



Padfone[™] Station Dock

Kiirjuhend

EE7468

Esimene versioon
Märts 2012

Autorioigus © 2012 ASUSTek Computers, Inc.

Kõik õigused kaitstud.

Selle juhendi ühtegi osa, sealhulgas selles olevaid tooteid ega tarkvara kirjeldusi ei tohi ASUS Telecomi ("ASUS") kirjaliku loata mingil kujul ega mingil viisil taasesitada, edastada, ümber kirjutada, hankesüsteemis salvestada ega tõlkida, välja arvatud juhul, kui ostja säilitab juhendit varukoopiana.

Toote garantii või hooldusleping muutub kehtetuks järgmistel juhtudel: (1) toodet parandatakse, muudetakse või teisendatakse, välja arvatud siis, kui parandamine, muudatused või teised on tehtud ASUSe kirjalikul loal või (2) toote seerianumber on hävinud või puudub.

ASUS PAKUB SEDA JUHENDIT OLEMASOLEVAL KUJUL, OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, SEALHULGAS (KUID MITTE AINULT) KAUDSED GARANTIID VÕI KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUS. ASUS, ASUSE JUHID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD VÕI AGENDID EI VASTUTA MINGIL JUHUL KAUDSETE, ERILISTE, JUHUSLIKE VÕI TOOTEST TINGITUD KAHJUSTUSTE EEST (SEALHULGAS KASUMI KAOTAMINE, KLIENTIDE KAOTAMINE, ANDMETE KAOTAMINE, TÖÖKATKESTUS JA MUUD SARNASED KAHJUD), KA JUHUL, KUI ASUSELE ON TEATATUD SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSEST SELLE JUHENDI VÕI TOOTE VEA TÖTTU.

SELLES JUHENDIS OLEVAD ANDMED JA TEAVE ON ESITATUD VAID TEAVITAMISEKS JA NEID VÕIDAKSE MIS TAHES AJAL ETTE TEATAMATA MUUTA. NEID EI TOHI KÄSITLEDA ASUSE VÕETUD KOHUSTUSENA. ASUS EI VÕTA VASTUTUST EGA SÜÜD SELLES JUHENDIS OLLA VÕIVATE VIGADE VÕI EBATÄPSUSTE EEST, SEALHULGAS SELLES KIRJELDATUD TOODETE JA TARKVARA VIGADE VÕI EBATÄPSUSTE EEST.

Selles juhendis mainitud tooted ja ärinimed võivad olla vastavate omanike registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid ning neid kasutatakse vaid tuvastamiseks või selgitamiseks ning omanike kasuks, kavatsuseta autoriõigust rikkuda.

Aitäh, et ostsite järjekordse suurepärase ASUSe toote!


Enne alustamist lugege kindlasti PadFone'iga komplektis oleva juhendi peatükis **Oluline teave** olevat ohutusteavet ja kasutusjuhiseid, et vältida vigastusi või seadme kahjustamist.

MÄRKUS: see kiirjuhend on mõeldud vaid teabe jagamiseks ja selles olevat teavet võidakse ette teatamata muuta. Uusimat ja täpsemat teavet leiate veebisaidilt www.asus.com.

PadFone Station Dockiga tutvumine

Ülevaade

Pealtvaade



Vasakvaade

- 4** 40 jalaga USB-pistik
- 5** LED-näidik
- 6** USB-port



Paremvaade

- 7** MMC-, SD-, SDHC-kaardipesad
- 8** USB-port



PadFone Station Docki laadimine

Soovitame PadFone Station Docki enne PadFone Stationiga kasutamist täielikult laadida.

PadFone Station Docki laadimiseks tehke järgmist.


1. Ühendage toitepistik USB-laadijaga. Kontrollige, et toitepistik on kindlalt paigal.
2. Ühendage USB-pistik USB-laadija USB-porti.
3. Ühendage micro USB-pistik PadFone Station Dockiga.
4. Sisestage toitepistik seinakontakti.

ETTEVAATUST! Ülekuumenemise ja kaablite, adapteri või seadme kahjustamise vältimiseks kontrollige toitekaabli ühendust ja veenduge, et toitepistik on kindlalt vahelduvvooluadapterisse sisestatud.

OLULINE 40 jalaga pistikut ja porti kasutatakse vaid PadFone Station Docki laadimiseks. Seda ei saa kasutada andmete ülekandmiseks.

TEADE

- Kasutage ainult seadmega komplektis olevat toiteadapterit. Erineva adapteri kasutamisel võite seadet kahjustada.
 - PadFone Station Docki saab kõige paremini laadida komplektis oleva USB-laadija ja USB-kaabli abil, ühendades PadFone Stationi seinakontakti.
 - Seinakontakti ja adapteri vaheline sisendpinge vahemik on 100 V - 240 V AC; väljundpinge 40 jalaga USB-kaablist on 15 V DC, 1,2 A.
-




PadFone Stationi ühendamine PadFone Station Dockile

PadFone Stationi ühendamiseks PadFone Station Dockile tehke järgmist.

1. Joondage PadFone Station ja PadFone Station Dock.
2. Sisestage PadFone Station kindlalt pesasse, kuni kinnitushaak paigale klõpsatab ja PadFone Station on kindlalt dokile kinnitunud.
3. Kontrollige, et haak liiguks täielikult paremale.

ETTEVAATUST! Kui PadFone Station on ühendatud PadFone Station Dockile, tõstke kokkupandud seadmeid alati alusest hoides.




PadFone Stationi eemaldamine PadFone Station Dockilt

PadFone Stationi eemaldamiseks PadFone Station Dockilt tehke järgmist.

1. PadFone Stationi eemaldamiseks PadFone Station Dockilt liigutage linki vasakule.
2. Eemaldage PadFone Station ettevaatlikult dokilt.
3. Kontrollige, et PadFone Station on täielikult dokilt eraldatud.

ETTEVAATUST! Kui PadFone Stationi eemaldamine on raske või tõkestatud, kontrollige linki uuesti ja veenduge, et see on täielikult vasakule viidud.



PadFone'i, PadFone Stationi ja PadFone Station Docki laadimine

Seadmete laadimiseks tehke järgmist.

1. Ühendage toitepistik USB-laadijaga. Kontrollige, et toitepistik on kindlalt paigal.
2. Ühendage USB-pistik USB-laadija USB-porti.
3. Ühendage micro USB-pistik PadFone Station Dockiga.
4. Sisestage toitepistik seinakontakti.

ETTEVAATUST! Ülekuumenemise ja kaablite, adapteri või seadme kahjustamise vältimiseks kontrollige toitekaabli ühendust ja veenduge, et toitepistik on kindlalt vahelduvvooluadapterisse sisestatud.

OLULINE

- 40 jalaga pistikut ja porti kasutatakse vaid seadme laadimiseks. Seda ei saa kasutada andmete ülekandmiseks.
 - Kokkupandud seadmete akusid laaditakse järgmises järjestuses: PadFone Station Dock > PadFone Station > PadFone.
-

TEADE

- Kasutage ainult seadmega komplektis olevat toiteadapterit. Erineva adapteri kasutamisel võite seadet kahjustada.
 - PadFone Station Docki saab kõige paremini laadida komplektis oleva USB-laadija ja USB-kaabli abil, ühendades PadFone Stationi seinakontakti.
 - Seinakontakti ja adapteri vaheline sisendpinge vahemik on 100 V - 240 V AC; väljundpinge 40 jalaga USB-kaablist on 15 V DC, 1,2 A.
-

