

ASUS[®]

Padfone™ Infinity (T003)

Guide de démarrage rapide

F7905

Première édition

Copyright © 2013 ASUSTek Computers, Inc.

Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel, y compris les produits et logiciels qu'il décrit, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système d'archivage ou traduite en quelque langue, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur à des fins de sauvegarde, sans l'autorisation expresse écrite d'ASUSTeK COMPUTER INC. (« ASUS »).

La garantie du produit ou service ne sera pas prolongée si : (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, sauf si cette réparation, modification ou altération est autorisée par écrit par ASUS; ou (2) le numéro de série du produit est dégradé ou manquant.

ASUS FOURNIT CE MANUEL « TEL QUEL » SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES OU CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS OU AGENTS NE SERONT TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFITS, PERTE D'AFFAIRES, PERTE DE L'UTILISATION OU DE DONNÉES, INTERRUPTION DE COMMERCE ET CAS SIMILAIRES), MÊME SI ASUS A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES PROVENANT DE TOUT DÉFAUT OU ERREUR DANS CE MANUEL OU LE PRODUIT.

LES SPÉCIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF ET PEUVENT CHANGER À TOUT MOMENT SANS PRÉAVIS ET NE DOIVENT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE ERREUR QUI POURRAIT APPARAÎTRE DANS CE MANUEL, Y COMPRIS LES PRODUITS ET LOGICIELS DÉCRITS DANS CELUI-CI.

Les produits et noms de sociétés apparaissant dans ce manuel peuvent être ou non des marques commerciales déposées ou des copyrights de leurs sociétés respectives, et sont uniquement utilisés pour identification ou comme explication dans l'intérêt du propriétaire, sans intention de contrefaçon.


Merci pour votre achat d'un nouveau produit ASUS !

Avant de commencer, assurez-vous de lire toute la **documentation importante** relative à la sécurité et à l'opération accompagnant ce produit pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'appareil.

REMARQUE : Ce guide de démarrage rapide est fourni à titre de référence et peut être modifié sans préavis. Pour les dernières mises à jour et pour obtenir des d'informations plus détaillées, veuillez visiter le site www.asus.com.


Faire connaissance avec votre PadFone Infinity

Caractéristiques de la face avant



ATTENTION : il n'est pas recommandé d'ajouter un film protecteur ou un étui de protection à votre PadFone Infinity car cela pourrait entraîner des difficultés lors de l'insertion/du retrait du PadFone Infinity dans/de la tablette PadFone Infinity Station.

Caractéristiques des faces latérales



Caractéristiques de la face arrière



Installer la carte nano SIM

Avant de pouvoir commencer à utiliser votre PadFone Infinity, vous devez installer une carte nano SIM (Subscriber Identity Module).

Pour installer la carte nano SIM :




1 5 0 6 0 - 0 0 1 0 4 0 0 0

Charger votre PadFone Infinity

Après avoir installé la carte nano SIM, il est vivement recommandé de charger entièrement la batterie avant d'allumer l'appareil.

Pour charger votre PadFone Infinity :

1. Branchez le connecteur USB dans le port USB du chargeur USB.
2. Branchez le connecteur micro USB dans votre PadFone Infinity.
3. Insérez la fiche d'alimentation dans une prise murale.



REMARQUES :

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil. L'utilisation d'un autre adaptateur secteur risque d'endommager votre appareil.
 - Utiliser l'adaptateur secteur et le câble USB fournis pour connecter votre PadFone Infinity Station à une prise de courant est le meilleur moyen de recharger votre station PadFone Infinity.
 - La plage de tension d'entrée entre la prise murale et cet adaptateur est de 100Vca - 240Vca. La tension de sortie via le câble micro USB est de 5Vcc (2A).
-

Allumer ou éteindre le PadFone Infinity

Appuyez sur la touche d'alimentation située sur le côté de votre PadFone Infinity pour allumer ou éteindre l'appareil.



Bouton Marche/Arrêt

IMPORTANT ! La première fois que vous allumez votre PadFone Infinity, l'écran de bienvenue apparaît. Sélectionnez votre langue, puis appuyez sur **Étape suivante**. Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre PadFone Infinity.

Pour éteindre votre PadFone Infinity :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ cinq (5) secondes jusqu'à ce que le menu d'extinction apparaisse.
2. Appuyez sur **Éteindre**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.