



ASUS

Padfone™ Infinity Station (T003P)

Guida Rapida





I7899

Prima Edizione

Copyright © 2013 ASUSTeK Computers, Inc.

Tutti i Diritti Riservati.

Nessuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e i software in esso descritti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero o tradotta in alcuna lingua, in alcuna forma e in alcun modo, fatta eccezione per la documentazione conservata dall'acquirente a scopi di backup, senza l'espressa autorizzazione scritta di ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FORNISCE QUESTO MANUALE "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUDENDO SENZA LIMITAZIONE LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ AD UN PARTICOLARE SCOPO.

IN NESSUN CASO ASUS, I SUOI DIRIGENTI, FUNZIONARI, IMPIEGATI O DISTRIBUTORI SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, PARTICOLARE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (COMPRESI DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI, PERDITA D'USO DI DATI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ E SIMILI), ANCHE SE ASUS È STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE IN SEGUITO A QUALSIASI DIFETTO O ERRORE NEL PRESENTE MANUALE O NEL PRODOTTO.

I prodotti e nomi delle aziende che compaiono in questo manuale possono essere marchi registrati o diritti d'autore delle rispettive aziende, o meno, e sono usati a solo scopo identificativo o illustrativo, a beneficio dell'utente, senza alcuna intenzione di violazione dei diritti di alcun soggetto.

LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO FORNITE A SOLO USO INFORMATIVO E SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTI IN QUALSIASI MOMENTO. SENZA PREAVVISO, E NON POSSONO ESSERE INTERPRETATE COME UN IMPEGNO DA PARTE DI ASUS. ASUS NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ E NON SI FA CARICO DI NESSUN ERRORE O INESATTEZZA CHE POSSA COMPARIRE IN QUESTO MANUALE COMPRESI I PRODOTTI E I SOFTWARE DESCRITTI AL SUO INTERNO.





CONDIZIONI E LIMITI DI COPERTURA DELLA GARANZIA SUL PRODOTTO

Le condizioni di garanzia variano a seconda del tipo di prodotto e sono specificatamente indicate nel Certificato di Garanzia allegato cui si fa espresso rinvio.

Inoltre, la presente garanzia, non è valida in caso di danni o difetti dovuti ai seguenti fattori: (a) uso non idoneo, funzionamento o manutenzione impropri inclusi, senza limitazioni, e l'utilizzo del prodotto con una finalità diversa da quella conforme alle istruzioni fornite da ASUSTeK COMPUTER INC. in merito all'idoneità di utilizzo e alla manutenzione; (b) installazione o utilizzo del prodotto in modo non conforme agli standard tecnici o di sicurezza vigenti nell'Area Economica Europea e in Svizzera; (c) collegamento a rete di alimentazione con tensione non corretta; (d) utilizzo del prodotto con accessori di terzi, prodotti o dispositivi ausiliari o periferiche; (e) tentativo di riparazione effettuato da una qualunque terza parte diversa dai centri di assistenza ASUSTeK COMPUTER INC. autorizzati; (f) incidenti, fulmini, acqua, incendio o qualsiasi altra causa il cui controllo non dipenda da ASUSTeK COMPUTER INC.; abuso, negligenza o uso commerciale.

La presente Garanzia non è valida per l'assistenza tecnica o il supporto per l'utilizzo del Prodotto compreso l'utilizzo dell'hardware o del software. L'assistenza e il supporto disponibili (se previsti) nonchè le spese e gli altri termini relativi all'assistenza e al supporto (se previsti) verranno specificati nella documentazione destinata al cliente fornita a corredo del prodotto. È responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, effettuare il backup dei contenuti presenti sul Prodotto, inclusi i dati archiviati o il software installato.

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, perdita di programmi, dati o altre informazioni archiviate su qualsiasi supporto o parte del prodotto per il quale viene richiesta l'assistenza; ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile delle conseguenze di tali danni o perdite, incluse quelle di attività, in caso di malfunzionamento di sistema, errori di programmi o perdite di dati.

È responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, eliminare eventuali funzioni, componenti, opzioni, modifiche e allegati non coperti dalla presente Garanzia prima di far pervenire il prodotto a un centro servizi ASUSTeK COMPUTER INC. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di qualsiasi perdita o danno ai componenti sopra descritti. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di eliminazioni, modifiche o alterazioni ai contenuti presenti sul Prodotto compresi eventuali dati o applicazioni prodottisi durante le procedure di riparazione del Prodotto stesso. Il Prodotto verrà restituito all'utente con la configurazione originale di vendita, in base alle disponibilità di software a magazzino.

LICENZA SOFTWARE

I prodotti ASUS possono essere corredati da software, secondo la tipologia del prodotto. I software, abbinati ai prodotti, sono in versione "OEM": il software OEM viene concesso in licenza all'utente finale come parte integrante del prodotto; ciò significa che non può essere trasferito ad altri sistemi hardware e che, in caso di rottura, di furto o in ogni altra situazione che lo renda inutilizzabile anche la possibilità di utilizzare il prodotto OEM viene compromessa. Chiunque acquisti, unitamente al prodotto, un software OEM è tenuto ad osservare i termini e le condizioni del contratto di licenza tra il proprietario del software e l'utente finale, denominato "EULA" (End User Licence Agreement), visualizzato a video durante la fase di installazione del software stesso. Si avvisa che l'accettazione, da parte dell'utente, delle condizioni dell'EULA ha luogo al momento dell'installazione del software stesso.

ASSISTENZA E SUPPORTO

Visitate il nostro sito multi-lingua al seguente indirizzo: <http://support.asus.com/contact/contact.aspx?SLanguage=en-us>





Grazie per aver acquistato un altro fantastico prodotto ASUS!


Prima di cominciare assicuratevi di aver letto tutte le informazioni in merito alla sicurezza e al corretto utilizzo nella sezione **Informazioni importanti** per evitare ferite o danni al vostro dispositivo.

NOTA: La presente Guida Rapida ha solo scopo informativo ed è soggetta a cambiamenti senza preavviso. Per gli ultimi aggiornamenti e per informazioni più dettagliate visitate il sito www.asus.com.

Conoscete la vostra PadFone Infinity Station

Generalità

- 1 Indicatore LED
- 2 Lente fotocamera
- 3 Display touchscreen
- 4 Sensore di illuminazione





Generalità

- 5 Alloggiamento PadFone Infinity
- 6 Altoparlante
- 7 Pulsante di accensione/ spegnimento
- 8 Tasto volume
- 9 Porta micro USB
- 10 Microfono





Ricarica della PadFone Infinity Station

Vi consigliamo vivamente di caricare completamente la vostra PadFone Infinity Station prima di usarla con il vostro PadFone Infinity.

Per ricaricare la PadFone Infinity Station:

1. Collegate il connettore USB alla porta USB dell'adattatore di alimentazione.
2. Collegate l'altro capo del cavo USB alla PadFone Infinity Station.
3. Collegate l'adattatore di corrente ad una presa elettrica.



AVVISO:

- Usate solamente l'adattatore di alimentazione fornito con il vostro dispositivo. Usare un adattatore di alimentazione diverso potrebbe danneggiare il vostro dispositivo.
- Usare l'adattatore di alimentazione fornito assieme al vostro PadFone Infinity per connettere la PadFone Infinity Station ad una presa di corrente è il modo migliore per caricare la batteria della vostra PadFone Infinity Station.
- Collegate il vostro adattatore di alimentazione ad una presa di corrente che fornisca una tensione compresa nell'intervallo 100V~240V. Il voltaggio in ingresso proveniente dal cavo micro USB è DC 5V, 2A.



Inserire il PadFone Infinity nella PadFone Infinity Station

ATTENZIONE: Se pensate di usare il vostro PadFone Infinity con una PadFone Infinity Station vi suggeriamo di non applicare una pellicola protettiva o una cover al vostro PadFone Infinity perché potreste avere difficoltà nell'inserimento o nella rimozione del PadFone Infinity dalla PadFone Infinity Station.

NOTA: Tenete l'alloggiamento del PadFone Infinity sulla PadFone Infinity Station sempre pulito per evitare che polvere o sporco possano danneggiare il vostro PadFone Infinity.

Per inserire il vostro PadFone Infinity nella PadFone Infinity Station:

1. Allineate il vostro PadFone Infinity al suo alloggiamento sulla PadFone Infinity Station in corrispondenza del binario di scorrimento.





2. Inserite il vostro PadFone Infinity all'interno del suo alloggiamento facendolo scivolare fino in fondo fino a quando non è ancorato perfettamente alla PadFone Infinity Station. Il vostro PadFone Infinity vibrerà leggermente quando la connessione alla PadFone Infinity Station sarà sicura.





Dopo aver inserito con successo il PadFone Infinity nella PadFone Infinity Station il sistema operativo Android regolerà automaticamente la risoluzione dello schermo per fornire un ambiente di lavoro confortevole.

Se un'applicazione fosse progettata per uno schermo più piccolo apparirà automaticamente uno strumento di zoom di fianco all'orologio di sistema.

NOTA: La seguente schermata ha puro scopo illustrativo e potrebbe apparire diversa sul vostro dispositivo.





Guida

La guida partirà automaticamente la prima volta che collegherete il vostro PadFone Infinity alla PadFone Infinity Station. Questa guida offre indicazioni utili circa le molte possibilità che offre l'utilizzo del PadFone Infinity con la PadFone Infinity Station.

Per rivedere la guida sfiorate la parte destra dello schermo e selezionate l'icona  nella pagina principale.





Rimuovere il PadFone Infinity dalla PadFone Infinity Station

Rimuovete il PadFone Infinity dalla PadFone Infinity Station sfilandolo delicatamente dal suo alloggiamento come mostrato nella figura seguente.



