



Padfone™ Infinity (T003)

Garantibevis

DA7905

Første udgave

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC.

Alle rettigheder forbeholdt.

Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Produktgarantien eller -servicen vil ikke blive forlænget, hvis: (1) produktet er repareret, modificeret eller ændret, medmindre en sådan reparation, modifikation eller ændring er skriftligt godkendt af ASUS, eller (2) produktets serienummer er skamferet eller mangler.

ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKkelig ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS' DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT.

SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI.

Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke.


Tak for købet af et fantastisk ASUS produkt!

Før du går i gang, bedes du venligst læse alle sikkerheds- og betjeningsoplysninger under **Vigtige bemærkninger** for at forhindre personskade og beskadigelse af din enhed.

BEMÆRK: Denne startvejledning er kun til reference, og kan ændres uden varsel. For de seneste opdateringer og oplysninger, bedes du venligst besøge www.asus.com.


Lær din PadFone Infinity at kende

Frontfunktioner



ADVARSEL: Hvis du skal bruge din PadFone Infinity sammen med en PadFone Infinity Station, anbefaler vi ikke at du sætter beskyttelsesfilm eller anden dækning på din PadFone Infinity, da dette kan gøre det besværligt at sætte den i og tage den ud af PadFone Infinity Stationen.

Funktioner på siderne



Funktioner bagpå



Installation af Nano SIM-kortet

Før du kan bruge din PadFone Infinity, skal du sætte et (Nano SIM-kort) i den.

Sådan installeres SIM-kortet:




Opladning af din PadFone Infinity

Når du har sat SIM-kortet i, anbefaler vi stærkt at du oplader batteriet helt, før du tænder for enheden.

Sådan oplader du din PadFone Infinity:

1. Forbind USB-stikket til USB-porten på strømadapteren.
2. Forbind stikket i din PadFone Infinity.
3. Slut strømadapteren til en stikkontakt.



BEMÆRK

- Du må kun bruge strømadapteren, som følger med din enhed. Du kan ødelægge din enhed, hvis du bruger en anden strømadapter.
 - Brug den medfølgende strømadapter og signalkablet til din PadFone Infinity til, at slutte din PadFone Infinity til en stikkontakt, hvilket er den bedste måde at oplade den på.
 - Indgangsspændingen mellem stikkontakten og denne adapter rækker fra AC 100V - 240V. Udgangsspændingen via micro USB kablet er jævnstrøm 5V, 2A.
-

Sådan tænder og slukker du for din PadFone Infinity

Tryk på tænd/sluk-knappen på siden af din PadFone Infinity, for at tænde og slukke den.



VIGTIGT Den første gang du tænder for din PadFone Infinity, vil du se velkomstskaermen. Tryk på menuen, for at vælge det ønskede sprog, og tryk herefter på Næste trin. Følg instruktionerne på skaermen for, at opsætte din PadFone Infinity.

Sådan slukker du for din PadFone Infinity:

1. Hold tænd/sluk knappen nede i ca. 5 sekunder, indtil nedlukningsmenuen åbner.
2. Tryk på **Sluk**, og herefter på **OK** for, at bekræfte.



Padfone™ Infinity (T003)

Pikaopas

FI7905

Ensimmäinen painos

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään tavalla, lukuun ottamatta dokumentaatiota, jonka ostaja on säilyttänyt varmistustarkoituksessa, ilman ASUSTeK COMPUTER INC:n ("ASUS") erikseen myöntämää, kirjallista lupaa.

Tuotetakuuta tai -huoltoa ei jatketa, jos (1) tuotetta on korjattu, muokattu tai muunneltu, ellei sellainen korjaus, muokkaus tai muuntelu ole ASUKSEN kirjallisesti valtuuttama, tai (2) tuotteen sarjanumero puuttuu tai on turmeltu.

ASUS TARJOAA TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI AINOASTAAN EPÄSUORAT TAKUUT TAI KAUPATTAVUUSEDELLYTYKSET TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN KÄYTTÖÖN. ASUS, SEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIKEVOITON MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN MENETYKSET, HYÖDYN TAI DATAN MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET YMS.), VAIKKA ASUS:LE OLISI ILMOITETTU, ETTÄ TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN TAI TUOTTEEN VIAT TAI VIRHEET SAATTAVAT AIHEUTTAA KYSEISIÄ VAHINKOJA.

TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA ESITELLYT TEKNISET TIEDOT JA INFORMAATIO ON TUOTETTU AINOASTAAN INFORMAATIOKÄYTTÖÖN, JA NE VOIVAT MUUTTUA MILLOIN TAHANSA ILMAN ENNAKKOVAROITUSTA, JOTEN NE EIVÄT OLE ASUS: N SITOUMUKSIA. ASUS EI OTA MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA KÄYTTÖOPPAASSA MAHDOLLISESTI ESIINTYVISTÄ VIRHEISTÄ, MUKAAN LUKIEN SIINÄ KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMISTOT.

Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat olla yritystensä rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään ainoastaan omistajan avuksi tunnistamiseen tai selittämiseen ilman loukkaustarkoitusta.


Kiitos, kun valitsit toisenkin fantastisen ASUS-tuotteen!

Ennen kuin aloitat varmista, että olet lukenut kaikki **Tärkeää huomioida** -luvun turvallisuustiedot ja käyttöohjeet estääksesi vammian tai laitteen vahingoittumisen.

HUOMAUTUS: Tämä toimitukseen kuuluva pikaopas on vain viitteellinen ja sitä voidaan muuttaa ilman edeltävää ilmoitusta. Saat uusimmat päivitykset ja yksityiskohtaisempia tietoja osoitteesta www.asus.com.


PadFone Infinity esittely

Etupuolen toiminnot



VAROITUS: Jos aiot käyttää PadFone Infinityä PadFone Infinity-
asemalla, ei ole suositeltavaa käyttää PadFone Infinityssä suojakalvoa
tai suojusta, koska seurauksena voi olla vaikeuksia liitettäessä
PadFone Infinity PadFone Infinity-asemaan tai irrotettaessa siitä.

Sivuilla sijaitsevat ominaisuudet



Taustapuolen ominaisuudet



Nano SIM -kortin asentaminen

Ennen kuin aloitat PadFone Infinity:n käytön, sinun on asennettava Nano Subscriber Identity Module (Nano SIM) -kortti.

SIM-kortin asentaminen:




PadFone Infinity lataaminen

Kun olet asentanut SIM-kortin, suosittelemme vahvasti, että lataat akun täyteen ennen kuin kytket laitteen päälle.

PadFone Infinity lataaminen:

1. Liitä USB-liitin verkkolaitteen USB-porttiin.
2. Liitä PadFone Infinity:n liitin PadFone Infinity:iin.
3. Liitä verkkolaite sähköpistorasiaan.



HUOMAUTUS:

- Käytä ainoastaan laitteen toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta. Muun verkkolaitteen käyttö voi vahingoittaa laitetta.
 - Paras tapa ladata PadFone Infinity on liittää PadFone Infinity virtalähteeseen toimitukseen kuuluvalla verkkolaitteella ja PadFone Infinity -signaalikaapelilla.
 - Ottojännitealue pistorasian ja tämän verkkolaitteen välillä on on AC 100V - 240V; antojännite mikro-USB-kaapelin kautta on DC 5V, 2A.
-

PadFone Infinityn kytkeminen päälle tai pois päältä

Paina virtapainiketta PadFone Infinity:n sivulla kytkeäksesi laitteen päälle tai pois päältä.



TÄRKEÄÄ Kun kytket PadFone Infinityn ensimmäistä kertaa päälle, näkyviin tulee Tervetuloa-näyttö. Kosketa valikkoa valitaksesi haluamasi kielen ja kosketa sitten **Seuraava vaihe**. Asenna PadFone Infinity noudattamalla seuraavia näytön ohjeita.

PadFone Infinity sammuttaminen:

1. Paina virtanäppäintä noin (5) sekuntia, kunnes virran sammutusvalikko tulee näkyviin.
2. Kosketa **Virta pois** ja vahvista koskettamalla **OK**.



Padfone™ Infinity (T003)

Hurtigstartguide

NW7905

Første utgave

Copyright © 2013 ASUSTek Computers, Inc.

Med enerett.

Ingen deler av denne håndboken, og verken produktene eller programvaren som er beskrevet i den, kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes til noe språk i noen form eller med noen metode, unntatt i form av dokumentasjon som kjøperen beholder for sikkerhetskopieringsformål, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra ASUS Telecom ("ASUS").

Produktgaranti eller -service vil ikke tilbys hvis: (1) produktet er reparert, modifisert eller endret, med mindre slik reparasjon, modifisering eller endring er godkjent skriftlig av ASUS; eller (2) serienummeret til produktet er gjort uleselig eller mangler.

ASUS TILBYR DENNE HÅNDBOKEN "SOM DEN ER" UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, MEDREGNET, MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER FORUTSETNINGER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER KAN ASUS, DETS STYREMEDLEMMER, FUNKSJONÆRER, ANSATTE ELLER AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN INDIREKTE, SPESIELL, TILFELDIG ELLER FØLGEMESSIG SKADE (HERUNDER ERSTATNINGSANSVAR FOR TAP AV OVERSKUDD, TAP AV VIRKSOMHET, TAP AV BRUK ELLER DATA, BRUDD PÅ VIRKSOMHET OG TILSVARENDE), SELV OM ASUS ER VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIKT ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AV DEFEKTER ELLER FEIL I DENNE HÅNDBOKEN ELLER DETTE PRODUKTET.

SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON I DENNE HÅNDBOKEN PRESENTERES KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL, ER GJENSTAND FOR ENDRINGER TIL ENHVER TID UTEN FORVARSEL OG KAN IKKE UTLEGGES SOM EN FORPLIKTELSE FRA ASUS' SIDE. ASUS PÅTAR SEG IKKE ANSVAR ELLER FORPLIKTELSER FOR EVENTUELLE FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER I DENNE HÅNDBOKEN, MEDREGNET PRODUKTENE OG PROGRAMVAREN SOM ER BESKREVET I DEN.

Produkt- eller selskapsnavn i denne håndboken kan eventuelt være registrerte varemerker eller copyright for sine respektive selskaper, og brukes bare for identifikasjon og forklaring til eierens fordel uten intensjoner om å krenke rettigheter.

Takk for at du har kjøpt et nytt spennende ASUS-produkt!

Før du begynner, må du sørge for å lese alle sikkerhetsopplysninger og driftsinstruksjoner i de **viktige merknadene** for å forhindre personskade eller skade på enheten.

MERK: Denne medfølgende hurtigstartguiden er kun for referanseformål og kan endres uten forvarsel. De siste oppdateringene og mer detaljert informasjon finnes på www.asus.com.


Bli kjent med din PadFone Infinity

Funksjoner foran



ADVARSEL: Hvis du har tenkt å bruke PadFone Infinity med en PadFone Infinity Station, fraråder vi at du setter en beskyttende film eller et deksel på PadFone Infinity, for det kan føre til vanskeligheter med å sette inn / fjerne PadFone Infinity i/fra PadFone Infinity Station.

Sidefunksjoner



Funksjoner bak



Installere Nano-SIM-kortet

Du må installere et (Nano-SIM-kort) før du kan begynne å bruke PadFone Infinity.

Slik installeres SIM-kortet:




Lade PadFone Infinity

Vi anbefaler sterkt at du lader enheten fullstendig før du slår den på etter at SIM-kortet er installert.

Slik lader du en PadFone Infinity:

1. Sett USB-koblingen inn i strømadapterens USB-kontakt.
2. Koble PadFone Infinity kabelen til PadFone Infinity.
3. Sett strømadapteren inn i en stikkontakt.



MERKNAD:

- Bruk bare strømadapteren som følger med enheten. Bruk av en annen strømadapter kan skade enheten.
 - Den beste måten å lade PadFone Infinity på er fra en stikkontakt ved hjelp av den medfølgende strømadapteren og PadFone Infinity-signalkabelen.
 - Den tillatte inngangsspenningen mellom stikkontakten og denne adapteren er AC 100V - 240V. Utgangsspenningen gjennom mikro-USB-kabelen er DC 5V, 2A.
-

Slå PadFone Infinity av eller på

Strømknappen på siden av PadFone Infinity slår enheten av eller på.



VIKTIG Når du slår på PadFone Infinity for første gang, får du se velkomstskjermbildet. Berør menyen for å velge ditt foretrukne språk, og berør deretter **Neste trinn**. Følg de påfølgende instruksjonene på skjermen for å sette opp din PadFone Infinity.

Slik slår du av PadFone Infinity:

1. Trykk på strømknappen i omtrent fem (5) sekunder inntil avstengningsmenyen vises.
2. Berør **Strøm av** og deretter **OK** for å bekrefte.



Padfone™ Infinity (T003)

Snabbguide

SW7905

Första utgåvan V1

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC.

Alla rättigheter förbehållna

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av köparen som säkerhetskopia. ("ASUS").

Produktgaranti eller service ges inte om: (1) produkten reparerats, modifierats eller ändrats, såvida inte sådana reparationer, modifikationer eller ändringar givits skriftligt tillstånd av ASUS, eller (2) om serienumret på produkten förstörts eller saknas.

ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN ÄNDRAS NÅR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS. ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÅR I.

Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken eller upphovsrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.


Tack för att du köpt en annan häftig ASUS-produkt.

Innan du börjar se till att du har läst igenom all säkerhetsinformation och driftsinstruktionerna i **Viktiga meddelanden** för att förhindra skador eller skada på enheten.

NOTERA: Den medföljande snabbstartguiden är endast till som referens och kan ändras utan vidare meddelande. För den senaste uppdateringen och ytterligare detaljerad information, besök **www.asus.com**.


Bekanta dig med din PadFone Infinity

Funktioner på framsidan



FÖRSIKTIGHET: Vi rekommenderar att du inte lägger på någon skyddsfilm eller täcker över din PadFone Infinity, eftersom det kan göra det svårt att sätta i/ta bort PadFone Infinityn från PadFone Infinity-stationen.

Sidfunktioner



Funktioner på baksidan



Installera Nano SIM-kortet

Innan du kan börja använda din PadFone Infinity, behöver du installera ett Nano Subscriber Identity Module (Nano SIM) kort.

Att installera SIM-kortet:




Ladda din PadFone Infinity

När SIM-kortet installerats rekommenderar vi att du laddar enheten fullt innan du slår på den.

Ladda din PadFone Infinity:

1. Anslut USB-kontakten i strömadaptersn USB-uttag.
2. Anslut PadFone Infinity kontakten till PadFone Infinity.
3. Koppla in strömadaptern till ett vägguttag.



NOTERA

- Använd endast strömadaptern som följer med din enhet. Användning av en annan strömadapter kan skada din enhet.
 - Att använda den medföljande strömadaptern och PadFone Infinity signalkabel för att ansluta PadFone Infinity till ett strömouttag är det bästa sättet att ladda din PadFone Infinity.
 - Den inmatade spänningsområdet mellan vägguttaget och denna adapter är AC 100V - 240V; den utmatade spänningen via mikro-USB-kabeln är DC 5V, 2A.
-

Starta eller stänga av din PadFone Infinity

Tryck på strömknappen på sidan av din PadFone Infinity för att sätta på eller stänga av den.



VIKTIGT Första gången som du startar din PadFone Infinity kommer du att se välkomstsärmen. Tryck på skärmen för att välja önskat språk tryck sedan **Nästa steg**. Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in din PadFone Infinity.

För att stänga PadFone Infinity:

1. Tryck på strömknappen i ungefär fem (5) sekunder till avstängningsmenyn visas.
2. Tryck **Avstängning** tryck sedan **OK** för att bekräfta.

