



Padfone™ Infinity Station (T003P)

Padfone™ Infinity (T003)

Bruksanvisning

SW7898
Första utgåvan
Maj 2013

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av köparen som säkeretskopia. ("ASUS").

Produktgaranti eller service ges inte om: (1) produkten reparerats, modifierats eller ändrats, såvida inte sådana reparationer, modifikationer eller ändringar givits skriftligt tillstånd av ASUS, eller (2) om serienumret på produkten förstörts eller saknas.

ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNAS ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN ÄNDRAS NÅR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS. ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄR I.

Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken eller upphovsrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.

Innehållsförteckning

Förpackningsinnehåll	5
Använda PadFone Infinity	
Grunder	6
Navigera i din PadFone Infinity	7
Ringa samtal	8
Skapa en kontaktlista	8
Koppla upp dig mot världen	9
Ansluta till mobila nätverk	9
Koppla upp dig till Wi-Fi-nätverk	10
Använda Bluetooth	11
Använda PadFone Infinity Station	
Grunder	14
Lås upp enheten	14
Öppna kameraläget	14
Handledning	15
Startsida	16
Skärmvyer	17
Touchning och skrivning	
Använda handskrift	18
Använda tangentbordet på skärmen	19
Använda Google röstskrivning	20
Använda appar och widgets	
Använda appar på PadFone Infinity	21
Starta appar	21
Meddelanden	21
Surfa på webben	22
Hantera meddelanden	22
Söka på PadFone Infinity eller på webben	25
Ta bilder	25
ASUS Splendid	26

Klockkalender	27
SuperNote	28
Använda appar på PadFone Infinity Station.....	30
Hantera appar	30
Aktivitetshanterare	34
Filhanterare	35
Spelbutik	38
Inställningar	40
Musik	42
Galleri	43
Kamera	47
E-post	48
Gmail	50
MyLibrary	52
Lokalt och kartor	55
Polaris® Office	56
App säkerhetskopiering	58
App Locker	60
ASUS Echo.....	61
ASUS Story.....	62
ASUS Studio.....	64
ASUS To-Do (att göra)	66
SuperNote	67
Klockkalender	69
Använda PadFone Infinity widgetar	70
Lägga till widgetar	70
Aktivitetshanterare	71
Använda PadFone Infinity Station widgetar	72
Adding widgets	72
ASUS batteri	73

Förpackningsinnehåll

Post	PadFone Infinity	PadFone Infinity Station	2-i-1 set
PadFone Infinity	•		•
PadFone Infinity Station		•	•
Strömadapter	•		•
PadFone Infinity signalkabel	•		•
Headset	•		•
Snabbguide	•	•	•
Viktiga meddelanden	•		•
Garantikort	•	•	•

NOTER:

- ASUS PadFone Infinity och PadFone Infinity Station köps separat.
 - Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare.
-

Använda PadFone Infinity

Använd PadFone Infinity för att använda de senaste funktionerna och teknikerna hos Android 4.1 (Jelly Bean) operativsystem. Arbeta och spela på PadFone Infinity för att verkligen uppskatta de många interaktiva applikationerna och funktionerna, och de sömlösa anslutningsbara lösningar vid datadelning och kommunikation som Android 4.1 erbjuder.

Grunder

VIKTIGT:

- Innan du börjar ska du läsa igenom all säkerhetsinformation och driftsinstruktionerna i **Viktiga meddelanden** för att förhindra skador eller skada på enheten.
 - Se **Snabbstartsguide för PadFone Infinity** för instruktioner om SIM-kortet och laddning av enheten.
-

Första gången som du slår på PadFone Infinity, kommer du att se en välkomstskärm.


Tryck på menyn för att välja språk, och tryck sedan på **Next Step (Nästa steg)**. Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in din PadFone Infinity.

ANMÄRKNINGAR:

- Du kan hoppa över vissa av stegen och ställa in dem senare.
 - Du kan trycka på strömbrytaren i 10 sekunder för att starta om systemet.
-

Navigera i din PadFone Infinity

När du har ställt in din PadFone Infinity visas startskärmen.



Nederst på startskärmen hittar du tre navigeringsikoner , , . Dessa ikoner, som finns tillgängliga i systemfältet, ger dig möjlighet att hoppa tillbaka till startskärmen, återgå till föregående sida eller starta en tidigare app.

Ikon	Beskrivning
	Låter dig gå tillbaka till den föregående skärmen tills du är på startskärmen. Ger dig möjlighet att gå tillbaka till den föregående skärmen tills du är på startskärmen.
	Öppnar startskärmen.
	Öppnar en miniatyrlista med de senaste apparna. Starta en app genom att trycka på miniatyrbilden. Om du vill ta bort en miniatyrapp, svep den åt vänster eller höger.

Ringa samtal

Ringa ett samtal:

1. Tryck på  på startskärmen.
2. Tryck på knapparna för att ange det nummer som du vill ringa.
3. Tryck på  för att ringa.
4. Tryck på  för att avsluta samtalet.

Skapa en kontaktlista

När du ska skapa en kontaktlista kan du göra följande:

- Tryck på  välj sedan **skapa en ny kontakt**. Följ instruktionerna på de efterföljande skärmarna för att lägga till en ny kontakt.
- Importera dina kontakter från SIM-kort till din PadFone Infinity. För att importera dina kontakter från ditt SIM-kort:
 1. Sätt i SIM-kortet i din PadFone Infinity.
 2. Tryck på  från startskärmen för att starta appen Kontakter.
 3. Tryck på **importera kontakter**.
 4. Tryck på **Import from SIM card (importera från SIM-kort)**. Vid uppmaning väljer du till vilket konto du vill lägga till kontakterna.
 5. För att importera kontakterna en i taget, tryck för att **välja en kontakt som du vill importera**, tryck sedan på **OK**. Tryck vid uppmaning på **OK** för att bekräfta.

Koppla upp dig mot världen

Ansluta till mobila nätverk

Efter att SIM-kortet installerats är du klar att använda din PadFone Infinity för att ringa/ta emot röstsamtal eller överföra/ta emot data. Olika länder eller regioner har olika mobila nätverk tillgängliga och du kan behöva konfigurera din PadFone Infinity för att få åtkomst till dessa nätverk.

För att konfigurera dina mobila nätverksinställningar:

1. Gör något av följande för att gå till inställningsskärmen:

- Tryck på  för att öppna skärmen Alla appar och tryck på **inställningar** .
- Svep med fingret från överkanten av skärmen för att gå till **ASUS Quick Settings (snabbinställningar)** och tryck på .

2. Tryck på **mer...** på inställningsskärmen.

3. Tryck på **Mobila nätverk**.

OBS!

- För mer information om ASUS snabbinställningar, se sektionen **Managing notifications (hantera meddelanden)** i kapitel 4.
-

VIKTIGT:

- Om din PadFone Infinity inte ansluter till ett nätverk, kontakta din mobila nätverksleverantör för hjälp.
 - Se **PadFone Infinity Snabbstartguide** för instruktioner om hur ett SIM-kort installeras.
-

Koppla upp dig till Wi-Fi-nätverk

Wi-Fi trådlösa nätverksteknologi ger dig möjlighet att trådlöst utbyta över ett nätverk. För att använda Wi-Fi, aktivera Wi-Fi-funktionen på din PadFone Infinity och anslut till ett trådlöst nätverk. Vissa trådlösa nätverk är låst med en nyckel eller skyddat med digitala certifikat som kräver flera steg att ställa in, medan andra är öppna och du kan enkelt ansluta till dem.

TIPS:

Stäng AV Wi-Fi när du inte använder det, för att spara batteriström.

För att aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk:

1. Gör något av följande för att gå till inställningsskärmen:
 - Tryck på  för att öppna skärmen All apps (Alla appar), och tryck på **Inställningar** .
 - Svep med fingret från överkanten av skärmen för att gå till **Använd ASUS snabbinställning** och tryck på .
2. För Wi-Fi-reglaget till ON (På). När du aktiverat den, söker PadFone Infinity efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
3. Tryck på **Wi-Fi** för att visa tillgängliga Wi-Fi-nätverk i närheten. Skyddade nätverk indikeras med en låsikon.
4. Tryck på ett nätverksnamn för att ansluta till det. Om nätverket är låst eller skyddat, blir du uppmanad att ange ett lösenord eller andra autentiseringsuppgifter.

OBS!

För mer information om ASUS snabbinställningar, se sektionen **Managing notifications (hantera meddelanden)** i kapitel 4.

VIKTIGT:

Om din PadFone Infinity hittar ett nätverk som tidigare varit ansluten till, ansluts du automatiskt till det.

Använda Bluetooth

Sätta på eller stänga av Bluetooth på din enhet

Bluetooth är en trådlös standard som används för att utbyta data över korta avstånd. Bluetooth finns i många produkter, t.ex. smartphones, datorer, pektdatorer och hörlurar.

Bluetooth är väldigt praktiskt när man överför data mellan två eller flera enheter som är nära varandra.

Första gången du ansluter till en Bluetooth-enhet, måste den länkas till din PadFone Infinity.

TIPS:

Stäng AV Bluetooth på din APadFone Infinity när du inte använder den, för att spara på batteriet.

För att aktivera eller avaktivera Bluetooth i din PadFone Infinity kan du göra något av följande:

- Tryck på  för att öppna skärmen All apps (Alla appar), och tryck på **Inställningar** . För Bluetooth-reglaget till **PÅ/AV**.
- Svep ned med fingret från överkanten av skärmen för att gå till **Använd ASUS snabbinställning** tryck på  och tryck på **Bluetooth** .

Länka din PadFone Infinity till en Bluetooth-enhet

Innan du kan ansluta till en enhet, måste du först länka din PadFone Infinity till enheten. När länkningsen är gjord, förblir enheterna länkade, om du inte tar bort länken.

Länka din ASUS Pekdator till en enhet:

1. Tryck på  för att öppna skärmen All apps (Alla appar), och tryck på **Inställningar**  .
För Bluetooth-reglaget till **På**.
2. Tryck på **Bluetooth** för att visa alla tillgängliga Bluetooth-enheter inom räckhåll. Om enheten du vill länka till saknas på listan, kontrollera att enhetens Bluetooth-funktion är PÅ och ställ in som identifierbar. Se den tekniska dokumentationen som följde med enheten för att se hur du sätter PÅ Bluetooth och hur du gör den oidentifierbar.
3. Om ASUS Pekdator har slutat söka innan din Bluetooth-enhet är klar, tryck på **SÖK EFTER ENHETER**.
4. I listan över tillgängliga enheter trycker du på den Bluetooth-enhet du vill länka till. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra länkningsen. Se vid behov dokumentationen som följde med enheten.

Ansluta din PadFone Infinity till en Bluetooth-enhet

När du länkat din PadFone Infinity till en Bluetooth-enhet, kan du enkelt återansluta den manuellt igen, när den är tillbaka inom räckvidden.

För att ansluta:

1. Tryck på  för att öppna skärmen All apps (Alla appar), och tryck på **Inställningar**  .
För Bluetooth-reglaget till **På**.
2. Tryck på namnet på den länkade enheten i listan över **PARKOPPLADE ENHETER**.

Ta bort länk och konfigurera en Bluetooth-enhet

För att ta bort en länk eller konfigurera en Bluetooth-enhet:

1. Tryck på  för att öppna skärmen All apps (Alla appar), och tryck på **Inställningar**  .
För Bluetooth-reglaget till **På**.
2. Klicka på **Bluetooth** för att visa Bluetooth-menyn.
3. Tryck på ikonen Bluetooth Quick Settings (Bluetooth snabbinställningar) bredvid den Bluetooth-enhet du vill ta bort länken till eller vill konfigurera.
4. Från skärmen Bluetooth Quick Settings (Bluetooth snabbinställningar) kan du göra något av följande:
 - Tryck på **Ta bort parkoppling** för att ta bort länken till enheten.
 - Tryck på **Byt namn** för att byta namn på Bluetooth-enheten.
5. Tryck på  när du är klar.

Använda PadFone Infinity Station

2

Installera PadFone Infinity på din PadFone Infinity Station för att öka dess batterilivslängd och gör den till en pektdator.

IMPORTANT:

- Before you start, ensure that you have read all the safety information and operating instructions in the **Important Notices** bundled with your PadFone Infinity to prevent injury or damage to your device.
 - Se **Snabbstartsguide för PadFone Infinity** för instruktioner om isättning av PadFone Infinity i PadFone Infinity Station.
-

ANMÄRKNINGAR:

- Bilden används endast som referens och kan se annorlunda ut på din PadFone Infinity Station.
 - Startsidan kan uppdateras och ändras med Android OS.
-

Basics

Unlocking your device

För att låsa upp enheten, tryck och dra låsikonen ut ur cirkeln till den öppna låsikonen.


Entering the camera mode

För att öppna **Kamera** läge, tryck och dra låsikonen ut ur cirkeln till kameraikonen.


Handledning

Handledningen startar automatiskt första gången som du installerar PadFone Infinity i PadFone Infinity Station. Den ger användare tips om möjligheterna med att använda PadFone Infinity och PadFone Infinity Station.

För att komma åt den igen tryck på  för att gå till skärmen Alla appar, tryck sedan på **Tutorial** (handledning) .



Startsida



Skärmvyer


Skärmvyn roterar automatiskt när du vrider pekdatorn från horisontellt till vertikalt läge och vice versa.

För att aktivera/avaktivera skärmen Autorotation, gå till **Inställningar > Visning**.

Liggande vy



Stående vy



Trycka och skriva

Använda gester

Använd dina fingrar för att starta appar, flytta ikoner, välja menyposter, trycka på knappar, skriva på skärmtangentbordet och utföra andra användbara gester på PadFone Infinity enhets pekskärm.

För att knappa in eller skriva något, tryck på den del där du behöver skriva och skärmtangentbordet poppar upp.

Följande tabell beskriver fler användbara gester.

Gest	Beskrivning
Klämma ihop	Placera två fingrar på skärmen och sprid isär dem för att zooma in och för dem samman för att zooma ut. Denna gest kan användas på utvalda appar såsom Kartor, Galleri och webbläsare.
Dra	Håll en ikon eller post intryckt och sedan, utan att lyfta fingrarna, flytta fingret på skärmen för att flytta ikonen eller posten.
Håll intryckt	Håll en post intryckt tills en åtgärd sker.
Svep eller glid	Flytta dina fingrar snabbt över skärmen i en enda svepande rörelse.
Dubbelklickning	Klicka snabbt två gånger på skärmen för att zooma.

Använda tangentbordet på skärmen

Du kan skriva text med skärmtangentbordet.

I de flesta appar visas skärmtangentbordet automatiskt när så behövs. I andra appar kan du trycka där du behöver skriva för att öppna skärmtangentbordet.



När du skriver med skärmtangentbordet visar tangentbordet förslag som kan matcha den text som du behöver. Tryck på ett förslag för att använda det.

Använda Google röstskrivning

Google röstskrivning använder Googles röstigenkännings teknik som konverterar talade ord till textinmatning. Du måste vara ansluten till Internet för att använda denna funktion.

När du talar är den konverterade texten understruken och du kan fortsätta att tala för att behålla den eller så kan du radera den.

Använda Google röstskrivning:

1. Toucha textfältet där du vill skriva text.
2. Beroende på vilken app du använder kan du göra något av följande:
 - Om du ser en mikrofonikon  bredvid textfältet, tryck på den.
 - Om skärmtangentbordet är öppet, håll  intryckt, och när du blir uppmanad att **Choose input method (välj inmatningsmetod)**, tryck på **Set up input methods (ställ in inmatningsmetod)** och välj **Google voice typing (Google röstskrivning)**.
3. När du ser mikrofonikonen, uttalar du de ord som du vill skriva. När du pausar skriver Google voice den text du sagt och visar den i textfältet.

TIPS:

- Säg "period" (punkt), "comma" (komma), "question mark" (frågetecken) eller "exclamation point" (utropstecken) för dessa punktmarkeringar.
 - Tryck på backstegstangenten  för att radera den understrukna texten.
-

Använda appar och widgetar

Du kan sömlöst använda applikationer mellan din PadFone Infinity och PadFone Infinity Station.

ANMÄRKNINGAR:

- PadFone Infinity och PadFone Infinity Station köps separat.
 - Vissa hämtade applikationer kan fungera på PadFone Infinity men kanske inte på PadFone Infinity Station och vice versa.
-

Använda appar på PadFone Infinity

Starta appar

Tryck på  för att visa alla dina appar. På huvudappskärmen kan du se alla dina appar. Från huvudappskärmen kan du:

- Tryck på en ikon för att starta en app.
- Svep på skärmen för att visa fler appar.
- Dra en appikon till startskärmen.
- Se appar som är kompatibla med PadFone Infinity Station.
- Utforska widgetar.
- Hämta fler appar från Play Store.

Meddelanden

Tryck på  för att skapa och skicka ett meddelande.

Surfa på webben

Tryck på  för att starta webbläsaren och surfa på webben.

Hantera meddelanden

Den uppmärksammar dig på nya meddelanden, kalenderhändelser, mediastjänstanslutningar, datorsynkroniseringsinformation, larm med mera.


Aktivera ASUS snabbinställningsapp för att se mer och göra mer från meddelandefältet.

ANMÄRKNINGAR:

- Om ASUS snabbinställningar inte är aktiverat, gå till skärmen Alla appar, tryck på  och välj sedan **ASUS anpassade inställningar** och aktivera **Använd ASUS snabbinställningar**.
 - Beroende på vilka ljudinställningar du har, kommer du också att höra ett ljud samtidigt som en meddelandeikon visas överst till vänster på skärmen - varje gång som ett nytt meddelande kommer.
-

För att se dina meddelanden, svep med fingret ned från överkanten på skärmen.


ASUS snabbinställningar




Beskrivning




Tryck för att aktivera eller avaktivera Wi-Fi-anslutningen.



Tryck för att aktivera eller avaktivera mobila datafunktionen.




Tryck för att aktivera eller avaktivera funktionen Smart Saving (smart sparande).



Tryck för att aktivera eller avaktivera appen Instant Dictionary (direkt ordbok).



Tryck för att aktivera eller avaktivera Wi-Fi surfzonsfunktion.




Tryck för att aktivera eller avaktivera Bluetooth-anslutningen.




Tryck för att aktivera eller avaktivera GPS-funktionen.



Tryck för att aktivera eller avaktivera vibrationsfunktionen.



Tryck för att sätta på/stänga av volymen.



Tryck för att aktivera eller avaktivera automatisk skärmrotation.

Söka på PadFone Infinity eller på webben

Använd Google sökfält överst på startskärmen som hjälp för att hitta något som du behöver på PadFone Infinity eller på webben. För att börja söka kan du göra något av följande:

- Tryck på **Google** på sökfältet för att knappa in din sökpost. När du knappar in din sökpost listar Google förslag som kan matcha din sökning, tryck på ett förslag för att söka efter det omedelbart eller tryck på pilen bredvid den för att lägga till termen i sökfältet.
- Tryck på  vid uppmaning att **Prata nu**, säg tydligt den post som du söker efter.

Ta bilder

Använda kameraappen och ta bilder och videor med PadFone Infinity är roligt och enkelt.

Kameraappen arbetar med två kameror, en 1.2 megapixelkamera på framsidan av enheten och en 13 megapixelkamera på baksidan.

Kameran på framsidan kan användas för att ta bilder och videor, medan kameran på baksidan låter dig ta högupplösta bilder och videor. Den bakre kameran låter dig också ta bilder i panoramaläge där du kan panorera över ett objekt för att skapa en enda bild.


Du kan visa dina bilder och videor i Galleriappen.



Tryck på  på startskärmen, tryck sedan på  för att börja ta bilder eller tryck på  för att börja videofilma.

ASUS Splendid

ASUS Splendid ger dig möjlighet att enkelt justera skärminställningarna.




För att använda ASUS Splendid:

1. Tryck på  för att gå till skärmen Alla appar, tryck sedan på **ASUS Splendid** .
2. Justera skärmens färgtemperatur och kontrast via flikarna **Temperature (temperatur)** och **Enhancement (förbättringar)**.
3. Tryck på **klart** för att tillämpa ändringarna.

Klockkalender

Klockkalender ger dig möjlighet att lägga till, redigera och radera en händelse eller möte och synkronisera det via ditt Gmail-konto.




Använda klockkalendern:

1. Tryck på för att gå till skärmen Alla appar, tryck sedan på **Watch Calendar** (klockkalender) .
2. För att lägga till en händelse eller möte, tryck på .
3. Knappa in händelsens namn, datum och tid, plats och beskrivning av händelsen. För att bifoga en fil, tryck på + och välj en fil från Galleriet.
4. Tryck på **Klart**.
5. För att redigera den valda händelsen, tryck på . Tryck på för att radera den valda händelsen.

SuperNote

SuperNote är en bekväm app som används för skrivning och målning i din PadFone Infinity. Du kan göra anteckningar, skicka direktmeddelanden, göra skisser, skapa e-kort med ljudinspelningar eller dagböcker med video och mycket mer.

För att starta SuperNote, toucha  för att gå till skärmen Alla appar, toucha sedan **SuperNote** .




Använda SuperNote

Skapa en ny anteckningsbok:

1. Tryck på **New Notebook (ny anteckningsbok)**.
2. Knappa in namnet på filen och välj en typ av anteckningsbok för att börja skriva på sidan.

Följande skärm beskriver skärmfunktionen för SuperNote på din PadFone Infinity.



OBS!

- För mer information om användning av SuperNote på PadFone Infinity, klicka på **Tutorial for Phone (handledning för telefon)**.

Använda appar på PadFone Infinity Station

Hantera appar

App-genväg

Du kan skapa genvägar för dina favoritappar på PadFone Infinity startskärm.

1. Tryck på  för att öppna skärmen Alla appar.
2. Från skärmen Alla appar håller du ikonen för den app du vill flytta intryckt och drar och placerar appen på startskärmen.


Appinfo

Du kan visa detaljerad appinformation medan du skapar en genväg för appen. När en app från skärmen Alla appar hålls till startskärmen, visas **App-info** överst på startskärmsidan. Dra appen till **App info** för att visa den detaljerade informationen.

Ta bort app från hemskärmen

Du kan ta bort app-genvägar från hemskärm på PadFone Infinity. Original-appen kommer att bli kvar på skärmen **All apps (Alla appar)**. För att ta bort en app från startskärmen:

1. Håll en app intryckt på hemskärmen tills **X Ta bort X** visas.
2. Dra appen till **X Ta bort** för att ta bort den från startskärmen.



App-mapp

Skapa mappar för att organisera dina program och genvägar på din PadFone Infinity Station hemskärm.

För att skapa en appmapp:

1. På hemskärmen, tryck på och dra en app eller genväg på varandra. En mapp visas.
2. Klicka på den nya mappen och tryck på **Namnlös mapp** för att byta namn på mappen.



Senaste appar

Senaste appar som används visas i vänstra fältet på hemskärmen. Du kan hitta detaljerad information och hantera dina appar från listan Senaste appar.

1. Tryck på **Senaste appar** i nedre vänstra hörnet på startskärmen.




2. Slep upp och ned i listan för att visa **Senaste appar**. Slep en senaste app åt vänster eller höger för att ta bort den från listan.
3. Tryck på och håll kvar en senaste app för att visa menyn. Välj för att ta bort app från listan eller visa app-information.




Aktivitetshanterare

ASUS Task Manager visar en lista med senast körda funktionern och deras användning i procent av ASUS Transformer Pad.

1. Tryck på  för att öppna skärmen All apps (Alla appar).
2. Klicka på **WIDGETS** för att visa widgetmenyn.
3. Håll **ASUS Task Manager (ASUS aktivitetshanterare)** intryckt för att visa rutan ASUS Task Manager på startskärmen.



4. Tryck på och håll kvar widgeten för att visa storlekshållaren. Dra storlekshållaren uppåt eller nedåt för att visa hela listan med uppgifter.
5. Klicka på  bredvid varje app som körs för att stänga appen. Tryck på **Close All (stäng alla)** för att stänga alla appar som körs på en gång.




Filhanterare


Filhanteraren låter dig enkelt hitta och hantera dina data på intern lagringsenhet eller anslutna externa lagringsenheter.

Så här kommer du åt den interna lagringsenheten:


1. Tryck på  för att öppna skärmen All apps (Alla appar).
2. Gå till skärmen **All Apps (alla appar)**, tryck på **File Manager (filhanterare)**, gå sedan till **My Storage (min lagring)**.



3. Den interna lagringen (/sdkort/) och anslutna externa lagringsenheter (/flyttbara/) visas i det vänstra fönstret. Klicka på källikonen i vänstra fönstret för att visa innehållslistan. Välj en källa genom att klicka för att visa innehållet.



4. Klicka på **Return** mappikonen för att återgå till rotkatalogen för **My Storage**.




Så här kommer du åt den externa lagringsenheten direkt:

1. Tryck på USB- eller SD-kortikonen i nedre högra hörnet på startskärmen, för att visa meddelanderutan.




2. Tryck på mappikonen för att visa innehållet.



För att kopiera, radera eller dela filer:

Marker filen du vill kopiera, klippa ut, dela eller radera, och tryck på åtgärdsikonen på verktygsfältet i övre högra hörnet på skärmen File Manager (Filhanterare).

Eller bocka för filen och dra och släpp på destinationen.




Play Butik


Få tillgång till många roliga spel och verktyg i spelbutiken med ditt Google-konto. Om du inte har ett Google-konto, skapa ett.

Åtkomst till spelbutiken:


1. Tryck på  för att öppna skärmen All apps (Alla appar).
2. Från skärmen Allaappar trycker du på **Play Store** .
3. Du måste ha ett Google-konto för att få tillgång till Google Play. Om du inte har ett Google-konto, tryck på **Nytt**.



4. Skriv in din **E-post** och ditt **Lösenord** för att **Logga in** om du redan har ett konto.



5. När du loggat in kan du börja hämta appar från spelbutiken, och lägga till dem på din enhet.



NOTER:

- Du kan inte återställa raderade program men du kan logga in med samma ID och ladda ner dem igen.
 - Vissa program är gratis och vissa betalar man för med ett kreditkort.
-


Inställningar

Inställningsskärmen låter dig konfigurera inställningarna för ASUS Transformer Pad, inklusive **Trådlös och nätverk**, **Utrustning**, **Personligt**, **Accounts** och **System**. Klicka på flikarna till vänster för att växla mellan skärmarna och utföra konfigurationerna.

Det finns två sätt att öppna skärmen **Inställningar**.

Från Apps:

Klicka på **Inställningar** för att visa inställningsmenyn.




Från **ASUS snabbinställning**:

Svep med fingret ned från överkanten av skärmen för att starta panelen **Använd ASUS snabbinställning**.



Meddelandefönster

Meddelandefönster kommer att visas under snabbinställning för uppmaningar eller uppdateringar av appar, inkommande e-post och tillämpningsstatus.



VIKTIGT:


Svep ett meddelande åt höger eller åt vänster för att ta bort posten från listan.

Musik

Klicka på **Musik** på startskärmen för att spela upp dina musikfiler. Detta program samlar och visar automatiskt alla ljudfiler i din PadFone Infinity Station och anslutna externa lagringsenheter.

Du kan blanda och spela alla ljudfiler i slumpartad ordning eller bläddra och avnjuta önskat album.

Använda övre knappen för att snabbt sortera eller söka i ljudfilerna.



NOTERA:

- Ljud- och videokodek stöds av PadFone Infinity Station:

Avkodare

Ljudcodec: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+),
AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis,
WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM

Videocodek: H.263, H.264, MPEG-4, VP8

Kodare

Ljudkodek: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB


Videocodek: H.263, H.264, MPEG-4

Galleri

Tryck på **Galleri** på skärmen Alla appar för att bläddra bland dina bild- och videofiler. Detta program samlar automatiskt in och visar alla bild- och videofiler som lagras i din PadFone Infinity.

Du kan spela alla bildfiler i ett bildspel eller trycka för att markera önskade bild- eller videofiler.



Använd knappen överst för att sortera filerna efter album, plats, tid, personer eller efter taggar.




Dela och ta bort album

Tryck på önskat album i galleriet och håll in det tills verktygsfältet längst upp visas.

Du kan ladda upp, radera eller dela valda album via internet.





Dela det valda albumet via
ASUS Webstorage, Bluetooth®,
eller Gmail®




Ta bort markerat album

Dela, ta bort och redigera bilder


Tryck på önskad bild i galleriet och använd verktygsfältet i övre högra hörnet för att dela, ta bort eller redigera den markerade bilden.



Dela det valda albumet via Amazon Kindle, ASUS Webstorage, eller Bluetooth®



Ta bort markerat album



Kontrollera bildinformationen och redigera den markerade bilden.


FÖRSIKTIGHET

Filen du tog bort kan inte återställas.

Galleriwidgetet

Fotogalleri widget ger omedelbar åtkomst till dina favoritbilder eller album direkt från hemskärmen.

1. Tryck på  för att öppna skärmen All apps (Alla appar).
2. Klicka på **Widgetar** för att visa widgetmenyn.
3. Tryck på och håll kvar **Fotogalleri**. Galleriwidgetrutan tar dig till hemskärmen och en menyruta **Välj bilder** visas.
4. Välj albumet eller bilden som du vill placera som en widget på startskärmen.




Kamera


Tryck på **Kamera** från startskärmen för att ta bilder eller spela in videor. Du kan ta bilder och spela in videor med kameran på framsidan eller kameran på baksidan.

Bildfilerna och videofilerna sparas automatiskt i **Galleri**.

Kameraläge



Videoläge






E-post


Med e-post kan du lägga till flera e-postkonton och bekvämt bläddra bland och hantera dina e-postmeddelanden.

Konfigurera ett e-postkonto:

1. Tryck på  för att öppna skärmen All apps (Alla appar).
2. Tryck på **E-post**  för att starta e-postappen.
3. På e-postappskärmen skriver du in din **E-postadress** och **Lösenord**, och trycker på **Nästa**.
4. Vänta medan PadFone Infinity automatiskt kontrollerar serverinställningarna för din inkommande och utgående e-post.
5. Konfigurera **Kontoalternativ** och tryck på **Nästa**.





6. Ange ett namn för kontot och skriv in namnet du vill ska visas på dina utgående meddelanden. Tryck på **Next (Nästa)** för att logga in på din e-postinkorg.



För att lägga till e-postkonton:

1. Tryck på  för att öppna skärmen All apps (Alla appar), tryck på **E-post**  och logga in med kontot du installerade tidigare.
2. Tryck på **Inställningar** i övre högra hörnet för att visa preferenserna för detta konto.
3. Tryck på **LÄGG TILL KONTO** i övre högra hörnet för att lägga till nya e-postkonton.



NOTERA:


Du kan inkludera alla dina e-postkonton i **E-post**.

Gmail

Med Gmail (Google mail) kan du komma åt ditt Gmail-konto, ta emot och skriva e-postmeddelanden.

Konfigurera ett Gmail-konto:


1. Klicka på **Gmail** i **Apps** menyn. Klicka på **Befintlig** och öppna befintlig **E-post** och **lösenord** och klicka sedan på **Logga in**.




NOTERA:

Klicka på **Nytt** om du inte har ett **Google-konto**.

2. Vänta medan din PadFone Infinity kommunicerar med Googles servrar för registrering utav ditt konto.



3. Du kan använda ditt Google-konto för att säkerhetskopiera och återställa dina inställningar och data. Tryck på  för att logga in på ditt Gmail-konto.



VIKTIGT:

Om du har flera andra e-postkonton utöver ditt Gmail-konto, kan du använda E-post för att spara tid och komma åt alla dina e-postkonton samtidigt.


MyLibrary

MyLibrary är ett integrerat gränssnitt för dina boksamlingar. Du kan skapa olika bokhyllor för olika genrer. Dina inköpta e-böcker från olika utgivare placeras också på bokhyllorna.

Tryck på  för att öppna skärmen All apps (Alla appar), och tryck på **MyLibrary**.

VIKTIGT:


- MyLibrary stöder e-böcker i formaten ePub, PDF och TXT.
 - Du kan behöva Adobe Flash® spelare för att öppna som e-bok. Ladda ner Adobe Flash® -spelaren innan du använder MyLibrary.
-



Läsa dina e-böcker

Läsa dina e-böcker


1. Markera och tryck på önskad e-bok på bokhyllan.
2. Tryck på skärmen för att få fram verktygsfältet högst upp.



NOTER:


- Android initierar nedladdningen och installationen av nödvändiga resurser om du vill använda funktionen text-till-tal.
- Klicka på bokmärkeslistan och välj den markerade sidan för att visa bokmärkesikonen i övre högra hörnet på skärmen.

3. Bläddra på sidor såsom i en verklig bok eller flytta sidrullningen längst ned.



Gör anteckningar på dina e-böcker

1. Lång tryckning på önskat ord eller mening tills verktygsmenyn och ordboksdefinitionen visas.




- Du kan markera det valda ordet med en markör, lägga till en anteckning, använda text-till-tal funktionen för den markerade text, eller bara kopiera ordet.
- Flytta alternativsfliken för att förlänga markerad region till en hel fras eller mening, om så behövs.

Lokalt och kartor

Lokalt


Lokalt låter dig enkelt hitta platser såsom attraktioner i närheten, restauranger, kaféer eller bensinstationer. Den låter dig kontrollera din nuvarande position vid en specifik tid och dela denna information med andra.



Kartor

Kartor låter dig hitta etablissemang, visa kartor och få väganvisning.

Använd verktygsfältet längst upp för att få väganvisningar eller skapa dina egna kartor.



Polaris® Office

Polaris® Office är ett kontorsprogram som låter dig skapa, läsa och redigera dokument, kalkylblad och presentationer.

Använda Polaris® Office:

1. Tryck på  för att öppna skärmen All apps (Alla appar).
2. Tryck på **Polaris® Office** på skärmen All apps (Alla appar).



3. Tryck på något av följande:
 - Tryck på **Browser (Bläddrare)** för att visa filerna/mapparna som sparas lokalt.
 - Tryck på **Clouds (Moln)** för att lägga till ett molntjänstkonto.
 - Tryck på **Formulärtyp** för att visa alla dokument efter typ.
 - Tryck på **Favoriter** för att visa favoritfiler.

Lägga till ny fil

För att lägga till nya filer, tryck på  i övre högra hörnet på skärmen:

- Tryck på **Dokument (.doc)** eller **Dokument (.docx)** för att starta ordbehandlaren och redigera dokument.
- Tryck på **blad (.xls)** eller **blad (.xlsx)** för att starta kalkylprogrammet för att göra beräkningar och hantera information.
- Tryck på **Bildspel (.ppt)** eller **Bildspel (.pptx)** för att starta programmet för att skapa eller dela presentationer.
- Tryck på Text för att skapa textfiler.

Lägga till konton

Du kan redigera dina filer med Polaris® Office från andra konton, däribland **Google Docs**, **WSBoxNet**, och **WSDropbox**.

1. Tryck på **Clouds**.
2. Markera önskad tjänst som du vill lägga till.
3. Knappa in e-postkontot och lösenordet och tryck på **Djort** för att lägga till kontot.



App säkerhetskopiering



App Backup kan säkerhetskopiera dina installerade appar och appdata på lokal lagring och duplicera en kopia till den externa lagringen för att spara dina säkerhetskopierade filer. App Backup kan också återställa dina installerade appar och appdata efter att din enhet uppdaterats för att se till att din data inte förloras.

NOTERA:

App Backup kan inte återställa appar utan en kontocertifiering. Om du upplever problem, rensa data för apparna via sökvägen: **Inställningar > Appar** och logga in igen.


To use **App Backup**:

1. Från skärmen Alla appar, tryck på **App backup** (säkerhetskopiera app).
2. Acceptera **End User License Agreement** (slutanvändaravtal).
3. Läs igenom välkomstmeddelandet och tryck på **Start** för att börja använda App Backup (appsäkerhetskopieringen).





För att säkerhetskopiera en app:

1. Kryssa för de appar som du vill säkerhetskopiera och välj en **Backup Type** (säkerhetskopieringstyp) för att säkerhetskopiera appdata enbart eller både appen och appdata.
2. När det är klart, tryck på **Backup** (säkerhetskopiera) i övre högra



För att återställa en app:

1. Tryck på **Restore List** (återställningslista) för att visa sidan med återställningslistan.
2. Tryck på en säkerhetskopiefil som du vill återställa.
3. Tryck på **OK** i bekräftelsemeddelandet för att starta återställningen av en app.




App Locker

App Locker låter dig lösenordsskydda dina appar.


Använda **App Locker**:

1. Från skärmen **All apps (Alla appar)**, tryck på **App Locker (App-lås)**.

2. Ställ in ditt lösenord och börja använda App Locker.




3. Tryck **OK** för att aktivera App Locker.



4. Tick the apps you would like to lock.

5. Du kan också avaktivera App Locker (applåsa) eller byta lösenord under **Settings (inställningar)** i övre högra hörnet.




NOTER:

- Lås kommer att visas på de låsta apparna på startskärmen.
- Du kommer att tillfrågas om ditt lösenord varje gång som du vill komma åt de låsta apparna.



ASUS Echo

ASUS Echo lger dig möjlighet att använda din röst för att ringa samtal, söka efter kontakter, ställa in enhetens volym, justera skärminställningar, slå på/stänga av Wi-Fi/Bluetooth med mera.



För att använda ASUS Echo:


1. Tryck på  för att gå till skärmen Alla appar, tryck sedan på **ASUS Echo** .
2. Tryck på  för att spela in ett röstkommando. ASUS Echo utför en åtgärd i enlighet med detta.

ASUS Story


Med ASUS Story kan du skapa och dela fotohistorier.

För att använda **ASUS Story**:


1. Från skärmen Alla appar, tryck på **ASUS Story**.
2. Tryck på **Create Story (skapa historia)** för att skapa en bildhistoria.



3. Knappa in historienamnet och tryck på **OK**.




4. Välj de foton som du vill lägga till i historien och tryck på **Done (klar)**.





För att redigera och dela en historia:

1. Tryck på ett historienamn från huvudsidan **ASUS Story**.



2. Tryck på  i övre högra hörnet på skärmen för att redigera en bilds historia.



Tryck för att
arrangera om
bilderna

Tryck för att lägga
till en bild


Tryck för att lägga
till en mapp

Tryck för att lägga
till text

Tryck för att
arrangera en sida

Redigeringsmeny

3. Tryck på  i övre vänstra hörnet på skärmen, tryck sedan på  för att dela en bilds historia.




ASUS Studio


ASUS Studio är en bildfunktion som enkelt låter dig visa, hantera, redigera och dela bilder.

Använda **ASUS Studio**:


1. Från skärmen Alla appar, tryck på **ASUS Studio**.



2. Tryck på ett mappnamn och tryck på för att visa alla bilder i mappen i ett bildspel eller radera flera bilder på en gång.



3. Tryck på en bild från en mapp för att redigera, tagga, radera eller dela den.



OBS!


Bilder med samma taggar kan automatiskt kombineras i ett album där du kan bläddra igenom sidorna precis som i ett traditionellt fotoalbum.

ASUS To-Do (att göra)


ASUS To-Do låter dig skriva ned det som skall göras snabbt och enkelt och hantera din tid effektivt.

Använda **ASUS To-Do**:

1. Från skärmen Alla appar, tryck på **ASUS To-Do**.
2. Tryck på  för att skapa en mapp.
3. Välj en mapp och tryck på  för att skapa en att-göra post. Knappa in en sammanfattning, datum och tid och andra detaljer.



4. För att skapa en att-göra post, tryck på . Tryck på  för att radera den valda att-göra posten.



SuperNote

SuperNote är en bekväm app som används för att skriva och måla på din PadFone Infinity Station. Du kan göra anteckningar, skicka direktmeddelanden, göra skisser, skapa e-kort med ljudinspelningar eller dagböcker med video och mycket mer.




Använda SuperNote

Skapa en ny anteckningsbok:

1. Tryck på **Lägg till ny anteckningsbok**.
2. Knappa in namnet på filen och välj en typ av anteckningsbok för att börja skriva på sidan.

Följande skärm beskriver skärmfunktionen för SuperNote på din PadFone Infinity.




NOTERA:

För ytterligare detaljer om användning av SuperNote på PadFone Infinity, klicka på **Tutorial for Pad (handledning för Pad)**.


Klockkalender

Med Klockkalender kan du lägga till, redigera och radera en händelse eller möte och synkronisera det via ditt Gmail-konto.

1. Tryck på skärmen Alla appar, tryck på **Watch Calendar (klockkalender)**.
2. För att lägga till en händelse eller möte, tryck på **New Event (ny händelse)**.




3. Knappa in händelsens namn, datum och tid, plats och beskrivning av händelsen. Du kan också bifoga en fil genom att tryck på ⊕ och sedan välja en fil från Galleri.
4. Tryck på **Klart** i övre högra hörnet på skärmen.



För att redigera en händelse, tryck på händelsens namn och tryck på den högra panelen.

Tryck på 🗑️ för att radera den valda



Använda PadFone Infinity widgetar

Lägga till widgetar

Widgetar är användbara och roliga applikationer som ger lättläst information och tjänster bekvämt på startskärmen. Du hittar dem i fliken Widgets (Widgetar) på skärmen All Apps (Alla appar), som är klara att flyttas till din startskärm.

För att se dina widgetar tryck på  på startskärmen och tryck sedan på widgetfliken överst på skärmen.

Från huvudskärmen Widgets kan du:

- Dra en widget till en annan skärm.
- Svepa till vänster eller höger för att flytta mellan skärmar och visa fler widgetar.

VIKTIGT:

- Du kan bli uppmanad att utföra fler aktiviteter (t.ex. registrering, aktivering) innan du kan använda en vald widget.
 - Om det inte finns tillräckligt utrymme på skärmen där du placerat en widget, kommer den inte att läggas till på skärmen.
-


Flytta en widget:

- Håll widgeten intryckt till **X Ta bort** visas, och dra in widgeten i **X Ta bort** utan att lyfta fingret.

Aktivitetshanterare

Aktivitetshanteraren är ett enkelt och snabbt sätt att stänga appar som körs. Den rensar effektivt cachén och frigör mer cacheutrymme för din PadFone Infinity.

För att använda aktivitetshanteraren, svep åt höger på skärmen.



Ytterligare alternativ:

- För att ändra storlek på aktivitetshanteraren, tryck var som helst på appen tills storleksändringskanten visas. Tryck på dra storlekshandtaget för att ställa in önskad skärmstorlek. Du kan göra detta för att skapa ytterligare plats för fler appar.
- För att ta bort aktivitetshanteraren, håll appen intryckt tills **X Remove** visas, dra sedan appen utan att lyfta fingret in till **X Remove**.

Använda PadFone Infinity Station widgetar

Adding widgets

Använd widgetar för att enkelt få tillgång till praktiska och roliga applikationer på PadFone Infinity Stations startskärm. You can find them in the Widgets tab in the All Apps screen, ready to be moved into your Home Screen.

För att se dina widgetar toucha  på startskärmen och toucha sedan widgetfliken överst på skärmen.

Från huvudskärmen Widgets kan du:

- Dra en widget till en annan skärm.
- Svepa till vänster eller höger för att flytta mellan skärmar och visa fler widgetar.

VIKTIGT:

- Du kan bli uppmanad att utföra fler aktiviteter (t.ex. registrering, aktivering) innan du kan använda en vald widget.
 - Om det inte finns tillräckligt utrymme på skärmen där du placerat en widget, kommer den inte att läggas till på skärmen.
-



Flytta en widget:

- Håll widgeten intryckt till **X Ta bort** visas, och dra in widgeten i **X Ta bort** utan att lyfta fingret.

ASUS batteri

Denna funktionswidget visar det enskilda batteriets status hos PadFone Infinity och PadFone Infinity Station med procent och med färger. Ju mer batterienergi desto ljusare färger.

1. Tryck på  för att öppna skärmen All apps (Alla appar).
2. Klicka på **Widgetar** för att visa widgetmenyn.
3. Håll **ASUS batteri** intryckt för att visa appen ASUS Battery.



4. Meddelandefönstret visar också batteristatusen. Batteristatusen för PadFone Infinity och PadFone Infinity Station visas separat. Vid låg effekt ändras batteriikonen från blå till röd följt av ett utropstecken. Det kommer också att vara ett varningsljud för att meddela när batteriet börjar ta slut.

ASUS®