

ASUS[®]

Padfone[™] **Infinity**

快速使用指南

T7905
1.00 版

版權說明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 華碩電腦股份有限公司保留所有權利

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他利用。

免責聲明

本使用手冊是以「現況」及「以目前明示的條件下」的狀態提供給您。在法律允許的範圍內，華碩就本使用手冊，不提供任何明示或默示的擔保及保證，包括但不限於商業適銷性、特定目的之適用性、未侵害任何他人權利及任何得使用本使用手冊或無法使用本使用手冊的保證，且華碩對因使用本使用手冊而獲取的結果或透過本使用手冊所獲得任何資訊之準確性或可靠性不提供擔保。

台端應自行承擔使用本使用手冊的所有風險。台端明確了解並同意，華碩、華碩之授權人及其各該主管、董事、員工、代理人或關係企業皆無須為您因本使用手冊、或因使用本使用手冊、或因不可歸責於華碩的原因而無法使用本使用手冊或其任何部分而可能產生的衍生、附隨、直接、間接、特別、懲罰或任何其他損失（包括但不限於利益損失、業務中斷、資料遺失或其他金錢損失）負責，不論華碩是否被告知發生上開損失之可能性。

由於部分國家或地區可能不允許責任的全部免除或對前述損失的責任限制，所以前述限制或排除條款可能對您不適用。

台端知悉華碩有權隨時修改本使用手冊。本產品規格或驅動程式一經改變，本使用手冊將會隨之更新。本使用手冊更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 <http://support.asus.com>，或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

於本使用手冊中提及之第三人產品名稱或內容，其所有權及智慧財產權皆為各別產品或內容所有人所有且受現行智慧財產權相關法令及國際條約之保護。當下列兩種情況發生時，本產品將不再受到華碩之保固及服務：

- (1) 本產品曾經過非華碩授權之維修、規格更改、零件替換或其他未經過華碩授權的行為。
- (2) 本產品序號模糊不清或喪失。

歡迎使用


感謝您購買 ASUS PadFone Infinity !

在您使用本產品之前，請詳細閱讀 **重要安全事項** 的安全注意事項及操作指示，並遵守這些規則，以避免發生危險或造成裝置損壞。

注意！本快速使用指南僅供參考，內容會不定時地更新，但不另行通知。如欲得知最新訊息，請造訪華碩網站 <http://tw.asus.com>。


認識您的 PadFone Infinity

前視圖



注意！若您將 PadFone Infinity 搭配 PadFone Infinity Station 使用時，包覆有保護膜或保護殼的 PadFone Infinity 可能造成連接與移除上的阻礙，因此本產品不建議搭配保護膜或保護殼使用。

側視圖



後視圖



安裝 Nano SIM 卡

開始使用 PadFone Infinity 前，您必須先安裝 Nano SIM 卡。

請依照下圖所示安裝 Nano SIM 卡：




1 5 0 6 0 - 0 0 1 0 3 0 0 0

為 PadFone Infinity 充電

Nano SIM 卡安裝完成後，建議您在開啟 PadFone Infinity 的電源前先進行充電。

請依照以下步驟為 PadFone Infinity 充電：

1. 請將 PadFone Infinity 專用訊號線 USB 埠連接 USB 電源充電器。
2. 請將 PadFone Infinity 專用訊號線的另一端連接 PadFone Infinity 專用連接埠。
3. 請將電源插頭連接至插座。



注意！

- 請使用包裝盒內容物中的電源充電器為 PadFone Infinity 充電，使用其他電源充電器可能造成 PadFone Infinity 故障。
 - 透過 PadFone Infinity 專用訊號線與 USB 電源充電器連接電源插頭，為 PadFone Infinity 最佳的充電方式。
 - 本產品適用的電源輸入電壓範圍為 AC 100V - 240V，PadFone Infinity 專用連接埠輸出電壓為 DC 5V, 1.5A。
-

開啟 / 關閉 PadFone Infinity 電源

請按下位於 PadFone Infinity 機身側邊的電源按鈕以開啟 / 關閉 PadFone Infinity 電源。



重要！首次開機時，請依照畫面上的指示設定 Android 作業系統並登入 Google 帳戶。

請依照以下步驟將 PadFone Infinity 關機：

1. 請按住電源按鈕 5 秒。
2. 當關機視窗出現時，請點選 **確定**。