



**Padfone™ Station (P05)**

**Padfone™ (A86)**

**Benutzerhandbuch**

G8634  
Erste Ausgabe  
September 2013

Copyright © 2013 ASUSTek Computers, Inc.

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung der ASUS Telecom ("ASUS") weder als Ganzes noch in Teilen, gleich welcher Form und Mittel, reproduziert, übertragen, transkribiert, auf einem Archivierungssystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden. Ausgenommen ist die Aufbewahrung der Dokumentation vom Käufer zu Sicherungszwecken.

Die Produktgarantie erlischt, wenn (1) das Produkt ohne schriftliche Genehmigung von ASUS repariert, modifiziert oder geändert wird und wenn (2) die Seriennummer des Produkts unkenntlich gemacht wurde oder fehlt.

ASUS STELLT DIESES HANDBUCH IN DER VORLIEGENDEN FORM UND OHNE JEDLICHE GEWÄHRLEISTUNG ZUR VERFÜGUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE AUSDRÜCKLICH ODER KONKLUDENT GEWÄHRT WURDEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF KONKLUDENTE GEWÄHRLEISTUNGEN HINSICHTLICH DER HANDELSÜBLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. IN KEINEM FALL HAFTEN ASUS, SEIN VORSTAND, SEINE FÜHRUNGSKRÄFTE, MITARBEITER ODER VERTRETER FÜR INDIREKTE, KONKRETE, NEBEN- ODER FÖLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH GEWINN-, EINKOMMENS- UND DATENVERLUSTE SOWIE GESCHÄFTSUNTERBRECHUNGEN UND ÄHNLICHES), AUCH WENN ASUS ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN, DIE DURCH DEFEKTE ODER FEHLER IN DIESEM HANDBUCH VERURSACHT WERDEN KÖNNEN, INFORMIERT WURDE.

DIE IN DIESEM HANDBUCH ENTHALTENEN SPEZIFIKATIONEN UND INFORMATIONEN WERDEN NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN BEREITGESTELLT UND KÖNNEN JEDERZEIT OHNE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN. SIE STELLEN KEINE VERPFLICHTUNG SEITENS ASUS DAR. ASUS ÜBERNIMMT WEDER DIE VERANTWORTUNG NOCH DIE HAFTUNG FÜR FEHLER UND UNGENAUIGKEITEN IN DIESEM HANDBUCH, EINSCHLIESSLICH DEN DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTEN UND SOFTWARE.

Die in diesem Handbuch verwendeten Produkt- und Firmennamen können eingetragene Marken und Copyrights der jeweiligen Firmen sein. Sie werden ohne die Absicht, Datenschutzrechte zu verletzen, zu Identifikations- oder Erläuterungszwecken verwendet.

# Table of Contents

Verpackungsinhalt .....	5
<b>Kapitel 1: Ihr PadFone verwenden</b>	
<b>Grundlegendes.....</b>	<b>6</b>
Setup Wizard .....	7
Bildschirmansicht.....	8
Ihr PadFone navigieren .....	9
Anrufe durchführen.....	10
Ihre Kontaktliste einrichten .....	10
<b>Mit der Welt verbinden.....</b>	<b>11</b>
Mit mobilen Netzwerken verbinden .....	11
Mit WLAN-Netzwerken verbinden .....	12
Bluetooth nutzen.....	13
<b>Kapitel 2: Ihre PadFone Station nutzen</b>	
<b>Grundlegendes.....</b>	<b>16</b>
Ihr Gerät freigeben.....	16
Home-Bildschirm .....	17
<b>Kapitel 3: Berühren und antippen</b>	
<b>Gesten verwenden .....</b>	<b>18</b>
<b>Bildschirmtastatur verwenden.....</b>	<b>19</b>
<b>Google-Spracheingabe verwenden .....</b>	<b>20</b>
<b>Kapitel 4: Apps und Widgets verwenden</b>	
<b>Apps am PadFone verwenden .....</b>	<b>21</b>
Apps starten.....	21
Mitteilungen .....	21
Im Internet surfen.....	22
Benachrichtigungen verwalten.....	22
Ihr PadFone oder das Internet durchsuchen .....	25
Bilder aufnehmen.....	25
ASUS Splendid .....	26
SuperNote .....	27

<b>Apps an der PadFone Station verwenden .....</b>	<b>29</b>
Apps verwalten .....	29
Task-Manager .....	33
Dateimanager .....	34
Play Store .....	37
Einstellungen .....	39
Play Music .....	41
Galerie .....	42
Kamera .....	45
E-Mail .....	46
Google Mail .....	48
MyLibrary .....	50
Local und Maps .....	53
Polaris® Office .....	54
Anwendungssicherung .....	56
App Locker .....	58
ASUS Echo .....	59
ASUS Geschichte .....	60
SuperNote .....	62
Kindersicherung .....	64
<b>PadFone-Widgets verwenden .....</b>	<b>65</b>
Widgets hinzufügen .....	65
Task Manager .....	66
<b>PadFone-Widgets verwenden .....</b>	<b>67</b>
Widgets hinzufügen .....	67
ASUS-Batterie .....	68



# Verpackungsinhalt

Artikel	PadFone	PadFone Station	2-in-1-Set
PadFone	•		•
PadFone Station		•	•
Netzteil	•		•
PadFone-Signalkabel	•		•
Headset	•		•
Schnellstartanleitung	•	•	•
Wichtige Hinweise	•		•
Garantiekarte	•	•	•

---

**Hinweise:**

- ASUS PadFone und PadFone Station sind separat zu erwerben.
  - Falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler.
-

# Ihr PadFone verwenden

Genießen Sie mit Ihrem PadFone die neuesten Funktionen und Technologien des Android 4.2.2-Betriebssystems (Ice Cream Sandwich). Spielen und arbeiten Sie an Ihrem PadFone und profitieren Sie uneingeschränkt von den zahlreichen von Android 4.2.2 bereitgestellten interaktiven Applikationen und Funktionen sowie den nahtlosen Konnektivitätslösungen zur Datenfreigabe und Kommunikation.

## Grundlegendes


---

**WICHTIG:**

- Stellen Sie zur Vermeidung von Verletzungen und Schäden an Ihrem Gerät vor Beginn sicher, dass Sie alle Sicherheitsinformationen und Bedienungsanweisungen im Dokument **Wichtige Hinweise** gelesen haben.
  - Anweisungen zum Installieren der SIM-Karte und Akku, sowie zum Aufladen Ihres Gerätes, finden Sie in der **PadFone-Schnellstartanleitung**.
-

## Setup Wizard



Wenn Sie Ihr PadFone-Gerät zum ersten Mal einschalten, sehen Sie den Einrichtungsassistenten.

Berühren Sie  und befolgen die Anweisungen zum Einrichten Ihres PadFone-Gerätes.

---


**HINWEIS:** Sie können einige dieser Schritte überspringen und später nachholen.

---

Greifen Sie erneut darauf zu, indem Sie zur Anzeige des Alle Apps-Bildschirms  und anschließend **Einrichtungsassistent**  berühren.



## Bildschirmansicht

Der Bildschirm rotiert automatisch, je nachdem, ob Sie den Transformer horizontal oder vertikal halten. Die automatische Rotation können Sie in **Einstellungen > Bildschirm** konfigurieren. Sie können auch in den **ASUS Schnelleinstellungen**  berühren.


---

### HINWEIS:

Weitere Einzelheiten zu ASUS-Schnelleinstellungen finden Sie im Abschnitt **Benachrichtigungen verwalten** in Kapitel 4.


---

### Hochansicht



## Ihr PadFone navigieren




Nachdem Sie die Einrichtung Ihres PadFones abgeschlossen haben, erscheint der Startbildschirm.



Im unteren Bereich Ihres Startbildschirms sehen Sie drei Navigationssymbole:







Diese Symbole, die stets über die Systemleiste verfügbar sind, ermöglichen Ihnen die Rückkehr zu einer vorherigen Seite bzw. das Ausführen einer kürzlich verwendeten App.

Symbol	Beschreibung
	Ermöglicht Ihnen, zum jeweils vorausgegangenen Bildschirm zurückzukehren, bis Sie beim Startbildschirm angelangt sind.
	Öffnet Ihren Startbildschirm.
	Öffnet eine Miniaturbildliste Ihrer zuletzt verwendeten Apps. Berühren Sie zum Starten einer App das jeweilige Miniaturbild. Falls Sie eine Miniaturbild-App entfernen möchten, ziehen Sie sie nach links oder rechts.


## Anrufe durchführen

### So setzen Sie einen Anruf ab:

1. Berühren Sie  am Startbildschirm bzw. berühren Sie  zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps .
2. Berühren Sie die Schaltflächen zur Eingabe der gewünschten Rufnummer.
3. Berühren Sie zum Wählen  .
4. Berühren Sie zum Beenden des Anrufs  .

## Ihre Kontaktliste einrichten

Zum Einrichten Ihrer Kontakte können Sie wie folgt vorgehen:




- Berühren Sie  wählen Sie dann **Neues Konto hinzufügen**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen eines neuen Kontakts.
- Importieren Sie Ihre Kontakte von Ihrer SIM-Karte auf Ihr PadFone. So importieren Sie Kontakte von Ihrer SIM-Karte:
  1. Installieren Sie die SIM-Karte in Ihrem PadFone.
  2. Berühren Sie am Startbildschirm zum Ausführen der Kontakte  .
  3. Tippen Sie auf **Importieren/Exportieren**.
  4. Berühren Sie **Von SIM-Karte importieren**. Legen Sie fest, zu welchem Konto Sie die Kontakte hinzufügen möchten, sobald Sie dazu aufgefordert werden.
  5. Tippen Sie zum Importieren einzelner Kontakte auf den gewünschten Kontakt, berühren Sie dann **OK**. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**, sobald Sie dazu aufgefordert werden.

# Mit der Welt verbinden

## Mit mobilen Netzwerken verbinden

Nachdem Sie die SIM-Karte installiert haben, können Sie über Ihr PadFone Sprachanrufe absetzen/annehmen bzw. Daten übertragen/empfangen. Je nach Land oder Region sind möglicherweise unterschiedliche mobile Netzwerke verfügbar; gegebenenfalls müssen Sie Ihr PadFone zum Zugreifen auf diese Netzwerke konfigurieren.

So konfigurieren Sie Ihre Mobilnetzwerkeinstellungen:

1. Führen Sie zum Aufrufen des Einstellungsbildschirms eine der folgenden Aktionen aus:
  - Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps , tippen Sie dann auf **Einstellungen** .
  - Führen Sie zum Aufrufen von **ASUS-Schnelleinstellungen** eine Wischbewegung vom oberen Bildschirmbereich nach unten aus, tippen Sie dann auf .
2. Berühren Sie am Einstellungsbildschirm **Mehr...**
3. Berühren Sie **Mobilfunknetze**.

---

### HINWEIS:

Weitere Einzelheiten zu ASUS-Schnelleinstellungen finden Sie im Abschnitt **Benachrichtigungen verwalten** in Kapitel 4.

---

### WICHTIG:

- Falls Ihr PadFone keine Verbindung zu einem Netzwerk herstellt, wenden Sie sich bitte an Ihren Mobilnetzbetreiber.
  - Anweisungen zur Installation einer SIM-Karte finden Sie in Ihrer **PadFone-Schnellstartanleitung**.
-

## Mit WLAN-Netzwerken verbinden

Kabellose WLAN-Netzwerktechnologie ermöglicht Ihnen, Daten kabellos über ein Netzwerk zu übertragen. Aktivieren Sie zur Nutzung von WLAN die WLAN-Funktion an Ihrem PadFone und stellen Sie eine Verbindung zu einem kabellosen Netzwerk her. Einige kabellose Netzwerke sind durch Schlüssel oder digitale Zertifikate geschützt und erfordern zusätzliche Einrichtungsschritte; andere Netzwerke sind offen und ermöglichen einen einfachen Verbindungsaufbau.


---

### TIPP:

Schalten Sie WLAN bei Nichtbenutzung aus; dadurch schonen Sie Ihren Akku.

---

So aktivieren Sie WLAN und stellen eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her:

1. Führen Sie zum Aufrufen des Einstellungsbildschirms eine der folgenden Aktionen aus:
  - Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps , tippen Sie dann auf **Einstellungen** .
  - Führen Sie zum Aufrufen von **ASUS-Schnelleinstellungen** eine Wischbewegung vom oberen Bildschirmbereich nach unten aus, tippen Sie dann auf . Sie können auch Wi-Fi de-/aktivieren, indem Sie **Wi-Fi**  von **ASUS-Schnelleinstellungen** berühren.
2. Schieben Sie den Wi-Fi (WLAN)-Regler auf **AN**. Nach Aktivierung sucht Ihr PadFone nach verfügbaren WLAN-Netzwerken.
3. Berühren Sie zur Anzeige einer Liste verfügbarer WLAN-Netzwerke in der Umgebung **WLAN**. Gesicherte Netzwerke werden mit einem Schlosssymbol angezeigt.
4. Berühren Sie zum Verbinden einen Netzwerknamen. Falls das Netzwerk gesichert bzw. geschützt ist, werden Sie zur Eingabe eines Kennwortes oder anderer Anmeldeinformationen aufgefordert.

---

### HINWEIS:

Weitere Einzelheiten zu ASUS-Schnelleinstellungen finden Sie im Abschnitt **Benachrichtigungen verwalten** in Kapitel 4.

---

### WICHTIG:

Falls Ihr PadFone ein Netzwerk findet, mit dem Sie bereits zuvor verbunden waren, wird die Verbindung automatisch hergestellt.

---



## Bluetooth nutzen

### Bluetooth an Ihrem Gerät de-/aktivieren

Bluetooth ist ein kabelloser Standard zum Datenaustausch über kurze Distanzen. Bluetooth wird von vielen Produkten, wie Smartphones, Computern, Tablet-Geräten und Headsets, unterstützt.

Bluetooth ist bei der Übertragung von Daten zwischen zwei oder mehr in der Nähe befindlichen Geräten sehr praktisch.

Wenn Sie erstmals eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herstellen, müssen Sie es mit Ihrem PadFone koppeln.




---

#### TIPP:

Schalten Sie Bluetooth bei Nichtbenutzung an Ihrem PadFone aus; dadurch schonen Sie Ihren Akku.

---

Führen Sie zum De-/Aktivieren von Bluetooth an Ihrem PadFone eine der folgenden Aktionen aus:

- Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps , tippen Sie dann auf **Einstellungen** . Schieben Sie den Bluetooth-Regler auf **An / Aus**.
- Führen Sie zum Aufrufen von **ASUS-Schnelleinstellungen** eine Wischbewegung vom oberen Bildschirmbereich nach unten aus, berühren Sie **Bluetooth** .

## Ihr PadFone mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Bevor Sie eine Verbindung zu einem Gerät herstellen können, müssen Sie Ihr PadFone zunächst mit diesem Gerät koppeln. Anschließend bleiben die Geräte solange gekoppelt, bis Sie die Kopplung aufheben.



So koppeln Sie Ihr PadFone mit einem Gerät:

1. Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps , tippen Sie dann auf **Einstellungen** . Schieben Sie den Bluetooth-Regler auf **AN**.
2. Tippen Sie zur Anzeige aller verfügbaren Bluetooth-Geräte in der Umgebung auf **Bluetooth**. Falls das Gerät, mit dem Sie Ihr Produkt koppeln möchten, nicht in der Liste aufgeführt wird, prüfen Sie, ob dessen Bluetooth-Funktion aktiviert und das Gerät als erkennbar eingestellt ist. Informationen zum Einschalten von Bluetooth-Funktion und Erkennbarkeit entnehmen Sie bitte der mit dem Gerät gelieferten technischen Dokumentation.
3. Falls Ihr PadFone die Suche abgeschlossen hat, bevor Ihr Bluetooth-Gerät bereit war, tippen Sie auf **NACH GERÄTE SUCHEN**.
4. Berühren Sie in der Liste verfügbarer Geräte das Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Produkt koppeln möchten. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Abschließen der Kopplung. Beachten Sie bei Bedarf die mit dem Gerät gelieferte technische Dokumentation.

## Ihr PadFone mit einem Bluetooth-Gerät verbinden




Nachdem Sie Ihr PadFone mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt haben, können Sie ganz einfach erneut manuell eine Verbindung herstellen, sobald sich die Geräte in Reichweite zueinander befinden.

So stellen Sie die Verbindung her:

1. Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps , tippen Sie dann auf **Einstellungen** . Schieben Sie den Bluetooth-Regler auf **AN**.
2. Berühren Sie in der Liste **PARING-GERÄTE** den Namen des gekoppelten Gerätes.

## Ein Bluetooth-Gerät trennen und konfigurieren

So trennen oder konfigurieren Sie ein Bluetooth-Gerät:

1. Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps , tippen Sie dann auf **Einstellungen** . Schieben Sie den Bluetooth-Regler auf **AN**.
2. Tippen Sie zur Anzeige der Bluetooth-Einstellungen auf **Bluetooth**.
3. Berühren Sie das Symbol Bluetooth-Benutzereinstellungen neben dem verbundenen Bluetooth-Gerät, das Sie trennen oder konfigurieren möchten.
4. Folgende Aktionen können Sie über den Bildschirm Bluetooth Quick Settings (Bluetooth-Benutzereinstellungen) ausführen:
  - Berühren Sie zum Trennen des Gerätes **Pairing aufheben**.
  - Berühren Sie zum Umbenennen des Bluetooth-Gerätes **Umbenennen**.
5. Tippen Sie abschließend auf .

# Ihre PadFone Station nutzen

Installieren Sie Ihr PadFone in Ihrer PadFone Station, wenn Sie die Akkulaufzeit verlängern bzw. das Gerät in ein Tablet-Gerät verwandeln möchten.

---

## WICHTIG:

- Stellen Sie zur Vermeidung von Verletzungen und Schäden an Ihrem Gerät vor Beginn sicher, dass Sie alle Sicherheitsinformationen und Bedienungsanweisungen in dem mit Ihrem PadFone gelieferten Dokument **Wichtige Hinweise** gelesen haben.
- Anweisungen zum Einstecken Ihres PadFone in die PadFone Station entnehmen Sie bitte Ihrer **PadFone Station-Schnellstartanleitung**.

---

## HINWEISE:

- Die Abbildung dient nur der Veranschaulichung und kann vom tatsächlichen Aussehen Ihrer PadFone Station abweichen.
  - Der Startbildschirm kann je nach Android-Version variieren.
- 

## Grundlegendes

### Ihr Gerät freigeben

Berühren Sie zum Freigeben Ihres Gerätes das Schlosssymbol und ziehen Sie es aus dem Kreis auf das geöffnete Schlosssymbol.

# Home-Bildschirm

Zeigt das lokale Wetter an. Tippen Sie hier, um die Einstellungen des Wetter-Widgets zu konfigurieren, z.B. Standort und Aktualisierungsintervall.

Lokales Datum anzeigen

Benachrichtigungsfeld & Einstellungen

Google Textsuche öffnen

Google Sprachsuche öffnen

Alarmanzeige

16:14  
Donnerstag, 2013-09-26 07:20

Bewölkt  
Beitou District 26°C

39 E-Mails zum Post...

Telefon Kontakte SMS/MMS Galerie E-Mail Kamera SuperNote Browser

Berühren Sie zum Einfügen oder Entfernen einer App oder eines Widgets von der Leiste.

Verknüpfungen

Zurück zum vorherigen Bildschirm

Zurück zum Startbildschirm

Neueste Apps anzeigen

Informiert Sie über E-Mails in Ihrem Posteingang. Tippen Sie hier, um Ihr E-Mail-Konto zum ersten Mal zu konfigurieren und danach, um die ungelesenen E-Mails anzuzeigen

# Berühren und antippen

## Gesten verwenden

Mit Ihren Fingern können Sie Apps ausführen, Symbole verschieben, Menüelemente auswählen, Schaltflächen betätigen, die Bildschirmtastatur bedienen und andere praktische Gesten am Touchscreen Ihres PadFones ausführen.

Berühren Sie zum Tippen die Stelle am Bildschirm, an der Sie etwas eingeben möchten; die Bildschirmtastatur wird eingeblendet.


Folgende Tabelle beschreibt weitere praktische Gesten.

Geste	Beschreibung
<b>Zusammen-/ Auseinanderschieben</b>	Legen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm ab und spreizen Sie diese zum Vergrößern bzw. führen Sie sie zum Verkleinern auseinander. Diese Geste kann in ausgewählten Apps, wie Karten, Galerie und Browser, genutzt werden.
<b>Ziehen</b>	Halten Sie Ihren Finger auf ein Symbol oder Element gedrückt, bewegen Sie Ihren Finger dann zum Verschieben des Objekts über den Bildschirm, ohne ihn zu lösen.
<b>Berühren und halten</b>	Halten Sie Ihren Finger auf ein Element gedrückt, bis eine Aktion auftritt.
<b>Wischen oder gleiten</b>	Bewegen Sie Ihren Finger in einer Wischbewegung schnell über den Bildschirm.

# Bildschirmtastatur verwenden

Über die Bildschirmtastatur können Sie Text eingeben.

In den meisten Apps erscheint die Bildschirmtastatur automatisch, sobald sie benötigt wird. In anderen Apps können Sie zum Öffnen der Bildschirmtastatur eine Stelle berühren, an der Sie etwas eingeben müssen.





Während der Eingabe per Bildschirmtastatur zeigt die Tastatur Vorschläge, die mit dem von Ihnen benötigten Text übereinstimmen könnten. Berühren Sie einen Vorschlag, den Sie nutzen möchten.

# Google-Spracheingabe verwenden

Die Google-Spracheingabe nutzt Googles Spracherkennungstechnologie, die gesprochene Wörter in Texteingaben umwandelt. Zur Nutzung dieser Funktion müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.


Beim Sprechen wird der konvertierte Text unterstrichen; Sie können weitersprechen oder den Text löschen.

So verwenden Sie die Google-Spracheingabe:

1. Berühren Sie das Textfeld, in dem Sie Text eingeben möchten.
2. Je nach App können Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
  - Falls das Mikrofonsymbol  neben dem Textfeld angezeigt wird, berühren Sie es.
  - Wenn sich die Bildschirmtastatur öffnet, berühren Sie .
3. Sprechen Sie den gewünschten Text klar und deutlich, sobald das Mikrofonsymbol erscheint.  
Wenn Sie den Sprachfluss unterbrechen, transkribiert die Google-Spracherkennung den gesprochenen Text und zeigt ihn im Textfeld an.

---

## TIPPS:

- Setzen Sie Satzzeichen, indem Sie „Punkt“, „Komma“, „Fragezeichen“ oder „Ausrufezeichen“ sagen.
  - Berühren Sie zum Löschen des unterstrichenen Texts die Rückschritt-Schaltfläche .
-



# Apps und Widgets verwenden

Sie können Applikationen übergangslos zwischen Ihrem PadFone und der PadFone Station verwenden.


---

## HINWEISE:

- PadFone und PadFone Station sind separat zu erwerben.
  - Einige heruntergeladenen Applikationen funktionieren möglicherweise an Ihrem PadFone, nicht jedoch an Ihrer PadFone Station, und umgekehrt.
- 


## Apps am PadFone verwenden

### Apps starten


Berühren Sie zur Anzeige all Ihrer Apps . Am Apps-Hauptbildschirm können Sie all Ihre Apps einsehen. Über den Apps-Hauptbildschirm können Sie:

- Ein Symbol zum Starten einer App antippen.
- Zur Anzeige weiterer Apps über den Bildschirm wischen.
- Ein App-Symbol auf den Startbildschirm ziehen.
- Mit der PadFone Station kompatible Apps anzeigen.
- Widgets erkunden.
- Weitere Apps aus dem Play Store beziehen.

### Mitteilungen

Berühren Sie zum Verfassen und Versenden einer Mitteilung .

## Im Internet surfen

Berühren Sie zum Starten des Browsers und Surfen im Internet  .


## Benachrichtigungen verwalten

Benachrichtigungen informieren Sie über neue Mitteilungen, Kalenderereignisse, Medienserviceverbindungen, PC-Synchronisierungsinformationen, Alarmer und mehr.

Aktivieren Sie die App ASUS-Schnelleinstellung; dieses ermöglicht mehr Einblicke und Aktionen in Ihrem Benachrichtigungsbereich.

---

### HINWEISE:

- Falls ASUS-Schnelleinstellungen aktiviert nicht aktiviert ist, rufen Sie den Bildschirm All apps (Alle Apps) auf; tippen Sie auf  , wählen Sie dann **ASUS-Benutzereinstellung** und aktivieren Sie **ASUS-Schnelleinstellung verwenden** .
  - Je nach Toneinstellungen hören Sie einen Ton, sobald ein Benachrichtigungssymbol oben links am Bildschirm angezeigt wird – und zwar jedes Mal, wenn eine neue Benachrichtigung eingeht.
- 

Führen Sie zur Anzeige Ihrer Benachrichtigungen eine Wischbewegung vom oberen Bildschirmrand nach unten aus.

# ASUS-Schnelleinstellung

The image shows a vertical Quick Settings panel on an Android device. At the top, it displays the date 'Mittwoch 4. Februar 1970' and the time '02:33'. Below this are several toggle switches: Wi-Fi, Mobile Daten, Intelligent Sparen, Reading mode (active), and Instant Dictionary. A brightness slider is positioned below these, with an 'AUTO' icon on the right. Further down are icons for Wi-Fi+, Sound, Bluetooth, Settings, and a 'Löschen' button. Below the icons are three notification cards: 'Externer Datenträger angeschloss...' (MicroSD, 1.89 GB), 'Lesemodus ist aktiv' (2:33), and 'Screenshot aufgenommen' (2:33). At the bottom is a '更新 Google Play 服務' notification (2:16) and a 'Nur Notrufe' bar.

**Zur Anzeige weiterer Optionen seitwärts wischen**














**Zum Umschalten zwischen Outdoor- und Normal-Modus antippen**

**Zum Aktivieren der automatischen Bildschirmhelligkeitseinstellung berühren**

**Zum Aufrufen des Einstellungsbildschirms berühren**


**Zum Beantworten einer Nachricht berühren bzw. zum Ablehnen seitwärts wischen**

## Beschreibung

	Zum De-/Aktivieren der WLAN-Verbindung berühren.
	Zum De-/Aktivieren der Funktion Mobile Data (Mobile Daten) berühren.
	Zum De-/Aktivieren der Funktion Smart Saving berühren.
	Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion Reading Mode (Lesemodus) berühren; dieser ermöglicht Ihnen die Anpassung des Bildschirms oder Texts Ihrer ausgewählten Apps zum komfortableren Lesen.
	Zum De-/Aktivieren der App Instant Dictionary berühren.
	Zum De-/Aktivieren der Funktion Wi-Fi Hotspot berühren.
	Zum De-/Aktivieren der Bluetooth-Verbindung berühren.
	Zum De-/Aktivieren der GPS-Funktion berühren.
	Zum Aktivieren oder Deaktivieren von Ton-, Vibrations- oder Stumm-Modus berühren.
	Zum De-/Aktivieren der Vibrationsfunktion( Vibrieren) berühren.
	Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus berühren.
	Zum Aktivieren oder Deaktivieren der NFC-Funktion berühren.
	Zum Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Synchronisierung berühren.

## Ihr PadFone oder das Internet durchsuchen

Mit Hilfe der Google-Suchleiste im oberen Bereich Ihres Startbildschirms können Sie Ihr PadFone oder das Internet nach gewünschten Inhalten durchsuchen. Befolgen Sie zum Starten der Suche einen der nachstehenden Vorgänge:

- Berühren Sie **Google** in der Suchleiste, geben Sie dann Ihren Suchbegriff ein. Während Sie Ihren Suchbegriff eingeben, listet Google Vorschläge auf, die mit Ihrer Suche übereinstimmen; berühren Sie zur sofortigen Suche einen Vorschlag oder tippen Sie auf den angrenzenden Pfeil, wenn Sie den Begriff im Suchfeld hinzufügen möchten.
- Berühren Sie  ; **sprechen Sie den Suchbegriff** dann klar und deutlich aus, sobald Sie dazu aufgefordert werden.




## Bilder aufnehmen

Dank der Kamera-App können Sie mit Ihrem PadFone ganz einfach Bilder und Videos aufnehmen.

Die Kamera-App arbeitet mit zwei Kameras, einer 2,0-Megapixel-Kamera an der Vorderseite und einer 13-Megapixel-Kamera an der Rückseite.


Die vordere Kamera ermöglicht Ihnen die Aufnahme von Bildern und Videos, während Sie mit der hinteren Kamera hochauflösende Bilder und Videos einfangen können. Außerdem können Sie mit der hinteren Kamera Bilder im Panorama-Modus aufnehmen; dabei schwenken Sie zur Aufnahme eines einzigen Bildes über ein Motiv.

In der App Galerie können Sie Ihre Bilder und Videos sehen.



Berühren Sie  am Startbildschirm, berühren Sie dann  zum Starten der Bildaufnahme bzw.  zum Starten der Videoaufnahme.

## ASUS Splendid

ASUS Splendid ermöglicht Ihnen die einfache Anpassung der Anzeigeeinstellungen.



So nutzen Sie ASUS Splendid:

1. Berühren Sie  zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps und anschließend **ASUS Splendid** .
2. Passen Sie Bildschirmfarbtemperatur und Kontrast über die Register **Temperatur** und **Verstärkung** an.
3. Berühren Sie zur Übernahme der Änderungen **Fertig**.

# SuperNote

SuperNote ist eine nützliche App zum Schreiben und Zeichnen auf Ihren PadFone. Sie können Notizen schreiben, Sofortnachrichten senden, Skizzen zeichnen, E-Cards mit Audioaufnahmen erstellen oder Tagebücher mit Video ergänzen und vieles andere mehr.

Berühren Sie  am Startbildschirm, um **SuperNote** zu starten.




## SuperNote verwenden

So erstellen Sie ein neues Notizbuch:

1. Berühren Sie **Neu**.
2. Geben Sie den Namen der Datei ein und wählen Sie den Notizbuchtyp; daraufhin können Sie mit dem Schreiben beginnen.

Folgender Bildschirm beschreibt die SuperNote-Bildschirmfunktionen Ihres PadFone.



---

### HINWEIS:

Weitere Einzelheiten zur Nutzung von SuperNote an Ihrem PadFone erhalten Sie durch Antippen von **Tutorial for Phone**.

---




# Apps an der PadFone Station verwenden

## Apps verwalten

### App-Verknüpfung

Sie können für Ihre häufig benutzten Apps Verknüpfungen auf dem Home-Bildschirm Ihres PadFone erstellen.

1. Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps  .
2. Halten Sie am Bildschirm **Alle Apps** das Symbol der App gedrückt, die Sie verschieben möchten; ziehen Sie die App dann auf den Startbildschirm..

### App-Information

Sie können detaillierte App-Informationen anzeigen, während Sie die Verknüpfung für die App erstellen. Wenn Sie eine App aus dem Apps-Menü auf dem Home-Bildschirm halten, erscheint die **App-Info** im oberen Teil des Home-Bildschirms. Halten und ziehen Sie die App zu **App-Info**, um weitere Informationen darüber anzuzeigen. Ziehen Sie die App zur Anzeige detaillierter Informationen auf **App-Info**.

## App-Verknüpfung vom Home-Bildschirm entfernen

Sie können die Verknüpfungen vom Home-Bildschirm von Ihrem PadFone auch wieder entfernen. Die Original-App bleibt im Bildschirm **Alle Apps** erhalten. So entfernen Sie eine App von Ihrem Startbildschirm:


1. Halten Sie Ihren Finger auf eine App am Startbildschirm gedrückt, bis **X Entfernen** erscheint.
2. Ziehen Sie die App zum Entfernen von Startbildschirm auf **X Entfernen**.



## App Folder

Erstellen Sie Ordner, um Ihre Apps und Verknüpfungen auf dem Home-Bildschirm von Ihrem PadFone zu organisieren.


1. Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm von Ihrem PadFone auf die App oder Verknüpfung und ziehen Sie diese in eine andere App oder eine Verknüpfung. Daraufhin erscheint ein Ordner.
2. Tippen Sie auf den neuen Ordner und dann auf **Unbenannter Ordner**, um ihn umzubenennen, falls gewünscht.




## Neuste Apps

Kürzlich verwendete Apps werden in der linken Spalte des Home-Bildschirms angezeigt. Sie können die detaillierten Informationen anzeigen und die Apps in dieser Liste verwalten.

1. Tippen Sie in der unteren linken Ecke des Home-Bildschirms aus **Neuste Apps**.




2. Schieben Sie nach links oder rechts, um **Neuste Apps** anzuzeigen. Schieben Sie eine kürzlich verwendete App nach links oder rechts, um sie aus der Liste zu entfernen.
3. Tippen und halten Sie eine kürzlich verwendete App, um das Menü zu öffnen. Wählen Sie die App aus, um sie aus der Liste zu entfernen oder deren Informationen anzuzeigen.





## Task-Manager

Der ASUS Task Manager zeigt eine Liste der zurzeit laufenden Programme und Anwendungen, sowie deren Verwendung in Ihrem PadFone.

1. Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps  .
2. Tippen Sie auf **WIDGETS**, um das Widgets-Menü zu öffnen.
3. Halten Sie den Finger zum Einblenden des Fensters ASUS Task Manager am Startbildschirm auf **ASUS Task Manager** gedrückt.




4. Tippen Sie auf und halten Sie das Widget, um die Größenklammer anzuzeigen. Ziehen Sie nach oben oder unten, um die komplette Aufgabenliste anzuzeigen.
5. Tippen Sie zum Schließen einer App auf das -Symbol neben der jeweiligen Applikation.  
Berühren Sie zum Schließen aller laufenden Apps **Close All**.



## Dateimanager


Dateimanager ermöglicht Ihnen die einfache Lokalisierung und Verwaltung Ihrer auf dem internen Speicher oder extern angeschlossenen Speichergeräten abgelegten Daten.

So greifen Sie auf den internen Speicher zu:


1. Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps  .
2. Rufen Sie den Bildschirm **Alle Apps** auf, berühren Sie **Dateimanager**, wählen Sie dann **My Storage**.



3. Der interne Speicher (/sdcard/) und jeder angeschlossene externe Datenträger (/Removable/) werden in der linken Spalte angezeigt. Tippen Sie auf das Quellen-Symbol in der linken Spalte, um eine Liste des Inhalts anzuzeigen. Wählen Sie dann durch Berühren ein Element.



4. Durch Berühren des **Zurück**-Ordnersymbols kehren Sie zum Stammverzeichnis von **My Storage** zurück.




So greifen Sie auf das externe Speichergerät zu:

1. Wischen Sie zum Aufrufen von **ASUS-Schnelleinstellungen** mit Ihrem Finger vom oberen Bildschirmrand nach unten, berühren Sie dann **Öffnen** unter **Externer Speicher eingesteckt**.




## 2. Berühren Sie das Ordnersymbol zum Einblenden der Inhalte.



Gehen Sie zum Kopieren, Ausschneiden, Löschen oder Freigeben von Dateien wie folgt vor:

Markieren Sie die Datei, die Sie kopieren, ausschneiden, freigeben oder löschen möchten; berühren Sie dann das Aktionssymbol in der Werkzeugleiste oben rechts im Dateimanager-Bildschirm.

Sie können eine Datei auch markieren und dann in den gewünschten Zielordner ziehen.








## Play Store


Greifen Sie über Ihr Google-Konto auf zahlreiche Spiele und Werkzeuge im Play Store zu. Falls Sie kein Google-Konto haben, erstellen Sie bitte eines.

So greifen Sie auf den Play Store zu:


1. Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps  .
2. Tippen Sie am Bildschirm Alle Apps auf **Play Store**  .
3. Zum Zugreifen auf Google Play benötigen Sie ein Google-Konto. Falls Sie kein Konto haben, tippen Sie auf **Neu**.



4. Geben Sie **E-Mail** und **Password** an und wählen Sie **Anmelden**, falls Sie bereits ein Konto haben.



5. Nach der Anmeldung können Sie damit beginnen, Apps aus dem Play Store herunterzuladen und auf Ihrem Gerät hinzuzufügen.



---

#### HINWEISE:

- Sie können gelöschte Applikationen nicht wiederherstellen, sich jedoch mit derselben Kennung anmelden und sie erneut herunterladen.
  - Einige Applikationen sind kostenlos, andere belasten möglicherweise Ihre Kreditkarte.
-


## Einstellungen

Auf dem Einstellungsbildschirm können Sie einige der Einstellungen von Ihrem PadFone konfigurieren: **DRAHTLOS&NETZWERKE**, **GERÄT**, **NUTZER** und **SYSTEM**. Tippen Sie auf die Tabs auf der linken Seite, um die Bildschirme umzuschalten und die Konfiguration vorzunehmen.

Es gibt zwei Arten auf den **Einstellungsbildschirm** zuzugreifen.

Vom **Apps-Menü**:

Tippen Sie auf **Einstellungen**, um das Einstellungsmenü anzuzeigen.




## ASUS-Schnelleinstellungspanel

Wischen Sie zum Einblenden des Fensters ASUS-Schnelleinstellungen mit Ihrem Finger vom oberen Bildschirmrand nach unten.



## Benachrichtigungsbereich

Der Benachrichtigungsbereich wird in den Benutzereinstellungen eingeblendet, wenn Updates in Apps, eingegangenen E-Mails und Programmstatus verfügbar sind.



---

### WICHTIG:


Schieben Sie eine Aufforderung zur Aktualisierung nach rechts oder links, um diese aus der Liste zu entfernen.

---

## Play Music

Tippen Sie auf dem Desktop auf **Play Music**, um die gewünschten Musikdateien abzuspielen. Der Transformer sucht automatisch alle in Ihren Transformer und angeschlossenen Datenträgern gespeicherten Musikdateien und zeigt diese an.

Sie können alle Dateien zufällig hintereinander abspielen oder durch verschieben auf dem Bildschirm das gewünschte Album auswählen.



---

### HINWEIS:

Vom PadFone unterstützten Audio- und Video-Codecs:

Decoder

Audio Codec: AAC LC/LTP, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+),  
AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis,  
WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM

Video Codec: H.263, H.264, MPEG-4, VP

Encoder

Audio Codec: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Video Codec: H.263, H.264, MPEG-4


---

## Galerie

Berühren Sie zum Durchsuchen von Bild- und Videodateien **Galerie** am Startbildschirm. Diese App sammelt automatisch alle auf Ihrem PadFone gespeicherten Bild- und Videodateien und zeigt sie an.

Über Galerie können Sie Bilder als Diaschau wiedergeben oder Bild- bzw. Videodateien zur Auswahl antippen.



Zudem können Sie über die Menüschaltflächen oben rechts im Galerie-Bildschirm Dateien nach Album, Standort, Zeit, Person oder Markierung sortieren.



## Teilen und löschen von Alben

Halten Sie Ihren Finger auf ein Album in der Galerie gedrückt, bis die Werkzeugleiste im oberen Bereich eingeblendet wird.


Über die Optionen der Werkzeugleiste können Sie ausgewählte Alben hochladen, löschen oder online teilen.




Ausgewähltes Album über  
ASUS Webstorage, Bluetooth®,  
Picasa® oder Gmail® freigeben

## Freigeben, löschen und bearbeiten von Bildern

Berühren Sie ein Bild in der Galerie; nutzen Sie zum Freigeben, Löschen oder Bearbeiten eines ausgewählten Bildes die Werkzeugleiste oben rechts.



Gibt das ausgewählte Bild via Amazon Kindle, ASUS Webstorage, oder Bluetooth® frei.



Bildinformationen und Bearbeiten des ausgewählten Bildes.

---

### Warnung!

Gelöschte Dateien können nicht wiederhergestellt werden.

---



## Kamera

Berühren Sie am Startbildschirm **Kamera** zur Aufnahme von Bildern/Video. Mit der vorderen oder hinteren Kamera können Sie Bilder und Videos aufnehmen.

Bilder- und Videodateien werden in der **Galerie** gespeichert.

### Kamera-/ Video-modus



## E-Mail

Mit E-Mail können Sie mehrere E-Mail-Konten hinzufügen und bequem Ihre E-Mails durchsuchen und verwalten.


So richten Sie ein E-Mail-Konto ein:

1. Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps  .


2. Berühren Sie zum Starten der E-Mail-App

**E-Mail**  .

3. Geben Sie am Bildschirm der E-Mail-App Ihre **E-Mail-Adress** und Ihr **Passwort** ein, berühren Sie dann **Weiter**.




4. Warten Sie, während Ihr PadFone automatisch Ihre eingehenden und ausgehenden E-Mail-Servereinstellungen prüft.







5. Konfigurieren Sie die **E-Mail-Konto** und tippen Sie dann auf **Weiter**.

6. Geben Sie einen Namen für das Konto ein; geben Sie dann den Namen ein, der bei ausgehenden Mitteilungen angezeigt werden soll. Tippen Sie zum Anmelden an Ihrem E-Mail-Posteingang auf **Weiter**.



So fügen Sie E-Mail-Konten hinzu:

1. Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps  ; berühren Sie **E-Mail**  und melden Sie sich mit dem zuvor eingerichteten Konto an.
2. Berühren Sie zum Einblenden der Eigenschaften dieses Konto **Konteneinstellungen** oben rechts im Bildschirm.
3. Berühren Sie zum Hinzufügen eines weiteren Kontos **KONTO HINZUF[GEN]** oben rechts im Bildschirm.



---

**HINWEIS:**

Sie können alle Ihre E-Mail-Konten in **E-Mail** einfügen.

---

## Google Mail

Mit Google Mail erhalten Sie Zugriff auf Ihr Google-Konto und können E-Mails verfassen, senden bzw. empfangen.

So richten Sie ein Gmail-Konto ein:

1. Tippen Sie im Apps-Menü auf Google Mail und geben Sie Ihre existierende E-Mail-Adresse und das Kennwort ein. Tippen Sie dann auf Anmelden.




---


### HINWEIS:


Tippen Sie auf **Neu**, wenn Sie noch kein **Google-Konto** besitzen.

---

2. Warten Sie ein Weilchen, bis Ihr PadFone mit dem Google-Server kommuniziert hat, um Ihr Konto einzurichten.



3. Sie können Ihr Gmail-Konto verwenden, um Ihre Einstellungen und Daten zu sichern und wiederherzustellen. Tippen Sie auf , um sich bei Ihrem Gmail-Konto anzumelden.



---

**WICHTIG:**

Wenn Sie neben Gmail noch andere E-Mail-Konten besitzen können Sie E-Mail verwenden, um alle Ihre E-Mail-Konten gleichzeitig abzurufen.

---

## MyLibrary


MyLibrary ist eine integrierte Schnittstelle für Ihre gespeicherten eBooks. Sie können verschiedenen Bücherregale für unterschiedliche Themengebiete erstellen. Ihre gekauften eBooks aller Verlage werden auch im Bücherregal abgelegt.

Tippen Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps auf  ; berühren Sie dann MyLibrary.

---

### WICHTIG:


- MyLibrary unterstützt E-Books in folgenden Formaten ePub, PDF und TXT.
  - Einige Inhalte benötigen möglicherweise den Adobe Flash®-Player, um geöffnet werden zu können. Laden Sie den Flash-Player herunter, bevor Sie MyLibrary verwenden.
- 



# Lesen Ihrer eBooks

So lesen Sie eBooks:


1. Wählen Sie durch Antippen ein eBook aus dem Bücherregal.
2. Halten Sie zum Einblenden der Werkzeugleiste im oberen Bildschirmbereich Ihren Finger auf den Bildschirm gedrückt.



## HINWEISE:


- Android leitet den Download und die Installation der notwendigen Ressourcen ein, wenn Sie die Text-to-Speech-Funktion verwenden wollen.
- Tippen Sie auf die Lesezeichenliste und wählen Sie die markierte Seite aus, um das Lesezeichensymbol in der rechten oberen Ecke des Bildschirms anzuzeigen.

### 3. Lesen Sie und blättern Sie wie in einem richtigen Buch.



## Notizen im Buch einfügen

1. Tippen Sie lang auf das gewünschte Wort oder den Satz, bis das Werkzeugmenü und die Wörterbuchdefinition erscheint.




2. Nach der Auswahl können Sie entweder das ausgewählte Wort markieren, eine Notiz hinzufügen, die Text-zu-Sprache-Funktion für den ausgewählten Text nutzen oder das Wort kopieren.
3. Verschieben Sie den Auswahlpunkt bei Bedarf zur Erweiterung des Auswahlbereichs auf einen gesamten Ausdruck oder Satz.



# Local und Maps


## Local

Local bietet Ihnen Informationen der Attraktionen in Ihrer Nähe, inklusive Restaurants, Cafés, Tankstellen usw. Sie können damit auch Ihren derzeitigen Standort zu einer bestimmten Zeit ermitteln und diese Information mit anderen teilen.



## Maps


Mit Maps können Sie z. B. Firmen finden, Karten ansehen und die Richtung bestimmen.



## Polaris® Office

Polaris® Office ist eine Auswahl zusammenhängender Desktop-Applikationen, die Ihnen das Erstellen, Lesen und Bearbeiten von Dokumenten, Tabellen und Präsentationen ermöglichen.

So verwenden Sie Polaris® Office:

1. Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps  .
2. Tippen Sie im Apps-Menü auf **Polaris® Office**.



3. Berühren Sie eines der folgenden Elemente:
  - Berühren Sie zum Anzeig der Dateien/Ordner im lokalen Speicher **Browser**.
  - Berühren Sie zum Hinzufügen eines Cloud-Servicekontos **Clouds**.
  - Berühren Sie zur Anzeig aller Dokumente nach Typ **Formulartyp**.
  - Berühren Sie zur Anzeig Ihrer bevorzugten Dateien **Favoriten**.

## Neue Dateien hinzufügen


Tippen Sie zum Hinzufügen neuer Dateien auf , wählen Sie dann **Neu**:

- Berühren Sie zum Starten des Textprogramms zur Bearbeitung von Dokumenten **Dokument (.doc)** oder **Document (.docx)** .
- Berühren Sie zum Starten des Tabellenprogramms zur Durchführung von Berechnungen und Verwaltung von Informationen **Arbeitsblatt (.xls)** oder **Arbeitsblatt (.xlsx)**.
- Berühren Sie zum Starten der Applikation zur Erstellung und Freigabe von Präsentationen **Folie (.ppt)** oder **Folie (.pptx)**.
- Berühren Sie zum Erstellen von Textdateien **Text**.

## Konten hinzufügen

Sie können Ihre Dateien mit Polaris® Office von anderen Konten, inklusive **Google Docs**, **WSBoxNet**, und **WSDropbox**.

1. Tippen Sie auf **Clouds**.
2. Wählen Sie den Service, den Sie hinzufügen möchten.
3. Geben Sie Ihr E-Mail-Konto und Kennwort ein; tippen Sie zum Hinzufügen des Kontos auf **Fertig**.



## Anwendungssicherung

App Locker ermöglicht Ihnen die Sicherung Ihrer installierten Apps und App-Daten auf dem internen und externen Speicher sowie die Wiederherstellung Ihrer installierten Apps und App-Daten nach Aktualisierung Ihrer Geräte-Firmware.

---



### Hinweis:

Anwendungssicherung kann eine App, die eine Kontenauthentifizierung benötigt, nicht wiederherstellen. Falls Sie Problem mit solch einer App haben, wählen Sie zum Löschen der Einstellungen > Apps und melden sich erneut an.

---


So nutzen Sie Anwendungssicherung:

1. Berühren Sie im Bildschirm Alle App **Anwendungssicherung**.
2. Stimmen Sie der **Endbenutzer-Lizenzvereinbarung** zu.
3. Nun können Sie mit der Benutzung von Anwendungssicherung zum Sichern und Wieder herstellen Ihrer installierten Apps und Daten beginnen.





So sichern Sie eine App:

1. Setzen Sie ein Häkchen bei den Apps, die Sie sichern möchten, und wählen einen **Sicherungstyp**: Nur App-Daten oder App und App-Daten.
2. Berühren Sie anschließend zum Starten der Sicherung Backup, oben rechts im Bildschirm



So stellen Sie eine App wieder her:

1. Berühren Sie **Wiederherstellungsliste** zur Anzeige der Seite **Wiederherstellungsliste**.
2. Berühren Sie eine Sicherungsdatei, die Sie wiederherstellen möchten.
3. Berühren Sie in der Bestätigungsmeldung zum Starten der Wiederherstellung einer App **OK**.




## App Locker


Mit App Locker können Sie Ihre Apps mit einem Kennwort schützen.

So verwenden Sie **App Locker**:

1. Tippen Sie im Apps-Menü auf **App Locker**.
2. Richten Sie Ihr Kennwort ein.



3. Markieren Sie die Apps, die Sie schützen wollen.
4. Über **Einstellungen** oben rechts können Sie App Locker auch deaktivieren oder das Kennwort ändern.




### HINWEISE:

- Neben den geschützten Apps erscheint auf dem Home-Bildschirm ein Schlosssymbol.
- Sie werden jedes Mal aufgefordert das Kennwort einzugeben, wenn Sie auf eine geschützte App zugreifen.






## ASUS Echo

Mit ASUS Echo können Sie über Ihre Stimme Anrufe absetzen, nach Kontakten suchen, die Gerätelautstärke anpassen, Bildschirm Einstellungen festlegen, WLAN/Bluetooth ein-/ausschalten und mehr.



So nutzen Sie ASUS Echo:



1. Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps  und anschließend **Echo** .
2. Berühren Sie zur Aufnahme eines Sprachbefehls . ASUS Echo führt die entsprechende Aktion aus.

## ASUS Geschichte

Mit ASUS Geschichte können Sie Fotostorys erstellen und teilen.

So nutzen Sie **ASUS Geschichte**:


1. Berühren Sie im Bildschirm Alle Apps **Geschichte**.
2. Berühren Sie zum Erstellen einer Fotostory **Geschichte erstellen**.
3. Geben Sie den Namen der Story ein und berühren **OK**.
4. Wählen Sie die Fotos, die Sie Ihrer Story hinzufügen möchten, und berühren **Fertig**.







So bearbeiten und teilen Sie eine Story:


1. Berühren Sie einen Storynamen auf der **ASUS Story**-Hauptseite.



2. Berühren Sie  zum Bearbeiten einer Fotostory, oben rechts im Bildschirm.




3. Berühren Sie  oben links im Bildschirm und dann , zum Teilen einer Fotostory.



## SuperNote

SuperNote ist eine nützliche App zum Schreiben und Zeichnen auf Ihren PadFone. Sie können Notizen schreiben, Sofortnachrichten senden, Skizzen zeichnen, E-Cards mit Audioaufnahmen erstellen oder Tagebücher mit Video ergänzen und vieles andere mehr.




# SuperNote verwenden

So erstellen Sie ein neues Notizbuch:

1. Berühren Sie **Neu**.
2. Geben Sie den Namen der Datei ein und wählen Sie den Notizbuchtyp; daraufhin können Sie mit dem Schreiben beginnen.

Folgender Bildschirm beschreibt die SuperNote-Bildschirmfunktionen Ihrer PadFone Station:



## HINWEIS:

Weitere Einzelheiten zur Nutzung von SuperNote an Ihrer PadFone Station erhalten Sie durch Antippen von **Tutorial for Pad**.

# Kindersicherung

Kindersicherung ist eine App, mit der Sie Ihr Gerät über die Device Tracker-Internetseite kontrollieren können.

---




## HINWEIS:

Vor der Nutzung von Kindersicherung müssen Sie sich bei Device Tracker [unter devicetracker.asus.com](http://devicetracker.asus.com) registrieren.

---

So nutzen Sie **Kindersicherung**:


1. Berühren Sie im Bildschirm Alle Apps **Kindersicherung**.
2. Berühren Sie **Weiter**.
2. Weisen Sie einen PIN-Code zu und bestätigen diesen.
3. Geben Sie das bei Device Tracker registrierte E-Mail-Konto an.
4. Berühren Sie abschließend **Fertigstellen**.



# PadFone-Widgerts verwenden

## Widgerts hinzufügen

Widgerts sind praktische und unterhaltsame Applikationen, die Informationen und Services bequem auf einen Blick am Startbildschirm anzeigen. Sie finden sie im Widgerts-Register am Bildschirm Alle Apps und können sie auf Ihren Startbildschirm verschieben.

Berühren Sie zur Anzeige Ihrer Widgerts  am Startbildschirm; berühren Sie dann das Widgerts-Register im oberen Bildschirmbereich.

Über den Widgerts-Hauptbildschirm können Sie:

- Ein Widgert auf einen anderen Bildschirm ziehen.
- Zum Blättern durch die Bildschirme und Anzeigen weiterer Widgerts nach links oder rechts wischen.

---

### WICHTIG:

- Möglicherweise werden Sie zur Durchführung weiterer Aufgaben (z. B. Registrierung, Aktivierung) aufgefordert, bevor Sie ein ausgewähltes Widgert nutzen können.
  - Falls nicht genügend Platz auf einem Bildschirm, auf dem Sie ein Widgert abgelegt haben, vorhanden ist, wird das Widgert nicht zu diesem Bildschirm hinzugefügt.
- 

So entfernen Sie ein Widgert:

- Halten Sie Ihren Finger auf das Widgert gedrückt, bis **X Entfernen** erscheint; ziehen Sie das Widgert dann, ohne den Finger zu lösen, auf **X Entfernen**.

## Task Manager

Task Manager ist eine einfache und schnelle Methode zum Schließen laufender Apps. Er leert Ihren Cache effektiv und gibt weiteren Cache-Speicher für Ihr PadFone frei.

1. Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps (⋮).
2. Tippen Sie auf **WIDGETS**, um das Widgets-Menü zu öffnen.
3. Halten Sie zur Anzeige der App Task Manager Ihren Finger auf **Task Manager** gedrückt.




Zusätzliche Optionen:

- Ändern Sie die ASUS Task Manager-Größe, indem Sie Ihren Finger auf eine beliebige Stelle in der App gedrückt halten, bis der einstellbare Rand angezeigt wird. Berühren und verschieben Sie den Rand zur Anpassung an Ihre gewünschte Fenstergröße. Dadurch können Sie zusätzlichen Platz für weitere Apps schaffen.
- Entfernen Sie den ASUS Task Manager, indem Sie Ihren Finger auf die App gedrückt halten, bis **X Entfernen** erscheint; ziehen Sie die App dann, ohne den Finger zu lösen, auf **X Entfernen**.

# PadFone-Widgets verwenden

## Widgets hinzufügen

Mit Widgets können Sie bequem auf praktische und unterhaltsame Applikationen am Startbildschirm Ihrer PadFone Station zugreifen.

Betrachten Sie Ihre Widgets, indem Sie durch Berühren von  den Bildschirm Alle Apps aufrufen und dann **WIDGETS** antippen.

Über den Widgets-Hauptbildschirm können Sie:

- Ein Widget auf einen anderen Bildschirm ziehen.
- Zum Blättern durch die Bildschirme und Anzeigen weiterer Widgets nach links oder rechts wischen.

---

### WICHTIG:


- Möglicherweise werden Sie zur Durchführung weiterer Aufgaben (z. B. Registrierung, Aktivierung) aufgefordert, bevor Sie ein ausgewähltes Widget nutzen können.
  - Falls nicht genügend Platz auf einem Bildschirm, auf dem Sie ein Widget abgelegt haben, vorhanden ist, wird das Widget nicht zu diesem Bildschirm hinzugefügt.
- 


So entfernen Sie ein Widget:

- Halten Sie Ihren Finger auf das Widget gedrückt, bis **X Entfernen** erscheint; ziehen Sie das Widget dann, ohne den Finger zu lösen, auf **X Entfernen**.

## ASUS-Batterie

Dieses spezielle Widget zeigt den individuellen Akkustatus von PadFone und PadFone Station – in Prozent und farblich. Je höher die Akkuleistung, desto heller die Farbe.

1. Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps .
2. Tippen Sie auf **WIDGETS**, um das Widgets-Menü zu öffnen.
3. Halten Sie zur Anzeige der App ASUS Battery Ihren Finger auf **ASUS Battery** gedrückt.



4. Auch ASUS-Benutzereinstellungen und das Benachrichtigungsfenster zeigen den Akkustatus. Akkustatus von PadFone und PadFone Station werden separat angezeigt. Wenn der Akkustand niedrig ist, wechselt die Farbe des Akkusymbols von blau nach rot, mit einem Ausrufezeichen. Es ist ebenfalls ein Ton zu hören, der Sie darauf aufmerksam macht, dass der Akku zur Neige geht.



ASUS®