



Padfone[™] Infinity (T004)

Padfone[™] Infinity Station (T003P)

使用手冊

T8371
2.00 版
2013 年 8 月

版權說明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 華碩電腦股份有限公司保留所有權利

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他利用。

免責聲明

本使用手冊是以「現況」及「以目前明示的條件下」的狀態提供給您。在法律允許的範圍內，華碩就本使用手冊，不提供任何明示或默示的擔保及保證，包括但不限於商業適銷性、特定目的之適用性、未侵害任何他人權利及任何得使用本使用手冊或無法使用本使用手冊的保證，且華碩對因使用本使用手冊而獲取的結果或透過本使用手冊所獲得任何資訊之準確性或可靠性不提供擔保。

台端應自行承擔使用本使用手冊的所有風險。台端明確了解並同意，華碩、華碩之授權人及其各該主管、董事、員工、代理人或關係企業皆無須為您因本使用手冊、或因使用本使用手冊、或因不可歸責於華碩的原因而無法使用本使用手冊或其任何部分而可能產生的衍生、附隨、直接、間接、特別、懲罰或任何其他損失（包括但不限於利益損失、業務中斷、資料遺失或其他金錢損失）負責，不論華碩是否被告知發生上開損失之可能性。

由於部分國家或地區可能不允許責任的全部免除或對前述損失的責任限制，所以前述限制或排除條款可能對您不適用。

台端知悉華碩有權隨時修改本使用手冊。本產品規格或驅動程式一經改變，本使用手冊將會隨之更新。本使用手冊更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 <http://support.asus.com>，或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

於本使用手冊中提及之第三人產品名稱或內容，其所有權及智慧財產權皆為各別產品或內容所有人所有且受現行智慧財產權相關法令及國際條約之保護。當下列兩種情況發生時，本產品將不再受到華碩之保固及服務：

- (1) 本產品曾經過非華碩授權之維修、規格更改、零件替換或其他未經過華碩授權的行為。
- (2) 本產品序號模糊不清或喪失。

目錄

包裝盒內容物	5
第 1 章：開始使用 PadFone Infinity	
基本功能	6
首次使用.....	7
畫面檢視.....	8
操作 PadFone Infinity.....	9
撥打電話.....	10
設定聯絡人名單	10
連線設定與網路應用	11
建立行動網路連線	11
建立無線網路連線	12
使用藍牙功能.....	13
第 2 章：使用 PadFone Infinity Station	
基本功能	15
將裝置解除鎖定	15
桌面	16
第 3 章：點選與文字輸入	
使用觸控螢幕	17
使用虛擬鍵盤	18
使用 Google 語音輸入	19
第 4 章：使用應用程式與小工具	
於 PadFone Infinity 上使用應用程式	20
執行應用程式.....	20
訊息功能.....	20
瀏覽網頁.....	21
通知面板.....	21
於 PadFone Infinity 或網頁中搜尋.....	24
使用相機.....	24
Splendid.....	25
SuperNote	26

於 PadFone Infinity Station 上使用應用程式.....	28
管理應用程式.....	28
ASUS Task Manager	32
檔案管理員.....	33
Play 商店.....	36
設定	38
Play 音樂.....	40
圖片庫	41
相機	44
電子郵件.....	45
Gmail	47
MyLibrary	49
地圖	52
Polaris® Office	53
App 備份.....	55
App Locker	57
Echo	58
Story	59
SuperNote.....	61
親子安全鎖	63
使用 PadFone Infinity 小工具.....	64
新增小工具.....	64
Task Manager	65
使用 PadFone Infinity Station 小工具.....	66
新增小工具.....	66
ASUS Battery	67

包裝盒內容物

項目	PadFone Infinity	PadFone Infinity Station	2-in-1 set
PadFone Infinity	•		•
PadFone Infinity Station		•	•
電源充電器	•		•
PadFone USB 線	•		•
耳機	•		•
快速使用指南	•	•	•
重要安全事項	•		•
保固卡	•		•

注意！

- PadFone Infinity 和 PadFone Infinity Station 為分開銷售，請個別購買。
 - 若是任何一項配件有損壞或短缺，請盡速與您的經銷商連絡。
-

開始使用 PadFone Infinity

PadFone Infinity 搭載最新版的 Android 4.2.2 (Jelly Bean) 作業系統，透過 PadFone Infinity 豐富的應用程式及特色功能滿足您工作與娛樂需求，並可利用 Android 的強大功能享受即時的通訊與資料傳輸。

基本功能

重要！

- 在您使用本產品之前，請詳細閱讀 **重要安全事項** 的安全注意事項及操作指示，並遵守這些規則，以避免發生危險或造成裝置損壞。
 - 請參考 **PadFone Infinity 快速使用指南** 以安裝 nano SIM 卡，並為裝置充電。
-

首次使用

當 PadFone Infinity 首次開機時，您會看到 Android 的歡迎畫面。

請選擇使用語言後，點選 ，接著請依照畫面指示完成初始設定。

注意！

- 有些設定步驟您可以先略過，稍後再做設定。

想要再次開啟設定畫面時，請由桌面點選  開啟應用程式選單，點選 **設定精靈**。




畫面檢視

桌面的畫面可配合您的使用需求自動旋轉為橫式或直式畫面。請由 **應用程式 > 設定 > 顯示** 開啟 / 關閉螢幕自動旋轉的功能。您也可以由 ASUS 快速設定面板中點選  開啟 / 關閉螢幕自動旋轉的功能。

注意！

- 關於 ASUS 快速設定面板的說明，請參考本使用手冊第 4 章的說明。
-

直式畫面



操作 PadFone Infinity

完成 PadFone Infinity 的初始設定後，系統即會自動載入桌面。



桌面下方有三個功能圖示，分別為 ↺、⌂ 和 ☐。

當使用 PadFone Infinity 時，此三個功能圖示將長駐於桌面下方。

圖示	功能敘述
↶	回到上一個畫面
⌂	回到桌面
☐	顯示最近使用過的應用程式，由列表中點選應用程式畫面可執行該應用程式，長按並左右滑動可將該應用程式由列表中移除

撥打電話

請依照以下步驟撥打電話：

1. 請由桌面點選 。
2. 請使用數字鍵盤輸入電話號碼。
3. 請點選  撥打電話。
4. 請點選  結束通話。

設定聯絡人名單

您可以透過以下幾個方式設定聯絡人名單：

- 請由桌面點選  並選擇 建立新聯絡人，接著請依照畫面指示新增聯絡人。
- 請依照以下步驟將 nano SIM 卡聯絡人匯入至 PadFone Infinity：
 1. 將 nano SIM 卡安裝至 PadFone Infinity。
 2. 請由桌面點選 ，選擇 聯絡人。
 3. 請選擇  > 管理聯絡人 > 匯入/匯出。
 4. 請選擇 從 SIM 卡匯入，於 裝置 建立聯絡人。
 5. 請點選 全選 匯入所有聯絡人，或是逐一點選要匯入的個別聯絡人，再點選 匯入。

連線設定與網路應用

建立行動網路連線

安裝 nano SIM 卡後，您即可以使用 PadFone Infinity 接聽/撥打電話、發送/接收資料訊息。行動網路的功能依國家或區域而異，使用行動網路連線前請先進行 PadFone Infinity 的設定。

請依照以下步驟設定行動網路：

1. 請使用以下任一方式開啟設定選單。
 - 請由桌面點選  開啟應用程式選單後點選 **設定**。
 - 於桌面由上而下拖曳，開啟 ASUS 快速設定面板後點選 。
2. 請由 **無線與網路** 點選 **更多內容**。
3. 請點選 **行動網路**。

注意！

- 關於 ASUS 快速設定面板的說明，請參考本使用手冊第 4 章的說明。
-

重要！

- 若您的 PadFone Infinity 無法建立網路連線時，請向您的電信業者尋求協助。
 - 請參考 **PadFone Infinity 快速使用指南** 以安裝 nano SIM 卡。
-

建立無線網路連線

無線網路連線方便您以無線的方式輕鬆連接網路、進行資料傳輸。要使用無線網路功能前，請先開啟裝置的無線網路設定並連線至無線網路基地台。有些無線網路基地台可能需要輸入密碼才能進行連線，開放性的無線網路基地台則不需輸入密碼即可進行連線。

秘訣！

當您未使用時請關閉無線網路功能以節省電池電力。

請依照以下步驟建立無線網路連線：

1. 請使用以下任一方式開啟設定選單。
 - 請由桌面點選  開啟應用程式選單後點選 **設定**。
 - 於桌面由上而下拖曳，開啟 ASUS 快速設定面板後點選 。您也可以由 ASUS 快速設定面板中點選  開啟 / 關閉無線網路。
2. 請將 Wi-Fi 選項點選為 **開啟**，PadFone Infinity 將會自動掃描可使用的無線網路。
3. 點選 Wi-Fi 以檢視搜尋到的清單。
4. 請由搜尋到網路清單中選擇想要連線的網路，點選 **連線** 來建立連線。若您選擇啟用安全性的無線網路項目，則需要輸入密碼。

注意！

- 關於 ASUS 快速設定面板的說明，請參考本使用手冊第 4 章的說明。
-

重要！

當 PadFone Infinity 搜尋到先前連線過的無線網路時，便會自動進行連線。

使用藍牙功能

開啟/關閉藍牙功能

藍牙（Bluetooth™）功能是一種短距離的無線連線技術，可讓相容於藍牙技術的裝置（如智慧型手機、筆記型電腦、平板電腦、耳機等），在短距離內進行實體的連線與資料的交換。當您透過藍牙技術首次連接其他裝置時，您必需先為裝置進行配對。

秘訣！

當您未使用裝置的藍牙功能時請關閉藍牙功能以節省電池電力。

請依照以下步驟開啟/關閉 PadFone Infinity 的藍牙功能：

- 請由桌面點選  開啟應用程式選單後點選 **設定**，將藍牙選項點選為 **開啟** 或 **關閉**。
- 於桌面由上而下拖曳，開啟 ASUS 快速設定面板後點選  以開啟/關閉藍牙功能。

將 PadFone Infinity 與其他藍牙裝置配對

當 PadFone Infinity 透過藍牙技術首次連接其他裝置時，您必需先為裝置進行配對。在 PadFone Infinity 與其他裝置建立連線後，就會保持配對狀態直到中斷連線。

請依照以下步驟將 PadFone Infinity 與其他裝置配對：

1. 請由桌面點選  開啟應用程式選單後點選 **設定**，將藍牙選項點選為 **開啟**。
2. 請點選 **藍牙** 以檢視可連線的藍牙裝置。若是想要連線的藍牙裝置未出現於列表中時，請確認該裝置的藍牙功能已開啟，並設定為可偵測，詳細說明請參考該裝置的使用手冊或說明文件。
3. 若是您的藍牙裝置尚未準備妥當而 PadFone Infinity 已完成掃描時，請點選 **搜尋裝置** 再次進行搜尋。
4. 請由搜尋到的清單中選擇想要配對的裝置，並依照畫面的指示完成配對工作。若有需要時請參考該裝置的使用手冊或說明文件。

將 PadFone Infinity 與其他藍牙裝置連線

當 PadFone Infinity 已與其他藍牙裝置配對成功後，您可以隨時與該裝置進行連線。

請依照以下步驟將 PadFone Infinity 與其他裝置連線：

1. 請由桌面點選  開啟應用程式選單後點選 **設定**，將藍牙選項點選為 **開啟**。
2. 請由 **配對裝置** 清單中選擇要連線的藍牙裝置。

解除配對或設定藍牙裝置

請依照以下步驟解除配對或設定藍牙裝置：

1. 請由桌面點選  開啟應用程式選單後點選 **設定**，將藍牙選項點選為 **開啟**。
2. 請點選 **藍牙** 以顯示藍牙設定選單。
3. 於想要解除配對或設定藍牙裝置旁，請點選  圖示。
4. 由設定選單中您可以進行以下設定：
 - 點選 **解除配對** 以解除配對裝置。
 - 點選 **重新命名** 以重新命名藍牙裝置。
5. 設定完成後請點選  返回。

使用 PadFone Infinity Station

2

將 PadFone Infinity 與 PadFone Infinity Station 連接，以延長待機時間並使用平板裝置。

重要！

- 在您使用本產品之前，請詳細閱讀 **重要安全事項** 的安全注意事項及操作指示，並遵守這些規則，以避免發生危險或造成裝置損壞。
 - 請參考 **PadFone Infinity Station 快速使用指南** 以將 PadFone Infinity 連接 PadFone Infinity Station。
-

注意！

- 本章節的畫面僅供參考，請以您購買的機台畫面為準。
 - 桌面可能因 Android OS 的更新而異。
 - PadFone Infinity 進行韌體更新時，請勿插拔 PadFone Infinity Station。
 - PadFone Infinity 開機過程中請勿插拔 PadFone Infinity Station。
 - PadFone Infinity Station 進行韌體更新時，請勿拔出 PadFone Infinity。
-

基本功能

將裝置解除鎖定

請拖曳畫面上的圓圈至解鎖圖示，以將桌面解除鎖定。

桌面



3

點選與文字輸入

使用觸控螢幕

請使用一隻或兩隻手指移動圖示、選擇項目、點選項目、執行應用程式、使用虛擬鍵盤打字。

觸控螢幕的單按功能可以選擇物件或是開啟應用程式。

當您使用文書處理軟體編輯文件，或是在瀏覽器中輸入網址時，虛擬鍵盤即會自動出現，方便您輸入文字。當您改變游標位置時即可改變文字輸入位置。


觸控螢幕操作方式：

手勢	功能敘述
放大/縮小	在圖片庫、地圖與位置或瀏覽器等應用程式中使用二隻手指以斜角移動的方式，將手指拉近或拉遠，可以將畫面放大或縮小
拖曳	請點選項目並長按，然後以同一隻手指頭在不離開觸控螢幕的狀態下滑動拖曳該項目
長按	點選項目並長按可開啟相關功能
滑動	使用一隻手指可滑動不同桌面、圖片庫中的圖片、MyLibrary 及 SuperNote 中的頁面等

使用虛擬鍵盤

您可以使用虛擬鍵盤進行文字編輯。

在大部分的應用程式中，需要輸入文字時虛擬鍵盤將會自動跳出，或是您也可以將游標移至需要輸入文字的位置以啟開虛擬鍵盤。



當使用虛擬鍵盤輸入文字時，鍵盤上方會自動出現建議字詞，您可以直接點選需要的文字，點選右側的向下箭頭或是滑動文字列表可顯示更多建議字詞。

使用 Google 語音輸入

Google 語音輸入功能透過聲音辨識技術，可將您所說的話轉換為文字。當您使用此功能時，請先確認已建立網路連線。

您所說的話透過 Google 語音輸入功能轉換為文字時，句子的下方會出現底線，您可以繼續說話以保留文字或是選擇刪除文字。

請依照以下步驟使用 Google 語音輸入：

1. 請點選想要輸入文字的欄位。
2. 依據使用的應用程式，您可以進行以下動作：
 - 請點選文字欄位旁的麥克風圖示 。
 - 於虛擬鍵盤上長按麥克風圖示的按鍵。
3. 當畫面上出現麥克風視窗時，請說出您想要輸入的文字。當您停止說話時，Google 語音輸入功能即會將您所說的話轉換為文字。

秘訣！

- 點選虛擬鍵盤的  可刪除有底線的句子。
-

使用應用程式與小工具

您可以於 PadFone Infinity 與 PadFone Infinity Station 上執行同一應用程式。

注意！

- PadFone Infinity 與 PadFone Infinity Station 為分開銷售，請個別購買。
 - 有些應用程式可能僅支援於 PadFone Infinity 上執行，而無法於 PadFone Infinity Station 上使用，反之亦然。
-

於 PadFone Infinity 上使用應用程式

執行應用程式

請點選  檢視應用程式選單，應用程式選單將會顯示裝置安裝的所有應用程式，同時您可以進行以下設定：

- 點選以執行選擇的應用程式
- 以手指左右滑動頁面檢視應用程式列表
- 長按應用程式將該程式的捷徑拖曳至桌面或檢視應用程式訊息
- 使用小工具
- 由 Play 商店下載應用程式

訊息功能

請點選  編輯並發送訊息。

瀏覽網頁

請點選  開啟瀏覽器以瀏覽網頁。

通知面板

任何應用程式更新、新進電子郵件及裝置狀況時，通知面板將會出現圖示提醒您，您可以由通知面板開啟詳細設定選單。

注意！

- 請由 **應用程式 > 設定 > ASUS 個人化設定 > 使用 ASUS 快速設定** 開啟 / 關閉 ASUS 快速設定面板。
 - 依據裝置音量設定的不同，當有新通知時您可能會聽見提醒音效。
-

請由螢幕上方，使用手指由上而下滑動以檢視通知面板。

ASUS 快速設定面板



ASUS 快速設定面板選項說明：

圖示	功能敘述
	開啟/關閉無線網路
	開啟/關閉行動網路
	開啟/關閉智慧省電模式
	開啟/關閉閱讀模式
	開啟/關閉即時辭典
	開啟/關閉可攜式 Wi-Fi 热點
	開啟/關閉藍牙功能
	開啟/關閉 GPS
	靜音/震動/響鈴模式
	開啟/關閉自動旋轉螢幕
	開啟/關閉飛航模式
	開啟/關閉 NFC
	開啟/關閉自動同步

於 PadFone Infinity 或網頁中搜尋

於桌面的 Google 文字搜尋欄位中輸入關鍵字，即可搜尋 PadFone Infinity 與網頁，您可以透過以下兩種方式執行：

- 請點選  開啟搜尋欄位並輸入關鍵字，Google 將會自動列出相關連的字詞，您可以直接由列表中點選，或是點選右側的箭號新增為關鍵字。
- 請點選  使用 Google 語音搜尋，畫面上將出現 **請說話** 的視窗，請清楚地說出您要搜尋的關鍵字。

使用相機

透過 **相機** 功能，您可以輕鬆利用 PadFone Infinity 拍攝照片或錄製影片。

相機功能支援使用 200 萬畫素的前置相機鏡頭與 1300 萬畫素的後側相機鏡頭。

前置與後側相機鏡頭均提供拍照與錄影功能，後側相機鏡頭還可以讓您拍攝全景照片。

相片或是影音檔案會自動儲存至 **圖片庫**。

請由應用程式選單點選 **相機**，點選  使用照相功能，或是點選  使用錄影功能。

Splendid

ASUS Splendid 方便您輕鬆調整顯示設定。



請依照以下步驟執行 ASUS Splendid：

1. 請點選 開啟應用程式選單，點選 Splendid。
2. 請針對色溫及增強選項進行設定。
3. 完成後請點選 完成。

SuperNote

SuperNote 為華碩獨家應用程式，方便您使用 PadFone Infinity 書寫。您可以利用 SuperNote 書寫筆記、發送文字訊息、素描、繪製附帶影音檔案的電子賀卡或是日記等。

請點選  開啟應用程式選單，點選 SuperNote。




使用 SuperNote

請依照以下步驟新增筆記：

1. 請點選 。
2. 請輸入檔案名稱並選擇頁面大小和樣式，接著新頁面即會開啟。

SuperNote 的功能請見以下說明。



說明：

- 於 SuperNote 主頁點選 **手機使用教學** 可查看詳細使用說明。

於 PadFone Infinity Station 上使用應用程式

管理應用程式

應用程式捷徑

您可以將常用的應用程式捷徑設定於桌面上，以方便快速開啟。

請依照以下步驟設定應用程式捷徑：

1. 請由桌面點選  開啟應用程式選單。
2. 長按欲設定捷徑於桌面的應用程式，應用程式捷徑即會顯示於桌面上，請拖曳應用程式捷徑至欲擺放的位置。

應用程式資訊

當設定應用程式捷徑時，畫面上方會出現 **應用程式資訊**，將應用程式拖曳至該圖示可檢視應用程式的詳細資料。

移除應用程式捷徑

您可以將桌面上應用程式的捷徑移除，該應用程式仍可於應用程式選單中開啟。

請依照以下步驟移除應用程式捷徑：

1. 請長按欲移除捷徑的應用程式圖示，畫面上方會出現 **X 移除**。
2. 請將應用程式拖曳至該 **X 移除** 即可移除應用程式捷徑。




應用程式資料夾

您可以透過建立資料夾管理桌面上的應用程式捷徑。

請依照以下步驟設定應用程式資料夾：

1. 請由桌面上長按應用程式捷徑，並拖曳至其他應用程式捷徑。
2. 兩個應用程式捷徑相疊後將合為一個未命名的新資料夾，點選資料夾後可重新命名資料夾名稱。




最近使用過的應用程式


最近使用過的應用程式顯示於畫面左方，您可以檢視最近使用過的應用程式清單或詳細資訊。

請依照以下步驟開啟最近使用過的應用程式：

1. 請由畫面下方點選 最近使用過的應用程式。



2. 請左右滑動以檢視最近使用過的應用程式。
3. 長按應用程式可由清單中關閉應用程式或檢視應用程式資訊。



ASUS Task Manager

ASUS Task Manager 將顯示 PadFone Infinity Station 正在執行中的應用程式，並顯示該應用程式使用系統資源的百分比。

請依照以下步驟設定 ASUS Task Manager：

1. 請由桌面點選  開啟應用程式選單。
2. 請點選 小工具。
3. 請選擇 ASUS Task Manager，ASUS Task Manager 的視窗即會出現於桌面上。



4. 於桌面上長按 ASUS Task Manager 的視窗可調整視窗的上下長度。
5. 點選應用程式名稱右側的 X 可關閉該應用程式，或是點選 全部關閉 關閉所有執行中的應用程式。
6. 點選應用程式名稱左側的圖示，可將該應用程式於 ASUS Task Manager 中鎖定 / 解鎖。點選全部關閉時，鎖定的應用程式仍會保持開啟。



檔案管理員


檔案管理員可以幫助您快速且方便地管理裝置內建儲存空間內的檔案資料。

請依照以下步驟檢視內建儲存空間的檔案資料：

1. 請由桌面點選  開啟應用程式選單。
2. 請點選 檔案管理員 並進入 My Storage。



3. 左側面板將顯示內建儲存空間 (/sdcard/) 的資料夾，請點選欲檢視的資料夾。



4. 點選  即可返回至 My Storage。



請依照以下步驟檢視外接儲存裝置的檔案資料：

1. 請由上而下滑動螢幕以開啟 ASUS 快速設定面板。
2. 請點選 microSD 記憶卡圖示以開啟外接儲存裝置的資料夾。



請依照以下步驟複製、剪下或刪除儲存裝置的檔案資料：

請勾選擬檔案資料後，由右上角的工具列選擇分享、複製、剪下或刪除，或是您也可以長按並拖曳欲移動的檔案資料。



Play 商店

透過 Google 帳戶您可以在 Play 商店 下載各式各樣的應用程式。當您第一次使用時請先設定您的帳戶，設定完成後您就可以隨時使用 Play 商店。

請依照以下步驟設定 Google 帳戶：


1. 請由桌面點選 (⋮) 開啟應用程式選單。
2. 請由應用程式中點選 Play 商店。
3. 您必需新增帳戶至裝置，若您已經有 Google 帳戶，請點選 現有帳戶，或是點選 新增帳戶 建立一個新帳戶。



4. 請輸入 電子郵件 和 密碼 後點選 登入。PadFone Infinity Station 將自動與 Google 伺服器連線進行相關設定。



5. 登入後您就可以由 Play 商店下載並安裝您喜歡的應用程式。



注意！

- 應用程式經解除安裝後無法復原，不過您可以透過購買時的帳戶再次下載。
 - 有些 Play 商店裡的應用程式需要付費下載，您可以透過信用卡付款。
-

設定

在設定選單中您可以進行 PadFone Infinity Station 的相關設定，包括 無線與網路、裝置、個人、帳戶與系統。請由設定選單的左側點選欲設定的項目進行進階設定。

您可以透過以下兩個方式開啟設定選單：

由應用程式選單

1. 請由桌面點選  開啟應用程式選單。
2. 請點選 設定。



由 ASUS 快速設定

請由螢幕上方，使用手指由上而下滑動開啟 ASUS 快速設定面板，並點選 。



通知面板

通知面板會出現於 ASUS 快速設定面板的下方，提醒您應用程式更新、新進電子郵件及裝置狀況。



重要！

- 長按並左右滑動可將更新或提醒由清單中移除。
- 請由 應用程式 > 設定 > ASUS 個人化設定 > 使用 ASUS 快速設定 開啟 / 關閉 ASUS 快速設定面板。

Play 音樂

請由應用程式選單點選 Play 音樂 以播放您喜歡的音訊檔案。PadFone Infinity Station 將自動顯示儲存於內建儲存空間中的音樂檔案清單。

建議您可以使用左上方的分類選項，以便快速找到欲播放的音訊檔案。



注意！

PadFone Infinity Station 支援以下音訊及影音格式：

編碼

音訊格式：AAC LC/LTP、AMR-NB、AMR-WB

影音格式：H.263、H.264、MPEG-4

解碼

音訊格式：AAC LC/LTP、HE-AACv1(AAC+)、HE-AACv2(enhanced AAC+)、AMR-NB、AMR-WB、MP3、FLAC、MIDI、PCM/WAVE、Vorbis、WAV a-law/mu-law、WAV linear PCM

影音格式：H.263、H.264、MPEG-4、VP8

圖片庫

請由應用程式選單點選 **圖片庫** 以檢視圖片或影音檔案。PadFone Infinity Station 將自動顯示儲存於 PadFone Infinity 中的圖片與影音檔案清單。



您可以直接點選欲檢視的圖片或影音檔案，或是以幻燈片的方式播放所有的檔案。

建議您可以使用左上方的分類選項，以便快速找到欲檢視的圖片或影音檔案。



分享、刪除與編輯相簿

請由圖片庫中選擇相簿並長按，右上方即會出現工具列，您可以透過網際網路分享相簿、或是刪除相簿。



透過想要使用的方式
分享選定的相簿



點選圖示後選擇 確定，
以刪除選定的相簿

分享、刪除與編輯圖片

請由圖片庫中點選圖片後，再使用右上方的工具列進行分享、刪除或編輯圖片。



警告！

請注意，一經刪除的檔案無法復原。

相機

請由應用程式選單點選 **相機** 以使用照相或錄影功能。您可以透過前置和後側相機鏡頭來使用照相或錄影功能。

相片或是影音檔案會自動儲存至 **圖片庫**。

相機/錄影模式



電子郵件

電子郵件 功能方便您同時管理數個電子郵件帳號、輕鬆地閱讀郵件。

請依照以下步驟設定電子郵件帳號：

1. 請由桌面點選  開啟應用程式選單。
2. 請點選 電子郵件。
3. 請輸入 電子郵件地址 和 密碼 後請點選 下一步 。



4. PadFone Infinity Station 將自動進行相關的伺服器設定。
5. 請設定 帳戶選項 後點選 下一步 。



6. 請輸入欲使用的名稱做為此帳號傳送外部訊息時的顯示名稱，輸入完成後請點選 下一步 進入收件匣。




請依照以下步驟新增電子郵件帳號：

1. 請由桌面點選  開啟應用程式選單，請點選電子郵件。
2. 請由右上方點選  > 設定。



3. 螢幕上將顯示關於此帳號的所有設定，請由右上角點選  以新增電子郵件帳號。



注意！

您可以將所有的電子郵件帳號均設定於 電子郵件 功能中以方便管理和瀏覽。

Gmail

Gmail (Google mail) 功能方便您快速地登入 Gmail 帳號收發電子郵件。

請依照以下步驟設定 Gmail 帳號：

1. 請由桌面點選  開啟應用程式選單，點選 Gmail。
2. 您必需新增帳戶至裝置，若您已經有 Google 帳戶，請點選 **現有帳戶**，或是點選 **新增帳戶** 建立一個新帳戶。



注意！

若您沒有 Gmail 帳號，請點選 **新增帳戶** 註冊新帳號。

3. 請輸入 **電子郵件** 和 **密碼** 後請點選 **登入**。PadFone Infinity Station 將自動與 Google 伺服器連線進行相關設定。



4. 您可以使用 Google 帳號備份或回復您的設定與資料。請點選  進入 Gmail 收件匣。



重要！

其他 Gmail 以外的電子郵件帳號，請使用 **電子郵件** 功能管理。


MyLibrary

在 MyLibrary 中您可以檢視您的電子書，並且依不同的分類建立書櫃。由不同出版商所購買的電子書都可以在 MyLibrary 中檢視。

請由桌面點選  開啟應用程式選單，點選 MyLibrary。


重要！

- MyLibrary 支援 ePub、PDF 和 TXT 檔案格式的電子書。
- 有些電子書的預覽功能需要先從 Play 商店下載並安裝 Adobe Flash player 才能順利閱讀。因此建議您使用 MyLibrary 前先下載安裝 Adobe Flash player。



閱讀電子書


1. 請由書櫃中選擇欲閱讀的電子書。
2. 請點選螢幕以顯示上方的工具列。



注意！


- 使用語音朗讀功能前請先至 Play 商店下載相關套件。
- 請由右上方檢視書籤清單，點選可直接檢視該頁面。

3. 請如同閱讀實體書籍般翻閱電子書。



在電子書上新增筆記


- 請長按欲選取的單字或句子，畫面上將出現字詞解釋與工具列。



- 針對選取的字詞您可以註記、筆記、語音朗讀或複製。
- 您可以移動標記增加或減少選取範圍。

地圖

Google 地圖可以幫助您獲得目前的所在位置資訊，您可以使用右上方的工具列規劃路線或是建立自己的地圖。



Polaris® Office

Polaris® Office 軟體支援文件、表單和簡報。

請依照以下步驟開始使用 Polaris® Office：

1. 請由桌面點選  開啟應用程式選單。
2. 請點選 Polaris® Office。



3. 您可以使用以下功能：
 - 點選 **瀏覽器** 以檢視內建儲存空間中的檔案與資料夾。
 - 點選 **雲存儲** 以新增雲端空間的帳戶。
 - 點選 **檔案類型** 以依檔案類型檢視檔案。
 - 點選 **我的最愛** 以檢視我的最愛檔案。

新增文件

請由右上方點選 ，接著請依您的需求選擇：

- 點選 **文件 (.doc)** 或 **文件 (.docx)** 以新增文件檔案。
- 點選 **工作表 (.xls)** 或 **工作表 (.xlsx)** 以新增工作表檔案。
- 點選 **投影片 (.ppt)** 或 **投影片 (.pptx)** 以新增投影片檔案。
- 點選 **文字** 以新增文字檔。

新增帳戶

您可以在 Polaris® Office 開啟 Box、Dropbox 和 Google Docs 的文件檔案並進行編輯。

1. 請點選 **雲存儲**。
2. 請選擇欲開啟的檔案來源。
3. 請輸入電子郵件帳號與密碼後點選 **確定** 以新增帳戶。

App 備份


App 備份可於內建儲存空間中為您備份已自行安裝的應用程式及相關資料。在您的裝置更新後，App 備份亦可以透過備份資料還原已安裝的應用程式及相關資料，確保您的重要資料。

重要！

- App 備份無法還原需要帳號授權認證的應用程式。若您碰到任何問題，請由 **應用程式 > 設定 > 應用程式**，點選應用程式清除資料並重新登入。

請依照以下步驟使用 App 備份：

1. 請由桌面點選  開啟應用程式選單，點選 App 備份。
2. 請閱讀使用者授權合約，勾選 **我已詳細閱讀，並同意接受授權協議書之所有內容**，點選 **確定**。
3. 接著即可開始使用 App 備份。




請依照以下步驟備份應用程式：

1. 請由備份清單中點選想要備份的應用程式，並選擇備份類型。
2. 請由右上角點選 備份，並依畫面指示完成備份步驟。



請依照以下步驟使用 App 還原：

1. 請點選 還原清單 以檢視已儲存的備份檔案。



2. 請由還原清單中選擇欲使用的備份檔案，點選 確定。
3. 請依畫面指示完成還原步驟。



App Locker

App Locker 可以讓您設定密碼以保護所有應用程式，設定密碼後您也可以隨時更換密碼。

請依照以下步驟設定 App Locker：

1. 請由桌面點選  開啟應用程式選單，點選 App Locker。
2. 請設定密碼。
3. 請點選 確定 以啟動 App Locker。



4. 請點選欲鎖定的應用程式，再點選一次即可解除鎖定。
5. 由右上方點選  可進行相關設定



注意！

- 已鎖定的應用程式將會出現鎖定圖示，請參考右圖。
- 當您要開啟已鎖定的應用程式時，系統將會要求您輸入密碼。



Echo

ASUS Echo 可以讓您以聲控撥打電話、搜尋聯絡人、調整裝置音量、調整螢幕亮度、開啟/關閉 Wi-Fi 热點和藍牙等。



請依照以下步驟使用 ASUS Echo：

1. 請由桌面點選 (⋮) 開啟應用程式選單，點選 Echo。
2. 請點選  並說出指令，ASUS Echo 會依指令執行相關功能。

Story

ASUS Story 可以讓您建立並分享個人的照片故事。

請依照以下步驟使用 ASUS Story：


1. 請點選  開啟應用程式選單，點選 Story。
2. 請點選 建立故事。



3. 請輸入故事名稱後點選 確定。




4. 請選擇要使用的照片後點選 完成。




請依照以下步驟編輯並分享故事：


1. 請於 ASUS Story 主畫面點選想要編輯的故事。



2. 由右上角點選 開始進行編輯。



3. 由左上角點選 並點選 可分享照片故事。



SuperNote

SuperNote 為華碩獨家應用程式，方便您使用 PadFone Infinity Station 書寫或是繪圖。您可以利用 SuperNote 書寫筆記、發送文字訊息、素描、繪製附帶影音檔案的電子賀卡或是日記等。




使用 SuperNote

請依照以下步驟新增筆記：

1. 請點選 。
2. 請輸入檔案名稱並選擇樣式，接著新頁面即會開啟。

SuperNote 的功能請見以下說明。



說明：

- 於 SuperNote 主頁點選 平板使用教學 可查看詳細使用說明。

親子安全鎖

親子安全鎖可以讓您透過裝置追蹤網站控制您的裝置。

說明：

- 使用親子安全鎖前，請先於裝置追蹤網站 devicetracker.asus.com 上註冊。

請依照以下步驟執行親子安全鎖：

1. 請由桌面點選  開啟應用程式選單，點選 親子安全鎖。
2. 請點選 下一步。



3. 請設定 PIN 碼後點選 下一步。



4. 請輸入您在裝置追蹤網站上註冊的帳號，點選 完成。



使用 PadFone Infinity 小工具

新增小工具

PadFone Infinity 提供多種便利且有趣的小工具，方便您在桌面上可以清楚地檢視資訊與服務。請由應用程式選單中檢視小工具列表，並將小工具新增至您的桌面。

請點選  開啟應用程式選單，並點選 小工具。

在小工具列表中，您可以：

- 將小工具拖曳至桌面
- 左右滑動畫面以檢視所有的小工具

重要！

- 新增某些小工具前，您可能會需要進行其他設定（例如註冊服務、啟動功能）。
 - 新增小工具時桌面需有足夠的擺放空間。
-

請依照以下步驟移除小工具：

- 請長按欲移除的小工具直到頁面上方出現  移除，並將小工具拖曳至  移除 即可由頁面上移除。

Task Manager

Task Manager 將顯示 PadFone Infinity 正在執行中的應用程式，並顯示該應用程式使用系統資源的百分比。

請向右滑動桌面以檢視 Task Manager。



其他設定：

- 請長按 Task Manager 的視窗周圍即會出現框線，請點選並拖曳框線來調整 Task Manager 的視窗大小。
- 請長按 Task Manager 的視窗直到頁面上方出現 X 移除，並將 Task Manager 拖曳至 X 移除 即可由頁面上移除。

使用 PadFone Infinity Station 小工具

新增小工具

PadFone Infinity 提供多種便利且有趣的小工具，方便您在桌面上可以清楚地檢視資訊與服務。請由應用程式選單中檢視小工具列表，並將小工具新增至您的桌面。

請由桌面點選  開啟應用程式選單，並點選 小工具。

在小工具列表中，您可以：

- 將小工具拖曳至桌面
- 左右滑動畫面以檢視所有的小工具

重要！

- 新增某些小工具前，您可能會需要進行其他設定（例如註冊服務、啟動功能）。
 - 新增小工具時桌面需有足夠的擺放空間。
-

請依照以下步驟移除小工具：

- 請長按欲移除的小工具直到頁面上方出現  移除，並將小工具拖曳至  移除 即可由頁面上移除。

ASUS Battery

ASUS Battery 將顯示 PadFone Infinity、PadFone Infinity Station 與行動底座的各別剩餘電量百分比，並配合不同的顏色亮度呈現，讓使用者對電力情況可以一目瞭然。

請依照以下步驟設定 ASUS Battery：

1. 請由桌面點選  開啟應用程式選單。
2. 請點選 小工具。
3. 請選擇 ASUS Battery，ASUS Battery 的視窗即會出現於桌面上。



4. PadFone Infinity 與 PadFone Infinity Station 的電量將會各別顯示。當低電量時，圖示的顏色會由綠轉為紅，並出現驚嘆號，同時系統會發出警報聲提醒使用者。

