



**Padfone™ Station (P05)**

**Padfone™ (A86)**

**Bruksanvisning**

NW8634  
Første utgave  
September 2013

Copyright © 2013 ASUSTek Computers, Inc. Med enerett.

Ingen deler av denne håndboken, og verken produktene eller programvaren som er beskrevet i den, kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes til noe språk i noen form eller med noen metode, unntatt i form av dokumentasjon som kjøperen beholder for sikkerhetskopieringsformål, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra ASUS Telecom ("ASUS").

Produktgaranti eller -service vil ikke tilbys hvis: (1) produktet er reparert, modifisert eller endret, med mindre slik reparasjon, modifisering eller endring er godkjent skriftlig av ASUS; eller (2) serienummeret til produktet er gjort uleselig eller mangler.

ASUS TILBYR DENNE HÅNDBOKEN "SOM DEN ER" UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, MEDREGNET, MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER FORUTSETNINGER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER KAN ASUS, DETS STYREMEDLEMMER, FUNKSJONÆRER, ANSATTE ELLER AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN INDIREKTE, SPESIELL, TILFELDIG ELLER FØLGEMESSIG SKADE (HERUNDER ERSTATNINGSANSVAR FOR TAP AV OVERSKUDD, TAP AV VIRKSOMHET, TAP AV BRUK ELLER DATA, BRUDD PÅ VIRKSOMHET OG TILSVARENDE), SELV OM ASUS ER VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIKT ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AV DEFEKTER ELLER FEIL I DENNE HÅNDBOKEN ELLER DETTE PRODUKTET.

SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON I DENNE HÅNDBOKEN PRESENTERES KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL, ER GJENSTAND FOR ENDRINGER TIL ENHVER TID UTEN FORVARSEL OG KAN IKKE UTLEGGES SOM EN FORPLIKTELSE FRA ASUS' SIDE. ASUS PÅTAR SEG IKKE ANSVAR ELLER FORPLIKTELSER FOR EVENTUELLE FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER I DENNE HÅNDBOKEN, MEDREGNET PRODUKTENE OG PROGRAMVAREN SOM ER BESKREVET I DEN.

Produkt- eller selskapsnavn i denne håndboken kan eventuelt være registrerte varemerker eller copyright for sine respektive selskaper, og brukes bare for identifikasjon og forklaring til eierens fordel uten intensjoner om å krenke rettigheter.

# Innholdsfortegnelse

Innhold i pakken.....	5
<b>Kapittel 1 Bruke PadFone</b>	
<b>Grunnleggende.....</b>	<b>6</b>
Setup Wizard (Oppsettsveiviser) .....	7
Skjermvisninger .....	8
Navigere PadFone.....	9
Ringe .....	10
Sette opp kontaktlisten .....	10
<b>Koble til verden .....</b>	<b>11</b>
Koble til mobile nettverk.....	11
Koble til Wi-Fi-nettverk.....	12
Bruke Bluetooth .....	13
<b>Kapittel 2 Bruke PadFone Station</b>	
<b>Grunnleggende.....</b>	<b>16</b>
Låse opp enheten .....	16
Hjem-skjerm.....	17
<b>Kapittel 3 Trykke og skrive</b>	
Bruke bevegelser .....	18
Bruke skjermtastaturet .....	19
Bruke Google-taleskriving .....	20
<b>Kapittel 4 Bruke apper og widgeter</b>	
<b>Bruke apper på PadFone.....</b>	<b>21</b>
Starte apper .....	21
Meldinger .....	21
Surfe på nettet .....	22
Administrere varslinger .....	22
Søke på PadFone eller nettet .....	25
Ta bilder .....	25
ASUS Splendid .....	26
SuperNote .....	27
<b>Bruke apper på PadFone Station.....</b>	<b>29</b>
Behandle apper .....	29

Task Manager .....	33
Filbehandling .....	34
Play Butikk.....	37
Innstillinger.....	39
Musikk .....	41
Galleri .....	42
Kamera .....	45
E-post .....	46
Gmail .....	48
MyLibrary .....	50
Lokalt og Kart .....	53
Polaris® Office .....	54
Programbackup .....	56
App Locker .....	58
ASUS Echo.....	59
ASUS Story.....	60
SuperNote .....	62
Foreldresperre .....	64
<b>Bruke PadFone-widgeter.....</b>	<b>65</b>
Legge til widgeter.....	65
Task Manager .....	66
<b>Bruke PadFone Station-widgeter.....</b>	<b>67</b>
Legge til widgeter.....	67
ASUS-batteri.....	68

## Innhold i pakken

Element	PadFone	PadFone Station	Kombisett
PadFone	•		•
PadFone Station		•	•
Strømadapter	•		•
PadFone-USB cabel	•		•
Hodesett	•		•
Hurtigguide	•	•	•
Viktige merknader	•		•
Garantikort	•		•

---

### MERKNADER:

- ASUS PadFone og PadFone Station kjøpes separat.
  - Hvis noen av elementene mangler eller er skadet, kontakt forhandleren.
-

# Bruke PadFone

Bruk PadFone for å dra nytte av de nyeste funksjonene og teknologiene i operativsystemet Android 4.2.2 (Jelly Bean). Arbeid og lek på PadFone for å dra full nytte av de mange interaktive appene og funksjonene og de sømløse tilkoblingsløsningene for datadeling og kommunikasjon som Android 4.2.2 har å tilby.


## Grunnleggende

---

**VIKTIG:**

- Før du starter må du kontrollere at du har lest all sikkerhetsinformasjon og bruksanvisninger under **Viktige merknader** for å forhindre personskafe eller skade på enheten.
  - Se i **Hurtigstartveiledning for PadFone** for instruksjoner om hvordan du setter inn SIM-kortet og lader enheten.
-

## Setup Wizard (Oppsettsveiviser)


Første gang du slår på PadFone enheten, vil du se Setup Wizard (Oppsettsveiviser). Trykk  og følg instruksjonene for å sette opp PadFone-enheten.

---

**MERK:** Du kan hoppe over noen av trinnene og konfigurere dem senere.


---

Du kan komme tilbake til den ved å trykke  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og deretter trykke på **Setup Wizard (Oppsettsveiviser)** .



## Skjermvisninger

Skjermvisningen roteres automatisk når du holder nettbrettet loddrett, vannrett og omvendt.

For å aktivere/deaktivere automatisk rotering av skjermen, går du til **Innstillinger > Skjerm**. Du kan også trykke  fra **ASUS Quick Settings (ASUS-hurtiginnstillinger)**.


---

### MERK:

For mer informasjon om ASUS hurtiginnstillinger kan du se avsnittet **Administrere varslinger** i kapittel 4.

---


### Stående visning











## Navigere PadFone

Når du er ferdig med å sette opp PadFone, vises startskjermen.






Nederst på startskjermen, finner du tre navigeringsikoner: , , . Disse ikonene, som alltid vises på systemlinjen, lar deg kjapt hoppe tilbake til Hjem-skjermen, gå tilbake til forrige side, eller åpne en nylig app.

Ikon	Beskrivelse
	Lar deg gå tilbake til forrige skjermbilde, til du er på startskjermen.
	Åpner startskjermen.
	Åpner en miniatyrbildeliste over de nyeste appene. For å åpne en app trykker du på miniatyrbildet. Hvis du vil fjerne en miniatyrbildeapp, sveiper du den til venstre eller høyre.



## Ringe

### Slik ringer du:

1. Trykk  på startskjermen.
2. Trykk på tastene for å taste inn nummeret du ønsker å ringe.
3. Trykk  for å ringe.
4. Trykk  for å avslutte samtalen.

## Sette opp kontaktlisten

For å sette opp kontaktene dine kan du gjøre ett av følgende:




- Trykk  og velg **Opprett en ny kontakt**. Følg de påfølgende skjermen for å legge til en ny kontakt.
- Importere kontakter fra SIM-kortet til PadFone. Slik importerer du kontakter fra SIM-kortet:
  1. Sett SIM-kortet inn i PadFone.
  2. Trykk  på startskjermen for å starte Kontakter-appen.
  3. Trykk **Importer kontakter**.
  4. Trykk **Importer fra SIM-kort**. Når du blir bedt om det, velger du hvilken konto du vil legge kontaktene til i.
  5. Hvis du vil importere kontaktene én om gangen, trykker du for å velge kontakten du vil importere, og trykker **OK**. Når du blir spurt om det, trykker du **OK** for å bekrefte.

# Koble til verden

## Koble til mobile nettverk

Når du har satt inn SIM-kortet, er du klar til å bruke PadFone til å ringe eller motta samtaler eller sende/motta data. Ulike land eller regioner kan ha ulike mobile nettverk tilgjengelig, og du må kanskje konfigurere PadFone for å få tilgang til disse nettverkene.

Slik konfigurerer du mobilt nettverk:

1. Gjør ett av følgende for å gå til Innstillinger-skjermbildet:
  - Trykk  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk **Innstillinger** .
  - Sveip fingeren ned fra toppen av skjermen for å gå til **ASUS hurtiginnstillinger**, og trykk .
2. Trykk **Mer** i Innstillinger-skjermbildet.
3. Trykk **Mobile nettverk**.

---

### MERK:

For mer informasjon om ASUS hurtiginnstillinger kan du se avsnittet **Administrere varslinger** i kapittel 4.

---

### VIKTIG:

- Hvis PadFone ikke kobler til et nettverk, kan du ta kontakt med mobilnettopperatøren for hjelp.
  - Se i **Hurtigstartveiledning for PadFone** for instruksjoner om hvordan du setter inn et SIM-kort.
-

## Koble til Wi-Fi-nettverk

Wi-Fi er en trådløs nettverksteknologi som lar deg du utveksle data trådløst over et nettverk. For å bruke Wi-Fi må du aktivere Wi-Fi-funksjonen i PadFone, og koble til et trådløst nettverk. Noen trådløse nettverk er sikret med en nøkkel, eller beskyttet med digitale sertifikater, og krever flere trinn for å sette opp; andre er åpne, og du kan enkelt koble til dem.





---

### TIPS:

For å spare batteriet bør du slå AV Wi-Fi når du ikke bruker det.

---

Slik aktiverer du Wi-Fi og kobler til et Wi-Fi-nettverk:

1. Gjør ett av følgende for å gå til Innstillinger-skjermbildet:
  - Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk på Innstillinger .
  - Sveip fingeren ned fra toppen av skjermen for å gå til **ASUS hurtiginnstillinger**, og trykk . Du kan også trykke **Wi-Fi**  fra **ASUS Quick Settings (ASUS-hurtiginnstillinger)** for å direkte aktivere/deaktivere Wi-Fi.
2. Skyv Wi-Fi-bryteren til **PÅ**. Når den er aktivert, søker PadFone etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
3. Trykk **Wi-Fi** for å vise listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk i nærheten. Sikrede nettverk indikeres med en lås.
4. Trykk på et nettverksnavn for å koble til det. Hvis nettverket er sikret eller beskyttet, blir du bedt om å taste inn et passord eller en nøkkel i annen legitimasjon.

---

### MERK:

For mer informasjon om ASUS hurtiginnstillinger kan du se avsnittet **Administrere varslinger** i kapittel 4.

---

### VIKTIG!

Hvis PadFone finner et nettverk som du har koblet til tidligere, kobler den automatisk til det.

---

## Bruke Bluetooth

### Aktivere eller deaktivere Bluetooth i enheten

Bluetooth er en trådløs standard som brukes til å utveksle data over korte avstander. Bluetooth finnes i mange produkter, for eksempel smarttelefoner, datamaskiner, nettbrett og hodetelefoner.

Bluetooth er svært nyttig når du overfører data mellom to eller flere enheter som er i nærheten av hverandre.

Den første gangen du kobler til en Bluetooth-enhet, må du parkoble den med PadFone.




---

#### TIPS:

For å spare batteriet bør du slå AV Bluetooth i PadFone når du ikke bruker det.

---



Du kan aktivere eller deaktivere Bluetooth i PadFone på en av følgende måter:

- Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk på **Innstillinger** . Skyv Bluetooth-bryteren til **PÅ/AV**.
- Sveip fingeren ned fra toppen av skjermen for å gå til **ASUS hurtiginnstillinger**, trykk **Bluetooth:** .

## Parkoble PadFone med en Bluetooth-enhet

Før du kan koble til en enhet, må du først parkoble ASUS-nettbrettet med enheten. Parkoblede enheter vil beholde parkoblingen med mindre du fjerner den.



For å parkoble PadFone til en enhet:

1. Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk på **Innstillinger**  .  
Skyv Bluetooth-bryteren til **PÅ**.
2. Trykk på **Bluetooth** for å vise alle tilgjengelige Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde. Hvis enheten du vil parkoble med er ikke på listen, ser du til at Bluetooth-funksjonen er slått PÅ og satt som Synlig. Se den tekniske dokumentasjonen som fulgte med enheten for å lære hvordan du slår på Bluetooth, og hvordan du gjør den synlig.
3. Hvis ASUS-nettbrettet er ferdig med å søke før Bluetooth-enheten er klar, trykker du på på **Søk etter enheter**.
4. Klikk på Bluetooth-enheten du vil koble til fra listen over tilgjengelige enheter. Følg disse instruksjonene for å fullføre parkoblingen. Om nødvendig kan du se den tekniske dokumentasjonen som fulgte med enheten.

## Koble PadFone til en Bluetooth-enhet




Når du har parkoblet PadFone med en Bluetooth-enhet, kan du enkelt koble til den igjen manuelt, når den er innenfor rekkevidde.

For å koble til:

1. Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk på **Innstillinger**  .  
Skyv Bluetooth-bryteren til **PÅ**.
2. I listen **SAMMENKOBLEDE ENHETER**, trykker du på navnet på den parkoblede enheten.

## Fjerne parkobling og konfigurere en Bluetooth-enhet

Slik fjerner du parkoblingen for eller konfigurerer en Bluetooth-enhet:

1. Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk på **Innstillinger**  .  
Skyv Bluetooth-bryteren til **PÅ**.
2. Trykk på **Bluetooth** for å vise Bluetooth-innstillingene.
3. Trykk på ikonet Bluetooth Quick Settings (Hurtiginnstillinger for Bluetooth) ved siden av den tilkoblede Bluetooth-enheten som du vil konfigurere eller oppheve parkoblingen for.
4. Fra skjermbildet Bluetooth Quick Settings (Hurtiginnstillinger for Bluetooth) kan du gjøre følgende:
  - Klikk på **Fjern paring** for å fjerne parkoblingen for enheten.
  - Trykk på **Gi nytt navn** for å endre navn på Bluetooth-enheten.
5. Trykk på  når du er ferdig.

# Bruke PadFone Station

# 2

Sett PadFone inn i PadFone Station for å forlenge batteriets levetid og gjøre det til et nettbrett.

---

**VIKTIG:**

- Før du starter må du kontrollere at du har lest all sikkerhetsinformasjon og bruksanvisninger under **Viktige merknader** for å forhindre personskade eller skade på enheten.
  - Se **Hurtigstartveiledning for PadFone Station** for instruksjoner om hvordan du setter PadFone inn i PadFone Station.
- 

**MERKNADER:**

- Bildet som brukes er kun ment som referanse, og det kan se annerledes på din PadFone Station.
  - Startskjermen kan bli oppdatert og forandre seg med Android OS.
- 

## Grunnleggende

### Låse opp enheten

For å låse opp enheten, trykker du og drar låsikonet ut av sirkelen til åpen lås-ikonet.



# Hjem-skjerm

Vise lokal værinformasjon. Trykk for å tilpasse værkontrollprogrammets innstillinger, posisjon og oppdateringsfrekvens.

Vise lokal dato

Systemstatusfelt & Innstillinger

Åpne Google tekstsøk

Åpne stemmesøk

Alarmindikator

03:11 PM  
Thursday, 2013-09-26 07:20 AM

Cloudy Beitou District 26°C

38 Mails Go to inbox

Phone, People, Messenger, Gallery, Email, Camera, SuperNote, Browser

Trykk for å legge en app eller widget til eller fjerne en app eller widget fra linjen.

Snarveier

Gå tilbake til den forrige skjermen

Gå tilbake til Hjem-skjermen

Vise e-postinnboksen. Trykk for å tilpasse e-postkontoen for første gang, og trykk for å lese uleste e-poster i innboksen.

Vise nylig brukte apper

# Trykke og skrive

## Bruke bevegelser

Du kan bruke fingrene til å starte applikasjoner, flytte ikoner, velge menyelementer, trykke på napper, skrive på skjermtastaturet, og bruke andre nyttige håndbevegelser på berøringsskjermen til PadFone.

For å taste inn eller skrive noe trykker du på tekstfeltet, så vil skjermtastaturet dukke opp.

Tabellen nedenfor beskriver flere nyttige bevegelser.

Bevegelse	Beskrivelse
<b>Kniping</b>	Plasser to fingre på skjermen, spre dem for å zoome inn, og knip dem sammen for å zoome ut. Denne bevegelsen kan brukes i bestemte apper, inkludert Maps (Kart), Galleri og nettleseren.
<b>Dra</b>	Trykk og hold på ikon eller element og, uten å løfte fingeren, bevege den på skjermen for å flytte ikonet eller elementet.
<b>Trykk og hold</b>	Trykk og hold på et element til noe skjer.
<b>Sveipe eller skyve</b>	Flytt fingeren raskt over skjermen i én bevegelse.

## Bruke skjermtastaturet

Du kan skrive inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet.

I de fleste apper vises skjermtastaturet automatisk ved behov. I andre apper kan du trykke der du må skrive for å åpne skjermtastaturet.



Når du skriver på skjermtastaturet, viser tastaturet forslag som kan matche teksten som du trenger.



Trykk på et forslag for å bruke det.

# Bruke Google-taleskriving

Google-taleskriving bruker Googles talegjenkjenningsteknologi, som konverterer talte ord til skrivning. Du må være koblet til Internett når du bruker denne funksjonen.


Mens du snakker blir den konverterte teksten understreket, og du kan fortsette å snakke for å beholde den, eller du kan slette den.

Slik bruker du Google-taleskriving:

1. Trykk tekstfeltet der du vil skrive inn tekst.
2. Avhengig av appen du bruker kan du gjøre ett av følgende:
  - Hvis du ser mikrofonikonet  ved siden av tekstfeltet, trykker du på det.
  - Hvis skjermtastaturet er åpent, trykker du .
3. Når du ser mikrofonikonet, må du si tydelig det du vil skrive. Når du stopper opp, skriver Google-taleskriving ned teksten du talte, og viser den på tekstfeltet.

---

## TIPS:

- Si "period (punktum)", "comma (komma)", "question mark (spørsmålstegn)", eller "exclamation point (utropstegn)" for å skrive inn disse tegnene.
  - Trykk på Tilbake-tasten  for å slette understreket tekst.
-

# Bruke apper og widgeer

Du kan sømløst bruke apper mellom PadFone og PadFone Station.


---

**MERKNADER:**

- PadFone og PadFone Station kjøpes separat.
  - Noen nedlastede apper kan fungere på PadFone, men kanskje ikke på PadFone Station, og omvendt.
- 


## Bruke apper på PadFone

### Starte apper

Trykk  for å vise alle appene. Du kan se alle appene på hovedskjermen for apper. Fra denne skjermen kan du:

- Trykk et ikon for å starte en app.
- Sveipe skjermen for å vise flere apper.
- Dra et appikon til startskjermen.
- Se apper som er kompatible med PadFone Station.
- Utforske widgeer.
- Få flere apper fra Play Store.

### Meldinger

Trykk  for å skrive og sende en melding.

## Surfe på nettet

Trykk  for å starte nettleseren og surfe på nettet.


## Administrere varslinger

Varslinger varsler deg om nye meldinger, kalenderoppføringer, medietjenestetilkoblinger, informasjon om synkronisering til PC, alarmer og mer.

Aktiver ASUS-hurtiginnstillinger for å se mer og gjøre mer fra varslingsområdet.

---

### MERKNADER:

- Hvis ASUS-hurtiginnstillinger ikke er aktivert, går du til skjermbildet Alle applikasjoner, trykker , og velger **ASUS tilpasset innstillin** og aktiverer **Bruk ASUS hurtiginnstilling**.
  - Avhengig av innstillingene for lyd, vil du også høre en lyd samtidig som et varslingsikon vises øverst til venstre på skjermen hver gang en ny varsling kommer.
- 

For å se varslingene sveiper du fingeren ned fra toppen av skjermen.

# ASUS-hurtiginnstillinger

The screenshot shows the quick settings panel of an ASUS mobile device. At the top, it displays the date and time: "Wednesday July 31, 2013" and "17:23". The status bar at the top right shows "No Internet...". The panel includes several icons: Wi-Fi, Mobile Data, Smart Saving, Reading mode, and Instant Dictionary. Below these is a brightness slider and an "AUTO" button. Further down are icons for Wi-Fi, Sound, Airplane mode, Settings, and a "Clear" button. The bottom section shows three notification tiles: "Reading Mode Is On", "Enable Instant Dictionary", and "External storage inserted".

Trykk for å veksle mellom Utendørs- og normalmodus

Trykk på for å åpne Innstillinger-skjermen

Sveip horisontalt for å se flere alternativer

Trykk for å aktivere automatisk rotering av skjermen lysstyrkeinnstilling

Trykk på for å svare på en melding eller sveip sidelengs for å avvise

## Beskrivelse



Trykk for å aktivere eller deaktivere Wi-Fi-tilkobling.



Trykk for å aktivere eller deaktivere mobildata.



Trykk for å aktivere eller deaktivere Smart sparing.



Trykk for å aktivere eller deaktivere funksjonen Reading Mode (Lesemodus), som lar deg justere skjermen eller teksten til dine utvalgte apper slik at du kan lese mer behagelig.



Trykk for å aktivere eller deaktivere Snarordlisten.



Trykk for å aktivere eller deaktivere Wi-Fi-hotspot.



Trykk for å aktivere eller deaktivere Bluetooth-tilkoblingen.



Trykk for å aktivere eller deaktivere GPS-funksjonen.



Trykk for å aktivere eller deaktivere lyd, vibrasjon eller lyddemping.



Trykk for å aktivere eller deaktivere automatisk rotering av skjermen.



Trykk for å aktivere eller deaktivere flymodus.



Trykk for å aktivere eller deaktivere NFC-funksjonen.




Trykk for å aktivere eller deaktivere funksjonen for automatisk synkronisering.



## Søke på PadFone eller nettet

Bruk Google Search-linjen øverst på startskjermen for å hjelpe deg å finne det du trenger fra PadFone eller fra nettet. Du kan gjøre ett av følgende for å søke:

- Trykk **Google** på søkelinjen, og tast inn søkeord. Mens du taster inn søkeord viser Google forslag som kan matche søket. Trykk på et forslag for å søke etter det umiddelbart, eller trykk på pilen ved siden av for å legge søkeordet til i søkefeltet.
- Trykk , og snakk tydelig når du får meldingen **Snakk nå**.




## Ta bilder

Det er morsomt og enkelt å bruke kamera-appen til å ta bilder og videoer med PadFone.

Kamera-appen fungerer med to kameraer: et kamera på 2.0 megapiksel på forsiden av enheten, og et kamera på 13 megapiksel på baksiden.


Kameraet på forsiden kan ta bilder og videoer, mens det bakre kameraet lar deg ta bilder og videoer med høy oppløsning. Det bakre kameraet lar deg også ta bilder i Panorama-modus, som lar deg panorere for å lage ett enkelt bilde.

Du kan vise bilder og videoer i Galleri-appen.



Trykk  på startskjermen, og trykk  for å begynne å ta bilder, eller  for å begynne å ta video.

## ASUS Splendid

ASUS Splendid lar deg justere skjerminnstillingene enkelt.





Slik bruker du ASUS Splendid:

1. Trykk  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk **ASUS Splendid** .
2. Juster skjermens fargetemperatur og kontrast med **Temperatur** og **Forbedring**.
3. Trykk **Ferdig** for å bruke endringene.

## SuperNote

SuperNote er en praktisk app som brukes for skrijving og maling på PadFone. Du kan skrive notater, sende øyeblikkelige meldinger, tegne, lage e-kort med taleopptak eller dagbøker med video, og mye mer.

Trykk  på startskjermen for å starte SuperNote.




## Bruke SuperNote

Opprette en ny notisbok:

1. Trykk **Legg til ny**.
2. Skriv inn et navn på filen, og velg typen notisbok for å begynne å skrive på siden.

Følgende skjermbilde beskriver skjermfunksjonene for SuperNote på PadFone.



---

### MERK:

For mer informasjon om hvordan du bruker SuperNote på PadFone trykker du **Tutorial for Phone (Veiledning for telefon)**.


---

# Bruke apper på PadFone Station

## Behandle apper

### App-snarvei

Du kan opprette snarveier for favoritt-apper på startskjermen til PadFone.

1. Trykk  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner.
2. Fra skjermbildet Alle applikasjoner trykker og holder du ikonet for appen du ønsker å flytte, og drar og plasserer appen på startskjermen.

### App-info

Du kan se detaljert app-informasjon mens du oppretter en snarvei for appen. Når du holder en app fra skjermbildet Alle applikasjoner til startskjermen, vises **App-info** øverst på startskjermen. Dra appen til **App-info** for å se detaljert informasjon.

## Fjerne app fra startskjerm

Du kan fjerne app-snarveier fra startskjermen på PadFone Den opprinnelige appen blir værende i skjermbildet **Alle applikasjoner**. Slik fjerner du en app fra startskjermen:

1. Trykk på og hold en app på startsiden til **X Fjern** vises.
2. Dra appen til **X Fjern** for å fjerne den fra startskjermen.



## App-mappe

Opprett mapper for å organisere applikasjonene og snarveiene dine på PadFone Station-startsiden.


1. På startsiden kan du trykke på og dra en app eller snarvei over på en annen. En mappe dukker opp.
2. Trykk på den nye mappen og trykk på **Mappe uten navn** for å gi mappen nytt navn.




## Nylige apper

Nylige apper i bruk vises i det venstre panelet på startskjermen. Du finner detaljert informasjon og kan behandle apper fra listen med nylige apper.

1. Trykk **Nylige apper**-ikonet i hjørnet nederst på startskjermen.




2. Sveip til venstre eller til høyre for å se Recent **Apps (Nylige apper)**. Sveip en nylig app til venstre eller høyre for å fjerne den fra listen.
3. Trykk på og hold en nylig applikasjon for å se menyen. Velg å fjerne appen fra listen eller vise informasjon om appen.








## Task Manager

ASUS Task Manager viser en liste over verktøy og Apper som kjører nå og deres bruk i prosent på PadFone Station.

1. Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner.
2. Trykk på **Moduler** for å vise miniprogram-menyen.
3. Trykk og hold **ASUS Task Manager**. ASUS Task Manager-boksen vises på startskjermen.



4. Trykk og hold miniprogrammet for å vise brakettene for endring av størrelse. Trekk opp eller ned for å vise den komplette listen over spor.
5. Trykk  ved siden av hver åpen app for å lukke appen. Trykk **Lukk alle** for å lukke alle de åpne appene på en gang.



## Filbehandling


Filbehandling lar deg enkelt finne og behandle data enten på internlageret eller på tilkoblede eksterne lagringsenheter.

Slik får du tilgang til internlageret:


1. Trykk på  for å gå til skjermbildet **Alle applikasjoner**.
2. Gå til **Alle applikasjoner**, trykk **Filbehandling**, og gå til **My Storage (Mitt lagringssted)**.



3. Det interne lagringsstedet (/sdcard/) og eventuelle tilkoblede eksterne lagringsenheter (/Removable/) vises i venstre rute. Trykk på kildeikonet på det venstre panelet for å vise innholdslisten. Velg en kilde ved å trykke for å se innholdet.




4. Trykk på **Retur**-mappeikonet for å gå Tilbake til rotmappen til **My Storage (Mitt lagringssted)**.




Slik får du tilgang til en ekstern lagringsenhet direkte:

1. Sveip fingeren ned fra toppen av skjermen for å gå til **ASUS Quick Settings (ASUS-hurtiginnstillinger)**, og trykk **Open (Åpne)** under **External storage inserted (Ekstern lagring satt inn)**.




## 2. Trykk på mappeikonet for å vise innholdet.



For å kopiere, klippe ut, slette eller dele filer:

Kryss av for filen og trykk på handlingsikonet på verktøylinjen øverst til høyre.



Eller kryss av for filen og dra for å slippe på målet.




## Play Butikk


Få tilgang til mange morsomme spill og verktøy i Play Butikk ved hjelp av Google-kontoen din. Hvis du ikke har en Google-konto, vennligst opprett en.

For å få tilgang til Play Butikk:


1. Trykk på  for å gå til skjermbildet **Alle applikasjoner**.
2. På skjermbildet Alle applikasjoner trykker du på **Play Butikk** .
3. Du må ha en Google-konto for å få tilgang til Google Play. Hvis du ikke har en eksisterende konto, trykker du **Ny**.



4. Skriv inn **E-post** og **Passord** og velg **Logg på** hvis du allerede har en konto.



5. Når du har logget på, kan du begynne å laste ned og installere apper på enheten fra Play Butikk.



---

**MERKNADER:**

- Du kan ikke gjenopprette en slettet applikasjon, men du kan logge på med samme ID og laste den ned igjen.
  - Enkelte applikasjoner er gratis, og enkelte kan du kjøpe med et kredittkort.
-


## Innstillinger

Innstillingssiden lar deg konfigurere innstillingen av PadFone Station, inkludert **Trådløst og Nettverk**, **Enhet, Peivat, Kontoer**, og **System**. Trykk på kategoriene til venstre for å bytte skjermer og utføre konfigureringene.

Du kommer til **Innstillinger**-skjermen på to måter.


Du kommer til Innstillinger-skjermen på to måter.

Trykk på **Innstillinger** for å vise innstillingsmenyen.




## Fra **ASUS** hurtiginnstilling:

Sveip fingeren ned fra toppen av skjermen for å starte **ASUS hurtiginnstillinger**-panelet.



## Varslingspaneler

Varslingspaneler vises under hurtiginstillingspanelet for varsler og oppdateringer i apper, innkommende e-poster og verktøystatus.



---

### **VIKTIG:**

Dra meldinger til høyre eller venstre for å fjerne dem fra listen.

---




## Musikk

Trykk på **Play Musikk** på startsiden for å spille av musikkfilene dine. Denne applikasjonen samler og viser alle lydfilene som er lagret på PadFone Station og tilkoblede eksterne lagringsenheter automatisk.

Du kan stokke og spille alle lydfilene tilfeldig eller bla for å velge ønsket album for å nyte musikk.

Bruk knappen øverst for å sortere eller søke raskt i lydfilene.



---

### MERKNADER:

Lyd- og Videokodeker som støttes av PadFone Station:

Dekoder

Lydkodek: AAC LC/LTP, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV lineær PCM

Videokodek: H.263, H.264, MPEG-4, VP8

Koder

Lydkodek: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Videokodek: H.263, H.264, MPEG-4


---

## Galleri

Trykk **Galleri** på skjermbildet Alle applikasjoner for å bla gjennom bilde- eller videofiler. Denne applikasjonen samler automatisk inn og viser alle bilde- og videofiler lagret på PadFone.



Du kan spille av alle bildefilene i en bildevisning eller trykke for å velge de ønskede bilde- eller videofilene.

Bruk knappen øverst for å sortere filene etter album, -posisjon, -tid, -folk eller -tagger.



## Dele og og slette albumer



Trykk på et ønsket album i galleriet og hold til du ser verktøylinjen øverst. Du kan laste opp, slette eller dele valgte album over Internett.




Del det valgte albumet via  
ASUS Webstorage, Bluetooth®,  
Picasa®, Google+® eller Gmail®.

## Dele, slette og redigere bilder


Trykk på et ønsket bilde i galleriet og bruk verktøylinjen i hjørnet øverst til høyre til å dele, slette eller redigere det valgte bildet.



Del det valgte albumet via Amazon Kindle, ASUS Webstorage, eller Bluetooth®



Slette det valgte bildet.



Kontroller informasjonen og rediger det valgte bildet.

---

### FORSIKTIG!

Filer du sletter kan ikke gjenopprettes.


---

## Kamera

Trykk **Kamera** fra startskjermen for å ta bilder eller spille inn videoer. Du kan bruke enten frontkameraet eller bakkameraet til å ta bilder eller ta opp videoer.

Bildefiler lagres automatisk i **Galleri**.



### Kamera/Videomodus






## E-post



E-post lar deg legge til flere e-postkontoer og bla gjennom og behandle alt du har av e-post.



Slik setter du opp en E-postkonto:

1. Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner.
2. Trykk på **E-post**  for å starte e-postprogrammet.
3. På skjermbildet til e-postprogrammet skriver du inn **E-postadresse** og **Passord**, og trykker på **Neste**.
4. Vent mens PadFone automatisk sjekker innstillingene for innkommende og utgående e-postserver.
5. Konfigurer **Alternativer** for konto og trykk på **Neste**.
6. Gi et navn på kontoen, og tast inn navnet som skal vises på utgående meldinger. Velg **Neste** for å logge på innboksen.



Slik legger du til e-postkontoer:

1. Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk så på **E-post**  og logg på med kontoen som du tidligere har satt opp.
2. Trykk **Innstillinger** i øvre høyre hjørne for å vise innstillingene for denne kontoen.
3. Trykk på **Legg til konto** i hjørnet øverst til høyre for å legge til en annen konto.



---

#### MERKNADER:

Du kan samle alle e-postkontoene i **E-post**.


---

## Gmail

Gmail (Google e-post) gir deg tilgang til Gmail-kontoen din hvor du kan motta og skrive e-post.

**Slik setter du opp en Gmail-konto:**

1. Trykk på **Gmail** på **Alle applikasjoner**.  
Trykk på Eksisterende og legg inn din eksisterende **E-post** og **Passord**, trykk deretter på **Logg på**.




---

### MERKNADER:


Trykk på **Ny** hvis du ikke har en **Google Account (Google-konto)**.


---

2. Vent mens PadFone kommuniserer med Google-serverene for å sette opp kontoen din.





3. Du kan bruke Google-kontoen til å sikkerhetskopiere og gjenopprette innstillinger og data. Trykk på  for å logge på Gmail.



---

**VIKTIG:**

Hvis du har flere e-postkontoer i tillegg til Gmail, kan du bruke **E-post** for å spare tid og få tilgang til alle e-postkontoene samtidig.

---


## MyLibrary

MyLibrary er et innebygd grensesnitt for boksamlingene dine. Du kan opprette en egen bokhylle for hver sjanger. Ebøkene du kjøper fra forskjellige utgivere plasseres også på hyllene.

Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk på **MyLibrary**.

### VIKTIG:


- MyLibrary støtter ebøker i formatene ePub, PDF og TXT.
- Enkelte ebøker kan bare åpnes med Adobe Flash® Player. Last ned Adobe Flash® Player før du bruker MyLibrary.



## Les e bøker

### Å lese e bøker


1. Velg og trykk på ønsket e bok i bokhyllen.
2. Trykk på skjermen for å se verktøylinjen øverst.



### MERKNADER:


- Android starter nedlastningen og installasjon av nødvendig ressurs dersom du vil bruke tekst til tale-funksjonen.
- Trykk på Bookmark (Bokmerke)-liste og velg den markerte siden for å vise bokmerkeikonet i øvre høyre hjørne av skjermen.

### 3. Bla sider som i en ekte bok eller flytt rullelinjen nederst.



## Skrive inn notater på ebøkene

### 1. Trykk lenge på ønsket ord eller setning til verktøy menyen og ordbokdefinisjonen vises.




### 2. Du kan markere det valgte ord med en utheving, legge til et notat, bruke tekst-til-tale-funksjonen på den valgte teksten eller bare kopiere ordet.

### 3. Flytt utvalgsfliken for å utvide det valgte området til en hel frase eller setning etter behov.

## Lokalt og Kart

### Lokalt


Lokalt gjør det enkelt å finne steder i nærheten, f.eks. attraksjoner, restauranter, kaffebarer eller bensinstasjoner. Den lar deg også sjekke inn din gjeldende posisjon på et bestemt tidspunkt og dele denne informasjonen med andre.



### Maps

Maps lar deg finne etableringer, se kart og få veibeskrivelser.


Bruk verktøylinjen øverst for å få veibeskrivelser eller opprette dine egne kart.



## Polaris® Office

Polaris® Office er en kontorprogramvare som lar deg opprette, lese og redigere dokumenter, regneark og presentasjoner.

### Slik brukes Polaris® Office:

1. Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner.
2. I skjermbildet Alle applikasjoner trykker du **Polaris® Office**.



3. Trykk ett av følgende:
  - Trykk **Browser (Filbehandling)** for å vise filer/mapper i lokal lagring.
  - Trykk **Clouds (Nettskyer)** for å legge til en nettsky-konto.
  - Trykk **Form type (Skjematype)** for å se alle dokumenter etter type.
  - Trykk på **Favorites (Favoritter)** for å vise dine favorittfiler.

## Legge til nye filer

For å legge til nye filer trykker du  i øverste høyre hjørne av skjermen:

- Trykk på **Document (Dokument) (.doc)** eller **Document (dokument) (.docx)** for å starte tekstbehandler og redigere dokumenter.
- Trykk på **Sheet (Regneark) (.xls)** eller **Sheet (Regneark) (.xlsx)** for å starte regnearket og utføre beregninger og behandle informasjon.
- Trykk på **Slide (Lysbilde) (.ppt)** eller **Slide (Lysbilde) (.pptx)** for å starte applikasjonen og opprette og dele presentasjoner.
- Trykk **Text (Tekst)** for å lage tekstfiler.

## Legge til kontoer

Du har anledning til å bruke Polaris® Office til å redigere filer fra andre kontoer, inkludert **Google Docs**, **WSBoxNet**, og **WSDropbox**.

1. Trykk **Clouds (Nettskyer)**.
2. Velg tjenesten du vil legge til.
3. Tast e-postkontoen og passord og trykk **Done (Ferdig)** for å legge til kontoen.



## Programbackup

Programbackup kan sikkerhetskopiere dine installerte apps og app-data på en lokal lagringsenhet og duplisere en kopi til den eksterne lagringsenheten for å lagre sikkerhetskopieringsfilene.

Programbackup kan også gjenopprette de installerte appene dine og app-data etter oppdatering av enheten din for å være sikker på at data ikke går tapt.

---



### MERKNADER:

App Backup (Sikkerhetskopiering av Apper) kan ikke gjenopprette apper som krever en kontoautentisering. Dersom du opplever problemer, sletter du data for appene via: Innstillinger > Apper og logg på igjen.

---

### Bruke Programbackup:


1. Fra skjermbildet Alle applikasjoner trykker du **Programbackup**.
2. Godta **End User License Lisensavtale** for sluttbruker.
3. Du kan nå begynne å bruke App Backup til å sikkerhetskopiere eller gjenopprette installerte apper og data.







Slik sikkerhetskopierer du en app:

1. Huk av ved appene du ønsker å sikkerhetskopiere, og velg **Backuptype** for å kun sikkerhetskopiere appdata eller både appen og appdata.
2. Når du er ferdig, trykker du **Sikkerhetskopie** i øvre høyre hjørne av skjermen for å starte sikkerhetskopieringen.



Slik gjenoppretter du en app:

1. Trykk **Gj.Opp.liste** for å vise gjenopprettingslisten.
2. Trykk på sikkerhetskopifilen du ønsker å gjenopprette.
3. Trykk **OK** på bekreftelsesmeldingen for å starte å gjenopprette en app.




## App Locker


AppLocker lar deg passordbeskytte appene dine.

Bruke **App Locker**:

1. På skjermbildet **Alle applikasjoner** trykker du på **App Locker**.
2. Sett opp passordet ditt for å begynne å bruke App Locker.



3. Kryss av for apps som du vil låse.
4. Du kan også deaktivere App Locker eller endre passordet fra **Innstillinger** i øvre høyre hjørne.



---


### MERKNADER:

- Låsetegn vises ved de låste appene på startside. Skjerm.
- Du blir spurt om passordet ditt hver gang du bruker de låste appene.






## ASUS Echo

ASUS Echo lar deg bruke stemmen din til å ringe, søke etter kontakter, justere enhetens volum, justere skjerminnstillinger, slå på/av Wi-Fi/Bluetooth, og mer.



Slik bruker du ASUS Echo:



1. Trykk  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk **ASUS Echo** .
2. Trykk  for å spille inn en talekommando. ASUS Echo vil utføre en tilsvarende handling.

## ASUS Story

ASUS Story lar deg lage og dele fotohistorier.

Slik bruker du **ASUS Story**:


1. Fra skjermbildet Alle applikasjoner velger du **ASUS Story**.
2. Trykk **Lag historie** for å lage en bildehistorie.
3. Skriv inn historiens navn, og trykk **OK**.
4. Velg bildene du vil legge til historien, og trykk **Ferdig**.




Slik redigerer og deler du en historie:


1. Trykk på navnet til en historie fra hovedsiden til **ASUS Story**.



2. Trykk  i øvre høyre hjørne av skjermen for å redigere en bildehistorie.



3. Trykk  i øvre venstre hjørne av skjermen, og trykk  for å dele en bildehistorie.



## SuperNote

SuperNote er en praktisk app som brukes for skrivning og maling på PadFone Station. Du kan skrive notater, sende øyeblikkelige meldinger, tegne skisser, lage e-kort med taleopptak eller dagbøker med video, og mye mer.




## Bruke SuperNote

Opprette en ny notisbok:

1. Trykk **Legg til ny**.
2. Skriv inn et navn på filen, og velg typen notisbok for å begynne å skrive på siden.

Følgende skjermbilde beskriver skjermfunksjonene for SuperNote på PadFone Station:



### MERK:

For mer informasjon om hvordan du bruker SuperNote på PadFone Station trykker du **Tutorial for Pad (Veiledning for nettbrett)**.

## Foreldresperre

Parental Lock (Foreldresperre) lar deg kontrollere enheten via Device Tracker-nettstedet.

---




### MERK:

Før du bruker Parental Lock (Foreldresperre), må du huske å registrere på Device Tracker: [devicetracker.asus.com](http://devicetracker.asus.com)

---

Slik bruker du **Parental Lock (Foreldresperre)**:

1. Fra skjermbildet All apps (Alle applikasjoner) trykker du **Parental Lock (Foreldresperre)**.
2. Trykk **Next (Neste)**.
2. Tildel og bekreft PIN-koden.
3. Skriv inn e-postkonto som du registrerte på Device Tracker.
4. Trykk **Finish (Fullfør)** når du er ferdig.






# Bruke PadFone-widgeter

## Legge til widgeter

Widgeter er nyttige og morsomme applikasjoner som bringer informasjon og tjenester til startskjermen slik at du kan se dem enkelt. Du finner dem i Widgets-kategorien i skjermbildet Alle applikasjoner, der de er klare til å bli flyttet til startskjermen.

For å se widgetene trykker du  på startskjermen og trykker widget-fanen øverst på skjermen.

På Widgets-hovedskjermbildet kan du:

- dra en widget til et annet skjermbilde.
- sveipe til venstre eller høyre for å flytte mellom skjermer og se flere widgeter.

---

### VIKTIG:


- Du kan bli bedt om å utføre flere oppgaver (for eksempel registrering, aktivering) før du kan bruke en valgt widget.
  - Hvis det ikke er nok plass på skjermen der du plasserte en widget, vil widgeten ikke bli lagt til skjermen.
- 


For å fjerne en widget.

- Trykk og hold widgeten til **X Fjern** vises, og dra deretter widgeten uten å løfte fingeren til i **X Fjern**.

## Task Manager

Task Manager er en enkel og rask måte å lukke åpne apper. Den tømmer effektivt bufferen, og frigjør mer bufferplass for PadFone.

1. Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner.
2. Trykk på **Moduler** for å vise miniprogrammenyen.
3. Pek og hold **ASUS-Task Manager** for å vise ASUS-batteri-appen.



Andre alternativer:

- For å endre størrelsen på Task Manager trykker og holder du hvor som helst på appen inntil kanten for å endre størrelse vises. Trykk på og dra skaleringshåndtaket for å justere til ønsket skjermstørrelse. Du kan gjøre dette for å skape ekstra plass til flere apper.
- For å fjerne Task Manager trykker og holder du appen til **X Fjern** vises, og drar så appen uten å slippe den til **X Fjern**.

# Bruke PadFone Station-widgeter

## Legge til widgeter

Bruk widgeter for å praktisk få tilgang til nyttige og morsomme apper på startskjermen til PadFone Station. Du finner dem i Widgets-kategorien i skjermbildet Alle applikasjoner, der de er klare til å bli flyttet til startskjermen.

For å se widgetene trykker du  på startskjermen og trykker widget-fanen øverst på skjermen.

På Widgets-hovedskjermbildet kan du:

- dra en widget til et annet skjermbilde.
- sveipe til venstre eller høyre for å flytte mellom skjermer og se flere widgeter.

---

### VIKTIG:


- Du kan bli bedt om å utføre flere oppgaver (for eksempel registrering, aktivering) før du kan bruke en valgt widget.
  - Hvis det ikke er nok plass på skjermen der du plasserte en widget, vil widgeten ikke bli lagt til skjermen.
- 



For å fjerne en widget.

- Trykk og hold widgeten til **X Fjern** vises, og dra deretter widgeten uten å løfte fingeren til i **X Fjern**.

## ASUS-batteri

Dette populære miniprogrammet viser den individuelle batteristatusen til PadFone og PadFone Station med prosenttall og farge. Jo mer batteristrøm, jo sterkere er fargen.

1. Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner.
2. Trykk på **Moduler** for å vise miniprogrammenyen.
3. Pek og hold **ASUS-batteri** for å vise ASUS-batteri-appen.



4. ASUS hurtiginnstilling og varslingspanelet viser også batteristatus. Batteristatusen på PadFone og PadFone Station vises separat. Når strømmen er lav, endres fargen på batteriikonet fra blå til rød med et utropstegn. Du får også høre et signal som advarer deg når det er lite strøm igjen på batteriet.

ASUS®