


ASUS Phone

E-Handbuch



ASUS[®]
IN SEARCH OF INCREDIBLE

G9154

Juli 2014

Erste Ausgabe

Inhaltsverzeichnis

	Verwendete Konventionen	9
	Pflege und Sicherheit	10
	Richtlinien.....	10
	Richtige Entsorgung	11
1	Bereiten Sie Ihr Zen vor!	
	Teile und Funktionen	14
	Eine microSIM-Karte installieren	15
	Installieren einer Speicherkarte.....	20
	Ihr ZenFone aufladen	24
	Ihr ZenFone ein- oder ausschalten	27
2	Es gibt keinen Platz wie Zuhause	
	Zen Home-Funktionen	32
	Home-Bildschirm	32
	Ihr Home verwalten	34
	Schnelleinstellungen	38
	ASUS Tastatur-Einstellungen	42
	Sprachsuche	43
	Sperrbildschirm	46
	Ihr ZenFone mit einem Computer verbinden.....	47
	Mit Ihrem Notebook verbinden.....	47
	Mit Ihrem Desktop PC verbinden	48
3	Stilvoll telefonieren	
	Kontakte verwalten.....	50
	Kontakte hinzufügen	50
	Kontakte importieren.....	51
	Kontakte exportieren	52

	Anrufe absetzen und annehmen.....	53
	Tätigen Sie Anrufe.....	53
	Einen Anruf empfangen	55
	Dual-SIM-Funktion	56
	Ihre microSIM-Karten umbenennen	56
	Eine Standard-microSIM-Karte zuweisen.....	57
	Anrufprotokolle sichern/wiederherstellen	58
	Eine Anrufprotokollsicherung erstellen.....	58
	Anrufprotokollsicherungen wiederherstellen.....	58
4	Mitteilungen und mehr senden	
	Nachrichten.....	60
	Mitteilungen senden oder empfangen	60
	Ihre Mitteilungsoptionen einrichten	61
	Omlet Chat	62
	Omlet Chat registrieren	62
5	Zugriff auf Ihre E-Mails	
	E-Mail.....	68
	Ein E-Mail Konto einrichten.....	68
	E-Mail-Konten hinzufügen.....	69
	Google Mail	70
	Ein Google Mail-Konto einrichten.....	70
6	Momente erfassen	
	Starten der Kamera-App	74
	Vom Sperrbildschirm	74
	Kamera-Widget verwenden	74
	Vom Home-Bildschirm	74
	Die Lautstärketasten verwenden	74

Verwenden der Kamera zum ersten Mal.....	75
Anleitung	75
Bild-Standorte	76
Kamera Startbildschirm	77
Bildeinstellungen	78
Videoeinstellungen	80
Erweiterte Kamerafunktionen.....	81
Zeit zurückspulen	81
HDR	82
Panorama	82
Nacht	83
Low light (Schwachtes Licht).....	84
Selfie	85
Miniatur	86
Depth of field (Tiefenschärfe)	86
Smart entfernen	87
All Smiles (Ges.Lächelnd)	87
Verschönerung.....	88
GIF-Animation	88
Zeitraffer	89
Party Link	90
Fotos teilen oder empfangen	90

7 Galerie

Die Galerie benutzen.....	94
Hauptbildschirm	94
Dateien von anderen Quellspeicherorten aus anzeigen	95
Dateien aus der Galerie teilen	96
Löschen von Dateien aus der Galerie	96

Ein Bild bearbeiten	97
Vergößern/verkleinern der Miniaturansichten oder Bilder.....	97

8 **Arbeite hart, spiele härter**

SuperNote	100
Ein Notizbuch erstellen.....	102
Ein Notizbuch auf der Cloud teilen.....	102
Eine Notiz in der Cloud teilen	102
Kalender	103
Erstellen eines Ereignisses aus dem ZenFone	103
Hinzufügen eines Kontos zum Kalender	104
Erstellen eines Ereignisses von Ihrem Konto.....	104
What's Next	105
Do It Later	106
Zugriff auf oder Erstellen von Aufgaben	107
Wetter	108
Wetter Startbildschirm.....	109
Tracking.....	110
Uhr starten.....	110
Weltzeituhr	111
Wecker	112
Stoppuhr	113
Timer.....	114
Dateimanager	116
Auf den internen Speicher zugreifen.....	116
Auf das externe Speichergerät zugreifen.....	117
Zugriff auf Cloud-Speicher	118

9	Das Internet	
	Browser.....	120
10	Spaß und Unterhaltung	
	Ein Headset verwenden	122
	Audioanschluss verbinden	122
	Audioassistent	123
	Audioassistent nutzen.....	123
	Play Games.....	124
	Play Games (Spielen) verwenden.....	124
	Musik	125
	Musik ausführen	125
	Lieder wiedergeben.....	125
	Lieder von Ihrer SD-Karte wiedergeben.....	125
	Cloud-Musik wiedergeben	126
	UKW-Radio	127
	UKW-Radio-Startbildschirm	127
	Rekorder	128
	Rekorder ausführen.....	128
	Rekorder (Diktiergerät)-Startbildschirm	128
11	Ihr Zen pflegen	
	Ihr Gerät auf dem neuesten Stand halten	130
	Ihr System aktualisieren.....	130
	Speicher.....	130
	Sichern und zurücksetzen.....	131
	Ihr ZenFone sichern.....	132
	Ihren Bildschirm freigeben	132
	Ihre ZenFone-Identität festlegen	140

12 Ihr Zen verbinden

Wi-Fi-Verbindung	142
Wi-Fi aktivieren	142
Mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbinden	142
Wi-Fi deaktivieren	143
Bluetooth	143
Bluetooth aktivieren	143
Ihr tragbares ZenFone mit einem Bluetooth-Gerät koppeln.	144
Kopplung zwischen ZenFone und Bluetooth-Gerät aufheben.....	144
Miracast™	145
Share Link (Freigabelink)	146
Die Cloud	148
ASUS WebStorage	148
Zwischen Apps wechseln	150
Apps entsperren	150
Apps deinstallieren/deaktivieren	151
Apps runterladen	152

14 Es gibt mehr zu Ihrem Zen

Energie-sparen	154
Einrichten von Energie-sparen.....	154
Energie-sparen anpassen.....	155
Handschuhmodus	156
ASUS Splendid	157

Anhang

Hinweise	160
-----------------------	-----

Verwendete Konventionen

Zum Hervorheben wichtiger Informationen sind manche Textabschnitte in diesem Handbuch wie folgt gekennzeichnet:

WICHTIG! Diese Meldung enthält wichtige Informationen, denen Sie folgen müssen, um die Aufgabe fertig zu stellen.

HINWEIS: Diese Meldung enthält zusätzliche Informationen und Tipps, die Ihnen bei der Fertigstellung einer Aufgabe helfen können.

ACHTUNG! Diese Mitteilung enthält wichtige Informationen, die zur Gewährleistung Ihrer Sicherheit bei der Durchführung von Aufgaben und zur Verhinderung von Schäden an den Daten und Komponenten Ihres All-in-One PCs befolgt werden müssen.

Pflege und Sicherheit

Richtlinien



Sicherheit im Straßenverkehr geht vor. Wir empfehlen dringend, das Gerät nicht während der Fahrt oder beim Betrieb jeder Art von Fahrzeug, zu verwenden.



Dieses ASUS Tablet darf nur in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 5°C (41°F) und 35°C (95°F) verwendet werden.



Schalten Sie Ihr Gerät in Sicherheitsbereichen aus, in denen die Verwendung von mobilen Geräten verboten ist. Befolgen Sie immer die Regeln und Vorschriften in Sicherheitsbereichen, wie z. B., in Flugzeugen, Kino, in Krankenhäusern oder in der Nähe von medizinischen Geräten, in der Nähe von Gas oder Kraftstoff, Baustellen, Sprengbereichen und anderen Bereichen.



Verwenden Sie nur AC-Adapter und Kabel von ASUS, die für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen sind. Prüfen Sie am Aufkleber an der Geräte-Unterseite, ob Ihr Netzteil den Stromversorgungsanforderungen entspricht.



Benutzen Sie KEINE beschädigten Netzkabel, Zubehörteile oder Peripheriegeräte.



Halten Sie das Gerät trocken. Benutzen Sie das Gerät NICHT in der Nähe von Flüssigkeiten, Regen oder Feuchtigkeit.



Sie können Ihr Gerät durch Röntgengeräte (z. B. in Förderbänder für Flughafensicherheit) führen, aber setzen Sie das Gerät keinen Magnetkontakten und Stäben aus.



Der Bildschirm des Gerätes besteht aus Glas. Wenn das Glas gebrochen ist, hören Sie auf, das Gerät zu benutzen und berühren Sie nicht die Glasscherben. Senden Sie das Gerät unverzüglich zu qualifiziertem Service-Personal von ASUS zur Reparatur.



Setzen Sie sich zur Vermeidung von Hörschäden nicht über einen längeren Zeitraum hohen Lautstärken aus.



Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Netzstrom. Verwenden Sie nur einen sauberen Zellstoffschwamm oder Fensterleder, wenn Sie Ihren Bildschirm reinigen.



Senden Sie Ihr Gerät nur an ASUS qualifiziertes Service-Personal.

Richtige Entsorgung



Dieses Produkt NICHT im normalen Hausmüll entsorgen. Dieses Produkt wurde entwickelt, um ordnungsgemäß wiederverwertet und entsorgt werden zu können. Das durchgestrichene Symbol der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt (elektrisches und elektronisches Zubehör) nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Erkundigen Sie sich bei Ihren lokalen Behörden über die ordnungsgemäße Entsorgung elektronischer Produkte.



Die Batterien/Akkus NICHT im normalen Hausmüll entsorgen. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass Batterien nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

1




Bereiten Sie Ihr Zen vor!

1

Bereiten Sie Ihr Zen vor!

Teile und Funktionen

Ergreifen Sie Ihr Gerät und bringen Sie es im Handumdrehen zum Laufen.



WICHTIG:

- Wir raten Ihnen von der Verwendung eines Bildschirmschutzes ab, da dieser den Näherungssensor beeinträchtigen kann. Falls Sie einen Bildschirmschutz nutzen möchten, stellen Sie sicher, dass er den Näherungssensor nicht blockiert.
 - Halten Sie Ihr Gerät, vor allem dem Touchscreen, zu jeder Zeit trocken. Wasser oder andere Flüssigkeiten können beim Touchscreen zu Fehlfunktionen führen.
 - Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung des Micro-SIM-/Speicherkartenfachs beim Bedienen oder Tragen des Gerätes immer geschlossen ist.
-

Eine microSIM-Karte installieren

Eine microSIM- (Subscriber Identity Module) Karte speichert Informationen, wie Ihre Mobiltelefonnummer, Kontakte, Mitteilungen und andere Daten, die Ihnen Zugriff auf ein Mobilnetzwerk bieten.

Ihr ZenFone ist mit zwei microSIM-Kartenschlitzen ausgestattet, wodurch Sie zwei Mobilnetzwerkdienste einrichten und nutzen können, ohne zwei Mobilgeräte bei sich führen zu müssen.


ACHTUNG:

- Dieses Gerät ist nur auf die Nutzung mit einer vom Mobilfunkanbieter zugelassenen microSIM-Karte ausgelegt.
 - Wir raten von der Nutzung zugeschnittener SIM-Karten im microSIM-Kartenschlitz ab.
 - Schalten Sie Ihr Gerät ab, bevor Sie eine microSIM-Karte einstecken.
 - Seien Sie bei der Handhabung einer microSIM-Karte besonders vorsichtig. ASUS haftet nicht für jegliche Verluste oder Schäden auf/an Ihrer microSIM-Karte.
 - Stecken Sie keine Speicherkarte in den microSIM-Kartenschlitz! Falls versehentlich eine Speicherkarte in den microSIM-Schlitz gesteckt wird, senden Sie Ihr Gerät an einen ASUS-qualifizierten Kundendienst.
-


So installieren Sie eine microSIM-Karte:

1. Schalten Sie Ihr Gerät ab.
2. Lösen Sie die Abdeckung von der Kerbe unten links, ziehen Sie dann die Rückabdeckung ab.


ACHTUNG! Seien Sie beim Öffnen der Abdeckung vorsichtig.



3. Richten Sie die microSIM-Karte mit den Goldkontakten nach unten aus, stecken Sie sie dann in den microSIM-Kartenschlitz 1.
4. Schieben Sie die microSIM-Karte vollständig in den Schlitz, bis sie sicher sitzt.



5. Falls Sie eine weitere microSIM-Karte installieren möchten, richten Sie die microSIM-Karte mit den Goldkontakten nach unten aus und stecken sie in den Micro-SIM-Kartenschlitz 2.
6. Bringen Sie die Rückabdeckung wieder an. Drücken Sie die Rückabdeckung auf allen Seiten nach unten.



HINWEIS: Falls Sie zwei microSIM-Karten installiert haben, finden Sie unter **Settings (Einstellungen) > Dual SIM card settings (Dual-SIM-Karteneinstellungen)** Informationen und Konfigurationsmöglichkeiten zu Ihren SIM-Karten.


Eine microSIM-Karte entfernen

ACHTUNG: Seien Sie bei der Handhabung einer microSIM-Karte besonders vorsichtig. ASUS haftet nicht für jegliche Verluste oder Schäden auf/an Ihrer microSIM-Karte.


So entfernen Sie eine microSIM-Karte:

1. Schalten Sie Ihr Gerät ab.
 2. Lösen Sie die Abdeckung von der Kerbe unten links, ziehen Sie dann die Rückabdeckung ab.
-

ACHTUNG! Seien Sie beim Öffnen der Abdeckung vorsichtig.



3. Drücken Sie auf die microSIM-Karte, die Sie entfernen möchten; ziehen Sie sie dann heraus.
Wiederholen Sie den Vorgang, wenn Sie die andere microSIM-Karte ebenfalls entfernen möchten.
4. Bringen Sie die Rückabdeckung wieder an. Drücken Sie die Rückabdeckung auf allen Seiten nach unten.



Installieren einer Speicherkarte

Ihr ZenFone unterstützt eine MicroSD™, MicroSDHC™, und MicroSDXC™ Speicherkarte mit bis zu 64 GB Kapazität.

HINWEIS: Einige Speicherkarten sind möglicherweise nicht kompatibel mit dem ZenFone. Stellen Sie sicher, dass Sie nur kompatible Speicherkarten verwenden, um Datenverlust, Schäden an Ihrem Gerät oder Speicherkarte oder beiden zu verhindern


ACHTUNG!

- Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit einer Speicherkarte. ASUS ist nicht verantwortlich für den Verlust von Daten oder Schäden an der Speicherkarte.
 - Stecken Sie keine Micro-SIM-Karte in den Speicherkartenschlitz! Falls versehentlich eine microSIM-Karte in den Speicherkartenschlitz gesteckt wird, bringen Sie Ihr Gerät zu einem ASUS-qualifizierten Kundendienst.
-


So installieren Sie eine Speicherkarte:

1. Schalten Sie Ihr Gerät ab.
2. Lösen Sie die Abdeckung von der Kerbe unten links, ziehen Sie dann die Rückabdeckung ab.


ACHTUNG! Seien Sie beim Öffnen der Abdeckung vorsichtig.



2. Richten Sie die Speicherkarte am Speicherkartenschlitz aus und stecken sie ein.
3. Schieben Sie die Speicherkarte ganz in den Steckplatz, bis sie fest sitzt.



4. Bringen Sie die Rückabdeckung wieder an. Drücken Sie die Rückabdeckung auf allen Seiten nach unten.



HINWEIS: Nach der Installation einer formatierten Speicherkarte, können Sie auf den Inhalt über **Dateimanager > MicroSD** zugreifen.

Entfernen der Speicherkarte


ACHTUNG!

- Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit einer Speicherkarte. ASUS ist nicht verantwortlich für den Verlust von Daten oder Schäden an der Speicherkarte.
 - Werfen Sie die Speicherkarte richtig aus, um es sicher vom Gerät zu entfernen. Um die Speicherkarte auswerfen, gehen Sie zu **Home > Alle Apps > Einstellungen > Speicher > Externen Speicher auswerfen**.
-


So entfernen Sie eine Speicherkarte:

1. Schalten Sie Ihr Gerät ab.
 2. Lösen Sie die Abdeckung von der Kerbe unten links, ziehen Sie dann die Rückabdeckung ab.
-


ACHTUNG! Seien Sie beim Öffnen der Abdeckung vorsichtig.



2. Bringen Sie die Rückabdeckung wieder an. Drücken Sie die Rückabdeckung an allen Seiten zum Befestigen nach unten.



3. Bringen Sie die Rückabdeckung wieder an. Drücken Sie die Rückabdeckung auf allen Seiten nach unten.



Ihr ZenFone aufladen

Ihr ZenFone wird teilweise aufgeladen geliefert, aber müssen Sie es vor der ersten Verwendung vollständig laden. Lesen Sie die folgenden wichtigen Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie Ihr Gerät aufladen.

WICHTIG:


- Benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil und das Micro-USB-Kabel, um Ihr ZenFone aufzuladen. Ein anderes Netzteil und Kabel kann Ihr Tablet beschädigen.
 - Ziehen Sie die Schutzfolie von dem AC Stromadapter und Micro-USB-Kabel, vor der Verwendung mit Ihrem Gerät.
 - Stecken Sie das Netzteil in eine kompatible Steckdose. Sie können das Netzteil in jede kompatible 100 ~ 240 V-Steckdose stecken.
 - Die Ausgangsspannung des Netzteils für dieses Gerät ist DC 5.2 V, 1.35 A.
 - Wenn Sie Ihr ZenFone im Netzstrombetrieb verwenden, muss sich die Steckdose in der Nähe befinden und leicht erreichbar sein.
 - Um Strom zu sparen, trennen Sie das Netzteil von der Steckdose, wenn es nicht in Gebrauch ist.
 - Stellen Sie KEINE Objekte auf das ZenFone.
-

ACHTUNG!

- Während des Ladevorgangs, kann Ihr ZenFone warm werden. Das ist normal, jedoch, wenn Ihr Gerät ungewöhnlich heiß wird, trennen Sie das Micro-USB-Kabel von Ihrem Gerät und senden Sie es, einschließlich der AC-Netzteil und Kabel an ein ASUS-qualifiziertes Service-Personal.
 - Um Schäden an Ihrem ZenFone, Netzteil oder Micro-USB-Kabel zu vermeiden stellen Sie sicher, dass das Micro-USB-Kabel, Netzteil und Ihr Gerät, vor dem Ladevorgang korrekt angeschlossen sind.
-


So laden Sie den Akku Ihres ZenFones auf:

1. Verbinden Sie das Micro-USB-Kabel mit dem Netzteil.
2. Schließen Sie das Netzteil an eine geerdete Steckdose an.
3. Verbinden Sie das Micro-USB-Kabel mit dem ZenFone.



WICHTIG:

- Laden Sie das ZenFone vor dem ersten Einsatz **8 Stunden** lang auf.
- Der Status der Batterieladung wird durch folgende Symbole gekennzeichnet:



4. Wenn voll aufgeladen, trennen Sie zunächst das USB-Kabel von Ihrem ZenFone, bevor Sie das Netzteil aus der Steckdose herausziehen.
-

HINWEISE:

- Sie können Ihr Gerät während des Ladevorgangs verwenden, aber es dauert länger, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist.
 - Das Laden Ihres Gerätes über den USB-Anschluss eines Computers dauert länger, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist.
 - Falls Ihr Computer nicht genügend Strom zum Aufladen über den USB-Anschluss liefert, laden Sie das Gerät über eine geerdete Steckdose auf.
-

Ihr ZenFone ein- oder ausschalten

Ihr Gerät einschalten

Um das Gerät einzuschalten, drücken und halten Sie die Power-Taste, bis das Gerät startet.


Ihr Gerät ausschalten

Ihr Gerät ausschalten:

1. Wenn Ihr Bildschirm ausgeschaltet ist, drücken Sie die Power-Taste, um ihn einzuschalten. Wenn der Bildschirm gesperrt ist, entsperren Sie den Bildschirm des Gerätes.
2. Halten Sie die Power-Taste gedrückt, tippen Sie bei Aufforderung auf **Ausschalten** und anschließend auf **OK**.

Ruhezustand

Um Ihr Gerät in den Ruhezustand zu setzen, drücken Sie einmal die Power-Taste, bis sich der Bildschirm ausschaltet.



Erstbenutzung

Wenn Sie Ihr ZenFone zum ersten Mal einschalten, führt der Setup-Assistent Sie durch den Setup-Vorgang. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Sprache und Eingabemethoden auszuwählen, Ihr mobiles Netzwerk und Wi-Fi einzurichten, Konten zu synchronisieren und Ihrer Standort-Dienste zu konfigurieren.

Verwenden Sie Ihr Google oder ASUS Konto, um Ihr Gerät einzurichten, wenn Sie kein Google oder ASUS Konto haben, gehen Sie voran und erstellen Sie eins.

Google-Konto

Mit einem Google Konto können Sie diese Android OS-Funktionen in vollem Umfang nutzen:

- Organisieren und sehen Sie alle Ihre Daten von überall.
- Sichern Sie alle Ihre Daten automatisch.
- Nutzen Sie Google-Services bequem von überall aus.

ASUS Konto

Mit einem ASUS-Konto können Sie folgende Vorteile genießen:

- Personalisierter ASUS Support Service und Garantie-Erweiterung für registrierte Produkte.
- Kostenlose 5 GB Cloud-Speicherplatz.
- Erhalten Sie die neuesten Geräte und Firmware-Updates.

HINWEIS: Mit dem Setup-Assistent können Sie Ihr Gerät auch jederzeit ganz nach Ihren Wünschen neu konfigurieren. Von **Startbildschirm** gehen Sie zu **Alle Apps > Setup Wizard**.

Tipps zur Erhaltung der Akkuleistung

Die Akkukapazität ist die Lebensader Ihres ZenFones. Hier sind ein paar Tipps, die helfen, die Leistung Ihres Akkus zu bewahren.

- Drücken Sie bei Nichtgebrauch den Netzschalter, um das Gerät in den Ruhezustand zu schalten.
- Aktivieren Sie Smart Saving in der Energie-spare-App.
- Setzen Sie Audio in den Energiesparmodus
- Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit.
- Halten Sie die Lautstärke der Lautsprecher auf ein niedriges Niveau.
- Deaktivieren Sie die WLAN-Funktion.
- Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
- Deaktivieren Sie die Miracast-Funktion.
- Deaktivieren Sie GPS.
- Deaktivieren Sie die Bildschirm automatisch drehen -Funktion.
- Deaktivieren Sie alle Auto-Sync-Funktionen in Ihrem Gerät.

2



Es gibt keinen Platz wie Zuhause

2

Es gibt keinen Platz wie Zuhause

Zen Home-Funktionen

Home-Bildschirm

Erhalten Sie Erinnerungen an wichtige Ereignisse, App und System-Updates, Wettervorhersagen und SMS-Nachrichten von Leuten, die wirklich wichtig für Sie sind, direkt von Ihrem Home-Bildschirm.



Streichen Sie im Home-Bildschirm nach links oder rechts, um den erweiterten Startbildschirm anzuzeigen.

Symbole verstehen

Diese Symbole werden in der Statusleiste angezeigt und informieren Sie über den aktuellen Status Ihres ZenFones.



Dieses Symbol zeigt die Signalstärke Ihrer Wi-Fi-Verbindung.



Dieses Symbol zeigt an, dass eine microSIM-Karte in den Micro-SIM-Kartenschlitz 1 eingesteckt ist.

HINWEIS: Wird das Symbol der SIM-Karte grün angezeigt, weist dies darauf hin, dass sie als Standardnetz eingerichtet ist.



Dieses Symbol zeigt an, dass eine microSIM-Karte in den Micro-SIM-Kartenschlitz 2 eingesteckt ist.



Dieses Symbol zeigt, dass Sie eine ungelesene Mitteilung haben.



Dieses Symbol zeigt die Signalstärke Ihrer Wi-Fi-Verbindung.



Dieses Symbol zeigt den Batteriestatus von Ihrem ZenFone.



Dieses Symbol zeigt, dass eine MicroSD-Karte in Ihrem ZenFone eingesetzt ist.



Dieses Symbol zeigt, dass Sie ein Bildschirmfoto von Ihrem ZenFone gemacht haben.



Dieses Symbol zeigt, dass sich Ihr ZenFone im Flugzeugmodus befindet.



Dieses Symbol zeigt, dass Wi-Fi-Hotspot von Ihrem ZenFone aktiviert ist.



Dieses Symbol zeigt, dass der Smart Saving -Modus aktiviert ist.



Dieses Symbol zeigt, dass der Lautlos-Modus aktiviert ist.



Dieses Symbol zeigt, dass der Vibrationsmodus aktiviert ist.



Dieses Symbol zeigt den Downloadstatus einer App oder Datei.



Dieses Symbol zeigt, dass der Lesemodus aktiviert ist.

Ihr Home verwalten

Prägen Sie Ihre eigene Persönlichkeit auf Ihren Home-Bildschirm. Wählen Sie ein attraktives Design als Hintergrund, fügen Sie Verknüpfungen für den schnellen Zugriff zu Ihren Lieblingsapps hinzu, und fügen Sie Widgets, für einen kurzen Überblick über wichtige Informationen, hinzu. Sie können auch weitere Seiten hinzufügen, sodass Sie mehr Apps oder Widgets auf dem Home-Bildschirm hinzufügen können und schnelleren Zugriff haben.

- Um ein Element zu Home hinzuzufügen, tippen und halten Sie einen leeren Bereich auf Ihrem Home-Bildschirm und wählen Sie eine dieser Kategorien: **Apps**, **Widgets**, **Bildschirmhintergrund** und **Seite bearbeiten**.
- Um durch die Seiten von Ihrem Home-Bildschirm zu gehen, streichen Sie nach links oder rechts.



Apps Verknüpfungen

Fügen Sie Verknüpfungen hinzu, um schnell auf häufig verwendete App zuzugreifen, direkt von Ihrem Home-Bildschirm.

Um eine App-Verknüpfung hinzuzufügen:

1. Tippen Sie und halten Sie einen leeren Bereich auf Ihrem Home-Bildschirm und wählen Sie **Apps**.
2. Von **allen Apps**, tippen und halten Sie eine App, dann ziehen Sie diese in einen leeren Bereich auf Ihrem Home-Bildschirm.

So entfernen Sie App-Verknüpfungen:

Von Ihrem Home-Bildschirm, tippen und halten Sie eine App, dann ziehen Sie diese zu **X Entfernen** oben auf Ihrem Bildschirm.

Widgets

Fügen Sie Widgets hinzu, für eine schnelle Überprüfung Ihres Kalenders, Ihrer Karten, dem Batteriestatus und mehr.

Um ein Widget hinzuzufügen:

1. Tippen Sie und halten Sie einen leeren Bereich auf Ihrem Home-Bildschirm und wählen Sie **Widgets**.
2. Von **Widgets**, tippen und halten Sie ein Widget, dann ziehen Sie dieses in einen leeren Bereich auf Ihrem Home-Bildschirm.


So entfernen Sie App-Verknüpfungen:

Von Ihrem Home-Bildschirm, tippen und halten Sie eine App, dann ziehen Sie diese zu **X Entfernen** oben auf Ihrem Bildschirm.

HINWEIS: Sie können auch  an Ihrem Startbildschirm zur Anzeige von **Apps und Widgets** antippen.

Bildschirmhintergründe

Lassen Sie Ihre Apps, Symbole und andere Zen Elemente auf einem ansprechend gestalteten Bildschirmhintergrund sitzen. Sie können eine durchscheinende Hintergrund-Tönung für Lesbarkeit und Klarheit hinzufügen. Sie können auch einen animierten Bildschirmhintergrund auswählen, um Ihren Bildschirm lebendig zu machen.



Anwenden von Bildschirmhintergrund und Hintergrund-Tönung

Um Bildschirmhintergrund und Hintergrund-Tönung anzuwenden:

1. Tippen Sie und halten Sie einen leeren Bereich auf Ihrem Home-Bildschirm und wählen Sie **Bildschirmhintergründe**.
2. Wählen Sie, wo Sie Ihren Bildschirmhintergrund wollen: **auf dem Home-Bildschirm, Sperrbildschirm, oder Home-Bildschirm und Sperrbildschirm**. Wenn Sie keine Hintergrund-Tönung zu Ihrem Bildschirmhintergrund hinzufügen möchten, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
3. Kreuzen Sie **Hintergrund-Tönung** an, dann passen Sie die Transparenzstufe an.
4. Tippen Sie auf ; wählen Sie dann eine Farbe.
5. Wählen Sie einen Bildschirmhintergrund, tippen Sie dann auf **Übernehmen**.

HINWEISE:

- Eine Hintergrund-Tönung kann auf Ihrem **Home-Bildschirm, Sperrbildschirm, oder Home-Bildschirm und Sperrbildschirm angewendet werden**.
 - Ihre Hintergrundbildeinstellungen können Sie auch einrichten über  > **Einstellungen** > **Display**.
-

Anwendung eines animierten Bildschirmhintergrunds

So wenden Sie einen animierten Bildschirmhintergrund an:

1. Tippen Sie und halten Sie einen leeren Bereich auf Ihrem Home-Bildschirm und wählen Sie **Bildschirmhintergründe**.
2. Wählen Sie, wo Sie Ihren Bildschirmhintergrund wollen: **auf dem Home-Bildschirm, Sperrbildschirm, oder Home-Bildschirm und Sperrbildschirm**.
3. Wählen Sie einen animierten Bildschirmhintergrund, tippen Sie dann auf **Übernehmen**.

HINWEIS: Sie können auch Ihre Hintergrundbildeinstellungen unter  > **Einstellungen** > **Anzeige festlegen**.


Schnelleinstellungen

Aktivieren Sie Funktionen mit nur einem Fingertipp und personalisieren Sie Ihr ZenFone mit den **Schnelleinstellungen**. Diese einzigartige Zen-Funktion zeigt auch Systembenachrichtigungen an, die Ihnen helfen neueste Aktualisierungen und Änderungen auf dem ZenFone zu verfolgen.

Sie können die Schnelleinstellungen starten, wann immer Sie sie brauchen, auch wenn Sie derzeit eine App auf dem ZenFone verwenden.

Schnelleinstellungen starten

Streichen Sie aus der oberen rechten Ecke auf dem Bildschirm des ZenFones nach unten.



In den Schnellstarteinstellungen

Verwenden Sie die Schnelleinstellungen wie einen Ein-Tipp-Zugriff für einige der Funktionen und Programme auf Ihrem ZenFone.

Auf Einstellungen zugreifen

Tippen Sie zum Ausführen der App Einstellungen Ihres ZenFones auf .

ASUS Schnelleinstellungsliste ansehen

Tippen Sie auf  zur Auswahl der Funktionen, die auf dem Schnelleinstellung-Panel gezeigt werden.

Systembenachrichtigungen ansehen

Tippen Sie zur Anzeige aktueller Aktualisierungen und Änderungen an Ihrem ZenFone auf .

Zurück zum Schnelleinstellungen Home-Bildschirm

Tippen Sie am System notifications(Systembenachrichtigungen)-Bildschirm zum Zurückkehren zum Startbildschirm auf .


Auf Display Einstellungen zugreifen

Tippen Sie zum Ausführen der App Display (Anzeige) auf .

Verwenden des Schnelleinstellungen Benachrichtigungsfelds

Das Schnelleinstellungen Benachrichtigungsfeld bietet einen Ein-Tipp-Zugriff auf einige der drahtlosen Funktionen und Einstellungen von Ihrem ZenFone. Die einzelnen Features werden durch eine Schaltfläche dargestellt.

HINWEIS: Eine blaue Schaltfläche zeigt an, dass das Feature derzeit aktiviert ist, während eine graue Schaltfläche ein deaktiviertes Feature angibt.



Hinzufügen oder Entfernen von Schaltflächen

Hinzufügen oder Entfernen von vorhandenen Schaltflächen aus dem ASUS Schnelleinstellungen Benachrichtigungsfeld:


1. Starten Sie die Schnelleinstellungen, tippen Sie dann .
2. Tippen Sie auf das Kontrollkästchen neben der Funktion, zum Hinzufügen oder Entfernen aus dem ASUS Schnelleinstellungen Benachrichtigungsfeld.

HINWEIS: Ein aktiviertes Kontrollkästchen bedeutet, dass das Feature über das ASUS Schnelleinstellungen Benachrichtigungsfeld erreichbar ist, während ein nicht angekreuztes Feld das Gegenteil bedeutet.

3. Zum Zurückkehren und Anzeigen des aktuellen ASUS Quick Settings(ASUS-Schnelleinstellungen)-Benachrichtigungsfensters  antippen.

Systembenachrichtigungen verwenden

In den Systembenachrichtigungen sehen Sie die neuesten Updates und Systemänderungen auf dem ZenFone. Die meisten dieser Änderungen betreffen Daten und System. Der Bildschirm der Systembenachrichtigungen ist intuitiv und kann auf die folgende Weise navigiert werden:



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um alle aufgelisteten Benachrichtigungen zu löschen.

Streichen Sie die Benachrichtigung nach rechts oder links, um sie aus der Liste zu entfernen.


Tippen Sie auf die Benachrichtigung, um dessen Details anzuzeigen.

ASUS Tastatur-Einstellungen

Erstellen Sie SMS-Nachrichten, E-Mails und Passwörter mit dem ZenFone Touch-Tastatur.

Um auf die ASUS Tastatur-Einstellungen zuzugreifen:

1. Starten Sie die Schnelleinstellungen, tippen Sie dann .
2. Scrollen Sie auf dem **Einstellungen** Bildschirm nach unten, dann wählen Sie **Sprache & Eingabe**.



3.  neben **ASUS keyboard settings (ASUS-Tastatureinstellungen)** antippen.
4. Konfigurieren Sie die Einstellungen nach Ihren persönlichen Vorlieben.

Sprachsuche


Machen Sie Sprachbefehle für Ihr ZenFone, dann schauen Sie zu, wie es zuhört und mit der Sprachsuche App handelt. Mit der Sprachsuche können Sie Sprachbefehle geben, um folgendes zu erreichen:

- Suche nach Daten und Informationen online oder auf dem ZenFone.
- Starten von Apps auf Ihrem ZenFone.
- Erhalten Sie Wegbeschreibungen zu einem Ort

WICHTIG! Ihr ZenFone benötigt eine Internetverbindung, um diese Funktion nutzen zu können.

Sprachsuche starten

1. Tippen Sie auf  > **Sprachsuche**.
2. Sobald das Mikrofon-Symbol rot wird, beginnen Sie Ihren Sprachbefehl.




HINWEIS: Sprechen Sie deutlich und verwenden Sie kurze Sätze, wenn im Gespräch mit dem ZenFone. Es hilft auch, Ihre Befehle mit einem Verb, mit Bezug zu der ZenFone-Funktion, zu starten.


Anpassen der Sprachsuchergebnisse aus dem Telefon Suchgruppe.

Wenn Sie Parameter für die Sprachsuchergebnisse aus Ihrem Google Konto und den gesammelten Daten des ZenFones festlegen möchten, können Sie dies mithilfe der folgenden Schritte tun:


1. Auf dem ZenFone-Home-Bildschirm klicken Sie auf  > **Voice Search**.
2. Tippen Sie auf  > **Settings (Einstellungen)**.



3. **Tablet search (Tablet-Suche)** antippen.



4. Tippen Sie auf **Tablet Suche**, dann kreuzen Sie das Kästchen der Suchgruppen, die Sie als Quelle einbeziehen möchten, wenn Sie **Sprachsuche** verwenden.



Sperrbildschirm


Standardmäßig erscheint der Sperrbildschirm nach dem Einschalten des Gerätes und beim Aufwachen aus dem Schlafmodus. Vom Sperrbildschirm aus können Sie mit dem Android-System Ihres Gerätes fortfahren, indem Sie auf Ihrem Touchscreen wischen.

Der Sperrbildschirm des Geräts kann auch angepasst werden, um Zugriff auf Ihre mobilen Daten und Apps zu regulieren.


Ihren Sperrbildschirm anpassen

Wenn Sie die Sperrbildschirmeinstellungen aus den Standardoptionen **Wischen** ändern möchten, beziehen Sie sich auf die folgenden Schritte:

1. Starten Sie die Schnelleinstellungen, tippen Sie dann .
2. Am **Settings (Einstellungen)**-Bildschirm nach unten blättern und **Lock screen (Bildschirm sperren)**



3. Am nächsten Bildschirm **Bildschirmsperre** antippen.



4. Tippen Sie auf die Bildschirmsperre-Option, die Sie verwenden möchten.


Ihr ZenFone mit einem Computer verbinden

Verbinden Sie Ihr ZenFone mit dem USB-Anschluss Ihres Computers, um es zu laden oder Dateien zwischen den Geräten zu übertragen.


HINWEISE:

- Der Ladevorgang per USB-Port kann mehr Zeit in Anspruch nehmen.
 - Falls Ihr Computer nicht genügend Strom zum Aufladen Ihres ZenFones liefert, laden Sie das Gerät über eine geerdete Steckdose auf.
-

Mit Ihrem Notebook verbinden



Mit Ihrem Desktop PC verbinden



Um das ZenFone mit Ihrem Computer zu verbinden:

1. Stecken Sie den micro USB-Stecker in den micro USB 2.0 Anschluss des ZenFones.
2. Stecken Sie den USB-Stecker in den USB-Anschluss Ihres Computers.

3



Stilvoll telefonieren


Kontakte verwalten

Hinzufügen, importieren oder exportieren von Kontakten aus Ihrer SIM oder Ihren E-Mail-Konten zu Ihrem ZenFone und umgekehrt.

Kontakte hinzufügen

Um Kontakte hinzuzufügen:

1. Tippen Sie auf die Contacts (Kontakte)-App und dann auf Create a new contact (Einen neuen Kontakt erstellen).
2. Wählen Sie am Contacts(Kontakte)-Bildschirm das Konto, in dem Sie Ihren Kontakt speichern möchten:
 - a. Gerät
 - b. SIM-Kartenspeicher (SIM1 oder SIM2)



HINWEIS: Wenn Sie kein E-Mail Konto haben, erstellen Sie eins, indem Sie auf **Neues Konto hinzufügen** tippen.

3. Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen , um den neuen Kontakt hinzuzufügen und zu speichern.

Kontakte importieren

Importieren Sie Ihre Kontakte und die jeweiligen Daten aus dem Kontakt, in Ihr ZenFone oder E-Mail Konto und umgekehrt.

Um Kontakte zu importieren:

1. Tippen Sie auf die Contacts (Kontakte)-App und dann auf  > **Manage contacts (Kontakte verwalten)**.
2. **Tippen Sie auf Import/export (Importieren/exportieren)**, wählen Sie dann zwischen folgenden Importoptionen:
 - a. Von SIM 1-Karte importieren/Von SIM 2-Karte importieren
 - b. Vom Speicher importieren
3. Tippen Sie, um die Kontakte von folgenden Konten zu wählen:
 - a. E-Mail Konto/en
 - b. Gerät
 - c. SIM1/SIM2
4. Setzen Sie zur Auswahl der Kontakte, die Sie importieren möchten, Häkchen; tippen Sie anschließend auf Import (Importieren).

Kontakte exportieren

Exportieren Sie Ihre Kontakte auf eines der Speicherkonten in Ihrem ZenFone.

1. Tippen Sie auf die Contacts (Kontakte)-App und dann auf  > **Manage contacts (Kontakte verwalten)**.
2. **Tippen Sie auf Import/export (Importieren/exportieren)**, wählen Sie dann zwischen folgenden Exportoptionen:
 - a. An SIM 1-Karte exportieren/An SIM 2-Karte exportieren
 - b. An Speicher exportieren
3. Tippen Sie, um die Kontakte von folgenden Konten zu wählen:
 - a. Alle Kontakte
 - b. E-Mail Konto/en
 - c. Gerät
 - d. SIM1/SIM2
4. Wählen Sie die Kontakte, die Sie exportieren möchten.
5. Wenn fertig, klicken Sie auf **Exportieren**.

Anrufe absetzen und annehmen

Tätigen Sie Anrufe.

Ihr ZenFone bietet viele Möglichkeiten zum Absetzen eines Anrufs. Sie können Ihre Freunde über die gespeicherten Kontakte in der Kontaktliste anrufen, direkt eine Telefonnummer eingeben oder sogar ohne Eingabe eines Kennwortes am Sperrbildschirm eine Nummer wählen.

Über Contacts(Kontakte)-App anrufen


Nutzen Sie zum Absetzen eines Anrufs über Ihre Kontaktliste die App Contacts (Kontakte).

So telefonieren Sie über die App Contacts (Kontakte):

1. Tippen Sie am Startbildschirm auf die Contacts(Kontakte)-App, suchen Sie dann nach dem Namen des Kontakts, den Sie anrufen möchten.

HINWEIS: Zur Anzeige aller Kontakte von allen Kontaktkonten tippen Sie auf die Contacts to display (Anzuzeigende Kontakte)-Auswahlliste und wählen alle Konten.

2. Tippen Sie auf den Namen des Kontakts und dann auf die Nummer.




3. Falls zwei SIM-Karte installiert sind, tippen Sie auf die SIM-Karte, über die der Anruf erfolgen soll.

Eine Telefonnummer wählen

Nutzen Sie zum direkten Wählen einer Telefonnummer die App Phone (Telefon).

So telefonieren Sie über die App Phone (Telefon):

1. Tippen Sie am Startbildschirm auf die Phone(Telefon)-App, tippen Sie dann auf die Zifferschaltflächen.
2. Wählen Sie über die Anrufschtflächen zum Wählen der Nummer SIM1 oder SIM2.



HINWEIS: Die Kennzeichnungen der Anrufschtflächen können je nach Einstellung Ihrer microSIM-Karten variieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Dual-SIM-Funktion dieser Bedienungsanleitung.



Einen Anruf empfangen

Der Touchscreen Ihres ZenFone leuchtet auf, wenn ein Anruf eingeht. Die Anzeige des eingehenden Anrufs variiert ebenfalls je nach Status Ihres ZenFone.

Einen Anruf annehmen

Es gibt je nach Status Ihres ZenFone zwei Möglichkeiten zum Annehmen eines Anrufs:


- Falls Ihr Gerät aktiv ist, tippen Sie auf **Answer (Annehmen)**. Zum Verweigern eines Anrufs tippen Sie auf **Decline (Verweigern)**.
- Falls Ihr Gerät gesperrt ist, ziehen Sie  zum Annehmen auf  und zum Verweigern auf .



HINWEIS: Sie können zum Verweigern des Anrufs auch eine Mitteilung senden. Wischen Sie **Reject with message (Mit Mitteilung verweigern)** nach oben, wählen Sie dann zum Senden der Mitteilung aus den angezeigten Optionen.

Dual-SIM-Funktion

Die Dual-SIM-Funktion Ihres ZenFone ermöglicht Ihnen die Verwaltung der Einstellungen von zwei installierten Micro-SIM-Karten. Mit dieser Funktion können Sie die Micro-SIM-Karten aktivieren/deaktivieren, SIM-Namen zuweisen oder eine Karte als bevorzugtes Netz festlegen.



Ihre microSIM-Karten umbenennen

Ändern Sie die Namen Ihrer microSIM-Karten am ZenFone, damit Sie sie leichter identifizieren können.

Zum Ändern der Namen Ihrer Micro-SIM-Karten tippen Sie auf SIM 1 name: **SIM1 (SIM1-Name: SIM1)** oder **SIM2 name: SIM2 (SIM2-Name: SIM2)**, geben Sie dann den Namen für Ihre Micro-SIM-Karte ein.

HINWEIS: Falls Ihre SIM-Karten verschiedene Mobilfunkanbieter haben, sollten Sie die Namen dieser Anbieter für Ihre SIM-Karte nutzen. Falls beide SIM-Karten den gleichen Mobilfunkanbieter haben, sollten Sie die Mobilnummern für Ihre SIM-Namen verwenden.

Eine Standard-microSIM-Karte zuweisen

Weisen Sie eine Micro-SIM-Karte als bevorzugte SIM für Sprachanrufe und Datenservices zu.

SIM-Karte für Sprachanrufe

Wenn Sie einen Anruf absetzen, nutzt Ihr ZenFone automatisch die bevorzugte microSIM-Karte zum Telefonieren.

Tippen Sie zum Zuweisen einer microSIM-Karte für Sprachanrufe auf **Voice call (Sprachanruf)**, tippen Sie dann auf die SIM, die Sie nutzen möchten.

Voice call	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Always ask	<input type="radio"/>
Cancel	

WICHTIG! Sie können diese Funktion nur nutzen, wenn Sie einen Anruf über Ihre Kontaktliste absetzen.

SIM-Karte für Datenservice

Tippen Sie zum Zuweisen einer Micro-SIM-Karte für den Datenservice auf Data service network (Datenservicenetzwirk), wählen Sie dann zwischen SIM1 und SIM2.

Data service network	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Cancel	

Anrufprotokolle sichern/wiederherstellen

Lassen Sie Ihre Anrufprotokolle zum Verfolgen von Anrufen, die Sie angenommen, abgesetzt oder verpasst haben, auf Ihrem ZenFone speichern. Sie können die gespeicherten Anrufprotokolle auch an Ihr Online-Speicherkonto senden oder über die in Ihrem ZenFone installierten E-Mail-Apps per E-Mail versenden.

Eine Anrufprotokollsicherung erstellen

So sichern Sie Anrufprotokolle:

1. Tippen Sie am Startbildschirm auf **Phone (Telefon)**, tippen sie dann zum Ausblenden des Tastenfeldes auf .
2. Tippen Sie auf  und dann auf **Backup call log (Anrufprotokoll sichern)**.
3. Tippen Sie zum Speichern der Anrufprotokollsicherung auf Ihrem ZenFone auf **Backup call log to device (Anrufprotokoll auf Gerät sichern)**. Tippen Sie zum Versenden der Anrufprotokollsicherung per E-Mail auf **Backup call log to device (Anrufprotokoll sichern und versenden)**.
4. Geben Sie den Dateinamen Ihrer Sicherungsdatei ein, tippen Sie dann auf **OK**. Tippen Sie nach Abschluss der Sicherung auf **OK**.

Anrufprotokollsicherungen wiederherstellen

So stellen Sie Anrufprotokollsicherungen wieder her:

1. Tippen Sie am Startbildschirm auf **Phone (Telefon)**, tippen sie dann zum Ausblenden des Tastenfeldes auf .
2. Tippen Sie auf  und dann auf **Restore call log (Anrufprotokoll wiederherstellen)**.
3. Wählen Sie eine Anrufprotokollsicherung, die Sie wiederherstellen möchten, tippen Sie dann auf **OK**.
4. Tippen Sie nach erfolgreicher Wiederherstellung des Anrufprotokolls auf **OK**.
5. Tippen Sie zur Anzeige der wiederhergestellten Anrufprotokolle auf .

4



Mitteilungen und mehr senden

4

Mitteilungen und mehr senden

Nachrichten

Messaging ermöglicht Ihnen das Versenden, schnelle Antworten und spätere Beantworten wichtiger Mitteilungen von Ihren Kontakten auf jeder beliebigen in Ihrem Gerät installierten SIM-Karte. Zudem können Sie andere involvieren, indem Sie Ihre Mitteilungsketten oder Konversationen per E-Mail versenden.

Mitteilungen senden oder empfangen

So starten Sie eine Mitteilungskette:

1. Tippen Sie am **Home screen (Startbildschirm)** auf , tippen Sie dann auf **+**.
2. Geben Sie im To (An)-Feld die Nummer ein oder tippen Sie zur Auswahl eines Kontakts aus Ihrer Liste auf **+**.
3. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie das SIM-Konto, über das Sie Ihre Mitteilung senden möchten.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie das SIM-Konto, über das Sie Ihre Mitteilung senden möchten.

Ihre Mitteilungsoptionen einrichten

Sie können eine Mitteilungskette oder Konversation an Andere weiterleiten und einen Alarm zur Beantwortung einer wichtigen Mitteilung zu einem günstigeren Zeitpunkt einrichten.

So leiten Sie eine SMS-Konversation weiter:

1. Tippen Sie am **Home screen (Startbildschirm)** auf .
2. Tippen Sie zur Auswahl auf ein Absenderbild, tippen Sie dann auf  Forward SMS conversation (SMS Konversation weiterleiten).
3. Tippen Sie auf **Select All (Alles wählen)** oder auf eine beliebige Mitteilung im Verlauf und anschließend auf **Forward (Weiterleiten)**.
4. Tippen Sie im To (An)-Feld zur Auswahl der E-Mail-Adresse oder Mobilnummer eines Kontakts auf .
5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie das SIM-Konto, über das Sie Ihre Mitteilung senden möchten. Die Konversation wird als MMS- (Multimedia Messaging Service) Mitteilung weitergeleitet.

HINWEISE:

- Stellen Sie sicher, dass Sie ein MMS-Abonnement bei Ihrem Mobilfunkanbieter haben.
 - Stellen Sie sicher, dass der Datenzugriff an Ihrem Gerät aktiviert ist. Tippen Sie am Startbildschirm auf  > Settings (Einstellungen) > More... (Mehr...) > Mobile networks (Mobilnetzwerke), wählen Sie dann Data enabled (Daten aktiviert).
 - Weiterleiten von Konversationen an andere fallen Gebühren für Mobildaten und Mitteilungen an.
-

So legen Sie eine Mitteilung als Später-beantworten-Aufgabe fest:

Wenn Sie eine wichtige Mitteilung zu einem ungünstigen Zeitpunkt empfangen, können Sie sie zu Ihrer Aufgabenliste hinzufügen und später beantworten.

1. Tippen Sie am Mitteilungsbildschirm auf .
2. Tippen Sie auf Reply later (Später beantworten). Die Mitteilung wird zu Ihren **Do It Later**-Aufgaben hinzugefügt.
3. Wenn Sie bereit sind, die Mitteilung zu beantworten, rufen Sie die **Do It Later**-App unter **Alle Apps** auf.

Omlet Chat

Omlet Chat ist eine Online Messaging App, mit der Sie mit Ihren Freunden vor Ort chatten können, Multimedia-Mitteilungen senden können und Ihre Daten auf Cloud-Konten sicher und privat speichern können.

HINWEIS: Omlet Chat App ist möglicherweise nur in einigen Ländern verfügbar.

Omlet Chat registrieren

Es gibt zwei Möglichkeiten, um Omlet Chat zu registrieren, über Ihre Handynummer und E-Mail Konto oder Ihr Facebook Konto.

Ihre Handynummer registrieren

Verwenden Sie Ihre Handynummer, um sich bei Omlet Chat anzumelden.

So registrieren Sie Ihre Handynummer:

1. Tippen Sie auf  und dann auf die **Omlet Chat (Omlet-Chat)**-App.
2. Auf der Sign in(Anmelden)-Seite Ihr Land wählen und Ihre Mobilnummer eingeben, dann auf **Next (Weiter)** tippen. Omlet Chat App sendet eine SMS-Nachricht mit einer PIN, um mit der Registrierung fortzufahren.
3. Geben Sie den PIN ein, tippen Sie dann auf **Weiter**.
4. Geben Sie Ihren Namen ein und tippen Sie dann auf **Beginnen**.
5. Wenn Sie möchten, dass Omlet Chat deine Freunde aus der Kontaktliste automatisch aktualisiert, tippen Sie auf **Okay! Tu es!** Wenn Sie Ihre Freunde manuell hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Nein danke**.

HINWEISE:

- Eine Reihe von Bildschirmen werden angezeigt, für die App-Einführung. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis der Omlet Chat Hauptbildschirm erscheint.
 - Omlet Chat App kann nur Kontakte hinzufügen, die Omlet Chat auf ihrem Gerät installiert haben.
-

6. Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm **CHAT STARTEN**, dann wählen Sie einen Kontakt, mit den Sie chatten möchten.

Registrieren Sie Ihr E-Mail oder Facebook Konto

Verwenden Sie Ihr E-mail oder Facebook Konto, um sich bei Omlet Chat anzumelden.

So registrieren Sie Ihr E-mail oder Facebook Konto:

1. Tippen Sie auf  und dann auf die **Omlet-Chat**-App.
2. Tippen Sie auf der Anmeldeseite auf **Mit einem anderen Konto verbinden**, um ein ein Konto aus **E-Mail** oder **Facebook** auszuwählen, dann folgen Sie den nachfolgenden Anweisungen.
 - Wenn Sie E-Mail auswählen, geben Sie Ihr E-Mail Konto ein, dann tippen Sie auf **Next**. Omlet Chat App sendet eine Bestätigungsnachricht an Ihr E-Mail Konto.
 - Wenn Sie Facebook auswählen, bringt Omlet Chat App Sie zu Facebook, um sich mit Ihrem Facebook Konto anzumelden.
3. Geben Sie Ihren Namen ein und tippen Sie dann auf **Beginnen**.
4. Wenn Sie möchten, dass Omlet Chat deine Freunde aus der Kontaktliste automatisch aktualisiert, tippen Sie auf **Okay! Tu es!** Wenn Sie Ihre Freunde manuell hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Nein danke**.

HINWEISE:

- Eine Reihe von Bildschirmen werden angezeigt, für die App-Einführung. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis der Omlet Chat Hauptbildschirm erscheint.
 - Omlet Chat App kann nur Kontakte hinzufügen, die Omlet Chat auf ihrem Gerät installiert haben.
-
5. Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm **CHAT STARTEN**, dann wählen Sie einen Kontakt, mit den Sie chatten möchten.

Omlet Einladungen senden

Um Omlet Chat Kontakte hinzuzufügen, müssen Sie eine Einladung an Ihre Freunde senden, sodass diese Omlet Chat herunterladen und verwenden.


So senden Sie eine Omlet Einladung:

1. Tippen Sie auf **Kontakt** im Omlet Chat Menü.
2. Auf dem Kontakte hinzufügen Bildschirm, tippen Sie **Einen Freund einladen** und wählen Sie aus folgenden Optionen:
 - **Eine E-Mail oder Telefon-Nummer einladen.** Geben Sie die Handynummer oder die E-mail von Ihrem Freund ein, dann tippen Sie auf **Los**.
 - **Facebook-Freunde einladen.** Tippen Sie, um sich bei Ihrem Facebook-Konto anzumelden.
 - **Adressbuch Freunde einladen.** Tippen Sie hier, um Freunde aus der Kontaktliste Ihrer E-Mail einzuladen.
3. Omlet Chat App sammelt die Kontakte Ihres Kontos. Befolgen Sie, nach der Auswahl der Kontakte, die Anweisungen zum Abschließen des Vorgangs.
 - Für Facebook App, kreuzen Sie die Kontakte an, um sie auszuwählen und tippen dann auf **Senden**.
 - Für Adressbuch, kreuzen Sie die Kontakte an, um sie auszuwählen und tippen dann auf **Einladungen senden**.

Omlet Chat verwenden

Senden von Text und Multimedia-Nachrichten für eine lustige, kreative und interaktive Unterhaltung.

Um das Gespräch zu beginnen, tippen Sie auf **Kontakt** im Omlet Chat Menü, dann tippen Sie auf den Namen des Kontakts.



Eine Chat-Nachricht senden

Geben Sie zum Versenden einer Chat-Mitteilung Ihre Nachricht im Feld **What's up (Was ist los)** ein; tippen Sie dann auf .

Eine Sprachnachricht senden

Tippen und halten Sie zum Versenden einer Sprachmitteilung , während Sie Ihre Nachricht sprechen; lassen Sie dann zum Senden  los.


Einen virtuellen Aufkleber senden

Tippen Sie zum Versenden eines virtuellen Stickers auf 😊; wählen Sie dann zwischen den verfügbaren virtuellen Stickern.


HINWEIS: Sie können mehr virtuelle Aufkleber vom Sticker Store herunterladen. Tippen Sie zum Herunterladen virtueller Sticker auf 😊 > + und anschließend auf ↓.

Multimedia-Nachrichten senden

Tippen Sie im Chat-Verlauf auf +; treffen Sie anschließend eine Auswahl aus diesen Symbolen zum Versenden einer spezifischen Multimedia-Mitteilung.



Zur Anzeige dieser Symbole am oben gezeigten Bildschirm nach oben streichen:



5

Zugriff auf Ihre E-Mails

5

Zugriff auf Ihre E-Mails

E-Mail

Hinzufügen von Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP-Konten, damit Sie E-Mails direkt von Ihrem Gerät erhalten, erstellen und durchsuchen können. Sie können auch Ihre E-Mail-Kontakte aus diesen Konten auf dem ZenFone synchronisieren.

WICHTIG! Damit Sie ein E-Mail-Konto hinzufügen bzw. E-Mails von hinzugefügten Konten versenden und empfangen können, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.

Ein E-Mail Konto einrichten

So richten Sie ein E-Mail Konto ein:

1. Tippen Sie im Home-Bildschirm auf **E-Mail**, um die E-Mail App zu starten.
2. Tippen Sie auf den E-Mail-Anbieter, den Sie einrichten möchten.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Passwort ein, tippen Sie dann **Weiter**.

HINWEIS: Warten Sie, während Ihr Gerät automatisch Ihre eingehenden und ausgehenden E-Mail-Servereinstellungen prüft.

4. Konfigurieren Sie die **Kontoeinstellungen**, wie die Posteingang überprüfen Frequenz, Sync-Tage oder eine Benachrichtigung für eingehende E-Mails. Wenn fertig, klicken Sie auf **Weiter**.
5. Geben Sie einen Kontennamen an, der in ausgehenden Nachrichten angezeigt werden soll; tippen Sie dann zum Anmelden an Ihrem Posteingang auf **Weiter**.

E-Mail-Konten hinzufügen

Andere E-Mail-Konten hinzufügen:

1. Tippen Sie im Home-Bildschirm auf **E-Mail**, um die E-Mail App zu starten.
2. Tippen Sie auf  > **Settings (Einstellungen)**; fügen Sie dann ein E-Mail-Konto hinzu.
3. Tippen Sie auf den E-Mail-Anbieter, den Sie einrichten möchten.
4. Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen, um die Einrichtung Ihres neuen E-Mail-Kontos abzuschließen.

HINWEIS: Sie können sich auch auf die Schritte 3 bis 5 im Abschnitt *Einrichten eines E-Mail-Kontos* in diesem Handbuch beziehen, zum Abschließen dieses Setup-Vorgangs.

Google Mail

Mit der Google Mail-App können Sie ein neues Google Mail-Konto erstellen oder Ihr bestehendes Gmail-Konto synchronisieren und E-Mails direkt von Ihrem Gerät versenden, empfangen und durchsuchen.

Ein Google Mail-Konto einrichten


1. Tippen Sie auf **Google**, dann tippen Sie auf **Gmail**.
2. Tippen Sie auf **Existing (Vorhanden)** und geben Sie Ihr bestehendes Gmail-Konto und Kennwort ein; tippen Sie dann auf .

HINWEISE:

- Tippen Sie auf Neu erstellen, wenn Sie noch kein Google-Konto besitzen.
 - Bei der Anmeldung müssen Sie warten, während Ihr Gerät zur Einrichtung Ihres Kontos mit Google-Servern kommuniziert.
-

3. Nutzen Sie Ihr Google-Konto zum Sichern und Wiederherstellen Ihrer Einstellungen und Daten. Tippen Sie auf [Pfeil rechts], um sich bei Ihrem Gmail-Konto anzumelden.

WICHTIG! Wenn Sie neben Google Mail noch andere E-Mail-Konten besitzen können Sie E-Mail verwenden, um alle Ihre E-Mail-Konten abzurufen.



6



Momente erfassen

Starten der Kamera-App

Nehmen Sie Bilder und Videos mit der Kamera-App Ihres ZenFones auf. Beziehen Sie sich auf die unten genannten Schritte, um die Kamera-App zu öffnen.

Vom Sperrbildschirm

Ziehen Sie  nach unten, bis die App Kamera ausgeführt wird.

Kamera-Widget verwenden

Wischen Sie am Sperrbildschirm zum Ausführen des Camera(Kamera)-Widget nach links; dadurch öffnet sich die Camera(Kamera)-App automatisch.

Vom Home-Bildschirm

Tippen Sie auf **Kamera**.

Die Lautstärketasten verwenden

Während Ihr Gerät im Schlaf-Modus ist, doppelklicken Sie auf die Lautstärketaste, um es aufzuwecken und sofort die Kamera-App zu starten.

HINWEIS: Bevor Sie mit der Lautstärketaste die Kamera-App starten, aktivieren Sie diese Funktion in **Einstellungen** > **Sperrbildschirm**, dann schieben Sie **Instant-Kamera** auf **EIN**.

Verwenden der Kamera zum ersten Mal

Nach dem erstmaligen Starten der Kamera werden zwei aufeinander folgende Features angezeigt, um Ihnen beim Einstieg zu helfen: Tutorial und Bild-Standorte.

Anleitung

Wenn Sie die Kamera des Wischen Sie am Sperrbildschirm zum Ausführen des Camera(Kamera)-Widget nach links; dadurch öffnet sich die Camera(Kamera)-App automatisch.s zum ersten Mal verwenden, begegnen Sie dem folgenden Tutorial-Bildschirm, nach dem Start der **Kamera** App Beziehen Sie sich auf die folgenden Schritte, um von hier aus fortzufahren.

1. Tippen Sie auf dem Tutorial-Bildschirm auf **Überspringen**, wenn Sie es überspringen möchten, oder auf **Start** um das Tutorial zur Verwendung der Kamera anzusehen.
2. Nach dem Tippen auf eine dieser Optionen, gehen Sie dann zum Bild-Standorte Bildschirm.


Bild-Standorte

Nach dem Tutorial-Bildschirm, erscheint der Bild-Standorte Bildschirm, um Ihnen zu helfen, automatische Standort-Tags für Ihre Bilder und Videos zu erstellen. Beziehen Sie sich auf die folgenden Schritte, um von hier aus fortzufahren:

1. Tippen Sie auf dem Bild-Standorte Bildschirm **Nein danke** um zum Kameradisplay fortzufahren oder **Ja**, um Speicherortmarkierungen für Ihre Aufnahmen und Videos einzurichten.
2. Schieben Sie **Standortzugriff** auf **EIN**, um die Standortmarkierungs-Funktion zu aktivieren.
3. Tippen Sie auf **Ich stimme zu** auf dem nächsten Bildschirm, um die Funktion vollständig zu aktivieren und zum Kameradisplay fortzufahren.

Kamera Startbildschirm

Tippen Sie auf die Symbole, um mit der Verwendung der Kamera zu beginnen und entdecken Sie die Bild und Video-Funktionen von Ihrem ZenFone.



* nur bei bestimmten Modellen

Bildeinstellungen


Passen Sie das Aussehen Ihrer aufgezeichneten Bilder an, durch das Konfigurieren der Kamera-Einstellungen, mit den folgenden Schritten.

WICHTIG! Übernehmen Sie die Einstellungen zunächst, bevor Sie Bilder aufnehmen.

1. Tippen Sie am Kamera-Startbildschirm auf  > .
2. Scrollen Sie nach unten, und konfigurieren Sie die verfügbaren Optionen.


Image (Bild)

Konfigurieren Sie die Bildqualität mit diesen Optionen.




Aufnahmemodus

Legen Sie Ihre Verschlusszeit auf **Timer** Modus oder ändern Sie die **Burst** Geschwindigkeit unter dieser Option.



Fokus & Belichtung

Aktivieren Sie **Sensor-Auto-Belichtung** oder **Gesichtserkennung** unter dieser Option.



Videoeinstellungen


Passen Sie das Aussehen Ihrer aufgezeichneten Videos an, durch das Konfigurieren der Kamera-Einstellungen, mit den folgenden Schritten.

WICHTIG! Übernehmen Sie die Einstellungen zunächst, bevor Sie Bilder aufnehmen.

1. Tippen Sie am Kamera-Startbildschirm auf  > .
2. Scrollen Sie nach unten, und konfigurieren Sie die verfügbaren Optionen.


Image (Bild)

Konfigurieren Sie die Videoqualität mit diesen Optionen.



Fokus & Belichtung

Aktivieren Sie **Sensor-Auto-Belichtung** unter dieser Option.



Erweiterte Kamerafunktionen

Entdecken Sie neue Möglichkeiten für das Aufnehmen von Bildern oder Videos und machen Sie aufgenommene Momente zu etwas ganz Besonderem, mit den hochentwickelten Kamera-Features des ZenFones.

WICHTIG! Übernehmen Sie die Einstellungen zunächst, bevor Sie Bilder aufnehmen. Verfügbare Funktionen variieren je nach Modell.

Zeit zurückspulen

Nach der Auswahl von **Zeit zurückspulen**, beginnt Ihre Auslöser Aufnahmen zu machen, zwei Sekunden bevor Sie tatsächlich den Auslöser drücken. Als Ergebnis erhalten Sie eine Chronologie der Bilder, bei der Sie das beste Bild in Ihrer Galerie speichern können.

HINWEIS: Die Zeit zurückspulen Funktion kann nur mit der hinteren Kamera verwendet werden.

Erfassung von Zeit zurückspulen Fotos

1. Tippen Sie am Startbildschirm der App Kamera auf .
2. Tippen Sie auf  > **zurücklauf**.
3. Tippen Sie zum Starten der Fotoaufnahme auf  oder die Lautstärketaste.

Den Zeit zurückspulen Betrachter verwenden

1. Nach Betätigung des Auslösers wird der Time Rewind(Rücklauf)-Betrachter über einem erfassten Foto angezeigt. Drehen Sie die Schaltfläche auf dem Betrachter, zum Durchsuchen der Fotos, die Sie gerade aufgenommen haben.

HINWEIS: Tippen Sie auf **Bestes**, um die beste Foto-Anregung aus der Zeitachse anzuzeigen.

2. Wählen Sie ein Foto, dann tippen Sie **Fertig**, um es in der Galerie zu speichern.

HDR

Die High-Dynamic-Range (HDR) Funktion erlaubt Ihnen detailliertere Bilder, bei wenig Licht und sehr kontrastreichen Szenen, aufzunehmen. HDR wird empfohlen für den Einsatz beim Fotografieren von hell beleuchteten Standorten, es hilft beim Ausgleichen der Farben auf Ihrem Bild.

Erfassen von HDR Fotos

1. Tippen Sie am Startbildschirm der App Kamera auf .
2. Tippen Sie auf  > **HDR**.
3. Tippen Sie zum Starten der Aufnahme von HDR-Fotos auf  oder die Lautstärketaste.

Panorama

Nehmen Sie Bilder aus verschiedenen Blickwinkeln mit Panorama auf. Bilder aus der Weitwinkelperspektive werden mit dieser Funktion automatisch zusammengesetzt.

Panoramabilder aufnehmen

1. Tippen Sie am Startbildschirm der App Kamera auf .
2. Tippen Sie auf  > **Panorama**.
3. Tippen Sie auf  oder die Lautstärketaste und schwenken Sie Ihr ZenFone dann zur Aufnahme der Landschaft nach links oder rechts.

HINWEIS: Während Sie Ihr ZenFone schwenken, erscheint eine Chronologie der Miniaturansichten im unteren Teil des Bildschirms analog zur Erfassung der Szenerie.

4. Tippen Sie abschließend auf .

Nacht

Nehmen Sie gut ausgeleuchteten Fotos auf, auch bei Nacht oder bei Situationen mit wenig Licht, mit der Nacht-Funktion von Ihrem ZenFone.

HINWEIS: Halten Sie Ihre Hände ruhig, bevor und während das ZenFone das Bild erfasst, um verschwommene Ergebnisse zu verhindern.

Erfassen von Nachtaufnahmen

1. Tippen Sie am Startbildschirm der App Kamera auf .
2. Tippen Sie auf  > **Nachtaufnahme**.
3. Tippen Sie zum Starten von Nachtaufnahmen auf  oder die Lautstärketaste.

Low light (Schwachtes Licht)

Beheben Sie Lichtprobleme mit der Funktion Low light (Schwachtes Licht) Ihres ZenFones. Diese Funktion optimiert die Nutzung von Sequenzaufnahmen beim Fotografieren an schwach beleuchteten Orten.

Fotos mit der Funktion Low light (Schwachtes Licht) aufnehmen

1. Tippen Sie am Bildschirm der App Kamera auf .
2. Tippen Sie auf  > Low light (Schwachtes Licht).
3. Tippen Sie zum Starten der Aufnahme von Fotos mit der Funktion Low light (Schwachtes Licht) auf  oder die Lautstärketaste.

Videos mit der Funktion Low light (Schwachtes Licht) aufnehmen

1. Tippen Sie am Bildschirm der App Kamera auf .
2. Tippen Sie auf  > Low light (Schwachtes Licht).
3. Tippen Sie zum Starten der Aufnahme von Videos mit der Funktion Low light (Schwachtes Licht) auf  oder die Lautstärketaste.

Selfie

Nutzen Sie den hohen Megapixelwert der hinteren Kamera ohne sich Gedanken über den Auslöser zu machen. Mit der Gesichtserkennung können Sie Ihr ZenFone einstellen, bis zu vier Gesichter zu erkennen, die mit der hinteren Kamera dann automatisch Ihr Selfie oder Gruppen Selfie erfassen.

Erfassen von Selfie Fotos

1. Tippen Sie am Bildschirm der App Kamera auf .
2. Tippen Sie auf  > **Selbstaufnahmen**.
3. Wählen Sie durch Antippen von , wie viele Personen auf dem Foto zu sehen sein sollen.
4. Verwenden Sie die Rückkamera, um Gesichter zu erkennen und warten Sie auf das Piepen Ihres ZenFones, und den Countdown bis es das Foto macht.
5. Der Time Rewind(Rücklauf)-Betrachter erscheint über einem erfassten Foto. Drehen Sie die Schaltfläche auf dem Betrachter, zum Durchsuchen der Fotos, die Sie gerade aufgenommen haben.
6. Wählen Sie ein Foto, dann tippen Sie **Fertig**, um es in der Galerie zu speichern.

Miniatur

Simulieren Sie den Tilt-Shift-Effekt der DSLR Objektive über die Miniatur-Funktion. Mit dieser Funktion können Sie bestimmte Bereiche des Motivs fokussieren, einen Bokeh-Effekt hinzufügen, der auf Fotos und auf Videos auf dem ZenFone verwendet werden kann.

Erfassen von Miniatur Fotos

1. Tippen Sie am Bildschirm der App Kamera auf .
2. Tippen Sie auf  > **Miniatur**.
3. Tippen Sie zur Auswahl Ihres Fokusbereichs auf  oder .
4. Tippen Sie zum Erhöhen oder Verringern der Hintergrundunschärfe auf  oder .
5. Tippen Sie zum Aufnehmen von Miniaturfotos auf .

Depth of field (Tiefenschärfe)

Makroaufnahmen mit einem weichen Hintergrund mittels Depth of field (Tiefenschärfe) aufnehmen. Diese Funktion eignet sich für Nahaufnahmen von Motiven für ein klarer definiertes und dramatisches Ergebnis.

Fotos mit Tiefenschärfe aufnehmen

1. Tippen Sie am Bildschirm der App Kamera auf .
2. Tippen Sie auf  > **Depth of field (Tiefenschärfe)**.
3. Zum Starten der Aufnahme von Makrofotos  oder Lautstärke-Schaltfläche antippen.

Smart entfernen

Beseitigen Sie unerwünschte Details sofort nach der Aufnahme, mit der Funktion "Smart entfernen".

Erfassung von Smart entfernen Fotos

1. Tippen Sie am Bildschirm der App Kamera auf .
2. Tippen Sie auf  > **IntellEntfernen**.
3. Tippen Sie zum Starten der Aufnahme von Bildern, die mit IntellEntfernen bearbeitet werden können, auf  oder die Lautstärketaste.
4. Der folgende Bildschirm zeigt das Foto, das Sie aufgenommen haben und entfernbare Objekte, die Sie möglicherweise daraus löschen möchten.
5. Tippen Sie zum Entfernen der erkannten Objekte auf  bzw. zum Löschen des Fotos und Zurückkehren zur App Kamera auf .

All Smiles (Ges.Lächelnd)

Nimm das perfekte Lächeln oder den verrücktesten Gesichtsausdruck auf, aus einer Reihe von Fotos, mit der All Smiles Funktion. Mit dieser Funktion können Sie fünf aufeinander folgende Fotos machen, nach dem Drücken des Auslöser erkennt es automatisch Gesichter im Bild zum Vergleich.

Erfassung von All Smiles Fotos

1. Tippen Sie am Startbildschirm der App Kamera auf .
2. Tippen Sie auf  > **Ges.Lächeln**.
3. Tippen Sie zum Starten der Aufnahme von Bildern, die mit All Smiles (alle lächeln) bearbeitet werden können, auf  oder die Lautstärketaste.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre besten Fotos auszuwählen.

Verschönerung

Haben Sie Spaß, während und nach der Aufnahme von Fotos von Ihrer Familie und Freunden, mit der Verschönerungs-Funktion von Ihrem ZenFone. Wenn aktiviert, ermöglicht diese Funktion Schönheitsverbesserungen am Gesicht des Motives vorzunehmen, bevor Sie den Auslöser drücken.

Erfassung der Verschönerungsfotos

1. Tippen Sie am Startbildschirm der App Kamera auf .
2. Tippen Sie auf  > **Verschönerung**.
3. Tippen Sie zum Starten der Aufnahme von Fotos, die mit Beautification(Verschönerung)-Funktionen bearbeitet werden können, auf .

GIF-Animation

Erstellen Sie GIF (Graphics Interchange Format)-Bilder direkt von dem ASUS Tablet, mit der GIF-Animations-Funktion.

Erfassung von GIF-Animationsfotos

1. Tippen Sie am Startbildschirm der App Kamera auf .
2. Tippen Sie auf  > **GIF**.
3. Tippen Sie zum Starten der Aufnahme von Fotos, die in GIF-Animationen transformiert werden können, auf .

Zeitraffer

Die Zeitraffer Video-Funktion Ihres ZenFones, erlaubt Ihnen Standbilder für automatische Zeitraffer Wiedergabe zu erfassen. Ereignisse scheinen im schnellen Vorlauf zu bewegen, obwohl sie tatsächlich zwischen langen Intervallen aufgezeichnet wurden.

Aufnahme von Zeitraffer Videos

1. Tippen Sie am Startbildschirm der App Kamera auf .
2. Tippen Sie auf  > **Zeitraffer**.
3. Tippen Sie zum Starten der Aufnahme von Zeitraffer-Videos auf .

Party Link

Aktivieren Sie Party Link und teilen Sie Fotos in Echtzeit, entweder durch das Erstellen einer Gruppe oder durch dem Beitreten einer bestehenden Gruppe. Senden und empfangen Sie frisch aufgenommene Bilder unter Freunden, auch ohne Internet-Anschluss, mit dieser Zen-Funktion.

WICHTIG! Diese Funktion steht nur mit Geräten zur Verfügung, die auch Party Link haben.


Fotos teilen oder empfangen

So teilen Sie direkt mit der Kamera Ihres ZenFone aufgenommene Fotos oder empfangen Fotos von anderen PartyLink-fähigen Geräten:

1. Starten Sie **Camera (Kamera)**; tippen Sie dann auf .
2. Tippen Sie auf  > **OK**.



3. (optional) In dem Party Link Home-Bildschirm, setzen Sie die folgenden Elemente:



Tippen Sie hier, um einen neuen Gruppennamen für Ihr ZenFone zu erstellen.

Tippen Sie hier, wenn Sie den Zugriff auf Ihre Gruppe mit einem Kennwort schützen möchten.

4. Tippen Sie zum Starten der Freigabe von mit Ihrem ZenFone aufgenommenen Fotos oder zum Empfangen von Fotos von anderen PartyLink-fähigen Geräten auf **Create a group (Eine Gruppe erstellen)** oder **Join a group (Einer Gruppe beitreten) > Scan (Suche)**.

WICHTIG! Wenn Sie eine kennwortgeschützte Gruppe erstellt haben, müssen Sie das Kennwort den beabsichtigten Empfängern mitteilen, damit diese Ihre Fotos erhalten können. Wenn die Gruppe passwortgeschützt ist, bitten Sie den Besitzer um das Kennwort, um fortzufahren.

7



Galerie

7

Galerie

Die Galerie benutzen

Über die Galerie-App können Sie Bilder auf Ihrem ZenFone betrachten und Videos wiedergeben.

Diese App ermöglicht Ihnen außerdem das Bearbeiten, Teilen und Löschen der auf Ihrem ZenFone gespeicherten Bild- und Videodateien. Über Galerie können Sie Bilder als Diashow wiedergeben oder die ausgewählte Bild- bzw. Videodatei durch Antippen betrachten.

Tippen Sie zum Starten von Galerie auf  > **Galerie**.

Hauptbildschirm




Dateien von anderen Quellspeicherorten aus anzeigen

Standardmäßig zeigt Ihre Galerie alle Dateien auf dem ZenFone entsprechend ihren Album-Ordnern.

Um Dateien von anderen Orten über Ihr ZenFone anzusehen:

1. Tippen Sie am Hauptbildschirm auf .
2. Tippen Sie auf einer der folgenden Quellspeicherorte, um ihre jeweiligen Dateien anzuzeigen.



WICHTIG! Eine Internetverbindung ist erforderlich für die Anzeige von Fotos und Videos unter **Meine Cloud Fotos** und **Fotos von Freunden**.

Dateien aus der Galerie teilen

Um Dateien aus der Galerie zu teilen:

1. Im Galerie-Bildschirm, tippen Sie auf den Ordner in dem sich die Dateien befinden.
2. Tippen Sie nach Öffnen des Ordners zum Aktivieren der Dateiauswahl auf .
3. Tippen Sie auf die Dateien, die Sie teilen möchten. Oben auf dem Bild, das Sie auswählen, wird ein Häkchen angezeigt.
4. Tippen Sie auf ; wählen Sie dann aus der Liste, wo Sie die Bilder teilen möchten.

Löschen von Dateien aus der Galerie

Um Dateien aus der Galerie zu löschen:

1. Im Galerie-Bildschirm, tippen Sie auf den Ordner in dem sich die Dateien befinden.
2. Tippen Sie nach Öffnen des Ordners zum Aktivieren der Dateiauswahl auf .
3. Tippen Sie auf die Dateien, die Sie löschen möchten. Oben auf dem Bild, das Sie auswählen, wird ein Häkchen angezeigt.
4. Tippen Sie auf .

Ein Bild bearbeiten

Die Galerie verfügt auch über eigene Bildbearbeitungstools, die Sie verwenden können, um auf dem ZenFone gespeicherte Bilder zu verbessern.

So bearbeiten Sie ein Bild:

1. Im Galerie-Bildschirm, tippen Sie auf den Ordner in dem sich die Dateien befinden.
2. Tippen Sie, nachdem Sie den Ordner geöffnet haben, auf das Bild, das Sie bearbeiten möchten.
3. Nachdem das Bild geöffnet ist, tippen Sie es erneut, um seine Funktionen anzuzeigen.
4. Tippen Sie zum Öffnen der Bildbearbeitungswerkzeugleiste auf .
5. Tippen Sie auf eines der Symbole auf der Bearbeitungssymbolleiste, um die Änderungen auf das Bild anzuwenden.

Vergrößern/verkleinern der Miniaturansichten oder Bilder

Im Galerie-Bildschirm oder Ihrem ausgewählten Bild, ziehen Sie Ihre Finger auf dem Touchscreen auseinander, um es zu verkleinern. Um es zu vergrößern, ziehen Sie Ihre Finger auf dem Touchscreen zusammen.

8



Arbeite hart, spiele härter


8

Arbeite hart, spiele härter

SuperNote

Machen Sie das Schreiben von Notizen zu einer spaßigen und kreativen Tätigkeit, die Ihre mobilen Daten mit Supernote synchronisiert.

Mit dieser intuitiven App können Sie Notizen erstellen, geordnet pro Notizbuch, indem Sie direkt auf dem Touchscreen schreiben oder zeichnen. Beim Erstellen von Notizen, können Sie auch Multimedia-Dateien aus anderen Anwendungen hinzufügen und über soziale Netzwerke oder Ihren Cloud-Speicher teilen.



Symbole verstehen

Abhängig von Ihrem gewählten Eingabemodus werden diese Symbole angezeigt, wenn Sie Ihre Notizen auf SuperNote machen.



Wählen Sie diesen Tippenmodus, wenn Sie die Bildschirmtastatur verwenden, um Ihre Notizen einzugeben.



Wählen Sie diesen Schreibmodus, wenn Sie Ihre Notizen kritzeln oder schreiben möchten.



Wählen Sie diesen Zeichenmodus, wenn Sie Zeichnungen oder Doodles erstellen möchten.



Tippen Sie im Zeichenmodus auf dieses Symbol, um das Zeichenwerkzeug, und die Konturfarbe oder die Größe auszuwählen.



Tippen Sie im Zeichenmodus auf dieses Symbol, um einige Inhalte in Ihren Notizen zu löschen.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um ein Foto, Video oder Audio aufzunehmen, Zeitstempel und mehr zu Ihren Notizen hinzuzufügen.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um eine neue Seite zu Ihrem Notizbuch hinzuzufügen.

Ein Notizbuch erstellen

Zum Erstellen von neuen Dateien mit Supernote, beziehen Sie sich auf die folgenden Schritte:

1. Tippen Sie auf  > **Supernote**.
2. Tippen Sie auf **Neues Notizbuch hinzufügen**.
3. Benennen Sie die Datei und wählen Sie für die Seitengröße **Für Pad** oder **Für Telefon**.
4. Wählen Sie eine Vorlage und beginnen Sie Ihre Notizen zu schreiben.

Ein Notizbuch auf der Cloud teilen

Sie können Ihr Notizbuch auf der Cloud, mithilfe der folgenden Schritte teilen:

1. Auf dem Supernote Startbildschirm, tippen und halten Sie das Notizbuch, das Sie teilen möchten.
2. Tippen Sie im Popup-Fenster auf **Cloud Sync aktivieren**.
3. Geben Sie Ihr ASUS WebStorage Benutzernamen und Passwort Informationen ein, um mit der Synchronisierung Ihres Notizbuches in die Cloud fortzufahren.
4. Sobald das Notizbuch erfolgreich in die Cloud synchronisiert wurde, wird das Cloud-Symbol oben auf dem freigegebenen Notizbuch angezeigt.

Eine Notiz in der Cloud teilen

Abgesehen von Ihrem Notizbuch, können Sie auch einzelne Notizen aus Supernote auf Ihren Cloud-Speicher teilen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Starten Sie das Notizbuch, das die Notiz enthält, die Sie teilen möchten.
2. Tippen und halten Sie die Notiz, die Sie teilen möchten.

3. Tippen Sie im Pop-up-Fenster auf **Teilen**, dann wählen Sie den Typ des Datei-Formats, den Sie teilen möchten.
4. Im nächsten Bildschirm wählen Sie das Cloud-Speicher-Konto, wo Sie Ihre Notiz teilen möchten.
5. Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen, um die ausgewählte Notiz zu teilen.

Kalender

Die Kalender-App ermöglicht Ihnen wichtige Ereignisse mit dem ZenFone zu verfolgen. Neben dem Erstellen von Ereignissen können Sie auch Notizen hinzufügen, Erinnerungen festlegen oder einen Countdown-Hinweis erstellen, um sicherzustellen, dass Sie diese wichtigen Anlässe nicht vergessen.

Erstellen eines Ereignisses aus dem ZenFone

1. Tippen Sie auf  > **Kalender**.
2. Tippen Sie auf **Neues Ereignis** zum Erstellen eines neuen Ereignisses.
3. Geben Sie im Neues Ereignis Fenster alle notwendigen Details Ihrer Veranstaltung ein.
4. Abschließend tippen Sie zum Speichern und Verlassen auf .

Hinzufügen eines Kontos zum Kalender

Abgesehen vom Erstellen eines Ereignisses auf dem ZenFone können Sie den Kalender auch verwenden, um Ereignisse automatisch mit Ihren Online-Konten zu synchronisieren. Aber zuerst, müssen diese Konten mithilfe der folgenden Schritte zum Kalender hinzugefügt werden:

1. Starten Sie den **Kalender**.
2. Tippen Sie auf  > **Konten**.
3. Tippen Sie auf das Konto, das Sie hinzufügen möchten.
4. Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen, um das Hinzufügen des neuen Kontos zum Kalender abzuschließen.

Erstellen eines Ereignisses von Ihrem Konto

Nach dem Hinzufügen von Online-Konten, die Sie mit dem Kalender synchronisieren möchten, können Sie jetzt Ihr ZenFone benutzen, um Benachrichtigungen für diese Online-Konten zu erstellen, mithilfe der folgenden Schritte:

HINWEIS: Ihr Online-Konto muss bereits zum Kalender hinzugefügt sein, bevor Sie mit den folgenden Schritten fortfahren können. Beziehen Sie sich auf den Abschnitt *Hinzufügen eines Kontos zum Kalender* in diesem E-Handbuch für weitere Details.

1. Tippen Sie auf  > **Kalender**.
2. Tippen Sie auf **Neues Ereignis** zum Erstellen eines neuen Ereignisses.
3. Tippen Sie im Neues Ereignis Fenster auf **Mein Kalender**, um alle Konten, die derzeit mit dem Kalender synchronisiert sind, anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf das Konto, in dem Sie ein neues Ereignis erstellen möchten.
5. Geben Sie im Neues Ereignis Fenster alle notwendigen Details Ihrer Veranstaltung ein.

What's Next

Verpassen Sie keine wichtigen Ereignisse, Spaß in der Sonne, oder Nachrichten, E-Mails oder Anrufe von Ihren Lieblingmenschen. Richten Sie Ihren Kalender ein mit Veranstaltungen, Favoriten und VIP-Gruppen oder Wetter Update-Einstellungen, um Benachrichtigungen und Erinnerungen zu erhalten von, was als nächstes kommt. Sehen Sie Ihre Was kommt als nächstes - Warnungen aus dem Sperrbildschirm, Systembenachrichtigungsbereich, und dem Was kommt als nächstes - Widget oder App.

Wenn Sie **What's Next** zum ersten Mal verwenden, müssten Sie Ihr Kalenderkonto einrichten oder die Kalender-App in dem ASUS Tablet verwenden.

HINWEISE:

- Richten Sie Ihre Lieblingskontakte und VIP-Gruppen ein, um Benachrichtigungen für verpasste Anrufe und ungelesene Nachrichten oder E-Mails von Menschen zu erhalten, die Ihnen wichtig sind.
 - Erhalten Sie Details zum Erstellen von Ihrem Veranstaltungskalender im Abschnitt **Kalender**.
 - Lernen Sie, wie Sie Wetter-Updates erhalten im **Wetter** Abschnitt.
-

Do It Later

Ergreifen Sie auch die trivialen Dinge in Ihrem beschäftigten Leben. Auch wenn Sie zu beschäftigt sind, antworten Sie auf Ihre E-Mails, SMS-Nachrichten, Anrufe oder lesen Sie Nachrichten online nach Ihrem Belieben.

Markieren Sie Ihre ungelesenen Nachrichten oder E-Mails, interessante Webseiten und verpasste Anrufe als **Später Antworten**, **Später Lesen** oder **Später Anrufen** Elemente. Diese gekennzeichneten Elemente werden zu Ihre Do It Later- Aufgabenliste hinzugefügt, und Sie können diese Aufgaben zu einem geeigneten Zeitpunkt abhandeln.

HINWEIS:

- Beliebte Drittanbieter-Anwendungen, die **Do It Later** unterstützen, sind Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube und IMDb.
 - Nicht alle Apps können Aufgaben teilen und zu **Do It Later** hinzufügen.
-

Zugriff auf oder Erstellen von Aufgaben

Wenn Sie zuvor eine Nachricht oder E-Mail als Später Antworten oder einen Anruf als Später Anrufen, oder eine Webseite als Später Lesen eingerichtet haben, können Sie diese wichtige Nachricht/E-Mail/Anruf/Webseite auf der **Do It Later** App wieder aufrufen.

So greifen Sie auf Ihre Aufgaben zu:


1. Tippen Sie am Startbildschirm auf  ; tippen Sie dann bei Apps auf **Do It Later**.
2. Wählen Sie die Aufgabe, die Sie abhandeln möchten.

So erstellen Sie eine neue Aufgabe:

Tippen Sie am Do It Later-Bildschirm auf ; fahren Sie dann mit der Erstellung Ihrer To-Do-Aufgabe fort.

Wetter

Bekommen Sie Echtzeit Wetter-Updates von dem ZenFone unter Verwendung der Wetter-App. Mit **Wetter** können Sie auch andere Wetter Details aus der ganzen Welt überprüfen.



HINWEIS: Damit Sie Wetteraktualisierungen basierend auf Ihrem aktuellen Standort erhalten, müssen Sie in Innenräumen WLAN und Mobilnetzwerk und im Freien GPS einschalten.

Wetter Startbildschirm



Zum Konfigurieren der Wettereinstellungen antippen.

Tippen Sie hier, um nach Wetterinformationen aus anderen Städten zu suchen.

Streichen Sie nach oben, um andere Wetterinformationen zu sehen.

Tracking

Passen Sie die Zeitzoneneinstellungen von Ihrem ASUS Tablet an, stellen Sie einen Alarm ein, und verwenden Sie Ihr ASUS Tablet als Stoppuhr, mithilfe der Uhr-App

Uhr starten

Starten Sie die Uhr-App mit einer der folgenden Optionen:


- Tippen Sie auf die digitale Uhrzeitanzeige auf dem Home-Bildschirm des ZenFones.



- Tippen Sie auf  > **Uhr**.

Weltzeituhr

Tippen Sie zum Zugreifen auf die Weltuhr-Einstellungen Ihres ZenFones auf .



Tippen Sie hier, um auf die Einstellungen der Weltzeituhr von dem ASUS Tablet zuzugreifen

Tippen Sie hier, um Ihre Uhr auf Nachtmodus zu setzen.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Liste der markierten Städte auf Ihre Weltzeituhr anzuzeigen.


Tippen Sie hier, um eine neue Stadt zu Ihrer Weltzeituhr Karte hinzuzufügen.

So verwenden Sie die Weltzeituhr:

1. Tippen Sie auf der Weltuhr-Seite auf , setzen Sie dann ein Häkchen bei **Automatic home clock (Automatische heimische Uhr)** und tippen zur Auswahl einer heimischen Zeitzone auf **Home time zone (Heimische Zeitzone)**.
2. Kehren Sie zur Weltuhr-Seite zurück und tippen zum Hinzufügen einer Weltuhr auf .

Wecker

Tippen Sie zum Zugreifen auf die Weltuhr-Einstellungen Ihres ZenFones auf .




Tippen Sie hier, um auf die Einstellungen für die Wecker-Funktion zuzugreifen.

Tippen Sie hier, um die zuvor eingestellten Alarme zu löschen.

Tippen Sie hier, um eine neue Weckzeit einzustellen.

Stoppuhr

Tippen Sie zur Verwendung Ihres ZenFones als Stoppuhr auf .




Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Stoppuhr-Funktion zu starten.

Timer

Sie können mehrere Timer-Optionen für Ihr ZenFone einstellen. Führen Sie hierzu die folgenden Schritte aus:

Den Timer einstellen

1. Tippen Sie zum Zugreifen auf die Timer-Funktion Ihres ZenFones auf .




2. Verwenden Sie die numerische Tastatur, um Ihre Zielzeit einzugeben und tippen Sie anschließend auf Startm um den Timer zu starten.

Hinzufügen oder Löschen von Timer-Einstellungen

Sie können auch neue Timer-Einstellungen hinzufügen oder vorhandene löschen, die Sie nicht mehr benötigen. Um eine dieser Optionen auszuführen, beziehen Sie sich auf die folgenden Schritte:

1. Tippen Sie zum Zugreifen auf die Timer-Funktion Ihres ZenFones auf .
2. Wenn Sie zuvor eine Timer-Einstellung erstellt haben, wird diese auf Ihrem Timer Startbildschirm angezeigt. Sie können neue Timer-Einstellungen mithilfe der Symbole auf Ihrem Timer Startbildschirm löschen oder hinzufügen.




Dateimanager

Mit dem Dateimanager können Sie auf einfache Weise Ihre Daten im internen Gerätespeicher und auf angeschlossenen externen Datenträgern finden und verwalten.

Auf den internen Speicher zugreifen

So greifen Sie auf den internen Speicher zu:

1. Tippen Sie auf  > **Dateimanager**.
2. Tippen Sie zur Anzeige der Inhalte Ihres ASUS Tablets auf  > **Interner Speicher**; tippen Sie dann zur Auswahl auf ein Element.




Auf das externe Speichergerät zugreifen

So greifen Sie auf das externe Speichergerät zu:

1. Stecken Sie die microSD-Karte in Ihr ZenFone.

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Installieren einer Speicherkarte* in diesem Benutzerhandbuch.

2. Tippen Sie auf  > **Dateimanager**.
3. Tippen Sie zur Anzeige der Inhalte Ihrer microSD-Karte auf  > **MicroSD**.




Zugriff auf Cloud-Speicher

WICHTIG! Aktivieren Sie Wi-Fi auf dem ZenFone, um Dateien aus dem **Cloud-Speicher** anzuzeigen.

Um auf Dateien zuzugreifen, die auf Ihren Cloud-Speicher-Konten gespeichert werden:

1. Tippen Sie auf  > **Dateimanager**.
2. Tippen Sie auf ; tippen Sie dann auf einen Cloud-Speicherort unter **Cloud-Speicher**.



9



Das Internet

Browser

Die sauber und intuitive Zen Benutzeroberfläche Ihres Browsers erleichtert Ihnen das surfen von Web-Inhalten, bei einer schnellen Ladegeschwindigkeit für Seiten, durch seine Chrom-basierte Browser-Engine. Es lässt Sie sowohl Web-Inhalte teilen oder mailen, als auch als Später Lesen Aufgabe senden.

Rufen Sie die Seite auf, die Sie teilen möchten; tippen Sie dann auf .

- Um eine Seite zu teilen, tippen Sie auf **Seite teilen**, und wählen Sie dann das Konto oder die App mit der Sie die Seite teilen wollen.
- Um eine Seite fürs spätere Lesen zu senden, tippen Sie **Später Lesen**. Die Seite wird als Aufgabe in der Do It Later-App hinzugefügt.

HINWEISE:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr ZenFone mit einem Wi-Fi oder mobilen Netzwerk verbunden ist.
 - Wenn Sie mit einem mobilen Netzwerk verbinden, können Gebühren entsprechend Ihrem Netzwerkplan anfallen.
 - Beziehen Sie sich auf den Abschnitt *Mit einem Wi-Fi Netzwerk verbinden* für Details.
 - Greifen Sie auf Ihre Aufgaben über die **Do It Later** App, unter **Alle Apps** zu.
-

10



Spaß und Unterhaltung

10


Spaß und Unterhaltung

Ein Headset verwenden

Erleben Sie die Freiheit, unter Einsatz eines Headsets andere Dinge zu erledigen, während Sie telefonieren oder Ihre Lieblingsmusik hören.

Audioanschluss verbinden

Stecken Sie den 2,5-mm-Headset-Anschluss in den Audioport Ihres Gerätes.



Warnung!

- Stecken Sie keine anderen Gegenstände in den Audioport.
- Stecken Sie kein Kabel, das Strom ausgibt, in den Audioport.
- Längeres Hören bei hoher Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen.

HINWEISE:

- Wir empfehlen dringend, nur kompatible Headsets oder das mitgelieferte Headset mit diesem Gerät zu verwenden.
 - Wird der Audioanschluss getrennt, während Sie Musik hören, wird die Musikwiedergabe automatisch unterbrochen.
 - Wird der Audioanschluss getrennt, während Sie ein Video ansehen, wird die Videowiedergabe automatisch unterbrochen.
-


Audioassistent

AudioWizard ermöglicht Ihnen die Anpassung der Tonmodi Ihres ZenFones, zur klareren Audioausgabe, entsprechend dem vorliegenden Nutzungsszenario.

Audioassistent nutzen

So nutzen Sie AudioWizard:

1. Tippen Sie auf  > Audioassistent.
2. Tippen Sie im Audioassistent-Fenster auf den Tonmodus, den Sie aktivieren möchten; tippen Sie dann zum Speichern und Verlassen auf **Fertig**.



Play Games


Beziehen Sie mit der Play Games (Spielen)-App die neuesten Spiele online und teilen Sie sie in Ihren Social Media-Konten. Zudem können Sie Multiplayer-Spielen beitreten und Leaderboards für konkurrenzbasierten Spielspaß einsehen.

WICHTIG! Melden Sie sich zum Maximieren der Funktionen und Merkmale von Play Games (Spielen) bei Ihrem Google-Konto an.

Play Games (Spielen) verwenden

So nutzen Sie Play Games (Spiele):

1. Tippen Sie auf  > **Play Games**.
2. Tippen Sie auf die Option, die Sie verwenden möchten.



Musik

Greifen Sie mit der Musik-App direkt auf die Musiksammlung auf Ihrem ZenFone zu. Musik ermöglicht Ihnen die Wiedergabe der intern oder auf einem externen Speichergerät gespeicherten Musikdateien.

Musik ausführen

Tippen Sie zum Starten von Musik auf  > **Musik**.

Lieder wiedergeben

Standardmäßig gibt Musik alle im internen Speichersystem Ihres ZenFones gespeicherten Lieder wieder. Starten Sie die Wiedergabe eines Titels, indem Sie ihn antippen.

Lieder von Ihrer SD-Karte wiedergeben

So geben Sie Lieder von Ihrer SD-Karte wieder:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre SD-Karte bereits in Ihr ZenFone eingesteckt ist.

HINWEIS: Einzelheiten zum Einstecken einer SD-Karte finden Sie im Abschnitt „microSD-Karte einstecken“ in dieser elektronischen Anleitung.

2. Tippen Sie am Music(Musik)-Startbildschirm auf .
3. Tippen Sie zum Durchsuchen der auf Ihrer SD-Karte gespeicherten Musikdateien unter Mein Gerät auf **Musik**.

Cloud-Musik wiedergeben

WICHTIG! Aktivieren Sie zur Anzeige der Dateien von **Cloud-Musik** Wi-Fi am ZenFone.

Ihr ZenFone unterstützt derzeit in folgenden Cloud-Speicherkonten gespeicherte Musikdateien:

- ASUS Webstorage
- Dropbox
- OneDrive
- Laufwerk

Ein Cloud-Speicherkonto hinzufügen

So geben Sie in einem dieser Cloud-Speicherkonten gespeicherte Lieder wieder:

1. Tippen Sie am Music(Musik)-Startbildschirm auf .
2. Wählen Sie unter Cloud-Musik die Option **Cloud-Dienst hinzufügen**.
3. Wählen Sie den Cloud-Speicherdienst, von dem Sie Musikdateien wiedergeben möchten.
4. Schließen Sie anhand der nachfolgenden Anweisungen die Anmeldung an Ihrem Cloud-Speicherkonto ab.

Lieder von einem Cloud-Speicherkonto wiedergeben

1. Starten Sie die App Music (Musik); tippen Sie dann auf .
2. Wählen Sie unter Cloud-Musik den Cloud-Speicherdienst, von dem Sie Lieder wiedergeben möchten.


UKW-Radio

Hören Sie Ihre lokalen Lieblingsradiosender über Ihr ZenFone.

So nutzen Sie diese Funktion:

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an Ihrem ZenFone an.
2. Tippen Sie auf  > UKW-Radio.

UKW-Radio-Startbildschirm




Rekorder

Durch Aktivierung der App Recorder können Sie mit Ihrem ZenFone Audiodateien aufnehmen.

Rekorder ausführen

Tippen Sie zum Starten von Sound Record (Diktiergerät) auf  > **Sound Recorder (Diktiergerät)**.

Rekorder (Diktiergerät)-Startbildschirm



11



Ihr Zen pflegen

11 Ihr Zen pflegen

Ihr Gerät auf dem neuesten Stand halten

Halten Sie Ihr ZenFone mit Android-Systemaktualisierungen und aktualisierten Apps und Funktionen auf dem neuesten Stand.

Ihr System aktualisieren

So aktualisieren Sie Ihr ZenFone:

1. Tippen Sie auf  dann auf **Einstellungen**.
2. Wischen Sie zur Anzeige weiterer Elemente am Settings (Einstellungen)-Bildschirm nach unten, tippen Sie dann auf **Über**.
3. Tippen Sie auf **Systemaktualisierung**, dann auf **Auf Aktualisierung prüfen**.

HINWEIS: Unter Letzte Aktualisierungsprüfung: im Systemaktualisierungsfenster können Sie prüfen, wann das System Ihres ZenFones zuletzt aktualisiert wurde.

Speicher

Sie können Daten, Apps oder Dateien auf Ihrem ZenFone (interner Speicher), auf einem externen Speichergerät oder in einem Online-Speicher aufbewahren. Zum Übertragen oder Herunterladen Ihrer Dateien in einen, bzw. aus einem Online-Speicher, benötigen Sie eine Internetverbindung. Mit dem mitgelieferten USB-Kabel können Sie Dateien vom Computer auf Ihr ZenFone kopieren und umgekehrt.

Sichern und zurücksetzen

Mit Ihrem ZenFone können Sie Daten, Wi-Fi-Kennwörter und andere Einstellungen auf Google-Servern sichern.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf , dann auf **Einstellungen > Sichern und zurücksetzen**.
2. Über das Backup and reset (Sichern und rückerstellen)-Fenster können Sie:
 - **Meine Daten sichern:** Diese Funktion sichert bei Aktivierung Ihre Daten, Wi-Fi-Kennwörter und andere Einstellungen auf Google-Servern.
 - **Sicherungskonto:** Ermöglicht Ihnen die Angabe Ihres zugehörigen Kontos beim Speichern Ihrer Sicherung.
 - **Autom. wiederherstellen:** Diese Funktion vereinfacht die Wiederherstellung gesicherter Einstellungen und Daten, wenn Sie eine App neu installieren.
 - **Auf Werkszustand zurücksetzen:** Löscht alle Daten auf dem Telefon.

Ihr ZenFone sichern

Mit den Sicherheitsfunktionen Ihres ZenFones können Sie unautorisierte Anrufe sowie Zugriff auf Informationen verhindern.

Ihren Bildschirm freigeben

Wenn der Bildschirm gesperrt ist, können Sie ihn mit den Sicherheitsfreigabeoptionen des ZenFones öffnen.

So wählen Sie die Bildschirmfreigabe Ihres ZenFones:

1. Tippen Sie auf  dann auf **Einstellungen > Sperrbildschirm**.
2. Tippen Sie auf **Sperrbildschirm**, wählen Sie dann eine Option zur Freigabe Ihres ZenFones.

HINWEISE:

- Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Bildschirmfreigabeoptionen**.
 - Um die von Ihnen eingestellten Bildschirmfreigabeoption zu deaktivieren, wählen Sie im Bildschirm "Display Sperre wählen" Keine.
-

Bildschirmfreigabeoptionen

Wählen Sie aus diesen Optionen zum Sperren Ihres ZenFones.

- **Finger bewegen:** Wischen Sie zur Freigabe Ihres ZenFones mit Ihrem Finger in eine beliebige Richtung.



- **Face Unlock:** Richten Sie Ihr Gesicht zur Freigabe Ihres ZenFones im schwarzen Fenster des Sperrbildschirms aus.
-


WICHTIG!

- Face Unlock bietet weniger Sicherheit als ein Muster, eine PIN oder ein Kennwort.
 - Jemand, der Ihnen ähnlich sieht, könnte Ihr ZenFone entsperren.
 - Die zur Identifikation Ihres Gesichts verwendeten Daten werden in Ihrem ZenFone aufbewahrt.
-

So richten Sie Face Unlock ein:

1. Tippen Sie am Choose screen lock (Bildschirm Sperre wählen)-Bildschirm auf **Face Unlock (Gesichtsfreigabe)**.
2. Lesen Sie die Bedingungen zur Nutzung der Face Unlock-Funktion auf Ihrem Bildschirm, tippen Sie dann auf **Face Unlock einrichten**.
3. Lesen Sie die Anweisungen zur Einrichtung von Face Unlock (Gesichtsfreigabe) auf Ihrem Bildschirm, tippen Sie dann auf **Continue (Fortfahren)**.
4. Halten Sie Ihr ZenFone auf Augenhöhe und richten Ihr Gesicht zur Erfassung am Umriss Ihres Bildschirms aus.

HINWEIS: Der grün gepunktete Umriss zeigt an, dass das ZenFone Ihr Gesicht erkannt hat und das Bild erfasst.




5. Tippen Sie nach Erfassung Ihres Gesichtes auf **Continue (Fortfahren)**.
6. Für den Fall, dass Face Unlock (Gesichtsfreigabe) Ihr Gesicht nicht erkennen kann, werden Sie zur Auswahl einer zweiten Option zur Freigabe Ihres ZenFones aufgefordert. Wählen Sie zur Freigabe Ihres ZenFone durch ein Muster **Muster** bzw. zur Freigabe durch Eingabe Ihrer PIN die Option **PIN**; befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen.

WICHTIG! Achten Sie darauf, sich die/das von Ihnen erstellte PIN/Muster zur Freigabe Ihres Gerätes einzuprägen.


7. Tippen Sie nach Abschluss der Face Unlock (Gesichtsfreigabe)-Einrichtung auf **OK**.

- **Muster:** Wischen Sie mit Ihrem Finger von einem Punkt zum nächsten und erzeugen Sie so ein Muster.




WICHTIG! Zur Erstellung eines Musters müssen Sie mindestens vier Punkte verbinden. Achten Sie darauf, sich das von Ihnen erstellte Muster zur Freigabe Ihres Gerätes einzuprägen.

- **PIN:** Geben Sie eine mindestens vierstellige PIN ein.



WICHTIG! Achten Sie darauf, sich die von Ihnen erstellte PIN zur Freigabe Ihres Gerätes einzuprägen.

- **Kennwort:** Geben Sie ein mindestens vierstelliges Kennwort ein.




WICHTIG! Achten Sie darauf, sich das von Ihnen erstellte Kennwort zur Freigabe Ihres Gerätes einzuprägen.

Weitere Bildschirmsicherheitsfunktionen konfigurieren

Neben der Auswahl des Bildschirmspermodus können Sie Folgendes im Screen security (Bildschirmsicherheit)-Fenster durchführen:

- **Quick Access (Schnellzugriff):** Stellen Sie zum Ausführen von Apps am Sperrbildschirm den Quick Access (Schnellzugriff)-Regler auf **ON (Ein)** ein.
- **Was nun-Widget:** Stellen Sie zur Anzeige des Widget am Sperrbildschirm den What's Next Widget (Was nun-Widget)-Schalter auf **ON (Ein)** ein.
- **Instant camera (Sofortkamera):** Durch Schieben des Instant camera(Sofortkamera)-Schalters auf **ON(Ein)** können Sie die Camera(Kamera)-App durch zweimaliges Drücken der Lautstärketaste selbst dann starten, wenn sich Ihr ZenFone im Inaktivitätsmodus befindet.
- **Benutzerinfo:** Tippen Sie zum Bearbeiten und Eingeben von Informationen, die Sie am Sperrbildschirm anzeigen möchten, auf diese Schaltfläche.



HINWEIS: Durch Einschalten von **Quick access (Schnellzugriff)** können Sie Apps am Sperrbildschirm ausführen.

Ihre ZenFone-Identität festlegen

Hier erfahren Sie Ihre ZenFone-Identität, wie Seriennummer, IMEI- (International Mobile Equipment Identity) Nummer oder Modellnummer.

Dies ist wichtig, falls Sie Ihr ZenFone verlieren sollten; dadurch können Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter wenden und die Informationen zum Verhindern einer unautorisierten Nutzung Ihres ZenFone bereitstellen.

So zeigen Sie die Identität Ihres ZenFone an:

1. Tippen Sie auf **All Apps (Alle Apps)** und dann auf **Settings (Einstellungen)**.
2. Wischen Sie zur Anzeige weiterer Elemente am Settings (Einstellungen)-Bildschirm nach unten, tippen Sie dann auf **Über**. Der About(Info)-Bildschirm zeigt Status, rechtliche Hinweise, Modellnummer, Betriebssystemversion, Hardware- und Softwareinformationen Ihres ZenFone an.
3. Tippen Sie zur Anzeige von Seriennummer, SIM-Kontaktnummer und IMEI Ihres ZenFone auf Status.

12

A horizontal strip of a landscape photograph. It shows a path or road winding through a field of tall grass or reeds. In the background, there are several trees, including a prominent one on the left. The sky is a pale, hazy yellow.

Ihr Zen verbinden

12 Ihr Zen verbinden

Wi-Fi-Verbindung

Die Wi-Fi-Technologie Ihres ZenFones verbindet Sie mit der kabellosen Welt. Aktualisieren Sie Ihre Social Media-Konten, surfen Sie im Internet oder tauschen Sie Daten und Mitteilungen aus, ohne Kabelverbindung, mit Ihrem ZenFone.

Wi-Fi aktivieren

So aktivieren Sie Wi-Fi:

1. Tippen Sie am Startbildschirm auf ; tippen Sie dann auf die App **Settings (Einstellungen)**.
2. Schieben Sie den Wi-Fi-Schalter zum Einschalten von Wi-Fi nach rechts.

HINWEIS: Sie können Wi-Fi auch am Quick Settings (Schnelleinstellungen)-Bildschirm aktivieren. Informationen zum Einblenden des Quick Settings (Schnelleinstellungen)-Bildschirms finden Sie im Abschnitt **Quick Settings (Schnelleinstellungen)**.

Mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbinden

So stellen Sie eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk her:

1. Tippen Sie am Settings (Einstellungen)-Bildschirm zur Anzeige aller erkannten Wi-Fi-Netzwerke auf **Wi-Fi**.
2. Tippen Sie zum Verbinden auf einen Netzwerknamen. Bei einem gesicherten Netzwerk müssen Sie möglicherweise ein Kennwort oder andere Sicherheitsdaten eingeben.

HINWEISE:

- Ihr ZenFone stellt automatisch eine Verbindung zu dem Netzwerk her, mit dem es zuvor verbunden war.
 - Schalten Sie die Wi-Fi-Funktion zum Energiesparen aus.
-

Wi-Fi deaktivieren

So deaktivieren Sie Wi-Fi:

1. Tippen Sie am Startbildschirm auf ; tippen Sie dann auf die App **Settings (Einstellungen)**.
2. Schieben Sie den Wi-Fi-Schalter zum Ausschalten von Wi-Fi nach links.

HINWEIS: Sie können Wi-Fi auch am Quick Settings (Schnelleinstellungen)-Bildschirm deaktivieren. Informationen zum Einblenden des Quick Settings (Schnelleinstellungen)-Bildschirms finden Sie im Abschnitt **Quick Settings (Schnelleinstellungen)**.

Bluetooth

Nutzen Sie zum Senden oder Empfangen von Dateien, sowie zum Streamen von Multimedia-Dateien mit anderen Smart-Geräten über kurze Strecken, die Bluetooth-Funktion Ihres ZenFones. Mit Bluetooth können Sie Ihre Mediendateien mit den Smart-Geräten Ihrer Freunde teilen, Daten zum Drucken mit einem Bluetooth-Drucker versenden oder Musikdateien mit einem Bluetooth-Lautsprecher wiedergeben.

Bluetooth aktivieren

So aktivieren Sie Bluetooth:

1. Tippen Sie am Startbildschirm auf ; tippen Sie dann auf die App **Settings (Einstellungen)**.
2. Schieben Sie den Bluetooth-Schalter zum Einschalten von Bluetooth nach rechts.

HINWEIS: Sie können Bluetooth auch am Quick Settings (Schnelleinstellungen)-Bildschirm aktivieren. Informationen zum Einblenden des Quick Settings (Schnelleinstellungen)-Bildschirms finden Sie im Abschnitt **Quick Settings (Schnelleinstellungen)**.

Ihr tragbares ZenFone mit einem Bluetooth-Gerät koppeln.

Bevor Sie die Bluetooth-Funktion Ihres ZenFones in vollem Umfang nutzen können, müssen Sie es zunächst mit dem Bluetooth-Gerät koppeln. Das ZenFone speichert automatisch die Kopplung des Bluetooth-Gerätes. Ihr ZenFone mit einem Bluetooth-Gerät verbinden.

1. Tippen Sie am Settings (Einstellungen)-Bildschirm zur Anzeige aller verfügbaren Geräte auf **Bluetooth**.

WICHTIG!

- Falls sich das Gerät, das Sie koppeln möchten, nicht in der Liste befindet, prüfen Sie bitte, ob dessen Bluetooth-Funktion aktiviert und das Gerät auffindbar ist.
- Wie Sie Bluetooth aktivieren und das Gerät auffindbar machen, erfahren Sie in der mit Ihrem Gerät gelieferten Anleitung.

2. Tippen Sie zur Suche nach weiteren Bluetooth-Geräten auf **nach Geräten suchen**.
3. Tippen Sie in der Liste verfügbarer Geräte auf das Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Produkt koppeln möchten. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen zum Abschließen der Kopplung.

HINWEIS: Schalten Sie die Bluetooth-Funktion zum Energiesparen aus.

Kopplung zwischen ZenFone und Bluetooth-Gerät aufheben

Um Ihr ZenFone mit einem Bluetooth-Gerät zu koppeln:

1. Tippen Sie am Settings (Einstellungen)-Bildschirm zur Anzeige aller verfügbaren und gekoppelten Geräte auf Bluetooth.
2. Tippen Sie in der Liste gekoppelter Geräte auf  des Bluetooth-Gerätes, dessen Kopplung Sie aufheben möchten; tippen Sie dann auf **Paring aufheben**.

Miracast™


Dank Miracast-Technologie können Sie Ihren ZenFone-Bildschirm mittels Screencast an ein Miracast-fähiges Display übertragen. Dies ermöglicht einem externen Display, zu einem Dual-Monitor oder Zweitbildschirm Ihres ZenFone zu werden.

Miracast ausführen

Es gibt zwei Möglichkeiten zur Benutzung von PlayTo an Ihrem ZenFone:

Über Quick settings (Schnelleinstellungen)

1. Richten Sie das Streaming-fähige Display ein, das Sie mit Ihrem ZenFone nutzen möchten.
2. Starten Sie die Schnelleinstellungen am ZenFone.
3. Tippen Sie im Benachrichtigungsfeld auf **Miracast**.
4. Setzen Sie die **Wireless display (Miracast) (WLAN-Anzeige (Miracast))**-Option auf **ON (Ein)**.
5. Beachten Sie die an Ihrem Miracast-fähigen Display angezeigte SSID und wählen zum Starten der Kopplung die gleiche SSID an Ihrem ZenFone.
6. Sobald die Verbindung hergestellt ist, zeigt Ihr Miracast-fähiges Display den gleichen Inhalt, der aktuell auch an Ihrem ZenFone dargestellt wird.



Über Settings (Einstellungen)

1. Tippen Sie auf **☰** > **Settings (Einstellungen)**.
2. Wählen Sie unter **Display** die Option **Wireless display (Miracast) (WLAN-Anzeige (Miracast))**.
3. Setzen Sie die **Wireless display (Miracast) (WLAN-Anzeige (Miracast))**-Option auf **ON (Ein)**.
4. Beachten Sie die an Ihrem Miracast-fähigen Display angezeigte SSID und wählen zum Starten der Kopplung die gleiche SSID an Ihrem ZenFone.
5. Sobald die Verbindung hergestellt ist, zeigt Ihr Miracast-fähiges Display den gleichen Inhalt, der aktuell auch an Ihrem ZenFone dargestellt wird.


Share Link (Freigabelink)

Teilen und empfangen Sie Dateien, Apps oder Medieninhalte mit Android-Mobilgeräten mittels Share Link(Freigabelink)-App (für ASUS-Mobilgeräte) oder Shareit-App (für andere Mobilgeräte) über eine WLANVerbindung. Innerhalb dieser App können Sie Dateien mit einer Größe von mehr als 100 MB senden oder empfangen und mehrere Dateien gleichzeitig teilen oder erhalten. Die Share Link(Freigabelink)-App sendet und empfängt Dateien schneller als Bluetooth.

Dateien teilen

So teilen Sie Dateien:

1. Tippen Sie am Startbildschirm auf , tippen Sie dann auf **Share Link (Freigabelink)**.
2. Tippen Sie auf **Send file (Datei senden)**, wählen Sie dann eine der an Ihrem Bildschirm angezeigten Optionen.



3. Tippen Sie auf die Dateien, die Sie senden möchten; tippen Sie dann auf **Done (Fertig)**.
4. Nachdem Ihr ZenFone andere Geräte erkannt hat, tippen Sie auf das Gerät, mit dem Sie Ihre Dateien teilen möchten.



Dateien empfangen

So empfangen Sie Dateien:

1. Tippen Sie am Startbildschirm auf , tippen Sie dann auf **Share Link (Freigabelink)**.
2. Tippen Sie zum Empfangen von Dateien vom Absender auf **Receive file (Datei empfangen)**.


Die Cloud

Über ein Cloud-Konto, wie ASUS WebStorage, Drive, OneDrive und Dropbox, können Sie privat und sicher Ihre Daten sichern, Dateien zwischen verschiedenen Geräten synchronisieren und freigeben.

ASUS WebStorage

Registrieren Sie sich bei ASUS WebStorage bzw. melden sich an, und Sie erhalten bis zu 5 GB kostenlosen Cloud-Speicher. Über Ihr ASUS WebStorage-Konto können Sie automatisch neu aufgenommene Fotos zur sofortigen Freigabe hochladen, Dateien zwischen verschiedenen Geräten synchronisieren und teilen.

HINWEIS: Um die Auto-Upload Funktion zu genießen, aktivieren Sie Sofortiger Upload unter **Einstellungen >Sofortiger Upload in Ihr ASUS WebStorage.**



13

App-Grundlagen

A horizontal banner image showing a reflection of trees in water. The top half of the banner is a dark, textured area representing the trees, and the bottom half is a lighter, yellowish area representing the water. The reflection is slightly blurred and darker than the original trees.

Zwischen Apps wechseln

Wenn Sie mehrere Apps auf Ihrem Zen gestartet haben, können Sie leicht zwischen den vor kurzem gestarteten Apps wechseln.

Tippen Sie zur Anzeige Ihrer kürzlich ausgeführten Apps auf .

- Tippen Sie auf eine App, um sie anzusehen.
- Um eine App zu entfernen, streichen Sie einfach nach links oder rechts.

Apps entsperren

Sichern Sie Ihre Apps vor unbefugtem Zugriff mit einem 4 bis 12-stelligen Passwort.

Um Ihre Apps zu sperren:

1. Tippen Sie bei **Apps** auf  > **Sperren**.
2. Geben Sie ein Passwort mit 4 bis 12 Stellen ein, dann tippen Sie auf **OK**.

Ändern Sie das Kennwort für Ihre gesperrten Apps:

1. Tippen Sie bei **Apps** auf  > **App-Einstellungen sperren**. Geben Sie bei Aufforderung Ihr Passwort ein.
2. Tippen Sie auf **Kennwort ändern**, und geben Sie Ihr altes und neues Passwort ein.

Apps deinstallieren/deaktivieren

So deinstallieren/deaktivieren Sie Apps:

1. Tippen Sie bei All Apps (Alle Apps) auf  Uninstall/Disable (Deinstallieren/deaktivieren).
2. Tippen Sie auf die App, die Sie deinstallieren/deaktivieren möchten; befolgen Sie dann zum Abschließen die Bildschirmanweisungen.



Apps runterladen

Laden Sie jede Menge von Apps und Spiele vom Play Store direkt auf Ihr ZenFone. Einige der Apps und Spiele sind kostenlos, andere müssen Sie eventuell kaufen, per Kreditkarte oder anderen Zahlungsformen.

Um Apps runterzuladen:

1. Tippen Sie auf **Play Store** auf Ihrem Home-Bildschirm.
2. Befolgen Sie die Anweisungen, um sich mit Ihrem bestehenden Gmail Konto anzumelden. Wenn Sie kein Gmail Konto haben, erstellen Sie bitte eins.
3. Nach der erfolgreichen Anmeldung können Sie beginnen, eine App aus dem Play Store herunterzuladen.

14



Es gibt mehr zu Ihrem Zen

14

Es gibt mehr zu Ihrem Zen

Energie-sparen


Maximieren oder erweitern Sie die Leistung von dem ZenFone vollständig, auch wenn es im Leerlauf ist oder während sie mit Ihrem Netzwerk verbunden bleibt. Passen Sie die Energieeinstellungen für Ihre häufigsten Aktivitäten, wie E-Mails lesen oder ansehen von Videos, intelligent an.

Einrichten von Energie-sparen

Maximieren, optimieren oder passen Sie die Leistung Ihres ZenFones an, mit einigen intelligenten Energiespar-optionen.

Um Energie-sparen einzurichten:

1. Tippen Sie **Apps**, dann **Energie-sparen**.
2. Schieben Sie Intelligentes Sparen auf **EIN**.



3. Wählen Sie einen dieser Modi:
 - **Ultra-Spar Modus:** Trennt die Netzwerkverbindung, wenn sich Ihr ZenFone im Leerlauf befindet, um seine Akkulaufzeit zu maximieren.
 - **Optimierter Modus** Verlängert die Lebensdauer der Batterie, während Ihr ZenFone mit Ihrem Netzwerk verbunden bleibt.
 - **Angepasster Modus:** Hier können Sie die Energieeinstellungen für Ihre häufigsten Aktivitäten einrichten

Energie-sparen anpassen

Legen Sie die Helligkeitsstufe für Ihre häufigen Aktivitäten fest, wie E-Mails oder Bücher lesen, Ansehen von Videos, Surfen auf Websites und Musik hören. Sie können die Energiesparfunktion für einige Apps aktivieren oder die Auto-Abschaltung des Netzwerks aktivieren, wenn Ihre ZenFone schläft.

Um Energie-sparen anzupassen:

1. Vom **Energie-sparen**, kreuzen Sie **Angepasster Modus**, dann tippen Sie auf .
2. Wählen Sie eine Aktivität, stellen Sie dann die Helligkeit in Prozent ein.
3. Wenn Sie die Auto-Trennung des Netzwerks aktivieren möchten, kreuzen Sie **IM und andere Apps mit Push-Benachrichtigung** an. Ihr ZenFone wird sich automatisch vom Netzwerk trennen, wenn es sich im Leerlauf befindet, und die Netzwerkverbindung wird fortgesetzt, wird wenn Sie Ihr ZenFone aufwecken.

Handschuhmodus

Sie können den Touchscreen Ihres ZenFone sogar mit Handschuhen bedienen.

So aktivieren Sie den Handschuhmodus:

1. Tippen Sie am Startbildschirm auf  **Settings (Einstellungen) > ASUS customized settings (ASUSangepasste Einstellungen).**
2. Wählen Sie **Glove mode (Handschuhmodus).**

ASUS Splendid

Mit ASUS Splendid können Sie auf einfache Weise die Anzeigeeinstellungen anpassen.



ASUS Splendid verwenden:

1. Tippen Sie auf  > **Splendid**.
2. Passen Sie die Tabs Bildschirm-Farbtemperatur und Kontrast durch die **Temperatur** und **Verbesserung** Tabs an.
3. Tippen Sie auf **Fertig**, um die Änderungen zu übernehmen.



Anhang

Anhang

Hinweise

RF-Aussetzungsinformation (SAR) - CE

Dieses Gerät erfüllt die EU-Anforderungen (1999/519/EG) zur Beschränkung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern zum Schutz der Gesundheit.

Dieses Gerät wurde beim Betrieb am Körper getestet und erfüllt die ICNIRP-Expositionsrichtwerte, sowie den europäischen Standard EN 62209-2, für die Verwendung mit bestimmtem Zubehör. SAR ist mit diesem Gerät in einem Abstand von 1,5 cm zum Körper gemessen, während die Übertragung bei der höchsten zulässigen Ausgangsleistungsniveau in allen Frequenzbändern des Gerätes. Bei der Verwendung von Zubehör, welches Metall enthält, stimmen die Werte unter Umständen nicht mit den Expositionsrichtlinien der ICNIRP überein.

CE-Kennzeichen-Warnung

CE 2200

CE-Zeichen für Geräte ohne Wireless LAN/Bluetooth

Dieses Gerät stimmt mit den Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EU des Europaparlaments und -rates vom 9. März 1999 überein, in der Funk- und Telekommunikationsgeräte und die gegenseitige Anerkennung der Konformität geregelt ist.

Der höchste CE-SAR-Wert für dieses Gerät ist wie folgt:

- 0.752 W/Kg (Körper/GSM 752)
- 0.769 W/Kg (Kopf/GSM 900)

Stromsicherheitsanforderungen

Produkte mit einem elektrischen Strom von bis zu 6A und einem Gewicht über 3kg müssen geprüfte Netzkabel benutzen. Diese müssen mindestens folgende Werte aufweisen: H05VV-F, 3G, 0,75mm² oder H05VV-F, 2G, 0,75mm².

Rücknahmeservices

Das ASUS-Wiederverwertungs- und Rücknahmeprogramm basiert auf den Bestrebungen, die höchsten Standards zum Schutz der Umwelt anzuwenden. Wir glauben, dass die Bereitstellung einer Lösung für unsere Kunden die Möglichkeit schafft, unsere Produkte, Batterien, andere Komponenten und ebenfalls das Verpackungsmaterial verantwortungsbewusst der Wiederverwertung zuzuführen. Besuchen Sie bitte die Webseite <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> für Detail zur Wiederverwertung in verschiedenen Regionen.

Hinweis zur Beschichtung

WICHTIG! Um die elektrische Isolation und die elektrische Sicherheit zu gewährleisten, ist das Gehäuse mit einer Beschichtung zur Isolation versehen. Diese Beschichtung ist an den E/A-Anschlüssen des Gerätes nicht vorhanden.

ASUS-Umwelthinweis

ASUS widmet sich der Herstellung umweltfreundlicher Produkte/Verpackungen, um die Gesundheit seiner Kunden zu schützen, während gleichzeitig die Umweltbelastung verringert wird. Die Verringerung der Anzahl der Seiten im Benutzerhandbuch ist ein weiterer Beitrag zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes.

Das vollständige Benutzerhandbuch und verwandte Informationen finden Sie in diesem ASUS-Tablet oder auf der ASUS-Support-Webseite <http://support.asus.com/>.

Die Ländercodeauswahl-Funktion ist bei in den USA/Kanada verkauften Produkten deaktiviert. Bei Produkten auf dem kanadischen bzw. US-Markt können nur die Kanäle 1 bis 11 betrieben werden. Die Auswahl anderer Kanäle ist nicht möglich.

EC-Konformitätserklärung

Dieses Produkt befolgt die Konformitätserklärung für die R&TTE Directive 1999/5/EC. Diese Konformitätserklärung kann von der Website <http://support.asus.com> geladen werden.

Vermeidung von Hörverlust

Setzen Sie sich zur Vermeidung von Hörschäden nicht über einen längeren Zeitraum hohen Lautstärken aus.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Frankreich: Kopf-/Ohrhörer für dieses Gerät entsprechen den Anforderungen zum Schalldruckpegel der gültigen Standards EN50332-1:2000 und/oder EN50332-2:2003, wie durch den französischen Artikel L.5232-1 gefordert.

Modellname: ASUS_T00Q

Hersteller:	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresse	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autorisierte Niederlassung in Europa:	ASUS Computer GmbH
Adresse	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

URHEBERRECHTINFORMATION

Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") mit jeglichen Mitteln in jeglicher Form reproduziert, übertragen, transkribiert, in Wiederaufrufsystemen gespeichert oder in jegliche Sprache übersetzt werden, abgesehen von vom Käufer als Sicherungskopie angelegter Dokumentation.

ASUS BIETET DIESES HANDBUCH IN SEINER VORLIEGENDEN FORM AN, OHNE JEGLICHE GARANTIE, SEI SIE DIREKT ODER INDIREKT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF INDIREKTE GARANTIEEN ODER BEDINGUNGEN BEZÜGLICH DER VERKÄUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. IN KEINEM FALL IST ASUS, SEINE DIREKTOREN, LEITENDEN ANGESTELLTEN, ANGESTELLTEN ODER AGENTEN HAFTBAR FÜR JEGLICHE INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN AUFGRUND VON PROFITVERLUSTEN, GESCHÄFTSVERLUSTEN, NUTZUNGS- ODER DATENVERLUSTEN, UNTERBRECHUNG VON GESCHÄFTSABLÄUFEN ET CETERA), SELBST WENN ASUS VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN UNTERRICHTET WURDE, DIE VON DEFEKTEN ODER FEHLERN IN DIESEM HANDBUCH ODER AN DIESEM PRODUKT HERRÜHREN.

In diesem Handbuch erscheinende Produkte und Firmennamen könnten eingetragene Warenzeichen oder Copyrights der betreffenden Firmen sein und dienen ausschließlich zur Identifikation oder Erklärung und zum Vorteil des jeweiligen Eigentümers, ohne Rechtsverletzungen zu beabsichtigen. .

DIE TECHNISCHE DATEN UND INFORMATION IN DIESEM HANDBUCH SIND NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN GEDACHT, SIE KÖNNEN JEDERZEIT OHNE VORANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN UND SOLLTEN NICHT ALS VERPFLICHTUNG SEITENS ASUS ANGESEHEN WERDEN. ASUS ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR JEGLICHE FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN, DIE IN DIESEM HANDBUCH AUFTRETEN KÖNNTEN, EINSCHLIESSLICH DER DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND SOFTWARE.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Es können Sachverhalte auftreten, bei denen Sie aufgrund eines Fehlers seitens ASUS oder anderer Haftbarkeiten berechtigt sind, Schadensersatz von ASUS zu fordern. In jedem einzelnen Fall, ungeachtet der Grundlage, anhand derer Sie Schadensansprüche gegenüber ASUS geltend machen, haftet ASUS maximal nur mit dem vertraglich festgesetzten Preis des jeweiligen Produktes bei Körperverletzungen (einschließlich Tod) und Schäden am Grundeigentum und am Sachvermögen oder anderen tatsächlichen und direkten Schäden, die aufgrund von Auslassung oder Verrichtung gesetzlicher Pflichten gemäß dieser Garantieerklärung erfolgen.

ASUS ist nur für verantwortlich für bzw. entschädigt Sie nur bei Verlust, Schäden oder Ansprüchen, die aufgrund eines vertraglichen, zivilrechtlichen Bruchs dieser Garantieerklärung seitens ASUS entstehen.

Diese Einschränkung betrifft Lieferanten und Weiterverkäufer von ASUS. Sie stellt das Höchstmaß dar, mit dem ASUS, seine Lieferanten und Ihr Weiterverkäufer insgesamt verantwortlich sind.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET ASUS FÜR FOLGENDES: (1) SCHADENSANSPRÜCHE AN SIE VON DRITTEN; (2) VERLUST VON ODER SCHÄDEN AN AUZEICHNUNGEN ODER DATEN; ODER (3) BESONDERE, SICH ERGEBENDE ODER INDIREKTE SCHÄDEN ODER WIRTSCHAFTLICHE FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH VERLUST VON PROFITEN ODER SPAREINLAGEN), AUCH WENN ASUS, SEINE LIEFERANTEN ODER IHR WEITERVERKÄUFER VON DIESER MÖGLICHKEIT IN KENNTNIS GESETZT IST.

SERVICE UND UNTERSTÜTZUNG

Besuchen Sie unsere mehrsprachige Webseite unter: <http://support.asus.com>