

ASUS Phone

Электронное руководство

ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

R9154

Июнь 2014

Первое издание

Содержание

Условные обозначения	9
Эксплуатация и безопасность.....	10
Инструкция	10
Утилизация.....	11
1 Подготовка устройства!	
Части и компоненты.....	14
Установка карты micro-SIM	15
Установка карты памяти.....	20
Зарядка устройства.....	24
Включение и отключение устройства	27
2 В гостях хорошо, а дома лучше	
Возможности	32
Главный экран	32
Управление главным экраном.....	34
Панель быстрой настройки.....	38
Настройки клавиатуры ASUS	42
Голосовой поиск	43
Блокировка экрана	46
Подключение устройства к компьютеру.....	47
Подключение к ноутбуку	47
Подключение к ПК	48
3 Вызовы	
Управление контактами	50
Добавление контактов	50
Импорт контактов	51
Экспорт контактов.....	52
Совершение и прием вызовов	53
Совершить вызов	53
Прием вызова.....	55

Использование двух SIM.....	56
Переименование карт micro SIM.....	56
Назначение SIM-карты по умолчанию	57
Резервное копирование/восстановление журнала вызовов.....	58
Создание резервной копии журнала вызовов.....	58
Восстановление журнала вызовов	58
4 Отправка сообщений и многое другое	
Сообщения	60
Отправка или ответ на сообщение	60
Настройка сообщений	61
Omlet Chat	62
Регистрация в Omlet Chat.....	62
5 Доступ к электронной почте	
Email	68
Настройка учетной записи электронной почты	68
Добавление учетных записей электронной почты.....	69
Gmail.....	70
Настройка учетной записи Gmail.....	70
6 Лови момент	
Запуск приложения Камера	74
С экрана блокировки.....	74
Использование виджета камеры.....	74
С главного экрана	74
Используя клавишу регулировки громкости	74
Использование камеры в первый раз.....	75
Учебник	75
Расположение изображений.....	76
Главный экран камеры.....	77
Настройки изображения	78
Настройки видео	80
Дополнительные функции камеры.....	81

Перемотка.....	81
HDR.....	82
Панорама	82
Ночь.....	83
Низкая освещенность	84
Селфи.....	85
Миниатюра.....	86
Глубина резкости	86
Интеллектуальное удаление.....	87
Улыбочку!.....	87
Улучшение портрета	88
Анимация GIF.....	88
Интервальная съемка	89
Party Link.....	90
Обмен фотографиями	90
7 Галерея	
Использование Галереи.....	94
Главный экран.....	94
Просмотр файлов из других источников.....	95
Общий доступ к файлам из галереи	96
Удаление файлов из галереи	96
Редактирование изображения	97
Увеличение или уменьшение изображения	97
8 Работайте и играйте	
Заметка.....	100
Создание блокнота	102
Общий доступ к блокнотам через облачное хранилище.....	102
Общий доступ к заметкам через облачное хранилище	102
Календарь.....	103
Создание события	103

Добавление учетной записи в календарь	104
Создание события для учетной записи.....	104
Что дальше.....	105
Сделать позже.....	106
Доступ или создание задач.....	107
Погода.....	108
Главный экран приложения Погода.....	109
Часы.....	110
Запуск приложения Часы	110
Мировое время	111
Будильник.....	112
Секундомер	113
Таймер	114
Диспетчер файлов	116
Доступ к внутреннему накопителю	116
Доступ к внешнему накопителю	117
Доступ к облачному хранилищу	118
9 Интернет	
Браузер	120
10 Развлечения	
Использование гарнитуры	122
Подключение аудиоразъема	122
Мастер настройки звука	123
Использование мастера настройки звука	123
Игры	124
Использование приложения Игры	124
Музыка.....	125
Запуск приложения Музыка.....	125
Воспроизведение музыки.....	125

Воспроизведение композиций с карты SD.....	125
Воспроизведение музыки из облачного хранилища.....	126
FM-радио	127
Главный экран FM-радио	127
Диктофон	128
Запуск приложения Диктофон.....	128
Главный экран приложения Диктофон	128
11 Эксплуатация устройства	
Получение обновлений для устройства.....	130
Обновление системы	130
Накопитель	130
Резервное копирование и сброс	131
Безопасность устройства	132
Разблокировка экрана	132
Идентификация устройства.....	140
12 Подключения	
Wi-Fi.....	142
Включение Wi-Fi	142
Подключение к беспроводной сети	142
Отключение Wi-Fi.....	143
Bluetooth.....	143
Включение Bluetooth	143
Сопряжение ZenFone с устройством Bluetooth	144
Удаление сопряжения устройств Bluetooth.....	144
Miracast.....	145
Share Link	146
Облако.....	148
ASUS WebStorage.....	148
Переключение приложений	150
Блокировка приложений	150
Удаление/Отключение приложений.....	151

Скачивание приложений	152
14 Дополнительные возможности	
Энергосбережение.....	154
Настройка энергосбережения	154
Пользовательская настройка энергосбережения	155
В перчатках	156
ASUS Splendid	157
Приложение	
Уведомления	160

Условные обозначения

Для выделения ключевой информации используются следующие сообщения:

ВАЖНО! Информация, которой Вы должны следовать при выполнении задач.

ПРИМЕЧАНИЕ: Советы и полезная информация, которая поможет при выполнении задач.

ОСТОРОЖНО! Информация о действиях, которые могут привести к повреждению оборудования, потере данных или бытовым травмам.

Эксплуатация и безопасность

Инструкции



Безопасность на дороге. Мы настоятельно рекомендуем не использовать устройство при вождении автомобиля.



Это устройство может использоваться при температуре воздуха в диапазоне от 5°C (41°F) до 40°C (104°F).



Выключайте устройство где запрещено использование мобильных устройств. Соблюдайте правила при нахождении в местах с ограничениями, например в самолете, в кинотеатре, в больнице или рядом с медицинским оборудованием, рядом с горючими материалами или зонах проведения взрывных работ и других местах.



Используйте только блок питания и кабели, одобренные ASUS для использования с этим устройством. Обратите внимание на этикетку на нижней стороне устройства и убедитесь, что Ваш блок питания поддерживает соответствующее напряжение.



Не пользуйтесь поврежденными сетевыми шнурями, аксессуарами и периферийными устройствами.



Сохраняйте устройство сухим. Не подвергайте устройство воздействию жидкостей и не используйте в условиях повышенной влажности.



Устройство можно пропускать через рентгеновский сканер, но не рекомендуется проносить его через магнитные детекторы или подвергать его воздействию магнитных жезлов.



Экран устройства изготовлен из стекла. Если стекло разбилось, прекратите использование устройства и не прикасайтесь к сломанным частям. Немедленно обратитесь к квалифицированным специалистам ASUS для ремонта.



Для предотвращения возможной потери слуха не слушайте звук на высокой громкости в течение длительного времени.



Перед очисткой устройства отключите его от сети. Для очистки экрана устройства используйте чистую губку или кусочек замши.



Для ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам ASUS.

Утилизация



Не выбрасывайте устройство вместе с бытовым мусором. Этот продукт предназначен для повторного использования и переработки. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что продукт (электрическое и электронное оборудование и содержащие ртуть аккумуляторы) нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с правилами утилизации таких продуктов.



Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что аккумулятор нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.

1




Подготовка устройства!

Подготовка устройства

Части и компоненты

Настроить ваше новое устройство легко и быстро. Давайте приступим.



ВАЖНО:

- Не рекомендуется использовать защитную пленку, поскольку это может помешать работе датчика приближения. Если Вы хотите использовать защитную пленку, убедитесь, что она не блокирует датчик приближения.
 - Сохраняйте устройство, особенно сенсорный экран, сухим. Вода или другая жидкость может вызвать неисправность сенсорного экрана.
 - Убедитесь, что крышка, закрывающая отсек с картой micro-SIM/картой памяти, закрыта при использовании устройства.
-

Установка карты micro-SIM

Карта micro-SIM хранит информацию, например номер мобильного телефона, контакты, сообщения и другие данные, необходимые для доступа к мобильной сети.

Устройство оснащено двумя слотами для карт micro-SIM, позволяя использовать две мобильных сети одновременно.


ВНИМАНИЕ:

- Устройство предназначено для использования только с картой micro-SIM.
 - Не рекомендуется вставлять в слот карты micro-SIM обрезанные SIM-карты
 - Выключите устройство перед установкой карты micro-SIM.
 - Будьте осторожны при использовании карты памяти. ASUS не несет ответственности за потерю данных или повреждение карты micro-SIM.
 - Не вставляйте карту памяти в слот карты micro-SIM! Если карта памяти оказалась вставленной в слот карты micro-SIM, обратитесь в сервис-центр ASUS.
-


Для установки карты micro-SIM:

1. Выключите устройство.
2. Подцепите крышку за углубление в нижнем левом углу и снимите ее.


ОСТОРОЖНО! Будьте осторожны при открытии крышки.



3. Расположите карту micro-SIM контактами вниз и вставьте ее в слот карты Micro-SIM 1.
4. Нажимайте карту micro-SIM, пока она не окажется на месте.



5. Если нужно установить другую карту micro-SIM, расположите ее контактами вниз и вставьте ее в слот карты Micro-SIM 2.
6. Поставьте заднюю крышку на место. Надавите на края задней крышки для ее закрепления.



ПРИМЕЧАНИЕ: Если установлено две карты micro-SIM, перейдите в **Настройки > Dual SIM card settings** для получения информации и конфигурации карт SIM.


Извлечение карты micro-SIM

ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны при использовании карты памяти. ASUS не несет ответственности за потерю данных или повреждение карты micro-SIM.


Для извлечения карты micro-SIM:

1. Выключите устройство.
2. Подцепите крышку за углубление в нижнем левом углу и снимите ее.

ОСТОРОЖНО! Будьте осторожны при открытии крышки.



3. Нажмите на карту micro-SIM, которую нужно извлечь, затем извлеките ее.
Повторите действие, если нужно извлечь другую карту micro-SIM.
4. Поставьте заднюю крышку на место. Надавите на края задней крышки для ее закрепления.



Установка карты памяти

Устройство поддерживает карты памяти MicroSD, MicroSDHC и MicroSDXC объемом до 64 ГБ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с устройством. Для предотвращения потери данных, повреждения устройства или карты памяти используйте только совместимые карты памяти.


ОСТОРОЖНО!

- Будьте осторожны при использовании карты памяти. ASUS не несет ответственности за потерю данных или повреждение карты памяти.
 - Не вставляйте карту micro-SIM в слот карты памяти! Если карта micro-SIM оказалась вставленной в слот карты памяти, обратитесь в сервис-центр ASUS.
-


Для установки карты памяти:

1. Выключите устройство.
 2. Подцепите крышку за углубление в нижнем левом углу и снимите ее.
-


ОСТОРОЖНО! Будьте осторожны при открытии крышки.



2. Вставьте карту памяти в слот.
3. Нажмите карту с усилием, для ее фиксации в кардридере.



4. Поставьте заднюю крышку на место. Надавите на края задней крышки для ее закрепления.



ПРИМЕЧАНИЕ: После установки карты памяти можно получить доступ к ее содержимому через **Диспетчер файлов > sdcard**.

Извлечение карты памяти


ОСТОРОЖНО!

- Будьте осторожны при использовании карты памяти. ASUS не несет ответственности за потерю данных или повреждение карты памяти.
 - Безопасно извлекайте карту памяти из устройства. Для извлечения карты памяти перейдите на **Главный экран > Все приложения > Настройки > Накопитель > Отключить внешний накопитель**.
-


Для извлечения карты памяти:

1. Выключите устройство.
 2. Подцепите крышку за углубление в нижнем левом углу и снимите ее.
-


ОСТОРОЖНО! Будьте осторожны при открытии крышки.



2. Нажмите карту памяти внутрь и извлеките.



3. Поставьте заднюю крышку на место. Надавите на края задней крышки для ее закрепления.



Зарядка устройства

Устройство поставляется частично заряженным, но его необходимо полностью зарядить перед первым использованием. Перед зарядкой устройства ознакомьтесь с информацией ниже.

ВАЖНО:


- Для подзарядки устройства используйте поставляемый блок питания и USB-кабель. Использование иного блока питания может привести к повреждению устройства.
 - Перед зарядкой устройства снимите защитную пленку с блока питания и кабеля micro-USB.
 - Убедитесь, что напряжение в электросети соответствует входному для блока питания. Блок питания можно подключить к розетке с напряжением 100 - 240 В переменного тока.
 - Выходное напряжение блока питания: 5,2 В 1,35 А.
 - При питании устройства от сети розетка должна быть расположена рядом с устройством и быть легко доступной.
 - Отключите блок питания от розетки, если он не используется.
 - Не ставьте предметы на поверхность устройства.
-

ОСТОРОЖНО!

- Во время зарядки, устройство может нагреваться. Это нормально, но если устройство становится слишком горячим, отсоедините от устройства кабель micro-USB и отправьте устройство, включая блок питания и кабель, в сервис-центр ASUS.
 - Для предотвращения повреждения устройства, блока питания или кабеля micro-USB: убедитесь в правильности подключения кабеля micro-USB, блока питания и устройства перед зарядкой.
-

Для зарядки устройства:

1. Подключите кабель micro-USB к блоку питания.
2. Подключите блок питания к розетке с заземлением.
3. Подключите кабель micro-USB к устройству.



ВАЖНО:

- Перед использованием устройства в первый раз, зарядите аккумулятор в течение 8 часов.
- Состояние заряда аккумулятора обозначается следующими иконками:



4. Когда подзарядка закончена, сначала отключите кабель USB от устройства, затем отключите блок питания от розетки.
-

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Устройство можно использовать во время подзарядки, но это может увеличить время зарядки.
 - Зарядка от USB-порта компьютера займет больше времени.
 - Если компьютер не обеспечивает достаточную мощность для зарядки устройства, используйте для подзарядки блок питания.
-

Включение и отключение устройства

Включение устройства

Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания.


Выключение устройства

Для выключения устройства:

1. Если экран выключен, для включения нажмите кнопку питания. Если экран заблокирован, разблокируйте устройство.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания до появления запроса, затем выберите **Выключить** и нажмите **OK**.

Спящий режим

Для перевода устройства в спящий режим нажмите и удерживайте кнопку питания, пока экран не погаснет.



Первое включение

При включении устройства в первый раз появится мастер установки, который поможет настроить параметры. Следуйте инструкциям на экране для выбора языка, способа ввода, настройки мобильной связи, Wi-Fi, вашего местоположения и синхронизации учетных записей.

Используйте учетную запись Google или ASUS для настройки устройства, если у вас еще нет учетной записи Google и ASUS, создайте ее.

Учетная запись Google

Учетная запись Google позволяет использовать все возможности ОС Android:

- Организация и отображение всей информации в любом месте.
- Автоматическое резервное копирование всех данных.
- Использование службы Google в любом месте.

Учетная запись ASUS

Учетная запись ASUS позволяет использовать следующие преимущества:

- Персональная служба поддержки ASUS и продление гарантии для зарегистрированных продуктов.
- 5 Гб места в облачном хранилище бесплатно.
- Получение обновлений.

ПРИМЕЧАНИЕ: Мастер установки можно использовать в любое время для повторной конфигурации устройства. Перейдите в **Главный экран > Все приложения > Мастер установки**.

Советы для продления времени автономной работы

Время автономной работы очень важно для устройства. Ниже приведены советы для продления времени автономной работы.

- Если Вы не пользуетесь устройством, нажмите кнопку питания для перевода его в спящий режим.
- Активируйте интеллектуальное энергосбережение в приложении Power Saver.
- Установите звук в режим энергосбережения.
- Уменьшите яркость дисплея.
- Уменьшите громкость динамика.
- Отключите Wi-Fi.
- Отключите Bluetooth.
- Отключите Miracast.
- Отключите GPS.
- Отключите автоматический поворот экрана.
- Отключите автоматическую синхронизацию.

2




В гостях хорошо, а дома лучше

В гостях хорошо, а дома лучше

Возможности

Главный экран

Получайте напоминания о важных событиях, обновлениях, текстовых сообщениях и сводку погоды непосредственно на главном экране.



Проведите по экрану влево или право для отображения других страниц главного экрана

Иконки

Эти иконки в панели состояния отображают состояние устройства.



Эта иконка отображает мощность сигнала мобильной сети.



Эта иконка отображает наличие карты micro SIM в слоте 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Зеленый цвет иконки SIM-карты означает сеть по умолчанию.



Эта иконка отображает наличие карты micro SIM в слоте 2.



Эта иконка уведомляет о наличии непрочитанных сообщений.



Эта иконка отображает мощность сигнала беспроводной сети.



Эта иконка отображает состояние аккумулятора.



Эта иконка уведомляет о наличии карты MicroSD.



Эта иконка уведомляет о наличии снимка экрана.



Эта иконка уведомляет о режиме полета.



Эта иконка уведомляет о включенной беспроводной точке доступа.



Эта иконка уведомляет о включенном режиме интеллектуального энергосбережения.



Эта иконка уведомляет об отключенном звуке.



Эта иконка уведомляет о включенном режиме вибрации.



Эта иконка отображает состояние загрузки приложения или файла.



Эта иконка уведомляет о включенном режиме чтения.

Управление главным экраном

Отобразите свою индивидуальность на главном экране. Выберите обои, добавьте ярлыки для приложений и виджеты для быстрого анализа важной информации. Также можно добавить больше страниц для размещения на главном экране большего количества приложений или виджетов.

- Для добавления элементов нажмите на пустую область на главном экране и выберите одну из следующих категорий: **Приложения**, **Виджеты**, **Обои** или **Редактируемая страница**.
- Для отображения других страниц главного экрана проведите по экрану влево или право.



Ярлыки приложений

Добавьте ярлыки для быстрого доступа к часто используемым приложениям.

Для добавления ярлыка:

1. Нажмите на пустую область на главном экране и выберите **Приложения**.
2. *На экране Все приложения нажмите иконку приложения и перетащите ее на Главный экран.*

Для удаления ярлыка:

На главном экране нажмите и удерживайте приложение, затем перетащите его в **X Удалить**.

Виджеты

Добавьте виджеты для просмотра календаря, карт, состояния аккумулятора и другого.

Для добавления виджета:

1. Нажмите на пустую область на главном экране и выберите **Виджеты**.
2. *На экране Виджеты выберите и удерживайте виджет, затем перетащите его на главный экран.*


Для удаления ярлыка:

На главном экране нажмите и удерживайте виджет, затем перетащите его в **X Удалить**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для отображения **Приложений** и **Виджетов** также можно нажать  на главном экране.

Обои

Поместите приложения, иконки и другие элементы на привлекательные обои. Для улучшения читабельности в обои можно добавить полупрозрачный фон. Для оживления экрана можно выбрать анимированные обои.



Применение обоев и фона

Для применения обоев и фона:

1. Нажмите на пустую область на главном экране и выберите **Обои**.
 2. *Выберите место для обоев: на главном экране, экране блокировки или на главном экране и экране блокировки. Если Вы не хотите добавить к обоям фон, перейдите к шагу 5.*
 3. Установите флажок **Цвет фона**, затем задайте уровень прозрачности.
 4. Нажмите  и выберите цвет.
 5. Выберите обои и нажмите **Применить**.
-

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Фон можно применить на главном экране, экране блокировки или на главном экране и экране блокировки.
 - Обои также можно настроить в  > Настройки > Дисплей.
-

Применение анимированных обоев

Для применения анимированных обоев:

1. Нажмите на пустую область на главном экране и выберите **Обои**.
 2. *Выберите место для обоев: на главном экране, экране блокировки или на главном экране и экране блокировки.*
 3. Выберите обои и нажмите **Применить**.
-


Обои также можно настроить в  > Настройки > Дисплей.

Панель быстрой настройки

Включайте функции одним нажатием и персонализируйте устройство с помощью **Панели быстрой настройки**. Эта функция также уведомляет о последних обновлениях и изменениях для устройства. Быструю настройку можно запустить в любое время, даже при использовании других приложений.

Запуск панели быстрой настройки

От верхнего правого угла экрана проведите вниз.



Внутри панели быстрой настройки

Используйте панель быстрой настройки для быстрого доступа к функциям и программам.

Настройки доступа

Нажмите  для открытия настроек.

Просмотр списка панели быстрой настройки ASUS

Нажмите  для выбора функций, отображаемых в панели быстрой настройки.

Просмотр системных уведомлений

Нажмите  для просмотра текущих обновлений и изменений.

Возврат на главный экран панели быстрой настройки

На экране системных уведомлений нажмите  для возврата на главный экран.


Доступ к настройкам дисплея

Нажмите  для запуска приложения Дисплей.

Использование уведомлений в панели быстрой настройки

Панель быстрой настройки предоставляет быстрый доступ к функциям и настройкам. Каждая из этих функций представлена кнопкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Синяя кнопка указывает, что функция включена, а серая кнопка указывает, что функция выключена.



Добавление или удаление кнопок

Для добавления или удаления кнопок на панель уведомлений быстрой настройки:


1. Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
2. Нажмите поле рядом с функцией для добавления или удаления ее из панели уведомлений быстрой настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установленный флагок указывает, что функция доступна в панели уведомлений быстрой настройки.

3. Нажмите  для возврата к панели быстрой настройки

Использование системных уведомлений

В системных уведомлениях отображаются последние обновления. Большинство этих изменений связаны с системой. Управление на экране системных уведомлений возможно следующими способами:



Настройки клавиатуры ASUS

Используйте сенсорную клавиатуру для написания сообщений, писем и ввода паролей.

Для изменения настроек клавиатуры:

1. Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
2. Прокрутите экран **Настройки** вниз, затем выберите **Язык и ввод**.



3. Нажмите  рядом с **Настройки клавиатуры ASUS**.
4. Сконфигурируйте необходимые параметры.

Голосовой поиск


Создайте голосовые команды, а затем используйте голосовой поиск для управления устройством. С помощью голосового поиска можно создать голосовые команды для выполнения следующих действий:

- Поиск информации в сети Интернет или на устройстве
- Запуск приложений на устройстве
- Указание направления при поиске места

ВАЖНО! Для использования этой функции необходимо подключение к сети Интернет.

Запуск голосового поиска

1. Нажмите  > Голосовой поиск.
2. Скажите голосовую команду, когда иконка микрофона стала красной.




ПРИМЕЧАНИЕ: Говорите четко и используйте краткие фразы. В командах можно использовать глаголы, связанные с функциями устройства.

Настройка голосового поиска

Если необходимо изменить параметры голосового поиска, можно сделать это следующим образом:


1. На главном экране нажмите > Голосовой поиск.
2. Нажмите > Настройки.



3. Нажмите **Поиск в телефоне**.



4. Выберите группы, в которых нужно выполнить **голосовой поиск**.



Блокировка экрана


По умолчанию экран блокировки появляется после включения устройства и после выхода из спящего режима. Проведя пальцем по экрану блокировки можно перейти к системе Android.

Экран блокировки также можно использовать для быстрого доступа к данным и приложениям.


Настройка экрана блокировки

Если нужно изменить настройки безопасности экрана блокировки, выполните следующие инструкции:

1. Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
2. Прокрутите экран **Настройки** вниз, затем выберите **Блокировка экрана**.



3. На следующем экране нажмите **Экран блокировки**.



4. Выберите необходимую опцию.

Подключение устройства к компьютеру

Подключите устройство к USB-порту компьютера для подзарядки или передачи файлов.


ПРИМЕЧАНИЯ:

- Зарядка от USB-порта компьютера займет больше времени.
- Если компьютер не обеспечивает достаточную мощность для зарядки устройства, используйте для подзарядки блок питания.

Подключение к ноутбуку



Подключение к ПК



Для подключения устройства к компьютеру:

1. Подключите разъем micro-USB к устройству.
2. Подключите разъем USB к компьютеру.

3



Вызовы

3

Вызовы


Управление контактами

Добавляйте, импортируйте или экспортируйте контакты с SIM-карты или электронной почты в устройство и наоборот.

Добавление контактов

Для добавления контактов:

1. Нажмите **Контакты**, затем нажмите **Создать новый контакт**.
2. На экране Контакты выберите учетную запись для сохранения контакта:
 - a. Устройство
 - b. SIM-карта (SIM1 или SIM2)
 - c. Учетная запись электронной почты



ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас нет учетной записи электронной почты, нажмите **Добавить учетную запись** для ее создания.

3. Следуйте инструкциям на экране для добавления и сохранения нового контакта.

Импорт контактов

Импортируйте контакты из учетной записи электронной почты в устройство или наоборот.

Для импорта контактов:

1. Нажмите **Контакты**, затем нажмите  > **Управление контактами**.
2. Нажмите **Импорт/Экспорт**, затем выберите одну из следующих опций:
 - a. Импортировать из SIM 1/Импортировать из SIM 2
 - b. Импорт с накопителя
3. Выберите место для сохранения контакта:
 - a. Учетные записи электронной почты
 - b. Устройство
 - c. SIM1/SIM2
4. Выберите контакт, который нужно импортировать, затем нажмите **Импорт**.

Экспорт контактов

Экспортируйте контакты из любой учетной записи.

1. Нажмите **Контакты**, затем нажмите  > **Управление контактами**.
2. Нажмите **Импорт/Экспорт**, затем выберите одну из следующих опций:
 - a. Экспортировать в SIM-карту 1/Экспортировать в SIM-карту 2
 - b. Экспорт на накопитель
3. Выберите одну из следующих опций:
 - a. Все контакты
 - b. Учетные записи электронной почты
 - c. Устройство
 - d. SIM1/SIM2
4. Выберите контакты для экспорта.
5. Когда закончите, нажмите **Экспорт**.

Совершение и прием вызовов

Совершить вызов

Устройство предлагает несколько способов для совершения звонка. Звоните друзьям из списка контактов, набирайте телефонный номер непосредственно или набирайте номер, не вводя код доступа на экране блокировки.

Вызовы из контактов


Можно совершить вызов из списка контактов.

Для вызова из контактов:

1. На главном экране нажмите **Контакты**, затем найдите контакт для вызова.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для просмотра всех контактов нажмите **Отобразить контакты** и выберите все учетные записи.

2. Нажмите контакт, затем выберите номер.




3. При наличии двух SIM-карт, выберите SIM-карту для совершения вызова.

Набор телефонного номера

Используйте приложение Телефон для непосредственного набора телефонного номера.

Для запуска приложения телефон:

1. На главном экране нажмите **Телефон**, затем используйте цифровые клавиши.
2. Выберите кнопку вызова **SIM1** или **SIM2** для набора номера.



ПРИМЕЧАНИЕ: Надписи на кнопках вызова могут отличаться в зависимости от настроек в картах micro SIM. Дополнительную информацию смотрите в разделе **Использование двух SIM** данного руководства.


Прием вызова

Экран устройства загорается при поступлении входящего вызова. Отображение входящего вызова может отличаться в зависимости от состояния устройства.

Ответ на вызов

Ответить на вызов можно двумя способами в зависимости от состояния устройства:


- Если устройство активно, нажмите **Ответ**. Для отклонения вызова нажмите **Отклонить**.
- Если устройство заблокировано, перетащите  на  для ответа или на  для отклонения вызова.



ПРИМЕЧАНИЕ: Также можно отправить сообщение для отклонения вызова. Проведите вверх **Отклонить с сообщением**, затем выберите опцию для отправки сообщения.

Использование двух SIM

Использование двух SIM позволяет управлять настройками установленных карт micro SIM. Эта функция позволяет включить/отключить карту micro SIM, назначить имя для SIM и выбрать предпочтитаемую сеть.



Переименование карт micro SIM

Измените имя карты micro SIM для удобной ее идентификации.

Для изменения имени карты карты micro SIM нажмите **Имя SIM1: SIM1** или **Имя SIM2: SIM2**, затем введите новое имя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у Вас SIM-карты от разных провайдеров, рекомендуется использовать имена провайдеров для названия SIM-карт. Если обе SIM-карты от одного провайдера, рекомендуется использовать мобильные номера для названия SIM-карт.


Назначение SIM-карты по умолчанию

Назначьте SIM-карту, используемую для вызовов и передачи данных по умолчанию.

SIM-карта для голосовых вызовов

При совершении вызова устройство автоматически использует SIM-карту по умолчанию.


Для назначения SIM-карты для голосовых вызовов нажмите **Голосовой вызов** и выберите используемую SIM.



ВАЖНО! Эту функцию можно использовать только при вызове из списка контактов.

SIM-карта для передачи данных

Для назначения SIM-карты для передачи данных, нажмите **Сеть для передачи данных** и выберите **SIM1** или **SIM2**.



Резервное копирование/восстановление журнала вызовов

Журнал вызовов, хранимый в устройстве, позволяет отслеживать полученные, сделанные или пропущенные вызовы. Журнал вызовов можно сохранить в облачном хранилище или отправить по электронной почте.

Создание резервной копии журнала вызовов

Для создания резервной копии журнала вызовов:

1. На главном экране нажмите **Телефон**, затем нажмите  для скрытия клавиатуры.
2. Нажмите , затем нажмите **Резервное копирование журнала вызовов**.
3. Нажмите **Резервное копирование журнала вызовов на устройство** для сохранения резервной копии журнала вызовов на устройстве. Для отправки резервной копии журнала вызовов по почте нажмите **Резервное копирование журнала вызовов на устройство и отправка**.
4. Введите имя для резервной копии и нажмите **OK**. После завершения процесса резервного копирования нажмите **OK**.

Восстановление журнала вызовов

Для восстановления журнала вызовов:

1. На главном экране нажмите **Телефон**, затем нажмите  для скрытия клавиатуры.
2. Нажмите , затем нажмите **Восстановление журнала вызовов**.
3. Выберите резервную копию журнала вызовов и нажмите **OK**.
4. После завершения процесса восстановления нажмите **OK**.
5. Нажмите  для просмотра восстановленного журнала вызовов.

4

Отправка сообщений и многое другое

*4
Отправка сообщений и многое другое*

Сообщения

Отправляйте, отвечайте на сообщения, используя любую из установленных на устройстве SIM-карт. Вы также можете отправить цепочку сообщений по электронной почте.

Отправка или ответ на сообщение

Для создания сообщения:

1. На главном экране нажмите , затем .
2. В поле **Кому** введите номер или нажмите  для выбора контакта из списка.
3. Напишите сообщение в области **Ведите сообщение**.
4. Когда закончите, выберите SIM, используемую для отправки сообщения.

Настройка сообщений

Можно переслать Ваши сообщения другим и установить оповещение для ответа на важные сообщения в удобное время.

Для пересылки SMS-сообщений:

1. На главном экране нажмите .
 2. Нажмите для выбора отправителя сообщения, затем нажмите  > **Переслать SMS-сообщения**.
 3. Нажмите **Выбрать все** или любое сообщение, затем выберите **Переслать**.
 4. В поле **Кому** нажмите  для выбора адреса электронной почты или номера мобильного телефона.
 5. Когда закончите, выберите SIM, используемую для отправки сообщения. Сообщения будут пересланы в формате MMS (Multimedia Messaging Service).
-

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Убедитесь, что в Вашем тарифе включены MMS.
 - Убедитесь, что на устройстве включена передача данных. На главном экране нажмите  > **Настройки** > **Более...** > **Мобильные сети** и установите флажок **Данные включены**.
 - Передача данных через мобильную сеть осуществляется при пересылке сообщений.
-

Для ответа на сообщение позже:

При получении важного сообщения в неподходящее время можно добавить его в список для ответа на него позднее.

1. На экране сообщений нажмите .
2. Нажмите **Ответить**. Сообщение добавляется в список **Сделать позже**.
3. Для ответа на сообщение перейдите на экран **Все приложения** и выберите **Сделать позже**.

Omlet Chat

Omlet Chat это онлайн приложение для обмена сообщениями, позволяющее отправлять мультимедийные сообщения и хранить данные в облачном хранилище.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приложение Omlet Chat доступно только в отдельных странах.

Регистрация в Omlet Chat

Имеется два способа регистрации в Omlet Chat: с помощью мобильного телефона и адреса электронной почты или учетной записи Facebook.

Регистрация номера мобильного телефона

Используйте мобильный телефон для входа в Omlet Chat.

Для регистрации номера мобильного телефона:

1. Нажмите , затем нажмите **Omlet Chat**.
 2. На странице регистрации выберите страну и введите номер мобильного телефона, затем нажмите **Далее**. Omlet Chat отправит текстовое сообщение с ПИН-кодом для продолжения регистрации.
 3. Введите ПИН-код и нажмите **Далее**.
 4. Введите свое имя и нажмите **Начать**.
 5. Если нужно добавить друзей автоматически из списка контактов, нажмите **Хорошо! Давайте сделаем это** Если нужно добавить друзей вручную, нажмите **Нет, спасибо**.
-

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Появится серия экранов, рассказывающих о приложении. Следуйте инструкциям на экране до появления главного экрана Omlet Chat.
 - Приложение Omlet Chat может добавить только контакты, использующие Omlet Chat.
-

6. На главном экране Omlet Chat нажмите **START CHAT**, затем выберите контакт для общения.

Регистрация учетной записи электронной почты или Facebook

Используйте учетную запись электронной почты или Facebook для входа в Omlet Chat.

Для регистрации учетной записи электронной почты или Facebook:

1. Нажмите  , затем нажмите **Omlet Chat**.
 2. На странице входа нажмите **Подключите другую учетную запись здесь** для выбора **Email** или **Facebook**, затем следуйте инструкциям на экране.
 - При выборе Email введите учетную запись электронной почты и нажмите **Далее**. Omlet Chat отправит подтверждающее сообщение в ваш почтовый ящик.
 - При выборе Facebook Omlet Chat Facebook предложит войти в учетную запись Facebook.
 3. Введите свое имя и нажмите **Начать**.
 4. Если нужно добавить друзей автоматически из списка контактов, нажмите **Хорошо! Давайте сделаем это** Если нужно добавить друзей вручную, нажмите **Нет, спасибо**.
-

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Появится серия экранов, рассказывающих о приложении. Следуйте инструкциям на экране до появления главного экрана Omlet Chat.
 - Приложение Omlet Chat может добавить только контакты, использующие Omlet Chat.
-

5. На главном экране Omlet Chat нажмите **START CHAT**, затем выберите контакт для общения.

Отправка приглашения в Omlet


Для добавления контактов в Omlet Chat нужно отправить друзьям приглашение для скачивания и использования Omlet Chat.

Для отправки приглашения:

1. В меню Omlet Chat нажмите **Контакты**.
2. На экране добавления контактов нажмите **Пригласить друга**, затем выберите один из следующих вариантов:
 - **Пригласить через электронную почту или телефонный номер.** Введите номер мобильного телефона или адрес электронной почты Вашего друга и нажмите **Go**.
 - **Пригласить друзей из Facebook.** Нажмите для входа в учетную запись Facebook.
 - **Пригласить друзей из адресной книги.** Нажмите для приглашения друзей из списка контактов.
3. Приложение Omlet Chat соберет контакты Вашей учетной записи. После выбора контактов следуйте инструкциям на экране для завершения операции.
 - Для Facebook отметьте контакты, затем нажмите **Отправить**.
 - Для адресной книги отметьте контакты, затем нажмите **ОТПРАВИТЬ ПРИГЛАШЕНИЯ**.

Использование Omlet chat

Используйте текстовые и мультимедийные сообщения для интерактивного общения.
Для разговора в меню Omlet Chat нажмите **Контакты** и выберите контакт.



Отправка сообщения

Для отправки сообщения введите свое сообщение в поле **Что произошло** и нажмите .

Отправка голосового сообщения

Для отправки голосового сообщения нажмите и удерживайте , скажите сообщение и отпустите  для отправки.


Отправка виртуального стикера

Для отправки виртуального стикера нажмите 😊, затем выберите виртуальный стикер.


ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительные виртуальные стикеры можно скачать из Sticker Store. Для скачивания виртуальных стикеров нажмите 😊 > +, затем ⬇.

Отправка мультимедийных сообщений

При общении нажмите +, а затем выберите иконку для отправки мультимедийного сообщения.



Проведите по экрану вверх для отображения этих иконок:



5



Доступ к электронной почте

5

Доступ к электронной почте

Email

Добавьте Exchange, Gmail, Yahoo! , Outlook.com, POP3/IMAP для возможности получать и отправлять электронную почту непосредственно с устройства. Также можно синхронизировать контакты этих учетных записей с устройством.

ВАЖНО! Для добавления учетной записи электронной почты или отправки и получения электронной почты необходимо подключение к сети Интернет.

Настройка учетной записи электронной почты

Для настройки учетной записи электронной почты:

1. На главном экране нажмите **Email** для запуска приложения Email.
2. Выберите почтового провайдера.
3. Введите адрес электронной почты и пароль, затем нажмите **Далее**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дождитесь, пока планшет закончит проверку настроек почтовых серверов.

4. Сконфигурируйте **Настройки учетной записи**, например частота проверки входящих сообщений, дни синхронизации или уведомление о входящей почте. Когда закончите, нажмите **Далее**.
5. Введите имя учетной записи, которое будет отображаться в исходящих сообщениях и нажмите **Далее** для входа в свой почтовый ящик.

Добавление учетных записей электронной почты

Для добавления учетных записей электронной почты:

1. На главном экране нажмите **Email** для запуска приложения Email.
2. Нажмите  > **Настройки**, затем добавьте учетную запись электронной почты.
3. Выберите почтового провайдера.
4. Следуйте инструкциям на экране для завершения процесса добавления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Также можно обратиться к инструкциям 3 - 5 в разделе *Настройка учетной записи электронной почты* для завершения процесса настройки.

Gmail

С помощью приложения **Gmail** можно создать учетную запись Gmail или синхронизировать существующую, таким образом можно отправлять, получать и просматривать электронную почту прямо на устройстве.

Настройка учетной записи Gmail


1. Нажмите **Google**, затем **Gmail**.
2. Нажмите **Существующая**, введите логин и пароль и затем нажмите ►.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Нажмите **Новая**, если у Вас нет учетной записи Google.
 - Дождитесь пока устройство подключится к серверам Google для настройки учетной записи.
-

3. Вы можете использовать учетную запись Google для резервного копирования и восстановления настроек и данных. Нажмите [стрелку вправо] для входа в учетную запись Gmail.

ВАЖНО! Если у Вас несколько учетных записей электронной почты кроме Gmail используйте Email.



6



Лови момент

6

Лови момент

Запуск приложения Камера

Делайте снимки и записывать видео с помощью приложения Камера. Для запуска приложения Камера обратитесь к инструкциям ниже.

С экрана блокировки

Перетащите вниз  для запуска приложения Камера.

Использование виджета камеры

На экране блокировки проведите влево для запуска виджета, автоматически запускающего приложение Камера.

С главного экрана

Нажмите Камера.

Используя клавишу регулировки громкости

Когда устройство находится в режиме сна дважды нажмите клавишу регулировки громкости для его пробуждения и запуска приложения Камера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования клавиши регулировки громкости для запуска приложения Камера, включите эту функцию, перейдя в Настройки > Экран блокировки и включив быстрый запуск камеры.

Использование камеры в первый раз

При запуске камеры в первый раз появятся две функции: Учебник и Расположение изображений.

Учебник

При использовании камеры в первый раз Вы увидите учебник после запуска приложения **Камера**. На этом экране можно использовать следующие опции.

1. На экране Учебник нажмите **Пропустить**, если Вы хотите пропустить просмотр или **Пуск** для просмотра учебника об использовании камеры.
2. После выбора любой опции Вы перейдете к экрану Местоположение изображений.


Расположение изображений

После закрытия экрана учебник появится экран Местоположение изображений, который поможет включить привязку изображений и видео к геоданным. На этом экране можно использовать следующие опции.

1. На экране Местоположение изображений нажмите **Нет, спасибо** для перехода к экрану камеры или **Да** для настройки местоположения для ваших снимков и видео.
2. Переместите **Доступ к местоположению** в положение **ВКЛ** для добавления местоположения.
3. На следующем экране нажмите **Согласен** для включения функции и перехода к экрану камеры.

Главный экран камеры

Используйте иконки для управления функциями камеры.



* только на некоторых моделях

Настройки изображения


Настройте параметры снимков в настройках камеры, используя инструкции ниже.

ВАЖНО! Примените настройки перед получением снимка.

1. На главном экране камеры нажмите  > .
2. Прокрутите вниз и настройте доступные опции.


Изображения

Настройте качество изображения с помощью этих опций.



Режим съемки

Установите задержку Таймера или измените скорость Серийной съемки.



Фокус и экспозиция

Включите Автоэкспозиция касанием или Распознавание лица.



Настройки видео


Настройте параметры видео в настройках камеры, используя инструкции ниже.

ВАЖНО! Примените настройки перед получением снимка.

1. На главном экране камеры нажмите  > .
2. Прокрутите вниз и настройте доступные опции.

Изображения

Настройте качество видео.



Фокус и экспозиция

Включите Автоэкспозиция касанием.



Дополнительные функции камеры

Откройте для себя новые способы съемки и используйте дополнительные функции камеры.

ВАЖНО! Примените настройки перед получением снимка. Функции могут отличаться в зависимости от модели.

Перемотка

При включении режима камера автоматически делает серию снимков за 2 секунды до и спустя 1 секунду после нажатия на спуск. После чего вы можете сохранить самый удачный снимок серии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функцию Перемотка можно использовать только для задней камеры.

Съемка с помощью Перемотка

1. На главном экране приложения Камера нажмите .
2. Нажмите  > Перемотка.
3. Для получения снимков нажмите  или клавишу регулировки громкости.

Использование средства просмотра режима Перемотка

1. На экране появляется средство просмотра снимков. Вращайте колесо для выбора лучшего снимка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите Лучший для просмотра лучшего снимка на временной шкале.

2. Выберите фото, затем нажмите Готово для сохранения его в галерею.

HDR

Функция высокого динамического диапазона (HDR) позволяет получить более детальные изображения при низкой освещенности и контрастными сценами. HDR рекомендуется для использования при съемке в ярко освещенных местах, помогая сбалансировать цвета на изображении.

Съемка с помощью HDR

1. На главном экране приложения Камера нажмите .
2. Нажмите  > HDR.
3. Для получения снимка с применением HDR нажмите  или клавишу регулировки громкости.

Панорама

Получайте изображения с различных ракурсов с помощью панорамы. С помощью этой функции изображения, снятые с широкой перспективой, склеиваются автоматически.

Получение панорамного снимка

1. На главном экране приложения Камера нажмите .
 2. Нажмите  > Панорама.
 3. Для снимка пейзажа нажмите  или клавишу регулировки громкости, затем поворачивайте устройство влево или вправо.
 4. После завершения нажмите .
-
- ПРИМЕЧАНИЕ:** При повороте устройства в нижней части экрана появляется миниатюра снятого пейзажа.

Ночь

Используйте функцию Ночь для получения ярких снимков даже в ночное время или в условиях низкой освещенности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для предотвращения смазывания крепко удерживайте устройство во время съемки.

Получение ночных снимков

1. На главном экране приложения Камера нажмите .
2. Нажмите  > Ночь.
3. Для получения ночных снимков нажмите  или клавишу регулировки громкости.

Низкая освещенность

Решите вопросы с недостаточной освещенностью, используя функцию Низкая освещенность. Эта функция оптимизирует использование серийной съемки в условиях недостаточной освещенности.

Получение снимков при низкой освещенности

1. На экране приложения Камера нажмите .
2. Нажмите  > Низкая освещенность.
3. Для получения снимков в данном режиме нажмите  или клавишу громкости.

Запись видео при низкой освещенности

1. На экране приложения Камера нажмите .
2. Нажмите  > Низкая освещенность.
3. Для получения видео в данном режиме нажмите  или клавишу громкости.

Селфи

Делайте автопортреты-селфи с помощью высококачественной тыловой камеры. Функция распознавания лиц определяет до 4 человек в кадре и автоматически делает снимок.

Получение своего снимка

1. На экране приложения Камера нажмите .
2. Нажмите  > Селфи.

3. Нажмите  для выбора количества людей на фотографии.
4. Поверните аппарат тыловой камерой к себе для распознавания лица и дождитесь окончания прерывистого звукового сигнала таймера. Снимок сделан.
5. На экране появляется средство просмотра снимков. Вращайте колесо для выбора лучшего снимка.
6. Выберите фото, затем нажмите **Готово** для сохранения его в галерею.

Миниатюра

Функция миниатюры позволяет имитировать эффект наклона и сдвига объективов профессиональных камер. С помощью этой функции сделать нерезкими определенные области изображения, как на фото, так и на видео.

Получение миниатюры

1. На экране приложения Камера нажмите .
2. Нажмите  > Миниатюра.
3. Нажмите  или  для выбора зоны фокусировки.
4. Нажмите  или  для увеличения или уменьшения размытие заднего фона.
5. Нажмите  для получения миниатюры.

Глубина резкости

Делайте макроснимки с уменьшенной глубиной резкости и размытым задним планом с помощью функции Глубина резкости. Эта функция позволяет отделить объект съемки от фона.

Получение снимков с глубиной резкости

1. На экране приложения Камера нажмите .
2. Нажмите  > Глубина резкости.
3. Для получения снимка нажмите  или клавишу громкости.

Интеллектуальное удаление

Удаляйте нежелательные объекты на снимке с помощью функции Интеллектуальное удаление.

Получение снимков с интеллектуальным удалением

1. На экране приложения Камера нажмите .
2. Нажмите  > Интеллектуальное удаление.
3. Для получения снимков, к которым можно применить функцию Интеллектуальное удаление, нажмите  или клавишу регулировки громкости.
4. На следующем экране появится полученный снимок и объекты, которые удалить с него.
5. Нажмите  для удаления обнаруженных объектов или  для удаления снимка.

Улыбочку!

Сфотографируйте идеальную улыбку или самую смешную гримасу с помощью функции Улыбочку!. Она позволяет сделать после нажатия на спуск 5 последовательных снимков с автоматическим определением улыбки, и выбрать из них наилучший.

Получение снимков с помощью Улыбочку!

1. На главном экране приложения Камера нажмите .
2. Нажмите  > Улыбочку!.
3. Для получения снимков, к которым можно применить функцию Улыбочку! нажмите  или клавишу регулировки громкости.
5. Следуйте инструкциям на экране для выбора лучших фотографий.

Улучшение портрета

Веселитесь при съемке вашей семьи и друзей с помощью функции Улучшение портрета. Когда эта функция включена, вы можете увидеть действие режима еще до нажатия на кнопку спуска.

Получение улучшенных снимков

1. На главном экране приложения Камера нажмите .
2. Нажмите  > Улучшение портрета.
3. Для получения снимка с применением функции Улучшение нажмите .

Анимация GIF

Создавайте изображения GIF (Graphics Interchange Format) непосредственно с камеры с помощью функции Анимация GIF.

Получение снимков с анимацией

1. На главном экране приложения Камера нажмите .
2. Нажмите  > Анимация GIF.
3. Для получения снимков, которые можно преобразовать в формат GIF нажмите .

Интервальная съемка

Функция интервальной съемки позволяет делать фотоснимки через определенные промежутки времени и воспроизводить их как видео. Этим создается эффект более быстрого движения объектов, чем в действительности.

Запись интервального видео

1. На главном экране приложения Камера нажмите .
2. Нажмите  > Интервальная съемка.
3. Для записи интервального видео нажмите .

Party Link

Включите Party Link и обменивайтесь фотографиями, создав группу или присоединившись к существующей группе. Отправляйте и получайте свежие фото среди друзей, даже без подключения к сети Интернет.

ВАЖНО! Эта функция доступна только на устройствах с Party Link.


Обмен фотографиями

Для обмена снимками выполните следующее:

1. Запустите Камера и нажмите .
2. Нажмите  > OK.



3. (Дополнительно) На главном экране Party Link, установите следующие опции:



4. Нажмите **Создать группу** или **Войти в группу> Сканировать** для обмена фотографиями фотографии

ВАЖНО! При создании группы, защищенной паролем, необходимо сообщить пароль получателям ваших снимков. Если группа защищена паролем, узнайте пароль у владельца

7



Галерея

7

Галерея

Использование Галереи

Приложение Галерея позволяет просматривать фотографии и видео.

Это приложение также позволяет редактировать, обмениваться и удалять изображения и видеофайлы. В галерее можно просматривать изображения в режиме слайд-шоу или же выбрать конкретное изображение или видеофайл.

Для запуска Галереи нажмите > Галерея.

Главный экран




Просмотр файлов из других источников

По умолчанию, Галерея отображает все файлы на устройстве в соответствии с их альбомами.

Для просмотра файлов из других мест выполните следующее:

1. На главном экране, нажмите .
2. Выберите любой источник для просмотра соответствующих файлов.



ВАЖНО! Для просмотра фотографий и видео в **Мои облачные фото** и **Фото друзей** требуется подключение к сети Интернет.

Общий доступ к файлам из галереи

Для совместного использования файлов из галереи:

1. На экране Галерея выберите папку с файлами, которыми хотите поделиться.
2. После открытия папки нажмите  для выбора файлов.
3. Выберите файлы, которыми хотите поделиться. В верхней части выбранного изображения появится галочка.
4. Нажмите , затем выберите из списка место для обмена файлами.

Удаление файлов из галереи

Для удаления файлов из галереи:

1. На экране Галерея выберите папку с файлами, которые нужно удалить.
2. После открытия папки нажмите  для выбора файлов.
3. Выберите файлы, которые нужно удалить. В верхней части выбранного изображения появится галочка.
4. Нажмите .

Редактирование изображения

В галерее имеются собственные средства для редактирования изображений, хранящихся на устройстве.

Для редактирования изображения:

1. На экране Галерея выберите папку с файлами.
2. После открытия папки выберите изображение для редактирования.
3. После открытия изображения нажмите на него еще раз для отображения функций.
4. Нажмите  для открытия панели инструментов.
5. Используйте иконки на панели инструментов для изменения изображения.

Увеличение или уменьшение изображения

Разведите пальцы на экране для увеличения изображения. Сведите пальцы на экране для уменьшения изображения.

8



Работайте и играйте


8

Работайте и играйте

Заметка

Создавайте заметки с помощью SuperNote.

Это интуитивное приложение позволяет создавать заметки, записываемые в блокнот, или рисунки на сенсорном экране. При создании заметки можно добавить мультимедийные файлы из других приложений и обмениваться ими через социальные сети или облачные хранилища.



Иконки

Следующие иконки указывают на выбранный режим ввода.



Выберите этот режим для использования экранной клавиатуры.



Выберите этот режим для рукописного ввода.



Выберите этот режим для создания рисунков.



Нажмите эту иконку в режиме рисования для выбора используемого инструмента для рисования, толщины, цвета или размера.



Нажмите эту иконку в режиме рисования для удаления содержимого в заметках.



Нажмите эту иконку для получения снимка, записи видео или звука и добавления метки.



Нажмите эту иконку для добавления к блокноту новой страницы.

Создание блокнота

Для создания новых файлов с помощью SuperNote выполните следующие инструкции:

1. Нажмите  > **SuperNote**.
2. Нажмите **Добавить новый блокнот**.
3. Введите имя файла и выберите размер страницы.
4. Выберите шаблон и напишите заметку.

Общий доступ к блокнотам через облачное хранилище

Вы можете открыть доступ к блокноту через облачное хранилище, выполнив следующие действия:

1. На главном экране SuperNote нажмите и удерживайте блокнот, которым нужно поделиться.
2. Во всплывающем меню нажмите кнопку **Включить синхронизацию**.
3. Введите имя пользователя и пароль для ASUS WebStorage, чтобы начать синхронизацию блокнота с облачным хранилищем.
4. После успешной синхронизации блокнота с облачным хранилищем на блокноте появится иконка облака.

Общий доступ к заметкам через облачное хранилище

Помимо блокнотов вы можете открывать облачный доступ к отдельным заметкам. Для этого:

1. Откройте блокнот, содержащий заметку, к которой вы хотите открыть общий доступ.
2. Нажмите и удерживайте заметку.

3. На всплывающем окне нажмите **Поделиться**, затем выберите тип файла.
4. На следующем экране выберите облачную учетную запись.
5. Следуйте инструкциям для завершения процесса.

Календарь

Приложение Календарь позволяет отслеживать важные события. Наряду с созданием события, можно добавить заметки, установить напоминания или создать уведомление с обратным отсчетом.

Создание события

1. Нажмите  > Календарь.
2. Нажмите **Новое событие** для создания нового события.
3. На экране нового события введите необходимую информацию.
4. После завершения нажмите  для сохранения и выхода.

Добавление учетной записи в календарь

Помимо создания события, также можно использовать календарь для создания автоматической синхронизации с онлайн-сервисами. Но сначала необходимо добавить учетные записи с помощью следующих инструкций:

1. Запустите **Календарь**.
2. Нажмите  > **Учетные записи**.
3. Выберите учетную запись, которую нужно добавить.
4. Следуйте инструкциям на экране для добавления новой учетной записи в календарь.

Создание события для учетной записи

После добавления учетных записей можно использовать устройство с онлайн-сервисами, выполните следующие действия:

ПРИМЕЧАНИЕ: Учетная запись должна быть добавлена в календарь до выполнения следующих инструкций. Подробную информацию можно найти в разделе *Добавление учетной записи в календарь* данного руководства.

1. Нажмите  > **Календарь**.
2. Нажмите **Новое событие** для создания нового события.
3. На экране нового события нажмите **Мой календарь** для просмотра учетных записей календаря.
4. Выберите учетную запись, используемую для нового события.
5. На экране нового события введите необходимую информацию.

Что дальше

Не пропустите важные события, сообщения или электронную почту. Настройте события в календаре, выбранные и VIP-группы или сводку погоды для получения оповещений и напоминаний. Напоминания можно посмотреть на экране блокировки, в панели уведомлений, в виджете или приложении **Что дальше**.

При запуске **Что дальше** в первый раз нужно настроить календарь или использовать приложение Календарь.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Настройте выбранные контакты и VIP-группы для получения оповещений о пропущенных вызовах, непрочитанных сообщениях или почте.
 - Подробную информацию о создании событий в календаре смотрите раздел **Календарь**.
 - Подробную информацию о получении сводки погоды смотрите в разделе **Погода**.
-

Сделать позже

Отложите тривиальные вещи в вашей насыщенной жизни. Когда Вы слишком заняты, отвечайте на письма, SMS сообщения, звонки когда Вам удобно.

Отметьте непрочитанные сообщения или письма, интересные веб-страницы и пропущенные вызовы, как **Ответить**, **Прочитать** или **Позвонить**. Эти помеченные элементы будут добавлены к отсроченным задачам, которые можно сделать в удобное время.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Популярные сторонние приложения, поддерживающие **Сделать позже**: Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube и iMDb.
 - Не все приложения могут использовать и добавлять задачи в **Сделать позже**.
-

Доступ или создание задач

Когда Вы пометили сообщение или письмо как **Ответить**, **Прочитать** или **Позвонить**, Вы можете вернуться к ним с помощью приложения **Сделать позже**.

Для доступа к задачам:


1. На главном экране нажмите , затем выберите **Сделать позже**.
2. Выберите нужную задачу.

Для создания новой задачи:

На экране **Сделать позже** нажмите , затем создайте новую задачу.


Погода

Получайте сводку погоды в реальном времени помошью приложения Погода. С помощью приложения Погода вы можете узнать подробные данные о погоде в любом месте земного шара.



ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения сводки погоды для вашего местоположения включите Wi-Fi при нахождении в помещении; и включите GPS при нахождении на открытом воздухе

Главный экран приложения Погода



Часы

Настройте часовой пояс, будильник и используйте устройство в качестве секундомера.

Запуск приложения Часы

Приложение Часы можно запустить следующими способами:


- На главном экране нажмите на отображаемое время.



- Нажмите > Часы.

Мировое время

Нажмите  для перехода к настройкам мирового времени.




Для использования мирового времени:

- На странице мирового времени нажмите , установите флажок **Домашнее время автоматически** и нажмите **домашний часовой пояс** для выбора домашнего часового пояса.
- Вернитесь на страницу мирового времени и нажмите  для добавления мирового времени.


Будильник

Нажмите  для перехода к настройкам будильника.



Секундомер

Нажмите  для использования устройства в качестве секундомера.




Таймер

В устройстве можно установить несколько таймеров. Для этого выполните следующие действия:

Установка таймера

- Нажмите  для доступа к таймеру.




- С помощью цифровой клавиатуры введите время затем запустите таймер.

Добавление или удаление таймера

Можно добавлять новые таймеры или удалять существующие, которые больше не нужны. Для этого выполните следующие инструкции:

1. Нажмите  для доступа к таймеру.
2. Если таймеры были созданы ранее, они появятся на главном экране таймера. Можете удалить или добавить новый таймер с помощью иконок на главном экране таймера.




Диспетчер файлов

Диспетчер файлов позволяет управлять файлами как на внутреннем накопителе, так и на подключенных внешних устройствах.

Доступ к внутреннему накопителю

Для доступа к внутреннему накопителю выполните следующие действия:

1. Нажмите > Диспетчер файлов.
2. Нажмите > Внутренний накопитель для просмотра содержимого устройства, затем нажмите элемент для выбора.




Доступ к внешнему накопителю

Для доступа к внешнему накопителю:

1. Вставьте в устройство карту MicroSD.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию смотрите в разделе *Установка карты памяти* данного руководства.

2. Нажмите > **Диспетчер файлов**.
3. Нажмите > **SD-карта** для просмотра содержимого карты MicroSD.




Доступ к облачному хранилищу

ВАЖНО! Для просмотра файлов в **Облачном хранилище** включите на устройстве Wi-Fi.

Для доступа к файлам, сохраненным в облачном хранилище:

1. Нажмите > **Диспетчер файлов**.
2. Нажмите , затем в панели **Облачное хранилище** выберите хранилище.



9

Интернет

Браузер

Интуитивно понятный интерфейс браузера облегчает серфинг в сети Интернет. Также можно отправлять веб-содержимое по электронной почте или сохранить его для прочтения позже.

Перейти на страницу, которой хотите поделиться, затем нажмите .

- Для обмена страницей нажмите **Отправить страницу**, затем выберите используемую учетную запись или приложение.
- Для сохранения страницы для последующего чтения нажмите **Прочитать**. Страница добавляется в приложение **Сделать позже**.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Убедитесь, что устройство подключено к Wi-Fi или мобильной сети.
 - При подключении к мобильной сети может взиматься плата в зависимости от вашего тарифа.
 - Подробную информацию смотрите в разделе *Подключение к беспроводной сети*.
 - Приложение **Сделать позже** можно найти на экране **Все приложения**.
-

10

Развлечения

10


Развлечения

Использование гарнитуры

Используйте гарнитуру для вызовов или прослушивания любимой музыки.

Подключение аудиоразъема

Подключите гарнитуру к 3,5 мм разъему вашего устройства.



ВНИМАНИЕ!

- Не вставляйте предметы в аудиоразъем.
 - Не подключайте к аудиоразъему электрические кабели.
 - Прослушивание звука на высокой громкости в течение длительного времени может привести к повреждению слуха.
-

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Настоятельно рекомендуется использовать только совместимую гарнитуру.
 - Отключение аудиоразъема во время прослушивания автоматически приостанавливает воспроизведение.
 - Отключение аудиоразъема во время просмотра видео автоматически приостанавливает воспроизведение видео.
-


Мастер настройки звука

Мастер настройки звука позволяет настроить параметры аудиоустройства.

Использование мастера настройки звука

Для использования мастера настройки звука:

1. Нажмите > **AudioWizard**.
2. В окне мастера выберите звуковой режим, который нужно активировать и нажмите **Готово**.



Игры


Скачайте игры и делитесь ими с друзьями с помощью приложения Игры. Также можно присоединиться к многопользовательским играм.

ВАЖНО! Войдите в учетную запись Google для получения всех возможностей приложения Игры.

Использование приложения Игры

Для использования приложения Игры:

1. Нажмите  > Игры.
2. Выберите желаемую опцию.



Музыка

Прослушивайте свою музыкальную коллекцию с помощью приложения Музыка. Возможно воспроизводить музыкальные файлы с планшета или с внешнего накопителя.

Запуск приложения Музыка

Для запуска приложения Музыка нажмите > Музыка.

Воспроизведение музыки

По умолчанию приложение Музыка воспроизводит все композиции, сохраненные на устройстве. Для воспроизведения композиции, нажмите на нее.

Воспроизведение композиций с карты SD

Для воспроизведения композиции с карты SD:

1. Убедитесь, что карта SD вставлена в устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию по установке карты памяти смотрите в разделе **Установка карты SD** данного руководства.

2. На главном экране приложения Музыка нажмите .
3. Выберите **Карта SD** для просмотра музыкальных файлов на карте SD.

Воспроизведение музыки из облачного хранилища

ВАЖНО! Для просмотра файлов в **Облачном хранилище** включите на планшете Wi-Fi.

Устройство поддерживает музыкальные файлы из следующих облачных хранилищ:

- ASUS Webstorage
- Dropbox
- OneDrive
- Drive

Добавление облачной учетной записи

Для воспроизведения композиции из облачного хранилища:

1. На главном экране приложения Музыка нажмите .
2. В Облачная музыка выберите **Добавить облачный сервис**.
3. Выберите облачное хранилище, в котором находятся музыкальные файлы.
4. Следуйте инструкциям на экране для входа в облачное хранилище.

Воспроизведение композиций из облачного хранилища

1. Запустите приложение Музыка, затем нажмите .
2. В Облачная музыка выберите облачное хранилище в котором находятся музыкальные файлы.


FM-радио

Слушайте ваши любимые радиостанции.

Для использования этой функции:

1. Подключите к устройству гарнитуру.
2. Нажмите > FM-радио.

Главный экран FM-радио




Диктофон

Записывайте аудиофайлы с помощью приложения Диктофон.

Запуск приложения Диктофон

Для запуска приложения Диктофон нажмите  > Диктофон.

Главный экран приложения Диктофон



11



Эксплуатация устройства

11

Эксплуатация устройства

Получение обновлений для устройства

Устанавливайте обновления для Android и приложений.

Обновление системы

Для обновления устройства:

1. Нажмите , затем выберите **Настройки**.
2. На экране Настройки прокрутите вниз и выберите **Справка**.
3. Нажмите **Обновление системы**, затем нажмите **Проверить обновления**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Последнее обновление устройства можно посмотреть в **Последнее обновление: на экране Обновление системы**.

Накопитель

Приложения или файлы можно хранить в устройстве, на внешнем накопителе или в онлайн-хранилище.

Для доступа к файлам в онлайн-хранилище необходимо подключение к сети Интернет. Используйте поставляемый кабель USB для обмена файлами между компьютером и устройством.

Резервное копирование и сброс

Выполняйте резервное копирование данных, паролей и других параметров на серверы Google.

Для этого:

1. Нажмите  затем нажмите **Настройки > Резервное копирование и сброс**.
2. На экране Резервное копирование и сброс доступны следующие опции:
 - **Резервное копирование моих данных:** Эта функция копирует данные, пароли и другую информацию на серверы Google.
 - **Учетная запись для резервного копирования:** Позволяет указать используемую для резервного копирования учетную запись.
 - **Автоматическое восстановление:** Эта функция облегчает восстановление настроек и данных при переустановке приложения.
 - **Сброс настроек:** Удаляет все данные на устройстве.

Безопасность устройства

Воспользуйтесь функциями безопасности устройства для предотвращения несанкционированных вызовов или доступа к информации.

Разблокировка экрана

Для разблокировки экрана можно использовать опции безопасности.

Для выбора способа разблокировки экрана:

1. Нажмите затем нажмите **Настройки > Блокировка экрана**.
2. Нажмите **Экран блокировки**, затем выберите опцию разблокировки.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Дополнительную информацию смотрите в разделе **Опции разблокировки экрана**.
 - Для отключения установленных опций разблокировки экрана нажмите **Нет**.
-

Опции разблокировки экрана

Выберите одну из следующих опций для блокировки устройства.

- **Скользжение:** Для разблокировки устройства проведите пальцем в любом направлении.



- **Распознавание лица:** Для разблокировки устройства покажите свое лицо в черном окне экрана блокировки.
-

ВАЖНО!

- Распознавание лица менее безопасно, чем графический ключ, ПИН-код или пароль.
 - Кто-то, похожий на Вас, может разблокировать устройство.
 - Данные, используемые для идентификации лица, хранятся на устройстве.
-

Для настройки распознавания лица:

1. На экране Выбор блокировки экрана нажмите **Распознавание лица**.
 2. Ознакомьтесь с условиями использования функции Распознавание лица, затем нажмите **Установить**.
 3. Прочтите инструкции по настройке Распознавание лица, затем нажмите **Продолжить**.
 4. Держите устройство на уровне глаз и совместите контур на экране с вашим лицом.
-

ПРИМЕЧАНИЕ: Зеленая пунктирная линия означает, что устройство обнаружило Ваше лицо.




5. После получения снимка Вашего лица нажмите **Продолжить**.
6. Если функция не может распознать Ваше лицо, вам будет предложено выбрать другую опцию для разблокировки устройства. Выберите **Графический ключ** если хотите разблокировать устройство графическим ключом или **ПИН** для разблокировки его с помощью ПИН-кода и следуйте инструкциям на экране.

ВАЖНО! Запомните созданный ПИН-код или графический ключ для разблокировки устройства.


7. После завершения установки приложения Распознавание лица нажмите **OK**.

- Графический ключ: Проведите пальцем по точкам и создайте графический ключ.




ВАЖНО! Вы можете создать графический ключ из четырех и более точек. Запомните созданный графический ключ для разблокировки устройства.

- **ПИН:** Для создания ПИН-кода введите не менее четырех цифр.



ВАЖНО! Запомните созданный ПИН для разблокировки устройства.

- **Пароль:** Для создания пароля введите не менее четырех цифр.




ВАЖНО! Запомните созданный пароль для разблокировки устройства.

Конфигурация других параметров безопасности

Помимо блокировки экрана, также можно использовать следующие опции:

- **Быстрый доступ:** Для запуска приложения на экране блокировки переведите переключатель быстрого доступа в положение ВКЛ.
- **Виджет Что дальше:** Для отображения виджета на экране блокировки переведите переключатель Что дальше в положение ВКЛ.
- **Быстрый запуск камеры:** Для запуска приложения Камера двойным нажатием клавиши громкости переведите переключатель быстрого запуска камеры в положение ВКЛ.
- **Информация о владельце:** Нажмите здесь для изменения и ввода информации, отображаемой на заблокированном экране.



ПРИМЕЧАНИЕ: Включение **Быстрого доступа** позволяет запускать приложения с экрана блокировки

Идентификация устройства

Узнайте идентифицирующую информацию об устройстве, например серийный номер, IMEI (Международный идентификатор мобильного оборудования) или номер модели.

Это важно, например в случае утери устройства Вы можете связаться с оператором и представить информацию для помещения Вашего устройства в черный список.

Для отображения идентификационной информации:

1. Нажмите **Все приложения** и выберите **Настройки**.
2. На экране Настройки прокрутите вниз и выберите **Справка**. На экране Справка отображается состояние, правовая информация, номер модели, версия операционной системы, информация о программном и аппаратном обеспечении устройства.
3. Для отображения серийного номера, номера SIM и IMEI вашего устройства нажмите **Состояние**.

12



Подключения

12

Подключения

Wi-Fi

Технология Wi-Fi позволяет подключаться к беспроводным сетям. Используйте Интернет и обменивайтесь данными с помощью устройства.

Включение Wi-Fi

Для включения Wi-Fi:

1. На главном экране нажмите затем **Настройки**.
2. Для включения Wi-Fi переведите переключатель Wi-Fi вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете включить Wi-Fi с панели быстрой настройки. Для открытия панели быстрой настройки смотрите раздел **Панель быстрой настройки**.

Подключение к беспроводной сети

Для подключения к беспроводной сети:

1. На экране Настройка нажмите **Wi-Fi** для отображения сетей Wi-Fi.
 2. Выберите сеть для подключения. Если сеть защищена, будет предложено ввести ключ или пароль.
-

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Планшет автоматически подключается к сети, используемой ранее.
 - В целях энергосбережения выключите Wi-Fi, если не используете его.
-

Отключение Wi-Fi

Для отключения Wi-Fi:

1. На главном экране нажмите затем **Настройки**.
2. Для включения Wi-Fi переведите переключатель Wi-Fi вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете отключить Wi-Fi с панели быстрой настройки. Для открытия панели быстрой настройки смотрите раздел **Панель быстрой настройки**.

Bluetooth

Используйте функцию Bluetooth для отправки или получения файлов с других интеллектуальных устройств на близком расстоянии. С помощью Bluetooth можно передавать файлы, отправлять данные для печати на принтер Bluetooth или воспроизводить музыку на колонках Bluetooth.

Включение Bluetooth

Для включения Bluetooth:

1. На главном экране нажмите затем **Настройки**.
2. Для включения Bluetooth переведите переключатель Bluetooth вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете включить Bluetooth с панели быстрой настройки. Для открытия панели быстрой настройки смотрите раздел **Панель быстрой настройки**.

Сопряжение ZenFone с устройством Bluetooth

Перед использованием функции Bluetooth необходимо выполнить сопряжение ZenFone с устройством Bluetooth. ZenFone автоматически сохраняет параметры сопряжения для последующего подключения.

Для сопряжения устройства с устройством Bluetooth:

1. На экране Настройки нажмите **Bluetooth** для отображения всех доступных устройств.

ВАЖНО!

- Если требуемое устройство отсутствует в списке, проверьте, что на нем включен Bluetooth и установлен флагок "Видимость".
- Подробную информацию о включении модуля Bluetooth и установке флагка "Видимость"смотрите в документации, поставляемой с устройством.

2. Нажмите **Поиск устройств** для поиска устройств Bluetooth.

3. В списке доступных устройств выберите устройство Bluetooth для сопряжения. Следуйте инструкциям на экране для завершения сопряжения.

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях энергосбережения выключите Bluetooth, если не используете его.

Удаление сопряжения устройств Bluetooth

Для отключения устройства Bluetooth:

1. На экране Настройка нажмите Bluetooth для отображения всех доступных и сопряженных устройств.
2. В списке сопряженных устройств нажмите  устройства Bluetooth, которое нужно отключить, затем нажмите **Разъединить**.

Miracast

С помощью технологии Miracast можно отобразить экран устройства на внешнем дисплее. Можно использовать внешний дисплей в качестве второго монитора для Вашего устройства.

Запуск Miracast

Имеется два способа для запуска Miracast:

Из панели быстрой настройки

1. Настройте дисплей, который Вы хотите использовать с устройством
2. Запустите панель быстрой настройки.
3. В панели уведомлений нажмите **Miracast**.
4. Переместите переключатель **Беспроводной дисплей (Miracast)** в положение **ВКЛ**.
5. На внешнем дисплее будет отображен SSID, выберите этот SSID на устройстве для подключения.
6. После завершения подключения на внешнем дисплее отобразится содержимое экрана Вашего устройства.



Из настроек

1. Нажмите **Настройки**.
2. В группе Устройство выберите **Беспроводной дисплей (Miracast)**.
3. Переместите переключатель **Беспроводной дисплей (Miracast)** в положение **ВКЛ**.
4. На внешнем дисплее будет отображен SSID, выберите этот SSID на устройстве для подключения.
5. После завершения подключения на внешнем дисплее отобразится содержимое экрана Вашего устройства.


Share Link

Обменивайтесь файлами с другими устройствами Android с помощью приложений Share Link (для устройств ASUS) или ShareIt (для других устройств) через беспроводную сеть. С помощью этого приложения можно отправлять или получать файлы объемом более 100 МБ. Обмен файлами с помощью Share Link происходит быстрее, чем с помощью Bluetooth.

Обмен файлами

Для обмена файлами:

1. На главном экране нажмите , затем **Share Link**.
2. Нажмите **Отправить файл** и выберите одну из опций на экране.



3. Выберите файл, который нужно отправить, и нажмите **Готово**.
4. После обнаружения других устройств, выберите устройство для обмена файлами.



Получение файлов

Для получения файлов:

1. На главном экране нажмите , затем **Share Link**.
2. Нажмите **Получить файл** для получения файлов от отправителя.


Облако

Выполняйте резервное копирование данных, синхронизацию файлов между различными устройствами и обмен файлами через облачные хранилища, например ASUS WebStorage, Drive, OneDrive и Dropbox.

ASUS WebStorage

Зарегистрируйтесь в ASUS WebStorage и получите 5 ГБ места в облачном хранилище. ASUS WebStorage поддерживает автоматическую загрузку фотографий, синхронизацию файлов между различными устройствами и обмен файлами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования автоматической загрузки включите ее в **Settings > Instant Upload**.



13



Необходимые приложения

Переключение приложений

При запуске нескольких приложений можно легко переключаться между ними.

Нажмите  для отображения недавно запущенных приложений.

- Выберите приложение для просмотра.
- Для удаления приложения проведите по нему влево или вправо.

Блокировка приложений

Защитите приложения от несанкционированного доступа с помощью пароля.

Для блокировки приложения:

1. На экране **Все приложения** нажмите  > **Заблокировать**.
2. Введите пароль, содержащий 4-12 цифр и нажмите **OK**.

Для изменения пароля заблокированных приложений:

1. На экране **Все приложения** нажмите  > **Настройка блокировки приложений**. Введите пароль при запросе.
2. Нажмите **Изменить пароль** и введите свой старый и новый пароли.

Удаление/Отключение приложений

Для удаления/Отключения приложений:

1. На экране **Все приложения** нажмите  > Удалить/Отключить.
2. Выберите приложение, которое требуется удалить / отключить и следуйте инструкциям на экране



Скачивание приложений

Скачайте приложения из магазина Play Store. Некоторые приложения бесплатны, некоторые можно приобрести с помощью кредитной карты.

Для скачивания приложения:

1. На главном экране нажмите **Play Store**.
2. Следуйте инструкциям на экране для входа в учетную запись Gmail. Если у Вас нет учетной записи Gmail, создайте ее.
3. После успешного входа можно скачивать приложения из Play Store.

14



Дополнительные возможности

14

Дополнительные возможности

Энергосбережение


Увеличьте время автономной работы устройства, даже когда оно находится в режиме ожидания или подключен к сети. Настройте параметры питания для основных задач, например чтение электронной почты или просмотр видео.

Настройка энергосбережения

Настройте режим питания планшета с помощью опций энергосбережения.

Для настройки энергосбережения:

1. На экране **Все приложения** нажмите **Энергосбережение**.
2. Переместите Интеллектуальное энергосбережение в положение **ВКЛ**.



3. Выберите любой из следующих режимов:
 - **Режим экономии энергии:** Разрывает сетевое подключение при простое для увеличения времени автономной работы.
 - **Оптимизированный режим:** Увеличивает время автономной работы когда устройство подключено к сети.
 - **Настраиваемый режим:** Позволяет настроить параметры питания для основной деятельности

Пользовательская настройка энергосбережения

Задайте уровень яркости экрана для разных режимов использования устройства, например чтение электронной почты или книг, просмотр видео или сайтов или прослушивание музыки. Также можно включить функцию энергосбережения для некоторых приложений или включить автоматическое отключение от сети, когда устройство находится в режиме сна.

Для настройки энергосбережения:

1. На экране **Энергосбережение** выберите **Настраиваемый режим**, затем нажмите .
2. Выберите режим, затем установите уровень яркости в процентах.
3. Если нужно включить автоматическое отключение от сети, выберите **Приложения, использующие Push-уведомления**. Устройство автоматически отключится от сети при простое и возобновит подключение к сети при пробуждении.

В перчатках


Сенсорный экран устройства можно использовать даже в перчатках.

Для включения режима "В перчатках":

1. На главном экране нажмите  > Настройки > Индивидуальные настройки ASUS.
2. Отметьте "В перчатках".

ASUS Splendid

ASUS Splendid позволяет настроить параметры экрана.



Для использования ASUS Splendid:

1. Нажмите > **Splendid**.
2. Настройте контрастность и цветовой режим экрана на вкладках **Температура** и **Яркость**.
3. Нажмите **Готово** для применения изменений.



Приложение

Приложение

Уведомления

Информация о сертификации (SAR) - CE

Данное устройство соответствует требованиям ЕС (1999/519/EC) по ограничению воздействия электромагнитных полей на население с целью охраны его здоровья.

Для работы при ношении на теле данное устройство прошло испытания и соответствует директивам ICNIRP по воздействию РЧ-излучения, а также требованиям европейских стандартов EN 50566 и EN 62209-2 при использовании со специальными аксессуарами. Коэффициент SAR измеряется при расположении устройства на расстоянии 1,5 см от тела с передачей сигналов на максимальной разрешенной выходной мощности во всех диапазонах частот мобильного устройства. Использование иных аксессуаров, содержащих металлические детали, может не обеспечивать соответствия директивам ICNIRP по воздействию РЧ-излучения.

Предупреждающий знак CE



Маркировка CE для устройств с модулем беспроводной сети/Bluetooth

Это оборудование соответствует требованиям директивы Европейского парламента и Еврокомиссии №1999/5/ЕС от 9 марта 1999 года о совместимости средств радиосвязи и телекоммуникационного оборудования.

Наибольшее значение CE SAR для устройства:

- 0,752 Вт/кг (тело/GSM 900)
- 0,769 Вт/кг (тело/GSM 900)

Правила электробезопасности

Изделие потребляет ток до 6 А. Для его эксплуатации необходимо использовать шнур питания аналогичный H05VV-F, 3G, 0.75мм² или H05VV-F, 2G, 0.75мм².

Утилизация и переработка

Компания ASUS берет на себя обязательства по утилизации старого оборудования, исходя из принципов всесторонней защиты окружающей среды. Мы предоставляем решения нашим клиентам для переработки наших продуктов, аккумуляторов и других компонентов, а также упаковки. Для получения подробной информации об утилизации и переработке в различных регионах посетите <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Уведомление о покрытии

ВАЖНО! Для обеспечения электробезопасности корпус устройства (за исключением сторон с портами ввода-вывода) покрыт изолирующим покрытием.

Green ASUS

Компания ASUS берет на себя обязательства по созданию экологичных продуктов, исходя из принципов защиты здоровья пользователей и окружающей среды. Количество страниц в руководстве уменьшено с целью снижения выбросов в атмосферу углекислого газа.

Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя, находящемуся в устройстве или посетите сайт ASUS <http://support.asus.com/>.

Региональные уведомление для Сингапура



Этот продукт соответствует стандартам IDA.

Функция выбора кода страны отключена для продуктов, продаваемых в США и Канаде. Для продуктов, доступных на рынке США/Канады, доступны только каналы с 1 по 11. Выбор других каналов невозможен.

Заявление о соответствии европейской директиве

Этот продукт соответствует стандартам европейской директиве (R&TTE 1999/5/EC). Декларации соответствия можно скачать с <http://support.asus.com>.

Предупреждение потери слуха

Для предотвращения возможной потери слуха не слушайте звук на высокой громкости в течение длительного времени.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Для Франции, наушники этого устройства протестированы на соответствие требованиям звукового давления согласно стандартам EN50332-1:2000 и EN50332-2:2003, как требуется в статье French L.5232-1.

Название модели: ASUS_T00Q

Производитель:	ASUSTeK Computer Inc.
Адрес:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Официальный представитель в Европе:	ASUS Computer GmbH
Адрес:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ

Любая часть этого руководства, включая оборудование и программное обеспечение, описанные в нем, не может быть дублирована, передана, преобразована, сохранена в системе поиска или переведена на другой язык в любой форме или любыми средствами, кроме документации, хранящейся покупателем с целью резервирования, без специального письменного разрешения ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS предоставляет данное руководство "как есть" без гарантии любого типа, явно выраженной или подразумеваемой, включая неявные гарантии или условия получения коммерческой выгоды или пригодности для конкретной цели, но не ограничиваясь этими гарантиями и условиями. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ASUS, ЕЕ РУКОВОДСТВО, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СЛУЖАЩИЕ И ПОСРЕДНИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ-ЛИБО КОСВЕННЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНЫЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УЩЕРБ ОТ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ СДЕЛКИ, ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРЕРЫВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И Т.П.), ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ASUS БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА, КОТОРЫЙ МОГ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕФЕКТА ИЛИ ОШИБКИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ЛИБО В ИЗДЕЛИИ.

Продукция и названия корпораций, имеющиеся в этом руководстве, могут являться зарегистрированными торговыми знаками или быть защищенными авторскими правами соответствующих компаний и используются только в целях идентификации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ПРИВОДЯТСЯ ТОЛЬКО В ЦЕЛЯХ ОЗНАКОМЛЕНИЯ. ОНИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СО СТОРОНЫ ASUS. ASUS НЕ НЕСЕТ КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОШИБКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ СОДЕРЖАТЬСЯ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОПИСАННЫМ В НЕМ ИЗДЕЛИЯМ И ПРОГРАММАМ.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Все права защищены.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Могут возникнуть обстоятельства, в которых из-за нарушения ASUS своих обязательств или в силу иных источников ответственности Вы получите право на возмещение ущерба со стороны ASUS. В каждом таком случае и независимо от оснований, дающих Вам право претендовать на возмещение ASUS убытков, ответственность ASUS не будет превышать величину ущерба от телесных повреждений (включая смерть) и повреждения недвижимости и материального личного имущества либо иных фактических прямых убытков, вызванных упущением или невыполнением законных обязательств по данному Заявлению о гарантии, но не более контрактной цены каждого изделия по каталогу.

ASUS будет нести ответственность или освобождает Вас от ответственности только за потери, убытки или претензии, связанные с контрактом, невыполнением или нарушением данного Заявления о гарантии.

Это ограничение распространяется также на поставщиков и реселлеров. Это максимальная величина совокупной ответственности ASUS, ее поставщиков и реселлеров.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ASUS НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ЛЮБЫХ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЕВ: (1) ПРЕТЕНЗИИ К ВАМ В СВЯЗИ С УБЫТКАМИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ; (2) ПОТЕРИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВАШИХ ЗАПИСЕЙ ИЛИ ДАННЫХ; ИЛИ (3) СПЕЦИАЛЬНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО СОПРЯЖЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ ПОТЕРИ СБЕРЕЖЕНИЙ), ДАЖЕ ЕСЛИ ASUS, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ИЛИ РЕСЕЛЛЕРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ.

СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА

Посетите наш сайт <http://support.asus.com>