

ASUS Phone

e-manual



ASUS[®]
IN SEARCH OF INCREDIBLE

CZ9154

Červenec 2014

První edice

Obsah

	Konvence použité v této příručce.....	9
	Údržba a bezpečnost.....	10
	Zásady.....	10
	Správná likvidace	11
1	Připravte váš Zen!	
	Části a funkce.....	14
	Vložení karty micro-SIM.....	15
	Vložení paměťové karty.....	20
	Nabíjení ZenFone.....	24
	Zapnutí a vypnutí ZenFone.....	27
2	Doma je doma	
	Funkce hlavní obrazovky Zen.....	32
	Hlavní obrazovka	32
	Správa hlavní obrazovky	34
	Rychlá nastavení.....	38
	Nastavení klávesnice ASUS.....	42
	Hlasové vyhledávání.....	43
	Zamykací obrazovka	46
	Připojení ZenFone k počítači	47
	Připojení k zápisníku.....	47
	Připojení ke stolnímu počítači.....	48
3	Stylové volání	
	Správa kontaktů	50
	Přidávání kontaktů	50
	Importování kontaktů	51
	Exportování kontaktů.....	52

	Uskutečňování a přijímání volání	53
	Volání.....	53
	Příchozí volání	55
	Používání dvou karet SIM	56
	Změna názvů karet micro-SIM	56
	Určení výchozí karty micro-SIM	57
	Zálohování/obnova seznamů volání	58
	Vytvoření zálohy seznamu volání	58
	Obnova záloh seznamů volání.....	58
4	Odesílání zpráv a jiné	
	Zasílání zpráv	60
	Odesílání nebo odpovídání na zprávy	60
	Nastavení voleb odesílání zpráv	61
	Omlet Chat	62
	Registrace k Omlet Chat	62
	Používání aplikace Omlet Chat	65
	Odesílání multimediálních zpráv	66
5	Přístup k e-mailům	
	E-mail.....	68
	Přidávání e-mailových účtů.....	69
	Gmail	70
	Vytvoření účtu Gmail	70
6	Dokumentování důležitých okamžiků	
	Spuštění aplikace Fotoaparát.....	74
	Ze zamykací obrazovky.....	74
	Používání pomůcky Camera (Kamera)	74
	Z hlavní obrazovky:	74
	Používání tlačítka hlasitosti.....	74

První použití kamery	75
Výukový program.....	75
Image Locations (Umístění obrázků)	76
Hlavní obrazovka aplikace Fotoaparát.....	77
Nastavení snímku.....	78
Nastavení videa	80
Pokročilé funkce kamery	81
Posunout čas zpět.....	81
HDR.....	82
Panorama.....	82
Noc.....	83
Nízké osvětlení.....	84
Autoportrét z ruky.....	85
Miniatura.....	86
Depth of field (Hloubka pole)	86
Chytré odebrání.....	87
Úsměv	87
Vylepšení.....	88
Animace GIF.....	88
Časosběr.....	89
Party Link	90
Sdílení fotografií	90

7 Gallery

Používání aplikace Galerie.....	94
Hlavní obrazovka	94
Prohlížení souborů z dalších zdrojových umístění	95
Sdílení souborů z galerie.....	96
Odstraňování souborů z galerie	96
Úpravy obrázku	97
Přiblížování/oddalování miniatur nebo snímku	97

8 Jaký na práci, takový na zábavu

Supernote	100
Vytvoření nového zápisníku.....	102
Sdílení zápisníku v cloudu	102
Sdílení poznámky v cloudu	102
Kalendář	103
Vytvoření události v ZenFone.....	103
Vložení účtu do aplikace Kalendář	104
Vytvoření události na vašem účtu.....	104
What's Next	105
Do It Later (Provést později)	106
Přístupování nebo vytváření úkolů	107
Počasí.....	108
Hlavní obrazovka aplikace Počasí	109
Hodiny	110
Spuštění aplikace Hodiny.....	110
Světový čas.....	111
Budík.....	112
Stopky	113
Časovač.....	114
Správce souborů	116
Přístup k vnitřní paměti	116
Přístup k externímu paměťovému zařízení	117
Přístupování ke cloudovému úložišti.....	118

9 Internet

Prohlížeč.....	120
-----------------------	------------

10 Legrace a zábava

Používání sluchátek s mikrofonom	122
---	------------

	Připojení konektoru zvuku	122
	AudioWizard	123
	Používání aplikace AudioWizard	123
	Hry Play	124
	Používání aplikace Hry Play.....	124
	Hudba	125
	Spuštění aplikace Hudba	125
	Přehrávání písní	125
	Přehrávání písní na kartě SD	125
	Přehrávání písní z cloudu	126
	FM Radio (FM rádio)	127
	Hlavní obrazovka aplikace FM Radio (FM rádio).....	127
	Záznam zvuku.....	128
	Spuštění aplikace Záznam zvuku.....	128
	Hlavní obrazovka aplikace Záznam zvuku.....	128
11	Správa zenu	
	Udržování aktuálního stavu zařízení	130
	Aktualizování systému	130
	Úložiště.....	130
	Zálohování a obnovení dat.....	131
	Zabezpečení ZenFone	132
	Odemknutí obrazovky	132
	Nastavení identity přístroje ZenFone	140
12	Připojení přístroje Zen	
	Wi-Fi.....	142
	Aktivace Wi-Fi	142
	Připojení k síti Wi-Fi	142
	Vypnutí připojení Wi-Fi	143
	Bluetooth®	143

	Zapnutí připojení Bluetooth®	143
	Párování ZenFone se zařízením Bluetooth®	144
	Zrušení párování ZenFone a zařízení Bluetooth®	144
	Miracast™	145
	Share Link (Sdílení odkazu)	146
	Cloud	148
	ASUS WebStorage.....	148
13	Základní informace o aplikacích	
	Přepínání aplikací.....	150
	Zamykání aplikací	150
	Odinstalování/deaktivování aplikací.....	151
	Stahování aplikací	152
14	Doplňky přístroje Zen	
	Úsporný režim.....	154
	Konfigurování aplikace Úsporný režim	154
	Přízpůsobení aplikace Úsporný režim	155
	Režim Rukavice	156
	ASUS Splendid	157
	Příloha	
	Upozornění	160

Konvence použité v této příručce

Zdůrazněné věty v této příručce uvádějí klíčové informace tímto způsobem:

DŮLEŽITÉ! Tato zpráva uvádí zásadně důležité informace, které je nutno při provádění úkolu respektovat.

POZNÁMKA: Tato zpráva uvádí doplňující informace a tipy, které mohou pomoci při provádění úkolů.

POZOR! Tato zpráva uvádí důležité informace pro bezpečnost při provádění úkolů a předcházení poškození součástí ZenFone a dat.

Údržba a bezpečnost

Zásady



Bezpečnost silničního provozu je vždy na prvním místě. Důrazně doporučujeme nepoužívat tento přístroj během řízení nebo ovládání jakéhokoli typu vozidla.



Tento přístroj lze používat pouze v prostředí s okolní teplotou mezi 5 °C a 35 °C.



Přístroj vypínejte na místech, na kterých je zakázáno používat mobilní zařízení. Vždy dodržujte pravidla a předpisy na místech, na kterých je zakázáno používat mobilní zařízení, například v letadle, v kině, v nemocnicích nebo v blízkosti zdravotnických přístrojů, v blízkosti plynu nebo paliva, na staveništích, na místech odstřelů a na dalších místech.



S tímto přístrojem používejte pouze síťové adaptéry a kabely schválené společností ASUS. Vyhledejte typový štítek na spodní straně přístroje a ověřte, zda váš napájecí adaptér odpovídá uvedeným údajům.



S tímto přístrojem nepoužívejte poškozené napájecí kabely, příslušenství ani jiné periferie.



Tento přístroj uchovávejte v suchu. Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti tekutin a nevystavujte jej dešti ani vlhkosti.



Tento přístroj může být vystaven rentgenovým přístrojům (používají se například na letištních dopravníkových pásích pro zajištění bezpečnosti), ale nevystavujte jej magnetickým nebo ručním detektorům.



Displej tohoto přístroje je vyroben ze skla. Dojde-li k prasknutí skla, přestaňte přístroj používat a nedotýkejte se prasklých částí skla. Ihned nechte přístroj opravit kvalifikovaným servisním pracovníkem ASUS.



Abyste předešli poškození sluchu, vyvarujte se dlouhodobému poslechu hlasitého zvuku.



Před čištěním přístroje odpojte síťové napájení. Displej přístroje čistěte pouze čistou houbou z buničiny nebo jelenicí.



Opravy tohoto přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný servisní pracovník ASUS.

Správná likvidace



NEVHAZUJTE zařízení ZenFone do komunálního odpadu. Tento výrobek byl navržen tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci. Tento symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že výrobek (elektrická, elektronická zařízení a knoflíkové baterie s obsahem rtuti) by se neměl vyhazovat do komunálního odpadu. Ověřte si lokální předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.




NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje, že tato baterie nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem.

1

Připravte váš Zen!

Části a funkce

Vezměte si váš přístroj a během krátké chvilky jej zprovozněte.



DŮLEŽITÉ:

- Nedoporučujeme používat ochrannou fólii, protože by mohla kolidovat se snímačem blízkosti. Chcete-li použít ochrannou fólii, zajistěte, aby neblokovala snímač blízkosti.
 - Příklad – a zejména dotykový displej - udržujte vždy v suchu. Voda nebo jiné tekutiny mohou způsobit selhání dotykového displeje.
 - Při používání nebo přenášení přístroje musí být kryt příhrádky na paměťovou kartu / kartu Micro-SIM vždy zavřený.
-

Vložení karty micro-SIM

Na kartě micro-SIM (Micro-Subscriber Identity Module) jsou uloženy údaje, například vaše mobilní telefonní číslo, kontakty, zprávy a další data, která vám umožňují přístup k mobilní síti.

Tento přístroj ZenFone je vybaven dvěma sloty na karty micro-SIM, které umožňují nastavit a používat služby dvou mobilních sítí, aniž by bylo nutné s sebou nosit dva mobilní přístroje najednou.


POZOR:

- S tímto přístrojem lze používat pouze kartu micro-SIM, která byla schválena mobilním operátorem.
 - Do slotu na kartu micro-SIM nedoporučujeme vkládat zkrácené karty SIM.
 - Před vložení karty micro-SIM vypněte přístroj.
 - S kartou micro-SIM manipulujte zvláště opatrně. Společnost ASUS nenes odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození vaší karty micro-SIM.
 - Do slotu na kartu micro-SIM nekládejte žádnou paměťovou kartu! V případě vložení paměťové karty do slotu na kartu micro-SIM požádejte o opravu přístroje kvalifikovaného servisního pracovníka ASUS.
-


Pokyny pro vložení karty micro-SIM:

1. Vypněte přístroj.
2. Lehkým zapáčením uvolněte kryt z drážky v dolním levém rohu a potom jej sejměte.


POZOR! Při páčení krytu postupujte opatrně.



3. Zorientujte kartu micro-SIM tak, aby pozlacené kontakty směřovaly dolů, a potom ji zasuňte do slotu na kartu micro-SIM 1.
4. Zatlačte kartu micro-SIM zcela do slotu, dokud nebude pevně usazená na místě.



5. Chcete-li nainstalovat další kartu micro-SIM, zorientujte kartu micro-SIM tak, aby pozlacené kontakty směřovaly dolů, a potom ji zasuněte do slotu na kartu micro-SIM 2.
6. Nasadte zadní kryt zpět na místo. Stisknutím zadního krytu na všech stranách jej zajistěte na místě.



POZNÁMKA: Pokud jste nainstalovali dvě karty micro-SIM, přejděte na **Settings (Nastavení) > Dual SIM card settings (Nastavení dvou karet SIM)**, kde najdete informace a kde můžete provést konfiguraci vašich karet SIM.


Vyjmutí karty micro-SIM

POZOR: S kartou micro-SIM manipulujte zvláště opatrně. Společnost ASUS nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození vaší karty micro-SIM.

Pokyny pro vyjmutí karty micro-SIM:

1. Vypněte přístroj.
2. Lehkým zapáčením uvolněte kryt z drážky v dolním levém rohu a potom jej sejměte.


POZOR! Při páčení krytu postupujte opatrně.



3. Stiskněte a poté vysuňte kartu micro-SIM, kterou chcete vyjmout.

Při vyjímání druhé karty micro-SIM postupujte stejně.

4. Nasadte zadní kryt zpět na místo. Stisknutím zadního krytu na všech stranách jej zajistěte na místě.



Vložení paměťové karty

Tento ZenFone podporuje paměťovou kartu microSD™, microSDHC™ a microSDXC™ o kapacitě max. 64 GB.

POZNÁMKA: Některé paměťové karty nemusí být s tímto ZenFone kompatibilní. Aby se zabránilo ztrátě dat, poškození přístroje, paměťové karty nebo obou, používejte pouze kompatibilní paměťové karty.


POZOR!

- S paměťovou kartou manipulujte zvláště opatrně. Společnost ASUS nenes odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat nebo poškození vaší paměťové karty.
 - Do slotu na paměťovou kartu nekládejte kartu micro-SIM! V případě vložení karty micro-SIM do slotu na paměťovou kartu požádejte o opravu přístroje kvalifikovaného servisního pracovníka ASUS.
-


Pokyny pro vložení paměťové karty:

1. Vypněte přístroj.
2. Lehkým zapáčením uvolněte kryt z drážky v dolním levém rohu a potom jej sejměte.


POZOR! Při páčení krytu postupujte opatrně.



3. Zorientujte a vložte paměťovou kartu do příslušného slotu.
4. Zatlačte paměťovou kartu zcela do přihrádky, dokud nebude pevně usazená na místě.



5. Nasadte zadní kryt zpět na místo. Stisknutím zadního krytu na všech stranách jej zajistěte na místě.



POZNÁMKA: Po vložení naformátované paměťové karty můžete přistupovat k jejímu obsahu v části **Správce souborů > sdcard**.

Vyjmutí paměťové karty


POZOR!

- S paměťovou kartou manipulujte zvláště opatrně. Společnost ASUS nenes odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat nebo poškození vaší paměťové karty.
 - Paměťovou kartu řádně vysuňte a bezpečně vyjměte z přístroje. Chcete-li vysunout paměťovou kartu, přejděte na **Hlavní > Všechny aplikace > Nastavení > Úložiště > Unmount external storage (Odpojit externí paměť)**.
-


Pokyny pro vyjmutí paměťové karty:

1. Vypněte přístroj.
2. Lehkým zapáčením uvolněte kryt z drážky v dolním levém rohu a potom jej sejměte.


POZOR! Při páčení krytu postupujte opatrně.



2. Stisknutím se karta vysune a potom ji vyjměte.



3. Nasadte zadní kryt zpět na místo. Stisknutím zadního krytu na všech stranách jej zajistěte na místě.



Nabíjení ZenFone

Tento ZenFone je dodáván částečně nabitý, ale před prvním použitím je nezbytné jej nechat plně nabít. Před nabíjením tohoto přístroje si přečtete následující důležité poznámky a upozornění.

DŮLEŽITÉ!


- K nabíjení tohoto ZenFone používejte pouze dodaný síťový adaptér a kabel mikro USB. Použitím jiného síťového adaptéru a kabelu by mohlo dojít k poškození přístroje.
- Před prvním použitím odstraňte ochranný film ze síťového adaptéru a z kabelu mikro USB.
- Zástrčku síťového adaptéru připojte ke kompatibilní elektrické zásuvce. Síťový adaptér lze připojit k libovolné kompatibilní elektrické zásuvce 100 - 240 V.
- Výstupní napětí tohoto adaptéru je DC5.2 V, 1.35 A.
- Při používání zařízení ZenFone v režimu napájecího adaptéru se musí v blízkosti zařízení nacházet snadno přístupná uzemněná elektrická zásuvka.
- Když síťový adaptér nepoužíváte, pro úsporu energie jej odpojte od elektrické zásuvky.
- Na horní část ZenFone neumísťujte žádné těžké předměty.

UPOZORNĚNÍ!

- Během nabíjení se tento ZenFone může zahřívat. To je normální; pokud se ovšem přístroj neobvykle zahřívá, odpojte kabel mikro USB od přístroje a odešlete přístroj včetně síťového adaptéru a kabelu do specializované opravny ASUS.
 - Aby se zabránilo poškození tohoto ZenFone, síťového adaptéru nebo kabelu mikro USB. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kabel mikro USB, síťový adaptér a tento přístroj správně zapojeny.
-


Pokyny pro nabíjení zařízení ZenFone:

1. Připojte kabel micro USB k napájecímu adaptéru.
2. Připojte napájecí adaptér k uzemněné elektrické zásuvce.
3. Připojte konektor micro USB k zařízení ZenFone.



DŮLEŽITÉ!

- Před prvním použitím v režimu baterie nechte zařízení ZenFone osm (8) hodin nabíjet.
- Následující ikony ukazují stav baterie:



4. Po úplném nabití nejdříve odpojte kabel USB od ZenFone a teprve potom odpojte síťový adaptér od elektrické zásuvky.
-

POZNÁMKY:

- Během nabíjení lze tento přístroj používat, ale může trvat déle než se nabije.
 - Nabíjení prostřednictvím portu USB počítače může trvat déle.
 - Pokud port USB počítače neposkytuje dostatek energie pro nabíjení, místo toho nabijte ZenFone pomocí síťového adaptéru připojeného k elektrické zásuvce.
-

Zapnutí a vypnutí ZenFone

Zapnutí přístroje

Stiskněte a podržte vypínač, dokud přístroj nezavibruje a nespustí se.


Vypnutí přístroje

Pokyny pro vypnutí přístroje:

1. Pokud je obrazovka vypnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka napájení. Pokud je obrazovka zamknutá, odemkněte ji.
2. Stiskněte a podržte tlačítko napájení a po vyzvání klepněte na **Vypnout** a potom na **OK**.

Režim spánku

Chcete-li přístroj přepnout do režimu spánku, stiskněte jednou tlačítko napájení, dokud se obrazovka nevypne.



První použití

Při prvním spuštění ZenFone vás Průvodce instalací provede postupem nastavení. Podle zobrazených pokynů vyberte požadovaný jazyk, vyberte metody zadávání, nastavte vaši mobilní síť a Wi-Fi, sesynchronizujte účty a nakonfigurujte služby zjišťování vašeho umístění.

Nastavte v přístroji váš účet Google nebo ASUS; pokud ještě nemáte účet Google nebo ASUS, pokračujte a vytvořte si jej.

Účet Google

Účet Google umožňuje plně využívat následující funkce operačního systému Android:

- Správa a prohlížení všech vašich informací z libovolného místa.
- Automatické zálohování všech vašich dat.
- Pohodlné využívání služeb Google z libovolného místa.

Účet ASUS

Účet ASUS vám umožní využívat následující výhody:

- Služba osobní podpory ASUS a prodloužení záruky pro zaregistrované produkty.
- Bezplatný prostor 5 GB v cloudovém úložišti.
- Zaslání nejnovějších aktualizací přístroje a firmwaru.

POZNÁMKA: Pomocí Průvodce instalací můžete rovněž kdykoli změnit nastavení tohoto přístroje. Z části **Hlavní obrazovka** přejděte na **Všechny aplikace > Průvodce instalací**.

Tipy pro úsporu energie baterie

Nabitá baterie je základní zdroj energie tohoto ZenFone. V následující části je uvedeno několik tipů na úsporu energie baterie, které pomohou ušetřit energii v baterii tohoto ZenFone.

- Když přístroj nepoužíváte, stisknutím tlačítka napájení jej přepněte do režimu spánku.
- Aktivujte funkci Smart Saving (Chytrá úspora) v aplikaci Power Saver (Spořič energie).
- Nastavte zvuk na režim Power Saving (Úspora energie).
- Snižte jas displeje.
- Udržujte nízkou hlasitost reproduktoru.
- Vypněte funkci Wi-Fi.
- Vypněte funkci Bluetooth.
- Vypněte funkci Miracast.
- Vypněte systém GPS.
- Vypněte funkci automatického otáčení obrazovky.
- Vypněte veškeré funkce automatické synchronizace ve vašem přístroji.

2

A horizontal strip showing a reflection of trees in water. The top half of the strip shows a pale, overcast sky with the dark silhouettes of trees. The bottom half shows the same scene reflected in a body of water, creating a symmetrical effect.

Doma je doma

Funkce hlavní obrazovky Zen

Hlavní obrazovka

Přímo na hlavní obrazovce se můžete nechat upozorňovat na důležité události, aktualizace aplikací a systému, předpovědi počasí a textové zprávy od osob, na kterých vám opravdu záleží.



Potažením hlavní obrazovky vlevo nebo vpravo se zobrazí rozšíření hlavní obrazovky

Popis ikon

Tyto ikony se zobrazují na stavovém panelu a ukazují aktuální stav vašeho ZenFone.



Tato ikona ukazuje sílu signálu mobilní sítě.



Tato ikona ukazuje, že je obsazen slot na kartu micro-SIM 1.

POZNÁMKA: Pokud je ikona karty SIM zobrazena zeleně, znamená to, že je nastavena jako výchozí síť.



Tato ikona ukazuje, že je obsazen slot na kartu micro-SIM 2.



Tato ikona ukazuje nepřečtenou zprávu.



Tato ikona ukazuje sílu signálu připojení Wi-Fi.



Tato ikona ukazuje stav baterie ZenFone.



Tato ikona ukazuje, že je v ZenFone vložena karta microSD.



Tato ikona ukazuje, že jste pořídili kopie obrazovky ZenFone.



Tato ikona ukazuje, že se ZenFone nachází v režimu Letadlo.



Tato ikona ukazuje, že je zapnutý aktivní bod Wi-Fi ZenFone.



Tato ikona ukazuje, že je zapnutý režim Smart Saving (Chytrá úspora).



Tato ikona ukazuje, že je zapnutý režim Silent (Ticho).



Tato ikona ukazuje, že je zapnutý režim vibrací.



Tato ikona ukazuje stav stahování aplikace nebo souboru.




Tato ikona ukazuje, že je zapnutý režim čtení.

Správa hlavní obrazovky

Opatřete hlavní stránku puncem vlastní osobnosti. Vyberte tapetu přitažlivého vzhledu, přidejte zástupce pro rychlý přístup k vašim oblíbeným aplikacím a pomůcky pro rychlý přehled důležitých informací. Můžete rovněž přidávat další stránky, abyste mohli přidávat a rychle přistupovat nebo prohlížet více aplikací nebo pomůcek na hlavní obrazovce.

- Chcete-li přidávat položky na hlavní obrazovku, klepněte a podržte prst na prázdném místě na hlavní obrazovce a vyberte některou z následujících kategorií: **Aplikace**, **Widgety**, **Tapety** a **Úpravy stránky**.
- Potažením vlevo nebo vpravo můžete procházet stránky hlavní obrazovky.



Zástupci aplikací

Můžete přidávat zástupce pro rychlý přístup k často používaným aplikacím přímo z hlavní obrazovky.

Pokyny pro přidání zástupce aplikace:

1. Klepněte a podržte prst na prázdném místě na hlavní obrazovce a vyberte volbu **Aplikace**.
2. V části **Všechny aplikace** klepněte a podržte požadovanou aplikaci a potom ji přetáhněte na prázdné místo na hlavní obrazovce.

Pokyny pro odebrání zástupce aplikace:

Na hlavní obrazovce klepněte a podržte požadovanou aplikaci a potom ji přetáhněte na **X Odstranit** v horní části obrazovky.

Pomůcky


Můžete přidávat pomůcky pro rychlé zobrazení kalendáře, map, stavu baterie a další.

Pokyny pro přidání pomůcky:

1. Klepněte a podržte prst na prázdném místě na hlavní obrazovce a vyberte volbu **Widgety**.
2. V části **Widgety** klepněte a podržte požadovanou pomůcku a potom ji přetáhněte na prázdné místo na hlavní obrazovce.


Pokyny pro odebrání zástupce aplikace:

Na hlavní obrazovce klepněte a podržte požadovanou pomůcku a potom ji přetáhněte na **X Odstranit** v horní části obrazovky.

POZNÁMKA: Můžete rovněž klepnout na  na hlavní stránce pro zobrazení **Všechny aplikace** a **Widgety**.


Tapety

Umožňuje vybrat atraktivní tapetu jako pozadí vašich aplikací, ikon a dalších zenových položek. Pro lepší čitelnost a přehlednost můžete vybrat průhledný odstín pozadí. Obrazovku můžete rovněž oživit animovanou tapetou.




Použití tapety a odstínu pozadí

Pokyny pro použití tapety a odstínu pozadí:

1. Klepněte a podržte prst na prázdném místě na hlavní obrazovce a vyberte volbu **Tapety**.
2. Vyberte umístění tapety: na hlavní obrazovce, zamykací obrazovce nebo na hlavní a zamykací obrazovce. Chcete-li k tapetě přidat odstín pozadí, přejděte ke kroku 5.
3. Zaškrtněte položku **Odstín pozadí** a potom upravte úroveň průhlednosti.
4. Klepněte na  a potom vyberte barvu.
5. Vyberte tapetu a potom klepněte na tlačítko **Použít**.

POZNÁMKY:

- Odstín pozadí lze použít na hlavní obrazovce nebo na hlavní a zamykací obrazovce.
 - Nastavení tapety lze rovněž provádět v části  > **Nastavení** > **Displej**.
-

Použití animované tapety

Pokyny pro použití animované tapety:

1. Klepněte a podržte prst na prázdném místě na hlavní obrazovce a vyberte volbu **Tapety**.
2. Vyberte umístění tapety: na hlavní obrazovce nebo na hlavní a zamykací obrazovce.
3. Vyberte animovanou tapetu a potom klepněte na tlačítko **Použít**.

POZNÁMKA: Nastavení tapety lze rovněž provádět v části  > **Nastavení** > **Displej**.


Rychlá nastavení

Chcete-li aktivovat funkce jedním klepnutím a přizpůsobit váš ZenFone, použijte aplikaci **Rychlá nastavení**. Tato jedinečná zenová funkce rovněž zobrazuje oznámení, která umožňují sledovat nejnovější aktualizace a změny v ZenFone.

Rychlá nastavení lze spustit kdykoli je třeba, i když právě v ZenFone používáte některou aplikaci.

Spuštění aplikace Rychlá nastavení


Potáhněte prst z horního pravého rohu obrazovky ZenFone směrem dolů.




Uvnitř aplikace Rychlá nastavení

Prostřednictvím rychlých nastavení lze jedním klepnutím rychle přistupovat k některým funkcím a programům ZenFone.


Nastavení přístupu

Klepnutím na  spustíte aplikaci nastavení ZenFone.


Zobrazení seznamu rychlých nastavení ASUS

Klepnutím na  zobrazíte aktuální seznam funkcí, které lze aktivovat nebo deaktivovat na panelu oznámení rychlých nastavení.


Zobrazení oznámení systému

Klepnutím na  zobrazíte aktuální aktualizace a změny provedené v ZenFone.

Návrat na hlavní obrazovku aplikace Rychlá nastavení

Klepnutím na  na obrazovce oznámení systému se vrátíte zpět na hlavní obrazovku.


Přístup k nastavení zobrazení

Klepnutím na  spustíte aplikaci Displej.

Používání panelu oznámení aplikace Rychlá nastavení


Prostřednictvím panelu oznámení rychlých nastavení lze jedním klepnutím přistupovat k některým bezdrátovým funkcím a nastavením ZenFone. Pro každou z těchto funkcí je k dispozici tlačítko.

POZNÁMKA: Modré tlačítko ukazuje, že funkce je aktivní; šedé tlačítko ukazuje, že funkce není aktivní.




Přidávání nebo odebrání tlačítek

Pokyny pro přidávání nebo odebrání stávajících tlačítek z panelu oznámení rychlých nastavení ASUS:


1. Spustíte rychlá nastavení a potom klepněte na .
2. Klepnutím na políčko vedle funkce ji přidejte nebo odeberte z panelu oznámení rychlých nastavení ASUS.

POZNÁMKA: Zaškrtnuté tlačítko ukazuje, že tlačítko funkce je dostupné na panelu oznámení rychlých nastavení ASUS; nezaškrtnuté políčko má opačný význam.

3. Klepnutím na  se vrátíte zpět a zobrazí se panel oznámení aplikace ASUS Quick Settings (Rychlá nastavení)

Používání oznámení systému


V oznámení systému jsou zobrazeny nejnovější aktualizace a systémové změny provedené v ZenFone. Většina těchto změn souvisí s daty a systémem. Obrazovka oznámení systému je intuitivní a lze ji procházet následujícími způsoby:





Nastavení klávesnice ASUS

Dotyková klávesnice ZenFone umožňuje psát SMS zprávy, e-maily a zadávat hesla pro přihlášení.

Pokyny pro přístup k nastavení klávesnice ASUS:

1. Spusťte rychlá nastavení a potom klepněte na .
2. Posuňte obrazovku **Nastavení** dolů a potom vyberte položku **Jazyk a zadávání**.



3. Klepněte na  vedle položky **ASUS keyboard settings (Nastavení ASUS klávesnice)**.
4. Nakonfigurujte nastavení podle vašich osobních preferencí.


Hlasové vyhledávání


Aplikace Hlasové vyhledávání umožňuje uložit do ZenFone hlasové příkazy, které potom přístroj poslouchá a vykonává. Pomocí aplikace Hlasové vyhledávání můžete vytvářet hlasové příkazy pro provádění následujících úkolů:

- Vyhledávání dat a informací online nebo v ZenFone
- Spouštění aplikací v ZenFone
- Navigování na cílové umístění

DŮLEŽITÉ! Aby bylo možné tuto funkci používat, musí být ZenFone připojen k Internetu.

Spuštění aplikace Hlasové vyhledávání



1. Klepněte na položku  > **Hlasové vyhledávání**.
2. Jakmile ikona mikrofону začne svítit červeně, vyslovte hlasový příkaz.




POZNÁMKA: Při komunikaci s ZenFone hovořte zřetelně a co nejvýstižněji. Rovněž je vhodné začínat příkazy slovesem, které souvisí s funkcí ZenFone, kterou chcete použít.


Přizpůsobení výsledků hlasového vyhledávání ze skupiny prohledávání telefonu

Chcete-li nastavit parametry pro výsledky hlasového vyhledávání získané z vašeho účtu Google a z dat v ZenFone, můžete postupovat podle následujících kroků:


1. Na hlavní obrazovce ZenFone klepněte na  > **Hlasové vyhledávání**.
2. Klepněte na  > **Nastavení**.



3. Klepněte na **Phone search (Prohledat telefon)**.



4. Zaškrtněte políčko skupin vyhledávání, které chcete zahrnout jako zdroj při používání funkce **Voice Search (Hlasové vyhledávání)**.




Zamykáč obrazovky


Ve výchozí konfiguraci se po zapnutí přístroje a při probouzení z režimu spánku zobrazí zamykáč obrazovky. Ze zamykáč obrazovky můžete vstoupit do operačního systému Android® přístroje potažením prstu po dotykovém panelu.

Zamykáč obrazovky přístroje lze rovněž přizpůsobit tak, aby byl regulován přístup k vašim mobilním datům a aplikacím.


Přizpůsobení zamykáč obrazovky

Chcete-li změnit výchozí volbu **Swipe (Potáhnout)** nastavení zamykáč obrazovky, postupujte podle následujících kroků:

1. Spustíte rychlá nastavení a potom klepněte na .
2. Posuňte obrazovku **Settings (Nastavení)** dolů a potom vyberte položku **Lock screen (Zamykáč obrazovka)**.



3. Na další obrazovce klepněte na **Screen lock (Zámek obrazovky)**.



4. Klepněte na požadovanou volbu zámku obrazovky.


Připojení ZenFone k počítači

ZenFone lze připojit k portu USB za účelem nabíjení nebo přenášení souborů mezi přístroji.


POZNÁMKY:

- Nabíjení prostřednictvím portu USB počítače může trvat déle.
 - Pokud počítač neposkytuje dostatečné množství energie pro nabíjení ZenFone, místo toho nabijte ZenFone přímo z elektrické zásuvky.
-

Připojení k notebooku



Připojení ke stolnímu počítači



Pokyny pro připojení ZenFone k počítači:

1. Připojte konektor mikro USB k ZenFone.
2. Připojte konektor USB k portu USB počítače.

3



Stylové volání


Správa kontaktů

Můžete přidávat, importovat nebo exportovat vaše kontakty z vašich SIM nebo e-mailových účtů do přístroje ZenFone a naopak.

Přidávání kontaktů

Pokyny pro přidávání kontaktů:

1. Klepněte na aplikaci **Contacts (Kontakty)** a potom klepněte na **Create a new contact (Vytvořit nový kontakt)**.
2. Na obrazovce Contacts (Kontakty) vyberte účet, do kterého chcete váš kontakt uložit:
 - a. Zařízení
 - b. Úložiště na kartě SIM (SIM1 nebo SIM2)
 - c. E-mailový účet




POZNÁMKA: Pokud nemáte e-mailový účet, klepněte na **Přidat Kontakt** a potom vytvořte účet.

3. Podle následujících zobrazených pokynů přidejte a uložte nový kontakt.

Importování kontaktů


Můžete importovat vaše kontakty a příslušná data z jednoho zdroje kontaktů do přístroje ZenFone, e-mailového účtu nebo na kartu micro-SIM.

Pokyny pro importování kontaktů:

1. Klepněte na aplikaci **Contacts (Kontakty)** a potom klepněte na  > **Manage contacts (Správa kontaktů)**.
2. Klepněte na **Import/export (Importovat/exportovat)** a potom vyberte některou z následujících možností importování:
 - a. Import from SIM 1 card (Importovat z karty SIM 1)/Import from SIM 2 card (Importovat z karty SIM 2)
 - b. Import from storage (Importovat z úložiště)
3. Vyberte některý z následujících účtů pro uložení kontaktu:
 - a. E-mailový účet
 - b. Zařízení
 - c. SIM1/SIM2
4. Zaškrtněte kontakt, který chcete importovat, a potom klepněte na **Import (Importovat)**.

Exportování kontaktů

Vaše kontakty můžete exportovat do libovolného účtu úložiště v ZenFone.

1. Klepněte na aplikaci **Contacts (Kontakty)** a potom klepněte na  > **Manage contacts (Správa kontaktů)**.
2. Klepněte na **Import/export (Importovat/exportovat)** a potom vyberte některou z následujících možností exportování:
 - a. Export to SIM 1 card (Exportovat na kartu SIM 1)/Export to SIM 2 card (Exportovat na kartu SIM 2)
 - b. Export to storage (Exportovat do úložiště)
3. Klepnutím vyberte kontakty z následujících účtů:
 - a. Všechny kontakty
 - b. E-mailový účet
 - c. Zařízení
 - d. SIM1/SIM2
4. Zaškrtněte kontakty, které chcete exportovat.
5. Po dokončení klepněte na **Export (Exportovat)**.

Uskutečňování a přijímání volání

Volání

Tento přístroj ZenFone nabízí řadu způsobů volání. Můžete volat vašim známým ze seznamu uložených kontaktů, vytočit telefonní číslo přímo či dokonce vytočit číslo bez zadání přístupového hesla na zamykací obrazovce.

Volání z aplikace **Contacts (Kontakty)**


Aplikace **Contacts (Kontakty)** umožňuje volat ze seznamu kontaktů.

Pokyny pro volání z aplikace **Contacts (Kontakty)**:

1. Na hlavní obrazovce klepněte na aplikaci **Contacts (Kontakty)** a potom vyhledejte jméno kontaktu, kterému chcete zavolat.

POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit všechny kontakty na všech účtech kontaktů, klepněte na rozevírací seznam **Contacts to display (Kontakty k zobrazení)** a potom zaškrtněte všechny účty.

2. Klepněte na jméno kontaktu a potom klepněte na číslo.




3. Pokud jsou v přístroji nainstalovány dvě karty SIM, klepněte na kartu SIM, ze které chcete volat.

Vytáčení telefonního čísla

Aplikace Phone (Telefon) umožňuje vytočit telefonní číslo přímo.

Pokyny pro volání z aplikace Phone (Telefon):

1. Na hlavní obrazovce klepněte na aplikaci **Phone (Telefon)** a potom klepněte na číselná tlačítka.
2. Vyberte tlačítko volání **SIM1** nebo **SIM2** pro vytočení čísla.






POZNÁMKA: Popisky tlačítek volání se mohou lišit v závislosti na nastavení karet micro-SIM. Další informace viz část **Používání dvou karet SIM** v této uživatelské příručce.



Příchozí volání

Pokud vám někdo volá, rozsvítí se dotykový displej přístroje ZenFone. Zobrazení příchozího volání se rovněž liší podle stavu přístroje ZenFone.

Přijetí volání

Existují dva způsoby přijetí volání v závislosti na stavu přístroje ZenFone:


- Pokud je přístroj aktivní, klepněte na **Answer (Přijmout)**. Chcete-li volání odmítnout, klepněte na **Decline (Odmítnout)**.
- Pokud je přístroj zamknutý, přetažením  na  přijměte nebo  odmítněte volání.



POZNÁMKA: Volání můžete rovněž odmítnout odesláním zprávy. Potáhněte položku **Reject with message (Odmítnout se zprávou)** nahoru a potom vyberte některou ze zobrazených voleb pro odeslání zprávy.

Používání dvou karet SIM

Díky možnosti používání dvou karet SIM tohoto přístroje ZenFone lze spravovat nastavení nainstalovaných karet micro-SIM. Tato funkce umožňuje aktivovat/deaktivovat karty micro-SIM, přiřazovat názvy kartám SIM nebo nastavit jednu z karet jako upřednostňovanou síť.



Změna názvů karet micro-SIM

Můžete měnit názvy karet micro-SIM vložených v přístroji ZenFone pro snadnější identifikaci.

Chcete-li změnit názvy vašich karet micro-SIM, klepněte na **SIM1 name: SIM1 (Název SIM1: SIM1)** nebo **SIM2 name: SIM2 (Název SIM2: SIM2)** a potom zadejte názvy pro vaše karty micro-SIM.

POZNÁMKA: Pokud mají vaše karty SIM různé mobilní operátory, doporučujeme jako názvy použít jména těchto operátorů. Pokud mají obě karty SIM stejného mobilního operátora, doporučujeme jako názvy použít mobilní čísla.

Určení výchozí karty micro-SIM

Určete jednu z karet micro-SIM jako upřednostňovanou kartu SIM pro hlasová volání a datové služby.

Karta SIM pro hlasová volání

Při volání použije přístroj ZenFone automaticky k připojení upřednostňovanou kartu micro-SIM.

Chcete-li určit jednu z karet micro-SIM pro hlasová volání, klepněte na **Voice call (Hlasové volání)** a potom klepněte na kartu SIM, kterou chcete použít.

Voice call	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Always ask	<input type="radio"/>
Cancel	

DŮLEŽITÉ! Tuto funkci lze použít pouze, pokud voláte ze seznamu kontaktů.

Karta SIM pro datové služby

Chcete-li určit jednu z karet micro-SIM pro datové služby, klepněte na **Data service network (Datová síť)** a potom vyberte volbu **SIM1** nebo **SIM2**.



Data service network	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Cancel	

Zálohování/obnova seznamů volání

V tomto přístroji ZenFone lze uchovávat a sledovat seznamy přijatých, uskutečněných nebo zmeškaných volání. Uložené seznamy volání můžete odeslat na váš účet online úložiště nebo odeslat e-mailem prostřednictvím e-mailové aplikace nainstalované v přístroji ZenFone.




Vytvoření zálohy seznamu volání

Pokyny pro zálohování seznamů volání:

1. Na hlavní obrazovce klepněte na aplikaci **Phone (Telefon)** a potom klepnutím na  skryjte klávesnici.
2. Klepněte na  a potom klepněte na **Backup call log (Záloha seznamu volání)**.
3. Klepnutím na **Backup call log to device (Zálohovat seznam volání v přístroji)** uložíte zálohu seznamu volání v přístroji ZenFone. Chcete-li zálohu seznamu volání odeslat e-mailem, klepněte na **Backup call log to device and send out (Zálohovat seznam volání v přístroji a odeslat)**.
4. Zadejte název záložního souboru a potom klepněte na **OK**. Po úspěšném zálohování klepněte na **OK**.

Obnova záloh seznamů volání

Pokyny pro obnovu záloh seznamů volání:

1. Na hlavní obrazovce klepněte na aplikaci **Phone (Telefon)** a potom klepnutím na  skryjte klávesnici.
2. Klepněte na  a potom klepněte na **Restore call log (Obnova seznamu volání)**.
3. Vyberte zálohu seznamu volání, kterou chcete obnovit, a potom klepněte na **OK**.
4. Po úspěšné obnově seznamu volání klepněte na **OK**.
5. Klepnutím na  zobrazíte obnovené seznamy volání.

4


Odesílání zpráv a jiné

Zasílání zpráv

Zasílání zpráv umožňuje odesílat a odpovídat bezprostředně nebo s odstupem na důležité zprávy od vašich kontaktů na všech kartách SIM nainstalovaných v přístroji. Rovněž můžete ostatním rozesílat e-mailem vlákna vašich zpráv nebo konverzací a udržovat komunikaci.

Odesílání nebo odpovídání na zprávy




Pokyny pro zahájení vlákna zprávy:

1. Na **hlavní obrazovce** klepněte na  a potom klepněte na **+** .
2. Do pole **To (Komu)** zadejte číslo nebo klepněte na **+** a vyberte kontakt ze seznamu.
3. Začněte vytvářet zprávu v poli **Type message (Napsat zprávu)**.
4. Po dokončení vyberte účet SIM, ze kterého chcete zprávu odeslat.


Nastavení voleb odesílání zpráv

Můžete předat vlákno zprávy nebo konverzaci ostatním a nastavit upozornění, abyste mohli odpovědět na důležitou zprávu, až se vám to bude hodit.

Pokyny pro předání SMS konverzace:


1. Na **hlavní obrazovce** klepněte na .
2. Klepnutím vyberte obrázek odesílatele a potom klepněte na  > **Forward SMS conversation (Předat SMS konverzaci dál)**.
3. Klepněte na **Select All (Vybrat vše)** nebo na některou ze zpráv vlákna a potom klepněte na **Forward (Předat dál)**.
4. V poli **To (Komu)** klepnutím na  vyberte e-mailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu kontaktu.
5. Po dokončení vyberte účet SIM, ze kterého chcete zprávu odeslat. Konverzace bude předána dál jako zpráva MMS (Multimedia Messaging Service).

POZNÁMKY:

- Zkontrolujte, zda máte u vašeho mobilního operátora předplacenou službu MMS.
- Zkontrolujte, zda je ve vašem přístroji povolen přístup k datům. Na hlavní obrazovce klepněte na  > **Settings (Nastavení) > More... (Další...)** > **Mobile networks (Mobilní sítě)** a potom zaškrtněte volbu **Data enabled (Data povolena)**.
- Při předávání konverzací dalším uživatelům platí tarify pro přenos mobilních data a zasílání zpráv.

Pokyny pro nastavení zprávy jako úlohy pro pozdější odpověď:

Když obdržíte důležitou zprávu v nevhodnou dobu, můžete ji přidat do vašeho seznamu úkolů, abyste na ni mohli odpovědět později.

1. Na obrazovce se zprávou klepněte na .
2. Klepněte na **Reply later (Odpovědět později)**. Zpráva bude přidána do úkolů **Do It Later (Provést později)**.
3. Až budete připraveni odpovědět na tuto zprávu, přejděte na aplikaci **Do It Later (Provést později)** ze seznamu **All Apps (Všechny aplikace)**.

Omlet Chat

Omlet Chat je online aplikace pro zasílání zpráv, která umožňuje na místě konverzovat s vašimi známými, odesílat multimediální zprávy a bezpečně a soukromě uchovávat vaše data v některém z vašich cloudových účtů.

POZNÁMKA: Aplikace Omlet Chat nemusí být v některých zemích k dispozici.


Registrace k Omlet Chat

K aplikaci Omlet Chat se lze zaregistrovat dvěma způsoby: prostřednictvím čísla mobilního telefonu a prostřednictvím e-mailového nebo facebookového účtu.

Registrace čísla mobilního telefonu

K aplikaci Omlet Chat se můžete přihlásit prostřednictvím čísla vašeho mobilního telefonu.

Pokyny pro registraci čísla vašeho mobilního telefonu:

1. Klepněte na  a potom klepněte na aplikaci **Omlet Chat**.
2. Na stránce pro přihlášení vyberte vaši zemi, zadejte číslo vašeho mobilního telefonu a potom klepněte na **Next (Další)**. Aplikace Omlet Chat vám zašle textovou zprávu s kódem PIN pro pokračování v registraci.
3. Zadejte váš kód PIN a potom klepněte na **Next (Další)**.
4. Zadejte vaše jméno a potom klepněte na **Get Started (Začínáme)**.
5. Chcete-li, aby aplikace Omlet Chat automaticky aktualizovala vaše známé ve vašem seznamu kontaktů, klepněte na **Okay! Let's do it! (Ano! Pustíme se do toho!)** Chcete-li přidat vaše známé ručně, klepněte na **No thanks (Ne, děkuji)**.


POZNÁMKY:

- Zobrazí se několik obrazovek pro seznámení s aplikací. Postupujte podle zobrazených pokynů, dokud se nezobrazí hlavní obrazovka Omlet Chat.
 - Aplikace Omlet Chat může přidávat pouze kontakty na osoby, které mají ve svých přístrojích nainstalovanou aplikaci Omlet Chat.
-
6. Na hlavní obrazovce aplikace Omlet Chat klepněte na **START CHAT (ZAHÁJIT KONVERZACI)** a potom vyberte kontakt, se kterým chcete konverzovat.

Registrace e-mailového nebo facebookového účtu

K aplikaci Omlet Chat se lze přihlásit pomocí vašeho e-mailového nebo facebookového účtu.

Pokyny pro registraci e-mailového nebo facebookového účtu:

1. Klepněte na  a potom klepněte na aplikaci **Omlet Chat**.
2. Na stránce pro přihlášení klepněte na **Connect a different account here (Připojit jiný z těchto účtů)**, vyberte účet **E-mail** nebo **Facebook**, a potom postupujte podle následujících zobrazených pokynů.
 - Pokud vyberete volbu E-mail, zadejte váš e-mailový účet a potom klepněte na **Next (Další)**. Aplikace Omlet Chat odešle na váš e-mailový účet zprávu s potvrzením.
 - Pokud vyberete volbu Facebook, aplikace Omlet Chat vás přesměruje na Facebook pro přihlášení k vašemu facebookovému účtu.
3. Zadejte vaše jméno a potom klepněte na **Get Started (Začínáme)**.
4. Chcete-li, aby aplikace Omlet Chat automaticky aktualizovala vaše známé ve vašem seznamu kontaktů, klepněte na **Okay! Let's do it! (Ano! Pusťme se do toho!)** Chcete-li přidat vaše známé ručně, klepněte na **No thanks (Ne, děkuji)**.

POZNÁMKY:

- Zobrazí se několik obrazovek pro seznámení s aplikací. Postupujte podle zobrazených pokynů, dokud se nezobrazí hlavní obrazovka Omlet Chat.
 - Aplikace Omlet Chat může přidávat pouze kontakty na osoby, které mají ve svých přístrojích nainstalovanou aplikaci Omlet Chat.
-
5. Na hlavní obrazovce aplikace Omlet Chat klepněte na **START CHAT (ZAHÁJIT KONVERZACI)** a potom vyberte kontakt, se kterým chcete konverzovat.

Zasílání pozvánek Omlet

Aby bylo možné přidávat kontakty do aplikace Omlet Chat, musíte vašim známým zaslat pozvánku s výzvou, aby si stáhli a začali používat aplikaci Omlet Chat.


Pokyny pro zaslání pozvánky Omlet:

1. V nabídce Omlet Chat klepněte na **Contacts (Lidé)**.
2. Na obrazovce Add contacts (Přidat kontakty) klepněte na **Invite a friend (Pozvat známého)** a potom vyberte některou z následujících možností:
 - **Invite an Email or Phone number (Pozvat e-mail nebo telefonní číslo)**. Zadejte číslo mobilního telefonu nebo e-mail vašeho známého a potom klepněte na **Go (Přejít na)**.
 - **Invite Facebook friends (Pozvat facebookové známé)**. Klepnutím se přihlásíte k vašemu facebookovému účtu.
 - **Invite address book friends (Pozvat známé z adresáře)**. Klepnutím pozvete známé ze seznamu kontaktů vašeho e-mailu.
3. Aplikace Omlet Chat shromáždí kontakty z vašeho účtu. Po výběru kontaktů dokončete operaci podle zobrazených pokynů.
 - V případě facebookové aplikace zaškrtnutím vyberte kontakty a potom klepněte na **Send (Odeslat)**.
 - V případě adresáře zaškrtnutím vyberte kontakty a potom klepněte na **SEND INVITES (ODESLAT POZVÁNKY)**.

Používání aplikace Omlet Chat

Můžete odesílat textové a multimediální zprávy pro zábavnou, kreativní a interaktivní konverzaci.

Chcete-li zahájit konverzaci, klepněte na **Contacts (Lidé)** v nabídce aplikace Omlet Chat a potom klepněte na jméno kontaktu.



Odeslání konverzační zprávy

Chcete-li odeslat konverzační zprávu, zadejte zprávu do pole **What's up (Co se děje)** a potom klepněte na



Odeslání hlasové zprávy

Chcete-li odeslat hlasovou zprávu, klepněte a podržte , vyslovte vaši zprávu a potom uvolněním  zprávu odešlete.


Odeslání virtuální nálepky

Chcete-li odeslat virtuální nálepku, klepněte na 😊 a potom vyberte z dostupných virtuálních nálepek.


POZNÁMKA: Další virtuální nálepky lze stáhnout z Sticker Store. Chcete-li stáhnout virtuální nálepky, klepněte na 😊 > + a potom klepněte na 📥.

Odesílání multimediálních zpráv

Na vláknu konverzace klepněte na + a potom výběrem z následujících ikon odešlete specifickou multimediální zprávu.



Potažením prstu nahoru na výše uvedené obrazovce zobrazíte tyto ikony:



5



Přístup k e-mailům

E-mail

Můžete přidávat účty Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP a přijímat, vytvářet a procházet e-maily přímo v tomto přístroji. Můžete rovněž synchronizovat vaše e-mailové kontakty pro tyto účty s ZenFone.

DŮLEŽITÉ! Aby bylo možné přidat e-mailový účet nebo odesílat a přijímat e-maily z přidaných účtů, musíte být připojeni k Internetu.

Vytvoření e-mailového účtu

Nastavení e-mailového účtu:


1. Klepnutím na **E-mail** na hlavní obrazovce spusťte aplikaci Email.
2. Klepněte na poskytovatele e-mailu, kterého chcete nastavit.
3. Zadejte vaši e-mailovou adresu a heslo a klepněte na **Další**.

POZNÁMKA: Počkejte, než přístroj automaticky zkontroluje nastavení serveru příchozí a odchozí pošty.

4. Nakonfigurujte nastavení **Nastavení účtu**, například frekvenci kontroly příchozí pošty, dny synchronizace nebo oznámení pro příchozí e-maily. Po dokončení klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte název účtu, který chcete zobrazit v odchozích zprávách, potom klepněte na **Další** a přihlaste se k vaší příchozí poště.

Přidávání e-mailových účtů

Pokyny pro přidávání dalších e-mailových účtů:

1. Klepnutím na **E-mail** na hlavní obrazovce spustíte aplikaci Email.
2. Klepněte na  > **Nastavení** a potom přidejte e-mailový účet.
3. Klepněte na poskytovatele e-mailu, kterého chcete nastavit.
4. Podle následujících zobrazených pokynů dokončete nastavení nového e-mailového účtu.

POZNÁMKA: Toto nastavení můžete rovněž provést podle kroků 3 až 5 v části **Vytvoření e-mailového účtu** této příručky.

Gmail

Aplikace Gmail umožňuje vytvořit nový účet Gmail nebo synchronizovat stávající účet Gmail tak, aby bylo možné odesílat, přijímat a procházet e-maily přímo v tomto přístroji.

Vytvoření účtu Gmail

Nastavení účtu Gmail:


1. Klepněte na **Google** a potom klepněte na **Gmail**.
2. Klepněte na položku **Existující** a zadejte své stávající **E-mail** a **Heslo**, poté klepněte na ►.

POZNÁMKA:

- Pokud ještě nemáte **Účet Google**, klepněte na položku **Nový**.
 - Při přihlašování musíte počkat, než se přístroj dohodne se servery Google o nastavení vašeho účtu.
-

3. Účet Google použijte k zálohování a obnovení nastavení a dat. Klepnutím na ► se přihlaste k vašemu účtu Google.

DŮLEŽITÉ! Pokud máte kromě Gmailu několik dalších e-mailových účtů, použijte volbu E-mail, která šetří váš čas a umožňuje pracovat se všemi e-mailovými účty současně.



6



***Zachytávání důležitých
okamžiků***

Spuštění aplikace Fotoaparát

Aplikace Fotoaparát tohoto ZenFone umožňuje fotografovat a nahrávat videa. Aplikaci Fotoaparát lze spustit některým z následujících postupů.

Ze zamykací obrazovky

Potáhněte  dolů, dokud se nespustí aplikace Fotoaparát.

Používání pomůcky Camera (Kamera)

Potažením prstu doleva na zamykací obrazovce spusťte pomůcku Camera (Kamera), která automaticky spustí aplikaci Camera (Kamera).

Z hlavní obrazovky:

Klepněte na **Camera (Kamera)**.

Používání tlačítka hlasitosti

Když se ZenFone nachází v režimu spánku, poklepáním na tlačítko hlasitosti se probudí a ihned se spustí aplikace Fotoaparát.

POZNÁMKA: Před spuštěním aplikace Fotoaparát tlačítkem hlasitosti aktivujte tuto funkci v části Nastavení > Zamykací obrazovka a potom přepněte přepínač Instant camera (Rychlá kamera) na ON (ZAP).

První použití kamery

Po prvním spuštění aplikace Fotoaparát se zobrazí dvě po sobě jdoucí funkce, které vám usnadní první kroky: Výukový program a Image locations (Umístění obrázků).

Výukový program

Používáte-li kameru ZenFone poprvé, po spuštění aplikace **Fotoaparát** se zobrazí následující obrazovka výukového programu. Pokračujte z této obrazovky podle následujících kroků.

1. Chcete-li výukový program přeskočit, na obrazovce Výukový program klepněte na **Ignorovat**; chcete-li si prohlédnout základní výukový program o používání aplikace Fotoaparát, klepněte na **Start**.
2. Po klepnutím na některou z těchto voleb přejdete na obrazovku Image Locations (Umístění obrázků).


Image Locations (Umístění obrázků)

Po přechodu obrazovkou Výukový program se zobrazí obrazovka Image Locations (Umístění obrázků), která vám pomůže vytvořit značky automatického umístění pro snímky a videa. Pokračujte z této obrazovky podle následujících pokynů:

1. Klepnutím na **Ne, děkuji** na obrazovce Image Locations (Umístění obrázků) přejděte na obrazovku kamery; nebo klepnutím na **Ano** nastavte značky umístění pořízených snímků a videa.
2. Přepnutím přepínače **Přístup k poloze** do polohy **ON (ZAP.)** aktivujte funkci označení umístění.
3. Klepnutím na **Souhlasím** na další obrazovce funkci plně aktivujte a pokračujte na obrazovku Fotoaparát.

Hlavní obrazovka aplikace Fotoaparát

Klepnutím na ikony začnete používat kameru a prozkoumejte funkce snímků a videa ZenFone.





* pouze u vybraných modelů

Nastavení snímku


Můžete upravovat vzhled pořízených snímků nakonfigurováním nastavení fotoaparátu podle následujících kroků.

DŮLEŽITÉ! Tato nastavení proveďte před snímáním.

1. Na hlavní obrazovce kamery klepněte na  > .
2. Posouvejte zobrazení dolů a konfigurujte dostupné volby.


Obraz

Nakonfigurujte kvalitu obrázku pomocí těchto voleb.




Režim fotografování

Tato volba umožňuje nastavit rychlost závěrky na režim **Samospoušť** nebo změnit rychlost **Série**.



Ostření a expozice



Tato volba umožňuje aktivovat funkci **Autom. expozice dotykem** nebo **Detekce tváře**.



Nastavení videa


Můžete upravovat vzhled nahraných videoklipů nakonfigurováním nastavení fotoaparátu podle následujících kroků.

DŮLEŽITÉ! Tato nastavení proveďte před snímáním.

1. Na hlavní obrazovce kamery klepněte na  > .
2. Posouvejte zobrazení dolů a konfigurujte dostupné volby.

Obraz

Nakonfigurujte kvalitu videa pomocí těchto voleb.



Ostření a expozice

Tato volba umožňuje aktivovat funkci **Autom. expozice dotykem**.



Pokročilé funkce kamery

Objevte nové způsoby fotografování nebo nahrávání videoklipů a díky pokročilým funkcím kamery ZenFone zachytávejte jedinečné momenty.




DŮLEŽITÉ! Tato nastavení proveďte před snímáním. Dostupné funkce se mohou lišit podle modelu.

Posunout čas zpět

Po výběru **Posunout čas zpět** začne závěrka pořizovat sériové snímky dvě sekundy před stisknutím tlačítka závěrky. V důsledku toho se vytvoří časová osa snímků, na které můžete vybrat snímek pro uložení do galerie.

POZNÁMKA: Funkci Posunout čas zpět lze použít pouze na zadní kameře.

Fotografování s funkcí Posunout čas zpět

1. Na hlavní obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na .
2. Klepněte na  > **Posunout čas zpět**.
3. Klepnutím na  nebo na tlačítko hlasitosti zahajete fotografování.

Používání prohlížeče Posunout čas zpět

1. Po stisknutí závěrky se na obrazovce na horní straně vyfotografovaného snímku zobrazí prohlížeč Time Rewind (Posunout čas zpět). Otáčením tlačítka na prohlížeči procházejte právě pořízené snímky.




POZNÁMKA: Klepnutím na **Best (Nejlepší)** se zobrazí nejlepší doporučenou fotografií na časové ose.

2. Vyberte fotografii a klepnutím na **Hotovo** ji uložíte do galerie.

HDR

Funkce HDR (Vysoce dynamický rozsah) umožňuje pořizovat detailnější snímky málo osvětlených a vysoce kontrastních záběrů. Funkce HDR je doporučena při fotografování na jasně osvětlených místech, protože pomáhá vyrovnat barvy na snímku.




Pořizování HDR fotografií

1. Na hlavní obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na .
2. Klepněte na  > **HDR**.
3. Klepnutím na  nebo na tlačítko hlasitosti zahajte HDR fotografování.


Panorama

Funkce Panorama umožňuje fotografovat z různých úhlů. Při použití této funkce budou snímky zachycené z širokoúhlé perspektivy automaticky spojeny dohromady.

Pořizování panoramatických fotografií

1. Na hlavní obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na .
2. Klepněte na  > **Panorama**.
3. Klepněte na  nebo na tlačítko hlasitosti a potom posouváním ZenFone vlevo nebo vpravo snímejte scénérii.

POZNÁMKA: Během posouvání ZenFone a snímání scénérie se v dolní části obrazovky zobrazí časová osa.




4. Po dokončení klepněte na .

Noc

Funkce Noc tohoto ZenFone umožňuje pořizovat dobře osvětlené fotografie i v noci nebo při slabém osvětlení.

POZNÁMKA: Před a během snímání obrazu přidržíte ZenFone bez hnutí, aby výsledek nebyl rozmazaný.




Fotografování v noci

1. Na hlavní obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na .
2. Klepněte na  > **Noc**.
3. Klepnutím na  nebo na tlačítko hlasitosti zahajete noční fotografování.




Nízké osvětlení

Funkce Low light (Nízké osvětlení) přístroje ZenFone pomáhá odstranit potíže s osvětlením. Tato funkce optimalizuje použití sériového snímání v nastavení fotografování při nízkém osvětlení.

Fotografování při nízkém osvětlení

1. Na obrazovce aplikace Camera (Kamera) klepněte na .
2. Klepněte na  > **Low light (Nízké osvětlení)**.
3. Klepnutím na  nebo na tlačítko hlasitosti zahajte fotografování při nízkém osvětlení.




Nahrávání videa při nízkém osvětlení

1. Na obrazovce aplikace Camera (Kamera) klepněte na .
2. Klepněte na  > **Low light (Nízké osvětlení)**.
3. Klepnutím na  nebo na tlačítko hlasitosti zahajte nahrávání videa při nízkém osvětlení.

Autoportrét z ruky

Nebojte se stisknout tlačítko závěrky a využijte vysokomegapixelovou zadní kameru. Funkce detekce obličeje umožňuje nastavit ZenFone tak, aby po detekování až čtyř obličejů zadní kamerou automaticky pořídil váš autoportrét z ruky nebo skupinový autoportrét z ruky.

Pořizování autoportrétů z ruky

1. Na obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na .
2. Klepněte na  > **Autoportrét z ruky**.
3. Klepnutím na  zvolte kolik osob má být na fotografii.
4. Použijte zadní kameru k detekci obličejů a počkejte, až ZenFone začne pípat a odpočítávat do pořízení fotografie.
5. Na obrazovce se na horní straně vyfotografovaného snímku zobrazí prohlížeč Time Rewind (Posunout čas zpět). Otáčením tlačítka na prohlížeči procházejte právě pořízené snímky.
6. Vyberte fotografii a klepnutím na **Hotovo** ji uložíte do galerie.

Miniatura

Funkce Miniatura simuluje efekt tilt-shift objektivu DSLR. Pomocí této funkce lze zaostřit na konkrétní části objektu a přidat efekt bokeh (rozostření), který lze pomocí tohoto ZenFone aplikovat jak na fotografie, tak i na videa.




Fotografování miniatur

1. Na obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na .
2. Klepněte na  > **Miniatura**.
3. Klepnutím na  nebo  vyberte oblast ostření.
4. Klepnutím na  nebo  zvýšte nebo snižte rozostření pozadí.
5. Klepnutím na  fotografujte miniatury.

Depth of field (Hloubka pole)

Funkce Depth of field (Hloubka pole) umožňuje pořizovat makro snímky s měkkým pozadím. Tato funkce je vhodná pro fotografování objektů z bezprostřední blízkosti s detailnějším a dramatičtějším výsledkem.






Fotografování s funkcí Depth of field (Hloubka pole)

1. Na obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na .
2. Klepněte na  > **Depth of field (Hloubka pole)**.
3. Klepnutím na  nebo na tlačítko hlasitosti začnete fotografovat makro snímky.

Chytré odebrání

Funkce Smart remove (Chytré odebrání) umožňuje odebírat nežádoucí objekty v pohybu bezprostředně po vyfotografování.




Fotografování s funkcí Chytré odebrání

1. Na obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na .
2. Klepněte na  > **Chytré odebrání**.
3. Klepnutím na  nebo na tlačítko hlasitosti zahajte snímání fotografií, které lze upravovat pomocí funkce Chytré odebrání.
4. Na další obrazovce se zobrazí pořízená fotografie a veškeré objekty, které lze z fotografie odstranit.
5. Klepnutím na  odeberte odstraněné objekty nebo klepnutím na  odstraňte fotografii a vraťte se zpět do aplikace Fotoaparát.

Úsměv

Funkce Úsměv umožňuje zachytit perfektní Úsměv nebo nejnezvyklejší výraz obličeje ze série fotografií. S touto funkcí bude po stisknutí tlačítka závěrky pořízena série pěti fotografií a na každém snímku budou automaticky detekovány obličeje pro srovnání.




Fotografování s funkcí Úsměv

1. Na obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na .
2. Klepněte na  > **Úsměv**.
3. Klepnutím na  nebo na tlačítko hlasitosti zahajte snímání fotografií, které lze upravovat pomocí funkce Úsměv.
4. Podle zobrazených pokynů vyberte nejlepší fotografie.

Vylepšení

Funkce Vylepšení tohoto ZenFone umožňuje bavit se při a po fotografování vaší rodiny a známých. Když je tato funkce aktivována, umožňuje zkrášlovat obličej fotografované osoby naživo ještě před stisknutím tlačítka závěrky.




Fotografování s funkcí Vylepšení

1. Na obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na .
2. Klepněte na  > **Vylepšení**.
3. Klepnutím na  zahajte snímání fotografií, které lze upravovat pomocí funkce Vylepšení.

Animace GIF

Funkce animace GIF umožňuje vytvářet obrázky formátu GIF (Graphics Interchange Format) přímo v tomto ZenFone.




Pořizování fotografií s funkcí animace GIF

1. Na obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na .
2. Klepněte na  > **Animace GIF**.
3. Klepnutím na  zahajte snímání fotografií, které lze převádět na GIF animace.

Časosběr

Funkce časosběrného režimu tohoto ZenFone umožňuje pořizovat snímky pro automatické časosběrné přehrávání. Tak vzniká dojem, že se události odvíjejí zrychleně, ačkoli se ve skutečnosti odehrály a byly zaznamenány mezi dlouhými intervaly.

Nahrávání časosběrného videa

1. Na obrazovce aplikace Fotoaparát klepněte na .
2. Klepněte na  > **Časosběr**.
3. Klepnutím na  zahájíte nahrávání časosběrného videa.



Party Link


Funkce Party Link umožňuje sdílet fotografie v reálném čase vytvořením skupiny nebo připojením ke stávající skupině. S touto zenovou funkcí si mohou známí mezi sebou odesílat a přijímat čerstvě pořízené fotografie.

DŮLEŽITÉ! Tato funkce je k dispozici pouze u přístrojů, které rovněž využívají funkci Party Link.


Sdílení fotografií

Pokyny pro sdílení fotografií pořízených přímo kamerou přístroje ZenFone nebo přijímání fotografií z jiných přístrojů s aktivovanou funkcí Party Link:

1. Spustíte aplikaci **Fotoaparát** a potom klepnete na .
2. Klepnete na  > **OK**.



3. (volitelně) Na hlavní obrazovce funkce Party Link nastavte následující položky:




Klepnutím na tuto položku vytvoříte nový název skupiny pro tento ZenFone.

Klepněte na tuto položku, chcete-li, aby byl přístup k vaší skupině chráněn heslem.

4. Klepněte na **Create a group (Vytvořit skupinu)** nebo **Join a group (Připojit ke skupině)** > **Scan (Vyhledat)** a začnete sdílet fotografie pořízené přístrojem ZenFone nebo přijímat fotografie z jiných přístrojů s aktivovanou funkcí Party Link.

DŮLEŽITÉ! Pokud jste vytvořili skupinu chráněnou heslem, je třeba poskytnout toto heslo určeným příjemcům, aby mohli přijímat vaše fotografie. Chcete-li se připojit ke skupině, která je chráněna heslem, nejprve požádejte vlastníka o heslo.

7



Galerie


Používání aplikace Galerie

Aplikace Galerie umožňuje prohlížet obrázky a přehrávat videa v přístroji ZenFone.

Tato aplikace rovněž umožňuje upravovat, sdílet nebo odstraňovat soubory s obrázky nebo videem uložené v přístroji ZenFone. V aplikaci Galerie můžete zobrazovat obrázky formou prezentace nebo klepnutím zobrazit vybraný soubor s obrázkem nebo videem.

Aplikaci Galerie spustíte klepnutím na  > **Galerie**.


Hlavní obrazovka




Prohlížení souborů z dalších zdrojových umístění

Ve výchozí konfiguraci aplikace Galerie zobrazuje všechny soubory v ZenFone podle složek s jejich alby.

Pokyny pro prohlížení souborů v dalších umístěních, která jsou přístupná prostřednictvím tohoto ZenFone:



1. Na hlavní obrazovce klepněte na .
2. Klepnutím na některý z následujících zdrojových umístění zobrazíte příslušné soubory.



DŮLEŽITÉ! Aby bylo možné prohlížet fotografie a přehrávat videa v umístění **Moje cloud fotografie** a **Fotografie přátel**, musí být k dispozici připojení k Internetu.



Sdílení souborů z galerie

Pokyny pro sdílení souborů z galerie:

1. Na obrazovce aplikace Galerie klepněte na složku, ve které se nacházejí soubory, které chcete sdílet.
2. Po otevření složky aktivujte výběr souborů klepnutím na .
3. Klepněte na soubory, které chcete sdílet. Nad vybraným snímkem se zobrazí značka zaškrtnutí.
4. Klepněte na  a potom vyberte v seznamu místo, na kterém chcete sdílet snímky.

Odstraňování souborů z galerie


Pokyny pro odstraňování souborů z galerie:

1. Na obrazovce aplikace Galerie klepněte na složku, ve které se nacházejí soubory, které chcete odstranit.
2. Po otevření složky aktivujte výběr souborů klepnutím na .
3. Klepněte na soubory, které chcete odstranit. Nad vybraným snímkem se zobrazí značka zaškrtnutí.
4. Klepněte na .

Úpravy obrázku

Aplikace Galerie rovněž nabízí vlastní nástroje pro provádění úprav a vylepšování snímků uložených v ZenFone.

Pokyny pro úpravy obrázku:

1. Na obrazovce aplikace Galerie klepněte na složku, ve které se nacházejí soubory.
2. Po otevření složky klepněte na snímek, který chcete upravit.
3. Po otevření na snímek znovu klepněte, aby se zobrazily jeho funkce.
4. Klepnutím na  otevřete panel nástrojů úprav.
5. Klepnutím na některou ikonu na panelu nástrojů úprav provedte úpravy snímku.

Přibližování/oddalování miniatur nebo snímku

Roztažením prstů na dotykovém panelu s obrazovkou aplikace Galerie nebo s vybraným snímkem přiblížíte zobrazení. Chcete-li zobrazení oddálit, stáhněte prsty na dotykovém panelu k sobě.

8




*Jaký pro práci, takový
pro zábavu*

Supernote

Aplikace Supernote mění zapisování poznámek v zábavnou a tvořivou činnost, která se synchronizuje s vašimi mobilními daty.

Tato intuitivní aplikace umožňuje vytvářet poznámky organizované podle zápisníku přímým zapisováním nebo kreslením na dotykový displej. Při vytváření poznámek můžete rovněž vkládat multimediální soubory z jiných aplikací a sdílet je prostřednictvím sociálních sítí nebo účtu cloudového úložiště.



Popis ikon

Při zapisování poznámek v aplikaci SuperNote se zobrazují tyto ikony v závislosti na vybraném režimu zadávání.



Vyberte tento režim zadávání, když chcete zadávat poznámky prostřednictvím klávesnice na displeji.



Vyberte tento režim zapisování, když chcete vaše poznámky rychle poznamenávat nebo zapisovat rukou.



Vyberte tento režim kreslení, když chcete kreslit nebo črtnat.



Klepnutím na tuto ikonu v režimu kreslení vyberte kreslicí nástroj, který chcete použít, a barvu nebo velikost tahu.



Klepnutím na tuto ikonu v režimu kreslení vymažete obsah vašich poznámek.




Klepnutím na tuto ikonu pořídíte fotografii nebo video, nahrajete zvuk, vložíte časovou značku a další do vašich poznámek.



Klepnutím na tuto ikonu přidáte novou stránku do zápisníku.

Vytvoření nového zápisníku

Chcete-li vytvářet nové soubory pomocí aplikace Supernote, postupujte podle následujících kroků:

1. Klepněte na  > **Supernote**.
2. Klepněte na **Nový**.
3. Pojmenujte soubor a vyberte Pro Pad nebo Pad telefon pro velikost stránky.
4. Vyberte šablonu a začnete zapisovat vaše poznámky.

Sdílení zápisníku v cloudu

Podle následujících pokynů můžete sdílet váš zápisník v cloudu:

1. Na hlavní obrazovce aplikace Supernote klepněte a přidržte zápisník, který chcete sdílet.
2. V místním okně klepněte na **Aktivovat Cloud Sync**.
3. Po zadání vašeho uživatelského jména a hesla k vašemu účtu ASUS WebStorage bude váš zápisník sesynchronizován s cloudem.
4. Po úspěšné synchronizaci zápisníku s cloudem se nad sdíleným zápisníkem zobrazí ikona cloudu.

Sdílení poznámky v cloudu

Kromě zápisníku můžete prostřednictvím vašeho účtu cloudového úložiště rovněž sdílet jednotlivé poznámky z vaší aplikace Supernote. Postup:



1. Spusťte zápisník, který obsahuje poznámku, kterou chcete sdílet.
2. Klepněte a podržte poznámku, kterou chcete sdílet.

3. V místním okně klepněte na **Sdílet** a potom vyberte typ formátu souboru, ve kterém sdílet.
4. Na další obrazovce vyberte účet cloudového úložiště, na kterém chcete poznámku sdílet.
5. Podle následujících pokynů dokončete sdílení vaší vybrané poznámky.

Kalendář


Aplikace Kalendář umožňuje evidovat důležité události v ZenFone. Kromě vytváření událostí můžete rovněž vkládat poznámky, nastavovat připomenutí nebo vytvořit připomenutí s odpočítáváním, abyste nepromeškali důležité okamžiky.

Vytvoření události v ZenFone

1. Klepněte na  > **Kalendář**.
2. Klepnutím na **Nová událost** začnete vytvářet novou událost.
3. Na obrazovce Nová událost zadejte veškeré nezbytné detaily vaší události.
4. Po dokončení klepnutím na  uložte a ukončete operaci.

Vložení účtu do aplikace Kalendář


Kromě vytvoření sledované události v ZenFone můžete rovněž používat aplikaci Kalendář k vytváření událostí, které se automaticky synchronizují s vašimi účty online. Ale nejdříve je třeba vložit tyto účty do aplikace Kalendář podle následujících kroků:

1. Spustíte aplikaci **Kalendář**.
2. Klepněte na  > **Účty**.
3. Klepněte na účet, který chcete vložit.
4. Podle následujících zobrazených pokynů dokončete vložení nového účtu do aplikace Kalendář.

Vytvoření události na vašem účtu

Po vložení online účtů, které chcete synchronizovat s aplikací Kalendář, můžete nyní v ZenFone podle následujících kroků vytvářet oznámení pro tyto online účty:

POZNÁMKA: Aby bylo možné provést následující kroky, musí být váš online účet již vložen do aplikace Kalendář. Další podrobnosti viz část *Adding an account to Calendar (Vložení účtu do aplikace Kalendář)* této elektronické příručky.

1. Klepněte na  > **Kalendář**.
2. Klepnutím na **Nová událost** začnete vytvářet novou událost.
3. Klepnutím na **Můj kalendář** na obrazovce Nová událost zobrazte všechny účty, které jsou aktuálně sesynchronizovány s aplikací Kalendář.
4. Klepněte na účet, na kterém chcete vytvořit novou událost.
5. Na obrazovce Nová událost zadejte veškeré nezbytné detaily vaší události.

What's Next

Nezmeškejte důležité události, zábavu nebo zprávy nebo e-maily od vašich oblíbenců. Nastavte si kalendář událostí, skupin oblíbených a VIP nebo nastavení aktualizací počasí, abyste mohli být upozorňováni na to, co se chystá. Upozornění na to, co se chystá, můžete sledovat na zamykací obrazovce, na panelu systémových oznámení a v pomůcce What's Next nebo aplikaci.

Při prvním použití **What's Next** je třeba nastavit váš účet kalendáře nebo použít aplikaci Kalendář v ZenFone.

POZNÁMKY:

- Nastavte si vaše oblíbené kontakty a VIP skupiny, aby vám mohla být zasílána upozornění na zmeškaná volání a nepřečtené zprávy nebo e-maily od osob, na kterých vám záleží.
 - Další podrobnosti o vytváření kalendáře událostí najdete v části **Kalendář**.
 - Pokyny pro získávání aktuální předpovědi počasí najdete v části **Počasí**.
-

Do It Later (Provést později)

Mějte pod kontrolou i nejtriviálnější části vašeho intenzivního života. Pohodlně odpovídejte na e-maily, zprávy SMS, volání nebo čtete zprávy online, i když jste příliš zaneprázdnění.

Označujte si nepřečtené zprávy nebo e-maily, zajímavé webové stránky a zmeškaná volání jako **Odpovědět později**, **Přečíst později** nebo **Volat později**. Takto značené položky budou vloženy do vašich úkolů Do It Later (Provést později), abyste je mohli provést, až se vám to bude hodit.


POZNÁMKY:

- Mezi rozšířené aplikace jiných výrobců, které podporují funkci **Do It Later (Provést později)**, patří Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube a IMDb.
 - Některé aplikace nelze použít ke sdílení a vkládání úkolů do **Do It Later (Provést později)**.
-

Přístupování nebo vytváření úkolů

Pokud jste dříve označili některou zprávu nebo e-mail jako Odpovědět později nebo některé volání jako Volat později nebo některou webovou stránku jako Přečíst později, na stránce aplikace Do It Later (Provést později) se můžete k této důležité zprávě/e-mailu/volání/webové stránce později vrátit.

Pokyny pro přístupování k úkolům:


1. Na hlavní obrazovce klepněte na  a potom v části Všechny aplikace klepněte na **Do It Later (Provést později)**.
2. Vyberte úkol, který chcete provést.

Pokyny pro vytvoření nového úkolu:

Na obrazovce Do It Later (Provést později) klepněte na  a potom pokračujte vytvořením úkolu.

Počasí

Aplikace Počasí v tabletu umožňuje získávat skvělé informace o počasí v reálném čase. Aplikace Počasí rovněž umožňuje zjišťovat další podrobnosti o počasí z celého světa.



POZNÁMKA: Chcete-li získávat aktuální informace o počasí podle vaší aktuální polohy, v uzavřených prostorech zapněte síť Wi-Fi a mobilní síť; venku zapněte systém GPS.

Hlavní obrazovka aplikace Počasí



Klepnutím na tuto položku můžete konfigurovat nastavení aplikace Počasí.

Klepnutím na tuto položku můžete vyhledávat informace o počasí z dalších měst.

Potažením nahoru zobrazíte další informace o počasí.

Hodiny


Aplikace Hodiny umožňuje provádět v tomto ZenFone individuální nastavení časového pásma, budíku a používat ZenFone jako stopky.

Spuštění aplikace Hodiny


Aplikaci Hodiny lze spustit některým z následujících způsobů:


- Klepněte na zobrazení digitálních hodin na hlavní obrazovce ZenFone.



- Klepněte na  > **Hodiny**.

Světový čas

Klepnutím na  přejdete na nastavení světového času v ZenFone.



Klepnutím na tuto položku přejdete na nastavení světového času.

Klepnutím na tuto položku nastavíte hodiny na noční režim.


Klepnutím na tuto položku zobrazíte seznam měst označených pro zobrazení světového času.


Klepnutím na tuto položku vložíte nové město, které má být označeno na mapě světového času.

Pokyny pro používání světového času:


1. Na stránce světového času klepněte na , zaškrtněte políčko **Automatic home clock (Automatický domácí čas)** a klepnutím na **Home time zone (Domácí časové pásmo)** vyberte domácí časové pásmo.
2. Vraťte se na stránku světového času a klepnutím na  přidejte nový světový čas.


Budík

Klepnutím na  přejdete na nastavení světového času v ZenFone.



Stopky

Klepnutím na  můžete používat ZenFone jako stopky.





Klepnutím na toto tlačítko spustíte stopky.

Časovač

V tomto ZenFone je možné nastavit různé časovače. Postupujte podle následujících pokynů:

Nastavení časovače


1. Klepnutím na  přejděte na funkci časovače tohoto ZenFone.




2. Pomocí číselné klávesnice zadejte cílový čas a potom klepnutím na tlačítko Start (Spustit) spustíte časovač.

Vložení nebo odstranění nastavení časovače

Rovněž můžete vkládat nastavení nových časovačů nebo odstranit stávající nastavení, která již nejsou třeba. Postupujte podle následujících kroků:

1. Klepnutím na  přejděte na funkci časovače tohoto ZenFone.
2. Pokud jste již v minulosti provedli nastavení časovače, zobrazí se na hlavní obrazovce aplikace Timer (Časovač). Pomocí ikon na hlavní obrazovce aplikace Timer (Časovač) můžete odstranit nebo vložit nastavení nového časovače.






Správce souborů

Aplikace Správce souborů umožňuje snadno vyhledat a spravovat data ve vnitřní paměti ZenFone a připojených externích paměťových zařízeních.

Přístup k vnitřní paměti

Přístup k internímu paměťovému zařízení:

1. Klepněte na  > **Správce souborů**.
2. Klepnutím na  > **Vnitřní paměť** zobrazíte obsah ZenFone a potom klepnutím vyberte některou položku.






Přístup k externímu paměťovému zařízení

Pokyny pro přístup k externímu paměťovému zařízení:

1. Vložte kartu microSD do ZenFone.

POZNÁMKA: Další podrobnosti viz část *Vložení paměťové karty* v této uživatelské příručce.



1. Klepněte na  > **Správce souborů**.
3. Klepnutím na  > **SD card (Karta SD)** zobrazíte obsah vaší karty microSD.




Přístupování ke cloudovému úložišti

DŮLEŽITÉ! Aby bylo možné zobrazit soubory v **Úložiště Cloud**, aktivujte Wi-Fi v ZenFone.

Pokyny pro přístup k souborům uloženým na účtech cloudových úložišť:

1. Klepněte na  > **Správce souborů**.
2. Klepněte na  a potom klepněte na umístění cloudového úložiště v části **Úložiště Cloud**.



9

Internet

A horizontal strip of a landscape photograph. The top half of the strip shows a bright, pale sky. The bottom half shows a dark, textured ground, possibly a field or forest. In the center, there is a reflection of a tree in a body of water, with the reflection appearing as a dark, inverted shape against the lighter sky.

Prohlížeč

Přehledné a intuitivní zenové rozhraní prohlížeče usnadňuje surfování webovým obsahem rychlým načítáním stránek prostřednictvím svého mikrojádra prohlížeče Chrome. Rovněž umožňuje sdílet webový obsah, odesílat jej nebo přijímat e-mailem a také jej odesílat jako položku pro pozdější přečtení.

Přejděte na stránku, kterou chcete sdílet, a potom klepněte na 

- Chcete-li sdílet stránku, klepněte na **Sdílet stránku**, a potom vyberte účet nebo aplikaci, ve které chcete stránku sdílet.
- Chcete-li odeslat stránku pro přečtení později, klepněte na **Přečíst později**. Stránka bude přidána jako úkol do aplikace Do It Later (Provést později).

POZNÁMKY:

- Zajistěte, aby byl ZenFone připojen k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
 - Pokud se připojujete k mobilní síti, v závislosti na vašem síťovém tarifu mohou být účtovány poplatky.
 - Podrobnosti viz část *Připojení k síti Wi-Fi*.
 - Přejděte na vaše úkoly v aplikaci **Do It Later (Provést později)** v části **Všechny aplikace**.
-

10




Legrace a zábava

Používání sluchátek s mikrofonom

Sluchátka s mikrofonom vám dávají volnost provádět při telefonování nebo poslouchání oblíbené hudby další činnosti.

Připojení konektoru zvuku

Zasaňte konektor 2,5 mm sluchátek do zvukové zásuvky přístroje.



VAROVÁNÍ!

- Do zvukové zásuvky nezasunujte žádné jiné předměty.
- Do zvukové zásuvky nezasunujte kabel pod napětím.
- Dlouhodobý poslech hlasitého zvuku může poškodit sluch.

POZNÁMKY:


- Důrazně doporučujeme, abyste s tímto přístrojem používali pouze kompatibilní sluchátka s mikrofonom nebo sluchátka s mikrofonom dodaná s tímto přístrojem
 - Při odpojení konektoru zvuku během poslechu hudby bude automaticky pozastaveno přehrávání zvuku.
 - Při odpojení konektoru zvuku během sledování videa bude automaticky pozastaveno přehrávání videa.
-


AudioWizard

Aplikace AudioWizard umožňuje přizpůsobovat zvukové režimy přístroje ZenFone pro čistší výstup zvuku, který je vhodný pro aktuální způsoby používání.

Používání aplikace AudioWizard

Pokyny pro používání aplikace AudioWizard:

1. Klepněte na  > **Průvodce hudbou**.
2. V okně Průvodce hudbou klepněte na režim zvuku, který chcete aktivovat, a potom klepnutím na tlačítko **Hotovo** uložte nastavení a ukončete operaci.




Hry Play


Aplikace Hry Play umožňuje získávat nejnovější hry online a sdílet je prostřednictvím vašich účtů na sociálních sítích. Můžete se rovněž připojovat do her pro více hráčů a sledovat naše výsledkové listiny pro zábavu ze hry.

DŮLEŽITÉ! Chcete-li využívat maximum funkcí aplikace Hry Play, přihlaste se k vašemu účtu Google.

Používání aplikace Hry Play

Pokyny pro používání aplikace Hry Play:

1. Klepněte na  > **Hry Play**.
2. Klepněte na volbu, kterou chcete použít.



Klepnutím zobrazíte přehled vaší herní aktivity. Rovněž se zobrazí herní aktivity vašich kontaktů Google+.

Klepnutím zobrazíte herní aktivity v následujících kategoriích: **VŠECHNY MÉ HRY, POSLEDNÍ HRY, NAINSTALOVÁNO**

Klepnutím zobrazíte všechny hry, které jste hráli prostřednictvím vašeho účtu Google+.

Klepnutím zobrazíte kontakty Google všech vašich známých, kteří rovněž hrají hry prostřednictvím Play Store. Můžete je zobrazit v následujících kategoriích: **VŠE, AKTIVNÍ HRÁČI, MOŽNA ZNÁTE**

Klepnutím můžete procházet hry v následujících kategoriích: **VYBRANÉ, OBLÍBENÉ, OBLÍBENÉ HRY PRO VÍCE HRÁČŮ.**

Klepnutím spustíte kategorii **Hry** v Play Store.

Hudba

Aplikace Hudba umožňuje přistupovat k vaší hudební sbírce v ZenFone. Aplikace Hudba umožňuje přehrávat hudební soubory uložené v paměti přístroje a z externího paměťového zařízení.

Spuštění aplikace Hudba

Aplikaci Hudba spustíte klepnutím na  > **Hudba**.

Přehrávání písni


Ve výchozí konfiguraci aplikace Hudba přehrává všechny písni uložené ve vnitřní paměti ZenFone. Klepnutím na písni spustíte její přehrávání.

Přehrávání písni na kartě SD

Pokyny pro přehrávání písni na kartě SD:

1. Zkontrolujte, zda je karta SD již vložena v ZenFone.

POZNÁMKA: Podrobné pokyny pro vložení karty SD viz část Vložení karty mikro SD v této elektronické příručce.

2. Na hlavní obrazovce aplikace Hudba klepněte na .
3. Klepnutím na **Hudba** v části My Device (Moje zařízení) procházejte hudební soubory uložené na kartě SD.

Přehrávání písní z cloudu


DŮLEŽITÉ! Aby bylo možné přehrávat soubory v aplikaci **Hudba cloud**, aktivujte Wi-Fi v ZenFone.

Tento ZenFone v současnosti podporuje hudební soubory uložené na následujících účtech cloudových úložišť:


- ASUS Webstorage
- Dropbox
- OneDrive
- Drive

Přidání účtu cloudového úložiště

Chcete-li přehrávat písně uložené na některém z následujících účtů cloudových úložišť, postupujte podle následujících pokynů:

1. Na hlavní obrazovce aplikace Hudba klepněte na .
2. V aplikaci Hudba cloud vyberte volbu **Přidat službu cloud**.
3. Vyberte službu cloudového úložiště, ze kterého chcete přehrávat hudební soubory.
4. Podle následujících pokynů dokončete přihlášení k vašemu účtu cloudového úložiště.


Přehrávání písní z účtu cloudového úložiště

1. Spusťte aplikaci Hudba a potom klepněte na .
2. V aplikaci Cloud Music (Hudba cloud) vyberte službu cloudového úložiště, ze kterého chcete přehrávat písně.


FM Radio (FM rádio)

Prostřednictvím přístroje ZenFone můžete poslouchat vaše oblíbené místní rozhlasové stanice.

Pokyny pro používání této funkce:

1. Připojte sluchátka s mikrofonom dodaná s tímto přístrojem ZenFone.
2. Klepněte na  > **FM Radio (FM rádio)**.

Hlavní obrazovka aplikace FM Radio (FM rádio)




Záznam zvuku

Aplikace Záznam zvuku umožňuje nahrávat zvukové soubory pomocí ZenFone.

Spuštění aplikace Záznam zvuku

Aplikaci Záznam zvuku spustíte klepnutím na  > **Záznam zvuku**.

Hlavní obrazovka aplikace Záznam zvuku



11

A horizontal strip showing a reflection of trees in water. The top half of the strip shows a pale, overcast sky with the silhouettes of trees. The bottom half shows a dark, textured surface, likely water, with a clear reflection of the trees and sky above.


Správa zenu

Udržování aktuálního stavu zařízení

Udržujte operační systém Android, aplikace a funkce ZenFone v aktuálním stavu.

Aktualizování systému

Pokyny pro aktualizování ZenFone:

1. Klepněte na  a potom klepněte na **Nastavení**.
2. Posunutím obrazovky Nastavení dolů zobrazte další položky a potom klepněte na tlačítko **O programu**.
3. Klepněte na **Aktualizace systému** a potom klepněte na **Zkontrolovat aktualizace**.


POZNÁMKA: Náhled poslední aktualizace systému ZenFone lze zobrazit v části **Poslední Kontrola aktualizace:** v okně **Aktualizace systému**.

Úložiště

Můžete ukládat data, aplikace nebo soubory do ZenFone (vnitřní paměť), do externího úložiště nebo do online úložiště. Aby bylo možné přenášet nebo stahovat soubory z online úložiště, je zapotřebí připojení k Internetu. Pomocí dodaného kabelu USB kopírujte soubory do nebo z počítače do ZenFone.

Zálohování a obnovení dat

Tento ZenFone umožňuje zálohovat data, hesla Wi-Fi a další nastavení na serverech Google. Postup:

1. Klepněte na  a potom klepněte na **Nastavení > Zálohování a obnovení dat**.
2. V okně Zálohování a obnovení dat jsou k dispozici následující funkce:
 - **Zálohování mých dat:** Tato funkce zazálohuje vaše data, hesla Wi-Fi a další nastavení na serverech Google.
 - **Záložní účet:** Umožňuje určit účet pro ukládání zálohy.
 - **Automatické obnovení:** Tato funkce usnadňuje obnovu zálohovaných nastavení a dat při opakované instalaci některé aplikace.
 - **Obnovení továrních dat:** Vymaže všechna data v telefonu.


Zabezpečení ZenFone

Používejte funkce zabezpečení ZenFone, které zabraňují neoprávněným telefonátům nebo přístupu k informacím.

Odemknutí obrazovky

Když je obrazovka zamknutá, můžete ji otevřít volbami bezpečného odemknutí, které tento ZenFone nabízí.

Pokyny pro odemknutí obrazovky ZenFone:

1. Klepněte na  a potom klepněte na **Nastavení > Zamykací obrazovka**.
2. Klepněte na **Zámek obrazovky** a potom vyberte volbu odemknutí ZenFone.

POZNÁMKY:

- Další podrobnosti viz část **Volby odemknutí obrazovky**.
 - Chcete-li deaktivovat nastavenou volbu odemknutí obrazovky, klepněte na **Žádný** na obrazovce Vybrat zámek obrazovky.
-

Volby odemknutí obrazovky

Zvolte některou z následujících voleb odemknutí ZenFone.

- **Tažením:** ZenFone odemknete potažením prstu libovolným směrem.



- **Odemknutí obličejem:** ZenFone odemknete ukázáním tváře v černém okně.

DŮLEŽITÉ!

- Způsob Odemknutí obličejem je méně bezpečný, než vzorek, kód PIN nebo heslo.
 - Váš ZenFone by mohl otevřít někdo, kdo je vám podobný
 - Data používaná k identifikaci vašeho obličeje jsou uchovávána v ZenFone.
-

Pokyny pro nastavení funkce Odemknutí obličejem:

1. Na obrazovce Vybrat zámek obrazovky klepněte na **Odemknutí obličejem**.
2. Přečtěte si podmínky používání funkce Odemknutí obličejem na obrazovce a potom klepněte na **Nastavit**.
3. Přečtěte si pokyny pro nastavení funkce Odemknutí obličejem na obrazovce a potom klepněte na **Pokračovat**.
4. Přidržujte ZenFone ve výšce očí a zorientujte váš obličej do obrysu obrazovky pro zachycení.

POZNÁMKA: Ohraničení zelenými body ukazuje, že ZenFone rozpoznal váš obličej a zachytává obraz.




5. Po zachycení obličeje klepněte na kartu **Pokračovat**.
6. Pokud funkce Odemknutí obličejem nemůže váš obličej rozpoznat, budete vyzváni, abyste k odemknutí ZenFone vybrali jinou volbu. Chcete-li odemknout ZenFone vzorkem, vyberte volbu **Gesto**; chcete-li přístroj odemknout zadáním kódu PIN, klepněte na **PIN** a pokračujte podle zobrazených pokynů.

DŮLEŽITÉ! Zapamatujte si kód PIN nebo vzorek, který jste si vytvořili pro odemknutí přístroje.


7. Po dokončení nastavení Odemknutí obličejem klepněte na tlačítko **OK**.

- **Gesto:** Posouvejte prst po tečkách a vytvořte vzorek.




DŮLEŽITÉ! Vzorek může obsahovat minimálně čtyři tečky. Zapamatujte si vzorek, který jste si vytvořili pro odemknutí přístroje.

- **PIN:** Zadejte alespoň čtyři číslice pro nastavení kódu PIN.



DŮLEŽITÉ! Zapamatujte si kód PIN, který jste si vytvořili pro odemknutí přístroje.

- **Heslo:** Zadejte alespoň čtyři znaky pro vytvoření hesla.




DŮLEŽITÉ! Zapamatujte si heslo, které jste si vytvořili pro odemknutí přístroje.

Konfigurování dalších funkcí zabezpečení obrazovky

Kromě režimu zámku obrazovky lze v okně Zabezpečení obrazovky rovněž provádět následující kroky:

- **Rychlý přístup:** Posunutím přepínače Rychlý přístup do polohy **ON (ZAP)** spustíte aplikace na zamykací obrazovce.
- **Pomůcka What's Next:** Posunutím přepínače pomůcky What's Next do polohy **ON (ZAP)** zobrazíte zmíněnou pomůcku na zamykací obrazovce.
- **Instant camera (Rychlá kamera):** Posunutím přepínače Instant camera (Rychlá kamera) do polohy **ON (ZAPNUTO)** spustíte aplikaci Camera (Kamera), i když byl přístroj ZenFone uveden do režimu nečinnosti dvojitým stisknutím tlačítka hlasitosti.
- **Info o vlastníkovi:** Klepnutím na tuto položku můžete upravovat a zadávat informace, které se mají zobrazovat, i když je obrazovka zamknutá.



POZNÁMKA: Zapnutím funkce **Quick access (Rychlý přístup)** můžete spouštět aplikace na zamykací obrazovce.

Nastavení identity přístroje ZenFone

Seznamte se s identitou přístroje ZenFone, například s jeho výrobním číslem, číslem IMEI (International Mobile Equipment Identity) nebo číslem modelu.

To je důležité, protože když byste přístroj ZenFone ztratili, můžete kontaktovat vašeho mobilního operátora a poskytnout údaje k zablokování neoprávněného používání vašeho přístroje ZenFone.

Pokyny pro zobrazení identity přístroje ZenFone:

1. Klepněte na **All Apps (Všechny aplikace)** a potom na **Settings (Nastavení)**.
2. Posunutím obrazovky Settings (Nastavení) dolů zobrazte další položky a potom klepněte na tlačítko **About (O aplikaci)**. Na stránce About (O přístroji) se zobrazí stav, právní informace, číslo modelu, verze operačního systému a informace o hardwaru a softwaru přístroje ZenFone.
3. Chcete-li zobrazit výrobní číslo, kontaktní číslo SIM a IMEI přístroje ZenFone, klepněte na **Status (Stav)**.

12

A horizontal banner image showing a reflection of a tree in water. The tree is on the left, and its reflection is on the right. The water is dark, and the sky is light.


Připojení přístroje Zen

Wi-Fi

Technologie Wi-Fi tohoto ZenFone umožňuje připojení k bezdrátovému světu. S tímto ZenFone můžete bezdrátově aktualizovat účty na sociálních sítích, procházet Internet nebo odesílat a přijímat data a zprávy.

Aktivace Wi-Fi

Pokyny pro aktivaci připojení Wi-Fi:

1. Klepněte na  na hlavní obrazovce a potom klepněte na aplikaci **Nastavení**.
2. Posunutím přepínače Wi-Fi doprava zapněte připojení Wi-Fi.

POZNÁMKA: Připojení Wi-Fi lze rovněž aktivovat na obrazovce Rychlá nastavení. Pokyny pro spuštění obrazovky Rychlá nastavení najdete v části **Rychlá nastavení**.

Připojení k síti Wi-Fi

Pokyny pro připojení k síti Wi-Fi:


1. Klepnutím na **Wi-Fi** na obrazovce aplikace Nastavení zobrazíte všechna nalezené sítě Wi-Fi.
2. Klepněte na síť, ke které se chcete připojit. V případě zabezpečené sítě můžete být vyzváni k zadání hesla nebo jiných bezpečnostních oprávnění.

POZNÁMKY:

- Tento ZenFone se automaticky připojí k síti, ke které jste byli dříve připojeni.
 - Chcete-li šetřit baterii, vypněte funkci Wi-Fi.
-

Vypnutí připojení Wi-Fi

Pokyny pro vypnutí připojení Wi-Fi:

1. Klepněte na  na hlavní obrazovce a potom klepněte na aplikaci **Nastavení**.
2. Posunutím přepínače Wi-Fi doleva vypněte připojení Wi-Fi.


POZNÁMKA: Připojení Wi-Fi lze rovněž vypnout na obrazovce Rychlá nastavení. Pokyny pro spuštění obrazovky Rychlá nastavení najdete v části **Rychlá nastavení**.

Bluetooth®

Funkce Bluetooth tohoto ZenFone umožňuje na krátké vzdálenosti odesílat nebo přijímat soubory a multimediální soubory datových proudů pomocí dalších chytrých přístrojů. Prostřednictvím připojení Bluetooth můžete sdílet mediální soubory s chytrými přístroji vašich známých, odesílat data pro tisk na tiskárně Bluetooth nebo přehrávat hudební soubory prostřednictvím reproduktoru Bluetooth.

Zapnutí připojení Bluetooth®

Pokyny pro zapnutí připojení Bluetooth:

1. Klepněte na  na hlavní obrazovce a potom klepněte na aplikaci **Nastavení**.
2. Posunutím přepínače Bluetooth doprava zapněte připojení Bluetooth.

POZNÁMKA: Připojení Bluetooth lze rovněž aktivovat na obrazovce Rychlá nastavení. Pokyny pro spuštění obrazovky Rychlá nastavení najdete v části **Rychlá nastavení**.

Párování ZenFone se zařízením Bluetooth®

Aby bylo možné v plné míře využívat funkci Bluetooth tohoto ZenFone, musíte jej nejdříve spárovat se zařízením Bluetooth. ZenFone automaticky uloží párovací spojení zařízení Bluetooth.

Pokyny pro párování ZenFone se zařízením Bluetooth:

1. Klepnutím na **Bluetooth** na obrazovce Nastavení zobrazte všechna dostupná zařízení.

DŮLEŽITÉ!


- Pokud zařízení, které chcete spárovat, není uvedeno v seznamu, zkontrolujte, zda je zapnutá jeho funkce Bluetooth a zda se zařízení nachází ve zjištěném stavu.
- Pokyny pro zapnutí funkce Bluetooth zařízení a jak jej nastavit jako zjištěné viz uživatelská příručka dodaná se zařízením.

2. Klepnutím na **Hledání zařízení** vyhledáte další zařízení Bluetooth.
3. V seznamu dostupných zařízení klepněte na zařízení Bluetooth, se kterým se chcete spárovat. Dokončete párování podle dalších zobrazených pokynů.

POZNÁMKA: Chcete-li šetřit baterii, vypněte funkci Bluetooth.

Zrušení párování ZenFone a zařízení Bluetooth®

Pokyny pro zrušení párování ZenFone se zařízením Bluetooth:

1. Klepnutím na Bluetooth na obrazovce Nastavení zobrazte všechna dostupná a spárovaná zařízení.
2. V seznamu spárovaných zařízení klepněte na  zařízení Bluetooth, jehož párování chcete zrušit, a potom klepněte na **Zrušit párování**.

Miracast™

Pomocí technologie Miracast můžete přenášet obraz z displeje přístroje ZenFone na zobrazovací zařízení, které podporuje technologii Miracast. V takovém případě se externí zobrazovací zařízení stane duálním monitorem nebo sekundární obrazovkou přístroje ZenFone.

Spuštění technologie Miracast

Technologii Miracast lze v přístroji ZenFone spustit dvěma způsoby:

Z aplikace Quick settings (Rychlá nastavení)

1. Nakonfigurujte zobrazovací zařízení s podporou technologie Miracast, které chcete použít s přístrojem ZenFone.
2. Spustíte aplikaci Quick settings (Rychlá nastavení) v přístroji ZenFone.
3. Na oznamovacím panelu klepněte na **Miracast**.
4. Posuňte přepínač **Wireless display (Miracast) (Bezdrátové zobrazení (Miracast))** do polohy **ON (ZAPNUTO)**.
5. Podle SSID zobrazeného na zobrazovacím zařízení, které podporuje technologii Miracast, vyberte stejné SSID v přístroji ZenFone; poté bude zahájeno párování.
6. Po navázání připojení se na zobrazovacím zařízení, které podporuje technologii Miracast, zobrazí stejný obsah, jako je právě zobrazen na přístroji ZenFone.



Z aplikace Settings (Nastavení)


1. Klepněte na **Settings (Nastavení)**.
2. V části **Display (Zobrazení)** vyberte volbu **Wireless display (Miracast) (Bezdrátové zobrazení (Miracast))**.
3. Nastavte přepínač **Wireless display (Miracast) (Bezdrátové zobrazení (Miracast))** do polohy ON (ZAPNUTO).
4. Podle SSID zobrazeného na zobrazovacím zařízení, které podporuje technologii Miracast, vyberte stejné SSID v přístroji ZenFone; poté bude zahájeno párování.
5. Po navázání připojení se na zobrazovacím zařízení, které podporuje technologii Miracast, zobrazí stejný obsah, jako je právě zobrazen na přístroji ZenFone.


Share Link (Sdílení odkazu)

Aplikace Share Link (Sdílení odkazu) (pro mobilní zařízení ASUS) nebo aplikace Shareit (pro ostatní mobilní zařízení) umožňuje sdílet a přijímat soubory, aplikace nebo mediální obsah pomocí mobilních zařízení s operačním systémem Android prostřednictvím připojení Wi-Fi. Tato aplikace umožňuje odesílat nebo přijímat soubory větší než 100 MB a umožňuje sdílet nebo přijímat více souborů současně. Aplikace Share Link (Sdílení odkazu) odesílá a přijímá soubory rychleji, než prostřednictvím připojení Bluetooth.

Sdílení souborů

Pokyny pro sdílení souborů:

1. Na hlavní obrazovce klepněte na  a potom klepněte na **Share Link (Sdílení odkazu)**.
2. Klepněte na **Send file (Odeslat soubor)** a potom vyberte některou z voleb, které se zobrazí na obrazovce.




3. Klepněte na soubory, které chcete odeslat, a potom klepněte na **Done (Hotovo)**.
4. Jakmile přístroj ZenFone detekuje další zařízení, klepněte na zařízení, se kterým chcete sdílet vaše soubory.



Přijímání souborů

Pokyny pro přijímání souborů:

1. Na hlavní obrazovce klepněte na  a potom klepněte na **Share Link (Sdílení odkazu)**.
2. Klepnutím na **Receive file (Přijmout soubor)** přijměte soubory od odesílatele.


Cloud

Cloudový účet, jako například ASUS WebStorage, Drive, OneDrive a Dropbox, umožňuje zálohovat data, synchronizovat soubory mezi různými zařízeními a bezpečně a soukromě sdílet soubory.

ASUS WebStorage

Zaregistrujte se nebo se přihlaste k účtu ASUS WebStorage a získáte účet o kapacitě až 5 GB volného cloudového prostoru. Účet ASUS WebStorage umožňuje automaticky ukládat nově pořízené fotografie pro okamžité sdílení, synchronizovat soubory mezi různými zařízeními nebo sdílet souborů.

POZNÁMKA: Chcete-li využívat funkci automatického ukládání, aktivujte **Instant Upload (Rychlé ukládání)** v části **Settings (Nastavení) > Instant Upload (Rychlé ukládání)** v ASUS WebStorage.




13



*Základní informace o
aplikacích*

Přepínání aplikací

Máte-li v přístroji Zen spuštěno více aplikací, můžete mezi nimi snadno přepínat.


Klepnutím na  se zobrazí spuštěné aplikace.

- Klepněte na aplikaci, kterou chcete zobrazit.
- Chcete-li některou aplikaci odebrat, jednoduše ji potáhněte doleva nebo doprava.


Zamykání aplikací

Aplikace můžete zabezpečit před neoprávněným použitím heslem o 4 - 12 číslicích.

Pokyny pro zamykání aplikací:


1. V části **Všechny aplikace** klepněte na  > **Zamknout aplikace**.
2. Zadejte heslo obsahující 4 - 12 číslic a potom klepněte na **OK**.



Pokyny pro změnu hesla zamknutých aplikací:

1. V části **Všechny aplikace** klepněte na  > **Zamknout nastavení aplikace**. Po vyzvání zadejte vaše heslo.
2. Klepněte na **Změnit heslo** a zadejte vaše staré a nové heslo.

Odinstalování/deaktivování aplikací

Pokyny pro odinstalování/deaktivování aplikací:

1. V části **All Apps (Všechny aplikace)** klepněte na  > **Uninstall/Disable (Odinstalovat/deaktivovat)**.
2. Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat/deaktivovat a dokončete operaci podle zobrazených pokynů.



Stahování aplikací

Do tohoto ZenFone můžete stahovat tuny aplikací a her z obchodu Play Store. Některé aplikace a hry jsou zadarmo, jiné je třeba zakoupit pomocí kreditní karty nebo jiné formy platby.

Pokyny pro stahování aplikací:

1. Na hlavní obrazovce klepněte na **Obchod Play**
2. Podle zobrazených pokynů se přihlaste k vašemu stávajícímu účtu Gmail. Pokud ještě nemáte účet Gmail, vytvořte si jej.
3. Po úspěšném přihlášení můžete zahájit stahování aplikací z obchodu Play Store.

14

A horizontal strip showing a reflection of a tree in water. The top half of the strip is a light, hazy sky, and the bottom half is a dark, textured water surface. A tree is reflected in the water, appearing as a dark, rounded shape. The text "Doplňky přístroje Zen" is overlaid on the right side of the strip.

Doplňky přístroje Zen

Úsporný režim


Tato aplikace umožňuje plně maximalizovat nebo prodloužit dobu výdrže ZenFone, i když se právě nepoužívá nebo je trvale připojen k síti. Můžete chytré přizpůsobovat nastavení napájení pro časté aktivity, jako je například čtení e-mailů nebo sledování videa.

Konfigurování aplikace Úsporný režim

Chytré možnosti řízení spotřeby umožňují maximalizovat, optimalizovat nebo přizpůsobovat napájení vašeho ZenFone.

Pokyny pro nakonfigurování aplikace Úsporný režim:

1. V části **Všechny aplikace** klepněte na **Úsporný režim**.
2. Posuňte přepínač Chytrá úspora do polohy **ZAP**.




3. Vyberte některý z následujících režimů:
 - **Zcela úsporný režim:** Odpojí síťové připojení, když se ZenFone nepoužívá, aby byla plně maximalizována životnost jeho baterie.
 - **Optimalizovaný režim:** Prodlužuje životnost baterie a zároveň zachovává připojení ZenFone k síti.
 - **Individuální režim:** Umožňuje nakonfigurovat nastavení napájení pro časté aktivity.

Přizpůsobení aplikace Úsporný režim

Nastavte úroveň jasu pro vaše časté aktivity, jako je například čtení e-mailů nebo knih, sledování videa, procházení webových stránek a poslech hudby. Funkci řízení spotřeby lze rovněž aktivovat pro některé aplikace nebo aktivovat automatické odpojení od sítě, když ZenFone přejde do režimu spánku.


Pokyny pro přizpůsobení aplikace Úsporný režim:

1. V aplikaci **Power Saver (Řízení spotřeby)** zaškrtněte políčko **Customized mode (Individuální režim)** a potom klepněte na .
2. Zaškrtněte některou aktivitu a potom nastavte procentuální úroveň jasu.
3. Chcete-li aktivovat automatické odpojení vaší sítě, zaškrtněte položku **IM a další aplikace, které používají nabízené upozornění**. V nečinném stavu bude ZenFone automaticky odpojen od sítě; po probuzení z režimu spánku bude automaticky obnoveno připojení k síti.

Režim Rukavice


Dotykový displej přístroje ZenFone můžete používat i v rukavicích.

Pokyny pro aktivaci režimu Rukavice:

1. Na hlavní obrazovce klepněte na  > **Settings (Nastavení)** > **ASUS customized settings (Přizpůsobená nastavení ASUS)**.
2. Zaškrtněte políčko **Glove mode (Režim Rukavice)**.

ASUS Splendid

Aplikace ASUS Splendid umožňuje snadno upravovat nastavení zobrazení.



Pokyny pro používání aplikace ASUS Splendid:

1. Klepněte na **■ ■ ■ ■** > **Splendid**.
2. Upravte teplotu a kontrast barev obrazovky na kartách **Teplota** a **Vylepšení**.
3. Klepnutím na **Hotovo** použijte změny.



Přílohy

Upozornění

Informace o vystavení elektromagnetickým polím (SAR) - CE

Toto zařízení vyhovuje předpisům EU (1999/519/ES) pro omezení expozice rádiovým vlnám v zájmu ochrany veřejného zdraví.

Toto zařízení bylo testováno a při nošení na těle vyhovuje pokynům ICNIRP a Evropské normě EN 62209-2 při používání s určeným příslušenstvím. Hodnota SAR tohoto zařízení je měřena ve vzdálenosti 1,5 cm od lidského těla, při maximálním vysílacím výkonu ve všech frekvenčních pásmech tohoto zařízení. Použití jiného příslušenství obsahujícího kov může znamenat nesplnění limitů expozice dle ICNIRP.

Varování o značce CE

CE 2200

Symbol CE pro zařízení s bezdrátovou místní sítí LAN/Bluetooth

Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a komise ze dne 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních zařízeních a o vzájemném uznávání jejich shody.

Nejvyšší hodnoty CE SAR pro toto zařízení jsou následující:

- 0.752 W/Kg (tělo/GSM 900)
- 0.769 W/Kg (hlava/GSM 900)

Požadavek na elektrickou bezpečnost

U výrobků s hodnotou elektrického proudu od 6 A a hmotností vyšší než 3 kg je nutné používat schválené napájecí kabely větší nebo rovné: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² nebo H05VV-F, 2G, 0,75mm².

Služba recyklace/zpětného odběru ASUS

Programy recyklace/zpětného odběru ASUS jsou vyjádřením našeho odhodlání maximálně chránit životní prostředí. Věříme, že má smysl nabízet řešení umožňující zodpovědnou recyklaci našich produktů, baterií, dalších součástí a obalových materiálů. Podrobné informace o recyklaci v různých regionech najdete na <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Informace o povlaku

DŮLEŽITÉ! Pečujte o elektrickou izolaci a udržujte elektrickou ochranu. Zařízení je zaizolováno s výjimkou oblastí, kde se nacházejí IO porty.

Poznámka ASUS k ekologii

Cílem společnosti ASUS je vytvářet ekologické produkty/obaly, které chrání zdraví spotřebitelů a zároveň minimalizují dopady na životní prostředí. Snížení počtu stránek příručky je v souladu s omezováním uhlíkových emisí.

Podrobný návod k použití a související informace viz uživatelská příručka obsažená v zařízení ZenFone nebo na webu podpory ASUS na <http://support.asus.com/>.

Produkty prodávané v USA a Kanadě mají zablokovanou funkci výběru země. Produkty dostupné v USA/ Kanadě mohou využívat pouze kanály 1 – 11. Jiné kanály nelze vybrat.

Prohlášení o shodě EC

Tento produkt vyhovuje požadavkům směrnice R&TTE 1999/5/ES. Prohlášení o shodě je k dispozici ke stažení na webu <http://support.asus.com>.

Prevence ztráty sluchu

V zájmu předcházení ztrátě sluchu neposlouchejte dlouhodobě při vysoké hlasitosti.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Pro Francii podle článku 5232-1 francouzského zákona toto zařízení na základě testování splňuje požadavek na akustický tlak podle norem NF EN 50332-2:200NF a EN 50332-1:20000.

Název modelu: ASUS_T00Q

Výrobce:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresa:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autorizovaný zástupce v Evropě:	ASUS Computer GmbH
Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH

Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádné podobě a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro účel zálohování, bez písemného souhlasu firmy. ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU "TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUcí PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TĚTO PŘÍRUČCE NEBO VE VÝROBKU.

Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TĚTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TĚTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARE V PŘÍRUČCE POPSANÝCH.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany firmy ASUS nebo z jiné odpovědnosti budete mít právo na náhradu škody od firmy ASUS. V každém takovém případě, bez ohledu na důvod, pro který máte právo požadovat náhradu od firmy ASUS, nebude ASUS odpovídat za víc než za škody kvůli zranění (včetně smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního majetku; nebo jakékoliv skutečné a přímé škody v důsledku opomenutí nebo neplnění zákonných povinností dle této záruky, až do výše ceníkové smluvní ceny každého výrobku.

Firma ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody nebo reklamace na základě této smlouvy, přečinu nebo porušení cizích práv dle této záruky.

Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To je maximum, za které jsou firma ASUS, její dodavatelé a váš prodejce kolektivně odpovědní.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVÍDAT ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (1) NÁROKY/ŽALOBY TŘETÍCH STRAN NA VÁS KVŮLI ZTRÁTAM; (2) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠICH ZÁZNAMŮ NEBO DAT (3) ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLIV EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚSPOR), DOKONCE I KDYŽ BY ASUS BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

SERVIS A PODPORA

Navštivte náš web podporující více jazyků <http://support.asus.com>