

ASUS Phone

e-käyttöopas



ASUS[®]
IN SEARCH OF INCREDIBLE

FI9154

Heinäkuu 2014

Ensimmäinen painos:

Sisältö

Sisältö

Käytetyt merkintätavat	9
Hoito ja turvallisuus	10
Ohjeet.....	10
Proper disposal	11

Valmistele Zen-laitteesi!

Osat ja ominaisuudet.....	14
Micro-SIM-kortin asettaminen paikalleen	15
Muistikortin asentaminen.....	20
ZenFone :n lataaminen	25
ZenFone :n kytkeminen päälle tai pois päältä.....	28

Oma koti kullaan kallis

Zen Home -ominaisuudet	32
Alkunäyttö.....	32
Alkunäytön hallinta	34
Pika-asetukset	38
ASUS-näppäimistöasetukset	42
Äänihaku	43
Lukitusnäyttö.....	46
ZenFone-puhelimen liittäminen tietokoneeseen.....	47
Liittäminen kannettavaan	47
Pöytätietokoneeseen liittäminen.....	48

Soita tyylillä

Yhteystietojen hallinta.....	50
Yhteystietojen lisääminen	50

Yhteystietojen tuominen	51
Yhteystietojen vieminen	52
Puheluiden soittaminen ja niihin vastaaminen	53
Puhelun soittaminen	53
Puheluun vastaaminen	55
Kaksois-SIM-ominaisuus.....	56
micro-SIM-korttien nimeäminen uudelleen	56
Oletus-micro-SIM-kortin määrittäminen.....	57
Varmuuskopioi/Palauta puhelulokit	58
Puhelulokin varmuuskopion luominen	58
Puhelulokien varmuuskopioiden palauttaminen	58

Viestien lähettäminen ja muuta

Viestintä	60
Viestien lähettäminen tai niihin vastaaminen.....	60
Viestintävalintojen asettaminen.....	61
Omlet Chat	62
Rekisteröityminen Omlet Chat -sovellukseen	62

Käytä sähköpostejasi

Sähköposti	68
Sähköpostitilin asettaminen	68
Sähköpostitilien lisääminen	69
Gmail	70
Gmail-tilin asettaminen	70

Ikuista hetkiä

Kamera-sovelluksen käynnistäminen	74
Lukitusnäytöstä	74

Alkunäytöstä.....	74
Äänenvoimakkuusnäppäintä käyttämällä.....	74
Kameran ensimmäinen käyttö	75
Opetusohjelma.....	75
Kuvien sijainnit.....	76
Kameran alunäyttö.....	77
Kuva-asetukset.....	78
Videoasetukset.....	80
Kameran lisäasetukset	81
Itselaukaisin	81

Galleria

Gallerian käyttö	84
Päänäyttö	84
Tiedostojen katsominen muista lähdesijainneista	85
Tiedostojen jakaminen Galleria-sovelluksella	86
Tiedostojen poistaminen Galleriasta	86
Kuvan muokkaaminen.....	87

Työskentele kovasti – juhli kovemmin.

Supernote	90
Muistikirjan luominen	92
Muistikirjan jakaminen Pilvessä.....	92
Muistiinpanon jakaminen Pilvessä	92
Kalenteri	93
Tapahtuman luominen ZenFone-puhelimella	93
Tilin lisääminen kalenteriin.....	94
Tapahtuman luominen tililtäsi	94
Mitä seuraavaksi.....	95
Tee myöhemmin	96

To-do-tehtävien käyttö tai luominen.....	96
Sää	97
Sää-alkunäyttö	98
Kello	99
Kellon käynnistäminen	99
Maailmankello.....	100
Herätyskello	101
Sekuntikello	102
Ajastin	103
Resurssienhallinta	105
Sisäisen tallennustilan käyttö	105
Ulkoisen tallennuslaitteen käyttö.....	106
Pilvitalennustilan käyttö.....	107

Internet

Selain	110
---------------------	------------

Hauskuus ja viihde

Kuulokkeiden käyttö.....	112
Audioliittimen liittäminen	112
Ohjattu audioasetus.....	113
Ohjatun audioasetuksen käyttö.....	113
Pelaa pelejä	114
Play Games (Pelaa pelejä) -sovelluksen käyttö.....	114
Musiikki	115
Musiikki-sovelluksen käynnistäminen	115
Kappaleiden toistaminen.....	115
Kappaleiden toistaminen SD-kortilta	115
Pilvimusiikin toistaminen.....	116
FM-radio	117

FM-radion alkunäyttö.....	117
Sound Recorder	118
Sound Recorder -sovelluksen käynnistäminen.....	118
Sound Recorder -sovelluksen alkunäyttö.....	118

ZEN-puhelimen kunnossapito

Laitteen pitäminen ajan tasalla.....	120
Järjestelmän päivittäminen.....	120
Tallennustila.....	120
Varmuuskopiointi ja palautus	121
ZenFone-puhelimen suojaaminen.....	122
Näytön lukituksen vapauttaminen.....	122
ZenFone-puhelimen identiteetin asettaminen.....	127

Yhteyden muodostaminen Zen-laitteeseen

Wi-Fi	130
Wi-Fi-yhteyttä otetaan käyttöön	130
Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen	130
Wi-Fi:n ottaminen pois käytöstä.....	131
Bluetooth®.....	131
Bluetooth®:in käyttöönotto	131
ZenFone-puhelimen ja Bluetooth®-laitteen pariuttaminen.....	132
ZenFone-puhelimen ja Bluetooth®-laitteen laiteparin purkaminen.....	132
Miracast™	133
Jaa linkki	134
Pilvi	136
ASUS WebStorage	136

Olennaista sovelluksista

Sovellusten välillä vaihtaminen	138
--	------------

Sovellusten lukitseminen	138
Sovellusten lataaminen	139

Zen-laitteessa on lisäominaisuuksia

Virransäästö	142
Virransäästön asettaminen.....	142
Virransäästön mukauttaminen	143
Splendid	144

liitteet

Ilmoitukset.....	146
-------------------------	------------

Käytetyt merkintätavat

Tämän käyttöoppaan tärkeiden tietojen korostamiseksi osa teksteistä on esitetty seuraavasti:

TÄRKEÄÄ! Tämä viesti sisältää olennaisia tietoja, joita on noudatettava tehtävän suorittamiseksi loppuun.

HUOMAUTUS: Tämä viesti sisältää lisätietoja ja vinkkejä, jotka helpottavat tehtävien suorittamista loppuun.

VAARA! Tämä viesti sisältää tärkeitä tietoja, joita on noudatettava turvallisuuden varmistamiseksi tehtäviä suoritettaessa ja ZenFone-puhelimen tietojen ja osien vahingoittumisen estämiseksi.

Hoito ja turvallisuus

Ohjeet



Liikenneturvallisuus on ensisijalla. On vahvasti suositeltavaa olla käyttämättä laitetta ajaessa tai käytettäessä minkään tyyppistä ajoneuvoa.



Tätä laitetta tulee aina käyttää ympäristössä, jonka lämpötila on välillä 5°C – 35°C .



Sammuta laite rajoitetuilla alueilla, joilla mobiililaitteiden käyttö on kiellettyä. Noudata aina rajoitettujen alueiden sääntöjä ja säädöksiä, kuten lentokoneessa, elokuvateatterissa, sairaalassa tai lääkinnällisen laitteen lähellä, lähellä polttoaineita, rakennustyömailla, räjäytystyömailla ja muilla vastaavilla alueilla.



Käytä tämän laitteen kanssa vain ASUKSEN hyväksymiä verkkolaitteita ja kaapeleita. Varmista laitteen pohjassa sijaitsevasta arvokilvestä vastaako verkkolaite tämän laitteen nimellisarvoa.



Älä käytä vahingoittuneita virtakaapeleita, lisävarusteita ja muita lisäosia tämän laitteen kanssa.



Pida laite kuivana. Älä altista laitetta nesteille, sateelle tai kosteudelle tai käytä niiden lähellä.



Laitetta voi käyttää röntgenlaitteiden läpivalaisussa (kuten lentoaseman turvallisuustarkastuksissa), mutta älä altista laitetta magneettitunnistimille tai -sauvoille.



Laitteen näyttö on valmistettu lasista. Jos lasi särkyy, lopeta laitteen käyttö äläkä koske lasinsirpaleisiin. Lähetä laite heti ASUKSEN valtuuttamaan huoltoon.



Kuulovamman estämiseksi älä kuuntele korkeilla äänenvoimakkuuksilla pitkiä aikoja.



Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistamista. Puhdista laitteen näyttö ainoastaan selluloosasienellä tai säämiskäliinalla.



Lähetä laite vain ASUKSEN valtuuttamaan huoltoon.

Proper disposal



Älä hävitä laitetta yhdyskuntajätteenä. Tämä tuote on suunniteltu siten, että sen osat voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää. Rastilla ylivedetyn roskasäiliön symboli ilmoittaa, että tuotetta (sähkö-, elektroninen tuote ja elohopeaa sisältävä kennoakku) ei saa hävittää kunnallisjätteen mukana. Tarkista alueesi sähkölaitteita koskevat jätemääräykset.




ÄLÄ heitä akkua talousjätteisiin. Symboli, jossa roskalaatikon päällä on risti, merkitsee, ettei akkua saa laittaa talousjätteisiin.

1

Valmistele Zen-laitteesi!

Osat ja ominaisuudet

Tutustu laitteeseesi ja valmistele se käyttöön käden käänteessä.



TÄRKEÄÄ:

- Emme suosittele näytönsuojuksen käyttöä, sillä se voi häiritä läheisyysanturia. Jos haluat käyttää näytönsuojusta, varmista, ettei se estä läheisyysanturia.
 - Pidä laite, erityisesti kosketusnäyttö, aina kuivana. Vesi tai muut nesteet voivat aiheuttaa kosketusnäytön toimintahäiriön.
 - Varmista, että Micro-SIM-/muistikorttilokeron kansi on aina kiinni laitetta käytettäessä tai kuljetettaessa.
-

Micro-SIM-kortin asettaminen paikalleen

Micro-subscriber identity module (micro-SIM) -kortti tallentaa tietoja, kuten matkapuhelimen numeron, yhteystiedot, viestit ja muut tiedot, jotka mahdollistavat matkapuhelinverkon käytön.

ZenFone-puhelimessa on kaksi micro-SIM-korttipaikkaa, jotka mahdollistava matkapuhelinverkkopalvelun asettamisen ja käyttämisen käyttämättä samanaikaisesti kahta eri puhelinta.


VAARA:

- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi vain matkapuhelinoperaattorin hyväksymällä micro-SIM-kortilla.
 - Emme suosittele leikattujen SIM-korttien käyttämistä micro-SIM-korttipaikassa.
 - Sammuta laite ennen micro-SIM-kortin liittämistä.
 - Ole erityisen varovainen käsitellessäsi micro-SIM-korttia. ASUS ei ole vastuussa mistään micro-SIM-kortille tapahtuvista katoamisista tai vahingoista.
 - Älä liitä muistikorttia micro-SIM-korttipaikkaan! Jos muistikortti on liitetty vahingossa micro-SIM-korttipaikkaan, lähetä laite ASUKSEN valtuuttamaan huoltokeskukseen.
-


micro-SIM-kortin asentaminen:

1. Sammuta laite.
2. Vipua kansi irti vasemmassa alakulmassa olevasta urasta ja vedä takakansi pois.


VAARA! Ole varovainen kantta auki vivutessasi.



3. Suuntaa micro-SIM-kortti kultaiset kontaktipinnat alaspäin ja liitä se Micro-SIM kortti 1 -paikkaan.
4. Työnnä micro-SIM-kortti koko matkan korttipaikkaan niin, että se on tukevasti paikallaan.



5. Jos haluat asentaa toisen micro-SIM-kortin, suuntaa micro-SIM-kortti kultaiset kontaktipinnat alaspäin ja liitä kortti Micro-SIM-kortti 2 -paikkaan.
6. Aseta takakansi takaisin paikalleen. Paina takakansi alas kaikilta sivuilta kiinnittääksesi sen paikalleen.



HUOMAA: Jos asensit kaksi micro-SIM-korttia, siirry kohtaan **Settings (Asetukset) > Dual SIM card settings (Kaksois-SIM-korttiasetukset)** saadaksesi lisätietoja ja määrittääksesi SIM-kortit.


Micro-SIM-kortin poistaminen

VAARA: Ole erityisen varovainen käsitellessäsi micro-SIM-korttia. ASUS ei ole vastuussa mistään micro-SIM-kortille tapahtuvista katoamisista tai vahingoista.

Micro-SIM-kortin poistaminen:

1. Sammuta laite.
 2. Vipua kansi irti vasemmassa alakulmassa olevasta urasta ja vedä takakansi pois.
-


VAARA! Ole varovainen kantta auki vivutessasi.



3. Paina poistettavaa micro-SIM-korttia ja vedä se pois.

Toista sama, jos haluat poistaa toisen micro-SIM-kortin.

4. Aseta takakansi takaisin paikalleen. Paina takakansi alas kaikilta sivuilta kiinnittääksesi sen paikalleen.



Muistikortin asentaminen

ZenFone-puhelin tukee microSD™-, microSDHC™- ja microSDXC™-muistikorttia, jonka kapasiteetti on enintään 64 Gt.

HUOMAA: Jotkut muistikortit eivät ehkä ole yhteensopivia ZenFone-puhelimen kanssa. Varmista, että käytät vain yhteensopivia muistikortteja tietojen katoamisen tai laitteen tai muistikortin tai molempien vahingoittumisen estämiseksi.


VAARA!

- Ole erityisen varovainen käsitellessäsi muistikorttia. ASUS ei ole vastuussa mistään muistikortille tapahtuvista katoamisista tai vahingoista.
 - Älä liitä micro-SIM-korttia muistikorttipaikkaan! Jos micro-SIM-kortti on liitetty vahingossa muistikorttikorttipaikkaan, lähetä laite ASUKSEN valtuuttamaan huoltokeskukseen.
-


Muistikortin asentaminen:

1. Sammuta laite.
2. Vipua kansi irti vasemmassa alakulmassa olevasta urasta ja vedä takakansi pois.


VAARA! Ole varovainen kantta auki vivutessasi.



2. Kohdista ja aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
3. Työnnä muistikortti koko matkan korttipaikkaan niin, että se on tukevasti paikallaan.



4. Aseta takakansi takaisin paikalleen. Paina takakansi alas kaikilta sivuilta kiinnittääksesi sen paikalleen.



HUOMAUTUS: Asennettuasi alustetun muistikortin, voit käyttää sen sisältöjä kohdassa **File Manager (Resurssienhallinta) > sdcard**.

Muistikortin poistaminen


VAARA!

- Ole erityisen varovainen käsitellessäsi muistikorttia. ASUS ei ole vastuussa mistään muistikortille tapahtuvista katoamisista tai vahingoista.
 - Poista muistikortti oikealla tavalla poistaaksesi sen laitteesta turvallisesti. Poistaaksesi muistikortin siirry kohtaan **Home (Koti) > All Apps (Kaikki sovellukset) > Settings (Asetukset) > Storage (Tallennustila) > Unmount external storage (Ota ulkoinen tallennusväline pois käytöstä)**.
-


Muistikortin poistaminen:

1. Sammuta laite.
2. Vipua kansi irti vasemmassa alakulmassa olevasta urasta ja vedä takakansi pois.


VAARA! Ole varovainen kantta auki vivutessasi.



2. Paina muistikorttia irrottaaksesi sen ja vedä kortti pois.



3. Aseta takakansi takaisin paikalleen. Paina takakansi alas kaikilta sivuilta kiinnittääksesi sen paikalleen.



ZenFone :n lataaminen

ZenFone-puhelin toimitetaan osittain ladattuna, mutta se on ladattava kokonaan ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lue seuraavat tärkeät ilmoitukset ja varoitukset ennen laitteen lataamista.

TÄRKEÄÄ:


- Käytä ainoastaan toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta ja micro-USB-kaapelia ZenFone-puhelimen lataamiseen. Muun verkkolaitteen ja kaapelin käyttö voi vahingoittaa laitetta.
 - Kuori pois suojaava kelmu verkkolaitteesta ja micro-USB-kaapelista ennen niiden käyttöä laitteellasi.
 - Varmista, että liität verkkolaitteen yhteensopivaan pistorasiaan. Voit liittää verkkolaitteen mihin tahansa yhteensopivaan 100–240 V:n pistorasiaan.
 - Verkkolaitteen antojännite tälle laitteelle on DC 5,2 V, 1,35 A.
 - Kun käytät ZenFone-puhelinta pistorasiaan liitettynä, pistorasian on oltava lähellä laitetta helposti tavoitettavissa.
 - Energian säästämiseksi irrota verkkolaite pistorasiasta, kun se ei ole käytössä.
 - Älä aseta raskaita esineitä ZenFone-puhelimen päälle.
-

VAARA!

- ZenFone-puhelin voi kuumentua ladattaessa. Tämä on normaalia, mutta jos laite kuumenee epätavallisen paljon, irrota micro-USB-kaapeli laitteesta ja lähetä laite sekä verkkolaite ja kaapeli ASUKSEN valtuutettuun huoltokeskukseen.
 - Estääksesi ZenFone-puhelimen, verkkolaitteen tai micro-USB-kaapelin vahingoittumisen. Varmista, että micro-USB-kaapeli, verkkolaite ja laitteesi on liitetty oikein ennen lataamista.
-

ZenFone :n lataaminen:


1. Liitä micro-USB-kaapeli verkkolaitteeseen.
2. Liitä verkkolaite maadoitettuun pistorasiaan.
3. Liitä micro-USB-kaapeli ZenFone-puhelimeen.



TÄRKEÄÄ:

- Lataa ZenFone-puhelinta kahdeksan (8) tuntia ennen sen ensimmäistä käyttöä akkutilassa.
- Akun lataustila osoitetaan seuraavilla kuvakkeilla:

Matala



Ei latausta



Ladataan



Täysi



4. Kun akku on ladattu täyteen, irrota USB-kaapeli ensin ZenFone-puhelimesta ennen kuin irrotat verkkolaitteen pistorasiasta.

HUOMAUTUKSIA:

- Voit käyttää laitetta latauksen aikana, mutta tällöin laitteen täyteen lataaminen kestää pitempään.
 - Laitteen akun täyteen lataaminen tietokoneen USB-portin kautta voi kestää pitempään.
 - Jos tietokone ei anna riittävästi latausvirtaa USB-portin kautta, lataa ZenFone-puhelin sen asemesta pistorasiaan liitetyllä verkkolaitteella.
-

ZenFone :n kytkeminen päälle tai pois päältä

Laitteen käynnistäminen

Kytke laite päälle pitämällä virtapainiketta painettuna, kunnes laite värisee ja käynnistyy.


Laitteen sammuttaminen

Laitteen sammuttaminen:

1. Jos näyttö on sammunut, paina virtapainiketta kytkeäksesi sen päälle. Jos näyttö on lukittu, vapauta laitteen näytön lukitus.
2. Pidä virtapainiketta painettuna, ja kun saat kehotuksen, napauta **Power off (Virta pois)** ja sitten **OK**.

Lepotila

Voit asettaa laitteen lepotilaan painamalla virtapainiketta, kunnes näyttö sammuu.



Ensimmäinen käyttökerta

Kun kytket Zen-laitteen päälle ensimmäistä kertaa, ohjattu asetus opastaa sinut läpi asetusprosessin. Valitse näytön ohjeita seuraten kieli, syöttömenetelmät, aseta matkapuhelin- ja Wi-Fi-verkko, synkronoi tilit ja määritä sijaintipalvelusi.

Aseta laitteesi Google- tai ASUS-tilillä. Jos sinulla ei vielä ole Google- tai ASUS-tiliä, siirry eteenpäin luomaan sellainen.

Google-tili

Google-tilin käyttö mahdollistaa Android-käyttöjärjestelmän ominaisuuksien täyden hyödyntämisen, kuten:

- Voit organisoida ja tarkastella kaikkia tietojasi missä tahansa.
- Kaikkien tietojesi automaattinen varmuuskopiointi.
- Google-palveluiden käyttö mukavasti missä tahansa.

ASUS-tili

ASUS-tili tarjoaa seuraavia etuja:

- Mukautettu ASUS-tukipalvelu ja takuun laajennus rekisteröidyille tuotteille.
- Ilmainen 5 Gt:n pilvitalennustila.
- Uusimmat laite- ja laiteohjelmistopäivitykset.

HUOMAUTUS: Voit myös käyttää ohjattua asetusta määrittääksesi laitteen uudelleen, milloin se itsellesi parhaiten sopii. Siirry **Alkunäytössä** kohtaan **All Apps (Kaikki sovellukset) > Setup Wizard (Ohjattu asetus)**.

Akkutehon säästövinkkejä

Akun lataus on Zen-laitteesi elämänlanka. Tässä joitakin akkutehon säästövinkkejä, joita auttavat säästämään Zen-laitteesi akkutehoa.

- Kun laitetta ei käytetä, paina virtapainiketta asettaaksesi laitteen lepotilaan.
- Aktivoi Power Saver -sovelluksen Älykäs säästö -toiminto.
- Aseta audio virransäästötilaan.
- Vähennä näytön kirkkautta.
- Pidä kaiuttimen äänenvoimakkuus matalalla tasolla.
- Poista Wi-Fi-ominaisuus käytöstä.
- Poista Bluetooth-ominaisuus käytöstä.
- Poista Miracast-ominaisuus käytöstä.
- Poista GPS käytöstä.
- Poista näytön automaattinen kierto -ominaisuus käytöstä.
- Poista kaikki laitteen automaattiset synkronointiominaisuudet käytöstä.

2




Oma koti kullin kallis

Zen Home -ominaisuudet

Alkunäyttö

Saat muistutuksia tärkeistä tapahtumista, sovellus- ja järjestelmäpäivityksiä, säätiedotuksia ja tekstiviestejä itsellesi tärkeiltä ihmisiltä, kaikki suoraan alkunäytöltä.



Pyyhkäise alkunäyttöä vasemmalle tai oikealle tuodaksesi näkyviin laajennetun alkunäytön

Kuvakkeiden selitykset

Nämä kuvakkeet näkyvät tilarivillä ilmaisten ZenFone-puhelimen sen hetkisen tilan.



Tämä kuvake näyttää matkapuhelinverkon signaaliveimakkisuuden.



Tämä kuvake ilmaisee, että micro-SIM-kortti on liitetty micro-SIM-korttipaikka 1:een.

HUOMAA: Jos SIM-korttikuvake näkyy vihreänä, kyseinen kortti on asetettu käyttämään oletusverkkoa.



Tämä kuvake ilmaisee, että micro-SIM-kortti on liitetty micro-SIM-korttipaikka 2:een.



Tämä kuvake ilmaisee, että sinulla on lukemattomia viestejä.



Tämä kuvake näyttää Wi-Fi-yhteyden signaaliveimakkisuuden.



Tämä kuvake ilmaisee ZenFone-puhelimen akun tilan.



Tämä kuvake ilmaisee, että microSD-kortti on liitetty ZenFone-puhelimeen.



Tämä kuvake ilmaisee, että olet ottanut tilannevedoksia ZenFone-puhelimesta.



Tämä kuvake ilmaisee, että ZenFone-puhelin on lentokonetilassa.



Tämä kuvake ilmaisee, että ZenFone-puhelimen Wi-Fi-verkkopiste on otettu käyttöön.



Tämä kuvake ilmaisee, että Älykäs säästötila on otettu käyttöön.



Tämä kuvake ilmaisee, että mykistystila on otettu käyttöön.



Tämä kuvake ilmaisee, että värinätila on otettu käyttöön.



Tämä kuvake ilmaisee sovelluksen tai tiedoston lataamisen.




Tämä kuvake ilmaisee, että lukutila on otettu käyttöön.

Alkunäytön hallinta

Anna alkunäytölle oma persoonallinen leimasi. Valitse miellyttävä kuva taustakuvaksi, lisää pikavalintoja käyttääksesi nopeasti suosikkisovelluksiasi ja lisää pienohjelmia tarkastellaksesi nopeasti tärkeitä tietoja. Voit myös lisätä uusia sivuja, jolloin voit lisätä ja käyttää tai tarkastella nopeasti sovelluksia tai pienohjelmia alkunäytöllä.

- Lisätäksesi kohteita alkunäytölle, napauta ja pidä tyhjää kohtaa alkunäytöllä ja valitse jokin näistä luokista: **Apps (Sovellukset)**, **Widgets (Pienohjelmat)**, **Wallpaper (Taustakuva)** ja **Add new pages (Lisää uusia sivuja)**.
- Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle selataksesi alkunäytön sivuja.



Sovellus-pikavalinnat

Lisää pikavalintoja käyttääksesi nopeasti usein käytettyjä sovelluksia suoraan alkunäytöltä.

Sovelluksen pikavalinnan lisääminen:

1. Napauta ja pidä alkunäytöllä tyhjää aluetta painettuna ja valitse **Apps (Sovellukset)**.
2. Napauta ja pidä **All Apps (Kaikki sovellukset)** -kohdassa sovellusta ja vedä se **Home screen (Alkunäytön)** tyhjälle alueelle.

Sovelluksen pikavalinnan poistaminen:

Napauta ja pidä **Alkunäytössä** sovellusta ja vedä se **X Remove** -kohtaan näytöllä.

Pienohjelmat


Lisää pienohjelmia tarkastellaksesi nopeasi kalenteriasi, karttoja, akkutilaa jne.

Pienohjelman lisääminen:

1. Napauta ja pidä alkunäytöllä tyhjää aluetta painettuna ja valitse **Widgets (Pienohjelmat)**.
2. Napauta ja pidä **Widgets (Pienohjelmat)** -kohdassa pienohjelmaa ja vedä se alkunäytön tyhjälle alueelle.


Sovelluksen pikavalinnan poistaminen:

Napauta ja pidä **Alkunäytössä** pienohjelmaa ja vedä se **X Remove** -kohtaan näytöllä.

HUOMAUTUS: Voit myös napauttaa alkunäytöllä  tuodaksesi näkyviin **All Apps (Kaikki sovellukset)** ja **Widgets (Pienohjelmat)**.


Taustakuvat

Sijoita sovellukset, kuvakkeet ja muut Zen-elementit puoleensavetävään taustakuvaan. Voit lisätä läpikuultavan taustakuvan värin taustakuvalle paremman luettavuuden ja selkeyden varmistamiseksi. Voit myös valita animoidun taustakuvan tehdäksesi näyttöstäsi elävemmän.



Taustakuvan ja taustaväriin käyttö

Taustakuvan ja taustaväriin käyttö:

1. Napauta ja pidä alkunäytöllä tyhjää aluetta painettuna ja valitse **Wallpapers (Taustakuvat)**.
2. Valitse mihin haluat taustakuvan: kohteeseen **Home screen (Alkunäyttö)**, **Lock screen (Lukitusnäyttö)** vai **Home screen and Lock screen (Alkunäyttö ja Lukitusnäyttö)**. Jolle halua lisätä taustaväriä taustakuvaan, hyppää vaiheeseen 5.
3. Valitse **Background tint (Taustaväri)** ja säädä sitten läpikuultavuustaso.
4. Valitse väri napauttamalla .
5. Valitse taustakuva ja napauta **Apply (Käytä)**.


HUOMAUTUKSIA:

- Taustan väriin voi ottaa käyttöön kohteissa **Home screen (Alkunäyttö)** tai **Home screen and Lock screen (Alkunäyttö ja Lukitusnäyttö)**.
 - Voit myös asettaa taustakuva-asetukset kohdassa  > **Settings (Asetukset)** > **Display (Näyttö)**.
-

Animoidun taustakuvan käyttöönotto

Animoidun taustakuvan ottaminen käyttöön:

1. Napauta ja pidä alkunäytöllä tyhjää aluetta painettuna ja valitse **Wallpapers (Taustakuvat)**.
2. Valitse mihin haluat taustakuvan: kohteeseen **Home screen (Alkunäyttö)** vai **Home Screen and Lock screen (Alkunäyttö ja lukitusnäyttö)**.
3. Valitse animoitu taustakuva ja napauta **Apply (Käytä)**.

HUOMAUTUS: Voit myös asettaa taustakuva-asetukset kohdassa  > **Settings (Asetukset)** > **Display (Näyttö)**.


Pika-asetukset

Ota toiminnot käyttöön yhdellä napautuksella ja mukauta ZenFone käyttämällä **Pika-asetuksia**. Tämä ainutlaatuinen Zen-ominaisuus näyttää myös järjestelmäilmoituksia, joiden avulla voit jäljittää uusimmat ZenFone-puhelimeen tehdyt päivitykset ja muutokset.

Voit käynnistää Pika-asetukset milloin tahansa niitä tarvitessasi, vaikka käyttäisit parhaillaan jotakin sovellusta ZenFone-puhelimella.

Pika-asetusten käynnistäminen


Pyyhkäise alas ZenFonen näytön oikeasta yläkulmasta.




Pika-asetusten sisällä

Käytä Pika-asetuksia tiettyjen ZenFone-puhelimen ominaisuuksien ja ohjelmien yhden napautuksen käyttönä.


Käytä asetuksia

Napauta  käynnistääksesi ZenFone-puhelimen Asetukset-sovelluksen.

Näytä ASUS-pika-asetukset-luettelo

Napauta  näyttääksesi nykyisen luettelon ominaisuuksista, jotka voit ottaa käyttöön tai pois käytöstä Pika-asetukset-ilmoituspaneelissa.


Näytä järjestelmäilmoitukset

Napauta  näyttääksesi nykyiset päivitykset ja ZenFone-puhelimeen tehdyt muutokset.

Siirry takaisin Pika-asetusten alkunäytölle.

Napauta järjestelmäilmoitukset-näytöllä  siirtyäksesi takaisin alkunäyttöön.


Käytä näyttöasetuksia

Napauta  käynnistääksesi Näyttö-sovelluksen.

Pika-asetukset-ilmoituspaneelin käyttäminen

Pika-asetukset-ilmoituspaneeli tarjoaa yhden kosketuksen käytön tietyille ZenFone-puhelimen langattomille toiminnoille ja asetuksille. Kaikille näille ominaisuuksille on oma painikkeensa.

HUOMAA: Sininen painike tarkoittaa, että ominaisuus on parhaillaan käytössä, kun taas harmaa painike ilmaisi käytöstä poistettua ominaisuutta.



Painikkeiden lisääminen tai poistaminen

ASUS-pika-asetukset-ilmoituspaneelin painikkeiden lisääminen tai poistaminen:


1. Käynnistä Pika-asetukset ja napauta .
2. Napauta ominaisuuden vieressä olevaa ruutua lisätäksesi tai poistaaksesi sen ASUS-pika-asetukset-ilmoituspaneelistä.

HUOMAA: Valintamerkki ruudussa tarkoittaa, että ominaisuuden toiminto on käytettävissä ASUS-pikasetukset-ilmoituspaneelissa, kun taas valintamerkitön ruutu tarkoittaa päinvastaista.

3. Napauta  siirtyäksesi takaisin ja tarkastellaksesi nykyistä ASUS-pika-asetukset-ilmoituspaneelia

Järjestelmäilmoitusten käyttö


Järjestelmäilmoitusten sisällä näet ZenFone-puhelimeen tehdyt uusimmat päivitykset ja järjestelmän muutokset. Useimmat näistä muutoksista liittyvät dataan ja järjestelmään. Järjestelmäilmoitukset-näyttö on intuitiivinen ja siinä voi navigoida seuraavilla tavoilla:





ASUS-näppäimistöasetukset

Luo SMS-viestejä, sähköposteja ja kirjautumissalasanoja ZenFone-puhelimen kosketusnäppäimistöllä.

ASUS-näppäimistöasetusten käyttö:

1. Käynnistä Pika-asetukset ja napauta .
2. Vieritä alas **Asetukset**-näyttöön ja valitse **Kieli ja syöttö**.



3. Napauta  **ASUS-näppäimistön vieressä**.
4. Määritä asetukset haluamaksesi.


Äänihaku


Anna äänikomentoja ZenFone-puhelimelle, jolloin se kuuntelee ja toimii käyttämällä Äänihaku-sovellusta. Äänihakua käyttämällä voit antaa äänikomentoja seuraavien toimintojen suorittamiseksi:

- Online- tai ZenFone-puhelimen datan ja tietojen etsiminen
- Sovellusten käynnistäminen ZenFone-puhelimessa
- Ajo-ohjeiden hakeminen sijaintiin

TÄRKEÄÄ! ZenFone-puhelimella on oltava internet-yhteys tämän ominaisuuden käyttämiseksi.

Äänihaun käynnistäminen



1. Napauta  > **Äänihaku**.
2. Kun mikrofonicuvake muuttuu punaiseksi, aloita äänikomennon sanominen.




HUOMAUTUS: Puhu selvästi ja käytä lyhyitä lauseita puhuessasi ZenFone-puhelimeen. On myös avuksi aloittaa komennot käytettävään ZenFone-puhelimen ominaisuuteen liittyvällä verbillä.


Puhelinhakuryhmän äänihakutulosten mukauttaminen

Jos haluat asettaa parametreja äänihakutuloksille, jotka on kerätty Google-tililtäsi ja ZenFone-puhelimen tiedoista, voit tehdä sen seuraavasti:


1. Napauta ZenFone-puhelimen alkunäytössä  > **Voice Search (Äänihaku)**.
2. Napauta  > **Settings (Asetukset)**.



3. Napauta **Phone search (Puhelinhaku)**



4. Rastita ruutu hakuryhmistä, jotka haluat sisällyttää lähteeksi **Äänihaku**-toimintoa käytettäessä.



Lukitusnäyttö


Lukitusnäyttö tulee oletuksena näkyviin, kun käynnistät laitteen, ja kun herätät sen lepotilasta. Lukitusnäytöstä voi jatkaa laitteen Android®-järjestelmään pyyhkäisemällä kosketusnäyttöpaneelia.

Laitteesi lukitusnäyttöpaneelin voi myös mukauttaa säätämään mobiilidatan ja sovellusten käyttöä.


Lukitusnäytön mukauttaminen

Jos haluat muuttaa lukitusnäytön asetuksia oletus-**pyyhkäisy**-valinnasta, toimi seuraavasti:

1. Käynnistä Pika-asetukset ja napauta .
2. Vieritä alas **Settings (Asetukset)**-näyttöön ja valitse **Lock screen (Lukitusnäyttö)**.



3. Napauta seuraavassa näytössä **Screen lock (Näytön lukitus)**.



4. Napauta näytön lukitusvalintaa, jota haluat käyttää.


ZenFone-puhelimen liittäminen tietokoneeseen

Liitä ZenFone-puhelin tietokoneen USB-porttiin lataaksesi sen tai siirtääksesi tiedostoja laitteiden välillä.


HUOMAUTUKSIA:

- Tietokoneen USB-portin kautta lataaminen loppuun voi kestää pidempään.
- Jos tietokoneen virta ei riitä ZenFone-puhelimen lataamiseen, lataa ZenFone sen asemesta maadoitetulla pistorasialla.

Liittäminen kannettavaan



Pöytätietokoneeseen liittäminen



ZenFone-puhelimen liittäminen tietokoneeseen:

1. Liitä mikro-USB-liitin ZenFone-puhelimeen.
2. Liitä USB-liitin tietokoneen USB-porttiin.

3



Soita tyyllillä


Yhteystietojen hallinta

Lisää, tuo tai vie yhteystietoja SIM-kortilta tai sähköpostitileiltä ZenFone-puhelimeen ja päin vastoin.

Yhteystietojen lisääminen

Yhteystietojen lisääminen:

1. Napauta **Contacts (Yhteystiedot)**-sovellusta ja napauta sitten **Create a new contact (Luo uusi yhteystieto)**.
2. Valitse Yhteystiedot-näytöllä tili, jolle haluat tallentaa yhteystiedon:
 - a. Laite
 - b. SIM-kortin muisti (SIM1 tai SIM2)
 - c. Sähköpostitili




HUOMAA: Jos sinulla ei ole sähköpostitiliä, napauta **Add account (Lisää tili)** ja luo uusi tili.

3. Toimi seuraavien näytön ohjeiden mukaisesti lisätäksesi ja tallentaaksesi uuden yhteystiedon.

Yhteystietojen tuominen


Tuo yhteystietosi ja niihin liittyvät tiedot yhdestä yhteystietolähteestä ZenFone-puhelimeen, sähköpostitilille tai micro-SIM-kortille.

Yhteystietojen tuominen:

1. Napauta **Contacts (Yhteystiedot)**-sovellusta ja napauta sitten  > **Manage contacts (Hallitse yhteystietoja)**.
2. Napauta **Tuo/vie yhteystietoja** ja valitse sitten seuraavista tuontivalinnoista:
 - a. Tuo SIM 1 -kortista / Tuo SIM 2 -kortista
 - b. Tuo tallennusvälineestä
3. Valitse seuraavista tileistä tallentaaksesi yhteystiedon:
 - a. Sähköpostitilit
 - b. Laite
 - c. SIM1/SIM2
4. Rastita valitaksesi tuotavat yhteystiedot, ja kun olet valmis, napauta **Import (Tuo)**.

Yhteystietojen vieminen

Vie yhteystietosi mille tahansa ZenFone-puhelimen tallennustilatileistä.

1. Napauta **Contacts (Yhteystiedot)**-sovellusta ja napauta sitten  > **Manage contacts (Hallitse yhteystietoja)**.
2. Napauta **Import/export contacts (Tuo/vie yhteystietoja)** ja valitse sitten seuraavista vientivalinnoista:
 - a. Vie SIM 1 -kortille / Vie SIM 2 -kortille
 - b. Vie tallennustilaan
3. Napauta valitaksesi yhteystiedot seuraavilta tileiltä:
 - a. Kaikki yhteystiedot
 - b. Sähköpostitilit
 - c. Laite
 - d. SIM1/SIM2
4. Rastita vietävät yhteystiedot.
5. Kun olet valmis, napauta **Export (Vie)**.

Puheluiden soittaminen ja niihin vastaaminen

Puhelun soittaminen

ZenFone-puhelimessa on useita tapoja soittaa puhelu. Voit soittaa ystävillesi tallennetusta yhteystietoluettelosta, soittaa suoraan puhelinumeroon ja jopa valita numeron näppäilemättä salakoodia lukitusnäytöllä.

Soittaminen Yhteystiedot-sovelluksesta

Käytä Yhteystiedot-sovellusta soittaaksesi puhelun yhteystietoluettelostasi.

Soittaminen Yhteystiedot-sovelluksella:

1. Napauta alunäytössä **Yhteystiedot**-sovellusta ja etsi sitten soitettavan yhteystiedon nimi.

HUOMAA: Nähdäksesi kaikkien yhteystietotilien kaikki yhteystiedot, napauta avattavaa **Contacts to display (Näytettävät yhteystiedot)** -luetteloa ja rastita kaikki tilit.

2. Napauta yhteystiedon nimeä ja napauta sitten numeroa.




3. Jos asennettuna on kaksi SIM-korttia, napauta korttia, jolla haluat soittaa.

Puhelinnumeron valitseminen

Käytä Puhelinsovellusta valitaksesi puhelinnumeron suoraan.

Soittaminen Puhelin-sovelluksella:

1. Napauta alkunäytössä **Puhelin**-sovellusta ja napauta numeronäppäimiä.
2. Valitse puhelupainike **SIM1** tai **SIM2** soittaaksesi numeroon.






HUOMAUTUS: Soittopainikkeiden merkinnät voivat vaihdella micro-SIM-korteille tekemiesi asetusten mukaan. Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan **Kaksois-SIM-ominaisuus**-kohdasta.



Puheluun vastaaminen

ZenFone-puhelimen kosketusnäyttöön tulee valo puhelun saapuessa. Saapuvan puhelun näyttö vaihtelee myös ZenFone-puhelimen tilan mukaan.

Puheluun vastaaminen

On kaksi tapaa vastata puheluun ZenFone-puhelimen tilan mukaan:

- Jos puhelin on aktiivinen, napauta **Answer (Vastaa)**. Hylkää puhelu napauttamalla **Decline (Hylkää)**.
- Jos laite on lukittu, vedä  kohtaan  vastataksesi tai kohtaan  hylätäksesi puhelun.



HUOMAA: Voit myös lähettää viestin puhelun hylkäämiseksi. Pyyhkäise ylös **Reject with message (Hylkää viestillä)** ja valitse sitten näytetyistä valinnoista viestin lähettämiseksi.

Kaksois-SIM-ominaisuus

ZenFone-puhelimen kaksois-SIM-ominaisuus antaa hallita asennettujen micro-SIM-korttien asetuksia. Tällä ominaisuudella voit ottaa käyttöön / pois käytöstä micro-SIM-kortteja, määrittää SIM-nimiä tai asettaa kortin oletusverkoksi.



micro-SIM-korttien nimeäminen uudelleen

Muuta ZenFone-puhelimen micro-SIM-korttien nimet helposti yksilöitävään muotoon.

Muuttaaksesi micro-SIM-korttien nimiä, napauta **SIM1-nimi: SIM1-** tai **SIM2-nimi: SIM2** ja näppäile sitten micro-SIM-korttien nimet.

HUOMAUTUS: Jos SIM-korteilla on eri mobiilipalveluntarjoaja, on suositeltavaa käyttää näiden palveluntarjoajien nimiä SIM-korttiniiminä. Jos molemmilla SIM-korteilla on sama mobiilipalveluntarjoaja, on suositeltavaa käyttää matkapuhelinten numeroita SIM-korttiniiminä.


Oletus-micro-SIM-kortin määrittäminen

Määritä micro-SIM-kortti oletus-SIM-kortiksi äänipuheluille ja datapalveluille.

SIM-kortti äänipuheluille

Kun soitat puhelun, ZenFone-puhelin käyttää automaattisesti oletus-micro-SIM-korttia puhelun yhdistämiseen.

Voit määrittää micro-SIM-kortin äänipuheluille napauttamalla **Voice call (Äänipuhelu)** ja napauttamalla sitten käytettävää SIM-korttia.




Voice call	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Always ask	<input type="radio"/>
Cancel	

TÄRKEÄÄ! Voit käyttää tätä ominaisuutta vain soittaessasi puhelun yhteystietoluettelosta.

SIM-kortti datapalveluille

Määrittääksesi micro-SIM-kortin datapalveluille, napauta **Data service network (Datapalveluverkko)** ja valitse sitten **SIM1** tai **SIM2**.





Data service network	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Cancel	

Varmuuskopioi/Palauta puhelulokit

Tallenna puhelulokit ZenFone-puhelimeen seurataksesi saapuneita, soitettuja tai vastaamattomia puheluita. Voit myös lähettää tallennettuja puhelulokeja online-tallennustilillesi tai lähettää sähköpostilla ZenFone-puhelimeen asennetulla sähköpostisovelluksella.




Puhelulokin varmuuskopion luominen

Puhelulokien varmuuskopiointi:

1. Napauta alkunäytössä **Puhelin** ja napauta sitten  piilottaaksesi numeronäppäimet.
2. Napauta  ja napauta sitten **Backup call log (Varmuuskopioi puheluloki)**.
3. Napauta **Backup call log to device (Varmuuskopioi puheluloki laitteeseen)** tallentaaksesi puhelulokin varmuuskopion ZenFone-puhelimeen. Lähetä puhelulokin varmuuskopio sähköpostitse napauttamalla **Backup call log to device and send out (Varmuuskopioi puheluloki laitteeseen ja lähetä ulos)**.
4. Näppäile varmuuskopion tiedostonimi ja napauta sitten **OK**. Kun varmuuskopio on onnistunut, napauta **OK**.

Puhelulokien varmuuskopioiden palauttaminen

Puhelulokien varmuuskopioiden palauttaminen:

1. Napauta alkunäytössä **Puhelin** ja napauta sitten  piilottaaksesi numeronäppäimet.
2. Napauta  ja napauta sitten **Restore call log (Palauta puheluloki)**.
3. Valitse palautettava puhelulokin varmuuskopio ja napauta **OK**.
4. Kun puhelulokin palauttaminen on onnistunut, napauta **OK**.
5. Napauta  tarkastellaksesi palautettuja puhelulokeja.

4


Viestien lähettäminen ja muuta

Viestintä

Lähetä, vastaa heti tai vastaa myöhemmin tärkeisiin viesteihin yhteystiedoiltasi mistä tahansa laitteeseesi tallennetuista SIM-korteista. Voit myös lähettää sähköpostitse viestisäikeitä tai keskusteluja muille pitääksesi heidät ajan tasalla.

Viestien lähettäminen tai niihin vastaaminen




Viestisäikeen aloittaminen:

1. Napauta **Alkunäytössä**  ja napauta sitten **+**.
2. Näppäile **To** (Vastaanottaja) -kenttään numero tai napauta **+** valitaksesi yhteystiedon luettelosta.
3. Aloita viestin kirjoittaminen **Type message (Näppäile viesti)** -kentässä.
4. Kun olet valmis, valitse SIM-tili, jolta aiot lähettää viestin.


Viestintävalintojen asettaminen

Voit välittää viestisäikeen tai keskustelun muille ja asettaa ilmoituksen niin, että voit vastata tärkeisiin viesteihin sopivana aikana.

SMS-keskustelun välittäminen:


1. Napauta **Alkunäytössä** .
2. Napauta välittääksesi lähettäjän kuvan ja napauta sitten  > **Forward SMS conversation (Välitä SMS-keskustelu)**.
3. Napauta **Select All (Valitse kaikki)** tai jokin viesteistä säikeessä ja napauta sitten **Forward (Välitä)**.
4. Naputa **To (Vastaanottaja)** -kentässä  valitaksesi yhteystiedon sähköpostiosoitteen tai matkapuhelinnumeron.
5. Kun olet valmis, valitse SIM-tili, jolta aiot lähettää viestin. Keskustelu välitetään MMS (Multimedia Messaging Service) -viestinä.

HUOMAUTUKSIA:

- Varmista, että sinulla on MMS-tilaus mobiilipalvelun toimittajalta.
 - Varmista, että datan käyttö on otettu käyttöön laitteessasi. Napauta alkunäytössä  > **Settings (Asetukset)** > **More... (Lisää...)** > **Mobile networks (Matkapuhelinverkot)** ja rastia kohta **Data enabled (Data käytössä)**.
 - Mobiilidatan ja viestinnän veloitus on käytössä välitettäessä keskusteluja muille.
-

Viestin asettaminen vastaa myöhemmin -tehtävälle:

Kun saat tärkeän viestin ajan ollessa epäsojivan, voit lisätä sen tehtäväluetteloon vastataksesi siihen myöhemmin.

1. Napauta viestinäytössä .
2. Napauta **Reply later (Vastaa myöhemmin)**. Viesti on lisätty **Do It Later (Tee myöhemmin)** -tehtäviin.
3. Kun olet valmis vastaamaan viestiin, siirry **Do It Later (Tee myöhemmin)** -sovellukseen **All Apps (Kaikki sovellukset)** -kohdassa.

Omlet Chat

Omlet Chat on online-viestintäsovellus, joka mahdollistaa keskustelun ystäväsi kanssa reaaliaikaisesti, lähettää multimediaviestejä ja tallentaa tietoja mille tahansa pilvitilillesi turvallisesti ja tiedot suojattuna.

HUOMAUTUS: Omlet Chat -sovellus ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa.


Rekisteröityminen Omlet Chat -sovellukseen

On kaksi tapaa rekisteröityä Omlet Chat -sovellukseen, matkapuhelinnumerolla ja sähköposti- tai Facebook-tilillä.

Rekisteröityminen matkapuhelinnumerolla

Käytä matkapuhelinnumeroasi Omlet Chat -sovellukseen sisään kirjautumiseen.

Matkapuhelinnumerosi rekisteröinti:

1. Napauta  ja napauta sitten **Omlet Chat** -sovellusta.
2. Valitse sisäänkirjautumissivulla maa ja näppäile matkapuhelinnumerosi ja napauta sitten **Next (Seuraava)**. Omlet Chat -sovellus lähettää PIN-koodin sisältävän tekstiviestin rekisteröinnin jatkamiseksi.
3. Näppäile PIN-koodi ja sitten **Next (Seuraava)**.
4. Näppäile nimesi ja napauta sitten **Get Started (Näin pääset alkuun)**.
5. Jos haluat Omlet Chat -sovelluksen päivittävän automaattisesti ystäväsi yhteystietoluettelostasi, napauta **Okay! Menoksi!** Jos haluat listä ystäviä manuaalisesti, napauta **No thanks (Ei kiitos)**.


HUOMAUTUKSIA:

- Sarja näyttöjä tulee näkyviin esittelemään sovellusta. Toimi näytön ohjeiden mukaisesti, kunnes Omlet Chat -päänäyttö tulee näkyviin.
 - Omlet Chat -sovellus voi lisätä vain yhteystietoja, joiden laitteilla Omlet chat on asennettuna.
-
6. Napauta Omlet Chat -sovelluksen päänäytöllä **START CHAT (Aloita keskustelu)** ja valitse sitten yhteystieto, jonka kanssa haluat keskustella.

Sähköpostin tai Facebook-tilin rekisteröinti

Käytä sähköpostiasi tai Facebook-tiliäsi kirjautuaksesi sisään Omlet Chat -sovellukseen.

Sähköpostin tai Facebook-tilin rekisteröinti:

1. Napauta  ja napauta sitten **Omlet Chat** -sovellusta.
2. Napauta sisäänkirjautumissivulla **Connect a different account here (Yhdistä eri tilille tässä)** valitaksesi tiliksi **Sähköpostin** tai **Facebookin**, toimi sitten näytön ohjeiden mukaisesti.
 - Valitessasi Sähköpostin näppäile sähköpostitilisi ja napauta sitten **Next (Seuraava)**. Omlet Chat -sovellus lähettää vahvistusviestin sähköpostitilillesi.
 - Jos valitset Facebookin, Omlet Chat -sovellus siirtää sinut Facebookiin tilillesi sisään kirjautumista varten.
3. Näppäile nimesi ja napauta sitten **Näin pääset alkuun**.
4. Jos haluat Omlet Chat -sovelluksen päivittävän automaattisesti ystäväsi yhteystietoluettelostasi, napauta **Okay! Menoksi!** Jos haluat listä ystäviä manuaalisesti, napauta **No thanks (Ei kiitos)**.

HUOMAUTUKSIA:

- Sarja näyttöjä tulee näkyviin esittelemään sovellusta. Toimi näytön ohjeiden mukaisesti, kunnes Omlet Chat -päänäyttö tulee näkyviin.
 - Omlet Chat -sovellus voi lisätä vain yhteystietoja, joiden laitteilla Omlet chat on asennettuna.
-
5. Napauta Omlet Chat -sovelluksen päänäytöllä **START CHAT (Aloita keskustelu)** ja valitse sitten yhteystieto, jonka kanssa haluat keskustella.

Omlet-kutsujen lähettäminen

Lisätäkseen yhteystietoja Omlet Chat -sovellukseen, sinun on lähetettävä kutsu ystäville lataamaan ja käyttämään Omlet Chat -sovellusta.

Omlet-kutsun lähettäminen:

1. Napauta Omlet Chat -valikossa **Contacts (Yhteystiedot)**.
2. Napauta Lisää yhteystietoja -näytössä **Invite a friend (Kutsu ystävä)** ja valitse sitten seuraavista vaihtoehdoista:
 - **Kutsu sähköposti tai puhelinnumero.** Näppäile ystäväsi matkapuhelinnumero tai sähköpostiosoite ja napauta sitten **Go (Siirry)**.
 - **Kutsu Facebook-kavereita.** Napauta kirjautuaksesi sisään Facebook-tilillesi.
 - **Kutsu osoitekirjaystäviä.** Napauta kutsuaksesi yhteystietoja sähköpostiluettelostasi.
3. Omlet Chat -sovellus kerää yhteystiedot tililtäsi. Kun olet valinnut yhteystiedot, toimi näytön ohjeiden mukaisesti suorittaaksesi toiminnon loppuun.
 - Jos käytät Facebook-sovellusta, rastita valittavat yhteystiedot ja napauta sitten **Send (Lähetä)**.
 - Jos käytät osoitekirjaa, rastita valittavat yhteystiedot ja napauta sitten **SEND INVITES (Lähetä kutsut)**.

Omlet chat -sovelluksen käyttö

Lähetä teksti- ja multimediaviestejä aloittaaksesi hauskan, luovan ja vuorovaikutteisen keskustelun.



Aloita keskustelu napauttamalla **Contacts (Yhteystiedot)** Omlet Chat -valikossa ja sen jälkeen yhteystiedon nimeä.



Keskusteluviestin lähettäminen

Lähetääksesi keskusteluviestin, näppäile viestisi **What's up (Mitä tekeillä)** -kenttään ja napauta .

Ääniviestin lähettäminen

Lähetääksesi ääniviestin, pidä -painiketta painettuna ja sano viestis ja vapauta sitten -painike lähettääksesi viestin.

Virtuaalisen tarran lähettäminen

Lähetääksesi virtuaalisen tarran, napauta 😊 ja valitse sitten käytettävissä olevista virtuaalisista tarroista.

HUOMAUTUS: Voit ladata virtuaalisia tarroja Sticker Store -kaupasta. Ladataksesi virtuaalisia tarroja, napauta 😊 > + ja napauta sitten ⬇️.

Multimediaviestien lähettäminen

Napauta keskustelusäikeessä + ja valitse sitten jokin näistä kuvakkeista lähettääksesi erityisen multimediaviestin.

Napauta käynnistääksesi kamerasovelluksen ja lähettääksesi otetun kuvan

Napauta ja pidä sovellusta painettuna ja napauta sitten **Pin it! (Kiinnitä se!)** lisätäksesi sovelluksen Omlet Chat-sovelluksen sovellusten luetteloon

Napauta luodaksesi tarran tallennetusta kuvasta.

Napauta etsiäksesi GIF-tiedostoja internetistä ja lähettääksesi GIF-tiedoston viestisäikeeseesi

Napauta lähettääksesi kuvan ZenFone-puhelimesta.

Napauta lähettääksesi nykyisen osoitteen karttaleikkeenä

Napauta muokataksesi valokuvaa ja lähettääksesi sen.

Napauta luodaksesi ja lähettääksesi piirroksia tai raapustuksia



More Apps

Camera

Add Picture

Check-In

Gif Search

Make Sticker

Edit Photo


Graffiti Board

Pyyhkäise ylös yllä näkyvää näyttöä nähdäksesi nämä kuvakkeet:

Napauta lähettääksesi kyselyitä/tutkimuksia

Napauta etsiäksesi ja lähettääksesi videoleikkeitä YouTube™:sta.

Napauta jakaaksesi kuvan rajoitettuna aikana.



QuickPoll

Video Search

Snap

5

Käytä sähköpostejasi

Sähköposti

Lisää tilit Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP voidaksesi vastaanottaa, luoda ja selata sähköposteja suoraan laitteestasi. Voit myös synkronoida sähköpostiyhteystietosi näkiltä tileiltä ZenFone-puhelimeen.

TÄRKEÄÄ! Sinulla on oltava internet-yhteys voidaksesi lisätä sähköpostitilin tai lähettää ja vastaanottaa sähköposteja lisätyiltä tileiltä.

Sähköpostitilin asettaminen

Sähköpostitilin asettaminen:


1. Napauta alkunäytössä **Email (Sähköposti)** käynnistääksesi Sähköposti-sovelluksen.
2. Napauta asetettavaa sähköpostin toimittajaa.
3. Näppäile sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi, ja napauta sitten **Next (Seuraava)**.

HUOMAUTUS: Odota, kunnes laite on tarkistanut automaattisesti saapuvan ja lähtevän postin palvelinasetukset.

4. Määritä **Tiliasetukset**, kuten saapuneet-kansion tarkistustiheys, synkronointipäivät tai ilmoitukset saapuneista sähköposteista. Kun olet valmis, napauta **Next (Seuraava)**.
5. Näppäile tilin nimi, jonka haluat näkyvän lähtevissä viesteissä ja napauta sitten **Next (Seuraava)** kirjautuaksesi sisään saapuneet-kansioon.

Sähköpostitilien lisääminen

Uusien sähköpostitilien lisääminen:

1. Napauta alkunäytössä **Email (Sähköposti)** käynnistääksesi Sähköposti-sovelluksen.
2. Napauta  > **Settings (Asetukset)** ja lisää sitten sähköpostitili.
3. Napauta asetettavaa sähköpostin toimittajaa.
4. Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti suorittaaksesi uuden sähköpostitilin asetuksen loppuun.

HUOMAUTUS: Voit katsoa myös tämän käyttöoppaan ohjeet 3–5 **Setting up an email account (Sähköpostitilin asettaminen)** -kohdassa suorittaaksesi tämän asetuksen loppuun.

Gmail

Gmail-sovellusta käyttämällä voit luoda uuden Gmail-tilin tai synkronoida aiemmin luodun Gmail-tilin niin, että voit lähettää, vastaanottaa ja selata sähköposteja laitteellasi.

Gmail-tilin asettaminen


1. Napauta **Google** ja napauta sitten **Gmail**.
2. Napauta **Existing (Aiemmin luotu)** ja näppäile aiemmin luotu Gmail-tili ja salasana ja napauta sitten ►.

HUOMAUTUKSIA:

- Napauta **New (Uusi)** jos sinulla ei ole Google-tiliä.
 - Kun kirjaudut sisään, sinun on odotettava, kun laite siirtää tietoja Google-palvelimien kanssa tilisi asettamiseksi.
-

3. Käytä Google-tiliä asetusten ja tietojen varmuuskopioimiseen ja palauttamiseen. Napauta [oikea nuolikuva] kirjautuaksesi sisään Gmail-tilille.

TÄRKEÄÄ! Jo sinulla on useita sähköpostitilejä Gmailin lisäksi, käytä Sähköposti-sovellusta kaikkien sähköpostitiliesi asettamiseen ja käyttämiseen.



6

Ikuista hetkiä

A horizontal strip of a landscape photograph. The top half of the strip shows a pale, overcast sky. The bottom half shows a dark, dense forest of trees. In the center, a body of water reflects the sky and the trees, creating a symmetrical effect. The text 'Ikuista hetkiä' is overlaid on the right side of the strip.

Kamera-sovelluksen käynnistäminen

Kuvaa valokuvia ja tallenna videoita ZenFone-puhelimen kamerasovelluksella. Katso alla olevista ohjeista, kuinka kamerasovellus avataan.

Lukitusnäytöstä

Vedä kohdetta  alas, kunnes kamerasovellus käynnistyy.

Kamera-pienohjelman käyttö

Pyyhkäise lukitusnäytössä vasemmalle käynnistääksesi Kamera-pienohjelman, jolloin Kamera-sovellus avautuu automaattisesti.

Alkunäytöstä

Napauta **Camera (Kamera)**.

Äänenvoimakkuusnäppäintä käyttämällä

Kun ZenFone-puhelin on lepotilassa, kaksoisnapsauta äänenvoimakkuuspainiketta herättääksesi sen ja käynnistääksesi heti kamerasovelluksen.

HUOMAUTUS: Ennen kuin käytät äänenvoimakkuusnäppäintä kamerasovelluksen käynnistämiseen, ota tämä toiminto käyttöön kohdassa **Settings (Asetukset) > Lock screen (Lukitusnäyttö)** ja liu'uta sitten **Instant camera (Pikakamera)** kohtaan **ON (Päälle)**.

Kameran ensimmäinen käyttö

Kun olet käynnistänyt kameras ensimmäistä kertaa, kaksi peräkkäistä ominaisuutta tulee näkyviin auttamaan sinua alkuun pääsemisessä. Opetusohjelma ja kuvien sijainnit.

Opetusohjelma

Jos käytät ZenFone-puhelimen kameraa ensimmäistä kertaa, näkyviin tulee seuraava opetusohjelmanäyttö, kun käynnistät **Kamera**-sovelluksen. Katso seuraavat ohjeet, kun jatkat tästä näytöstä.

1. Napauta opetusohjelmanäytössä **Skip (Ohita)**, jos haluat ohittaa ohjelman tai **Start (Aloita)** katsoaksesi perusopetusohjelman kameras käytöstä.
2. Kun olet napauttanut jompaa kumpaa näistä valinnoista, kamera siirtyy Kuvien sijainnit -näyttöön.

Kuvien sijainnit

Kun olet käynyt läpi Opetusohjelma-näytön, Kuvien sijainti -näyttö tulee näkyviin avuksi automaattisten sijaintitunnisteiden luomisessa kuville ja videoille. Katso seuraavat ohjeet, kun jatkat tästä näytöstä:

1. Napauta Kuvien sijainti -näytössä **No thanks (Ei kiitos)** jatkaaksesi kameranäyttöön tai **Yes (Kyllä)** asettaaksesi kuvien ja videoitten sijaintitunnisteet.
2. Liu'uta **Location Access (Sijainnin käyttö)** kohtaan **ON (Päälle)** ottaaksesi sijainnin tunnisteoimaisuuden käyttöön.
3. Napauta seuraavassa näytössä **Agree (Hyväksyn)** ottaaksesi ominaisuuden kokonaisuudessaan käyttöön ja jatkaaksesi kameranäyttöön.

Kameran alunäyttö

Napauta kuvakkeita aloittaaksesi kameran käytön ja tutki ZenFone-puhelimen kuva- ja video-ominaisuuksia.





* vain tietyissä malleissa

Kuva-asetukset


Sääda ottamiesi valokuvien ilmiassua määrittämällä kameran asetuksia seuraavien ohjeiden mukaisesti.

TÄRKEÄÄ! Ota asetukset käyttöön ennen kuvien ottamista.

1. Napauta kameran alkunäytössä  > .
2. Vieritä alas ja määritä käytettävissä olevat valinnat.


Kuva

Määritä kuvanlaatu näillä valinnoilla.



Kuvaustila

Aseta suljinnopeus **Timer (Ajastin)** -tilaan tai muuta **Burst (Sarjakuvaus)** -nopeus tässä valinnassa.



Tarkennus ja valotus



Ota käyttöön **Touch auto-exposure (Automaattinen kosketusvalotus)** tai **Face detection (Kasvojentunnistus)** tässä valinnassa.



Videoasetukset


Sääda kuvaamiesi videoitten ilmiassua määrittämällä kameran asetuksia seuraavien ohjeiden mukaisesti.

TÄRKEÄÄ! Ota asetukset käyttöön ennen kuvien ottamista.

1. Napauta kameran alkunäytössä  > .
2. Vieritä alas ja määritä käytettävissä olevat valinnat.

Kuva

Määritä videolaatu näillä valinnoilla.



Tarkennus ja valotus

Ota käyttöön **Touch auto-exposure (Automaattinen kosketusvalotus)** tässä valinnassa.



Kameran lisäasetukset

Tutki uusia tapoja kuvata valokuvia tai videoita ja tee kuvatuista hetkistä erityisen mieleenpainuvia ZenFone-puhelimen kameran lisäasetuksilla.



TÄRKEÄÄ! Ota asetukset käyttöön ennen kuvien ottamista. Käytettävissä olevat ominaisuudet voivat vaihdella malleittain.

Ajan taaksepäinkelaus

Valittuasi **Time Rewind (Ajan taaksepäinkelaus)** -valinnan, suljin alkaa kuvata kaksi sekuntia aikaisemmin ennen kuin painat suljinpainiketta. Tämän seurauksena saat kuvien aikajanana, josta voit valita parhaan kuvan Galleriaan tallennettavaksi.

HUOMAUTUS: Ajan taaksepäinkelaus -ominaisuutta voi käyttää vain takakamerassa.

Capturing Time Rewind photos

1. Napauta kameran sovelluksen alkunäytössä .
2. Napauta  >> **Time Rewind (Ajan taaksepäinkelaus)**.
3. Napauta  painiketta tai äänenvoimakkuusnäppäintä aloittaaksesi valokuvien kuvaamisen.

Ajan taaksepäinkelaus -katseluohjelman käyttö

1. Painettuasi suljinpainiketta Ajan taaksepäinkelaus -katseluohjelma tulee näkyviin näyttöön kuvatus valokuvan päälle. Kierrä katseluohjelman painiketta selataksesi juuri ottamiasi valokuvia.




HUOMAUTUS: Napauta **Best (Paras)** nähdäksesi ehdotuksen parhaaksi valokuvaksi aikajanalla.

2. Valitse valokuva ja napauta sitten **Done (Valmis)** tallentaaksesi sen Galleriaan.

HDR

High-dynamic-range (HDR) -ominaisuus mahdollistaa yksityiskohtaisempien kuvien ottamisen hämärissä ja suurikontrastisissa näkymissä. HDR:n käyttö on suositeltavaa otettaessa kuvia kirkkaasti valaistuissa tiloissa kuvan värientuotannon tasapainottamiseksi.




HDR-valokuvien kuvaaminen

1. Napauta kamerasovelluksen alkunäytössä .
2. Napauta  > **HDR**.
3. Napauta  painiketta tai äänenvoimakkuusnäppäintä aloittaaksesi HDR-valokuvien kuvaamisen.

Panoraama

Kuvaa kuvia eri kulmista käyttäen Panoraama-ominaisuutta. Laajakuvaperspektiivistä kuvatut kuvat nidotaan automaattisesti yhteen tällä ominaisuudella.

Panoraamavalokuvien kuvaaminen

1. Napauta kamerasovelluksen alkunäytössä .
2. Napauta  > **Panorama (Panoraama)**.
3. Napauta  tai äänenvoimakkuusnäppäintä ja panoroï sitten ZenFone-puhelimella vasemmalle tai oikealle kuvataksesi näkymän.

HUOMAUTUS: Panoroidessasi ZenFone-puhelimella pikkukuvien aikajana tulee näkyviin näytön alaosaan näkymän kuvauksen edistyessä.




4. Napauta  kun olet valmis.

Yö

Ota hyvin valaistuja valokuvia jopa yöllä tai hämärissä valaistusolosuhteissa käyttämällä ZenFone-puhelimen yö-ominaisuutta.

HUOMAA: Pidä kätesi vakaina ennen ZenFone-puhelimen kuvaamista ja kuvaamisen aikana välttääksesi sumeat kuvaustulokset.


Yökuvien kuvaaminen

1. Napauta kamerasovelluksen alkunäytössä .
2. Napauta  > **Night (Yö)**.
3. Napauta  painiketta tai äänenvoimakkuusnäppäintä aloittaaksesi yövalokuvien kuvaamisen.


Hämärä

Ratkaise valaistusongelmat käyttämällä ZenFone-puhelimen Hämärä-ominaisuutta. Tämä ominaisuus optimoi sarjakuvauksen käytön hämärissä valokuvausasetuksissa.

Hämärässä kuvaaminen

1. Napauta kamerasovelluksen alkunäytössä .
2. Napauta  > **Low light (Hämärä)**.
3. Napauta  painiketta tai äänenvoimakkuusnäppäintä aloittaaksesi hämärävalokuvien kuvaamisen.




Hämärävideokuvan kuvaaminen

1. Napauta kamerasovelluksen alkunäytössä .
2. Napauta  > **Low light (Hämärä)**.
3. Napauta  painiketta tai äänenvoimakkuusnäppäintä aloittaaksesi hämärävideoitten kuvaamisen.

Selfie

Hyödynnä takakameran korkeita megapikseliarvoja vailla suljinpainikkeen painamisesta aiheutuvaa huolta. Kasvojentunnistustoiminnolla voit asettaa ZenFone-puhelimen tunnistamaan takakameralla neljät kasvot, jonka jälkeen voit kuvata automaattisesti selfien tai ryhmäselfien.

Selfie-kuvien kuvaaminen

1. Napauta kamerasovelluksen alkunäytössä .
2. Napauta  > **Selfie**.
3. Napauta  valitaksesi montako henkilöä valokuvan tulee sisältää.
4. Käytä takakameraa kasvojentunnistukseen ja odota, kunnes ZenFone-puhelimesta alkaa kuulua äänimerkkejä laskennan merkiksi, kunnes valokuva otetaan.
5. Ajan taaksepäinkelausn katseluohjelma tulee näkyviin näyttöön kuvatun valokuvan päälle. Kierrä katseluohjelman painiketta selataksesi juuri ottamiasi valokuvia.
6. Valitse valokuva ja napauta sitten **Done (Valmis)** tallentaaksesi sen Galleriaan.

Miniattyri

Simuloi Miniattyri-ominaisuudella digitaalisen järjestelmäkameran tilt-shift-tehostetta. Tämä ominaisuus antaa tarkentaa aiheen tiettyihin alueisiin ja lisätä bokeh-tehosteen, jota voi käyttää sekä valokuvissa että videoissa ZenFone-kameralla kuvattaessa.




Miniattyrivalokuvien kuvaaminen

1. Napauta kamerasovelluksen alkunäytössä .
2. Napauta  > **Miniature (Miniattyri)**.
3. Napauta  tai  valitaksesi tarkennusalueen.
4. Napauta  tai  lisätäksesi tai vähentääksesi taustan sumeutta.
5. Napauta  kuvataksesi miniattyrivalokuvia.

Terävyysalue

Ota terävyysaluetta hyödyntäviä makrokuvia, joissa on pehmeä tausta. Tämä ominaisuus sopii lähikuviin kohteista, joista halutaan tarkempia ja dramaattisia kuvia.






Terävyysaluetta käyttävien kuvien ottaminen

1. Napauta kamerasovelluksen alkunäytössä .
2. Napauta  > **Depth of Field (Terävyysalue)**.
3. Napauta  painiketta tai äänenvoimakkuusnäppäintä aloittaaksesi makrovalokuvien kuvaamisen.

Älykäs poisto

Poista Älykäs poisto -ominaisuudella tarpeettomat liikkuvat kohteet välittömästi kuvan ottamisen jälkeen.




Älykäs poisto -valokuvien ottaminen

1. Napauta kamerasovelluksen alkunäytössä .
2. Napauta  > **Smart remove (Älykäs poisto)**.
3. Napauta  painiketta tai äänenvoimakkuusnäppäintä alkaaksesi kuvata valokuvia, joita voi muokata Älykäs poisto -toiminnolla.
4. Seuraavassa näytössä näkyy valokuva, jonka otit, ja mahdolliset kohteet, jotka ehkä haluat poistaa kuvasta.
5. Napauta  poistaaksesi tunnistetut kohteet tai  poistaaksesi valokuvan ja siirtyäksesi takaisin Kamera-sovellukseen.

Kaikki hymyt

Kuvaa täydellinen hymy tai hassunkurisin kasvojen ilme sarjasta valokuvia käyttämällä Kaikki hymyt -ominaisuutta. Tämä ominaisuus mahdollistaa viiden peräkkäisen valokuvan ottamisen suljinpainikkeen painamisen jälkeen ja kasvojen automaattisen tunnistamisen kuvasta vertailua varten.




Kaikki hymyt -valokuvien kuvaaminen

1. Napauta kamerasovelluksen alkunäytössä .
2. Napauta  > **All Smiles (Kaikki hymyt)**.
3. Napauta  painiketta tai äänenvoimakkuusnäppäintä alkaaksesi kuvata valokuvia, joita voi muokata Kaikki hymyt -toiminnolla.
4. Valitse parhaat kuvat näytön ohjeiden mukaisesti.

Kaunistaminen

Pidä hauskaa perheesi ja kaveriesi kuvaamisen aikana ja sen jälkeen ZenFone-puhelimen kaunistamisominaisuudella. Käyttöön otettuna tämä ominaisuus mahdollistaa reaaliaikaiset kauneuden parantamiset kohteen kasvoille ennen suljinpainikkeen painamista.




Kaunistaminen-valokuvien ottaminen

1. Napauta kamerasovelluksen alkunäytössä .
2. Napauta  > **Beautification (Kaunistaminen)**.
3. Napauta  alkaaksesi ottaa valokuvia, joita voi muokata Kaunistaminen-ominaisuuksilla.

GIF-animaatio

Luo GIF (Graphics Interchange Format) -kuvia suoraan ZenFone-puhelimen kameran GIF-animaatio-ominaisuudella.




GIF-animaatiovalokuvien ottaminen

1. Napauta kamerasovelluksen alkunäytössä .
2. Napauta  > **GIF**.
3. Napauta  alkaaksesi ottaa valokuvia, joita voi muuntaa GIF-animaatioiksi.

Ajastettu valokuvaus

ZenFone-puhelimen Ajastettu valokuvaus -video-ominaisuus mahdollistaa stillkuvien kuvaamisen automaattista ajastettu valokuvaus -toistoa varten. Tällöin tapahtumat näyttävät edistyvän nopeutettuina, vaikka ne todellisuudessa ovat tapahtuneet ja tallennettu pitkien aikavälien kuluessa.

Ajastettu valokuvaus -videoitten tallennus

1. Napauta kamerasovelluksen alkunäytössä .
2. Napauta  > **Time lapse (Ajastettu valokuvaus)**.
3. Napauta  alkaaksesi kuvata Ajastettu valokuvaus -videoita.



Party Link

Ota Party Link käyttöön jakaaksesi valokuvia reaaliaikaisesti joko luomalla ryhmän tai liittymällä aiemmin luotuun ryhmään. Lähetä ja vastaanota juuri kuvattuja kuvia ystävien kesken, jopa ilman internet-yhteyttä, käyttämällä tätä Zen-ominaisuutta.

TÄRKEÄÄ! Tämä ominaisuus on käytettävissä vain laitteilla, joissa myös on Party Link.


Valokuvien jakaminen tai vastaanottaminen

Jakaaksesi ottamiasi valokuvia suoraan ZenFonen kamerasta tai vastaanottaaksesi valokuvia muista Party Link -laitteista:

1. Käynnistä **Camera (Kamera)** ja napauta sitten .
2. Napauta  > **OK**.



3. (valinnainen) Aseta Party Link -alkunäytössä seuraavat kohteet:



Napauta tätä luodaksesi uuden ryhmän ZenFone-puhelimellesi.

Napauta tätä, jos haluat suojata ryhmäsi käytön salasanalla.

4. Napauta **Create a group (Luo ryhmä)** tai **Join a group (Liity ryhmään)** > **Scan (Hae)** aloittaaksesi ottamiasi kuvien jakamisen ZenFone-puhelimesta tai vastaanottaaksesi kuvia muista Party Link -laitteista.

TÄRKEÄÄ! Jos loit salasanalla suojatun ryhmän, sinun on jaettava salasana tarkoitetuille vastaanottajille, jotta he voivat vastaanottaa valokuviasi. Jos haluat liittyä salanasuojattuun ryhmään, pyydä omistajalta salasana jatkaaksesi.

7




Galleria


Gallerian käyttö

Näytä ZenFone-puhelimen kuvia ja toista videoita Galleria-sovelluksella.

Tällä sovelluksella voit myös muokata, jakaa tai poistaa ZenFone-puhelimeen tallennettuja kuva- ja videotiedostoja. Galleria-sovelluksella voit näyttää kuvat diaesityksenä tai napauttaa näyttääksesi valitun kuva- tai videotiedoston.

Käynnistä Galleria napauttamalla  > **Gallery (Galleria)**.


Päänäyttö




Tiedostojen katsominen muista lähdesijainneista

Galleria näyttää oletuksena kaikki ZenFone-puhelimen tiedostot niiden albumikansioiden mukaan.

Katsoaksesi tiedostoja muista ZenFone-puhelimen käytettävissä olevista sijainneista:



1. Napauta alkunäytössä .
2. Napauta mitä tahansa seuraavista lähdesijainneista nähdäksesi niiden tiedostot.



TÄRKEÄÄ! Internet-yhteys vaaditaan valokuvien ja videoitten tarkasteluun **My cloud photos (Omat pilvivalokuvat)** ja **Friends photos (Ystävien valokuvat)** -kansioissa.



Tiedostojen jakaminen Galleria-sovelluksella

Tiedostojen jakaminen Galleria-sovelluksella:

1. Napauta Galleria-näytössä kansiota, jossa jaettavat tiedostot sijaitsevat.
2. Avattuasi kansion, napauta  aktivoiaksesi tiedostojen valinnan.
3. Napauta jaettavia tiedostoja. Valintamerkki tulee näkyviin valitsemasi kuvan päälle.
4. Napauta  ja valitse sitten luettelosta, mihin haluat jakaa kuvat.

Tiedostojen poistaminen Galleriasta


Tiedostojen poistaminen Galleriasta:

1. Napauta Galleria-näytössä kansiota, jossa poistettavat tiedostot sijaitsevat.
2. Avattuasi kansion, napauta  aktivoiaksesi tiedostojen valinnan.
3. Napauta poistettavia tiedostoja. Valintamerkki tulee näkyviin valitsemasi kuvan päälle.
4. Napauta  .

Kuvan muokkaaminen

Galleria-sovelluksessa on myös omat kuvankäsittelytyökalunsa, joita voi käyttää ZenFone-puhelimeen tallennettujen kuvien parantamiseen.

Kuvan muokkaaminen:

1. Napauta Galleria-näytössä kansiota, jossa kuvat sijaitsevat.
2. Avattuasi kansion, napauta muokattavaa kuvaa.
3. Kun kuva on avattu, napauta sitä uudelleen näyttääksesi toiminnot.
4. Napauta  avataksesi kuvan muokkauksen työkalurivin.
5. Napauta mitä tahansa työkalurivin kuvaketta soveltaaksesi muutokset kuvaan.

Pikkukuvien tai kuvien lähentäminen/loitontaminen

Levitä Galleria-näytön tai valitsemasi kuvan kosketusnäyttöpaneelissa sormiasi erilleen loitontaaksesi kuvaa. Lähennä kuvaa tuomalla kosketusnäyttöpaneelissa sormiasi yhteen.


8

Työskentele kovasti – juhli kovemmin.

Supernote

Tee muistiinpanojen tekemisestä hauskaa ja luovaa toimintaa, jossa mobiilidatasi synkronoidaan Supernote-sovelluksella.

Tämä intuitiivinen sovellus mahdollistaa muistiinpanojen luomisen muistikirjoihin suoraan kirjoittamalla tai piirtämällä kosketusnäyttöön. Luodessasi muistiinpanoja voit myös lisätä multimediatiedostoja muista sovelluksista ja jakaa niitä sosiaalisissa verkoissa tai Pilvitalennustilillä.



Kuvakkeiden selitykset

Valitsemasi syöttötavan mukaan nämä kuvakkeet tulevat näkyviin, kun teet muistiinpanoja SuperNotella.



Valitse tämä näppäilytila, jos haluat käyttää näyttönäppäimistöä muistiinpanojen kirjoittamiseen.



Valitse tämä kirjoitustila, jos haluat kirjoittaa muistiinpanoja käsin.



Valitse tämä piirtämistila, jos haluat piirtää kuvia tai raapustella.



Napauta piirtämistilassa tätä kuvaketta valitaksesi käytettävän piirtotyökalun ja viivan värin tai paksuuden.



Napauta piirtämistilassa tätä kuvaketta pyyhkiäksesi pois muistiinpanojen sisältöä.




Napauta tätä kuvaketta ottaaksesi valokuvan tai kuvataksesi videota, tallentaaksesi audiota, lisätäksesi aikaleiman jne. muistiinpanoihisi.



Napauta tätä kuvaketta lisätäksesi muistikirjaan uuden sivun.

Muistikirjan luominen

Luodaksesi uusia tiedostoja Supernotella, toimi seuraavasti:

1. Napauta  > **Supernote.**
2. Napauta **Add a new notebook (Lisää uusi muistikirja).**
3. Nimeä tiedosto ja valitse sivukooksi Pad tai Phone.
4. Valitse malli ja aloita muistiinpanojen kirjoittaminen.

Muistikirjan jakaminen Pilvessä

Voit jakaa muistikirjasi Pilvessä seuraavasti:

1. Napauta ja pidä Supernote-alkunäytössä jaettavaa muistikirjaa.
2. Napauta ponnahdusikkunassa **Enable cloud sync (Ota pilvisynkronointi käyttöön).**
3. Syötä ASUS WebStorage -tilin käyttäjänimi- ja salasana tiedot jatkaaksesi muistikirjan synkronointia pilveen.
4. Kun muistikirjan synkronointi pilveen on onnistunut, Pilvi-kuvake tulee näkyviin jaetun muistikirjan päälle.

Muistiinpanon jakaminen Pilvessä

Muistikirjan lisäksi voit myös jakaa Supernoten yksittäisiä muistiinpanoja pilvitalennustilillesi. Toimi näin:



1. Käynnistä muistikirja, joka sisältää jaettavan muistiinpanon.
2. Napauta ja pidä jaettavaa muistiinpanoa.

3. Napauta ponnahtusikkunassa **Share (Jaa)** ja valitse tiedostomuototyyppi, jossa haluat jakaa muistiinpanon.
4. Valitse seuraavassa näytössä Pilvitalennustili, jolla haluat jakaa muistiinpanon.
5. Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti suorittaaksesi valitun muistiinpanon jakamisen loppuun.

Kalenteri


Kalenterisovellus mahdollistaa tärkeiden tapahtumien seuraamisen ZenFone-puhelimella. Tapahtumien luomisen lisäksi voit lisätä muistiinpanoja, asettaa muistutuksia tai luoda ajastetun ilmoituksen varmistaaksesi, ettet unohda näitä tärkeitä tilaisuuksia.

Tapahtuman luominen ZenFone-puhelimella

1. Napauta  > **Calendar (Kalenteri)**
2. Napauta **New Event (Uusi tapahtuma)** aloittaaksesi uuden tapahtuman luomisen.
3. Syötä Uusi tapahtuma -näytöllä kaikki tarvittavat tiedot tapahtumasta.
4. Kun olet valmis, napauta  tallentaaksesi ja poistuaksesi.

Tilin lisääminen kalenteriin


Tapahtuman ZenFone-puhelimeen kirjaamisen lisäksi voit käyttää kalenteria myös luomaan tapahtumia, jotka synkronoidaan automaattisesti online-tileillesi. Ensin nämä tilit on kuitenkin lisättävä Kalenteriin seuraavasti:

1. Käynnistä **Calendar (Kalenteri)** -sovellus.
2. Napauta  > **Accounts (Tilit)**.
3. Napauta tiliä, jonka haluat lisätä.
4. Toimi seuraavien näytön ohjeiden mukaisesti suorittaaksesi uuden tilin lisäämisen loppuun kalenteriin.

Tapahtuman luominen tililtäsi

Lisättyäsi online-tilejä, jotka haluat synkronoida Kalenterin kanssa, voit nyt käyttää ZenFone-puhelinta luodaksesi ilmoituksia kyseisille online-tileille seuraavien ohjeiden mukaisesti:

HUOMAUTUS: Online-tilisi on oltava valmiiksi lisätty Kalenteriin ennen kuin voit jatkaa seuraavien ohjeiden mukaisesti. Voit katsoa lisätietoja tämän e-käyttöoppaan *Adding an account to Calendar (Tilin lisääminen kalenteriin)* -osasta.

1. Napauta  > **Calendar (Kalenteri)**
2. Napauta **New Event (Uusi tapahtuma)** aloittaaksesi uuden tapahtuman luomisen.
3. Napauta Uusi tapahtuma -näytössä **My Calendar (Oma kalenteri)** nähdäksesi kaikki parhailaan Kalenterin kanssa synkronoidut tilit.
4. Napauta tiliä, johon haluat luoda uuden tapahtuman.
5. Syötä Uusi tapahtuma -näytöllä kaikki tarvittavat tiedot tapahtumasta.

Mitä seuraavaksi

Älä jää paitsi tärkeistä tapahtumista, hauskanpitämisestä auringossa tai suosikkihenkilöiltä tulevista viesteistä/ sähköposteista/puheluista. Aseta kalenterisi tapahtumat, Suosikit ja VIP-ryhmät tai säätilan päivitysasetukset saadaksesi ilmoituksia mitä tapahtuu seuraavaksi. Katso What's Next -ilmoituksia lukitusnäytössä, järjestelmän ilmoituspaneelissa ja What's Next -pienohjelmassa tai -sovelluksessa.

Kun käytät **What's Next (Mitä seuraavaksi)** -sovellusta ensimmäistä kertaa, sinun on asetettava kalenteritili tai käytettävä ZenFone-puhelimen Kalenteri-sovellusta.

HUOMAUTUKSIA:

- Aseta suosikkiihteystietosi ja VIP-ryhmät vastaanottamaan ilmoituksia vastaamattomista puheluista ja lukemattomista viesteistä tai sähköposteista itsellesi tärkeitä henkilöiltä.
 - Katso tiedot tapahtumien kalenterin luomisesta **Calendar (Kalenteri)** -osasta.
 - Katso **Weather (Sää)** -osasta, kuinka haetaan sääpäivityksiä.
-

Tee myöhemmin

Pysy selvillä yksinkertaisimmistakin asioista kiireisessä elämässäsi. Vaikka sinulla olisikin liian kiire, vastaa sähköposteihin, SMS-viesteihin, puheluihin tai lue uutisia verkossa itsellesi sopivaan aikaan.

Merkitse lukemattomat viestit tai sähköpostit, kiinnostavat web-sivut ja vastaamattomat puhelut merkinnällä **Reply Later (Vastaa myöhemmin)**, **Read Later (Lue myöhemmin)** tai **Call Later (Soita myöhemmin)**. Nämä merkityt kohteet lisätään Do It Later (Tee myöhemmin) -tehtäviin ja voit tehdä nämä tehtävät itsellesi sopivaan aikaan.

HUOMAUTUS:

- Suosituttuja kolmannen osapuolen sovelluksia, jotka tukevat **Do It Later (Tee myöhemmin)** -sovellusta, ovat mm. Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube ja IMDb.
 - Kaikki sovellukset eivät jaa ja lisää tehtäviä **Do It Later (Tee myöhemmin)** -sovellukseen.
-


To-do-tehtävien käyttö tai luominen

Kun olet asettanut aikaisemmin viestin tai sähköpostin **Reply Later (Vastaa myöhemmin)** -tai puhelun **Call Later (Soita myöhemmin)** - tai web-sivun **Read Later (Lue myöhemmin)** -tilaan, voit siirtyä takaisin tärkeään viestiin/sähköpostiin/web-sivulle **Do It Later (Tee myöhemmin)** -sovelluksella.

To-do-tehtävien käyttö:

1. Napauta alkunäytössä  ja napauta sitten **Do It Later (Tee myöhemmin)** kohdassa **All Apps (Kaikki sovellukset)**.
2. Valitse tehtävät, jotka haluat suorittaa.

Uuden to-do-tehtävän luominen:

Napauta Do It Later (Tee myöhemmin) -näytössä  ja jatka sitten to-do-tehtävän luomiseen.


To-do-tehtävien käyttö tai luominen

Kun olet asettanut aikaisemmin viestin tai sähköpostin **Reply Later (Vastaa myöhemmin)** -tai puhelun **Call Later (Soita myöhemmin)** - tai web-sivun **Read Later (Lue myöhemmin)** -tilaan, voit siirtyä takaisin tärkeään viestiin/sähköpostiin/web-sivulle **Do It Later (Tee myöhemmin)** -sovelluksella.

To-do-tehtävien käyttö:

1. Napauta alkunäytössä  ja napauta sitten **Do It Later (Tee myöhemmin)** kohdassa **All Apps (Kaikki sovellukset)**.
2. Valitse tehtävät, jotka haluat suorittaa.

Uuden to-do-tehtävän luominen:

Napauta Do It Later (Tee myöhemmin) -näytössä  ja jatka sitten to-do-tehtävän luomiseen.

Sää


Hae reaaliaikaisia sääpäivityksiä suoraan ZenFone-puhelimeen sääsovelluksella. Sää-sovelluksella voit tarkistaa myös muita säätietoja ympäri maailmaa.



Sää-sovelluksen käynnistys

HUOMAUTUS: Saadaksesi nykyiseen sijaintiisi perustuvia sääpäivityksiä, kytke Wi-Fi- ja matkapuhelinverkko päälle ollessasi sisätiloissa ja ulkona ollessasi GPS.

Sää-alkunäyttö



Napauta tätä määrittääksesi Sää-asetukset.

Napauta tätä etsiäksesi muiden kaupunkien sää-tietoja.

Pyyhkäise alas nähdäksesi muita sää-tietoja.

Kello


Mukauta ZenFone-puhelimen aikavyöhykeasetuksia, aseta hälytyksiä ja käytä ZenFone-puhelinta sekuntikellona Kello-sovellusta käyttämällä.

Kellon käynnistäminen


Voit käynnistää Kello-sovelluksen seuraavalla kahdella tavalla:


- ZenFone-puhelimen alkunäytöstä napauttamalla digitaalista kellonäyttöä.



- Napauta  > **Clock (Kello)**.

Maailmankello

Napauta  käyttääksesi ZenFone-puhelimen maailmankelloasetuksia.



Napauta tätä käyttääksesi maailmankello-ominaisuuden asetuksia.

Napauta tätä asettaaksesi kellon yötilaan.


Napauta tätä katsoaksesi maailmankelloon merkittyjen kaupunkien luetteloa.


Napauta tätä lisätäksesi uuden kaupungin merkin maailmankellokarttaan.

Maailmankellon käyttö:

1. Napauta maailmankellosivulla , rastita sitten **Automatic home clock (Automaattinen kotikello)** -valintaruutu ja napauta **Home time zone (Kotiaikavyöhyke)** valitaksesi kotiaikavyöhykkeen.
2. Siirry takaisin maailmankellosivulle ja napauta  lisätäksesi maailmankellon.

Herätyskello

Napauta  käyttääksesi ZenFone-puhelimen maailmankelloasetuksia.





Napauta tätä käyttääksesi herätyskello-ominaisuuden asetuksia.

Napauta tätä poistaaksesi aiemmin asetettuja herätyksiä.

Napauta tätä asettaaksesi uuden herätysajan.

Sekuntikello

Napauta  käyttääksesi ZenFone-puhelinta sekuntikellona.




Napauta tätä painiketta käynnistääksesi sekuntikello-ominaisuuden.

Ajastin

Voit asettaa ZenFone-puhelimeen useita ajastinvalintoja. Tee niin seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Ajastimen asettaminen


1. Napauta  käyttääksesi ZenFone-puhelimen ajastinominaisuutta.




2. Syötä kohdeaika numeronäppäimistöllä ja napauta sitten start (käynnistä) käynnistääksesi ajastimen.

Ajastinasetusten lisääminen tai poistaminen

Voit myös lisätä uusia ajastinasetuksia tai poistaa tarpeettomia aiemmin luotuja. Tee mikä tahansa näistä valinnoista seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Napauta  käyttääksesi ZenFone-puhelimen ajastinominaisuutta.
2. Jos olet luonut aiemmin ajastusasetuksen, se tulee näkyviin Ajastin-alkunäytössä. Voit poistaa tai lisätä uusia ajastinasetuksia Ajastin-alkunäytön kuvakkeilla.






Resurssienhallinta

Resurssienhallintaa käyttämällä voit paikallistaa ja hallita helposti ZenFone-puhelimen sisäisen tallennustilan ja puhelimeen liitettyjen ulkoisten tallennuslaitteiden tietoja.

Sisäisen tallennustilan käyttö

Sisäisen tallennuslaitteen käyttö:

1. Napauta  > **File Manager (Resurssienhallinta)**
2. Napauta  > **Internal storage (Sisäinen tallennustila)** katsoaksesi ZenFone-puhelimen sisältöjä ja napauttaa kohdetta valitaksesi sen.




Ulkoisen tallennuslaitteen käyttö

Ulkoisen tallennuslaitteen käyttö:

1. Liitä micro-SD-kortti ZenFone-puhelimeen

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan kohdasta *Installing a memory card (Muistikortin asentaminen)*.



2. Tap  > **File Manager**.
3. Tap  > **SD card (SD-kortti)** katsoaksesi microSD-korttisi sisältöjä.




Pilvitalennustilan käyttö

TÄRKEÄÄ! Ota Wi-Fi käyttöön ZenFone-puhelimessa katsoaksesi **Pilvitalennustilan tiedostoja**.

Pilvitalennustileille tallennettujen tiedostojen käyttö:

1. Napauta  > **File Manager (Resurssienhallinta)**
2. Napauta  ja napauta sitten pilvitalennustilan sijaintia kohdassa **Cloud Storage (Pilvitalennustila)**.




9



Internet

Selain

Selaimesi puhdas ja intuitiivinen Zen-käyttöliittymä tekee web-sisältöjen selaamisesta helppoa nopealla sivujen lataamisella sovelluksen Chrome-pohjaisen selainmoottorin ansiosta. Se mahdollistaa myös web-sisältöjen jakamisen tai lähettämisen sähköpostitse tai lähettämisen Lue myöhemmin -tehtävänä.

Siirry jaettavalle sivulle ja napauta .

- Napauta jaettavaa sivua ja valitse sitten tili tai sovellus, johon haluat jakaa sivun.
- Lähettääksesi sivun myöhemmin luettavaksi, napauta Read later (Lue myöhemmin). Sivun on lisätty to-do-tehtävään Do It Later (Tee myöhemmin) -sovelluksessa.

HUOMAUTUKSIA:

- Vahvista, että ZenFone on yhdistetty Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoon.
 - Jos liität puhelimen matkapuhelinverkkoon, kustannuksia voi kertyä verkkosopimuksesi mukaan.
 - Katso lisätietoja Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon -osasta.
 - Käytä to-do-tehtäviäsi **Do It Later (Tee myöhemmin)** -sovelluksella kohdassa **All Apps (Kaikki sovellukset)**.
-

10




Hauskuus ja viihde

Kuulokkeiden käyttö

Nauti vapaudesta tehdä muita asioita puhelun aikana tai nauti suosikkimusiikkisi kuuntelusta kuulokkeilla.

Audioliittimen liittäminen

Liitä 2,5 mm kuulokeliitin laitteen audioporttiin.



VAROITUS!

- Älä liitä muita kohteita audioliitäntäporttiin.
- Älä liitä virtakaapelia audioliitäntäporttiin.
- Kuunteleminen korkealla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja voi vahingoittaa kuuloa.

HUOMAUTUKSIA:


- On vahvasti suositeltavaa käyttää vain yhteensopivia tai tämän laitteen toimitukseen kuuluvia kuulokkeita.
 - Audioliittimen irrottaminen musiikin kuuntelun aikana keskeyttää automaattisesti toistetun musiikin.
 - Audioliittimen irrottaminen videon katselun aikana keskeyttää automaattisesti videon toiston.
-


Ohjattu audioasetus

Ohjattu audioasetus mahdollista kannettavan tietokoneen audiotilojen mukauttamisen selkeämpään audion toistoon, joka sopii todellisiin käyttöolosuhteisiin.

Ohjatun audioasetuksen käyttö

Ohjatun audioasetuksen käyttö:

1. Napauta  > **Audio Wizard (Ohjattu audioasetus)**.
2. Napauta Ohjattu audioasetus -ikkunassa äänitilaa, jonka haluat aktivoida ja napauta sitten **Done (Valmis)** tallentaaksesi ja poistuaksesi.




Pelaa pelejä


Hae uusimmat pelit verkosta ja jaa niitä sosiaalisen median tileilläsi Play Games (Pelaa pelejä) -sovelluksella. Voit myös liittyä usean pelaajan peleihin ja tarkistaa joidenkin kilpailupelien listauksia.

TÄRKEÄÄ! Kirjaudu sisään Google-tilille maksimoidaksesi Play Games -sovelluksen ominaisuudet.

Play Games (Pelaa pelejä) -sovelluksen käyttö

Play Games (Pelaa pelejä) -sovelluksen käyttö:

1. Napauta  > **Play Games (Pelaa pelejä)**.
2. Napauta valintaa, jota haluat käyttää.



Napauta tätä nähdäksesi yleiskatsauksen peliaktiviteeteistasi. Se näyttää myös Google+-yhteystietojesi pelaamisaktiivisuuden.

Napauta tätä näyttääksesi pelaamisaktiiviteettisi seuraavissa valinnoissa: **ALL MY GAMES (Kaikki omat pelit)**, **MOST RECENTLY PLAYED (Uusimmat pelatut pelit)**, **INSTALLED (Asennetut)**

Napauta tätä nähdäksesi kaikki Google+-tiliä käyttämällä pelaamasi pelit.

Napauta tätä nähdäksesi kaikki kaveriyhteystietosi Googlessa, jotka myös pelaavat Play Store -palvelun pelejä. Voit katsoa niitä seuraavissa valinnoissa: **ALL (Kaikki)**, **MOST RECENT (Uusimmat)**, **YOU MAY KNOW (Saatat tietää)**

Napauta tätä selataksesi pelejä seuraavissa luokissa: **AJANKOHTAISET, SUOSITUT, SUOSITUT MONTA PELAAJAA.**

Napauta tätä käynnistääksesi Play Store -palvelun **Games (Pelit)** -luokan.

Musiikki

Voit käyttää musiikkikokoelmaasi suoraan ZenFone-puhelimella käyttämällä Music (Musiikki) -sovellusta. Musiikki-sovellus mahdollistaa sisäisesti tai ulkoiseen tallennusvälineeseen tallennettujen musiikkitiedostojen toistamisen.

Musiikki-sovelluksen käynnistäminen

Käynnistä Musiikki-sovellus napauttamalla  > **Music (Musiikki)**.

Kappaleiden toistaminen


Musiikki-sovellus toistaa oletuksena kaikki ZenFone-puhelimen sisäiseen tallennustilaan tallennetut kappaleet. Aloita kappaleiden toisto napauttamalla niitä.

Kappaleiden toistaminen SD-kortilta

Kappaleiden toistaminen SD-kortilta:

1. Varmista, että SD-kortti on liitetty ZenFone-puhelimeen.

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja SD-kortin asentamisesta tämän e-käyttöoppaan *Micro-SD-kortin liittäminen* -osasta.

2. Napauta Musiikki-sovelluksen alkunäytöllä .
3. Napauta My Device (Oma laite) -kohdassa **Music (Musiikki)** selataksesi SD-kortille tallennettuja musiikkitiedostoja.

Pilvimusiikin toistaminen


TÄRKEÄÄ! Ota Wi-Fi käyttöön ZenFone-puhelimessa katsoaksesi **Pilvimusiikin tiedostoja**.

ZenFone-puhelin tukee tällä hetkellä musiikkitiedostoja, jotka on tallennettu seuraaville pilvitileille:

- ASUS Webstorage
- Dropbox
- OneDrive
- Drive

Pilvitallennustilin lisääminen

Mille tahansa näistä pilvitallennustileille tallennettujen kappaleiden toistaminen:

1. Napauta Musiikki-sovelluksen alkunäytöllä .
2. Valitse Cloud Music (Pilvimusiikki) -kohdassa **Add cloud service (Lisää pilvipalvelu)**.
3. Valitse pilvitallennuspalvelu, josta haluat toistaa musiikkitiedostoja.
4. Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti suorittaaksesi pilvitallennustilille kirjautumisen loppuun.


Kappaleiden toistaminen pilvitallennustililtä

1. Käynnistä Musiikki-sovellus ja napauta .
2. Valitse Cloud Music (Pilvimusiikki) -kohdassa pilvitallennuspalvelu, josta haluat toistaa kappaleet.

FM-radio

Kuuntele suosikkipaikallisradioasemia ZenFone-puhelimella.

Tämän ominaisuuden käyttäminen:

1. Liitä toimitukseen kuuluvat kuulokkeet ZenFone-puhelimeen.
2. Napauta  > **FM Radio (FM-radio)**.


FM-radion alkunäyttö




Sound Recorder

Tallenna audiotiedostoja ZenFone-puhelimella ottamalla käyttöön Sound Recorder -sovelluksen.

Sound Recorder -sovelluksen käynnistäminen

Käynnistä äänen tallentaminen napauttamalla  > **Sound Recorder**.

Sound Recorder -sovelluksen alkunäyttö



11




ZEN-puhelimen kunnossapito

Laitteen pitäminen ajan tasalla

Pidä ZenFone-puhelin ajan tasalla Android-järjestelmän päivityksistä, päivitetystä sovelluksista ja ominaisuuksista.

Järjestelmän päivittäminen

ZenFone-puhelimen päivittäminen:

1. Napauta  ja napauta sitten **Settings (Asetukset)**.
2. Liu'uta Asetukset-näytössä alaspäin näyttääksesi muut kohteet ja napauta sitten **About (Tietoja)**.
3. Napauta **System update (Järjestelmäpäivitys)** ja napauta sitten **Check Update (Tarkista päivitys)**.


HUOMAA: Voit tarkistaa, milloin ZenFone-puhelimen järjestelmä päivitettiin viimeksi kohdassa **Last update check (Viimeinen päivitystarkistus): Järjestelmäpäivitys**-ikkunassa.

Tallennustila

Voit tallentaa tietoja, sovelluksia tai tiedostoja ZenFone-puhelimeen (sisäinen tallennustila), ulkoiseen tallennustilaan tai online-tallennustilaan. Tarvitaan internet-yhteys tiedostojen siirtämiseksi tai lataamiseksi online-tallennustilassa. Käytä toimitukseen kuuluvaa USB-kaapelia tiedostojen kopiointiin tietokoneesta ZenFone-puhelimeen tai päin vastoin.

Varmuuskopiointi ja palautus

Varmuuskopioi tiedot, Wi-Fi-salasanat ja muut asetukset Google-palvelimille ZenFone-puhelimella.
Toimi näin:

1. Napauta  ja napauta sitten **Settings (Asetukset) > Backup and reset (Varmuuskopioi ja palauta)**.
2. Varmuuskopioi ja palauta -ikkunassa voit:
 - **Varmuuskopioi omat tiedot:** Tämä ominaisuus varmuuskopioi käyttöön otettuna omat tietosi, Wi-Fi-salasanat ja muut asetukset Google-palvelimille.
 - **Varmuuskopioi tili:** Antaa määrittää tilin johon yhdistetään, kun tallennat varmuusopion.
 - **Automaattinen palautus:** Tämä ominaisuus helpottaa varmuuskopioitujen asetusten ja tietojen palauttamista, kun asennat sovelluksen uudelleen.
 - **Tehdasasetusten palautus:** Tyhjentää kaikki puhelimessa olevat tiedot.


ZenFone-puhelimen suojaaminen

Käytä ZenFone-puhelimen suojausominaisuuksia estääksesi valtuuttamattomat puhelut tai tietojen käytön.

Näytön lukituksen vapauttaminen

Kun näyttö on lukittu, voit avata sen ZenFone-puhelimen suojauksen lukituksen avausvalinnoilla.

ZenFone-puhelimen näytön lukituksen avaamisen valitseminen:

1. Napauta  ja napauta sitten **Settings (Asetukset) > Lock Screen (Lukitusnäyttö)**.
2. Napauta **Screen lock (Näytön lukitus)** ja valitse sitten valinta ZenFone-puhelimen lukituksen avaamiseksi.

HUOMAUTUKSIA:

- Katso lisätietoja **Näytön lukituksen vapauttamisvalinnat** -kohdasta.
 - Voit deaktivoida asettamasi näytön lukituksen vapauttamisvalinnat napauttamalla **Ei mitään** Valitse näytön lukitusnäyttö -kohdassa.
-

Näytön lukituksen vapauttamisvalinnat


Valitse jokin näistä valinnoista lukitaksesi ZenFone-puhelimen.

- **Liu'uta:** Liu'uta sormella mihin tahansa suuntaan lukitaksesi ZenFone-puhelimen.

Näytön lukituksen vapauttamisvalinnat

Valitse jokin näistä valinnoista lukitaksesi ZenFone-puhelimen.

- **Liu'uta:** Liu'uta sormella mihin tahansa suuntaan lukitaksesi ZenFone-puhelimen.



- **Face Unlock:** Näytä kasvosi lukitusnäytön mustassa ikkunassa avataksesi ZenFone-puhelimen lukituksen.
-

TÄRKEÄÄ!

- Face Unlock ei ole yhtä turvallinen kuin kuvio-, PIN- tai salasanalukitus.
 - Joku muu sinun näköisesi henkilö saattaa pystyä avaamaan ZenFone-puhelimesi lukituksen.
 - Kasvojesi tunnistukseen käytetyt tiedot on tallennettu ZenFone-puhelimeen.
-

Face Unlock -toiminnon asettaminen:

1. Napauta Valitse näytön lukitus -ruudussa **Face Unlock**.
2. Lue ruudulta Face Unlock -ominaisuuden käyttöehdot ja napauta sitten **Set it up (Aseta se)**.
3. Lue ruudulta Face Unlock -toiminnon ohjeet ja napauta sitten **Continue (Jatka)**.
4. Pidä ZenFone-puhelinta silmien tasalla ja kohdista kasvosi näytön viivakuvion sisään kasvojen kuvaamiseksi.

HUOMAA: Vihreä pisteviiva ilmaisee, että ZenFone-puhelin on tunnistanut kasvosi ja on parhaillaan ottamassa kuvaa.




5. Kun kasvosi on kuvattu, napauta **Continue (Jatka)**.
6. Jos Face Unlock ei pysty tunnistamaan kasvojasi, sinua kehoitetaan valitsemaan toissijainen valinta ZenFone-puhelimen avaamiseksi. Valitse **Pattern (Kuvio)**, jos haluat avata ZenFone-puhelimen lukituksen kuviolla tai **PIN** avataksesi sen näppäilemällä PIN-koodin, jonka jälkeen voit jatkaa toimimalla näytön ohjeiden mukaisesti.

TÄRKEÄÄ! Varmista, että muistat luomasi laitteen lukituksen vapauttamis-PIN-koodin tai -kuvion.

7. Kun Face Unlock -asetus on valmis, napauta **OK**.

- **Kuvio:** Liu'uta sormea pisteiden päällä ja luo kuvio.



TÄRKEÄÄ! Voit luoda kuvion vähintään neljällä pisteellä. Varmista, että muistat luomasi laitteen lukituksesta vapauttamiskuvion.

- **PIN:** Näppäile vähintään neljä numeroa asettaaksesi PIN-koodin.



TÄRKEÄÄ! Varmista, että muistat luomasi laitteen lukituksesta vapauttamis-PIN-koodin.

- **Salasana:** Näppäile vähintään neljä merkkiä luodaksesi salasanan.




TÄRKEÄÄ! Varmista, että muistat luomasi laitteen lukituksesta vapauttamissalasanan.

Muiden näytön suojausominaisuuksien määrittäminen

Näyttölukitusnäkymän lisäksi voit tehdä myös seuraavaa Näytön suojaus -ikkunassa:

- **Pikakäyttö:** Liu'uta Pikakäyttö-kytkin **ON (Päälle)** -asentoon käynnistääksesi sovelluksia lukitusnäytöllä.
- **What's Next -pienohjelma** Liu'uta What's Next -pienohjelman kytkin **ON (Päälle)** -asentoon tuodaksesi kyseisen pienohjelman näkyviin lukitusnäytöllä.
- **Pikakamera:** Liu'uta pikakamerakytkin **ON (Päälle)** -asentoon käynnistääksesi Kamera-sovelluksen, vaikka ZenFone olisi vapaana-tilassa, painamalla äänenvoimakkuuspainiketta kahdesti.
- **Omistajan tiedot:** Napauta tätä muokataksesi ja näppäilläksesi tiedot, joiden haluat näkyvän, vaikka näyttö olisi lukittu.



HUOMAUTUS: Quick access (Pikakäyttö) -ominaisuuden käyttöönotto mahdollistaa sovellusten käynnistämisen lukitusnäytöllä.

ZenFone-puhelimen identiteetin asettaminen

Tunne ZenFone-puhelimen identiteetti, kuten sarjanumero, IMEI (International Mobile Equipment Identity) -numero tai mallinumero.

Tämä on tärkeää, sillä jos kadotat ZenFone-puhelimen, voit ottaa yhteyden mobiilipalveluntarjojaan ja antaa tiedot ZenFone-puhelimen estoluetteloa valtuuttamattoman käytön estämistä varten.

ZenFone-puhelimen identiteetin näyttäminen:

1. Napauta **All Apps (Kaikki sovellukset)** ja napauta sitten **Settings (Asetukset)**.
2. Liu'uta Asetukset-näytössä alaspäin näyttääksesi muut kohteet ja napauta sitten **About (Tietoja)**. Tietoja-näyttö näyttää ZenFone-puhelimen tilan, lailliset tiedot, mallinumeron, käyttöjärjestelmäversion, laiteohjelmiston ja ohjelmiston tiedot.
3. Nähdäksesi ZenFone-puhelimen sarjanumeron, SIM-yhteysnumeron ja IMEI-koodin, napauta **Status (Tila)**.

12


Yhteyden muodostaminen Zen-laitteeseen

Wi-Fi

ZenFone-puhelimen Wi-Fi-tekniikka pitää sinut yhdistettynä langattomaan maailmaan. Päivitä sosiaalisen median tilisi, selaa internetiä tai vaihda tietoja ja viestejä langattomasti ZenFone-puhelimella.

Wi-Fi-yhteyttä otetaan käyttöön

Wi-Fi:n ottaminen käyttöön:

1. Napauta  alkunäytössä ja napauta sitten **Settings (Asetukset)** -sovellusta.
2. Liu'uta Wi-Fi-kytkintä oikealle kytkeäksesi Wi-Fi:n päälle.

HUOMAUTUS: Voit ottaa Wi-Fi:n käyttöön myös Pika-asetukset-näytöllä. Katos osasta **Pika-asetukset** kuinka Pika-asetukset-näyttö käynnistetään.

Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon:


1. Napauta Asetukset-näytössä **Wi-Fi** näyttääksesi kaikki tunnistetut Wi-Fi-verkot.
2. Napauta verkkonimeä muodostaaksesi yhteyden siihen. Suojattua verkkoa käytettäessä voit saada kehotuksen näppäillä salasana tai muita suojaustunnistetietoja.

HUOMAUTUKSIA:

- ZenFone-puhelin muodostaa automaattisesti yhteyden uudelleen aiemmin yhdistettyyn verkkoon.
 - Kytke Wi-Fi-ominaisuus pois päältä akkuvirran säästämiseksi.
-

Wi-Fi:n ottaminen pois käytöstä

Wi-Fi:n ottaminen pois käytöstä:

1. Napauta  alkunäytössä ja napauta sitten **Settings (Asetukset)** -sovellusta.
2. Liu'uta Wi-Fi-kytkintä vasemmalle kytkeäksesi Wi-Fi:n pois päältä.


HUOMAUTUS: Voit ottaa Wi-Fi:n pois käytöstä myös Pika-asetukset-näytöllä. Katso osasta **Pika-asetukset** kuinka Pika-asetukset-näyttö käynnistetään.

Bluetooth®

Käytä ZenFone-puhelimen Bluetooth-ominaisuutta tiedostojen lähettämiseen tai vastaanottamiseen ja multimediatiedostojen suoratoistoon muilla äylaitteilla lyhyillä välimatkoilla. Bluetooth-yhteydellä voit jakaa mediatiedostoja ystäviesi äylaitteiden kanssa, lähettää tietoja tulostettavaksi Bluetooth-tulostimella tai toistaa musiikkitiedostoja Bluetooth-kaiuttimella.

Bluetooth®:in käyttöönotto

Bluetoothin käyttöönotto:

1. Napauta  alkunäytössä ja napauta sitten **Settings (Asetukset)** -sovellusta.
2. Liu'uta Bluetooth-kytkintä oikealle kytkeäksesi Bluetoothin päälle.

HUOMAUTUS: Voit ottaa Bluetoothin käyttöön myös Pika-asetukset-näytöllä. Katso osasta **Pika-asetukset** kuinka Pika-asetukset-näyttö käynnistetään.

ZenFone-puhelimen ja Bluetooth®-laitteen pariuttaminen

Ennen kuin käytät ZenFone-puhelimen Bluetooth-ominaisuutta täydessä laajuudessaan, sinun on muodostettava siitä laitepari Bluetooth-laitteen kanssa. ZenFone-puhelin tallentaa automaattisesti Bluetooth-laitteen pariutusyhteyden.

ZenFone-puhelimen ja Bluetooth®-laitteen pariuttaminen:

1. Napauta Asetukset-näytössä **Bluetooth** näyttääksesi kaikki käytettävissä olevat laitteet.

TÄRKEÄÄ!


- Jos pariutettava laite ei ole luettelossa, varmista, että sen Bluetooth-ominaisuus otetaan käyttöön ja siitä tehdään löydettävissä oleva.
- Katso laitteen toimitukseen kuuluvasta käyttöoppaasta, kuinka sen Bluetooth-ominaisuus otetaan käyttöön ja laitteesta tehdään löydettävissä oleva.

2. Napauta **SEARCH FOR DEVICES** (Etsi laitteita) hakeaksesi lisää Bluetooth-laitteita.
3. Napauta käytettävissä olevien laitteiden luettelossa pariutettavaa Bluetooth-laitetta. Suorita pariutus loppuun toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

HUOMAA: Kytke Bluetooth-ominaisuus pois päältä akkuvirran säästämiseksi.

ZenFone-puhelimen ja Bluetooth®-laitteen laiteparin purkaminen

ZenFone-puhelimen ja Bluetooth®-laitteen laiteparin purkaminen:

1. Napauta Asetukset-näytössä Bluetooth näyttääksesi kaikki käytettävissä olevat ja pariutetut laitteet.
2. Napauta pariutettujen laitteiden luettelossa  Bluetooth-laitetta, jonka laiteparin haluat purkaa ja napauta sitten **Unpair (Pura laitepari)**.

Miracast™

Miracast-tekniikkaa käyttämällä voit lähettää ZenFone-puhelimen näytön Miracast-tuettuun näyttöön. Tämä mahdollistaa ulkoisen näytön muuttamisen kaksoismonitoriksi tai ZenFone-puhelimen toiseksi näytöksi.

Miracastin käynnistäminen

On kaksi tapaa, jolla voit aloittaa Miracastin käytön ZenFone-puhelimesta:

Pika-asetuksista

1. Aseta Miracast-tuettu näyttö, jota haluat käyttää ZenFone-puhelimen kanssa.
2. Käynnistä ZenFone-puhelimen Pika-asetukset.
3. Napauta ilmoituspaneelissa **Miracast**.
4. Liu'uta **Langaton näyttö (Miracast)** -valinta **ON (Päälle)** -asentoon.
5. Katso Miracast-tuetussa näyttössä näkyvä SSID-tunnus ja valitse sama SSID ZenFone-puhelimessa pariutuksen aloittamiseksi.
6. Kun yhteys on muodostettu, Miracast-tuetussa näyttössä näkyy sama sisältö kuin näkyy parhaillaan ZenFone-puhelimessa.



Asetuksista


1. Napauta **Settings (Asetukset)**.
2. Kohdassa **Display (Näytä)**, Valitse Laite-kohdassa **Langaton näyttö (Miracast)**.
3. Aseta **Langaton näyttö (Miracast)** -valinta ON (Päälle) -tilaan.
4. Katso Miracast-tuetussa näyttössä näkyvä SSID-tunnus ja valitse sama SSID ZenFone-puhelimessa pariutuksen aloittamiseksi.
5. Kun yhteys on muodostettu, Miracast-tuetussa näyttössä näkyy sama sisältö kuin näkyy parhaillaan ZenFone-puhelimessa.


Jaa linkki

Share and receive files, apps, or media contents with Android mobile devices using Share Link app (for ASUS mobile devices) or Shareit app (for other mobile devices) via a Wi-Fi connection. Tällä sovelluksella voit lähettää tai vastaanottaa tiedostoja, joiden koko on yli 100 Mt ja se antaa jakaa tai vastaanottaa useita tiedostoja samanaikaisesti. Share Link -sovellus lähettää ja vastaanottaa tiedostoja nopeammin kuin Bluetoothia käyttämällä.

Tiedostojen jakaminen

Tiedostojen jakaminen:

1. Napauta alkunäytössä  ja napauta sitten **Share Link**.
2. Napauta **Send file (Lähetä tiedosto)** ja valitse sitten näytössä näkyvistä valinnoista.




3. Napauta tiedostoja, jotka haluat lähettää ja napauta sitten **Done (Valmis)**.
4. Kun ZenFone-puhelin tunnistaa muut laitteet, napauta laitetta, jonka kanssa haluat jakaa tiedostoja.



Tiedostojen vastaanottaminen

Tiedostojen vastaanottaminen:

1. Napauta alkunäytössä  ja napauta sitten **Share Link**.
2. Napauta **Receive file (Vastaanota tiedosto)** vastaanottaaksesi tiedostoja lähettäjältä.


Pilvi

Varmuuskopioi tietosi, synkronoi tiedostot eri laitteiden välillä ja jaa tiedostoja turvallisesti ja suojatusti Pilvitilillä, kuten ASUS WebStorage, Drive, OneDrive ja Dropbox.

ASUS WebStorage

Rekisteröi tai kirjaudu sisään ASUS WebStorage -palveluun, jolloin saat enintään 5 Gt ilmaista pilvitallennustilaa. Siirrä automaattisesti juuri otetut valokuvat välittömään jakamiseen, synkronoi tiedostot eri laitteiden välillä tai jaa tiedostoja ASUS WebStorage -tilillä.

HUOMAA: Voidaksesi käyttää automaattista siirtotoimintoa, ota käyttöön **Instant Upload (Välitön siirto)** kohdassa **Settings (Asetukset) > Instant Upload (Välitön siirto)** ASUS WebStorage -palvelussa.




13



Olennaista sovelluksista

Sovellusten välillä vaihtaminen

Kun olet käynnistänyt useita sovelluksia Zen-laitteessa, voit vaihtaa helposti juuri käynnistettyjen sovellusten välillä.


Napauta  näyttääksesi juuri käynnistetyt sovellukset.

- Napauta sovellusta näyttääksesi sen.
- Voit poistaa sovelluksen pyyhkäisemällä sitä vasemmalle tai oikealle.


Sovellusten lukitseminen

Suojaa sovelluksesi valtuuttamattomalta käytöltä 4–12-numeroisella salasanalla.

Sovellusten lukitseminen:


1. Napauta **All Apps (Kaikki sovellukset)** -kohdassa  > **Lock (Lukitse)**.
3. Syötä 4-12-numeroinen salasana ja napauta sitten **OK**.


Lukittujen sovellusten salasanan muuttaminen:

1. Napauta **All Apps (Kaikki sovellukset)** -kohdassa  > **Lock app settings (Lukitse sovellusasetukset)**. Anna salasana kehoittaessa.
2. Napauta **Change password (Muuta salasana)** ja syötä vanha ja uusi salasana.

Sovellusten poistaminen / ottaminen pois käytöstä

Voit poistaa / ottaa pois käytöstä sovelluksia:

1. Napauta **All Apps (Kaikki sovellukset)** -kohdassa  > **Uninstall/Disable (Poista asennus / Ota pois käytöstä)**.
2. Napauta sovellusta, jonka haluat poistaa / ottaa pois käytöstä ja suorita toiminto loppuun toimimalla näytön ohjeiden mukaisesti.



Sovellusten lataaminen

Voit ladata Play Store -palvelusta runsaasti sovelluksia ja pelejä suoraan ZenFone-puhelimeesi. Jotkut sovellukset ja pelit ovat ilmaisia, toiset ovat ostettavissa luottokortilla tai muulla maksutavalla.

Sovellusten lataaminen:

1. Napauta alkunäytössä **Play Store**.
2. Kirjaudu aiemmin luodulle Gmail -tilillesi näytön ohjeiden mukaisesti. Jos sinulla ei ole Gmail-tiliä, luo sellainen.
3. Kun olet kirjautunut sisään, voit aloittaa sovelluksen lataamisen Play Store -palvelusta.

14



Zen-laitteessa on lisäominaisuuksia

Virransäästö


Maksimoi tai laajenna ZenFone-puhelimen tehoa, vaikka se on vapaana-tilassa tai kun se pysyy yhdistettynä verkkoon. Voit mukauttaa älykkäästi virta-asetuksia saannollisille toiminnoille, kuten sähköpostien lukeminen tai videoitten katselu.

Virransäästön asettaminen

Maksimoi, optimoi tai mukauta ZenFone-puhelimen virrankäyttö tietyillä virransäästövalinnoilla.

Virransäästön asettaminen:

1. Napauta **All Apps (Kaikki sovellukset)** -kohdassa **Power Saver (Virransäästö)**.
2. Liuta Älykäs säästäminen **ON (Päälle)** -asentoon.




3. Valitse jokin näistä tiloista:

- **Ultra-virransäästötila:** Katkaisee verkkoyhteyden, kun ZenFone on vapaana-tilassa akkukeston maksimoimiseksi.
- **Optimoitu tila:** Pidentää akkukestoa ZenFone-puhelimen pysyessä verkossa.
- **Mukautettu tila:** Antaa asettaa virransäästön säännöllisesti käyttämillesi toiminnoille ja

Virransäästön mukauttaminen

Aseta kirkkaustaso säännöllisesti käyttämillesi toiminnoille, kuten sähköpostien tai kirjojen lukemiselle, videoitten katsomiselle, web-sivujen selaamiselle ja musiikin kuuntelulle. Voit myös ottaa käyttöön virransäästötoiminnon joillekin sovelluksille tai ottaa käyttöön verkkoyhteyden automaattisen katkaisun, kun ZenFone-puhelin on lepotilassa.


Virransäästäjän mukauttaminen:

1. Rastita **Power Saver (Virransäästäjä)** kohdassa **Customized mode (Mukautettu tila)** ja napauta sitten .
2. Rastita toiminta ja aseta sitten kirkkaustaso prosentteina.
3. Jos haluat ottaa käyttöön verkkoyhteyden automaattisen katkaisun, rastita **IM and other apps using push notification (IM ja muut sovellukset, jotka käyttävät push-ilmoitusta)**. ZenFone-puhelin katkaisee automaattisesti verkkoyhteyden ollessaan vapaana-tilassa ja palauttaa verkkoyhteyden, kun herätät ZenFone-puhelimen.

Hansikastila


Pystyt navigoimaan ZenFone-puhelimen kosketusnäytöllä, vaikka käyttäisit hansikkaita.

Hansikastilan käyttöönotto:


1. Napauta alkunäytössä  > **Settings (Asetukset)** > **ASUS customized settings (Mukautetut ASUS-asetukset)**.
2. Rastita **Glove mode (Hansikastila)**.

Splendid

ASUS Splendid mahdollistaa näyttöasetusten helpon säätämisen.



ASUS Splendidin käyttö:

1. Napauta  > **ASUS Splendid**.
2. Säädä näytön värilämpötilaa ja kontrastia **Temperature (Lämpötila)** ja **Enhancement (Parannus)**-välilehdillä.
3. Ota muutokset käyttöön napauttamalla **Done (Valmis)**.

Liitteet



liitteet

Ilmoitukset

Radiotaajuusaltistustiedot (SAR) – CE

Tämä laite vastaa EU-vaatimusta (1999/519/EC) väestön sähkömagneettisille kentille altistumisen rajoittamisesta terveydensuojelulla.

Tämä laite on testattu kehoon kiinnitettävässä käytössä ja on ICNIRP-radiotaajuusaltistumista koskevien ohjeiden ja Eurooppalaisten standardien EN 62209-2 mukainen käytettäväksi tarkoitukseen suunniteltujen varusteiden kanssa. Muiden, metallia sisältävien varusteiden käyttö ei varmista yhdenmukaisuutta ICNIRP-altistusohjeiden kanssa. SAR on mitattu laitteen ollessa 1.5 cm:n päässä kehosta laitteen lähettäessä korkeinta sertifioitua tehtosaa kaikilla matkapuhelimen taajuskaistoilla.

CE-merkintävaroitus

CE 2200

CE-merkintä laitteille, joilla on langaton LAN/Bluetooth

Tämä laite Euroopan parlamentin ja komission 9. maaliskuuta 1999 antaman, radio- ja telekommunikaatiolaitteita ja vastavuoroista tunnistamista koskevan direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Laitteen korkeimmat CE SAR -arvot ovat seuraavat:

- 0.752 W/Kg (Keho/GSM 900)
- 0.769 W/Kg (Pää/GSM 900)

Virtaturvallisuusvaatimus

Tuotteiden, joiden sähkövirtaluokitus on jopa 6 A ja jotka painavat yli 3 kiloa, tulee käyttää hyväksytyjä virtajohtoja, jotka ovat vähintään: H05VV-F, 3G, 0.75mm² tai H05VV-F, 2G, 0.75mm².

ASUS-kierrätys/Takaisinottopalvelut

ASUS-kierrätys- ja takaisinotto-ohjelmat perustuvat sitoutumiseemme korkeimpiin standardeihin ympäristömme suojelemiseksi. Me uskomme tarjoamiemme ratkaisujen antavan sinulle mahdollisuuden kierrättää vastuullisesti tuotteemme, paristot ja muut osat sekä pakkausmateriaalin. Siirry kohtaan <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> saadaksesi lisätietoja kierrätyksestä eri alueilla.

Pinnoitehuomautus

TÄRKEÄÄ! Sähköeristyksen ja sähköturvallisuuden ylläpitämiseksi laitteen runko on päällystetty eristävästi lukuun ottamatta alueita, joilla IO-portit sijaitsevat.

Vihreä ASUS-ilmoitus

ASUS on sitoutunut luomaan ympäristöystävällisiä tuotteita ja pakkauksia turvatakseen kuluttajien terveyden vähentäen samalla vaikutusta ympäristöön. Käyttöohjeiden sivujen määrän vähentäminen on yhdenmukainen hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kanssa.

Katso yksityiskohtainen käyttöopas ja aiheeseen liittyviä tietoja ASUS-tabletin käyttöoppaasta tai ASUS-tukisivustosta osoitteessa <http://support.asus.com/>.

Maakoodivalintaominaisuus on pois käytöstä Yhdysvalloissa/Kanadassa markkinoiduista tuotteista. Yhdysvaltain/Kanadan markkinoilla saatavilla olevissa tuotteissa vain kanavia 1–11 voi käyttää. Muiden kanavien valinta ei ole mahdollista.

EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on yhdenmukainen R&TTE-direktiivin 1999/5/EY sääntöjen kanssa. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi ladata osoitteesta <http://support.asus.com>.

Suojautuminen kuulovauriolta

Kuulovamman estämiseksi älä kuuntele korkeilla äänenvoimakkuuksilla pitkiä aikoja.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

For France, headphones/earphones for this device are compliant with the sound pressure level requirement laid down in the applicable EN50332-1:2000 and/or EN50332-2:2003 standard required by French Article L.5232-1.

Mallin nimi: ASUS_T00Q

Valmistaja:	ASUSTeK Computer Inc.
Osoite:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Valtuutettu edustaja Euroopassa:	ASUS Computer GmbH
Osoite:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

Tekijänoikeustiedot

Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään tavalla, lukuun ottamatta dokumentaatiota, jonka ostaja on säilyttänyt varmistustarkoituksessa, ilman ASUSTeK COMPUTER INC:n ("ASUS") erikseen myöntämää, kirjallista lupaa.

ASUS TARJOAA TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI AINOASTAAN EPÄSUORAT TAKUUT TAI KAUPATTAVUUSEDELLYTYKSET TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN KÄYTTÖÖN. ASUS, SEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN MENETYKSET, HYÖDYN TAI DATAN MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET YMS.), VAIKKA ASUS:LLE OLISI ILMOITETTU, ETTÄ TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN TAI TUOTTEEN VIAT TAI VIRHEET SAATTAVAT AIHEUTTAA KYSEISIÄ VAHINKOJA.

Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat olla yritystensä rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään ainoastaan omistajan avuksi tunnistamiseen tai selittämiseen ilman loukkaustarkoitusta.

TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA ESITELLYT TEKNISET TIEDOT JA INFORMAATIO ON TUOTETTU AINOASTAAN INFORMAATIOKÄYTTÖÖN, JA NE VOIVAT MUUTTUA MILLOIN TAHANSA ILMAN ENNAKKOVAROITUSTA, JOTEN NE EIVÄT OLE ASUS:N SITOUMUKSIA. ASUS EI OTA MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA KÄYTTÖOPPAASSA MAHDOLLISESTI ESIINTYVISTÄ VIRHEISTÄ, MUKAAN LUKIEN SIINÄ KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMISTOT.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.

Vastuunrajoitus

Joissain tapauksissa voit olla oikeutettu saamaan korvauksia ASUSilta ASUSin tai muun vastuullisen osapuolen virheen vuoksi. Sellaisessa tapauksessa, syistä riippumatta, jossa olet oikeutettu hakemaan vahingonkorvauksia ASUSilta, ASUS on vastuussa ainoastaan ruumiillisista vahingoista (mukaan lukien kuolema) sekä kiinteälle omaisuudelle ja henkilökohtaiselle reaaliomaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai mistä tahansa muista todellisista ja suorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tässä takuuasiakirjassa mainittujen juridisten velvollisuuksien laiminlyönnistä tai puutteellisuudesta, mukaan lukien kunkin tuotteen luettelonmukainen sopimushinta.

ASUS on vastuussa tai hyvittää ainoastaan menetykset, vahingot tai korvausvaatimukset, jotka johtuvat tässä takuuasiakirjassa mainituista rikkomuksista tai oikeudenloukkauksista.

Rajoitus koskee myös ASUSin hankkijoita ja jälleenmyyjää. Se on ASUSin, sen hankkijoiden ja jälleenmyyjäsi yhteinen enimmäisvastuu.

ASUS EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SEURAAVISTA: (1) KOLMANNEN OSAPUOLEN KORVAUSVAATIMUKSET SINULLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA; (2) TALLENTEIDESI TAI DATASI KATOAMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN; TAI (3) ERITYISET, SATUNNAISET TAI EPÄSUORAT VAHINGOT TAI TALOUDELLISET VÄLILLISET VAHINGOT (MUKAAN LUKIEN MENETETTY LIIKEVOITOT TAI SÄÄSTÖT), VAIKKA ASUS, SEN HANKKIJAT TAI JÄLLEENMYYJÄT OLISIVAT MAHDOLLISUUDESTA TIETOISIA.

Huolto ja tuki

Käy monikielisillä Internet-sivuillamme osoitteessa <http://support.asus.com>