

ASUS Phone

E-kézikönyv



ASUS[®]
IN SEARCH OF INCREDIBLE

HUG9154

Július 2014

Első kiadás

Tartalomjegyzék

	A kézikönyvben felhasznált konvenciók.....	9
	Gondozás és biztonság	10
	Irányelvek.....	10
	Megfelelő selejtezés.....	11
1	Készítse elő a Zent!	
	Alkatrészek és jellemzők.....	14
	A micro SIM-kártya behelyezése	15
	Memóriakártya behelyezése.....	20
	Az ZenFone feltöltése.....	24
	Az ZenFone be- vagy kikapcsolása.....	27
2	Sehol se olyan jó, mint otthon	
	A Zen Home jellemzői	32
	Kezdőképernyő	32
	A kezdőlap kezelése.....	34
	Gyorsbeállítások	38
	Az ASUS billentyűzet beállításai	42
	Hangkeresés	43
	Zárolt képernyő	46
	Az ZenFone csatlakoztatása a számítógéphez.....	47
	Csatlakozás notebookhoz.....	47
	Csatlakoztatás asztali PC-hez	48
3	Telefonálás stílusosan	
	Partnerek kezelése	50
	Partnerek hozzáadása	50
	Partnerek importálása	51
	Partnerek exportálása.....	52

	Hívások kezdeményezése és fogadása	53
	Hívás kezdeményezése	53
	Hívás fogadása	55
	Kettős SIM szolgáltatás	56
	A micro SIM-kártyák átnevezése	56
	Az alapértelmezett micro-SIM-kártya kiválasztása.....	57
	Hívásnaplók biztonsági mentése/visszaállítása	58
	Hívásnapló biztonsági mentése	58
	Mentett hívásnaplók visszaállítása	58
4	Üzenetek küldése és sok más egyéb	
	Üzenetváltás	60
	Üzenetek küldése és megválaszolása.....	60
	Az üzenetküldési opciók beállítása	61
	Omlet Chat	62
	Regisztrálás az Omlet Chatre	62
5	Saját e-mailek elérése	
	Email	68
	E-mail fiók beállítása	68
	E-mail fiókok hozzáadása	69
	Gmail	70
	Gmail-fiók beállítása	70
6	Pillanatok rögzítése	
	A Kamera alkalmazás indítása.....	74
	A zárolt képernyőről.....	74
	A kamera minialkalmazás használata	74
	A kezdőlapról.....	74
	A hangerő gomb használata.....	74

A kamera használatba vétele	75
Oktatóprogram	75
Képek helye	76
Kamera kezdőlap	77
Képbéállítások	78
Videobéállítások	80
Speciális kamerafunkciók	81
Idő visszapörgetése	81
HDR	82
Panoráma	82
Éjszaka	83
Kevés fény	84
Selfie	85
Minitűr	86
Mélységélesség	86
Intelligens eltávolítás	87
Minden mosoly	87
Szépségkorrekció	88
GIF-animáció	88
Gyorsított felvétel	89
Party Link	90
Fotók megosztása	90

7 Galéria

A Galéria használata	94
Főképernyő	94
Más forrásból származó fájlok megtekintése	95
Fájlok megosztása a galériából	96

Fájlok törlése a galériából	96
Kép szerkesztése	97
Miniatűrök vagy képek nagyítása/kicsinyítése.....	97

8 Work hard, play harder

Supernote	100
Új jegyzetfüzet létrehozása	102
Jegyzetömb megosztása a Felhőn.....	102
Jegyzet megosztása a Felhőn.....	102
Naptár.....	103
Esemény létrehozása ZenFone készülékén	103
Fiók hozzáadása a Naptárhoz.....	104
Esemény létrehozása a fiókján	104
What's Next	105
Do It Later.....	106
Teendők elérése és létrehozása	107
Időjárás.....	108
Weather kezdőlap.....	109
Óra	110
Az Óra indítása	110
Világóra.....	111
Ébresztőóra	112
Stopperóra.....	113
Időzítő.....	114
Fájlkezelő	116
A belső tárolóeszköz elérése.....	116
A külső adathordozó elérése	117
Felhő-tárhely elérése	118

9	Az internet	
	Böngésző.....	120
10	Móka és szórakozás	
	Headset használata	122
	Audió aljzat csatlakoztatása	122
	AudioWizard	123
	Az AudioWizard használata.....	123
	Play Games.....	124
	A Play Games használata.....	124
	Zene	125
	A Music indítása.....	125
	Zeneszámok lejátszása.....	125
	Dalok lejátszása az SD-kártyáról.....	125
	Dalok lejátszása a Felhőből	126
	FM-rádió	127
	Az FM-rádió kezdőlapja.....	127
	Hangrögzítő	128
	A Hangrögzítő indítása	128
	A Hangrögzítő kezdőlapja	128
11	A Zen karbantartása	
	Az eszköz naprakészen tartása	130
	A rendszer frissítése	130
	Tárhely.....	130
	Biztonsági mentés és alaphelyzet.....	131
	Az ZenFone biztonságba helyezése	132
	A kijelző kioldása.....	132
	A ZenFone azonosító adatainak beállítása.....	140

12	Kapcsolódás a Zenhez	
	Wi-Fi	142
	Wi-Fi engedélyezése	142
	Kapcsolódás Wi-Fi hálózathoz	142
	A Wi-Fi letiltása	143
	Bluetooth®	143
	A Bluetooth® engedélyezése	143
	Az ZenFone párosítása Bluetooth®-eszközzel	144
	Az ZenFone párosításának megszüntetése a Bluetooth®-eszközzel	144
	Miracast™	145
	Hivatkozás megosztása	146
	A Felhő	148
	ASUS WebStorage	148
13	Alapvető alkalmazások	
	Alkalmazások váltása	150
	Alkalmazások zárolása	150
	Alkalmazások eltávolítása/letiltása	151
	Alkalmazások letöltése	152
14	Zen készüléke még többet tartogat	
	Energiatakarékos funkció	154
	Az Energiatakarékos funkció beállítása	154
	A Power Saver (Energiatakarékos funkció) testreszabása	155
	Kesztyű mód	156
	ASUS Splendid	157
	Függelékek	
	Megjegyzések	160

A kézikönyvben felhasznált konvenciók

Ebben a kézikönyvben a fontos információk kiemeléséhez az üzenetek a következőképpen jelennek meg:

FONTOS! Ez az üzenet létfontosságú információt tartalmaz, amelyet a feladat végrehajtásához kötelezően be kell tartani.

MEGJEGYZÉS: Ez az üzenet kiegészítő információt és tippeket tartalmaz, amelyek segítséget nyújtanak a feladatok végrehajtásához.

FIGYELEM! Ez az üzenet fontos információt tartalmaz, amelyet be kell tartani a biztonság érdekében, miközben bizonyos feladatokat végeznek el, nehogy megsérüljenek az ZenFone adatai és részegységei.

Gondozás és biztonság

Írányelvek



A közlekedésbiztonság elsődleges. Nyomatékosan javasoljuk, hogy ne használja eszközét vezetés, vagy bármilyen gépjármű üzemeltetése közben.



Az eszköz kizárólag 5°C (41°F) és 35°C (95°F) közötti hőmérsékleten használandó.



Kapcsolja ki az eszközt, ahol a mobileszközök használata tilos. Mindig tartsa be a szabályokat, ha korlátozott területen, pl. repülőgépen, filmszínházban, kórházban vagy orvosi berendezés közelében, gáz vagy üzemanyag közelében, építési területen, robbantási vagy egyéb területen tartózkodik.



Kizárólag az ASUS által a készülékhez mellékelte és jóváhagyott hálózati adaptert és kábeleket használja. Tekintse meg a eszköz alján lévő besorolási címkét és győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter megfelel a kategóriának.



Ne használjon sérült tápkábelt, tartozékot vagy más perifériát az eszközzel.



Tartsa szárazon az eszközt. Ne tegye ki az eszközt folyadéknak, esőnek vagy nedvességnek, illetve ne használja azok közelében.



Az eszközt átbocsáthatja röntgenberendezéseken (pl. a repülőtéri biztonság érdekében futószalagon használt gépek), azonban ne tegye ki kézi és egyéb mágneses detektoroknak.



Az eszköz kijelzője üvegből készült. Ha az üveg eltörik, ne használja tovább az eszközt, és ne érintse meg a törött üveget. Azonnal küldje el az eszközt javításra az ASUS által jóváhagyott szervizbe.



A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.



Az eszköz tisztítása előtt húzza ki a hálózati tápkábelt. Kizárólag tiszta cellulózból készült szivacsot vagy szarvasbőrt használjon a kijelző tisztításához.



Az eszközt kizárólag az ASUS által jóváhagyott szervizbe küldje javításra.

Megfelelő selejtezés



NE helyezze el az ZenFone készüléket a háztartási hulladékkal együtt. A terméket úgy terveztük meg, hogy lehetővé tegye az alkatrészek és anyagok megfelelő újrahasznosítását. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló jelzéssel ellátott terméket (elektromos és elektronikus berendezések és higanytartalmú gombalemegek) nem szabad háztartási szemétként kezelni. Az elektronikus termékek elhelyezését illetően tájékozódjon a helyi hatóságoknál.




NE helyezze el az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló jelzés azt jelenti, hogy az akkumulátort tilos a háztartási hulladékkal elhelyezni.

1

Készítse elő a Zent!

Alkatrészek és jellemzők

Vegye elő eszközét és tegye üzemkésszé pillanatok alatt.



FONTOS!

- Képernyővédő használatát nem ajánljuk, mert zavarhatja a közelségérzékelő működését. Ha képernyővédőt kíván használni, győződjön meg arról, hogy nincs a közelségérzékelő útjában.
 - Az eszközt – különösképpen az érintőképernyőjét – mindig tartsa szárazon. A víz és egyéb folyadékok az érintőképernyő hibás működését eredményezhetik.
 - Ellenőrizze, hogy az eszköz használata és hordozása közben a Micro-SIM/memóriakártya rekeszének fedele be van-e csukva.
-

A micro SIM-kártya behelyezése

A micro-subscriber identity module (micro-SIM) kártya különböző információkat tárol, például az Ön mobiltelefonszámát, partnereit, üzeneteit és olyan egyéb adatokat, amelyekkel hozzáférhet a mobilhálózathoz.

ZenFone készülékén két micro-SIM-kártyanyílás található, amelyek lehetővé teszik, hogy két mobilhálózatot állítson be anélkül, hogy két mobileszközt kellene magával hordania.


VIGYÁZAT:

- Az eszköz kizárólag mobilszolgáltató által jóváhagyott micro-SIM-kártyával használható.
 - Körülvágott SIM-kártya használata nem ajánlott a micro-SIM-kártyanyílásban.
 - A micro-SIM-kártya behelyezése előtt kapcsolja ki az eszközt.
 - A micro-SIM-kártyát rendkívül óvatosan távolítsa el. Az ASUS nem felelős semmilyen adatvesztésért vagy sérülésért, ami a micro-SIM-kártyán bekövetkezik.
 - Ne helyezzen memóriakártyát a micro-SIM-kártyanyílásba! Ha véletlenül memóriakártyát helyezett a micro-SIM-kártyanyílásba, küldje el az eszközt egy hivatalos ASUS-szervizbe.
-


A micro SIM-kártya behelyezéséhez:

1. Kapcsolja ki az eszközt.
2. Válassza le a fedelet a rovátkáról a bal alsó sarkánál, majd húzza le a hátsó fedelet.


VIGYÁZAT: A fedelet óvatosan távolítsa el.



3. A micro-SIM-kártyát úgy tartsa, hogy az aranyozott érintkezői lefelé nézzenek, majd illesse az 1. micro-SIM-kártyanyílásba.
4. Nyomja be a micro-SIM-kártyát teljesen a nyílásba, amíg a helyére nem illeszkedik.



5. Ha egy második micro-SIM-kártyát is szeretne behelyezni, a micro-SIM-kártyát úgy tartsa, hogy az aranyozott érintkezői lefelé nézzenek, majd illessze a 2. micro-SIM-kártyanyílásba.
6. Helyezze vissza a hátsó fedelet. Nyomja le a hátlapot mindegyik oldalán a hátlap rögzítéséhez.



MEGJEGYZÉS: Ha két micro-SIM-kártyát helyezett be, navigáljon a **Settings (Beállítások) > Dual SIM card settings (Kettős SIM-kártya beállításai)** elemre a SIM-kártyákra vonatkozó adatok megtekintéséhez és a kártyák konfigurálásához.


A micro-SIM-kártya eltávolítása

VIGYÁZAT: A micro-SIM-kártyát rendkívül óvatosan távolítsa el. Az ASUS nem felelős semmilyen adatvesztésért vagy sérülésért, ami a micro-SIM-kártyán bekövetkezik.


A micro-SIM-kártya eltávolításához tegye a következőket:

1. Kapcsolja ki az eszközt.
2. Válassza le a fedelet a rovátkáról a bal alsó sarkánál, majd húzza le a hátsó fedelet.

VIGYÁZAT: A fedelet óvatosan távolítsa el.



3. Nyomja meg az eltávolítani kívánt micro-SIM-kártyát, majd húzza ki.
Ismételje meg ezt a másik micro-SIM-kártya eltávolításához.
4. Helyezze vissza a hátsó fedelet. Nyomja le a hátlapot mindegyik oldalán a hátlap rögzítéséhez.



Memóriakártya behelyezése

Az ZenFone készülék legfeljebb 64 GB kapacitású microSD™, microSDHC™ és microSDXC™ memóriakártyák használatát támogatja.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem kompatibilisek az ZenFone készülékekkel. Győződjön meg arról, hogy kizárólag kompatibilis memóriakártyát használ, így elkerülheti az adatvesztést, illetve az eszköz, a memóriakártya, vagy mindkettő sérülését.


FIGYELEM!

- A memóriakártyát rendkívül óvatosan kezelje. Az ASUS nem felelős semmilyen, a memóriakártyán bekövetkező adatvesztésért vagy kárért.
 - Ne helyezzen micro-SIM-kártyát a memóriakártya-nyílásba! Ha véletlenül micro-SIM-kártyát helyezett a memóriakártya-nyílásba, küldje el az eszközt egy hivatalos ASUS-szervizbe.
-


Memóriakártya behelyezése:

1. Kapcsolja ki az eszközt.
2. Válassza le a fedelet a rovátkáról a bal alsó sarkánál, majd húzza le a hátsó fedelet.


VIGYÁZAT: A fedelet óvatosan távolítsa el.



2. Illesszen egy memóriakártyát a memóriakártya-nyíláshoz, és helyezze be a kártyát.
3. Nyomja be a kártyát teljesen a nyílásba, amíg a helyére nem illeszkedik.



4. Helyezze vissza a hátsó fedelet. Nyomja le a hátlapot mindegyik oldalán a hátlap rögzítéséhez.



MEGJEGYZÉS: Formázott memóriakártya behelyezése után annak tartalmát a **Fájlkezelő** > **sdcard** útvonalon érheti el.

Memóriakártya eltávolítása


FIGYELEM!

- A memóriakártyát rendkívül óvatosan kezelje. Az ASUS nem felelős semmilyen, a memóriakártyán bekövetkező adatvesztésért vagy sérülésért.
 - Megfelelően vegye ki a memóriakártyát az eszközből a biztonságos eltávolítása érdekében. A memóriakártya kiadásához lépjen a **Kezdőlap > Minden alkalmazás > Beállítások > Tárhely > Külső tárolóeszköz leválasztása** elemre.
-


Memóriakártya eltávolítása:

1. Kapcsolja ki az eszközt.
2. Válassza le a fedelet a rovátkáról a bal alsó sarkánál, majd húzza le a hátsó fedelet.


VIGYÁZAT: A fedelet óvatosan távolítsa el.



2. Nyomja meg a memóriakártyát a kivételéhez, majd húzza ki.



3. Helyezze vissza a hátsó fedelet. Nyomja le a hátlapot mindegyik oldalán a hátlap rögzítéséhez.



Az ZenFone feltöltése

Az ZenFoneet részben feltöltve szállítják, de teljesen fel kell töltenie a használatba vételhez. Olvassa el az alábbi utasításokat és óvintézkedéseket az eszköz feltöltése előtt.

FONTOS!


- Kizárólag a mellékelt tápfeszültség-adaptert és micro-USB-kábelt használja az ZenFone feltöltéséhez. Más típusú tápfeszültség-adapter vagy kábel használata esetén az eszköz megrongálódhat.
- Válassza le a védőfóliát a tápfeszültség-adapterről és micro-USB-kábelről, mielőtt az eszközzel használná.
- Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség-adaptert kompatibilis hálózati csatlakozóaljzatba dugja. A tápfeszültség-adaptert bármilyen kompatibilis 100–240 V-os csatlakozóaljzatba dughatja.
- Az adapter kimeneti feszültsége 5.2V DC, 1.35 A.
- Amikor az ZenFone készüléket hálózati áramforrásról használja, a földelt aljzatnak a készülék közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie.
- Hogy takarékoskodjon az elektromos árammal, húzza ki a tápfeszültség-adaptert a csatlakozóaljzataból, amikor nem használja.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat az ZenFone tetejére.

VIGYÁZAT!

- Töltés közben az ZenFone felmelegedhet. Ez nem meghibásodás jele, azonban ha eszköze rendellenesen forróvá válik, válassza le a micro-USB-kábelt eszközéről, majd küldje az eszközt a tápfeszültség-adapterrel és kábellel együtt egy hivatalos ASUS szervizbe.
 - Annak érdekében, hogy megelőzze az ZenFone, a tápfeszültség-adapter, vagy a micro-USB-kábel sérülését, győződjön meg arról, hogy a micro-USB-kábel, a tápfeszültség-adapter és eszköze megfelelően csatlakoznak, mielőtt megkezdene a töltést.
-

Az ZenFone feltöltéséhez:

1. Csatlakoztassa a micro USB-kábelt a tápfeszültség adapterhez.
2. Dugja a tápfeszültség adaptert egy földelt konnektorba.
3. Dugja a micro USB-csatlakozót az ZenFone készülékbe.



FONTOS!

- Töltse az ZenFone készüléket nyolc (8) órán át, mielőtt akkumulátorról táplálva használatba venné.
- Az akkumulátortöltés állapotát az alábbi ikonok jelzik:

Alacsony



Nem tölt



Töltés



Teljesen feltöltött



4. Ha teljesen feltöltődött, előbb válassza le az USB-kábelt az ZenFoneről, majd húzza ki a tápfeszültség-adaptert a hálózati csatlakozóaljzathból.

MEGJEGYZÉSEK:

- Eszközét töltés közben is használhatja, azonban ilyenkor tovább tarthat az eszköz teljes feltöltése.
 - A számítógép USB-csatlakozóján történő feltöltés hosszabb időt vehet igénybe.
 - Ha a számítógép nem szolgáltat elegendő energiát az USB-aljzaton keresztüli töltéshez, az ZenFone töltéséhez inkább a hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztatott tápfeszültség-adaptert használja.
-

Az ZenFone be- vagy kikapcsolása

Az eszköz bekapcsolása

Az eszköz bekapcsolásához nyomja meg a főkapcsoló gombot, és tartsa megnyomva, amíg az eszköz rezegni kezd és elindul.


Az eszköz kikapcsolása

Az eszköz kikapcsolásához:

1. Ha a kijelző ki van kapcsolva, nyomja meg a főkapcsoló gombot, hogy bekapcsolja. Ha a kijelző le van zárva, oldja ki a kijelzőt.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot, majd a felszólításra érintse meg a **Kikapcsolás** és az **OK** gombot.

Alvó mód

Az eszköz alvó módba helyezéséhez nyomja meg egyszer a főkapcsoló gombot, amíg a kijelző ki nem kapcsol.



Használatba vétel

Amikor első alkalommal kapcsolja be az ZenFoneet, a Telepítő varázsló végigvezeti Önt a telepítési folyamaton. Kövesse a képernyőn lévő utasításokat a nyelv és a beviteli módok kiválasztásához, a mobilhálózat és Wi-Fi beállításához, a fiókok szinkronizálásához és a helyzetmeghatározó szolgáltatások konfigurálásához.

Használja Google- vagy ASUS-fiókját az eszköz telepítéséhez. Amennyiben még nem rendelkezik Google- vagy ASUS-fiókkal, hozzon létre egyet.

Google-fiók

Google-fiók használatával teljes mértékben kihasználhatja a következő Android OS szolgáltatásokat:

- Szervezze és tekintse meg információit, bárhol is tartózkodik.
- Automatikusan készítsen biztonsági másolatot az összes adatáról.
- Kényelmesen igénybe veheti a Google-szolgáltatásokat, bárhol is tartózkodik.

ASUS-fiók

ASUS-fiók segítségével a következőket veheti igénybe:

- Személyre szabott ASUS támogatás és garancia-kiterjesztési szolgáltatás igénybe vétele regisztrált termékekhez.
- 5 GB kapacitású, ingyenes, felhő alapú tárhely.
- A legújabb eszköz- és firmware-frissítések fogadása.

MEGJEGYZÉS: A Telepítő varázslót eszköze újrakonfigurálásához is használhatja, amikor csak kívánja. A **Home Screen (Kezdőlapon)** lépjen az **Minden alkalmazás > Beállító varázsló** elemre.

Tanácsok az akkumulátor hosszabb működési ideje érdekében

Az akkumulátor töltése létfontosságú az ZenFone működése szempontjából. Íme, néhány tanács az akkumulátor hosszabb működési ideje érdekében, amelyek segítenek gazdálkodni az ZenFone akkumulátorával.

- Ha nem használja, nyomja meg a főkapcsoló gombot, hogy az eszközt alvó módba helyezze.
- Aktiválja a Smart Saving funkciót a Power Saver alkalmazásban.
- Állítsa a hangot Energiatakarékos módra.
- Csökkentse a kijelző fényerejét.
- Tartsa a hangszóró hangerejét alacsony szinten.
- Tiltsa le a Wi-Fi funkciót.
- Tiltsa le a Bluetooth funkciót.
- Tiltsa le a Miracast funkciót.
- Tiltsa le a GPS-t.
- Tiltsa le a kijelző automatikus elforgatása funkciót.
- Tiltsa le az összes automata szinkronizálás funkciót az eszközön.

2


A horizontal strip showing a reflection of a tree in water. The top half of the strip is a dark, textured area representing the tree and its reflection, while the bottom half is a lighter, smoother area representing the water. The text is centered over the water portion.

Sehol se olyan jó, mint otthon

A Zen Home jellemzői

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyőn emlékeztetőket kaphat a fontos eseményekről, az alkalmazás- és rendszerfrissítésekről, valamint megnézheti az időjárás-előrejelzést és a valóban fontos személyektől kapott szöveges üzeneteket.



Húzza el a Kezdőképernyőt balra vagy jobbra a kibővített Kezdőképernyő megjelenítéséhez.

Az ikonok értelmezése

Ezek az ikonok az állapotsoron láthatók, és tájékoztatják az ZenFone aktuális állapotáról.



Ez az ikon a mobilhálózat jelerősségét mutatja.



Ez az ikon azt mutatja, hogy egy micro-SIM-kártyát helyeztek az 1. micro-SIM-kártyanyílásba.

MEGJEGYZÉS: Ha a SIM-kártya ikon zöld színű, ez azt jelenti, hogy alaphálózatként van beállítva.



Ez az ikon azt mutatja, hogy egy micro-SIM-kártyát helyeztek az 2. micro-SIM-kártyanyílásba.



Ez az ikon azt mutatja, hogy olvasatlan üzenete van.



Ez az ikon a Wi-Fi kapcsolat jelerősségét mutatja.



Ez az ikon az ZenFone akkumulátorának állapotát mutatja.



Ez az ikon mutatja, hogy az ZenFonebe microSD-kártyát helyeztek.



Ez az ikon mutatja, hogy képernyőképeket készített az ZenFoneről.



Ez az ikon mutatja, hogy az ZenFone repülőgép módban van.



Ez az ikon mutatja, hogy az ZenFone Wi-Fi hotspotja engedélyezett.



Ez az ikon mutatja, hogy a Smart Saving mód engedélyezett.



Ez az ikon mutatja, hogy a Néma üzemmód engedélyezett.



Ez az ikon azt mutatja, hogy a Rezgés mód be van kapcsolva.



Ez az ikon egy alkalmazás vagy fájl letöltésének állapotát mutatja.




Ez az ikon azt mutatja, hogy az Olvasás mód be van kapcsolva.

A kezdőlap kezelése

Tegye személyre szabottá Kezdőképernyőjét. Válasszon egy tetszetős háttérképet, adjon hozzá parancsikonokat a kedvenc alkalmazások gyorsabb eléréséhez, illetve használjon minialkalmazásokat a fontos adatok gyors áttekintéséhez. További oldalakat is hozzáadhat a Kezdőlaphoz, hogy még több alkalmazást és minialkalmazást is elérhessen, illetve áttekinthessen.

- További elemek Kezdőlaphoz történő hozzáadásához tartsa az ujját a Kezdőlap üres területén, majd válassza ki az alábbi kategóriák bármelyikét: **Alkalmazások**, **MODULOK**, **Háttérképek** és **Oldal szerkesztése**.
- A Kezdőképernyő oldalainak lapozásához húzza balra vagy jobbra a képet.



Alkalmazás parancsikonok

Parancsikonokat adhat hozzá, hogy a gyakran használt alkalmazásokat gyorsan elérhesse már a Kezdőképernyőről.

Alkalmazás parancsikon hozzáadásához:

1. Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőképernyő üres területén, majd válassza az **Alkalmazások** elemet.
2. Az Minden alkalmazás képernyőn érintse meg és tartsa az ujját az alkalmazás ikonon, majd húzza a Kezdőlap üres területére.

Alkalmazás parancsikon eltávolításához:

A Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa az ujját az alkalmazás ikonon, majd húzza a képernyő felső részén lévő **X Eltávolítás** részre.

Minialkalmazások


Adjon hozzá minialkalmazásokat a naptár, térképek, akkumulátorállapot és egyebek gyors áttekintéséhez.

Minialkalmazás hozzáadásához:

1. Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőképernyő üres területén, majd válassza a **MODULOK** elemet.
2. A **MODULOK** képernyőn érintse meg és tartsa az ujját a minialkalmazáson, majd húzza a Kezdőképernyő üres területére.


Alkalmazás parancsikon eltávolításához:

A Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa az ujját a minialkalmazáson, majd húzza a képernyő felső részén lévő **X Eltávolítás** részre.

MEGJEGYZÉS: Megérintheti a(z)  elemet is a Kezdőlapon az **Minden alkalmazás** és **MODULOK megtekintéséhez**.


Háttérképek

Az alkalmazásai, ikonjai és egyéb Zen-elemei jól mutatnak egy tetszetős háttérképen. A háttérképhez áttetsző háttérszint is adhat a jobb olvashatóság és élesség érdekében. Animált háttérkép használatával pedig életre kel a képernyő.




Háttérkép és háttérnyalat alkalmazása

Háttérkép és háttérnyalat alkalmazásához:

1. Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőképernyő üres területén, majd válassza a **Háttérképek** elemet.
2. Válassza ki, hova kívánja tenni a háttérképet: a Kezdőképernyőre, Zárolt képernyőre, vagy a Kezdőképernyőre és a Zárolt képernyőre. Ha nem szeretne háttérnyalatot adni a háttérképhez, folytassa az 5. lépéssel.
3. Jelölje be a **Háttér színezet** jelölőnégyzetet, majd állítson az átlátszóság szintjén.
4. Érintse meg a(z)  elemet, majd válasszon színt.
5. Válasszon háttérképet, majd érintse meg az **Alkalmaz** elemet.

MEGJEGYZÉS:

- Háttérnyalat használható a Kezdőképernyőn, vagy a Kezdőképernyőn és a Zárolt képernyőn.
 - A háttérkép beállításait a  > **Beállítások** > **Megjelenítés** > **Háttérképek** elemben is elvégezheti.
-

Animált háttérkép alkalmazása

Animált háttérkép alkalmazásához:

1. Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőképernyő üres területén, majd válassza a **Háttérképek** elemet.
2. Válassza ki, hova kívánja tenni a háttérképet: a Kezdőképernyőre, vagy a Kezdőképernyőre és a Zárolt képernyőre.
3. Válasszon egy animált háttérképet, majd érintse meg az **Alkalmaz** elemet.

MEGJEGYZÉS: A háttérkép beállításait a  > **Beállítások** > **Megjelenítés** > **Háttérképek** elemben is elvégezheti.


Gyorsbeállítások

Engedélyezzen funkciókat egyetlen érintéssel és szabja személyre az ZenFoneet a **Gyorsbeállítások** segítségével. Ez az egyedülálló Zen-szolgáltatás rendszerértesítéseket is megjelenít, amelyek segítenek nyomon követni az ZenFoneen nemrég végzett frissítéseket és módosításokat.

A Gyorsbeállítások funkciót bármikor elindíthatja, akkor is, ha éppen alkalmazást használ az ZenFoneen.

A Gyorsbeállítások indítása


Húzza le az ZenFone kijelzőjének jobb felső sarkát.





A Gyorsbeállítások menüben


Használja a Gyorsbeállítások menüt az ZenFone egyes szolgáltatásainak és programjainak egyérintéses eléréséhez.

Hozzáférési beállítások Érintse meg a(z)  elemet az ZenFone Beállítások alkalmazásának indításához.

Az ASUS Gyorsbeállítási lista megtekintése Érintse meg a(z)  elemet a Gyorsbeállítások értesítési panelen engedélyezhető, illetve letiltható szolgáltatások aktuális listájának megtekintéséhez.

Rendszerértesítések megtekintése Érintse meg a(z)  elemet az ZenFoneen nemrég végzett frissítések és módosítások megtekintéséhez.


Visszalépés a Gyorsbeállítások kezdőlapjára A Rendszer értesítések képernyőn érintse meg a(z)  elemet, hogy visszalépjen a kezdőlapra.

Megjelenítési beállítások elérése Érintse meg a(z)  elemet a Megjelenítés alkalmazás indításához.

A Gyorsbeállítások Értesítési panel használata


A Gyorsbeállítások Értesítési panel az ZenFone egyes vezeték nélküli szolgáltatásainak és beállításainak egyérintéses elérését teszi lehetővé. Minden szolgáltatásnak külön gombja van.

MEGJEGYZÉS: A kék gomb az aktuálisan engedélyezett szolgáltatást, míg a szürke gomb a letiltott szolgáltatást jelzi.



Gombok hozzáadása vagy eltávolítása

Gombok hozzáadása az ASUS Gyorsbeállítások értesítési panelhez, vagy azok eltávolítása róla:


1. Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. Érintse meg a szolgáltatás melletti négyzetet, hogy hozzáadja az ASUS Gyorsbeállítások értesítési panelhez, vagy eltávolítsa róla.

MEGJEGYZÉS: A pipával megjelölt négyzet azt jelzi, hogy a szolgáltatás gombja elérhető az ASUS Gyorsbeállítások értesítési panelen keresztül, míg az üres négyzet az ellenkezőjét jelenti.

3. A  elem megérintésével visszatérhet és megtekintheti az ASUS Gyorsbeállítások értesítési panelt.

Rendszerértesítések használata


A Rendszer értesítések menüben láthatja az ZenFoneen nemrég végzett frissítéseket és módosításokat. A módosítások többsége az adatokkal és a rendszerrel kapcsolatos. A Rendszer értesítések képernyő könnyen kezelhető, és a következő módon lehet rajta navigálni:





Az ASUS billentyűzet beállításai

Hozzon létre SMS üzeneteket, e-maileket és bejelentkezési jelszavakat az ZenFone érintőbillentyűzete segítségével.

Az ASUS billentyűzet-beállítások eléréséhez:

1. Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. Görgesse lefelé a **Beállítások** képernyőt, majd válassza ki a **Nyelv és bevitel** elemet.



3. Érintse meg a  elemet az **ASUS billentyűzet-beállítások mellett**.
4. Végezze el a tetszés szerinti beállításokat.


Hangkeresés


Adjon hangparancsokat ZenFone készülékének, majd figyeljen, ahogy elvégzi a műveleteket a Hangalapú keresés alkalmazás segítségével. A Hangalapú keresés segítségével hangparancsokat adhat a következők végrehajtásához:

- Adatokat és információkat kereshet online vagy az ZenFone készüléken
- Alkalmazásokat indíthat az ZenFoneen
- Útmutatást kaphat a tájékozódáshoz

FONTOS! Az ZenFonének internetkapcsolatra van szüksége a szolgáltatás igénybe vételéhez.

A Hangalapú keresés indítása



1. Érintse meg a  > **Hangalapú keresés** elemet.
2. Amint vörösre változik a mikrofonikon színe, mondja ki a hangparancsot.




MEGJEGYZÉS: Érthetően beszéljen és tömör kifejezéseket használjon, amikor az ZenFonehez beszél. Hasznos az is, ha a használni kívánt ZenFone szolgáltatással kapcsolatos igével kezdi a parancsot.


A hangos keresés eredményeinek testreszabása a Telefon keresési csoportból

Ha Google-fiókja és az ZenFone adataiból nyert hangkeresési eredmények paramétereit kívánja beállítani, ezt a következő lépésekkel teheti meg:


1. Az ZenFone kezdőlapján érintse meg a  > **Hangalapú keresés** elemet.
2. Érintse meg a  > **Beállítások** elemet.



3. Érintse meg a **Phone search (Telefonos keresés)** elemet.



4. Jelölje be azoknak a keresési csoportoknak a jelölőnégyzetét, amelyeket forrásként szeretne bevonni a **Hangalapú keresés** használata során.




Zárolt képernyő


A zárolt képernyő alapértelmezettként jelenik meg, miután bekapcsolja eszközét és amikor az felébred alvó módból. A zárolt képernyőről kiindulva, az érintőképernyő paneljét elhúzva beléphet az eszköz Android® rendszerébe.

Az eszköz zárolt képernyője testre is szabható a mobiladatok és alkalmazások hozzáféréseinek szabályozásához.


A zárolt képernyő személyre szabása

Amennyiben módosítani kívánja a zárolt képernyő beállítását az alapértelmezett **Swipe (Elhúzás)** lehetőségről, lásd a következő lépéseket:

1. Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. Görgessen lefelé a **Settings (Beállítások)** képernyőre, és válassza ki a **Lock screen (Képernyő zárolása)** elemet.



3. A következő képernyőn érintse meg a **Screen lock (Képernyőzár)** elemet.



4. Érintse meg a használni kívánt képernyőzár lehetőséget.


Az ZenFone csatlakoztatása a számítógéphez

Csatlakoztassa ZenFone készülékét a számítógép USB-aljzatához, hogy feltölthesse, illetve az eszközök között fájlokat helyezzen át.


MEGJEGYZÉS:

- A számítógép USB-csatlakozóján keresztül történő feltöltés hosszabb időt vehet igénybe.
 - Ha a számítógép nem szolgáltat elegendő energiát az ZenFone feltöltéséhez, használjon helyette egy földelt hálózati csatlakozóaljzatot az ZenFone töltéséhez.
-

Csatlakozás notebookhoz



Csatlakoztatás asztali PC-hez



Az ZenFone számítógéphez történő csatlakoztatásához:

1. Dugja a micro USB-csatlakozót az ZenFonebe.
2. Csatlakoztassa az USB-kábel csatlakozóját a számítógép USB-aljzatához.

3



Telefonálás stílusosan


Partnerek kezelése

A SIM-kártyája vagy e-mail fiókjai és a ZenFone készüléke között tetszés szerint importálhatja vagy exportálhatja a partnereket, ezenkívül újakat is megadhat.

Partnerek hozzáadása

Partnerek hozzáadásához:

1. Érintse meg a **Contacts (Partnerek)** alkalmazást, majd a **Create a new contact (Új partner létrehozása)** elemet.
2. A Contacts (Partnerek) képernyőn válassza ki azt a fiókot, amelybe a partnert menteni kívánja:
 - a. Eszköz
 - b. SIM-kártya tárhelye (SIM1 vagy SIM2)
 - c. E-mail fiók




MEGJEGYZÉS: Ha nem rendelkezik e-mail fiókkal, érintse meg az **Eszköz névjegy** elemet, majd hozzon létre egyet.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az új partner hozzáadásához és mentéséhez.

Partnerek importálása


A partnereit és a hozzájuk tartozó adatokat egy adott forrásból a ZenFone készülékre, egy e-mail fiókba vagy egy micro-SIM-kártyára importálhatja.

Partnerek importálásához:

1. Érintse meg a **Contacts (Partnerek)** alkalmazást, majd a  > **Manage contacts (Partnerek kezelése)** elemet.
2. Érintse meg az **Import/export** elemet, majd válasszon a következő importálási opciók közül:
 - a. Importálás az 1. SIM-kártyáról/Importálás a 2. SIM-kártyáról
 - b. Importálás háttértárolóról
3. A partner mentéséhez válasszon az alábbi fiókok közül:
 - a. E-mail fiók
 - b. Eszköz
 - c. SIM1/SIM2
4. Jelölje be az importálni kívánt partnerek melletti jelölőnégyzetet, majd érintse meg az **Import** elemet.

Partnerek exportálása

Exportálhatja a partnereket az ZenFone bármelyik tárhely-fiókjába.

1. Érintse meg a **Contacts (Partnerek)** alkalmazást, majd a  > **Manage contacts (Partnerek kezelése)** elemet.
2. Érintse meg az **Import/export** elemet, majd válasszon a következő exportálási opciók közül:
 - a. Exportálás az 1. SIM-kártyára/Exportálás a 2. SIM-kártyára
 - b. Exportálás háttértárolóra
3. Érintse meg a partnerek kijelöléséhez a következő fiókokból:
 - a. Összes partner
 - b. E-mail fiók
 - c. Eszköz
 - d. SIM1/SIM2
4. Jelölje be az exportálni kívánt partnerek melletti jelölőnégyzetet.
5. Ha végzett, érintse meg az **Export** elemet.

Hívások kezdeményezése és fogadása

Hívás kezdeményezése

ZenFone készüléke többféle módot kínál a híváskezdeményezéshez. Az ismerőseit és barátait hívhatja a mentett partnerlistából, közvetlenül tárcsázhatja a telefonszámukat, sőt akár a zárolt képernyő jelszójának beírása nélkül is tárcsázhat.

Hívás a **Contacts (Partnerek)** alkalmazásból


Használja a Contacts (Partnerek) alkalmazást, ha a partnerlistáról szeretne hívást kezdeményezni.

Ha a Contacts (Partnerek) alkalmazásból szeretne hívást kezdeményezni, tegye a következőket:

1. A kezdőlapon érintse meg a **Contacts** (Partnerek) alkalmazást, majd keresse meg a felhívni kívánt partner nevét.

MEGJEGYZÉS: Az összes partnerfiókban lévő összes partner megtekintéséhez érintse meg a **Contacts to display (Megjelenítendő partnerek)** legördülő listát, majd jelölje be az összes fiókot.

2. Érintse meg a partner nevét, majd a telefonszámot.




3. Ha két SIM-kártya van behelyezve a készülékbe, érintse meg azt a SIM-kártyát, amelyről a hívást indítani kívánja.

Telefonszám tárcsázása

Használja a Phone (Telefon) alkalmazást a telefonszámok közvetlen tárcsázásához.

Ha a Phone (Telefon) alkalmazásból szeretne hívást kezdeményezni, tegye a következőket:

1. A kezdőlapon érintse meg a **Phone** (Telefon) alkalmazást, majd érintse meg a számbillentyűket.
2. Válassza a **SIM1** vagy **SIM2** hívógombot a szám tárcsázásához.






MEGJEGYZÉS: A hívógombok címkéi a micro-SIM-kártyákon megadott beállításoktól függően eltérőek lehetnek. További részleteket a felhasználói kézikönyv **Kettős SIM szolgáltatás** fejezetében olvashat.



Hívás fogadása

A ZenFone érintőképernyője bejövő híváskor világít. A bejövő híváskor megjelenő kijelzés a ZenFone állapotától függően szintén eltérő lehet.

Hívás fogadása

A ZenFone állapotától függően kétféleképpen fogadhat hívást:


- Ha az eszköz aktív, érintse meg az **Answer (Fogadás)** gombot. Ha a hívást nem kívánja fogadni, érintse meg a **Decline (Elutasítás)** gombot.
- Ha az eszköz le van zárva, húzza el a  elemet a  elem irányába a hívás fogadásához vagy a  elem irányába a hívás elutasításához.



MEGJEGYZÉS: Igény szerint üzenetet is küldhet a hívás elutasításaként. Húzza felfelé a **Reject with message (Elutasítás üzenettel)** elemet, majd válasszon a megjelenített lehetőségek közül az üzenet elküldéséhez.

Kettős SIM szolgáltatás

A ZenFone kettős SIM szolgáltatása lehetővé teszi a behelyezett micro SIM-kártyák beállításainak kezelését. Ezzel a szolgáltatással engedélyezheti vagy letilthatja a micro SIM-kártyákat, nevet adhat a SIM-kártyáknak, és beállíthatja az egyiket elsődleges hálózatként.



A micro SIM-kártyák átnevezése

Igény szerint módosíthatja a ZenFone-ba behelyezett micro SIM-kártyák nevét, hogy könnyebben azonosítani tudja őket.

A micro SIM-kártyák nevének módosításához érintse meg a **SIM1 neve: SIM1** vagy **SIM2 neve: SIM2** elemet, majd adja meg a micro SIM-kártyák nevét.

MEGJEGYZÉS: Ha a SIM-kártyák eltérő mobilszolgáltatóhoz tartoznak, azt javasoljuk, hogy a szolgáltatók nevét használja a SIM-kártyák elnevezéséhez. Ha mindkét SIM-kártya ugyanahhoz a mobilszolgáltatóhoz tartozik, azt javasoljuk, hogy a mobilszámokat használja a SIM-kártyák elnevezéséhez.

Az alapértelmezett micro-SIM-kártya kiválasztása

Az egyik micro SIM-kártyát elsődleges SIM-kártyaként állíthatja be a hanghívásokhoz és adatszolgáltatásokhoz.

SIM-kártya hanghívásokhoz

Amikor hívást kezdeményez, a ZenFone automatikusan az elsődleges micro SIM-kártyát használja a hívás kapcsolásához.

Ahhoz, hogy egy micro SIM-kártyát hanghívásokhoz jelölhessen ki, érintse meg a **Voice call (Hanghívás)** elemet, majd azt a SIM-kártyát, amelyet használni szeretne.

Voice call	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Always ask	<input type="radio"/>
Cancel	

FONTOS! Ezt a szolgáltatást csak akkor használhatja, ha a partnerlistáról kíván hívást kezdeményezni.

SIM-kártya adatszolgáltatáshoz

Ahhoz, hogy egy micro SIM-kártyát adatszolgáltatáshoz jelölhessen ki, érintse meg a **Data service network (Adathálózat)** elemet, majd válasszon a **SIM1** vagy **SIM2** lehetőségek közül.



Data service network	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Cancel	

Hívásnaplók biztonsági mentése/visszaállítása

A ZenFone készüléken eltávolíthatja a beérkező, a kezdeményezett és nem fogadott hívások követésére szolgáló hívásnaplókat. Ezenkívül elküldheti a mentett hívásnaplókat az online tárhelyfiókjába, vagy elküldheti e-mailben a ZenFone készülékre telepített e-mail alkalmazások segítségével.




Hívásnapló biztonsági mentése

A hívásnaplók biztonsági mentéséhez tegye a következőket:

1. A kezdőlapon érintse meg a **Phone** (Telefon) elemet, majd érintse meg a  elemet a billentyűzet elrejtéséhez.
2. Érintse meg a  elemet, majd a **Backup call log (Hívásnapló biztonsági mentése)** elemet.
3. Érintse meg a **Backup call log to device (Hívásnapló biztonsági mentése az eszközre)** elemet, ha a hívásnapló biztonsági másolatát a ZenFone készülékre szeretné elmenteni. A hívásnapló biztonsági másolatának e-mailben történő elküldéséhez érintse meg a **Backup call log to device and send out (Hívásnapló biztonsági mentése az eszközre és a biztonsági másolat elküldése)** elemet.
4. Írja be a biztonsági másolatot tartalmazó fájl nevét, majd érintse meg az **OK** gombot. Sikeres biztonsági mentés esetén érintse meg az **OK** gombot.

Mentett hívásnaplók visszaállítása

A mentett hívásnaplók visszaállításához tegye a következőket:

1. A kezdőlapon érintse meg a **Phone** (Telefon) elemet, majd érintse meg a  elemet a billentyűzet elrejtéséhez.
2. Érintse meg a  elemet, majd a **Restore call log (Hívásnapló visszaállítása)** elemet.
3. Válassza ki a hívásnaplónak azt a biztonsági másolatát, amelyet vissza szeretne állítani, majd érintse meg az **OK** gombot.
4. A hívásnapló sikeres visszaállítása esetén érintse meg az **OK** gombot.
5. Érintse meg a  elemet a visszaállított hívásnaplók megtekintéséhez.

4


Üzenetek küldése és sok más egyéb

Üzenetváltás

Az üzenetváltási funkció lehetővé teszi, hogy üzeneteket küldjön, azonnal válaszoljon rájuk, vagy a SIM-kártyákon lévő partnerektől származó fontos üzenetekre később válaszoljon. Üzenetláncait vagy beszélgetéseit el is küldheti másoknak e-mailben, hogy naprakészek lehessenek.

Üzenetek küldése és megválaszolása




Üzenetlánc indításához tegye a következőket:

1. A **kezdőlapon** érintse meg a  elemet, majd a **+** elemet.
2. A **To (Címzett)** mezőbe írja be a telefonszámot, vagy érintse meg a **+** elemet, és válasszon ki egy partnert a listáról.
3. Írja meg az üzenetet a **Type message (Üzenet gépelése)** mezőben.
4. Ha végzett, válassza ki, hogy melyik SIM-kártyáról szeretné elküldeni az üzenetet.


Az üzenetküldési opciók beállítása

Továbbíthatja az üzenetláncot vagy beszélgetést másoknak, illetve figyelmeztető jelzést állíthat be, hogy egy fontos üzenetre egy alkalmas időpontban válaszolhasson.

Egy SMS-beszélgetés továbbításához tegye a következőket:


1. A **kezdőlap** érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg egy tetszőleges üzenetküldő képét, majd érintse meg a  > **Forward SMS conversation (SMS-beszélgetés továbbítása)** elemet.
3. Érintse meg a **Select All (Összes kiválasztása)** elemet vagy az üzenetlánc bármelyik üzenetét, majd érintse meg a **Forward (Továbbítás)** elemet.
4. A **To (Címzett)** mezőben érintse meg a  elemet a partner e-mail címének vagy mobiltelefonszámának kiválasztásához.
5. Ha végzett, válassza ki, hogy melyik SIM-kártyáról szeretné elküldeni az üzenetet. A beszélgetést MMS- (Multimedia Messaging Service) üzenetként továbbítja a készülék.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ellenőrizze a mobilszolgáltatójánál, hogy rendelkezik MMS-előfizetéssel.
- Győződjön meg arról, hogy a készülékén engedélyezte az adathozzáférést. A kezdőlapon érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** > **More... (Több...)** > **Mobile networks (Mobilhálózatok)** elemet, majd jelölje be a **Data enabled (Adatok engedélyezve)** jelölőnégyzetet.
- A másoknak továbbított beszélgetésekre a mobiladatforgalmi és üzenetküldési díjszabás érvényes.

Ha egy üzenetet későbbi válasziráshoz szeretne megjelölni, tegye a következőket:

Ha nem megfelelő időpontban kap egy fontos üzenetet, felveheti a teendők listájára, és később is válaszolhat rá.

1. Az üzenetváltási képernyőn érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Reply later (Válasz később)** elemet. A készülék hozzáadja az üzenetet a **Do It Later (Későbbi teendők)** listához.
3. Ha készen áll az üzenet megválaszolására, nyissa meg a **Do It Later (Későbbi teendők)** alkalmazást az **All Apps (Minden alkalmazás)** menüben.

Omlet Chat

Az Omlet Chat egy online üzenetkezelő alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy a barátaival helyben csevegjen, multimédia üzeneteket küldjön, és adatait biztonságban és bizalmasan tárolja bármely Felhő-fiókján.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az Omlet Chat csak bizonyos országokban elérhető.


Regisztrálás az Omlet Chatre

Kétféleképpen lehet regisztrálni az Omlet Chatre: mobiltelefonszámmal és e-mail fiókkal, vagy Facebook-fiókkal.

Mobiltelefonszám regisztrálása

Használja mobiltelefonszámát az Omlet Chatre való bejelentkezéshez.

Mobiltelefonszáma regisztrálásához:

1. Érintse meg a(z)  elemet, majd az **Omlet Chat** alkalmazást.
2. A Sign in (Bejelentkezés) oldalon válassza ki az országot, és írja be a mobiltelefonszámát, majd érintse meg a **Next (Tovább)** elemet. Az Omlet Chat alkalmazás szöveges üzenetet fog küldeni, amely a regisztráció elvégzéséhez szükséges PIN-kódot tartalmazza.
3. Adja meg a PIN-kódot, majd érintse meg a **Next (Következő)** elemet.
4. Adja meg nevét, majd érintse meg a **Get Started (Kezdés)** elemet.
5. Ha azt kívánja, hogy az Omlet Chat automatikusan frissítse ismerőseit a partnerlistája segítségével, érintse meg az **Okay! Let's do it! (Rendben, legyen ügy!)** elemet. Ha manuálisan kívánja hozzáadni ismerőseit, érintse meg a **No thanks. (Köszönöm, nem.)** elemet.


MEGJEGYZÉSEK:

- Egy sor képernyő ismerteti az alkalmazást. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg meg nem jelenik az Omlet Chat főképernyője.
 - Az Omlet Chat alkalmazás csak azon partnereket tudja felvenni, akiknek az eszközére telepítették az Omlet Chatet.
-
6. Az Omlet Chat főképernyőjén érintse meg a **START CHAT (Csevegés indítása)** elemet, majd válassza ki a partnert, akivel csevegni szeretne.

Saját e-mail- vagy Facebook-fiók regisztrálása

Használja e-mail- vagy Facebook-fiókját az Omlet Chatre való bejelentkezéshez.

Saját e-mail- vagy Facebook-fiókjának regisztrálásához:

1. Érintse meg a(z)  elemet, majd az **Omlet Chat** alkalmazást.
2. A Sign in (Feliratkozás) oldalon érintse meg a **Connect a different account here (Másik fiók csatlakoztatása ide)** elemet, hogy fiókot válasszon az **Email (e-mail)** vagy **Facebook** lehetőségek közül, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Ha az e-mail lehetőséget választja, adja meg e-mail-fiókját, majd érintse meg a **Next (Következő)** elemet. Az Omlet Chat alkalmazás visszaigazoló e-mailt küld az e-mail-fiókjára.
 - Ha a Facebook lehetőséget választja, az Omlet Chat alkalmazás a Facebook oldalra viszi, ahol bejelentkezhet Facebook-fiókjára.
3. Adja meg nevét, majd érintse meg a **Get Started (Kezdés)** elemet.
4. Ha azt kívánja, hogy az Omlet Chat automatikusan frissítse ismerőseit a partnerlistája segítségével, érintse meg az **Okay! Let's do it! (Rendben, legyen így!)** elemet. Ha manuálisan kívánja hozzáadni ismerőseit, érintse meg a **No thanks. (Köszönöm, nem.)** elemet.

MEGJEGYZÉSEK:

- Egy sor képernyő ismerteti az alkalmazást. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg megjelenik az Omlet Chat főképernyője.
 - Az Omlet Chat alkalmazás csak azon partnereket tudja felvenni, akiknek az eszközére telepítették az Omlet Chatet.
-
5. Az Omlet Chat főképernyőjén érintse meg a **START CHAT (Csevegés indítása)** elemet, majd válassza ki a partnert, akivel csevegni szeretne.

Omlet-meghívók küldése

Ahhoz, hogy az Omlet Chat alkalmazáshoz ismerősöket adhasson, meghívót kell küldenie az ismerőseinek, amelyben megkéri őket, hogy töltsék le és használják az Omlet Chatet.


Omlet-meghívó küldéséhez:

1. Érintse meg a **Contacts (Személyek)** elemet az Omlet Chat menüben.
2. Az Add Contacts (Partnerek hozzáadása) képernyőn érintse meg az **Invite a friend (Ismerős meghívása)** elemet, majd válasszon a következő lehetőségek közül:
 - **Invite an Email or Phone number (E-mail vagy telefonszám meghívása).** Adja meg ismerőse mobiltelefonszámát vagy e-mail címét, majd érintse meg a **Go (Ugrás)** elemet.
 - **Invite Facebook friends (Facebook-ismerősök meghívása).** Érintse meg, hogy bejelentkezzen Facebook-fiókjára.
 - **Invite address book friends (Címjegyzékben szereplő ismerősök meghívása).** Érintse meg, hogy e-mail-fiókja címjegyzékében szereplő ismerősöket hívjon meg.
3. Az Omlet Chat összegyűjti a fiókjában szereplő partnereket. A partnerek kiválasztása után kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a művelet befejezéséhez.
 - Facebook-alkalmazás esetén jelölje be a partnerek jelölőnégyzetét, majd érintse meg a **Send (Küldés)** elemet.
 - Címjegyzék esetén jelölje be a partnerek jelölőnégyzetét, majd érintse meg a **SEND INVITES (MEGHÍVÓK KÜLDÉSE)** elemet.

Az Omlet Chat használata

Szöveges és multimédia üzeneteket küldhet a mókás, kreatív és interaktív társalgáshoz.



Társalgás indításához érintse meg a **Contacts (Személyek)** elemet az Omlet Chat menüben, majd a partner nevét.



Csevegési üzenet küldése

Csevegési üzenet küldéséhez gépelje be üzenetét a **What's up (Mi újság?)** mezőbe, majd érintse meg a(z)  elemet.

Hangüzenet küldése

Hangüzenet küldéséhez érintse meg és tartsa ujját a(z)  gombon, miközben elmondja üzenetét, majd a küldéshez engedje el a(z)  gombot.

Virtuális matrica küldése

Virtuális matrica küldéséhez érintse meg a(z) 😊 elemet, majd válasszon az elérhető virtuális matricák közül.

MEGJEGYZÉS: A Sticker Store üzletből további virtuális matricákat tölthet le. A virtuális matricák letöltéséhez érintse meg a(z) 😊 > +, majd a(z) ⬇️ elemet.

Multimédia üzenetek küldése

A csevegés vonalán tartózkodva érintse meg a(z) + elemet, majd válasszon a következő ikonok közül, hogy adott multimédia üzenetet küldhessen.

Érintse meg, hogy elindítsa a Kamera alkalmazást és elküldje a vele rögzített képet.

Érintse meg, hogy képet küldhessen ZenFone készülékéről.

Érintsen meg és tartsa ujját egy alkalmazáson, majd érintse meg a **Pin it!** elemet, hogy felvegye az alkalmazások listájára az Omlet Chatben.

Érintse meg, hogy jelenlegi tartózkodási helyét elküldhesse térképkivágással együtt.

Érintse meg a fotó szerkesztéséhez, majd elküldéséhez.

Érintse meg, hogy matricát készítsen egy mentett képből.

Érintse meg, hogy rajzok vagy firák létrehozásához és elküldéséhez.

Érintse meg, hogy GIF-fájlokat keressen az interneten, majd elküldje a GIF-fájlt a beszélgetés panelében.

More Apps

Camera

Add Picture

Check-In

Gif Search

Make Sticker

Edit Photo

Graffiti Board

Húzza felfelé az ujját a fenti képernyőn a következő ikonok megjelenítéséhez:

Érintse meg felmérések/kérdőívek elküldéséhez

QuickPoll

Video Search

Snap

Az ikon megérintésével egy korlátozott időre megoszthat egy képet.

Érintse meg YouTube™-videoklipek kereséséhez és elküldéséhez.

5

Saját e-mailek elérése

Email

Adja hozzá Exchange, Gmail, Yahoo-fiókját! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP fiókokat vehet fel, hogy közvetlenül az eszközén fogadhason, hozhasson létre és böngésszen e-maileket. E fiókok e-mailes címjegyzékeit is szinkronizálhatja ZenFone készülékén.

FONTOS! Az internethez kell csatlakoznia e-mail fiók hozzáadásához, illetve üzenetek küldéséhez és fogadásához a hozzáadott fiókok viszonylatában.

E-mail fiók beállítása

E-mail fiók beállításához:


1. A Kezdőlapra érintse meg az **E-mail** elemet az e-mail alkalmazás indításához.
2. Érintse meg a beállítani kívánt e-mail szolgáltató nevét.
3. Adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Következő** elemet.

MEGJEGYZÉS: Várjon, amíg eszköze automatikusan ellenőrzi a beérkezett és kimenő üzenetek kiszolgálójának beállításait.

4. A **Fiók beállítása** konfigurálása, például a postaláda ellenőrzési gyakorisága, a szinkronizálás napjai, vagy a beérkező e-mailek értesítése. Ha végzett, érintse meg a **Következő** elemet.
5. Adjon meg egy fióknevet, amelyet fel kíván tüntetni a kimenő üzenetekben, majd érintse meg a **Következő** gombot, hogy bejelentkezhessen a beérkező üzenetek mappába.

E-mail fiókok hozzáadása

További e-mail fiókok hozzáadásához:


1. A Kezdőlapra érintse meg az **E-mail** elemet az e-mail alkalmazás indításához.
2. Érintse meg a  > **Beállítások** elemet, majd adjon egy e-mail fiókot.
3. Érintse meg a beállítani kívánt e-mail szolgáltató nevét.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az új e-mail-fiók beállításának elvégzéséhez.

MEGJEGYZÉS: A telepítési folyamat elvégzését illetően elolvashatja a kézikönyv **E-mail fiók beállítása** fejezetének 3-5. lépését is.

Gmail

A Gmail alkalmazás segítségével új Gmail-fiókot hozhat létre vagy szinkronizálhatja meglévő Gmail-fiókját, így közvetlenül eszköze segítségével küldhet, fogadhat és böngészhet e-mail üzeneteket.

Gmail-fiók beállítása


1. Érintse meg a **Google**, majd a **Gmail** elemet.
2. **E-mail** és **Jelszó** adatait, majd érintse meg a .

MEGJEGYZÉS:

- Érintse meg az **Új** elemet, ha nem rendelkezik **Google-fiókkal (Google Account)**.
 - Bejelentkezéskor várnia kell, amíg eszköze a fiók telepítése során kapcsolatot teremt a Google-kiszolgálókkal.
-

3. Használja Google-fiókját beállításainak és adatainak biztonsági mentésére. A Gmail-fiókba történő bejelentkezéshez érintse meg a ► elemet.

FONTOS! Ha a Gmail fiókon kívül más e-mail fiókokkal is rendelkezik, akkor az Email alkalmazás használatával időt takaríthat meg, és egy helyen hozzáférhet az összes e-mail fiókjához.



6



Pillanatok rögzítése

A Kamera alkalmazás indítása

Képeket és videókat rögzíthet az ZenFone Kamera alkalmazásával. A Kamera alkalmazás megnyitását illetően kövesse az alábbi lépéseket.

A zárolt képernyőről

Húzza le a(z)  elemet, amíg a Kamera alkalmazás el nem indul.

A kamera minialkalmazás használata

A lezárt képernyőn húzza el az ujját balra a Kamera minialkalmazás elindításához, amely automatikusan megnyitja a Kamera alkalmazást.

A kezdőlapról

Érintse meg a **Camera** (Kamera) elemet.

A hangerő gomb használata

Amikor az ZenFone alvó módban van, duplán kattintson a hangerő gombra, hogy felébressze és azonnal elindítsa a Kamera alkalmazást.

MEGJEGYZÉS: Mielőtt a hangerő gombot használná a Kamera alkalmazás indításához, engedélyezze ezt a funkciót a **Beállítások > Zárolt képernyő** menüben, majd húzza az **Instant kamera** kapcsolót **BE** helyzetbe.

A kamera használatba vétele

Amikor először indítja el a Kamera alkalmazást, két egymást követő szolgáltatás jelenik meg segítségül az induláshoz: Oktatóprogram és Képek helye.

Oktatóprogram

Ha első alkalommal használja az ZenFone kameráját, a következő oktatóprogram képernyővel fog találkozni, miután elindult a **Kamera** alkalmazás. A továbblépést illetően kövesse az alábbi lépéseket.

1. Az Oktatóprogram képernyőn érintse meg a **Mellöz** elemet, ha nem kívánja megtekinteni, vagy a **Start (Indítás)** elemet, hogy megtekintse a Kamera alkalmazás alapjait oktató programot.
2. Miután bármelyik lehetőséget megérinti, az Képek helye képernyőre jut.


Képek helye

Miután végighaladt az Oktatóprogramon, megjelenik az Image Locations (Képek helye) képernyő, amely segít a képek és videók automatikus helyszíncímkeinek létrehozásában. A továbblépést illetően kövesse az alábbi lépéseket:

1. Az Image Locations (Képek helye) képernyőn érintse meg a **Nem, Köszönöm** elemet, hogy a kamera képernyőjére lépjen, vagy a **Igen** elemet, hogy a rögzített képekhez és videókhoz helyszíncímkeket hozzon létre.
2. Csúsztassa a **Tartózkodási hely** kapcsolót **BE** helyzetbe a helyszíncímkezési szolgáltatás engedélyezéséhez.
3. Érintse meg az **Elfogadás** elemet a következő képernyőn a szolgáltatás teljes engedélyezéséhez és a Kamera képernyőre való továbblépéshez.

Kamera kezdőlap

Érintse meg az ikonokat a kamera elindításához és az ZenFone fénykép és videó szolgáltatásainak felfedezéséhez.





* csak egyes típusok esetében

Képbeállítások


Állítsa be a rögzített képek megjelenését a kamera beállításainak konfigurálásával az alábbi lépések segítségével.

FONTOS! Alkalmazza a beállításokat, mielőtt képeket készítené.

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  >  elemet.
2. Görgessen lefelé és konfigurálja az elérhető lehetőségeket.


Kép

E lehetőségekkel konfigurálhatja a képminőséget.




Felvétel mód

Állítsa a zársebességet **Önkioldó** módra, vagy módosítsa a **Sorozatfelvétel** sebességet e lehetőség segítségével.



Fókusz és expozíció



Engedélyezze a **Érintő automatikus expozíció** vagy **Arcfelismerés** elemet e lehetőség alatt.



Videobeállítások


Állítsa be a rögzített videók megjelenését a kamera beállításainak konfigurálásával az alábbi lépések segítségével.

FONTOS! Alkalmazza a beállításokat, mielőtt képeket készítene.

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  >  elemet.
2. Görgessen lefelé és konfigurálja az elérhető lehetőségeket.


Kép

E lehetőségekkel konfigurálhatja a videó minőségét.



Fókusz és expozíció

Engedélyezze a **Érintő automatikus expozíció** elemet e lehetőség alatt.



Speciális kamerafunkciók

Felfedezheti a kép- és videórögzítés új módszereit és különleges pillanatokat rögzíthet az ZenFone speciális kamerafunkcióival.




FONTOS! Alkalmazza a beállításokat, mielőtt képeket készítene. A rendelkezésre álló szolgáltatások típusonként eltérhetnek.

Idő visszapörgetése

A **Idő visszapörgetése** elem kiválasztása után a zár elkezdi sorozatképeket készíteni két másodperccel a zárkioldó gomb tényleges megnyomása előtt. Ennek eredményeképpen a képeket kronológiai sorrendben fogja megkapni, melyek közül kiválaszthatja a legjobbat, amelyet a Galériában menthet.

MEGJEGYZÉS: A Time Rewind (Idő visszapörgetése) szolgáltatást csak a hátsó kamerán lehet használni.

Idővisszapörgetéses képek rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  elemet.
2. Érintse meg a  > **Idő visszapörgetése** elemet.
3. Érintse meg a(z)  elemet vagy a hangerő gombot a fotók rögzítésének indításához.

A Idő visszapörgetése opcióval készített fotók visszánézése

1. A zárkioldó gomb megnyomása után megjelenik a képernyőn a Time Rewind (Idő visszapörgetése) képnézegető a rögzített fotó fölött. A képnézegetőn lévő gomb elforgatásával áttekintheti a legutóbb készített képeket.




MEGJEGYZÉS: Érintse meg a **Best (Legjobb)** elemet, hogy megtekintse a legjobb fotó javaslatot az idővonalról.

2. Válasszon ki egy fotót, majd érintse meg a **Kész** elemet, hogy lementse a Galériába.

HDR

A nagy dinamikatartomány (High-dynamic-range - HDR) funkció lehetővé teszi a részletesebb képek készítését gyenge megvilágítás vagy erősen kontrasztos téma esetén. A HDR használata ajánlott az erősen megvilágított helyszínek esetén, mivel segít kiegyenlíteni a képen megjelenő színek egyensúlyát.




HDR képek készítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  elemet.
2. Érintse meg a  > **HDR** elemet.
3. Érintse meg a(z)  elemet vagy a hangerő gombot HDR fotók rögzítésének indításához.

Panoráma

A Panorama funkció segítségével különböző szögekből rögzíthet képeket. A funkció automatikusan elvégzi a nagy látószögben rögzített képek összefűzését.

Panorámaképek rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  elemet.
2. Érintse meg a  > **Panorama** elemet.
3. Érintse meg a(z)  elemet vagy a hangerő gombot, majd pásztázza végig a témát balra vagy jobbra haladva ZenFone készülékével.

MEGJEGYZÉS: Miközben az ZenFonetel pásztázik, megjelenik a miniatűrképek idővonalja a képernyő alsó részén, ahogy rögzíti a témát.




4. Érintse meg a(z)  elemet, ha végzett.

Éjszaka

Még éjszaka vagy gyenge megvilágítás mellett is megfelelően exponált fotókat készíthet az ZenFone Night (Éjszaka) funkció használatával.

MEGJEGYZÉS: Tartsa stabilan a kezét az ZenFone rögzítésének indítása előtt és a rögzítés közben, nehogy elmosódott legyen az eredmény.




Éjszakai képek rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  elemet.
2. Érintse meg a  > **Éjszakai** elemet.
3. Érintse meg a(z)  elemet vagy a hangerő gombot a Éjszakai fotók rögzítésének indításához.




Kevés fény

A ZenFone Low light (Gyenge megvilágítás) funkciójával megoldhatja a megvilágításbeli problémákat. Ez a funkció optimalizálja a sorozatképek használatát gyenge megvilágítás mellett végzett fényképezés esetén.

Fényképezés gyenge fényviszonyok között

1. A Kamera alkalmazás képernyőjén érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a  > **Low light (Kevés fény)** elemet.
3. Érintse meg a  elemet vagy a hangerő-szabályozó gombot gyenge megvilágítás melletti fotók készítéséhez.




Videofelvételek készítése gyenge fényviszonyok között

1. A Kamera alkalmazás képernyőjén érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a  > **Low light (Kevés fény)** elemet.
3. Érintse meg a  elemet vagy a hangerő-szabályozó gombot gyenge megvilágítás melletti videók készítéséhez.

Selfie

Használja ki a hátsó kamera nagy felbontását anélkül, hogy aggódnia kellene a zárkioldó gomb megnyomása miatt. Az arcérzékelés használatával beállíthatja, hogy az ZenFone akár négy arcot is felismerjen a hátsó kamera segítségével, majd automatikusan rögzítse a (csoportos) selfie-t.








Selfie-képek rögzítése

1. A Kamera alkalmazás képernyőjén érintse meg a(z)  elemet.
2. Érintse meg a  > **Selfie** elemet.
3. Érintse meg a(z)  elemet, hogy kiválassza, hányan szerepeljenek a fotón.
4. Használja a hátsó kamerát arcok érzékeléséhez, majd várjon, amíg az ZenFone elkezd sípolni és visszszámolni a fotó rögzítéséig.
5. A képernyőn megjelenik a Time Rewind (Idő visszapörgetése) képnézegető a fotó fölött. A képnézegetőn lévő gomb elforgatásával áttekintheti a legutóbb készített képeket.
6. Válasszon ki egy fotót, majd érintse meg a **Kész** elemet, hogy a Galériába mentse.

Miniatűr

A Miniature (Miniatűr) funkció segítségével szimulálhatja a DSLR objektívek döntés-eltolás effektusát. E szolgáltatással a téma adott területére élesíthet, bokeh-effektust hozzáadva a háttérhez, amit fotókon és videókon egyaránt megvalósíthat az ZenFone segítségével.




Miniatűr-fotók rögzítése

1. A Kamera alkalmazás képernyőjén érintse meg a(z)  elemet.
2. Érintse meg a  > **Miniatűr** elemet.
3. Érintse meg a(z)  vagy  elemet a fókuszterület kiválasztásához.
4. Érintse meg a(z)  vagy  elemet a háttér elmosódásának növeléséhez, illetve csökkentéséhez.
5. Érintse meg a(z)  elemet Miniatűr fényképek rögzítéséhez.

Mélységélesség

Makrófelvételeket készíthet lágú háttérrel a Depth of field (Mélységélesség) funkció segítségével. Ez a funkció közeli képek készítésére alkalmas, mivel részletesebb és drámai eredményt nyújt.






Capturing photos with depth of field

1. A Kamera alkalmazás képernyőjén érintse meg a(z)  elemet.
2. Érintse meg a  > **Depth of Field (Mélységélesség)** elemet.
3. Érintse meg a  elemet vagy a hangerő-szabályozó gombot a makrófotók készítésének megkezdéséhez.

Intelligens eltávolítás

A Smart Remove (Intelligens eltávolítás) funkció segítségével a kép elkészítését követően azonnal eltüntetheti a nemkívánatos mozgó tárgyakat.




Int. eltávolít. fotók rögzítése

1. A Kamera alkalmazás képernyőjén érintse meg a(z)  elemet.
2. Érintse meg a  > **Int. eltávolít.** elemet.
3. Érintse meg a(z)  elemet vagy a hangerő gombot az Intelligens eltávolítás segítségével szerkeszthető fotók rögzítésének indításához.
4. A következő képernyő mutatja a rögzített fotót és a róla eltávolítható tárgyakat, amelyeket nemkívánatosnak ítélhet.
5. Érintse meg a(z)  elemet az észlelt elemek eltávolításához, vagy a(z)  elemet a fotó törléséhez és a Kamera alkalmazáshoz történő visszatéréshez.

Minden mosoly

Rögzítse a tökéletes mosolyt vagy a legmulatságosabb arckifejezést egy sor fotó közül az Minden mosoly funkció segítségével. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy öt egymást követő képet készítsen a zárkioldó gomb lenyomásával, és összehasonlítás céljából automatikusan észleli az arcokat a képen.




Minden mosoly fotók rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  elemet.
2. Érintse meg a  > **Minden mosoly** elemet.
3. Érintse meg a(z)  elemet vagy a hangerő gombot az Minden mosoly segítségével szerkeszthető fotók rögzítésének indításához.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a legjobb fotók kiválasztásához.

Szépségkorrekció

Az ZenFone Szépség funkciója nagyszerű szórakozást kínál a családi és baráti fotók készítése közben és után. Ha engedélyezik, a funkció élő szépségkorrekciót tesz lehetővé a téma arcán, mielőtt lenyomná a zárkioldó gombot.




Beautification (Szépségkorrekciós) fotók rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  elemet.
2. Érintse meg a  > **Szépség** elemet.
3. Érintse meg a(z)  elemet a Szépség segítségével szerkeszthető fotók rögzítésének indításához.

GIF-animáció

GIF (Graphics Interchange Format) formátumú képeket készíthet közvetlenül az ZenFone kamerájából a GIF-animáció funkció alkalmazásával.

GIF-animáció fotók rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  elemet.
2. Érintse meg a  > **GIF** elemet.
3. Érintse meg a(z)  elemet a GIF-animációvá alakítható fotók rögzítésének indításához.

Gyorsított felvétel

Az ZenFone gyorsított felvétel funkciója lehetővé teszi, hogy állóképeket rögzítsen az automatikus lassított felvételhez. Az események gyorsítva jelennek meg, holott csak igen nagy időközökkel rögzítették azokat.

Lassított videófelvelelek rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  elemet.
2. Érintse meg a  > **Gyorsított felvétel** elemet.
3. Érintse meg a(z)  gombot a lassított videófelvétel rögzítésének indításához.



Party Link

Engedélyezze a Party Link funkciót, és ossza meg fotóit valós időben csoport létrehozásával vagy meglévő csoporthoz való csatlakozással. A frissen rögzített fotókat elküldheti a barátainak, illetve fogadhatja azokat a barátoktól még internetkapcsolat nélkül is, eme remek Zen-funkciónak köszönhetően.

FONTOS! Ez a funkció kizárólag azokon az eszközökön érhető el, amelyekre telepítették a Party Link alkalmazást.


Fotók megosztása

Fotók megosztásához közvetlenül az ZenFone kamerájából:

1. Indítsa el a **Kamera** alkalmazást, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. Érintse meg az  > **OK** elemet.



3. (opcionális) A Party Link kezdőlapon állítsa be a következő elemeket:



Érintse meg ezt, hogy új csoportnevet hozzon létre az ZenFone számára.

Érintse meg ezt az elemet, ha jelszóvédelemmel kívánja ellátni a csoport elérését.

4. Érintse meg a **Create a group (Csoport létrehozása)** vagy **Join a group (Csatlakozás csoporthoz)** > **Scan (Keresés)** elemet a ZenFone készülékkel készített képek megosztásához és más Party Link-kompatibilis eszközökről történő fényképfogadáshoz.

FONTOS! Ha jelszóval védett csoportot hozott létre, meg kell osztania a jelszót a címzettekkel, hogy fogadhassák a fotókat. Ha jelszóvédett csoporthoz kíván csatlakozni, kérje el a jelszót a tulajdonostól, hogy továbbléphessen.


7




Galéria

A Galéria használata

A Gallery alkalmazás képek, illetve videók lejátszását teszi lehetővé az ZenFone készüléken. Ez az alkalmazás lehetővé teszi továbbá az ZenFone készüléken tárolt kép- és videofájlok szerkesztését, megosztását és törlését. A Gallery alkalmazásban a képeket diavetítés formában megjelenítheti, illetve a kívánt képeket és videókat egyesével is kiválaszthatja azok megérintésével.

A Galéria indításához érintse meg a  > **Galéria** elemet.


Főképernyő




Más forrásból származó fájlok megtekintése

A Galéria az összes fájlt megjeleníti alapértelmezettként az ZenFoneen az albummappáknak megfelelően.

Más forrásból származó fájlok megtekintéséhez az ZenFoneen:



1. A főképernyőn érintse meg a(z)  elemet.
2. Érintse meg az alábbi források bármelyikét, hogy megtekintse a bennük lévő fájlokat.



FONTOS! Internetkapcsolat szükséges a **Felhőbeli fotóim**) és a **Ismerősök fotói** mappákban lévő fotók és videók megtekintéséhez.



Fájlok megosztása a galériából

Fájlok megosztásához a galériából:

1. A Galéria képernyőn érintse meg a megosztani kívánt fájlokat tartalmazó mappát.
2. A mappa megnyitása után érintse meg a(z)  elemet a fájlválasztás aktiválásához.
3. Érintse meg a megosztani kívánt fájlokat. A kijelölt kép fölött megjelenik egy pipajel.
4. Érintse meg a(z)  elemet, majd válasszon a képmegosztási célok listájáról.

Fájlok törlése a galériából


Fájlok törléséhez a galériából:

1. A Galéria képernyőn érintse meg a törölni kívánt fájlokat tartalmazó mappát.
2. A mappa megnyitása után érintse meg a(z)  elemet a fájlválasztás aktiválásához.
3. Érintse meg a törölni kívánt fájlokat. A kijelölt kép fölött megjelenik egy pipajel.
4. Érintse meg a(z)  elemet.

Kép szerkesztése

A Galéria saját képszerkesztő eszközökkel is rendelkezik, amelyeket az ZenFoneen mentett képek javítására lehet használni.

Kép szerkesztéséhez:

1. A Galéria képernyőn érintse meg a fájlokat tartalmazó mappát.
2. A mappa megnyitása után érintse meg a szerkeszteni kívánt képet.
3. Miután megnyílik a kép, érintse meg újra a funkciók megjelenítéséhez.
4. Érintse meg a(z)  elemet a képszerkesztő eszköztár megnyitásához.
5. Érintse meg valamelyik ikont a képszerkesztő eszköztárban, hogy alkalmazza a képen végzett módosításokat.

Miniatűrök vagy képek nagyítása/kicsinyítése

A Galéria képernyőn vagy a kijelölt képen csúsztassa szét a két ujját az érintőpanelen a nagyításhoz. A kicsinyítéshez csúsztassa össze a két ujját az érintőpanelen.


8

Work hard, play harder

Supernote

Tegye a jegyzetelést mókás, kreatív tevékenységgé, amely a Supernote használata esetén szinkronizál a mobiladataival.

Ez a könnyen kezelhető alkalmazás lehetővé teszi, hogy közvetlenül az érintőképernyőre történő írással vagy rajzolással jegyzetömbbe szervezett jegyzeteket hozzon létre. Jegyzetek készítése során multimédia fájlokat is hozzáadhat más alkalmazásokból, és megoszthatja őket a közösségi oldalakon vagy Felhőtárhely-fiókján keresztül.



Az ikonok értelmezése

A választott beviteli módtól függően ezek az ikonok jelennek meg jegyzetelés közben a SuperNote alkalmazásban.



Ezt a módot válassza, ha a virtuális billentyűzetet kívánja használni jegyzeteléshez.



Ezt a módot válassza, ha firkálni szeretne, vagy kézírással akarja rögzíteni a jegyzeteit.



Ezt a rajzoló módot válassza, ha rajzokat vagy firkálmányokat kíván létrehozni.



Ha rajzolás módban van, érintse meg az ikont a rajzoló eszköz és a vonalak színének, illetve vastagságának kiválasztásához.



Ha rajzolás módban van, érintse meg az ikont a jegyzet bizonyos tartalmának törléséhez.



Érintse meg az ikont fotó vagy videó készítéséhez, hang rögzítéséhez, valamint dátumbélyegző és egyébek hozzáadásához.



Érintse meg az ikont, hogy új oldalt adjon a jegyzettömbhöz.

Új jegyzetfüzet létrehozása

Új fájlok Supernote segítségével történő létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Érintse meg a ■■■■ > **Supernote** elemet.
2. Érintse meg az **Új jegyzetkönyv hozzáadása** elemet.
3. Nevezze el a fájlt, majd válassza a Pad vagy **Telefonhoz** lehetőséget az oldalméretnek megfelelően.
4. Válasszon sablont és kezdje el írni a jegyzeteit.

Jegyzetkönyv megosztása a Felhőn

Megoszthatja jegyzetkönyvét a Felhőn a következő lépések követésével:

1. A Supernote kezdőlapján érintse meg és tartsa ujját a megosztani kívánt jegyzetkönyvön.
2. Az előugró ablakban érintse meg az **Cloud sync engedélyezése** elemet.
3. Adja meg ASUS WebStorage-fiókjának felhasználónevét és jelszavát, hogy elvégezhesse a jegyzetkönyv szinkronizálását a Felhővel.
4. Amint sikeresen megtörtént a jegyzetkönyv szinkronizálása a Felhővel, megjelenik a Felhő ikon a megosztott jegyzetkönyv fölött.

Jegyzet megosztása a Felhőn

Jegyzetkönyvön kívül önálló jegyzeteket is megoszthat a Supernote alkalmazásból a Felhőtárhely-fiókkal. Ehhez a következőket kell tennie:



1. Indítsa el a megosztandó jegyzetet tartalmazó jegyzetkönyvöt.
2. Érintse meg és tartsa ujját a megosztandó jegyzeten.

3. A felugró menüben érintse meg a **Megoszt** elemet, majd jelölje ki, milyen típusú fájlformátumban kívánja azt megosztani.
4. A következő képernyőn válassza ki azt a Felhőtárhely-fiókot, amelyen meg kívánja osztani jegyzetét.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kijelölt jegyzet megosztásának befejezéséhez.

Naptár


A Calendar (Naptár) alkalmazással az ZenFoneen nyomon követheti a fontos eseményeket. Amellett, hogy eseményeket hozhat létre, jegyzeteket adhat hozzá, emlékeztetőket állíthat be, vagy visszaszámláló értesítést hozhat létre, nehogy lemaradjon a fontos alkalmakról.

Esemény létrehozása ZenFone készülékén

1. Érintse meg a  > **Naptár** elemet.
2. Érintse meg a **Új esemény** elemet új esemény létrehozásához.
3. A New event (Új esemény) képernyőn adja meg az esemény szükséges adatait.
4. Ha végzett, érintse meg a(z)  elemet a mentéshez és a kilépéshez.

Fiók hozzáadása a Naptárhoz


Amellett, hogy az ZenFoneen naplózott eseményt hozhat létre, a Naptárat olyan események létrehozására is használhatja, amelyek szinkronizálása automatikusan megtörténik a saját online fiókjával. Előbb azonban ezeket a fiókokat a Naptárhoz kell adnia a következő lépések követésével:

1. Indítsa el a **Naptár** alkalmazást.
2. Érintse meg a  > **Fiókok** elemet.
3. Érintse meg a hozzáadni kívánt fiókot.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az új fiók Naptárhoz történő hozzáadásához.

Esemény létrehozása a fiókján

Ha hozzáadta a Naptárral szinkronizálni kívánt online fiókokat, immár használhatja az ZenFoneet értesítések létrehozásához azon online fiókok számára. Ezt a következő lépésekkel tehet meg:

MEGJEGYZÉS: Online fiókjának már a Naptárhoz adva kell lennie, hogy a következő lépésekkel folytathassa a munkát. További részletekért tekintse meg a *Fiók hozzáadása a Naptárhoz* című részt ebben az e-használati útmutatóban.

1. Érintse meg a  > **Naptár** elemet.
2. Érintse meg a **Új esemény** elemet új esemény létrehozásához.
3. A New event (Új esemény) képernyőn érintse meg a **Saját naptáram** elemet a Naptárral jelenleg szinkronizált összes fiók megtekintéséhez.
4. Érintse meg azt a fiókot, amelyhez új eseményt kíván létrehozni.
5. A New event (Új esemény) képernyőn adja meg az esemény szükséges adatait.

What's Next

Ne maradjon le a fontos eseményekről, a napozásról, vagy legjobb barátai üzeneteiről, illetve e-mailjeiről. Állítsa be naptárán az eseményeket, Kedvenceket és VIP-csoportokat, illetve időjárás-előrejelzéseket, hogy az elkövetkezendő eseményekről értesítéseket és emlékeztetőket kaphasson. Tekintse meg What's Next értesítéseit a Zárolt képernyőn, Rendszerértesítések panelen és a What's Next minialkalmazáson vagy alkalmazáson.

Ha első alkalommal használja a **What's Next** alkalmazást, be kell állítania naptárfiókját, vagy a Calendar (Naptár) alkalmazást kell használnia az ZenFoneen.

MEGJEGYZÉS:

- Állítsa be kedvenc partnereit és VIP-csoportjait, hogy értesítést kapjon a fontos emberektől származó, nem fogadott hívásokról, olvasatlan üzenetekről és e-mailekről.
 - Az eseménynaptár létrehozásának részleteit megtudhatja a **Naptár** fejezetből.
 - Az időjárás-előrejelzések fogadásnak módját a **Időjárás** rész magyarázza el.
-

Do It Later

Még a legcsekélyebb dolgokat is nyilvántarthatja elfoglalt életében. Még ha túl elfoglalt is, válaszolhat e-mailjeire, SMS-üzeneteire, hívásaira, illetve elolvashatja az online híreket, amikor csak akarja.

Jelölje meg a nem olvasott üzeneteit vagy e-mailjeit, érdekes weboldalait és nem fogadott hívásait mint **Válasz később**, **Olvasás később**, illetve **Hívás később** elemek. Ezek a megjelölt elemek a Do It Later (Később elvégzendő) feladatok közé kerülnek, és elvégezheti őket, amikor ráér.


MEGJEGYZÉS:

- A **Do It Later** funkciót támogató, elterjedt harmadikfél-alkalmazások között szerepel a Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube és az IMDb.
 - Nem minden alkalmazást oszthat meg a **Do It Later** alkalmazással, illetve adhat hozzá feladatokat.
-

Teendők elérése és létrehozása

Ha korábban beállított egy üzenetet vagy e-mailt Később válaszolandóként, egy hívást Később hívandóként, vagy weboldalt Később olvasandóként, visszatérhet e fontos üzenet/e-mail/hívás/weboldal elemre a Do It Later alkalmazásban.

A teendők eléréséhez:


1. A Kezdőlapon érintse meg a(z)  elemet, majd a **Do It Later** elemet az Minden alkalmazás menüben.
2. Jelölje ki a végrehajtandó feladatot.

Új teendő létrehozásához:

A Do It Later képernyőn érintse meg a(z)  elemet, majd folytassa a teendő létrehozásával.

Időjárás


Az időjárás alkalmazás segítségével közvetlenül kaphat előrejelzéseket ZenFone készülékéről. A Weather alkalmazás segítségével a világ minden részén ellenőrizheti az időjárását.



A Weather alkalmazás indítója

MEGJEGYZÉS: Ahhoz, hogy időjárás-előrejelzést kaphasson a tartózkodási helyére vonatkozóan, kapcsolja be a Wi-Fi- és mobilhálózatot, ha beltéren tartózkodik, illetve a GPS funkciót, ha a szabadban van.

Weather kezdőlap



Érintse meg a Weather beállításainak konfigurálásához.

Érintse meg, hogy más városokra vonatkozó időjárás-információt keressen.

Húzza lefelé további időjárás-információk megtekintéséhez.


Óra

Testreszabhatja az ZenFone időzóna beállításait, ébresztőt állíthat be, és az ZenFoneet stopperóráként használhatja a Clock (Óra) alkalmazás segítségével.

Az Óra indítása

A Clock (Óra) alkalmazást az alábbi lehetőségekkel indíthatja el:

- Az ZenFone kezdőlapján a digitális óra megérintésével.





- Érintse meg a  > **Óra** elemet.

Világóra

Érintse meg a(z)  elemet az ZenFone világóra beállításainak eléréséhez.




A világóra használatához tegye a következőket:


1. A világóra oldalán érintse meg a  elemet, majd jelölje be az **Automatic home clock (Automatikus otthoni óra)** jelölőnégyzetet, és érintse meg a **Home time zone (Otthoni időzóna)** elemet az otthoni időzóna kiválasztásához.
2. Lépjen vissza a világóra oldalára, majd érintse meg a  elemet egy világóra hozzáadásához.


Ébresztőóra

Érintse meg a(z)  elemet az ZenFone világra beállításainak eléréséhez.



Stopperóra

Érintse meg a(z)  elemet az ZenFone stopperóráként történő használatához.




Érintse meg ezt a gombot a stopperóra indításához.

Időzítő

Több időzítő-opciót állíthat be az ZenFone számára. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

Az időzítő beállítása


1. Érintse meg a(z)  elemet az ZenFone időzítő funkciójának eléréséhez.




2. Használja a számbillentyűzetet a célidő megadásához, majd érintse meg a start (indítás) elemet az időzítő indításához.

Időzítő-beállítások hozzáadása és törlése

Új időzítő-beállításokat is hozzáadhat, illetve törölheti a fölöslegeseket. Mindegyikhez a következő lépések szükségesek:

1. Érintse meg a(z)  elemet az ZenFone időzítő funkciójának eléréséhez.
2. Ha már korábban létrehozott időzítő-beállítást, ezek láthatók a Timer (Időzítő) kezdőlapján. Új időzítő-beállításokat adhat hozzá, illetve törölhet a Timer (Időzítő) kezdőlapján lévő ikonok segítségével is.






Fájlkezelő

A Fájlkezelő használatával könnyedén megtalálhatja és rendezheti az ZenFone belső tárolóeszközén, illetve a csatlakoztatott külső tárolóeszközökön található adatait.

A belső tárolóeszköz elérése

A belső tárolóeszköz eléréséhez:

1. Érintse meg a  > **Fájlkezelő** lehetőséget.
2. Érintse meg a  > **Belső tároló** elemet az ZenFone tartalmának megtekintéséhez, majd érintsen meg egy elemet a kiválasztásához.






A külső adathordozó elérése

A külső tárolóeszköz eléréséhez:

1. Helyezze be a microSD-kártyát az ZenFonebe.

MEGJEGYZÉS: Részletekért tekintse meg az útmutatóban a *Memóriakártya behelyezése* című fejezetet.



2. Érintse meg a  > **Fájlkezelő** lehetőséget.
3. Érintse meg a  > **SD card** (SD-kártya) elemet a microSD-kártya tartalmának megjelenítéséhez.




Felhő-tárhely elérése

FONTOS! Engedélyezze a Wi-Fi funkciót az ZenFoneen, hogy megtekinthesse a **Felhő tárhely** lévő fájlokat.

A felhőtárhely-fiókokban mentett fájlok eléréséhez:

1. Érintse meg a  > **Fájlkezelő** lehetőséget.
2. Érintse meg a(z)  elemet, majd egy felhőtárhelyet a **Felhő tárhely** menü alatt.




9

Az internet

Böngésző

Böngészőjének letisztult és könnyen kezelhető Zen-felülete egyszerűbbé teszi az interneten való szörfözést, mivel gyors oldalbetöltéssel rendelkezik a Chrome-alapú böngészőmotorjának köszönhetően. Lehetővé teszi továbbá a webes tartalom megosztását vagy e-mailen való elküldését, ezenkívül annak később elolvasandó feladatként való elküldését is.

Lépjen a megosztani kívánt oldalra, majd érintse meg a(z)  elemet.

- Oldal megosztásához érintse meg a **Oldal megosztása** elemet, majd jelölje ki a fiókot vagy alkalmazást, amelyen meg kívánja osztani az oldalt.
- Az oldal későbbi olvasásra történő elküldéséhez érintse meg a **Olvasás később** elemet. Megtörténik az oldal betöltése mint teendő a Do It Later alkalmazásban.

MEGJEGYZÉS:

- Győződjön meg arról, hogy az ZenFone csatlakozik Wi-Fi vagy mobilhálózathoz.
 - Ha mobilhálózathoz csatlakozik, előfizetésétől függően díjakat számíthatnak fel.
 - Részletekért olvassa el a *Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz* című részt.
 - Teendőit a **Do It Later** alkalmazásban, az **Minden alkalmazás** menüben érheti el.
-

10


Móka és szórakozás

Headset használata

Szabadon végezheti teendőit hívás közben, vagy kedvenc zenéjét hallgathatja headset használatával.

Audió aljzat csatlakoztatása

Csatlakoztassa a 2,5 mm-es headset jack-dugót az eszköz audió aljzatához.



FIGYELEM!

- Ne helyezzen egyéb tárgyakat az audió jack-aljzatba.
- Ne csatlakoztasson elektromos kimenettel rendelkező kábelt az audió jack-aljzatához.
- A nagy hangerőn, hosszú ideig történő zenehallgatás halláskárosodást okozhat.

MEGJEGYZÉS:


- Azt javasoljuk, hogy kizárólag kompatibilis headseteket használjon, vagy a mellékelt headsetet használja ezzel az eszközzel.
 - Az audió jack zenehallgatás közbeni kihúzása automatikusan szünetelteti az éppen lejátszott zenét.
 - Az audió jack videó nézése közbeni kihúzása automatikusan szünetelteti a videolejátszást.
-


AudioWizard

Az AudioWizard lehetővé teszi az ZenFone hangmódjainak személyre szabását, hogy a tényleges használati körülményeknek megfelelő, tisztább hangkimenetet biztosítson.

Az AudioWizard használata

Az AudioWizard használatához:

1. Érintse meg a  > **Audio Wizard** elemet.
2. Az AudioWizard ablakban érintse meg az aktiválni kívánt hangmódot, majd érintse meg a **Kész** elemet a mentéshez és kilépéshez.



Play Games


Töltse le a legújabb játékokat online és ossza meg őket a közösségi fiókjaiban a Play Games alkalmazás segítségével. Többszereplős játékokhoz is csatlakozhat és megtekintheti a legjobb pontszámokat a játékos versengéshez.

FONTOS! Jelentkezzen be Google-fiókjába a Play Games szolgáltatásainka maximális kihasználásához..

A Play Games használata

A Play Games használatához:

1. Érintse meg a  > **Play Games** elemet.
2. Érintse meg a használni kívánt lehetőséget.



Érintse meg a játék tevékenységének áttekintéséhez. Google+ partnereinek játéktevékenységét is mutatja.

Érintse meg játék tevékenységének megjelenítéséhez a következő opciók alatt:
MINDEN JÁTÉKOM, LEGUTÓBBI JÁTÉKOK, TELEPÍTETT

Érintse meg, ha meg szeretné tekinteni a Google+ fiókja segítségével játszott összes játékot.

Érintse meg mindazon Google-partnerek nevének megtekintéséhez, akit szintén a Play Store-on keresztül játszanak. E lehetőségek alatt megtekintheti őket: **ÖSSZES, AKTÍV JÁTÉKOSOK, LEHETSÉGES ISMERŐSÖK**


Érintse meg a játékok böngészéséhez az alábbi kategóriák alatt:
KIEMELT, NÉPSZERŰ, NÉPSZERŰ TÖBBSZEREPLŐS

Érintse meg a Play Store **Games (Játékok)** kategóriájának indításához.

Zene

Hozzáférhet az ZenFoneen lévő zenegyűjteményéhez a Music alkalmazás segítségével. A Zene alkalmazás lehetővé teszi a készüléken vagy külső tárolóeszközön tárolt zenefájlok lejátszását.

A Music indítása

A Music indításához érintse meg a  > **Zene** elemet.

Zeneszámok lejátszása


A Music alapértelmezettként lejátsza az ZenFone belső tárolórendszerén tárolt összes dalt. Kezdje el a dalok lejátszását a megérintésükkel.

Dalok lejátszása az SD-kártyáról

A dalok SD-kártyáról történő lejátszásához:

1. Győződjön meg arról hogy az SD-kártya az ZenFoneben van.

MEGJEGYZÉS: Az SD-kártya behelyezésének módjával kapcsolatos további részletekért tekintse meg az e-kézikönyv micro SD-kártya behelyezése című részét.

2. A Music kezdőlapon érintse meg a(z)  elemet.
3. A My Device pont alatt érintse meg a **Zene** elemet, hogy az SD-kártyán tárolt zenei fájlokat böngészhesse.

Dalok lejátszása a Felhőből


FONTOS! Engedélyezze a Wi-Fi funkciót az ZenFoneen, hogy megtekinthesse a **Cloud music** tárhelyen tárolt fájlokat.

Az Ön ZenFone készüléke csak a következő felhőtárhely-fiókokban tárolt zenefájlok lejátszását támogatja:


- ASUS Webstorage
- Dropbox
- OneDrive
- Drive

Felhőtárhely-fiók hozzáadása

Bármely említett felhőtárhely-fiókokban mentett dalok lejátszásához:

1. A Music kezdőlapon érintse meg a(z)  elemet.
2. A Cloud Music alatt válassza az **Felhőszolgáltatás hozzáadása** elemet.
3. Válassza ki azon felhő-tárhely szolgáltatást, amelyről zenefájlokat kíván lejátszani.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat felhőtárhely-fiókjába történő bejelentkezéséhez.


Dalok lejátszása felhőtárhely-fiókból

1. Indítsa el a Music alkalmazást, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. A Cloud Music alatt válassza ki azon felhő-tárhely szolgáltatást, amelyről dalokat kíván lejátszani.


FM-rádió

Hallgassa kedvenc helyi rádióállomásait a ZenFone készülékén!

A szolgáltatás használatához tegye a következőket:

1. Csatlakoztassa a mellékelt headsetet a ZenFone készülékhez.
2. Érintse meg a  > **FM Radio (FM-rádió)** elemet.


Az FM-rádió kezdőlapja




Hangrögzítő

Hangfájlokat rögzíthet az ZenFone segítségével, ha engedélyezi a Hangrögzítő alkalmazást.

A Hangrögzítő indítása

A Hangrögzítő indításához érintse meg a  > **Hangrögzítő** elemet.

A Hangrögzítő kezdőlapja



11




A Zen karbantartása

Az eszköz naprakészen tartása

Az ZenFoneet tartsa naprakészen az Android rendszerfrissítések, továbbfejlesztett alkalmazások és szolgáltatások követésével.

A rendszer frissítése

Az ZenFone frissítéséhez:

1. Érintse meg a(z) , majd a **Beállítások** elemet.
2. Húzza le a Beállítások képernyőt további elemek megjelenítéséhez, majd érintse meg az **Névjegy** elemet.
3. Érintse meg a **Rendszerfrissítés**, majd a **Frissítés ellenőrzése** elemet.


MEGJEGYZÉS: Megtekintheti, hogy mikor történt legutoljára az ZenFone rendszerének frissítése a **Legutóbbi frissítés-keresés:** elemben, amely a **Rendszerfrissítés** ablakban található.

Tárhely

Adatokat, alkalmazásokat és fájlokat tárolhat az ZenFone készüléken (belső tárhely), külső tárhelyen, vagy online tárhelyen. Internetkapcsolat szükséges a fájlok átviteléhez az online tárhelyre, illetve az onnan történő letöltésükhöz. Használja a mellékelt USB-kábelt a fájlok áttöltéséhez az ZenFone és a számítógép között.

Biztonsági mentés és alaphelyzet

Elvégezheti az adatok, Wi-Fi jelszavak és egyéb beállítások biztonsági mentését a Google-szerverekre az ZenFone segítségével. Ehhez a következőket kell tennie:

1. Érintse meg a(z) , majd a **Beállítások > Biztonsági mentés és visszaállítás** elemet.
2. A Backup & reset (Biztonsági mentés és alaphelyzet) ablakban a következőket teheti:
 - **Adatok biztonsági mentése:** Ez a szolgáltatás elvégzi az adatok, Wi-Fi jelszavak és egyéb beállítások biztonsági mentését a Google-szerverekre, ha engedélyezték.
 - **Biztonsági mentés helye:** Lehetővé teszi a biztonsági mentéshez társítandó fiók beállítását.
 - **Automatikus helyreállítás:** Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a mentett beállítások és adatok visszaállítását alkalmazás újratelepítése esetén.
 - **Gyári adatok visszaállítása:** A telefonon lévő összes adatot törli.

Az ZenFone biztonságba helyezése

Használja ki az ZenFone biztonsági szolgáltatásait az illetéktelen hívások és adatelérés megelőzésére.

A kijelző kioldása

Ha a kijelző lezárt állapotban van, kioldhatja az ZenFone által kínált biztonsági kioldás funkciók segítségével.

Az ZenFone kijelző kioldási funkciójának kiválasztásához:

1. Érintse meg a(z) , majd a **Beállítások > Zárolt képernyő** elemet.
2. Érintse meg a **Képernyő zárolása** elemet, majd válasszon egy lehetőséget az ZenFone kioldásához.

MEGJEGYZÉS:

- További információkért tekintse meg a **Kijelző kioldása opciók** című részt.
 - A beállított kijelző kioldása opció kikapcsolásához érintse meg a **Nincs** elemet a Choose screen lock (Kijezőzár választása) képernyőn.
-

Kijelző kioldása opciók

Válasszon ezen opciók közül az ZenFone lezárásához.

- **Csúsztatás:** Húzza el az ujját bármelyik irányba az ZenFone kioldásához.



- **Arcalapú feloldás:** Az arcát mutassa a lezárt kijelző fekete ablakának az ZenFone kioldásához.


FONTOS!

- Az Arc-kioldás kevésbé biztonságos, mint a minta, PIN vagy jelszó módszer.
 - Aki Önre hasonlít, kioldhatja az ZenFone készüléket.
 - Az Ön arcának azonosításához használt adatok tárolása az ZenFoneen történik.
-

Az Arc-kioldás beállításához:

1. A Choose screen lock (Kijelzőzár választása) képernyőn érintse meg a **Arcalapú feloldás** elemet.
2. Olvassa el az Arc-kioldás funkció használatának feltételeit a képernyőn, majd érintse meg a **Állítsa be** elemet.
3. Olvassa el az Arc-kioldás funkció beállításának utasításait a képernyőn, majd érintse meg a **Tovább** elemet.
4. Tartsa az ZenFone készüléket szemmagasságban és illesze arcát a kijelző keretén belülrre a rögzítéséhez.

MEGJEGYZÉS: A szaggatott zöld keret azt jelzi, hogy az ZenFone észlelte az arcát és a kép rögzítését végzi.




5. Miután elvégezte arcának rögzítését, érintse meg a **Folytatás** elemet.
6. Ha az Arc-kioldás funkció nem ismeri fel az arcát, az ZenFone kioldásához másodlagos lehetőséget kínál fel a készülék. Válassza a **Minta** lehetőséget, ha minta rajzolásával kívánja kioldani az ZenFoneet, illetve a **PIN** lehetőséget, ha PIN-kód megadásával kívánja kioldani, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

FONTOS! Ne felejtse el a PIN-kódot vagy mintát, amelyet az eszköz kioldásához hozott létre.


7. Ha végzett az Arc-kioldás beállításával, érintse meg az **OK** gombot.

- **Minta:** Csúsztassa az ujját a pontok mentén és hozzon létre egy mintát.




FONTOS! Legalább négy pont szükséges a minta létrehozásához. Ne felejtse el a mintát, amelyet az eszköz kioldásához hozott létre.

- **PIN:** Legalább négy számot billentyűzzön be a PIN beállításához.



FONTOS! Ne felejtse el a PIN-kódot, amelyet az eszköz kioldásához hozott létre.

- **Password (Jelszó):** Legalább négy karaktert adjon meg a jelszó beállításához.




FONTOS! Ne felejtse el a jelszót, amelyet az eszköz kioldásához hozott létre.

További kijelző-biztonsági funkciók konfigurálása

A kijelzőzár módjának beállításán kívül a következőt is végezheti a Kijelző biztonság ablakban:

- **Quick Access (Gyors elérés):** Állítsa a Quick Access (Gyors elérés) kapcsolót **BE** helyzetbe alkalmazások indításához a zárolt kijelzőn.
- **What's Next widget (What's Next minialkalmazás):** Állítsa a What's Next minialkalmazás kapcsolót **BE** helyzetbe az adott minialkalmazás mutatójához a zárolt kijelzőn.
- **Instant kamera:** Húzza el az Instant kamera kapcsolóját **ON (BE)** helyzetbe a Kamera alkalmazás elindításához, még akkor is, ha a ZenFone üresjárati módban van, és nyomja meg kétszer a hangerő-szabályozó gombot.
- **Tulajdonosi adatok:** Érintse meg azon információk szerkeztéséhez és megadásához, amelyet még a zárolt kijelzőn is meg kíván jeleníteni.



MEGJEGYZÉS: A **Quick access (Gyors elérés)** bekapcsolása lehetővé teszi, hogy alkalmazásokat indítson el a lezárt kijelzőn.

A ZenFone azonosító adatainak beállítása

Ismerje meg a ZenFone készülékének azonosító adatait, például a sorozatszámot, az IMEI- (International Mobile Equipment Identity) számot és a típusszámot.

Ez fontos, mert ha elveszítené a ZenFone készülékét, kapcsolatba léphet a mobilszolgáltatóval, és átadhatja nekik az információkat, hogy a ZenFone készülék jogosulatlan használat miatt feketelistára kerüljön.

A ZenFone azonosító adatainak megjelenítéséhez tegye a következőket:

1. Érintse meg az **All Apps (Minden alkalmazás)**, majd a **Settings (Beállítások)** elemet.
2. A Settings (Beállítások) képernyőn húzza lefelé az ujját további elemek megjelenítéséhez, majd érintse meg az **About (Névjegy)** elemet. Az About (Névjegy) képernyő megjeleníti a ZenFone állapotát, a jogi információkat, a típusszámot, az operációs rendszer verzióját, illetve a hardver- és szoftverinformációkat.
3. A ZenFone sorozatszámának, SIM-elérési számának és IMEI-számának megtekintéséhez érintse meg a **Status (Állapot)** elemet.

12




Kapcsolódás a Zenhez

Wi-Fi

Az ZenFone Wi-Fi technológiája lehetővé teszi a kapcsolódást a vezeték nélküli világhoz. Frissítheti közösségi média-fiókjait, böngészhet az interneten, vagy adatokat és üzeneteket cserélhet ki vezeték nélkül az ZenFone készülékén.

Wi-Fi engedélyezése

A Wi-Fi engedélyezéséhez:

1. Érintse meg a(z)  elemet a Kezdőlap, majd a **Beállítások** alkalmazást.
2. Csúsztassa a Wi-Fi kapcsolót jobbra a Wi-Fi bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi funkciót a Gyorsbeállítások képernyőn is engedélyezheti. Lásd a **Gyorsbeállítások** részt a Gyorsbeállítások indítását illetően.

Kapcsolódás Wi-Fi hálózathoz

Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozáshoz:


1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** elemet az összes észlelt Wi-Fi hálózat megjelenítéséhez.
2. Érintsen meg egy hálózatnevet, hogy hozzá kapcsolódjon. Védett hálózat esetén jelszó vagy egyéb azonosító adatok megadására lehet szükség.

MEGJEGYZÉS:

- Az ZenFone automatikusan újracsatlakozik a korábban csatlakozott hálózathoz.
 - Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, hogy takarékoskodjon az akkumulátorral.
-

A Wi-Fi letiltása

A Wi-Fi letiltásához:

1. Érintse meg a(z)  elemet a Kezdőlap, majd a **Beállítások** alkalmazást.
2. Csúsztassa a Wi-Fi kapcsolót balra a Wi-Fi kikapcsolásához.


MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi funkciót a Gyorsbeállítások képernyőn is letilthatja. Lásd a **Gyorsbeállítások** részt a Gyorsbeállítások indítását illetően.

Bluetooth®

Használja az ZenFone Bluetooth funkcióját fájlok küldéséhez és fogadásához, illetve multimédia fájlok adatfolyamainak továbbításához egyéb okos eszközök viszonylatában rövid távolságban. A Bluetooth funkció segítségével megoszthatja a médiafájlokat ismerősei okos eszközein, adatokat küldhet nyomtatásra Bluetooth-nyomtatóra, illetve zenei fájlokat játszhat le Bluetooth-hangszórón.

A Bluetooth® engedélyezése

A Bluetooth engedélyezéséhez:

1. Érintse meg a(z)  elemet a Kezdőlap, majd a **Beállítások** alkalmazást.
2. Csúsztassa a Bluetooth kapcsolót jobbra a Bluetooth-funkció bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A Bluetooth funkciót a Gyorsbeállítások képernyőn is engedélyezheti. Lásd a **Gyorsbeállítások** részt a Gyorsbeállítások indítását illetően.

Az ZenFone párosítása Bluetooth®-eszkővel

Hogy az ZenFone Bluetooth funkcióját teljesen kihasználhassa, párosítania kell egy másik Bluetooth-eszkővel. Az ZenFone automatikusan menti a Bluetooth-eszköz párosítási adatait.

Az ZenFone Bluetooth-eszkővel történő párosításához:

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Bluetooth** elemet az összes elérhető eszköz megjelenítéséhez.

FONTOS!


- Ha a párosítani kívánt eszköz nem szerepel a listán, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-szolgáltatás be van kapcsolva rajta és látható állapotban van.
- A Bluetooth funkció engedélyezésének és láthatóvá tételének módját illetően lásd az eszköz használati útmutatóját.

2. További Bluetooth-eszközök kereséséhez érintse meg a **Eszközök keresése** elemet.
3. Az elérhető eszközök listáján érintse meg azon Bluetooth-eszközt, amelyet párosítani kíván. Kövesse a következő képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás befejezéséhez.

MEGJEGYZÉS: Kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót, hogy takarékoskodjon az akkumulátorral.

Az ZenFone párosításának megszüntetése a Bluetooth®-eszkővel

Az ZenFone Bluetooth-eszkővel fennálló kapcsolat bontásához:

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a Bluetooth elemet az összes párosított eszköz megjelenítéséhez.
2. A párosított eszközök listáján érintse meg azon Bluetooth-eszköz  ikonját, amelynek párosítását meg kívánja szüntetni, majd érintse meg az **Párosítás törlése** elemet.

Miracast™


A Miracast technológia használatával a ZenFone screencast-adatfolyamát egy Miracast-kompatibilis megjelenítőre továbbíthatja. Ezáltal a külső megjelenítő kettős monitorrá vagy a ZenFone második monitorává válik.

A Miracast elindítása

Kétféleképpen veheti használatba a Miracast funkciót a ZenFone készüléken:

A Gyorsbeállítások menüből

1. Állítsa be a Miracast-kompatibilis megjelenítőt, amelyet a ZenFone készülékkel szeretne használni.
2. Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt a ZenFone készüléken.
3. Az értesítési panelen érintse meg a **Miracast** elemet.
4. Húzza el a **Wireless display (Miracast)** lehetőséget **ON (BE)** helyzetbe.
5. A párosítás elindításához tekintse meg az SSID-t a Miracast-kompatibilis megjelenítőn, és ugyanazt az SSID-t válassza a ZenFone készüléken.
6. Amint sikeresen létrejött a kapcsolat, a Miracast-kompatibilis megjelenítőn ugyanaz a kép lesz látható, mint a ZenFone készüléken.



A Beállítások menüből


1. Érintse meg a **Settings (Beállítások)** elemet.
2. A **Display (Megjelenítés)** menü alatt válassza a **Wireless display (Miracast)** elemet.
3. Állítsa a **Wireless display (Miracast)** lehetőséget ON (BE) helyzetbe.
4. A párosítás elindításához tekintse meg az SSID-t a Miracast-kompatibilis megjelenítőn, és ugyanazt az SSID-t válassza a ZenFone készüléken.
5. Amint sikeresen létrejött a kapcsolat, a Miracast-kompatibilis megjelenítőn ugyanaz a kép lesz látható, mint a ZenFone készüléken.


Hivatkozás megosztása

Fájlokat, alkalmazásokat vagy médiatartalmat oszthat meg és fogadhat Android mobilkészülékek között a Share Link alkalmazás (ASUS mobilkészülékek), illetve a Shareit alkalmazás (egyéb mobilkészülékek) használatával Wi-Fi-kapcsolaton keresztül. Ezzel az alkalmazással 100 MB-nál nagyobb fájlokat, valamint egyszerre több fájlt küldhet és fogadhat. A Share Link alkalmazás a Bluetooth funkciónál gyorsabban küld és fogad fájlokat.

Fájlok megosztása

Fájlok megosztásához tegye a következőket:

1. A kezdőlapon érintse meg a  elemet, majd a **Share Link** (Hivatkozás megosztása) elemet.
2. Érintse meg a **Send file (Fájl küldése)** elemet, majd válasszon a képernyőn megjelenő lehetőségek közül.




3. Érintse meg az elküldeni kívánt fájlokat, majd érintse meg a **Done (Kész)** gombot.
4. Miután a ZenFone készüléke más eszközöket érzékelt, érintse meg azt az eszközt, amellyel meg kívánja osztani a fájlokat.



Fájlok fogadása

Fájlok fogadásához tegye a következőket:

1. A kezdőlapon érintse meg a  elemet, majd a **Share Link** (Hivatkozás megosztása) elemet.
2. Érintse meg a **Receive file (Fájl fogadása)** elemet, hogy fájlokat fogadhasson a feladótól.


A Felhő

Készítsen biztonsági másolatot adatairól, szinkronizáljon fájlokat különféle eszközök között, és ossza meg fájljait biztonságosan és titkosan egy Felhőtárhely-fiókon keresztül, pl. ASUS WebStorage, Drive, OneDrive, vagy Dropbox.

ASUS WebStorage

Regisztráljon vagy jelentkezzen be ASUS WebStorage-fiókjába és akár 5 GB ingyenes felhő-tárhelyet kaphat. Automatikusan feltöltheti az újonnan rögzített fotókat az azonnali megosztáshoz, szinkronizálhat fájlokat különféle eszközök között, illetve fájlokat oszthat meg ASUS WebStorage-fiókján keresztül.

MEGJEGYZÉS: Az automata feltöltés funkció használatához engedélyezze az **Instant Upload (Azonnali feltöltés)** elemet a **Settings (Beállítások) > Instant Upload (Azonnali feltöltés)** menüben, ami az ASUS WebStorage-fiókjában található.




13



Alapvető alkalmazások

Alkalmazások váltása

Ha egyszerre több alkalmazás fut Zen készülékén, könnyedén válthat a nemrég megnyitott alkalmazások között.


Érintse meg a(z)  elemet a nemrég indított alkalmazások megtekintéséhez.

- Érintse meg a kívánt alkalmazást a megtekintéséhez.
- Egy alkalmazás eltávolításához egyszerűen húzza balra vagy jobbra.


Alkalmazások zárolása

Védje meg alkalmazásait az illetéktelen használattól egy 4-12 számjegyű jelszóval.

Az alkalmazások lezárásához:


1. Az **Minden alkalmazás** menüben érintse meg a  > **Zárolás** elemet.
2. Adjon meg egy 4-12 számjegyű jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.



A zárolt alkalmazások jelszavának módosításához:

1. Az **Minden alkalmazás** menüben érintse meg a  > **Lezárási alkalmazások beállításai** elemet. Adja meg jelszavát, amikor kell.
2. Érintse meg a **Jelszómódosítás** elemet, majd adja meg régi és új jelszavát.

Alkalmazások eltávolítása/letiltása

Az alkalmazások törléséhez és letiltásához tegye a következőket:

1. Az **All Apps (Minden alkalmazás)** menüben érintse meg a  > **Uninstall/Disable (Eltávolítás/Letiltás)** elemet.
2. Érintse meg az eltávolítani/letiltani kívánt alkalmazást, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a befejezéshez.



Alkalmazások letöltése

Többnyire alkalmazást és játékot tölthet le a Play Store oldalról közvetlenül ZenFone készülékére. Egyes alkalmazások és játékok ingyenesek, míg másokat meg kell vásárolni bankkártyával vagy egyéb módon.

Alkalmazások letöltéséhez:

1. Érintse meg a **Play Store** elemet a Kezdőlapján.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat meglévő Gmail-fiókjába történő bejelentkezéshez. Ha nem rendelkezik Gmail-fiókkal, hozzon létre egyet.
3. A sikeres bejelentkezést követően elkezdheti letölteni a kívánt alkalmazást a Play Store oldaláról.

14



Zen készüléke még többet tartogat

Energiatakarékos funkció


Teljes mértékben maximalizálhatja vagy kibővítheti ZenFone készülékének működési idejét akkor is, ha üresjáratban működik, vagy a hálózathoz csatlakoztatva marad. Intelligens módon testreszabhatja az energiafogyasztási beállításokat a gyakori tevékenységek esetén, mint pl. e-mailek olvasása vagy videók nézegetése.

Az Energiatakarékos funkció beállítása

Maximalizálja, optimalizálja vagy szabja személyre az ZenFone energiafogyasztását néhány intelligens energiatakarékos lehetőséggel.

Az Energiatakarékos funkció beállításához:

1. Az **Minden alkalmazás** menüben érintse meg a **Energiatakarékos** elemet.
2. Állítsa a Smart saving (Intelligens energiatakarékosság) kapcsolót **BE** helyzetbe.




3. Válassza az alábbi módok bármelyikét:

- **Ultra energiatakarékos mód:** Bontja a hálózati kapcsolatot, ha az ZenFone üresjáratban van, hogy maximalizálja az akkumulátor működési idejét.
- **Optimalizált mód:** Meghosszabbítja az akkumulátor működési idejét, miközben az ZenFone a hálózathoz csatlakoztatva marad.
- **Testreszabott mód:** Lehetővé teszi a gyakori tevékenységek energiafogyasztásának beállítását.

A Power Saver (Energiatakarékos funkció) testreszabása

Állítsa be a fényerőszintet a gyakori tevékenységekhez, mint pl. e-mailek vagy e-könyvek olvasása, videók nézegetése, weboldalak böngészése és zenehallgatás. Az energiatakarékos funkciót engedélyezheti egyes alkalmazásokhoz, vagy engedélyezheti a hálózat automata leválasztását, amikor az ZenFone alvó módban van.


Az Energiatakarékos funkció testreszabásához:

1. A **Power Saver (Energiatakarékos mód)** menüben jelölje be a **Customized mode (Testreszabott mód)** jelölőnégyzetet, majd érintse meg a  elemet.
2. Jelölje be egy tevékenység jelölőnégyzetét, majd állítsa be a fényerőszint értékét százalékban.
3. Ha engedélyezni kívánja a hálózat automata bontását, jelölje be az **IM and other apps using push notification (IM és egyéb, push-értesítést használó alkalmazások)** elem jelölőnégyzetét. Az ZenFone automatikusan bontja a kapcsolatot a hálózattal, amikor üresjáratban van, illetve folytatja a hálózati kapcsolatot, amikor felébreszti az ZenFoneet.

Kesztyű mód


Még kesztyű viselése közben is navigálhat a ZenFone érintőképernyőjén.

A Glove (Kesztyű) mód engedélyezéséhez tegye a következőket:


1. A kezdőlapon érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** > **ASUS customized settings (ASUS testreszabott beállítások)** elemet.
2. Jelölje be a **Glove mode (Kesztyű mód)** jelölőnégyzetet.

ASUS Splendid

Az ASUS Splendid lehetővé teszi a kijelző egyszerű beállítását.



Az ASUS Splendid használatához:

1. Érintse meg a  > **Splendid** elemet.
2. Állítsa be a képernyő színhőmérsékletét és kontrasztját a **Temperature (Hőmérséklet)** és **Enhancement (Javítás)** fűleken.
3. Érintse meg a **Kész** elemet a módosítások alkalmazásához.



Függelékek

Megjegyzések

RF besugárzási információ (SAR) - CE

Az eszköz megfelel az EU elektromágneses mezőkre vonatkozó előírásának (1999/519/EK), amely az egészségvédelmet szem előtt tartva korlátozza az elektromágneses mezőknek való kitettség mértékét.

A korlátozások az emberek védelmét szolgáló széles körű ajánlások részét képezik. Az ajánlásokat független tudományos szervezetek fejlesztették ki és ellenőrizték a tudományos vizsgálatok rendszeres és alapos értékelésén keresztül. Az Európai Tanács ajánlott mértékegysége mobilkészülékek tekintetében a "Specific Absorption Rate" (SAR), és a SAR határértéke 2,0 W/kg átlagosan 10 gramm testszövetre vetítve. Megfelel az International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) előírásainak.

A test melletti működés tekintetében az eszközt megvizsgálták az ICNRP besugárzásra vonatkozó határértékeinek teljesítése tekintetében, és megfelel az EN 50566 és EN 62209-2 Európai Szabvány előírásainak. Az SAR-t a mobilkészüléknek közvetlenül a testen való elhelyezése, a legnagyobb adásteljesítménye és az összes frekvenciasávban történő sugárzása mellett mérik.

Figyelmeztetés a CE-jelölés használatával kapcsolatban

CE 2200

CE-jelölés vezeték nélküli LAN/Bluetooth funkcióval rendelkező eszközökön

Ez a berendezés megfelel az Európai Parlament és a Tanács 1999. március 9-i 1999/5 EK rádió-berendezésekről és távközlési végberendezésekről, illetve azok megfelelőségének kölcsönös elismeréséről szóló irányelv valamennyi előírásainak.

Az eszköz legmagasabb CE SAR értékeit lásd alább:

- 0,752 W/kg (test/GSM 900)
- 0,769 W/kg (fej/GSM 900)

Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban

PA legfeljebb 6 A névleges áramfelvétellel rendelkező és több mint 3 kg tömegű termékek minimálisan a következő értékű tápkábelt kell használniuk: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² vagy H05VV-F, 2G, 0,75mm².

ASUS újrahaznosítási/visszavételi szolgáltatások

Az ASUS újrahaznosítási és visszavételi politikája a környezetvédelem iránti elkötelezettségünk eredménye. Olyan megoldásokban hiszünk, amelyek révén ügyfeleink felelősségteljesen újrahaznosíthatják termékeinket, akkumulátorainkat, egyéb részegységeinket és csomagoló anyagokat. A különböző térségekben érvényes, részletes újrahaznosítási információkért látogasson el a <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> weboldalra.

Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés

FONTOS! Az elektromos biztonság és a szigetelés fenntartása érdekében bevonatot vittek fel, hogy szigeteljék az ZenFone vázát, az oldalak kivételével, ahol az IO portok találhatóak.

Zöld ASUS felhívás

Az ASUS elkötelezett a környezetbarát termékek/csomagolások létrehozása iránt annak érdekében, hogy a környezetterhelés minimálisra csökkentése mellett a fogyasztók egészségét is védje. A kézikönyv oldalszámának csökkentése a széndioxid-kibocsátás csökkentését hivatott elérni.

A részletes használati utasítást és a kapcsolódó információkat megtekintheti az ZenFone felhasználói útmutatójában, vagy látogassa meg az ASUS Támogató oldalát itt: <http://support.asus.com/>.

Az országcód választó funkció le van tiltva az USA/Kanada területén forgalomba hozandó termékek esetében. Az USA-ban/Kanadában forgalomba hozott termék esetében csak az 1-11. csatorna működik. Más csatorna választása nem lehetséges.

EK megfelelési nyilatkozat

A termék megfelel az 1999/5/EK irányelv (R&TEE) követelményeinek. A <http://support.asus.com> oldalról letölthető a megfelelésről szóló nyilatkozat.

Halláskárosodás megelőzése

A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Franciaország esetében, a francia L. 5232-1 törvénycikk értelmében az eszközt tesztelték az NF EN 50332-2:200NF és EN 50332-1:20000 szabványok hangnyomással kapcsolatos előírásának való megfelelés tekintetében.

Típusnév: ASUS_T00Q

Gyártó:	ASUSTeK Computer Inc.
Cím:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Hivatalos képviselő Európában:	ASUS Computer GmbH
Cím:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

Szerzői jogi információk

Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a benne leírt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletét nem szabad sokszorosítani, továbbítani, átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen nyelvre lefordítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, kivéve a vásárlói dokumentációt tartalékmásolat készítése céljából.

AZ ASUS A KÉZIKÖNYVET „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLÁTOZÓDVA PUSZTÁN AZ ELADHATÓSÁGBAN LÉVŐ JÓTÁLLÁSRA, ILLETVE MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SEM KÁRTÉRÍTÉSSEL AZ ELMARADT NYERESÉG, ELMARADT BEVÉTEL, ADATVESZTÉS VAGY ÜZEMKIESÉS OKOZTA OLYAN KÁRÉRT, AMELY A JELEN KÉZIKÖNYV VAGY TERMÉK HIBÁJÁBÓL ERED, MÉG AKKOR IS, HA AZ ASUS-T TÁJÉKOZTATTÁK ENNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A jelen kézikönyvben szereplő termékek és cégnevek az adott cégek bejegyzett védjegyei vagy szerzői tulajdona lehetnek vagy sem, és használatuk kizárólag azonosítás vagy magyarázat céljából történik a tulajdonos javára, mindennemű jogsértés szándéka nélkül.

A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ MŰSZAKI ADATOKAT ÉS INFORMÁCIÓT KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁBÓL BIZTOSÍTUNK, ÉS ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL, BÁRMIKOR MEGVÁLTOZHATNAK. NEM ÉRTELMEZHETŐK TOVÁBBÁ AZ ASUS ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK. AZ ASUS NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET A KÉZIKÖNYVBEN ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT VAGY PONTATLAN INFORMÁCIÓKÉRT, A BENNE LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVERT IS BELEÉRTVE.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!

A kötelezettség korlátozása

Olyan körülmények is előállhatnak, ahol az ASUS részéről történő mulasztás vagy más felelősség miatt, Ön jogosulttá válik kártérítésre az ASUS-tól. Minden ilyen esetben – függetlenül a jogalaptól, amely alapján Ön kártérítésre jogosult az ASUS-tól –, az ASUS nem vállal felelősséget a testi sérüléseken (a halált is beleértve) és az ingatlanban, illetve személyes ingóságokban bekövetkezett károkon kívül, illetve bármilyen tényleges és közvetlen károkért, amelyek a jelen Garancianyilatkozat szerinti jogi feladatok elvégzésének elmulasztásából vagy sikertelen végrehajtásából erednek, az egyes termékek szerződés szerinti listaára erejéig.

Az ASUS kizárólag a jelen Garancianyilatkozat szerinti szerződés, vagyoni kártérítés vagy jogsértés alapján köteles Önt kártalanítani veszteségeikért, kárért vagy kárigényért.

Ez a korlátozás az ASUS szállítóira és forgalmazójára is érvényes. Ez a maximális érték, amelynek tekintetében az ASUS, szállítói és az Ön forgalmazója kollektívan felelősek.

AZ ASUS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A KÖVETKEZŐKÉRT: (1) HARMADIK FÉL KÁRIGÉNYÉÉRT ÖNNEL SZEMBEN; (2) AZ ÖN NYILVÁNTARTÁSAI VAGY ADATAI MEGSEMISÜLÉSÉÉRT VAGY KÁROSODÁSÁÉRT, VAGY (3) KÜLÖNLEGES, ESETI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES GAZDASÁGI KÁROKÉRT (AZ ELMARADT NYERESÉGET VAGY MEGTAKARÍTÁST IS BELEÉRTVE), AKKOR IS HA AZ ASUS-T, A SZÁLLÍTÓIT VAGY AZ ÖN FORGALMAZÓJÁT TÁJÉKOZTATTÁK A LEHETŐSÉGÜKRŐL.

Szerviz és támogatás

Látogassa meg a több nyelven elérhető weboldalunkat: <http://support.asus.com>