

ASUS Phone

PODRĘCZNIK
ELEKTRONICZNY

The background of the page features a large, faint, grayscale image of a smiling face, possibly a cartoon character, which is partially obscured by a circular graphic element. The ASUS logo and tagline are positioned in the bottom right corner of the page.

ASUS[®]
IN SEARCH OF INCREDIBLE

PL9149
Wydanie pierwsze
Grudzień 2014

Nazwa modelu: ASUS_T00P

Spis treści

	Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku.....	9
	Obsługa i bezpieczeństwo	10
	Wytyczne.....	10
	Właściwa utylizacja.....	11
1	Przygotuj telefon Zen!	
	Części i funkcje.....	14
	Instalacja karty micro-SIM.....	15
	Instalacja karty pamięci	19
	Ładowanie ASUS Phone	23
	Włączanie lub wyłączanie ASUS Phone	26
2	Nie ma jak ekran główny	
	Funkcje ekranu głównego telefonu Zen	30
	Ekran główny	30
	Zarządzanie ekranem głównym	32
	Szybkie ustawienia	36
	Ustawienia klawiatury ASUS	40
	Wyszukiwanie głosowe.....	41
	Ekran blokady.....	44
	Podłączanie ASUS Phone do komputera	45
	Podłączanie do notebooka.....	45
	Podłączanie do komputera stacjonarnego.....	46
3	Styl połączenia	
	Zarządzanie kontaktami	48
	Dodawanie kontaktów.....	48
	Importowanie kontaktów	49
	Eksportowanie kontaktów.....	50

	Wykonywanie i odbieranie rozmów	51
	Wykonywanie połączenia	51
	Odbieranie połączenia	52
	Kopia zapasowa/przywracanie dzienników połączeń.....	53
	Tworzenie kopii zapasowej dziennika połączeń.....	53
	Przywracanie kopii zapasowych dziennika połączeń	53
	Poczta głosowa	54
4	Wysyłanie wiadomości i nie tylko	
	Obsługa wiadomości	56
	Wysyłanie i odpowiadanie na wiadomości	56
	Konfiguracja opcji wiadomości.....	57
	Aplikacja Omlet Chat.....	58
	Rejestracja w aplikacji Omlet Chat	58
5	Dostęp do wiadomości e-mail	
	Poczta	64
	Konfiguracja konta e-mail.....	64
	Dodawanie kont e-mail	65
	Gmail	66
	Konfiguracja konta Gmail.....	66
6	Uwiecznianie chwil	
	Uruchamianie aplikacji Aparat.....	68
	Z ekranu blokady	68
	Używanie widżetu aparatu.....	68
	Na ekranie głównym.....	68
	Za pomocą przycisku głośności.....	68
	Pierwsze użycie aplikacji Aparat	69
	Samouczek	69

Lokalizacje zdjęć.....	70
Ekran główny aplikacji Aparat	71
Ustawienia obrazu.....	72
Ustawienia wideo.....	74
Zaawansowane funkcje aparatu	75
Cofanie Wczasie.....	75
HDR.....	76
Panorama.....	76
Noc.....	77
Słabe światło.....	78
Autoportret.....	79
Miniatura.....	80
Głębia pola.....	80
Usuw. inteligentne.....	81
Z uśmiechem.....	81
Upiększanie.....	82
Animacja GIF.....	82
Upływ czasu.....	83
Party Link	84
Udostępnianie zdjęć.....	84

7 Galeria

Korzystanie z aplikacji Galeria	88
Ekran główny.....	88
Wyświetlanie plików z innych lokalizacji źródłowych.....	89
Udostępnianie plików galerii.....	90
Usuwanie plików z galerii.....	90
Edycja obrazu.....	91
Powiększanie/zmniejszanie miniatur lub obrazu.....	91

8 Pracuj ciężko, baw się lepiej

SuperNote	94
Tworzenie nowego notatnika.....	96
Udostępnianie notatnika w chmurze	96
Udostępnianie notatki w chmurze	96
Kalendarz	97
Tworzenie wydarzenia za pomocą ASUS Phone	97
Dodawanie konta do aplikacji Kalendarz.....	98
Tworzenie wydarzenia z poziomu konta.....	98
What's Next	99
Do It Later (Do zrobienia później)	100
Uzyskiwanie dostępu do zadań do wykonania lub ich tworzenie.....	100
Pogoda	101
Ekran główny aplikacji Pogoda.....	102
Zegar.....	103
Uruchamianie aplikacji Zegar.....	103
Zegar światowy.....	104
Budzik.....	105
Stoper.....	106
Timer.....	107
Menedżer plików	109
Uzyskiwanie dostępu do pamięci wewnętrznej.....	109
Uzyskiwanie dostępu do zewnętrznego urządzenia pamięci	110
Uzyskiwanie dostępu do pamięci w chmurze.....	111

9 Internet

Przeglądarka	114
---------------------------	------------

10 Zabawa i rozrywka

Korzystanie z zestawu słuchawkowego.....	116
---	------------

Podłączanie do gniazda audio	116
Aplikacja Kreator audio	117
Korzystanie z aplikacji Kreator audio	117
Gry Play	118
Korzystanie z aplikacji Gry Play	118
Muzyka	119
Uruchamianie aplikacji Muzyka	119
Odtwarzanie piosenek	119
Odtwarzanie piosenek z karty SD	119
Odtwarzanie piosenek z chmury	120
Radio FM	121
Ekran główny Radio FM	121
Rejestrator dźwięku	122
Uruchamianie aplikacji Rejestrator dźwięku	122
Ekran główny aplikacji Rejestrator dźwięku	122
11 Czynności obsługowe telefonu Zen	
Aktualizowanie urządzenia	124
Aktualizowanie systemu	124
Pamięć masowa	124
Kopia i kasowanie danych	125
Zabezpieczanie ASUS Phone	126
Odblokowywanie ekranu	126
Ustawienie identyfikacji ASUS Phone	134
12 Łączenie telefonu Zen	
Wi-Fi	136
Włączanie Wi-Fi	136
Łączenie z siecią Wi-Fi	136
Wyłączanie Wi-Fi	137

Bluetooth®	137
Włączanie Bluetooth®	137
Parowanie ASUS Phone z urządzeniem Bluetooth®	138
Usuwanie parowania ASUS Phone z urządzeniem Bluetooth®	138
Miracast™	139
Share Link	140
Chmura	142
Usługa ASUS WebStorage	142
13	Podstawowe informacje o aplikacjach
Przełączanie aplikacji	144
Blokowanie aplikacji	144
Pobieranie aplikacji.....	145
14	Dodatkowe elementy telefonu Zen
Funkcja oszczędzania energii	148
Konfiguracja aplikacji Funkcja oszczędzania energii	148
Dostosowywanie aplikacji Funkcja oszczędzania energii	149
Tryb Rękawiczki	150
ASUS Splendid	151
	Załączniki
Zgodność z CE w zakresie ekspozycji na fale radiowe	154
Ostrzeżenie dotyczące oznaczenia CE	154
Oznaczenie CE dla urządzeń z obsługą bezprzewodowej sieci LAN/Bluetooth	154
Współczynnik absorpcji swoistej (SAR)	155
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	157
Recykling/usługi zwrotu ASUS	163
Właściwa utylizacja	163

Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku

W celu wyróżnienia kluczowych informacji zawartych w tym Podręczniku komunikaty prezentowane są w następujący sposób:

WAŻNE! Ten komunikat zawiera istotne informacje, do których należy się zastosować, aby dokończyć zadanie.

UWAGA! Ten komunikat zawiera dodatkowe ważne informacje i wskazówki, pomocne w dokończeniu zadań.

OSTRZEŻENIE! Ten komunikat zawiera ważne informacje, do których należy się zastosować, aby zachować bezpieczeństwo podczas wykonywania niektórych zadań i zapobiec uszkodzeniu danych i komponentów ASUS Phone.

Obsługa i bezpieczeństwo

Wytyczne



Bezpieczeństwo na drodze przede wszystkim. Stanowczo zalecane jest nieużywanie urządzenia podczas prowadzenia lub obsługi jakichkolwiek pojazdów.



Urządzenie to powinno być używane wyłącznie w miejscach o temperaturze otoczenia od 5°C (41°F) do 35°C (95°F).



Urządzenie należy wyłączać w strefach zastrzeżonych, gdzie używanie urządzeń przenośnych jest zabronione. Podczas przebywania w strefach zastrzeżonych, takich jak samolot, kino, szpital, miejsca w pobliżu sprzętu medycznego, gazu lub paliwa, place budowy, miejsca wykonywania prac z użyciem materiałów wybuchowych itp., należy zawsze stosować się do odpowiednich przepisów i regulacji.



Z urządzeniem tym należy używać wyłącznie adapterów prądu zmiennego i kabli zatwierdzonych przez firmę ASUS. Należy sprawdzić etykietę wartości znamionowych na spodzie urządzenia i upewnić się, że adapter zasilania jest zgodny z podanymi wartościami.



Z urządzeniem nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających, akcesoriów ani innych urządzeń peryferyjnych.



Urządzenie powinno być zawsze suche. Nie wolno używać urządzenia w miejscach, gdzie w pobliżu znajdują się płyny, pada deszcz lub występuje wilgoć, ani wystawiać urządzenia na działanie tych niekorzystnych warunków.



Urządzenie można prześwietlić aparatem rentgenowskim (takim jak używane na przenośnikach podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku), ale nie należy wystawiać go na działanie ręcznych ani stojących detektorów magnetycznych.



Ekran urządzenia jest wykonany ze szkła. Jeśli szkło zostanie stłuczone, należy zaprzestać używania urządzenia i nie dotykać potłuczonego szkła. Urządzenie należy niezwłocznie przekazać do naprawy do wykwalifikowanego personelu serwisu ASUS.



Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie należy słuchać zbyt długo przy wysokim poziomie głośności.



Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć zasilanie prądem zmiennym. Do czyszczenia ekranu urządzenia należy używać wyłącznie czystej gąbki celulozowej lub miękkiej zamszowej ściereczki.



Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu ASUS.

Właściwa utylizacja



NIE należy wyrzucać ASUS Phone ze śmieciami miejskimi. Konstrukcja tego produktu umożliwia prawidłowe ponowne wykorzystanie części i recykling. Obecność na produkcie symbolu przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że produkt (urządzenie elektryczne, elektroniczne i baterie zawierające rtęć) nie powinny być umieszczane razem z odpadami miejskimi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektronicznych.



NIE NALEŻY wyrzucać baterii ze śmieciami miejskimi. Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami miejskimi.

1

Przygotuj telefon Zen!

Części i funkcje

Przygotowanie urządzenia do użytkowania zajmuje tylko chwilę.



UWAGI:

- Aby uzyskać dostęp do dwóch gniazd kart micro SIM i gniazda karty microSD, należy zdjąć tylną pokrywę.
- Gniazda kart micro SIM obsługują pasma sieci WCDMA, DC-HSPA+, GSM/EDGE oraz FDD LTE.
- Gniazdo karty microSD obsługuje karty w formacie microSDHC oraz microSDXC.

WAŻNE:

- Zalecamy, aby nie używać osłony ekranu, ponieważ może ona zakłócać działanie czujnika zbliżeniowego. Jeśli wymagane jest używanie osłony ekranu, należy się upewnić, że nie będzie ona blokowała czujnika zbliżeniowego.
 - Urządzenie, a szczególnie ekran dotykowy, powinno być przez cały czas suche. Woda i inne płyny mogą spowodować awarię ekranu dotykowego.
 - Podczas używania lub przenoszenia urządzenia, należy zawsze sprawdzić, czy jest zamknięta pokrywa wnęki karty Micro-SIM/karty pamięci.
-

Instalacja karty micro-SIM

Karta micro modułu identyfikacji abonenta (micro-SIM) przechowuje takie informacje, jak numer telefonu komórkowego, kontakty, wiadomości i inne dane, które zapewniają użytkownikowi dostęp do sieci komórkowej.

Telefon ASUS Phone jest dostarczany z dwiema kartami micro-SIM, co umożliwia skonfigurowanie i używanie dwóch usług sieci komórkowej, bez konieczności używania w tym samym czasie dwóch urządzeń.

OSTRZEŻENIE:

- To urządzenie jest przeznaczone do używania wyłącznie z kartą micro-SIM, zatwierdzoną do stosowania przez operatora sieci komórkowej.
 - Nie zalecamy używania przyciętych kart SIM w gnieździe karty micro-SIM.
 - Przed włożeniem karty micro-SIM należy wyłączyć urządzenie.
 - Podczas obsługi karty micro-SIM należy zachować zwiększoną ostrożność. Firma ASUS nie odpowiada za wszelkie straty lub uszkodzenia posiadanej karty micro-SIM.
 - Karty pamięci nie należy wkładać do gniazda karty micro-SIM! Jeśli zdarzy się włożenie karty pamięci do gniazda micro-SIM, urządzenie należy wysłać do wykwalifikowanego personelu serwisu ASUS.
-


Aby zainstalować kartę micro-SIM:

1. Wyłącz swoje urządzenie.
2. Podważ pokrywę tylną w zagłębieniu w dolnym, lewym rogu, a następnie zdejmij ją.


OSTRZEŻENIE! Uważaj, aby podczas zdejmowania tylnej osłony nie zranić palców.

OSTRZEŻENIE!


- **NIE WOLNO** do zdejmowania tylnej osłony stosować narzędzi takich jak wkrętaki.
 - **NIE WOLNO** podważać gniazda USB.
-



3. Ustaw kartę micro-SIM złotymi stykami w dół, a następnie włóż ją do gniazda karty Micro-SIM.
4. Pchnij kartę micro-SIM do końca, aż do pewnego osadzenia w gnieździe.



5. Załóż pokrywę z powrotem na miejsce. Naciśnij tylną pokrywę z każdej strony w celu jej zamocowania.



Usuwanie karty micro-SIM

OSTRZEŻENIE: Podczas obsługi karty micro-SIM należy zachować zwiększoną ostrożność. Firma ASUS nie odpowiada za wszelkie straty lub uszkodzenia posiadanej karty micro-SIM.



Aby usunąć kartę micro-SIM:

1. Wyłącz swoje urządzenie.
2. Podważ pokrywę tylną w zagłębieniu w dolnym, lewym rogu, a następnie zdejmij ją.

OSTRZEŻENIE! Uważaj, aby podczas zdejmowania tylnej osłony nie zranić palców.

OSTRZEŻENIE!

- **NIE WOLNO** do zdejmowania tylnej osłony stosować narzędzi takich jak wkrętaki.
 - **NIE WOLNO** podważać gniazda USB.
3. Naciśnij kartę micro-SIM, która ma zostać usunięta, a następnie ją wyciągnij.
 4. Załóż pokrywę z powrotem na miejsce. Naciśnij tylną pokrywę z każdej strony w celu jej zamocowania.



Instalacja karty pamięci

ASUS Phone obsługuje karty pamięci microSDHC™ oraz microSDXC™ o pojemności do 64 GB.

UWAGA: Niektóre karty pamięci mogą nie być zgodne z ASUS Phone. Aby zapobiec utracie danych, uszkodzeniu urządzenia lub karty pamięci albo obu, należy używać wyłącznie zgodnych kart pamięci.

OSTRZEŻENIE!

- Podczas obsługi karty pamięci należy zachować zwiększoną ostrożność. Firma ASUS nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych ani uszkodzenia karty pamięci.
 - Karty micro-SIM nie należy wkładać do gniazda karty pamięci! Jeśli zdarzy się włożenie karty micro-SIM do gniazda karty pamięci, urządzenie należy wysłać do wykwalifikowanego personelu serwisu ASUS.
-


Aby zainstalować kartę pamięci:

1. Wyłącz swoje urządzenie.
2. Podważ pokrywę tylną w zagłębieniu w dolnym, lewym rogu, a następnie zdejmij ją.


OSTRZEŻENIE! Uważaj, aby podczas zdejmowania tylnej osłony nie zranić palców.

OSTRZEŻENIE!


- **NIE WOLNO** do zdejmowania tylnej osłony stosować narzędzi takich jak wkrętaki.
 - **NIE WOLNO** podważać gniazda USB.
-



2. Dopasuj i włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci.
3. Wciśnij kartę pamięci do końca gniazda, aż do jej pewnego osadzenia na miejscu.



4. Załóż pokrywę z powrotem na miejsce. Naciśnij tylną pokrywę z każdej strony w celu jej zamocowania.



UWAGA: Po zainstalowaniu sformatowanej karty pamięci, dostęp do jej zawartości można uzyskać z **Menedżer plików > sdcard (karta SD)**.

Wyjmowanie karty pamięci

OSTRZEŻENIE!

- Podczas obsługi karty pamięci należy zachować zwiększoną ostrożność. Firma ASUS nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych ani uszkodzenia karty pamięci.
 - Aby kartę pamięci można było bezpiecznie wyjąć z urządzenia, należy ją prawidłowo wysunąć. Aby wysunąć kartę pamięci, przejdź do **Home (Ekran główny) > Wszystko aplikacje > Ustawienia > Storage (Pamięć) > Unmount external storage (Odinstaluj pamięć zewnętrzną)**.
-


Aby wyjąć kartę pamięci:

1. Wyłącz swoje urządzenie.
2. Podważ pokrywę tylną w zagłębieniu w dolnym, lewym rogu, a następnie zdejmij ją.


OSTRZEŻENIE! Uważaj, aby podczas zdejmowania tylnej osłony nie zranić palców.

OSTRZEŻENIE!


- **NIE WOLNO** do zdejmowania tylnej osłony stosować narzędzi takich jak wkrętaki.
 - **NIE WOLNO** podważać gniazda USB.
-



2. Naciśnij kartę pamięci, aby ją wysunąć, a następnie wyciągnij ją.



3. Załóż pokrywę z powrotem na miejsce. Naciśnij tylną pokrywę z każdej strony w celu jej zamocowania.



Ładowanie ASUS Phone

Dostarczany ASUS Phone jest częściowo naładowany, ale przed jego pierwszym użyciem konieczne jest pełne naładowanie. Przed rozpoczęciem ładowania urządzenia należy przeczytać poniższe ważne uwagi i ostrzeżenia.

WAŻNE!


- Do ładowania ASUS Phone należy używać wyłącznie dostarczonego adaptera prądu zmiennego i kabla micro-USB. Użycie innego adaptera prądu zmiennego i kabla może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed użyciem adaptera prądu zmiennego i kabla micro-USB z urządzeniem, należy zdjąć z nich folię ochronną.
- Adapter prądu zmiennego należy podłączyć do zgodnego gniazda zasilania. Adapter prądu zmiennego można podłączyć do dowolnego zgodnego gniazda zasilania 100–240 V.
- Napięcie wyjścia tego adaptera jest stałe i wynosi 5.2V, a prąd 1.35A.
- Podczas używania telefonu w trybie adaptera zasilania, w pobliżu urządzenia powinno znajdować się uziemione i łatwo dostępne gniazdo zasilania.
- W celu oszczędzania energii nieużywany adapter prądu zmiennego należy odłączać od gniazda zasilania.
- Na ASUS Phone nie należy umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów.

OSTRZEŻENIE!

- Podczas ładowania, ASUS Phone może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko; jeśli jednak urządzenie nagrzej się zbyt mocno, należy odłączyć od niego kabel micro-USB i przekazać urządzenie, wraz z adapterem prądu zmiennego i kablem, do sprawdzenia przez wykwalifikowany personel serwisu ASUS.
 - Aby zapobiec uszkodzeniu ASUS Phone, adaptera prądu zmiennego lub kabla micro-USB, przed rozpoczęciem ładowania należy się upewnić, że kabel micro-USB, adapter prądu zmiennego i urządzenie zostały prawidłowo podłączone.
-

W celu ładowania ASUS Phone:

1. Podłącz kabel micro USB do adaptera zasilania.
2. Podłącz złącze micro USB do ASUS Phone.
3. Podłącz adapter zasilania do uziemionego gniazda zasilania.



WAŻNE!

- Przed pierwszym użyciem w trybie zasilania bateryjnego, ASUS Phone należy ładować przez osiem (8) godzin.
- Stan naładowania baterii jest wskazywany przez następujące ikony:



4. Po całkowitym naładowaniu, odłącz kabel USB od ASUS Phone, przed odłączeniem adaptera prądu zmiennego od gniazda zasilania.
-

UWAGI:

- Podczas ładowania można korzystać z urządzenia, ale pełne naładowanie urządzenia może wówczas zająć więcej czasu.
 - Całkowite naładowanie urządzenia poprzez złącze USB komputera może wymagać więcej czasu.
 - Jeśli komputer nie zapewnia wystarczającej energii do naładowania przez port USB, ASUS Phone należy naładować przy użyciu adaptera prądu zmiennego, podłączonego do gniazda zasilania.
-

Włączanie lub wyłączanie ASUS Phone

Włączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż urządzenie zacznie wibrować i uruchomi się.


Wyłączanie urządzenia

Aby wyłączyć urządzenie:

1. Jeśli ekran jest wyłączony, naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia ekranu. Jeśli ekran jest zablokowany, odblokuj ekran urządzenia.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a po pojawieniu się monitu, stuknij **Power off (Wyłączenie zasilania)**, a następnie stuknij **OK**.

Tryb uśpienia

Aby przełączyć urządzenie na tryb uśpienia, naciśnij raz przycisk zasilania, aż do wyłączenia ekranu.



Rozpoczęcie użytkowania

Przy włączeniu ASUS Phone po raz pierwszy, uruchomiony zostanie kreator konfiguracji, który przeprowadzi użytkownika przez proces ustawień. Należy wykonać instrukcje ekranowe, aby wybrać język i metodę wprowadzania danych, skonfigurować sieć komórkową i Wi-Fi, zsynchronizować konta oraz skonfigurować usługi lokalizacyjne.

Urządzenie należy skonfigurować, korzystając z konta Google lub ASUS. Jeśli użytkownik nie ma konta Google lub ASUS, musi je utworzyć.

Konto Google

Korzystanie z konta Google umożliwia pełne wykorzystanie następujących funkcji systemu operacyjnego Android:

- Organizowanie i wyświetlanie wszystkich informacji z dowolnego miejsca.
- Automatyczne tworzenie kopii zapasowych wszystkich danych.
- Wygodne korzystanie z usług Google z dowolnego miejsca.

Konto ASUS

Konto ASUS zapewnia następujące korzyści:

- Spersonalizowana usługa pomocy technicznej ASUS oraz możliwość przedłużenia gwarancji na zarejestrowane produkty.
- 5 GB wolnego miejsca w pamięci chmury.
- Otrzymywanie najnowszych aktualizacji urządzenia i firmware.

UWAGA: Z kreatora konfiguracji można także skorzystać w dowolnej chwili w celu ponownego skonfigurowania urządzenia. Na **Home Screen (Ekranie głównym)** przejdź do **Wszystko aplikacje > Setup Wizard (Kreator konfiguracji)**.

Porady dotyczące oszczędzania energii baterii

Energia baterii jest źródłem działania ASUS Phone. Poniżej przedstawiono kilka porad dotyczących oszczędzania energii baterii ASUS Phone.

- Gdy urządzenie nie jest używane, naciśnij przycisk zasilania w celu przełączenia na tryb uśpienia.
- Uaktywnij tryb Smart Saving (Inteligentne oszczędzanie energii) w aplikacji Funkcja oszczędzania energii.
- Ustaw audio na tryb Power Saving (Oszczędzanie energii).
- Zmniejsz jasność wyświetlacza.
- Ustaw niski poziom głośności głośnika.
- Wyłącz funkcję Wi-Fi.
- Wyłącz funkcję Bluetooth.
- Wyłącz funkcję Miracast.
- Wyłącz GPS.
- Wyłącz funkcję automatycznego obracania ekranu.
- Wyłącz wszystkie funkcje automatycznej synchronizacji urządzenia.

2




Nie ma jak ekran główny

Funkcje ekranu głównego telefonu Zen

Ekran główny

Na ekranie głównym można otrzymywać przypomnienia o ważnych wydarzeniach, powiadomienia o aktualizacjach aplikacji i systemu, informacje o prognozie pogody oraz wiadomościach tekstowych od ważnych osób.



Przesuń po ekranie głównym w lewo lub w prawo, aby wyświetlić rozszerzony ekran główny

Zrozumienie ikon

Poniższe ikony są wyświetlane na pasku stanu i wskazują bieżący stan ASUS Phone.



Ta ikona pokazuje siłę sygnału używanej sieci komórkowej.



Ta ikona informuje o nieprzeczytanej wiadomości.



Ta ikona wskazuje siłę sygnału połączenia Wi-Fi.



Ta ikona wskazuje stan naładowania baterii ASUS Phone.



Ta ikona wskazuje włożenie karty microSD do ASUS Phone.



Ta ikona wskazuje wykonanie zrzutów ekranu ASUS Phone.



Ta ikona wskazuje uaktywnienie trybu Airplane mode (Tryb samolotowy) ASUS Phone.



Ta ikona wskazuje uaktywnienie hotspota Wi-Fi ASUS Phone.



Ta ikona wskazuje uaktywnienie trybu Smart Saving (Inteligentne oszczędzanie energii).



Ta ikona wskazuje uaktywnienie trybu Silent (Cichy).



Ta ikona pokazuje, że jest włączony tryb wibracji.



Ta ikona wskazuje stan pobierania aplikacji lub pliku.




Ta ikona pokazuje, że jest włączony tryb odczytu.

Zarządzanie ekranem głównym

Ekran główny można dostosować do własnych preferencji. Można wybrać ładną tapetę, dodać skróty zapewniające szybki dostęp do ulubionych aplikacji, a także widżety umożliwiające szybkie sprawdzanie ważnych informacji. Istnieje także możliwość dodania kolejnych stron, aby można było umieścić na ekranie głównym więcej aplikacji i widżetów w celu uzyskiwania do nich szybkiego dostępu i ich przeglądania.

- Aby dodać elementy do ekranu głównego, stuknij i przytrzymaj jego pusty obszar i wybierz dowolną z następujących kategorii: **Aplikacje**, **Widżety**, **Tapety** i **Edytuj stronę**.
- Aby przechodzić pomiędzy stronami ekranu głównego, przesunąć palcem w lewo lub w prawo.



Skróty aplikacji

Dodanie skrótów umożliwia uzyskiwanie szybkiego dostępu do często używanych aplikacji, bezpośrednio z ekranu głównego.

Aby dodać skrót aplikacji:

1. Stuknij i przytrzymaj pusty obszar ekranu głównego i wybierz **Aplikacje**.
2. Stuknij i przytrzymaj aplikację na ekranie Wszystko aplikacje, a następnie przeciągnij ją do pustego obszaru ekranu głównego.

Aby usunąć skrót aplikacji:

Stuknij i przytrzymaj aplikację na ekranie głównym, a następnie przeciągnij ją do **X Usun** na górze ekranu.

Widżety


Dodanie widżetów umożliwia szybkie sprawdzanie kalendarza, map, stanu naładowania baterii, itp.

Aby dodać widżet:

1. Stuknij i przytrzymaj pusty obszar ekranu głównego i wybierz **Widżety**.
2. Stuknij i przytrzymaj widżet na ekranie **Widżety**, a następnie przeciągnij go do pustego obszaru ekranu głównego.


Aby usunąć skrót aplikacji:

Stuknij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, a następnie przeciągnij go do **X Usun** na górze ekranu.

UWAGA: Można także stuknąć  na ekranie głównym, aby wyświetlić ekran **Wszystko aplikacje i Widżety**.


Tapety

Aplikacje, ikony oraz inne elementy telefonu Zen można umieszczać na atrakcyjnych tapetach. W celu zwiększenia czytelności i przejrzystości na tapetę można nałożyć półprzezroczysty odcień tła. Ekran można także ożywić poprzez zastosowanie tapety animowanej.




Ustawianie tapety i odcienia tła

Aby ustawić tapetę i odcień tła:

1. Stuknij i przytrzymaj pusty obszar ekranu głównego i wybierz **Tapety**.
2. Wybierz lokalizację tapety: na ekranie głównym, na ekranie blokady lub na jednym i drugim. Jeśli nie chcesz, aby na tapetę nałożony został odcień tła, przejdź do kroku 5.
3. Zaznacz pole wyboru **Odcień tła**, a następnie ustaw poziom przezroczystości.
4. Stuknij , a następnie wybierz kolor.
5. Wybierz tapetę, a następnie stuknij **Zastosuj**.


UWAGI:

- Odcień tła można zastosować na ekranie głównym lub na ekranie głównym i ekranie blokady.
 - Ustawienia tapety można także skonfigurować z  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Tapety**.
-

Ustawianie tapety animowanej

Aby ustawić tapetę animowaną:

1. Stuknij i przytrzymaj pusty obszar ekranu głównego i wybierz **Tapety**.
2. Wybierz lokalizację tapety: na ekranie głównym lub na ekranie głównym i na ekranie blokady.
3. Wybierz tapetę animowaną, a następnie stuknij **Zastosuj**.

UWAGA: Ustawienia tapety można także skonfigurować z  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Tapety**.


Szybkie ustawienia

Panel **Szybkie ustawienia** umożliwia włączanie funkcji jednym stuknięciem oraz personalizowanie ASUS Phone. Ta wyjątkowa funkcja telefonu Zen zapewnia także dostęp do powiadomień systemowych, które pomagają śledzić najnowsze aktualizacje oraz zmiany ASUS Phone.

Panel Szybkie ustawienia można wyświetlić w dowolnym momencie, nawet podczas korzystania z aplikacji ASUS Phone.

Wyświetlanie panelu Szybkie ustawienia


Przesuń palcem w dół od górnego, prawego rogu ekranu ASUS Phone.




Elementy panelu Szybkie ustawienia

Panel Szybkie ustawienia zapewnia dostęp jednym stuknięciem palca do niektórych funkcji i programów ASUS Phone.


Ustawienia dostępu

Stuknij , aby uruchomić aplikację Ustawienia ASUS Phone.


Przeglądanie listy Szybkie ustawienia ASUS

Stuknij , aby wybrać funkcje z panelu powiadomień Szybkie ustawienia.


Wyświetlanie powiadomień systemowych

Stuknij , aby wyświetlić bieżące aktualizacje i zmiany wprowadzone w ASUS Phone.


Powrót na ekran główny Szybkie ustawienia

Stuknij , na ekranie Powiadomienia systemowe, aby wrócić na ekran główny.

Dostęp do ustawień ekranu

Stuknij , aby uruchomić aplikację Wyświetlacz.


Przełącz automatyczne ustawienie jasności

Stuknij  aby włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego ustawienia jasności wyświetlacza telefonu.

Korzystanie z panelu powiadomień Szybkie ustawienia


Panel powiadomień Szybkie ustawienia zapewnia dostęp jednym stuknięciem palca do niektórych funkcji bezprzewodowych i ustawień ASUS Phone. Każda z tych funkcji jest reprezentowana poprzez przycisk.

UWAGA: Niebieski przycisk oznacza, że funkcja jest aktualnie włączona, a szary przycisk wskazuje wyłączenie funkcji. Stuknij zielony przycisk w celu uruchomienia aplikacji.




Dodawanie lub usuwanie przycisków

Aby dodać lub usunąć istniejące przyciski w panelu powiadomień Szybkie ustawienia ASUS:


1. Wyświetl panel Szybkie ustawienia, a następnie stuknij .
2. Stuknij pole obok funkcji, która ma być dodana do panelu powiadomień Szybkie ustawienia ASUS lub która ma być z niego usunięta.

UWAGA: Zaznaczone pole oznacza, że przycisk funkcji jest dostępny w panelu powiadomień Szybkie ustawienia ASUS, a niezaznaczone pole oznacza brak dostępności przycisku.

3. Stuknij , aby przejść do tyłu i obejrzeć bieżący panel powiadomień Szybkie ustawienia ASUS

Korzystanie z panelu Powiadomienia systemowe


W panelu Powiadomienia systemowe widoczne są informacje o najnowszych aktualizacjach oraz zmianach systemowych wprowadzonych w ASUS Phone. Większość tych zmian dotyczy danych i systemu. Ekran Powiadomienia systemowe jest intuicyjny, nawigacja po nim może być wykonywana w następujący sposób:





Ustawienia klawiatury ASUS

Za pomocą klawiatury dotykowej ASUS Phone można tworzyć wiadomości SMS, e-mail oraz wprowadzać hasła logowania.

W celu uzyskania dostępu do ustawień klawiatury ASUS:

1. Wyświetl panel Szybkie ustawienia, a następnie stuknij .
2. Przewiń w dół ekran **Ustawienia**, a następnie wybierz **Język, klawiatura, głos**.



3. Stuknij  obok **ASUS keyboard settings (ustawień klawiatury ASUS)**.
4. Skonfiguruj ustawienia zgodnie z własnymi preferencjami.


Wyszukiwanie głosowe


Aplikacja Wyszukiwanie głosowe umożliwia wprowadzanie poleceń głosowych obsługi ASUS Phone. Za pomocą poleceń głosowych aplikacji Wyszukiwanie głosowe można wykonać następujące czynności:

- Wyszukiwanie danych i informacji w trybie online lub w pamięci ASUS Phone
- Uruchamianie aplikacji w ASUS Phone
- Uzyskiwanie wskazówek dotyczących dotarcia do określonej lokalizacji

WAŻNE! Do korzystania z tej funkcji niezbędne jest połączenie ASUS Phone z Internetem.

Uruchamianie aplikacji Wyszukiwanie głosowe



1. Stuknij  > **Wyszukiwanie głosowe**.
2. Gdy kolor ikony mikrofonu zmieni się na czerwony, wypowiedz polecenie głosowe.




UWAGA: Polecenia obsługi ASUS Phone należy wypowiadać wyraźnie i z użyciem krótkich wyrażień. Pomocne jest także rozpoczęcie polecenia od czasownika związanego z funkcją ASUS Phone, która ma zostać użyta.


Dostosowanie wyników wyszukiwania głosu z grupy Wyszukiwanie telefonu

W celu ustawienia parametrów dla wyników wyszukiwania głosowego, które zostały zebrane z konta Google i danych ASUS Phone, należy wykonać następujące czynności:


1. Na ekranie głównym ASUS Phone, stuknij  > **Wyszukiwanie głosowe**.
2. Stuknij  > **Ustawienia**.



3. Stuknij **Phone search (Wyszukiwanie telefonu)**.



4. Zaznacz pole wyboru grup wyszukiwania, które mają być brane pod uwagę jako źródło, podczas używania funkcji **Voice Search (Wyszukiwanie głosowe)**.




Ekran blokady


Ekran blokady pojawia się domyślnie po włączeniu urządzenia i wznowieniu jego pracy z trybu uśpienia. Z ekranu blokady można przejść do systemu Android® poprzez przesunięcie palcem po panelu ekranu dotykowego.

Ekran blokady urządzenia można także dostosować pod kątem kontroli dostępu do mobilnych danych i aplikacji.


Dostosowywanie ekranu blokady

W celu zmiany domyślnej opcji **Przesunięcie palcem** w ustawieniach ekranu blokady, należy wykonać następujące czynności:

1. Wyświetl panel Szybkie ustawienia, a następnie stuknij .
2. Przewiń w dół ekran **Ustawienia** i wybierz **Lock screen (Ekran blokowania)**.



3. Na następnym ekranie, stuknij **Screen lock (Blokada ekranu)**.



4. Stuknij opcję blokady ekranu do zastosowania.


Podłączanie ASUS Phone do komputera

ASUS Phone można podłączyć do portu USB komputera w celu naładowania jego baterii lub przesłania plików pomiędzy urządzeniami.


UWAGI:

- Całkowite naładowanie urządzenia przez port USB komputera może zająć więcej czasu.
 - Jeśli komputer nie zapewnia wystarczającego zasilania do ładowania ASUS Phone, należy go wówczas naładować przez uziemione gniazdo zasilania.
-

Podłączanie do notebooka



Podłączanie do komputera stacjonarnego



Aby podłączyć ASUS Phone do komputera:

1. Podłącz złącze micro USB do ASUS Phone.
2. Podłącz złącze USB do portu USB komputera.

3



Styl połączenia


Zarządzanie kontaktami

Dodaj, importuj lub eksportuj kontakty z karty SIM lub z kont e-mail do ASUS Phone in a odwrót.

Dodawanie kontaktów

Aby dodać kontakty:

1. Stuknij aplikację **Contacts (Kontakty)**, a następnie stuknij **+**.
2. Na ekranie Kontakty, wybierz konto do zapisania kontaktu:
 - a. Urządzenie
 - b. Pamięć karty SIM
 - c. Konto e-mail




UWAGA: W przypadku braku konta e-mail, stuknij **Dodaj nowe konto** w celu jego utworzenia.

3. Wykonaj kolejne instrukcje ekranowe, aby dodać i zapisać nowy kontakt.

Importowanie kontaktów


Zaimportuj kontakty ich odpowiednie dane ze źródła kontaktów do ASUS Phone, konta e-mail lub na kartę micro SIM.

Aby zaimportować kontakty:

1. Stuknij aplikację **Contacts (Kontakty)**, a następnie stuknij  > **Manage contacts (Zarządzaj kontaktami)**.
2. Stuknij **Import/export (Importuj/eksportuj)**, a następnie wybierz spośród następujących opcji importu:
 - a. Import z karty SIM
 - b. Import z pamięci masowej
3. Wybierz spośród następujących kont do zapisania kontaktu:
 - a. Konto e-mail
 - b. Urządzenie
 - c. Pamięć karty SIM
4. Zaznacz, aby wybrać kontakty do importu, a po zakończeniu, stuknij **Import (Importuj)**.

Eksportowanie kontaktów

Kontakty można eksportować do dowolnych kont pamięci, obsługiwanych w ASUS Phone.

1. Stuknij aplikację **Contacts (Kontakty)**, a następnie stuknij  > **Manage contacts (Zarządzaj kontaktami)**.
2. Stuknij **Import/export (Importuj/eksportuj)**, a następnie wybierz spośród następujących opcji:
 - a. Eksport do karty SIM
 - b. Eksport do pamięci
3. Stuknij, aby wybrać kontakty z następujących kont:
 - a. Wszystkie kontakty
 - b. Konto e-mail
 - c. Urządzenie
 - d. Pamięć karty SIM
4. Zaznacz kontakty, które chcesz wyeksportować.
5. Po zakończeniu, stuknij **Export (Eksportuj)**.

Wykonywanie i odbieranie rozmów

Wykonywanie połączenia

Telefon ASUS Phone oferuje wiele sposobów wykonywania połączenia. Połączenie z przyjaciółmi z zapisanej listy kontaktów, bezpośredni wybór numeru telefonicznego, lub nawet wybranie numeru bez wprowadzania klucza na zablokowanym ekranie.

Połączenie z aplikacji Kontakty

Użyj aplikacji Kontakty do wykonania połączenia z listy kontaktów.

W celu połączenia przez aplikację Kontakty:

1. Na ekranie głównym, stuknij aplikację **Contacts (Kontakty)**, a następnie wyszukaj nazwę do połączenia.


UWAGA: Aby wyświetlić wszystkie kontakty ze wszystkich kont kontaktów, stuknij rozwijaną listę **Contacts to display (Kontakty do wyświetlenia)**, a następnie zaznacz wszystkie konta.

2. Stuknij nazwę kontaktu, a następnie stuknij numer.

Wybieranie numeru telefonicznego

Użyj aplikacji Telefon, do bezpośredniego wyboru numeru telefonicznego.

W celu połączenia przez aplikację Telefon:




1. Są dwa sposoby uruchamiania aplikacji **Phone (Telefon)** zależnie od stanu urządzenia:
 - Jeżeli urządzenie jest aktywne, stuknij aplikację **Phone (Telefon)** na ekranie głównym, a następnie stuknij przyciski cyfr, aby wpisać numer.
 - Jeżeli urządzenie jest zablokowane, przeciągnij  w dowolnym kierunku, aby uruchomić aplikację **Phone (Telefon)**, a następnie stuknij przyciski cyfr, aby wpisać numer.
2. Stuknij przycisk **Call (Połącz)**, aby wybrać numer.


Odbieranie połączenia

Po nadejściu połączenia, ekran dotykowy ASUS Phone rozjaśnia się. Wyświetlacz połączeń przychodzących także wygląda różnie, zależnie od stanu ASUS Phone.

Odpowiadanie na połączenie

Dostępne są dwa sposoby odpowiadania na połączenie, zależnie od stanu ASUS Phone:

- Jeśli posiadane urządzenie jest aktywne, stuknij **Answer (Odpowiedz)**. Aby odrzucić połączenie, stuknij **Decline (Odrzuć)**.
- Jeśli urządzenie jest zablokowane, przeciągnij  do , aby odpowiedzieć lub do , aby odrzucić połączenie.





UWAGA: Można także wysłać wiadomość o odrzuceniu połączenia. Przeciągnij w górę **Reject with message (Odrzuć z wiadomością)**, a następnie wybierz spośród wyświetlonych opcji, aby wysłać wiadomość.

Kopia zapasowa/przywracanie dzienników połączeń

W ASUS Phone zapisywane są dzienniki połączeń, umożliwiające śledzenie połączeń odebranych, wykonanych lub nieodebranych. Zapisane dzienniki połączeń można także wysłać do posiadanego konta pamięci online lub przez e-mail, z wykorzystaniem zainstalowanych w ASUS Phone aplikacji e-mail.




Tworzenie kopii zapasowej dziennika połączeń

Aby wykonać kopię zapasową dzienników połączeń:

1. Na ekranie głównym, stuknij aplikację **Phone (Telefon)**, a następnie stuknij , aby ukryć klawiaturę.
2. Stuknij , a następnie stuknij **Backup call log (Kopia zapasowa dziennika połączeń)**.
3. Stuknij **Backup call log to device (Kopia zapasowa dziennika połączeń do urządzenia)**, aby zapisać kopię zapasową dziennika połączeń w swoim ASUS Phone. Aby wysłać kopię zapasową dziennika połączeń przez e-mail, stuknij **Backup call log to device and send out (Kopia zapasowa dziennika połączeń do urządzenia i wysłanie)**.
4. Wprowadź nazwę pliku kopii zapasowej, a następnie stuknij **OK**. Po pomyślnym wykonaniu kopii zapasowej, stuknij **OK**.

Przywracanie kopii zapasowych dziennika połączeń

Aby przywrócić kopie zapasowe dziennika połączeń:

1. From the Home screen, tap **Phone** then tap  to hide the keypad.
2. Stuknij , a następnie stuknij **Restore call log (Przywróć dziennik połączeń)**.
3. Wybierz dziennik połączeń do odtworzenia, a następnie stuknij **OK**.
4. Po pomyślnym przywróceniu dziennika połączeń, stuknij **OK**.
5. Stuknij , aby obejrzeć przywrócone dzienniki połączeń.

Poczta głosowa

Umożliwia odsłuchiwanie wiadomości poczty głosowej na telefonie lub tablecie.

Aby odsłuchać wiadomości poczty głosowej:

Stuknij **Settings (Ustawienia) > Call Settings (Ustawienia połączenia) > Voicemail (Poczta głosowa)**.

Naciśnij i przytrzymaj 1 na klawiaturze, aby uzyskać dostęp do poczty głosowej.

4


Wysyłanie wiadomości i nie tylko

Obsługa wiadomości

Obsługa wiadomości umożliwia wysyłanie, szybkie odpowiadanie, lub późniejsze odpowiadanie na ważne wiadomości od kontaktów w dowolnej z zainstalowanych w urządzeniu kart SIM. Można także wysłać przez e-mail wątki wiadomości lub konwersacji innym, aby zachować je w formie pętli.

Wysyłanie i odpowiadanie na wiadomości




Aby rozpocząć wątek wiadomości:

1. Na ekranie **Home screen (głównym)**, stuknij , a następnie stuknij **+**.
2. W polu **To (Do)**, wprowadź numer lub stuknij **+**, aby wybrać kontakt z listy.
3. Rozpocznij tworzenie wiadomości w polu **Type message (Wpisz wiadomość)**.
4. Po wykonaniu, wybierz konto SIM, z którego ma zostać wysłana wiadomość.


Konfiguracja opcji wiadomości

Wątek wiadomości lub konwersacji, można przekazać innym i ustawić alarm, aby można było odpowiedzieć na ważne wiadomości w dogodnym czasie.

Aby przesłać dalej konwersację SMS:


1. Na ekranie **Home screen (głównym)**, stuknij .
2. Stuknij, aby wybrać obraz nadawcy, a następnie stuknij  > **Forward SMS conversation (Prześlij dalej konwersację SMS)**.
3. Stuknij **Select All (Wybierz wszystkie)** lub dowolną wiadomość z wątku, a następnie stuknij **Forward (Prześlij dalej)**.
4. W polu **To (Do)**, stuknij , aby wybrać adres e-mail kontaktu lub numer telefonu komórkowego.
5. Po wykonaniu, wybierz konto SIM, z którego ma zostać wysłana wiadomość. Konwersacja zostanie przesłana dalej, jako wiadomość MMS (Usługa wiadomości multimedialnych).

UWAGI:

- Należy sprawdzić, że wykonana została subskrypcja MMS u dostawcy usługi telefonii komórkowej.
- Upewnij się, że w urządzeniu włączony jest dostęp do danych. Na ekranie głównym, stuknij  > **Ustawienia > More... (Więcej...)** > **Mobile networks (Sieci komórkowe)**, a następnie zaznacz **Data enabled (Włączenie dostępu do danych)**.
- Podczas konwersacji z innymi osobami mają zastosowanie opłaty za przesyłanie danych komórkowych i wiadomości.

Aby ustawić wiadomość, jako zadanie odpowiedz później:

Po odebraniu ważnej wiadomości w niedogodnym na odpowiedź czasie, można ją dodać do listy zadań do wykonania, aby odpowiedzieć na nią później.

1. Na ekranie wiadomości, stuknij .
2. Stuknij **Reply later (Odpowiedz później)**. Wiadomość zostanie dodana do zadań **Do It Later**.
3. Gdy będzie można odpowiedzieć na wiadomość, przejdź do aplikacji **Do It Later** na liście **All Apps (Wszystkie aplikacje)**.

Aplikacja Omlet Chat

Omlet Chat to aplikacja do obsługi wiadomości w trybie online, która umożliwia czatowanie ze znajomymi, wysyłanie wiadomości multimedialnych oraz zapisywanie danych na dowolnych kontach w chmurze w sposób bezpieczny i z zachowaniem prywatności.

UWAGA: Aplikacja Omlet Chat może być dostępna wyłącznie w niektórych krajach.


Rejestracja w aplikacji Omlet Chat

Dostępne są dwa sposoby rejestracji w aplikacji Omlet Chat: za pomocą numeru telefonu komórkowego i konta e-mail lub Facebook.

Rejestracja numeru telefonu komórkowego

Do aplikacji Omlet Chat można zalogować się za pomocą numeru telefonu komórkowego.

Aby zarejestrować swój numer telefonu komórkowego:

1. Stuknij , a następnie stuknij aplikację **Omlet Chat**.
2. Na stronie rejestracji, wybierz kraj i wprowadź numer telefonu komórkowego, a następnie stuknij **Next (Dalej)**. Aplikacja Omlet Chat wyśle wiadomość tekstową z kodem PIN w celu kontynuowania rejestracji.
3. Wprowadź kod PIN, a następnie stuknij **Dalej**.
4. Wprowadź swoją nazwę, a następnie stuknij **Get Started (Rozpocznij pracę)**.
5. Aby aplikacja Omlet Chat zaktualizowała automatycznie znajomych z listy kontaktów, stuknij **Okay! Let's do it! (Zróbmy to!)** Aby dodać znajomych ręcznie, stuknij **No thanks (Nie, dziękuję)**.

UWAGI:


- Jako wprowadzenie do aplikacji wyświetlonych zostanie kilka ekranów. Wykonaj instrukcje ekranowe, aż do pojawienia się ekranu głównego aplikacji Omlet Chat.
 - Do aplikacji Omlet Chat można dodawać tylko te kontakty, które mają zainstalowaną w swoich urządzeniach aplikację Omlet Chat.
-

6. Stuknij **START CHAT (ROZPOCZNIJ CZAT)** na ekranie głównym aplikacji Omlet Chat, a następnie wybierz kontakt, z którym chcesz czatować.

Rejestracja konta e-mail lub Facebook

Do aplikacji Omlet Chat można zalogować się za pomocą konta e-mail lub Facebook.

Aby zarejestrować konto e-mail lub Facebook:

1. Stuknij , a następnie stuknij aplikację **Omlet Chat**.
2. Na stronie logowania stuknij **Connect a different account here (Połącz tutaj z różnymi kontami)**, aby wybrać konto **Poczta** lub **Facebook**, a następnie wykonaj kolejne instrukcje ekranowe.
 - Po wybraniu opcji Poczta, wprowadź konto e-mail, a następnie stuknij **Dalej**. Aplikacja Omlet Chat wyśle wiadomość z potwierdzeniem na konto e-mail.
 - Po wybraniu opcji Facebook aplikacja Omlet Chat wyświetli stronę logowania do konta w serwisie Facebook.
3. Wprowadź swoją nazwę, a następnie stuknij **Get Started (Rozpocznij pracę)**.
4. Aby aplikacja Omlet Chat zaktualizowała automatycznie znajomych z listy kontaktów, stuknij **Okay! Let's do it! (Zróbmy to!)** Aby dodać znajomych ręcznie, stuknij **No thanks (Nie, dziękuję)**.

UWAGI:

- Jako wprowadzenie do aplikacji wyświetlonych zostanie kilka ekranów. Wykonaj instrukcje ekranowe, aż do pojawienia się ekranu głównego aplikacji Omlet Chat.
 - Do aplikacji Omlet Chat można dodawać tylko te kontakty, które mają zainstalowaną w swoich urządzeniach aplikację Omlet Chat.
-
5. Stuknij **START CHAT (ROZPOCZNIJ CZAT)** na ekranie głównym aplikacji Omlet Chat, a następnie wybierz kontakt, z którym chcesz czatować.

Wysyłanie zaproszeń do aplikacji Omlet

Aby można było dodawać kontakty do aplikacji Omlet Chat, należy najpierw zaprosić znajomych do pobrania i używania aplikacji Omlet Chat.


Aby wysłać zaproszenie aplikacji Omlet:

1. Stuknij **Osoby** w menu aplikacji Omlet Chat.
2. Na ekranie Add contacts (Dodaj kontakty) stuknij **Invite a friend (Zaproś znajomych)**, a następnie wybierz spośród następujących opcji:
 - **Invite an Email or Phone number (Zaproś za pomocą adresu e-mail lub numeru telefonu).** Wprowadź numer telefonu komórkowego lub adres e-mail znajomego, a następnie stuknij **Go (Przejdź)**.
 - **Invite Facebook friends (Zaproś znajomych z serwisu Facebook).** Stuknij, aby zalogować się na konto Facebook.
 - **Invite address book friends (Zaproś znajomych z książki adresowej).** Stuknij, aby zaprosić znajomych z listy kontaktów poczty e-mail.
3. Aplikacja Omlet Chat zbierze kontakty z twojego konta. Po wybraniu kontaktów, wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia operacji.
 - W przypadku aplikacji Facebook zaznacz kontakty, a następnie stuknij **Send (Wyślij)**.
 - W przypadku książki adresowej zaznacz kontakty, a następnie stuknij **SEND INVITES (WYŚLIJ ZAPROSZENIA)**.


Korzystanie z aplikacji Omlet Chat

Aplikacja umożliwia prowadzenie zabawnych, kreatywnych oraz interaktywnych konwersacji za pomocą wiadomości tekstowych i multimedialnych.



Aby rozpocząć konwersację, stuknij **Osoby** w menu aplikacji Omlet Chat, a następnie stuknij nazwę kontaktu.



Wysyłanie wiadomości na czacie

Aby wysłać wiadomość na czacie, wpisz wiadomość w polu **What's up (Co słycać?)**, a następnie stuknij .

Wysyłanie wiadomości głosowej

Aby wysłać wiadomość głosową, stuknij i przytrzymaj  podczas wypowiedzania wiadomości, a następnie zwolnij  w celu wysłania.

Wysyłanie wirtualnej nalepki

Aby wysłać wirtualną nalepkę, stuknij 😊, a następnie wybierz dowolną z dostępnych wirtualnych nalepek.


UWAGA: Więcej wirtualnych nalepek można pobrać ze sklepu z nalepkami. Aby pobrać wirtualne nalepki, stuknij 😊 > +, a następnie stuknij 📄.

Wysyłanie wiadomości multimedialnych

W oknie wątku na czacie stuknij +, a następnie wybierz dowolną z poniższych ikon w celu wysłania określonej wiadomości multimedialnej.



Przesuń ekran w górę, jak pokazano powyżej, aby przeglądać te ikony:



5

Dostęp do wiadomości e-mail

Poczta

Dodanie kont Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP umożliwia odbieranie, tworzenie oraz przeglądanie wiadomości e-mail za pomocą urządzenia. Można także synchronizować kontakty poczty e-mail z tych kont z ASUS Phone.

WAŻNE! Aby możliwe było dodawanie kont e-mail, a także wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail dla dodanych kont, konieczne jest połączenie telefonu z Internetem.

Konfiguracja konta e-mail

Aby ustawić konto pocztowe:


1. Na ekranie głównym stuknij **Poczta**, aby uruchomić aplikację Poczta.
2. Stuknij dostawcę poczty w celu konfiguracji.
3. Wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie stuknij **Dalej**.

UWAGA: Zaczekaj, aż urządzenie sprawdzi automatycznie ustawienia serwera poczty przychodzącej i wychodzącej.

4. Skonfiguruj **Ustawienia konta**, takie jak częstotliwość sprawdzania skrzynki odebranych wiadomości, dni synchronizacji lub powiadomienia o przychodzących wiadomościach email. Po wykonaniu, stuknij polecenie **Dalej**.
5. Wprowadź nazwę konta, która będzie wyświetlana w wiadomościach wychodzących, a następnie stuknij **Dalej**, aby zalogować się do skrzynki odbiorczej.

Dodawanie kont e-mail

W celu dodania innych kont e-mail:

1. Na ekranie głównym stuknij **Poczta**, aby uruchomić aplikację Poczta.
2. Stuknij  > **Ustawienia**, a następnie stuknij **+** w celu dodania konta email.
3. Stuknij dostawcę poczty w celu konfiguracji.
4. Wykonaj kolejne instrukcje w celu dokończenia konfigurowania nowego konta e-mail.

UWAGA: W celu zakończenia tego procesu konfiguracji można także sprawdzić kroki 3 do 5 z części **Konfiguracja konta e-mail** tego podręcznika.

Gmail

Za pomocą aplikacji Gmail można utworzyć nowe konto Gmail lub zsynchronizować istniejące konto Gmail w celu wysyłania, odbierania i przeglądania wiadomości e-mail z urządzenia.

Konfiguracja konta Gmail


1. Stuknij **Google**, a następnie **Gmail**.
2. Stuknij **Istniejące** i wprowadź istniejący **Gmail i Hasło**, a następnie stuknij ►.

UWAGA:

- Stuknij **Nowe**, jeśli nie masz **Konto Google**.
- Podczas logowania należy poczekać na połączenie urządzenia z serwerami Google w celu skonfigurowania konta.

3. Używaj konta Google do tworzenia kopii zapasowych oraz przywracania ustawień i danych. Stuknij ikonę ► w celu zalogowania się na konto Gmail.

WAŻNE! Jeżeli poza Gmail dostępne są inne konta pocztowe, należy użyć Poczta, aby zaoszczędzić czas i uzyskać jednocześnie dostęp do wszystkich kont pocztowych.



6




Uwiecznianie chwil

Uruchamianie aplikacji Aparat

Z aplikacji Aparat ASUS Phone można robić zdjęcia oraz nagrywać klipy wideo. Aplikację Aparat można otworzyć jednym z podanych poniżej sposobów.

Z ekranu blokady

Przeciągnij w dół , aż do uruchomienia aplikacji Aparat.

Używanie widżetu aparatu

Na ekranie blokady, przesuń w lewo, aby automatycznie uruchomić widżet aparatu, który automatycznie otwiera aplikację Camera.

Na ekranie głównym

Stuknij **Camera**.

Za pomocą przycisku głośności

Gdy ASUS Phone znajduje się w trybie uśpienia, naciśnij dwukrotnie przycisk głośności, aby wznowić działanie urządzenia i od razu uruchomić aplikację Aparat.

UWAGA: Przed użyciem przycisku głośności w celu uruchomienia aplikacji Aparat włącz tę funkcję, przechodząc do Ustawienia > Ekran blokowania i przesuń suwak Instant camera (Szybkie uruchamianie aparatu) na WŁ..

Pierwsze użycie aplikacji Aparat

Po uruchomieniu aplikacji Aparat po raz pierwszy, wyświetlone zostaną kolejno dwie funkcje, pomocne w rozpoczęciu pracy: Przew. i Lokalizacja zdjęć.


Samouczek

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji **Aparat** ASUS Phone wyświetlony zostanie ekran samouczka. Aby kontynuować z tego ekranu, należy wykonać poniższe czynności.

1. Na ekranie Przew. stuknij **Ignoruj**, aby pominąć oglądanie lub **Start**, aby zapoznać się z podstawowym samouczkiem dotyczącym obsługi aplikacji Aparat.
2. Niezależnie od tego, która z tych opcji zostanie wybrana, w dalszej kolejności wyświetlony zostanie ekran Lokalizacja zdjęć.


Lokalizacje zdjęć

Po wyłączeniu ekranu Przew. wyświetlony zostanie ekran Lokalizacje zdjęć umożliwiający utworzenie automatycznych znaczników lokalizacji dla zdjęć i klipów wideo. Aby kontynuować z tego ekranu, należy wykonać poniższe czynności.

1. Na ekranie Lokalizacje zdjęć stuknij **Nie, dziękuję**, aby przejść na ekran aplikacji Aparat lub **Tak**, aby skonfigurować znaczniki lokalizacji dla zarejestrowanych zdjęć i klipów wideo.
2. Przesuń suwak **Location (Lokalizacja)** do położenia **ON (WŁ.)**, aby włączyć funkcje tagowania lokalizacji.
3. Stuknij przycisk **Agree (Zgoda)** na następnym ekranie, aby w pełni włączyć funkcję.
4. Stuknij przycisk **Yes (Tak)** w wiadomości potwierdzającej, aby umożliwić wszystkim aplikacjom Google dostęp do Twojej lokalizacji lub przycisk **Not now (Nie teraz)**, aby ustawić to później.
5. Stuknij ikonę , aby przejść do ekranu Aparat.

Ekran główny aplikacji Aparat

Stuknięcie poniższych ikon umożliwia rozpoczęcie korzystania z aparatu oraz funkcji zdjęć i klipów wideo dostępnych w ASUS Phone.





* wyłącznie w wybranych modelach

Ustawienia obrazu


Skonfigurowanie ustawień aparatu za pomocą poniższych czynności umożliwia dostosowanie wyglądu wykonywanych zdjęć.

WAŻNE! Ustawienia należy zastosować przed wykonaniem zdjęć.

1. Na ekranie głównym aplikacji Aparat stuknij  > .
2. Przewiń w dół i skonfiguruj dostępne opcje.


Obraz

Poniższe opcje umożliwiają konfigurację jakości obrazu.




Tryb wykonywania zdjęć

Ustawienie dla szybkości migawki trybu **Samowyzwalacz** lub zmiana szybkości **Seria** w tej opcji.



Ostrość i ekspozycja



Opcja ta umożliwia włączenie funkcji **Dotykowa autom. ekspozycja** lub **Wykr. twarzy**.



Ustawienia wideo


Skonfigurowanie ustawień aparatu za pomocą poniższych czynności umożliwia dostosowanie wyglądu nagrywanego wideo.

WAŻNE! Ustawienia należy zastosować przed wykonaniem zdjęć.

1. Na ekranie głównym aplikacji Aparat stuknij  > .
2. Przewiń w dół i skonfiguruj dostępne opcje.

Obraz

Opcje te umożliwiają konfigurację jakości wideo.



Focus & exposure

Opcja ta umożliwia włączenie funkcji **Dotykowa autom. ekspozycja**.



Zaawansowane funkcje aparatu

Zaawansowane funkcje aparatu ASUS Phone zapewniają nowe metody rejestrowania zdjęć i klipów wideo oraz umożliwiają uwiecznianie wyjątkowych chwil w wyjątkowy sposób.




WAŻNE! Ustawienia należy zastosować przed wykonaniem zdjęć. Dostępne funkcje zależą od modelu.

Cofanie Wczasie

Po wybraniu funkcji **Cofanie Wczasie** migawka rozpoczyna rejestrowanie serii zdjęć na dwie sekundy przed faktycznym naciśnięciem przycisku migawki. W efekcie uzyskuje się serię kolejnych zdjęć, z których można wybrać to najlepsze w celu jego zapisania w aplikacji Galeria.

UWAGA: Funkcja Cofanie Wczasie może być używana tylko z tylnym aparatem.

Wykonywanie zdjęć z funkcją Cofanie Wczasie

1. Na ekranie głównym aplikacji Aparat stuknij .
2. Stuknij  > **Cofanie Wczasie**.
3. Stuknij  lub naciśnij przycisk głośności, aby rozpocząć wykonywanie zdjęć.

Korzystanie z podglądu funkcji Cofanie Wczasie

1. Po naciśnięciu migawki, na ekranie, w górnej części wykonywanego zdjęcia, pojawi się przeglądarka Time Rewind. Obróć przycisk podglądu, aby obejrzyć wykonane zdjęcia.




UWAGA: W celu wyświetlenia sugerowanego najlepszego zdjęcia serii stuknij **Best**.

2. Wybierz zdjęcie, a następnie stuknij **Wykonano**, aby zapisać zdjęcie w aplikacji Galeria.

HDR

Funkcja HDR (High-dynamic-range [szeroki zakres dynamiczny]) umożliwia wykonywanie bardziej szczegółowych zdjęć ze scenami o słabym oświetleniu lub wysokim kontraście. Funkcja HDR jest zalecana w przypadku fotografowania w jasno oświetlonych miejscach, ponieważ pomaga zrównoważyć kolory na zdjęciu.




Wykonywanie zdjęć HDR

1. Na ekranie głównym aplikacji Aparat stuknij .
2. Stuknij  > **HDR**.
3. Stuknij  lub naciśnij przycisk głośności, aby rozpocząć wykonywanie zdjęć HDR.

Panorama

Funkcja Panorama umożliwia rejestrowanie zdjęć pod różnymi kątami. Zdjęcia wykonane w perspektywie szerokokątnej są za pomocą tej funkcji automatycznie ze sobą łączone.

Wykonywanie zdjęć panoramicznych

1. Na ekranie głównym aplikacji Aparat stuknij .
2. Stuknij  > **Panorama**.
3. Stuknij  lub naciśnij przycisk głośności, a następnie przesuń ASUS Phone w lewo lub w prawo w celu nagrania scenerii.

UWAGA: Podczas przesuwania ASUS Phone w dolnej części ekranu wyświetlona zostanie seria miniatur rejestrowanej sceny.




4. Po zakończeniu stuknij .

Noc

Funkcja Noc ASUS Phone umożliwia wykonywanie prawidłowo naświetlonych zdjęć nawet w nocy lub przy słabym oświetleniu.

UWAGA: Tuż przed i w trakcie wykonywania zdjęcia za pomocą ASUS Phone nie należy poruszać rękoma, aby uniknąć rozmycia obrazu.




Wykonywanie zdjęć z funkcją Night (Noc)

1. Na ekranie głównym aplikacji Aparat stuknij .
2. Stuknij  > **Noc**.
3. Stuknij  lub naciśnij przycisk głośności, aby rozpocząć wykonywanie zdjęć z funkcją Noc.




Słabe światło

Rozwiązanie problemów ze światłem, podczas używania funkcji Low light (Słabe światło) ASUS Phone. Funkcja ta optymalizuje wykonywanie serii zdjęć w ustawieniach słabego światła fotografii.

Wykonywanie zdjęć z funkcją Low light (Słabe światło)

1. Na ekranie aplikacji Camera, stuknij .
2. Stuknij  > **Low light (Słabe światło)**.
3. Stuknij  lub przycisk głośności, aby rozpocząć wykonywanie zdjęć z funkcją Low light (Słabe światło).





Nagrywanie wideo z funkcją Low light (Słabe światło)

1. Na ekranie aplikacji Camera, stuknij .
2. Stuknij  > **Low light (Słabe światło)**.
3. Stuknij  lub przycisk głośności, aby rozpocząć nagrywanie wideo z funkcją Low light (Słabe światło).

Autoportret

Korzystanie z tylnego aparatu o dużej liczbie megapikseli nie wymaga naciskania przycisku migawki. Dostępna w ASUS Phone funkcja wykrywania twarzy umożliwia ustawienie wykrycia maksymalnie czterech twarzy za pomocą tylnego aparatu, a następnie automatyczne wykonanie autoportretu lub autoportretu grupowego.








Wykonywanie autoportretów

1. Na ekranie aplikacji Aparat stuknij .
2. Stuknij  > **Selfie**.
3. Stuknij  , aby określić liczbę osób, które mają znaleźć się na zdjęciu.
4. Użyj tylnego aparatu do wykrycia twarzy i poczekaj, aż ASUS Phone zacznie emitować sygnał dźwiękowy podczas odliczania czasu do wykonania zdjęcia.
5. Przeglądarka Time Rewind pojawia się na ekranie, w górnej części wykonanego zdjęcia. Obróć przycisk podglądu, aby obejrzeć wykonane zdjęcia.
6. Wybierz zdjęcie, a następnie stuknij **Wykonano**, aby zapisać zdjęcie w aplikacji Galeria.

Miniatura

Funkcja Miniatura umożliwia symulowanie efektu tilt-shift obiektywów DSLR. Za pomocą tej funkcji można ustawiać ostrość na określonych obszarach fotografowanej sceny i dodawać efekt bokeh, który można stosować na zdjęciach i klipach wideo zarejestrowanych za pomocą ASUS Phone.




Wykonywanie zdjęć z funkcją Miniatura

1. Na ekranie głównym aplikacji Aparat stuknij .
2. Stuknij  > **Miniatura**.
3. Stuknij  lub , aby wybrać obszar ostrości.
4. Stuknij  lub , aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmycie tła.
5. Stuknij , aby wykonać zdjęcie z funkcją Miniatura.

Głębina pola

Funkcja Głębina pola, umożliwia wykonywanie zdjęć makro z miękkim tłem. Funkcja ta dopasowuje zdjęcia zbliżeń, dla uzyskania precyzyjniejszych i bardziej dramatycznych rezultatów.






Wykonywanie zdjęć z głębią pola

1. From the Camera app screen, tap .
2. Stuknij  > **Depth of Field (Głębina pola)**.
3. Stuknij  lub przycisk głośności, aby rozpocząć wykonywanie zdjęć makro.

Usuw. inteligentne

Eliminacja niechcianych obiektów zaraz po wykonaniu zdjęcia, z użyciem funkcji Inteligentne usuwanie.




Wykonywanie zdjęć z funkcją Usuw. inteligentne

1. Na ekranie głównym aplikacji Aparat stuknij .
2. Stuknij  > **Usuw. inteligentne.**
3. Stuknij  lub naciśnij przycisk głośności, aby rozpocząć wykonywanie zdjęć, które można edytować za pomocą funkcji Usuw. inteligentne.
4. Na kolejnym ekranie wyświetlone zostanie wykonane zdjęcie wraz ze wszystkimi możliwymi do usunięcia obiektami.
5. Stuknij , aby usunąć wykryte obiekty lub , aby usunąć zdjęcie i wrócić do aplikacji Aparat.

Z uśmiechem

Funkcja Z uśmiechem umożliwia uwiecznienie doskonałego uśmiechu lub najzabawniejszego wyrazu twarzy, dzięki możliwości wybrania odpowiedniego zdjęcia z serii wykonanych. Funkcja ta pozwala na wykonanie, po naciśnięciu przycisku migawki, pięciu kolejnych zdjęć z automatycznym wykrywaniem twarzy w celu ich późniejszego porównania.




Wykonywanie zdjęć z funkcją Z uśmiechem

1. Na ekranie głównym aplikacji Aparat stuknij .
2. Stuknij  > **Z uśmiechem.**
3. Stuknij  lub naciśnij przycisk głośności, aby rozpocząć wykonywanie zdjęć, które można edytować za pomocą funkcji Z uśmiechem.
4. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu wybrania najlepszego zdjęcia.

Upiększanie

Funkcja Upiększanie ASUS Phone zapewnia świetną zabawę podczas robienia zdjęć rodzinie i znajomym, a także już po ich wykonaniu. Po włączeniu funkcja ta umożliwi upiększanie twarzy fotografowanych osób na żywo, przed naciśnięciem przycisku migawki.




Wykonywanie zdjęć z funkcją Upiększanie

1. Na ekranie głównym aplikacji Aparat stuknij .
2. Stuknij  > **Upiększanie**.
3. Stuknij , aby rozpocząć wykonywanie zdjęć, które można edytować za pomocą funkcji Upiększanie.

Animacja GIF

Funkcja Animacja GIF umożliwia tworzenie obrazów GIF (Graphics Interchange Format) bezpośrednio z aparatu ASUS Phone.




Wykonywanie zdjęć z funkcją Animacja GIF

1. Na ekranie głównym aplikacji Aparat stuknij .
2. Stuknij  > **Animacja GIF**.
3. Stuknij , aby rozpocząć wykonywanie zdjęć, które można przekształcić w animację GIF.

Uływ czasu

Dostępna w ASUS Phone funkcja filmu poklatkowego umożliwia wykonywanie zdjęć do automatycznego odtworzenia w trybie filmu poklatkowego. W efekcie wydarzenia zdają się przebiegać w przyspieszonym tempie, ale w rzeczywistości zostały po prostu uwiecznione w znacznych odstępach czasu.

Nagrywanie filmów poklatkowych

1. Na ekranie głównym aplikacji Aparat stuknij .
2. Stuknij  > **Uływ czasu**.
3. Stuknij , aby rozpocząć rejestrowanie filmu poklatkowego.


Party Link


Włączenie funkcji Party Link umożliwia udostępnianie zdjęć w czasie rzeczywistym osobom z utworzonej grupy lub grupy istniejącej, do której dołączono. Dzięki tej funkcji telefonu Zen można wysyłać dopiero co wykonane zdjęcia znajomym, a także otrzymywać zdjęcia od nich nawet bez połączenia internetowego.

WAŻNE! Funkcja ta działa tylko z innymi urządzeniami z funkcją Party Link.


Udostępnianie zdjęć

W celu udostępnienia wykonanych zdjęć bezpośrednio z aparatu telefonu:

1. Uruchom aplikację **Aparat**, a następnie stuknij .
2. Stuknij  > **OK**.



3. (opcjonalnie) Na ekranie głównym funkcji Party Link skonfiguruj następujące elementy:




Stuknij tę pozycję, aby utworzyć nową nazwę grupy dla ASUS Phone.

Stuknij tę pozycję, aby chronić dostęp do grupy hasłem.

4. Stuknij **Create a group (Utwórz grupę)** lub **Join a group (Przyłącz grupę)** > **Scan (Skanuj)**, aby rozpocząć udostępnianie zdjęć wykonanych ASUS Phone lub odbieranie zdjęć z innych urządzeń z obsługą funkcji Party Link.

WAŻNE! W przypadku utworzenia grupy chronionej hasłem należy udostępnić hasło określonym odbiorcom, aby umożliwić im odbieranie zdjęć. Aby przyłączyć się do grupy zabezpieczonej hasłem, aby kontynuować zapytaj właściciela o hasło.

7




Galeria

Korzystanie z aplikacji Galeria

Przy użyciu aplikacji Galeria można przeglądać obrazy i odtwarzać klipy wideo na ekranie ASUS Phone. Aplikacja ta umożliwia także edycję, udostępnianie oraz usuwanie obrazów i plików wideo zapisanych w pamięci ASUS Phone. Obrazy dostępne w aplikacji Galeria można wyświetlać w postaci pokazu slajdów, ale można także stuknąć poszczególne pozycje w celu wyświetlenia wybranego obrazu lub pliku wideo.

Aby włączyć aplikację Galeria, stuknij  > **Galeria**.


Ekran główny




Wyświetlanie plików z innych lokalizacji źródłowych

Domyślnie aplikacja Galeria wyświetla wszystkie pliki ASUS Phone zgodnie z folderami ich albumów.

Aby wyświetlić pliki z innych lokalizacji dostępnych dla ASUS Phone:



1. Na ekranie głównym stuknij .
2. Stuknij dowolną z poniższych lokalizacji źródłowych, aby wyświetlić znajdujące się w niej pliki.



WAŻNE! Do wyświetlania zdjęć i klipów wideo dostępnych w obszarach **Zdj. w chmurze** oraz **Zdj. znajomych** konieczne jest połączenie internetowe.



Udostępnianie plików galerii

Aby udostępnić pliki galerii:

1. Na ekranie aplikacji Galeria stuknij folder, w którym znajdują się pliki do udostępnienia.
2. Po otwarciu folderu stuknij , aby uaktywnić wybieranie plików.
3. Stuknij pliki do udostępnienia. U góry zaznaczonych obrazów pojawi się znacznik wyboru.
4. Stuknij , a następnie wybierz z listy lokalizację udostępnienia obrazów.

Usuwanie plików z galerii


Aby usunąć pliki z galerii:

1. Na ekranie aplikacji Galeria stuknij folder, w którym znajdują się pliki do usunięcia.
2. Po otwarciu folderu stuknij , aby uaktywnić wybieranie plików.
3. Stuknij pliki do usunięcia. U góry zaznaczonych obrazów pojawi się znacznik wyboru.
4. Stuknij .

Edycja obrazu

Aplikacja Galeria zawiera własne narzędzia edycji obrazów, za pomocą których można ulepszać obrazy zapisane w pamięci ASUS Phone.

W celu dokonania edycji obrazu:

1. Na ekranie aplikacji Galeria stuknij folder, w którym znajdują się pliki.
2. Po otwarciu folderu stuknij obraz do edycji.
3. Po otwarciu obrazu stuknij go ponownie, aby wyświetlić funkcje.
4. Stuknij , aby otworzyć pasek narzędzi edycji obrazów.
5. Stuknij dowolną z ikon na pasku narzędzi edycji, aby zastosować zmiany na obrazie.

Powiększanie/zmniejszanie miniatur lub obrazu

Na ekranie aplikacji Galeria lub na wybranym obrazie rozsuń palce na ekranie dotykowym w celu powiększenia obrazu. Aby zmniejszyć, zsuń palce na ekranie dotykowym.


8

Pracuj ciężko, baw się lepiej

SuperNote

Dzięki aplikacji SuperNote sporządzanie notatek stanie się przyjemną i twórczą czynnością, zapewniającą synchronizację z danymi mobilnymi.

Ta intuicyjna aplikacja umożliwi tworzenie notatek pogrupowanych w notatniki poprzez pisanie lub rysowanie bezpośrednio na ekranie dotykowym. Do sporządzanych notatek można ponadto dodawać pliki multimedialne z innych aplikacji, a po ich utworzeniu udostępniać je w sieciach społecznościowych lub na kontakach pamięci w chmurze.



Zrozumienie ikon

W zależności od wybranego trybu wprowadzania danych, poniższe ikony pojawiają się podczas tworzenia notatek w aplikacji SuperNote.



Wybierz ten tryb wprowadzania, aby tworzyć notatki za pomocą klawiatury ekranowej.



Wybierz ten tryb pisania, aby szkicować lub pisać notatki pismem odręcznym.



Wybierz ten tryb rysowania, aby tworzyć rysunki lub odręczne napisy.



W trybie rysowania stuknij tę ikonę, aby wybrać narzędzie do rysowania oraz rozmiar i kolor kreski.



W trybie rysowania stuknij tę ikonę, aby wymazać niepotrzebne fragmenty notatki.




Stuknij tę ikonę, aby zarejestrować zdjęcie lub klip wideo, nagrać dźwięk, dodać do notatki sygnaturę czasową itp.



Stuknij tę ikonę, aby dodać nową stronę notatnika.

Tworzenie nowego notatnika

Aby utworzyć nowe pliki za pomocą aplikacji SuperNote, sprawdź następujące czynności:

1. Stuknij  > **SuperNote**.
2. Stuknij pozycję **Dodaj nowy notatnik**.
3. Nazwij plik i wybierz rozmiar strony **Dla urządzenia** lub **Dla telefonu**.
4. Wybierz szablon i rozpocznij tworzenie notatek.

Udostępnianie notatnika w chmurze

Notatnik można udostępnić w chmurze, wykonując następujące czynności:

1. Na ekranie głównym aplikacji SuperNote stuknij i przytrzymaj notatnik, który chcesz udostępnić.
2. W pomocniczym oknie stuknij **Włącz synchronizację chmury**.
3. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło konta w usłudze ASUS WebStorage, aby zsynchronizować notatnik z chmurą.
4. Po pomyślnym zsynchronizowaniu notatnika z chmurą u góry udostępnionego notatnika pojawi się ikona chmury.

Udostępnianie notatki w chmurze

Oprócz notatników na koncie pamięci w chmurze można także udostępniać poszczególne notatki z aplikacji SuperNote. Aby to zrobić:



1. Otwórz notatnik zawierający notatkę, którą chcesz udostępnić.
2. Stuknij i przytrzymaj notatkę do udostępnienia.

3. W pomocniczym oknie stuknij **Udostępnij**, a następnie wybierz format pliku notatki do udostępnienia.
4. Na kolejnym ekranie wybierz konto pamięci w chmurze, gdzie ma być udostępniona notatka.
5. Wykonaj kolejne instrukcje w celu dokończenia udostępniania wybranej notatki.

Kalendarz


Aplikacja Kalendarz umożliwia monitorowanie ważnych wydarzeń za pomocą ASUS Phone. Oprócz tworzenia wydarzeń można także dodawać notatki, ustawiać przypomnienia lub powiadomienia z odliczaniem czasu, aby nie zapomnieć o tych ważnych chwilach, które mają się wydarzyć.

Tworzenie wydarzenia za pomocą ASUS Phone

1. Stuknij  > **Kalendarz**.
2. Stuknij **Nowe wydarzenie**, aby rozpocząć tworzenie nowego wydarzenia.
3. Na ekranie Nowe wydarzenie wprowadź wszystkie niezbędne szczegóły wydarzenia.
4. Po zakończeniu stuknij , aby zapisać i wyjść.

Dodawanie konta do aplikacji Kalendarz


Oprócz tworzenia wydarzeń po zalogowaniu się do ASUS Phone, aplikacja Kalendarz umożliwia także tworzenie wydarzeń, które zostaną automatycznie zsynchronizowane z kontami online. Najpierw należy jednak dodać te konta do aplikacji Kalendarz, wykonując poniższe czynności:

1. Uruchom aplikację **Kalendarz**.
2. Stuknij  > **Konta**.
3. Stuknij konto, które chcesz dodać.
4. Wykonaj kolejne instrukcje ekranowe, aby dokończyć dodawanie nowego konta do aplikacji Kalendarz.

Tworzenie wydarzenia z poziomu konta

Po dodaniu kont online, które mają być zsynchronizowane z aplikacją Kalendarz, można utworzyć w ASUS Phone powiadomienia dla tych kont online, wykonując poniższe czynności:

UWAGA: Aby można było wykonać poniższe czynności, konto online musi być już dodane do aplikacji Kalendarz. Szczegółowe informacje można znaleźć w części *Dodawanie konta do aplikacji Kalendarz* w wersji elektronicznej tego podręcznika.

1. Stuknij  > **Kalendarz**.
2. Stuknij **Nowe wydarzenie**, aby rozpocząć tworzenie nowego wydarzenia.
3. Na ekranie NNowe wydarzenie stuknij **Mój kalendarz**, aby wyświetlić wszystkie konta zsynchronizowane aktualnie z aplikacją Kalendarz.
4. Stuknij konto, dla którego chcesz utworzyć nowe wydarzenie.
5. Na ekranie Nowe wydarzenie wprowadź wszystkie niezbędne szczegóły wydarzenia.

What's Next

Dzięki tej aplikacji nie przegapisz żadnego istotnego wydarzenia, żadnej okazji do zabawy na słońcu ani wiadomości lub wiadomości e-mail od ważnych osób. Umożliwia ona konfigurację wydarzeń w kalendarzu, ulubionych kontaktów i grup VIP, a także ustawień aktualizacji prognozy pogody w celu uzyskiwania alertów i powiadomień o kolejnych wydarzeniach. Alerty aplikacji Co dalej wyświetlane są na ekranie blokady, w panelu powiadomień systemowych i w widżecie lub aplikacji What's Next.

W przypadku używania aplikacji **Co dalej**po raz pierwszy konieczne jest skonfigurowanie konta kalendarza lub skorzystanie z aplikacji Kalendarz ASUS Phone.

UWAGI:

- W celu otrzymywania alertów o nieodebranych połączeniach albo nieprzeczytanych wiadomościach lub wiadomościach e-mail od ważnych osób należy najpierw skonfigurować ulubione kontakty i grupy VIP.
 - Szczegółowe informacje na temat tworzenia wydarzeń w kalendarzu można znaleźć w części **Kalendarz**.
 - Informacje na temat uzyskiwania aktualizacji prognozy pogody można znaleźć w części **Pogoda**.
-

Do It Later (Do zrobienia później)

Dzięki tej aplikacji można mieć kontrolę nawet nad najbardziej błahymi sprawami w życiu. Nawet w przypadku bardzo napiętego grafika można odpowiadać na wiadomości e-mail, wiadomości SMS, połączenia, a także czytać wiadomości w trybie online w dogodnym dla siebie czasie.

Nieprzeczytane wiadomości lub wiadomości e-mail, interesujące strony internetowe i nieodebrane połączenia można oznaczyć jako elementy **Reply Later (Odpowiedz później)**, **Przeczytaj później** lub **Call Later (Zadzwoń później)**. Oznaczone elementy zostaną dodane do zadań aplikacji Do It Later (Do zrobienia później), aby można było zająć się nimi w dogodnym dla siebie czasie.

UWAGI:

- Do popularnych aplikacji innych firm, które obsługują aplikację **Do It Later (Do zrobienia później)** należą Mapy Google, Google Chrome, Google Play, YouTube i iMDb.
- Nie wszystkie aplikacje mogą udostępniać i dodawać zadania do aplikacji **Do It Later (Do zrobienia później)**.


Uzyskiwanie dostępu do zadań do wykonania lub ich tworzenie

W przypadku wcześniejszego oznaczenia wiadomości lub wiadomości e-mail jako **Reply Later (Odpowiedz później)**, połączenia jako **Call Later (Zadzwoń później)** lub strony internetowej jako **Read Later (Przeczytaj później)**, można wrócić do tych ważnych wiadomości/wiadomości e-mail/połączeń/stron internetowych w aplikacji **Do It Later (Do zrobienia później)**.

Aby uzyskać dostęp do zadań do wykonania:


1. Na ekranie głównym stuknij , a następnie **Do It Later (Do zrobienia później)** na ekranie Wszystko aplikacji.
2. Wybierz zadanie, którym chcesz się zająć.

Aby utworzyć nowe zadanie do wykonania:


Na ekranie aplikacji Do It Later (Do zrobienia później) stuknij , a następnie utwórz zadanie do wykonania.

Pogoda

Aplikacja Pogoda umożliwia uzyskiwanie aktualizacji prognozy pogody w czasie rzeczywistym bezpośrednio na ekranie ASUS Phone. Za pomocą aplikacji Pogoda można także sprawdzać szczegółowe informacje o pogodzie w innych miejscach na świecie.



Ekran główny aplikacji Pogoda



Stuknij tutaj, aby skonfigurować ustawienia aplikacji Pogoda.

Stuknij tutaj, aby wyszukać informacje o pogodzie z innych miast.

Przesuń w dół, aby wyświetlić inne informacje o pogodzie.


Zegar

Aplikacja Zegar umożliwia dostosowywanie ustawień strefy czasowej ASUS Phone, ustawianie alarmów, a także używanie ASUS Phone jako stopera.

Uruchamianie aplikacji Zegar


Aplikację Zegar można uruchomić poprzez użycie następujących sposobów:


- Stuknij wyświetlacz zegara cyfrowego na ekranie głównym ASUS Phone.



- Stuknij  > Zegar.

Zegar światowy

Stuknij , aby uzyskać dostęp do ustawień zegara światowego ASUS Phone.




Stuknij ten element, aby uzyskać dostęp do ustawień funkcji zegara światowego.


Stuknij ten element, aby ustawić zegar na tryb nocny.

Stuknij tutaj, aby wyświetlić listę miast oznaczonych na zegarze światowym.

Stuknij tutaj, aby dodać nowe miasto do zaznaczenia na mapie zegara światowego.

Budzik

Stuknij , aby uzyskać dostęp do ustawień zegara światowego ASUS Phone.





Stuknij tutaj, aby uzyskać dostęp do ustawień funkcji budzika.

Stuknij tutaj, aby usunąć wszystkie wcześniej ustawione alarmy.

Stuknij tutaj, aby ustawić godzinę nowego alarmu.

Stoper

Stuknij , aby używać ASUS Phone jako stopera.




Stuknij ten przycisk, aby uaktywnić funkcję stopera.

Timer

W ASUS Phone można ustawić kilka timerów. W tym celu należy wykonać poniższe czynności:

Ustawianie timera


1. Stuknij , aby uzyskać dostęp do funkcji timera ASUS Phone.




2. Wprowadź czas docelowy za pomocą klawiatury numerycznej, a następnie stuknij Start, aby uaktywnić timer.

Dodawanie lub usuwanie ustawień timera

Funkcja ta umożliwi także dodawanie nowych ustawień timera lub usuwanie istniejących, już nie potrzebnych. W celu wykonania tych opcji, należy sprawdzić następujące czynności:

1. Stuknij , aby uzyskać dostęp do funkcji timera ASUS Phone.
2. W przypadku wcześniejszego utworzenia ustawienia timera, będzie on widoczny na ekranie głównym funkcji Timer. Za pomocą ikon na ekranie głównym funkcji Timer można usunąć lub dodać nowe ustawienia timera.






Menedżer plików

Aplikacja Menedżer plików, umożliwia łatwe wyszukiwanie danych oraz zarządzanie danymi pamięci wewnętrznej ASUS Phone i podłączonych zewnętrznych urządzeń pamięci.

Uzyskiwanie dostępu do pamięci wewnętrznej

W celu dostępu do wewnętrznej pamięci urządzenia:

1. Stuknij  > **Menedżer plików**.
2. Stuknij  > **Wewnętrzna pamięć masowa**, aby wyświetlić zawartość ASUS Phone, a następnie stuknij pozycję w celu jej wybrania.






Uzyskiwanie dostępu do zewnętrznego urządzenia pamięci

W celu uzyskania dostępu do zewnętrznego urządzenia pamięci:

1. Włóż kartę microSD do ASUS Phone.

UWAGA: W celu uzyskania szczegółowych informacji należy przejść do części *Instalacja karty pamięci* w tym podręczniku użytkownika.



2. Stuknij  > **Menedżer plików**.
3. Stuknij  > **MicroSD**, aby zobaczyć zawartość karty microSD.




Uzyskiwanie dostępu do pamięci w chmurze

WAŻNE! W celu wyświetlenia plików z **Pamięci w chmurze** należy włączyć sieć Wi-Fi w ASUS Phone.

Aby uzyskać dostęp do plików zapisanych na kontach pamięci w chmurze:

1. Stuknij  > **Menedżer plików**.
2. Stuknij , a następnie stuknij lokalizację pamięci w chmurze w **Pamięć w chmurze**.




9



Internet

Przeglądarka

Wyraźny i intuicyjny interfejs Zen przeglądarki ułatwia przeglądanie treści internetowych, dzięki dużej szybkości ładowania stron i silnikowi opartemu na przeglądarce Chrome. Umożliwia on także udostępnianie treści internetowych, wysyłanie ich w wiadomości e-mail oraz oznaczanie do przeczytania w późniejszym czasie.


Przejdź na stronę, którą chcesz udostępnić, a następnie stuknij .

- Aby udostępnić stronę, stuknij **Udostępnij stronę**, a następnie wybierz konto lub aplikację jako lokalizację udostępnienia strony.
- Aby oznaczyć stronę do przeczytania w późniejszym czasie, stuknij **Przeczytaj później**. Strona zostanie dodana jako zadanie do wykonania w aplikacji Do It Later.

UWAGI:

- Należy upewnić się, że ASUS Phone jest połączony z siecią Wi-Fi lub z siecią komórkową.
 - W przypadku połączenia z siecią komórkową mogą obowiązywać opłaty w zależności od planu taryfowego.
 - Szczegółowe informacje można znaleźć w części *Łączenie z siecią Wi-Fi*.
 - Dostęp do zadań do wykonania można uzyskać za pomocą aplikacji **Do It Later**, na ekranie **Wszystko aplikacje**.
-

10

A horizontal strip of a landscape photograph. It shows a path or road on the right side, leading towards a cluster of trees in the center. The background is a pale, hazy sky. The overall tone is muted and atmospheric.


Zabawa i rozrywka

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Korzystanie z zestawu słuchawkowego zapewnia swobodę wykonywania innych czynności podczas prowadzenia rozmów telefonicznych, a także możliwość słuchania ulubionej muzyki.

Podłączenie do gniazda audio

Włóż złącze typu jack 2,5 mm zestawu słuchawkowego do portu audio urządzenia.



OSTRZEŻENIE!

- Do gniazda audio typu jack nie należy wkładać żadnych innych przedmiotów.
- Do gniazda audio typu jack nie należy wkładać kabla z wyjściem zasilania elektrycznego.
- Słuchanie przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas może doprowadzić do uszkodzenia słuchu.

UWAGI:

- Zdecydowanie zalecamy używanie wyłącznie kompatybilnych słuchawek lub słuchawek dostarczonych z urządzeniem.
- Odłączenie złącza audio typu jack podczas słuchania muzyki spowoduje automatyczne wstrzymanie odtwarzania muzyki.
- Odłączenie złącza audio typu jack podczas oglądania filmu spowoduje automatyczne wstrzymanie odtwarzania wideo.


Aplikacja Kreator audio

Aplikacja Kreator audio umożliwia dostosowanie trybów dźwiękowych ASUS Phone w celu uzyskania wyraźniejszego dźwięku wyjściowego dopasowanego do rzeczywistych warunków użytkowania.

Korzystanie z aplikacji Kreator audio

W celu korzystania z aplikacji Kreator audio:

1. Stuknij **ASUS > Kreator audio**.
2. W oknie aplikacji Kreator audio stuknij tryb dźwięku, który chcesz uaktywnić, a następnie stuknij **Wykonano**, aby zapisać i wyjść.



Gry Play


Dzięki aplikacji Gry Play można grać w najnowsze gry online oraz udostępniać je na kontach serwisów społecznościowych. Można także przyłączyć się do gier dla wielu graczy oraz sprawdzać najlepsze wyniki na tablicach wyników.

WAŻNE! Aby skorzystać ze wszystkich funkcji aplikacji Gry Play, należy zalogować się na konto Google.

Korzystanie z aplikacji Gry Play

Aby skorzystać z aplikacji Gry Play:

1. Stuknij  > **Gry Play**.
2. Stuknij opcję, której chcesz użyć.



Stuknij, aby wyświetlić omówienie aktywności w grach. Wyświetlone zostaną także informacje o aktywności w grach kontaktów z Google+.

Stuknij, aby wyświetlić informacje o aktywności w grach według następujących opcji: **WSZYSTKIE MOJE GRY, OSTATNIE GRY, ZAINSTALOWANE**.

Stuknij, aby zobaczyć wszystkie gry, na których grał użytkownik z użyciem konta Google+.

Stuknij, aby wyświetlić wszystkich znajomych z Google, którzy także grają w gry przez sklep Play. Można ich przeglądać według następujących opcji: **WSZYSTKICH ZNAJOMYCH, AKTYWNI GRACZE, MOŻESZ ZNAĆ**.

Stuknij, aby przeglądać gry według następujących kategorii: **FEATURED (POLECANE), POPULAR (POPULARNE), POPULAR MULTIPLAYER (POPULARNE DLA WIELU GRACZY)**.

Stuknij, aby uruchomić kategorię **Gry** w sklepie Play.

Muzyka

Aplikacja Muzyka zapewnia dostęp do kolekcji muzyki w ASUS Phone. Za pomocą aplikacji Muzyka można odtwarzać pliki muzyczne zapisane w pamięci wewnętrznej lub z zewnętrznego urządzenia pamięci.

Uruchamianie aplikacji Muzyka

Aby włączyć aplikację Muzyka stuknij  > **Muzyka**.

Odtwarzanie piosenek


Domyślnie w aplikacji Muzyka, odtwarzane są wszystkie piosenki zapisane w pamięci wewnętrznej ASUS Phone. Odtwarzanie piosenki można rozpocząć poprzez jej stuknięcie.

Odtwarzanie piosenek z karty SD

Aby odtworzyć zapisane piosenki z karty SD:

1. Upewnij się, że karta SD została włożona do ASUS Phone.

UWAGA: W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat instalacji karty SD należy sprawdzić część dotyczącą wkładania karty microSD w wersji elektronicznej tego podręcznika.

2. Na ekranie głównym aplikacji Muzyka stuknij .
3. W obszarze Moje urządzenie stuknij **Muzyka**, aby przeglądać pliki muzyczne zapisane na karcie SD.

Odtwarzanie piosenek z chmury


WAŻNE! W celu wyświetlenia plików z **Muzyka w chmurze** należy włączyć sieć Wi-Fi w ASUS Phone.

ASUS Phone obsługuje aktualnie pliki muzyczne zapisane na następujących kontaktach pamięci w chmurze:

- ASUS Webstorage
- Dropbox
- OneDrive
- Drive

Dodawanie konta pamięci w chmurze

Aby odtwarzać piosenki zapisane na dowolnym koncie pamięci w chmurze:

1. Na ekranie głównym aplikacji Muzyka stuknij .
2. W obszarze Muzyka w chmurze wybierz **Dod. usł. Wchmurze**.
3. Wybierz usługę pamięci w chmurze, której pliki muzyczne chcesz odtworzyć.
4. Wykonaj kolejne instrukcje w celu zalogowania się na konto pamięci w chmurze.


Odtwarzanie piosenek z konta pamięci w chmurze

1. Uruchom aplikację Muzyka, a następnie stuknij .
2. W obszarze Muzyka w chmurze wybierz usługę pamięci w chmurze, której piosenki chcesz odtworzyć.


Radio FM

Sluchanie ulubionych lokalnych stacji radiowych z wykorzystaniem ASUS Phone.

Aby użyć tę funkcję:

1. Podłącz dostarczone słuchawki do ASUS Phone.
2. Stuknij  > **FM Radio (Radio FM)**.

Ekran główny Radio FM




Rejestrator dźwięku

Aplikacja Rejestrator dźwięku umożliwia nagrywanie plików audio za pomocą ASUS Phone.

Uruchamianie aplikacji Rejestrator dźwięku

Aby włączyć aplikację Rejestrator dźwięku, stuknij  > **Rejestrator dźwięku**.

Ekran główny aplikacji Rejestrator dźwięku



11


Czynności obsługowe telefonu Zen

Aktualizowanie urządzenia

ASUS Phone należy na bieżąco uaktualniać, stosując najnowsze aktualizacje systemu Android, aplikacji oraz funkcji.

Aktualizowanie systemu

Aby zaktualizować ASUS Phone:

1. Stuknij  a następnie **Ustawienia**.
2. Przesuń w dół ekran Ustawienia, aby wyświetlić inne elementy, a następnie stuknij **Informacje**.
3. Stuknij **Aktualizacja systemu**, a następnie **Sprawdź aktualizację**.


UWAGA: Informacje o czasie ostatniej aktualizacji systemu ASUS Phone można sprawdzić w **Ostatnie sprawdzenie aktualizacji**: w oknie **Aktualizacja systemu**.

Pamięć masowa

Dane, aplikacje oraz pliki można zapisywać w ASUS Phone (pamięć wewnętrzna), w pamięci zewnętrznej lub online. Do przesyłania plików do pamięci online oraz ich pobierania konieczne jest połączenie internetowe. Aby skopiować pliki z komputera na ASUS Phone lub w odwrotnym kierunku, należy skorzystać z dołączonego kabla USB.

Kopia i kasowanie danych

Za pomocą ASUS Phone można utworzyć kopię zapasową danych, haseł Wi-Fi i innych ustawień na serwerach firmy Google. Aby to zrobić:

1. Stuknij , a następnie **Ustawienia > Kopia i kasowanie danych**.
2. W oknie Kopia i kasowanie danych dostępne są funkcje:
 - **Utwórz kopię zapasową:** Funkcja ta umożliwia utworzenie kopii zapasowej danych, haseł Wi-Fi i innych ustawień na serwerach firmy Google.
 - **Konto kopii zapasowej:** Umożliwia powiązanie konta podczas zapisywania kopii zapasowej.
 - **Autoprzywracanie:** Funkcja ta ułatwia przywrócenie ustawień i danych z kopii zapasowej w przypadku ponownej instalacji aplikacji.
 - **Ustawienia fabryczne:** Usunięcie wszystkich danych w telefonie.


Zabezpieczanie ASUS Phone

Dzięki funkcjom zabezpieczeń ASUS Phone można zapobiec nieautoryzowanym połączeniom lub dostępowi do informacji.

Odblokowywanie ekranu

Zablokowany ekran można uaktywnić za pomocą dostępnych w ASUS Phone opcji bezpiecznego odblokowania.

Aby wybrać sposób odblokowania ekranu ASUS Phone:

1. Stuknij , a następnie **Ustawienia > Ekran blokowania**.
2. Stuknij **Blokada ekranu**, a następnie wybierz opcję odblokowywania ASUS Phone.


UWAGI:

- Więcej informacji zawiera część **Opcje odblokowywania ekranu**.
 - Aby wyłączyć ustawioną opcję odblokowywania ekranu, stuknij **Brak** na ekranie Choose screen lock (Wybierz blokadę ekranu).
-

Opcje odblokowania ekranu

Wybierz jedną z podanych opcji blokowania ASUS Phone.

- **Przesunięcie palcem:** Przesuń palcem w dowolnym kierunku, aby odblokować ASUS Phone.



- **Rozpoznanie twarzy:** Skieruj twarz na czarne okno ekranu blokady, aby odblokować ASUS Phone.
-


WAŻNE!

- Funkcja Rozpoznanie twarzy jest mniej bezpieczna niż wzorzec, kod PIN lub hasło.
 - Osoba podobna do użytkownika, także może odblokować ASUS Phone.
 - Dane używane do identyfikacji twarzy użytkownika są przechowywane w ASUS Phone.
-

W celu ustawienia funkcji Rozpoznanie twarzy:

1. Na ekranie Wybierz blokadę ekranu stuknij **Rozpoznanie twarzy**.
 2. Przeczytaj warunki korzystania z funkcji Rozpoznanie twarzy, a następnie stuknij **Konfiguruj**.
 3. Przeczytaj instrukcje konfiguracji funkcji Rozpoznanie twarzy, a następnie stuknij **Kontynuuj**.
 4. Ustaw ASUS Phone na poziomie oczu i wyrównaj twarz z konturem ekranu w celu jej zarejestrowania.
-

UWAGA: Zielony kropkowany kontur oznacza wykrycie twarzy użytkownika przez ASUS Phone w procesie rejestracji obrazu.




5. Po zarejestrowaniu twarzy, stuknij **Kontynuuj**.
6. Jeśli twarz nie zostanie rozpoznana przez funkcję Rozpoznanie twarzy, wyświetlony zostanie monit o wybranie innej opcji odblokowania ASUS Phone. Wybierz opcję **Wzór**, aby odblokowywać ASUS Phone za pomocą wzorca lub opcję **Kod PIN** w celu odblokowywania poprzez wprowadzenie kodu PIN, a następnie wykonaj kolejne instrukcje ekranowe.

WAŻNE! Kod PIN lub wzorec utworzony do odblokowania urządzenia należy zapamiętać.

7. Po zakończeniu ustawiania funkcji Rozpoznanie twarzy, stuknij **OK**.

- **Wzór:** Przesuń palcem pomiędzy kolejnymi punktami, aby utworzyć wzorec.



WAŻNE! Utworzony wzorec musi się składać z co najmniej czterech punktów. Wzorec utworzony do odblokowywania urządzenia należy zapamiętać.

- **Kod PIN:** Wprowadź co najmniej cztery cyfry, aby ustawić kod PIN.

Setup your PIN

Touch Continue when done


•••|

Cancel Continue

1	2	3
4	5	6
7	8	9
⌫	0	Next

WAŻNE! Kod PIN utworzony do odblokowywania urządzenia należy zapamiętać.

- **Hasło:** Wprowadź co najmniej cztery znaki, aby utworzyć hasło.




WAŻNE! Hasło utworzone do odblokowywania urządzenia należy zapamiętać.

Konfiguracja innych funkcji zabezpieczeń ekranu

Oprócz trybu blokady ekranu w oknie Zabezpieczenie ekranu można także wprowadzić następujące ustawienia:

- **Szybki dostęp:** Przesuń przełącznik funkcji Szybki dostęp na **WŁ.**, aby uruchamiać aplikacje z ekranu blokady.
- **Widżet Co dalej:** Przesuń przełącznik funkcji Widżet Co dalej na **WŁ.**, aby widżet ten był widoczny na ekranie blokady.
- **Włącz widżety:** Zaznacz pole obok opcji Włącz widżety, aby korzystać z widżetów na zablokowanym ekranie.
- **Natychmiastowe uruchomienie aparatu:** Przesuń przełącznik Natychmiastowe uruchomienie aparatu na **ON (Wł.)**, aby uruchomić aplikację Camera, nawet jeśli ASUS Phone znajduje się w trybie bezczynności, poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku głośności
- **Przesuń, aby uruchomić:** Przesuń suwak opcji Przesuń, aby uruchomić do położenia **ON (Wł.)**, aby uruchomić aplikację Aparat przez przesunięcie palcem w lewo od prawej krawędzi ekranu blokady.
- **Informacje o właścicielu:** Stuknij tutaj, aby edytować i wprowadzić informacje, które mają być widoczne nawet po zablokowaniu ekranu.



Ustawienie identyfikacji ASUS Phone

Poznanie danych identyfikacyjnych posiadanego ASUS Phone, takich jak numer seryjny, numer IMEI (Międzynarodowa identyfikacja urządzenia komórkowego), lub numer modelu.

Jest to ważne, na wypadek zgubienia ASUS Phone, można się skontaktować ze swoim operatorem komórkowym i dostarczyć informacje do czarnej listy nieautoryzowanego używania ASUS Phone.

Aby wyświetlić dane identyfikacyjne ASUS Phone:

1. Stuknij **All Apps (Wszystkie aplikacje)**, a następnie stuknij **Ustawienia**.
2. Na ekranie Ustawienia, przesun w dół, aby wyświetlić inne elementy, a następnie stuknij **About (Informacje)**. Na ekranie Informacje o urządzeniu, wyświetlany jest stan, informacje prawne, numer modelu, wersja systemu operacyjnego, sprzęt i informacje o oprogramowaniu ASUS Phone.
3. Aby zobaczyć numer seryjny, numer kontaktu SIM i IMEI ASUS Phone, stuknij **Status (Stan)**.

12




Łączenie telefonu Zen

Wi-Fi

Technologia Wi-Fi ASUS Phone zapewnia łączność bezprzewodową ze światem. ASUS Phone umożliwia bezprzewodowe aktualizowanie kont w serwisach społecznościowych, przeglądanie treści internetowych, a także wymianę danych i wiadomości.

Włączanie Wi-Fi

Aby włączyć Wi-Fi:

1. Stuknij  na ekranie głównym, a następnie stuknij aplikację **Ustawienia**.
2. Przesuń przełącznik Wi-Fi w prawo w celu włączenia Wi-Fi.

UWAGA: Wi-Fi można także włączyć na ekranie Szybkie ustawienia. Informacje na temat wyświetlania ekranu Szybkie ustawienia można znaleźć w części **Szybkie ustawienia**.

Łączenie z siecią Wi-Fi

Aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi:


1. Na ekranie Ustawienia stuknij **Wi-Fi**, aby wyświetlić wszystkie wykryte sieci Wi-Fi.
2. Stuknij nazwę sieci w celu nawiązania połączenia. W przypadku sieci zabezpieczonej może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie hasła lub innych poświadczeń zabezpieczeń.

UWAGI:

- ASUS Phone automatycznie łączy się ponownie z siecią, z którą uprzednio nawiązano połączenie.
 - Wyłączenie funkcji Wi-Fi umożliwia oszczędzanie energii baterii.
-

Wyłączanie Wi-Fi

Aby wyłączyć Wi-Fi:

1. Stuknij  na ekranie głównym, a następnie stuknij aplikację **Ustawienia**.
2. Przesuń przełącznik Wi-Fi w lewo w celu wyłączenia Wi-Fi.


UWAGA: Wi-Fi można także wyłączyć na ekranie Szybkie ustawienia. Informacje na temat wyświetlania ekranu Szybkie ustawienia można znaleźć w części **Szybkie ustawienia**.

Bluetooth®

Za pomocą funkcji Bluetooth ASUS Phone można wysyłać lub odbierać pliki oraz pliki multimedialnych strumieniowych do/z innych urządzeń inteligentnych znajdujących się w niedużej odległości. Funkcja Bluetooth umożliwia udostępnianie plików multimedialnych urządzeniom inteligentnym znajomych, wysyłanie danych do drukowania za pomocą drukarek Bluetooth, a także odtwarzanie plików muzycznych przez głośniki Bluetooth.

Włączanie Bluetooth®

Aby włączyć Bluetooth:

1. Stuknij  na ekranie głównym, a następnie stuknij aplikację **Ustawienia**.
2. Przesuń przełącznik Bluetooth w prawo w celu włączenia Bluetooth.

UWAGA: Bluetooth można także włączyć na ekranie Szybkie ustawienia. Informacje na temat wyświetlania ekranu Szybkie ustawienia można znaleźć w części **Szybkie ustawienia**.

Parowanie ASUS Phone z urządzeniem Bluetooth®

Aby w pełni skorzystać z funkcji Bluetooth ASUS Phone, należy najpierw wykonać parowanie z urządzeniem Bluetooth. Parowanie z urządzeniem Bluetooth zostanie automatycznie zapisane w ASUS Phone.

W celu wykonania parowania ASUS Phone z urządzeniem Bluetooth:

1. Na ekranie Ustawienia stuknij **Bluetooth**, aby wyświetlić wszystkie dostępne urządzenia.

WAŻNE!


- Jeżeli urządzenia do wykonania parowania nie ma na liście, należy sprawdzić, czy jego funkcja Bluetooth została włączona i czy urządzenie jest wykrywalne.
- Informacje na temat włączania Bluetooth i ustawiania wykrywania urządzenia można znaleźć w dołączonym do niego podręczniku użytkownika.

2. Stuknij **SZUKAJ URZĄDZEN**, aby wyszukać więcej urządzeń Bluetooth.
3. Stuknij znajdujące się na liście dostępnych urządzeń urządzenie Bluetooth do wykonania parowania. Wykonaj kolejne instrukcje w celu dokończenia parowania.

UWAGA: Wyłączenie funkcji Bluetooth pozwala na oszczędzanie energii baterii.

Usuwanie parowania ASUS Phone z urządzeniem Bluetooth®

W celu usunięcia parowania ASUS Phone z urządzeniem Bluetooth:

1. Na ekranie Ustawienia stuknij Bluetooth, aby wyświetlić wszystkie dostępne i sparowane urządzenia.
2. Na liście sparowanych urządzeń stuknij  przy urządzeniu Bluetooth, z którym parowanie chcesz usunąć, a następnie stuknij **Rozłącz parę**.

Miracast™

Poprzez użycie technologii Miracast, można wykonać duplikat ekranu ASUS Phone na wyświetlacz z obsługą Miracast. W ten sposób zewnętrzny wyświetlacz działa jak drugi monitor lub drugi ekran ASUS Phone.

Uruchamianie Miracast


Dostępne są dwa sposoby rozpoczęcia używania Miracast z ASUS Phone:

Z opcji Szybkie ustawienia

1. Skonfiguruj wyświetlacz z obsługą Miracast, który ma być używany z ASUS Phone.
2. Uruchom Szybkie ustawienia w ASUS Phone.
3. Po wyświetleniu panelu powiadomienia, stuknij **Miracast**.
4. Przesuń opcję **Wireless display (Miracast) (Wyświetlacz bezprzewodowy (Miracast))** na **ON (Włącz)**.
5. Sprawdź SSID pokazany na wyświetlaczu z obsługą Miracast i wybierz ten sam SSID w ASUS Phone, aby rozpocząć parowanie.
6. Po wykonaniu połączenia, wyświetlacz z obsługą Miracast pokaże tę samą zawartość, która jest aktualnie pokazywana w ASUS Phone.

Z opcji Ustawienia

1. Suknij **Ustawienia**.
2. W menu **Device (Urządzenie) > Display (Wyświetlacz)**, wybierz **Wireless display (Miracast) (Wyświetlacz bezprzewodowy (Miracast))**.
3. Ustaw opcję **Wireless display (Miracast) (Wyświetlacz bezprzewodowy (Miracast))** na **ON (Włącz)**.
4. Sprawdź SSID pokazany na wyświetlaczu z obsługą Miracast i wybierz ten sam SSID w ASUS Phone, aby rozpocząć parowanie.
5. Po wykonaniu połączenia, wyświetlacz z obsługą Miracast pokaże tę samą zawartość, która jest aktualnie pokazywana w ASUS Phone.





Share Link

Udostępnianie i odbieranie plików, aplikacji lub treści multimedialnych z urządzeń przenośnych Android, używających aplikacji Share Link (dla urządzeń przenośnych ASUS) lub aplikacji Shareit (dla innych urządzeń przenośnych), przez połączenie Wi-Fi. Z tą aplikacją, można wysyłać lub odbierać pliki o wielkości przekraczającej 100 MB i w tym samym czasie udostępniać i odbierać wiele plików. Aplikacja Share Link wysyła i odbiera pliki szybciej niż podczas używania Bluetooth.

Udostępnianie plików

Aby udostępnić pliki:

1. Na ekranie głównym, stuknij , a następnie stuknij **Share Link**.
2. Stuknij **Send file (Wyślij plik)**, a następnie wybierz spośród wyświetlonych na ekranie opcji.




3. Stuknij pliki, które mają zostać wysłane, a następnie stuknij **Done (Gotowe)**.
4. Po wykryciu przez ASUS Phone innych urządzeń, stuknij urządzenie któremu mają być udostępniane pliki.



Odbieranie plików

Aby odbierać pliki:

1. Na ekranie głównym, stuknij , a następnie stuknij **Share Link**.
2. Stuknij **Odbierz plik**, aby odebrać pliki od nadawcy.


Chmura

Poprzez konto w chmurze, takie jak ASUS WebStorage, Drive, OneDrive oraz Dropbox, można utworzyć kopię zapasową danych, synchronizować pliki pomiędzy różnymi urządzeniami, a także udostępniać pliki w sposób bezpieczny i z zachowaniem prywatności.

Usługa ASUS WebStorage

Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu w usłudze ASUS WebStorage można uzyskać do 5 GB bezpłatnej pamięci w chmurze. Konto w usłudze ASUS WebStorage umożliwia automatyczne przesyłanie nowo wykonanych zdjęć w celu ich błyskawicznego udostępnienia, synchronizowanie plików między różnymi urządzeniami, a także udostępnianie plików.

UWAGA: Aby korzystać z funkcji automatycznego przesyłania, włącz funkcję **Instant Upload (Błyskawiczne przesyłanie)** w **Ustawienia > Instant Upload (Błyskawiczne przesyłanie)** w usłudze ASUS WebStorage.




13



*Podstawowe informacje
o aplikacjach*

Przełączanie aplikacji

Tablet Zen umożliwia łatwe przełączanie pomiędzy kilkoma ostatnio uruchomionymi aplikacjami.


Stuknij , aby wyświetlić ostatnio uruchomione aplikacje.

- Stuknij aplikację w celu jej wyświetlenia.
- Aby usunąć aplikację, przesun ją w lewo lub w prawo.


Blokowanie aplikacji

Aplikacje można zabezpieczyć przed nieautoryzowanym użyciem za pomocą hasła składającego się z 4 - 12 cyfr.

Aby zablokować aplikacje:

1. Na ekranie **Wszystko aplikacje** stuknij  > **Zablokuj**.
2. Wprowadź hasło składające się z 4–12 cyfr, a następnie stuknij **OK**.

Aby zmienić hasło zablokowanych aplikacji:

1. Na ekranie **Wszystko aplikacje** stuknij  > **Ustawienia blokady aplikacji**. Wprowadź hasło po pojawieniu się monitu.
2. Stuknij **Zmień hasło**, a następnie wprowadź stare i nowe hasło.

Pobieranie aplikacji

Do pamięci ASUS Phone można pobierać wiele różnych aplikacji i gier ze sklepu Play. Niektóre aplikacje i gry są bezpłatne, za inne trzeba zapłacić kartą kredytową lub z wykorzystaniem innych form płatności.

W celu pobrania aplikacji:

1. Stuknij **Sklep Play** na ekranie głównym.
2. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby zalogować się do istniejącego konta Gmail. Przy braku konta Gmail należy je najpierw utworzyć.
3. Po pomyślnym zalogowaniu można rozpocząć pobieranie aplikacji ze sklepu Play.

14



Dodatkowe elementy telefonu Zen

Funkcja oszczędzania energii


Wykorzystanie energii ASUS Phone można zmaksymalizować i rozszerzyć nawet wtedy, gdy znajduje się on w stanie bezczynności lub gdy jest połączony z siecią. Można odpowiednio dostosować ustawienia zasilania dla często wykonywanych czynności, takich jak czytanie wiadomości e-mail lub oglądanie filmów.

Konfiguracja aplikacji Funkcja oszczędzania energii

Opcje inteligentnego oszczędzania energii umożliwiają zmaksymalizowanie, zoptymalizowanie lub dostosowanie zasilania ASUS Phone.

W celu konfiguracji aplikacji Funkcja oszczędzania energii:

1. Na ekranie **Wszystko aplikacje** stuknij **Funkcja oszczędzania energii**.
2. Przesuń przełącznik pozycji Smart saving (Inteligentne oszczędzanie energii) na **WŁ**.




3. Wybierz jeden z następujących trybów:

- **Tryb bardzo oszczędny:** Zapewnia rozłączenie połączenia sieciowego, gdy ASUS Phone znajduje się w stanie bezczynności w celu zmaksymalizowania czasu pracy baterii.
- **Tryb zoptymalizowany:** Zapewnia wydłużenie czasu pracy baterii, gdy ASUS Phone jest połączony z siecią.
- **Tryb dostosowany:** Umożliwia konfigurację ustawień zasilania dla często wykonywanych czynności.

Dostosowywanie aplikacji Funkcja oszczędzania energii

Można ustawić poziom jasności dla często wykonywanych czynności, takich jak czytanie wiadomości e-mail lub książek, oglądanie filmów, przeglądanie witryn internetowych lub słuchanie muzyki. Można także ustawić funkcję oszczędzania energii dla niektórych aplikacji lub uaktywnić automatyczne rozłączanie połączenia z siecią po przejściu ASUS Phone do trybu uśpienia.


W celu dostosowania aplikacji Funkcja oszczędzania energii:

1. Na ekranie **Power Saver (Oszczędzanie energii)**, zaznacz **Customized mode (Tryb dostosowany)**, a następnie stuknij .
2. Zaznacz aktywność, a następnie ustaw procentowy poziom jasności.
3. Aby włączyć automatyczne rozłączanie połączenia z siecią, zaznacz opcję **i inne aplikacje wykorzystujące powiadomianie push**. Połączenie ASUS Phone z siecią będzie rozłączane automatycznie w stanie bezczynności i przywracane po wznowieniu działania urządzenia.

Tryb Rękawiczki


Po ekranie dotykowym ASUS Phone, można nawigować nawet z założonymi rękawiczkami.

Aby włączyć tryb Rękawiczki


1. Na ekranie głównym, stuknij  > **Ustawienia** > **ASUS customized settings (Dostosowane ustawienia ASUS)**.
2. Zaznacz **Glove mode (Tryb Rękawiczki)**.

ASUS Splendid

Aplikacja ASUS Splendid umożliwia łatwe dostosowywanie ustawień ekranu.



W celu korzystania z aplikacji ASUS Splendid:

1. Stuknij  > **Splendid**.
2. Dostosuj temperaturę kolorów i kontrast ekranu na karcie **Temperatura** i **Ulepszenie**.
3. Stuknij **Wykonano**, aby zastosować zmiany.



Załączniki

Załączniki

Zgodność z CE w zakresie ekspozycji na fale radiowe

Urządzenie to spełnia wymagania Unii Europejskiej (1999/519/WE) w zakresie ograniczenia narażenia ludności na pola elektromagnetyczne poprzez ochronę zdrowia.

Urządzenie to zostało przetestowane pod kątem noszenia przy ciele i stwierdzono jego zgodność z wymogami ICNIRP oraz standardem europejskim EN 62209-2 w zakresie używania z dedykowanymi akcesoriami.

Współczynnik SAR został zmierzony przy zachowaniu odległości 1,5 cm między urządzeniem a ciałem w przypadku transmisji na najwyższym zatwierdzonym poziomie mocy wyjściowej we wszystkich pasmach częstotliwości tego urządzenia. Korzystanie z innych akcesoriów zawierających elementy metalowe może nie zapewniać zgodności z wymogami ICNIRP w zakresie ekspozycji.

Ostrzeżenie dotyczące oznaczenia CE

C €2200

Oznaczenie CE dla urządzeń z obsługą bezprzewodowej sieci LAN/Bluetooth

Urządzenie to spełnia wymagania Dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności.

Najwyższe wartości współczynnika CE SAR tego urządzenia to:

- 0,586 W/kg (ciało/GSM 900)
- 0,683 W/kg (głowa/WLAN 2,4 GHz)

Współczynnik absorpcji swoistej (SAR)

Pasma	Położenie	SAR - 10 g (W/kg)
GSM900	Głowa	0.418
	Ciało (odstęp 1,5 cm)	0.559
GSM1800	Głowa	0.046
	Ciało (odstęp 1,5 cm)	0.521
WCDMA I	Głowa	0.428
	Ciało (odstęp 1,5 cm)	0.228
WCDMA VIII	Głowa	0.324
	Ciało (odstęp 1,5 cm)	0.235
LTE 3	Głowa	0.086
	Ciało (odstęp 1,5 cm)	0.586
LTE 7	Głowa	0.654
	Ciało (odstęp 1,5 cm)	0.388
LTE 8	Głowa	0.343
	Ciało (odstęp 1,5 cm)	0.308
LTE 20	Głowa	0.381
	Ciało (odstęp 1,5 cm)	0.265
2.4G WLAN	Głowa	0.683
	Ciało (odstęp 1,5 cm)	0.126

Zapobieganie utracie słuchu

Aby zapobiec możliwej utracie słuchu, nie należy słuchać zbyt długo przy wysokim poziomie głośności.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Dla Francji, zgodnie z wymaganiami francuskiej ustawy L. 5232-1, to urządzenie zostało poddane testom zgodności z wymaganiami dotyczącymi natężenia dźwięku, wskazanymi w standardach EN 50332-1:2000 i EN 50332-2:2003.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dbanie o ASUS Phone

- ASUS Phone nie należy zostawiać na długo w miejscach wystawionych na działanie silnego światła słonecznego lub nadmiernego ciepła. Może to spowodować uszkodzenie.
- Nie należy obsługiwać ASUS Phone mokrymi rękami ani narażać go na działanie wilgoci lub jakichkolwiek płynów. Ciągłe przenoszenie z zimnego do ciepłego otoczenia może spowodować kondensację wewnątrz ASUS Phone, a w rezultacie korozję i możliwe uszkodzenie.
- Należy unikać pakowania urządzenia na czas podróży do walizki. Podczas pakowania walizki może dojść do uszkodzenia wyświetlacza LCD telefonu. Należy pamiętać o wyłączeniu połączenia bezprzewodowego na czas lotu samolotem.
- Z ASUS Phone należy korzystać w miejscach o temperaturze otoczenia od -10°C (14°F) do 35°C (95°F).

WAŻNE! W celu zapewnienia izolacji elektrycznej oraz zachowania bezpieczeństwa elektrycznego zastosowana została powłoka zapewniająca izolację korpusu ASUS Phone, z wyjątkiem boków, na których znajdują się porty We/Wy.

OSTRZEŻENIE! Wszelkie uszkodzenia urządzenia mogą wpływać na jego działanie i spowodować awarię.

Bateria

ASUS Phone jest wyposażony w niewyjmowaną baterię litowo-jonową o wysokiej wydajności. W celu wydłużenia żywotności baterii należy stosować się do zaleceń dotyczących konserwacji.

- Niewyjmowanej baterii litowo-jonowej nie należy wyjmować z urządzenia, ponieważ unieważniłoby to gwarancję.
- Należy unikać ładowania przy bardzo wysokich i niskich temperaturach. Bateria działa w sposób optymalny w temperaturze otoczenia od +5°C do +35°C.
- Baterii nie należy wyjmować i wymieniać na baterię niezatwierdzoną.
- Baterii nie należy wyjmować i moczyć w wodzie lub jakimkolwiek innym płynie.
- Nigdy nie należy otwierać baterii, ponieważ zawiera ona substancje, które mogą być szkodliwe po ich połknięciu lub zetknięciu z niezabezpieczoną skórą.
- Baterii nie należy wyjmować i zwracać jej styków, ponieważ może to spowodować jej przegrzanie oraz pożar. Baterię należy trzymać z dala od biżuterii i metalowych przedmiotów.
- Baterii nie należy wyjmować i wrzucać do ognia. Może ona eksplodować i uwolnić niebezpieczne substancje do środowiska.
- Baterii nie należy wyjmować i wyrzucać ze zwykłymi odpadami domowymi. Urządzenie należy przekazać do punktu zbiórki materiałów niebezpiecznych.
- Nie należy dotykać styków baterii.

UWAGI:

- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu grozi jej wybuchem
 - Zużytą baterię należy zutylizować zgodnie z instrukcjami.
-

- Przed używaniem ASUS Phone przez dłuższy czas należy w pełni naładować jego baterię. Należy pamiętać, że zasilacz sieciowy ładuje baterię przez cały czas podłączenia do źródła zasilania. Ładowanie baterii przy jednoczesnym korzystaniu z ASUS Phone zajmuje dużo więcej czasu.

WAŻNE! Gdy ASUS Phone zostanie w pełni naładowany, nie należy zostawiać go podłączonego do źródła zasilania. ASUS Phone nie jest przeznaczony do dłuższej pracy przy podłączeniu do źródła zasilania.

Ładowarka

- Należy używać wyłącznie ładowarki dostarczonej z ASUS Phone.
- Nigdy nie należy ciągnąć za przewód ładowarki w celu odłączenia jej od gniazda elektrycznego. Należy chwycić ładowarkę.

Czyszczenie i przechowywanie

- O ASUS Phone należy zawsze dbać, a także należy zabezpieczyć go przed brudem, kurzem i wilgocią. Aby uniknąć zarysowań, nie należy nigdy kłaść ASUS Phone wyświetlaczem skierowanym w dół.
- Jeśli niezbędne jest czyszczenie, ASUS Phone należy wyłączyć i wytrzeć ostrożnie miękką, lekko zwilżoną (nie mokrą) szmatką. Do czyszczenia obiektywu aparatu należy używać bawełnianych wacików. Przed włączeniem ASUS Phone należy poczekać na jego całkowite wyschnięcie. Do czyszczenia nie należy nigdy używać rozpuszczalników.
- Jeśli planowane jest nieużywanie ASUS Phone przez dłuższy czas, należy naładować w pełni baterię i umieścić ASUS Phone w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Podczas przechowywania ASUS Phone powinien być wyłączony. Baterię należy ładować co 6–12 miesięcy.
- Nigdy nie należy wystawiać ASUS Phone na działanie ciepła ani silnego światła słonecznego.
- Nigdy nie należy wystawiać ASUS Phone na działanie wilgoci ani jakichkolwiek płynów.
- Nie należy przyklejać naklejek, które mogłyby zasłaniać klawiaturę lub mieć wpływ na inne elementy, takie jak mikrofon, słuchawka lub obiektyw aparatu.

OSTRZEŻENIE! Niestosowanie się do tych instrukcji może być przyczyną poważnych obrażeń oraz uszkodzenia własności.

Bezpieczeństwo podczas jazdy

Podczas prowadzenia pojazdu nie należy nigdy używać telefonu, trzymając go w ręce. Zmiana ustawień, nawiązywanie lub odbieranie połączeń telefonicznych, pisanie wiadomości tekstowych lub wykonywanie podczas kierowania pojazdem innych operacji związanych z komunikacją bezprzewodową, które wymagają trzymania telefonu w ręce lub przykładania go do ucha, jest uznawane za wykroczenie drogowe. Dozwolone jest używanie zamocowanych zestawów samochodowych, ponieważ wykorzystują one akcesoria głośnomówiące.

Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest używanie uchwytu do telefonu w przypadku stosowania jakichkolwiek akcesoriów głośnomówiących.

Podczas kierowania pojazdem zalecane jest używanie poczty głosowej zawsze, gdy jest to możliwe, i odsłuchiwanie wiadomości poza samochodem. Jeśli podczas prowadzenia pojazdu konieczne jest wykonanie połączenia za pomocą zestawu głośnomówiącego, rozmowa taka powinna być krótka.

Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów, włącznie z zamocowanymi lub przenośnymi urządzeniami bezprzewodowymi, nad poduszką powietrzną ani w obszarze jej nadmuchiwania. Poduszka powietrzna jest nadmuchiwana z wielką siłą. Nadmuchiwanie poduszki powietrznej mogłoby doprowadzić do poważnych obrażeń.

Urządzenia elektroniczne

Większość współczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana od energii o częstotliwości radiowej. Jednakże, niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami o częstotliwości radiowej z tego urządzenia.

Rozruszniki serca

Aby uniknąć potencjalnych zakłóceń pracy rozrusznika serca, Stowarzyszenie Producentów Przemysłu Medycznego (ang. Health Industry Manufacturers' Association) zaleca zachowanie pomiędzy telefonem a rozrusznikiem serca minimalnej odległości wynoszącej sześć (6") cali. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami naukowymi i zaleceniami Wireless Technology Research.

Jeśli użytkownik ma rozrusznik serca:

- Włączony ASUS Phone należy zawsze trzymać w odległości ponad sześciu cali (15 cm) od rozrusznika serca.
- Nie należy nosić ASUS Phone w kieszeni na piersiach.
- Aby zminimalizować potencjalne zakłócenia, telefon należy przykładać podczas rozmowy do ucha po przeciwnej stronie w stosunku do rozrusznika serca.
- Jeśli istnieją jakiegokolwiek podejrzenia wystąpienia zakłóceń, ASUS Phone należy jak najszybciej wyłączyć.

Aparaty słuchowe

Niektóre telefony cyfrowe mogą zakłócać działanie części aparatów słuchowych. W przypadku wystąpienia takich zakłóceń należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy ASUS w celu przedyskutowania rozwiązań alternatywnych.

Inne urządzenia medyczne

Jeśli używane są jakiegokolwiek inne osobiste urządzenia medyczne, należy sprawdzić u producenta urządzenia, czy są one odpowiednio ekranowane od zewnętrznej energii o częstotliwości radiowej. Informacje te można uzyskać u lekarza.

ASUS Phone należy wyłączać w ośrodkach zdrowia, jeśli nakazują to obowiązujące tam przepisy.

W szpitalach i ośrodkach zdrowia mogą być używane urządzenia podatne na oddziaływanie zewnętrznej energii o częstotliwości radiowej.

Pojazdy

Sygnały o częstotliwości radiowej mogą wpływać na nieprawidłowo zainstalowane i nieodpowiednio ekranowane systemy elektroniczne w pojazdach silnikowych. Należy skontaktować się z producentem lub jego przedstawicielem w celu uzyskania informacji dotyczących danego pojazdu. Należy także skontaktować się z producentem każdego urządzenia dodanego do pojazdu.

Oznakowanie

ASUS Phone należy wyłączyć, jeśli jest to wymagane przez odpowiednie oznakowanie.

Nośniki magnetyczne

Pola magnetyczne generowane przez urządzenia przenośne mogą uszkodzić dane na magnetycznym nośniku pamięci, takim jak karty kredytowe, dyski lub taśmy komputerowe. Nie należy umieszczać ASUS Phone w pobliżu takich nośników.

Nigdy nie należy wystawiać ASUS Phone na działanie silnych pól magnetycznych, ponieważ mogą one spowodować tymczasowe nieprawidłowe działanie.

Inne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Podróż samolotem

Przepisy zakazują używania urządzeń przenośnych na pokładzie samolotu. ASUS Phone należy wyłączyć przed wejściem na pokład samolotu lub rozłączyć jego połączenia bezprzewodowe.

Miejsca wykonywania robót strzelniczych

Aby uniknąć zakłócania robót strzelniczych, ASUS Phone należy wyłączać w „miejscach, gdzie wykonywane są roboty strzelnicze”, a także w miejscach z oznaczeniem: „Wyłącz dwukierunkową łączność radiową.” Należy stosować się do wszystkich znaków i instrukcji.

Miejsca zagrożone wybuchem

ASUS Phone należy wyłączać w miejscach zagrożonych wybuchem; należy stosować się do wszystkich znaków i instrukcji.

Iskry w takich miejscach mogą spowodować wybuch lub pożar, a w rezultacie obrażenia ciała, a nawet śmierć.

Miejsca zagrożone wybuchem są często, ale nie zawsze, wyraźnie oznaczone. Obejmują one miejsca tankowania, takie jak stacje benzynowe, miejsca pod pokładem łodzi, urządzenia do transportu lub przechowywania paliwa lub chemikaliów, pojazdy wypełnione płynnym gazem ziemnym (takim jak propan lub butan), miejsca gdzie w powietrzu obecne są opary chemiczne lub cząstki, takie jak ziarno, kurz lub proszek metaliczny oraz inne miejsca, gdzie zwykle znajdują się ostrzeżenia o konieczności wyłączenia silników pojazdów.

Ryzyko udławienia

ASUS Phone należy trzymać z dala od dzieci, ponieważ karta SIM i inne małe części stwarzają niebezpieczeństwo udławienia.

Przeostroga

ASUS Phone to urządzenie o wysokiej jakości. Przed rozpoczęciem używania należy przeczytać wszystkie instrukcje i oznaczenia ostrzegawcze na (1) adapterze prądu zmiennego.

- ASUS Phone nie należy używać w ekstremalnych warunkach, przy wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności. ASUS Phone działa w sposób optymalny przy temperaturze otoczenia od -10°C (14°F) do 35°C (95°F).
- Nie należy używać ASUS Phone w sposób siłowy. Należy unikać uderzania, potrząsania oraz narażania na zderzenie. Nieużywane urządzenie należy umieścić w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć jego uszkodzenia.

- Nie należy wystawiać ASUS Phone na działanie deszczu ani wilgoci.
- Nie należy używać nieautoryzowanych akcesoriów.
- Nie należy demontować ASUS Phone ani jego akcesoriów. Jeśli wymagany jest serwis lub naprawa, urządzenie należy przekazać do autoryzowanego punktu serwisowego. Demontaż urządzenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
- Nie należy zwierać styków baterii metalowymi elementami.

Dostęp operatora za pomocą narzędzia

Jeśli konieczne jest użycie NARZĘDZIA w celu uzyskania dostępu do OBSZARU DOSTĘPU OPERATORA, wszystkie inne niebezpieczne wnęki w tym obszarze nie powinny być dostępne dla OPERATORA przy zastosowaniu tego samego NARZĘDZIA albo wnęki te powinny być oznaczone w celu odwiedzenia OPERATORA od uzyskania do nich dostępu.

Recykling/usługi zwrotu ASUS

Programy recyklingu i zwrotów ASUS są następstwem naszego zaangażowania w utrzymanie najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Wierzymy w celowość dostarczania rozwiązań, umożliwiających recykling naszych produktów, baterii, innych komponentów oraz materiałów pakujących. Szczegółowe informacje dotyczące innych regionów, można uzyskać pod adresem <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Właściwa utylizacja



Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu, grozi eksplozją. Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z instrukcjami.



NIE NALEŻY wyrzucać baterii ze śmieciami miejskimi. Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami miejskimi.



NIE należy wyrzucać ASUS Phone ze śmieciami miejskimi. Konstrukcja tego produktu umożliwia prawidłowe ponowne wykorzystanie części i recykling. Obecność na produkcie symbolu przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że produkt (urządzenie elektryczne, elektroniczne i baterie zawierające rtęć) nie powinny być umieszczane razem z odpadami miejskimi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektronicznych.



NIE należy wrzucać ASUS Phone do ognia. NIE należy zwierać styków. NIE należy demontować ASUS Phone.

ASUS

Adres: 4F, No. 150 Li-Te Road, Peitou, Tajpej, Taiwan

Nr tel.: 886228943447

Faks: 886228907698

Deklaracja

Oświadczamy, że kody IMEI tego produktu, **ASUS Phone**, są unikatowe dla każdego urządzenia i przypisane wyłącznie do danego modelu. Kod IMEI każdego urządzenia jest ustawiany fabrycznie i nie może zostać zmieniony przez użytkownika; ponadto jest on zgodny z odpowiednimi wymaganiami dotyczącymi integralności IMEI określonymi przez standardy GSM.

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub komentarze dotyczące tej kwestii.

Z poważaniem,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Nr tel.: 886228943447

Faks: 886228907698

Pomoc techniczna:

<http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiegokolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

ASUS UDOSTĘPNIŁ TEN PODRĘCZNIK W STANIE "JAKI JEST", BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPREDZEAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFECTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania. W każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu.

ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia gwarancyjnego.

To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.

BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.

SERWIS I POMOC TECHNICZNA

Odwiedź naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem <http://support.asus.com>

ASUS[®]
IN SEARCH OF INCREDIBLE

www.asus.com