

Zenfone 10

AI2302

Guía del usuario

ASUS
IN SEARCH OF INCREDIBLE

Mantenimiento y seguridad

Pautas



La seguridad en la carretera es lo primero. Le recomendamos encarecidamente que no haga uso del dispositivo cuando conduzca o utilice cualquier tipo de vehículo.



Este dispositivo solamente se debe usar en entornos con temperaturas ambiente comprendidas entre los 0 °C (32 °F) y los 35 °C (95 °F).



Apague el dispositivo en áreas restringidas donde se prohíba el uso de dispositivos móviles. Cumpla en todo momento las reglas y normativas cuando se encuentre en áreas restringidas como, por ejemplo, en aviones, cines, hospitales o cerca de equipos médicos, gas, combustible, obras, lugares con detonaciones y otras áreas.



Este dispositivo solamente se debe utilizar con adaptadores y cables de alimentación aprobados por ASUS. Consulte la etiqueta de especificaciones situada en la parte inferior del dispositivo y asegúrese de que su adaptador de alimentación cumple con los valores que en ella se indican.



No use cables de alimentación, accesorios ni otros periféricos que estén dañados con el dispositivo.



Mantenga el dispositivo seco. No utilice el dispositivo cerca de líquidos, lluvia o humedad ni lo exponga a dichos elementos.



Puede hacer pasar el dispositivo a través de máquinas de rayos X (como las que se encuentran en las cintas transportadoras para la seguridad aeroportuaria), pero no deberá exponerlo a detectores ni lectores magnéticos.



La pantalla del dispositivo está fabricada con cristal. Si el cristal se rompe, deje de utilizar el dispositivo y no toque las partes de cristal rotas. Envíe el dispositivo inmediatamente a reparar al personal de servicio técnico cualificado de ASUS.



Para que sus oídos no sufran daños, no mantenga el volumen a niveles elevados durante períodos prolongados de tiempo.



Desconecte el cable de alimentación de alimentación antes de limpiar el dispositivo. Utilice solamente esponjas de celulosa o gamuzas cuando limpie la pantalla del dispositivo.



Envíe el dispositivo a reparar solamente al personal de servicio técnico cualificado de ASUS.

Directrices para una eliminación adecuada del producto



Existe riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una de tipo incorrecto. Deshágase de las baterías usadas conforme a las instrucciones.



NO arroje la batería a la basura doméstica. El icono de la papelera indica que la batería no debe arrojarse a la basura municipal.



NO arroje su Teléfono ASUS a la basura doméstica. Este producto se ha diseñado para permitir la reutilización adecuada y el reciclaje de sus componentes. El icono de la papelera indica que el producto y sus componentes (eléctricos, electrónicos y pila de botón) no deben ser arrojados a la basura municipal. Consulte la normativa local aplicable para desechos electrónicos.



NO arroje su Teléfono ASUS al fuego. NO cortocircuite los contactos. NO desmonte su Teléfono ASUS.

Foro de fans de ZenTalk

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



NOTAS:

- Para obtener más información legal y de etiquetado electrónico, compruébela en su dispositivo en **Settings (Configuración) > System (Sistema) > Regulatory labels (Etiquetas reguladoras)** y **Settings (Configuración) > System (Sistema) > About Phone (Acerca del teléfono) > Legal Information (Información legal)**.
 - Las descripciones de las aplicaciones mostradas en este manual solamente sirven de referencia y pueden no coincidir exactamente con las que aparecen en el dispositivo.
-

Índice

1	Operaciones básicas	
	¡Bienvenido!.....	7
	¡Prepare su Teléfono ASUS!	8
	Primer uso	16
	Instrucciones de los gestos de navegación	17
	Utilizar la pantalla táctil.....	18
2	Las ventajas de la pantalla Inicio	
	Funciones de la pantalla Inicio de su Zen	21
	Pantalla Inicio.....	21
	Configuración rápida	22
	Notificaciones	23
	Herramienta de borde	24
	Personalizar la pantalla Home (Inicio)	25
	Fondos de pantalla	26
	Widgets	27
	Preferencias	27
	Configurar la fecha y hora	28
	Configuración de los sonidos de tono de llamada y alerta.....	28
3	Trabajar duro, jugar mejor	
	Chrome	29
	Iniciar Chrome	29
	Compartir una página.....	30
	Colocar marcadores en páginas.....	30
	Borrar los datos de navegación.....	30
	Gmail.....	31
	Google Calendar	32
	Crear eventos	32
	Editar o quitar eventos	32
	Crear recordatorios	33
	Editar o quitar recordatorios	33
	Administrador de archivos.....	34
	Clon del teléfono de ASUS	35
4	Mantenerse en contacto	
	Estilo de entrada de llamada	36
	Función de SIM dual.....	36
	Realizar llamadas.....	38
	Llamar a los contactos favoritos.....	40
	Recibir llamadas.....	40
	Otras opciones de llamada	41
	Grabar llamadas.....	42
	Administrar contactos	43
	Configuración de contactos	43

	Configurar el perfil	43
	Agregar contactos.....	44
	Marcar sus contactos a favoritos.....	45
	Redes sociales con contactos.....	46
	Enviar mensajes y más	47
	Mensajes	47
5	Diversión y ocio	
	Utilizar auriculares	48
	Enchufar el conector de audio.....	48
	YT Music	49
6	Sus preciados recuerdos	
	Inmortalizar momentos	50
	Iniciar la aplicación Cámara	50
	Ubicaciones de imagen.....	51
	Funciones avanzadas de la cámara.....	51
	Intervalo.....	52
	Utilizar la Galería	53
	Ver la ubicación de las fotografías.....	53
	Editar una imagen.....	53
	Compartir archivos desde la Galería.....	53
	Eliminar archivos de la Galería.....	54
7	Permanecer conectado	
	Red móvil.....	55
	Habilitar la red móvil	55
	Wi-Fi	55
	Habilitar la funcionalidad Wi-Fi	55
	Conectarse a una red Wi-Fi.....	56
	Deshabilitar la funcionalidad Wi-Fi	56
	Bluetooth®	56
	Habilitar la funcionalidad Bluetooth®	56
	Asociar su Teléfono ASUS con un dispositivo Bluetooth®	57
	Anular la asociación de su Teléfono ASUS con el dispositivo Bluetooth®	57
	Anclaje a red.....	58
	Zona con cobertura Wi-Fi	58
	Anclaje a red USB	59
	Anclaje a red Bluetooth.....	59
8	Aplicaciones de viaje	
	El tiempo	60
	Iniciar la aplicación Weather (El Tiempo)	60
	Pantalla de inicio del tiempo.....	61

Reloj	62
Despertador	62
Reloj internacional	63
Cronómetro	63
Temporizador.....	64
9 Zen en cualquier lugar	
Herramientas Zen especiales	65
Calculadora.....	65
Grabadora de sonidos	66
Mobile Manager	68
10 Mantener su Zen	
Mantener el dispositivo actualizado	69
Actualizar el sistema.....	69
Almacenamiento	69
Copia de seguridad y restablecimiento	69
Restablecer	69
Proteger su Teléfono ASUS	70
La pantalla de bloqueo del dispositivo también se puede personalizar para regular el acceso a los datos y aplicaciones móviles.....	70
Desbloquear la pantalla.....	70
Sensor de identificación de huellas dactilares	73
Iniciar el teléfono ASUS por primera vez	73
Definir la identificación de huella dactilar desde que la configuración	74
Desbloqueo facial	75
Configurar el desbloqueo facial desde la configuración	75
Establecer la identidad de su Teléfono ASUS	78

Apéndices

Operaciones básicas

1

¡Bienvenido!

¡Explore la simplicidad intuitiva de la interfaz de usuario de su ASUS ZenUI!

La interfaz de usuario de su ASUS ZenUI es una interfaz bonita e intuitiva exclusiva para teléfono ASUS. Proporciona aplicaciones especiales que se integran en o con otras aplicaciones para satisfacer necesidades individuales únicas y facilitarle la vida, permitiéndole al mismo tiempo divertirse con su teléfono ASUS.



Cámara

Con la tecnología PixelMaster, capture esos momentos inolvidables en fotografías y vídeos intensos y de alta calidad.



Mensajes

Mensajes, una aplicación intuitiva y agradable, le permite enviar y recibir mensajes SMS y MMS, así como enviar textos, fotos o mensajes de audio grupales. Puede agregar emojis adhesivos a sus mensajes, compartir su ubicación, archivar sus mensajes y bloquear fácilmente remitentes de SMS. También puede hacer fotos y grabar vídeos y compartir fácilmente estos archivos.



Administrador de archivos


Mediante la aplicación Administrador de archivos puede buscar y administrar fácilmente sus datos en el almacenamiento interno de su Teléfono ASUS y en sus dispositivos de almacenamiento externos conectados.

NOTA: La disponibilidad de las aplicaciones del usuario de ASUS ZenUI varía en función de la región y el modelo de dispositivo teléfono ASUS. Deslice hacia arriba la parte inferior de la pantalla Home (Inicio) para comprobar las aplicaciones disponibles en su teléfono ASUS.

¡Prepare su Teléfono ASUS!

Componentes y características

Agarre el dispositivo y póngalo en funcionamiento en un abrir y cerrar de ojos.



¡ADVERTENCIA!

- Para evitar problemas de conexión de red y de batería:
 - NO coloque ninguna pegatina metálica en el área de la antena.
 - NO utilice una funda o carcasa protectora metálica en su Teléfono ASUS.
 - NO cubra el área de la antena con sus manos u otros objetos mientras utiliza algunas funciones, como realizar llamadas o utilizar la conexión de datos móvil.
- Le recomendamos que utilice protectores de pantalla compatibles con ASUS. El uso de protectores de pantalla compatibles con ASUS puede provocar un mal funcionamiento del sensor de su Teléfono ASUS.

¡IMPORTANTE!

- No es recomendable utilizar un protector de pantalla ya que puede afectar al sensor de proximidad. Si desea utilizar un protector de pantalla, asegúrese de que no se bloquee el sensor de proximidad.
- Mantenga el dispositivo, especialmente la pantalla táctil, seco en todo momento. El agua u otros líquidos puede provocar averías en la pantalla táctil.


Para instalar una tarjeta Nano-SIM:

La ranura para tarjetas Nano-SIM es compatible con las bandas de GSM/GPRS/EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, TD-LTE, y 5G NR Sub-6.


¡PRECAUCIÓN! Extreme las precauciones cuando manipule una tarjeta Nano-SIM. ASUS no asume ninguna responsabilidad por ninguna pérdida de datos o daños producidos a las tarjetas Nano-SIM.

Instalar una tarjeta Nano-SIM:

1. Inserte un elemento puntiagudo en el orificio de la bandeja para tarjetas Nano-SIM para expulsarla.
2. Inserte las tarjetas Nano-SIM en las ranuras para tarjetas.



3. Empuje suavemente la bandeja hacia atrás hasta que quede cerrada de forma segura.



NOTAS:

- La ranura para tarjetas Nano-SIM es compatible con las bandas de red GSM/GPRS/EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, TD-LTE y 5G NR Sub-6. Ambas tarjetas Nano-SIM se pueden conectar al servicio de llamadas VoLTE 4G. Pero solo una puede conectarse al servicio de datos 5G NR Sub-6 a la vez.
- El uso real de la red y la banda de frecuencia depende de la implementación de la red en su área. Póngase en contacto con su operador de telecomunicaciones si la compatibilidad con 5G NR Sub-6 y el servicio de llamadas de VoLTE 4G están disponibles en su área.

¡PRECAUCIÓN!


- Para no arañar el dispositivo, no utilice herramientas afiladas ni disolventes en él.
 - Utilice solamente una tarjeta Nano-SIM en el teléfono ASUS.
-

Quitar una tarjeta Nano-SIM


¡PRECAUCIÓN! Extreme las precauciones cuando manipule una tarjeta Nano-SIM. ASUS no asume ninguna responsabilidad por ninguna pérdida de datos o daños producidos a las tarjetas Nano-SIM.

Para quitar una tarjeta Nano-SIM:

1. Inserte un elemento puntiagudo en el orificio de la bandeja para tarjetas Nano-SIM para expulsarla.
2. Quite las tarjetas nano-SIM de las ranuras para tarjetas.



3. Empuje suavemente la bandeja hacia atrás hasta que quede cerrada de forma segura.



Carga de su Teléfono ASUS

Su Teléfono ASUS se proporciona parcialmente cargada pero debe cargarla completamente antes de utilizarlo por primera vez. Lea los siguientes avisos y precauciones importantes antes de cargar el dispositivo.

¡IMPORTANTE!


- Quite la lámina protectora del adaptador de alimentación de corriente alterna y el cable USB tipo "C" antes de utilizarlo con el dispositivo.
- Asegúrese de enchufar el adaptador de alimentación de corriente alterna a una toma de corriente compatible. Puede enchufar el adaptador de alimentación de corriente alterna a cualquier toma de corriente de 100~240 V compatible.
- El voltaje de salida a través del cable USB es +5 V-10 V \approx 3 A, 30 W.
- Cuando utilice su Teléfono ASUS conectada a la red eléctrica, la toma de corriente deberá estar cerca del dispositivo.
- Para ahorrar energía, desenchufe el adaptador de alimentación de corriente alterna de la toma de corriente eléctrica cuando no lo utilice.
- No coloque ningún objeto pesado sobre su Teléfono ASUS.

¡PRECAUCIÓN!

- Durante la carga, su Teléfono ASUS puede calentarse. Esto es algo normal. No obstante, si el dispositivo alcanza una temperatura inusualmente elevada, desconecte el cable USB tipo "C" del dispositivo y envíelo, junto con el cable y el adaptador de alimentación de corriente alterna, a un centro de servicio técnico cualificado de ASUS.
- Para evitar cualquier daño en su Teléfono ASUS, en el adaptador de corriente alterna o en el cable USB tipo "C", asegúrese de que el cable USB tipo "C", el adaptador de corriente alterna y el dispositivo están correctamente conectados antes de realizar la carga.

Para cargar su Teléfono ASUS:

1. Conecte el cable USB al adaptador de alimentación.
2. Conecte el cable USB a su Teléfono ASUS.
3. Enchufe el adaptador de alimentación a una toma de corriente eléctrica que disponga de toma de tierra.



¡IMPORTANTE!

- Cuando utilice su Teléfono ASUS mientras está enchufado a una toma de corriente eléctrica, la toma de corriente con conexión a tierra debe estar cerca de la unidad y se debe poder acceder a ella fácilmente.
- Cuando cargue su Teléfono ASUS a través de su PC, asegúrese de enchufar el cable USB tipo "C" al puerto USB de su PC.
- Evite cargar su Teléfono ASUS en un entorno en el que la temperatura ambiente sea superior a 35 °C (95 °F).
- Cargue su Teléfono ASUS durante ocho horas antes de utilizarlo por primera vez en el modo de batería.
- El estado de carga de la batería se indica mediante los siguientes iconos:

Baja No cargando Cargando Carga completa



NOTAS:

- Por motivos de seguridad, utilice **SOLAMENTE** el cable y el adaptador de alimentación incluidos para no dañar el dispositivo y evitar el riesgo de lesiones.
 - Por motivos de seguridad, utilice **SOLAMENTE** el cable y el adaptador de alimentación incluidos para cargar su Teléfono ASUS.
-

4. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, desconecte el cable USB de su Teléfono ASUS antes de desenchufar el adaptador de alimentación de corriente alterna de la toma de corriente eléctrica.

NOTAS:

- Puede utilizar el dispositivo mientras lo carga, pero puede tardar más tiempo en cargarse completamente.
 - La carga a través de un puerto USB de un equipo tardará más tiempo en completarse.
 - Si su ordenador no proporciona suficiente energía para realizar la carga a través del puerto USB, cargue su Teléfono ASUS utilizando el adaptador de alimentación de corriente alterna enchufado a una toma de corriente eléctrica.
-

Cargar el teléfono ASUS de forma inalámbrica


Puede comprar un cargador inalámbrico con certificación Qi para cargar su teléfono ASUS de forma inalámbrica.

Si utiliza su teléfono ASUS durante la carga, esta puede ralentizarse o, incluso, detenerse para proteger la batería. El uso de determinadas aplicaciones durante la carga puede detener esta o afectar a la funcionalidad de dicha carga.

Al realizar la carga de forma inalámbrica, asegúrese de quitar cualquier cubierta, funda o accesorio telefónico y tenga en cuenta lo siguiente:

- Para evitar quemaduras, no coloque ningún material conductor, como piezas metálicas e imanes, entre el teléfono ASUS y el cargador.
- Para evitar la desmagnetización de tarjetas de crédito, tarjetas de transporte o tarjetas de acceso (RFID), así como daños en ellas, no las coloque sobre el cargador.

PRECAUCIÓN! Si el teléfono ASUS se coloca incorrectamente sobre el cargador inalámbrico, el tiempo de carga puede extenderse considerablemente.



Siga los pasos que se indican a continuación para cargar el teléfono ASUS con un cargador inalámbrico:

1. Coloque el teléfono ASUS sobre el cargador inalámbrico siguiendo las instrucciones de este.

NOTA: Las bobinas de carga inalámbrica ubicadas en la parte posterior del teléfono ASUS deben estar en contacto con el cargador.

2. Cuando la carga se inicie, la luz de notificación se encenderá y el icono de carga inalámbrica aparecerá en la pantalla.
3. Cuando la carga se complete, retire el teléfono ASUS del soporte o de la plataforma de carga inalámbrica.


PRECAUCIÓN! Si no se tienen en cuenta las precauciones, es posible que el dispositivo no se cargue correctamente o se sobrecaliente.

Usar NFC

Puede utilizar NFC en los tres escenarios siguientes:


Modo Lector: El teléfono lee la información de una tarjeta sin contacto, una etiqueta NFC u otros dispositivos NFC.

Coloque el área NFC del teléfono en la tarjeta si contacto, en la etiqueta NFC o en el dispositivo NFC.




Modo Emulación de tarjeta: El teléfono se puede utilizar como una tarjeta sin contacto.

Coloque el área NFC del teléfono en el área NFC del lector NFC.



Modo par a par: Transfiere fotografías, contactos u otros datos entre el teléfono y un teléfono inteligente NFC.

Lleve las áreas NFC de ambos teléfonos inteligentes conjuntamente, sin ningún espacio entre ellas.



Encender o apagar su Teléfono ASUS

Encender el dispositivo

Para encender el dispositivo, presione sin soltar el botón de alimentación hasta que aquel vibre y se inicie.

Apagar el dispositivo

Para apagar el dispositivo:

Mantenga presionado el botón de alimentación y, a continuación, cuando se le pregunte, pulse **Apagar**.

Modo de suspensión

Para activar el modo de suspensión del dispositivo, presione el botón de alimentación hasta que la pantalla se apague.



NOTA: Cuando el sistema esté fuera de servicio, presione sin soltar los botones Bajar el volumen + Alimentación simultáneamente durante 8 segundos para reiniciar el teléfono. Si esto no funciona, pruebe lo mismo pero durante 12 segundos.

Primer uso

Cuando encienda su Teléfono ASUS por primera vez, el Asistente para la instalación le guiará a través del proceso de instalación. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para seleccionar el idioma, configurar la red móvil, la conexión Wi-Fi y las características de seguridad y sincronizar las cuentas.

Utilice su cuenta de ASUS o Google para configurar el dispositivo. Si aún no dispone de una cuenta de ASUS o Google, cree una.

Cuenta de Google

Utilizar una cuenta de Google le permite utilizar completamente estas funciones del sistema operativo Android:

- Organizar y ver toda la información desde cualquier lugar.
- Hacer copias de seguridad automáticamente de todos sus datos.
- Aprovechar al máximo los servicios de Google cómodamente desde cualquier lugar.

Cuenta de ASUS

Disponer de una cuenta de ASUS tiene las siguientes ventajas:

- Servicio de soporte técnico personalizado de ASUS y una extensión de la garantía para productos registrados.
- Recibir las actualizaciones del dispositivo y del firmware más recientes.


Sugerencias para ahorrar energía de la batería

La carga de la batería es muy importante en su Teléfono ASUS. A continuación, se indican algunos consejos para ahorrar energía de la batería de su Teléfono ASUS.

- Cierre todas las aplicaciones que se estén ejecutando y que no estén en uso.
- Cuando no utilice el dispositivo, presione el botón de alimentación para activar el modo de suspensión en el mismo.
- Reduzca el brillo de la pantalla.
- Mantenga el volumen del altavoz en un nivel bajo.
- Deshabilite la función Wi-Fi.
- Deshabilite la función Bluetooth.
- Deshabilite la función de giro automático de la pantalla.
- Deshabilite todas las funciones de sincronización automática del dispositivo.

Instrucciones de los gestos de navegación

Cuando comience por primera vez, lea las **instrucciones de los gestos de navegación** y haga clic en **Hecho** para cerrar las instrucciones.




NOTA: Puede seleccionar entre **Navegación por gestos** o **Barra de navegación** en cualquier momento en **Configuración > Pantalla > Navegación del sistema**.

Utilizar la pantalla táctil

Utilice estos gestos en la pantalla táctil para iniciar aplicaciones, acceder a algunas configuraciones y navegar por su Teléfono ASUS.

Iniciar aplicaciones

Para iniciar una aplicación, simplemente pulse en ella.



Mover o eliminar elementos

Realice cualquiera de las acciones siguientes:


- Para mover una aplicación o widget, pulse sin soltar y arrástrelo a la ubicación donde desea que esté.
- Para eliminar una aplicación, manténgalo presionado y luego pulse **Uninstall (Desinstalar)**.
- Para eliminar un widget, tóquelo y manténgalo presionado. A continuación, arrástrelo a **Remove (Quitar)**, que se encuentra en la parte superior de su pantalla.



Recorrer páginas o pantallas


Realice cualquiera de las acciones siguientes:

- Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar entre las pantallas o para abrir Google Search de imágenes.
- Desplace el dedo hacia arriba o hacia abajo para recorrer las páginas web o la lista de elementos.




Acercar

Separe dos dedos en el panel táctil para ampliar una imagen en la Fotos o Mapas, o aplique zoom en una página Web.



Reducir

Acerque dos dedos en el panel táctil para ampliar una imagen de la Fotos o Mapas, o para ampliar una página Web.



NOTA: Puede que no sea capaz de ampliar o reducir algunas páginas Web debido a que estas hayan sido diseñadas específicamente para encajar en la pantalla del teléfono móvil.


Las ventajas de la pantalla Inicio

2

Funciones de la pantalla Inicio de su Zen

Pantalla Inicio

Obtenga avisos de eventos importantes, actualizaciones de aplicaciones y del sistema, previsiones meteorológicas y mensajes de texto de personas que realmente le importan, directamente desde la pantalla Inicio.




Configuración rápida

El panel de notificaciones de Configuración rápida proporciona acceso con un solo toque a algunas de las características inalámbricas y configuraciones de su Teléfono ASUS. Cada una de estas características está representada por un botón.



Para iniciar el panel de configuración rápida, deslice rápidamente hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla.

NOTA: Un icono brillante indica que la característica está actualmente habilitada mientras que si el icono es gris, significa que la característica está deshabilitada.




Agregar funciones

Para agregar funciones desde el panel Quick Settings (Configuración rápida):

1. Inicie Quick settings (Configuración rápida) y, a continuación, pulse .
2. Deslice rápidamente hacia arriba **Hold and drag to rearrange tiles (Mantener y arrastrar para reorganizar iconos)**.
3. En **Hold and drag to add tiles (Mantener y arrastrar para agregar iconos)**, pulse y arrastre un icono hacia arriba para agregarlo al panel Quick Settings (Configuración rápida).
4. Pulse  para retroceder y ver el panel de notificaciones Quick Settings (Configuración rápida) actual.

Quitar funciones


Para quitar funciones existentes del panel Quick Settings (Configuración rápida):

1. Inicie Quick settings (Configuración rápida) y, a continuación, pulse .
2. Pulse y arrastre un icono debajo de **Hold and drag to rearrange tiles (Mantener y arrastrar para reorganizar iconos)** para quitarlo del panel Quick Settings (Configuración rápida).

Notificaciones

En Notificaciones (Notificaciones), puede ver las actualizaciones más recientes realizadas y los cambios del sistema aplicados en su Teléfono ASUS. La mayoría de estos cambios son datos e información relacionada con el sistema.


Para iniciar el panel Notificaciones (Notificaciones), deslice rápidamente hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.



Herramienta de borde

La herramienta de borde le permite ejecutar rápidamente accesos directos del sistema y abrir una aplicación en una ventana flotante.


Para abrir la barra lateral, deslízela hacia adentro desde el borde.



Personalizar la pantalla Home (Inicio)

Refleje su propia personalidad en su pantalla Inicio. Seleccione un diseño atractivo como fondo de pantalla y agregue widgets para una revisión rápida de la información importante. También puede agregar más páginas de forma que pueda añadir y acceder o revisar rápidamente más aplicaciones o widgets en su pantalla Inicio.

Para iniciar la pantalla Manage Home (Administrar inicio), pulse sin soltar un área vacía de la pantalla Home (Inicio).



Fondos de pantalla

Haga que sus aplicaciones, iconos y otros elementos de su Zen se coloquen en un fondo de pantalla de diseño atractivo. Puede agregar un matiz de fondo translúcido al fondo de pantalla para que el conjunto resulte ameno y claro. También puede seleccionar un fondo de pantalla animado para que su pantalla cobre vida.

Aplicar un fondo de pantalla

Para aplicar un fondo de pantalla:

1. Pulse sin soltar un área vacía de la pantalla Inicio y seleccione **Wallpaper & style (Fondo de pantalla & estilo)**.
2. Pulse **Change wallpaper (Cambiar fondo de pantalla)** y seleccione si desea establecer el fondo de pantalla en **Lock screen (Pantalla de bloqueo)** o **Home screen (Pantalla inicio)**.
3. Seleccione un fondo de pantalla y, a continuación, pulse **Apply (Aplicar)**.

NOTA: También puede definir la configuración del fondo de pantalla en **Settings (Ajustes) > Wallpaper (Fondo de pantalla) & style (estilo)**.



Widgets

Puede poner widgets, que son pequeñas aplicaciones dinámicas, en su pantalla Home (Inicio). Los widgets proporcionan vistas rápidas de previsiones meteorológicas, información de eventos de calendario, estado de la batería, etc.

Agregar widgets

Para agregar un widget:

1. Mantenga presionada un área vacía de la pantalla Inicio y seleccione **Widgets (Widgets)**.
2. En Widgets, pulse un elemento y mantenga presionado el widget que desea agregar y, a continuación, arrástrelo a un área vacía en su pantalla Home (Inicio).

Para quitar un widget

Desde la pantalla Inicio, mantenga presionado un widget y, a continuación, arrástrelo a **Remove (Eliminar)** en la parte superior de la pantalla.

Preferencias

Puede editar la pantalla Inicio, usar AppLock y ocultar aplicaciones.

1. Pulse sin soltar un área vacía de la pantalla Home (Inicio) y seleccione **Preferences (Preferencias)**.
2. Pulse una función para editar la preferences (preferencias).

Editar la pantalla Home (Inicio)


Puede seleccionar un efecto de desplazamiento, cambiar el color de las etiquetas de icono, seleccionar el tema de carpeta y establecer la pantalla predeterminada.

1. Pulse sin soltar un área vacía de la pantalla Home (Inicio) y seleccione **Editar la pantalla Home (Inicio)**.
2. Pulse una función para editar la pantalla Home (Inicio).

Configurar la fecha y hora

De forma predeterminada, la fecha y hora mostradas en la pantalla Home (Inicio) se sincronizan automáticamente con la configuración del proveedor móvil.

Para cambiar la configuración de fecha y hora:


1. Inicie la pantalla Settings (Configuración) llevando a cabo cualquiera de los procedimientos siguientes:
 - Inicie Quick settings (Configuración rápida) y, a continuación, pulse .
 - Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración)**.
2. Desplácese hacia abajo hasta la pantalla Settings (Configuración) y seleccione **Sistema > Date & time (Fecha y hora)**.
3. Deslice la opción **Set time automatically (Establecer hora automáticamente)** y **Set time zone automatically (Establecer zona horaria)** a la posición Off (Desactivado).
4. Pulse **Date (Fecha)** y **Time (Hora)** para ajustar la fecha y la hora.
5. Pulse **Time Zone (Zona horaria)** para seleccionar la zona horaria.
6. Si lo prefiere, puede optar por el formato de 24 horas.

NOTA: Consulte también [Clock \(Reloj\)](#).

Configuración de los sonidos de tono de llamada y alerta

Configure los sonidos para el tono de llamada del teléfono y las notificaciones como, por ejemplo, alertas de mensajes de texto, correos electrónicos y eventos. También puede habilitar o deshabilitar los tonos del panel táctil de marcación, el sonido de la pantalla de bloqueo o disponer de vibración en su Teléfono ASUS cuando pulse en ella.

Para definir la configuración del sistema:

1. Inicie la pantalla Settings (Configuración) llevando a cabo cualquiera de los procedimientos siguientes:
 - Inicie Quick settings (Configuración rápida) y, a continuación, pulse .
 - Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración)**.
2. Seleccione **Sound & Vibration (Sonido y vibración)** y defina la configuración de sonido preferida.

NOTA: Presione la tecla de volumen y toque  >  en cualquier pantalla para abrir el menú **Sound & Vibration (Sonido y vibración)**.

Trabajar duro, jugar mejor

3

Chrome


Chrome para Android le permite disfrutar de la misma experiencia de navegación web rápida, segura y estable que con la versión de Chrome de escritorio. Inicie sesión en sus cuentas de Google para sincronizar fichas, marcadores y el historial de navegación en todos los dispositivos. Si no tiene una [cuenta de Google](#), regístrese para una.


NOTA: Para obtener detalles sobre la creación de unas cuentas de Google, consulte [Gmail](#).

¡IMPORTANTE! Antes de llevar a cabo ninguna actividad de navegación por Internet o relacionada con Internet, asegúrese de que su Teléfono ASUS está conectado a una red Wi-Fi o móvil. Para obtener más detalles, consulte la sección [Permanecer conectado](#).

Iniciar Chrome


Desde la pantalla Home (Inicio) lleve a cabo cualquiera de las siguientes acciones para iniciar Chrome:

- Pulse .
- Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Chrome**.



Compartir una página




Compartir páginas interesantes desde su Teléfono ASUS con otros a través de una cuenta de correo electrónico, una cuenta de almacenamiento en la nube, Bluetooth u otras aplicaciones Teléfono ASUS.

1. Inicie Chrome.
2. Desde una página Web, pulse  > **Share... (Compartir...)**.
3. Pulse para seleccionar una forma de compartir la página.

Colocar marcadores en páginas


Coloque un marcador en las páginas o sitios Web favoritos de forma que pueda volver a ellos y examinarlos.

Para poner un marcador en una página:

En la página, pulse  >  . Para ver sus páginas favoritas, pulse  > **Bookmarks (Marcadores)** y, a continuación, seleccione la página que desee ver o a la que desee acceder.

Borrar los datos de navegación

Borre los datos de navegación que se almacenan temporalmente en su Teléfono ASUS para mejorar el rendimiento de carga del explorador Chrome. Los datos de navegación incluyen el historial de navegación, los datos de caché, cookies y el sitio, contraseñas guardadas y datos de autorrelleno.

1. Iniciar el explorador.
2. Pulse  > **Settings (Configuración)** > **Privacy and security (Privacidad y seguridad)** > **Clear browsing data (Borrar datos de exploración)**.
3. Seleccione los datos de exploración que desee eliminar.
4. Cuando termine, haga clic en **Clear data (Borrar datos)**.

Gmail


Utilice Gmail para configurar su cuenta de Google para entrar en los servicios y las aplicaciones relacionados con Google, y para recibir, enviar y examinar correos electrónicos desde su Teléfono ASUS. También puede configurar otras cuentas de correo electrónico como Yahoo o su cuenta de correo electrónico del trabajo a través de Gmail.

¡IMPORTANTE! Su Teléfono ASUS debe estar conectada a una red Wi-Fi o móvil para poder agregar una cuenta de correo electrónico o enviar y recibir correos electrónicos desde cuentas agregadas. Para obtener más detalles, consulte el capítulo [Permanecer conectado](#).

Para configurar su cuenta de Google:

1. Desde la pantalla Home (Inicio), lleve a cabo cualquiera de las siguientes acciones para iniciar Gmail:
 - Pulse **Google > Gmail**.
 - Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Gmail**.
2. Pulse **GOT IT (ENTENDIDO)** y, a continuación, **Add an email address (Agregar una dirección de correo electrónico)**.
3. Seleccione **Google**.
4. Escriba su dirección de correo electrónico. Para crear una nueva cuenta de Google, pulse **Create account (Crear cuenta)**.
5. Siga los pasos que se indican a continuación para iniciar sesión en su cuenta de Google.

NOTA: Si desea configurar su cuenta de trabajo en su Teléfono ASUS, pregunte por la configuración de correo electrónico a su administrador de red.






Google Calendar

Dinamice su planificación y realice un seguimiento de todos sus eventos o recordatorios importantes. Los eventos que cree o edite se sincronizarán automáticamente con todas las versiones de Google Calendar en las que haya iniciado sesión.



Crear eventos

Para crear un evento:

1. Desde la pantalla Home (Inicio), lleve a cabo cualquiera de las siguientes acciones para iniciar Gmail:
 - Pulse **Google > Calendar (Calendario)**.
 - Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Calendar (Calendario)**.
2. Pulse **+** y, a continuación, pulse **Event (Evento)**.
3. Escriba el nombre del evento y seleccione la fecha y hora para el mismo. Puede establecer el evento como un evento de todo el día o periódico.
 - Eventos de todo el día: En el campo **All-day (Todo el día)**, mueva el control deslizante hacia la derecha.
 - Evento periódico: Pulse **More options (Más opciones) >**  y, a continuación, seleccione la frecuencia con la que desea que el evento vuelva a ocurrir o se repita.
4. Para establecer la zona horaria, pulse **More options (Más opciones) >**  y, a continuación, escriba el país cuya zona horaria desea mostrar.
5. En el campo **Add location (Agregar ubicación)**, escriba el lugar o la ubicación del evento.
6. Pulse  y, a continuación, seleccione o establezca la hora o día para obtener una notificación o recordatorio sobre el evento.
7. En el campo **Invite people (Invitar a personas)**, escriba las direcciones de correo electrónico de sus invitados al evento.
8. También puede agregar notas o datos adjuntos mediante el campo **Add note (Agregar nota)** o **Add attachment (Agregar datos adjuntos)**.
9. Cuando termine, pulse **Save (Guardar)**.


Editar o quitar eventos

Para editar o quitar un evento:

1. En la pantalla Home (Inicio), pulse **Google > Calendar (Calendario)**.
2. Pulse el evento que desea editar o eliminar.
3. Para editar el evento, pulse  y realice los cambios necesarios. Para quitar el evento, pulse  **> Delete (Eliminar)** y, a continuación, pulse **Delete (Eliminar)** para confirmar la eliminación.


Crear recordatorios

Para crear un recordatorio:

1. En la pantalla Home (Inicio), pulse **Google > Calendar (Calendario)**.
2. Pulse **+** y, a continuación, pulse **Reminder (Recordatorio)**.
3. Escriba el nombre del recordatorio.
4. Establezca la fecha y hora para el recordatorio. Puede establecer el recordatorio como un recordatorio de todo el día o periódico.
 - Recordatorio de todo el día: En el campo **All-day (Todo el día)**, mueva el control deslizante hacia la derecha.
 - Recordatorio periódico: Pulse  y, a continuación, seleccione la frecuencia con la que desea que el recordatorio vuelva a ocurrir o se repita.
5. Cuando termine, pulse **Save (Guardar)**.

Editar o quitar recordatorios


Para editar o quitar un recordatorio:

1. Pulse **Google > Calendar (Calendario)**.
2. Pulse el recordatorio que desea editar o eliminar.
3. Para editar el recordatorio, pulse  y realice los cambios necesarios. Para quitar el recordatorio, pulse **⋮ > Delete (Eliminar)** y, a continuación, pulse **Delete (Eliminar)** para confirmar la eliminación.

Administrador de archivos

Mediante la aplicación Administrador de archivos puede buscar y administrar fácilmente sus datos en el almacenamiento interno de su teléfono y en sus dispositivos de almacenamiento externos conectados.

Para iniciar File Manager (Administrador de archivos), deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **File Manager (Administrador de archivos)**.




¡IMPORTANTE! Antes de acceder a los archivos guardados en la red y en el almacenamiento en la nube, asegúrese de que la red Wi-Fi o móvil está habilitada en su Teléfono ASUS. Para obtener detalles, consulte la sección [Permanecer conectado](#).

Clon del teléfono de ASUS

Transfiera sus datos de forma inalámbrica, como contactos, registros de llamadas o fotos, desde el dispositivo móvil antiguo a su Teléfono ASUS.

Para utilizar la función ASUS Phone Clone (Clon del teléfono de ASUS):

1. Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Phone Clone (Clon del teléfono)**.
2. Pulse **Get Started (Comenzar)** y, a continuación, siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de transferencia de datos.




Mantenerse en contacto

4

Estilo de entrada de llamada

Función de SIM dual

La función de SIM de su Teléfono ASUS le permite administrar la configuración de las tarjetas Nano-SIM instaladas. Con esta función, puede habilitar y deshabilitar las tarjetas Nano-SIM, asignarles nombre o establecer una de ellas como red preferida.



Cambiar el nombre de las tarjetas Nano-SIM

Cambie el nombre de las tarjetas Nano-SIM de su Teléfono ASUS para que pueda identificarlas fácilmente.

Para cambiar los nombres de las tarjetas NanoSIM, pulse **SIM1** o **SIM2** y, a continuación, escriba los nombres para las tarjetas Nano-SIM.

NOTA: Si las tarjetas SIM tienen diferentes proveedores de servicio móvil, es recomendable utilizar los nombres de dichos proveedores para los nombres de las tarjetas SIM. Si ambas tarjetas SIM tienen el mismo proveedor de servicio móvil, es recomendable utilizar los números de móvil para los nombres de SIM.


Asignar una tarjeta SIM predeterminada

Asigne una tarjeta SIM como su tarjeta SIM preferida para llamadas, mensajes SMS y servicios de datos.

Tarjeta SIM para llamadas de voz

Cuando realice una llamada, su Teléfono ASUS utilizará automáticamente la tarjeta SIM preferida para conectar dicha llamada.


Para asignar una tarjeta SIM para llamadas de voz, pulse **Voice call (Llamada de voz)** y, a continuación, pulse en la tarjeta SIM que desee utilizar.



¡IMPORTANTE! Solamente puede utilizar esta función si realiza una llamada desde la lista de contactos.


Tarjeta SIM para mensajes SMS

Para asignar una tarjeta SIM para mensajes SMS, pulse **SMS messages (Mensajes SMS)** y, a continuación, seleccione **SIM1** o **SIM2**.



Tarjeta SIM para servicio de datos

Para asignar una tarjeta SIM para servicio de datos, pulse **Data service network (Red de servicios de datos)** y, a continuación, seleccione **SIM1** o **SIM2**.




Realizar llamadas

Su Teléfono ASUS ofrece numerosas formas de realizar una llamada. Llame a sus amigos desde la lista de contactos, utilice la marcación inteligente para hacer una llamada rápidamente o escriba un número de marcación rápida para llamar a los contactos con los que se comunica con más frecuencia.

NOTA: Organice de los contactos en la aplicación Contacts (Contactos). Para obtener detalles, consulte [Managing contacts \(Administración de contactos\)](#).


Iniciar la aplicación Phone (Teléfono)

Desde la pantalla Home (Inicio) lleve a cabo cualquiera de las siguientes acciones para iniciar la aplicación Phone (Teléfono):

- Pulse  .
- Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Phone (Teléfono)**.

Marcar un número de teléfono

Utilice la aplicación Phone (Teléfono) para marcar directamente un número de teléfono.

1. Desde la pantalla Home (Inicio) pulse  y, a continuación, pulse los botones numéricos.
2. Seleccione los botones de llamada **SIM1** o **SIM2** para marcar el número.


NOTA: Las etiquetas de los botones de llamada pueden variar dependiendo de la configuración realizada en las tarjetas SIM. Para obtener más detalles, consulte la [Función de SIM dual](#).

Marcar una extensión

Cuando necesite llamar a una extensión, puede llevar a cabo cualquiera de los pasos siguientes para omitir los mensajes de voz.


Solicitar confirmación para una extensión

Puede insertar un mensaje de confirmación para la extensión después de marcar el número.

1. Desde la aplicación Teléfono escriba el número principal.
2. Para insertar una solicitud de confirmación, pulse sin soltar # hasta que aparezca un punto y coma (;).
3. Escriba la extensión.
4. Seleccione los botones de llamada **SIM1** o **SIM2** para hacer la llamada.
5. Cuando se le pida, pulse **Yes (Sí)** para confirmar la extensión.
6. Pulse  para finalizar la llamada.

Marcar automáticamente una extensión

Puede insertar una pausa corta o larga después de marcar el número y, a continuación, la extensión se marcará automáticamente.

1. Desde la aplicación Teléfono escriba el número principal.
2. Para insertar una pausa, pulse sin soltar * hasta que aparezca una coma (,).
3. Escriba la extensión.
4. Seleccione los botones de llamada **SIM1** o **SIM2** para hacer la llamada.
5. Pulse  para terminar la llamada.

Marcar inteligentemente los contactos


A medida que inserta los primeros números o letras del nombre del contacto, la función Smart Dial (Marcación inteligente) filtra la lista de contactos o los registros de llamadas y proporciona las posibles coincidencias. Puede comprobar si el contacto con el que está intentando comunicarse se encuentra en la lista de posibles coincidencias y, a continuación, realizar esa llamada rápidamente.

1. Inicie la aplicación Phone (Teléfono) y, a continuación, introduzca el número o nombre del contacto.
2. En la lista de posibles coincidencias, pulse el contacto al que desea llamar. Si el contacto no se encuentra en la lista, escriba el número o nombre completo del mismo.
3. Seleccione los botones de llamada **SIM1** o **SIM2** para hacer la llamada.

NOTA: Las etiquetas de los botones de llamada pueden variar dependiendo de la configuración realizada en las tarjetas Nano-SIM. Para obtener más detalles, consulte también la [Función de SIM dual](#).


Llamar desde la aplicación Contacts (Contactos)

Utilice la aplicación Contacts (Contactos) para realizar una llamada desde la lista de contactos.

1. Inicie la aplicación Contacts (Contactos).
2. Pulse el nombre del contacto y, a continuación, pulse el número que desee marcar.
3. Si hay dos tarjetas SIM instaladas, pulse la tarjeta SIM desde la que desea realizar la llamada.
4. Pulse  para terminar la llamada.

Llamar a los contactos favoritos




Cuando agregue un contacto a la lista (Favoritos), puede llamar rápidamente al contacto desde la aplicación Contacts (Contactos).

1. Iniciar Contacts (Contactos) desde la aplicación Contacts (Contactos).
2. Pulse **Groups > Favorites (Favoritos)** para mostrar la lista Favorites (Favoritos) y, a continuación, pulse el contacto favorito a quien desea llamar.
3. Pulse  para terminar la llamada.

Recibir llamadas

La pantalla táctil de su Teléfono ASUS se ilumina cuando se recibe una llamada. La pantalla de la llamada entrante también varía en función del estado de su Teléfono ASUS.

Responder las llamadas



Deslice  hacia  para responder o hacia  para rechazar la llamada.


Administrar el registro de llamadas

En los registros de llamadas, puede devolver las llamadas perdidas, guardar llamadas en la lista de contactos, bloquear al llamador o volver a marcar el número o contacto recientemente llamado.

Guardar llamadas en Contacts (Contactos)


Puede agregar una llamada desde el registro de llamadas a la lista de contactos.

1. Desde la aplicación Teléfono, pulse **Recientes** para mostrar los registros de llamadas.
2. Pulse  junto al número que desee agregar a la lista de contactos.
3. Pulse  en la esquina superior derecha de la pantalla y, a continuación, pulse **Add to contacts (Agregar a contactos)**.
4. Pulse **Create new contact (Crear nuevo contacto)** para agregar una nueva entrada a la lista de contactos.

Pulse **Add to an existing contact (Agregar a un contacto existente)**, seleccione un contacto, elija si desea sobrescribir el número del contacto con este nuevo o agregar una nueva entrada y, por último, pulse .

Volver a marcar el número al que se llamó por última vez

Para volver a marcar el número al que se llamó por última vez:

1. Desde la aplicación Teléfono, pulse **Recientes** para mostrar los registros de llamadas.
2. Pulse el último número al que llamó para volver a marcar el número.
3. Si hay dos tarjetas SIM instaladas, pulse la tarjeta SIM desde la que desea volver a marcar el número.
4. Pulse  para terminar la llamada.

Otras opciones de llamada

Durante una llamada activa, pulse cualquiera de las opciones de llamada posibles para cuando hay una llamada en curso.



Contactos

Abre la aplicación Contacts (Contactos).



Llamada de conferencia

Si está suscrito a un servicio de llamadas de conferencia con su proveedor de servicio móvil, este icono le permite agregar uno o varios contactos en una llamada activa.

NOTA: El número de participantes en la llamada de conferencia depende de la suscripción a este tipo de servicio. Puede solicitar información acerca de este servicio a su proveedor de servicio móvil.



Grabar

Permite grabar una llamada activa.

¡IMPORTANTE! Antes de grabar una llamada activa, la mayoría de las leyes locales exigen solicitar permiso a las personas que se encuentran en la otra línea.

NOTA: Para obtener más detalles, consulte la sección anterior [Grabar llamadas](#).



Teléfono con altavoz

Permite activar o desactivar el altavoz.



Micrófono

Esta opción permite activar o desactivar el micrófono para la llamada activa. Cuando el micrófono está desactivado o en el modo de silencio, puede escuchar al llamador, pero este no le puede escuchar a usted.



Retener llamada

Permite poner una llamada activa en espera.




Teclado numérico


Abre el teclado numérico.



Grabar Llamadas


Su Teléfono ASUS le permite grabar una conversación para referencia o información futuras.

1. Llame a un contacto o marque un número.
2. Pulse  para grabar la llamada.

¡IMPORTANTE! Antes de grabar una llamada, asegúrese de solicitar permiso a las otras partes implicadas.



3. Para detener la grabación, pulse . El icono  aparecerá en la barra de notificaciones del sistema.
4. Deslice rápidamente hacia abajo la esquina superior izquierda de la pantalla y, a continuación, pulse la notificación **Call recording saved (Grabación de llamada guardada)** para ver la conversación grabada.




Administrar contactos

Organice sus contactos y siga en comunicación con ellos fácilmente a través de llamadas, mensajes SMS, correos electrónicos o redes sociales. Agrupe sus contactos como favoritos para comunicarse con ellos rápidamente o agrúpelos como VIP para recibir notificaciones de cualquier evento próximo, llamada perdida o mensajes sin leer.

También puede sincronizar sus contactos con sus cuentas de correo electrónico o de redes sociales, vincular información de los contactos para acceso rápido en un lugar o filtrar los contactos que desea para estar en comunicación con ellos.

Para iniciar la aplicación Contacts (Contactos), deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Contacts (Contactos)**.

Configuración de contactos


Seleccione cómo le gustaría mostrar sus contactos desde la configuración de la aplicación Contacts (Contactos). Tales opciones de visualización incluyen la visualización solamente de aquellos contactos que tienen teléfonos, la ordenación de la lista por nombre y apellidos o la visualización de los nombres de contacto como nombres y apellidos primero. Para definir la configuración de la aplicación Contacts (Contactos), pulse  > **Settings (Configuración)** en dicha aplicación.

Configurar el perfil

Haga que su Teléfono ASUS sea realmente suya y configure el perfil de la información.


1. Inicie la aplicación Contacts (Contactos) y, a continuación, pulse **Set up my profile (Configurar mi perfil)** o **Me (Yo)**.

NOTA: Me (Yo) aparece cuando ha configurado su cuenta de Google en su Teléfono ASUS.

2. Rellene su información, como por ejemplo el número de teléfono móvil o particular. Para agregar otra información, pulse **Add another field (Agregar otro campo)**.
3. Cuando haya completado su información, pulse .


Agregar contactos

Agregue contactos a su cuenta de dispositivo, empresarial, de Google o a cualquier otra cuenta de correo electrónico y rellene la información de contacto más importante como, por ejemplo, números de contacto, direcciones de correo electrónico, eventos especiales para VIP, etc.

1. Inicie la aplicación Contacts (Contactos) y, a continuación, pulse .
2. Seleccione **Device (Dispositivo)**.


NOTAS:

- También puede guardar el contacto en la tarjeta SIM o en una cuenta de correo electrónico.
 - Si no dispone de una cuenta de correo electrónico, pulse **Add account (Añadir una cuenta)** y, a continuación, cree una.
-

3. Rellene la información necesaria, como el nombre, el número de teléfono móvil o particular y la dirección de correo electrónico.
4. Si desea agregar otra información de contacto, pulse **Add another field (Agregar otro campo)**.
5. Cuando haya completado la información, pulse .

Agregar una extensión a un número de contacto


Puede agregar una extensión a un contacto para omitir mensajes de voz cuando haga una llamada.

1. En la pantalla de información de contacto, escriba el número principal y la extensión de dicho contacto de una de las dos formas que se indican a continuación:
 - Inserte una coma (,) después del número principal, a continuación, escriba la extensión del contacto. Se producirá una pausa breve antes de marcarse la extensión automáticamente. Para extender la pausa, pulse **Pause (Pausar)** para insertar otra coma.
 - Inserte un punto y coma (;) después del número principal, a continuación, escriba la extensión del contacto. Cuando marque el número de contacto, se le pedirá que confirme la extensión. Pulse **Yes (Sí)** en el mensaje de confirmación.
2. Cuando haya completado la información, pulse .

Personalizar el perfil del contacto


Edite la información de contacto, agregue una fotografía, establezca un tono de llamada o haga una foto como portada para el perfil del contacto.

1. Inicie la aplicación Contacts (Contactos) y, a continuación, seleccione el contacto cuya información o perfil desee editar o personalizar.
2. Haga los cambios en la página de perfil del contacto.



Marcar sus contactos a favoritos

Establezca los contactos a los que llama frecuentemente como favoritos para poder llamarlos rápidamente desde la aplicación Phone (Teléfono).

1. Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Contacts (Contactos)**.
2. Seleccione el contacto que desee marcar como favorito.
3. Pulse . El contacto se agregará a la lista de favoritos en la aplicación Contacts (Contactos).


NOTAS:

- Para ver la lista de favoritos, Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Contacts (Contactos) > Groups (Grupos) > Favorites (Favoritos)**.
 - Para obtener más detalles, consulte la sección [Calling your favorite contacts \(Llamar a sus contactos favoritos\)](#).
-

Administrar su lista de bloqueados



Bloquear números

Cree su lista de contactos o números bloqueados para evitar recibir cualquier llamada o mensaje no deseado. Las llamadas y mensajes bloqueados se guardarán en el archivo Block List (Lista de bloqueados).

1. Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Phone (Teléfono)** y luego pulse  > **Settings (Configuración)** > **Blocked numbers (Números bloqueados)**.
2. Toque **Add a number (Agregar un número)** y, a continuación, especifique el número que desea bloquear. Cuando haya terminado, toque **Block (Bloquear)**.

Desbloquear números

Puede quitar un número bloqueado de la lista y recibir llamadas o mensajes del número de nuevo.

1. Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Phone (Teléfono)** y luego pulse  > **Settings (Configuración)** > **Blocked numbers (Números bloqueados)**.
2. Toque  junto al número que desea desbloquear y, a continuación, toque **Unblock (Desbloquear)**.


Redes sociales con contactos

La integración de las cuentas de redes sociales de los contactos facilita la visualización de sus perfiles, noticias y comentarios sociales. Permanezca actualizado con las actividades de los contactos en tiempo real.

¡IMPORTANTE! Antes de poder integrar cuentas de redes sociales de los contactos, necesita iniciar sesión en la cuenta de red social y sincronizar su configuración.

Sincronizar su cuenta de red social

Sincronice su cuenta de red social para agregar cuentas de redes sociales de sus contactos a su Teléfono ASUS.



1. Inicie la pantalla Settings (Configuración) llevando a cabo cualquiera de los procedimientos siguientes:
 - Inicie Quick settings (Configuración rápida) y, a continuación, pulse .
 - Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración)**.
2. En la pantalla **Settings (Configuración)**, pulse la cuenta de red social bajo la sección **Passwords & accounts (Contraseñas y cuentas)**.
3. Pulse **Automatically sync app data (Sincronizar datos automáticamente)** para sincronizar las cuentas de redes sociales de los contactos.
4. Inicie la aplicación Contacts (Contactos) para ver su lista de contactos. Pulse el contacto y verá de qué red social es.

Enviar mensajes y más


Mensajes

Mensajes, una aplicación intuitiva y agradable, le permite enviar y recibir mensajes SMS y MMS, así como enviar textos, fotos o mensajes de audio grupales. Puede agregar emojis adhesivos a sus mensajes, compartir su ubicación, archivar sus mensajes y bloquear fácilmente remitentes de SMS. También puede hacer fotos y grabar vídeos y compartir fácilmente estos archivos.

Enviar mensajes

1. En la pantalla Home (Inicio), pulse .
2. Pulse **Start chat (Iniciar chat)** y, a continuación, seleccione el contacto a quien desea enviar un mensaje.
3. Seleccione la cuenta SIM desde la que va a enviar el mensaje.
4. Comience a redactar el mensaje en el campo de mensaje.
5. Cuando haya finalizado, pulse  para enviar el mensaje.

Responder a mensajes


1. Pulse la alerta de mensaje en la pantalla Home (Inicio) o en la pantalla de bloqueo.
2. Seleccione la cuenta SIM desde la que va a enviar la respuesta.
3. Comience a redactar el mensaje en el campo de mensaje.
4. Cuando haya finalizado, pulse  para enviar la respuesta.

Utilizar auriculares

Tenga libertad para hacer otras cosas mientras atiende una llamada o disfrute escuchando su música favorita, todo ello gracias al uso de los auriculares.

Enchufar el conector de audio

Inserte el conector de 3,5 mm de los auriculares en el puerto de audio del dispositivo.



¡ADVERTENCIA! Si escucha audio a un volumen elevado durante períodos prolongados de tiempo, sus oídos pueden sufrir daños.

NOTAS:

- Recomendamos encarecidamente utilizar solamente auriculares compatibles.
 - Si desenchufa el conector de audio mientras escucha música la reproducción de ésta se pausará automáticamente.
 - Si desenchufa el conector de audio mientras ve un vídeo, la reproducción de éste se pausará automáticamente.
-

YT Music

Con YT Music, puede hacer streaming de su música favorita, crear listas de reproducción o escuchar la radio. También puede suscribirse a YT Music para tener acceso ilimitado y sin publicidad a millones de archivos de música que puede agregar a su propia biblioteca de música.

Configurar su YT Music

Inicie sesión en su cuenta de Google o Gmail para poder usar YT Music. Cuando haya iniciado sesión en su cuenta, todos los archivos de música de su Teléfono ASUS, incluidos los cargados o comprados en YT se agregarán a la biblioteca.

Para configurar su YT Music:

1. En la pantalla Home (Inicio), pulse **Google > YT Music**.
2. Pulse **SIGN IN (INICIAR SESIÓN) > Add account (Agregar cuenta)**.
3. Siga las instrucciones que se indican a continuación para iniciar sesión en su cuenta.

NOTA: La suscripción a YT Music solamente está disponible en algunos países o regiones.

Sus preciados recuerdos

6

Inmortalizar momentos

Iniciar la aplicación Cámara

Capture imágenes y grabe vídeos utilizando la aplicación Cámara de su Teléfono ASUS. Consulte cualquiera de los pasos siguientes para abrir la aplicación Cámara.

Desde la pantalla de bloqueo

Deslice  hacia arriba para iniciar la aplicación de la cámara.


Desde la página Inicio

Pulse .

Camera home screen

La cámara de su Teléfono ASUS está equipada con una detección de escena automática y funciones de estabilizador de imagen automática. También incluye una función de estabilización de vídeo que ayuda a evitar la vibración durante la grabación de vídeo.

Pulse los iconos para comenzar a utilizar la cámara y explorar las funciones de imagen y vídeo de su Teléfono ASUS.



Ubicaciones de imagen

Para habilitar la función de etiquetado de ubicación, consulte los pasos siguientes:

1. Active el acceso a la ubicación desde **Settings (Configuración) > Location (Ubicación)** y deslice la opción **Use location (Usar ubicación)** en la posición de activado.
2. Asegúrese de que ha compartido su ubicación en Google Maps.
3. En la pantalla de inicio de la aplicación Camera (Cámara), pulse > y active **Location services (Servicios de ubicación)** antes de hacer la foto.

Funciones avanzadas de la cámara

Explore nuevas formas de capturar imágenes o vídeos e inmortalice momentos especiales utilizando las funciones avanzadas de la cámara de su Teléfono ASUS.

¡IMPORTANTE! Aplique la configuración antes de capturar imágenes.

Movimiento lento

La función de vídeo Slow motion (Movimiento lento) permite grabar vídeos para reproducción con movimiento lento.

Grabar vídeos con movimiento lento

1. En la pantalla principal de la aplicación Camera (Cámara), deslice rápidamente hacia la derecha y, a continuación, pulse **SLO-MO (Movimiento lento)**.
2. Pulse el botón del disparador para comenzar a capturar vídeos con la función de movimiento lento.

Intervalo

La función de vídeo de Intervalo de su Teléfono ASUS permite capturar imágenes estáticas para reproducir lapsos de tiempo. Así, los eventos parecen moverse de una manera más rápida aunque realmente ocurrieron y se grabaron entre largos intervalos.

Grabar vídeos con la función Intervalo

1. En la pantalla principal de la aplicación Camera (Cámara), deslice rápidamente hacia la derecha hacia **TIME LAPSE (LAPSO DE TIEMPO)**.
2. Pulse el botón del disparador y, a continuación, seleccione el intervalo de lapso de tiempo.
3. Pulse el botón del disparador para comenzar a capturar vídeos con la función de lapso de tiempo.

Panorámica

Capture imágenes desde varios ángulos utilizando la opción Panorama. Las imágenes capturadas desde una perspectiva de gran ángulo se unen automáticamente mediante esta función.

Capturar fotografías panorámicas

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Camera (Cámara), deslice rápidamente hacia la izquierda hacia **PANO (PANORÁMICA)**.
2. Mantenga el teléfono firme y pulse el botón del disparador para iniciar la panorámica automática.

Oche

Capture fotografías perfectamente iluminadas incluso de noche o en situaciones de poca luminosidad utilizando la función Noche de su Teléfono ASUS.

NOTA: Mantenga las manos firmes antes de que su Teléfono ASUS capture la imagen y durante la captura de la misma para evitar imágenes borrosas.

Capturar fotografías nocturnas

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Camera (Cámara), deslice rápidamente hacia la izquierda hacia **MORE (MÁS) > NIGHT (NOCHE)**.
2. Pulse el botón del disparador para comenzar a capturar fotos nocturnas.

Utilizar la Galería

Vea imágenes y reproduzca vídeos en su Teléfono ASUS mediante la aplicación Galería.

Con esta aplicación también puede editar, compartir o eliminar archivos de imagen y vídeo almacenados en su Teléfono ASUS. Desde Galería, puede mostrar imágenes en una presentación de diapositivas o pulsar para ver el archivo de imagen o vídeo seleccionado.

Para iniciar la Galería, deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Gallery (Galería)**.

Ver la ubicación de las fotografías

Habilite el acceso a la ubicación en su Teléfono ASUS y obtenga detalles de la ubicación en sus fotografías. Los detalles de ubicación de las fotografías incluyen el área en la que se han realizado las fotografías, así como un mapa de la ubicación a través de Google Maps o Baidu (solo en China).

Para ver los detalles de una fotografía:




1. Active el acceso a la ubicación desde **Settings (Configuración) > Location (Ubicación)** y coloque el conmutador de la opción **Use location (Usar ubicación)** en la posición de activado.
2. Asegúrese de que ha compartido su ubicación en Google Maps o Baidu.
3. Inicie la aplicación Gallery (Galería) y seleccione la fotografía cuyos detalles desea ver.
4. Pulse la fotografía y, a continuación, pulse **Detalles**.

Editar una imagen

La Galería también cuenta con sus propias herramientas de edición de imágenes que puede utilizar para mejorar las imágenes guardadas en su Teléfono ASUS.



1. Realice una de las siguientes acciones:
 - En la pantalla Gallery (Galería) > Photos (Fotos), pulse la imagen que desea ver.
 - En la pantalla Gallery (Galería) > Albums (Álbumes), pulse la carpeta en la que se encuentren los archivos. Después de abrir la carpeta, pulse la imagen que desee editar.
2. Pulse **Editar** para abrir la barra de herramientas de edición de imágenes.
3. Pulse cualquiera de los iconos de la barra de herramientas de edición para aplicar los cambios a la imagen.

Compartir archivos desde la Galería

1. Realice una de las siguientes acciones:
 - En la pantalla Gallery (Galería) > Photos (Fotos), pulse  > **Select (Seleccionar)** para activar la selección de archivos.
 - En la pantalla Gallery (Galería) > Albums (Álbumes), pulse la carpeta en la que se encuentren los archivos que desee compartir. Después de abrir la carpeta, pulse  > **Select (Seleccionar)** para activar la selección de archivos.
2. Pulse los archivos que desee compartir. Aparecerá una marca de verificación en la parte superior de la imagen que seleccione.
3. Pulse  y, a continuación, seleccione en la lista donde desee compartir las imágenes.

Eliminar archivos de la Galería

1. Realice una de las siguientes acciones:

- En la pantalla Gallery (Galería) > Photos (Fotos), pulse  > **Select (Seleccionar)** para activar la selección de archivos.
- En la pantalla Gallery (Galería) > Albums (Álbumes), pulse la carpeta en la que se encuentren los archivos que desee eliminar. Después de abrir la carpeta, pulse  > **Select (Seleccionar)** para activar la selección de archivos.

2. Pulse los archivos que desee eliminar. Aparecerá una marca de verificación en la parte superior de la imagen que seleccione.

3. Pulse .


Permanecer conectado

7

Red móvil

Cuando no haya una red Wi-Fi disponible a la que se pueda conectar, puede habilitar el acceso a los datos desde la red móvil para conexión a Internet.

Habilitar la red móvil

1. Inicie la pantalla Settings (Configuración) llevando a cabo cualquiera de los procedimientos siguientes:
 - Inicie Quick settings (Configuración rápida) y, a continuación, pulse .
 - Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración)**.
2. Pulse **Network & internet (Red e Internet) > Internet > SIM1** o **SIM2**.
3. Deslice la opción **Mobile data (Datos móviles)** a la posición ON (ACTIVADO) y defina el resto de configuraciones de red móvil si es necesario.


NOTAS:

- Si accede a Internet a través de la red móvil, se aplicarán cargos adicionales dependiendo de su plan de datos.
 - Para obtener más detalles acerca de los cargos y tarifas de red móvil y de la configuración, póngase en contacto con su proveedor de servicio móvil.
-

Wi-Fi

La tecnología Wi-Fi de su Teléfono ASUS le mantiene conectado al mundo inalámbrico. Actualice sus cuentas de redes sociales, navegue por Internet o intercambie datos y mensajes de forma inalámbrica con su Teléfono ASUS.

Habilitar la funcionalidad Wi-Fi

1. Inicie la pantalla Settings (Configuración) llevando a cabo cualquiera de los procedimientos siguientes:
 - Inicie Quick settings (Configuración rápida) y, a continuación, pulse  > **Network & internet (Red e Internet) > Internet**.
 - Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración) > Network & internet (Red e Internet) > Internet**.
2. Deslice el conmutador Wi-Fi hacia la derecha para activar la funcionalidad Wi-Fi.

NOTA: También puede habilitar la funcionalidad Wi-Fi en la pantalla Configuración rápida. Consulte la sección [Configuración rápida](#) sobre cómo iniciar la pantalla Configuración rápida.

Conectarse a una red Wi-Fi


1. En la pantalla Ajustes, pulse **Network & internet (Red e Internet) > Internet > Wi-Fi** para mostrar todas las redes Wi-Fi disponibles.
2. Pulse un nombre de red para conectarse a ella. Para una red segura, puede que se le pida que escriba una contraseña u otras credenciales de seguridad.

NOTAS:

- Su Teléfono ASUS se vuelve a conectar automáticamente a la red a la que estaba conectado previamente.
 - Desactive la función Wi-Fi para ahorrar energía de la batería.
-

Deshabilitar la funcionalidad Wi-Fi

Para deshabilitar la funcionalidad Wi-Fi:


1. Realice una de las siguientes acciones:
 - Inicie Quick settings (Configuración rápida) y, a continuación, pulse  > **Network & internet (Red e Internet) > Internet**.
 - Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración) > Network & internet (Red e Internet) > Internet**.
2. Deslice el conmutador Wi-Fi hacia la izquierda para desactivar la funcionalidad Wi-Fi.

NOTA: También puede deshabilitar la funcionalidad Wi-Fi en la pantalla Configuración rápida. Consulte la sección [Configuración rápida](#) sobre cómo iniciar la pantalla Configuración rápida.

Bluetooth®

Utilice la funcionalidad Bluetooth de su Teléfono ASUS para enviar o recibir archivos y transmitir archivos multimedia con otros dispositivos inteligentes en distancias cortas. Con la funcionalidad Bluetooth, puede compartir sus archivos multimedia con los dispositivos inteligentes de sus amigos, enviar datos para imprimir con una impresora Bluetooth o reproducir música con un altavoz Bluetooth.

Habilitar la funcionalidad Bluetooth®

1. Realice una de las siguientes acciones:
 - Inicie Quick settings (Configuración rápida) y, a continuación, pulse  > **Connected devices (Dispositivos conectados)**.
 - Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración) > Connected devices (Dispositivos conectados)**.
2. Pulse **Pair new device (Asociar nuevo dispositivo)** o **Connection preferences (Preferencias de conexión)**.
3. Deslice el conmutador Bluetooth hacia la derecha para activar la funcionalidad Bluetooth.

NOTA: También puede habilitar la funcionalidad Bluetooth en la pantalla Configuración rápida. Consulte la sección [Configuración rápida](#) sobre cómo iniciar la pantalla Configuración rápida.


Asociar su Teléfono ASUS con un dispositivo Bluetooth®

Antes de utilizar la funcionalidad Bluetooth de su Teléfono ASUS, primero debe asociarla con el dispositivo Bluetooth. Su Teléfono ASUS almacena automáticamente la conexión de asociación del dispositivo Bluetooth.

1. En la pantalla Ajustes, pulse **Connected devices (Dispositivos conectados) > Connection preferences (Preferencias de conexión) > Bluetooth** para mostrar todos los dispositivos disponibles.


¡IMPORTANTE!

- Si el dispositivo que desea asociar no se encuentra en la lista, asegúrese de habilitar su funcionalidad Bluetooth y que se pueda detectar.
 - Consulte la guía del usuario incluida con el dispositivo para saber cómo habilitar su funcionalidad Bluetooth y cómo establecerlo para que se pueda detectar.
-

2. Pulse  > **Refresh (Actualizar)** para escanear más dispositivos Bluetooth.
3. En la lista de dispositivos disponibles, pulse el dispositivo Bluetooth con el que desea asociarse.
4. Asegúrese de que la clave de paso se muestra en ambos dispositivos y, a continuación, pulse **Pair (Asociar)**.

NOTA: Desactive la función Bluetooth para ahorrar energía de la batería.

Anular la asociación de su Teléfono ASUS con el dispositivo Bluetooth®

1. En la pantalla Ajustes, pulse **Dispositivos conectados > Connection preferences (Preferencias de conexión) > Bluetooth** para mostrar todos los dispositivos disponibles y asociados.
2. En la lista de dispositivos asociados, pulse  en el dispositivo Bluetooth cuya asociación desee anular y, a continuación, pulse **Forget**.

Anclaje a red

Cuando el servicio Wi-Fi no esté disponible, puede utilizar su Teléfono ASUS como un módem o convertirla en una zona con cobertura Wi-Fi para obtener acceso a Internet en su equipo portátil, tableta y otros dispositivos móviles.

¡IMPORTANTE! La mayoría de los proveedores de servicio móvil pueden exigirle un plan de datos para que pueda utilizar la función de anclaje a red. Póngase en contacto con el proveedor de servicio móvil sobre la disponibilidad de este plan de datos.


NOTAS:

- El acceso a Internet a través del anclaje a red puede ser más lento que la conexión Wi-Fi o móvil estándar.
- Solamente un número limitado de dispositivos móviles pueden anclarse a su Teléfono ASUS para acceso a Internet.
- Desactive la función de anclaje a red cuando no la esté utilizando para ahorrar energía de la batería.

Zona con cobertura Wi-Fi



Convierta su Teléfono ASUS en una zona con cobertura Wi-Fi para compartir la conexión a Internet con otros dispositivos.

1. Realice una de las siguientes acciones:

- Inicie Quick settings (Configuración rápida) y, a continuación, pulse  > **Network & internet (Red e Internet)**.
- Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración)** > **Network & internet (Red e Internet)**.

2. Pulse **Hotspot & tethering (Zona con cobertura Wi-Fi y anclaje a red)** y, a continuación, vaya a **Wi-Fi hotspot (Zona con cobertura Wi-Fi)**.

3. Pulse **Wi-Fi hotspot (Zona con cobertura Wi-Fi)** > **Hotspot name (Nombre de la zona con cobertura Wi-Fi)** para asignar un SSID único o nombre de red y pulse **Hotspot password (Contraseña de la zona con cobertura Wi-Fi)** para asignar una contraseña de 8 caracteres para la zona con cobertura Wi-Fi. Cuando haya terminado, pulse **OK (Aceptar)**.




4. Conecte otros dispositivos a la conexión con zona con cobertura de su Teléfono ASUS de la misma forma que se conecta a una red Wi-Fi.

Anclaje a red USB

Habilite el anclaje a red USB en su Teléfono ASUS y comparta su conexión a Internet con otros dispositivos.

1. Conecte su Teléfono ASUS a otro dispositivo mediante un cable USB.
2. En la pantalla Settings (Configuración), pulse **Network & internet (Red e Internet) > Hotspot & Tethering (Zona con cobertura Wi-Fi y anclaje a red)** y, a continuación, deslice **USB tethering (Anclaje a red)** a la posición ON (ACTIVADO) para habilitar el anclaje a red.




Anclaje a red Bluetooth

Habilite el anclaje a red Bluetooth en su Teléfono ASUS para compartir su conexión a Internet con otros dispositivos.

1. Habilite la funcionalidad Bluetooth en su Teléfono ASUS y en el otro dispositivo.
2. Asocie ambos dispositivos.

NOTA: Para obtener detalles, consulte la sección [Asociar su Teléfono ASUS a un dispositivo Bluetooth®](#).

3. En la pantalla Settings (Configuración), pulse **Network & internet (Red e Internet) > Hotspot & Tethering (Zona con cobertura Wi-Fi y anclaje a red)**, a continuación, coloque la opción **Bluetooth tethering (Anclaje a red Bluetooth)** en la posición ON (ACTIVADO).



Aplicaciones de viaje

8


El tiempo

Obtenga actualizaciones sobre el tiempo al instante directamente desde su Teléfono ASUS mediante la aplicación El tiempo. Mediante la aplicación El tiempo también puede consultar otros detalles meteorológicos en todo el mundo.

Iniciar la aplicación Weather (El Tiempo)

En la pantalla Home (Inicio), realice una de las siguientes acciones para iniciar la aplicación El Tiempo:

- Toque el icono de El Tiempo.
- Deslice hacia arriba en la pantalla Inicio y, a continuación, toque **Weather (El Tiempo)**.



Pantalla de inicio del tiempo

Configure y obtenga las actualizaciones meteorológicas de su ubicación actual así como de otras partes del mundo.



Reloj

Personalice la configuración de la zona horaria de su Teléfono ASUS, establezca alarmas y utilice su Teléfono ASUS como cronómetro mediante la aplicación Reloj.

Iniciar el Reloj


Inicie la aplicación Reloj mediante cualquiera de las siguientes opciones:

- Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Clock (Reloj)**.
- En la pantalla de inicio de su Teléfono ASUS, pulse el reloj digital.




Despertador

Pulse **Despertador** para acceder a la configuración del despertador de su Teléfono ASUS.




Reloj internacional

Pulse **Reloj internacional** para acceder a la configuración del reloj internacional de su Teléfono ASUS.



Cronómetro

Pulse **Cronómetro** para utilizar su Teléfono ASUS como cronómetro.




Temporizador

Puede establecer varias opciones de temporizador para su Teléfono ASUS. Para ello, siga los pasos que se indican a continuación:

Establecer el temporizador

Pulse **Temporizador** para acceder a la función de temporizador de su Teléfono ASUS.



Zen en cualquier lugar

9

Herramientas Zen especiales


Calculadora

Realice los cálculos utilizando su teléfono ASUS habilitando la aplicación Calculator (Calculadora).

Iniciar la aplicación Calculator (Calculadora)


Inicie la aplicación Calculator (Calculadora) mediante una de las opciones siguientes:

- Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Calculator (Calculadora)**.
- Abra el panel de configuración rápida; el icono Calculator (Calculadora) aparecerá en la lista. Púlselo para iniciar sus operaciones de cálculo.



Pulse esto para iniciar la Calculadora

Pantalla de la aplicación Calculator (Calculadora)




Grabadora de sonidos

Grabe archivos de audio con su Teléfono ASUS habilitando la aplicación Grabadora de sonidos.


Iniciar Grabadora de sonidos

Para iniciar Grabadora de sonidos, deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Recorder (Grabadora)**.




Pausar una grabación


Cuando una grabación está en pausa, puede optar por reanudarla, eliminarla o guardarla.



Lista de grabación

En Recording List (Lista de grabación) puede realizar las siguientes operaciones en un archivo de grabación de audio guardado: cambiar el nombre, compartir o eliminar.


Para ver la lista de grabación, pulse  en la pantalla principal Sound Recorder (Grabadora de sonidos).



Mobile Manager

Mobile Manager proporciona una interfaz integrada para varias aplicaciones que están diseñadas para optimizar el rendimiento de los dispositivos, administrar la energía del teléfono y el uso del almacenamiento.


Para iniciar la aplicación Mobile Manager, deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Ajustes) > Advanced (Avanzado) > Mobile Manager**.



Mantener el dispositivo actualizado

Mantenga su Teléfono ASUS al día con las actualizaciones del sistema Android y de aplicaciones y funciones actualizadas.

Actualizar el sistema

1. Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración)**.
2. En la pantalla Settings (Configuración), deslícese hacia abajo para mostrar otros elementos y, a continuación, pulse **System (Sistema) > System updates (Actualizaciones del sistema)** para buscar actualizaciones del sistema.
3. Pulse  en la pantalla System updates (Actualizaciones del sistema) para configurar la descarga automática de las actualizaciones del sistema.

Almacenamiento

Puede almacenar datos, aplicaciones o archivos en su Teléfono ASUS (almacenamiento interno), en un almacenamiento externo o en un almacenamiento en línea. Necesita conexión a Internet para transferir o descargar archivos a un almacenamiento en línea. Utilice el cable USB incluido para copiar archivos entre el equipo y su Teléfono ASUS.

Copia de seguridad y restablecimiento

Haga copias de seguridad de los datos, de las contraseñas Wi-Fi y de otra configuración en servidores de Google mediante su Teléfono ASUS. Para ello:

1. Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración) > System (Sistema) > Backup (Copia de seguridad)**.
2. En la ventana Copia de seguridad, puede hacer uso de las siguientes opciones:
 - **Back up to Google Drive (Hacer copia de seguridad en Google Drive):** Cuando esta función está habilitada, permite hacer una copia de seguridad de sus datos, de las contraseñas Wi-Fi y de otra configuración en Google Drive.

Restablecer

Restablezca la configuración de la red y las preferencias de las aplicaciones o los valores predeterminados de fábrica.

1. Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración) > System (Sistema) > Reset options (Restablecer opciones)**.
2. En la ventana Reset (Restablecer), puede:
 - **Reset Wi-Fi, mobile & Bluetooth (Restablecer Wi-Fi, móvil y Bluetooth):** esta función restaura las contraseñas Wi-Fi y otras configuraciones de red.
 - **Erase all settings (Borrar todas las configuraciones):** Permite borrar todas las configuraciones del teléfono.
 - **Erase all data (factory reset) (Borrar todos los datos (restablecimiento de fábrica)):** Permite borrar todos los datos del teléfono.

Proteger su Teléfono ASUS

De manera predeterminada, la pantalla de bloqueo aparece después de encender el dispositivo y mientras lo reactiva para sacarlo del modo de suspensión. Desde la pantalla de bloqueo, puede pasar al Android del deslizando el dedo en el panel de la pantalla táctil.

La pantalla de bloqueo del dispositivo también se puede personalizar para regular el acceso a los datos y aplicaciones móviles.

Desbloquear la pantalla

Cuando la pantalla esté bloqueada, puede abrirla con las opciones de desbloqueo de seguridad que su Teléfono ASUS le ofrece.

1. Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración) > Security & lock screen (Seguridad y pantalla de bloqueo)**.
2. Pulse **Screen lock (Bloqueo de pantalla)** y seleccione una opción para desbloquear su Teléfono ASUS.

NOTAS:


- Consulte la sección **Unlock screen options (Opciones de la pantalla de desbloqueo)** para obtener más información.
- Para desactivar la opción de la pantalla de desbloqueo establecida, pulse **None (Sin seguridad)** en la pantalla Elegir bloqueo de pantalla.

Opciones de la pantalla de desbloqueo

Elija entre estas opciones para bloquear su Teléfono ASUS.


Deslizar rápidamente

Deslice rápidamente hacia arriba para desbloquear su Teléfono ASUS.



PIN


Escriba al menos cuatro números para establecer un código.



¡IMPORTANTE! Asegúrese de recordar el PIN creado para desbloquear el dispositivo.

Patrón


Deslice el dedo sobre los puntos y cree un patrón.



¡IMPORTANTE! Asegúrese de recordar el patrón creado para desbloquear el dispositivo.

Contraseña

Escriba al menos cuatro caracteres para crear una contraseña.



¡IMPORTANTE! Asegúrese de recordar la contraseña creada para desbloquear el dispositivo.


Sensor de identificación de huellas dactilares

El sensor de identificación de huellas dactilares evita que otras personas utilicen su teléfono ASUS sin su permiso. Puede utilizar sus huellas dactilares para desbloquear el dispositivo y acceder a las llamadas y datos del teléfono. Cuando configure su identificación de huella dactilar, también necesitará configurar el método de bloqueo de la pantalla para el inicio del dispositivo.

Iniciar el teléfono ASUS por primera vez

Para configurar su identificación de huella dactilar cuando utilice su Teléfono ASUS por primera vez:


1. Asegúrese de que el módulo de identificación de huellas dactilares y su dedo están limpios y secos.
2. En la página Welcome (Bienvenida), siga las instrucciones de la pantalla hasta la página **Protect your phone (Proteger su teléfono)** y seleccione **Set up fingerprint (Configurar huella dactilar)**.
3. Haga clic en **Continue (Continuar)** para elegir un método de bloqueo de pantalla y, a continuación, siga las instrucciones hasta la página **Locate finger print scanner (Localizar el escáner de impresión de dos)** y haga clic en **Next (Siguiente)**.
4. Localice el escáner de huellas dactilares en lateral derecho del positivo, ajuste su dedo e intente cubrir las diferentes áreas de su dedo repetidamente hasta que la huella dactilar se capture.




5. Haga clic en **Next (Siguiente)** para completar la configuración.


Definir la identificación de huella dactilar desde que la configuración

Para definir la identificación de huella dactilar desde **Settings (Configuración)**:

1. Asegúrese de que el escáner de huellas dactilares y su dedo está limpios y secos.
2. Inicie la pantalla Settings (Configuración) llevando a cabo cualquiera de los procedimientos siguientes:
 - Inicie Quick settings (Configuración rápida) y, a continuación, pulse .
 - Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración)**.
3. Desplácese hacia abajo por la pantalla **Settings (Configuración)** y seleccione **Security & lock screen (Seguridad y pantalla de bloqueo) > Fingerprint (Huella dactilar)**.



4. Desbloquee el teléfono si está protegido. De lo contrario, siga las instrucciones para configurar el método de bloqueo de la pantalla de respaldo.
5. Pulse la página **Add fingerprint (Agregar huella dactilar)**.




6. Coloque y levante repetidamente el dedo en el escáner hasta que la huella dactilar se capture.
7. Haga clic en **Done (Hecho)** para completar la configuración.



Desbloqueo facial

La función de desbloqueo facial evita que otras personas utilicen su Teléfono ASUS sin su permiso sin esfuerzo. Puede iluminar la pantalla de Teléfono ASUS y mirar a ella para desbloquear el dispositivo y acceder a la pantalla de inicio del teléfono en un segundo. Cuando configure la función de desbloqueo facial, también necesitará configurar el método de bloqueo de la pantalla para el inicio del dispositivo.

Configurar el desbloqueo facial desde la configuración


Para configurar el desbloqueo facial desde **Settings (Configuración)**:

1. Inicie la pantalla Settings (Configuración) llevando a cabo cualquiera de los procedimientos siguientes:
 - Inicie Quick settings (Configuración rápida) y, a continuación, pulse .
 - Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración)**.
2. Desplácese por la pantalla Settings (Configuración) y seleccione **Security & lock screen (Seguridad y pantalla de bloqueo) > Face recognition (Reconocimiento facial)**.





3. Pulse **Continue (Continuar)**.


4. Siga las instrucciones para establecer el método de bloqueo de la pantalla de respaldo.




5. Pulse **Next (Siguiente)** y siga las instrucciones para registrar su rostro.



6. Seleccione cómo desea mostrar las notificaciones en la pantalla de bloqueo y, a continuación, pulse **Done (Hecho)**.



7. Cuando termine, pulse **Turn on (Activar)** para habilitar el reconocimiento facial para desbloquear el teléfono.



NOTAS:

- Muestre su boca, nariz y ojos abiertos mientras utiliza la función de desbloqueo facial.
- El uso de gafas de sol o una luz insuficiente provocará errores en el desbloqueo facial.

Establecer la identidad de su Teléfono ASUS

Conozca la identidad de su Teléfono ASUS, como por ejemplo el número de serie, el número de identidad de equipo móvil internacional (IMEI International Mobile Equipment Identity) o el número de modelo.

Esto es importante porque si, por ejemplo, pierde su Teléfono ASUS, puede ponerse contacto con el proveedor móvil y proporcionar información para restringir el uso no autorizado de su Teléfono ASUS.

Para mostrar la identidad de su Teléfono ASUS:

1. Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración)**.
2. En la pantalla Settings (Configuración), desplácese hacia abajo para mostrar otros elementos y, a continuación, pulse **System (Sistema) > About phone (Acerca del teléfono)**. La pantalla About (Acerca de) muestra el estado, la información legal, nombre del dispositivo, la versión de sistema operativo, el hardware y la información de software de su Teléfono ASUS.
3. Para ver el número de serie, el estado de la tarjeta SIM y el número IMEI de su teléfono ASUS, pulse **Status (Estado)**.

Apéndices

Información de seguridad

¡PRECAUCIÓN! Si utiliza controles o ajustes o realiza otros procedimientos distintos a los aquí especificados, puede quedar expuesto a radiaciones peligrosas.

Cuidado del Teléfono ASUS

- Utilice su dispositivo Teléfono ASUS en entornos con una temperatura ambiente entre 0 °C (32 °F) y 35 °C (95 °F).
- Use un paño de limpieza con agua para limpiar la superficie del teléfono. No aplique alcohol, disolventes orgánicos, detergente ni utilice un rociador de alta presión para evitar daños.
- Los cambios repentinos de temperatura pueden provocar condensación o empañamiento en la lente. Si esto ocurre, coloque el teléfono a temperatura ambiente o en un entorno seco y espere hasta que la humedad se haya secado antes de usarlo. En áreas frías, mantenga el teléfono en un lugar más cálido, como un bolsillo interior, para evitar la condensación.

La batería

ADVERTENCIA: Si desmonta la batería usted mismo podría anular su garantía y causar daños graves.

El teléfono ASUS está equipado con una batería de polímeros de litio de alto rendimiento no extraíble. Siga las directrices de mantenimiento para gozar de una mayor duración.

- No quite la batería de polímero de litio no desmontable ya que, si lo hace, anulará la garantía.
- Evite cargarla a temperaturas extremadamente altas o bajas. La batería tiene un rendimiento óptimo a una temperatura ambiental de +5 °C a +35 °C.
- No quite ni cambie la batería por otra no homologada.
- Utilice solamente una batería de ASUS. Si usa una batería diferente, se pueden producir lesiones o daños físicos y el dispositivo puede resultar dañado.
- No retire la batería ni la sumerja en agua o en cualquier otro líquido.
- Nunca intente abrir la batería, pues contiene sustancias que podrían ser perjudiciales si se tragan o si entran en contacto con la piel.
- No retire la batería ni la cortocircuite, ya que se puede sobrecalentar y provocar un incendio. Manténgala alejada de objetos metálicos.

- No retire la batería ni la arroje al fuego. Podría explotar y liberar sustancias perjudiciales para el medioambiente.
- No retire la batería ni la arroje a la basura. Llévela a un punto de recogida de material peligroso.
- No toque los terminales de la batería.
- Para evitar fuego o quemaduras, no desmonte, machaque, golpee ni perforo la batería.

NOTAS:

- Hay riesgo de explosión si la batería se reemplaza por otra de tipo incorrecto.
 - Deshágase de la batería usada conforme a las instrucciones.
-

El cargador

- Utilice solamente el cargador incluido con su dispositivo Teléfono ASUS.
- Nunca tire del cable del cargador para liberarlo de la conexión a la red, tire del cargador.

Precauciones

Su dispositivo Teléfono ASUS es un equipo con piezas de alta calidad. Antes de su uso, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en (1) el adaptador AC.

- No utilice el dispositivo Teléfono ASUS en un entorno extremo donde existan altas temperaturas o alta humedad. El dispositivo Teléfono ASUS ofrece un rendimiento óptimo a una temperatura ambiental entre 0 °C (32 °F) y 35 °C (95 °F).
- No desmonte el dispositivo Teléfono ASUS o sus accesorios. Si necesita servicio o reparación, devuelva la unidad a un centro de servicios autorizado. Si desmonta la unidad, existe el riesgo de descarga eléctrica o fuego.
- No cortocircuite los terminales de la batería con objetos metálicos.

Acceso al operador con una herramienta

Si necesita una herramienta para acceder a un **ÁREA CON ACCESO AL OPERADOR**, todos los compartimientos dentro de esa área que conllevan peligro serán accesibles al OPERADOR con el uso de la misma HERRAMIENTA o dichos compartimientos serán marcados indicando la prohibición del acceso al OPERADOR.

Cumplimiento de la directiva para equipos de radio de la UE

Declaración de conformidad simplificada para la UE

Por la presente, ASUS COMPUTER GmbH declara que el equipo de radio ASUS_AI2302 cumple la Directiva 2014/53/UE. En <https://www.asus.com/support/> está disponible el texto completo de la declaración de conformidad para la UE. (Buscar AI2302)

Tabla de salida de radiofrecuencia

Elementos	Tabla de potencia de salida de radiofrecuencia máxima	
GSM	GSM 900 Burst (880~915 ; 925~960 MHz)	34.5 (dBm)
	GSM 1800 Burst (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)	31.5 (dBm)
WCDMA	WCDMA Band I (1920-1980 ; 2110~2170 MHz)	25.0 (dBm)
	WCDMA Band V (824~849 ; 869~894 MHz)	25.0 (dBm)
	WCDMA Band VIII (880~915 ; 925~960 MHz)	25.0 (dBm)
LTE	LTE Band 1 (1920-1980 ; 2110~2170 MHz)	24.5 (dBm)
	LTE Band 3 (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)	24.5 (dBm)
	LTE Band 5 (824~849 ; 869~894 MHz)	24.5 (dBm)
	LTE Band 7 (2500-2570 ; 2620-2690 MHz)	24.5 (dBm)
	LTE Band 8 (880~915 ; 925~960 MHz)	24.5 (dBm)
	LTE Band 20 (832~862 ; 791~821 MHz)	24.5 (dBm)
	LTE Band 28 (703~748 ; 758~803 MHz)	24.5 (dBm)
	LTE Band 34 (2010~2025 MHz)	24.5 (dBm)
	LTE Band 38 (2570~2620 MHz)	24.5 (dBm)
	LTE Band 40 (2300~2400 MHz)	24.5 (dBm)
	LTE Band 41 (2496~2690 MHz)	24.5 (dBm)
	LTE Band 42 (3400~3600 MHz)	24.5 (dBm)
FR1	NR n1 (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n3 (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n5 (824~849 ; 869~894 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n7 (2500~2570 ; 2620~2690 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n8 (880~915 ; 925~960 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n20 (832~862 ; 791~821 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n28 (703~748 ; 758~803 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n38 (2570~2620 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n41 (2496~2690 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n77 (3300~4200 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n78 (3300~3800 MHz)	24.5 (dBm)
WLAN	WLAN 2.4GHz (2412~2472 MHz)	17.0 (dBm)
	WLAN 5GHz (5150~5850 MHz)	20.5 (dBm)
	WLAN 6GHz (5945~6425 MHz)	18.5 (dBm)
Bluetooth	Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz)	20.0 (dBm)
	Bluetooth -LE (2402~2480 MHz)	9.0 (dBm)
NFC	13.553~13.567 MHz	-16.99 dBuA/m @10m

* La compatibilidad de la banda 5G NR Sub-6 /4G LTE del teléfono ASUS varía en función de la región. Compruebe la compatibilidad con sus operadores locales.

NOTA: Esta tabla de potencia de salida de RF es solo para estados miembros de la UE, estados de EEA, estados de EFTA y Turquía. El intervalo de frecuencias y la potencia de salida de RF puede variar en función de los países no pertenecientes a la UE.

La conexión WiFi con una frecuencia de funcionamiento de 5150-5350 MHz se restringirá al uso en interiores para los países enumerados en la tabla:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK (NI)	HR		

NOTAS:

- Para dispositivos Wi-Fi 6E para interiores de baja potencia (LPI), el límite de potencia Wi-Fi 6E LPI es de 23 dBm:
El dispositivo está restringido al uso en interiores únicamente cuando funciona en el intervalo de frecuencias de 5945 a 6425 MHz en AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, HR y UK(NI).
 - Para dispositivos Wi-Fi 6E de muy baja potencia (VLP) (dispositivos portátiles) el límite de potencia Wi-Fi 6E LPI es de 14 dBm:
No está permitido usar el dispositivo en sistemas de aeronaves no tripuladas cuando funciona en el intervalo de frecuencias de 5945 a 6425 MHz en AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, HR y UK(NI).
-

Información sobre la exposición a la radiofrecuencia

Este producto de ASUS ha sido probado y cumple los límites SAR europeos aplicables. El límite de SAR es de 2,0 W/kg en países en los que los valores máximos de SAR para este dispositivo son los siguientes

- Cabeza: 1,575 W/Kg @10 g
- Cuerpo: 1,42 W/Kg @10 g

Cuando transporte este dispositivo en el cuerpo o lo utilice mientras lo lleva en él, utilice un accesorio aprobado como una cartuchera u otro accesorio cualquiera para mantener una distancia de 0,5 cm del cuerpo para garantizar el cumplimiento de los requisitos de exposición a la radiofrecuencia.

Marca CE



Certificación de luz azul baja

El teléfono ASUS reduce la luz azul emitida por su pantalla, ofreciéndole una experiencia de visualización más cómoda.

De forma predeterminada, el brillo de la pantalla está establecido en su valor máximo y el teléfono cumple la certificación de luz azul baja TÜV Rheinland.



Alivio de la fatiga ocular

Para aliviar la fatiga visual:

- Tome descansos frecuentes cuando utilice su teléfono ASUS (al menos un descanso de 10 minutos cada media hora).
- Concéntrese regularmente en objetos distantes para relajar sus ojos.
- Haga ejercicios para los ojos con frecuencia, incluidos:
 - (1) Mire hacia arriba y hacia abajo sin mover la cabeza
 - (2) Mueva los ojos de izquierda a derecha sin mover la cabeza
 - (3) Haga que sus ojos describan vueltas
 - (4) Mueva sus ojos en diagonal

ADVERTENCIA: Mantenga la pantalla del teléfono ASUS lejos del alcance de bebés y niños pequeños menores de 2 años. Los niños de 2 años o más no deben pasar más de una hora frente a la pantalla cada día.

Utilizar GPS (Global Positioning System, es decir, Sistema de posicionamiento global) en su Teléfono ASUS

Para utilizar la función de posicionamiento GPS en su Teléfono ASUS:


Asegúrese de que el dispositivo está conectado a Internet antes de utilizar Google Maps o cualquier aplicación GPS.

La primera vez que utilice una aplicación GPS en el dispositivo, asegúrese de que se encuentra en exteriores para obtener los mejores datos de posicionamiento.

Cuando utilice una aplicación GPS en el dispositivo dentro de un vehículo, el componente metálico de la ventana de dicho vehículo y otros dispositivos electrónicos podrían afectar al rendimiento del GPS.

Prevención de la pérdida de audición

Para evitar posibles daños a la audición, no escuche a niveles altos de volumen durante mucho tiempo prolongado.



En Francia, los auriculares/cascos para este dispositivo son compatibles con los requisitos de nivel de presión de sonido establecidos en los estándares aplicables EN 50332-1: 2013 y/o EN50332-2: 2013 según lo requerido por el Artículo Francés L.5232-1.

Aviso relacionado con el revestimiento

¡IMPORTANTE! Para proporcionar aislamiento eléctrico y mantener la seguridad eléctrica, se aplica un recubrimiento para aislar al dispositivo, excepto en las áreas en las que se encuentran los puertos de E/S.

Aviso Green ASUS

ASUS dedica grandes esfuerzos a crear productos y embalajes inocuos para la salud de los consumidores y con un impacto mínimo en el medioambiente. La reducción del número de páginas de este manual reduce las emisiones de carbono.

Para obtener el manual de usuario detallado e información relacionada, consulte el manual de usuario incluido en su teléfono ASUS o visite el sitio de soporte técnico de ASUS en <https://www.asus.com/support>.

Servicios de reciclaje y recuperación de ASUS

Los programas de reciclaje y recuperación de productos de ASUS están totalmente comprometidos con las normativas más exigentes relacionadas con la protección de nuestro medio ambiente. Creemos en la oferta de soluciones para que usted sea capaz de reciclar responsablemente nuestros productos, pilas y otros componentes así como los materiales de embalaje. Visite la página Web <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> para obtener información de reciclaje detallada en las diferentes regiones.

Authorized representative in United Kingdom: ASUSTEK (UK) LIMITED

Address, City:

1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL England

Country:

United Kingdom

Modelo name: ASUS_AI2302

Fabricante:	ASUSTeK Computer Inc.
Dirección:	1F., No.15, Lide RD., Beitou Dist., Taipei City 112
Representante Autorizado en Europa:	ASUS Computer GmbH
Dirección:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY