

Zenfone™ Go

ZB452KG **Panduan Pengguna**

ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

Perawatan dan keselamatan

Panduan



Utamakan keselamatan di jalan. Kami sangat menyarankan untuk tidak menggunakan perangkat saat mengemudi atau mengoperasikan kendaraan jenis apapun.



Perangkat ini hanya boleh digunakan di lingkungan dengan suhu ruang antara 5°C (41°F) hingga 35°C (95°F).



Matikan perangkat di area yang melarang penggunaan perangkat bergerak. Selalu patuhi aturan dan peraturan yang berlaku bila berada di area terlarang, misalnya, di dalam pesawat terbang, bioskop, rumah sakit atau di dekat peralatan medis, di dekat gas atau bahan bakar, lokasi pembangunan, lokasi peledakan, serta area lainnya.



Gunakan hanya adaptor AC dan kabel yang disetujui oleh ASUS untuk digunakan dengan perangkat ini. Lihat label arus di bagian bawah perangkat dan pastikan adaptor daya Anda sesuai dengan nilai ini.



Jangan gunakan kabel daya, aksesoris, dan periferal yang rusak lainnya dengan perangkat.



Jaga perangkat tetap kering. Jangan gunakan atau simpan perangkat dekat tempat yang basah, terkena hujan, atau uap air.



Anda dapat menempatkan perangkat melalui mesin x-ray (seperti yang digunakan pada ban berjalan untuk keamanan bandara), namun jauhkan perangkat dari detektor dan tongkat magnet.



Layar perangkat terbuat dari kaca. Jika kaca pecah, hentikan penggunaan perangkat dan jangan sentuh bagian kaca yang pecah. Segera kirim perangkat untuk diperbaiki oleh teknisi servis resmi ASUS.



Jangan mendengarkan pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama untuk mencegah kemungkinan kerusakan pendengaran.



Lepas sambungan daya AC sebelum membersihkan perangkat. Hanya gunakan spons bersih atau kain kanebo saat membersihkan layar perangkat.



Kirim perangkat untuk diperbaiki hanya oleh teknisi servis resmi ASUS.

Pembuangan yang tepat



Risiko Meledak jika Baterai Diganti dengan Jenis yang Salah. Buang Baterai Bekas Sesuai Petunjuk.



Jangan buang baterai ke dalam sampah umum. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa baterai ini tidak boleh dibuang di tempat sampah umum.



Jangan buang ASUS Phone bersama limbah rumah tangga. Produk ini dirancang agar komponennya dapat digunakan kembali dengan layak dan didaur ulang. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa produk ini (listrik, peralatan listrik, dan baterai sel koin yang mengandung merkuri) tidak boleh dibuang di tempat sampah umum. Untuk membuang produk elektronik, patuhi peraturan yang berlaku di kota Anda.



JANGAN buang ASUS Phone ke dalam api. HINDARI hubungan arus pendek.
JANGAN bongkar ASUS Phone.

Forum Penggemar ZenTalk

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



Daftar Isi

1	Basics	
	Selamat datang!	7
	Siapkan Ponsel ASUS Anda!.....	8
	Penggunaan pertama kali.....	16
	Menggunakan layar sentuh	18
2	Rumahku Istanaku	
	Fitur Layar Awal ASUS Phone	21
	Layar awal.....	21
	Pengaturan cepat.....	23
	Pemberitahuan sistem.....	24
	Mempersonalisasi Home screen (Layar awal)	25
	Aplikasi & Widget	25
	Wallpaper	26
	Extended Home screen (Layar awal yang Diperluas)	27
	Mengatur tanggal dan waktu	28
	Mengatur nada dering dan suara peringatan.....	28
	Layar Penguncian	29
	Menyesuaikan layar penguncian.....	29
	Menyesuaikan tombol akses cepat.....	30
3	Bekerja dan bermain	
	Browser	31
	Menjalankan aplikasi Browser	31
	Berbagi halaman.....	32
	Menandai halaman	32
	Menghapus cache browser	32
	Email	33
	Mengkonfigurasi account email	33
	Menambah account email	33
	Mengkonfigurasi account Gmail.....	34
	Mengirim undangan acara melalui email.....	34
	Mengirim email nanti.....	35
	Kalender	36
	Membuat acara	36
	Menambahkan account ke Kalender	36
	Membuat acara dari account Anda.....	37
	Mengaktifkan pengingat untuk acara	37
	Do It Later	38
	Menambah agenda	38
	Memprioritaskan agenda	38
	Mengirim email sekarang.....	39
	Menghapus agenda	39
	SuperNote	40
	Membuat buku catatan.....	41
	Berbagi buku catatan di Cloud.....	41

	Berbagi catatan ke Cloud	41
	Manajer File.....	42
	Mengakses penyimpanan internal.....	42
	Mengakses perangkat penyimpanan eksternal	42
	Mengakses Penyimpanan Cloud	42
	Cloud.....	43
	ASUS WebStorage	43
	Dukungan ASUS.....	44
4	Tetap berkomunikasi	
	Kontak	45
	Fitur SIM ganda	45
	Membuat panggilan.....	47
	Menerima panggilan.....	49
	Mengelola log panggilan	49
	Pilihan panggilan lainnya	50
	Mengelola beberapa panggilan.....	51
	Merekam panggilan	51
	Mengelola kontak.....	52
	Pengaturan Kontak	52
	Mengkonfigurasi profil.....	52
	Menambah kontak.....	52
	Mengkonfigurasi VIP	53
	Menandai kontak favorit.....	54
	Mengimpor kontak	54
	Menyambung ke jejaring sosial kontak	55
	Mengirim pesan dan sebagainya	56
	Olahpesan	56
5	Kesenangan dan hiburan	
	Menggunakan headset	58
	Menyambungkan konektor audio	58
	Musik	59
	Membuka Musik	59
	Memutar lagu	59
	Menjalankan streaming musik di Cloud	60
	Membuat daftar putar	61
6	Momen berharga	
	Menangkap momen	62
	Menjalankan aplikasi Kamera	62
	Menggunakan Kamera untuk pertama kalinya.....	63
	Fitur kamera lanjutan.....	66
	Menggunakan Galeri.....	70
	Melihat file dari jaringan sosial atau penyimpanan cloud	70
	Melihat lokasi foto.....	71
	Berbagi file dari galeri.....	72
	Menghapus file dari galeri	72
	Mengedit foto.....	72

	Menggunakan MiniMovie	74
7	Tetap terhubung	
	Jaringan selular	75
	Mengaktifkan jaringan seluler	75
	Wi-Fi	75
	Mengaktifkan Wi-Fi	75
	Menyambung ke jaringan Wi-Fi	76
	Menonaktifkan Wi-Fi	76
	Bluetooth®	76
	Mengaktifkan Bluetooth®	76
	Memasangkan ASUS Phone ke perangkat Bluetooth®	77
	Membatalkan pasangan ASUS Phone dengan perangkat Bluetooth®	77
	Tethering	78
	Hotspot Wi-Fi.....	78
	Tethering Bluetooth	79
8	Perjalanan dan Peta	
	Cuaca	80
	Menjalankan aplikasi Weather (Cuaca).....	80
	Layar awal Cuaca	81
	Jam.....	82
	Jam Dunia	82
	Jam alarm	83
	Stopwatch.....	83
	Timer	84
9	ZenLink	
	Mengenal ZenLink.....	85
	Share Link.....	85
	Remote Link.....	86
10	Zen di Segala Tempat	
	Alat Zen Khusus	89
	Calculator (Kalkulator)	89
	Kalkulator	91
	Quick Memo (Memo Cepat)	92
	Perekam suara	93
	Zen Anda memiliki segalanya.....	95
	ASUS View Flip Case	95
11	Memelihara Zen	
	Memperbarui perangkat.....	96
	Memperbarui sistem	96
	Penyimpanan.....	96
	Pencadangan dan pengaturan ulang	96
	Mengamankan ASUS Phone	97
	Lampiran	
	Pemberitahuan	100

Selamat datang!

Jelajahi kemudahan intuitif dari ASUS Zen UI 2.0!

ASUS Zen UI 2.0 adalah antarmuka yang menarik dan intuitif khusus untuk ASUS Phone. Antarmuka ini menghadirkan aplikasi luar biasa, yang terintegrasi dalam atau dengan aplikasi lainnya, untuk memenuhi kebutuhan khusus Anda dan membuat hidup Anda lebih mudah sekaligus menyenangkan dengan ASUS Phone.



Dukungan ASUS

Temukan jawaban dari Tanya Jawab atau berikan tanggapan Anda melalui forum pengguna.



Kamera

Dengan teknologi PixelMaster, tangkap berbagai momen berharga dalam foto dan video yang hidup dan berkualitas tinggi.



Do It Later

Ambil dan tangani email penting, pesan SMS, situs web menarik, atau tugas penting lainnya pada waktu yang lebih nyaman bagi Anda untuk melakukannya.



ZenLink

Dapatkan produktivitas optimal dari ZenLink, yang terdiri atas aplikasi Remote Link, Share Link, dan PC Link. Gunakan salah satu aplikasi ini untuk tersambung dengan perangkat lain agar dapat berbagi dan menerima file.


CATATAN: Ketersediaan aplikasi ZenLink beragam menurut model ASUS Phone.

CATATAN: Ketersediaan aplikasi ASUS Zen UI 2.0 beragam menurut kawasan dan model ASUS Phone. Ketuk ■■■ dari Home screen (Layar awal) untuk memeriksa aplikasi yang tersedia di ASUS Phone.

Siapkan Ponsel ASUS Anda!

Komponen dan fitur

Genggam dan aktifkan perangkat dengan cepat.



PERINGATAN:

- Lepas penutup belakang untuk melihat slot kartu SIM mikro ganda dan slot kartu microSD.
- Slot kartu SIM mikro mendukung gelombang jaringan GSM/GPRS/EDGE, dan WCDMA/HSPA+.
- Slot kartu microSD mendukung format kartu microSD dan microSDHC.

PENTING!

- Sebaiknya jangan gunakan pelindung layar karena dapat mengganggu sensor jarak. Jika Anda ingin menggunakan pelindung layar, pastikan produk tersebut tidak menghalangi sensor jarak.
 - Jaga perangkat agar tetap kering, terutama bidang layar sentuh. Air atau cairan lainnya dapat menyebabkan kerusakan fungsi layar sentuh.
 - Pastikan penutup tempat Micro-SIM/kartu memori selalu tertutup saat mengoperasikan atau membawa perangkat.
-

Memasang kartu SIM Mikro

Kartu modul identitas pelanggan mikro (micro-SIM) menyimpan informasi, seperti nomor ponsel, kontak, pesan, dan data lainnya yang memberi Anda akses ke jaringan seluler.

ASUS Phone Anda dilengkapi dua slot kartu micro-SIM yang memungkinkan Anda mengkonfigurasi dan menggunakan dua layanan jaringan seluler tanpa harus membawa dua perangkat bergerak pada saat yang sama.


PERHATIAN:

- Perangkat ini dirancang untuk digunakan hanya dengan kartu micro-SIM yang disetujui operator seluler.
- Kami tidak menyarankan penggunaan kartu SIM yang dipotong dalam slot kartu micro-SIM.
- Matikan perangkat sebelum memasukkan kartu micro-SIM.
- Hati-hati saat memegang kartu micro-SIM. ASUS tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apapun yang ditimbulkan pada kartu micro-SIM.
- Jangan masukkan kartu memori ke dalam slot kartu micro-SIM! Jika kartu memori tanpa sengaja dimasukkan ke dalam slot micro-SIM, kirim perangkat ke teknisi servis resmi ASUS.

Memasang kartu SIM Mikro:

1. Matikan perangkat.
2. Cari lekukan di sudut kanan bawah Ponsel ASUS Anda

PERHATIAN! Hati-hati saat membuka penutup.




3. Cungkil penutup, lalu lepas penutup belakang.

PERHATIAN! Hati-hati saat membuka penutup.

PERINGATAN!


- **JANGAN** gunakan alat seperti obeng untuk melepas penutup belakang.
- **JANGAN** cungkil port micro USB



4. Masukkan kartu micro SIM ke salah satu slot, lalu pasang kembali penutup belakang dengan benar.

IMPORTANT! Gunakan hanya kartu micro SIM pada Ponsel ASUS Anda. Kartu SIM yang dipotong mungkin tidak sesuai dan tidak terdeteksi oleh Ponsel ASUS.

CATATAN: Kedua slot kartu micro SIM mendukung pita jaringan WCDMA 3G / 2G. Namun, hanya satu kartu micro SIM yang dapat tersambung ke layanan WCDMA 3G pada satu waktu.



Mengeluarkan kartu micro-SIM


PERHATIAN: Hati-hati saat memegang kartu micro-SIM. ASUS tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apapun yang ditimbulkan pada kartu micro-SIM.

Untuk mengeluarkan kartu micro-SIM:

1. Matikan perangkat.
2. Cari lekukan di sudut kanan bawah Ponsel ASUS Anda

PERHATIAN!

- Hati-hati saat membuka penutup.
- Gunakan hanya kartu SIM mikro standar di Ponsel ASUS. Adapter SIM nano ke mikro atau kartu SIM yang dipotong mungkin tidak sesuai dan tidak terdeteksi Ponsel ASUS.
- **JANGAN** pasang adapter SIM nano ke mikro yang kosong ke slot kartu SIM mikro untuk menghindari kerusakan permanen.




3. Cungkil penutup, lalu lepas penutup belakang.


PERHATIAN! Hati-hati saat membuka penutup.

PERINGATAN!

- **JANGAN** gunakan alat seperti obeng untuk melepas penutup belakang.
- **JANGAN** cungkil port micro USB



4. Keluarkan kartu micro-SIM dari slot kartu micro-SIM.
5. Pasang kembali penutup belakang.



Memasang kartu memori

ASUS Phone Anda mendukung kartu microSD™ dan microSDHC™ dengan kapasitas hingga 64 GB.

CATATAN: Beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel dengan ASUS Phone. Pastikan Anda hanya menggunakan kartu memori yang kompatibel untuk mencegah kehilangan data, kerusakan pada perangkat atau kartu memori, maupun keduanya.


PERHATIAN!

- Hati-hati saat menangani kartu memori. ASUS tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apapun yang ditimbulkan pada kartu memori.
- Jangan masukkan kartu micro-SIM ke dalam slot kartu memori! Jika kartu micro-SIM tanpa sengaja dimasukkan ke dalam slot kartu memori, kirim perangkat ke teknisi servis resmi ASUS.

Untuk memasang kartu memori:

1. Matikan perangkat.
2. Cari lekukan di sudut kanan bawah Ponsel ASUS Anda

PERHATIAN! Hati-hati saat membuka penutup.




3. Cungkil penutup, lalu lepas penutup belakang.

PERHATIAN! Hati-hati saat membuka penutup.

PERINGATAN!


- **JANGAN** gunakan alat seperti obeng untuk melepas penutup belakang.
- **JANGAN** cungkil port micro USB



4. Masukkan kartu microSD ke slot kartu microSD.

5. Pasang kembali penutup belakang.

PERHATIAN! Jangan gunakan alat tajam atau pelarut pada perangkat untuk menghindari goresan pada perangkat.



Mengeluarkan kartu memori


PERHATIAN!

- Hati-hati saat menangani kartu memori. ASUS tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apapun yang ditimbulkan pada kartu memori.
- Keluarkan kartu memori dengan benar untuk mengeluarkannya dengan aman dari perangkat. Untuk mengeluarkan kartu memori, buka **Home (Awal) > All Apps (Semua Aplikasi) > Settings (Pengaturan) > Storage (Penyimpanan) > Unmount external storage (Lepas penyimpanan eksternal)**.

Untuk mengeluarkan kartu memori:

1. Matikan perangkat.
2. Cari lekukan di sudut kanan bawah Ponsel ASUS Anda

PERHATIAN! Hati-hati saat membuka penutup.




3. Cungkil penutup, lalu lepas penutup belakang.

PERHATIAN! Hati-hati saat membuka penutup.

PERINGATAN!


- **JANGAN** gunakan alat seperti obeng untuk melepas penutup belakang.
- **JANGAN** cungkil port micro USB



4. Keluarkan kartu microSD dari slot kartu microSD.

5. Pasang kembali penutup belakang.

PERHATIAN! Jangan gunakan alat tajam atau pelarut pada perangkat untuk menghindari goresan pada perangkat.



Mengisi Daya ASUS Phone Anda

Daya ASUS Phone Anda terisi sebagian, namun Anda harus mengisi daya baterai hingga penuh sebelum menggunakannya untuk pertama kali. Baca informasi penting dan peringatan berikut sebelum mengisi daya perangkat.

PENTING:


- Gunakan hanya adaptor daya AC dan kabel micro-USB yang disertakan untuk mengisi daya ASUS Phone. Menggunakan adaptor daya AC dan kabel lain dapat merusak perangkat.
- Lepaskan lapisan pelindung pada adaptor daya AC dan kabel micro-USB sebelum menggunakannya dengan perangkat.
- Pastikan untuk memasang adaptor daya AC ke stopkontak yang kompatibel. Anda dapat memasang adaptor daya AC ke stopkontak 100~240 V manapun yang kompatibel.
- Tegangan output adaptor daya AC untuk perangkat ini adalah DC +5,2 V \approx 1A.
- Bila Anda menggunakan ASUS Phone sewaktu terpasang ke stopkontak, maka stopkontak harus berada di dekat perangkat dan mudah dijangkau.
- Untuk menghemat listrik, lepaskan adaptor daya AC dari stopkontak bila tidak digunakan.
- Jangan letakkan benda berat di atas ASUS Phone.

PERHATIAN!

- Saat diisi daya, ASUS Phone dapat menjadi panas. Hal ini normal, namun, jika perangkat Anda menjadi sangat panas, lepaskan sambungan kabel micro-USB dari perangkat, lalu kirim perangkat (termasuk adaptor daya AC dan kabel) ke teknisi servis resmi ASUS.
- Untuk mencegah kerusakan pada ASUS Phone, adaptor AC, atau kabel micro-USB. Pastikan kabel micro-USB, adaptor AC, dan perangkat tersambung dengan benar sebelum mengisi daya.

Mengisi Daya ASUS Phone Anda:


1. Sambungkan kabel micro USB ke adaptor daya AC.
2. Pasang adaptor daya AC ke stopkontak yang diarde.
3. Sambungkan kabel micro USB ke ASUS Phone.



PENTING!

- Bila ASUS Phone digunakan saat tersambung ke stopkontak, stopkontak yang diarde tersebut harus berada di dekat unit dan dapat diakses dengan mudah.
- Bila ASUS Phone diisi dayanya melalui komputer, pastikan kabel USB mikro tersambung ke port USB 2.0/USB 3.0 di komputer Anda.
- Hindari mengisi daya ASUS Phone di lingkungan bersuhu lebih dari 35°C (95°F).
- Isi daya ASUS Phone selama 8 (delapan) jam sebelum menggunakannya dalam mode baterai untuk pertama kalinya.
- Status pengisian daya baterai ditunjukkan oleh ikon berikut:

Lemah Tidak Mengisi Daya Mengisi Daya Penuh



PERINGATAN:

- Hanya gunakan adapter listrik yang disertakan bersama perangkat Anda. Menggunakan adaptor daya lainnya akan merusak perangkat Anda.
- Cara terbaik untuk mengisi daya ASUS Phone adalah dengan menggunakan adaptor daya dan kabel sinyal ASUS Phone yang disertakan untuk menyambungkan ASUS Phone ke stopkontak.
- Tegangan voltase input antara stopkontak dinding dan adaptor ini adalah AC 100V – 240V; voltase output melalui kabel micro USB adalah DC +5,2V, 1A.

-
4. Setelah daya terisi penuh, lepaskan terlebih dulu kabel USB dari ASUS Phone sebelum melepaskan adaptor daya AC dari stopkontak.

CATATAN:

- Anda dapat menggunakan perangkat saat mengisi namun mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk mengisi penuh daya perangkat.
 - Pengisian daya perangkat melalui port USB komputer mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk mengisi penuh daya perangkat.
 - Jika komputer tidak menyediakan cukup daya untuk mengisi daya melalui port USB, isi daya ASUS Phone menggunakan adaptor daya AC yang terpasang ke stopkontak.
-

Menghidupkan dan mematikan ASUS Phone Anda

Menghidupkan perangkat

Untuk menghidupkan perangkat, tekan terus tombol daya hingga perangkat bergetar dan hidup.


Mematikan perangkat

Untuk mematikan perangkat:

1. Jika layar mati, tekan tombol daya untuk menghidupkannya. Jika layar terkunci, buka kunci layar perangkat.
2. Tekan terus tombol daya, lalu saat diminta, sentuh **Power off (Matikan)**, lalu sentuh **OK**.

Mode tidur

Untuk mengalihkan perangkat ke mode tidur, tekan tombol daya sekali hingga layar mati.



Penggunaan pertama kali

Saat Anda menghidupkan ASUS Phone untuk pertama kalinya, Wizard Konfigurasi akan memandu Anda melakukan proses konfigurasi. Ikuti petunjuk di layar untuk memilih bahasa, memilih metode input, mengkonfigurasi jaringan seluler dan wi-fi, mensinkronisasi account, serta mengkonfigurasi layanan lokasi.

Gunakan account Google atau ASUS Anda untuk mengkonfigurasi perangkat. Buat account jika Anda tidak memiliki account Google atau ASUS.

Account Google

Menggunakan Account Google memungkinkan Anda untuk sepenuhnya memanfaatkan fitur OS Android ini:

- Mengatur dan melihat semua informasi dari manapun.
- Mencadangkan semua data secara otomatis.
- Memanfaatkan layanan Google dengan mudah dari manapun.

Account ASUS

Memiliki Account ASUS membuat Anda dapat menikmati manfaat berikut:

- Layanan dukungan ASUS yang dipersonalisasi dan perpanjangan jaminan untuk produk yang didaftarkan.
- Gratis 5 GB ruang penyimpanan Cloud.
- Menerima pembaruan perangkat dan firmware terkini.

CATATAN: Anda juga dapat menggunakan Wizard Konfigurasi untuk mengkonfigurasi ulang perangkat, kapan pun Anda inginkan. Dari layar Awal buka  > **Setup Wizard (Wizard Konfigurasi)**.

Tips menghemat daya baterai

Daya baterai adalah nyawa ASUS Phone Anda. Berikut adalah beberapa tips yang akan membantu menghemat daya baterai ASUS Phone Anda.

- Tutup semua aplikasi aktif yang tidak digunakan.
- Bila tidak digunakan, tekan tombol daya untuk mengalihkan perangkat ke mode tidur.
- Tetapkan audio ke mode Power Saving (Hemat Daya).
- Kurangi kecerahan layar.
- Atur volume speaker ke rendah.
- Nonaktifkan fitur Wi-Fi.
- Nonaktifkan fitur Bluetooth.
- Nonaktifkan fitur putar posisi layar otomatis.
- Nonaktifkan semua fitur sinkronisasi otomatis di perangkat.

Menggunakan layar sentuh

Gunakan gerakan ini di layar sentuh untuk mengaktifkan aplikasi, mengakses pengaturan tertentu, dan menavigasi ASUS Phone.

Mengaktifkan aplikasi atau memilih item

Lakukan langkah berikut:

- Untuk mengaktifkan aplikasi, cukup ketuk aplikasi tersebut.
- Untuk memilih item, misalnya aplikasi File Manager (Manajer File), cukup ketuk aplikasi tersebut.



Memindahkan atau menghapus item

Lakukan langkah berikut:

- Untuk memindahkan aplikasi atau widget, ketuk dan tahan aplikasi, lalu tarik ke lokasi yang diinginkan.
- Untuk menghapus aplikasi atau widget dari Layar awal, ketuk dan tahan aplikasi tersebut, lalu tarik ke **Remove (Hapus)**.



Bergerak di halaman atau layar


Lakukan langkah berikut:

- Geser jari Anda ke kiri atau kanan untuk beralih di antara layar atau untuk menggulir Gallery (Galeri) foto.
- Gulir ke atas atau bawah menggunakan jari untuk membuka halaman web maupun daftar item.



Memperbesar tampilan

Geser kedua jari saling menjauh pada panel sentuh untuk memperbesar gambar dalam Gallery (Galeri) maupun Maps (Peta).



Memperkecil tampilan

Geser kedua jari saling mendekat pada panel sentuh untuk memperkecil gambar dalam Gallery (Galeri) maupun Maps (Peta), atau untuk memperkecil halaman web.



CATATAN: Anda mungkin tidak dapat memperbesar/memperkecil halaman web, karena halaman tersebut telah dirancang khusus sesuai ukuran layar ponsel.

Fitur Layar Awal ASUS Phone

Layar awal

Dapatkan pengingat aktivitas penting, pembaruan aplikasi dan sistem, perkiraan cuaca, dan pesan teks dari orang yang benar-benar penting bagi Anda, langsung dari layar Awal.




Geser layar Awal ke kiri atau kanan untuk menampilkan layar Awal yang diperluas

CATATAN: Untuk menambahkan lebih banyak halaman ke Home screen (Layar awal), lihat [Extended Home screen \(Layar awal yang Diperluas\)](#).

Mempelajari ikon

Ikon ini ditampilkan pada panel status dan akan memberitahukan status ASUS Phone saat ini.


	Mobile network (Jaringan seluler) Menunjukkan kekuatan sinyal jaringan seluler.
	Micro SIM card 1 (Kartu micro SIM 1) Menunjukkan bahwa kartu micro SIM dimasukkan ke dalam slot kartu micro SIM 1.
	Micro SIM card 1 (Kartu micro SIM 2) Menunjukkan bahwa kartu micro SIM dimasukkan ke dalam slot kartu micro SIM 2. CATATAN: Jika ikon kartu SIM berwarna hijau, hal ini berarti kartu SIM diatur sebagai jaringan yang dipilih.
	Messages (Pesan) Menunjukkan bahwa Anda memiliki pesan yang belum dibaca.
	Wi-Fi Ikon ini menunjukkan kekuatan sinyal sambungan Wi-Fi.
	Bluetooth Pastikan Bluetooth telah diaktifkan.
	Sinkronisasi otomatis Pastikan sinkronisasi otomatis telah diaktifkan.
	Battery life (Masa pakai baterai) Ikon ini menunjukkan status baterai ASUS Phone.
	kartu microSD Ikon ini menunjukkan bahwa kartu microSD dimasukkan ke dalam ASUS Phone.
	Screenshots (Gambar layar) Ikon ini menunjukkan bahwa Anda mengambil screenshot ASUS Phone.
	Airplane mode (Mode pesawat) Ikon ini menunjukkan bahwa ASUS Phone sedang dalam mode Pesawat.
	Wi-Fi Hotspot (Hotspot Wi-Fi) Ikon ini menunjukkan bahwa hotspot Wi-Fi ASUS Phone diaktifkan.
	Mute mode (Mode diam) Ikon ini menunjukkan bahwa mode Diam diaktifkan.
	Vibrate mode (Mode getar) Menunjukkan bahwa Vibrate mode (Mode getar) diaktifkan.
	Download status (Status download) Ikon ini menunjukkan status download aplikasi atau file.

Pengaturan cepat

Panel Pemberitahuan Pengaturan cepat memberikan akses sekali sentuh ke beberapa fitur nirkabel dan pengaturan ASUS Phone. Setiap fitur tersebut diwakili oleh tombol.

Untuk mengaktifkan Panel pengaturan cepat, geser ke bawah dua kali dari bagian atas layar.


CATATAN: Tombol biru menunjukkan bahwa fitur tersebut aktif sedangkan tombol abu-abu berarti fitur dinonaktifkan. Tombol hijau berfungsi untuk membuka utilitas terpisah yang dapat diakses dengan cepat melalui Quick Settings Notification Panel (Panel Pemberitahuan Pengaturan Cepat).



Pemberitahuan sistem

Dalam Pemberitahuan sistem, Anda dapat melihat pembaruan terakhir yang dilakukan dan perubahan sistem pada ASUS Phone Anda. Sebagian besar perubahan tersebut terkait dengan data dan sistem.

Untuk mengaktifkan panel System notifications (Pemberitahuan sistem), geser ke bawah dari sudut kiri atas ASUS Phone.




Mempersonalisasi Home screen (Layar awal)

Tunjukkan karakter Anda di layar Awal. Pilih desain menarik sebagai wallpaper, tambahkan cara pintas untuk akses cepat ke aplikasi favorit, dan tambahkan widget untuk melihat info penting dengan cepat. Anda juga dapat menambahkan beberapa halaman agar dapat menambahkan dan dengan cepat mengakses atau meninjau lebih banyak aplikasi maupun widget di layar Awal.

Untuk mengaktifkan layar Awal Kelola:

- Sentuh terus bidang kosong di layar Awal
- Geser ke atas dari bagian bawah layar Awal



Aplikasi & Widget

Cara pintas aplikasi membuat Anda lebih mudah dan cepat mengakses aplikasi favorit atau yang sering digunakan dari Home screen (Layar awal). Anda dapat menambah, menghapus, atau mengelompokkan aplikasi ke dalam satu folder.

Anda dapat meletakkan widget, yang merupakan aplikasi dinamis kecil, di Beranda. Widget akan memberikan tampilan cepat tentang prakiraan cuaca, informasi aktivitas kalender, status baterai, dan banyak lagi.

Menambahkan pintasan aplikasi atau widget

Untuk menambahkan pintasan aplikasi atau widget:

1. Sentuh terus bidang kosong di layar Awal, lalu pilih **Apps & Widget (Aplikasi & Widget)**.
2. Dari daftar Semua Aplikasi atau layar Widget, ketuk dan tahan aplikasi atau widget, lalu tarik ke bidang kosong di Beranda.

Menghapus pintasan aplikasi atau widget

Dari Beranda, ketuk dan tahan aplikasi atau widget, lalu tarik ke **Remove (Hapus)** di bagian atas layar. Aplikasi yang telah dihapus dari Beranda akan tetap berada di layar Semua Aplikasi..

Mengelompokkan cara pintas aplikasi dalam folder

Buat folder untuk mengatur cara pintas aplikasi di Home screen (Layar awal).

1. Pada Beranda, ketuk dan tarik aplikasi ke aplikasi lain, lalu folder akan muncul dengan nama yang telah ditetapkan secara otomatis.
2. Jika Anda ingin mengubah nama folder, ketuk folder, lalu ketuk nama folder untuk memberinya nama baru.


Wallpaper

Tampilkan aplikasi, ikon, dan elemen ASUS Phone lainnya dengan latar wallpaper yang dirancang dengan menarik. Anda dapat menambahkan latar belakang warna transparan ke wallpaper agar mudah dibaca dan jelas. Anda juga dapat memilih wallpaper animasi agar layar lebih hidup.



Menerapkan wallpaper dan latar belakang warna


Untuk menerapkan wallpaper dan latar belakang warna:

1. Sentuh terus bidang kosong di layar Awal, lalu pilih **Wallpaper**.
2. Centang **Background tint (Warna latar belakang)**, lalu atur tingkat transparansi.
3. Sentuh , lalu pilih warna.
4. Pilih wallpaper, lalu sentuh **Apply (Terapkan)**.

Menerapkan wallpaper animasi

Untuk menerapkan wallpaper animasi:



1. Sentuh terus bidang kosong di layar Awal, lalu pilih **Wallpaper**.
2. Pilih wallpaper animasi, lalu sentuh **Apply (Terapkan)**.

CATATAN: Anda juga dapat mengkonfigurasi pengaturan wallpaper dari  > **Settings (Setelan)** > **Tampilan**.

Extended Home screen (Layar awal yang Diperluas)

Memperluas Home screen (Layar awal)



Anda dapat menambah lebih banyak halaman untuk memperluas Home screen (Layar awal) serta menempatkan lebih banyak cara pintas aplikasi dan widget di atasnya.

1. Ketuk dan tahan area kosong di Home screen (Layar awal), lalu pilih **Edit page (Edit halaman)**.
2. Ketuk  untuk menambah halaman baru. Jika Anda ingin menghapus extended Home screen (Layar awal yang diperluas), pilih, lalu tarik dan lepaskan layar tersebut ke .

Mengatur tanggal dan waktu

Secara default, tanggal dan waktu yang ditampilkan di Home screen (Layar awal) akan secara otomatis disinkronisasi dengan pengaturan penyedia seluler.

Untuk mengubah pengaturan tanggal dan waktu:



1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk .
 - Ketuk  > **Settings (Setelan)**.
2. Gulir ke bagian bawah layar **Settings (Setelan)**, lalu pilih **Date & time (Tanggal & waktu)**.
3. Tetapkan **Automatic date & time (Tanggal & waktu otomatis)** dan **Automatic time zone (Zona waktu otomatis)** menjadi **Off (Tidak Aktif)**.
4. Pilih zona waktu, lalu atur tanggal dan waktu secara manual.
5. Anda dapat memilih menggunakan format 24 jam jika menginginkannya.
6. Pilih format tanggal yang akan ditampilkan.

CATATAN: Lihat juga [Clock \(Jam\)](#).

Mengatur nada dering dan suara peringatan

Atur suara untuk nada dering ponsel, pemberitahuan seperti pesan teks, email, dan peringatan acara. Anda juga dapat memilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan nada sentuh panel tombol, suara sentuh, dan suara penguncian layar, atau untuk membuat ASUS Phone bergetar saat Anda mengetuknya.

Untuk mengkonfigurasi pengaturan suara:

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk .
 - Ketuk  > **Settings (Setelan)**.
2. Gulir ke bagian bawah layar **Settings (Setelan)**, lalu pilih **Sound & notification (Suara & notifikasi)**.
3. Konfigurasi pengaturan suara yang diinginkan.

Layar Penguncian


Secara default, layar penguncian akan ditampilkan setelah perangkat dihidupkan dan sewaktu mengaktifkannya dari mode tidur. Dari layar penguncian, Anda dapat membuka sistem Android® perangkat dengan menggeser di panel layar sentuh.

Layar penguncian perangkat juga dapat disesuaikan dengan mengatur akses ke data dan aplikasi perangkat bergerak Anda.


Menyesuaikan layar penguncian

Jika Anda ingin mengubah pengaturan layar penguncian dari pilihan **Geser** default, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Aktifkan Pengaturan cepat, lalu sentuh .
2. Gulir ke bawah layar **Settings (Setelan)**, lalu pilih **Lock screen (Layar kunci)**.



3. Di layar berikutnya, sentuh **Screen lock (Gembok layar)**.





4. Sentuh pilihan layar penguncian yang akan digunakan.

CATATAN: Untuk selengkapnya, lihat [Mengamankan ASUS Phone](#) ASUS Phone.

Menyesuaikan tombol akses cepat


Secara default, layar kunci berisi tombol akses cepat untuk aplikasi berikut ini: Phone (Telepon), Messaging (Olahpesan), dan Camera (Kamera). Ubah pengaturan default ini dan sesuaikan tombol tersebut untuk mengaktifkan aplikasi lain di layar kunci dengan langkah-langkah berikut ini:

1. Aktifkan Pengaturan cepat, lalu sentuh .
2. Gulir ke bawah layar **Settings (Setelan)**, lalu pilih **Lock screen (Layar kunci)**.
3. Pada layar **Quick access (Akses cepat)**, pilih tombol yang ingin Anda sesuaikan.



4. Ketuk aplikasi yang akan ditetapkan sebagai preset pada tombol akses cepat yang akan dikonfigurasi.

CATATAN: Gulir ke atas atau bawah untuk melihat daftar aplikasi saat ini yang dapat ditetapkan sebagai preset.



5. Tahan dan tarik tombol akses cepat untuk menyusun ulang urutannya.

Bekerja dan bermain

3

Browser


Mesin browser canggih berbasis Kromium akan memungkinkan Anda menjelajahi Internet pada kecepatan pemuatan yang tinggi. Antarmuka Zen yang bersih dan intuitif, serta didukung oleh teknologi text-reflow (penyusunan ulang teks) akan mengoptimalkan konten web agar lebih sesuai dengan layar ASUS Phone. Dengan mode tampilan majalahnya melalui fitur Smart Reader, Anda dapat dengan nyaman membaca konten web favorit, baik secara online maupun offline, tanpa item apa pun yang mengganggu, seperti iklan banner. Anda juga dapat menandai halaman yang menarik sebagai tugas baca di lain waktu. Anda dapat mengambilnya dari aplikasi Do It Later dan membacanya pada waktu yang nyaman bagi Anda untuk melakukannya.

PENTING! Sebelum melakukan penjelajahan apa pun di Internet atau aktivitas terkait Internet, pastikan ASUS Phone Anda telah tersambung ke Wi-Fi atau jaringan seluler. Untuk selengkapnya, lihat [Tetap terhubung](#).

Menjalankan aplikasi Browser


Dari Home screen (Layar awal), lakukan salah satu langkah berikut untuk menjalankan aplikasi Browser:

- Ketuk .
- Ketuk  > **Browser**.



Berbagi halaman


Bagi halaman menarik dari ASUS Phone kepada pengguna lain melalui akun email, akun penyimpanan cloud, Bluetooth, atau aplikasi ASUS Phone lainnya.

1. Jalankan browser.
2. Dari halaman web, ketuk  > **Share link**.
3. Ketuk akun atau aplikasi yang ingin Anda gunakan sebagai media berbagi halaman.

Menandai halaman

Tandai halaman atau situs web favorit agar Anda dapat membuka dan menelusurinya kembali.

Untuk menandai halaman:

Dari halaman, ketuk  > **Save to bookmarks (Simpan ke penanda)**. Saat berikutnya Anda membuka browser, Anda dapat dengan cepat mengetuk halaman yang ditandai.

Menghapus cache browser

Hapus cache browser untuk menghapus file Internet sementara, situs web, dan cookie yang disimpan sementara di ASUS Phone. Tindakan ini akan membantu meningkatkan performa pemuatan browser.

1. Jalankan browser.
2. Ketuk  > **Settings (Setelan) > Privacy & security (Privasi & keamanan) > Clear cache (Hapus cache)**.
3. Klik OK pada pesan konfirmasi.

Email

Tambahkan account Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP agar Anda dapat menerima, membuat, dan menelusuri email langsung dari perangkat. Anda juga dapat mensinkronisasi kontak email dari account tersebut ke ASUS Phone.

PENTING! ASUS Phone harus tersambung ke Wi-Fi atau jaringan seluler agar Anda dapat menambah akun email atau mengirim dan menerima email dari akun yang ditambahkan. Untuk selengkapnya, lihat [Tetap terhubung](#).

Mengkonfigurasi account email

Konfigurasi akun email pribadi atau kerja Anda saat ini agar Anda dapat menerima, membaca, dan mengirim email dari ASUS Phone.

1. Dari layar Awal, sentuh **Email** untuk mengaktifkan aplikasi Email.
2. Sentuh penyedia email yang ingin dikonfigurasi.
3. Masukkan alamat email dan sandi, lalu sentuh **Next (Berikutnya)**.


CATATAN: Tunggu sewaktu perangkat secara otomatis memeriksa pengaturan server email masuk dan keluar.

4. Konfigurasi **Account settings (Setelan akun)**, seperti frekuensi pemeriksaan kotak masuk, hari sinkronisasi, atau pemberitahuan email masuk. Setelah selesai, sentuh **Next (Berikutnya)**.
5. Masukkan nama account yang akan ditampilkan dalam pesan keluar, lalu sentuh **Next (Berikutnya)** untuk log in ke kotak masuk.

CATATAN: Jika Anda ingin mengkonfigurasi akun kerja pada ASUS Phone, minta pengaturan email dari administrator jaringan.

Menambah account email


Jika saat ini Anda tidak memiliki akun email, buat akun email agar Anda dapat menerima, membaca, dan mengirim email langsung dari ASUS Phone.

1. Dari layar Awal, sentuh **Email** untuk mengaktifkan aplikasi Email.
2. Ketuk  > **Settings (Pengaturan)**, lalu tambahkan akun email.
3. Sentuh penyedia email yang ingin dikonfigurasi.
4. Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan konfigurasi account email baru.

CATATAN: Anda juga dapat melihat langkah 3 hingga 5 di bagian *Mengkonfigurasi account email* dalam panduan ini untuk menyelesaikan proses konfigurasi.


Mengkonfigurasi account Gmail

Mengatur Gmail akun untuk masuk ke layanan Google yang terkait dan aplikasi serta menerima, mengirim, dan isi email langsung dari telepon ASUS Anda.

1. Sentuh **Google**, lalu sentuh **Gmail**.
2. Sentuh **Existing (Yang sudah ada)**, masukkan account Gmail yang ada dan sandi, lalu sentuh .

CATATAN:


- Sentuh **New (Baru)** jika Anda tidak memiliki account Google.
 - Saat sign in, Anda harus menunggu saat perangkat berkomunikasi dengan server Google untuk mengkonfigurasi account Anda.
-

3. Gunakan account Google Anda untuk mencadangkan serta mengembalikan pengaturan dan data. Sentuh  untuk sign in ke account Gmail Anda.

PENTING! Jika Anda memiliki beberapa account email selain Gmail, unakan aplikasi Email untuk menkonfigurasi dan mengakses semua account email Anda.

Mengirim undangan acara melalui email


Anda dapat mengirim undangan acara melalui email langsung dari ASUS Phone, serta dapat mengatur notifikasi peringatan untuk acara tersebut.

1. Dari Layar awal, ketuk **Email**.
2. Ketuk  > **Meeting invitation (Undangan Rapat)**.
3. Pada kolom **Event name (Nama acara)**, masukkan nama acara.
4. Pada kolom **Location (Lokasi)**, masukkan jalan, kota kecil/kota/provinsi, negara, dan kode pos tempat acara tersebut berlangsung.
5. Atur Countdown (Hitung mundur) ke **ON (Aktif)**. Anda akan mendapatkan notifikasi hitung mundur pada panel System notifications (Pemberitahuan sistem) untuk waktu tersisa hingga acara tersebut diselenggarakan.

CATATAN: Untuk informasi rinci tentang panel System notifications (Pemberitahuan sistem), lihat [Pemberitahuan sistem](#).

6. Pada kolom **Reminders (Pengingat)**, pilih waktu notifikasi peringatan atau pengingat tentang acara yang diinginkan.


CATATAN: Anda akan mendapatkan peringatan acara sebagai What's Next activity (Aktivitas selanjutnya). Untuk info lebih rinci, lihat [What's Next \(Acara Berikutnya\)](#).

7. Ketuk kolom **Guests (Tamunya)**, lalu pilih kontak yang akan dikirim undangan.
8. Setelah selesai, ketuk  untuk menyimpan, lalu tutup.

CATATAN: Anda juga dapat mengirim email undangan dari aplikasi Kalender. Untuk informasi rinci, lihat [Membuat acara](#).

Mengirim email nanti

Bila menerima email, Anda dapat mengaturnya sebagai tugas email dan dapat membalasnya di lain waktu dari aplikasi Do It Later .

1. Dari Layar awal, ketuk **Email**.
2. Pilih email yang akan dibalas nanti dari kotak masuk.
3. Ketuk  > **Reply Later(Balas Nanti)**.
4. Untuk mengambil email, ketuk **Asus** > **Do It Later** dari Layar awal.


CATATAN: Untuk informasi rinci tentang cara menjawab email balasan di lain waktu, lihat Mengirim email [Mengirim email sekarang](#).

Kalender


Aplikasi Kalender dapat digunakan untuk melacak acara penting menggunakan ASUS Phone. Seiring dengan pembuatan acara, Anda juga dapat mengatur pengingat, atau membuat pemberitahuan hitung mundur, untuk memastikan bahwa Anda tidak melupakan acara penting tersebut. Pengingat juga menyimpan acara, seperti ulang tahun dan hari jadi, yang telah Anda konfigurasi untuk kontak VIP.

Membuat acara

Untuk membuat acara:



1. Sentuh **Asus > Calendar (Kalender)**.
2. Sentuh  untuk mulai membuat acara baru.
3. Di layar Acara baru, masukkan semua rincian penting acara Anda.
4. Atur Countdown (Hitung mundur) ke **ON (AKTIF)**. Anda akan menerima pemberitahuan hitung mundur pada panel System notifications (Pemberitahuan sistem) yang berisi jumlah hari tersisa hingga acara ini berlangsung.

CATATAN: Untuk selengkapnya tentang panel System notifications (Pemberitahuan sistem), lihat [Pemberitahuan sistem](#).

5. Di bidang **Reminders (Pengingat)**, pilih waktu yang Anda inginkan untuk menerima peringatan atau pengingat acara.
6. Setelah selesai, ketuk  untuk menyimpan dan keluar.


Menambahkan account ke Kalender

Selain membuat acara yang tercatat di ASUS Phone, Anda juga dapat menggunakan Kalender untuk membuat acara yang akan secara otomatis disinkronisasi dengan account online Anda. Namun account tersebut harus ditambahkan terlebih dulu ke Kalender dengan langkah-langkah berikut:

1. Sentuh **Asus > Calendar (Kalender)**.
2. Sentuh  > **Account** > .
3. Sentuh account yang akan ditambahkan.
4. Ikuti petunjuk berikutnya di layar untuk menyelesaikan penambahan account baru ke Kalender.

Membuat acara dari account Anda


Setelah menambahkan account online yang akan disinkronisasi dengan Kalender, kini Anda dapat menggunakan ASUS Phone guna membuat pemberitahuan untuk account online tersebut dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini:


1. Sentuh **ASUS > Kalender (Kalender)**.
2. Sentuh  untuk mulai membuat acara baru.
3. Di layar Acara baru, sentuh **Kalender Saya** untuk melihat semua account yang saat ini disinkronisasi dengan Kalender.
4. Sentuh account tempat Anda ingin membuat acara baru.
5. Pada layar New event (Acara baru), masukkan semua rincian acara yang diperlukan

CATATAN: Akun online harus sudah ditambahkan ke Kalender (Kalender) agar Anda dapat melanjutkan dengan langkah berikutnya. Untuk selengkapnya, lihat [Menambahkan account ke Kalender](#).

Mengaktifkan pengingat untuk acara

Aktifkan fungsi peringatan dari aplikasi Calendar (Kalender) untuk menerima pengingat dan pemberitahuan untuk acara khusus seperti ulang tahun, hari jadi, pertemuan, dan acara lain yang penting bagi Anda.

1. Sentuh **ASUS > Kalender (Kalender)**.
2. Sentuh  > **Account**.
3. Ketuk akun yang ingin Anda gunakan sebagai pengirim pengingat.



CATATAN: Untuk selengkapnya tentang cara mengkonfigurasi peringatan acara terkait VIP, lihat [Menambahkan acara ke kontak VIP](#).

Do It Later

Dapatkan bantuan untuk hal paling sederhana dalam kehidupan Anda yang sibuk. Bahkan saat Anda sangat sibuk, balas email Anda atau tambahkan tugas agenda pada waktu yang diinginkan.

Tandai email yang belum dibaca sebagai item **Reply Later (Balas nanti)** atau **Read Later (Baca nanti)**. Item yang ditandai tersebut akan ditambahkan ke tugas Do It Later (Lakukan Nanti), dan Anda dapat menangani tugas tersebut pada waktu yang diinginkan.

CATATAN:

- Aplikasi pihak ketiga populer yang mendukung **Do It Later** termasuk Google Maps, Google Play, YouTube, dan IMDb.
 - Tidak semua aplikasi dapat berbagi dan menambahkan tugas ke Do It Later .
-

Menambah agenda

Buat agenda penting untuk mengatur pekerjaan atau aktivitas sosial dalam kehidupan profesional atau sosial Anda.

1. Dari Home screen (Layar awal), ketuk **Asus > Do It Later** .
2. Ketuk **+** , lalu lengkapi informasi yang diperlukan.
3. Jika Anda ingin mengatur tingkat kepentingan, pilih High (Tinggi) dalam bidang Importance (Kepentingan).
4. Setelah selesai, ketuk OK.

Memprioritaskan agenda


Atur tingkat kepentingan agenda, sehingga Anda dapat memprioritaskan dan menanganinya dengan tepat.

1. Dari Home screen (Layar awal), ketuk **Asus > Do It Later** .
2. Ketuk tugas yang akan ditetapkan sebagai prioritas utama.
3. Dalam bidang Importance (Kepentingan) di layar tugas, pilih High (Tinggi).
4. Setelah selesai, ketuk **OK**.

CATATAN: Agenda dengan prioritas tinggi ditandai sebagai **!** on dalam daftar Do It Later . Kondisi ini memungkinkan Anda untuk dengan cepat mengetahui agenda yang memerlukan tindakan segera.

Mengirim email sekarang

Anda dapat menandai email sebagai tugas balas nanti dan membalasnya di lain waktu dari aplikasi Do It Later .

1. Dari Layar awal, ketuk **ASUS > Do It Later** .
2. Pilih email yang akan dibalas sekarang, lalu ketuk **Reply now (Balas sekarang)**.
3. Setelah selesai, ketuk  untuk menandai tugas sebagai selesai.

CATATAN: Untuk informasi rinci tentang cara mengatur email sebagai tugas balas nanti, lihat [Mengirim email nanti](#).

Menghapus agenda

Anda dapat menghapus setiap agenda yang telah diselesaikan, lewat jatuh tempo, atau tidak diperlukan lagi dari aplikasi Do It Later .


1. Dari Home screen (Layar awal), ketuk Asus > **Do It Later** .
2. Ketuk tugas yang akan dihapus dari daftar, lalu ketuk Delete (Hapus).

Manajer File

Manajer File dapat digunakan untuk dengan mudah mencari dan mengelola data di penyimpanan internal ASUS Phone dan perangkat penyimpanan eksternal yang tersambung.


Mengakses penyimpanan internal

Untuk mengakses penyimpanan internal:

1. Sentuh **ASUS > File Manager (Manajer File)**.
2. Sentuh  > **Internal storage (Penyimpanan internal)** untuk melihat konten ASUS Phone, lalu sentuh item untuk memilih.

Mengakses perangkat penyimpanan eksternal


Untuk mengakses perangkat penyimpanan eksternal:

1. Masukkan kartu microSD ke ASUS Phone.
2. Sentuh **ASUS > File Manager (Manajer File)**.
3. Sentuh  > **MicroSD** untuk melihat konten kartu microSD.

Mengakses Penyimpanan Cloud

PENTING! Pastikan Wi-Fi atau jaringan seluler telah diaktifkan pada ASUS Phone. Untuk selengkapnya, lihat [Tetap terhubung](#).

Untuk mengakses file yang disimpan di account penyimpanan cloud:

1. Sentuh **ASUS > File Manager (Manajer File)**.
2. Sentuh , lalu sentuh lokasi penyimpanan cloud dalam **Cloud Storage (Penyimpanan Cloud)**.

Cloud


Cadangkan data, sinkronisasikan file di antara perangkat yang berbeda, serta bagi file secara aman dan pribadi melalui account Cloud seperti ASUS WebStorage, Drive, OneDrive, dan Dropbox.

ASUS WebStorage

Daftar atau sign in ke ASUS WebStorage dan dapatkan penyimpanan cloud secara gratis. Secara otomatis upload foto yang baru diambil ununtuk dibagi dengan cepat, sinkronisasikan file di antara perangkat yang berbeda, atau bagi file melalui account ASUS WebStorage.

CATATAN: Untuk menikmati fungsi upload otomatis, aktifkan **Instant Upload (Upload Cepat)** dari **Settings (Setelan) > Instant Upload (Upload Cepat)** di ASUS WebStorage.


PENTING! Pastikan Wi-Fi atau jaringan seluler telah diaktifkan pada ASUS Phone. Untuk selengkapnya, lihat [Tetap terhubung](#).




Dukungan ASUS

Temukan jawaban dari Tanya Jawab atau lakukan interaksi langsung dengan pengguna Zen UI 2.0 lainnya untuk menemukan dan berbagi solusi tentang aplikasi ZenUI 2.0.

Untuk mengakses ASUS Support (Dukungan ASUS):

1. Sentuh  > **ASUS Support (Dukungan ASUS)**.
2. Ketuk **ZenUI FAQs (Tanya Jawab ZenUI)** > tab **ZenUI apps (Aplikasi ZenUI)**, lalu pilih aplikasi yang ingin diketahui jawabannya.



Tetap berkomunikasi

4

Kontak

Fitur SIM ganda

Fitur SIM ganda ASUS Phone dapat digunakan untuk mengelola pengaturan kartu micro SIM terpasang. Dengan fitur ini, Anda dapat mengaktifkan/menonaktifkan kartu micro SIM, menentukan nama SIM, atau menetapkan satu sebagai jaringan pilihan.




Menetapkan kartu micro SIM default

Tetapkan kartu micro SIM sebagai SIM pilihan untuk pesan SMS, panggilan, dan layanan data.

Tarjeta SIM para llamadas de voz


Untuk menetapkan kartu micro SIM sebagai layanan data, ketuk **Cellular data (Data seluler)**, lalu pilih dari **SIM1** atau **SIM2**.



Kartu SIM untuk panggilan suara

Saat Anda membuat panggilan, ASUS Phone secara otomatis menggunakan kartu micro SIM pilihan untuk menyambungkan panggilan.


Untuk menetapkan kartu micro SIM untuk panggilan, ketuk **Calls (Panggilan)**, lalu ketuk SIM yang ingin Anda gunakan.



PENTING! Anda hanya dapat menggunakan fitur ini jika membuat panggilan dari daftar kontak.

Kartu SIM untuk pesan SMS

Untuk menetapkan kartu micro SIM untuk pesan SMS, ketuk **SMS messages (pesan SMS)**, lalu ketuk SIM yang ingin Anda gunakan.




Membuat panggilan

ASUS Phone menawarkan berbagai macam cara untuk membuat panggilan. Hubungi teman dari daftar kontak, gunakan panggilan pintar untuk membuat panggilan dengan cepat, atau masukkan nomor panggilan cepat untuk menghubungi kontak yang sering dihubungi.

CATATAN: Atur kontak dalam aplikasi Contacts (Kontak). Untuk selengkapnya, lihat [Mengelola kontak](#).

Menjalankan aplikasi Phone (Telepon)

Dari Home screen (Layar awal), lakukan salah satu langkah berikut untuk menjalankan aplikasi Phone (Telepon):

- Ketuk .
- Ketuk  > .

Menghubungi nomor telepon

Gunakan aplikasi Phone (Telepon) untuk menghubungi nomor telepon secara langsung.

1. Dari Home screen (Layar awal), ketuk **Asus > Contacts (Kontak)**, lalu ketuk tombol angka.
2. Pilih dari tombol panggil **SIM1** atau **SIM2** untuk menghubungi nomor.

CATATAN: Label tombol panggil dapat beragam, tergantung pada pengaturan yang ditetapkan pada kartu micro SIM. Untuk selengkapnya, lihat [Fitur SIM ganda](#).

Menghubungi nomor ekstensi

Bila Anda perlu menghubungi nomor ekstensi, lakukan salah satu langkah berikut untuk melewati perintah suara.

Meminta konfirmasi atas nomor ekstensi

Anda dapat menyisipkan perintah konfirmasi untuk nomor ekstensi setelah menghubungi nomor utama.


1. Dari aplikasi Phone (Telepon), masukkan nomor utama.
2. Ketuk dan tahan # untuk menyisipkan perintah konfirmasi, yang ditunjukkan dengan tanda titik koma (;).
3. Pilih dari tombol panggil **SIM1** atau **SIM2** untuk membuat panggilan.
4. Bila diminta, ketuk Yes (Ya) untuk mengkonfirmasi nomor ekstensi.

Menghubungi nomor ekstensi secara otomatis

Anda dapat menyisipkan jeda pendek atau panjang setelah menghubungi nomor utama. Selanjutnya, nomor ekstensi akan dihubungi secara otomatis.

1. Dari aplikasi Phone (Telepon), masukkan nomor utama.
2. Ketuk dan tahan * untuk menyisipkan jeda, yang ditunjukkan dengan tanda koma (,).

CATATAN: Jika Anda ingin menyisipkan jeda yang lebih panjang, ketuk dan tahan kembali *.

3. Masukkan nomor ekstensi.
4. Pilih dari tombol panggil **SIM1** atau **SIM2** untuk membuat panggilan.
5. Ketuk  untuk mengakhiri panggilan.

Menghubungi kontak dengan panggilan pintar


Saat Anda memasukkan beberapa angka atau huruf pertama dari nama kontak, Smart Dial (Panggilan Pintar) akan memfilter daftar kontak atau log panggilan, lalu menampilkan kemungkinan yang cocok. Anda dapat memeriksa apakah kontak yang akan dihubungi tercantum dalam daftar kemungkinan yang cocok, lalu membuat panggilan dengan cepat.

1. Aktifkan aplikasi Phone (Telepon), lalu masukkan nomor atau nama kontak.
2. Dari daftar kemungkinan yang cocok, ketuk kontak yang akan dihubungi. Jika kontak tidak tercantum dalam daftar, masukkan nomor atau nama lengkap kontak.
3. Pilih dari tombol panggil **SIM1** atau **SIM2** untuk membuat panggilan.

CATATAN: Label tombol panggil dapat beragam, tergantung pada pengaturan yang ditetapkan pada kartu micro SIM. Untuk selengkapnya, lihat juga [Fitur SIM ganda](#).

Membuat panggilan dari aplikasi Contacts (Kontak)



Gunakan aplikasi Contacts (Kontak) untuk membuat panggilan dari daftar kontak.

1. Aktifkan aplikasi Contacts (Kontak).
2. Ketuk nama kontak, lalu ketuk nomor yang akan dihubungi.
3. Jika terdapat dua kartu SIM yang terpasang, ketuk kartu SIM yang akan digunakan untuk membuat panggilan.
4. Ketuk  untuk mengakhiri panggilan.

CATATAN: Untuk melihat semua kontak dari semua akun kontak, ketuk daftar dropdown **Contacts to display (Kontak untuk ditampilkan)**, lalu centang semua akun.

Menghubungi kontak favorit

Bila Anda menambahkan kontak ke daftar Favorites (Favorit), Anda dapat dengan cepat menghubungi kontak tersebut dari aplikasi Phone (Telepon).




1. Aktifkan aplikasi Contacts (Kontak) atau Phone (Telepon).
2. Ketuk  untuk menampilkan daftar Favorites (Favorit), lalu ketuk kontak favorit yang akan dihubungi.
3. Ketuk  untuk mengakhiri panggilan.

Menerima panggilan

Layar sentuh ASUS Phone akan menyala bila terdapat panggilan masuk. Tampilan panggilan masuk juga beragam, tergantung pada status ASUS Phone.

Menjawab panggilan

Berikut adalah dua cara untuk menjawab panggilan, tergantung pada status ASUS Phone:


- Jika perangkat aktif, ketuk **Answer (Jawab)**, atau ketuk **Decline (Tolak)** untuk menolak panggilan.
- Jika perangkat terkunci, tarik  ke  untuk menjawab, atau tarik ke  untuk menolak panggilan.

Mengelola log panggilan

Dari log panggilan, Anda dapat membuat panggilan balik ke nomor panggilan tidak terjawab, menyimpan panggilan ke daftar kontak, memblokir pemanggil, atau membuat panggilan ulang ke nomor atau kontak yang baru saja dihubungi.

Menyimpan panggilan ke Contacts (Kontak)



Anda dapat menambahkan panggilan dari log panggilan ke daftar kontak.

1. Dari aplikasi Telepon, ketuk  untuk menampilkan log panggilan.
2. Ketuk **Call (Panggilan)** untuk menampilkan nomor yang terakhir kali dihubungi, lalu ketuk **Add to contacts (Tambahkan ke kontak)**.
3. Ketuk **Create new contact (Buat kontak baru)** untuk menambahkan entri baru ke daftar kontak.


Ketuk kontak, lalu ketuk **OK** jika Anda ingin menimpa nomor kontak dengan kontak yang baru ini.

Membuat panggilan ulang ke nomor yang terakhir kali dihubungi

Untuk membuat panggilan ulang ke nomor yang terakhir kali dihubungi:

1. Dari aplikasi Phone (Telepon), ketuk  untuk menampilkan log panggilan.
2. Ketuk **Call (Panggil)** untuk menampilkan nomor yang terakhir kali dihubungi, lalu ketuk kembali **Call (Panggil)** untuk membuat panggilan ulang ke nomor tersebut.
3. Ketuk  untuk mengakhiri panggilan.

Pilihan panggilan lainnya

Pada panggilan aktif, ketuk , lalu ketuk salah satu pilihan kemungkinan panggilan saat panggilan berlangsung.



Microphone (Mikrofon)

Mengaktifkan atau menonaktifkan mikrofon untuk panggilan aktif. Saat mikrofon tidak aktif atau dalam mode diam, Anda dapat mendengar suara pemanggil, namun pemanggil tidak dapat mendengar suara Anda.



Speakerphone

Mengaktifkan atau menonaktifkan speakerphone.



Call on hold (Panggilan ditahan)

Mengatur panggilan aktif ke status ditahan.



Conference call (Panggilan konferensi)

Bila Anda telah mendaftar ke layanan panggilan konferensi dengan penyedia layanan seluler, ikon ini akan memungkinkan Anda menambahkan satu atau beberapa kontak dalam panggilan aktif.

CATATAN:

- Jumlah peserta dalam panggilan konferensi tergantung pada langganan panggilan konferensi. Untuk mengetahui tentang layanan ini, Anda dapat menghubungi penyedia layanan seluler.
- Untuk selengkapnya tentang panggilan konferensi, lihat [Mengelola beberapa panggilan](#).



SuperNote

Meluncurkan aplikasi SuperNote, memungkinkan Anda membuat catatan saat panggilan aktif berlangsung.

CATATAN: Untuk selengkapnya, lihat [SuperNote](#).



Record (Rekam)

Merekam panggilan aktif.

PENTING! Sebelum merekam panggilan aktif, sebagian besar undang-undang setempat yang berlaku mengharuskan Anda untuk meminta izin terlebih dulu dari satu atau beberapa orang lain di ujung lain saluran.

CATATAN: Untuk selengkapnya, lihat bagian [Merekam panggilan](#).

Mengelola beberapa panggilan

ASUS Phone memberi Anda kenyamanan dalam membuat atau menjawab dua panggilan.


Menjawab panggilan lain

Sewaktu berbicara menggunakan ASUS Phone, Anda dapat mendengar bunyi bip yang menunjukkan adanya panggilan masuk yang lain. Ketuk **Answer (Jawab)** di layar sentuh untuk menerima panggilan masuk saat panggilan aktif berlangsung.


Merekam panggilan

ASUS Phone memungkinkan Anda merekam percakapan untuk keperluan referensi atau informasi di masa mendatang.

1. Buat panggilan ke kontak atau hubungi nomor.

2. Ketuk  untuk merekam panggilan.

PENTING! Sebelum merekam panggilan, pastikan Anda meminta izin terlebih dulu dari satu pihak atau lebih.



3. Untuk menghentikan perekaman, ketuk . Ikon  ini akan muncul pada panel pemberitahuan sistem.

4. Buka **File Manager (Manajer File)** > **Internal storage (Penyimpanan internal)** > **PhoneRecord (Catatan Telepon)** untuk menampilkan percakapan yang tercatat.

Mengelola kontak


Atur kontak dan tetap berkomunikasi dengan mudah melalui panggilan, pesan SMS, email, atau jejaring sosial. Kelompokkan kontak sebagai Favorites (Favorit) untuk berkomunikasi dengan mereka dalam waktu singkat, atau kelompokkan sebagai VIP untuk menerima pemberitahuan tentang setiap acara yang akan datang, panggilan tidak terjawab, atau pesan yang belum dibaca.

Anda juga dapat mensinkronisasi kontak dengan akun email atau akun jejaring sosial, menghubungkan info kontak untuk kemudahan akses dalam satu tempat, atau memfilter kontak yang Anda inginkan untuk tetap berkomunikasi.

Untuk mengaktifkan aplikasi Contacts (Kontak), sentuh **ASUS > Contacts (Kontak)**.

Pengaturan Kontak

Pilih cara yang Anda inginkan untuk menampilkan kontak dari pengaturan Contacts (Kontak). Pilihan tampilan tersebut mencakup tampilan hanya kontak dengan telepon, daftar urut berdasarkan nama depan/belakang, atau nama kontak yang diawali nama depan/belakang. Anda juga dapat memilih salah satu tab berikut untuk ditampilkan di layar Contacts (Kontak): **Favorites (Favorit)**, **Groups (Grup)**.

Untuk mengkonfigurasi pengaturan Contacts (Kontak), ketuk  > **Settings (Setelan)** dari aplikasi **Contacts (Kontak)**.

Mengkonfigurasi profil

Miliki ASUS Phone sepenuhnya dan konfigurasi info profil Anda.

1. Aktifkan aplikasi Contacts (Kontak), lalu ketuk **Set up my profile (Konfigurasi profil saya)** atau **ME (SAYA)**.

CATATAN: ME (SAYA) ditampilkan setelah Anda mengkonfigurasi akun Google di ASUS Phone.

2. Lengkapi info Anda, seperti nomor ponsel atau nomor telepon rumah.

Menambah kontak

Tambahkan kontak ke akun email perangkat, email kerja, email Google, atau akun email lainnya dan lengkapi lebih banyak informasi penting terkait kontak, seperti nomor kontak, alamat email, acara khusus untuk VIP, dan banyak lagi.

1. Aktifkan aplikasi Contacts (Kontak), lalu ketuk .
2. Pilih **Device (Perangkat)**.

CATATAN:

- Anda juga dapat menyimpan kontak ke kartu SIM atau akun email.
 - Jika Anda belum memiliki account email, sentuh **Add account (Tambah account)**, lalu buat account.
-

3. Lengkapi informasi yang diperlukan, seperti nomor ponsel atau nomor telepon rumah, alamat email, atau grup tempat Anda ingin memasukkan kontak.

4. Setelah melengkapi info, ketuk .

Menambahkan nomor ekstensi ke nomor kontak

Anda dapat menambahkan nomor ekstensi kontak untuk melewati perintah suara saat membuat panggilan.


1. Pada layar informasi kontak, masukkan nomor utama kontak dan nomor ekstensi dengan menjalankan dua cara berikut:
 - Sisipkan koma (,) setelah nomor utama, lalu masukkan nomor ekstensi kontak. Sebelum nomor ekstensi dihubungi secara otomatis, Anda akan menunggu sebentar. Untuk memperpanjang jeda, ketuk **Pause (Jeda)** untuk menyisipkan koma lagi.
 - Sisipkan titik koma (;) setelah nomor utama, ; (titik koma), lalu masukkan nomor ekstensi kontak. Saat menghubungi nomor kontak, Anda akan diminta mengkonfirmasi nomor ekstensi. Ketuk **Yes (Ya)** pada pesan konfirmasi.
2. Setelah selesai melengkapi informasi, ketuk **Done (Selesai)**.

Mengkonfigurasi VIP

Kelompokkan kontak sebagai VIP untuk menerima pemberitahuan tentang peringatan hari jadi, ulang tahun, dan acara penting lainnya yang akan datang. Anda juga akan memperoleh peringatan tentang setiap pesan maupun email yang belum dibaca, atau setiap panggilan tidak terjawab dari VIP.




Mengkonfigurasi VIP dari layar info kontak

Untuk mengkonfigurasi VIP dari layar info kontak:

1. Aktifkan aplikasi Kontak, ketuk kontak yang akan dikonfigurasi sebagai VIP.
2. Ketuk  untuk menampilkan layar informasi kontak.
2. Di layar kontak yang dipilih, pilih **VIP** dalam bidang **Group name (Nama grup)**.
3. Setelah selesai, ketuk **Done (Selesai)**. Kontak akan ditambahkan ke daftar VIP.


Mengkonfigurasi VIP dari layar VIP

Untuk mengkonfigurasi VIP dari layar VIP:



1. Aktifkan aplikasi Contacts (Kontak).
2. Ketuk  > **VIP**.
3. Pada layar VIP, ketuk  > **Edit**, lalu ketuk .
4. Pilih satu kontak atau lebih yang akan dimasukkan ke dalam grup sebagai VIP, lalu ketuk **OK**. Satu kontak atau lebih telah ditambahkan ke daftar VIP.

Menandai kontak favorit

Atur kontak yang sering dihubungi sebagai favorit agar Anda dapat menghubunginya dengan cepat dari aplikasi Phone (Telepon).


1. Dari Layar awal, ketuk **Asus > Contacts (Kontak)**.
2. Pilih kontak yang akan ditandai sebagai favorit.
3. Ketuk . Kontak akan ditambahkan ke Favorites List (Daftar Favorit) pada aplikasi Ponsel.

CATATAN:

- Untuk melihat daftar Favorites (Favorit), ketuk  dari Home screen (Layar awal), lalu ketuk .
 - Untuk selengkapnya, lihat bagian [Menghubungi kontak favorit](#).
 - Anda juga dapat menetapkan kontak favorit sebagai VIP. Untuk selengkapnya, lihat bagian [Mengkonfigurasi VIP](#).
-

Mengimpor kontak

Impor kontak dan data terkait dari satu sumber kontak ke ASUS Phone, akun email, atau kartu micro SIM.

2. Ketuk  > **Import/Export (Impor/Ekspor)**, lalu pilih untuk menyalin kontak dari pilihan berikut:
 - a. Kartu SIM 1/Kartu SIM 2
 - b. Kontak telepon
 - c. Kartu SD
 - d. Penyimpanan telepon
3. Ketuk untuk menyalin kontak dari akun berikut:
 - a. Kartu SIM 1/Kartu SIM 2
 - b. Kontak telepon
4. Centang untuk memilih kontak yang ingin Anda impor. Setelah selesai, sentuh **Import (Impor)**.




Menyambung ke jejaring sosial kontak

Mengintegrasikan akun jejaring sosial kontak memudahkan Anda untuk melihat profil, berita, dan feed sosial mereka. Ikuti info terbaru tentang aktivitas kontak secara real time.

PENTING! Agar dapat mengintegrasikan akun jejaring sosial kontak, Anda harus log in ke akun jejaring sosial Anda dan mensinkronisasi pengaturannya.

Mensinkronisasi akun jejaring sosial

Sinkronisasikan akun jejaring sosial Anda untuk menambahkan akun jejaring sosial kontak ASUS Phone.

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk .
 - Ketuk  > **Settings (Setelan)**.
2. Dari layar Settings (Setelan), ketuk akun jejaring sosial Anda dalam bagian Accounts (Akun).
3. Centang **Contacts (Kontak)** untuk mensinkronisasi akun jejaring sosial kontak
4. Aktifkan aplikasi Contacts (Kontak) untuk melihat daftar kontak.
5. Untuk hanya melihat kontak dengan akun jejaring sosial, ketuk **Contacts to display (Kontak untuk ditampilkan)**, lalu hapus centang sumber kontak lainnya dan biarkan nama jejaring sosial dicentang.
6. Setelah selesai, ketuk  atau di mana pun di layar.

Mengirim pesan dan sebagainya

Olahpesan



Olahpesan dapat digunakan untuk mengirim pesan, segera membalas, atau membalas di lain waktu pesan penting dari kontak di salah satu kartu SIM yang terpasang di perangkat. Anda juga dapat mengirim pesan atau percakapan melalui email ke pengguna lain untuk memberi informasi kepada mereka.

Menjalankan aplikasi Messaging (Olahpesan)

Dari Home screen (Layar awal), lakukan salah satu langkah berikut untuk menjalankan aplikasi Messaging (Olahpesan):

- Tap 
- Ketuk  > **Messaging (Olahpesan)**

Mengirim pesan




1. Jalankan aplikasi Messaging (Olahpesan), lalu ketuk .
2. Padan bidang **Type name or number (Ketik nama atau nomor)**, masukkan nomor atau ketuk  untuk memilih kontak dari daftar.
3. Mulai buat pesan di kolom **Type message (Ketik pesan)**.
4. Setelah selesai, pilih akun SIM yang akan digunakan untuk mengirim pesan.

Membalas pesan

1. Ketuk peringatan pesan dari Home screen (Layar awal) atau Layar Kunci.
2. Mulai buat pesan di kolom **Type message (Ketik pesan)**.
3. Setelah selesai, pilih akun SIM yang akan digunakan untuk mengirim balasan Anda.

Meneruskan thread pesan


Anda dapat meneruskan pesan atau percakapan ke pengguna lain, dan membuat tanda untuk membalas pesan penting pada waktu yang tepat.

1. Dari **Home screen (Layar awal)**, ketuk .
2. Ketuk thread pesan, lalu ketuk  > **Forward SMS conversation (Teruskan percakapan SMS)**.
3. Sentuh **Select All (Pilih semua)** atau salah satu pesan dari percakapan, lalu sentuh **Forward (Teruskan)**.
4. Padan bidang **Type name or number (Ketik nama atau nomor)**, masukkan nomor atau ketuk  untuk memilih kontak dari daftar.
5. Setelah selesai, pilih account SIM yang akan digunakan untuk mengirim pesan. Percakapan akan diteruskan sebagai pesan MMS (Layanan Pesan Multimedia).

CATATAN:

- Pastikan Anda berlangganan MMS melalui penyedia layanan seluler.
 - Tarif data seluler dan olahpesan berlaku bila meneruskan percakapan kepada pengguna lain.
-

Pilihan olahpesan lainnya

Bila berada dalam thread pesan aktif atau saat Anda membuat pesan, Anda dapat mengetuk  dan melakukan salah satu dari pilihan lain di bawah ini.


Add subject (Tambah subjek)	Ketuk untuk menambahkan judul pesan.
Insert contact (Sisipkan kontak)	Sisipkan kontak info ke dalam pesan.
Insert text templates (Sisipkan template teks)	Sisipkan balasan standar ke dalam badan pesan.
Discard (Buang)	Ketuk pilihan ini untuk menghilangkan pesan saat ini.

Menggunakan headset

Lakukan berbagai hal sambil menerima panggilan atau mendengarkan musik, menggunakan headset.

Menyambungkan konektor audio

Masukkan konektor headset 3,5 mm ke port audio perangkat.



PERINGATAN!

- Jangan masukkan benda lain ke dalam port konektor audio.
- Jangan masukkan kabel dengan output daya listrik ke dalam port konektor audio.
- Mendengarkan suara dengan volume keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda.

CATATAN:

- Sebaiknya gunakan hanya headset yang kompatibel untuk perangkat ini.
 - Melepas konektor audio sewaktu mendengarkan musik akan menjeda musik yang diputar secara otomatis.
 - Melepas soket audio sewaktu menonton video akan menjeda pemutaran video secara otomatis.
-

Musik

Aplikasi musik akan secara otomatis mencari file musik dari perangkat penyimpanan internal dan eksternal pada ASUS Phone. Anda dapat mengatur file musik ini dalam daftar putar atau menambahkannya dalam antrian untuk diputar secara berurutan. Anda juga dapat menjalankan streaming musik dari akun cloud, seperti ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive, dan Drive.

PENTING! Sebelum menjalankan streaming musik dari akun cloud, pastikan ASUS Phone telah tersambung ke Wi-Fi atau jaringan seluler. Untuk selengkapnya, lihat [Tetap terhubung](#).



Membuka Musik

Untuk membuka Musik, sentuh  > **Music (Musik)**.

Memutar lagu


Untuk memutar lagu:

1. Dari aplikasi **Music (Musik)**, ketuk Music (Musik), lalu pilih **Songs (Lagu)**. Anda juga dapat menggunakan pilihan lain berikut ini tentang bagaimana Anda ingin menelusuri file musik: **Album, Artist (Artis), Genres (Genre), Composer (Komposer)**, atau Folder.
2. Dari daftar, ketuk lagu yang akan diputar. Ketuk **Play All (Putar Semua)** jika Anda ingin memutar semua lagu.
3. Geser ke atas dari panel judul lagu untuk menampilkan lagu yang saat ini diputar dalam layar penuh.



CATATAN: Untuk menambahkan beberapa lagu ke daftar putar yang ada, lihat [Menambahkan lagu ke daftar putar](#).

Pilihan pemutaran lainnya

Saat pemutaran berlangsung, Anda dapat mengetuk  dan melakukan salah satu dari pilihan lain di bawah ini.

Add to playlist (Tambahkan ke daftar putar)	Ketuk untuk menambahkan lagu ke daftar putar yang ada atau membuat daftar putar baru untuk menambahkan lagu ke dalamnya.
Edit info	Sentuh untuk menambahkan beberapa rincian tentang lagu.
Edit lirik	Ketuk untuk mengedit lirik.
Share (Bagikan)	Ketuk untuk berbagi lagu melalui beberapa aplikasi atau akun cloud.
Set as ringtone (Tetapkan sebagai nada dering)	Ketuk untuk menggunakan lagu sebagai nada dering.
Add to queue/Clear queue (Tambahkan ke antrean/ Kosongkan antrean)	Ketuk Add to queue (Tambahkan ke antrean) untuk menambahkan lagu ke daftar antrean. Ketuk Clear queue (Kosongkan antrean) untuk menghapus semua lagu dalam antrean.
Equalizer (Ekualiser)	Ketuk untuk mengkonfigurasi pengaturan Equalizer (Ekualiser) dan mendapatkan audio yang lebih baik untuk lagu.
Sleep timer (Timer tidur)	Mengatur waktu untuk menghentikan pemutaran musik.
Settings (Setelan)	Ketuk pilihan ini untuk mengkonfigurasi pengaturan Music (Musik).
Feedback & Help (Tanggapan & Bantuan)	Mendapatkan jawaban atas pertanyaan Anda dan Anda dapat mengirim tanggapan kepada kami.


Menjalankan streaming musik di Cloud

Daftar atau sign in ke akun cloud dan jalankan streaming musik dari akun cloud ke ASUS Phone.

PENTING! Pastikan Wi-Fi atau jaringan seluler telah diaktifkan pada ASUS Phone. Untuk selengkapnya, lihat [Tetap terhubung](#).


Menambah akun penyimpanan cloud

Untuk menambah akun penyimpanan cloud:

1. Dari layar awal Music (Musik), ketuk .
2. Dalam Cloud Music (Musik Cloud), ketuk **Add cloud service (Tambah layanan cloud)**.
3. Pilih layanan penyimpanan cloud tempat Anda ingin memutar file musik.
4. Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan proses sign in ke akun penyimpanan cloud.

Menjalankan streaming musik dari cloud

Untuk menjalankan streaming musik dari akun cloud:

1. Dari layar awal Music (Musik), ketuk .
2. Dalam **Cloud Music (Musik Cloud)**, ketuk akun cloud tempat Anda ingin menjalankan streaming musik.
3. Pilih lagu, lalu ketuk untuk memutarinya.


Membuat daftar putar

Dapatkan lagu favorit dari berbagai sumber, misalnya penyimpanan internal, penyimpanan eksternal, atau akun cloud, lalu atur lagu dalam daftar putar.

1. Dari layar awal Music (Musik), ketuk .
2. Dalam **Playlist (Daftar putar)**, ketuk **My playlist (Daftar putar saya)**, lalu ketuk .
3. Tetapkan nama ke daftar putar, lalu ketuk **Save (Simpan)**.

Menambahkan lagu ke daftar putar

Anda dapat menambahkan beberapa lagu ke daftar putar pada saat yang tepat dari sumber setempat (perangkat penyimpanan internal dan eksternal) atau akun cloud.

1. Dari layar awal Music (Musik), ketuk .
2. Dalam **Playlist (Daftar putar)**, ketuk **My playlist (Daftar putar saya)**, lalu ketuk nama daftar putar Anda.
3. Ketuk **Add songs (Tambah lagu)**.
4. Ketuk sumber musik tempat Anda ingin mendapatkan lagu untuk ditambahkan ke daftar putar.
5. Pilih cara yang Anda inginkan untuk menelusuri musik: **Album**, **Artist (Artis)**, **Genres (Genre)**, **Composer (Komposer)**, **Songs (Lagu)**, atau **Folder**.
6. Pilih lagu yang ingin Anda tambahkan ke daftar putar. Ketuk Select All (Pilih Semua) jika Anda ingin menambahkan semua lagu dari daftar, album, dan folder musik, atau dari artis favorit.

CATATAN: Anda juga dapat menambahkan lagu yang saat ini diputar ke daftar putar yang ada. Untuk selengkapnya, lihat [Pilihan pemutaran lainnya](#).

Momen berharga


6

Menangkap momen

Menjalankan aplikasi Kamera

Ambil foto dan rekam video menggunakan aplikasi Kamera ASUS Phone. Lihat salah satu dari langkah-langkah di bawah ini untuk membuka aplikasi Kamera.

Dari layar penguncian

Tarik  ke bawah hingga aplikasi kamera diaktifkan.

Dari layar awal

Sentuh .

Menggunakan Kamera untuk pertama kalinya

Setelah menjalankan Kamera untuk pertama kalinya, dua fitur akan ditampilkan secara berurutan untuk membantu Anda memulai: Tutorial dan Lokasi foto.

Tutorial

Jika ini adalah pertama kalinya Anda menggunakan Camera (Kamera) ASUS Phone, Anda akan melihat layar tutorial berikut setelah menjalankan aplikasi **Camera (Kamera)**. Lihat langkah-langkah berikut untuk melanjutkan dari layar ini.

1. Di layar Tutorial, sentuh **Skip (Lewati)** jika Anda tidak ingin melihatnya atau **Start (Mulai)** untuk melihat tutorial dasar tentang cara menggunakan Kamera.
2. Setelah menyentuh salah satu pilihan ini, Anda akan melanjutkan ke layar Lokasi Foto.

Lokasi Foto

Setelah melewati layar Tutorial, layar Ingat Lokasi Foto akan muncul untuk membantu membuat tanda lokasi otomatis untuk gambar Anda. Lihat langkah-langkah berikut untuk melanjutkan dari layar ini:

1. Pada layar Ingat Lokasi Foto, ketuk **No thanks (Tidak, terima kasih)** untuk melanjutkan ke layar kamera atau **Yes (Ya)** untuk mengkonfigurasi penandaan lokasi pada gambar yang diambil.
2. Geser **Location Access (Lokasi)** ke **ON (Aktif)** untuk mengaktifkan fitur penandaan lokasi.
3. Sentuh **Agree (Setuju)** untuk sepenuhnya mengaktifkan fitur dan melanjutkan ke layar Kamera.

Layar awal Kamera

Kamera ASUS Phone dilengkapi fitur deteksi pemandangan otomatis dan stabilisator gambar otomatis. Kamera ini juga mendukung fungsi stabilisasi video yang membantu mencegah goyang saat perekaman video berlangsung.



Sentuh ikon untuk mulai menggunakan kamera serta menjelajahi fitur foto dan video ASUS Phone.



Pengaturan foto


Menyesuaikan tampilan foto yang diambil dengan mengkonfigurasi pengaturan kamera menggunakan langkah-langkah di bawah ini.

PENTING! Terapkan pengaturan terlebih dulu sebelum mengambil foto.

1. Di layar awal kamera, sentuh  > .
2. Gulir ke bawah dan konfigurasi pilihan yang tersedia.


Gambar

Konfigurasi kualitas foto menggunakan pilihan ini.




Mode pemotretan

Atur kecepatan rana ke mode **Timer** atau ubah kecepatan **Burst (Berurutan)** dalam pilihan ini.



Fokus & pencahayaan



Aktifkan **Touch auto-exposure (Pencahayaan otomatis sentuh)** atau **Face detection (Deteksi wajah)** dalam pilihan ini.



Pengaturan video


Sesuaikan tampilan video yang direkam dengan mengkonfigurasi pengaturan kamera menggunakan langkah-langkah di bawah ini.

PENTING! Terapkan pengaturan terlebih dulu sebelum mengambil foto.

1. Di layar awal kamera, sentuh  > .
2. Gulir ke bawah dan konfigurasi pilihan yang tersedia.


Gambar

Konfigurasi kualitas video menggunakan pilihan ini.



Fokus & pencahayaan

Aktifkan **Touch auto-exposure (Pencahayaan otomatis sentuh)** dalam pilihan ini.



Fitur kamera lanjutan

Jelajahi cara baru mengambil foto atau merekam video dan buat yang momen yang diambil menjadi istimewa menggunakan fitur kamera lanjutan di ASUS Phone.




PENTING! Terapkan pengaturan terlebih dulu sebelum mengambil foto. Fitur yang tersedia dapat beragam menurut model.

Waktu Mundur Cepat

Setelah **Time Rewind (Waktu Mundur Cepat)** dipilih, rana akan mulai memotret secara berurutan dua detik sebelum Anda benar-benar menekan tombol rana. Hasilnya, Anda akan mendapatkan rangkaian foto dan memilih foto terbaik untuk disimpan di Galeri.

CATATAN: Fitur Time Rewind (Waktu Mundur Cepat) hanya dapat digunakan di kamera belakang.

Mengambil foto Waktu Mundur Cepat

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh  > **Time Rewind (Waktu Mundur Cepat)**.
2. Sentuh  untuk memulai pemotretan.
3. Atur waktu (dalam satuan detik) yang diinginkan untuk memutar foto dalam mode terbalik atau mundur cepat.
4. Sentuh  setelah selesai.

Menggunakan penampil Waktu Mundur Cepat

1. Setelah menekan rana, tampilan Pemundur Waktu Cepat muncul pada layar di sisi kanan foto yang diambil. Putar tombol pada penampil untuk menelusuri foto yang baru diambil.



CATATAN: Sentuh **Best (Terbaik)** untuk melihat saran foto terbaik dari lini waktu.

2. Pilih foto, lalu sentuh **Done (Selesai)** untuk menyimpannya ke Galeri.

HDR

Fitur HDR (High-dynamic-range) dapat digunakan untuk mengambil foto yang lebih rinci pada untuk pemandangan dengan cahaya redup dan yang sangat kontras. HDR disarankan untuk digunakan bila mengambil foto di lokasi yang sangat terang, karena akan membantu menyeimbangkan warna yang dihasilkan pada foto.



Mengambil foto HDR

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh  > **HDR**
2. Sentuh  untuk mulai mengambil foto HDR.

Panorama

Potret foto dari berbagai sudut menggunakan Panorama. Gambar yang diambil dari perspektif sudut yang luas akan secara otomatis digabungkan bersama-sama menggunakan fitur ini.

Mengambil foto panorama

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh  > **Panorama**.
2. Sentuh , lalu putar Ponsel ASUS ke kiri atau kanan untuk mengambil foto pemandangan.




CATATAN: Sewaktu melakukan panning di ASUS Phone, lini waktu gambar kecil akan ditampilkan di bagian bawah layar saat kamera memotret pemandangan.

3. Sentuh  setelah selesai.

Selfie

Manfaatkan spesifikasi megapiksel tinggi pada kamera belakang tanpa perlu menekan tombol rana. Menggunakan deteksi wajah, Anda dapat mengatur agar ASUS Phone mendeteksi hingga empat wajah menggunakan kamera belakang, lalu secara otomatis mengambil foto selfie Anda atau grup.

Mengambil foto Selfie

1. Dari layar aplikasi Kamera, sentuh  > **Selfie**.
2. Sentuh  untuk memilih jumlah orang yang harus disertakan dalam foto.
3. Gunakan kamera belakang untuk mendeteksi wajah dan tunggu hingga ASUS Phone mulai berbunyi bip, menghitung mundur hingga mengambil foto.
4. Sentuh  untuk menyimpan foto.

Kedalaman bidang

Lakukan pemotretan makro dengan latar belakang lembut menggunakan Kedalaman bidang. Fitur ini ideal untuk foto subjek close up agar mendapatkan hasil yang lebih jelas dan dramatis.









Mengambil foto dengan kedalaman bidang

1. Dari layar aplikasi Kamera, ketuk  > **Depth of field (Kedalaman bidang)**.
2. Ketuk  untuk mulai mengambil foto makro.

Miniatur

Mensimulasikan efek shift miring pada lensa DSLR melalui fitur Miniature (Miniatur). Menggunakan fitur ini memungkinkan Anda fokus di area tertentu pada subjek, menambahkan efek bokeh yang dapat digunakan pada foto maupun video menggunakan ASUS Phone.




Mengambil foto Miniatur

1. Dari layar aplikasi Kamera, ketuk  > **Miniature**.
2. Ketuk  atau  untuk memilih area fokus, lalu gunakan dua jari untuk menyesuaikan ukuran dan posisi area fokus.
3. Ketuk  atau  untuk menambah atau mengurangi buram pada latar belakang. Sentuh  atau  untuk menambah atau mengurangi saturasi.
4. Sentuh  untuk mengambil foto Miniature (Miniatur).

Hapus pintar

Hapus informasi yang tidak diinginkan segera setelah mengambil foto menggunakan fitur Hapus pintar.




Mengambil foto dengan Hapus pintar

1. Dari layar aplikasi Kamera, sentuh  > **Smart remove (Hapus pintar)**.
2. Sentuh  untuk mengambil foto yang dapat diedit menggunakan Smart remove (Hapus pintar).
3. Pada foto yang diambil, sentuh bagian luar di sekitar objek bergerak yang terdeteksi untuk menghapusnya.
4. Sentuh  untuk menyimpan foto.

Semua Tersenyum

Ambil foto senyum sempurna atau ekspresi wajah unik dari berbagai foto menggunakan fitur Semua Tersenyum. Fitur ini dapat digunakan untuk mengambil lima foto berturut-turut setelah menekan tombol rana, secara otomatis mendeteksi wajah pada foto untuk perbandingan.





Mengambil foto "Semua Tersenyum"

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh  > **All smiles (Semua Tersenyum)**.
2. Sentuh  untuk memulai pemotretan yang nantinya dapat diedit menggunakan All Smiles (Semua Tersenyum).
3. Sentuh wajah subjek, lalu pilih ekspresi wajah terbaik subjek tersebut.
4. Geser ke bawah dari bagian atas, lalu sentuh  untuk menyimpan foto.

Mempercantik

Bersenang-senanglah selama dan setelah mengambil foto keluarga dan teman menggunakan fitur Mempercantik pada ASUS Phone. Bila diaktifkan, fitur ini dapat digunakan untuk menyempurnakan wajah subjek sebelum Anda menekan tombol rana.




Mengambil foto dengan fitur Mempercantik

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh  > **Beautification (Pengindahan)**.
2. Sentuh  untuk memulai pemotretan.
3. Sentuh gambar kecil untuk melihat pratinjau foto dan menampilkan pengaturan Beautification (Percantik).
4. Sentuh , lalu pilih fitur Beautification (Percantik) yang diinginkan, lalu sentuh  untuk menyimpan foto.

Animasi GIF

Buat foto GIF (graphics interchange format) langsung dari kamera ASUS Phone menggunakan fitur Animasi GIF.




Mengambil foto dengan fitur Mempercantik

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh  > **GIF animation (Animasi GIF)**.
2. Tekan lama  untuk memulai pemotretan berurutan agar dapat membuat animasi GIF.
3. Buat penyesuaian yang Anda inginkan ke pengaturan animasi GIF.
4. Sentuh  setelah selesai.

Jeda waktu

Fitur video jeda waktu pada ASUS Phone dapat digunakan untuk mengambil gambar diam untuk pemutaran jeda waktu otomatis. Hasilnya, aktivitas tampaknya bergerak dalam cara maju cepat meskipun sebenarnya terjadi dan direkam dalam waktu lama.


Merekam video Jeda Waktu

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh  > **Time lapse (Jeda waktu)**.
2. Sentuh , lalu pilih interval waktu berjalan.
3. Sentuh  untuk mulai mengambil video Jeda waktu.

Menggunakan Galeri

Lihat foto dan putar video di ASUS Phone menggunakan aplikasi Galeri.


Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mengedit, berbagi, atau menghapus file foto dan video yang disimpan di ASUS Phone. Dari Galeri, Anda dapat menampilkan foto dalam tampilan slide atau menyentuh untuk melihat file foto maupun video yang dipilih.


Untuk membuka Galeri, sentuh  > **Gallery (Galeri)**.

Melihat file dari jaringan sosial atau penyimpanan cloud

Secara default, Galeri Anda menampilkan semua file pada ASUS Phone menurut folder albumnya.

Untuk melihat file dari lokasi lain yang dapat diakses melalui ASUS Phone:

1. Dari layar utama, sentuh .
2. Sentuh salah satu lokasi sumber berikut ini untuk melihat file masing-masing.



CATATAN:



- Anda dapat men-download foto ke ASUS Phone dari akun cloud dan menggunakannya sebagai wallpaper.
 - Untuk selengkapnya tentang cara menggunakan foto atau gambar sebagai wallpaper, lihat [Wallpapers \(Wallpaper\)](#).
-


PENTING! Diperlukan sambungan Internet untuk melihat foto dan video di **Asus HomeCloud, Social Gallery (Galeri Sosial) - Omlet, dan My cloud (Cloud saya)**.

Melihat lokasi foto

Aktifkan akses lokasi pada ASUS Phone dan dapatkan info rinci lokasi terkait foto. Rincian lokasi foto mencakup area tempat foto diambil dan peta lokasi melalui Google Map atau Baidu (hanya di Tiongkok).



Untuk melihat rincian foto:

1. Aktifkan akses lokasi dari  > **Settings (Setelan)** > **Location (Lokasi)**.
2. Pastikan Anda telah membagi lokasi Anda ke Google Map atau Baidu.
3. Aktifkan aplikasi Gallery (Galeri), lalu pilih foto yang rinciannya ingin Anda lihat.
4. Ketuk foto, lalu .





Ketuk untuk menampilkan rincian lokasi foto

Berbagi file dari galeri


1. Dari layar Galeri, sentuh folder tempat file yang akan dibagi berada.
2. Setelah membuka folder, sentuh  untuk mengaktifkan pilihan file.
3. Sentuh file yang akan dibagi. Tanda centang akan ditampilkan di bagian atas foto yang dipilih.
4. Sentuh , lalu pilih lokasi berbagi file dari daftar.

Menghapus file dari galeri

1. Dari layar Galeri, sentuh folder tempat file yang akan dihapus berada.
2. Setelah membuka folder, sentuh  untuk mengaktifkan pilihan file.
3. Sentuh file yang akan dihapus. Tanda centang akan ditampilkan di bagian atas foto yang dipilih.
4. Ketuk  > **Delete (Hapus)**





Mengedit foto

Galeri juga memiliki alat bantu pengeditan foto yang dapat digunakan untuk menyempurnakan foto yang disimpan di ASUS Phone.

1. Dari layar Galeri, sentuh folder tempat file berada.
2. Setelah membuka folder, sentuh foto yang akan diedit.
3. Setelah foto terbuka, sentuh kembali untuk menampilkan fungsinya.
4. Sentuh  untuk membuka toolbar pengeditan foto.
5. Sentuh salah satu ikon di toolbar pengeditan untuk menerapkan perubahan ke foto.


Memposting foto ke dinding acara Calendar (Kalender)

Mengaktifkan fitur ini dalam Gallery (Galeri) akan memungkinkan Anda melihat foto langsung dari acara Calendar (Kalender). Dengan begitu, Anda dapat segera mengelompokkan foto yang diambil berdasarkan nama acaranya masing-masing.

1. Setelah mengambil foto dari ASUS Phone, aktifkan **Gallery (Galeri)**.
2. Ketuk  > **Events wall (Dinding acara)**.
3. Ketuk  di sudut kanan atas folder berisi foto yang diambil saat acara berlangsung.
4. Pilih acara Calendar (Kalender) yang akan diintegrasikan dengan folder foto.
5. Ikon  akan muncul di sudut kanan atas folder foto, menunjukkan bahwa foto tersebut berhasil diposting di dinding acara.
6. Untuk melihat foto acara, buka acara dari aplikasi Calendar (Kalender), lalu ketuk .

PENTING!



- Fitur ini hanya diaktifkan setelah Anda mengatur acara di Calendar (Kalender). Untuk selengkapnya tentang cara menetapkan acara, lihat [Calendar \(Kalender\)](#).
 - Hanya foto yang diambil dengan kamera ASUS Phone pada tanggal dan waktu yang sama seperti acara Calendar (Kalender) dapat menggunakan fitur ini.
-




Menggunakan MiniMovie


Ubah foto menjadi tampilan slide kreatif menggunakan fitur MiniMovie dari Gallery (Galeri). MiniMovie berisi tema presentasi tampilan slide yang dapat langsung diterapkan ke foto pilihan.


Untuk membuat MiniMovie dari folder foto:

1. Aktifkan Gallery (Galeri), lalu ketuk  untuk memilih lokasi folder foto.
2. Pilih folder foto, lalu sentuh  > **Auto MiniMovie (MiniMovie Otomatis)**.
3. Pilih tema MiniMovie yang akan digunakan untuk tampilan slide foto.



Ketuk salah satu tema ini untuk melihat pratinjaunya.



4. Setelah memilih tema, ketuk  untuk menyimpan tampilan slide. Anda dapat mengakses tampilan slide tersimpan dari **ASUS > File Manager (Manajer File) > Movies (Film) > MiniMovie**.
5. Selanjutnya, Anda dapat berbagi tampilan slide ke situs jejaring sosial atau aplikasi pesan cepat seperti Facebook, Google Plus, atau Omlet Chat.



Jaringan selular

Bila tidak ada jaringan Wi-Fi yang tersedia untuk tersambung, Anda dapat mengaktifkan akses data jaringan seluler untuk sambungan Internet.

Mengaktifkan jaringan seluler

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk .
 - Ketuk  > **Settings (Setelan)**.
2. Ketuk **More(Lainnya)** > **Cellular networks (Jaringan seluler)**..
3. Centang **Data Enabled (Data Diaktifkan)**, lalu konfigurasi pengaturan jaringan seluler lainnya jika perlu.



CATATAN:

- Jika Anda mengakses Internet melalui jaringan seluler, biaya tambahan akan dikenakan, tergantung pada program data.
 - Untuk selengkapnya tentang biaya/tarif dan pengaturan jaringan seluler, hubungi penyedia layanan seluler Anda.
-

Wi-Fi

Teknologi Wi-Fi ASUS Phone akan menghubungkan Anda ke dunia nirkabel. Perbarui account media sosial anda, telusuri Internet, atau bertukar data dan pesan secara nirkabel dengan ASUS Phone.

Mengaktifkan Wi-Fi

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk .
 - Ketuk  > **Settings (Setelan)**.
2. Geser tombol Wi-Fi ke kanan untuk mengaktifkan Wi-Fi.

CATATAN: Anda juga dapat mengaktifkan Wi-Fi dari layar Pengaturan cepat. Lihat bagian [Quick settings \(Pengaturan cepat\)](#) untuk membaca cara membuka layar Pengaturan cepat.

Menyambung ke jaringan Wi-Fi



1. Di layar Setelan, sentuh **Wi-Fi** untuk menampilkan semua jaringan Wi-Fi yang terdeteksi.
2. Ketuk nama jaringan untuk membuat sambungan. Untuk jaringan aman, Anda mungkin akan diminta memasukkan sandi atau kredensial keamanan lainnya.

CATATAN:

- ASUS Phone Anda akan secara otomatis menyambung kembali ke jaringan yang sebelumnya tersambung.
 - Matikan fitur Wi-Fi untuk membantu menghemat daya baterai.
-

Menonaktifkan Wi-Fi

Untuk menonaktifkan Wi-Fi:



1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk .
 - Ketuk  > **Settings (Setelan)**.
2. Geser tombol Wi-Fi ke kiri untuk menonaktifkan Wi-Fi.

CATATAN: Anda juga dapat menonaktifkan Wi-Fi dari layar Pengaturan cepat. Lihat bagian [Quick settings \(Pengaturan cepat\)](#) untuk membaca cara membuka layar Pengaturan cepat.

Bluetooth®

Gunakan fitur Bluetooth ASUS Phone untuk mengirim atau menerima file serta streaming file multimedia dengan perangkat pintar lainnya dari jarak dekat. Dengan Bluetooth, Anda dapat berbagi file media dengan perangkat pintar teman, mengirim data untuk dicetak dengan printer Bluetooth, atau memutar file musik dengan speaker Bluetooth.

Mengaktifkan Bluetooth®

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk .
 - Ketuk  > **Settings (Setelan)**.
2. Geser tombol Bluetooth ke kanan untuk mengaktifkan Bluetooth.

CATATAN: Anda juga dapat mengaktifkan Bluetooth dari layar Pengaturan cepat. Lihat bagian [Quick settings \(Pengaturan cepat\)](#) untuk membaca cara membuka layar Pengaturan cepat.


Memasangkan ASUS Phone ke perangkat Bluetooth®

Agar dapat sepenuhnya menggunakan fitur Bluetooth ASUS Phone, Anda harus memasangkannya terlebih dulu dengan perangkat Bluetooth. ASUS Phone akan secara otomatis menyimpan sambungan pasangan perangkat Bluetooth.

1. Di layar Setelan, sentuh **Bluetooth** untuk menampilkan semua perangkat Bluetooth yang tersedia.


PENTING!

- Jika perangkat yang ingin dipasangkan tidak ada dalam daftar, pastikan untuk mengaktifkan fitur Bluetooth di perangkat tersebut dan perangkat dapat ditemukan.
 - Lihat panduan pengguna yang diberikan bersama perangkat untuk mempelajari cara mengaktifkan Bluetooth dan mengaturnya agar dapat ditemukan.
-

2. Ketuk  > **Refresh** untuk memindai perangkat Bluetooth lainnya.
3. Dalam daftar perangkat yang tersedia, sentuh perangkat Bluetooth yang akan dipasangkan. Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan pembuatan pasangan.
4. Pastikan kode akses yang sama ditampilkan pada kedua perangkat, lalu ketuk **Pair (Pasangkan)**.

CATATAN: Matikan fitur Bluetooth untuk membantu menghemat daya baterai.

Membatalkan pasangan ASUS Phone dengan perangkat Bluetooth®

1. Di layar Setelan, sentuh Bluetooth untuk menampilkan semua perangkat yang tersedia dan dipasangkan.
2. Di daftar perangkat yang dipasangkan, sentuh  perangkat Bluetooth yang ingin dibatalkan pasangannya, lalu sentuh **FORGET (LUPAKAN)**.

Tethering

Bila layanan Wi-Fi tidak tersedia, Anda dapat menggunakan ASUS Phone sebagai modem atau mengubahnya menjadi hotspot Wi-Fi untuk mendapatkan akses Internet pada laptop, tablet, dan perangkat bergerak lainnya.



PENTING! Sebagian besar penyedia layanan seluler mungkin memerlukan program data agar Anda dapat menggunakan fungsi tethering. Hubungi penyedia layanan seluler tentang cara memanfaatkan program data ini.


CATATAN:

- Akses Internet melalui tethering mungkin berjalan lebih lambat dari sambungan Wi-Fi atau seluler standar.
 - Hanya perangkat bergerak dalam jumlah terbatas yang dapat menjalankan tethering pada ASUS Phone untuk akses Internet.
 - Nonaktifkan fitur tethering bila Anda tidak menggunakannya untuk membantu menghemat daya baterai.
-

Hotspot Wi-Fi

Ubah ASUS Phone menjadi Hotspot Wi-Fi untuk berbagi sambungan Internet dengan perangkat lain.

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk .
 - Ketuk  > **Settings (Setelan)**.
2. Ketuk **More (Selengkapnya)** > **Tethering** > **Portable Wi-Fi hotspot (Hotspot Wi-Fi Portabel)** untuk mengaktifkan hotspot, lalu ketuk **Set up Wi-Fi hotspot (Konfigurasi hotspot Wi-Fi)**.
3. Masukkan nama jaringan, pilih jenis keamanan, lalu masukkan sandi.




Tethering Bluetooth

Aktifkan Bluetooth pada ASUS Phone, lalu gunakan sebagai modem untuk akses Internet di perangkat bergerak yang didukung Bluetooth, misalnya laptop atau tablet.

1. Aktifkan Bluetooth pada ASUS Phone dan perangkat lainnya.
2. Pasangkan kedua perangkat.

CATATAN: Untuk selengkapnya, lihat [Memasangkan ASUS Phone ke perangkat Bluetooth®](#).

3. Dari layar Pengaturan, ketuk **More (Selengkapnya)** > **Tethering**, lalu geser **Bluetooth tethering (Tethering Bluetooth)** ke **ON (Aktif)**. Sekarang Anda dapat menelusuri Internet atau melakukan aktivitas terkait Internet di Ponsel ASUS.



Perjalanan dan Peta


8


Cuaca

Dapatkan informasi terbaru tentang cuaca secara real-time langsung dari ASUS Phone menggunakan aplikasi cuaca. Menggunakan Cuaca, Anda juga dapat memeriksa informasi rinci lain tentang cuaca dari seluruh dunia.

Menjalankan aplikasi Weather (Cuaca)

Dari Home screen (Layar awal), jalankan aplikasi Weather (Cuaca) dengan salah satu pilihan berikut ini:


- Ketuk  > **Weather (Cuaca)**.
- Dari layar awal ASUS Phone, ketuk ikon cuaca.



Layar awal Cuaca

Konfigurasi dan dapatkan pembaruan cuaca lokasi Anda saat ini, juga untuk cuaca di bagian lain dunia. Anda dapat menampilkan pembaruan cuaca atau prakiraan cuaca di aplikasi Kalender.

CATATAN: Untuk selengkapnya, lihat: [Menerima info terbaru tentang cuaca](#)





Jam

Sesuaikan pengaturan zona waktu ASUS Phone, atur alarm, dan gunakan ASUS Phone sebagai stopwatch menggunakan aplikasi Jam.


Membuka Jam


Buka aplikasi Jam menggunakan salah satu pilihan berikut:

- Sentuh  > **Clock (Jam)**.
- Dari layar awal ASUS Phone, sentuh tampilan jam digital.




Jam Dunia

Sentuh  untuk mengakses pengaturan jam dunia ASUS Phone.





Jam alarm

Ketuk  untuk mengakses pengaturan jam alarm ASUS Phone.



Stopwatch


Sentuh  untuk menggunakan ASUS Phone sebagai stopwatch.




Timer

Anda dapat mengatur beberapa pilihan timer untuk ASUS Phone. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

Mengatur timer

1. Sentuh  untuk mengakses fitur timer ASUS Phone.



2. Gunakan keypad numerik untuk memasukkan waktu target, lalu sentuh Mulai untuk memulai timer.

Mengenal ZenLink

Tetap terhubung dengan ZenLink, hanya dari ASUS, untuk produktivitas optimal. Dengan aplikasi ZenLink, Anda dapat tersambung dengan perangkat lainnya untuk berbagi dan menerima file.


ZenLink terdiri atas aplikasi berikut ini: Share Link, PC Link, dan Remote Link


CATATAN: Beberapa dari aplikasi ZenLink ini mungkin tidak tersedia di ASUS Phone Anda.

Share Link

Bagi dan terima file, aplikasi, atau konten media dengan perangkat bergerak Android menggunakan aplikasi Share Link (untuk perangkat bergerak ASUS) atau SHAREit (untuk perangkat bergerak lainnya) melalui hotspot Wi-Fi. Dengan aplikasi ini, Anda dapat mengirim atau menerima file yang lebih besar dari 100 MB dan memungkinkan Anda berbagi atau menerima beberapa file secara bersamaan. Aplikasi Share Link mengirim dan menerima file lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan Bluetooth.

Berbagi file

1. Dari Home screen (Layar awal), ketuk , lalu ketuk **Share Link**
2. Ketuk **Send file (Kirim file)**, lalu pilih dari pilihan yang muncul di layar.




3. Ketuk file yang ingin Anda kirim, lalu ketuk **Done (Selesai)**.
4. Setelah ASUS Phone mendeteksi perangkat lain, ketuk perangkat yang Anda inginkan untuk menerima file yang dibagi.



Menerima file

Untuk menerima file:

1. Dari Home screen (Layar awal), ketuk , lalu ketuk **Share Link**.
2. Ketuk **Receive file (Terima file)** untuk menerima file dari pengirim.

Remote Link

Ubah ASUS Phone menjadi perangkat input nirkabel dan alat presentasi. Dengan aplikasi ini, Anda dapat menggunakan ASUS Phone sebagai panel sentuh, layar sentuh, penunjuk laser untuk presentasi, dan pengontrol Windows® Media Player sewaktu tersambung ke komputer melalui Bluetooth.

CATATAN:


- Sebelum menggunakan Remote Link, pastikan untuk menginstal Remote Link di komputer. Buka <http://remotelink.asus.com> untuk men-download Remote Link dan menginstalnya di komputer.
 - Pastikan untuk memasang komputer dan ASUS Phone terlebih dulu sebelum menggunakan Remote Link.
-


Menggunakan Remote Link

Untuk menggunakan Remote Link:


1. Dari Home screen (Layar awal), sentuh **ZenLink > Remote Link**.
2. Ketuk **Search device (Cari perangkat)**, lalu pilih perangkat yang ingin Anda sambungkan.


Panel sentuh Remote Link

Ketuk  untuk mengaktifkan gerak ASUS Smart dan menavigasi komputer.




Pengontrol presentasi Remote Link

Ketuk  untuk mengontrol slide presentasi di komputer.





Pengontrol Windows® Media Player Remote Link

Ketuk  untuk mengontrol Windows® Media player.



Input keyboard Remote Link


Ketuk  untuk menggunakan input keyboard. Anda juga dapat menggunakan ikon mikrofon untuk input suara.



Alat Zen Khusus


Flashlight (Senter)

Anda dapat mengalihkan Ponsel ASUS menjadi senter instan dengan mengakses panel Pengaturan cepat dari layar manapun atau aplikasi apapun yang terbuka. Dari panel Pengaturan cepat, cukup ketuk ikon Senter untuk mengaktifkan fungsinya.



Ketuk ini untuk mengaktifkan Calculator (Kalkulator).

Pilihan menu Lampu senter



Ketuk pilihan ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode lampu senter.



Ketuk pilihan ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode SOS.



Ketuk salah satu ikon ini untuk beralih di antara kecepatan lampu senter saat berkedip.



Ketuk untuk mengakses pengaturan Senter.



Ketuk pilihan ini untuk menyalakan atau mematikan lampu.




Ketuk untuk mengakses pengaturan Senter.



Ketuk pilihan ini untuk mengaktifkan senter layar.


Kalkulator

Cukup dengan menggeser dan menyetuk sekali untuk mengaktifkan Kalkulator. Saat membuka panel Quick settings (Pengaturan ringkas), ikon Kalkulator akan terlihat di bagian atas daftar. Ketuk untuk memulai penghitungan.




Ketuk pilihan ini untuk mengaktifkan lampu senter.

Layar kalkulator




Quick Memo (Memo Cepat)

Quick Memo (Memo Cepat) adalah alat pencatat yang memungkinkan Anda menulis cepat atau membuat catatan teratur tentang hal-hal yang perlu diingat. Setelah membuat catatan, Anda dapat membaginya melalui Share Link dan situs media sosial atau mengubahnya menjadi tugas dalam Do It Later .



Membuat sticky note


Anda dapat mengubah catatan Quick Memo (Memo Cepat) menjadi sticky note agar Anda dapat melihatnya di mana pun, di ASUS Phone. Untuk membuat sticky note, ketuk ikon semat di sudut kanan atas Quick Memo (Memo Cepat) setelah membuat catatan.




Perekam suara

Rekam file audio menggunakan ASUS Phone dengan aplikasi Perekam Suara.

Mengaktifkan Perekam Suara

Untuk mengaktifkan Perekam Suara, sentuh  > **Sound Recorder (Perekam Suara)**.




Menjeda perekaman


Saat perekaman dijeda, Anda dapat memilih untuk melanjutkan, menghapus, atau menyimpan rekaman.



Recording List (Daftar Rekaman)

Dari Recording List (Daftar Rekaman), Anda dapat memutar, mengubah nama, berbagi, atau menghapus file rekaman audio yang disimpan.

Untuk melihat daftar rekaman, ketuk  dari layar utama Sound Recorder (Perekam Suara).



Ketuk untuk berbagi, mengubah nama, atau menghapus rekaman yang dipilih

Ketuk untuk memutar/menjeda rekaman yang dipilih

Zen Anda memiliki segalanya

Cover ASUS

Pasang kembali penutup belakang ASUS Phone dengan aksesoris eksklusif ASUS, lalu periksa informasi penting tanpa membuka cover.


CATATAN: Aksesoris ini disertakan dengan ASUS Phone atau dapat dibeli secara terpisah.

Memasang Cover ASUS

Untuk memasang Cover:

1. Nonaktifkan ASUS Phone.
2. Lepas cover dari lekukan di sudut kiri bawah, lalu tarik cover belakang.

PERHATIAN! Hati-hati saat Anda membuka cover.




3. Pasang kembali penutup belakang dengan Cover ASUS.

Memperbarui perangkat

Pastikan ASUS Phone selalu menerima pembaruan sistem Android serta upgrade aplikasi dan fitur.

Memperbarui sistem

1. Sentuh , lalu sentuh **Settings (Setelan)**.
2. Di layar Pengaturan, geser ke bawah untuk menampilkan item lainnya, lalu sentuh **About (Tentang)**.
3. Sentuh **System update (Pembaruan sistem)**, lalu sentuh **Check Update (Periksa Pembaruan)**.


CATATAN: Anda dapat melihat pratinjau saat terakhir kali sistem ASUS Phone diperbarui di **Last update check (Pemeriksaan pembaruan terakhir:** di jendela **System update (Pembaruan sistem)**.

Penyimpanan

Anda dapat menyimpan data, aplikasi, atau file di ASUS Phone (penyimpanan internal), di penyimpanan eksternal, atau pada penyimpanan online. Anda memerlukan sambungan Internet untuk mentransfer atau men-download file pada penyimpanan online. Gunakan kabel USB yang disertakan untuk menyalin file ke atau dari komputer ke ASUS Phone.

Pencadangan dan pengaturan ulang

Cadangkan data, sandi Wi-Fi, dan pengaturan lainnya ke server Google menggunakan ASUS Phone. Untuk melakukannya:


1. Sentuh , lalu sentuh **Settings (Setelan) > Backup and reset (Buat cadangan & setel ulang)**.
2. Dari jendela Pencadangan & pengaturan ulang, Anda dapat memilih:
 - **Mencadangkan dataku:** Fitur ini akan mencadangkan data, sandi Wi-Fi, dan pengaturan lainnya ke server Google bila diaktifkan.
 - **Akun cadangan:** Dapat digunakan untuk menentukan account yang akan dikaitkan bila Anda menyimpan cadangan.
 - **Pemulihan otomatis:** Fitur ini memudahkan pengembalian pengaturan dan data yang dicadangkan saat Anda menginstal ulang aplikasi.
 - **Kembalikan ke setelan pabrik:** Menghapus semua data di ponsel.
 - **Factory data reset:** Erases all data on phone.

Mengamankan ASUS Phone

Gunakan fitur keamanan ASUS Phone untuk mencegah panggilan akses informasi yang tidak sah.

Mengaktifkan layar

Bila layar terkunci, Anda dapat membukanya dengan pilihan pembukaan kunci keamanan yang ditawarkan ASUS Phone.

1. Sentuh , lalu sentuh **Settings (Setelan) > Lock Screen (Kunci Layar)**.
2. Sentuh **Screen lock (Gembok layar)**, lalu tentukan pilihan untuk membuka kunci ASUS Phone.

CATATAN:


- Untuk selengkapnya, lihat bagian **Unlock screen options (Pilihan membuka kunci layar)**.
 - Untuk menonaktifkan pilihan pembukaan kunci layar yang ditetapkan, sentuh **None (Tidak ada)** di layar Choose screen lock (Pilih kunci layar).
-

Pilihan membuka kunci layar

Pilih cara membuka kunci ASUS Phone dari pilihan berikut ini.


Geser

Geser ke atas untuk membuka kunci Ponsel ASUS.



PIN

Masukkan minimum empat angka untuk membuat PIN.



Setup your PIN

Touch Continue when done

••••


Cancel Continue

1	2	3
4	5	6
7	8	9
⌫	0	Next

PENTING! Pastikan untuk mengingat PIN yang dibuat untuk membuka kunci perangkat.

Pola

Geser jari di titik dan buat pola.



Choose your pattern

Release finger when done

•••

•••

•••


•••

Cancel Continue

PENTING! Anda dapat membuat pola dengan minimum empat titik. Pastikan untuk mengingat pola yang dibuat untuk membuka kunci perangkat.

Sandi

Masukkan minimum empat karakter untuk membuat sandi.



PENTING! Pastikan untuk mengingat sandi yang dibuat untuk membuka kunci perangkat.

Mengkonfigurasi fitur keamanan layar lainnya

Selain mode penguncian layar, Anda juga dapat melakukan hal berikut pada jendela Keamanan layar:

- **Quick access (Akses Cepat):** Geser tombol Quick Access (Akses Cepat) ke **AKTIF** untuk membuka aplikasi di layar penguncian.

Mengatur identitas ASUS Phone

Ketahui identitas ASUS Phone Anda, misalnya nomor seri, nomor IMEI (International Mobile Equipment Identity), atau nomor model.

Hal ini penting, karena saat Anda kehilangan ASUS Phone, Anda dapat menghubungi operator seluler dan memberikan informasi untuk memblokir penggunaan tidak sah atas ASUS Phone tersebut.

Untuk menampilkan identitas ASUS Phone:

1. Ketuk **All Apps (Semua Aplikasi)**, lalu **Settings (Setelan)**.
2. Pada layar Settings (Setelan), geser ke bawah untuk menampilkan item lainnya, lalu ketuk **About (Tentang)**. Layar About (Tentang) menampilkan status, informasi hukum, nomor model, versi sistem operasi, perangkat keras, dan perangkat lunak ASUS Phone.
3. Untuk melihat nomor seri, nomor kontak SIM, dan IMEI ASUS Phone, ketuk **Status**.

Lampiran

Pemberitahuan

Pernyataan Kesesuaian EC

Produk ini telah sesuai dengan peraturan R&TTE Directive 1999/5/EC. Pernyataan kesesuaian dapat di-download dari <http://www.asus.com/support>

Pencegahan Kerusakan Pendengaran

Untuk mencegah kemungkinan kerusakan pendengara, jangan mendengarkan pada tingkat volume suara tinggi dalam jangka waktu lama.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Untuk Prancis, headphone/earphone untuk perangkat ini telah sesuai dengan persyaratan tingkat tekanan suara yang disebutkan dalam EN50332-1:2013 dan/atau EN50332-2:2013 yang berlaku dan diharuskan oleh French Article L.5232-1.

Peringatan Tanda CE

CE 0560

Penandaan CE untuk perangkat dengan LAN nirkabel/Bluetooth

Peralatan ini telah sesuai dengan persyaratan Petunjuk 1999/5/EC Parlemen dan Komisi Eropa sejak tanggal 9 Maret 1999, yang mengatur tentang Peralatan Radio dan Telekomunikasi serta pengenalan bersama terhadap kesesuaian.

Nilai SAR CE tertinggi untuk perangkat adalah sebagai berikut:

- 0,266 W/kg (Kepala)
- 0,214 W/kg (Tubuh)

Informasi Paparan RF (SAR) - CE

Perangkat ini memenuhi persyaratan UE (1999/519/EC) tentang batasan paparan medan elektromagnetik terhadap masyarakat umum dengan cara yang melindungi kesehatan.

Untuk pengoperasian yang dikenakan pada tubuh, perangkat ini telah diuji dan memenuhi pedoman paparan ICNIRP dan Standar Eropa EN 62209-2, untuk digunakan dengan aksesori yang ditentukan. Penggunaan aksesori lain yang mengandung logam tidak bisa dijamin memenuhi pedoman paparan ICNIRP.SAR diukur dengan perangkat pada pemisahan 1.5cm ke tubuh, sementara transmisi pada tingkat daya output tertinggi yang diperbolehkan di seluruh gelombang frekuensi perangkat ponsel.

Persyaratan Keamanan Daya

Produk dengan nilai arus listrik hingga 6A dan berat lebih dari 3 Kg harus menggunakan kabel daya yang disetujui, yakni lebih besar dari atau sama dengan: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² atau H05VV-F, 2G, 0,75 mm².

Layanan Daur Ulang/Pengembalian ASUS

Program daur ulang dan pengembalian ASUS berasal dari komitmen kami terhadap standar tertinggi untuk melindungi lingkungan kita. Kami memiliki keyakinan dalam menyediakan solusi bagi Anda agar dapat mendaur ulang produk, baterai, komponen lain, dan bahan kemasan. Untuk selengkapnya tentang daur ulang di berbagai kawasan, buka <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Pemberitahuan tentang lapisan

PENTING! Untuk mencegah aliran listrik dan menjaga keselamatan listrik, pelapis digunakan untuk menginsulasi perangkat kecuali pada bagian port I/O.

Pemberitahuan Green ASUS

ASUS berdedikasi menciptakan produk dan kemasan yang ramah lingkungan untuk menjaga kesehatan konsumen sekaligus meminimalkan dampak pada lingkungan. Pengurangan jumlah halaman pada panduan pengguna adalah wujud nyata pengurangan emisi karbon.

Untuk panduan pengguna rinci dan informasi terkait, lihat panduan pengguna yang disertakan dalam ASUS Phone atau kunjungi ASUS Support Site di <http://support.asus.com/>.

Nama model: ASUS_X014D (ZB452KG)

Produsen:	ASUSTeK Computer Inc.
Alamat:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Perwakilan resmi di Eropa:	ASUS Computer GmbH
Alamat:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY