

Zenfone™ Go

ZB452KG **Ghidul utilizatorului**

ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

Informații privind îngrijirea produsului și utilizarea acestuia în siguranță

Linii directe



Siguranța rutieră trebuie să fie pe primul plan. Vă recomandăm ferm să nu utilizați dispozitivul în timp ce conduceți sau operați orice tip de vehicul.



Acest dispozitiv trebuie utilizat exclusiv în medii în care temperatura ambientală este cuprinsă între 5°C (41°F) și 35°C (95°F).



Opriiți funcționarea dispozitivului în zone restricționate, în care utilizarea dispozitivelor mobile este interzisă. Întotdeauna respectați regulile și reglementările atunci când vă aflați în zone restricționate, precum în avioane, săli de teatru sau cinema, spitale sau atunci când vă aflați în apropierea echipamentelor medicale, a gazelor și carburanților, a zonelor în care există substanțe explozive și a altor zone similare.



Folosiți numai adaptoare și cabluri de c.a. aprobate de către ASUS pentru utilizarea împreună cu acest dispozitiv. Consultați eticheta de pe partea inferioară a dispozitivului și asigurați-vă că adaptorul de alimentare este conform cu valorile nominale înscrise pe aceasta.



Nu utilizați cabluri de alimentare, accesorii și alte echipamente periferice deteriorate cu dispozitivul dvs.



Mențineți dispozitivul uscat. Nu utilizați sau expuneți dispozitivul la lichide, ploaie sau umezeală.



Puteți trece dispozitivul prin echipamente de scanare cu raze X (cum sunt echipamentele utilizate pentru securitatea aeroporturilor), însă acesta nu trebuie să fie expus la detectoare sau baghete magnetice.



Ecranul dispozitivului este realizat din sticlă. Dacă ecranul se sparge, încetați utilizarea dispozitivului și nu atingeți fragmentele de sticlă spartă. Trimiteți imediat dispozitivul pentru a fi reparat de către personalul de service calificat al ASUS.



Pentru a preveni posibilele deteriorări ale auzului, nu ascultați sunete la volume înalte pe perioade mari de timp.



Înainte de a curăța dispozitivul, deconectați-l de la sursa de alimentare cu c.a. Pentru curățarea ecranului dispozitivului dvs. folosiți numai bureți din celuloză și lavete din piele de căprioară.



Trimiteți dispozitivul pentru a fi reparat numai de către personalul de service calificat al ASUS.

Reciclare corespunzătoare



Dacă bateria se înlocuiește cu un tip incorect, există pericolul de explozie. Aruncați bateriile uzate conform instrucțiunilor.



A NU SE ARUNCA dispozitivul Telefonul ASUS în gunoiul menajer. Acest produs a fost creat pentru a permite reutilizarea și reciclarea componentelor în mod corespunzător. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că produsul (electric, dispozitiv electric și baterie cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificați reglementările locale cu privire la casarea produselor electronice.



A NU SE ARUNCA bateria în gunoiul menajer. Simbolul tomberonului tăiat de linii transversale arată că bateria nu trebuie aruncată în gunoiul menajer.



NU aruncați dispozitivul Telefonul ASUS în foc. NU scurtcircuitați contactele. NU dezasamblați dispozitivul Telefonul ASUS.

Forumul fanilor ZenTalk

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



Cuprins

1 Informații principale

Bine ați venit!.....	7
Pregătiți-vă pentru telefonul ASUS!.....	8
Utilizarea pentru prima dată	16
Utilizarea ecranului tactil.....	18

2 Nicăieri nu e mai bine ca acasă

Caracteristicile ecranului de pornire al dispozitivului Zen 21

Ecranul de pornire.....	21
Setări rapide	23

Personalizarea ecranului inițial 25

App & Widgets (Aplicații și widgeturi)	25
Tapete.....	26
Ecranul inițial extins.....	27
Configurarea datei și a orei.....	28
Configurarea tonului de apel și a sunetelor de alertă.....	28

Ecranul de blocare 29

Personalizarea ecranului de blocare.....	29
Personalizarea butoanelor pentru accesul rapid	30

3 Munciți intens? Jucați-vă la fel de intens

Browser 31

Lansarea aplicației Browser	31
Partajarea unei pagini.....	32
Marcarea paginilor	32
Golirea memoriei cache a browserului.....	32

E-mail 33

Configurarea unui cont de E-mail.....	33
Adăugarea conturilor de e-mail	33
Configurarea unui cont Gmail.....	34
Trimiterea prin e-mail a invitațiilor la evenimente	34
Trimitere e-mail ulterioară.....	35

Calendar 36

Crearea evenimentelor.....	36
Adăugarea unui cont la calendar.....	36
Crearea unui eveniment din contul dvs.	37
Activarea alertelor și a mementourilor pentru evenimente	37

Do It Later 38

Adăugarea activităților de făcut.....	38
Prioritizarea activităților de făcut.....	38
Emailing now (Trimitere e-mail acum)	39
Ștergerea activităților de făcut	39

Manag fișiere..... 40

Accesarea unității de stocare interne	40
Accesarea dispozitivului de stocare extern.....	40

Accesarea spațiului de stocare cloud	40
Spațiul cloud	41
ASUS WebStorage	41
ASUS Support (Asistență ASUS)	42
4 Țineți mereu legătura cu cei care contează	
Apelați cu stil.....	43
Caracteristica Dual SIM.....	43
Efectuarea apelurilor	45
Primirea apelurilor.....	47
Gestionarea jurnalelor de apeluri.....	47
Alte opțiuni privind apelurile.....	48
Gestionarea apelurilor multiple	49
Înregistrarea apelurilor	49
Gestionarea contactelor.....	50
Setări privind contactele.....	50
Configurarea profilului dvs.	50
Adăugarea contactelor.....	50
Configurarea persoanelor foarte importante (VIP)	51
Marcarea contactelor favorite.....	52
Importul contactelor	52
Interacțiunea socială cu contactele dvs.	53
Trimiteți mesaje și multe altele	54
Schimbul de mesaje	54
5 Distracție și divertisment	
Utilizarea unui set cu căști	56
Conectarea mufei audio.....	56
Aplicația Muzică.....	57
Lansarea aplicației Muzică	57
Redarea melodiilor.....	57
Redarea în flux a muzicii stocate în cloud	58
Crearea unei liste de redare	59
6 Momentele dvs. prețioase	
Surprinderea momentelor deosebite	60
Lansarea aplicației Camera	60
Utilizarea camerei pentru prima dată	60
Caracteristici avansate ale camerei.....	64
Utilizarea galeriei	68
Vizualizarea fișierelor din rețeaua de socializare sau din spațiul de stocare cloud.....	68
Vizualizarea locației unei fotografii	69
Partajarea fișierelor din galerie.....	70
Ștergerea fișierelor din galerie.....	70
Editarea unei imagini	70
Utilizarea funcției MiniMovie	72

7	Cum puteți rămâne conectat în permanență	
	Rețeaua de date mobile	73
	Activarea rețelei de date mobile	73
	Wi-Fi	73
	Activarea funcției Wi-Fi	73
	Conectarea la o rețea Wi-Fi	74
	Dezactivarea funcției Wi-Fi	74
	Bluetooth®	74
	Activarea funcției Bluetooth®	74
	Asocierea telefonului ASUS cu un dispozitiv Bluetooth®	75
	Anularea asocierii telefonului ASUS cu un dispozitiv Bluetooth®	75
	Partajarea conexiunii internet	76
	Hotspot Wi-Fi	76
	Partajare conexiune internet prin Bluetooth	77
8	Călătorii și hărți	
	Aplicația Weather	78
	Lansarea aplicației Vreme	78
	Ecran de pornire pentru aplicația Weather	79
	Aplicația Clock	80
	Ceas universal	80
	Alarmă	81
	Cronometru	81
	Temporizator	82
9	ZenLink	
	Familiarizarea cu ZenLink	83
	Share Link	83
	Remote Link	84
10	Universul Zen este pretutindeni	
	Instrumente speciale Zen	87
	Lanterna	87
	Calculatoare	89
	Quick Memo	90
	Aplicația Înregistrator sunet	91
	Modul Zen oferă mai mult decât vă imaginați	93
	ASUS Cover (Capac ASUS)	93
11	Păstrați-vă starea de spirit Zen	
	Menținerea dispozitivului actualizat	94
	Actualizarea sistemului	94
	Stocare	94
	Copiere de rezervă și resetare	94
	Securizarea telefonului dvs. ASUS	95
	ANEXE	
	Note	98

Informații principale

1

Bine ați venit!

Explorați simplitatea intuitivă a interfeței de utilizare Zen 2.0 de la ASUS!

ASUS Zen 2.0 este o interfață intuitivă și atractivă, destinată în mod exclusiv telefoanelor ASUS. Aceasta vă oferă aplicații speciale integrate sau alte aplicații care să corespundă cerințelor dumneavoastră personale unice și să vă simplifice viața, permițându-vă, în același timp, să vă distrați grație telefonului ASUS.



ASUS Support (Asistență ASUS)

Aflați răspunsuri în secțiunea Întrebări frecvente (FAQ, Frequently Asked Questions) sau oferiți feedback pe forumul de utilizatori.



Camera

Datorită tehnologiei PixelMaster, acum puteți surprinde momentele speciale în fotografii și clipuri video pline de viață și la calitate superioară.



Do It Later


Nu ratați niciun e-mail, niciun mesaj SMS, niciun site web interesant și nicio sarcină importantă, dar acționați în privința acestora atunci când este cel mai convenabil pentru dvs.



ZenLink

Creșteți la maximum productivitatea cu suita ZenLink, care conține aplicațiile Remote Link și Share Link. Puteți utiliza oricare dintre aceste aplicații pentru a vă conecta la alte dispozitive, cu scopul de a partaja și primi fișiere.


NOTĂ: disponibilitatea aplicațiilor din suita ZenLink variază în funcție de modelul telefonului ASUS.

NOTĂ: disponibilitatea aplicațiilor interfeței de utilizare Zen 2.0 de la ASUS variază în funcție de regiunea în care vă aflați și de modelul telefonului ASUS. Atingeți  din ecranul inițial pentru a afla care sunt aplicațiile disponibile pentru telefonul dvs. ASUS.

Pregătiți-vă pentru telefonul ASUS!

Componente și caracteristici

Luați dispozitivul în mână și configurați-l în doar câteva mișcări.



NOTĂ:

- Scoateți capacul din spate pentru a descoperi fantele de cartelă duală micro SIM și microSD.
- Fantele de cartelă micro SIM acceptă benzile de rețea GSM/GPRS/EDGE și WCDMA/HSPA+.
- Fanta de cartelă microSD acceptă formatele de cartelă microSD și microSDHC.

IMPORTANT!

- Nu vă recomandăm să utilizați un protector de ecran, deoarece acesta poate interfera cu funcționarea senzorului de proximitate. Dacă doriți să utilizați un protector de ecran, asigurați-vă că acesta nu blochează senzorul de proximitate.
- Mențineți dispozitivul uscat în permanență, în special ecranul tactil. Apa sau alte lichide pot provoca funcționarea defectuoasă a ecranului tactil.
- Capacul compartimentului pentru cartela micro-SIM/cartela de memorie trebuie să fie întotdeauna închis atunci când se utilizează sau se transportă dispozitivul.

Instalarea unei cartele micro-SIM

O microcartelă cu modul de identificare a abonatului (micro-SIM) stochează informații precum numărul dvs. de telefon mobil, persoane de contact, mesaje și alte date care vă oferă acces la o rețea de telefonie mobilă.


Telefonul dvs. ASUS este prevăzut cu două sloturi pentru cartele micro-SIM, ceea ce vă permite să configurați și să utilizați serviciile a două rețele de telefonie mobilă fără a fi nevoie să aveți în permanență două dispozitive mobile la dvs.

ATENȚIE!

- Acest dispozitiv este conceput pentru utilizare exclusiv cu o cartelă micro-SIM aprobată de operatorul de telefonie mobilă.
- Nu recomandăm utilizarea cartelelor SIM decupate în slotul pentru cartela micro-SIM.
- Opriți dispozitivul înainte de introducerea unei cartele micro-SIM.
- Procedați cu atenție deosebită atunci când manipulați o cartelă micro-SIM. Compania ASUS nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de pierderi sau daune produse cartelei dvs. micro-SIM.
- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartela micro-SIM! Dacă se întâmplă ca o cartelă de memorie să fie introdusă în slotul pentru cartela micro-SIM, trimiteți dispozitivul la personalul de service calificat de ASUS.

Pentru a instala o cartelă micro-SIM:


1. Opriți dispozitivul.
2. Localizați canelura din colțul din dreapta jos.



ATENȚIE! Aveți grijă atunci când deschideți capacul.

3. Desprindeți capacul, apoi trageți afară capacul din spate.

ATENȚIE! Aveți grijă atunci când deschideți capacul.



AVERTISMENT!


- **NU** folosiți instrumente precum șurubelnițele pentru a scoate capacul din spate.
- **NU** scoateți portul micro USB.

4. Introduceți cartela micro SIM în una dintre fante, apoi puneți la loc capacul din spate.

IMPORTANT!

- Utilizați numai cartelele micro SIM cu telefonul dvs. ASUS. Este posibil ca o cartelă SIM decupată să nu se potrivească în mod corect în fantă și telefonul dvs. ASUS să nu o detecteze.
- **NU instalați un adaptor de la nano SIM la micro SIM gol în slotul pentru carduri micro SIM, pentru a preveni producerea unor daune ireversibile.**

NOTĂ: Ambele sloturi pentru cartele SIM acceptă banda de rețea 2G/3G WCDMAE. Numai o singură cartelă micro SIM poate fi conectată la serviciul 3G WCDMA la un moment dat.




Scoaterea unei cartele micro-SIM

ATENȚIE: Procedați cu atenție deosebită atunci când manipulați o cartelă micro-SIM. Compania ASUS nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de pierderi sau daune produse cartelei dvs. micro-SIM.

Pentru a scoate o cartelă micro-SIM:

1. Opriți dispozitivul.
2. Localizați canelura din colțul din dreapta jos.

ATENȚIE! Aveți grijă atunci când deschideți capacul.




3. Desprindeți capacul, apoi trageți afară capacul din spate.


ATENȚIE! Aveți grijă atunci când deschideți capacul.

AVERTISMENT!

- **NU** folosiți instrumente precum șurubelnițele pentru a scoate capacul din spate.
- **NU** scoateți portul micro USB.



4. Scoateți cartela micro-SIM din slotul pentru cartela micro-SIM.
5. Glisați la loc capacul din spate.



Instalarea unui card de memorie

Telefonul dvs. ASUS acceptă cartele de memorie microSD™ și microSDHC™ cu capacitatea de până la 64 GB.

NOTĂ: Este posibil ca unele carduri de memorie să nu fie compatibile cu telefonul dvs. ASUS. Asigurați-vă că utilizați numai carduri de memorie compatibile pentru a preveni pierderea datelor și deteriorarea dispozitivului și/sau a cardului de memorie.


ATENȚIE!

- Acordați o atenție deosebită manipulării cardurilor de memorie. ASUS nu este responsabilă pentru pierderile de date sau deteriorările suferite de cardul dvs. de memorie.
- Nu introduceți o cartelă micro-SIM în slotul pentru cartela de memorie! Dacă se întâmplă ca o cartelă micro-SIM să fie introdusă în slotul pentru cartela de memorie, trimiteți dispozitivul la personalul de service calificat de ASUS.

Pentru a instala un card de memorie:

1. Opriți dispozitivul.
2. Localizați canelura din colțul din dreapta jos.

ATENȚIE! Aveți grijă atunci când deschideți capacul.




3. Desprindeți capacul, apoi trageți afară capacul din spate.

ATENȚIE! Aveți grijă atunci când deschideți capacul.


AVERTISMENT!

- **NU** folosiți instrumente precum șurubelnițele pentru a scoate capacul din spate.
- **NU** scoateți portul micro USB.



4. Introduceți cartela microSD în slotul pentru cartele microSD.
5. Glisați la loc capacul din spate.

ATENȚIE! Nu folosiți unelte ascuțite sau solvenți pe dispozitiv, pentru a-l proteja împotriva zgârierii.



Scoaterea cardului de memorie

ATENȚIE!


- Acordați o atenție deosebită atunci când manipulați carduri de memorie. ASUS nu este responsabilă pentru pierderile de date sau deteriorările suferite de cardul dvs. de memorie.
- Decuplați cardul de memorie în mod corespunzător pentru a-l îndepărta în condiții de siguranță din dispozitiv. Pentru a scoate cardul de memorie, mergeți la **Ecran de pornire > Toate aplicațiile > Setări > Stocare > Unmount external storage (Demontare dispozitiv de stocare extern)**.

Pentru a scoate un card de memorie:

1. Opriți dispozitivul.

2. Localizați canelura din colțul din dreapta jos.

ATENȚIE! Aveți grijă atunci când deschideți capacul.




3. Desprindeți capacul, apoi trageți afară capacul din spate.

ATENȚIE! Aveți grijă atunci când deschideți capacul.

AVERTISMENT!


- **NU** folosiți instrumente precum șurubelnițele pentru a scoate capacul din spate.
- **NU** scoateți portul micro USB.



4. Scoateți cartela microSD din slotul pentru cartele microSD.

5. Glisați la loc capacul din spate.

ATENȚIE! Nu folosiți unelte ascuțite sau solvenți pe dispozitiv, pentru a-l proteja împotriva zgârierii.



Încărcarea dispozitivului Telefonul ASUS

Telefonul dvs. ASUS vă este livrată încărcată parțial, însă dvs. trebuie să o încărcați complet înainte de a o utiliza pentru prima oară. Citiți următoarele informații și atenționări importante înainte de a încărca dispozitivul.

IMPORTANT!


- Utilizați numai adaptorul de alimentare și cablul micro USB incluse pentru a încărca telefonul ASUS. Utilizarea altor adaptoare de c.a. și altor cabluri poate duce la deteriorarea dispozitivului.
- Dezlipiți foliile de protecție de pe adaptorul de alimentare și de pe cablul micro-USD înainte de a utiliza aceste accesorii cu dispozitivul dvs.
- Este obligatoriu să conectați adaptorul de alimentare cu c.a. la o priză de alimentare compatibilă. Puteți să conectați adaptorul de alimentare cu c.a. la orice priză de alimentare cu tensiunea cuprinsă între 100 și 240 V.
- Tensiunea de ieșire a acestui adaptor este de 5.2V, 1A.
- La utilizarea dispozitivului Telefonul ASUS conectat la o priză de alimentare, priza împământată trebuie să fie aproape de unitate și ușor accesibilă.
- Pentru a economisi energie, deconectați adaptorul de alimentare c.a. de la priza de alimentare atunci când nu este utilizat.
- Nu așezați obiecte pe telefonul ASUS.

ATENȚIE!

- În timpul încărcării, este posibil ca telefonul dvs. ASUS să se încălzească foarte mult. Acest lucru este normal. Cu toate acestea, dacă dispozitivul se încălzește neobișnuit de mult, deconectați cablul micro-USB de la dispozitiv și trimiteți dispozitivul, inclusiv adaptorul de alimentare cu c.a. și cablul, personalului de service calificat al ASUS.
- Pentru a preveni orice deteriorare a telefonului dvs. ASUS, a adaptorului de alimentare cu c.a. sau a cablului micro-USB, asigurați-vă că adaptorul de alimentare cu c.a., cablul micro-USB și dispozitivul sunt conectate în mod corespunzător înainte de a începe încărcarea.

Pentru a încărca dispozitivul dvs. Telefonul ASUS:

1. Conectați cablul micro USB la adaptorul de alimentare.
2. Conectați adaptorul de alimentare la o priză împământată.
3. Conectați conectorul micro USB la dispozitivul Telefonul ASUS.



IMPORTANT!

- La utilizarea telefonului ASUS conectat la o priză de alimentare, priza împământată trebuie să fie aproape de unitate și ușor accesibilă.
- La încărcarea telefonului ASUS de la computer, verificați dacă este conectat cablul micro USB la portul USB 2.0/USB 3.0 de pe computer.
- Evitați încărcarea telefonului ASUS într-un mediu în care temperatura ambiantă depășește 35 oC (95 oF).
- Încărcați dispozitivul Telefonul ASUS pentru opt (8) ore înainte de a-l utiliza în modul baterie pentru prima dată.
- Starea de încărcare a bateriei este indicată prin următoarele pictograme:

Nivel redus Nu se încarcă Se încarcă Baterie complet încărcată



NOTĂ:

- Utilizați numai adaptorul de alimentare livrat împreună cu dispozitivul dvs. Este posibil ca utilizarea unui alt adaptor de alimentare să deterioreze dispozitivul.
- Utilizarea adaptorului de alimentare inclus și a cablului de semnal al telefonului ASUS pentru conectarea telefonului ASUS la o priză de alimentare este cel mai bun mod de a vă încărca telefonul ASUS.
- Intervalul pentru tensiunea de intrare dintre priza de perete și acest adaptor este de 100 - 240 V c.a. Tensiunea de ieșire a dispozitivului este de 5.2V, 1A.

-
4. Când dispozitivul este complet încărcat, deconectați cablul USB de la telefonul ASUS înainte de a deconecta adaptorul de alimentare cu a.c. de la priza de alimentare.

NOTĂ:

- Puteți să utilizați dispozitivul în timp ce acesta este în curs de încărcare, însă încărcarea completă a dispozitivului va dura mai mult timp,
 - Finalizarea încărcării prin portul USB al unui computer poate dura mai mult timp.
 - În cazul în care computerul dvs. nu furnizează suficientă putere pentru încărcarea prin portul USB, încărcați telefonul ASUS utilizând adaptorul de alimentare cu c.a. conectat la o priză de alimentare.
-

Pornirea sau oprirea telefonul ASUS

Pornirea dispozitivului dvs.

Pentru a porni dispozitivul, apăsați și mențineți apăsat pe butonul de alimentare până când dispozitivul pornește.

Oprirea dispozitivului dvs.


Pentru a opri dispozitivul:

1. Dacă ecranul este stins, apăsați pe butonul de alimentare pentru a-l aprinde. Dacă ecranul este blocat, deblocați ecranul dispozitivului.
2. Apăsați și mențineți apăsat pe butonul de alimentare și, atunci când vi se solicită, atingeți **Opriți alimentarea** și apoi atingeți **OK**.

Modul de repaus

Pentru a plasa dispozitivul în modul de repaus, apăsați o dată pe butonul de alimentare pentru a stinge ecranul.

Tastă pentru alimentare



Utilizarea pentru prima dată

Atunci când porniți telefonul ASUS pentru prima dată, un expert vă va ghida pe parcursul procesului de configurare. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta limba și metodele de introducere preferate, pentru a configura rețeaua mobilă și conexiunea Wi-Fi, pentru a sincroniza conturile și pentru a configura serviciile de localizare.

Utilizați contul Google sau ASUS pentru a configura dispozitivul. Dacă nu aveți un cont Google sau ASUS, puteți să creați unul.

Cont Google


Utilizarea unui cont Google vă permite să utilizați la maximum aceste caracteristici ale sistemului de operare Android:

- Organizarea și vizualizarea tuturor informațiilor, de oriunde v-ați afla.
- Copierea de rezervă automată a tuturor datelor.
- Utilizarea serviciilor Google în cel mai simplu mod, de oriunde v-ați afla.

Cont ASUS

Deținerea unui cont ASUS vă permite să vă bucurați de următoarele avantaje:

- Serviciul de asistență personalizată ASUS și prelungirea garanției pentru produsele înregistrate.
- 5 GB de spațiu de stocare prin serviciul cloud în mod gratuit.
- Primirea celor mai recente actualizări pentru dispozitive și firmware.

NOTĂ: puteți să utilizați expertul de configurare și pentru a vă reconfigura în orice moment dispozitivul. Din Ecranul de pornire mergeți la  > **Expert de configurare.**

Sfaturi pentru economisirea bateriei

Nivelul de încărcare a bateriei determină durata de timp pentru care puteți utiliza telefonul ASUS. În continuare puteți găsi câteva sfaturi pentru conservarea bateriei telefonului dvs. ASUS.

- Închideți toate aplicațiile aflate în execuție pe care nu le utilizați.
- Atunci când nu utilizați dispozitivul, apăsați pe butonul de alimentare pentru a-l plasa în modul de repaus.
- Activați caracteristica de economisire inteligentă din aplicația Power Saver.
- Setări sunetul la modul Smart (Intelligent).
- Reduceți luminozitatea afișajului.
- Mențineți volumul difuzoarelor la un nivel redus.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica de rotire automată a ecranului.
- Dezactivați toate caracteristicile de sincronizare automată din dispozitivul dvs.

Utilizarea ecranului tactil

Utilizați aceste gesturi pe ecranul tactil pentru a lansa aplicații, accesa o parte din setări și naviga pe telefonul ASUS.

Lansarea aplicațiilor sau selectarea elementelor

Executați una din următoarele acțiuni:

- pentru a lansa o aplicație, trebuie doar să o atingeți.
- pentru a selecta un element, cum ar fi aplicația File Manager, trebuie doar să îl atingeți.



Mutarea sau ștergerea elementelor

Executați una din următoarele acțiuni:

- pentru a muta o aplicație sau un widget, atingeți și mențineți apăsat pe elementul respectiv și trageți-l în locația în care doriți să îl mutați.
- pentru a șterge o aplicație sau un widget de pe ecranul de pornire, atingeți și mențineți apăsat pe elementul respectiv și apoi glisați-l în zona **Eliminați**.



Deplasarea prin pagini sau ecrane


Executați una din următoarele acțiuni:

- Glisați cu degetul către stânga sau către dreapta pentru a comuta între ecrane sau pentru a naviga printr-o galerie de imagini.
- Glisați cu degetul în sus sau în jos pentru a parcurge pagini web sau liste de elemente.



Mărirea conținutului

Depărtați două degete pe panoul cu ecran tactil pentru a mări o imagine din galerie sau hărți sau pentru a mări o pagină web.



Micșorarea conținutului

Apropiati două degete pe panoul cu ecran tactil pentru a micșora o imagine din galerie sau hărți sau pentru a micșora o pagină web.



NOTĂ: este posibil să nu reușiți să măriți/micșorați anumite pagini web, deoarece aceste pagini ar putea fi special create pentru a corespunde ecranului mobil.

Caracteristicile ecranului de pornire al dispozitivului Zen

Ecranul de pornire

Beneficiați de memento-uri cu privire la evenimentele importante, cu privire la actualizări ale aplicațiilor și sistemului, prognoze meteo și mesaje text de la persoanele care contează pentru dvs., direct pe ecranul de pornire.


















Glisați pe ecranul de pornire către stânga sau către dreapta pentru a afișa ecranul de pornire extins.

NOTĂ: pentru a adăuga mai multe pagini la ecranul inițial, consultați secțiunea [Ecran inițial extins](#).

Înțelegerea pictogramelor

Aceste pictograme sunt afișate în bara de stare și vă oferă indicații cu privire la starea curentă a telefonului dvs. ASUS.


	Rețea mobilă (pentru anumite modele) Arată puterea semnalului rețelei mobile.
	Cartela micro-SIM 1 Indică faptul că în slotul 1 pentru cartele micro-SIM este introdusă o cartelă micro-SIM.
	Cartela micro-SIM 2 Indică faptul că în slotul 2 pentru cartele micro-SIM este introdusă o cartelă micro-SIM. NOTĂ: dacă pictograma cartelei SIM este afișată în culoarea verde, înseamnă că rețeaua respectivă este setată ca rețea preferată.
	Mesaje (pentru anumite modele) Indică faptul că aveți un mesaj necitit.
	Wi-Fi Această pictogramă indică puterea semnalului conexiunii Wi-Fi.
	Bluetooth Arată că este activată conexiunea prin Bluetooth
	Sincronizare automată Arată că este activată sincronizarea automată. .
	Durată de viață baterie Această pictogramă indică starea bateriei telefonului dvs. ASUS.
	Cartelă microSD Această pictogramă indică faptul că în telefonul ASUS a fost introdus un card microSD.
	Capturi de ecran Această pictogramă indică faptul că ați efectuat capturi de ecran pe telefonul dvs. ASUS
	Mod avion Această pictogramă indică faptul că telefonul dvs. ASUS se află în modul avion.
	Hotspot Wi-Fi Această pictogramă indică faptul că funcția de hotspot Wi-Fi a fost activată pe telefonul dvs. ASUS
	Mod dezactivare sunet Această pictogramă indică faptul că este activat modul silențios.
	Mod vibrații Indică faptul că este activat modul de emiterie a vibrațiilor.
	Stare descărcare Această pictogramă indică starea de descărcare a unei aplicații sau a unui fișier.

Setări rapide

Panoul de notificări cu setări rapide oferă acces printr-o singură atingere la o parte din caracteristicile și setările wireless ale telefonului dvs. ASUS. Fiecare dintre aceste caracteristici este reprezentată printr-un buton.

Pentru a lansa panoul Quick settings (Setări rapide), glisați în jos cu două degete din partea de sus a telefonul ASUS.


NOTĂ: Un buton de culoare albastră indică faptul că respectiva caracteristică este activată, în timp ce un buton de culoare gri indică o caracteristică dezactivată. Butoanele verzi vă permit să accesați rapid utilitare individuale prin intermediul panoului de notificări pentru setări rapide.



Utilizarea notificărilor de sistem

În interiorul notificărilor de sistem puteți vedea actualizările și modificările aplicate cel mai recent asupra telefonului dvs. ASUS. Majoritatea acestor modificări se referă la date și la sistem.

Pentru a lansa panoul Notificări sistem, glisați în jos din colțul din stânga sus al telefonul ASUS.




Personalizarea ecranului inițial

Puneți-vă amprenta asupra ecranului dvs. de pornire. Selectați un tapet atrăgător, adăugați comenzi rapide pentru a accesa rapid aplicațiile preferate și adăugați widgeturi pentru a fi mereu la curent cu cele mai importante informații. De asemenea, puteți să adăugați mai multe pagini pentru a putea adăuga și accesa rapid mai multe aplicații sau widgeturi pe ecranul de pornire.

Pentru a lansa ecranul Manage Home (Gestionare pagină principală):

- Țineți apăsat pe o zonă goală din ecranul Home (Pagina principală)
- Glisați de jos în sus în ecranul Home (Pagina principală)



App & Widgets (Aplicații și widgeturi)

Comenzile rapide ale aplicațiilor simplifică accesul rapid la aplicațiile preferate sau utilizate frecvent din ecranul Home (Pagina principală). Puteți adăuga, elimina sau grupa aplicațiile într-un singur folder.

Puteți pune widgeturi în ecranul Home (Pagina principală), care sunt niște aplicații dinamice mici. Widgeturile vă permit vizualizarea rapidă a previziunilor meteorologice, a informațiilor despre evenimentele din calendar, a stării bateriei și a altor lucruri.

Adăugarea widgeturilor sau a comenzilor rapide ale aplicațiilor

Pentru a adăuga un widget sau comanda rapidă a unei aplicații:

1. Țineți apăsat pe o zonă goală din ecranul Home (Pagina principală) și selectați **Apps & Widgets (Aplicații și widgeturi)**.
2. În lista All Apps (Toate aplicațiile) sau în ecranul Widgets (Widgeturi), țineți apăsat pe o aplicație sau un widget, apoi glisați aplicația sau widgetul într-o zonă goală din ecranul Home (Pagina principală).

Eliminarea widgeturilor sau a comenzilor rapide ale aplicațiilor

În ecranul Home (Pagina principală), țineți apăsat pe o aplicație sau un widget, apoi glisați aplicația sau widgetul către Remove (Eliminare) în partea de sus a ecranului. Aplicația pe care ați eliminat-o din ecranul Home (Pagina principală) va rămâne în ecranul All Apps (Toate aplicațiile).


Gruparea într-un folder a comenzilor rapide pentru aplicații

Creați foldere pentru a organiza comenzile rapide pentru aplicații în ecranul inițial.

1. În ecranul Home (Pagina principală), atingeți și glisați o aplicație peste altă aplicație și va apărea un folder cu un nume atribuit în mod automat.
2. Dacă doriți să schimbați numele folderului, atingeți-l și apoi atingeți-i numele pentru a-l schimba.


Tapete

Așezați aplicațiile, pictogramele și alte elemente Zen pe un tapet atrăgător. Puteți adăuga un fundal translucid la tapetul dvs. pentru a îmbunătăți lizibilitatea și claritatea. Mai mult, puteți să selectați un fundal animat pentru a da senzația că ecranul dvs. prinde viață



Aplicarea tentei pentru tapet și fundal

Pentru a aplica o tentă pentru tapet și fundal:

1. Atingeți și țineți apăsată o zonă liberă de pe ecranul de pornire și selectați opțiunea **Imagini de fundal**.
2. Bifați opțiunea **Culoare de fundal**, după care reglați nivelul de transparență.
3. Atingeți , iar apoi selectați o culoare.
4. Selectați un tapet, iar apoi atingeți **Aplicați**.

Aplicarea unui tapet animat

Pentru a aplica un tapet animat:



1. Atingeți și țineți apăsată o zonă liberă de pe ecranul de pornire și selectați opțiunea **Imagini de fundal**.
2. Selectați un tapet animat, iar apoi atingeți **Aplicați**.

NOTĂ: în mod alternativ, puteți configura setările pentru tapet din  > **Setări** > **Afișare**.

Ecranul inițial extins

Extinderea ecranului inițial



Puteți adăuga mai multe pagini pentru a extinde ecranul inițial și puteți plasa mai multe comenzi rapide pentru aplicații și mai multe widgeturi pe acesta.

1. Atingeți și mențineți apăsat pe o zonă liberă a ecranului inițial și apoi selectați opțiunea **Edit pages (Editare pagini)**.
2. Atingeți  pentru a adăuga o pagină nouă. Dacă doriți să ștergeți un ecran inițial existent, selectați-l și apoi glisați-l și eliberați-l peste pictograma .

Configurarea datei și a orei

În mod implicit, data și ora afișate pe ecranul inițial sunt sincronizate în mod automat atunci când sunteți conectat la internet.

Pentru a schimba setările referitoare la dată și oră:



1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
 - Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
 - Atingeți  > **Setări**.
2. Defilați în jos în ecranul **Setări** și selectați **Date & Time (Dată și oră)**.
3. Setează **Automatic date & time (Dată și oră automate)** și **Automatic time zone Automatic time zone (Fus orar automat)** la **Off (Dezactivat)**.
4. Selectați fusul orar și apoi setați manual data și ora.
5. Dacă preferați, puteți alege să folosiți formatul cu 24 de ore.
6. Selectați formatul de dată pe care doriți să îl afișați.

NOTĂ: Consultați și secțiunea [Ceas](#).

Configurarea tonului de apel și a sunetelor de alertă

Configurați sunetul pentru tonul de apel al telefonului, pentru notificări precum cele aferente mesajelor text, e-mailurilor și alertelor de evenimente. De asemenea, puteți alege să activați sau să dezactivați tonurile emise la atingerea tastaturii de apelare, sunetele emise la atingeri și sunetul ecranului de blocare sau puteți alege ca telefonul ASUS să vibreze atunci când îl atingeți.

Pentru a configura setările de sunet:

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
 - Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
 - Atingeți  > **Setări**.
2. Defilați în jos în ecranul Settings (Setări) și selectați **Sound & notification (Sunet și notificare)**.
3. Configurați setările preferate pentru sunet.


Ecranul de blocare


În mod implicit, ecranul de blocare apare după ce porniți dispozitivul și atunci când îl activați din modul de repaus. Din ecranul de blocare, puteți accesa sistemul Android® al dispozitivului glisând cu degetul pe panoul ecranului tactil.

În plus, ecranul de blocare al dispozitivului dvs. poate fi personalizat pentru a permite accesul la datele și aplicațiile mobile.


Personalizarea ecranului de blocare

Dacă doriți să schimbați metoda de blocare a ecranului, de la opțiunea implicită **Glisare**, parcurgeți pașii de mai jos:

1. Lansați setările rapide și apoi atingeți .
2. Defilați în jos în ecranul **Setări** și selectați **Ecran de blocare**.



3. În ecranul următor, atingeți ușor **Blocarea ecranului**.





4. Atingeți opțiunea de blocare a ecranului pe care doriți să o utilizați;

NOTĂ: pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Securizarea telefonului dvs. ASUS](#).

Personalizarea butoanelor pentru accesul rapid


În mod implicit, ecranul de blocare conține butoane pentru accesarea rapidă a acestor aplicații: Mesagerie și Cameră foto. Puteți schimba aceste setări implicite și puteți personaliza aceste butoane pentru a lansa alte aplicații din ecranul de blocare. Parcurgeți următorii pași în acest sens:

1. Lansați setările rapide și apoi atingeți .
2. Defilați în jos în ecranul **Setări** și selectați **Ecran de blocare**.
3. În ecranul Acces rapid, selectați butonul pe care doriți să îl personalizați.



4. Atingeți aplicația pe care doriți să o alocați butonului de acces rapid pe care ați ales să îl configurați.

NOTĂ: defilați în sus sau în jos pentru a vizualiza lista aplicațiilor pe care le puteți alocă acestor butoane.



5. Țineți apăsat și glisați un buton de accesare rapidă pentru a aranja din nou.

Munciți intens, Jucați-vă la fel de intens

3

Browser


Motorul de ultimă generație, bazat pe tehnologia Chromium, al browserului dvs. vă permite să navigați pe internet cu viteză mare. Interfața Zen este simplă și intuitivă și este dotată cu tehnologia de rearanjare a textului, care optimizează conținutul de pe web și permite încadrarea mai bună a acestuia pe ecranul telefonului dvs. ASUS. Cu ajutorul modului de vizualizare tip revistă și a caracteristicii Smart Reader, veți putea lectura cu plăcere conținutul web preferat, online și offline, fără a fi distras de elemente nedorite precum bannere și reclame. De asemenea, puteți marca o pagină interesantă ca activitate de lectură ulterioară, pe care o puteți găsi în aplicația Do It Later. Puteți citi pagina respectivă la un moment mai convenabil pentru dvs.

IMPORTANT! Înainte de a naviga pe internet sau de a efectua activități online, asigurați-vă că telefonul dvs. ASUS este conectat la o rețea Wi-Fi. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Staying connected \(Cum puteți rămâne conectat în permanență\)](#).

Lansarea aplicației Browser


Din ecranul inițial, procedați în unul dintre modurile următoare pentru a lansa aplicația Browser:

- Atingeți .
- Atingeți  > **Browser**.



Partajarea unei pagini


Partajați paginile interesante pe care le găsiți pe telefonul ASUS și cu alte persoane prin intermediul contului de e-mail, al contului de stocare în cloud, al funcției Bluetooth sau al altor aplicații instalate pe telefonul ASUS.

1. Lansați browserul.
2. Dintr-o pagină web, atingeți  > **Distribuiți pagină**.
3. Atingeți contul sau aplicația pe care doriți să o utilizați pentru a partaja pagina.

Marcarea paginilor


Puteți să marcați paginile sau site-urile web preferate pentru a putea reveni rapid la acestea.

Pentru a marca o pagină:

Din pagină, atingeți  > **Save to bookmarks (Salvare la marcaje)**. Data viitoare când deschideți browserul, puteți atinge rapid pagina marcată.

Golirea memoriei cache a browserului

Goliți memoria cache a browserului pentru a șterge fișiere internet temporare, site-urile web și modulele cookie care sunt stocate temporar în telefonul dvs. ASUS Acest lucru ajută la îmbunătățirea performanței de încărcare a informațiilor de către browser.

1. Lansați browserul.
2. Atingeți  > **Setări** > **Privacy & security (Confidențialitate și securitate)** > **Clear cache (Golire memorie cache)**.
3. Faceți clic pe **OK** când apare mesajul de confirmare.

E-mail

Adăugați conturi Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP pentru a putea primi, crea și căuta e-mailuri direct de pe dispozitivul dvs. De asemenea, puteți să sincronizați contactele e-mail din aceste conturi cu telefonul dvs. ASUS

IMPORTANT! Telefonul dvs. ASUS trebuie să fie conectată la o rețea Wi-Fi sau la o rețea de date mobile pentru ca dvs. să puteți adăuga un cont de e-mail sau să trimiteți și să primiți mesaje e-mail prin conturile adăugate. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Cum puteți rămâne conectat în permanență](#).

Configurarea unui cont de E-mail

Configurați-vă contul personal sau profesional existent, astfel încât să puteți primi, citi și trimite e-mailuri cu ajutorul telefonul ASUS.

1. Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail** pentru a lansa aplicația Email.
2. Atingeți furnizorul de servicii e-mail pe care doriți să îl configurați.
3. Introduceți adresa dvs. de e-mail și parola, după care atingeți **Înainte**.


NOTĂ: așteptați până când dispozitivul dvs. verifică automat setările de primire și trimitere ale serverului de e-mail.

4. Configurați valorile pentru **Setări cont**, cum ar fi frecvența de verificare a inboxului, zilele de sincronizare sau notificările pentru e-mailurile primite. Când ați terminat, atingeți ușor **Înainte**.
5. Introduceți un nume de cont care doriți să fie afișat pentru mesaje trimise, apoi atingeți **Înainte** pentru a vă conecta la inboxul dvs.

NOTĂ: dacă doriți să configurați contul profesional pe telefonul ASUS, solicitați setările pentru e-mail de la administratorul dvs. de rețea.

Adăugarea conturilor de e-mail


Dacă nu aveți deja un cont de e-mail, puteți crea unul pentru a primi, citi și trimite e-mailuri direct de pe telefonul dvs. ASUS

1. Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail** pentru a lansa aplicația Email.
2. Atingeți ușor  > **Setări**, și apoi adăugați un cont de e-mail.
3. Atingeți furnizorul de servicii e-mail pe care doriți să îl configurați.
4. Urmați instrucțiunile care vor apărea pe ecran pentru a finaliza configurarea noului dvs. cont de e-mail.

NOTĂ: De asemenea, puteți consulta pașii de la 3 la 5 din secțiunea [Configurarea unui cont de E-mail](#) din acest manual pentru a finaliza procesul de configurare.


Configurarea unui cont Gmail

Utilizând aplicația Gmail puteți crea un nou cont Gmail sau puteți sincroniza contul Gmail existent pentru a putea trimite, primi și naviga prin mesajele e-mail direct de pe dispozitivul dvs.

1. Atingeți **Google** și apoi atingeți **Gmail**.
2. Atingeți **Existing (Existent)** și introduceți contul dvs. Gmail existent și parola, apoi atingeți .

NOTĂ:


- Atingeți **New (Nou)** dacă nu aveți un cont Google.
- Când vă conectați, trebuie să așteptați pentru ca dispozitivul dvs. să comunice cu serverele Google pentru a vă configura contul.

3. Puteți utiliza contul Google pentru a face copii de rezervă și pentru a vă restaura setările și datele. Atingeți  pentru a vă conecta la contul Gmail.


IMPORTANT! Dacă aveți și alte conturi de e-mail în afară de Gmail, utilizați Email pentru a economisi timp și pentru a accesa simultan toate conturile de e-mail.

Trimiterea prin e-mail a invitațiilor la evenimente

Puteți să trimiteți prin e-mail invitații la un eveniment direct de pe telefonul ASUS, precum și să vă setați o notificare de alertă pentru evenimentul respectiv.

1. Din ecranul inițial, atingeți **Email (E-mail)**.
2. Atingeți  > **Meeting invitation (Invitație la întâlnire)**.
3. În câmpul **Event name (Denumire eveniment)**, introduceți denumirea evenimentului.
4. În câmpul **Location (Locație)**, introduceți adresa la care va avea loc evenimentul (strada, localitatea/orașul/provincia, țara și codul poștal).
5. Setează opțiunea Countdown (Numărătoare inversă) la **ON (Activat)**. Veți primi o notificare cu numărătoare inversă în panoul de notificări al sistemului pentru a fi informat cu privire la numărul de zile rămase până la eveniment.


NOTĂ: pentru detalii referitoare la panoul de notificări al sistemului, consultați secțiunea [System Notifications \(Notificări sistem\)](#).

6. În câmpul **Reminders (Mementouri)**, selectați ora la care doriți să primiți o alertă sau un memento cu privire la eveniment.
7. Atingeți câmpul **Guests (Invitați)** și selectați contactele cărora doriți să le trimiteți invitații.
8. Când ați terminat, atingeți  pentru a salva și a ieși.

NOTĂ: puteți, de asemenea, trimite invitații prin e-mail din aplicația Calendar. Pentru detalii, consultați secțiunea [Creating events \(Crearea evenimentelor\)](#).

Trimitere e-mail ulterioară

Atunci când primiți un e-mail, îl puteți seta ca activitate de trimitere e-mail ulterioară și puteți răspunde la acesta într-un moment mai convenabil pentru dvs., din aplicația Do It Later.

1. Din ecranul inițial, atingeți **Email (E-mail)**.
2. Din folderul Inbox, selectați e-mailul la care doriți să răspundeți mai târziu.
3. Atingeți  > **Reply Later (Răspuns mai târziu)**.
4. Pentru a prelua e-mailul, atingeți **ASUS > Do It Later** din ecranul inițial.


NOTĂ: pentru detalii referitoare la opțiunea de răspuns mai târziu la e-mailuri, consultați [Emailing now \(Trimitere e-mail acum\)](#).

Calendar


Pe lângă posibilitatea de a crea evenimente, veți putea seta mementouri sau crea o notificare cu numărătoare inversă pentru a vă asigura că nu uitați aceste ocazii importante. Puteți stoca și evenimentele (cum ar fi zilele de naștere și aniversările) pe care le-ați configurat pentru contactele dvs. VIP.

Crearea evenimentelor

Pentru a crea un eveniment:



1. Atingeți **ASUS** > **Calendar**.
2. Atingeți  pentru a începe crearea unui eveniment.
3. În ecranul Eveniment nou, introduceți toate detaliile necesare pentru evenimentul dvs.
4. Setează opțiunea Numărătoare inversă la **ON (Activat)**. Veți primi o notificare cu numărătoare inversă în panoul de notificări al sistemului pentru a fi informat cu privire la numărul de zile rămase până la eveniment.

NOTĂ: pentru detalii referitoare la panoul de notificări al sistemului, consultați secțiunea [Notificări sistem](#).

5. În câmpul **Reminders (Mementouri)**, selectați ora la care doriți să primiți o alertă sau un memento cu privire la eveniment.
6. Când ați terminat, atingeți ușor  pentru a salva și a ieși.


Adăugarea unui cont la calendar

Atunci când sunteți conectat(ă) la telefonul ASUS, puteți crea evenimente și puteți utiliza calendarul pentru a sincroniza aceste evenimente cu conturile dvs. online. Însă, mai întâi, aceste conturi trebuie să fie adăugate la calendar prin parcurgerea următorilor pași:

1. Atingeți **ASUS** > **Calendar**.
2. Atingeți  > **Conturi** > .
3. Atingeți contul pe care doriți să îl adăugați;
4. Urmăriți instrucțiunile care vor apărea pe ecran pentru a finaliza adăugarea noului cont la calendar.

Crearea unui eveniment din contul dvs.


După ce ați adăugat conturile online pe care doriți să le utilizați pentru sincronizarea calendarului, puteți să utilizați telefonul ASUS pentru a crea notificări pentru aceste conturi online. Pentru aceasta, urmați pașii de mai jos:


1. Atingeți **ASUS > Calendar**.
2. Atingeți  **nou** pentru a începe crearea unui eveniment;
3. În ecranul Eveniment nou, atingeți **Calendarul meu** pentru a vizualiza toate conturile sincronizate în acel moment cu calendarul;
4. Atingeți contul în care doriți să creați noul eveniment;
5. În ecranul Eveniment nou, introduceți toate detaliile necesare pentru eveniment și apoi atingeți **Terminat**.

NOTĂ: contul dvs. online trebuie să fie deja adăugat la calendar înainte ca dvs. să puteți continua cu pașii următori. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Adăugarea conturilor la calendar](#).

Activarea alertelor și a mementourilor pentru evenimente

Activați funcția de alertare din aplicația Calendar pentru a primi alerte, mementouri și notificări pentru evenimentele speciale, precum zilele de naștere, aniversările, ședințele și alte evenimente care contează pentru dvs.

1. Atingeți **ASUS > Calendar**.
2. Atingeți  **> Conturi**.
3. Atingeți conturile de la care doriți să primiți alerte și mementouri.



NOTĂ: Pentru detalii referitoare la configurarea evenimentelor pentru contactele VIP, consultați secțiunea [Adăugarea unui eveniment la un contact VIP](#).

Do It Later

Faceți față chiar și celor mai banale lucruri viața dvs. plină de evenimente. Chiar dacă sunteți prea ocupat, răspundeți mesajelor de e-mail sau adăugați alte activități importante de îndeplinit după cum doriți.

Marcați mesajele de e-mail necitite cu **Reply Later (Răspund mai târziu)** sau **Read Later (Citesc mai târziu)**. Aceste elemente marcate vor fi adăugate la activitățile Do It Later (De făcut mai târziu) și le puteți rezolva când doriți.

NOTĂ:

- Printre aplicațiile terțe populare care acceptă caracteristica **Do It Later** se numără Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube și IMDb.
 - Nu toate aplicațiile pot partaja și adăuga activități prin intermediul caracteristicii **Do It Later**.
-

Adăugarea activităților de făcut


Organizați-vă viața profesională sau personală creând activități de făcut pentru evenimentele importante.

1. Din ecranul inițial, atingeți **ASUS > Do It Later**.
2. Atingeți **+** și apoi completați informațiile necesare.
3. Dacă doriți să setați nivelul de importanță, selectați opțiunea **High (Înaltă)** în câmpul Importanță.
4. După ce terminați, atingeți **OK**.

Prioritizarea activităților de făcut


Setați nivelul de importanță al activităților de făcut astfel încât să le puteți prioritiza și să puteți acționa în mod corespunzător în privința acestora.

1. Din ecranul inițial, atingeți **ASUS > Do It Later**.
2. Atingeți activitatea pe care doriți să o setați ca activitate cu prioritate maximă.
3. În câmpul Importance (Importanță) din ecranul cu activități, selectați opțiunea Înaltă.
4. După ce terminați, atingeți **OK**.

NOTĂ: activitățile de făcut cu prioritate înaltă sunt marcate cu  în lista Do It Later. Acest lucru vă permite să stabiliți care sunt activitățile de făcut care necesită acțiuni imediate.

Emailing now (Trimitere e-mail acum)

Puteți marca un e-mail ca activitate de transmitere ulterioară a răspunsului și puteți răspunde mai târziu la e-mailul respectiv utilizând aplicația Do It Later.

1. Din ecranul inițial, atingeți **ASUS > Do It Later**.
2. Selectați e-mailul la care doriți să răspundeți acum, apoi atingeți **Reply now (Transmitere răspuns acum)**.
3. Când terminați, atingeți  pentru a marca activitatea ca finalizată.

NOTĂ: pentru detalii privind setarea e-mailurilor ca activități de transmitere ulterioară a răspunsurilor, consultați secțiunea [Emailing later \(Trimitere e-mail ulterioară\)](#).

Ștergerea activităților de făcut

Puteți să ștergeți orice activitate de făcut finalizată, cu dată depășită sau inutilă din aplicația Do It Later.


1. Din ecranul inițial, atingeți **ASUS > Do It Later**.
2. Glisați către stânga sau către dreapta activitatea pe care doriți să o eliminați din listă.

Manag fișiere

Managerul de fișiere vă permite să vă localizați și gestionați cu ușurință datele, aflate fie în spațiul de stocare intern al telefonul ASUS, fie pe dispozitive externe de stocare conectate.


Accesarea unității de stocare interne

Pentru a accesa unitatea de stocare internă:

1. Atingeți **ASUS** > **Manag fișiere**.
2. Atingeți  > **Stocare internă** pentru a vizualiza conținutul telefonul ASUS, după care atingeți un element pentru a-l selecta.

Accesarea dispozitivului de stocare extern


Pentru a accesa dispozitivul extern de stocare:

1. Introduceți cardul microSD în telefonul dvs. ASUS
2. Atingeți **ASUS** > **Manag fișiere**.
3. Atingeți  > **MicroSD** pentru a vedea conținutul cardului microSD.

Accesarea spațiului de stocare cloud

IMPORTANT! Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi sau rețeaua de date mobile (pentru anumite modele) este activată pe telefonul dvs. ASUS Pentru detalii, consultați [Staying connected \(Cum puteți rămâne conectat în permanență\)](#).

Pentru a accesa fișierele salvate în conturile dvs. de stocare cloud:

1. Atingeți **ASUS** > **Manag fișiere**.
2. Atingeți  și apoi atingeți un spațiu de stocare cloud din secțiunea **Stocare în Cloud**.

Spațiul cloud


Copiați de rezervă datele, sincronizați fișierele cu mai multe dispozitive și partajați fișierele în siguranță și în mod confidențial prin intermediul unui cont de stocare cloud, precum ASUS WebStorage, Drive, OneDrive și Dropbox.

ASUS WebStorage

Înregistrați-vă sau conectați-vă la serviciul ASUS WebStorage pentru a beneficia gratuit de un spațiu de stocare în cloud. Încărcați în mod automat fotografiile realizate recent și partajați-le instantaneu. În plus, sincronizați fișiere cu diferite dispozitive sau partajați aceste fișiere prin intermediul contului ASUS WebStorage.

NOTĂ: Pentru a putea beneficia de funcția de încărcare automată, activați opțiunea **Instant Upload (Încărcare automată)** din secțiunea **Setări > Instant Upload (Încărcare instantanee)** a contul dvs. ASUS WebStorage.


IMPORTANT! Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi sau rețeaua de date mobile (pentru anumite modele) este activată pe telefonul dvs. ASUS Pentru detalii, consultați [Staying connected \(Cum puteți rămâne conectat în permanență\)](#).




ASUS Support (Asistență ASUS)

Aflați răspunsuri în secțiunea Întrebări frecvente (FAQ, Frequently Asked Questions) sau interacționați în mod direct cu alți utilizatori Zen UI pentru a identifica și împărtăși soluții referitoare la aplicațiile ZenUI 2.0.

Pentru a accesa secțiunea ASUS Support (Asistență ASUS):

1. Atingeți  > **ASUS Support (Asistență ASUS)**.
2. Atingeți **ZenUI FAQs (Întrebări frecvente ZenUI)** > fila **ZenUI apps (Aplicații ZenUI)**, apoi selectați aplicația pentru care doriți să aflați răspunsuri.




Țineți mereu legătura cu cei care contează

4

Apelați cu stil

Caracteristica Dual SIM

Caracteristica Dual SIM a telefonului dvs. ASUS vă permite să gestionați setările cartelelor micro-SIM instalate. Cu ajutorul acestei caracteristici, puteți să activați/dezactivați cartelele micro-SIM sau să setați o rețea preferată.




Alocarea unei cartele SIM preferate

Puteți alocă o cartelă SIM drept cartelă SIM preferată pentru mesajele SMS și pentru serviciile de date.

Cartela SIM pentru serviciul de date


Dacă doriți să alocați o cartelă micro-SIM pentru serviciul de date, atingeți **Cellular data (Date celulare)**, apoi selectați o opțiune dintre **SIM1** și **SIM2**.



Cartela SIM pentru apeluri

Atunci când efectuați un apel, telefonul dvs. ASUS va utiliza în mod automat cartela micro-SIM preferată pentru a realiza conexiunea.


Dacă doriți să alocați o cartelă micro-SIM pentru apeluri, atingeți **Calls (Apeluri)**, apoi atingeți cartela SIM pe care doriți să o utilizați..



IMPORTANT! Puteți să utilizați această funcție numai dacă efectuați un apel către o persoană din lista de contacte.

Cartela SIM pentru mesaje SMS

Dacă doriți să alocați o cartelă micro-SIM pentru mesaje SMS, atingeți **SMS messages (Mesaje SMS)**, apoi atingeți cartela SIM pe care doriți să o utilizați.






Efectuarea apelurilor

Telefonul dvs. ASUS vă pune la dispoziție multe modalități de a efectua un apel. Apelați-vă prietenii din lista de contacte, utilizați funcția de apelare inteligentă pentru a efectua rapid un apel sau introduceți un număr cu apelare rapidă pentru a contacta o persoană de contact pe care o apălați frecvent.

NOTĂ: puteți să vă organizați contactele în aplicația Contacte. Pentru detalii, consultați secțiunea [Gestionarea contactelor](#).

Lansarea aplicației Telefon

Din ecranul inițial, procedați în unul dintre modurile următoare pentru a lansa aplicația Telefon:

- Atingeți .
- Atingeți  > .

Formarea unui număr de telefon

Utilizați aplicația Telefon pentru a forma direct un număr de telefon.

1. Din ecranul inițial, atingeți **Asus > Persoane** și apoi atingeți tastele numerice.
2. Selectați butonul de apelare **SIM1** sau **SIM2** pentru a forma numărul.

NOTĂ: etichetele butoanelor de apelare pot diferi în funcție de setarea efectuată asupra cartelelor micro SIM. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Dual SIM feature \(Caracteristica Dual SIM\)](#).

Formarea unui număr extins

Atunci când doriți să apălați un număr extins, puteți parcurge oricare dintre etapele următoare pentru a omite solicitările vocale.

Solicitarea confirmării privind un număr extins

Puteți insera o solicitare de confirmare privind numărul extins după formarea numărului principal.


1. Din aplicația Telefon, introduceți numărul principal.
2. Atingeți și mențineți apăsat pe # pentru a introduce o solicitare de confirmare, care este reprezentată prin semnul punct și virgulă (;).
3. Selectați butonul de apelare **SIM1** sau **SIM2** pentru a efectua apelul.
4. Când vi se solicită, atingeți Da pentru a confirma numărul extins.

Formarea automată a unui număr extins

Puteți să introduceți o pauză scurtă sau lungă după formarea numărului principal, după care numărul extins va fi format în mod automat.

1. Din aplicația Telefon, introduceți numărul principal.
2. Atingeți și mențineți apăsat pe * pentru a introduce o pauză, care este reprezentată printr-o virgulă (,).

NOTĂ: dacă doriți o pauză mai lungă, atingeți și mențineți apăsat din nou pe *.

3. Introduceți numărul extins.
4. Selectați butonul de apelare **SIM1** sau **SIM2** pentru a efectua apelul.
5. Atingeți  pentru a încheia apelul.

Formarea inteligentă a numerelor asociate contactelor


După ce introduceți primele cifre sau litere ale numelui contactului dorit, funcția de formare inteligentă Smart Dial filtrează lista de contacte sau jurnalele de apeluri și vă oferă eventuale compatibilități. Puteți verifica dacă persoana pe care încercați să o contactați se află pe lista cu eventualele compatibilități, după care puteți efectua rapid apelul.

1. Lansați aplicația Telefon și apoi introduceți numărul sau numele contactului.
2. Din lista cu eventuale compatibilități, atingeți contactul pe care doriți să îl apelați. Dacă respectivul contact nu se află în listă, introduceți numărul sau numele complet al contactului.
3. Selectați butonul de apelare **SIM1** sau **SIM2** pentru a efectua apelul.

NOTĂ: etichetele butoanelor de apelare pot diferi în funcție de setarea efectuată asupra cartelor micro SIM. Pentru detalii suplimentare, consultați și secțiunea [Dual SIM feature \(Caracteristica Dual SIM\)](#).

Apelarea din aplicația Contacte



Utilizați aplicația Contacte pentru a efectua un apel din lista de contacte.

1. Lansați aplicația Contacte.
2. Atingeți numele contactului și apoi atingeți numărul pe care doriți să îl apelați.
3. Dacă ați instalat două cartele SIM, atingeți cartela SIM pe care doriți să o utilizați pentru a efectua apelul.
4. Atingeți  pentru a încheia apelul.

NOTĂ: pentru a vizualiza toate contactele din toate conturile de contacte, atingeți lista verticală **Contacts to display (Contacte de afișat)** și apoi bifați toate conturile.

Apelarea contactelor favorite

Atunci când adăugați un contact în lista Favorite, veți putea apela rapid contactul respectiv din aplicația Telefon.




1. Lansați aplicația Contacte sau aplicația Telefon.
2. Atingeți  pentru a afișa lista Favorite, iar apoi atingeți contactul favorit pe care doriți să îl apelați.
3. Atingeți  pentru a încheia apelul.

Primirea apelurilor

Ecranul tactil al telefonul ASUS se aprinde atunci când primiți un apel. Afișajul pentru apelurile primite diferă în funcție de starea telefonul ASUS.

Preluarea apelurilor

Există două modalități de a prelua un apel, în funcție de starea telefonul ASUS:


- Dacă dispozitivul dvs. este activ, atingeți **Answer (Preluare)**. Pentru a respinge un apel, atingeți **Decline (Respingere)**.
- Dacă dispozitivul dvs. este blocat, glisați  la  pentru a prelua apelul sau la  pentru a respinge apelul.

Gestionarea jurnalelor de apeluri

Din jurnalele de apeluri, puteți apela persoanele ale căror apeluri le-ați pierdut, puteți salva persoanele respective în lista de contacte sau puteți reapele numărul sau contactul cel mai recent apelat.

Salvarea apelurilor în lista de contacte



Puteți să adăugați un apel din jurnalul de apeluri în lista de contacte.

1. Din aplicația Telefon, atingeți  pentru a afișa jurnalele de apeluri.
2. Atingeți și mențineți apăsat pe un apel din jurnalele dvs. de apeluri, apoi atingeți **Add to contacts (Adăugare la contacte)**.
3. Atingeți **Create new contact (Creare contact nou)** pentru a adăuga o intrare nouă în lista de contacte.


Atingeți o persoană de contact, apoi atingeți **OK** dacă doriți să suprascrieți numărul nou peste numărul persoanei de contact.

Reapelarea ultimului număr apelat

Pentru a reapele ultimul număr apelat:

1. Din aplicația Telefon, atingeți  pentru a afișa jurnalele de apeluri.
2. Atingeți **Call (Apelare)** pentru a afișa ultimul număr apelat, apoi atingeți din nou **Call (Apelare)** pentru a apela din nou numărul respectiv.
3. Atingeți  pentru a încheia apelul.

Alte opțiuni privind apelurile

În timpul unui apel aflat în desfășurare, atingeți  și atingeți oricare dintre opțiunile disponibile în timpul unui apel.



Microfon

Activează sau dezactivează microfonul pentru apelul aflat în desfășurare. Atunci când microfonul este dezactivat sau se află în modul fără sunet, veți putea auzi apelantul, însă acesta nu vă va putea auzi pe dvs.



Difuzor

Activează sau dezactivează difuzorul.



Apel în așteptare

Plasează în așteptare un apel aflat în desfășurare.



Apel conferință

Când sunteți abonat la un serviciu de apelare în conferință prin intermediul furnizorului dvs. de servicii de telefonie mobilă, această pictogramă vă permite să adăugați unul sau mai multe contacte la un apel aflat în desfășurare.

NOTĂ:

- Numărul participanților la un apel conferință depinde de abonamentul încheiat privind apelurile conferință. Puteți solicita furnizorului dvs. de servicii de telefonie mobilă informații cu privire la acest serviciu.
- Pentru detalii suplimentare legate de apelurile conferință, consultați secțiunea [Gestionarea apelurilor multiple](#).



SuperNote

Lansează aplicația SuperNote, care vă permite să luați notițe în timpul unui apel aflat în desfășurare.

NOTĂ: pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [SuperNote](#).



Înregistrare

Înregistrează un apel aflat în desfășurare.

IMPORTANT! Înainte de a înregistra un apel aflat în desfășurare, majoritatea legilor locale impun solicitarea permisiunii persoanei sau a persoanelor aflate la celălalt capăt al liniei.

NOTĂ: pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Înregistrare apeluri](#).

Gestionarea apelurilor multiple

Telefonul dvs. ASUS vă oferă avantajul de a efectua sau prelua două apeluri în același timp. De asemenea, puteți configura un apel conferință, opțiune care este deosebit de utilă pentru ședințele companiilor și pentru alte apeluri de grup.

Preluarea unui alt apel

În timp ce conversați utilizând telefonul ASUS, veți putea auzi un sunet care indică faptul că primiți încă un apel. Atingeți **Answer (Preluare)** pe ecranul tactil pentru a prelua un apel primit în timpul apelului aflat în desfășurare.


Înregistrarea apelurilor



Telefonul ASUS vă permite să vă înregistrați conversațiile pentru referințe sau informații ulterioare.

1. Apelați un contact sau formați un număr de telefon.

2. Atingeți  pentru a înregistra apelul.

IMPORTANT! Înainte de a înregistra un apel, asigurați-vă că solicitați permisiunea persoanei sau a persoanelor aflate la celălalt capăt al liniei.



3. Pentru a opri înregistrarea, atingeți . Această pictogramă  apare în bara de notificare a sistemului.

4. Mergeți la **File Manager (Manager fișiere) > Internal storage (Memorie internă) > PhoneRecord (Înregistrare telefon)** pentru a vedea conversația înregistrată.

Gestionarea contactelor

Organizați-vă contactele și rămâneți cu ușurință la curent cu acestea prin intermediul apelurilor, mesajelor SMS, e-mailurilor sau rețelelor sociale. Grupați contactele în categoria Favorite pentru a le contacta rapid. De asemenea, puteți grupa contactele în categoria Persoane foarte importante (VIP) pentru a primi notificări cu privire la toate evenimentele viitoare, apelurile pierdute sau mesajele necitite de la aceste contacte.

De asemenea, puteți sincroniza contactele cu conturile de e-mail sau cu conturile de interacțiune socială, puteți asocia informațiile contactelor pentru a le accesa cu ușurință dintr-o locație unică sau puteți filtra contactele cu care doriți să țineți legătura.

Pentru a lansa aplicația Contacts (Contacte), atingeți **ASUS > Contacts (Contacte)**.

Setări privind contactele

Din setările aplicației Contacte, puteți să selectați modul în care doriți să fie afișate contactele. Opțiunile includ afișarea doar a acelor contacte care au numere de telefon, sortarea listei în funcție de prenume/nume de familie sau vizualizarea numelor contactelor cu prenumele/numele de familie primul. De asemenea, puteți alege filele care vor fi afișate în ecranul Contacte: **Favorites (Favorite), Groups (Grupuri)**.

Pentru a configura setările aplicației Contacte, atingeți opțiunea  > **Setări** din aplicația Contacte.

Configurarea profilului dvs.

Personalizați-vă cât mai mult telefonul ASUS și configurați informațiile profilului dvs.

1. Lansați aplicația Contacte și apoi atingeți **Set up my profile (Configurare profil personal)** sau **ME (Eu)**.

NOTĂ: opțiunea Eu apare atunci când v-ați configurat contul Google pe telefonul ASUS.

2. Introduceți informațiile dvs., cum ar fi numărul de telefon mobil sau fix.


Adăugarea contactelor

Adăugați contacte pe dispozitiv, în contul corporativ, Google sau în alt cont de e-mail și completați mai multe informații de contact, cum ar fi numere de telefon, adrese de e-mail, evenimente speciale pentru persoanele foarte importante și multe altele.

1. Lansați aplicația Contacte și apoi atingeți .
2. Selectați **Device (Dispozitiv)**.

NOTĂ:

- De asemenea, puteți salva un contact pe cartela SIM sau într-un cont de e-mail.
 - Dacă nu aveți un cont de e-mail, atingeți Adăugați un cont nou și apoi creați un cont.
-

3. Completați informațiile necesare, cum ar fi numărul de telefon mobil sau numărul de telefon de acasă, adresa de e-mail sau grupul în care doriți să includeți contactul.
4. După ce terminați introducerea informațiilor, atingeți .

Adăugarea unui număr extins la un număr de contact

Puteți să adăugați numărul extins al unui contact pentru a omite solicitările vocale atunci când efectuați un apel.



1. În ecranul cu informații despre contact, introduceți numărul de telefon principal și numărul extins ale acestuia în oricare dintre următoarele două moduri:
 - Introduceți o virgulă (,) după numărul de telefon principal, apoi introduceți numărul extins al contactului. Va urma o pauză scurtă înainte ca numărul extins să fie apelat în mod automat. Pentru a prelungi pauza, atingeți **Pause (Pauză)** pentru a introduce o altă virgulă.
 - Introduceți semnul punct și virgulă (;) după numărul de telefon principal, apoi introduceți numărul extins al contactului. Atunci când apelezi numărului contactului, vi se va solicita să confirmați numărul extins. Atingeți **Yes (Da)** în mesajul de confirmare.
2. După ce terminați introducerea informațiilor, atingeți **Done (Terminat)**.

Configurarea persoanelor foarte importante (VIP)

Grupați contactele în categoria VIP pentru a primi notificări cu privire la aniversările, zilele de naștere și alte evenimente importante din viața acestora. De asemenea, veți primi alerte pentru toate mesajele sau e-mailurile necitite primite de la persoanele foarte importante. Veți primi toate aceste notificări sub forma alertelor și a mementourilor aplicației What's Next.




Configurarea persoanelor foarte importante (VIP) din ecranul de informații ale contactelor

Pentru a configura persoanele foarte importante (VIP) din ecranul de informații ale contactelor:

1. Lansați aplicația Contacts (Contacte) și atingeți persoana de contact pe care doriți să o configurați drept VIP (persoană foarte importantă).
2. Atingeți  pentru a afișa ecranul cu informațiile persoanei de contact.
3. În ecranul contactului selectat, selectați **VIP (Persoană foarte importantă)** de sub câmpul **Group name (Nume grup)**.
4. Dacă ați terminat, atingeți . Persoana de contact este adăugată la lista VIP.


Configurarea persoanelor foarte importante din ecranul Groups (Grupuri)

Pentru a configura persoanele foarte importante din ecranul Groups (Grupuri):



1. Lansați aplicația Contacte.
2. Atingeți  > **VIP (Persoană foarte importantă)**.
3. În ecranul VIP, atingeți  > **Edit (Editare)**, apoi atingeți .
4. Selectați contactul sau contactele pe care doriți să le grupați în categoria VIP, iar apoi atingeți **Add (Adăugare)**. Contactul sau contactele vor fi adăugate în lista VIP.

Marcarea contactelor favorite

Setați contactele pe care le apeleți frecvent în categoria Favorite pentru a le putea apela rapid din aplicația Telefon.


1. Din ecranul inițial, atingeți **Asus > Contacts (Contacte)**.
2. Selectați contactul pe care doriți să îl marcați ca favorit.
3. Atingeți  Contactul va fi adăugat în lista Favorites (Favorite) din aplicația Phone (Telefon).

NOTĂ:

- Pentru a vizualiza lista Favorite, atingeți  din ecranul inițial, apoi atingeți .
 - Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea [Apelarea contactelor favorite](#).
 - De asemenea, puteți seta un contact favorit ca VIP. Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea [Configurarea persoanelor foarte importante](#).
-

Importul contactelor

Importați contactele și datele acestora dintr-o sursă de contacte pe telefonul ASUS, în contul de e-mail sau pe cartela micro SIM.

1. Atingeți **ASUS > Contacts (Contacte)**.
2. Atingeți  >**Import/Export**, apoi selectați una dintre opțiunile următoare pentru a copia persoanele de contact:
 - a. Cartela SIM 1/SIM 2
 - b. Persoana de contact din telefon
 - c. Cartela SD
 - d. Memoria telefonului
3. Atingeți pentru a copia persoanele de contact în conturile următoare:
 - a. Cartela SIM 1/SIM 2
 - b. Persoana de contact din telefon
4. Bifați pentru a selecta persoanele de contact pe care doriți să le importați, iar când ați terminat atingeți **OK**.

Interacțiunea socială cu contactele dvs.



Integrarea conturilor de interacțiune socială ale contactelor dvs. vă ajută să vizualizați profilurile acestora, noutățile și fluxurile sociale legate de aceștia. Rămâneți la curent cu activitățile contactelor dvs. în timp real.

IMPORTANT! Înainte de a putea integra conturile de interacțiune socială ale contactelor dvs., este necesar să vă conectați la contul dvs. de interacțiune socială și să sincronizați setările acestuia.

Sincronizarea contului de interacțiune socială

Sincronizați-vă contul de interacțiune socială pentru a adăuga conturile de interacțiune socială ale contactelor dvs. pe telefonul ASUS.

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:


- Lansați Setări rapide și apoi apăsați  .
- Atingeți  > **Setări**.

2. Din ecranul Setări, atingeți contul de interacțiune socială din secțiunea Conturi.

3. Bifați opțiunea **Persoane** pentru a sincroniza conturile de interacțiune socială ale contactelor dvs.

4. Lansați aplicația Contacte pentru a vizualiza lista de contacte.

5. Pentru a vizualiza numai contactele care au conturi de interacțiune socială, atingeți **Contacts to display (Contacte de afișat)** și apoi debifați celelalte surse de contacte, lăsând bifată opțiunea cu numele rețelei de socializare dorite.

6. Când terminați, atingeți  sau oriunde pe ecran.



Trimiteți mesaje și multe altele

Schimbul de mesaje



Schimbul de mesaje vă permite să trimiteți, să răspundeți prompt sau să răspundeți ulterior la mesaje importante de la persoanele de contact de pe oricare dintre cartelele SIM instalate pe dispozitiv. De asemenea, puteți trimite prin e-mail firele de mesaje sau conversațiile dvs. către alte persoane pentru a le informa.

Lansarea aplicației Mesaje

Din ecranul inițial, procedați în unul dintre modurile următoare pentru a lansa aplicația Mesaje:

- Atingeți .
- Atingeți  > **Mesagerie**.

Trimiterea mesajelor




1. Lansați aplicația Mesaje și apoi atingeți .
2. În câmpul **Type name or number (Tastați numele sau numărul)**, introduceți numărul sau atingeți  pentru a selecta o persoană de contact din lista dvs.
3. Începeți compunerea mesajului în câmpul **Introduceți mesajul**.
4. Când ați terminat, selectați contul SIM din care veți trimite mesajul.

Răspunderea la mesaje

1. Atingeți alerta de mesaj din ecranul inițial sau din ecranul de blocare.
2. Începeți compunerea mesajului în câmpul **Introduceți mesajul**.
3. Când ați terminat, selectați contul SIM din care veți trimite răspunsul.

Redirecționarea unui fir de mesaje


Puteți să redirecționați un fir de mesaje sau o conversație către alte persoane și să setați o alertă pentru a putea răspunde la un mesaj important la o oră convenabilă.

1. În **Home screen (ecranul inițial)**, atingeți .
2. Atingeți firul de mesaje și apoi atingeți  > **Forward SMS conversation (Redirecționare conversație SMS)**.
3. Atingeți ușor **Selectați-le pe toata** sau oricare dintre mesajele din fir, apoi atingeți ușor **Redirecționați**.
4. În câmpul **Către**, atingeți ușor  pentru a selecta adresa de e-mail sau numărul de telefon mobil al unei persoane de contact.
5. Când ați terminat, selectați contul SIM din care veți trimite mesajul. Conversația va fi redirecționată drept mesaj MMS (Serviciu de mesagerie multimedia).

NOTE:

- Asigurați-vă că aveți un abonament MMS la furnizorul de servicii de telefonie mobilă.
 - Se aplică tarife pentru schimb de mesaje și date de telefonie mobile când redirecționați conversații către alte persoane.
-

Alte opțiuni de gestionare a mesajelor (numai pentru anumite modele)

Atunci când participați la un fir de mesaje activ sau atunci când compuneți un mesaj, puteți atinge  și selecta oricare dintre opțiunile de mai jos.

Adăugare subiect	Atingeți pentru a adăuga titlul mesajului dvs.
Insert contact (Introduceți persoana de contact)	Introduceți în mesaj informațiile unei persoane de contact. .
Insert quick text (Introduceți un text rapid)	Introduceți un răspuns predefinit în corpul mesajului. .
Discard (Abandonare)	Atingeți această opțiune pentru a renunța la mesajul curent.

Distrație și divertisment


5

Utilizarea unui set cu căști

Prin utilizarea unui set de căști puteți beneficia de libertatea de a face alte lucruri atunci când vă aflați într-un apel sau de a asculta în orice moment melodiile preferate.

Conectarea mufei audio

Introduceți mufa de 3,5 mm a setului cu căști în portul audio al dispozitivului dvs.



AVERTISMENT!

- Nu introduceți alte obiecte în portul audio.
- Nu introduceți un cablu de alimentare electrică în portul audio.
- Ascultarea sunetelor la volume înalte pe perioade mari de timp poate duce la deteriorarea auzului.

NOTE:

- Vă recomandăm insistent să utilizați seturi cu căști care sunt compatibile cu acest dispozitiv.
 - Dacă deconectați mufa audio în timp ce ascultați muzică, melodia redată va fi întreruptă în mod automat.
 - Dacă deconectați mufa audio în timp ce vizionați un clip video, redarea clipului video respectiv va fi întreruptă în mod automat.
-

Aplicația Muzică

Aplicația Muzică va căuta în mod automat fișierele muzicale din spațiile de stocare intern și extern ale telefonului dvs. ASUS. Puteți să organizați aceste fișiere muzicale într-o listă de redare sau să le adăugați într-o listă de așteptare pentru a fi redare secvențial. De asemenea, puteți să redați în flux melodiile din conturile cloud, precum ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive și Drive.

IMPORTANT! Înainte de a reda în flux melodiile dintr-un cont cloud, asigurați-vă că telefonul dvs. ASUS este conectată la o rețea Wi-Fi sau la o rețea de date mobile. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Staying connected \(Cum puteți rămâne conectat în permanență\)](#).


Lansarea aplicației Muzică

Pentru a lansa aplicația Muzică, atingeți  > **Muzică**.

Redarea melodiilor


Pentru a reda o melodie:

1. Din aplicația Muzică, atingeți **Muzică** și apoi selectați opțiunea **Songs (Melodii)**. De asemenea, puteți să selectați și următoarele opțiuni pentru a naviga printre fișierele dvs. muzicale: **Album**, **Artist**, **Genres (Genuri)**, **Composer (Compozitor)** sau **Folder**.
2. Din lista dvs., atingeți melodia pe care doriți să o redați. Atingeți **Play All (Redare toate)** dacă doriți să redați toate melodiile.
3. Glisați în sus de la bara de titlu a melodiei pentru a accesa un ecran complet cu melodia redată în mod curent.



NOTĂ: pentru informații despre adăugarea mai multor melodii la o listă de redare existentă, consultați secțiunea [Adăugarea melodiilor la o listă de redare](#).

Alte opțiuni de redare

În timpul redării, puteți să atingeți  și apoi să alegeți oricare dintre opțiunile de mai jos.

Adăugare în lista de redare	Atingeți pentru a adăuga melodia într-o listă de redare existentă sau pentru a crea o listă de redare nouă în care va fi adăugată melodia.
Edit info (Editarea informațiilor)	Atingeți pentru a adăuga detalii cu privire la melodie.
Edit lyrics (Editare versuri)	Atingeți pentru a edita versurile. .
Partajare	Atingeți pentru a partaja melodia prin intermediul unei aplicații sau al conturilor cloud.
Set as ringtone (Setare ca ton de apel)	Atingeți pentru a utiliza melodia ca ton de apel.
Add to queue/Clear queue (Adăugare în coadă/Golire coadă)	Atingeți Add to queue (Adăugare în coadă) pentru a adăuga melodia în lista cozii. Atingeți Clear queue (Golire coadă) pentru a elimina toate melodiile din coadă.
Egalizator	Atingeți pentru a configura setările egalizatorului și pentru a obține melodii de o calitate sonoră superioară.
Sleep timer (Temporizator de inactivitate)	Setați ora la care doriți să opriți redarea muzicii.
Setări	Atingeți această opțiune pentru a configura setările aplicației Muzică.
Feedback & Help (Feedback și ajutor)	Primiți răspunsuri la întrebările dvs. și trimiteți-ne feedbackul dvs.


Redarea în flux a muzicii stocate în cloud

Înregistrați-vă sau conectați-vă la un cont cloud și redați muzica din acest cont pe telefonul dvs. ASUS

IMPORTANT! Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi sau rețeaua de date mobile este activată pe telefonul dvs. ASUS Pentru detalii, consultați secțiunea [Staying connected \(Cum puteți rămâne conectat în permanent\).](#)


Adăugarea unui cont de stocare cloud

Pentru a adăuga un cont de stocare cloud:

1. În ecranul inițial al aplicației Muzică, atingeți .
2. În secțiunea Muzică cloud, atingeți **Add cloud service (Adăugare serviciu cloud)**.
3. Selectați contul de stocare cloud din care doriți să redați fișierele muzicale.
4. Parcurgeți instrucțiunile următoare pentru a finaliza procesul de conectare la contul dvs. de stocare cloud.



Redarea în flux a melodiilor din cloud

Pentru a reda în flux melodiile din contul dvs. cloud

1. În ecranul inițial al aplicației Muzică, atingeți .
2. Sub **Cloud Music (Muzică cloud)**, atingeți contul cloud din care doriți să redați în flux melodiile.
3. Selectați melodia dorită și apoi atingeți-o pentru a o reda.


Crearea unei liste de redare

Preluati melodiile preferate din diferite surse, precum stocarea internă, stocarea externă sau conturile cloud, și organizați melodiile într-o listă de redare.

1. În ecranul inițial al aplicației Muzică, atingeți .
2. Sub **Playlist (Listă de redare)**, atingeți **My playlist (Lista mea de redare)**, apoi atingeți .
3. Alocați un nume pentru lista dvs. de redare și apoi atingeți **Save (Salvare)**.

Adăugarea melodiilor la o listă de redare

Puteți să adăugați mai multe melodii la lista dvs. de redare din sursele locale (memorii de stocare interne și externe) sau din conturile cloud.

1. În ecranul inițial al aplicației Muzică, atingeți .
2. Sub **Playlist (Listă de redare)**, atingeți **My playlist (Lista mea de redare)**, apoi atingeți numele listei dvs. de redare.
3. Atingeți **Add songs (Adăugare melodii)**.
4. Atingeți sursa din care doriți să preluați melodiile și să le adăugați la lista de redare.
5. Selectați modul în care doriți să navigați printre melodii: **Album, Artist, Genres (Genuri), Composer (Compozitor), Songs (Melodii)** sau **Folder**.
6. Selectați melodiile pe care doriți să le adăugați la lista de redare. Atingeți **Select All (Selectare toate)** dacă doriți să adăugați toate melodiile din lista muzicală, album sau folder sau toate melodiile artiștilor favoriți.

NOTĂ: de asemenea, aveți posibilitatea de a adăuga melodia redată în mod curent la o listă de redare existentă. Pentru detalii, consultați secțiunea [Alte opțiuni de redare](#).

Surprinderea momentelor deosebite

Lansarea aplicației Camera

Realizați fotografii și înregistrați materiale video folosind aplicația Camera a telefonului dvs. ASUS. Consultați oricare din pașii de mai jos pentru a lansa aplicația Camera.

Din ecranul de blocare

Glisați în jos  până când este lansată aplicația Camera.

Din ecranul de pornire

Atingeți .

Utilizarea camerei pentru prima dată

După lansarea camerei pentru prima dată, vor apărea două mesaje care vă vor ajuta să cunoașteți mai bine aplicația: Tutorial și Image locations (Locații imagini).

Tutorial

Dacă este pentru prima dată când utilizați camera telefonului dvs. ASUS, veți fi întâmpinat(ă) de următorul ecran demonstrativ după lansarea aplicației **Cameră Asus**. Urmăriți pașii de mai jos pentru a continua din acest ecran.

- 1 Din ecranul Tutorial, atingeți **Ignorare** dacă nu doriți să vizualizați tutorialul sau atingeți **Start** pentru a vizualiza un tutorial în care se explică funcțiile de bază ale aplicației Camera.
- 2 După ce atingeți oricare din aceste opțiuni, veți putea accesa ecranul Image Locations (Locații imagini).

Locațiile imaginilor


După ce treceți prin ecranul de Tutorial, apare ecranul Ține minte locația fotografiei pentru a vă ajuta să creați în mod automat taguri de locație pentru imagini. Urmăriți pașii de mai jos pentru a continua din acest ecran:

1. Pe ecranul Ține minte locația fotografiei atingeți **Nu mulțumesc** pentru a trece la ecranul de cameră sau **Yes (Da)** pentru a seta marcarea locației pentru imaginile capturate.
- 2 Glisați **locație** la **DA** pentru a activa caracteristica de creare a etichetelor de locație;
- 3 Atingeți **Acceptați** în următorul ecran pentru a activa complet această caracteristică și pentru a continua la ecranul camerei.

Ecranul de pornire al camerei

Camera telefonului dvs. ASUS este prevăzută cu funcții de detectare automată a scenei și de stabilizare automată a imaginii. Telefonului mai este prevăzută cu o funcție de stabilizare video, care ajută la prevenirea tremurului de imagine atunci când se înregistrează clipuri video.



Atingeți pictogramele pentru a începe să utilizați camera și pentru a descoperi caracteristicile de realizare a imaginilor și clipurilor video cu camera telefonul dvs. ASUS



Setări privind imaginile


Reglați aspectul imaginilor realizate prin configurarea setărilor camerei. Pentru aceasta, urmați pașii de mai jos.

IMPORTANT! Aplicați setările înainte de a începe să realizați fotografiile sau clipurile video.

1. În ecranul principal al camerei, atingeți  > .
2. Derulați în jos și configurați opțiunile disponibile.


Imagine

Prin utilizarea acestor opțiuni puteți să configurați calitatea imaginilor.




Mod înregistrare

Setați viteza obturatorului la modul **Temp autom** activați opțiunea **Touch shutter (Obturator tactil)** sau modificați parametrul **Burst speed (Viteză rafală)** din cadrul acestei opțiuni.



Focalizarea și expunerea



Activați opțiunea **Exp autom tactilă** sau **Detectare facială** sau setați **Metering mode (Mod măsurare)** și **Focus mode (Mod focalizare)** din cadrul acestei opțiuni.



Setări video


Reglați aspectul clipurilor video realizate prin configurarea setărilor camerei. Pentru aceasta, urmați pașii de mai jos.

IMPORTANT! Aplicați setările înainte de a începe să realizați fotografiile sau clipurile video.

1. În ecranul principal al camerei, atingeți  > .
2. Derulați în jos și configurați opțiunile disponibile.


Imagine

Prin utilizarea acestor opțiuni puteți să configurați calitatea clipurilor video.



Focalizarea și expunerea

Cu ajutorul acestei opțiuni puteți să activați funcția **Exp autom tactilă**.



Caracteristici avansate ale camerei

Descoperiți noi modalități de a realiza imagini și clipuri video și de a surprinde toate momentele speciale utilizând caracteristicile avansate ale telefonului dvs. ASUS.




IMPORTANT! Aplicați setările înainte de a începe să realizați fotografiile sau clipurile video. Caracteristicile disponibile pot să difere în funcție de model.

Time Rewind (Derulare timp)

După selectarea caracteristicii **Time Rewind (Derulare timp)**, obturatorul începe să efectueze fotografii în rafală cu două secunde înainte ca dvs. să apăsați butonul obturatorului. Efectul constă în obținerea unei cronologii de imagini din care dvs. puteți alege cea mai bună imagine pe care să o salvați în aplicația Gallery (Galerie).

NOTĂ: caracteristica Time Rewind (Derulare timp) poate fi utilizată doar pentru camera posterioară.

Crearea fotografiilor utilizând caracteristica Time Rewind (Derulare timp)

1. Din ecranul inițial al aplicației Cameră, atingeți  > **Time Rewind (Derulare timp)**.
2. Atingeți  pentru a începe să realizați fotografii.
3. Reglați durata de timp (în secunde) în care doriți ca fotografiile create să ruleze în modul Reverse (Înapoi) sau Rewind (Derulare).
4. Atingeți  când ați terminat.

Utilizarea vizualizatorului Time Rewind (Derulare timp)

1. După ce apăsați pe obturator, vizualizatorul Time Rewind (Derulare timp) apare pe ecran în partea de sus a unei fotografii surprinse. Rotiți butonul din vizualizator pentru a răsfoi fotografiile realizate recent.



NOTĂ: atingeți **Best (Cea mai bună)** pentru a vizualiza sugestia pentru cea mai bună fotografie din cronologie.

2. Selectați o fotografie, apoi atingeți **Done (Terminat)** pentru a o salva în aplicația Gallery (Galerie).

HDR

Caracteristica HDR (high dynamic range - interval dinamic înalt) vă permite să realizați imagini mai detaliate în condiții de iluminare slabă și contrast ridicat. Caracteristica HDR este recomandată atunci când realizați fotografii sau clipuri video în locații cu lumină strălucitoare, deoarece ajută la echilibrarea culorilor din imagini.



Înregistrarea fotografiilor în modul HDR

1. Din ecranul principal al aplicației Camera, atingeți  > **HDR**.
2. Atingeți  pentru a începe să capturați fotografia.


Panoramă

Cu ajutorul funcției de panoramare puteți captura imagini din diferite unghiuri. Această funcție permite lipirea în mod automat a imaginilor capturate dintr-o perspectivă largă.

Realizarea imaginilor panoramice

1. Din ecranul principal al aplicației Camera, atingeți  > **Panoramă**.
2. Atingeți  și apoi deplasați telefonul ASUS către stânga sau către dreapta pentru a captura o parte mai mare a peisajului.





NOTĂ: atunci când deplasați telefonul ASUS, o cronologie de miniaturi va apărea în partea de jos a ecranului, pe măsură ce camera surprinde fragmentele scenei.

3. Când terminați, atingeți  .

Autoportret

Profitați de rezoluția înaltă a camerei posterioară fără a trebui să apăsați pe butonul obturatorului. Utilizând opțiunea de detectare a chipului, puteți seta telefonul ASUS să vă detecteze fața utilizând camera posterioară. Apoi, puteți realiza în mod automat selfie-ul sau selfie-ul de grup.

Înregistrarea selfie-urilor

1. În ecranul aplicației Cameră, atingeți .
2. Atingeți  > **Selfie**.
3. Atingeți  pentru a alege numărul de persoane care vor apărea în fotografie.
4. Utilizați camera posterioară pentru a detecta chipurile și așteptați ca telefonul ASUS să înceapă să emită semnale sonore, ceea ce înseamnă că începe numărătoarea inversă până la realizarea fotografiei.
5. Atingeți  pentru a salva fotografia.

Focus & exposure (Focalizarea și expunerea)

Realizați fotografii cu modul macro pentru un fundal estompat utilizând Depth of field (Profundimea câmpului). Această caracteristică se potrivește fotografiilor de prim-plan ale subiecților pentru un rezultat mai definit și mai dramatic.









Realizarea fotografiilor cu profunzimi ale câmpului

1. În ecranul aplicației Camera (Cameră), atingeți  > **Depth of field (Profundimea câmpului)**.
2. Atingeți  pentru a începe realizarea fotografiilor cu modul macro.

Miniatură

Cu ajutorul caracteristicii Miniature (Miniatură), puteți simula efectul de înclinare-deplasare al obiectivelor DSLR. Utilizarea acestei caracteristici vă permite să focalizați asupra anumitor zone ale subiectului dvs., adăugând un efect bokeh care poate fi utilizat atât pentru fotografii, cât și pentru clipuri video, cu ajutorul telefonului dvs. ASUS.




Capturarea fotografiilor în modul Miniature (Miniatură)

1. Din ecranul aplicației Cameră foto, atingeți  > **Miniature (Miniatură)**
2. Atingeți  sau  pentru a selecta zona de focalizare, după care folosiți două degete pentru a ajusta dimensiunea și poziția zonei de focalizare.
3. Atingeți  sau  pentru a crește sau descrește nivelul de neclaritate a fundalului. Atingeți  sau  pentru a crește sau descrește nivelul de saturație.
4. Atingeți  pentru a începe să capturați fotografii în modul Miniature (Miniatură).

Eliminare inteligentă

Caracteristica de eliminare inteligentă vă permite să eliminați detaliile nedorite imediat după înregistrarea imaginii.




Înregistrarea fotografiilor și utilizarea funcției de eliminare inteligentă

1. Din ecranul aplicației Cameră ASUS, atingeți  > **Elim. intel.**
2. Atingeți  pentru a începe să capturați fotografii care pot fi editate prin utilizarea funcției Smart remove (Eliminare inteligentă).
3. După ce deschideți fotografia capturată, atingeți conturul din dreptul obiectului în mișcare detectat pentru a-l șterge.
4. Atingeți  pentru a salva fotografia.

Toate zâmbetele

Surprindeți zâmbetul perfect sau cea mai originală expresie dintr-o serie de fotografii prin utilizarea caracteristicii zâmbete. Această caracteristică vă permite să realizați cinci fotografii consecutive după apăsarea butonului obturatorului. Chipurile din imagine vor fi detectate și comparate.





Înregistrarea fotografiilor în modul Zâmbetele

1. Din ecranul principal al aplicației Camera, atingeți  > **Zâmbete.**
2. Atingeți  pentru a începe să capturați fotografii care pot fi editate prin utilizarea funcției All Smiles (Numai zâmbete).
3. Atingeți fața subiectului, după care selectați cea mai reușită expresie a acestuia.
4. Glisați în jos din partea superioară, după care atingeți  pentru a salva fotografia.

Înfrumusețare

Distrați-vă la maximum în timpul realizării fotografiilor și după aceea, utilizând funcția de înfrumusețare a telefonului dvs. ASUS. Când este activată, această funcție vă permite să înfrumusețați în timp real chipul subiectului, înainte de a apăsa pe butonul obturatorului.




Înregistrarea fotografiilor în modul Înfrumusețare

1. Din ecranul principal al aplicației Camera, atingeți  > **Înfrumusețare**.
2. Atingeți  pentru a începe să surprindeți fotografia.
3. Atingeți miniatura pentru a previzualiza fotografia și a afișa setările Beautification (Înfrumusețare).
4. Atingeți  și selectați caracteristica Beautification (Înfrumusețare) preferată, apoi atingeți  pentru a salva fotografia.

Animație GIF

Creați imagini GIF (Graphics Interchange Format) direct cu ajutorul camerei telefonului ASUS, prin utilizarea caracteristicii de animare a imaginilor.




Înregistrarea fotografiilor animate în format GIF

1. Din ecranul principal al aplicației Camera, atingeți  > **Animație GIF**.
2. Țineți apăsat pe  pentru a începe să capturați fotografii în rafală și pentru a crea animații GIF.
3. Efectuați ajustările preferate asupra setărilor privind animațiile GIF.
4. Când terminați, atingeți .

Decalaj temporal

Caracteristica de înregistrare a clipurilor video cu decalaj temporal a telefonului dvs. ASUS vă permite să înregistrați imagini statice pentru redarea automată cu decalaj temporal. Efectul este că evenimentele par a se derula în mod rapid, deoarece imaginile care le compun sunt înregistrate de-a lungul unor perioade mari de timp.

Înregistrarea clipurilor video cu funcția Filmare lentă

1. Din ecranul principal al aplicației Camera, atingeți  > **Filmare lentă**.
2. Atingeți  și apoi selectați intervalul de timp.
3. Atingeți  pentru a începe înregistrarea clipurilor video cu funcția Filmare lentă.

Utilizarea galeriei


Vizualizați imagini și redați fișiere video pe dispozitivul Telefonul ASUS folosind aplicația Galerie. Această aplicație vă permite să editați, partajați sau ștergeți imagini sau fișiere video salvate în dispozitivul Telefonul ASUS. Din galerie puteți afișa imaginile într-o expunere de diapozitive sau puteți atinge pentru a selecta fișierul video sau de imagine dorit.


Pentru a lansa galeria, atingeți **ASUS > Galerie**.

Vizualizarea fișierelor din rețeaua de socializare sau din spațiul de stocare cloud

În mod implicit, în galeria dvs. sunt afișate toate fișierele de pe telefonul ASUS, organizate conform albumelor din care fac parte.

Pentru a vizualiza fișiere din alte locații care pot fi accesate prin intermediul telefonul ASUS:

1. Din ecranul principal, atingeți .
2. Atingeți oricare din următoarele locații sursă pentru a vizualiza fișierele salvate în acestea.



NOTĂ:



- Puteți să descărcați fotografiile pe telefonul ASUS din contul cloud și puteți utiliza aceste fotografii ca imagini de fundal sau ca imagini pentru contacte.
- Pentru detalii cu privire la utilizarea fotografiilor sau a imaginilor ca imagini de fundal, consultați secțiunea [Imagini de fundal](#).


IMPORTANT! este necesară o conexiune la internet pentru vizualizarea fotografiilor și clipurilor video și secțiunile **Asus HomeCloud**, **Social Gallery - Omlet**, și **My cloud**.

Vizualizarea locației unei fotografii

Activați accesul la locație pe telefonul dvs. ASUS pentru a încorpora detaliile despre locație în fotografiile dvs. Detaliile despre locație ale fotografiilor dvs. includ zona în care au fost realizate fotografiile, precum și o hartă a locației, furnizată prin intermediul serviciului Google Maps sau Baidu (numai în China).



Pentru a vizualiza detaliile unei fotografii:

1. Activați accesul la locație din  > **Setări** > **Location (Locație)**.
2. Asigurați-vă că v-ați partajat locația cu serviciul Google Maps sau Baidu.
3. Lansați aplicația Galerie și selectați fotografia ale cărei detalii doriți să le vizualizați.
4. Atingeți fotografia și apoi atingeți .





Atingeți pentru a afișa detaliile privind locația fotografiei

Partajarea fișierelor din galerie


1. Din ecranul Galerie, atingeți folderul în care se află fișierele pe care doriți să le partajați;
2. După deschiderea folderului, atingeți  pentru a activa caracteristica de selectare a fișierelor.
3. Atingeți fișierele pe care doriți să le partajați. O bifă va apărea deasupra imaginii pe care o selectați.
4. Atingeți  și apoi selectați din listă locația cu care doriți să partajați imaginile.

Ștergerea fișierelor din galerie

1. Din ecranul Galerie, atingeți folderul în care se află fișierele pe care doriți să le ștergeți;
2. După deschiderea folderului, atingeți  pentru a activa caracteristica de selectare a fișierelor.
3. Atingeți fișierele pe care doriți să le ștergeți. O bifă va apărea deasupra imaginii pe care o selectați.
4. Atingeți  > **Delete (Ștergere).**

Editarea unei imagini

Galeria este însoțită de propriile instrumente de editare a imaginilor, pentru ca dvs. să puteți îmbunătăți imaginile salvate pe telefonul ASUS.

1. Din ecranul Galerie, atingeți folderul în care se află fișierele pe care doriți să le editați;
2. După deschiderea folderului, atingeți imaginea pe care doriți să o editați;
3. După deschiderea imaginii, atingeți-o din nou pentru a afișa funcțiile de editare;
4. Atingeți  pentru a deschide bara de instrumente pentru editarea imaginilor;
5. Atingeți oricare din pictogramele de pe bara de instrumente pentru editare pentru a aplica modificările dorite asupra imaginii.

Postarea fotografiilor pe peretele de evenimente al calendarului


Activarea acestei caracteristici în aplicația Galerie vă permite să vizualizați fotografiile în mod direct, prin intermediul evenimentelor din calendar. În acest mod, puteți să grupați imediat fotografiile efectuate, în funcție de numele evenimentului cărui sunt asociate.


1. După efectuarea mai multor fotografii cu telefonul ASUS, lansați aplicația **Galerie**.

2. Atingeți  > **Perete pentru evenimente**.

3. Atingeți  din colțul din dreapta sus al folderului care conține fotografiile efectuate cu ocazia unui eveniment.


4. Selectați evenimentul din calendar pe care doriți să îl integrați cu folderul de fotografii.

5. Pictograma  apare în colțul din dreapta sus al folderului de fotografii, indicând faptul că fotografiile au fost publicate cu succes pe peretele evenimentului.

6. Pentru a vizualiza fotografiile asociate evenimentului, deschideți evenimentul în aplicația Calendar, apoi atingeți .

IMPORTANT!



- Această caracteristică este activată numai după crearea unor evenimente în aplicația Calendar. Pentru detalii suplimentare legate de modul de creare a evenimentelor, consultați secțiunea [Calendar](#).
 - Puteți utiliza această funcție numai pentru fotografiile efectuate cu camera telefonul ASUS la data și ora setate pentru evenimentul din calendar.
-




Utilizarea funcției MiniMovie


Transformați fotografiile într-o expunere creativă de diapozitive prin utilizarea funcției MiniMovie a aplicației Galerie. Funcția MiniMovie conține o serie de teme pe care le puteți aplica imediat asupra expunerilor de fotografii.


Pentru a crea un MiniMovie dintr-un folder de fotografii:

1. Lansați aplicația Galerie și apoi atingeți  pentru a selecta locația folderului de fotografii.
2. Selectați folderul de fotografii și apoi atingeți  > **Auto MiniMovie (MiniMovie automat)**.
3. Selectați tema MiniMovie pe care doriți să o utilizați pentru expunerea fotografiilor.



Atingeți oricare dintre aceste teme pentru a o previzualiza.

4. După selectarea unei teme, atingeți  pentru a salva expunerea. Puteți să accesați expunerea de diapozitive salvată din **ASUS > File Manager (Manager fișiere) > Movies (Filme) > MiniMovie**.
5. Ulterior, puteți să partajați expunerea pe site-urile de socializare sau pe aplicațiile de mesagerie instantanee precum Facebook, Google Plus sau Omlet Chat.



Cum puteți rămâne conectat în permanență



7

Rețeaua de date mobile

Atunci când nu aveți la dispoziție nicio rețea Wi-Fi la care să vă conectați, puteți activa rețeaua de date mobile pentru a beneficia de acces la internet.

Activarea rețelei de date mobile

1. Procedați în unul dintre următoarele moduri pentru a lansa ecranul Settings (Setări):

- Lansați Quick settings (Setări rapide), apoi atingeți .
- Atingeți  > **Settings (Setări)**.

2. Atingeți **More (Mai multe)** > **Cellular networks (Rețele de date mobile)**.

3. Configurați setările rețelei mobile, dacă este cazul.

NOTE:



- Dacă vă conectați la internet prin intermediul rețelei de date mobile, puteți fi taxat suplimentar, în funcție de planul dvs. de date.
 - Pentru detalii suplimentare cu privire la taxele și setările aferente rețelei de date, contactați furnizorul de servicii de telefonie mobilă.
-

Wi-Fi

Tehnologia Wi-Fi a telefonului dvs. ASUS vă asigură că sunteți conectat(ă) wireless la întreaga lume. Actualizați-vă conturile de interacțiune socială, navigați pe internet și schimbați date și mesaje fără fir utilizând telefonul ASUS.

Activarea funcției Wi-Fi

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:

- Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
- Atingeți  > **Setări**.

2. Glisați comutatorul funcției Wi-Fi către dreapta pentru a porni această funcție.

NOTĂ: Puteți să activați funcția Wi-Fi și din ecranul Setări rapide. Consultați secțiunea [Setări rapide](#) pentru a obține informații privind lansarea ecranului Setări rapide.

Conectarea la o rețea Wi-Fi



1. În ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** pentru a afișa toate rețelele Wi-Fi detectate;
2. Atingeți numele unei rețele pentru a vă conecta la aceasta. În cazul rețelelor securizate, este posibil să vi se solicite introducerea unei parole sau a altor acreditive de securitate.

NOTE:

- Telefonul dvs. ASUS se reconectează în mod automat la rețeaua la care v-ați conectat anterior.
 - Dezactivați funcția Wi-Fi pentru a conserva bateria.
-

Dezactivarea funcției Wi-Fi

Pentru a dezactiva conexiunea Wi-Fi:



1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
 - Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
 - Atingeți  > **Setări**.
2. Glisați comutatorul funcției Wi-Fi către stânga pentru a opri această funcție.

NOTĂ: Puteți să dezactivați funcția Wi-Fi și din ecranul Setări rapide. Consultați secțiunea [Setări rapide](#) pentru a obține informații privind lansarea ecranului Setări rapide.

Bluetooth®

Utilizați funcția Bluetooth a telefonului dvs. ASUS pentru a schimba fișiere cu alte dispozitive și pentru a reda în flux fișiere multimedia pe alte dispozitive, pe distanțe mici. Cu ajutorul funcției Bluetooth puteți să partajați fișierele multimedia cu dispozitivele inteligente ale prietenilor dvs., puteți să trimiteți date către o imprimantă Bluetooth sau puteți să redați fișiere muzicale folosind un difuzor Bluetooth.

Activarea funcției Bluetooth®

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
 - Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
 - Atingeți  > **Setări**.
2. Glisați comutatorul Bluetooth către dreapta pentru a activa această funcție.

NOTĂ: Puteți să activați funcția Wi-Fi și din ecranul Setări rapide. Consultați secțiunea [Setări rapide](#) pentru a obține informații privind lansarea ecranului Setări rapide.


Asocierea telefonul ASUS cu un dispozitiv Bluetooth®

Înainte de a putea beneficia de toate avantajele funcției Bluetooth a telefonului dvs. ASUS, trebuie mai întâi să asociați telefonului cu dispozitivul Bluetooth dorit. Telefonul ASUS memorează informațiile de asociere cu dispozitivul Bluetooth.

1. În ecranul Setări, atingeți **Bluetooth** pentru a afișa toate dispozitivele disponibile;

IMPORTANT!

- Dacă dispozitivul pe care doriți să îl asociați nu se află în listă, asigurați-vă că acesta are activată caracteristica Bluetooth și că poate fi descoperit.
 - Consultați ghidul de utilizare care a însoțit dispozitivul dvs. pentru a afla cum să-i activați funcția Bluetooth și cum să o setați astfel încât dispozitivul să poată fi descoperit.
-

2. Atingeți  > **Refresh (Reîmprospătare)** pentru a scana și găsi alte dispozitive Bluetooth decât cele aflate în listă;
3. În lista cu dispozitive disponibile, atingeți dispozitivul Bluetooth cu care doriți să vă asociați.
4. Asigurați-vă că pe ambele dispozitive este afișată aceeași cheie de acces, iar apoi atingeți **Pair (Asociere)**.

NOTĂ: Dezactivați funcția Bluetooth pentru a conserva bateria.

Anularea asocierii telefonul ASUS cu un dispozitiv Bluetooth®

1. În ecranul Setări, atingeți Bluetooth pentru a afișa toate dispozitivele disponibile și asociate;
2. În lista dispozitivelor asociate, atingeți  din dreptul dispozitivului Bluetooth pentru care doriți anularea asocierii, apoi atingeți **FORGET (IGNORARE)**.

Partajarea conexiunii internet

Atunci când nu există acoperire Wi-Fi, puteți utiliza telefonul ASUS pe post de modem sau o puteți transforma într-un hotspot Wi-Fi pentru a beneficia de acces la internet pe laptop, pe tablete sau pe alte dispozitive mobile.

IMPORTANT! Majoritatea furnizorilor de servicii de telefonie mobilă impun existența unui plan de date pentru ca dvs. să puteți utiliza funcția de partajare a conexiunii internet. Contactați furnizorul dvs. de servicii de telefonie mobilă pentru a solicita informații despre planul dvs. de date.



NOTE:

- Accesul la internet prin intermediul funcției de partajare a conexiunii internet poate fi mai lent decât cel obținut printr-o rețea Wi-Fi sau printr-o rețea de date mobile.
 - Numai un număr limitat de dispozitive mobile se pot conecta la telefonul dvs. ASUS pentru a beneficia de acces la internet.
 - Dezactivați funcția de partajare a conexiunii internet atunci când nu o utilizați pentru a economisi din capacitatea bateriei.
-

Hotspot Wi-Fi


Transformați-vă telefonul ASUS într-un hotspot Wi-Fi pentru a partaja conexiunea la internet a acestuia cu alte dispozitive.

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:

- Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
- Atingeți  > **Setări**.

2. Atingeți **More (Mai multe)** > **Tethering (Partajare conexiune internet)** > **Portable Wi-Fi hotspot (Hotspot Wi-Fi portabil)** pentru a activa hotspotul, apoi atingeți **Set up Wi-Fi hotspot (Configurare hotspot Wi-Fi)**.

3. Introduceți numele rețelei, selectați tipul de securitate și introduceți parola.



Partajare conexiune internet prin Bluetooth

Activați funcția Bluetooth pe telefonul ASUS și utilizați această funcție pentru a transforma telefonul într-un modem pentru accesarea internetului de pe dispozitive mobile cu Bluetooth, cum ar fi laptopuri sau tablete.

1. Activați funcția Bluetooth pe telefonul ASUS și pe celălalt dispozitiv.
2. Asociați cele două dispozitive.

NOTĂ: pentru detalii, consultați secțiunea [Asocierea telefonul ASUS cu un dispozitiv Bluetooth®](#).

3. Din ecranul Settings (Setări), atingeți **More (Mai multe) > Tethering (Partajare conexiune internet)**, apoi glisați **Bluetooth tethering (Partajare conexiune prin Bluetooth)** la **ON (Activat)**. Din acest moment, veți putea naviga pe internet sau efectua activități online pe telefonul dvs. ASUS.





Aplicația Weather

Beneficiați de actualizări în timp real privind starea vremii direct de pe telefonul ASUS, prin utilizarea aplicației meteo. Prin utilizarea aplicației Weather puteți vedea detalii cu privire la starea vremii din întreaga lume.

Lansarea aplicației Vreme

Din ecranul inițial, lansați aplicația Vreme utilizând oricare dintre următoarele opțiuni:


- Atingeți  > **Vreme**.
- Din ecranul inițial al telefonul ASUS, atingeți pictograma pentru vreme.



Ecran de pornire pentru aplicația Weather

Configurați și obțineți actualizările privind starea vremii pentru locația dvs. curentă, dar și pentru alte locații din întreaga lume. Puteți afișa actualizările cu privire la starea vremii sau prognoza meteo zilnică prin intermediul aplicației Calendar.

NOTĂ: pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Primirea actualizărilor cu privire la starea vremii](#)




Aplicația Clock

Aplicația Clock vă permite să personalizați setările referitoare la fusul orar pe telefonul dvs. ASUS, să setați alarme și să utilizați telefonul ASUS pe post de cronometru.

Lansarea aplicației Clock


Puteți să lansați aplicația Clock în următoarele moduri:

- Atingeți  > **Ceas**.
- Din ecranul principal al telefonul ASUS, atingeți ceasul digital;



Ceas universal

Atingeți  pentru a accesa setările privind ceasul universal pe telefonul dvs. ASUS



Atingeți aici pentru a afișa vremea în localitate

Atingeți această opțiune pentru a seta ceasul la modul nocturn.


Atingeți această opțiune pentru a vedea lista de orașe selectate în ceasul universal.

Atingeți această opțiune pentru a accesa setările aplicației Ceas.

Atingeți această opțiune pentru a adăuga un oraș nou pe harta ceasului dvs. universal.

Alarmă

Atingeți ușor  pentru a accesa setările ceasului deșteptător de pe telefonul ASUS.




Atingeți această opțiune pentru a șterge oricare din alarmele setate anterior.

Atingeți această opțiune pentru a seta o nouă alarmă.

Atingeți această opțiune pentru a accesa setările alarmei.

Cronometru

Atingeți  pentru a utiliza telefonul ASUS pe post de cronometru.





Atingeți acest buton pentru a porni cronometrul.

Temporizator

Puteți seta diferite opțiuni pentru temporizatorul telefonului ASUS. Pentru aceasta, urmați pașii de mai jos:

Setarea temporizatorului

- 1 Atingeți  pentru a accesa temporizatorul telefonului dvs. ASUS.



- 2 Utilizați tastatura numerică pentru a introduce timpul dorit, după care atingeți Start pentru a porni temporizatorul.

Familiarizarea cu ZenLink

Rămâneți conectat cu evenimentele folosind suita de aplicații ZenLink, exclusivă pentru ASUS, pentru a vă crește productivitatea. Cu ajutorul aplicațiilor ZenLink, vă puteți conecta cu alte dispozitive cu scopul de a partaja și primi fișiere.


Suita ZenLink cuprinde următoarele aplicații: Share Link și Remote Link


NOTĂ: este posibil ca unele dintre aplicațiile ZenLink să nu fie disponibile pentru telefonul dvs. ASUS

Share Link

Partajați și primiți fișiere, aplicații sau conținuturi multimedia cu dispozitive mobile Android care utilizează aplicația Share Link (destinată dispozitivelor mobile ASUS) sau aplicația SHAREit (destinată altor dispozitive mobile) prin intermediul unui hotspot Wi-Fi. Cu ajutorul acestei aplicații, puteți să trimiteți sau să primiți fișiere mai mari de 100 MB și să partajați sau să primiți mai multe fișiere în același timp. Aplicația Share Link vă permite să trimiteți și să primiți fișiere cu o viteză mai mare decât prin Bluetooth.

Partajarea fișierelor

1. Din ecranul inițial, atingeți  și apoi atingeți **Share Link**.
2. Atingeți **Send file (Trimitere fișier)** și apoi selectați una dintre opțiunile care apar pe ecran.



3. Atingeți fișierele pe care doriți să le trimiteți și apoi atingeți **Terminat**.
4. După ce telefonul ASUS detectează celelalte dispozitive, atingeți dispozitivul cu care doriți să partajați fișierele.



Primirea fișierelor

Pentru a primi fișiere:

1. Din ecranul inițial, atingeți **■ ■ ■ ■** și apoi atingeți **Share Link**.
2. Atingeți **Receive file (Primire fișier)** pentru a primi fișierele de la expeditor.

Remote Link

Transformați-vă telefonul ASUS într-un dispozitiv de introducere wireless și într-un instrument de prezentare. Cu această aplicație, telefonul dvs. ASUS poate fi utilizat pe post de suport tactil, panou de ecran tactil, indicator laser pentru prezentări și controler Windows® Media Player atunci când este conectat la computer prin Bluetooth.

NOTĂ:


- Înainte de a utiliza funcția Remote Link, asigurați-vă că instalați programul Remote Link pe computer. Mergeți la <http://remotelink.asus.com> pentru a descărca programul Remote Link și pentru a-l instala pe computer.
 - Asigurați-vă că asociați computerul și telefonul ASUS înainte de a utiliza funcția Remote Link.
-


Utilizarea funcției Remote Link

Pentru a utiliza funcția Remote Link:

1. Din ecranul inițial, atingeți **■ ■ ■ ■** și apoi atingeți **ZenLink > Remote Link**.
2. Atingeți **Search device (Căutare dispozitiv)** și apoi selectați dispozitivul pe care doriți să îl conectați.


Suportul tactil Remote Link

Atingeți  pentru a activa recunoașterea gesturilor inteligente ASUS și pentru a naviga pe computer cu ajutorul acestora.





Controler pentru prezentări prin Remote Link

Atingeți  pentru a controla diapozitivele de prezentare de pe computer.





Controler Windows® Media Player prin Remote Link

Atingeți  pentru a controla playerul Windows® Media.



Introducerea datelor de la tastatură prin Remote Link


Atingeți  pentru a utiliza funcția de introducere de la tastatură. De asemenea, puteți utiliza pictograma microfon pentru introducerea vocală a datelor.



Instrumente speciale Zen


Lanterna

Vă puteți transforma telefonul ASUS într-o lanternă rapidă lansând panoul Quick settings (Setări rapide) din orice ecran sau din orice aplicație deschisă. Din panoul Quick settings (Setări rapide), nu trebuie decât să atingeți pictograma Flashlight (Lanternă) pentru a activa funcția acesteia.



Atingeți această pictogramă pentru a activa lanterna.

Opțiunile meniului Flashlight (Lanternă)



Atingeți această pictogramă pentru a activa sau a dezactiva modul Flashlight (Lanternă).



Atingeți această pictogramă pentru a activa sau a dezactiva modul SOS.



Atingeți oricare dintre aceste pictograme pentru a comuta între vitezele lanternei în timpul luminării intermitente.



Atingeți aci pentru a accesa setările lanternei.



Atingeți această pictogramă pentru a activa sau a dezactiva lumina.




Atingeți aici pentru a activa lanterna cu led.



Atingeți aici pentru a activa lanterna pe ecran.


Calculator

O simplă combinație între o glisare și o atingere este suficientă pentru a lansa calculatorul. Atunci când deschideți panoul Setări rapide, pictograma Calculator va fi prezentă în partea de sus a listei. Atingeți această pictogramă pentru a începe să calculați.




Atingeți aici pentru a activa calculator.

Ecranul calculatorului




Quick Memo

Quick Memo este un instrument de luat notițe care vă oferă libertatea de a scrie de mână sau cu ajutorul tastelor notele importante pe care trebuie să le țineți minte. După crearea notelor, puteți să le partajați prin intermediul aplicației Share Link sau al site-urilor de socializare multimedia. De asemenea, puteți să transformați notele în activități cu ajutorul aplicației Do It Later.



Crearea unei note adezive


Puteți să transformați notele Quick Memo în note adezive pentru a le putea vizualiza în orice moment pe telefonul dvs. ASUS Pentru a crea o notă adezivă, trebuie doar să atingeți pictograma pivezei din colțul din dreapta sus al aplicației Quick Memo după crearea notei.




Aplicația Înregistrator sunet

Prin utilizarea aplicației Sound Recorder puteți să înregistrați fișiere audio cu ajutorul telefonul ASUS.

Lansarea aplicației Înregistrator sunet

Pentru a lansa aplicația Sound Recorder, atingeți  > **Înregistrator sunet**.



Întreruperea unei înregistrări


În timp ce o înregistrare este întreruptă, puteți alege să o reluați, să o ștergeți sau să o salvați.



Lista de înregistrări

Din lista de înregistrări, puteți reda, redenumi, partaja sau șterge o înregistrare audio salvată.

Pentru a vizualiza lista de înregistrări, atingeți  din ecranul principal Sound Recorder (Înregistrare sunet).



Modul Zen oferă mai mult decât vă imaginați

ASUS Cover (Capac ASUS)

Înlocuiți capacul din spate al telefonului ASUS cu acest accesoriu oferit de ASUS în exclusivitate și verificați informații importante, fără a fi necesar să deschideți capacul.


NOTĂ: acest accesoriu poate fi inclus la telefonul dvs. ASUS sau poate fi achiziționat separat.

Instalarea capacului ASUS

Pentru a instala capacul ASUS:

1. Închideți telefonul ASUS.
2. Desprindeți capacul din canelura din colțul din dreapta jos, apoi trageți afară capacul din spate.

ATENȚIE! Aveți grijă atunci când deschideți capacul.




3. Înlocuiți capacul din spate cu capacul ASUS.

Menținerea dispozitivului actualizat

Mențineți telefonul ASUS la curent cu cele mai recente actualizări ale sistemului de operare Android și beneficiați în permanență de cele mai noi versiuni ale aplicațiilor și caracteristicilor.

Actualizarea sistemului

1. Atingeți  și apoi atingeți **Setări**;
2. În ecranul Setări, glisați în jos pentru a afișa și alte elemente și apoi atingeți **About (Despre)**;
3. Atingeți **System update (Actualizare sistem)** și apoi atingeți **Check Update (Verificare actualizări)**.


NOTĂ: În secțiunea Last check for update (Ultima verificare a actualizărilor), puteți vedea când a fost actualizat ultima dată sistemul telefonul ASUS.

Stocare

Aveți posibilitatea de a stoca date, aplicații sau fișiere pe telefonul ASUS (în spațiul de stocare intern al acesteia), pe un dispozitiv de stocare externă sau într-un spațiu de stocare online. Veți avea nevoie de o conexiune la internet pentru a transfera sau pentru a descărca fișierele dintr-un spațiu de stocare online. Puteți utiliza cablul USB inclus în pachet pentru a copia fișiere între computer și telefonul dvs. ASUS.

Copiere de rezervă și resetare

Puteți copia de rezervă datele, parolele rețelelor Wi-Fi și alte setări și puteți salva aceste informații pe serverele Google utilizând telefonul dvs. ASUS Pentru aceasta:


1. Atingeți  și apoi atingeți **Setări > Backup și resetare**.
2. În fereastra Creare copii de rezervă și resetare aveți următoarele opțiuni:
 - **Backup pentru date:** Atunci când este activată, această caracteristică are drept scop copierea de rezervă a datelor, parolelor rețelelor Wi-Fi și altor setări și salvarea acestor informații pe serverele Google.
 - **Cont de Backup:** Această opțiune vă permite să specificați contul în care doriți să salvați copiile de rezervă
 - **Restabilire automată:** Atunci când reinstalați o aplicație, această caracteristică facilitează restabilirea setărilor și datelor copiate de rezervă.
 - **DRM reset (Resetare DRM):** Se șterg toate licențele DRM.
 - **Resetarea configurării din fabrică:** Șterge toate datele din telefonul.

Securizarea telefonului dvs. ASUS

Utilizați caracteristicile de securitate ale telefonului dvs. ASUS pentru a preveni accesarea neautorizată a informațiilor.

Deblocarea ecranului

Atunci când ecranul este blocat, îl puteți debloca utilizând opțiunile puse la dispoziție de telefonul dvs. ASUS

1. Atingeți  și apoi atingeți **Setări > Ecran de blocare**;
2. Atingeți **Blocarea ecranului** și apoi selectați opțiunea de deblocare a telefonului dvs. ASUS.

NOTE:


- Pentru mai multe informații, consultați secțiunea **Opțiuni pentru deblocarea ecranului**.
 - Pentru a dezactiva opțiunea de deblocare a ecranului pe care ați setat-o, atingeți **Fără** din ecranul Alegeți blocare ecran.
-

Opțiuni pentru deblocarea ecranului

Alegeți dintre următoarele opțiuni de blocare a telefonului dvs. ASUS.


Glisare

Glisați în sus pentru a debloca telefonul ASUS.



PIN


Creați un cod PIN compus din cel puțin patru cifre.



IMPORTANT! Este important să nu uitați codul PIN pe care l-ați creat pentru deblocarea dispozitivului.

Model


Glisați degetul pentru a uni punctele și crea un model.



IMPORTANT! Trebuie să creați un model prin care să uniți cel puțin patru puncte. Este important să nu uitați modelul pe care l-ați creat pentru deblocarea dispozitivului.

Parolă

Creați o parolă compusă din cel puțin patru caractere.



IMPORTANT! Este important să nu uitați parola pe care ați creat-o pentru deblocarea dispozitivului.

Configurarea celorlalte caracteristici de securizare a ecranului

În plus față de modalitățile de blocare a ecranului prezentate mai sus, puteți să utilizați următoarele opțiuni din fereastra Screen security (Securitate ecran):

- **Acces rapid:** Glisați comutatorul Acces rapid la **DA** pentru a lansa aplicații de pe ecranul de blocare.

Configurarea identității telefonului dvs. ASUS

Familiarizați-vă cu identitatea telefonului dvs. ASUS, care cuprinde numărul de serie, numărul IMEI (International Mobile Equipment Identity - număr de identificare al echipamentelor mobile) sau numărul de model.

Aceste informații sunt importante, deoarece în cazul în care pierdeți telefonul ASUS, veți putea contacta operatorul mobil și veți putea furniza aceste informații pentru a trece pe lista neagră cazurile de utilizare neautorizată a telefonului dvs. ASUS.

Pentru a afișa datele de identificare ale telefonului dvs. ASUS:

1. Atingeți **Toate aplicațiile** și apoi atingeți **Setări**.
2. În ecranul Setări, glisați în jos pentru a afișa alte elemente și atingeți **About (Despre)**. Ecranul Despre afișează starea telefonul ASUS, informațiile de natură juridică, numărul de model, versiunea sistemului de operare, informații hardware și software despre telefonul ASUS.
3. Pentru a vedea numărul de serie, numărul de contact SIM (pentru anumite modele) și codul IMEI al telefonul ASUS, atingeți **Status (Stare)**.

ANEXE

Note

Declarație de conformitate la CE

Acest produs este în conformitate cu reglementările Directivei R&TTE 1999/5/CE. Declarația de conformitate poate fi descărcată de la <http://www.asus.com/support>.

Prevenirea pierderii auzului

Pentru a preveni vătămarea posibilă a auzului, nu ascultați la niveluri ridicate de volum pentru perioade îndelungate.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Pentru Franța, căștile pentru acest dispozitiv sunt conforme cu cerința privind nivelul de presiune a sunetului stipulată în standardul EN 50332-1: 2013 și/sau EN50332-2: 2013 și impusă de Articolul L.5232-1 din legislația franceză.

Marcaj CE

CE0560

Marcaj CE pentru dispozitive cu LAN/ Bluetooth wireless

Acest echipament este conform cu cerințele Directivei 1999/5/EC a Comisiei și a Parlamentului European din 9 martie 1999 prin care se reglementează echipamentele radio și de telecomunicații și recunoașterea mutuală a conformității.

Cea mai ridicată va lori CE SAR pentru dispozitiv sunt de:

- 0.266 W/Kg (Cap)
- 0.214 W/Kg (Corp)

Informații expunere RF (SAR) - CE

Acest dispozitiv întrunește cerințele EU (1999/5/EC) privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice, pentru protejarea sănătății.

Pentru operarea cu purtare pe corp, acest dispozitiv a fost testat și îndeplinește instrucțiunile ICNIRP referitoare la expunere și Standardele Europene EN 62209-2, pentru utilizarea cu accesorii dedicate. SAR este măsurat cu dispozitivul la o distanță de 1,5 cm față de corp, când transmite la cel mai înalt nivel certificat al puterii de ieșire în toate benzile de frecvență ale dispozitivului mobil. Utilizarea altor accesorii care conțin metale poate să nu asigure conformitatea instrucțiunile ICNIRP referitoare la expunere.

Cerință de siguranță pentru energie

Pentru produsele cu valori nominale ale curentului electric de până la 6A și care cântăresc mai mult de 3 kg trebuie să utilizați cabluri de alimentare mai mari sau egale cu: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² sau H05VV-F, 2G, 0,75 mm².

Serviciile de reciclare/returnare ASUS

Programele de reciclare și returnare ASUS se datorează angajamentului nostru față de cele mai înalte standarde de protecție a mediului. Credem în asigurarea soluțiilor pentru ca dvs. să puteți recicla în mod responsabil produsele, bateriile și alte componente ale noastre, precum și materialele de ambalare. Accesați adresa <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> pentru informații detaliate privind reciclarea în diverse regiuni.

Notă referitoare la stratul de acoperire

IMPORTANT! Pentru a asigura izolarea electrică și a menține siguranța în domeniul electric, se aplică un strat de acoperire pentru a izola dispozitivul, cu excepția suprafețelor unde sunt amplasate porturile IO.

Notificare ASUS cu privire la mediu

Activitatea companiei ASUS este dedicată creării de produse/ambalaje ecologice care să protejeze sănătatea consumatorilor și în același timp să minimizeze impactul asupra mediului înconjurător. Reducerea numărului de pagini ale acestui manual contribuie la reducerea emisiei de carbon.

Pentru manualul de utilizare detaliat și informații asociate, consultați manualul de utilizare inclus împreună cu dispozitivul Telefonul ASUS sau vizitați site-ul de asistență ASUS la adresa <http://support.asus.com/>.

Nume model: ASUS_X014D (ZB452KG)

Producător:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresă:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Reprezentant autorizat pentru Europa:	ASUS Computer GmbH
Adresă:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY