

Zenfone Max Pro[®]M2

ZB631KL
Käyttöopas



Huolto ja turvallisuus

Ohjeet



Liikenneturvallisuus on ensisijalla. On vahvasti suositeltavaa olla käyttämättä laitetta ajaessa tai käytettäessä minkään tyyppistä ajoneuvoa.



Tätä laitetta tulee aina käyttää ympäristössä, jonka lämpötila on välillä 0°C (32°F) – 35°C (95°F).



Sammuta laite rajoitetuilla alueilla, joilla mobiililaitteiden käyttö on kiellettyä. Noudata aina rajoitettujen alueiden sääntöjä ja säädöksiä, kuten lentokoneessa, elokuvateatterissa, sairaalassa tai lääkinnällisen laitteen lähellä, lähellä polttoaineita, rakennustyömailla, räjäytystyömailla ja muilla vastaavilla alueilla.



Käytä tämän laitteen kanssa vain ASUKSEN hyväksymiä verkkolaitteita ja kaapeleita. Varmista laitteen pohjassa sijaitsevasta arvokilvestä vastaako verkkolaite tämän laitteen nimellisarvoa.



Älä käytä vahingoittuneita virtakaapeleita, lisävarusteita ja muita lisäosia tämän laitteen kanssa.



Pidä laite kuivana. Älä altista laitetta nesteille, sateelle tai kosteudelle tai käytä niiden lähellä.



Laitetta voi käyttää röntgenlaitteiden läpivalaisussa (kuten lentoaseman turvallisuustarkastuksissa), mutta älä altista laitetta magneettitunnistimille tai -sauvoille.



Laitteen näyttö on valmistettu lasista. Jos lasi särkyy, lopeta laitteen käyttö äläkä koske lasinsirpaleisiin. Lähetä laite heti ASUKSEN valtuuttamaan huoltoon.



Kuulovamman estämiseksi älä kuuntele korkeilla äänenvoimakkuuksilla pitkiä aikoja.



Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistamista. Puhdista laitteen näyttö ainoastaan selluloosasiemenellä tai säämiskäliinalla.



Lähetä laite vain ASUKSEN valtuuttamaan huoltoon.

Oikea hävittäminen



Akun vaihtaminen vääranntyyppiseen aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti.



ÄLÄ heitä akkua talousjätteisiin. Symboli, jossa roskalaatikon päällä on risti, merkitsee, ettei akkua saa laittaa talousjätteisiin.



ÄLÄ hävitä ASUS Phone kotitalousjätteen mukana. Tämätuote on suunniteltu siten, että sen osat voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää. Rastilla ylivedetyn roskasäiliön symboli ilmoittaa, että tuotetta (sähkö-, elektroninen tuote ja elohopeaa sisältävä kennoakku) ei saa hävittää kunnallisjätteen mukana. Tarkista alueesi sähkölaitteita koskevat jätemääräykset.



ÄLÄ heitä ASUS Phone tuleen. ÄLÄ aiheuta oikosulkua kontaktien välille. ÄLÄ pura ASUS Phone.

ZenTalk-fanifoorumi

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



HUOMAUTUS: Saadaksesi lisätietoja laki- ja e-merkinnöistä, tarkista laitteestasi kohta **Settings (Asetukset) > System (Järjestelmä) > About phone (Tietoja puhelimesta) > Legal information (Lakitiedot)**.

HUOMAUTUS: Tämän käyttöoppaan sovelluskuvaukset ovat vain viitteellisiä eivätkä ne ehkä vastaa täsmälleen sitä, mitä näet laitteessasi.

Sisällysluettelo

1 Perusominaisuudet

Tervetuloa!	7
Valmistele ASUS Phone -puhelimesi!	8
Ensimmäinen käyttökerta	14
Kosketusnäytön käyttö.....	15

2 Oma koti kullan kallis

Zen Home -ominaisuudet	18
Alkunäyttö.....	18
Pika-asetukset.....	19
Ilmoitukset	20
Aloituspäätön mukauttaminen	21
Pienoissovellukset	21
Wallpapers (Taustakuvat)	22
Päiväyksen ja kellonajan määrittäminen	23
Soittoäänien ja hälytysäänien määrittäminen	23
Lukitusnäyttö.....	24
Lukitusnäytön mukauttaminen	24
Sormenjälkitunnusanturi	25
ASUS-puhelimen käynnistäminen ensimmäistä kertaa	25
Sormenjälkitunnuksen asettaminen Asetuksista	26
Kasvojen tunnistus	27
Kasvojen tunnistuksen asettaminen Asetuksista	27

3 Työhön ja vapaa-aikaan

Chrome	30
Chromen käynnistäminen.....	30
Sivun jakaminen	31
Sivujen lisääminen kirjanmerkkeihin	31
Selaustietojen tyhjentäminen	31
Gmail.....	32
Google-kalenteri.....	33
Tapahtumien luominen.....	33
Tapahtumien muokkaaminen tai poistaminen.....	33
Muistutusten luominen.....	34
Muistutusten muokkaaminen tai poistaminen	34

4 Pidä yhteyttä

Soita tyylillä	35
Kaksois-SIM-ominaisuus	35
Puheluiden soittaminen	37
Suosikkiyhteyksiedoille soittaminen	39
Puheluiden vastaanottaminen	39
Muut soittotoiminnot	40
Yhtäaikaisten puheluiden hallinta	40

	Yhteystietojen hallinta	41
	Yhteystietojen asetukset	41
	Profiilin määrittäminen	41
	Yhteystietojen lisääminen	42
	Suosikkiyhteystietojen merkitseminen	43
	Yhteystietojen ja sosiaalisten verkkojen yhdistäminen	44
	Lähetä viestejä jne.	45
	Viestit	45
5	Viihde	
	Kuulokkeiden käyttö	46
	Audioliittimen liittäminen	46
	Google Play Music	47
6	Arvokkaita hetkiä	
	Tallenna muistoja	48
	Kamera-sovelluksen käynnistäminen	48
	Valokuvien käyttö	49
	Valokuvan paikkatietojen tarkasteleminen	49
	Tiedostojen jakaminen Valokuvat-sovelluksella	49
	Tiedostojen poistaminen Valokuvat-sovelluksesta	50
	Kuvan muokkaaminen	50
7	Yhteydet	
	Mobiiliverkko	51
	Mobiiliverkon käyttöönotto	51
	Wi-Fi	51
	Wi-Fi-yhteyttä otetaan käyttöön	51
	Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen	52
	Wi-Fi:n ottaminen pois käytöstä	52
	Bluetooth®	52
	Bluetooth®:in käyttöönotto	52
	ASUS Phone ja Bluetooth®-laitteen parin muodostaminen	53
	ASUS Phone ja Bluetooth®-laitteen laiteparin purkaminen	53
	Jaettu yhteys	54
	WiFi-hotspot	54
	Jaettu Bluetooth-yhteys	55
8	Matkustaminen ja kartat	
	Maailmankello	56
	Maailmankello	56
	Herätyskello	57
	Sekuntikello	57
	Ajastin	58

9 Zen missä tahansa

Zenin erikoisohjelmat	59
Laskin	59
Äänitallennin.....	60

10 ZEN-puhelimen kunnossapito

Laitteen pitäminen ajan tasalla.....	62
Järjestelmän päivittäminen	62
Tallennustila	62
Varmuuskopiointi ja palautus	62
Nollaa	62
ASUS Phone suojaaminen.....	63

liitteet

Turvallisuustietoja.....	66
Ilmoitukset	68

Perusominaisuudet

1

Tervetuloa!

Tutustu intuitiiviseen yksinkertaiseen ASUS Zen UI -käyttöliittymään!

ASUS Zen UI on loistava ja erittäin helppokäyttöinen käyttöliittymä, joka on suunniteltu vain ASUS Phone. Siinä on muihin sovelluksiin integroituja tai yhdistettyjä erikoissovelluksia, jotka on suunniteltu juuri sinun yksilöllisiin tarpeisiin ja jotka helpottavat elämääsi ja tekevät ASUS Phone käytöstä entistä mukavampaa.



Camera (Kamera)

PixelMaster-teknologia tallentaa tärkeimmät hetkesi todentuntuisina ja huippulaadukkaina kuvina ja videoina.



Viestit


Messages, intuitiivinen ja ilahduttava sovellus, antaa lähettää/vastaanottaa SMS/MMS-viestejä, sekä lähettää ryhmätekstejä, valokuvia tai ääniviestejä. Voit lisätä emojeita tai tarroja viesteihin, jakaa sijaintisi, arkistoida viestisi ja estää helposti SMS-viestien lähettäjiä. Voit myös ottaa valokuvia tai tallentaa videoita ja jakaa helposti näitä tiedostoja.

HUOMAUTUS: ASUS Zen UI -käyttöliittymän sovellusten saatavuus voi vaihdella alueen ja ASUS Phone mallin mukaan. Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta tarkistaaksesi ASUS-puhelimessasi käytettävissä olevat sovellukset.

Valmistele ASUS Phone -puhelimesi!

Osat ja ominaisuudet

Tutustu laitteeseesi ja valmistele se käyttökuntoon käden käänteessä.



VAROITUS!

- Verkko-yhteyden ja akun ongelmien välttämiseksi:
 - ÄLÄ aseta antennialueelle metallisia tarroja.
 - ÄLÄ käytä metallista kehystä/koteloä ASUS-puhelimellasi.
 - ÄLÄ peitä antennialuetta käsilläsi tai muulla käyttäessäsi joitakin toimintoja, kuten puheluiden soittaminen tai mobiilidatayhteys.
- On suositeltavaa käyttää ASUS-yhteensopivia näytönsuojuksia. Muiden kuin ASUS-yhteensopivien näytönsuojusten käyttö voi aiheuttaa ASUS-puhelimen anturin toimintahäiriön.

HUOMAUTUS: MicroSD-korttipaikka tukee MicroSD- ja MicroSDXC-korttimuotoja.

TÄRKEÄÄ!

- Emme suosittele näytönsuojuksen käyttöä, sillä se voi häiritä läheisyysanturia. Jos haluat käyttää näytönsuojusta, varmista, ettei se estä läheisyysanturia.
- Pidä laite, erityisesti kosketusnäyttö, aina kuivana. Vesi tai muut nesteet voivat aiheuttaa kosketusnäytön toimintahäiriön.

Nano-SIM-kortin/muistikortin asentaminen

Nano-SIM-korttipaikat tukevat GSM-/GPRS-/ EDGE-, WCDMA-/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE-, ja TD-LTE DSDV-verkkokaistoja.

HUOMAUTUS: Estääksesi liittimen vahingoittumisen, varmista että käytät vakio-nano SIM -korttia ilman SIM-sovitinta tai leikkurin käyttöä.

ASUS Phone-puhelin tukee microSD- ja MicroSDXC- muistikorttia, jonka kapasiteetti on enintään 2 TB.

HUOMAUTUKSIA:

- Jotkut muistikortit eivät ehkä ole yhteensopivia ASUS Phone-puhelimen kanssa. Varmista, että käytät vain yhteensopivia muistikortteja tietojen katoamisen tai laitteen tai muistikortin tai molempien vahingoittumisen estämiseksi.
 - MicroSD-kortti myydään erikseen.
-

VAARA! Ole erityisen varovainen käsitellessäsi nano-SIM-korttia/muistikorttia. ASUS ei ole vastuussa mistään nano-SIM-korteille/muistikorteille tapahtuvista katoamisista tai vahingoista.


Nano-SIM-kortin/muistikortin asentaminen:

1. Työnnä toimitukseen kuuluvan piikki korttipaikan reikään poistaaksesi telakan.

VAARA!

- Varo vahingoittamasta korttipaikan kantta tai kynsiäsi, kun poistat kannen.
 - Älä irrota väkisin, murra tai väännä korttipaikan kantta.
 - Älä käytä teräviä työkaluja tai liuottimia laitteen puhdistamiseen välttääksesi sen naarmuuntumisen.
-

2. Liitä Nano SIM / MicroSD kortit korttipaikkoihin.





3. Työnnä kelkka varovasti takaisin, kunnes on tiukasti kiinni.

TÄRKEÄÄ!

- Nano-SIM-korttipaikat tukevat GSM/GPRS/ EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, ja TD-LTE DSDV-verkkokaistoja. Molemmat Nano SIM -kortit voidaan liittää VoLTE 4G -puhelupalveluihin. Mutta vain yksi voidaan liittää FDD-LTE:hen ja TD-LTE-datapalveluun samanaikaisesti.
 - ASUS-puhelimen 2G/3G/4G/LTE-kaistan yhteensopivuus vaihtelee alueittain. Tarkista yhteensopivuus paikallisilta palveluntarjoajilta.
-

Nano-SIM-/muistikortin poistaminen

VAARA!

- Ole erityisen varovainen käsitellessäsi nano-SIM-korttia/muistikorttia. ASUS ei ole vastuussa mistään nano-SIM-korteille/muistikorteille tapahtuvista katoamisista tai vahingoista.
 - Poista muistikortti oikealla tavalla poistaaksesi sen laitteesta turvallisesti. Poistaaksesi muistikortin, pyyhkäise alas näytön yläosasta ja napauta  > **Storage (Tallennustila)**, ja napsauta sitten siirrettävässä tallennustilassa  beside **SD card (SD-kortti)** kohdan vieressä.
-


Nano-SIM-kortin/muistikortin poistaminen:

1. Työnnä toimitukseen kuuluvan piikki korttipaikan reikään poistaaksesi telakan.
-

VAARA!

- Varo vahingoittamasta korttipaikan kantta tai kynsiäsi, kun poistat kannen.
 - Älä irrota väkisin, murra tai väännä korttipaikan kantta.
 - Älä käytä teräviä työkaluja tai liuottimia laitteen puhdistamiseen välttääksesi sen naarmuuntumisen.
-

2. Poista nano SIM tai MicroSD-kortti korttipaikasta.



3. Työnnä kelkka varovasti takaisin, kunnes on tiukasti kiinni.

ASUS Phone :n lataaminen

ASUS Phone-puhelin toimitetaan osittain ladattuna, mutta se on ladattava kokonaan ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lue seuraavat tärkeät ilmoitukset ja varoitukset ennen laitteen lataamista.

TÄRKEÄÄ:


- Kuori pois suojaava kelmu verkkolaitteesta ja mikro-USB-kaapelista ennen niiden käyttöä laitteellasi.
- Varmista, että liität verkkolaitteen yhteensopivaan pistorasiaan. Voit liittää verkkolaitteen mihin tahansa yhteensopivaan 100–240 V:n pistorasiaan.
- Verkkolaitteen antojännite tälle laitteelle on DC +5V=2A, 10W.
- Kun käytät ASUS Phone-puhelinta pistorasiaan liitettynä, pistorasian on oltava lähellä laitetta helposti tavoitettavissa.
- Energian säästämiseksi irrota verkkolaite pistorasiasta, kun se ei ole käytössä.
- Älä aseta raskaita esineitä ASUS Phone-puhelimen päälle.

VAARA!

- ASUS Phone-puhelin voi kuumentua ladattaessa. Tämä on normaalia, mutta jos laite kuumenee epätavallisen paljon, irrota mikro-USB-kaapeli laitteesta ja lähetä laite sekä verkkolaite ja kaapeli ASUKSEN valtuutettuun huoltokeskukseen.
- Estääksesi ASUS Phone-puhelimen, verkkolaitteen tai mikro-USB-kaapelin vahingoittumisen. Varmista, että mikro-USB-kaapeli, verkkolaite ja laitteesi on liitetty oikein ennen lataamista.

ASUS Phone :n lataaminen:

1. Liitä mikro-USB-kaapelin verkkolaitteen USB-porttiin.
2. Liitä mikro-USB-kaapelin toinen pää ASUS-puhelimeesi.
3. Liitä verkkolaite maadoitettuun pistorasiaan.



TÄRKEÄÄ!

- Kun käytät ASUS Phone:ttä sen ollessa liitettynä pistorasiaan, maadoitetun pistorasian on oltava lähellä laitetta ja helposti tavoitettavissa.
- Kun lataat ASUS Phone:ttä tietokoneella, varmista, että liität mikro-USB-kaapelin tietokoneen USB-porttiin.
- Vältä lataamasta ASUS Phone:ttä ympäristössä, jonka lämpötila on yli 35°C (95°F).
- Lataa ASUS Phone-puhelinta kahdeksan (8) tuntia ennen sen ensimmäistä käyttöä akkutilassa.
- Akun lataustila osoitetaan seuraavilla kuvakkeilla:



HUOMAUTUKSIA:

- Käytä turvallisuussyistä **AINOASTAAN** toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta ja kaapelia välttääksesi laitteen vahingoittumisen ja estääksesi henkilövamman vaaran.
- Käytä turvallisuussyistä **AINOASTAAN** toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta ja kaapelia ASUS-puhelimen lataamiseen.
- Ottojännitealue pistorasian ja tämän verkkolaitteen välillä on on AC 100V - 240V; antojännite USB type C-kaapelin kautta on DC +5V=2A, 10W.

-
4. Kun akku on ladattu täyteen, irrota USB-kaapeli ensin ASUS Phone-puhelimesta ennen kuin irrotat verkkolaitteen pistorasiasta.

HUOMAUTUKSIA:

- Voit käyttää laitetta latauksen aikana, mutta tällöin laitteen täyteen lataaminen kestää pitempään.
 - Laitteen akun täyteen lataaminen tietokoneen USB-portin kautta voi kestää pitempään.
 - Jos tietokone ei anna riittävästi latausvirtaa USB-portin kautta, lataa ASUS Phone-puhelin sen asemesta pistorasiaan liitetyllä verkkolaitteella.
-

ASUS Phone :n kytkeminen päälle tai pois päältä

Laitteen käynnistäminen

Kytke laite päälle pitämällä virtapainiketta painettuna, kunnes laite värisee ja käynnistyy.


Laitteen sammuttaminen

Laitteen sammuttaminen:

1. Jos näyttö on sammunut, paina virtapainiketta kytkeäksesi sen päälle. Jos näyttö on lukittu, vapauta laitteen näytön lukitus.
2. Pidä virtapainiketta painettuna, ja kun saat kehotuksen, napauta **Power off (Virta pois)**.

Lepotila

Voit asettaa laitteen lepotilaan painamalla virtapainiketta, kunnes näyttö sammuu.



Ensimmäinen käyttökerta

Kun kytket ASUS Phone päälle ensimmäistä kertaa, ohjattu asetus opastaa sinut läpi asetusprosessin. Toimi näytön ohjeiden mukaisesti valitaksesi kielen, asettaaksesi matkapuhelinverkon, Wi-Fi- ja suojausasetukset ja synkronoidaksesi tilit.

Aseta laitteesi Google- tai ASUS-tilillä. Jos sinulla ei vielä ole Google- tai ASUS-tiliä, siirry eteenpäin luomaan sellainen.

Google-tili

Google-tilin käyttö mahdollistaa näiden Android-käyttöjärjestelmän ominaisuuksien täyden hyödyntämisen:

- Voit organisoida ja tarkastella kaikkia tietojasi mistä tahansa.
- Kaikkien tietojesi automaattinen varmuuskopiointi.
- Google-palveluiden käyttö mukavasti mistä tahansa.

ASUS-tili

ASUS-tili tarjoaa seuraavia etuja:

- Mukautettu ASUS-tukipalvelu ja takuun laajennus rekisteröidyille tuotteille.
- Uusimmat laite- ja laiteohjelmistopäivitykset.

Akkutehon säästövinkkejä

Akun lataus on ASUS Phone elämänlanka. Tässä joitakin akkutehon säästövinkkejä, joita auttavat säästämään ASUS Phone akkutehoa.


- Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset, jotka eivät ole käytössä.
- Kun laitetta ei käytetä, paina virtapainiketta asettaaksesi laitteen lepotilaan.
- Vähennä näytön kirkkautta.
- Pidä kaiuttimen äänenvoimakkuus matalalla tasolla.
- Poista Wi-Fi-ominaisuus käytöstä.
- Poista Bluetooth-ominaisuus käytöstä.
- Poista näytön automaattinen kierto -ominaisuus käytöstä.
- Poista kaikki laitteen automaattiset synkronointiominaisuudet käytöstä.

Kosketusnäytön käyttö

Käytä näitä eleitä kosketusnäytöllä käynnistääksesi sovelluksia, käyttääksesi joitakin asetuksia ja navigoidaksesi ASUS Phone.


Sovellusten käynnistys

Käynnistä sovellus napauttamalla sitä.



Kohteiden poistaminen tai siirtäminen

Tee jokin seuraavista:


- Siirtääksesi sovellusta tai pienohjelmaa, napauta ja pidä ja sitten vedä kohde haluamaasi sijaintiin.
- Poistaaksesi sovelluksen tai pienohjelman aloitusnäytöstä, napauta ja pidä sitä ja napauta sitten .



Siirtyminen sivuilla tai näytöllä

Tee jokin seuraavista:

- Pyyhkäise sormellasi vasemmalle tai oikealle vaihtaaksesi näyttöjen välillä tai siirry avaamaan Google-haku.
- Vieritä sormella ylös tai alas selataksesi sivuja tai luettelokohteita.



Lähentäminen

Levitä kahta sormea erilleen kosketuspaneelilla lähentääksesi kuvaa Valokuvat tai Kartoissa tai lähennä web-sivua.



Loitontaminen

Levitä kahta sormea erilleen kosketuspaneelilla lähentääksesi kuvaa Valokuvat tai Kartoissa tai lähennä web-sivua.




HUOMAUTUS: Et ehkä voi lähentää/loitontaa joitakin web-sivuja, jotka on voitu suunnitella erityisesti sopiviksi mobiililaitteen näyttöön.

Zen Home -ominaisuudet

Alkunäyttö

Saat muistutuksia tärkeistä tapahtumista, sovellus- ja järjestelmäpäivityksiä, säätiedotuksia ja tekstiviestejä itsellesi tärkeiltä ihmisiltä, kaikki suoraan alkunäytöltä.




Pika-asetukset

Pika-asetukset-ilmoituspaneeli tarjoaa yhden kosketuksen haun tietyille ASUS Phone langattomille toiminnoille ja asetuksille. Kaikille näille ominaisuuksille on oma painikkeensa.



Käynnistä pika-asetukset-paneeli pyyhkäisemällä kahdesti alas näytön yläosasta.

HUOMAUTUS: Musta kuvake tarkoittaa, että ominaisuus on parhaillaan käytössä, kun taas harmaa painike ilmaisee käytöstä poistettua ominaisuutta.



Ominaisuuksien lisääminen

Ominaisuuksien lisääminen Pika-asetukset-paneelistä:

1. Käynnistä Pika-asetukset ja napauta .
2. Pyyhkäise ylös **Drag to add tiles (Vedä lisätäksesi ruutuja)**.
3. Vedä ja pudota **Drag to add tiles (Vedä lisätäksesi ruutuja)** -kohdassa kuvaketta ylöspäin lisätäksesi sen Pika-asetukset-paneeliin.
4. Napauta  siirtyäksesi takaisin ja tarkastellaksesi nykyistä Pika-asetukset-paneelia.

Ominaisuuksien poistaminen


Olemassa olevien ominaisuuksien poistaminen Pika-asetukset-paneelistä:

1. Käynnistä Pika-asetukset ja napauta .
2. Napauta ja vedä **Drag to add tiles (Vedä lisätäksesi ruutuja)** -kohdan alla olevaa kuvaketta poistaaksesi sen Pika-asetukset -paneelistä.

Ilmoitukset

Järjestelmäilmoituksissa näet ASUS-puhelimeen tehdyt uusimmat päivitykset ja järjestelmän muutokset. Useimmat näistä muutoksista liittyvät dataan ja järjestelmään.


Käynnistä Ilmoitukset-paneeli pyyhkäisemällä alas näytön yläosasta.



Aloituspäätön mukauttaminen

Anna alkunäytölle oma persoonallinen leimasi. Valitse mieleenpainuva kuva taustakuvaksi ja lisää pienohjelmia tarkastellaksesi nopeasti tärkeitä tietoja. Voit myös lisätä uusia sivuja, jolloin voit lisätä ja käyttää tai tarkastella nopeasti sovelluksia tai pienohjelmia alkunäytöllä.

Hallitse kotinäyttöä -toiminnon käynnistäminen, napauta ja pidä Kotinäytön tyhjää aluetta painettuna.



Pienoissovellukset

Voit sijoittaa pienoissovelluksia - pieniä, dynaamisia sovelluksia - kotinäytölle. Pienoissovellukset tarjoavat pikanäkymiä mm. sääennusteisiin, kalenteritapahtumatietoihin ja akkutilaan.

Pienohjelmien lisääminen

Pienohjelman lisääminen:


1. Napauta ja pidä alkunäytöllä tyhjää aluetta painettuna ja valitse **WIDGETS (pienosissovellukset)**.
2. Napauta ja pidä Widgetit -kohdassa pienohjelmaa ja vedä se alkunäytön tyhjälle alueelle.

Sovelluksen pikavalinnan poistaminen:

Napauta ja pidä alkunäytössä sovellusta ja vedä se **Poista** -kohtaan näytöllä.

Wallpapers (Taustakuvat)

Sijoita sovellukset, kuvakkeet ja muut Zen-elementit puoleensavetävään taustakuvaan. Voit ladata kuvakepaketteja ja taustakuvia internetistä. Voit myös valita animoidun taustakuvan tehdäksesi näytöstäsi elävämmän.



Taustakuvan käyttö

Taustakuvan käyttö:


1. Napauta ja pidä alkunäytöllä tyhjää aluetta painettuna ja valitse **Wallpapers (Taustakuvat)**.
2. Valitse taustakuva kohdasta **Photos (Valokuvat)** tai **Wallpapers (Taustakuvat)**.
3. Napauta **Set Wallpaper (Aseta taustakuva)**.

HUOMAUTUS: Voit myös asettaa taustakuva-asetukset kohdassa **Settings (Asetukset) > Display (Näyttö) > Wallpaper (Taustakuva)**.

Päiväyksen ja kellonajan määrittäminen

Aloitusnäytön päivämäärä ja kellonaika synkronoituvat oletusarvoisesti aina matkapuhelinoperaattorisi asetusten mukaisesti.

Päiväyksen ja kellonajan asetusten muuttaminen:


1. Avaa Asetukset-näyttö jollakin seuraavista tavoista:
 - Avaa pika-asetukset ja napauta sitten .
 - Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosaan ja napauta sitten **Settings (Asetukset)**.
2. Selaa **Asetukset**-näyttöä alaspäin ja valitse **System (Järjestelmä) > Date & time (Päivämäärä ja aika)**.
3. Liu'uta **Automatic date & time (Automaattinen päivämäärä ja aika)** ja **Automatic time zone (Automaattinen aikavyöhyke) OFF (Pois)** -asentoon.
4. Säädä päivämäärää ja aikaa.
5. Valitse aikavyöhyke.
6. Voit käyttää halutessasi myös 24-tuntista näyttötapaa.

HUOMAUTUS: Katso myös kohta [Kello](#).

Soittoäänien ja hälytysäänien määrittäminen

Voit määrittää äänet, joita käytetään puhelimen soittoääninä sekä esimerkiksi tekstiviestien, sähköpostien ja tapahtumien ilmoitusääninä. Voit myös ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä näppäinäänet, kosketusäänet, ja ruudunlukitusäänen. Lisäksi voit määrittää, että ASUS Phone antaa värinäpalautteen, kun kosketat näyttöä.

Ääniasetusten määrittäminen:

1. Avaa Asetukset-näyttö jollakin seuraavista tavoista:
 - Avaa pika-asetukset ja napauta sitten .
 - Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosaan ja napauta sitten **Settings (Asetukset)**.
2. Valitse Sound (Ääni) ja aseta haluamasi ääniasetukset.


Lukitusnäyttö


Lukitusnäyttö tulee oletuksena näkyviin, kun käynnistät laitteen, ja kun herätät sen lepotilasta. Voit jatkaa lukitusnäytöstä laitteen Android®-järjestelmään pyyhkäisemällä kosketusnäyttöpaneelia.

Laitteesi lukitusnäyttöpaneelin voi myös mukauttaa säätämään mobiilidatan ja sovellusten hakua.


Lukitusnäytön mukauttaminen

Jos haluat muuttaa lukitusnäytön asetuksia oletus-**Swipe (Pyyhkäisy)** -valinnasta, toimi seuraavasti:

1. Käynnistä Pika-asetukset ja napauta  .
2. Valitse **Security & location (Suojaus ja sijainti)**.



3. Napauta seuraavassa näytössä **Screen lock (Ruudun lukitus)**.



4. Napauta näytön lukitusvalintaa, jota haluat käyttää.

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja kohdasta [ASUS Phone suojaaminen](#).


Sormenjälkitunnusanturi

Sormenjälkitunnusanturi estää muita käyttämästä ASUS-puhelintasi ilman lupaa. Voit käyttää sormenjälkeäsi laitteen lukituksen avaamiseen sekä puheluihin ja tietoihin pääsemiseen. Kun asetat sormenjälkitunnuksen, sinun on asetettava myös näyttölukitusmenetelmä laitteen käynnistämiseen.

ASUS-puhelimen käynnistäminen ensimmäistä kertaa

Sormenjälkitunnuksen asettaminen ASUS-puhelinta ensimmäistä kertaa käytettäessä:


1. Varmista, että sormenjäljen identifiointimoduuli ja sormesi ovat puhtaat ja kuivat.
2. Seuraa Tervetuloa-sivulta näytön ohjeita **Protect your phone (Suojaa puhelimesi)** -sivulle ja rastita **Set up fingerprint (Aseta sormenjälki)**.
3. Napsauta **NEXT (Seuraava)** valitaksesi näytönlukitusmenetelmän ja seuraa sitten ohjeita **Touch the sensor (Kosketa anturia)** sivulle.
4. Paikallista sormenjälkiskanneri laitteen takakannessa, sovita sormesi skannerille ja pyri painamaan sitä sormenpään eri alueilla toistuvasti, kunnes sormenjälkesi on kuvattu.




5. Napsauta **DONE (Valmis)** suorittaaksesi asetuksen loppuun.

Sormenjälkitunnuksen asettaminen Asetuksista

Sormenjälkitunnuksen asettaminen **Settings (Asetuksista)**:


1. Varmista, että sormenjälkiskanneri ja sormesi ovat puhtaat ja kuivat.
2. Käynnistä Asetukset-näyttö millä tahansa seuraavista tavoista:
 - Käynnistä Pika-asetukset ja napauta sitten .
 - Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Settings (Asetukset)**.
3. Vieritä Asetukset-näyttöä alas ja valitse **Security & location (Suojaus ja sijainti) > Fingerprint (Sormenjälki)**.



4. Avaa puhelimen lukitus, mikäli se on lukittu. Jos ei ole, aseta varmuuskopionäytön lukitusmenetelmä ohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja kohdasta [ASUS-puhelimen suojaus](#).

5. Napauta Add fingerprint (Lisää sormenjälki) -sivua.




6. Aseta ja nosta sormeaa jatkuvasti skannerilla, kunnes sormenjälki on kuvattu.
7. Napsauta **DONE (Valmis)** suorittaaksesi asetuksen loppuun.


Kasvojentunnistus

Kasvojentunnistus estää vaivattomasti muita käyttämästä ASUS-puhelintasi ilman lupaa. Voit valaista ASUS-puhelimen näytön ja katsoa sitä avataksesi laitteesi, käyttääksesi puhelimen Alkunäyttöä yhdessä sekunnissa. Kun asetat kasvojentunnistuksen, sinun on asetettava myös näyttölukitusmenetelmä laitteen käynnistämiseen.



Kasvojentunnistuksen asettaminen Asetuksista

Kasvojentunnistuksen asettaminen **Settings (Asetukset)** -kohdassa:


1. Käynnistä Asetukset-näyttö millä tahansa seuraavista tavoista:
 - Käynnistä Pika-asetukset ja napauta sitten .
 - Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Settings (Asetukset)**.
2. Vieritä alas Settings (Asetukset) -näytössä ja valitse **Security & location (Suojaus ja sijainti) > Face recognition (Kasvojentunnistus)**.




3. Napauta **CONTINUE (Jatka)**.
4. Aseta varmuuskopionäytön lukitusmenetelmä ohjeiden mukaisesti.




5. Valitse, kuinka haluat näyttää ilmoituksesi lukitusnäytöllä ja napsauta sitten **DONE (Valmis)**.



6. Napauta **NEXT (Seuraava)** ja rekisteröi kasvosih ohjeiden mukaisesti.



7. Kun olet valmis, napauta **TURN ON (Kytke päälle)** ottaaksesi käyttöön kasvojentunnistuksen puhelimen avaamiseksi.



HUOMAUTUKSIA:

- Pidä suu, nenä ja avonaiset silmät näkyvissä, kun käytät kasvojentunnistusominaisuutta.
- Aurinkolasien pitäminen tai riittämätön valo voi johtaa kasvojentunnistuksen epäonnistumiseen.

Chrome


Chrome for Android`-sovellus tarjoaa saman nopean, turvallisen ja vakaan web-selauskokemuksen kuin tietokoneen työpöydän Chrome. Kirjaudu sisään Google-tilillesi synkronoimaan välilehtiä, kirjanmerkkejä ja kaikkien laitteitasi selaushistoriaa. Jos sinulla ei ole [Google-tiliä](#), rekisteröi sellainen.


HUOMAUTUS: Katso lisätietoja Google-tilin luomisesta kohdasta [Gmail](#).

TÄRKEÄÄ! Varmista aina ennen netin tai nettiyhteyttä vaativien ominaisuuksien käyttöä, että ASUS Phone on yhdistetty WiFi- tai mobiiliverkkoon. Katso lisätietoja kohdasta [Yhteydet](#).

Chromen käynnistäminen


Tee alkunäytössä jokin seuraavista käynnistääksesi Chromen:

- Napauta .
- Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Google > Chrome**.



Sivun jakaminen




Jaa mielenkiintoisia sivuja ASUS Phonesi muille henkilöille sähköpostin, pilvipalvelun, Bluetooth-yhteyden tai ASUS Phone muiden sovellusten avulla.

1. Käynnistä Chrome.
2. Napauta verkkosivulla  > **Share... (Jaa)...**
3. Napauta tiliä tai sovellusta, jonka kautta haluat jakaa kyseisen sivun.

Sivujen lisääminen kirjanmerkkeihin


Lisää suosikkisivusi ja -sivustosi kirjanmerkkeihin, jotta voit palata niiden pariin myöhemmin.

Näin lisäät sivun kirjanmerkkeihin:

Napauta sivulla  >  . Tarkastellaksesi suosikkisivujasi, napauta  > **Bookmarks (Kirjanmerkit)** ja valitse sivu, jota haluat tarkastella tai käyttää.

Selaustietojen tyhjentäminen

Selaimen välimuistin tyhjentäminen poistaa väliaikaiset internet-tiedostot sekä ASUS Phone muistiin väliaikaisesti tallennetut sivustot ja evästeet. Tämä toiminto nopeuttaa sivujen lataamista selaimessa.


1. Käynnistä selain.
2. Napauta  > **Asetukset** > **Tietosuoja** > **Selaustietojen tyhjentäminen**.
3. Valitse selaustiedot, jotka haluat poistaa.
4. Kun olet valmis, napsauta **CLEAR DATA (Tyhjennä tiedot)**.

Gmail


Käytä Gmailia Google-tilisi asettamiseen päästäksesi Googleen liittyviin palveluihin ja sovelluksiin sekä vastaanottamaan, lähettämään ja selaamaan sähköposteja suoraan ASUS-puhelimestasi. Voit asettaa Gmaililla myös muita sähköpostitilejä, kuten Yahoo tai työsähköpostisi.

TÄRKEÄÄ! ASUS-puhelimen on oltava yhdistetty Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoon niin, että voit lisätä sähköpostitilin tai lähettää ja vastaanottaa sähköposteja lisätyiltä tileiltä. Katso lisätietoja kohdasta [Pysy yhdistettynä](#).

Google-tilin asettaminen:

1. Napauta alkunäytössä .
2. Napauta **Add an email address (Lisää sähköpostiosoite)**.
3. Valitse **Google**.
4. Syötä sähköpostiosoitteesi. Luodaksesi uuden Google-tilin, napauta **More options (Lisää valintoja) > create account (luo tili)**.
5. Kirjaudu sisään Google-tilillesi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUS: Jos haluat asettaa työtilisi ASUS-puhelimeen, kysy sähköpostiasetukset verkkosi järjestelmänvalvojalta.







Google-kalenteri

Tuo aikataulusi elämään ja seuraa kaikkia tärkeitä tapahtumiasi tai muistutuksia. Luomasi tai muokkaamasi tapahtumat synkronoituvat automaattisesti kaikkien niiden Google-kalenteriversioiden kanssa, joihin olet kirjautunut.



Tapahtumien luominen

Tapahtuman luominen:

1. Napauta alkunäytössä **Google > Calendar (Kalenteri)**.
2. Napauta  ja napauta sitten **Event (Tapahtuma)**.
3. Syötä tapahtumasi nimi ja valitse tapahtumalle päivämäärä ja aika. Voit asettaa tapahtuman koko päivän tai toistuvaksi tapahtumaksi.
 - Koko päivän tapahtuma: Siirrä **All day (Koko päivä)** -kentässä liukusäädintä oikealle.
 - Toistuva tapahtuma: Napauta **More options (Lisää valintoja)** > , valitse sitten kuinka usein haluat tapahtuman toistuvat tai tapahtuvan uudelleen.
4. Asettaaksesi aikavyöhykkeen, napauta **More options (Lisää valintoja)** > , syötä sitten maa, jonka aikavyöhykkeen haluat näyttää.
5. Syötä **Add location (Lisää sijainti)** kenttään tapahtuman pitopaikka tai sijainti.
6. Napauta , sen jälkeen voit valita tai asettaa ajan tai päivän saadaksesi tapahtumasta ilmoituksen tai muistutuksen.
7. Syötä **Invite people (Kutsu henkilöitä)** -kenttään tapahtumasi vieraiden sähköpostiosoitteet.
8. Voit myös lisätä huomautuksen tai liitteen **Add note (Lisää huomautus)** - tai **Add attachment (Lisää liite)** kentästä.
9. Kun olet valmis, napauta **SAVE (Tallenna)**.


Tapahtumien muokkaaminen tai poistaminen

Tapahtuman muokkaaminen tai poistaminen:

1. Napauta alkunäytössä **Google > Calendar (Kalenteri)**.
2. Napauta muokattavaa tai poistettavaa tapahtumaa.
3. Muokataksesi tapahtumaa, napauta  ja tee tarvittavat muutokset. Poistaaksesi tapahtuman, napauta  > **Delete (Poista)**, napauta sitten **Delete (Poista)** vahvistaaksesi poistamisen.



Muistutusten luominen

Muistutuksen luominen:

1. Napauta alkunäytössä **Google > Calendar (Kalenteri)**.
2. Napauta **+** ja naputa sitten **Reminder** (Muistutus).
3. Syötä muistutuksen nimi ja napauta **DONE (Valmis)**.
4. Aseta muistutuksen päivämäärä ja aika. Voit asettaa muistutuksen koko päivän tai toistuvaksi muistutukseksi.
 - Koko päivän muistutus: Siirrä **All day (Koko päivä)** -kentässä liukusäädintä oikealle.
 - Toistuva muistutus: Napauta , valitse sitten kuinka usein haluat muistutuksen toistuvan tai tapahtuvan uudelleen.
5. Kun olet valmis, napauta **SAVE (Tallenna)**.

Muistutusten muokkaaminen tai poistaminen


Muistutuksen muokkaaminen tai poistaminen:

1. Tap **Google > Calendar**.
2. Napauta muokattavaa tai poistettavaa muistutusta.
3. Muokataksesi muistutusta, napauta  ja tee tarvittavat muutokset. Poistaaksesi muistutuksen, napauta  > **Delete (Poista)**, napauta sitten **Delete (Poista)** vahvistaaksesi poistamisen.

Soita tyyliä

Kaksois-SIM-ominaisuus

ASUS Phone kaksois-SIM-ominaisuus antaa hallita asennettujen Nano-SIM-korttien asetuksia. Tällä ominaisuudella voit ottaa käyttöön / pois käytöstä Nano-SIM-kortteja tai asettaa kortin oletusverkoksi.



Nano SIM-korttien nimeäminen uudelleen

Muuta ASUS Phone Nano-SIM-korttien nimet helposti yksilöitävään muotoon.

Muuttaaksesi Nano SIM-korttien nimiä, napauta **SIM1-nimi: SIM1-** tai **SIM2-nimi: SIM2** ja näppäile sitten Nano SIM-korttien nimet.

HUOMAUTUS: Jos SIM-korteilla on eri mobiilipalveluntarjoaja, on suositeltavaa käyttää näiden palveluntarjoajien nimiä SIM-korttiniiminä. Jos molemmilla SIM-korteilla on sama mobiilipalveluntarjoaja, on suositeltavaa käyttää matkapuhelinten numeroita SIM-korttiniiminä.


Oletus-SIM-kortin määrittäminen

Määritä SIM-kortti oletus-SIM-kortiksi äänipuheluille ja datapalveluille.

SIM-kortti äänipuheluille

Kun soitat puhelun, ASUS Phone käyttää automaattisesti oletus-SIM-korttia puhelun yhdistämiseen.


Voit määrittää SIM-kortin äänipuheluille napauttamalla **Calls (Puhelut)** ja napauttamalla sitten käytettävää SIM-korttia.



TÄRKEÄÄ! Voit käyttää tätä ominaisuutta vain soittaessasi puhelun yhteystietoluettelosta.


SIM-kortti tekstiviestejä varten

Määrittääksesi SIM-kortin tekstiviestejä varten, napauta **SMS messages (Tekstiviestit)** ja valitse sitten **SIM1** tai **SIM2**.



SIM kortti matkapuhelindatalle

Määrittääksesi SIM-kortin datapalveluille, napauta **Cellular data (Matkapuhelintiedot)** ja valitse sitten **SIM1** tai **SIM2**.




Puheluiden soittaminen

ASUS Phone voi soittaa puheluita monella eri tavalla. Voit soittaa kavereillesi yhteystietoluettelon avulla, valita numeron nopeasti smart dial -toiminnolla tai tallentaa usein käyttämäsi yhteystiedon pikavalintanumeroksi.

HUOMAUTUS: Järjestele yhteystietosi Yhteystiedot-sovelluksessa. Katso lisätietoja kohdasta [Yhteystietojen hallinta](#).


Puhelin-sovelluksen avaaminen

Voit käynnistää Puhelin-sovelluksen aloitusnäytöstä jollakin seuraavista tavoista:

- Napauta .
- Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Phone (Puhelin)**.

Puhelinnumeron valitseminen

Valitse numero suoraan Puhelin-sovelluksen avulla.

1. Napauta aloitusnäytössä  ja käytä numeronäppäimiä.
2. Soita numeroon painamalla soittopainiketta **SIM1** tai **SIM2**.



HUOMAUTUS: Soittopainikkeiden tekstit voivat vaihdella SIM-korttien asetusten mukaan. Katso lisätietoja kohdasta [Kaksois-SIM-ominaisuus](#).

Alanumeron valitseminen

Jos haluat soittaa johonkin alanumeroon, voit ohittaa puhelinvastajan äänikomennot seuraavilla tavoilla.



Alanumeron valinnan pyytäminen

Voit lisätä puhelinnumeron perään alanumeron valintapyynnön.

1. Syötä ensisijainen puhelinnumero Puhelin-sovelluksessa.
2. Liittääksesi vahvistuskehotteen, napauta  > Add wait (Lisää odota) -painiketta, kunnes puolipiste (;) tulee näkyviin.
3. Syötä alavalinnan numero.
4. Soita puhelu painamalla soittopainiketta **SIM1** tai **SIM2**.
5. Vahvista alanumeron valinta pyydetessä napauttamalla **Kyllä**.
6. Lopeta puhelu napauttamalla .

Alanumeron automaattinen valinta

Voit lisätä ensisijaisen numeron loppuun lyhyen tai pitkän tauon, jolloin alanumero valitaan automaattisesti.

1. Syötä ensisijainen puhelinnumero Puhelin-sovelluksessa.
2. Lisätäksesi tauon, napauta  > **Add 2-sec pause (Lisää 2 sekunnin tauko)**, kunnes pilkku (,) tulee näkyviin.
3. Syötä alavalinnan numero.
4. Soita puhelu painamalla soittopainiketta **SIM1** tai **SIM2**.
5. Lopeta puhelu napauttamalla .

Yhteystietojen älykäs valinta


Kun kirjoitat yhteystiedon numeron ensimmäisiä numeroita tai nimen ensimmäisiä kirjaimia, Smart Dial -toiminto suodattaa yhteystietoluettelosi ja puheluhistorian sisällön niiden mukaan ja tarjoaa valintojasi vastaavia osumia. Voit tarkistaa, löytyykö etsimäsi yhteystieto hakutulosten luettelosta ja valita sen siitä nopeasti.

1. Avaa Puhelin-sovellus ja kirjoita sitten yhteystiedon numero tai nimi.
2. Napauta hakutulosten luettelosta sitä yhteystietoa, jolle haluat soittaa. Jos etsimäsi yhteystieto ei ole luettelossa, kirjoita sen numero tai nimi kokonaisuudessaan.
3. Soita puhelu painamalla soittopainiketta **SIM1** tai **SIM2**.

HUOMAUTUS: Soittopainikkeiden tekstit voivat vaihdella SIM-korttien asetusten mukaan. Katso lisätietoja myös kohdasta [Kaksois-SIM-ominaisuus](#).

Yhteystiedot-sovelluksesta soittaminen


Yhteystiedot-sovelluksen avulla voit soittaa yhteystietoluettelossa oleville yhteystiedoille.

1. Käynnistä Yhteystiedot-sovellus.
2. Napauta ensin yhteystiedon nimeä ja sen jälkeen numeroa, johon haluat soittaa.
3. Jos laitteeseen on asetettu kaksi SIM-korttia, napauta sitä SIM-korttia, jolla haluat soittaa.
4. Lopeta puhelu napauttamalla .

HUOMAUTUS: Jos haluat tarkastella kaikkien yhteystietotilien yhteystietoja, napauta **Näytettävät yhteystiedot** -pudotusvalikkoa ja valitse kaikki tilit.

Suosikkiyhteystiedoille soittaminen

Jos lisäät yhteystiedon Suosikit-luettelosi, voit soittaa hänelle nopeasti Puhelin-sovelluksesta.


1. Käynnistä Puhelinsovellus.
2. Avaa Suosikit-luettelo napauttamalla **Favorites (Suosikit)**, ja napauta sitten sitä suosikkiyhteystietoa, jolle haluat soittaa.
3. Lopeta puhelu napauttamalla .

Puheluiden vastaanottaminen

ASUS Phone näyttö menee päälle, kun laitteeseen tulee saapuva puhelu. Saapuvan puhelun näyttö vaihtelee myös ASUS Phone tilan mukaan.

Puheluihin vastaaminen

Puheluun voi vastata kahdella eri tavalla ASUS Phone tilasta riippuen:

- Jos laite on käytössä, voit vastata puheluun napauttamalla **Answer (Vastaa)** tai hylätä puhelun napauttamalla **Decline (Hylkää)**.
- Jos laite on lukittu, pyyhkäise  ylös vastataksesi tai alas hylätäksesi puhelun

Puhelulokien hallinta

Puhelulokien avulla voit soittaa takaisin vastaamattomien puheluiden soittajille, tallentaa soittajien numeroita yhteystietoluettelosi, estää soittajia tai valita uudelleen viimeksi valitsemiasi numeroita tai yhteyshenkilöitä.

Puheluiden tallentaminen yhteystietoihin



Voit lisätä numeron puhelulokista yhteystietoluettelosi.

1. Avaa puhelulokit napauttamalla Puhelin-sovelluksessa **Recents (Uusimmat)**.
2. Napauta numeroa, jonka haluat lisätä yhteystietoluettelosi.
3. Valitse **Luo uusi yhteystieto**, jos haluat lisätä yhteystietoluettelosi uuden tietueen.

Napauta **Lisää olemassa olevaan yhteystietoon**, valitse yhteystieto, valitse korvataanko yhteystiedon numero tällä uudella vai lisätäänkö uusi syöte, ja napauta sitten **SAVE (Tallenna)**.

Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta

Näin valitset viimeksi valitun numeron uudelleen:

1. Avaa puhelulokit napauttamalla Puhelin-sovelluksessa **Recents (Uusimmat)**.
2. Napauta  viimeksi soitetun puhelun vieressä soittaaksesi numeroon uudelleen.
3. Lopeta puhelu napauttamalla .

Muut soittotoiminnot

Puhelun aikana valitse sitten jokin puhelun aikana käytettävissä olevista toiminnoista.



Mikrofoni

Kytkee mikrofonin päälle tai pois päältä käynnissä olevan puhelun osalta. Kun mikrofoni on pois päältä tai mykistettynä, kuulet soittajan äänen mutta hän ei kuule sinua.



Kaiutin

Kytkee kaiuttimen päälle tai pois päältä.



Puhelu pidossa

Asettaa meneillään olevan puhelun pitoon.



Kokouspuhelu

Jos olet tilannut matkapuhelinoperaattoriltasi kokouspuhelupalvelun, voit lisätä tämän kuvakkeen avulla uusia osapuolia meneillään olevaan puheluun.

HUOMAUTUKSIA:

- Kokouspuhelun osapuolten sallittu määrä riippuu kokouspuhelupalvelun tilauksestasi. Pyydä tarvittaessa lisätietoja tästä toiminnosta omalta matkapuhelinoperaattoriltasi.
- Kokouspuheluista on lisätietoja kohdassa [Yhtäaikaisten puheluiden hallinta](#).

Yhtäaikaisten puheluiden hallinta

ASUS Phone voi soittaa ja vastaanottaa kätevästi kaksi samanaikaista puhelua.

Toiseen puheluun vastaaminen

Jos puhut puhelimesa ASUS Phonesi ja siihen tulee toinen puhelu, laite antaa äänimerkin. Napauta kosketusnäytöltä **Answer (Vastaa)**, jos haluat vastata saapuvaan puheluun ilman, että katkaiset meneillään olevaa puhelua.


Yhteystietojen hallinta

Järjestä yhteystietosi, jotta sinun on helpompi pitää heihin yhteyttä soittamalla, tekstiviesteillä, sähköpostilla tai sosiaalisten verkkojen välityksellä. Suosikit-ryhmän jäseniin on helppo ottaa nopeasti yhteyttä ja VIP-ryhmään voi lisätä yhteystietoja, joiden kohdalla haluat saada ilmoituksen kaikista tulevista tapahtumista, vastaamattomista puhelusta tai uusista viesteistä.

Voit myös synkronoida yhteystietoja sähköposti- ja sosiaalisen median palveluiden tiliesi kanssa, yhdistää yhteys henkilöiden tietoja yhteen ja samaan paikkaan tai suodattaa haluamiasi yhteystietoja.


Käynnistäaksesi Yhteystiedot-sovelluksen, pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Contacts (Yhteystiedot)**.

Yhteystietojen asetukset

Valitse yhteystietojen näyttötapa Yhteystiedot-sovelluksen asetuksista. Voit valita esimerkiksi, näytetäänkö vain yhteystiedot, joille on tallennettu puhelinnumero, järjestetäänkö luettelo etu- vai sukunimen mukaan ja näytetäänkö ensin yhteystiedon etu- vai sukunimi. Voit määrittää Yhteystiedot-asetuksesi napauttamalla Yhteystiedot-sovelluksessa  > **Settings (Asetukset)**.


Profilin määrittäminen

Tee ASUS Phonesi sinun oma laitteesi määrittämällä profiilisi tiedot.

1. Avaa Yhteystiedot-sovellus ja napauta sitten  > **Settings (Asetukset)** > **Your info (Omat tietosi)**.
2. Täytä kentät, kuten matkapuhelin- tai kotipuhelinnumero. Jos haluat lisätä muita tietoja, napauta **More fields (Lisää kenttiä)**.
3. Kun olet täyttänyt kaikki omat tietosi, napauta **SAVE (Tallenna)**.

Yhteystietojen lisääminen

Voit lisätä laitteeseesi yhteystietoja, työ-, Google- tai muita sähköpostitilejä sekä muita tärkeitä yhteystietoja, kuten puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita ja VIP-yhteystietojen erityistapahtumia.

1. Avaa Yhteystiedot-sovellus ja napauta sitten .
2. Valitse **Device (Laite)**.

HUOMAUTUKSIA:

- Voit tallentaa yhteystiedon myös SIM-kortille tai sähköpostitilin tietoihin.
 - Jos sinulla ei ole sähköpostitiliä, napauta **Lisää uusi tili** ja luo tili.
-

3. Täytä välttämättömät tietosi, kuten nimi, matkapuhelin- tai kotipuhelinnumero sekä sähköpostiosoite.
4. Jos haluat lisätä jonkin toisen yhteystietokentän, napauta **More fields (Lisää kenttiä)**.
5. Kun olet täyttänyt tiedot, napauta **SAVE (Tallenna)**.

Alanumeron lisääminen yhteystiedon puhelinnumeroon


Voit ohittaa puhelinvastaajan äänikehotteet lisäämällä yhteystiedon numeroon hänen alanumeronsa.

1. Syötä yhteystiedon tietonäytössä yhteystiedon pääpuhelinnumero ja alanumero jommalla kummalla näistä kahdesta tavasta:
 - Syötä pilkku (,) päänumeron jälkeen ja syötä sitten yhteystiedon alanumero. Numeroa valittaessa ilmenee lyhyt tauko ennen kuin alanumero valitaan automaattisesti. Jatkaaksesi taukoa, napauta **Pause (Tauko)** liittääksesi toisen pilkun.
 - Syötä puolipiste (;) päänumeron jälkeen, syötä sitten yhteystiedon alanumero. Kun soitat yhteystietonumeroon, sinua kehoitetaan vahvistamaan alanumero. Napauta **Yes (Kyllä)** vahvistusviestissä.
2. Kun olet syöttänyt tiedot, napauta **SAVE (Tallenna)**.

Yhteystiedon profiilin muokkaaminen


Muokkaa yhteystiedon tietoja, lisää valokuva, määritä soittoääni tai ota valokuva, jota käytetään yhteystiedon profiilin kansikuvana.

1. Avaa Yhteystiedot-sovellus ja valitse yhteystieto, jonka tietoja tai profilia haluat muokata tai mukauttaa.
2. Tee haluamasi muutokset yhteystiedon profiilisivulla.




Suosikiyhteystietojen merkitseminen

Määritä usein käyttämäsi yhteystiedot suosikiyhteystiedoiksi, jotta voit soittaa heille nopeasti Puhelin-sovelluksesta.

1. Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Contacts (Yhteystiedot)**.
2. Valitse yhteystieto, jonka haluat merkitä suosikiksi.
3. Napauta  Yhteystieto on lisätty Puhelin-sovelluksen Suosikit-luetteloon.


HUOMAUTUKSIA:

- Voit tarkastella Suosikit-luettelo napauttamalla aloitusnäytössä , ja napauttamalla sitten **Favorites (Suosikit)**.
 - Katso lisätietoja kohdasta [Suosikiyhteystiedoille soittaminen](#).
-

Estoluettelon hallinta



Numeroiden estäminen

Luo oma estettyjen numeroiden luettelo välttääksesi ei toivottujen puheluiden tai viestien vastaanottamisen. Estetyt puhelut ja viestit tallennetaan Block List (Estoluettelo) -arkistoon.

1. Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Contacts (Yhteystiedot)** ja napauta sitten  >**Settings (Asetukset)** > **Blocked numbers (Estetyt numerot)**.
2. Napauta **ADD A NUMBER (Lisää numero)**.
3. Syötä numero, jonka haluat estää.
4. Kun olet valmis, napauta **BLOCK (ESTÄ)**.

Numeroiden estäminen

Voit poistaa estetyn numeron luettelosta ja vastaanottaa puheluita tai viestejä kyseisestä numerosta uudelleen.

1. Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Contacts (Yhteystiedot)** ja napauta sitten  >**Settings (Asetukset)** > **Blocked numbers (Estetyt numerot)**.
2. Naputa  sen numeron vieressä, jonka eston haluat poistaa.
3. Napauta **UNBLOCK (Poista esto)**.


Yhteystietojen ja sosiaalisten verkkojen yhdistäminen

Kun yhdistät sosiaalisen median tilisi omaan yhteystietoihisi, voit tarkastella helpommin heidän sosiaalisen median profileja, uutisia ja syötteitä. Voit siis seurata yhteystietojesi aktiviteetteja reaaliajassa.

TÄRKEÄÄ! Sinun täytyy kirjautua omaan sosiaalisen median tiliisi ja synkronoida sen asetukset ennen kuin voit yhdistää omien yhteystietojesi sosiaalisen median tilisi.

Sosiaalisen median tilisi synkronointi

Lisää yhteystietojesi sosiaalisen median tilit ASUS Phone yhteystietoihin synkronoimalla oma sosiaalisen median tilisi.


1. Avaa Asetukset-näyttö jollakin seuraavista tavoista:
 - Avaa pika-asetukset ja napauta sitten .
 - Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Settings (Asetukset)**.
2. Napauta sosiaalisen median tiliäsi Asetukset-näytön **Users & accounts (käyttäjät ja tilit)**-kohdassa.
3. Liu'uta **Automatically sync data (Synkronoi tiedot automaattisesti) ON (Päällä)** -asentoon synkronoi yhteystietojesi sosiaalisen median tilit.
4. Käynnistä Yhteystiedot-sovellus tarkastellaksesi yhteystietoluetteloasi. Napauta yhteystietoja nähdäksesi, mistä sosiaalisesta verkosta yhteystieto on.

Lähetä viestejä jne

Viestit

Viestit, intuitiivinen ja ilahduttava sovellus, antaa lähettää/vastaanottaa SMS/MMS-viestejä, sekä lähettää ryhmätekstejä, valokuvia tai ääniviestejä. Voit lisätä emojeita tai tarroja viesteihin, jakaa sijaintisi, arkistoida viestisi ja estää helposti SMS-viestien lähettäjiä. Voit myös ottaa valokuvia tai tallentaa videoita ja jakaa helposti näitä tiedostoja.

Viestien lähettäminen

1. Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Messages (Viestit)**.
2. Napauta , valitse sitten yhteystieto, jolle haluat lähettää viestin.
3. Aloita viestin kirjoittaminen viestikentässä.
4. Kun olet valmis, valitse SIM-tili, jolta aiot lähettää viestin.

Viesteihin vastaaminen


1. Napauta viestikehotetta Alkunäytössä tai Lukitusnäytössä.
2. Aloita vastauksen kirjoittaminen viestikentässä.
3. Kun olet valmis, valitse SIM-tili, jolta aiot lähettää vastauksen.

Kuulokkeiden käyttö

Nauti vapaudesta tehdä muita asioita puhelun aikana tai nauti suosikkimusiikkisi kuuntelusta kuulokkeilla.

Audioliittimen liittäminen

Liitä 3,5 mm kuulokeliitin laitteen audioporttiin.



VAROITUS!

- Älä liitä muita kohteita audioliitäntäporttiin.
- Älä liitä virtakaapelia audioliitäntäporttiin.
- Kuunteleminen korkealla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja voi vahingoittaa kuuloa.

HUOMAUTUKSIA:

- On vahvasti suositeltavaa käyttää ainoastaan tämän laitteen kanssa yhteensopivia kuulokkeita.
 - Audioliittimen irrottaminen musiikin kuuntelun aikana keskeyttää automaattisesti toistetun musiikin.
 - Audioliittimen irrottaminen videon katselun aikana keskeyttää automaattisesti videon toiston.
-


Google Play Music

Google Play Music -sovelluksella voit suoratoistaa suosikkimusiikkiasi, luoda soittolistoja tai kuunnella radiota. Voit myös tallentaa veloitusetta pilveen enintään 50 000 musiikkitiedostoa. Voit myös tilata Google Play Music sovelluksen miljoonien musiikkitiedostojen rajoittamatonta ja mainoksetonta käyttöä varten, ja voit lisätä niitä omaan musiikkikirjastoosi.

Google Play Music -sovelluksen asettaminen

Kirjaudu sisään Google- tai Gmail-tilillesi voidaksesi käyttää Google Play Music -sovellusta. Kun olet kirjautunut sisään tilillesi, kai musiikkitiedostosi ASUS-puhelimesta, mukaan lukien siirretyt tai Google Play -kaupasta ostetut, lisätään kirjastoosi.

Google Play Music -sovelluksen asettaminen:

1. Napauta alkunäytössä, **Google > Play Music**.
2. Napauta  ja napauta sitten **Settings (Asetukset) > Tap to choose account (Napauta valitaksesi tilin)**.
3. Siirry tilillesi ja napauta sitten **ADD ACCOUNT (Lisää tili)**.
4. Kirjaudu sisään tilillesi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUKSIA:


- Google Play Music -tilaus on käytettävissä vain joissakin maissa ja joillakin alueilla.
- Katso lisätietoja Google Play Music -sovelluksen käytöstä osoitteesta <https://support.google.com>.

Tallenna muistoja

Kamera-sovelluksen käynnistäminen

Sieppaa kuvia ja tallenna videoita ASUS Phone kamerasovelluksella. Katso alla olevista ohjeista, kuinka kamerasovellus avataan.

Lukitusnäytöstä

Vedä  mihin tahansa suuntaan, kunnes kamerasovellus käynnistyy.


Alkunäytöstä

Napauta .

Kameran alkunäyttö


ASUS Phone kamerassa on automaattinen olosuhteiden tunnistus ja kuvanvakain. Siinä on myös videokuvan vakaintoiminto, joka estää videokuvan tärinää.

Napauta kuvakkeita aloittaaksesi kamerasovelluksen ja tutki ASUS Phone kuva- ja video-ominaisuuksia.



Kuvien sijainnit

Toimi seuraavasti ottaaksesi käyttöön sijainnin tunnisteoimaisuuden:

1. Kytke sijainnin käyttö päälle kohdassa **Settings (Asetukset) > Security & location (Suojaus ja sijainti) > Location (Sijainti) > App-level permissions (Sovellutason käyttöoikeudet)**.
2. Varmista, että olet jakanut sijaintisi Google Maps -palveluun.
3. Napauta kamerasovelluksen alkunäytössä  ja aktivoi **GPS location (GPS-sijainti)** ennen kuin otat valokuvan.

Valokuvien käyttö

Näytä ASUS-puhelimen kuvia ja toista videoita Valokuvat-sovelluksella.


Näytä ASUS Phone kuvia ja toista videoita Galleria-sovelluksella. Valokuvat-sovelluksella voit näyttää kuvat diaesityksenä tai napauttaa näyttääksesi valitun kuva- tai videotiedoston.

Käynnistäaksesi Valokuvat-sovelluksen, pyyhkäise ylös Aloitusnäytön alaosasta ja napauta sitten **Photos (Valokuvat)**.



Valokuvan paikkatietojen tarkasteleminen

Salli paikkatietojen käyttäminen ASUS Phone asetuksista, jotta paikkatiedot tallentuvat valokuviiin. Valokuvien paikkatiedoissa näkyy, missä valokuva on otettu, sekä Google Maps- tai Baidu (vain Kiinassa) -palvelun kartta.



Valokuvan tietojen tarkasteleminen:

1. Kytke sijainnin käyttö päälle kohdassa **Settings (Asetukset) > Security & location (Suojaus ja sijainti) > Location (Sijainti) > App-level permissions (Sovellutason käyttöoikeudet)**.
2. Varmista, että jaat sijaintitietosi Google Maps- tai Baidu-sovelluksen kanssa.
3. Käynnistä Valokuvat-sovellus ja valitse kuva, jonka tietoja haluat tarkastella.
4. Napauta valokuvaa ja napauta sitten .

Tiedostojen jakaminen Valokuvat-sovelluksella


1. Napauta Valokuvat-näytössä kansiota, jossa jaettavat tiedostot sijaitsevat.
2. Avattuasi kansion, napauta  > **Select (Valitse)** aktivoiaksesi tiedostojen valinnan.
3. Napauta jaettavia tiedostoja. Valintamerkki tulee näkyviin valitsemasi kuvan päälle.
4. Napauta  ja valitse sitten luettelosta, mihin haluat jakaa kuvat.

Tiedostojen poistaminen Valokuvat-sovelluksesta

1. Napauta Galleria-näytössä kansiota, jossa poistettavat tiedostot sijaitsevat.
2. Avattuasi kansion, napauta  > **Select (Valitse)** aktivoiaksesi tiedostojen valinnan.
3. Napauta poistettavia tiedostoja. Valintamerkki tulee näkyviin valitsemasi kuvan päälle.
4. Napauta .

Kuvan muokkaaminen


Valokuvat-sovelluksessa on myös omat kuvankäsittelytyökalunsa, joita voi käyttää ASUS-puhelimeen tallennettujen kuvien parantamiseen.

1. Napauta Valokuvat-näytössä kansiota, jossa tiedostot sijaitsevat.
2. Avattuasi kansion, napauta muokattavaa kuvaa.
3. Kun kuva on avattu, napauta sitä uudelleen näyttääksesi toiminnot.
4. Napauta  avataksesi kuvan muokkauksen työkalurivin.
5. Napauta mitä tahansa työkalurivin kuvaketta soveltaaksesi muutokset kuvaan.

Mobiiliverkko

Jos käytettävissä ei ole WiFi-verkkoa, voit muodostaa internet-yhteyden ottamalla mobiiliverkon tiedonsiirron käyttöön.

Mobiiliverkon käyttöönotaminen

1. Avaa Asetukset-näyttö jollakin seuraavista tavoista:
 - Käynnistä Pika-asetukset ja napauta sitten .
 - Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Settings (Asetukset)**.
2. Napauta **Network & Internet (Verkko ja internet) > Mobile network (Matkapuhelinverkko)**.
3. Liu'uta **Mobile data (Mobiilidata)** kohtaan **ON (Päällä)**, ja määritä tarvittaessa muut matkapuhelinverkon asetukset.


HUOMAUTUKSIA:

- Jos käytät Internetiä mobiiliverkkoyhteydellä, siitä voi aiheutua liittymätyypistäsi riippuen lisäkustannuksia.
 - Ota yhteyttä matkapuhelinoperaattoriisi, jos haluat lisätietoja mobiiliverkon maksuista ja veloituksista.
-

Wi-Fi

ASUS Phone Wi-Fi-tekniikka pitää sinut yhdistettynä langattomaan maailmaan. Päivitä sosiaalisen median tilisi, selaa internetiä tai vaihda tietoja ja viestejä langattomasti ASUS Phone.

Wi-Fi-yhteyttä otetaan käyttöön

1. Avaa Asetukset-näyttö jollakin seuraavista tavoista:
 - Käynnistä Pika-asetukset ja napauta sitten  > **Network & Internet (Verkko ja internet)**.
 - Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Settings (Asetukset) > Network & Internet (Verkko ja internet)**.
2. Liu'uta Wi-Fi-kytkintä oikealle kytkeäksesi Wi-Fi:n päälle.

HUOMAUTUS: Voit ottaa Wi-Fi:n käyttöön myös Pika-asetukset-näytöllä. Katso osasta [Pika-asetukset](#), kuinka Pika-asetukset-näyttö käynnistetään.

Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen


1. Napauta Asetukset-näytössä **Wi-Fi** näyttääksesi kaikki tunnistetut Wi-Fi-verkot.
2. Napauta verkkonimeä muodostaaksesi yhteyden siihen. Suojattua verkkoa käytettäessä voit saada kehotuksen näppäillä salasana tai muita suojaustunnistetietoja.

HUOMAUTUKSIA:

- ASUS Phone muodostaa automaattisesti yhteyden uudelleen aiemmin yhdistettyyn verkkoon.
 - Kytke Wi-Fi-ominaisuus pois päältä akkuvirran säästämiseksi.
-

Wi-Fi:n ottaminen pois käytöstä

Näin Wi-Fi otetaan pois käytöstä:


1. Avaa Asetukset-näyttö jollakin seuraavista tavoista:
 - Käynnistä Pika-asetukset ja napauta sitten  > **Network & Internet (Verkko ja internet)**.
 - Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Settings (Asetukset) > Network & Internet (Verkko ja internet)**.
2. Liu'uta Wi-Fi-kytkintä vasemmalle kytkeäksesi Wi-Fi:n pois päältä.

HUOMAUTUS: Voit ottaa Wi-Fi:n pois käytöstä myös Pika-asetukset-näytöllä. Katso osasta [Pika-asetukset](#), kuinka Pika-asetukset-näyttö käynnistetään.

Bluetooth®

Käytä ASUS Phone Bluetooth-ominaisuutta tiedostojen lähettämiseen tai vastaanottamiseen ja multimediatiedostojen suoratoistoon muilla älylaitteilla lyhyillä välimatkoilla. Bluetooth-yhteydellä voit jakaa mediatiedostoja ystäväsi älylaitteiden kanssa, lähettää tietoja tulostettavaksi Bluetooth-tulostimella tai toistaa musiikkitiedostoja Bluetooth-kaiuttimella.

Bluetooth®:in käyttöönotto

1. Avaa Asetukset-näyttö jollakin seuraavista tavoista:
 - Käynnistä Pika-asetukset ja napauta sitten  > **Connected devices (Liitetyt laitteet)**.
 - Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Settings (Asetukset) > Connected devices (Liitetyt laitteet)**.
2. Liu'uta Bluetooth-kytkintä oikealle kytkeäksesi Bluetoothin päälle.

HUOMAUTUS: Voit ottaa Bluetoothin käyttöön myös Pika-asetukset-näytöllä. Katso osasta [Pika-asetukset](#), kuinka Pika-asetukset-näyttö käynnistetään.

ASUS Phone ja Bluetooth®-laitteen parin muodostaminen

Ennen kuin käytät ASUS Phone Bluetooth-ominaisuutta täydessä laajuudessaan, sinun on muodostettava siitä laitepari Bluetooth-laitteen kanssa. ASUS Phone tallentaa automaattisesti Bluetooth-laitteen parinmuodostusyhteyden.

1. Napauta Asetukset-näytössä **Bluetooth** näyttääksesi kaikki käytettävissä olevat laitteet.


TÄRKEÄÄ!

- Jos parin muodostettava laite ei ole luettelossa, varmista, että sen Bluetooth-ominaisuus otetaan käyttöön ja siitä tehdään löydettävissä oleva.
 - Katso laitteen toimitukseen kuuluvasta käyttöoppaasta, kuinka sen Bluetooth-ominaisuus otetaan käyttöön ja laitteesta tehdään löydettävissä oleva.
-

2. Napauta **Pair new device (Pariuta uusi laite)** hakeaksesi lisää Bluetooth-laitteita.
3. Napauta käytettävissä olevien laitteiden luettelossa parin muodostettavaa Bluetooth-laitetta.
4. Varmista, että molemmissa laitteissa näkyy sama todentamisavain ja napauta sitten **Muodosta Laitepari**.

HUOMAA: Kytke Bluetooth-ominaisuus pois päältä akkuvirran säästämiseksi.

ASUS Phone ja Bluetooth®-laitteen laiteparin purkaminen

1. Napauta Asetukset-näytössä Bluetooth näyttääksesi kaikki käytettävissä olevat ja parin muodostaneet laitteet.
2. Napauta parin muodostaneiden laitteiden luettelossa  Bluetooth-laitetta, jonka laiteparin haluat purkaa ja napauta sitten **Forget (Unohda)**.

Jaettu yhteys

Jos WiFi-yhteyttä ei ole käytettävissä, voit käyttää ASUS Phone modeemina ja tehdä siitä WiFi-tukiaseman, jotta voit käyttää internetiä kannettavalla tietokoneella, toisella tabletilla tai muilla mobiililaitteilla.


TÄRKEÄÄ! Useimmat matkapuhelinoperaattorit edellyttävät kiinteähintaista datapakettia, jotta voit käyttää yhteyden jakamista. Kysy lisätietoja tämänkaltaisesta datapaketista omalta matkapuhelinoperaattoriltasi.


HUOMAUTUKSIA:

- Jaetun yhteyden kautta käytettävä internet-yhteys voi olla normaalia WiFi- tai mobiilidatayhteyttä hitaampi.
 - ASUS Phone internet-yhteyden voi jakaa vain rajoitetulle määrälle mobiililaitteita.
 - Kytke jaettu yhteys pois päältä, kun et käytä sitä, sillä se kuluttaa akkua.
-

WiFi-hotspot

Muuta ASUS Phone WiFi-tukiasemaksi, jotta voit jakaa internet-yhteyden muiden laitteiden kanssa.

1. Avaa Asetukset-näyttö jollakin seuraavista tavoista:
 - Käynnistä Pika-asetukset ja napauta sitten  > **Network & Internet (Verkko ja internet)**.
 - Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Settings (Asetukset) > Network & Internet (Verkko ja internet)**.
2. Napauta **Hotspot & Tethering (Verkkopiste ja jakaminen)**, liu'uta sitten **Wi-Fi hotspot (Wi-Fi-verkkopiste) ON (Päällä)** -tilaan.
3. Napauta Set up **Set up Wi-Fi hotspot (Aseta Wi-Fi-verkkopiste)** ja aseta sitten Wi-Fi-verkkopisteelle ainutkertainen SSID tai verkkonimi ja vahva 8-merkkinen salasana. Kun olet valmis, napauta **Save (Tallenna)**.




4. Käytä ASUS Phone hotspot-yhteyttä muilla laitteilla normaalin WiFi-verkon tavoin.

USB-jakaminen

Ota USB-jakaminen käyttöön ASUS-puhelimessa ja jaa sen internet-yhteys muiden laitteiden kanssa.

1. Liitä ASUS-puhelin toiseen laitteeseen USB-kaapelilla.
2. Napauta Asetukset-näytöllä **Network & Internet (Verkko ja internet) > Hotspot & Tethering (Verkkopiste ja jakaminen)** ja liu'uta sitten **USB tethering (USB-jakaminen) ON (Päällä)** -tilaan ottaaksesi jakamisen käyttöön.




Jaettu Bluetooth-yhteys

Ota Bluetooth-jakaminen käyttöön ASUS-puhelimessa ja jaa sen internet-yhteys muiden laitteiden kanssa.

1. Ota Bluetooth käyttöön ASUS-laitteessasi ja muissa laitteissa.
2. Liitä laitteet laitepariksi.

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja kohdasta [ASUS Phone ja Bluetooth®-laitteen parin muodostaminen](#).

3. Napauta Asetukset-näytössä **Network & Internet (Verkko ja internet)> Hotspot & Tethering (Verkkopiste ja jakaminen)**, näytössä **Jaettu Bluetooth-yhteys** kohtaan **ON (Päälle)**.



Matkustaminen ja kartat

8

Maailmankello


Mukauta ASUS Phone aikavyöhykeasetuksia, aseta hälytyksiä ja käytä ASUS Phone sekuntikellona Kello-sovellusta käyttämällä.

Kellon käynnistäminen

Käynnistäaksesi Kello-sovelluksen, pyyhkäise ylös Aloitusnäytön alaosasta ja napauta sitten **Clock (Kello)**.

Maailmankello

Napauta **CLOCK (KELLO)** käyttääksesi ASUS Phone maailmankelloasetuksia.




Napauta tätä käyttääksesi Kello-sovelluksen asetuksia.

Napauta tätä lisätäksesi uuden kaupungin merkin maailmankellokarttaan.

Herätyskello

Napauta **ALARM (HERÄTYS)** käyttääksesi ASUS Phone herätyskelloasetuksia.




Napauta avataksesi hälytysasetukset.

Napauta tätä asettaaksesi uuden herätysajan.

Sekuntikello

Napauta **STOPWATCH (SEKUNTIKELLO)** käyttääksesi ASUS Phone sekuntikellona.




Napauta tätä painiketta käynnistääksesi sekuntikello-ominaisuuden.

Ajastin

Voit asettaa ASUS Phone useita ajastinvalintoja. Tee niin seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Ajastimen asettaminen

1. Napauta **TIMER (AJASTIN)** käyttäaksesi ASUS Phone ajastinominaisuutta.



Zenin erikoisohjelmat


Laskin

Voit laskea ASUS-puhelimella ottamalla Laskin-sovelluksen käyttöön.

Laskimen käynnistäminen

Käynnistääksesi Laskin, pyyhkäise ylös Aloitusnäytön alaosasta ja napauta sitten **Calculator (Laskin)**.

Laskimen näyttö




Äänitallennin

Ota käyttöön Sound Recorder -sovellus tallentaaksesi ASUS Phone audiotiedostoja.


Sound Recorder -sovelluksen käynnistäminen

Käynnistä äänen tallentaminen pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Sound Recorder (Äänitallennin)**.



Äänityksen keskeyttäminen


Kun äänitys on keskeytetty, voit joko jatkaa äänitystä tai poistaa tai tallentaa äänityksen.



Ääniteluettelo

Ääniteluettelossa voit toistaa, nimetä, jakaa tai poistaa tallennettuja äänitteitä.


Voit katsella ääniteluetteloasi napauttamalla Ääninauhuri-toiminnon päävalikossa .



Laitteen pitäminen ajan tasalla

Pidä ASUS Phone ajan tasalla Android-järjestelmän päivityksistä, päivitetystä sovelluksista ja ominaisuuksista.

Järjestelmän päivittäminen

1. Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosaan ja napauta sitten **Settings (Asetukset)**.
2. Liu'uta Asetukset-näytössä alaspäin näyttääksesi muita kohteita ja napauta sitten **System (Järjestelmä) > System updates (Järjestelmäpäivitykset)** tarkistaaksesi järjestelmän päivitykset.
3. Napauta  Järjestelmäpäivitysnäytössä asettaaksesi järjestelmäpäivitysten automaattisen lataamisen.

HUOMAUTUS: Voit tarkistaa, milloin ASUS Phone järjestelmä päivitettiin viimeksi kohdassa **Viimeinen päivitystarkistus: Järjestelmäpäivitys**-ikkunassa.

Tallennustila

Voit tallentaa tietoja, sovelluksia tai tiedostoja ASUS Phone (sisäinen tallennustila), ulkoiseen tallennustilaan tai online-tallennustilaan. Tarvitaan internet-yhteys tiedostojen siirtämiseksi tai lataamiseksi online-tallennustilassa. Käytä toimitukseen kuuluvaa USB-kaapelia tiedostojen kopiointiin tietokoneesta ASUS Phone tai päinvastoin.

Varmuuskopiointi ja palautus

Varmuuskopioi tiedot, Wi-Fi-salasanat ja muut asetukset Google-palvelimille ASUS Phone. Toimi näin:

1. Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosaan ja napauta sitten **Settings (Asetukset) > System (Järjestelmä) > Backup (Varmuuskopioi)**.
2. Varmuuskopioi-ikkunassa voit:
 - **Takaisin Google Driveen:** Tämä ominaisuus varmuuskopioi käyttöön otettuna omat tietosi, Wi-Fi-salasanat ja muut Google Drive -asetukset.
 - **Varmuuskopiotili:** Antaa määrittää tilin johon yhdistetään, kun tallennat varmuuskopion.

Nollaa

Nollaa verkkoasetukset ja sovellusten ensisijaisuus tai nollaa tehtaän oletusasetuksiin.

1. Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosaan ja napauta sitten **Settings (Asetukset) > System (Järjestelmä) > Reset options (Nollata valintoja)**.

2. Nollaa-ikkunassa voit:

- **Nollaa Wi-Fi, mobiili ja Bluetooth:** Tämä ominaisuus palauttaa Wi-Fi-salasanat ja verkkoasetukset.
- **Nollaa sovellusasetukset:** Tämä ominaisuus helpottaa varmuuskopioitujen asetusten ja tietojen palauttamista, kun asennat sovelluksen uudelleen.
- **Poista kaikki tiedot (nollaus tehdasasetuksiin):** Tyhjentää kaikki puhelimen tiedot.

ASUS Phone suojaaminen

Käytä ASUS Phone suojausominaisuuksia estääksesi valttuuttamattomat puhelut tai tietojen käytön.

Näytön lukituksen vapauttaminen

Kun näyttö on lukittu, voit avata sen ASUS Phone suojauksen lukituksen avausvalinnoilla.

1. Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Settings (Asetukset) > Security & location (Suojaus ja sijainti)**.
2. Napauta **Screen lock (Ruudun lukitus)** ja valitse sitten valinta ASUS Phone lukituksen avaamiseksi.

HUOMAUTUKSIA:


- Katso lisätietoja **Näytön lukituksen vapauttamisvalinnat** -kohdasta.
 - Voit deaktivoida asettamasi näytön lukituksen vapauttamisvalinnat napauttamalla **Ei mitään** Valitse näytön lukitusnäyttö -kohdassa.
-

Näytön lukituksen vapauttamisvalinnat

Valitse jokin näistä valinnoista lukitaksesi ASUS Phone.


Pyyhkäise

Pyyhkäise ylös avataksesi ASUS Phone -puhelimien lukituksen.



PIN-koodin


Näppäile vähintään neljä numeroa asettaaksesi PIN-koodin.



TÄRKEÄÄ! Varmista, että muistat luomasi laitteen lukituksesta vapauttamis-PIN-koodin.

Kuvio


Liu'uta sormea pisteiden päällä ja luo kuvio.



TÄRKEÄÄ! Voit luoda kuvion vähintään neljällä pisteellä. Varmista, että muistat luomasi laitteen lukituksesta vapauttamiskuvion.

Salasana

Näppäile vähintään neljä merkkiä luodaksesi salasanan.



TÄRKEÄÄ! Varmista, että muistat luomasi laitteen lukituksesta vapauttamissalasanan.

ASUS Phone tunnistetietojen määrittäminen

Selvitä ASUS Phone tunnistetiedot, kuten sarjanumero, IMEI-numero ja mallinumero.

Ne ovat tärkeitä tietoja, koska jos ASUS Phone häviää, voit ilmoittaa nämä tiedot omalle matkapuhelinoperaattorillesi, joka pystyy estämään ASUS Phone luvattoman käytön.

Näin tarkistat ASUS Phone tunnistetiedot:

1. Pyyhkäise ylös Alkunäytön alaosasta ja napauta sitten **Settings (Asetukset)**.
2. Selaa Asetukset-näyttöä alaspäin ja napauta kohtaa **System (Järjestelmä) > About phone (Tietoja puhelimesta)**. Tietoja-näytössä näkyy ASUS Phone tila, lakitiedot, mallinumero, käyttöjärjestelmän versio sekä laitteisto- ja ohjelmistotiedot.
3. Napauta **Status (Tila)**, jos haluat tarkistaa ASUS Phone sarjanumeron, SIM-kortin numeron ja IMEI-numeron.

liitteet

Turvallisuustietoja

VAARA! Muiden kuin tässä määritettyjen ohjainten tai säätimien käyttö tai toimenpiteiden suorittaminen voi johtaa vaaralliselle säteilylle altistumiseen.

ASUS Phone:n huolto

- Käytä ASUS Phone-laitetta ympäristössä, jonka lämpötilaväli on 0 °C (32 °F) - 35 °C (95 °F).

Akku

VAROITUS! Akun purkaminen itse mitätöi sen takuun ja voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa.

ASUS-puhelimesi on varustettu korkean suorituskyvyn kiinteällä litium-polymeeri-akulla. Noudata kunnossapito-ohjeita varmistaaksesi pitkän akkukeston.

- Älä irrota kiinteää litium-polymeeriakkua, se mitätöi takuun.
- Vältä lataamista erittäin lämpimissä tai kylmissä lämpötiloissa. Akku toimii optimaalisesti ympäristön lämpötilan ollessa +5 °C - +35 °C.
- Älä irrota ja vaihda akkua ei-hyväksytyyn akkuun.
- Käytä ainoastaan ASUS-akkua. Erilaisen akun käyttö voi aiheuttaa fyysistä haittaa / henkilövahingon ja voi vahingoittaa laitetta.
- Älä koskaan irrota ja upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä koskaan yritä avata akkua, sillä se sisältää aineita, jotka ovat nieltynä haitallisia, äläkä anna aineen joutua kosketuksiin suojaamattoman ihon kanssa.
- Älä koskaan irrota ja oikosulje akkua, se voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon. Pidä akku loitolla koruista muista metalliesineistä.
- Älä koskaan irrota ja hävitä akkua tulesa. Se voi räjähtää ja vapauttaa haitallisia aineita ympäristöön.
- Älä koskaan irrota ja hävitä akkua tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vie se vaarallisten aineiden keräyspisteeseen.
- Älä kosketa akun napoja.
- Vältäaksesi tulipalon tai palovammat, älä pura, taivuta, riko tai rei'itä akkua.

VAARA:

- Räjähdyksvaara, jos akku on vaihdettu väärentyyppiseen akkuun.
 - Hävitä käytetyt paristot ohjeiden mukaisesti.
-

Laturi

- Käytä ainoastaan ASUS Phone-laitteen toimitukseen kuuluvaa laturia.
- Älä koskaan vedä laturin johdosta irroittaaksesi pistorasiasta - vedä laturista itsestään.

Varoitukset

ASUS Phone-laitteesi on korkealaatuinen väline. Lue ennen käyttöä kaikki ohjeet ja varoitusmerkinnät (1) verkkolaitteessa.

- Älä käytä ASUS Phone-laitetta äärimmäisissä olosuhteissa, joissa esiintyy korkeita lämpötiloja tai kosteutta. ASUS Phone-laite toimii optimaalisesti lämpötila-alueella 0 °C (32 °F) - 35 °C (95 °F).
- Älä pura ASUS Phone-laitetta tai sen varusteita. Jos huolto tai korjaus on tarpeen, toimita laite valtuutettuun huoltokeskukseen. Jos laite puretaan, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Älä oikosulje akun napoja metalliesineillä.

Käyttäjän käyttö työkalulla

Jos TYÖKALU on välttämätön pääsulle KÄYTTÄJÄN KÄYTTÖALUEELLE, joko kyseisen alueen kaikkien muiden osastojen, jotka sisältävät vaaran, tulee olla KÄYTTÄJÄN pääsemättömissä käyttämällä samaa työkalua, tai sellaisten osastojen on oltava merkittyjä niin, ettei se rohkaise KÄYTTÄJÄN pääsyä.

Ilmoitukset

Yhdenmukaisuus EU:n radiolaitedirektiivin kanssa

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

ASUSTek Computer Inc. ilmoittaa täten, että ASUS_X01BDA-radiolaite on yhdenmukainen 2014/53/EU-direktiivin kanssa. Koko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on nähtävissä osoitteessa <https://www.asus.com/support/>. (Hae kohdetta ZB631KL)

RF-lähtötaulukko

Kohteet	Radiotaajuuden maksimilähtöteho -taulukko	
Bluetooth	Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz)	12.36 dBm
	Bluetooth LE (2402~2480 MHz)	2.29 dBm
WLAN	2.4GHz 802.11b (2412~2472 MHz)	17.46 dBm
	2.4GHz 802.11g (2412~2472 MHz)	14.74 dBm
	2.4GHz 802.11n HT20 (2412~2472 MHz)	13.67 dBm
GSM	GSM 900 GSM 1TX Burst (880~915; 925~960 MHz)	34.00 dBm
	GSM 1800 GSM 1TX Burst (1710~1785; 1805~1880 MHz)	30.88 dBm
WCDMA	WCDMA Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz)	24.27 dBm
	WCDMA Band V (824~849; 869~894 MHz)	24.10 dBm
	WCDMA Band VIII (880~915; 925~960 MHz)	24.16 dBm
LTE	LTE Band 1 (1920~1980; 2110~2170 MHz)	23.42 dBm
	LTE Band 3 (1710~1785; 1805~1880 MHz)	21.72 dBm
	LTE Band 5 (824 ~ 849; 869 ~ 894 MHz)	23.71 dBm
	LTE Band 7 (2500~2570; 2620~2690 MHz)	23.35 dBm
	LTE Band 8 (880~915; 925~960 MHz)	23.81 dBm
	LTE Band 20 (832~862; 791~821 MHz)	23.82 dBm
	LTE Band 40 (2300~2400 MHz)	23.31dBm

HUOMAUTUS: Tämä radiotaajuustehotaulukko on tarkoitettu vain EU:n jäsenvaltioille, EEA-valtioille, EFTA-valtioille ja Turkille. Taajuusalue ja radiotaajusantoteho voi olla erilainen muissa ei-EU-maissa.

Tietoja radiotaajuudelle altistumisesta

Tämä ASUS-tuote on testattu ja se vastaa soveltuvia eurooppalaisia SAR-rajoja. SAR-raja on 2.0 W/kg maissa, jotka asettavat rajaksi keskimäärin yli 10 grammaa kudosta. Erityiset korkeimmat SAR-arvot tälle laitteelle ovat seuraavat:

ASUS_X01BDA (ZB631KL)

- Pää: 0.347 W/Kg @10g
- Keho: 1.460 W/Kg @10g

Kantaessasi tätä laitetta tai kun sitä käytetään kiinni kehossa, käytä joko hyväksyttyä lisävarustetta, kuten kotelo, tai ylläpidä muuten 0.5 cm:n etäisyys kehdestä varmistaaksesi RF-altistumisvaatimustenmukaisuuden.

CE-merkintä



ASUS Phone GPS (Global Positioning System) -järjestelmän käyttö

ASUS Phone GPS-paikantamisominaisuuden käyttö:

- Varmista, että laitteesi on yhdistetty internetiin ennen Google Map -sovelluksen tai muun GPS-sovelluksen käyttöä.
- Varmista ennen laitteen GPS-sovelluksen ensimmäistä käyttöä, että olet ulkona saadaksesi parhaat paikantamistiedot.
- Kun käytät laitteen GPS-sovellusta ajoneuvon sisällä, auton ikkunan metalliosat ja muut elektroniset laitteet saattavat vaikuttaa GPS:n suorituskykyyn.

Pinnoitehuomautus

TÄRKEÄÄ! Sähköeristyksen ja sähköturvallisuuden ylläpitämiseksi laitteen runko on päällystetty eristävästi lukuun ottamatta alueita, joilla IO-portit sijaitsevat.

Vihreä ASUS-ilmoitus

ASUS on sitoutunut luomaan ympäristöystävällisiä tuotteita ja pakkauksia turvatakseen kuluttajien terveyden vähentäen samalla vaikutusta ympäristöön. Käyttöohjeiden sivujen määrän vähentäminen on yhdenmukainen hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kanssa.

Katso yksityiskohtainen käyttöopas ja aiheeseen liittyviä tietoja ASUS Phone käyttöoppaasta tai ASUS-tukisivustosta osoitteessa <http://support.asus.com/>.

ASUS-kierrätys/Takaisinottopalvelut

ASUS-kierrätys- ja takaisinotto-ohjelmat perustuvat sitoutumiseemme korkeimpiin standardeihin ympäristömme suojelemiseksi. Me uskomme tarjoamiemme ratkaisujen antavan sinulle mahdollisuuden kierrättää vastuullisesti tuotteemme, paristot ja muut osat sekä pakkausmateriaalin. Siirry kohtaan <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> saadaksesi lisätietoja kierrätyksestä eri alueilla.

Mallin nimi: ASUS_X01BDA (ZB631KL)

Valmistaja:	ASUSTeK Computer Inc.
Osoite:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Valtuutettu edustaja Euroopassa:	ASUS Computer GmbH
Osoite:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY