

Zenfone™ **2**

**Z00D (ZE500CL)**  
**Guide de l'utilisateur**

**ASUS**®  
IN SEARCH OF INCREDIBLE

## Entretien et sécurité

### Instructions



Avis de sécurité routière : il est fortement recommandé de ne pas utiliser cet appareil lors de la conduite de tout type de véhicule motorisé.



Cet appareil doit être utilisé dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 0°C (32°F) et 35°C (95°F).



Éteignez votre appareil dans les zones réglementées où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite. Respectez toujours les lois et règlements juridiques dans ces zones (ex : en avion, dans une salle de cinéma, dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux, de stations service, de sites de construction/démolition et autres zones réglementées).



Référez-vous à l'étiquette localisée sous l'appareil pour vérifier que l'adaptateur secteur répond aux exigences de tension.



N'utilisez pas de cordons d'alimentation, d'accessoires ou d'autres périphériques endommagés avec votre appareil.



Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité, et le tenir éloigné des liquides.



Vous pouvez faire passer votre appareil dans les détecteurs à rayons X des aéroports. Cependant, il est recommandé de ne pas le faire passer au travers de portiques de détection magnétique, ni de l'exposer aux détecteurs portables.



L'écran de l'appareil est en verre. Si l'écran est cassé ou fissuré, cessez d'utiliser l'appareil et évitez de toucher les zones cassées ou fissurées avec vos doigts. Envoyez immédiatement l'appareil au service après-vente ASUS le plus proche.



A pleine puissance, l'écoute prolongée de l'appareil peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Débranchez l'adaptateur secteur avant de nettoyer l'écran de l'appareil. Utilisez une éponge en cellulose ou un chiffon doux en peaux de chamois.



Ne faire réparer l'appareil que par un technicien qualifié et certifié par ASUS.

## Mise au rebut



Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Mettre les batteries au rebut conformément aux instructions fournies.



NE PAS mettre ce produit au rebut avec les déchets municipaux. Ce produit a été conçu pour permettre une réutilisation et un recyclage appropriés des pièces. Le symbole représentant une benne à roues barrée indique que le produit (équipement électrique, électronique et ou contenant une batterie au mercure) ne doit pas être mis au rebut avec les déchets municipaux. Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.



NE PAS mettre la batterie au rebut avec les déchets municipaux. Le symbole représentant une benne à roues barrée indique que la batterie ne doit pas être mise au rebut avec les déchets municipaux.



NE PAS jeter l'appareil au feu. NE PAS court-circuiter les contacts. NE PAS désassembler l'appareil.

## Forum des fans de ZenTalk

[http://www.asus.com/zentalk/global\\_forward.php](http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)



## Table des matières

	Entretien et sécurité .....	2
<b>1</b>	<b>Informations essentielles</b>	
<b>1</b>	<b>Informations essentielles</b>	
	Bienvenue ! .....	8
	Première utilisation.....	9
	Utiliser l'écran tactile .....	11
<b>2</b>	<b>Écran d'accueil</b>	
	<b>Fonctionnalités de l'écran d'accueil .....</b>	<b>14</b>
	Écran d'accueil.....	14
	Réglages rapides.....	16
	Notifications système.....	17
	<b>Personnaliser l'écran d'accueil.....</b>	<b>18</b>
	Applications et widgets .....	18
	Fonds d'écran .....	19
	Écran d'accueil étendu .....	20
	Régler la date et l'heure .....	23
	Régler la sonnerie et les sons d'alerte et de notification .....	23
	<b>Écran de verrouillage.....</b>	<b>24</b>
	Personnaliser l'écran de verrouillage.....	24
	Personnaliser les boutons d'accès rapide.....	25
<b>3</b>	<b>Activités et travail</b>	
	<b>Navigateur.....</b>	<b>26</b>
	Ouvrir le Navigateur .....	26
	Partager des pages .....	27
	Reporter la lecture d'une page Web.....	27
	Ajouter un nouvel onglet .....	27
	Favoris.....	27
	Lecture intelligente.....	28
	Effacer le cache de navigation .....	29
	<b>Messagerie électronique.....</b>	<b>29</b>
	Configurer un compte email .....	29
	Gmail .....	30
	<b>Agenda .....</b>	<b>32</b>
	Activer l'envoi d'alertes .....	33
	<b>What's Next .....</b>	<b>34</b>
	Recevoir des rappels d'événements .....	34
	Accepter ou décliner une invitation .....	35
	Recevoir des alertes.....	36
	Mettre à jour les prévisions météo.....	38
	Afficher les prévisions météo sur 7 jours .....	39

<b>Do It Later .....</b>	<b>40</b>
Créer un tâche .....	40
Établir la priorité des tâches .....	40
Appeler maintenant .....	41
Lire et répondre à un email maintenant .....	41
Rattraper la lecture de pages en ligne .....	41
Répondre maintenant .....	42
Supprimer une tâche .....	42
<b>SuperNote .....</b>	<b>43</b>
Créer un bloc-notes .....	44
Partager un bloc-notes en ligne.....	44
<b>Gestionnaire de fichiers .....</b>	<b>45</b>
Accéder au support de stockage interne .....	45
Accéder au support de stockage externe.....	45
Accéder à un service de stockage sur le nuage.....	45
<b>Stockage en ligne .....</b>	<b>46</b>
ASUS WebStorage .....	46
<b>Transfert de données.....</b>	<b>47</b>

## **4 Garder contact**

<b>Appeler en style .....</b>	<b>48</b>
Émettre un appel.....	48
Recevoir un appel.....	52
Gérer le journal des appels .....	52
Autres options d'appel .....	54
Gérer plusieurs appels .....	55
Enregistrer un appel.....	58
<b>Gérer les contacts .....</b>	<b>59</b>
Ouvrir l'application Contacts .....	59
Options de configuration .....	59
Créer un profil.....	59
Ajouter des contacts .....	60
Configurer les contacts VIP .....	61
Spécifier vos contacts favoris.....	63
Importer des contacts.....	63
Exporter des contacts .....	64
Gérer la liste des numéros bloqués.....	64
Réseaux sociaux.....	65
Sauvegarder et restaurer le journal des appels .....	66
<b>Services de messagerie .....</b>	<b>68</b>
SMS/MMS .....	68
Conversation sur Omlet .....	70

<b>5</b>	<b>Fun et divertissement</b>	
	<b>Utiliser des écouteurs</b> .....	<b>83</b>
	Connecter la prise audio.....	83
	<b>Play Jeux</b> .....	<b>84</b>
	Utiliser Play Jeux .....	84
	<b>Musique</b> .....	<b>85</b>
	Ouvrir Musique.....	85
	Écouter de la musique .....	85
	Écouter de la musique stockée en ligne .....	86
	Créer une liste de lecture.....	87
	Utiliser PlayTo.....	87
<b>6</b>	<b>Vos instants précieux</b>	
	<b>Capture d'images</b> .....	<b>90</b>
	Ouvrir l'application Appareil photo .....	90
	Utiliser l'Appareil photo pour la première fois.....	91
	Paramètres avancés.....	95
	<b>Utiliser la Galerie</b> .....	<b>100</b>
	Accéder aux images de vos réseaux sociaux ou stockées en ligne.....	100
	Visualiser les informations de localisation d'une photo.....	101
	Utiliser MicroFilm.....	104
<b>7</b>	<b>Rester connecté</b>	
	<b>Réseau mobile</b> .....	<b>108</b>
	Activer le réseau mobile.....	108
	<b>Wi-Fi</b> .....	<b>108</b>
	Activer la connexion Wi-Fi .....	108
	Se connecter à un réseau Wi-Fi.....	109
	Désactiver la connexion Wi-Fi.....	109
	<b>Bluetooth®</b> .....	<b>109</b>
	Activer la connexion Bluetooth® .....	109
	Associer votre téléphone à un dispositif Bluetooth® .....	110
	Dissocier un appareil Bluetooth® .....	110
	<b>Partage de connexion</b> .....	<b>111</b>
	Point d'accès Wi-Fi.....	111
	Partage de connexion Bluetooth® .....	112
<b>8</b>	<b>Compagnons de voyage</b>	
	<b>Météo</b> .....	<b>113</b>
	Ouvrir l'application Météo .....	113
	Écran principal.....	114

<b>Horloge</b> .....	<b>115</b>
Fuseau horaire .....	115
Alarme .....	116
Chronomètre.....	116
Minuteur.....	117
<b>9 ZenLink</b>	
<b>Présentation d'ASUS ZenLink</b> .....	<b>118</b>
Party Link.....	118
Share Link.....	120
PC Link.....	121
Remote Link.....	123
<b>10 Applications utiles</b>	
<b>Outils spéciaux</b> .....	<b>126</b>
Calculatrice .....	128
Mémos.....	129
Magnétophone .....	130
Assistant audio .....	132
ASUS Splendid.....	133
Économiseur d'énergie.....	137
<b>11 Gestion de l'appareil</b>	
<b>Mettre à jour votre appareil</b> .....	<b>139</b>
Mettre à jour le système d'exploitation.....	139
Stockage.....	139
Sauvegarder et réinitialiser .....	139
Sécuriser votre téléphone ASUS .....	140
<b>Annexe</b>	

# Informations essentielles

# 1

## Bienvenue !

Explorez la simplicité intuitive de l'interface ASUS Zen UI !

ASUS Zen UI est une interface charmante et intuitive et uniquement disponible sur les tablettes ASUS. Elle offre de nombreuses applications spéciales, qui sont intégrées dans ou avec d'autres applications, et ce de sorte à satisfaire à vos besoins personnels et vous simplifier la vie. ASUS ZenUI vous laisse libre de vous divertir sans contraintes avec votre téléphone ASUS.



### **Appareil photo**

Grâce à la technologie PixelMaster, capturez vos moments précieux dans un rendu photo et vidéo de grande qualité et des plus réaliste.



### **Do It Later**

Répondez à vos emails, vos messages SMS et vos appels, ou lisez les dernières actualités en ligne au moment qui vous convient le mieux.



### **What's Next**

Organisez votre calendrier d'événements, vos contacts favoris, vos groupes VIP et les bulletins météo afin de recevoir section des alertes et des rappels de vos événements essentiels.



### **ZenLink**

Optimisez votre productivité grâce aux applications ZenLink, telles que Remote Link, Share Link, PC Link et Party Link. Utilisez n'importe laquelle de ces applications pour vous connecter à d'autres appareils afin de partager et de recevoir section de fichiers.

---

**REMARQUE :** La disponibilité des applications ZenLink varie en fonction des modèles de tablettes ASUS et du pays d'achat. Appuyez sur  à partir de l'écran d'accueil pour vérifier la disponibilité de ces applications sur votre téléphone ASUS.

---

## Première utilisation

Lors de la première utilisation de votre téléphone, un assistant d'installation apparaît pour vous guider tout au long du processus de configuration de votre appareil. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour sélectionner une langue, une méthode de saisie, configurer votre réseau mobile et Wi-Fi, vos comptes et les services de localisation.

Vous pouvez utiliser un compte Google ou ASUS pour configurer votre appareil. Si vous ne possédez pas de compte Google ou ASUS, vous pouvez facilement en créer un.

## Compte Google

L'utilisation d'un compte Google vous permet de profiter des fonctionnalités Android suivantes :

- Gestion et accès à vos informations où que vous soyez.
- Sauvegarde automatique de vos données.
- Accès universel aux services Google.

## Compte ASUS

L'utilisation d'un compte ASUS vous permet de profiter des avantages suivants :

- Service d'assistance ASUS personnalisé et extension de la garantie des produits enregistrés.
- Espace de stockage de 5 Go gratuit sur le nuage ainsi que 11 Go additionnels pour la première année.
- Accès rapide aux dernières mises à jour logicielles du produit.

---

**REMARQUE :** Vous pouvez accéder à tout moment à l'assistant d'installation en allant dans  **Assistant d'installation.**

---

## Conseils de conservation énergétique de la batterie

La durée de vie de la batterie est un élément important de votre téléphone. Voici quelques conseils pouvant aider à préserver la consommation énergétique de la batterie de votre téléphone.

- Basculez l'appareil en mode veille (en appuyant sur le bouton d'alimentation) lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
- Activez le mode d'économies d'énergie de l'appareil.
- Réglez le mode audio sur Économies d'énergie.
- Baissez la luminosité de l'écran.
- Baissez le volume.
- Désactivez la connexion Wi-Fi.
- Désactivez la connexion Bluetooth.
- Désactivez la connexion GPS.
- Désactivez la rotation automatique de l'écran.
- Désactivez toutes les fonctions de synchronisation des données.

## Utiliser l'écran tactile

Utilisez l'écran tactile pour ouvrir des applications, accéder à certains paramètres et naviguer sur votre téléphone ASUS.

### Ouvrir une application ou sélectionner un élément

Procédez comme suit :

- Pour ouvrir une application, appuyez simplement dessus.
- Pour sélectionner un élément à l'écran, appuyez simplement dessus.



### Déplacer ou supprimer un élément

Procédez comme suit :

- Pour déplacer une application ou un widget, maintenez votre doigt enfoncé sur l'élément en question puis déplacez-le vers l'emplacement désiré.
- Pour supprimer une application ou un widget de l'écran d'accueil, maintenez votre doigt enfoncé sur l'élément en question puis déplacez-le vers l'option **Supprimer** située en haut de l'écran.



## Naviguer entre plusieurs pages ou écrans

Procédez comme suit :

- Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour basculer d'un écran à l'autre ou pour faire défiler une galerie d'images.
- Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur une page Internet pour la faire défiler dans la direction souhaitée.



## Zoom avant

Placez deux doigts sur l'écran et écartez-les pour effectuer un zoom avant sur une image ou sur un plan.



## Zoom arrière

Placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière sur une image ou sur un plan.



## Utiliser le mode gant

Utilisez l'écran tactile de votre téléphone même lorsque vous portez des gants.

Effectuez l'une des opérations suivantes pour activer le mode gant :

- Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la bordure supérieure droite de l'écran pour afficher le menu des réglages rapides, puis appuyez sur **Mode gant**.
- À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Paramètres personnalisés ASUS** et cochez l'option **Mode gant**.

# Écran d'accueil

# 2

**REMARQUE :** Les captures d'écran ne sont fournies qu'à titre indicatif et peuvent ne pas correspondre de manière exacte au contenu apparaissant sur votre écran.

## Fonctionnalités de l'écran d'accueil

### Écran d'accueil

Recevez les dernières notifications concernant vos événements importants, les mises à jour logicielles de l'appareil, les prévisions météorologiques et les messages texte directement sur l'écran d'accueil de votre téléphone.



Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche de l'écran d'accueil pour accéder aux autres pages.

**REMARQUE :** Pour ajouter plus de pages à l'écran d'accueil, voir section [Écran d'accueil étendu](#).

## Comprendre les icônes de l'écran d'accueil

Ces icônes apparaissent dans la barre d'état et reflètent divers états de votre appareil.

---

	<b>Réseau mobile</b> Cette icône reflète la puissance du signal de votre réseau cellulaire.
	<b>Messages</b> Cette icône indique un message SMS/MMS non lu.
	<b>Wi-Fi</b> Cette icône reflète la puissance du signal sans fil de votre connexion Wi-Fi.
	<b>Batterie</b> Cette icône reflète l'état de charge de la batterie.
	<b>Carte MicroSD</b> Cette icône indique qu'une carte microSD est insérée dans l'appareil.
	<b>Capture d'écran</b> Cette icône indique qu'une capture d'écran a été effectuée.
	<b>Mode Avion</b> Cette icône indique que le mode Avion est activé.
	<b>Partage de connexion</b> Cette icône indique que le partage de connexion est activé.
	<b>Économies d'énergie</b> Cette icône indique que le mode d'économies d'énergie est activé. <b>REMARQUE :</b> Pour plus de détails, voir section <a href="#">Économiseur d'énergie</a> .
	<b>Sourdine</b> Cette icône indique que le mode silencieux est activé.
	<b>Vibreur</b> Cette icône indique que le vibreur est activé.
	<b>État du téléchargement</b> Cette icône reflète l'état du téléchargement d'une application ou d'un fichier.
	<b>Lecture</b> Cette icône indique que le mode lecture est activé. <b>REMARQUE :</b> Pour plus de détails, voir section <a href="#">Mode lecture</a> .

---

## Réglages rapides


L'interface **Réglages rapides** vous permet d'activer en un instant certaines fonctionnalités de votre téléphone. Vous pouvez aussi accéder rapidement aux notifications système à partir de ce menu.

Vous pouvez afficher le menu Réglages rapides à tout moment, et ce même lorsque vous utilisez une application sur votre téléphone.

---

**REMARQUE :** Un bouton bleu indique que la fonctionnalité est actuellement activée. Un bouton gris indiquant que la fonction est désactivée.

---



## Ajouter ou supprimer des boutons

Pour ajouter ou supprimer des boutons existants du panneau des réglages rapides :

1. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure de l'écran et appuyez sur .
2. Cochez ou décochez les cases des fonctionnalités à ajouter ou supprimer du panneau des réglages rapides.

---

**REMARQUE :** Cocher un élément le verra apparaître dans la liste des réglages rapides, le décocher indiquant l'opposé.


---

3. Appuyez sur  pour retourner au panneau des réglages rapides.

## Notifications système

Le panneau des notifications affiche les dernières mises à jour et modifications effectuées sur votre téléphone.

Consultez la capture d'écran ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation du panneau des notifications :



## Personnaliser l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil par le biais de fond d'écran attrayants et l'ajout de raccourcis et de Widgets offrant un accès rapide à vos applications et informations favorites. Vous pouvez également ajouter des pages à l'écran d'accueil pour avoir section accès à un nombre de raccourcis encore plus nombreux.



### Applications et widgets

Les raccourcis d'application facilitent l'accès aux applications les plus fréquemment utilisées à partir de l'écran d'accueil. Vous pouvez ajouter, supprimer ou grouper dans un dossier vos applications favorites.

Ajoutez des widgets à votre écran d'accueil pour visualiser rapidement les entrées de votre agenda personnel, l'état de charge de la batterie, vos photos favorites, et bien plus encore.

### Créer un raccourci

Ajoutez les raccourcis de vos applications favorites pour y accéder rapidement à partir de l'écran d'accueil.

1. Maintenez votre doigt enfoncé sur une zone vide de l'écran d'accueil et sélectionnez l'option **Applications et widgets**.
2. À partir de l'écran des applications et des widgets, maintenez votre doigt enfoncé sur une application ou un widget puis placez-la/le sur l'endroit voulu de l'écran d'accueil.

### Supprimer un raccourci

À partir de l'écran d'accueil, maintenez votre doigt enfoncé sur l'application ou le widget à supprimer puis déplacez-la vers l'option **Supprimer** située en haut de l'écran.

## Grouper des applications dans un dossier

Créez des dossiers pour organiser vos raccourcis d'applications sur l'écran d'accueil.

1. À partir de l'écran d'accueil, faites glisser une application sur une autre application pour créer un dossier.
2. Appuyez sur le nouveau dossier puis sur **Dossier sans nom** pour le renommer.


---

**REMARQUE :** Appuyez sur  à partir de l'écran d'accueil pour afficher la liste complète des applications.

---

## Fonds d'écran

Personnalisez le fond d'écran de votre téléphone pour rendre son aspect plus attrayant. Vous pouvez agrémenter le fond d'écran d'une teinte de fond translucide pour améliorer la lisibilité. Il est également possible d'utiliser un fond d'écran animé pour donner plus de vie à l'écran d'accueil.



## Modifier le fond d'écran et sa teinte

1. Maintenez votre doigt enfoncé sur une zone vide de l'écran d'accueil et sélectionnez **Fonds d'écran**.
2. Sélectionnez l'emplacement du fond d'écran parmi les options suivantes : **Écran d'accueil**, **Écran de verrouillage** ou **Écran d'accueil et de verrouillage**. Si vous ne souhaitez pas ajouter une teinte de fond, passez directement à l'étape 5.
3. Cochez l'option **Teinte de fond**, puis réglez le niveau de transparence.
4. Appuyez sur  puis sélectionnez une couleur.
5. Sélectionnez un fond d'écran, puis appuyez sur **Appliquer**.

---

**REMARQUE** : L'option d'ajout de teinte de fond n'est disponible que pour les options suivantes : **Écran d'accueil** et **Écran d'accueil et de verrouillage**.

---

## Utiliser un fond d'écran animé

1. Maintenez votre doigt enfoncé sur une zone vide de l'écran d'accueil et sélectionnez **Fonds d'écran**.
2. Sélectionnez l'emplacement du fond d'écran parmi les options suivantes : **Écran d'accueil** et **Écran d'accueil et de verrouillage**.
3. Sélectionnez un fond d'écran animé, puis appuyez sur **Appliquer**.

---

**REMARQUE** : Pour modifier d'autres paramètres de fonds d'écran, appuyez sur  > **Paramètres** > **Affichage**.

---

## Écran d'accueil étendu

### Étendre l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter des pages à l'écran d'accueil pour étendre ce dernier et y ajouter plus de raccourcis d'applications et de widgets.

1. Maintenez votre doigt enfoncé sur une zone vide de l'écran d'accueil et sélectionnez **Modifier page**.
2. Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle page. Si vous souhaitez supprimer une page, sélectionnez la page souhaitée puis faites-la glisser sur l'icône .

### Paramètres avancés

Pour accéder à plus d'options de configuration :

1. Maintenez votre doigt sur un espace vide de l'écran d'accueil puis sélectionnez **Paramètres**.
2. Sélectionnez l'une des options disponibles.

## Mode facile

Naviguez plus aisément l'interface de votre téléphone grâce au mode facile, une interface intuitive dotée d'icônes, de boutons et de tailles de police plus grandes destinés à améliorer la lisibilité et la convivialité. Ce mode permet aussi de faciliter certaines tâches de base telles que les appels ou l'envoi de messages.

### Activer le mode facile

Pour activer le mode facile :

1. Procédez d'abord comme suit pour accéder à l'écran des paramètres:
  - Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure de l'écran et appuyez sur .
  - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Faites défiler l'écran des paramètres et sélectionnez **Mode facile**.
3. Placez l'interrupteur sur **OUI**.



### Ajouter des raccourcis

En mode facile, vous pouvez ajouter jusqu'à 36 raccourcis d'applications sur l'écran d'accueil.

1. À partir de l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt vers la droite, puis appuyez sur .
2. À partir de la liste des applications disponibles, sélectionnez celle(s) à ajouter à l'écran d'accueil.

### Supprimer un raccourci

1. À partir de l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt vers la droite, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Mod. racc..**
3. Sélectionnez les applications à supprimer puis appuyez sur **Supprimer**.




## Ajouter des contacts

En Mode facile, vous pouvez ajouter jusqu'à 12 sur l'écran d'accueil.

1. À partir de l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt vers la gauche, puis appuyez sur  .
2. Sélectionnez le(s) contact(s) à placer sur l'écran d'accueil.

## Supprimer des contacts

1. À partir de l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt vers la gauche, puis appuyez sur **Éditer contacts**.
2. Sélectionnez le(s) contact(s) à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.



## Régler la date et l'heure

Par défaut, la date et l'heure affichées sur l'écran d'accueil sont automatiquement synchronisées avec celles de votre opérateur de téléphonie mobile.

Pour modifier la date et l'heure :

1. Procédez d'abord comme suit pour accéder à l'écran des paramètres:
  - Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure de l'écran et appuyez sur .

OU

  - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Dans l'écran des **Paramètres** sélectionnez l'option **Date & heure**.
3. Désélectionnez les options **Date/Heure automatique** et **Fuseau horaire automatique**.
4. Réglez manuellement la date et l'heure ainsi que le fuseau horaire.
5. Si nécessaire, modifiez le format d'heure sur 24 h.
6. Sélectionnez le format de date à utiliser.

---

**REMARQUE :** Voir section aussi [Horloge](#).

---

## Régler la sonnerie et les sons d'alerte et de notification

Vous pouvez modifier certains sons de votre téléphone, tels que la sonnerie du téléphone ou les sons émis lors de la réception de notifications (SMS/MMS, emails, alertes de calendrier, etc.). Il est également possible d'activer ou de désactiver les tonalités sonores émises par le clavier de numérotation, les sons de touches, le son au verrouillage de l'écran ou même faire vibrer le téléphone lorsque vous appuyez sur son écran.

Vous pouvez aussi configurer l'affichage de notifications sur l'écran de verrouillage.

Pour régler les sons :

1. Procédez d'abord comme suit pour accéder à l'écran des paramètres:
  - Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure de l'écran et appuyez sur .

OU

  - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Dans l'écran des **Paramètres** sélectionnez l'option **Son et notifications**.
3. Modifiez les options disponibles en fonction de vos besoins.

## Écran de verrouillage


Par défaut, l'écran de verrouillage apparaît au démarrage et à chaque sortie de veille du téléphone. Balayez votre doigt sur l'écran de verrouillage pour accéder au système d'exploitation Android® de votre appareil.

Vous pouvez personnaliser l'écran de verrouillage en y ajoutant certaines applications, et ce afin d'accéder rapidement à vos applications favorites.


## Personnaliser l'écran de verrouillage

Suivez les instructions suivantes pour modifier la méthode de verrouillage de l'écran :

1. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure de l'écran et appuyez sur .
2. Dans l'écran des **Paramètres**, sélectionnez **Écran de verrouillage**.



3. Sur l'écran suivant, appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.



4. Appuyez sur l'une des options de verrouillage disponibles.

---


**REMARQUE :** Pour plus de détails, voir section [Sécuriser votre téléphone ASUS](#).

---

## Personnaliser les boutons d'accès rapide

Par défaut, l'écran de verrouillage intègre des boutons d'accès rapide pour les applications suivantes : Téléphone, Messagerie et Appareil photo. Vous pouvez toutefois personnaliser les applications dont les raccourcis apparaissent sur l'écran de verrouillage.

1. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure de l'écran et appuyez sur .
2. Dans l'écran des **Paramètres**, sélectionnez **Écran de verrouillage**.
3. Sous **Affichage**, déplacez si nécessaire le curseur de l'option **Accès rapide** sur **OUI**.
4. Appuyez sur **Accès rapide**.
5. Appuyez sur l'application à remplacer sur l'écran de verrouillage.




6. Sélectionnez ensuite l'application que vous souhaitez voir section apparaître sur l'écran de verrouillage.

---

**REMARQUE :** Faites défiler l'écran pour afficher plus d'applications.

---



## Navigateur

L'interface épurée et intuitive du Navigateur simplifie et accélère la vitesse de navigation sur Internet grâce à son moteur dérivé de Chrome. Son interface Zen, sobre et conviviale reposant sur la technologie de redistribution de texte, optimise l'affichage des pages Internet sur l'écran du téléphone ASUS. Il permet aussi de partager ou d'envoyer par email des pages Internet ou de les placer dans l'application Do It Later pour une lecture ultérieure.

---


**IMPORTANT !** Assurez-vous que votre téléphone est connectée à Internet par le biais d'un réseau WiFi ou cellulaire avant d'utiliser le navigateur. Pour plus de détails, voir section [Rester connecté](#).

---

### Ouvrir le Navigateur

À partir de l'écran d'accueil, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur .
- Appuyez sur  > **Navigateur**.



## Partager des pages

Partager des pages intéressantes avec vos proches par le biais d'un compte email ou de stockage en ligne, une connexion Bluetooth ou l'une des applications de partage installées sur votre téléphone ASUS.

1. Ouvrez le Navigateur.
2. À partir d'une page Internet, appuyez sur  > **Partager le lien**.
3. Appuyez sur le compte ou l'application à utiliser pour partager la page.

## Reporter la lecture d'une page Web

Si un manque de temps vous empêche de consulter une page Web spécifique et que vous souhaitez reporter sa lecture à plus tard, vous pouvez l'ajouter à votre liste de tâches à faire. Ouvrez l'application Do It Later pour accéder à votre liste de tâches.

1. À partir d'une page, appuyez sur  > **Lire plus tard**.
2. Pour consulter la page mise de côté, appuyez sur **Do It Later** à partir de l'écran des applications.

---

**REMARQUE :** Pour plus de détails sur l'accès aux pages Internet mises de côté, voir section [Rattraper la lecture de pages en ligne](#).

---

## Ajouter un nouvel onglet

Pour ajouter un nouvel onglet de navigation .

1. À partir de la page actuelle, appuyez sur  > **Nouvel onglet** ou appuyez sur l'icône .
2. Entrez la nouvelle adresse du site à visiter.
3. Répétez ces étapes pour ajouter d'autres onglets.

---

**REMARQUES :**

- L'ouverture d'un trop grand nombre d'onglets peut ralentir votre appareil.
  - Si l'accès aux pages est lent, essayez de supprimer le cache. Pour plus de détails, voir section [Effacer le cache de navigation](#).
- 

## Favoris

Ajoutez vos pages Web préférées à votre liste de favoris pour y accéder plus facilement.

À partir d'une page, appuyez sur  > **Favoris**.

## Lecture intelligente

Votre téléphone ASUS active automatiquement le mode de lecture intelligente pour les pages Web contenant de nombreux éléments pouvant s'avérer être superflus ou distrayant tels que les encarts publicitaires, les icônes ou les éléments de menu. Vous pouvez supprimer ces éléments pour n'afficher que le contenu principal de la page.


---

**REMARQUE :** La lecture intelligente supporte les sites Wikipedia, CNN, ESPN, BCC et NY Times.

---

Pour utiliser la lecture intelligente :

- Appuyez sur l'icône  pour retirer tous les éléments inutiles et n'afficher que le contenu principal de la page Web consultée.
- En mode de lecture intelligente, vous pouvez :
  - Appuyer sur  pour afficher la liste de lecture ou les pages enregistrées.
  - Appuyer sur  pour ouvrir le marqueur et mettre en valeur une portion de texte à l'écran.
  - Éloigner ou rapprocher deux doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière.



## Effacer le cache de navigation

Effacez le cache de navigation pour supprimer les fichiers, les sites et les cookies Internet temporaires stockés sur votre appareil. Ce procédé permet d'améliorer les performances de chargement de page de votre navigateur.

1. Ouvrez le Navigateur.
2. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Confidentialité et sécurité** > **Vider le cache**.
3. Cliquez sur **OK** à l'apparition du message de confirmation.

## Messagerie électronique

Ajoutez un compte Exchange, Gmail, Yahoo! Mail ou Outlook.com afin de pouvoir recevoir, créer et lire des messages électroniques sur votre appareil. Vous pouvez aussi synchroniser le carnet d'adresses de vos comptes de messagerie avec votre téléphone ASUS.

---

**IMPORTANT !** Vous devez être connecté à Internet pour pouvoir ajouter ou synchroniser votre compte email. Pour plus de détails, voir section [Rester connecté](#).

---

## Configurer un compte email

Configurez votre compte email personnel ou professionnel pour recevoir, lire et envoyer des emails à partir de votre téléphone ASUS.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Email**.
2. Sélectionnez le type de compte à configurer sur votre appareil.
3. Entrez votre adresse email et votre mot de passe puis appuyez sur **Suivant**.

---

**REMARQUE :** Patientez le temps que l'appareil puisse détecter les paramètres de serveur de courrier entrant et sortant de votre compte de messagerie électronique.

---

4. Configurez vos **Paramètres de compte** tels que la fréquence de consultation de la boîte de réception, la période de synchronisation ou l'envoi de notifications de réception. Une fois terminé, appuyez sur **Suivant**.
5. Spécifiez le nom de compte à afficher pour le courrier sortant, puis appuyez sur **Suivant**.

---

**REMARQUE :** Consultez l'administrateur de votre réseau si vous souhaitez configurer un compte email professionnel sur votre téléphone ASUS.

---

## Ajouter un compte email

Si vous ne possédez pas de compte email, vous pouvez aisément en créer un pour recevoir, lire et envoyer des emails sur votre téléphone ASUS.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Email**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres**.
3. Sélectionnez le type de compte à ajouter.
4. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour finaliser la création du compte email.

---

**REMARQUE :** Consultez les étapes 3 à 5 de la section [Configurer un compte email](#) pour plus de détails.

---

## Gmail

Avec l'application Gmail®, vous pouvez créer un compte de messagerie électronique Gmail® ou synchroniser votre compte Gmail® existant de sorte à pouvoir recevoir, envoyer et lire vos emails sur votre téléphone ASUS..

1. Appuyez sur **Google** puis appuyez sur **Gmail**.
2. Appuyez sur **Compte existant** puis entrez votre adresse **E-mail** ainsi que votre **Mot de passe**. Appuyez sur .

---

**REMARQUES :**

- Appuyez sur **Nouveau** si vous ne possédez pas de **Compte Google**.
  - Patientez le temps que votre téléphone ASUS vérifie automatiquement les paramètres dédiés aux serveurs de messagerie Gmail®.
- 

3. Vous pouvez utiliser votre compte Google pour faire une copie de sauvegarde ou restaurer vos paramètres et données. Appuyez sur  pour vous connecter à Gmail®.

---

**IMPORTANT !** Si vous possédez d'autres compte de messagerie électronique en plus de Gmail®, vous pouvez utiliser l'application **E-mail** pour accéder rapidement et simultanément à tous vos comptes.

---

## Envoyer un email d'invitation à un événement

Vous pouvez envoyer un email d'invitation à un événement à partir de votre téléphone et régler l'envoi d'alertes pour un événement spécifique.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **E-mail**.
2. Appuyez sur  > **Invitation pour réunion**.
3. Dans le champ **Nom de l'événement**, spécifiez le nom de l'événement.
4. Dans le champ **Lieu**, entrez l'adresse du lieu de l'événement.
4. Réglez l'option Compte à rebours sur **OUI**. Vous recevrez une alerte de durée restante dans le panneau des notifications, et ce, jusqu'à ce que l'événement prenne place.

---

**REMARQUE** : Pour plus de détails sur le panneau des notifications, voir section [Notifications système](#).

---

5. Dans le champ **Rappels**, sélectionnez l'intervalle d'envoi des notifications.

---

Consultez vos alertes sur l'application [What's Next](#).

---

6. Appuyez sur le champ **Invités** pour sélectionner les contacts auxquels vous souhaitez envoyer l'invitation.

7. Une fois terminé, appuyez sur  pour enregistrer et quitter.

---

**REMARQUE** : Vous pouvez également envoyer des invitations à partir de l'application Agenda. Pour plus de détails, voir section [Créer un événement](#).

---

## Reporter la lecture d'un email

Si vous êtes trop occupé pour lire ou répondre immédiatement à un email, vous pouvez l'ajouter à votre liste de tâches à faire afin d'y répondre ultérieurement par le biais de l'application Do It Later.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **E-mail**.
2. Sélectionnez l'email que vous souhaitez lire ou répondre plus tard.
3. Appuyez sur  > **Lire plus tard**.
4. Pour accéder à l'email mis de côté, appuyez sur **ASUS > Do It Later** à partir de l'écran d'accueil.

---

**REMARQUE** : Pour plus de détails, voir section [Lire et répondre à un email maintenant](#).

---

## Agenda

L'application Agenda vous permet de rester au courant de vos événements importants. En plus de la création d'événements, vous pouvez également ajouter des notes, définir une alarme de rappel ou configurer l'envoi de notifications de sorte à ce que vous soyez tenu à jour de vos occasions importantes.

### Créer un événement

Pour créer un événement :

1. À partir de l'écran des applications, appuyez sur **Agenda**.
2. Appuyez sur **Nouvel événement**.
3. Spécifiez les détails de votre événement.
4. Réglez l'option Compte à rebours sur **OUI**. Vous recevrez une alerte de durée restante dans le panneau des notifications, et ce, jusqu'à ce que l'événement prenne place.

---

**REMARQUE** : Pour plus de détails sur le panneau des notifications, voir section [Notifications système](#).

---

5. Dans le champ **Rappels**, sélectionnez l'intervalle d'envoi des notifications.
6. Une fois terminé, appuyez sur  pour enregistrer et quitter.

### Ajouter un compte à l'Agenda

En plus de la création d'événements sur votre téléphone, vous pouvez aussi utiliser l'application Agenda pour créer des événements qui seront automatiquement synchronisés avec vos comptes en ligne.

Pour ajouter un compte à l'Agenda :

1. À partir de l'écran des applications, appuyez sur **Agenda**.
2. Appuyez sur  > **Comptes** > .
3. Appuyez sur le compte à associer à l'Agenda.
4. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer l'association de votre compte à l'Agenda.

## Créer un événement à partir d'un compte

Après avoir associé un compte à l'application Agenda, vous pouvez utiliser votre téléphone pour créer des notifications spécifiques à ce compte. Pour ce faire :

1. À partir de l'écran des applications, appuyez sur **Agenda**.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **Mon calendrier** pour visualiser la liste des comptes associés à l'Agenda.
4. Appuyez sur le compte auquel vous souhaitez associer le nouvel événement.
5. Spécifiez toutes les informations d'événement nécessaires.

---


**REMARQUE :** Vérifiez qu'un compte a déjà été associé à l'Agenda avant de suivre les instructions suivantes. Consultez la section précédente, nommée [Ajouter un compte à l'Agenda](#), pour plus de détails.

---

## Activer l'envoi d'alertes

Activez la fonction d'envoi d'alertes de l'application Agenda pour recevoir des notifications pour vos événements importants tels qu'un anniversaire ou un rendez-vous important.

1. À partir de l'écran des applications, appuyez sur **Agenda**.
2. Appuyez sur  > **Comptes**.
3. Sélectionnez le compte pour lequel vous souhaitez recevoir des alertes.



---

### REMARQUES :

- Pour plus de détails sur la configuration d'alertes pour vos contacts VIP, voir section [Ajouter un événement spécifique à un contact VIP](#).
  - Consultez vos alertes sur l'application [What's Next](#).
-

## What's Next

Avec What's Next, ne manquez plus aucun événement, message ou email important. Organisez votre calendrier d'événements, vos contacts favoris, vos groupes VIP et les bulletins météo afin de recevoir des alertes et des rappels de vos événements essentiels. Vous pouvez accéder aux alertes What's Next à partir de l'écran de verrouillage, du panneau des notifications et de l'application ou du widget What's Next.

### Recevoir des rappels d'événements

Pour recevoir les alertes et les notifications What's Next assurez-vous d'observer les instruction suivantes :

- Réglez les informations d'événements importants de vos contacts VIP tels que les anniversaires ou les rendez-vous importants à partir de l'application Contacts. Pour plus de détails, voir section [Ajouter un évènement spécifique à un contact VIP](#).
- Vous pouvez configurer un événement et les options de rappel dans l'application Agenda. Pour plus de détails, voir section [Créer un événement](#).



## Accepter ou décliner une invitation

Configurez votre compte email à partir de l'application Email pour envoyer et recevoir des invitations par email. Lorsque vous acceptez une invitation, l'événement sera synchronisée avec l'application Agenda.

---

**REMARQUE :** Pour plus de détails, voir section [Agenda](#).


---

**IMPORTANT !** Votre téléphone ASUS doit être connectée à Internet pour recevoir des emails. Pour plus de détails, voir section [Rester connecté](#).

---

Pour accepter ou décliner une invitation :

1. Appuyez sur l'email contenant l'invitation pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur **Oui** pour accepter ou sur **Non** pour décliner l'invitation. Votre réponse sera envoyée par email à l'organisateur.




## Recevoir des alertes

Lorsque vous acceptez une invitation à un événement, vous recevrez des alertes de suivi de l'événement comme l'annulation de l'événement ou le changement de lieu et/ou d'horaires. Ces alertes sont publiées sur l'écran de verrouillage, le panneau des notifications et le widget ou l'application What's Next.


## Alerte de début d'événement

Quelques minutes avant l'événement, vous recevrez une alerte vous notifiant le début imminent de l'événement. Vous pouvez contacter l'organisateur en cas de retard.



## Alerte d'annulation

Vous recevrez une alerte via email si l'événement à été annulé ou modifié.



## Alerte de report

Vous recevrez une alerte via email si l'événement à été reporté ou si le lieu a été changé.



## Mettre à jour les prévisions météo

L'application AccuWeather® offre des mises à jour météo en temps réel, pour chaque heure ou toutes les 12 heures, que ce soit pour votre emplacement actuel ou toute autre région du monde. De plus, vous pouvez planifier vos activités sur une durée d'une semaine grâce aux prévisions météo sur 7 jours et mieux vous vêtir en fonction du temps par le biais de la fonctionnalité RealFeel®. Des indexes d'UV et de pollution sont également disponibles pour que vous puissiez prendre les mesures protectrices nécessaires contre le rayonnement UV et les polluants atmosphériques.

1. Vérifiez les points suivants avant d'utiliser l'application météo :
  - Une connexion Internet est disponible via un réseau Wi-Fi ou cellulaire et le GPS est activé.
  - Le service de localisation est activé. Pour vérifier l'état de ce service, appuyez sur **■ ■ ■ ■ >** **Paramètres > Localisation** et vérifiez que l'interrupteur est placé sur **OUI**.
2. Ouvrez l'application météo via l'une des méthodes suivantes :
  - Appuyez sur **■ ■ ■ ■ > Météo**.
  - À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône météo.



3. Appuyez sur **■ ■ ■ ■ > Éditer**, puis appuyez sur **+**.
4. Dans le champ de recherche, entrez le nom de la ville ou de la zone pour laquelle vous souhaitez obtenir les prévisions météo.
5. Patientez quelques moments le temps que les informations s'affichent. La ville ou la zone sera ajoutée à votre liste d'emplacements. Vous pouvez également sélectionner les données météo à afficher dans le widget What's Next de l'écran d'accueil.

## Afficher les prévisions météo sur 7 jours

Vous pouvez afficher les prévisions météo sur 7 jours sur l'écran d'accueil à partir des widgets météo et What's Next.

À partir de l'écran des widgets, maintenez votre doigt sur le widget météo jusqu'à ce que les prévisions météo sur 7 jours apparaissent sur l'écran d'accueil.



## Do It Later

Restez au courant des événements les plus triviaux de votre vie active grâce à l'application Do It Later. Répondez à vos emails, vos messages SMS et vos appels, ou lisez les dernières actualités en ligne au moment qui vous convient le mieux.

Définissez vos messages, emails et pages Internet non lus ainsi que les appels manqués dans les catégories **Répondre plus tard**, **Lire plus tard** ou **Appeler plus tard**. Ces éléments seront ajoutés à la liste de vos tâches à faire pour vous permettre de vous focaliser sur des choses plus importantes.

---

### REMARQUES :

- Les applications tierces suivantes sont compatibles avec **Do It Later** : Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube et IMDb.
  - Seules certaines applications peuvent partager leurs données avec **Do It Later**.
- 

## Créer un tâche

Créez des tâches importantes pour organiser vos activités professionnelles ou sociales.

1. À partir de l'écran des applications, appuyez sur **Do It Later**.
2. Appuyez sur **+** puis spécifiez les informations nécessaires.
3. Si vous souhaitez définir le niveau d'importance, sélectionnez l'option **Haute** du champ **Importance**.
4. Une fois terminé, appuyez sur **✓**.

## Établir la priorité des tâches

Définissez le niveau d'importance de vos tâches pour pouvoir leur donner un ordre de priorité et agir en conséquence.

1. À partir de l'écran des applications, appuyez sur **Do It Later**.
2. Appuyez sur la tâche pour laquelle vous souhaitez définir le niveau de priorité.
3. Dans le champ **Importance**, sélectionnez **Haute**.
4. Une fois terminé, appuyez sur **✓**.

---

**REMARQUE :** Les tâches prioritaires sont marquées de l'icône **!**. Ceci permet de déterminer rapidement quelles tâches nécessitent une action immédiate.

---

## Appeler maintenant

Lorsque vous avez placé un appel important dans votre liste des tâches à faire, vous pouvez y répondre rapidement à partir de l'application Do It Later.

1. À partir de l'écran des applications, appuyez sur **Do It Later**.
2. Sélectionnez le numéro pour le rappeler.

---

**REMARQUE :** Pour plus de détails sur l'ajout d'un appel à la liste des tâches à faire, voir sections :

- [Rappeler ultérieurement](#)
  - [Configurer la fonction de rappel](#)
- 

## Lire et répondre à un email maintenant

Vous pouvez accéder aux emails précédemment placés dans votre liste de tâches à faire à partir de l'application Do It Later.

1. À partir de l'écran des applications, appuyez sur **Do It Later**.
2. Appuyez sur l'email que vous souhaitez lire ou auquel vous souhaitez répondre.

---

**REMARQUE :** Pour plus de détails, voir section [Reporter la lecture d'un email](#).

---

## Rattraper la lecture de pages en ligne

Vous pouvez accéder aux pages Web précédemment placées dans votre liste de tâches à faire à partir de l'application Do It Later.

1. À partir de l'écran des applications, appuyez sur **Do It Later**.
2. Appuyez sur la page pour en commencer la lecture.

---

**REMARQUE :** Pour plus de détails, voir section [Reporter la lecture d'une page Web](#).

---

## Répondre maintenant

Vous pouvez accéder aux SMS précédemment placés dans votre liste de tâches à faire à partir de l'application Do It Later.

1. À partir de l'écran des applications, appuyez sur **Do It Later**.
2. Appuyez sur le SMS pour y répondre.

---

**REMARQUE :** Pour plus de détails, voir section [Répondre plus tard](#).

---

## Supprimer une tâche


Vous pouvez supprimer une tâche terminée, en retard ou superflue à partir de l'application Do It Later.

1. À partir de l'écran des applications, appuyez sur **Do It Later**.
2. Sélectionnez la tâche à supprimer, puis appuyez sur .

# SuperNote

Avec l'application SuperNote, transformez la prise de notes en une activité amusante et créative.

Cette application intuitive vous permet de créer des notes, organisée en bloc-notes, en écrivant ou dessinant sur l'écran tactile. Lors de la création de notes, vous pouvez y ajouter des fichiers multimédia à partir d'autres applications et les partager via vos réseaux sociaux ou un compte de stockage sur le nuage.



## Comprendre les icônes

En fonction du mode de saisie sélectionné, les icônes suivantes apparaissent lors de la prise de notes avec SuperNote.

	Sélectionnez ce mode de saisie si vous souhaitez utiliser le clavier virtuel pour entrer du texte.
	Sélectionnez ce mode de saisie si vous souhaitez griffonner vos notes à la main.
	Sélectionnez ce mode de saisie si vous souhaitez dessiner.
	En mode de saisie manuscrite ou au clavier, appuyez sur cette icône pour sélectionner la taille et la couleur du texte.
	En mode dessin, appuyez sur cette icône pour sélectionner l'outil à utiliser ainsi que la couleur et l'épaisseur du trait.
	En mode dessin, appuyez sur cette icône pour effacer du contenu à l'écran.
	Appuyez sur cette icône pour prendre une photo, effectuer un enregistrement audio ou vidéo, ajouter les informations de date et d'heure et bien plus encore.
	Appuyez sur cette icône pour ajouter une page au bloc-notes.

## Créer un bloc-notes

Pour créer un nouveau bloc-notes :

1. Appuyez sur  > **Supernote**.
2. Appuyez sur .
3. Spécifiez le nom ainsi que la taille de page : Pour tablette ou Pour téléphone.
4. Sélectionnez enfin l'un des modèles disponibles pour commencer la prise de notes.

## Partager un bloc-notes en ligne

Pour partager vos bloc-notes en ligne :

1. À partir de l'écran d'accueil de Supernote, maintenez votre doigt sur le bloc-notes à partager.
2. À l'apparition du menu contextuel, appuyez sur **Activer synchro. sur nuage**.
3. Spécifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte ASUS WebStorage pour synchroniser ce bloc-notes avec votre espace de stockage en ligne.
4. Une fois que le bloc-notes a été synchronisé, une icône représentant un nuage apparaît au dessus du bloc-notes partagé.

## Partager une note en ligne

Vous pouvez également partager les pages spécifiques d'un bloc-notes.

Pour partager une note spécifique :

1. Ouvrez le bloc-notes contenant la note à partager.
2. Maintenez votre doigt sur la note à partager.
3. À l'apparition du menu contextuel, appuyez sur **Partager** puis sélectionnez le type de format avec lequel vous souhaitez partager le fichier.
4. Sur l'écran suivant, sélectionnez le compte de stockage en ligne à utiliser pour le partage.
5. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer le partage de note.

## Gestionnaire de fichiers

Le Gestionnaire de fichiers vous permet de facilement localiser et gérer les données contenues sur le support de stockage interne ou externe de votre téléphone.

### Accéder au support de stockage interne

Pour accéder au support de stockage interne :

1. Appuyez sur  > **Gestionnaire de fichiers**.
2. Appuyez sur  > **Stockage interne** pour visualiser et accéder au contenu stocké sur votre téléphone.

### Accéder au support de stockage externe

Pour accéder au support de stockage externe :

1. Insérez une carte mémoire de type microSD sur votre téléphone.
2. Appuyez sur  > **Gestionnaire de fichiers**.
3. Appuyez sur  > **Carte SD** pour accéder au contenu de la carte microSD.

### Accéder à un service de stockage sur le nuage

---

**IMPORTANT !** Assurez que votre appareil est connecté à Internet par le biais d'un réseau Wi-Fi ou cellulaire. Pour plus de détails, voir section [Rester connecté](#).

---

Pour accéder à des fichiers stockés en ligne :

1. Appuyez sur  > **Gestionnaire de fichiers**.
2. Appuyez sur  > puis sélectionnez l'un des emplacements disponibles.

## Stockage en ligne

Sauvegardez et synchronisez vos données sur de multiples supports et partagez vos fichiers de manière sécurisée et privée par le biais d'un service de stockage en ligne tel qu'ASUS WebStorage, Google Drive, Microsoft OneDrive ou Dropbox.

### ASUS WebStorage

Créez un compte ASUS WebStorage pour obtenir un espace de stockage en ligne gratuit de 5 Go. Transférez automatiquement vos photos pour un partage instantané, synchronisez vos données sur différents appareils ou partagez des fichiers via un compte ASUS WebStorage.

---

**REMARQUE :** Pour profiter de la fonction de transfert automatique, activez l'option **Chargement instantané** en allant dans **Paramètres > Chargement instantané** de l'interface d'ASUS WebStorage.

---

**IMPORTANT !** Assurez que votre appareil est connecté à Internet par le biais d'un réseau Wi-Fi ou cellulaire. Pour plus de détails, voir section [Rester connecté](#).

---



## Transfert de données

Transférez vos données importantes telles que vos contacts, vos entrées d'agenda ou des messages SMS, à partir de votre ancien appareil vers votre téléphone ASUS via la technologie Bluetooth.

Pour transférer des données :

1. Établissez une association Bluetooth entre votre ancien appareil et votre téléphone ASUS.

---

**REMARQUE :** Pour plus de détails sur l'association d'appareils Bluetooth, voir section [Associer un dispositif Bluetooth®](#).

---

2. À partir de l'écran des applications, appuyez sur **Transfert de données**.
3. Appuyez sur **Assistant de transfert** puis suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminé le processus de transfert.



# 4

## Garder contact

### Appeler en style

#### Émettre un appel

Votre téléphone dispose de plusieurs méthodes d'appel. Vous pouvez appeler vos amis ou votre famille à partir de la liste des contacts ou de l'écran de verrouillage ou composer directement un numéro de téléphone par le biais du pavé numérique virtuel.

---

**REMARQUE :** Organisez la liste de vos contacts à partir de l'application Contacts. Pour plus de détails, voir section [Gérer les contacts](#).

---

#### Ouvrir l'application Téléphone

À partir de l'écran d'accueil, effectuez l'une des opérations suivantes pour ouvrir l'application Téléphone :

- Appuyez sur  ou appuyez sur  > **Téléphone**.

#### Composer un numéro de téléphone

Utilisez l'application Téléphone pour composer un numéro de téléphone.

1. À partir de l'écran des applications, appuyez sur **Contacts** puis composez le numéro à appeler.
2. Appuyez sur le bouton d'appel.

#### Composer un numéro de poste

Lorsque vous avez besoin de composer un numéro de poste, vous pouvez suivre n'importe laquelle des instructions suivantes pour ignorer les invites vocales :

#### Invite de confirmation de numéro de poste

Vous pouvez insérer une demande de confirmation de numéro de poste après avoir composé le numéro principal. Pour ce faire :

1. À partir de l'application Téléphone, entrez le numéro de téléphone principal.
2. Maintenez la touche # enfoncée. Entrez le numéro de poste après l'apparition du point virgule (;).
3. Appuyez sur le bouton d'appel.
4. À l'apparition de l'invite de confirmation, appuyez sur **Oui** pour confirmer le numéro de poste.

## Numérotation automatique d'un numéro de poste

Vous pouvez définir le délai de numérotation du numéro de poste après la saisie du numéro principal.

1. À partir de l'application Téléphone, entrez le numéro de téléphone principal.
2. Maintenez la touche \* enfoncée. Entrez le numéro de poste après l'apparition de la virgule (,).

---

**REMARQUE :** Si vous souhaitez rallonger le délai de numérotation du poste, maintenez de nouveau la touche \* enfoncée.

---

3. Entrez le numéro de poste.
4. Appuyez sur le bouton d'appel.
5. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

## Numérotation intelligente

Au fur et à mesure de la saisie des lettres ou des chiffres format le nom ou le numéro du contact à appeler, la saisie intelligente filtre la liste des contacts et du journal d'appel pour suggérer les possibles correspondances de l'appel. Vérifiez que le contact ou le numéro à appeler est dans la liste des suggestions pour émettre rapidement l'appel.

1. Ouvrez l'application Téléphone puis entrez le nom ou le numéro du destinataire de l'appel.
2. Dans la liste des suggestions, appuyez sur l'entrée désirée. Si le contact n'apparaît pas dans la liste, complétez la saisie du nom ou du numéro de téléphone.
3. Appuyez sur le bouton d'appel.

## Numérotation rapide

Vous pouvez créer des entrées de numérotation rapide pour les numéros ou les contacts les plus fréquemment appelés en maintenant votre doigt enfoncé sur une simple touche.

---

**REMARQUE :** Par défaut, le chiffre 1 est réservé à votre boîte de messagerie vocale. Vous pouvez accéder à votre boîte de messagerie en maintenant votre doigt enfoncé sur le chiffre 1 si vous avez souscrit à ce service auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.

---

## Créer une entrée de numérotation rapide

Vous pouvez assigner vos entrées de numérotation rapide aux touches **2** à **9** du clavier virtuel.

1. À partir de l'application Téléphone, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Maintenez brièvement votre doigt sur l'une des touches **2** à **9**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer la numérotation rapide.
  - Appuyez sur  > **Appel rapide** pour ouvrir l'écran de numérotation rapide.
2. Sélectionnez une touche pour y assigner un contact.

## Supprimer une entrée de numérotation rapide

Pour supprimer une entrée de numérotation rapide :

1. À partir de l'application Téléphone, appuyez sur  > **Appel rapide** pour ouvrir l'écran de numérotation rapide.
2. Maintenez brièvement votre doigt sur la touche de numérotation rapide, puis appuyez sur **Supprimer**.
3. Appuyez sur **OK** à l'apparition du message de confirmation.

## Remplacer une entrée de numérotation rapide

Vous pouvez remplacer le contact assigné à une touche de numérotation rapide par un autre contact.

1. À partir de l'application Téléphone, appuyez sur  > **Appel rapide** pour ouvrir l'écran de numérotation rapide.
2. Maintenez brièvement votre doigt sur la touche de numérotation rapide, puis appuyez sur **Remplacer**.
3. Sélectionnez un nouveau contact.
4. Appuyez sur **OK** à l'apparition du message de confirmation.

## Appel de domicile

Lors d'un déplacement à l'étranger, l'activation du service d'appel de domicile permet de simplifier les appels vers des numéros personnels tels que ceux de votre domicile ou de vos proches.

---

**REMARQUE :** L'utilisation du service d'itinérance engendre des coûts d'appel additionnels. Contactez votre opérateur de téléphonie mobile pour en savoir plus sur le coût des appels depuis l'étranger.

---

1. Procédez d'abord comme suit pour accéder à l'écran des paramètres:
  - Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure de l'écran et appuyez sur .

OU

  - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Paramètres d'appel** > **Appel maison**.
3. Coche l'option **Appel maison**.
4. Appuyez sur **Paramètres**, définissez les paramètres appropriés puis appuyez sur **OK**.

---

**REMARQUE :** Pour plus de détails sur les divers paramètres d'appel, voir section [Paramètres d'appel](#).

---

## Appeler depuis la liste des contacts

Utilisez l'application Contacts pour émettre un appel depuis votre liste de contacts.

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Appuyez sur un contact puis sur le numéro de téléphone à appeler.
3. Si l'appareil intègre deux cartes SIM, sélectionnez la carte à utiliser pour émettre l'appel.
4. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

---

**REMARQUE :** Pour afficher la liste complète de vos contacts, appuyez sur **Contacts à afficher** puis cochez toutes les options disponibles dans le menu déroulant.

---

## Appeler vos contacts favoris

L'ajout d'un contact à la liste des favoris permet de faciliter la numérotation des contacts les plus fréquemment appelés.

1. Ouvrez l'application Contacts ou Téléphone.
2. Appuyez sur  pour afficher la liste des favoris, puis appuyez sur le contact à appeler.
3. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

## Recevoir un appel

L'écran tactile de votre téléphone s'allume lors de la réception d'un appel. L'affichage à l'écran varie en fonction de l'état de votre téléphone.

## Répondre à un appel

En fonction de l'état de votre appareil, il existe deux façons de répondre à un appel :

- Si votre appareil est actif, appuyez sur **Répondre**. Pour rejeter un appel, appuyez sur **Refuser**.
- Si votre appareil est verrouillé, faites glisser l'icône  vers  pour répondre à l'appel ou vers  pour rejeter l'appel.

## Rappeler ultérieurement

Lorsque vous n'êtes pas en mesure de répondre à un appel entrant en provenance d'un téléphone portable, vous pouvez le placer dans votre liste des tâches à faire pour y répondre ultérieurement à partir de l'application Do It Later.

1. Lors de la réception d'un appel, faites glisser votre doigt vers le haut à partir de la partie inférieure de l'écran.
2. Appuyez sur **Je suis occupé en ce moment. Je vous rappellerai ultérieurement**. Un message au format SMS est alors envoyé à l'appelant.
3. Pour consulter la liste des numéros à rappeler, appuyez sur **Do It Later** à partir de l'écran des applications.

---

**REMARQUE :** Pour plus de détails sur la fonction de rappel, voir section [Rappeler](#).

---

## Gérer le journal des appels

À partir du journal des appels, vous pouvez rappeler un appel en absence, ajouter un numéro à votre liste de contacts ou rappeler un contact ou un numéro récent.

## Configurer la fonction de rappel

Vous pouvez ajouter un appel en absence à votre liste de tâches à remettre à plus tard de l'application Do It Later.

1. À partir de l'application Téléphone, appuyez sur  pour afficher le journal des appel.
2. Sélectionnez un type d'appel, puis appuyez sur  > **Appeler plus tard**.
3. Pour accéder à la liste des appels manqués, appuyez sur **Do It Later** à partir de l'écran des applications.

---

**REMARQUE :** Pour plus de détails sur la fonction de rappel, voir section [Rappeler](#).

---

## Bloquer un appel

Vous pouvez filtrer les numéros indésirables à partir du service de blocage d'appels.

1. À partir de l'application Téléphone, appuyez sur  pour afficher le journal des appels.
2. Maintenez votre doigt sur une entrée du journal des appels, appuyez sur **Ajouter à la liste de numéros bloqués**, puis appuyez sur **OK**.

## Rappeler le dernier numéro composé

Pour rappeler le dernier numéro composé :

1. À partir de l'application Téléphone, appuyez sur  pour afficher le journal des appels.
2. Appuyez sur **Appeler** pour afficher le dernier numéro composé, puis appuyez de nouveau sur **Appeler** pour rappeler le numéro.
3. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

## Autres options d'appel

Lors d'un appel en cours, appuyez sur  et sélectionnez l'une des options d'appel disponibles.



### Microphone

Active ou désactive le microphone pour l'appel en cours. Lorsque le microphone est désactivé, vous pouvez entendre l'appelant mais ce dernier ne vous entend pas.



### Haut-parleur

Active ou désactive le haut-parleur.



### Mise en attente

Place un appel en attente.



### Conférence téléphonique

Si vous avez souscrit à un service de conférence téléphonique auprès de votre opérateur de téléphonie mobile, cette icône vous permet d'ajouter un ou plusieurs contacts à un appel en cours.

#### REMARQUES :

- Le nombre de participants varie en fonction de votre souscription au service de conférence téléphonique. Contactez votre opérateur pour plus de détails.
- Pour plus d'informations sur les appels en conférence téléphonique, voir section [Gérer plusieurs appels](#).



### SuperNote

Ouvre l'application SuperNote, vous permettant de prendre des notes lors d'un appel.

**REMARQUE :** Pour plus de détails, voir section [SuperNote](#).



### Enregistrement d'appel

Enregistre un appel actif.

**IMPORTANT !** La plupart des lois locales requièrent d'obtenir la permission de tous les participants pour pouvoir enregistrer un appel.

**REMARQUE :** Pour plus de détails, voir section [Enregistrer un appel](#).

## Gérer plusieurs appels


Votre téléphone ASUS intègre la gestion d'appels multiples. Vous pouvez également profiter du service de conférence téléphonique pour vos réunions de travail ou autres appels de groupe.

## Répondre à un autre appel

Lors d'une conversation téléphonique active, un léger bip est émis pour indiquer un autre appel entrant. Appuyez sur **Répondre** sur l'écran tactile pour répondre à ce deuxième appel.

## Basculer entre deux appels


Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez simplement sur l'option  de l'écran tactile.



## Configurer une conférence téléphonique

Votre téléphone ASUS vous permet de configurer un appel de conférence avec un maximum de 5 participants. Vous pouvez ajouter des participants à un appel en cours ou fusionner tous les appels en conférence téléphonique.

1. Appeler un contact ou composez un numéro. Patienter le temps que l'appelant réponde à l'appel.
2. Une fois l'appel établi, appuyez sur  puis sélectionnez un contact ou composez un numéro à inclure à la conférence téléphonique.
3. Appuyez sur  pour placer les deux appels en conférence téléphonique.



4. Appuyez sur  pour ajouter un autre contact ou appuyez sur  pour fusionner les appels. Répétez cette étape pour ajouter d'autres participants.


## Gérer une conférence téléphonique

Lors d'une conférence téléphonique, vous pouvez séparer un contact spécifique des autres participants pour discuter de manière privée, ou déconnecter un contact de la conférence téléphonique.

1. À partir de l'écran de conférence téléphonique, appuyez sur **GÉRER LA CONFÉRENCE** pour ouvrir la liste des participants.



2. Pour retirer un participant, appuyez sur . Pour déconnecter un participant, appuyez sur .



3. Appuyez sur  pour retourner à l'écran de conférence téléphonique.

## Enregistrer un appel


Votre téléphone ASUS prend en charge la fonction d'enregistrement de conversations téléphoniques pour d'éventuels besoins futurs.

1. Appel un contact ou composez un numéro de téléphone.
2. Appuyez sur  pour enregistrer l'appel.

---

**IMPORTANT !** Obtenez l'autorisation de tous les participants à l'appel avant d'utiliser la fonction d'enregistrement.

---



3. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur . L'icône  apparaît dans le panneau de notification.
4. Appuyez sur la notification **Appel enregistré** pour accéder à l'enregistrement.



## Gérer les contacts

Organisez vos contacts et communiquez par le biais d'appels téléphoniques, de SMS, d'emails ou de réseaux sociaux. Placez les contacts les plus fréquemment joints dans votre liste de favoris pour les contacter plus rapidement, ou groupez-les dans la liste VIP pour être notifié des événements à venir, des appels en absence ou des messages non lus en provenance de ces contacts.

Vous pouvez aussi synchroniser vos contacts avec vos comptes de messagerie électronique ou vos réseaux sociaux ou filtrer les contacts avec lesquels vous souhaitez rester en contact.

## Ouvrir l'application Contacts

Utilisez l'une des méthode suivante pour ouvrir l'application Contacts:

- Appuyez sur  > **Contacts**

## Options de configuration

Sélectionnez le type d'affichage des contacts à partir du menu des paramètres de l'application Contacts. Les options incluent la restriction de l'affichage aux contacts pour lesquels un numéro de téléphone a été spécifié ou le tri par nom de famille ou prénom. Vous pouvez également choisir les onglets à afficher dans l'écran de l'application Contacts : **Favoris**, **Groupes** et **VIP**.

Pour configurer les paramètres de l'application Contacts, appuyez sur  > **Paramètres**.

## Créer un profil

Personnalisez votre téléphone ASUS en créant un profil personnalisé.

1. Ouvrez l'application Contacts puis appuyez sur **Configurer mon profil**.

---

**REMARQUE :** L'option de configuration de profil n'apparaît que si un compte Google a été configuré sur le téléphone ASUS.

---

2. Entrez les informations souhaitées telles que votre numéro de téléphone portable ou de domicile. Pour ajouter plus d'infos, appuyez sur **Ajouter un champ**.
3. Une fois terminé, appuyez sur **OK**. Pour consulter vos profil, ouvrez le panneau des réglages rapides puis appuyez sur le bouton avec votre nom.



## Ajouter des contacts

Ajoutez des contacts sur votre appareil ou sur un compte d'entreprise, Google ou tout autre type de compte de messagerie électronique.

1. Ouvrez l'application Contacts puis appuyez sur **+**.
2. Sélectionnez **Appareil**.

---

**REMARQUES :**

- Vous pouvez aussi enregistrer un contact sur votre carte SIM ou sur un compte email.
  - Si vous ne possédez pas de compte email, appuyez sur **Ajouter un compte** pour en créer un.
- 

3. Entrez les informations nécessaires telles que le numéro de téléphone, l'adresse email ou le groupe d'appartenance du contact à ajouter.
4. Après avoir spécifié les informations nécessaires, vous pouvez ajouter un autre contact en appuyant sur **Nouveau**.
5. Appuyez sur **Ajouter un champ** pour entrer plus d'informations.
6. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.

## Spécifier un numéro de poste

Vous pouvez spécifier le numéro de poste d'un contact de sorte à ignorer les invites vocales lors d'un appel.

1. À partir de l'écran du contact, appuyez sur le champ dédié au numéro de téléphone pour lequel vous souhaitez spécifier un numéro de poste.
2. Entrez une virgule ou un point virgule après le numéro de téléphone principal puis saisissez le numéro de poste.

---

**REMARQUES :**


- Utilisez une virgule (,) pour distinguer la ligne principale du numéro de poste et ignorer les invites vocales.
  - Utilisez un point virgule (;) pour distinguer la ligne principale du numéro de poste et avoir l'occasion de confirmer le numéro de poste avant d'émettre l'appel.
- 

3. Appuyez sur **OK** pour enregistrer le numéro de poste.

## Personnaliser le profil d'un contact

Personnalisez le profil d'un contact en y ajoutant une photo, une sonnerie personnalisée ou en utilisant l'appareil photo pour prendre un cliché qui servira de photo de profil du contact.

1. Ouvrez l'application Contacts puis sélectionnez le contact dont vous souhaitez éditer le profil.
2. Effectuez les modifications nécessaires.



## Configurer les contacts VIP

Placez vos contacts favoris dans le groupe VIP pour être notifié des dates d'anniversaires et autres événements importants pour ces contacts. Vous recevrez également des alertes concernant les messages ou les emails non lus ou les appels en absence en provenance de vos contacts VIP. Vous recevrez ce type d'alertes par le biais de l'application What's Next.

---

**REMARQUE :** Pour plus de détails, voir section [What's Next](#).

---

## Définir un contact en tant que VIP à partir de l'écran des contacts

Pour définir un contact en tant que VIP à partir de l'écran des contacts :

1. Ouvrez l'application Contacts, sélectionnez le contact désiré puis appuyez sur .
2. Dans le champ Groupe, sélectionnez **VIP**.
3. Une fois terminé, appuyez sur **OK**. Le contact sera ajouté à la liste des VIP.

## Définir un contact en tant que VIP à partir de l'écran VIP


Pour définir un contact en tant que VIP à partir de l'écran VIP :

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Appuyez sur  > **VIP**.
3. Dans l'écran VIP, appuyez sur .
4. Sélectionnez le(s) contact(s) à ajouter au groupe VIP, puis appuyez sur **Ajouter**.

## Ajouter un évènement spécifique à un contact VIP

Vous pouvez spécifier l'anniversaire et tout autre évènement spécial d'un contact.

1. Ouvrez l'application Contacts, sélectionnez le contact désiré puis appuyez sur .
2. À partir de l'écran de profil du contact, appuyez sur **Ajouter un champ** > **Événements**.



3. Sélectionnez la date de l'évènement, puis appuyez sur **Définir**.
4. Assurez-vous de sélectionner **VIP** dans le champ dédié au groupe. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.
5. L'évènement sera ajouté à votre agenda. Ouvrez l'application Agenda si vous souhaitez recevoir une alerte pour un évènement spécifique.

---

### REMARQUES :

- Réglez l'envoi d'alerte d'un évènement dans l'[Agenda](#) pour recevoir l'alerte sur [What's Next](#).
  - L'application What's Next vous notifie également lors de la réception de nouveaux messages et d'appels en absence. Pour plus de détails, voir section [What's Next](#).
-

## Spécifier vos contacts favoris

Ajoutez vos contacts les plus fréquemment appelés à la liste des favoris pour pouvoir les appeler plus rapidement à partir de l'application Téléphone.

1. Appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sélectionnez un contact.
3. Appuyez sur  pour ajouter le contact à vos favoris.

---

### REMARQUES :

- Pour accéder à la liste de vos contacts favoris, appuyez sur  à partir de l'écran d'accueil, puis appuyez sur .
  - Pour plus de détails, voir section [Appeler vos contacts favoris](#).
  - Vous pouvez aussi définir un contact en tant que VIP. Pour plus de détails, voir section [Configurer les contacts VIP](#).
- 

## Importer des contacts

Importez vos contacts et leurs données respectives à partir d'une source sur votre téléphone ASUS, une carte SIM ou un compte email et vice-versa.

1. À partir de l'écran des applications, appuyez sur **Contacts** puis appuyez sur  > **Gérer contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exports** puis appuyez sur **Importer depuis la mémoire** ou **Importer depuis la carte SIM**.
3. Sélectionnez le compte à partir duquel vous souhaitez importer les contacts :
  - a. Compte email
  - b. Appareil
  - c. Carte SIM
4. Sélectionnez les contacts à importer.
5. Une fois terminé appuyez sur **Importer**.

## Exporter des contacts

Exportez vos contacts sur n'importe quel support de stockage de votre téléphone ASUS.

1. À partir de **l'écran des applications**, appuyez sur **Contacts** puis appuyez sur  > **Gérer contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter** puis appuyez sur **Exporter vers la mémoire** ou **Exporter vers la carte SIM**.
3. Sélectionnez le compte vers lequel vous souhaitez exporter les contacts :
  - a. Tous les contacts
  - b. Compte email
  - c. Appareil
  - d. Carte SIM
4. Sélectionnez les contacts à exporter.
5. Une fois terminé appuyez sur **Exporter**.

## Gérer la liste des numéros bloqués

### Bloquer un contact ou un numéro

Créez une liste de contact ou numéros de téléphone bloqués pour éviter de recevoir des appels ou des messages indésirables. Les appels et les messages bloqués sont placés dans une archive dédiée.

1. À partir de **l'écran des applications**, appuyez sur **Contacts** puis appuyez sur  > **Gérer contacts** > **Contacts bloqués et liste verte**.
2. Appuyez sur  , puis procédez comme suit :
  - Pour bloquer un contact, appuyez sur **Sélection d'un contact**, puis sélectionnez le contact à bloquer.
  - Pour bloquer un numéro depuis le journal des appels, appuyez sur **À partir du journal des appels** puis sélectionnez le numéro à bloquer.
  - Pour bloquer un numéro, appuyez sur **Ajouter un numéro** puis entrez le numéro à bloquer.
  - Pour bloquer un numéro SIP, appuyez sur **Saisir un numéro SIP** puis entrez le numéro à bloquer.
3. Une fois terminé, appuyez sur **Ajouter**.

## Débloquer un contact ou un numéro

1. À partir de l'écran des applications, appuyez sur **Contacts** puis appuyez sur  > **Gérer contacts** > **Contacts bloqués et liste verte**.
2. Maintenez votre doigt enfoncé sur le contact ou le numéro à retirer de la liste rouge, puis appuyez sur **Retirer de la liste rouge**.

## Réseaux sociaux

L'intégration des comptes de réseaux sociaux de vos contacts simplifie l'accès à leurs profils, actualités et divers événements. Restez au courant de toutes les activités de vos contacts en temps réel.

---

**IMPORTANT !** Avant d'intégrer les réseaux sociaux de vos contacts, vous devrez d'abord vous connecter à vos comptes et en synchroniser les paramètres.

---

## Synchroniser votre compte de réseau social

1. Procédez d'abord comme suit pour accéder à l'écran des paramètres:
  - Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure de l'écran et appuyez sur .
  - OU
  - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. À partir de l'écran des paramètres, sélectionnez un compte.
3. Cochez **Contacts** pour synchroniser les réseaux sociaux de vos contacts.
4. Ouvrez l'application Contacts.
5. Pour n'afficher que la liste des contacts possédant un compte de réseau social, appuyez sur **Contacts à afficher** puis décochez les sources autres que les réseaux sociaux.
6. Une fois terminé, appuyez sur .

## Lier les informations de vos contacts

Quand vous ajoutez des comptes de réseaux sociaux ou d'e-mail, les données de ces comptes se synchronisent automatiquement avec l'application Contacts. Dans certains cas, certaines informations de contact peuvent apparaître à plusieurs endroits ou sous des variations de noms ou des pseudonymes différents dans l'application Contacts. Vous pouvez lier et unifier manuellement toutes ces informations et les mettre dans un seul emplacement ou profil.

1. Depuis l'application Contacts, appuyez sur le contact dont vous souhaitez lier les informations.
2. Depuis la page de profil du contact, appuyez sur  > **Link (Lier)**.
3. Depuis l'écran de contact Link (Lier), appuyez sur  .
4. Sélectionnez tous les profils de contacts que vous pensez devoir lier à un seul profil, puis appuyez sur **Link (Lier)**.
5. Une fois terminé, appuyez sur **Done (Terminé)**. Vous pouvez désormais visualiser et retrouver toutes les informations de votre contact sous un seul profil.

## Sauvegarder et restaurer le journal des appels

Vous pouvez sauvegarder le journal des appels sur un compte de stockage en ligne ou de messagerie électronique.

### Sauvegarder le journal des appels

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone** >  pour masquer le clavier.
2. Appuyez sur  > **Sauvegarder journal d'appel**.
3. Appuyez sur l'une des options suivantes en fonction de vos besoins : **Sauvegarder journal d'appel sur l'appareil** ou **Sauvegarder journal d'appel sur l'appareil et envoyer**.
4. Spécifiez le nom du fichier puis appuyez sur **OK**. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.

### Restaurer le journal des appels

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone** >  pour masquer le clavier.
2. Appuyez sur  > **Restaurer journal d'appel**.
3. Sélectionnez le fichier à restaurer, puis appuyez sur **OK**.
4. Une fois le processus de restauration terminé, appuyez sur **OK**. Appuyez sur  pour afficher le journal des appels restauré.

## Paramètres d'appel

Configurez les paramètres de vos appels entrants et sortants, le blocage d'appel, l'appel de domicile et bien plus encore.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes pour ouvrir l'écran des paramètres:

- Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure de l'écran et appuyez sur .
- Appuyez sur  > **Paramètres**.

2. Appuyez sur **Paramètres d'appel**, puis modifiez, si nécessaire, les options suivantes.

Paramètres d'appels entrants	
<b>Sonnerie du téléphone</b>	Réglage de la sonnerie.
<b>Mode Vibreur lorsque le téléphone sonne</b>	Cochez pour activer le vibreur lors d'un appel.
<b>Transfert d'appel</b>	Utilisez cette fonction pour transférer un appel vers un autre numéro de téléphone.
<b>Message de rejet d'appel</b>	Permet de définir le message de rejet à envoyer à l'appelant lorsque vous n'êtes pas en mesure de répondre à l'appel téléphonique.
<b>Paramètres d'écouteurs lors d'appels entrants</b>	Si un casque ou des écouteurs Bluetooth sont connectés à le téléphone ASUS, cette option permet de définir l'état et le délai de réponse automatique.
Paramètres d'appels sortants	
<b>Numérotation sonore</b>	Active ou désactive le son des touches du clavier de l'application Téléphone.
<b>Paramètres d'alerte de connexion</b>	Détermine l'état du vibreur lors de la réponse à un appel.
<b>Numéros autorisés</b>	Permet de n'autoriser que les numéros faisant parti de la liste autorisée ou des numéros dotés de certains préfixes. Contactez votre opérateur pour plus de détails sur ce service.
<b>Appel maison</b>	Paramètres du service d'appel de domicile. Pour plus de détails, voir section <a href="#">Appel maison</a> .
Autres paramètres	
<b>Durée d'appel</b>	Affiche la durée des appels. La durée est mesurée différemment selon l'opérateur utilisé.
<b>Messagerie vocale</b>	Paramètres des messages vocaux si vous avez souscrit à un tel service auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.
Divers	
<b>Double appel</b>	Permet de recevoir un autre appel lorsque vous êtes déjà en ligne
Appel Internet	
<b>Comptes</b>	Options de compte d'appel sur Internet. Contactez votre FAI (Fournisseur d'accès Internet) pour plus de détails.
<b>Passer un appel Internet</b>	Paramètres d'appel vidéo sur Internet.

## Services de messagerie

### SMS/MMS

L'application SMS/MMS vous permet d'envoyer, de recevoir et de répondre en toute simplicité aux messages de type SMS/MMS. Vous pouvez également transférer par email des fils de discussion entiers par le biais de cette application.

### Ouvrir l'application Messagerie

À partir de l'écran d'accueil, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur .
- Appuyez sur  > **Messagerie**.

### Envoyer un message

1. Ouvrez l'application Messagerie puis appuyez sur **+**.
2. Dans le champ **À**, spécifiez un numéro de téléphone ou appuyez sur **+** pour sélectionner un de vos contacts.
3. Entrez votre message dans le champ **Saisissez un message**.
4. Une fois terminé, appuyez sur la flèche pour confirmer l'envoi.

### Répondre à un message

1. Appuyez sur l'alerte de nouveau message apparaissant sur l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage.
2. Composez votre réponse dans le champ **Saisissez un message**.
3. Une fois terminé, appuyez sur la flèche pour confirmer l'envoi.

### Bloquer les messages indésirables

Bloquez les messages indésirables tels que les messages publicitaires ou les messages en provenance de sources non sollicitées.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sélectionnez le fil à bloquer.
2. Appuyez sur  > **Ajouter liste bloquée**.

## Transférer un fil de discussion

Vous pouvez envoyer un fil de discussion spécifique à d'autres personnes et définir une alerte pour répondre à un message ultérieurement.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez d'abord sur le fil de discussion puis appuyez sur  > **Transférer la conversation SMS**.
3. Appuyez sur **Sélectionner tout** pour envoyer la totalité du fil de discussion, ou cochez les messages spécifiques, puis appuyez sur **Transférer**.
4. Dans le champ **À**, appuyez sur  pour sélectionner l'adresse email ou le numéro de téléphone d'un contact.
5. Une fois terminé, appuyez sur la flèche pour confirmer l'envoi. Le fil de discussion sera envoyé au format MMS (Multimedia Messaging Service).

---

### REMARQUES :

- Assurez-vous d'avoir souscrit à un forfait MMS auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.
  - Vérifiez que les données mobiles sont activées sur votre appareil. Pour ce faire, à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**, puis cochez l'option **Données activées**.
  - Des frais de messagerie et de données peuvent s'appliquer en fonction de votre forfait téléphonique.
- 

## Répondre plus tard

Si vous n'êtes pas en mesure de répondre à un message reçu, vous pouvez l'ajouter à la liste des tâches à faire de l'application Do It Later.

1. Dans l'écran du message, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Répondre plus tard**. Le message est automatiquement ajouté à votre liste de tâches à faire.
3. Lorsque vous souhaitez répondre au message, ouvrez l'application **Do It Later**.

---

**REMARQUE :** Pour plus de détails, voir section [Répondre maintenant](#).

---

## Autres options de messagerie

Lors de la saisie d'un message vous pouvez appuyez sur  pour accéder aux options suivantes.

<b>Ajouter un sujet</b>	Permet d'inclure un titre au message.
<b>Insérer smiley</b>	Permet d'insérer un smiley au message.
<b>Insérer un modèle de texte</b>	Permet d'insérer une réponse pré-définie au message.
<b>Supprimer les messages</b>	Permet de sélectionner les messages du fi de discussion à supprimer.
<b>Paramètres</b>	Permet de configurer les paramètres de messagerie.

## Conversation sur Omlet

Conversation sur Omlet est une application de messagerie instantanée vous permettant de discuter avec vos amis, d'envoyer des messages multimédia et de stocker vos données de manière sécurisée sur l'un des services de stockage en ligne de votre choix.

### REMARQUES :

- L'application Conversation sur Omlet n'est disponible que dans certains pays.
- Une mise à jour doit être effectuée sur le Play Store avant de pouvoir utiliser cette application. De plus, un compte Google est requis pour pouvoir utiliser le Play Store.
- L'application Conversation sur Omlet ajoute automatiquement les contacts de votre carnet d'adresse. Voir section [Visualiser les contacts Omlet à partir de l'application Contacts](#) pour plus de détails.

## Créer un compte

Il existe trois méthodes de création de compte Conversation sur Omlet :

- Numéro de téléphone portable
- Compte Email
- Compte Gmail
- Compte Facebook

## S'inscrire avec un numéro de téléphone portable

Pour créer un compte Omlet par le biais de votre numéro de téléphone portable :

1. Appuyez sur  > **Conversation sur Omlet**.
2. Sur l'écran de bienvenue de Conversation sur Omlet, appuyez sur **Sauter** si vous souhaitez ignorer l'écran de présentation ou balayez l'écran vers la gauche pour avoir une vue d'ensemble des fonctionnalités offertes par l'application Conversation sur Omlet.
3. Sur l'écran d'inscription, sélectionnez votre pays, entrez votre numéro de téléphone puis appuyez sur **Suivant**. L'application Conversation sur Omlet vous enverra ensuite un SMS contenant le code secret nécessaire pour continuer le processus d'inscription.
4. Entrez le code secret puis appuyez sur **Suivant**.
5. Spécifiez un nom de compte puis appuyez sur **Commencez**.

6. Si vous souhaitez que Conversation sur Omlet mette à jour la liste de vos amis par le biais de votre carnet d'adresses, appuyez sur **OK ! On se lance !** Si vous souhaitez ajouter des amis manuellement, appuyez sur **Non, merci.**

### Utiliser un compte Google™

Pour créer un compte Omlet par le biais de votre compte Google™ :

1. Appuyez sur  > **Conversation sur Omlet.**
2. Sur l'écran d'inscription, appuyez sur **Connectez un autre compte ici** pour sélectionner l'option **Google.**
3. Appuyez sur **OK** pour utiliser le compte Google associé à votre téléphone.
4. Spécifiez un nom de compte puis appuyez sur **Commencez.**
5. Si vous souhaitez que Conversation sur Omlet mette à jour la liste de vos amis par le biais de votre carnet d'adresses, appuyez sur **OK ! On se lance !** Si vous souhaitez ajouter des amis manuellement, appuyez sur **Non, merci.**
6. Appuyez sur  pour afficher le menu de discussion.

### Utiliser un compte email

Pour créer un compte Omlet par le biais de votre compte email :

1. Appuyez sur  > **Conversation sur Omlet.**
2. Sur l'écran d'inscription, appuyez sur **Connectez un autre compte ici** pour sélectionner l'option **Email.**
3. Entrez votre adresse email puis appuyez sur **Suivant.** Un message de confirmation sera envoyé sur votre boîte électronique.
4. Dans votre boîte de messagerie électronique, cliquez sur le lien inclus pour activer votre compte.
5. Spécifiez un nom de compte puis appuyez sur **Commencez.**
6. Si vous souhaitez que Conversation sur Omlet mette à jour la liste de vos amis par le biais de votre carnet d'adresses, appuyez sur **OK ! On se lance !** Si vous souhaitez ajouter des amis manuellement, appuyez sur **Non, merci.**
7. Appuyez sur  pour afficher le menu de discussion.

## Utiliser un compte Facebook®

Pour créer un compte Omlet par le biais de votre compte Facebook :

1. Appuyez sur  > **Conversation sur Omlet**.
2. Sur l'écran d'inscription, appuyez sur **Connectez un autre compte ici** pour sélectionner l'option **Facebook**. L'application vous redirigera automatiquement vers l'écran de connexion de Facebook.
3. Connectez-vous à votre compte Facebook puis appuyez sur **OK**.
4. Spécifiez un nom de compte puis appuyez sur **Commencez**.
5. Si vous souhaitez que Conversation sur Omlet mette à jour la liste de vos amis par le biais de votre carnet d'adresses, appuyez sur **OK! On se lance !** Si vous souhaitez ajouter des amis manuellement, appuyez sur **Non, merci**.
6. Appuyez sur  pour afficher le menu de discussion.

## Envoyer une invitation Omlet

Pour ajouter de nouveaux contacts à Conversation sur Omlet, vous devez d'abord envoyer une invitation à vos amis de sorte à ce qu'ils téléchargent et installent l'application sur leur appareil.

### Envoyer une invitation via Facebook

Pour envoyer une invitation via Facebook :

1. À partir de l'écran de discussion de Conversation sur Omlet, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Contacts** puis appuyez sur **Invitez un ami**.
3. Appuyez sur **Inviter des amis Facebook**.
4. Appuyez sur **OK** pour vous connecter à votre compte Facebook.
5. Appuyez sur + pour sélectionner les contacts, puis appuyez sur **Envoyer**.

### Envoyer une invitation via email

Pour envoyer une invitation via email :


1. À partir de l'écran de discussion de Conversation sur Omlet, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Contacts** puis appuyez sur **Invitez un ami**.
3. Appuyez sur **Inviter des amis du carnet d'adresses**.
4. Cochez les contacts souhaités, puis appuyez sur .

## Utiliser Conversation sur Omlet

Envoyer des messages texte ou multimédia à vos amis pour profiter de conversations interactives, amusantes et créatives.

Pour démarrer une conversation :

1. Appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sélectionnez le contact avec lequel vous souhaitez discuter, puis appuyez sur .



## Envoyer un message

Pour envoyer un message, entrez votre texte dans le champ **Quoi de neuf ?** puis appuyez sur .

## Envoyer un message vocal

Pour envoyer un message, maintenez le bouton  enfoncé, énoncez votre message puis relâchez le bouton pour confirmer l'envoi du message.

## Envoyer un autocollant virtuel

Pour envoyer un autocollant virtuel, appuyez sur  puis sélectionnez l'un des autocollants disponibles.


---

**REMARQUE :** Vous pouvez télécharger plus d'autocollants à partir de la Boutique d'autocollants. Pour télécharger un autocollant, appuyez sur  >  puis .


---

## Applications multimédia

À partir du fil de discussion, appuyez sur **+** puis sélectionnez l'une des options disponibles.



Balayez l'écran vers le haut pour afficher les applications ci-dessous.



## Obtenir plus d'applications

En plus des applications par défaut, de nombreuses autres applications peuvent être utilisées avec Omlet. Appuyez simplement sur **+** à partir du fil de discussion, puis appuyez sur **+** pour afficher toutes les autres applications disponibles.

### Utiliser d'autres applications

Pour utiliser une application, appuyez sur **+** puis appuyez sur l'application désirée pour l'ouvrir.

### Ajouter d'autres applications

Appuyez sur **+** pour afficher la liste des applications disponibles puis appuyez ensuite sur l'icône représentant une épingle et suivant le nom de l'icône.

---

**REMARQUE :** La disponibilité des applications varie en fonction de votre emplacement géographique.

---

## Utiliser Social Hotspot

Social Hotspot est un moyen rapide et facile de discuter avec vos amis dans un salon de discussion. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez commencer une discussion de groupe ou simplement participer à une discussion de groupe sans donner votre identification ou vos informations de contact.


### REMARQUES :

- Vous devez activer le GPS sur votre appareil pour utiliser Social Hotspot.
- La fonctionnalité Social Hotspot peut détecter des utilisateurs Omlet Chat dans un rayon de deux (2) kilomètres et n'est active que pendant quatre (4) heures.

## Créer un Social Hotspot

Pour créer un Social Hotspot :

1. Depuis l'écran Omlet Chat, appuyez sur  pour afficher le menu Omlet Chat puis appuyez sur **Broadcasts here (Chats à proximité)**.
2. Appuyez sur **Create (Créer)** pour créer un identifiant Omlet puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur  pour revenir à l'écran Chats à proximité. Votre appareil indique automatiquement votre localisation via l'application Google Maps.
4. Dans le coin supérieur droit de l'écran, appuyez sur .
5. Depuis l'écran contextuel Chats à proximité, vous pouvez faire ce qui suit :
  - modifier la photo du Chat
  - éditer le nom Social Hotspot
  - protéger le Hotspot



Appuyez pour modifier la photo du Chat

Appuyez pour éditer le nom Social Hotspot

Déplacez ce curseur vers la droite pour activer **Protect with PIN (Protéger avec code PIN)**

6. Une fois terminé, appuyez sur **OK** pour diffuser votre social hotspot.

## Rejoindre un Social Hotspot

Pour rejoindre un Social Hotspot :

1. Depuis l'écran Omlet Chat, appuyez sur  pour afficher le menu Omlet Chat puis appuyez sur **Broadcasts here (Chats à proximité)**. Omlet Chat lance l'application Google Maps sur votre écran et affiche les social hotspots actifs.

---

**REMARQUE :** Les social hotspots sont marqués avec l'icône 


---

2. Sélectionnez un hotspot à rejoindre en faisant ce qui suit :

- Depuis l'écran Google Maps intégré, appuyez sur  pour afficher le nom du social hotspot puis appuyez sur **OK** pour participer à la conversation.
- Dans le coin supérieur droit de l'écran, appuyez sur  puis appuyez sur le social hotspot que vous souhaitez rejoindre et appuyez sur **OK**.



Sur l'écran Social Hotspot, vous pouvez discuter avec vos amis, envoyer des étiquettes ou partager des photos avec le groupe.



---

**REMARQUE :** Pour visualiser des photos partagées, consultez la section [Viewing shared photos in Gallery app](#) (Visualiser des photos partagées dans l'application Galerie).


---

## Visualiser les photos partagées à partir de l'application Galerie

Les photos partagés avec vos amis ou vos proches sur Omlet sont automatiquement enregistrées sur votre appareil. Vous pouvez accéder aux photos partagées à partir de l'application Galerie.


Pour accéder aux photos partagées :

1. Suivez l'une des méthodes suivantes pour ouvrir l'application Galerie:
  - a. À partir de l'écran des applications, appuyez sur **Galerie**.
  - b. À partir de l'écran des applications, appuyez sur **Galerie**.
2. À partir de l'écran principal de l'application Galerie, appuyez sur  puis sélectionnez les options suivantes :
  - a. Toutes les photos partagées
  - b. Salon de discussion
  - c. Partage




## Afficher toutes les photos partagées

Appuyez sur **Toutes les photos partagées** pour afficher toutes les photos partagées entre vos contacts Omlet et vous.




## Afficher les photos partagées dans un salon de discussion

Appuyez sur **Salon de discussion** pour afficher les photos partagées lors d'une session de chat Omlet spécifique.



## Afficher les photos partagées par un contact spécifique

Appuyez sur **Partage** pour afficher les photos partagées par un contact spécifique sur Omlet.




## Afficher les contacts Omlet à partir de l'application Contacts

Conversation sur Omlet vous permet également de démarrer une session de chat à partir de l'application Contacts.


Pour ce faire :

1. Utilisez l'une des méthode suivante pour ouvrir l'application Contacts :
  - a. À partir de l'écran des applications, appuyez sur **Contacts**.
  - b. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**, puis appuyez sur .
  - c. À partir de l'écran des applications, appuyez sur **Contacts**.

- Appuyez sur **Contacts à afficher**.



- Décochez tous les groupes sauf celui dédié à **Omlet**. L'écran affiche alors la liste des contacts Omlet.
- Appuyez sur un contact Omlet pour afficher le profil du contact ou commencer une discussion.



## Synchroniser Conversation sur Omlet avec un service de stockage en ligne

Si vous possédez un compte Dropbox®, Box®, OneDrive® ou Google Drive, l'application Conversation sur Omlet peut synchroniser votre historique de conversation en ligne.

Avant que Conversation sur Omlet Chat ne puisse transférer vos données sur un support de stockage en ligne, vous devrez synchroniser votre service de stockage sur le nuage avec l'application. Pour ce faire :


1. À partir du menu principal de Conversation sur Omlet, appuyez sur  > **Réglages**.
2. Appuyez sur **Stockage Cloud**, puis sélectionnez l'un des services suivants :
  - a. Dropbox
  - b. Boîte
  - c. OneDrive
  - d. Google Drive
3. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte et suivez les instructions apparaissant à l'écran pour synchroniser votre service de stockage sur le nuage avec l'application Conversation sur Omlet.

### Utiliser des écouteurs

Utilisez une paire d'écouteurs pour écouter de la musique ou regarder un film en toute tranquillité.

#### Connecter la prise audio

Insérez la prise audio (3,5 mm) de vos écouteurs sur le port casque de votre téléphone.



---

#### AVERTISSEMENT !

- N'insérez pas d'autres objets dans la prise casque de votre appareil.
- N'insérez pas de câbles dotés d'une sortie électrique sur la prise casque.
- L'écoute prolongée à haut volume peut endommager votre ouïe.

---

#### REMARQUES :

- Il est fortement recommandé de n'utiliser que des écouteurs conçus pour une utilisation avec cet appareil.
  - Le débranchement des écouteurs lors de l'écoute de musique suspend automatiquement la lecture.
  - Le débranchement des écouteurs lors du visionnage d'une vidéo suspend automatiquement la lecture.
-

# Play Jeux

Obtenez les derniers jeux et partagez-les sur vos réseaux sociaux avec l'application Play Jeux. Vous pouvez également utiliser Play Jeux pour initier des parties multijoueurs et consulter le classement en ligne de vos jeux favoris.

---


**IMPORTANT !** Connectez-vous à votre compte Google pour profiter pleinement des fonctionnalités offertes par l'application Play Jeux.

---

## Utiliser Play Jeux

Pour utiliser Play Jeux :

1. Appuyez sur  > **Play Games.**
2. Appuyez sur l'option à utiliser.



### Jouer

Appuyez pour afficher un historique de votre activité de jeu. Cet écran affiche également l'activité de vos contacts Google+.

### Mes jeux

Appuyez pour afficher l'activité de jeu en fonction des options suivantes :

**TOUS MES JEUX, JEUX RÉCENTS, INSTALLÉS**

### Boîte de réception

Appuyez pour afficher la liste des invitations reçues.

### Joueurs

Appuyez pour afficher vos contacts Google utilisant Play Jeux. Les contacts peuvent être affichés dans les catégories suivantes :

**TOUS, JOUEURS ACTIFS, CONNAISSEZ-VOUS...**

### Découvrir

Appuyez pour afficher une liste de jeux apparaissant dans les catégories suivantes :

**SÉLECTION, POPULAIRES, JEUX MULTIJOUEURS POPULAIRES**

## Musique

Accédez à la bibliothèque musicale de votre téléphone grâce à l'application Musique. Celle-ci vous permet d'écouter les fichiers audio stockés sur la mémoire interne de l'appareil ou sur une carte mémoire. Vous pouvez aussi diffuser vos morceaux favoris à partir de services de stockage sur le nuage tels qu'ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive et Google Drive.

---

**IMPORTANT !** Assurez que votre appareil est connecté à Internet par le biais d'un réseau Wi-Fi ou cellulaire avant d'utiliser les fonctionnalités en ligne. Pour plus de détails, voir section [Rester connecté](#).

---


### Ouvrir Musique

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique**.

### Écouter de la musique

Pour écouter de la musique :

1. À partir du menu principal de l'application Musique, appuyez sur **Musique** puis sélectionnez **Morceaux**. Vous pouvez également classer votre bibliothèque musicale par **Album**, **Artiste**, **Genre**, **Compositeur** ou **Dossier**.
2. Dans la liste, appuyez sur le morceau à lire. Appuyez sur **Tout lire** pour lire tous les morceaux disponibles.



---

**REMARQUE :** Pour ajouter des morceaux à une liste de lecture existante, voir section [Ajouter des morceaux à la liste de lecture](#).

---

## Autres options de lecture

Lors de la lecture d'un morceau, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes .

<b>Ajouter à la liste de lecture</b>	Appuyez pour ajouter le morceau à une liste de lecture existante ou créer une nouvelle liste de lecture.
<b>PlayTo</b>	Appuyez pour lancer la recherche de dispositifs à proximité et y lire le(s) morceau(x) sélectionné(s).  <b>REMARQUE :</b> Pour plus de détails, voir section <a href="#">PlayTo</a> .
<b>Partager</b>	Appuyez pour partager le morceau via une application ou un service de stockage en ligne.
<b>Ajouter à la liste de lecture / Supprimer</b>	Appuyez pour ajouter ou supprimer un morceau de la liste de lecture.
<b>Égaliseur</b>	Appuyez pour configurer les paramètres d'égaliseur de sorte à régler le rendu sonore de vos morceaux.
<b>Minuteur de veille</b>	La lecture sera suspendue après le délai pré-défini.
<b>Réglages</b>	Appuyez pour configurer les paramètres de l'application Musique.

## Écouter de la musique stockée en ligne

Connectez-vous ou créez un compte de stockage en ligne pour diffuser de la musique sur votre téléphone ASUS à partir de votre compte.

**IMPORTANT !** Assurez que votre appareil est connecté à Internet par le biais d'un réseau Wi-Fi ou cellulaire avant d'utiliser les fonctionnalités en ligne. Pour plus de détails, voir section [Rester connecté](#).

## Ajouter un service de stockage en ligne

Pour écouter de la musique stockée en ligne :

1. À partir du menu principal de l'application Musique, appuyez sur .
2. Sous **Musique Cloud**, sélectionnez **Ajouter service cloud**.
3. Sélectionnez le service de stockage en ligne désiré.
4. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte de stockage en ligne.

## Écouter de la musique à partir d'un compte de stockage en ligne

1. À partir du menu principal de l'application Musique, appuyez sur .
2. Sous **Musique Cloud**, sélectionnez le service de stockage désiré et à partir duquel vous souhaitez écouter de la musique.

## Créer une liste de lecture

Créez une liste de lecture pour accéder rapidement à votre musique favorite à partir de sources différentes telles que les supports de stockage interne, externe et en ligne.

1. À partir du menu principal de l'application Musique, appuyez sur .
2. Sous **Liste de lecture**, appuyez sur **Ma liste de lecture**, puis appuyez sur .
3. Spécifiez le nom de la nouvelle liste de lecture, puis appuyez sur **Enregistrer**.

## Ajouter des morceaux à une liste de lecture

Vous pouvez ajouter plusieurs morceaux à la fois à votre liste de lecture à partir d'une source locale (stockage interne et externe) ou un compte de stockage en ligne.

1. À partir du menu principal de l'application Musique, appuyez sur .
2. Sous **Liste de lecture**, appuyez sur **Ma liste de lecture**, puis sélectionnez une liste de lecture.
3. Appuyez sur  > **Ajouter morceaux**.
4. Appuyez sur la source à partir de laquelle vous souhaitez ajouter les morceaux.
5. Sélectionnez le mode d'affichage des morceaux : **Album**, **Artiste**, **Genres**, **Compositeur**, **Morceaux** ou **Dossier**.
6. Sélectionnez les morceaux à ajouter à la liste de lecture. Appuyez sur **Sélectionner tout** pour sélectionner la totalité des morceaux disponibles.

---

**REMARQUE :** Vous pouvez également ajouter un morceau en cours à une liste de lecture. Pour plus de détails, voir section [Autres options de lecture](#).

---

## Utiliser PlayTo

Utiliser cette fonctionnalité pour diffuser vos morceaux favoris sur un dispositif externe compatible.

Pour utiliser PlayTo :


1. Lors de la lecture d'un morceau, appuyez sur  > **PlayTo**.
2. Appuyez sur le dispositif sur lequel vous souhaitez diffuser le morceau.
3. Pour arrêter la diffusion du morceau, appuyez sur  > **Déconnecter**.

## Radio FM

Écoutez vos stations radio favorites sur votre téléphone par le biais de l'application Radio FM.

Pour utiliser cette application :


1. Connectez la paire d'écouteurs incluse avec votre téléphone.
2. Appuyez sur  > **Radio FM**.



## Spécifier une fréquence radio spécifique

Pour spécifier la fréquence d'une station radio :

1. À partir du menu principal de l'application Radio FM, appuyez la fréquence de la station radio actuelle.
2. Dans la fenêtre Ajustement de fréquence, entrez la fréquence de la station radio.
3. Si vous souhaitez également ajouter la station radio à votre liste de stations favorites, cochez l'option **Ajouter aux favoris**.
4. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.



## Capture d'images

### Ouvrir l'application Appareil photo

Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des clips vidéo à l'aide de l'application Appareil photo de votre téléphone. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ouvrir cette application.

#### À partir de l'écran de verrouillage

Faites glisser l'icône  vers n'importe quelle direction jusqu'à ce que l'Appareil photo s'exécute.

#### À partir de l'écran d'accueil

Appuyez sur .

#### Utiliser la touche de réglage du volume

Lorsque votre téléphone est en mode veille, appuyez rapidement deux fois sur la touche de réglage du volume pour ouvrir l'application Appareil photo.

---

**REMARQUE :** Avant de pouvoir ouvrir l'Appareil photo à partir de la touche de réglage du volume, vous devez d'abord activer cette fonctionnalité en allant dans **Paramètres > Écran de verrouillage**, et définir l'option **Appareil photo instantané** sur **OUI**.

---

## Utiliser l'Appareil photo pour la première fois

Lors de la première exécution de l'application Appareil photo, deux fonctionnalités apparaissent pour vous aider à mieux vous familiariser avec le fonctionnement de l'application : un didacticiel et le service de localisation.

### Didacticiel

Référez-vous aux instructions suivantes lors de l'apparition du didacticiel.

1. Appuyez sur **Ignorer** si vous ne souhaitez pas afficher le contenu du didacticiel ou sur **Démarrer** pour vous familiariser avec les fonctions de base de l'Appareil photo.
2. Une fois terminé, la fenêtre du service de localisation apparaît.

### Infos de localisation


Après avoir passé le didacticiel, une fenêtre apparaît pour vous demander de choisir de définir l'état du service de localisation. Ce service permet d'ajouter des informations de localisation à chacune de vos photos et de vos vidéos.

1. Appuyez sur **Non, merci** si vous ne souhaitez pas le service de localisation ou sur **Oui** pour intégrer les infos de localisation à vos photos et vidéos.
2. Placez l'option **Données de localisation** sur **OUI**.
3. Appuyez sur **J'accepte** à l'écran suivant pour activer cette fonctionnalité et ouvrir l'Appareil photo.

## Écran d'accueil de l'Appareil photo

Utilisez les divers icônes disponibles pour commencer à utiliser et explorer les fonctionnalités offertes par l'appareil photo de votre téléphone.

Appuyez sur les icônes pour commencer à utiliser l'appareil photo et explorer les fonctionnalités de captures d'images de votre téléphone ASUS.



## Paramètres d'image

Suivez les instructions suivantes pour personnaliser l'apparence de vos photos en configurant les divers paramètres disponibles.

---


**IMPORTANT !** N'oubliez pas d'appliquer les modifications avant de prendre de nouvelles photos.

---

1. À partir de l'écran d'accueil de l'Appareil photo, appuyez sur  > .
2. Configurez les paramètres disponibles en fonction de vos besoins.


## Image

Configurez la qualité d'image par le biais des options suivantes.




## Mode de prise de vue

Utilisez les options suivantes pour régler le retardateur ou le mode rafale.



## Mise au point et exposition

Utilisez les options suivantes pour régler le type d'exposition et la détection des visages.



## Paramètres vidéo

Suivez les instructions suivantes pour personnaliser l'apparence de vos clips vidéo en configurant les divers paramètres disponibles.

---


**IMPORTANT !** N'oubliez pas d'appliquer les modifications avant d'enregistrer de nouveaux clips vidéo.

---

1. À partir de l'écran d'accueil de l'Appareil photo, appuyez sur  > .
2. Configurez les paramètres disponibles en fonction de vos besoins.


## Image

Configurez la qualité d'image par le biais des options suivantes.



## Mise au point et exposition

Utilisez les options suivantes pour régler le type d'exposition et la détection des visages.



## Paramètres avancés

Explorez de nouvelles façons de capturer vos photos ou vos clips vidéo par le biais des paramètres de capture photo et vidéo avancés.

---

**IMPORTANT !** N'oubliez pas d'appliquer vos modifications. Les fonctionnalités disponibles varient en fonction du modèle de tablette utilisé.

---

### Éclairage faible

Utilisez cette fonction pour ne plus avoir à vous soucier des environnements sombres lors de vos prises de photo. Cette fonctionnalité optimise l'utilisation des prises de vue en rafale dans des conditions photographiques à faible éclairage.

#### Prise de vue à faible éclairage

1. À partir de l'écran d'accueil de l'Appareil photo, appuyez sur .
2. Appuyez sur  > **Éclairage faible**.
3. Appuyez sur  ou sur la touche de réglage du volume pour prendre une photo.

#### Enregistrer des clips vidéo à faible éclairage

1. À partir de l'écran d'accueil de l'Appareil photo, appuyez sur .
2. Appuyez sur  > **Éclairage faible**.
3. Appuyez sur  ou sur la touche de réglage du volume pour commencer à enregistrer votre clip vidéo.

### Retour dans le temps

La fonction **Retour dans le temps** permet à l'obturateur de capturer un échantillon d'images deux secondes avant la pression du bouton de capture. Cette fonctionnalité permet de générer une chronologie d'images à partir de laquelle vous pouvez sélectionner la meilleure photo à enregistrer dans la Galerie.

---

**REMARQUE :** La fonction Retour dans le temps n'est compatible qu'avec la caméra arrière de votre téléphone.

---

#### Utiliser la chronologie photographique

1. À partir de l'écran d'accueil de l'Appareil photo, appuyez sur .
2. Appuyez sur  > **Retour dans le temps**.
3. Appuyez sur  ou sur la touche de réglage du volume pour démarrer la capture d'images.

## Utiliser la visionneuse d'images

1. Après avoir appuyé sur le bouton de capture, la visionneuse d'images apparaît à l'écran. Faites glisser le curseur sur le cercle pour parcourir la liste des photos.

---

**REMARQUE :** Appuyez sur **Best** pour afficher la photo recommandée.

---

2. Sélectionnez une photo puis appuyez sur **Terminé** pour l'enregistrer dans la Galerie.

## HDR

La fonctionnalité HDR (ou imagerie large-gamme) permet de prendre des photos plus détaillées et de représenter de nombreux niveaux d'intensité lumineuse dans une image. La technique HDR est recommandée pour les prises de vue dans des environnements lumineux, et aide à équilibrer les couleurs reproduites sur vos images.

### Prise de vue HDR

1. À partir de l'écran d'accueil de l'Appareil photo, appuyez sur .
2. Appuyez sur  > **HDR**.
3. Appuyez sur  ou sur la touche de réglage du volume pour prendre une photo HDR.

## Panorama

Utilisez cette option pour prendre des photos panoramiques. Les images capturées à partir d'une perspective à grand angle sont automatiquement assemblées pour créer une photo unique à vue panoramique.

### Prise de vue panoramique

1. À partir de l'écran d'accueil de l'Appareil photo, appuyez sur .
2. Appuyez sur  > **Panorama**.
3. Appuyez sur  ou sur la touche de réglage du volume puis déplacez lentement votre appareil vers la gauche ou la droite pour capturer le paysage.

---

**REMARQUE :** Lors de la capture de vue panoramique avec votre téléphone, une chronologie d'images apparaît sous forme de vignettes sur la partie inférieure de l'écran au fur et à mesure de la capture du paysage.

---

4. Appuyez sur  une fois terminé.

## Nuit

Prenez des photos de grande qualité, que ce soit de nuit ou dans des environnements sombres, grâce à l'option Nuit de l'appareil photo de votre téléphone.

---

**REMARQUE :** Veillez à garder vos mains stables lors de la prise en main de votre appareil pour éviter d'obtenir des photos floues.

---

## Prise de vue nocturne

1. À partir de l'écran d'accueil de l'Appareil photo, appuyez sur .
2. Appuyez sur  > **Nuit**.
3. Appuyez sur  ou sur la touche de réglage du volume pour prendre une photo.

## Selfie

La prise de Selfie (ou autoportrait) n'aura jamais été aussi facile. Grâce à une technique de reconnaissance faciale, vous pouvez configurer votre téléphone de sorte à ce que la caméra détecte les visages présents (jusqu'à 4) et prenne automatiquement votre autoportrait.

## Prise de Selfie

1. À partir de l'écran d'accueil de l'Appareil photo, appuyez sur .
2. Appuyez sur  > **Selfie**.
3. Appuyez sur  pour définir le nombre de personnes à inclure dans la photo.
4. Utilisez la caméra arrière pour détecter les visages présents. Une fois la détection terminée, le téléphone déclenche automatiquement un compte à rebours jusqu'à la prise de photo.
5. Sélectionnez la prise de vue souhaitée à partir de la sélection de photos disponibles.
6. Appuyez sur **Terminé** pour enregistrer la photo dans la Galerie.

## Retouche d'image

Utilisez l'option de retouche d'image pour embellir les visages de vos sujets.

### Utiliser la retouche d'image

1. À partir de l'écran d'accueil de l'Appareil photo, appuyez sur .
2. Appuyez sur  > **Retouche d'image**.
3. Appuyez sur  ou sur la touche de réglage du volume pour démarrer les prises de vue pouvant être retouchées.

## Profondeur de champ

La gestion du contrôle de la profondeur de champ est utile pour mettre en valeur un sujet dans les techniques de portrait, de paysage et de nature morte afin d'obtenir des photos plus nettes et dramatiques.

### Utiliser la profondeur de champ

1. À partir de l'écran d'accueil de l'Appareil photo, appuyez sur .
2. Appuyez sur  > **Profondeur de champ**.
3. Appuyez sur  ou sur la touche de réglage du volume pour démarrer les prises de vue.

## Retrait intelligent

Éliminez les détails indésirables de vos photos grâce à l'option de retrait intelligent.

### Utiliser le retrait intelligent

1. À partir de l'écran d'accueil de l'Appareil photo, appuyez sur  > **Retrait intelligent**.
2. Appuyez sur  pour démarrer les prises de vue pouvant être éditées avec la fonction de retrait intelligent.
3. L'écran suivant la photo ainsi que les éventuels objets pouvant être supprimés.
4. Appuyez sur  pour enregistrer la photo ou sur  pour la supprimer .

## Tout sourire

Capturez le sourire parfait ou l'expression faciale la plus farfelue d'une sélection de photos grâce à l'option Tout sourire. Cette fonctionnalité permet de prendre cinq photos consécutives et de détecter automatiquement les visages pour vous laisser choisir votre photo préférée.

### Utiliser Tout sourire

1. À partir de l'écran d'accueil de l'Appareil photo, appuyez sur .
2. Appuyez sur  > **Tout sourire**.
3. Appuyez sur  ou sur la touche de réglage du volume pour démarrer les prises de vue.
4. Sélectionnez votre photo favorite.

## GIF animé

Créez vos propres GIF sur votre téléphone grâce à l'option de création de fichiers GIF animés.

### Créer un GIF animé

1. À partir de l'écran d'accueil de l'Appareil photo, appuyez sur .
2. Appuyez sur  > **GIF animé**.
3. Appuyez sur  pour démarrer les prises de vue pouvant être transformées en fichiers GIF animés.

## Utiliser la Galerie

Visionnez les photos et les vidéos stockées sur votre téléphone grâce à l'application Galerie.

Cette application vous permet également d'éditer, de partager ou de supprimer vos images/vidéos.


Pour ouvrir la Galerie, appuyez sur  > **Galerie**.

### Accéder aux images de vos réseaux sociaux ou stockées en ligne

Par défaut, l'application Galerie affiche tous les fichiers multimédia contenus sur votre appareil en fonction de leur dossier de stockage.

Pour visualiser les fichiers localisés sur d'autres supports de stockage à partir de votre téléphone :

1. À partir de l'écran principal, appuyez sur .
2. Appuyez sur l'une des sources disponibles pour en visualiser le contenu.



---

#### REMARQUES :

- Vous pouvez télécharger des photos sur votre téléphone ASUS à partir d'un service de stockage en ligne et utiliser les photos comme fonds d'écran ou comme photos de profil pour vos contacts.
- Pour plus de détails sur l'ajout d'une photo de profil à un contact, voir section [Personnaliser le profil d'un contact](#).
- Pour plus de détails sur l'utilisation de photos ou d'images comme fonds d'écran, voir section [Fonds d'écran](#).

---

**IMPORTANT !** Une connexion Internet est requise pour accéder aux fichiers stockés en ligne.


---

## Visualiser les informations de localisation d'une photo

Activez le service de localisation de votre téléphone pour spécifier l'emplacement de prise de vue de vos photos. Les informations de localisation d'une photo incluent la zone géographique ainsi qu'un plan de l'emplacement via Google Maps ou Baidu (pour la Chine).

Pour visualiser les détails de localisation d'une photo :

1. Activez le service de localisation en allant dans  > **Paramètres** > **Localisation**.
2. Assurez-vous d'avoir autorisé l'application Google Map ou Baidu à utiliser le service de localisation.
3. Ouvrez l'application Galerie et sélectionnez la photo pour laquelle vous souhaitez visualiser les informations de localisation.
4. Appuyez sur la photo puis appuyez sur .



## Partager des fichiers à partir de la Galerie

1. À partir du menu principal de l'application Galerie, appuyez sur le dossier contenant les fichiers à partager.
2. Une fois le dossier ouvert, appuyez sur  pour activer la sélection de fichiers.
3. Appuyez sur les fichiers à partager. Une coche apparaît au dessus des images sélectionnées.
4. Appuyez sur  puis sélectionnez l'application avec laquelle vous souhaitez partager les images.

## Supprimer des fichiers de la Galerie

Pour supprimer des fichiers de la Galerie :

1. À partir du menu principal de l'application Galerie, appuyez sur le dossier contenant les fichiers à supprimer.
2. Une fois le dossier ouvert, appuyez sur  pour activer la sélection de fichiers.
3. Appuyez sur les fichiers à supprimer. Une coche apparaît au dessus des images sélectionnées.
4. Appuyez sur .

## Éditer une image

L'application Galerie est aussi dotée de ses propres outils d'édition vous permettant d'améliorer la qualité des images stockées sur votre téléphone.

Pour éditer une image :

1. À partir du menu principal de l'application Galerie, appuyez sur le dossier contenant les fichiers à éditer.
2. Une fois le dossier ouvert, appuyez sur l'image à éditer.
3. Lorsque l'image apparaît, appuyez dessus pour afficher les options disponibles.
4. Appuyez sur  pour ouvrir l'outil d'édition d'image.
5. Utilisez les icônes d'édition pour modifier l'image.

## Zoom avant et arrière

À partir du menu principal de l'application Galerie ou sur une image, éloignez deux doigts sur l'écran tactile pour effectuer un zoom arrière ou rapprochez-les pour faire un zoom avant.


## Publier des photos sur le mur d'événements de l'application Agenda

Cette fonctionnalité de l'application Galerie vous permet de voir les photos à partir des événements de l'application Agenda. Vous pouvez ainsi grouper de manière immédiate les photos prises en fonction de l'événement auxquelles elles sont associées.

1. Après avoir pris une photo avec votre téléphone ASUS, ouvrez la **Galerie**.
2. Appuyez sur  > **Mur d'événements**.
3. Appuyez sur la zone **Appuyez ici pour saisir un nom** pour spécifier le nom de l'événement à inclure à l'application Agenda.
4. Appuyez sur l'icône  située sur le coin supérieur droit du dossier contenant les photos prises lors de l'événement.
5. Sélectionnez l'événement de l'Agenda pour lequel vous souhaitez intégrer le dossier photo.
6. L'icône  apparaît sur le coin supérieur droit du dossier photo pour indiquer que les photos ont bien été publiées sur le mur d'événements.
7. Pour voir les photos de l'événement, ouvrez l'entrée associée à l'événement dans l'application Agenda, puis appuyez sur .

### IMPORTANT !

- Cette fonctionnalité n'est disponible que si vous avez spécifié des événements dans l'Agenda. Pour plus de détails sur la création d'événements, voir section [Agenda](#).
- Seules les photos prises avec votre téléphone ASUS, et ce lors de la période spécifiée pour l'événement, peuvent utiliser cette fonctionnalité.




## Utiliser MicroFilm

Transformez vos photos en diaporama créatif grâce à la fonctionnalité MicroFilm intégrée à l'application Galerie. MicroFilm contient différents thèmes de diaporamas pouvant être appliqués immédiatement aux photos sélectionnées.


Pour utiliser MicroFilm à partir d'un album photo :

1. Ouvrez l'application Galerie puis appuyez sur  pour sélectionner l'emplacement de l'album photo à utiliser.
2. Sélectionnez un album photo spécifique puis appuyez sur  > **MicroFilm automatique**.
3. Sélectionnez un thème parmi ceux disponibles.




Appuyez sur l'un des thèmes disponibles pour en avoir un aperçu

4. Après avoir sélectionné un thème, appuyez sur  pour enregistrer le diaporama.
5. Vous pouvez partager le diaporama sur vos réseaux sociaux ou par le biais des applications Facebook, Google Plus ou Conversation sur Omlet.



Pour utiliser MicroFilm à partir d'une sélection de photos :

1. Ouvrez l'application Galerie puis appuyez sur  pour sélectionner l'emplacement des photos.
2. Appuyez sur  pour activer la sélection de fichiers.
3. Une fois la sélection terminée, appuyez sur **MicroFilm**.
4. Sélectionnez un thème parmi ceux disponibles.



Appuyez sur l'un des thèmes disponibles pour en avoir un aperçu

5. Après avoir sélectionné un thème, appuyez sur  pour enregistrer le diaporama.
6. Vous pouvez partager le diaporama sur vos réseaux sociaux ou par le biais des applications Facebook, Google Plus ou Conversation sur Omlet.

## Utiliser PlayTo

La fonctionnalité PlayTo permet de diffuser du contenu multimédia à partir de votre téléphone sur un périphérique de lecture compatible.

Pour utiliser cette fonctionnalité :

1. Ouvrez l'application Galerie puis appuyez sur  ou sur le dossier contenant le fichier à diffuser.
2. Appuyez sur  > **PlayTo**.
3. Sur l'écran suivant, sélectionnez un dispositif compatible.

## Utiliser Collage


Créez un collage à partir de différentes photos grâce à la fonction dédiée de l'application Galerie.

Pour créer un collage à partir d'un album photo :

1. Ouvrez la Galerie, puis appuyez sur  pour sélectionner l'emplacement de l'album photo.
2. Sélectionnez un album puis appuyez sur .
3. Appuyez sur les photos à utiliser pour créer le collage. Une coche apparaît au centre de l'image sélectionnée.
4. Appuyez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez la taille et le positionnement des images, le fond d'écran et le type de bordure à utiliser pour le collage.



6. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.
7. Vous pouvez dès lors partager votre collage sur vos réseaux sociaux tels que Facebook, Google Plus ou Conversation sur Omlet.




Pour créer un collage à partir d'une sélection de photos :

1. Ouvrez la Galerie, puis appuyez sur  pour sélectionner l'emplacement des photos.
2. Appuyez sur  pour activer la fonction de sélection d'images.
3. Une fois les photos sélectionnées, appuyez sur **Collage**.
4. Sélectionnez la taille et le positionnement des images, le fond d'écran et le type de bordure à utiliser pour le collage.



5. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.
6. Vous pouvez dès lors partager votre collage sur vos réseaux sociaux tels que Facebook, Google Plus ou Conversation sur Omlet.



# Rester connecté

# 7

## Réseau mobile

Lorsqu'aucun réseau Wi-Fi n'est disponible, vous pouvez activer le réseau mobile pour accéder à Internet.

### Activer le réseau mobile

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres:
  - Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure de l'écran et appuyez sur .
  - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
3. Cochez l'option **Données activées**, et, si nécessaire, configurez les autres paramètres disponibles.

---

#### REMARQUES :

- Des coûts additionnels peuvent être encourus lors l'accès à Internet en fonction du type de forfait souscrit auprès de votre opérateur.
  - Contactez votre opérateur de téléphonie mobile pour plus de détails sur votre forfait.
- 

## Wi-Fi

La technologie Wi-Fi incorporée à votre téléphone vous permet d'accéder au monde sans fil. Mettez à jour vos réseaux sociaux, naviguez sur Internet ou échangez des données et des messages de manière sans fil par le biais de votre téléphone.

### Activer la connexion Wi-Fi

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres:
  - Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure de l'écran et appuyez sur .
  - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Faites glisser l'interrupteur Wi-Fi sur **OUI**.

---

**REMARQUE :** Vous pouvez également activer la connexion Wi-Fi à partir du menu des réglages rapides. Consultez la section [Réglages rapides](#) pour plus d'informations.

---

## Se connecter à un réseau Wi-Fi

1. À partir de l'écran des Paramètres, appuyez sur **Wi-Fi** pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi à proximité.
2. Appuyez sur le nom du réseau auquel vous souhaitez vous connecter.

---

### REMARQUES :

- Votre appareil se connecte automatiquement aux réseaux auxquels vous avez déjà établi une connexion.
  - Si inutilisée, désactivez la connexion Wi-Fi pour économiser la durée de vie de la batterie.
- 

## Désactiver la connexion Wi-Fi

Pour désactiver la connexion Wi-Fi :

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres:
  - Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure de l'écran et appuyez sur .
  - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Faites glisser l'interrupteur Wi-Fi sur **NON**.

---

**REMARQUE :** Vous pouvez également désactiver la connexion Wi-Fi à partir du menu des réglages rapides. Consultez la section [Réglages rapides](#) pour plus d'informations.

---

## Bluetooth®

Utilisez la fonctionnalité Bluetooth de votre téléphone pour envoyer et recevoir des fichiers à courte portée sur d'autres appareils dotés d'une connectivité Bluetooth. Partagez vos fichiers multimédia avec vos amis, imprimez des fichiers ou écoutez votre musique favorite sur un haut-parleur Bluetooth.

## Activer la connexion Bluetooth®

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres:
  - Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure de l'écran et appuyez sur .
  - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Faites glisser l'interrupteur Bluetooth sur **OUI**.

---

**REMARQUE :** Vous pouvez également activer la connexion Bluetooth à partir du menu des réglages rapides. Consultez la section [Réglages rapides](#) pour plus d'informations.

---

## Associer votre téléphone à un dispositif Bluetooth®

Avant de pouvoir profiter pleinement de la fonctionnalité Bluetooth de votre téléphone, vous devez d'abord l'associer à l'appareil Bluetooth.

1. À partir de l'écran des Paramètres, appuyez sur **Bluetooth** pour afficher la liste des appareils Bluetooth à proximité.

---

### IMPORTANT !

- Si l'appareil auquel vous souhaitez associer le téléphone n'apparaît pas dans la liste, vérifiez que la connexion Bluetooth de ce dernier est activée et qu'il soit visible.
  - Consultez le mode d'emploi accompagnant votre appareil Bluetooth pour savoir comment activer sa connexion Bluetooth et le rendre visible sur d'autres appareils.
- 

2. Appuyez sur  > **Actualiser** pour actualiser la liste des appareils Bluetooth à proximité.
3. Dans la liste des appareils détectés, appuyez sur le dispositif Bluetooth auquel vous souhaitez vous associer.
4. Vérifiez que le code secret est identique sur les deux appareils, puis appuyez sur **Se connecter**.

---

**REMARQUE :** Si inutilisée, désactivez la connexion Bluetooth pour économiser la durée de vie de la batterie.

---

## Dissocier un appareil Bluetooth®

1. À partir de l'écran des Paramètres, appuyez sur **Bluetooth** pour afficher la liste des appareils Bluetooth à proximité.
2. Dans la liste des appareils associés, appuyez sur l'icône  située à côté de l'appareil à supprimer de la liste, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

## Partage de connexion

Lorsqu'aucun service Wi-Fi n'est disponible, vous pouvez utiliser votre téléphone ASUS comme modem et ainsi la transformer en point d'accès Wi-Fi afin d'obtenir un accès Internet sur votre ordinateur portable ou téléphone portable.

---

**IMPORTANT !** Un grand nombre d'opérateurs de téléphonie mobile requièrent un forfait spécial pour pouvoir utiliser le partage de connexion. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

---

### REMARQUES :

- L'accès Internet via le partage de connexion est généralement plus lent qu'une connexion par le biais du réseau Wi-Fi ou mobile.
  - Seul un nombre limité de dispositifs mobiles peuvent profiter du partage de connexion offert par votre téléphone ASUS.
  - Désactivez le partage de connexion si cette fonction n'est pas utilisée, et ce afin d'économiser de l'énergie.
- 


## Point d'accès Wi-Fi

Transformez votre téléphone ASUS en point d'accès Wi-Fi pour partager sa connexion Internet avec d'autres appareils.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres:
  - Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure de l'écran et appuyez sur .
  - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Plus** > **Partage de connexion** > **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
3. Spécifiez le nom du réseau ainsi qu'un mot de passe d'au moins 8 caractères. Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer**.



4. Faites glisser l'interrupteur de l'option **Point d'accès Wi-Fi mobile** sur **OUI** pour activer le partage de connexion.



5. Connectez d'autres dispositifs au point d'accès Wi-Fi offert par votre téléphone ASUS de la même manière que vous le feriez pour un réseau Wi-Fi traditionnel.

## Partage de connexion Bluetooth®

Utilisez la connexion Bluetooth de votre téléphone ASUS pour utiliser cette dernière comme modem d'accès à Internet pour votre ordinateur portable ou téléphone portable.


1. Activez la connexion Bluetooth sur votre téléphone et l'autre dispositif.
2. Associez les appareils.

---

**REMARQUE :** Pour plus de détails, voir section [Associer votre téléphone à un dispositif Bluetooth®](#).

---

3. À partir de l'écran des Paramètres, appuyez sur **Plus...** > **Partage de connexion** > **Via Bluetooth**. Vous pouvez dès lors surfer sur Internet ou utiliser des applications dotées de fonctionnalités en ligne sur l'appareil connecté.



# Compagnons de voyage

# 8

## Météo

Accédez aux prévisions météorologiques en temps réel sur votre téléphone ASUS par le biais de l'application Météo. Cette application offre également la possibilité de vérifier les prévisions météo du monde entier.

### Ouvrir l'application Météo

À partir de l'écran d'accueil, ouvrez l'application Météo par le biais de l'une des deux méthodes suivantes :

- Appuyez sur  > **Météo**.
- À partir de l'écran d'accueil de votre téléphone ASUS, appuyez sur l'icône météo.



## Écran principal

Configurez l'application Météo pour obtenir les prévisions météo de votre emplacement actuel ou de n'importe quelle ville ou région du monde entier. Vous pouvez afficher les mises à jour et les prévisions météo sur le widget What's Next ou l'application Agenda.

**REMARQUE :** Pour plus de détails, voir section:

- [Mettre à jour les prévisions météo](#)
- [Afficher les prévisions météo sur 7 jours](#)



Appuyez pour obtenir les prévisions météo d'autres parties du monde

Appuyez pour configurer les paramètres météo

Faites glisser vers le haut pour afficher plus d'informations.  
Faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher les prévisions météo d'autres villes.

LUN.	MAR.	MER.	JEU.	VEN.	SAM.	DIM.
30	33	33	33	34	32	32
25	26	26	26	25	26	25

▲ Détails

dernière mise à jour: 13:41

## Horloge

L'application Horloge vous permet de personnaliser le fuseau horaire et l'alarme, et d'utiliser le chronomètre sur votre téléphone ASUS.

### Ouvrir l'application Horloge


Vous pouvez accéder à l'Horloge par le biais de l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur  > **Horloge**.
- À partir de l'écran d'accueil de votre téléphone ASUS, appuyez sur l'horloge numérique.




### Fuseau horaire

Appuyez sur  pour modifier le fuseau horaire de votre téléphone ASUS..




## Alarme

Appuyez sur  pour afficher et modifier la liste des alarmes.



## Chronomètre

Appuyez sur  pour utiliser le téléphone comme chronomètre.




## Minuteur

Vous pouvez définir plusieurs minuteurs sur votre téléphone ASUS. Pour ce faire, suivez les instructions suivantes.

### Régler le minuteur

1. Appuyez sur  pour accéder au minuteur.



Utilisez le pavé numérique pour saisir un délai puis appuyez sur **Départ** pour démarrer le minuteur.

## Présentation d'ASUS ZenLink

Restez connecté et optimisez votre productivité avec la suite d'applications ASUS ZenLink. Grâce à ces applications, vous pouvez établir une connexion à d'autres appareils pour partager et recevoir des fichiers.

La suite d'applications ZenLink comprend : Party Link, Share Link, PC Link et Remote Link

---

**REMARQUE :** Certaines de ces applications peuvent ne pas être disponibles sur votre téléphone ASUS.

---

### Party Link

Utilisez Party Link pour partager vos photos en temps réel par le biais de la création d'un groupe ou de la connexion à un groupe existant. Envoyez et recevez rapidement vos photos entre amis, et ce sans même utiliser de connexion Internet, grâce à cette application.

---

**IMPORTANT !** Cette application ne peut être utilisée qu'avec des appareils utilisant également Party Link.

---

### Partager des photos

Créez un groupe et connectez-vous à un maximum de trois appareils se trouvant à proximité pour partager des photos fraîchement prises avec votre téléphone ASUS.

1. Ouvrez l'application **Appareil photo** puis appuyez sur .
2. Appuyez sur  > **OK** pour activer Party Link.
3. (Optionnel) Appuyez pour assigner un nom de groupe. Vous pouvez aussi appuyer sur **Définir un mot de passe** pour protéger l'accès au groupe par le biais d'un mot de passe.

---

**IMPORTANT !** Si vous avez créé un groupe dont l'accès est verrouillé par mot de passe, vous devez d'abord communiquer ce mot de passe au(x) destinataire(s) de vos photos.

---


4. Appuyez sur **Créer un groupe** pour commencer à partager les photos prises avec votre téléphone.

## Recevoir des photos

Pour recevoir des photos d'autres appareils :

1. Ouvrez l'application **Appareil photo** puis appuyez sur .

2. Appuyez sur  > **OK**.



3. Appuyez sur **Rejoindre un groupe** > **Recherche** pour lancer la recherche d'appareils dotés de l'application Party Link.

4. Dans la liste des groupes détectés, sélectionnez le groupe que vous souhaitez rejoindre puis appuyez sur **Rejoindre**.


5. (Optionnel) Si un mot de passe est requis, contactez le propriétaire du groupe pour l'obtenir.

## Share Link

Partagez et recevez des fichiers, des applications ou divers contenu multimédia sur votre appareil Android grâce à l'application Share Link (pour appareils ASUS) ou Shareit (pour tous les autres appareils) et via une simple connexion Wi-Fi. Grâce à cette application, vous pouvez non seulement envoyer et recevoir des fichiers dont la taille est supérieure à 100 Mo, mais le faire avec plusieurs fichiers à la fois. Cette fonctionnalité est beaucoup plus pratique et rapide que la technologie Bluetooth.

### Partager des fichiers

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  puis appuyez sur **Share Link**.
2. Appuyez sur **Envoyer fichier** puis sélectionnez l'une des options apparaissant à l'écran.



3. Sélectionnez les fichiers à envoyer puis appuyez sur **OK**.
4. Une fois la détection d'appareils terminée, sélectionnez le dispositif avec lequel vous souhaitez partager vos fichiers.



## Recevoir des fichiers

Pour recevoir des fichiers :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  puis appuyez sur **Share Link**.
2. Appuyez sur **Recevoir fichier**.

## PC Link

Utilisez votre ordinateur pour accéder et contrôler votre téléphone ASUS et ses applications via PC Link. Vous pouvez contrôler votre téléphone par le biais d'une souris et d'un clavier d'ordinateur.

---

**REMARQUE :** Installez l'application PC Link sur votre ordinateur avant de l'utiliser sur votre téléphone ASUS. Rendez-vous sur <http://pclink.asus.com> pour télécharger la version pour ordinateur de PC Link.

---

## Utiliser PC Link

Pour utiliser PC Link :

1. Connectez votre téléphone ASUS à votre ordinateur par le biais d'un câble USB.
2. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  puis appuyez sur **PC Link**.
3. Une fenêtre contextuelle apparaît sur votre téléphone. Appuyez sur **OK** pour autoriser la connexion entre l'ordinateur et votre téléphone ASUS.
4. Sur l'écran suivant, activez le débogage USB.
5. À partir du Bureau de votre ordinateur, ouvrez **PC Link** puis cliquez sur **Connexion**.
6. Sur l'écran de PC Link, cliquez sur **OK**. Une fois la connexion établie, vous pourrez accéder et contrôler votre téléphone par le biais d'un clavier pour la saisie de texte et d'une souris pour la navigation à l'écran.



## Mieux comprendre les paramètres de PC Link

---



Cliquez sur cette icône pour faire pivoter l'écran du téléphone sur votre écran d'ordinateur.

---



Cliquez sur cette icône pour augmenter ou baisser le volume.

---



Cliquez sur cette icône pour effectuer une capture d'écran.

---



Cliquez sur cette icône pour sortir le téléphone de veille.

---



Cliquez sur cette icône pour vérifier la disponibilité de mises à jour pour PC Link et définir l'emplacement de sauvegarde des captures d'écran.

---

## Remote Link

Transformez votre téléphone en dispositif de saisie sans fil et en outil dédié à vos présentations. Avec cette application, vous pouvez utiliser votre téléphone ASUS comme pavé tactile ou écran tactile, comme pointeur laser pour vos présentations et comme gestionnaire de lecture pour Windows® Media Player lors de la connexion à un ordinateur via Bluetooth.

### REMARQUES :

- Assurez-vous d'installer Remote Link sur votre ordinateur. Pour ce faire, rendez-vous sur <http://remotelink.asus.com> pour télécharger et installer le logiciel sur votre PC.
- N'oubliez pas d'associer l'ordinateur à votre ASUS ZenWatch avant d'utiliser Remote Link.


## Utiliser Remote Link

Pour utiliser Remote Link :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  puis appuyez sur **Remote Link**.
2. Appuyez sur **Rechercher appareil** puis sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez établir une connexion.


## Utiliser l'écran comme pavé tactile

Appuyez sur  pour utiliser les fonctionnalités multi-gestes de l'écran tactile de votre téléphone ASUS pour naviguer sur votre ordinateur.




## Gérer une présentation avec Remote Link

Appuyez sur  pour contrôler les vignettes d'une présentation sur votre ordinateur.




## Gérer la lecture de Windows® Media Player

Appuyez sur  pour gérer la lecture du lecteur multimédia Windows® Media Player.



## Saisir du texte


Appuyez sur  pour saisir du texte à l'aide du clavier de votre téléphone ASUS. Vous pouvez également utiliser le microphone pour effectuer une saisie vocale.




## Outils spéciaux

### Lampe torche

Activez la fonction lampe torche de votre téléphone à partir du menu des réglages rapides. Appuyez simplement sur l'icône Lampe torche pour activer cette fonction.



## Menu des options de la lampe torche



Active ou désactive la lampe torche.



Active ou désactive le signal SOS




Détermine la vitesse de clignotement de la lampe torche.



Active ou désactive le faisceau lumineux.

## Boost


La fonction Boost sert à optimiser les performances de votre téléphone suite à une utilisation prolongée de ce dernier. Cette fonctionnalité permet de fermer les processus inutiles et exécutés en arrière-plan de sorte à pouvoir libérer de la mémoire vive.



Appuyez pour utiliser la fonction Boost.

## Calculatrice

L'application Calculatrice est aisément accessible à partir du menu des réglages rapides. Appuyez sur l'icône dédiée à la calculatrice pour démarrer vos calculs.




## Écran de la calculatrice



## Mémos

Mémos est un outil de prise de notes vous offrant la liberté de saisir des notes importantes en vue d'une utilisation future ou de simplement de gribouiller ce qui vous passe par la tête. Après avoir créer une note, vous pouvez la partager via l'application Share Link ou l'un de vos réseaux sociaux ou les transformer en tâche à faire avec l'application Do It Later.



## Créer un pense-bête

Vous pouvez convertir vos mémos en pense-bêtes de sorte à pouvoir y accéder n'importe où sur votre téléphone ASUS. Pour convertir un mémo en pense-bête, appuyez simplement sur l'icône représentant une épingle et située sur le coin supérieur droit du mémo ouvert.





## Magnétophone

Enregistrez des fichiers audio avec votre téléphone ASUS par le biais de l'application Magnétophone.


### Ouvrir le Magnétophone

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Magnétophone**.



## Suspendre un enregistrement

Lorsqu'un enregistrement a été suspendu, vous pouvez choisir de reprendre, de supprimer ou d'enregistrer l'enregistrement.



## Liste d'enregistrement

À partir de la liste d'enregistrement, vous pouvez lire, renommer, partager ou supprimer un enregistrement.

Pour afficher la liste des fichiers enregistrés, appuyez sur  à partir de l'écran principal de l'application Magnétophone.




## Assistant audio

L'Assistant audio vous permet de personnaliser les modes sonores de votre téléphone afin d'obtenir un son plus clair et mieux adapté à votre utilisation.

### Utiliser l'Assistant audio

Pour utiliser l'Assistant audio :

1. À partir de l'écran des applications, appuyez sur **Assistant audio**.
2. Appuyez sur le mode audio à utiliser puis appuyez sur **OK** pour sauvegarder et quitter.



Ce mode permet à le téléphone d'optimiser le son en fonction de l'application utilisée

## ASUS Splendid

ASUS Splendid vous permet de configurer les paramètres d'affichage en toute simplicité et d'enrichir les couleurs de votre écran grâce à divers modes d'affichage disponibles.

### Utiliser Splendid

Pour utiliser Splendid :

1. À partir de l'écran des applications, appuyez sur **Splendid**.
2. Sélectionnez l'un des modes disponibles : **Équilibré**, **Lecture**, **Vif** et **Personnalisé**.

### Mode Équilibré

Ce mode offre une palette de couleurs équilibrée pour l'écran de votre téléphone ASUS.



## Mode Lecture

Ce mode est idéal pour la lecture. il permet de réduire la fatigue oculaire et ainsi offrir une expérience de lecture plus confortable sur votre téléphone ASUS.



Déplacez pour régler le niveau de jaune

Appuyez pour restaurer les valeurs par défaut

## Mode Vif

Ce mode offre une palette de couleurs spécialement conçue pour l'écran de votre téléphone ASUS.



Appuyez pour restaurer les valeurs par défaut

Déplacez pour régler le niveau de température des couleurs

## Mode Personnalisé

Ce mode vous permet de personnaliser manuellement la température, la teinte et le niveau de saturation des couleurs.



---

**REMARQUE :** Vous pouvez également modifier le mode Suspendu à partir du panneau des réglages rapides.

---

## Économiseur d'énergie

L'économiseur d'énergie permet d'optimiser la durée de vie de la batterie de votre téléphone. Utilisez l'un des modes disponibles ou personnalisez les paramètres de consommation énergétique en fonction de vos besoins réels.

### Configuration de l'économiseur d'énergie

Maximisez, optimisez ou personnalisez la consommation énergétique de votre téléphone par le biais des options d'économies d'énergie disponibles.

1. À partir de l'écran d'accueil, effectuez l'une des opérations suivantes pour ouvrir le menu dédié à l'économiseur d'énergie :
  - Ouvrez le panneau des réglages rapides en faisant glisser votre doigt vers le bas à partir de la bordure supérieure de l'écran, puis appuyez sur **Économiseur d'énergie**.
  - Appuyez sur **■ ■ ■** > **Économiseur d'énergie**.
2. Placez l'interrupteur Smart Saving sur **ACTIVER**.



3. Sélectionnez l'un des modes d'économies d'énergie suivants :
  - **Économies d'énergie max.** : ce mode permet de déconnecter toutes les connexion réseau lorsque votre téléphone est en veille.
  - **Optimisé** : ce mode étend la durée de vie de la batterie tout en conservant les connexion réseau.
  - **Personnalisé** : ce mode permet de personnaliser les options d'économies d'énergie en fonction de votre utilisation.

## Personnaliser l'économiseur d'énergie

Pour personnaliser les options d'économies d'énergie :

1. Dans l'écran principal de l'économiseur d'énergie, cochez l'option **Personnalisé**, puis appuyez sur  .
2. Appuyez sur **Activer automatiquement le mode d'économies d'énergie avancé** puis sélectionnez **5%** ou **15%** pour activer cette fonctionnalité lorsque le niveau de charge de la batterie est compris entre 5% or 15%, ou sélectionnez **Jamais** pour ne pas activer le mode d'économies d'énergie automatiquement.
3. Appuyez sur **Réduire la luminosité** puis sélectionnez le pourcentage de réduction de la luminosité de l'écran.
4. Si vous souhaitez désactiver les connexions réseau lors de la mise en veille de l'appareil, cochez l'option **App. de messagerie instantanée et autres apps utilisant les notifications**. Les connexions réseau seront automatiquement rétablies lors de la sortie de veille de votre téléphone.

## Mettre à jour votre appareil

Vérifiez régulièrement la disponibilité de mises à jour du système d'exploitation Android et de vos applications pour profiter pleinement des dernières fonctionnalités disponibles pour votre téléphone.

### Mettre à jour le système d'exploitation

1. Appuyez sur  puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Faites glisser la liste des éléments disponibles, puis appuyez sur **À propos**.
3. Appuyez d'abord sur **Mise à jour du système**, puis sur **Rechercher des mises à jour**.

---

**REMARQUE** : La date et l'heure de la dernière vérification de mise à jour apparaissent également dans cette fenêtre.

---

### Stockage

Vous pouvez stocker vos données, applications ou fichiers sur l'appareil (support de stockage interne), sur une carte mémoire microSD ou sur un support de stockage en ligne. Une connexion Internet est requise pour transférer ou télécharger des fichiers vers un service de stockage en ligne. Utilisez le câble USB fourni pour transférer des fichiers entre votre téléphone et un ordinateur.

### Sauvegarder et réinitialiser

Vous pouvez sauvegarder vos données, vos mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs de Google. Pour ce faire :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  puis appuyez sur **Paramètres > Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Les options suivantes sont dès lors disponibles :
  - **Sauvegarder mes données** : cette fonctionnalité permet de sauvegarder vos données, vos mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs de Google.
  - **Compte de sauvegarde** : cette option permet de spécifier le compte associé au service de sauvegarde.
  - **Restaurer automatiquement** : cette fonctionnalité facilite la restauration des données sauvegardées lors de la réinstallation d'une application.
  - **Restaurer valeurs d'usine** : supprime toutes les données contenues sur l'appareil.

## Sécuriser votre téléphone ASUS

Utilisez les fonctionnalités de sécurité de votre appareil pour le protéger contre les appels ou l'accès aux informations non autorisés.

### Déverrouiller l'écran

Lorsque l'écran est verrouillé, vous pouvez le déverrouiller par le biais de divers méthodes de sécurité.

Pour accéder aux options de verrouillage de votre téléphone :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  puis appuyez sur **Paramètres > Écran de verrouillage**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran** puis sélectionnez l'option de verrouillage désirée.

---

#### REMARQUES :


- Voir section **Options de verrouillage de l'écran** pour plus d'informations.
  - Pour n'utiliser aucune méthode de verrouillage d'écran, appuyez sur l'option **Aucun** de l'écran **Sélect. verr. écran**.
- 

### Options de verrouillage de l'écran

Sélectionnez l'une des options suivantes pour verrouiller l'écran de votre téléphone ASUS.


#### Faire glisser

Faites glisser votre doigt vers le haut pour déverrouiller l'écran du téléphone.



## Schéma

Faites glisser votre doigt sur les points pour créer un schéma.




---

**IMPORTANT !** Vous pouvez créer un schéma à partir d'un minimum de quatre points. Veillez à bien mémoriser votre schéma.

---

## Code PIN

Entrez un minimum de quatre chiffres pour configurer le déverrouillage par code PIN.



The screenshot shows a mobile interface for setting a PIN. At the top, the title is "Configurer votre PIN". Below it, the instruction reads "Appuyez sur Continuer une fois l'opération terminée." There is a text input field containing four dots and a cursor. Below the input field are two buttons: "Annuler" (left) and "Continuer" (right). At the bottom is a numeric keypad with a backspace button (left), digits 1-9, and a "Suivant" button (right).

---

**IMPORTANT !** Veillez à bien mémoriser votre code PIN.

---

## Mot de passe

Entrez un minimum de quatre caractères pour configurer un mot de passe.

Configurer votre mot de passe

Appuyez sur Continuer une fois l'opération terminée.

••••

Annuler Continuer

! @ # \$ % ^ & \* ( )  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
a z e r t y u i o p  
q s d f g h j k l m  
↑ w x c v b n ←  
⚙ 1@# , \_ . Suivant

---

**IMPORTANT !** Veillez à bien mémoriser votre mot de passe.

---

## Configuration des autres options de sécurité

En plus de la méthode de verrouillage de l'écran, vous avez également accès aux options suivantes à partir du menu de verrouillage de l'écran :

- **Accès rapide** : placez cette option sur **OUI** pour pouvoir accéder à certaines applications à partir de l'écran de verrouillage.
- **Appareil photo instantané** : placez cette option sur **OUI** pour pouvoir ouvrir l'application Appareil photo, même lorsque l'appareil est en veille, en appuyant simplement deux fois sur la touche de réglage du volume.
- **Infos propriétaire** : appuyez sur cette option pour éditer les informations personnelles que vous souhaitez voir apparaître sur l'écran de verrouillage.

## Obtenir les informations de votre téléphone

Il est important de connaître certaines informations d'identification de votre téléphone, telles que le numéro de série, l'identifiant IMEI (International Mobile Equipment Identity) ou le nom du modèle.

En effet, lors de la perte ou du vol de votre appareil, il est vital de communiquer ces informations à votre opérateur de téléphonie mobile afin que celui-ci puisse plus facilement bloquer l'accès non autorisé à votre téléphone.

Pour afficher les informations d'identification de votre téléphone :

1. À partir de l'écran des applications, appuyez sur **Paramètres**.
2. Faites glisser la liste des éléments disponibles, puis appuyez sur **À propos**.

Cet écran liste de nombreuses informations sur l'état, le modèle, la version du système d'exploitation, les composants matériels et logiciels de votre téléphone.

3. Pour visualiser le numéro de série, le numéro d'appel SIM et l'identifiant IMEI (International Mobile Equipment Identity) de votre téléphone, appuyez sur **État**.

# Annexe

## Accessibilité dans les appareils Android

Les fonctions et les application d'accessibilité Android facilitent l'utilisation de vos appareils Android si vous souffrez d'un handicap physique :

- **TalkBack** est un service pré-installé de lecteur d'écran fourni par Google pour les utilisateurs malvoyants. Il utilise les commentaires vocaux pour décrire le résultat d'actions telles qu'ouvrir une application et des événements tels que les notifications.
- **Captions** est une fonction d'accessibilité dans Android version 4.4 et ultérieures, vous permettant de choisir d'activer les sous-titres pour votre appareil et de spécifier les options (langue, texte et style) pour le sous-titrage.
- **Magnification Gestures** est une fonction d'accessibilité qui grossit temporairement ce qui apparaît sur votre écran ou utilise le mode de grossissement pour faire facilement un zoom et un panoramique sur votre écran. **Large text** accroît la taille du texte sur votre appareil. (Pour les utilisateurs malvoyants.)
- **BrailleBack** est un service d'accessibilité complémentaire qui permet aux utilisateurs aveugles d'utiliser des dispositifs en braille. Il fonctionne avec l'application TalkBack pour apporter une expérience combinée en braille et synthèse vocale. Cette application vous permet de connecter un afficheur en braille dynamique compatible à votre appareil via Bluetooth. Le contenu de l'écran apparaît sur l'afficheur en braille et vous pouvez naviguer et interagir avec votre appareil à l'aide des touches sur l'afficheur. Vous pouvez également saisir du texte avec le clavier en braille.
- **Délai de pression** est une fonction d'accessibilité pour les utilisateurs à mobilité réduite.

### Activer TalkBack

**TalkBack** est un service pré-installé de lecteur d'écran sur les appareils Android fourni par Google pour les utilisateurs malvoyants. Il utilise les commentaires vocaux pour décrire le résultat d'actions telles qu'ouvrir une application, naviguer dans votre appareil, décrire ce que vous touchez et activez, et des événements tels que les notifications.

- **Activer TalkBack pendant la configuration initiale**

TalkBack peut être activé depuis l'écran de configuration initiale comme suit :

- Pour les appareils fonctionnant sous Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) , après avoir allumé votre appareil pour la première fois, utilisez votre doigt pour dessiner un rectangle fermé sur l'écran tactile de votre appareil. Votre appareil émet un bip s'il reconnaît votre geste.
- Pour les appareils fonctionnant sous Android 4.1 et versions ultérieures, appuyez et maintenez deux doigts enfoncés sur l'écran de configuration pour activer TalkBack.

- **Activer TalkBack après la configuration initiale (s'il n'a pas été activé pendant la configuration initiale)**

---

**REMARQUE** : Une assistance par une personne voyante est nécessaire pour les utilisateurs non voyants pour activer TalkBack s'il n'a pas été activé pendant la configuration initiale.

---

Pour activer ou désactiver TalkBack :

1. Allez dans **Settings (Paramètres) > Accessibility (Accessibilité) > TalkBack**.
2. Faites coulisser le commutateur TalkBack sur la position **On (Activé)** ou **Off (Désactivé)**.

## Rotation automatique de l'écran

Si ce paramètre est activé, l'écran tourne automatiquement quand vous déplacez votre téléphone du mode portrait au mode paysage.

Pour activer ou désactiver ce paramètre, suivez ces étapes :

1. Allez dans **Settings (Paramètres) > Accessibility (Accessibilité)**.
2. Sélectionnez **Auto-rotate screen (Rotation automatique de l'écran)**.

Si vous utilisez TalkBack, vous souhaitez peut-être désactiver ce paramètre, car la rotation de l'écran peut interrompre les commentaires vocaux.

## Synthèse vocale des mots de passe

Ce paramètre contrôle les commentaires vocaux TalkBack lorsque vous saisissez des mots de passe.

- **Activée** : Les caractères du mot de passe sont annoncés de manière audible comme tous les autres caractères saisis.
- **Désactivée** : Les caractères du mot de passe ne sont audibles que par l'intermédiaire d'un casque. (Pour protéger votre vie privée, ce paramètre est désactivé par défaut.)

Pour activer ou désactiver ce paramètre, suivez ces étapes :

1. Allez dans **Settings (Paramètres) > Accessibility (Accessibilité)**.
2. Sélectionnez **Speak passwords (Synthèse vocale des mots de passe)**.

## Raccourci d'accessibilité

Le raccourci d'accessibilité permet d'activer rapidement TalkBack, sans usage de la vue.

Pour activer ou désactiver le raccourci d'accessibilité, suivez ces étapes :

1. Allez dans **Settings (Paramètres) > Accessibility (Accessibilité) > Accessibility shortcut (Raccourci d'accessibilité)**.
2. Passez le commutateur en position activée ou désactivée.

Quand le raccourci d'accessibilité est activé, vous pouvez activer TalkBack en suivant ces deux étapes :

1. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un son ou ressentiez une vibration.

2. Touchez et maintenez deux doigts jusqu'à ce que vous entendiez une confirmation audio.

Cette fonction peut être utile si votre appareil a plusieurs utilisateurs. Utilisez le raccourci sur l'écran de verrouillage pour activer temporairement l'accessibilité jusqu'à ce que l'appareil soit déverrouillé.

## Sous-titres

Les paramètres de fonction d'accessibilité suivants sont communs à toutes les applications y compris TalkBack. Ils peuvent être sélectionnés dans **Settings (Paramètres) > Accessibility (Accessibilité) (Accessibilité)** :

**Captions** est une fonction d'accessibilité dans Android version 4.4 et ultérieures, vous permettant de choisir d'activer les sous-titres pour votre appareil et de spécifier les options (langue, texte et style) pour le sous-titrage.

Allez dans **Settings (Paramètres) > Accessibility (Accessibilité) > Captions** et faites coulisser le curseur sur **On (Activé)** ou **Off (Désactivé)**. Vous pourrez également y définir les options des sous-titres.

---

**REMARQUE** : Les paramètres des sous-titres sont définis en tant que préférence utilisateur et ne s'appliquent pas aux applications individuelles.

---

- **Langue.** Sélectionnez la langue des sous-titres dans la liste des choix.
- **Taille du texte.** Sélectionnez parmi les tailles de texte suivantes :
  - Très petite
  - Petite
  - Normale
  - Grande
  - Très grande
- **Style des sous-titres.** Ces options sont disponibles :
  - Blanc sur noir
  - Noir sur blanc
  - Jaune sur noir
  - Jaune sur bleu
  - **Personnalisé.** Personnalisez le style des sous-titres.

## Magnification gestes

**Magnification gestes** est une fonction d'accessibilité qui vous permet de grossir temporairement ce qui apparaît sur votre écran ou d'utiliser le mode de grossissement pour faire facilement un zoom et un panoramique sur votre écran. Vous pouvez activer ou désactiver Magnification gestes sur votre appareil Android. Si cette fonction est activée, vous pouvez faire un zoom avant/arrière ou un panoramique en appuyant trois fois sur l'écran.

Pour activer ou désactiver Magnification gestes :

1. Allez dans **Settings (Paramètres) > Accessibility (Accessibilité) > Magnification gestes**.

2. Basculez le commutateur Magnification gestures sur la position **On (Activé)** ou **Off (Désactivé)**.

**Entrer ou sortir du mode agrandissement** : Appuyez trois fois et relâchez ou accédez ou quittez une application pour sortir du mode agrandissement.

- **Agrandir temporairement** : Appuyez trois fois et maintenez enfoncé.

---

**REMARQUE** : Appuyer trois fois pour agrandir fonctionne partout sauf pour les touches du clavier et de navigation. Quand vous êtes en mode agrandissement temporaire, relevez votre doigt pour retourner à l'état précédent.

---

- **Faire un agrandissement et un panoramique** : Appuyez trois fois et maintenez enfoncé, puis faites glisser votre doigt.

En mode agrandissement, vous pouvez :

- **Faire un panoramique** : Faites glisser deux doigts ou plus sur l'écran.
- **Régler le niveau de zoom** : Pincez deux doigts ou plus ou écartez-les.

## Prise en charge du dispositif BrailleBack

### BrailleBack

**BrailleBack** est un service d'accessibilité complémentaire qui permet aux utilisateurs aveugles d'utiliser des dispositifs en braille. Il fonctionne avec l'application TalkBack pour apporter une expérience combinée en braille et synthèse vocale. Cette application vous permet de connecter un afficheur en braille dynamique compatible à votre appareil via Bluetooth. Le contenu de l'écran apparaît sur l'afficheur en braille et vous pouvez naviguer et interagir avec votre appareil à l'aide des touches sur l'afficheur. Vous pouvez également saisir du texte avec le clavier en braille.

---

**REMARQUE** : **Brailleback** peut uniquement être utilisé quand TalkBack est activé.

---

Les dispositifs pris en charge dans cette version de BrailleBack comprennent ce qui suit :

- APH Refreshabraille
- Baum VarioConnect
- Esys EuroBraille
- Freedom Scientific Focus Blue (modèles à 14 et 40 cellules)
- HandyTech (Basic Braille, Active Braille, Braille Star, Braille Wave, Braillino, Easy Braille)
- Harpo Braillepen 12
- HIMS (BrailleSense, Braille EDGE)
- Humanware Brailliant (1ère génération et modèles BI)
- Optelec Alva (BC640, BC680)
- Papenmeier Braillex Trio
- Seika (dispositif de prise de notes et afficheur 40 cellules)

## Installer BrailleBack

BrailleBack est une application logicielle libre, développée par le projet Eyes-Free et qui n'est pas pré-chargée sur l'appareil. Elle doit être installée manuellement. Pour installer BrailleBack, suivez ces étapes :

1. Cliquez sur **BrailleBack** pour aller directement dans BrailleBack dans le Google Play Store.
2. Sélectionnez **Install (Installer)**.

OU

1. Ouvrez l'application Google Play Store.
2. Saisissez « BrailleBack » dans la zone de recherche.
3. Sélectionnez l'application **BrailleBack**.
4. Sélectionnez **Install (Installer)**.

## Activez BrailleBack et appairez votre afficheur en braille

Une fois BrailleBack installé, suivez ces étapes pour activer l'application :

1. Allez dans **Settings (Paramètres) > Accessibility (Accessibilité)**.
2. Sélectionnez **BrailleBack** et cochez la case pour l'activer.
3. Retournez dans **Settings (Paramètres)**, puis allez dans **Wireless & networks (Sans fil et réseaux) > Bluetooth**.
4. Si votre afficheur Braille Bluetooth ne figure pas dans la liste, assurez-vous que l'afficheur est en mode appairage et sélectionnez **Search For Devices (Rechercher des appareils)**.
5. Sélectionnez le nom de votre afficheur Braille pour vous assurer qu'il est appairé.

## Texte à contraste élevé

Ces informations s'appliquent uniquement aux appareils fonctionnant sous Android 5.0 et versions ultérieures.

Le contraste élevé rend le texte plus facile à lire sur votre appareil. Cette fonction définit la couleur du texte en noir ou blanc, en fonction de la couleur d'origine du texte.

Pour activer ou désactiver le texte à contraste élevé, suivez ces étapes :

1. Allez dans **Settings (Paramètres) > Accessibility (Accessibilité)**.
2. Sélectionnez **High contrast text (Texte à contraste élevé)**.

Le texte à contraste élevé est actuellement une fonction expérimentale, il ne fonctionnera donc peut-être pas correctement partout sur votre appareil.

## Fin d'appel par bouton d'alimentation

Si ce paramètre est activé, vous pouvez simplement appuyer sur le bouton d'alimentation de votre appareil pour terminer un appel. Ce paramètre permet de raccrocher plus rapidement et plus facilement.

Pour activer ou désactiver ce paramètre, suivez ces étapes :

1. Allez dans **Settings (Paramètres) > Accessibility (Accessibilité)**.
2. Sélectionnez **Power button ends call (Fin d'appel par bouton d'alimentation)**.

## Génération synthèse texte-parole

Pour spécifier les paramètres de synthèse texte-parole pour votre appareil, allez dans Settings (Paramètres) > Accessibility (Accessibilité) > Text-to-speech output (Génération synthèse texte-parole).

Les options suivantes sont disponibles sur l'écran Génération synthèse texte-parole :

- **Moteur préféré** : Les moteurs de synthèse texte-parole disponibles varient selon l'appareil. Les options peuvent inclure le moteur de synthèse texte-parole de Google, le moteur du fabricant de l'appareil et des moteurs de synthèse texte-parole tiers que vous avez téléchargés depuis Google Play Store.
- **Paramètres du moteur** : Pour modifier les paramètres du moteur de synthèse texte-parole de votre choix, sélectionnez Paramètres à côté du nom de votre moteur préféré. Vous pouvez ensuite modifier les paramètres suivants :
  - **Langue** : Choisissez « Use system language (Utiliser langue système) » ou sélectionnez une langue différente dans la liste.
  - **Paramètres pour le moteur de synthèse texte-parole Google** :
    - **Mettre à jour automatiquement les voix** : Sélectionnez pour mettre à jour automatiquement les voix.
    - **Utiliser uniquement Wi-Fi** : Téléchargez les données voix en utilisant uniquement le Wi-Fi. Cette option permet de contrôler votre utilisation des données.
  - **Installer données voix** : Sélectionnez cette option pour installer les données voix nécessaires pour la synthèse vocale.
- **Débit de parole** : Sélectionnez la vitesse à laquelle le texte est prononcé. Les options comprennent :
  - Très lent
  - Lent
  - Normale
  - Rapide
  - Plus rapide
  - Très rapide
  - Plus rapide
  - Encore plus rapide
  - Le plus rapide
- **Écouter un exemple** : Sélectionnez cette option pour écouter une courte démonstration de la synthèse vocale.

- Statut de la langue par défaut : Ici, votre appareil affiche le statut actuel de votre langue par défaut (par exemple « entièrement pris en charge »). La langue par défaut est la langue sélectionnée dans votre moteur de synthèse texte-parole préféré.

## Délai pour toucher et maintenir enfoncé

Ce paramètre vous permet de régler la durée requise pour que votre appareil détermine que vous touchez un objet à l'écran. Les utilisateurs à la dextérité limitée préféreront peut-être utiliser un délai plus long pour toucher et maintenir enfoncé.

Pour régler votre délai pour toucher et maintenir enfoncé, suivez ces étapes :

1. Allez dans **Settings (Paramètres) > Accessibility (Accessibilité) > Touch and hold delay (Délai pour toucher et maintenir enfoncé)**.
2. Sélectionnez **Short (Court)**, **Medium (Moyen)** ou **Long**.

## Inversion des couleurs

Ces informations s'appliquent uniquement aux appareils fonctionnant sous Android 5.0 et versions ultérieures.

L'inversion des couleurs échange les valeurs des couleurs. Par exemple, du texte noir sur un écran blanc devient du texte blanc sur un écran noir.

Pour activer ou désactiver l'inversion des couleurs, suivez ces étapes :

1. Allez dans **Settings (Paramètres) > Accessibility (Accessibilité)**.
2. Sélectionnez **Color inversion (Inversion des couleurs)**.

L'inversion des couleurs est actuellement une fonction expérimentale, elle ne fonctionnera donc peut-être pas correctement partout sur votre appareil.

## Correction des couleurs

Ces informations s'appliquent uniquement aux appareils fonctionnant sous Android 5.0 et versions ultérieures.

Le paramètre de correction des couleurs permet à votre appareil de compenser le daltonisme.

Pour activer ou désactiver la correction des couleurs, suivez ces étapes :

1. Allez dans **Settings (Paramètres) > Accessibility (Accessibilité) > Color correction (Correction des couleurs)**.
2. Passez le commutateur en position activée ou désactivée.
3. Pour modifier le mode de correction des couleurs, sélectionnez **Correction mode (Mode de correction)**, puis choisissez l'une des options suivantes :
  - Deutéranomalie (rouge-vert)
  - Protanomalie (rouge-vert)
  - Tritanomalie (bleu-jaune)

La correction des couleurs est actuellement une fonction expérimentale, elle ne fonctionnera donc peut-être pas correctement partout sur votre appareil.

## Mettre à jour les applications d'accessibilité Android

Vous pouvez rechercher les mises à jour et mettre à jour vos applications d'accessibilité Android dans Google Play Store.

Si une mise à jour est disponible, un bouton Mettre à jour apparaît sur la page de l'application dans Play Store. Sélectionnez **Update (Mettre à jour)** pour obtenir la dernière version. S'il n'y a pas de bouton Mettre à jour, vous disposez déjà de la dernière version.

## Rapport de la Commission Fédérale des Communications (FCC)

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 des règles établies par la FCC. L'opération est sujette aux deux conditions suivantes :

- Ce dispositif ne peut causer d'interférence nuisible.
- Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer des résultats indésirables.

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles à une installation réseau. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie à fréquence radio. Il peut causer une interférence nuisible aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions du fabricant. Cependant, il n'est pas exclu qu'une interférence se produise lors d'une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible aux signaux radio ou télévisé, ce qui peut-être déterminé par l'arrêt puis le réamorçage de l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence de la manière suivante :

- Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
- Augmenter l'espace de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Relier l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé radio/TV pour obtenir de l'aide.

Les changements ou les modifications apportés à cette unité qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à manipuler cet équipement.

Cet appareil et son (ses) antenne(s) ne doit (doivent) pas être utilisés en conjonction avec une autre antenne ou un autre équipement d'émission radio.

## Directives concernant l'exposition aux fréquences radio

Cet équipement est conforme aux limitations en matière d'exposition aux fréquences radio instaurées pour un environnement non contrôlé et établies par les directives de la FCC.

Les normes utilisent une unité de mesure connue sous le nom de Débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS établie par la FCC est de 1.6W/kg. Les tests pour le DAS font fonctionner, selon des positions spécifiées par la FCC, l'appareil transmettant à son niveau de puissance reconnu le plus élevé sur toutes les bandes de fréquence testées.

La valeur DAS la plus haute fournie à la FCC est de 1,18W/kg à proximité du corps.

La FCC a accordé une licence d'équipement à cet appareil, et tous les niveaux DAS signalés ont été jugés conformes aux directives de la FCC en matière d'émissions RF. Les informations DAS sur ce modèle d'appareil sont classées auprès de la FCC et disponibles sous la section Display Grant à l'adresse : [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid).

## Canada, avis d'Industrie Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes NMB-003 et CNR-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

### Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par cet appareil sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industrie Canada (IC). Utilisez l'appareil sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites DAS (Débit d'absorption spécifique) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition à des appareils portables.

Ce périphérique est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industrie Canada rendez-vous sur:

<http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reitel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>

Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux RF au Canada rendez-vous sur :

<http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

## Avertissement d'Industrie Canada

Cet appareil peut automatiquement mettre fin aux transmissions en cas d'absence d'informations à transmettre ou en cas d'échec de fonctionnement. Ceci n'est pas destiné à interdire les transmissions, signaler des informations ou l'utilisation de codes répétitifs lorsque ceux-ci sont requis par la technologie d'émission.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux ; le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz) doit se conformer à la limite P.I.R.E ; le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant les bandes 5275-5850 MHz) doit se conformer à la limite P.I.R.E spécifiée pour l'exploitation point-à-point et non point-à-point, selon les cas, et comme spécifié dans la section A9.2(3). De plus, les radars de haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (c'est à dire qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz, et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

La fonction de Sélection du code pays est désactivée pour les produits disponibles sur le marché américain/canadien. Pour les produits disponibles sur le marché américain/canadien, seuls les canaux 1 à 11 peuvent être opérés. L'utilisation d'autres canaux n'est pas possible.

## Déclaration de conformité (Directive R&TTE 1999/5/CE)

Ce produit est conforme à la Directive R&TTE (1999/5/CE). La déclaration de conformité peut être téléchargée à partir du site Internet suivant : <http://support.asus.com>.

## Bruit et prévention de perte auditive

Pour éviter d'éventuels troubles auditifs, ne pas utiliser cet appareil à plein volume pendant de longues périodes.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Pour la France, les casques ou écouteurs destinés à cet appareil sont conformes aux prescriptions en matière de pression acoustique définies par les normes NF EN 50332-1:2013 et/ou NF EN 50332-2:2013, et tel que requis par l'article L.5232-1 de la loi française.



## Marque CE pour les appareils dotés d'un module réseau sans fil/Bluetooth

Cet appareil est conforme aux directives 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil votées le 9 Mars 1999 concernant les équipements hertziens et les terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

Plus hautes valeurs DAS testées pour cet appareil

- 0.309 W/Kg (tête/LTE 3)
- 0.429 W/Kg (corps/GSM 900)

Cet équipement peut être opéré dans les pays suivants :

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

La détection des impulsions émises par les radars par le biais des contrôles DFS ne doit pas être accessible à l'utilisateur.

## Conformité aux exigences européennes en matière d'exposition aux ondes radioélectriques

Cet appareil est conforme aux exigences (1999/5/CE) établies par le Conseil Européen en matière d'exposition du public aux champs électromagnétiques.

Ces limites font partie d'un ensemble d'exigences et établissent des niveaux de radiofréquence autorisés pour le public. Elles ont été mises au point par des groupes d'experts indépendants sur le fondement d'évaluations scientifiques régulières et détaillées. La norme d'exposition pour les téléphones mobiles est déterminée par une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou "DAS" (en anglais : "Specific Absorption Rate" ou "SAR"). La limite de DAS fixée par le Conseil de l'Union Européenne est de 2,0W/kg en moyenne pour 10 g de tissus humains. Ces exigences sont également conformes aux standards établis par l'organisme ICNIRP (Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants).

Pour l'utilisation sur le corps, cet appareil a été testé et répond aux recommandations d'exposition de la ICNIRP et a été inclus dans les normes européennes EN 62311 et EN 62209-2.

Les tests pour déterminer les niveaux de DAS ont été réalisés sur la base d'une distance de séparation de 0cm avec le corps et avec les appareils mobiles émettant à leur niveau de puissance maximale pour toutes les bandes de fréquence.

## Exigence de sécurité électrique

Les produits utilisant des courants électriques nominaux pouvant atteindre 6 A et pesant plus de 3 Kg doivent utiliser des cordons d'alimentation supérieurs ou équivalents à : H05VV-F, 3G, 0.75mm<sup>2</sup> or H05VV-F, 2G, 0.75mm<sup>2</sup>.

## Services de reprise et de recyclage d'ASUS

Les programmes de recyclage et de reprise d'ASUS découlent de nos exigences en termes de standards élevés de respect de l'environnement. Nous souhaitons apporter à nos clients permettant de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres composants ainsi que nos emballages. Veuillez consulter le site <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> pour plus de détails sur les conditions de recyclage en vigueur dans votre pays.

## Notice relative au revêtement de l'appareil

---

**IMPORTANT !** Pour maintenir le niveau de sécurité électrique et fournir une meilleure isolation, un revêtement a été appliqué pour isoler le châssis de cet appareil. Veuillez toutefois noter que les zones de l'appareil où se trouvent les différentes interfaces de connexion ne disposent pas de ce revêtement spécial.

---

## Notice Green ASUS

ASUS se dévoue pour concevoir des produits/emballages respectueux de l'environnement pour protéger la santé des utilisateurs et minimiser l'impact sur l'environnement. La réduction du nombre de pages de ce manuel est conforme aux directives en matière de réduction des émissions de carbone.

Pour consulter le mode d'emploi détaillé et obtenir d'autres informations sur ce produit, visitez le site de support d'ASUS à l'adresse suivante : <http://support.asus.com/>.

Modèle : ASUS ZenFone 2
-------------------------

<b>Fabricant</b>	ASUSTeK Computer Inc.
<b>Adresse</b>	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAÏWAN
<b>Représentant légal en Europe</b>	ASUS Computer GmbH
<b>Adresse</b>	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, ALLEMAGNE