

Zenfone™ **3**

ZE520KL
Brukerveiledning

ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

Vedlikehold og sikkerhet

Retningslinjer



Vær forsiktig i trafikken. Vi anbefaler på det sterkeste at du aldri bruker enheten når du kjører bil eller annet kjøretøy.



Enheten må bare brukes i omgivelser hvor temperaturen er mellom 0°C (32°F) og 35°C (95°F).



Slå av enheten i avgrensede områder der bruken av mobile enheter er forbudt. Følg alltid regler og forskrifter når du er i avgrensede områder, for eksempel i fly, kino, på sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr, i nærheten av gasser eller drivstoff, byggeplasser, sprengningsområder og andre områder.



Bruk bare strømadaptere og kabler som er godkjent av ASUS for bruk med denne enheten. Se etiketten på undersiden av enheten, og sørg for at strømforsyningen er i samsvar med denne klassifiseringen.



Skadede strømledninger, tilleggsutstyr og annet periferiutstyr skal ikke brukes med enheten.



Hold enheten tørr. Enheten skal ikke utsettes for eller brukes i nærheten av væsker, regn eller fuktighet.



Du kan sende enheten gjennom røntgenmaskiner (for eksempel i sikkerhetskontrollen på flyplasser), men du bør ikke utsette enheten for magnetiske detektorer.



Skjermen på enheten er laget av glass. Dersom glasset blir knust, må du slutte å bruke enheten og ikke røre de knuste glassdelene. Du bør umiddelbart sende enheten til reparasjon hos kvalifisert ASUS-servicepersonell.



Du må ikke lytte med en høy lydstyrke over lengre tid for å forhindre mulig hørselsskade.



Koble fra strømadapteren før du rengjør enheten. Bruk bare en ren svamp eller pusseklut når du rengjør skjermen på enheten.



Send enheten til reparasjon kun hos kvalifisert ASUS-servicepersonell.

Riktig deponering



Fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med en feil type. Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.



ASUS-nettbrett skal IKKE kastes sammen med vanlig kommunalt avfall. Dette produktet er designet for å muliggjøre korrekt ombruk av deler samt gjenvinning. Symbolet kryss over en søppelkasse med hjul indikerer at produktet (elektrisk, elektronisk utstyr og kvikksølvholdige knappecellebatterier) ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Sjekk lokale reguleringer for bortkasting av elektroniske produkter.



IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall. Symbolet med en utkrysset søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.



IKKE kast ASUS-nettbrett i et ildsted. IKKE kortslutt kontaktene. IKKE demonter ASUS-nettbrett.

Forum for ZenTalk-fans

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



Innhold

1 Grunnleggende

Velkommen!	7
Gjør klar ASUS Phone!.....	8
Førstegangsbruk.....	16
Bruke berøringsskjermen	18

2 Det er ingen plass som hjemme

Zen Hjem-funksjoner	21
Hjem-skjermen.....	21
Hurtiginnstillinger.....	23
Bruke systemvarslinger	24
Tilpasse startskjermen	25
Apper og widgeter	25
Bakgrunnsbilder.....	26
Utvidet startskjerm	27
Sette opp dato og klokkeslett.....	29
Sette opp ringetone og varsellyder	29
Låseskjerm	30
Tilpasse låseskjermen	30
Tilpasse hurtigtilgangsknappene.....	31
Fingeravtrykk-ID-sensor	32
Starte ASUS Phone for første gang	32
Sette opp fingeravtrykk-ID fra Innstillinger	33

3 Jobb hardt, spill hardere

Chrome	35
Starte Chrome.....	35
Legge til en ny fane	36
Lagre sider som bokmerker	36
Dele en side	36
Tømme nettleserdata.....	36
Gmail.....	37
Google Kalender	38
Opprette hendelser	38
Redigere eller fjerne hendelser	38
Opprette påminnelser	39
Redigere eller fjerne påminnelser	39
Gjør det senere.....	40
Ring senere.....	40
Send melding senere.....	40
Prioritere gjøremål	40
Slette gjøremål	41
Filbehandling	41
Tilgang til internlageret.....	41
Tilgang til den eksterne lagringsenheten.....	41
Få tilgang til nettskylagring	41

	Nettskyen	42
	ASUS WebStorage	42
	ZenFone Care	43
4	Holde kontakten	
	Ring i stil	44
	Dobbelt SIM-kortfunksjonen	44
	Ringe	46
	Motta innkommende anrop.....	49
	Andre alternativer for anrop.....	51
	Styre flere anrop.....	52
	Ta opp anrop	55
	Håndtere kontakter	56
	Innstillinger for kontakter.....	56
	Sette opp profilen din.....	56
	Legge til kontakter	57
	Sette opp VIP-er	58
	Markere favorittkontakter	59
	Importing contacts	59
	Eksportere kontakter.....	60
	Sosiale nettverk med kontakter	61
	Knytte sammen kontakters info.....	62
	Sikkerhetskopierte/gjenopprette anropslogger	62
	Send meldinger og mer.....	64
	Google Messenger	64
5	Moro og underholdning	
	Bruke hodesett.....	65
	Koble til lydkontakt.....	65
	Google Play Musikk	66
	FM-radio	67
6	Dine dyrebare øyeblikk	
	Fang hvert eneste øyeblikk.....	69
	Starte Kamera-appen.....	69
	Bruke kameraet for første gang.....	69
	Avanserte kamerafunksjoner	73
	Bruke Galleriet	78
	Se filer fra sosiale nettverk eller nettskylagring.....	78
	Se bildelokalitet	79
	Dele filer fra galleriet.....	80
	Slette filer fra galleriet.....	80
	Redigere et bilde	80
	Bruke MiniFilm	81
	Fotomontasje.....	83
7	Holde deg tilkoblet	
	Mobilt nettverk	84
	Aktivere mobilt nettverk.....	84
	Wi-Fi	84

	Aktivere Wi-Fi	84
	Koble til et Wi-Fi-nettverk.....	85
	Deaktivere Wi-Fi	85
	Bluetooth®	85
	Aktivere Bluetooth®	85
	Pare ASUS-nettbrettet med en Bluetooth®-enhet.....	86
	Oppheve paring mellom ASUS-nettbrettet og Bluetooth®-enheten	86
	Internettdeling	87
	Wi-Fi-tilgangspunkt	87
	Bluetooth Tethering (Internettdeling via Bluetooth)	88
8	Reise og kart	
	Vær	89
	Starte Vær-appen.....	89
	Startskjerm for vær	90
	Klokke	91
	Verdensklokke	91
	Alarmklokke	92
	Stoppeklokke	92
	Nedtelling.....	93
9	ZenLink	
	Del kobling	94
10	Zen overalt	
	Spesielle Zen-verktøy.....	96
	Lommelykt.....	96
	Kalkulator	98
	Hurtignotat.....	99
	Lydopptaker	100
	AudioWizard.....	102
	Splendid.....	103
11	Vedlikeholde Zen	
	Holde enheten oppdatert	107
	Oppdatere systemet.....	107
	Lagring	107
	Sikkerhetskopiering og tilbakestilling	107
	Sikre ASUS-nettbrettet	108
	Tillegg	
	Merknader.....	112

Velkommen!

Oppdag den instinktive enkelheten til ASUS Zen UI 3.0!

ASUS Zen UI 3.0 er et sjarmerende og intuitivt grensesnitt eksklusivt for ASUS-nettbrett. Det har spesielle apper som er integrert i eller med andre apper, som er tilpasset dine individuelle behov og som gjør livet ditt enklere samtidig som du har det gøy med ASUS-nettbrettet.



Kamera

Med PixelMaster-teknologi kan du fange dyrebare øyeblikk i livlige bilder og videoer med høy kvalitet.



Gjør det senere

Få overtaket og utsett viktige e-poster, tekstmeldinger, interessante nettsteder eller andre viktige gjøremål til et tidspunkt når det passer bedre.




ZenFone Care

Finn svar blant Vanlige spørsmål, eller gi tilbakemeldinger i brukerforumet.



Delekobling


Del og motta filer, apper eller medieinnhold med andre Android-enheter eller PC-er raskt.

MERK: Tilgjengeligheten av ASUS Zen UI 3.0-apper varierer avhengig av hvor du er og modellen til ASUS-nettbrettet. Trykk  fra startskjermen for å sjekke appene som er tilgjengelige på ASUS-nettbrettet.

Gjør klar ASUS Phone!

Deler og funksjoner

Plukk opp enheten og få den klar til bruk på et øyeblikk.



ADVARSEL!

- For å unngå problemer med nettverkstilkobling og batteri:
 - IKKE legg et metallisk klistremerke på antenneområdet.
 - IKKE bruk metallisk beskyttende ramme/deksel på ASUS Phone.
 - IKKE dekk til antennen med hendene eller andre gjenstander mens du bruker funksjoner som å ringe eller mobildata.
- Vi anbefaler at du bruker ASUS-kompatible skjermbeskyttere. Bruk av ikke-ASUS-kompatible skjermbeskyttere kan føre til feil på ASUS-telefonens sensor.

MERKNADER:

- USB Type-C-porten støtter overføringshastigheten til USB 2.0.
- Micro SIM / Nano SIM-kortsporene støtter nettverksbåndene LTE GSM, WCDMA og GSM/EDGE.
- MicroSD-sporet støtter kortformatene microSD og microSDHC.

VIKTIG!

- Vi anbefaler at du ikke bruker en skjermbeskytter, da disse kan forstyrre nærhetssensoren. Hvis du vil bruke en skjermbeskytter, må du sørge for at den ikke blokkerer nærhetssensoren.
- Pass på at enheten, spesielt berøringsskjermen, er tørr til enhver tid. Vann eller andre væsker kan føre til at berøringsskjermen svikter.
- Sørg for at dekelet til Micro SIM / Nano SIM-kortet og minnekortet alltid er lukket når du bruker eller bærer enheten.

Sette inn Nano SIM / Micro SIM-kortet

Et nano- eller micro-SIM-kort (SIM: Subscriber Identity Module) lagrer informasjon som mobiltelefonnummeret ditt, kontakter, meldinger og andre data som gir deg tilgang til et mobilnett.

Din ASUS-telefonen kommer med Nano SIM- og micro-SIM-kortspor, som lar deg konfigurere og bruke to mobile nettverkstjenester uten at du må ta med deg to mobilenheter samtidig.

FORSIKTIG!

- Denne enheten er bare beregnet for bruk sammen med Nano SIM / Micro SIM-kort godkjent av en mobiloperatør.
- Vi anbefaler ikke at du bruker SIM-kort som har blitt klippet i Nano SIM / Micro SIM-kortsporet.
- Slå av enheten før du setter inn et Nano SIM / Micro SIM-kort.
- Vær ekstra forsiktig når du håndterer Nano SIM / Micro SIM-kort. ASUS er ikke ansvarlig for tap eller skade på Nano SIM / Micro SIM-kortet.
- Ikke sett inn minnekort i et Nano SIM / Micro-SIM-kortspor! Hvis et minnekort blir satt inn i Nano SIM / MicroSIM-kortsporet, må du kanskje sende enheten til kvalifisert ASUS-servicepersonell.

Sette inn Nano SIM / Micro SIM-kortet:


1. Slå av enheten.
2. Skyv binders inn i hullet på Micro SIM, Nano SIM / MicroSD-kortsporet for å løse ut skuffen ut.



3. Sett Micro SIM / Nano SIM-kortet(-ene) inn i Micro SIM / Nano SIM-kortsporet(-ene).

VIKTIG!

- Du kan ikke bruke et Nano SIM-kort og et MicroSD-kort samtidig.
- Bruk kun standard micro SIM / Nano SIM-kort på ASUS-telefonen. En nano- til micro SIM-adapter eller et trimmet SIM-kort kan ikke passe riktig og kan ikke bli registrert av ASUS-telefonen.
- **IKKE sett en tom nano- til mikro-SIM-kortadapter inn i mikro-SIM-kortsporet for å unngå ugjenkallelige skader.**



4. Trykk skuffen inn for å lukke den.

VIKTIG! Begge Micro-SIM og Nano-SIM-kortsporene støtter nettverksbåndene 3G WCDMA/ 4G LTE. Men kun ett SIM-kort kan koble til 4G LTE-tjenesten på én gang.

FORSIKTIG: Ikke bruk skarpe verktøy eller løsemiddel på enheten for å unngå å få riper på den.



Ta ut et Micro SIM / Nano SIM-kort


FORSIKTIG: Vær ekstra forsiktig når du håndterer Micro SIM / Nano SIM-kort. ASUS er ikke ansvarlig for tap eller skade på Micro SIM / Nano SIM-kortet.

Slik tar du ut et Micro SIM / Nano SIM-kort:

1. Slå av enheten.
2. Skyv binders inn i hullet på Micro SIM, Nano SIM / MicroSD-kortsporet for å løse ut skuffen ut.



3. Fjern Micro SIM / Nano SIM-kortet fra Micro SIM, Nano SIM/ MicroSD-kombikortsporet.



4. Trykk skuffen inn for å lukke den.



Sette inn minnekort

ZenFone støtter minnekort av typene mikroSD™ og mikroSDHC™ med opptil 2TB kapasitet.

MERK: Noen minnekort er kanskje ikke kompatible med ZenFone. Pass på at du kun bruker kompatible minnekort for å hindre tap av data, skade på enheten eller minnekortet eller begge deler.

FORSIKTIG: Vær ekstra forsiktig når du håndterer minnekort. ASUS er ikke ansvarlig for tap av data eller skade på minnekortet.


Sette inn minnekort:

1. Slå av enheten.
2. Skyv binders inn i hullet på Micro SIM, Nano SIM / MicroSD-kortsporet for å løse ut skuffen ut.



3. Sett MicroSD-kortet inn i Nano SIM/MicroSD-kombikortsporet.

VIKTIG! Du kan ikke bruke et Nano SIM-kort og et MicroSD-kort samtidig.





4. Trykk skuffen inn for å lukke den.



Ta ut et minnekort

FORSIKTIG!


- Vær ekstra forsiktig når du håndterer minnekort. ASUS er ikke ansvarlig for tap av data eller skade på minnekortet.
- Løs ut minnekortet på riktig måte for å fjerne det fra enheten. Slik løser du ut minnekortet: Trykk  > **Settings (Innstillinger)** > **Storage & USB (Lagring og USB)**. Klikk  ved siden av **SD card (SD-kort)** under Portable storage (Bærbar lagring).

Slik tar du ut et minnekort:

1. Slå av enheten.
2. Skyv binders inn i hullet på Micro SIM, Nano SIM / MicroSD-kortsporet for å løse ut skuffen ut.



3. Fjern MicroSD-kortet fra Nano SIM/MicroSD-kombikortsporet.



4. Trykk skuffen inn for å lukke den.



Lade ZenFone

ZenFone er delvis ladet når det leveres, men du må lade det helt opp før du bruker det for første gang. Les følgende viktige merknader og advarsler før du lader enheten.

VIKTIG!


- Bruk bare den medfølgende strømadapter og USB Type-C-kabelen for å lade ZenFone. Hvis du bruker en annen strømadapter eller kabel, kan det skade enheten.
 - Trekk av beskyttelsesfilmen på strømforsyningen og USB Type-C-kabelen før du bruker den med enheten.
 - Sørg for at du kobler strømadapteren til en kompatibel stikkontakt. Du kan koble strømadapteren til en kompatibel 100–240 V-uttak.
 - Utgangsspenningen til strømadapteren for denne enheten er 5V \Rightarrow 2A, 10W.
 - Når du bruker ZenFone når den er plugget inn i en stikkontakt, må stikkontakten være lett tilgjengelig i nærheten av enheten.
 - For å spare strøm bør du trekke strømadapteren ut av stikkontakten når den ikke er i bruk.
 - Ikke plasser tunge gjenstander oppå ZenFone.
-

FORSIKTIG!

- Under lading kan ZenFone bli varm. Dette er normalt, men hvis enheten blir uvanlig varm, kobler du USB Type-C-kabelen fra enheten og sender enheten, inkludert strømadapter og kabel, til kvalifisert ASUS-servicepersonell.
 - For å forhindre skade på ZenFone strømadapteren eller USB Type-C-kabelen. Sørg for at USB Type-C-kabelen, strømadapter, og enheten er riktig tilkoblet før lading.
-

Slik lader du en ZenFone:

1. Sett USB-koblingen inn i strømadapterens USB-kontakt.
2. Koble den andre enden av USB Type C-kabelen til ASUS Phone.
3. Sett strømadapteren i en jordet stikkontakt.



VIKTIG!

- Når du bruker ASUS Phone når den er plagget inn i et strømuttak, må den jordede stikkontakten være i nærheten av enheten og lett tilgjengelig.
- Når du lader ASUS Phone gjennom datamaskinen, må du sørge for at du plugges USB Type-C-kabelen inn i datamaskinens USB 2.0- / USB 3.0-port.
- Du bør ikke lade ASUS Phone i et miljø der temperaturen overstiger er over 35 °C (95 °F).
- Lad ZenFone i åtte (8) timer før du bruker det med batteriet for første gang.
- Statusen for batteriladning indikeres med følgende ikoner:



MERKNADER:

- Bruk bare strømadapteren som følger med enheten. Bruk av en annen strømadapter kan skade enheten.
- Den beste måten å lade ASUS Phone på er fra en stikkontakt ved hjelp av den medfølgende strømadapteren og ASUS Phone-signalkabelen.
- Den tillatte inngangsspenningen mellom stikkontakten og denne adapteren er AC 100V - 240V. Utgangsspenningen gjennom mikro-USB-kabelen er +5V=2A, 10W.

-
4. Når den er fullt oppladet, kobler du USB-kabelen fra ZenFone før du kobler strømadapteren fra stikkontakten.

MERKNADER:

- Du kan bruke enheten mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade enheten opp.
 - Det kan ta lengre tid å lade enheten opp via en USB-port på en datamaskin.
 - Hvis datamaskinen ikke gir nok strøm for lading via USB-porten, bør du lade ZenFone ved å koble strømadapteren til en stikkontakt i stedet.
-

Slå ZenFone av eller på

Slå på enheten

For å slå på enheten trykker og holder du inne strømknappen i tre sekunder til den vibrerer og starter opp.

Slå av enheten

Slik slår du av enheten:

1. Hvis skjermen er slått av, trykker du på strømknappen for å slå den på. Hvis skjermen er låst, låser du opp skjermen på enheten.
2. Trykk og hold inne strømknappen, vent på meldingen, trykk **Power off (Slå av)** og deretter **OK**.

Dvalemodus

Du kan sette enheten i dvalemodus ved å trykke på strømknappen én gang slik at skjermen slår seg av.



Førstegangsbruk

Når du slår på ASUS-nettbrettet første gang, hjelper installasjonsveiviseren deg gjennom installasjonsprosessen. Følg instruksjonene på skjermen for å velge språk, inntastingsmetoder, sette opp mobilnett og Wi-Fi, synkronisere kontoer og konfigurere stedstjenester.

Bruk en Google- eller ASUS-konto til å sette opp enheten. Hvis du ikke har en Google-konto eller en ASUS konto, kan du lage en.

Google-konto

Med en Google-konto kan du bruke alle disse funksjonene på Android-operativsystemet:

- Organiser og se all informasjonen din fra hvor som helst.
- Automatisk sikkerhetskopier alle dine data.
- Bruk Googles tjenester enkelt fra hvor som helst.

ASUS-konto

Hvis du har en ASUS-konto, kan du dra nytte av følgende fordeler:

- Personlig tilpasset ASUS-service med kundestøtte og garantiutvidelse for registrerte produkter.
- Gratis 5 GB lagringsplass i nettskyen.
- Motta de siste oppdateringene til enheten og fastvaren.

Tips for å spare batteri

Batteriet er livskraften til ASUS-nettbrettet. Her er noen tips for å spare batteriet, slik at du kan bruke ASUS-nettbrettet lenger.

- Lukk alle apper som kjører men som ikke er i bruk.
- Når enheten ikke er i bruk, kan du trykke på strømknappen for å sette den i dvalemodus.
- Aktiver Smart-bryteren i Strømsparer, som er integrert i Mobilbehandling-appen.
- Satt lyden til Smart modus.
- Reduser lysstyrken på skjermen.
- Hold høyttalervolumet til et lavt nivå.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver funksjonen for å automatisk rotere skjermen.
- Deaktiver alle auto-synkroniseringsfunksjoner på enheten.

Bruke berøringsskjermen

Bruk disse bevegelsene på berøringsskjermen til å starte apper, få tilgang til enkelte innstillinger og navigere ASUS-nettbrettet.

Starte apper eller velge elementer

Gjør ett av følgende:

- Du starter en app ved å bare trykke på den.
- Hvis du vil velge et element, som i File Manager (Filbehandling)-appen, kan du bare trykke på det.



Flytte eller slette elementer

Gjør ett av følgende:


- Hvis du vil flytte en app eller widget, trykker og holder du den, så drar du den til det stedet du vil den skal være.
- Hvis du vil slette en app eller widget fra startskjermen, trykker og holder du den, så drar du den opp til **Remove (Fjern)**.



Flytte gjennom sider eller skjermer


Gjør ett av følgende:

- Sveip fingeren til venstre eller til høyre for å veksle mellom vinduer, eller for å bla gjennom et galleri med bilder.
- \Rull fingeren opp eller ned for å gå gjennom nettsider eller lister med elementer.



Zoome inn

Spre to fingre fra hverandre på berøringspanelet for å zoome inn et bilde i Gallery (Galleri) eller Maps (Kart) eller for å zoome inn på en nettside.



Zoom ut

Før to fingre sammen på berøringspanelet for å zoome ut fra bilde i Gallery (Galleri) eller Maps (Kart) eller for å zoome ut fra en nettside.



MERK: Det kan være umulig å zoome inn/ut på visse nettsider som er spesialdesignet for mobilskjermer.


Det er ingen plass som hjemme

2

Zen Hjem-funksjoner

Hjem-skjermen

Få påminnelser om viktige hendelser, app- og systemoppdateringer, værmeldinger og tekstmeldinger fra folk du bryr deg om, direkte fra Hjem-skjermen.



Dra fingeren over Hjem-skjermen til venstre eller høyre for å vise den utvidede Hjem-skjermen

MERK: Hvis du vil legge til flere sider på startskjermen, kan du lese [Utvidet startskjerm](#).

Forstå ikonene

Disse ikonene vises på statuslinjen og gir deg informasjon om statusen til ASUS-nettbrettet.



Mobilt nettverk

Viser signalstyrken til mobilnettet.



SIM-kort 1

Viser at et Micro SIM-kort er satt inn i Micro SIM-kortspor.



SIM-kort 2

Viser at et Nano SIM-kort er satt inn i Nano SIM-kortspor.

MERK: Hvis SIM-kortikonet vises i grønt, betyr det at det er satt som foretrukket nettverk.



Meldinger

Viser at du har en ulest melding.



Wi-Fi

Dette ikonet viser signalstyrken til Wi-Fi-tilkoblingen.



Batterilevetid

Dette ikonet viser batteristatusen til ASUS-nettbrettet.



MicroSD card

Dette ikonet viser at et mikro-SD-kort er satt inn i ASUS-nettbrettet.



Skjermbilder

Dette ikonet viser at du tok et skjermbilde på ASUS-nettbrettet.



Flymodus

Dette ikonet viser at ASUS-nettbrettet er i flymodus.



Wi-Fi Hotspot (Wi-Fi-tilgangspunkt)

Dette ikonet viser at Wi-Fi-hotspot er aktivert på ASUS-nettbrettet.



Smart sparing-modus

Dette ikonet viser at Smart sparing er aktivert.



Dempet modus

Dette ikonet viser at Stille modus er aktivert.



Vibrasjonsmodus

Viser at vibreringsmodus er aktivert.



Last ned status


Viser nedlastingsstatus for en app eller en fil.

Hurtiginnstillinger

Hurtiginnstillinger-varslingspanelet gir deg tilgang til de trådløse funksjonene og innstillingene for ASUS-nettbrettet med ett trykk. Hver av disse funksjonene er representert med en knapp.


Sveip ned fra øvre høyre hjørne av skjermen på ASUS-telefonen for å åpne Hurtiginnstillinger-panelet.

MERK: En blå knapp viser at funksjonen er aktivert, og en grå knapp viser at funksjonen er deaktivert. De grønne knappene refererer til individuelle verktøy som du raskt kan få tilgang til via Hurtiginnstillinger-varslingspanelet.



Legge til eller fjerne knapper

Slik kan du legge knapper til i eller fjerne eksisterende knapper fra ASUS-hurtiginnstillingsvarslings panelet:

1. Åpne Hurtiginnstillinger, og velg .
2. Trykk i boksen ved siden av funksjonen for å legge til eller fjerne den fra ASUS-hurtiginnstilling svarslingspanelet.


MERK: En markert avkryssingsboks viser at knappen til funksjonen er tilgjengelig via ASUS-hurtiginnstil lingsvarslingspanelet, og en umarkert avkryssingsboks betyr det motsatte.

3. Trykk  for å gå tilbake og vise ASUS-hurtiginnstillingsvarslingspanelet.

Bruke systemvarslinger


I Systemvarslinger kan du se oppdateringer og systemendringer som er gjort på ASUS-nettbrettet. De fleste av disse endringene er data- og systemrelaterte.

Sveip ned fra øvre høyre venstre av skjermen på ASUS-nettbrettet for å åpne Systemvarslinger- panelet.



Tilpasse startskjermen

Legg til din egen personlighet på Hjem-skjermen. Velg et pent bilde som bakgrunnsbilde, legg til snarveier for å få rask tilgang til favoritt-appene dine, og legg til widgeter slik at du kan se informasjon raskt. Du kan også legge til flere sider. Da kan du legge til og raskt få tilgang til eller se gjennom flere apper eller widgeter på Hjem-skjermen.



Apper og widgeter

Med app-snarveier får du enkelt og raskt tilgang til apper du bruker ofte eller har satt som favoritt fra Hjem-skjermen. Du kan legge til, fjerne eller gruppere apper i én mappe.

Du kan plassere widgeter (små dynamiske apper) på Hjem-skjermen. Widgeter gir deg rask oversikt over værmeldinger, kalenderhendelser, batteristatus og mer.

Legge til app-snarveier eller widgeter

Slik legger du til en app-snarvei eller en widget:

1. Trykk og hold på et tomt område på Hjem-skjermen, og velg **Apps & Widgets (Apper og widgeter)**.
2. Fra All Apps (Alle apper)-listen eller Widgets (Widgeter)-skjermen trykker og holder du en app eller widget, så drar du den til et tomt område på Hjem-skjermen.

Fjerne app-snarveier eller widgeter

Fra Hjem-skjermen trykker og holder du en app eller widget, så drar du den til **Remove (Fjern)** på toppen av skjermen. Apper som du har fjernet fra Hjem-skjermen vil forbli i Alle apper-skjermen.


Gruppere app-snarveier i en mappe

Du kan lage mapper for å organisere snarveier på startskjermen.

1. På Hjem-skjermen kan du trykke på og dra en app over på en annen app for å opprette en mappe med et automatisk tildelt navn.
2. Hvis du vil endre mappenavnet, trykker du mappen og deretter mappenavnet for å gi et nytt navn.


Bakgrunnsbilder

La apper, ikoner og andre Zen-elementer ligge på et nydelig bakgrunnsbilde. Du kan laste ned ikonpakker og bakgrunnsbilder fra Internett. Du kan også velge en animert bakgrunn for å livne opp skjermen.




Bruke bakgrunnsbilde

Slik bruker du bakgrunnsbilde:

1. Trykk og hold på et tomt område på Hjem-skjermen, og velg **Wallpapers (Bakgrunnsbilder)**.
2. Trykk  og velg et bakgrunnsbilde.
3. Trykk **Download (Last ned)**, og trykk deretter **Apply (Bruk)**.
4. Velg for å sette bakgrunnsbilde til **Home screen (Startskjermen)**, **Lock screen (Låseskjerm)** eller **Home and lock screen (Start- og låseskjerm)**.

Bruke en animert bakgrunn

Slik bruker du en animert bakgrunn:



1. Trykk og hold på et tomt område på Hjem-skjermen, og velg **Bakgrunnsbilder**.
2. Trykk  og velg **Live Wallpaper (Animert bakgrunnsbilde)**.
3. Velg et animert bakgrunnsbilde, og trykk **Set Wallpaper (Sett bakgrunnsbilde)**.

MERK: Du kan også sette opp bakgrunnsbildet fra  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Bakgrunnsbilder**.

Utvidet startskjerm

Utvide startskjermen

Du kan legge til flere sider for å utvide startskjermen og legge flere app-snarveier og widgeter på den.



1. Trykk og hold på et tomt område på startskjermen, og velg **Home edit (Rediger Startskjerm)** > **Edit page (Rediger side)**.
2. Trykk  for å legge til en ny side. Hvis du vil slette en utvidet startskjerm, velger du den og drar den til .

Enkel modus

Du kan navigere ASUS Phone enklere med Enkel modus, som er et intuitivt grensesnitt med store ikoner, knapper og skriftstørrelse som forbedrer lesbarheten og forenkler brukeropplevelsen. I Enkel modus er det også enklere å utføre vesentlige kjerneoppgaver som å ringe, sende meldinger og mer.

Aktivere Enkel modus

Slik aktiverer du Enkel modus:

1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:
 - Start Hurtiginnstillinger, og trykk .
 - Trykk  > **Settings (Innstillinger)**.
2. Bla nedover på **Settings (Innstillinger)**-skjermen, og velg **Easy Mode (Enkel modus)**.
3. Skyv Easy Mode (Enkel modus) til **ON (På)**.


Legge til snarveier



Enkel modus kan du legge opp til trettiseks (36) app-snarveier på startskjermen.

1. Sveip til høyre på Hjem-skjermen, og trykk deretter **+**.
2. Velg appen du vil legge til i listen fra Alle apper-skjermen.

Fjerne snarveier

Gjør følgende:



1. Trykk  i nedre høyre hjørne av skjermen.
2. Trykk appen eller appene du vil fjerne fra listen, og trykk **Delete (Slett)**.



Sette opp dato og klokkeslett

Som standard blir dato og klokkeslett som vises på startskjermen automatisk synkronisert med mobilleverandørens innstillinger.

Slik endrer du innstillinger for dato og klokkeslett:



1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:
 - Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .
 - Trykk  > **Innstillinger**.
2. Bla nedover på Innstillinger-skjermen, og velg **Date & time (Dato og klokkeslett)**.
3. Fjern markeringen ved **Automatic date & time (Automatisk dato og klokkeslett)** og **Automatic time zone (Automatisk tidssone)**.
4. Velg tidssone, og still inn dato og klokkeslett manuelt.
5. Du kan velge å bruke 24-timersformat hvis du foretrekker dette.
6. Velg datoformatet du vil vise.

MERK: Se også [Clock \(Klokke\)](#).

Sette opp ringetone og varsellyder

Sett opp lyden for telefonringetone og varslinger for tekstmeldinger, e-post og hendelser. Du kan også velge å aktivere eller deaktivere tastetoner, berøringslyder og skjermlåslid, eller du kan velge at ASUS-nettbrettet skal vibrere når du trykker på skjermen.

Slik setter du opp lydinnstillingene:


1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:
 - Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .
 - Trykk  > **Innstillinger**.
2. Bla nedover på Innstillinger-skjermen, og velg **Sound & notification (Lyd og varsling)**.
3. Sett opp foretrukne lydinnstillinger.


Låseskjerm

Som standard vises låseskjermen når du slår på enheten og når du vekker den opp fra dvalemodus. Fra låseskjermen kan du gå videre til enhetens Android®-system ved å sveipe på berøringsskjermen. Enhetens låseskjerm kan også tilpasses for å styre tilgang til dataene og appene på mobilen.


Tilpasse låseskjermen

Hvis du vil endre innstillingene for låseskjermen fra standardalternativet, **Sveiping**, kan du se følgende trinn:

1. Åpne Hurtiginnstillinger, og velg .
2. Rull nedover **Innstillinger**-skjermbildet, og velg **Låseskjerm**.



3. På neste skjermbilde trykker du **Skjermlås**.




4. Velg typen skjermlås du vil bruke.

MERK: Du finner mer informasjon under [Sikre ASUS-nettbrettet](#).

Tilpasse hurtigtilgangsknappene


Som standard har låseskjermen hurtigtilgangsknapper for disse appene: Telefon, Meldinger og Kamera. Endre denne standardinnstillingen og tilpass disse knappene for å starte andre apper på låseskjermen ved å gjøre følgende:

1. Åpne Hurtiginnstillinger, og velg .
2. Rull nedover **Innstillinger**-skjermbildet, og velg **Låseskjerm**.
3. **Trykk Quick Access (Hurtigtilgang) under Display (Skjerm)**.
4. Skyv linjen fra **OFF (Av)** til **ON (På)** ved siden av **Customized quick access (Tilpasset hurtigtilgang)** for å aktivere denne funksjonen.
5. Under skjermen for hurtigtilgang kan du velge hvilken knapp du vil tilpasse.



6. Trykk appen du vil stille til hurtigtilgangsknappen du valgte å konfigurere.

MERK: Bla opp eller ned for å vise gjeldende liste over apper du kan forhåndsinnstille.




Fingeravtrykk-ID-sensor

Fingeravtrykk-ID-sensoren hindrer at andre bruker ASUS Phone uten din tillatelse. Du kan bruke fingeravtrykk til å låse opp enheten og få tilgang til telefonsamtaler og data. Når du setter opp fingeravtrykk-ID, må du også sette opp skjermlås for oppstart av enheten.

Starte ASUS Phone for første gang

Slik setter du opp fingeravtrykk-ID når du bruker ASUS Phone for første gang:



1. Sørg for at fingeravtrykkidentifikasjonsmodulen og fingeren er rene og tørre.
2. Følg instruksjonene på skjermen for å komme fra velkomstsiden til siden **Protect your phone (Beskytt telefonen din)**, og merk av ved **Set up fingerprint (Sett opp fingeravtrykk)**.
3. Klikk **NEXT (Neste)** for å velge en skjermlåsmetode, følg instruksjonene på siden **Locate fingerprint skanner (Finn fingeravtrykkleser)**, og klikk **NEXT (Neste)**.
4. Finn fingeravtrykkleseren på bakdekselet på enheten, juster fingeren, og prøv å dekke til med ulike områder av fingeren flere ganger til fingeravtrykket ditt er registrert. Klikk deretter **NEXT (Neste)**.




5. Klikk **NEXT (Neste)** for å fullføre oppsettet.


Sette opp fingeravtrykk-ID fra Innstillinger

Slik setter du opp din fingeravtrykk-ID fra **Settings (Innstillinger)**:

1. Sørg for at fingeravtrykkleseren og fingeren er rene og tørre.
2. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:
 - Start Hurtiginnstillinger, og trykk .
 - Trykk  > **Settings (Innstillinger)**.
3. Bla nedover på innstillingskjermen, og velg **Fingerprint (Fingeravtrykk)**.




4. Trykk kontrollene du vil aktivere eller deaktivere.



5. Trykk **Manage Fingerprints (Administrer fingeravtrykk)**, og velg skjermlåsalternativet du vil bruke. Følg instruksjonene på skjermen for å sette opp skjermlåsen.

MERK: Du finner mer informasjon under [Sikre ASUS Phone](#).

6. Klikk **Add a fingerprint (Legg til et fingeravtrykk)**.



7. Klikk **NEXT (Neste)** på siden **Locate finger print scanner (Finn fingeravtrykkleser)**.
8. Gjentatte sted-og-løfte fingeren på fingeravtrykkleseren til fingeravtrykket er registrert.
9. Klikk **NEXT (Neste)** for å fullføre oppsettet.

Jobb hardt, spill hardere

3

Chrome

Chrome for Android lar deg få den samme raske, sikre og stabile Internett-opplevelsen som på Chrome for datamaskin. Logg på Google-kontoen din for å synkronisere faner, bokmerker og nettleserhistorikk på tvers av alle enhetene dine. Hvis du ikke har en Google-konto, kan du opprette en.


MERK: Du finner mer informasjon om hvordan du oppretter en Google-konto under [Gmail](#).

VIKTIG! Sørg for at ASUS-nettbrettet er koblet til Wi-Fi eller mobilt nettverk før du prøver å surfe på nettet eller bruke Internett på en annen måte. Du finner mer informasjon under [Holde deg tilkoblet](#).

Starte Chrome


Gå til startskjermen, og gjør ett av følgende for å starte Chrome:

- Trykk **Chrome**.
- Trykk  > **Chrome**.



Legge til en ny fane

Skjul det aktive nettstedet og åpne et nytt vindu for å fortsette å surfe eller surfe på et annet nettsted.

1. Fra siden du er på trykker du  > **New tab (Ny fane)**.
2. Skriv inn URL-adressen i URL-feltet, og fortsette å surfe på Internett fra ASUS-nettbrettet.
3. Hvis du vil legge til en ny fane, utfører du trinn 1 igjen.




MERKNADER:

- Åpner du veldig mange nettsteder i nettleseren, påvirker dette ytelsen for lasting.
 - Hvis Internettforbindelsen blir treg, kan du prøve å tømme bufferen. Du finner mer informasjon i delen [Tømme nettleserens buffer](#).
-

Lagre sider som bokmerker


Lagre favorittsider eller nettsteder som bokmerker slik at du kan gå tilbake og bla gjennom dem på nytt.

Slik lagrer du en side som bokmerke:

Fra siden trykker du  >  . Hvis du vil se favorittsidene dine, trykker du  > **Bookmarks (bokmerker)**, så kan du velge siden du vil vise eller få tilgang til.


Dele en side

Del interessante sider fra ASUS-nettbrettet med andre via en e-postkonto, nettskylagringskonto, Bluetooth eller andre apper på ASUS-nettbrettet.

1. Start nettleseren.
2. Når du har funnet en nettside, trykker du  > **Share... (Del ...)**.
3. Trykk på kontoen eller appen som du vil bruke som medium for å dele siden.

Tømme nettleserdata

Tøm nettleserens buffer for å slette midlertidige Internettfiler, nettsteder og informasjonskapsler som er midlertidig lagret på ASUS-nettbrettet. Dette bidrar til å forbedre lasteytelsen til nettleseren.


1. Start nettleseren.
2. Velg  > **Innstillinger > Privacy (Personvern) > CLEAR BROWSING DATA(Tømme nettleserdata)**.
3. Velg nettleserdata som du vil slette.
4. Når du er ferdig, trykker du **CLEAR (Tøm)**.

Gmail


Bruk Gmail til å sette opp Google-kontoen din for å komme inn i Google-relaterte tjenester og apper samt motta, sende, og bla gjennom e-post rett fra ASUS Phone. Du kan også sette opp andre e-postkontoer som Yahoo eller jobb-e-postkontoen din via Gmail.

VIKTIG! ASUS Phone må være tilkoblet Wi-Fi eller mobilt nettverk for å kunne legge til en e-postkonto eller sende og motta e-post fra kontoer du har lagt til. Du finner mer informasjon under [Holde deg tilkoblet](#).

Slik setter du opp Google-kontoen din:

1. Gå til startskjermen, og gjør ett av følgende for å starte Gmail:
 - Trykk **Google > Gmail**.
 - Trykk  > **Google > Gmail**.
2. Trykk **Add an email address (Legg til en e-postadresse)**, og trykk deretter **Next (Neste)**.
3. Velg **Google**, og trykk **Next (Neste)**.
4. Angi din e-postadresse. Hvis du vil opprette en ny Google-konto, trykker du **Or create a new account (Eller opprett en ny konto)**.
5. Følg de neste trinnene for å logge på Google-kontoen.

MERK: Hvis du vil sette opp jobb-e-postkontoen på ASUS Phone, må du be om e-postinnstillingene fra nettverksadministratoren.






Google Kalender

Gjør tidsplanen levende og hold orden på alle viktige hendelser eller påminnelser. Hendelser som du oppretter eller redigerer vil automatisk synkroniseres med Google Kalender når du har logget på.



Opprette hendelser

Slik oppretter du en hendelse:

1. Gå til startskjermen, og trykk **Google > Calendar (Kalender)**.
2. Trykk **+** og deretter **Event (Hendelse)**.
3. Angi hendelsesnavn, og velg dato og klokkeslett for hendelsen. Du kan også sette hendelsen som en heldags eller regelmessig hendelse.
 - Heldagshendelse: Flytt glidebryteren ved **All day (Hele dagen)**-feltet til høyre.
 - Regelmessig hendelse: Trykk , og velg hvor ofte du vil at hendelsen skal gjentas.
4. Hvis du vil angi en tidssone, trykker du  og angir landet som du vil se tidssoner til.
5. I feltet **Add location (Legg til sted)** kan du angi lokale eller plassering for hendelsen.
6. Trykk , så kan du velge eller angi klokkeslett eller dag for å få en varsling eller påminnelse om hendelsen.
7. I feltet **Invite people (Inviter folk)** kan du skrive inn e-postadressene til gjester du vil invitere til hendelsen.
8. Du kan også legge til kommentarer eller vedlegg i feltene **Add note (Legg til notat)** eller **Add attachment (Legg til vedlegg)**.
9. Når du er ferdig, trykker du **SAVE (Lagre)**.


Redigere eller fjerne hendelser

Slik gjør du for å redigere eller fjerne en hendelse:

1. Gå til startskjermen, og trykk **Google > Calendar (Kalender)**.
2. Trykk hendelsen du vil redigere eller slette.
3. Hvis du vil redigere hendelsen, trykker du  og gjør de nødvendige endringene. Hvis du vil fjerne hendelsen, trykker du  > **Delete (Slett)** og så **OK** for å bekrefte slettingen.



Opprette påminnelser

Slik oppretter du en påminnelse:

1. Gå til startskjermen, og gå til **Google > Calendar (Kalender)**.
2. Trykk **+** og deretter **Reminder (Påminnelse)**.
3. Angi navn på påminnelsen, og trykk **DONE (Ferdig)**.
4. Angi dato og klokkeslett for påminnelsen. Du kan også sette påminnelsen som en heldags eller regelmessig påminnelse.
 - Heldags påminnelse: Flytt glidebryteren ved **All day (Hele dagen)**-feltet til høyre.
 - Regelmessig påminnelse: Trykk , og velg hvor ofte du vil at påminnelsen skal gjentas.
5. Når du er ferdig, trykker du **SAVE (Lagre)**.

Redigere eller fjerne påminnelser

Slik gjør du for å redigere eller fjerne en påminnelse:

1. Trykk **Google > Calendar (Kalender)**.
2. Trykk påminnelsen du vil redigere eller slette.
3. Hvis du vil redigere påminnelsen, trykker du  og gjør de nødvendige endringene. Hvis du vil fjerne påminnelsen, trykker du  > **Delete (Slett)** og så **OK** for å bekrefte slettingen.

Gjør det senere

Hold styr over selv småsakene i en travel hverdag. Når du er for opptatt, kan du vente med e-poster eller andre viktige gjøremål til det passer bedre.


MERKNADER:

- Populære tredjepartsapper som støtter **Do It Later (Gjør det senere)** inkluderer Google Maps, Google Play, YouTube og IMDb.
 - Ikke alle apper kan dele og legge til oppgaver i **Do It Later (Gjør det senere)**.
-

Ringe senere

Du kan sette opp en oppgave for å ringe noen på et passende tidspunkt fra Gjør det senere.


Slik gjør du for å ringe senere:

1. Gå til startskjermen, og trykk **ASUS > Do It Later (Gjør det senere)**.
2. Trykk **+**, og trykk .
3. Finn kontakten du vil ringe senere.

Sende melding senere



Du kan sette opp en oppgave for å sende en tekstmelding på et senere tidspunkt fra Gjør det senere.

Slik sender du en tekstmelding senere:

1. Gå til startskjermen, og trykk **ASUS > Do It Later (Gjør det senere)**.
2. Trykk **+**, og trykk .
3. Finn kontakten du vil sende en tekstmelding til senere.


Prioritere gjøremål

Angi viktighetsnivået for dine gjøremål slik at du kan prioritere det som er viktig.

1. Gå til startskjermen, og trykk **ASUS > Do It Later (Gjør det senere)**.
2. Trykk **+**, og trykk .
3. Fyll ut den nødvendige informasjonen. Hvis du vil stille inn viktighetsnivå, velger du **High (Høy)** i feltet for viktighet..
4. Når du er ferdig, trykk .

Slette gjøremål

Du kan slette eventuelle fullførte, forfalte, eller unødvendige gjøremål fra Gjør det senere-appen.


1. Gå til startskjermen, og trykk **ASUS > Do It Later (Gjør det senere)**.
2. Trykk og hold oppgaven du vil fjerne fra listen.
3. Trykk  og så **OK** for å bekrefte slettingen.

Filbehandling

Du kan bruke filbehandling til å enkelt finne og behandle data på internlageret til ASUS-nettbrettets tilkoblede eksterne lagringsenheter.


Tilgang til internlageret

Slik får du tilgang til internlageret:

1. Trykk **ASUS > Filbehandling**.
2. Trykk  > **Intern oppbevaring** for å se innholdet på ASUS-nettbrettet. Trykk på et element for å velge det.

Tilgang til den eksterne lagringsenheten


Slik oppnås tilgang til den eksterne lagringsenheten:

1. Sett microSD-kortet inn i ASUS-nettbrettet.
2. Trykk **ASUS > Filbehandling**.
3. Trykk  > **MicroSD (Mikro-SD)** for å se innholdet på mikro-SD-kortet.

Få tilgang til nettskylagring

VIKTIG! Sørg for at Wi-Fi eller mobilt nettverk er aktivert på ASUS-nettbrettet. Du finner mer informasjon under [Holde deg tilkoblet](#).

Slik får du tilgang til filer som er lagret på din nettskylagringskontoer:

1. Trykk **ASUS > Filbehandling**.
2. Trykk  og trykk på et nettskylagringssted under **Nettskyoppbevaring**.

Nettskyen


Sikkerhetskopier data, synkroniser filer mellom ulike enheter og del filer sikkert og privat via en nettskykonto som ASUS WebStorage, Drive, OneDrive eller Dropbox.

ASUS WebStorage

Logg på ASUS WebStorage, eller lag en ny konto og få gratis nettskylagring. Automatisk last opp bilder du har tatt for umiddelbar deling, synkroniser filer mellom ulike enheter, eller del filer via ASUS WebStorage-kontoen.

MERK: Hvis du vil bruke funksjonen for automatisk opplasting, må du aktivere Instant Upload (Direkteopplasting) fra **Innstillinger > Instant Upload (Direkteopplasting)** på ASUS WebStorage.

VIKTIG! Sørg for at Wi-Fi eller mobilt nettverk er aktivert på ASUS-nettbrettet. Du finner mer informasjon under [Holde deg tilkoblet](#).




ZenFone Care

Finn svar fra Vanlige spørsmål, eller snakk direkte med andre ZenUI-brukere for å finne og dele løsninger om ZenUI 3.0-apper.

Slik får du tilgang til ZenFone Care:

1. Trykk  > **ZenFone Care**.
2. Trykk **ZenUI FAQs (ZenUI Spørsmål og svar)** , og velg appen du vil finne svar for.




Holde kontakten

4

Ring i stil

Dobbelt SIM-kortfunksjonen

Dobbelt SIM-kortfunksjonen på ASUS Tablet lar deg administrere innstillingene for de installerte Micro SIM / Nano SIM-kortene. Med denne funksjonen kan du aktivere/deaktivere Micro SIM / Nano SIM-kort, eller velge hvilket som skal være standard.



Gi nye navn til SIM-kortene

Endre navnene på Micro SIM / Nano SIM-kortene på ASUS Tablet slik at du kan skille mellom dem enkelt.

Hvis du vil endre navn på SIM-kortene trykker du **SIM1 name: SIM1 (SIM1-navn: SIM1)** eller **SIM2 name: SIM2 (SIM2-navn: SIM2)** og skriver inn nye navn for SIM-kortene.

MERK: Hvis SIM-kortene har ulike mobiltjenesteleverandører, foreslår vi at du bruker navnene på leverandørene som SIM-navn. Hvis begge SIM-kortene har samme mobiltjenesteleverandør, foreslår vi at du bruker mobilnumrene som navn for SIM-kortene.

Velge et standard SIM-kort

Velg et SIM-kort som standard SIM-kort for anrop og datatjenester.

SIM-kort for taleanrop

Når du skal ringe, bruker ASUS Tablet automatisk standard SIM-kort for å ringe.

Hvis du vil tilordne et SIM-kort for taleanrop, trykker du **Voice call (Taleanrop)** og velger SIM-kortet du vil bruke.

Voice call	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Always ask	<input type="radio"/>
Cancel	

VIKTIG! Dette valget brukes bare når du ringer fra kontaktlisten.

SIM-kort for datatjeneste

Hvis du vil tilordne et SIM-kort for datatjenester, trykker du **Data service network (Datatjenestenettverk)** og velger **SIM1** eller **SIM2**.

Data service network	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Cancel	

Ringe

Du kan ringe på mange måter med ASUS-nettbrettet. Ring venner fra kontaktlisten, bruk smartringing for å ringe raskt, eller angi et kortnummer for å ringe kontakter du ringer ofte.

MERK: Organiser kontaktene dine i Kontakter-appen. Du finner mer informasjon under [Behandle kontakter](#).

Starte Telefon-appen

Fra startskjermen gjør du ett av følgende for å starte Telefon-appen:

- Trykk .
- Trykk  > .

Ringe til et telefonnummer

Bruk Telefon-appen til å ringe et telefonnummer direkte.

1. På startskjermen velger du **ASUS > Contacts (Kontakter)**, og trykker på talltastene.
2. Du kan velge mellom å ringe med **SIM1** eller **SIM2**.


MERK: Etikettene til ringeknappene kan variere avhengig av innstillingene du har stilt inn for mikro-SIM-kortene. Du finner mer informasjon under [Dobbelt SIM-kortfunksjonen](#).

Ringe et internummer

Når du skal ringe et internummer, kan du gjøre et av følgende for å hoppe over sentralbordet.


Be om bekreftelse av et internummer

Du kan sette inn en bekreftelsesmelding for internummeret når du har tastet inn hovednummeret.

1. Tast inn hovednummeret fra Telefon-appen.
2. Trykk og hold inne # til et semikolon (;) vises for å sette inn en bekreftelsesmelding.
3. Du kan velge mellom å ringe med **SIM1** eller **SIM2**.
4. Når du blir spurt, trykker du OK for å bekrefte internummeret.
5. Trykk  for å avslutte anropet.

Automatisk ringe et internummer

Du kan sette inn en kort eller lang pause etter hovednummeret, så ringes internummeret automatisk.

1. Tast inn hovednummeret fra Telefon-appen.
2. Trykk og hold * til et komma (,) vises for å sette inn en pause.
3. Angi internummeret.
4. Du kan velge mellom å ringe med **SIM1** eller **SIM2**.
5. Trykk  for å avslutte anropet.

Smartoppringing for kontaktene dine

Når du skriver inn de første tallene eller bokstavene i kontaktens navn, går Smartoppringing gjennom kontaktlisten og anropsloggene og gir deg mulige treff. Du kan se om kontakten du prøver å nå er på listen over mulige treff, og så kan du ringe med én gang.

1. Start Telefon-appen, og tast inn nummeret eller navnet på kontakten.
2. Se i listen over mulige treff, og trykk på kontakten du vil ringe til. Hvis kontakten ikke er i listen, skriver du inn hele nummeret eller navnet på kontakten.
3. Du kan velge mellom å ringe med **SIM1** eller **SIM2**.

MERK: Etikettene til ringeknappene kan variere avhengig av innstillingene du har stilt inn for SIM-kortene. Du finner mer informasjon under [Dobbelt SIM-kortfunksjonen](#).


Ring kontaktene dine med hurtigtaster

Du kan tilordne hurtigtaster for å raskt ringe kontakter du bruker ofte med bare ett trykk i Telefon-appen.

MERK: Som standard er tallet **1** reservert for talepostmeldinger. Du kan hente talepostmeldinger ved å trykke på tallet **1** hvis du har abonnert på denne tjenesten med mobiloperatøren.


Opprette en hurtigtast

Opprett en hurtigtast med sifrene **2** til **9** for kontakter du ringer ofte.

1. Fra Telefon-appen gjør du ett av følgende:
 - Trykk og hold på et siffer fra **2** til **9**, og trykk **OK** på bekreftelsesskjermen for hurtigtast.
 - Trykk  > **Speed dial (Hurtigtast)** for å åpne hurtigtast-skjermen.
2. Velg en kontakt fra kontaktlisten. Hurtigtastoppføringen blir lagret på hurtigtast-skjermen.


Slette en hurtigtast

Slik sletter du en hurtigtast:

1. Fra Telefon-appen trykker du  > **Speed dial (Hurtigtast)** for å åpne hurtigtast-skjermen.
2. Tapp og hold en hurtigtast, og velg **Remove (Fjern)**.
3. Trykk **OK** på bekreftelsesmeldingen.

Skifte en hurtigtast



Du kan bytte ut en kontakt som er tilordnet en hurtigtast med en annen kontakt.

1. Fra Telefon-appen trykker du  > **Speed dial (Hurtigtast)** for å åpne hurtigtast-skjermen.
2. Trykk og hold på en hurtigtast, og trykk **Replace (Erstatt)**.
3. Velg en kontakt fra kontaktlisten.
4. Trykk **OK** på bekreftelsesmeldingen.

Ringe hjem

Når du er på tur i utlandet, kan du aktivere konfigurere innstillinger for hjemringing for å gjøre det enklere for deg å ringe hjem raskt.


MERK: Hvis du bruker en roaming-tjeneste, vil det medføre ekstra kostnader. Ta kontakt med mobiloperatøren før du bruker en roaming-tjeneste.

1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:
 - Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .
 - Trykk  > **Innstillinger**.
2. Trykk **Call settings (Anropsinnstillinger) > Home dialing (Ring hjem)**.
3. Kryss av ved **Home dialing (Ring hjem)**.
4. Trykk **Home dialing settings (Innstillinger for å ringe hjem)**, velg innstillinger, og trykk OK når du er ferdig.

MERK: Du finner informasjon om andre anropsinnstillinger i [Anropsinnstillinger](#).

Ringe fra Kontakter-appen



Bruk Kontakter-appen til å ringe fra kontaktlisten.

1. Start Kontakter-appen.
2. Trykk på navnet til kontakten, og velg nummeret du vil ringe.
3. Hvis du har satt inn to SIM-kort, trykker du på SIM-kortet du vil ringe fra.
4. Trykk  for å avslutte anropet.

MERK: Hvis du vil vise alle kontakter fra alle kontaktkontoer, trykker du på rullegardinlisten **Contacts to display (Kontakter som skal vises)**, og krysser av ved alle kontoene.

Ringe favorittkontakter

Når du legger til en kontakt i Favoritter-listen, kan du raskt ringe kontakten fra Telefon-appen.




1. Start Kontakter- eller Telefon-appen.
2. Trykk  for å vise favorittlisten, og trykk på favorittkontakten du vil ringe.
3. Trykk  for å avslutte anropet.

Motta innkommende anrop

Berørings skjermen på ASUS-nettbrettet lyser opp når det er et innkommende anrop. Hvordan innkommende anrop vises varierer også avhengig av statusen til ASUS-nettbrettet.

Besvare anrop

Det er to måter du kan besvare et anrop, avhengig av statusen til ASUS-nettbrettet:

- Hvis enheten er aktiv, trykker du enten på **Answer (Svar)**, eller **Dismiss (Avvis)** hvis du vil avvise anropet.
- Hvis enheten er låst, drar du  til  for å besvare eller  for å avvise anropet.

Stille inn tilbakeringing for innkommende anrop

Når du ikke kan svare på et innkommende anrop fra et mobilnummer med én gang, kan du angi det som en oppgave for å ringe senere. Du kan hente og gjøre noe med denne oppgaven på et mer passende tidspunkt fra Gjør det senere-appen.



1. Når det kommer et innkommende anrop fra et mobilnummer, sveiper du opp fra den nedre delen av skjermen.
2. Trykk **Can't talk now, will call you later (Kan ikke snakke nå. Ringer senere)**. En tekstmelding blir sendt til den som ringer.
3. For å hente anropet trykker du **ASUS > Do It Later (Gjør det senere)** fra startskjermen.

Administrere anropslogger

Fra anropsloggene kan du ringe tilbake ubesvarte anrop, lagre anrop til kontaktlisten, sperre numre, eller ringe tilbake til nylige numre eller kontakter.



Stille inn tilbakeringing for tapte anrop

Du kan sette ubesvarte anrop som Ring senere-oppgaver. Du kan hente og ringe igjen tapte anrop fra Gjør det senere-appen.

1. Fra Telefon-appen trykker du  for å vise anropsloggen.
2. Velg fra anropsloggen, og trykk  > **Call later (Ring senere)**.
3. For å hente anropet trykker du **ASUS** > **Do It Later (Gjør det senere)** fra startskjermen.


Sperre anrop

Du kan legge til numre eller anrop fra anropsloggen i sperrelisten.

1. Fra Telefon-appen trykker du  for å vise anropsloggen.
2. Velg nummeret som du vil sperre, trykk  > **Add to block list (Legg til sperrelisten)**, og trykk OK.

Lagre anropsnummer i Kontakter



Du kan legge til et anropsnummer fra anropsloggene til kontaktlisten.

1. Fra Telefon-appen trykker du  for å vise anropsloggen.
2. Trykk og hold et anrop fra anropsloggen, og trykk **Add to contacts (Legg til i kontakter)**.
3. Trykk **Create new contact (Opprett ny kontakt)** for å legge til en ny oppføring i kontaktlisten.


Trykk **Add to existing contact (Legg til eksisterende kontakt)**, velg en kontakt, og trykk **OK** hvis du vil overskrive kontaktens nummer med det nye.

Repetere det siste oppringte nummeret

Slik repeterer du det siste oppringte nummeret:

1. Fra Telefon-appen trykker du  for å vise anropsloggen.
2. Trykk **Call (Ring)** for å vise det sist oppringte nummeret, og trykk **Call (Ring)** på nytt for å slå nummeret.
3. Trykk  for å avslutte anropet.

Andre alternativer for anrop

Under et aktivt anrop trykker du  og trykker på et av anropsalternativene for når et anrop pågår.



Mikrofon

Slår mikrofonen for det aktive anropet på eller av. Når mikrofonen er slått av eller i dempemodus, kan du høre den som ringer, men den andre personen kan ikke høre deg.



Høytalertelefon

Skrur høytalertelefonen av eller på.



Anrop på vent

Setter et aktivt anrop på vent.



Telefonkonferanse

Når du har abonnert på en telefonkonferansetjeneste med mobiloperatøren, kan du trykke på dette ikonet for å legge til én eller flere kontakter i anropet.

MERKNADER:

- Antall deltakere i telefonkonferansen avhenger av telefonkonferanseabonnementet. Du kan få mer informasjon om denne tjenesten fra mobiloperatøren.
- Du finner mer informasjon om telefonkonferanser under [Styre flere anrop](#).



Opptak

Tar opp et aktivt anrop.

VIKTIG! I henhold til loven i de fleste områder må du først be om tillatelse fra den andre personen eller personene i den andre enden før du tar opp et anrop.

MERK: Nærmere informasjon finner du i delen [Ta opp anrop](#).

Styre flere anrop


ASUS-nettbrettet har den praktiske funksjonen at du kan gjøre eller ta to anrop. Du kan også sette opp en telefonkonferanse som passer for forretningsmøter, delelinjer og andre gruppeanrop.

Besvare et annet anrop

Mens du snakker på ASUS-nettbrettet, kan du høre en pipelyd som indikerer et annet innkommende anrop. Trykk **Answer (Svar)** på berøringsskjermen for å motta et innkommende anrop under et aktivt anrop.



Bytte mellom anrop


Hvis du vil bytte mellom anrop, trykker du  på berøringsskjermen.





Sette opp en telefonkonferanse

ASUS-nettbrettet, sammen med GSM-funksjonen, kan sette opp en telefonkonferanse med inntil fem (5) personer. Under et anrop kan du legge til flere kontakter og slå sammen alle anropene til en telefonkonferanse.

1. Ringe en kontakt eller slå et nummer. Vent til den andre linjen svarer på anropet.
2. Når anropet er besvart, trykker du , så kan du trykke på en kontakt eller ringe et nummer som du vil inkludere i telefonkonferansen.
3. Trykk  for å sette de to anropene i en telefonkonferanse.






4. Trykk  for å legge til en annen kontakt, og trykk  for å slå sammen anropet til telefonkonferansen som pågår. Gjenta dette trinnet hvis du vil legge til flere kontakter i telefonkonferansen.


Administrere en telefonkonferanse

Under telefonkonferansen kan du skille kontakten fra konferansegruppen for å snakke privat, eller så kan du koble en kontakt fra telefonkonferansen.

1. Fra Telefonkonferanse-skjermen trykker du **Manage conference call (Administrer telefonkonferanse)** for å åpne en liste over kontakter i telefonkonferansen.




2. Hvis du vil fjerne en kontakt fra telefonkonferansen, trykker du . Hvis du vil koble en kontakt fra telefonkonferansen, trykker du .




3. Trykk  for å gå tilbake til Telefonkonferanse-skjermen.

Ta opp anrop


ASUS-nettbrettet kan spille inn et anrop for fremtidig referanse eller informasjon.

1. Ringe en kontakt eller slå et nummer.
2. Trykk  for å avslutte anropet.

VIKTIG! Før du tar opp et anrop, må du be om tillatelse fra den andre parten eller de andre partene.



3. Trykk  for å stoppe opptaket. Ikonet  vises på varslingsystemlinjen.
4. Sveip ned øverst i venstre hjørne av skjermen, og trykk på meldingen **Call recording saved (Anropsopptak lagret)** for å se anropet som er spilt inn.



Håndtere kontakter

Organiser kontaktene dine og hold kontakten med dem enkelt via anrop, tekstmeldinger, e-post eller sosiale nettverk. Grupper kontaktene dine som Favoritter for å raskt komme i kontakt med dem, eller grupper dem som VIP-er å få beskjed om eventuelle kommende hendelser, tapte anrop og uleste meldinger.

Du kan også synkronisere kontaktene dine med en konto for e-post eller sosialt nettverk, koble sammen kontaktinformasjon for enkel tilgang på ett sted eller filtrere kontaktene du vil holde kontakten med.

Du starter Kontakter-appen ved å trykke **ASUS > Contacts (Kontakter)**.

Innstillinger for kontakter

Velg hvordan du vil vise kontaktene dine i innstillingene for Kontakter. Visningsalternativene omfatter det å kun vise de kontaktene som har telefonnumre, sortere listen etter fornavn/etternavn og å vise fornavn/etternavn først. Du kan også velge hvilke av disse kategoriene som skal vises på Kontakter-skjermen: **Favorites (Favoritter)**, **Groups (Grupper)**, **VIP**.

Når du vil sette opp innstillingene for Kontakter, trykker du  > **Innstillinger i Kontakter-appen**.

Sette opp profilen din

Gjør ASUS-nettbrettet til ditt eget ved å sette opp profilinformasjon.

1. Start Kontakter-appen, og trykk **Set up my profile (Sett opp min profil)** eller **ME (MEG)**.

MERK: MEG vises når du har satt opp Google-kontoen din på ASUS-nettbrettet.

2. Fyll inn din informasjon som mobil- eller hjemmenummer. Hvis du vil legge til annen informasjon, velger du **Add another field (Legg til et annet felt)**.
3. Når du har skrevet inn informasjonen, trykker du **Done (Ferdig)**.

Legge til kontakter

Legg til kontakter fra kontoen til enheten, jobben, Google eller andre e-postkontoer, og fyll inn i mer viktig kontaktinformasjon som kontaktnummer, e-postadresser, spesielle hendelser for VIP-er og mer.

1. Start Kontakter-appen, og trykk **+**.
2. Velg **Device (Enhet)**.

MERKNADER:

- Du kan også lagre kontakten på SIM-kortet eller en e-postkonto.
 - Hvis du ikke har en e-postkonto, kan du trykke **Legg til ny konto** og lage en.
-

3. Fyll ut nødvendig informasjon, som for eksempel mobil- eller hjemmenummer, e-postadresse eller gruppen du vil sette kontakten inn i.
4. Når du har fylt inn informasjonen og vil legge til flere kontakter eller e-postadresser, velger du **New (Ny)**.
5. Hvis du vil legge til annen kontaktinformasjon, velger du **Add another field (Legg til et annet felt)**.
6. Når du har skrevet inn all informasjonen, trykker du **Done (Ferdig)**.

Legge til et internummer på et kontaktnummer

Du kan legge til internummeret på kontaktnummeret for å hoppe over sentralbordet når du ringer.

1. På kontaktinformasjonsskjermen kan du skrive inn kontaktens hovednummer og internummer på en av følgende måter:
 - Sett inn et komma (,) etter hovednummeret, og angi kontaktens internummer. Det er en kort pause før nummeret ringes opp automatisk. Du kan forlenge pausen ved å trykke **Pause** for å sette inn ett til komma.
 - Sett inn et semikolon (;) etter hovednummer, og angi kontaktens internummer. Når du da ringer kontaktnummeret, vil du bli bedt om å bekrefte internummeret. Trykk **Yes (Ja)** når bekreftelsesmeldingen vises.
2. Når du har skrevet inn all informasjonen, trykker du **Done (Ferdig)**.

Tilpasse kontaktens profil

Rediger kontaktens informasjon, legg til et bilde, velg en ringetone eller ta et bilde for kontaktens profil.

1. Start Kontakter-appen, og velg kontakten som har informasjonen eller profilen du vil redigere eller tilpasse.
2. Gjør endringene på kontaktens profilside.




Sette opp VIP-er

Grupper kontaktene dine som VIP-er for å bli varslet om kommende jubileer, fødselsdager og andre viktige hendelser. Du vil også få varsler om eventuelle uleste meldinger eller e-post og ubesvarte anrop fra VIP-er.

Sette opp VIP-er fra skjermen med kontaktinformasjon

Slik setter du opp VIP-er fra skjermen med kontaktinformasjon:

1. Start Kontakter-appen, trykk på kontakten du vil sette opp som en VIP, og trykk deretter .
2. Få skjermen med valgte kontakter velger du **VIP** under **Group (Gruppe)**-feltet.
3. Når du er ferdig, trykker du **Done (Ferdig)**. Kontakten er lagt til i VIP-listen.


Sett opp VIP-er på VIP-skjermen

Slik setter du opp VIP-er på VIP-skjermen:



1. Start Kontakter-appen.
2. Trykk  > **VIP**.
3. På VIP-skjermen trykker du  > **Edit group (Rediger gruppe)** og deretter .
4. Velg kontakten eller kontaktene du vil gruppere som VIP-er, og velg deretter **Add (Legg til)**. Kontakten eller kontaktene blir lagt til i VIP-listen.

Markere favorittkontakter

Sett dine ofte brukte kontakter som favoritter for å kunne ringe dem raskt fra Telefon-appen.

1. Gå til startskjermen, og trykk **ASUS > Contacts (Kontakter)**.
2. Velg kontakten du vil sette som favoritt.
3. Trykk . Kontakten legges til i favorittlisten i telefon-appen.

MERKNADER:

- Hvis du vil se favorittlisten, trykker du  på startskjermen og trykker .
 - Nærmere informasjon finner du i avsnittet [Ring favorittkontaktene dine](#).
 - Du kan også sette en favorittkontakt som en VIP. Nærmere informasjon finner du i delen [Stille inn VIPs](#).
-

Importing contacts

Importer kontakter med data fra en kontaktkilde til ASUS-nettbrettet, en e-postkonto eller et mikro-SIM-kort.

1. Trykk **ASUS > Contacts (Kontakter)**,  **> Manage contacts (Administrer kontakter)**.
2. Trykk **Importer/eksporter**, og velg blant følgende importalternativer:
 - a. Import from SIM 1 card (Importer fra SIM 1 -kort)/ Import from SIM 2 card (Importer fra SIM 2 -kort)
 - b. Import from storage (Importer fra lagring)
3. Trykk på kontoen du vil importere kontaktene dine til:
 - a. E-postkonto
 - b. Enhet
 - c. SIM1/SIM2
4. Kryss av for å velge kontaktene du vil importere. Trykk på **Importer** når du er ferdig.

Eksportere kontakter


Du kan eksportere kontaktene til lagringskontoene du har satt opp på ASUS-nettbrettet.

1. Trykk **ASUS > Contacts (Kontakter)**,  **> Manage contacts (Administrer kontakter)**.
2. Trykk Importer/eksporter, og velg blant følgende eksportalternativer:
 - a. Export to SIM 1 card (Eksporter til SIM 1-kort) / Export to SIM 2 card (Eksporter til SIM 2-kort)
 - b. Export to storage (Eksporter til lagring)
3. Trykk for å velge kontakter fra følgende kontoer:
 - a. Alle kontakter
 - b. E-postkonto
 - c. Enhet
 - d. SIM1/SIM2
4. Velg kontaktene du vil eksportere.
5. Når du er ferdig, trykker du **Eksporter**.

Administrere sperrelisten


Sperre kontakter eller numre

Opprett en liste over sperrede kontakter eller numre for å unngå å motta uønskede anrop eller meldinger. Sperrede anrop og meldinger lagres i sperrelistearkivet.

1. Trykk **ASUS > Contacts (Kontakter)**,  **> Manage contacts (Administrer kontakter) > Blocked list (Sperreliste)**.
2. Trykk **+**, og gjør ett av følgende:
 - Hvis du vil sperre en kontakt, trykker du **Choose from contacts (Velg fra kontakter)** og velger kontakten du vil sperre fra kontaktlisten.
 - Hvis du vil sperre et nummer, trykker du **Enter a number (Skriv inn et nummer)** og taster inn nummeret du vil sperre.
3. Når du er ferdig, trykker du **OK**.

Oppheve sperring av kontakter eller numre

Du kan fjerne en sperret kontakt eller et sperret nummer fra listen og motta anrop eller meldinger fra kontakten eller nummeret igjen.

1. Trykk **ASUS > Contacts (Kontakter)**,  **> Manage contacts (Administrer kontakter) > Blocked list (Sperreliste)**.
2. Trykk og hold kontakten eller nummeret du vil fjerne sperren for, og trykk **Remove from block list (Fjern fra sperrelisten)**.




Sosiale nettverk med kontakter

Hvis du integrerer de sosiale nettverkskontoene med kontaktene, blir det enklere å se deres profiler, nyheter og sosiale nyhetsstrømmer. Hold deg oppdatert med aktivitetene til kontaktene dine i sanntid.

VIKTIG! Før du kan integrere sosiale nettverkskontoer til kontaktene dine, må du logge inn på den sosiale nettverkskontoen og synkronisere innstillingene.



Synkronisere den sosiale nettverkskontoen

Synkroniser dine sosiale nettverkskontoer for å legge til de sosiale nettverkskontoene til kontaktene dine på ASUS-nettbrettet.

1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:
 - Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .
 - Trykk  **> Innstillinger**.
2. Fra Innstillinger-skjermen trykker du på den sosiale nettverkskontoen under Kontoer-delen.
3. Kryss av ved **Contacts (Kontakter)** for å synkronisere de sosiale nettverkskontoene med kontaktene dine.
4. Start Kontakter-appen for å se kontaktlisten.
5. Hvis du bare vil vise kontaktene som har sosiale nettverkskontoer, trykker du **Contacts to display (Kontakter som skal vises)** og fjerner markeringen ved andre kontaktkilder slik at det sosiale nettverksnavnet er markert.
6. Når du er ferdig, trykker du  eller hvor som helst på skjermen.

Knytte sammen kontakters info



Når du legger til sosiale nettverk eller e-postkontoer, synkroniseres data fra disse kontoene automatisk med kontaktprogrammet. I noen tilfeller kan kontaktinfo vises på flere steder eller under forskjellige navn eller kallenavn i Kontakter-appen. Du kan manuelt knytte sammen og samle all denne informasjonen og sette den under ett sted eller én profil.

1. Åpne Kontakter-appen, og trykk kontakten med informasjonen du vil knytte sammen.
2. Når du er på kontaktens profilside, trykker du  > **Link (Knytt sammen)** > .
3. Velg alle kontaktprofilene du vil knytte til én profil, og trykk deretter **Link (Knytt sammen)**. Du kan nå se på og hente all informasjon om kontakten under én profil.




Sikkerhetskopiere/gjenopprette anropslogger

Lagre anropslogger på ASUS-nettbrettet for få oversikt over innkommende, utgående og tapte anrop. Du kan også sende anropsloggene du har lagret til en nettbasert lagringskonto eller sende som e-post det med e-postappene du har på ASUS-nettbrettet.

Sikkerhetskopiere en anropslogg



1. Fra startskjermen trykker du **Phone (Telefon)** og deretter  for å skjule tastaturet.
2. Trykk  og deretter **Backup call log (Sikkerhetskopier anropslogg)**.
3. Trykk **Backup call log to device (Sikkerhetskopier anropsloggen på enheten)** for å lagre en sikkerhetskopi av anropsloggen på ASUS-nettbrettet. Hvis du vil sende anropsloggen via e-post trykker du **Backup call log to device and send out (Sikkerhetskopier anropslogg til enheten og send ut)**.
4. Tast inn et filnavn for sikkerhetskopifilen, og trykk **OK**. Når sikkerhetskopieringen er ferdig, trykker du **OK**.

Gjenopprette sikkerhetskopierte anropslogger

1. Fra startskjermen trykker du **Phone (Telefon)** og deretter  for å skjule tastaturet.
2. Trykk  og deretter **Restore call log (Gjenopprett anropslogg)**.
3. Velg anropsloggen du vil gjenopprette og trykk **OK**.
4. Når anropsloggen er gjenopprettet, trykker du **OK**. Trykk  for å vise gjenopprettede anropslogger.

Anropsinnstillinger (kun på utvalgte modeller)

Konfigurer innstillingene for innkommende eller utgående anrop, nummersperring, ringe hjem og mer.

1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:
 - Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .
 - Trykk  > **Innstillinger**.
2. Trykk **Call settings (Anropsinnstillinger)**, og velg noen av innstillingene som du vil sette opp.

Innstillinger for anropssperring	
Innstillinger for sperrefunksjonen	Konfigurer innstillinger for sperrefunksjonen.
Sperreliste	Viser listen over blokkerte kontakter eller numre.
Innstillinger for innkommende anrop	
Phone ringtone (Telefonringetone)	Sett opp ringetonen for SIM 1- eller SIM 2-kortet.
Vibrate when ringing (Vibrer ved ringing)	Kryss av hvis du vil at ASUS-nettbrettet skal vibrere når det ringer.
Call forwarding (Viderekobling av anrop)	Bruk denne funksjonen hvis du vil viderekoble anrop til et annet nummer ved følgende betingelser: Always forward (Alltid viderekoble) , Forward when busy (Viderekoble når opptatt) , Forward when unanswered (Viderekoble når ubesvart) og Forward when unreachable (Viderekoble når ikke tilgjengelig) .
Call rejection message (Melding ved anropsavvisning)	Velg eller opprett meldingen som du vil sende når du ikke kan ta et innkommende anrop.
Headset settings for incoming calls (Hodesettinnstillinger for innkommende anrop)	Når du har koblet et hodesett med Bluetooth eller kabel til ASUS-nettbrettet, kan du velge å automatisk svare eller angi ventetiden for innkommende anrop.
Innstillinger for utgående anrop	
Dial pad touch tones (Tastetoner)	Kryss av ved eller fjern avkryssing for å aktivere eller deaktivere tastetoner i Telefon-appen.
Connection alert settings (Tilkoblingsvarselsinnstillinger)	Slå vibrasjon på eller av for tilkoblingsvarselsinnstillinger.
Fixed Dialing Numbers (FDN) (Faste oppringingsnumre [FDN])	Sett opp disse innstillingene når du vil begrense utgående anrop til kun tallene i FDN-listen, eller til tall med bestemte prefikser. Spør mobiloperatøren om FDN-tjenesten er tilgjengelig for SIM-kortet ditt.
Home dialing (Ringe hjem)	Aktivere og konfigurere innstillinger for å ringe hjem. Du finner mer informasjon under Ringe hjem .
Andre innstillinger	
Automatisk samtaleopptak	Konfigurer innstillingene for automatiske samtaleopptak.
Call duration (Anropsvarighet)	Viser lengden på anropet mellom to parter. Anropsvarigheten måles ulikt avhengig av mobiloperatøren.
Voice mail (Talepost)	Sett opp innstillingene for talepost hvis du har abonnert på en taleposttjeneste med mobiloperatøren.
Flere innstillinger	
Ingen bakgrunn under samtalen	Når dette er aktivert, vises en svart bakgrunn under en samtale.
Telefonkontoinnstillinger	Konfigurer SIP-konto og andre telefoninnstillinger.

Send meldinger og mer

Google Messenger

Google Messenger er en intuitiv og herlig app som lar deg sende/motta SMS/MMS-meldinger, gruppemeldinger og bilde- eller lydmeldinger. Du kan legge til emoji'er eller klistremerker i meldingene dine, dele posisjonen din, arkivere meldingene dine og enkelt blokkere SMS-sendere. Du kan også ta bilder eller spille inn videoer og enkelt dele disse filene.

Sende meldinger

1. Gå til startskjermen, og trykk **Messenger**.
2. Trykk **+**, trykk **FREQUENTS (Hyppige)** eller **ALL CONTACTS (Alle kontakter)**, og velg kontakten du vil sende en melding til.
3. Begynn å skrive meldingen i meldingsfeltet.
4. Når du er ferdig, velger du SIM-kontoen du vil sende meldingen fra.

Svare på meldinger

1. Trykk meldingsvarselet fra startskjermen eller låseskjermen.
2. Begynn å skrive svaret i meldingsfeltet.
3. Når du er ferdig, velger du SIM-kontoen du vil sende svaret fra.

MERK: Du kan få mer informasjon om hvordan du bruker Google Messenger ved å trykke  > **Help & feedback (Hjelp og tilbakemelding)**.

Moro og underholdning


5

Bruke hodesett

Ha friheten til å gjøre andre ting mens du er i et anrop eller lytter til favorittmusikken din, ved hjelp av et hodesett.

Koble til lydkontakt

Sett 3,5 mm-hodesettkontakten til lydporten på enheten.



ADVARSEL!

- Ikke sett inn andre gjenstander inn i lydporten.
- Ikke sett kabler med elektrisk effekt inn i lydporten.
- Hvis du lytter til høy lyd over lange perioder, kan det skade hørselen din.

MERKNADER:

- Vi anbefaler at du bare bruker kompatible hodetelefoner med denne enheten.
 - Hvis du trekker ut lydkontakten mens du lytter til musikk, stopper musikken automatisk.
 - Hvis du trekker ut lydkontakten mens du ser på en video, stopper videoen automatisk.
-


Google Play Musikk

Med Google Play Musikk kan du streame musikk, lage spillelister og høre på radio. Du kan også lagre opptil 50 000 musikkfiler gratis i nettskyen. Du kan også abonnere på Google Play Musikk for ubegrenset og reklamefri tilgang til millioner av musikkfiler som du kan legge til ditt eget musikkbibliotek.

Sette opp Google Play Musikk

Logg på Google- eller Gmail-kontoen din for å bruke Google Play Musikk. Når du har logget på kontoen, blir alle musikkfiler på ASUS Phone, inkludert de som er lastestopp eller kjøpt fra Google Play, lagt til i biblioteket.

Slik setter du opp Google Play Musikk:


1. Gå til startskjermen, og gå til **Google > Play Music (Play Musikk)**.
2. Trykk , deretter **Settings (Innstillinger) > Tap to choose account (og trykk for å velge konto)**.
3. Skriv inn kontoen, og trykk deretter **ADD ACCOUNT (Legg til konto)**.
4. Følg de påfølgende instruksjonene for å logge på kontoen.


MERKNADER:

- Google Play Musikk-abonnement er kun tilgjengelig i enkelte land eller regioner.
 - Du finner mer informasjon om hvordan du bruker Google Play Musikk på <https://support.google.com>
-


FM-radio

Lytt til lokale radiostasjoner med ASUS Phone.

1. Koble det medfølgende hodesettet til ASUS Phone.
2. Trykk  > **FM Radio (FM-radio)**.




Søke etter lokale stasjoner

Du kan søke etter stasjoner der du befinner deg ved å trykke  for å automatisk søke etter lokale radiostasjoner. Tilgjengelige lokale stasjoner vises på FM-radioskjermen.

Søke til en bestemt frekvens

Gjør følgende hvis du vil lytte til en bestemt radiostasjon:

1. Åpne FM-radioappen, og trykk radiostasjonen som spilles av.
2. Skriv inn frekvensen til radiostasjonen ved Tune frequency (Søkefrekvens).
3. Hvis du vil legge den til i Favoritter, trykker du **Add to favorites (Legg til i favoritter)**.
4. Når du er ferdig, trykker du **OK**.



Dine dyrebare øyeblikk

6

Fang hvert eneste øyeblikk

Starte Kamera-appen

Ta bilder og spill inn videoer ved hjelp av Kamera-appen på ASUS-nettbrettet. Se noen av trinnene nedenfor for å åpne Kamera-appen.

Fra låseskjermen

Dra ned  til Kamera-appen har startet.

MERK: Gjør dette før du bruker denne funksjonen: Gå til **Settings (Innstillinger) > Lock screen (Låseskjerm) > Quick Access (Hurtigtilgang)**, skyv **Customized Quick access (Tilpasset hurtigtilgang)** til **ON (På)**, og trykk en standardapp for å erstatte med kamera-appen.

Fra Hjem-skjermen

Trykk .

Bruke volumtasten

Når ASUS-nettbrettet er i hvilemodus, kan du dobbeltrykke på volumtasten for å vekke ASUS-nettbrettet og umiddelbart starte Kamera-appen.

MERK: Før du bruker volumtasten til å starte Kamera-appen, må du aktivere denne funksjonen fra **Innstillinger > Låseskjerm** og stille **Øyeblikkelig kamera** til **På**.

Bruke kameraet for første gang

Når du starter kameraet for første gang, vises to funksjoner som vil hjelpe deg med å komme i gang: Veiledning og Image Locations (Bildesteder).

Veiledning

Hvis det er første gang du bruker kameraet på ASUS-nettbrettet, vil du se den følgende veiledningsskjermen når du starter **Kamera**-app. Se følgende trinn for å gå videre fra dette skjermbildet.

1. På veiledningsskjermbildet trykker du **Ignorer** hvis du vil hoppe over veiledningen eller **Start** for å vise den grunnleggende veiledningen om bruk av kameraet.
2. Når du har trykket på et av disse alternativene, sendes du videre til Bildesteder.

Bildesteder


Når du er ferdig med veiledningen, vises skjermen for Husk bildesteder. Denne hjelper deg med å lage automatiske steds-koder for bilder. Se følgende trinn for å gå videre fra dette skjermbildet:

1. På skjermen for Husk bildesteder trykker du **No thanks (Nei takk)** for å fortsette til kameraskjermen, eller **Yes (Ja)** for å sette opp stedsmerking for bildene du tar.
2. Skyv **Sted** til **På** for å aktivere funksjonen for stedsmerking.
3. Trykk **Godta** på den neste skjermen for å aktivere funksjonen og fortsette til kameraet.

Hjemskjerm for kamera

ASUS-nettbrettet har et kamera med funksjoner for automatisk scenesporing og bildestabilisering. Den har også en videostabiliseringsfunksjon som bidrar til å hindre skjelving under videoopptak.



Trykk på ikonene for å begynne å bruke kameraet og utforske bilde- og videofunksjonene på ASUS-nettbrettet.



Bildeinnstillinger


Juster utseendet til bildene du tar ved å konfigurere kameraets innstillinger ved hjelp av trinnene nedenfor.

VIKTIG! Bruk innstillingene før du tar bilder.

1. På startskjermen til kameraet trykker du  > .
2. Rull ned og konfigurere de tilgjengelige alternativene.


Bilde

Konfigurer bildekvaliteten med disse alternativene.




Opptaksmodus

Sett lukkertiden til **Timer (Nedtelling)** eller endre **Burst (Serie)**-hastighet under dette alternativet.



Fokus og eksponering



Aktiver **Berør autoeksponering** eller **Ansiktspåvisn** under dette alternativet.



Videoinnstillinger


Juster utseendet til videoene du tar ved å konfigurere kameraets innstillinger ved hjelp av trinnene nedenfor.

VIKTIG! Bruk innstillingene før du tar bilder.

1. På startskjermen til kameraet trykker du  > .
2. Rull ned og konfigurer de tilgjengelige alternativene.


Bilde

Konfigurer videokvaliteten med disse alternativene.



Fokus og eksponering

Aktiver **Berør autoeksponering** under dette alternativet.



Avanserte kamerafunksjoner



Finn nye måter å ta bilder eller videoer på, og gjøre øyeblikkene du fanger ekstra spesielle med de avanserte kamerafunksjonene på ASUS-nettbrettet.

VIKTIG! Bruk innstillingene før du tar bilder. Tilgjengelige funksjoner kan variere fra modell til modell.

HDR Pro

Funksjonen for høyt dynamisk område (HDR) gjør at du kan ta mer detaljerte bilder der det er lite lys og høy kontrast. HDR kan brukes når du tar bilder på veldig lyse steder, og bidrar til å jevne ut fargene som kommer på bildet.





Ta bilder med HDR

1. Trykk  fra kameraets startskjerm > **HDR**.
2. Trykk  for å begynne å ta nattbilder.

Forskjønnelse

Ha det med å ta og se på bilder av familie og venner ved å bruke forskjønnelsesfunksjonen på ASUS-nettbrettet. Når den er aktivert, kan du bruke denne funksjonen til å forskjønne ansiktet til motivet ditt før du trykker på utløserknappen.



Ta bilder med forskjønnelse

1. Trykk  fra kameraets startskjerm > **Forskjønnelse**.
2. Trykk  for å begynne å ta bildet.
3. Trykk miniatyrbildet for å forhåndsvisne bildet og vise innstillingene for Forskjønnelse.
4. Trykk  , velg ønsket Forskjønnelsesfunksjon, og trykk deretter  for å lagre bildet.



Lavt lys

Takket være PixelMaster blir kameraets lysfølsomhet økt med opp til 400 % for å forbedre støyreduksjon og fargekontrast blir økt med opp til 200 %. Bruk denne modusen til å gjøre alle motiver om til flotte bilder eller videoer – enten det er rikelig med naturlig lys eller ikke.

Ta bilder med lavt lys

1. Trykk  > **Low light (Lavt lys)** fra startskjermen til Kamera-appen.
2. Trykk  å begynne å ta bilder.

Ta videoer med lavt lys



1. Trykk  > **Low light (Lavt lys)** fra startskjermen til Kamera-appen.
2. Trykk  for å begynne å ta video.

Natt

Ta lyse bilder selv på natten eller i situasjoner med dårlig lys ved å bruke nattfunksjonen på ASUS-nettbrettet.

MERK: Hold hendene i ro mens før og mens ASUS-nettbrettet tar bildet for å forhindre at resultatet blir uklart.



Ta nattbilder

1. Trykk  > **Natt** fra kameraets startskjerm .
2. Trykk  for å begynne å ta nattbilder.

Dybdeskarphet

Ta makrobilder med en myk bakgrunn ved hjelp av dybdeskarpheteffekten. Denne funksjonen egner seg for nærbilder av motiver, og gir et mer definert og dramatisk resultat.





Ta bilder med dybdeskarphet

1. Når du er på kameraskjermen, trykker du  > **Depth of field (Dybdeskarphet)**.
2. Trykk  for å begynne å ta makrobilder.

Sjølskudd

Dra nytte av den høyere oppløsningen på det bakre kameraet uten å måtte trykke på utløserknappen. ASUS-nettbrettet kan bruke ansiktsregistrering til å gjenkjenne opp til fire ansikter med det bakre kameraet slik at du kan ta et sjølskudd av deg selv eller en gruppe automatisk.




Ta sjølskudd

1. Når du er på kameraskjermen, trykker du .
2. Trykk  > **Sjølskudd**.
3. Trykk  for å velge hvor mange personer som skal være med i bildet.
4. Bruk det bakre kameraet til å oppdage ansikt, og vent på at ASUS-nettbrettet å begynne å pipe. Det teller ned til bildet blir tatt.
5. Trykk  for å lagre bildet.

GIF-animasjon

Lag GIF-animasjoner (Graphics Interchange Format) rett fra ASUS-nettbrettets kamera med GIF-animasjonsfunksjonen.



Ta bilder med GIF-animasjon

1. Trykk  > **GIF-animasjon** fra kameraets startskjerm .
2. Holde inne  for å begynne å lage serieopptak for GIF-animasjon.
3. Still inn justeringer for GIF-animasjonen.
4. Trykk  når du er ferdig.

Panorama

Ta bilder fra flere vinkler ved hjelp av Panorama. Bilder tatt med et vidvinkelperspektiv blir automatisk sydd sammen med denne funksjonen.

Ta panoramabilder

1. Trykk  > **Panorama** fra kameraets startskjerm .
2. Trykk , og sving ASUS Phone til venstre eller høyre for å ta bilde av utsikten.









MERK: Når du panorerer med ASUS-nettbrettet, vises en tidslinje med miniatyrbilder på den nedre delen av skjermen mens bildet blir tatt.

3. Trykk på  når du er ferdig.

Miniatyr

Simulere fokuseffekten til speilreflekskameraobjektiver med miniatyrfunksjonen. Ved hjelp av denne funksjonen kan du fokusere på bestemte områder av motivet og legge til en bokeh-effekt på både bilder og video med ASUS Phone.

Ta bilder med miniatyrfunksjonen




1. Når du er på kameraskjermen, trykker du  > **Miniature (Miniatyr)**.
2. Trykk  eller  for å velge fokusområde, og bruk to fingre for å justere fokusområdets størrelse og posisjon.
3. Trykk  eller  for å øke eller redusere uskarpheten i bakgrunnen. Trykk  eller  for å øke eller redusere metningen.
4. Trykk  for å ta miniatyrbilder.

Spol tilbake i tid

Når du har valgt **Spol tilbake i tid**, begynner lukkeren å ta seriebilder fra to sekunder før du faktisk trykket på lukkerknappen. Du får en tidslinje med bilder, og du kan velge det beste bildet for å lagre i Galleriet.

MERK: Funksjonen Spol tilbake i tid kan bare brukes med det bakre kameraet.

Ta bilder med Spol tilbake i tid

1. Trykk  > **Spol tilbake i tid** fra kameraets startskjerm.
2. Trykk  for å begynne å ta bilder.
3. Juster tiden (i sekunder) som du vil at bildet skal spilles av i revers eller bakover.
4. Trykk  når du er ferdig.

Bruke visningsskjermen for Spol tilbake i tid

1. Når du har trykket på utløseren, ser du visningsskjermen for Spol tilbake i tid til høyre for et av bildene som ble tatt. Drei knappen på visningsskjermen for å bla gjennom bildene du nettopp tok.




MERK: Trykk **Best** for å se bildet som kameraet mener kan være det beste.

2. Velg et bilde, og trykk på **Ferdig** for å lagre det i Galleriet.

Smart fjerning

Fjern uønskede detaljer umiddelbart etter at bildet er tatt med funksjonen for smart fjerning.




Ta bilder med smart fjerning

1. Når du er på kameraskjermen, trykker du  > **Smart fjerning**.
2. Trykk  for å ta bilder som kan redigeres med Smart fjerning.
3. Når du har tatt bildet, trykker du omriss rundt det oppdagede objektet som er i bevegelse for å slette det.
4. Trykk  for å lagre bildet.

Alle smiler

Fang det perfekte smilet eller det sprøeste ansiktsuttrykket fra en rekke bilder med funksjonen Alle smiler. Denne funksjonen lar deg ta fem bilder etter hverandre når du har trykket på utløserknappen. Ansikter på bildet registreres automatisk slik at du kan sammenligne dem.




Ta bilder med funksjonen Alle smiler

1. Trykk  > **Alle smiler** fra kameraets startskjerm.
2. Trykk  for å begynne å ta bilder som kan redigeres med Alle smiler.
3. Trykk motivets ansikt, og velg deretter det beste ansiktsuttrykket.
4. Sveip ned fra toppen, og trykk  deretter for å lagre bildet.

Tidsforkortelse

ASUS-nettbrettet har en funksjon for tidsforkortelse, som tar stillbilder som kan settes sammen for tidsforkortet avspilling. Resultatet ser ut som en veldig lang video som spoles raskt fremover.

Ta opp videoer med tidsforkortelse

1. Trykk  > **Tidsforkortelse** fra kameraets startskjerm.
2. Trykk , og velg tidsforkortelsesintervall.
3. Trykk  for å begynne å ta videoer med tidsforkortelse.

Bruke Galleriet


Se bilder og filmer på ASUS-nettbrett med Galleri-appen. Med denne appen kan du også redigere, dele eller slette bilde- og videofiler lagret i ASUS-nettbrett-brettet. Bruk Galleri til å vise bildene i en bildevisning eller trykk for å velge ønsket bilde- eller videofil.


For å starte Galleri trykker du **ASUS > Galleri**.

Se filer fra sosiale nettverk eller nettskylagring

Som standard viser Galleri alle filene på ASUS-nettbrettet i henhold til albummappene.

Slik kan du vise filer fra andre steder som er tilgjengelige via ASUS-nettbrettet:

1. Trykk  på hovedskjermbildet.
2. Trykk på en av følgende kilder å vise filene i kilden.



MERKNADER:



- Du kan laste ned bilder til ASUS-nettbrettet fra nettskykontoen og bruke dem som bakgrunnsbilde eller et kontaktbilde.
- Du finner mer informasjon om hvordan du legger til omslagsbilder for kontaktene dine under [Tilpasse kontaktens profil](#).
- Du finner mer informasjon om bruk av bilder eller bilder som bakgrunnsbilde under [Bakgrunnsbilder](#).


VIKTIG! Du trenger en Internett-tilkobling for å vise bilder og videoer under **Mine nettsky-bilder** og **Venners bilde**.

Se bildelokalitet

Aktiver lokalitetstilgang på ASUS-nettbrettet, og få lokalitetsdetaljer på bildene dine. Informasjon om bildenes lokalitet inkluderer området hvor bildene er tatt, samt et kart over stedet via Google Maps eller Baidu (kun i Kina).



Slik kan du se detaljene for et bilde:

1. Slå på lokalitetstilgang fra  > **Innstillinger** > **Location (Lokalitet)**.
2. Sørg for at du har delt lokaliteten din med Google Maps eller Baidu.
3. Start Galleri-appen, og velg bildet du vil se detaljene til.
4. Trykk på bildet, og trykk .





Trykk for å vise informasjon om
fotoplassering

Dele filer fra galleriet


1. Fra Galleriskjermen trykker du på mappen som har filene du vil dele.
2. Når du har åpnet mappen, trykker du  for å aktivere filvalg.
3. Trykk på filene du vil dele. En hake vises over bildene du har valgt.
4. Trykk  og velg fra listen hvor du vil dele bildene.

Slette filer fra galleriet

1. Fra Galleriskjermen trykker du på mappen hvor filene du vil slette ligger.
2. Når du har åpnet mappen, trykker du  for å aktivere filvalg.
3. Trykk på filene du vil slette. En hake vises over bildene du har valgt.
4. Trykk .

Redigere et bilde

Galleriet har også sine egne bilderedigeringsverktøy som du kan bruke til å forbedre bilder lagret på ASUS-nettbrettet.

1. Fra Galleriskjermen trykker du på mappen hvor filene ligger.
2. Når du har åpnet mappen, trykker du på bildet du vil redigere.
3. Når bildet er åpnet, trykker du på det igjen for å vise funksjoner.
4. Trykk  for å åpne bilderedigeringsverktøylinjen.
5. Trykk på et av ikonene på redigeringsverktøylinjen for å bruke endringene på bildet.


Zoome inn/ut av miniatyrbildevisningen eller et bilde


Fra Galleriskjermen eller når du ser på det valgte bildet, kan du spre fingrene fra hverandre på berøringsskjermen for å zoome inn. Du zoomer ut ved å knipe fingrene sammen på berøringsskjermen.

Bruke MiniFilm


Gjør bilder om til en film med tema eller generell lysbildevideo med MiniMovie-appen.

Slik oppretter du en MiniMovie:

1. Gå til startskjermen, og trykk  > **MiniMovie** for å starte MiniMovie-appen.
2. Trykk **Allow (Tillat)** for å gi MiniMovie tilgang til bildene på telefonen.
3. Trykk **Deny (Nekt)** eller **Allow (Tillat)** for å nekte eller tillate MiniMovie å få tilgang til kontaktlisten.
4. Trykk **Movie (Film)** eller **Slideshow (Lysbilde)** for å lage en film med tema eller en generell lysbildevideo.




5. Velg mappen som inneholder bildene du skal bruke til å opprette filmen eller lysbildevisningen du vil opprette.



6. Når du er ferdig, trykker du **Next (Neste)**.

7. Angi tema, musikk, undertekst eller annen tekst for film eller lysbildevisningen.



8. Trykk → for å dele og lagre filmen eller lysbildevisningen.

Fotomontasje

Bruk PhotoCollage-appen for å lage en montasje fra bildesamlingen din.

Du kan starte PhotoCollage-app ved å trykke  på startskjermen og deretter trykke **PhotoCollage**.



Trykk for å opprette magasinstilmontasjer

Klikk for å bruke flere bildeeffekter

Trykk for å lage montasjer med ulike rutenett

Trykk for å designe dine egne klistremerker

Trykk for å få flere klistremerker



Holde deg tilkoblet

7

Mobilt nettverk

Når det ikke er et tilgjengelig Wi-Fi-nettverk som du kan koble til, kan du aktivere datatilgang for det mobile nettverket for å koble til Internett.

Aktivere mobilt nettverk

1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:
 - Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .
 - Trykk  > **Innstillinger**.
2. Trykk **More (Mer)** > **Cellular networks (Mobilnettverk)**.
3. Kryss av ved **Data Enabled (Data aktivert)**, og konfigurere de andre innstillingene for mobilt nettverk om nødvendig.



MERKNADER:

- Hvis du får tilgang til Internett via mobilt nettverk, vil ekstra kostnader påløpe avhengig av dataabonnement.
 - Du kan få mer informasjon om avgifter/gebyrer og innstillinger for mobilt nettverk ved å ta kontakt med mobiloperatøren.
-

Wi-Fi

Wi-Fi-teknologien på ASUS-nettbrettet kobler deg opp mot den trådløse verden. Oppdater kontoene dine på sosiale medier, surf på Internett eller utveksle data og meldinger trådløst med ASUS-nettbrettet.

Aktivere Wi-Fi

1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:
 - Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .
 - Trykk  > **Innstillinger**.
2. Skyv Wi-Fi-bryteren til høyre for å slå på Wi-Fi.

MERK: Du kan også aktivere Wi-Fi fra Hurtiginnstillinger-skjermen. Se delen [Hurtiginnstillinger](#) for å se hvordan du åpner Hurtiginnstillinger-skjermen.

Koble til et Wi-Fi-nettverk



1. Åpne Innstillinger-skjermen, og trykk **Wi-Fi** for å vise alle oppdagede Wi-Fi-nettverk.
2. Trykk på et nettverksnavn for å koble til det. Hvis du kobler deg til et sikret nettverk, kan du bli bedt om å taste inn et passord eller legitimere deg på en annen måte.

MERKNADER:

- ASUS-nettbrettet kobler seg automatisk til nettverk som du tidligere har koblet deg til.
 - Slå av Wi-Fi-funksjonen for å spare batteriet.
-

Deaktivere Wi-Fi

Slik deaktiverer du Wi-Fi:



1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:
 - Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .
 - Trykk  > **Innstillinger**.
2. Skyv Wi-Fi-bryteren mot venstre for å slå av Wi-Fi.

MERK: Du kan også deaktivere Wi-Fi fra Hurtiginnstillinger-skjermen. Se delen [Hurtiginnstillinger](#) for å se hvordan du åpner Hurtiginnstillinger-skjermen.

Bluetooth®

Bruk Bluetooth-funksjonen på ASUS-nettbrettet til å sende eller motta filer og streame multimediefiler med andre smartenheter over korte avstander. Du kan bruke Bluetooth til å dele mediefiler med smartenhetene til vennene dine, sende data for å skrive ut med en Bluetooth-skriver, eller spille musikk via en Bluetooth-høytaler.

Aktivere Bluetooth®

1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:
 - Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .
 - Trykk  > **Innstillinger**.
2. Skyv Bluetooth-bryteren til høyre for å slå på Bluetooth.

MERK: Du kan også aktivere Bluetooth fra Hurtiginnstillinger-skjermen. Se delen [Hurtiginnstillinger](#) for å se hvordan du åpner Hurtiginnstillinger-skjermen.

Pare ASUS-nettbrettet med en Bluetooth®-enhet

Når du skal bruke Bluetooth-funksjonen på ASUS-nettbrettet, må du pare den med en Bluetooth-enhet. ASUS-nettbrettet lagrer automatisk paringen til Bluetooth-enheter du kobler til.

1. Åpne Innstillinger-skjermen og trykk **Bluetooth** for å vise alle tilgjengelige enheter.


VIKTIG!

- Hvis enheten du vil pare med ikke er i listen, må du sørge for at enheten har Bluetooth-funksjonen aktivert og at den er synlig.
 - Se brukerhåndboken som fulgte med enheten for å finne ut hvordan du aktiverer Bluetooth og setter den i synlig modus.
-

2. Trykk på ASUS-nettbrettet for å gjøre det synlig for andre Bluetooth-enheter.
3. Trykk på Bluetooth-enheten som du vil koble til fra listen over tilgjengelige enheter.
4. Sørg for at den samme passnøkkelen vises på begge enhetene, og trykk **Pair (Par)**.

MERK: Slå av Bluetooth-funksjonen for å spare batteriet.

Oppheve paring mellom ASUS-nettbrettet og Bluetooth®-enheten

1. Åpne Innstillinger-skjermen, og trykk Bluetooth for å vise alle tilgjengelige og parede enheter.
2. Se i listen over parede enheter, trykk  for Bluetooth-enheten du vil fjerne paringen fra, og trykk **Fjern paring**.

Internettdeling

Når en Wi-Fi-tjeneste ikke er tilgjengelig, kan du bruke ASUS-nettbrettet som et modem eller gjøre det om til et Wi-Fi-tilgangspunkt for å få tilgang til Internett fra bærbare maskiner, nettbrett og andre mobile enheter.



VIKTIG! De fleste mobiltjenesteleverandører krever at du har et dataabonnement for å kunne bruke Internettdeling. Ta kontakt med mobiloperatøren for å finne ut mer om dataabonnementet.


MERKNADER:

- Internettdeling kan være tregere enn en vanlig Wi-Fi- eller mobilforbindelse.
 - Kun et begrenset antall mobile enheter kan kobles til ASUS-nettbrettet for å få tilgang til Internett.
 - Slå av funksjonen for Internettdeling når du ikke bruker det for å spare batteristrøm.
-


Wi-Fi-tilgangspunkt

Gjør ASUS-nettbrettet om til et Wi-Fi-tilgangspunkt for å dele Internettforbindelsen med andre enheter.

1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:
 - Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .
 - Trykk  > **Innstillinger**.
2. Trykk **More (Mer)** > **Tethering (Internettdeling)** > **Set up Wi-Fi hotspot (Sett opp Wi-Fi-tilgangspunkt)**.
3. Tildel en unik SSID eller nettverksnavn og et sterkt passord på 8 tegn for Wi-Fi-tilgangspunkt. Trykk **Save (Lagre)** når du er ferdig.



4. Gå til skjermen for Internettdeling, og skyv **Portable Wi-Fi hotspot (Bærbart Wi-Fi-tilgangspunkt)** til **ON (På)**.



5. Koble andre enheter til ASUS-nettbrettets tilgangspunkt på samme måte som du kobler til et Wi-Fi-nettverk.


Bluetooth Tethering (Internettdeling via Bluetooth)

Aktiver Bluetooth på ASUS-nettbrettet og bruk det som et modem for å få tilgang til Internett på mobile enheter med Bluetooth, for eksempel bærbare datamaskiner eller nettbrett.

1. Aktiver Bluetooth på ASUS-nettbrettet og den andre enheten.
2. Parkoble enhetene.

MERK: Du finner mer informasjon under [Pare ASUS-nettbrettet med en Bluetooth®-enhet](#).

3. Åpne innstillingsskjermen, og trykk på **More... (Mer...)** > **Tethering (Internettdeling)**, og skyv **Bluetooth tethering (Internettdeling via Bluetooth)** til **ON (På)**. Nå kan du surfe på Internett eller gjøre andre Internettrelaterte ting på ASUS-nettbrettet.



Reise og kart

8


Vær

Få værvarsler rett fra ASUS-nettbrettet med hjelp av vær-appen. I vær-appen kan du også se informasjon om været rundt om i verden.

Starte Vær-appen

Gå til startskjermen, og start Vær-appen på én av følgende måter:

- Trykk  > **Vær**.
- Trykk på værikonet på startskjermen til ASUS-nettbrettet.



Startskjerm for vær

Sett opp dette for å få væroppdateringer om stedet du befinner deg samt andre deler av verden. Du kan vise værmeldinger eller daglig værvarsel på kalenderappen.

The screenshot shows the weather app interface for San Francisco, California, United States. The current weather is 'Partly cloudy 56°F' with a low of 55°F and a high of 66°F. The RealFeel temperature is 50°F. The interface includes a search icon, a location pin icon, and a notification icon. Below the current weather, there is a section for the 'Hourly forecast' showing temperatures for Thursday through Wednesday. At the bottom, there is an 'Extended forecast' section.

Annotations:

- Trykk for å finne byens største attraksjoner
- Trykk her for å søke etter værinfo for en by
- Trykk for å få områdets nåværende værinfo, oppdatere værinfo, redigere plasseringslisten eller konfigurere værinnstillinger
- Sveip opp for å se annen værinformasjon. Sveip til venstre eller høyre for å se værinformasjon for andre byer i plasseringslisten

THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED
72	72	72	71	69	72	69
55	55	57	57	56	55	55


WED JUL 13 Last update: 16:36


Klokke

Tilpass tidssoneinnstillingene for ASUS-nettbrettet, still inn alarmer, og bruk ASUS-nettbrettet som en stoppeklokke ved hjelp av klokkeappen.


Starte klokken


Du kan starte klokken på følgende måter:

- Trykk på den digitale klokken på hjem-skjermen på ASUS-nettbrettet.
- Trykk  > **Klokke**.





Verdensklokke

Trykk  for å stille inn verdensklokken på ASUS-nettbrettet.




Alarmklokke

Trykk  for å stille inn alarmklokken på ASUS-nettbrettet.



Stoppeklokke


Trykk  for å bruke ASUS-nettbrettet som en stoppeklokke.





Nedtelling

Du kan lage flere instanser for nedtelling på ASUS-nettbrettet. Følg trinnene nedenfor for å gjøre dette:

Stille inn nedtelling

1. Trykk  for å stille inn nedtelling på ASUS-nettbrettet.





2. Trykk , bruk talltastaturet til å legge inn tiden, og trykk start for å starte nedtellingen.

Del kobling

Del og motta filer, apper eller medieinnhold med mobile Android-enheter ved hjelp av Share Link-appen (for mobile ASUS-enheter) eller SHAREit-appen (for andre mobile enheter) via et Wi-Fi-tilgangspunkt. Med denne appen kan du sende eller motta filer som er større enn 100 MB, og du kan dele eller motta flere filer samtidig. Med Share Link-appen kan du sende og motta filer raskere enn om du bruker Bluetooth.

Dele filer

1. Trykk  > **Share Link (Del kobling)** på Hjem-skjermen.
2. Trykk **Send file (Send fil)**, og velg blant alternativene som vises på skjermen.




3. Trykk på filen som du vil gjenopprette, og trykk **Done (Ferdig)**.
4. Når ASUS-nettbrettet har oppdaget de andre enhetene, trykker du på enheten du vil dele filene med.



Motta filer


Slik mottar du filer:

1. Trykk  på startskjermen, og trykk deretter **Share Link**.
2. Trykk **Receive file (Motta fil)** for å motta filene fra avsenderen.

Spesielle Zen-verktøy


Lommelykt

Du kan gjøre ASUS Phone til en lommelykt umiddelbart ved å åpne din Hurtiginstillingspanelet fra hvilken som helst skjerm eller åpen app. Når du har åpnet Hurtiginstillingspanelet, trykker du bare på lommelyktikonet for å aktivere funksjonen.



Trykk denne for å aktivere lommelykten.

Lommelyktmenyalternativer



Trykk for å aktivere eller deaktivere lommelykten.



Trykk for å aktivere eller deaktivere SOS-modus.



Trykk et av disse ikonene for å bytte lommelyktens blinkehastighet.



Trykk denne for å gå til innstillinger for Lommelykt.



Trykk her for å slå lykten på eller av.




Trykk denne for å aktivere LED-lommelykt.



Trykk denne for å aktivere skjermlommelykt.


Kalkulator

Et sveip og et trykk er alt som trengs for å starte kalkulatoren. Når du åpne hurtiginstillingspanelet, er kalkulatorikonet synlig på toppen av listen. Trykk på denne for å begynne å regne.




Trykk på denne for å aktivere kalkulatoren.

Kalkulatorskjerm




Hurtignotat

Hurtignotat er et verktøy for å ta notater som gir deg frihet til å enten skrive eller taste inn viktige notater du må huske. Når du har laget notater, kan du dele dem via Share Link og sosiale nettverk eller gjøre dem til en oppgave i Gjør det senere.



Opprette en klistrelapp


Du kan gjøre Hurtignotater om til klistrelapper slik at du kan vise dem hvor som helst på ASUS-nettbrettet. For å opprette en klistrelapp kan du trykke på knappenålikonet i øvre høyre hjørne av Hurtignotat når du har opprettet notatet.





Lydopptaker

Spill lydfiler ved hjelp ASUS-nettbrettet ved å aktivere Lydopptaker-appen.


Starte Lydopptaker

For å starte lydopptakeren trykker du  > **Lydopptak**.



Midlertidig stoppe et opptak


Under et opptak som er midlertidig stoppet kan du velge å fortsette, slette eller lagre opptaket.



Opptaksliste

Fra opptakslisten kan du spille av, endre navn, dele eller slette et lagret lydopptak.

Du kan se opptakslisten ved å trykke  fra hovedskjermen til Lydopptaker.





AudioWizard

AudioWizard lar deg tilpasse ASUS-nettbretts lydmoduser for å gi klarere lyd som er tilpasset virkelige scenarier hvor de brukes.

Bruke AudioWizard

Slik brukes AudioWizard:

1. Trykk  > **AudioWizard**.
2. Velg lydmodusen du ønsker å aktivere i AudioWizard-vinduet.



Når dette er aktivert, bytter ASUS-nettbrettet automatisk til den beste lydkvaliteten for ASUS-appen som kjører

Splendid

ASUS Splendid lar deg justere skjerminnstillingene enkelt. Det beriker fargen på skjermen med disse to ASUS Splendid-modusene: Vivid Mode (Livlig modus) og Reading Mode (Lesemodus).


Bruke Splendid

Slik bruker du Splendid:

1. Trykk **Smart Tools (Smarte verktøy)** > **Splendid** på Hjem-skjermen.
2. Velg en av disse modusene for skjermfarge: **Balance (Balanse)**, **Bluelight filter (Blålysfilter)**, **Vivid (Livlig)** og **Customized (Tilpasset)**.


Balansert modus

Denne modusen gir en balansert visning av farger på ASUS Phone.



Blålysfiltermodus

Denne modusen gir en mild papir-lignende skjerm som reduserer belastningen på øynene og gir en mer komfortabel leseopplevelse på ASUS Phone.




Flytt for å justere gul fargetone

Trykk for å tilbakestille til fabrikkinnstillinger

Livlig modus

Denne modusen gir en finjustert fargeinnstilling som forbedrer skjermens farger på ASUS Phone.




Trykk for å tilbakestille til fabrikkinnstillinger


Flytt for å justere fargetemperaturen

Tilpasset modus

Denne modusen lar deg justere skjermen basert på ønsket fargetemperatur, fargetone og metning.




MERK: Du kan også raskt stille inn Splendid-skjermmodus fra Hurtiginnstillingspanelet.



Konfigurere ASUS-dekselinnstillingene

Slik konfigurerer du ASUS-dekselinnstillingene:


1. Trykk **☰** > **Settings (Innstillinger)** > **ASUS Cover (ASUS-deksel)**.
2. Merk av i boksen ved siden av **Enable ASUS Cover (Aktiver ASUS-deksel)**.



Holde enheten oppdatert

Hold ASUS-nettbrettet oppdatert med Android-systemoppdateringer og oppgraderte apper og funksjoner.

Oppdatere systemet

1. Trykk  og trykk deretter **Innstillinger**.
2. På skjermbildet med innstillinger skyver du ned for å vise andre elementer og trykker **Om**.
3. Trykk **Systemoppdatering** og deretter på **Se etter oppdatering**.


MERK: Du kan finne ut når systemet til ASUS-nettbrettet ble oppdatert sist ved å se under **Siste kontroll av oppdatering** i vinduet Systemoppdatering.

Lagring

Du kan lagre data, apper eller filer på ASUS-nettbrettet (intern lagring), på ekstern lagring eller på nettbasert lagring. Du trenger en Internett-tilkobling for å laste opp eller ned filer på en online lagringsplass. Bruk den medfølgende USB-kabelen til å kopiere filer mellom datamaskinen og ASUS-nettbrettet.

Sikkerhetskopiering og tilbakestilling

Sikkerhetskopier data, Wi-Fi-passord og andre innstillinger til Googles servere med ASUS-nettbrettet. Slik gjør du dette:


1. Trykk  og deretter på **Innstillinger > Sikkerhetskopier/tilbakestilling**.
2. Vinduet for sikkerhetskopiering og tilbakestilling har disse funksjonene:
 - **Sikkerhetskopier data:** Denne funksjonen sikkerhetskopierer data, Wi-Fi-passord og andre innstillinger til Googles servere når den er aktivert.
 - **Sikkerhetskopikonto:** Lar deg spesifisere kontoen du vil sikkerhetskopien skal være knyttet til når du lagrer den.
 - **Auto-gjenoppretting:** Denne funksjonen gjenoppretter sikkerhetskopierte innstillinger og data når du installerer en app på nytt.
 - **Fabrikkinnstillinger:** Sletter alle data på telefonen.

Sikre ASUS-nettbrettet

Bruk sikkerhetsfunksjonene på ASUS-nettbrettet for å hindre at uvedkommende ringer eller får tilgang til informasjon.

Låse opp skjermen

ASUS-nettbrettet tilbyr ulike sikre alternativer for å låse opp skjermen når den er låst.

1. Trykk , **Innstillinger** > **Låseskjerm**.
2. Trykk **Skjermlås** og velg et alternativ for å låse opp ASUS-nettbrettet.

MERKNADER:


- Se delen **Metoder for å låse opp skjermen** for mer informasjon.
 - Hvis du vil deaktivere metoden du har valgt for å låse opp skjermen, trykker du **Ingen** på skjermen der du velger metode.
-

Metoder for å låse opp skjermen

ASUS-nettbrettet støtter disse metodene for å låse skjermen.


Sveipe

Sveip opp for å låse opp ASUS Phone.



Personlig kode

Tast inn minst fire tall for å angi en PIN-kode.



Setup your PIN

Touch Continue when done

••••


Cancel Continue

1	2	3
4	5	6
7	8	9
⌫	0	Next

VIKTIG! Sørg for at du husker PIN-koden som du opprettet for å låse opp enheten.

Mønster

Skyv fingeren over prikkene og lag et mønster.



Choose your pattern


Pattern recorded

•	•	•
•	•	•
•	•	•

VIKTIG! Mønsteret skal ha minst fire prikker. Sørg for at du husker mønsteret som du opprettet for å låse opp enheten.

Passord

Tast inn minst fire tegn for å opprette et passord.



VIKTIG! Sørg for at ikke glemmer passordet som du opprettet for å låse opp enheten.

Konfigurere andre skjermsikkerhetsfunksjoner

I tillegg til modus for skjermlåsen kan du også gjøre følgende på skjermsikkerhetsvinduet:

- **Hurtigtilgang:** Skyv hurtigtilgangsbryteren til **På** for å kunne starte apper fra låseskjermen.
- **Øyeblikkelig kamera:** Skyv Øyeblikkelig kamera-bryteren til **ON (På)** for å kunne starte kamera-appen på låseskjermen ved å trykke to ganger på volumtasten.
- **Eierinformasjon:** Trykk på denne for å redigere og skrive inn informasjonen du vil skal vises når skjermen er låst.

Sette opp identiteten til ASUS-nettbrettet

Gjør deg kjent med identiteten til ASUS-nettbrettet, deriblant serienummer, IMEI (International Mobile Equipment Identity)-nummer og modellnummer.

Dette er viktig om du skulle miste ASUS-nettbrettet; du kan da ta kontakt med mobiloperatøren og gi informasjonen slik at ASUS-nettbrettet kan svartelistes og uautorisert bruk kan forhindres.

Slik ser du identiteten til ASUS-nettbrettet:

1. Trykk **Alle apper (Alle apper)**, og trykk deretter **Innstillinger**.
2. På skjermbildet med innstillinger skyver du ned for å vise andre elementer, og trykker **About (Om)**. Om-skjermen viser status, juridisk informasjon, modellnummer, operativsystemversjon, maskinvare- og programvareinformasjon for ASUS-nettbrettet.
3. Du kan se serienummeret, SIM-kortnummer og IMEI for ASUS-nettbrettet ved å trykke **Status**.

Tillegg

Merknader

EC-samsvarserklæring

Dette produktet er i samsvar med forskriftene i R&TTE-direktiv 1999/5/EC. Samsvarserklæringen kan nedlastes fra <http://www.asus.com/support>

CE Mark Warning

CE 2200 ⚠

CE-merking for enheter med trådløst nettverk / Bluetooth

Dette utstyret er i samsvar med kravene i europaparlamentet og kommisjonens direktiv 1999/5/EC av 9. mars 1999 angående radio og telekommunikasjonsutstyr og gjensidig erkjennelse av samsvar.

De høyeste CE SAR-verdiene for apparatet er som følger:

- 0.278 W/kg (Hode)
- 0.938 W/kg (Kropp)

Dette utstyret kan brukes i:

IT	RU	FR	TR	CZ	PO	SK	ES
PT	HU	DE	RO	WB	SI	UA	KZ

MERK: Denne enheten er begrenset til innendørs bruk når den brukes i frekvensområdet 5150 til 5350 MHz.

Informasjon om RF-eksponering (SAR) – CE

Denne enheten oppfyller EU-kravene (1999/519/EC) om begrensning av det generelle publikums eksponering for elektromagnetiske felt gjennom helsebeskyttelse.

For kroppsbåren bruk er denne enheten testet og oppfyller ICNIRPs retningslinjer for eksponering og Europeisk standard EN 62209-2 for bruk med dedikert tilbehør. Bruk av annet tilbehør som inneholder metaller, vil kanskje ikke sikre overholdelse av ICNIRPs retningslinjer for eksponering. SAR måles med enheten i en avstand på 0.5 cm til kroppen, mens enheten sender ved høyeste sertifiserte effektnivå i alle frekvensbånd på mobilenheten.

Unngå hørselstap

For å forhindre mulig hørselsskade, ikke lytt ved høye lydnivåer for lengre perioder.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Angående Frankrike, er denne enheten testet og funnet å samsvare med kravet til lydtrykk i NF-standardene NF EN 50332-1:2013 og NF EN 50332-1:2013 som påkrevd av franske Article L. 5232-1.

Sikkerhetsinformasjon om laser

KLASSE 1 LASERPRODUKT

Sikkerhetskrav til strøm

Produkter med elektriskspenninger rangert opp til 6A og som veier mer enn 3 kilo må bruke godkjente strømledninger større enn eller lik: H05VV-F, 3G, 0.75mm² eller H05VV-F, 2G, 0.75mm².

ASUS-resirkulering/tilbakeleveringstjenester

ASUSs resirkulering og returprogrammer er et resultat av vårt engasjement til de høyeste standardene for miljøvern. Vi tror på å levere løsninger til deg slik at du kan ansvarlig resirkulere våre produkter, batterier, andre komponenter samt emballasjen. Gå til <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detaljert resirkuleringsinformasjon på forskjellige regioner.

Melding om belegg

VIKTIG! Elektrisk isolasjon og brukersikkerhet er oppnådd ved påføring av et belegg som isolerer enheten med unntak av områdene for inn- og utdatakontakter.

Grønt ASUS-varsel

ASUS jobber for å skape miljøvennlige produkter og pakninger for å ivareta forbrukerens helse og samtidig redusere påvirkningen på miljøet. Reduksjonen av antallet sider i bruksanvisningen er en del av vårt arbeid med å redusere karbonutslipp.

Du kan lese mer om bruk og annen relevant informasjon i bruksanvisningen som følger med ASUS-nettbrettet eller ved å besøke ASUS-støttesiden på <http://support.asus.com/>.

Modells: ASUS_Z017D (ZE520KL)

Produsent:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresse:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autorisert representant I Europa:	ASUS Computer GmbH
Adresse:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY