

Zenfone™ **3**

ZE520KL
Hướng Dẫn

ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

Hướng dẫn chăm sóc

và an toàn



An toàn trên đường là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi khuyến nghị bạn không được sử dụng điện thoại khi đang lái xe hoặc điều khiển bất kỳ loại xe nào.



Chỉ nên sử dụng điện thoại này ở môi trường có nhiệt độ xung quanh khoảng 0°C (32°F) - 35°C (95°F).



Tắt điện thoại của bạn tại các khu vực bị hạn chế nơi cấm sử dụng thiết bị di động. Luôn tuân thủ các nội quy và quy định khi ở tại các khu vực bị hạn chế, chẳng hạn như trên máy bay, rạp chiếu phim, trong bệnh viện hoặc gần thiết bị y tế, gần khí ga hoặc nhiên liệu, địa điểm xây dựng, địa điểm nổ mìn và các khu vực khác.



Chỉ sử dụng các adapter AC và cáp được chấp nhận bởi ASUS để sử dụng với điện thoại này. Xem nhãn công suất ở phía dưới điện thoại và đảm bảo adapter nguồn của bạn phù hợp với công suất đó.



Không được sử dụng các cáp nguồn, phụ kiện bị hỏng và các thiết bị ngoại vi khác với điện thoại của bạn.



Giữ điện thoại luôn khô ráo. Không sử dụng hoặc đặt điện thoại gần nơi có chất lỏng, mưa hoặc ẩm ướt.



Bạn có thể đặt điện thoại thông qua máy X-quang (chẳng hạn như máy được sử dụng trong các băng chuyền vì an ninh sân bay), nhưng không được đặt điện thoại vào máy dò từ tính và bút điện tử.



Màn hình điện thoại được làm bằng kính. Nếu kính bị vỡ, hãy dừng sử dụng điện thoại và không được chạm vào các bộ phận kính bị vỡ. Gửi ngay điện thoại đến nhân viên bảo hành lành nghề của ASUS để được sửa chữa.



Không được nghe điện thoại với mức âm lượng cao trong một thời gian dài để phòng tránh nguy cơ hỏng thính giác.



Ngắt nguồn điện AC trước khi lau chùi điện thoại. Chỉ sử dụng một miếng xốp xenlulo sạch hoặc khăn da sơn dương khi lau chùi màn hình điện thoại.



Chỉ gửi điện thoại đến nhân viên bảo hành lành nghề của ASUS để được sửa chữa.

Thải bỏ thích hợp



Nguy cơ xảy ra cháy nổ nếu pin được thay thế bằng loại pin khác không phù hợp. Thải bỏ pin đã qua sử dụng theo hướng dẫn.



Không được thải bỏ pin vào rác thải đô thị. Biểu tượng thùng rác có bánh xe gạch chéo cho biết pin không được thải bỏ vào rác thải đô thị.



Không được thải bỏ thiết bị của bạn vào rác thải đô thị. Sản phẩm này đã được thiết kế để cho phép tái sử dụng thích hợp các linh kiện và tái chế. Biểu tượng thùng rác có bánh xe gạch chéo cho biết sản phẩm (thiết bị điện, điện tử và pin có nút chứa thủy ngân) không được thải bỏ vào rác thải đô thị. Kiểm tra các quy định trong nước về cách thải bỏ các sản phẩm điện tử.



KHÔNG thải bỏ sản phẩm này vào lửa. **KHÔNG** làm chập mạch các tiếp điểm. **KHÔNG** tháo rời sản phẩm này.

Diễn đàn fan hâm mộ ZenTalk

(http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)



Mục lục

1 Khái niệm cơ bản

Chào mừng!	7
Chuẩn bị sẵn Điện thoại ASUS!	8
Khởi động lần đầu	16
Sử dụng màn hình cảm ứng	18

2 Không có nơi nào như Màn hình chính

Tính năng màn hình chính của ĐT Zen	21
Màn hình chính	21
Cài đặt nhanh	23
Thông báo hệ thống	24
Tùy chỉnh màn hình chính	25
Ung dụng & Widget	25
Hình nền	26
Chế độ đơn giản	27
Cài đặt ngày giờ	29
Cài nhạc chuông và âm báo	29
Màn hình khóa	30
Tùy chỉnh màn hình khóa	30
Tùy chỉnh các nút truy cập nhanh	31
Cảm biến nhận dạng dấu vân tay	32
Bật điện thoại ASUS lần đầu	32
Thiết lập nhận dạng dấu vân tay từ Settings (Cài đặt)	33

3 Làm việc hết mình, vui chơi thỏa thích 35

Chrome	35
Bật trình duyệt Chrome	35
Thêm thẻ mới	36
Đánh dấu trang	36
Chia sẻ trang	36
Làm trống bộ nhớ cache trình duyệt	36
Gmail	37
Lịch Google	38
Tạo sự kiện	38
Chỉnh sửa hoặc xóa các sự kiện	38
Soạn báo nhắc	39
Chỉnh sửa hoặc xóa các báo nhắc	39
Thực hiện sau	40
Gọi sau	40
Nhắn tin sau	40
Thêm việc cần làm	40
Xóa việc cần làm	41
Quản lý file	41
Truy cập bộ nhớ trong	41
Truy cập thiết bị lưu trữ bên ngoài	41
Truy cập dịch vụ lưu trữ đám mây	41

	Dịch vụ đám mây	42
	ASUS WebStorage	42
	Bảo dưỡng điện thoại ZenFone	43
4	Giữ liên lạc	
	Gọi điện sàng điệu	44
	Tính năng SIM kép.....	44
	Thực hiện cuộc gọi.....	46
	Nhận cuộc gọi.....	49
	Các tùy chọn gọi khác.....	51
	Quản lý nhiều cuộc gọi	52
	Ghi âm cuộc gọi	55
	Quản lý số liên lạc	56
	Cài đặt danh bạ	56
	Thiết lập hồ sơ của bạn	56
	Thêm số liên lạc.....	57
	Thiết lập số VIP	58
	Đánh dấu số liên lạc yêu thích	59
	Nhập danh bạ	59
	Xuất danh bạ.....	60
	Kết nối mạng xã hội với các số liên lạc của bạn	61
	Liên kết thông tin của số liên lạc	62
	Sao lưu/phục hồi nhật ký gọi.....	62
	Gửi tin nhắn và nhiều nội dung khác	64
	Trình nhắn tin Google.....	64
5	Vui chơi và giải trí	
	Sử dụng tai nghe.....	65
	Cắm giắc cắm tai nghe	65
	Google Play Music	66
	Đài FM	67
6	Những khoảnh khắc quý giá	
	Ghi lại những khoảnh khắc	69
	Bật ứng dụng Camera.....	69
	Sử dụng Camera lần đầu	69
	Tính năng camera tiên tiến.....	73
	Sử dụng thư viện.....	78
	Xem file từ các vị trí nguồn khác.....	78
	Xem địa điểm ảnh chụp.....	79
	Chia sẻ file từ thư viện	80
	Xóa file khỏi thư viện	80
	Chỉnh sửa hình.....	80
	Sử dụng MiniMovie.....	81
	PhotoCollage	83

7	Luôn kết nối	
	Mạng di động	84
	Bật mạng di động.....	84
	Wi-Fi	84
	Bật mạng Wi-Fi.....	84
	Kết nối mạng Wi-Fi.....	85
	Tắt mạng Wi-Fi	85
	Bluetooth®	85
	Bật Bluetooth®	85
	Kết nối ASUS Phone với thiết bị Bluetooth®	86
	Ngắt kết nối ASUS Phone khỏi thiết bị Bluetooth®	86
	Kết nối	87
	Trạm phát Wi-Fi	87
	Kết nối Bluetooth qua Tethering.....	88
8	Du lịch và bản đồ	
	Thời tiết	89
	Bật ứng dụng Thời tiết.....	89
	Màn hình chính thời tiết	90
	Đồng hồ	91
	Đồng hồ thể giới.....	91
	Đồng hồ báo thức	92
	Đồng hồ bấm giờ	92
	Hẹn giờ.....	93
9	ZenLink	
	Share Link	94
10	Zen mọi lúc mọi nơi	
	Công cụ Zen đặc biệt	96
	Đèn flash.....	96
	Máy tính	98
	Quick memo	99
	Máy ghi âm	100
	Thuật sĩ âm thanh.....	102
	Splendid.....	103
11	Bảo dưỡng điện thoại Zen	
	Cập nhật điện thoại của bạn	107
	Cập nhật hệ thống	107
	Bộ nhớ	107
	Sao lưu và cài lại.....	107
	Bảo mật cho điện thoại ASUS Phone	108
	Phụ lục	
	Thông báo	112

Khái niệm cơ bản

1

Chào mừng!

Khám phá sự đơn giản trực quan của ASUS Zen UI 3.0!

ASUS Zen UI 3.0 là giao diện trực quan và quyến rũ dành riêng cho điện thoại ASUS Phone. Nó cung cấp cho bạn các ứng dụng đặc biệt tích hợp riêng hoặc chung với các ứng dụng khác để phù hợp nhu cầu cá nhân duy nhất và giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn trong khi cho phép bạn tận hưởng niềm vui với điện thoại ASUS Phone.



Camera

Với công nghệ PixelMaster, hãy ghi lại khoảnh khắc quý giá trong những bức ảnh và video clip sống động và rõ nét.



Do It later

Lưu giữ và xử lý các email quan trọng của bạn, tin nhắn SMS, các trang web thú vị hoặc các nhiệm vụ quan trọng khác để bạn thực hiện vào lúc khác tiện hơn.





Bảo dưỡng điện thoại ZenFone

Tìm giải đáp từ các FAQ (Câu hỏi thường gặp) hoặc cung cấp các thông tin phản hồi của bạn trong diễn đàn người dùng.



Share Link


Chia sẻ và nhận file, ứng dụng hoặc nội dung đa phương tiện nhanh chóng qua các thiết bị Android khác hoặc PC.

LƯU Ý: Khả năng có sẵn của ứng dụng ASUS Zen UI 3.0 khác nhau tùy khu vực và mẫu máy ASUS Phone. Chạm   trên Màn hình chính để kiểm tra các ứng dụng có sẵn trên điện thoại ASUS Phone.

Chuẩn bị sẵn Điện thoại ASUS!

Các bộ phận và tính năng

Hãy cầm điện thoại của bạn và khởi động nó trong nháy mắt.



CẢNH BÁO!

- Để tránh các sự cố kết nối mạng và pin:
 - ĐỪNG đặt nhãn dán bằng kim loại lên vùng ăngten.
 - ĐỪNG dùng khung/hộp bảo vệ bằng kim loại trên Điện thoại ASUS.
 - ĐỪNG che phủ vùng ăngten bằng tay hoặc các vật dụng khác khi đang sử dụng một số tính năng như gọi điện hoặc sử dụng kết nối dữ liệu di động.
- Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng miếng dán bảo vệ màn hình tương thích với ASUS. Sử dụng các miếng dán bảo vệ màn hình không tương thích với ASUS có thể khiến cho cảm biến của Điện thoại ASUS gặp sự cố.

GHI CHÚ:

- Cổng USB Loại C hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu USB2.0.
- Các khe cắm thẻ micro SIM / Nano SIM hỗ trợ các LTE GSM, WCDMA, và GSM/EDGE băng tần mạng.
- Khe cắm thẻ microSD hỗ trợ các định dạng thẻ microSD và microSDHC.

QUAN TRỌNG!

- Chúng tôi đề nghị bạn không nên sử dụng máy chiếu màn hình vì nó có thể can thiệp vào bộ cảm biến độ gần. Nếu bạn muốn sử dụng máy chiếu màn hình, đảm bảo nó không chặn bất kỳ cảm biến độ gần.
- Giữ điện thoại, đặc biệt là màn hình cảm ứng luôn trong tình trạng khô ráo. Nước hoặc các chất lỏng khác có thể khiến cho màn hình cảm ứng bị hỏng.
- Đảm bảo luôn đậy nắp ngăn đựng thẻ Micro-SIM, Nano SIM/thẻ nhớ khi sử dụng hoặc mang theo điện thoại.

Lắp đặt thẻ Nano SIM / micro SIM

Thẻ (Micro SIM/Nano SIM) tích hợp môđun nhận dạng thuê bao Micro/Nano sẽ lưu trữ các thông tin như số điện thoại di động, danh bạ, tin nhắn và các dữ liệu khác cho phép bạn truy cập vào mạng di động.

Điện thoại ASUS Phone tích hợp hai khe cắm thẻ Nano SIM và micro-SIM cho phép bạn thiết lập và sử dụng hai dịch vụ mạng di động mà không phải mang theo hai thiết bị di động cùng một lúc.

CHÚ Ý:

- Điện thoại này được thiết kế để sử dụng chỉ với thẻ Nano SIM hoặc micro-SIM do nhà khai thác mạng di động chấp nhận.
- Chúng tôi đề nghị bạn không nên sử dụng các thẻ SIM bị cắt trong khe cắm thẻ Nano SIM hoặc micro-SIM.
- Tắt điện thoại trước khi lắp thẻ Nano SIM hoặc micro-SIM.
- Phải hết sức cẩn thận khi xử lý thẻ Nano SIM hoặc micro-SIM. ASUS không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào đối với thẻ Nano SIM hoặc micro-SIM của bạn.
- Không lắp thẻ nhớ vào khe cắm thẻ Nano SIM hoặc micro-SIM! Nếu vô tình lắp thẻ nhớ vào khe cắm thẻ Nano SIM hoặc micro-SIM, hãy gửi điện thoại đến nhân viên bảo hành lành nghề của ASUS.

Để lắp đặt thẻ micro SIM / nano SIM:


1. Tắt điện thoại của bạn.
2. Ấn thanh ghim vào lỗ trên khay giữ thẻ Micro SIM/Nano SIM/MicroSD để đẩy thẻ ra.



3. Lắp (các) thẻ Micro SIM/Nano SIM vào (các) Micro SIM/Nano SIM khe cắm.

QUAN TRỌNG!

- Mỗi lần bạn chỉ có thể sử dụng thẻ Nano SIM hoặc thẻ MicroSD.
- Chỉ sử dụng thẻ Micro SIM/Nano SIM chuẩn trên Điện thoại ASUS. Bộ chuyển đổi từ Nano SIM sang Micro SIM hoặc thẻ SIM bị cắt bớt có thể không được lắp khít vào ĐT và có thể không được phát hiện bởi Điện thoại ASUS.
- **KHÔNG ĐƯỢC lắp bộ chuyển đổi Nano SIM sang Micro SIM trống vào khe cắm thẻ Micro SIM để tránh thiệt hại không thể khắc phục.**



4. Đẩy khay giữ vào để đóng lại.

QUAN TRỌNG! Cả hai khe cắm thẻ Micro SIM và Nano SIM đều hỗ trợ băng tần mạng 3G WCDMA/4G LTE. Nhưng mỗi lần bạn chỉ có thể kết nối một thẻ SIM với dịch vụ 4G LTE.

CHÚ Ý! Không dùng các vật dụng nhọn hoặc dung môi trên điện thoại của bạn để tránh bị trầy xước.



Tháo thẻ Nano SIM / micro SIM


CHÚ Ý: Phải hết sức cẩn thận khi xử lý thẻ Nano SIM hoặc Micro SIM. ASUS không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào đối với thẻ Nano SIM hoặc Micro SIM của bạn.

Để tháo thẻ Nano SIM / micro SIM:

1. Tắt điện thoại của bạn.
2. Ấn thanh ghim vào lỗ trên khay giữ thẻ Micro SIM/Nano SIM/MicroSD để đẩy thẻ ra.



3. Tháo thẻ micro SIM/nano SIM khỏi các khe cắm thẻ micro SIM, nano SIM/microSD combo.



4. Đẩy khay giữ vào để đóng lại.



Lắp thẻ nhớ

Điện thoại ASUS Phone của bạn hỗ trợ thẻ nhớ microSD™, và microSDHC™ với dung lượng lên đến 2TB.

GHI CHÚ: Một số thẻ nhớ có thể không tương thích với điện thoại ASUS Phone của bạn. Đảm bảo bạn chỉ sử dụng các thẻ nhớ tương thích để phòng tránh mất dữ liệu, và thiệt hại đối với điện thoại hoặc thẻ nhớ hoặc cả hai.

CHÚ Ý! Phải hết sức cẩn thận khi xử lý thẻ nhớ. ASUS không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trường hợp mất dữ liệu hay thiệt hại nào đối với thẻ nhớ của bạn.


Để lắp thẻ nhớ:

1. Tắt điện thoại của bạn.
2. Ấn thanh ghim vào lỗ trên khay giữ thẻ Micro SIM/Nano SIM/MicroSD để đẩy thẻ ra.



3. Lắp thẻ microSD vào khe cắm thẻ nano SIM/microSD combo.

QUAN TRỌNG! Mỗi lần bạn chỉ có thể sử dụng thẻ Nano SIM hoặc thẻ microSD.





4. Lắp nắp đậy mặt sau lại thích hợp.



Tháo thẻ nhớ

CHÚ Ý!


- Phải hết sức cẩn thận khi xử lý thẻ nhớ. ASUS không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trường hợp mất dữ liệu hay thiệt hại nào đối với thẻ nhớ của bạn.
- Nhả thẻ nhớ thích hợp để tháo nó an toàn khỏi thiết bị. Để nhả thẻ nhớ ra, chạm  > **Settings (Cài đặt)** > **Storage (Thiết bị lưu trữ) & USB**, sau đó trong thẻ Portable storage (Thiết bị lưu trữ di động), nhấp  bên cạnh thẻ **SD**.

Để tháo thẻ nhớ:

1. Tắt điện thoại của bạn.
2. Ấn thanh ghim vào lỗ trên khay giữ thẻ Micro SIM/Nano SIM/MicroSD để đẩy thẻ ra.



3. Tháo thẻ MicroSD khỏi khe cắm thẻ kết hợp Nano SIM/MicroSD.



4. Đẩy khay giữ vào để đóng lại.



Sạc pin điện thoại ASUS Phone

Điện thoại ASUS Phone chỉ được sạc một phần pin khi mua nhưng bạn có thể sạc đầy pin trước khi sử dụng điện thoại lần đầu. Đọc các thông báo và chú ý quan trọng sau đây trước khi sạc pin cho điện thoại của bạn.

QUAN TRỌNG!


- Chỉ sử dụng adapter nguồn AC và cáp Cổng USB Loại C kèm theo để sạc pin cho ASUS Phone của bạn. Sử dụng adapter nguồn AC và cáp micro-USB nhãn hiệu khác có thể làm hỏng điện thoại của bạn.
- Gỡ bỏ lớp màng bảo vệ trên adapter nguồn AC và cáp Cổng USB Loại C trước khi sử dụng với điện thoại của bạn.
- Đảm bảo cắm adapter nguồn AC vào ổ cắm điện tương thích. Bạn có thể cắm adapter nguồn AC vào mọi ổ cắm điện 100~240 V tương thích.
- Điện áp đầu ra của adapter nguồn AC là 5V \Rightarrow 2A, 10W.
- Nếu sử dụng ASUS Phone khi đang cắm vào ổ cắm điện, ổ cắm điện phải ở gần điện thoại của bạn và dễ tiếp cận.
- Để tiết kiệm điện, hãy rút adapter nguồn AC khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng.
- Không đặt các vật dụng nặng lên trên điện thoại ASUS Phone.

CHÚ Ý!

- Khi đang sạc pin, điện thoại ASUS Phone của bạn có thể trở nên nóng. Đây là điều bình thường; tuy nhiên, nếu điện thoại của bạn trở nên nóng bất thường, hãy rút cáp micro-USB khỏi điện thoại, và gửi điện thoại kể cả adapter nguồn AC và cáp Cổng USB Loại C đến nhân viên bảo hành lành nghề của ASUS.
- Để phòng tránh mọi thiệt hại đối với điện thoại ASUS Phone, adapter nguồn AC hoặc cáp Cổng USB Loại C, đảm bảo rằng cáp Cổng USB Loại C, adapter nguồn AC và điện thoại của bạn đã được kết nối thích hợp trước khi sạc pin.

Để sạc pin điện thoại ASUS Phone:

1. Cắm cáp USB vào adapter nguồn AC.
2. Cắm cáp Cổng USB Loại C vào điện thoại ASUS Phone của bạn.
3. Cắm adapter nguồn vào ổ cắm điện nối tiếp đất.



QUAN TRỌNG!

- Khi sử dụng điện thoại ASUS Phone trong lúc kết nối với ổ cắm điện, ổ cắm điện nối tiếp đất phải đặt gần điện thoại và dễ dàng tiếp cận.
- Khi bạn sạc pin điện thoại ASUS Phone qua máy tính, đảm bảo cắm cáp Cổng USB Loại C vào cổng USB 2.0 / USB 3.0 trên máy tính.
- Tránh sạc pin điện thoại ASUS Phone ở môi trường có nhiệt độ xung quanh trên 35°C (95°F).
- Sạc pin cho điện thoại ASUS Phone trong tám (8) tiếng trước khi sử dụng nó ở chế độ pin lần đầu.
- Tình trạng sạc pin được thể hiện qua các biểu tượng sau:

**GHI CHÚ:**

- Chỉ sử dụng adapter nguồn kèm theo điện thoại. Sử dụng adapter nguồn khác có thể làm hỏng điện thoại của bạn.
 - Sử dụng adapter nguồn và cáp tín hiệu ASUS Phone kèm theo để kết nối điện thoại ASUS Phone với ổ cắm điện là cách tốt nhất để sạc pin điện thoại ASUS Phone của bạn.
 - Dải điện áp đầu vào giữa ổ cắm điện trên tường và adapter này là AC 100V - 240V. Điện áp đầu ra của cáp micro USB là +5V \approx 2A, 10W.
-

4. Khi sạc đầy pin, hãy rút cáp USB khỏi điện thoại ASUS Phone trước khi ngắt adapter nguồn AC khỏi ổ cắm điện.

GHI CHÚ:

- Bạn có thể sử dụng điện thoại khi đang sạc pin nhưng nó có thể mất nhiều thời gian hơn để sạc đầy pin cho điện thoại.
 - Sạc pin điện thoại qua cổng USB trên máy tính có thể mất nhiều thời gian hơn để sạc đầy pin cho điện thoại.
 - Nếu máy tính của bạn không cung cấp đủ nguồn điện để sạc pin qua cổng USB, hãy sạc pin cho điện thoại ASUS Phone bằng adapter nguồn AC được cắm vào ổ cắm điện như lựa chọn thay thế.
-

Bật hoặc tắt điện thoại ASUS Phone

Bật điện thoại của bạn

Để bật điện thoại, hãy nhấn và giữ nút nguồn cho đến khi điện thoại báo rung và bật lên.

Tắt điện thoại của bạn

Để tắt điện thoại:

1. Nếu màn hình điện thoại đã tắt, hãy nhấn nút nguồn để bật nó. Nếu màn hình bị khóa, hãy mở khóa màn hình điện thoại.
2. Nhấn và giữ nút nguồn, sau đó khi được nhắc, hãy chạm **Power off (Tắt nguồn)** rồi chạm **OK**.

Chế độ chờ

Để chuyển điện thoại vào chế độ chờ, nhấn nút nguồn một lần cho đến khi màn hình tắt.



Khởi động lần đầu

Khi bạn bật điện thoại ASUS Phone lần đầu, Setup Wizard (Thuật Sĩ Cài Đặt) sẽ hướng dẫn bạn vượt qua quy trình cài đặt. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để chọn ngôn ngữ, chọn kiểu nhập, cài đặt mạng di động và Wi-Fi, đồng bộ tài khoản và định cấu hình các dịch vụ định vị của bạn.

Sử dụng tài khoản Google hoặc ASUS của bạn để cài đặt điện thoại; nếu bạn chưa có tài khoản Google hoặc ASUS, hãy tiến hành tạo tài khoản mới.

Tài khoản Google

Sử dụng Tài khoản Google cho phép bạn tận dụng tối đa các tính năng hệ điều hành Android sau:

- Sắp xếp và xem mọi thông tin của bạn từ bất cứ nơi đâu.
- Tự động sao lưu toàn bộ dữ liệu của bạn.
- Tận dụng tiện lợi các dịch vụ Google từ bất cứ nơi đâu.

Tài khoản ASUS

Có được Tài khoản ASUS cho phép bạn tận hưởng các lợi ích sau:

- Dịch vụ hỗ trợ cá nhân hóa từ ASUS và gia hạn bảo hành cho các sản phẩm đã đăng ký.
- 5GB dung lượng lưu trữ đám mây.
- Nhận các cập nhật mới nhất cho điện thoại và firmware.

Mẹo tiết kiệm nguồn pin

Sạc pin là cách tồn tại của điện thoại ASUS Phone. Sau đây là một số mẹo tiết kiệm nguồn pin giúp duy trì nguồn pin cho điện thoại ASUS Phone của bạn.

- Đóng mọi ứng dụng đang chạy không sử dụng.
- Khi không sử dụng, nhấn nút nguồn để chuyển điện thoại vào chế độ chờ.
- Kích hoạt Nút bật/tắt thông minh trong Trình tiết kiệm pin vốn được tích hợp trong ứng dụng Mobile Manager (Quản lý di động).
- Cài âm thanh sang Smart Mode (Chế độ thông minh).
- Giảm độ sáng màn hình.
- Duy trì âm lượng loa ở mức thấp.
- Tắt tính năng Wi-Fi.
- Tắt tính năng Bluetooth.
- Tắt tính năng tự xoay màn hình.
- Tắt mọi tính năng tự động bộ trong điện thoại.

Sử dụng màn hình cảm ứng

Dùng những thao tác này trên màn hình cảm ứng để bật các ứng dụng, truy cập một số cài đặt và điều hướng thiết bị ASUS Phone của bạn.

Bật các ứng dụng hoặc chọn các mục

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

- Để bật ứng dụng, chỉ cần chạm vào nó.
- Để chọn một mục như ứng dụng File Manager (Quản lý file), chỉ cần chạm vào nó.



Di chuyển hoặc xóa các mục

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:


- Để di chuyển một ứng dụng hoặc widget, chạm và giữ rồi kéo nó sang vị trí bạn muốn di chuyển đến.
- Để xóa một ứng dụng hoặc widget khỏi Màn hình chính, chạm và giữ rồi kéo nó lên vào **Remove (Xóa)**.



Chuyển qua các trang hoặc màn hình


Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

- Vuốt ngón tay sang trái hoặc phải để chuyển đổi giữa các màn hình hoặc để lướt qua Thư viện ảnh.
- Cuộn ngón tay lên hoặc xuống để chuyển qua các trang web hoặc danh mục.



Phóng to

Vuốt hai ngón tay ra trên màn hình cảm ứng để phóng to ảnh trong Gallery (Thư viện) hoặc Maps (Bản đồ), hoặc phóng to một trang web.



Thu nhỏ

Chạm hai ngón tay vào trên màn hình cảm ứng để thu nhỏ ảnh trong Gallery (Thư viện) hoặc Maps (Bản đồ), hoặc thu nhỏ một trang web.




LƯU Ý: Bạn không thể phóng to/thu nhỏ một số trang web vì những trang này có thể đã được thiết kế riêng để khớp với màn hình ĐTDĐ.

Không có nơi nào như Màn hình chính **2**

Tính năng màn hình chính của ĐT Zen

Màn hình chính

Nhận báo nhắc cho các sự kiện quan trọng, cập nhật ứng dụng và hệ thống, dự báo thời tiết, và tin nhắn văn bản từ những người thật sự quan trọng đối với bạn, ngay trên Màn hình chính điện thoại.

















Vuốt Màn hình chính sang trái hoặc phải để hiển thị Màn hình nền mở rộng

LƯU Ý: Để thêm nhiều trang hơn vào Màn hình chính, xem [Màn hình chính mở rộng](#).

Tìm hiểu các biểu tượng

Các biểu tượng này hiển thị trên thanh tình trạng và sẽ chỉ dẫn bạn về hiện trạng của ĐT ASUS Phone.


	Mạng di động Biểu tượng này cho biết cường độ tín hiệu mạng di động.
	Thẻ Micro SIM 1 Biểu tượng này cho biết thẻ Micro SIM đã được lắp vào khe cắm thẻ micro SIM 1.
	Thẻ Nano SIM 2 Cho biết thẻ Nano SIM đã được lắp vào khe cắm thẻ Nano SIM 2. LƯU Ý: Nếu biểu tượng thẻ SIM hiển thị bằng màu xanh lục, điều này có nghĩa là thẻ SIM đã được cài đặt làm mạng ưu tiên.
	Tin nhắn Biểu tượng này cho biết bạn có một tin nhắn chưa đọc.
	Wi-Fi Biểu tượng này cho biết cường độ tín hiệu kết nối mạng Wi-Fi.
	Tuổi thọ pin Biểu tượng này cho biết tình trạng pin của ĐT ASUS Phone.
	Thẻ MicroSD Biểu tượng này cho biết thẻ microSD đã được lắp vào ĐT ASUS Phone.
	Ảnh chụp màn hình Biểu tượng này cho biết bạn đã chụp ảnh màn hình của ĐT ASUS Phone.
	Chế độ máy bay Biểu tượng này cho biết điện thoại ASUS Phone của bạn đang ở chế độ Máy bay.
	Trạm phát Wi-Fi Biểu tượng này cho biết điểm thu phát Wi-Fi trên ĐT ASUS Phone đã được bật.
	Chế độ tiết kiệm thông minh Biểu tượng này cho biết chế độ Tiết Kiệm Thông Minh đã được bật.
	Chế độ tắt âm Biểu tượng này cho biết chế độ Tắt Âm đã được bật.
	Chế độ rung Biểu tượng này cho biết chế độ Báo Rung đã được bật.
	Tình trạng tải về Cho biết tình trạng tải về của một ứng dụng hay file.

Cài đặt nhanh

Cửa sổ Cài đặt nhanh cho phép truy cập một chạm vào một số tính năng và cài đặt không dây trên điện thoại ASUS Phone. Mỗi tính năng này đều được đại diện bởi một nút.


Để bật cửa sổ Quick settings (Cài đặt nhanh), vuốt xuống hai lần từ đỉnh màn hình.

LƯU Ý: Nút xanh lam cho biết tính năng hiện đã được bật trong khi nút xám cho biết tính năng đã bị tắt. Nút xanh lá cây cho biết các tiện ích cá nhân mà bạn có thể truy cập nhanh qua cửa sổ thông báo Cài đặt nhanh.



Thêm hoặc xóa các nút

Để thêm hoặc xóa các nút hiện có khỏi cửa sổ thông báo Cài đặt nhanh ASUS:

1. Bật Cài đặt nhanh rồi chạm .
2. Chạm ô bên cạnh tính năng này để thêm hoặc xóa nó khỏi cửa sổ thông báo Cài đặt nhanh ASUS.


GHI CHÚ: Ô vừa đánh dấu chọn cho biết nút của tính năng này có thể được truy cập qua cửa sổ thông báo Cài đặt nhanh ASUS trong khi ô chưa đánh dấu chọn có nghĩa ngược lại.

3. Chạm  để trở về và xem cửa sổ thông báo Cài đặt nhanh ASUS hiện hành.

Thông báo hệ thống


Từ Thông báo hệ thống, bạn có thể nhìn thấy các cập nhật mới nhất và những thay đổi hệ thống đã được thực hiện trên điện thoại ASUS Phone. Hầu hết những thay đổi này là liên quan đến dữ liệu và hệ thống.

Để bật cửa sổ System notifications (Thông báo hệ thống), vuốt xuống từ đỉnh màn hình.



Tùy chỉnh màn hình chính

Ghi dấu cá tính riêng của bạn lên Màn hình chính. Chọn thiết kế hấp dẫn làm hình nền, thêm phím tắt để truy cập nhanh vào các ứng dụng yêu thích của bạn, và thêm các widget để xem lại nhanh thông tin quan trọng. Bạn cũng có thể thêm nhiều trang hơn để có thể thêm và truy cập nhanh hoặc xem lại nhiều ứng dụng hoặc widget hơn trên Màn hình chính.



Ứng dụng & Widget

Các phím tắt ứng dụng cho phép bạn truy cập nhanh những ứng dụng thường dùng hoặc yêu thích trên Màn hình chính. Bạn có thể thêm, xóa hoặc phân nhóm các ứng dụng thành một thư mục.

Bạn có thể đặt các widget - vốn là các ứng dụng động nhỏ - lên Màn hình chính. Các widget cho phép bạn xem nhanh thông tin dự báo thời tiết, sự kiện lịch, tình trạng pin và nhiều thông tin khác.

Thêm các phím tắt ứng dụng hoặc widget

Để thêm phím tắt ứng dụng hoặc widget:

1. Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chính và chọn **Apps & Widgets (Ứng dụng & Widget)**.
2. Từ danh sách All Apps (Mọi ứng dụng) hoặc màn hình Widgets, chạm và giữ một ứng dụng hoặc widget rồi kéo nó sang vùng trống trên Màn hình chính.

Xóa các phím tắt ứng dụng hoặc widget

Trên Màn hình chính, chạm và giữ một ứng dụng hoặc widget rồi kéo nó sang **Remove (Xóa)** ở phía trên màn hình. Ứng dụng bạn đã xóa khỏi Màn hình chính sẽ vẫn còn trên màn hình All Apps (Mọi ứng dụng).


Phân nhóm các phím tắt ứng dụng thành thư mục r

Tạo các thư mục để sắp xếp những phím tắt ứng dụng trên Màn hình chính.

1. Trên Màn hình chính, chạm và kéo một ứng dụng vào ứng dụng khác, và một thư mục sẽ hiển thị với tên được gán tự động.
2. Nếu bạn muốn đổi tên thư mục, chạm thư mục đó và chạm tên thư mục để gán tên mới vào thư mục đó.


Hình nền

Cho phép các ứng dụng, biểu tượng của bạn, và các thành phần khác của ĐT Zen hiển thị trên hình nền được thiết kế hấp dẫn. Bạn có thể thêm màu nền mờ vào hình nền để dễ đọc và rõ nét. Bạn cũng có thể thêm hình nền động để giúp màn hình trở nên sống động.




Áp dụng hình nền


Để áp dụng hình nền:

1. Chạm và giữ một vùng trống trên màn hình chính và chọn **Wallpapers (Hình nền)**.
2. Chạm  rồi chọn một hình nền.
3. Chạm **Download (Tải về)** rồi chạm **Apply (Áp dụng)**.
4. Chọn để cài hình nền cho **Home screen (Màn hình chính)**, **Lock screen (Màn hình khóa)** hoặc **Home and lock screen (Màn hình chính và màn hình khóa)**.

Áp dụng hình nền động

Để áp dụng hình nền động:



1. Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chính và chọn **Wallpapers (Hình nền)**.
2. Chạm  rồi chọn **Live Wallpaper (Hình nền động)**.
3. Chọn một hình nền động rồi chạm **Set Wallpaper (Cài hình nền)**.

GHI CHÚ: Bạn cũng có thể thiết lập các cài đặt hình nền từ  > **Settings (Cài đặt)** > **Display (Hiển thị)** > **Wallpaper (Hình nền)**.

Màn hình chính mở rộng

Mở rộng màn hình chính của bạn

Bạn có thể thêm nhiều trang hơn để mở rộng Màn hình chính và đặt thêm phím tắt ứng dụng và widget lên đó.



1. Chạm và giữ vùng trống trên Màn hình chính và chọn **Home edit (Sửa màn hình chính)** > **Edit page (Sửa trang)**.
2. Chạm  để thêm trang mới. Nếu bạn muốn xóa Màn hình chính mở rộng, chọn rồi kéo và thả nó vào .

Chế độ đơn giản

Điều hướng thiết bị ASUS Phone tốt hơn bằng Easy Mode (Chế độ đơn giản) - một giao diện trực quan với các biểu tượng, nút cỡ lớn, và cỡ chữ cho phép đọc tốt hơn và trải nghiệm người dùng dễ dàng hơn. Bạn cũng có thể thực hiện nhanh các thao tác chính như thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn và nhiều thao tác khác ở Chế độ đơn giản.

Bật Chế độ đơn giản

Để bật Chế độ đơn giản:

1. Bật màn hình Cài đặt bằng cách thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:
 - Bật Cài đặt nhanh rồi chạm .
 - Chạm  > **Settings (Cài đặt)**.
2. Cuộn xuống màn hình **Settings (Cài đặt)** và chọn **Easy Mode (Chế tiện dụng)**.
3. Trượt Chế độ đơn giản sang **ON (BẬT)**.


Thêm phím tắt

Ở Easy Mode (Chế độ đơn giản), bạn có thể thêm đến ba mươi sáu (36) phím tắt ứng dụng lên Màn hình chính.

1. Vuốt sang phải Màn hình chính rồi chạm **+**.
2. Từ màn hình All apps (Mọi ứ.dụng), chọn ứng dụng bạn muốn thêm vào danh sách.

Xóa phím tắt

Thực hiện các mục sau:



1. Chạm  với góc phải phía dưới màn hình.
2. Chọn ứng dụng hoặc các ứng dụng bạn muốn xóa khỏi danh sách rồi chạm **Delete (Xóa)**.



Cài đặt ngày giờ

Theo mặc định, ngày giờ hiển thị trên Màn hình chính sẽ tự động đồng bộ với các cài đặt của nhà cung cấp dịch vụ di động.

Để đổi cài đặt ngày giờ:



1. Bật màn hình Cài đặt bằng cách thực hiện một trong các cách sau:
 - Bật Cài đặt nhanh rồi chạm .
 - Chạm  > **Settings (Cài đặt)**.
2. Cuộn xuống màn hình Settings (Cài đặt) và chọn **Date & time (Ngày & giờ)**.
3. Bỏ chọn **Automatic date & time (Ngày & giờ tự động)** và **Automatic time zone (Múi giờ tự động)**.
4. Chỉnh ngày giờ.
5. Bạn có thể chọn sử dụng định dạng 24-giờ nếu thích.
6. Chọn định dạng ngày mà bạn muốn hiển thị.

LƯU Ý: Cũng xem mục [Đồng hồ](#).

Cài nhạc chuông và âm báo

Cài đặt âm thanh cho nhạc chuông điện thoại, các thông báo như tin nhắn văn bản, email và báo nhắc sự kiện. Bạn cũng có thể chọn bật hoặc tắt âm chạm bàn phím, âm thanh cảm ứng, âm thanh khóa màn hình, hoặc bạn có thể chọn cài đặt điện thoại ASUS Phone báo rung khi chạm vào nó.

Để cài đặt âm thanh:

1. Bật màn hình Cài đặt bằng cách thực hiện một trong các cách sau:
 - Bật Cài đặt nhanh rồi chạm .
 - Chạm  > **Settings (Cài đặt)**.
2. Cuộn xuống màn hình Settings (Cài đặt) và chọn **Sound & notification (Âm thanh & thông báo)**.
3. Chọn cài đặt âm thanh ưa thích.

Màn hình khóa


Theo mặc định, màn hình khóa hiển thị sau khi bạn bật điện thoại và trong khi khởi động ĐT từ chế độ chờ. Từ màn hình khóa, bạn có thể chuyển sang hệ điều hành Android® của điện thoại bằng các chạm nhẹ vào bảng điều khiển màn hình cảm ứng.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh màn hình khóa điện thoại để điều chỉnh cách truy cập vào các dữ liệu và ứng dụng di động.


Tùy chỉnh màn hình khóa

Nếu bạn muốn đổi cài đặt màn hình khóa từ tùy chọn **Swipe (Vuốt)** mặc định, hãy tham khảo các bước sau:

1. Bật Cài đặt nhanh rồi chạm .
2. Cuộn xuống màn hình **Settings (Cài đặt)** và chọn **Lock screen (Màn hình khóa)**.



3. Trong màn hình kế tiếp, chạm **Screen lock (Khóa màn hình)**.





4. Chạm tùy chọn khóa màn hình mà bạn muốn sử dụng.

LƯU Ý: Để biết thêm chi tiết, xem [Bảo vệ điện thoại ASUS Phone](#).

Tùy chỉnh các nút truy cập nhanh


Theo mặc định, màn hình khóa của bạn bao gồm các nút truy cập nhanh cho các ứng dụng sau đây: Điện thoại, Nhắn tin và Camera. Thay đổi cài đặt mặc định này và tùy chỉnh các nút này để khởi động các ứng dụng khác trên màn hình khóa bằng cách sử dụng các bước sau đây:

1. Bật Cài đặt nhanh rồi chạm .
2. Cuộn xuống màn hình **Settings (Cài đặt)** và chọn **Lock screen (Màn hình khóa)**.
3. Chạm **Quick Access (Truy cập nhanh)** trong **Display (Màn hình)**.
4. Trượt thanh này từ **OFF (TẮT)** sang **ON (BẬT)** bên cạnh **Customized quick access (Truy cập nhanh tùy chỉnh)** để bật tính năng này.
5. Chọn nút mà bạn muốn tùy chỉnh.



6. Chạm ứng dụng bạn muốn cài sẵn trên nút truy cập nhanh mà bạn đã chọn để cấu hình.

LƯU Ý: Cuộn lên hoặc xuống để xem danh sách các ứng dụng hiện tại mà bạn có thể cài sẵn.




Cảm biến nhận dạng dấu vân tay

Cảm biến nhận dạng dấu vân tay giúp ngăn chặn người khác sử dụng trái phép điện thoại ASUS của bạn. Bạn có thể sử dụng dấu vân tay của mình để mở khóa điện thoại, truy cập các cuộc gọi và dữ liệu trên điện thoại. Khi thiết lập nhận dạng dấu vân tay, bạn cũng cần phải thiết lập cách khóa màn hình để khởi động thiết bị.

Bật điện thoại ASUS lần đầu

Để thiết lập nhận dạng dấu vân tay khi sử dụng điện thoại ASUS của bạn lần đầu:



1. Đảm bảo rằng môđun nhận dạng dấu vân tay và ngón tay của bạn luôn sạch sẽ và khô ráo.
2. Từ trang Welcome (Chào mừng), thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để vào trang **Protect your phone (Bảo vệ điện thoại của bạn)**, và đánh chọn **Set up fingerprint (Thiết lập dấu vân tay)**.
3. Nhấp **NEXT (KẾ TIẾP)** để chọn cách khóa màn hình, và sau đó thực hiện theo các hướng dẫn để vào trang **Locate fingerprint scanner (Định vị bộ quét dấu vân tay)** và nhấp **NEXT (KẾ TIẾP)**.
4. Tìm bộ quét dấu vân tay ở mặt sau điện thoại, điều chỉnh ngón tay của bạn và cố gắng để che phủ liên tục các vùng khác nhau của ngón tay cho đến dấu vân tay của bạn được chụp lại, sau đó nhấp **NEXT (KẾ TIẾP)**.




5. Nhấp **NEXT (KẾ TIẾP)** để hoàn tất thiết lập.


Thiết lập nhận dạng dấu vân tay từ Settings (Cài đặt)

Để thiết lập nhận dạng dấu vân tay của bạn từ **Settings (Cài đặt)**:

1. Đảm bảo bộ quét dấu vân tay và ngón tay của bạn luôn sạch sẽ và khô ráo.
2. Bật màn hình Settings (Cài đặt) bằng cách thực hiện một trong các cách sau:
 - Bật Quick settings (Cài đặt nhanh) rồi chạm .
 - Chạm  > **Settings (Cài đặt)**.
3. Chuyển xuống màn hình Settings (Cài đặt) và chọn **Fingerprint (Dấu vân tay)**.




4. Chạm các nút điều khiển bạn muốn bật hoặc tắt.



5. Chạm **Manage Fingerprints (Quản lý dấu vân tay)** và chọn tùy chọn khóa màn hình mà bạn muốn sử dụng rồi thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để thiết lập chức năng khóa màn hình.

LƯU Ý: Để biết thêm chi tiết, hãy xem [Securing your ASUS Phone \(Bảo mật điện thoại ASUS của bạn\)](#).

6. Nhấp **Add a fingerprint (Thêm dấu vân tay)**.



7. Nhấp **NEXT (KẾ TIẾP)** ở trang **Locate finger print scanner (Định vị bộ quét dấu vân tay)**.
8. Liên tục đặt-và-nâng ngón tay của bạn lên xuống bộ quét cho đến ngón tay của bạn được chụp lại.
9. Nhấp **NEXT (KẾ TIẾP)** để hoàn tất thiết lập.

Làm việc hết mình, vui chơi thỏa thích

3

Chrome


Trình duyệt Chrome dùng cho Android cho phép bạn tận hưởng những trải nghiệm duyệt web nhanh, an toàn và ổn định giống như trình duyệt Chrome trên máy tính để bàn. Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn để đồng bộ các thẻ, chỉ trang, và lược sử duyệt web qua mọi thiết bị của bạn. Nếu bạn chưa có tài khoản Google, hãy đăng ký một tài khoản.


LƯU Ý: Để biết chi tiết về cách tạo tài khoản Google, hãy xem [Gmail](#).

QUAN TRỌNG! Trước khi thực hiện mọi hoạt động lướt web hoặc liên quan đến internet, đảm bảo điện thoại ASUS Phone của bạn đã được kết nối với mạng Wi-Fi hoặc mạng di động. Để biết thêm chi tiết, xem [Luôn kết nối](#).

Bật trình duyệt Chrome


Từ Màn hình chính, thực hiện một trong các tùy chọn sau để bật trình duyệt Chrome:

- Chạm **Chrome**.
- Chạm  > **Chrome**.



Thêm thẻ mới

Ấn trang web hiện hành và mở một cửa sổ mới để tiếp tục lướt hay duyệt một trang web khác.

1. Từ trang hiện hành, chạm  > **New tab (Tab mới)**.
2. Nhập địa chỉ URL vào mục URL và tiếp tục duyệt web từ điện thoại ASUS Phone của bạn.
3. Nếu bạn muốn thêm một thẻ khác, hãy thực hiện lại bước 1.




LƯU Ý:

- Mở nhiều trang web trong trình duyệt sẽ làm chậm tốc độ tải trang.
 - Nếu kết nối internet bị chậm, hãy thử xóa bộ nhớ cache. Để biết chi tiết, xem phần [Xóa bộ nhớ cache trên trình duyệt](#).
-

Đánh dấu trang


Đánh dấu các trang hoặc trang web yêu thích để bạn có thể truy cập và duyệt lại chúng.

Để đánh dấu một trang:

Từ trang đó, chạm  > . Để xem các trang yêu thích, chạm  > **Bookmarks (Chỉ trang)**, rồi chọn trang bạn muốn xem hoặc truy cập.


Chia sẻ trang

Chia sẻ với mọi người các trang thú vị từ điện thoại ASUS Phone qua tài khoản email, tài khoản lưu trữ đám mây, Bluetooth hoặc các ứng dụng khác trên điện thoại ASUS Phone.

1. Bật Chrome.
2. Từ một trang web bất kỳ, chạm  > **Share... (Chia sẻ ...)**
3. Chạm tài khoản hoặc ứng dụng mà bạn muốn dùng làm phương tiện để chia sẻ trang.

Làm trống bộ nhớ cache trình duyệt

Xóa hết dữ liệu duyệt web được lưu tạm trên Điện thoại ASUS của bạn để cải thiện hiệu suất tải của trình duyệt Chrome. Dữ liệu duyệt web bao gồm lược sử duyệt web, bộ nhớ cache, cookie/dữ liệu trang web, mật khẩu đã lưu và dữ liệu tự điền.


1. Bật trình duyệt.
2. Chạm  > **Settings (Cài đặt)** > **Privacy (Quyền riêng tư)** > **CLEAR BROWSING DATA (XÓA HẾT DỮ LIỆU DUYỆT WEB)**.
3. Chọn dữ liệu duyệt mà bạn muốn xóa.
4. Khi hoàn tất, nhấn **CLEAR (XÓA HẾT)**.

Gmail


Sử dụng Gmail để thiết lập tài khoản Google của bạn nhằm truy cập các dịch vụ và ứng dụng liên quan đến Google cũng như nhận, gửi và duyệt email ngay trên điện thoại ASUS. Bạn cũng có thể thiết lập các tài khoản email khác như Yahoo hoặc tài khoản email làm việc khác qua Gmail.

QUAN TRỌNG! Bạn phải kết nối internet để có thể thêm tài khoản email hoặc gửi và nhận email từ những tài khoản đã thêm. Để biết thêm chi tiết, xem [Luôn kết nối](#).

Để thiết lập tài khoản Google:

1. Từ Màn hình chính, thực hiện một trong các tùy chọn sau để bật Gmail:
 - Chạm **Google > Gmail**.
 - Chạm  > **Google > Gmail**.
2. Chạm **Add an email address (Thêm địa chỉ email)** rồi chạm **Next (Kế tiếp)**.
3. Chọn **Google** rồi chạm **Next (Kế tiếp)**.
4. Nhập địa chỉ email của bạn. Để tạo tài khoản Google mới, chạm **Or create a new account (Hoặc tạo tài khoản mới)**.
5. Thực hiện theo các bước tiếp theo để đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.

LƯU Ý: Nếu bạn muốn thiết lập tài khoản công việc trên điện thoại ASUS Phone, hãy yêu cầu cài đặt email từ quản trị viên mạng của mình.






Lịch Google

Mang lịch trình vào cuộc sống và theo dõi mọi sự kiện hoặc báo nhắc quan trọng của bạn. Các sự kiện bạn đã tạo hoặc sửa đổi sẽ tự động đồng bộ với mọi phiên bản Lịch Google mà bạn đã đăng nhập.



Tạo sự kiện

Để tạo sự kiện:

1. Từ màn hình chính, chạm **Google > Calendar (Lịch)**.
2. Chạm **+** rồi chạm **Event (Sự kiện)**.
3. Nhập tên sự kiện của bạn, và chọn ngày giờ cho sự kiện đó. Bạn có thể cài sự kiện làm sự kiện cả ngày hoặc định kỳ.
 - Sự kiện cả ngày: Từ mục **All day (Tất cả các ngày)**, chuyển thanh trượt sang phải.
 - Sự kiện định kỳ: Chạm , rồi chọn tần suất bạn muốn sự kiện tái diễn hoặc lặp lại.
4. Để cài múi giờ, chạm , rồi nhập quốc gia có múi giờ mà bạn muốn hiển thị.
5. Từ mục **Add location (Thêm địa điểm)**, nhập nơi hoặc địa điểm diễn ra sự kiện.
6. Chạm , sau đó bạn có thể chọn hoặc cài giờ hoặc ngày để nhận thông báo hoặc báo nhắc về sự kiện.
7. Từ mục **Invite people (Mời mọi người)**, nhập địa chỉ email của các khách mời tham dự sự kiện.
8. Bạn cũng có thể thêm ghi chú hoặc tập tin đính kèm từ mục **Add note (Thêm ghi chú)** hoặc **Add attachment (Thêm tập tin đính kèm)**.
9. Một khi đã hoàn tất, chạm **SAVE (LƯU)**.


Chỉnh sửa hoặc xóa các sự kiện

Để chỉnh sửa hoặc xóa sự kiện:

1. Từ màn hình chính, chạm **Google > Calendar (Lịch)**.
2. Chạm sự kiện bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa.
3. Để sửa sự kiện, chạm  và thực hiện các thay đổi cần thiết. Để xóa sự kiện, chạm  > **Delete (Xóa)** rồi chạm **OK** để xác nhận xóa.



Soạn báo nhắc

Để soạn báo nhắc:

1. Từ màn hình chính, chạm **Google** > **Calendar (Lịch)**.
2. Chạm **+** rồi chạm **Reminder (Báo nhắc)**.
3. Nhập tên báo nhắc của bạn và chạm **DONE (XONG)**.
4. Cài ngày giờ cho báo nhắc. Bạn có thể cài báo nhắc làm báo nhắc cả ngày hoặc định kỳ.
 - Báo nhắc cả ngày: Từ mục **All day (Tất cả các ngày)**, chuyển thanh trượt sang phải.
 - Báo nhắc định kỳ: Chạm , rồi chọn tần suất bạn muốn báo nhắc tái diễn hoặc lặp lại.
5. Một khi đã hoàn tất, chạm **SAVE (LƯU)**.

Chỉnh sửa hoặc xóa các báo nhắc

Để chỉnh sửa hoặc xóa báo nhắc:

1. Chạm **Google** > **Calendar(Lịch)**.
2. Chạm báo nhắc bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa.
3. Để sửa báo nhắc, chạm  và thực hiện các thay đổi cần thiết. Để xóa báo nhắc, chạm  > **Delete (Xóa)** rồi chạm **OK** để xác nhận xóa.

Thực hiện sau

Giữ lại thậm chí là những điều nhỏ nhất nhất trong cuộc sống bận rộn của bạn. Trả lời email, tin nhắn SMS, cuộc gọi hoặc đọc tin tức trực tuyến thuận tiện ngay cả khi bạn quá bận rộn.


GHI CHÚ:

- Các ứng dụng bên thứ ba phổ biến hỗ trợ Do It Later (Thực hiện sau) gồm có Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube và IMDb.
- Không phải ứng dụng nào cũng có thể chia sẻ và thêm công việc vào Do It Later (Thực hiện sau).

Gọi sau

Bạn có thể cài tác vụ gọi ai đó vào một thời điểm thích hợp từ Do It Later.


Để gọi sau:

1. Từ màn hình chính, chạm **ASUS** > **Do It Later (Thực hiện sau)**.
2. Chạm **+** rồi chạm .
3. Tìm số liên lạc bạn muốn gọi sau.

Nhắn tin sau



Bạn có thể cài tác vụ gửi tin nhắn văn bản vào một thời điểm nào sau đó từ Do It Later.

Để gửi tin nhắn văn bản sau:

1. Trên Màn hình chính, chạm **ASUS** > **Do It Later (Thực hiện sau)**.
2. Chạm **+** rồi chạm .
3. Tìm số liên lạc bạn muốn gửi tin nhắn văn bản sau.


Thêm việc cần làm

Tạo danh sách các việc cần làm quan trọng để tổ chức công việc hoặc các hoạt động xã hội trong đời sống chuyên môn hay xã hội của bạn.

1. Trên Màn hình chính, chạm **ASUS** > **Do It Later (Thực hiện sau)**.
2. Chạm **+** rồi chạm .
3. Điền thông tin cần thiết. Nếu bạn muốn cài mức độ quan trọng, chọn **High (Cao)** trong mục Importance (Quan trọng).
4. Khi hoàn tất, chạm .

Xóa việc cần làm

Bạn có thể xóa mọi việc cần làm đã hoàn tất, quá hạn hoặc không cần thiết từ ứng dụng Việc cần làm.


1. Từ màn hình chính, chạm **ASUS** > **Do It Later**.
2. Chạm và giữ công việc bạn muốn xóa khỏi danh sách.
3. Chạm  rồi chạm **OK** để xác nhận xóa.

Quản lý file

Dùng ứng dụng Quản lý file cho phép bạn dễ dàng xác định vị trí và quản lý dữ liệu của bạn trên bộ nhớ trong điện thoại ASUS Phone cũng như trên các thiết bị lưu trữ bên ngoài kết nối với điện thoại.


Truy cập bộ nhớ trong

Để truy cập bộ nhớ trong:

1. Chạm **ASUS** > **File Manager (Quản lý file)**.
2. Chạm  > **Internal storage (Bộ nhớ trong)** để xem nội dung trong điện thoại ASUS Phone của bạn rồi chạm một mục để chọn nó.

Truy cập thiết bị lưu trữ bên ngoài


Để truy cập thiết bị lưu trữ bên ngoài:

1. Lắp thẻ nhớ microSD vào điện thoại ASUS Phone của bạn.
2. Chạm **ASUS** > **File Manager (Quản lý file)**.
3. Chạm  > **MicroSD** để xem nội dung trên thẻ nhớ microSD.

Truy cập dịch vụ lưu trữ đám mây

QUAN TRỌNG! Đảm bảo mạng Wi-Fi hoặc di động đã được bật trên điện thoại ASUS Phone của bạn. Để biết thêm chi tiết, xem [Luôn kết nối](#).

Để truy cập các file lưu trong tài khoản lưu trữ đám mây:

1. Chạm **ASUS** > **File Manager (Quản lý file)**.
2. Chạm  > rồi chạm vị trí lưu trữ đám mây trong **Cloud Storage (Lưu trữ đám mây)**.

Dịch vụ đám mây


Sao lưu dữ liệu của bạn, đồng bộ file giữa các thiết bị khác nhau, và chia sẻ các file an toàn và riêng tư qua tài khoản đám mây như ASUS WebStorage, Drive, OneDrive và Dropbox.

ASUS WebStorage

Đăng ký hoặc đăng nhập ASUS WebStorage và có được tài khoản lưu trữ đám mây miễn phí 5GB. Tự động tải lên các ảnh vừa chụp để chia sẻ ngay, đồng bộ file giữa các thiết bị khác nhau, hoặc chia sẻ file qua tài khoản ASUS WebStorage của bạn.

GHI CHÚ: Để tận dụng chức năng Tải lên tự động, hãy bật Instant Upload (Tải lên ngay) từ **Settings (Cài đặt) > Instant Upload (Tải lên ngay)** trong ASUS WebStorage của bạn.


QUAN TRỌNG! Đảm bảo mạng Wi-Fi hoặc di động đã được bật trên điện thoại ASUS Phone của bạn. Để biết thêm chi tiết, xem [Luôn kết nối](#).




Bảo dưỡng điện thoại ZenFone

Tìm giải đáp từ các FAQ (Câu hỏi thường gặp) hoặc tương tác trực tiếp với người dùng Zen UI khác để tìm và chia sẻ các giải pháp về ứng dụng ZenUI 3.0.

Để truy cập Bảo dưỡng điện thoại ZenFone:


1. Chạm  > **Bảo dưỡng điện thoại ZenFone**.
2. Chạm **ZenUI FAQs (Câu hỏi thường gặp về ZenUI)** rồi chọn ứng dụng bạn muốn tìm giải đáp.



Gọi điện sành điệu

Tính năng SIM kép

Tính năng SIM kép trên điện thoại ASUS Phone cho phép bạn quản lý cài đặt của các thẻ Micro SIM và Nano SIM đã lắp đặt. Với tính năng này, bạn có thể bật/tắt các thẻ Micro SIM và Nano SIM, gán tên các SIM, hoặc cài một SIM làm mạng ưu tiên.



Đổi tên các thẻ SIM

Đổi tên các thẻ micro SIM / nano SIM trên điện thoại ASUS Phone để bạn có thể nhận dạng chúng dễ dàng.

Để đổi tên các thẻ SIM, chạm tên **SIM1: Tên SIM1** hoặc **SIM2: SIM2** rồi nhập tên cho các SIM của bạn.

GHI CHÚ: Nếu các SIM của bạn có nhà cung cấp dịch vụ di động khác nhau, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tên của các nhà cung cấp này cho tên SIM. Nếu cả hai SIM có cùng nhà cung cấp dịch vụ di động, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng số điện thoại di động cho các tên SIM.

Gán thẻ SIM mặc định

Gán thẻ SIM làm SIM ưu tiên của bạn cho các cuộc gọi thoại và dịch vụ dữ liệu.

SIM dùng cho cuộc gọi thoại

Khi bạn thực hiện cuộc gọi, điện thoại ASUS Phone tự động sử dụng thẻ SIM ưu tiên để kết nối cuộc gọi.

Để gán thẻ SIM cho các cuộc gọi thoại, chạm **Voice call (Cuộc gọi thoại)** rồi chạm SIM bạn muốn sử dụng.

Voice call	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Always ask	<input type="radio"/>
Cancel	

QUAN TRỌNG! Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng này nếu thực hiện cuộc gọi từ danh bạ.

SIM dùng cho dịch vụ dữ liệu

Để gán thẻ SIM cho dịch vụ dữ liệu, chạm **Data service network (Mạng dịch vụ dữ liệu)** rồi chọn từ **SIM1** hoặc **SIM2**.

Data service network	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Cancel	

Thực hiện cuộc gọi

Điện thoại ASUS Phone cung cấp cho bạn nhiều cách để thực hiện cuộc gọi. Gọi cho bạn bè từ danh sách số liên lạc, gọi thông minh để gọi nhanh hoặc nhập số gọi nhanh để gọi đến số liên lạc thường gọi.

LƯU Ý: Tổ chức số liên lạc trong ứng dụng Danh bạ. Để biết chi tiết, xem [Quản lý số liên lạc](#).

Bật ứng dụng Điện thoại

Trên Màn hình chính, thực hiện một trong các cách sau để bật ứng dụng Điện thoại:

- Chạm .
- Chạm  > .

Gọi số điện thoại

Dùng ứng dụng Điện thoại để gọi trực tiếp số điện thoại.

1. Trên Màn hình chính, chạm **ASUS > Contacts (Danh bạ)** rồi chạm các phím số.
2. Chọn từ các nút gọi **SIM1** hoặc **SIM2** để gọi số điện thoại mong muốn.


LƯU Ý: Nhấn các nút gọi có thể khác nhau tùy theo cài đặt mà bạn đã thực hiện cho các thẻ Nano SIM. Để biết thêm chi tiết, xem [Tính năng SIM kép](#).

Gọi số nội bộ

Khi cần gọi số nội bộ, bạn có thể thực hiện một trong các bước sau để bỏ qua báo nhắc bằng giọng nói.


Nhắc xác nhận số nội bộ

Bạn có thể chèn một dấu nhắc xác nhận cho số nội bộ sau khi bấm số chính.

1. Từ ứng dụng Điện thoại, nhập số điện thoại chính.
2. Chạm giữ **#** để chèn một dấu nhắc xác nhận biểu thị bằng dấu chấm phẩy (;).
3. Chọn từ các nút gọi **SIM1** hoặc **SIM2** để thực hiện cuộc gọi.
4. Khi được nhắc, chạm **OK** để xác nhận số nội bộ.
5. Chạm  để kết thúc cuộc gọi.

Tự động gọi đến số nội bộ

Bạn có thể chèn một khoảng dừng ngắn hoặc dài sau khi bấm số chính, khi đó số nội bộ sẽ được gọi tự động.

1. Từ ứng dụng Điện thoại, nhập số điện thoại chính.
2. Để chèn dấu tạm dừng, chạm và giữ phím * cho đến khi xuất hiện dấu phẩy (,).
3. Nhập số nội bộ cần gọi.
4. Chọn từ các nút gọi **SIM1** hoặc **SIM2** để thực hiện cuộc gọi.
5. Chạm  để kết thúc cuộc gọi.

Gọi thông minh số liên lạc

Khi nhập vài số hoặc ký tự đầu tiên trong tên của số liên lạc, Gọi thông minh sẽ lọc qua danh sách số liên lạc hoặc nhật ký cuộc gọi và cung cấp cho bạn các số liên lạc có thể phù hợp. Bạn có thể kiểm tra xem số liên lạc mà bạn đang cố gắng gọi đến có nằm trong danh sách có thể phù hợp đó hay không, và rồi bạn có thể gọi nhanh đến số đó.

1. Bật ứng dụng Điện thoại rồi nhập số hoặc tên của số liên lạc cần gọi.
2. Từ danh sách các số liên lạc có thể phù hợp, chạm số liên lạc cần gọi. Nếu số liên lạc đó không nằm trong danh sách, hãy nhập đầy đủ số hoặc tên của số liên lạc đó.
3. Chọn từ các nút gọi **SIM1** hoặc **SIM2** để thực hiện cuộc gọi.

LƯU Ý: Nhấn các nút gọi có thể khác nhau tùy theo cài đặt mà bạn đã thực hiện cho các thẻ Nano SIM. Để biết thêm chi tiết, cũng xem [Tính năng SIM kép](#).


Gọi nhanh số liên lạc

Gán các phím Gọi nhanh để gọi nhanh các số liên lạc thường gọi chỉ với duy nhất một cú chạm trên một số từ ứng dụng Điện thoại.

LƯU Ý: Theo mặc định, số **1** dành riêng cho hộp thư thoại. Bạn có thể truy cập thư thoại bằng cách chạm số **1** nếu đã đăng ký dịch vụ này với nhà cung cấp dịch vụ di động.


Tạo mục số gọi nhanh

Tạo các mục số gọi nhanh từ số **2** cho đến số **9** cho các số liên lạc thường gọi.

1. Chạm ứng dụng Điện thoại rồi thực hiện một trong các cách sau:
 - Chạm giữ một số bất kỳ từ **2** đến **9** rồi chạm **OK** trên màn hình xác nhận Gọi nhanh.
 - Chạm  > **Speed dial (Gọi nhanh)** để bật màn hình Gọi nhanh.
2. Chọn một số liên lạc từ danh sách số liên lạc. Mục số gọi nhanh này sẽ được lưu vào màn hình Gọi nhanh.


Xóa mục số gọi nhanh

Để xóa mục số gọi nhanh:

1. Từ ứng dụng Điện thoại, chạm  > **Speed dial (Gọi nhanh)** để bật màn hình Gọi nhanh.
2. Chạm giữ một mục số gọi nhanh rồi chạm **Remove (Xóa)**.
3. Chạm **OK** trên thông báo xác nhận.

Thay thế mục số gọi nhanh



Bạn có thể thay thế số liên lạc được gán cho phím gọi nhanh bằng một số liên lạc khác.

1. Từ ứng dụng Điện thoại, chạm  > **Speed dial (Gọi nhanh)** để bật màn hình Gọi nhanh.
2. Chạm giữ một mục số gọi nhanh rồi chạm **Replace (Thay thế)**.
3. Chọn một số liên lạc từ danh sách số liên lạc.
4. Chạm **OK** trên thông báo xác nhận.

Gọi trong nước

Khi đang ở nước ngoài, bật và cấu hình các cài đặt Gọi trong nước sẽ giúp bạn gọi nhanh về nhà dễ dàng hơn.


LƯU Ý: Sử dụng dịch vụ chuyển vùng sẽ phát sinh thêm cước phí. Hãy hỏi thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn trước khi sử dụng dịch vụ chuyển vùng.

1. Bật màn hình Cài đặt bằng cách thực hiện một trong các cách sau:
 - Bật Cài đặt nhanh rồi chạm .
 - Chạm  > **Settings (Cài đặt)**.
2. Chạm **Call settings (Cài đặt cuộc gọi)** > **Home dialing (Gọi trong nước)**.
3. Chọn **Home dialing (Gọi trong nước)**.
4. Chạm **Home dialing settings (Cài đặt gọi trong nước)**, chọn các cài đặt mong muốn rồi chạm **OK** khi hoàn tất.

LƯU Ý: Để biết thông tin về các cài đặt cuộc gọi khác, xem [Cài đặt cuộc gọi](#).

Gọi từ ứng dụng Danh bạ



Dùng ứng dụng Danh bạ để thực hiện cuộc gọi từ danh sách số liên lạc.

1. Bật ứng dụng Danh bạ.
2. Chạm tên số liên lạc rồi chạm số ĐT bạn muốn gọi.
3. Nếu có hai SIM được lắp trên điện thoại, chạm SIM mà bạn muốn thực hiện cuộc gọi.
4. Chạm  để kết thúc cuộc gọi.

LƯU Ý: Để xem mọi số liên lạc từ tất cả các tài khoản liên lạc, chạm danh sách **Contacts to display (Số liên lạc cần xem)** số xuống rồi đánh dấu chọn tất cả mọi tài khoản.

Gọi số liên lạc yêu thích

Khi thêm một số liên lạc vào danh sách Số yêu thích, bạn có thể gọi nhanh đến số liên lạc đó từ ứng dụng Điện thoại.




1. Bật ứng dụng Danh bạ hoặc Điện thoại.
2. Chạm  để hiển thị danh sách Số yêu thích rồi chạm số liên lạc yêu thích mà bạn muốn gọi.
3. Chạm  để kết thúc cuộc gọi.

Nhận cuộc gọi

Màn hình cảm ứng của điện thoại ASUS Phone sẽ sáng lên khi có cuộc gọi đến. Màn hình hiển thị cuộc gọi đến cũng khác nhau tùy tình trạng của điện thoại ASUS Phone.

Trả lời cuộc gọi

Có hai cách trả lời cuộc gọi tùy tình trạng của điện thoại ASUS Phone:

- Nếu điện thoại đang bật, chạm **Answer (Trả lời)** hoặc để từ chối cuộc gọi, chạm **Dismiss(Từ chối)**.
- Nếu điện thoại đang bị khóa, kéo  sang  để trả lời hoặc sang  để từ chối cuộc gọi.

Cài gọi lại cho cuộc gọi đến

Khi không thể trả lời cuộc gọi đến từ một số điện thoại di động ngay lập tức, bạn có thể cài số đó là việc cần gọi lại. Bạn có thể tìm và xử lý việc này vào lúc khác tiện hơn từ ứng dụng Do It Later (Thực hiện sau).



1. Khi có cuộc gọi đến từ một số điện thoại di động, vuốt từ dưới lên trên màn hình.
2. Chạm **Can't talk now, will call you later (Không thể nói lúc này, sẽ gọi lại cậu sau)**. Một tin nhắn SMS sẽ được gửi cho người vừa gọi đến.
3. Để tìm cuộc gọi này, chạm **ASUS > Do It Later (Thực hiện sau)** Trên Màn hình chính.

Quản lý nhật ký cuộc gọi

Từ nhật ký cuộc gọi, bạn có thể gọi lại các cuộc gọi nhớ, lưu cuộc gọi vào danh sách số liên lạc, chặn người gọi hoặc gọi lại số điện thoại hoặc số liên lạc vừa gọi gần đây.



Cài gọi lại cho cuộc gọi nhớ

Bạn có thể cài một cuộc gọi nhớ là việc cần gọi lại. Bạn có thể tìm và gọi lại cho cuộc gọi nhớ đó từ ứng dụng Do It Later (Thực hiện sau).

1. Từ ứng dụng Điện thoại, chạm  để hiển thị nhật ký cuộc gọi.
2. Chọn một mục nhật ký cuộc gọi rồi chạm  > **Call later (Gọi lại sau)**.
3. Để tìm cuộc gọi này, chạm **ASUS** > **Do It Later (Thực hiện sau)** trên Màn hình chính.


Chặn cuộc gọi

Bạn có thể thêm một số điện thoại hoặc một cuộc gọi từ nhật ký cuộc gọi vào danh sách chặn.

1. Từ ứng dụng Điện thoại, chạm  để hiển thị nhật ký cuộc gọi.
2. Chọn số điện thoại mà bạn muốn chặn, chạm  > **Add to block list (Thêm vào danh sách chặn)** rồi chạm **OK**.

Lưu cuộc gọi vào Danh bạ



Bạn có thể thêm một cuộc gọi từ nhật ký cuộc gọi vào danh sách số liên lạc.

1. Từ ứng dụng Điện thoại, chạm  để hiển thị nhật ký cuộc gọi.
2. Chạm giữ một cuộc gọi từ nhật ký cuộc gọi rồi chạm **Add to contacts (Thêm vào danh bạ)**.
3. Chạm **Create new contact (Tạo số liên lạc mới)** để thêm một mục mới vào danh sách số liên lạc.


Chạm **Add to existing contact (Thêm vào số liên lạc hiện hành)**, chọn một số liên lạc rồi chạm **OK** nếu bạn muốn lưu đề số điện thoại của số liên lạc đó bằng số mới.

Gọi lại số gần nhất

Để gọi lại số điện thoại gọi gần nhất:

1. Từ ứng dụng Điện thoại, chạm  để hiển thị nhật ký cuộc gọi.
2. Chạm **Call (Gọi)** để hiển thị số gọi gần nhất rồi chạm **Call (Gọi)** thêm lần nữa để gọi lại số đó.
3. Chạm  để kết thúc cuộc gọi.

Các tùy chọn gọi khác

Khi đang đàm thoại, chạm  và chạm một trong các tùy chọn gọi có thể thực hiện khi đang đàm thoại.



Micro

Bật hoặc tắt micro cho cuộc gọi hiện hành. Khi micro bị tắt hoặc ở chế độ tắt âm, bạn có thể nghe được người gọi nhưng họ không thể nghe bạn.



Loa ngoài

Bật hoặc tắt loa ngoài.



Giữ cuộc gọi

Chuyển cuộc gọi hiện hành sang chế độ giữ.



Cuộc gọi hội nghị

Khi đã đăng ký dịch vụ cuộc gọi hội nghị với nhà cung cấp dịch vụ di động, biểu tượng này cho phép bạn thêm một hoặc nhiều số liên lạc vào cuộc gọi hiện hành.

LƯU Ý:

- Số lượng người tham gia cuộc gọi hội nghị tùy thuộc thuê bao cuộc gọi hội nghị của bạn. Bạn có thể hỏi thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn về dịch vụ này.
- Để biết thêm thông tin về cuộc gọi hội nghị, xem [Quản lý nhiều cuộc gọi](#).



Ghi âm

Ghi âm cuộc gọi hiện hành.

QUAN TRỌNG! Trước khi ghi âm cuộc gọi hiện hành, luật pháp của hầu hết các địa phương quy định bạn phải xin phép người nghe hoặc những người khác đang tham gia trên đường dây.

LƯU Ý: Để biết thêm chi tiết, xem phần [Ghi âm cuộc gọi](#).

Quản lý nhiều cuộc gọi

Điện thoại ASUS Phone mang lại cho bạn sự tiện lợi khi vừa thực hiện hoặc nhận cùng lúc hai cuộc gọi. Bạn cũng có thể thiết lập một cuộc gọi hội nghị phù hợp cho các cuộc họp kinh doanh, các đường dây chung và các cuộc gọi nhóm khác.

Trả lời cuộc gọi khác

Khi đang trò chuyện trên điện thoại ASUS Phone, bạn có thể nghe thấy tiếng bíp cho biết có một cuộc gọi đến khác. Chạm **Answer (Trả lời)** trên màn hình cảm ứng để nhận cuộc gọi đến mới trong khi vẫn đang trò chuyện trong cuộc gọi hiện hành.



Chuyển giữa các cuộc gọi

Để chuyển giữa các cuộc gọi, chạm  trên màn hình cảm ứng.





Thiết lập cuộc gọi hội nghị

Điện thoại ASUS Phone tích hợp tính năng GSM có thể thiết lập cuộc gọi hội nghị gồm đến năm (5) người. Khi đang đàm thoại, bạn có thể thêm các số liên lạc khác và kết hợp toàn bộ các cuộc gọi đó vào một cuộc gọi hội nghị.

1. Gọi một số liên lạc hoặc bấm một số điện thoại. Đợi người bên kia trả lời cuộc gọi của bạn.
2. Khi họ đã trả lời cuộc gọi của bạn, chạm  rồi chạm một số liên lạc hoặc bấm một số điện thoại mà bạn muốn bao gồm trong cuộc gọi hội nghị.
3. Chạm  để thêm hai cuộc gọi đó vào một cuộc gọi hội nghị.






4. Chạm  để thêm một số liên lạc khác rồi chạm  để kết hợp cuộc gọi đó vào cuộc gọi hội nghị hiện hành. Lặp lại bước này nếu bạn muốn thêm các số liên lạc khác vào cuộc gọi hội nghị.


Quản lý cuộc gọi hội nghị


Khi đang trong cuộc gọi hội nghị, bạn có thể tách số liên lạc ra khỏi nhóm họp để trò chuyện riêng tư hoặc ngắt kết nối một số liên lạc trong đó khỏi cuộc gọi hội nghị.

1. Từ màn hình Cuộc gọi hội nghị, chạm **Manage conference call (Quản lý cuộc gọi hội nghị)** để mở danh sách các số liên lạc trong cuộc gọi hội nghị.



2. Để xóa một số liên lạc ra khỏi cuộc gọi hội nghị, chạm . Để ngắt kết nối một số liên lạc khỏi cuộc gọi hội nghị, chạm .



3. Chạm  để trở về màn hình Cuộc gọi hội nghị.


Ghi âm cuộc gọi

Điện thoại ASUS Phone cho phép bạn ghi âm hội thoại để tham khảo hoặc lưu giữ thông tin về sau.

1. Gọi một số liên lạc hoặc bấm một số điện thoại.


2. Chạm  để ghi âm cuộc gọi.

QUAN TRỌNG! Trước khi ghi âm cuộc gọi, đảm bảo bạn đã xin phép bên hoặc các bên kia.



3. Để dừng ghi âm, chạm . Biểu tượng  này hiển thị trên thanh thông báo hệ thống.

4. Vuốt xuống góc phải phía trên màn hình rồi chạm thông báo **Call recording saved (Đã lưu ghi âm cuộc gọi)** để xem hội thoại đã ghi âm.



Quản lý số liên lạc

Sắp xếp các số liên lạc của bạn và luôn giữ liên lạc dễ dàng với chúng qua các cuộc gọi, tin nhắn SMS, email hoặc mạng xã hội. Phân nhóm các số liên lạc như Số yêu thích để liên lạc với chúng nhanh chóng, hoặc phân nhóm chúng như số VIP để được thông báo về bất kỳ sự kiện nào sắp diễn ra, các cuộc gọi nhớ hoặc tin nhắn chưa đọc.

Bạn cũng có thể đồng bộ các số liên lạc với tài khoản email hoặc mạng xã hội, liên kết thông tin của các số liên lạc để truy cập dễ dàng ở một nơi, hoặc lọc các số liên lạc bạn muốn duy trì liên hệ.

Để bật ứng dụng Danh bạ, chạm **ASUS > Contacts (Danh bạ)**.

Cài đặt danh bạ

Chọn cách mà bạn muốn hiển thị danh bạ từ cài đặt Danh bạ. Các tùy chọn hiển thị này bao gồm hiển thị chỉ những số liên lạc có số điện thoại, phân loại danh sách theo tên/họ, hoặc xem các tên liên lạc như tên/họ trước. Bạn cũng có thể chọn những thẻ nào cần hiển thị trên màn hình Danh bạ: **Favorites (Số yêu thích), Groups (Nhóm), VIP**.

Để thiết lập cài đặt Danh bạ, chạm  > **Settings (Cài đặt)** từ ứng dụng Danh bạ.

Thiết lập hồ sơ của bạn

Biển điện thoại ASUS Phone thực sự là của riêng bạn và thiết lập thông tin hồ sơ.

1. Bật ứng dụng Danh bạ rồi chạm **Set up my profile (T.lập cấu hình của tôi)** hoặc **ME**.

LƯU Ý: ME hiển thị khi bạn đã thiết lập tài khoản Google trên điện thoại ASUS Phone.

2. Điền thông tin của bạn như số điện thoại di động hoặc nhà riêng. Để thêm thông tin khác, chạm **Add another field (Thêm mục khác)**.
3. Khi bạn đã hoàn tất thông tin, chạm **Done (Xong)**. Để xem thông tin hồ sơ, vuốt xuống từ bên phải phía trên màn hình để bật cửa sổ Cài đặt nhanh, sau đó chạm nút người sở hữu.

Thêm số liên lạc

Thêm số liên lạc vào các tài khoản email trên điện thoại, công ty, Google hoặc tài khoản email khác và điền thông tin liên lạc quan trọng hơn như số liên lạc, địa chỉ email, sự kiện đặc biệt cho các số VIP và nhiều mục khác.

1. Bật ứng dụng Danh bạ rồi chạm **+**.
2. Chọn **Device (Thiết bị)**.

LƯU Ý:

- Bạn cũng có thể lưu số liên lạc vào thẻ SIM hoặc tài khóa email.
 - Nếu bạn chưa có tài khoản email, chạm **Add account (Thêm tài khoản)** rồi tạo tài khoản mới.
-

3. Điền thông tin cần thiết như số điện thoại di động hoặc nhà riêng, địa chỉ email, hoặc nhóm nơi bạn muốn lưu số liên lạc vào.
4. Sau khi điền thông tin và bạn muốn thêm nhiều số liên lạc hoặc địa chỉ email khác, chạm **New (Mới)**.
5. Nếu bạn muốn thêm thông tin liên lạc khác, chạm **Add another field (Thêm mục khác)**.
6. Khi bạn đã hoàn tất thông tin, chạm **Done (Xong)**.

Thêm số nội bộ vào số liên lạc


Bạn có thể thêm số nội bộ của số liên lạc để bỏ qua các lệnh thoại khi thực hiện cuộc gọi.

1. Trong màn hình thông tin của số liên lạc, nhập số điện thoại chính và số máy phụ bằng hai cách sau:
 - Chèn dấu phẩy (,) sau số chính, rồi nhập số máy phụ của số liên lạc. Sẽ có khoảng tạm dừng ngắn trước khi gọi tự động đến số máy phụ. Để kéo dài khoảng tạm dừng, chạm **Pause (Tạm dừng)** để chèn một dấu phẩy khác.
 - Chèn dấu chấm phẩy (;) sau số chính, rồi nhập số máy phụ của số liên lạc. Khi gọi đến số liên lạc, bạn sẽ được thông báo để xác nhận số máy phụ. Chạm **Yes (Có)** trên thông báo xác nhận.
2. Khi bạn đã hoàn tất thông tin, chạm **Done (Xong)**.

Tùy chỉnh hồ sơ của số liên lạc

Sửa thông tin của số liên lạc, thêm ảnh chụp, cài nhạc chuông hoặc chụp ảnh làm ảnh bìa cho hồ sơ của số liên lạc.

1. Bật ứng dụng Danh bạ rồi chọn số liên lạc có thông tin hoặc hồ sơ bạn muốn sửa hoặc tùy chỉnh.
2. Thực hiện các thay đổi từ trang hồ sơ của số liên lạc đó.




Thiết lập số VIP

Phân nhóm số liên lạc làm các số VIP để được thông báo về các ngày kỉ niệm, sinh nhật và các sự kiện quan trọng khác sắp diễn ra. Bạn cũng sẽ nhận các thông báo về mọi tin nhắn hoặc email chưa đọc, hoặc mọi cuộc gọi nhỡ từ các số VIP.




Thiết lập số VIP từ màn hình thông tin của số liên lạc

Để thiết lập số VIP từ màn hình thông tin của số liên lạc:

1. Bật ứng dụng Danh bạ, chạm số liên lạc bạn muốn thiết lập làm số VIP rồi chạm .
2. Trong màn hình của số liên lạc đã chọn, chọn **VIP** trong mục **Group (Nhóm)**.
3. Khi hoàn tất, chạm **Done (Xong)**. Số liên lạc sẽ được thêm vào danh sách số VIP của bạn.



Thiết lập số VIP của bạn từ màn hình VIP

Để thiết lập số VIP của bạn từ màn hình VIP:



1. Bật ứng dụng Danh bạ.
2. Chạm  > **VIP**.
3. Trong màn hình VIP, chạm  > **Edit group(Sửa nhóm)** rồi chạm .
4. Chọn (các) số liên lạc bạn muốn phân nhóm làm các số VIP rồi chạm **Add (Thêm)**. (Các) số liên lạc sẽ được thêm vào danh sách số VIP của bạn.

Đánh dấu số liên lạc yêu thích

Cài các số liên lạc thường gọi của bạn làm số yêu thích để có thể gọi chúng nhanh chóng từ ứng dụng Phone (Điện thoại).

1. Trên Màn hình chính, chạm  > **Contacts (Danh bạ)**.
2. Chọn số liên lạc bạn muốn đánh dấu làm số yêu thích.
3. Chạm . Số liên lạc này sẽ được thêm vào Favorites List (D.sách số yêu thích) trong ứng dụng Phone (Điện thoại).



LƯU Ý:

- Để xem danh sách Favorites (Số yêu thích), chạm  từ Màn hình chính rồi chạm .
 - Để có thêm chi tiết, hãy tham khảo phần [Gọi số liên lạc yêu thích](#).
 - Bạn cũng có thể cài số liên lạc yêu thích làm số VIP. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo phần [Thiết lập số liên lạc VIP](#).
-

Nhập danh bạ


Nhập danh bạ của bạn và dữ liệu tương ứng từ một nguồn liên lạc sang điện thoại ASUS Phone, tài khoản email hoặc thẻ micro SIM.

Để nhập danh bạ:

1. Chạm ứng dụng  > **Contacts (Danh bạ)** rồi chạm  > **Manage contacts (Quản lý danh bạ)**.
2. Chạm **Import/export (Nhập/xuất)** rồi chọn từ các tùy chọn nhập sau:
 - a. Nhập từ SIM 1/Nhập từ SIM 2
 - b. Nhập từ bộ nhớ
3. Chọn từ các tài khoản sau để lưu số liên lạc:
 - a. (Các) tài khoản email
 - b. Điện thoại
 - c. SIM1/SIM2
4. Đánh dấu để chọn danh bạ bạn muốn nhập và khi hoàn tất, chạm **Import (Nhập)**.

Xuất danh bạ



Xuất danh bạ của bạn sang bất kỳ tài khoản lưu trữ nào trên điện thoại ASUS Phone.

1. Chạm ứng dụng **ASUS > Contacts (Danh bạ)** rồi chạm  > **Manage contacts (Quản lý danh bạ)**.
2. Chạm **Import/export (Nhập/xuất)** rồi chọn từ các tùy chọn xuất sau:
 - a. Xuất sang SIM 1/Xuất sang SIM 2
 - b. Xuất sang bộ nhớ
3. Chạm để chọn danh bạ từ các tài khoản sau:
 - a. Mọi danh bạ
 - b. (Các) tài khoản email
 - c. Điện thoại
 - d. SIM1/SIM2
4. Đánh dấu danh bạ bạn muốn xuất.
5. Khi hoàn tất, chạm **Export (Xuất)**.

Quản lý danh sách chặn


Chặn các số liên lạc hoặc số ĐT

Để tạo danh sách các số liên lạc hoặc số ĐT bị chặn nhằm tránh nhận bất kỳ cuộc gọi hoặc tin nhắn nào không mong muốn. Các cuộc gọi và tin nhắn bị chặn của bạn sẽ được lưu vào mục lưu trữ Danh sách chặn.

1. Chạm **ASUS > Contacts (Danh bạ)** rồi chạm  > **Manage contacts (Quản lý số liên lạc) > Blocked list (Danh sách bị chặn)**.
2. Chạm  rồi thực hiện một trong các cách sau:
 - Để chặn số liên lạc, chạm **Select from contacts (Chọn từ danh bạ)** rồi chọn số liên lạc bạn muốn chặn từ danh sách số liên lạc.
 - Để chặn số ĐT, chạm **Add a number (Thêm số ĐT)** rồi nhập số ĐT bạn muốn chặn.
3. Khi hoàn tất, chạm **OK**.

Hủy chặn các số liên lạc hoặc số ĐT

Bạn có thể gỡ bỏ số liên lạc hoặc số ĐT bị chặn khỏi danh sách của mình và nhận lại các cuộc gọi hoặc tin nhắn từ số liên lạc hoặc số ĐT đó.

1. Chạm **ASUS > Contacts (Danh bạ)** rồi chạm  > **Manage contacts (Quản lý số liên lạc) > Block list (Danh sách chặn)**.
2. Chọn số liên lạc hay số điện thoại bạn muốn mở khóa rồi chạm **Remove blocked item (Gỡ bỏ mục bị chặn)**.




Kết nối mạng xã hội với các số liên lạc của bạn

Tích hợp tài khoản mạng xã hội từ các số liên lạc cho phép bạn xem các hồ sơ, tin tức và bản tin xã hội của họ. Luôn cập nhật trực tiếp với những hoạt động từ các số liên lạc của bạn.

QUAN TRỌNG! Trước khi có thể tích hợp tài khoản mạng xã hội từ các số liên lạc của mình, bạn cần đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội và đồng bộ các cài đặt liên quan.



Đồng bộ tài khoản mạng xã hội

Đồng bộ tài khoản mạng xã hội của bạn để thêm tài khoản mạng xã hội từ số liên lạc đó vào điện thoại ASUS Phone.

1. Thực hiện một trong các cách sau để bật ứng dụng Cài đặt:
 - Bật Cài đặt nhanh rồi chạm .
 - Chạm  > **Settings (Cài đặt)**.
2. Từ màn hình Cài đặt, chạm tài khoản mạng xã hội của bạn trong mục Tài khoản.
3. Chọn **Contacts (Danh bạ)** để đồng bộ tài khoản mạng xã hội từ các số liên lạc của bạn.
4. Bật ứng dụng Danh bạ để xem danh sách số liên lạc của bạn.
5. Để chỉ xem các số liên lạc có tài khoản mạng xã hội của bạn, chạm **Contacts to display (Số liên lạc cần hiển thị)** rồi chọn các nguồn số liên lạc khác, đánh dấu chọn tên mạng xã hội.
6. Khi hoàn tất, chạm  hoặc bất kỳ vị trí nào trên màn hình.

Liên kết thông tin của số liên lạc



Khi bạn thêm các tài khoản mạng xã hội hoặc email, dữ liệu từ những tài khoản này sẽ tự động đồng bộ với ứng dụng Contacts (Danh bạ). Trong một số trường hợp, một vài thông tin số liên lạc có thể hiển thị ở nhiều nơi hoặc dưới các biến thể tên hoặc nickname khác nhau trong ứng dụng Danh bạ. Bạn có thể tự liên kết và kết hợp mọi thông tin này và đặt chúng theo một nơi hoặc hồ sơ.

1. Từ ứng dụng Contacts (Danh bạ), chạm số liên lạc có thông tin bạn muốn liên kết.
2. Từ trang hồ sơ của số liên lạc, chạm  > **Link (Liên kết)** > .
3. Chọn mọi hồ sơ số liên lạc mà bạn cho là cần phải liên kết với một hồ sơ rồi chạm **Link (Liên kết)**. Giờ bạn có thể xem và phục hồi mọi thông tin của số liên lạc theo một hồ sơ.




Sao lưu/phục hồi nhật ký gọi

Hãy lưu các nhật ký gọi vào điện thoại ASUS Phone để theo dõi các cuộc gọi đã nhận, đã gọi hoặc đã nhớ của bạn. Bạn cũng có thể gửi các nhật ký gọi đã lưu qua tài khoản lưu trữ trực tuyến của mình hoặc gửi bằng email qua các ứng dụng email đã cài đặt trên điện thoại ASUS Phone.

Tạo bản sao lưu nhật ký gọi

1. Trên Màn hình chính, chạm **Phone (Điện thoại)** rồi chạm  để ẩn bàn phím.
2. Chạm  rồi chạm **Backup call log (Sao lưu nhật ký gọi)**.
3. Chạm **Backup call log to device (Sao lưu nhật ký gọi vào ĐT)** để lưu bản sao lưu nhật ký gọi vào điện thoại ASUS Phone. Để gửi qua email bản sao lưu nhật ký gọi, chạm **Backup call log to device and send out (Sao lưu nhật ký gọi vào ĐT và gửi đi)**.
4. Nhập tên file sao lưu rồi chạm **OK**. Sau khi sao lưu thành công, chạm **OK**.


Phục hồi bản sao lưu nhật ký gọi

1. Trên Màn hình chính, chạm **Phone (Điện thoại)** rồi chạm  để ẩn bàn phím.
2. Chạm  rồi chạm **Restore call log (Phục hồi nhật ký gọi)**.
3. Chọn bản sao lưu nhật ký gọi bạn muốn phục hồi rồi chạm **OK**.
4. Sau khi phục hồi nhật ký gọi thành công, chạm **OK**. Chạm  để xem các nhật ký gọi đã lưu trữ.

Cài đặt c.gọi

Thực hiện cài đặt cho các cuộc gọi đến hoặc đi, chặn cuộc gọi, gọi trong nước và nhiều tùy chọn khác.

1. Thực hiện một trong các cách sau để bật màn hình Cài đặt:

- Bật Cài đặt nhanh rồi chạm .
- Chạm  > **Settings (Cài đặt)**.

2. Chạm **Call settings (Cài đặt cuộc gọi)**, sau đó chọn bất kỳ cài đặt nào sau đây mà bạn muốn thiết lập.

Cài đặt chặn cuộc gọi	
Cài đặt chức năng chặn cuộc gọi	Thực hiện cài đặt cho chức năng Chặn.
D.sách chặn	Hiển thị danh sách các số liên lạc hoặc số ĐT bị chặn của bạn.
Cài đặt cuộc gọi đến	
Nhạc chuông ĐT Rung khi đổ chuông	Thiết lập nhạc chuông cho thẻ SIM 1 hoặc SIM 2. Chọn khi bạn muốn ĐT ASUS Phone báo rung khi đổ chuông.
Chuyển tiếp cuộc gọi	Dùng tính năng này nếu bạn muốn gửi các cuộc gọi cho số điện thoại khác với bất kỳ điều kiện nào sau đây: Always forward (Luôn chuyển tiếp) , Forward when busy (Chuyển tiếp khi bận) , Forward when unanswered (Chuyển tiếp khi không trả lời) và Forward when unreachable (Chuyển tiếp khi không liên lạc) .
Tin nhắn từ chối cuộc gọi	Chọn hoặc soạn tin nhắn bạn muốn gửi khi không thể trả lời cuộc gọi đến.
Cài đặt tai nghe cho cuộc gọi đến	Khi đã kết nối với tai nghe Bluetooth hoặc có dây với ĐT ASUS Phone, bạn có thể chọn để trả lời tự động hoặc cài giờ chờ cho các cuộc gọi đến.
Cài đặt cuộc gọi đi	
Âm chạm bàn phím	Chọn hoặc bỏ chọn để bật hoặc tắt âm Bàn phím trong ứng dụng Điện thoại.
Cài đặt thông báo kết nối	Bật hoặc tắt báo rung cho cài đặt thông báo kết nối.
Số gọi cố định (FDN)	Thiết lập những cài đặt này khi bạn muốn giới hạn cuộc gọi đi chỉ với các số ĐT trong danh sách FDN, hoặc với các số ĐT có mã đầu nhất định. Hở thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ di động về việc hỗ trợ dịch vụ FDN cho thẻ SIM của bạn.
Gọi trong nước	Bật và thực hiện cài đặt Gọi trong nước. Để biết thêm chi tiết, xem Home dialing (Gọi trong nước) .
Cài đặt khác	
Ghi âm cuộc gọi tự động	Thực hiện cài đặt cho chức năng ghi âm cuộc gọi tự động.
Thời lượng gọi	Hiển thị thời lượng cuộc gọi giữa hai bên. Thời lượng cuộc gọi được đo khác nhau tùy vào nhà cung cấp dịch vụ di động.
Thư thoại	Thiết lập cài đặt thư thoại, nếu bạn đã đăng ký dịch vụ thư thoại với nhà cung cấp dịch vụ di động.
Cài đặt bổ sung	
Ko có phòng nền trong khi gọi	Khi đã bật, phòng nền đen sẽ hiển thị trong khi gọi.
Cài đặt tài khoản điện thoại	Thực hiện cài đặt tài khoản SIP và điện thoại khác.

Gửi tin nhắn và nhiều nội dung khác

Trình nhắn tin Google


Trình nhắn tin Google - một ứng dụng trực quan và thú vị - cho phép bạn gửi/nhận tin nhắn SMS/MMS, cũng như gửi tin nhắn nhóm, ảnh chụp hoặc tin nhắn âm thanh. Bạn có thể thêm các biểu tượng cảm xúc hoặc nhãn dán vào tin nhắn, chia sẻ địa điểm, lưu trữ tin nhắn và dễ dàng chặn người gửi SMS. Bạn cũng có thể chụp ảnh hoặc quay video và dễ dàng chia sẻ những file này.

Gửi tin nhắn

1. Từ màn hình chính, chạm **Trình nhắn tin**.
2. Chạm **+**, chạm **FREQUENTS (SỐ LIÊN LẠC THƯỜNG XUYỀN)** hoặc **ALL CONTACTS (MỌI SỐ LIÊN LẠC)**, rồi chọn số liên lạc bạn muốn gửi tin nhắn đến.
3. Bắt đầu soạn tin nhắn trong mục tin nhắn.
4. Khi hoàn tất, chọn tài khoản SIM nơi bạn định gửi tin nhắn của mình.

Trả lời tin nhắn

1. Chạm thông báo tin nhắn trên Màn hình chính hoặc Màn hình khóa.
2. Bắt đầu soạn tin nhắn trong mục tin nhắn.
3. Khi hoàn tất, chọn tài khoản SIM nơi bạn định gửi tin trả lời của mình.


LƯU Ý: Để biết thêm chi tiết về cách sử dụng Trình nhắn tin Google, chạm  > **Help & feedback (Trợ giúp & phản hồi)**.

Sử dụng tai nghe

Cắm máy thoại mái để thực hiện những việc khác khi đang gọi điện hoặc thưởng thức âm nhạc yêu thích bằng tai nghe.

Cắm giắc cắm tai nghe

Cắm giắc cắm tai nghe 3,5mm vào cổng âm thanh trên điện thoại của bạn.



CẢNH BÁO!

- Không cắm các vật dụng khác vào cổng giắc cắm âm thanh.
- Không cắm cáp có đầu ra nguồn điện vào cổng giắc cắm âm thanh.
- Nghe điện thoại ở mức âm lượng cao trong thời gian dài có thể làm hỏng thính giác của bạn.

GHI CHÚ:

- Chúng tôi khuyến nghị chỉ nên sử dụng các loại tai nghe tương thích hoặc tai nghe kèm theo điện thoại này.
 - Rút giắc cắm âm thanh trong khi nghe nhạc sẽ tự động dừng phát nhạc.
 - Rút giắc cắm âm thanh trong khi xem video sẽ tự động tạm dừng phát video.
-


Google Play Music

Với Google Play Music, bạn có thể truyền phát nhạc yêu thích, tạo danh sách nhạc hoặc nghe radio. Bạn cũng có thể lưu trữ miễn phí lên đến 50.000 tập tin nhạc vào dịch vụ đám mây. Bạn cũng có thể đăng ký với Google Play Music để truy cập không giới hạn và không quảng cáo đối với hàng triệu tập tin nhạc mà bạn có thể thêm vào thư viện nhạc riêng.

Thiết lập Google Play Music

Đăng nhập vào tài khoản Google hoặc Gmail để có thể sử dụng Google Play Music. Một khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình, mọi tập tin nhạc trên Điện thoại ASUS, kể cả những tập tin đã tải lên hoặc mua từ Google Play, sẽ được thêm vào thư viện của bạn.

Để thiết lập Google Play Music:

1. Từ màn hình chính, **Google > Play Music**.
2. Chạm  rồi thêm **Settings (Cài đặt) > Chạm để chọn tài khoản**.
3. Nhập tài khoản của bạn rồi chạm **ADD ACCOUNT (THÊM TÀI KHOẢN)**.
4. Thực hiện theo các hướng dẫn tiếp theo để đăng nhập vào tài khoản của bạn.

LƯU Ý:


- Đăng ký Google Play Music chỉ có sẵn ở một số quốc gia hoặc khu vực.
- Để biết thêm chi tiết về cách sử dụng Google Play Music, hãy truy cập <https://support.google.com>

Đài FM

Nghe các trạm vô tuyến địa phương yêu thích bằng thiết bị ASUS Phone.

1. Kết nối tai nghe kèm theo với thiết bị ASUS Phone.

2. Chạm  > **FM Radio (Đài FM)**.




Dò tìm các trạm địa phương

Để dò các kênh trong khu vực của bạn, chạm  để tự động dò các kênh đài tại địa phương. Các kênh đài địa phương có sẵn sẽ hiển thị trên màn hình FM Radio (Đài FM).

Chỉnh kênh sang tần số khác

Thực hiện các mục sau nếu bạn muốn nghe một trạm vô tuyến cụ thể:

1. Từ ứng dụng Đài FM, chạm trạm vô tuyến hiện hành.
2. Trên ô Tune frequency (Chỉnh tần số), nhập kênh của trạm vô tuyến yêu thích.
3. Nếu bạn muốn thêm kênh vào Favorites (Trạm yêu thích), chạm **Add to favorites (Thêm vào trạm yêu thích)**.
4. Khi hoàn tất, chạm **OK**.



Những khoảnh khắc quý giá


6

Ghi lại những khoảnh khắc

Bật ứng dụng Camera

Chụp hình và quay phim bằng ứng dụng Camera trên điện thoại ASUS Phone. Tham khảo bất kỳ bước nào dưới đây để mở ứng dụng Camera.

Từ màn hình khóa

Kéo  xuống cho đến khi ứng dụng camera được bật.

LƯU Ý: Trước khi sử dụng chức năng này, vào **Settings (Cài đặt) > Lock screen (Màn hình khóa) > Quick access (Truy cập nhanh)**, trượt **Customized quick access (Truy cập nhanh tùy chỉnh)** sang **ON (BẬT)**, và chạm ứng dụng mặc định để thay thế bằng ứng dụng camera.

Từ màn hình chính

Chạm .

Dùng nút âm lượng

Trong khi điện thoại ASUS Phone ở chế độ chờ, nhấn đôi nút âm lượng để khởi động lại ĐT và bật ngay ứng dụng Camera.

GHI CHÚ: Trước khi sử dụng nút âm lượng để bật ứng dụng Camera, bật chức năng này từ **Settings (Cài đặt) > Lock screen (Màn hình khóa)** rồi trượt **Instant camera (Camera tức thì)** sang **ON (BẬT)**.

Sử dụng Camera lần đầu

Sau khi bật Camera lần đầu, hai tính năng liên tiếp sẽ hiển thị để giúp bạn bắt đầu sử dụng: Hướng dẫn và Địa điểm hình.

Hướng dẫn

Nếu đây là lần đầu sử dụng camera điện thoại ASUS Phone, bạn sẽ gặp phải màn hình hướng dẫn sau đây sau khi bật ứng dụng **Camera**. Tham khảo các bước sau để tiếp tục từ màn hình này.

1. Trên màn hình Tutorial (Hướng dẫn), chạm **Skip (Bỏ qua)** nếu bạn muốn bỏ qua không đọc hoặc **Start (Bắt đầu)** để đọc hướng dẫn cơ bản về cách sử dụng Camera.
2. Sau khi chạm cả hai tùy chọn này, bạn sẽ tiếp tục nhìn thấy màn hình **Image Locations (Địa điểm hình)**.

Địa điểm ảnh chụp


Sau khi vượt qua màn hình Hướng dẫn, màn hình Địa điểm hình sẽ hiển thị để giúp bạn tạo các nhãn địa điểm tự động cho hình ảnh và video của mình. Tham khảo các bước sau để tiếp tục từ màn hình này:

1. Trên màn hình Địa điểm hình, chạm **No thanks (Không, cảm ơn)** để chuyển sang màn hình camera hoặc chạm **Yes (Có)** để thiết lập gắn nhãn địa điểm cho các ảnh chụp và video đã quay của bạn.
2. Trượt **Location (Địa điểm)** sang **ON (BẬT)** để bật tính năng gắn thẻ địa điểm.
3. Chạm **Agree (Đồng ý)** trên màn hình kế tiếp để bật đầy đủ tính năng này và tiếp tục chuyển sang màn hình Camera.

Màn hình chính camera

Camera điện thoại ASUS Phone của bạn được trang bị các tính năng phát hiện cảnh chụp tự động và ổn định hình tự động. Nó cũng tích hợp tính năng ổn định video giúp để phòng rung lắc trong khi quay video.



Chạm các biểu tượng để bắt đầu sử dụng camera và tìm hiểu các tính năng hình ảnh và video trên điện thoại ASUS Phone.



Cài đặt hình ảnh


Chỉnh cách hiển thị của các ảnh chụp bằng cách định cấu hình cài đặt camera bằng các bước sau.

QUAN TRỌNG! Áp dụng các cài đặt trước khi chụp hình.

1. Trên màn hình chính camera, chạm  > .
2. Cuộn xuống và định cấu hình các tùy chọn có sẵn.


Hình ảnh

Định cấu hình chất lượng hình ảnh bằng các tùy chọn này.




Chế độ chụp

Cài tốc độ chụp sang chế độ **Timer (Hẹn giờ)** hoặc đổi tốc độ **Burst (Chụp liên tục)** trong tùy chọn này.



Lấy nét & phơi sáng



Bật **Touch auto-exposure (Chạm phơi sáng tự động)** hoặc **Face detection (Phát hiện khuôn mặt)** trong tùy chọn này.



Cài đặt video


Chỉnh cách hiển thị của các video đã quay bằng cách định cấu hình cài đặt camera bằng các bước sau.

QUAN TRỌNG! Áp dụng các cài đặt trước khi chụp hình.

1. Trên màn hình chính camera, chạm  > .
2. Cuộn xuống và định cấu hình các tùy chọn có sẵn.


Hình ảnh

Định cấu hình chất lượng video bằng các tùy chọn này.



Lấy nét & phơi sáng

Bật **Touch auto-exposure (Chạm phơi sáng tự động)** trong tùy chọn này.



Tính năng camera tiên tiến



Khám phá các cách thức chụp hình hoặc quay phim mới và ghi lại những khoảnh khắc thêm đặc biệt bằng các tính năng camera tiên tiến của điện thoại ASUS Phone.

QUAN TRỌNG! Áp dụng các cài đặt trước khi chụp hình. Các tính năng có sẵn có thể khác nhau tùy theo mẫu điện thoại.

HDR Pro

Tính năng Dải động cao (HDR) cho phép bạn chụp ảnh chi tiết hơn cho các ảnh chụp thiếu ánh sáng và có độ tương phản cao. HDR được khuyên dùng khi bạn chụp ảnh ở những nơi có ánh sáng rực rỡ, giúp cân bằng các màu sắc được tạo ra trên ảnh chụp.





Chụp ảnh HDR

1. Trên màn hình chính của ứng dụng Camera, chạm  > **HDR**.
2. Chạm  để bắt đầu chụp ảnh HDR.

Làm đẹp

Hãy tận hưởng niềm vui trong và sau khi chụp ảnh gia đình và bạn bè bằng tính năng Làm đẹp của điện thoại ASUS Phone. Khi đã bật, tính năng này cho phép bạn tôn các nét đẹp nổi bật sống động trên khuôn mặt của đối tượng cần chụp trước khi nhấn nút chụp.



Chụp ảnh làm đẹp

1. Trên màn hình chính của ứng dụng Camera, chạm  > **Beautification (Làm đẹp)**.
2. Chạm  để bắt đầu chụp ảnh.
3. Chạm hình thu nhỏ để xem trước ảnh chụp và hiển thị cài đặt Beautification (Làm đẹp).
4. Chạm  và chọn tính năng Beautification (Làm đẹp) ưu tiên của bạn rồi chạm  để lưu ảnh chụp.



Thiếu ánh sáng

Khi sử dụng PixelMaster, độ nhạy sáng của camera sẽ tăng lên 400% để nâng cao khả năng khử ồn và tăng cường độ tương phản màu đến 200%. Sử dụng chế độ này để chuyển đổi mọi đối tượng cần chụp thành ảnh chụp hoặc video tuyệt đẹp - dù có hoặc không có nhiều ánh sáng tự nhiên.

Chụp ảnh thiếu ánh sáng

1. Trên màn hình chính của ứng dụng Camera, chạm  > **Low light (Thiếu ánh sáng)**.
2. Chạm  để bắt đầu chụp ảnh.

Quay phim thiếu ánh sáng



1. Trên màn hình chính của ứng dụng Camera, chạm  > **Low light (Thiếu ánh sáng)**.
2. Chạm  để bắt đầu quay video.

Ban đêm

Chụp ảnh nhiều ánh sáng ngay cả vào ban đêm hoặc trong các trường hợp thiếu ánh sáng bằng tính năng Ban đêm của điện thoại ASUS Phone.

GHI CHÚ: Giữ cố định đôi tay trước và trong khi điện thoại ASUS Phone chụp ảnh để phòng tránh ảnh chụp bị nhòe.



Chụp ảnh Ban đêm

1. Trên màn hình chính của ứng dụng Camera, chạm  > **Night (Ban đêm)**.
2. Chạm  để bắt đầu chụp ảnh ban đêm.

Độ sâu trường ảnh

Chụp ảnh macro với phông nền mềm bằng tính năng Depth of field (Độ sâu trường ảnh). Tính năng này thích hợp với các ảnh chụp cận cảnh mang lại kết quả rõ nét và ấn tượng hơn.





Chụp ảnh với độ sâu trường ảnh

1. Từ màn hình ứng dụng Camera, chạm  > **Depth of field (Độ sâu trường ảnh)**.
2. Chạm  để bắt đầu chụp ảnh macro.

Ảnh tự sướng

Tận dụng thông số kỹ thuật megapixel cao của camera sau mà không phải lo về việc nhấn nút chụp. Khi sử dụng tính năng phát hiện khuôn mặt, bạn có thể cài đặt điện thoại ASUS Phone để phát hiện đến bốn khuôn mặt bằng camera sau rồi tự động chụp ảnh tự sướng của bạn hoặc ảnh tự sướng nhóm.




Chụp ảnh tự sướng

1. Trên màn hình chính của ứng dụng Camera, chạm .
2. Chạm  > **Selfie (Ảnh tự sướng)**.
3. Chạm  để chọn số người sẽ được có mặt trong ảnh chụp.
4. Sử dụng camera sau để phát hiện các khuôn mặt và đợi điện thoại ASUS Phone bắt đầu phát ra tiếng bíp và đếm ngược cho đến khi nó chụp ảnh.
5. Chạm  để lưu ảnh chụp.

Ảnh động GIF

Tạo hình ảnh GIF (Định dạng trao đổi đồ họa) ngay trên camera điện thoại ASUS Phone bằng tính năng ảnh động GIF.



Chụp ảnh làm đẹp

1. Trên màn hình chính của ứng dụng Camera, chạm  > **GIF Animation (Ảnh động GIF)**.
2. Nhấn giữ  để bắt đầu chụp ảnh liên tục cho hoạt ảnh GIF.
3. Thực hiện các điều chỉnh ưu tiên cho cài đặt hoạt ảnh GIF.
4. Chạm  khi hoàn tất.

Toàn cảnh

Chụp ảnh từ nhiều góc khác nhau bằng chế độ Toàn cảnh. Ảnh được chụp từ góc nhìn rộng sẽ được tự động kết hợp lại với nhau bằng tính năng này.

Chụp ảnh toàn cảnh

1. Trên màn hình chính của ứng dụng Camera, chạm  > **Panorama (Toàn cảnh)**.
2. Chạm  rồi chuyển Điện thoại ASUS sang trái hoặc phải để chụp ảnh.









GHI CHÚ: Trong khi di chuyển điện thoại ASUS Phone, khung thời gian của các ảnh thu nhỏ sẽ hiển thị ở phía dưới màn hình khi điện thoại chụp ảnh mong muốn.

3. Chạm  khi hoàn tất.

Ảnh thu nhỏ

Mô phỏng hiệu ứng ống kính trượt DSLR qua tính năng Miniature (Ảnh thu nhỏ). Sử dụng tính năng này cho phép bạn lấy nét các vùng cụ thể của đối tượng cần chụp, thêm hiệu ứng bokeh vốn có thể sử dụng cho cả ảnh chụp lẫn video bằng thiết bị ASUS Phone.

Chụp ảnh thu nhỏ




1. Trên màn hình ứng dụng Camera, chạm  > **Miniature (Ảnh thu nhỏ)**.
2. Chạm  hoặc  để chọn vùng cần lấy nét rồi sử dụng hai ngón tay để chỉnh kích thước và vị trí của vùng cần lấy nét.
3. Chạm  hoặc  để tăng hoặc giảm độ nhòe phông nền. Chạm  hoặc  để tăng hoặc giảm độ bão hòa.
4. Chạm  để chụp ảnh thu nhỏ.

Ngược thời gian

Sau khi chọn **Time Rewind (Tua Lại giờ)**, nút chụp bắt đầu chụp liên tiếp hai giây trước khi bạn thực sự nhấn nút chụp. Do đó, bạn có được khung thời gian cho các ảnh chụp nơi bạn có thể chọn ảnh chụp đẹp nhất để lưu vào Thư viện.

GHI CHÚ: Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng Ngược thời gian bằng camera sau.

Chụp ảnh Ngược thời gian

1. Trên màn hình chính của ứng dụng Camera, chạm  > **Time Rewind (Ngược thời gian)**.
2. Chạm  để bắt đầu chụp ảnh.
3. Chỉnh thời lượng (bằng giây) mà bạn muốn ảnh chụp phát ở chế độ đảo ngược hoặc tua lại.
4. Chạm  khi hoàn tất.

Sử dụng trình xem ảnh Ngược thời gian

1. Sau khi nhấn nút chụp, trình xem ảnh Ngược thời gian sẽ hiển thị trên màn hình ngay phía trên ảnh vừa chụp. Xoay nút này trên trình xem ảnh để duyệt qua các ảnh chụp bạn vừa chụp.




GHI CHÚ: Chạm **Best (Đẹp nhất)** để xem gợi ý ảnh chụp đẹp nhất từ khung thời gian.

2. Chọn một ảnh chụp rồi chạm **Done (Xong)** để lưu nó vào Thư viện.

Xóa thông minh

Loại bỏ các chi tiết không mong muốn ngay sau khi chụp ảnh bằng tính năng Xóa thông minh.




Chụp ảnh xóa thông minh

1. Trên màn hình chính của ứng dụng Camera, chạm  > **Smart remove (Xóa thông minh)**.
2. Chạm  chụp ảnh có thể chỉnh sửa bằng tính năng Smart remove (Xóa thông minh).
3. Trên ảnh chụp, chạm hình phác thảo quanh đối tượng di chuyển đã phát hiện để xóa nó.
4. Chạm  để lưu ảnh chụp.

Mọi nụ cười

Ghi lại nụ cười hoàn hảo hoặc nét mặt kỳ dị nhất từ nhiều ảnh chụp bằng tính năng Mọi nụ cười. Tính năng này cho phép bạn chụp năm ảnh liên tiếp sau khi nhấn nút chụp và tự động phát hiện các khuôn mặt trên ảnh chụp để so sánh.




Chụp ảnh xóa thông minh

1. Trên màn hình chính của ứng dụng Camera, chạm  > **All smiles (Mọi nụ cười)**.
2. Chạm  để bắt đầu chụp ảnh có thể chỉnh sửa bằng tính năng All Smiles (Mọi nụ cười).
3. Chạm khuôn mặt của đối tượng rồi chọn nét mặt tốt nhất của đối tượng đó.
4. Vuốt xuống từ trên rồi chạm  để lưu ảnh chụp.

Tua nhanh thời gian

Tính năng video tua nhanh thời gian của điện thoại ASUS Phone cho phép bạn chụp ảnh tĩnh để phát lại theo kiểu tua nhanh thời gian tự động. Thực chất, các sự kiện dường như di chuyển theo kiểu chuyển tiếp nhanh dù chúng thực sự đã xảy ra và đã được ghi lại giữa các khoảng thời gian dài.

Quay video tua nhanh thời gian

1. Trên màn hình chính của ứng dụng Camera, chạm  > **Time lapse(Tua nhanh thời gian)**.
2. Chạm  rồi chọn khoảng thời gian đã qua.
3. Chạm  để bắt đầu quay video tua nhanh thời gian.

Sử dụng thư viện

Xem hình ảnh và video trên điện thoại ASUS Phone bằng ứng dụng Thư viện.


Ứng dụng này cũng cho phép bạn chỉnh sửa, chia sẻ hoặc xóa các file hình ảnh và video trên điện thoại ASUS Phone. Từ Thư viện, bạn có thể hiển thị hình ảnh trong trình chiếu hoặc chạm để xem file hình ảnh hoặc video đã chọn.


Để bật Thư viện, chạm  > **Gallery (Thư viện)**.

Xem file từ các vị trí nguồn khác

Theo mặc định, Thư viện của bạn sẽ hiển thị tất cả các file trên điện thoại ASUS Phone theo thư mục album liên quan.

Để xem file từ các vị trí khác có thể truy cập qua điện thoại ASUS Phone:

1. Từ màn hình chính, chạm .
2. Chạm bất kỳ vị trí nguồn nào sau đây để xem các file tương ứng của chúng.



LƯU Ý:



- Bạn có thể tải các ảnh chụp về điện thoại ASUS Phone từ tài khoản đám mây của mình và sử dụng chúng làm hình nền hoặc ảnh bìa số liên lạc.
- Để biết thêm chi tiết về cách thêm ảnh bìa vào số liên lạc của bạn, xem [Tùy chỉnh hồ sơ của số liên lạc](#).
- Để biết thêm chi tiết về cách dùng ảnh chụp hoặc hình làm hình nền, xem [Hình nền](#).


QUAN TRỌNG! Cần phải kết nối internet để xem ảnh chụp và video trong **My cloud photos (Ảnh chụp đám mây của tôi)** và **Friends photos (Ảnh chụp bạn bè)**.

Xem địa điểm ảnh chụp

Bật truy cập địa điểm trên điện thoại ASUS Phone và nhận các chi tiết địa điểm trên ảnh chụp của bạn. Các chi tiết địa điểm trên ảnh chụp của bạn gồm khu vực nơi ảnh được chụp, cũng như bản đồ của địa điểm đó qua Bản đồ Google hoặc Baidu (chỉ ở Trung Quốc).



Để xem các chi tiết của ảnh chụp:

1. Bật truy cập địa điểm từ  > **Settings (Cài đặt)** > **Location (Vị trí)**.
2. Đảm bảo bạn đã chia sẻ địa điểm của mình với Bản đồ Google hoặc Baidu.
3. Bật ứng dụng Gallery (Thư viện) và chọn ảnh chụp gồm các chi tiết bạn muốn xem.
4. Chạm ảnh chụp rồi chạm .





Chạm để hiển thị các chi tiết của địa điểm chụp ảnh

Chia sẻ file từ thư viện


1. Từ màn hình Thư viện, chạm thư mục nơi chứa các file bạn muốn chia sẻ.
2. Sau khi mở thư mục, chạm  để kích hoạt lựa chọn file.
3. Chạm các file bạn muốn chia sẻ. Dấu kiểm hiển thị ở phía trên hình bạn chọn.
4. Chạm  rồi chọn từ danh sách nơi bạn muốn chia sẻ các hình ảnh.

Xóa file khỏi thư viện

1. Từ màn hình Thư viện, chạm thư mục nơi chứa các file bạn muốn xóa.
2. Sau khi mở thư mục, chạm  để kích hoạt lựa chọn file.
3. Chạm các file bạn muốn xóa. Dấu kiểm hiển thị ở phía trên hình bạn chọn.
4. Chạm .

Chỉnh sửa hình

Thư viện cũng tích hợp các công cụ chỉnh sửa hình riêng mà bạn có thể sử dụng để cải thiện hình ảnh lưu trên điện thoại ASUS Phone.

1. Từ màn hình Thư viện, chạm thư mục nơi chứa các file bạn muốn chỉnh sửa.
2. Sau khi mở thư mục, chạm hình bạn muốn chỉnh sửa.
3. Một khi hình đã được mở, chạm nó lại để hiển thị các chức năng liên quan.
4. Chạm  để mở thanh công cụ chỉnh sửa hình.
5. Chạm bất kỳ biểu tượng nào trên thanh công cụ chỉnh sửa để áp dụng các thay đổi cho hình ảnh.


Phóng to/thu nhỏ các hình thu nhỏ hoặc một hình ảnh


Từ màn hình Thư viện hoặc hình ảnh đã chọn, giãn các ngón tay ra ngoài lên màn hình cảm ứng để thu nhỏ hình. Để phóng to hình, chụm các ngón tay vào lên màn hình cảm ứng.

Sử dụng MiniMovie


Chuyển ảnh chụp thành đoạn phim thiết kế theo bộ hình nền hoặc video trình chiếu chung bằng ứng dụng MiniMovie.

Để tạo một MiniMovie:

1. Từ màn hình chính, chạm  > **MiniMovie** để bật ứng dụng MiniMovie.
2. Chạm **Allow (Cho phép)** để cho phép MiniMovie truy cập các ảnh chụp trên điện thoại.
3. Chạm **Deny (Từ chối)** hoặc **Allow (Cho phép)** để từ chối hoặc cho phép MiniMovie truy cập danh bạ của bạn.
4. Chạm **Movie (Phim)** hoặc **Slideshow (Trình chiếu)** để tạo đoạn phim thiết kế theo bộ hình nền hoặc trình chiếu chung.




5. Chọn thư mục chứa các ảnh chụp cho đoạn phim hay trình chiếu mà bạn muốn tạo.



6. Khi hoàn tất, chạm **Next (Kế tiếp)**

7. Cài bộ hình nền, nhạc, phụ đề hoặc văn bản cho đoạn phim hay trình chiếu của bạn.



8. Chạm → để chia sẻ và lưu đoạn phim hay trình chiếu của bạn.

PhotoCollage

Sử dụng ứng dụng PhotoCollage để tạo ảnh cắt dán từ bộ sưu tập ảnh chụp của bạn.

Để bật ứng dụng PhotoCollage, chạm  từ màn hình chính rồi chạm **PhotoCollage**.



Luôn kết nối



7

Mạng di động

Khi không có mạng Wi-Fi khả dụng mà bạn có thể kết nối, hãy bật truy cập dữ liệu từ mạng di động để kết nối internet.

Bật mạng di động

1. Thực hiện một trong các cách sau để bật màn hình Cài đặt:

- Bật Cài đặt nhanh rồi chạm .
- Chạm  > **Settings (Cài đặt)**.

2. Chạm **More** > **Cellular networks (Mạng di động)**.

3. Chọn **Data Enabled (Đã bật dữ liệu)**, và thực hiện các cài đặt mạng di động khác nếu cần.

LƯU Ý:



- Nếu truy cập internet qua mạng di động, bạn có thể trả thêm cước tùy theo thuê bao dữ liệu của bạn.
 - Để biết thêm chi tiết về cước/phí mạng di động và các cài đặt, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn.
-

Wi-Fi

Công nghệ Wi-Fi trên ASUS Phone cho phép bạn kết nối với thế giới không dây. Cập nhật các tài khoản mạng xã hội của bạn, truy cập internet, hoặc trao đổi các dữ liệu và tin nhắn qua mạng không dây với ASUS Phone.

Bật mạng Wi-Fi

1. Bật màn hình Cài đặt bằng cách thực hiện một trong các cách sau:

- Bật Cài đặt nhanh rồi chạm .
- Chạm  > **Settings (Cài đặt)**.

2. Trượt nút Wi-Fi sang phải để bật mạng Wi-Fi.

GHI CHÚ: Bạn cũng có thể bật mạng Wi-Fi từ màn hình **Quick Settings (Cài đặt nhanh)**. Tham khảo phần Cài đặt nhanh để biết cách bật màn hình Cài đặt nhanh.

Kết nối mạng Wi-Fi



1. Trên màn hình Settings (Cài đặt), chạm **Wi-Fi** để hiển thị tất cả các mạng Wi-Fi phát hiện được.
2. Chạm tên của một mạng để kết nối. Đối với mạng an toàn, bạn có thể được nhắc nhập mật khẩu hoặc các chứng chỉ bảo mật khác.

GHI CHÚ:

- Điện thoại ASUS Phone sẽ tự động kết nối lại với mạng mà bạn đã kết nối trước đó.
 - Tắt tính năng Wi-Fi để giúp tiết kiệm nguồn pin.
-

Tắt mạng Wi-Fi

Để tắt mạng Wi-Fi:



1. Bật màn hình Cài đặt bằng cách thực hiện một trong các cách sau:
 - Bật Cài đặt nhanh rồi chạm .
 - Chạm  > **Settings (Cài đặt)**.
2. Trượt nút Wi-Fi sang trái để tắt mạng Wi-Fi.

GHI CHÚ: Bạn cũng có thể tắt mạng Wi-Fi từ màn hình [Quick Settings \(Cài đặt nhanh\)](#). Tham khảo phần [Cài đặt nhanh](#) để biết cách bật màn hình Cài đặt nhanh.

Bluetooth®

Sử dụng tính năng Bluetooth trên ASUS Phone để gửi hoặc nhận file và truyền file đa phương tiện với các thiết bị thông minh khác trong khoảng cách ngắn. Với Bluetooth, bạn có thể chia sẻ file đa phương tiện với các thiết bị thông minh của bạn bè, gửi dữ liệu để in qua máy in Bluetooth, hoặc phát các file nhạc bằng loa Bluetooth.

Bật Bluetooth®

1. Bật màn hình Cài đặt bằng cách thực hiện một trong các cách sau:
 - Bật Cài đặt nhanh rồi chạm .
 - Chạm  > **Settings (Cài đặt)**.
2. Trượt nút Bluetooth sang phải để bật Bluetooth.

GHI CHÚ: Bạn cũng có thể bật Bluetooth từ màn hình [Quick Settings \(Cài đặt nhanh\)](#). Tham khảo phần [Cài đặt nhanh](#) để biết cách bật màn hình Cài đặt nhanh.

Kết nối ASUS Phone với thiết bị Bluetooth®

Trước khi sử dụng tính năng Bluetooth trên ASUS Phone với mức độ hoàn chỉnh, bạn phải kết nối nó trước với thiết bị Bluetooth. Điện thoại ASUS Phone sẽ tự động lưu lại kết nối của thiết bị Bluetooth.

1. Trên màn hình Settings (Cài đặt), chạm **Bluetooth** để hiển thị mọi thiết bị có sẵn.


QUAN TRỌNG!

- Nếu thiết bị bạn muốn kết nối không có trên danh sách, đảm bảo đã bật tính năng Bluetooth của thiết bị và thiết bị nằm trong phạm vi có thể phát hiện.
 - Xem số hướng dẫn sử dụng kèm theo thiết bị của bạn để tìm hiểu cách bật Bluetooth và đặt thiết bị trong phạm vi có thể phát hiện.
-

2. Chạm điện thoại ASUS Phone để cho phép hiển thị với các thiết bị Bluetooth khác.
3. Trong danh sách các thiết bị có sẵn, chạm thiết bị Bluetooth mà bạn muốn kết nối.
4. Đảm bảo cùng mã khóa hiển thị trên cả hai thiết bị rồi chạm **Pair (Ghép nối)**.

LƯU Ý: Hãy tắt tính năng Bluetooth khi bạn không sử dụng nó để giúp tiết kiệm nguồn pin.

Ngắt kết nối ASUS Phone khỏi thiết bị Bluetooth®

1. Trên màn hình Settings (Cài đặt), chạm Bluetooth để hiển thị mọi thiết bị có sẵn và đã kết nối.
2. Trong danh sách các thiết bị đã kết nối, chạm  trên thiết bị Bluetooth mà bạn muốn ngắt kết nối rồi chạm **Unpair (Ngắt kết nối)**.

Kết nối

Khi dịch vụ Wi-Fi không có sẵn, bạn có thể sử dụng điện thoại ASUS Phone làm modem hoặc chuyển nó thành Trạm phát Wi-Fi để truy cập internet trên laptop, máy tính bảng và các thiết bị di động khác.

QUAN TRỌNG! Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ di động có thể yêu cầu bạn thuê bao gói dữ liệu để có thể sử dụng chức năng tethering. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động để được trợ giúp về thuê bao gói dữ liệu này.

LƯU Ý:

- Truy cập internet qua tethering có thể chậm hơn kết nối Wi-Fi hoặc di động.
 - Chỉ một số thiết bị di động giới hạn có thể kết nối với điện thoại ASUS Phone để truy cập internet.
 - Hãy tắt tính năng tethering khi bạn không sử dụng nó để giúp tiết kiệm nguồn pin.
-

Trạm phát Wi-Fi


Biến điện thoại ASUS Phone thành Trạm phát Wi-Fi để chia sẻ kết nối internet với các thiết bị khác.

1. Thực hiện một trong các cách sau để bật màn hình Cài đặt:

- Bật Cài đặt nhanh rồi chạm .
- Chạm  > **Settings (Cài đặt)**.

2. Chạm **More (Khác)** > **Tethering** > **Set up Wi-Fi hotspot (Thiết lập trạm phát Wi-Fi)**.

3. Gán tên SSID hoặc mạng duy nhất và mật khẩu mạnh 8 ký tự cho trạm phát Wi-Fi của bạn. Khi hoàn tất, chạm **Save (Lưu)**.



4. Từ màn hình Tethering, trượt **Portable Wi-Fi hotspot (Trạm phát Wi-Fi di động)** sang **ON (BẬT)**.



5. Kết các thiết bị khác với trạm phát Wi-Fi trên điện thoại ASUS Phone giống như cách mà bạn kết nối mạng với Wi-Fi.


Kết nối Bluetooth qua Tethering

Bật Bluetooth trên điện thoại ASUS Phone và sử dụng nó làm modem để truy cập internet trên các thiết bị di động có hỗ trợ Bluetooth như laptop hoặc máy tính bảng.

1. Bật Bluetooth trên điện thoại ASUS Phone và thiết bị kia.
2. Ghép nối cả hai thiết bị.

LƯU Ý: Để biết thêm chi tiết, xem [Ghép nối điện thoại ASUS Phone với thiết bị Bluetooth®](#).

3. Từ màn hình Cài đặt, chạm **More (Khác)... Tethering > Bluetooth tethering (Kết nối Bluetooth qua tethering)**. Giờ bạn có thể lướt web hoặc thực hiện các hoạt động liên quan đến internet trên điện thoại ASUS Phone.




Thời tiết

Nhận bản tin cập nhật thời tiết trực tiếp từ điện thoại ASUS Phone của bạn với ứng dụng thời tiết. Thông qua ứng dụng Thời tiết, bạn cũng có thể kiểm tra các thông tin thời tiết chi tiết khác trên toàn thế giới.

Bật ứng dụng Thời tiết


Trên Màn hình chính, bật ứng dụng Thời tiết bằng một trong hai tùy chọn sau:

- Chạm  > **Weather (Thời tiết)**.
- Trên màn hình chính điện thoại ASUS Phone, chạm biểu tượng thời tiết.



Màn hình chính thời tiết

Thiết lập và tải các cập nhật thời tiết cho địa điểm hiện hành của bạn cũng như các vùng khác trên thế giới. Bạn có thể xem các thông tin cập nhật thời tiết hoặc dự báo thời tiết hàng ngày trên ứng dụng Calendar (Lịch).



The screenshot shows the weather app interface for San Francisco, California, United States. The current weather is 'Partly cloudy' with a temperature of 56°F. The high is 66°F and the low is 55°F. The RealFeel® is 50°F. The app displays a 7-day forecast with icons for each day and a bar chart showing temperature trends. Annotations point to various UI elements:

- Chạm để tìm các thẳng cảnh hàng đầu của thành phố (Tap to find top scenic views of the city)
- Chạm để tìm kiếm thông tin thời tiết của một thành phố (Tap to search for weather information of a city)
- Chạm để nạp thông tin thời tiết hiện hành của khu vực, nạp lại thông tin thời tiết, sửa danh sách địa điểm hoặc định cấu hình cài đặt thời tiết (Tap to refresh current area weather information, reload weather information, edit location list, or configure weather settings)
- Vuốt lên để xem thông tin thời tiết khác. Vuốt sang trái hoặc phải để xem thông tin thời tiết của các thành phố khác trong danh sách địa điểm của bạn. (Swipe up to see other weather information. Swipe left or right to see weather information of other cities in your location list.)

THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED
72	72	72	71	69	72	69
55	55	57	57	56	55	55

WED JUL 13 Last update: 16:36


Đồng hồ

Tùy chỉnh cài đặt múi giờ trên điện thoại ASUS Phone của bạn, cài báo thức và sử dụng điện thoại ASUS Phone làm đồng hồ bấm giờ với ứng dụng Đồng hồ.


Bật ứng dụng Đồng hồ


Bật ứng dụng Đồng hồ bằng một trong hai cách sau:

- Chạm  > **Clock (Đồng hồ)**.
- Từ màn hình chính điện thoại ASUS Phone, chạm màn hình đồng hồ kỹ thuật số.



Đồng hồ thế giới

Chạm  để truy cập các cài đặt đồng hồ thế giới trong điện thoại ASUS Phone của bạn.



Chạm để cập nhật địa điểm của bạn.


Chạm vào đây để cài đồng hồ ở chế độ ban đêm.


Chạm vào đây để sửa các thành phố được đánh dấu trên đồng hồ thế giới.

Chạm vào đây để thêm một thành phố mới để đánh dấu trên bản của đồ đồng hồ thế giới.

Chạm vào đây để thêm một thành phố mới để đánh dấu trên bản của đồ đồng hồ thế giới.


Đồng hồ báo thức

Chạm  để truy cập các cài đặt đồng hồ thể giới trong điện thoại ASUS Phone của bạn.



Đồng hồ bấm giờ


Chạm  để dùng điện thoại ASUS Phone của bạn làm đồng hồ bấm giờ.





Hẹn giờ

Bạn có thể thiết lập nhiều tùy chọn hẹn giờ cho điện thoại ASUS Phone. Để thiết lập, thực hiện theo các bước sau:

Cài bộ hẹn giờ

1. Chạm  để truy cập tính năng hẹn giờ trong điện thoại ASUS Phone.





2. Chạm  và sử dụng bàn phím số để nhập thời gian đích rồi chạm bắt đầu để bật hẹn giờ.

Share Link

Chia sẻ và nhận file, ứng dụng hoặc nội dung đa phương tiện với các thiết bị di động Android bằng ứng dụng Share Link (dùng cho các thiết bị di động ASUS) hoặc ứng dụng Shareit (dùng cho các thiết bị di động nhãn hiệu khác) qua kết nối Wi-Fi. Với ứng dụng này, bạn có thể gửi hoặc nhận file lớn hơn 100 MB và cho phép bạn chia sẻ và nhận nhiều file cùng một lúc. Ứng dụng Share Link cho phép gửi và nhận file nhanh hơn qua Bluetooth.

Chia sẻ file

1. Từ màn hình chính, chạm chạm  rồi chạm **Share Link (Chia sẻ liên kết)**.
2. Chạm **Send file (Gửi file)** rồi chọn từ các tùy chọn hiển thị trên màn hình của bạn.



3. Chạm các file bạn muốn gửi rồi chạm **Hoàn tất**.
4. Sau khi điện thoại ASUS Phone phát hiện các thiết bị khác, chạm thiết bị mà bạn muốn chia sẻ các file.



Nhận file


Để nhận file:

1. Từ màn hình chính, chạm  rồi chạm **Share Link**.
2. Chạm **Receive file (Nhận file)** để nhận các file từ người gửi.

Công cụ Zen đặc biệt


Đèn flash

Bạn có thể biến điện thoại ASUS Phone thành đèn flash tức thì bằng cách bật cửa sổ Cài đặt nhanh từ mọi màn hình hoặc mọi ứng dụng đang mở. Từ cửa sổ Cài đặt nhanh, chỉ cần chạm vào biểu tượng Flashlight (Đèn flash) để kích hoạt chức năng liên quan.



Chạm vào đây để bật đèn flash.

Tùy chọn menu đèn flash



Chạm vào đây để bật hoặc tắt chế độ đèn flash.



Chạm vào đây để bật hoặc tắt chế độ SOS.



Chạm bất kỳ biểu tượng nào trong các biểu tượng này để chuyển đổi giữa tốc độ đèn flash trong khi nhấp nháy.



Chạm vào đây để truy cập cài đặt Flashlight (Đèn pin).



Chạm vào đây để bật hoặc tắt đèn.




Chạm vào đây để bật đèn pin LED.




Chạm vào đây để bật đèn pin màn hình.

Máy tính

Chỉ cần một cái vuốt và chạm là có thể bật Máy tính. Khi bạn mở bảng Quick settings (Cài đặt nhanh), biểu tượng Calculator (Máy tính) sẽ hiển thị ở phía trên danh sách. Chạm nó để bắt đầu sử dụng các phép tính.




Màn hình máy tính




Quick memo

Quick memo (Ghi nhớ nhanh) là công cụ ghi chú cho phép bạn thoải mái viết nguệch ngoạc hoặc ghi lại các ghi chú quan trọng cần nhớ. Sau khi tạo các ghi chú, bạn có thể chia sẻ chúng qua Share Link và các trang mạng xã hội hoặc chuyển chúng thành công việc trong ứng dụng Do It Later (Thực hiện sau).



Tạo ghi chú dán

Bạn có thể chuyển các ghi chú Quick memo thành ghi chú dán để có thể xem chúng bất cứ khi nào trên điện thoại ASUS Phone. Để tạo ghi chú dán, chỉ cần chạm biểu tượng pin (thêm) ở góc phải phía trên công cụ Quick memo sau khi tạo ghi chú của bạn.





Máy ghi âm

Ghi các file âm thanh bằng điện thoại ASUS Phone bằng cách bật ứng dụng Máy ghi âm.


Bật máy ghi âm

Để bật máy ghi âm, chạm  > **Sound Recorder (Trình ghi Âm thanh)**.



Tạm dừng ghi âm


Trong khi ghi âm bị tạm dừng, bạn có thể chọn để tiếp tục, xóa hoặc lưu bản ghi âm.



D.sách bản ghi âm

Từ Recording List (D.sách bản ghi âm), bạn có thể phát, đổi tên, chia sẻ hoặc xóa file ghi âm đã lưu.

Để xem d.sách bản ghi âm của bạn, chạm  trên màn hình chính Sound Recorder (Máy ghi âm).





Thuật sĩ âm thanh

AudioWizard (Thuật sĩ âm thanh) cho phép bạn tùy chỉnh các chế độ âm thanh của điện thoại ASUS Phone để phát âm thanh ra ngoài rõ hơn phù hợp với môi trường sử dụng thực tế.

Sử dụng thuật sĩ âm thanh

Để sử dụng thuật sĩ âm thanh:

1. Chạm  > **Audio Wizard (Thuật sĩ âm thanh)**.
2. Trong cửa sổ Thuật sĩ âm thanh, chạm chế độ âm thanh bạn muốn kích hoạt rồi chạm **Done (Xong)** để lưu lại và thoát.



Khi đã bật, điện thoại ASUS Phone tự động chuyển sang chất lượng âm thanh tốt nhất dung cho ứng dụng ASUS đang chạy.

Splendid

Ứng dụng ASUS Splendid cho phép bạn chỉnh cài đặt màn hình. Nó làm phong phú màu màn hình với các chế độ màu thiết lập sẵn.


Sử dụng Splendid

Để sử dụng Splendid:

1. Từ Màn hình chính, chạm **Smart Tools (Công cụ thông minh) > Splendid**.
2. Chọn bất kỳ chế độ màu màn hình nào sau đây: **Balance (Cân bằng)**, **luelight filter (Bộ lọc đèn xanh)**, **Vivid (Sáng chói)** và **Customized (Tùy chỉnh)**.


Chế độ cân bằng

Chế độ này cung cấp màn hình hiển thị màu cân bằng trên Điện thoại ASUS.



Chế độ Bộ lọc đèn xanh

Chế độ này cung cấp màn hình hiển thị như giấy mềm giúp giảm mỏi mắt để có cảm giác đọc thoải mái trên Điện thoại ASUS.




Di chuyển để chỉnh màu vàng

Chạm để cài về các giá trị gốc

Chế độ màu sáng

Chế độ này cung cấp giá trị màu thiết lập sẵn đã tinh chỉnh làm phong phú màu màn hình Điện thoại ASUS.




Chạm để cài về các giá trị gốc


Di chuyển để chỉnh nhiệt độ màu

Chế độ tùy chỉnh

Chế độ này cho phép bạn chỉnh cách hiển thị màn hình dựa trên nhiệt độ màu, độ màu và độ bão hòa ưu tiên.




LƯU Ý: Bạn cũng có thể cài đặt nhanh chế độ màn hình Splendid từ cửa sổ Quick settings (Cài đặt nhanh)



Thực hiện cài đặt Nắp đậy ASUS

Để thực hiện cài đặt Nắp đậy ASUS:

1. Chạm **■ ■ ■** > **Settings (Cài đặt)** > **ASUS Cover (Vỏ bảo vệ ASUS)**..
2. Đánh chọn ô bên cạnh **Show Cover View (Hiển thị xem qua vỏ bảo vệ)**.




Bảo dưỡng điện thoại Zen

11

Cập nhật điện thoại của bạn

Luôn cập nhật điện thoại ASUS Phone của bạn bằng các bản cập nhật hệ điều hành Android và các ứng dụng và tính năng cải tiến.

Cập nhật hệ thống

1. Chạm  rồi chạm **Settings (Cài đặt)**.
2. Trên màn hình Settings (Cài đặt), trượt xuống để hiển thị các mục khác rồi chạm **About (Giới thiệu)**.
3. Chạm **System update (Cập nhật hệ thống)** rồi chạm **Check Update (Kiểm tra cập nhật)**.


GHI CHÚ: Bạn có thể xem trước thời gian cập nhật gần nhất dành cho hệ thống điện thoại ASUS Phone tại **Last update check (Kiểm tra cập nhật gần nhất)**: từ cửa sổ **System update (Cập nhật hệ thống)**.

Bộ nhớ

Bạn có thể lưu trữ các dữ liệu, ứng dụng hoặc file trên điện thoại ASUS Phone (bộ nhớ trong), bộ nhớ ngoài hoặc bộ nhớ trực tuyến. Bạn cần kết nối internet để truyền tải hoặc tải về các file trên bộ nhớ trực tuyến. Sử dụng cáp USB kèm theo để sao chép các file từ điện thoại ASUS Phone sang máy tính hoặc ngược lại.

Sao lưu và cài lại

Sao lưu các dữ liệu, mật khẩu Wi-Fi và cài đặt khác vào máy chủ Google bằng điện thoại ASUS Phone. Để thực hiện điều này:


1. Chạm  rồi chạm **Settings (Cài đặt) > Backup and reset (Sao lưu và cài lại)**.
2. Từ cửa sổ Sao lưu & cài lại, bạn có thể:
 - **Sao lưu dữ liệu của tôi:** Khi đã bật, tính năng này sẽ sao lưu các dữ liệu, mật khẩu Wi-Fi và cài đặt khác vào máy chủ Google.
 - **Tài khoản sao lưu:** Cho phép bạn chỉ rõ tài khoản bạn muốn được kết hợp khi lưu bản sao lưu.
 - **Phục hồi tự động:** Tính năng này cho phép phục hồi các cài đặt và dữ liệu đã sao lưu khi bạn cài đặt lại một ứng dụng.
 - **Cài lại dữ liệu gốc:** Xóa mọi dữ liệu trên điện thoại.

Bảo mật cho điện thoại ASUS Phone

Sử dụng các tính năng bảo mật của điện thoại ASUS Phone để chặn các cuộc gọi hoặc kiểu truy cập thông tin trái phép.

Mở khóa màn hình

Khi màn hình bị khóa, bạn có thể mở nó bằng các tùy chọn mở khóa bảo mật mà điện thoại ASUS Phone cung cấp cho bạn.

1. Chạm  rồi chạm **Settings (Cài đặt) > Lock Screen (Màn hình khóa)**.
2. Chạm **Screen lock (Khóa màn hình)** rồi chạm một tùy chọn để mở khóa điện thoại ASUS Phone.

GHI CHÚ:


- Tham khảo phần **Tùy chọn mở khóa màn hình** để biết thêm thông tin.
 - Để tắt tùy chọn mở khóa màn hình mà bạn đã cài đặt, chạm **None (Không có)** trên màn hình khóa Chọn màn hình.
-

Tùy chọn mở khóa màn hình

Chọn từ các tùy chọn này để mở khóa điện thoại ASUS Phone.


Vuốt

Vuốt lên để mở khóa Điện thoại ASUS của bạn.



Mã PIN


Nhập ít nhất bốn số để cài một mã PIN.



QUAN TRỌNG! Đảm bảo ghi nhớ mã PIN mà bạn đã tạo để mở khóa điện thoại.

Hình vẽ


Trượt ngón tay lên các chấm và tạo một hình vẽ.



QUAN TRỌNG! Bạn có thể tạo một hình vẽ với tối thiểu bốn chấm. Đảm bảo ghi nhớ hình vẽ mà bạn đã tạo để mở khóa điện thoại.

Mật khẩu

Nhập ít nhất bốn ký tự để tạo một mật khẩu.



QUAN TRỌNG! Đảm bảo ghi nhớ mật khẩu mà bạn đã tạo để mở khóa điện thoại.

Định cấu hình các tính năng bảo mật màn hình khác

Ngoài chế độ khóa màn hình, bạn cũng có thể thực hiện các chế độ sau trên cửa sổ Bảo mật màn hình:

- **Quick Access (Truy cập nhanh):** Trượt nút Quick Access sang **ON (BẬT)** để bật các ứng dụng trên màn hình khóa.
- **Instant camera (Camera nhanh):** Trượt nút Instant camera sang **ON (BẬT)** để bật ứng dụng Camera ngay cả khi điện thoại ASUS Phone ở chế độ chờ bằng cách nhấn nút âm lượng hai lần.
- **Owner info (Thông tin người dùng):** Chạm tùy chọn này và nhập thông tin bạn muốn hiển thị ngay cả khi màn hình bị khóa.

Cài đặt mã nhận dạng ASUS Phone

Biết rõ mã nhận dạng ASUS Phone như số serial, mã IMEI (Nhận dạng thiết bị di động quốc tế) hoặc số mẫu ĐT.

Điều này là rất quan trọng, vì khi mất điện thoại ASUS Phone, bạn có thể liên hệ với nhà khai thác mạng di động và cung cấp thông tin để họ đưa vào danh sách đen việc người khác sử dụng ASUS Phone của bạn trái phép.

Để hiển thị mã nhận dạng ASUS Phone:

1. Chạm **All Apps (Mọi ứng dụng)** rồi chạm **Settings (Cài đặt)**.
2. Trên màn hình Settings (Cài đặt), trượt xuống để hiển thị các mục khác rồi chạm **About (Giới thiệu)**. Màn hình About (Giới thiệu) sẽ hiển thị tình trạng, thông tin pháp lý, mã mẫu ĐT, phiên bản hệ điều hành, phần cứng và thông tin phần mềm của điện thoại ASUS Phone.
3. Để xem số serial, số liên lạc SIM và mã IMEI của ASUS Phone, chạm **Status (Tình trạng)**.

Phụ lục

Thông báo

Tuyên bố Tuân thủ Cộng đồng châu Âu

Sản phẩm này tuân thủ các quy định của Chỉ thị 1999/5/EC (Liên hiệp châu Âu) về Thiết bị Đầu cuối Vô tuyến và Viễn thông (R&TTE). Bạn có thể tải Tuyên bố Tuân thủ về từ <http://www.asus.com/support>.

Cảnh báo Dấu CE (Hội đồng châu Âu)



Dấu CE dành cho các thiết bị tích hợp mạng LAN không dây/Bluetooth

Thiết bị này tuân thủ các yêu cầu của Chỉ thị 1999/5/EC từ Nghị viện và Ủy ban châu Âu từ ngày 9/3/1999 về việc giám sát Thiết bị Vô tuyến và Viễn thông cũng như sự công nhận chung về khả năng tương thích.

Các giá trị CE SAR cao nhất đối với thiết bị này bao gồm như sau:

ASUS_Z017D (ZE520KL):

- 0.278 W/Kg (Đầu)
- 0.938 W/Kg (Thân)

ASUS_Z017DA (ZE520KL) for TW/JP/HK/SG:

- 0.754 W/Kg (Đầu)
- 1.06 W/Kg (Thân)

ASUS_Z017DB (ZE520KL) for IN/ID/TH:

- Max: 0.77 W/Kg

Thiết bị này có thể được sử dụng trong:

IT	RU	FR	TR	CZ	PO	SK	ES
PT	HU	DE	RO	WB	SI	UA	KZ

GHI CHÚ: Thiết bị này chỉ bị giới hạn sử dụng trong nhà khi hoạt động ở dải tần số từ 5150 đến 5350 MHz.

Thông tin phơi nhiễm tần số vô tuyến (SAR) - CE

Thiết bị này đáp ứng quy định của Liên minh châu Âu (EU) (1999/519/EC) về giới hạn phơi nhiễm điện từ trường đối với công chúng thông qua biện pháp bảo vệ sức khỏe.

Về cách sử dụng đeo trên cơ thể, thiết bị này đã được thử nghiệm và đáp ứng các khuyến nghị của ICNIRP (Ủy ban Bảo vệ Bức xạ Không Ion hóa Quốc tế) và Tiêu chuẩn EN 62209-2 của châu Âu để sử dụng với các phụ kiện chuyên dụng. SAR (mức hấp thụ riêng) được đo bằng thiết bị này với khoảng cách 1,5 cm so với cơ thể, trong khi truyền phát với mức công suất đầu vào được chứng nhận là cao nhất ở mọi dải tần của thiết bị này. Sử dụng các phụ kiện khác chứa kim loại có thể không đảm bảo tuân thủ các khuyến nghị phơi nhiễm của ICNIRP.

Phòng ngừa mất thính giác

Để phòng ngừa mất thính giác, không nghe điện thoại với mức âm lượng cao trong một thời gian dài.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Đối với nước Pháp, các loại tai nghe/ống nghe dành cho thiết bị này phải tuân thủ yêu cầu về mức áp suất âm thanh được quy định trong tiêu chuẩn EN50332-1:2013 và/hoặc EN50332-2:2013 hiện hành được yêu cầu bởi Điều khoản L.5232-1 của Pháp.

Thông tin an toàn laser

SẢN PHẨM LASER LOẠI 1

Quy định an toàn nguồn điện

Các sản phẩm có công suất dòng điện lên đến 6A và nặng hơn 3kg phải sử dụng dây điện đã được chấp nhận lớn hơn hoặc bằng: H05VV-F, 3G, 0,75mm² hoặc H05VV-F, 2G, 0,75mm².

Dịch vụ thu gom/tái chế ASUS

Chương trình thu gom và tái chế của ASUS xuất phát từ cam kết của chúng tôi về các tiêu chuẩn cao nhất nhằm bảo vệ môi trường. Chúng tôi tin tưởng vào việc cung cấp các giải pháp nhằm cho phép bạn tái chế có trách nhiệm các sản phẩm, pin, linh kiện khác của chúng tôi cũng như các vật liệu đóng gói. Vui lòng truy cập <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> để biết thông tin chi tiết về hoạt động tái chế ở nhiều khu vực.

Thông báo về vỏ phủ

QUAN TRỌNG! Để tạo lớp cách điện và đảm bảo độ an toàn điện, thân máy được phủ một lớp cách điện, ngoại trừ ở những chỗ tích hợp cổng Ra/Vào (I/O).

Thông báo chiến dịch ASUS Xanh

ASUS cam kết tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường và đóng gói theo cách thức bảo vệ sức khỏe người dùng trong khi giảm thiểu tác hại đối với môi trường. Giảm số trang giấy trong sổ tay hướng dẫn sử dụng đồng nghĩa với việc giảm lượng khí thải cacbon.

Để có sổ tay hướng dẫn sử dụng chi tiết và thông tin liên quan, vui lòng tham khảo sổ tay hướng dẫn sử dụng trong hộp máy tính bảng ASUS hoặc truy cập trang Hỗ trợ ASUS tại địa chỉ <http://support.asus.com/>.

Tên mẫu máy:ASUS_Z017D (ZE520KL),
ASUS_Z017DA (ZE520KL) for TW/JP/HK/SG,
ASUS_Z017DB (ZE520KL) for IN/ID/TH

Nhà sản xuất:	ASUSTeK Computer Inc.
Địa chỉ:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, ĐÀI LOAN
Đại diện ủy quyền tại châu Âu:	ASUS Computer GmbH
Địa chỉ:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, ĐỨC