Zenfone™ 2 Laser

ZE550KL/ ZE551KL

Guia do utilizador

ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

PG10335

Outubro 2015
Primeira Edição

Manutenção e segurança

Orientações

A segurança rodoviária está primeiro. Recomendamos vivamente que não utilize o seu dispositivo enquanto conduz ou controla qualquer tipo de veículo.

Este dispositivo deve ser utilizado apenas em ambientes com temperatura entre 5°C (41°F) e 35°C (95°F).

Desligue o dispositivo em áreas restritas onde é proibida a utilização de dispositivos móveis. Cumpre sempre as regras e normas estabelecidas em áreas restritas como, por exemplo, aviões, cinemas, hospitais ou próximo de equipamentos médicos, próximo de gás ou combustível, locais de construção, locais de detonação de explosivos e outras áreas.

Utilize apenas transformadores AC e cabos aprovados pela ASUS para serem utilizados com este dispositivo. Verifique a etiqueta relativa à tensão na parte inferior do seu dispositivo e assegure-se de que o seu transformador corresponde a essa tensão.

Não utilize cabos de alimentação, acessórios e outros periféricos danificados com o seu dispositivo.

Mantenha o dispositivo seco. Não utilize nem exponha seu dispositivo a líquidos, chuva ou humidade.

Pode colocar o seu dispositivo em máquinas de raio-x (tais como as utilizadas em passadeiras rolantes para segurança em aeroportos), mas não o exponha a detetores ou bastões magnéticos.

O ecrã do dispositivo é feito de vidro. Em caso de quebra do vidro, pare de utilizar o dispositivo e não toque nas partes partidas do vidro. Envie imediatamente o dispositivo para reparação por parte de técnicos qualificados da ASUS.

Para evitar possíveis danos auditivos, não utilize níveis de volume elevados durante longos períodos.

Desligue a alimentação AC antes de limpar o dispositivo. Utilize apenas uma esponja de celulose limpa ou camurça para limpar o ecrã do seu dispositivo.

O dispositivo deve ser reparado apenas por técnicos qualificados da ASUS.

Eliminação correta

Existe o risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo incorreto. Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções.

NÃO elimine a bateria junto com o lixo doméstico. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz indica que a bateria não deve ser eliminada junto com o lixo doméstico.

NÃO elimine este produto junto com o lixo doméstico. Este produto foi concebido para permitir a reutilização e reciclagem dos seus componentes. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz por cima indica que o produto (equipamento elétrico e eletrónico, e com baterias contendo mercúrio) não deve ser colocado junto com o lixo doméstico. Consulte as normas locais relativas à eliminação de produtos eletrónicos.

NÃO elimine este produto em fogo. NÃO cause curto-circuito nos contactos. NÃO desmonte este produto.

Índice

1 Noções básicas

Bem-vindo! 8
Prepare o seu Telemóvel ASUS! 9
Arrancar pela primeira vez 17
Utilizar o ecrã táctil 19

2 Tudo começa no ecrã Principal

Características do ecrã Principal Zen 22
Ecrã Principal 22
Definições rápidas 24
Notificações do sistema 25
Personalizar o ecrã Principal 26
Atalhos de aplicações 26
Widgets 27
Imagens de fundo 28
Ecrã Principal expandido 29
Modo Fácil 29
Configurar a data e a hora 31
Configurar o toque e sons de alerta 31
Ecrã de bloqueio 32
Personalizar o ecrã de bloqueio 32
Personalizar os botões de acesso rápido 33

3 Trabalho e divertimento a sério

Navegador 34
Abrir a aplicação Browser (Navegador) 34
Partilhar páginas 35
Ler as páginas mais tarde 35
Adicionar um novo separador 35
Guardar páginas nos marcadores 36
Leitura inteligente online 36
Limpar a cache do navegador 37
E-mail 37
Configurar contas de e-mail 37
Adicionar contas de e-mail 38
Configurar uma conta Gmail 38
Enviar convites para eventos por e-mail 39
Enviar e-mails mais tarde 39
Calendário 40
Criar eventos 40
Adicionar contas ao Calendário 40
Criar um evento a partir da sua conta 41
Ativar alertas e lembretes para eventos 41
What's Next 42
Receber lembretes para eventos 42

Aceitar ou recusar convites para eventos 43
Receber alertas de eventos 44
Receber atualizações das informações meteorológicas 46
Do It Later 47
Adicionar tarefas 47
Definir prioridade para as tarefas 47
Devolver chamada agora 48
Enviar e-mail agora 48
Leitura posterior online 48
Responder agora 49
Eliminar tarefas 49
SuperNote 50
Criar um bloco de notas 51
Partilhar um bloco de notas para a Nuvem 51
Partilhar uma nota para a Nuvem 51
Gestor de ficheiros 52
Aceder ao armazenamento interno 52
Aceder ao dispositivo de armazenamento externo 52
Aceder ao armazenamento na nuvem 52
A Nuvem 53
ASUS WebStorage 53
Transferência de dados 54
Ajuda do ZenUI 55

4 Manter em contacto

Chamadas com estilo 56
Função de duplo SIM 56
Efetuar chamadas 58
Receber chamadas 62
Gerir os registos de chamadas 62
Outras opções de chamada 64
Gerir múltiplas chamadas 65
Gravar chamadas 68
Gerir contactos 69
Definições dos contactos 69
Configurar o seu perfil 69
Adicionar contactos 70
Configurar os contactos VIP 71
Assinalar os seus contactos favoritos 73
Importar contactos 73
Exportar contactos 74
Redes sociais dos seus contactos 75
Ligar as informações dos contactos 76
Criar cópia de segurança/restaurar registos de chamadas 76
Enviar mensagens e mais 78
Mensagens 78
Omlet Chat 80

5 Diversão e entretenimento

Utilizar auscultadores 93
Ligar à tomada de áudio 93
Música 94
Abrir a aplicação Música 94
Reproduzir músicas 94
Obter música na Nuvem 95
Criar uma lista de reprodução 96
Reproduzir noutros dispositivos 97
Rádio FM 97

6 Momentos preciosos

Capture momentos especiais 99
Abrir a aplicação Câmara 99
Utilizar a câmara pela primeira vez 100
Funções avançadas da câmara 104
Utilizar a Galeria 110
Ver ficheiros da sua rede social ou armazenamento na Nuvem 110
Ver a localização da fotografia 111
Partilhar ficheiros da Galeria 112
Eliminar ficheiros da Galeria 112
Editar imagens 112
Utilizar o MiniMovie 114
Usar a função PlayTo (apenas em alguns modelos) 115

7 Ligação ao mundo

Rede móvel 116
Ativar a rede móvel 116
Wi-Fi 116
Ativar a função Wi-Fi 116
Ligar a uma rede Wi-Fi 117
Desativar a função Wi-Fi 117
Bluetooth® 117
Ativar a função Bluetooth® 117
Emparelhar o Telemóvel ASUS com um dispositivo Bluetooth® 118
Desemparelhar o Telemóvel ASUS de um dispositivo Bluetooth® 118
Partilha da ligação 119
Ponto de acesso Wi-Fi 119
Partilha da ligação por Bluetooth 120

8 Viagens e mapas

Meteorologia 121
Abrir a aplicação Weather (Meteorologia) 121
Ecrã inicial da aplicação Weather (Meteorologia) 122
Relógio 123
Relógio mundial 123
Alarme 124
Cronómetro 124

Temporizador 125

9 ZenLink

Conhecer as aplicações ZenLink 126

Party Link 126
Share Link 128
PC Link 129
Remote Link 131

10 O Zen em todo o lado

Ferramentas Zen especiais 134

Lanterna 134
Calculadora 136
Quick memo (Memorando rápido) 137
Gravador de som 138
Audio Wizard (Assistente de áudio) 140
Splendid 141
Poupança de energia 143

11 Cuide do seu Zen

Manter o dispositivo atualizado 145

Atualizar o sistema 145
Armazenamento 145
Cópia de segurança e reposição 145
Proteger o Telemóvel ASUS 146

Anexo

Avisos 150

Noções básicas

1

Bem-vindo!

Explore a simplicidade intuitiva do ASUS Zen UI 2.0!

A intuitiva interface ASUS Zen UI 2.0 foi concebida exclusivamente para Telemóveis ASUS. Esta oferece aplicações especiais que integram ou funcionam em conjunto com outras aplicações para satisfação das suas necessidades individuais e para tornar a utilização do seu Telemóvel ASUS mais fácil e divertida.

Ajuda do ZenUI
Encontre respostas para as Perguntas Frequentes (FAQ) ou forneça as suas opiniões no fórum de utilizadores.

Câmara
Capture todos aqueles momentos preciosos em imagens e vídeos nítidos e de alta qualidade com a tecnologia PixelMaster.

Do It Later
Leia e-mails e mensagens SMS, visite Web sites interessantes ou execute outras tarefas importantes quando lhe for mais conveniente.

What's Next
Consulte rapidamente notas sobre reuniões, e-mails e outros alertas de eventos ou notificações no ecrã Principal, no ecrã de bloqueio ou na aplicação What's Next.

ZenLink
Maximize a produtividade com o conjunto de aplicações ZenLink, que inclui as aplicações Remote Link, Share Link e PC Link. Utilize quaisquer destas aplicações para ligar a outros dispositivos para partilhar e receber ficheiros.

NOTA: As aplicações ZenLink disponíveis variam de acordo com o modelo do Telemóvel ASUS.

NOTA: A disponibilidade do ASUS Zen UI 2.0 varia de acordo com a região e com o modelo do Telemóvel ASUS. Toque em ■■■ no ecrã Principal para verificar as aplicações disponíveis no seu Telemóvel ASUS.

Prepare o seu Telemóvel ASUS!

Componentes e funcionalidades

Pegue no seu dispositivo e comece a utilizá-lo num instante.



NOTAS:

- Remova a tampa posterior para aceder às ranhuras dos dois cartões micro SIM e do cartão microSD.
- A ranhura para cartão micro SIM suporta as bandas de rede WCDMA, DC-HSPA, GSM/EDGE e FDD-LTE.

  A ranhura para cartões microSD suporta cartões nos formatos microSD e microSDHC.

IMPORTANTE!

- Não recomendamos a utilização de um protetor de ecrã, pois o mesmo pode interferir com o sensor de proximidade. Se deseja utilizar um protetor de ecrã, certifique-se de que este não bloqueia o sensor de proximidade.
- Mantenha o dispositivo, especialmente o ecrã táctil, sempre seco. A água ou outros líquidos podem causar o funcionamento incorreto do ecrã tátil.
- Certifique-se de que a tampa do compartimento do Micro-SIM/cartão de memória está sempre fechado quando utilizar ou transportar o dispositivo.

Instalar um cartão micro-SIM

Um cartão de módulo micro de identidade de subscritor (micro-SIM) armazena informações como, por exemplo, o seu número de telefone, contactos, mensagens e outros dados que permitem aceder a uma rede móvel.

O seu Telemóvel ASUS está equipado com duas ranhuras micro-SIM que permitem utilizar duas redes móveis sem que seja necessário transportar dois dispositivos em simultâneo.

ATENÇÃO!

- Este dispositivo foi concebido para ser utilizado apenas com cartões micro-SIM aprovados por operadoras de redes móveis.
- Não recomendamos a introdução de cartões SIM cortados na ranhura para cartão micro-SIM.
- Desligue o dispositivo antes de inserir um cartão micro-SIM.
- Tenha cuidado especial ao manusear um cartão micro-SIM. A ASUS não se responsabiliza por quaisquer perdas de dados ou danos ocorridos no seu cartão micro-SIM.
- Não insira um cartão de memória na ranhura para cartão micro-SIM! Caso um cartão de memória seja inserido na ranhura para cartão micro-SIM, envie o seu dispositivo para um técnico de assistência ASUS qualificado.

Para instalar um cartão micro-SIM:

1. Desligue o seu dispositivo.

2. Localize a ranhura no canto inferior direito.



ATENÇÃO! Tenha cuidado ao levantar a tampa.

3. Levante a tampa de retire-a.



ATENÇÃO! Tenha cuidado ao levantar a tampa.

AVISO!

- **NÃO** utilize ferramentas, tais como, chaves de fendas para remover a tampa posterior.
- **NÃO** levante a porta USB

4. Insira o cartão micro SIM numa das ranhuras e volte a colocar a tampa traseira.



IMPORTANTE! Utilize apenas um cartão micro SIM no seu ASUS Phone. Um cartão SIM cortado poderá não encaixar perfeitamente e poderá não ser detetado pelo seu ASUS Phone.

NOTA: A ranhura do cartão micro SIM 1 suporta as bandas de rede 4G/3G/2G. A ranhura do cartão micro SIM 2 suporta apenas a banda de rede 2G.

Remover um cartão Micro-SIM

ATENÇÃO: Tenha cuidado especial ao manusear um cartão micro-SIM. A ASUS não se responsabiliza por quaisquer perdas de dados ou danos ocorridos no seu cartão micro-SIM.

Para remover um cartão micro-SIM:

1. Desligue o seu dispositivo.

2. Localize a ranhura no canto inferior direito.



ATENÇÃO! Tenha cuidado ao levantar a tampa.

3. Levante a tampa de retire-a.



ATENÇÃO! Tenha cuidado ao levantar a tampa.

AVISO!

- **NÃO** utilize ferramentas, tais como, chaves de fendas para remover a tampa posterior.
- **NÃO** levante a porta USB.

4. Remova o cartão micro-SIM da ranhura para cartões micro-SIM.

5. Volte a colocar a tampa posterior.



Instalar um cartão de memória

O seu Telemóvel ASUS suporta cartões de memória microSD™ microSDHC™ e microSDXC™ com capacidade de até 64 GB.

NOTA: Alguns cartões de memória poderão não ser compatíveis com o seu Telemóvel ASUS. Utilize apenas cartões de memória compatíveis para evitar perdas de dados, danos no dispositivo, no cartão de memória ou em ambos.

ATENÇÃO!

- Tenha cuidado especial ao manusear um cartão de memória. A ASUS não se responsabiliza por quaisquer perdas de dados ou danos ocorridos no seu cartão de memória.
- Não insira um cartão micro-SIM na ranhura para cartões de memória! Caso um cartão micro-SIM seja inserido na ranhura para cartões de memória, envie o seu dispositivo para um técnico de assistência ASUS qualificado.

Para instalar um cartão de memória:

1. Desligue o seu dispositivo.
2. Localize a ranhura no canto inferior direito.



ATENÇÃO! Tenha cuidado ao levantar a tampa.

3. Levante a tampa de retire-a.



ATENÇÃO! Tenha cuidado ao levantar a tampa.

AVISO!

- **NÃO** utilize ferramentas, tais como, chaves de fendas para remover a tampa posterior.
- **NÃO** levante a porta USB.

4. Insira o cartão microSD na ranhura para cartões microSD.
5. Volte a colocar a tampa posterior.



ATENÇÃO! Não utilize objetos afiados nem solventes no seu dispositivo para o proteger contra arranhões.

Retirar um cartão de memória

ATENÇÃO!

- Tenha cuidado especial ao manusear um cartão de memória. A ASUS não se responsabiliza por quaisquer perdas de dados ou danos ocorridos no seu cartão de memória.
- Ejete corretamente o cartão de memória para o remover em segurança do dispositivo. Para ejetar o cartão de memória, aceda ao ecrã **Home (Início)** > **All Apps (Todas as aplicações)** > **Settings (Definições)** > **Storage (Armazenamento)** > **Unmount external storage (Desmontar armazenamento externo).**

Para remover um cartão de memória:



1. Desligue o seu dispositivo.
2. Localize a ranhura no canto inferior direito.

ATENÇÃO! Tenha cuidado ao levantar a tampa.

3. Levante a tampa de retire-a.



ATENÇÃO! Tenha cuidado ao levantar a tampa.

AVISO!

- **NÃO** utilize ferramentas, tais como, chaves de fendas para remover a tampa posterior.
- **NÃO** levante a porta USB.

4. Remova o cartão microSD da ranhura para cartões microSD.



5. Volte a colocar a tampa posterior.

ATENÇÃO! Não utilize objetos afiados nem solventes no seu dispositivo para o proteger contra arranhões.

Carregar o Telemóvel ASUS

O seu Telemóvel ASUS é fornecido com a bateria carregada, mas deverá carregá-lo totalmente antes de o utilizar pela primeira vez. Leia os seguintes avisos e advertências importantes antes de carregar o dispositivo.

IMPORTANTE!

- Utilize apenas o transformador AC e o cabo micro-USB fornecidos para carregar o seu Telemóvel ASUS. A utilização de um transformadores AC e cabos diferentes poderá danificar o dispositivo.
- Retire a película de proteção do transformador AC e do cabo micro-USB antes de os utilizar com o seu dispositivo.
- Ligue o transformador AC a uma tomada elétrica compatível. Pode ligar o transformador AC a qualquer tomada elétrica compatível de 100~240 V.
- A tensão de saída do transformador AC para este dispositivo é de +5.2V⎓1.35A, 7W / +5.2V⎓1A, 5W.
- Quando utilizar o Telemóvel ASUS ligado a uma tomada elétrica, a tomada com ligação à terra deverá estar próxima do dispositivo e facilmente acessível.
- Para poupar energia, desligue o transformador AC da tomada elétrica quando não estiver a utilizá-lo.
- Não coloque objetos pesados em cima do Telemóvel ASUS.

ATENÇÃO!

- Durante o carregamento, o seu Telemóvel ASUS poderá aquecer. Isso é normal, no entanto, se o dispositivo aquecer de forma anormal, desligue o cabo micro-USB do dispositivo e envie-o, incluindo o transformador AC e o cabo, para um técnico qualificado da ASUS.
- Para evitar danos no seu Telemóvel ASUS, no transformador AC ou no cabo USB, certifique-se de que o cabo micro-USB, o transformador AC e o seu dispositivo estão corretamente ligados antes de efetuar o carregamento.

Para carregar o Telemóvel ASUS:

1. Ligue o cabo micro USB ao transformador.
2. Ligue o cabo micro USB ao Telemóvel ASUS.
3. Ligue o transformador AC a uma tomada elétrica com ligação à terra.



IMPORTANTE!

- Quando utilizar o Telemóvel ASUS ligado a uma tomada elétrica, a tomada com ligação à terra deverá estar próxima da unidade e facilmente acessível.
- Quando carregar o Telemóvel ASUS através do computador, ligue o cabo micro USB à porta USB 2.0 / USB 3.0 do computador.
- Evite carregar o Telemóvel ASUS num local com temperatura ambiente superior a 35˚C (95˚F).
- Carregue o Telemóvel ASUS durante oito (8) horas antes de o utilizar pela primeira vez no modo de bateria.
- O estado da carga da bateria é indicado pelos seguintes ícones:



NOTAS:

- Utilize apenas o transformador fornecido com o dispositivo. A utilização de um transformador diferente poderá danificar o dispositivo.
- A melhor forma para carregar o Telemóvel ASUS é através da utilização do transformador incluído e do cabo de sinal do Telemóvel ASUS para ligar o Telemóvel ASUS a uma tomada elétrica.
- O intervalo de tensão de entrada entre a tomada elétrica e este transformador é de 100V - 240V AC. A tensão de saída do transformador é de +5.2V⎓1.35A, 7W / +5.2V⎓1A, 5W.

4. Quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o cabo USB do Telemóvel ASUS antes de desligar o transformador AC da tomada elétrica.

NOTAS:

- Pode utilizar o seu dispositivo durante o seu carregamento, no entanto, o dispositivo demorará mais tempo a carregar totalmente.
- O carregamento do seu dispositivo através da porta USB de um computador poderá demorar mais tempo.
- Se o seu computador não fornecer energia suficiente para carregar através da porta USB, carregue o Telemóvel ASUS utilizando o transformador AC ligado a uma tomada elétrica.

Ligar ou desligar o Telemóvel ASUS

Ligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo, mantenha premido o botão de energia até que o dispositivo vibre e inicie.

Desligar o dispositivo

Para desligar o dispositivo:

1. Se o ecrã estiver desligado, prima o botão de energia para o ligar. Se o ecrã estiver bloqueado, desbloqueie-o.

2. Mantenha premido o botão de energia e, quando lhe for solicitado, toque em **Power off (Desligar)** e depois em **OK**.

Modo de repouso

Para colocar o dispositivo no modo de suspensão, prima uma vez o botão de energia para desligar o ecrã.



Arrancar pela primeira vez

Quando ligar o seu Telemóvel ASUS pela primeira vez, o Assistente de Configuração irá guiá-lo através do processo de configuração. Siga as instruções apresentadas no ecrã para selecionar o seu idioma, os métodos de introdução, configurar a sua rede móvel e Wi-Fi, as contas de sincronização e os serviços de localização.

Pode também transferir os seus dados, tais como, os seus contactos e outras informações relevantes, do seu telemóvel antigo para o Telemóvel ASUS através da aplicação Transferência de Dados.

> **NOTA:** Pode utilizar a aplicação Transferência de Dados em qualquer momento. No **Home screen (ecrã Principal)** toque em ■■■ > **Data Transfer (Transferência de Dados)**. Para mais detalhes, consulte a secção **Transferência de Dados**.

Utilize a sua conta Google ou ASUS para configurar o dispositivo. Se ainda não tiver uma conta Google ou ASUS, crie uma.

Conta do Google

A utilização de uma Conta Google permite-lhe utilizar totalmente as seguintes características do SO Android:

- Organizar e ver todas as suas informações a partir de qualquer local.
- Efetuar a cópia de segurança de todos os seus dados.
- Utilizar os serviços Google comodamente a partir de qualquer local.

Conta ASUS

A utilização de uma Conta ASUS permite-lhe desfrutar dos seguintes benefícios:

- Serviço de apoio personalizado da ASUS e uma extensão da garantia para produtos registados.
- 5 GB de espaço gratuito na nuvem.
- Receber as mais recentes atualizações do dispositivo e do firmware.

> **NOTA:** Pode também utilizar o Assistente de Configuração para reconfigurar o dispositivo, em qualquer momento. No ecrã Principal toque em ■■■ > **Setup Wizard (Assistente de Configuração)**.

Sugestões para poupar energia da bateria

A carga da bateria é a linha de vida do seu Telemóvel ASUS. Estas são algumas sugestões que ajudam a poupar a energia da bateria do seu Telemóvel ASUS.

- Feche todas as aplicações em execução que não estão a ser utilizadas.
- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, prima o botão de energia para o colocar em modo de suspensão.
- Active a Poupança Inteligente na aplicação de poupança de energia.
- Ajuste o áudio para o Modo Inteligente.
- Diminua o brilho do ecrã.
- Ajuste o volume para um nível baixo.
- Desative a função Wi-Fi.
- Desative a função Bluetooth.
- Desative a função de rotação automática do ecrã.
- Desative todas as sincronizações automáticas do dispositivo.

Utilizar o ecrã táctil

Utilize estes gestos no ecrã táctil para iniciar aplicações, aceder a algumas definições e navegar no seu Telemóvel ASUS.

Iniciar aplicações ou selecionar itens

Escolha uma das seguintes opções:

- Para iniciar uma aplicação basta tocar na mesma.
- Para selecionar um item, por exemplo, na aplicação Gestor de ficheiros, basta tocar no mesmo.





Mover ou eliminar itens

Escolha uma das seguintes opções:

- Para mover uma aplicação ou widget, mantenha tocado e arraste para a localização que deseja.
- Para eliminar uma aplicação ou um widget do ecrã Principal, mantenha tocado e arraste para **X Remove (Remover)**.

Deslocamento em páginas e ecrãs

Escolha uma das seguintes opções:

- Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita para mudar entre ecrãs ou navegar através de uma galeria de imagens.

- Desloque o dedo para cima ou para baixo para percorrer páginas web ou listas de itens.



Aumentar o zoom

Afaste dois dedos no ecrã para aumentar o zoom numa imagem da Galeria ou na aplicação Mapas ou numa página web.



Diminuir o zoom

Aproxime dois dedos no ecrã para diminuir o zoom numa imagem da Galeria ou na aplicação Mapas ou numa página web.



NOTA: Poderá não ser possível aumentar/diminuir o zoom em algumas páginas web, pois essas páginas poderão ter sido especialmente concebidas para se ajustarem ao ecrã do telemóvel.

Tudo começa no ecrã Principal

2

Características do ecrã Principal Zen

Ecrã Principal

Receba lembretes de eventos importantes, atualizações de aplicações e do sistema, previsões meteorológicas e mensagens de texto de pessoas importantes para si, a partir do ecrã Principal.



Deslize o ecrã Principal para a esquerda ou para a direita para exibir o ecrã Principal expandido.

NOTA: Para adicionar mais páginas ao seu ecrã Principal, consulte **Ecrã Principal alargado**.

Compreender os ícones de notificação

Estes ícones são exibidos na barra de estado e indicam o estado do seu Telemóvel ASUS.

	Rede móvel Exibe a intensidade do sinal da sua rede móvel.
	Cartão micro SIM 1 Indica que um cartão micro SIM se encontra na ranhura micro SIM 1.
	Cartão micro SIM 2 Indica que um cartão micro SIM se encontra na ranhura micro SIM 2. **NOTA:** Se o ícone do cartão micro SIM estiver verde, é sinal de que este está definido como rede preferida.
	Mensagens Indica a existência de mensagens não lidas.
	Wi-Fi Exibe a intensidade do sinal da sua ligação Wi-Fi.
	Duração das pilhas Exibe o estado da bateria do Telemóvel ASUS.
	Cartão microSD Indica que um cartão microSD está inserido no Telemóvel ASUS.
	Capturas de ecrã Indica que foram efetuadas capturas do ecrã do Telemóvel ASUS.
	Modo de avião Indica que o Telemóvel ASUS se encontra no modo de avião.
	Ponto de acesso Wi-Fi Indica que a função de ponto de acesso Wi-Fi está ativada no Telemóvel ASUS.
	Modo de poupança inteligente Indica que o modo de Poupança Inteligente está ativado. **NOTA:** Para mais detalhes, consulte a secção **Poupança de energia**.
	Modo sem som Indica que o modo sem som está ativado.
	Modo de vibração Indica que o modo de vibração está ativado.

Definições rápidas

O painel de Definições rápidas permite aceder com apenas um toque a algumas funções de ligações sem fios e definições do Telemóvel ASUS. Cada uma destas funções é representada por um botão.

Para abrir o ecrã Quick settings (Definições rápidas), deslize o dedo para baixo no ecrã a partir do canto superior direito do ASUS Phone.

NOTA: Um botão azul indica que a função está ativada e um botão cinzento indica que a função está desativada. Os botões verdes referem-se a utilitários individuais aos quais pode aceder através do ecrã de notificação de configurações rápidas.



Adicionar ou remover botões

Para adicionar ou remover botões do painel de notificação das Definições rápidas ASUS:

1. Abra as Definições rápidas e toque em .

2. Toque nas caixa ao lado da função a adicionar ou remover do painel de notificação das Definições rápidas ASUS.

> **NOTA:** Uma caixa marcada indica que o botão da função está acessível através do painel de notificação das Definições rápidas ASUS e uma caixa desmarcada indica o inverso.

3. Toque em para voltar e ver o painel de notificações das Definições Rápidas ASUS.

Notificações do sistema

Nas Notificações do sistema, poderá ver as atualizações e alterações mais recentes efetuadas no seu Telemóvel ASUS. A maioria destas alterações é relacionada com dados e com o sistema.

Para abrir o painel de Notificações do sistema, deslize o dedo para baixo no ecrã a partir do canto superior esquerdo do Telemóvel ASUS.



Personalizar o ecrã Principal

Grave a sua personalidade no ecrã Principal. Selecione um design atraente como imagem de fundo e adicione atalhos para aceder rapidamente às suas aplicações favoritas e adicione widgets para rever rapidamente informações importantes. Pode também adicionar mais páginas para que possa adicionar e aceder ou ver rapidamente mais aplicações ou widgets no seu ecrã Principal.



Atalhos de aplicações

Os atalhos facilitam o rápido acesso às aplicações mais usadas ou favoritas a partir do ecrã Principal. Pode adicionar, remover ou agrupar aplicações numa pasta.

Adicionar atalhos de aplicações

Adicione atalhos para aceder rapidamente às aplicações utilizadas frequentemente a partir do ecrã Principal.

1. Toque sem soltar uma área vazia no ecrã Principal e selecione **Apps (Aplicações)**.

2. No ecrã Todas as aplicações, toque sem soltar uma aplicação e arraste-a para uma área vazia do ecrã Principal.

Remover atalhos de aplicações

No ecrã Principal, toque sem soltar uma aplicação e arraste-a para **Remove (Remover)** na parte superior do ecrã. A aplicação removida do ecrã Principal permanecerá disponível no ecrã Todas as aplicações.

Agrupar atalhos de aplicações numa pasta

Crie pastas para organizar os atalhos para as aplicações no ecrã Principal.

1. No ecrã Principal, toque e arraste uma aplicação para cima de outra para fazer aparecer uma pasta.

2. Toque na nova pasta e toque em **Unnamed Folder (Pasta sem nome)** para atribuir um nome à pasta .

Widgets

Pode colocar widgets, aplicações pequenas e dinâmicas, no ecrã Principal. Os widgets permitem uma visualização rápida da previsão meteorológica, informação sobre eventos no calendário, estado da bateria e muito mais.

Adicionar widgets

Para adicionar um widget:

1. Toque sem soltar uma área vazia no ecrã Principal e selecione **Widgets**.

2. No ecrã de Widgets, toque sem soltar um widget e arraste-o para uma área vazia do ecrã Principal.

Remover widgets

No ecrã Principal, toque sem soltar um widget e arraste-o para **Remove (Remover)** na parte superior do ecrã.

NOTA: Pode também tocar em no ecrã Principal para ver Todas as aplicações e Widgets.

Imagens de fundo

Coloque as suas aplicações, ícones e outros elementos Zen numa atraente imagem de fundo. Pode adicionar uma tonalidade de fundo translúcida à sua imagem de fundo para melhorar a legibilidade e a nitidez. Pode também selecionar uma imagem de fundo animada para dar vida ao seu ecrã.



Arraste a barra para ajustar a transparência da imagem de fundo

Toque para aplicar uma tonalidade do fundo

Toque para selecionar uma imagem de fundo

Toque para selecionar uma imagem das fotografias ou imagens guardadas

Aplicar a imagem de fundo e a tonalidade de fundo

Para aplicar a imagem de fundo e a tonalidade de fundo:

1. Toque sem soltar uma área vazia no ecrã Principal e selecione **Wallpapers (Imagens de fundo).**

2. Selecione onde deseja colocar a imagem de fundo: no **Home screen (ecrã Principal)**, **Lock screen (ecrã de bloqueio)** ou no **Home screen and lock screen (ecrã Principal e ecrã de bloqueio)**. Se não deseja adicionar uma tonalidade de fundo à sua imagem, avance para o passo 5.

3. Marque **Background tint (Tonalidade de fundo)** e ajuste o nível de transparência.

4. Toque em e selecione uma cor.

5. Selecione uma imagem de fundo e toque em **Apply (Aplicar)**.

NOTA: Aplique uma tonalidade de fundo no seu **Home screen (ecrã Principal)** ou no **Home screen and lock screen (ecrã Principal e no ecrã de bloqueio)**.

Aplicar uma imagem de fundo animada

Para aplicar uma imagem de fundo animada:

1. Toque sem soltar uma área vazia no ecrã Principal e selecione **Wallpapers (Imagens de fundo)**.

2. Selecione onde deseja colocar a imagem de fundo: no **ecrã Principal** ou no **ecrã Principal** e no **ecrã de bloqueio**.

3. Selecione uma imagem de fundo animada e toque em **Apply (Aplicar)**.

NOTA: Pode também configurar as definições da imagem de fundo em > **Settings (Definições)** > **Display (Ecrã)**.

Ecrã Principal expandido

Alargar o ecrã Principal

É possível acrescentar mais páginas ao ecrã Principal e colocar aí mais atalhos para aplicações e widgets.

1. Toque sem soltar uma área vazia do ecrã Principal e selecione **Edit pages (Editar páginas).**

2. Toque em + para adicionar uma nova página. Se deseja eliminar um ecrã Principal alargado, selecione e arraste-o para .

Modo Fácil

Navegue melhor no seu Telemóvel ASUS com o Modo Fácil, uma interface intuitiva com ícones, botões e letras grandes para proporcionar uma melhor leitura e uma experiência de utilização mais fácil. Pode também executar tarefas básicas, tais como, efetuar chamadas, enviar mensagens e muito mais, no Modo Fácil.

Ativar o Modo Fácil

Para ativar o Modo Fácil:

1. Abra o ecrã Settings (Definições) executando uma das seguintes ações:

   - Abra as Definições rápidas e toque em .
   - Toque em > **Settings (Definições)**.

2. Desloque-se para baixo no ecrã **Settings (Definições)** e selecione **Easy Modo (Modo Fácil).**

3. Deslize o botão Easy Modo (Modo Fácil) para **ON (Ativado)**.

Adicionar atalhos

No Modo Fácil, pode adicionar até trinta e seis (36) atalhos de aplicações no ecrã Principal.

1. Deslize para a direita do ecrã Principal e toque em +.
2. No ecrã Todas as aplicações selecione a aplicação que deseja adicionar à lista.

Remover atalhos

Faça o seguinte:

1. Deslize para a direita do ecrã Principal e toque em +.
2. Toque em **Edit shortcuts (Editar atalhos).**
3. Selecione a aplicação ou aplicações que deseja remover da lista e toque em **Delete (Eliminar)**.





Configurar a data e a hora

Por predefinição, a data e a hora mostradas no ecrã Principal são automaticamente sincronizadas com a data e a hora da operadora de rede.

Para mudar a data e a hora:

1. Abra o ecrã Settings (Definições) executando uma das seguintes ações:
   - Abra as Definições rápidas e toque em .
   - Toque em > **Settings (Definições)**.
2. Desloque-se para baixo no ecrã Settings (Definições) e selecione **Date & time (Data e hora)**.
3. Remova a seleção da opção **Automatic date & time (Data e hora automática)** e **Automatic time zone (Fuso horário automático).**
4. Selecione o fuso horário e defina manualmente a data e hora.
5. Pode optar pelo formato de 24 horas, se preferir.
6. Selecione o formato de data pretendido.

NOTA: Consulte também a secção **Relógio.**

Configurar o toque e sons de alerta

Escolha o som para o toque do seu telemóvel bem como para as notificações de mensagens de texto, e-mails e alertas de eventos. É também possível ativar ou desativar os sons de toque do teclado de marcação, sons de toque, som do ecrã de bloqueio ou optar por fazer o Telemóvel ASUS vibrar sempre que tocar no mesmo.

Para configurar as definições de som:

1. Abra o ecrã Settings (Definições) executando uma das seguintes ações:
   - Abra as Definições rápidas e toque em .
   - Toque em > **Settings (Definições)**.
2. Desloque-se para baixo no ecrã Settings (Definições) e selecione **Sound & notification (Som e notificação)**.
3. Configure as definições de som preferidas.

Ecrã de bloqueio

Por predefinição, o ecrã de bloqueio será apresentado depois de ligar o seu dispositivo e quando o ativar a partir do modo de suspensão. No ecrã de bloqueio, pode deslizar com o dedo no ecrã para prosseguir para o sistema Android® do seu dispositivo.

O ecrã de bloqueio do seu dispositivo pode também ser personalizado para controlar o acesso aos dados móveis e aplicações.

Personalizar o ecrã de bloqueio

Se deseja alterar a opção de **Swipe (Deslize)** predefinida do ecrã de bloqueio, execute os passos seguintes:

1. Abra as Definições rápidas e toque em .

2. Desloque-se para baixo no ecrã **Settings (Definições)** e selecione **Lock screen (Ecrã de bloqueio).**



3. No ecrã seguinte, toque em **Screen lock (Bloqueio do ecrã).**



4. Toque na opção de bloqueio do ecrã que deseja utilizar.

NOTA: Para mais detalhes, consulte a secção **Proteger o Telemóvel ASUS.**

Personalizar os botões de acesso rápido

Por predefinição, o ecrã de bloqueio inclui botões de acesso rápido para as seguintes aplicações: Phone (Telefone), Messaging (Mensagens) e Camera (Câmara). Altere as opções predefinidas e personalize estes botões para abrir outras aplicações no ecrã de bloqueio da seguinte forma:

1. Abra as Definições rápidas e toque em .

2. Desloque-se para baixo no ecrã **Settings (Definições)** e selecione **Lock screen (Ecrã de bloqueio)**.

3. Em **Display (Ecrã)**, deslize a barra de **OFF (Desativado)** para **ON (Ativado)** junto a **Quick Access (Acesso rápido)** para ativar esta função.

4. Toque em Q**uick Access (Acesso rápido).**

5. No ecrã Quick Access (Acesso rápido), selecione o botão que quer personalizar.



6. Toque na aplicação que pretende predefinir no botão de acesso rápido que quer configurar.

NOTA: Desloque-se para cima ou para baixo para ver a lista de aplicações que pode predefinir.



Trabalho e divertimento a sério 3

Navegador

O motor de tecnologia de ponta Chromium do seu navegador permite-lhe navegar pela Internet a uma velocidade rápida. A intuitiva interface Zen inclui tecnologia de ajuste de texto que otimiza o conteúdo Web para melhor adaptação ao ecrã do seu Telemóvel ASUS. Graças ao modo de visualização em revista proporcionado pela função Smart Reader, o utilizador pode ler o seu conteúdo web favorito tanto online como offline sem a distração de itens como, por exemplo, anúncios. É também possível assinalar uma página para ler mais tarde, podendo esta ser recuperada com a aplicação Do It Later e lida quando lhe for mais conveniente.

IMPORTANTE! Antes de poder navegar pela Internet ou efetuar quaisquer tarefas relacionadas com a Internet, certifique-se de que o Telemóvel ASUS está ligado a uma rede Wi-Fi ou móvel. Para mais detalhes, consulte a secção **Ligação ao mundo**.

Abrir a aplicação Browser (Navegador)

No ecrã Principal, use um dos seguintes métodos para abrir a aplicação Browser (Navegador):

- Toque em .
- Toque em > **Browser (Navegador).**



Partilhar páginas

Partilhe páginas interessantes com terceiros a partir do seu Telemóvel ASUS através de uma conta de e-mail, conta de armazenamento na nuvem, via Bluetooth ou outras aplicações incluídas no Telemóvel ASUS.

1. Abra o navegador.
2. Numa página web, toque em ⋮ > **Share link (Partilhar link)**.
3. Toque na conta ou aplicação que quer usar como meio para partilhar a página.

Ler as páginas mais tarde

Quando encontrar informação interessante online que não tem tempo de ler não momento, pode assinalá-la para ler mais tarde. Pode recuperar e ler a página em questão quando lhe for mais conveniente a partir da aplicação Do It Later.

1. Para marcar como tarefa para ler mais tarde, execute uma das seguintes ações:
   - Na página, toque em ⋮ > **Read later (Ler mais tarde)**.
   - Toque em 🕮 no fundo da página.
2. Para obter a página, toque em **ASUS** > **Do It Later** no ecrã Principal.

NOTA: Para mais detalhes sobre a leitura de páginas mais tarde, consulte a secção **Leitura posterior online**.

Adicionar um novo separador

Oculte o website atual e abra uma nova janela para continuar a navegar noutro website.

1. Na página atual, toque em ⋮ > **New tab (Novo separador)**.
2. Introduza o endereço URL no campo URL e continue a navegar pela Internet no Telemóvel ASUS.
3. Se quiser adicionar um outro separador, siga novamente o passo 1.

NOTAS:

- A abertura de muitos websites no seu navegador faz com que o carregamento de páginas seja mais lento.
- Se a velocidade da ligação à Internet diminuir, experimente limpar a cache. Para mais detalhes, consulte a secção **Limpar a cache do navegador**.

Guardar páginas nos marcadores

Guarde as suas páginas ou websites favoritos nos marcadores para poder voltar aos mesmos mais tarde.

Para guardar uma página nos marcadores:

Na página, toque em > **Save to bookmarks (Guardar nos marcadores)**. Da próxima vez que abrir o navegador, pode tocar rapidamente na página marcada.

Leitura inteligente online

O seu Telemóvel ASUS ativa o modo Smart Reader nas páginas que contêm itens que pode considerar desnecessários ou distrações tais como anúncios, ícones ou itens de menu. Estes itens podem ser removidos para ler apenas o conteúdo principal da página.

NOTA: O modo Smart Reader suporta os sites Wikipedia, CNN, ESPN, BCC e NY Times.

Para utilizar o modo Smart Reader:

Toque no ícone do modo Smart Reader para automaticamente remover quaisquer itens desnecessários e mostrar apenas o conteúdo principal da página.

- Na página do modo Smart Reader, execute uma das seguintes ações:
  - Toque em para ver a sua lista de leitura ou páginas guardadas.
  - Toque em para abrir a ferramenta Marcador e selecione a cor pretendida, em seguida, passe o dedo por cima do texto que deseja realçar.
  - Aproxime ou afaste dois dedos para reduzir/ampliar a página.



Limpar a cache do navegador

Limpe a cache do navegador para eliminar os ficheiros de Internet temporários, websites e cookies armazenados temporariamente no seu Telemóvel ASUS. Isto ajuda a melhorar o tempo de carregamento do seu navegador.

1. Abra o navegador.

2. Toque em ⋮ > **Settings (Definições)** > **Privacy & security (Privacidade e segurança)** > **Clear cache (Limpar cache)**.

3. Clique em **OK** na mensagem de confirmação.

E-mail

Adicione contas Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP para poder receber, criar e navegar nos seus e-mails a partir do seu dispositivo. Pode também sincronizar os seus contactos de e-mail destas contas para o seu Telemóvel ASUS.

> **IMPORTANTE!** O seu Telemóvel ASUS deverá estar ligado a uma rede Wi-Fi ou móvel para poder adicionar uma conta de e-mail ou enviar e receber e-mails a partir das contas adicionadas. Para mais detalhes, consulte a secção **Ligação ao mundo**.

Configurar contas de e-mail

Configure a sua conta de e-mail pessoal ou de trabalho para poder receber, ler e enviar mensagens a partir do seu Telemóvel ASUS.

1. No ecrã Principal, toque em **Email** para abrir a aplicação de E-mail.

2. Toque no fornecedor de correio que deseja configurar.

3. Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe toque em **Next (Seguinte)**.

> **NOTA:** Aguarde enquanto o dispositivo verifica automaticamente as definições do servidor de receção e envio de correio.

4. Configure as **Account settings (Definições da conta)** como, por exemplo, a frequência de verificação da caixa de entrada, os dias de sincronização ou a notificação para e-mails recebidos. Quando terminar, toque em **Next (Seguinte)**.

5. Introduza o nome de conta que deseja que seja exibido nas mensagens enviadas e toque em **Next (Seguinte)** para iniciar sessão na conta de correio eletrónico.

> **NOTA:** Se deseja configurar a sua conta de trabalho no Telemóvel ASUS, peça ao seu administrador que lhe forneça as definições de e-mail.

Adicionar contas de e-mail

Se não tiver uma conta de e-mail, pode criar uma para poder receber, ler e enviar e-mails diretamente do seu Telemóvel ASUS.

1. No ecrã Principal, toque em **Email** para abrir a aplicação de E-mail.

2. Toque em ⋮ > **Settings (Definições)** e adicione uma conta de e-mail.

3. Toque no fornecedor de correio que deseja adicionar.

4. Siga as instruções apresentadas para concluir a configuração da sua nova conta de e-mail.

NOTA: Pode também consultar os passos 3 a 5 da secção **Configurar contas de e-mail** para concluir este processo de configuração.

Configurar uma conta Gmail

Configure a sua conta Gmail para aceder aos serviços e aplicações Google e receber, enviar e navegar nos seus e-mails a partir do seu Telemóvel ASUS.

1. Toque em **Google** e depois em **Gmail**.

2. Toque em **Existing (Existente)** e introduza a sua conta Gmail e a palavra-passe e toque em ▶.

NOTAS:

- Toque em **New (Novo)** se não tem uma conta Google.
- Quando iniciar sessão, deverá aguardar alguns instantes enquanto o seu dispositivo comunica com os servidores da Google para configurar a sua conta.

3. Utilize a sua conta Google para efetuar cópias de segurança e restaurar as suas definições e dados. Toque em ▶ para iniciar sessão na sua conta Gmail.

IMPORTANTE! Se tiver várias contas de e-mail além da conta Gmail, utilize a aplicação de E-mail para configurar e aceder a todas as suas contas.

Enviar convites para eventos por e-mail

Pode enviar convites para um evento por e-mail a partir do Telemóvel ASUS, assim como, definir um alerta para o evento.

1. No ecrã Principal, toque em **E-mail**.
2. Toque em ⋮ > **Meeting invitation (Convite para reunião)**.
3. No campo **Event Name (Nome do evento)**, introduza o nome do evento.
4. No campo **Location (Localização)**, introduza a rua, aldeia/cidade/distrito, país e código postal do local do evento.
5. Defina a contagem decrescente para **ON (Ativado)**. Receberá um aviso de contagem decrescente no ecrã de notificações do sistema à medida que o dia do evento se for aproximando.

   NOTA: Para mais detalhes sobre o painel de notificações do sistema, consulte a secção **Notificações do sistema**.

6. No campo **Reminders (Lembretes)**, selecione a hora a que quer receber um alerta ou lembrete para o evento.

   NOTA: Receberá um alerta de evento como atividade do What's Next. Para mais detalhes, consulte a secção **What's Next**.

7. Toque no campo **Guests (Convidados) e selecione** os contactos para os quais deseja enviar convites.
8. Quando terminar, toque em ✓ para guardar e sair.

   NOTA: Pode também enviar convites por e-mail através da aplicação Calendário. Para mais detalhes, consulte a secção **Criar eventos**.

Enviar e-mails mais tarde

Quando receber um e-mail, poderá defini-lo como tarefa para enviar e-mail mais tarde e poderá responder a esse e-mail num momento mais conveniente a partir da aplicação Do It Later.

1. No ecrã Principal, toque em **E-mail**.
2. Selecione o e-mail que deseja enviar mais tarde na sua caixa de entrada.
3. Toque em ⋮ > **Reply later (Responder mais tarde)**.
4. Para obter o e-mail, toque em **ASUS** > **Do It Later** no ecrã Principal.

   NOTA: Para mais detalhes sobre a resposta de e-mails mais tarde, consulte a secção **Enviar e-mail agora**.

Calendário

A aplicação Calendário permite-lhe estar informado sobre eventos importantes utilizando o seu Telemóvel ASUS. Para além de criar eventos pode também configurar lembretes ou criar um aviso de contagem decrescente para ter a certeza de que não se esquece destas ocasiões importantes. Pode também guardar eventos tais como aniversários que tenha configurado para os seus contactos VIP.

Criar eventos

Para criar um evento:

1. Toque em **ASUS** > **Calendar (Calendário).**
2. Toque em para começar a criar um novo evento.
3. No ecrã de Novo evento, introduza todos os detalhes necessários do seu evento.
4. Defina a contagem decrescente para **ON (Ativado)**. Receberá um aviso de contagem decrescente no ecrã de notificações do sistema à medida que o dia do evento se for aproximando.

   NOTA: Para mais detalhes sobre o painel de notificações do sistema, consulte a secção **Notificações do sistema**.

5 No campo **Reminders (Lembretes)**, selecione a hora a que deseja receber um alerta ou lembrete para o evento.

6. Quando terminar, toque em ✓ para guardar e sair.

Adicionar contas ao Calendário

Além de criar um evento registado no Telemóvel ASUS, pode utilizar também o Calendário para criar eventos que são automaticamente sincronizados com as suas contas online. Mas primeiro, essas contras devem ser adicionadas ao Calendário utilizando os passos seguintes:

1. Toque em **ASUS** > **Calendar (Calendário).**
2. Toque em ⋮ > **Accounts (Contas)** > +.
3. Toque na conta que deseja adicionar.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a adição da nova conta ao Calendário.

Criar um evento a partir da sua conta

Depois de adicionar contas online que deseja sincronizar com o Calendário, poderá utilizar o Telemóvel ASUS para criar notificações para essas contas online seguindo estes passos:

1. Toque em **ASUS** > **Calendar (Calendário).**
2. Toque em **New Event (Novo evento)** para começar a criar um novo evento.
3. No ecrã Novo evento, toque em **My Calendar (Meu Calendário)** para ver todas as contas sincronizadas com o Calendário.
4. Toque na conta onde deseja criar um novo evento.
5. No ecrã de Novo evento, introduza todos os detalhes necessários do seu evento.

NOTA: A sua conta online deve ter sido previamente adicionada ao calendário antes de poder passar aos passos seguintes. Para mais detalhes, consulte a secção **Adicionar contas ao calendário**.

Ativar alertas e lembretes para eventos

Ative a função de alerta na aplicação Calendar (Calendário) para receber lembretes e notificações de eventos especiais tais como aniversários, reuniões e outros eventos importantes para si.

1. Toque em **ASUS** > **Calendar (Calendário).**
2. Toque em ⋮ > **Accounts (Contas)**.
3. Toque nas contas a partir das quais quer receber os lembretes.



NOTAS:

- Para mais informações sobre a configuração de alertas para eventos relacionados com os seus contactos VIP, consulte a secção **Adicionar um evento a um contacto VIP.**
- Receba alertas ou lembretes na aplicação **What's Next**.

What's Next

Não perca eventos importantes, não deixe de se divertir na praia, nem perca mensagens/e-mails/chamadas dos seus contactos VIP. Configure eventos do seu calendário, grupos VIP ou as definições de atualizações meteorológicas para receber alertas e lembretes do What's Next. Veja os seus alertas do What's Next no ecrã de bloqueio, no painel de notificações do sistema e no widget ou na aplicação What's Next.

Receber lembretes para eventos

Para receber lembretes e notificações sobre eventos What's Next, faça o seguinte:

- Configure os eventos dos seus contactos VIP, tais como aniversários, na aplicação de Contactos. Para mais detalhes, consulte a secção **Adicionar um evento a um contacto VIP**.
- Pode enviar convites para um evento por e-mail e definir a hora do lembrete na aplicação de E-mail. Para mais detalhes, consulte a secção **Enviar convites para eventos por e-mail**.
- Pode configurar um evento e definir a hora do lembrete na aplicação Calendário. Para mais detalhes, consulte a secção **Criar eventos**.



Aceitar ou recusar convites para eventos

Configure a sua conta de e-mail na aplicação E-mail para receber ou enviar e-mails, tais como convites para eventos. Ao aceitar convites por e-mail, os eventos respetivos são sincronizados com a aplicação Calendário.

NOTA: Para mais detalhes, consulte as secções **E-mail** e **Calendário**.

IMPORTANTE! O seu Telemóvel ASUS deve estar ligado a uma rede Wi-Fi ou móvel para poder receber convites ou alertas de eventos por e-mail. Para mais detalhes, consulte a secção **Ligação ao mundo**.

Para aceitar ou recusar um convite:

1. Toque no convite enviado por e-mail para o abrir.

2. Toque em **Yes (Sim)** para aceitar ou em **No (Não)** para recusar o convite. A sua resposta é enviada por e-mail para o organizador ou anfitrião do evento.



Receber alertas de eventos

Ao aceitar um convite para um evento, receberá avisos de quaisquer alterações ao mesmo como, por exemplo, adiamento, cancelamento, alteração de local ou outra. Estes alertas de eventos são mostrados no ecrã de bloqueio, no ecrã de notificações do sistema e no widget ou aplicação What's Next.

Alerta de evento prestes a começar

Alguns minutos antes do evento, receberá um lembrete a avisar que o mesmo está prestes a começar. Isto permite-lhe contactar o organizador ou anfitrião do evento para o informar de que está atrasado.





Alerta de evento cancelado

Receberá um alerta de cancelamento quando o organizador ou anfitrião cancelar o evento.



Alerta de evento reagendado

Receberá um alerta se o evento tiver sido adiado, reagendado ou movido para outro local.



Receber atualizações das informações meteorológicas

Receba atualizações em tempo real do AccuWeather®, de hora em hora ou até 12 horas, para a sua localização atual ou qualquer outra parte do mundo. Pode fazer planos para um máximo de sete (7) dias com a previsão semanal ou escolher as roupas adequadas com base na previsão de temperatura do AccuWeather RealFeel®. Pode também receber informação em tempo real sobre o índice de UV ou de poluição do ar para poder tomar as medidas necessárias contra os prejudiciais raios ultravioleta ou poluentes do ar.

1. Antes de começar a receber as atualizações sobre o estado do tempo, certifique-se do seguinte:
   - A rede Wi-Fi ou móvel está ativada.
   - Ative acesso à localização em > **Settings (Definições)** > **Location (Localização).**
2. Abra a aplicação Weather (Meteorologia) de uma das seguintes formas:
   - Toque em > **Weather (Meteorologia).**
   - No ecrã Principal do seu Telemóvel ASUS, toque no ícone de meteorologia.



Toque para abrir a aplicação Weather (Meteorologia)

3. Toque em > **Edit (Editar)** e depois em +.
4. Na caixa de pesquisa, especifique a cidade ou área sobre a qual deseja receber informações meteorológicas.
5. Aguarde enquanto o Telemóvel ASUS reúne as informações meteorológicas. A informação sobre o estado do tempo para a cidade ou área escolhida é adicionada à sua lista de localizações. Toque na informação do estado de tempo que quer ver para a cidade ou área escolhida usando o widget What's Next no ecrã Principal.

Do It Later

Controle mesmo as coisas mais triviais da sua vida ocupada. Quando está muito ocupado, responda a e-mails, mensagens SMS, chamadas, leia as notícias online ou adicione outras tarefas importantes quando lhe for mais conveniente.

Marque mensagens não lidas ou e-mails, páginas web interessantes e chamadas não atendidas como **Reply Later (Responder mais tarde)**, **Read Later (Ler mais tarde)** ou **Call Later (Ligar mais tarde)**. Estes itens marcados serão adicionados às suas tarefas do Do It Later para poder executar essas tarefas num momento conveniente.

NOTAS:

- Algumas aplicações de terceiros suportam o Do It Later como, por exemplo, o Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube e iMDb.
- Nem todas as aplicações podem partilhar e adicionar tarefas ao Do It Later.

Adicionar tarefas

Crie listas de tarefas importantes para organizar a sua vida profissional ou social.

1. No ecrã Principal, toque em **ASUS** > **Do It Later.**
2. Toque em + e preencha as informações necessárias.
3. Se quiser definir o nível de importância, selecione **High (Alta)** no campo Importance (Importância).
4. Quando terminar, toque em **OK**.

Definir prioridade para as tarefas

Defina o nível de importância das suas tarefas para lhes dar prioridade e agir em conformidade.

1. No ecrã Principal, toque em **ASUS** > **Do It Later.**
2. Toque na tarefa que quer definir como de prioridade máxima.
3. No campo Importance (Importância) do ecrã Task (Tarefa), selecione High (Alta).
4. Quando terminar, toque em **OK**.

NOTA: As tarefas de alta prioridade são assinaladas como ! na lista Do It Later. Isto permite-lhe determinar rapidamente quais as tarefas que necessitam de ação imediata.

Devolver chamada agora

Depois de ter definido uma chamada importante como tarefa de devolução de chamada, pode recuperar a mesma e devolver a chamada quando tiver tempo para o fazer usando a aplicação Do It Later.

1. No ecrã Principal, toque em **ASUS** > **Do It Later.**

2. Selecione a chamada que pretende devolver e toque em **Call now (Ligar agora)**.

3. Quando terminar, toque em ✓ para marcar a tarefa como concluída.

NOTA: Para mais informação sobre a definição de chamadas como tarefas de devolução de chamada, consulte:

- **Definir devolução de chamadas para chamadas recebidas**
- **Definir devolução de chamadas para chamadas não atendidas**

Enviar e-mail agora

É possível definir um e-mail como tarefa para responder mais tarde e responder ao mesmo mais tarde a partir da aplicação Do It Later.

1. No ecrã Principal, toque em **ASUS** > **Do It Later.**

2. Selecione o e-mail que pretende responder e toque em **Reply now (Responder agora)**.

3. Quando terminar, toque em ✓ para marcar a tarefa como concluída.

NOTA: Para mais detalhes sobre a definição de e-mails para responder mais tarde, consulte a secção **Enviar e-mails mais tarde**.

Leitura posterior online

É possível recuperar páginas previamente marcadas para leitura posterior e pôr a sua leitura em dia online quando tal lhe for mais conveniente usando a aplicação Do It Later.

1. No ecrã Principal, toque em **ASUS** > **Do It Later**.

2. Selecione a página ou páginas que pretende ler e toque em **Read now (Ler agora)**.

3. Quando terminar, toque em ✓ para marcar a tarefa como concluída.

NOTA: Para mais detalhes sobre a definição de páginas para ler mais tarde, consulte a secção **Ler as páginas mais tarde**.

Responder agora

Depois de ter definido uma mensagem SMS para posterior resposta, pode recuperar a mensagem e responder à mesma quando tal lhe for mais conveniente usando a aplicação Do It Later.

1. No ecrã Principal, toque em **ASUS** > **Do It Later.**

2. Selecione a mensagem SMS à qual deseja responder e toque em **Reply now (Responder agora)**.

3. Quando terminar, toque em ✓ para marcar a tarefa como concluída.

NOTA: Para mais detalhes sobre a definição de páginas para responder mais tarde, consulte a secção **Enviar mensagens mais tarde.**

Eliminar tarefas

É possível eliminar quaisquer tarefas concluídas, atrasadas ou desnecessárias da aplicação Do It Later.

1. No ecrã Principal, toque em **ASUS** > **Do It Later**.

2. Deslize a tarefa que deseja remover da lista para a esquerda/direita.

SuperNote

Transforme a criação de notas numa atividade criativa que sincroniza com os seus dados móveis utilizando o Supernote.

Esta aplicação intuitiva permite criar notas organizadas por blocos de notas, escrevendo ou desenhando diretamente no ecrã táctil. Ao criar notas, pode também adicionar ficheiros multimédia de outras aplicações e partilhá-los através de redes sociais ou da sua conta de armazenamento na Nuvem.



Descrição dos ícones

Dependendo do método de introdução selecionado, estes ícones serão apresentados durante a criação de notas no SuperNote.

	Selecione este modo de digitar quando utilizar o teclado para escrever as suas notas.
	Selecione este modo de escrita quando deseja escrever manualmente as suas notas.
	Selecione este modo de desenho quando deseja criar desenhos ou rabiscos.
	No modo de digitar ou de escrita, toque neste ícone para selecionar a espessura e a cor do texto.
	No modo de desenho, toque neste ícone para selecionar a ferramenta de desenho a utilizar e a cor ou o tamanho do traço.
	No modo de desenho, toque neste ícone para apagar conteúdo nas suas notas.
	Toque neste ícone para tirar uma fotografia ou gravar vídeo, áudio e adicionar um carimbo de data e hora e muito mais às suas notas.
	Toque neste ícone para adicionar uma nova página ao seu bloco de notas.

Criar um bloco de notas

Para criar novos ficheiros com o Supernote, consulte os passos seguintes:

1. Toque em **ASUS** > **SuperNote** e toque em .
2. Atribua um nome ao ficheiro e selecione **Pad** ou **Phone (Telefone)** como tamanho da página.
3. Selecione um modelo e comece a escrever as suas notas.

Partilhar um bloco de notas para a Nuvem

Pode partilhar o seu bloco de notas na Nuvem utilizando os seguintes passos:

1. No ecrã inicial do Supernote, mantenha tocado o bloco de notas que deseja partilhar.
2. No ecrã apresentado, toque em **Enable cloud sync (Ativar sincronização de nuvem)**.
3. Introduza os detalhes de Nome de Utilizador e Palavra-passe da sua conta ASUS WebStorage para sincronizar o seu bloco de notas com a Nuvem.
4. Após a sincronização do bloco de notas com a Nuvem, o ícone de Nuvem será exibido na parte superior do bloco de notas partilhado.

Partilhar uma nota para a Nuvem

Além do seu bloco de notas, poderá também partilhar notas individuais do Supernote para a sua conta de armazenamento na Nuvem. Para tal:

1. Abra o bloco de notas que contém a nota que deseja partilhar.
2. Mantenha tocada a nota que deseja partilhar.
3. No ecrã apresentado, toque em **Share (Partilhar)** e selecione o tipo de formato de ficheiro que deseja partilhar.
4. No ecrã seguinte, selecione a conta de armazenamento na Nuvem para onde deseja partilhar a sua nota.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a partilha da nota selecionada.

Gestor de ficheiros

Com o Gestor de Ficheiros poderá localizar e gerir facilmente os seus dados no armazenamento interno do Telemóvel ASUS e nos dispositivos externos ligados ao mesmo.

Aceder ao armazenamento interno

Para aceder ao armazenamento interno:

1. Toque em **ASUS** > **File Manager (Gestor de ficheiros)**.

2. Toque em > **Internal storage (Armazenamento interno)** para ver o conteúdo do seu Telemóvel ASUS e toque num item para o selecionar.

Aceder ao dispositivo de armazenamento externo

Para aceder ao dispositivo de armazenamento externo:

1. Insira o cartão microSD no Telemóvel ASUS.

2. Toque em **ASUS** > **File Manager (Gestor de ficheiros)**.

3. Toque em > **MicroSD** para ver o conteúdo do seu cartão microSD.

Aceder ao armazenamento na nuvem

> **IMPORTANTE!** Certifique-se de que a rede Wi-Fi ou móvel está ativada no seu Telemóvel ASUS. **Para mais detalhes, consulte a secção Ligação ao mundo.**

Para aceder a ficheiros guardados nas suas contas de armazenamento na nuvem:

1. Toque em **ASUS** > **File Manager (Gestor de ficheiros)**.

2. Toque em > e toque numa localização de armazenamento na nuvem em **Cloud Storage (Armazenamento na nuvem).**

A Nuvem

Efetue a cópia de segurança dos seus dados, sincronize ficheiros entre diferentes dispositivos e partilhe ficheiros de forma segura e privada através de uma conta de Nuvem como, por exemplo, o ASUS WebStorage, o Drive, o OneDrive e o Dropbox.

ASUS WebStorage

Registe-se ou inicie sessão no ASUS WebStorage para obter espaço de armazenamento gratuito na Nuvem. Envie automaticamente novas fotografias capturadas para partilhar instantaneamente, sincronize ficheiros entre diferentes dispositivos ou partilhe ficheiros através da sua conta ASUS WebStorage.

NOTA: Para desfrutar da função de envio automático, ative a opção Instant Upload (Envio instantâneo) em **Settings (Definições)** > **Instant Upload (Envio instantâneo)** no ASUS WebStorage.

IMPORTANTE! Certifique-se de que a rede Wi-Fi ou móvel está ativada no seu Telemóvel ASUS. Para mais detalhes, consulte a secção **Ligação ao mundo**.



Transferência de dados

Transfira dados, tais como, contactos, entradas do calendário ou mensagens SMS do seu telemóvel antigo para o Telemóvel ASUS através da tecnologia Bluetooth.

Para utilizar a transferência de dados:

1. Emparelhe o seu telemóvel antigo com o Telemóvel ASUS através de Bluetooth.

   NOTA: Para mais detalhes sobre o emparelhamento de dispositivos, consulte a secção **Emparelhar o Telemóvel ASUS com um dispositivo Bluetooth.**

2. No ASUS Phone, utilize um dos seguintes métodos para abrir o ecrã Settings (Definições):

   - Abra as Definições rápidas e toque em .
   - Toque em > **Settings (Definições)**.

2. No ecrã All Apps (Todas as aplicações) toque em **Data transfer (Transferência de dados)**.

3. Toque em **Transfer Wizard (Assistente de transferência)** e siga as instruções no ecrã para concluir a transferência de dados.



Ajuda do ZenUI

Encontre respostas nas Perguntas Frequentes ou interaja diretamente com outros utilizadores do Zen UI para encontrar e partilhar soluções sobre as aplicações ZenUI 2.0.

Para aceder ao Ajuda do ZenUI:

1. Toque em > **Ajuda do ZenUI**.

2. Toque em **ASUS Ajuda do ZenUI** e selecione a aplicação para a qual deseja encontrar respostas.

Manter em contacto

4

Chamadas com estilo

Função de duplo SIM

A função de duplo SIM do seu Telemóvel ASUS permite-lhe gerir as definições dos cartões micro SIM instalados. Com esta função, poderá ativar/desativar os cartões micro SIM, atribuir nomes aos cartões SIM ou definir um dos cartões como rede preferida.



Mudar os nomes dos cartões micro SIM

Mude os nomes dos cartões micro SIM do seu Telemóvel ASUS para que possa identificá-los facilmente.

Para mudar os nomes dos cartões micro SIM, toque em **Nome do SIM1: Nome do SIM1** ou **SIM2: SIM2** e introduza os nomes para os seus cartões micro SIM.

NOTA: Se utilizar cartões SIM de operadoras de rede móvel diferentes, recomendamos que utilize os nomes dessas operadoras para os nomes dos seus cartões SIM. Se utilizar cartões SIM da mesma operadora de rede móvel, recomendamos que utilize os números de telemóvel para os nomes dos seus cartões SIM.

Definir um cartão micro SIM predefinido

Defina um cartão micro SIM como SIM preferido para chamadas de voz e serviços de dados.

Cartão SIM para chamadas de voz

Quando efetuar uma chamada, o Telemóvel ASUS utilizará automaticamente o cartão micro SIM preferido para estabelecer a chamada.

Para definir um cartão micro SIM para chamadas de voz, toque em **Chamada de voz** e toque no SIM que deseja utilizar.



IMPORTANTE! Apenas poderá utilizar esta função se efetuar uma chamada a partir da sua lista de contactos.

Cartão SIM para serviço de dados

Para definir um cartão micro SIM para serviço de dados, toque em **Rede de serviço de dados** e selecione **SIM1** ou **SIM2**.



Efetuar chamadas

O Telemóvel ASUS oferece-lhe várias formas de fazer chamadas. Telefone aos seus amigos usando a lista de contactos, faça chamadas rápidas com a função de marcação inteligente ou defina um número de marcação rápida para os números de telefone que usa com maior frequência.

NOTA: Organize os seus contactos na aplicação de Contactos. Para mais detalhes, consulte a secção **Gerir contactos**.

Abrir a aplicação Telefone

No ecrã Principal, use um dos seguintes métodos para abrir a aplicação Phone (Telefone):

- Toque em .
- Toque em > **Phone (Telefone)**.

Marcar um número de telefone

Use a aplicação Phone (Telefone) para marcar diretamente um número de telefone.

1. No ecrã Principal, toque em **Asus > Contacts (Contactos)** e depois toque nas teclas numéricas.
2. Selecione um dos botões **SIM1** ou **SIM2** para marcar o número.

NOTA: Os botões de chamada poderão variar de acordo com a configuração dos seus cartões micro SIM. Para mais detalhes, consulte a secção **Função de SIM duplo**.

Marcar um número de extensão

Quando precisar de ligar para uma extensão, pode seguir um dos seguintes métodos para ignorar os comandos de voz.

Pedido de confirmação do número de extensão

É possível inserir um pedido de confirmação para o número de extensão após marcação do número principal.

1. Na aplicação Phone (Telefone), introduza o número principal.
2. Toque sem soltar a tecla **#** para inserir um pedido de confirmação, assinalado por ponto e vírgula (;).
3. Selecione um dos botões **SIM1** ou **SIM2** para fazer a chamada.
4. Quando solicitado, toque em **Yes (Sim)** para confirmar o número da extensão.

Marcar automaticamente um número de extensão

É possível inserir uma pausa curta ou longa após marcação do número principal e o número da extensão é depois marcado automaticamente.

1. Na aplicação Phone (Telefone), introduza o número principal.

2. Toque sem soltar a tecla * para inserir uma pausa, assinalada por uma vírgula (,).

> **NOTA:** Se deseja uma pausa mais prolongada, toque novamente sem soltar a tecla *.

3. Introduza o número da extensão.

4. Selecione um dos botões **SIM1** ou **SIM2** para fazer a chamada.

5. Toque em para terminar a chamada.

Marcação inteligente a partir da lista de contactos

Ao começar a introduzir os primeiros números ou letras do nome do contacto, a função de marcação inteligente filtra todas as entradas na lista de contactos ou no registo de chamadas e mostra as possíveis correspondências. Verifique se o contacto pretendido consta dessa lista de correspondências para fazer rapidamente a chamada.

1. Abra a aplicação Phone (Telefone) e introduza o número ou nome do contacto.

2. A partir da lista de possíveis correspondências toque no contacto pretendido para fazer a chamada. Se o contacto não constar da lista, introduza o número ou nome completo do mesmo.

3. Selecione um dos botões **SIM1** ou **SIM2** para fazer a chamada.

> **NOTA:** Os botões de chamada poderão variar de acordo com a configuração dos seus cartões micro SIM. Para mais detalhes, consulte a secção **Função de SIM duplo**.

Marcação rápida a partir da lista de contactos

Atribua teclas de marcação rápida aos contactos usados mais frequentemente para poder fazer a chamada ao tocar numa única tecla numérica na aplicação Phone (Telefone).

> **NOTA:** Por predefinição, a tecla **1** está reservada para as mensagens de correio de voz. Pode ouvir as mensagens deixadas no seu correio de voz tocando na tecla **1**, caso tenha subscrito este serviço junto da sua operadora de rede.

Criar uma entrada de marcação rápida

Crie entradas de marcação rápida usando os números **2** a **9** para os contactos usados mais frequentemente.

1. Na aplicação Phone (Telefone), faça o seguinte:
    - Toque sem soltar qualquer um dos números de **2** a **9**, depois toque em **OK** no ecrã de confirmação da marcação rápida.
    - Toque em ⋮ > **Speed dial (Marcação rápida)** para abrir o ecrã Speed Dial (Marcação rápida).
2. Selecione um contacto na sua lista de contactos. Esta entrada de marcação rápida será guardada no ecrã Speed Dial (Marcação rápida).

Eliminar uma entrada de marcação rápida

Para eliminar uma entrada de marcação rápida:

1. Na aplicação Phone (Telefone) toque em ⋮ > **Speed dial (Marcação rápida)** para abrir o ecrã Speed Dial (Marcação rápida).
2. Toque sem soltar a entrada de marcação rápida e depois toque em **Remove (Remover)**.
3. Toque em **OK** na mensagem de confirmação.

Substituir uma entrada de marcação rápida

É possível substituir o contacto atribuído a uma tecla de marcação rápida por um outro contacto.

1. Na aplicação Phone (Telefone) toque em ⋮ > **Speed dial (Marcação rápida)** para abrir o ecrã Speed Dial (Marcação rápida).
2. Toque sem soltar uma entrada de marcação rápida e depois toque em **Replace (Substituir)**.
3. Selecione um contacto na sua lista de contactos.
4. Toque em **OK** na mensagem de confirmação.

Ligar para casa

Quando em viagem, a ativação e configuração das opções para ligar para casa permitem fazer chamadas para casa muito mais rapidamente.

NOTA: A utilização de um serviço de roaming irá originar custos adicionais. Antes de utilizar o serviço de roaming, consulte o seu operador de rede móvel.

1. Abra o ecrã Settings (Definições) executando uma das seguintes ações:
   - Abra as Definições rápidas e toque em .
   - Toque em > **Settings (Definições)**.
2. Toque em **Call settings (Definições de chamada)** > **Home dialing (Ligar para casa)**.
3. Assinale a opção **Home dialing (Ligar para casa)**.
4. Toque em **Home dialing settings (Definições para ligar para casa)**, selecione as opções pretendidas e toque em **OK** quando acabar.

NOTA: Para mais detalhes sobre outras definições de chamada, consulte a secção **Definições de chamada**.

Efetuar chamadas a partir da aplicação de Contactos

Use a aplicação Contacts (Contactos) para fazer chamadas a partir da sua lista de contactos.

1. Abra a aplicação Contacts (Contactos).
2. Toque no nome do contacto e depois no número que quer marcar.
3. Se tiver dois cartões SIM instalados, toque no cartão SIM a partir do qual quer fazer a chamada.
4. Toque em para terminar a chamada.

NOTA: Para ver todos os contactos de todas as contas, toque em **Contacts to display (Contactos a mostrar)** na lista pendente e marque todas as contas.

Ligar para os seus contactos favoritos

Ao adicionar um contacto à lista de favoritos, pode rapidamente ligar a esse contacto a partir da aplicação Phone (Telefone).

1. Abra a aplicação Contacts (Contactos) ou Phone (Telefone).
2. Toque em para ver a sua lista de favoritos, depois toque no contacto favorito a quem pretende ligar.
3. Toque em para terminar a chamada.

Receber chamadas

O ecrã táctil do Telemóvel ASUS acende quando recebe uma chamada. O ecrã da chamada recebida pode também variar conforme o estado do seu Telemóvel ASUS.

Atender chamadas

Existem duas formas de atender uma chamada dependendo do estado do seu Telemóvel ASUS:

- Se o dispositivo estiver ativo, toque em **Answer (Atender)** ou para rejeitar a chamada, toque em **Decline (Rejeitar)**.
- Se o dispositivo estiver bloqueado, arraste para para atender ou para para rejeitar a chamada.

Definir devolução de chamadas para chamadas recebidas

Quando não for possível atender imediatamente uma chamada de um número de telemóvel, é possível defini-la como tarefa de devolução de chamada. Isto permite-lhe recuperar a chamada e atuar sobre a mesma quando lhe for mais conveniente a partir da aplicação Do It Later.

1. Ao receber uma chamada de um telemóvel, faça deslizar o dedo para cima a partir da parte inferior do ecrã.
2. Toque em **Can't talk now, will call you later (Não posso falar agora, ligo mais tarde)**. Uma mensagem SMS é enviada para a pessoa que o estava a tentar contactar.
3. Para recuperar a chamada, toque em **ASUS** > **Do It Later** no ecrã Principal.

NOTA: Para mais detalhes sobre a devolução de chamadas, consulte a secção **Devolver chamada agora**.

Gerir os registos de chamadas

A partir dos seus registos de chamadas, pode devolver as chamadas não atendidas, guardar chamadas na lista de contactos, bloquear chamadas ou remarcar o número ou contacto que tentou marcar mais recentemente.

Definir devolução de chamadas para chamadas não atendidas

É possível definir uma chamada não atendida como tarefa de devolução de chamada. Pode recuperar e devolver a chamada para a chamada não atendida na aplicação Do It Later.

1. Na aplicação Phone (Telefone), toque em para ver os seus registos de chamadas.
2. Selecione um registo de chamada e toque em > **Call later (Ligar mais tarde)**.
3. Para recuperar a chamada, toque em **ASUS** > **Do It Later** no ecrã Principal.

NOTA: Para mais detalhes sobre a devolução de chamadas, consulte a secção **Devolver chamada agora**.

Bloquear chamadas

É possível adicionar um número ou chamada à lista de bloqueio a partir do seu registo de chamadas.

1. Na aplicação Phone (Telefone), toque em para ver os seus registos de chamadas.

2. Selecione o número que deseja bloquear, toque em > **Add to block list (Adicionar à lista de bloqueio)** e depois toque em **OK**.

Guardar chamadas na lista de contactos

É possível adicionar uma chamada/um número à lista de contactos a partir do seu registo de chamadas.

1. Na aplicação Phone (Telefone), toque em para ver os seus registos de chamadas.

2. Toque sem soltar numa chamada do seu registo de chamadas e toque em **Add to contacts (Adicionar a contactos)**.

3. Toque em **Create new contact (Criar novo contacto)** para adicionar uma nova entrada na sua lista de contactos.

   Toque em **Add to existing contact (Adicionar a contacto existente)**, selecione um contacto e toque em **OK** se quiser substituir o número do contacto por este novo.

Remarcar o último número

Para remarcar o último número:

1. Na aplicação Phone (Telefone), toque em para ver os seus registos de chamadas.

2. Toque em **Call (Ligar)** para ver o último número que marcou, depois toque novamente em **Call (Ligar)** para remarcar esse número.

3. Toque em para terminar a chamada.

Outras opções de chamada

Durante uma chamada ativa, toque em e toque em qualquer uma das opções possíveis para chamadas quando a chamada está em curso.

Microfone
Ativa ou desativa o microfone para a chamada em curso. Quando o microfone está desativado ou no modo sem som, poderá ouvir a pessoa do outro lado mas esta não o ouve a si.

Speakerphone (Altifalante)
Ativa ou desativa o altifalante.

Call on hold (Chamada em espera)
Coloca uma chamada ativa em espera.

Conference call (Chamada de conferência)
Após subscrever um serviço de chamadas de conferência junto da sua operadora de rede, este ícone permite-lhe adicionar um ou mais contactos numa chamada ativa.

NOTAS:

- O número de participantes numa chamada de conferência depende do serviço que tenha subscrito. Para mais informação sobre este serviço informe-se junto da sua operadora de rede.
- Para mais detalhes sobre chamadas de conferência, consulte a secção **Gerir múltiplas chamadas**.

SuperNote
Abre a aplicação SuperNote, a qual lhe permite tomar notas durante uma chamada ativa.

NOTA: Para mais detalhes, consulte a secção **SuperNote**.

Gravar
Grava uma chamada ativa.

IMPORTANTE! Antes de gravar uma chamada ativa, a maior parte das leis locais dizem que deve ser pedida autorização da outra pessoa ou pessoas do outro lado da linha.

NOTA: Para mais detalhes, consulte a secção **Gravar chamadas**.

Gerir múltiplas chamadas

O seu Telemóvel ASUS permite-lhe receber ou efetuar duas chamadas. Pode também configurar chamadas de conferência para reuniões de negócios entre outras chamadas de grupo.

Atender uma segunda chamada

Durante uma chamada no seu Telemóvel ASUS, poderá ouvir um alerta sonoro indicando que tem outra chamada em espera. Toque em **Answer (Atender)** no ecrã táctil para atender a chamada enquanto tem outra chamada ativa.

Alternar entre chamadas

Para alternar entre chamadas, toque em no ecrã táctil.

Configurar uma chamada de conferência

O seu Telemóvel ASUS, juntamente com a função GSM, permite a configuração de chamadas de conferência para um máximo de cinco (5) pessoas. Durante uma chamada, pode adicionar mais contactos e juntar todas as chamadas numa chamada de conferência.

1. Telefone para um contacto ou marque um número. Espere que a chamada seja atendida do outro lado.
2. Quando a chamada for atendida, toque em e depois toque num contacto ou marque um número que pretenda incluir na sua chamada de conferência.
3. Toque em para colocar as duas chamadas numa chamada de conferência.

4. Toque em para adicionar um outro contacto, depois toque em para juntar essa chamada à chamada de conferência atual em curso. Repita este passo se quiser adicionar mais contactos à sua chamada de conferência.

Gerir uma chamada de conferência

Durante a chamada de conferência, pode separar um contacto do grupo para conversar em privado ou pode desligar o contacto da chamada de conferência.

1. No ecrã Chamada de conferência, toque em **Manage conference call (Gerir chamada de conferência)** para abrir a lista de contactos da chamada de conferência.



2. Para remover um contacto da chamada de conferência, toque em . Para desligar um contacto da chamada de conferência, toque em .



3. Toque em para voltar ao ecrã da chamada de conferência.

Gravar chamadas

O Telemóvel ASUS permite-lhe gravar conversas para referência futura ou informação.

1. Telefone para um contacto ou marque um número.

2. Toque em para gravar a chamada.

> **IMPORTANTE!** Antes de gravar uma chamada, certifique-se de que tem autorização da outra pessoa ou pessoas para o fazer.



3. Para parar a gravação, toque em . Este ícone aparece na barra de notificação do sistema.

4. Deslize o dedo para baixo a partir do canto superior esquerdo do ecrã, depois toque em **Call recording saved (Gravação de chamada guardada)** para ver a chamada gravada.



Gerir contactos

Organize os seus contactos e mantenha-se facilmente em contacto com os mesmos através de chamadas, mensagens SMS, e-mails ou redes sociais. Agrupe os seus contactos como Favoritos para os contactar rapidamente ou agrupe-os como VIP para receber notificações de eventos, chamadas não atendidas ou mensagens não lidas.

Pode também sincronizar os contactos com as suas contas de e-mail ou redes sociais, reunir informação sobre os contactos num só lugar para um mais fácil acesso ou filtrar os contactos com os quais pretende manter-se em contacto.

Para abrir a aplicação de Contactos, toque em **ASUS > Contacts (Contactos).**

Definições dos contactos

Escolha a forma como quer mostrar os seus contactos a partir da lista de opções para contactos. Esta lista de opções permite mostrar apenas os contactos com número de telefone, ordená-los pelo primeiro/último nome ou ver os nomes dos contactos como primeiros/últimos nomes. Pode também escolher quais destes separadores quer ver no ecrã Contacts (Contactos): **Favorites (Favoritos)**, **Groups (Grupos)**, **VIP**.

Para configurar as definições dos contactos, toque em ⋮ **> Settings (Definições)** na aplicação Contacts (Contactos)**.**

Configurar o seu perfil

Personalize o seu Telemóvel ASUS e configure a informação do seu perfil.

1. Abra a aplicação Contacts (Contactos) e toque em **Set up my profile (Configurar o meu perfil)** ou **ME (EU)**.

   NOTA: EU aparece após ter configurado a sua conta Google no Telemóvel ASUS.

2. Preencha os campos com o seu número de telemóvel ou número de casa. Para acrescentar outra informação, toque em **Add another field (Adicionar outro campo)**.

3. Quando concluir a introdução das suas informações, toque em **Done (Concluído)**. Para ver a informação do seu perfil, deslize o dedo para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o painel de Definições rápidas e toque no botão com o seu nome.



Toque para ver as suas informações de perfil

Adicionar contactos

Adicione contactos às contas do dispositivo, de trabalho, Google ou outras contas de e-mail e preencha a informação mais importante tal como números de telefone, endereços de e-mail, eventos especiais para VIP e muito mais.

1. Abra a aplicação Contacts (Contactos) e toque em +.

2. Selecione **Device (Dispositivo)**.

NOTAS:

- Pode também guardar o contacto no seu cartão SIM ou numa conta de e-mail.
- Se não tiver uma conta de e-mail, toque em **Add account (Adicionar conta)** e crie uma conta.

3. Preencha a informação necessária tal como número de telemóvel ou de casa, e-mail ou grupo onde pretende colocar o contacto.

4. Após ter preenchido a informação e se quiser adicionar mais números de contacto ou endereços de e-mail, toque em **New (Novo)**.

5. Se quiser adicionar outra informação de contacto, toque em **Add another field (Adicionar outro campo)**.

6. Quando tiver terminado, toque em **Done (Concluído)**.

Adicionar um número de extensão a um número de telefone de um contacto

É possível adicionar um número de extensão para um contacto para ignorar os comandos de voz ao fazer uma chamada.

1. No ecrã de informações do contacto, introduza o número principal e o número de extensão do contacto através de uma destas duas formas:
   - Insira uma vírgula (,) após o número principal e, em seguida, introduza o número de extensão do contacto. Será feita uma breve pausa antes de marcar o número de extensão automaticamente. Para prolongar a pausa, toque em **Pause (Pausa)** para inserir outra vírgula.
   - Insira um ponto e vírgula (;) após o número principal e, em seguida, introduza o número de extensão do contacto. Quando marcar o número do contacto, ser-lhe-á pedido para confirmar o número de extensão. Toque em **Yes (Sim)** na mensagem de confirmação.
2. Quando tiver terminado, toque em **Done (Concluído)**.

Personalizar o perfil do contacto

Edite a informação do contacto, adicione uma foto, defina um toque ou tire uma foto para usar como imagem no perfil do contacto.

1. Abra a aplicação Contacts (Contactos) e selecione o contacto cuja informação ou perfil quer editar ou personalizar.

2. Faça as alterações pretendidas na página de perfil do contacto.



Configurar os contactos VIP

Agrupe os seus contactos como VIP para ser notificado de quaisquer aniversários e outros eventos importantes. Receberá também alertas sobre quaisquer mensagens ou e-mails não lidos ou chamadas não atendidas dos seus VIP. Estes avisos são recebidos como alertas e lembretes da aplicação What's Next.

NOTA: Para mais detalhes, consulte a secção What's Next.

Configure os seus contactos VIP a partir do ecrã de informação do contacto

Para configurar o seu contacto VIP a partir do ecrã de informação do contacto:

1. Abra a aplicação Contacts (Contactos), toque no contacto que quer configurar como VIP e depois toque em .

2. No ecrã do contacto selecionado, selecione **VIP** no campo **Group (Grupo)** .

3. Quando terminar, toque em **Done (Concluído)**. O contacto é adicionado à sua lista VIP.

Configurar os seus contactos VIP no ecrã VIP

Para configurar os seus contactos VIP no ecrã VIP:

1. Abra a aplicação Contacts (Contactos).
2. Toque em > **VIP**.
3. No ecrã VIP, toque em .
4. Selecione o contacto ou contactos que quer agrupar como VIP e toque em **Add (Adicionar)**. O contacto ou contactos são adicionados à sua lista VIP.

Adicionar um evento a um contacto VIP

É possível adicionar um evento a um contacto VIP, tal como aniversários e outros eventos importantes.

1. Abra a aplicação Contacts (Contactos), toque no contacto ao qual deseja adicionar detalhes sobre um evento e toque em .
2. No ecrã de informação do contacto, toque em **Add another field** > **Events (Adicionar outro campo > Eventos)**.



3. Selecione a data do evento e toque em **Set (Configurar)**.
4. Certifique-se de que seleciona **VIP** no campo Group (Grupo). Quando terminar, toque em **Done (Concluído)**.
5. O evento especial do contacto aparece no seu calendário de eventos. Se quiser ser alertado para um evento, defina uma data para o lembrete na aplicação Calendar (Calendário).

NOTAS:

- Defina a data para lembretes de eventos no **Calendário** para aceder aos alertas ou lembretes da aplicação **What's Next**.
- Para além de receber lembretes para eventos, receberá também notificações de novas mensagens de e-mail/SMS e de chamadas não atendidas da aplicação What's Next. Para mais detalhes, consulte a secção **What's Next**.

Assinalar os seus contactos favoritos

Defina os contactos a quem telefona mais frequentemente como favoritos para os poder contactar mais rapidamente a partir da aplicação Phone (Telefone).

1. No ecrã Principal toque em **ASUS > Contacts (Contactos)**.

2. Selecione o contacto que deseja marcar como favorito.

3. Toque em . O contacto será adicionado à sua lista de favoritos na aplicação Phone (Telefone).

N**OTAS:**

- Para ver a sua lista de favoritos, toque em no ecrã Principal e depois em .
- Para mais detalhes, consulte a secção **Ligar para os seus contactos favoritos**.
- Pode também definir um contacto favorito como VIP. Para mais detalhes, consulte a secção **Configurar os seus VIP**.

Importar contactos

Importe os seus contactos e respetivos dados a partir de uma fonte para o Telemóvel ASUS, conta de e-mail ou cartão micro SIM.

1. Toque em **Asus > Contacts (Contactos)** e depois em **> Manage contacts (Gerir contactos)**.

2. Toque em **Import/export (Importar/exportar)** e selecione uma das seguintes opções de importação:

   a. Importar a partir do cartão SIM 1/Importar a partir do cartão SIM 2

   b. Importar a partir do armazenamento

3. Selecione a partir das seguintes contas para guardar os contactos:

   a. Conta(s) de e-mail

   b. Dispositivo

   c. SIM1/SIM2

4. Marque para selecionar os contactos que deseja importar e quando terminar, toque em **Importar**.

Exportar contactos

Exporte os seus contactos para qualquer conta de armazenamento do Telemóvel ASUS.

1. Toque em **Asus > Contacts (Contactos)** e depois em ⋮ **> Manage contacts (Gerir contactos)**.

2. Toque em **Import/export (Importar/exportar)** e selecione as seguintes opções de exportação:

    a. Exportar para o cartão SIM 1/Exportar para o cartão SIM 2

    b. Exportar para armazenamento

3. Toque para selecionar os contactos a partir das seguintes contas:

    a. Todos os contactos

    b. Conta(s) de e-mail

    c. Dispositivo

    d. SIM1/SIM2

4. Marque os contactos que deseja exportar.

5. Quando terminar, toque em **Export (Exportar)**.

Gerir a lista de bloqueios

Bloquear contactos ou números

Crie uma lista de contactos ou números bloqueados para evitar receber chamadas ou mensagens não desejadas. As chamadas e mensagens bloqueadas são guardadas num ficheiro na lista de bloqueios.

1. Toque em **Asus > Contacts (Contactos)** e depois em ⋮ **> Manage contacts (Gerir contactos)** > **Block list (Lista de bloqueios)**.

2. Toque em + e faça o seguinte:

    - Para bloquear um contacto, toque em **Select from contacts (Selecionar dos contactos)** e selecione o contacto que deseja bloquear na sua lista de contactos.
    - Para bloquear um número, toque em **Add a number (Adicionar um número)** e introduza o número que deseja bloquear.

3. Quando terminar, toque em **OK**.

Desbloquear contactos ou números

É possível remover um contacto ou número bloqueado da lista para voltar a receber chamadas ou mensagens do mesmo.

1. Toque em **ASUS > Contacts (Contactos)** e depois em > **Manage contacts (Gerir contactos)** > **Block list (Lista de bloqueios)**.

2. Toque sem soltar o contacto ou número que deseja desbloquear e toque em **Remove from block list (Remover da lista de bloqueio).**

Redes sociais dos seus contactos

A integração das contas de redes sociais dos seus contactos facilita a visualização dos seus perfis, notícias e comunicações. Mantenha-se a par das atividades dos seus contactos em tempo real.

IMPORTANTE! Antes de poder integrar as contas de redes sociais dos seus contactos, tem de iniciar sessão na sua rede social e fazer a sincronização das suas definições.

Sincronizar a sua conta de rede social

Sincronize a sua conta de rede social para adicionar as contas de redes sociais dos seus contactos ao seu Telemóvel ASUS.

1. Execute uma das seguintes ações para abrir a aplicação Settings (Definições):

   - Abra as Definições rápidas e toque em .
   - Toque em > **Settings (Definições)**.

2. No ecrã Settings (Definições), toque na sua conta de rede social em Accounts (Contas).

3. Assinale a opção **Contacts (Contactos)** para sincronizar as contas de rede sociais dos seus contactos.

4. Abra a aplicação Contacts (Contactos) para ver a lista de contactos.

5. Para ver apenas os contactos com contas de redes sociais, toque em **Contacts to display (Contactos a mostrar)** e desmarque as outras fontes de contactos, deixando apenas assinalados os campos com o nome da rede social.

6. Quando terminar, toque em ou em qualquer área do ecrã.

Ligar as informações dos contactos

Quando adicionar contas de redes sociais ou de e-mail, os dados dessas contas serão automaticamente sincronizados com a aplicação Contacts (Contactos). Em alguns casos, algumas informações dos contactos poderão ser exibidas em vários locais ou com diferentes nomes ou apelidos na aplicação Contacts (Contactos). Pode ligar manualmente e unificar todas essas informações e colocá-las num local ou perfil.

1. Na aplicação Contacts (Contactos), toque no contacto cujas informações deseja ligar.

2. Na página de perfil do contacto, toque em .

3. Selecione todos os perfis de contacto que deseja ligar a um perfil e toque em **Link (Ligar)**. Poderá assim ver e obter todas as informações do seu contacto num perfil.

Criar cópia de segurança/restaurar registos de chamadas

Guarde os registos de chamadas no seu Telemóvel ASUS para poder ver as chamadas que recebeu, fez ou não atendeu. Pode também enviar os registos de chamadas guardados para a conta de armazenamento online ou por e-mail usando as aplicações de e-mail instaladas no Telemóvel ASUS.

Criar uma cópia de segurança do registo de chamadas

1. No ecrã Principal, toque em **Phone (Telefone)** e depois em para ocultar o teclado.

2. Toque em e depois em **Backup call log (Criar cópia de segurança do registo de chamadas)**.

3. Toque em **Backup call log to device (Criar cópia de segurança do registo de chamadas para o dispositivo)** para guardar a cópia de segurança do registo de chamadas no seu Telemóvel ASUS. Para enviar a cópia de segurança do registo de chamadas por e-mail, toque em **Backup call log to device and send out (Criar cópia de segurança do registo de chamadas para o dispositivo e enviar)**.

4. Especifique um nome para o ficheiro de cópia de segurança e toque em **OK**. Após a cópia de segurança ter sido criada com êxito, toque em **OK**.

Restaurar cópias de segurança do registo de chamadas

1. No ecrã Principal, toque em **Phone (Telefone)** e depois em para ocultar o teclado.

2. Toque em e depois em **Restore call log (Restaurar registo de chamadas)**.

3. Selecione uma cópia de segurança do registo de chamadas que quer restaurar e toque em **OK**.

4. Após restaurar com êxito o registo de chamadas, toque em **OK**. Toque em para ver os registos de chamadas restaurados.

Definições de chamada

Configure as definições para as chamadas recebidas ou efetuadas, chamadas barradas, chamadas para casa e muito mais.

1. Execute uma das seguintes ações para abrir o ecrã Settings (Definições):
   - Abra as Definições rápidas e toque em .
   - Toque em > **Settings (Definições)**.
2. Toque em **Call settings (Definições de chamada)**, depois selecione as definições pretendidas.

Definições de bloqueio de chamadas	
Block function setting (Configuração da função de bloqueio)	Configurar as definições para a função de bloqueio.
Block List (Lista de bloqueio)	Exibir a lista dos contactos ou números bloqueados.
Definições para chamadas recebidas	
Phone ringtone (Toque do telefone)	Defina o toque para o cartão SIM 1 ou SIM 2.
Vibrate when ringing (Vibrar ao tocar)	Marque esta opção se deseja que o Telemóvel ASUS vibre ao tocar.
Call forwarding (Encaminhamento de chamadas)	Use esta opção se quiser encaminhar chamadas para outro número em qualquer uma destas condições: **Always forward (Encaminhar sempre)**, **Forward when busy (Encaminhar quando linha ocupada)**, **Forward when unanswered (Encaminhar quando chamada não atendida)** e **Forward when unreachable (Encaminhar quando não contactável)**.
Call rejection message (Mensagem de rejeição de chamada)	Selecione ou crie a mensagem que quer enviar quando não lhe for possível atender uma chamada.
Headset settings for incoming calls (Definições dos auscultadores para chamadas recebidas)	Ao ligar auscultadores Bluetooth ou com fios ao seu Telemóvel ASUS, pode optar pelo atendimento automático da chamada ou definir o tempo de espera para as chamadas recebidas.
Definições para chamadas efetuadas	
Dial pad touch tones (Sons do teclado de marcação)	Escolha entre ativar ou desativar o som do teclado de marcação na aplicação Phone (Telefone).
Connection alert settings (Definições de alerta da ligação)	Ative ou desative a vibração para as definições de alerta da ligação.
Fixed Dialing Numbers (FDN) (Números de marcação fixa (FDN))	Configure estas opções quando quiser restringir as chamadas efetuadas para números constantes da sua lista FDN ou números com determinados indicativos. Informe-se junto da sua operadora de rede para saber qual o serviço FDN disponível para o seu cartão SIM.
Ligar para casa	Ative e configure as definições para fazer chamadas para casa. Para mais detalhes, consulte a secção **Ligar para casa**.
Outras definições	
Auto call recording (Gravação de chamada automática)	Configurar as definições para a função de gravação de chamada automática.
Call duration (Duração da chamada)	Apresenta a duração de uma chamada entre duas pessoas. A duração da chamada é medida de forma diferente dependendo da operadora de rede.
Voice mail (Correio de voz)	Configure as definições de correio de voz se tiver subscrito um serviço de correio de voz junto da sua operadora de rede.

Definições adicionais	
Tempo para desligar o ecrã durante uma chamada	Defina o tempo para desligar o ecrã durante uma chamada.
Sem imagem de fundo durante a chamada	Quando ativado, será exibido um fundo preto durante uma chamada.
Tons DTMF	Defina a duração dos tons DTMF.

Enviar mensagens e mais

Mensagens

As mensagens permitem-lhe enviar, responder rapidamente ou responder mais tarde a mensagens importantes dos seus contactos com qualquer dos cartões SIM instalados no seu Telemóvel ASUS. Pode também enviar os tópicos de mensagens ou conversas através de e-mail para outras pessoas para mantê-las informadas.

Abrir a aplicação de Mensagens

No ecrã Principal, use um dos seguintes métodos para abrir a aplicação Messaging (Mensagens):

- Toque em
- Toque em > **Messaging (Mensagens)**

Enviar mensagens

1. Abra a aplicação de Mensagens e toque em +.
2. No campo **To (Para)**, introduza o número ou toque em + para selecionar um contacto da sua lista.
3. Comece a compor a mensagem no campo **Type message (Escrever mensagem)**.
4. Quando terminar, selecione a conta SIM a partir da qual irá enviar a sua mensagem.

Responder a mensagens

1. Toque no alerta de mensagem no ecrã Principal ou ecrã de bloqueio.
2. Comece a compor a mensagem no campo **Type message (Escrever mensagem)**.
3. Quando terminar, selecione a conta SIM a partir da qual irá enviar a sua resposta.

Bloquear mensagens

Bloqueie mensagens não solicitadas como, por exemplo, mensagens de marketing ou mensagens de remetentes indesejados.

1. No **ecrã Principal**, toque em e toque em .

2. Na lista de mensagens, selecione o remetente quo qual deseja receber qualquer mensagem.

Encaminhar um tópico de conversa

Pode reencaminhar um tópico ou conversa de mensagens para outras pessoas e definir um aviso para que possa responder a uma mensagem importante num momento oportuno.

1. No **ecrã Principal**, toque em .

2. Toque para selecionar a imagem de um remetente e toque em > **Forward SMS conversation (Reencaminhar conversa SMS)**.

3. Toque em **Select All (Selecionar tudo)** ou em qualquer mensagem da conversa e toque em **Forward (Reencaminhar)**.

4. No campo **To (Para)**, toque em para selecionar o endereço de e-mail ou número de telemóvel de um contacto.

5. Quando terminar, selecione a conta SIM a partir da qual irá enviar a sua mensagem. A conversa será reencaminhada como mensagem MMS (Serviço de Mensagens Multimédia).

NOTAS:

- Certifique-se de que possui uma subscrição do serviço MMS com a sua operadora de rede móvel.
- Certifique-se de que o acesso de dados está ativado no seu dispositivo. No ecrã Principal, toque em > **Settings (Definições)** > **More... (Mais...)** > **Cellular networks (Redes móveis)** e marque **Dados ativados**.
- O reencaminhamento de conversas para outras pessoas está sujeito à aplicação taxas de dados móveis e de mensagens.

Enviar mensagens mais tarde

É possível definir uma mensagem importante como mensagem a responder mais tarde a partir da aplicação Do It Later.

1. No ecrã de mensagens, toque em .

2. Toque em **Reply later (Responder mais tarde)**. A mensagem será adicionada às suas tarefas na aplicação Do It Later.

3. Para obter e responder ao e-mail, toque em **ASUS** > **Do It Later** no ecrã Principal.

NOTA: Para mais detalhes sobre a resposta posterior a mensagens, consulte a secção **Responder agora**.

Outras opções para as mensagens

Durante uma mensagem ativa ou ao compor uma mensagem, pode tocar em ⋮ e escolher uma das opções seguintes.

Add subject (Adicionar assunto)	Toque para adicionar o título da sua mensagem.
Insert smiley (Inserir sorriso)	Insira um sorriso ou ícone expressivo na sua mensagem.
Insert text templates (Inserir modelos de texto)	Insira uma resposta predefinida no corpo da mensagem.
Delete messages (Eliminar mensagens)	Toque nesta opção e selecione as mensagens que quer eliminar da conversa.
Settings (Definições)	Toque nesta opção para configurar as definições das mensagens.

Omlet Chat

A Omlet Chat é uma aplicação aberta para envio de mensagens instantâneas e partilha móvel que lhe permite conversar com amigos. Permite-lhe também gerir os seus dados guardando-os de forma segura nas suas contas privadas na nuvem.

NOTAS:

- A aplicação Omlet Chat poderá estar disponível apenas em alguns países.
- Quando utilizar pela primeira vez, visite a Play Store para atualizar a aplicação Omlet Chat. Tem de ter uma conta Google para atualizar a aplicação Omlet Chat.

Registar-se no Omlet Chat

Registe a aplicação Omlet Chat usando uma das seguintes contas:

- Número de telemóvel
- Conta de e-mail
- Conta Gmail
- Conta Facebook

Utilizar o seu número de telemóvel

Para registar com o seu número de telemóvel:

1. Toque em ⋮⋮⋮ e depois toque na aplicação **Omlet Chat**.

2. No ecrã de registo, deslize para a esquerda para ler as principais funcionalidades do Omlet Chat. Se deseja registar imediatamente, toque em **Skip (Ignorar)**.

3. Selecione o país onde se encontra, introduza o seu número de telemóvel e toque em **Next (Seguinte)** para receber uma mensagem de texto com o PIN.

4. Introduza o PIN e toque em**Next (Seguinte)**.

5. Introduza o seu nome e toque em **Get Started (Começar)**.

6. Toque em **Okay! Let's do it! (OK! Vamos a isso!)** para atualizar os seus amigos da lista de contactos. Toque em **No thanks (Não, obrigado)** para adicionar os seus amigos manualmente à lista de contactos.

NOTA: Os seus contactos Omlet são automaticamente integrados na sua lista de contactos na aplicação Contacts (Contactos). Consulte a secção **Ver os contactos Omlet a partir da aplicação Contacts (Contactos)** para mais informações.

Utilizar a sua conta de Google™

Para registar com a sua conta Google™:

1. Toque em e depois toque na aplicação **Omlet Chat**.
2. No ecrã de registo toque em **Connect a different account here (Ligar uma conta diferente)** e depois toque em **Google**.
3. Toque em **OK** para usar a conta Google que registou com o seu dispositivo.
4. Introduza o seu nome e toque em **Get Started (Começar)**.
5. Toque em **Okay! Let's do it! (OK! Vamos a isso!)** para atualizar os seus amigos da lista de contactos. Toque em **No thanks (Não, obrigado)** para adicionar os seus amigos manualmente à lista de contactos.

NOTA: Os seus contactos Omlet são automaticamente integrados na sua lista de contactos na aplicação Contacts (Contactos). Consulte a secção **Ver os contactos Omlet a partir da aplicação Contacts (Contactos)** para mais informações.

6. Toque em para exibir o menu da aplicação Omlet Chat.

Utilizar a sua conta de e-mail

Para registar com a sua conta de e-mail:

1. Toque em e depois toque na aplicação **Omlet Chat**.
2. No ecrã de registo toque em **Connect a different account here (Ligar uma conta diferente)** e depois toque em **Email**.
3. Digite o endereço da sua conta de e-mail e toque em **Next (Seguinte)**. A aplicação Omlet Chat envia um e-mail de confirmação para a sua conta de e-mail.
4. Na sua conta de e-mail, abra a mensagem de confirmação da Omlet e toque na ligação para ativar a conta.
5. Introduza o seu nome e toque em **Get Started (Começar)**.
6. Toque em **Okay! Let's do it! (OK! Vamos a isso!)** para atualizar os seus amigos da lista de contactos. Toque em **No thanks (Não, obrigado)** para adicionar os seus amigos manualmente à lista de contactos.

NOTA: Os seus contactos Omlet são automaticamente integrados na sua lista de contactos na aplicação Contacts (Contactos). Consulte a secção **Ver os contactos Omlet a partir da aplicação Contacts (Contactos)** para mais informações.

7. Toque em para exibir o menu da aplicação Omlet Chat.

Utilizar a sua conta Facebook®

Para fazer o registo com a sua conta Facebook:

1. Toque em e depois toque na aplicação **Omlet Chat**.

2. No ecrã de registo toque em **Connect a different account here (Ligar uma conta diferente)** e depois toque em **Facebook**. A aplicação Omlet Chat apresentará o ecrã do Facebook para poder iniciar sessão na sua conta Facebook.

3. Inicie sessão na sua conta Facebook e toque em **OK**.

4. Introduza o seu nome e toque em **Get Started (Começar)**.

5. Toque em **Okay! Let's do it! (OK! Vamos a isso!)** para atualizar os seus amigos da lista de contactos. Toque em **No thanks (Não, obrigado)** para adicionar os seus amigos manualmente à lista de contactos.

   NOTA: Os seus contactos Omlet são automaticamente integrados na sua lista de contactos na aplicação Contacts (Contactos). Consulte a secção **Ver os contactos Omlet a partir da aplicação Contacts (Contactos)** para mais informações.

6. Toque em para exibir o menu da aplicação Omlet Chat.

Enviar convites Omlet

Convide os seus amigos a usarem a aplicação Omlet Chat enviando convites da Omlet para as respetivas contas de e-mail ou Facebook.

Enviar convites da Omlet através do Facebook

Para enviar um convite Omlet através de e-mail:

1. No ecrã da aplicação Omlet Chat, toque em para exibir o menu Omlet Chat.
2. Toque em **Contacts (Contactos)** e depois em **Add/Invite friends (Adicionar/Convidar amigos)**.
3. No ecrã Add contacts (Adicionar contactos), toque em **Invite Facebook friends (Convidar amigos do Facebook)**.
4. Inicie sessão na sua conta Facebook e toque em **OK** para permitir que a aplicação Omlet Chat aceda à sua conta.
5. Toque em **+** para selecionar os contactos e depois toque em **Send (Enviar)**.

Enviar convites Omlet por e-mail

1. No ecrã da aplicação Omlet Chat, toque em para exibir o menu Omlet Chat.
2. Toque em **Contacts (Contactos)** e depois em **Add/Invite friends (Adicionar/Convidar amigos)**.
3. No ecrã Add contacts (Adicionar contactos), toque em **Invite address book friends (Convidar amigos do livro de endereços)**.
4. Marque os contactos pretendidos e toque em .

Utilizar o Omlet chat

Envie mensagens de texto e multimédia para ter uma conversa divertida, criativa e interativa.

Para iniciar uma conversa:

1. No ecrã da aplicação Omlet Chat, toque em para exibir o menu Omlet Chat e depois toque em **Contacts (Contactos)**.

2. Toque no contacto com quem deseja conversar e toque em .



Enviar uma mensagem de chat

Para enviar uma mensagem de chat, introduza a sua mensagem no campo **What's up (O que se passa)** e toque em .

Enviar uma mensagem de voz

Para enviar uma mensagem de voz, mantenha tocado o botão enquanto diz a sua mensagem e liberte o botão para enviar.

Enviar um autocolante virtual

Para enviar um autocolante virtual, toque em e selecione um dos autocolantes virtuais disponíveis.

NOTA: Pode transferir mais autocolantes virtuais a partir da Loja de Autocolantes. Para transferir autocolantes virtuais, toque em > + e toque em .

Utilizar aplicações extra

A aplicação Omlet Chat inclui aplicações extra de valor acrescentado para que possa partilhar mensagens multimédia para um toque mais divertido e pessoal.

Para usar estas aplicações extra, toque em + no tópico da conversa e escolha uma aplicação na lista de aplicações extra para enviar uma mensagem multimédia específica.

Deslize o ecrã para cima para ver estes ícones:



Mais aplicações extra

Para além das aplicações predefinidas existentes na lista de aplicações extra, existem outras listadas na aplicação Omlet Chat que pode usar. Toque em + no tópico da conversa e depois em ⊞ para ver mais aplicações extra.

Utilizar outras aplicações extra

Para utilizar outras aplicações extra, toque em ⊞ e depois numa aplicação para a abrir.

Adicionar mais aplicações à lista de aplicações extra

Toque em ⊞ para ver mais aplicações e depois toque sem soltar numa aplicação e toque em **Pin it! (Afixar!)**

NOTA: As aplicações extra disponíveis podem variar conforme a sua localização.

Usar o Social Hotspot

O Social Hotspot é uma forma rápida e fácil de conversar com os seus amigos numa só sala de conversa. Com esta funcionalidade, pode iniciar uma conversa de grupo ou simplesmente juntar-se a uma conversa de grupo sem ter de identificar-se ou fornecer qualquer informação de contacto.

NOTAS:

- É necessário ativar a função de GPS no seu dispositivo para usar o Social Hotspot.
- O Social Hotspot consegue detetar outros utilizadores da aplicação Omlet Chat num raio de dois (2) quilómetros e apenas permite a interação por um período de quatro (4) horas.

Criar um Social Hotspot

Para criar um Social Hotspot:

1. No ecrã da aplicação Omlet Chat, toque em para ver o menu Omlet Chat e depois toque em **Broadcasts here (Transmissões aqui)**.

2. Toque em **Create (Criar)** para criar uma ID Omlet e depois toque em **OK**.

3. Toque em para voltar ao ecrã Broadcasts here (Transmissões aqui). O seu dispositivo mostra automaticamente a sua localização através do Google Maps.

4. No canto superior direito do ecrã, toque em .

5. No ecrã Broadcasts here (Transmissões aqui), pode fazer o seguinte:

   - alterar a foto usada durante a conversa
   - editar o nome usado no Social Hotspot
   - proteger o Hotspot



6. Quando terminar, toque em **OK** para transmitir o seu social hotspot.

Juntar-se a um Social Hotspot

Para se juntar a um Social Hotspot:

1. No ecrã da aplicação Omlet Chat, toque em para ver o menu Omlet Chat e depois toque em **Broadcasts here (Transmissões aqui)**. A aplicação Omlet Chat abre o Google Maps no ecrã e mostra os social hotspots ativos.

   NOTA: Os social hotspots são assinalados pelo ícone .

2. Selecione o hotspot ao qual se quer juntar fazendo o seguinte:

   - No ecrã integrado do Google Maps, toque em para ver o nome do social hotspot e depois toque em **OK** para se juntar à conversa.
   - No canto superior direito do ecrã, toque em e depois toque no social hotspot ao qual se quer juntar e toque em **OK**.



No ecrã do Social Hotspot, pode conversar com os seus amigos, enviar autocolantes ou partilhar fotos com o grupo.



NOTA: Para ver fotos partilhadas, consulte a secção **Ver fotos partilhadas na Galeria**.

Ver fotos partilhadas na Galeria

As fotos que você e os seus amigos partilhou no Omlet Chat são instantaneamente guardadas no seu dispositivo. As fotos partilhadas podem ser vistas usando a aplicação Gallery (Galeria).

Para ver as fotos partilhadas:

1. Abra a aplicação Gallery (Galeria).
2. No ecrã principal da Galeria, toque em ☰ e selecione de entre as seguintes opções:
   a. All shared photos (Todas as fotos partilhadas)
   b. Chat room (Sala de conversa)
   c. Sharer (Autor da partilha)



Ver todas as fotos partilhadas

Toque em **All shared photos (Todas as fotos partilhadas)** para ver todas as fotos partilhadas por si e pelos seus contactos do Omlet Chat.



Ver fotos partilhadas pela sala de conversa

Toque em **Chat room (Sala de conversa)** para ver as fotos partilhadas pela sala de conversa ou social hotspot.



Ver fotos partilhadas pelo autor da partilha

Toque em **Sharer (Autor da partilha)** para ver fotos partilhadas por um contacto do Omlet Chat..



Ver os seus contactos Omlet a partir da aplicação Contacts (Contactos)

Para além de poder interagir com os seus contactos Omlet na aplicação Omlet Chat, pode também ver e conversar com os seus contactos Omlet usando a aplicação Contacts (Contactos). A integração dos contactos Omlet na aplicação Contacts (Contactos) permite-lhe mais facilmente procurar e conversar com os seus contactos Omlet sem ter de abrir a aplicação Omlet Chat.

Para ver os contactos Omlet na aplicação Contacts (Contactos):

1. Abra a aplicação Contacts (Contactos) fazendo o seguinte:

    a. No ecrã Principal toque em **ASUS > Contacts (Contactos)**.

    b. No ecrã Principal, toque em **Phone (Telefone)** e depois em .

    c. No ecrã All Apps (Todas as aplicações) toque em **Contacts (Contactos)**.

2. Toque em **Contacts to display (Contactos a mostrar)** na lista pendente para ver todos os grupos de contactos.



3. Desmarque todos os grupos de contactos, exceto **Omlet Chat** e toque em qualquer local do ecrã para exibir todos os contactos Omlet.

4. Toque num contacto Omlet para selecionar e ver os detalhes desse contacto ou para conversar diretamente com o mesmo.



Sincronizar o Omlet Chat com a Nuvem

Se tiver uma conta de nuvem Dropbox®, Box® ou Baidu PCS, a aplicação Omlet Chat envia instantaneamente as suas conversas privadas e registos de conversas de forma segura.

Antes da aplicação Omlet Chat enviar os seus dados, é necessário sincronizar a sua conta na Nuvem com a aplicação Omlet Chat. Para tal:

1. No menu Omlet Chat, toque em **Settings (Definições)**.

2. Toque em **Cloud Storage (Armazenamento na Nuvem)** e selecione de entre os seguintes serviços da Nuvem:

    a. Dropbox

    b. Box

    c. Baidu PCS

3. Digite o seu nome de utilizador e palavra-passe para iniciar sessão na sua conta na Nuvem. Siga as instruções no ecrã para sincronizar a sua conta na Nuvem com a aplicação Omlet Chat.

Diversão e entretenimento

5

Utilizar auscultadores

Tenha a liberdade para fazer outras coisas enquanto está numa chamada ou ouça a sua música favorita utilizando auscultadores.

Ligar à tomada de áudio

Insira a ficha de 3,5mm dos auscultadores na tomada de áudio do seu dispositivo.



AVISO!

- Não insira outros objetos na tomada de áudio.
- Não insira um cabo com tensão elétrica na tomada de áudio.
- A audição a níveis de volume elevados durante períodos prolongados poderá causar danos auditivos.

NOTAS:

- Recomendamos vivamente que utilize apenas auscultadores compatíveis ou os auscultadores fornecidos com este dispositivo.
- Se desligar a ficha de áudio enquanto estiver a ouvir música irá colocar a música automaticamente em pausa.
- Se desligar a ficha de áudio enquanto estiver a ver um vídeo irá colocar o vídeo automaticamente em pausa.

Música

A aplicação Music (Música) procura automaticamente ficheiros de música guardados nos suportes de armazenamento internos e externos do seu Telemóvel ASUS. Estes ficheiros de música podem ser organizados numa lista de reprodução ou pode adicioná-los a uma fila para reprodução sequencial. Pode também obter música de contas na Nuvem tais como ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive e Drive.

IMPORTANTE! Antes de obter música de uma conta na Nuvem, certifique-se de que o Telemóvel ASUS está ligado a uma rede Wi-Fi ou móvel. Para mais detalhes, consulte a secção **Ligação ao mundo**.

Abrir a aplicação Música

Para abrir a aplicação de Música, toque em > **Music (Música)**.

Reproduzir músicas

Para reproduzir uma música:

1. Na aplicação Music (Música), toque em **Music (Música)** e selecione **Songs (Músicas)**. Pode também selecionar uma das opções seguintes para reproduzir os seus ficheiros de música: **Album (Álbum)**, **Artist (Artista)**, **Genres (Géneros)**, **Composer (Compositor)** ou **Folder (Pasta)**.
2. Na lista, toque na música que quer reproduzir. Toque em **Play All (Reproduzir tudo)** se quiser reproduzir todas as músicas.
3. Deslize o dedo para cima a partir da barra com o título da música para obter um ecrã inteiro para a música a ser reproduzida.



NOTA: Para adicionar várias músicas a uma lista de reprodução existente, consulte a secção **Adicionar músicas a uma lista de reprodução**.

Outras opções de reprodução

Durante a reprodução, toque em ⋮ e escolha qualquer uma das opções em baixo.

Add to playlist (Adicionar à lista de reprodução)	Toque para adicionar a música a uma lista de reprodução existente ou para criar uma lista nova à qual adicionar a música.
Play To (Reproduzir em)	Toque para procurar e reproduzir a música noutros dispositivos próximos. **NOTA:** Para mais detalhes, consulte a secção **Reproduzir noutros dispositivos**.
Share (Partilhar)	Toque para partilhar a música através de algumas aplicações ou contas na Nuvem.
Edit info (Editar informação)	Toque para adicionar detalhes sobre a música.
Clear queue (Limpar fila)	Toque em **Clear queue (Limpar fila)** para remover todas as músicas da fila.
Equalizer (Equalizador)	Toque para configurar as definições do equalizador e obter um melhor áudio para as suas músicas.
Sleep timer (Temporizador)	Defina o tempo para parar a reprodução da música.
Settings (Definições)	Toque nesta opção para configurar as definições de música.
Feedback & Help (Comentários e Ajuda)	Obtenha respostas para as suas perguntas e envie-nos os seus comentários.

Obter música na Nuvem

Registe-se ou inicie sessão numa conta na Nuvem para obter aí música para o seu Telemóvel ASUS.

IMPORTANTE! Certifique-se de que a rede Wi-Fi ou móvel está ativada no seu Telemóvel ASUS. **Para mais detalhes, consulte a secção Ligação ao mundo.**

Adicionar uma conta de armazenamento na Nuvem

Para adicionar uma conta de armazenamento na Nuvem:

1. No ecrã principal da aplicação Music (Música), toque em ☰.
2. Em Cloud Music (Música na Nuvem), toque em **Add cloud service (Adicionar serviço da Nuvem)**.
3. Selecione o serviço de armazenamento na Nuvem a partir do qual quer reproduzir os ficheiros de música.
4. Siga as instruções para concluir o início de sessão na sua conta de armazenamento na Nuvem.

Reproduzir música a partir da Nuvem

Para reproduzir música a partir da sua conta na Nuvem.

1. No ecrã principal da aplicação Music (Música), toque em ☰.
2. Em **Cloud Music (Música na Nuvem)**, toque na conta a partir da qual quer reproduzir música.
3. Selecione a música e toque na mesma para a reproduzir.

Criar uma lista de reprodução

Obtenha as suas músicas favoritas de fontes diferentes tais como contas de armazenamento internas, externas ou na Nuvem e organize-as numa lista de reprodução.

1. No ecrã principal da aplicação Music (Música), toque em ☰.
2. Em **Playlist (Lista de reprodução)**, toque em **My playlist (As minhas listas de reprodução)** e depois em +.
3. Atribua um nome à sua lista de reprodução e toque em **Save (Guardar)**.

Adicionar músicas a uma lista de reprodução

É possível adicionar várias músicas à lista de reprodução de uma vez a partir da fonte (armazenamento interno e externo) ou conta na Nuvem.

1. No ecrã principal da aplicação Music (Música), toque em ☰.
2. Em **Playlist (Lista de reprodução)**, toque em **My playlist (As minhas listas de reprodução)** e depois toque no nome da sua lista de reprodução.
3. Toque em ⋮ > **Add songs (Adicionar músicas)**.
4. Toque na fonte a partir da qual quer obter as músicas para as adicionar à lista de reprodução.
5. Selecione a forma como quer procurar a sua música: **Album (Álbum)**, **Artist (Artista)**, **Genres (Géneros)**, **Composer (Compositor)**, **Songs (músicas)** ou **Folder (Pasta)**.
6. Selecione as músicas que quer adicionar à lista de reprodução. Toque em **Select All (Selecionar tudo)** se quiser adicionar todas as músicas da sua lista de músicas, álbuns, pasta ou artistas favoritos.

NOTA: Pode também adicionar a música a ser reproduzida no momento a uma lista de reprodução existente. Para mais detalhes, consulte a secção **Outras opções de reprodução**.

Reproduzir noutros dispositivos

Use a função PlayTo para transmitir música do seu Telemóvel ASUS para outros dispositivos Miracast ou DLNA existentes nas proximidades.

Para usar a função PlayTo:

1. Na música em reprodução, toque em > **PlayTo**.

2. Toque no dispositivo para o qual pretende transmitir a música. A música proveniente do seu Telemóvel ASUS é reproduzida no outro dispositivo.

3. Para parar a função PlayTo, toque em > **Disconnect (Desligar)**.

Rádio FM

Ouça as suas estações locais favoritas com o seu Telemóvel ASUS.

1. Ligue os auscultadores fornecidos com o seu Telemóvel ASUS.

2. Toque em > **Rádio FM.**

Procurar estações locais

Para procurar estações na sua área, toque em ⋮ > **Pesquisar** para procurar automaticamente estações de rádio locais. As estações locais disponíveis serão apresentadas no ecrã do Rádio FM.

Sintonizar outra frequência

Faça o seguinte se deseja ouvir uma estação de rádio específica:

1. Na aplicação de Rádio FM, toque na estação de rádio atual.
2. Na caixa exibida, selecione o canal da sua estação de rádio favorita.
3. Quando terminar, toque em **Set (Definir).**
4. Se deseja adicionar aos Favoritos, toque sem soltar em + para adicionar..

Momentos preciosos

6

Capture momentos especiais

Abrir a aplicação Câmara

Capture imagens e grave vídeos utilizando a aplicação Câmara do seu Telemóvel ASUS. Consulte os passos indicados abaixo para abrir a aplicação Câmara.

A partir do ecrã de bloqueio

Arraste para baixo até abrir a aplicação Câmara.

Usar o widget da câmara

No ecrã de bloqueio, deslize o dedo para a esquerda para abrir o widget Camera (Câmara) o qual abre automaticamente a aplicação Camera (Câmara).

A partir do ecrã Inicial

Toque em .

Utilizando o botão de volume

Quando o Telemóvel ASUS estiver no modo de suspensão, clique duas vezes no botão de volume para ativar o dispositivo e abrir imediatamente a aplicação Câmara.

NOTA: Antes de utilizar o botão de volume para abrir a aplicação Câmara, ative esta função em **Settings (Definições)** > **Lock screen (Ecrã de bloqueio)**, depois deslize o botão **Instant camera (Câmara instantânea)** para ON **(Ativado)**.

Utilizar a câmara pela primeira vez

Quando abrir a Câmara pela primeira vez, serão apresentadas duas funcionalidades consecutivas para ajudar a começar a utilizar a aplicação: Tutorial e Localizações de imagens.

Tutorial

Na primeira vez que utilizar a câmara do Telemóvel ASUS, será apresentado o seguinte ecrã de tutorial depois de abrir a aplicação **Camera (Câmara)**. Consulte os passos indicados em seguida para prosseguir a partir deste ecrã.

1. No ecrã do Tutorial, toque em **Skip (Ignorar)** se não deseja ver o tutorial ou toque em **Start (Iniciar)** para ver o tutorial básico sobre a utilização da Câmara.

2. Depois de tocar numa destas opções, irá avançar para o ecrã Remember Photo Locations (Lembrar Localizações das Fotografias).

Localizações das fotografias

Depois de visualizar o Tutorial, será apresentado o ecrã Remember Photo Locations (Lembrar Localizações das Fotografias) de imagens para ajudar a criar etiquetas de localização automáticas para as suas imagens. Consulte os passos indicados em seguida para prosseguir a partir deste ecrã:

1. No ecrã Remember Photo Locations (Lembrar Localizações das Fotografias), toque em **No thanks (Não, obrigado)**para continuar para o ecrã da câmara ou **Yes (Sim)** para configurar as etiquetas de localização para as imagens capturadas.

2. Deslize o botão **Location (Localização)** para **ON (Ativado)** para ativar a função de etiquetas de localização.

3. Toque em **Agree (Aceitar)** no ecrã seguinte para ativar totalmente a função e prosseguir para o ecrã da Câmara.

Ecrã inicial da câmara

A câmara do seu Telemóvel ASUS está equipada com uma função de deteção automática de cenário e estabilização automática da imagem. Inclui também uma função para estabilização de vídeo para evitar imagens tremidas durante a gravação de vídeo.

Toque nos ícones para começar a utilizar a câmara e explorar as funções de imagem e vídeo do seu Telemóvel ASUS.



Definições de imagem

Ajuste o aspeto das suas imagens capturadas configurando as definições da câmara através dos passos indicados abaixo.

IMPORTANTE! Aplique as definições antes de tirar fotografias.

1. No ecrã inicial da câmara, toque em > .

2. Deslize para baixo e configure as opções disponíveis.

Imagem

Utilize estas opções para configurar a qualidade da imagem.



Modo de disparo

Ative o **Touch shutter (Obturador tátil)** e defina o **Self timer (Temporizador)** ou altere a velocidade de **Burst (Captura em sequência)** nesta opção.



Focagem e exposição

Ative a função **Touch auto-exposure (Exposição automática com toque)** ou **Face detection (Deteção de rosto)** nesta opção.



Definições de vídeo

Ajuste o aspeto dos seus vídeos gravados configurando as definições da câmara através dos passos indicados abaixo.

IMPORTANTE! Aplique as definições antes de tirar fotografias.

1. No ecrã inicial da câmara, toque em > .

2. Deslize para baixo e configure as opções disponíveis.

Imagem

Utilize estas opções para configurar a qualidade do vídeo.



Focagem e exposição

Ative a função **Touch auto-exposure (Exposição automática com toque)** nesta opção.



Funções avançadas da câmara

Explore novas formas de capturar imagens ou gravar vídeos e crie momentos mais especiais utilizando as funções avançadas da câmara do Telemóvel ASUS.

IMPORTANTE! Aplique as definições antes de tirar fotografias. As funções disponíveis podem variar de acordo com o modelo.

Baixa luminosidade

Com o PixelMaster, a sensibilidade à luz da câmara aumenta até 400% para melhorar a redução de ruído e aumentar o contraste das cores até 200%. Utilize este modo para transformar qualquer imagem numa excelente fotografia ou vídeo, com ou sem ampla luz natural.

Capturar fotografias com baixa luminosidade

1. No ecrã inicial da câmara, toque em > **Low light** (Baixa luminosidade).
2. Toque em para iniciar a captura de fotografias.

Capturar vídeos com baixa luminosidade

1. No ecrã inicial da câmara, toque em > **Low light (Baixa luminosidade).**
2. Toque em para iniciar a gravação de vídeo.

Recuar tempo

Depois de selecionar **Time Rewind (Recuar tempo)**, o obturador começará a tirar fotografias em sequência dois segundos antes de premir o botão do obturador. Como resultado, irá obter uma linha de tempo com imagens onde poderá escolher a melhor imagem para guardar na Galeria.

NOTA: A função Recuar tempo apenas pode ser utilizada na câmara traseira.

Capturar fotos com a função Recuar tempo

1. No ecrã inicial da câmara, toque em > **Time Rewind (Recuar tempo).**
2. Toque em para iniciar a captura de fotografias.
3. Ajuste o tempo (em segundos) durante o qual deseja que a sua fotografia capturada seja reproduzida no sentido inverso ou no modo de recuo.
4. Toque em quando terminar.

Utilizar o visualizador da função Recuar tempo

1. Depois de premir o botão do obturador, o visualizador da função Recuar tempo será apresentado no topo da fotografia capturada. Rode o botão no visualizador para navegar pelas fotografias capturadas.

   NOTA: Toque em **Best (Melhor)** para ver a melhor fotografia sugerida a partir da linha temporal.

2. Selecione uma fotografia e toque em **Done (Concluído)** para a guardar na Galeria.

HDR

A função HDR (High-dynamic-range) permite capturar imagens mais detalhadas para cenários com baixa luminosidade e alto contraste. A função HDR é recomendada para capturar imagens em locais com muita luminosidade para ajudar a equilibrar as cores reproduzidas na imagem.

Capturar fotografias HDR

1. No ecrã inicial da câmara, toque em > **HDR**.

2. Toque em para iniciar a captura de fotografias HDR.

Panorama

Capture imagens de vários ângulos utilizando a função Panorama. As imagens capturadas a partir de uma perspetiva de ângulo alargado são automaticamente coladas através desta função.

Capturar fotografias panorâmicas

1. No ecrã inicial da câmara, toque em > **Panorama**.

2. Toque em e desloque o Telemóvel ASUS para a esquerda ou para a direita para capturar o cenário.

   NOTA: Enquanto estiver a deslocar o Telemóvel ASUS, as miniaturas das imagens serão apresentadas na parte inferior do ecrã.

3. Toque em quando terminar.

Noite

Tire fotografias bem iluminadas mesmo à noite ou em locais com baixa luminosidade utilizando a função Noite do Telemóvel ASUS.

NOTA: Mantenha as mãos estáveis antes e enquanto o Telemóvel ASUS estiver a capturar a imagem para evitar imagens desfocadas.

Capturar fotografias com a função Noite

1. No ecrã inicial da câmara, toque em > **Night (Noite)**.
2. Toque em para iniciar a captura de fotografias noturnas.

Autorretrato

Aproveite o elevado número de megapixéis da câmara traseira sem ter de premir o botão do obturador. Utilizando a deteção de rosto, poderá configurar o Telemóvel ASUS para detetar até quatro rostos com a câmara traseira e capturar o seu autorretrato ou um retrato de grupo.

Capturar autorretratos

1. No ecrã da aplicação Câmara, toque em .
2. Toque em > **Selfie (Autorretrato)**.
3. Toque em para escolher quantas pessoas devem ser incluídas na fotografia.
4. Utilize a câmara traseira para detetar rostos e aguarde que o Telemóvel ASUS comece a emitir um som de aviso e a efetuar a contagem decrescente até tirar a fotografia.
5. Toque em para guardar a fotografia.

Miniatura

Simule o efeito "tilt-shift" de lentes DSLR através da função Miniatura. Utilizando esta função, poderá focar áreas específicas do objeto, adicionando um efeito desfocado que pode ser utilizado em fotografias e vídeos utilizando o Telemóvel ASUS.

Capturar fotografias com a função Miniatura

1. No ecrã da aplicação Câmara, toque em > **Miniature (Miniatura)**.
2. Toque em ou para selecionar a sua área de focagem e utilize dois dedos para ajustar o tamanho e a posição da área de focagem.
3. Toque em ou para aumentar ou diminuir a focagem do fundo. Toque em ou para aumentar ou diminuir a saturação.
4. Toque em para capturar fotografias em Miniatura.

Remoção inteligente

Elimine imediatamente detalhes indesejados depois de capturar a imagem utilizando a função Remoção inteligente.

Capturar fotografias com a função Remoção inteligente

1. No ecrã da aplicação Câmara, toque em > **Smart remove (Remoção inteligente)**.
2. Toque em para capturar fotografias que podem ser editadas com a função Remoção inteligente.
3. Na fotografia capturada, toque no contorno à volta do objeto em movimento para o eliminar.
4. Toque em para guardar a fotografia.

Todos os sorrisos

Capture o sorriso perfeito ou a expressão facial mais divertida a partir de uma série de fotografias utilizando a função Todos os sorrisos. Esta função permite tirar cinco fotografias consecutivas depois de premir o botão do obturador, detetando automaticamente os rostos na imagem para comparação.

Capturar fotografias com a função Todos os sorrisos

1. No ecrã inicial da câmara, toque em > **All smiles (Todos os sorrisos).**
2. Toque em para começar a capturar fotografias que podem ser editadas com a função Todos os sorrisos.
3. Toque no rosto da pessoa fotografada e selecione a melhor expressão facial.
4. Deslize para baixo a partir do topo e toque em para guardar a fotografia.

Embelezamento

Divirta-se durante e depois de tirar fotografias da sua família e de amigos utilizando a função de Embelezamento do Telemóvel ASUS. Quando ativada, esta função permite efetuar embelezamentos ao vivo no rosto da pessoa a fotografar antes de premir o botão do obturador.

Capturar fotografias com a função Embelezamento

1. No ecrã inicial da câmara, toque em > **Beautification (Embelezamento)**.
2. Toque em para iniciar a captura da fotografias.
3. Toque na miniatura para pré-visualizar a fotografia e exibir as definições de Embelezamento.
4. Toque em e selecione a função de Embelezamento preferida e toque em para guardar a fotografia.

Animação GIF

Crie imagens GIF (Graphics Interchange Format) a partir da câmara do Telemóvel ASUS utilizando a função de Animação GIF.

Capturar fotografias com a função Animação GIF

1. No ecrã inicial da câmara, toque em > **GIF Animation (Animação GIF)**.
2. Toque sem soltar para começar a capturar a sequência de fotografias para criar a animação GIF.
3. Efetue os ajustes preferidos nas definições da animação GIF.
4. Toque em quando terminar.

Time lapse

A função de vídeo em "time lapse" do seu Telemóvel ASUS permite capturar imagens fixas para reprodução automática em "time lapse". Com efeito, as imagens parecem mover-se de forma acelerada apesar de terem ocorrido e terem sido gravadas entre intervalos longos.

Gravação de vídeos com a função Time lapse

1. No ecrã inicial da câmara, toque em > **Time lapse**.
2. Toque em e selecione o intervalo de tempo.
3. Toque em para começar a gravar vídeos com a função Time lapse.

Utilizar a Galeria

Visualize imagens e reproduza vídeos no seu Telemóvel ASUS utilizando a aplicação Galeria.

Esta aplicação permite-lhe também editar, partilhar ou eliminar ficheiros de imagem e vídeo armazenados no seu Telemóvel ASUS. A partir da Galeria, poderá reproduzir todos os ficheiros de imagem numa apresentação de diapositivos ou tocar para visualizar os ficheiros de imagem ou vídeo selecionados.

Para abrir a Galeria, toque em **ASUS** > **Gallery (Galeria)**.

Ver ficheiros da sua rede social ou armazenamento na Nuvem

Por predefinição, a Galeria exibe todos os ficheiros do seu Telemóvel ASUS de acordo com as suas pastas de álbuns.

Para ver ficheiros de outras localizações através do seu Telemóvel ASUS:

1. No ecrã principal, toque em ☰.

2. Toque em qualquer das localizações para ver os respetivos ficheiros multimédia.



NOTAS:

- Pode transferir fotos para o seu Telemóvel ASUS a partir da sua conta na Nuvem e usá-las como imagem de fundo ou imagem de perfil de um contacto.
- Para mais detalhes sobre a adição de imagens aos contactos, consulte a secção **Personalizar o perfil do contacto**.
- Para mais detalhes sobre a utilização de fotografias ou imagens como imagem de fundo, consulte a secção **Imagens de fundo**.

IMPORTANTE! É necessária ligação à Internet para ver fotografias e vídeos no **My cloud photos and Friends photos (As minhas fotos na nuvem e fotos de amigos).**.

Ver a localização da fotografia

Ative a função de localização no seu Telemóvel ASUS para obter informação sobre a localização das suas fotografias. Esta informação inclui detalhes como a área onde as fotos foram tiradas, bem como um mapa do local através do Google Maps ou Baidu (só na China).

Para ver a informação sobre uma foto:

1. Ative acesso à localização em > **Settings (Definições)** > **Location (Localização).**

2. Certifique-se de que partilhou a localização com o Google Maps ou Baidu.

3. Abra a aplicação Gallery (Galeria) e selecione a foto cuja informação quer ver.

4. Toque na fotografia e depois em .



Para mostrar as informações de localização da fotografia

Partilhar ficheiros da Galeria

1. No ecrã da Galeria, toque na pasta onde se encontram os ficheiros que deseja partilhar.
2. Depois de abrir a pasta, toque em para ativar a seleção de ficheiros.
3. Toque nos ficheiros que deseja partilhar. Será apresentada uma marca de verificação na parte superior da imagem selecionada.
4. Toque em e selecione na lista onde deseja partilhar as imagens.

Eliminar ficheiros da Galeria

1. No ecrã da Galeria, toque na pasta onde se encontram os ficheiros que deseja eliminar.
2. Depois de abrir a pasta, toque em para ativar a seleção de ficheiros.
3. Toque nos ficheiros que deseja eliminar. Será apresentada uma marca de verificação na parte superior da imagem selecionada.
4. Toque em .

Editar imagens

A Galeria inclui também ferramentas de edição de imagem que poderá utilizar para melhorar as imagens guardadas no seu Telemóvel ASUS.

1. No ecrã da Galeria, toque na pasta onde se encontram os ficheiros.
2. Depois de abrir a pasta, toque na imagem que deseja editar.
3. Depois de abrir, toque na imagem novamente para mostrar as suas funções.
4. Toque em para abrir a barra de ferramentas de edição de imagem.
5. Toque em qualquer ícone na barra de ferramentas para aplicar alterações na imagem.

Aumentar/diminuir as miniaturas ou imagens

No ecrã da Galeria ou na imagem selecionada, afaste os dedos no ecrã táctil para diminuir o zoom. Para aumentar o zoom, aproxime os dedos no ecrã táctil.

Publicar fotografias no mural de eventos do seu calendário

A ativação desta função na Galeria permite-lhe ver fotos diretamente a partir dos seus eventos de calendário. Desta forma, pode imediatamente agrupar as fotos capturadas sob um evento específico.

1. Depois de tirar fotografias com o Telemóvel ASUS, abra a aplicação **Gallery (Galeria)**.
2. Toque em > **Events wall (Mural de eventos)**.
3. Toque em no canto superior direito da pasta que contém as fotografias tiradas durante um evento.
4. Selecione o evento de calendário que quer integrar na pasta de fotos.
5. O ícone será exibido no canto superior da pasta de fotografias como sinal de que estas foram publicadas com êxito no mural de eventos.
6. Para ver as fotos do evento, abra o evento na aplicação Calendar (Calendário) e depois toque em .

IMPORTANTE!

- Esta função só é ativada depois de definir eventos na aplicação Calendar (Calendário). Para mais informação sobre a definição de eventos, consulte a secção **Calendário**.
- Apenas as fotos tiradas com a câmara do Telemóvel ASUS na mesma data e à mesma hora do evento na aplicação Calendar (Calendário) podem usar esta função.



Utilizar o MiniMovie

Transforme fotografias em criativas apresentações de diapositivos usando a função MiniMovie da aplicação Gallery (Galeria). A função MiniMovie permite-lhe escolher um tema para sua apresentação de diapositivos, este tema é imediatamente aplicado às fotografias selecionadas.

Para criar um MiniMovie a partir de uma pasta de fotografias:

1. Abra a aplicação Gallery (Galeria) e toque em ☰ para selecionar a localização da pasta de fotografias.
2. Selecione a pasta de fotografias e toque em ⋮ > **Auto MiniMovie (MiniMovie automático).**
3. Selecione o tema do MiniMovie que deseja utilizar para a sua apresentação.



Toque em qualquer um dos temas seguintes para o pré-visualizar.

4. Depois de selecionar o tema, toque em para guardar a apresentação de diapositivos.
5. A apresentação criada pode ser partilhada em redes sociais ou usando aplicações de mensagens instantâneas como o Facebook, Google Plus ou Omlet Chat.



Para criar um MiniMovie a partir de uma seleção de fotografias:

1. Abra a aplicação Gallery (Galeria) e toque em para selecionar a localização das suas fotografias.

2. Toque em para ativar a seleção de ficheiros.

3. Depois de selecionar as fotografias, toque em **MiniMovie.**

4. Selecione o tema do MiniMovie que deseja utilizar para a sua apresentação.



Toque em qualquer um dos temas seguintes para o pré-visualizar.

5. Depois de selecionar o tema, toque em para guardar a apresentação de diapositivos. Pode aceder às suas apresentações guardadas em **ASUS** > **File Manager (Gestor de ficheiros)** > **Movies (Filmes)** > **MiniMovi**e.

6. A apresentação criada pode ser partilhada em redes sociais ou usando aplicações de mensagens instantâneas como o Facebook, Google Plus ou Omlet Chat.

Usar a função PlayTo (apenas em alguns modelos)

Reproduza ficheiros num dispositivo compatível com o PlayTo a partir da sua Galeria.

1. No ecrã da Galeria, toque em ou na pasta onde se encontra o ficheiro que deseja transmitir.

2. Toque em > **PlayTo**.

3. No ecrã seguinte, selecione um dispositivo compatível para iniciar a transmissão do ficheiro.

Ligação ao mundo 7

Rede móvel

Quando não houver nenhuma rede Wi-Fi disponível a que possa ligar, pode ativar o acesso a dados da sua rede móvel para ligar à Internet.

Ativar a rede móvel

1. Execute uma das seguintes ações para abrir o ecrã Settings (Definições):
   - Abra as Definições rápidas e toque em .
   - Toque em > **Settings (Definições)**.
2. Toque em **More... (Mais...)** > **Cellular networks (Redes móveis)**.
3. Marque a opção **Data Enabled (Dados ativados)** e configure as definições da outra rede móvel, se necessário.

NOTAS:

- Se aceder à Internet através da sua rede móvel, incorrerá em custos adicionais dependendo do plano que tenha subscrito.
- Para mais informação sobre as tarifas e definições da sua rede móvel, contacte a operadora de rede.

Wi-Fi

A tecnologia Wi-Fi do seu Telemóvel ASUS permite-lhe ligar ao mundo sem fios. Atualize as suas contas de redes sociais, navegue na Internet ou troque dados e mensagens sem fios com o seu Telemóvel ASUS.

Ativar a função Wi-Fi

1. Abra o ecrã Settings (Definições) executando uma das seguintes ações:
   - Abra as Definições rápidas e toque em .
   - Toque em > **Settings (Definições)**.
2. Deslize o botão Wi-Fi para a direita para ativar a função Wi-Fi.

NOTA: Pode também ativar a função Wi-Fi a partir do ecrã de Definições rápidas. Consulte a secção **Definições rápidas** para saber como aceder ao ecrã Definições rápidas.

Ligar a uma rede Wi-Fi

1. No ecrã de Definições, toque em **Wi-Fi** para exibir todas as redes Wi-Fi detetadas.

2. Toque no nome de uma rede para ligar à mesma. No caso de uma rede protegida, poderá ser-lhe solicitado que introduza uma palavra-passe ou outras credenciais de segurança.

NOTAS:

- O seu Telemóvel ASUS voltará a ligar automaticamente a uma rede ligada anteriormente.
- Desative a função de Wi-Fi quando não a estiver a utilizar para poupar a bateria.

Desativar a função Wi-Fi

Para desativar a função Wi-Fi:

1. Abra o ecrã Settings (Definições) executando uma das seguintes ações:

   - Abra as Definições rápidas e toque em .
   - Toque em > **Settings (Definições)**.

2. Deslize o botão Wi-Fi para a esquerda para desativar a função Wi-Fi.

NOTA: Pode também desativar a função Wi-Fi a partir do ecrã de Definições rápidas. Consulte **Definições rápidas** para saber como aceder ao ecrã Definições rápidas.

Bluetooth®

Utilize a função Bluetooth do seu Telemóvel ASUS para enviar ou receber ficheiros e transmitir ficheiros multimédia para outros dispositivos a curtas distâncias. Com a função Bluetooth, pode partilhar ficheiros multimédia com dispositivos dos seus amigos, enviar dados para imprimir numa impressora com Bluetooth ou reproduzir ficheiros de música num altifalante Bluetooth.

Ativar a função Bluetooth®

1. Execute uma das seguintes ações para abrir o ecrã Settings (Definições):

   - Abra as Definições rápidas e toque em .
   - Toque em > **Settings (Definições)**.

2. Deslize o botão Bluetooth para a direita para ativar a função Bluetooth.

NOTA: Pode também ativar a função Bluetooth a partir do ecrã de Definições rápidas. Consulte **Definições rápidas** para saber como aceder ao ecrã Definições rápidas.

Emparelhar o Telemóvel ASUS com um dispositivo Bluetooth®

Antes de utilizar a função de Bluetooth do seu Telemóvel ASUS de forma integral, deverá emparelhar com o dispositivo Bluetooth. O Telemóvel ASUS armazenará automaticamente a ligação de emparelhamento do dispositivo Bluetooth.

1. No ecrã de Definições, toque em **Bluetooth** para exibir todos os dispositivos disponíveis.

IMPORTANTE!

- Se o dispositivo com o qual pretende emparelhar não estiver listado, certifique-se de que a respetiva função Bluetooth está ativada e configurada para ser detetável.
- Consulte o guia do utilizador fornecido com o dispositivo para saber como ativar a função Bluetooth e como configurar para que o dispositivo seja detetável.

2. Toque no seu ASUS Phone para o tornar visível a outros dispositivos Bluetooth.

2. Toque em **SEARCH FOR DEVICES (PROCURAR DISPOSITIVOS)** para procurar mais dispositivos Bluetooth.

4. Na lista de dispositivos disponíveis, toque no dispositivo Bluetooth com o qual deseja emparelhar.

5. Certifique-se de que a mesma palavra-passe é mostrada em ambos os dispositivos e toque em **Pair (Emparelhar)**.

NOTA: Desative a função de Bluetooth quando não a estiver a utilizar para poupar a bateria.

Desemparelhar o Telemóvel ASUS de um dispositivo Bluetooth®

1. No ecrã de Definições, toque em **Bluetooth** para exibir todos os dispositivos disponíveis e emparelhados.

2. Na lista de dispositivos emparelhados, toque em no dispositivo Bluetooth que deseja desemparelhar e toque em **Unpair (Desemparelhar)**.

Partilha da ligação

Quando o serviço Wi-Fi não está disponível, pode usar o seu Telemóvel ASUS como modem ou transformá-lo num ponto de acesso Wi-Fi para poder aceder à Internet no seu computador portátil, tablet ou outros dispositivos móveis.

IMPORTANTE! A maior parte das operadoras de rede móvel podem requerer a subscrição de um plano para poder usar a função de partilha da ligação à Internet. Contacte a sua operadora de rede para obter mais informação sobre os planos disponíveis.

NOTAS:

- O acesso à Internet através da função de partilha da ligação pode ser mais lento do que o acesso via Wi-Fi ou rede móvel.
- Apenas um número limitado de dispositivos móveis pode partilhar a ligação à Internet com o seu Telemóvel ASUS.
- Desative a função de partilha da ligação à Internet quando não a estiver a usar para poupar a bateria.

Ponto de acesso Wi-Fi

Transforme o seu Telemóvel ASUS num ponto de acesso Wi-Fi para partilhar a ligação à Internet com outros dispositivos.

1. Execute uma das seguintes ações para abrir o ecrã Settings (Definições):
   - Abra as Definições rápidas e toque em .
   - Toque em > **Settings (Definições)**.
2. Toque em **More... (Mais...)** > **Tethering (Partilha de ligação)** > **Set up Wi-Fi hotspot (Configurar ponto de acesso Wi-Fi)**.
3. Atribua um SSID ou nome de rede exclusivo e uma palavra-passe de 8 caracteres ao seu ponto de acesso Wi-Fi. Quando terminar, toque em **Save (Guardar)**.



4. No ecrã de Partilha de ligação, deslize o botão **Portable Wi-Fi hotspot (Ponto de acesso Wi-Fi portátil)** para **ON (Ativado)**.



5. Ligue outros dispositivos ao ponto de acesso do seu Telemóvel ASUS da mesma forma que ligaria a uma rede Wi-Fi.

Partilha da ligação por Bluetooth

Ative a função Bluetooth no seu Telemóvel ASUS e use-a como modem para acesso à Internet nos seus dispositivos Bluetooth, tais como computador portátil ou tablet.

1. Ative a função Bluetooth no seu Telemóvel ASUS e no outro dispositivo.

2. Emparelhe ambos os dispositivos.

> **NOTA:** Para mais detalhes, consulte a secção **Emparelhar o seu Tablet ASUS com um dispositivo Bluetooth®.**

3. No ecrã de Definições, toque em **More... (Mais...)** > **Tethering (Partilha de ligação)** e deslize o botão **Bluetooth tethering (Partilha de ligação Bluetooth)** para **ON (Ativado)**. Agora já pode navegar na Internet ou executar tarefas relacionadas com a Internet no seu Telemóvel ASUS.



Viagens e mapas

8

Meteorologia

Obtenha atualizações meteorológicas no seu Telemóvel ASUS utilizando a aplicação de meteorologia. Com a aplicação Weather (Meteorologia), pode também consultar detalhes meteorológicos de outros locais no mundo.

Abrir a aplicação Weather (Meteorologia)

No ecrã Principal, abra a aplicação Weather (Meteorologia) usando uma das seguintes opções:

- Toque em > **Weather (Meteorologia).**
- No ecrã Principal do seu Telemóvel ASUS, toque no ícone de meteorologia.

Ecrã inicial da aplicação Weather (Meteorologia)

Configure e obtenha atualizações sobre o estado do tempo para a sua localização atual bem como para outras partes do mundo. Pode ver as atualizações sobre o estado do tempo ou a previsão diária no widget ou aplicação What's Next e na aplicação Calendar (Calendário).

NOTA: Para mais detalhes, consulte **Receber atualizações das informações meteorológicas**



Toque para procurar as informações meteorológicas de uma cidade

Toque para obter as informações meteorológicas da área atual, atualizar as informações meteorológicas, editar a lista de localizações ou configurar as definições

Deslize para cima para ver outras informações meteorológicas.
Deslize para a esquerda ou para a direita para ver as informações meteorológicas de outras cidades da sua lista de localizações.

Relógio

Personalize as definições de fuso horário do Telemóvel ASUS, defina alarmes e utilize o Telemóvel ASUS como cronómetro com a aplicação Relógio.

Abrir o Relógio

Abra a aplicação Relógio através de uma das seguintes opções:

- Toque em > **Clock (Relógio)**.
- No ecrã principal do Telemóvel ASUS, toque no relógio digital.

Relógio mundial

Toque em para aceder às definições do relógio mundial do Telemóvel ASUS.



Alarme

Toque em para aceder às definições do alarme do Telemóvel ASUS.



Cronómetro

Toque em para utilizar o Telemóvel ASUS como cronómetro.



Temporizador

Pode definir vários temporizadores no seu Telemóvel ASUS. Para o fazer, siga os passos abaixo:

Definir o temporizador

1. Toque em para aceder ao temporizador do Telemóvel ASUS.



2. Utilize o teclado numérico para introduzir o tempo desejado e toque em Iniciar para iniciar o temporizador.

ZenLink

9

Conhecer as aplicações ZenLink

Mantenha-se ligado com as aplicações ZenLink exclusivas da ASUS para uma produtividade máxima. Com estas aplicações ZenLink pode ligar a outros dispositivos para partilhar e receber ficheiros.

As aplicações ZenLink são: Share Link, PC Link e Remote Link.

NOTA: Algumas destas aplicações ZenLink podem não estar disponíveis no seu Telemóvel ASUS.

Party Link

Crie ou junte-se a um grupo virtual para partilhar fotos facilmente em tempo real. Envie e receba imagens acabadas de capturar por um máximo de quatro amigos próximos de si, mesmo sem ligação à Internet, utilizando esta função Zen.

IMPORTANTE! Esta função está disponível apenas com dispositivos que tenham também o Party Link.

Partilhar fotografias

Crie um grupo e ligue até um máximo de três dispositivos existentes nas proximidades para partilhar fotos capturadas através do seu ASUS Phone com outros dispositivos que estejam a usar a aplicação Party Link.

1. Abra a **Camera (Câmara)** e toque em .
2. Toque em > **OK** para ativar o Party Link.
3. (Opcional) Toque para atribuir um nome exclusivo ao grupo. Pode também tocar em Set password (Definir palavra-passe) para criar um grupo protegido por palavra-passe.

   IMPORTANTE! Caso tenha criado um grupo protegido por palavra-passe, tem de partilhar a palavra-passe com os destinatários das fotos para que estes as possam receber**.**

4. Toque em **Create a group (Criar um grupo)** para começar a partilhar fotos capturadas com o seu ASUS Phone.

Receber fotografias

Para receber fotografias de outros dispositivos com o Party Link:

1. Abra a **Camera (Câmara)** e toque em .

2. Toque em > **OK**.



3. Toque em **Join a group (Aderir a um grupo) > Scan (Procurar)** para começar a procurar outros dispositivos com Party Link.

4. Na lista, toque no grupo ao qual deseja aderir e toque em **Join (Aderir)**.

5. (opcional) Se o grupo estiver protegido por palavra-passe, solicite a palavra-passe ao proprietário do grupo e prossiga.

Share Link

Partilhe e receba ficheiros, aplicações ou conteúdo multimédia com dispositivos móveis Android usando a aplicação Share Link (Ligação de partilha) (para dispositivos móveis ASUS) ou SHAREit (para outros dispositivos móveis) via um ponto de acesso Wi-Fi. Com esta aplicação pode enviar ou receber ficheiros com tamanho superior a 100 MB e partilhar ou receber vários ficheiros ao mesmo tempo. A aplicação Share Link envia e recebe ficheiros mais rapidamente do que por Bluetooth.

Partilhar ficheiros

1. No ecrã Principal, toque em **ZenLink** > **Share Link**.

2. Toque em **Send file (Enviar ficheiro)** e depois selecione de entre as opções mostradas no ecrã.



3. Toque nos ficheiros que deseja enviar e depois toque em **Done (Concluído)**.

4. Depois de o seu Telemóvel ASUS detetar os outros dispositivos, toque no dispositivo com o qual deseja partilhar os ficheiros.

Receber ficheiros

Para receber ficheiros:

1. No ecrã Principal, toque em e depois em **Share Link**.

2. Toque em **Receive file (Receber ficheiro)** para receber os ficheiros enviados.

PC Link

Utilize o seu computador para aceder e controlar o seu Telemóvel ASUS e respetivas aplicações através da aplicação PC Link. Esta aplicação permite-lhe controlar o seu Telemóvel ASUS usando o teclado ou o rato do computador.

> **NOTA:** Antes de utilizar a aplicação PC Link, instale-a no seu computador. Aceda a **http://pclink.asus.com** para transferir e instalar a aplicação PC Link.

Utilizar a aplicação PC Link

Para usar a aplicação PC Link:

1. Ligue o Telemóvel ASUS ao computador utilizando um cabo USB.

2. No Telemóvel ASUS, será exibido o ecrã de contexto **Allow USB debugging (Permitir depuração USB)**. Toque em **OK** para permitir a ligação entre o seu computador e o Telemóvel ASUS.

3. No ambiente de trabalho do seu computador, abra a aplicação **PC Link** e clique em **Connect (Ligar)**.

4. No ecrã PC Link, clique em **OK**. Após estabelecida a ligação, pode aceder e controlar o seu dispositivo usando o teclado para digitar e o rato para os gestos de mão.

Compreender as definições da aplicação PC Link

	Clique neste ícone para rodar o ecrã espelhado do Telemóvel ASUS no ecrã do seu computador.
	Clique neste ícone para diminuir ou aumentar o volume.
	Clique neste ícone para capturar uma imagem.
	Clique neste ícone para reativar o seu Telemóvel ASUS ou para o colocar em modo de suspensão.
	Clique neste ícone para verificar se existem atualizações para a aplicação PC Link e atribuir um caminho para as imagens capturadas.

Remote Link

Transforme o seu Telemóvel ASUS num dispositivo de introdução sem fios e numa ferramenta de apresentação. Com esta aplicação, pode utilizar o seu Telemóvel ASUS como touchpad, ecrã táctil, apontador laser para apresentações e controlador do Windows® Media Player enquanto estiver ligado ao seu computador através de Bluetooth.

NOTAS:

- Antes de utilizar a aplicação Remote Link, instale o Remote Link no seu computador. Aceda a **http://remotelink.asus.com** para transferir a aplicação Remote Link e instale-a no seu computador.
- Emparelhe o seu computador e o Telemóvel ASUS antes de utilizar a aplicação Remote Link.

Utilizar a aplicação Remote Link

Para utilizar a aplicação Remote Link:

1. No ecrã Principal, toque em **ZenLink** > **Remote Link**.

2. Toque em **Search device (Procurar dispositivo)** e selecione o dispositivo que deseja ligar.

Touch pad da aplicação Remote Link

Toque em para ativar a função ASUS Smart gesture e navegar pelo seu computador.



Controlador de apresentação Remote Link

Toque em para controlar os diapositivos da apresentação no seu computador.



Toque sem soltar este botão para ativar o apontador laser.

Toque neste botão para avançar para diapositivo seguinte.

Toque neste botão para voltar ao diapositivo anterior.

Controlador do Remote Link para o Windows® Media Player

Toque em para controlar o Windows® Media Player.



Toque neste botão para voltar ao ficheiro de música anterior.

Toque neste botão para ir para o ficheiro de música seguinte.

Mova este botão deslizante para diminuir/aumentar o volume.

Mova este botão deslizante para selecionar a parte do ficheiro de música que quer ouvir ou reproduzir.

Utilizar o teclado como método de introdução no Remote Link

Toque em para utilizar o teclado como método de introdução. Pode também usar o ícone de microfone para introdução de voz.



O Zen em todo o lado

10

Ferramentas Zen especiais

Lanterna

Pode transformar o Telemóvel ASUS numa lanterna através do painel de Definições rápidas a partir de qualquer ecrã ou aplicação aberta. No painel de Definições rápidas, toque no ícone da Lanterna para ativar esta função.



Toque aqui para ativar a lanterna.

Opções do menu da lanterna



Toque aqui para ativar ou desativar o modo de lanterna.

Toque aqui para ativar ou desativar o modo SOS.

Toque num destes ícones para alterar a velocidade de intermitência da lanterna.

Toque aqui para ativar ou desativar a luz.

Calculadora

Um deslize do dedo e um toque é tudo o que é necessário para a abrir a Calculadora. Ao abrir o ecrã Quick Settings (Configurações rápidas), o ícone da calculadora encontra-se visível no topo da lista. Toque no ícone para poder começar a fazer os seus cálculos.



Ecrã da calculadora



Quick memo (Memorando rápido)

O Quick memo (Memorando rápido) é uma ferramenta para tomar notas que lhe permite escrever ou digitar notas importantes que não pode esquecer. Após ter criado a nota, pode partilhá-la através da aplicação Share Link e de sites de rede social ou transformá-los numa tarefa na aplicação Do It Later.



Criar uma nota adesiva

É possível transformar notas do Quick memo (Memorando rápido) em notas adesivas para as poder ver em qualquer lugar no seu Telemóvel ASUS. Para criar uma nota adesiva, toque no ícone de alfinete no canto superior direito do Quick memo (Memorando rápido) após ter criado a nota.



Gravador de som

Grave ficheiros de áudio com o Telemóvel ASUS utilizando a aplicação Gravador de som.

Abrir o Gravador de som

Para abrir o Gravador de som, toque em > **Sound Recorder (Gravador de som)**.



Pausar uma gravação

Durante uma pausa na gravação, pode escolher entre retomar, eliminar ou guardar a gravação.



Lista de gravações

No ecrã Recording List (Lista de gravações), pode reproduzir, mudar o nome, partilhar ou eliminar um ficheiro de áudio gravado que tenha guardado.

Para ver a sua lista de gravações, toque em no ecrã principal da função Sound Recorder (Gravador de áudio).



Audio Wizard (Assistente de áudio)

A aplicação AudioWizard (Assistente de áudio) permite-lhe personalizar os modos de som do seu Telemóvel ASUS para que possa obter uma reprodução de áudio mais límpida e adequada aos cenários de utilização reais.

Utilizar o Audio Wizard (Assistente de áudio)

Para utilizar o AudioWizard (Assistente de áudio):

1. Toque em **ASUS** > **Audio Wizard (Assistente de áudio)**.

2. Na janela do AudioWizard, toque no modo de som que deseja ativar.



Quando esta opção está ativada, o Telemóvel ASUS muda automaticamente para a melhor qualidade de áudio para a aplicação ASUS em execução

Splendid

O ASUS Splendid permite-lhe ajustar facilmente as definições de visualização. Enriquece a cor do ecrã graças aos dois modos de cor predefinidos.

Utilizar o Splendid

Para utilizar o Splendid:

1. No ecrã Principal toque em **ASUS > Splendid**.

2. Selecione um dos seguintes modos de cor: **Balance (Equilibrado)**, **Vivid (Vívido)** e **Customized (Personalizado)**.

Modo Equilibrado

Este modo proporciona uma exibição equilibrada das cores no seu Telemóvel ASUS.



Modo Vívido

Este modo proporciona uma cor ajustada que enriquece as cores do ecrã do seu Telemóvel ASUS.



Toque para repor as predefinições

Desloque para ajustar a temperatura da cor

Modo Personalizado

Este modo permite-lhe ajustar as cores do ecrã com base na temperatura da cor preferida, a tonalidade e a saturação.



Desloque para ajustar a temperatura da cor

Mova para ajustar a tonalidade

Toque para repor as predefinições

Mova para ajustar a saturação

Poupança de energia

Maximize completamente ou prolongue a duração da bateria do Telemóvel ASUS mesmo quando o este está inativo ou está ligado à sua rede. Personalize as definições de energia para as suas atividades frequentes como, por exemplo, a leitura de e-mails ou a visualização de vídeos.

Configurar a Poupança de energia

Maximize, otimize ou personalize a energia do ASUS Phone com opções de poupança de energia inteligentes.

1. Faça o seguinte para abrir a aplicação Power Saver (Poupança de energia):
    - Deslize duas vezes o dedo para baixo a partir do canto superior direito no ecrã Quick Settings (Definições rápidas) e toque em **Smart saving (Poupança inteligente)**.
    - Toque em **ASUS > Power Saver (Poupança de energia)**.
2. Deslize Smart saving (Poupança inteligente) para **ON (Ativado)**



3. Selecione um destes modos:
    - **Ultra-saving mode (Modo de ultra-poupança):** Desliga a ligação de rede quando o ASUS Phone está inativo para maximizar totalmente a duração da bateria**.**
    - **Optimized mode (Modo otimizado):** Aumenta a duração da bateria enquanto o ASUS Phone está ligado à sua rede.
    - **Customized mode (Modo personalizado):** Permite-lhe configurar as definições de energia para as suas atividades frequentes.

Personalizar a aplicação Power Saver

Ajuste o nível de brilho para as suas atividades frequentes como, por exemplo, a leitura de e-mails ou ebooks, visualização de vídeos, navegação em websites e audição de música. Pode também ativar a função de poupança de energia para algumas aplicações ou desligar automaticamente da sua rede quando o ASUS Phone estiver em suspensão.

1. Na aplicação **Power Saver (Poupança de energia)**, marque a opção **Customized mode (Modo personalizado)** e toque em .

2. Marque uma atividade e defina a percentagem do nível de brilho.

3. Se deseja desligar automaticamente da sua rede, marque a opção **IM and other apps using push notification (MI e outras aplicações que utilizam notificações push)**. O seu ASUS Phone irá desligar automaticamente da sua rede quando estiver inativo e retomará a ligação quando reativar o ASUS Phone.

Manutenção do Zen

11

Manter o dispositivo atualizado

Mantenha o seu Telemóvel ASUS atualizado com o sistema Android mais recente e aplicações e funcionalidades atualizadas.

Atualizar o sistema

1. Toque em e toque em **Settings (Definições)**.

2. No ecrã de Definições, deslize o dedo para baixo para ver outros itens e toque em **About (Sobre)**.

3. Toque em **System update (Atualização do sistema)** e toque em **Check Update (Procurar atualizações)**.

NOTA: Pode ver a última vez em que o sistema do seu Telemóvel ASUS foi atualizado em Last update check (Verificar última atualização): na janela System update (Atualização do sistema).

Armazenamento

Pode armazenar dados, aplicações ou ficheiros no seu Telemóvel ASUS (armazenamento interno), num armazenamento externo ou num armazenamento online. É necessária uma ligação à Internet para enviar ou transferir os ficheiros de um armazenamento online. Utilize o cabo USB fornecido para copiar os ficheiros do computador para o Telemóvel ASUS ou vice-versa.

Cópia de segurança e reposição

Utilize o Telemóvel ASUS para efetuar a cópia de segurança de dados, palavras-passe de Wi-Fi e outras definições para os servidores Google.

1. Toque em e toque em **Settings (Definições) > Backup and reset (Cópia de segurança e reposição)**.

2. Na janela Cópia de segurança e reposição, poderá aceder às seguintes opções:

   - **Backup my data (Cópia de segurança dos meus dados):** Esta função efetua a cópia de segurança de dados, palavras-passe de Wi-Fi e outras definições para os servidores Google.
   - **Backup account (Conta de cópia de segurança):** Permite-lhe especificar a conta que deseja associar quando guardar a sua cópia de segurança.
   - **Automatic restore (Restauro automático):** Esta função facilita o restauro da cópia de segurança das definições e dados quando reinstalar uma aplicação.
   - **Factory data reset (Reposição dos dados de fábrica):** Apaga todos os dados do telefone.

Proteger o Telemóvel ASUS

Utilize as funcionalidades de segurança do Telemóvel ASUS para impedir chamadas ou acessos não autorizados.

Desbloquear o ecrã

Quando o ecrã estiver bloqueado, poderá desbloqueá-lo utilizando as opções de desbloqueio oferecidas pelo Telemóvel ASUS.

1. Toque em e toque em **Settings (Definições) > Lock Screen (Ecrã de bloqueio)**.

2. Toque em **Screen lock (Bloqueio do ecrã)** e selecione uma opção para desbloquear o Telemóvel ASUS.

NOTAS:

- Para mais informações, consulte a secção **Opções de desbloqueio do ecrã**.
- Para desativar a opção de desbloqueio do ecrã, toque em **None (Nenhum)** no ecrã Escolher bloqueio do ecrã.

Opções de desbloqueio do ecrã

Escolha uma destas opções para bloquear o seu Telemóvel ASUS.

Deslizar

Deslize para cima para desbloquear o Telemóvel ASUS.



PIN

Introduza pelo menos quatro dígitos para definir um PIN.



IMPORTANTE! Lembre-se do PIN criado para desbloquear o seu dispositivo.

Padrão

Deslize o dedo sobre os pontos e crie um padrão.



IMPORTANTE! Pode criar um padrão com um mínimo de quatro pontos. Lembre-se do padrão criado para desbloquear o seu dispositivo.

Palavra-passe

Introduza pelo menos quatro caracteres para criar uma palavra-passe.

IMPORTANTE! Lembre-se da palavra-passe criada para desbloquear o seu dispositivo.

Configurar as outras funções de segurança do ecrã

Além do modo de bloqueio do ecrã, a janela de Segurança do ecrã permite configurar o seguinte:

- **Quick Access (Acesso rápido):** Deslize o botão de Acesso rápido para **ON (Ativado)** para abrir aplicações no ecrã de bloqueio.
- **What's Next widget (Widget do What's Next):** Deslize o botão do Widget do What's Next para **ON (Ativado)** para mostrar o widget no ecrã de bloqueio**.**
- **Instant camera (Câmara instantânea):** Deslize o botão da Câmara instantânea para **ON (Ativado)** para abrir a aplicação Câmara mesmo que o Telemóvel ASUS esteja inativo premindo duas vezes o botão de volume.
- **Owner info (Info do proprietário):** Toque aqui para editar e introduzir informações que deseja exibir mesmo quando o ecrã está bloqueado.

Configurar a identidade do seu Telemóvel ASUS

Familiarize-se com a identidade do seu Telemóvel ASUS tomando nota do respetivo número de série, número IMEI (International Mobile Equipment Identity) ou número do modelo.

Estas informações são importantes, pois se perder o seu Telemóvel ASUS, poderá contactar a sua operadora de rede móvel e fornecer as informações para bloquear a utilização não autorizada do mesmo.

Para ver a identidade do seu Telemóvel ASUS:

1. Toque em **All Apps (Todas as aplicações)** e depois em **Settings (Definições)**.

2. No ecrã de Definições, deslize o dedo para baixo para ver outros itens e toque em **About (Sobre)**. O ecrã About (Sobre) mostra o estado, informação legal, número do modelo, versão do sistema operativo, informação sobre o hardware e software do seu Telemóvel ASUS.

3. Para ver o número de série, número de contacto do cartão SIM e número IMEI do seu Telemóvel ASUS, toque em **Status (Estado)**.

Anexo

Avisos

Declaração de Conformidade CE

Este produto está em conformidade com as regulamentações da Diretiva ETRT 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade pode ser transferida a partir de http://www.asus.com/support

Prevenção de perda de audição

Para evitar possíveis danos auditivos, não utilize níveis de volume elevados durante longos períodos.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Para França, os auscultadores ou auriculares para este dispositivos foram testados para cumprir os requisitos de pressão sonora dispostos nas normas aplicáveis EN50332-1:2013 e/ou EN50332-2:2013 exigidas pelo Artigo L. 5232-1 da legislação francesa.

Aviso de marcação CE

CE0560

Marcação CE para dispositivos com Rede sem fios/Bluetooth

Este equipamento cumpre os requisitos da Diretiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia de 9 Março de 1999 relativa a Equipamento Terminal de Radiocomunicação e Telecomunicações e ao reconhecimento mútuo da sua conformidade.

Os valores SAR CE mais elevados para este dispositivo são os seguintes:

- 0,361 W/Kg (Cabeça)
- 0,313 W/Kg (Corpo)

Requisitos de Segurança Relativos a Energia

Os produtos com potências nominais até 6A com peso superior a 3kg devem utilizar cabos de alimentação superiores ou iguais a: H05VV-F, 3G, 0,75 mm^2 ou H05VV-F, 2G, 0,75 mm^2.

Informação de Exposição RF (SAR) - CE

Este dispositivo cumpre os requisitos da UE (1999/519/CE) sobre a limitação de exposição do público em geral a campos eletromagnéticos, visando a proteção da saúde.

Os limites são definidos no âmbito de recomendações pormenorizadas, visando a proteção do público em geral. Estas recomendações foram desenvolvidas e verificadas por organizações científicas independentes através de avaliações regulares e minuciosas de estudos científicos. A unidade de medição utilizada para o limite recomendado pelo Concelho Europeu para os dispositivos móveis é conhecida como Taxa de Absorção Específica (SAR), sendo o limite SAR de 2,0 W/Kg sobre 10 gramas de tecido corporal. É comprovada a conformidade com os requisitos da Comissão Internacional sobre Proteção de Radiação Não-Ionizante (ICNIRP).

Para a utilização em contacto com o corpo, este dispositivo foi submetido a testes e verificou-se estar em conformidade com as diretivas de exposição da ICNIRP e as normas europeias EN 62311 e EN 62209-2. A SAR é quantificada com o dispositivo em contacto direto com o corpo enquanto transmite ao mais elevado nível de potência certificada em todas as bandas de frequência do dispositivo móvel.

Serviços de Reciclagem/Devolução da ASUS

Os programas de reciclagem e de devolução da ASUS resultam do nosso compromisso de elevar os padrões de proteção do nosso ambiente. Oferecemos soluções para que possa reciclar de forma responsável os nossos produtos, baterias e outros componentes, assim como os materiais de embalagem. Visite http://csr.asus.com/english/Takeback.htm para obter informações relativas ao processo de reciclagem em diferentes regiões.

Aviso sobre o revestimento

IMPORTANTE! Para oferecer isolamento elétrico e manter a segurança, foi aplicado um revestimento para isolar o dispositivo, exceto nas áreas onde se localizam as portas de E/S.

Aviso Green ASUS

A ASUS está empenhada na criação de produtos e embalagens ecológicos para proteger a saúde dos consumidores e minimizar o impacto no ambiente. A redução do número de páginas do manual cumpre as normas para a redução de emissão de carbono.

Para obter o manual do utilizador e informações detalhadas, consulte o manual do utilizador incluído no Tablet ASUS ou visite a página de Suporte da ASUS em http://support.asus.com/.

Modelo: ASUS_Z00LD (ZE550KL), ASUS_Z00TD (ZE551KL)

Fabricante:	ASUSTeK Computer Inc.
Morada:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Representante autorizado na Europa:	ASUS Computer GmbH
Morada:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, ALEMANHA