

Zenfone TM 2

**ZE550ML/
ZE551ML**

دليل المستخدم

ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

الرعاية والسلامة

الإرشادات

السلامة على الطريق أولاً. نوصي بشدة بعدم استخدام الجهاز أثناء القيادة أو أثناء تشغيل أي نوع من المركبات.



يقتصر استخدام هذا الجهاز على الأماكن التي تتراوح درجات الحرارة فيها بين ٠ درجة مئوية (٣٢ درجة فهرنهايت) و ٣٥ درجة مئوية (٩٥ درجة فهرنهايت).



قم بإيقاف الجهاز في المناطق المحظورة حيث يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً. التزم دائمًا بالقواعد والأنظمة عندما تكون في المناطق المحظورة مثل الطائرات أو المسارح أو السينما أو المستشفيات أو بالقرب من المعدات الطبية أو بالقرب من الغاز أو الوقود ومواقع البناء ومواقع التفجير وغيرها من المناطق المحظورة.



فقط استخدام محولات التيار المتردد والكابلات التي المصدق عليها بواسطة ASUS للاستخدام مع هذا الجهاز. راجع تسمية التصنيف على الجزء السفلي من الجهاز وتأكد من أن محول الكهرباء يتوافق مع هذا التصنيف.



يجب عدم استخدام كابلات الطاقة والملحقات والوحدات الطرفية الأخرى التالفة مع الجهاز.



حافظ على جفاف الجهاز. لا تستخدم الجهاز بالقرب من السوائل أو الأمطار أو الرطوبة أو تعرضه لها.



يمكنك وضع الجهاز على أجهزة الأشعة السينية (مثل تلك المستخدمة في سيور ناقلة لأمن المطار)، ولكن لا تعرض الجهاز للكشف المغناطيسي والصلوجانات.



شاشة الجهاز مصنوعة من الزجاج. إذا انكسر الزجاج، توقف عن استخدام الجهاز ولا تقم بلمس أجزاء الزجاج المكسورة. قم بإرسال الجهاز للتصليح بواسطة مسؤولي صيانة ASUS المعتمدين.



يرجى عدم الاستماع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة، للحيلولة دون وقوع أي ضرر محتمل في السمع.



قم بفصل التيار المتردد قبل تنظيف الجهاز. قم فقط باستخدام اسفنجة أو قطعة قماش نظيفة من السيليوز الشامواه عند تنظيف شاشة الجهاز.



قم على الفور بإرسال الجهاز للتصليح بواسطة مسؤولي صيانة ASUS المعتمدين فقط.



التخلص بشكل سليم

قد تنفجر البطارية إذا تم استبدالها بأخرى من نوع غير ملائم، علماً بأنّه يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفقاً للتعليمات.



تجنب إلقاء ASUS Phone في النفايات البلدية. وقد تم تصميم هذا المنتج لتمكين إعادة استخدام الأجزاء وإعادة تدويرها. وتشير سلة الأجزاء المحفوظة ذات العجلات أنه ينبغي وضع المنتج (المعدات الكهربائية والإلكترونية وبطارية خلية الأزرار التي تحتوي على الزئبق) في موضع البلدية المخصص للنفايات. ارجع إلى التنظيمات المحلية المعينة للتخلص من الأجهزة الإلكترونية.

تجنب إلقاء البطارية في النفايات البلدية، علماً بأن رمز سلة النفايات المشطوب عليها يشير إلى حظر التخلص من البطارية في النفايات البلدية.



تجنب إلقاء ASUS Phone في النار. يجب عدم إحداث دائرة قصر بين نقاط التلامس. تجنب فاك الجهاز.



١ الأساسيات

٨	مرحبا!
٩	تشغيل هاتف !ASUS
١٧	الاستخدام لأول مرة
١٧	حساب Google
١٩	استخدام شاشة اللمس

٢ لا يوجد مكان مثل الصفحة الرئيسية

٢٢	ميزات Zen الرئيسية
٢٢	الشاشة الرئيسية
٢٤	الإعدادات السريعة
٢٥	استخدام إشعارات النظام
٢٦	خصيص الشاشة الرئيسية
٢٦	اختصارات التطبيقات
٢٧	عناصر واجهة المستخدم
٢٩	لشاشة الرئيسية الموسعة
٣١	بط التاريخ والوقت
٣١	عداد نفحة الرنين وأصوات التنبيه
٣٢	تأمين الشاشة
٣٢	تخصيص تأمين الشاشة
٣٣	خصيص أزرار الوصول السريع

٣ اعمل بجد، العب بشكل أكثر جدية

٣٤	المتصفح
٣٤	شغل تطبيق المتصفح
٣٥	مشاركة صفحة
٣٥	قراءة الصفحات لاحقاً
٣٥	ضافة عالمة تبويب جديدة
٣٦	ضم إشارات مرجعية على الصفحات
٣٦	لقراءة الذكية عبر الإنترنت
٣٧	سح ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بالمتصفح
٣٧	البريد الإلكتروني
٣٧	إعداد حساب بريد إلكتروني
٣٨	إضافة حسابات بريد إلكتروني
٣٨	إعداد حساب Gmail
٣٩	إرسال دعوات للأحداث عبر البريد الإلكتروني
٣٩	إرسال بريد إلكتروني لاحقاً
٤٠	التقويم
٤٠	إنشاء أحداث
٤٠	إضافة حساب إلى التقويم
٤١	إنشاء حدث من الحساب
٤١	مكين تذكيرات التنبيه للأحداث
٤٢	ما هي الخطوة التالية
٤٢	لحصول على تذكيرات الأحداث

٤٣	بول أو رفض دعوات لأحداث.....
٤٤	الحصول على تنبیهات تتعلق بالحدث.....
٤٦	لحصول على تحديثات الطقس.....
٤٧	القيم بذلك لاحقاً
٤٧	ضافة مهام
٤٧	ترتيب أولوية المهام
٤٨	إعادة الاتصال الآن.....
٤٨	إرسال بريد إلكتروني الآن
٤٨	الاطلاع على قرائتي على الإنترنت الآن.....
٤٩	الرد الآن.....
٤٩	نف مهام
٥٠	SuperNote
٥١	إنشاء مفكرة
٥١	مشاركة مفكرة على السحابة
٥١	مشاركة ملاحظة على السحابة.....
٥٢	مدير الملفات
٥٢	الوصول إلى المخزن الداخلي.....
٥٢	الوصول إلى جهاز التخزين الخارجي.....
٥٢	الوصول إلى المخزن السحابي.....
٥٣	السحابة
٥٣	ASUS WebStorage
٥٤	قل البيانات
٥٥	مساعدة ZenUI

٤ البقاء على اتصال

٥٦	أسلوب الاستدعاء
٥٦	ميزة SIM ثانوي
٥٨	جراء المكالمات
٦٢	سلام المكالمات
٦٢	دارة سجلات المكالمات
٦٤	بيانات اتصال أخرى
٦٥	إدارة مكالمات متعددة
٦٨	سجل المكالمات
٦٩	ادارة جهات الاتصال
٦٩	إعدادات جهات الاتصال.....
٦٩	عدد ملف التعريف الخاص بي
٧٠	إضافة جهات اتصال.....
٧١	إعداد الجهات الاتصال المهمة
٧٣	ضع علامة على جهات الاتصال المفضلة
٧٣	استيراد جهات اتصال
٧٤	تصدير جهات اتصال
٧٥	بكات التواصل الاجتماعية مع جهات اتصالك
٧٦	ربط معلومات الاتصال الخاصة بك
٧٦	نسخ احتياطي/استعادة سجل المكالمات
٧٨	إرسال رسائل وغير ذلك
٧٨	الرسائل
٨٠	Omlet Chat

٥ المتعة والترفيه

٩٣	استخدام سماعة الرأس.....
٩٣	توصيل قابس الصوت
٩٤	موسيقى.....
٩٤	تشغيل الموسيقى
٩٤	تشغيل أغاني
٩٥	لدفع السحابي للموسيقى
٩٦	نشاء قائمة تشغيل
٩٧	لتشغيل في أجهزة أخرى
٩٧	راديو

٦ لحظاتك الثمينة

٩٩	حظات الالتقاط.....
٩٩	تشغيل تطبيق الكاميرا
١٠٠	استخدام الكاميرا لأول مرة
١٠٤	ميزات الكاميرا المتقدمة.....
١١٠	استخدام المعرض.....
١١٠	رض الملفات من شبكة التواصل الاجتماعي أو التخزين السحابي
١١١	رض موقع الصورة.....
١١٢	مشاركة ملفات من المعرض
١١٢	حذف الملفات من المعرض
١١٢	تحرير صورة
١١٤	استخدام MiniMovie
١١٥	استخدام PlayTo (للنماذج المحددة فقط)

٧ البقاء على اتصال

١١٦	بكة الهاتف المحمول.....
١١٦	مكين شبكة الهاتف المحمول
١١٦	اللاسلكي.....
١١٦	تمكين Wi-Fi
١١٧	الاتصال بشبكة لاسلكية
١١٧	تعطيل Wi-Fi
١١٧	البلوتوث®.....
١١٧	تمكين البلوتوث®
١١٨	إقران ASUS Phone بجهاز بلوتوث®
١١٨	عدم إقران ASUS Phone مع جهاز البلوتوث®
١١٩	الربط.....
١١٩	نقطة Wi-Fi الفعالة
١٢٠	ربط بتقنية Bluetooth

٨ السفر والخرائط

١٢١	الطقس.....
١٢١	تشغيل تطبيق الطقس
١٢٢	شاشة الطقس الرئيسية

١٢٣	الساعة
١٢٣	الساعة العالمية
١٢٤	منبه الساعة
١٢٤	ساعة الإيقاف

ZenLink

٩

١٢٦	ZenLink عرفة
١٢٦	رابط حفلة
١٢٨	مشاركة رابط
١٢٩	PC Link
١٣١	إزالة الرابط

في كل مكان Zen

١٠

١٣٤	أدوات Zen الخاصة
١٣٤	لالة الحاسبة
٦٣١	الحاسبة
١٣٧	لمذكرة السريعة
١٣٨	مسجل الصوت
١٤٠	معالج الصوت
١٤١	الرائع
١٤٤	موفر الطاقة
٥٤١	هناك المزيد في جهاز
١٤٥	ASUS غطاء

الحافظ على جهاز ASUS Phone

١١

١٤٧	حافظ على استمرار تحديث جهازك
١٤٧	تحديث النظام
١٤٧	التخزين
١٤٧	النسخ الاحتياطي وإعادة التعيين
١٤٨	ASUS Phone تأمين

الملحق

١٥٢	الإخطارات
-----	-----------

الأساسيات

مرحباً!

اكتشف البساطة البيهية لـ ASUS Zen UI 2.0!

يعتبر ASUS Zen UI 2.0 واجهة ساحرة ومحسنة حصرياً ASUS Phone. وهي توفر لك تطبيقات خاصة تتكامل في أو مع تطبيقات أخرى لتلبى احتياجاتك الفردية الفريدة وتجعل حياتك أسهل وتجعلك تقضي وقتاً ممتعاً مع ASUS Phone.

مساعدة ZenUI



ابحث عن الحلول من الأسئلة المتداولة أو اكتب ملاحظاتك في منتدى المستخدم.

الكاميرا



مع تقنية PixelMaster، قم بتسجيل اللحظات الثمينة من خلال صور ومقاطع فيديو حية ذات جودة عالية.

القيام بذلك لاحقاً



احفظ واعمل على رسائل البريد الإلكتروني الهامة أو الرسائل النصية القصيرة أو المواقع المثيره للاهتمام أو المهام الهامة الأخرى عندما تكون أكثر ملائمة بالنسبة لك أن تفعل ذلك.

ما هي الخطوة التالية



عرض تفاصيل الاجتماع أو رسائل البريد الإلكتروني أو تنبيهات الأحداث الأخرى أو الإخطارات بسرعة من خلال الشاشة الرئيسية أو شاشة التأمين أو تطبيق What's Next.

ZenLink



احصل على أكبر قدر من الإنتاجية من ZenLink، الذي يتكون من تطبيقات Share Link و Remote Link و Party Link و PC Link.


ملاحظة: يختلف توفر تطبيقات ZenLink حسب موديلات ASUS Phone.

ملاحظة: يختلف توفر تطبيقات ASUS Zen UI 2.0 حسب كل منطقة وموبيل ASUS Phone . انقر فوق من الشاشة الرئيسية للتحقق من توفر التطبيق على ASUS Phone .

تشغيل هاتف ASUS

الأجزاء والخصائص

امسأك بالجهاز وقم بتشغيله سريعاً.



ملاحظة:

- أزل الغطاء الخلفي لعرض فتحي بطاقة micro SIM (وحدة تعريف المشترك الدقيقة) المزدوجة وبطاقة microSD.
- تدعم فتحات بطاقة micro SIM نطاقات الشبكة WCDMA وDC-HSPA و FDD-LTE .GSM/EDGE .
- تدعم فتحة بطاقة microSDHC و microSD و microSDC .

هام:

- لا نوصي باستخدام واقٍ للشاشة يمكنه أن يتداخل مع جهاز الاستشعار عن قرب. إذا أردت استخدام واقٍ للشاشة، تأكد أنه لا يقوم بحجب جهاز الاستشعار عن قرب.
- حافظ على بقاء الجهاز، وبالاخص شاشة اللمس، جافاً طوال الوقت. قد يتسبب الماء والسوائل الأخرى في تعطيل شاشة اللمس.
- تأكد من أن غطاء تجويف بطاقة الذاكرة Micro-SIM/Micro-SIM مغلقاً دائماً عند تشغيل أو حمل الجهاز.




تثبيت بطاقة Micro-SIM

تقوم وحدة تعريف بطاقة (micro-SIM) بتخزين معلومات مثل رقم هاتف المحمول وجهات الاتصال والرسائل وغيرها من البيانات التي تمنحك الوصول إلى شبكة الهاتف المحمول.

هاتف ASUS Phone مزود بفتحي بطاقة micro-SIM تسمح لك بإعداد واستخدام خدمات شبكتي هاتف محمول دون الحاجة إلى حمل جهازي هاتف محمول في نفس الوقت.

تنبيه:

- تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام مع هاتف محمول ببطاقة micro-SIM محمولة فقط.
- لا نوصي باستخدام بطاقات SIM مقطعة في فتحة بطاقة micro-SIM.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز قبل إدراج بطاقة micro-SIM.
- كن أكثر حرصاً عند التعامل مع بطاقة micro-SIM غير مسؤولة عن أي فقدان أو تلف يحدث لبطاقة micro-SIM.
- لا تقم بإدراج بطاقة ذاكرة إلى فتحة بطاقة micro-SIM! إذا حدث وتم إدراج بطاقة الذاكرة في فتحة micro-SIM، قم بإرسال الجهاز إلى مسؤولي صيانة ASUS المعتمد.



للتثبيت بطاقة Micro-SIM

- قم بإيقاف تشغيل الجهاز.
- حدد موقع التجويف الموجود أسفل الزاوية اليمنى لهاتف ASUS.

تنبيه! كن حذراً عند فتح الغطاء.

- حرك الغطاء الخلفي بشكل يدعو لفكه ثم انتزعه.

تنبيه! كن حذراً عند فتح الغطاء.

تحذير:

- تجنب استخدام أدوات مثل مفكات البراغي في إزالة الغطاء الخلفي.
- تجنب خلع منفذ USB الصغير.


- قم بإدخال بطاقة micro SIM في أحد الفتحات، ثم إرجاع الغطاء الخلفي إلى موضعه.

مهم: استخدم فقط بطاقة micro SIM على هاتف ASUS، حيث إن بطاقة SIM المشدبة قد لا تناسبه وقد لا يكتشفها على نحو سليم.

ملاحظة: تدعم فتحة بطاقة 1 Micro SIM نطاقات شبكات 4G/3G/2G، بينما تدعم فتحة بطاقة 2 Micro SIM نطاق شبكة 2G فقط.

إزالة بطاقة Micro-SIM

تنبيه: كن أكثر حرصاً عند التعامل مع بطاقة micro-SIM. تعتبر ASUS غير مسؤولة عن أي فقدان أو تلف يحدث لبطاقة micro-SIM.




لإزالة بطاقة Micro-SIM:

1. قم بإيقاف تشغيل الجهاز.

2. حدد موقع التجويف الموجود أسفل الزاوية اليمنى لهاتف ASUS.

تنبيه! كن حذراً عند فتح الغطاء.




3. حرك الغطاء الخلفي بشكل يدعو لفكه ثم انزعه.

تنبيه! كن حذراً عند فتح الغطاء.

تحذير:

• تجنب استخدام أدوات مثل مفكات البراغي في إزالة الغطاء الخلفي.

• تجنب خلع منفذ USB الصغير.



4. قم بإزالة بطاقة micro-SIM من الفتحة الخاصة بها.

5. ضع الغطاء الخلفي في مكانه مرة أخرى.


تركيب بطاقة ذاكرة

يُدعم ASUS Phone ببطاقات الذاكرة microSD™ و microSDHC™ و microSDXC™ مع ما يصل سعته إلى 64 جيجابايت.

ملاحظة: بعض بطاقات الذاكرة قد لا تكون متوافقة مع ASUS Phone . تأكّد من قيامك باستخدام بطاقات الذاكرة متوافقة فقط لمنع فقدان البيانات أو إلحاق الضرر بالجهاز أو بطاقة الذاكرة أو كليهما.

تنبيه!


- كن أكثر حرصاً عند التعامل مع بطاقة الذاكرة. تعتبر ASUS غير مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو تلف يحدث لبطاقة الذاكرة.
- لا تقم بإدراج بطاقة micro-SIM إلى فتحة بطاقة الذاكرة! إذا حدث وتم إدراج بطاقة micro-SIM في فتحة بطاقة الذاكرة، قم بإرسال الجهاز إلى مسؤولي صيانة ASUS المعتمدين.



لتركيب بطاقة الذاكرة:

- قم بإيقاف تشغيل الجهاز.
- حدد موقع التجويف الموجود أسفل الزاوية اليمنى لـASUS.

تنبيه! كن حذراً عند فتح الغطاء.




- حرك الغطاء الخلفي بشكل يدعو لفكه ثم انتزعه.

تنبيه! كن حذراً عند فتح الغطاء.

تحذير:

- تجنب استخدام أدوات مثل مفكات البراغي في إزالة الغطاء الخلفي.
- تجنب خلع منفذ USB الصغير.



- أدخل بطاقة microSD في فتحة بطاقة microSD.


- ضع الغطاء الخلفي في مكانه مرة أخرى.

تنبيه: تجنب استخدام الأدوات الحادة أو المواد المذيبة على الجهاز حتى لا يتعرض للخدش.

إزالءة بطاقة الذاكرة

تنبيه!


- كن أكثر حرصاً عند التعامل مع بطاقة الذاكرة. تعتبر ASUS غير مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو تلف يحدث لبطاقة الذاكرة.
- قم بإخراج بطاقة الذاكرة بشكل صحيح لإزالتها بأمان من الجهاز. لإخراج بطاقة الذاكرة، اذهب إلى **Home** (الصفحة الرئيسية) > **All Apps** (كل التطبيقات) > **Settings** (الإعدادات) > **Storage** (التخزين) > **Unmount external storage** (إزالءة تثبيت وحدة التخزين الخارجية).



لإزالءة بطاقة الذاكرة:

- قم بإيقاف تشغيل الجهاز.
- حدد موقع التجويف الموجود أسفل الزاوية اليمنى لهاتف ASUS.

تنبيه! كن حذراً عند فتح الغطاء.




- حرك الغطاء الخلفي بشكل يدعو لفكه ثم انزعه.

تنبيه! كن حذراً عند فتح الغطاء.

تحذير:

- تجنب استخدام أدوات مثل مفكات البراغي في إزالءة الغطاء الخلفي.
- تجنب خلع منفذ USB الصغير.



- قم بإزالءة بطاقة microSD من الفتحة الخاصة بها

- ضع الغطاء الخلفي في مكانه مرة أخرى.

تنبيه: تجنب استخدام الأدوات الحادة أو المواد المذيبة على الجهاز حتى لا يتعرض للخدش.

شحن هاتف ASUS Phone

يأتي ASUS Phone مسحوناً جزئياً ولكن يجب شحنه بشكلٍ كامل قبل استخدامه للمرة الأولى. اقرأ الإشعارات والتبيهات قبل شحن الجهاز.

هام:


- استخدم فقط مهابي الطاقة المترددة المرفقة وكابل micro-USB لشحن ASUS Phone . قد يؤدي استخدام مهابي تيار متعدد وكابل إلى إتلاف الجهاز.
- قم بتقشير الفيلم الواقي على محول التيار المتردد وكابل micro-USB قبل استخدامه مع الجهاز.
- تأكد من توصيل مهابي التيار المتردد بمنفذ تيار كهربائي متافق. يمكنك توصيل مهابي التيار المتردد بأي منفذ ٢٤٠~١٠٠ فولت متافق.
- الجهد الناتج من محول التيار المتردد لهذا الجهاز هو ٧W, 18W / +5.2V=1.35A, DC +9V=2A.
- عند استخدام ASUS Phone أثناء التوصيل بمنفذ تيار كهربائي، يجب أن يكون منفذ التيار الكهربائي قريباً من الجهاز ويمكن الوصول إليه بسهولة.
- للحفاظ على الكهرباء، افصل محول التيار المتردد من منفذ التيار الكهربائية عندما لا يكون قيد الاستعمال.
- لا تقم بوضع أجسام ثقيلة أعلى ZneFone .

تنبيه!

- عند الشحن، قد يصبح ASUS Phone دافئاً. هذا أمر طبيعي، ولكن إذا أصبح جهازك ساخناً بشكل غير عادي، افصل كابل micro-USB من جهازك وأرسل الجهاز، بما في ذلك محول التيار المتردد والكابل، إلى مسؤولي صيانة ASUS المعتمدين.
- لمنع أي تلف في ASUS Phone أو مهابي التيار المتردد أو كابل micro-USB. تأكد من أن كابل micro-USB ومهابي التيار المتردد وأن الجهاز متصلان بشكل صحيح قبل الشحن.

لشحن هاتف ASUS Phone :

- قم بتوصيل كابل USB micro بهابي طاقة التيار المتردد.
- قم بتوصيل مهابي التيار المتردد إلى منفذ طاقة مرتکز.
- ASUS Phone بهابي USB micro .



هام:

- عند استخدام هاتف **ASUS Phone** وهو موصل بمحاذ الطاقة، يجب أن يكون المحاذ الأرضي للتيار الكهربائي قريباً من الوحدة بحيث يسهل الوصول إليه.
- عند قيامك بشحن هاتف **ASUS Phone** الخاص بك من خلال حاسوبك تأكد من أنك قمت بتوصيل كبل **micro USB** بمنفذ **USB ٢٠٠ / ٣٠٠ USB**.
- تجنب شحن هاتف **ASUS Phone** في بيئة محيبة تزيد درجة حرارتها عن ٣٥°C (٩٥°F) فهذا يهدّد بطارية الموبايل.
- قم بشحن **ASUS Phone** لمدة ٨ ساعات قبل استخدامه في وضع البطارية المثلثة الأولى.
- يتم تحديد حالة شحن البطارية بواسطة الأيقونات التالية:
ممثل يتم الشحن لا يقوم بالشحن منخفض



ملاحظة:

- لا تستخدم سوى مهابي الطاقة الذي يأتي مع الهاتف إذ يؤدي استخدام مهابي آخر إلى تلف الهاتف.
- يعتبر استخدام مهابي الطاقة المرفق وكابل الإشارة لهاتف **ASUS Phone** لتوصيل الهاتف بمحاذ التيار الكهربائي الطريقة المثلثة لشحن **ASUS Phone**.
- يبلغ معدل فولطية الدخل بين مأخذ التيار الكهربائي بالحائط وهذا المهاي ١٠٠ - ٢٤٠ فولت من التيار المتردد، بينما تبلغ فولطية خرج كبل **micro USB** ١.٣٥A, ٧W / ٥.٢V + ٩V = ١٨W.

٤. عند اكتمال الشحن، افصل كابل **USB** من **ASUS Phone** أولاً قبل إلغاء توصيل مهابي التيار المتردد من منفذ الطاقة.

ملاحظات:

- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن لكن ذلك قد يؤدي إلى استغراق الجهاز وقتاً أطول لإكمال عملية الشحن.
- شحن الجهاز عبر منفذ **USB** من الكمبيوتر قد يستغرق وقتاً أطول لإكمال عملية الشحن.
- إذا لم يوفر جهاز الكمبيوتر ما يكفي من الطاقة للشحن عبر منفذ **USB**، قم بشحن **ASUS Phone** باستخدام مهابي تيار متعدد لتوصيل التيار الكهربائي بدلاً من ذلك.

تشغيل أو إيقاف تشغيل هاتف ASUS Phone

تشغيل الجهاز

لتشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة حتى يهتز الجهاز ويتم بدء التشغيل.


إيقاف تشغيل الجهاز

لإيقاف تشغيل الجهاز:

1. إذا تم إيقاف تشغيل الشاشة، اضغط على زر الطاقة لتشغيلها. إذا تم تأمين الشاشة، قم بالغاء تأمين شاشة الجهاز.
2. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة، ثم عند المطالبة، انقر فوق **Power off** (إيقاف الطاقة) ثم انقر فوق **OK** (موافق).

وضع السكون

لضبط الجهاز على وضع السكون، اضغط على زر الطاقة مرة إلى أن يتم إيقاف تشغيل الشاشة.



الاستخدام لأول مرة

عند تشغيل جهاز **ASUS Phone** للمرة الأولى، سيقوم معالج الإعداد بإرشادك من خلال عملية الإعداد. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديد اللغة وحدد طرق الإدخال وقم بإعداد شبكة الهاتف المحمول وشبكة Wi-Fi والحسابات المتزامنة وقم بتكوين خدمات الموقع.

يمكنك نقل بياناتك مثل بيانات الاتصال والبيانات الأخرى ذات الصلة من الهاتف القديم إلى هاتف **ASUS** عبر تطبيق نقل البيانات.

ملاحظة: يمكنك استخدام تطبيق نقل البيانات في أي وقت حسبما تريده. من الشاشة الرئيسية انقر باللمس فوق  > نقل البيانات.
لمزيد من التفاصيل، راجع [نقل البيانات](#)

استخدم حساب **Google** أو **ASUS** لإعداد الجهاز، إذا لم يكن لديك حساب على **Google** أو **ASUS** حتى الآن، قم بإنشاء حساب.

حساب Google

يتيح لك استخدام حساب **Google** الاستفادة الكاملة من ميزات نظام التشغيل **Android**:

- تنظيم ومشاهدة كافة المعلومات من أي مكان.
- نسخ كافة البياناتاحتياطيًا بشكل تلقائي.
- رفع خدمات **Google** بسهولة من أي مكان.

حساب ASUS

وجود حساب على **ASUS** يتيح لك الاستمتاع بالمزايا التالية:

- خدمة دعم **ASUS** الشخصية وفترة ضمان ممتدة للمنتجات المسجلة.
- مساحة تخزين سحابية تقدر بـ 5 جيجابايت.
- استلام آخر تحديثات الأجهزة والبرامج الثابتة.

ملاحظة: يمكنك أيضًا استخدام معالج الإعداد لإعادة تكوين الجهاز في أي وقت على راحتك. من خلال الشاشة الرئيسية انقل إلى  < **Setup Wizard** (معالج الإعداد).

نصائح لحفظ طاقة البطارية

شحن البطارية هو شريان الحياة بالنسبة لجهاز **ASUS Phone**. إليك بعض النصائح المساعدة على الحفاظ على طاقة بطارية **ASUS Phone**.

- اغلق جميع التطبيقات المفتوحة غير المستخدمة.
- عندما لا يكون الجهاز قيد الاستعمال، اضغط على زر الطاقة لوضع الجهاز في وضع السكون.
- قم بتنشيط توفير الطاقة الذكي في تطبيق موفر الطاقة.
- قم بتعيين الصوت على وضعية توفير الطاقة.
- قم بتقليل السطوع الخاص بالعرض.
- قم بضبط مكبر الصوت على أقل مستوى.
- قم بتعطيل ميزة Wi-Fi.
- قم بتعطيل ميزة البلوتوث.
- قم بتعطيل ميزة التدوير التلقائي للشاشة.
- قم بتعطيل كافة ميزات المزامنة التلقائية في الجهاز.

استخدام شاشة اللمس

استخدم تلميحات الشاشة لتشغيل التطبيقات والوصول إلى بعض الإعدادات والتنقل داخل **ASUS Phone** خاصتك.

تشغيل التطبيقات أو اختيار العناصر

عليك في هذه الحالة القيام بأحد الإجراءات التالية:

- تشغيل أحد التطبيقات، ما عليك سوى النقر فوقه.
- اختيار أحد العناصر مثل تطبيق **File Manager**، ما عليك سوى النقر فوقه.



نقل العناصر أو حذفها

عليك في هذه الحالة القيام بأحد الإجراءات التالية:

- نقل أحد التطبيقات أو عناصر الواجهة، انقر مع الاستمرار عليه ثم اسحبه إلى الموضع الذي تريده نقله إليه.
- لحذف أحد التطبيقات أو عناصر الواجهة من الشاشة **Home** (الرئيسية)، انقر مع الاستمرار عليه ثم اسحبه إلى **(إزالة) X Remove**.



التنقل بين الصفحات أو الشاشات


عليك في هذه الحالة القيام بأحد الإجراءات التالية:

- اسحب إصبعك إلى اليسار أو اليمين للتبدل بين الشاشات أو التنقل داخل معرض الصور.
- مرر إصبعك إلى أعلى أو أسفل للانتقال بين صفحات الويب أو قائمة العناصر.




تكبير

اسحب إصبعين بعيداً على اللوحة اللمسية لتكبير صورة ما في المعرض أو الخرائط أو تكبير صفحة الويب.



تصغير

اسحب بإصبعين معاً على اللوحة اللمسية لتكبير صورة ما في المعرض أو الخرائط أو تكبير صفحة الويب.



ملاحظة: قد لا تتمكن من تكبير/تصغير بعض صفحات الويب، فبعضها قد صمم خصيصاً لملازمة شاشة الهاتف.

لا يوجد مكان مثل الصفحة الرئيسية

ميزات Zen الرئيسية

الشاشة الرئيسية

احصل على تذكير بالأحداث الهامة وتحديثات التطبيق والنظام وتوقعات الطقس، والرسائل النصية من الأشخاص المهمين بالفعل بالنسبة لك من على يمين الشاشة الرئيسية.



سحب الشاشة الرئيسية إلى اليسار أو اليمين لعرض الشاشة الرئيسية الممتدة

ملاحظة: لإضافة المزيد من الصفحات إلى الصفحة الرئيسية، راجع [شاشة الرئيسية الموسعة](#).

فهم الأيقونات

تظهر هذه الرموز على شريط الحالة وستساعدكم من الوضع الحالي لـ **ASUS Phone**.

شبكة الهاتف المحمول

تعرض قوة إشارة شبكة هاتفك الجوال.



بطاقة Micro SIM 1

تظهر بطاقة **micro SIM** التي تم إدخالها في فتحة بطاقة **SIM** الأولى.



بطاقة Micro SIM 2

تظهر بطاقة **micro SIM** التي تم إدخالها في فتحة بطاقة **SIM** الأولى.



ملاحظة: إذا تم عرض أيقونة بطاقة **SIM** باللون الأخضر، فإن ذلك يعني أنه قد تم تعيينها كالشبكة المفضلة.

الرسائل

توضح أن لديك رسالة غير مروءة.



Wi-Fi

تظهر هذه الأيقونة قوّة اتصال **Wi-Fi**.



عمر البطارية

تظهر هذه الأيقونة حالة بطارية **ASUS Phone**.



بطاقة Micro SD

تظهر هذه الأيقونة أنه تم إدخال بطاقة **microSD** في **ASUS Phone**.



لقطات الشاشة

تظهر هذه الأيقونة على أنك قد أخذت لقطات من **ASUS Phone**.



وضع الطيران

تظهر هذه الأيقونة أن **ASUS Phone** قد تم ضبطه على وضع الطائرة.



نقطة Wi-Fi الفعالة

تظهر هذه الأيقونة أنه قد تم تمكين نقطة اتصال **Wi-Fi** من **ASUS Phone**.



وضع توفير الطاقة الذكي

تظهر هذه الأيقونة تمكين وضع توفير الذكي.



ملاحظة: للمزيد من التفاصيل، راجع [موفّر الطاقة](#).

وضع الكتم

تظهر هذه الأيقونة تمكين وضع كتم الصوت.



وضع الاهتزاز

يوضح أن وضع الاهتزاز ممكّن.



حالة التنزيل

تظهر هذه الأيقونة حالة تنزيل تطبيق أو ملف.



الإعدادات السريعة

توفر لوحة إشعارات الإعدادات سريعة الوصول بنقرة واحدة إلى بعض الميزات اللاسلكية وإعدادات ASUS Phone . كل ميزة من هذه الميزات تتمثل في زرٍ واحد.

لتشغيل لوحة الإعدادات سريعة، قم بالتمرير لأسفل من الزاوية اليمنى العليا من ASUS Phone .

ملاحظة: الزر الأزرق يشير إلى أن الميزة تم تمكينها حالياً بينما يدل الزر الرمادي إلى تعطيل الميزة. تشير الأزرار الخضراء إلى الوسائل الفردية التي يمكنك الوصول إليها بسرعة عبر لوحة إشعارات الإعدادات السريعة.



إضافة أو إزالة أزرار

لإضافة أو إزالة أزرار موجودة من لوحة إشعارات إعدادات ASUS السريعة:

١- قم بتشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق .

٢- انقر فوق المربع الموجود بجانب الميزة لإضافةه أو إزالته من لوحة إشعارات إعدادات ASUS السريعة.

ملاحظة: يشير المربع المحدد إلى أن زر الميزة يمكن الوصول إليه عبر لوحة إشعارات إعدادات ASUS السريعة في حين أن المربعات غير المحددة تعني العكس.

٣- انقر فوق  للرجوع إلى وعرض لوحة إشعارات إعدادات ASUS السريعة الحالية.

استخدام إشعارات النظام

بداخل إشعارات النظام، يمكنك مشاهدة إتمام آخر التحديثات والتغييرات في النظام التي تحدث في جهاز ASUS Phone . معظم هذه التغييرات تعتبر بيانات وأنظمة ذات صلة. لتشغيل لوحة إشعارات النظام، قم بالتمرير لأسفل من الزاوية اليسرى العليا من ASUS Phone .



خصيص الشاشة الرئيسية

قم بطبع السمات الخاصة بك في الشاشة الرئيسية. حدد تصميمًا جذابًا كخلفية للشاشة، قم بإضافة اختصارات للوصول السريع إلى تطبيقاتك المفضلة وقم بإضافة عناصر واجهة مستخدم للمراجعة السريعة على المعلومات الهامة. يمكنك أيضًا إضافة المزيد من الصفحات بحيث يمكنك الإضافة والوصول بسرعة أو استعراض تطبيقات أكثر أو عناصر واجهة مستخدم على الشاشة الرئيسية.



اختصارات التطبيقات

تسهل اختصارات التطبيقات الوصول بسرعة لتطبيقاتك المستخدمة بكثرة أو المفضلة من الشاشة الرئيسية. ويمكن إضافة أو إزالة أو جمع التطبيقات في مجلد واحد.

إضافة اختصار لتطبيق

إضافة اختصارات للوصول السريع إلى التطبيقات التي تستخدمها في الغالب في الجانب الأيسر من الشاشة الرئيسية.

- ١- انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية واختر **Apps (التطبيقات)**.
- ٢- من كافة التطبيقات، انقر مع الاستمرار فوق التطبيق، ثم اسحبه إلى منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية.

لإزالة اختصار التطبيق:

من خلال الشاشة الرئيسية، انقر مع الاستمرار فوق تطبيق ثم قم بسحبه إلى **X Remove (إزالة X)** أعلى الشاشة. سيencyلى التطبيق الذي قمت بازالتة من الشاشة الرئيسية في شاشة جميع التطبيقات.

جمع اختصارات التطبيقات في مجلد

قم بإنشاء مجلدات لتنظيم اختصارات التطبيقات على الصفحة الرئيسية.

- ١- من الصفحة الرئيسية انقر واسحب تطبيق في تطبيق آخر وسيظهر مجلد.
- ٢- انقر فوق المجلد الجديد وانقر فوق **Unnamed Folder** (مجلد غير مسمى) لتعيين اسم للمجلد.

عناصر واجهة المستخدم

يمكن وضع عناصر واجهة المستخدم وهي تطبيقات ديناميكية صغيرة على الشاشة الرئيسية. توفر عناصر واجهة المستخدم نظرة سريعة لتوقعات الطقس ومعلومات الجدول الزمني للأحداث وحالة البطارية وغير ذلك.

ضافة عناصر واجهة مستخدم

لإضافة عنصر واجهة مستخدم:

- ١- انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية واختر **Widgets** (الأدوات).
- ٢- من الأدوات، انقر مع الاستمرار فوق عنصر واجهة مستخدم، ثم اسحبه إلى منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية.


لإزالة اختصار التطبيق:

من خلال الشاشة الرئيسية، انقر مع الاستمرار فوق عنصر واجهة مستخدم ثم قم بسحبه إلى **X Remove** (إزالة X) أعلى الشاشة.

ملاحظة: يمكنك أيضًا النقر فوق الشاشة الرئيسية لعرض كافة التطبيقات والأدوات.

خلفيات الشاشة

اجعل التطبيقات والأيقونات وعناصر Zen الأخرى معينة على خلفية مصممة بشكلٍ جذاب. قد تقوم بإضافة لون خلفية شفاف لورق الحائط من أجل قابلية القراءة والوضوح. يمكنك أيضًا اختيار الرسوم المتحركة خلفيات لكي تصبح الشاشة مبهجة.



تطبيق لون خلفية الشاشة

لتطبيق لون خلفية الشاشة:

- ١- انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية واختر **Wallpapers** (الخلفيات).
- ٢- حدد المكان الذي تريد وضع خلفية الشاشة فيه: على **Home screen** (الصفحة الرئيسية)، أو **Lock screen** (شاشة القفل)، أو **Home screen and Lock screen** (الشاشة الرئيسية وشاشة القفل). إذا لم تكن ترغب في إضافة لون خلفية لورق الحائط، انتقل إلى الخطوة ^٥.
- ٣- ضع علامة على **Background tint** (لون الخلفية)، ثم قم بضبط مستوى الشفافية.
- ٤- انقر فوق ثم حدد لون.
- ٥- حدد خلفية شاشة، ثم انقر فوق **Apply** (تطبيق).

ملاحظة: يمكن تطبيق لون الخلفية في **Home screen and Lock screen** (الشاشة الرئيسية)، أو **Home screen** (الشاشة الرئيسية)، أو **Lock screen** (شاشة القفل).

تطبيق خلفية الرسوم المتحركة

لتطبيق خلفية الرسوم المتحركة:

- ١- انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية واختر **Wallpapers** (الخلفيات).
- ٢- حدد المكان الذي تريده وضع خلفية الشاشة فيه: في **Home screen** (الشاشة الرئيسية) أو **Home Screen and Lock screen** (الشاشة الرئيسية وقفل الشاشة).
- ٣- حدد خلفية شاشة متحركة، ثم انقر فوق **Apply** (تطبيق).

ملاحظة: يمكنك أيضًا إعداد إعدادات خلفية الشاشة من **Display** (الإعدادات) < **Settings** (الشاشة) < **Display** (الشاشة).

لشاشة الرئيسية الموسعة

توسيع الشاشة الرئيسية

يمكن إضافة المزيد من الصفحات لتوسيع الشاشة الرئيسية ووضع المزيد من اختصارات التطبيق وعناصر واجهة المستخدم إليها.

- ١- انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية واختر **Edit page** (تحرير الصفحة).
- ٢- انقر فوق  لإضافة صفحة جديدة. إذا كنت ترغب في حذف الشاشة الرئيسية الموسعة، حددتها ثم اسحبها  وأسقطها في .

وضع التشغيل السهل

تنتقل داخل ASUS Phone خاصتك بحرية مع وضع التشغيل السهل، حيث يحتوي الجهاز على واجهة سهلة الاستخدام ومزودة بأيقونات وأزرار كبيرة، فضلاً عن حجم خط مناسب والذي من شأنه تحسين قدرة المستخدم على القراءة وتسهيل استخدامه للجهاز، كما يمكنك القيام بمهامك الأساسية بسرعة مثل إجراء المكالمات وإرسال الرسائل وغيرها في وضع التشغيل السهل.

تمكين وضع التشغيل السهل

لتمكين **Easy Mode** (وضع التشغيل السهل):

١. قم بتشغيل شاشة **Settings** (الإعدادات) عن طريق القيام بأحد الإجراءات التالية:
 - قم بتشغيل  Quick settings (الإعدادات السريعة) ثم انقر فوق .
 - انقر فوق  < **Settings** (الإعدادات).
٢. اسحب شاشة **Settings** (الإعدادات) إلى أسفل، ثم حدد **Easy Mode** (وضع التشغيل السهل).
٣. اضبط **Easy Mode** (وضع التشغيل السهل) على **ON** (تشغيل).

إضافة اختصارات

في Easy Mode (وضع التشغيل السهل) يمكنك إضافة ما يصل إلى اثنا عشر (١٢) اختصار للتطبيقات على الشاشة Home (الرئيسية).

١. اسحب إلى يمين الشاشة Home (الرئيسية)، ثم انقر فوق .

٢. من أيقونة All apps (جميع التطبيقات) الموجودة على الشاشة، حدد التطبيق المراد إضافته إلى القائمة.


إزالة اختصارات

قم بما يلي:

١. اسحب إلى يمين الشاشة Home (الرئيسية)، ثم انقر فوق .

٢. انقر فوق **Edit shortcuts** (تعديل الاختصارات).

٣. حدد التطبيق أو التطبيقات المراد إزالتها من القائمة، ثم انقر فوق **Delete** (حذف).



بط التاريخ والوقت

بشكلٍ افتراضي يتزامن التاريخ والوقت المعروض على الشاشة الرئيسية تلقائياً مع إعدادات موفر خدمة المحمول.
لتغيير إعدادات التاريخ والوقت:

١- قم بتشغيل شاشة الإعدادات عن طريق القيام بأي مما يلي:

- قم بتشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق .
- انقر فوق  > **Settings** (الإعدادات).

٢- مرر شاشة الإعدادات لأسفل وحدد **Date & time** (التاريخ والوقت).

٣- قم بإلغاء تحديد **Automatic date & time** (التاريخ والوقت التلقائي) و**Automatic time zone** (المنطقة الزمنية التلقائية).

٤- حدد المنطقة الزمنية وقم بضبط التاريخ والوقت يدوياً.

٥- يمكن اختيار استخدام تنسيق الـ ٢٤ ساعة، إذا كنت تفضل ذلك.

٦- حدد تنسيق التاريخ الذي تريده عرضه.

ملاحظة: راجع أيضًا [الساعة](#).

عداد نغمة الرنين وأصوات التنبيه

قم بإعداد صوت نغمة الهاتف وإشعارات الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وتنبيهات الأحداث. يمكن أيضًا اختيار تمكين أو تعطيل نغمات لمس لوحة الاتصال أو أصوات اللمس أو صوت قفل الشاشة أو اختيار أن يهتز **ASUS Phone** عند النقر عليه.

لضبط إعدادات الصوت:

١- قم بتشغيل شاشة الإعدادات عن طريق القيام بأي مما يلي:

- قم بتشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق .
- انقر فوق  > **Settings** (الإعدادات).

٢- مرر شاشة الإعدادات لأسفل وحدد **Sound & notification** (الأصوات والإخطارات).

٣- اضبط إعدادات الصوت المفضلة لديك.

تأمين الشاشة

افتراضياً، تظهر شاشة التأمين بعد تشغيل الجهاز وأثناء إلغاء وضع السكون. من شاشة التأمين، يمكنك الانتقال إلى نظام Android® الخاص بالجهاز عن طريق التمرير على اللوحة التي تعمل باللمس.


يمكن تخصيص تأمين شاشة الجهاز أيضاً لتنظيم الوصول إلى بيانات الهاتف المحمول والتطبيقات.

تخصيص تأمين الشاشة


إذا كنت ترغب في تغيير إعدادات تأمين الشاشة من خيار (Swipe) السحب الافتراضي، راجع الخطوات التالية:

١- قم بتشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق  .

٢- مرر شاشة (Lock screen) الإعدادات لأسفل وحدد **Lock screen** (شاشة القفل).



٣- في الشاشة التالية، انقر فوق **Screen lock** (تأمين الشاشة).




٤- انقر فوق خيار تأمين الشاشة الذي ترغب في استخدامه.

ملاحظة: للمزيد من التفاصيل، راجع [تأمين ASUS Phone](#).

خصائص أزرار الوصول السريع


بشكلٍ افتراضي، تشمل شاشة التأمين على أزرار وصول سريعة لهذه التطبيقات: الهاتف والرسائل والكاميرا. قم بتنعيم هذه الإعدادات الافتراضية وتخصيص هذه الأزرار لتشغيل تطبيقات أخرى على شاشة التأمين باستخدام الخطوات التالية:

- ١- قم بتشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق .
- ٢- مرر شاشة **Settings** (الإعدادات) لأسفل وحدد **Lock screen** (شاشة القفل).
- ٣- تحت **Display** (شاشة العرض) قم بزلق الشريط من **OFF** (يقاف) إلى **ON** (تشغيل) بجانب **Quick Access** (الوصول السريع) لتمكين هذه الميزة.
- ٤- انقر فوق **Quick Access** (الوصول السريع).
- ٥- في شاشة الوصول السريع، حدد الزر الذي ترغب في تخصيصه.



- ٦- انقر فوق التطبيق الذي ترغب في إعداده بشكلٍ مسبق على زر الوصول السريع الذي اخترت تكوينه.

ملاحظة: انتقل لأعلى أو لأسفل لعرض القائمة الحالية من التطبيقات الممكن إعدادها مسبقاً.



اعمل بجد، العب بشكل أكثر جدية

المتصفح


يتيح المحرك المعتمد على متصفح كروم تصفح الانترنت بسرعة تحميل كبيرة. تعمل واجهة Zen النقية والسهلة بتقنية تدفق النص على تحسين محتويات الويب لتناسب بشكل أفضل شاشة ASUS Phone . مع وضع عرض المجلة عبر ميزة Smart Feature يمكن أن تقرأ باستمتاع محتويات الويب المفضلة لديك على الانترنت أو غير المتصلة دون أي عناصر تشتيت مثل لاقفات الإعلانات. يمكنك أيضاً وضع علامة على صفحة مثيرة للاهتمام كمهمة قراءة لاحقة ، والتي يمكنك استردادها من خلال تطبيق "القيام بذلك لاحقاً" والقراءة بوتيرة مريحة.

هام! قبل القيام بأي أنشطة تصفح عبر الإنترنت أو أنشطة متعلقة بالإنترنت، تأكد من أن ASUS Phone متصل بشبكة Wi-Fi أو شبكة هاتف محمول. للمزيد من التفاصيل، راجع [البقاء على اتصال](#).

شغل تطبيق المتصفح

من خلال الشاشة الرئيسية، قم بأي مما يلي لتشغيل تطبيق المتصفح:

- انقر فوق  .
- انقر فوق  <  (المتصفح).



مشاركة صفحة

قم بمشاركة صفحات مثيرة للاهتمام من ASUS Phone للأخرين عبر حساب البريد الإلكتروني أو حساب التخزين السحابي أو تقنية ASUS Phone أو غيرها من تطبيقات Bluetooth.

- ١- قم بتشغيل المتصفح.
- ٢- من صفحة الويب، انقر فوق  **Share link** <  (مشاركة الرابط).
- ٣- انقر فوق الحساب أو التطبيق الذي تريد استخدامه كوسيلك في مشاركة الصفحة.

قراءة الصفحات لاحقاً

عندما تكون هناك معلومة مثيرة للاهتمام على الإنترنت ولم يكن لديك الوقت حالياً لقراءتها، يمكنك وضع علامة على أنها مهمة لاحقة للقراءة. يمكنك استرداد وقراءة هذه الصفحة في وقت أكثر ملائمة من تطبيق القيام بذلك لاحقاً.

- ١- لتحديد قراءة لاحقاً، قم بإجراء أي مما يلي:
 - ٠ من على الصفحة، انقر باللمس فوق  **Read later** <  (قراءة لاحقاً).
 - ٠ انقر باللمس على  أسفل الصفحة.
- ٢- لاسترداد الصفحة، انقر فوق **Do It Later** <  (القيام بذلك لاحقاً) من الشاشة الرئيسية.

ملاحظة: لتفاصيل حول تصفح صفحة القراءة لاحقاً، راجع [الاطلاع على قراعتي على الانترنت الآن](#).

ضافة علامة تبويب جديدة

لإخفاء موقع ويب الحالي وفتح نافذة جديدة لمواصلة التصفح أو تصفح موقع آخر.

- ١- من الصفحة الحالية، انقر فوق  **New tab** <  (علامة تبويب جديدة).
- ٢- قم بإدخال عنوان URL في حقل URL وتتابع الاستمتاع بتصفح الإنترنت من ASUS Phone.
- ٣- إذا أردت إضافة علامة تبويب جديدة، اتبع الخطوة الأولى مرة أخرى.

ملاحظات:

- ٠ يؤدي فتح عدة مواقع ويب على المتصفح إلى إبطاء التحميل.
- ٠ إذا كان اتصال الإنترنت بطينياً، حاول مسح ذاكرة النسخ الاحتياطي. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم [مسح ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بالمتصفح](#).

ضع إشارات مرجعية على الصفحات

قم بوضع إشارة مرجعية لصفحاتك أو مواقعك المفضلة بحيث يمكنك العودة وتصفحها مرة أخرى.

لوضع إشارة مرجعية لصفحة:

من الصفحة، انقر فوق  (حفظ في الإشارات المرجعية). في المرة التالية التي تفتح فيه المتصفح، يمكنك النقر بسرعة فوق صفحة الإشارة المرجعية.


لقراءة الذكية عبر الإنترنط

يقوم ASUS Phone تلقائياً بتمكين وضع Smart Reader على الصفحات التي تحتوي على الكثير من العناصر التي قد تجدها غير ضرورية أو تشتت الانتباه مثل لافتات الإعلانات أو الرموز أو عناصر القائمة. يمكنك إزالة هذه العناصر وقراءة فقط المحتويات الرئيسية للصفحة.

ملحوظة: يدعم وضع Smart Reader مواقع Wikipedia و CNN و ESPN و BCC و NY Times.

لاستخدام وضع Smart Reader

- انقر فوق أيقونة وضع  Smart Reader لإزالة أي عناصر غير ضرورية أو مشتتة تلقائياً وعرض المحتويات الرئيسية للصفحة فقط.
- من صفحة وضع Smart Reader، قم بأي مما يلي:
 - انقر فوق  لعرض قائمة Reader أو الصفحات المحفوظة.
 - انقر فوق  لتشغيل أداة Marker وحدد الألوان المفضلة، ثم قم بالتمرير عبر النص الذي تريد تمييزه.
 - ضم إصبعيك سوياً أو افردهما لتكبير/لتغيير الصفحة.



سح ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بالمتصفح

قم بمسح ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بالمتصفح لحذف ملفات الإنترن特 المؤقتة والموقع وملفات تعريف الارتباط التي يتم تخزينها مؤقتاً في ASUS Phone . يساعد ذلك على تحسين أداء تحميل المتصفح الخاص بك.

- قم بتشغيل المتصفح.
- انقر فوق  **Settings** (الإعدادات) > **Privacy & security** (الخصوصية والأمان) > **Clear cache** (مسح ذاكرة التخزين المؤقت).
- انقر فوق **OK** (موافق) على رسالة التأكيد.

البريد الإلكتروني

إضافة حسابات Exchange، Gmail، Yahoo! Mail، Outlook.com، Gmail حتى تتمكن من استلام وإنشاء وتصفح رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من الجهاز. يمكنك أيضاً مزامنة جهات اتصال البريد الإلكتروني من هذه الحسابات على ASUS Phone .

هام! يجب أن يتصل ASUS Phone بشبكة Wi-Fi أو محمول لتتمكن من إضافة حساب بريد إلكتروني أو إرسال واستلام رسائل بريد إلكتروني من الحسابات المضافة. للمزيد من التفاصيل، راجع [البقاء على اتصال](#).

إعداد حساب بريد إلكتروني

إعداد حساب البريد الإلكتروني الشخصي أو حساب بريد العمل الإلكتروني حتى تتمكن من استلام وقراءة، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاص بك من ASUS Phone .

- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق **Email** (بريد) لتشغيل تطبيق البريد الإلكتروني.
- انقر فوق موفر البريد الإلكتروني الذي تريده.
- اكتب عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور وانقر فوق **Next** (التالي).

ملاحظة: انتظر حتى يقوم الجهاز بالتحقق تلقائياً من إعدادات خادم البريد الصادر والوارد.

- قم بتكوين **Account settings** (خيارات الحساب) مثل فحص تردد علبة الوارد أو الأيام المتزامنة أو إشعار رسائل البريد الإلكتروني الواردة. عند الانتهاء، انقر فوق **Next** (التالي).
- اكتب اسم الحساب الذي تريده ليتم عرضه في الرسائل الصادرة، ثم انقر فوق **Next** (التالي) لتسجيل الدخول إلى علبة الوارد.

ملاحظة: إذا كنت ترغب في إعداد حساب العمل الخاص بك على ASUS Phone ، اطلب إعدادات البريد الإلكتروني من مسؤول الشبكة.

إضافة حسابات بريد إلكتروني

إذا لم يكن لديك حساب بريد إلكتروني موجود مسبقاً، يمكنك إنشاء واحد حتى تتمكن من استقبال وقراءة وإرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك من **ASUS Phone**.

- ١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق **Email** (بريد) لتشغيل تطبيق البريد الإلكتروني.
- ٢- انقر فوق **Settings** (الإعدادات)، ثم أضف حساب بريد إلكتروني.
- ٣- انقر فوق موفر البريد الإلكتروني الذي تريده.
- ٤- اتبع الإرشادات التالية لاستكمال إنشاء حساب البريد الإلكتروني الجديد.

ملاحظة: يمكنك أيضًا الرجوع إلى الخطوات من 3 إلى 5 في قسم **إعداد حساب بريد الكتروني** بهذا الدليل لإكمال عملية الإعداد هذه.

إعداد حساب Gmail

- ١- انقر فوق **Gmail** ثم انقر فوق **Google**.
- ٢- انقر فوق **Existing** (حالي) واكتب حساب Gmail الموجود وكلمة المرور ثم انقر فوق .

ملاحظات:

- انقر فوق **New** (جديد) إذا كنت لا تمتلك حساب Google.
- عند تسجيل الدخول، يجب عليك الانتظار أثناء اتصال الجهاز مع خوادم Google لإعداد حسابك.

- ٣- استخدم حساب Google الخاص بك لعمل نسخ احتياطي لإعداداتك وبياناتك واستعادتها. انقر فوق  لتسجيل الدخول إلى حساب **Gmail**.

هام! إذا كان لديك عدة حسابات بريد إلكتروني بجانب Gmail، استخدم تطبيق البريد الإلكتروني لإعداد الوصول إلى كافة حسابات البريد الإلكتروني.

إرسال دعوات للأحداث عبر البريد الإلكتروني

يمكنك إرسال رسالة بريد إلكتروني تدعوك إلى حدث معين مباشرةً من honeP SUSA خاصتك، كما يمكنك ضبط إشعار التنبية بهذا الحدث.

١. من شاشة Home (الرئيسية)، انقر فوق **Email** (البريد الإلكتروني).

٢. انقر فوق  **Meeting invitation** (دعوة إلى اجتماع).

٣. أدخل اسم الحدث في حقل **Event name** (اسم الحدث).

٤. أدخل اسم الشارع والمدينة أو البلدة أو المقاطعة والدولة ورمز البريد ومكان إقامة الحدث في حقل **Location** (الموقع).

٤. اضبط العد التنازلي على **ON** (تشغيل)، وسوف تحصل على إشعار العد التنازلي على لوحة إشعارات النظام فيما يتعلق بالأيام المتبقية حتى يعقد هذا الحدث.

ملاحظة: للحصول على تفاصيل حول لوحة إشعارات النظام، راجع [إشعارات النظام](#).

٥. حدد الوقت الذي تريده للحصول على تنبية ما أو تذكير بالحدث من حقل **Reminders** (التذكريات).

ملاحظة: ستحصل على تنبية بالحدث عندما يعمل نشاط What's Next (ما هي الخطوة التالية)، للمزيد من التفاصيل، راجع [ما هي الخطوة التالية](#).

٦. انقر فوق حقل **Guests** (الضيوف) ثم حدد جهات الاتصال التي ترغب في إرسال دعوات إليها.

٧. بمجرد الانتهاء من ذلك، انقر فوق  للحفظ والخروج.

ملاحظة: يمكنك إرسال دعوات عبر البريد الإلكتروني من تطبيق **Calendar** (التقويم)، للتفاصيل، راجع [إنشاء أحداث](#).

إرسال بريد إلكتروني لاحقاً

عند استلام رسالة بريد إلكتروني معينة، يمكنك تعينها كمهمة بريد إلكتروني في وقت لاحق ويمكنك الرد عليها في وقت مناسب من خلال تطبيق **Do It Later**.

١. من شاشة Home (الرئيسية)، انقر فوق **Email** (البريد الإلكتروني).

٢. حدد البريد الإلكتروني المراد إرسال رسالة بريد إلكتروني إليه في وقت لاحق من صندوق البريد الوارد الخاص بك.

٣. انقر فوق  **Reply Later** < **(الرد لاحقاً)**.

٤. لاسترداد البريد الإلكتروني، انقر فوق **ASUS < Do It Later** (**القيام بذلك لاحقاً**) من الشاشة Home (الرئيسية).

ملاحظة: للحصول على تفاصيل حول الرد اللاحق على رسائل البريد الإلكتروني، راجع [إرسال بريد إلكتروني الآن](#).

التقويم

إلى جانب إنشاء الأحداث يمكنك أيضاً تعين تذكيرات أو إنشاء إشعار للعد التنازلي للتأكد من أنك لن تنسى هذه المناسبات المهمة. كما أنه يخزن الأحداث، مثل أعياد الميلاد والمناسبات التي كنت قد أعددتها لجهات الاتصال المهمة.

إنشاء أحداث

لإنشاء أحداث:

- ١- انقر فوق **Calendar < ASUS** (التقويم).
- ٢- انقر فوق  لبدء إنشاء حدث جديد.
- ٣- في شاشة حدث جديد، قم بإدخال كافة التفاصيل الضرورية للحدث.
- ٤- ضع العد التنازلي في وضع **ON (تشغيل)**. سوف تحصل على إشعار العد التنازلي على لوحة إخطارات النظام فيما يتعلق بالأيام المتبقية حتى يحل هذا الحدث.

ملاحظة للتفاصيل حول لوحة إشعارات النظام، راجع [استخدام إشعارات النظام](#).

- ٥- في حقل **Reminders (التذكيرات)** ، حدد الوقت الذي تريده للحصول على تنبيه، تذكير بالحدث.
- ٦- بمجرد الانتهاء من ذلك، انقر فوق  للحفظ والخروج.

إضافة حساب إلى التقويم

إلى جانب إنشاء الأحداث المسجلة على **ASUS Phone** ، يمكنك أيضاً استخدام التقويم لإنشاء أحداث التي تتم مزامنتها تلقائياً مع حساباتك على الانترنت. لكن أولاً، يجب إضافة هذه الحسابات إلى التقويم باستخدام الخطوات التالية:

- ١- انقر فوق **Calendar < ASUS** (التقويم).
- ٢- انقر فوق  < **Accounts (الحسابات)** > .
- ٣- انقر فوق الحسابات التي تريده إضافتها.
- ٤- اتبع التعليمات التالية التي تظهر على الشاشة لاستكمال إضافة الحساب الجديد إلى التقويم.

إنشاء حدث من الحساب

بعد إضافة الحسابات على الانترنэт التي كنت ترغب في مزامنتها مع التقويم، يمكنك الآن استخدام **ASUS Phone** لإنشاء إشعارات لتلك الحسابات عبر الإنترنэт باتباع الخطوات التالية:

- ١- انقر فوق **Calendar < ASUS** (التقويم).
- ٢- انقر فوق **New Event (حدث جديد)** لبدء إنشاء حدث جديد.
- ٣- في شاشة الحدث الجديد، انقر فوق **My Calendar (تقويمي)** لعرض كافة الحسابات التي تمت مزامنتها مؤخراً مع التقويم.
- ٤- انقر فوق الحساب الذي تريده لإنشاء حدث جديد به.
- ٥- أدخل كافة التفاصيل الضرورية للحدث خاصتك في شاشة حدث جديد.

ملاحظة: يجب أن يكون حساب الإنترنэт الخاص بك قد تمت إضافته بالفعل على التقويم قبل أن تتمكن من متابعة الخطوات التالية. لمزيد من التفاصيل، راجع [إضافة حسابات إلى التقويم](#).


مكين تذكيرات التنبيه للأحداث

قم بتشغيل وظيفة التنبيه من تطبيق التقويم للحصول على تذكير تنبيه والإخطارات المناسبات الخاصة مثل أعياد الميلاد والمناسبات واللقاءات والأحداث الهامة الأخرى التي تهمك.

- ١- انقر فوق **Calendar < ASUS** (التقويم).

- ٢- انقر فوق **Accounts < Accounts** (الحسابات).

- ٣- انقر فوق الحسابات التي تريده أن تتلقى منها تذكيرات.



ملاحظات:

- لتفاصيل حول إعداد تنبيهات الأحداث الخاصة بجهات الاتصال المهمة، راجع [إضافة حدث إلى جهة اتصال مهمة](#).
- احصل على تنبيهات وتذكيرات كجزء من تطبيق [ما هي الخطوة التالية](#).


ما هي الخطوة التالية

لا تفوت الأحداث الهامة، استمتع بالشمس، أو احصل على الرسائل/رسائل البريد الإلكتروني/المكالمات من الأشخاص المفضلين لديك. قم بإنشاء تقويمك من الأحداث والمجموعات المفضلة وكبار الشخصيات أو إعدادات تحديث الطقس للحصول على تنبئها وتنذيرات حول الخطوة التالية. عرض ما هو التنبئات التالية من تأمين الشاشة ولوحة إشعار الأنظمة وعنصر واجهة المستخدم أو التطبيق التالي.

لحصول على تذكرة الأحداث

للحصول على تنذيرات وإشعارات بأحداث ما هي الخطوة التالية، عليك التأكد مما يلي:

- إعداد معلومات الأحداث الخاصة بجهات الاتصال المهمة مثل أعياد الميلاد أو المناسبات على تطبيق جهات الاتصال. لتفاصيل، راجع [إضافة حدث إلى جهة اتصال مهمة](#).
- يمكنك إرسال دعوة لحضور حدث معين عبر البريد الإلكتروني وتعيين وقت التنذير في تطبيق Email، للحصول على التفاصيل، راجع [إرسال دعوات للأحداث عبر البريد الإلكتروني](#).
- يمكنك إعداد حدث وتعيين وقت التنذير في تطبيق التقويم. للتفاصيل، راجع [إنشاء أحداث](#).



بول أو رفض دعوات للأحداث

إعداد حساب البريد الإلكتروني في التطبيق البريد الإلكتروني لإرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكتروني كالتالي تدعوه للأحداث. عند قبول دعوات البريد الإلكتروني، ستنتم مزامنة الأحداث مع تطبيق التقويم.

ملاحظة: لمزيد من التفاصيل، راجع [البريد الإلكتروني والتقويم](#)

هام! يجب توصيل ASUS Phone بشبكة هاتف محمول Wi-Fi للحصول على دعوات بالبريد الإلكتروني أو تنبيةات بالأحداث ذات الصلة. للمزيد من التفاصيل، راجع [البقاء على اتصال](#).

قبول أو رفض دعوة:

- ١- انقر فوق دعوة البريد الإلكتروني لفتحها.
- ٢- انقر فوق **Yes** (نعم) لقبول الدعوة أو **No** (لا) لرفضها. سيتم إرسال الرد عبر البريد الإلكتروني لمنظم الحدث أو ضيفه.




الحصول على تنبیهات تتعلق بالحدث

عند قبول دعوة لحدث، ستحصل على تذکیر بأي تغييرات تتم على الحدث مثل التأجیل أو الإلغاء أو التغیر في موقع قیام الحدث أو أي تحول في جدول الحدث. سوف يتم نشر هذه التنبیهات المتعلقة بالحدث على شاشة القفل أو نظام لوحة الإشعارات أو عنصر واجهة المستخدم الخاص بالخطوة التالیة أو التطبيق.


بدء تنبیه حدث

قبل دقائق قليلة من بدء الحدث، ستحصل على تذکیر بأن هذا الحدث على وشك البدء. يمكنك الاتصال لإطلاع المنظم أو المضيف بأي مستجدات إذا كنت متاخرًا.




لغاء تتبّيه حدث

سوف تحصل على تتبّيه بالإلغاء عبر البريد الإلكتروني عندما يقوم المنظم أو المضيف بإلغاء هذا الحدث.



عادة جدولة تتبّيه حدث

ستحصل على تتبّيه إذا تم تأجيل الحدث أو إعادة جدولته، أو نقله إلى موقع آخر.



لحصول على تحديثات الطقس

احصل على تحديثات AccuWeather® في الوقت الفعلي لها، كل ساعة أو ما يصل إلى 12 ساعة، لموقعك الحالي أو لأجزاء أخرى من العالم. يمكن وضع خطط لمدة تصل إلى سبعة (٧) أيام مع توقعات للطقس لمدة ٧ أيام أو الملابس الملائمة بالاعتماد على درجة حرارة AccuWeather RealFeel® يمكنك أيضًا الحصول على مؤشر الأشعة فوق البنفسجية أو مؤشر تلوث الهواء في الوقت الحقيقي، مما يتيح لك اتخاذ التدابير الوقائية الازمة ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة أو ملوثات الهواء.

- ١- قيل الحصول على تحديثات الطقس، تأكد مما يلي:
 - شبكة Wi-Fi أو شبكة الهاتف قيد التشغيل.
 - قم بتشغيل الوصول إلى الموقع من **Settings** (الإعدادات) > **Location access** (الوصول للموقع).
- ٢- قم بتشغيل تطبيق الطقس بأي من هاتين الطريقتين:
 - انقر فوق **Weather** (الطقس).
 - من الشاشة الرئيسية لجهاز Zen، انقر فوق أيقونة الطقس.



- ٣- انقر فوق **Edit** (تحرير) ثم انقر فوق .
- ٤- في مربع البحث، أدخل المدينة أو المنطقة التي تريده البحث عن تحديثات الطقس الخاصة بها.
- ٥- انتظر لفترة من الوقت حتى يقوم **ASUS Phone** بجلب معلومات عن الطقس. ستنتم إضافة بيانات طقس المدينة أو إلى قائمة موقعك. انقر فوق المدينة أو المنطقة التي ترغب في عرضها على عنصر واجهة مستخدم تطبيق "الخطوة التالية" على الشاشة الرئيسية.

القيام بذلك لاحقاً

قم بتعليق أتفه الأمور في حياتك المشغولة. حتى عندما تكون في ذروة الانشغال، قم بالرد على رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو المكالمات أو قراءة الأخبار عبر الإنترنت أو إضافة مهام هامة بمنتهى الأريحية.

قم بوضع علامة على رسائلك غير المقرؤة أو رسائل البريد الإلكتروني وصفحات الويب المثيرة للاهتمام، والمكالمات التي لم يرد عليها كعنابر **Reply Later** (الرد لاحقاً) أو **Read Later** (القراءة لاحقاً) أو **Call Later** (الاتصال لاحقاً). ستنم إضافة هذه العناصر المعلمة إلى مهام "القيام بذلك لاحقاً"، وستستطيع التعامل مع هذه المهام في وقت الراحة.

ملاحظة:

- تطبيقات الطرف الثالث الشائعة التي تدعم القيام بذلك في وقت لاحق تشمل Google Play وGoogle Chrome وGoogle Maps وiMDb وYouTube.
- لا يمكن لكل التطبيقات مشاركة وإضافة مهام إلى القيام بذلك لاحقاً.

ضافة مهام

قم بإنشاء مهمة للقيام بـ تنظيم عملك أو الأنشطة الاجتماعية في الحياة المهنية أو الاجتماعية الخاصة بك.

- ١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق **Do It Later < ASUS** (القيام بذلك لاحقاً).
- ٢- انقر فوق **+** ثم قم بملء المعلومات الضرورية.
- ٣- إذا أردت تحديد مستوى للأهمية، حدد **High** (عالٍ) من حقل الأهمية.
- ٤- عند الانتهاء، انقر فوق **OK** (موافق).

ترتيب أولوية المهام

تعين مستوى الأهمية للقيام بالمهام حتى تتمكن من تحديد الأولويات والتصريف بناءً عليها وفقاً لذلك.

- ١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق **Do It Later < ASUS** (القيام بذلك لاحقاً).
- ٢- انقر فوق المهمة التي ترغب في تعديتها كأولوية أولى.
- ٣- ضمن حقل الأهمية في الشاشة المهام، حدد **High** (عالٍ).
- ٤- عند الانتهاء، انقر فوق **OK** (موافق).

ملاحظة: يتم وضع علامة على المهام المعتبرة كأولوية عليا  على قائمة القيام بذلك لاحقاً. سيسمح لك هذا بسرعة تحديد المهام التي تحتاج لإجراءات فورية.

إعادة الاتصال الآن

عندما قمت بتعيين المكالمات الهامة مسبقاً كمهمة اتصال في وقت لاحق، يمكنك الحصول عليها، والاتصال بها مجدداً عندما تجد الوقت للقيام بذلك من خلال تطبيق القيام بذلك لاحقاً.

- ١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق **Do It Later < ASUS** (القيام بذلك لاحقاً).
- ٢- حدد المكالمة التي تريدها، ثم انقر فوق **Call now** (اتصال الآن).
٣. عند الانتهاء، انقر فوق  لتحديد انتهاء المهمة.

ملاحظة: للحصول على تفاصيل حول إعداد المكالمات كمهام في وقت لاحق، راجع:

- [إعداد الردود على المكالمات الواردة](#)
- [إعداد الرد على مكالمات لم يرد عليها](#)

إرسال بريد إلكتروني الآن

يمكنك تعيين رسالة بريد إلكتروني كمهمة رد لاحقة والرد عليها لاحقاً من تطبيق **Do It Later**.

١. من الشاشة **Home** (الرئيسية)، انقر فوق **Do It Later < ASUS** (القيام بذلك لاحقاً).
٢. حدد البريد الإلكتروني الذي تريده الرد عليه الآن، ثم انقر فوق **Reply now** (الرد الآن).
٣. عند الانتهاء، انقر فوق  لتحديد انتهاء المهمة.

ملاحظة: للحصول على تفاصيل حول تعيين رسائل البريد الإلكتروني خاصتك كمهام للرد لاحقاً، راجع [إرسال البريد الإلكتروني لاحقاً](#).

الاطلاع على قرائتي على الإنترنت الآن

يمكنك استرجاع الصفحات التي وضعت عليها علامة سابقاً كمهمة للقراءة في وقت لاحق والاطلاع على القراءة الخاصة بك على الانترنت في وقت راحتك من خلال تطبيق القيام بذلك لاحقاً.

- ١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق **Do It Later < ASUS** (القيام بذلك لاحقاً).
- ٢- حدد الصفحة التي تريدها القراءة الآن، ثم انقر فوق **Read now** (قراءة الآن).
٣. عند الانتهاء، انقر فوق  لتحديد انتهاء المهمة.

ملاحظة: لتفاصيل حول إعداد الصفحات كمهام للقراءة لاحقاً، راجع [قراءة الصفحات لاحقاً](#).

الرد الآن

عندما قمت بتعيين رسالة نصية قصيرة مسبقاً كمهمة رد في وقت لاحق، يمكنك استرجاعها والرد على الرسالة عندما يكون الوقت مناسباً للقيام بذلك من خلال تطبيق القيام بذلك لاحقاً.

- ١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق **Do It Later < ASUS** (القيام بذلك لاحقاً).
- ٢- حدد الرسالة النصية القصيرة التي تريد إرسال رد عليها، ثم انقر فوق **Reply now** (رد الآن).

ملاحظة: لتفاصيل حول إعداد الصفحات كمهام للرد لاحقاً، راجع [الإرسال لاحقاً](#).

ذف مهام

يمكنك حذف أي مهام مكتملة أو متاخرة، أو غير ضرورية من تطبيق القيام بذلك لاحقاً.

- ١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق **Do It Later < ASUS** (القيام بذلك لاحقاً).
- ٢- انقر فوق المهمة التي تريد إزالتها من القائمة، ثم انقر فوق **Delete** (حذف).

SuperNote

قم بتدوين الملاحظات بشكل مريح وبنشاط به إبداع يتزامن مع بيانات الهاتف المحمول باستخدام SuperNote.

هذا التطبيق السهل الاستخدام يسمح لك بإنشاء ملاحظات تُنظمت في دفتر الملاحظات من خلال الكتابة أو الرسم مباشرة على الشاشة التي تعمل باللمس. أثناء إنشاء الملاحظات، يمكنك أيضًا إضافة ملفات وسائط متعددة من التطبيقات الأخرى ومشاركتها عبر الشبكات الاجتماعية أو حساب سحابة التخزين الخاصة.



فهم الأيقونات

اعتماداً على وضع الإدخال المحدد، تظهر هذه الأيقونات كلما قمت بإنزال الملاحظات على SuperNote.

- حدد نوع الوضع هذا عندما تريد استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة لإدخال مفكاراتك. 
- حدد وضع الكتابة هذا عندما تريد الخربشة أو كتابة ملاحظاتك. 
- حدد وضع الرسم هذا عندما تريد إنشاء رسومات أو خربشات. 
- انقر فوق هذا الرمز لتحديد عرض النص ولونه عندما تكون في وضع الكتابة. 
- عندما تكون في وضع الرسم، انقر فوق هذه الأيقونة لتحديد أداة الرسم التي سيتم استخدامها ودقة اللون أو الحجم. 
- عندما تكون في وضع الرسم، انقر فوق هذه الأيقونة لمسح بعض المحتويات الموجودة على المفكرة. 
- انقر فوق هذه الأيقونة لالتقط صورة أو مقطع فيديو وتسجيل صوت وإضافة طابع زمني وغيرها إلى المفكرة. 
- انقر فوق هذه الأيقونة لإضافة صفحة جديدة إلى المفكرة. 

إنشاء مفكرة

لإنشاء ملفات جديدة باستخدام SuperNote، راجع الخطوات التالية:



- ١- انقر باللمس على **SuperNote < ASUS**، ثم انقر فوق .
- ٢- قم بتنسية الملف وحدد حجم الكمبيوتر لوحى أو حجم هاتف كحجم للصفحة.
- ٣- حدد قالب وابداً بكتابة مفكرةك.

مشاركة مفكرة على السحابة

قد تقوم بمشاركة المفكرة على السحابة باستخدام الخطوات التالية:

- ١- في شاشة SuperNote الرئيسية، انقر مع الاستمرار على المفكرة التي ترغب في مشاركتها.
- ٢- في الشاشة المتبعة، انقر فوق **Enable cloud sync** (تمكين مزامنة السحابة).
- ٣- قم بإدخال تفاصيل اسم مستخدم حساب ASUS WebStorage وكلمة المرور لمتابعة مزامنة المفكرة إلى السحابة.
- ٤- بمجرد أن تتم مزامنة المفكرة مع السحابة بنجاح، ستظهر أيقونة السحابة في أعلى المفكرة التي تمت مشاركتها.

مشاركة ملاحظه على السحابة

إلى جانب المفكرة، يمكنك أيضاً مشاركة المفكرة الفردية من SuperNote إلى حساب سحابة التخزين لديك. للقيام بذلك:

- ١- قم بتشغيل المفكرة التي تحتوي على المفكرة التي تريد مشاركتها.
- ٢- انقر مع الاستمرار على المفكرة التي تريد مشاركتها.
- ٣- في الشاشة المتبعة، انقر فوق **Share** (مشاركة) ثم حدد نوع تنسيق الملف الذي تدري مشاركته.
- ٤- في الشاشة التالية، حدد حساب سحابة التخزين التي تريد مشاركة مفكتك بها.
- ٥- اتبع التعليمات التالية لإكمال مشاركة المفكرة المحددة.

مدير الملفات

يسهم لك استخدام مدير الملفات بتحديد موقع بياناتك وإدارتها بسهولة على المخزن الداخلي لـASUS Phone وأجهزة التخزين الخارجية المتصلة به.

الوصول إلى المخزن الداخلي

للوصول إلى المخزن الداخلي:

- انقر فوق **File Manager < ASUS** (مدير الملفات).

- انقر فوق  > تغرين داخلي لعرض محتويات ASUS Phone ثم انقر فوق عنصر تحديده.

الوصول إلى جهاز التخزين الخارجي

للوصول إلى جهاز التخزين الخارجي:

- قم بإدخال بطاقة microSD في ASUS Phone.

- انقر فوق **File Manager < ASUS** (مدير الملفات).

- انقر فوق  > MicroSD لعرض محتويات بطاقة microSD الخاصة بك.

الوصول إلى المخزن السحابي

هام! تأكد من تمكين شبكة Wi-Fi أو شبكة للهاتف المحمول على ASUS Phone . للتفاصيل، راجع [البقاء على اتصال](#).

للوصول إلى الملفات المحفوظة على حسابات التخزين السحابية:

- انقر فوق **File Manager < ASUS** (مدير الملفات).

- انقر فوق  ثم انقر فوق موقع المخزن السحابي ضمن **Cloud Storage** (المخزن السحابي).

السحابة


قم بالنسخ الاحتياطي للبيانات ومزامنة الملفات بين الأجهزة المختلفة ومشاركة الملفات بشكل آمن والقطاع الخاص عن طريق حساب السحابة مثل ASUS WebStorage، Drive، OneDrive وDropbox.

ASUS WebStorage

التسجيل أو تسجيل الدخول إلى ASUS WebStorage والحصول على مخزن سحابي. تحميل الصور الملقطة حديثاً تلقائياً لمشاركة اللحظة ومزامنة الملفات بين الأجهزة المختلفة، أو مشاركة الملفات عن طريق حساب ASUS WebStorage.

ملاحظة: للاستمتاع بوظيفة التحميل التلقائي، قم بتنكين **Instant Upload** (التحميل الفوري) من **Settings** (الإعدادات) في ASUS WebStorage <**Instant Upload**> (التحميل الفوري).

هام! تأكد من تمكن شبكة Wi-Fi أو شبكة للهاتف المحمول على ASUS Phone . للتفاصيل، راجع [البقاء على اتصال](#).



نقل البيانات

نقل البيانات الخاصة بك مثل جهات الاتصال وإدخالات التقويم، أو الرسائل النصية القصيرة من الهاتف القديم الخاص بك لجهاز Zen عبر تقنية Bluetooth.

لاستخدام نقل البيانات:

- قم باقران جهاز الهاتف المحمول القديم بجهاز Zen عبر Bluetooth.

ملاحظة: لمزيد من التفاصيل حول الأجهزة المقترنة، راجع اقران ASUS Phone بجهاز Bluetooth®.


- لتشغيل شاشة Settings (الإعدادات) في honeP SUA خاصتك، عليك القيام بأحد الإجراءات التالية:



- قم بتشغيل Quick settings (الإعدادات السريعة) ثم انقر فوق
- انقر فوق < Settings (الإعدادات).

- من شاشة كافة التطبيقات، انقر فوق Data transfer (نقل البيانات).

- انقر فوق Transfer Wizard (معالج النقل) ثم اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة لإكمال عملية نقل البيانات.




مساعدة ZenUI

ابحث عن الحلول في الأسئلة المتداولة أو تعامل مع مستخدمين آخرين لـ UI Zen بشكل مباشر للبحث عن الحلول المتعلقة بتطبيقات ZenUI ومشاركتها.

للدخول على مساعدة ZenUI:

١. انقر باللمس فوق **ZenUI Help < [مساعدة ZenUI]**.
٢. انقر باللمس فوق **(تطبيقات ASUS ZenUI Apps)** ثم حدد التطبيق الذي تريده العثور على حلول له.




البقاء على اتصال

أسلوب الاستدعاء

مizza SIM ثانوي

تتيح لك مizza SIM ثانوي في ASUS Phone إدارة إعدادات بطاقات micro SIM المركبة. مع هذه المizza، يمكن تمكين/تعطيل بطاقات SIM أو تعيين أسماء SIM، أو تعيين واحدة كشبكة مفضلة.



عادة تسمية بطاقات micro SIM

قم بتغيير أسماء بطاقات micro SIM على ASUS Phone حيث تتمكن من التعرف عليها بسهولة.

لتغيير أسماء بطاقات micro SIM، انقر فوق **SIM2 name: SIM2** (اسم **SIM1**: **SIM1**) أو **SIM1 name: SIM1** (اسم **SIM2**: **SIM2**) ثم أدخل أسماء بطاقات micro SIM.


ملاحظة: إذا كانت بطاقات SIM من مزودي خدمة هاتف محمول مختلفين، نوصي باستخدام أسماء مقدمي خدمات SIM هذه. إذا كان لكل بطاقة SIM نفس مزود خدمة الهاتف المحمول، نحن نوصي باستخدام أرقام الهواتف المحمولة لأسماء SIM.

عيّن بطاقة micro SIM كبطاقة مفضلة

قم بتعيين بطاقة micro SIM كبطاقة SIM المفضلة للمكالمات الصوتية وخدمات البيانات.

طاقه SIM للمكالمات الصوتية

عند قيامك بإجراء مكالمة، يستخدم ASUS Phone تلقائياً بطاقة micro SIM كبطاقة مفضلة تلقائياً لإجراء المكالمة.
لتعيين بطاقة micro SIM لمكالمة صوتية، انقر فوق **Voice call** (مكالمة صوتية) ثم انقر فوق بطاقة SIM التي تريد استخدامها.



هام! يمكن فقط استخدام هذه الميزة إذا قمت بإجراء مكالمة من قائمة جهات الاتصال لديك.

طاقه SIM لخدمة البيانات

تدعم بطاقة SIM1 فقط خدمة البيانات.

جراء المكالمات

يعرض **ASUS Phone** العديد من الطرق لإجراء مكالمة. اتصل بأصدقائك من قائمة جهات الاتصال، أو اطلب هاتف من لوحة الطلب الذكي لإجراء مكالمة سريعة، أو أدخل رقم الطلب السريع لطلب جهات الاتصال التي تستخدمها كثيراً.

ملاحظة: قم بتنظيم جهات الاتصال الخاصة بك في تطبيق **Contacts** (جهات الاتصال). لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على [ادارة جهات الاتصال](#).

تشغيل تطبيق الهاتف

من خلال الشاشة الرئيسية، قم بأي مما يلي لتشغيل تطبيق الهاتف:

- انقر فوق .
- انقر فوق  <  (الهاتف).

لب رقم هاتفي

استخدم تطبيق الهاتف لطلب رقم هاتفي بشكلٍ مباشر.

- ١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق **ASUS < Contacts** (جهات الاتصال) ثم انقر فوق مفاتيح الرقم.
- ٢- حدد من أزرار المكالمة **SIM1** أو **SIM2** لطلب الرقم.

ملاحظة: قد تختلف تسميات أزرار الاتصال حسب الإعداد الذي أجريته على بطاقات micro SIM. للمزيد من التفاصيل، راجع [ميزة SIM ثانٍ](#).

الاتصال برقم داخلي

عندما تحتاج لطلب رقم داخلي، يمكنك القيام بأي من هذه الخطوات لتخطي المطالبات الصوتية.

لب تأكيد رقم داخلي

يمكن إدراج مطالبة تأكيد لرقم داخلي بعد طلب الرقم الرئيسي.

- ١- من تطبيق الهاتف، أدخل الرقم الرئيسي.
- ٢- انقر مع الاستمرار فوق **#** لإدراج مطالبة تأكيد، والتي يشار إليها بالفواصل المنقوطة (؛).
- ٣- حدد من أزرار المكالمة **SIM1** أو **SIM2** لإجراء مكالمة.
- ٤- عند المطالبة، انقر فوق **Yes (نعم)** لتأكيد الرقم الداخلي.

لاتصال التلقائي برقم داخلي

يمكنك إدراج إيقاف مؤقت قصير أو طويل بعد طلب الرقم الرئيسي، ثم سيتم طلب الرقم الداخلي بعد ذلك تلقائياً.

١- من تطبيق الهاتف، أدخل الرقم الرئيسي.

٢- انقر مع الاستمرار فوق * لإدراج إيقاف مؤقت، والذي يرمز له بالفاصلة (‘).

ملاحظة: إذا أردت إيقاف مؤقت أطول، انقر مع الاستمرار فوق * مرة أخرى.

٣- أدخل الرقم الداخلي.

٤- حدد من أزرار الاتصال **SIM1** أو **SIM2** لوضع المكالمة.

٥- انقر  لإنهاء المكالمة.

الاتصال الذكي بجهات الاتصال

عند إدخال الأرقام أو الحروف القليلة الأولى من اسم جهة الاتصال تقوم مرشحات الاتصال الذكي من خلال قائمة جهات الاتصال أو سجلات المكالمات لتوفير التطابقات الممكنة. ويمكن معرفة ما إذا كانت جهة الاتصال التي تحاول الوصول إليها على قائمة التطابقات الممكنة، ثم إجراء تلك المكالمة بسرعة.

١- قم بتشغيل تطبيق الهاتف ثم إدخال رقم أو اسم جهة الاتصال.

٢- من قائمة التطابقات الممكنة، انقر فوق جهة الاتصال التي ترغب في الاتصال بها. إذا كانت جهة الاتصال ليست في القائمة، أدخل الرقم الكامل أو اسم جهة الاتصال.

٤- حدد من أزرار الاتصال **SIM1** أو **SIM2** لوضع المكالمة.

ملاحظة: قد تختلف تسميات أزرار الاتصال حسب الإعداد الذي أجريته على بطاقات **micro SIM**. للمزيد من التفاصيل، راجع أيضًا [ميزة SIM ثانى](#).

لاتصال السريع بجهات الاتصال

قم بتعيين مفاتيح الطلب السريع للاتصال بسرعة بجهات الاتصال التي تتصل بها كثيراً بنقرة واحدة فقط على رقم واحد من تطبيق الهاتف.

ملاحظة: بشكل افتراضي، يكون الرقم ١ محجوزاً لرسائل البريد الصوتي. يمكن استرداد البريد الصوتي الخاص بك عن طريق النقر على رقم ١، إذا كنت قد اشتربت في هذه الخدمة مع موفّر خدمة المحمول.

إنشاء قيد اتصال سريع

قم بإنشاء قيود اتصال سريع من الأرقام ٢ إلى ٩ لجهات الاتصال التي تتصل بها كثيراً.

- ١- من تطبيق الهاتف، قم بـأي مما يلي:
 - انقر مع الاستمرار فوق أي أرقام من ٢ إلى ٩، ثم انقر فوق **OK (موافق)** على شاشة تأكيد الاتصال السريع.
 - انقر فوق < **Speed dial** (الاتصال السريع) لتشغيل شاشة الاتصال السريع.
- ٣- حدد جهة اتصال من قائمة جهات الاتصال. سيتم حفظ قيد الاتصال السريع هذا في شاشة الاتصال السريع.

ذف قيد من قيود الاتصال السريع

لحذف قيد اتصال سريع:

- ١- من تطبيق الهاتف، انقر فوق < **Speed dial** (الاتصال السريع) لتشغيل شاشة الاتصال السريع.
- ٢- انقر مع الاستمرار فوق قيد من قيود الاتصال السريع، ثم انقر فوق **Remove (إزالة)**.
- ٣- انقر فوق **OK (موافق)** على رسالة التأكيد.

استبدال قيد اتصال سريع

يمكنك استبدال الاتصال المخصص بمفتاح الاتصال السريع بجهة اتصال أخرى.

- ١- من تطبيق الهاتف، انقر فوق < **Speed dial** (الاتصال السريع) لتشغيل شاشة الاتصال السريع.
- ٢- انقر مع الاستمرار فوق قيد الاتصال السريع، ثم انقر فوق **Replace (استبدال)**.
- ٣- حدد جهة اتصال من قائمة جهات الاتصال.
- ٤- انقر فوق **OK (موافق)** على رسالة التأكيد.

الاتصال ببلدك

عندما تكون في رحلة للخارج، فإن تمكين وتهيئة إعدادات الاتصال الرئيسية تجعل من الأسهل بالنسبة لك الاتصال ببلدك بسرعة.

ملاحظة: قد يتطلب استخدام خدمة التجوال رسوم إضافية. استعلم من موفر خدمة الهاتف المحمول قبل استخدام خدمة التجوال.

- ١- قم بتشغيل شاشة الإعدادات عن طريق القيام بأي مما يلي:
 - قم بتشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق  .
 - انقر فوق  > **Settings** (الإعدادات).
- ٢- انقر فوق **Call settings** (إعدادات الاتصال) < **Home dialing** (الاتصال ببلدك).
- ٣- ضع علامة على **Home dialing** (الاتصال ببلدك).
- ٤- انقر فوق **OK** (موافق) عند الإتمام.

ملاحظة: لمعلومات حول إعدادات الاتصال الأخرى، راجع [إعدادات الاتصال](#).

جراء اتصال من تطبيق جهات الاتصال

استخدم تطبيق جهات الاتصال لإجراء مكالمة من قائمة جهات الاتصال.

- ١- قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال.
- ٢- انقر فوق اسم جهة الاتصال ثم اضغط على الرقم الذي ترغب في الاتصال به.
- ٣- إذا كانت هناك بطاقة SIM مركبة، انقر فوق بطاقة SIM التي تريد إجراء مكالمة بواسطتها.
- ٤- انقر  لإنهاء المكالمة.

ملاحظة: لعرض كافة جهات الاتصال، انقر فوق القائمة المنسدلة **Contacts to display** (جهات الاتصال) لعرضها ثم ضع علامة على كافة الحسابات.

الاتصال بجهات المفضلة

عند إضافة جهة اتصال إلى قائمة المفضلة، يمكن الاتصال بجهات الاتصال بسرعة من تطبيق الهاتف.

- ١- ابدأ تطبيق جهات الاتصال أو تطبيق الهاتف.
- ٢- انقر فوق  لعرض قائمة المفضلة، ثم انقر فوق جهة الاتصال المفضلة لديك والتي تريد الاتصال بها.
- ٣- انقر  لإنهاء المكالمة.

سلام المكالمات

تضيئ شاشة ASUS Phone التي تعمل باللمس عندما يكون هناك مكالمة واردة. يختلف أيضًا عرض المكالمة الواردة، وهو يتوقف على حالة ASUS Phone.

الرد على المكالمات

هناك طريقتان للرد على المكالمات حسب حالة ASUS Phone :

- إذا كان هاتفك نشطًا، انقر فوق **Answer (رد)** أو انقر فوق **Decline (رفض)** لرفض أي مكالمة.
- إذا كان الهاتف مؤمنًا، قم بسحب  إلى  للرد أو إلى  لرفض المكالمة.

إعداد الردود على المكالمات الواردة

عندما لا تستطيع الرد على مكالمة واردة من رقم هاتف محمول مباشرةً، يمكنك تعينها كمهمة اتصال لاحق. ويمكن استرداد هذه المهام والعمل عليها في وقت أكثر ملاءمة من تطبيق القيام بذلك لاحقًا.

- ١- عند ورود مكالمة من رقم هاتف محمول، قم بالتمرير لأعلى من الجزء السفلي من الشاشة.
- ٢- انقر فوق **Can't talk now, will call you later** (لا يمكنني التحدث الآن، سأتصل بك في وقت لاحق). سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى من اتصل بك.
- ٣- لاستدعاء المكالمة، انقر فوق **Do It Later < ASUS** (القيام بذلك لاحقًا) من الشاشة الرئيسية.

ملاحظة: لتفاصيل حول منح [رد الرد الآن](#).

دارة سجلات المكالمات

من سجلات المكالمات، يمكن الاتصال مرة أخرى بالمكالمات التي لم يرد عليها أو حفظ المكالمات في لائحة جهات الاتصال أو حظر متصلين أو معاودة الاتصال بالأرقام الأخيرة أو جهات الاتصال.

عداد الرد على مكالمات لم يرد عليها

يمكن تعين مكالمة لم يرد عليها كمهمة اتصال في وقت لاحق. ويمكن استدعاء المكالمة والرد عليها من تطبيق القيام بذلك لاحقًا.

- ١- من تطبيق الهاتف، انقر فوق  لعرض سجلات المكالمات.
- ٢- حدد سجل مكالمات، ثم انقر فوق **Call later < [Call log entry]** (الاتصال لاحقًا).
- ٣- لاستدعاء المكالمة، انقر فوق **Do It Later < ASUS** (القيام بذلك لاحقًا) من الشاشة الرئيسية.

ملاحظة: لتفاصيل حول منح [رد الرد الآن](#).

حظر مكالمات

يمكن إضافة رقم أو اتصال من سجل المكالمات إلى قائمة الحظر.

- ١- من تطبيق الهاتف، انقر فوق  لعرض سجلات المكالمات.
- ٢- حدد الرقم الذي تريد حظره، انقر فوق  > **Add to block list** (إضافة إلى قائمة الحظر)، ثم انقر فوق **OK** (موافق).

حفظ المكالمات في جهات الاتصال

يمكن إضافة مكالمة من سجلات المكالمات إلى قائمة جهات الاتصال.

- ١- من تطبيق الهاتف، انقر فوق  لعرض سجلات المكالمات.
 - ٢- انقر مع الاستمرار فوق مكالمة من سجلات المكالمات، ثم انقر فوق **Add to contacts** (إضافة إلى جهات الاتصال).
 - ٣- انقر فوق **Create new contact** (إنشاء جهة اتصال جديدة) لإضافة قيد جديد إلى قائمة جهات الاتصال.
- انقر فوق **Add to existing contact** (إضافة إلى جهة اتصال موجودة)، حدد جهة اتصال، ثم انقر فوق **OK** (موافق) إذا كنت تريدين الكتابة فوق رقم جهة الاتصال بجهة الاتصال الجديدة هذه.

إعادة طلب رقم آخر مكالمة

لإعادة طلب رقم آخر مكالمة:

- ١- من تطبيق الهاتف، انقر فوق  لعرض سجلات المكالمات.
- ٢- انقر فوق **Call** (اتصال) لعرض رقم الاتصال الأخير، ثم انقر فوق **Call** (اتصال) مرة أخرى لإعادة طلب الرقم.
- ٣- انقر  لإنهاء المكالمة.

خيارات اتصال أخرى

أثناء وجود مكالمة نشطة، انقر فوق  ثم انقر فوق أي من خيارات الاتصال الممكنة عندما تكون المكالمة قيد الإجراء.

الميكروفون



قم بتشغيل أو إيقاف الميكروفون عند وجود مكالمة نشطة. عندما يتم إيقاف تشغيل الميكروفون أو كتمه، يمكن سماع المتصل ولكن لا يمكن للمتصل سماعك.

مكبر الصوت



تشغيل مكبر الصوت أو إيقافه.

مكالمة قيد التعليق



وضع مكالمة نشطة قيد التعليق.

مكالمة جماعية



عندما تشتراك في خدمة المكالمة الجماعية مع موفّر خدمة الهاتف المحمول، تسمح لك تلك الأيقونة بإضافة جهة أو جهات الاتصال في مكالمة نشطة.

ملاحظات:

- يتوقف عدد المشاركين في المكالمة الجماعية على الاشتراك في خدمة المكالمة الجماعية. ويمكن الاستفسار من موفّر خدمة الهاتف المحمول عن هذه الخدمة.
- لمزيد من التفاصيل حول المكالمة الجماعية، راجع [ادارة المكالمات المتعددة](#).

SuperNote



تشغيل تطبيق SuperNote، يتيح لك تدوين الملاحظات أثناء إجراء مكالمة.

ملاحظة:

للمزيد من التفاصيل، راجع [SuperNote](#).

التسجيل



تسجيل مكالمة نشطة.

هام! قبل تسجيل مكالمة نشطة، تتحمّل معظم القوانين المحلية الاستئذان من الشخص أو الأشخاص الآخرين على الخط.

ملاحظة: للمزيد من التفاصيل، ارجع إلى قسم [تسجيل المكالمات](#).

إدارة مكالمات متعددة


يتوفر لك ASUS Phone الراحة لإجراء أو استقبال مكالمتين. ويمكن أيضًا إعداد مكالمة جماعية تناسب اجتماعات العمل والخطوط الحزبية ومكالمات المجموعات الأخرى.

رد على مكالمة أخرى

أثناء التحدث من ASUS Phone ، قد تسمع صوت تنبئه بدل على مكالمة واردة أخرى. انقر فوق **Answer (رد)** على شاشة اللمس لتلقى مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة.

لتبدل بين المكالمات

لتبدل بين المكالمات، انقر فوق  على شاشة اللمس.



عداد مكالمة جماعية

يمكن لجهاز Zen، إلى جانب تقنية GSM المزود بها الهاتف، إعداد مكالمة جماعية بسن عدد من الأشخاص يصل إلى خمسة (٥) أشخاص. وأثناء المكالمة يمكن إضافة المزيد من جهات الاتصال ودمج جميع المكالمات في مكالمة جماعية واحدة.

١- قم بالاتصال بجهة اتصال أو طلب رقم، انتظر حتى يرد الطرف الآخر على مكالمتك.

٢- عند الرد على المكالمة، انقر فوق ثم انقر فوق جهة اتصال أو قم بالاتصال بالرقم الذي ترغب في ضمه إلى المكالمة الجماعية.

٣- انقر فوق لوضع مكالمتين في مكالمة جماعية.




٤- انقر فوق لإضافة جهة اتصال أخرى، ثم انقر فوق لدمج المكالمة بالمكالمة الجماعية الحالية. كرر هذه الخطوة إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من جهات الاتصال إلى المكالمة الجماعية.


إدارة مكالمة جماعية

خلال المكالمة الجماعية، يمكن فصل جهة الاتصال من مجموعة المكالمة الجماعية لإدارة حوار خاص، أو قطع اتصال جهة الاتصال من المكالمة الجماعية.

- ١- من شاشة المكالمات الجماعية، انقر فوق **(إدارة المكالمات الجماعية)** لفتح قائمة جهات الاتصال الموجودة في المكالمة الجماعية.



- ٢- لإزالة جهة اتصال من المكالمة الجماعية، انقر فوق  لإزالة جهة اتصال من المكالمة الجماعية، انقر فوق .



- ٣- انقر فوق  للعودة إلى شاشة المكالمة الجماعية.


سجل المكالمات

يسمح لك ASUS Phone بتسجيل أي محادثة تكون مرجع مستقبلي أو معلومة.

- قم بالاتصال بجهة اتصال أو طلب رقم.


- انقر فوق  لتسجيل المكالمة.

هام! قبل تسجيل مكالمة، تأكد من قيامك بطلب الإذن من الطرف أو الأطراف الأخرى.



- لإيقاف التسجيل، انقر فوق  . تظهر أيقونة  على شريط إشعارات النظام.

- قم بتمرير لأسفل من أعلى يسار ر肯 الشاشة، ثم انقر فوق الإشعار **Call recording saved** (تم حفظ تسجيل المكالمة) لعرض المحادثة المسجلة.



إدارة جهات الاتصال

قم بتنظيم جهات الاتصال وكن على اطلاع دائم بها عبر الاتصالات أو الرسائل النصية القصيرة أو رسائل البريد الإلكتروني أو شبكات التواصل الاجتماعي. قم بجمع جهات الاتصال كجهات اتصال مفضلة للوصول إليها بسرعة، أو قم بجمعها كجهات اتصال مهمة للحصول على إشعار بالأحداث القادمة أو المكالمات التي لم يرد عليها أو الرسائل غير المقرؤة.

يمكن أيضًا مزامنة جهات الاتصال مع البريد الإلكتروني أو حسابات موقع التواصل الاجتماعي، أو ربط معلومات الحسابات لسهولة الوصول لمكان واحد أو تصفية جهات الاتصال التي تريد أن تظل على تواصل معها.

لبدء تشغيل تطبيق جهات الاتصال، انقر باللمس فوق **Contacts < ASUS** (جهات الاتصال).

إعدادات جهات الاتصال

حدد الطريقة التي تريده أن تعرض بها جهات الاتصال من إعدادات **Contacts** (جهات الاتصال). تشمل خيارات العرض هذه عرض جهات الاتصال مع الهواتف أو فرز القائمة حسب الاسم الأول / الأخير أو عرض أسماء جهات الاتصال كأول / آخر اسم أولًا. يمكن أيضًا اختيار أي من هذه علامات التبويب لعرضها على شاشة **Contacts** (جهات الاتصال): **Favorites** (المفضلة)، **Groups** (المجموعات)، **VIP** (جهات الاتصال المهمة).

لإعدادات جهات الاتصال، انقر فوق **Settings < الإعدادات** من تطبيق جهات الاتصال.

إعداد ملف التعريف الخاص بي


اجعل ASUS Phone يدل على حامله وقم بإعداد معلومات ملفك الشخصي.

- قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال ثم انقر فوق **Set up my profile** (إعداد ملف التعريف الخاص بي) أو **Me** (خاصتي).

ملاحظة: تظهر خاصتي عندما تقوم بإعداد حساب Google الخاص بك على ASUS Phone.

Add another field (إضافة حقل آخر) - قم بملء المعلومات كرقم الهاتف المحمول أو المنزل. لإضافة المزيد من المعلومات أخرى، انقر فوق **Add another field** (إضافة حقل آخر).

- عندما الانتهاء من إدخال المعلومات، انقر فوق **Done** (تم). لعرض معلومات الملف الشخصي، قم بالتمرير لأسفل من أعلى يمين الشاشة لتشغيل لوحة الإعدادات السريعة، ثم انقر باللمس فوق زر المالك.



إضافة جهات اتصال

أضف جهات اتصال إلى جهازك أو شركتك أو Google أو حسابات البريد الإلكتروني الأخرى، وأضف معلومات جهات الاتصال الأكثر أهمية مثل أرقام جهات الاتصال وعنوان البريد الإلكتروني والمناسبات الخاصة لجهات الاتصال المهمة، والمزيد.

١- قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال ثم انقر فوق  .

٢- حدد **Device (الجهاز)**.

ملاحظات:

- يمكن أيضًا حفظ جهة الاتصال على بطاقة SIM أو على حساب البريد الإلكتروني.
- إذا لم يكن لديك حساب بريد إلكتروني، انقر فوق **Add account (إضافة حساب)** ثم قم بإنشاء حساب.

٣- أضف المعلومات الضرورية مثل رقم الهاتف المحمول أو المنزل أو عنوان البريد الإلكتروني أو إنشاء المجموعة التي تريدها وضع جهة الاتصال فيها.

٤- بعد إدخال المعلومات، إذا كنت تريدين إضافة المزيد من أرقام جهات اتصال أو عنوان البريد الإلكتروني، انقر فوق **New (جديد)**.

٥- إذا أردت إضافة معلومات حساب آخر، انقر فوق **Add another field (إضافة حقل آخر)**.

٦- عندما تقوم بإتمام المعلومات، انقر فوق **Done (تم)**.

إضافة رقم داخلي إلى جهة الاتصال

يمكن إضافة رقم داخلي لجهة الاتصال لتخطي المطالبات الصوتية عند إجراء مكالمة.

١. أدخل العدد الرئيسي لجهات الاتصال والرقم الداخلي لها في شاشة معلومات جهات الاتصال بأي من هاتين الطريقتين التاليتين:

- ضع فاصلة (,) بعد الرقم الرئيسي، ثم أدخل الرقم الداخلي لجهات الاتصال، وسيتم التوقف لبرهة قبل الاتصال بالرقم الداخلي تلقائيًا، لإطالة فترة التوقف، انقر فوق **Pause (إيقاف مؤقت)** لإدراج فاصلة أخرى.
- ضع فاصلة منقوطة (;) بعد الرقم الرئيسي، ثم أدخل الرقم الداخلي لجهات الاتصال، وعند الاتصال بجهة الاتصال، يتعين عليك تأكيد الرقم الداخلي، انقر فوق **Yes (نعم)** على رسالة التأكيد.

٢. عندما تقوم بإتمام المعلومات، انقر فوق **Done (تم)**.

خصيص ملف تعريف جهة الاتصال الخاص بي

قم بتعديل معلومات الاتصال أو إضافة صورة أو تعيين نغمة رنين أو التقاط صورة كغطاء لملف التعريف الخاص بجهة الاتصال.

- ١- قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال ثم حدد جهة الاتصال التي تريده تحرير معلومات ملف تعريفها أو تخصيصه.
- ٢- قم بإجراء التغييرات من صفحة ملف تعريف جهة الاتصال.



إعداد الجهات الاتصال المهمة

قم بجمع جهات الاتصال كمجموعة جهات اتصال مهمة للحصول على إشعار بالمناسبات المقبلة وأعياد الميلاد والأحداث الهامة الأخرى. ستحصل أيضاً على تنبيةات حول أي رسائل غير مقرودة أو رسائل بريد إلكتروني أو أي مكالمات لم يرد عليها من الشخصيات المهمة. وستحصل على كل هذه الإشعارات عندما تعمل تنبيةات وتذكريات ما هي الخطوة التالية.

ملاحظة: للمزيد من التفاصيل، راجع [What's Next](#).

إعداد جهات الاتصال المهمة من شاشة معلومات جهة الاتصال

لإعداد جهات الاتصال المهمة من شاشة معلومات جهة الاتصال:

- ١- قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال، انقر فوق جهة الاتصال التي تريده إعدادها كجهة اتصال مهمة ثم انقر فوق .
- ٢- في شاشة جهات الاتصال المحددة، حدد **VIP** (جهة اتصال مهمة) في حقل **Group** (مجموعة).
- ٣- عند الانتهاء، انقر فوق **Done** (تم). تمت إضافة جهة الاتصال إلى قائمة جهات الاتصال المهمة.

عداد جهة الاتصال الهامة من شاشة جهات الاتصال المهمة


لإعداد جهة الاتصال المهمة من شاشة جهات الاتصال المهمة:

- ١- قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال.
- ٢- انقر فوق **VIP < VIP** (جهات الاتصال المهمة).
- ٣- في شاشة جهات الاتصال المهمة، انقر فوق **2+**.
- ٤- حدد جهة الاتصال أو جهات الاتصال التي تريد جمعها كجهات اتصال مهمة، ثم انقر فوق **Add (إضافة)**. تمت إضافة جهة الاتصال أو جهات الاتصال إلى قائمة جهات الاتصال المهمة.

إضافة حدث إلى جهة اتصال مهمة

يمكن إضافة حدث إلى جهة اتصال هامة كالمناسبات وأعياد الميلاد والأحداث الهامة الأخرى.

- ١- قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال، انقر فوق جهة الاتصال التي تريد إضافتها إلى تفاصيل حدث ثم انقر فوق **2+**.
- ٢- في شاشة معلومات جهة الاتصال، انقر فوق **Add another field (إضافة حقل آخر) < Events** (الأحداث).



- ٣- حدد تاريخ الحدث، ثم انقر فوق **Set (إعداد)**.
- ٤- تأكّد من تحديد **VIP (جهة اتصال مهمة)** ضمن حقل المجموعة. عند الانتهاء، انقر فوق **Done (تم)**.
- ٥- ستظهر الأحداث الخاصة بجهة الاتصال في تقويم الأحداث. إذا أردت الحصول على تنبيه للحدث، قم بإعداد وقت التذكير في تطبيق التقويم.

ملاحظات:

- قم بتعيين وقت التذكير للأحداث في **التقويم** للحصول على تنبيهات حدث **ما هي الخطوة التالية** أو تذكيراتها.
- إلى جانب الحصول على تذكريات أحداث مقللة، يمكنك أيضًا الحصول على رسائل بريد إلكتروني/رسائل نصية قصيرة جديدة وإشعارات بالمكالمات التي لم يتم الرد عليها من ما هي الخطوة التالية. للمزيد من التفاصيل، راجع **ما هي الخطوة التالية**.

ضع علامة على جهات الاتصال المفضلة

قم بتعيين جهات الاتصال التي تتصل بها كثيراً كجهات اتصال مفضلة لتكون قادراً على الاتصال بها بسرعة من تطبيق الهاتف.

١. من الشاشة Home (الرئيسية)، انقر فوق **Contacts > Asus** (جهات الاتصال).

٢. حدد جهة الاتصال التي ترغب في تحديدها كمفضلة.

٣. انقر فوق  ، سيتم إضافة جهة الاتصال إلى Favorites List (قائمة المفضلة) خاصتك في تطبيق Phone.

ملاحظات:



عرض قائمة المفضلة، انقر فوق  من الشاشة الرئيسية، ثم انقر فوق .

للمزيد من التفاصيل، ارجع إلى قسم الاتصال بجهات الاتصال المفضلة.

يمكن أيضاً تعيين جهة اتصال مفضلة باعتبارها جهة اتصال مهمة. للمزيد من التفاصيل، ارجع إلى قسم إعداد جهات الاتصال المهمة.

استيراد جهات اتصال

قم باستيراد جهات الاتصال والبيانات الخاصة بها من مصدر جهة اتصال واحد إلى ASUS Phone أو حساب البريد الإلكتروني أو بطاقة micro SIM.

١- انقر فوق **Manage contacts < Contacts > ASUS** (جهات الاتصال) ثم انقر فوق .

٢- انقر فوق **Import/export** (استيراد/تصدير) ثم قم بالتحديد من بين خيارات الاستيراد التالية:

أ- استيراد من ١ بطاقة SIM / استيراد من ٢ بطاقة SIM

ب- استيراد من وحدة التخزين

٣- انقر فوق الحساب الذي ترغب في استيراد جهات الاتصال خاصتك منه:

أ- حساب البريد الإلكتروني

ب- الجهاز

SIM2/SIM1 - ج

٤. ضع علامة لاختيار جهات الاتصال التي تريده استيرادها. عند الانتهاء، انقر **Import** (استيراد).

تصدير جهات اتصال

قم بتصدير جهات الاتصال إلى أي حسابات تخزين في . ASUS Phone

- ١- انقر فوق **Manage contacts < Contacts < ASUS** (جهات الاتصال) ثم انقر فوق  (ادارة جهات الاتصال).
- ٢- انقر فوق **Import/export** (استيراد/تصدير) ثم قم بالتحديد من بين خيارات التصدير التالية:
 - أ- تصدير إلى 1 بطاقة SIM / تصدير إلى 2 بطاقة SIM
 - ب- تصدير إلى وحدة التخزين
- ٣- انقر لتحديد جهات الاتصال من الحسابات التالية:
 - أ- كافة جهات الاتصال
 - ب- حساب البريد الإلكتروني
 - ج- الجهاز
 - د- بطاقة SIM1/SIM2
- ٤- حدد جهات الاتصال التي تريدها.
- ٥- عند الانتهاء، انقر فوق تصدير.

دارة قائمة الحظر

ظر جهات اتصال أو أرقام

قم بإنشاء قائمة بجهات الاتصال أو الأرقام المحظورة لتجنب تلقي أي مكالمات أو رسائل غير مرغوب فيها. سيتم حفظ المكالمات والرسائل المحظورة في أرشيف قائمة الحظر.

- ١- انقر فوق **Manage contacts < Contacts < ASUS** (جهات الاتصال) ثم انقر فوق  (ادارة جهات الاتصال) <  (قائمة الحظر).
- ٢- انقر فوق  ، ثم قم بتنفيذ أي مما يلي:
 - لحظر جهة اتصال، انقر فوق **Choose from contacts** (الاختيار من جهات الاتصال)، ثم تحديد جهة الاتصال التي تريدها من قائمة جهات الاتصال.
 - لحظر رقم، انقر فوق **Enter a number** (إدخال رقم) ثم قم بإدخال الرقم الذي تريده.
- ٣- عند الانتهاء، انقر فوق **OK** (موافق).

زالة حظر جهات الاتصال أو الأرقام

يمكن رفع الحظر عن جهة اتصال أو رقم من القائمة وتلقي مكالمات أو رسائل من جهة الاتصال أو الرقم مرة أخرى.

- ١- انقر فوق **ASUS < Contacts (جهات الاتصال) >** ثم انقر فوق **Manage contacts** (ادارة جهات الاتصال)  **Blocked list** (قائمة الحظر).
- ٢- انقر فوق  **Remove blocked item** (إزالة الحظر عن العنصر).
- ٣- حدد جهة الاتصال أو الرقم الذي ترغب في إلغاء حظره ثم انقر فوق **Remove** (إزالة).

باتك التواصل الاجتماعية مع جهات اتصالك

يجعل دمج حسابات شبكة التواصل الاجتماعي من السهل عرض ملفات التعريف والأخبار والموجزات الاجتماعية. وابق على اطلاع بتحديثات أنشطة جهات اتصالك في وقتها الحقيقي.

هام! قبل أن تتمكن من دمج حسابات شبكة التواصل الاجتماعي لحساباتك، تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب شبكة التواصل الاجتماعي ومزامنة إعداداتها.

زمانة حساب شبكة التواصل الاجتماعي

قم بمزامنة حساب شبكة التواصل الاجتماعي لإضافة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بجهات الاتصال لديك إلى **ASUS Phone**.

- ١- قم بتشغيل شاشة الإعدادات عن طريق القيام بأي مما يلي:
 - قم بتشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق .
 - انقر فوق  **Settings** (الإعدادات).
- ٢- من شاشة الإعدادات، انقر فوق حساب شبكة التواصل الاجتماعي ضمن قسم الحسابات.
- ٣- ضع علامة على **Contacts (جهات الاتصال)** لمزامنة حسابات شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بجهات الاتصال لديك.
- ٤- تشغيل تطبيق جهات الاتصال لعرض قائمة جهات الاتصال.
- ٥- لعرض الحسابات التي تحتوي على حسابات شبكات تواصل اجتماعي فقط، انقر فوق **Contacts to display (جهات اتصال للعرض)** ثم أزل العلامة عن مصادر جهات الاتصال الأخرى، واترك اسم شبكة التواصل الاجتماعي محدداً.
- ٦- عند الانتهاء، انقر فوق  أو في أي مكان على الشاشة.

ربط معلومات الاتصال الخاصة بك

عند إضافة حسابات البريد الإلكتروني أو شبكات التواصل الاجتماعي، فإن البيانات التي تم الحصول عليها من هذه الحسابات تتزامن تلقائياً مع تطبيق Contacts، وفي بعض الحالات قد تظهر بعض معلومات الاتصال في عدة أماكن أو تحت أسماء مختلفة أو أسماء شهرة في تطبيق Contacts، ويمكنك ربط كافة هذه المعلومات وتوحيدها بدوياً ووضعها في موضع أو ملف واحد.

1. من تطبيق Contacts انقر فوق جهة الاتصال التي ترغب في ربط المعلومات الخاصة بها.




2. من صفحة ملف التعريف الخاصة بجهة الاتصال، انقر فوق .

3. حدد جميع ملفات تعريف جهات الاتصال التي ترى أنه يلزم ربطها في ملف واحد، ثم انقر فوق Link (ربط)، ويمكنك الآن عرض كافة معلومات جهات الاتصال خاصتك واستردادها في ملف واحد.


نسخ احتياطي/استعادة سجل المكالمات

خزن سجلات المكالمات في ASUS Phone لتنبيه المكالمات التي استلمتها أو أجريتها أو المكالمات الفائتة. ويمكن أيضاً إرسال سجلات المكالمات المحفوظة إلى حساب التخزين الخاص بك على الإنترنت أو إرساله عبر تطبيق البريد الإلكتروني المثبت في . ASUS Phone

إنشاء نسخة احتياطية لسجل المكالمات



1. من الشاشة الرئيسية، انقر فوق Phone (الهاتف) ثم انقر فوق لإخفاء لوحة المفاتيح.



2. انقر فوق ثم انقر فوق Backup call log (نسخ سجل المكالمات احتياطياً).


3. انقر فوق Backup call log to device (نسخ سجل المكالمات احتياطياً على الجهاز) لحفظ نسخة سجل المكالمات الاحتياطية في ASUS Phone . لإرسال نسخة سجل المكالمات الاحتياطية عبر البريد الإلكتروني، انقر فوق Backup (نسخ سجل المكالمات احتياطياً على الجهاز وإرساله).

4. اكتب اسم ملف النسخ الاحتياطي ثم انقر فوق OK (موافق). بعد نجاح النسخ الاحتياطي، انقر فوق OK (موافق).

خزين نسخ سجلات المكالمات الاحتياطية



1. من الشاشة الرئيسية، انقر فوق Phone (الهاتف) ثم انقر فوق لإخفاء لوحة المفاتيح.



2. انقر فوق ثم انقر فوق Restore call log (استعادة سجل المكالمات).

3. حدد نسخة احتياطية سجل المكالمات التي تريده استعادة، انقر فوق OK (موافق).

4. بعد نجاح الاستعادة، انقر فوق OK (موافق). انقر فوق ↪ لعرض سجلات المكالمات المستعادة.

إعدادات الاتصال

قم بتكوين الإعدادات الخاصة بالمكالمات الواردة أو الصادرة وحظر المكالمات والاتصال بالدولة الأم والمزيد.

١- قم بتشغيل شاشة الإعدادات عن طريق القيام بأي مما يلي:

- قم بتشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق  .
- انقر فوق  > **Settings** (إعدادات).

٢- انقر فوق **Call settings** (إعدادات الاتصال)، ثم انقر فوق أي من هذه الإعدادات التي تريد إعدادها.

إعدادات حظر المكالمات	
إعدادات وظيفة الحظر	قائمة الحظر
تهيئة الإعدادات لوظيفة الحظر.	عرض قائمة جهات الاتصال أو الأرقام المحظورة.
إعدادات المكالمات الواردة	
نقطة رنين الهاتف	قم بإعداد نقطة الرنين الخاصة ببطاقتي SIM 1 أو 2.
الاهتزاز عند الرنين	ضع علامة عندما ترغب أن يهتز ASUS Phone عند الرنين.
إعادة توجيه المكالمات	استخدم هذه الميزة إذا أردت إرسال طلبات اتصال لأرقام أخرى في أي من هذه الحالات: Always forward (إعادة التوجيه دائمًا) و Forward when busy (إعادة التوجيه عند الانشغال) و Forward when unanswered (إعادة التوجيه عند عدم الرد) و Forward when unreachable (إعادة التوجيه عند عدم إمكانية الوصول).
رسالة رفض المكالمة	قم بتحديد أو إنشاء الرسائل التي ترغب إرسالها عندما تكون غير قادر على الرد على مكالمة واردة.
إعدادات السماعة للمكالمات الواردة	عندما تقوم بتوصيل سماعة Bluetooth أو سماعة سلكية بجهاز Zen، يمكنك تحديد الرد تلقائياً أو تعين وقت الانتظار للمكالمات الواردة.
إعدادات المكالمات الصادرة	
نغمات لمس لوحة الاتصال	ضع علامة أو أزل وضع علامة لتمكين أو تعطيل صوت لوحة الاتصال في تطبيق الهاتف.
إعدادات تنبيه الاتصال	قم بتشغيل أو إيقاف الاهتزاز لإعدادات تنبيه الاتصال.
أرقام الاتصال المحددة (FDN)	إعداد هذه الإعدادات عندما ترغب في تحديد المكالمات الصادرة لهذه الأرقام في قائمة FDN، أو برقم بنفس البادئة. الاستفسار من موفر خدمة الهاتف المحمول حول توفير خدمة FDN لبطاقة SIM.
الاتصال ببلاك	قم بتمكين وتكوين إعدادات الاتصال ببلاك. لمزيد من التفاصيل، راجع الاتصال ببلاك .
إعدادات أخرى	
تسجيل المكالمات تلقائياً	تهيئة الإعدادات لوظيفة تسجيل المكالمات تلقائياً.
مدة المكالمة	قم بعرض مدة المكالمة بين طرفين. تُقاس مدة المكالمة بالاعتماد بشكل مختلف على موفر خدمة الهاتف المحمول.
البريد الصوتي	قم بإعداد إعدادات البريد الصوتي إذا قمت بالاشتراك في خدمة البريد الصوتي مع موفر خدمة الهاتف المحمول.

الإعدادات الإضافية

عدم إعرض خلفية أثناء المكالمة عند تمكين هذه الخاصية، يتم عرض خلفية سوداء أثناء المكالمات.

تهيئة حساب SIP وإعدادات الهاتف الأخرى.

إعدادات حساب الهاتف

تمكين هذا الخيار لتشغيل توافق المساعدات السمعية.

المساعدات السمعية

إرسال رسائل وغير ذلك

الرسائل

يتيح لك إرسال الرسائل أو الرد الفوري أو الرد في وقتٍ لاحق على رسائل مهمة من جهات الاتصال لديك في أي من بطاقات SIM المثبتة على الجهاز. يمكنك أيضًا إرسال مُؤشرات ترابط الرسائل أو المحادثات مع الآخرين عبر البريد الإلكتروني لابقائهم في الحلقة.

تشغيل تطبيق التراسل

من خلال الشاشة الرئيسية، قم بـأي مما يلي لتشغيل تطبيق التراسل:

• انقر فوق .

• انقر فوق  Messaging (التراسل).

رسال رسائل

١- قم بتشغيل تطبيق التراسل ثم انقر فوق .

٢- في الحقل إلى، قم بإدخال الرقم أو انقر فوق  لتحديد جهة اتصال من قائمتك.

٣- قم بالبدء في إنشاء رسالة في الحقل اكتب رسالة.

٤- عند الانتهاء من ذلك، حدد حساب SIM الذي تريد إرسال الرسالة إليه.

لرد على الرسائل

١- انقر فوق تتبّعه الرسائل من الشاشة الرئيسية أو شاشة التأمين.

٢- قم بالبدء في إنشاء رسالة في الحقل اكتب رسالة.

٣- عند الانتهاء من ذلك، حدد حساب SIM الذي تريد الرد منه.

ظر الرسائل

قم بحظر الرسائل العشوائية كرسائل إعلانات المبيعات أو المرسلين غير المرغوب فيهم.

١- من الشاشة الرئيسية، انقر على ، ثم على .

٢- من قائمة سلاسل الرسائل اختر المرسل الذي ترغب في عدم استلام رسائل منه.

عادة توجيه سلسلة رسائل

يمكنك إعادة إرسال مؤشر ترابط رسالة أو محادثة مع الآخرين، وارسال إنذار لكي تتمكن من الرد على الرسائل المهمة في الوقت المناسب.

١- من **Home Screen** (الشاشة الرئيسية)، انقر فوق .

٢- انقر فوق سلسلة الرسائل ثم انقر فوق < **Forward SMS conversation** (إعادة توجيه محادثة الرسائل النصية القصيرة).

٣- انقر فوق **Select All** (تحديد الكل) أو أي من الرسائل من مؤشر الترابط، ثم انقر فوق **Forward** (!إعادة توجيه).

٤- في الحقل إلى انقر فوق لتحديد عنوان بريد إلكتروني خاص بجهة الاتصال.

٥- عند الانتهاء من ذلك، حدد حساب SIM الذي تريد إرسال الرسالة إليه. ستنتمي إعادة إرسال المحادثة كرسالة MMS (خدمة الرسائل المتعددة الوسائط).

ملاحظات:

- تأكد من أن لديك اشتراك MMS مع مزود خدمة الهاتف المحمول.
- تأكد من تمكين وصول البيانات إلى الجهاز. من الشاشة الرئيسية، انقر فوق < **Settings** (الإعدادات) < ...More < **Mobile networks** (شبكات الجوال)، ثم انقر فوق **Data enabled** (البيانات الممكنة).
- يتم تطبيق معدلات بيانات الهاتف المحمول والرسائل عند إعادة توجيه المحادثات إلى الآخرين.

الإرسال لاحقاً

يمكنك تعين رسالة هامة كمهمة رد لاحقة والرد عليها لاحقاً من تطبيق القيام بذلك لاحقاً.

١- في شاشة الرسائل، انقر فوق .

٢- انقر فوق **Reply later** (الرد لاحقاً). تمت إضافة الرسالة إلى مهام **Do It Later** (القيام بذلك لاحقاً).

٣- لاسترداد البريد الإلكتروني والرد عليه، انقر فوق **Do It Later** < **ASUS** (القيام بذلك لاحقاً) من الشاشة الرئيسية.

ملاحظة: لتفاصيل حول الرد على رسائل الرد اللاحق، راجع [الرد الآن](#).

خيارات الإرسال الأخرى

عندما تكون في سلسلة رسائل نشطة أو أثناء كتابة رسالة، يمكنك النقر فوق والقيام بأي من تلك الخيارات الموجودة أدناه.

إضافة موضوع	انقر لإضافة عنوان الرسالة.
إدراج رموز المشاعر	قم بإدراج ابتسامة أو رمز تعابري في الرسالة.
إدراج قوالب نصية	قم بإدراج رد سابق التحديد في محتوى الرسالة.
حذف الرسائل	انقر فوق هذا الخيار وحدد الرسائل التي تريد حذفها من السلسلة.
الإعدادات	انقر فوق هذا الخيار لتكوين إعدادات الرسالة.

Omlet Chat

يعتبر Omlet Chat تطبيق إرسال مفتوح ومشارك هاتف محمول يتيح لك الدردشة مع الأصدقاء على الفور. كما أنه يسمح لك بإدارة البيانات عن طريق تخزينها بشكل آمن إلى الحسابات السحابية الخاصة.

ملاحظة:

- قد يكون تطبيق Omlet Chat متوفراً فقط في بعض البلدان.
- عند الاستخدام الأول، عليك زيارة Play Store لتحديث Omlet Chat. لا بد أن يكون لديك حساب على Google لتحديث Omlet Chat.

التسجيل في Omlet Chat

قم بالتسجيل في Omlet Chat بأي من الحسابات التالية:

- رقم الهاتف المحمول
- حساب البريد الإلكتروني
- Gmail
- حساب Facebook

تسجيل رقم الهاتف المحمول

لتتسجيل رقم الهاتف المحمول:

- انقر فوق ثم انقر فوق تطبيق Omlet Chat.
- من شاشة مقدمة Omlet، انقر فوق Skip (تخطي) إذا كنت ترغب في تخطي المقدمة أو اسحب الشاشة إلى اليسار لقراءة الخصائص المميزة لتطبيق دردشة Omlet.
- في صفحة Sign Up (تسجيل الدخول) حدد بلدك وأدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بك ثم انقر فوق Next (التالي). يقوم تطبيق Omlet Chat بارسال رسالة نصية تحتوي على رمز PIN لإكمال التسجيل.
- اكتب رمز PIN ثم انقر فوق Next (التالي).
- اكتب اسمك ثم انقر فوق Get Started (البدء).

٦- إذا أردت من Omlet Chat القيام بتحديث الأصدقاء في قائمة جهات الاتصال تلقائياً، انقر فوق **it** (موافق! لنفعها!) إذا أردت إضافة أصدقائك يدوياً، انقر فوق **No thanks** (لا شكر!).

ملاحظة: يتم دمج جهات اتصال Omlet تلقائياً لقائمة جهات الاتصالات في تطبيق جهات الاتصال. راجع قسم عرض جهات اتصال من تطبيق جهات الاتصال لمزيد من المعلومات.

استخدام حساب Google™
للتسجيل باستخدام حساب Google™:

- ١- انقر فوق ثم انقر فوق تطبيق **Omlet Chat**.
- ٢- من شاشة التسجيل، انقر فوق **Connect a different account here** (الاتصال بحساب آخر هنا) ثم انقر فوق **Google**.
- ٣- انقر فوق **OK** (موافق) لاستخدام حساب Google الذي قمت بتسجيله من جهازك.
- ٤- اكتب اسمك ثم انقر فوق **Get Started** (البدء).

إذا أردت من Omlet Chat القيام بتحديث الأصدقاء في قائمة جهات الاتصال تلقائياً، انقر فوق **it** (موافق! لنفعها!) إذا أردت إضافة أصدقائك يدوياً، انقر فوق **No thanks** (لا شكر!).

ملاحظة: يتم دمج جهات اتصال Omlet تلقائياً لقائمة جهات الاتصالات في تطبيق جهات الاتصال. راجع قسم عرض جهات اتصال من تطبيق جهات الاتصال لمزيد من المعلومات.

٦- انقر فوق لعرض قائمة **Omlet Chat**.

استخدام حساب البريد الإلكتروني
للتسجيل باستخدام حساب البريد الإلكتروني:

- ١- انقر فوق ثم انقر فوق تطبيق **Omlet Chat**.
- ٢- من شاشة التسجيل، انقر فوق **Connect a different account here** (الاتصال بحساب آخر هنا) ثم انقر فوق بريد.
- ٣- قم بإدخال حساب البريد الإلكتروني ثم انقر فوق **Next** (التالي). سيقوم تطبيق Omlet Chat بإرسال بريد تأكيد الإلكتروني إلى حساب البريد الإلكتروني.
- ٤- من حساب البريد الإلكتروني، قم بفتح بريد التأكيد الإلكتروني من Omlet ثم انقر فوق الرابط لتنشيط الحساب.
- ٥- اكتب اسمك ثم انقر فوق **Get Started** (البدء).

إذا أردت من Omlet Chat القيام بتحديث الأصدقاء في قائمة جهات الاتصال تلقائياً، انقر فوق **it** (موافق! لنفعها!) إذا أردت إضافة أصدقائك يدوياً، انقر فوق **No thanks** (لا شكر!).

ملاحظة: يتم دمج جهات اتصال Omlet تلقائياً لقائمة جهات الاتصالات في تطبيق جهات الاتصال. راجع قسم عرض جهات اتصال من تطبيق جهات الاتصال لمزيد من المعلومات.

٧- انقر فوق لعرض قائمة **Omlet Chat**.

استخدام حساب Facebook للتسجيل باستخدام حساب Facebook

١- انقر فوق  ثم انقر فوق تطبيق Omlet Chat

٢- من شاشة التسجيل، انقر فوق **Connect a different account here** (الاتصال بحساب آخر هنا) ثم انقر فوق [Facebook](#). سباخذك تطبيق Omlet Chat إلى شاشة Facebook لتسجيل الدخول إلى حساب Facebook.

٣- قم بتسجيل الدخول إلى حساب Facebook ثم انقر فوق **OK** (موافق).

٤- اكتب اسمك ثم انقر فوق **Get Started** (البدء).

٥- إذا أردت من Omlet Chat القيام بتحديث الأصدقاء في قائمة جهات الاتصال تلقائياً، انقر فوق **Okay! Let's do it** (موافق! لنفعلها!) إذا أردت إضافة أصدقائك يدوياً، انقر فوق **No thanks** (لا شكراً).

ملاحظة: يتم دمج جهات اتصال Omlet تلقائياً لقائمة جهات الاتصالات في تطبيق جهات الاتصال. راجع قسم [عرض جهات اتصال Omlet من تطبيق جهات الاتصال](#) لمزيد من المعلومات.

٦- انقر فوق  لعرض قائمة Omlet Chat

إرسال دعوات Omlet

قم بدعوة أصدقاءك لاستخدام Omlet Chat إلى بريدهم الإلكتروني أو حساب Facebook الخاص بهم.

إرسال دعوات Omlet عبر Facebook

لإرسال دعوة عبر Omlet على Facebook

١- لشاشة Omlet Chat، انقر فوق  لعرض قائمة Omlet Chat

٢- انقر فوق **Contacts** (جهات الاتصال) ثم انقر فوق **Add/Invite friends** (إضافة/دعوة أصدقاء).

٣- من شاشة إضافة حسابات، انقر فوق **Invite Facebook friends** (دعوة أصدقاء Facebook).

٤- قم بتسجيل الدخول إلى حساب Facebook ثم انقر فوق **OK** (موافق) لكي يتمكن Omlet Chat من الوصول إلى حسابك.

٥- انقر فوق  لتحديد جهات الاتصال ثم انقر فوق **Send** (إرسال).

إرسال دعوات Omlet عبر البريد الإلكتروني

١- لشاشة Omlet Chat، انقر فوق  لعرض قائمة Omlet Chat

٢- انقر فوق **Contacts** (جهات الاتصال) ثم انقر فوق **Add/Invite friends** (إضافة/دعوة أصدقاء).

٣- من شاشة إضافة حسابات، انقر فوق **Invite address book friends** (دعوة أصدقاء دفتر العناوين).

٤- ضع علامة لتحديد جهات الاتصال، ثم انقر فوق .

استخدام Omlet chat


قم بإرسال الرسائل النصية والرسائل متعددة الوسائط للترفيه والإبداع والمحادثة التفاعلية.

لبدء محادثة:

- 1- لشاشة Omlet Chat، انقر فوق  لعرض قائمة Omlet Chat ثم انقر فوق **Contacts** (جهات الاتصال).



- 2- انقر فوق جهة الاتصال الذي ترغب في الدردشة معها ثم انقر فوق .



إرسال رسالة دردشة



لإرسال رسالة دردشة، اكتب في رسالتك في حقل **What's up** (ما الأخبار) ثم انقر فوق .

إرسال رسالة صوتية



لإرسال رسالة صوتية، انقر مع الاستمرار فوق أثناء نطق الرسالة ثم إزالة الضغط عن للارسال.

إرسال ملصقاً ظاهرياً



لإرسال ملصقاً ظاهرياً، انقر فوق ثم حدد ملصقاً من الملصقات الظاهرية المتوفرة.

ملاحظة: يمكنك تنزيل المزيد من الملصقات الظاهرية من Sticker Store. لتنزيل ملصقات ظاهرية، انقر فوق  ثم انقر فوق .

استخدام تطبيقات السحب

يبرز Omlet Chat تطبيقات سحب القيمة المضافة هذه، والتي تسمح لك بمشاركة رسائل متعددة الوسائط للمزيد من المرح والملمسات الشخصية.

لاستخدام تطبيقات السحب هذه، انقر فوق **+** من سلسلة الدردشة ثم حدد تطبيق من قائمة تطبيقات السحب لإرسال رسالة وسائط متعددة محددة.



اسحب لأعلى الشاشة كما هو مبين أعلاه لعرض هذا الرمز.



المزيد من تطبيقات السحب

بعض النظر عن التطبيقات الافتراضية في قائمة تطبيق السحب، هناك تطبيقات أخرى مدرجة في تطبيق Omlet Chat التي يمكنك استخدامها. ببساطة انقر فوق **+** من سلسلة الدردشة، ثم انقر فوق **+** لعرض المزيد من تطبيقات السحب.

استخدام تطبيقات سحب أخرى
لاستخدام تطبيق سحب آخر، انقر فوق **+** ثم انقر فوق تطبيق لتشغيله.

إضافة المزيد من تطبيقات السحب لقائمة تطبيق السحب
انقر فوق **+** لعرض المزيد من التطبيقات، ثم انقر مع الاستمرار فوق تطبيق وانقر فوق **Pin it!** (تنبيت!).

ملاحظة: قد تختلف تطبيقات السحب وفقاً للموقع.

استخدام نقطة اجتماعية فعالة

النقطة الاجتماعية الفعالة هي وسيلة سريعة وسهلة للدردشة مع أصدقائك في غرفة دردشة واحدة. مع هذه الميزة، يمكنك بدء دردشة جماعية أو الانضمام ببساطة إلى دردشة جماعية دون كتابة الهوية أو معلومات الاتصال الخاصة بك.

ملاحظات:

- تحتاج لتنشيط GPS في جهازك لاستخدام النقطة الاجتماعية الفعالة.
- يمكن لميزة النقطة الاجتماعية الفعالة الكشف عن مستخدمي Omlet Chat في قطر يبلغ (٢) كيلو متر ويكون نشطاً فقط لمدة (٤) ساعات.

تكوين نقطة اجتماعية فعالة

لتكوين نقطة اجتماعية فعالة:

- ١- لشاشة Omlet Chat، انقر فوق لعرض قائمة Broadcasts here ثم انقر فوق Omlet Chat (بث هنا).
- ٢- انقر فوق Create (إنشاء) لإنشاء معرف Omlet ثم انقر فوق OK (موافق).
- ٣- انقر فوق للعودة إلى شاشة بث هنا. يعرض الجهاز تلقائياً موقعك عبر تطبيق Google Maps.
- ٤- من أعلى الزاوية اليمنى، انقر فوق .
- ٥- من شاشة بث هنا المبنية، يمكنك القيام بأي مما يلي:
 - تغيير صورة الدردشة
 - تحرير اسم النقطة الاجتماعية الفعالة
 - حماية النقطة الفعالة



- ٦- عند الانتهاء، انقر فوق OK (موافق) لبث النقطة الاجتماعية الفعالة.

الانضمام لنقطة اجتماعية فعالة

لضم نقطة اجتماعية فعالة:


- 1- لشاشة Omlet Chat، انقر فوق  لعرض قائمة Broadcasts here ثم انقر فوق **Broadcasts here** (بث هنا). يقوم Omlet Chat بتشغيل تطبيق Google Maps للشاشة وعرض النقاط الاجتماعية الفعالة النشطة.

ملاحظة: النقاط الاجتماعية الفعالة محددة بالأيقونة .

- 2- حدد نقطة فعالة للانضمام إليها بالقيام بأي مما يلي:
 - من شاشة Google Maps المدمجة، انقر فوق  لعرض اسم النقطة الاجتماعية الفعالة ثم انقر فوق **OK (موافق)** لانضمام إلى المحادثة.
 - في أعلى الزاوية اليمنى للشاشة، انقر فوق  ثم انقر فوق النقطة الاجتماعية الفعالة التي ترغب في الانضمام إليها ثم انقر فوق **OK (موافق)**.



في شاشة النقطة الاجتماعية الفعالة، يمكنك الدردشة مع أصدقائك أو إرسال ملصقات أو مشاركة الصور مع المجموعة.



ملاحظة: لعرض الصور المشتركة، ارجع إلى قسم [عرض الصور المشتركة في تطبيق معرض الصور](#).

عرض الصور المشتركة في تطبيق معرض الصور

الصور التي قمت بمشاركتها أنت وأصدقائك في غرفة دردشة تطبيق Omlet Chat تم حفظها على الفور على جهازك. يمكنك عرض الصور المشتركة باستخدام تطبيق معرض الصور.

لعرض الصور المشتركة:


١- تشغيل تطبيق معرض الصور عن طريق القيام بأي مما يلي:

٢- من الشاشة الرئيسية لتطبيق معرض الصور، انقر فوق  ثم قم بالتحديد من بين الخيارات التالية:

أ- جميع الصور المشتركة


ب- غرفة المحادثة

ج- مشارك




عرض كافة الصور المشتركة

انقر فوق **All shared photos** (كل الصور المشتركة) لعرض جميع الصور التي تشاركها أنت وجهات اتصال Omlet Chat.




عرض الصور المشتركة بواسطة غرفة الدردشة

انقر فوق **Chat room** (غرفة الدردشة) لعرض الصور المشتركة بواسطة غرف الدردشة أو النقاط الاجتماعية الفعالة.



عرض الصور المشتركة بواسطة المشارك
انقر فوق **Sharer (المشارك)** لعرض الصور المشاركة بواسطة جهة اتصال Omlet Chat.



عرض جهات اتصال Omlet من تطبيق جهات الاتصال

بعيداً عن الاتصال مع جهات الاتصال في تطبيق Omlet Chat، يمكنك أيضاً عرض والدردشة مع جهات اتصال Omlet باستخدام تطبيق جهات الاتصال. دمج جهات اتصال Omlet يجعل من أسهل بالنسبة لك البحث عن وال الدردشة مع جهات اتصال Omlet حتى دون تشغيل تطبيقي دردشة Omlet.

لعرض جهات اتصال Omlet من تطبيق جهات الاتصال:


١- تشغيل تطبيق جهات الاتصال عن طريق القيام بأي مما يلي:

أ- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق ASUS < تطبيق Contacts (جهات الاتصال).

ب- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق تطبيق Phone (الهاتف) ثم انقر فوق .


ج- من شاشة كافة التطبيقات، انقر فوق تطبيق Contacts (جهات الاتصال).

-٢ انقر فوق قائمة **Contacts to display** (جهات اتصال للعرض) المنسدلة لعرض مجموعات جهات الاتصال.



-٣ قم بإزالة العلامة من كل مجموعات جهات الاتصال ماعدا **Omlet Chat**، ثم انقر فوق أي منطقة. تقوم شاشة تطبيق جهات الاتصال بعرض كافة جهات اتصال **Omlet**.

-٤ انقر فوق جهة اتصال **Omlet** لتحديد وعرض تفاصيل جهة الاتصال أو الدردشة مع جهة الاتصال هذه بشكل مباشر.



زمانة Cloud مع Omlet Chat

إذا كان لديك حسابات في® Dropbox أو Baidu PCS Cloud أو Box، سيقوم تطبيق Omlet Chat على الفور بتحميل المحادثات الخاصة وسجلات الدردشة بشكل آمن.

قبل قيام تطبيق Omlet Chat بتحميل بياناتك، عليك مزامنة حساب Cloud مع تطبيق Omlet Chat أولاً. لعمل ذلك:

١- من قائمة Omlet Chat، انقر فوق **Settings (الإعدادات)**.

٢- انقر فوق **Cloud Storage (تخزين على الإنترنت)**، ثم قم بالتحديد من خدمات التخزين على الإنترنت التالية:

A - Dropbox

B - Box

C - Baidu PCS

٣- قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى حساب Cloud. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لمزامنة حساب التخزين على الإنترنت مع تطبيق Omlet Chat.


المتعة والترفيه

استخدام سماعة الرأس

كن حراً لكي تتمكن من فعل أشياء أخرى أثناء إجراء مكالمة أو استمتع بالاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك باستخدام سماعة الرأس.

توصيل قابس الصوت

إدراج قابس سماعة رأس ٣,٥ مم في منفذ الصوت في الجهاز.



تحذير!

- لا تقم بإدخال كائنات أخرى في منفذ قابس الصوت.
- لا تقم بإدخال كابل مدعوم بإخراج طاقة كهربائية في منفذ قابس الصوت.
- قد يؤدي الاستماع بمستوى صوت مرتفع لفترة طويلة إلى تلف جهاز السمع.

ملاحظات:

- نوصي بشدة استخدام سماعات متوافقة فقط مع هذا الجهاز.
- فصل قابس الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى يوقف تلقائياً تشغيل الموسيقى.
- فصل قابس الصوت أثناء مشاهدة فيديو، يقوم تلقائياً بايقاف تشغيل الفيديو مؤقتاً.

موسيقى

يقوم تطبيق الموسيقى تلقائياً بالبحث عن ملفات الموسيقى من المخازن الداخلية والخارجية على ASUS Phone . يمكن تنظيم ملفات الموسيقى هذه في قائمة تشغيل أو إضافتها إلى قائمة انتظار لتشغيلها بالتتابع. يمكنك أيضاً دفق الموسيقى من حسابات سحابية مثل OneDrive و Dropbox و ASUS WebStorage .

هام! قبل دفق الموسيقى من حساب سحابي، تأكد أن ASUS Phone متصلًا بشبكة Wi-Fi أو شبكة هاتف محمول. للمزيد من التفاصيل، راجع [البقاء على اتصال](#).


تشغيل الموسيقى

لتشغيل الموسيقى، انقر فوق  Music (الموسيقى).

تشغيل أغاني

لتشغيل أغنية:

- من تطبيق الموسيقى، انقر فوق **Music (الموسيقى)**. يمكنك أيضًا تحديد هذه الخيارات الأخرى بالطريقة التي تريده بصفحة ملفات الموسيقى: **Album (الألبوم)** أو **Artist (الفنان)** أو **Genre (الأنواع)** أو **Composer (المؤلف)** أو **Folder (المجلد)**.
- من القائمة، انقر فوق الأغنية التي تريده تشغيلها. انقر فوق **Play All (تشغيل الكل)** إذا أردت تشغيل كافة الأغاني.
- قم بالتمرير من شريط عنوان الأغاني للحصول على الأغنية المشغلة حالياً بملء الشاشة.



ملاحظة: لإضافة عدة أغاني لقائمة تشغيل موجودة، راجع [إضافة أغاني لقائمة تشغيل](#).

یارات إعادة تشغيل أخرى

أثناء إعادة التشغيل، يمكنك النقر فوق  والقيام بأي من تلك الخيارات الأخرى أدناه.

انقر لإضافة أغنية إلى قائمة تشغيل موجودة أو لإنشاء واحدة جديدة لإضافة أغنية لها.	Addto playlist (إضافة إلى قائمة التشغيل)
انقر لمسح وتشغيل الأغنية في الأجهزة الأخرى القريبة.	Play To (تشغيل إلى)
ملاحظة: لمزيد من التفاصيل، راجع التشغيل في أجهزة أخرى .	
انقر لمشاركة الأغنية عبر بعض التطبيقات أو الحسابات السحابية.	Share (مشاركة)
انقر باللمس لإضافة بعض تفاصيل الأغنية.	Edit info (تحرير المعلومات)
انقر فوق Clear queue (مسح قائمة انتظار) لمسح كافة الأغاني الموجودة في قائمة الانتظار.	Add to queue (إضافة إلى قائمة انتظار)
انقر لتكوين إعدادات المعادل والحصول على أفضل صوت لأغانيك.	Equalizer (أداة التحكم في الصوت)
تعيين وقت إيقاف تشغيل الموسيقى.	Sleep timer (نوكسلا تقويم)
انقر فوق هذا الخيار لتكوين إعدادات الموسيقى.	Settings (الإعدادات)
الحصول على حلول لأسئلك وإرسال ملاحظاتك إلينا.	Feedback & Help (تادعاسمل او تاظحالمل)

لُدْفَقُ السَّحَابِيِّ لِلْمُوسَيِّقِيِّ

. التسجيل أو تسجيل الدخول إلى الحساب السحابي ودفق الموسيقى من الحساب السحابي إلى ASUS Phone .

هام! تأكّد من تمكين شبكة Wi-Fi أو شبكة الهاتف المحمول على ASUS Phone . للتفاصيل، راجع [البقاء على اتصال](#).

ضافة حساب تخزين سحابي

إضافة حساب تخزين سحابي:

- ١ من موسيقى الشاشة الرئيسية، انقر فوق 
 - ٢ ضمن الموسيقى الساحلية، انقر فوق **service**
 - ٣ حدد خدمة المخزن السحابي حيث تريد تشغيل
 - ٤ قم بمتابعة التعليمات التالية لإكمال تسجيل الدخول

فق موسيقى من السحابة
لدقق موسيقى من حساب سحابي.

١- من موسيقى الشاشة الرئيسية، انقر فوق .

٢- ضمن **Cloud Music** (الموسيقى السحابية)، انقر فوق الحساب السحابي الذي تريد دفق الموسيقى منه.

٣- اختر الأغنية ثم انقر لتشغيلها.

نشاء قائمة تشغيل

احصل على الأغاني المفضلة لديك من مصادر مختلفة مثل التخزين الداخلي أو التخزين خارجي أو الحسابات السحابية وتنظيمها في قائمة التشغيل.

١- من موسيقى الشاشة الرئيسية، انقر فوق .

٢- ضمن **Playlist** (قائمة التشغيل)، انقر فوق **My playlist** (قائمة تشغيلي)، ثم انقر فوق .

٣- قم بتعيين اسم لقائمة التشغيل، ثم انقر فوق **Save** (حفظ).

إضافة أغاني لقائمة تشغيل

يمكنك إضافة العديد من الأغاني إلى قائمة التشغيل في الوقت المحدد من المصدر المحلي (المخازن الداخلية والخارجية) أو الحسابات السحابية.

١- من موسيقى الشاشة الرئيسية، انقر فوق .

٢- ضمن **Playlist** (قائمة التشغيل)، انقر فوق **My playlist** (قائمة تشغيلي)، ثم انقر فوق اسم قائمة التشغيل الخاصة بك.

٣- انقر فوق < **Add songs** (إضافة أغاني).

٤- انقر فوق مصدر الموسيقى الذي ترغب في الحصول منه على الأغاني لإضافته إلى لائحة التشغيل.

٥- تحديد الطريقة التي ترغب بها في تصفح موسيقاك: **Album** (الألبوم) أو **Artist** (الفنان) أو **Genres** (النوع) أو **Composer** (المؤلف) أو **Songs** (الأغاني) أو **Folder** (المجلد).

٦- حدد الأغاني التي ترغب في إضافتها لقائمة التشغيل الخاصة بك. انقر فوق **Select All** (تحديد الكل) إذا كنت ترغب في إضافة جميع الأغاني من قائمة الموسيقى أو الألبوم أو المجلد أو من الفنانين المفضلين لديك.

ملاحظة: يمكنك أيضًا إضافة أغنية مشغلة في الوقت الحالي إلى قائمة تشغيل موجودة. للتفاصيل، راجع [بيانات إعادة تشغيل أخرى](#).

لتشغيل في أجهزة أخرى

استخدم وظيفة PlayTo لدفق الموسيقى من ASUS Phone لأجهزة Miracast أو المكينة الأخرى بجانبها.
لاستخدام Play To

١- من الأغنية المشغلة حالياً، انقر فوق PlayTo < (تشغيل على).

٢- انقر فوق الجهاز الذي تريده دفق الموسيقى فيه. سيتم تشغيل الموسيقى من ASUS Phone أو دفقها من الجهاز الآخر.


٣- لإيقاف PlayTo، انقر فوق Disconnect (قطع الاتصال).

راديو

استمع إلى محطات الراديو المحلية المفضلة لك من خلال honeP SUSA.

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بجهاز Zen خاصتك.

٢. انقر فوق FM Radio < (راديو FM).




مسح المحطات المحلية

للبحث عن محطات في منطقتك، انقر باللمس فوق  للبحث التلقائي عن محطات الراديو المحلية. تظهر المحطات المحلية المتاحة على شاشة راديو FM.

التوقيف على تردد آخر

إذا كنت ترغب في الاستماع إلى محطة راديو محددة يرجى اتباع الإجراءات التالية:

١. انقر فوق محطة الراديو الحالية من تطبيق FM Radio.
٢. أدخل قناة محطة الراديو المفضلة لديك في مربع توقيف التردد.
٣. إذا كنت ترغب في إضافتها إلى Favorites (المفضلة)، انقر فوق Add to favorites (إضافة إلى المفضلة).
٤. عند الانتهاء، انقر فوق OK (موافق).



لحظاتك الثمينة

٧

لحظات الالتقاط

تشغيل تطبيق الكاميرا

التقاط صور ومقاطع فيديو ملقطة باستخدام تطبيق كاميرا ASUS Phone . ارجع إلى أي من الخطوات التالية لفتح التطبيق الكاميرا.

من شاشة التأمين

قم بسحب  حتى يتم تشغيل تطبيق الكاميرا.

استخدام عنصر واجهة مستخدم الكاميرا

من شاشة التأمين، قم بالسحب يميناً لتشغيل عنصر الواجهة الكاميرا الذي يقوم تلقائياً بفتح تطبيق الكاميرا.

من الشاشة الرئيسية

 انقر فوق .

استخدم مفتاح الصوت

أثناء ضبط ASUS Phone على وضع السكون، انقر نفراً مزدوجاً فوق مفتاح الصوت لإلغاء وضع السكون والبدء فوراً في تشغيل تطبيق الكاميرا.

ملاحظة: قبل استخدام مفتاح الصوت لتشغيل تطبيق الكاميرا، قم بتمكين هذه الوظيفة من **Settings (الإعدادات) > Lock screen** (**شاشة القفل**)، ثم تمرير **Instant camera (كاميرا الفورية)** إلى **ON (تشغيل)**.

استخدام الكاميرا لأول مرة

بعد تشغيل الكاميرا للمرة الأولى، تظهر ميزتين متتاليتين لمساعدتك على البدء: موقع البرنامج التعليمي والصور.

البرنامج التعليمي

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها كاميرا ASUS Phone ، سوف تواجه الشاشة البرنامج التعليمي التالية بعد تشغيل تطبيق Camera (الكاميرا). ارجع إلى الخطوات التالية للمتابعة من هذه الشاشة.

- ١- في شاشة البرنامج التعليمي، انقر فوق **Skip (تجاهل)** إذا أردت عرض أو **Start (بدء)** عرض البرنامج التعليمي الأساسي حول استخدام الكاميرا.
- ٢- بعد التنصت على أي من هذه الخيارات، ستقوم بالمتابعة إلى شاشة موقع الصور.

موقع الصور


بعد البحث في شاشة البرنامج التعليمي، تظهر شاشة موقع الصور لمساعدتك على إنشاء علامات موقع تلقائية لصورك. ارجع إلى الخطوات التالية للمتابعة من هذه الشاشة:

١. في شاشة موقع الصور، انقر على **No thanks (لا شكراً)** للمتابعة لشاشة الكاميرا أو **Yes (نعم)** لإعداد وضع علامات موقع لصور التي التقطها.
- ٢- قم بتمرير **Location Access (الموقع)** إلى **ON (تشغيل)** لتمكين ميزة وضع علامة على الموقع.
- ٣- انقر فوق **Agree (موافق)** في الشاشة التالية لتمكين الميزة بالكامل والمتابعة إلى شاشة الكاميرا.

شاشة الكاميرا الرئيسية

تم تجهيز كاميرا ASUS Phone بميزة الكشف التلقائي عن المشهد والتقاط الصور تلقائياً. كما يحتوي على وظيفة تثبيت صورة الفيديو التي تساعد على منع الاهتزاز أثناء تسجيل الفيديو.

انقر فوق الأيقونات لبدء استخدام الكاميرا واستكشاف ميزات الصور والفيديو الموجودة في ASUS Phone.



إعدادات الصورة

ضبط مظهر الصور التي تم التقاطها عن طريق تكوين إعدادات الكاميرا باستخدام الخطوات الموضحة أدناه.


هام! تطبيق الإعدادات أولاً قبل أخذ الصور.

١- في شاشة الكاميرا الرئيسية، انقر فوق <  > .

٢- قم بالتمرير لأسفل وتكوين الخيارات المتوفرة.


الصورة

تكوين جودة الصورة باستخدام هذه الخيارات.




وضع التصويب

قم بتعيين سرعة العالق على وضع **Timer** (الموقت الذاتي) أو قم بتغيير سرعة **Burst** (صور متلاحقة) وفقاً لهذا الخيار.



التعریض

قم بتمكين **Touch auto-exposure** (التعرض التلقائي باللمس) أو **Face detection** (كشف الوجه) وفقاً لهذا الخيار.



إعدادات الفيديو

ضبط مظهر مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها عن طريق تكوين إعدادات الكاميرا باستخدام الخطوات الموضحة أدناه.


هام! تطبيق الإعدادات أولاً قبل أخذ الصور.

١- في شاشة الكاميرا الرئيسية، انقر فوق  <  .

٢- قم بالتمرير لأسفل وتكوين الخيارات المتوفرة.


الصورة

تكوين جودة الفيديو باستخدام هذه الخيارات.



التعرض

قم بتنكين **Touch auto-exposure** (التعرض التلقائي باللمس) وفقاً لهذا الخيار.



مميزات الكاميرا المتقدمة

استكشاف طرق جديدة لالتقاط الصور أو مقاطع الفيديو والتقط لحظات خاصة إضافية باستخدام ميزات الكاميرا المتقدمة من **ASUS Phone**.

هام! تطبيق الإعدادات أولًا قبل أحد الصور. الميزات المتوفرة قد تتنوع حسب النموذج.

الإضاءة الخافتة

عند استخدام تقنية **PixelMaster** سوف تزداد درجة حساسية إضاءة الكاميرا بما يقرب من ٤٠٠٪ مما يحسن خفض التشويش فضلاً عن زيادة درجة تباين الألوان بما يقرب من ٢٠٠٪، ويمكن استخدام هذا الوضع لتحويل أي حدث إلى صور أو فيديو رائع وذلك عند وجود إضاءة طبيعية كافية أو عدمها.

التقط صور ذات إضاءة منخفضة

١. من شاشة تطبيق Camera الرئيسية، انقر فوق  (إضاءة منخفضة).

٢. انقر باللمس فوق  لبدء التقاط الصور.

التقط مقاطع فيديو ذات إضاءة منخفضة

١. من شاشة تطبيق Camera الرئيسية، انقر فوق  (إضاءة منخفضة).

٢. انقر فوق  للبدء في تسجيل أحد مقاطع الفيديو.

وقت الترجيع

بعد تحديد **Time Rewind** (وقت الإرجاع)، يبدأ الغالق في التقاط لقطات الفصل في ثانتين قبل القيام بالضغط فعلياً على زر الغالق. و كنتيجة، ستحصل على خط زمني للصور حيث يمكنك اختيار أفضل صورة لحفظها في المعرض.

ملاحظة: لا يمكن استخدام ميزة وقت الترجيع على الكاميرا الخلفية.

صور وقت الترجيع الملقطة

١- من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق  (وقت الإرجاع).

٢. انقر باللمس فوق  لبدء التقاط الصور.

٣. ضبط الوقت (بالثوان) الذي ترغب في عرض صورتك الملقطة فيه بالوضع العكسي أو وضع الإرجاع.

٤. انقر باللمس فوق  عند الانتهاء.

استخدام عارض وقت الترجيع

- 1- بعد الضغط على الغالق، يظهر عرض وقت الإرجاع على الشاشة على الجانب الأيمن من الصورة الملقطة. قم بتدوير الزر في العارض للاستعراض من خلال الصور التي أخذتها للتو.

ملاحظة: انقر فوق **Best (الأفضل)** لعرض اقتراح أفضل صورة من الخط الزمني.

- 2- حدد الصورة ثم انقر فوق **Done (تم)** لحفظها في المعرض.

نطاق ديناميكي عالي (HDR)

ميزّة النطاق الديناميكي العالي (HDR) أنه يسمح لك بأخذ صور أكثر تفصيلاً عن الضوء المنخفض والمشاهد المتباينة للغاية. يستحسن استخدام النطاق الديناميكي العالي (HDR) عند التقاط الصور على المواقع المضاءة، مما يساعد على توازن الألوان التي تم إنتاجها في الصورة.

التقاط صور ذات نطاق ديناميكي عالي (HDR)

- 1- من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق .

2. انقر باللمس فوق  لبدء التقاط صور HDR.

بانوراما

التقاط صور من زوايا مختلفة باستخدام البانوراما. الصور التي تم التقاطها من منظور وزاوية واسعة تلقائياً متداخلة معًا باستخدام هذه الميزة.

التقاط صور بانورامية

- 1- من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق  **Panorama (بانوراما)**.

2. انقر باللمس فوق  ثم حرك هاتف ASUS إلى اليسار أو اليمين للتقاط المنظر.

ملاحظة: أثناء تحريك ASUS Phone ، يظهر الخط الزمني للصور المصغرة على الجزء السفلي من الشاشة حيث يتم التقاط المشهد.

- 3- انقر باللمس فوق  عند الانتهاء.

ليلي

التقط صور مضاءة جيداً حتى في الليل أو في حالات الإضاءة المنخفضة باستخدام الميزة الليلية الموجودة في ASUS Phone .

ملاحظة: حافظ على ثبات يديك قبل وأثناء قيام ASUS Phone بالتقاط صورة لعدم التقط صورة باهتة.

التقط صوراً ليلية

- ١- من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق  (يلي).

- ٢- انقر باللمس فوق  لبدء التقاط الصور الليلية.

تصوير ذاتي

استعد من الموصفات الكاميرا الخلفية عالية الميجابيكسل دون الفرق بشأن الضغط على زر الغالق. باستخدام التقاط الوجه، يمكنك تعين ASUS Phone للتقاط ما يصل إلى أربعة وجوه باستخدام الكاميرا الخلفية ثم التقاط الصورة الذاتية أو الصورة الذاتية الجماعية تلقائياً.

التقط صوراً ذاتية

- ١- من شاشة تطبيق الكاميرا، انقر فوق .

- ٢- انقر فوق  (تصوير النفس).

- ٣- انقر فوق  لاختيار عدد الأشخاص المراد تصويرهم في الصورة.

- ٤- استخدم الكاميرا الخلفية للتقاط الوجه وانتظر حتى يصدر ASUS Phone صوت صفير، مع العد التنازلي قبل التقاط الصورة.

- ٥- انقر باللمس فوق  لحفظ الصورة.

الصور المصغرة

قم بمحاكاة تأثير إزاحة إمالة عدسات DSLR (الكاميرا الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة) من خلال ميزة Miniature (الصور المصغرة)، وينتج لك استخدام هذه الخاصية إمكانية التركيز على مناطق معينة منحدث الخاص بك، وهذا من شأنه إضافة تأثير البوكيه الذي يمكن استخدامه في الصور أو مقاطع الفيديو باستخدام honeP SUSA خاصتك.

التقط صور مصغرة

١. من شاشة تطبيق Camera، انقر فوق Miniature (الصور المصغرة).

٢. انقر فوق أو لتحديد منطقة التركيز، ثم استخدم إصبعيك لتعديل حجم منطقة التركيز ووضعها.

٣. انقر فوق أو لزيادة تعتمد الخلفية أو طمسها. انقر باللمس فوق أو لزيادة التشبع أو خفضه.

٤. انقر باللمس فوق لالتقط الصور المصغرة.

الإزالة الذكية

تخلص من التفاصيل غير المرغوب فيها على الفور بعد التقط الصورة باستخدام ميزة الإزالة الذكية.

الإزالة الذكية للصور الملقطة

١. من شاشة تطبيق الكاميرا، انقر فوق Smart remove (إزالة ذكية).

٢. انقر باللمس فوق لالتقط الصور التي يمكن تحريرها باستخدام الإزالة الذكية.

٣. من على الصورة الملقطة، انقر فوق المخطط المحيط بالجسم المتحرك المكتشف لحذفه.

٤. انقر باللمس فوق لحفظ الصورة.

كافحة الابتسامات

التقط الابتسامة المثلالية أو أسفف تعبيرات الوجه من مجموعة من الصور باستخدام ميزة كافية الابتسامات. هذه الميزة تمكّنك من التقاط خمسة صور على التوالي بعد الضغط على زر غالق الكاميرا والكشف عن وجوه على الصورة تلقائياً للمقارنة.

التقط جميع صور الابتسامات

١. من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق All smiles (جميع الابتسامات).

٢. انقر باللمس فوق لبدء التقاط الصور التي يمكن تحريرها باستخدام جميع الابتسامات.

٣. انقر باللمس فوق الوجه وحدد أفضل تعبير وجهي له.

٤. مرر من أعلى إلى أسفل لحفظ الصورة.

التجميل

تمتع أثناء وبعد التقاط الصور مع عائلتك وأصدقائك باستخدام ميزة التجميل من ASUS Phone . عند التمكين، تسمح لك هذه الميزة بالقيام بالتحسينات الجمالية مباشرةً على الوجه المستهدف قبل الضغط على زر الغالق.

التقط صوراً محسنة

١. من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق Beautification (طولي).

٢. انقر باللمس فوق لبدء التقاط الصورة.

٣. انقر باللمس فوق الصورة المصغرة لمعاينة الصورة وعرض إعدادات التجميل.

٤. انقر باللمس فوق وحدد خاصية التجميل، ثم انقر فوق لحفظ الصورة.

GIF متحركة

قم بإنشاء صور GIF (تنسيق تبادل رسومات) متحركة مباشرةً من كاميرا ASUS Phone باستخدام ميزة GIF متحركة.

التقط صوراً محسنة

١. من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق GIF animation (صور GIF متحركة).

٢. اضغط مطولاً على لبدء التقاط الصور المتتالية بتنسيق GIF للرسوم المتحركة.

٣. ادخل التعديلات المفضلة لديك على إعدادات تنسيق GIF للرسوم المتحركة.

٤. انقر باللمس فوق عند الانتهاء.

الفاصل الزمني

ميزة الفاصل الزمني لفيديو **ASUS Phone** تسمح لك بالتقاط اللقطات في فاصل تشغيل زمني تلقائي. في الواقع، يبدو أن الأحداث تتحرك بطريقة سريعة إلى الأمام على الرغم من أنها وقعت بالفعل، وسجلت بين فترات طويلة.

تسجيل مقاطع فيديو في الفاصل الزمني

١. من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق  **Time lapse** (لقطات متتابعة).

٢. انقر باللمس فقط على  ثم حدد الفاصل الزمني للقطع الزمني.

٣. انقر باللمس فقط على  ثم حدد الفاصل الزمني للقطع الزمني.

استخدام المعرض

عرض الصورة وتشغيل مقاطع الفيديو على ASUS Phone باستخدام تطبيق المعرض. هذا التطبيق يسمح لك أيضاً بتحرير أو مشاركة أو حذف ملفات الصور والفيديو المخزنة في ASUS Phone . من المعرض، يمكنك عرض الصور في عرض الشرائح أو النقر لعرض الصورة المحددة أو ملف الفيديو.


لتشغيل المعرض، انقر فوق  (عرض).

رض الملفات من شبكة التواصل الاجتماعي أو التخزين السحابي

بشكلٍ افتراضي، يقوم المعرض بعرض كافة الملفات على ASUS Phone وفقاً لمجلدات الألبومات الخاصة بهم. لعرض ملفات من موقعٍ إخرٍ يمكن الوصول إليها عبر ASUS Phone :

١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق .

٢- انقر فوق أي من مواقع المصدر التالية لعرض الملفات الخاصة بكلٍ منها.



ملاحظات:

- يمكنك تنزيل صور لجهاز Zen من الحساب السحابي واستخدام كخلفية أو كصورة غلاف لجهات الاتصال.
- للتفاصيل حول إضافة صور غلاف إلى جهات الاتصال، راجع [خاصية ملف تعريف جهة الاتصال الخاص بي](#).
- للتفاصيل حول استخدام الصور المختلفة كخلفية شاشة، راجع [خلفيات الشاشة](#).

هام! مطلوب الاتصال بالإنترنت لعرض الصور ومقاطع الفيديو وفقاً **My cloud photos and Friends photos** (للسحابة وصور الأصدقاء).

رض موقع الصورة

تمكين الوصول للموقع من ASUS Phone ، والحصول على تفاصيل الموقع من صورك. تشمل تفاصيل موقع الصور المنطقية التي تم التقاط الصور فيها، وكذلك خريطة للموقع عبر Baidu أو Google Map (في الصين فقط).


عرض تفاصيل صورة:

١- قم بتشغيل الوصول إلى الموقع من **Settings < Location (الإعدادات) < Location (الموقع)**.

٢- تأكد من قيامك بمشاركة موقعك مع Baidu أو Google Map.

٣- قم بتشغيل تطبيق معرض الصور، وحدد الصورة التي تريده عرض تفاصيلها.

٤- انقر فوق الصورة ثم انقر فوق .



انقر لعرض تفاصيل موقع الصورة

مشاركة ملفات من المعرض

١- من شاشة المعرض، انقر فوق المجلد الذي به الملفات التي تريد مشاركتها.

٢- بعد فتح المجلد، انقر فوق  لتنشيط تحديد الملف.

٣- انقر فوق الملفات التي تريدها. تظهر علامة التحديد أعلى الصورة التي حددتها.

٤- انقر فوق  ثم حدد من القائمة المكان الذي تريده مشاركة الصور به.

حذف الملفات من المعرض

١- من شاشة المعرض، انقر فوق المجلد الذي به الملفات التي تريدها.

٢- بعد فتح المجلد، انقر فوق  لتنشيط تحديد الملف.

٣- انقر فوق الملفات التي تريدها. تظهر علامة التحديد أعلى الصورة التي حددتها.

٤- انقر فوق .

تحرير صورة

يضم المعرض أيضًا أدوات تحرير الصور الخاصة به والتي يمكنك استخدامها لتحسين الصور المحفوظة على جهاز **ASUS Phone**.

١- من شاشة المعرض، انقر فوق المجلد الذي به الملفات.

٢- بعد فتح المجلد، انقر فوق الصورة التي تريدها.

٣- بمجرد فتح الصورة، انقر مرةً أخرى لعرض وظائفها.

٤- انقر فوق  لفتح شريط أدوات تحرير الصورة.

٥- انقر فوق أي من الرموز الموجودة على شريط أدوات التحرير لتطبيق التغييرات على الصورة.

قم بتكبير/تصغير مصغرات أو صورة

من شاشة المعرض أو الصورة التي حددتها، قم بتفريغ أصابعك على لوحة الشاشة التي تعمل باللمس لتكبير. للتصغير، قم بضم أصابعك معاً على لوحة الشاشة التي تعمل باللمس.

شر صور لحائط حدث التقويم

يتتيح لك تمكين هذه الميزة في معرض الصور عرض الصور بشكل مباشر من أحداث التقويم. بهذه الطريقة، يمكن على الفور تجميع الصور الملقطة وفقاً لاسم الحدث المحدد.

١- بعد التقاط صور من ASUS Phone ، قم بتشغيل **Gallery** (معرض الصور).

٢- انقر فوق **Events wall** < (حائط الأحداث).

٣- انقر فوق أعلى الزاوية اليمنى من المجلد الذي يحتوي على الصور الملقطة أثناء أحد الأحداث.


٤- حدد تقويم الحدث الذي ترغب في دمجه مع مجلد الصور.

٥- تظهر أيقونة أعلى يمين مجلد الصور مشيرة إلى أن الصور قد تم نشرها على حائط الحدث.

٦- لعرض صور الحدث، قم بفتح الحدث من تطبيق التقويم، ثم انقر فوق .

هام!

- هذه الميزة متاحة فقط بعد إعداد الأحداث على التقويم. للمزيد من التفاصيل حول كيفية تعيين أحداث، راجع [التقويم](#).
- يمكن استخدام الصور الملقطة بكاميرا ASUS Phone بنفس التاريخ والوقت فقط كحدث تقويم.



استخدام MiniMovie


تحويل الصور إلى عرض شرائح إبداعي باستخدام سمة MiniMovie الخاصة بالمعرض. تتضمن سمة MiniMovie موضوع عروض الشرائح التي يمكن تطبيقها على صور محددة على الفور.

لإنشاء MiniMovie من مجلد صور:

١- قم بتشغيل معرض الصور ثم انقر فوق لتحديد موقع مجلد الصور.


٢- حدد مجلد الصورة ثم انقر باللمس فوق .Auto MiniMovie <

٣- حدد سمة MiniMovie الذي تريده استخدامه لشرائح عرض الصور.



٤- بعد تحديد سمة، انقر فوق لحفظ عرض الشرائح.

٥- يمكنك بعد ذلك مشاركة عرض الشرائح مع مواقع تواصل اجتماعي أو تطبيقات إرسال رسائل فورية مثل Facebook أو Omlet Chat أو Google Plus.




لإنشاء MiniMovie من مجموعة صور محددة:

١- قم بتشغيل معرض الصور ثم انقر فوق لتحديد موقع الصور.

٢- انقر فوق لتنشيط تحديد الملف.

٣. بعد تحديد الصور، انقر باللمس فوق **MiniMovie**.

٤. حدد سمة **MiniMovie** الذي تريده استخدامه لشريان عرض الصور.



٥- بعد تحديد سمة، انقر فوق للحفظ والخروج من عرض الشريان. يمكنك الدخول على الشريان التي تم حفظها من **MiniMovie** > مدير الملفات > الأفلام > **ASUS**.

٦. يمكنك بعد ذلك مشاركة عرض الشريان على موقع شبكات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات التراسل الفوري مثل Facebook أو Omlet Chat أو Google Plus.

استخدام PlayTo (للنمذاج المحددة فقط)

تشغيل ملفات من معرض الصور لجهاز دفق متواافق باستخدام **PlayTo**.

١- من شاشة معرض الصور، انقر فوق أو المجلد الموجود فيه الملف الذي تريده عرضه.

٢- انقر فوق > **PlayTo**.

٣- في الشاشة التالية، حدد جهازاً متواافقاً لبدء عرض الملف.

بـكـة الـهـاتـف المـمـحـول

عندما لا تكون هناك شبكة Wi-Fi متوفرة تتمكن من الاتصال بها، يمكنك تمكين الوصول إلى بيانات شبكة المحمول الخاص بك للاتصال بالإنترنت.

مـكـيـنـ بـكـة الـهـاتـف المـمـحـول

- ١- قم بتشغيل شاشة الإعدادات عن طريق القيام بأي مما يلي:

 - قم بتشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق .
 - انقر فوق  > **Settings** (الإعدادات).

- ٢- انقر فوق ... **More (المزيد...)** > **Cellular networks** (الشبكات الخلوية).
- ٣- ضع علامة على **Data Enabled** (تمكين البيانات)، وقم بتكوين إعدادات شبكة الهاتف المحمول الأخرى، إذا كان ذلك ضروريًا.

مـلـاحـظـات:

- إذا تمكنت من الوصول إلى الإنترنـت عبر شبكة الهاتف المـمـحـول، سـتـتـحـمـلـ تـكـالـيفـ إـضـافـيـةـ اـعـتمـادـاـ علىـ خـطـةـ الـبـيـانـاتـ لـدـيـكـ.
- لمزيد من التفاصـيلـ حـوـلـ رـسـومـ/ـتكـالـيفـ شـبـكـةـ الـهـاتـفـ الـمـمـحـولـ وـالـإـعـدـادـاتـ، اـتـصـلـ بـمـوـفـرـ خـدـمـةـ الـهـاتـفـ الـمـمـحـولـ.

الـلـاسـكـي

تقنية Wi-Fi الخاصة بهاتف ASUS Phone تجعلك متصلًا بالعالم. قم بتحديث حسابـكـ أو تـصـفحـ الإنـتـرـنـتـ أو استـبـدـلـ الـبـيـانـاتـ والـرسـائـلـ بشـكـلـ لـاسـكـيـ معـ ASUS Phone.

تمـكـينـ Wi-Fi

:Wi-Fi

- ١- قم بتشغيل شاشة الإعدادات عن طريق القيام بأي مما يلي:

- قم بتشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق .
- انقر فوق  > **Settings** (الإعدادات).

- ٢- اسحب مفتاح Wi-Fi إلى اليمين لتشغيل Wi-Fi.

مـلـاحـظـة: يمكنك أيضـاـ تمـكـينـ Wi-Fiـ منـ شـاشـةـ الـإـعـدـادـاتـ السـرـيـعـةـ. رـاجـعـ قـسـمـ الـإـعـدـادـاتـ السـرـيـعـةـ حـوـلـ كـيـفـيـةـ تـشـغـيلـ شـاشـةـ الـإـعـدـادـاتـ السـرـيـعـةـ.

الاتصال بشبكة لاسلكية

- 1- في شاشة الإعدادات، انقر فوق **Wi-Fi** لعرض كافة شبكات Wi-Fi الملقطة.
- 2- انقر فوق اسم شبكة للاتصال بها. لشبكة اتصال آمنة، قد تتم مطالباتك بكتابة كلمة المرور أو أي اعتمادات تأمينية أخرى.

ملاحظات:

- يقوم ASUS Phone بإعادة الاتصال تلقائياً بالشبكة التي قمت بالاتصال معها مسبقاً.
- إيقاف تشغيل ميزة Wi-Fi للمساعدة على حفظ طاقة البطارية.

تعطيل Wi-Fi

لتعطيل Wi-Fi

- 1- قم بتشغيل شاشة الإعدادات عن طريق القيام بأي مما يلي:



- قم بتشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق **Settings**.
- انقر فوق **Settings** > **(الإعدادات)**.

- 2- اسحب مفتاح Wi-Fi إلى اليسار لتشغيل Wi-Fi.

ملاحظة: يمكنك أيضاً تعطيل Wi-Fi من شاشة الإعدادات السريعة. راجع قسم [الإعدادات السريعة](#) حول كيفية تشغيل شاشة الإعدادات السريعة.

البلوتوث®

استخدام ميزة البلوتوث من ASUS Phone لإرسال أو استقبال الملفات وملفات وسائط الدفق المتعددة مع الأجهزة الذكية الأخرى عبر مسافات قصيرة. مع البلوتوث، يمكنك مشاركة ملفات الوسائط مع الأجهزة الذكية الخاصة بأصدقائك أو إرسال البيانات للطباعة مع طابعة بلوتوث أو تشغيل ملفات الموسيقى مع مكبر صوت بلوتوث.

تمكين البلوتوث®

- 1- قم بتشغيل شاشة الإعدادات عن طريق القيام بأي مما يلي:



- قم بتشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق **Settings**.
- انقر فوق **Settings** > **(الإعدادات)**.

- 2- اسحب مفتاح البلوتوث إلى اليمين لتشغيل البلوتوث.

ملاحظة: يمكنك أيضاً تمكين البلوتوث من شاشة الإعدادات السريعة. راجع قسم [الإعدادات السريعة](#) حول كيفية تشغيل شاشة الإعدادات السريعة.

إcran ASUS Phone بجهاز بلوتوث®

قبل استخدام ميزة البلوتوث في ASUS Phone على نطاق واسع، يمكنك إcranه أولاً مع جهاز بلوتوث. يقوم بتخزين اتصال جهاز البلوتوث المترن تلقائياً.

- في شاشة الإعدادات، انقر فوق **بلوتوث** لعرض كافة الأجهزة المتوفرة.

هام!

- إذا لم يكن الجهاز الذي تريده إcranه في القائمة، تأكد من تمكين ميزة البلوتوث فيه وأنه قابل للإكتشاف.
- انظر إلى دليل المستخدم الذي يأتي مع الجهاز لتعلم كيفية تمكين البلوتوث وتعيينه ليكون قابل للإكتشاف.

- انقر فوق ASUS Phone لجعله مرئياً لأجهزة Bluetooth الأخرى.

- انقر فوق **SEARCH FOR DEVICES** (البحث عن أجهزة) للمسح بحثاً عن أجهزة بلوتوث أخرى.

- في قائمة الأجهزة المتوفرة، انقر فوق جهاز البلوتوث الذي تريده الإقتران به.

- تأكد من أن ظهور نفس مفتاح المرور على كلا الجهازين، ثم انقر فوق **Pair** (إcran).

ملاحظة: إيقاف تشغيل ميزة البلوتوث للمساعدة على حفظ طاقة البطارية.

عدم إcran ASUS Phone مع جهاز بلوتوث®

- في شاشة الإعدادات، انقر فوق **بلوتوث** لعرض كافة الأجهزة المتوفرة والمترنة.

- في قائمة الأجهزة المترنة، انقر فوق  من جهاز البلوتوث الذي تريده إلغاء إcranه، ثم انقر فوق **إلغاء الإقتران**.

الربط

عندما لا تتوفر خدمة الـ Wi-Fi، يمكنك استخدام ASUS Phone كملقم أو تحويلها إلى نقطة اتصال Wi-Fi للوصول إلى الإنترنت من على جهاز الكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي وغيرها من الأجهزة المحمولة.

هام! قد يتطلب معظم موفري خدمة الهاتف المحمول خطة بيانات تكون قادرًا على استخدام وظيفة الربط. قم بالاتصال بموفر خدمة الهاتف المحمول حول الاستفادة من خطة البيانات هذه.


ملاحظات:

- الوصول إلى الإنترنت عبر الربط قد يكون أبطأ من اتصال Wi-Fi أو اتصال المحمول.
- عدد محدود فقط من الأجهزة المحمولة يمكنه ربط ASUS Phone للوصول إلى الإنترنت.
- أوقف تشغيل ميزة الربط في حالة عدم استخدامها لكي تحفظ طاقة البطارية.

نقطة الفعالة Wi-Fi

قم بتحويل ASUS Phone إلى نقطة Wi-Fi فعالة لمشاركة الاتصال بالإنترنت مع أجهزة أخرى.

- قم بتشغيل شاشة الإعدادات عن طريق القيام بأي مما يلي:
 - قم بتشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق .
 - انقر فوق  > **Settings** (الإعدادات).
- انقر فوق ... **More... (المزيد...)** < **Tethering (الربط)** < **Set up Wi-Fi hotspot** (إعداد نقطة اتصال Wi-Fi).
- تعيين اسم SSID فريد أو اسم الشبكة وكلمة مرور قوية من 8 أحرف لنقطة Wi-Fi الساخنة. عند الانتهاء، انقر فوق **Save (حفظ)**.



٤. من شاشة الربط مرر **hotspot Wi-Fi Portable** (نقطة وصول Wi-Fi المحمولة) على **ON**(تشغيل).



٥- قم بتوصيل أجهزة أخرى لنقطة اتصال Wi-Fi الفعالة بجهاز Zen بنفس الطريقة التي تتصل فيها بشبكة Wi-Fi.

ربط بتقنية Bluetooth


تمكين **Bluetooth** على **ASUS Phone** واستخدامه كملقم للوصول إلى الإنترنت على الأجهزة المحمولة التي تدعم تقنية **Bluetooth** مثل جهاز الكمبيوتر المحمول أو الأجهزة اللوحية.

١- تمكين **ASUS Phone** على **Bluetooth** والجهاز الآخر.

٢- إقران كلا الجهازين.

ملاحظة: للتفاصيل، راجع [اقران ASUS Phone بجهاز بلوتوث®](#).

٣- من شاشة الإعدادات، انقر فوق **More...** (**المزيد...**) < **Tethering** < (**الربط**). يمكنك الآن تصفح الإنترنت أو القيام بالأنشطة المتعلقة بالإنترنت على **Bluetooth** (**الربط بتقنية Bluetooth**).
ASUS Phone





السفر والخرائط

الطقس

احصل على تحديثات الطقس في الوقت الحقيقي مباشرةً من ASUS Phone باستخدام التطبيق الطقس. استخدم الطقس، يمكنك أيضًا التحقق من التفاصيل الطقس الأخرى من مختلف أنحاء العالم.

تشغيل تطبيق الطقس

من الشاشة الرئيسية، قم بتشغيل تطبيق الطقس باستخدام أي من الخيارات التالية:

- انقر فوق  Weather (الطقس).
- من الشاشة الرئيسية لجهاز Zen، انقر فوق أيقونة الطقس.



شاشة الطقس الرئيسية

قم بإعداد والحصول على تحديثات الطقس لموقعك الحالي وكذلك أجزاء أخرى من العالم. يمكنك عرض تحديثات الطقس أو الطقس اليومي المتوقع على عنصر واجهة الخطة التالية أو التطبيق وعلى تطبيق التقويم.

ملاحظة: للمزيد من التفاصيل، راجع: [لحصول على تحديثات الطقس](#).



الساعة

تخصيص إعدادات المنطقة الزمنية من ASUS Phone وتعيين التنبيهات واستخدام ASUS Phone ك ساعة إيقاف باستخدام تطبيق الساعة.

تشغيل الساعة


تشغيل تطبيق الساعة باستخدام أحد الخيارات التالية:

- انقر فوق  (الساعة).
- من شاشة ASUS Phone الرئيسية، انقر فوق عرض الساعة الرقمية.



الساعة العالمية

انقر فوق  للوصول إلى إعدادات الساعة العالمية الخاصة بهاتف ASUS Phone.




منبه الساعة

انقر فوق  للوصول إلى إعدادات ساعة التنبية الخاصة بجهاز ASUS اللوحي.



ساعة الإيقاف

انقر فوق  لاستخدام ASUS Phone كساعة إيقاف.




عداد الوقت

قد تقوم بتعيين خيارات عداد وقت متعددة ل هاتف ASUS Phone . للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

إعداد عداد وقت

- ١- انقر فوق  للوصول إلى ميزة عداد الوقت الخاصة بهاتف ASUS Phone .



- ٢- استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال وقت المهمة ثم انقر فوق بدء عداد الوقت.

عرفة ZenLink

ابق على اتصال مع ASUS الحصري لـ ZenLink لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية. مع تطبيقات ZenLink هذه، يمكنك الاتصال مع أجهزة أخرى لمشاركة واستقبال الملفات.

يضم ZenLink التطبيقات التالية: Party Link و Share Link و PC Link و Remote Link.

ملاحظة: بعض تطبيقات ZenLink هذه قد لا تكون متوفرة في ASUS Phone.

رابط حفلة

تمكين رابط الحفلة ومشاركة الصور في الوقت الحقيقي سواء بإنشاء مجموعة أو الانضمام إلى مجموعة موجودة. إرسال واستقبال الصور الملتقطة حديثاً بين الأصدقاء، حتى بدون الاتصال بالإنترنت، باستخدام ميزة Zen هذه.

هام! هذه الميزة متوفرة فقط مع أجهزة بها رابط حفلة.

مشاركة الصور

قم بإنشاء مجموعة والاتصال بما يصل إلى ثلاثة أجهزة قريبة لمشاركة الصور الملتقطة من ASUS Phone إلى أجهزة Party Link الممكّنة الأخرى.

١- قم بتشغيل الكاميرا ثم انقر فوق  .

٢- انقر فوق  < (موافق) لتمكين Party Link.

٣- (اختياري) انقر لتعيين اسم فريد لمجموعتك. قد تقوم أيضاً بالنقر فوق **Set password** (إعداد كلمة مرور) لإنشاء مجموعة محمية بكلمة مرور.

هام! إذا قمت بإنشاء جروب محمي بكلمة مرور، ستحتاج إلى مشاركة كلمة المرور مع المستلمين المطلوبين لاستلام الصور.


٤- انقر فوق **Create a group** (إنشاء مجموعة) لبدء مشاركة الصور التي تم التقاطها من ASUS Phone.

استلام الصور

لاستلام الصور من أجهزة رابط الحفلة الممكنة:

- قم بتشغيل **Camera** (الكاميرا) ثم انقر فوق .

- انقر فوق  (موافق).




- انقر فوق **Join a group** (انضم إلى مجموعة) < **Scan** (مسح) لبدء البحث عن أجهزة رابط الحفلة الممكنة.
- من القائمة، انقر فوق المجموعة التي ترغب في الانضمام إليها ثم انقر فوق **Join** (انضم).
- (اختياري) إذا اكتشفت أن المجموعة محمية بكلمة مرور، اطلب من صاحب المجموعة كلمة المرور للمتابعة.

مشاركة رابط


مشاركة واستلام الملفات والتطبيقات، أو محتويات وسائل الإعلام مع الأجهزة المحمولة باستخدام **Android** شارك رابط التطبيق للأجهزة المحمول **Shareit** (لغيرها من الأجهزة المحمولة) عبر نقطة **Wi-Fi** فعالة. مع هذا التطبيق، يمكنك إرسال أو استقبال الملفات التي يزيد حجمها عن ١٠٠ ميجابايت، ويتيح لك مشاركة أو تلقي ملفات متعددة في نفس الوقت. مشاركة رابط التطبيق يرسل ويستقبل الملفات بشكل أسرع من استخدام **Bluetooth**.

مشاركة الملفات

- ١- من الشاشة الرئيسية، انقر باللمس فوق **Share Link < ZenLink** (مشاركة الرابط).
- ٢- انقر فوق **Send file** (إرسال ملف) ثم حدد من بين الخيارات التي تظهر على الشاشة.



- ٣- انقر فوق الملفات التي تريد إرسالها ثم انقر فوق **Done (تم)**.
- ٤- بعد قيام **ASUS Phone** بالتقاط الأجهزة الأخرى، انقر فوق الجهاز الذي تريد مشاركة ملفاتك معه.



ستلام ملفات لاستلام ملفات:

- ١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق  ثم انقر فوق **Share Link** (مشاركة الرابط).
- ٢- انقر فوق **Receive file** (استلام ملف) لاستلام الملفات من المرسل.

PC Link

استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك للوصول والتحكم بجهاز Zen وتطبيقاته عن طريق PC Link. تسمح لك بالتحكم بجهاز Zen باستخدام لوحة مفاتيح الكمبيوتر والماوس.

ملاحظة: قبل استخدام PC Link، تأكد من تثبيت PC Link بجهاز الكمبيوتر. اذهب إلى <http://pclink.asus.com> لتنزيل وتنصيب PC Link.

ستخدام PC Link لستخدام PC Link

- ١- قم بتوصيل ASUS Phone إلى جهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB.
- ٢- في ASUS Phone ، تظهر شاشة **Allow US debugging** (السماح لنا بتصحيح الأخطاء) المنبثقة. انقر فوق **OK (موافق)** للسماح بالاتصال بين الكمبيوتر وجهاز Zen.
- ٣- من سطح مكتب الكمبيوتر، قم بتشغيل PC Link ثم انقر فوق **Connect** (اتصال).
- ٤- في شاشة PC Link ، انقر فوق **OK (موافق)**. عند الاتصال، يمكنك الوصول إلى جهازك والتحكم فيه باستخدام لوحة المفاتيح للكتابة والماوس للإيماءات باليد.



انقر فوق هذا الرمز لتدوير الشاشة ASUS Phone المنعكسة على شاشة جهاز الكمبيوتر.



Screen
Rotation

انقر فوق هذا الرمز لرفع وخفض مستوى الصوت.



Volume

انقر فوق هذا الرمز للتقاط لقطة شاشة.



Screenshot

انقر فوق هذا الرمز لتنشيط ASUS Phone أو وضعه في وضع النوم.



Power

انقر فوق هذا الرمز للتحقق من وجود تحديثات PC Link وتعيين مسار للقطاتك.



Settings

إزالة الرابط

قم بتحويل ASUS Phone إلى جهاز إدخال لاسلكي وأداة العرض. باستخدام هذا التطبيق، يمكنك استخدام ASUS Phone كلوحة لمس ولوحة شاشة لمس ومؤشر ليزر لتقديم العروض ووحدة تحكم Windows® Media Player أثناء الاتصال بالكمبيوتر عبر Bluetooth.

ملاحظات:

- قبل استخدام Remote Link، تأكد من تثبيت Remote Link بجهاز الكمبيوتر. اذهب إلى <http://remotelink.asus.com> لتنزيل وتثبيت PC Link بجهاز الكمبيوتر.
- تأكد من إقراان جهاز الكمبيوتر وجهاز Zen قبل استخدام Remote Link.

استخدام Remote Link

لاستخدام Remote Link

١- من الشاشة الرئيسية، انقر باللمس فوق **Remote Link < ZenLink** (إزالة الرابط).

٢- انقر فوق جهاز البحث ثم حدد الجهاز الذي تريد الاتصال به.


وحدة لمس Remote Link

انقر فوق  لتنشيط إيماءات ASUS Smart Gesture والتنتقل بجهاز الكمبيوتر.




لتحكّم عن بعد فتقديم Remote Link

انقر فوق  للتحكّم عن بعد في شرائح العرض على جهاز الكمبيوتر.




حدة التحكّم في Remote Link Windows® Media Player

انقر فوق  للتحكّم في Windows® Media player.



دخل لوحة مفاتيح Remote Link

انقر فوق  لاستخدام إدخال لوحة المفاتيح. يمكنك أيضًا استخدام أيقونة الميكروفون لإدخال الصوت.




١٠ في كل مكان Zen

أدوات Zen الخاصة

لآلية الحاسبة

تمريرة واحدة ونقرة واحدة هي كل ما يلزم لتشغيل الآلة الحاسبة. عند فتح لوحة الإعدادات السريعة، تكون أيفونة الآلة الحاسبة هناك بشكل واضح على رأس القائمة. انقر فوقها لتبدأ الحسابات.



انقر فوق ذلك لتمكين الآلة الحاسبة.

خيارات قائمة الكشاف

انقر فوق ذلك لتمكين أو تعطيل وضع الكشاف.




انقر فوق ذلك لتمكين أو تعطيل وضع SOS.

SOS

انقر فوق أي من هذه الرموز للتبدل بين سرعة الكشاف عند الوميض.




انقر فوق ذلك لتشغيل أو إطفاء مصدر الضوء.




الحاسبة

تمريرة واحدة ونقرة واحدة هما كل ما يلزم لتشغيل الآلة الحاسبة، وعند فتح لوحة الإعدادات السريعة، تظهر أيقونة الآلة الحاسبة على رأس القائمة، ثم انقر فوقها لتبأ الحسابات.




شاشة الآلة الحاسبة



لمندورة السريعة

تعتبر المندورة السريعة هي أداة لتدوين الملاحظات التي تمنحك الحرية إما للخربشة أو الكتابة أسفل الملاحظات الهامة التي تحتاج أن تتذكرها. بعد إنشاء الملاحظات، يمكنك مشاركتها عبر موقع Share Link وموقع الوسائط الاجتماعية أو تحويلها إلى مهمة داخل تطبيق "القلم بذلك لاحقاً".



إنشاء ملصقة ملاحظة

يمكنك تحويل الملاحظات المذكورة السريعة إلى المذكرة الملصقة حتى تتمكن من عرضها في أي مكان، على ASUS Phone. لإنشاء مذكرة ملصقة، انقر فقط انقر رمز الدبوس في الزاوية اليمنى العليا من المذكرة السريعة بعد إنشاء ملاحظتك.




مسجل الصوت

قم بتسجيل ملفات الصوت باستخدام **ASUS Phone** بتمكين تطبيق مسجل الصوت.


تشغيل مسجل الصوت

لتشغيل مسجل الصوت، انقر فوق  **Sound Recorder** (مسجل الصوت).



إيقاف التسجيل مؤقتاً


خلال التسجيل الذي تم إيقافه مؤقتاً، يمكنك اختيار الاستئناف أو الحذف، أو حفظ التسجيل.



قائمة التسجيل

من قائمة التسجيل، يمكن أن تشغيل أو إعادة تسمية أو مشاركة أو حذف ملف تسجيل صوت محفوظ.

عرض قائمة التسجيل، انقر فوق من شاشة مسجل الصوت الرئيسية.




معالج الصوت

يسمح لك معالج الصوت بتخصيص أوضاع صوت ASUS Phone لإخراج صوت أكثر نقاءً يتناسب مع سيناريوهات الاستخدام الفعلية.

استخدام معالج الصوت

لاستخدام معالج الصوت:

- ١ - انقر فوق **Audio Wizard < ASUS** (معالج الصوت).
- ٢ - في نافذة **AudioWizard**، انقر فوق وضع الصوت الذي تريده تنشيطه ثم انقر فوق **Done (تم)** للحفظ والخروج.



عند التمكين، يقوم ASUS Phone تلقائياً بالتبديل إلى أفضل جودة صوت لتطبيق ASUS المشغل حالياً

الرائع

يسمح لك ASUS الرائع بضبط إعدادات العرض. أنه يثري لون الشاشة مع أوضاع ألوان الشاشة المعينة مسبقاً.

استخدام Splendid


لاستخدام Splendid

1. من على الشاشة الرئيسية، انقر باللمس فوق **Splendid < ASUS**.

2. حدد أي من أوضاع لون الشاشة هذه: موازنة، قراءة، مشرقة، ومخصصة.

وضع الموازنة

• يوفر هذا الوضع عرض ألوان متوازن لجهاز ASUS.




انقر للتعدين إلى إعدادات المصنع الافتراضية

انتقل لتعديل درجة حرارة اللون


ضع القراءة

يتوفر هذا الوضع شاشة معتدلة تشبه الورق تحد من إجهاد العين، تمنحك تجربة قراءة مريحة على هاتف ASUS.




الوضع الحيوي

يتوفر هذا الوضع تعين مسبق دقيق للون يعمل على تعزيز لون شاشة هاتف ASUS.




الوضع المخصص

ينتيج هذا الوضع إمكانية ضبط عرض الشاشة وفقاً للون المفضل لك ودرجة الحرارة وتدرج اللون والتشبع.



ملاحظة: يمكنك تعين وضع الشاشة Splendid من لوحة الإعدادات السريعة.



موفر الطاقة

قم بالكامل بتوسيع أو تكبير قوة ASUS Phone حتى عندما يكون خاملاً أو حين يبقى متصلًا بالشبكة. بنكاء قم بتخصيص إعدادات الطاقة للأنشطة المتكررة مثل قراءة رسائل البريد الإلكتروني أو مشاهدة أشرطة الفيديو.

إعداد موفر الطاقة


تعظيم أو تحسين أو تخصيص قوة ASUS Phone مع بعض الخيارات توفير الطاقة الذكية.

١- قم بأي مما يلي لتشغيل موفر الطاقة:

قم بالتمرير لأسفل من الزاوية اليمنى العليا لتشغيل لوحة الإعدادات السريعة، ثم انقر فوق **Smart saving** (توفير الطاقة الذكي).

انقر فوق  **Power Saver** <  (موفر الطاقة).

٢- قم بسحب التوفير الذكي وجعله تشغيل.



٣- حدد أي من هذه الأوضاع:

Ultra-saving mode (وضع التوفير الفائق): قطع اتصال شبكة الاتصال عندما يكون ASUS Phone خاملاً لتعظيم عمر البطارية بالكامل.

Optimized mode (الوضع المطورة): يطيل عمر البطارية أثناء اتصال ASUS Phone بالشبكة.

Customized mode (الوضع المخصص): يسمح لك بإعداد إعدادات الطاقة لأنشطتك المتعددة.

موفر طاقة مخصص

ضبط مستوى الطاقة للأنشطة المختلفة مثل قراءة رسائل البريد الإلكتروني أو الكتب ومشاهدة أشرطة الفيديو وتتصفح مواقع الإنترنت، والاستماع إلى الموسيقى. يمكنك أيضًا تمكين وظيفة توفير الطاقة لبعض التطبيقات أو تمكين قطع الاتصال التلقائي عند انقطاع الشبكة عندما يكون ASUS Phone في وضع السكون.

لتخصيص موفر الطاقة:



- ١- من **Power Saver** (موفر الطاقة)، ضع علامة على **Customized mode** (الوضع المخصص)، ثم انقر فوق .
- ٢- ضع علامة على نشاط ثم قم بتعيين مستوى الطاقة بالنسبة المئوية.
- ٣- إذا أردت تمكين قطع الاتصال تلقائياً **IM and other apps using push notification** (المراسلات الفورية والتطبيقات الأخرى التي تستخدم إشعارات ضغط). سوف يقوم ASUS Phone بقطع الاتصال تلقائياً من الشبكة عندما يكون خاماً، وسوف يستنفف الاتصال بالشبكة عند إيقاف سكون . ASUS Phone

هناك المزيد في جهاز

غطاء ASUS

استبدل الغطاء الخلفي لجهاز Zen خاصتك بملحق ASUS الحصري، وقم بمراجعة المعلومات المهمة قبل فتح الغطاء.


ملاحظة: قد يتم إرفاق هذا الملحق مع ASUS Phone خاصتك، أو يمكن شرائه بشكل منفصل.

تثبيت ASUS غطاء

لتثبيت الغطاء:

١. أغلق ASUS Phone خاصتك.
٢. ارفع الغطاء المفصول من الحز الموجود في أسفل الزاوية اليسرى، ثم أخرج الغطاء الخلفي.

تنبيه! يرجى توخي الحذر عند رفع الغطاء.




٣. استبدل الغطاء الخلفي بـ ASUS.

تهيئة إعدادات غطاء ASUS

لتهيئة إعدادات غطاء ASUS:

١. انقر باللمس  < **Settings** <  (إعدادات).

٢. انقر باللمس فوق **Cover ASUS Enable** < **ASUS settings customized** (إعدادات المخصصة) < **ASUS Cover settings** (تمكين غطاء ASUS).





الحافظ على ASUS Phone

حافظ على استمرار تحديث جهازك

حافظ على بقاء ASUS Phone في حلقة تحديثات نظام Android والتطبيقات المطورة والميزات.

تحديث النظام

- ١- انقر فوق ثم انقر فوق **Settings** (الإعدادات).
- ٢- في شاشة الإعدادات، قم بالسحب لأسفل لعرض العناصر الأخرى ثم انقر فوق **About** (حول).
- ٣- انقر فوق **Check Update** (تحديث النظام) ثم انقر فوق **System update** (التحقق من التحديث).

ملاحظة: يمكنك معاينة آخر مرة تم فيها تحديث نظام ASUS Phone في إجراءات التحديث لإطار تحديث النظام.

التخزين

يمكنك تخزين البيانات أو التطبيقات أو ملفات على ASUS Phone (تخزين داخلي) أو على تخزين خارجي أو على تخزين موجود على الإنترنت. تحتاج للاتصال بالإنترنت لنقل أو تنزيل ملفاتك من مخزن الإنترنت. استخدام كابل USB واحد لنسخ الملفات إلى أو من الكمبيوتر إلى ASUS Phone.

النسخ الاحتياطي وإعادة التعيين

نسخ البيانات الاحتياطي وكلمات مرور شبكة Wi-Fi وإعدادات أخرى إلى خوادم Google باستخدام ASUS Phone.

للقيام بذلك:

- ١- انقر فوق ثم انقر فوق **Backup and reset** (الإعدادات) < **Backup my data** (نسخ الاحتياطي وإعادة تعيين).
- ٢- من نافذة النسخ الاحتياطي وإعادة التعيين، يمكنك:

- **Backup my data (احتفاظ بنسخة لبياناتي):** تقوم هذه الميزة بنسخ البيانات الاحتياطي وكلمات مرور شبكة Wi-Fi وإعدادات أخرى إلى خوادم Google عند التمكين.
- **Backup account (الحساب الاحتياطي):** يسمح لك تحديد الحساب الذي يترافق عند حفظ النسخة الاحتياطية.
- **Automatic Restore (استرداد التلقائي):** تقوم هذه الميزات بتسهيل استعادة نسخ الإعدادات الاحتياطية والبيانات عند إعادة تثبيت تطبيق.
- **Factory data reset (إعادة الضبط بحسب بيانات المصنع):** إزالة كافة البيانات من على الهاتف.

تأمين ASUS Phone

استخدام ميزات الأمان من ASUS Phone لمنع المكالمات غير المصرح بها أو الوصول للمعلومات.

إلغاء تأمين الشاشة

عندما تكون الشاشة مؤمنة، يمكنك فتحها بواسطة خيارات إلغاء التأمين الأمني التي تتحققها ASUS Phone.

١- انقر فوق ثم انقر فوق الإعدادات > شاشة القفل.

٢- انقر فوق تأمين الشاشة ثم حدد خياراً لإلغاء تأمين ASUS Phone.

ملاحظات:

- راجع القسم **خيارات إلغاء تأمين للشاشة** للحصول على المزيد من المعلومات.
- لتعطيل خيار إلغاء تأمين الشاشة الذي أخذته، انقر فوق لا شيء في اختيار شاشة وتأمين شاشة.

خيارات إلغاء تأمين الشاشة


اختر من هذه الخيارات تأمين ASUS Phone.

تمرير

مرر لأعلى لفتح قفل هاتف ASUS.




رقم التعريف الشخصي
أكتب على الأقل 4 أرقام لتعيين PIN.



هام! تأكيد من تذكر PIN الذي قمت بإنشاءه لإلغاء تأمين الجهاز.

نقش:
اسحب اصبعك على النقاط وقم بإنشاء نمط.



هام! يمكنك إنشاء نمط بحد أدنى 4 نقاط. تأكيد من تذكر النمط الذي قمت بإنشاءه لإلغاء تأمين الجهاز.

كلمة المرور

اكتب على الأقل 4 حروف لإنشاء كلمة مرور.

Setup your password

Touch Continue when done

.....

Cancel

Continue



هام! تأكد من تذكر كلمة المرور التي قمت بإنشاءها للغاء تأمين الجهاز.

تكوين ميزات التأمين الأخرى للشاشة

بصرف النظر عن طريقة تأمين الشاشة، يمكنك أيضًا القيام بما يلي في إطار تأمين الشاشة:

- **Quick Access (الوصول السريع):** اسحب مفتاح الوصول السريع إلى تشغيل لتشغيل التطبيقات على شاشة التأمين.
- **What's Next widget (ما هو عنصر واجهة المستخدم التالي):** اسحب مفتاح ما هو عنصر واجهة المستخدم إلى تشغيل لعرض عنصر واجهة المستخدم المعروف في شاشة التأمين.
- **Instant camera (الكاميرا الفورية):** مرر مفتاح الكاميرا الفورية على تشغيل لبدء تشغيل تطبيق الكاميرا على شاشة القفل بالضغط على مفتاح الصوت مرتين.
- **Owner info (معلومات المالك):** انقر فوق ذلك لتحرير وكتابة المعلومات التي تريد إظهارها عندما يتم تأمين الشاشة.

إعداد هوية ASUS Phone

تعرف على هوية ASUS Phone مثل الرقم التسلسلي أو رقم IMEI (هوية المعدات المنقولة دولياً) أو رقم الطراز. هذا هو المهم، كما هو الحال عندما قد تفقد ASUS Phone ، يمكنك الاتصال بهاتفك المحمول وتقييم المعلومات إلى لائحتك السوداء باستخدام غير مصرح به لهاتف . ASUS Phone

لعرض هوية ASUS Phone :

- ١- انقر فوق **All Apps** (كل التطبيقات) ثم انقر فوق **Settings** (الإعدادات).
- ٢- في شاشة الإعدادات، قم بالسحب لأسفل لعرض العناصر الأخرى ثم انقر فوق **About** (حول المنتج). تعرض شاشة المعلومات الحالة والمعلومات القانونية ورقم النموذج وإصدار نظام التشغيل، والأجهزة والبرمجيات والمعلومات من . ASUS Phone
- ٣- لمشاهدة الرقم التسلسلي ورقم جهة اتصال SIM و IMEI الخاصة بجهاز Zen، انقر فوق **Status** (الحالة).

الملحق

الإخطارات

بيان مفوضية الاتصالات الفيدرالية

يمثل هذا الجهاز للجزء 15 من قواعد مفوضية الاتصالات الفيدرالية (FCC). ويُخضع التشغيل للشروطين التاليين:

- لا يجوز أن يسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً.
- يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التدخلات التي قد تسبب عمل الجهاز على نحو غير مرغوب.

لقد تم اختبار هذه المعدة وثبت أنها تتوافق مع حدود الفئة بـ من الأجهزة الرقمية، بموجب الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. وقد تم إعداد هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التدخلات الضارة في التركيبات السكنية. تقوم هذه المعدة بتوليد واستخدام ويمكن أن تصدر عنها طاقة ترددات لاسلكية، وإذا لم يتم تركيبها واستخدامها وفقاً للإرشادات فإنها ربما تؤدي إلى حدوث تداخلات ضارة للاتصالات اللاسلكية. وبرغم ذلك، لا يتم ضمان عدم حدوث التداخل مع أي تركيب معين. وفي حال تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال أجهزة الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده بتشغيل وإيقاف تشغيل الجهاز، فإنه يفضل أن يقوم المستخدم بمحاولة تصحيح هذا التداخل باتباع واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.
- زيادة المساحة الفاصلة بين الجهاز والمستقبل.
- صل المعدة بأحد المنافذ في دائرة كهربائية مختلفة عن الدائرة المتصلة بها ووحدة الاستقبال.
- استشارة الوكيل أو فني راديو/تلفاز مؤهل للمساعدة.

قد يتسبب القيام بأي تغييرات أو تعديلات دون الموافقة عليها صراحة من قبل الجهة المسئولة عن التوافق مع مواصفات اللجنة الفيدرالية للاتصالات في إلغاء أهلية المستخدم لتشغيل الجهاز.

يجب عدم وضع الهوائي (الهوائيات) المستخدم في هذا الجهاز مع أي هوائي آخر، كما يجب أيضاً عدم تشغيله مع أي ناقل آخر.

بيان تحذير IC

يمكن للجهاز إيقاف الانتقال تلقائياً في حالة عدم وجود معلومات للنقل أو فشل العمليات. لاحظ أن هذا لا يقصد به منع انتقال السيطرة أو إشارة المعلومات أو استخدام الرموز المتكررة التي تتطلبها التقنية.

الجهاز لنطاق ٥٢٥٠-٥١٥٠ ميغاهرتز هو فقط للاستخدام في الأماكن المغلقة لتقليل احتمالات التشویش الضارّة لأنظمة الأقمار الصناعية المتنقلة المشاركة في القناة؛

والحد الأقصى للربح الهوائي يسمح (للأجهزة في النطاق ٥٨٥٠-٥٢٧٥ ميغاهرتز) لتوافق مع حدود EIRP المحدد من نقطة إلى نقطة وتشغيل من غير نقطة إلى نقطة حسب الاقتضاء، كما جاء في القسم (3) A9.2.

تم تعطيل خاصية تحديد كود المقاطعة للمنتجات التي يتم تسويقها في الولايات المتحدة/كندا. لا يمكن تشغيل قناة غير ١١-١ للمنتج المتوفر في الأسواق الأمريكية/الكندية. لا يمكن تحديد قنوات أخرى.

بيان مطابقة الاتحاد الأوروبي

يتوافق هذا الجهاز مع المطلوبات الأساسية للتوجيه R&TTE رقم 1999/5/EC. ويمكن تنزيل بيان المطابقة من على الموقع الإلكتروني <http://support.asus.com>.

تقادي فقدان السمع

للحيلولة دون وقوع أي ضرر محتمل في السمع، يرجى عدم الاستماع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur

بالنسبة لفرنسا، وسماعات الرأس / سماعات لهذا الجهاز متوافقة مع متطلبات مستوى ضغط الصوت المنصوص عليها في المنطقة EN50332-1: 2000 و/ أو EN50332-2: 2003 المستوى المطلوب بموجب المادة الفرنسية L.5232-1.

علامة CE

CE0560 !

علامة CE لأجهزة تحتوي LAN لا سلكية/بلوتوث

يتوافق هذا الجهاز مع متطلبات التوجية 1999/5/EC للبرلمان الأوروبي من 9 مارس 1990 والتي تحكم أجهزة الاتصالات والراديو والتقطير المتبادل للتتوافق.

أعلى قيم CE SAR للجهاز هي كالتالي:

- ٣٥١ وات/كجم (الرأس)
 - ٣٣٢ وات/كجم (الجسم)

يُصمم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط وذلك عند تشغيله في نطاق تردد يتراوح بين ٥١٥٠ و ٥٣٥٠ ميجاهرتز.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

معلومات التعرض للترددات اللاسلكية (SAR) - المجلس الأوروبي (CE)

يسوففي هذا الجهاز متطلبات الاتحاد الأوروبي (EC) ١٩٩٩/٥١٩ بشأن الحد من تعرض عامة الناس للمجالات الكهرومغناطيسية عن طريق الوقاية الصحية.

تعتبر هذه الحدود جزءاً من التوصيات المكثفة التي تهدف إلى حماية عامة الناس. وقد قام بوضع هذه التوصيات وراجعتها منظمات علمية مستقلة من خلال إجراء تقييمات دقيقة للدراسات العلمية بانتظام. وحدة القياس الخاصة بالحد الموصى به من قبل المجلس الأوروبي بشأن الأجهزة المحمولة هي «معدل الامتصاص النوعي» (SAR)، علماً بأن معدل الامتصاص النوعي يبلغ ٢ وات لكل كيلو جرام من وزن الجسم أي ما يتعدي ١٠ جرام لكل نسيج من أنسجة الجسم. هذا ويستوفي المعدل متطلبات اللجنة الدولية المعنية بالحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP).

فيما يتعلّق بأغراض تشغيل الجهاز بالقرب من الجسم، أجري اختبار على هذا الجهاز وأثبتت النتائج أنه يستوفّي إرشادات التعرّض الصادرة عن اللجنة الدوليّة المعنيّة بالحماية من الإشعاع غير المؤين والمعيار الأوروبي EN 62311 و EN 50566. جدير بالذكر أنّه تم قياس معدل الامتصاص النوعي أثناء ملامسة الجهاز للجسم مباشرةً وأنّه نقل الموجات باستخدام أعلى مستوى لطاقة الخرج المعتمدة في جميع نطاقات التردد لجهاز المحمول.

متطلبات سلامة الطاقة

المنتجات التي تبلغ قدرات التيار الكهربائي لها ٦ أمبير ويبلغ وزنها أكثر من ٣ كيلوجرام يجب أن تستخدم أسلاك طاقة معتمدة أكبر من أو تساوي: $H_{0.5}VV-F$, $H_{0.5}G-F$, $H_{0.5}G$, $2G$, $2H$, $2H_{0.5}$, $2M$, M .

خدمات ASUS ل إعادة التدوير / الاسترجاع

تبني برامج ASUS لإعادة التدوير والاسترجاع من التزامنا بأعلى معايير حماية البيئة. ونحن نؤمن بقدرتنا على تقديم الحلول التي تمكنك، وبثقة، من إعادة تدوير ما نقوم بتصنيعه من منتجات وبطاريات وغير ذلك من المكونات الأخرى بالإضافة إلى مواد التعبئة. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> للاطلاع على المعلومات التفصيلية حول إعادة التدوير في المناطق المختلفة.

إشعار حول الطبقة العازلة

هام! ل توفير عزل كهربائي والحفاظ على السلامة الكهربائية، يتم وضع طبقة عازلة لعزل الجهاز باستثناء المناطق التي توجد فيها منافذ I/O.

خدمات ASUS لإعادة التدوير/الاسترجاع

تبعد برامج ASUS لإعادة التدوير والاسترجاع من التزامنا بأعلى معايير حماية البيئة. ونحن نؤمن بقدرتنا على تقديم الحلول التي تمكنك، وبثقة، من إعادة تدوير ما نقوم بتصنيعه من منتجات وبطاريات وغير ذلك من المكونات الأخرى بالإضافة إلى مواد التعبئة. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> للاطلاع على المعلومات التفصيلية حول إعادة التدوير في المناطق المختلفة.

اسم النموذج: ASUS_Z008D (ZE550ML), ASUS_Z00AD (ZE551ML)

شركة ASUSTeK Computer Inc.	جهة التصنيع:
TAIWAN ,١١٢ LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI ,١٥٠ .٤F, No	العنوان:
شركة ASUS Computer GmbH	الممثلون المعتمدون في أوروبا:
RATINGEN, GERMANY ٤٠٨٨٠ ,٢٣-٢١ .HARKORT STR	العنوان: