

Zenfone™ 2

**ZE550ML /
ZE551ML**
คุ้มเมื่อการใช้งาน

ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

การดูแลและความปลอดภัย

คำแนะนำ



ความปลอดภัยบนห้องถูนนำมาเป็นอันดับแรก
เราแนะนำไม่ให้คุณใช้อุปกรณ์ในขณะที่ขับขี่ หรือบังคับยาน พาหนะทุกชนิด



ควรใช้อุปกรณ์นี้เฉพาะในสภาพแวดล้อม ที่มีอุณหภูมิโดยรอบอยู่ระหว่าง 5 °C (41 °F) ถึง 35 °C (95 °F)



ปิดอุปกรณ์ของคุณในบริเวณที่มีการจำกัดการใช้งานซึ่งห้ามใช้อุปกรณ์มือถือ เครื่องโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในสถานที่ที่ห้าม เช่น ในเครื่องบิน โรงพยาบาล หรือสถานที่ใกล้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ใกล้บ้านแม่บ้านหรือบ้านแก๊ส สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่มีการระเบิดหิน หรือบริเวณอื่น ๆ



ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC และสายเคเบิลที่ได้รับการรับรองโดย ASUS สำหรับใช้กับอุปกรณ์นี้เท่านั้น ดู แผ่นป้ายระบุกำลังไฟฟ้าได้อุปกรณ์ของคุณ และตรวจสอบให้มั่นใจว่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของคุณมีกำลังไฟฟ้าสอดคล้องกับระดับกำลังไฟฟ้านี้



อย่าใช้สายไฟ อุปกรณ์เสริม หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ที่ชาร์จเสียหายกับอุปกรณ์ของคุณ



รักษาอุปกรณ์ให้แห้ง อย่าใช้ หรือให้อุปกรณ์ของคุณอยู่ใกล้ของเหลว ฝน หรือความชื้น



คุณสามารถส่งอุปกรณ์ของคุณผ่านเครื่องเอ็กซ์เรย์ (เช่นเครื่องที่ใช้ในสายพาณิชย์เพื่อรักษาความปลอดภัยที่สนามบิน) แต่อย่าให้อุปกรณ์สัมผัสกับอุปกรณ์ติดรวมกันแม่เหล็กที่ใช้มือถือ



หน้าจออุปกรณ์ทำจากกระจก ถ้ากระเจ็บแตก ให้หยุดการใช้อุปกรณ์ และอย่าล้มผ้าถุงชันส่วนที่เป็นกระจกที่แตก ส่งอุปกรณ์ไปซ่อมแซมยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS ทันที



อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน เพื่อบังกับความเสียหายต่อระบบรับฟังที่อาจเป็นไข้ได้



ตัดการเชื่อมต่อไฟ AC ก่อนที่จะทำความสะอาดอุปกรณ์ของคุณ ใช้เฉพาะฟองน้ำเซลลูโลสหรือผ้าชามัวร์ ที่สะอาด เมื่อทำความสะอาดหัวจ่ออุปกรณ์ของคุณ



ส่งอุปกรณ์ไปซ่อมแซมยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS เท่านั้น

การทิ้งอย่างเหมาะสม



มีความเสี่ยงจากการระเบิด ถ้าใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ ถูกต้อง
ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามขั้นตอนที่ระบุไว้



อย่าทิ้งแบตเตอรี่ไปปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน
สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากรบท เป็นการระบุ
ว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ไปปนกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน



อย่าทิ้งอุปกรณ์ไปปนกับของเสียทั่วไปของชุมชน
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้นำเข้าสู่ส่วนต่างๆ มาใช้ ชา
และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม
สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากรบท เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้ง
ผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
และแบตเตอรี่หรือญี่ปุ่นที่มีส่วนประกอบของปรอท) ไปปนกับของเสีย
ทั่วไปจากภายในบ้าน สอบกู้ข้อนั้นคับในการทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์



อย่าทิ้ง ASUS Phone ลงในกองไฟ อย่าลัดวงจรหน้าล้มผั้น ต่างๆ
อย่าถอดชิ้นส่วน ASUS Phone

สารบัญ

| | |
|---|----|
| 1 พื้นฐาน | |
| มินเด็ตอันรับ! | 8 |
| เตรียม ASUS Phone ให้พร้อมใช้งาน! | 9 |
| การใช้ครั้งแรก | 17 |
| การใช้หน้าจอสัมผัส | 19 |
| 2 หน้าจอโฮมมีทุกสิ่งที่จำเป็น | |
| คุณสมบัตินานา Zen | 22 |
| หน้าจอโฮม | 22 |
| การตั้งค่าด่วน | 24 |
| การใช้การแจ้งเตือนระบบ | 25 |
| การปรับแต่งหน้าจอโฮมของคุณ | 26 |
| ทางลัดแอพฯ | 26 |
| วิดเจ็ต | 27 |
| วอลเปเปอร์ | 28 |
| หน้าจอโฮมที่ขยาย | 29 |
| Easy Mode (โหมดง่าย) | 29 |
| การตั้งค่าวันที่และเวลา | 31 |
| การตั้งค่าริงโทนและเสียงเตือนของคุณ | 31 |
| หน้าจอล็อก | 32 |
| การปรับแต่งหน้าจอล็อก | 32 |
| การปรับแต่งปุ่มการเข้าถึงด่วน | 33 |
| 3 ทำงานหนัก เล่นหนักยิ่งกว่า | |
| เบราว์เซอร์ | 34 |
| การเรียกใช้แอป Browser (เบราว์เซอร์) | 34 |
| การแชร์หน้า | 35 |
| การอ่านหน้าต่าง ๆ ในภายหลัง | 35 |
| การเพิ่มแท็บใหม่ | 35 |
| การบุ๊คマーกหน้า | 36 |
| งานออนไลน์แบบสมาร์ต | 36 |
| การล้างแคชของเบราว์เซอร์ | 37 |
| อีเมล | 37 |
| การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล | 37 |
| การเพิ่มแอคเคาท์อีเมล | 38 |
| การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล | 38 |
| การส่งอีเมลเชื่อมเข้ารวมกิจกรรม | 39 |
| การตอบกลับอีเมลภายหลัง | 39 |
| ปฏิทิน | 40 |
| การสร้างเหตุการณ์ | 40 |
| การเพิ่มแอคเคาท์ไปยัง ปฏิทิน | 40 |
| การสร้างกิจกรรมจากแอคเคาท์ของคุณ | 41 |
| การเปิดทำงานการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ | 41 |
| อะไหล่ทดแทน | 42 |
| การรับตัวเดือนเหตุการณ์ | 42 |

| | |
|---|-----------|
| รายละเอียดการรับหรือการปฏิเสธคำเชิญไปยังเหตุการณ์ | 43 |
| การรับการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ | 44 |
| การรับอัปเดตสภาพอากาศ | 46 |
| ท่าทาง | 47 |
| การเพิ่มงานที่ต้องทำ | 47 |
| การจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำ | 47 |
| การบอกรับเดียวัน | 48 |
| การตอบกลับอีเมลทันที | 48 |
| การอ่านเน้อหาอ่อนไลน์ต่อเดียวัน | 48 |
| การตอบกลับเดียวัน | 49 |
| การลงงานที่ต้องทำ | 49 |
| Supernote (ชุดแอปพลิเคชัน) | 50 |
| การสร้างสมุดบันทึก | 51 |
| การแชร์สมุดบันทึกบนคลาวด์ | 51 |
| การแชร์บันทึกไปยังคลาวด์ | 51 |
| ตัวจัดการไฟล์ | 52 |
| การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน | 52 |
| การเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก | 52 |
| การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ | 52 |
| คลาวด์ | 53 |
| ASUS WebStorage | 53 |
| รายบุคคล | 54 |
| วิธีใช้ ZenUI | 55 |
| 4 วิธีต่าง ๆ ในการติดต่อ | |
| โทรศัพท์มือถือ | 56 |
| คุณสมบัติ SIM คู่ | 56 |
| การโทรออก | 58 |
| การรับสาย | 62 |
| การจัดการบันทึกการโทรของคุณ | 62 |
| วิธีการตั้งค่าโทรศัพท์ | 64 |
| การจัดการหมายเลขสาย | 65 |
| การบันทึกสาย | 68 |
| การจัดการรายชื่อ | 69 |
| การตั้งค่ารายชื่อ | 69 |
| การตั้งค่าบอร์ไฟล์ของคุณ | 69 |
| การเพิ่มรายชื่อ | 70 |
| การตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณ | 71 |
| การทำเครื่องหมายรายชื่อที่ชอบของคุณ | 73 |
| การนำเข้ารายชื่อ | 73 |
| การสังเคราะห์รายชื่อ | 74 |
| การใช้เครื่องหมายสังคมกับรายชื่อของคุณ | 75 |
| การเชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ | 76 |
| สำรวจ/ค้นหาการบันทึกการโทร | 76 |
| ส่งข้อความ และทำงานอื่น ๆ | 78 |
| ข้อความ | 78 |
| Omlet Chat (อ้อมเล็ตแชท) | 80 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 5 | สุนักสนานและความบันเทิง | |
| | การใช้หูฟัง | 93 |
| | การเชื่อมต่อแจ็คเสียง..... | 93 |
| | เพลง..... | 94 |
| | การเรียกใช้ เพลง | 94 |
| | การเล่นเพลง..... | 94 |
| | ารสติ๊มเพลงบนคลาวด์..... | 95 |
| | ารสร้างรายการเพลง | 96 |
| | ล่นໄປยังอุปกรณ์อื่น ๆ | 97 |
| | วิทยุ FM | 97 |
| 6 | เหตุการณ์อันมีค่าของคุณ | |
| | นาฬิกาเหตุการณ์..... | 99 |
| | การเรียกใช้แอพพ์ กล้อง..... | 99 |
| | การใช้กล้องในครั้งแรก | 100 |
| | คุณสมบัติกล้องขั้นสูง | 104 |
| | การใช้แกลเลอรี่ | 110 |
| | ารดูไฟล์จากเครือข่ายสังคมหรือที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ..... | 110 |
| | ารดูตำแหน่งภายนอก | 111 |
| | การแชร์ไฟล์จากแกลเลอรี่ | 112 |
| | การลบไฟล์จากแกลเลอรี่ | 112 |
| | การแก้ไขภาพ | 112 |
| | การใช้ MiniMovie..... | 114 |
| | การใช้ PlayTo (เล่นໄປยัง) (ในเครื่องบางรุ่นเท่านั้น) | 115 |
| 7 | เชื่อมต่อตลอดเวลา | |
| | เครือข่ายมือถือ | 116 |
| | ารเปิดทำงานเครือข่ายมือถือ | 116 |
| | Wi-Fi | 116 |
| | การเปิดทำงาน Wi-Fi | 116 |
| | การเชื่อมต่อໄປยังเครือข่าย Wi-Fi | 117 |
| | การปิดการทำงาน Wi-Fi..... | 117 |
| | Bluetooth® | 117 |
| | การเปิดทำงาน Bluetooth® | 117 |
| | การจับคู่ASUS Phone ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth® | 118 |
| | การเลิกจับคู่ASUS Phone ของคุณจากอุปกรณ์ Bluetooth® | 118 |
| | การแชร์อินเทอร์เน็ต | 119 |
| | ยอดสปอต Wi-Fi | 119 |
| | การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ | 120 |
| 8 | การเดินทางและแพนที่ | |
| | สภาพอากาศ..... | 121 |
| | ารเรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ) | 121 |
| | หน้าจออิฐของ สภาพอากาศ..... | 122 |
| | นาฬิกา..... | 123 |
| | การเรียกใช้ นาฬิกา..... | 123 |
| | นาฬิกาปลุก | 124 |
| | การจับเวลา | 124 |

| | |
|--|------------|
| การตั้งเวลา | 125 |
| 9 ZenLink | |
| การท่าความรู้จัก ZenLink | 126 |
| بارك์ลิงค์ | 126 |
| Share Link (แชร์ลิงค์) | 128 |
| PC Link (PC ลิงค์) | 129 |
| Remote Link (รีโมทลิงค์) | 131 |
| 10 Zen ทุกหนแห่ง | |
| เครื่องมือ Zen พิเศษ | 134 |
| เครื่องคิดเลข | 134 |
| เครื่องคิดเลข | 136 |
| นทึกย่อ | 137 |
| เครื่องบันทึกเสียง | 138 |
| ตัวช่วยสร้างเสียง | 140 |
| Splendid (สเปล็นดิต) | 141 |
| ตัวประหดพลังงาน | 144 |
| คุณสมบัติอื่น ๆ ใน Zen ของคุณอีกมากมาย | 145 |
| ASUS Cover | 145 |
| 11 บำรุงรักษา Zen | |
| การทำให้อุปกรณ์ของคุณทันสมัยอยู่ตลอดเวลา | 147 |
| การอัพเดตระบบของคุณ | 147 |
| ที่เก็บข้อมูล | 147 |
| สำรองและรีเซ็ต | 147 |
| การรักษาความปลอดภัย ASUS Phone ของคุณ | 148 |
| ภาคผนวก | |
| ประกาศ | 152 |

ยินดีต้อนรับ!

สัมผัสรความง่ายของระบบติดต่อผู้ใช้ ASUS Zen 2.0 ที่เรียบง่ายได้ใจ!

ระบบติดต่อผู้ใช้ ASUS Zen 2.0

เป็นระบบที่มีความสวยงามและใช้งานง่ายที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ ASUS Phone ระบบนี้มีแอป พิเศษต่าง ๆ มากมาย ซึ่งรวมอยู่ในเครื่องหรือมาพร้อมกับแอปอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวของคุณ และทำให้ชีวิต คุณง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณสนุกสนานกับการใช้ ASUS Phone ของคุณด้วย



ใช้ ZenUI

ค้นหาคำตอบได้จาก FAQs (คำถามที่พบบ่อย) หรือแสดงความคิดเห็นของคุณในกระดานสนทนาสำหรับผู้ใช้



Camera (กล้อง)

จับภาพเหตุการณ์ที่มีค่าเหล่านั้นเบ็นภาพและวิดีโอดูคุณภาพสูงที่สุด ด้วยเทคโนโลยี PixelMaster



Do It Later (ท่าภายหลัง)

เก็บและดำเนินการกับอีเมลสำคัญ ข้อความ SMS เว็บไซต์ที่น่าสนใจ หรืองานสำคัญอื่น ๆ ของคุณ เมื่อสะดวกในการดำเนินการมากขึ้น



What's Next

ดูรายละเอียดการประชุม อีเมล และการแจ้งเตือนเหตุการณ์อื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วจากหน้าจอホームของคุณ หน้าจอล็อก หรือแอป What's Next (มือถือรีดดี้บี)



ZenLink

เพิ่มผลผลิตในการทำงานให้สูงที่สุดจาก ZenLink ซึ่งประกอบด้วยแอป Remote Link (รีโมทลิงค์), Share Link (แชร์ลิงค์), PC Link (PC ลิงค์) และ Party Link (派對ลิงค์) ใช้แอปเหล่านี้เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับการแชร์และการรับไฟล์

หมายเหตุ: การมีแอป ZenLink ให้ใช้ได้แต่ต่างกันในแต่ละภูมิภาคและรุ่น ASUS Phone และ ■■■ จากหน้าจอホームของคุณ เพื่อตรวจสอบแอปที่มีบน ASUS Phone ของคุณ


หมายเหตุ: การมีแอป ASUS Zen UI 2.0

ให้ใช้ได้แต่ต่างกันในแต่ละภูมิภาคและรุ่น ASUS Phone และ ■■■ จากหน้าจอホームของคุณ เพื่อตรวจสอบแอปที่มีบน ASUS Phone ของคุณ

เตรียม ASUS Phone ให้พร้อมใช้งาน!

ส่วนต่าง ๆ และคุณสมบัติ

หยิบอุปกรณ์ของคุณขึ้นมา และปล่อยให้เครื่องทำงานลักษณะหนึ่ง



หมายเหตุ:

- ทดสอบด้านหลังออกเพื่อให้เห็นสล็อตไมโคร SIM คู่และไมโคร SD การ์ด
- สล็อตไมโคร SIM การ์ดสนับสนุนแบบ ความถี่เครือข่าย WCDMA, DC-HSPA, GSM/EDGE และ FDD-LTE
- สล็อตไมโคร SD การ์ดสนับสนุนรูปแบบใหม่ โรค SD และไมโคร SDHC การ์ด

สำคัญ:

- เราไม่แนะนำให้ติดฟิล์มป้องกันหน้าจอ เนื่องจากจะรบกวนการทำงานของพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ถ้าคุณต้องการติดฟิล์ม ป้องกันหน้าจอ ให้แน่ใจว่าฟิล์มไม่ขวางกั้นการทำงานของพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
- รักษาอุปกรณ์ให้แห้งตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทัชสกรีน น้ำหรือของเหลวอื่น สามารถทำให้ทัชสกรีน ทำงานผิดพลาดได้
- ให้แน่ใจว่าฝาปิดช่องใส่ไมโคร SIM/การ์ดหน่วยความจำปิดอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ใช้งาน หรือถ้าอุปกรณ์

การติดตั้งไมโคร SIM การ์ด

ไมโคร SIM การ์ด (โมดูลระบุตัวตนของผู้สมัครใช้บริการ) เก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ รายชื่อ ข้อความ และข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งใช้สำหรับการเข้าถึงไปยังเครือข่ายมือถือ

ASUS Phone ของคุณมาพร้อมกับสล็อตใส่ไมโคร SIM การ์ดสองสล็อต ซึ่งอนุญาตให้คุณตั้งค่า และใช้บริการเครือข่ายมือถือสองอย่าง โดยไม่ต้องถอดอุปกรณ์มือถือสองเครื่องไปพร้อมกัน


ข้อควรระวัง:

- อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบสำหรับใช้ไมโคร SIM การ์ดที่ได้รับการรับรองโดยผู้ให้บริการมือถือเท่านั้น
- เราไม่แนะนำให้ใส่ SIM การ์ดที่ทำการตัดเฉพาะในสล็อตไมโคร SIM การ์ด
- ปิดอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะใส่ไมโคร SIM การ์ด
- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดการไมโคร SIM การ์ด ASUS ไม่รับผิดชอบถ้าความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับไมโคร SIM การ์ดของคุณ
- อย่าใส่การ์ดหน่วยความจำลงในสล็อตไมโคร SIM การ์ด!
ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีการใส่การ์ดหน่วยความจำลงในสล็อตไมโคร SIM การ์ด ให้ส่งอุปกรณ์ของคุณไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS

ในการติดตั้งไมโคร SIM การ์ด:


- ปิดอุปกรณ์ของคุณ
- ค้นหาร่องที่มุม ขวากลางของ บอร์ดพีซี ASUS ของคุณ

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแบนด์ไฟฟ้า




- แบนด์ไฟฟ้าให้หลุด จากนั้นดึงไฟฟ้า ด้านหลังออก

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแบนด์ไฟฟ้า



- เสียบการ์ด micro SIM เข้าไปในช่องเหล่านี้ จากนั้นใส่ไฟฟ้า ด้านหลังกลับเข้าไปให้เข้าที่

สำคัญ: ใช้เฉพาะไมโคร SIM การ์ดบนบอร์ดพีซี ASUS ของคุณเท่านั้น SIM การ์ดที่ถูกตัดแต่งอาจไม่สามารถใช้งานในเครื่องไม่มีพอเดินทางไปยังบอร์ดพีซี ASUS ของคุณและเครื่องอาจต้องรีบูตระบบการ์ด



หมายเหตุ: สล็อตไมโคร SIM การ์ด 1 สันบสนุนแบบเครือข่าย 4G/3G/2G สล็อตไมโคร SIM การ์ด 2 สันบสนุนแบบเครือข่าย 2G เท่านั้น

การถอน SIM การ์ด


ข้อควรระวัง: ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดการ SIM การ์ด ASUS ไม่รับผิดชอบถ้าความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับ SIM การ์ดของคุณ

ในการถอน SIM การ์ด:

1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ

2. คันหาร่องที่มุม ขวาล่างของ โทรศัพท์ ASUS ของคุณ

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแบ่งเปิดฝา




3. แบ่งฝาให้หลام จากนั้นดึงฝา ด้านหลังออก

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแบ่งเปิดฝา


คำเตือน!

- ห้ามใช้ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ไขควงเพื่อแกะฝาด้านหลังออก
- ห้ามแบ่ง พอร์ต micro USB



4. ถอนการ์ด micro-SIM ออกจากช่องใส่การ์ด micro-SIM

5. ใส่ฝาด้านหลังกลับเข้ากับเครื่อง



ในการติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ

ASUS Phone ของคุณสนับสนุนการ์ดหน่วยความจำ microSD™, microSDHC™ และ microSDXC™ ที่มีความจุสูงถึง 64 GB

หมายเหตุ: การ์ดหน่วยความจำบางอย่างอาจใช้งานไม่ได้กับ ASUS Phone ของคุณ ให้แน่ใจว่าคุณใช้เฉพาะการ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานได้ด้วยกันได้ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือการ์ดหน่วยความจำของคุณ หรือทั้งสองอย่าง

ข้อควรระวัง!


- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดการกับการ์ดหน่วยความจำ ASUS ไม่รับผิดชอบถ้าการ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานด้วยกันได้ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับการ์ดหน่วยความจำของคุณ
- อย่าใส่ไมโคร SIM การ์ดลงในสล็อตใส่การ์ดหน่วยความจำ! ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีการใส่ไมโคร SIM การ์ดลงในสล็อตใส่การ์ดหน่วยความจำ ให้ส่งอุปกรณ์ของคุณไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS

ในการติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ:

1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ

2. ค้นหาร่องที่มุ่ม ขวากลางของ โทรศัพท์ ASUS ของคุณ

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแบะเปิดฝา




3. แบะฝาให้หลام จากนั้นเด้งฝา ด้านหลังออก

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแบะเปิดฝา

คำเตือน!


- ห้ามใช้ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ไขควงเพื่อแกะฝาด้านหลังออก
- ห้ามแบะ พอร์ต micro USB



4. ใส่ไมโคร SD การ์ดลงในไมโคร SD การ์ดสล็อต

5. ใช้ฝาด้านหลังกลับเข้ากับเครื่อง

ข้อควรระวัง: อย่าใช้เครื่องมือที่มีคมหรือ ตัวทำละลายบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อหลอกเลี้ยงรอยขีดข่วนบนอุปกรณ์



การถอนการ์ดหน่วยความจำ


ข้อควรระวัง!

- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดการกับการ์ดหน่วยความจำ ASUS ไม่รับผิดชอบถ้าหากการ์ดหน่วยความจำเสียหาย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับการ์ดหน่วยความจำของคุณ
- นำการ์ดหน่วยความจำออกอย่างเหมาะสม เพื่อถอนการ์ดออกจากอุปกรณ์อย่างปลอดภัย ในการนำการ์ดหน่วยความจำออก ไปที่ หน้าจอโซน > All Apps (แอพพัฒนา) > Settings (การตั้งค่า) > Storage (ที่เก็บข้อมูล) > Unmount external storage (เลิกเนมาร์ทที่เก็บข้อมูลภายนอก)

ในการถอนการ์ดหน่วยความจำ:

- ปิดอุปกรณ์ของคุณ
- ค้นหาร่องที่มุม ขวากลางของ โทรศัพท์ ASUS ของคุณ

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณจะเปิดฝา




- แนะนำให้หลาม จากนั้นดึงฝา ด้านหลังออก

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณจะเปิดฝา

คำเตือน!


- ห้ามใช้ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ไขควงเพื่อแกะฝาด้านหลังออก
- ห้ามং พอร์ต micro USB



- ถอนการ์ด microSD ออกจากช่องใส่การ์ด microSD

- ใส่ฝาด้านหลังกลับเข้ากับเครื่อง

ข้อควรระวัง: อย่าใช้เครื่องมือที่มีคมหรือ ด้าทำลายบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงรอยขีดข่วนบนอุปกรณ์



การชาร์จ ASUS Phone ของคุณ

ASUS Phone ของคุณมีการชาร์จพลังงานมาแล้วบางส่วน

แต่คุณต้องชาร์จพลังงานให้เต็มก่อนที่จะใช้งานในครั้งแรก

อ่านข้อสังเกตและข้อควรระวังที่สำคัญต่อไปนี้ ก่อนที่จะชาร์จอุปกรณ์ของคุณ

สำคัญ:


- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC และสายเคเบิลไนโกร์ USB ที่มาพร้อมเครื่องเพื่อชาร์จ ASUS Phone ของคุณเท่านั้น การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC และสายเคเบิลอื่นอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้
- ลอกฟิล์มป้องกันหน้าจออะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC และสายเคเบิลอื่นจากท่าให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้
- ให้แน่ใจว่าเสียงอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่ใช้งานด้วยกันได้ คุณสามารถเสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีแรงดัน 100~240 V
- แรงดันไฟฟ้าอาจต่ำลงของอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC สำหรับอุปกรณ์นี้คือ DC +9V=2A, 18W / +5.2V=1.35A, 7W
- เมื่อใช้ ASUS Phone ในขณะที่เครื่องเสียบอยู่กับเต้าเสียบไฟฟ้า เด้าเสียบไฟฟ้าต้องอยู่ใกล้กับอุปกรณ์ของคุณและ สามารถเข้าถึงได้ด้วย
- เพื่อประหยัดไฟฟ้า ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC ออกจากเต้าเสียบไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- อย่าวางตุ๊กๆที่หนักทับบน ASUS Phone ของคุณ

ข้อควรระวัง!

- ในขณะที่ชาร์จ เครื่อง ASUS Phone สามารถอุ่นขึ้นได้ นี่เป็นอาการปกติ อย่างไรก็ตาม ถ้าอุปกรณ์ของคุณร้อนขึ้นอย่าง ผิดปกติ ให้ถอดสายเคเบิลไนโกร์ USB ออกจากอุปกรณ์ของคุณ และส่งอุปกรณ์ รวมทั้งอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC และสายเคเบิลไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองของ ASUS
- เพื่อบูรณาการความเสียหายที่จะเกิดกับ ASUS Phone, อะแดปเตอร์ AC หรือสายเคเบิล USB ของคุณ ให้แน่ใจว่าสายเคเบิลไนโกร์ USB, อะแดปเตอร์ AC และอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อ กันอย่างเหมาะสมสมก่อนที่จะชาร์จ

ในการชาร์จ ASUS Phone ของคุณ:

- เชื่อมต่อสายเคเบิลไนโกร์ USB เข้ากับอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC
- เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายดิน
- เชื่อมต่อสายเคเบิลไนโกร์ USB เข้ากับ ASUS Phone ของคุณ



สำคัญ:

- เมื่อใช้ ASUS Phone ในขณะที่เครื่องสัญญาณเต้าเสียบไฟฟ้า เต้าเสียบไฟฟ้าที่ต่อสายดินต้องอยู่ใกล้กับเครื่องและเข้าถึงได้ง่าย
- ในขณะที่ชาร์จ ASUS Phone ของคุณผ่านทางคอมพิวเตอร์ ให้แน่ใจว่าคุณเสียบสายเคเบิลไมโคร USB เข้ากับพอร์ต USB 2.0 / USB 3.0 ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
- หลีกเลี่ยงการชาร์จ ASUS Phone ของคุณในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 35°C (95°F).
- ชาร์จ ASUS Phone ของคุณเป็นเวลาแปด (8) ชั่วโมงก่อนที่จะใช้เครื่องในโหมดแบตเตอรี่เป็นครั้งแรก
- สถานะของพลังงานแบตเตอรี่ ถูกระบุด้วยไอคอนดังนี้:



ข้อสังเกต:

- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์อื่นอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้
- การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์และสายเคเบิลสัญญาณของ ASUS Phone ที่มาพร้อมเครื่องเพื่อเชื่อมต่อ ASUS Phone ของคุณเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการชาร์จ ASUS Phone ของคุณ
- ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้าระหว่าง เต้าเสียบที่ผนังและอะแดปเตอร์นี้คือ AC 100V – 240V แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต ผ่านสายเคเบิลไมโคร USB คือ DC +9V=2A, 18W / +5.2V=1.35A, 7W

4. เมื่อชาร์จเต็มแล้ว ถอดสายเคเบิล USB ออกจาก ASUS Phone ก่อนที่จะถอดปลั๊กอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC ออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า

หมายเหตุ:

- คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณในขณะที่ชาร์จได้ แต่อาจทำให้เวลาในการชาร์จอุปกรณ์จันเต็มนานขึ้น
- การชาร์จอุปกรณ์ของคุณผ่านพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์อาจใช้เวลานานกว่าในการชาร์จอุปกรณ์ให้เต็ม
- ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้จ่ายกำลังที่ไฟเพียงพอสำหรับการชาร์จผ่านพอร์ต USB ให้ชาร์จ ASUS Phone ของคุณโดยใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC ที่เสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าแทน

การเปิดหรือปิดเครื่อง ASUS Phone

การเปิดอุปกรณ์ของคุณ

ในการเปิดอุปกรณ์ของคุณ ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ จนกระหึ่งอุปกรณ์ของคุณลั๊น และเริ่มต้นทำงาน


การปิดอุปกรณ์ของคุณ

ในการปิดอุปกรณ์ของคุณ:

1. ถ้าหน้าจอของคุณดับอยู่ ให้กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อเปิดขึ้นมา ถ้าหน้าจอของคุณล็อกให้ปลดล็อกหน้าจออุปกรณ์
2. กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ จากนั้นเมื่อระบบกาม ให้แทะ **Power off (ปิดเครื่อง)** จากนั้นแทะ **OK (ตกลง)**

รีหมดสลีป

ในการล็อคให้อุปกรณ์ของคุณเข้าสู่รีหมดสลีป กดปุ่มเพาเวอร์หนึ่งครั้ง จนกระหึ่งหน้าจอดับ



การใช้ครั้งแรก

เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์ ASUS Phone ในครั้งแรก,
ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าจะแนะนำผ่านกระบวนการตั้งค่า ตามขั้นตอน
บนหน้าจอเพื่อเลือกภาษา, เลือกวิธีการป้อน, ตั้งค่าเครือข่ายมือถือและ Wi-Fi ของคุณ,
ซึ่งค้นคว้า และกำหนดค่าบริการ ระบุตำแหน่งของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลของคุณ เช่น รายชื่อผู้ติดต่อและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากอุปกรณ์มือถือเครื่องเก่าไปยัง ASUS Phone ผ่านแอป Data Transfer (การถ่ายโอนข้อมูล)

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้แอป Data Transfer (การถ่ายโอนข้อมูล) ได้ตลอดเวลาตามความสะดวก
จาก **Home screen** (หน้าจอหลัก) และ > **Data Transfer** (การถ่ายโอนข้อมูล) สำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ [Data Transfer \(การถ่ายโอนข้อมูล\)](#)

แอคเค้าท์ Google

การใช้แอคเค้าท์ Google อนุญาตให้คุณใช้คุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ของ Android OS
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ:

- จัดระเบียบและดูข้อมูลทั้งหมดของคุณจากที่เดียว
- สำรวจข้อมูลทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ
- ใช้บริการ Google อย่างลื่นไหลจากทุกสถานที่

แอคเค้าท์ ASUS

การมีแอคเค้าท์ ASUS ทำให้คุณสุกสานกับคุณสมบัติอย่างนี้:

- ปรับแต่งบริการสนับสนุน ASUS และล่วงขยายการรับประกัน
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน
- พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรี 5 GB
- รับอัพเดตอุปกรณ์และเฟิร์มแวร์ล่าสุด

หมายเหตุ: น่าจะเป็นไปได้ที่คุณยังสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า
เพื่อกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณใหม่ได้ตลอดเวลาที่คุณสะดวกอีกด้วย
จาก หน้าจอโฮม ไปที่ > **Setup Wizard** (ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า)

เทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

พลังงานแบตเตอรี่เปรียบเสมือนเส้นชีวิตของอุปกรณ์ ASUS Phone ด้านล่างเป็นเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ บางอย่าง เพื่อช่วยประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่บนอุปกรณ์ ASUS Phone

- ปิดแอปที่กำลังทำงานทั้งหมดที่ไม่ใช้งาน
- เมื่อไม่ได้ใช้ ให้กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อให้อุปกรณ์เข้าสู่โหมดสลิป
- เปิดใช้งาน การประหยัดสมาร์ต ในแอพฯ ตัวประหยัดพลังงาน
- ตั้งค่าเสียงเป็นโหมดประหยัดพลังงาน
- ลดความสว่างของจอแสดงผล
- ตั้งระดับเสียงลำโพงไว้ที่ระดับต่ำ
- ปิดการทำงานคุณสมบัติ Wi-Fi
- ปิดการทำงานคุณสมบัติ บลูทูธ
- ปิดการทำงานคุณสมบัติ การหมุนหน้าจออัตโนมัติ
- ปิดการทำงานคุณสมบัติ ชิปคอตโนมัติ ทั้งหมดในอุปกรณ์ของคุณ

การใช้หน้าจอสัมผัส

ใช้ท่าทางเหล่านี้บนหน้าจอสัมผัสเพื่อเปิดใช้แอป เข้าถึงการตั้งค่าบางอย่าง และนำทาง ASUS Phone

การเปิดใช้งานแอปหรือการเลือกรายการ

ดำเนินการต่อไปนี้:

- หากต้องการเปิดใช้งานแอป ง่ายๆ เพียงแค่แตะที่แอป
- หากต้องการเลือกรายการ เช่น แอป File Manager (ตัวจัดการไฟล์) ง่ายๆ เพียงแค่แตะที่รายการ



การย้ายหรือการลบรายการ

ดำเนินการต่อไปนี้:

- หากต้องการย้ายแอปหรือวิดเจ็ต แตะค้างไว้จากหน้าจอแล้วนำไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
- หากต้องการลบแอปหรือวิดเจ็ตจาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะค้างไว้จากหน้าจอแลกขึ้นไปที่ X Remove



การย้ายผ่านหน้าเพจหรือหน้าจอ

ดำเนินการต่อไปนี้:

- บิดหน้าของคุณไปทางขวาหรือไปทางซ้ายเพื่อสลับระหว่างหน้าจอต่างๆ หรือเพื่อพลิกคุ้กกเลอร์ภาพคราวๆ
- เลื่อนหน้ามือขึ้นหรือลงเพื่อตรวจสอบหน้าเว็บหรือรายการ



การซูมเข้า

แยกหน้าสองหน้าออกจากกันบนแผงสัมผัสเพื่อซูมภาพเข้าใน Gallery (แกลเลอรี่) หรือ Map (แผนที่) หรือซูมหน้าเว็บเข้า



การซูมออก

ทุบหน้าส่องหน้าเข้าหากันบนແພັນຟັບສັນເພື່ອຊົມກາພອກໃນ Gallery (ແກລເລວົ່ງ) ມີ Map (ແພນທີ) ທີ່ອຊົມໜາເງິນອອກ



หมายเหตุ: ຄຸນຈຳວັດໄມ່ສາມາດຄູ່ມເຂົ້າ/ຊົມອອກໜາເງິນບາງໜ້າເນື່ອງຈາກໜາເງິນເຫຼັກນີ້ໄດ້ຮັບການອອກແບບເພື່ອໃຫ້ເໝາະສມກັນໜ້າຈອໂທຣຄັ້ງຂອງຄຸນໂດຍເລີ່ມຕົວ


หน้าจอโฮมมีทุกสิ่งที่จำเป็น

2

ดูนั้นสมบัติบนหน้าจอ Zen

หน้าจอโฮม

ได้รับคำเตือนของกิจกรรมสำคัญ การอัพเดตแอปพลิเคชัน การพยากรณ์อากาศ และข้อความตัวอักษรจากผู้ที่มีความสำคัญ กับคุณจริง ๆ บนหน้าจอโฮมของคุณ



ปัดหน้าจอโฮมไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อแสดงหน้าจอโฮมในลักษณะ

หมายเหตุ: วิธีการเพิ่มหน้าไปยังหน้าจอโฮมของคุณมากขึ้น ให้ดู [Extended Home screen \(หน้าจอโฮมที่ขยาย\)](#).

การทำความเข้าใจไอคอนต่าง ๆ

ไอคอนเหล่านี้จะแสดงบนแถบสถานะ และจะแนะนำคุณถึงสถานะปัจจุบันของASUS Phone ของคุณ


-
-  **เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่**
แสดงความแรงสัญญาณของเครือข่ายมือถือของคุณ
 -  **ไมโคร SIM การ์ด 1**
แสดงว่ามีไมโคร SIM การ์ดเสียบอยู่ในสล็อตไมโคร SIM การ์ด 1
 -  **ไมโคร SIM การ์ด 2**
แสดงว่ามีไมโคร SIM การ์ดเสียบอยู่ในสล็อตไมโคร SIM การ์ด 2
หมายเหตุ: ถ้าไอคอน SIM การ์ดแสดงเป็นสีเขียว หมายความว่าการ์ดนั้นถูกตั้งค่าเป็นเครือข่ายที่เลือกใช้
 -  **ข้อความ**
แสดงว่าคุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
 -  **Wi-Fi**
ไอคอนนี้แสดงความแรงสัญญาณของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณ
 -  **อายุแบตเตอรี่**
ไอคอนนี้แสดงสถานะแบตเตอรี่ของASUS Phone ของคุณ
 -  **ไมโคร SD การ์ด**
ไอคอนนี้แสดงว่ามีไมโคร SD การ์ดเสียบอยู่ในASUS Phone ของคุณ
 -  **ภาพถ่ายหน้าจอ**
ไอคอนนี้แสดงว่าคุณได้จับภาพหน้าจอของASUS Phone ของคุณ
 -  **โหมดเครื่องบิน**
ไอคอนนี้แสดงว่าASUS Phone ของคุณอยู่ในโหมดการบิน
 -  **รอดสปอร์ต Wi-Fi**
ไอคอนนี้แสดงว่า Wi-Fi อัอตโนมัติของASUS Phone ของคุณเปิดทำงาน
 -  **โหมดประหยัดสมาร์ท**
ไอคอนนี้แสดงว่าโหมดการประหยัดสมาร์ท เปิดทำงาน
หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Power Saver \(การประหยัดพลังงาน\)](#).
 -  **โหมดปิดเสียง**
ไอคอนนี้แสดงว่าโหมดปิดเสียง เปิดทำงาน
 -  **โหมดล็อก**
แสดงว่าโหมดล็อก เปิดทำงาน
 -  **สถานะการดาวน์โหลด**
ไอคอนนี้แสดงสถานะการดาวน์โหลดของแอพหรือไฟล์
-

การตั้งค่าด่วน

แผนการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วน เป็นการเข้าถึงด้วยแทปเดียว
ไปยังคุณสมบัติไร้สายและการตั้งค่าบางอย่างของASUS Phone ของคุณ
คุณสมบัติแต่ละอย่างเหล่านี้ถูกแทนที่ด้วยปุ่ม

วิธีการเปิดแผนการตั้งค่าด่วน ให้บัดจากมุมขวาบนของASUS Phone ของคุณลงด้านล่าง

หมายเหตุ: ปุ่มสีน้ำเงิน ระบุว่าคุณสมบัติกำลังเปิดใช้งานอยู่ในขณะนั้น
ในขณะที่บุํมสีเทา เป็นการระบุว่าคุณสมบัติกปิด ทำงาน บุํมสีเขียว
หมายถึงยกเลิกตั้งค่าด่วนที่คุณสามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็วผ่านหน้าจอการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วน



การเพิ่มหรือการลบปุ่ม

ในการเพิ่มหรือลบปุ่มที่เมื่อยู่จากแผนกร่างแจ้งเตือนการตั้งค่าด้านของ ASUS:


1. เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแทป 
2. แทปกล่องข้าง ๆ คุณสมบัติ เพื่อเพิ่มหรือลบคุณสมบัตินี้ออกจากแผนกร่างแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วนของ ASUS

หมายเหตุ: กล่องที่ถูกทำเครื่องหมาย
ระบุว่าปุ่มของคุณสมบัตินี้สามารถถูกเข้าถึงได้ผ่านแผนกร่างแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วนของ ASUS
ในขณะที่กล่องที่ไม่มีเครื่องหมาย ระบุถึงสถานะตรงกันข้าม
3. แทป  เพื่อถอยกลับ และดูแผนกร่างแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วนของ ASUS

การใช้การแจ้งเตือนระบบ

ภายในการแจ้งเตือนระบบ คุณสามารถเห็นอัพเดตที่ทำล่าสุด
และการเปลี่ยนแปลงของระบบที่ทำงาน ASUS Phone ของคุณ

วิธีการเปิดแผนกร่างแจ้งเตือนระบบ ให้ปัดจากมุมซ้ายบนของ ASUS Phone ของคุณลงด้านล่าง



การปรับแต่งหน้าจอห์มของคุณ

ใส่ความเป็นส่วนตัวของคุณไปยังหน้าจอห์มของคุณ เลือกดีไซน์ที่ดึงดูดเป็น重点关注 เปิดเพิ่มทางลัดสำหรับเรียกใช้แอพฯ โปรดของคุณอย่างรวดเร็ว และเพิ่มวิดเจ็ตเพื่อดูข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มหน้ามากขึ้น เพื่อที่คุณสามารถเรียกใช้หรือดูแอพฯ หรือวิดเจ็ตอย่างรวดเร็วนานหน้าจอห์มของคุณมากขึ้นได้ด้วย



ทางลัดแอพฯ

ทางลัดแอปฯ ช่วยให้สามารถเรียกใช้แอปฯ ที่ใช้บ่อย ๆ หรือแอปฯ โปรดของคุณจากหน้าจอห์มง่ายขึ้น คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดกลุ่ม แอปฯ ของคุณลงในไฟล์เดอร์ได้

ในการเพิ่มทางลัดแอพฯ:

เพิ่มทางลัด เพื่อเรียกใช้แอพฯ ที่ใช้บ่อย ๆ ของคุณจากหน้าจอห์มโดยตรง

1. แท็บบริเวณที่ว่างบนหน้าจอห์มของคุณค้างไว้ และเลือก APP (แอป)
2. จาก แอปทั้งหมด แท็บแอพฯ ที่ต้องการค้างไว้ จากนั้นลากแอพฯ ไปยังบริเวณที่ว่างบน หน้าจอห์ม ของคุณ

ในการลบทางลัดแอพฯ:

จาก หน้าจอห์ม ของคุณ แท็บแอพฯ ค้างไว้ จากนั้นลากแอพฯ ไปยัง X Remove (X ลบ) ที่ส่วนบนของหน้าจอของคุณ แอปฯ ที่คุณลบจากหน้าจอห์ม จะยังคงอยู่ในหน้าจอ แอปฯ ทั้งหมด

การจัดกลุ่มทางลัดแอปของคุณลงในโฟลเดอร์

สร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบทางลัดแอปของคุณบนหน้าจอโฮม

1. บนหน้าจอโฮมของคุณ แตะและลากแอปลงบนอีกแอปหนึ่ง และโฟลเดอร์จะปรากฏขึ้น
2. แตะ **new folder** (โฟลเดอร์ใหม่) และแตะ **Unnamed Folder** (โฟลเดอร์ที่ไม่ได้ตั้งชื่อ) เพื่อตั้งชื่อให้กับโฟลเดอร์นี้

วิดเจ็ต

คุณสามารถใช้วิดเจ็ตส์ ซึ่งเป็นแอปเล็ก ๆ ที่ทำงานตลอดเวลา ลงบนหน้าจอโฮมของคุณได้ วิดเจ็ตส์ช่วยให้คุณดูสิ่งต่าง ๆ ได้อย่าง รวดเร็ว เช่น พยากรณ์อากาศ ข้อมูลเหตุการณ์ในภูมิที่น สถานะแบตเตอรี่ และอื่น ๆ อีกมากมาย

การเพิ่มวิดเจ็ตส์

ในการเพิ่มวิดเจ็ต:

1. แทปบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **Widgets** (วิดเจ็ต)
2. จาก วิดเจ็ต แทปวิดเจ็ตที่ต้องการค้างไว้ จากนั้นลากไปยังบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณ


ในการลบทางลัดแอพฯ:

จาก หน้าจอโฮม ของคุณ แทปวิดเจ็ตค้างไว้ จากนั้นลากไปยัง **X Remove (X ลบ)** ที่ส่วนบนของหน้าจอของคุณ

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถแทป  บนหน้าจอโฮมของคุณ เพื่อดู แอปทั้งหมด และ วิดเจ็ต ได้ด้วย

ວອລເປັນເປົ້າ

วางแผนเพื่อความสำเร็จในระยะยาว โดยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดได้ เช่น การเพิ่มรายได้ 5% ต่อปี หรือการลดต้นทุนลง 10% ใน 6 เดือน ควรกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดได้และสามารถประเมินได้ เช่น การเพิ่มรายได้ 5% ต่อปี หรือการลดต้นทุนลง 10% ใน 6 เดือน



การใช้ออลเปเปอร์ และความเข้มพื้นหลัง

ในการใช้กลไกเปรียบเทียบ และความเข้มพื้นหลัง:

1. ແກບບຣີເຣເນທ່າງບນໍ້າຈອໂສມຂອງຄຸນຕ້າງໆໄວ້ ແລະ ເລືອກ **Wallpapers** (ວອລເປີເປົວ)
 2. ເລືອກສຄານທີ່ໜີ້ຄຸນຕ້ອງການໃຫ້ວິລເປີເປົວ: ນນ **Home screen** (ຫ້າຈອໂສມ), **Lock screen** (ຫ້າຈອລົດ) ອີ່ວ **Home screen and Lock screen** (ຫ້າຈອໂສມແລະຫ້າຈອລົດ) ດ້ວຍຄຸນໄມ້ ຕ້ອງການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມພັນຫຼັງໄປຢັ້ງວິລເປີເປົວຂອງຄຸນ ໃຫ້ຂ້າມໄປຂັ້ນຕອນທີ່ 5
 3. ທຳເຄີ່ອງໝາຍທີ່ **Background tint** (ຄວາມເຂັ້ມພັນຫຼັງ), ຈາກນັ້ນປັບຮະດັບຄວາມໂປ່ງໃສ
 4. ແກບ  ຈາກນັ້ນເລືອກສີ
 5. ເລືອກວິລເປີເປົວ ຈາກນັ້ນແກບ **Apply** (ໃຫ້)

หมายเหตุ: ความเข้มพื้นหลังสามารถใช้กับ Home screen (หน้าจอโฮม) หรือ Home screen and Lock screen (หน้าจอโฮมและหน้าจอล็อก) ของคุณ

การใช้wallpaper เคลื่อนไหว

ในการใช้wallpaper เคลื่อนไหว:

1. แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **Wallpapers** (wallpaper)
2. เลือกสถานที่ซึ่งคุณต้องการใช้wallpaper: บน **Home screen** (หน้าจอโฮม) หรือ **Home Screen and Lock screen** (หน้าจอโฮมและหน้าจอล็อก) ของคุณ
3. เลือกว่าจะเปลี่ยนwallpaper จากหน้าจอ **ใช่**

หมายเหตุ: นอกจากรายการ **Display** (การแสดงผล) ก็ได้

หน้าจอโฮมที่ขยาย

การขยายหน้าจอโฮมของคุณ

คุณสามารถเพิ่มหน้ามากขึ้นเพื่อขยายหน้าจอโฮมของคุณ และใช้ส่วนที่เหลือของหน้าจอ

มากขึ้นบนหน้าจอที่ขยายออกไป

1. แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **Edit page** (แก้ไขหน้า)
2. แตะ **+** เพื่อเพิ่มหน้าใหม่ ถ้าคุณต้องการลบหน้าจอโฮมที่ขยาย ให้เลือกหน้าจากนั้นลากและทิ้งลงใน **刪**.

Easy Mode (โหมดง่าย)

สำหรับผู้ใช้งานง่าย ASU Phone ของคุณได้ดีขึ้นด้วย Easy Mode (โหมดง่าย) วินเทอร์เฟสที่ง่ายต่อการใช้งานด้วยไอคอน บิม และขนาดตัวอักษรที่ใหญ่เพื่อความสามารถในการอ่านที่ดีกว่า และปรับแต่งตัวเองได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าคุณยังสามารถใช้งานหลักได้อย่างรวดเร็ว เช่น การโทรออก การส่งข้อความ และอีกมากมายใน Easy Mode (โหมดง่าย)

การเปิดใช้งาน Easy Mode (โหมดง่าย)

หากต้องการเปิดใช้งาน Easy Mode (โหมดง่าย)

1. เปิดหน้าจอ Setting (การตั้งค่า) โดยคำเนินการต่อไปนี้:
 - เปิด Quick setting (การตั้งค่าด่วน) จากหน้าจอ
 - แตะ **⋮ > Settings (การตั้งค่า)**.
2. เลือกหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)** ลง และเลือก **Easy Mode (โหมดง่าย)**
3. เลือก **Easy Mode (โหมดง่าย)** ไปที่ **ON (เปิด)**

การเพิ่มทางลัด


ใน Easy Mode (โหมดง่าย) คุณสามารถเพิ่มทางลัดของแอปฯไปสูงสุดถึงสิบสอง (12) รายการบน Home screen (หน้าจอหลัก)

1. ปัดนิ้วฯไปทางขวาของ Home screen (หน้าจอหลัก) จากนั้นแตะที่ **+**
2. จากหน้าจอแอปทั้งหมด เลือกแอปที่คุณต้องการจะเพิ่มในรายการ

การลบทางลัด

ดำเนินการต่อไปนี้

1. ปัดนิ้วฯไปทางขวาของ Home screen (หน้าจอหลัก) จากนั้นแตะที่ **+**.
2. แตะที่ **Edit shortcuts** (แก้ไขทางลัด)
3. เลือกแอปที่คุณต้องการจะลบออกจากรายการ จากนั้นแตะที่ **Delete** (ลบ)



การตั้งค่าวันที่และเวลา

ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะแสดงวันที่และเวลาบนหน้าจอโดยอัตโนมัติ โดยซึ่งคือการตั้งค่าของผู้ให้บริการมือถือของคุณ

วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าวันที่และเวลา:

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการด้านบน:

- เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
- แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**

2. เลื่อนหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)** ลงและเลือก **Date & time (วันที่ & เวลา)**

3. ยกเลิกการเลือก **Automatic date & time (วันที่ & เวลาอัตโนมัติ)** และ **Automatic time zone (เขตเวลาอัตโนมัติ)**

4. เลือกเขตเวลาที่ถูกต้อง และตั้งค่าวันที่และเวลาด้วยตัวเอง

5. คุณสามารถเลือกใช้เวลาแบบ 24 ชั่วโมงก็ได้ ถ้าต้องการ

6. เลือกรูปแบบวันที่ที่คุณต้องการแสดง

หมายเหตุ: ให้ดู [Clock \(นาฬิกา\)](#) ด้วย

การตั้งค่าริงโทนและเสียงเตือนของคุณ

ตั้งค่าเสียงสำหรับริงโทนโทรศัพท์ของคุณ การแจ้งเตือนด่าง ๆ เช่น ข้อความตัวอักษร อีเมล และการแจ้งเหตุการณ์ต่าง ๆ นอกเหนือไปจากนี้ คุณยังสามารถเลือกที่จะเปิดทำงานหรือปิดทำงานเสียงสัมผัสของบุ่มกด เสียงสัมผัส เสียงการล็อคหน้าจอ หรือคุณสามารถเลือกที่จะให้ASUS Phone ของคุณลั่นเมื่อคุณแตะที่หน้าจอ ก็ได้

วิธีการตั้งค่าเสียง:

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการด้านบน:

- เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
- แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**

2. เลื่อนหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)** ลง และเลือก **Sound & notification (เสียงและการแจ้งเตือน)**

3. ตั้งค่าเสียงตามความชอบของคุณ

หน้าจอล็อค

ตามค่าเริ่มต้น หน้าจอล็อคจะปรากฏหลังจากที่เปิดเครื่องอุปกรณ์ของคุณ และในขณะที่ปลุกขึ้นจากโหมดสลีปจากหน้าจอล็อค คุณสามารถเข้าไปยังระบบ Android® ของอุปกรณ์ของคุณได้โดยการบีบดันหน้าจอลงผลัสดงของคุณ


นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งหน้าจอล็อคของอุปกรณ์ของคุณเพื่อควบคุมการเข้าถึงไปยังข้อมูลและแอพพลิเคชัน ดังนี้

การปรับแต่งหน้าจอล็อค


ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าจอล็อคของคุณจากตัวเลือกการ **Swipe (บีบ)** มาตรฐาน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้:

1. เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากหน้าจอ 

2. เลือกหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)**, ลง และเลือก **Lock screen (หน้าจอล็อค)**



3. ในหน้าจอตัดไป แท็บ **Screen lock (ล็อกหน้าจอ)**



4. แท็บตัวเลือกหน้าจอล็อคที่คุณต้องการใช้


หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Securing your Zen device \(การรักษาความปลอดภัย ASUS Phone ของคุณ\)](#).

การปรับแต่งปุ่มการเข้าถึงด่วน

ตามค่าเริ่มต้น หน้าจอล็อคของคุณจะประกอบด้วยปุ่มการเข้าถึงด่วนสำหรับแอปเหล่านี้: Phone (โทรศัพท์), Messaging (ข้อความ)


และ Camera (กล้อง) เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นนี้ และปรับแต่งปุ่มเหล่านี้เพื่อเรียกใช้แบบอื่น ๆ บนหน้าจอล็อค โดยใช้ขั้นตอนดังนี้:

1. เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากหน้าจอ 
2. เลื่อนหน้าจอ Settings (การตั้งค่า), ลง และเลือก Lock screen (หน้าจอล็อค)
3. ภายใต้ Display (การแสดงผล), เลื่อนแฉบจาก OFF (ปิด) ไป ON (เปิด) ข้าง Quick Access (การเข้าถึงด่วน) เพื่อเปิด ทำงานคุณสมบัตินี้
4. แตะ Quick Access (เข้าถึงด่วน)
5. ภายใต้หน้าจอ Quick Access (เข้าถึงด่วน) เลือกบุ๊มช่องคุณต้องการปรับแต่งค่า



6. แตะแอปที่คุณต้องการพรีเซ็ตลงบนปุ่มเข้าถึงด่วนที่คุณเลือกกำหนดค่า

หมายเหตุ: เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูรายการแอปปิจูบันที่คุณสามารถกำหนดค่าได้



ทำงานหนัก เล่นหนักยิ่งกว่า

3

เบราเซอร์


เอ็นจินที่ใช้ Chromium ที่ทันสมัยของเบราเซอร์ของคุณ ทำให้คุณสามารถท่องอินเทอร์เน็ตได้ด้วยความเร็วในการโหลดที่รวดเร็วมาก อินเตอร์เฟซ Zen ที่สะอาดและใช้ง่าย ที่ใช้เทคโนโลยี Text-reflow ซึ่งปรับเนื้อหาบนเว็บให้พอดีหน้าจอของ ASUS Phone ของคุณ โดยอัตโนมัติ ด้วยโหมดมุมมองนิตยสารผ่านคุณสมบัติ Smart Reader (สามารถดูได้ในเบราเซอร์) คุณสามารถอ่านเนื้อหาบนเว็บโดยปราดของคุณได้อย่างสนับสนุนตามทั้งขณะออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่ถูกครอบงำด้วยสิ่งรบกวนต่าง ๆ เช่น แบนเนอร์โฆษณา นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำเครื่องหมายหน้าที่น่าสนใจเป็นงานสำหรับอ่านในภายหลัง ซึ่งคุณสามารถเรียกได้จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง) เพื่ออ่านในเวลาที่คุณสะดวกอีกด้วย

สำคัญ! ก่อนที่จะทำการท่องอินเทอร์เน็ต หรือทำกิจกรรมใด ๆ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ให้แน่ใจว่า ASUS Phone ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

การเรียกใช้แอป Browser (เบราเซอร์)

จากหน้าจอโฮมของคุณ ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อเปิดแอป Browser (เบราเซอร์):

- แตะ 
- แตะ  > **Browser (เบราเซอร์)**



การแชร์หน้า

แชร์หน้าที่น่าสนใจจากASUS Phone ของคุณไปให้ผู้อื่นผ่านบัญชีอีเมล
บัญชีที่เก็บข้อมูลนิคคลาด บลูท หรือแอปอื่น ๆ บน ASUS Phone

1. เปิดเบราว์เซอร์

2. จากหน้าเว็บ แตะ  > Share Link (แชร์ลิงค์)

3. แตะบัญชีหรือแอปที่คุณต้องการใช้เป็นสื่อในการแชร์หน้า

การอ่านหน้าต่าง ๆ ในภายหลัง

เมื่อมีข้อมูลที่น่าสนใจออนไลน์ แต่คุณยังไม่มีเวลาอ่านในขณะนั้น
คุณสามารถทำเครื่องหมายเป็นงานอ่านภายหลังได้ คุณสามารถ
เรียกดู และอ่านหน้าที่ในภายหลังเมื่อสะดวกขึ้นได้จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

1. หากต้องการทำเครื่องหมายไว้อ่านภายหลัง ให้ทำการขั้นตอนดังต่อไปนี้:

- จากหน้าเว็บ แตะ  > Read later (อ่านภายหลัง)
- แตะ  ที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

2. วิธีการเรียกดูหน้า แตะ Asus > Do It Later (ทำภายหลัง) จากหน้าจอปั๊ม

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการเรียกดูหน้าสำหรับอ่านภายหลัง ดู [Catching up on my online reading now \(การกลับมาอ่านออนไลน์ต่อเดียวัน\)](#)

การเพิ่มแท็บใหม่

ช่องเว็บไซต์ปัจจุบัน และเปิดหน้าต่างใหม่ เพื่อทำการท่องเน็ต หรือเบราว์เซอร์เว็บไซต์อื่น ๆ ต่อไป

1. จากหน้าปัจจุบัน แท็บ  > New tab (แท็บใหม่)

2. ป้อนที่อยู่ URL ในฟิลด์ URL
และเพลิดเพลินกับการเบราซ์อินเทอร์เน็ตต่อไปจากASUS Phone ของคุณ

3. ถ้าคุณต้องการเพิ่มอีกแท็บหนึ่ง ให้ทำการขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง

หมายเหตุ:

- การเปิดเว็บไซต์จำนวนมากในเบราว์เซอร์ของคุณ จะทำให้สมรรถนะในการบุกเบิกเนื้อหาช้าลง
 - ถ้าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้าลง ให้ลองล้างแคช สำหรับรายละเอียด ให้ดูส่วน [Clearing the browser cache \(การล้างแคชของเบราว์เซอร์\)](#)
-

การบุ๊คマーกหน้า

บุ๊คマーกหน้าหรือเว็บไซต์ที่คุณชอบ เพื่อที่คุณจะสามารถกลับไป และเรียกดูข้อมูลเหล่านั้นได้อีก

วิธีการบุ๊คマーกหน้า:

จากหน้า แท็บ > Save to bookmarks (บันทึกไปบุ๊คマーก)

ครั้งถัดไปที่คุณเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมา คุณสามารถแทะหน้าที่บุ๊คマーก ไว้ของคุณได้อย่างรวดเร็วอ่านออนไลน์แบบสมาร์ต

อ่านออนไลน์แบบสมาร์ต

ASUS Phone ของคุณจะเปิดทำงานโดย默 Smart Reader (สามารถรีดเดอร์)

โดยอัตโนมัติในหน้าที่ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ


มากมายซึ่งคุณอาจพบสิ่งที่ไม่จำเป็น หรือสิ่งที่เปลี่ยนความสนใจของคุณ เช่น แบบเนื้อร้องโซเชียล หรือรายการเมนูต่าง ๆ คุณ

สามารถลบรายการเหล่านี้และอ่านเฉพาะเนื้อหาหลักของหน้าได้

หมายเหตุ: โหมด Smart Reader (สามารถรีดเดอร์) สนับสนุนไซต์ Wikipedia, CNN, ESPN, BCC และ NY Times

วิธีการใช้โหมด Smart Reader (สามารถรีดเดอร์):

- แตะไอคอน Smart Reader Mode (โหมดสามารถรีดเดอร์) เพื่อลบรายการที่ไม่จำเป็นหรือเปลี่ยนเนื้อความสนใจได้ ๆ ออก ไป และแสดงเฉพาะเนื้อหาหลักของหน้าเท่านั้น
- จากหน้า Smart Reader Mode (โหมดสามารถรีดเดอร์) ให้ทำดังนี้:
 - แตะ เพื่อแสดงรายการของผู้อ่านของคุณ หรือหน้าที่บันทึกไว้
 - แตะ เพื่อเปิดเครื่องมือ มาร์กเกอร์ และเลือกสีที่คุณชอบ จากนั้นปัดเหนือขอความที่คุณต้องการไฮไลต์
 - ทุบสองนิ้วเข้าหากัน หรือแยกสองนิ้วออกจากกันเพื่อซูมออก/ซูมเข้าบนหน้า



การล้างแคชของเบราเซอร์

ล้างแคชของเบราเซอร์เพื่อลบไฟล์อินเทอร์เน็ตข้ามครัว เว็บไซต์ และคุกคักต่าง ๆ ซึ่งเก็บข้ามครัวอยู่ในASUS Phone ของคุณ การทำ เช่นนี้ช่วยปรับปัจจุบันสมรรถนะในการโหลดของเบราเซอร์ของคุณ

1. เปิดเบราเซอร์
2. แตะ  > **Settings** (การตั้งค่า) > **Privacy & security** (ความเป็นส่วนตัว & ระบบป้องกัน) > **Clear cache** (ล้างแคช)
3. คลิก **OK** (ตกลง) บนข้อความการยืนยัน

อีเมล

เพิ่มแอคเค้าท์ Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP เพื่อที่คุณสามารถรับ ส่ง และเรียก ดูอีเมลต่าง ๆ จากอุปกรณ์ของคุณโดยตรง นอกจากนี้ คุณยังสามารถซิงค์รายชื่ออีเมลของคุณจากแอคเค้าท์เหล่านี้ ไปยัง ASUS Phone ของคุณ ได้ด้วย

สำคัญ! ASUS Phone ของคุณต้องเชื่อมต่อไปยัง Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ เพื่อที่คุณสามารถเพิ่มบัญชีอีเมล หรือส่งและรับอีเมล จากบัญชีที่เพิ่มเข้ามาได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Staying connected\(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

การตั้งค่าแอคเค้าท์อีเมล

ตั้งค่าบัญชีอีเมลส่วนตัวหรืออีเมลที่ทำงานที่มีอยู่แล้ว เพื่อที่คุณสามารถรับ อ่าน และส่งอีเมลจากASUS Phone ของคุณได้

1. จากหน้าจอโฮม, แทป **Email (อีเมล)** เพื่อเปิดแอพพ์ อีเมล
2. แทปผู้ให้บริการเมลที่คุณต้องการตั้งค่า
3. ป้อนอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ และแทป **Next (กดไป)**

หมายเหตุ: รอในขณะที่อุปกรณ์ของคุณตรวจสอบการตั้งค่าเมลเซิร์ฟเวอร์ข้ามเข้าและข้าวอกของคุณ โดยอัตโนมัติ

4. กำหนดค่า **Account settings** (การตั้งค่าบัญชี)ต่าง ๆ เช่น ความถี่การตรวจสอบกล่องจดหมายเข้า วันในการซิงค์ หรือการแจ้งเตือนสำหรับอีเมลเข้า เมื่อทำเสร็จ แทป **Next (กดไป)**
5. ป้อนชื่อแอคเค้าท์ที่คุณต้องการให้แสดงในข้อความออก จากนั้นแทป **Next (กดไป)** เพื่อล็อกอินไปยังกล่อง จดหมายเข้าของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการตั้งค่าบัญชีที่ทำงานของคุณบนASUS Phone ให้ลองทดสอบการตั้งค่าอีเมลจากผู้ดูแลระบบเครือข่ายของ คุณ

การเพิ่มแอคเคาท์อีเมล

ถ้าคุณไม่มีบัญชีอีเมลที่มือyu'เดิม คุณสามารถสร้างใหม่เพื่อที่คุณสามารถรับ อ่าน และส่งอีเมลตรงจากASUS Phone ของคุณ

1. จากหน้าจอโฮม, แทป Email (อีเมล) เพื่อเปิดแอพพ์ อีเมล
2. แทป  > Settings (การตั้งค่า) จากนั้นเพิ่มแอคเคาท์อีเมล
3. แทปผู้ให้บริการเมลที่คุณต้องการตั้งค่า
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อทำการตั้งค่าแอคเคาท์อีเมลใหม่ของคุณให้สมบูรณ์

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณสามารถดูขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 ในส่วน [Setting up email accounts \(การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล\)](#) ของคู่มือฉบับนี้เพื่อทำกระบวนการตั้งค่าให้สมบูรณ์ก็ได้

การตั้งค่าแอคเคาท์จีเมล

1. แทป Google (กูเกิล) จากนั้นแทป Gmail (จีเมล)

2. แทป Existing (ที่มีอยู่) และป้อนแอคเคาท์และรหัสผ่านอีเมลที่มือyu'เดิมของคุณ จากนั้นแทป 

หมายเหตุ:

- แทป New (ใหม่) ถ้าคุณไม่มีแอคเคาท์ Google
- ในขณะที่กำลังลงชื่อเข้าใช้ คุณต้องรอในขณะที่อุปกรณ์ของคุณสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ Google เพื่อตั้งค่าแอคเคาท์ของคุณ

3. ใช้แอคเคาท์ Google ของคุณเพื่อสั่งรับและกู้คืนการตั้งค่าและข้อมูลของคุณ แทป 

สำคัญ! ถ้าคุณมีแอคเคาท์อีเมลหลายรายการที่แยกออกจาก Gmail ให้ใช้แอพพ์ อีเมล เพื่อตั้งค่าและเข้าถึง แอคเคาท์อีเมล ทั้งหมดของคุณ

การส่งอีเมลเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

คุณสามารถส่งอีเมลเชิญเข้าร่วมกิจกรรมได้จาก ASUS Phone ของคุณ พร้อมกับตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรม

1. จาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะที่ **Email (อีเมล)**
 2. แตะ  > **Meeting invitation** (การเชิญประชุม)
 3. ให้ฟิลด์ **Event name** (ชื่อกิจกรรม) ใส่ชื่อกิจกรรม
 4. ให้ฟิลด์ **Location** (ตำแหน่งที่ตั้ง) ใส่ถนน ตำบล/เมือง/จังหวัด ประเทศไทย และรหัสไปรษณีย์ของสถานที่จัดกิจกรรม
 5. ตั้งค่าการนับถอยหลังเป็น **ON (เปิด)** คุณจะได้การแจ้งเตือนการนับถอยหลังในแพ็กเกจ แจ้งเตือนของ System (ระบบ) เป็นวันที่เหลือจนกว่ากิจกรรมนี้จะจัดขึ้น

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดบนแพ็กเกจการแจ้งเตือนของ System (ระบบ) ดูที่ [System notifications \(การแจ้งเตือนของระบบ\)](#)
 6. ให้ฟิลด์ **Reminders (การเตือนความจำ)** เลือกเวลาที่คุณต้องการจะให้แจ้งเตือนหรือเตือนความจำเกี่ยวกับกิจกรรม
 7. แตะที่ฟิลด์ **Guests (แขกรับเชิญ)** และเลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการจะส่งคำเชิญ
 8. หลังจากที่เสร็จแล้ว แตะที่  เพื่อบันทึกและออกจากระบบ
-
- หมายเหตุ:** นอกจากนี้คุณสามารถส่งอีเมลคำเชิญได้จากแอป Calendar (ปฏิทิน) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ [What's Next \(มีอะไรใหม่\)](#)

การตอบกลับอีเมลภายหลัง

เมื่อคุณได้รับอีเมล คุณสามารถตั้งค่าอีเมลเป็นตอบกลับอีเมลภายหลัง และคุณสามารถที่จะตอบกลับอีเมลนี้ในเวลาที่สะดวกได้จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

1. จาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะที่ **Email (อีเมล)**
2. เลือกอีเมลที่คุณต้องการจะตอบกลับภายหลังจากกล่องข้อเข้าของคุณ
3. แตะ  > **Reply Later (ตอบกลับภายหลัง)**
4. หากต้องการคืนค่าอีเมล แตะ **Asus> Do It Later (ทำภายหลัง)** จาก Home screen (หน้าจอหลัง)

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตอบกลับอีเมลภายหลัง ดูที่ [Emailing now \(การตอบกลับอีเมลทันที\)](#)

ปฏิทิน

แอพฯ ปฏิทิน อนุญาตให้คุณติดตามกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ โดยใช้ ASUS Phone ควบคู่ไปกับการสร้างกิจกรรม คุณสามารถตั้งเตือน หรือสร้างการนับถอยหลัง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่ลืมโอกาสที่สำคัญเหล่านี้ นอกเหนือจากนี้ ระบบยังสามารถเก็บเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น วันเกิด และวันครอบครัว ฯ ซึ่งคุณตั้งค่าไว้สำหรับรายชื่อ VIP ของคุณด้วย

การสร้างเหตุการณ์

วิธีการสร้างเหตุการณ์:

1. แทป ASUS > Calendar (ปฏิทิน)

2. แทป เพื่อเริ่มการสร้างกิจกรรมใหม่

3. ในหน้าจอ กิจกรรมใหม่ ป้อนรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดของกิจกรรมของคุณ

4. ตั้งค่าคุณสมบัติการนับถอยหลังเป็น ON (เปิด)

คุณจะได้รับประกาศภาระนับถอยหลังที่แจ้งเตือนระบบไปยังวันที่เหลือ อีก จันทร์ทั้งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแจ้งเตือนระบบ ให้ดู [System notifications \(การแจ้งเตือนระบบ\)](#)

5 บนพิล๊ด Reminders (ตัวเตือน) เลือกเวลาที่คุณต้องการได้รับการแจ้ง หรือตัวเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์

6. หลังจากที่เสร็จ แทป เพื่อบันทึกและออก

การเพิ่มแอคเคาท์ไปยัง ปฏิทิน

นอกจากการสร้างกิจกรรมที่บันทึกบน ASUS Phone ของคุณแล้ว คุณยังสามารถใช้ ปฏิทิน เพื่อสร้างกิจกรรมที่จะมีการซิงค์ โดยอัตโนมัติกับแอคเคาท์ออนไลน์ของคุณ แต่แรกสุด คุณต้องเพิ่มแอคเคาท์เหล่านี้ไปยัง ปฏิทิน โดยใช้ขั้นตอนดังนี้:

1. แทป ASUS > Calendar (ปฏิทิน)

2. แทป > Accounts (แอคเคาท์) >

3. แทปแอคเคาท์ที่คุณต้องการเพิ่ม

4. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอที่ปรากฏขึ้น เพื่อเพิ่มแอคเคาท์ใหม่ไปยัง ปฏิทิน

การสร้างกิจกรรมจากแอคเคาท์ของคุณ

หลังจากที่เพิ่มแอคเคาท์ออนไลน์ที่คุณต้องการซึ่งคัพน์ ปฏิทิน และขณะนี้คุณสามารถใช้ ASUS Phone ของคุณเพื่อสร้างการแจ้งเตือนสำหรับแอคเคาท์ออนไลน์เหล่านี้ โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:


1. แทป ASUS > Calendar (ปฏิทิน)
2. แทป New Event (กิจกรรมใหม่) เพื่อเริ่มการสร้างกิจกรรมใหม่
3. ในหน้าจอ กิจกรรมใหม่ แทป My Calendar (ปฏิทินของฉัน) เพื่อดูแอคเคาท์ทั้งหมดที่ซึ่งคัพน์ ปฏิทิน ในปัจจุบัน
4. แทปแอคเคาท์ที่คุณต้องการสร้างกิจกรรมใหม่
5. ในหน้าจอ New event (กิจกรรมใหม่) ป้อนรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดของกิจกรรมของคุณ

หมายเหตุ: บัญชีออนไลน์ของคุณต้องถูกเพิ่มไว้กับ Calendar (ปฏิทิน) เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่คุณจะสามารถดำเนินการด้วยขั้นตอน ต่อไปนี้ได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน [Adding accounts to Calendar \(การเพิ่มบัญชีไปยังปฏิทิน\)](#).

การเปิดทำงานการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์

เปิดฟังก์ชันการแจ้งเตือนจากแอป Calendar (ปฏิทิน)
เพื่อรับตัวเตือนและการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์พิเศษต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันครบรอบ การประชุม และกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ ที่มีความหมายกับคุณ

1. แทป ASUS > Calendar (ปฏิทิน)
2. แทป  > Accounts (แอคเคาท์)
3. แตะบัญชีซึ่งคุณต้องการรับการแจ้งเตือนจาก



หมายเหตุ:

- สำหรับรายละเอียดในการตั้งค่าการแจ้งเตือนกิจกรรมเกี่ยวกับ VIP ของคุณ ดู [Adding an event to a VIP contact \(การเพิ่มเหตุการณ์ไปยังรายชื่อ VIP\)](#)
 - รับการแจ้งเตือนหรือตัวเตือนเป็น [What's Next \(มีอะไรถัดไป\)](#)
-


ຂະໜາດໄປ

ອ່າພລາດກິຈການສໍາຄັນ ກາຮອກໄປທ່ອງເທົ່າທ່າມກລາງແສງແດດ ມີກາຮົບຂ້ອງຄວາມ/ອື່ນເມລ/
ສາຍາກຸຜູ້ທີ່ຄຸນໜີ້ ຂອບ ຕັ້ງຄາກິຈການຕ່າງໆ ບນປົງທິນຂອງຄຸນ ຮາຍກາຮໂປຣດ
ແລະກລຸມ VIP ມີກາຮົບຕັ້ງຄາກອັພເດດລົກພາກອາການ ເພື່ອຮັບກາຮແຈ້ງເດືອນ
ແລະຕົວເຕືອນວາມີຂະໜາດໄປ ດູກາຮແຈ້ງເດືອນ What's Next (ຂະໜາດໄປ)
ຂອງຄຸນຈາກໜ້າຈອລືອດ, ແພກາຮແຈ້ງເຕືອນຮະບນ ແລະວິດເຈດຫຼືອແພພ
What's Next (ຂະໜາດໄປ)

ກາຮົບຕົວເຕືອນເຫດຖາກຮນ

ຈົກກາຮົບກາຮແຈ້ງເດືອນແລະຕົວເຕືອນເຫດຖາກຮນ ມີຂະໜາດໄປ ຂອງຄຸນ ໃຫ້ທຳດັ່ງນີ້:

- ຕັ້ງຄ່າຂໍ້ມູນເຫດຖາກຮນຂອງ VIP ຂອງຄຸນ ເຊັ່ນ ວັນເກີດ ຢີ້ວັນຄຽນຮອບນແອບ Contacts (ຮາຍໜ້ອ) ສໍາຮັບຮາຍລະເວີຍດ ດູ [Adding an event to a VIP contact \(ກາຮເພີ່ມເຫດຖາກຮນໄປຢັງຮາຍໜ້ອ VIP\)](#)
- ຄຸນສາມາດສົ່ງຄ່າເໝັ້ນເຂົ້າຮ່ວມກິຈການ ແລະຕັ້ງເວລາກາຮແຈ້ງເດືອນໃນແອບ Email (ອື່ນເມລ) ສໍາຮັບ ຮາຍລະເວີຍດ ດູ [Emailing invites to events \(ກາຮສົ່ງອື່ນເມລເໝັ້ນເຂົ້າຮ່ວມກິຈການ\)](#)
- ຄຸນສາມາດຕັ້ງຄ່າເຫດຖາກຮນ ແລະຕັ້ງຄ່າເວລາຕົວເຕືອນໃນແອບ Calendar (ປົງທິນ) ສໍາຮັບຮາຍລະເວີຍດ ດູ [Creating events \(ກາຮສ້າງເຫດຖາກຮນ\)](#)



การยอมรับหรือการปฏิเสธคำเชิญไปยังเหตุการณ์

ตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณในแอป Email (อีเมล) เพื่อส่งหรือรับอีเมล เช่น คำเชิญไปยังเหตุการณ์ เมื่อคุณยอมรับคำเชิญอีเมล เหตุการณ์จะถูกซึ้งคักกันแอป Calendar (ปฏิทิน)

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ [Email \(อีเมล\)](#) และ [Calendar \(ปฏิทิน\)](#)

สำคัญ! ASUS Phone ของคุณต้องเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพื่อรับคำเชิญทางอีเมล หรือการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#).

วิธีการยอมรับหรือปฏิเสธคำเชิญ:

- แตะคำเชิญอีเมลของคุณเพื่อเปิดขึ้นมา
- แตะ **Yes (ใช่)** เพื่อยอมรับ หรือ **No (ไม่)** เพื่อปฏิเสธคำเชิญ การตอบกลับของคุณจะถูกส่งอีเมลไปยังผู้จัดกิจกรรมหรือเจ้าภาพ




การรับการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

เมื่อคุณยอมรับการเชิญไปยังเหตุการณ์ คุณจะได้รับการเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไปยังเหตุการณ์ เช่น การเลื่อน การยกเลิก การเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรม หรือการเลื่อนกำหนดการจัด เป็นต้น การแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านี้ จะถูกประกาศบนหน้าจอหลัก แผนการแจ้งเตือนระบบ และวิดเจ็ตหรือแอป What's Next (มือถือทั่วไป)


เริ่มการแจ้งเตือนเหตุการณ์

สองสามนาทีก่อนที่จะถึงเหตุการณ์ คุณจะได้รับตัวเตือน่าว่าเหตุการณ์กำลังจะเริ่มขึ้น คุณสามารถโทรบอกผู้จัดงานหรือเจ้าภาพได้ว่า คุณกำลังจะไปสาย




การแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ยกเลิก

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการยกเลิกผ่านอีเมล เมื่อผู้จัดงานหรือเจ้าภาพยกเลิกเหตุการณ์



การแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่มีกำหนดการใหม่

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนถ้าเหตุการณ์ถูกเลือก กำหนดเวลาใหม่ หรือย้ายไปยังสถานที่อื่น



การรับอัปเดตสภาพอากาศ

รับอัปเดต AccuWeather® แบบเรียลไทม์สำหรับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ หรือล่วงหน้า 12 ชั่วโมง คุณสามารถวางแผนล่วงหน้าเป็นเวลาหนานถึงเจ็ด (7) วันด้วยการยกย่อง หรือนานถึง 12 ชั่วโมง คุณสามารถวางแผนล่วงหน้าเป็นเวลาหนานถึงเจ็ด (7) วันด้วยการยกย่อง หรือแต่ตัวให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของ AccuWeather RealFeel® นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูดัชนี UV หรือดัชนีมลพิษทางอากาศแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยให้คุณเตรียมมาตรการการป้องกันที่จำเป็นจากธาราไวโอเลต หรือมลพิษทางอากาศอีกด้วย

1. ก่อนที่จะรับอัปเดตสภาพอากาศ ให้แน่ใจว่า:

- เปิด Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแล้ว
- เปิดการเข้าถึงตำแหน่งจาก  > **Settings (การตั้งค่า)** > **Location access (การเข้าถึงตำแหน่ง)**

2. เรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ) โดยใช้หนึ่งในสองวิธีเหล่านี้:

- แตะ  > **Weather (สภาพอากาศ)**
- จากหน้าจอโฮมของ ASUS Phone ของคุณ แตะไอคอนสภาพอากาศ



3. แตะ  > **Edit (แก้ไข)** จากนั้นแตะ 

4. ในกล่องค้นหา ป้อนเมืองหรือพื้นที่ ซึ่งคุณต้องการดูอัปเดตสภาพอากาศ

5. รื้อสักครู่ บน ASUS Phone ของคุณรับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ ข้อมูลสภาพอากาศของเมืองหรือพื้นที่จะถูกเพิ่มไป ยังรายการตำแหน่งของคุณ และข้อมูลสภาพอากาศของเมืองหรือของพื้นที่ที่คุณต้องการแสดงบนวิดีโอ What's Next (มือถือดูไป) บนหน้าจอโฮม

ทำภารกิจหลัง

จัดการได้แม้กระทั่งสิ่งที่น่ารำคาญที่สุดในชีวิตที่วุ่นวายของคุณ แม้ในขณะที่คุณยุ่งมาก คุณก็สามารถตอบกลับอีเมล ข้อความ SMS โทรศัพท์ ข่าวสารออนไลน์ หรือเพิ่มงานที่ต้องทำที่สำคัญ อีก ฯ ได้อย่างลื่นไหล

ทำเครื่องหมายข้อความหรืออีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน เว็บเพจที่น่าสนใจ และสายที่ไม่ได้รับของคุณเป็นรายการ **Reply Later** (ตอบกลับภายหลัง), **Read Later** (อ่านภายหลัง) หรือ **Call Later** (โทรภายหลัง) รายการที่ถูกทำเครื่องหมายเหล่านี้จะถูกเพิ่มไปยังงาน ทำภารกิจหลัง ของคุณ และคุณสามารถ ทำงานเหล่านี้ได้ในเวลาที่สะดวก

หมายเหตุ:

- แอพพ์ของบริษัทอื่นที่สนับสนุน ทำภารกิจหลัง ประกอบด้วย Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube และ IMDb
- ไม่ใช่ทุกแอพพ์สามารถแชร์ และเพิ่มงานไปยัง ทำภารกิจหลัง ได้

การเพิ่มงานที่ต้องทำ

สร้างงานที่ต้องทำที่มีความสำคัญ

เพื่อจัดระเบียบงานหรือกิจกรรมทางลั่นคอมในชีวิตแบบมืออาชีพ หรือชีวิตในลั่นคอมของคุณ

1. จากหน้าจอโฮม แตะ ASUS > **Do It Later** (ทำภารกิจหลัง)

2. แตะ **+** จากนั้นกรอกข้อมูลที่จำเป็น

3. ถ้าคุณต้องการตั้งระดับความสำคัญ เลือก **High** (สูง) ในฟิลเตอร์ **Importance** (ความสำคัญ)

4. เมื่อทำเสร็จ แตะ **OK** (ตกลง)

การจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำ

ตั้งค่าระดับความสำคัญของงานที่ต้องทำของคุณ

เพื่อที่คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และลงมือทำงานได้อย่างเหมาะสม สม

1. จากหน้าจอโฮม แตะ ASUS > **Do It Later** (ทำภารกิจหลัง)

2. แต่งงานที่คุณต้องการตั้งค่าไว้มีความสำคัญสูงสุด

3. ภายในตัวฟิลเตอร์ **Importance** (ความสำคัญ) ในหน้าจองาน เลือก **High** (สูง)

4. เมื่อทำเสร็จ แตะ **OK** (ตกลง)

หมายเหตุ: งานที่ต้องทำที่มีความสำคัญสูง ถูกทำเครื่องหมายเป็น **!** บนรายการ

Do It Later (ทำภารกิจหลัง) ของคุณ ทั้งนี้เพื่อให้

คุณเห็นได้อย่างรวดเร็วงานที่ต้องทำงานใดที่จำเป็นต้องได้รับการดำเนินการทันที

การบอกรกลับเดี่ยวนี้

เมื่อคุณตั้งค่าสายที่สำคัญเป็นงานที่ต้องบอกรายภัยหลังไว้ก่อนหน้า คุณสามารถเรียกดู และบอกรกลับเมื่อคุณมีเวลาboroได้จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

1. จากหน้าจอโฮม แตะ ASUS > Do It Later (ทำภายหลัง)
2. เลือกสายที่คุณต้องการบอกรกลับ จากนั้นแตะ Call now (โทรเดี่ยวนี้)
3. เมื่อเสร็จแล้ว แตะที่ เพื่อทำเครื่องหมายที่งานเป็นเสร็จแล้ว

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการตั้งค่าสายเป็นงานบอกรายภัยหลัง ดู:

- [Set callbacks for incoming calls](#) (การตั้งค่าการบอกรกลับสำหรับสายเรียกเข้า)
- [Set callbacks for missed calls](#) (การตั้งค่าการบอกรกลับสำหรับสายที่พลาด)

การตอบกลับอีเมลทันที

คุณสามารถทำเครื่องหมายที่อีเมลเป็นงานตอบกลับภายหลัง และตอบกลับอีเมลภายหลัง จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

1. จาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะที่ Asus > Do It Later (ทำภายหลัง)
2. เลือกอีเมลที่คุณต้องการตอบกลับทันที จากนั้นแตะที่ Reply now (ตอบกลับทันที) .
3. เมื่อเสร็จแล้ว แตะที่ เพื่อทำเครื่องหมายที่งานเป็นเสร็จแล้ว

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าอีเมลเป็นงานตอบกลับภายหลัง ดูที่ [Emailing later](#) (การตอบกลับอีเมลภายหลัง)

การอ่านเนื้อหาออนไลน์ต่อเดี่ยวนี้

คุณสามารถเรียกหน้าที่คุณทำเครื่องหมายเป็นงานที่จะอ่านภายหลังไว้ก่อนหน้า และทำการอ่านต่อเมื่อสะดวกได้จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

1. จากหน้าจอโฮม แตะ ASUS > Do It Later (ทำภายหลัง)
2. เลือกหน้าที่คุณต้องการอ่านเดี่ยวนี้ จากนั้นแตะ Read now (อ่านเดี่ยวนี้)
3. เมื่อเสร็จแล้ว แตะที่ เพื่อทำเครื่องหมายที่งานเป็นเสร็จแล้ว

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการตั้งค่าหน้าเป็นงานอ่านภายหลัง ดู [Reading the pages later](#) (การอ่านหน้าต่าง ๆ ในภายหลัง).

การตอบกลับเดี่ยวนี้

เมื่อคุณตั้งค่าข้อความ SMS เป็นงานที่ต้องตอบกลับในภายหลังไว้ก่อนหน้า
คุณสามารถเรียกดู และตอบกลับข้อความเมื่อ适当时 จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

1. จากหน้าจอโฮม แตะ ASUS > **Do It Later** (ทำภายหลัง)
2. เลือกข้อความ SMS ที่คุณต้องการส่งการตอบกลับไปยัง จากนั้นแตะ **Reply now** (ตอบกลับเดี่ยวนี้)
3. เมื่อเสร็จแล้ว แตะที่  เพื่อทำเครื่องหมายที่งานเป็นเสร็จแล้ว

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการตั้งค่าหน้าเป็นงานอ่านภายหลัง ดู [Messaging later \(การส่งข้อความภายหลัง\)](#)

การลบงานที่ต้องทำ

คุณสามารถลบงานที่เสร็จแล้ว งานที่เกินเวลา หรืองานที่ต้องทำที่ไม่จำเป็นจากแอป Do It Later (ทำภายหลัง) ได้

1. จากหน้าจอโฮม แตะ ASUS > **Do It Later** (ทำภายหลัง)
2. แตะงานที่คุณต้องการลบจากรายการ จากนั้นแตะ **Delete** (ลบ)

Supernote (ชุบเปอร์โน๊ต)

เปลี่ยนการจดบันทึกที่น่าเบื่อๆ เป็นกิจกรรมสนุก ๆ
และสร้างสรรค์ซึ่งกันข้อมูลมือถือของคุณโดยใช้ Supernote (ชุบเปอร์โน๊ต)


แอพฯที่เรียนรู้การใช้งานได้เองนี้

อนุญาตให้คุณสร้างบันทึกที่มีการจัดระเบียบตามสมุดบันทึก โดยการเขียนหรือวิดีโอ

ลงบนทัชสกรีน โดยตรง ในขณะที่กำลังสร้างบันทึก

คุณสามารถเพิ่มไฟล์มัลติมีเดียจากแอปฯอื่น ๆ และแชร์บันทึก ผ่านเครือข่ายสัมมออนไลน์

หรือแอคเค้าท์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณก็ได้



การทำความเข้าใจไอคอนต่าง ๆ

ขั้นตอนง่ายๆ กับโหมดการบันทึกคุณเลือก

ไอคอนเหล่านี้จะปรากฏขึ้นในขณะที่คุณจดบันทึกบน Supernote (ชุบเปอร์โน๊ต)

- เลือกโหมดพิมพ์นี้ เมื่อคุณต้องการใช้แบบพิมพ์บนหน้าจอเพื่อบันทึกของคุณ
- เลือกโหมดเขียนนี้ เมื่อคุณต้องการจดด้วยลายมือ หรือเขียนบนที่กางของคุณเอง
- เลือกโหมดดาวน์นี้ เมื่อคุณต้องการสร้างภาพวด หรือลายเส้น
- เมื่อยื่นโหมดเขียนหรือโหมดพิมพ์ แทปไอคอนนี้เพื่อเลือกหน้าหน้าและสีของข้อความ
- เมื่อยื่นโหมดดาวน์ แทปไอคอนนี้เพื่อเลือกเครื่องมือการวาดภาพที่จะใช้ และสีของปากกา หรือขนาด
- เมื่อยื่นโหมดดาวน์ แทปไอคอนนี้เพื่อลบเนื้อหาบางอย่างในบันทึกของคุณ
- แทปไอคอนนี้เพื่อย้ายภาพหรือวิดีโอ บันทึกเลียง เพิ่มประทับตรา และสิ่งอื่น ๆ ไปยังบันทึกของคุณ
- แทปไอคอนนี้ เพื่อเพิ่มหน้าใหม่ไปยังสมุดบันทึกของคุณ

การสร้างสมุดบันทึก

ในการสร้างไฟล์ใหม่โดยใช้ Supernote (ชุปเปอร์โนต) ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้:

1. แตะ ASUS > SuperNote, จากนั้นแตะ 
2. ตั้งชื่อไฟล์ และเลือก Pad (แพด) หรือ Phone (โทรศัพท์) เป็นขนาดหน้า
3. เลือกแม่แบบ และเริ่มเขียนบันทึกของคุณ

การแชร์สมุดบันทึกบนคลาวด์

คุณสามารถแชร์สมุดบันทึกของคุณบนคลาวด์โดยใช้ขั้นตอนดังนี้:

1. บนหน้าจอหลักของชุปเปอร์โนต แทปสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์ค้างไว้
2. ในหน้าจอที่ปรากฏขึ้น แทป **Enable cloud sync** (เปิดทำงานการซิงค์คลาวด์)
3. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของแอคเคาน์ ASUS WebStorage ของคุณ เพื่อดำเนินการซิงค์สมุดบันทึกของคุณ ไปยังคลาวด์
4. หลังจากที่สมุดบันทึกถูกซิงค์ไปยังคลาวด์สำเร็จแล้ว ไอคอน คลาวด์ จะปรากฏที่ล่างบนของสมุดบันทึกที่แชร์

การแชร์บันทึกไปยังคลาวด์

นอกจากระยะห่างของคุณแล้ว คุณยังสามารถแชร์บันทึกได้โดยการจาก Supernote (ชุปเปอร์โนต) ของคุณไปยังแอคเคาน์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณได้ด้วย ในการดำเนินการ:

1. เปิดสมุดบันทึกซึ่งบรรจุบันทึกที่คุณต้องการแชร์
2. แทปค้างบันทึกที่คุณต้องการแชร์
3. ในหน้าจอที่ปรากฏขึ้น แทป **Share** (แชร์)
จากนั้นเลือกชนิดของรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการแชร์ไปเป็น
4. ในหน้าจอถัดไป เลือกแอคเคาน์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ ซึ่งคุณต้องการแชร์บันทึกของคุณ
5. ดำเนินการตามขั้นตอนต่อมาให้เสร็จ เพื่อแชร์บันทึกที่เลือกของคุณ

ตัวจัดการไฟล์

การใช้ตัวจัดการไฟล์ อนุญาตให้คุณค้นหาและจัดการข้อมูลของคุณทั้งบนที่เก็บข้อมูลภายในของASUS Phone และอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ได้อย่างง่ายดาย

การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน

ในการเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน:

1. แทป ASUS > File Manager (ตัวจัดการไฟล์)
2. แทป  > Internal storage (ที่เก็บข้อมูลภายใน) เพื่อดูเนื้อหาของ ASUS Phone ของคุณจากนั้นแทปรายการเพื่อเลือก

การเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก

ในการเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก:

1. ใส่เมมโมรี่ SD การ์ดลงในASUS Phone ของคุณ
2. แทป ASUS > File Manager (ตัวจัดการไฟล์)
3. แทป  > MicroSD เพื่อแสดงเนื้อหาของเมมโมรี่ SD การ์ดของคุณ

การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

สำคัญ! ให้แน่ใจว่า Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเปิดทำงานบนASUS Phone ของคุณสำหรับรายละเอียด ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

ในการเข้าถึงไฟล์ที่บันทึกบนแอคเคาท์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ:

1. แทป ASUS > File Manager (ตัวจัดการไฟล์)
2. แทป  จากนั้นแทปค่าແண່ງของที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ภายใต้ Cloud Storage (ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์)

คลาวด์


สำรองข้อมูลของคุณ, ซึ่งคือไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ และแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัวผ่านแอคเค้าท์คลาวด์ เช่น ASUS WebStorage, Drive, OneDrive และ Dropbox

ASUS WebStorage

ลงทะเบียน หรือลงชื่อเข้าใช้ยัง ASUS WebStorage และรับพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรี ถาวรใหม่โดยอัตโนมัติ สำหรับแชร์ทันที, ซึ่งคือไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือแชร์ไฟล์ผ่านแอคเค้าท์ ASUS WebStorage ของคุณ

หมายเหตุ: ในการใช้ฟังก์ชันการอัปโหลดอัตโนมัติ ให้เปิดทำงาน Instant Upload (อัปโหลดทันที) จาก **Settings** (การตั้งค่า) > **Instant Upload** (อัปโหลดทันที) ใน ASUS WebStorage ของคุณ

สำคัญ! ให้แน่ใจว่า Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเปิดทำงานบน ASUS Phone ของคุณ สำหรับรายละเอียด ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)



ถ่ายโอนข้อมูล

ถ่ายโอนข้อมูลของคุณ เช่น รายชื่อ รายการปฏิทิน หรือข้อความ SMS จากอุปกรณ์มือถือเครื่องเก่าไปยังASUS Phone ของคุณ ผ่านเทคโนโลยีบลูทูธ วิธีการใช้การถ่ายโอนข้อมูล:

- จับคู่อุปกรณ์มือถือเครื่องเก่าของคุณกับASUS Phone ผ่านบลูทูธ


หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับคู่อุปกรณ์ ดู [Pairing your Zen device to a Bluetooth device \(การจับคู่ASUS Phone ของคุณไปยังอุปกรณ์ Bluetooth®\)](#).

- บนASUS Phone ของคุณ ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อเปิดหน้าจอ Settings (การตั้งค่า):

- เปิด Quick setting (การตั้งค่าด่วน) จากนั้นแตะ .
- แตะ  > Settings (การตั้งค่า)

- จากหน้าจอแอปทั้งหมด แตะ Data transfer (ถ่ายโอนข้อมูล)

- แตะ Transfer Wizard (ตัวช่วยสร้างการถ่ายโอน) จากนั้นทำการตามขั้นตอนบนหน้าจอ เพื่อทำกระบวนการถ่ายโอนข้อมูลให้เสร็จ



វិវេជ្ជ ZenUI

គណនោគចាត់បែងពី FAQs (គំរាមទាំងបំផុយ) ហើយធ្វើការស្នើសុំការងារក្នុង Zen UI តាមលក្ខណៈ ដើម្បីជួយអ្នកប្រើប្រាស់បាន។ និងបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់ខ្លួន។

ដើម្បីចូលរួមទៅការងារក្នុង Zen UI តាមលក្ខណៈ ដើម្បីជួយអ្នកប្រើប្រាស់បាន។

1. តាម  > ZenUI Help (វិវេជ្ជ ZenUI)

2. តាម ASUS ZenUI Apps (អេអិរ ZenUI), លេងចាប់ផ្តើមបញ្ជីការងារក្នុង Zen UI តាមលក្ខណៈ ដើម្បីជួយអ្នកប្រើប្រាស់បាន។



វិធីពោះ ၅ នៃការពិតេប់

4

ទទួលយករបស់ខ្លួន

คุณสมบัติ SIM คู่

คุณสมบัติ SIM คือของ ASUS Phone ของคุณ ใช้สำหรับจัดการกับการตั้งค่าต่าง ๆ ของไมโคร SIM การตั้งค่าติดตั้งเข้ามา ในเครื่อง ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถเปิดทำงาน/ปิดทำงานไมโคร SIM การตั้งค่า กำหนดชื่อ SIM หรือตั้งค่าการตั้งค่า หนึ่งเป็นเครือข่ายที่เลือกใช้ได้



การเปลี่ยนชื่อไมโคร SIM การ์ดของคุณ

เปลี่ยนชื่อของไมโคร SIM การ์ดของคุณบน ASUS Phone เพื่อที่คุณสามารถรับการ์ดต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

ในการเปลี่ยนชื่อของไซม์การ์ด SIM การตัดของคุณ แทป **ชื่อ SIM1: SIM1** หรือ **ชื่อ SIM2: SIM2** จากนั้นป้อนชื่อ สำหรับไซม์การ์ด SIM การตัดของคุณ


หมายเหตุ: ถ้า SIM ของคุณมาจากผู้ให้บริการมือถือที่แตกต่างกัน เราชannels ให้คุณใช้ชื่อของผู้ให้บริการเป็นชื่อ SIM ของคุณ ถ้า SIM ที่ส่องมาจากผู้ให้บริการมือถือเดียวกัน เราจะแนะนำให้คุณใช้หมายเลขมือถือเป็นชื่อ SIM ของคุณ

การกำหนดไมโคร SIM การ์ดเริ่มต้น

กำหนดไมโคร SIM การ์ดเป็น SIM ที่เลือกใช้หนึ่งเดียวสำหรับสายสนทนา และบริการข้อมูลต่าง ๆ

SIM การ์ดสำหรับสายสนทนา

เมื่อคุณโทรออก ASUS Phone ของคุณจะใช้ไมโคร SIM การ์ดที่เลือกใช้เพื่อเชื่อมต่อสาย ในการกำหนดไมโคร SIM การ์ดสำหรับสายสนทนา แตป **Voice call (สายสนทนา)** จากหน้าจอ SIM ที่คุณต้องการใช้



สำคัญ! คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้เฉพาะเมื่อคุณโทรจากรายการรายชื่อของคุณเท่านั้น

SIM การ์ดสำหรับบริการข้อมูล

Veri hizmetini yalnızca SIM1 destekler

การโทรออก

ASUS Phone ของคุณมีวิธีการโทรออกหลายรูปแบบ ให้ท่านเพื่อนของคุณจากรายชื่อ หมุนแบบอัจฉริยะเพื่อทำการโทร อย่างรวดเร็ว หรือป้อนหมายเลขโทรศัพต์ด่วนเพื่อโทรไปยังรายชื่อที่คุณโทรบ่อย ๆ

หมายเหตุ: จัดระเบียบรายชื่อของคุณในแอป Contacts (รายชื่อ) สำหรับรายละเอียด ดู [Managing contacts \(การจัดการรายชื่อ\)](#)

การเปิดแอป Phone (โทรศัพท์)

จากหน้าจอโฮมของคุณ ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อเปิดแอป Phone (โทรศัพท์):

- แตะ 
- แตะ  > **Phone (โทรศัพท์)**

การหมุนหมายเลขอโทรศัพท์

ใช้แอป Phone (โทรศัพท์) เพื่อหมุนหมายเลขอโทรศัพท์โดยตรง

- จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ **Asus > Contacts (รายชื่อ)** จากนั้นแตะบุ๊มตัวเลข
- เลือกจากบุ๊มโทรศัพท์ **SIM1** หรือ **SIM2** เพื่อหมุนหมายเลขอโทรศัพท์

หมายเหตุ: ลักษณะของบุ๊มโทรศัพท์อาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณทำไปยังไมโคร SIM การ์ดของคุณ สำหรับรายละเอียด เพิ่มเติม ดู [Dual SIM feature \(คุณสมบัติ SIM คู่\)](#)

การหมุนหมายเลขอต่อ

เมื่อคุณจำเป็นต้องโทรไปยังหมายเลขอื่นที่มีหมายเลขอต่อ คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อข้ามส่วนที่เป็นเสียงพูดได้

พร้อมตัวสำหรับการยืนยันหมายเลขอต่อ

คุณสามารถใส่พร้อมตัวสำหรับการยืนยันสำหรับหมายเลขอต่อหลังจากที่หมุนหมายเลขอต่อ

- จากแอป Phone (โทรศัพท์) ป้อนหมายเลขอต่อ
- แตะ # ค้างไว้ เพื่อใส่พร้อมตัวสำหรับการยืนยัน ซึ่งจะแสดงด้วยเครื่องหมายเชมิโคлон (;
- เลือกจากบุ๊มโทรศัพท์ **SIM1** หรือ **SIM2** เพื่อทำการโทร
- เมื่อรับข้อความ แตะ **Yes (ใช่)** เพื่อยืนยันหมายเลขอต่อ

การหมุนหมายเลขอต่ออัตโนมัติ

คุณสามารถใช้การหยุดชั่วคราวแบบลับๆ และยกเว้นจากการที่หมุนหมายเลขอตัวเดียวกัน

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) ป้อนหมายเลขอตัวเดียวกัน

2. แตะ * ค้างไว้เพื่อใช้การหยุดชั่วคราว ซึ่งจะแสดงด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการให้หยุดชั่วคราวนานขึ้น ให้แตะ * ค้างไว้อีกครั้ง

3. ป้อนหมายเลขอตัวเดียวกัน

4. เลือกจากบุมโทรศัพท์ SIM1 หรือ SIM2 เพื่อทำการโทร

5. แตะ เพื่อวางแผนสาย

การหมุนรายชื่ออัจฉริยะ

ขณะที่คุณป้อนหมายเลขอตัวอักษรส่องสามตัวแรกของชื่อของผู้ติดต่อของคุณ การหมุนอัจฉริยะจะกรองรายการรายชื่อหรือ

บันทึกการโทรของคุณ และแนะนำหมายเลขอตัวที่สามารถเป็นไปได้ให้กับคุณ

คุณสามารถตรวจสอบว่ารายชื่อที่คุณกำลังจะโทรหาอยู่ใน

อยู่บนรายการที่อาจเป็นไปได้หรือไม่ จากนั้นคุณสามารถทำการโทรไปยังหมายเลขนั้นอย่างรวดเร็ว

1. เปิดแอป Phone (โทรศัพท์) จากนั้นป้อนหมายเลขอตัวเดียวกันของผู้ติดต่อ

2. จากรายการของรายชื่อที่เป็นไปได้ แต่รายชื่อที่คุณต้องการโทร ถ้ารายชื่อไม่ได้อยู่ในรายการ ให้ป้อนหมายเลขอตัวเดียวกันของผู้ติดต่อคนหนึ่งให้สมบูรณ์

3. เลือกจากบุมโทรศัพท์ SIM1 หรือ SIM2 เพื่อทำการโทร

หมายเหตุ: ลักษณะของบุมโทรศัพท์อาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณทำไปยังไมโคร SIM การตั้งค่าของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Dual SIM feature \(คุณสมบัติ SIM\)](#) คุ้ด้าย

การโทรด่วนไปยังรายชื่อของคุณ

กำหนดบุมโทรศัพท์ด่วนเพื่อโทรหารายชื่อที่คุณโทรหาบ่อยๆ

อย่างรวดเร็วด้วยการแตะเพียงหนึ่งครั้งที่ตัวเลขตัวเดียวจากแอป Phone (โทรศัพท์)

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลข 1 ถูกสงวนไว้สำหรับวิธีเมลของคุณ คุณสามารถเพิ่มวิธีเมลของคุณได้โดยการแตะตัวเลข 1 ถ้า คุณสมัครบริการนี้ไว้กับผู้ให้บริการมือถือของคุณ

การสร้างรายการโทรด่วน

สร้างรายการโทรด่วนจากบุมตัวเลข 2 ถึง 9 สำหรับรายชื่อที่คุณโทรหาบ่อย ๆ

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) ให้ทำดังนี้:

- แตะตัวเลขใด ๆ ตั้งแต่ 2 ถึง 9 ค้างไว้ จนกว่าจะได้ OK (ตกลง)
บนหน้าจอการยืนยันการโทรด่วน
- แตะ  > Speed dial (โทรด่วน) เพื่อเปิดหน้าจอ Speed Dial (โทรด่วน)

2. เลือกรายชื่อจากรายการรายชื่อของคุณ รายการโทรด่วนนี้จะถูกบันทึกบนหน้าจอ Speed Dial (โทรด่วน)

การลบรายการโทรด่วน

วิธีการลบรายการโทรด่วน:

- จากแอป Phone (โทรศัพท์), แตะ  > Speed dial (โทรด่วน) เพื่อเปิดหน้าจอ Speed Dial (โทรด่วน)
- แตะรายการโทรด่วนค้างไว้ จนกว่าจะได้ Remove (ลบ)
- แตะ OK (ตกลง) บนข้อความการยืนยัน

การแทนที่รายการโทรด่วน

คุณสามารถแทนที่รายชื่อที่กำหนดไว้กับบุมโทรด่วนด้วยอีกรายชื่อหนึ่งได้

- จากแอป Phone (โทรศัพท์), แตะ  > Speed dial (โทรด่วน) เพื่อเปิดหน้าจอ Speed Dial (โทรด่วน)
- แตะรายการโทรด่วนค้างไว้ จนกว่าจะได้ Replace (แทนที่)
- เลือกรายชื่อจากรายการรายชื่อของคุณ
- แตะ OK (ตกลง) บนข้อความการยืนยัน

การโทรศัพท์กลับบ้าน

เมื่อคุณเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ การเปิดทำงานและการกำหนดค่าการตั้งค่าการโทรศัพท์กลับบ้านจะทำให้คุณโทรศัพท์กลับบ้านอย่างรวดเร็วได้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ: กูรใช้บริการโรมมิ่ง จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
สอบถามผู้ให้บริการมือถือของคุณก่อนที่จะใช้บริการโรมมิ่ง

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:

- เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
- แตะ  > Settings (การตั้งค่า)

2. แตะ Call settings (การตั้งค่าการโทร) > Home dialing (การโทรศัพท์กลับบ้าน)

3. ทำเครื่องหมาย Home dialing (การโทรศัพท์กลับบ้าน)

4. แตะ Home dialing settings (การตั้งค่าการโทรศัพท์กลับบ้าน), เลือกการตั้งค่าต่าง ๆ,
จากนั้นแตะ OK (ตกลง) เมื่อทำเสร็จ

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าการโทรอื่น ๆ ดู [Call Settings \(การตั้งค่าการโทร\)](#)

การโทรจากแอป Contacts (รายชื่อ)

ใช้แอป Contacts (รายชื่อ) เพื่อทำการโทรจากรายการรายชื่อของคุณ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)

2. แตะชื่อของผู้ติดต่อ จากนั้นแตะหมายเลขที่คุณต้องการโทร

3. ถ้าเครื่องมี SIM การกดสองอันติดตั้งอยู่ ให้แตะ SIM การกดที่คุณต้องการโทรออก

4. แตะ  เพื่อวางแผนเสียง

หมายเหตุ: วิธีการคูรรายชื่อทั้งหมดจากบัญชีรายชื่อทั้งหมด แต่รายการ Contacts to display (รายชื่อที่จะแสดง) จากนั้นทำ เครื่องหมายบัญชีทั้งหมด

การโทรไปยังรายชื่อที่ชอบของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มรายชื่อไปยังรายชื่อที่ชอบของคุณ

คุณสามารถโทรศัพท์ไปยังรายชื่อเหล่านี้อย่างรวดเร็วจากแอป Phone (โทรศัพท์)

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) หรือ Phone (โทรศัพท์)

2. แตะ  เพื่อแสดงรายชื่อที่ชอบของคุณ จากนั้นแตะรายชื่อที่ชอบที่คุณต้องการโทรหา

3. แตะ  เพื่อวางแผนเสียง

การรับสาย

จะสัมผัสของASUS Phone ของคุณจะส่วนขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้า
ลักษณะของการแสดงสายเรียกเข้าจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ สถานะของASUS Phone ของคุณ

การรับสาย

การรับสายมีสองวิธี ขึ้นอยู่กับสถานะของASUS Phone ของคุณ:

- ถ้าอุปกรณ์ของคุณทำงานอยู่ แตะ **Answer (รับสาย)** หรือถ้าต้องการปฏิเสธสาย แตะ **Decline (ปฏิเสธ)**
- ถ้าอุปกรณ์ของคุณถูกล็อค ลาก ไปยัง เพื่อรับสาย หรือลากไปยัง เพื่อปฏิเสธสาย

การตั้งค่าการโทรกลับสำหรับสายเรียกเข้า

เมื่อคุณไม่สามารถรับสายเรียกเข้าจากหมายเลขอื่นใดทันที
คุณสามารถดึงสายดังกล่าวให้เป็นงานโทรกลับในภายหลังได้
คุณสามารถเรียกดู และทำหน้าที่ในภายหลังเมื่อสละค่าขั้นได้จากแอป
Do It Later (ทำภายหลัง)

- บนสายเรียกเข้าจากหมายเลขอื่น กดขึ้นจากส่วนล่างของหน้าจอ
- แตะ **Can't talk now, will call you later** (คุยก่อนนั้นได้ เดี๋ยวโทรกลับ)
ข้อความ SMS จะถูกส่งไปให้ผู้โทรหาคุณ
- วิธีการเรียกดูสาย แตะ **Asus > Do It Later (ทำภายหลัง)** จากหน้าจอโฮม

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการโทรกลับ ให้ดู [Calling back now \(การโทรกลับทันที\)](#)

การจัดการบันทึกการโทรของคุณ

จากบันทึกการโทรของคุณ คุณสามารถโทรกลับไปยังสายที่พลาด
บันทึกสายไปยังรายการรายชื่อ บล็อกผู้โทรเข้า หรือโทรเข้าไปยัง
หมายเลขอื่นรายชื่อที่โทรล่าสุด

การตั้งค่าการโทรกลับสำหรับสายที่พลาด

คุณสามารถดึงค่าสายที่ไม่ได้รับให้เป็นงานโทรในภายหลังได้ คุณสามารถเรียกดู
และทำการโทรกลับไปยังสายที่ไม่ได้รับได้จากแอป **Do It Later (ทำภายหลัง)**

- จากแอป Phone (โทรศัพท์) แตะ เพื่อแสดงบันทึกการโทรของคุณ
- เลือกบันทึกการโทร จากนั้นแตะ > **Call later (โทรภายหลัง)**
- วิธีการเรียกดูสาย แตะ **Asus > Do It Later (ทำภายหลัง)** จากหน้าจอโฮม

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการโทรกลับ ให้ดู [Calling back now \(การโทรกลับทันที\)](#)

การบล็อกสาย

คุณสามารถเพิ่มหมายเลขหรือสายจากบันทึกการโทรของคุณไปยังรายการบล็อกของคุณได้

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) แตะ  เพื่อแสดงบันทึกการโทรของคุณ
2. เลือกหมายเลขที่คุณต้องการบล็อก แตะ  > Add to block list (เพิ่มไปยังรายการบล็อก)
จากนั้นแตะ OK (ตกลง)

การบันทึกสายไปยังรายชื่อ

คุณสามารถเพิ่มสายจากบันทึกการโทรไปยังรายการรายชื่อของคุณได้

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) แตะ  เพื่อแสดงบันทึกการโทรของคุณ
2. แตะสายค้างไว้จากบันทึกการโทรของคุณ จากนั้นแตะ Add to contacts (เพิ่มไปยังรายชื่อ)
3. แตะ Create new contact (สร้างรายชื่อใหม่) เพื่อเพิ่มรายการใหม่ไปยังรายการรายชื่อของคุณ
แตะ Add to existing contact (เพิ่มไปยังรายชื่อที่มีอยู่) เลือกรายชื่อ จากนั้นแตะ OK (ตกลง) ถ้าคุณต้องการเชื่อมทั้งหมายเลขของรายชื่อด้วยหมายเลขใหม่นี้

การโทรเข้าหมายเลขที่โทรล่าสุด

วิธีการโทรเข้าหมายเลขที่โทรล่าสุด:

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) แตะ  เพื่อแสดงบันทึกการโทรของคุณ
2. แตะ Call (โทร) เพื่อแสดงหมายเลขที่โทรล่าสุดของคุณ จากนั้นแตะ Call (โทร) อีกครั้ง เพื่อโทรเข้าหมายเลข
3. แตะ  เพื่อวางแผน

ตัวเลือกการโทรอื่น ๆ

ระหว่างการใช้สายโทรศัพท์ และแต่ละตัวเลือกการโทรได ๆ ก็ได้ที่สามารถทำได้ในขณะที่อยู่ระหว่างการโทร



ไมโครโฟน

เปิดหรือปิดไมโครโฟนสำหรับสายที่ใช้งานอยู่ เมื่อไมโครโฟนถูกปิด หรืออยู่ในโหมดปิดเสียง คุณสามารถได้ยินเสียงผู้โทรได้ แต่ผู้โทรไม่สามารถได้ยินคุณได้



สปีกเกอร์โฟน

เปิดหรือปิดสปีกเกอร์โฟน



พักสาย

พักสายที่ใช้งานอยู่



การประชุมทางโทรศัพท์

เมื่อคุณสมัครใช้บริการการประชุมทางโทรศัพท์กับผู้ให้บริการมือถือของคุณแล้ว ไอคอนนี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่ม รายชื่อผู้ติดต่อเข้ามาในสายที่ใช้งานอยู่

หมายเหตุ:

- จำนวนของผู้เข้าร่วมในการประชุมทางโทรศัพท์ ขึ้นอยู่กับการสมัครการประชุมทางโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถ สบบกามเกี่ยวกับบริการนี้จากผู้ให้บริการมือถือของคุณ
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมทางโทรศัพท์ ดู [Managing multiple calls \(การจัดการหลายสาย\)](#)



SuperNote (ชุบเบอร์โน๊ต)

เปิดแอป SuperNote (ชุบเบอร์โน๊ต) เพื่อใช้สำหรับจดบันทึกสั้น ๆ ระหว่างที่ใช้สาย

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [SuperNote](#)



บันทึก

บันทึกสายที่ใช้งานอยู่

สำคัญ! ภูมิภาคสำหรับโทรศัพท์ส่วนใหญ่ออกให้ต้องขออนุญาตจากคู่สนทนาก่อนบุคคลที่อยู่ในสายก่อนที่จะบันทึกสาย

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน [Recording calls \(การบันทึกสาย\)](#)

การจัดการหลายสาย

ASUS Phone ของคุณมีวิธีการที่สอดคล้องในการโทร หรือรับส่งสาย นอกจากนี้ คุณสามารถดึงการประชุมทางโทรศัพท์ที่เพิ่มมา สำหรับการประชุมทางธุรกิจ สายประตู และสายกลุ่มแบบอื่น ๆ ได้ด้วย

การรับอีกสายหนึ่ง

ในขณะที่คุณกำลังพูดคุยบนASUS Phone ของคุณ คุณอาจได้ยินเสียงบีบซึ่งจะเป็นการระบุว่ามีสายเรียกเข้าอีกสายหนึ่งเข้ามา แต่ Answer (รับสาย) บนอุปกรณ์ เพื่อรับสายเรียกเข้าในขณะที่กำลังใช้งานอีกสายหนึ่งอยู่

การสลับระหว่างสายต่าง ๆ

วิธีการสลับระหว่างสายต่าง ๆ แตะ  บนอุปกรณ์



การตั้งค่าการประชุมทางโทรศัพท์

ด้วย ASUS Phone ของคุณ พร้อมกับความสามารถของระบบ GSM คุณสามารถตั้งค่าการประชุมทางโทรศัพท์ที่ประกอบด้วยผู้คนจำนวนสูงสุดห้า (5) คน ระหว่างการโทร คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อมาได้มากขึ้น และรวมสายทั้งหมดเข้าเป็นการประชุมทางโทรศัพท์หนึ่งสายได้

1. โทรด้วยรายชื่อ หรือหมายเลข รอให้อีกฝ่ายหนึ่งรับสายของคุณ
2. เมื่อสายของคุณถูกรับแล้ว แตะ  จากนั้นแตะรายชื่อ หรือหมายเลขที่คุณต้องการรวมเข้ามาในการประชุมทางโทรศัพท์
3. แตะ  เพื่อร่วมสายทั้งสองในการประชุมทางโทรศัพท์




4. แตะ  เพื่อเพิ่มอีกรายชื่อหนึ่ง จากนั้นแตะ  เพื่อร่วมสายเข้ามาในการประชุมทางโทรศัพท์ที่กำลังดำเนินการอยู่ ทำขั้นตอนนี้ซ้ำ ถ้าคุณต้องการเพิ่มรายชื่ออื่นเข้ามายังการประชุมทางโทรศัพท์ของคุณ


การจัดการการประชุมทางโทรศัพท์

ระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ คุณสามารถแยกรายชื่อออกจากกลุ่มการประชุมเพื่อส่งหน้าเป็นการส่วนตัว หรือตัดการเชื่อมต่อคน ได้คนหนึ่งจากการประชุมทางโทรศัพท์ได้

1. จากหน้าจอ Conference call (การประชุมทางโทรศัพท์) และ **Manage conference call** (จัดการการประชุมทางโทรศัพท์) เพื่อเปิดรายการของรายชื่อในการประชุมทางโทรศัพท์



2. วิธีการลบรายชื่อจากการประชุมทางโทรศัพท์ และ วิธีการตัดการเชื่อมต่อรายชื่อจากการประชุมทางโทรศัพท์ และ



3. และ เพื่อกลับไปยังหน้าจอการประชุมทางโทรศัพท์

การบันทึกสาย

ASUS Phone ของคุณช่วยให้คุณสามารถบันทึกการสนทนาเพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลหรือให้เพื่อว่างของในอนาคต

1. โทรด้วยรายชื่อ หรือหมายเลข


2. แตะ  เพื่อบันทึกสาย

สำคัญ! ก่อนที่จะบันทึกสาย ให้แน่ใจว่าคุณขออนุญาตจากคู่สนทนาอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว



3. วิธีการหยุดการบันทึก แตะ  ไอคอน  นี้จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแจ้งเตือนระบบ

4. ปัดจากมุมซ้ายบนของหน้าจอลง จากนั้นแตะ การแจ้งเตือน **Call recording saved** (**การบันทึกสายที่จัดเก็บ**) เพื่อดูการสนทนาที่บันทึกไว้



การจัดการรายชื่อ

จัดระเบียบรายชื่อของคุณ และติดต่อกันรายชื่อเหล่านั้นง่าย ๆ ด้วยการบอกรายชื่อที่ต้องการ ผ่าน SMS อีเมล หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ จัดกลุ่มรายชื่อของคุณเป็นรายชื่อที่ชอบ เพื่อติดต่อกันรายชื่อเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว หรือจัดกลุ่มรายชื่อที่ต้องการเป็นวีโอพี เพื่อรับ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง สายที่ไม่ได้รับ หรือข้อความที่ยังไม่ได้อ่านใด ๆ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถซิงค์รายชื่อของคุณกับบัญชีอีเมลหรือบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ ลงในข้อมูลของรายชื่อ เพื่อให้เข้าถึงได้ ง่ายจากสถานที่เดียว หรือกรองรายชื่อที่คุณต้องการติดต่อโดยตรง

เพื่อเปิดแอปรายชื่อผู้ติดต่อ, แตะ ASUS > Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ)

การตั้งค่ารายชื่อ

เลือกักษณ์ที่คุณต้องการแสดงรายชื่อของคุณจากการตั้งค่ารายชื่อ ตัวเลือกการแสดงผลดังกล่าว ประกอบด้วยการแสดงผลเฉพาะรายชื่อเหล่านั้นพร้อมกับหมายเลขอโทรศัพท์ การเรียงรายการตามชื่อ/นามสกุล หรือการคูณของผู้ติดต่อตามชื่อ/นามสกุลก่อน นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกว่าจะให้แท็บใดเหล่านี้แสดงบนหน้าจอรายชื่อของคุณด้วย: Favorites (รายชื่อที่ชอบ), Groups (กลุ่ม), VIP (วีโอพี)

วิธีการตั้งค่ารายชื่อของคุณ แตะ  > Settings (การตั้งค่า) จากแอป Contacts (รายชื่อ)


การตั้งค่าบุํฟล์ของคุณ

ทำให้ASUS Phone เป็นของคุณจริง ๆ และตั้งค่าข้อมูลบุํฟล์ของฉัน

- เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแตะ Set up my profile (ตั้งค่าบุํฟล์ของฉัน) หรือ ME (ฉัน)

หมายเหตุ: ME ปรากฏขึ้นเมื่อคุณตั้งค่าบัญชี Google ของคุณบนASUS Phone ของคุณ

- กรอกข้อมูลของคุณ เช่น หมายเลขมือถือ หรือหมายเลขที่บ้าน วิธีการเพิ่มข้อมูลอื่น ๆ แตะ Add another field (เพิ่มฟิลด์อื่น)
- เมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว แตะ Done (เสร็จ) วิธีการคูณข้อมูลบุํฟล์ของคุณ บัดจากมุมขวาบนของหน้าจอของคุณลง เพื่อ เปิดແงกการตั้งค่าด้านหลังจากนั้นแตะปุ่มเจ้าของเครื่อง



การเพิ่มรายชื่อ

เพิ่มรายชื่อไปยังอุปกรณ์ บัญชีบริษัท บัญชี Google หรืออีเมลอื่น ๆ ของคุณ และกรอกข้อมูลผู้ติดต่อที่สำคัญเพิ่มเติมเข้าไป เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส เหตุการณ์สำคัญสำหรับ VIP และอื่น ๆ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแตะ 

2. เลือก Device (อุปกรณ์)

หมายเหตุ:

- นอกจากนี้ คุณยังบันทึกรายชื่อไปยัง SIM การ์ดหรือบัญชีอีเมลของคุณได้ด้วย
- ถ้าคุณไม่มีแอคเคาท์อีเมล แทป เพิ่มบัญชีใหม่ จากนั้นสร้างแอคเคาท์ขึ้นมา

3. กรอกข้อมูลที่จำเป็น เช่น หมายเลขมือถือ หรือหมายเลขบ้าน อีเมลแอดเดรส หรือกลุ่มที่คุณต้องการใส่รายชื่อเข้าไป

4. หลังจากที่กรอกข้อมูลแล้ว และคุณต้องการเพิ่มหมายเลขติดต่อหรืออีเมลแอดเดรสอื่นๆ แตะ New (ใหม่)

5. ถ้าคุณต้องการเพิ่มข้อมูลติดต่ออื่น ๆ แตะ Add another field (เพิ่มฟิลด์อื่น)

6. เมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว แตะ Done (เสร็จ)

การเพิ่มหมายเลขต่อไปยังหมายเลขติดต่อ

คุณสามารถเพิ่มหมายเลขต่อของรายชื่อ เพื่อข้ามข้อความที่เป็นเสียงในขณะที่ทำการโทรได้

1. ให้หน้าจอข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หลักและเลขหมายต่อภายใต้ ผู้ติดต่อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- ใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) หลังหมายเลขหลัก จากนั้นใส่เลขหมายต่อ ภายใต้ของผู้ติดต่อ ซึ่งจะหยุดชั่วคราวระยะสั้นๆ ก่อนที่จะหมุนเลขหมายต่อภายใต้ อัตโนมัติ หากต้องการเพิ่มระยะเวลาการหยุดชั่วคราว แตะที่ Pause (หยุดชั่วคราว) เพื่อแทรกเครื่องหมายจุลภาคอีก晚
- ใส่เครื่องหมายอัมภาค (;) หลังหมายเลขหลัก จากนั้นใส่เลขหมายต่อ ภายใต้ของผู้ติดต่อ เมื่อคุณต้องการเพิ่มหมายเลขต่อของผู้ติดต่อ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยัน เลขหมายต่อภายใต้ คลิก Yes (ใช่) บนข้อความการยืนยัน

2. เมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว แตะที่ Done (เสร็จสัน)


การปรับแต่งบอร์ไฟล์ของผู้ติดต่อของคุณ

แก้ไขข้อมูลของผู้ติดต่อ เพิ่มภาพถ่าย
ตั้งค่าริงโทน หรือถ่ายภาพเป็นรูปหน้าสำหรับบอร์ไฟล์ของผู้ติดต่อของคุณ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)

จากนั้นเลือกผู้ติดต่อซึ่งมีข้อมูลหรือบอร์ไฟล์ที่คุณต้องการแก้ไขหรือปรับแต่ง

2. ทำการเปลี่ยนแปลงจากหน้าบอร์ไฟล์ของผู้ติดต่อ



การตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณ

จัดกลุ่มรายชื่อของคุณเป็นรายชื่อ VIP เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการครอบครอง วันเกิด และเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ที่กำลังจะมาถึง นอกเหนือไป

คุณจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับข้อความหรืออีเมลที่ยังไม่ได้อ่านใด ๆ

หรือสายที่ไม่ได้รับจากรายชื่อ VIP ของคุณอีกด้วย คุณ

จะได้รับประกาศเหล่านี้ทั้งหมดเป็นการแจ้งและตัวเตือน มีอะไรดีๆ

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน [What's Next \(อะไรดีๆ\)](#)

ตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอข้อมูลของผู้ติดต่อ

วิธีการตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอข้อมูลของผู้ติดต่อ:

- เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) และผู้ติดต่อที่คุณต้องการตั้งค่าเป็น VIP จากนั้นแตะ 
- ในหน้าจอของผู้ติดต่อที่เลือกของคุณ เลือก VIP (ไวโอพี) ภายใต้ฟิลเตอร์ Group (กลุ่ม)
- เมื่อทำเสร็จ แตะ Done (เสร็จ) ผู้ติดต่อจะถูกเพิ่มไปยังรายการ VIP ของคุณ

ตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอ VIP

วิธีการตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอ VIP:

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)

2. แตะ  > VIP (วีไอพี)

3. ให้หน้าจอ VIP, แตะ 


4. เลือกรายชื่อที่คุณต้องการจัดกลุ่มเป็นรายชื่อ VIP, จากนั้นแตะ Add (เพิ่ม)
รายชื่อเหล่านั้นก็จะถูกเพิ่มไปยังรายการ VIP ของคุณ

การเพิ่มเหตุการณ์ไปยังรายชื่อ VIP

คุณสามารถเพิ่มเหตุการณ์ไปยังรายชื่อ VIP เช่น วันครบครอง วันเกิด และเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) และผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่มรายละเอียดเหตุการณ์ไปยัง
จากนั้นแตะ 

2. ให้หน้าจอข้อมูลของผู้ติดต่อ และ Add another field (เพิ่มฟิลด์อื่น) > Events (เหตุการณ์)



3. เลือกวันที่สำหรับเหตุการณ์ จากนั้นแตะ Set (ตั้งค่า)

4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือก VIP (วีไอพี) ภายใต้ฟิลด์ Group (กลุ่ม)
เมื่อทำเสร็จ แตะ Done (เสร็จ)

5. เหตุการณ์พิเศษของผู้ติดต่อจะปรากฏขึ้นในปฏิทินเหตุการณ์ของคุณ
ถ้าคุณต้องการรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์ ให้ตั้งค่าเวลา ตัวเดือนในแอป Calendar (ปฏิทิน)

หมายเหตุ:

- ตั้งค่าเวลาตัวเดือนสำหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ใน [Calendar \(ปฏิทิน\)](#)
เพื่อรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์หรือตัวเดือน [What's Next \(มือไซร์กดไป\)](#)
- นอกจากนี้จากการได้รับการเตือนเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง
คุณยังจะได้การแจ้งเตือนอีเมลใหม่/ข้อความ SMS และสายที่ไม่ได้รับ จาก What's Next
(มือไซร์กดไป) ด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [What's Next \(มือไซร์กดไป\)](#)

การทำเครื่องหมายรายชื่อที่ชอบของคุณ

ตั้งค่ารายชื่อที่คุณboroay ฯ เป็นรายชื่อที่ชอบของคุณ เพื่อให้สามารถโทรหาพากเข้าเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วจากแอป Phone (โทรศัพท์)

1. จาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะที่ **Asus > Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ)**

2. เลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพื่อทำเครื่องหมายเป็นรายการโปรด

3. แตะ  รายชื่อผู้ติดต่อจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการ Favorites (รายการโปรด) ในแอป Phone (โทรศัพท์)

หมายเหตุ:

- วิธีการดูรายการ Favorites (รายชื่อที่ชอบ) ของคุณ แตะ  จากหน้าจอホーム จากนั้นแตะ 
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน [Calling favorite contacts \(การโทรหารายชื่อที่ชอบของคุณ\)](#)
- นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่ารายชื่อที่ชอบเป็น VIP ได้ด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน [Setting up your VIPs \(การตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณ\)](#)

การนำเข้ารายชื่อ

นำเข้ารายชื่อของคุณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งเก็บรายชื่อไปยังASUS Phone, บัญชีอีเมล หรือไซต์ SIM การ์ด

1. แตะ **Asus (Asus) > Contacts (รายชื่อ)** จากนั้นแตะ  > **Manage contacts (จัดการรายชื่อ)**

2. แตะ **Import/export (นำเข้า/ส่งออก)** จากนั้นเลือกจากตัวเลือกการนำเข้าด้านนี้:

a. นำเข้าจาก SIM 1 การ์ด

b. นำเข้าจากที่เก็บข้อมูล

3. แตะบัญชีที่คุณต้องการนำเขารายชื่อของคุณ:

a. แอคเคิล อีเมล

b. อุปกรณ์

c. SIM 1 การ์ด / SIM 2 การ์ด

4. ทำเครื่องหมาย เพื่อเลือกรายชื่อที่คุณต้องการนำเข้า เมื่อทำเสร็จ แตะ **Import (นำเข้า)**

การส่งออกรายชื่อ

ส่งออกรายชื่อของคุณไปยังแอคเคาท์เก็บข้อมูลใด ๆ ก็ได้ใน ASUS Phone ของคุณ

1. แตะ Asus > **Contacts (รายชื่อ)** จากนั้นแตะ  > **Manage contacts (จัดการรายชื่อ)**
2. แทป **Import/export (นำเข้า/ส่งออก)** จากนั้นเลือกจากตัวเลือกการส่งออกต่อไปนี้:
 - a. ส่งออกไปยัง SIM 1 การ์ด / นำเข้าจาก SIM 2 การ์ด
 - b. ส่งออกไปยังที่เก็บข้อมูล
3. แทปเพื่อเลือกรายชื่อจากแอคเคาท์ต่อไปนี้:
 - a. รายชื่อทั้งหมด
 - b. แอคเคาท์อีเมล
 - c. อุปกรณ์
 - d. SIM 1 การ์ด / SIM 2 การ์ด
4. ทำเครื่องหมายรายชื่อที่คุณต้องการส่งออก
5. เมื่อทำเสร็จ แทป **Export (ส่งออก)**

การจัดการรายชื่อที่บล็อกของคุณ

การบล็อกรายชื่อหรือหมายเลข

สร้างรายการของรายชื่อหรือหมายเลขที่บล็อก

เพื่อหลีกเลี่ยงการรับสายหรือข้อความที่ไม่ต้องการ สายและข้อความที่ถูกบล็อกของคุณจะถูกบันทึกไปยังที่เก็บการของรายการที่ถูกบล็อก

1. แตะ Asus > **Contacts (รายชื่อ)** จากนั้นแตะ  > **Manage contacts (จัดการรายชื่อ)** > **Blocked list (รายการที่ถูกบล็อก)**
2. แตะ  จากนั้นดำเนินการต่อไปนี้:
 - วิธีการบล็อกรายชื่อ แตะ **Select from contacts (เลือกจากรายชื่อ)** จากนั้นเลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการบล็อกจาก รายการรายชื่อของคุณ
 - วิธีการบล็อกหมายเลข แตะ **Add a number (ป้อนหมายเลข)** จากนั้นป้อนหมายเลขที่คุณต้องการบล็อก
3. เมื่อทำเสร็จ แตะ **OK (ตกลง)**

การปัดบล็อกรายชื่อหรือหมายเลข

คุณสามารถเลิกบล็อกรายชื่อหรือหมายเลขจากการรายการของคุณ เพื่อให้สามารถได้รับสายและข้อความจากรายชื่อหรือหมายเลขอีก ครั้งใด

- แตะ Asus > Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแตะ  > Manage contacts (จัดการรายชื่อ) > Blocked list (รายการที่ถูกบล็อก)
- แตะ  > Remove blocked item (ลบรายการที่บล็อก)
- เลือกรายชื่อผู้ติดต่อหรือหมายเลขที่คุณต้องการปัดบล็อก จากนั้นแตะที่ Remove (ลบออก)

การใช้เครือข่ายสัมภาระยังคงทำงาน

การรวมบัญชีเครือข่ายสัมภาระออนไลน์ของรายชื่อของคุณ ทำให้การดูโทรไป ข่าวสาร และฟีดสัมภาระอื่น ๆ ง่ายขึ้น เกาะติดข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ติดต่อของคุณแบบเรียลไทม์

สำคัญ! ก่อนที่คุณจะสามารถรวมบัญชีเครือข่ายสัมภาระของรายชื่อของคุณได้ คุณจำเป็นต้องล็อกอินเข้าไปยังบัญชีเครือข่ายสัมภาระของคุณ และซิงค์การตั้งค่าต่าง ๆ ก่อน

การซิงค์บัญชีเครือข่ายสัมภาระของคุณ

ชิงบัญชีเครือข่ายสัมภาระของคุณเพื่อเพิ่มบัญชีเครือข่ายสัมภาระของผู้ติดต่อของคุณไปยังASUS Phone ของคุณ

- เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > Settings (การตั้งค่า)
- จากหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) แตะบัญชีเครือข่ายสัมภาระของคุณ ภายใต้ส่วน Accounts (บัญชี)
- ทำเครื่องหมาย Contacts (รายชื่อ) เพื่อชิงบัญชีเครือข่ายสัมภาระของผู้ติดต่อของคุณ
- เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) เพื่อดูรายการรายชื่อของคุณ
- วิธีการดูเฉพาะรายชื่อที่มีบัญชีเครือข่ายสัมภาระ แตะ Contacts to display (รายชื่อที่แสดง) จากนั้นลบเครื่องหมาย勾จาก แหล่งผู้ติดต่ออื่น ๆ คงเหลือไว้เพียงชื่อเครือข่ายสัมภาระที่เราเครื่องหมายไว้
- เมื่อทำเสร็จ แตะ  หรือที่ไดกีดับหน้าจอ

การเชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มเครือข่ายทางล็อกหรือบัญชีอีเมล ข้อมูลจากบัญชีเหล่านี้จะซิงค์กับแอป Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ) อัตโนมัติ ในบางกรณี ข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อบางอย่างจะปรากฏขึ้นในหลายตำแหน่งหรือภายใต้ความผันแปรของชื่อที่แตกต่างกัน หรือชื่อเล่นในแอป Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ) คุณสามารถเชื่อมโยงหรือรวมข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดเป็นหน่วยเดียวกัน และใช้ข้อมูลเหล่านี้ไว้ในตำแหน่งหรือโพร์ไฟล์เดียว

1. จากแอป Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ) แต่ที่รายชื่อผู้ติดต่อของผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่คุณต้องการเชื่อมโยง

2. จากหน้าโพร์ไฟล์รายชื่อผู้ติดต่อ แตะที่ .

3. เลือกโพร์ไฟล์รายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดที่คุณคิดว่าควรจะเชื่อมโยงเป็นโพร์ไฟล์เดียว จากนั้นแตะที่ Link (ลงค์) ตอนนี้คุณสามารถดูและคืนค่าข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดภายใต้โพร์ไฟล์เดียว

สารอง/คืนบันทึกการโทร

เก็บบันทึกการโทรของคุณในASUS Phone ของคุณเพื่อติดตามสายต่าง ๆ ที่คุณได้รับ โทรออก หรือไม่ได้รับสาย นอกเหนือไปยังบัญชีที่เก็บข้อมูลออนไลน์ หรือส่งอีเมลออกไป

สามารถส่งบันทึกการโทรที่บันทึกไว้ไปยังบัญชีที่เก็บข้อมูลออนไลน์ หรือส่งอีเมลออกไป ผ่านแอปอีเมลที่คิดตั้งไว้ในASUS Phone ของคุณได้ด้วย

การสร้างข้อมูลสารองบันทึกการโทร

1. จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ Phone (โทรศัพท์) จากนั้นแตะ  เพื่อช่องบุ่มกด

2. แตะ  จากนั้นแตะ Backup call log (สารองบันทึกการโทร)

3. แตะ Backup call log to device (สารองบันทึกการโทรไปยังอุปกรณ์)

เพื่อบันทึกข้อมูลสารองของบันทึกการโทรใน ASUS Phone ของคุณ

วิธีการอีเมลข้อมูลสารองบันทึกการโทร แตะ Backup call log to device and send out (สารองบันทึกการโทรไปยังอุปกรณ์และส่งออกไป)

4. ป้อนชื่อไฟล์สารอง จากนั้นแตะ OK (ตกลง) หลังจากทำการสารองสำเร็จ แตะ OK (ตกลง)

การกู้คืนข้อมูลสารองบันทึกการโทร

1. จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ Phone (โทรศัพท์) จากนั้นแตะ  เพื่อช่องบุ่มกด

2. แตะ  จากนั้นแตะ Restore call log (กู้คืนบันทึกการโทร)

3. เลือกข้อมูลสารองของบันทึกการโทรที่คุณต้องการกู้คืน จากนั้นแตะ OK (ตกลง)

4. หลังจากทำการกู้คืนบันทึกการโทรสำเร็จ แตะ OK (ตกลง) และ  เพื่อคืนบันทึกการโทรที่กู้คืนมา

การตั้งค่าการโทร

กำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับสายเรียกเข้าหรือสายโทรศัพท์ออก การห้ามโทร การโทรกลับบ้าน และอื่น ๆ อีกมาก

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:

- เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
- แตะ  > **Settings** (การตั้งค่า)

2. แตะ **Call settings** (การตั้งค่าการโทร) จากนั้นเลือกการตั้งค่าเหล่านี้ซึ่งคุณต้องการกำหนดค่า

| การตั้งค่าบล็อกสาย | |
|--|---|
| Block function setting (การตั้งค่าฟังก์ชันการบล็อก) | กำหนดการตั้งค่าสำหรับฟังก์ชันการบล็อก |
| Block List (รายการที่บล็อก) | แสดงรายชื่อผู้ติดต่อหรือหมายเลขที่ถูกบล็อก |
| การตั้งค่าสายเรียกเข้า | |
| ring tone phone number | ตั้งค่าริงโทนสำหรับ SIM 1 หรือ SIM 2 การ์ดของคุณ |
| สั่นเมื่อเรียกเข้า | ทำเครื่องหมายเมื่อคุณต้องการให้ASUS Phone ของคุณสั่นเมื่อมีสายเรียกเข้า |
| การโอนสาย | |
| ข้อความปฏิเสธสาย | ใช้คุณสมบัตินี้ ถ้าคุณต้องการส่งสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขอื่นในสถานการณ์ ดังนี้: Always forward (โอนเสมอ), Forward when busy (โอนเมื่อไม่วาง), Forward when unanswered (โอนเมื่อไม่รับสาย) และ Forward when unreachable (โอนเมื่อติดต่อไม่ได้) |
| การตั้งค่าเวดเซ็ตสำหรับสายเรียกเข้า | เมื่อคุณซื่อມต่อเวดเซ็ตบนโทรศัพท์หรือเวดเซ็ตแบบมีสายเข้ากับเครื่อง Zen ของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะรับสายโดยอัตโนมัติ หรือตั้งเวลารอสำหรับสายเรียกเข้าได้ |
| การตั้งค่าสายโทรศัพท์ออก | |
| เสียงสนับสนุนบุ่มกัด | ทำเครื่องหมายหรือลบเครื่องหมาย เพื่อเปิดทำงานหรือปิดการทำงานเสียงของแบงค์บุ่มกัด ในแอป Phone (โทรศัพท์) |
| การตั้งค่าการแจ้งเตือน การซื่อມต่อ | เปิดหรือปิดการสั่นสำหรับการแจ้งเตือนการซื่อມต่อ |
| หมายเลขโทรศัพท์ออกคงที่ (FDN) | ตั้งค่าการตั้งค่าเหล่านี้เมื่อคุณต้องการจำกัดสายโทรศัพท์ออกให้โทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่อยู่ในรายการ FDN ของคุณ หรือโทรศัพท์หมายเลขที่มีรหัสหน้าที่แน่นอนเท่านั้น สอบถามเกี่ยวกับการเปิดให้บริการ FDN สำหรับ SIM การ์ดของคุณจากผู้ให้บริการมือถือของคุณ |
| การโทรกลับบ้าน | เปิดทำงาน และกำหนดค่าการตั้งค่าการโทรกลับบ้านของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู Home dialing (การโทรกลับบ้าน) |
| การตั้งค่าอื่น ๆ | |
| Auto call recording (การบันทึกการโทรอัตโนมัติ) | กำหนดการตั้งค่าสำหรับฟังก์ชันการบันทึกการโทรอัตโนมัติ |
| ระยะเวลาโทร | แสดงระยะเวลาของการโทรระหว่างส่องฝ่าย ระยะเวลาโทรถูกวัดแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการมือถือ |
| ว้อยซ์เมล | ตั้งค่าการตั้งค่าว้อยซ์เมล ถ้าคุณสมัครรับบริการว้อยซ์เมลไว้กับผู้ให้บริการมือถือของคุณ |

| การตั้งค่าเพิ่มเติม | |
|--|--|
| No background during the call (ไม่มีภาพพื้นหลังระหว่างการโทร) | เมื่อเปิดใช้งาน ภาพพื้นหลังจะเป็นสีดำในระหว่างการโทร |
| Phone account settings (การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้โทรศัพท์) | กำหนดบัญชีผู้ใช้ SIP และการตั้งค่าโทรศัพท์อื่นๆ |
| Hearing aids (เครื่องช่วยฟัง) | เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อเปิดความเข้ากันได้ของเครื่องช่วยฟัง |

ส่งข้อความ และทำงานอื่น ๆ

ข้อความ

Messaging (ข้อความ) อนุญาตให้คุณส่ง ตอบกลับหันที่ หรือตอบกลับในภาษาหลักไปยังข้อความสำคัญจากรายชื่อ ของคุณใน SIM การดึงดูดกีடูดที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถส่งอีเมล เหรียญข้อความของคุณ หรือการสนทนาระหว่างผู้อื่น เพื่อให้บุคคลนั้นอยู่ในวงสนทนากันได้โดย

การเรียกใช้แอป Messaging (ข้อความ)

จากหน้าจอโฮมของคุณ ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อเปิดแอป Messaging (ข้อความ):

- แตะ 
- แตะ  > **Messaging (ข้อความ)**

การส่งข้อความ

- เรียกใช้แอป Messaging (ข้อความ) จากหน้าจอ 
- ໃນฟิลด์ กิ๊ง, ป้อนหมายเลข หรือแทป  เพื่อเลือกรายชื่อจากรายการของคุณ
- เริ่มเขียนข้อความของคุณในฟิลด์ พิมพ์ข้อความ
- เมื่อคุณเขียนเสร็จ ให้เลือกบัญชี SIM ที่คุณกำลังจะส่งข้อความจาก

การตอบกลับข้อความ

- แตะการแจ้งเตือนข้อความเข้าของคุณจากหน้าจอโฮม หรือหน้าจอล็อค
- เริ่มเขียนข้อความของคุณในฟิลด์ พิมพ์ข้อความ
- เมื่อคุณทำเสร็จ ให้เลือกบัญชี SIM ที่คุณกำลังจะส่งการตอบกลับข้อความจาก

การบล็อกข้อความ

บล็อกข้อความสแปม เช่น ข้อความโฆษณาขายของ หรือข้อความจากผู้ส่งที่ไม่ต้องการ

1. จาก **Home screen** (หน้าจอหลัก) แตะที่ จากนั้นแตะที่
2. จากรายการเหρดข้อความ เลือกผู้ส่งที่คุณไม่ต้องการที่จะรับข้อความใดๆ จากคนนั้น

การส่งต่อเหρดข้อความ

คุณสามารถส่งต่อเหρดข้อความหรือการสนทนาไปให้ผู้อื่น และตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณสามารถตอบกลับ ข้อความสำคัญในเวลาที่สะดวกได้

1. จาก **Home screen** (หน้าจอหลัก) แตะ
2. แตะเหρดข้อความ จากนั้นแตะ > **Forward SMS conversation** (ส่งต่อการสนทนา SMS)
3. แทป **Select All** (เลือกทั้งหมด) หรือเลือกข้อความใด ๆ จากเหρด จากนั้นแทป **Forward** (ส่งต่อ)
4. ในฟิลเตอร์ ถึง แทป เพื่อเลือกอีเมลแอดเดรส หรือหมายเลขมือถือของผู้ติดต่อ
5. เมื่อคุณเขียนเสร็จ ให้เลือกบัญชี SIM ที่คุณกำลังจะส่งข้อความจาก การสนทนาจะถูกส่งต่อเป็นข้อความ MMS (บริการข้อความมัลติมีเดีย)

หมายเหตุ:

- ให้แน่ใจว่าคุณสมัครเพื่อเปิดใช้บริการ MMS กับผู้ให้บริการมือถือของคุณ
- ให้แน่ใจว่าการเข้าถึงข้อมูลนั้นเปิดทำงานบนอุปกรณ์ของคุณ จากหน้าจอโซนของคุณ แทป > **Settings** (การตั้งค่า) > **More...** (เพิ่มเติม...) > **Mobile networks** (เครือข่ายมือถือ) จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **Data enabled** (เปิดทำงานข้อมูล)
- เลือกค่าบริการข้อมูลมือถือ และการส่งข้อความเมื่อส่งต่อการสนทนาไปให้ผู้อื่นตามโปรแกรมชั้นที่เลือกใช้

การส่งข้อความภายหลัง

คุณสามารถดึงค่าข้อความสำคัญเป็นงานสำหรับตอบกลับในภายหลัง และตอบกลับข้อความนั้นในภายหลังได้จากแอป **Do It Later** (ทำภายหลัง)

1. ในหน้าจอข้อความ แทป
2. แทป **Reply later** (ตอบกลับภายหลัง) ข้อความจะถูกเพิ่มไปยังงาน **Do It Later** (ทำภายหลัง) ของคุณ
3. วิธีการเรียกดูและตอบกลับไปยังอีเมล แตะ **Asus > Do It Later** (ทำภายหลัง) จากหน้าจอโซน

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการตอบกลับไปยังข้อความตอบกลับภายหลัง ให้ดู **Replying now** (การตอบกลับทันที).

ตัวเลือกการส่งข้อความอื่น ๆ

เมื่อคุณอยู่ในแอร์ดข้อความที่แยกทิพ หรือในขณะที่กำลังเขียนข้อความ คุณสามารถแตะ ■■■ และใช้ตัวเลือกอื่น ๆ เหล่านี้ด้านล่างได้

| | |
|--|---|
| Add subject (เพิ่มเรื่อง) | แตะเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องของข้อความของคุณ |
| Insert smiley (ใส่สไมลีย์) | ใส่สไมลีย์ หรืออีโมติคอนลงในข้อความของคุณ |
| Insert text templates (ใส่แบบข้อความ) | ใส่ข้อความตอบกลับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าลงในเนื้อเรื่องของข้อความของคุณ |
| Delete messages (ลบข้อความ) | แตะตัวเลือกนี้ และเลือกข้อความที่คุณต้องการลบจากแอร์ด |
| Settings (การตั้งค่า) | แตะตัวเลือกนี้ เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าข้อความ |

Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) เป็นแอปข้อความเปิด และการแชร์บนมือถือซึ่งช่วยให้คุณสามารถแชตกับเพื่อน ๆ ได้ นอกเหนือไป แล้วช่วยให้คุณสามารถจัดการข้อมูลโดยการเก็บอย่างปลอดภัยบนบัญชีคลาวด์ส่วนตัวของคุณได้ด้วย

หมายเหตุ:

- แอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) อาจมีเฉพาะในบางประเทศเท่านั้น
- วิธีการใช้ครั้งแรก คุณต้องไปที่ Play สโตร์ เพื่ออัปเดต Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) คุณต้องมีบัญชี Google เพื่ออัปเดต Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

การลงทะเบียนใน Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

ลงทะเบียนกับ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) ด้วยการใช้บัญชีแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้:

- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- บัญชีอีเมล
- บัญชี Gmail
- บัญชี Facebook

การลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ

ใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อลองชื่อเข้าใช้งาน Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

ในการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ:

- แตะ ■■■ จากหน้าจอแอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)
- บนหน้าจอแนะนำของ Omlet, แตะ Skip (ข้าม) ถ้าคุณต้องการข้ามการแนะนำ หรือปัดหน้าจอไปทางซ้าย เพื่ออ่าน คุณสมบัติเด่นของแอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)
- บนหน้า Sign Up (ลงทะเบียน) เลือกประเทศของคุณ และป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ จากนั้นแตะ Next (ถัดไป) แอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จะส่งข้อความตัวอักษรซึ่งบรรจุ PIN เพื่อใช้ในการลงทะเบียน
- ป้อน PIN เข้าไป จากนั้นแตะ Next (ถัดไป)
- ป้อนชื่อของคุณ จากนั้นแตะ Get Started (เริ่มต้นใช้งาน)

6. ถ้าคุณต้องการให้ Omlet Chat (ออมเล็ตแชท)
อัพเดตเพื่อนของคุณจากรายการรายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ
แทป Okay (ตกลง)! Let's do it (ทำเลย)! ถ้าคุณต้องการเพิ่มเพื่อน ๆ
ของคุณด้วยตัวเอง แทป **No thanks (ไม่ขอบคุณ)**

หมายเหตุ: รายชื่อ Omlet ของคุณจะรวมเข้ากับรายการรายชื่อของคุณในแอป Contacts (รายชื่อ)
โดยอัตโนมัติ ดูส่วน การดูรายชื่อ Omlet ของคุณจากแอป Contacts (รายชื่อ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้บัญชี Google™

วิธีการลงทะเบียนโดยใช้บัญชี Google™ ของคุณ:

1. แทป จากนั้นแทปแอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชท)
2. บนหน้าจอ Sign Up (ลงทะเบียน) และ **Connect a different account here**
(เชื่อมต่อบัญชีอื่นที่นี่) จากนั้นแตะ **Google (กูเกิล)**
3. แตะ **OK (ตกลง)** เพื่อใช้บัญชี Google ที่คุณลงทะเบียนกับอุปกรณ์ของคุณ
4. ป้อนชื่อของคุณ จากนั้นแทป **Get Started (เริ่มต้นใช้งาน)**
5. ถ้าคุณต้องการให้ Omlet Chat (ออมเล็ตแชท)
อัพเดตเพื่อนของคุณจากรายการรายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ
แทป Okay (ตกลง)! Let's do it (ทำเลย)! ถ้าคุณต้องการเพิ่มเพื่อน ๆ
ของคุณด้วยตัวเอง แทป **No thanks (ไม่ขอบคุณ)**

หมายเหตุ: รายชื่อ Omlet ของคุณจะรวมเข้ากับรายการรายชื่อของคุณในแอป Contacts (รายชื่อ)
โดยอัตโนมัติ ดูส่วน [Viewing your Omlet contacts from Contacts app \(การดูรายชื่อ Omlet ของคุณจากแอป รายชื่อ\)](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

6. แตะ เพื่อแสดงเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชท)

การใช้บัญชีอีเมล

วิธีการลงทะเบียนโดยใช้บัญชีอีเมลของคุณ:

1. แทป จากนั้นแทปแอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชท)
2. บนหน้าจอ Sign Up (ลงทะเบียน) และ **Connect a different account here**
(เชื่อมต่อบัญชีอื่นที่นี่) จากนั้นแตะ **E-mail**
3. ป้อนบัญชีอีเมลของคุณ จากนั้นแตะ **Next (ถัดไป)** และ Omlet Chat (ออมเล็ตแชท)
จะส่งอีเมลยืนยันไปยังบัญชีอีเมลของ คุณ
4. จากบัญชีอีเมล เปิดอีเมลยืนยันจาก Omlet จากนั้นแตะลิงค์ เพื่อเปิดใช้งานบัญชีของคุณ
5. ป้อนชื่อของคุณ จากนั้นแทป **Get Started (เริ่มต้นใช้งาน)**
6. ถ้าคุณต้องการให้ Omlet Chat (ออมเล็ตแชท)
อัพเดตเพื่อนของคุณจากรายการรายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ
แทป Okay (ตกลง)! Let's do it (ทำเลย)! ถ้าคุณต้องการเพิ่มเพื่อน ๆ
ของคุณด้วยตัวเอง แทป **No thanks (ไม่ขอบคุณ)**

หมายเหตุ: รายชื่อ Omlet ของคุณจะรวมเข้ากับรายการรายชื่อของคุณในแอป Contacts (รายชื่อ)
โดยอัตโนมัติ ดูส่วน [Viewing your Omlet contacts from Contacts app \(การดูรายชื่อ Omlet ของคุณจากแอป รายชื่อ\)](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

7. แตะ เพื่อแสดงเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชท)

การใช้บัญชี Facebook®

วิธีการลงทะเบียนโดยใช้บัญชี Facebook ของคุณ:

1. แทป  จากนั้นแทปแอพ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)
2. บนหน้าจอ Sign Up (ลงทะเบียน) แตะ Connect a different account here (เชื่อมต่อบัญชีอื่นที่นี่) จากนั้นแตะ Facebook Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จะนำคุณไปยังหน้าจอ Facebook เพื่อล็อกอินไปยังบัญชี Facebook ของคุณ
3. ลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชี Facebook ของคุณ จากนั้นแตะ OK (ตกลง)
4. ป้อนชื่อของคุณ จากนั้นแทป Get Started (เริ่มต้นใช้งาน)
5. ถ้าคุณต้องการให้ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) อัปเดตเพื่อนของคุณจากรายการรายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ แทป Okay (ตกลง)! Let's do it (ทำเลย)! ถ้าคุณต้องการเพิ่มเพื่อน ๆ ของคุณด้วยตัวเอง แทป No thanks (ไม่ขอบคุณ)

หมายเหตุ: รายชื่อ Omlet ของคุณจะรวมเข้ากับรายการรายชื่อของคุณในแอป Contacts (รายชื่อ) โดยอัตโนมัติ คุณสามารถ [Viewing your Omlet contacts from Contacts app](#) (การดูรายชื่อ Omlet ของคุณจากแอป รายชื่อ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

6. แตะ  เพื่อแสดงเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

การส่งคำเชิญออมเล็ต

เชิญเพื่อน ๆ ของคุณให้ใช้ Omlet Chat โดยการส่งคำเชิญ Omlet ไปยังอีเมลหรือบัญชี Facebook ของพากษา

การส่งคำเชิญ Omlet ผ่าน Facebook

วิธีการส่งคำเชิญ Omlet ผ่าน Facebook:

1. จากหน้าจอ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) แตะ  เพื่อแสดงเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)
2. แตะ Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแตะ Add/Invite friends (เพิ่ม/เชิญเพื่อน ๆ)
3. จากหน้าจอ Add contacts (เพิ่มรายชื่อ) แตะ Invite Facebook friends (เชิญเพื่อน Facebook)
4. ลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชี Facebook ของคุณ จากนั้นแตะ OK (ตกลง) เพื่อให้ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) เข้าถึงบัญชีของคุณ
5. แตะ + เพื่อเลือกรายชื่อ จากนั้นแตะ Send (ส่ง)


การส่งคำเชิญ Omlet ผ่านอีเมล

1. จากหน้าจอ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) แตะ  เพื่อแสดงเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)
2. แตะ Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแตะ Add/Invite friends (เพิ่ม/เชิญเพื่อน ๆ)
3. จากหน้าจอ Add contacts (เพิ่มรายชื่อ) แตะ Invite address book friends (เชิญเพื่อนในสมุดที่อยู่)
4. ทำเครื่องหมายเพื่อเลือกรายชื่อที่ต้องการ จากนั้นแตะ 

การใช้ Omlet chat (ออมเล็ตแชท)

วิธีการเริ่มการสนทนา:

1. จากหน้าจอ Omlet Chat (ออมเล็ตแชท) และ  เพื่อแสดงเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชท) จากนั้นแตะ **Contacts (รายชื่อ)**
2. และรายชื่อที่คุณต้องการแชท จากนั้นแตะ 



การส่งข้อความแชต

ในการส่งข้อความแชต ป้อนข้อความของคุณในฟิลด์ **What's up (เป็นไงบ้าง)**

จากนั้นแนบ 

การส่งข้อความเลียง

ในการส่งข้อความเลียง แทปค้าง  จนขณะที่พูดข้อความของคุณ จากนั้นปล่อย  เพื่อส่ง

การส่งเوار์ชัลสติ๊กเกอร์


ในการส่งเوار์ชัลสติ๊กเกอร์ แทป  จากนั้นเลือกจากเوار์ชัลสติ๊กเกอร์ที่มี

หมายเหตุ: คุณสามารถดาวน์โหลดเوار์ชัลสติ๊กเกอร์มากขึ้นได้จาก Sticker Store (ร้านค้าสติ๊กเกอร์) ในการดาวน์โหลดเوار์ชัลสติ๊กเกอร์ แทป > 


การใช้ครอเออร์แอป

Omlet Chat (ออมเล็ตแชท) มีครอเออร์แอปที่เพิ่มความสามารถเหล่านี้มาช่วยให้คุณสามารถแชร์ข้อความมัลติมีเดียอย่าง สุกสานมากขึ้น และได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

วิธีการใช้ครอเออร์แอปเหล่านี้ แตะ จากเมนูแชท จากนั้นเลือกแอปจากรายการครอเออร์แอป เพื่อส่งข้อความมัลติมีเดียที่ เฉพาะเจาะจง



ปัดหน้าจอที่แสดงขันด้านบน เพื่อดูไอคอนนี้



ครอเออร์แอปส์เพิ่มเติม

นอกเหนือจากการแอปมาตรฐานในรายการครอเออร์แอปแล้ว ยังมีแอปอื่น ๆ ที่อยู่ในแอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชท) ของคุณซึ่งคุณ

สามารถใช้ได้ เพียงแตะ จากเมนูแชท จากนั้นแตะ เพื่อดูครอเออร์แอปเพิ่มเติม

การใช้ครอเออร์แอปอื่น

วิธีการใช้ครอเออร์แอปอื่น แตะ จากนั้นแตะแอป เพื่อเรียกใช้แบบนั้น

การเพิ่มครอเออร์แอปมากขึ้นไปยังรายการครอเออร์แอป

แตะ เพื่อดูแอปเพิ่มเติม จากนั้นแตะแอปค้างไว้ และแตะ Pin it! (ปักหมุด!)

หมายเหตุ: ครอเออร์แอปอาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง

การใช้ Social Hotspot (โซเชียลฮอตสปอต)

Social Hotspot (โซเชียลฮอตสปอต) เป็นวิธีที่เร็วและง่ายในการแชร์กันเพื่อน ๆ ของคุณในแอชต์รูมห้องหนึ่ง ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณ สามารถเริ่มแชร์เป็นกลุ่ม หรือเพียงเข้าร่วมในการแชร์เป็นกลุ่มโดยไม่ต้องแสดงตัวตน หรือขอມูลติดต่อของคุณก็ได้

หมายเหตุ:

- คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งาน GPS ในอุปกรณ์ของคุณเพื่อใช้โซเชียลฮอตสปอต
- คุณสมบัติโซเชียลฮอตสปอต สามารถตรวจสอบผู้ใช้ Omlet Chat (ออมเล็ตแชร์ต) ในรัศมีสอง (2) กิโลเมตร และจะออกทิฟเป็นเวลา เพียงสี่ (4) ชั่วโมงเท่านั้น

การสร้างโซเชียลฮอตสปอต

วิธีการสร้างโซเชียลฮอตสปอต:

- จากหน้าจอ Omlet Chat (ออมเล็ตแชร์ต) และ  เพื่อแสดงเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชร์ต) จากนั้นแตะ **Broadcasts here** (ออกอากาศที่นี่)
- แตะ **Create (สร้าง)** เพื่อสร้าง Omlet ID จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)**
- แตะ  เพื่อกลับไปยังหน้าจอ Broadcasts here (ออกอากาศที่นี่) อุปกรณ์ของคุณจะแสดงตำแหน่งของคุณผ่านแอป Google Maps (Google แผนที่) โดยอัตโนมัติ
- ที่มุมบนขวาของหน้าจอ และ 
- จากหน้าจอ Broadcasts here (ออกอากาศที่นี่) ที่แสดงขึ้นมา คุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้:
 - เปลี่ยนภาพห้องสันหนา
 - แก้ไขชื่อโซเชียลฮอตสปอต
 - ป้องกันฮอตสปอต



- เมื่อทำเสร็จ แตะ **OK (ตกลง)** เพื่อออกอากาศโซเชียลฮอตสปอตของคุณ

การเข้าร่วมบีชเชียลวอตสปอต

วิธีการเข้าร่วมบีชเชียลวอตสปอต:

1. จากหน้าจอ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) และ  เพื่อแสดงเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จากนั้นแตะ **Broadcasts here** (ออกอากาศที่นี่) Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จะเปิดแอป Google Maps (Google แผนที่) บนหน้าจอของคุณ และแสดงบีชเชียลวอตสปอตที่เอกสารพิพ


หมายเหตุ: บีชเชียลวอตสปอตถูกทำเครื่องหมายโดยไอคอน 

2. เลือกวอตสปอตเพื่อเข้าร่วม โดยการปฏิบัติต่อไปนี้:

- จากหน้าจอ Google Maps (Google แผนที่) และ  เพื่อแสดงชื่อของบีชเชียลวอตสปอต จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)** เพื่อเข้าร่วมในการสหทนา
- ที่มุมขวาบนของหน้าจอ และ  จากนั้นแตะที่บีชเชียลวอตสปอตซึ่งคุณต้องการเข้าร่วม และแตะ **OK (ตกลง)**



บันหน้าจอ Social Hotspot (โซเชียลฮอตสปอต) คุณสามารถแชร์กับเพื่อน ๆ ส่งสติ๊กเกอร์ หรือแชร์ภาพถ่ายกับกลุ่มได้




หมายเหตุ: วิธีการดูภาพที่แชร์ ให้ดูส่วน [Viewing shared photos in Gallery app](#) ([การดูภาพที่แชร์ในแอป แกลเลอรี่](#))

การดูภาพที่แชร์ในแอป Gallery (แฟลเลอร์)

ภาพถ่ายที่คุณและเพื่อน ๆ แชร์ในห้องสนทนาของ Omlet Chat (ออมเล็ตแชท) จะถูกบันทึกไว้ในแอปพลิเคชัน Omlet Chat คุณสามารถดูภาพถ่ายที่แชร์โดยใช้แอป Gallery (แฟลเลอร์)

วิธีการดูภาพถ่ายที่แชร์:

1. เปิดแอป Gallery (แฟลเลอร์)
2. จากหน้าจอหลัก Gallery (แฟลเลอร์) และ  จากริมซ้ายเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
 - a. ภาพถ่ายที่แชร์ทั้งหมด
 - b. ห้องสนทนา
 - c. ผู้แชร์




การดูภาพถ่ายที่แชร์ทั้งหมด

แตะ **All shared photos** (ภาพถ่ายที่แชร์ทั้งหมด) เพื่อดูภาพถ่ายที่แชร์ทั้งหมดโดยคุณ และรายชื่อ Omlet Chat (ออมเล็ตแชท) ของคุณ




การดูภาพถ่ายที่แชร์โดยห้องสนทนา

แตะ **Chat room** (ห้องสนทนา) เพื่อดูภาพถ่ายที่แชร์โดยห้องสนทนา
หรือโซเชียลซอตสปอร์ต



การดูภาพถ่ายที่แชร์โดยผู้ใช้

และ Sharer (ผู้ใช้) เพื่อดูภาพถ่ายที่แชร์โดยผู้ติดต่อ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)




การดูรายชื่อ Omlet ของคุณจากแอป Contacts (รายชื่อ)

นอกเหนือจากการเชื่อมต่อกับรายชื่อ Omlet ของคุณในแอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) แล้ว คุณยังสามารถดูและแทรกกับรายชื่อ Omlet ของคุณโดยใช้แอป Contacts (รายชื่อ) ได้ด้วย การรวมกันของรายชื่อ Omlet ของคุณเข้ากับแอป Contacts (รายชื่อ) ทำให้การมองหา และแทรกกับรายชื่อ Omlet ของคุณง่ายขึ้น โดยไม่ต้องเปิดแอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) ขึ้นมา

วิธีการดูรายชื่อ Omlet จากแอป Contacts (รายชื่อ):


1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - a. จากหน้าจอโฮม และ ASUS > แอป Contacts (รายชื่อ)
 - b. จากหน้าจอโฮม และแอป Phone (โทรศัพท์) จากนั้นแตะ 
 - c. จากหน้าจอแอปทั้งหมด และแอป Contacts (รายชื่อ)

2. แตะรายการแบบดึงลง **Contacts to display** (รายชื่อที่แสดง) เพื่อดูกลุ่มรายชื่อ



3. ลบเครื่องหมายจากกลุ่มผู้ติดต่อทั้งหมด ยกเว้น **Omlet Chat** (ออมเล็ตแชต)
จากนั้นแตะที่ไดกีไอ หน้าจอ **Contacts** (รายชื่อ) ของคุณจะแสดงรายชื่อ Omlet ทั้งหมด

4. แตะรายชื่อ Omlet เพื่อเลือกและดูรายละเอียดผู้ติดต่อ หรือแชทกับผู้ติดต่อคนนั้นโดยตรง



การซิงค์ Omlet Chat (ออมเล็ตแชท) ไปยังคลาวด์

ถ้าคุณมีบัญชี Dropbox®, Box® หรือ Baidu PCS คลาวด์, แอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชท) จะอัปโหลดการสนทนาส่วนตัวของ คุณทันที และบันทึกการแชตอย่างปลอดภัย

ก่อนที่แอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชท) จะอัปโหลดข้อมูลของคุณ คุณต้องซิงค์บัญชีคลาวด์เข้ากับแอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชท) ก่อน วิธีการดำเนินการ:

1. จากเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชท) และ **Settings (การตั้งค่า)**
2. และ **Cloud Storage (ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์)** จากนั้นเลือกจากบริการคลาวด์ต่อไปนี้:
 - a. Dropbox
 - b. Box
 - c. Baidu PCS
3. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเพื่อล็อกอินไปยังบัญชีคลาวด์ของคุณ ตามขั้นตอนหน้าจอ เพื่อซิงค์บัญชีคลาวด์ของ คุณกับแอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชท)

សុវត្ថិភាពនៃសាស្ត្រខ្មែរ


5

การใช้หุ่นฟัง

ด้วยการใช้หุ้พัง ทำให้คุณมีอิสรภาพในการทำสิ่งอื่น ๆ ระหว่างที่อยู่ในสายหรือเพลิดเพลินกับการฟังเพลงโปรดของคุณ

การเข้ามต่อเจ้าคสส.

เลี้ยงแจ็คทุฟัง 3.5 มม. เข้ากับพอร์ตเสียงของอุปกรณ์ของคุณ



คำเตือน!

- อย่าเสียเวลาก่อน ๆ ลงในพอร์ตแล็คเลี้ยง
 - อย่าเสียบสายเคเบิลที่มีเอาต์พุตพลังงานไฟฟ้าลงในพอร์ตแล็คเลี้ยง
 - การฟังที่ระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน สามารถทำให้ระบบรับฟังของคนเสียหายได้

ໜ້າຍເຫດ

- เราแนะนำให้ใช้เดพาหุฟงที่ใช้ด้วยกันได้สำหรับอุปกรณ์เท่านั้น
 - การถอดปลั๊กแจ็คเสียงในขณะที่กำลังฟังเพลง จะหยุดการเล่นเพลงชั่วคราวโดยอัตโนมัติ
 - การถอดปลั๊กแจ็คเสียงในขณะที่กำลังดูวิดีโอ จะหยุดการเล่นวิดีโอชั่วคราวโดยอัตโนมัติ

เพลง

แอป Music (เพลง) จะค้นหาไฟล์เพลงจากที่เก็บข้อมูลภายในและภายนอกบนASUS Phone ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถ จัดระเบียบไฟล์เพลงเหล่านี้ในรายการเพลง หรือเพิ่มเพลงลงในคิวเพื่อเล่นตามลำดับก็ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสตรีมเพลงจาก บัญชีคลาวด์ต่าง ๆ เช่น ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive และ Drive ได้ด้วย

สำคัญ! ก่อนที่จะสตรีมเพลงจากบัญชีคลาวด์ ให้แน่ใจว่าASUS Phone ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ สำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

การเรียกใช้ เพลง

ในการเรียกใช้ เพลง แทป > Music (เพลง)

การเล่นเพลง

วิธีการเล่นเพลง:

1. จากแอป Music (เพลง) แตะ Music (เพลง) จากนั้นเลือก Songs (เพลง) นูกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกอื่น ๆ สำหรับวิธีการเรียกดูไฟล์เพลงของคุณได้ด้วย: **Album** (อัลบั้ม), **Artist** (ศิลปิน), **Genres** (แนวเพลง), **Composer** (ผู้แต่ง) หรือ **Folder** (โฟลเดอร์)
2. จากรายการของคุณ แตะเพลงที่คุณต้องการเล่น และ **Play All** (เล่นทั้งหมด) ถ้าคุณต้องการเล่นเพลงทั้งหมด
3. ปัดขึ้นจากแถบข้อเพลง เพื่อดูหน้าจอเต็มของเพลงที่กำลังเล่นในขณะนี้



หมายเหตุ: วิธีการเพิ่มเพลงไปยังรายการเพลงที่มือถือ ดู [Adding songs to a playlist \(การเพิ่มเพลงไปยังรายการเพลง\)](#)

ตัวเลือกการเล่นอื่น ๆ

ระหว่างการเล่น คุณสามารถแตะ  และใช้ตัวเลือกอื่น ๆ ด้านล่างเหล่านี้ได้

| | |
|---|--|
| Add to playlist (เพิ่มไปยังรายการเพลง) | แตะเพื่อเพิ่มเพลงไปยังรายการเพลงที่มีอยู่แล้ว หรือสร้างรายการเพลงใหม่เพื่อเพิ่มเพลงเข้าไป |
| Play To (เล่นไปยัง) | แตะเพื่อสแกน และเล่นเพลงไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียด ดู PlayTo other devices (เล่นไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ) |
| Share (แชร์) | แตะเพื่อแชร์เพลงผ่านแอปบางตัว หรือบัญชีคลาวด์ต่าง ๆ |
| Edit info (แก้ไขข้อมูล) | แตะเพื่อเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับเพลง |
| Clear queue (ล้างคิว) | แตะ Clear queue (ล้างคิว) เพื่อลบเพลงทั้งหมดในคิวออก |
| Equalizer (อีควา尤ลเชอร์) | แตะเพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าอีควา尤ลเชอร์ เพื่อให้ได้เสียงดีขึ้นสำหรับเพลงของคุณ |
| Sleep timer (ตัวจับเวลาสลับ) | ตั้งเวลาเพื่อให้หยุดเล่นเพลง |
| Settings (การตั้งค่า) | แตะตัวเลือกนี้ เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าเพลงต่าง ๆ |
| Feedback & Help (คำติชมและวิธีใช้) | ขอคำต้องสำหรับคำถามของคุณและคุณสามารถส่งความคิดเห็นมา�ังเราได้ |

การสตอร์มเพลงบนคลาวด์

ลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีคลาวด์ และสตอร์มเพลงจากบัญชีคลาวด์ของคุณไปยังASUS Phone

สำคัญ! ให้แน่ใจว่า Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเปิดทำงานบนASUS Phone ของคุณ
สำหรับรายละเอียด ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

การเพิ่มบัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

วิธีการเพิ่มบัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์:

1. จากหน้าจอโฮมของ Music (เพลง) และ 
2. ภายใต้ Cloud Music (เพลงบนคลาวด์) และ Add cloud service (เพิ่มบริการคลาวด์)
3. เลือกบริการที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ซึ่งคุณต้องการเล่นไฟล์เพลงจาก
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อทำการลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณให้สมบูรณ์

การสตรีมเพลงจากคลาวด์

วิธีการสตรีมเพลงจากบัญชีคลาวด์ของคุณ

1. จากหน้าจอโฮมของ Music (เพลง) และ 
2. ภายใต้ **Cloud Music (เพลงบนคลาวด์)** แตะบัญชีคลาวด์ที่คุณต้องการสตรีมเพลง
3. เลือกเพลง จากนั้นแตะเพื่อเล่นเพลงการสร้างรายการเพลง

การสร้างรายการเพลง

ดึงเพลงโปรดของคุณจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ที่เก็บข้อมูลภายใน ที่เก็บข้อมูลภายนอก หรือบัญชีคลาวด์ และจัดเรียงเพลงเหล่านี้เป็น รายการเพลง

1. จากหน้าจอโฮมของ Music (เพลง) และ 
2. ภายใต้ **Playlist (รายการเพลง)** และ **My playlist (รายการเพลงของฉัน)** จากนั้นแตะ 
3. กำหนดชื่อให้กับรายการเพลงของคุณ จากนั้นแตะ **Save (บันทึก)**

การเพิ่มเพลงไปยังรายการเพลง

คุณสามารถเพิ่มเพลงหลายเพลงไปยังรายการเพลงของคุณในครั้งเดียวจากแหล่งเก็บข้อมูลในเครื่องของคุณ (ที่เก็บข้อมูลภายในและภายนอก) หรือบัญชีคลาวด์

1. จากหน้าจอโฮมของ Music (เพลง) และ 
2. ภายใต้ **Playlist (รายการเพลง)** และ **My playlist (รายการเพลงของฉัน)** จากนั้นแตะชื่อของรายการเพลงของคุณ
3. และ  > **Add songs (เพิ่มเพลง)**
4. แตะแหล่งเก็บเพลงซึ่งคุณต้องการดึงเพลงเข้ามา เพื่อเพิ่มลงในรายการเพลงของคุณ
5. เลือกลักษณะที่คุณต้องการเรียกคุณเพลงของคุณ: **Album (อัลบั้ม)**, **Artist (ศิลปิน)**, **Genres (แนวเพลง)**, **Composer (ผู้แต่ง)**, **Songs (เพลง)** หรือ **Folder (โฟลเดอร์)**
6. เลือกเพลงที่คุณต้องการเพิ่มไปยังรายการเพลงของคุณ และ **Select All (เลือกทั้งหมด)** ถ้าคุณต้องการเพิ่มเพลงทั้งหมดจาก รายการเพลง อัลบั้ม โฟลเดอร์ หรือจากศิลปินโปรดของคุณ

หมายเหตุ: นอกจากนี้

คุณยังสามารถเพิ่มเพลงที่กำลังเล่นในปัจจุบันไปยังรายการเพลงที่มีได้ด้วย
สำหรับรายละเอียด ดู [Other playback options \(ตัวเลือกการเล่นอื่น ๆ\)](#)

เล่นไฟปั้งอุปกรณ์อื่น ๆ


ใช้ฟังก์ชัน PlayTo (เล่นไฟปั้ง) เพื่อสตรีมเพลงจากASUS Phone ของคุณไฟปั้งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติ Miracast หรือ DLNA อื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง วิธีการใช้ PlayTo (เล่นไฟปั้ง):

1. จากเพลงที่กำลังเล่นในขณะนี้ แตะ > **PlayTo** (เล่นไฟปั้ง)
2. แตะอุปกรณ์ที่คุณต้องการสตรีมเพลงไฟปั้ง เพลงจากASUS Phone ของคุณจะเล่น หรือสตรีมบนอุปกรณ์อื่น
3. วิธีการหยุด PlayTo (เล่นไฟปั้ง) แตะ > **Disconnect** (ตัดการเชื่อมต่อ)

วิทยุ FM

ฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นโปรดของคุณโดยใช้ASUS Phone ของคุณ

1. เชื่อมต่อหูฟังที่ให้มากับASUS Phone ของคุณ
2. แตะ > **FM Radio** (วิทยุ FM)




การค้นหาสถานีในท้องถิ่น

เพื่อค้นหาสถานีในพื้นที่ของคุณ, แตะ  เพื่อค้นหาสถานีวิทยุท้องถิ่นอย่างอัตโนมัติ สถานีวิทยุท้องถิ่นที่สามารถใช้งานได้จะแสดงบนหน้าจอวิทยุ FM

การหมุนไปที่แบบความถี่อื่น

ดำเนินการต่อไปนี้หากคุณต้องการฟังสถานีวิทยุที่เฉพาะเจาะจง:

1. จากแอป FM Radio (วิทยุ FM) แตะที่สถานีวิทยุบล็อกบัน
2. บนกล่องความถี่ Tune (แบบปรับละเอียด) ป้อนช่องสัญญาณของสถานีวิทยุรายการโปรดของคุณ
3. หากคุณต้องการเพิ่มสถานีวิทยุใน Favorites (รายการโปรด) แตะที่ **Add to favorites** (เพิ่มในรายการโปรด)
4. เมื่อทำเสร็จ แตะที่ **OK** (ตกลง)



ເຫດກາຣນົມື້ນີ້ຂອງຄຸນ

6

ຈັບກາພເຫດກາຣນົມື້ນີ້

ກາຮເຮັດໃຫ້ແອຟຟ ກລົວ

ຄ່າຍກາພແລະບັນທຶກວິດໂອໂດຍໃຫ້ແອຟຟ ກລົວ ຂອງ ASUS Phone ຂອງຄຸນ ດູ້ຂັ້ນຕອນດ້ານລ່າງ
ເພື່ອເປີດແອຟຟ ກລົວ

ຈາກໜ້າຈອລືອກ

ລາກ  ລົງ ຈົນກະທັງແອຟຟກລົວຖຸກເປີດຂຶ້ນມາ

ກາຮໃຫ້ວິດເຈັດກລົວ

ຈາກໜ້າຈອລືອກ ບັດໄປໜ້າຍເພື່ອເປີດວິດເຈັດກລົວ ຊິ່ງຈະເປີດແອປ Camera (ກລົວ) ໂດຍອັດໂນມັດ

ຈາກໜ້າຈອ ແອປທັ້ງໝາດ



ກາຮໃຫ້ບຸ່ມຮະດັບເສີຍ

ໃນຂັນະທີ ASUS Phone ຂອງຄຸນອູ່ໃນໂທມດສລົບ
ຮະດັບເບີລຄລິກບຸ່ມຮະດັບເສີຍເພື່ອປຸລຸກເຄົ່ອງຂຶ້ນມາ ແລະເຮັດໃຫ້ແອຟຟ ກລົວ ທັນທີ

ໜ້າຍເຫດ: ກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ບຸ່ມຮະດັບເສີຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ແອຟຟ ກລົວ ໃຫ້ເປີດທ່ານຟັງກັນນີ້ຈາກ **Settings** (ກາຮຕັ້ງຄາ) > **Lock screen** (ໜ້າຈອລືອກ) ຈາກນັ້ນເລືອນ **Instant camera** (ກລົວທັນທີ) ໄປຢັ້ງ **ON** (ເປີດ)

การใช้กล้องในครั้งแรก

หลังจากที่เปิดกล้องขึ้นมาในครั้งแรก

คุณสมบัติสองอย่างจะปรากฏขึ้นต่อเนื่องกันเพื่อช่วยคุณในการเริ่มต้น:
การสอน และ ตำแหน่งภาพ

การสอน

ถ้าท่านเป็นครั้งแรกที่คุณใช้กล้องของ ASUS Phone

คุณจะพบกับหน้าจอการสอนต่อไปนี้หลังจากที่เปิดแอพฯ Camera (กล้อง) ตามขั้นตอน
ต่อไปนี้เพื่อดำเนินการจากหน้าจอหน้าจอ:

1. บนหน้าจอการสอน แตะ Skip (ข้าม) ถ้าคุณต้องการข้ามการรับชม หรือ Start (เริ่ม)
เพื่อดำเนินการสอนพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ กล้อง
2. หลังจากที่แตะตัวเลือกเหล่านี้แล้ว คุณจะไปยังหน้าจอ Image Locations (ตำแหน่งภาพ)

ตำแหน่งภาพ

หลังจากที่ดำเนินการในหน้าจอการสอนเสร็จแล้ว


หน้าจอจะแสดงคำว่าตำแหน่งภาพจะปรากฏขึ้นเพื่อช่วยให้คุณสร้างแท็บตำแหน่งโดยอัตโนมัติสำหรับภาพของคุณ
ตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดำเนินการจากหน้าจอหน้าจอ:

1. บนหน้าจอจัดการตำแหน่งภาพ แตะที่ No thanks (ไม่ขอบคุณ)
เพื่อดำเนินการต่อไปหน้าจอจะกลับไป หรือ Yes (ใช่) เพื่อดึงค่า
แท็บตำแหน่งสำหรับภาพที่คุณถ่าย
2. เลื่อน Location Access (เข้าถึงตำแหน่ง) ไปยัง ON (เปิด)
เพื่อเปิดทำงานคุณสมบัติการแท็บตำแหน่ง
3. แตะ Agree (ยอมรับ) บนหน้าจอถัดไป เพื่อเปิดทำงานคุณสมบัติอย่างสมบูรณ์
และดำเนินการต่อไปหน้าจอ กล้อง

หน้าจอโหมดของกล้อง

กล้องของ ASUS Phone ของคุณมาพร้อมกับคุณสมบัติการตรวจสอบจากอัตโนมัติ และระบบป้องกันภาพสั่นอัตโนมัติ นอกจากนี้ กล้องยังมีฟังก์ชันระบบป้องกันวิดีโอสั่น ซึ่งช่วยป้องกันการสั่นไหวของภาพในขณะที่ถ่ายวิดีโออีกด้วย

แทปไอคอนเพื่อเริ่มการใช้กล้องของคุณ และสำรวจคุณสมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับภาพและวิดีโอของ ASUS Phone ของคุณ



การตั้งค่าภาพ

ปรับลักษณะของภาพที่คุณถ่าย โดยการกำหนดค่าการตั้งค่าของกล้องโดยใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้


สำคัญ! ทำการตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพ

1. บนหน้าจอโหมดของกล้อง แทป  > 

2. เลื่อนลง และกำหนดค่าตัวเลือกที่ใช้ได้


ภาพ

กำหนดค่าคุณภาพของภาพโดยใช้ตัวเลือกเหล่านี้




โหมดถ่ายรูป

ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ของคุณเป็นโหมด Timer (การตั้งเวลา) หรือเปลี่ยนความเร็ว Burst (การถ่ายภาพต่อเนื่อง) ภายใต้ตัวเลือกนี้



ค่าชดเชยแสง

เปิดทำงาน Touch auto-exposure (แตะกำหนดค่าแสงอัตโนมัติ) หรือ Face detection (ตรวจใบหน้า) ภายใต้ตัวเลือกนี้



การตั้งค่าวิดีโอ

ปรับลักษณะของวิดีโอที่คุณถ่าย โดยการกำหนดค่าการตั้งค่าของกล้องโดยใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้


สำคัญ! ทำการตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพ

1. บนหน้าจอโหมดของกล้อง แตะ  > 

2. เลื่อนลง และกำหนดค่าตัวเลือกที่ใช้ได้


ภาพ

กำหนดค่าคุณภาพของวิดีโอด้วยใช้ตัวเลือกเหล่านี้



ค่าชดเชยแสง

เปิดทำงาน Touch auto-exposure (แตะกำหนดค่าแสงอัตโนมัติ) ภายใต้ตัวเลือกนี้



คุณสมบัติกล้องขั้นสูง

สำรวจวิธีใหม่ ๆ ในการถ่ายภาพหรือวิดีโอ และทำให้ภาพที่ถ่ายกล้ายเป็นเหตุการณ์สุดพิเศษ โดยใช้คุณสมบัติกล้องขั้นสูงของ ASUS Phone

สำคัญ! ทำการตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพ คุณสมบัติที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันในรุ่นต่าง ๆ

แสงน้อย

โดยการใช้ PixelMaster ความไวแสงของกล้องจะเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 400% เพื่อลดสัญญาณรบกวน และเพิ่มความเข้มของสีได้สูงสุดถึง 200% ใช้โหมดนี้เพื่อเปลี่ยนวัตถุต่างๆ เป็นภาพหรือวิดีโอที่ดีที่สุด – ทั้งที่มีหรือไม่มีแสงธรรมชาติโดยรอบ

การถ่ายภาพในที่แสงน้อย

1. จากหน้าจอหลักของแอป Camera (กล้อง) แตะที่ > **Low light (แสงน้อย)**
2. แตะ เพื่อเริ่มถ่ายภาพ

การถ่ายวิดีโoinที่แสงน้อย

1. จากหน้าจอหลักของแอป Camera (กล้อง) แตะที่ > **Low light (แสงน้อย)**
2. แตะ เพื่อเริ่มการบันทึกวิดีโอ

ย้อนเวลา

หลังจากที่เลือก **Time Rewind (ย้อนเวลา)**

ชั้ตเตอร์ของคุณจะเริ่มถ่ายต่อเนื่องสองสามวินาทีก่อนที่คุณจะกดบุ๊มชัตเตอร์จริง ๆ ผลที่ได้ก็คือ คุณได้ ชุดของภาพซึ่งคุณสามารถเลือกภาพที่ดีที่สุดเพื่อบันทึกไว้บนแฟลล์หรือของคุณ

หมายเหตุ: คุณสมบัติ Time Rewind (ย้อนเวลา) สามารถใช้ได้บนกล้องหลังเท่านั้น

การถ่ายภาพย้อนเวลา

1. บนหน้าจอโฮมของแอปฯ กล้อง แท็บ > **Time Rewind (ย้อนเวลา)**
2. แตะ เพื่อเริ่มถ่ายภาพ
3. ปรับเวลา (หน่วยวินาที) ที่คุณต้องการให้ภาพถ่ายของคุณเล่นในโหมดย้อนกลับหรือกรอกกลับ
4. แตะ เมื่อเสร็จสิ้น

การใช้ตัวดูการย้อนเวลา

- หลังจากที่กดชัตเตอร์ ตัวดู ย้อนเวลา จะปรากฏหน้าจอที่ด้านขวาของภาพที่ถ่าย หมุนปุ่มบนตัวดู เพื่อเรียงคุณภาพทางภาพตาม ๆ ที่คุณเพ่งสายตา

หมายเหตุ: แทป Best (ดีที่สุด) เพื่อดูภาพที่แนะนำว่าดีที่สุดจากไทยไลน์

- เลือกภาพหนึ่ง จากนั้นแทป Done (เสร็จ) เพื่อบันทึกไปยังแฟลเลอร์

HDR

คุณสมบัติ HDR (ไฮเดนามิกเรนจ์) อนุญาตให้คุณถ่ายภาพที่มีรายละเอียดมากขึ้น สำหรับบริเวณที่มีแสงน้อย และมีความเปรียบต่างสูง แนะนำให้ใช้ HDR เมื่อถ่ายภาพในสถานที่ซึ่งสว่างมาก ซึ่งช่วยคงความสมดุลของสีที่สร้างขึ้นในบริเวณต่าง ๆ บนภาพของคุณ

การถ่ายภาพ HDR

- บนหน้าจอโหมดของแอพฯ กล้อง แทป > HDR
- แตะ เพื่อเริ่มถ่ายภาพ HDR

พาโนรามา

ถ่ายภาพจากมุมที่หลากหลายโดยใช้พาโนราม่า ภาพที่ถูกถ่ายจากมุมมองที่กว้าง จะถูกต่อเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติโดยใช้ คุณสมบัตินี้

การถ่ายภาพพาโนราม่า

- บนหน้าจอโหมดของแอพฯ กล้อง แทป > Panorama (พาโนราม่า)
- แตะ หลังจากนั้นแพน ASUS Phone ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อถ่ายภาพภูมิประเทศ

หมายเหตุ: ในขณะที่กำลังแพน ASUS Phone ของคุณ ไทยไลน์ของรัมบ์เนลจะปรากฏที่ล่วนล่างของหน้าจอของคุณ ในขณะที่ กำลังถ่ายทิวทัศน์

- แทป เมื่อทำเสร็จ

กลางคืน

ถ่ายภาพที่ส่องสว่างสู่สีเข้มกว่าในเวลากลางคืน หรือในสถานการณ์ที่มีแสงน้อย โดยใช้คุณสมบัติกลางคืนของASUS Phone ของคุณ

หมายเหตุ: ถือกล้องให้นิ่ง ทั้งก่อนและขณะที่ ASUS Phone กำลังถ่ายภาพ เพื่อป้องกันผลลัพธ์ที่มีการสั่นไหว

การถ่ายภาพกลางคืน

- บนหน้าจอโหมดของแอพฯ กล้อง แท็บ > **Night** (กลางคืน)
- แตะ เพื่อเริ่มถ่ายภาพโดยกดกลางคืน

เซลฟี่

ใช้ประโยชน์ของกล้องหลังที่มีจำนวนพิกเซลสูง โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการบูรณาการ ด้วยการใช้คุณสมบัติการ ตรวจจับใบหน้า คุณสามารถตั้งค่าให้ ASUS Phone ของคุณตรวจสอบใบหน้าได้มากถึงสี่ใบหน้าโดยใช้กล้องหลัง จากนั้น ถ่ายภาพตัวคุณเอง หรือกลุ่มที่มีตัวคุณเองรวมอยู่โดยอัตโนมัติ

การถ่ายภาพตัวเอง

- จากหน้าจอแอพฯ กล้อง แท็บ
- แท็บ > **Selfie** (เซลฟี่)
- แท็บ เพื่อเลือกจำนวนคนที่จะรวมอยู่ในภาพถ่าย
- ใช้กล้องหลังเพื่อตรวจจับใบหน้า และรอให้ASUS Phone ของคุณเริ่มบีบ แนบถอยหลัง จนกระหึ่งถ่ายภาพ
- แตะ เพื่อบันทึกภาพถ่าย

ภาพแนวโน้มเดล

จำลองเอยฟ์เพิกค์การเลื่อนเลนส์ของกล้อง DSLR ด้วยคุณสมบัติ ภาพแนวโน้มเดล การใช้คุณสมบัตินี้จะช่วยให้คุณสามารถโพกส์ในบริเวณที่เฉพาะเจาะจงของวัตถุที่คุณจะถ่าย และเพิ่มเอยฟ์เพิกค์ให้กับภาพที่ถ่ายได้ทั้งบนภาพถ่ายและวิดีโอด้วยใช้ASUS Phone ของคุณ

การถ่ายภาพแนวโน้มเดล

1. จากหน้าจอของแอป Camera (กล้อง) แตะที่ > **Miniature** (ภาพแนวโน้มเดล)
2. แตะ หรือ เพื่อเลือกพื้นที่โพกส์ จากนั้นใช้สองนิ้วเพื่อปรับขนาดและตำแหน่งพื้นที่การโพกส์
3. แตะ หรือ เพื่อเพิ่มหรือลดการเบลอของพื้นหลัง และ หรือ เพื่อเพิ่มหรือลดความเข้มลึก
4. แตะ เพื่อถ่ายภาพย่อส่วน

ลบอัจฉริยะ

กำจัดรายละเอียดที่ไม่ต้องการทันทีหลังจากที่ถ่ายภาพโดยใช้คุณสมบัติ ลบอัจฉริยะ

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติลบอัจฉริยะ

1. จากหน้าจอแอปฯ กล้อง แทป > **Smart remove** (ลบอัจฉริยะ)
2. แตะ เพื่อถ่ายภาพที่สามารถแก้ไขได้โดยใช้คุณสมบัติลบอัจฉริยะ
3. บนภาพถ่าย แตะเส้นขอบรอบวัตถุที่เคลื่อนไหวและตรวจสอบได้เพื่อลบ
4. แตะ เพื่อบันทึกภาพถ่าย

ยิ้มทั้งหมด

จับภาพรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบ หรือการแสดงออกทางใบหน้าที่ประหลาดที่สุดจากชุดภาพถ่าย โดยใช้คุณสมบัติ ยิ้มทั้งหมด คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณถ่ายภาพต่อเนื่องกันหากภาพหลังจากที่กดบุ่มชัตเตอร์ ซึ่งมีการตรวจสอบใบหน้าบนภาพโดยอัตโนมัติ สำหรับการเปรียบเทียบ

การจับภาพยิ้มทั้งหมด

1. บนหน้าจอโธมของแอปพ์ กล้อง แท็บ > All smiles (ยิ้มทั้งหมด)
2. แตะ เพื่อเริ่มการถ่ายภาพซึ่งสามารถถูกแก้ไขได้โดยใช้คุณสมบัติยิ้มทั้งหมด
3. สัมผัสที่ใบหน้าของบุคคลนั้น จากนั้นเลือกใบหน้าที่คิดว่าสุดของบุคคลนั้น
4. ปัดนิ้วลงจากด้านบน จากนั้นแตะ เพื่อบันทึกภาพ

บิวตี้

สนับสนานระหว่างการถ่ายภาพ และหลังจากที่ถ่ายภาพครอบครัวและเพื่อน ๆ โดยใช้คุณสมบัติบิวตี้ของASUS Phone ของคุณ เมื่อเปิดทำงานคุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณทำให้ใบหน้าของบุคคลที่ถูกถ่ายเนียนขึ้นได้ทันทีก่อนที่คุณจะกด บุ่มชัตเตอร์

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติบิวตี้

1. บนหน้าจอโธมของแอปพ์ กล้อง แท็บ > Beautification (บิวตี้)
2. แตะ เพื่อเริ่มการถ่ายภาพ
3. แตะรูปขยายย่อเพื่อแสดงตัวอย่างภาพ และแสดงการตั้งค่าแต่งสวย
4. แตะ และเลือกคุณสมบัติการแต่งสวยที่ต้องการ จากนั้นแตะ เพื่อบันทึกภาพ

GIF แอนนิเมชัน

สร้างภาพ GIF (รูปแบบการแลกเปลี่ยนกราฟิก) โดยตรงจากกล้องของ ASUS Phone ของคุณโดยใช้คุณสมบัติ GIF แอนนิเมชัน

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติบิวตี้

1. บนหน้าจอโธมของแอปพ์ กล้อง แท็บ > GIF Animation (GIF แอนนิเมชัน)
2. กดค้างไว้ที่ เพื่อเริ่มต้นการถ่ายภาพแบบต่อเนื่องสำหรับภาพเคลื่อนไหว GIF
3. ทำการปรับเปลี่ยนที่คุณต้องการเพื่อตั้งค่าภาพเคลื่อนไหว GIF
4. แตะ เมื่อเสร็จสิ้น

ໄທມີແລປສົງ

ຄຸນສມບັດໄທມີແລປສົງດົວໂຈອງໂທຣຄຳພົກ ASUS Phone

ອນນູມາດໃຫ້ຄຸນກາຍກາພື່ນເພື່ອກາຮເລັນແບບໄທມີແລປສົງໂດຍອັຕໂນມັດ ພລລັພຮົກໄຟໄດ້ຄົວ
ເຫດກາຮຄົງຈະດູແມ່ອນເຄລື່ອນທີ່ໃນລັກຊັນທີ່ມີຄວາມເຮົາສູງກວ່າປັກຕິ
ຊັ້ນອັນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນແລະຄຸກນັ້ນທີ່ກະຮ່າວ່າ ຂ່ວງເວລາທີ່ຍາວນານ

ກາຮບັນທຶກໄທມີແລປສົງດົວໂຈ

1. ບັນຫຼາຈອໂຈມຂອງແອພພົກລົງ ແທນ > Time lapse (ໄທມີແລປສົງ)
2. ແຕະ ຈາກນັ້ນເລືອກຂ່ວງກາຮ່າວ່າງເວລາ
3. ແທນ ເພື່ອເຮົ່າມວກໄທມີແລປສົງດົວໂຈ

การใช้แกลเลอรี่

ดูภาพและเล่นวิดีโอบน ASUS Phone ของคุณโดยใช้แอพฯ แกลเลอรี่

แอพนี้ยังอนุญาตให้คุณแก้ไข แซร์ หรือลบภาพและไฟล์วิดีโอที่เก็บใน ASUS Phone ของคุณได้ด้วย จากแกลเลอรี่ คุณสามารถแสดงภาพเป็นสไลด์ช้า หรือแทปเพื่อดูภาพหรือไฟล์วิดีโอที่เลือก

ในการเปิดแกลเลอรี่ แทป  > **Gallery (แกลเลอรี่)**


การดูไฟล์จากเครือข่ายสังคมหรือที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น แกลเลอรี่ของคุณจะแสดงไฟล์ทั้งหมดบนASUS Phone ของคุณตามพอร์ตอัลบัมที่มีอยู่ในเครื่อง

ในการดูไฟล์จากสถานที่อื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านASUS Phone ของคุณ:

1. จากหน้าจอหลัก แทป 

2. แทปสถานที่ค้นหาด้านบนนี้ เพื่อดูไฟล์ที่อยู่ในนั้น



หมายเหตุ:

- คุณสามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายไปยังASUS Phone จากบัญชีคลาวด์ของคุณ และใช้ภาพเหล่านั้นเป็นภาพเบื้องหลัง หรือรูปหน้า ของผู้ติดตอกันได้
- สำหรับรายละเอียดในการเพิ่มภาพรูปหน้าไปยังรายชื่อของคุณ ดู [Customizing your contact's profile \(การปรับแต่งบัญชีรายชื่อของคุณ\)](#)
- สำหรับรายละเอียดในการใช้ภาพถ่ายหรือภาพเป็นภาพเบื้องหลังของคุณ ดู [Wallpapers \(วอลเปเปอร์\)](#)


สำคัญ! จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับการดูภาพและวิดีโອภายใน My cloud photos and Friends photos (ภาพถ่ายบนคลาวด์ของฉัน และ ภาพถ่ายเพื่อน ๆ)

การดูตำแหน่งภาพถ่าย

เปิดทำงานการเข้าถึงตำแหน่งบน ASUS Phone ของคุณ และรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งบนภาพถ่ายของคุณ รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของภาพถ่ายประกอบด้วยบริเวณซึ่งภาพถ่าย รวมทั้งแผนที่ของสถานที่บน Google Map (Google แผนที่) หรือ Baidu (ไบดู) (ในประเทศจีนเท่านั้น)

วิธีการดูรายละเอียดของภาพถ่าย:

1. เปิดการเข้าถึงตำแหน่งจาก > **Settings** (การตั้งค่า) > **Location** (ตำแหน่ง)
2. ให้แน่ใจว่าคุณแชร์ตำแหน่งของคุณไปยัง Google Map (Google แผนที่) หรือ Baidu (ไบดู)
3. เรียกใช้แอป **Gallery** (แกลเลอรี่) และเลือกภาพถ่ายซึ่งมีรายละเอียดภาพถ่ายที่คุณต้องการดู
4. แตะภาพถ่าย จากนั้นแตะ



แตะเพื่อแสดงรายละเอียดตำแหน่งภาพ

การแซร์ไฟล์จากแกลเลอรี่

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี่ แทปไฟล์เดอร์ชั่งบรรจุไฟล์ที่คุณต้องการแซร์อยู่



2. หลังจากที่เปิดไฟล์เดอร์ แทป เพื่อเปิดใช้งานการเลือกไฟล์

3. แทปไฟล์ที่คุณต้องการแซร์ เครื่องหมายถูกจะปรากฏที่ส่วนบนของภาพที่คุณเลือก



4. แทป จากนั้นเลือกจากรายการชั่งคุณต้องการแซร์ภาพ

การลบไฟล์จากแกลเลอรี่

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี่ แทปไฟล์เดอร์ชั่งบรรจุไฟล์ที่คุณต้องการลบอยู่



2. หลังจากที่เปิดไฟล์เดอร์ แทป เพื่อเปิดใช้งานการเลือกไฟล์

3. แทปไฟล์ที่คุณต้องการลบ เครื่องหมายถูกจะปรากฏที่ส่วนบนของภาพที่คุณเลือก



4. แทป

การแก้ไขภาพ

นอกเหนือไปจากนี้ แกลเลอรี่ยังมีเครื่องมือในการแก้ไขภาพของตัวเอง ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อทำให้ภาพที่บันทึกไว้บนASUS Phone ดูดีขึ้นได้

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี่ แทปไฟล์เดอร์ชั่งบรรจุไฟล์ที่

2. หลังจากที่เปิดไฟล์เดอร์ แทปภาพที่คุณต้องการแก้ไข

3. หลังจากที่ภาพถูกเปิดขึ้นมา แทปภาพอีกครั้งเพื่อแสดงฟังก์ชันต่าง ๆ



4. แทป เพื่อเปิดแถบเครื่องมือการแก้ไขภาพ

5. แทปไอคอนใด ๆ บนแถบเครื่องมือการแก้ไข เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงไปยังภาพ

การซูมเข้า/ออกชั้มนิ้วแหลม หรือภาพ

จากหน้าจอ แกลเลอรี่ หรือภาพที่คุณเลือก แยกนิ้วออกจากกันบนแผงทัชสกรีนเพื่อซูมออก ในการซูมเข้า หุบนิ้วของคุณ เข้าหากันบนแผงทัชสกรีน

การลงประกาศภาพถ่ายไปยังกระดานเหตุการณ์ปฎิทิน

การเปิดทำงานคุณสมบัตินี้ใน Gallery (แฟลเลอรี่) ของคุณ ช่วยให้คุณสามารถดูภาพถ่ายโดยตรงจากเหตุการณ์ปฎิทินของคุณได้ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถจัดกลุ่มภาพที่ถ่ายได้ทันทีตามชื่อเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจง

1. หลังจากที่ถ่ายภาพจากASUS Phone ของคุณ เรียกใช้ **Gallery (แฟลเลอรี่)**
2. แตะ  > **Events wall (กระดานเหตุการณ์)**
3. แตะ  ที่มุมขวาบนของโพลเดอร์ที่ประกอบด้วยภาพซึ่งคุณถ่ายระหว่างเหตุการณ์นั้น
4. เลือกเหตุการณ์ปฎิทินซึ่งคุณต้องการรวมเข้ากับโพลเดอร์ภาพถ่าย
5. ไอคอน  จะปรากฏขึ้นที่มุมขวาบนของโพลเดอร์ภาพถ่าย เป็นการระบุว่าภาพถ่ายถูกกลุ่มประกาศบนกระดานเหตุการณ์ สำเร็จแล้ว
6. วิธีการดูภาพถ่ายของเหตุการณ์ เปิดเหตุการณ์จากแอป **Calendar (ปฏิทิน)** จากนั้นแตะ 

สำคัญ!

- คุณสมบัตินี้ถูกเปิดทำงานได้หลังจากการตั้งค่าเหตุการณ์บน Calendar (ปฏิทิน) เท่านั้น สํารับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้ง ค่าเหตุการณ์ ดู [Calendar \(ปฏิทิน\)](#)
- เฉพาะภาพที่ถูกถ่ายด้วยกล้องของASUS Phone ของคุณในวันที่และเวลาเดียวกับเหตุการณ์ปฎิทินเท่านั้นที่สามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้




การใช้ MiniMovie

เปลี่ยนภาพถ่ายให้เป็นสไลด์โชว์ที่สร้างสรรค์โดยการใช้คุณสมบัติ MiniMovie ของ Gallery (แฟลเลอรี่) MiniMovie


ประกอบด้วยชุดรูปแบบงานนำเสนอของสไลด์โชว์ที่ช่วยคุณสามารถนำมารับใช้กับภาพถ่ายที่เลือกได้ในทันที

เพื่อสร้าง MiniMovie จากไฟล์เดอร์ภาพถ่าย:

1. เปิด Gallery (แฟลเลอรี่) จากนั้นแตะ เพื่อเลือกตำแหน่งของไฟล์เดอร์ภาพถ่ายของคุณ
2. เลือกไฟล์เดอร์ภาพถ่าย จากนั้นแตะ > Auto MiniMovie.
3. เลือกชุดรูปแบบ MiniMovie ที่คุณต้องการใช้สำหรับสไลด์โชว์ภาพถ่ายของคุณ




4. หลังจากที่เลือกรีมแล้ว แตะ เพื่อบันทึกสไลด์โชว์
5. จากนั้นคุณสามารถแชร์สไลด์โชว์ไปยังไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือแอประบบข้อความทันที เช่น Facebook (เฟซบุ๊ก), Google Plus (ぐเกิลพลัส) หรือ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)



เพื่อสร้าง MiniMovie จากการเลือกภาพถ่าย

1. เปิด Gallery (แฟลเลอรี่) จากนั้นแตะ เพื่อเลือกคำแนะนำของภาพถ่ายของคุณ
2. แตะ เพื่อเปิดใช้งานการเลือกไฟล์
3. หลังจากการเลือกภาพถ่าย แตะ **MiniMovie**
4. เลือกชุดรูปแบบ MiniMovie ที่คุณต้องการใช้สำหรับสไลด์โชว์ภาพถ่ายของคุณ



5. หลังจากที่เลือกรีมแล้ว แตะ เพื่อบันทึกและออกจากรายการ MicroFilm (ไมโครฟิล์ม)
คุณสามารถเข้าถึงสไลด์โชว์ที่บันทึกไว้
จาก ASUS > File Manager (ตัวจัดการไฟล์) > Movies (ภาพยนต์) > MiniMovie
6. จากนั้นคุณสามารถแชร์สไลด์โชว์ในเว็บไซต์เครือข่ายท้องถิ่นหรือแอปข้อความโต้ตอบแบบ
ทันที เช่น Facebook, Google Plus, หรือ Omlet Chat

การใช้ PlayTo (เล่นไปยัง) (ในเครื่องบางรุ่นเท่านั้น)

เล่นไฟล์จาก Gallery (แฟลเลอรี่)
ของคุณไปยังอุปกรณ์การสอดร่มที่ใช้งานด้วยกันได้โดยใช้ PlayTo (เล่นไปยัง)

1. จากหน้าจอ Gallery (แฟลเลอรี่) แตะ
หรือไฟล์เดอร์ซึ่งบรรจุไฟล์ที่คุณต้องการส่งรีมแคร์สตอรี่
2. แตะ > PlayTo (เล่นไปยัง)
3. ในหน้าจอต่อไป เลือกอุปกรณ์ที่ใช้งานด้วยกันได้ เพื่อเริ่มการสกอร์นแคร์สตอรี่ของคุณ

ເຊື່ອມຕ່ວລວດເວລາ

7

ເຄື່ອງຂ່າຍມືອຄົວ

ເມື່ອໄມ້ເຄື່ອງຂ່າຍ Wi-Fi ທີ່ຄຸນສາມາດຮັບເຊື່ອມຕ່ວໄດ້
ຄຸນສາມາດຮັບເປີດທ່ານການເຂົາລົງຂອ່ມລຂອງເຄື່ອງຂ່າຍມືອຄົວຂອງຄຸນສໍາຮັບການ
ເຊື່ອມຕ່ວອິນເທຼອຣັນເນືດ

ການເປີດທ່ານເຄື່ອງຂ່າຍມືອຄົວ

1. ເປີດໜ້າຈອ ການຕັ້ງຄ່າ ໂດຍການດໍາເນີນການຕ່ວໄປນີ້:

- ເຮັດໃຫ້ ການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ ຈາກນັ້ນແຕ່ 
- ແຕະ  > **Settings** (ການຕັ້ງຄ່າ)

2. ແຕະ **More (ເພີ່ມເຕີມ)...** > **Cellular networks** (ເຄື່ອງຂ່າຍໂທຣສັກມືອຄົວ)

3. ທ່າເຄື່ອງໝາຍທີ່ **Data Enabled** (ເປີດທ່ານຂອ່ມລ)

ແລະກໍາທັນດຽວການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງຂ່າຍມືອຄົວອື່ນ ຈຳກຳເປັນ

ທ່ານຍ່າຍເຫດ:

- ຄ້າຄຸນຕ້ອງການເຂົາລົງວິນເທຼອຣັນເນືດຜ່ານເຄື່ອງຂ່າຍມືອຄົວຂອງຄຸນ
ຈະເກີດຄາໃໝ່ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມຊັ້ນຍັກນົບໂປຣໂມຂັ້ນຂອ່ມລທີ່ຄຸນສົມຄັກໃຫ້ ບໍລິການ
- ສໍາຮັບຮາຍລະເອີຍດີເພີ່ມເຕີມເກີ່ມວັນຄ່າໂຮຮມເໝຍມ/ຄ່າໃໝ່ຈ່າຍເຄື່ອງຂ່າຍມືອຄົວຂອງຄຸນ
ແລະການຕັ້ງຄາດ່າງ ໃຫ້ດັດຕູຜູ້ໃຫ້ບໍລິການມືອຄົວ ຂອງຄຸນ

Wi-Fi

ເຖິງໂລຢີ Wi-Fi ຂອງ ASUS Phone ເຊື່ອມຕ່ວຄຸນເຂົາກັນໂລກໄຣສໍາຍ
ອັບເດຕະແວດເຄເທົ່ງເຄື່ອງຂ່າຍສູ່ຄມອນໄລ້ ທອງ ອິນເທຼອຣັນເຕ
ຫຼືອແລກເປັນຂອ່ມລແລະຂອງການແບບໄຣສໍາຍກັນ ASUS Phone ຂອງຄຸນ

ການເປີດທ່ານ Wi-Fi

1. ເປີດໜ້າຈອ ການຕັ້ງຄ່າ ໂດຍການດໍາເນີນການຕ່ວໄປນີ້:

- ເຮັດໃຫ້ ການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ ຈາກນັ້ນແຕ່ 
- ແຕະ  > **Settings** (ການຕັ້ງຄ່າ)

2. ເລືອນສົວຕົວ Wi-Fi ໄປທາງຂາວ ເພື່ອເປີດ Wi-Fi

ທ່ານຍ່າຍເຫດ: ນອກຈາກນີ້ ຄຸນຍັງສາມາດເປີດທ່ານ Wi-Fi ຈາກໜ້າຈອ Quick Settings (ການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ)
ໃດໆດ້ວຍ ດູສ້ານ ການຕັ້ງຄາດ່ານ ສໍາຮັບຂອ່ມລເກີ່ມວັນການເປີດໜ້າຈອ
Quick Settings (ການຕັ້ງຄາດ່ານ)

การเชื่อมต่อไรบัสส์เครือข่าย Wi-Fi

1. บนหน้าจอ การตั้งค่า แทป Wi-Fi (Wi-Fi) เพื่อแสดงเครือข่าย Wi-Fi ที่ตรวจสอบทั้งหมด
2. แทปชื่อเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อไรบัสส์เครือข่ายนั้น สำหรับเครือข่ายที่มีระบบป้องกัน ระบบอาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน หรือข้อมูลเพื่อความปลอดภัยอีกครั้ง

หมายเหตุ:

- ASUS Phone ของคุณจะเชื่อมต่อไรบัสส์เครือข่ายที่คุณเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ
- ปิดคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบบเดียว

การปิดการทำงาน Wi-Fi

ในการปิดการทำงาน Wi-Fi:

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:

- เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
- แตะ  > **Settings** (การตั้งค่า)

2. เลื่อนสวิตซ์ Wi-Fi ไปทางซ้าย เพื่อปิด Wi-Fi

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถปิดการทำงาน Wi-Fi จากหน้าจอ **Quick Settings** (การตั้งค่าด่วน) ได้ด้วย ดูส่วน การตั้งค่าด่วน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกใช้หน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)

Bluetooth®

ใช้คุณสมบัติบลูทูธของ ASUS Phone ของคุณเพื่อส่งและรับไฟล์ และสตรีมไฟล์มัลติมีเดียกับอุปกรณ์スマาร์ตอื่น ๆ ในระยะทางใกล้ๆ ฯ ด้วยบลูทูธ คุณสามารถแชร์ไฟล์มีเดียของคุณระหว่างอุปกรณ์スマาร์ตต่าง ๆ กับเพื่อน ๆ, ส่งข้อมูลสำหรับพิมพ์ด้วย เครื่องพิมพ์บลูทูธ หรือเล่นไฟล์เพลงด้วยลำโพงบลูทูธ

การเปิดการทำงาน Bluetooth®

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:

- เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
- แตะ  > **Settings** (การตั้งค่า)

2. เลื่อนสวิตช์บลูทูธไปทางขวา เพื่อเปิดบลูทูธ

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดการทำงานบลูทูหจากหน้าจอ **Quick Settings** (การตั้งค่าด่วน) ได้ด้วย ดูส่วน การตั้งค่าด่วน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกใช้หน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)

การจับคู่¹ASUS Phone ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth®

ก่อนที่จะใช้คุณสมบัติบลูทูธของASUS Phone ของคุณได้อย่างเต็มที่ แรกสุดคุณต้องจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธก่อน ASUS Phone จะเก็บการจับคู่การเชื่อมต่อของอุปกรณ์บลูทูธไว้โดยอัตโนมัติ

ในการจับคู่ ASUS Phone ของคุณกับอุปกรณ์บลูทูธ:

- บนหน้าจอ การตั้งค่า แทป **Bluetooth (บลูทูธ)** เพื่อแสดงอุปกรณ์ที่มีทั้งหมด

สำคัญ!

- ถ้าอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ด้วยไม่ได้อยู่ในรายการ ให้แน่ใจว่าเปิดทำงานคุณสมบัติบลูทูธของอุปกรณ์นั้น และตั้งค่าเป็น Discoverable (สามารถมองเห็นได้)
- ถ้าคุณมีผู้ใช้ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ เพื่อเรียนรู้วิธีการเปิดการทำงานบลูทูธของอุปกรณ์นั้น และตั้งค่าเป็น Discoverable (สามารถมองเห็นได้)

- แตะASUS Phone ของคุณเพื่อทำให้อุปกรณ์บลูทูธอื่น ๆ มองเห็น

- แทป **SEARCH FOR DEVICES (ค้นหาอุปกรณ์)** เพื่อสแกนหาอุปกรณ์บลูทูหามากขึ้น

- ในรายการอุปกรณ์ที่ใช้ได้ แทปอุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการจับคู่ด้วย

- ให้แน่ใจว่ารหัสผ่านเดียวกันแสดงบนอุปกรณ์ทั้งคู่ จากนั้นแตะ **Pair (จับคู่)**

หมายเหตุ: ปิดคุณสมบัติบลูทูธ เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

การเลิกจับคู่¹ASUS Phone ของคุณจากอุปกรณ์ Bluetooth®

- บนหน้าจอ การตั้งค่า แทป **บลูทูธ** เพื่อแสดงอุปกรณ์ที่มีและจับคู่ไว้ทั้งหมด

- ในรายการของอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ แทป  ของอุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการเลิกจับคู่ จากนั้นแทป **Unpair (เลิกจับคู่)**

การแชร์อินเทอร์เน็ต

เมื่อไம์มีบริการ Wi-Fi คุณสามารถใช้ ASUS Phone ของคุณเป็นจอมเต็ม หรือเปลี่ยนแท็บเล็ตไปเป็นจุดสปอร์ต Wi-Fi เพื่อให้โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต และอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

สำคัญ! ผู้ให้บริการมือถือส่วนใหญ่อาจต้องให้คุณสมัครแพนด์ข้อมูล เพื่อที่จะสามารถใช้งานกันในการแชร์อินเทอร์เน็ตได้ ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณเกี่ยวกับการเปิดให้บริการแพนด์ข้อมูลนั้น

หมายเหตุ:

- การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านการแชร์อินเทอร์เน็ต อาจช้ากว่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อมือถือมาตรฐาน
- อุปกรณ์มือถือจำนวนจำกัดเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน ASUS Phone ของคุณได้
- ปิดคุณสมบัติการแชร์อินเทอร์เน็ตเมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

จุดสปอร์ต Wi-Fi


เปลี่ยน ASUS Phone ของคุณไปเป็นจุดสปอร์ต Wi-Fi เพื่อแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์อื่น ๆ

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:

- เรียกใช้ การตั้งค่าด้าน จากนั้นแตะ 
- แตะ  > **Settings** (การตั้งค่า)

2. แตะ **More (เพิ่มเติม)...** > **Tethering** (การแชร์อินเทอร์เน็ต) > **Set up Wi-Fi hotspot** (ตั้งค่าจุดสปอร์ต Wi-Fi)

3. กำหนด SSID หรือชื่อเครือข่ายที่เป็นเอกลักษณ์ และรหัสผ่าน 8 ตัวอักษรที่มีความเข้มแข็งสำหรับจุดสปอร์ต Wi-Fi ของคุณ เมื่อท่าเสร็จ แตะ **Save** (บันทึก)



4. จากหน้าจอการเชื่อมบอยเครือข่าย เลื่อน Portable Wi-Fi hotspot (ซอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา) ไปที่ ON (เปิด)



5. เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น ๆ เข้ากับการเชื่อมต่อซอตสปอตของASUS Phone ของคุณในลักษณะเดียวกับวิธีการที่คุณเชื่อมต่อไป ยังเครือข่าย Wi-Fi

การเชื่อมบอยเครือข่ายด้วยบลูทูธ


เปิดทำงานบลูทูธบนASUS Phone ของคุณ และใช้แท็บเล็ตเป็นโนมเด็มสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธ เช่น โน๊ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ต

1. เปิดทำงานบลูทูธบนASUS Phone ของคุณและอุปกรณ์อื่น ๆ

2. จับคู่อุปกรณ์ทั้งสอง

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียด ดู [Pairing your Zen device to a Bluetooth® device \(การจับคู่ASUS Phone ไปยังอุปกรณ์ Bluetooth®\)](#)

3. จากหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) และ More (เพิ่มเติม)... > Tethering (การแชร์อินเทอร์เน็ต) > Bluetooth tethering (การเชื่อมบอยเครือข่ายด้วยบลูทูธ) ขณะนี้คุณก็สามารถท่องอินเทอร์เน็ต หรือท่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตบน ASUS Phone ของคุณได้



การเดินทางและแผนที่


8

สภาพอากาศ

รับข้อมูลอัปเดตสภาพอากาศแบบเรียลไทม์จาก ASUS Phone ของคุณโดยตรงโดยใช้แอพฯ สภาพอากาศ ด้วยการใช้แอพฯ สภาพอากาศ คุณยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพอากาศอื่น ๆ จากรอบโลกได้ด้วย

การเรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ)

จากหน้าจอโฮมของคุณ เรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ) โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:


- แตะ  > Weather (สภาพอากาศ)
- จากหน้าจอโฮมของASUS Phone ของคุณ แตะไอคอนสภาพอากาศ



หน้าจอโฉมของ สภาพอากาศ

ตั้งค่าและรับอัปเดตสภาพอากาศของตำแหน่งปัจจุบันของคุณ รวมทั้งล่วงหน้า ของโลก คุณสามารถแสดงอัปเดตสภาพอากาศ หรือพยากรณ์อากาศประจำวันนวดีเจ็ตหรือแอป What's Next (มือถือกดๆ) และบนแอป Calendar (ปฏิทิน)

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Getting the weather updates \(การรับอัปเดตสภาพอากาศ\)](#)



นาฬิกา

ปรับแต่งการตั้งค่าเวลาของ ASUS Phone ของคุณ, ด้วยนาฬิกาปลุก และใช้ ASUS Phone ของคุณเป็นนาฬิกาจับเวลา โดยใช้อัพเพ็ นาฬิกา

การเรียกใช้ นาฬิกา


เรียกใช้อัพเพ็ นาฬิกา โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

- แทป  > **Clock (นาฬิกา)**
- บนหน้าจอโฮมของ ASUS Phone แทปการแสดงนาฬิกาดิจิตอล




นาฬิกาโลก

แทป  เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าต่าง ๆ ของนาฬิกาโลกบนASUS Phone ของคุณ




นาฬิกาปลุก

แทป  เพื่อเรียกใช้การตั้งค่านาฬิกาปลุกของASUS Phone ของคุณ



การจับเวลา

แทป  เพื่อใช้ASUS Phone ของคุณเป็นนาฬิกาจับเวลา




การตั้งเวลา

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการตั้งเวลาทั่วไปอย่างล้ำหน้าบน ASUS Phone ของคุณ ในการดำเนินการ ให้ทำตามขั้นตอน ด้านล่าง:

การตั้งค่าการตั้งเวลา

1. แตะ  เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติการตั้งเวลาของ ASUS Phone ของคุณ



2. ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อบันเวลาเป้าหมายของคุณ จากนั้นแตะ **เริ่ม** เพื่อเริ่มการตั้งเวลา

การทำความรู้จัก ZenLink

เชื่อมต่อตลอดเวลาด้วย ZenLink ซึ่งเป็นระบบเฉพาะของ ASUS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้สูงสุด ด้วยแอป ZenLink เหล่านี้ คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อแชร์และรับไฟล์ได้

ZenLink ของคุณประกอบด้วยแอปต่อไปนี้: Party Link (ปาร์ตี้ลิงค์), Share Link (แชร์ลิงค์), PC Link (PC ลิงค์) และ Remote Link (รีโมทลิงค์)

หมายเหตุ: แอป ZenLink เหล่านี้บางตัวอาจไม่มีใน ASUS Phone ของคุณ

ปาร์ตี้ลิงค์

สร้างกลุ่ม และเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ใกล้เคียงได้ถึง 3 อย่างเพื่อแชร์ภาพที่ถ่ายจาก ASUS Phone ของคุณไปยังอุปกรณ์ที่เปิดทำงาน Party Link (ปาร์ตี้ลิงค์) อื่น ๆ

สำคัญ! คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติ ปาร์ตี้ลิงค์ ด้วยเท่านั้น

การแชร์ภาพถ่าย

ในการแชร์ภาพถ่ายโดยส่งตรงจากกล้อง ASUS Phone ของคุณ:

1. เรียกใช้ Camera (กล้อง) จากหน้าจอ 

2. แตะ  > OK (ตกลง) เพื่อเปิดทำงาน Party Link (ปาร์ตี้ลิงค์)

3. (ทำหรือไม่ได้) แตะเพื่อตั้งชื่อที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับกลุ่มของคุณ นอกเหนือไปยังความสามารถแตะ Set password (ตั้งรหัสผ่าน)
เพื่อสร้างกลุ่มที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านได้ด้วย

สำคัญ! ถ้าคุณสร้างกลุ่มที่มีการบังคับด้วยรหัสผ่าน คุณจำเป็นต้องแชร์รหัสผ่านไปยังผู้รับที่อยู่ในกลุ่มเพื่อให้สามารถรับภาพของคุณ ได้


4. แตะ Create a group (สร้างกลุ่ม) เพื่อเริ่มการแชร์ภาพที่ถ่ายจาก ASUS Phone ของคุณ

การรับภาพ

ในการรับภาพจากอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานบาร์โค้ดลิงค์ เช่น ๆ:

1. เรียกใช้ **Camera (กล้อง)** จากหน้าจอ 

2. แตะ  > **OK (ตกลง)**



3. แตะ **Join a group (เข้าร่วมกลุ่ม)** > **Scan (สแกน)**
เพื่อเริ่มการค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานบาร์โค้ดลิงค์ เช่น ๆ

4. จากรายการ แตะกลุ่มที่คุณต้องการเข้าร่วม จากนั้นแตะ **Join (เข้าร่วม)**


5. (ทั้งเลือก) ถ้ากลุ่มของคุณมีการบังกัดวัยรหัสผ่าน
ให้ขอรหัสผ่านจากเจ้าของกลุ่มเพื่อดำเนินการต่อ

Share Link (แชร์ลิงค์)

แชร์และรับไฟล์ แอป หรือเนื้อหาที่มีเดียกับอุปกรณ์มือถือ Android ต่าง ๆ โดยใช้แอป Share Link (แชร์ลิงค์) (สำหรับอุปกรณ์มือถือ ASUS) หรือแอป SHAREit (แชร์อิท) (สำหรับอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ) ผ่านช่องสัญญาณ Wi-Fi ด้วยแอปนี้ คุณสามารถส่งหรือรับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 MB และขยายให้คุณสามารถแชร์หรือรับไฟล์หลายไฟล์พร้อมกัน แอป Share Link (แชร์ลิงค์) ส่งและรับไฟล์ได้ เร็วกว่าการใช้บลูทูธ

การแชร์ไฟล์

1. จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ ZenLink > Share Link (แชร์ลิงค์)
2. แตะ Send file (ส่งไฟล์) จากนั้นเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏบนหน้าจอ



3. แตะไฟล์ที่คุณต้องการส่ง จากนั้นแตะ Done (เสร็จ)
4. หลังจากที่ ASUS Phone ของคุณตรวจสอบอุปกรณ์อื่น ๆ แล้ว ให้แตะอุปกรณ์ที่คุณต้องการแชร์ไฟล์ของคุณด้วย



การรับไฟล์

วิธีการรับไฟล์:

1. จากหน้าจอโหมดของคุณ และ  จากนั้นแตะ **Share Link (แชร์ลิงค์)**
2. แตะ **Receive file (รับไฟล์)** เพื่อรับไฟล์จากผู้ส่ง

PC Link (PC ลิงค์)

ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเข้าถึงและควบคุมASUS Phone ของคุณและแอปต่าง ๆ ผ่าน PC Link (PC ลิงค์) และนี้ช่วยให้คุณ สามารถควบคุมASUS Phone ของคุณโดยใช้แป้นพิมพ์และเม้าส์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: ก่อนที่จะใช้ PC Link (PC ลิงค์) ให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง PC Link (PC ลิงค์) บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ไปที่ <http://pclink.asus.com> เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง PC Link (PC ลิงค์)

การใช้ PC Link (PC ลิงค์)

วิธีการใช้ PC Link (PC ลิงค์):

1. เชื่อมต่อASUS Phone ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายเคเบิล USB
2. ในASUS Phone หน้าจอป้อน **Allow US debugging (อนุญาตการดูบัก US)** จะปรากฏขึ้น และ **OK (ตกลง)** เพื่อ อนุญาตการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และASUS Phone ของคุณ
3. จากเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์ของคุณ เรียกใช้ **PC Link (PC ลิงค์)** จากนั้นคลิก **Connect (เชื่อมต่อ)**
4. เปิดหน้าจอ PC Link (PC ลิงค์) คลิก **OK (ตกลง)** เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณสามารถเข้าถึงและควบคุมอุปกรณ์ของคุณโดยใช้แป้น พิมพ์ลัดรับพิมพ์ และเม้าส์สำหรับเจสเจอร์มือใด



การทำความเข้าใจการตั้งค่า PC Link (PC ลิงค์)



คลิกไอคอนนี้เพื่อหมุนหน้าจอของASUS Phone
ที่มีการทั่มรีเรอร์บันหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ



คลิกไอคอนนี้เพื่อลดระดับเสียงหรือเพิ่มระดับเสียง



คลิกไอคอนนี้เพื่อจับภาพหน้าจอ



คลิกไอคอนนี้เพื่อปลุกASUS Phone ของคุณ หรือสั่งให้เข้าสู่โหมดสลิป



คลิกไอคอนนี้เพื่อตรวจสอบอัปเดต PC Link (PC ลิงค์)
และกำหนดพารามิเตอร์รับภาพจับหน้าจอของคุณ

Remote Link (รีโมทลิงค์)

เปลี่ยน ASUS Phone ของคุณไปเป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูลไร้สาย และเครื่องมือการนำเสนอ ด้วยการใช้แอปนี้ คุณสามารถใช้ ASUS Phone ของคุณเป็นทัชแพด หน้าจอจอล้ำมือสัมผัส ตัวชี้เลเซอร์สำหรับการนำเสนอ และตัวควบคุมสำหรับ Windows® Media Player ในขณะที่เชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านบลูทูธ

หมายเหตุ:

- ก่อนที่จะใช้ Remote Link (รีโมทลิงค์) ให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง Remote Link (รีโมทลิงค์) บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ไปที่ <http://remotelink.asus.com> เพื่อดาวน์โหลด Remote Link (รีโมทลิงค์) และติดตั้งไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
- แรกสุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จับคู่คอมพิวเตอร์ของคุณและ ASUS Phone ก่อนที่จะใช้ Remote Link (รีโมทลิงค์)


การใช้ Remote Link (รีโมทลิงค์)

วิธีการใช้ Remote Link (รีโมทลิงค์):

- จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ ZenLink > Remote Link (ลิงค์ระยะใกล้)
- แตะ Search device (ค้นหาอุปกรณ์) จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ


ทัชแพดของรีโมทลิงค์

แตะ  เพื่อเปิดใช้งาน ASUS สมาร์ตเจสเจอร์ และควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณ




ตัวควบคุมการนำเสนอของรีโมทลิงค์

แตะ  เพื่อควบคุมสีไลด์การนำเสนอบนคอมพิวเตอร์ของคุณ




ตัวควบคุม Windows® Media Player ของรีโมทลิงค์

แตะ  เพื่อควบคุม Windows® Media player



การป้อนผ่านแป้นพิมพ์ของรีโมทลิงค์

แตะ  เพื่อใช้การป้อนผ่านแป้นพิมพ์ นอกจากรูป
คุณยังสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อป้อนข้อมูลด้วยเสียงก็ได้




Zen ทุกหนแห่ง

10

เครื่องมือ Zen พิเศษ


เครื่องคิดเลข

วิธีการเรียกใช้เครื่องคิดเลข ทำได้โดยการปิดหน้าจอครั้ง แล้วแตะหน้าจอครั้งเท่านั้น เมื่อคุณเปิดแฟลกเพื่อแสดงผลการตั้งค่าด้าน ไอคอน Calculator (เครื่องคิดเลข) ก็จะอยู่ที่ส่วนบนสุดของรายการ แตะไอคอนนี้เพื่อเริ่มการคำนวณของคุณ



แตะที่นี่เพื่อเปิดทำงาน Calculator (เครื่องคิดเลข)

ຕັ້ງເລືອກເມນຸໄຟແພລຊ



ແຕະເພື່ອເປີດທ່າງານຫຼືອປິດທ່າງານໂທມດໄຟແພລຊ

SOS

ແຕະເພື່ອເປີດທ່າງານຫຼືອປິດທ່າງານໂທມດ SOS



ແຕະທີ່ໄອຄອນໃດໄອຄອນໜຶ່ງເໜຸ່ນເພື່ອສລັບໄປມາຮະຫວ່າງອັດຮາຄວາມເຮົາຂອງໄຟແພລຊໃນຂະນະທີ່ກະພຽບ




ແຕະທີ່ນີ້ເພື່ອເປີດຫຼືອປິດໄຟ




เครื่องคิดเลข

ปัดหน้าและแตะครั้งเดียวเป็นการเปิดใช้ Calculator (เครื่องคิดเลข) เมื่อคุณเปิดแผง Quick settings (การตั้งค่าด่วน) ไอคอน Calculator (เครื่องคิดเลข) จะแสดงอย่างแจ้งชัดบนรายการด้านบน และที่เครื่องคิดเลขเพื่อเริ่มต้นการคำนวณของคุณ




แตะเพื่อเปิดทำงานโหมดไฟแพลช

หน้าจอ Calculator (เครื่องคิดเลข)



บันทึกย่อ

Quick Memo (บันทึกย่อ) เป็นเครื่องมือการจดบันทึกย่อ ช่วยให้อิสระคุณในการจดบันทึกสั้น ๆ หรือพิมพ์ข้อความสำคัญที่คุณต้อง จดจำ หลังจากที่สร้างบันทึกย่อ คุณสามารถแชร์บันทึกผ่าน Share Link (แชร์ลิงค์) และใช้ตัวล่องค์ออนไลน์ หรือเปลี่ยนบันทึกให้กลายเป็นงานภายใน Do It Later (ทำภายหลัง) ก็ได้



การสร้างสติ๊กเกอร์โน๊ต

คุณสามารถเปลี่ยนบันทึกย่อแบบเรียบๆ เป็นสติ๊กเกอร์โน๊ต เพื่อที่คุณสามารถดูบันทึกที่ไหนก็ได้บนเท็บเล็ต ASUS ของคุณ วิธีการสร้าง สติ๊กเกอร์โน๊ต เพียงแตะที่ไอคอนเข้มหมุดที่มุมขวาบนของบันทึกย่อแบบเรียบ หลังจากที่คุณสร้างบันทึกขึ้นมา





เครื่องบันทึกเสียง

บันทึกไฟล์เสียงโดยใช้ ASUS Phone ของคุณโดยการเปิดใช้งานแอพฯ บันทึกเสียง


การเรียกใช้ บันทึกเสียง

ในการเรียกใช้ บันทึกเสียง แทป  > **Sound Recorder (บันทึกเสียง)**



การหยุดการบันทึกข้าครา


ระหว่างการหยุดการบันทึกข้าครา คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกต่อ ลบ หรือจัดเก็บสิ่งที่บันทึกไว้ได้



รายการสิ่งที่บันทึก

จากรายการสิ่งที่บันทึก คุณสามารถเล่น เปลี่ยนชื่อ แซร์ หรือลบไฟล์เสียงที่บันทึกได้

วิธีการดูรายการสิ่งที่บันทึกของคุณ แตะ จากหน้าจอหลักของ Sound Recorder (เครื่องบันทึกเสียง)



ตัวช่วยสร้างเสียง


ตัวช่วยสร้างเสียง อนุญาตให้คุณปรับแต่งโหมดเสียงของASUS Phone ของคุณเพื่อให้ได้อาดีพุดเสียงที่คุณชัด ชัดเจนมากกับ สถานการณ์การใช้งานที่แท้จริง

การใช้ ตัวช่วยสร้างเสียง

ในการใช้ ตัวช่วยสร้างเสียง:

1. แทป ASUS > Audio Wizard (ตัวช่วยสร้างเสียง)

2. ในหน้าต่าง ตัวช่วยสร้างเสียง แทปโหมดเสียงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน จากนั้นแทป Done (เสร็จ) เพื่อบันทึกและออก



เมื่อเปิดทำงาน ASUS Phone จะสั่งปะยังคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดสำหรับแอป ASUS ที่กำลังรันในขณะนี้โดยอัตโนมัติ

Splendid (สเปล็นดิด)

ASUS Splendid (ASUS สเปล็นดิด) ช่วยให้คุณสามารถปรับการตั้งค่าการแสดงผลอย่างง่าย ๆ ช่วยเพิ่มสีสันบนหน้าจอของคุณด้วย โหมดสีหน้าจอที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า

การใช้ Splendid

ในการใช้ Splendid:

1. จากหน้าจอ Home (หน้าจอหลัก) แตะ ASUS > **Splendid**
2. เลือกโหมดสีหน้าจอเหล่านี้: **สมดุล**, **การอ่าน**, **สดใส**, และ **กำหนดเอง**

โหมดสมดุล

โหมดนี้มีการแสดงสีที่สมดุลบน ASUS Phone ของคุณ




โหมดการอ่าน

โหมดนี้มีการแสดงผลคล้ายกระดาษสีอ่อนเพื่อลดความล้าของสายตาสำหรับประสบการณ์การอ่านที่สบายตาบน ASUS Phone




โหมดสดใส

โหมดนี้ได้ปรับแต่งสีอย่างละเอียดไว้ล่วงหน้าเพื่อแสดงสีสันของหน้าจอ ASUS Phone อย่างเต็มประสิทธิภาพ



Customized mode (โหมดกำหนดเอง)

โหมดนี้ให้คุณปรับแต่งการแสดงผลของหน้าจอตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นสี อุณหภูมิสี สลับและความเข้มลึก



หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกโหมดหน้าจอ Splendid ได้อย่างรวดเร็วจากแฟลกการตั้งค่าด่วน



ตัวประหยั่งพลังงาน

เพิ่มหรือยืดอายุการใช้งานของASUS Phone ให้นานที่สุดเมื่อไม่ได้ใช้งาน หรือในขณะที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องข่ายของคุณ ปรับแต่งการตั้งค่าพลังงานอย่างชาญฉลาดสำหรับกิจกรรมที่ใช้บ่อย ๆ ของคุณ เช่น การอ่านอีเมล หรือการดูวิดีโอ

การตั้งค่าตัวประหยั่งพลังงาน


ยืดอายุ ปรับแต่ง หรือกำหนดค่าการใช้พลังงานของ ASUS Phone ของคุณด้วยตัวเลือกการประหยั่งงานอัจฉริยะต่าง ๆ

ในการตั้งค่าตัวประหยั่งพลังงาน:

1. ดำเนินการได ๆ ต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้ Power Saver (การประหยั่งพลังงาน):

- ปัดจากมุมขวาบนลง เพื่อเรียกใช้ແຜງการตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ **Smart saving (การประหยั่งสมาร์ต)**
- แตะ > **Power Saver (การประหยั่งพลังงาน)**

2. เลือกการประหยั่งแบบスマาร์ตไปที่ ON (เปิด)



3. เลือกโหมดใด ๆ เหล่านี้:

- Ultra-saving mode (โหมดการประหยั่งพิเศษ):** ตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายเมื่อASUS Phone ของคุณไม่มีกิจกรรม เพื่อยืดอายุ แบตเตอรี่ให้นานที่สุด
- Optimized mode (โหมดอปติไมซ์):** ยืดอายุแบตเตอรี่ในขณะที่ASUS Phone ของคุณยังเชื่อมต่ออยู่ยังเครือข่ายของคุณ
- Customized mode (โหมดกำหนดเอง):** อนุญาตให้คุณตั้งค่าการตั้งค่าพลังงานสำหรับกิจกรรมที่ทำบ่อย ๆ ของคุณเอง

การปรับแต่งตัวประหยัดพลังงาน

ตั้งค่าระดับความสว่างสำหรับกิจกรรมที่ทำอยู่ ๆ ของคุณ เช่น การอ่านอีเมลหรือหนังสือ การดูวิดีโอ การท่องเว็บไซต์ และการฟังเพลง เป็นต้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดทำงานพื้นที่การประหยัดพลังงานสำหรับแอปพื้นที่ หรือเปิดทำงานการตัดการเชื่อมต่ออัตโนมัติของเครือข่ายของคุณ เมื่อASUS Phone สลับก็ได้

ในการปรับแต่งตัวประหยัดพลังงาน:

1. จาก **Power Saver** (ตัวประหยัดพลังงาน) ทำเครื่องหมายที่ **Customized mode** (โหมดกำหนดเอง) จากนั้นแทป 
2. ทำเครื่องหมายกิจกรรม จากนั้นตั้งค่าระดับความสว่างเป็นเบอร์เซ็นต์
3. ถ้าคุณต้องการเปิดการทำงานการตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณโดยอัตโนมัติ ให้ทำเครื่องหมายที่ **IM and other apps using push notification** (IM และแอปฯ อื่น ๆ ที่ใช้การแจ้งเตือนพุช) ASUS Phone จะตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่ายของคุณเมื่อไม่ได้ใช้งานโดยอัตโนมัติ และจะกลับมาเชื่อมต่อกับเครือข่ายใหม่เมื่อคุณปลุกASUS Phone ขึ้นมา

คุณสมบัติอื่น ๆ ใน Zen ของคุณอีกมากมาย

ASUS Cover

เปลี่ยนฝาครอบด้านหลังของASUS Phone ด้วยอุปกรณ์เสริมเฉพาะของ ASUS นี้ และตรวจสอบขอ穆ลสำคัญโดยที่ไม่เปิดฝาครอบ


หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริมนี้อาจมีมาพร้อมกับASUS Phone ของคุณหรือซื้อแยกต่างหาก

การติดตั้ง ASUS Cover

หากต้องการติดตั้ง Cover:

1. ปิดASUS Phone
2. แหงฝาให้หลุดจากการร่องที่มุมซ้ายล่าง จากนั้นดึงฝาด้านหลังออก

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแบ่งเบิดฝา




3. เปลี่ยนฝาครอบด้านหลังด้วย ASUS Cover

Configuring the ASUS Cover settings (กำหนดการตั้งค่า ASUS Cover)

เพื่อกำหนดการตั้งค่า ASUS Cover :

1. แตะ  > **Settings** (การตั้งค่า)
2. แตะ **ASUS customized settings** (การตั้งค่าแบบกำหนดเองของ ASUS) > **Enable ASUS Cover** (เปิดใช้งาน ASUS Cover)



បាំរុងរក្សា Zen

11

การทำให้อุปกรณ์ของคุณทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

อัพเดตระบบ Android บน ASUS Phone ของคุณ และทำการอัพเกรดแอปฯ และคุณสมบัติต่าง ๆ อยู่เสมอ

การอัพเดตระบบของคุณ

1. แทป  จากนั้นแทป **Settings** (การตั้งค่า)
 2. บนหน้าจอ การตั้งค่า เลื่อนลงเพื่อแสดงรายการอื่น ๆ จากนั้นแทป **About** (เกี่ยวกับ)
 3. แทป **System update** (อัพเดตระบบ) จากนั้นแทป **Check Update** (ตรวจสอบอัพเดต)

หมายเหตุ: คุณสามารถพรีวิวครั้งสุดท้ายที่ระบบASUS Phone ของคุณก่อนอพเดตได้ที่ ตรวจสอบอพเดตครั้งล่าสุด: ของหน้าต่าง อัพเดตระบบ

ที่เก็บข้อมูล

คุณสามารถเก็บข้อมูล แอพพ์ หรือไฟล์ต่าง ๆ บน ASUS Phone (ที่เก็บข้อมูลภายใน), นั่นที่เก็บข้อมูลภายนอก หรือบน ที่เก็บข้อมูลออนไลน์ คุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อถ่ายโอน หรือดาวน์โหลดไฟล์ของคุณบนที่เก็บข้อมูล ออนไลน์ ใช้สายเคเบิล USB ที่มาพร้อมเครื่อง เพื่อคัดลอกไฟล์ไปยังหรือจากคอมพิวเตอร์ในยังASUS Phone ของคุณ

สารองและรีเซ็ต

สำรองข้อมูล, รหัสผ่าน Wi-Fi และการตั้งค่าอื่น ๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google โดยใช้ ASUS Phone ของคุณ ในการดำเนินการ:

1. แทป  จากหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) > Backup and reset (สำรองและรีเซ็ต)
 2. จากหน้าต่าง สำรองและรีเซ็ต คุณสามารถ:
 - **Backup my data (สำรองข้อมูลของฉัน):** คุณสมบัตินี้ใช้สำหรับสำรองข้อมูลของคุณ ผ่าน Wi-Fi และการตั้งค่าอื่น ๆ ไปยัง เซิร์ฟเวอร์ Google เมื่อเปิดทำงาน
 - **Backup account (แอคเคาน์การสำรอง):** อนุญาตให้คุณระบุแอคเคาน์ที่คุณจะเชื่อมโยงด้วยเมื่อคุณบันทึกข้อมูลสำรองของคุณ
 - **Automatic Restore (กู้คืนอัตโนมัติ):** คุณสมบัตินี้ช่วยอ่านว่าความล่าสุดในการกู้คืนการตั้งค่าและข้อมูลที่สำรองไว้ เมื่อคุณติดตั้งแอพใหม่
 - **Factory data reset (รีเซ็ตข้อมูลโรงงาน):** ลบข้อมูลทั้งหมดบนโทรศัพท์

การรักษาความปลอดภัย ASUS Phone ของคุณ

ใช้คุณสมบัติด้านการรักษาความปลอดภัยของASUS Phone ของคุณเพื่อป้องกันการโจมตี หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับ อนุญาต

การปลดล็อกหน้าจอ

เมื่อหน้าจอถูกล็อก คุณสามารถเปิดเครื่องได้ด้วยตัวเลือกในการปลดล็อกต่าง ๆ ที่ASUS Phone มีให้

1. แทป จากนั้นแทป **Settings** (การตั้งค่า) > **Lock Screen** (หน้าจอล็อก)
2. แทป **Lock Screen** (หน้าจอล็อก) จากนั้นเลือกตัวเลือกในการปลดล็อก ASUS Phone ของคุณ

หมายเหตุ:

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วน **Unlock screen options** (ตัวเลือกการปลดล็อกหน้าจอ)
- เพื่อปิดใช้งานตัวเลือกการปลดล็อกหน้าจอที่คุณตั้งค่าไว้ แทป **None** (**ไม่มี**) บนหน้าจอเลือกการล็อกหน้าจอ

ตัวเลือกการปลดล็อกหน้าจอ

เลือกจากตัวเลือกเหล่านี้เพื่อล็อกASUS Phone ของคุณ

ปัดหน้าจอ

ปัดหน้าจอขึ้นเพื่อปลดล็อก ASUS Phone ของท่าน



PIN


ป้อนตัวเลขอย่างน้อยสี่หลัก เพื่อตั้งค่า PIN



สำคัญ! ให้แน่ใจว่า PIN ที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้

รูปแบบ


เลือกเส้นทางของคุณบนจุด เพื่อสร้างรูปแบบ



สำคัญ! คุณสามารถสร้างรูปแบบโดยใช้จุดอย่างน้อยที่สูดสี่จุด
ให้แน่ใจว่าจำรูปแบบที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้

รหัสผ่าน

ป้อนตัวอักษรอย่างน้อยสี่ตัว เพื่อตั้งค่ารหัสผ่าน



สำคัญ! ให้แน่ใจว่าจำรหัสผ่านที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อกอุปกรณ์ของคุณได้

การกำหนดค่าคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของหน้าจออื่น ๆ

นอกเหนือจากโหมดการล็อกหน้าจอแล้ว

คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้บนหน้าต่างระบบบริการความปลอดภัยของหน้าจอ ได้ด้วย:

- Quick Access (เข้าถึงด่วน):** เลื่อนสวิตช์การเข้าถึงด่วนไปที่ ON (เปิด) เพื่อเรียกใช้แอพพื้นหน้าจออีก
- What's Next widget (วิดเจ็ต มือžeireต่อไป):** เลื่อนสวิตช์วิดเจ็ต มือžeireต่อไป ไปที่ ON (เปิด) เพื่อแสดงวิดเจ็ตดังกล่าวบนหน้าจออีก
- Instant camera (กล้องออนไลน์):** เลื่อนสวิตช์กล้องออนไลน์ต่อไปที่ ON (เปิด) เพื่อเปิดแอปกล้องบนหน้าจออีก โดยการกดปุ่มระดับเสียงสองครั้ง
- Owner info (ข้อมูลเจ้าของ):** แท็บที่นี่ เพื่อแก้ไขและป้อนข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏแม้ในขณะที่หน้าจอถูกล็อก

การตั้งค่าการระบุตัวตนของASUS Phone

ทราบข้อมูลระบุตัวตนของASUS Phone ของคุณ เช่น หมายเลขผลิตภัณฑ์, หมายเลข IMEI (หมายเลขอุปกรณ์มือถือสากล) หรือ หมายเลขรุ่น

ตัวเลขนี้มีความสำคัญ เช่นเมื่อคุณทำASUS Phone ของคุณหาย คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ และให้ข้อมูลนี้ เพื่อชี้นำกลับคืนมา ทำการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตของASUS Phone ของคุณได้

วิธีการแสดงหมายเลขระบุตัวตนของASUS Phone ของคุณ:

1. แตะ **All Apps** (แอปทั้งหมด) จากนั้นแตะ **Settings** (การตั้งค่า)
2. บนหน้าจอ **Settings** (การตั้งค่า) เลื่อนลงเพื่อแสดงรายการอื่น ๆ จากนั้นแตะ **About** (เกี่ยวกับ) หน้าจอ **About** (เกี่ยวกับ) แสดงสถานะ, ข้อมูลทางกฎหมาย, หมายเลขรุ่น, เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ, ข้อมูลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ
3. วิธีการดูหมายเลขผลิตภัณฑ์ หมายเลขติดต่อ SIM และ IMEI ของASUS Phone ของคุณ แตะ **Status** (สถานะ)

ภาคผนวก

ประกาศ

ถ้อยແຄລງຄໍາເຕືອນຂອງ IC

ອຸປະກຣນັ້ນສໍາມາດຍຸດການລົ່ງສົ່ງຢູ່າຄີນໂດຍອັດໂນມັດເມື່ອໄມ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ຈະສົ່ງ ພຣົງການທ່ານລົ້ມເຫລວ
ໂປຣດທຣາບາວາ ຄຸນສມບັດິນໄມ້ໄດ້ດັງໃຈໄວ້ສໍາຮັບທໍາມການຄວາມຄຸມການລົ່ງສົ່ງຢູ່າຄີນ
ຫຼືການລົ່ງສົ່ງຢູ່າຄີນຂໍ້ມູນ ພຣົງການໃຫ້ຮັ້ສ້າງ ຈຶ່ງເຖິງໂຄໂນໂລຍໍຈໍາເປັນຕົອງໃຫ້

- ອຸປະກຣນັ້ນສໍາຮັບແກບຄວາມຖີ່ 5150–5250 MHz ມີໄວ້ສໍາຮັບການໃຫ້ໃນເຄາະ
ເພື່ອລັດໂອກາສທີ່ຈະເກີດກາຮຽນການທີ່ເປັນ
ອຳນວຍດ່ວຍດ່ວຍຄວາມເທີມມົວຄົວທີ່ໃຊ້ຊ່ອງສົ່ງຢູ່າຄີນຮ່ວມກຳນ;
- ແລະຄ່າງເກະເສົາອາກາສ ມາກທີ່ສຸດທ່ອນຢູ່າຄີນ (ສໍາຮັບອຸປະກຣນັ້ນແກບຄວາມຖີ່ 5275–5850 MHz)
ເພື່ອໃຫ້ສອດຄລອງກັບຂີ້ດຈໍາກັດ EIRP ທີ່ຮະບູ ສໍາຮັບການທ່ານແບບຈຸດໄປຈຸດ

ຄຸນສມບັດິນການເລືອກຮ້າສປະເທດ
ຖຸກປິດທ່ານສໍາຮັບຜລິດກັນທີ່ໄວ້ຈໍານ່າຍໃນປະເທດສຫ້ອມເມຣິກາ/ແຄນາດາ
ສໍາຮັບຜລິດກັນທີ່ໄວ້ຈໍານ່າຍໃນປະເທດສຫ້ອມເມຣິກາ/ແຄນາດາ ສາມາດໃຫ້ງານໄດ້ເຈັບພະແນນແນລ
1–11 ເທົ່ານັ້ນ ການເລືອກແໜ້ນແລ້ວເວັ້ນທີ່ໄມ້ສໍາມາດກະທຳໄດ້

ປະກາສເກີ່ຍາກັບຄວາມສອດຄລອງ EC

ຜລິດກັນທີ່ສອດຄລອງກັບຮະບິບຂໍ້ມູນຂອງຂໍ້ມູນ R&TTE 1999/5/EC

ຄຸນສໍາມາດຕາວັນໂຮດປະກາສເກີ່ຍາກັບ ຄວາມສອດຄລອງໄດ້ຈາກ

<http://www.asus.com/support>

ການບັງກັນການສູ່ລັບເສີມການໄດ້ຍິນ

ເພື່ອບັງກັນການເສີມຫາຍາຍຕ່ອງການໄດ້ຍິນທີ່ເປັນໄປໄດ້
ອີ່າງຝັ້ງດ້ວຍຮະດັບເສີມທີ່ສູງເປັນຮະຍະເວລານານ



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

ສໍາຮັບປະເທດຟຣັ່ງເຄີນ

ຫຼຸ້າສໍາຮັບອຸປະກຣນັ້ນສອດຄລອງກັບຄວາມຕ້ອງການເກີ່ຍາກັບຮະດັບຄວາມດັນເສີມທີ່ກໍາທັດໄວ້ໃນ
ມາດຮູ້ານ EN50332-1:2000 ແລະ/ຫຼື EN50332-2:2003 ໃນມາດຕາ L.5232-1 ຂອງຟຣັ່ງເຄີນ

เครื่องหมาย CE

CE0560①

เครื่องหมาย CE สำหรับอุปกรณ์ที่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการของข้อกำหนด 1999/5/EC ของรัฐสภา และคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรป ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 1999 ที่ควบคุม อุปกรณ์วิทยุและการสื่อสารโทรคมนาคม และการรับรู้ถึงความสอดคล้อง รวมกัน

ค่า SAR ของ CE สูงที่สุดสำหรับอุปกรณ์มีค่าดังนี้:

- 0.351 วัตต์/กก. (ร่างกาย)
- 0.332 วัตต์/กก. (ศีรษะ)

อุปกรณ์นี้ถูกจำกัดสำหรับการใช้ในอาคารเท่านั้นเมื่อทำงาน ในช่วงความถี่ 5150 MHz ถึง 5350 MHz

| สำหรับ WLAN 5GHz: อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ใน: | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|
| AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK |
| EE | ES | FI | FR | GB | GR | HU | IE |
| IT | IS | LI | LT | LU | LV | MT | NL |
| NO | PL | PT | RO | SE | SI | SK | TR |

ข้อมูลการสัมผัสสูง RF (SAR) – CE

อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด EU (1999/519/EC)
เกี่ยวกับข้อจำกัดในการสัมผัสสูงสำหรับผู้คนในที่สาธารณะทั่วไป
ตามวิธีของการป้องกันสุขภาพ

ข้อจำกัดต่างๆ เป็นลักษณะของคำแนะนำที่ครอบคลุมสำหรับการป้องกันในที่สาธารณะทั่วไป
คำแนะนำเหล่านี้ได้รับการพัฒนา ขึ้นและตรวจสอบโดยองค์กรวิทยาศาสตร์อิสระ
ผ่านการประเมินของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ตามปกติและทั่วถึง หน่วยของ
การวัดซึ่งจำกัดที่แนะนำของสหภาพยุโรปสำหรับอุปกรณ์มือถือต่างๆ คือ
“อัตราคุณสมบัติ” (SAR) และขีดจำกัด SAR คือ 2.0 วัตต์/ กก.
เฉลี่ยต่อหน้างานเนื้อเยื่อร่างกาย 10 กรัม อุปกรณ์มีคุณสมบัติตามข้อ
กำหนดของคณะกรรมการระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่รังสีแบบนันไซโตรอนิซิง (ICNIRP)

สำหรับการทำงานที่อยู่ใกล้กับร่างกาย อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและมี
คุณสมบัติสอดคล้องกับคำแนะนำในการสัมผัสสูง ของ ICNIRP และมาตรฐาน
ของสหภาพยุโรป EN 62311 และ EN 50566 SAR ถูกวัดเมื่ออุปกรณ์สัมผัสร่างกายโดยตรง
ในขณะที่กำลังส่งสัญญาณที่ระดับความแรงเอาต์พุตสูงสุด ในทุกย่านความถี่ของอุปกรณ์มือถือ

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำหนักมากกว่า 3 กก.
ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่มากกว่า หรือเท่ากับ:
H05VV-F, 3G, 0.75 มม.² หรือ H05VV-F, 2G, 0.75 มม.²

ประกาศเกี่ยวกับ ASUS สีเขียว

ASUS ทุ่มเทในการสร้างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อบังคับสุขภาพของผู้บริโภค ให้ชนะเดียว กันกีลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มีน้อยที่สุด การลดจำนวนหนาของคูมือให้เหลือน้อยลง ก็สอดคล้องกับการลดการปล่อย คาร์บอน

สำหรับคูมือผู้ใช้อย่างละเอียด และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ดูคูมือผู้ใช้ที่ให้มาในASUS Phone หรือเยี่ยมชมไซต์สนับสนุนของ ASUS ที่ <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>

ประกาศเกี่ยวกับการเคลื่อน

สำคัญ! เพื่อให้เป็น ethnical และรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
มีการใช้สารเคลือบเพื่อบังคับอุปกรณ์ ยกเว้นที่ด้านข้าง ซึ่งมีพอร์ต I/O อยู่

บริการรีไซเคิล/การนำกลับของ ASUS

โปรแกรมการรีไซเคิลและนำกลับของ ASUS มาจากความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำหรับการปกป้อง สิ่งแวดล้อมของเรา เราเชื่อว่าการให้ทางแกบญี่ปุ่นสำหรับคน จะทำให้สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ แบบเตอร์ และชั้นล่างอื่นๆ รวมทั้งวัสดุบรรจุหินห้องเรียนอย่างมีความรับผิดชอบ โปรดไปที่ <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> สำหรับ ข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดในภูมิภาคต่างๆ

ชื่อรุ่น: ASUS_Z008D (ZE550ML), ASUS_Z00AD (ZE551ML)

| | |
|------------------------------------|--|
| ผู้ผลิต: | ASUSTeK Computer Inc. |
| ที่อยู่: | 4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN |
| ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในยุโรป: | ASUS Computer GmbH |
| ที่อยู่: | HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY |