

Zenfone™ **2** Laser

**ZE600KL**  
**Panduan Pengguna**

**ASUS**®  
IN SEARCH OF INCREDIBLE

## Perawatan dan keselamatan

### Panduan



Utamakan keselamatan di jalan. Kami sangat menyarankan untuk tidak menggunakan perangkat saat mengemudi atau mengoperasikan kendaraan jenis apapun.



Perangkat ini hanya boleh digunakan di lingkungan dengan suhu ruang antara -10°C (14°F) hingga 35°C (95°F).



Matikan perangkat di area yang melarang penggunaan perangkat bergerak. Selalu patuhi aturan dan peraturan yang berlaku bila berada di area terlarang, misalnya, di dalam pesawat terbang, bioskop, rumah sakit atau di dekat peralatan medis, di dekat gas atau bahan bakar, lokasi pembangunan, lokasi peledakan, serta area lainnya.



Gunakan hanya adaptor AC dan kabel yang disetujui oleh ASUS untuk digunakan dengan perangkat ini. Lihat label arus di bagian bawah perangkat dan pastikan adaptor daya Anda sesuai dengan nilai ini.



Jangan gunakan kabel daya, aksesoris, dan periferal yang rusak lainnya dengan perangkat.



Jaga perangkat tetap kering. Jangan gunakan atau simpan perangkat dekat tempat yang basah, terkena hujan, atau uap air.



Anda dapat menempatkan perangkat melalui mesin x-ray (seperti yang digunakan pada ban berjalan untuk keamanan bandara), namun jauhkan perangkat dari detektor dan tongkat magnet.



Layar perangkat terbuat dari kaca. Jika kaca pecah, hentikan penggunaan perangkat dan jangan sentuh bagian kaca yang pecah. Segera kirim perangkat untuk diperbaiki oleh teknisi servis resmi ASUS.



Jangan mendengarkan pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama untuk mencegah kemungkinan kerusakan pendengaran.



Lepas sambungan daya AC sebelum membersihkan perangkat. Hanya gunakan spons bersih atau kain kanebo saat membersihkan layar perangkat.



Kirim perangkat untuk diperbaiki hanya oleh teknisi servis resmi ASUS.

## Pembuangan yang tepat



Risiko Meledak jika Baterai Diganti dengan Jenis yang Salah. Buang Baterai Bekas Sesuai Petunjuk.



Jangan buang baterai ke dalam sampah umum. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa baterai ini tidak boleh dibuang di tempat sampah umum.



Jangan buang ASUS Phone bersama limbah rumah tangga. Produk ini dirancang agar komponennya dapat digunakan kembali dengan layak dan didaur ulang. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa produk ini (listrik, peralatan listrik, dan baterai sel koin yang mengandung merkuri) tidak boleh dibuang di tempat sampah umum. Untuk membuang produk elektronik, patuhi peraturan yang berlaku di kota Anda.



JANGAN buang ASUS Phone ke dalam api. HINDARI hubungan arus pendek.  
JANGAN bongkar ASUS Phone.

## Forum Penggemar ZenTalk

[http://www.asus.com/zentalk/global\\_forward.php](http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)



## Daftar Isi

### 1 Basics

<b>Selamat datang!</b> .....	<b>8</b>
Siapkan Ponsel ASUS Anda!.....	9
Penggunaan pertama kali.....	18
Menggunakan layar sentuh .....	20

### 2 Rumahku Istanaku

<b>Fitur Layar Awal ASUS Phone</b> .....	<b>23</b>
Layar awal.....	23
Pengaturan cepat.....	25
Pemberitahuan sistem.....	26
<b>Mempersonalisasi Home screen (Layar awal)</b> .....	<b>27</b>
<b>Aplikasi &amp; Widget</b> .....	<b>27</b>
Wallpaper .....	28
Extended Home screen (Layar awal yang Diperluas).....	29
Mode Mudah.....	29
Mengatur tanggal dan waktu .....	32
Mengatur nada dering dan suara peringatan.....	32
<b>Layar Penguncian</b> .....	<b>33</b>
Menyesuaikan layar penguncian.....	33
Menyesuaikan tombol akses cepat.....	34

### 3 Bekerja dan bermain

<b>Browser</b> .....	<b>35</b>
Menjalankan aplikasi Browser .....	35
Berbagi halaman.....	36
Membaca halaman di lain waktu.....	36
Menambah tab baru .....	36
Menandai halaman .....	37
Membaca online dengan pintar .....	37
Menghapus cache browser .....	38
<b>Email</b> .....	<b>38</b>
Mengkonfigurasi account email .....	38
Menambah account email .....	39
Mengkonfigurasi account Gmail.....	39
Mengirim undangan acara melalui email.....	40
Mengirim email nanti.....	40
<b>Kalender</b> .....	<b>41</b>
Membuat acara .....	41
Menambahkan account ke Kalender .....	41
Membuat acara dari account Anda.....	42
Mengaktifkan pengingat untuk acara .....	42
<b>What's Next (Acara Berikutnya)</b> .....	<b>43</b>
Mendapatkan pengingat acara.....	43
Menerima atau menolak undangan untuk acara .....	44
Mendapatkan peringatan terkait acara.....	45

Menerima info terbaru tentang cuaca.....	47
<b>Do It Later .....</b>	<b>48</b>
Menambah agenda .....	48
Memprioritaskan agenda .....	48
Membuat panggilan balik sekarang.....	49
Mengirim email sekarang.....	49
Menyelesaikan aktivitas baca online sekarang .....	49
Membalas pesan sekarang .....	50
Menghapus agenda .....	50
<b>SuperNote .....</b>	<b>51</b>
Membuat buku catatan.....	52
Berbagi buku catatan di Cloud.....	52
Berbagi catatan ke Cloud .....	52
<b>Manajer File.....</b>	<b>53</b>
Mengakses penyimpanan internal.....	53
Mengakses perangkat penyimpanan eksternal .....	53
Mengakses Penyimpanan Cloud .....	53
<b>Cloud.....</b>	<b>54</b>
ASUS WebStorage .....	54
<b>Transfer Data.....</b>	<b>55</b>
<b>Dukungan ASUS.....</b>	<b>56</b>
<b>4 Tetap berkomunikasi</b>	
<b>Kontak .....</b>	<b>57</b>
Fitur SIM ganda .....	57
Membuat panggilan.....	59
Menerima panggilan.....	63
Mengelola log panggilan .....	63
Pilihan panggilan lainnya .....	65
Mengelola beberapa panggilan.....	66
Merekam panggilan .....	69
<b>Mengelola kontak.....</b>	<b>70</b>
Pengaturan Kontak .....	70
Mengkonfigurasi profil.....	70
Menambah kontak.....	71
Mengkonfigurasi VIP .....	72
Menandai kontak favorit.....	74
Mengimpor kontak .....	74
Mengekspor kontak.....	75
Menyambung ke jejaring sosial kontak .....	76
Menghubungkan informasi kontak.....	77
Mencadangkan/mengembalikan log panggilan.....	77
<b>Mengirim pesan dan sebagainya .....</b>	<b>79</b>
Olahpesan .....	79
Omlet Chat.....	81
<b>5 Kesenangan dan hiburan</b>	
<b>Menggunakan headset .....</b>	<b>92</b>
Menyambungkan konektor audio .....	92

	<b>Musik .....</b>	<b>93</b>
	Membuka Musik .....	93
	Memutar lagu .....	93
	Menjalankan streaming musik di Cloud .....	94
	Membuat daftar putar .....	95
	PlayTo pada perangkat lain.....	96
	<b>Radio FM .....</b>	<b>96</b>
<b>6</b>	<b>Momen berharga</b>	
	<b>Menangkap momen .....</b>	<b>98</b>
	Menjalankan aplikasi Kamera .....	98
	Menggunakan Kamera untuk pertama kalinya.....	99
	Fitur kamera lanjutan.....	103
	<b>Menggunakan Galeri.....</b>	<b>109</b>
	Melihat file dari jaringan sosial atau penyimpanan cloud .....	109
	Melihat lokasi foto.....	110
	Berbagi file dari galeri.....	111
	Menghapus file dari galeri .....	111
	Mengedit foto.....	111
	Menggunakan MiniMovie.....	113
	Menggunakan PlayTo (hanya untuk model tertentu).....	114
<b>7</b>	<b>Tetap terhubung</b>	
	<b>Jaringan selular .....</b>	<b>115</b>
	Mengaktifkan jaringan seluler .....	115
	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>115</b>
	Mengaktifkan Wi-Fi .....	115
	Menyambung ke jaringan Wi-Fi .....	116
	Menonaktifkan Wi-Fi .....	116
	<b>Bluetooth® .....</b>	<b>116</b>
	Mengaktifkan Bluetooth® .....	116
	Memasangkan ASUS Phone ke perangkat Bluetooth®.....	117
	Membatalkan pasangan ASUS Phone dengani perangkat Bluetooth® .....	117
	<b>Tethering .....</b>	<b>118</b>
	Hotspot Wi-Fi.....	118
	Tethering Bluetooth .....	119
<b>8</b>	<b>Perjalanan dan Peta</b>	
	<b>Cuaca .....</b>	<b>120</b>
	Menjalankan aplikasi Weather (Cuaca).....	120
	Layar awal Cuaca .....	121
	<b>Jam.....</b>	<b>122</b>
	Jam Dunia .....	122
	Jam alarm .....	123
	Stopwatch .....	123
	Timer .....	124
<b>9</b>	<b>ZenLink</b>	
	<b>Mengenal ZenLink.....</b>	<b>125</b>

Share Link.....	125
PC Link.....	126
Remote Link.....	128

## **10 Zen di Segala Tempat**

<b>Alat Zen Khusus .....</b>	<b>131</b>
Calculator (Kalkulator) .....	131
Boost .....	132
Kalkulator .....	133
Quick Memo (Memo Cepat) .....	134
Perekam suara .....	135
AudioWizard (Wizard Audio).....	137
Splendid.....	138
Penghemat daya.....	141
<b>Zen Anda memiliki segalanya.....</b>	<b>142</b>
Cover ASUS .....	142

## **11 Memelihara Zen**

<b>Memperbarui perangkat.....</b>	<b>144</b>
Memperbarui sistem .....	144
Penyimpanan .....	144
Pencadangan dan pengaturan ulang .....	144
Mengamankan ASUS Phone .....	145

## **Lampiran**

<b>Pemberitahuan .....</b>	<b>149</b>
----------------------------	------------

## Selamat datang!

Jelajahi kemudahan intuitif dari ASUS Zen UI 2.0!

ASUS Zen UI 2.0 adalah antarmuka yang menarik dan intuitif khusus untuk ASUS Phone. Antarmuka ini menghadirkan aplikasi luar biasa, yang terintegrasi dalam atau dengan aplikasi lainnya, untuk memenuhi kebutuhan khusus Anda dan membuat hidup Anda lebih mudah sekaligus menyenangkan dengan ASUS Phone.



### **Dukungan ASUS**

Temukan jawaban dari Tanya Jawab atau berikan tanggapan Anda melalui forum pengguna.



### **Kamera**

Dengan teknologi PixelMaster, tangkap berbagai momen berharga dalam foto dan video yang hidup dan berkualitas tinggi.



### **Do It Later**

Ambil dan tangani email penting, pesan SMS, situs web menarik, atau tugas penting lainnya pada waktu yang lebih nyaman bagi Anda untuk melakukannya.



### **What's Next (Acara Berikutnya)**

Lihat sekilas rincian pertemuan, email, dan peringatan atau pemberitahuan acara lainnya dari Home screen (Layar awal), Lock Screen (Layar penguncian), atau aplikasi What's Next (Apa Selanjutnya).



### **ZenLink**


Dapatkan produktivitas optimal dari ZenLink, yang terdiri atas aplikasi Remote Link, Share Link, dan PC Link. Gunakan salah satu aplikasi ini untuk tersambung dengan perangkat lain agar dapat berbagi dan menerima file.

---

**CATATAN:** Ketersediaan aplikasi ZenLink beragam menurut model ASUS Phone.

---

---

**CATATAN:** Ketersediaan aplikasi ASUS Zen UI 2.0 beragam menurut kawasan dan model ASUS Phone. Ketuk  dari Home screen (Layar awal) untuk memeriksa aplikasi yang tersedia di ASUS Phone.


---



# Siapkan Ponsel ASUS Anda!

## Komponen dan fitur

Genggam dan aktifkan perangkat dengan cepat.



---

### PERINGATAN:

- Lepas penutup belakang untuk melihat slot kartu SIM mikro ganda dan slot kartu microSD.
- Slot kartu SIM mikro mendukung gelombang jaringan WCDMA, GSM/EDGE dan LTE.
- Slot kartu microSD mendukung format kartu microSD dan microSDHC.

---

### PENTING!

- Sebaiknya jangan gunakan pelindung layar karena dapat mengganggu sensor jarak. Jika Anda ingin menggunakan pelindung layar, pastikan produk tersebut tidak menghalangi sensor jarak.
  - Jaga perangkat agar tetap kering, terutama bidang layar sentuh. Air atau cairan lainnya dapat menyebabkan kerusakan fungsi layar sentuh.
  - Pastikan penutup tempat Micro-SIM/kartu memori selalu tertutup saat mengoperasikan atau membawa perangkat.
-

## Memasang kartu SIM Mikro

Kartu modul identitas pelanggan mikro (micro-SIM) menyimpan informasi, seperti nomor ponsel, kontak, pesan, dan data lainnya yang memberi Anda akses ke jaringan seluler.

ASUS Phone Anda dilengkapi dua slot kartu micro-SIM yang memungkinkan Anda mengkonfigurasi dan menggunakan dua layanan jaringan seluler tanpa harus membawa dua perangkat bergerak pada saat yang sama.

---

### PERHATIAN:

- Perangkat ini dirancang untuk digunakan hanya dengan kartu micro-SIM yang disetujui operator seluler.
  - Kami tidak menyarankan penggunaan kartu SIM yang dipotong dalam slot kartu micro-SIM.
  - Matikan perangkat sebelum memasukkan kartu micro-SIM.
  - Hati-hati saat memegang kartu micro-SIM. ASUS tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apapun yang ditimbulkan pada kartu micro-SIM.
  - Jangan masukkan kartu memori ke dalam slot kartu micro-SIM! Jika kartu memori tanpa sengaja dimasukkan ke dalam slot micro-SIM, kirim perangkat ke teknisi servis resmi ASUS.
- 


Memasang kartu SIM Mikro:

1. Matikan perangkat.
2. Cari lekukan di sudut kanan bawah Ponsel ASUS Anda

---

**PERHATIAN!** Hati-hati saat membuka penutup.

---



3. Cungkil penutup, lalu lepas penutup belakang.


---

**PERHATIAN!** Hati-hati saat membuka penutup.


---

### PERINGATAN!

- **JANGAN** gunakan alat seperti obeng untuk melepas penutup belakang.
  - **JANGAN** cungkil port micro USB
- 



4. Keluarkan baterai.



5. Masukkan kartu SIM Mikro ke salah satu slot.


---

**CATATAN:** Slot kartu micro SIM 1 terdapat di bagian bawah slot kartu combo micro SIM/microSD.

---

**PENTING:** Kedua slot kartu micro SIM mendukung pita jaringan WCDMA 3G / 4G LTE. Namun, hanya satu kartu micro SIM yang dapat tersambung ke layanan WCDMA 3G / 4G LTE pada satu waktu.

---



---

**PERHATIAN:** Jangan gunakan alat tajam atau pelarut pada perangkat untuk menghindari goresan pada perangkat.

---

## Mengeluarkan kartu micro-SIM

---

**PERHATIAN:** Hati-hati saat memegang kartu micro-SIM. ASUS tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apapun yang ditimbulkan pada kartu micro-SIM.

---


Untuk mengeluarkan kartu micro-SIM:

1. Matikan perangkat.
2. Cari lekukan di sudut kanan bawah Ponsel ASUS Anda

---

**PERHATIAN!** Hati-hati saat membuka penutup.

---



3. Cungkil penutup, lalu lepas penutup belakang.


---

**PERHATIAN!** Hati-hati saat membuka penutup.


---

**PERINGATAN!**

- **JANGAN** gunakan alat seperti obeng untuk melepas penutup belakang.
  - **JANGAN** cungkil port micro USB
- 



4. Keluarkan kartu micro-SIM dari slot kartu micro-SIM.




5. Keluarkan kartu micro-SIM dari slot kartu micro-SIM.

---

**CATATAN:** Slot kartu micro SIM 1 terdapat di bagian bawah slot kartu combo micro SIM/microSD.

---

6. Pasang kembali penutup belakang.



## Memasang kartu memori

ASUS Phone Anda mendukung kartu microSD™ dan microSDHC™ dengan kapasitas hingga 128 GB.

---

**CATATAN:** Beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel dengan ASUS Phone. Pastikan Anda hanya menggunakan kartu memori yang kompatibel untuk mencegah kehilangan data, kerusakan pada perangkat atau kartu memori, maupun keduanya.

---

### PERHATIAN!

- Hati-hati saat menangani kartu memori. ASUS tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apapun yang ditimbulkan pada kartu memori.
  - Jangan masukkan kartu micro-SIM ke dalam slot kartu memori! Jika kartu micro-SIM tanpa sengaja dimasukkan ke dalam slot kartu memori, kirim perangkat ke teknisi servis resmi ASUS.
- 


Untuk memasang kartu memori:

1. Matikan perangkat.
2. Cari lekukan di sudut kanan bawah Ponsel ASUS Anda

---

**PERHATIAN!** Hati-hati saat membuka penutup.

---



3. Cungkil penutup, lalu lepas penutup belakang.


---

**PERHATIAN!** Hati-hati saat membuka penutup.


---

### PERINGATAN!

- **JANGAN** gunakan alat seperti obeng untuk melepas penutup belakang.
  - **JANGAN** cungkil port micro USB
- 



4. Keluarkan baterai.




5. Masukkan kartu microSD ke slot kartu microSD.

---

**CATATAN:** Slot kartu microSD terdapat di bagian atas slot kartu combo micro SIM/microSD.

---



6. Pasang kembali penutup belakang.

---

**PERHATIAN!** Jangan gunakan alat tajam atau pelarut pada perangkat untuk menghindari goresan pada perangkat.

---

## Mengeluarkan kartu memori

### **PERHATIAN!**

- Hati-hati saat menangani kartu memori. ASUS tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apapun yang ditimbulkan pada kartu memori.
- Keluarkan kartu memori dengan benar untuk mengeluarkannya dengan aman dari perangkat. Untuk mengeluarkan kartu memori, buka **Home (Awal) > All Apps (Semua Aplikasi) > Settings (Pengaturan) > Storage (Penyimpanan) > Unmount external storage (Lepas penyimpanan eksternal)**.


Untuk mengeluarkan kartu memori:

1. Matikan perangkat.
2. Cari lekukan di sudut kanan bawah Ponsel ASUS Anda

---

**PERHATIAN!** Hati-hati saat membuka penutup.

---



3. Untuk melepas penutup belakang, cangkil celah penutup ke atas, lalu dari celah tersebut ke arah kiri bawah.


---

**PERHATIAN!** Hati-hati saat membuka penutup.


---

### **PERINGATAN!**

- **JANGAN** gunakan alat seperti obeng untuk melepas penutup belakang.
- **JANGAN** cangkil port micro USB



4. Keluarkan baterai.



5. Keluarkan kartu microSD dari slot kartu microSD.

---

**CATATAN:** Slot kartu microSD terdapat di bagian atas slot kartu combo micro SIM/microSD.


---

6. Pasang kembali penutup belakang.

---

**PERHATIAN!** Jangan gunakan alat tajam atau pelarut pada perangkat untuk menghindari goresan pada perangkat.

---



## Mengisi Daya ASUS Phone Anda

Daya ASUS Phone Anda terisi sebagian, namun Anda harus mengisi daya baterai hingga penuh sebelum menggunakannya untuk pertama kali. Baca informasi penting dan peringatan berikut sebelum mengisi daya perangkat.

### PENTING:


- Gunakan hanya adaptor daya AC dan kabel micro-USB yang disertakan untuk mengisi daya ASUS Phone. Menggunakan adaptor daya AC dan kabel lain dapat merusak perangkat.
- Lepaskan lapisan pelindung pada adaptor daya AC dan kabel micro-USB sebelum menggunakannya dengan perangkat.
- Pastikan untuk memasang adaptor daya AC ke stopkontak yang kompatibel. Anda dapat memasang adaptor daya AC ke stopkontak 100~240 V manapun yang kompatibel.
- Tegangan output adaptor daya AC untuk perangkat ini adalah DC +5V=2A, 10W.
- Bila Anda menggunakan ASUS Phone sewaktu terpasang ke stopkontak, maka stopkontak harus berada di dekat perangkat dan mudah dijangkau.
- Untuk menghemat listrik, lepaskan adaptor daya AC dari stopkontak bila tidak digunakan.
- Jangan letakkan benda berat di atas ASUS Phone.

### PERHATIAN!

- Saat diisi daya, ASUS Phone dapat menjadi panas. Hal ini normal, namun, jika perangkat Anda menjadi sangat panas, lepaskan sambungan kabel micro-USB dari perangkat, lalu kirim perangkat (termasuk adaptor daya AC dan kabel) ke teknisi servis resmi ASUS.
- Untuk mencegah kerusakan pada ASUS Phone, adaptor AC, atau kabel micro-USB. Pastikan kabel micro-USB, adaptor AC, dan perangkat tersambung dengan benar sebelum mengisi daya.

Mengisi Daya ASUS Phone Anda:

1. Sambungkan kabel micro USB ke adaptor daya AC.
2. Pasang adaptor daya AC ke stopkontak yang diarde.
3. Sambungkan kabel micro USB ke ASUS Phone.




---

**PENTING!**

- Bila ASUS Phone digunakan saat tersambung ke stopkontak, stopkontak yang diarde tersebut harus berada di dekat unit dan dapat diakses dengan mudah.
- Bila ASUS Phone diisi dayanya melalui komputer, pastikan kabel USB mikro tersambung ke port USB 2.0/USB 3.0 di komputer Anda.
- Hindari mengisi daya ASUS Phone di lingkungan bersuhu lebih dari 35°C (95°F).
- Isi daya ASUS Phone selama 8 (delapan) jam sebelum menggunakannya dalam mode baterai untuk pertama kalinya.
- Status pengisian daya baterai ditunjukkan oleh ikon berikut:

**Lemah Tidak Mengisi Daya Mengisi Daya Penuh**



---

**PERINGATAN:**

- Hanya gunakan adapter listrik yang disertakan bersama perangkat Anda. Menggunakan adaptor daya lainnya akan merusak perangkat Anda.
- Cara terbaik untuk mengisi daya ASUS Phone adalah dengan menggunakan adaptor daya dan kabel sinyal ASUS Phone yang disertakan untuk menyambungkan ASUS Phone ke stopkontak.
- Tegangan voltase input antara stopkontak dinding dan adaptor ini adalah AC 100V – 240V; voltase output melalui kabel micro USB adalah DC +5V=2A, 10W.

- 
4. Setelah daya terisi penuh, lepaskan terlebih dulu kabel USB dari ASUS Phone sebelum melepaskan adaptor daya AC dari stopkontak.

---

**CATATAN:**

- Anda dapat menggunakan perangkat saat mengisi namun mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk mengisi penuh daya perangkat.
  - Pengisian daya perangkat melalui port USB komputer mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk mengisi penuh daya perangkat.
  - Jika komputer tidak menyediakan cukup daya untuk mengisi daya melalui port USB, isi daya ASUS Phone menggunakan adaptor daya AC yang terpasang ke stopkontak.
-



## Menghidupkan dan mematikan ASUS Phone Anda

### Menghidupkan perangkat

Untuk menghidupkan perangkat, tekan terus tombol daya hingga perangkat bergetar dan hidup.


### Mematikan perangkat

Untuk mematikan perangkat:

1. Jika layar mati, tekan tombol daya untuk menghidupkannya. Jika layar terkunci, buka kunci layar perangkat.
2. Tekan terus tombol daya, lalu saat diminta, sentuh **Power off (Matikan)**, lalu sentuh **OK**.

### Mode tidur

Untuk mengalihkan perangkat ke mode tidur, tekan tombol daya sekali hingga layar mati.




## Penggunaan pertama kali

Saat Anda menghidupkan ASUS Phone untuk pertama kalinya, Wizard Konfigurasi akan memandu Anda melakukan proses konfigurasi. Ikuti petunjuk di layar untuk memilih bahasa, memilih metode input, mengkonfigurasi jaringan seluler dan wi-fi, mensinkronisasi account, serta mengkonfigurasi layanan lokasi.

Anda juga dapat memindahkan data, misalnya kontak dan info terkait lainnya dari perangkat bergerak lama ke Ponsel ASUS melalui aplikasi Data Transfer.

---

**CATATAN:** Anda dapat menggunakan aplikasi Data Transfer setiap saat sesuai keinginan. Dari **Home screen (Layar awal)**, sentuh  > **Data Transfer**. Untuk rincian selengkapnya, lihat [Data Transfer](#).

---

Gunakan account Google atau ASUS Anda untuk mengkonfigurasi perangkat. Buat account jika Anda tidak memiliki account Google atau ASUS.

## Account Google

Menggunakan Account Google memungkinkan Anda untuk sepenuhnya memanfaatkan fitur OS Android ini:

- Mengatur dan melihat semua informasi dari manapun.
- Mencadangkan semua data secara otomatis.
- Memanfaatkan layanan Google dengan mudah dari manapun.

## Account ASUS

Memiliki Account ASUS membuat Anda dapat menikmati manfaat berikut:

- Layanan dukungan ASUS yang dipersonalisasi dan perpanjangan jaminan untuk produk yang didaftarkan.
- Gratis 5 GB ruang penyimpanan Cloud.
- Menerima pembaruan perangkat dan firmware terkini.

---

**CATATAN:** Anda juga dapat menggunakan Wizard Konfigurasi untuk mengkonfigurasi ulang perangkat, kapan pun Anda inginkan. Dari layar Awal buka  > **Setup Wizard (Wizard Konfigurasi)**.

---

## Tips menghemat daya baterai

Daya baterai adalah nyawa ASUS Phone Anda. Berikut adalah beberapa tips yang akan membantu menghemat daya baterai ASUS Phone Anda.

- Tutup semua aplikasi aktif yang tidak digunakan.
- Bila tidak digunakan, tekan tombol daya untuk mengalihkan perangkat ke mode tidur.
- Aktifkan fitur Smart Saving (Hemat Daya Pintar) dalam aplikasi Power Saver (Penghemat Daya).
- Tetapkan audio ke mode Power Saving (Hemat Daya).
- Kurangi kecerahan layar.
- Atur volume speaker ke rendah.
- Nonaktifkan fitur Wi-Fi.
- Nonaktifkan fitur Bluetooth.
- Nonaktifkan fitur putar posisi layar otomatis.
- Nonaktifkan semua fitur sinkronisasi otomatis di perangkat.

## Menggunakan layar sentuh

Gunakan gerakan ini di layar sentuh untuk mengaktifkan aplikasi, mengakses pengaturan tertentu, dan menavigasi ASUS Phone.

### Mengaktifkan aplikasi atau memilih item

Lakukan langkah berikut:


- Untuk mengaktifkan aplikasi, cukup ketuk aplikasi tersebut.
- Untuk memilih item, misalnya aplikasi File Manager (Manajer File), cukup ketuk aplikasi tersebut.



### Memindahkan atau menghapus item

Lakukan langkah berikut:

- Untuk memindahkan aplikasi atau widget, ketuk dan tahan aplikasi, lalu tarik ke lokasi yang diinginkan.
- Untuk menghapus aplikasi atau widget dari Layar awal, ketuk dan tahan aplikasi tersebut, lalu tarik ke **Remove (Hapus)**.



## Bergerak di halaman atau layar

Lakukan langkah berikut:

- Geser jari Anda ke kiri atau kanan untuk beralih di antara layar atau untuk menggulir Gallery (Galeri) foto.
- Gulir ke atas atau bawah menggunakan jari untuk membuka halaman web maupun daftar item.



## Memperbesar tampilan

Geser kedua jari saling menjauh pada panel sentuh untuk memperbesar gambar dalam Gallery (Galeri) maupun Maps (Peta).



## Memperkecil tampilan

Geser kedua jari saling mendekat pada panel sentuh untuk memperkecil gambar dalam Gallery (Galeri) maupun Maps (Peta), atau untuk memperkecil halaman web.



---

**CATATAN:** Anda mungkin tidak dapat memperbesar/memperkecil halaman web, karena halaman tersebut telah dirancang khusus sesuai ukuran layar ponsel.

---

## Fitur Layar Awal ASUS Phone

### Layar awal

Dapatkan pengingat aktivitas penting, pembaruan aplikasi dan sistem, perkiraan cuaca, dan pesan teks dari orang yang benar-benar penting bagi Anda, langsung dari layar Awal.

















Geser layar Awal ke kiri atau kanan untuk menampilkan layar Awal yang diperluas

**CATATAN:** Untuk menambahkan lebih banyak halaman ke Home screen (Layar awal), lihat [Extended Home screen \(Layar awal yang Diperluas\)](#).

## Mempelajari ikon

Ikon ini ditampilkan pada panel status dan akan memberitahukan status ASUS Phone saat ini.

---

	<b>Mobile network (Jaringan seluler)</b> Menunjukkan kekuatan sinyal jaringan seluler.
	<b>Micro SIM card 1 (Kartu micro SIM 1)</b> Menunjukkan bahwa kartu micro SIM dimasukkan ke dalam slot kartu micro SIM 1.
	<b>Micro SIM card 1 (Kartu micro SIM 2)</b> Menunjukkan bahwa kartu micro SIM dimasukkan ke dalam slot kartu micro SIM 2.  <b>CATATAN:</b> Jika ikon kartu SIM berwarna hijau, hal ini berarti kartu SIM diatur sebagai jaringan yang dipilih.
	<b>Messages (Pesan)</b> Menunjukkan bahwa Anda memiliki pesan yang belum dibaca.
	<b>Wi-Fi</b> Ikon ini menunjukkan kekuatan sinyal sambungan Wi-Fi.
	<b>Battery life (Masa pakai baterai)</b> Ikon ini menunjukkan status baterai ASUS Phone.
	<b>kartu microSD</b> Ikon ini menunjukkan bahwa kartu microSD dimasukkan ke dalam ASUS Phone.
	<b>Screenshots (Gambar layar)</b> Ikon ini menunjukkan bahwa Anda mengambil screenshot ASUS Phone.
	<b>Airplane mode (Mode pesawat)</b> Ikon ini menunjukkan bahwa ASUS Phone sedang dalam mode Pesawat.
	<b>Wi-Fi Hotspot (Hotspot Wi-Fi)</b> Ikon ini menunjukkan bahwa hotspot Wi-Fi ASUS Phone diaktifkan.
	<b>Smart Saving mode (Mode Hemat Daya Pintar)</b> Ikon ini menunjukkan bahwa mode Hemat Daya Pintar diaktifkan.  <b>CATATAN:</b> Untuk selengkapnya, lihat <a href="#">Power Saver (Penghemat daya)</a> .
	<b>Mute mode (Mode diam)</b> Ikon ini menunjukkan bahwa mode Diam diaktifkan.
	<b>Vibrate mode (Mode getar)</b> Menunjukkan bahwa Vibrate mode (Mode getar) diaktifkan.
	<b>Download status (Status download)</b> Ikon ini menunjukkan status download aplikasi atau file.

---




## Pengaturan cepat

Panel Pemberitahuan Pengaturan cepat memberikan akses sekali sentuh ke beberapa fitur nirkabel dan pengaturan ASUS Phone. Setiap fitur tersebut diwakili oleh tombol.


Untuk mengakses panel Pengaturan Ringkas, geser ke bawah dua kali dari sudut kanan atas Ponsel ASUS Anda.

**CATATAN:** Tombol biru menunjukkan bahwa fitur tersebut aktif sedangkan tombol abu-abu berarti fitur dinonaktifkan. Tombol hijau berfungsi untuk membuka utilitas terpisah yang dapat diakses dengan cepat melalui Quick Settings Notification Panel (Panel Pemberitahuan Pengaturan Cepat).



## Menambah atau menghapus tombol


Untuk menambah atau menghapus tombol yang ada dari panel pemberitahuan Pengaturan Cepat ASUS:

1. Aktifkan Pengaturan cepat, lalu sentuh .
2. Sentuh kotak di sebelah fitur untuk menambahkan atau menghapusnya dari Panel Pemberitahuan Pengaturan Cepat ASUS.

---

**CATATAN:** Kotak yang dicentang menunjukkan bahwa tombol fitur tersebut dapat diakses melalui Panel Pemberitahuan Pengaturan Cepat ASUS sedangkan kotak yang tidak dicentang berarti sebaliknya.


---

3. Sentuh  untuk kembali dan melihat panel pemberitahuan Pengaturan Cepat ASUS saat ini.

## Pemberitahuan sistem


Dalam Pemberitahuan sistem, Anda dapat melihat pembaruan terakhir yang dilakukan dan perubahan sistem pada ASUS Phone Anda. Sebagian besar perubahan tersebut terkait dengan data dan sistem.

Untuk mengaktifkan panel System notifications (Pemberitahuan sistem), geser ke bawah dari sudut kiri atas ASUS Phone.



## Mempersonalisasi Home screen (Layar awal)

Tunjukkan karakter Anda di layar Awal. Pilih desain menarik sebagai wallpaper, tambahkan cara pintas untuk akses cepat ke aplikasi favorit, dan tambahkan widget untuk melihat info penting dengan cepat. Anda juga dapat menambahkan beberapa halaman agar dapat menambahkan dan dengan cepat mengakses atau meninjau lebih banyak aplikasi maupun widget di layar Awal.



### Aplikasi & Widget

Cara pintas aplikasi membuat Anda lebih mudah dan cepat mengakses aplikasi favorit atau yang sering digunakan dari Home screen (Layar awal). Anda dapat menambah, menghapus, atau mengelompokkan aplikasi ke dalam satu folder.

Anda dapat meletakkan widget, yang merupakan aplikasi dinamis kecil, di Beranda. Widget akan memberikan tampilan cepat tentang prakiraan cuaca, informasi aktivitas kalender, status baterai, dan banyak lagi.

### Menambahkan pintasan aplikasi atau widget

Untuk menambahkan pintasan aplikasi atau widget:

1. Sentuh terus bidang kosong di layar Awal, lalu pilih **Apps & Widget (Aplikasi & Widget)**.
2. Dari daftar Semua Aplikasi atau layar Widget, ketuk dan tahan aplikasi atau widget, lalu tarik ke bidang kosong di Beranda.

### Menghapus pintasan aplikasi atau widget

Dari Beranda, ketuk dan tahan aplikasi atau widget, lalu tarik ke Remove (Hapus) di bagian atas layar. Aplikasi yang telah dihapus dari Beranda akan tetap berada di layar Semua Aplikasi..

## Mengelompokkan cara pintas aplikasi dalam folder

Buat folder untuk mengatur cara pintas aplikasi di Home screen (Layar awal).

1. Pada Beranda, ketuk dan tarik aplikasi ke aplikasi lain, lalu folder akan muncul dengan nama yang telah ditetapkan secara otomatis.
2. Jika Anda ingin mengubah nama folder, ketuk folder, lalu ketuk nama folder untuk memberinya nama baru.


## Wallpaper

Tampilkan aplikasi, ikon, dan elemen ASUS Phone lainnya dengan latar wallpaper yang dirancang dengan menarik. Anda dapat menambahkan latar belakang warna transparan ke wallpaper agar mudah dibaca dan jelas. Anda juga dapat memilih wallpaper animasi agar layar lebih hidup.



## Menerapkan wallpaper dan latar belakang warna

Untuk menerapkan wallpaper dan latar belakang warna:

1. Sentuh terus bidang kosong di layar Awal, lalu pilih **Wallpaper**.
2. Pilih lokasi penerapan wallpaper: di layar Awal, **Lock screen (Layar penguncian)**, atau **layar Awal dan Lock screen (Layar penguncian)**. Jika Anda tidak ingin menambahkan warna latar belakang ke wallpaper, lanjutkan langsung ke langkah 5.
3. Centang **Background tint (Warna latar belakang)**, lalu atur tingkat transparansi.
4. Sentuh , lalu pilih warna.
5. Pilih wallpaper, lalu sentuh **Apply (Terapkan)**.

---

**CATATAN:** Warna latar belakang dapat diterapkan ke layar Awal, atau **layar Awal dan Lock screen (Layar penguncian)**.


---

## Menerapkan wallpaper animasi

Untuk menerapkan wallpaper animasi:

1. Sentuh terus bidang kosong di layar Awal, lalu pilih **Wallpaper**.
2. Pilih lokasi penerapan wallpaper: di **Home Screen (layar Awal)**, atau **Home Screen and Lock screen (layar Awal dan Layar penguncian)**.
3. Pilih wallpaper animasi, lalu sentuh **Apply (Terapkan)**.

---



**CATATAN:** Anda juga dapat mengkonfigurasi pengaturan wallpaper dari  > **Settings (Setelan)** > **Tampilan**.

---

## Extended Home screen (Layar awal yang Diperluas)

### Memperluas Home screen (Layar awal)

Anda dapat menambah lebih banyak halaman untuk memperluas Home screen (Layar awal) serta menempatkan lebih banyak cara pintas aplikasi dan widget di atasnya.



1. Ketuk dan tahan area kosong di Home screen (Layar awal), lalu pilih **Edit page (Edit halaman)**.
2. Ketuk  untuk menambah halaman baru. Jika Anda ingin menghapus extended Home screen (Layar awal yang diperluas), pilih, lalu tarik dan lepaskan layar tersebut ke .

## Mode Mudah

Navigasikan ASUS Phone secara lebih baik menggunakan Easy Mode (Mode Praktis), yakni antarmuka intuitif yang disertai ikon, tombol, dan ukuran font besar untuk kemampuan baca yang lebih baik serta pengalaman pengguna yang lebih mudah. Anda juga dapat dengan mudah melakukan tugas inti, misalnya melakukan panggilan, mengirim pesan, dan lebih banyak lagi dengan Easy Mode (Mode Praktis).

## Mengaktifkan Mode Praktis

Untuk mengaktifkan Easy Mode (Mode Praktis):

1. Buka layar Settings (Setelan) dengan melakukan langkah berikut:
  - Akses Quick settings (Pengaturan ringkas), lalu ketuk .
  - Ketuk  > **Settings (Setelan)**
2. Gulir ke bawah layar **Settings (Setelan)**, lalu pilih **Easy Mode (Mode Praktis)**.
3. Geser Easy Mode (Mode Praktis) ke **ON (Aktif)**.


## Menambahkan pintasan



Dalam Easy Mode (Mode Praktis), Anda dapat menambahkan hingga 12 (dua belas) pintasan aplikasi ke Layar awal.

1. Geser ke kanan Layar awal, lalu ketuk **+**.
2. Dari layar All apps (Semua aplikasi), pilih aplikasi yang akan ditambahkan ke daftar.

## Menghapus pintasan


Lakukan langkah berikut:

1. Ketuk .
2. Pilih satu atau beberapa pintasan aplikasi yang akan dihapus dari daftar, lalu ketuk **Delete (Hapus)**.



## Menambahkan kontak


Dalam Easy Mode (Mode Mudah), Anda dapat menambahkan kontak yang sering dihubungi di Beranda.

1. Geser ke kiri dari Beranda, lalu ketuk  .
2. Dari layar Kontak, pilih kontak yang akan ditambahkan ke dalam daftar.

## Menghapus kontak


Lakukan langkah berikut:

1. Geser ke kiri dari Beranda, lalu ketuk **Edit contacts (Edit kontak)**.
2. Pilih satu kontak atau lebih yang akan dihapus dari daftar, lalu ketuk **Delete (Hapus)**.



## Menonaktifkan Easy Mode (Mode Mudah)



Untuk menonaktifkan Easy Mode (Mode Mudah):

1. Geser ke bawah dari bagian atas layar, lalu ketuk  .
2. Pilih Easy **Mode (Mode Mudah)** dari layar **Settings (Pengaturan)**.
3. Geser Easy Mode (Mode Mudah) ke **OFF (TIDAK AKTIF)**.

## Mengatur tanggal dan waktu

Secara default, tanggal dan waktu yang ditampilkan di Home screen (Layar awal) akan secara otomatis disinkronisasi dengan pengaturan penyedia seluler.

Untuk mengubah pengaturan tanggal dan waktu:

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
  - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk .
  - Ketuk  > **Settings (Setelan)**.
2. Gulir ke bagian bawah layar **Settings (Setelan)**, lalu pilih **Date & time (Tanggal & waktu)**.
3. Batalkan pilihan **Automatic date & time (Tanggal & waktu otomatis)** dan **Automatic time zone (Zona waktu otomatis)**.
4. Pilih zona waktu, lalu atur tanggal dan waktu secara manual.
5. Anda dapat memilih menggunakan format 24 jam jika menginginkannya.
6. Pilih format tanggal yang akan ditampilkan.

---



**CATATAN:** Lihat juga [Clock \(Jam\)](#).

---

## Mengatur nada dering dan suara peringatan

Atur suara untuk nada dering ponsel, pemberitahuan seperti pesan teks, email, dan peringatan acara. Anda juga dapat memilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan nada sentuh panel tombol, suara sentuh, dan suara penguncian layar, atau untuk membuat ASUS Phone bergetar saat Anda mengetuknya.

Untuk mengkonfigurasi pengaturan suara:

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
  - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk .
  - Ketuk  > **Settings (Setelan)**.
2. Gulir ke bagian bawah layar **Settings (Setelan)**, lalu pilih **Sound & notification (Suara & notifikasi)**.
3. Konfigurasi pengaturan suara yang diinginkan.



## Layar Penguncian


Secara default, layar penguncian akan ditampilkan setelah perangkat dihidupkan dan sewaktu mengaktifkannya dari mode tidur. Dari layar penguncian, Anda dapat membuka sistem Android® perangkat dengan menggeser di panel layar sentuh.

Layar penguncian perangkat juga dapat disesuaikan dengan mengatur akses ke data dan aplikasi perangkat bergerak Anda.


## Menyesuaikan layar penguncian

Jika Anda ingin mengubah pengaturan layar penguncian dari pilihan **Geser** default, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Aktifkan Pengaturan cepat, lalu sentuh .
2. Gulir ke bawah layar **Settings (Setelan)**, lalu pilih **Lock screen (Layar kunci)**.



3. Di layar berikutnya, sentuh **Screen lock (Gembok layar)**.



4. Sentuh pilihan layar penguncian yang akan digunakan.


---


**CATATAN:** Untuk selengkapnya, lihat [Mengamankan ASUS Phone](#) ASUS Phone.

---

## Menyesuaikan tombol akses cepat

Secara default, layar kunci berisi tombol akses cepat untuk aplikasi berikut ini: Phone (Telepon), Messaging (Olahpesan), dan Camera (Kamera). Ubah pengaturan default ini dan sesuaikan tombol tersebut untuk mengaktifkan aplikasi lain di layar kunci dengan langkah-langkah berikut ini:

1. Aktifkan Pengaturan cepat, lalu sentuh .
2. Gulir ke bawah layar **Settings (Setelan)**, lalu pilih **Lock screen (Layar kunci)**.
3. Untuk mengaktifkan fitur ini, pada **Display (Tampilan)**, geser panel dari **OFF (TIDAK AKTIF)** ke **ON (AKTIF)** di samping Customized quick access (**Akses cepat kustom**).
4. Pada layar Customized quick access (Akses cepat kustom), pilih tombol yang akan disesuaikan.




5. Ketuk aplikasi yang akan ditetapkan sebagai preset pada tombol akses cepat yang akan dikonfigurasi.

---

**CATATAN:** Gulir ke atas atau bawah untuk melihat daftar aplikasi saat ini yang dapat ditetapkan sebagai preset.

---



6. Tahan dan tarik tombol akses cepat untuk menyusun ulang urutannya.

# Bekerja dan bermain

# 3

## Browser

Mesin browser canggih berbasis Kromium akan memungkinkan Anda menjelajahi Internet pada kecepatan pemuatan yang tinggi. Antarmuka Zen yang bersih dan intuitif, serta didukung oleh teknologi text-reflow (penyusunan ulang teks) akan mengoptimalkan konten web agar lebih sesuai dengan layar ASUS Phone. Dengan mode tampilan majalahnya melalui fitur Smart Reader, Anda dapat dengan nyaman membaca konten web favorit, baik secara online maupun offline, tanpa item apa pun yang mengganggu, seperti iklan banner. Anda juga dapat menandai halaman yang menarik sebagai tugas baca di lain waktu. Anda dapat mengambilnya dari aplikasi Do It Later dan membacanya pada waktu yang nyaman bagi Anda untuk melakukannya.

---


**PENTING!** Sebelum melakukan penjelajahan apa pun di Internet atau aktivitas terkait Internet, pastikan ASUS Phone Anda telah tersambung ke Wi-Fi atau jaringan seluler. Untuk selengkapnya, lihat [Tetap terhubung](#).

---

## Menjalankan aplikasi Browser


Dari Home screen (Layar awal), lakukan salah satu langkah berikut untuk menjalankan aplikasi Browser:

- Ketuk .
- Ketuk  > **Browser**.



## Berbagi halaman



Bagi halaman menarik dari ASUS Phone kepada pengguna lain melalui akun email, akun penyimpanan cloud, Bluetooth, atau aplikasi ASUS Phone lainnya.

1. Jalankan browser.
2. Dari halaman web, ketuk  > **Share link**.
3. Ketuk akun atau aplikasi yang ingin Anda gunakan sebagai media berbagi halaman.

## Membaca halaman di lain waktu

Bila sejumlah informasi yang menarik tersedia secara online, namun Anda tidak memiliki waktu untuk membacanya, Anda dapat menandainya sebagai tugas baca di lain waktu. Anda dapat mengambil dan membaca halaman ini pada waktu yang nyaman dari aplikasi Do It Later .

1. Untuk menandai sebagai tugas baca nanti, gunakan salah satu cara berikut:

- Dari halaman, sentuh  > **Read later (Baca nanti)**.
- Sentuh  di bagian bawah layar.

2. Untuk mengambil halaman, ketuk **ASUS > Do It Later** dari Home screen (Layar awal).


---

**CATATAN:** Untuk rincian tentang cara menelusuri halaman baca di lain waktu, lihat [Menyelesaikan aktivitas baca online sekarang](#).

---

## Menambah tab baru

Sembunyikan situs web saat ini, lalu buka jendela baru untuk terus menjelajahi atau menelusuri situs web lain.

1. Dari halaman yang aktif, ketuk  > **New tab (Tab baru)**
2. Masukkan alamat URL dalam bidang URL dan terus nikmati penelusuran Internet dari ASUS Phone.
3. Jika Anda ingin menambah tab lain, ikuti kembali langkah 1.

---


**CATATAN:**

- Membuka banyak situs web di browser akan memperlambat performa pemuatannya.
  - Jika sambungan Internet melambat, coba hapus cache. Untuk selengkapnya, lihat bagian [Menghapus cache browser](#).
-

## Menandai halaman

Tandai halaman atau situs web favorit agar Anda dapat membuka dan menelusurinya kembali.

Untuk menandai halaman:

Dari halaman, ketuk  > **Save to bookmarks (Simpan ke penanda)**. Saat berikutnya Anda membuka browser, Anda dapat dengan cepat mengetuk halaman yang ditandai.

## Membaca online dengan pintar




ASUS Phone secara otomatis mengaktifkan Mode Smart Reader pada halaman berisi banyak item yang menurut Anda tidak penting atau mengganggu, seperti iklan banner, ikon, atau item menu. Anda dapat menghapus item tersebut dan hanya membaca konten utama halaman.


---

**CATATAN:** Mode Smart Reader mendukung situs Wikipedia, CNN, ESPN, BCC, dan NY Times.

---

Untuk menggunakan Mode Smart Reader:

- Ketuk ikon Mode Smart Reader  untuk secara otomatis menghapus setiap item yang tidak penting atau mengganggu, dan hanya menampilkan konten utama halaman.
- Dari halaman Mode Smart Reader, lakukan salah satu langkah berikut ini:
  - Ketuk  untuk menampilkan Reader's List (Daftar Pembaca) atau halaman yang disimpan.
  - Ketuk  untuk mengaktifkan Marker tool (Alat penanda) dan memilih warna yang diinginkan, lalu geser melintasi teks yang akan disorot.
  - Rapatkan atau rentangkan dua jari untuk memperbesar/memperkecil tampilan halaman.



## Menghapus cache browser

Hapus cache browser untuk menghapus file Internet sementara, situs web, dan cookie yang disimpan sementara di ASUS Phone. Tindakan ini akan membantu meningkatkan performa pemuatan browser.

1. Jalankan browser.
2. Ketuk  > **Settings (Setelan)** > **Privacy & security (Privasi & keamanan)** > **Clear cache (Hapus cache)**.
3. Klik OK pada pesan konfirmasi.

## Email

Tambahkan account Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP agar Anda dapat menerima, membuat, dan menelusuri email langsung dari perangkat. Anda juga dapat mensinkronisasi kontak email dari account tersebut ke ASUS Phone.

---

**PENTING!** ASUS Phone harus tersambung ke Wi-Fi atau jaringan seluler agar Anda dapat menambah akun email atau mengirim dan menerima email dari akun yang ditambahkan. Untuk selengkapnya, lihat [Tetap terhubung](#).

---

## Mengkonfigurasi account email

Konfigurasi akun email pribadi atau kerja Anda saat ini agar Anda dapat menerima, membaca, dan mengirim email dari ASUS Phone.

1. Dari layar Awal, sentuh **Email** untuk mengaktifkan aplikasi Email.
2. Sentuh penyedia email yang ingin dikonfigurasi.
3. Masukkan alamat email dan sandi, lalu sentuh **Next (Berikutnya)**.

---

**CATATAN:** Tunggu sewaktu perangkat secara otomatis memeriksa pengaturan server email masuk dan keluar.

---

4. Konfigurasi **Account settings (Setelan akun)**, seperti frekuensi pemeriksaan kotak masuk, hari sinkronisasi, atau pemberitahuan email masuk. Setelah selesai, sentuh **Next (Berikutnya)**.
5. Masukkan nama account yang akan ditampilkan dalam pesan keluar, lalu sentuh **Next (Berikutnya)** untuk log in ke kotak masuk.


---

**CATATAN:** Jika Anda ingin mengkonfigurasi akun kerja pada ASUS Phone, minta pengaturan email dari administrator jaringan.

---

## Menambah account email

Jika saat ini Anda tidak memiliki akun email, buat akun email agar Anda dapat menerima, membaca, dan mengirim email langsung dari ASUS Phone.

1. Dari layar Awal, sentuh **Email** untuk mengaktifkan aplikasi Email.
2. Sentuh  > **Settings (Setelan)**, lalu tambahkan account email.
3. Sentuh penyedia email yang ingin dikonfigurasi.
4. Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan konfigurasi account email baru.

---

**CATATAN:** Anda juga dapat melihat langkah 3 hingga 5 di bagian *Mengkonfigurasi account email* dalam panduan ini untuk menyelesaikan proses konfigurasi.

---


## Mengkonfigurasi account Gmail

1. Sentuh **Google**, lalu sentuh **Gmail**.
2. Sentuh **Existing (Yang sudah ada)**, masukkan account Gmail yang ada dan sandi, lalu sentuh .

---

**CATATAN:**

- Sentuh **New (Baru)** jika Anda tidak memiliki account Google.
  - Saat sign in, Anda harus menunggu saat perangkat berkomunikasi dengan server Google untuk mengkonfigurasi account Anda.
- 

3. Gunakan account Google Anda untuk mencadangkan serta mengembalikan pengaturan dan data. Sentuh  untuk sign in ke account Gmail Anda.


---

**PENTING!** Jika Anda memiliki beberapa account email selain Gmail, unakan aplikasi Email untuk menkonfigurasi dan mengakses semua account email Anda.

---

## Mengirim undangan acara melalui email

Anda dapat mengirim undangan acara melalui email langsung dari ASUS Phone, serta dapat mengatur notifikasi peringatan untuk acara tersebut.

1. Dari Layar awal, ketuk **Email**.
2. Ketuk  > **Meeting invitation (Undangan Rapat)**.
3. Pada kolom **Event name (Nama acara)**, masukkan nama acara.
4. Pada kolom **Location (Lokasi)**, masukkan jalan, kota kecil/kota/provinsi, negara, dan kode pos tempat acara tersebut berlangsung.
5. Atur Countdown (Hitung mundur) ke **ON (Aktif)**. Anda akan mendapatkan notifikasi hitung mundur pada panel System notifications (Pemberitahuan sistem) untuk waktu tersisa hingga acara tersebut diselenggarakan.

---

**CATATAN:** Untuk informasi rinci tentang panel System notifications (Pemberitahuan sistem), lihat [Pemberitahuan sistem](#).


---

5. Pada kolom **Reminders (Peringat)**, pilih waktu notifikasi peringatan atau pengingat tentang acara yang diinginkan.

---

**CATATAN:** Anda akan mendapatkan peringatan acara sebagai What's Next activity (Aktivitas selanjutnya). Untuk info lebih rinci, lihat [What's Next \(Acara Berikutnya\)](#).

---

6. Ketuk kolom **Guests (TamU)**, lalu pilih kontak yang akan dikirim undangan.
7. Setelah selesai, ketuk  untuk menyimpan, lalu tutup.


---

**CATATAN:** Anda juga dapat mengirim email undangan dari aplikasi Kalender. Untuk informasi rinci, lihat [Membuat acara](#).

---

## Mengirim email nanti

Bila menerima email, Anda dapat mengaturnya sebagai tugas email dan dapat membalasnya di lain waktu dari aplikasi Do It Later .

1. Dari Layar awal, ketuk **Email**.
2. Pilih email yang akan dibalas nanti dari kotak masuk.
3. Ketuk  > **Reply Later (Balas Nanti)**.
4. Untuk mengambil email, ketuk **Asus > Do It Later** dari Layar awal.

---

**CATATAN:** Untuk informasi rinci tentang cara menjawab email balasan di lain waktu, lihat Mengirim email [Mengirim email sekarang](#).

---




## Kalender

Aplikasi Kalender dapat digunakan untuk melacak acara penting menggunakan ASUS Phone. Seiring dengan pembuatan acara, Anda juga dapat mengatur pengingat, atau membuat pemberitahuan hitung mundur, untuk memastikan bahwa Anda tidak melupakan acara penting tersebut. Pengingat juga menyimpan acara, seperti ulang tahun dan hari jadi, yang telah Anda konfigurasi untuk kontak VIP.

### Membuat acara


Untuk membuat acara:

1. Sentuh **Asus > Calendar (Kalender)**.
2. Sentuh  untuk mulai membuat acara baru.
3. Di layar Acara baru, masukkan semua rincian penting acara Anda.
4. Atur Countdown (Hitung mundur) ke **ON (AKTIF)**. Anda akan menerima pemberitahuan hitung mundur pada panel System notifications (Pemberitahuan sistem) yang berisi jumlah hari tersisa hingga acara ini berlangsung.

---



**CATATAN:** Untuk selengkapnya tentang panel System notifications (Pemberitahuan sistem), lihat [Pemberitahuan sistem](#).

---

5. Di bidang **Reminders (Pengingat)**, pilih waktu yang Anda inginkan untuk menerima peringatan atau pengingat acara.
6. Setelah selesai, ketuk  untuk menyimpan dan keluar.


### Menambahkan account ke Kalender

Selain membuat acara yang tercatat di ASUS Phone, Anda juga dapat menggunakan Kalender untuk membuat acara yang akan secara otomatis disinkronisasi dengan account online Anda. Namun account tersebut harus ditambahkan terlebih dulu ke Kalender dengan langkah-langkah berikut:

1. Sentuh **Asus > Calendar (Kalender)**.
2. Sentuh  > **Account** > .
3. Sentuh account yang akan ditambahkan.
4. Ikuti petunjuk berikutnya di layar untuk menyelesaikan penambahan account baru ke Kalender.

## Membuat acara dari account Anda

Setelah menambahkan account online yang akan disinkronisasi dengan Kalender, kini Anda dapat menggunakan ASUS Phone guna membuat pemberitahuan untuk account online tersebut dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Sentuh **ASUS > Kalender (Kalender)**.
2. Sentuh  untuk mulai membuat acara baru.
3. Di layar Acara baru, sentuh **Kalender Saya** untuk melihat semua account yang saat ini disinkronisasi dengan Kalender.
4. Sentuh account tempat Anda ingin membuat acara baru.
5. Pada layar New event (Acara baru), masukkan semua rincian acara yang diperlukan


---


**CATATAN:** Akun online harus sudah ditambahkan ke Kalender (Kalender) agar Anda dapat melanjutkan dengan langkah berikutnya. Untuk selengkapnya, lihat [Menambahkan account ke Kalender](#).

---

## Mengaktifkan pengingat untuk acara

Aktifkan fungsi peringatan dari aplikasi Calendar (Kalender) untuk menerima pengingat dan pemberitahuan untuk acara khusus seperti ulang tahun, hari jadi, pertemuan, dan acara lain yang penting bagi Anda.

1. Sentuh **ASUS > Kalender (Kalender)**.
2. Sentuh  > **Account**.
3. Ketuk akun yang ingin Anda gunakan sebagai pengirim pengingat.



---

**CATATAN:**

- Untuk selengkapnya tentang cara mengkonfigurasi peringatan acara terkait VIP, lihat [Menambahkan acara ke kontak VIP](#).
  - Dapatkan peringatan atau pengingat sebagai [What's Next \(Acara Berikutnya\)](#).
-

## What's Next (Acara Berikutnya)

Jangan lewatkan acara penting, bersenang-senang di bawah sinar matahari, atau menerima pesan/email/panggilan dari orang-orang tersayang. Konfigurasikan kalender acara, grup Favorit dan VIP, atau pengaturan informasi cuaca terbaru untuk mendapatkan tanda serta pengingat acara berikutnya. pemberitahuan Selanjutnya dari widget atau aplikasi Selanjutnya.


Jalankan aplikasi Selanjutnya:

- Ketuk  > **What's Next (Selanjutnya)**.

## Mendapatkan pengingat acara

Untuk mendapatkan pengingat dan pemberitahuan acara What's Next (Apa Selanjutnya), pastikan hal-hal berikut ini:

- Info acara VIP Anda, seperti ulang tahun atau hari jadi, telah dikonfigurasi pada aplikasi Contacts (Kontak). Untuk selengkapnya, lihat [Menambahkan acara ke kontak VIP](#).
- Anda dapat mengirim email undangan acara dan mengatur waktu pengingat di aplikasi Email. Untuk informasi rinci, lihat [Mengirim undangan acara melalui email](#).
- Anda dapat mengkonfigurasi acara dan mengatur waktu pengingat dalam aplikasi Calendar (Kalender). Untuk selengkapnya, lihat [Membuat acara](#).



## Menerima atau menolak undangan untuk acara

Konfigurasi akun email dalam aplikasi Email untuk mengirim atau menerima email, misalnya undangan untuk acara. Bila Anda menerima undangan email, acara akan disinkronisasi dengan aplikasi Calendar (Kalender).

---

**CATATAN:** Untuk informasi rinci, lihat [Email](#) dan [Kalender](#)

---

**PENTING!** ASUS Phone harus tersambung ke Wi-Fi atau jaringan seluler agar dapat menerima undangan email atau peringatan terkait acara. Untuk selengkapnya, lihat [Tetap terhubung](#).

---

Untuk menerima atau menolak undangan:

1. Ketuk undangan email untuk membukanya.
2. Ketuk Yes (Ya) untuk menerima atau No (Tidak) untuk menolak undangan. Balasan Anda akan dikirimkan melalui email kepada penyelenggara atau host.




## Mendapatkan peringatan terkait acara

Bila Anda menerima undangan untuk menghadiri acara, Anda akan menerima pengingat untuk setiap perubahan acara tersebut, misalnya penundaan, pembatalan, perubahan lokasi acara, atau perubahan jadwal acara. Pemberitahuan acara terkait akan diposting pada widget atau aplikasi Selanjutnya.


## Peringatan bahwa acara akan dimulai

Beberapa menit sebelum acara dimulai, Anda akan menerima pengingat bahwa acara akan segera berlangsung. Anda dapat menghubungi untuk memberi tahu penyelenggara atau host bahwa Anda akan terlambat.




## Peringatan bahwa acara dibatalkan

Anda akan menerima peringatan pembatalan melalui email bila penyelenggara atau host membatalkan acara.



## Peringatan bahwa acara dijadwalkan ulang

Anda akan menerima peringatan jika acara ditunda, dijadwalkan ulang, atau dipindahkan ke lokasi lain.



## Menerima info terbaru tentang cuaca


Dapatkan pembaruan AccuWeather® secara real-time, setiap 1 atau hingga 12 jam, untuk lokasi Anda saat ini maupun wilayah lain di dunia. Anda dapat menyusun rencana untuk hingga selama 7 (tujuh) hari dengan ramalan cuaca sepekan atau memilih pakaian yang sesuai berdasarkan suhu AccuWeather RealFeel®. Anda juga dapat menerima info tentang indeks UV atau polusi udara secara real-time, memungkinkan Anda melakukan tindakan perlindungan yang diperlukan terhadap sinar ultraviolet atau zat pencemar udara yang berbahaya.

1. Sebelum menerima info terbaru tentang cuaca, pastikan hal-hal berikut ini:

- Wi-Fi atau jaringan seluler aktif.
- Akses lokasi telah diaktifkan dari **Settings (Setelan) > Location (Lokasi)**.

2. Jalankan aplikasi Weather (Cuaca) dengan salah satu cara berikut ini:

- Ketuk **Weather (Cuaca)**.
- Dari layar awal ASUS Phone, ketuk ikon cuaca.



Sentuh untuk mengaktifkan aplikasi Weather (Cuaca)

3. Ketuk **Edit**, lalu **+**.

4. Dalam kotak pencarian, masukkan kota atau area yang info terbaru tentang cuacanya ingin Anda ketahui.

5. Tunggu beberapa saat, ASUS Phone mencari informasi cuaca yang dimaksud. Data cuaca di kota atau area akan ditambahkan ke daftar lokasi Anda. Ketuk data cuaca kota atau area yang ingin Anda tampilkan pada widget What's Next (Apa Selanjutnya) di Home screen (Layar awal).

## Do It Later

Atur bahkan hal yang paling sepele dalam kehidupan Anda yang sibuk. Bahkan saat Anda begitu sibuk, balas email, pesan SMS, dan panggilan, baca berita secara online, atau tambahkan agenda penting lainnya pada waktu yang nyaman bagi Anda untuk melakukannya.

Tandai pesan atau email yang belum dibaca, halaman web yang menarik, dan panggilan tidak terjawab sebagai item **Reply later**, **Read Later (Baca Nanti)**, atau **Call Later (Hubungi Nanti)**. Item yang ditandai akan ditambahkan ke tugas Lakukan Nanti, dan Anda dapat menangani tugas tersebut pada waktu yang tepat.

---

### CATATAN:

- Aplikasi pihak ketiga populer yang mendukung **Do It Later** termasuk Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube, dan IMDb.
  - Tidak semua aplikasi dapat berbagi dan menambahkan tugas ke Do It Later .
- 

## Menambah agenda

Buat agenda penting untuk mengatur pekerjaan atau aktivitas sosial dalam kehidupan profesional atau sosial Anda.


1. Dari Home screen (Layar awal), ketuk **Asus > Do It Later** .
2. Ketuk **+** , lalu lengkapi informasi yang diperlukan.
3. Jika Anda ingin mengatur tingkat kepentingan, pilih High (Tinggi) dalam bidang Importance (Kepentingan).
4. Setelah selesai, ketuk OK.

## Memprioritaskan agenda

Atur tingkat kepentingan agenda, sehingga Anda dapat memprioritaskan dan menanganinya dengan tepat.

1. Dari Home screen (Layar awal), ketuk **Asus > Do It Later** .
2. Ketuk tugas yang akan ditetapkan sebagai prioritas utama.
3. Dalam bidang Importance (Kepentingan) di layar tugas, pilih High (Tinggi).
4. Setelah selesai, ketuk **OK**.

---


**CATATAN:** Agenda dengan prioritas tinggi ditandai sebagai  on dalam daftar Do It Later . Kondisi ini memungkinkan Anda untuk dengan cepat mengetahui agenda yang memerlukan tindakan segera.

---



## Membuat panggilan balik sekarang

Bila sebelumnya Anda telah mengatur panggilan penting sebagai tugas buat panggilan di lain waktu, Anda dapat mengambilnya dan membuat panggilan balik saat Anda memiliki waktu untuk melakukannya dari aplikasi Do It Later .

1. Dari Home screen (Layar awal), ketuk **Asus > Do It Later** .
2. Pilih panggilan yang membuat Anda ingin melakukan panggilan balik, lalu ketuk **Call now (Panggil sekarang)**.
3. Setelah selesai, ketuk  untuk menandai tugas sebagai selesai.


---

**CATATAN:** Untuk selengkapnya tentang cara mengkonfigurasi panggilan sebagai tugas buat panggilan di lain waktu, lihat:

- [Setting callbacks for incoming calls](#)
  - [Setting callbacks for missed calls](#)
- 

## Mengirim email sekarang

Anda dapat menandai email sebagai tugas balas nanti dan membalasnya di lain waktu dari aplikasi Do It Later .

1. Dari Layar awal, ketuk **ASUS > Do It Later** .
2. Pilih email yang akan dibalas sekarang, lalu ketuk **Reply now (Balas sekarang)**.
3. Setelah selesai, ketuk  untuk menandai tugas sebagai selesai.


---

**CATATAN:** Untuk informasi rinci tentang cara mengatur email sebagai tugas balas nanti, lihat [Mengirim email nanti](#).

---

## Menyelesaikan aktivitas baca online sekarang

Anda dapat mengambil halaman yang sebelumnya telah ditandai sebagai tugas baca di lain waktu dan menyelesaikan bacaan online pada waktu yang nyaman bagi Anda untuk melakukannya dari aplikasi Do It Later .

1. Dari Home screen (Layar awal), ketuk **ASUS > Do It Later** .
2. Pilih satu atau beberapa halaman yang ingin Anda baca sekarang, lalu ketuk **Read now (Baca sekarang)**.
3. Setelah selesai, ketuk  untuk menandai tugas sebagai selesai.


---

**CATATAN:** Untuk info rinci tentang halaman sebagai baca nanti tugas, lihat [membaca halaman nanti](#).

---

## Membalas pesan sekarang

Bila sebelumnya Anda telah mengatur pesan SMS sebagai tugas balas di lain waktu, Anda dapat mengambil dan membalasnya pada waktu yang nyaman bagi Anda untuk melakukannya dari aplikasi Do It Later .

1. Dari Home screen (Layar awal), ketuk **Asus > Do It Later** .
2. Pilih pesan SMS yang ingin Anda balas, lalu ketuk **Reply now (Balas sekarang)**.
3. Setelah selesai, ketuk  untuk menandai tugas sebagai selesai.

---

**CATATAN:** Untuk selengkapnya tentang cara mengkonfigurasi halaman sebagai tugas balas di lain waktu, lihat [Olahpesan di lain waktu](#).

---

## Menghapus agenda


Anda dapat menghapus setiap agenda yang telah diselesaikan, lewat jatuh tempo, atau tidak diperlukan lagi dari aplikasi Do It Later .

1. Dari Home screen (Layar awal), ketuk **Asus > Do It Later** .
2. Ketuk tugas yang akan dihapus dari daftar, lalu ketuk **Delete (Hapus)**.

## SuperNote









Ubah pencatatan menjadi aktivitas menyenangkan dan kreatif yang disinkronisasi dengan data perangkat bergerak menggunakan Supernote.

Aplikasi intuitif ini dapat digunakan untuk membuat catatan yang diatur menurut buku catatan dengan langsung menulis atau menggambar di layar sentuh. Sewaktu membuat catatan, Anda juga dapat menambahkan file multimedia dari aplikasi lain dan membaginya melalui jaringan sosial atau account penyimpanan Cloud.




### Mempelajari ikon

Tergantung pada mode input yang dipilih, ikon ini akan ditampilkan saat Anda mencatat di SuperNote.

	Pilih mode ketik ini bila Anda ingin menggunakan keyboard di layar untuk membuat catatan.
	Pilih mode tulis ini bila Anda ingin menulis catatan dengan tangan.
	Pilih mode gambar ini bila ingin membuat gambar atau coretan.
	Saat dalam mode tulis atau ketik, sentuh ikon ini untuk memilih bobot dan warna teks.
	Bila dalam mode gambar, sentuh ikon ini untuk memilih alat bantu gambar yang akan digunakan, dan warna atau ukuran goresan.
	Bila dalam mode gambar, sentuh ikon ini untuk menghapus beberapa konten dalam catatan.
	Sentuh ikon ini untuk mengambil foto atau merekam video, merekam audio, menambahkan label waktu, dan sebagainya ke catatan.
	Sentuh ikon ini untuk menambahkan halaman baru ke buku catatan.

## Membuat buku catatan

Untuk membuat file baru menggunakan Supernote, lihat langkah-langkah berikut:

1. Sentuh **ASUS > SuperNote**, lalu sentuh .
2. Beri nama file tersebut, lalu pilih **Pad** atau **Phone (Telepon)** sebagai ukuran halaman.
3. Pilih template, lalu mulai tulis catatan.

## Berbagi buku catatan di Cloud

Anda dapat berbagi buku catatan di Cloud dengan langkah-langkah berikut:

1. Di layar awal Supernote, sentuh terus buku catatan yang akan dibagi.
2. Di layar pop-up, sentuh **Enable cloud sync (Aktifkan sinkronisasi cloud)**.
3. Masukkan rincian Nama pengguna dan Sandi ASUS WebStorage untuk mensinkronisasi buku catatan ke Cloud.
4. Setelah buku catatan berhasil disinkronisasi ke Cloud, ikon Cloud akan ditampilkan di bagian atas buku catatan yang dibagi.

## Berbagi catatan ke Cloud

Selain buku catatan, Anda juga dapat berbagi setiap catatan dari Supernote ke account penyimpanan Cloud. Untuk melakukannya:


1. Buka buku catatan berisi catatan yang akan dibagi.
2. Sentuh terus catatan yang akan dibagi.
3. Di layar pop-up, sentuh **Share (Bagi)**, lalu pilih jenis format file yang akan digunakan untuk berbagi.
4. Di layar berikutnya, pilih account penyimpanan Cloud yang diinginkan sebagai tempat untuk berbagi catatan.
5. Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan berbagi catatan yang dipilih.

## Manajer File

Manajer File dapat digunakan untuk dengan mudah mencari dan mengelola data di penyimpanan internal ASUS Phone dan perangkat penyimpanan eksternal yang tersambung.


### Mengakses penyimpanan internal

Untuk mengakses penyimpanan internal:

1. Sentuh **ASUS > File Manager (Manajer File)**.
2. Sentuh  > **Internal storage (Penyimpanan internal)** untuk melihat konten ASUS Phone, lalu sentuh item untuk memilih.

### Mengakses perangkat penyimpanan eksternal

Untuk mengakses perangkat penyimpanan eksternal:

1. Masukkan kartu microSD ke ASUS Phone.
2. Sentuh **ASUS > File Manager (Manajer File)**.
3. Sentuh  > **MicroSD** untuk melihat konten kartu microSD.


### Mengakses Penyimpanan Cloud

---

**PENTING!** Pastikan Wi-Fi atau jaringan seluler telah diaktifkan pada ASUS Phone. Untuk selengkapnya, lihat [Tetap terhubung](#).

---

Untuk mengakses file yang disimpan di account penyimpanan cloud:

1. Sentuh **ASUS > File Manager (Manajer File)**.
2. Sentuh , lalu sentuh lokasi penyimpanan cloud dalam **Cloud Storage (Penyimpanan Cloud)**.

## Cloud

Cadangkan data, sinkronisasikan file di antara perangkat yang berbeda, serta bagi file secara aman dan pribadi melalui account Cloud seperti ASUS WebStorage, Drive, OneDrive, dan Dropbox.

### ASUS WebStorage

Daftar atau sign in ke ASUS WebStorage dan dapatkan penyimpanan cloud secara gratis. Secara otomatis upload foto yang baru diambil unntuk dibagi dengan cepat, sinkronisasikan file di antara perangkat yang berbeda, atau bagi file melalui account ASUS WebStorage.


---

**CATATAN:** Untuk menikmati fungsi upload otomatis, aktifkan **Instant Upload (Upload Cepat)** dari **Settings (Setelan) > Instant Upload (Upload Cepat)** di ASUS WebStorage.

---

**PENTING!** Pastikan Wi-Fi atau jaringan seluler telah diaktifkan pada ASUS Phone. Untuk selengkapnya, lihat [Tetap terhubung](#).

---



## Transfer Data

Transfer data seperti kontak, entri kalender, atau pesan SMS dari perangkat bergerak lama Anda ke ASUS Phone melalui teknologi Bluetooth.

Untuk menggunakan Transfer Data:


1. Pasangkan perangkat bergerak lama dengan ASUS Phone melalui Bluetooth.

---

**CATATAN:** Untuk selengkapnya tentang cara memasang perangkat, lihat [Memasang ASUS Phone ke perangkat Bluetooth®](#).

---


2. Dari layar Semua Aplikasi, ketuk **Data transfer (Transfer data)**.
3. Ketuk **Transfer Wizard (Wizard Transfer)**, lalu ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan proses Data Transfer (Transfer Data).




## Dukungan ASUS

Temukan jawaban dari Tanya Jawab atau lakukan interaksi langsung dengan pengguna Zen UI lainnya untuk menemukan dan berbagi solusi tentang aplikasi ZenUI 2.0.

Untuk mengakses ASUS Support (Dukungan ASUS):

1. Sentuh  > **ASUS Support (Dukungan ASUS)**.
2. Sentuh **ASUS ZenUI Apps (Aplikasi ASUS ZenUI)**, lalu pilih aplikasi yang ingin diketahui jawabannya.






## Kontak

### Fitur SIM ganda

Fitur SIM ganda ASUS Phone dapat digunakan untuk mengelola pengaturan kartu micro SIM terpasang. Dengan fitur ini, Anda dapat mengaktifkan/menonaktifkan kartu micro SIM, menentukan nama SIM, atau menetapkan satu sebagai jaringan pilihan.



### Mengubah nama kartu micro SIM

Ubah nama kartu micro SIM di ASUS Phone agar Anda dapat mengidentifikasinya dengan mudah.

Untuk mengubah nama kartu micro SIM, sentuh **SIM1 name: SIM1 (nama SIM1: SIM1)** atau **SIM2 name: SIM2 (nama SIM2: SIM2)** lalu masukkan nama kartu micro SIM.

---

**CATATAN:** Jika SIM berasal dari penyedia layanan seluler yang berbeda, sebaiknya gunakan nama penyedia tersebut untuk nama SIM Anda. Jika kedua SIM berasal dari penyedia layanan seluler yang sama, sebaiknya gunakan nomor ponsel untuk nama SIM Anda.

---

## Menetapkan kartu micro SIM default

Tetapkan kartu micro SIM sebagai SIM pilihan untuk panggilan suara dan layanan data.

### Kartu SIM untuk panggilan suara

Saat Anda membuat panggilan, ASUS Phone secara otomatis menggunakan kartu micro SIM pilihan untuk menyambungkan panggilan.

Guna menetapkan kartu micro SIM untuk panggilan suara, sentuh **Voice call (Panggilan suara)**, lalu sentuh SIM yang akan digunakan.

Voice call	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Always ask	<input type="radio"/>
Cancel	

---

**PENTING!** Anda hanya dapat menggunakan fitur ini jika membuat panggilan dari daftar kontak.

---

### Kartu SIM untuk layanan data

Guna menetapkan kartu micro SIM untuk layanan data, sentuh **Data service network (Jaringan layanan data)**, lalu pilih dari **SIM1** atau **SIM2**.

Data service network	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Cancel	

## Membuat panggilan

ASUS Phone menawarkan berbagai macam cara untuk membuat panggilan. Hubungi teman dari daftar kontak, gunakan panggilan pintar untuk membuat panggilan dengan cepat, atau masukkan nomor panggilan cepat untuk menghubungi kontak yang sering dihubungi.

---

**CATATAN:** Atur kontak dalam aplikasi Contacts (Kontak). Untuk selengkapnya, lihat [Mengelola kontak](#).

---

## Menjalankan aplikasi Phone (Telepon)

Dari Home screen (Layar awal), lakukan salah satu langkah berikut untuk menjalankan aplikasi Phone (Telepon):

- Ketuk .
- Ketuk  > **Phone (Telepon)**.

## Menghubungi nomor telepon

Gunakan aplikasi Phone (Telepon) untuk menghubungi nomor telepon secara langsung.

1. Dari Home screen (Layar awal), ketuk **Asus > Contacts (Kontak)**, lalu ketuk tombol angka.
2. Pilih dari tombol panggil **SIM1** atau **SIM2** untuk menghubungi nomor.

---

**CATATAN:** Label tombol panggil dapat beragam, tergantung pada pengaturan yang ditetapkan pada kartu micro SIM. Untuk selengkapnya, lihat [Fitur SIM ganda](#).

---

## Menghubungi nomor ekstensi

Bila Anda perlu menghubungi nomor ekstensi, lakukan salah satu langkah berikut untuk melewati perintah suara.

### Meminta konfirmasi atas nomor ekstensi

Anda dapat menyisipkan perintah konfirmasi untuk nomor ekstensi setelah menghubungi nomor utama.

1. Dari aplikasi Phone (Telepon), masukkan nomor utama.
2. Ketuk dan tahan # untuk menyisipkan perintah konfirmasi, yang ditunjukkan dengan tanda titik koma (;).
3. Pilih dari tombol panggil **SIM1** atau **SIM2** untuk membuat panggilan.
4. Bila diminta, ketuk Yes (Ya) untuk mengkonfirmasi nomor ekstensi.

## Menghubungi nomor ekstensi secara otomatis


Anda dapat menyisipkan jeda pendek atau panjang setelah menghubungi nomor utama. Selanjutnya, nomor ekstensi akan dihubungi secara otomatis.

1. Dari aplikasi Phone (Telepon), masukkan nomor utama.
2. Ketuk dan tahan \* untuk menyisipkan jeda, yang ditunjukkan dengan tanda koma (,).

---

**CATATAN:** Jika Anda ingin menyisipkan jeda yang lebih panjang, ketuk dan tahan kembali \*.

---

3. Masukkan nomor ekstensi.
4. Pilih dari tombol panggil **SIM1** atau **SIM2** untuk membuat panggilan.
5. Ketuk  untuk mengakhiri panggilan.

## Menghubungi kontak dengan panggilan pintar

Saat Anda memasukkan beberapa angka atau huruf pertama dari nama kontak, Smart Dial (Panggilan Pintar) akan memfilter daftar kontak atau log panggilan, lalu menampilkan kemungkinan yang cocok. Anda dapat memeriksa apakah kontak yang akan dihubungi tercantum dalam daftar kemungkinan yang cocok, lalu membuat panggilan dengan cepat.

1. Aktifkan aplikasi Phone (Telepon), lalu masukkan nomor atau nama kontak.
2. Dari daftar kemungkinan yang cocok, ketuk kontak yang akan dihubungi. Jika kontak tidak tercantum dalam daftar, masukkan nomor atau nama lengkap kontak.
3. Pilih dari tombol panggil **SIM1** atau **SIM2** untuk membuat panggilan.

---

**CATATAN:** Label tombol panggil dapat beragam, tergantung pada pengaturan yang ditetapkan pada kartu micro SIM. Untuk selengkapnya, lihat juga [Fitur SIM ganda](#).

---

## Menghubungi kontak dengan panggilan cepat

Tetapkan tombol Speed Dial (Panggilan Cepat) untuk menghubungi kontak yang sering dihubungi dengan cepat dan hanya dengan sekali ketuk pada satu angka dari aplikasi Phone (Telepon).


---

**CATATAN:** Secara default, angka 1 ditetapkan untuk pesan suara. Anda dapat mengambil pesan suara dengan mengetuk angka 1 jika Anda telah berlangganan layanan ini dengan penyedia layanan seluler.

---


## Membuat entri panggilan cepat

Buat entri panggilan cepat dari angka **2** hingga **9** untuk kontak yang sering dihubungi.

1. Dari aplikasi Phone (Telepon), lakukan salah satu langkah berikut ini:
  - Ketuk dan tahan salah satu angka dari **2** hingga **9**, lalu ketuk **OK** di layar konfirmasi Speed Dial (Panggilan Cepat).
  - Ketuk  > **Speed Dial (Panggilan Cepat)** untuk mengaktifkan layar Speed Dial (Panggilan Cepat).
2. Pilih kontak dari daftar kontak. Entri panggilan cepat ini akan disimpan di layar Speed Dial (Panggilan Cepat).


## Menghapus entri panggilan cepat

Untuk menghapus entri panggilan cepat:

1. Dari aplikasi Phone (Telepon), ketuk  > **Speed Dial (Panggilan Cepat)** untuk mengaktifkan layar Speed Dial (Panggilan Cepat).
2. Ketuk dan tahan entri panggilan cepat, lalu ketuk **Remove (Hapus)**.
3. Ketuk OK pada pesan konfirmasi.

## Mengganti entri panggilan cepat

Anda dapat mengganti kontak yang ditetapkan pada tombol panggilan cepat dengan kontak lain.

1. Dari aplikasi Phone (Telepon), ketuk  > **Speed Dial (Panggilan Cepat)** untuk mengaktifkan layar Speed Dial (Panggilan Cepat).
2. Ketuk dan tahan entri panggilan cepat, lalu ketuk **Replace (Ganti)**.
3. Pilih kontak dari daftar kontak.
4. Ketuk **OK** pada pesan konfirmasi.



## Membuat panggilan ke rumah

Bila Anda bepergian ke luar negeri, mengaktifkan dan mengkonfigurasi pengaturan Home dialing (Panggilan ke rumah) akan memudahkan Anda membuat panggilan ke rumah dengan cepat.

---

**CATATAN:** Menggunakan layanan roaming akan dikenakan biaya tambahan. Hubungi penyedia layanan seluler sebelum menggunakan layanan roaming.

---

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
  - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk .
  - Ketuk  > **Settings (Setelan)**.
2. Ketuk **Call settings (Pengaturan panggilan) > Home dialing (Panggilan ke rumah)**.
3. Centang **Home dialing (Panggilan ke rumah)**.
4. Ketuk **Home dialing settings (Pengaturan panggilan ke rumah)**, pilih pengaturan, lalu ketuk **OK** setelah selesai.


---

**CATATAN:** Untuk info tentang pengaturan panggilan lainnya, lihat [Call Settings \(Pengaturan Panggilan\)](#).

---

## Membuat panggilan dari aplikasi Contacts (Kontak)

Gunakan aplikasi Contacts (Kontak) untuk membuat panggilan dari daftar kontak.

1. Aktifkan aplikasi Contacts (Kontak).
2. Ketuk nama kontak, lalu ketuk nomor yang akan dihubungi.
3. Jika terdapat dua kartu SIM yang terpasang, ketuk kartu SIM yang akan digunakan untuk membuat panggilan.
4. Ketuk  untuk mengakhiri panggilan.



---

**CATATAN:** Untuk melihat semua kontak dari semua akun kontak, ketuk daftar dropdown **Contacts to display (Kontak untuk ditampilkan)**, lalu centang semua akun.

---

## Menghubungi kontak favorit

Bila Anda menambahkan kontak ke daftar Favorites (Favorit), Anda dapat dengan cepat menghubungi kontak tersebut dari aplikasi Phone (Telepon).




1. Aktifkan aplikasi Contacts (Kontak) atau Phone (Telepon).
2. Ketuk  untuk menampilkan daftar Favorites (Favorit), lalu ketuk kontak favorit yang akan dihubungi.
3. Ketuk  untuk mengakhiri panggilan.

## Menerima panggilan

Layar sentuh ASUS Phone akan menyala bila terdapat panggilan masuk. Tampilan panggilan masuk juga beragam, tergantung pada status ASUS Phone.

## Menjawab panggilan

Berikut adalah dua cara untuk menjawab panggilan, tergantung pada status ASUS Phone:

- Jika perangkat aktif, ketuk **Answer (Jawab)**, atau ketuk **Decline (Tolak)** untuk menolak panggilan.
- Jika perangkat terkunci, tarik  ke  untuk menjawab, atau tarik ke  untuk menolak panggilan.

## Mengatur panggilan balik untuk panggilan masuk

Bila Anda tidak dapat segera menjawab panggilan masuk dari nomor seluler, Anda dapat menentukannya sebagai tugas buat panggilan di lain waktu. Anda dapat mengambil dan menangani tugas ini pada waktu yang lebih nyaman dari aplikasi Do It Later .

1. Pada panggilan masuk dari nomor seluler, geser ke atas dari bagian bawah layar.
2. Ketuk **Can't talk now, will call you later (Tak bisa bicara sekarang, akan saya hubungi nanti)**. Pesan SMS akan dikirimkan kepada pemanggil.
3. Untuk mengambil panggilan, ketuk **Asus > Do It Later** dari Home screen (Layar awal).

---

**CATATAN:** Untuk selengkapnya tentang cara membuat panggilan balik, lihat [Membuat panggilan balik sekarang](#).



---

## Mengelola log panggilan

Dari log panggilan, Anda dapat membuat panggilan balik ke nomor panggilan tidak terjawab, menyimpan panggilan ke daftar kontak, memblokir pemanggil, atau membuat panggilan ulang ke nomor atau kontak yang baru saja dihubungi.

## Mengatur panggilan balik untuk panggilan tidak terjawab

Anda dapat mengatur panggilan tidak terjawab sebagai tugas buat panggilan di lain waktu. Anda dapat mengambil dan membuat panggilan balik untuk panggilan tidak terjawab dari aplikasi Do It Later .

1. Dari aplikasi Phone (Telepon), ketuk  untuk menampilkan log panggilan.
2. Pilih log panggilan, lalu ketuk  > **Call later (Buat panggilan di lain waktu)**.
3. Untuk mengambil panggilan, ketuk **Asus > Do It Later** dari Home screen (Layar awal).


---

**CATATAN:** Untuk selengkapnya tentang cara membuat panggilan balik, lihat [Membuat panggilan balik sekarang](#).

---


## Memblokir panggilan

Anda dapat menambahkan nomor atau panggilan dari log panggilan ke daftar blokir.

1. Dari aplikasi Phone (Telepon), ketuk  untuk menampilkan log panggilan.
2. Pilih nomor yang akan diblokir, ketuk  > **Add to block list (Tambahkan ke daftar blokir)**, lalu ketuk OK.

## Menyimpan panggilan ke Contacts (Kontak)



Anda dapat menambahkan panggilan dari log panggilan ke daftar kontak.

1. Dari aplikasi Phone (Telepon), ketuk  untuk menampilkan log panggilan.
2. Ketuk dan tahan panggilan dari log panggilan, lalu ketuk **Add to contacts (Tambahkan ke kontak)**.
3. Ketuk Create new contact (Buat kontak baru) untuk menambahkan entri baru ke daftar kontak.

Ketuk **Add to existing contact (Tambahkan ke kontak yang ada)**, pilih kontak, lalu ketuk **OK** jika Anda ingin menimpa nomor kontak dengan nomor baru ini.


## Membuat panggilan ulang ke nomor yang terakhir kali dihubungi

Untuk membuat panggilan ulang ke nomor yang terakhir kali dihubungi:

1. Dari aplikasi Phone (Telepon), ketuk  untuk menampilkan log panggilan.
2. Ketuk Call (Panggil) untuk menampilkan nomor yang terakhir kali dihubungi, lalu ketuk kembali **Call (Panggil)** untuk membuat panggilan ulang ke nomor tersebut.
3. Ketuk  untuk mengakhiri panggilan.



## Pilihan panggilan lainnya

Pada panggilan aktif, ketuk , lalu ketuk salah satu pilihan kemungkinan panggilan saat panggilan berlangsung.



### Microphone (Mikrofon)

Mengaktifkan atau menonaktifkan mikrofon untuk panggilan aktif. Saat mikrofon tidak aktif atau dalam mode diam, Anda dapat mendengar suara pemanggil, namun pemanggil tidak dapat mendengar suara Anda.



### Speakerphone

Mengaktifkan atau menonaktifkan speakerphone.



### Call on hold (Panggilan ditahan)

Mengatur panggilan aktif ke status ditahan.



### Conference call (Panggilan konferensi)

Bila Anda telah mendaftar ke layanan panggilan konferensi dengan penyedia layanan seluler, ikon ini akan memungkinkan Anda menambahkan satu atau beberapa kontak dalam panggilan aktif.

#### CATATAN:

- Jumlah peserta dalam panggilan konferensi tergantung pada langganan panggilan konferensi. Untuk mengetahui tentang layanan ini, Anda dapat menghubungi penyedia layanan seluler.
- Untuk selengkapnya tentang panggilan konferensi, lihat [Mengelola beberapa panggilan](#).



### SuperNote

Meluncurkan aplikasi SuperNote, memungkinkan Anda membuat catatan saat panggilan aktif berlangsung.

**CATATAN:** Untuk selengkapnya, lihat [SuperNote](#).



### Record (Rekam)

Merekam panggilan aktif.

**PENTING!** Sebelum merekam panggilan aktif, sebagian besar undang-undang setempat yang berlaku mengharuskan Anda untuk meminta izin terlebih dulu dari satu atau beberapa orang lain di ujung lain saluran.

**CATATAN:** Untuk selengkapnya, lihat bagian [Merekam panggilan](#).

## Mengelola beberapa panggilan


ASUS Phone memberi Anda kenyamanan dalam membuat atau menjawab dua panggilan. Anda juga dapat mengkonfigurasi panggilan konferensi yang sesuai untuk pertemuan bisnis, jaringan telepon tunggal, dan panggilan grup lainnya.

## Menjawab panggilan lain

Sewaktu berbicara menggunakan ASUS Phone, Anda dapat mendengar bunyi bip yang menunjukkan adanya panggilan masuk yang lain. Ketuk **Answer (Jawab)** di layar sentuh untuk menerima panggilan masuk saat panggilan aktif berlangsung.



## Beralih di antara panggilan


Untuk beralih di antara panggilan, ketuk  di layar sentuh.





## Mengatur panggilan konferensi

ASUS Phone, dengan dukungan kemampuan GSM-nya, dapat mengkonfigurasi panggilan konferensi yang diikuti hingga 5 (lima) peserta. Saat panggilan berlangsung, Anda dapat menambahkan kontak lain dan menggabungkan semua panggilan menjadi satu panggilan konferensi.

1. Buat panggilan ke kontak atau hubungi nomor. Tunggu hingga peserta di ujung lain saluran menjawab panggilan Anda.
2. Bila panggilan dijawab, ketuk , lalu ketuk kontak atau hubungi nomor yang akan disertakan dalam panggilan konferensi.
3. Ketuk  untuk menempatkan dua panggilan dalam panggilan konferensi.






4. Ketuk  untuk menambah kontak lain, lalu ketuk  untuk menggabungkan panggilan ke panggilan konferensi aktif. Ulangi langkah ini jika Anda ingin menambahkan kontak lainnya ke panggilan konferensi.


## Mengelola panggilan konferensi

Saat panggilan konferensi berlangsung, Anda dapat memisahkan kontak dari grup konferensi untuk memulai percakapan pribadi, atau memutus sambungan kontak dari panggilan konferensi.

1. Dari layar Conference call (Panggilan konferensi), ketuk **Manage conference call (Kelola panggilan konferensi)** untuk membuka daftar kontak dalam panggilan konferensi.



2. Untuk menghapus kontak dari panggilan konferensi, ketuk . Untuk memutus sambungan kontak dari panggilan konferensi, ketuk .




3. Ketuk  untuk kembali ke layar Conference call (Panggilan konferensi).

## Merekam panggilan

ASUS Phone memungkinkan Anda merekam percakapan untuk keperluan referensi atau informasi di masa mendatang.


1. Buat panggilan ke kontak atau hubungi nomor.

2. Ketuk  untuk merekam panggilan.

---


**PENTING!** Sebelum merekam panggilan, pastikan Anda meminta izin terlebih dulu dari satu pihak atau lebih.

---



3. Untuk menghentikan perekaman, ketuk . Ikon  ini akan muncul pada panel pemberitahuan sistem.

4. Geser ke bawah sudut kiri atas layar, lalu ketuk pemberitahuan **Call recording saved (Rekaman panggilan disimpan)** untuk melihat rekaman percakapan.



## Mengelola kontak


Atur kontak dan tetap berkomunikasi dengan mudah melalui panggilan, pesan SMS, email, atau jejaring sosial. Kelompokkan kontak sebagai Favorites (Favorit) untuk berkomunikasi dengan mereka dalam waktu singkat, atau kelompokkan sebagai VIP untuk menerima pemberitahuan tentang setiap acara yang akan datang, panggilan tidak terjawab, atau pesan yang belum dibaca.

Anda juga dapat mensinkronisasi kontak dengan akun email atau akun jejaring sosial, menghubungkan info kontak untuk kemudahan akses dalam satu tempat, atau memfilter kontak yang Anda inginkan untuk tetap berkomunikasi.

Untuk mengaktifkan aplikasi Contacts (Kontak), sentuh **ASUS > Contacts (Kontak)**.

## Pengaturan Kontak

Pilih cara yang Anda inginkan untuk menampilkan kontak dari pengaturan Contacts (Kontak). Pilihan tampilan tersebut mencakup tampilan hanya kontak dengan telepon, daftar urut berdasarkan nama depan/belakang, atau nama kontak yang diawali nama depan/belakang. Anda juga dapat memilih salah satu tab berikut untuk ditampilkan di layar Contacts (Kontak): **Favorites (Favorit)**, **Groups (Grup)**, **VIP**.

Untuk mengkonfigurasi pengaturan Contacts (Kontak), ketuk  > **Settings (Setelan)** dari aplikasi **Contacts (Kontak)**.

## Mengkonfigurasi profil

Miliki ASUS Phone sepenuhnya dan konfigurasi info profil Anda.


1. Aktifkan aplikasi Contacts (Kontak), lalu ketuk **Set up my profile (Konfigurasi profil saya)** atau **ME (SAYA)**.

---

**CATATAN:** ME (SAYA) ditampilkan setelah Anda mengkonfigurasi akun Google di ASUS Phone.

---

2. Lengkapi info Anda, seperti nomor ponsel atau nomor telepon rumah. Untuk menambah info lainnya, ketuk **Add another field (Tambah bidang lain)**.
3. Setelah selesai melengkapi informasi Anda, ketuk **Done (Selesai)**. Untuk melihat informasi profil Anda, geser ke bawah dua kali dari bagian kanan atas layar untuk mengakses panel Pengaturan Ringkas, lalu ketuk tombol pemilik.



## Menambah kontak

Tambahkan kontak ke akun email perangkat, email kerja, email Google, atau akun email lainnya dan lengkapi lebih banyak informasi penting terkait kontak, seperti nomor kontak, alamat email, acara khusus untuk VIP, dan banyak lagi.

1. Aktifkan aplikasi Contacts (Kontak), lalu ketuk **+**.
2. Pilih **Device (Perangkat)**.

---

### CATATAN:

- Anda juga dapat menyimpan kontak ke kartu SIM atau akun email.
  - Jika Anda belum memiliki account email, sentuh **Add account (Tambah account)**, lalu buat account.
- 

3. Lengkapi informasi yang diperlukan, seperti nomor ponsel atau nomor telepon rumah, alamat email, atau grup tempat Anda ingin memasukkan kontak.
4. Jika setelah melengkapi informasi, Anda ingin menambah nomor kontak atau alamat email lain, ketuk **New (Baru)**.
5. Jika Anda ingin menambah informasi kontak lainnya, ketuk **Add another field (Tambah bidang lain)**.
6. Setelah selesai melengkapi info, ketuk **Done (Selesai)**.

## Menambahkan nomor ekstensi ke nomor kontak


Anda dapat menambahkan nomor ekstensi kontak untuk melewati perintah suara saat membuat panggilan.

1. Pada layar informasi kontak, masukkan nomor utama kontak dan nomor ekstensi dengan menjalankan dua cara berikut:
  - Sisipkan koma (,) setelah nomor utama, lalu masukkan nomor ekstensi kontak. Sebelum nomor ekstensi dihubungi secara otomatis, Anda akan menunggu sebentar. Untuk memperpanjang jeda, ketuk **Pause (Jeda)** untuk menyisipkan koma lagi.
  - Sisipkan titik koma (;) setelah nomor utama, ; (titik koma), lalu masukkan nomor ekstensi kontak. Saat menghubungi nomor kontak, Anda akan diminta mengkonfirmasi nomor ekstensi. Ketuk **Yes (Ya)** pada pesan konfirmasi.
2. Setelah selesai melengkapi informasi, ketuk **Done (Selesai)**.

## Menyesuaikan profil kontak

Edit info kontak, tambah foto, atur nada dering, atau ambil foto sebagai sampul halaman profil kontak Anda.

1. Aktifkan aplikasi Contacts (Kontak), lalu pilih kontak yang info atau profilnya akan diedit atau disesuaikan.
2. Buat perubahan dari halaman profil kontak.



## Mengkonfigurasi VIP

Kelompokkan kontak sebagai VIP untuk menerima pemberitahuan tentang peringatan hari jadi, ulang tahun, dan acara penting lainnya yang akan datang. Anda juga akan memperoleh peringatan tentang setiap pesan maupun email yang belum dibaca, atau setiap panggilan tidak terjawab dari VIP. Anda akan mendapatkan semua pemberitahuan tersebut sebagai peringatan dan pengingat What's Next (Apa Selanjutnya).


---

**CATATAN:** Untuk selengkapnya, lihat bagian [What's Next \(Acara Berikutnya\)](#).

---

## Mengkonfigurasi VIP dari layar info kontak



Untuk mengkonfigurasi VIP dari layar info kontak:

1. Aktifkan aplikasi Contacts (Kontak), ketuk kontak yang akan dikonfigurasi sebagai VIP, lalu ketuk .
2. Dalam layar kontak yang dipilih, pilih **VIP** dalam bidang **Group (Grup)**.
3. Setelah selesai, ketuk **Done (Selesai)**. Kontak akan ditambahkan ke daftar VIP.




## Mengkonfigurasi VIP dari layar VIP


Untuk mengkonfigurasi VIP dari layar VIP:

1. Aktifkan aplikasi Contacts (Kontak).
2. Ketuk  > **VIP**.
3. Dalam layar VIP, ketuk .
4. Pilih satu atau beberapa kontak yang akan dikelompokkan sebagai VIP, lalu ketuk **Add (Tambah)**. Satu atau beberapa kontak tersebut akan ditambahkan ke daftar VIP.

## Menambahkan acara ke kontak VIP

Anda dapat menambahkan acara ke kontak VIP seperti hari jadi, ulang tahun, dan acara penting lainnya.

1. Aktifkan aplikasi Contacts (Kontak), ketuk kontak yang akan ditambahkan rincian acaranya, lalu ketuk .
2. Dalam layar info kontak, ketuk **Add another field (Tambah bidang lain)** > **Events (Acara)**.



3. Pilih tanggal acara, lalu ketuk **Set (Atur)**.
4. Pastikan Anda memilih **VIP** dalam bidang **Group (Grup)**. Setelah selesai, ketuk **Done (Selesai)**.
5. Acara khusus kontak akan muncul dalam kalender acara. Jika Anda ingin mendapatkan peringatan acara, atur waktu pengingat di aplikasi Calendar (Kalender).


---

### CATATAN:

- Atur waktu pengingat acara dalam [Kalender \(Kalender\)](#) untuk menerima peringatan atau pengingat acara [What's Next \(Apa Selanjutnya\)](#).
  - Selain mendapatkan pengingat acara berikutnya, Anda juga akan mendapatkan pemberitahuan pesan email/SMS baru dan panggilan tidak terjawab dari [What's Next \(Apa Selanjutnya\)](#). Untuk selengkapnya, lihat [What's Next \(Apa Selanjutnya\)](#).
-



## Menandai kontak favorit

Atur kontak yang sering dihubungi sebagai favorit agar Anda dapat menghubunginya dengan cepat dari aplikasi Phone (Telepon).

1. Dari Layar awal, ketuk **Asus > Contacts (Kontak)**.
2. Pilih kontak yang akan ditandai sebagai favorit.
3. Ketuk . Kontak akan ditambahkan ke Favorites List (Daftar Favorit) pada aplikasi Ponsel.


---

### CATATAN:

- Untuk melihat daftar Favorites (Favorit), ketuk  dari Home screen (Layar awal), lalu ketuk .
  - Untuk selengkapnya, lihat bagian [Menghubungi kontak favorit](#).
  - Anda juga dapat menetapkan kontak favorit sebagai VIP. Untuk selengkapnya, lihat bagian [Mengkonfigurasi VIP](#).
- 


## Mengimpor kontak

Impor kontak dan data terkait dari satu sumber kontak ke ASUS Phone, akun email, atau kartu micro SIM.

1. Ketuk **Asus > Contacts (Kontak)**, lalu  **> Manage contacts (Kelola kontak)**.
2. Sentuh **Import/export (Impor/ekspor)**, lalu pilih dari pilihan pengimporan berikut ini:
  - a. Impor dari kartu SIM
  - b. Impor dari penyimpanan
3. Sentuh akun untuk mengimpor kontak yang diinginkan:
  - a. Account email
  - b. Perangkat
  - c. SIM1/SIM2
4. Centang untuk memilih kontak yang ingin Anda impor. Setelah selesai, sentuh **Import (Impor)**.

## Mengekspor kontak



Ekspor kontak ke salah satu akun penyimpanan di ASUS Phone.

1. Ketuk **Asus > Contacts (Kontak)**, lalu  **> Manage contacts (Kelola kontak)**.
2. Sentuh **Import/export (Impor/ekspor)**, lalu pilih dari pilihan pengeksporan berikut ini:
  - a. Ekspor ke kartu SIM 1/Ekspor ke kartu SIM 2
  - b. Ekspor ke penyimpanan
3. Sentuh untuk memilih kontak dari account berikut:
  - a. Semua kontak
  - b. Account email
  - c. Perangkat
  - d. SIM1/SIM2
4. Centang kontak yang akan diekspor.
5. Setelah selesai, sentuh **Export (Ekspor)**.

## Mengelola daftar blokir


### Memblokir kontak atau nomor

Buat daftar blokir kontak atau nomor untuk menghindari menerima setiap panggilan atau pesan yang tidak diinginkan. Panggilan dan pesan yang diblokir akan disimpan ke arsip Block List (Daftar Blokir).

1. Ketuk **ASUS > Contacts (Kontak)**, lalu ketuk  **> Manage contacts (Kelola kontak) > Blocked list (Daftar terblokir)**.
2. Ketuk , lalu lakukan salah satu langkah berikut ini:
  - Untuk memblokir kontak, ketuk **Choose from contacts (Pilih dari kontak)**, lalu pilih kontak yang akan diblokir dari daftar kontak.
  - Untuk memblokir nomor, ketuk **Enter a number (Masukkan nomor)**, lalu masukkan nomor yang akan diblokir.
3. Setelah selesai, ketuk **OK**.

## Membuka blokir kontak atau nomor

Anda dapat menghapus kontak atau nomor yang diblokir dari daftar dan kembali menerima panggilan atau pesan dari kontak atau nomor tersebut.

1. Ketuk **ASUS > Contacts (Kontak)**, lalu ketuk  > **Manage contacts (Kelola kontak)** > Blocked list (Daftar terblokir).
2. Ketuk dan tahan kontak atau nomor yang akan dihapus dari daftar blokir, lalu ketuk **Remove from block list (Hapus dari daftar blokir)**.

## Menyambung ke jejaring sosial kontak

Mengintegrasikan akun jejaring sosial kontak memudahkan Anda untuk melihat profil, berita, dan feed sosial mereka. Ikuti info terbaru tentang aktivitas kontak secara real time.




---

**PENTING!** Agar dapat mengintegrasikan akun jejaring sosial kontak, Anda harus log in ke akun jejaring sosial Anda dan mensinkronisasi pengaturannya.

---


## Mensinkronisasi akun jejaring sosial

Sinkronisasikan akun jejaring sosial Anda untuk menambahkan akun jejaring sosial kontak ASUS Phone.

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
  - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk .
  - Ketuk  > **Settings (Setelan)**.
2. Dari layar Settings (Setelan), ketuk akun jejaring sosial Anda dalam bagian Accounts (Akun).
3. Centang **Contacts (Kontak)** untuk mensinkronisasi akun jejaring sosial kontak
4. Aktifkan aplikasi Contacts (Kontak) untuk melihat daftar kontak.
5. Untuk hanya melihat kontak dengan akun jejaring sosial, ketuk **Contacts to display (Kontak untuk ditampilkan)**, lalu hapus centang sumber kontak lainnya dan biarkan nama jejaring sosial dicentang.
6. Setelah selesai, ketuk  atau di mana pun di layar.

## Menghubungkan informasi kontak



Saat Anda menambahkan jejaring sosial atau akun email, maka data dari akun tersebut akan secara otomatis disinkronisasi dengan aplikasi Kontak. Dalam kasus tertentu, sejumlah informasi kontak mungkin akan ditampilkan di beberapa tempat atau dalam variasi nama maupun nama panggilan yang berbeda pada aplikasi Kontak. Anda dapat menghubungkan dan menggabungkan semua informasi tersebut secara manual, lalu menyimpannya dalam satu tempat atau profil.

1. Dari aplikasi Kontak, ketuk kontak dengan informasi yang akan dihubungkan.
2. Dari halaman profil kontak, ketuk .
3. Pilih semua profil kontak yang menurut Anda harus dihubungkan ke satu profil, lalu ketuk **Link (Hubungkan)**. Sekarang Anda dapat melihat dan mengambil semua informasi kontak dalam satu profil.




## Mencadangkan/mengembalikan log panggilan

Simpan log panggilan di ASUS Phone untuk melacak panggilan yang diterima, dibuat, atau tidak terjawab. Anda juga dapat mengirim log panggilan tersimpan ke akun penyimpanan online atau mengirimkannya melalui email menggunakan aplikasi email yang terinstal di ASUS Phone.

### Membuat cadangan log panggilan



1. Dari Home screen (Layar awal), ketuk **Phone (Telepon)**, lalu  untuk menyembunyikan keypad.
2. Ketuk , lalu ketuk **Backup call log (Cadangkan log panggilan)**.
3. Ketuk **Backup call log to device (Cadangkan log panggilan ke perangkat)** untuk menyimpan cadangan log panggilan di ASUS Phone. Untuk mengirimkan cadangan log panggilan melalui email, ketuk **Backup call log to device and send out (Cadangkan log panggilan ke perangkat, lalu kirim)**.
4. Masukkan nama file cadangan, lalu ketuk **OK**. Setelah pencadangan berhasil, ketuk **OK**.

### Mengembalikan cadangan log panggilan

1. Dari Home screen (Layar awal), ketuk **Phone (Telepon)**, lalu  untuk menyembunyikan keypad.
2. Ketuk , lalu **Restore call log (Kembalikan log panggilan)**.
3. Pilih cadangan log panggilan yang akan dikembalikan, lalu ketuk **OK**.
4. Setelah pengembalian log panggilan berhasil, ketuk **OK**. Ketuk  untuk melihat log panggilan yang dikembalikan.

## Pengaturan Panggilan

Konfigurasi pengaturan untuk panggilan masuk atau keluar, pembatasan panggilan, panggilan ke rumah, dan banyak lagi.

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
  - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk .
  - Ketuk  > **Settings (Setelan)**.
2. Ketuk **Call settings (Pengaturan panggilan)**, lalu pilih salah satu pengaturan berikut yang ingin Anda konfigurasi.

Pengaturan blokir panggilan	
<b>Pengaturan fungsi blokir</b>	Mengkonfigurasi pengaturan untuk fungsi Blokir.
<b>Daftar Blokir</b>	Menampilkan daftar kontak atau nomor yang diblokir.
Incoming call settings (Pengaturan panggilan masuk)	
<b>Phone ringtone (Nada dering ponsel)</b>	Atur nada dering untuk kartu SIM 1 atau SIM 2.
<b>Vibrate when ringing (Getar saat berdering)</b>	Centang bila Anda ingin agar perangkat Zen bergetar saat berdering.
<b>Call forwarding (Penerusan panggilan)</b>	Gunakan fitur ini jika Anda ingin mengirimkan panggilan ke nomor lain dalam salah satu kondisi berikut ini: <b>Always forward (Selalu teruskan)</b> , <b>Forward when busy (Teruskan saat sibuk)</b> , <b>Forward when unanswered (Teruskan saat tidak dijawab)</b> , dan <b>Forward when unreachable (Teruskan saat berada di luar jangkauan)</b> .
<b>Call rejection message (Pesan penolakan panggilan)</b>	Pilih atau buat pesan yang ingin Anda kirim saat Anda tidak dapat menjawab panggilan masuk.
<b>Headset settings for incoming calls (Pengaturan headset untuk panggilan masuk)</b>	Bila Anda telah menyambungkan Bluetooth atau headset berkabel ke perangkat Zen, Anda dapat memilih untuk secara otomatis menjawab atau mengatur waktu tunggu untuk panggilan masuk.
Outgoing call settings (Pengaturan panggilan keluar)	
<b>Dial pad touch tones (Nada sentuh panel tombol)</b>	Centang atau hapus centang untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suara Papan tombol dalam aplikasi Phone (Telepon).
<b>Connection alert settings (Pengaturan peringatan sambungan)</b>	Aktifkan atau nonaktifkan fitur getar untuk pengaturan peringatan sambungan.
<b>Fixed Dialing Numbers (FDN) (Nomor Panggilan Tetap)</b>	Konfigurasi pengaturan ini bila Anda ingin membatasi panggilan keluar hanya untuk nomor yang tercantum dalam daftar FDN, atau nomor dengan prefiks tertentu. Hubungi penyedia layanan seluler tentang cara memanfaatkan layanan FDN untuk kartu SIM Anda.
<b>Home dialing (Panggilan ke rumah)</b>	Aktifkan dan konfigurasi pengaturan Home dialing (Panggilan ke rumah). Untuk selengkapnya, lihat <a href="#">Home dialing (Panggilan ke rumah)</a> .
Other settings (Pengaturan lainnya)	
<b>Perekaman panggilan otomatis</b>	Mengkonfigurasi pengaturan untuk fungsi perekaman panggilan otomatis.
<b>Call duration (Durasi panggilan)</b>	Tampilkan durasi panggilan yang berlangsung di antara kedua pihak. Durasi panggilan diukur secara berbeda, tergantung pada penyedia layanan seluler.
<b>Voice mail (Pesan suara)</b>	Konfigurasi pengaturan pesan suara jika Anda telah berlangganan layanan pesan suara dengan penyedia layanan seluler.

#### Other settings (Pengaturan lainnya)

<b>Tidak ada latar belakang selama panggilan berlangsung</b>	Bila diaktifkan, latar belakang hitam akan ditampilkan selama panggilan berlangsung.
<b>Pengaturan akun ponsel</b>	Mengkonfigurasi pengaturan akun SIP dan pengaturan ponsel lainnya.
<b>Nada DTMF</b>	Menetapkan panjang nada DTMF.

## Mengirim pesan dan sebagainya

### Olahpesan



Olahpesan dapat digunakan untuk mengirim pesan, segera membalas, atau membalas di lain waktu pesan penting dari kontak di salah satu kartu SIM yang terpasang di perangkat. Anda juga dapat mengirim pesan atau percakapan melalui email ke pengguna lain untuk memberi informasi kepada mereka.

### Menjalankan aplikasi Messaging (Olahpesan)

Dari Home screen (Layar awal), lakukan salah satu langkah berikut untuk menjalankan aplikasi Messaging (Olahpesan):

- Ketuk 
- Ketuk  > **Messaging (Olahpesan)**

### Mengirim pesan



1. Jalankan aplikasi Messaging (Olahpesan), lalu ketuk .
2. Di kolom **To (Kepada)**, masukkan nomor atau sentuh  untuk memilih kontak dari daftar.
3. Mulai buat pesan di kolom **Type message (Ketik pesan)**.
4. Setelah selesai, pilih akun SIM yang akan digunakan untuk mengirim pesan.

### Membalas pesan

1. Ketuk peringatan pesan dari Home screen (Layar awal) atau Layar Kunci.
2. Mulai buat pesan di kolom **Type message (Ketik pesan)**.
3. Setelah selesai, pilih akun SIM yang akan digunakan untuk mengirim balasan Anda.




## Memblokir pesan

Blokir pesan spam seperti pesan iklan penjualan, atau pesan dari pengirim yang tidak diinginkan.

1. Dari **Home screen (Layar awal)**, sentuh  , lalu sentuh .
2. Dari daftar rangkaian pesan, pilih pengirim yang tidak Anda inginkan untuk menerima pesan apa pun darinya.


## Meneruskan thread pesan

Anda dapat meneruskan pesan atau percakapan ke pengguna lain, dan membuat tanda untuk membalas pesan penting pada waktu yang tepat.

1. Dari **Home screen (Layar awal)**, ketuk .
2. Ketuk thread pesan, lalu ketuk  > **Forward SMS conversation (Teruskan percakapan SMS)**.
3. Sentuh **Select All (Pilih semua)** atau salah satu pesan dari percakapan, lalu sentuh **Forward (Teruskan)** .
4. Di kolom **To (Kepada)** , sentuh  untuk memilih alamat email atau nomor ponsel kontak.
5. Setelah selesai, pilih account SIM yang akan digunakan untuk mengirim pesan. Percakapan akan diteruskan sebagai pesan MMS (Layanan Pesan Multimedia).


---

### CATATAN:

- Pastikan Anda berlangganan MMS melalui penyedia layanan seluler.
  - Pastikan akses data diaktifkan di perangkat. Dari layar Awal, sentuh  > **Settings (Setelan)** > **More(Selengkapnya)** > **Mobile networks (Jaringan seluler)**, lalu centang **Data enabled (Data diaktifkan)**.
  - Tarif data seluler dan olahpesan berlaku bila meneruskan percakapan kepada pengguna lain.
- 

## Olahpesan di lain waktu

Anda dapat menetapkan pesan penting sebagai tugas balas di lain waktu, lalu membalasnya nanti dari aplikasi Do It Later .

1. Di layar pesan, sentuh .
2. Sentuh **Reply later**. Pesan akan ditambahkan ke tugas Do It Later .
3. Untuk mengambil dan membalas email, ketuk **Asus > Do It Later** dari Home screen (Layar awal).


---

**CATATAN:** Untuk selengkapnya tentang cara membalas pesan yang merupakan pesan balas di lain waktu, lihat [Membalas pesan sekarang](#).

---



## Pilihan olahpesan lainnya

Bila berada dalam thread pesan aktif atau saat Anda membuat pesan, Anda dapat mengetuk  dan melakukan salah satu dari pilihan lain di bawah ini.

<b>Add subject</b> (Tambah subjek)	Ketuk untuk menambahkan judul pesan.
<b>Insert smiley</b> (Sisipkan smiley)	Sisipkan smiley atau emotikon ke dalam pesan.
<b>Insert text templates</b> (Sisipkan template teks)	Sisipkan balasan standar ke dalam badan pesan.
<b>Delete messages</b> (Hapus pesan)	Ketuk pilihan ini, lalu pilih pesan yang ingin Anda hapus dari thread.
<b>Settings (Setelan)</b>	Ketuk pilihan ini untuk mengkonfigurasi pengaturan pesan.

## Omlet Chat

Omlet Chat adalah aplikasi olahpesan terbuka dan berbagi di perangkat bergerak yang memungkinkan Anda mengobrol dengan teman secara real time. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda mengelola data dengan menyimpannya secara aman di akun Cloud pribadi Anda.

### NOTES:

- Aplikasi Omlet Chat mungkin hanya tersedia di beberapa negara.
- Untuk menggunakannya pertama kali, Anda harus mengunjungi Play Store agar dapat memperbarui Omlet Chat. Anda harus memiliki akun Google untuk memperbarui Omlet Chat.


## Mendaftar ke Omlet Chat

Daftar ke Omlet Chat dengan salah satu akun berikut ini:

- Nomor ponsel
- Akun email
- Akun Gmail
- Akun Facebook

## Mendaftarkan nomor ponsel

Untuk mendaftarkan nomor ponsel:

1. Sentuh , lalu sentuh aplikasi **Omlet Chat**.
2. Pada layar Pendahuluan Omlet, sentuh **Skip (Lewati)** jika Anda ingin melewati pendahuluan atau geser layar ke kiri untuk membaca fitur yang ditonjolkan aplikasi Omlet Chat.
3. Pada halaman Sign Up, pilih negara, masukkan nomor ponsel, lalu sentuh **Next (Berikutnya)**. Pada halaman Sign in, pilih negara, masukkan nomor ponsel, lalu sentuh **Next (Berikutnya)**. Aplikasi Omlet Chat akan mengirim pesan teks yang berisi PIN untuk melanjutkan pendaftaran.
4. Masukkan PIN, lalu sentuh **Next (Berikutnya)**.
5. Masukkan nama, lalu sentuh **Get Started (Mulai)**.

6. Jika Anda ingin Omlet Chat secara otomatis memperbarui teman dari daftar kontak, sentuh **Okay! Let's do it! (Oke! Mari mulai!)** Jika Anda ingin menambahkan teman secara manual, sentuh **No thanks (Tidak, terima kasih)**.


---

**CATATAN:** Kontak Omlet akan secara otomatis terintegrasi ke daftar kontak dalam aplikasi Contacts (Kontak). Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian [Melihat kontak Omlet dari aplikasi Contacts](#).

---

## Menggunakan akun Google™

Untuk mendaftar menggunakan akun Google™:

1. Sentuh , lalu sentuh aplikasi **Omlet Chat**.
2. Di layar Sign Up, ketuk **Connect a different account here (Sambungkan akun lain di sini)**, lalu ketuk **Google**.
3. Ketuk **OK** untuk menggunakan akun Google yang didaftarkan dengan perangkat.
4. Masukkan nama, lalu sentuh **Get Started (Mulai)**.
5. Jika Anda ingin Omlet Chat secara otomatis memperbarui teman dari daftar kontak, sentuh **Okay! Let's do it! (Oke! Mari mulai!)** Jika Anda ingin menambahkan teman secara manual, sentuh **No thanks (Tidak, terima kasih)**.

---


**CATATAN:** Kontak Omlet akan secara otomatis terintegrasi ke daftar kontak dalam aplikasi Contacts (Kontak). Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian [Melihat kontak Omlet dari aplikasi Contacts](#).

---

6. Ketuk  untuk menampilkan menu Omlet Chat.

## Menggunakan akun email


Untuk mendaftar menggunakan akun email:

1. Sentuh , lalu sentuh aplikasi **Omlet Chat**.
2. Di layar Sign Up, ketuk **Connect a different account here (Sambungkan akun lain di sini)**, lalu ketuk **Email**.
3. Masukkan akun email, lalu ketuk **Next (Berikutnya)**. Aplikasi Omlet Chat akan mengirimkan email konfirmasi ke akun email Anda.
4. Dari akun email Anda, buka email konfirmasi dari Omlet, lalu ketuk link untuk mengaktifkan akun.
5. Masukkan nama, lalu sentuh **Get Started (Mulai)**.
6. Jika Anda ingin Omlet Chat secara otomatis memperbarui teman dari daftar kontak, sentuh **Okay! Let's do it! (Oke! Mari mulai!)** Jika Anda ingin menambahkan teman secara manual, sentuh **No thanks (Tidak, terima kasih)**.

---


**CATATAN:** Kontak Omlet akan secara otomatis terintegrasi ke daftar kontak dalam aplikasi Contacts (Kontak). Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian [Melihat kontak Omlet dari aplikasi Contacts](#).

---

7. Ketuk  untuk menampilkan menu Omlet Chat.

## Menggunakan akun Facebook®

Untuk mendaftar menggunakan akun Facebook:

1. Sentuh , lalu sentuh aplikasi **Omlet Chat**.
2. Di layar Sign Up, ketuk **Connect a different account here (Sambungkan akun lain di sini)**, lalu ketuk **Facebook**. Aplikasi Omlet Chat akan mengarahkan Anda ke layar Facebook untuk log in ke akun Facebook.
3. Log in ke akun Facebook, lalu ketuk **OK**.
4. Masukkan nama, lalu sentuh **Get Started (Mulai)**.
5. Jika Anda ingin Omlet Chat secara otomatis memperbarui teman dari daftar kontak, sentuh **Okay! Let's do it! (Oke! Mari mulai!)** Jika Anda ingin menambahkan teman secara manual, sentuh **No thanks (Tidak, terima kasih)**.

---

**CATATAN:** Kontak Omlet akan secara otomatis terintegrasi ke daftar kontak dalam aplikasi Contacts (Kontak). Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian [Melihat kontak Omlet dari aplikasi Contacts \(Kontak\)](#).

---


6. Ketuk  untuk menampilkan menu Omlet Chat.

## Mengirim undangan Omlet



Undang teman untuk menggunakan Omlet Chat dengan mengirimkan undangan Omlet ke akun email atau Facebook mereka.

## Mengirim undangan Omlet melalui Facebook

Untuk mengirim undangan Omlet melalui Facebook:

1. Dari layar Omlet Chat, ketuk  untuk menampilkan menu Omlet Chat.
2. Ketuk **Contacts (Kontak)**, lalu **Add/Invite friends (Tambah/Undang teman)**.
3. Dari layar Add contacts (Tambah kontak), ketuk **Invite Facebook friends (Undang teman Facebook)**.
4. Log in ke akun Facebook, lalu ketuk **OK** untuk membolehkan Omlet Chat mengakses akun Anda.
5. Ketuk **+** untuk memilih kontak, lalu ketuk **Send (Kirim)**.



## Mengirim undangan Omlet melalui email


1. Dari layar Omlet Chat, ketuk  untuk menampilkan menu Omlet Chat.
2. Ketuk **Contacts (Kontak)**, lalu **Add/Invite friends (Tambah/Undang teman)**.
3. Dari layar Add contacts (Tambah kontak), ketuk **Invite address book friends (Undang teman dalam buku alamat)**.
4. Centang untuk memilih kontak, lalu ketuk .

## Menggunakan Omlet Chat

Kirim pesan teks serta multimedia untuk percakapan yang menyenangkan, kreatif, dan interaktif.

Untuk memulai percakapan:

1. Dari layar Omlet Chat, ketuk  untuk menampilkan menu Omlet Chat, lalu ketuk **Contacts (Kontak)**.
2. Ketuk kontak yang Anda inginkan untuk mengobrol, lalu ketuk .




## Mengirim pesan obrolan

Untuk mengirim pesan obrolan, masukkan pesan di kolom **What's up (Apa kabar?)**, lalu sentuh






## Mengirim pesan suara

Untuk mengirim pesan suara, sentuh terus  sewaktu mengucapkan pesan, lalu lepas  untuk mengirim.

## Mengirim stiker virtual

Untuk mengirim stiker virtual, sentuh , lalu pilih dari stiker virtual yang ada.

---


**CATATAN:** Anda dapat men-download lebih banyak stiker virtual dari Sticker Store. Untuk men-download stiker virtual, sentuh  > , lalu sentuh .

---


## Menggunakan drawer app

Omlet Chat mendukung drawer app (daftar aplikasi) bernilai tambah ini, yang memungkinkan Anda berbagi pesan multimedia untuk sentuhan yang lebih pribadi dan menyenangkan.

Untuk menggunakan drawer app ini, ketuk **+** dari thread obrolan, lalu pilih aplikasi dari daftar drawer app untuk mengirim pesan multimedia khusus.



Geser ke atas layar yang ditampilkan di atas untuk melihat ikon ini.



## Drawer app lainnya

Selain aplikasi default dalam daftar drawer app, terdapat aplikasi lain yang tercantum dalam aplikasi Omlet Chat yang dapat Anda gunakan. Ketuk **+** dari thread obrolan, lalu ketuk **+** untuk menampilkan lebih banyak drawer app.

### Menggunakan drawer app lainnya

Untuk menggunakan drawer app lain, ketuk **+**, lalu ketuk aplikasi untuk menjalankannya.

### Menambahkan drawer app lain ke daftar drawer app

Ketuk **+** untuk melihat lebih banyak aplikasi, ketuk dan tahan salah satu aplikasi, lalu ketuk **Pin it! (Sematkan!)**

---

**CATATAN:** Drawer app dapat beragam, tergantung pada lokasi.

---

## Menggunakan Social Hotspot




Social Hotspot adalah cara yang mudah dan cepat untuk mengobrol dengan teman dalam satu ruang obrolan. Dengan fitur ini, Anda dapat memulai obrolan grup atau bergabung dalam obrolan grup tanpa memberikan identitas atau informasi kontak Anda.


### CATATAN:

- Anda harus mengaktifkan GPS di perangkat agar dapat menggunakan Social Hotspot.
- Fitur Social Hotspot dapat mendeteksi pengguna Omlet Chat dalam radius 2 (dua) kilometer dan hanya akan aktif selama 4 (empat) jam.

## Membuat Social Hotspot

Untuk membuat Social Hotspot:


1. Dari layar Omlet Chat, ketuk  untuk menampilkan menu Omlet Chat, lalu ketuk **Broadcasts here (Siaran di sini)**.
2. Ketuk **Create (Buat)** untuk membuat ID Omlet, lalu ketuk **OK**.
3. Ketuk  untuk kembali ke layar Broadcasts here (Siaran di sini). Perangkat akan secara otomatis menunjukkan lokasi Anda melalui aplikasi Google Map.
4. Di sudut kanan atas layar, ketuk .
5. Dari layar pop-up Broadcasts here (Siaran di sini), Anda dapat melakukan salah satu langkah berikut ini:
  - mengubah foto Obrolan
  - mengedit nama Social Hotspot
  - melindungi Hotspot



6. Setelah selesai, ketuk **OK** untuk menyiarkan social hotspot Anda.

## Bergabung dengan Social Hotspot

Untuk bergabung dengan Social Hotspot:



1. Dari layar Omlet Chat, ketuk  untuk menampilkan menu Omlet Chat, lalu ketuk **Broadcasts here (Siaran di sini)**. Omlet Chat akan mengaktifkan aplikasi Google Map ke layar dan menampilkan social hotspot yang aktif.


---

**CATATAN:** Social hotspot ditandai dengan ikon .


---

2. Pilih hotspot untuk bergabung dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:

- Dari layar Google Map yang terintegrasi, ketuk  untuk menampilkan nama social hotspot, lalu ketuk **OK** untuk bergabung dalam percakapan.
- Di sudut kanan atas layar, ketuk , ketuk social hotspot yang ingin Anda ikuti, lalu ketuk **OK**.



Di layar Social Hotspot, Anda dapat mengobrol dengan teman, mengirim stiker, atau berbagi foto dengan grup.



---

**CATATAN:** Untuk melihat foto bersama, lihat bagian [Melihat foto bersama dalam aplikasi Gallery \(Galeri\)](#).


---




## Melihat foto bersama dalam aplikasi Gallery (Galeri)

Foto yang Anda dan teman Anda bagi bersama dalam ruang obrolan aplikasi Omlet Chat akan segera disimpan ke perangkat Anda. Anda dapat melihat foto bersama menggunakan aplikasi Gallery (Galeri).

Untuk melihat foto bersama:


1. Mengaktifkan aplikasi Galeri.
2. Dari layar utama Galeri, ketuk , lalu pilih **Social Gallery (Galeri Sosial) - Omlet**.




## Melihat kontak Omlet dari aplikasi Contacts (Kontak)

Selain terhubung dengan kontak Omlet Anda dalam aplikasi Omlet Chat, Anda juga dapat melihat dan mengobrol dengan kontak Omlet menggunakan aplikasi Contacts (Kontak). Integrasi kontak Omlet ke aplikasi Contacts (Kontak) memudahkan Anda untuk mencari dan mengobrol dengan kontak Omlet, bahkan tanpa menjalankan aplikasi Omlet Chat.


Untuk melihat Kontak Omlet dari aplikasi Contacts (Kontak):

1. Aktifkan aplikasi Contacts (Kontak) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
  - a. Dari Home screen (Layar awal), ketuk **ASUS > Contacts (Kontak)**.
  - b. Dari Home screen (Layar awal), ketuk aplikasi **Phone (Telepon)**, lalu .
  - c.. Dari layar All Apps (Semua Aplikasi), ketuk aplikasi **Contacts (Kontak)**.

2. Ketuk daftar dropdown **Contacts to display (Kontak untuk ditampilkan)** untuk melihat grup kontak.



3. Hapus centang semua grup kontak, kecuali **Omlet Chat**, lalu ketuk di mana pun. Layar Contacts (Kontak) akan menampilkan semua kontak Omlet.
4. Ketuk salah satu kontak Omlet untuk memilih dan melihat rincian kontak, atau mengobrol dengan kontak tersebut secara langsung.



## Mensinkronisasi Omlet Chat ke Cloud

Jika Anda memiliki akun Cloud Dropbox®, Box®, atau Baidu PCS, aplikasi Omlet Chat akan segera meng-upload log percakapan pribadi dan obrolan Anda dengan aman.

Agar aplikasi Omlet Chat dapat meng-upload data, Anda harus mensinkronisasi akun Cloud ke aplikasi Omlet Chat terlebih dulu. Untuk melakukannya:


1. Dari menu Omlet Chat, ketuk **Settings (Setelan)**.
2. Ketuk **Cloud Storage (Penyimpanan Cloud)**, lalu pilih dari layanan Cloud berikut ini:
  - a. Dropbox
  - b. Box
  - c. Baidu PCS
3. Masukkan nama pengguna dan sandi untuk log in ke akun Cloud Anda. Ikuti petunjuk di layar untuk mensinkronisasi akun Cloud dengan aplikasi Omlet Chat.

## Menggunakan headset

Lakukan berbagai hal sambil menerima panggilan atau mendengarkan musik, menggunakan headset.

## Menyambungkan konektor audio

Masukkan konektor headset 3,5 mm ke port audio perangkat.



---

### PERINGATAN!

- Jangan masukkan benda lain ke dalam port konektor audio.
- Jangan masukkan kabel dengan output daya listrik ke dalam port konektor audio.
- Mendengarkan suara dengan volume keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda.

---

### CATATAN:

- Sebaiknya gunakan hanya headset yang kompatibel untuk perangkat ini.
  - Melepas konektor audio sewaktu mendengarkan musik akan menjeda musik yang diputar secara otomatis.
  - Melepas soket audio sewaktu menonton video akan menjeda pemutaran video secara otomatis.
-

## Musik

Aplikasi musik akan secara otomatis mencari file musik dari perangkat penyimpanan internal dan eksternal pada ASUS Phone. Anda dapat mengatur file musik ini dalam daftar putar atau menambahkannya dalam antrian untuk diputar secara berurutan. Anda juga dapat menjalankan streaming musik dari akun cloud, seperti ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive, dan Drive.

---

**PENTING!** Sebelum menjalankan streaming musik dari akun cloud, pastikan ASUS Phone telah tersambung ke Wi-Fi atau jaringan seluler. Untuk selengkapnya, lihat [Tetap terhubung](#).

---



## Membuka Musik

Untuk membuka Musik, sentuh  > **Music (Musik)**.

## Memutar lagu

Untuk memutar lagu:

1. Dari aplikasi **Music (Musik)**, ketuk Music (Musik), lalu pilih **Songs (Lagu)**. Anda juga dapat menggunakan pilihan lain berikut ini tentang bagaimana Anda ingin menelusuri file musik: **Album, Artist (Artis), Genres (Genre), Composer (Komposer)**, atau Folder.
2. Dari daftar, ketuk lagu yang akan diputar. Ketuk **Play All (Putar Semua)** jika Anda ingin memutar semua lagu.
3. Geser ke atas dari panel judul lagu untuk menampilkan lagu yang saat ini diputar dalam layar penuh.




---

**CATATAN:** Untuk menambahkan beberapa lagu ke daftar putar yang ada, lihat [Menambahkan lagu ke daftar putar](#).

---

## Pilihan pemutaran lainnya

Saat pemutaran berlangsung, Anda dapat mengetuk  dan melakukan salah satu dari pilihan lain di bawah ini.

<b>Add to playlist (Tambahkan ke daftar putar)</b>	Ketuk untuk menambahkan lagu ke daftar putar yang ada atau membuat daftar putar baru untuk menambahkan lagu ke dalamnya.
<b>Play To</b>	Ketuk untuk memindai dan memutar lagu ke perangkat lain di sekitar.  <b>CATATAN:</b> Untuk selengkapnya, lihat <a href="#">PlayTo pada perangkat lain</a> .
<b>Edit info</b>	Sentuh untuk menambahkan beberapa rincian tentang lagu.
<b>Share (Bagikan)</b>	Ketuk untuk berbagi lagu melalui beberapa aplikasi atau akun cloud.
<b>Set as ringtone (Tetapkan sebagai nada dering)</b>	Ketuk untuk menggunakan lagu sebagai nada dering.
<b>Add to queue/Clear queue (Tambahkan ke antrean/Kosongkan antrean)</b>	Ketuk <b>Add to queue (Tambahkan ke antrean)</b> untuk menambahkan lagu ke daftar antrean. Ketuk <b>Clear queue (Kosongkan antrean)</b> untuk menghapus semua lagu dalam antrean.
<b>Equalizer (Ekuwaliser)</b>	Ketuk untuk mengkonfigurasi pengaturan Equalizer (Ekuwaliser) dan mendapatkan audio yang lebih baik untuk lagu.
<b>Sleep timer (Timer tidur)</b>	Mengatur waktu untuk menghentikan pemutaran musik.
<b>Settings (Setelan)</b>	Ketuk pilihan ini untuk mengkonfigurasi pengaturan Music (Musik).
<b>Encourage us (Dukung kami)</b>	Ketuk untuk memberi ASUS Music nilai 5 bintang di Play Store..
<b>Feedback &amp; Help (Tanggapan &amp; Bantuan)</b>	Mendapatkan jawaban atas pertanyaan Anda dan Anda dapat mengirim tanggapan kepada kami.


## Menjalankan streaming musik di Cloud

Daftar atau sign in ke akun cloud dan jalankan streaming musik dari akun cloud ke ASUS Phone.

**PENTING!** Pastikan Wi-Fi atau jaringan seluler telah diaktifkan pada ASUS Phone. Untuk selengkapnya, lihat [Tetap terhubung](#).


## Menambah akun penyimpanan cloud

Untuk menambah akun penyimpanan cloud:

1. Dari layar awal Music (Musik), ketuk .
2. Dalam Cloud Music (Musik Cloud), ketuk **Add cloud service (Tambah layanan cloud)**.
3. Pilih layanan penyimpanan cloud tempat Anda ingin memutar file musik.
4. Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan proses sign in ke akun penyimpanan cloud.

## Menjalankan streaming musik dari cloud

Untuk menjalankan streaming musik dari akun cloud:

1. Dari layar awal Music (Musik), ketuk .
2. Dalam **Cloud Music (Musik Cloud)**, ketuk akun cloud tempat Anda ingin menjalankan streaming musik.
3. Pilih lagu, lalu ketuk untuk memutarinya.


## Membuat daftar putar

Dapatkan lagu favorit dari berbagai sumber, misalnya penyimpanan internal, penyimpanan eksternal, atau akun cloud, lalu atur lagu dalam daftar putar.

1. Dari layar awal Music (Musik), ketuk .
2. Dalam **Playlist (Daftar putar)**, ketuk **My playlist (Daftar putar saya)**, lalu ketuk .
3. Tetapkan nama ke daftar putar, lalu ketuk **Save (Simpan)**.

## Menambahkan lagu ke daftar putar

Anda dapat menambahkan beberapa lagu ke daftar putar pada saat yang tepat dari sumber setempat (perangkat penyimpanan internal dan eksternal) atau akun cloud.

1. Dari layar awal Music (Musik), ketuk .
2. Dalam **Playlist (Daftar putar)**, ketuk **My playlist (Daftar putar saya)**, lalu ketuk nama daftar putar Anda.
3. Ketuk **Add songs (Tambah lagu)**.
4. Ketuk sumber musik tempat Anda ingin mendapatkan lagu untuk ditambahkan ke daftar putar.
5. Pilih cara yang Anda inginkan untuk menelusuri musik: **Album**, **Artist (Artis)**, **Genres (Genre)**, **Composer (Komposer)**, **Songs (Lagu)**, atau **Folder**.
6. Pilih lagu yang ingin Anda tambahkan ke daftar putar. Ketuk Select All (Pilih Semua) jika Anda ingin menambahkan semua lagu dari daftar, album, dan folder musik, atau dari artis favorit.

---



**CATATAN:** Anda juga dapat menambahkan lagu yang saat ini diputar ke daftar putar yang ada. Untuk selengkapnya, lihat [Pilihan pemutaran lainnya](#).

---

## PlayTo pada perangkat lain


Gunakan fungsi PlayTo untuk menjalankan streaming musik dari ASUS Phone ke perangkat lain di sekitar yang didukung Miracast atau DLNA.


Untuk menggunakan PlayTo:

1. Dari lagu yang saat ini diputar, ketuk  > **PlayTo**.
2. Ketuk perangkat yang ingin Anda gunakan sebagai tujuan streaming musik. Musik dari ASUS Phone akan diputar atau streaming musik dari ASUS Phone akan dijalankan pada perangkat lain.
3. Untuk menghentikan PlayTo, ketuk  > **Disconnect (Putus sambungan)**.

## Radio FM


Dengarkan stasiun radio lokal favorit menggunakan ASUS Phone.

1. Sambungkan headset yang disertakan dengan ASUS Phone.
2. Ketuk  > **FM Radio (Radio FM)**.






## Memindai stasiun radio lokal

Untuk mencari stasiun di area Anda, sentuh  untuk mencari stasiun radio lokal secara otomatis. Stasiun lokal yang tersedia akan ditampilkan di layar Radio FM.

## Menyetel ke frekuensi lain

Lakukan langkah berikut jika Anda ingin mendengarkan stasiun radio tertentu:

1. Dari aplikasi FM Radio (Radio FM), ketuk stasiun radio saat ini.
2. Pada kotak Tune frequency (Setel frekuensi), masukkan saluran stasiun radio favorit Anda.
3. Jika Anda ingin menambahkannya ke Favorites (Favorit), ketuk **Add to favorites (Tambahkan ke favorit)**.
4. Setelah selesai, ketuk **OK**.



# Momen berharga


# 6

## Menangkap momen

### Menjalankan aplikasi Kamera

Ambil foto dan rekam video menggunakan aplikasi Kamera ASUS Phone. Lihat salah satu dari langkah-langkah di bawah ini untuk membuka aplikasi Kamera.

#### Dari layar penguncian

Tarik  ke bawah hingga aplikasi kamera diaktifkan.

#### Menggunakan widget kamera

Dari layar kunci, geser ke kiri untuk mengaktifkan widget Camera (Kamera) yang secara otomatis akan membuka aplikasi Camera (Kamera).

#### Dari layar awal

Sentuh .

#### Menggunakan tombol volume

Sewaktu ASUS Phone berada dalam mode tidur, klik dua kali tombol volume untuk mengaktifkannya dan segera membuka aplikasi Kamera.

---

**CATATAN:** Sebelum menggunakan tombol volume untuk menjalankan aplikasi Kamera, aktifkan fungsi ini dari **Settings (Setelan) > Lock screen (Layar penguncian)**, lalu geser **Instant camera (Kamera cepat)** ke **ON (Aktif)**.

---

## Menggunakan Kamera untuk pertama kalinya

Setelah menjalankan Kamera untuk pertama kalinya, dua fitur akan ditampilkan secara berurutan untuk membantu Anda memulai: Tutorial dan Lokasi foto.

### Tutorial

Jika ini adalah pertama kalinya Anda menggunakan Camera (Kamera) ASUS Phone, Anda akan melihat layar tutorial berikut setelah menjalankan aplikasi **Camera (Kamera)**. Lihat langkah-langkah berikut untuk melanjutkan dari layar ini.

1. Di layar Tutorial, sentuh **Skip (Lewati)** jika Anda tidak ingin melihatnya atau **Start (Mulai)** untuk melihat tutorial dasar tentang cara menggunakan Kamera.
2. Setelah menyentuh salah satu pilihan ini, Anda akan melanjutkan ke layar Lokasi Foto.

### Lokasi Foto

Setelah melewati layar Tutorial, layar Ingat Lokasi Foto akan muncul untuk membantu membuat tanda lokasi otomatis untuk gambar Anda. Lihat langkah-langkah berikut untuk melanjutkan dari layar ini:

1. Pada layar Ingat Lokasi Foto, ketuk **No thanks (Tidak, terima kasih)** untuk melanjutkan ke layar kamera atau **Yes (Ya)** untuk mengkonfigurasi penandaan lokasi pada gambar yang diambil.
2. Geser **Location Access (Lokasi)** ke **ON (Aktif)** untuk mengaktifkan fitur penandaan lokasi.
3. Sentuh **Agree (Setuju)** untuk sepenuhnya mengaktifkan fitur dan melanjutkan ke layar Kamera.

## Layar awal Kamera

Kamera ASUS Phone dilengkapi fitur deteksi pemandangan otomatis dan stabilisator gambar otomatis. Kamera ini juga mendukung fungsi stabilisasi video yang membantu mencegah goyang saat perekaman video berlangsung.

Sentuh ikon untuk mulai menggunakan kamera serta menjelajahi fitur foto dan video ASUS Phone.





## Pengaturan foto

Menyesuaikan tampilan foto yang diambil dengan mengkonfigurasi pengaturan kamera menggunakan langkah-langkah di bawah ini.

---


**PENTING!** Terapkan pengaturan terlebih dulu sebelum mengambil foto.

---

1. Di layar awal kamera, sentuh  > .
2. Gulir ke bawah dan konfigurasi pilihan yang tersedia.


## Gambar

Konfigurasi kualitas foto menggunakan pilihan ini.




## Mode pemotretan

Atur kecepatan rana ke mode **Timer** atau ubah kecepatan **Burst (Berurutan)** dalam pilihan ini.



## Fokus & pencahayaan

Aktifkan **Touch auto-exposure (Pencahayaan otomatis sentuh)** atau **Face detection (Deteksi wajah)** dalam pilihan ini.





## Pengaturan video

Sesuaikan tampilan video yang direkam dengan mengkonfigurasi pengaturan kamera menggunakan langkah-langkah di bawah ini.

---


**PENTING!** Terapkan pengaturan terlebih dulu sebelum mengambil foto.

---

1. Di layar awal kamera, sentuh  > .
2. Gulir ke bawah dan konfigurasi pilihan yang tersedia.


## Gambar

Konfigurasi kualitas video menggunakan pilihan ini.



## Fokus & pencahayaan

Aktifkan **Touch auto-exposure (Pencahayaan otomatis sentuh)** dalam pilihan ini.



## Fitur kamera lanjutan

Jelajahi cara baru mengambil foto atau merekam video dan buat yang momen yang diambil menjadi istimewa menggunakan fitur kamera lanjutan di ASUS Phone.

---



**PENTING!** Terapkan pengaturan terlebih dulu sebelum mengambil foto. Fitur yang tersedia dapat beragam menurut model.

---



### Cahaya redup

Dengan menggunakan PixelMaster, sensitivitas cahaya kamera akan meningkat hingga 400% untuk meningkatkan pengurangan noise dan meningkatkan kontras warna hingga 200%. Gunakan mode ini untuk mengubah subjek apa pun menjadi foto atau video yang luar biasa, baik dengan maupun tanpa banyak pencahayaan alami.

### Mengambil foto dalam kondisi cahaya redup

1. Dari Layar awal aplikasi Kamera, ketuk  > **Low light (Cahaya redup)**.
2. Sentuh  untuk memulai pemotretan.

### Merekam video dalam kondisi cahaya redup

1. Dari Layar awal aplikasi Kamera, ketuk  > **Low light (Cahaya redup)**.
2. Ketuk  untuk mulai merekam video.

### Waktu Mundur Cepat




Setelah **Time Rewind (Waktu Mundur Cepat)** dipilih, rana akan mulai memotret secara berurutan dua detik sebelum Anda benar-benar menekan tombol rana. Hasilnya, Anda akan mendapatkan rangkaian foto dan memilih foto terbaik untuk disimpan di Galeri.

---

**CATATAN:** Fitur Time Rewind (Waktu Mundur Cepat) hanya dapat digunakan di kamera belakang.

---

### Mengambil foto Waktu Mundur Cepat

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh  > **Time Rewind (Waktu Mundur Cepat)**.
2. Sentuh  untuk memulai pemotretan.
3. Atur waktu (dalam satuan detik) yang diinginkan untuk memutar foto dalam mode terbalik atau mundur cepat.
4. Sentuh  setelah selesai.

## Menggunakan penampil Waktu Mundur Cepat

1. Setelah menekan rana, tampilan Pemundur Waktu Cepat muncul pada layar di sisi kanan foto yang diambil. Putar tombol pada penampil untuk menelusuri foto yang baru diambil.

---

**CATATAN:** Sentuh **Best (Terbaik)** untuk melihat saran foto terbaik dari lini waktu.



---

2. Pilih foto, lalu sentuh **Done (Selesai)** untuk menyimpannya ke Galeri.

## HDR

Fitur HDR (High-dynamic-range) dapat digunakan untuk mengambil foto yang lebih rinci pada untuk pemandangan dengan cahaya redup dan yang sangat kontras. HDR disarankan untuk digunakan bila mengambil foto di lokasi yang sangat terang, karena akan membantu menyeimbangkan warna yang dihasilkan pada foto.



## Mengambil foto HDR

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh  > **HDR**
2. Sentuh  untuk mulai mengambil foto HDR.

## Panorama

Potret foto dari berbagai sudut menggunakan Panorama. Gambar yang diambil dari perspektif sudut yang luas akan secara otomatis digabungkan bersama-sama menggunakan fitur ini.

## Mengambil foto panorama

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh  > **Panorama**.
2. Sentuh , lalu putar Ponsel ASUS ke kiri atau kanan untuk mengambil foto pemandangan.

---

**CATATAN:** Sewaktu melakukan panning di ASUS Phone, lini waktu gambar kecil akan ditampilkan di bagian bawah layar saat kamera memotret pemandangan.

---

3. Sentuh  setelah selesai.



## Malam



Ambil foto yang terang bahkan pada malam hari atau pada kondisi cahaya redup menggunakan fitur Malam di ASUS Phone.

---

**CATATAN:** Jaga agar tangan tetap stabil sebelum dan saat ASUS Phone mengambil foto untuk mencegah hasil buram.

---




## Mengambil foto Malam

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh  > **Night (Malam)**.
2. Sentuh  untuk mulai mengambil foto Night (Malam).

## Selfie

Manfaatkan spesifikasi megapiksel tinggi pada kamera belakang tanpa perlu menekan tombol rana. Menggunakan deteksi wajah, Anda dapat mengatur agar ASUS Phone mendeteksi hingga empat wajah menggunakan kamera belakang, lalu secara otomatis mengambil foto selfie Anda atau grup.

## Mengambil foto Selfie

1. Dari layar aplikasi Kamera, sentuh  > **Selfie**.
2. Sentuh  untuk memilih jumlah orang yang harus disertakan dalam foto.
3. Gunakan kamera belakang untuk mendeteksi wajah dan tunggu hingga ASUS Phone mulai berbunyi bip, menghitung mundur hingga mengambil foto.
4. Sentuh  untuk menyimpan foto.

## Kedalaman bidang

Lakukan pemotretan makro dengan latar belakang lembut menggunakan Kedalaman bidang. Fitur ini ideal untuk foto subjek close up agar mendapatkan hasil yang lebih jelas dan dramatis.









## Mengambil foto dengan kedalaman bidang

1. Dari layar aplikasi Kamera, ketuk  > **Depth of field (Kedalaman bidang)**.
2. Ketuk  untuk mulai mengambil foto makro.

## Miniatur

Mensimulasikan efek shift miring pada lensa DSLR melalui fitur Miniature (Miniatur). Menggunakan fitur ini memungkinkan Anda fokus di area tertentu pada subjek, menambahkan efek bokeh yang dapat digunakan pada foto maupun video menggunakan ASUS Phone.




### Mengambil foto Miniatur

1. Dari layar aplikasi Kamera, ketuk  > **Miniature**.
2. Ketuk  atau  untuk memilih area fokus, lalu gunakan dua jari untuk menyesuaikan ukuran dan posisi area fokus.
3. Ketuk  atau  untuk menambah atau mengurangi buram pada latar belakang. Sentuh  atau  untuk menambah atau mengurangi saturasi.
4. Sentuh  untuk mengambil foto Miniature (Miniatur).

## Hapus pintar

Hapus informasi yang tidak diinginkan segera setelah mengambil foto menggunakan fitur Hapus pintar.




### Mengambil foto dengan Hapus pintar

1. Dari layar aplikasi Kamera, sentuh  > **Smart remove (Hapus pintar)**.
2. Sentuh  untuk mengambil foto yang dapat diedit menggunakan Smart remove (Hapus pintar).
3. Pada foto yang diambil, sentuh bagian luar di sekitar objek bergerak yang terdeteksi untuk menghapusnya.
4. Sentuh  untuk menyimpan foto.

## Semua Tersenyum

Ambil foto senyum sempurna atau ekspresi wajah unik dari berbagai foto menggunakan fitur Semua Tersenyum. Fitur ini dapat digunakan untuk mengambil lima foto berturut-turut setelah menekan tombol rana, secara otomatis mendeteksi wajah pada foto untuk perbandingan.





### Mengambil foto “Semua Tersenyum”

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh  > **All smiles (Semua Tersenyum)**.
2. Sentuh  untuk memulai pemotretan yang nantinya dapat diedit menggunakan All Smiles (Semua Tersenyum).
3. Sentuh wajah subjek, lalu pilih ekspresi wajah terbaik subjek tersebut.
4. Geser ke bawah dari bagian atas, lalu sentuh  untuk menyimpan foto.

## Mempercantik

Bersenang-senanglah selama dan setelah mengambil foto keluarga dan teman menggunakan fitur Mempercantik pada ASUS Phone. Bila diaktifkan, fitur ini dapat digunakan untuk menyempurnakan wajah subjek sebelum Anda menekan tombol rana.




### Mengambil foto dengan fitur Mempercantik

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh  > **Beautification (Pengindahan)**.
2. Sentuh  untuk memulai pemotretan.
3. Sentuh gambar kecil untuk melihat pratinjau foto dan menampilkan pengaturan Beautification (Percantik).
4. Sentuh , lalu pilih fitur Beautification (Percantik) yang diinginkan, lalu sentuh  untuk menyimpan foto.

## Animasi GIF

Buat foto GIF (graphics interchange format) langsung dari kamera ASUS Phone menggunakan fitur Animasi GIF.




### Mengambil foto dengan fitur Mempercantik

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh  > **GIF animation (Animasi GIF)**.
2. Tekan lama  untuk memulai pemotretan berurutan agar dapat membuat animasi GIF.
3. Buat penyesuaian yang Anda inginkan ke pengaturan animasi GIF.
4. Sentuh  setelah selesai.

## Jeda waktu

Fitur video jeda waktu pada ASUS Phone dapat digunakan untuk mengambil gambar diam untuk pemutaran jeda waktu otomatis. Hasilnya, aktivitas tampaknya bergerak dalam cara maju cepat meskipun sebenarnya terjadi dan direkam dalam waktu lama.


### Merekam video Jeda Waktu

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh  > **Time lapse (Jeda waktu)**.
2. Sentuh , lalu pilih interval waktu berjalan.
3. Sentuh  untuk mulai mengambil video Jeda waktu.

## Menggunakan Galeri

Lihat foto dan putar video di ASUS Phone menggunakan aplikasi Galeri.


Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mengedit, berbagi, atau menghapus file foto dan video yang disimpan di ASUS Phone. Dari Galeri, Anda dapat menampilkan foto dalam tampilan slide atau menyentuh untuk melihat file foto maupun video yang dipilih.


Untuk membuka Galeri, sentuh  > **Gallery (Galeri)**.

## Melihat file dari jaringan sosial atau penyimpanan cloud

Secara default, Galeri Anda menampilkan semua file pada ASUS Phone menurut folder albumnya.

Untuk melihat file dari lokasi lain yang dapat diakses melalui ASUS Phone:

1. Dari layar utama, sentuh .
2. Sentuh salah satu lokasi sumber berikut ini untuk melihat file masing-masing.



### CATATAN:



- Anda dapat men-download foto ke ASUS Phone dari akun cloud dan menggunakannya sebagai wallpaper atau gambar sampul kontak.
- Untuk selengkapnya tentang cara menambah gambar sampul ke kontak, lihat [Menyesuaikan profil kontak](#).
- Untuk selengkapnya tentang cara menggunakan foto atau gambar sebagai wallpaper, lihat [Wallpapers \(Wallpaper\)](#).


**PENTING!** Diperlukan sambungan Internet untuk melihat foto dan video di **Asus HomeCloud, Social Gallery (Galeri Sosial) - Omlet, dan My cloud (Cloud saya)**.

## Melihat lokasi foto

Aktifkan akses lokasi pada ASUS Phone dan dapatkan info rinci lokasi terkait foto. Rincian lokasi foto mencakup area tempat foto diambil dan peta lokasi melalui Google Map atau Baidu (hanya di Tiongkok).



Untuk melihat rincian foto:

1. Aktifkan akses lokasi dari  > **Settings (Setelan)** > **Location (Lokasi)**.
2. Pastikan Anda telah membagi lokasi Anda ke Google Map atau Baidu.
3. Aktifkan aplikasi Gallery (Galeri), lalu pilih foto yang rinciannya ingin Anda lihat.
4. Ketuk foto, lalu .





Ketuk untuk menampilkan rincian lokasi foto

## Berbagi file dari galeri


1. Dari layar Galeri, sentuh folder tempat file yang akan dibagi berada.
2. Setelah membuka folder, sentuh  untuk mengaktifkan pilihan file.
3. Sentuh file yang akan dibagi. Tanda centang akan ditampilkan di bagian atas foto yang dipilih.
4. Sentuh , lalu pilih lokasi berbagi file dari daftar.

## Menghapus file dari galeri

1. Dari layar Galeri, sentuh folder tempat file yang akan dihapus berada.
2. Setelah membuka folder, sentuh  untuk mengaktifkan pilihan file.
3. Sentuh file yang akan dihapus. Tanda centang akan ditampilkan di bagian atas foto yang dipilih.
4. Sentuh .

## Mengedit foto

Galeri juga memiliki alat bantu pengeditan foto yang dapat digunakan untuk menyempurnakan foto yang disimpan di ASUS Phone.





1. Dari layar Galeri, sentuh folder tempat file berada.
2. Setelah membuka folder, sentuh foto yang akan diedit.
3. Setelah foto terbuka, sentuh kembali untuk menampilkan fungsinya.
4. Sentuh  untuk membuka toolbar pengeditan foto.
5. Sentuh salah satu ikon di toolbar pengeditan untuk menerapkan perubahan ke foto.

## Memperbesar/memperkecil tampilan gambar kecil atau foto

Dari layar Galeri atau foto yang dipilih, pisahkan jari Anda pada panel layar sentuh untuk memperbesar tampilan. Untuk memperkecil tampilan, rapatkan kembali jari pada panel layar sentuh.

## Memposting foto ke dinding acara Calendar (Kalender)


Mengaktifkan fitur ini dalam Gallery (Galeri) akan memungkinkan Anda melihat foto langsung dari acara Calendar (Kalender). Dengan begitu, Anda dapat segera mengelompokkan foto yang diambil berdasarkan nama acaranya masing-masing.

1. Setelah mengambil foto dari ASUS Phone, aktifkan **Gallery (Galeri)**.
2. Ketuk  > **Events wall (Dinding acara)**.
3. Ketuk  di sudut kanan atas folder berisi foto yang diambil saat acara berlangsung.
4. Pilih acara Calendar (Kalender) yang akan diintegrasikan dengan folder foto.
5. Ikon  akan muncul di sudut kanan atas folder foto, menunjukkan bahwa foto tersebut berhasil diposting di dinding acara.
6. Untuk melihat foto acara, buka acara dari aplikasi Calendar (Kalender), lalu ketuk .

---

### PENTING!

- Fitur ini hanya diaktifkan setelah Anda mengatur acara di Calendar (Kalender). Untuk selengkapnya tentang cara menetapkan acara, lihat [Calendar \(Kalender\)](#).
  - Hanya foto yang diambil dengan kamera ASUS Phone pada tanggal dan waktu yang sama seperti acara Calendar (Kalender) dapat menggunakan fitur ini.
- 








## Menggunakan MiniMovie


Ubah foto menjadi tampilan slide kreatif menggunakan fitur MiniMovie dari Gallery (Galeri). MiniMovie berisi tema presentasi tampilan slide yang dapat langsung diterapkan ke foto pilihan.


Untuk membuat MiniMovie dari folder foto:

1. Aktifkan Gallery (Galeri), lalu ketuk  untuk memilih lokasi folder foto.
2. Pilih folder foto, lalu sentuh  > **Auto MiniMovie (MiniMovie Otomatis)**.
3. Pilih tema MiniMovie yang akan digunakan untuk tampilan slide foto.






Ketuk salah satu tema ini untuk melihat pratinjaunya.

4. Setelah memilih tema, ketuk  untuk menyimpan tampilan slide.
5. Selanjutnya, Anda dapat berbagi tampilan slide ke situs jejaring sosial atau aplikasi pesan cepat seperti Facebook, Google Plus, atau Omlet Chat.




Untuk membuat MiniMovie dari pilihan foto:

1. Aktifkan Gallery (Galeri), lalu ketuk  untuk memilih lokasi foto Anda.
2. Ketuk  untuk mengaktifkan pilihan file.
3. Setelah memilih foto, sentuh **MiniMovie**.
4. Pilih tema MiniMovie yang akan digunakan untuk tampilan slide foto.





Ketuk salah satu tema ini untuk melihat pratinjaunya.

5. Setelah memilih tema, ketuk  untuk menyimpan dan keluar dari MicroFilm. Anda dapat mengakses tampilan foto yang disimpan dari **ASUS > File Manager (Manajer File) > Movies (Film) > MiniMovie**.
6. Selanjutnya, Anda dapat berbagi tampilan slide ke situs jejaring sosial atau aplikasi olahpesan cepat, seperti Facebook, Google Plus, atau Omlet Chat.

## Menggunakan PlayTo (hanya untuk model tertentu)



Putar file dari Gallery (Galeri) ke perangkat streaming yang kompatibel menggunakan PlayTo.

1. Dari layar Gallery (Galeri), ketuk  atau folder tempat menyimpan file yang akan direkam aktivitasnya.
2. Ketuk  > **PlayTo**.
3. Di layar berikutnya, pilih perangkat yang kompatibel untuk memulai perekaman aktivitas file.

## Jaringan selular

Bila tidak ada jaringan Wi-Fi yang tersedia untuk tersambung, Anda dapat mengaktifkan akses data jaringan seluler untuk sambungan Internet.

### Mengaktifkan jaringan seluler

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
  - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk .
  - Ketuk  > **Settings (Setelan)**.
2. Ketuk **More(Lainnya)** > **Cellular networks (Jaringan seluler)**..
3. Centang **Data Enabled (Data Diaktifkan)**, lalu konfigurasi pengaturan jaringan seluler lainnya jika perlu.

---



#### CATATAN:

- Jika Anda mengakses Internet melalui jaringan seluler, biaya tambahan akan dikenakan, tergantung pada program data.
  - Untuk selengkapnya tentang biaya/tarif dan pengaturan jaringan seluler, hubungi penyedia layanan seluler Anda.
- 

## Wi-Fi

Teknologi Wi-Fi ASUS Phone akan menghubungkan Anda ke dunia nirkabel. Perbarui account media sosial anda, telusuri Internet, atau bertukar data dan pesan secara nirkabel dengan ASUS Phone.

### Mengaktifkan Wi-Fi

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
  - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk .
  - Ketuk  > **Settings (Setelan)**.
2. Geser tombol Wi-Fi ke kanan untuk mengaktifkan Wi-Fi.

---

**CATATAN:** Anda juga dapat mengaktifkan Wi-Fi dari layar Pengaturan cepat. Lihat bagian [Quick settings \(Pengaturan cepat\)](#) untuk membaca cara membuka layar Pengaturan cepat.

---

## Menyambung ke jaringan Wi-Fi

1. Di layar Setelan, sentuh **Wi-Fi** untuk menampilkan semua jaringan Wi-Fi yang terdeteksi.
2. Ketuk nama jaringan untuk membuat sambungan. Untuk jaringan aman, Anda mungkin akan diminta memasukkan sandi atau kredensial keamanan lainnya.



---

**CATATAN:**

- ASUS Phone Anda akan secara otomatis menyambung kembali ke jaringan yang sebelumnya tersambung.
  - Matikan fitur Wi-Fi untuk membantu menghemat daya baterai.
- 

## Menonaktifkan Wi-Fi

Untuk menonaktifkan Wi-Fi:

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
  - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk .
  - Ketuk  > **Settings (Setelan)**.
2. Geser tombol Wi-Fi ke kiri untuk menonaktifkan Wi-Fi.

---



**CATATAN:** Anda juga dapat menonaktifkan Wi-Fi dari layar Pengaturan cepat. Lihat bagian [Quick settings \(Pengaturan cepat\)](#) untuk membaca cara membuka layar Pengaturan cepat.

---

## Bluetooth®

Gunakan fitur Bluetooth ASUS Phone untuk mengirim atau menerima file serta streaming file multimedia dengan perangkat pintar lainnya dari jarak dekat. Dengan Bluetooth, Anda dapat berbagi file media dengan perangkat pintar teman, mengirim data untuk dicetak dengan printer Bluetooth, atau memutar file musik dengan speaker Bluetooth.

## Mengaktifkan Bluetooth®

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
  - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk .
  - Ketuk  > **Settings (Setelan)**.
2. Geser tombol Bluetooth ke kanan untuk mengaktifkan Bluetooth.

---

**CATATAN:** Anda juga dapat mengaktifkan Bluetooth dari layar Pengaturan cepat. Lihat bagian [Quick settings \(Pengaturan cepat\)](#) untuk membaca cara membuka layar Pengaturan cepat.

---

## Memasangkan ASUS Phone ke perangkat Bluetooth®

Agar dapat sepenuhnya menggunakan fitur Bluetooth ASUS Phone, Anda harus memasangkannya terlebih dulu dengan perangkat Bluetooth. ASUS Phone akan secara otomatis menyimpan sambungan pasangan perangkat Bluetooth.


Untuk memasangkan ASUS Phone ke perangkat Bluetooth:

1. Di layar Setelan, sentuh **Bluetooth** untuk menampilkan semua perangkat Bluetooth yang tersedia.

---

### PENTING!

- Jika perangkat yang ingin dipasangkan tidak ada dalam daftar, pastikan untuk mengaktifkan fitur Bluetooth di perangkat tersebut dan perangkat dapat ditemukan.
  - Lihat panduan pengguna yang diberikan bersama perangkat untuk mempelajari cara mengaktifkan Bluetooth dan mengaturnya agar dapat ditemukan.
- 


2. Ketuk  > **Refresh** untuk memindai perangkat Bluetooth lainnya.
3. Dalam daftar perangkat yang tersedia, sentuh perangkat Bluetooth yang akan dipasangkan. Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan pembuatan pasangan.
4. Pastikan kode akses yang sama ditampilkan pada kedua perangkat, lalu ketuk **Pair (Pasangkan)**.

---

**CATATAN:** Matikan fitur Bluetooth untuk membantu menghemat daya baterai.

---

## Membatalkan pasangan ASUS Phone dengani perangkat Bluetooth®

1. Di layar Setelan, sentuh Bluetooth untuk menampilkan semua perangkat yang tersedia dan dipasangkan.
2. Di daftar perangkat yang dipasangkan, sentuh  perangkat Bluetooth yang ingin dibatalkan pasangannya, lalu sentuh **FORGET (LUPAKAN)**.

## Tethering

Bila layanan Wi-Fi tidak tersedia, Anda dapat menggunakan ASUS Phone sebagai modem atau mengubahnya menjadi hotspot Wi-Fi untuk mendapatkan akses Internet pada laptop, tablet, dan perangkat bergerak lainnya.

---

**PENTING!** Sebagian besar penyedia layanan seluler mungkin memerlukan program data agar Anda dapat menggunakan fungsi tethering. Hubungi penyedia layanan seluler tentang cara memanfaatkan program data ini.



---


### CATATAN:

- Akses Internet melalui tethering mungkin berjalan lebih lambat dari sambungan Wi-Fi atau seluler standar.
  - Hanya perangkat bergerak dalam jumlah terbatas yang dapat menjalankan tethering pada ASUS Phone untuk akses Internet.
  - Nonaktifkan fitur tethering bila Anda tidak menggunakannya untuk membantu menghemat daya baterai.
- 


## Hotspot Wi-Fi

Ubah ASUS Phone menjadi Hotspot Wi-Fi untuk berbagi sambungan Internet dengan perangkat lain.

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
  - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk .
  - Ketuk  > **Settings (Setelan)**.
2. Ketuk **More (Lainnya) > Tethering > Set up Wi-Fi hotspot (Konfigurasi hotspot Wi-Fi)**.
3. Tetapkan SSID atau nama jaringan yang unik dan sandi yang kuat berisi 8 karakter untuk hotspot Wi-Fi Anda. Setelah selesai, ketuk **Save (Simpan)**.



4. Dari layar Tethering, geser **Portable Wi-Fi hotspot (Hotspot Wi-Fi Portabel)** ke **ON (Aktif)**.



5. Sambungkan perangkat lain ke sambungan hotspot ASUS Phone dengan cara sama seperti Anda menyambung ke jaringan Wi-Fi.

## Tethering Bluetooth

Aktifkan Bluetooth pada ASUS Phone, lalu gunakan sebagai modem untuk akses Internet di perangkat bergerak yang didukung Bluetooth, misalnya laptop atau tablet.


1. Aktifkan Bluetooth pada ASUS Phone dan perangkat lainnya.
2. Pasangkan kedua perangkat.

---

**CATATAN:** Untuk selengkapnya, lihat [Memasangkan ASUS Phone ke perangkat Bluetooth®](#).

---

3. Dari layar Settings (Setelan), ketuk **More (Lainnya) > Tethering > Bluetooth tethering (Tethering Bluetooth)**. Kini Anda dapat menjelajahi Internet atau melakukan aktivitas terkait Internet pada ASUS Phone.



# Perjalanan dan Peta


# 8


## Cuaca

Dapatkan informasi terbaru tentang cuaca secara real-time langsung dari ASUS Phone menggunakan aplikasi cuaca. Menggunakan Cuaca, Anda juga dapat memeriksa informasi rinci lain tentang cuaca dari seluruh dunia.

### Menjalankan aplikasi Weather (Cuaca)

Dari Home screen (Layar awal), jalankan aplikasi Weather (Cuaca) dengan salah satu pilihan berikut ini:

- Ketuk  > **Weather (Cuaca)**.
- Dari layar awal ASUS Phone, ketuk ikon cuaca.





## Layar awal Cuaca

Konfigurasi dan dapatkan info terbaru terkait cuaca di lokasi Anda saat ini dan di wilayah lain di seluruh dunia. Anda dapat menampilkan info terbaru terkait cuaca atau ramalan cuaca harian di widget atau aplikasi What's Next (Apa Selanjutnya), dan pada aplikasi Calendar (Kalender).

---

**CATATAN:** Untuk selengkapnya, lihat: [Menerima info terbaru tentang cuaca](#)

---





## Jam

Sesuaikan pengaturan zona waktu ASUS Phone, atur alarm, dan gunakan ASUS Phone sebagai stopwatch menggunakan aplikasi Jam.


### Membuka Jam


Buka aplikasi Jam menggunakan salah satu pilihan berikut:

- Sentuh  > **Clock (Jam)**.
- Dari layar awal ASUS Phone, sentuh tampilan jam digital.




### Jam Dunia

Sentuh  untuk mengakses pengaturan jam dunia ASUS Phone.



## Jam alarm

Ketuk  untuk mengakses pengaturan jam alarm ASUS Phone.





Sentuh ini untuk menghapus alarm yang diatur sebelumnya.

Sentuh ini untuk mengakses pengaturan fitur jam alarm.

Sentuh ini untuk mengatur waktu alarm baru.

## Stopwatch

Sentuh  untuk menggunakan ASUS Phone sebagai stopwatch.





Sentuh tombol ini untuk mulai menjalankan fitur stopwatch.

## Timer

Anda dapat mengatur beberapa pilihan timer untuk ASUS Phone. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

### Mengatur timer

1. Sentuh  untuk mengakses fitur timer ASUS Phone.



2. Gunakan keypad numerik untuk memasukkan waktu target, lalu sentuh Mulai untuk memulai timer.

## Mengenal ZenLink

Tetap terhubung dengan ZenLink, hanya dari ASUS, untuk produktivitas optimal. Dengan aplikasi ZenLink, Anda dapat tersambung dengan perangkat lainnya untuk berbagi dan menerima file.

ZenLink terdiri atas aplikasi berikut ini: Share Link, PC Link, dan Remote Link

---

**CATATAN:** Beberapa dari aplikasi ZenLink ini mungkin tidak tersedia di ASUS Phone Anda.


---

## Share Link

Bagi dan terima file, aplikasi, atau konten media dengan perangkat bergerak Android menggunakan aplikasi Share Link (untuk perangkat bergerak ASUS) atau SHAREit (untuk perangkat bergerak lainnya) melalui hotspot Wi-Fi. Dengan aplikasi ini, Anda dapat mengirim atau menerima file yang lebih besar dari 100 MB dan memungkinkan Anda berbagi atau menerima beberapa file secara bersamaan. Aplikasi Share Link mengirim dan menerima file lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan Bluetooth.

## Berbagi file

1. Dari Home screen (Layar awal), sentuh **ZenLink > Share Link**
2. Ketuk **Send file (Kirim file)**, lalu pilih dari pilihan yang muncul di layar.




3. Ketuk file yang ingin Anda kirim, lalu ketuk **Done (Selesai)**.
4. Setelah ASUS Phone mendeteksi perangkat lain, ketuk perangkat yang Anda inginkan untuk menerima file yang dibagi.



## Menerima file

Untuk menerima file:

1. Dari Home screen (Layar awal), ketuk , lalu ketuk **Share Link**.
2. Ketuk **Receive file (Terima file)** untuk menerima file dari pengirim.

## PC Link

Gunakan komputer untuk mengakses dan mengontrol ASUS Phone beserta aplikasinya melalui PC Link. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengontrol ASUS Phone menggunakan keyboard dan mouse komputer.

---

**CATATAN:** Sebelum menggunakan PC Link, pastikan untuk menginstal PC Link di komputer. Buka <http://pmlink.asus.com> untuk men-download dan menginstal PC Link.

---

## Menggunakan PC Link

Untuk menggunakan PC Link:

1. Sambungkan ASUS Phone ke komputer menggunakan kabel USB.
2. Di ASUS Phone, layar pop-up **Allow US debugging (Bolehkan KAMI menjalankan debugging)** akan ditampilkan. Ketuk **OK** untuk membolehkan sambungan antara komputer dan ASUS Phone.
3. Dari desktop komputer, jalankan **PC Link**, lalu klik **Connect (Sambungkan)**.
4. Di layar PC Link, klik **OK**. Bila tersambung, Anda dapat mengakses dan mengontrol perangkat menggunakan keyboard untuk pengetikan dan mouse untuk gerakan tangan.



- Ketuk ini untuk menutup PC Link
- Ketuk ini untuk memperbesar tampilan layar PC Link
- Ketuk ini untuk memperkecil tampilan layar PC Link
- Ketuk ini untuk melihat pengaturan PC Link lainnya

## Memahami pengaturan PC Link



Klik ikon ini untuk memutar layar ASUS Phone yang dicerminkan pada layar komputer.



Klik ikon ini untuk memperkecil atau memperbesar volume suara.



Klik ikon ini untuk mengambil gambar layar.



Klik ikon ini untuk mengaktifkan ASUS Phone dari mode tidur atau mengalihkannya ke mode tidur.



Klik ikon ini untuk memeriksa pembaruan PC Link dan menetapkan jalur untuk gambar layar.

## Remote Link

Ubah ASUS Phone menjadi perangkat input nirkabel dan alat presentasi. Dengan aplikasi ini, Anda dapat menggunakan ASUS Phone sebagai panel sentuh, layar sentuh, penunjuk laser untuk presentasi, dan pengontrol Windows® Media Player sewaktu tersambung ke komputer melalui Bluetooth.

### CATATAN:


- Sebelum menggunakan Remote Link, pastikan untuk menginstal Remote Link di komputer. Buka <http://remotelink.asus.com> untuk men-download Remote Link dan menginstalnya di komputer.
- Pastikan untuk memasangkan komputer dan ASUS Phone terlebih dulu sebelum menggunakan Remote Link.


## Menggunakan Remote Link

Untuk menggunakan Remote Link:

1. Dari Home screen (Layar awal), sentuh **ZenLink > Remote Link**.
2. Ketuk **Search device (Cari perangkat)**, lalu pilih perangkat yang ingin Anda sambungkan.


## Panel sentuh Remote Link


Ketuk  untuk mengaktifkan gerak ASUS Smart dan menavigasi komputer.





## Pengontrol presentasi Remote Link

Ketuk  untuk mengontrol slide presentasi di komputer.





## Pengontrol Windows® Media Player Remote Link

Ketuk  untuk mengontrol Windows® Media player.



## Input keyboard Remote Link


Ketuk  untuk menggunakan input keyboard. Anda juga dapat menggunakan ikon mikrofon untuk input suara.



## Alat Zen Khusus


### Calculator (Kalkulator)

Gerakan geser satu kali dan ketuk akan mengaktifkan Calculator (Kalkulator). Bila Anda membuka panel Quick settings (Pengaturan cepat), ikon Calculator (Kalkulator) akan muncul di bagian atas daftar. Ketuk ikon untuk memulai komputasi.



Ketuk ini untuk mengaktifkan Calculator (Kalkulator).

## Pilihan menu Lampu senter



Ketuk pilihan ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode lampu senter.



Ketuk pilihan ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode SOS.




Ketuk salah satu ikon ini untuk beralih di antara kecepatan lampu senter saat berkedip.



Ketuk pilihan ini untuk menyalakan atau mematikan lampu.

## Boost


Boost berfungsi untuk mengoptimalkan performa perangkat setelah digunakan dalam waktu lama. Fungsi ini akan menutup proses yang tidak digunakan dan sedang berjalan di latar belakang untuk mengambil lebih banyak memori sistem.



Ketuk ini untuk menggunakan fungsi Boost.


## Kalkulator

Cukup dengan menggeser dan menyetuk sekali untuk mengaktifkan Kalkulator. Saat membuka panel Quick settings (Pengaturan ringkas), ikon Kalkulator akan terlihat di bagian atas daftar. Ketuk untuk memulai penghitungan.




Ketuk pilihan ini untuk mengaktifkan lampu senter.

## Layar kalkulator




## Quick Memo (Memo Cepat)

Quick Memo (Memo Cepat) adalah alat pencatat yang memungkinkan Anda menulis cepat atau membuat catatan teratur tentang hal-hal yang perlu diingat. Setelah membuat catatan, Anda dapat membaginya melalui Share Link dan situs media sosial atau mengubahnya menjadi tugas dalam Do It Later .



## Membuat sticky note


Anda dapat mengubah catatan Quick Memo (Memo Cepat) menjadi sticky note agar Anda dapat melihatnya di mana pun, di ASUS Phone. Untuk membuat sticky note, ketuk ikon semat di sudut kanan atas Quick Memo (Memo Cepat) setelah membuat catatan.





## Perekam suara

Rekam file audio menggunakan ASUS Phone dengan aplikasi Perekam Suara.

### Mengaktifkan Perekam Suara

Untuk mengaktifkan Perekam Suara, sentuh  > **Sound Recorder (Perekam Suara)**.




## Menjeda perekaman


Saat perekaman dijeda, Anda dapat memilih untuk melanjutkan, menghapus, atau menyimpan rekaman.



## Recording List (Daftar Rekaman)

Dari Recording List (Daftar Rekaman), Anda dapat memutar, mengubah nama, berbagi, atau menghapus file rekaman audio yang disimpan.

Untuk melihat daftar rekaman, ketuk  dari layar utama Sound Recorder (Perekam Suara).






## AudioWizard (Wizard Audio)

Wizard Audio dapat digunakan untuk menyesuaikan mode suara ASUS Phone untuk output audio yang lebih jelas sesuai dengan skenario penggunaan yang sebenarnya.

### Menggunakan Wizard Audio

Untuk menggunakan Wizard Audio:

1. Sentuh **ASUS > AudioWizard**.
2. Pada jendela AudioWizard, ketuk mode suara yang akan diaktifkan



Bila diaktifkan, ASUS Phone akan secara otomatis beralih ke kualitas audio terbaik untuk aplikasi ASUS yang saat ini berjalan

3. Ketuk **Advanced Effect (Efek Lanjutan)** untuk menyesuaikan efek suara lanjutan.

## Splendid

ASUS Splendid memungkinkan Anda menyesuaikan pengaturan tampilan dengan mudah. Fitur ini akan memperkaya warna layar dengan mode warna layar standarnya.


### Menggunakan Splendid

Untuk menggunakan Splendid:

1. Dari Home screen (Layar awal), sentuh **ASUS > Splendid**.
2. Pilih salah satu mode warna layar berikut: **Balance (Seimbang)**, **Bluelight Filter (Filter Biru Muda)**, **Vivid (Tajam)**, dan **Customized (Kustom)**.


### Mode Balance (Seimbang)

Mode ini menampilkan layar dengan warna seimbang di Ponsel ASUS.



## Mode Filter Biru Muda (Bluelight Filter mode)

Mode ini menampilkan layar seperti kertas halus yang mengurangi ketegangan mata untuk pengalaman membaca yang nyaman di Ponsel ASUS.




Gerakkan untuk menyesuaikan tinta kuning

Sentuh untuk menetapkan pengaturan default pabrik

## Mode Vivid (Tajam)

Mode ini menampilkan standar warna sempurna yang akan memperkaya warna layar Ponsel ASUS.



Sentuh untuk menetapkan pengaturan default pabrik


Gerakkan untuk menyesuaikan suhu warna

## Mode Customized (Kustom)

Mode ini memungkinkan Anda menyesuaikan tampilan layar berdasarkan suhu warna, rona warna, dan saturasi sesuai keinginan.



**CATATAN:** Anda juga dapat menetapkan mode layar Splendid dengan cepat dari panel Quick settings (Pengaturan ringkas)




## Penghemat daya

Maksimalkan atau hemat daya ASUS Phone bahkan saat siaga atau sewaktu tersambung ke jaringan. Sesuaikan pengaturan daya dengan pintar untuk aktivitas yang sering Anda lakukan seperti membaca email atau menonton video.

### Mengkonfigurasi Penghemat Daya

Berbagai mode baterai akan mengoptimalkan daya Ponsel ASUS untuk skenario penggunaan lainnya.

1. Ketuk **ASUS > Power Saver (Penghemat Daya)** untuk mengaktifkan Penghemat Daya.



2. Ketuk **Battery modes (Mode baterai)** untuk memilih salah satu mode berikut:

- **Performance mode (Mode performa):** Memaksimalkan performa Ponsel ASUS tanpa menghemat daya baterai
- **Balance mode (Mode keseimbangan):** Memberikan keseimbangan antara performa dan daya Ponsel ASUS Anda.
- **Smart-saving mode (Mode hemat daya pintar):** Memutuskan sambungan jaringan secara otomatis bila baterai melemah atau bila Ponsel ASUS dalam mode tidur maupun siaga agar dapat memperpanjang masa pakai baterai.
- **Ultra-saving mode (Mode ultra hemat daya):** Memutuskan sambungan jaringan bila Ponsel ASUS dalam mode siaga agar dapat memaksimalkan masa pakai baterai sepenuhnya.

3. Ketuk **Auto-switch to Ultra-saving mode (Alihkan otomatis ke Mode ultra hemat daya)** untuk mengkonfigurasi tingkat daya baterai agar dapat memicu mode ultra hemat daya.

4. Ketuk **Auto-switch mode (Mode pengalihan otomatis)** untuk mengatur pengalihan otomatis ke mode baterai tertentu.

## Zen Anda memiliki segalanya

### Cover ASUS

Pasang kembali penutup belakang ASUS Phone dengan aksesoris eksklusif ASUS, lalu periksa informasi penting tanpa membuka cover.

---

**CATATAN:** Aksesoris ini disertakan dengan ASUS Phone atau dapat dibeli secara terpisah.

---

### Memasang Cover ASUS


Untuk memasang Cover:

1. Nonaktifkan ASUS Phone.
2. Lepas cover dari lekukan di sudut kiri bawah, lalu tarik cover belakang.

---

**PERHATIAN!** Hati-hati saat Anda membuka cover.


---




3. Pasang kembali penutup belakang dengan Cover ASUS.

## Mengkonfigurasi pengaturan Cover ASUS

Untuk mengkonfigurasi pengaturan Cover ASUS:


1. Sentuh  > **Settings (Pengaturan)** > **Cover ASUS**.
2. Centang kotak di samping **Enable ASUS Cover (Aktifkan Cover ASUS)**.



## Memperbarui perangkat

Pastikan ASUS Phone selalu menerima pembaruan sistem Android serta upgrade aplikasi dan fitur.

### Memperbarui sistem

1. Sentuh , lalu sentuh **Settings (Setelan)**.
2. Di layar Pengaturan, geser ke bawah untuk menampilkan item lainnya, lalu sentuh **About (Tentang)**.
3. Sentuh **System update (Pembaruan sistem)**, lalu sentuh **Check Update (Periksa Pembaruan)**.

---

**CATATAN:** Anda dapat melihat pratinjau saat terakhir kali sistem ASUS Phone diperbarui di **Last update check (Pemeriksaan pembaruan terakhir:** di jendela **System update (Pembaruan sistem)**.


---

### Penyimpanan

Anda dapat menyimpan data, aplikasi, atau file di ASUS Phone (penyimpanan internal), di penyimpanan eksternal, atau pada penyimpanan online. Anda memerlukan sambungan Internet untuk mentransfer atau men-download file pada penyimpanan online. Gunakan kabel USB yang disertakan untuk menyalin file ke atau dari komputer ke ASUS Phone.

### Pencadangan dan pengaturan ulang

Cadangkan data, sandi Wi-Fi, dan pengaturan lainnya ke server Google menggunakan ASUS Phone. Untuk melakukannya:

1. Sentuh , lalu sentuh **Settings (Setelan) > Backup and reset (Buat cadangan & setel ulang)**.
2. Dari jendela Pencadangan & pengaturan ulang, Anda dapat memilih:
  - **Mencadangkan dataku:** Fitur ini akan mencadangkan data, sandi Wi-Fi, dan pengaturan lainnya ke server Google bila diaktifkan.
  - **Akun cadangan:** Dapat digunakan untuk menentukan account yang akan dikaitkan bila Anda menyimpan cadangan.
  - **Pemulihan otomatis:** Fitur ini memudahkan pengembalian pengaturan dan data yang dicadangkan saat Anda menginstal ulang aplikasi.
  - **Kembalikan ke setelan pabrik:** Menghapus semua data di ponsel.




## Mengamankan ASUS Phone

Gunakan fitur keamanan ASUS Phone untuk mencegah panggilan akses informasi yang tidak sah.

### Mengaktifkan layar

Bila layar terkunci, Anda dapat membukanya dengan pilihan pembukaan kunci keamanan yang ditawarkan ASUS Phone.

1. Sentuh , lalu sentuh **Settings (Setelan) > Lock Screen (Kunci Layar)**.
2. Sentuh **Screen lock (Gembok layar)**, lalu tentukan pilihan untuk membuka kunci ASUS Phone.

---

#### CATATAN:


- Untuk selengkapnya, lihat bagian **Unlock screen options (Pilihan membuka kunci layar)**.
  - Untuk menonaktifkan pilihan pembukaan kunci layar yang ditetapkan, sentuh **None (Tidak ada)** di layar Choose screen lock (Pilih kunci layar).
- 

### Pilihan membuka kunci layar

Pilih cara membuka kunci ASUS Phone dari pilihan berikut ini.


#### Geser

Geser ke atas untuk membuka kunci Ponsel ASUS.



## PIN

Masukkan minimum empat angka untuk membuat PIN.



Setup your PIN

Touch Continue when done

••••

Cancel Continue

1	2	3
4	5	6
7	8	9
< x	0	Next


---

**PENTING!** Pastikan untuk mengingat PIN yang dibuat untuk membuka kunci perangkat.

---

## Pola

Geser jari di titik dan buat pola.




---

**PENTING!** Anda dapat membuat pola dengan minimum empat titik. Pastikan untuk mengingat pola yang dibuat untuk membuka kunci perangkat.

---

## Sandi

Masukkan minimum empat karakter untuk membuat sandi.



---

**PENTING!** Pastikan untuk mengingat sandi yang dibuat untuk membuka kunci perangkat.

---

## Mengkonfigurasi fitur keamanan layar lainnya

Selain mode penguncian layar, Anda juga dapat melakukan hal berikut pada jendela Keamanan layar:

- **Quick access (Akses Cepat):** Geser tombol Quick Access (Akses Cepat) ke **AKTIF** untuk membuka aplikasi di layar penguncian.
- **Instant camera (Kamera cepat):** Geser tombol Instant camera (Kamera cepat) ke **ON (Aktif)** untuk membuka aplikasi Kamera bahkan jika aplikasi ASUS Phone sedang dalam mode siaga dengan menekan tombol volume dua kali.
- **Info pemilik:** Sentuh ini untuk mengedit dan memasukkan informasi yang ingin ditampilkan meskipun layar terkunci.

## Mengatur identitas ASUS Phone

Ketahui identitas ASUS Phone Anda, misalnya nomor seri, nomor IMEI (International Mobile Equipment Identity), atau nomor model.

Hal ini penting, karena saat Anda kehilangan ASUS Phone, Anda dapat menghubungi operator seluler dan memberikan informasi untuk memblokir penggunaan tidak sah atas ASUS Phone tersebut.

Untuk menampilkan identitas ASUS Phone:

1. Ketuk **All Apps (Semua Aplikasi)**, lalu **Settings (Setelan)**.
2. Pada layar Settings (Setelan), geser ke bawah untuk menampilkan item lainnya, lalu ketuk **About (Tentang)**. Layar About (Tentang) menampilkan status, informasi hukum, nomor model, versi sistem operasi, perangkat keras, dan perangkat lunak ASUS Phone.
3. Untuk melihat nomor seri, nomor kontak SIM, dan IMEI ASUS Phone, ketuk **Status**.

# Lampiran

## Pemberitahuan

### Pernyataan Kesesuaian EC

Produk ini telah sesuai dengan peraturan R&TTE Directive 1999/5/EC. Pernyataan kesesuaian dapat di-download dari <http://www.asus.com/support>

### Pencegahan Kerusakan Pendengaran

Untuk mencegah kemungkinan kerusakan pendengara, jangan mendengarkan pada tingkat volume suara tinggi dalam jangka waktu lama.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Untuk Prancis, headphone/earphone untuk perangkat ini telah sesuai dengan persyaratan tingkat tekanan suara yang disebutkan dalam EN50332-1:2013 dan/atau EN50332-2:2013 yang berlaku dan diharuskan oleh French Article L.5232-1.

### Peringatan Tanda CE



### Penandaan CE untuk perangkat dengan LAN nirkabel/Bluetooth

Peralatan ini telah sesuai dengan persyaratan Petunjuk 1999/5/EC Parlemen dan Komisi Eropa sejak tanggal 9 Maret 1999, yang mengatur tentang Peralatan Radio dan Telekomunikasi serta pengenalan bersama terhadap kesesuaian.

Nilai SAR CE tertinggi untuk perangkat adalah sebagai berikut:

- 0,882 W/kg@10g (Kepala)
- 0,233 W/kg@10g (Tubuh)

### Informasi Paparan RF (SAR) - CE

Perangkat ini memenuhi persyaratan UE (1999/519/EC) tentang batasan paparan medan elektromagnetik terhadap masyarakat umum dengan cara yang melindungi kesehatan.

Untuk pengoperasian yang dikenakan pada tubuh, perangkat ini telah diuji dan memenuhi pedoman paparan ICNIRP dan Standar Eropa EN 62209-2, untuk digunakan dengan aksesori yang ditentukan. Penggunaan aksesori lain yang mengandung logam tidak bisa dijamin memenuhi pedoman paparan ICNIRP.SAR diukur dengan perangkat pada pemisahan 1.5cm ke tubuh, sementara transmisi pada tingkat daya output tertinggi yang diperbolehkan di seluruh gelombang frekuensi perangkat ponsel.

## Persyaratan Keamanan Daya

Produk dengan nilai arus listrik hingga 6A dan berat lebih dari 3 Kg harus menggunakan kabel daya yang disetujui, yakni lebih besar dari atau sama dengan: H05VV-F, 3G, 0,75 mm<sup>2</sup> atau H05VV-F, 2G, 0,75 mm<sup>2</sup>.

## Layanan Daur Ulang/Pengembalian ASUS

Program daur ulang dan pengembalian ASUS berasal dari komitmen kami terhadap standar tertinggi untuk melindungi lingkungan kita. Kami memiliki keyakinan dalam menyediakan solusi bagi Anda agar dapat mendaur ulang produk, baterai, komponen lain, dan bahan kemasan. Untuk selengkapnya tentang daur ulang di berbagai kawasan, buka <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

## Pemberitahuan tentang lapisan

---

**PENTING!** Untuk mencegah aliran listrik dan menjaga keselamatan listrik, pelapis digunakan untuk menginsulasi perangkat kecuali pada bagian port I/O.

---

## Pemberitahuan Green ASUS

ASUS berdedikasi menciptakan produk dan kemasan yang ramah lingkungan untuk menjaga kesehatan konsumen sekaligus meminimalkan dampak pada lingkungan. Pengurangan jumlah halaman pada panduan pengguna adalah wujud nyata pengurangan emisi karbon.

Untuk panduan pengguna rinci dan informasi terkait, lihat panduan pengguna yang disertakan dalam ASUS Phone atau kunjungi ASUS Support Site di <http://support.asus.com/>.

Nama model: ASUS\_Z00MD (ZE600KL)

<b>Produsen:</b>	ASUSTeK Computer Inc.
<b>Alamat:</b>	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
<b>Perwakilan resmi di Eropa:</b>	ASUS Computer GmbH
<b>Alamat:</b>	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY