

Zenfone™ **2** Laser

ZE601KL
คู่มือการใช้งาน

ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

การดูแลและความปลอดภัย

คำแนะนำ



ความปลอดภัยบนท้องถนนมาเป็นอันดับแรก
เราแนะนำไม่ให้คุณใช้อุปกรณ์ในขณะที่ขับขี่ หรือบังคับยาน พาหนะทุกชนิด



ควรใช้อุปกรณ์นี้เฉพาะในสภาพแวดล้อม ที่มีอุณหภูมิโดยรอบอยู่ระหว่าง -10°C (14°F) ถึง 35°C (95°F)



ปิดอุปกรณ์ของคุณในบริเวณที่มีการจำกัดการใช้งานซึ่งห้ามใช้อุปกรณ์มือถือ
เคารพกฎข้อบังคับและระเบียบ ต่าง ๆ ในบริเวณที่มีการจำกัดการใช้งาน เช่น
ในเครื่องบิน โรงภาพยนตร์ ในโรงพยาบาล หรือสถานที่ใกล้เคียง
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ใกล้ปืนน้ำมันหรือปืนแก๊ส สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณที่มีการระเบิดหิน หรือบริเวณอื่น ๆ



ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC และสายเคเบิลที่ได้รับการรับรองโดย ASUS
สำหรับใช้กับอุปกรณ์เท่านั้น ดู แผ่นป้ายระบุกำลังไฟฟ้าใต้อุปกรณ์ของคุณ
และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของคุณมีกำลัง
ไฟฟ้าสอดคล้องกับระดับกำลังไฟฟ้านี้



อย่าใช้สายไฟ อุปกรณ์เสริม หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ
ที่ชำรุดเสียหายกับอุปกรณ์ของคุณ



รักษาอุปกรณ์ให้แห้ง อย่าใช้ หรือให้อุปกรณ์ของคุณอยู่ใกล้ของเหลว ฝน
หรือความชื้น



คุณสามารถส่งอุปกรณ์ของคุณผ่านเครื่องเอ็กซ์เรย์
(เช่นเครื่องที่ใช้ในสายพานลำเลียงเพื่อรักษาความปลอดภัยที่สนามบิน)
แต่อย่าให้อุปกรณ์สัมผัสถูกอุปกรณ์ตรวจจับแม่เหล็กที่ใช้มือถือ



ห้ามใช้อุปกรณ์ทำจากกระจก ถ้ากระจกแตก ให้หยุดการใช้อุปกรณ์
และอย่าสัมผัสถูกชิ้นส่วนที่เป็นกระจกที่ แตก
ส่งอุปกรณ์ไปซ่อมแซมยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS เท่านั้น



อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน
เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบรับฟังที่อาจเป็นไปได้



ตัดการเชื่อมต่อไฟ AC ก่อนที่จะทำความสะอาดอุปกรณ์ของคุณ
ใช้เฉพาะฟองน้ำเซลลูโลสหรือผ้าขี้มัวร์ ที่สะอาด
เมื่อทำความสะอาดหน้าจออุปกรณ์ของคุณ



ส่งอุปกรณ์ไปซ่อมแซมยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS เท่านั้น

การทิ้งอย่างเหมาะสม



มีความเสี่ยงจากการระเบิด ถ้าใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามขั้นตอนที่ระบุไว้



อย่าทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน
สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท เป็นการระบุว่า
ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน



อย่าทิ้งอุปกรณ์ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้เข้าชิ้นส่วนต่างๆ มาใช้ ชำ
และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม
สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท เป็นการระบุว่าห้ามทิ้ง
ผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
และแบตเตอรี่เหรียญที่มีส่วนประกอบของปรอท) ปะปนไปกับของเสีย
ทั่วไปจากภายในบ้าน สอบถามข้อบังคับในการทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์



อย่าทิ้ง ASUS Phone ลงในกองไฟ อย่าล้ดวงจรหน้าสัมผัส ต่างๆ
อย่าถอดชิ้นส่วน ASUS Phone

กระดานสนทนาสำหรับแฟนคลับ ZenTalk

(http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)



สารบัญ

1 พื้นฐาน

ยินดีต้อนรับ!	8
เตรียม ASUS Phone ให้พร้อมใช้งาน!.....	9
การใช้ครั้งแรก	18
การใช้หน้าจอสัมผัส	20

2 หน้าจอโฮมมีทุกสิ่งที่เป็น

คุณสมบัติบนโฮม Zen	23
หน้าจอโฮม.....	23
การตั้งค่าด่วน.....	25
การใช้การแจ้งเตือนระบบ	26
การปรับแต่งหน้าจอโฮมของคุณ.....	27
แอป & วิดเจ็ต	27
วอลเปเปอร์.....	28
หน้าจอโฮมที่ขยาย	29
Easy Mode (โหมดง่าย)	29
การตั้งค่าวันที่และเวลา.....	32
การตั้งค่าริงโทนและเสียงเตือนของคุณ.....	32
หน้าจอล็อค	33
การปรับแต่งหน้าจอล็อค	33
การปรับแต่งปุ่มการเข้าถึงด่วน	34

3 ทำงานหนัก เล่นหนักยิ่งกว่า

เบราว์เซอร์.....	35
การเรียกใช้แอป Browser (เบราว์เซอร์).....	35
การแชร์หน้า	36
การอ่านหน้าต่าง ๆ ในภายหลัง	36
การเพิ่มแท็บใหม่.....	36
การบุ๊คมาร์กหน้า	37
อ่านออนไลน์แบบสมาร์ท	37
การล้างแคชของเบราว์เซอร์.....	38
อีเมล	38
การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล.....	38
การเพิ่มแอคเคาท์อีเมล	39
การตั้งค่าแอคเคาท์จีเมล	39
การส่งอีเมลเชิญเข้าร่วมกิจกรรม	40
การตอบกลับอีเมลภายหลัง	40
ปฏิทิน.....	41
การสร้างเหตุการณ์	41
การเพิ่มแอคเคาท์ไปยัง ปฏิทิน	41
การสร้างกิจกรรมจากแอคเคาท์ของคุณ.....	42
การเปิดทำงานการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์	42
อะไรก็ได้ไป	43
การรับตัวเตือนเหตุการณ์	43
การยอมรับหรือการปฏิเสธค่าเชิญไปยังเหตุการณ์	44

การรับการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์.....	45
การรับอัปเดตสภาพอากาศ.....	47
ทำภายหลัง.....	48
การเพิ่มงานที่ต้องทำ	48
การจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำ	48
การโทรกลับเดี๋ยวนี.....	49
การตอบกลับอีเมลทันที	49
การอ่านเนื้อหาออนไลน์ต่อเดี๋ยวนี	49
การตอบกลับเดี๋ยวนี	50
การลบงานที่ต้องทำ	50
Supernote (ซุเปอร์โน้ต)	51
การสร้างสมุดบันทึก.....	52
การแชร์สมุดบันทึกบนคลาวด์.....	52
การแชร์บันทึกไปยังคลาวด์.....	52
ตัวจัดการไฟล์.....	53
การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน	53
การเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก	53
การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์.....	53
คลาวด์	54
ASUS WebStorage	54
ถ่ายโอนข้อมูล	55
การสนับสนุนของ ASUS.....	56
4 วิธีต่าง ๆ ในการติดต่อ	
โทรอย่างมีสไตล์.....	57
คุณสมบัติ SIM คู่	57
การโทรออก	59
การรับสาย.....	63
การจัดการบันทึกการโทรของคุณ.....	63
ตัวเลือกการโทรอื่น ๆ	65
การจัดการหลายสาย.....	66
การบันทึกสาย	69
การจัดการรายชื่อ	70
การตั้งค่ารายชื่อ	70
การตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ	70
การเพิ่มรายชื่อ	71
การตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณ.....	72
การทำเครื่องหมายรายชื่อที่ชอบของคุณ	74
การนำเข้ารายชื่อ	74
การส่งออกรายชื่อ	75
การใช้เครือข่ายสังคมกับรายชื่อของคุณ.....	76
การเชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ	77
สำรอง/กู้คืนบันทึกการโทร	77
ส่งข้อความ และทำงานอื่น ๆ	79
ข้อความ.....	79
Omlet Chat (ออมเล็ตแชต).....	81

5	สนุกสนานและความบันเทิง	
	การใช้หูฟัง	92
	การเชื่อมต่อแฉีกเสียง.....	92
	เพลง	93
	การเรียกใช้ เพลง.....	93
	การเล่นเพลง.....	93
	การสตรีมเพลงบนคลาวด์.....	94
	การสร้างรายการเพลง.....	95
	เล่นไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ.....	96
	วิทยุ FM	96
6	เหตุการณ์อันมีค่าของคุณ	
	จับภาพเหตุการณ์	98
	การเรียกใช้แอปฯ กล้อง.....	98
	การใช้กล้องในครั้งแรก.....	99
	คุณสมบัติกล้องขั้นสูง.....	103
	การใช้แกลเลอรี	109
	การดูไฟล์จากเครือข่ายสังคมหรือที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ.....	109
	การดูตำแหน่งภาพถ่าย.....	110
	การแชร์ไฟล์จากแกลเลอรี.....	111
	การลบไฟล์จากแกลเลอรี.....	111
	การแก้ไขภาพ.....	111
	การใช้ MiniMovie.....	113
	การใช้ PlayTo (เล่นไปยัง) (ในเครื่องบางรุ่นเท่านั้น).....	114
7	เชื่อมต่อตลอดเวลา	
	เครือข่ายมือถือ	115
	การเปิดทำงานเครือข่ายมือถือ.....	115
	Wi-Fi	115
	การเปิดทำงาน Wi-Fi.....	115
	การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi.....	116
	การปิดทำงาน Wi-Fi.....	116
	Bluetooth®	116
	การเปิดทำงาน Bluetooth®.....	116
	การจับคู่ASUS Phone ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth®.....	117
	การเลิกจับคู่ASUS Phone ของคุณจากอุปกรณ์ Bluetooth®.....	117
	การแชร์อินเทอร์เน็ต	118
	ฮอตสปอต Wi-Fi.....	118
	การเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยบลูทูธ.....	119
8	การเดินทางและแผนที่	
	สภาพอากาศ	120
	การเรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ).....	120
	หน้าจอโฮมของ สภาพอากาศ.....	121
	นาฬิกา	122
	การเรียกใช้ นาฬิกา.....	122
	นาฬิกาปลุก.....	123

การจับเวลา.....	123
การตั้งเวลา.....	124
9 ZenLink	
การทำความรู้จัก ZenLink	125
Share Link (แชร์ลิงค์).....	125
PC Link (PC ลิงค์).....	126
Remote Link (รีโมทลิงค์).....	128
10 Zen ทุกหนแห่ง	
เครื่องมือ Zen พิเศษ	131
เครื่องคิดเลข.....	131
บุสต์	132
เครื่องคิดเลข	133
บันทึกย่อ	134
เครื่องบันทึกเสียง	135
ตัวช่วยสร้างเสียง.....	137
Splendid (สเปลินด์).....	138
ตัวประหยัดพลังงาน	141
คุณสมบัติอื่น ๆ ใน Zen ของคุณอีกมากมาย.....	142
ASUS Cover	142
11 บำรุงรักษา Zen	
การทำให้อุปกรณ์ของคุณทันสมัยอยู่ตลอดเวลา.....	144
การอัปเดตระบบของคุณ	144
ที่เก็บข้อมูล	144
สำรองและรีเซ็ต	144
การรักษาความปลอดภัยASUS Phone ของคุณ	145
ภาคผนวก	
ประกาศ.....	149

ยินดีต้อนรับ!

สัมผัสความง่ายของระบบติดต่อผู้ใช้ ASUS Zen 2.0 ที่เรียนรู้การใช้งานได้เอง!

ระบบติดต่อผู้ใช้ ASUS Zen 2.0

เป็นระบบที่มีความสวยงามและใช้งานง่ายที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ ASUS Phone ระบบนี้มีแอป พิเศษต่าง ๆ มากมาย ซึ่งรวมอยู่ในเครื่องหรือมาพร้อมกับแอปอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวของคุณ และทำให้ชีวิต คุณง่ายขึ้น ในขณะที่เดียวกันก็ช่วยให้คุณสนุกสนานกับการใช้ ASUS Phone ของคุณด้วย



การสนับสนุนของ ASUS

ค้นหาคำตอบได้จาก FAQs (คำถามที่พบบ่อย) หรือแสดงความคิดเห็นของคุณในกระดานสนทนาสำหรับผู้ใช้



Camera (กล้อง)

จับภาพเหตุการณ์ที่มีค่าเหล่านั้นเป็นภาพและวิดีโอคุณภาพสูงที่สวยงาม ด้วยเทคโนโลยี PixelMaster



Do It Later (ทำภายหลัง)

เก็บและดำเนินการกับอีเมลสำคัญ ข้อความ SMS เว็บไซต์ที่น่าสนใจ หรืองานสำคัญอื่น ๆ ของคุณ เมื่อสะดวกในการดำเนินการมากขึ้น



แอป What's Next

ดูรายละเอียดการประชุม อีเมล และการแจ้งเตือนเหตุการณ์อื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วจากหน้าจอโฮมของคุณ หน้าจอล็อค หรือแอป What's Next (มีอะไรถัดไป)




ZenLink

เพิ่มผลผลิตในการทำงานให้สูงที่สุดจาก ZenLink ซึ่งประกอบด้วยแอป Remote Link (รีโมทลิงค์), Share Link (แชร์ลิงค์) และ PC Link (PC ลิงค์) ใช้แอปเหล่านี้เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับการแชร์และการรับไฟล์

หมายเหตุ: การมีแอป ZenLink ให้ใช้นั้นจะแตกต่างกันไปในรุ่น ASUS Phone ต่าง ๆ


หมายเหตุ: การมีแอป ASUS Zen UI 2.0

ให้ใช้นั้นแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคและรุ่น ASUS Phone และ  จากหน้าจอโฮมของคุณ เพื่อตรวจสอบแอปที่มีบน ASUS Phone ของคุณ

เตรียม ASUS Phone ให้พร้อมใช้งาน!

ส่วนต่าง ๆ และคุณสมบัติ

หยิบอุปกรณ์ของคุณขึ้นมา และปล่อยให้เครื่องทำงานสักครู่หนึ่ง



หมายเหตุ:

- ถอดฝาด้านหลังออกเพื่อให้เห็นสล็อตไมโคร SIM คู่และไมโคร SD การ์ด
- สล็อตไมโคร SIM การ์ดสนับสนุนแถบความถี่เครือข่าย LTE, WCDMA, และ GSM/EDGE
- สล็อตไมโคร SD การ์ดสนับสนุนรูปแบบไมโคร SD และไมโคร SDHC การ์ด

สำคัญ:

- เราไม่แนะนำให้ติดฟิล์มป้องกันหน้าจอ เนื่องจากจะรบกวนการทำงานของพริ็อกซ์มิตี้เซนเซอร์ ถ้าคุณต้องการติดฟิล์มป้องกันหน้าจอ ให้แน่ใจว่าฟิล์มไม่ขวางกั้นการทำงานของพริ็อกซ์มิตี้เซนเซอร์
- รักษาอุปกรณ์ให้แห้งตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่สีกรีน หน้าหรือของเหลวอื่น สามารถทำให้ที่สีกรีน ทำงานผิดพลาดได้
- ให้แน่ใจว่าฝาปิดช่องใส่ไมโคร SIM/การ์ดหน่วยความจำปิดอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ใช้งาน หรือถืออุปกรณ์

การติดตั้งไมโคร SIM การ์ด

ไมโคร SIM การ์ด (โมดูลระบุตัวตนของผู้สมัครใช้บริการ) เก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ รายชื่อ ความ และข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งใช้สำหรับการเข้าถึงไปยังเครือข่ายมือถือ

ASUS Phone ของคุณมาพร้อมกับสล็อตใส่ไมโคร SIM การ์ดสองสล็อต ซึ่งอนุญาตให้คุณตั้งค่าและใช้บริการเครือข่ายมือถือสองอย่าง โดยไม่ต้องถืออุปกรณ์มือถือสองเครื่องไปพร้อมกัน


ข้อควรระวัง:

- อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบสำหรับใช้ไมโคร SIM การ์ดที่ได้รับการรับรองโดยผู้ให้บริการมือถือเท่านั้น
- เราไม่แนะนำให้ใส่ SIM การ์ดที่ทำการตัดเองลงในสล็อตไมโคร SIM การ์ด
- ปิดอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะใส่ไมโคร SIM การ์ด
- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดการไมโคร SIM การ์ด ASUS ไม่รับผิดชอบถึงความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับไมโคร SIM การ์ดของคุณ
- อย่าใส่การ์ดหน่วยความจำลงในสล็อตไมโคร SIM การ์ด! ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีการใส่การ์ดหน่วยความจำลงในสล็อตไมโคร SIM การ์ด ให้ส่งอุปกรณ์ของคุณไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS

ในการติดตั้งไมโคร SIM การ์ด:

1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ
2. ค้นหาร่องที่มุม ขวาล่างของ โทรศัพท์ ASUS ของคุณ

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแกะเปิดฝา




3. แกะฝาให้หลวม จากนั้นดึงฝา ด้านหลังออก


ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแกะเปิดฝา

คำเตือน!

- ห้ามใช้ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ไขควง เพื่อแกะฝาด้านหลังออก
- ห้ามแกะ พอร์ต micro USB




4. ถอดแบตเตอรี่ออก



5. ใส่ไมโคร SIM การ์ดลงใน สล็อต

หมายเหตุ: ช่องใส่การ์ดไมโครซิม 1 อยู่ด้านล่างสุดของช่องใส่คอมโพสิตการ์ดแบบไมโครซิม/ microSD

สิ่งสำคัญ: ช่องใส่การ์ดไมโครซิมรองรับแถบความถี่เครือข่าย 3G WCDMA/ 4G LTE แต่มีการ์ดไมโครซิมหนึ่งอันเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อกับบริการ 3G WCDMA/ 4G LTE ในแต่ละครั้ง



ข้อควรระวัง: อย่าใช้เครื่องมือที่มีคมหรือ ตัวทำละลายบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงรอยขีดข่วนบนอุปกรณ์


การถอดไมโคร SIM การ์ด

ข้อควรระวัง: ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดการไมโคร SIM การ์ด ASUS ไม่รับผิดชอบถึงความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับไมโคร SIM การ์ดของคุณ

ในการถอดไมโคร SIM การ์ด:

1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ
2. คั่นหาร่องที่มุม ขวาล่างของ โทรศัพท์ ASUS ของคุณ

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแกะเปิดฝา




3. แกะฝาให้หลวม จากนั้นดึงฝา ด้านหลังออก


ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแกะเปิดฝา

คำเตือน!

- ห้ามใช้ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ไขควงเพื่อแกะฝาด้านหลังออก
- ห้ามแกะ พอร์ต micro USB




4. ถอดแบตเตอรี่ออก



5. ถอดการ์ด micro-SIM ออกจากช่องใส่การ์ด micro-SIM

หมายเหตุ: ช่องใส่การ์ดไมโครซิม 1 อยู่ด้านล่างสุดของช่องใส่คอมมิวนิเคชันการ์ดแบบไมโครซิม/microSD



6. ใส่ฝาด้านหลังกลับเข้ากับเครื่อง

ในการติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ

ASUS Phone ของคุณสนับสนุนการติดตั้งหน่วยความจำ microSD™ และ microSDHC™ ที่มีความจุสูงถึง 128 GB

หมายเหตุ: การติดตั้งหน่วยความจำบางอย่างอาจใช้งานไม่ได้กับ ASUS Phone ของคุณ ให้แน่ใจว่าคุณใช้เฉพาะการ์ดหน่วย ความจำที่ใช้งานด้วยกันได้ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือการติดตั้งหน่วยความจำของคุณ หรือทั้งสองอย่าง


ข้อควรระวัง!

- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดการกับการ์ดหน่วยความจำ ASUS ไม่รับผิดชอบถึงการที่ข้อมูลสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับการ์ดหน่วยความจำของคุณ
- อย่าใส่ไมโคร SIM การ์ดลงในสล็อตใส่การ์ดหน่วยความจำ! ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีการใส่ไมโคร SIM การ์ดลงในสล็อตใส่การ์ดหน่วยความจำ ให้ส่งอุปกรณ์ของคุณไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS

ในการติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ:

1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ
2. คั่นหาร่องที่มุม ขวาล่างของ โทรศัพท์ ASUS ของคุณ

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแกะเปิดฝา




3. แฉะฝาให้หลวม จากนั้นดึงฝา ด้านหลังออก


ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแกะเปิดฝา

คำเตือน!

- ห้ามใช้ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ไขควงเพื่อแกะฝาด้านหลังออก
- ห้ามแกะ พอร์ต micro USB



4. ถอดแบตเตอรี่ออก



5. ใส่ไมโคร SD การ์ดลงในไมโคร SD การ์ดสล็อต

หมายเหตุ: ช่องใส่การ์ด microSD
อยู่ที่ด้านหลังสุดของช่องใส่คอมโบการ์ดแบบไมโครซิม/
microSD



6. ใส่ฝาด้านหลังกลับเข้ากับเครื่อง

ข้อควรระวัง: อย่าใช้เครื่องมือที่มีคมหรือ
ตัวทำละลายบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อ
หลีกเลี่ยงรอยขีดข่วนบนอุปกรณ์

การถอดการ์ดหน่วยความจำ


ข้อควรระวัง!

- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดการกับการ์ดหน่วยความจำ ASUS
ไม่รับผิดชอบถึงการที่ข้อมูลสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับการ์ดหน่วยความจำของคุณ
- นำการ์ดหน่วยความจำออกอย่างเหมาะสม เพื่อถอดการ์ดออกจากอุปกรณ์อย่างปลอดภัย
ในการนำการ์ดหน่วยความจำออก ไปที่ **หน้าจอโฮม > All Apps (แอปทั้งหมด) > Settings (การตั้งค่า) > Storage (ที่เก็บข้อมูล) > Unmount external storage (เลิกเม้าท์ที่เก็บข้อมูลภายนอก)**

ในการถอดการ์ดหน่วยความจำ:

1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ
2. คั่นหาร่องที่มุม ขวาล่างของ โทรศัพท์ ASUS ของคุณ

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแกะเปิดฝา




3. แกะฝาให้หลวม จากนั้นดึงฝาด้านหลังออก


ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแกะเปิดฝา

คำเตือน!

- ห้ามใช้ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ไขควงเพื่อแกะฝาด้านหลังออก
- ห้ามแกะ พอร์ต micro USB




4. ถอดแบตเตอรี่ออก



5. ถอดการ์ด microSD ออกจากช่องใส่การ์ด microSD

หมายเหตุ: ช่องใส่การ์ด microSD
อยู่ที่ด้านบนสุดของช่องใส่คอมโพสิทการ์ดแบบไมโครซิม/
microSD



6. ใส่วาดด้านหลังกลับเข้ากับเครื่อง

ข้อควรระวัง: อย่าใช้เครื่องมือที่มีคมหรือ
ตัวทำละลายบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อ
หลีกเลี่ยงรอยขีดข่วนบนอุปกรณ์

การชาร์จ ASUS Phone ของคุณ

ASUS Phone ของคุณมีการชาร์จพลังงานมาแล้วบางส่วน แต่คุณต้องชาร์จพลังงานให้เต็มก่อนที่จะใช้งานในครั้งแรก อ่านข้อสังเกตและขอความช่วยเหลือที่สำคัญต่อไปนี้ ก่อนที่จะชาร์จอุปกรณ์ของคุณ

สำคัญ:


- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC และสายเคเบิลไมโคร USB ที่มาพร้อมเครื่องเพื่อชาร์จ ASUS Phone ของคุณเท่านั้น การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC และสายเคเบิลอื่นอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้
- ลอกฟิล์มป้องกันบนอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC และสายเคเบิลไมโคร USB ออกก่อนที่จะใช้กับอุปกรณ์ของคุณ
- ให้แน่ใจว่าเสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่ใช้งานด้วยกันได้ คุณสามารถเสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีแรงดัน 100~240 V
- แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตของอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC สำหรับอุปกรณ์นี้คือ DC +5V=2A, 10W
- เมื่อใช้ ASUS Phone ในขณะที่เครื่องเสียบอยู่กับเต้าเสียบไฟฟ้า เต้าเสียบไฟฟ้าต้องอยู่ใกล้กับอุปกรณ์ของคุณและ สามารถเข้าถึงได้ง่าย
- เพื่อประหยัดไฟฟ้า ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC ออกจากเต้าเสียบไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- อย่าวางวัตถุที่หนักทับบน ASUS Phone ของคุณ

ขอความช่วยเหลือ!

- ในขณะที่ชาร์จ เครื่อง ASUS Phone สามารถอุ่นขึ้นได้ นี่เป็นอาการปกติ อย่างไรก็ตาม ถ้าอุปกรณ์ของคุณร้อนขึ้นอย่างผิดปกติ ให้ถอดสายเคเบิลไมโคร USB ออกจากอุปกรณ์ของคุณ และส่งอุปกรณ์ รวมทั้งอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC และสายเคเบิลไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองของ ASUS
- เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับ ASUS Phone, อะแดปเตอร์ AC หรือสายเคเบิล USB ของคุณ ให้แน่ใจว่าสายเคเบิลไมโคร USB, อะแดปเตอร์ AC และอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกันอย่างเหมาะสมก่อนที่จะชาร์จ

ในการชาร์จ ASUS Phone ของคุณ:

1. เชื่อมต่อสายเคเบิลไมโคร USB เข้ากับอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC
2. เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายดิน
3. เชื่อมต่อสายเคเบิลไมโคร USB เข้ากับ ASUS Phone ของคุณ



สำคัญ:

- เมื่อใช้ ASUS Phone ในขณะที่เครื่องเสียบอยู่ใกล้เต้าเสียบไฟฟ้า เต้าเสียบไฟฟ้าที่ต่อสายดินต้องอยู่ใกล้กับเครื่องและเข้าถึงได้ง่าย
- ในขณะที่ชาร์จ ASUS Phone ของคุณผ่านทางคอมพิวเตอร์ ให้แน่ใจว่าคุณเสียบสายเคเบิลไมโคร USB เข้ากับพอร์ต USB 2.0 / USB 3.0 ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
- หลีกเลี่ยงการชาร์จ ASUS Phone ของคุณในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 35°C (95°F).
- ชาร์จ ASUS Phone ของคุณเป็นเวลาแปด (8) ชั่วโมงก่อนที่จะใช้เครื่องในโหมดแบตเตอรี่เป็นครั้งแรก
- สถานะของพลังงานแบตเตอรี่ ถูกระบุด้วยไอคอนต่อไปนี้:



ข้อสังเกต:

- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มา พร้อมกับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์อื่นอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้
- การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์และ สายเคเบิลสัญญาณของ ASUS Phone ที่มาพร้อมเครื่องเพื่อเชื่อมต่อ ASUS Phone ของคุณเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการชาร์จ ASUS Phone ของคุณ
- ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้าระหว่าง เต้าเสียบที่ผนังและอะแดปเตอร์นี้คือ AC 100V - 240V แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต ผ่านสายเคเบิลไมโคร USB คือ DC +5V=2A, 10W

4. เมื่อชาร์จเต็มแล้ว ถอดสายเคเบิล USB ออกจาก ASUS Phone ก่อนที่จะถอดปลั๊กอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC ออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า

หมายเหตุ:

- คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณในขณะที่ชาร์จได้ แต่อาจทำให้เวลาในการชาร์จอุปกรณ์จนเต็มนานขึ้น
 - การชาร์จอุปกรณ์ของคุณผ่านพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์อาจใช้เวลานานกว่าในการชาร์จอุปกรณ์ให้เต็ม
 - ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้จ่ายกำลังไฟเพียงพอสำหรับการชาร์จผ่านพอร์ต USB ให้ชาร์จ ASUS Phone ของคุณโดยใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC ที่เสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าแทน
-

การเปิดหรือปิดเครื่อง ASUS Phone

การเปิดอุปกรณ์ของคุณ

ในการเปิดอุปกรณ์ของคุณ ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ จนกระทั่งอุปกรณ์ของคุณสั่นและเริ่มตันท่างาน


การปิดอุปกรณ์ของคุณ

ในการปิดอุปกรณ์ของคุณ:

1. ถ้านำจอของคุณดับอยู่ ให้กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อเปิดขึ้นมา ถ้านำจอของคุณล็อค ให้ปลดล็อคหน้าจออุปกรณ์
2. กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ จากนั้นเมื่อระบบถาม ให้แตะ **Power off (ปิดเครื่อง)** จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)**

โหมดสลีป

ในการสั่งให้อุปกรณ์ของคุณเข้าสู่โหมดสลีป กดปุ่มเพาเวอร์หนึ่งครั้ง จนกระทั่งหน้าจอดับ



การใช้ครั้งแรก

เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์ ASUS Phone ในครั้งแรก, ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าจะแนะนำคุณผ่านกระบวนการตั้งค่า ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อเลือกภาษา, เลือกวิธีการป้อน, ตั้งค่าเครือข่ายมือถือและ Wi-Fi ของคุณ, ซิงค์บัญชี และกำหนดค่าบริการ ระบุตำแหน่งของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลของคุณ เช่น รายชื่อผู้ติดต่อและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากอุปกรณ์มือถือเครื่องเก่าไปยัง ASUS Phone ผ่านแอป Data Transfer (การถ่ายโอนข้อมูล)

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้แอป Data Transfer (การถ่ายโอนข้อมูล) ได้ตลอดเวลาตามความสะดวกจาก **Home screen (หน้าจอหลัก)** และ **☰☰☰ > Data Transfer (การถ่ายโอนข้อมูล)** สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ [Data Transfer \(การถ่ายโอนข้อมูล\)](#)

แอคเคาท์ Google

การใช้แอคเคาท์ Google อนุญาตให้คุณใช้คุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ของ Android OS ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ:

- จัดระเบียบและดูข้อมูลทั้งหมดของคุณจากที่ใดก็ได้
- สำรองข้อมูลทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ
- ใช้บริการ Google อย่างสะดวกสบายจากทุกสถานที่

แอคเคาท์ ASUS

การมีแอคเคาท์ ASUS ทำให้คุณสนุกสนานกับคุณสมบัติต่อไปนี้:

- ปรับแต่งบริการสนับสนุน ASUS และส่วนขยายการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน
- พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรี 5 GB
- รับอัปเดตอุปกรณ์และเฟิร์มแวร์ล่าสุด

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าเพื่อกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณใหม่ได้ตลอดเวลาที่คุณสะดวกอีกด้วยจาก **หน้าจอโฮม** ไปที่ **☰☰☰ > Setup Wizard (ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า)**

เทคนิคในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

พลังงานแบตเตอรี่เปรียบเสมือนเส้นชีวิตของอุปกรณ์ ASUS Phone

ด้านล่างเป็นเทคนิคในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

บางอย่าง เพื่อช่วยประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่บนอุปกรณ์ ASUS Phone

- ปิดแอปที่กำลังทำงานทั้งหมดที่ไม่ใช้งาน
- เมื่อไม่ได้ใช้ ให้กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อให้อุปกรณ์เข้าสู่โหมดสลีป
- เปิดใช้งาน การประหยัดส്മาร์ต ในแอปฯ ตัวประหยัดพลังงาน
- ตั้งค่าเสียงเป็นโหมดประหยัดพลังงาน
- ลดความสว่างของจอแสดงผล
- ตั้งระดับเสียงลำโพงไว้ที่ระดับต่ำ
- ปิดทำงานคุณสมบัติ Wi-Fi
- ปิดทำงานคุณสมบัติ บลูทูธ
- ปิดทำงานคุณสมบัติ การหมุนหน้าจออัตโนมัติ
- ปิดทำงานคุณสมบัติ ซิงค์อัตโนมัติ ทั้งหมดในอุปกรณ์ของคุณ

การใช้หน้าจอสัมผัส

ใช้ท่าทางเหล่านี้บนหน้าจอสัมผัสเพื่อเปิดใช้แอป เข้าถึงการตั้งค่าบางอย่าง และนำทาง ASUS Phone

การเปิดใช้งานแอปหรือการเลือกรายการ

ดำเนินการต่อไปนี้:


- หากต้องการเปิดใช้งานแอป ง่ายๆ เพียงแตะที่แอป
- หากต้องการเลือกรายการเช่น แอป File Manager (ตัวจัดการไฟล์) ง่ายๆ เพียงแค่แตะที่รายการ



การย้ายหรือการลบรายการ

ดำเนินการต่อไปนี้:


- หากต้องการย้ายแอปหรือวิดเจ็ต แตะค้างไว้จากนั้นลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
- หากต้องการลบแอปหรือวิดเจ็ตจาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะค้างไว้จากนั้นลากขึ้นไปที่ **Remove**



การย้ายผ่านหน้าเพจหรือหน้าจอ


ดำเนินการต่อไปนี้:

- ปิดนิ้วของคุณไปทางขวาหรือไปทางซ้ายเพื่อสลับระหว่างหน้าจอต่างๆ หรือเพื่อพลิกดูแกลเลอรีภาพคราวๆ
- เลื่อนนิ้วมือขึ้นหรือลงเพื่อตรวจสอบหน้าเว็บหรือรายการ



การซูมเข้า

แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนแผงสัมผัสเพื่อซูมภาพเข้าไปใน Gallery (แกลเลอรี) หรือ Map (แผนที่) หรือซูมหน้าเว็บเข้า



การซูมออก

หุบนิ้วสองนิ้วเข้าหากันบนแผงสัมผัสเพื่อซูมภาพออกใน Gallery (แกลเลอรี) หรือ Map (แผนที่) หรือซูมหน้าเว็บออก



หมายเหตุ: คุณอาจไม่สามารถซูมเข้า/ซูมออกหน้าเว็บบางหน้าเนื่องจากหน้าเว็บเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับหน้าจอโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะ

หน้าจอโฮมมีทุกสิ่งที่เป็น

2

คุณสมบัติบนโฮม Zen

หน้าจอโฮม

ได้รับคำเตือนของกิจกรรมสำคัญ การอัปเดตแอปพลิเคชันและระบบ การพยากรณ์อากาศ และข้อความตัวอักษรจากผู้ที่มีความสำคัญ กับคุณจริง ๆ บนหน้าจอโฮมของคุณ



บดหน้าจอโฮมไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อแสดงหน้าจอโฮมในส่วนขยาย

หมายเหตุ: วิธีการเพิ่มหน้าไปยังหน้าจอโฮมของคุณมากขึ้น ให้ดู [Extended Home screen \(หน้าจอโฮมที่ขยาย\)](#).

การทำความเข้าใจไอคอนต่าง ๆ

ไอคอนเหล่านี้จะแสดงบนแถบสถานะ และจะแนะนำคุณถึงสถานะปัจจุบันของASUS Phone ของคุณ


	เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ แสดงความแรงสัญญาณของเครือข่ายมือถือของคุณ
	ไมโคร SIM การ์ด 1 แสดงว่ามีไมโคร SIM การ์ดเสียบอยู่ในสล็อตไมโคร SIM การ์ด 1
	ไมโคร SIM การ์ด 2 แสดงว่ามีไมโคร SIM การ์ดเสียบอยู่ในสล็อตไมโคร SIM การ์ด 2 หมายเหตุ: ถ้าไอคอน SIM การ์ดแสดงเป็นสีเขียว หมายความว่าการ์ดนั้นถูกตั้งค่าเป็นเครือข่ายที่เลือกใช้
	ข้อความ แสดงว่าคุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
	Wi-Fi ไอคอนนี้แสดงความแรงสัญญาณของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณ
	อายุแบตเตอรี่ ไอคอนนี้แสดงสถานะแบตเตอรี่ของASUS Phone ของคุณ
	ไมโคร SD การ์ด ไอคอนนี้แสดงว่ามีไมโคร SD การ์ดเสียบอยู่ในASUS Phone ของคุณ
	ภาพถ่ายหน้าจอ ไอคอนนี้แสดงว่าคุณได้จับภาพหน้าจอของASUS Phone ของคุณ
	โหมดเครื่องบิน ไอคอนนี้แสดงว่าASUS Phone ของคุณอยู่ในโหมดการบิน
	ฮอตสปอต Wi-Fi ไอคอนนี้แสดงว่า Wi-Fi ฮอตสปอตของASUS Phone ของคุณเปิดทำงาน
	โหมดประหยัดสมาร์ต ไอคอนนี้แสดงว่าโหมดการประหยัดสมาร์ต เปิดทำงาน หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู Power Saver (การประหยัดพลังงาน) .
	โหมดปิดเสียง ไอคอนนี้แสดงว่าโหมดปิดเสียง เปิดทำงาน
	โหมดสั่น แสดงว่าโหมดสั่น เปิดทำงาน
	สถานะการดาวน์โหลด ไอคอนนี้แสดงสถานะการดาวน์โหลดของแอปหรือไฟล์

การตั้งค่าด่วน

แผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วน เป็นการเข้าถึงด้วยแถบเดียว
ไปยังคุณสมบัติไร้สายและการตั้งค่าบางอย่างของASUS Phone ของคุณ
คุณสมบัติแต่ละอย่างเหล่านี้ถูกแทนที่ด้วยปุ่ม


วิธีการเปิดแผงการตั้งค่าด่วน ให้ปัดจากมุมขวาบนของโทรศัพท์ ASUS ของคุณลงด้านล่างสองครั้ง

หมายเหตุ: ปุ่มสีน้ำเงิน ระบุว่าคุณสมบัติกำลังเปิดใช้งานอยู่ในขณะนั้น
ในขณะที่ปุ่มสีเทา เป็นการระบุว่าคุณสมบัติถูกปิดทำงาน ปุ่มสีเขียว
หมายถึงยูลิตีแต่ละตัวที่คุณสามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็วผ่านหน้าจอการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วน




การเพิ่มหรือการลบปุ่ม

ในการเพิ่มหรือลบปุ่มที่มีอยู่จากแผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วนของ ASUS:

1. เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
2. แตะกล่องข้าง ๆ คุณสมบัติ เพื่อเพิ่มหรือลบคุณสมบัตินั้นออกจากแผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วนของ ASUS


หมายเหตุ: กล่องที่ถูกทำเครื่องหมาย ระบุว่าปุ่มของคุณสมบัตินั้นสามารถถูกเข้าถึงได้ผ่านแผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วนของ ASUS ในขณะที่กล่องที่ไม่มีเครื่องหมาย ระบุถึงสถานะตรงกันข้าม

3. แตะ  เพื่อถอยกลับ และดูแผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วนของ ASUS

การใช้การแจ้งเตือนระบบ


ภายในการแจ้งเตือนระบบ คุณสามารถเห็นอัปเดตที่ล่าสุด และการเปลี่ยนแปลงของระบบที่ทำบนASUS Phone ของคุณ

วิธีการเปิดแผงการแจ้งเตือนระบบ ให้ปิดจากมุมมองข่าวบนของASUS Phone ของคุณลงด้านล่าง



การปรับแต่งหน้าจอโฮมของคุณ

ใช้ความเป็นส่วนตัวของคุณไปยังหน้าจอโฮมของคุณ เลือกดีไซน์ที่ดึงดูดเป็นวอลเปเปอร์ เพิ่มทางลัดสำหรับเรียกใช้แอป ีปรดของคุณอย่างรวดเร็ว และเพิ่มวิดเจ็ตเพื่อดูข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มหน้ามาก ขึ้น เพื่อที่คุณสามารถเรียกใช้หรือดูแอปหรือวิดเจ็ตอย่างรวดเร็วบนหน้าจอโฮมของคุณมากขึ้นได้ด้วย



แอป & วิดเจ็ต

ทางลัดแอป ช่วยให้สามารถเรียกใช้แอปที่ใช้บ่อย ๆ หรือแอปโปรดของคุณจากหน้าจอโฮมง่ายขึ้น คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดกลุ่ม แอปของคุณลงในโฟลเดอร์ได้

คุณสามารถใส่วิดเจ็ตส์ ซึ่งเป็นแอปเล็ก ๆ ที่ทำงานตลอดเวลา ลงบนหน้าจอโฮมของคุณได้ วิดเจ็ต ช่วยให้คุณสามารถดูสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น พยากรณ์อากาศ ข้อมูลเหตุการณ์ในปฏิทิน สถานะแบตเตอรี่ และอื่น ๆ อีกมากมาย

การเพิ่มทางลัดแอปหรือวิดเจ็ต

ในการเพิ่มทางลัดแอป หรือวิดเจ็ต:

1. แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **แอป & วิดเจ็ต**
2. จากรายการ All Apps (แอปทั้งหมด) หรือหน้าจอ Widgets (วิดเจ็ต), แตะแอปหรือวิดเจ็ตค้างไว้ จากนั้นลากไปยังบริเวณที่ว่างบน หน้าจอโฮม ของคุณ

การลบทางลัดแอปหรือวิดเจ็ต

จาก หน้าจอโฮม ของคุณ, แตะแอปหรือวิดเจ็ตค้างไว้ จากนั้นลากไปยัง **Remove (ลบ)** ที่ส่วนบนของหน้าจอของคุณ แอปที่คุณลบจากหน้าจอโฮม จะยังคงอยู่ในหน้าจอ **All Apps (แอปทั้งหมด)**

การจัดกลุ่มทางลัดแอปของคุณลงในโพลเดอร์

สร้างโพลเดอร์เพื่อจัดระเบียบทางลัดแอปของคุณบนหน้าจอโฮม


1. บนหน้าจอโฮมของคุณ แตะและลากแอปลงบนอีกแอปหนึ่ง และโพลเดอร์จะปรากฏขึ้นพร้อมกับชื่อที่กำหนดให้โดยอัตโนมัติ
2. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อโพลเดอร์ แตะโพลเดอร์ และแตะชื่อโพลเดอร์ เพื่อตั้งชื่อใหม่ให้กับโพลเดอร์นี้

วอลเปเปอร์

วางแอปพี ไอคอน และส่วนประกอบ Zen อื่น ๆ


ของคุณบนวอลเปเปอร์ที่มีการออกแบบอย่างสวยงาม คุณสามารถเพิ่มความโปร่งใสของพื้นหลังไปยังวอลเปเปอร์ของคุณ เพื่อให้ทำให้ง่ายและชัดเจนขึ้น นอกจากนี้

คุณยังสามารถเลือกวอลเปเปอร์เคลื่อนไหว เพื่อให้ หน้าจอของคุณดูมีชีวิตชีวามากขึ้นได้ด้วย



การใช้วอลเปเปอร์ และความเข้มพื้นหลัง

ในการใช้วอลเปเปอร์ และความเข้มพื้นหลัง:


1. แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **Wallpapers (วอลเปเปอร์)**
2. เลือกสถานที่ที่คุณต้องการใช้วอลเปเปอร์: บน **Home screen (หน้าจอโฮม)**, **Lock screen (หน้าจอล็อก)** หรือ **Home screen and Lock screen (หน้าจอโฮมและหน้าจอล็อก)** ถ้าคุณไม่ ต้องการเพิ่มความเข้มพื้นหลังไปยังวอลเปเปอร์ของคุณ ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 5
3. ทำเครื่องหมายที่ **Background tint (ความเข้มพื้นหลัง)**, จากนั้นปรับระดับความโปร่งใส
4. แตะ  จากนั้นเลือกสี
5. เลือกวอลเปเปอร์ จากนั้นแตะ **Apply (ใช้)**

หมายเหตุ: ความเข้มพื้นหลังสามารถถูกใช้กับ **Home screen (หน้าจอโฮม)** หรือ **Home screen and Lock screen (หน้าจอโฮมและหน้าจอล็อก)** ของคุณ

การใช้วอลเปเปอร์เคลื่อนไหว

ในการใช้วอลเปเปอร์เคลื่อนไหว:


1. แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **Wallpapers (วอลเปเปอร์)**
2. เลือกสถานที่ซึ่งคุณต้องการใช้วอลเปเปอร์: บน **Home screen (หน้าจอโฮม)** หรือ **Home Screen and Lock screen (หน้าจอโฮมและหน้าจอล็อค)** ของคุณ
3. เลือกวอลเปเปอร์เคลื่อนไหว จากนั้นแตะ **ใช้**

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่าการตั้งค่าวอลเปเปอร์ของคุณจาก  > **Settings (การตั้งค่า)** > **Display (การแสดงผล)** ก็ได้

หน้าจอโฮมที่ขยาย

การขยายหน้าจอโฮมของคุณ

คุณสามารถเพิ่มหน้ามากขึ้นเพื่อขยายหน้าจอโฮมของคุณ และใส่ทางลัดและวิดเจ็ตส์ต่าง ๆ มากขึ้นบนหน้าจอที่ขยายออกไป



1. แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **Edit page (แก้ไขหน้า)**
2. แตะ **+** เพื่อเพิ่มหน้าใหม่ ถ้าคุณต้องการลบหน้าจอโฮมที่ขยาย ให้เลือกหน้าจอจากนั้นลากและทิ้งลงใน .

Easy Mode (โหมดง่าย)

นำทางASUS Phone ของคุณได้ดีขึ้นด้วย Easy Mode (โหมดง่าย) อินเทอร์เฟซที่ง่ายต่อการใช้งานด้วยไอคอน ปุ่ม และขนาดตัวอักษรที่ใหญ่เพื่อความสามารถในการอ่านที่ดีที่สุด และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ง่ายขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้งานหลักได้อย่างรวดเร็วเช่น การโทรออก การส่งข้อความ และอีกมากมายใน Easy Mode (โหมดง่าย)

การเปิดใช้งาน Easy Mode (โหมดง่าย)

หากต้องการเปิดใช้งาน Easy Mode (โหมดง่าย)

1. เปิดหน้าจอ Setting (การตั้งค่า) โดยดำเนินการต่อไปนี้:
 - เปิด Quick setting (การตั้งค่าด่วน) จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**.
2. เลื่อนหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)** ลง และเลือก **Easy Mode (โหมดง่าย)**
3. เลื่อน **Easy Mode (โหมดง่าย)** ไปที่ **ON (เปิด)**


การเพิ่มทางลัด



ใน Easy Mode (วิหคดง่าย) คุณสามารถเพิ่มทางลัดของแอปไปสูงสุดถึงสิบสอง (12) รายการบน Home screen (หน้าจอหลัก)

1. ปัดนิ้วไปทางขวาของ Home screen (หน้าจอหลัก) จากนั้นแตะที่ **+**
2. จากหน้าจอแอปทั้งหมด เลือกแอปที่คุณต้องการจะเพิ่มในรายการ

การลบทางลัด


ดำเนินการต่อไปนี้

1. แตะ 
2. เลือกแอปที่คุณต้องการจะลบออกจากรายการ จากนั้นแตะที่ **Delete (ลบ)**



การเพิ่มรายชื่อ


ในโหมดง่าย คุณสามารถเพิ่มรายชื่อที่ใช้บ่อย ๆ บนหน้าจอโฮม

1. ปัดไปทางซ้ายของหน้าจอโฮม จากนั้นแตะ  .
2. จากหน้าจอ Contacts (รายชื่อ) เลือกรายชื่อที่คุณต้องการเพิ่มไปยังรายการ

การลบรายชื่อ


ดำเนินการดังนี้:

1. ปัดไปทางซ้ายของหน้าจอโฮม จากนั้นแตะ **Edit contacts (แก้ไขรายชื่อ)**
2. เลือกรายชื่อที่คุณต้องการลบจากรายการ จากนั้นแตะ **Delete (ลบ)**



การปิดทำงานโหมดง่าย

ในการปิดทำงานโหมดง่าย:

1. ปัดลงจากส่วนบนของหน้าจอ จากนั้นแตะ  .
2. เลือก **Easy Mode (โหมดง่าย)** จากหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)**
3. เลื่อนโหมดง่ายไปที่ **OFF (ปิด)**

การตั้งค่าวันที่และเวลา

ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะแสดงวันที่และเวลาบนหน้าจอโฮมของคุณโดยอัตโนมัติ โดยซิงค์กับการตั้งค่าของผู้ให้บริการมือถือของคุณ

วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าวันที่และเวลา:

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**
2. เลื่อนหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)** ลงและเลือก **Date & time (วันที่ & เวลา)**
3. ยกเลิกการเลือก **Automatic date & time (วันที่ & เวลาอัตโนมัติ)** และ **Automatic time zone (เขตเวลาอัตโนมัติ)**
4. เลือกเขตเวลาที่ถูกต้อง และตั้งค่าวันที่และเวลาด้วยตัวเอง
5. คุณสามารถเลือกใช้เวลารูปแบบ 24 ชั่วโมงก็ได้ ถ้าต้องการ
6. เลือกรูปแบบวันที่ที่คุณต้องการแสดง



หมายเหตุ: ให้ดู [Clock \(นาฬิกา\)](#) ด้วย

การตั้งค่าริงโทนและเสียงเตือนของคุณ

ตั้งค่าเสียงสำหรับริงโทนโทรศัพท์ของคุณ การแจ้งเตือนต่าง ๆ เช่น ข้อความตัวอักษร อีเมล และการแจ้งเตือนต่าง ๆ นอกจากนี้

คุณยังสามารถเลือกที่จะเปิดทำงานหรือปิดทำงานเสียงสัมผัสของปุ่มกด เสียงสัมผัสเสียงการลืดอกหน้าจอ หรือคุณสามารถเลือกที่จะให้ASUS Phone ของคุณสั่นเมื่อคุณแตะที่หน้าจอก็ได้

วิธีการตั้งค่าเสียง:

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**
2. เลื่อนหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)** ลง และเลือก **Sound & notification (เสียงและการแจ้งเตือน)**
3. ตั้งค่าเสียงตามความชอบของคุณ


หน้าจอล็อค


ตามค่าเริ่มต้น หน้าจอล็อคจะปรากฏหลังจากที่เปิดเครื่องอุปกรณ์ของคุณ และในขณะที่ปลุกขึ้นจากโหมดสลีปจากหน้าจอล็อค คุณสามารถเข้าไปยังระบบ Android® ของอุปกรณ์ของคุณได้โดยการปัดบนหน้าจอสัมผัสของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งหน้าจอล็อคของอุปกรณ์ของคุณเพื่อควบคุมการเข้าถึงไปยังข้อมูลและแอปพมมือ ถัดของคุณได้ด้วย


การปรับแต่งหน้าจอล็อค

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าจอล็อคของคุณจากตัวเลือกการ **Swipe (ปัด)** มาตรฐาน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ต่อไปนี้:

1. เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
2. เลื่อนหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)**, ลง และเลือก **Lock screen (หน้าจอล็อค)**



3. ในหน้าจอถัดไป แตะ **Screen lock (ล็อกหน้าจอ)**




4. แตะตัวเลือกหน้าจอล็อคที่คุณต้องการใช้


หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Securing your ASUS Phone \(การรักษาความปลอดภัยASUS Phone ของคุณ\)](#).

การปรับแต่งปุ่มการเข้าถึงด่วน

ตามค่าเริ่มต้น หน้าจอล๊อคของคุณจะประกอบด้วยปุ่มการเข้าถึงด่วนสำหรับแอปเหล่านี้: Phone (โทรศัพท์), Messaging (ข้อความ)


และ Camera (กล้อง) เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นนี้ และปรับแต่งปุ่มเหล่านี้เพื่อเรียกใช้แอปอื่น ๆ บนหน้าจอล๊อค โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
2. เลื่อนหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)**, ลง และเลือก **Lock screen (หน้าจอล๊อค)**
3. ภายใต้ **Display (การแสดงผล)**, เลื่อนแถบจาก **OFF (ปิด)** ไป **ON (เปิด)** ช่าง ๆ **Customized quick access (การเข้าถึงด่วนที่กำหนดเอง)** เพื่อเปิดทำงานคุณสมบัตินี้
4. ภายใต้หน้าจอ **Customized quick access (การเข้าถึงด่วนที่กำหนดเอง)** เลือกปุ่มซึ่งคุณต้องการปรับแต่งค่า



5. แตะแอปที่คุณต้องการฟรีเซ็ทลงบนปุ่มเข้าถึงด่วนที่คุณเลือกกำหนดค่า

หมายเหตุ: เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูรายการแอปปัจจุบันที่คุณสามารถกำหนดค่าได้



6. ลากและปล่อยปุ่มการเข้าถึงด่วน เพื่อจัดเรียงลำดับ

ทำงานหนัก เล่นหนักยิ่งกว่า

3

เบราว์เซอร์


เอ็นจินที่ใช้ Chromium ที่ทันสมัยของเบราว์เซอร์ของคุณ ทำให้คุณสามารถท่องอินเทอร์เน็ตได้ด้วยความเร็วในการโหลดที่รวดเร็วมาก อินเทอร์เน็ต Zen ที่สะอาดและใช้งานง่าย ที่ใช้เทคโนโลยี Text-reflow ซึ่งปรับเนื้อหาบนเว็บให้พอดีหน้าจอของ ASUS Phone ของคุณ โดยอัตโนมัติ ด้วยโหมดมุมมองนิตยสารผ่านคุณสมบัติ Smart Reader (สมาร์ทรีดเดอร์) คุณสามารถอ่านเนื้อหาบนเว็บโปรดของคุณได้อย่างสบายตาทั้งขณะออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่ถูกรบกวนด้วยสิ่งรบกวนต่าง ๆ เช่น แบนเนอร์โฆษณา นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำเครื่องหมายหน้าที่น่าสนใจเป็นงานสำหรับอ่านในภายหลัง ซึ่งคุณสามารถเรียกได้จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง) เพื่ออ่านในเวลาที่คุณสะดวกอีกด้วย

สำคัญ! ก่อนที่จะทำการท่องอินเทอร์เน็ต หรือทำกิจกรรมใด ๆ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ให้แน่ใจว่า ASUS Phone ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

การเรียกใช้แอป Browser (เบราว์เซอร์)

จากหน้าจอโฮมของคุณ ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อเปิดแอป Browser (เบราว์เซอร์):

- แตะ 
- แตะ  > **Browser (เบราว์เซอร์)**





การแชร์หน้า

แชร์หน้าที่น่าสนใจจากASUS Phone ของคุณไปให้ผู้อื่นผ่านบัญชีอีเมล บัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ บลูทูธ หรือแอปอื่น ๆ บน ASUS Phone

1. เปิดเบราว์เซอร์
2. จากหน้าเว็บ แตะ  > **Share Link (แชร์ลิงค์)**
3. แตะบัญชีหรือแอปที่คุณต้องการใช้เป็นสื่อในการแชร์หน้า

การอ่านหน้าต่าง ๆ ในภายหลัง


เมื่อมีข้อมูลที่น่าสนใจออนไลน์ แต่คุณยังไม่มีเวลาอ่านในขณะนั้น คุณสามารถทำเครื่องหมายเป็นงานอ่านภายหลังได้ คุณสามารถเรียกดู และอ่านหน้าในภายหลังเมื่อสะดวกขึ้นได้จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

1. หากต้องทำเครื่องหมายไว้อ่านภายหลัง ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:
 - จากหน้าเว็บ แตะ  > **Read later (อ่านภายหลัง)**
 - แตะ  ที่ด้านล่างของหน้าเว็บ
2. วิธีการเรียกดูหน้า แตะ **Asus > Do It Later (ทำภายหลัง)** จากหน้าจอโฮม

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการเรียกดูหน้าสำหรับอ่านภายหลัง ดู [Catching up on my online reading now \(การกลับมาอ่านออนไลน์ต่อเดี๋ยวนี้\)](#)

การเพิ่มแท็บใหม่

ซ่อนเว็บไซต์ปัจจุบัน และเปิดหน้าต่างใหม่ เพื่อทำการท่องเน็ต หรือเบราว์เซอร์เว็บไซต์อื่น ๆ ต่อไป

1. จากหน้าปัจจุบัน แตะ  > **New tab (แท็บใหม่)**
2. ป้อนที่อยู่ URL ในฟิลด์ URL และเฟล็ดเพลนกับการเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตต่อไปจากASUS Phone ของคุณ
3. ถ้าคุณต้องการเพิ่มอีกแท็บหนึ่ง ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง

หมายเหตุ:

- การเปิดเว็บไซต์จำนวนมากในเบราว์เซอร์ของคุณ จะทำให้สมรรถนะในการโหลดเนื้อหาช้าลง
 - ถ้าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้าลง ให้ลองล้างแคช สำหรับรายละเอียด ให้ดูส่วน [Clearing the browser cache \(การล้างแคชของเบราว์เซอร์\)](#)
-

การบุ๊คมาร์กหน้า

บุ๊คมาร์กหน้าหรือเว็บไซต์ที่คุณชอบ เพื่อที่คุณจะสามารถกลับไป และเรียกดูข้อมูลเหล่านั้นได้อีก

วิธีการบุ๊คมาร์กหน้า:

จากหน้า แท็บ  > **Save to bookmarks (บันทึกไปบุ๊คมาร์ก)**

ครั้งถัดไปที่คุณเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมา คุณสามารถแตะหน้าที่บุ๊คมาร์ก ไว้ของคุณได้อย่างรวดเร็วอ่านออนไลน์แบบสปรด

อ่านออนไลน์แบบสปรด

ASUS Phone ของคุณจะเปิดทำงานโหมด Smart Reader (สมาร์ทรีดเดอร์)




โดยอัตโนมัติในหน้าที่ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ


มากมายซึ่งคุณอาจพบสิ่งที่ไม่จำเป็น หรือสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจของคุณ เช่น แบนเนอร์โฆษณา หรือรายการเมนูต่าง ๆ คุณ

สามารถลบรายการเหล่านี้และอ่านเฉพาะเนื้อหาหลักของหน้าได้

หมายเหตุ: โหมด Smart Reader (สมาร์ทรีดเดอร์) สนับสนุนเว็บไซต์ Wikipedia, CNN, ESPN, BCC และ NY Times


วิธีการใช้โหมด Smart Reader (สมาร์ทรีดเดอร์):

- แตะไอคอน Smart Reader Mode (โหมดสมาร์ทรีดเดอร์)  เพื่อลบบรายการที่ไม่จำเป็นหรือเบี่ยงเบนความสนใจใด ๆ ออกไป และแสดงเฉพาะเนื้อหาหลักของหน้าเท่านั้น
- จากหน้า Smart Reader Mode (โหมดสมาร์ทรีดเดอร์) ให้ทำดังนี้:
 - แตะ  เพื่อแสดงรายการของผู้อ่านของคุณ หรือหน้าที่บันทึกไว้
 - แตะ  เพื่อเปิดเครื่องมือ มาร์กเกอร์ และเลือกสีที่คุณชอบ จากนั้นปาดเหนือข้อความที่คุณต้องการไฮไลต์
 - หุบสองนิ้วเข้าหากัน หรือแยกสองนิ้วออกจากกันเพื่อซูมออก/ซูมเข้าบนหน้า



การล้างแคชของเบราว์เซอร์

ล้างแคชของเบราว์เซอร์เพื่อลบไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราว เว็บไซต์ และคุกกี้ต่าง ๆ ซึ่งเก็บชั่วคราวอยู่ใน ASUS Phone ของคุณ การทำเช่นนี้ช่วยปรับปรุงสมรรถนะในการไหลของเบราว์เซอร์ของคุณ

1. เปิดเบราว์เซอร์
2. แตะ  > **Settings (การตั้งค่า) > Privacy & security (ความเป็นส่วนตัว & ระบบป้องกัน) > Clear cache (ล้างแคช)**
3. คลิก **OK (ตกลง)** บนข้อความการยืนยัน

อีเมล

เพิ่มแอคเคาท์ Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP เพื่อที่คุณสามารถรับ สร้าง และเรียก ดูอีเมลต่าง ๆ จากอุปกรณ์ของคุณโดยตรง นอกจากนี้คุณยังสามารถซิงค์รายชื่ออีเมลของคุณจากแอคเคาท์เหล่านี้ ไปยัง ASUS Phone ของคุณได้ด้วย

สำคัญ! ASUS Phone ของคุณต้องเชื่อมต่อไปยัง Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ เพื่อที่คุณสามารถเพิ่มบัญชีอีเมล หรือส่งและรับอีเมล จากบัญชีที่เพิ่มเข้ามาได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Staying connected\(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล

ตั้งค่าบัญชีอีเมลส่วนตัวหรืออีเมลที่ทำงานที่มีอยู่แล้ว เพื่อที่คุณสามารถรับ อ่าน และส่งอีเมลจาก ASUS Phone ของคุณได้

1. จากหน้าจอโฮม, แตะ **Email (อีเมล)** เพื่อเปิดแอปพ์ อีเมล
2. แตะผู้ให้บริการเมลที่คุณต้องการตั้งค่า
3. ป้อนอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ และแตะ **Next (ถัดไป)**


หมายเหตุ: รอในขณะที่อุปกรณ์ของคุณตรวจสอบการตั้งค่าเมลเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าและขาออกของคุณโดยอัตโนมัติ

4. กำหนดค่า **Account settings (การตั้งค่าบัญชี)** ต่าง ๆ เช่น ความถี่การตรวจสอบกล่องจดหมายเข้า วันในการซิงค์ หรือการแจ้งเตือนสำหรับอีเมลเข้าเมื่อทำเสร็จ แตะ **Next (ถัดไป)**
5. ป้อนชื่อแอคเคาท์ที่คุณต้องการให้แสดงในข้อความออก จากนั้นแตะ **Next (ถัดไป)** เพื่อลือกอินไปยังกล่อง จดหมายเข้าของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการตั้งค่าบัญชีที่ทำงานของคุณบน ASUS Phone ให้สอบถามการตั้งค่าอีเมลจากผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

การเพิ่มแอคเคาท์อีเมล


หากคุณไม่มีบัญชีอีเมลที่มีอยู่เดิม คุณสามารถสร้างใหม่เพื่อที่คุณสามารถรับ อ่าน และส่งอีเมลตรงจากASUS Phone ของคุณ

1. จากหน้าจอโฮม, แตะ **Email (อีเมล)** เพื่อเปิดแอปพ์ อีเมล
2. แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)** จากนั้นเพิ่มแอคเคาท์อีเมล
3. แตะผู้ให้บริการเมลที่คุณต้องการตั้งค่า
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อทำการตั้งค่าแอคเคาท์อีเมลใหม่ของคุณให้สมบูรณ์

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณสามารถดูขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 ในส่วน [Setting up email accounts \(การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล\)](#) ของคู่มือฉบับนี้เพื่อทำกระบวนการตั้งค่านี้อีกครั้งให้สมบูรณ์ก็ได้


การตั้งค่าแอคเคาท์จีเมล

ตั้งค่าบัญชี Gmail ของคุณ จะได้รับการให้บริการของกูเกิล และเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันแบบเดียวกับการรับส่งอีเมล เรียกว่าคู่มือ และการค้นหาอีเมล ใดจากโทรศัพท์ที่เอซุสของคุณ

1. แตะ **Google (กูเกิล)** จากนั้นแตะ **Gmail (จีเมล)**
2. แตะ **Existing (ที่มีอยู่)** และป้อนแอคเคาท์และรหัสผ่านจีเมลที่มีอยู่เดิมของคุณ จากนั้นแตะ 

หมายเหตุ:


- แตะ **New (ใหม่)** หากคุณไม่มีแอคเคาท์ Google
 - ในขณะที่กำลังลงชื่อเข้าใช้ คุณต้องรอในขณะที่อุปกรณ์ของคุณสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ Google เพื่อตั้งค่าแอคเคาท์ของคุณ
-

3. ใช้แอคเคาท์ Google ของคุณเพื่อสำรองและกู้คืนการตั้งค่าและข้อมูลของคุณ แตะ  เพื่อลงชื่อเข้าใช้ยังแอคเคาท์ Gmail ของคุณ

สำคัญ! ถ้าคุณมีแอคเคาท์อีเมลหลายรายการที่นอกเหนือจาก Gmail ให้ใช้แอปพ์ อีเมล เพื่อตั้งค่าและเข้าถึง แอคเคาท์อีเมล ทั้งหมดของคุณ

การส่งอีเมลเชิญเข้าร่วมกิจกรรม


คุณสามารถส่งอีเมลเชิญเข้าร่วมกิจกรรมได้จาก ASUS Phone ของคุณ พร้อมกับตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรม

1. จาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะที่ **Email (อีเมล)**
2. แตะ  > **Meeting invitation** (การเชิญประชุม)
3. ในฟิลด์ **Event name (ชื่อกิจกรรม)** ใส่ชื่อกิจกรรม
4. ในฟิลด์ **Location (ตำแหน่งที่ตั้ง)** ใส่ถนน ตำบล/เมือง/จังหวัด ประเทศ และรหัสไปรษณีย์ของสถานที่จัดกิจกรรม
5. ตั้งค่าการแจ้งเตือนหลังเป็น **ON (เปิด)** คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการนัดหมายหลังในแผงการแจ้งเตือนของ System (ระบบ) เป็นวันที่เหลือจนกว่ากิจกรรมนี้จะจัดขึ้น

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดบนแผงการแจ้งเตือนของ System (ระบบ) ดูที่ [System notifications \(การแจ้งเตือนของระบบ\)](#)

6. ในฟิลด์ **Reminders (การเตือนความจำ)** เลือกเวลาที่คุณต้องการจะให้แจ้งเตือนหรือเตือนความจำเกี่ยวกับกิจกรรม


หมายเหตุ: คุณจะได้รับการแจ้งเตือนของกิจกรรมเป็นกิจกรรม What's Next (มีอะไรใหม่) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ [What's Next \(มีอะไรใหม่\)](#)

7. แตะที่ฟิลด์ **Guests (แขกรับเชิญ)** และเลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการจะส่งค่าเชิญ
8. หลังจากเสร็จแล้ว แตะที่  เพื่อบันทึกและออกจากระบบ

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณสามารถส่งอีเมลค่าเชิญได้จากแอป Calendar (ปฏิทิน) สำหรับรายละเอียด ดูที่ [Creating events \(การสร้างกิจกรรม\)](#)

การตอบกลับอีเมลภายหลัง

เมื่อคุณได้รับอีเมล คุณสามารถตั้งค่าอีเมลเป็นตอบกลับอีเมลภายหลัง และคุณสามารถที่จะตอบกลับอีเมลนี้ในเวลาที่คุณสะดวกได้จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

1. จาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะที่ **Email (อีเมล)**
2. เลือกอีเมลที่คุณต้องการจะตอบกลับภายหลังจากกล่องขาเข้าของคุณ
3. แตะ  > **Reply Later (ตอบกลับภายหลัง)**
4. หากต้องการคืนค่าอีเมล แตะ **Asus > Do It Later (ทำภายหลัง)** จาก Home screen (หน้าจอหลัก)


หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตอบกลับอีเมลภายหลัง ดูที่ [Emailing now \(การตอบกลับอีเมลทันที\)](#)

ปฏิทิน


แอปปฏิทิน อนุญาตให้คุณติดตามกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ โดยใช้ ASUS Phone ควบคู่ไปกับการสร้างกิจกรรม คุณสามารถตั้งตัวเตือน หรือสร้างการนับถอยหลัง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่ลืมโอกาสที่สำคัญเหล่านี้ นอกจากนี้ ระบบยังสามารถเก็บเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น วันเกิด และวันครบรอบต่าง ๆ ซึ่งคุณตั้งค่าไว้สำหรับรายชื่อ VIP ของคุณด้วย

การสร้างเหตุการณ์

วิธีการสร้างเหตุการณ์:



1. แอป **ASUS > Calendar (ปฏิทิน)**
2. แอป  เพื่อเริ่มการสร้างกิจกรรมใหม่
3. ในหน้าจอ กิจกรรมใหม่ ป้อนรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดของกิจกรรมของคุณ
4. ตั้งค่าคุณสมบัติการนับถอยหลังเป็น **ON (เปิด)**
คุณจะได้รับประกาศการนับถอยหลังที่แจ้งเตือนระบบไปยังวันที่เหลืออยู่ จนกระทั่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการแจ้งเตือนระบบ ให้ดู [System notifications \(การแจ้งเตือนระบบ\)](#)

5. บนฟิลด์ **Reminders (ตัวเตือน)** เลือกเวลาที่คุณต้องการได้รับการแจ้งเตือนหรือตัวเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์
6. หลังจากเสร็จสิ้น แอป  เพื่อบันทึกและออก

การเพิ่มแอดเดสที่ไปยัง ปฏิทิน

นอกเหนือจากการสร้างกิจกรรมที่บันทึกบน ASUS Phone ของคุณแล้ว คุณยังสามารถใช้ ปฏิทิน เพื่อสร้างกิจกรรมที่จะมีการซิงค์โดยอัตโนมัติกับแอดเดสที่ออนไลน์ของคุณ แต่แรกสุด คุณต้องเพิ่มแอดเดสที่เหล่านี้ไปยัง ปฏิทิน โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. แอป **ASUS > Calendar (ปฏิทิน)**
2. แอป  **> Accounts (แอดเดสที่) > **
3. แอปแอดเดสที่ที่คุณต้องการเพิ่ม
4. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอที่ปรากฏขึ้น เพื่อเพิ่มแอดเดสที่ใหม่ไปยัง ปฏิทิน

การสร้างกิจกรรมจากแอดเดทของคุณ

หลังจากที่เพิ่มแอดเดทออนไลน์ที่คุณต้องการซิงค์กับ ปฏิทิน แล้ว
ขณะนี้คุณสามารถใช้ ASUS Phone ของคุณเพื่อสร้างการ
แจ้งเตือนสำหรับแอดเดทออนไลน์เหล่านี้ โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:


1. แอป **ASUS > Calendar (ปฏิทิน)**
2. แอป **New Event (กิจกรรมใหม่)** เพื่อเริ่มการสร้างกิจกรรมใหม่
3. ในหน้าจอ กิจกรรมใหม่ แอป **My Calendar (ปฏิทินของฉัน)** เพื่อดูแอดเดททั้งหมดที่ซิงค์กับ
ปฏิทิน ในปัจจุบัน
4. แอปแอดเดทที่คุณต้องการสร้างกิจกรรมใหม่
5. ในหน้าจอ New event (กิจกรรมใหม่) ป้อนรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดของกิจกรรมของคุณ

หมายเหตุ: บัญชีออนไลน์ของคุณต้องถูกเพิ่มไว้กับ Calendar (ปฏิทิน) เรียบร้อยแล้ว
ก่อนที่คุณจะสามารถดำเนินการด้วยขั้นตอน ต่อไปนี้ได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดดูส่วน [Adding accounts to Calendar \(การเพิ่มบัญชีไปยังปฏิทิน\)](#).

การเปิดทำงานการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์

เปิดฟังก์ชันการแจ้งเตือนจากแอป Calendar (ปฏิทิน)
เพื่อรับตัวเตือนและการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์พิเศษต่าง ๆ เช่น วันเกิด
วันครบรอบ การประชุม และกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ ที่มีความหมายกับคุณ

1. แอป **ASUS > Calendar (ปฏิทิน)**
2. แอป **☰ > Accounts (แอดเดท)**
3. แตะบัญชีซึ่งคุณต้องการรับการแจ้งเตือนจาก



หมายเหตุ:

- สำหรับรายละเอียดในการตั้งค่าการแจ้งเตือนกิจกรรมเกี่ยวกับ VIP ของคุณ ดู [Adding an event to a VIP contact \(การเพิ่มเหตุการณ์ไปยังรายชื่อ VIP\)](#)
 - รับการแจ้งเตือนหรือตัวเตือนเป็น [What's Next \(มีอะไรถัดไป\)](#)
-

อะไรถัดไป

อย่าพลาดกิจกรรมสำคัญ การออกไปท่องเที่ยวท่ามกลางแสงแดด หรือการรับข้อความ/อีเมล/สายจากผู้ที่คุณชื่นชอบ ตั้งค่ากิจกรรมต่าง ๆ บนปฏิทินของคุณ รายการโปรด และกลุ่ม VIP หรือการตั้งค่าการอัปเดตสภาพอากาศ เพื่อรับการแจ้งเตือน และตัวเตือนว่ามีอะไรถัดไป ดูการแจ้งเตือน What's Next (อะไรถัดไป) การแจ้งเตือน What's Next (มีอะไรถัดไป) จากวิดเจ็ตหรือแอป What's Next (มีอะไรถัดไป)


เปิดแอป What's Next (มีอะไรถัดไป):

- แอป  > What's Next (มีอะไรถัดไป)

การรับตัวเตือนเหตุการณ์

วิธีการรับการแจ้งเตือนและตัวเตือนเหตุการณ์ มีอะไรถัดไป ของคุณ ให้ทำดังนี้:

- ตั้งค่าข้อมูลเหตุการณ์ของ VIP ของคุณ เช่น วันเกิด หรือวันครบรอบบนแอป Contacts (รายชื่อ) สำหรับรายละเอียด ดู [Adding an event to a VIP contact \(การเพิ่มเหตุการณ์ไปยังรายชื่อ VIP\)](#)
- คุณสามารถส่งคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และตั้งเวลาการแจ้งเตือนในแอป Email (อีเมล) สำหรับ รายละเอียด ดูที่ [Emailing invites to events \(การส่งอีเมลเชิญเข้าร่วมกิจกรรม\)](#)
- คุณสามารถตั้งค่าเหตุการณ์ และตั้งเวลาตัวเตือนในแอป Calendar (ปฏิทิน) สำหรับรายละเอียด ดู [Creating events \(การสร้างเหตุการณ์\)](#)



การยอมรับหรือการปฏิเสธคำเชิญไปยังเหตุการณ์

ตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณในแอป Email (อีเมล) เพื่อส่งหรือรับอีเมล เช่น คำเชิญไปยังเหตุการณ์ เมื่อคุณยอมรับคำเชิญอีเมล เหตุการณ์จะถูกซิงค์กับแอป Calendar (ปฏิทิน)

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ [Email \(อีเมล\)](#) และ [Calendar \(ปฏิทิน\)](#)

สำคัญ! ASUS Phone ของคุณต้องเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพื่อรับคำเชิญทางอีเมล หรือการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#).

วิธีการยอมรับหรือปฏิเสธคำเชิญ:

1. แตะคำเชิญอีเมลของคุณเพื่อเปิดขึ้นมา
2. แตะ **Yes (ใช่)** เพื่อยอมรับ หรือ **No (ไม่)** เพื่อปฏิเสธคำเชิญ การตอบกลับของคุณจะถูกส่งอีเมลไปยังผู้จัดกิจกรรมหรือเจ้าภาพ




การรับการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

เมื่อคุณยอมรับการเชิญไปยังเหตุการณ์ คุณจะได้รับการเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไปยังเหตุการณ์ เช่น การเลื่อน การยกเลิก การเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรม หรือการเลื่อนกำหนดการจัด เป็นต้น การแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านี้ จะถูกประกาศบนวิดเจ็ตหรือแอป What's Next (มีอะไรถัดไป)


เริ่มการแจ้งเตือนเหตุการณ์

สองสามนาทีก่อนที่จะถึงเหตุการณ์ คุณจะได้รับตัวเตือนว่าเหตุการณ์กำลังจะเริ่มขึ้น คุณสามารถโทรบอกผู้จัดงานหรือเจ้าภาพได้ว่า คุณกำลังจะไปสาย




การแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ยกเลิก

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการยกเลิกผ่านอีเมล เมื่อผู้จัดงานหรือเจ้าภาพยกเลิกเหตุการณ์



การแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่มีกำหนดการใหม่

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนถ้าเหตุการณ์ถูกเลือก กำหนดเวลาใหม่ หรือย้ายไปยังสถานที่อื่น



การรับอัปเดตสภาพอากาศ


รับอัปเดต AccuWeather® แบบเรียลไทม์สำหรับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ หรือส่วนอื่น ๆ ของโลกทุกชั่วโมง หรือนานถึง 12 ชั่วโมง คุณสามารถวางแผนล่วงหน้าเป็นเวลาจนถึงเจ็ด (7) วันด้วยการพยากรณ์สภาพอากาศ 7 วัน หรือแต่งตัวให้เหมาะกับอุณหภูมิของ AccuWeather RealFeel® นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูดัชนี UV หรือดัชนีมลพิษทางอากาศแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยให้คุณเตรียมมาตรการการป้องกันที่จำเป็นจากรังสีอัลตราไวโอเล็ต หรือมลพิษทางอากาศอีกด้วย

1. ก่อนที่จะรับอัปเดตสภาพอากาศ ให้แน่ใจว่า:

- เปิด Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแล้ว
- เปิดการเข้าถึงตำแหน่งจาก **☰☰☰** > **Settings (การตั้งค่า)** > **Location access (การเข้าถึงตำแหน่ง)**

2. เรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ) โดยใช้หนึ่งในสองวิธีเหล่านี้:

- แตะ **☰☰☰** > **Weather (สภาพอากาศ)**
- จากหน้าจอโฮมของASUS Phone ของคุณ แตะไอคอนสภาพอากาศ



แตะเพื่อเปิดแอป Weather (พยากรณ์อากาศ)

3. แตะ **☰** > **Edit (แก้ไข)** จากนั้นแตะ **+**

4. ในกล่องค้นหา ป้อนเมืองหรือพื้นที่ ซึ่งคุณต้องการดูอัปเดตสภาพอากาศ

5. รอสักครู่ ในขณะที่ASUS Phone ของคุณรับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ ข้อมูลสภาพอากาศของเมืองหรือพื้นที่จะถูกเพิ่มไป ยังรายการตำแหน่งของคุณ และข้อมูลสภาพอากาศของเมืองหรือพื้นที่ที่คุณต้องการแสดงบนวิดเจ็ต What's Next (มีอะไรถัดไป) บนหน้าจอโฮม

ทำภายหลัง

จัดการได้แม้กระทั่งสิ่งที่น่ารำคาญที่สุดในชีวิตที่วุ่นวายของคุณ แม้ในขณะที่คุณยุ่งมาก คุณก็สามารถตอบกลับอีเมล ข้อความ SMS โทรกลับ อ่านข่าวสารออนไลน์ หรือเพิ่มงานที่ต้องทำที่สำคัญ อื่น ๆ ได้อย่างสะดวก

ทำเครื่องหมายข้อความหรืออีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน เว็บเพจที่น่าสนใจ และสายที่ไม่ได้รับของคุณเป็นรายการ **Reply Later (ตอบกลับภายหลัง)**, **Read Later (อ่านภายหลัง)** หรือ **Call Later (โทรภายหลัง)** รายการที่ถูกทำเครื่องหมายเหล่านี้จะถูกเพิ่มไปยังงาน ทำภายหลัง ของคุณ และคุณสามารถ ทำงานเหล่านี้ได้ในเวลาที่สะดวก

หมายเหตุ:

- แอปพพ์ของบริษัทอื่นที่สนับสนุน ทำภายหลัง ประกอบด้วย Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube และ IMDb
 - ไม่ใช่ทุกแอปพพ์สามารถแชร์ และเพิ่มงานไปยัง ทำภายหลัง ได้
-

การเพิ่มงานที่ต้องทำ


สร้างงานที่ต้องทำที่มีความสำคัญ เพื่อจัดระเบียบงานหรือกิจกรรมทางสังคมในชีวิตแบบมืออาชีพ หรือชีวิตในสังคมของคุณ

1. จากหน้าจอโฮมแตะ **ASUS > Do It Later (ทำภายหลัง)**
2. แตะ **+** จากนั้นกรอกข้อมูลที่จำเป็น
3. ถ้าคุณต้องการตั้งระดับความสำคัญ เลือก **High (สูง)** ในฟิลด์ Importance (ความสำคัญ)
4. เมื่อทำเสร็จแตะ **OK (ตกลง)**

การจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำ


ตั้งค่าระดับความสำคัญของงานที่ต้องทำของคุณ เพื่อให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และลงมือทำงานได้อย่างเหมาะสม

1. จากหน้าจอโฮมแตะ **ASUS > Do It Later (ทำภายหลัง)**
2. แตะงานที่คุณต้องการตั้งค่าว่ามีความสำคัญสูงสุด
3. ภายใต้ฟิลด์ Importance (ความสำคัญ) ในหน้าจองาน เลือก High (สูง)
4. เมื่อทำเสร็จแตะ **OK (ตกลง)**

หมายเหตุ: งานที่ต้องทำที่มีความสำคัญสูง ถูกทำเครื่องหมายเป็น  บนรายการ Do It Later (ทำภายหลัง) ของคุณ ทั้งนี้เพื่อให้คุณเห็นได้อย่างรวดเร็วว่างานที่ต้องทำงานใดที่จำเป็นต้องได้รับการดำเนินการทันที

การโทรกลับเดี๋ยวนี้

เมื่อคุณตั้งค่าสายที่สำคัญเป็นงานที่ต้องโทรภายหลังไว้ก่อนหน้า คุณสามารถเรียกดูและโทรกลับเมื่อคุณมีเวลาโทรได้จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)


1. จากหน้าจอโฮม และ **ASUS > Do It Later (ทำภายหลัง)**
2. เลือกสายที่คุณต้องการโทรกลับ จากนั้นแตะ **Call now (โทรเดี๋ยวนี้)**
3. เมื่อเสร็จแล้ว และที่  เพื่อทำเครื่องหมายทำงานเป็นเสร็จแล้ว

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการตั้งค่าสายเป็นงานโทรภายหลัง ดู:

- [Set callbacks for incoming calls \(การตั้งค่าการโทรกลับสำหรับสายเรียกเข้า\)](#)
 - [Set callbacks for missed calls \(การตั้งค่าการโทรกลับสำหรับสายที่พลาด\)](#)
-

การตอบกลับอีเมลทันที


คุณสามารถทำเครื่องหมายที่อีเมลเป็นงานตอบกลับภายหลัง และตอบกลับอีเมลภายหลังจากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

1. จาก Home screen (หน้าจอหลัก) และที่ **ASUS > Do It Later (ทำภายหลัง)**
2. เลือกอีเมลที่คุณต้องการตอบกลับทันที จากนั้นแตะที่ **Reply now (ตอบกลับทันที)** .
3. เมื่อเสร็จแล้ว และที่  เพื่อทำเครื่องหมายทำงานเป็นเสร็จแล้ว

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าอีเมลเป็นงานตอบกลับภายหลัง ดูที่ [Emailing later \(การตอบกลับอีเมลภายหลัง\)](#)

การอ่านเนื้อหาออนไลน์ต่อเดี๋ยวนี้


คุณสามารถเรียกดูหน้าที่คุณทำเครื่องหมายเป็นงานที่จะอ่านภายหลังไว้ก่อนหน้า และทำการอ่านต่อเมื่อสะดวกได้จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

1. จากหน้าจอโฮม และ **ASUS > Do It Later (ทำภายหลัง)**
2. เลือกหน้าที่คุณต้องการอ่านเดี๋ยวนี้ จากนั้นแตะ **Read now (อ่านเดี๋ยวนี้)**
3. เมื่อเสร็จแล้ว และที่  เพื่อทำเครื่องหมายทำงานเป็นเสร็จแล้ว

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการตั้งค่าหน้าเป็นงานอ่านภายหลัง ดู [Reading the pages later \(การอ่านหน้าต่าง ๆ ในภายหลัง\)](#).

การตอบกลับเดี๋ยวนี้

เมื่อคุณตั้งค่าข้อความ SMS เป็นงานที่ต้องตอบกลับในภายหลังไว้ก่อนหน้า คุณสามารถเรียกดู และตอบกลับข้อความเมื่อสะดวกได้ จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

1. จากหน้าจอโฮม และ ASUS > Do It Later (ทำภายหลัง)
2. เลือกข้อความ SMS ที่คุณต้องการส่งการตอบกลับไปยัง จากนั้นแตะ **Reply now (ตอบกลับเดี๋ยวนี้)**
3. เมื่อเสร็จแล้ว และที่  เพื่อทำเครื่องหมายที่งานเป็นเสร็จแล้ว

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการตั้งค่าหน้าเป็นงานอ่านภายหลัง ดู [Messaging later \(การส่งข้อความภายหลัง\)](#)

การลบงานที่ต้องทำ

คุณสามารถลบงานที่เสร็จแล้ว งานที่เกินเวลา หรืองานที่ต้องทำที่ไม่จำเป็นจากแอป Do It Later (ทำภายหลัง) ได้

1. จากหน้าจอโฮม และ ASUS > Do It Later (ทำภายหลัง)
2. แตะงานที่คุณต้องการลบจากรายการ จากนั้นแตะ **Delete (ลบ)**

Supernote (ซูเปอร์โน้ต)


เปลี่ยนการจดบันทึกที่น่าเบื่อไปเป็นกิจกรรมสนุก ๆ และสร้างสรรค์ซึ่งซิงค์กับข้อมูลมือถือของคุณโดยใช้ Supernote (ซูเปอร์โน้ต)

แอปที่เรียนรู้การใช้งานได้เองนี้

อนุญาตให้คุณสร้างบันทึกที่มีการจัดระเบียบตามสมุดบันทึก โดยการเขียนหรือวาด

ลงบนทัชสกรีน โดยตรง ในขณะที่กำลังสร้างบันทึก









คุณสามารถเพิ่มฟิล์มลัดมีเดียจากแอปอื่น ๆ และแชร์บันทึก ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือแอคเคาท์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณก็ได้



การทำความเข้าใจไอคอนต่าง ๆ


ขึ้นอยู่กับโหมดการป้อนที่คุณเลือก

ไอคอนเหล่านี้จะปรากฏขึ้นในขณะที่คุณจดบันทึกบน SuperNote (ซูเปอร์โน้ต)

-  เลือกโหมดพิมพ์นี้ เมื่อคุณต้องการใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อป้อนบันทึกของคุณ
-  เลือกโหมดเขียนนี้ เมื่อคุณต้องการจดด้วยลายมือ หรือเขียนบันทึกของคุณเอง
-  เลือกโหมดวาดนี้ เมื่อคุณต้องการสร้างภาพวาด หรือลายเส้น
-  เมื่ออยู่ในโหมดเขียนหรือโหมดพิมพ์ แถบไอคอนนี้เพื่อเลือกหน้าหลักและสีของข้อความ
-  เมื่ออยู่ในโหมดวาด แถบไอคอนนี้เพื่อเลือกเครื่องมือการวาดภาพที่จะใช้ และสีของปากกา หรือขนาด
-  เมื่ออยู่ในโหมดวาด แถบไอคอนนี้เพื่อลบเนื้อหาบางอย่างในบันทึกของคุณ
-  แถบไอคอนนี้เพื่อถ่ายภาพหรือวิดีโอ บันทึกเสียง เพิ่มประทับเวลา และสิ่งอื่น ๆ ไปยังบันทึกของคุณ
-  แถบไอคอนนี้ เพื่อเพิ่มหน้าใหม่ไปยังสมุดบันทึกของคุณ

การสร้างสมุดบันทึก

ในการสร้างไฟล์ใหม่โดยใช้ Supernote (ซูเปอร์โน้ต) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. แตะ **ASUS > SuperNote**, จากนั้นแตะ 
2. ตั้งชื่อไฟล์ และเลือก **Pad (uwt)** หรือ **Phone (โทรศัพท์)** เป็นขนาดหน้า
3. เลือกแม่แบบ และเริ่มเขียนบันทึกของคุณ

การแชร์สมุดบันทึกบนคลาวด์

คุณสามารถแชร์สมุดบันทึกของคุณบนคลาวด์โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. บนหน้าจอหลักของซูเปอร์โน้ต แตะสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์ค้างไว้
2. ในหน้าจอที่ปรากฏขึ้น แตะ **Enable cloud sync (เปิดทำงานการซิงค์คลาวด์)**
3. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของแอคเคาท์ ASUS WebStorage ของคุณ เพื่อดำเนินการซิงค์สมุดบันทึกของคุณ ไปยังคลาวด์
4. หลังจากที่สมุดบันทึกถูกซิงค์ไปยังคลาวด์สำเร็จแล้ว ไอคอน คลาวด์ จะปรากฏที่ส่วนบนของสมุดบันทึกที่แชร์

การแชร์บันทึกไปยังคลาวด์

นอกจากสมุดบันทึกของคุณแล้ว คุณยังสามารถแชร์บันทึกแต่ละรายการจาก Supernote (ซูเปอร์โน้ต) ของคุณไปยังแอคเคาท์ ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณได้ด้วย ในการดำเนินการ:


1. เปิดสมุดบันทึกซึ่งบรรจุบันทึกที่คุณต้องการแชร์
2. แตะค้างบันทึกที่คุณต้องการแชร์
3. ในหน้าจอที่ปรากฏขึ้น แตะ **Share (แชร์)** จากนั้นเลือกชนิดของรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการแชร์ไปเป็น
4. ในหน้าจอถัดไป เลือกแอคเคาท์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ ซึ่งคุณต้องการแชร์บันทึกของคุณ
5. ดำเนินการตามขั้นตอนต่อมาให้เสร็จ เพื่อแชร์บันทึกที่เลือกของคุณ

ตัวจัดการไฟล์

การใช้ตัวจัดการไฟล์ อนุญาตให้คุณค้นหาและจัดการข้อมูลของคุณ ทั้งบนที่เก็บข้อมูลภายในของASUS Phone และ อุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ได้อย่างง่ายดาย


การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน

ในการเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน:

1. แอป **ASUS > File Manager (ตัวจัดการไฟล์)**
2. แอป  > **Internal storage (ที่เก็บข้อมูลภายใน)** เพื่อดูเนื้อหาของ ASUS Phone ของคุณ จากนั้นแตะรายการเพื่อเลือก

การเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก


ในการเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก:

1. ใส่ไมโคร SD การ์ดลงในASUS Phone ของคุณ
2. แอป **ASUS > File Manager (ตัวจัดการไฟล์)**
3. แอป  > **MicroSD** เพื่อแสดงเนื้อหาของไมโคร SD การ์ดของคุณ

การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

สำคัญ! ให้แน่ใจว่า Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเปิดทำงานบนASUS Phone ของคุณ สำหรับรายละเอียด ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

ในการเข้าถึงไฟล์ที่บันทึกบนแอคเคาท์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ:

1. แอป **ASUS > File Manager (ตัวจัดการไฟล์)**
2. แอป  จากนั้นแตะตำแหน่งของที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ภายใต้ **Cloud Storage (ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์)**

คลาวด์


สำรองข้อมูลของคุณ, ซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ และแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัวผ่านแอคเคาท์คลาวด์ เช่น ASUS WebStorage, Drive, OneDrive และ Dropbox

ASUS WebStorage

ลงทะเบียน หรือลงชื่อเข้าใช้ยัง ASUS WebStorage และรับพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรี ภายใหม่โดยอัตโนมัติ สำหรับแชร์ทันที, ซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือแชร์ไฟล์ผ่านแอคเคาท์ ASUS WebStorage ของคุณ

หมายเหตุ: ในการใช้ฟังก์ชันการอัปโหลดอัตโนมัติ ให้เปิดทำงาน Instant Upload (อัปโหลดทันที) จาก **Settings (การตั้งค่า) > Instant Upload (อัปโหลดทันที)** ใน ASUS WebStorage ของคุณ

สำคัญ! ให้แน่ใจว่า Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเปิดทำงานบน ASUS Phone ของคุณ สำหรับรายละเอียด ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)



ถ่ายโอนข้อมูล


ถ่ายโอนข้อมูลของคุณ เช่น รายชื่อ รายการปฏิทิน หรือข้อความ SMS จากอุปกรณ์มือถือเครื่องเก่าไปยัง ASUS Phone ของคุณ ผ่านเทคโนโลยีบลูทูธ

วิธีการใช้การถ่ายโอนข้อมูล:

1. จับคู่อุปกรณ์มือถือเครื่องเก่าของคุณกับ ASUS Phone ผ่านบลูทูธ

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับคู่อุปกรณ์ ดู [Pairing your Zen device to a Bluetooth device \(การจับคู่ ASUS Phone ของคุณไปยังอุปกรณ์ Bluetooth\)](#).


2. จากหน้าจอ **All apps (แอปทั้งหมด)** แอป **Data transfer (ถ่ายโอนข้อมูล)**
3. แตะ **Transfer Wizard (ตัวช่วยสร้างการถ่ายโอน)** จากนั้นทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ เพื่อทำกระบวนการถ่ายโอนข้อมูลให้เสร็จ




การสนับสนุนของ ASUS

ค้นหาคำตอบจาก FAQs (คำถามที่พบบ่อย) หรือพูดคุยโดยตรงกับผู้ใช้ Zen UI ท่านอื่นๆ เพื่อค้นหาและแชร์วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแอปต่างๆ ของ ZenUI 2.0

เพื่อเข้าถึง การสนับสนุนของ ASUS:

- 1.แตะ  > **ASUS Support (การสนับสนุนของ ASUS)**
- 2.แตะ **ASUS ZenUI Apps (แอป ASUS ZenUI)**, หลังจากนั้นเลือกแอปที่คุณต้องการหาคำตอบ




วิธีต่าง ๆ ในการติดต่อ

4

โทรอย่างมีสไตล์

คุณสมบัติ SIM คู่

คุณสมบัติ SIM คู่ของ ASUS Phone ของคุณ ใช้สำหรับจัดการกับการตั้งค่าต่าง ๆ ของไมโคร SIM การ์ดที่ติดตั้งเข้ามา ในเครื่อง ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถเปิดทำงาน/ปิดทำงานไมโคร SIM การ์ด, กำหนดชื่อ SIM หรือตั้งค่าการ์ด หนึ่งเป็นเครือข่ายที่เลือกใช้ได้



การเปลี่ยนชื่อไมโคร SIM การ์ดของคุณ

เปลี่ยนชื่อของไมโคร SIM การ์ดของคุณบน ASUS Phone เพื่อที่คุณสามารถระบุการ์ดต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

ในการเปลี่ยนชื่อของไมโคร SIM การ์ดของคุณ แปะ ชื่อ SIM1: SIM1 หรือ ชื่อ SIM2: SIM2 จากนั้นป้อนชื่อ สำหรับไมโคร SIM การ์ดของคุณ

หมายเหตุ: ถ้า SIM ของคุณมาจากผู้ให้บริการมือถือที่แตกต่างกัน เราแนะนำให้คุณใช้ชื่อของผู้ให้บริการเป็นชื่อ SIM ของคุณ ถ้า SIM ทั้งสองมาจากผู้ให้บริการมือถือเดียวกัน เราแนะนำให้คุณใช้หมายเลขมือถือเป็นชื่อ SIM ของคุณ

การกำหนดไมโคร SIM การ์ดเริ่มต้น

กำหนดไมโคร SIM การ์ดเป็น SIM ที่เลือกใช้อันดับแรกสำหรับสายสนทนา และบริการข้อมูลต่าง ๆ

SIM การ์ดสำหรับสายสนทนา

เมื่อคุณโทรออก ASUS Phone ของคุณจะใช้ไมโคร SIM การ์ดที่เลือกใช้เพื่อเชื่อมต่อสาย

ในการกำหนดไมโคร SIM การ์ดสำหรับสายสนทนา แอป **Voice call (สายสนทนา)** จากนั้นแอป SIM ที่คุณต้องการใช้

Voice call	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Always ask	<input type="radio"/>
Cancel	

สำคัญ! คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้เฉพาะเมื่อคุณโทรจากรายการรายชื่อของคุณเท่านั้น

SIM การ์ดสำหรับบริการข้อมูล

ในการกำหนดไมโคร SIM การ์ดสำหรับบริการข้อมูล แอป

Data service network (เครือข่ายบริการข้อมูล) จากนั้นเลือกระหว่าง **SIM1** หรือ **SIM2**

Data service network	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Cancel	

การโทรออก

ASUS Phone ของคุณมีวิธีการโทรออกหลายรูปแบบ โทรหาเพื่อนของคุณจากรายการรายชื่อ หมุนแบบอัจฉริยะเพื่อทำการโทรอย่างรวดเร็ว หรือป้อนหมายเลขโทรด่วนเพื่อโทรไปยังรายชื่อที่คุณโทรบ่อย ๆ

หมายเหตุ: จัดระเบียบรายชื่อของคุณในแอป Contacts (รายชื่อ) สำหรับรายละเอียด ดู [Managing contacts \(การจัดการรายชื่อ\)](#)

การเปิดแอป Phone (โทรศัพท์)

จากหน้าจอโฮมของคุณ ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อเปิดแอป Phone (โทรศัพท์):

- แตะ 
- แตะ  > Phone (โทรศัพท์)

การหมุนหมายเลขโทรศัพท์

ใช้แอป Phone (โทรศัพท์) เพื่อหมุนหมายเลขโทรศัพท์โดยตรง

1. จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ **Asus > Contacts (รายชื่อ)** จากนั้นแตะปุ่มตัวเลข
2. เลือกจากปุ่มโทร **SIM1** หรือ **SIM2** เพื่อหมุนหมายเลข

หมายเหตุ: ลักษณะของปุ่มโทรอาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณทำไปยังไม่มีการ SIM การิตของคุณ สำหรับรายละเอียด เพิ่มเติม ดู [Dual SIM feature \(คุณสมบัติ SIM คู่\)](#)

การหมุนหมายเลขต่อ

เมื่อคุณจำเป็นต้องโทรไปยังหมายเลขที่มีหมายเลขต่อ คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อข้ามส่วนที่เป็นเสียงพูดได้

พร้อมสำหรับการยืนยันหมายเลขต่อ

คุณสามารถใส่พร้อมต่อการยืนยันสำหรับหมายเลขต่อหลังจากที่หมุนหมายเลขหลัก


1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) ป้อนหมายเลขหลัก
2. แตะ # ค้างไว้ เพื่อใส่พร้อมต่อการยืนยัน ซึ่งจะแสดงด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอน (;)
3. เลือกจากปุ่มโทร **SIM1** หรือ **SIM2** เพื่อทำการโทร
4. เมื่อระบบถาม แตะ **Yes (ใช่)** เพื่อยืนยันหมายเลขต่อ

การหมุนหมายเลขต่ออัตโนมัติ

คุณสามารถใส่การหยุดชั่วคราวแบบสั้นและยาวหลังจากที่หมุนหมายเลขหลัก จากนั้นหมายเลขต่อจะถูกกดเข้าไปโดยอัตโนมัติ

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) ป้อนหมายเลขหลัก
2. แตะ * ค้างไว้เพื่อใส่การหยุดชั่วคราว ซึ่งจะแสดงด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการให้หยุดชั่วคราวนานขึ้น ให้แตะ * ค้างไว้อีกครั้ง

3. ป้อนหมายเลขต่อ
4. เลือกจากปุ่มโทร **SIM1** หรือ **SIM2** เพื่อทำการโทร
5. แตะ  เพื่อวางสาย

การหมุนรายชื่ออัจฉริยะ

ขณะที่คุณป้อนหมายเลขหรือตัวอักษรสองสามตัวแรกของชื่อของผู้ติดต่อของคุณ การหมุนรายชื่ออัจฉริยะจะกรองรายการรายชื่อหรือบันทึกการโทรของคุณ และแนะนำหมายเลขที่สามารถเป็นไปได้อีกให้คุณ คุณสามารถตรวจสอบว่ารายชื่อที่คุณกำลังจะโทรหา นั้นอยู่บนรายการที่อาจเป็นไปได้อีกหรือไม่ จากนั้นคุณสามารถทำการโทรไปยังหมายเลขนั้นอย่างรวดเร็ว

1. เปิดแอป Phone (โทรศัพท์) จากนั้นป้อนหมายเลขหรือชื่อของผู้ติดต่อ
2. จากรายการของรายชื่อที่เป็นไปได้ แตะรายชื่อที่คุณต้องการโทร ถ้ารายชื่อไม่ได้อยู่ในรายการ ให้ป้อนหมายเลขหรือชื่อของผู้ติดต่อคนนั้นให้สมบูรณ์
3. เลือกจากปุ่มโทร **SIM1** หรือ **SIM2** เพื่อทำการโทร

หมายเหตุ: ลักษณะของปุ่มโทรอาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณทำไปยังไม่โทร SIM การดีของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Dual SIM feature \(คุณสมบัติ SIM\)](#) คู่มือ

การโทรด่วนไปยังรายชื่อของคุณ


กำหนดปุ่มโทรด่วนเพื่อโทรหารายชื่อที่คุณโทรหาบ่อย ๆ อย่างรวดเร็วด้วยการแตะเพียงหนึ่งครั้งที่ตัวเลขตัวเดียวจากแอป Phone (โทรศัพท์)

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลข 1 ถูกสงวนไว้สำหรับวอยซ์เมลของคุณ คุณสามารถฟังวอยซ์เมลของคุณได้โดยการแตะตัวเลข 1 ถ้า คุณสมัครบริการนี้ไว้กับผู้ให้บริการมือถือของคุณ

การสร้างรายการโทรด่วน

สร้างรายการโทรด่วนจากปุ่มตัวเลข 2 ถึง 9 สำหรับรายชื่อที่คุณโทรหาบ่อย ๆ


1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) ให้ทำดังนี้:

- แตะตัวเลขใด ๆ ตั้งแต่ 2 ถึง 9 ค้างไว้ จากนั้นแตะ OK (ตกลง) บนหน้าจอการยืนยันการโทรด่วน
- แตะ  > **Speed dial (โทรด่วน)** เพื่อเปิดหน้าจอ Speed Dial (โทรด่วน)

2. เลือกรายชื่อจากรายการรายชื่อของคุณ รายการโทรด่วนนี้จะถูกบันทึกบนหน้าจอ Speed Dial (โทรด่วน)


การลบรายการโทรด่วน

วิธีการลบรายการโทรด่วน:

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์), แตะ  > **Speed dial (โทรด่วน)** เพื่อเปิดหน้าจอ Speed Dial (โทรด่วน)
2. แตะรายการโทรด่วนค้างไว้ จากนั้นแตะ **Remove (ลบ)**
3. แตะ **OK (ตกลง)** บนข้อความการยืนยัน

การแทนที่รายการโทรด่วน

คุณสามารถแทนที่รายชื่อที่กำหนดไว้กับปุ่มโทรด่วนด้วยอีกรายชื่อหนึ่งได้



1. จากแอป Phone (โทรศัพท์), แตะ  > **Speed dial (โทรด่วน)** เพื่อเปิดหน้าจอ Speed Dial (โทรด่วน)
2. แตะรายการโทรด่วนค้างไว้ จากนั้นแตะ **Replace (แทนที่)**
3. เลือกรายชื่อจากรายการรายชื่อของคุณ
4. แตะ **OK (ตกลง)** บนข้อความการยืนยัน

การโทรกลับบ้าน

เมื่อคุณเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ การเปิดทำงานและการกำหนดค่าการตั้งค่าการโทรกลับบ้านจะทำให้คุณโทรกลับบ้านอย่างรวดเร็วได้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ: การใช้บริการโรมมิ่ง จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
สอบถามผู้ให้บริการมือถือของคุณก่อนที่จะใช้บริการโรมมิ่ง

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:

- เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
- แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**

2. แตะ **Call settings (การตั้งค่าการโทร) > Home dialing (การโทรกลับบ้าน)**

3. ทำเครื่องหมาย **Home dialing (การโทรกลับบ้าน)**

4. แตะ **Home dialing settings (การตั้งค่าการโทรกลับบ้าน)**, เลือกการตั้งค่าต่าง ๆ, จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)** เมื่อทำเสร็จ

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการโทรอื่น ๆ ดู [Call Settings \(การตั้งค่าการโทร\)](#)

การโทรจากแอป Contacts (รายชื่อ)

ใช้แอป Contacts (รายชื่อ) เพื่อทำการโทรจากรายการรายชื่อของคุณ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)

2. แตะชื่อของผู้ติดต่อ จากนั้นแตะหมายเลขที่คุณต้องการโทร

3. ถ้าเครื่องมี SIM การ์ดสองอันติดตั้งอยู่ ให้แตะ SIM การ์ดที่คุณต้องการโทรออก

4. แตะ  เพื่อวางสาย


หมายเหตุ: วิธีการดูรายชื่อทั้งหมดจากบัญชีรายชื่อทั้งหมด แตะรายการ **Contacts to display (รายชื่อที่จะแสดง)** จากนั้นทำ เครื่องหมายบัญชีทั้งหมด

การโทรไปยังรายชื่อที่ชอบของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มรายชื่อไปยังรายชื่อที่ชอบของคุณ

คุณสามารถโทรไปยังรายชื่อเหล่านั้นอย่างรวดเร็วจากแอป Phone (โทรศัพท์)

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) หรือ Phone (โทรศัพท์)

2. แตะ  เพื่อแสดงรายชื่อที่ชอบของคุณ จากนั้นแตะรายชื่อที่ชอบที่คุณต้องการโทรหา




3. แตะ  เพื่อวางสาย

การรับสาย

จอสัมผัสของASUS Phone ของคุณจะสว่างขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้า
ลักษณะของการแสดงสายเรียกเข้าจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานะของASUS Phone ของคุณ

การรับสาย

การรับสายมีสองวิธี ขึ้นอยู่กับสถานะของASUS Phone ของคุณ:

- ถ้าอุปกรณ์ของคุณทำงานอยู่ และ **Answer (รับสาย)** หรือถ้าต้องการปฏิเสธสาย และ **Decline (ปฏิเสธ)**
- ถ้าอุปกรณ์ของคุณถูกล็อค ลาก  ไปยัง  เพื่อรับสาย หรือลากไปยัง  เพื่อปฏิเสธสาย

การตั้งค่าการโทรกลับสำหรับสายเรียกเข้า

เมื่อคุณไม่สามารถรับสายเรียกเข้าจากหมายเลขมือถือนั้นได้ทันที
คุณสามารถตั้งค่าสายดังกล่าวให้เป็นงานโทรกลับในภายหลังได้
คุณสามารถเรียกดู และทำงานนี้ในภายหลังเมื่อสะดวกขึ้นได้จากแอป
Do It Later (ทำภายหลัง)

1. บนสายเรียกเข้าจากหมายเลขมือถือ ปัดขึ้นจากส่วนล่างของหน้าจอ
2. และ **Can't talk now, will call you later (คุยตอนนี้ไม่ได้ เดี่ยวโทรกลับ)**
ข้อความ SMS จะถูกส่งไปให้ผู้โทรหาคุณ
3. วิธีการเรียกดูสาย และ **Asus > Do It Later (ทำภายหลัง)** จากหน้าจอโฮม

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการโทรกลับ ให้ดู [Calling back now \(การโทรกลับทันที\)](#)

การจัดการบันทึกการโทรของคุณ

จากบันทึกการโทรของคุณ คุณสามารถโทรกลับไปยังสายที่พลาด
บันทึกสายไปยังรายการรายชื่อ บล็อกผู้โทรเข้า หรือโทรซ้ำไปยัง
หมายเลขหรือรายชื่อที่โทรล่าสุด

การตั้งค่าการโทรกลับสำหรับสายที่พลาด



คุณสามารถตั้งค่าสายที่ไม่ได้รับให้เป็นงานโทรในภายหลังได้ คุณสามารถเรียกดู
และทำการโทรกลับไปยังสายที่ไม่ได้รับได้จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) และ  เพื่อแสดงบันทึกการโทรของคุณ
2. เลือกบันทึกการโทร จากนั้นแตะ  > **Call later (โทรภายหลัง)**
3. วิธีการเรียกดูสาย และ **Asus > Do It Later (ทำภายหลัง)** จากหน้าจอโฮม

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการโทรกลับ ให้ดู [Calling back now \(การโทรกลับทันที\)](#)


การบล็อกสาย

คุณสามารถเพิ่มหมายเลข หรือสายจากบันทึกการโทรของคุณไปยังรายการบล็อกของคุณได้

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) และ  เพื่อแสดงบันทึกการโทรของคุณ
2. เลือกหมายเลขที่คุณต้องการบล็อก และ  > **Add to block list (เพิ่มไปยังรายการบล็อก)** จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)**



การบันทึกสายไปยังรายชื่อ

คุณสามารถเพิ่มสายจากบันทึกการโทรไปยังรายการรายชื่อของคุณได้

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) และ  เพื่อแสดงบันทึกการโทรของคุณ
2. แตะสายค้างไว้จากบันทึกการโทรของคุณ จากนั้นแตะ **Add to contacts (เพิ่มไปยังรายชื่อ)**
3. แตะ **Create new contact (สร้างรายชื่อใหม่)** เพื่อเพิ่มรายการใหม่ไปยังรายการรายชื่อของคุณ และ **Add to existing contact (เพิ่มไปยังรายชื่อที่มีอยู่)** เลือกรายชื่อ จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)** หากคุณต้องการเขียนทับ หมายเลขของรายชื่อด้วยหมายเลขใหม่นี้

การโทรซ้ำหมายเลขที่โทรล่าสุด

วิธีการโทรซ้ำหมายเลขที่โทรล่าสุด:

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) และ  เพื่อแสดงบันทึกการโทรของคุณ
2. แตะ **Call (โทร)** เพื่อแสดงหมายเลขที่โทรล่าสุดของคุณ จากนั้นแตะ **Call (โทร)** อีกครั้ง เพื่อโทรซ้ำหมายเลข
3. แตะ  เพื่อวางสาย

ตัวเลือกการโทรอื่น ๆ

ระหว่างการใช้สายโทรศัพท์ และ  และแตะตัวเลือกการโทรใด ๆ ก็ได้ที่สามารถทำได้ในขณะที่อยู่ระหว่างการโทร



ไมโครโฟน

เปิดหรือปิดไมโครโฟนสำหรับสายที่ใช้งานอยู่ เมื่อไมโครโฟนถูกปิดหรืออยู่ในโหมดปิดเสียง คุณสามารถได้ยินเสียงผู้โทรได้ แต่ผู้โทรไม่สามารถได้ยินคุณได้



สปีกเกอร์โฟน

เปิดหรือปิดสปีกเกอร์โฟน



พักสาย

พักสายที่ใช้งานอยู่



การประชุมทางโทรศัพท์

เมื่อคุณสมัครใช้บริการการประชุมทางโทรศัพท์กับผู้ให้บริการมือถือของคุณแล้ว ไอคอนนี้จะช่วยให้คุณเพิ่ม รายชื่อผู้ติดต่อเข้ามาในสายที่ใช้งานอยู่

หมายเหตุ:

- จำนวนของผู้เข้าร่วมในการประชุมทางโทรศัพท์ขึ้นอยู่กับบริการการประชุมทางโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการนี้จากผู้ให้บริการมือถือของคุณ
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมทางโทรศัพท์ ดู [Managing multiple calls \(การจัดการหลายสาย\)](#)



SuperNote (ซุเปอร์โน้ต)

เปิดแอป SuperNote (ซุเปอร์โน้ต) เพื่อใช้สำหรับจดบันทึกสั้น ๆ ระหว่างที่ใช้สาย

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [SuperNote](#)



บันทึก

บันทึกสายที่ใช้งานอยู่

สำคัญ! กฎหมายสำหรับประเทศส่วนใหญ่บ่งชี้ให้ต้องขออนุญาตจากคู่สนทนา หรือบุคคลที่อยู่ในสายก่อนที่จะบันทึก สาย

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ่าน [Recording calls \(การบันทึกสาย\)](#)


การจัดการหลายสาย

ASUS Phone ของคุณมีวิธีการที่สะดวกในการโทร หรือรับสองสาย นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งการประชุมทางโทรศัพท์ที่เหมาะสม สำหรับการประชุมทางธุรกิจ สายปาร์ตี้ และสายกลุ่มแบบอื่น ๆ ได้ด้วย

การรับอีกสายหนึ่ง

ในขณะที่คุณกำลังพูดคุยบนASUS Phone ของคุณ คุณอาจได้ยินเสียงบี๊บซึ่งจะเป็นการระบุว่าสายเรียกเข้าอีกสายหนึ่งเข้ามา และ **Answer (รับสาย)** บนจอสัมผัส เพื่อรับสายเรียกเข้าในขณะที่กำลังใช้งานอีกสายหนึ่งอยู่



การสลับระหว่างสายต่าง ๆ

วิธีการสลับระหว่างสายต่าง ๆ และ  บนจอสัมผัส





การตั้งค่าการประชุมทางโทรศัพท์

ด้วยASUS Phone ของคุณ พร้อมความสามารถของระบบ GSM คุณสามารถตั้งค่าการประชุมทางโทรศัพท์ที่ประกอบด้วยผู้คนจำนวนสูงสุดห้า (5) คน ระหว่างการโทร คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อมากขึ้นและรวมสายทั้งหมดเข้าเป็นการประชุมทางโทรศัพท์หนึ่งสายได้

1. โทรด้วยรายชื่อ หรือหมายเลข รอให้อีกฝ่ายหนึ่งรับสายของคุณ
2. เมื่อสายของคุณถูกรับแล้ว แตะ  จากนั้นแตะรายชื่อ หรือหมายเลขที่คุณต้องการรวมเข้ามาในการประชุมทางโทรศัพท์
3. แตะ  เพื่อรวมสายทั้งสองในการประชุมทางโทรศัพท์





4. แตะ  เพื่อเพิ่มอีกรายชื่อหนึ่ง จากนั้นแตะ  เพื่อรวมสายเข้ามาในการประชุมทางโทรศัพท์ที่กำลังดำเนินการอยู่ ทำขั้นตอนนี้ซ้ำ ถ้าคุณต้องการเพิ่มรายชื่ออื่นเข้ามายังการประชุมทางโทรศัพท์ของคุณ


การจัดการการประชุมทางโทรศัพท์


ระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ คุณสามารถแยกรายชื่อออกจากกลุ่มการประชุมเพื่อสนทนาเป็นการส่วนตัว หรือตัดการเชื่อมต่อคนใดคนหนึ่งจากการประชุมทางโทรศัพท์ได้

1. จากหน้าจอ Conference call (การประชุมทางโทรศัพท์) และ **Manage conference call (จัดการการประชุมทางโทรศัพท์)** เพื่อเปิดรายการของรายชื่อในการประชุมทางโทรศัพท์



2. วิธีการลบรายชื่อจากการประชุมทางโทรศัพท์ และ 

วิธีการตัดการเชื่อมต่อรายชื่อจากการประชุมทางโทรศัพท์ และ 



3. และ  เพื่อกลับไปยังหน้าจอการประชุมทางโทรศัพท์


การบันทึกสาย

ASUS Phone ของคุณช่วยให้คุณบันทึกการสนทนาเพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลหรือให้เพื่ออ้างอิงในอนาคต

1. โทรด้วยรายชื่อ หรือหมายเลข


2. แตะ  เพื่อบันทึกสาย

สำคัญ! ก่อนที่จะบันทึกสาย ให้แน่ใจว่าคุณขออนุญาตจากคู่สนทนาอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว



3. วิธีการหยุดการบันทึก แตะ  ไอคอน  นี้จะปรากฏขึ้นบนแถบการแจ้งเตือนระบบ

4. ปัดจากมุมซ้ายบนของหน้าจอลง จากนั้นแตะ การแจ้งเตือน **Call recording saved** (การบันทึกสายที่จัดเก็บ) เพื่อดูการ สนทนาที่บันทึกไว้



การจัดการรายชื่อ

จัดระเบียบรายชื่อของคุณ และติดต่อกับรายชื่อเหล่านั้นง่าย ๆ ด้วยการโทร การส่งข้อความ SMS อีเมล หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ จัดกลุ่มรายชื่อของคุณเป็นรายชื่อที่ชอบ เพื่อติดต่อกับรายชื่อเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว หรือจัดกลุ่มรายชื่อที่ต้องการเป็นวีไอพี เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง สายที่ "ไม่" ได้รับ หรือข้อความที่ยัง "ไม่" ได้อ่านใด ๆ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถซิงค์รายชื่อของคุณกับบัญชีอีเมลหรือบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ ลิงค์ข้อมูลของรายชื่อ เพื่อให้เข้าถึงได้ ง่ายจากสถานที่เดียว หรือกรองรายชื่อที่คุณต้องการติดต่อด้วยได้

เพื่อเปิดแอปรายชื่อผู้ติดต่อ, แตะ **ASUS > Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ)**

การตั้งค่ารายชื่อ

เลือกลักษณะที่คุณต้องการแสดงรายชื่อของคุณจากการตั้งค่ารายชื่อ

ตัวเลือกการแสดงผลดังกล่าว ประกอบด้วย การแสดงเฉพาะ

รายชื่อเหล่านั้นพร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์ การเรียงรายการตามชื่อ/นามสกุล

หรือการดูชื่อของผู้ติดต่อตามชื่อ/นามสกุลก่อน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกว่าจะให้แท็บใดเหล่านี้แสดงบนหน้าจอรายชื่อของคุณด้วย:

Favorites (รายชื่อที่ชอบ), Groups (กลุ่ม), VIP (วีไอพี)

วิธีการตั้งค่ารายชื่อของคุณ แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)** จากแอป Contacts (รายชื่อ)


การตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ

ทำให้ASUS Phone เป็นของคุณจริง ๆ และตั้งค่าข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแตะ **Set up my profile (ตั้งค่าโปรไฟล์ของฉัน) หรือ ME (ฉัน)**

หมายเหตุ: ME ปรากฏขึ้นเมื่อคุณตั้งค่าบัญชี Google ของคุณบนASUS Phone ของคุณ

2. กรอกข้อมูลของคุณ เช่น หมายเลขมือถือ หรือหมายเลขที่บ้าน วิธีการเพิ่มข้อมูลอื่น ๆ แตะ **Add another field (เพิ่มฟิลด์อื่น)**
3. เมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว แตะ **Done (เสร็จ)** ในการดูข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ ปัดจากมุมขวาบนของหน้าจอของคุณลง เพื่อเปิดแผงการตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะปุ่มเจ้าของ



การเพิ่มรายชื่อ

เพิ่มรายชื่อไปยังอุปกรณ์ บัญชีบริษัท บัญชี Google หรืออีเมลอื่น ๆ ของคุณ และกรอกข้อมูลผู้ติดต่อที่สำคัญเพิ่มเติมเข้าไป เช่น หมายเลขติดต่อ อีเมลแอดเดรส เหตุการณ์สำคัญสำหรับ VIP และอื่น ๆ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแตะ **+**

2. เลือก **Device (อุปกรณ์)**

หมายเหตุ:

- นอกจากนี้ คุณยังบันทึกรายชื่อไปยัง SIM การ์ดหรือบัญชีอีเมลของคุณได้ด้วย
- ถ้าคุณไม่มีแอดเดสที่อีเมล แทป **เพิ่มบัญชีใหม่** จากนั้นสร้างแอดเดสขึ้นมา

3. กรอกข้อมูลที่จำเป็น เช่น หมายเลขมือถือ หรือหมายเลขบ้าน อีเมลแอดเดรส หรือกลุ่มที่คุณต้องการใส่รายชื่อเข้าไป

4. หลังจากกรอกข้อมูลแล้ว และคุณต้องการเพิ่มหมายเลขติดต่อหรืออีเมลแอดเดรสอื่นๆ แตะ **New (ใหม่)**

5. ถ้าคุณต้องการเพิ่มข้อมูลติดต่ออื่น ๆ แตะ **Add another field (เพิ่มฟิลด์อื่น)**

6. เมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว แตะ **Done (เสร็จ)**

การเพิ่มหมายเลขต่อไปยังหมายเลขติดต่อ

คุณสามารถเพิ่มหมายเลขต่อของรายชื่อ เพื่อข้ามข้อความที่เป็นเสียงในขณะที่ทำการโทรได้

1. ในหน้าจอข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หลักและเลขหมายต่อภายในของผู้ติดต่อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- ใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) หลังหมายเลขหลัก จากนั้นใส่เลขหมายต่อภายในของผู้ติดต่อ ซึ่งจะหยุดชั่วคราวระยะสั้นๆ ก่อนที่จะหมุนเลขหมายต่อภายในอัตโนมัติ หากต้องการเพิ่มระยะเวลาการหยุดชั่วคราว แตะที่ **Pause (หยุดชั่วคราว)** เพื่อแทรกเครื่องหมายจุลภาคอีกอัน
- ใส่เครื่องหมายอัฒภาค (;) หลังหมายเลขหลัก จากนั้นใส่เลขหมายต่อภายในของผู้ติดต่อ เมื่อกดหมายเลขของผู้ติดต่อ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยันเลขหมายต่อภายใน คลิก **Yes (ใช่)** บนข้อความการยืนยัน

2. เมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว แตะที่ **Done (เสร็จสิ้น)**

การปรับแต่งโปรไฟล์ของผู้ติดต่อของคุณ


แก้ไขข้อมูลของผู้ติดต่อ เพิ่มภาพถ่าย

ตั้งคำขวัญ หรือถ่ายภาพเป็นรูปหน้าสำหรับโปรไฟล์ของผู้ติดต่อของคุณ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)

จากนั้นเลือกผู้ติดต่อซึ่งมีข้อมูลหรือโปรไฟล์ที่คุณต้องการแก้ไขหรือปรับแต่ง

2. ทำการเปลี่ยนแปลงจากหน้าโปรไฟล์ของผู้ติดต่อ




การตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณ

จัดกลุ่มรายชื่อของคุณเป็นรายชื่อ VIP เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับวันครบรอบ วันเกิด และเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ที่กำลังจะมาถึง นอกจากนี้ คุณ还将ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อความหรืออีเมลที่ยังไม่ได้อ่านใด ๆ หรือสายที่ไม่ได้รับจากรายชื่อ VIP ของคุณอีกด้วย คุณจะได้รับประกาศเหล่านี้ทั้งหมดเป็นการแจ้งเตือนและตัวเตือน มีอะไรก็ได้ไป

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ่าน [What's Next \(อะไรถัดไป\)](#)



ตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอข้อมูลของผู้ติดต่อ

วิธีการตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอข้อมูลของผู้ติดต่อ:

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) แตะผู้ติดต่อที่คุณต้องการตั้งค่าเป็น VIP จากนั้นแตะ 
2. ในหน้าจอของผู้ติดต่อที่เลือกของคุณ เลือก **VIP (วีไอพี)** ภายใต้ฟิลต์ **Group (กลุ่ม)**
3. เมื่อทำเสร็จ แตะ **Done (เสร็จ)** ผู้ติดต่อจะถูกเพิ่มไปยังรายการ VIP ของคุณ


ตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอ VIP


วิธีการตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอ VIP:

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)
2. แตะ  > VIP (วีไอพี)
3. ในหน้าจอ VIP, แตะ 
4. เลือกรายชื่อที่คุณต้องการจัดกลุ่มเป็นรายชื่อ VIP, จากนั้นแตะ **Add (เพิ่ม)**
รายชื่อเหล่านั้นก็จะถูกเพิ่มไปยังรายการ VIP ของคุณ

การเพิ่มเหตุการณ์ไปยังรายชื่อ VIP

คุณสามารถเพิ่มเหตุการณ์ไปยังรายชื่อ VIP เช่น วันครบรอบ วันเกิด และเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) และผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่มรายละเอียดเหตุการณ์ไปยัง
จากนั้นแตะ 
2. ในหน้าจอข้อมูลของผู้ติดต่อ แตะ **Add another field (เพิ่มฟิลด์อื่น) > Events (เหตุการณ์)**




3. เลือกวันที่สำหรับเหตุการณ์ จากนั้นแตะ **Set (ตั้งค่า)**
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือก **VIP (วีไอพี)** ภายใต้ฟิลด์ Group (กลุ่ม)
เมื่อทำเสร็จ แตะ **Done (เสร็จ)**
5. เหตุการณ์พิเศษของผู้ติดต่อจะปรากฏขึ้นในปฏิทินเหตุการณ์ของคุณ
ถ้าคุณต้องการรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์ ให้ตั้งค่าเวลา ตัวเตือนในแอป Calendar (ปฏิทิน)

หมายเหตุ:



- ตั้งค่าเวลาตัวเตือนสำหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ใน [Calendar \(ปฏิทิน\)](#)
เพื่อรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์หรือตัวเตือน [What's Next \(มีอะไรถัดไป\)](#)
- นอกเหนือจากการได้รับการเตือนเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง
คุณยังจะได้การแจ้งเตือนอีเมลใหม่/ข้อความ SMS และสายที่ไม่ได้รับ จาก What's Next
(มีอะไรถัดไป) ด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [What's Next \(มีอะไรถัดไป\)](#)

การทำเครื่องหมายรายชื่อที่ชอบของคุณ

ตั้งค่ารายชื่อที่คุณโทรหาบ่อย ๆ เป็นรายชื่อที่ชอบของคุณ เพื่อให้สามารถโทรหาพวกเขาเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วจากแอป Phone (โทรศัพท์)


1. จาก Home screen (หน้าจอหลัก) และที่ **Asus > Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ)**
2. เลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพื่อทำเครื่องหมายเป็นรายการโปรด
3. และ  รายชื่อผู้ติดต่อจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการ Favorites (รายการโปรด) ในแอป Phone (โทรศัพท์)

หมายเหตุ:

- วิธีการดูรายการ Favorites (รายชื่อที่ชอบ) ของคุณ และ  จากหน้าจอโฮม จากนั้นและ 
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน [Calling favorite contacts \(การโทรหารายชื่อที่ชอบของคุณ\)](#)
- นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่ารายชื่อที่ชอบเป็น VIP ¹ได้ด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน [Setting up your VIPs \(การตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณ\)](#)


การนำเข้ารายชื่อ

นำเข้ารายชื่อของคุณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งเก็บรายชื่อไปยังASUS Phone, บัญชีอีเมล หรือไมโคร SIM การ์ด

1. และ **Asus (Asus) > Contacts (รายชื่อ)** จากนั้นและ  > **Manage contacts (จัดการรายชื่อ)**
2. แอป **Import/export (นำเข้า/ส่งออก)** จากนั้นเลือกจากตัวเลือกการนำเข้าต่อไปนี้:
 - a. นำเข้าจาก SIM 1 การ์ด / นำเข้าจาก SIM 2 การ์ด
 - b. นำเข้าจากที่เก็บข้อมูล
3. แอปบัญชีที่คุณต้องการนำเข้ารายชื่อของคุณ:
 - a. แอคเคาท์อีเมล
 - b. อุปกรณ์
 - c. SIM 1 การ์ด / SIM 2 การ์ด
4. ทำเครื่องหมาย เพื่อเลือกรายชื่อที่คุณต้องการนำเข้า เมื่อทำเสร็จ แอป **Import (นำเข้า)**

การส่งออกรายชื่อ


ส่งออกรายชื่อของคุณไปยังแอดเดสที่เก็บข้อมูลใด ๆ ก็ได้ใน ASUS Phone ของคุณ

1. แตะ **Asus > Contacts (รายชื่อ)** จากนั้นแตะ  > **Manage contacts (จัดการรายชื่อ)**
2. แตะ **Import/export (นำเข้า/ส่งออก)** จากนั้นเลือกจากตัวเลือกการส่งออกต่อไปนี้:
 - a. ส่งออกไปยัง SIM 1 การ์ด / นำเข้าจาก SIM 2 การ์ด
 - b. ส่งออกไปยังที่เก็บข้อมูล
3. แตะเพื่อเลือกรายชื่อจากแอดเดสต่อไปนี้:
 - a. รายชื่อทั้งหมด
 - b. แอดเดสที่อีเมล
 - c. อุปกรณ์
 - d. SIM 1 การ์ด / SIM 2 การ์ด
4. ทำเครื่องหมายรายชื่อที่คุณต้องการส่งออก
5. เมื่อทำเสร็จ แตะ **Export (ส่งออก)**

การจัดการรายชื่อที่บล็อกของคุณ


การบล็อกรายชื่อหรือหมายเลข

สร้างรายการของรายชื่อหรือหมายเลขที่บล็อก เพื่อหลีกเลี่ยงการรับสายหรือข้อความที่ไม่ต้องการ สายและข้อความที่ถูกบล็อกของคุณจะถูกบันทึกไปยังที่เก็บถาวรของรายการที่ถูกบล็อก

1. แตะ **Asus > Contacts (รายชื่อ)** จากนั้นแตะ  > **Manage contacts (จัดการรายชื่อ) > Blocked list (รายการที่ถูกบล็อก)**
2. แตะ **+** จากนั้นดำเนินการต่อไปนี้:
 - วิธีการบล็อกรายชื่อ แตะ **Select from contacts (เลือกจากรายชื่อ)** จากนั้นเลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการบล็อกจากรายการรายชื่อของคุณ
 - วิธีการบล็อกหมายเลข แตะ **Add a number (ป้อนหมายเลข)** จากนั้นป้อนหมายเลขที่คุณต้องการบล็อก
3. เมื่อทำเสร็จ แตะ **OK (ตกลง)**

การปลดบล็อกรายชื่อหรือหมายเลข

คุณสามารถเลิกบล็อกรายชื่อหรือหมายเลขจากรายการของคุณ เพื่อให้สามารถได้รับสายและข้อความจากรายชื่อหรือหมายเลขอีก ครั้งได้

1. แตะ **Asus > Contacts (รายชื่อ)** จากนั้นแตะ  > **Manage contacts (จัดการรายชื่อ) > Blocked list (รายการที่ถูกบล็อก)**
2. แตะค้างไว้ที่รายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการยกเลิกการปิดกั้น จากนั้นแตะที่ **ลบออกจากรายการที่ปิดกั้น**.




การใช้เครือข่ายสังคมกับรายชื่อของคุณ

การรวมบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณทำให้การดูโปรไฟล์ ข่าวสาร และฟีดสังคมอื่น ๆ ง่ายขึ้น เกาะติดข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ติดต่อของคุณแบบเรียลไทม์

สำคัญ! ก่อนที่คุณจะสามารถรวมบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณได้ คุณจำเป็นต้องล็อกอินเข้าไปยังบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณ และตั้งค่าการตั้งค่าต่าง ๆ ก่อน


การซิงค์บัญชีเครือข่ายสังคมของคุณ

ซิงค์บัญชีเครือข่ายสังคมของคุณเพื่อเพิ่มบัญชีเครือข่ายสังคมของผู้ติดต่อของคุณไปยัง ASUS Phone ของคุณ

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**
2. จากหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) แตะบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณ ภายใต้ส่วน Accounts (บัญชี)
3. ทำเครื่องหมาย **Contacts (รายชื่อ)** เพื่อซิงค์บัญชีเครือข่ายสังคมของผู้ติดต่อของคุณ
4. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) เพื่อดูรายการรายชื่อของคุณ
5. วิธีการดูเฉพาะรายชื่อที่มีบัญชีเครือข่ายสังคม แตะ **Contacts to display (รายชื่อที่แสดง)** จากนั้นลบเครื่องหมายออกจากแหล่งผู้ติดต่ออื่น ๆ คงเหลือไว้เพียงชื่อเครือข่ายสังคมที่กาเครื่องหมายไว้
6. เมื่อทำเสร็จ แตะ  หรือที่ใดก็ได้บนหน้าจอ

การเชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ



เมื่อคุณเพิ่มเครือข่ายทางสังคมหรือบัญชีอีเมล ข้อมูลจากบัญชีเหล่านี้จะซิงค์กับแอป Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ) อัตโนมัติ ในบางกรณี ข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อบางอย่างจะปรากฏขึ้นในหลายตำแหน่งหรือภายใต้ความผันแปรของชื่อที่แตกต่างกัน หรือชื่อเล่นในแอป Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ) คุณสามารถเชื่อมโยงหรือรวมข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดเป็นหน่วยเดียวกัน และใส่ข้อมูลเหล่านี้ไว้ในตำแหน่งหรือโพรไฟล์เดียว

1. จากแอป Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ) แตะที่รายชื่อผู้ติดต่อของผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่คุณต้องการเชื่อมโยง
2. จากหน้าโพรไฟล์รายชื่อผู้ติดต่อ แตะที่ 
3. เลือกโพรไฟล์รายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดที่คุณคิดว่าควรจะเป็นโพรไฟล์เดียว จากนั้นแตะที่ **Link (ลิงค์)** ตอนนี้คุณสามารถดูและค้นหาข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดภายใต้โพรไฟล์เดียว




สำรอง/กู้คืนบันทึกการโทร

เก็บบันทึกการโทรของคุณในASUS Phone ของคุณเพื่อติดตามสายต่าง ๆ ที่คุณได้รับ โทรออก หรือไม่ได้รับสาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งบันทึกการโทรที่บันทึกไว้ไปยังบัญชีที่เก็บข้อมูลออนไลน์ หรือส่งอีเมลออกไปผ่านแอปอีเมลที่ติดตั้งไว้ในASUS Phone ของคุณได้ด้วย

การสร้างข้อมูลสำรองบันทึกการโทร

1. จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ **Phone (โทรศัพท์)** จากนั้นแตะ  เพื่อซ่อนปุ่มกด
2. แตะ  จากนั้นแตะ **Backup call log (สำรองบันทึกการโทร)**
3. แตะ **Backup call log to device (สำรองบันทึกการโทรไปยังอุปกรณ์)** เพื่อบันทึกข้อมูลสำรองของบันทึกการโทรใน ASUS Phone ของคุณ วิธีการอีเมลข้อมูลสำรองบันทึกการโทร แตะ **Backup call log to device and send out (สำรองบันทึกการโทรไปยังอุปกรณ์และส่งออก)**
4. ป้อนชื่อไฟล์สำรอง จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)** หลังจากทำการสำรองสำเร็จ แตะ **OK (ตกลง)**



การกู้คืนข้อมูลสำรองบันทึกการโทร

1. จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ **Phone (โทรศัพท์)** จากนั้นแตะ  เพื่อซ่อนปุ่มกด
2. แตะ  จากนั้นแตะ **Restore call log (กู้คืนบันทึกการโทร)**
3. เลือกข้อมูลสำรองของบันทึกการโทรที่คุณต้องการกู้คืน จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)**
4. หลังจากทำการกู้คืนบันทึกการโทรสำเร็จ แตะ **OK (ตกลง)** แตะ  เพื่อดูบันทึกการโทรที่กู้คืนมา

การตั้งค่าการโทร

กำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับสายเรียกเข้าหรือสายโทรออก การห้ามโทร การโทรกลับบ้าน และอื่น ๆ อีกมาก

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:

- เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
- แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**

2. แตะ **Call settings (การตั้งค่าการโทร)** จากนั้นเลือกการตั้งค่าเหล่านี้ซึ่งคุณต้องการกำหนดค่า

การตั้งค่าบล็อกสาย	
Block function setting (การตั้งค่าฟังก์ชันการบล็อก)	กำหนดการตั้งค่าสำหรับฟังก์ชันการบล็อก
Block List (รายการที่บล็อก)	แสดงรายชื่อผู้ติดต่อหรือหมายเลขที่ถูกบล็อก
การตั้งค่าสายเรียกเข้า	
ริงโทนโทรศัพท์	ตั้งค่าริงโทนสำหรับ SIM 1 หรือ SIM 2 การ์ดของคุณ
สั่นเมื่อเรียกเข้า	ทำเครื่องหมายเมื่อคุณต้องการให้ ASUS Phone ของคุณสั่นเมื่อมีสายเรียกเข้า
การโอนสาย	ใช้คุณสมบัตินี้ หากคุณต้องการส่งสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขอื่นในสถานการณ์ใด ๆ เหล่านี้: Always forward (โอนเสมอ) , Forward when busy (โอนเมื่อไม่ว่าง) , Forward when unanswered (โอนเมื่อไม่รับสาย) และ Forward when unreachable (โอนเมื่อติดต่อไม่ได้)
ข้อความปฏิเสธสาย	เลือกหรือสร้างข้อความที่คุณต้องการส่งออกไปเมื่อคุณไม่สามารถรับสายเรียกเข้าได้
การตั้งค่าแฮดเซตสำหรับสายเรียกเข้า	เมื่อคุณเชื่อมต่อแฮดเซตบลูทูธหรือแฮดเซตแบบมีสายเข้ากับเครื่อง Zen ของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะรับสายโดยอัตโนมัติหรือตั้งเวลารอสำหรับสายเรียกเข้าได้
การตั้งค่าสายโทรออก	
เสียงสัมผัสแผงปุ่มกด	ทำเครื่องหมายหรือลบเครื่องหมาย เพื่อเปิดทำงานหรือปิดทำงานเสียงของแผงปุ่มกด ในแอป Phone (โทรศัพท์)
การตั้งค่าการแจ้งเตือนการเชื่อมต่อ	เปิดหรือปิดการสั่นสำหรับการแจ้งเตือนการเชื่อมต่อ
หมายเลขโทรออกคงที่ (FDN)	ตั้งค่าการตั้งค่าเหล่านี้เมื่อคุณต้องการจำกัดสายโทรออกให้โทรไปยังหมายเลขที่อยู่ในรายการ FDN ของคุณ หรือโทรไปยังหมายเลขที่มีรหัสนำหน้าที่แน่นอนเท่านั้น สอบถามเกี่ยวกับการเปิดให้บริการ FDN สำหรับ SIM การ์ดของคุณจากผู้ให้บริการมือถือ ถัดของคุณ
การโทรกลับบ้าน	เปิดทำงาน และกำหนดค่าการตั้งค่าการโทรกลับบ้านของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู Home dialing (การโทรกลับบ้าน)
การตั้งค่าอื่น ๆ	
Auto call recording (การบันทึกการโทรอัตโนมัติ)	กำหนดการตั้งค่าสำหรับฟังก์ชันการบันทึกการโทรอัตโนมัติ
ระยะเวลาโทร	แสดงระยะเวลาของการโทรระหว่างสองฝ่าย ระยะเวลาโทรถูกวัดแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการมือถือ
วอยซ์เมล	ตั้งค่าการตั้งค่าวอยซ์เมล หากคุณสมัครรับบริการวอยซ์เมลไว้กับผู้ให้บริการมือถือของคุณ

การตั้งค่าเพิ่มเติม

No background during the call (ไม่มีภาพพื้นหลังระหว่างการโทร)

เมื่อเปิดใช้งาน ภาพพื้นหลังจะเป็นสีดำในระหว่างการโทร

Phone account settings (การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้โทรศัพท์)

กำหนดบัญชีผู้ใช้ SIP และการตั้งค่าโทรศัพท์อื่นๆ

DTMF tones (DTMF โทน)

ตั้งค่าความยาวของ DTMF โทน

ส่งข้อความ และทำงานอื่น ๆ

ข้อความ



Messaging (ข้อความ) อนุญาตให้คุณส่ง ตอบกลับทันที หรือตอบกลับในภายหลังไปยังข้อความสำคัญจากรายชื่อ ของคุณใน SIM การ์ดใดก็ได้ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งอีเมลเรดข้อความของคุณ หรือการสนทนาไปให้ผู้อื่น เพื่อให้บุคคลนั้นอยู่ในวงสนทนาได้ด้วย

การเรียกใช้แอป Messaging (ข้อความ)

จากหน้าจอโฮมของคุณ ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อเปิดแอป Messaging (ข้อความ):

- แตะ 
- แตะ  > Messaging (ข้อความ)

การส่งข้อความ



1. เรียกใช้แอป Messaging (ข้อความ) จากนั้นแตะ 
2. ในฟิลต์ ถึง, ป้อนหมายเลข หรือแทป  เพื่อเลือกรายชื่อจากรายการของคุณ
3. เริ่มเขียนข้อความของคุณในฟิลต์ พิมพ์ข้อความ
4. เมื่อคุณเขียนเสร็จ ให้เลือกบัญชี SIM ที่คุณกำลังจะส่งข้อความจาก

การตอบกลับข้อความ

1. แตะการแจ้งเตือนข้อความเข้าของคุณจากหน้าจอโฮม หรือหน้าจอล็อค
2. เริ่มเขียนข้อความของคุณในฟิลต์ พิมพ์ข้อความ
3. เมื่อคุณทำเสร็จ ให้เลือกบัญชี SIM ที่คุณกำลังจะส่งการตอบกลับข้อความจาก



การบล็อกข้อความ

บล็อกข้อความสแปม เช่น ข้อความโฆษณาขายของ หรือข้อความจากผู้ส่งที่ไม่ต้องการ


1. จาก **Home screen (หน้าจอหลัก)** แตะที่  จากนั้นแตะที่ .
2. จากรายการเรดข้อความ เลือกผู้ส่งที่คุณไม่ต้องการที่จะรับข้อความใดๆ จากคนนั้น

การส่งต่อเรดข้อความ

คุณสามารถส่งต่อเรดข้อความหรือการสนทนาไปให้ผู้อื่น และตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณสามารถตอบกลับ ข้อความสำคัญในเวลาที่เหมาะสมได้


1. จาก **Home screen (หน้าจอหลัก)** แตะ .
2. แตะเรดข้อความ จากนั้นแตะ  >
Forward SMS conversation (ส่งต่อการสนทนา SMS)
3. แตะ **Select All (เลือกทั้งหมด)** หรือเลือกข้อความใด ๆ จากเรด จากนั้นแตะ **Forward (ส่งต่อ)**
4. ในฟิลต์ ถึง แตะ **+** เพื่อเลือกอีเมลแอดเดรส หรือหมายเลขมือถือของผู้ติดต่อ
5. เมื่อคุณเขียนเสร็จ ให้เลือกบัญชี SIM ที่คุณกำลังจะส่งข้อความจาก การสนทนาจะถูกส่งต่อเป็นข้อความ MMS (บริการข้อความมัลติมีเดีย)

หมายเหตุ:

- ให้แน่ใจว่าคุณสมัครเพื่อเปิดใช้บริการ MMS กับผู้ให้บริการมือถือของคุณ
- ให้แน่ใจว่าการเข้าถึงข้อมูลนั้นเปิดทำงานบนอุปกรณ์ของคุณ จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ  > **Settings (การตั้งค่า) > More (เพิ่มเติม) > Cellular networks (เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ)** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **Data enabled (เปิดทำงานข้อมูล)**
- เสียค่าบริการข้อมูลมือถือ และการส่งข้อความเมื่อส่งต่อการสนทนาไปให้ผู้อื่นตามปริมาณที่เลือกใช้


การส่งข้อความภายหลัง

คุณสามารถตั้งค่าข้อความสำคัญเป็นงานสำหรับตอบกลับในภายหลัง และตอบกลับข้อความนั้นในภายหลังได้จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

1. ในหน้าจอข้อความ แตะ .
2. แตะ **Reply later (ตอบกลับภายหลัง)** ข้อความจะถูกเพิ่มไปยังงาน Do It Later (ทำภายหลัง) ของคุณ
3. วิธีการเรียกดูและตอบกลับไปยังอีเมล แตะ **Asus > Do It Later (ทำภายหลัง)** จากหน้าจอโฮม

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการตอบกลับไปยังข้อความตอบกลับภายหลัง ให้ดู [Replying now \(การตอบกลับทันที\)](#).

ตัวเลือกการส่งข้อความอื่น ๆ

เมื่อคุณอยู่ในเธรดข้อความที่แยกที่ฟ หรือในขณะที่กำลังเขียนข้อความ คุณสามารถแตะ  และใช้ตัวเลือกอื่น ๆ เหล่านี้ด้านล่างได้

Add subject (เพิ่มเรื่อง)	แตะเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องของข้อความของคุณ
Insert smiley (ใส่สไมลีย์)	ใส่สไมลีย์ หรืออีโมติคอนลงในข้อความของคุณ
Insert text templates (ใส่แม่แบบข้อความ)	ใส่ข้อความตอบกลับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในเนื้อเรื่องข้อความของคุณ
Delete messages (ลบข้อความ)	แตะตัวเลือกนี้ และเลือกข้อความที่คุณต้องการลบจากเธรด
Settings (การตั้งค่า)	แตะตัวเลือกนี้ เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าข้อความ

Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) เป็นแอปข้อความเปิด และการแชร์บนมือถือซึ่งช่วยให้คุณแชตกับเพื่อน ๆ ได้ นอกจากนี้ แอปยังช่วยให้คุณจัดการข้อมูลโดยการเก็บอย่างปลอดภัยบนบัญชีคลาวด์ส่วนตัวของคุณได้ด้วย

หมายเหตุ:

- แอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) อาจมีเฉพาะในบางประเทศเท่านั้น
- วิธีการใช้ครั้งแรก คุณต้องไปที่ Play สโตร์ เพื่ออัปเดต Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) คุณต้องมีบัญชี Google เพื่ออัปเดต Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

การลงทะเบียนใน Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)


ลงทะเบียนกับ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) ด้วยการใช้นิยามแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้:

- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- บัญชีอีเมล
- บัญชี Gmail
- บัญชี Facebook

การลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ

ใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อลงทะเบียนใช้ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

ในการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ:


1. แตะ  จากนั้นแตะแอป **Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)**
2. บนหน้าจอแนะนำของ Omlet, แตะ **Skip (ข้าม)** ถ้าคุณต้องการข้ามการแนะนำ หรือปิดหน้าต่างไปทางซ้าย เพื่ออ่าน คุณสมบัติเด่นของแอป Omlet Chat
3. บนหน้า Sign Up (ลงทะเบียน) เลือกประเทศของคุณ และป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ จากนั้นแตะ **Next (ถัดไป)** แอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จะส่งข้อความตัวอักษรซึ่งบรรจุ PIN เพื่อใช้ในการลงทะเบียน
4. ป้อน PIN เข้าไป จากนั้นแตะ **Next (ถัดไป)**
5. ป้อนชื่อของคุณ จากนั้นแตะ **Get Started (เริ่มต้นใช้งาน)**

6. หากคุณต้องการให้ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) อัปเดตเพื่อนของคุณจากรายการรายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ แอป **Okay (ตกลง)! Let's do it (ทำเลย)!** หากคุณต้องการเพิ่มเพื่อน ๆ ของคุณด้วยตัวเอง แอป **No thanks (ไม่ขอบคุณ)**


หมายเหตุ: รายชื่อ Omlet ของคุณจะรวมเข้ากับรายการรายชื่อของคุณในแอป Contacts (รายชื่อ) โดยอัตโนมัติ ดูส่วน [การดูรายชื่อ Omlet ของคุณจากแอป Contacts \(รายชื่อ\)](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้บัญชี Google™

วิธีการลงทะเบียนโดยใช้บัญชี Google™ ของคุณ:


1. แอป  จากนั้นแอปแอป **Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)**
2. บนหน้าจอ Sign Up (ลงทะเบียน) และ **Connect a different account here (เชื่อมต่อบัญชีอื่นที่นี่)** จากนั้นแตะ **Google (กูเกิล)**
3. แตะ **OK (ตกลง)** เพื่อใช้บัญชี Google ที่คุณลงทะเบียนกับอุปกรณ์ของคุณ
4. ป้อนชื่อของคุณ จากนั้นแตะ **Get Started (เริ่มต้นใช้งาน)**
5. หากคุณต้องการให้ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) อัปเดตเพื่อนของคุณจากรายการรายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ แอป **Okay (ตกลง)! Let's do it (ทำเลย)!** หากคุณต้องการเพิ่มเพื่อน ๆ ของคุณด้วยตัวเอง แอป **No thanks (ไม่ขอบคุณ)**

หมายเหตุ: รายชื่อ Omlet ของคุณจะรวมเข้ากับรายการรายชื่อของคุณในแอป Contacts (รายชื่อ) โดยอัตโนมัติ ดูส่วน [Viewing your Omlet contacts from Contacts app \(การดูรายชื่อ Omlet ของคุณจากแอป รายชื่อ\)](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

6. แตะ  เพื่อแสดงเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

การใช้บัญชีอีเมล

วิธีการลงทะเบียนโดยใช้บัญชีอีเมลของคุณ:

1. แอป  จากนั้นแอปแอป **Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)**
2. บนหน้าจอ Sign Up (ลงทะเบียน) และ **Connect a different account here (เชื่อมต่อบัญชีอื่นที่นี่)** จากนั้นแตะ **E-mail**
3. ป้อนบัญชีอีเมลของคุณ จากนั้นแตะ **Next (ถัดไป)** แอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จะส่งอีเมลยืนยันไปยังบัญชีอีเมลของคุณ
4. จากบัญชีอีเมล เปิดอีเมลยืนยันจาก Omlet จากนั้นแตะลิงค์ เพื่อเปิดใช้งานบัญชีของคุณ
5. ป้อนชื่อของคุณ จากนั้นแตะ **Get Started (เริ่มต้นใช้งาน)**
6. หากคุณต้องการให้ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) อัปเดตเพื่อนของคุณจากรายการรายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ แอป **Okay (ตกลง)! Let's do it (ทำเลย)!** หากคุณต้องการเพิ่มเพื่อน ๆ ของคุณด้วยตัวเอง แอป **No thanks (ไม่ขอบคุณ)**

หมายเหตุ: รายชื่อ Omlet ของคุณจะรวมเข้ากับรายการรายชื่อของคุณในแอป Contacts (รายชื่อ) โดยอัตโนมัติ ดูส่วน [Viewing your Omlet contacts from Contacts app \(การดูรายชื่อ Omlet ของคุณจากแอป รายชื่อ\)](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

7. แตะ  เพื่อแสดงเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

การใช้บัญชี Facebook®

วิธีการลงทะเบียนโดยใช้บัญชี Facebook ของคุณ:

1. แอป  จากนั้นแอปแอฟท์ **Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)**
2. บนหน้าจอ Sign Up (ลงทะเบียน) และ **Connect a different account here (เชื่อมต่อบัญชีอื่นที่นี่)** จากนั้นแตะ **Facebook Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)** จะนำคุณไปยังหน้าจอ Facebook เพื่อล็อกอินไปยังบัญชี Facebook ของคุณ
3. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Facebook ของคุณ จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)**
4. ป้อนชื่อของคุณ จากนั้นแตะ **Get Started (เริ่มต้นใช้งาน)**
5. ถ้าคุณต้องการให้ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) อัปเดตเพื่อนของคุณจากรายการรายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ แอป **Okay (ตกลง)! Let's do it (ทำเลย)!** ถ้าคุณต้องการเพิ่มเพื่อน ๆ ของคุณด้วยตัวเอง แอป **No thanks (ไม่ขอบคุณ)**

หมายเหตุ: รายชื่อ Omlet ของคุณจะรวมเข้ากับรายการรายชื่อของคุณในแอป Contacts (รายชื่อ) โดยอัตโนมัติ ดูส่วน [Viewing your Omlet contacts from Contacts app \(การดูรายชื่อ Omlet ของคุณจากแอป รายชื่อ\)](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

6. แตะ  เพื่อแสดงเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

การส่งคำเชิญออมเล็ต



เชิญเพื่อน ๆ ของคุณให้ใช้ Omlet Chat โดยการส่งคำเชิญ Omlet ไปยังอีเมลหรือบัญชี Facebook ของพวกเขา

การส่งคำเชิญ Omlet ผ่าน Facebook

วิธีการส่งคำเชิญ Omlet ผ่าน Facebook:



1. จากหน้าจอ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) แตะ  เพื่อแสดงเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)
2. แตะ **Contacts (รายชื่อ)** จากนั้นแตะ **Add/Invite friends (เพิ่ม/เชิญเพื่อน ๆ)**
3. จากหน้าจอ Add contacts (เพิ่มรายชื่อ) แตะ **Invite Facebook friends (เชิญเพื่อน Facebook)**
4. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Facebook ของคุณ จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)** เพื่อให้ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) เข้าถึงบัญชีของคุณ
5. แตะ **+** เพื่อเลือกรายชื่อ จากนั้นแตะ **Send (ส่ง)**


การส่งคำเชิญ Omlet ผ่านอีเมล

1. จากหน้าจอ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) แตะ  เพื่อแสดงเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)
2. แตะ **Contacts (รายชื่อ)** จากนั้นแตะ **Add/Invite friends (เพิ่ม/เชิญเพื่อน ๆ)**
3. จากหน้าจอ Add contacts (เพิ่มรายชื่อ) แตะ **Invite address book friends (เชิญเพื่อนในสมุดที่อยู่)**
4. ทำเครื่องหมายเพื่อเลือกรายชื่อที่ต้องการ จากนั้นแตะ 

การใช้ Omlet chat (ออมเล็ตแชต)


วิธีการเริ่มการสนทนา:

1. จากหน้าจอ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) และ  เพื่อแสดงเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จากนั้นแตะ **Contacts (รายชื่อ)**
2. แตะรายชื่อที่คุณต้องการแชต จากนั้นแตะ 



การส่งข้อความแชต

ในการส่งข้อความแชต ป้อนข้อความของคุณในฟิลด์ **What's up (เป็นใจบ้าง)**




จากนั้นแตะ 

การส่งข้อความเสียง

ในการส่งข้อความเสียง แตะค้าง  ในขณะที่พูดข้อความของคุณ จากนั้นปล่อย  เพื่อส่ง

การส่งเวอร์ชวลสติ๊กเกอร์

ในการส่งเวอร์ชวลสติ๊กเกอร์ แตะ  จากนั้นเลือกจากเวอร์ชวลสติ๊กเกอร์ที่มี

หมายเหตุ: คุณสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชวลสติ๊กเกอร์มากขึ้นได้จาก Sticker Store (ร้านค้าสติ๊กเกอร์) ในการดาวน์โหลดเวอร์ชวลสติ๊กเกอร์ แตะ  >  จากนั้นแตะ 


การใช้ดรอเออร์แอป

Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) มีดรอเออร์แอปที่เพิ่มความสามารถเหล่านี้มา ช่วยให้คุณสามารถแชร์ข้อความมัลติมีเดียอย่าง สนุกสนานมากขึ้น และได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

วิธีการใช้ดรอเออร์แอปเหล่านี้ และ + จากเรดแชต จากนั้นเลือกแอปจากรายการดรอเออร์แอป เพื่อส่งข้อความมัลติมีเดียที่ เจาะเจาะจง



ปิดหน้าจอที่แสดงขึ้นด้านบนเพื่อดูไอคอนนี้



ดรอเออร์แอปส์เพิ่มเติม

นอกเหนือจากแอปมาตรฐานในรายการดรอเออร์แอปแล้ว ยังมีแอปอื่น ๆ ที่อยู่ในแอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) ของคุณซึ่งคุณ

สามารถใช้ได้ เพียงแตะ + จากเรดแชต จากนั้นแตะ + เพื่อดูดรอเออร์แอปเพิ่มเติม

การใช้ดรอเออร์แอปอื่น

วิธีการใช้ดรอเออร์แอปอื่น และ + จากนั้นแตะแอป เพื่อเรียกใช้แอปนั้น

การเพิ่มดรอเออร์แอปมากขึ้นไปยังรายการดรอเออร์แอป

แตะ + เพื่อดูแอปเพิ่มเติม จากนั้นแตะแอปค้างไว้ และแตะ Pin it! (ปักหมุด!)

หมายเหตุ: ดรอเออร์แอปอาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง

การใช้ Social Hotspot (โซเชียลฮอตสปอต)




Social Hotspot (โซเชียลฮอตสปอต) เป็นวิธีที่เร็วและง่ายในการแชร์กับเพื่อน ๆ ของคุณในแชนแนลห้องหนึ่ง ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถเริ่มแชตเป็นกลุ่ม หรือเพียงเข้าร่วมในการแชตเป็นกลุ่มโดยไม่ต้องแสดงตัวตน หรือข้อมูลติดต่อของคุณก็ได้


หมายเหตุ:

- คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งาน GPS ในอุปกรณ์ของคุณเพื่อใช้โซเชียลฮอตสปอต
- คุณสมบัติโซเชียลฮอตสปอต สามารถตรวจหาผู้ใช้ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) ในรัศมีสอง (2) กิโลเมตร และจะแอกทีฟเป็นเวลา เพียงสี่ (4) ชั่วโมงเท่านั้น

การสร้างโซเชียลฮอตสปอต

วิธีการสร้างโซเชียลฮอตสปอต:

1. จากหน้าจอ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) แตะ  เพื่อแสดงเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จากนั้นแตะ **Broadcasts here (ออกอากาศที่นี่)**
2. แตะ **Create (สร้าง)** เพื่อสร้าง Omlet ID จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)**
3. แตะ  เพื่อกลับไปยังหน้าจอ Broadcasts here (ออกอากาศที่นี่) อุปกรณ์ของคุณจะแสดงตำแหน่งของคุณผ่านแอป Google Maps (Google แผนที่) โดยอัตโนมัติ
4. ที่มุมบนขวาของหน้าจอ แตะ 
5. จากหน้าจอ Broadcasts here (ออกอากาศที่นี่) ที่แสดงขึ้นมา คุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - เปลี่ยนภาพห้องสนทนา
 - แก้ไขชื่อโซเชียลฮอตสปอต
 - ป้องกันฮอตสปอต



แตะเพื่อเปลี่ยนภาพห้องสนทนา


แตะเพื่อแก้ไขชื่อโซเชียลฮอตสปอต


เลื่อนตัวเลื่อนนี้ไปทางขวาเพื่อเปิดทำงาน **Protect with PIN (ป้องกันด้วย PIN)**

6. เมื่อทำเสร็จ แตะ **OK (ตกลง)** เพื่อออกอากาศโซเชียลฮอตสปอตของคุณ



การเข้าร่วมโซเชียลฮอตสปอต


วิธีการเข้าร่วมโซเชียลฮอตสปอต:

1. จากหน้าจอ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) และ  เพื่อแสดงเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จากนั้นแตะ **Broadcasts here (ออกอากาศที่นี่)** Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จะเปิดแอป Google Maps (Google แผนที่) บนหน้าจอของคุณ และแสดงโซเชียลฮอตสปอตที่แอททีฟ


หมายเหตุ: โซเชียลฮอตสปอตถูกทำเครื่องหมายโดยไอคอน 

2. เลือกฮอตสปอตเพื่อเข้าร่วม โดยการปฏิบัติดังนี้:

- จากหน้าจอ Google Maps (Google แผนที่) และ  เพื่อแสดงชื่อของโซเชียลฮอตสปอต จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)** เพื่อเข้าร่วมในการสนทนา
- ที่มุมขวาบนของหน้าจอ และ  จากนั้นแตะที่โซเชียลฮอตสปอตซึ่งคุณต้องการเข้าร่วม และแตะ **OK (ตกลง)**



บนหน้าจอ Social Hotspot (โซเชี่ยลฮอตสปอต) คุณสามารถแชตกับเพื่อน ๆ ส่งสติ๊กเกอร์ หรือแชร์ภาพถ่ายกับกลุ่มได้




หมายเหตุ: วิธีการดูภาพที่แชร์ ให้ดูส่วน [Viewing shared photos in Gallery app](#) (การดูภาพที่แชร์ในแอป แกลเลอรี)

การดูภาพที่แชร์ในแอป Gallery (แกลเลอรี)

ภาพถ่ายที่คุณและเพื่อน ๆ แชร์ในห้องสนทนาของ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จะถูกบันทึกไปยังอุปกรณ์ของคุณทันที คุณสามารถ ดูภาพถ่ายที่แชร์โดยใช้แอป Gallery (แกลเลอรี)

วิธีการดูภาพถ่ายที่แชร์:


1. เปิดแอป Gallery (แกลเลอรี)
2. จากหน้าจอหลัก Gallery (แกลเลอรี) แตะ  จากนั้นเลือก **Social Gallery (แกลเลอรีสังคม) - Omlet (ออมเล็ต)**




การดูรายชื่อ Omlet ของคุณจากแอป Contacts (รายชื่อ)

นอกเหนือจากการเชื่อมต่อกับรายชื่อ Omlet ของคุณในแอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) แล้ว คุณยังสามารถดูและแชร์กับรายชื่อ Omlet ของคุณโดยใช้แอป Contacts (รายชื่อ) ได้ด้วย การรวมกันของรายชื่อ Omlet ของคุณเข้ากับแอป Contacts (รายชื่อ) ทำให้การค้นหา และแชร์กับรายชื่อ Omlet ของคุณง่ายขึ้น โดยไม่ต้องเปิดแอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) ขึ้นมา

วิธีการดูรายชื่อ Omlet จากแอป Contacts (รายชื่อ):


1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - a. จากหน้าจอโฮมแตะ **ASUS** > แอป **Contacts (รายชื่อ)**
 - b. จากหน้าจอโฮมแตะแอป **Phone (โทรศัพท์)** จากนั้นแตะ 
 - c. จากหน้าจอแอปทั้งหมดแตะแอป **Contacts (รายชื่อ)**

2. แตะรายการแบบดิ่งลง **Contacts to display (รายชื่อที่แสดง)** เพื่อดูกลุ่มรายชื่อ



3. ลบเครื่องหมายจากกลุ่มผู้ติดต่อทั้งหมด ยกเว้น **Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)** จากนั้นแตะที่ใดก็ได้ หน้าจอ Contacts (รายชื่อ) ของคุณจะแสดงรายชื่อ Omlet ทั้งหมด

4. แตะรายชื่อ Omlet เพื่อเลือกและดูรายละเอียดผู้ติดต่อ หรือแชตกับผู้ติดต่อคนนั้นโดยตรง



การซิงค์ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) ไปยังคลาวด์

ถ้าคุณมีบัญชี Dropbox®, Box® หรือ Baidu PCS คลาวด์, แอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จะอัปโหลดการสนทนาส่วนตัวของคุณทันที และบันทึกการแชตอย่างปลอดภัย

ก่อนที่แอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) จะอัปโหลดข้อมูลของคุณ คุณต้องซิงค์บัญชีคลาวด์เข้ากับแอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) ก่อน วิธีการดำเนินการ:

1. จากเมนู Omlet Chat (ออมเล็ตแชต) และ **Settings (การตั้งค่า)**
2. และ **Cloud Storage (ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์)** จากนั้นเลือกจากบริการคลาวด์ต่อไปนี้:
 - a. Dropbox
 - b. Box
 - c. Baidu PCS
3. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเพื่อล็อกอินไปยังบัญชีคลาวด์ของคุณ ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ เพื่อซิงค์บัญชีคลาวด์ของคุณกับแอป Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

สนุกสนานและความบันเทิง


5

การใช้หูฟัง

ด้วยการใช้หูฟัง ทำให้คุณมีอิสระภาพในการทำสิ่งอื่น ๆ ระหว่างที่อยู่ในสายหรือเพลดเพลนกับการฟังเพลงโปรดของคุณ

การเชื่อมต่อแจ็คเสียง

เสียบแจ็คหูฟัง 3.5 มม. เข้ากับพอร์ตเสียงของอุปกรณ์ของคุณ



คำเตือน!

- อย่าเสียบวัตถุอื่น ๆ ลงในพอร์ตแจ็คเสียง
- อย่าเสียบสายเคเบิลที่มีเอาต์พุตพลังงานไฟฟ้าลงในพอร์ตแจ็คเสียง
- การฟังที่ระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน สามารถทำให้ระบบรับฟังของคุณเสียหายได้

หมายเหตุ:


- เราแนะนำให้ใช้เฉพาะหูฟังที่ใช้ด้วยกันได้สำหรับอุปกรณ์นี้เท่านั้น
 - การถอดปลั๊กแจ็คเสียงในขณะที่กำลังฟังเพลง จะหยุดการเล่นเพลงชั่วคราวโดยอัตโนมัติ
 - การถอดปลั๊กแจ็คเสียงในขณะที่กำลังดูวิดีโอ จะหยุดการเล่นวิดีโอชั่วคราวโดยอัตโนมัติ
-

เพลง

แอป Music (เพลง) จะค้นหาไฟล์เพลงจากที่เก็บข้อมูลภายในและภายนอกบนASUS Phone ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถจัดระเบียบไฟล์เพลงเหล่านี้ในรายการเพลง หรือเพิ่มเพลงลงในคิวเพื่อเล่นตามลำดับก็ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสตรีมเพลงจาก บัญชีคลาวด์ต่าง ๆ เช่น ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive และ Drive ได้ด้วย

สำคัญ! ก่อนที่จะสตรีมเพลงจากบัญชีคลาวด์ ให้แน่ใจว่าASUS Phone ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ สำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)


การเรียกใช้ เพลง

ในการเรียกใช้ เพลง แอป  > Music (เพลง)

การเล่นเพลง

วิธีการเล่นเพลง:

1. จากแอป Music (เพลง) แตะ **Music (เพลง)** จากนั้นเลือก **Songs (เพลง)** นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกอื่น ๆ สำหรับวิธีการเรียกดูไฟล์เพลงของคุณได้ด้วย: **Album (อัลบั้ม)**, **Artist (ศิลปิน)**, **Genres (แนวเพลง)**, **Composer (ผู้แต่ง)** หรือ **Folder (โฟลเดอร์)**
2. จากรายการของคุณ แตะเพลงที่คุณต้องการเล่น แตะ **Play All (เล่นทั้งหมด)** ถ้าคุณต้องการเล่นเพลงทั้งหมด
3. ปัดขึ้นจากแถบชื่อเพลง เพื่อดูหน้าจอตีพิมพ์ของเพลงที่กำลังเล่นในขณะนี้



หมายเหตุ: วิธีการเพิ่มหลายเพลงไปยังรายการเพลงที่มีอยู่ ดู [Adding songs to a playlist \(การเพิ่มเพลงไปยังรายการเพลง\)](#)

ตัวเลือกการเล่นอื่น ๆ

ระหว่างการเล่น คุณสามารถแตะ  และใช้ตัวเลือกอื่น ๆ ด้านล่างเหล่านี้ได้

Add to playlist (เพิ่มไปยังรายการเพลง)	แตะเพื่อเพิ่มเพลงไปยังรายการเพลงที่มีอยู่แล้ว หรือสร้างรายการเพลงใหม่เพื่อเพิ่มเพลงเข้าไป
Play To (เล่นไปยัง)	แตะเพื่อสแกน และเล่นเพลงไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียด ดู PlayTo other devices (เล่นไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ)
Edit info (แก้ไขข้อมูล)	แตะเพื่อเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับเพลง
Share (แชร์)	แตะเพื่อแชร์เพลงผ่านแอปบางตัว หรือบัญชีคลาวด์ต่าง ๆ
ตั้งเป็นริงโทน	แตะเพื่อใช้เพลงเป็นริงโทน
Add to queue / Clear queue (เพิ่มไปยังคิว / ล้างคิว)	แตะ Add to queue (เพิ่มไปยังคิว) เพื่อเพิ่มเพลงไปยังรายการคิวของคุณ และ Clear queue (ล้างคิว) เพื่อลบเพลงทั้งหมดในคิวออก
Equalizer (อีควอไลเซอร์)	แตะเพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าอีควอไลเซอร์ เพื่อให้ได้เสียงดีขึ้นสำหรับเพลงของคุณ
Sleep timer (ตัวจับเวลาสลีป)	ตั้งเวลาเพื่อให้หยุดเล่นเพลง
Settings (การตั้งค่า)	แตะตัวเลือกนี้ เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าเพลงต่าง ๆ
สนับสนุนเรา	แตะเพื่อให้คะแนน ASUS Music 5 ดาว บนเพลย์สโตร์
Feedback & Help (คำติชมและวิธีใช้)	ขอคำตอบสำหรับคำถามของคุณและคุณสามารถส่งความคิดเห็นมายังเราได้


การสตรีมเพลงบนคลาวด์

ลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีคลาวด์ และสตรีมเพลงจากบัญชีคลาวด์ของคุณไปยัง ASUS Phone

สำคัญ! ให้แน่ใจว่า Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเปิดทำงานบน ASUS Phone ของคุณ สำหรับรายละเอียด ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)


การเพิ่มบัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

วิธีการเพิ่มบัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์:

1. จากหน้าจอโฮมของ Music (เพลง) แตะ 
2. ภายใต้ Cloud Music (เพลงบนคลาวด์) แตะ **Add cloud service** (เพิ่มบริการคลาวด์)
3. เลือกบริการที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ซึ่งคุณต้องการเล่นไฟล์เพลงจาก
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อทำการลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณให้สมบูรณ์

การสตรีมเพลงจากคลาวด์

วิธีการสตรีมเพลงจากบัญชีคลาวด์ของคุณ

1. จากหน้าจอโฮมของ Music (เพลง) และ 
2. ภายใต้ **Cloud Music (เพลงบนคลาวด์)** และบัญชีคลาวด์ที่คุณต้องการสตรีมเพลงจาก
3. เลือกเพลง จากนั้นแตะเพื่อเล่นเพลงการสร้างรายการเพลง


การสร้างรายการเพลง

ดึงเพลงโปรดของคุณจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ที่เก็บข้อมูลภายใน ที่เก็บข้อมูลภายนอก หรือบัญชีคลาวด์ และจัดเรียงเพลงเหล่านั้นเป็น รายการเพลง

1. จากหน้าจอโฮมของ Music (เพลง) และ 
2. ภายใต้ **Playlist (รายการเพลง)** และ **My playlist (รายการเพลงของฉัน)** จากนั้นแตะ 
3. กำหนดชื่อให้กับรายการเพลงของคุณ จากนั้นแตะ **Save (บันทึก)**

การเพิ่มเพลงไปยังรายการเพลง

คุณสามารถเพิ่มเพลงหลายเพลงไปยังรายการเพลงของคุณในครั้งเดียวจากแหล่งเก็บข้อมูลในเครื่องของคุณ (ที่เก็บข้อมูลภายในและภายนอก) หรือบัญชีคลาวด์

1. จากหน้าจอโฮมของ Music (เพลง) และ 
2. ภายใต้ **Playlist (รายการเพลง)** และ **My playlist (รายการเพลงของฉัน)** จากนั้นแตะชื่อของรายการเพลงของคุณ
3. แตะ **Add songs (เพิ่มเพลง)**
4. แตะแหล่งเก็บเพลงซึ่งคุณต้องการดึงเพลงเข้ามา เพื่อเพิ่มลงในรายการเพลงของคุณ
5. เลือกลักษณะที่คุณต้องการเรียกดูเพลงของคุณ: **Album (อัลบั้ม)**, **Artist (ศิลปิน)**, **Genres (แนวเพลง)**, **Composer (ผู้แต่ง)**, **Songs (เพลง)** หรือ **Folder (โฟลเดอร์)**
6. เลือกเพลงที่คุณต้องการเพิ่มไปยังรายการเพลงของคุณ และ **Select All (เลือกทั้งหมด)** ถ้าคุณต้องการเพิ่มเพลงทั้งหมดจาก รายการเพลง อัลบั้ม โฟลเดอร์ หรือจากศิลปินโปรดของคุณ



หมายเหตุ: นอกจากนี้

คุณยังสามารถเพิ่มเพลงที่กำลังเล่นในปัจจุบันไปยังรายการเพลงที่มีได้ด้วย สำหรับรายละเอียด ดู [Other playback options \(ตัวเลือกการเล่นอื่น ๆ\)](#)

เล่นไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ


ใช้ฟังก์ชัน PlayTo (เล่นไปยัง) เพื่อสตรีมเพลงจากASUS Phone ของคุณไปยังอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติ Miracast หรือ DLNA อื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง


วิธีการใช้ PlayTo (เล่นไปยัง):

1. จากเพลงที่กำลังเล่นในขณะนี้ และ  > **PlayTo (เล่นไปยัง)**
2. แตะอุปกรณ์ที่คุณต้องการสตรีมเพลงไปยัง เพลงจากASUS Phone ของคุณจะเล่น หรือสตรีมบนอุปกรณ์อื่น
3. วิธีการหยุด PlayTo (เล่นไปยัง) และ  > **Disconnect (ตัดการเชื่อมต่อ)**


วิทยุ FM

ฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นโปรดของคุณโดยใช้ASUS Phone ของคุณ

1. เชื่อมต่อหูฟังที่ให้มากับASUS Phone ของคุณ
2. แตะ  > **FM Radio (วิทยุ FM)**




การค้นหาสถานีในท้องถิ่น

เพื่อค้นหาสถานีในพื้นที่ของคุณ, และ  เพื่อค้นหาสถานีวิทยุท้องถิ่นอย่างอัตโนมัติ สถานีวิทยุท้องถิ่นที่สามารถใช้งานได้จะแสดงบนหน้าจอวิทยุ FM

การหมุนไปที่แถบความถี่อื่น

ดำเนินการต่อไปนีหากคุณต้องการฟังสถานีวิทยุที่เฉพาะเจาะจง:

1. จากแอป FM Radio (วิทยุ FM) และที่สถานีวิทยุปัจจุบัน
2. บนกล่องความถี่ Tune (แบบปรับละเอียด) ป้อนข้อมูลสัญญาณของสถานีวิทยุรายการโปรดของคุณ
3. หากคุณต้องการเพิ่มสถานีวิทยุใน Favorites (รายการโปรด) และที่ **Add to favorites (เพิ่มในรายการโปรด)**
4. เมื่อทำเสร็จ และที่ **OK (ตกลง)**



เหตุการณ์อันมีค่าของคุณ

6

จับภาพเหตุการณ์

การเรียกใช้แอปพ์ กล้อง

ถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอโดยใช้แอปพ์ กล้อง ของ ASUS Phone ของคุณ ดูขั้นตอนด้านล่าง เพื่อเปิดแอปพ์ กล้อง

จากหน้าจอ ล็อค

ลาก  ลง จนกระทั่งแอปพ์ กล้องถูกเปิดขึ้นมา

การใช้วิดเจ็ตกล้อง

จากหน้าจอ ล็อค ปัดไปซ้ายเพื่อเปิดวิดเจ็ตกล้อง ซึ่งจะเปิดแอป Camera (กล้อง) โดยอัตโนมัติ

จากหน้าจอ แอปทั้งหมด

แตะ 

การใช้ปุ่มระดับเสียง

ในขณะที่ ASUS Phone ของคุณอยู่ในโหมดสลีป
ดับเบิลคลิกปุ่มระดับเสียงเพื่อปลุกเครื่องขึ้นมา และเรียกใช้แอปพ์ กล้อง ทันที

หมายเหตุ: ก่อนที่จะใช้ปุ่มระดับเสียงเพื่อเรียกใช้แอปพ์ กล้อง ให้เปิดทำงานฟังก์ชันนี้จาก **Settings (การตั้งค่า) > Lock screen (หน้าจอ ล็อค)** จากนั้นเลื่อน **Instant camera (กล้องทันที)** ไปยัง **ON (เปิด)**

การใช้กล้องในครั้งแรก

หลังจากที่เปิดกล้องขึ้นมาในครั้งแรก
คุณสมบัติสองอย่างจะปรากฏขึ้นต่อเนืองกันเพื่อช่วยคุณในการเริ่มต้น:
การสอน และ ตำแหน่งภาพ

การสอน

ถ้านี้เป็นครั้งแรกที่คุณใช้กล้องของ ASUS Phone
คุณจะมีพบกับหน้าจอการสอนต่อไปนี้หลังจากที่เปิดแอป **Camera (กล้อง)** ทำตามขั้นตอน
ต่อไปนี้เพื่อดำเนินการจากหน้าจอนี้

1. บนหน้าจอการสอน แตะ **Skip (ข้าม)** ถ้าคุณต้องการข้ามการรับชม หรือ **Start (เริ่ม)**
เพื่อดูการสอนพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ กล้อง
2. หลังจากที่คุณแตะตัวเลือกเหล่านี้แล้ว คุณจะไปยังหน้าจอ Image Locations (ตำแหน่งภาพ)

ตำแหน่งภาพ


หลังจากที่คุณดำเนินการในหน้าจอการสอนเสร็จแล้ว
หน้าจอจดจำตำแหน่งภาพจะปรากฏขึ้นเพื่อช่วยให้คุณสร้างแท็กตำแหน่งโดยอัตโนมัติสำหรับภาพของคุณ
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดำเนินการจากหน้าจอนี้:

1. บนหน้าจอจดจำตำแหน่งภาพ แตะที่ **No thanks (ไม่ขอบคุณ)**
เพื่อดำเนินการต่อยังหน้าจอกล้อง หรือ **Yes (ใช่)** เพื่อตั้งค่า
แท็กตำแหน่งสำหรับภาพที่คุณถ่าย
2. เลื่อน **Location Access (เข้าถึงตำแหน่ง)** ไปยัง **ON (เปิด)**
เพื่อเปิดทำงานคุณสมบัติการแท็กตำแหน่ง
3. แตะ **Agree (ยอมรับ)** บนหน้าจอถัดไป เพื่อเปิดทำงานคุณสมบัติอย่างสมบูรณ์
และดำเนินการต่อยังหน้าจอ กล้อง

หน้าจอโฮมของกล้อง

กล้องของASUS Phone ของคุณมาพร้อมกับคุณสมบัติการตรวจจับจากอัตโนมัติ และระบบป้องกันภาพสั่นอัตโนมัติ นอกจากนี้ กล้องยังมีฟังก์ชันระบบป้องกันวิดีโอสั่น ซึ่งช่วยป้องกันการสั่นไหวของภาพในขณะที่ถ่ายวิดีโออีกด้วย



แตะไอคอนเพื่อเริ่มการใช้กล้องของคุณ และสำรวจคุณสมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับภาพและวิดีโอของ ASUS Phone ของคุณ



การตั้งค่าภาพ


ปรับลักษณะของภาพที่คุณถ่าย โดยการกำหนดค่าการตั้งค่าของกล้องโดยใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้

สำคัญ! ทำการตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพ

1. บนหน้าจอโฮมของกล้อง แตะ  > 
2. เลื่อนลง และกำหนดค่าตัวเลือกที่ใช้ได้


ภาพ

กำหนดค่าคุณภาพของภาพโดยใช้ตัวเลือกเหล่านี้




โหมดถ่ายรูป

ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ของคุณเป็นโหมด **Timer (การตั้งเวลา)** หรือเปลี่ยนความเร็ว **Burst (การถ่ายภาพต่อเนื่อง)** ภายใต้อิเตอร์เลือกนี้



โฟกัส & ค่าแสง



เปิดทำงาน **Touch auto-exposure (แตะกำหนดค่าแสงอัตโนมัติ)** หรือ **Face detection (ตรวจจับใบหน้า)** ภายใต้อิเตอร์เลือกนี้



การตั้งค่าวิดีโอ


ปรับลักษณะของวิดีโอที่คุณถ่าย โดยการกำหนดค่าการตั้งค่าของกล้องโดยใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้

สำคัญ! ทำการตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพ

1. บนหน้าจอโฮมของกล้อง แตะ  > 
2. เลื่อนลง และกำหนดค่าตัวเลือกที่ใช้ได้

ภาพ

กำหนดค่าคุณภาพของวิดีโอโดยใช้ตัวเลือกเหล่านี้



โฟกัส & ค่าแสง

เปิดทำงาน **Touch auto-exposure** (และกำหนดค่าแสงอัตโนมัติ) ภายใต้อีกตัวเลือกนี้



คุณสมบัติกล้องขั้นสูง

สำรวจวิธีใหม่ ๆ ในการถ่ายภาพหรือวิดีโอ

และทำให้ภาพที่ถ่ายกลายเป็นเหตุการณ์สุดพิเศษ โดยใช้คุณสมบัติกล้องขั้นสูงของ ASUS Phone

สำคัญ! ทำการตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพ คุณสมบัติที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันในรุ่นต่าง ๆ

แสงน้อย


โดยการใช้ PixelMaster ความไวแสงของกล้องจะเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 400% เพื่อลดสัญญาณรบกวน และเพิ่มความคมของสีได้สูงสุดถึง 200% ใช้โหมดนี้เพื่อเปลี่ยนวัตถุต่างๆ เป็นภาพหรือวิดีโอที่ดีที่สุด - ทั้งที่มีหรือไม่มีแสงธรรมชาติโดยรอบ

การถ่ายภาพในที่แสงน้อย

1. จากหน้าจอหลักของแอป Camera (กล้อง) และที่  > **Low light (แสงน้อย)**

2. และ  เพื่อเริ่มถ่ายภาพ

การถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อย

1. จากหน้าจอหลักของแอป Camera (กล้อง) และที่  > **Low light (แสงน้อย)**

2. และ  เพื่อเริ่มการบันทึกวิดีโอ

ย้อนเวลา

หลังจากที่เลือก **Time Rewind (ย้อนเวลา)**

ชัตเตอร์ของคุณจะเริ่มถ่ายต่อเนื่องสามวินาทีก่อนที่คุณจะกดปุ่มชัตเตอร์จริง ๆ

ผลที่ได้ก็คือ คุณจะได้ ชุดของภาพซึ่งคุณสามารถเลือกภาพที่ดีที่สุด

เพื่อบันทึกไว้บนแกลเลอรีของคุณ

หมายเหตุ: คุณสมบัติ Time Rewind (ย้อนเวลา) สามารถใช้ได้บนกล้องหลังเท่านั้น

การถ่ายภาพย้อนเวลา

1. บนหน้าจอโฮมของแอปพ์ กล้อง แอป  > **Time Rewind (ย้อนเวลา)**

2. และ  เพื่อเริ่มถ่ายภาพ

3. ปรับเวลา (หน่วยวินาที) ที่คุณต้องการให้ภาพถ่ายของคุณเล่นในโหมดย้อนกลับหรือกรอกกลับ

4. และ  เมื่อเสร็จสิ้น

การใช้ตัวดูการย้อนเวลา

1. หลังจากที่คุณกดชัตเตอร์ ตัวดู ย้อนเวลา จะปรากฏบนหน้าจอที่ด้านขวาของภาพที่ถ้าหมุนปุ่มบนตัวดู เพื่อเรียกดูระหว่างภาพต่าง ๆ ที่คุณเพิ่งถ่าย



หมายเหตุ: แทป **Best (ดีที่สุด)** เพื่อดูภาพที่แนะนำว่าดีที่สุดจาก 4 ธีมไลน์

2. เลือกภาพหนึ่ง จากนั้นแทป **Done (เสร็จ)** เพื่อบันทึกไปยังแกลเลอรี

HDR

คุณสมบัติ HDR (ไฮไดนามิกเรนจ์) อนุญาตให้คุณถ่ายภาพที่มีรายละเอียดมากขึ้น สำหรับบริเวณที่มีแสงน้อย และมีความเปรียบต่างสูง แนะนำให้ใช้ HDR เมื่อถ่ายภาพในสถานที่ที่ซึ่งสว่างมาก ซึ่งช่วยดึงความสมดุลของสีที่สร้างขึ้นในบริเวณต่าง ๆ บนภาพของคุณ

การถ่ายภาพ HDR

1. บนหน้าจอโฮมของแอปพี กล้อง แทป  > HDR
2. แตะ  เพื่อเริ่มถ่ายภาพ HDR

พานอรามา

ถ่ายภาพจากมุมที่หลากหลายโดยใช้พานอรามา ภาพที่ถูกถ่ายจากมุมมองที่กว้าง จะถูกต่อเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติโดยใช้ คุณสมบัตินี้

การถ่ายภาพพานอรามา

1. บนหน้าจอโฮมของแอปพี กล้อง แทป  > Panorama (พานอรามา)
2. แตะ  หลังจากนั้นแพน ASUS Phone ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อถ่ายภาพภูมิประเทศ

หมายเหตุ: ในขณะที่กำลังแพน ASUS Phone ของคุณ ธีมไลน์ของธีมบีนลจะปรากฏที่ส่วนล่างของหน้าจอของคุณ ในขณะที่ กำลังถ่ายทิวทัศน์


3. แทป  เมื่อทำเสร็จ


กลางวัน

ถ่ายภาพที่สว่างสม่ำเสมอทั้งในเวลากลางวัน หรือในสถานการณ์ที่มีแสงน้อย โดยใช้คุณสมบัติกลางวันของ ASUS Phone ของคุณ

หมายเหตุ: ถือกิ่งให้หนึ่ง ทั้งก่อนและขณะที่ ASUS Phone กำลังถ่ายภาพ เพื่อป้องกันผลลัพธ์ที่มีการสั่นไหว

การถ่ายภาพกลางวัน


1. บนหน้าจอโฮมของแอปพ์ กล้อง แอป  > **Night (กลางวัน)**

2. แตะ  เพื่อเริ่มถ่ายภาพโหมดกลางวัน

เซลฟี

ใช้ประโยชน์ของกล้องหลังที่มีจำนวนพิกเซลสูง โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการปุ่มชัตเตอร์ ด้วยการที่คุณสมบัติการตรวจจับใบหน้า คุณสามารถตั้งค่าให้ ASUS Phone ของคุณตรวจจับใบหน้าได้มากถึงสี่ใบหน้าโดยใช้กล้องหลัง จากนั้น ถ่ายภาพตัวคุณเอง หรือกลุ่มที่มีตัวคุณเองรวมอยู่ด้วยโดยอัตโนมัติ

การถ่ายภาพตัวเอง

1. จากหน้าจอแอปพ์ กล้อง แอป  > **Selfie (เซลฟี)**.

2. แตะ  เพื่อเลือกจำนวนคนที่จะรวมอยู่ในภาพถ่าย


3. ใช้กล้องหลังเพื่อตรวจจับใบหน้า และรอให้ ASUS Phone ของคุณเริ่มบีบ หนัถอยหลัง จนกระทั่งถ่ายภาพ


4. แตะ  เพื่อบันทึกภาพถ่าย

ระยะชัด

ถ่ายมาโครโดยมีพื้นหลังที่เบลอสวยงามโดยใช้คุณสมบัติระยะชัด คุณสมบัตินี้เหมาะกับการถ่ายภาพระยะใกล้วัตถุมาก ๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดูโดดเด่นมากขึ้น

การถ่ายภาพโดยอาศัยคุณสมบัติระยะชัด









1. จากหน้าจอแอป Camera (กล้อง) แอป  > **Depth of field (ระยะชัด)**

2. แตะ  เพื่อเริ่มการถ่ายภาพมาโคร

ภาพแนวโมเดล

จำลองเอฟเฟกต์การเลื่อนเลนส์ของกล้อง DSLR ด้วยคุณสมบัติ ภาพแนวโมเดล การใช้คุณสมบัตินี้จะช่วยให้คุณถ่ายภาพในพื้นที่เฉพาะเจาะจงของวัตถุที่คุณจะถ่าย แล้วเพิ่มเอฟเฟกต์ริบเค้เข้าไป ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งบนภาพถ่ายและวิดีโอโดยใช้ASUS Phone ของคุณ




การถ่ายภาพแนวโมเดล

1. จากหน้าจอของแอป Camera (กล้อง) แตะที่  > **Miniature (ภาพแนวโมเดล)**
2. แตะ  หรือ  เพื่อเลือกพื้นที่โฟกัส จากนั้นใช้สองนิ้วเพื่อปรับขนาดและตำแหน่งพื้นที่การโฟกัส
3. แตะ  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดการเบลอของพื้นหลัง แตะ  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดความเขมส
4. แตะ  เพื่อถ่ายภาพย่อส่วน

ลบอัจฉริยะ

กำจัดรายละเอียดที่ไม่ต้องการทันทีหลังจากที่ถ่ายภาพโดยใช้คุณสมบัติ ลบอัจฉริยะ




การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติลบอัจฉริยะ

1. จากหน้าจอแอปพี กล้อง แทป  > **Smart remove (ลบอัจฉริยะ)**
2. แตะ  เพื่อถ่ายภาพที่สามารถแก้ไขได้โดยใช้คุณสมบัติลบอัจฉริยะ
3. บนภาพถ่าย แตะเส้นขอบรอบวัตถุที่เคลื่อนไหวและตรวจจับได้เพื่อลบ
4. แตะ  เพื่อบันทึกภาพถ่าย

ยิ้มทั้งหมด

จับภาพรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบ หรือการแสดงออกทางใบหน้าที่ประหลาดที่สุดจากชุดภาพถ่าย โดยใช้คุณสมบัติ ยิ้มทั้งหมด
คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณถ่ายภาพต่อเนื่องกันห้าภาพหลังจากที่กดปุ่มชัตเตอร์ ซึ่งมีการตรวจจับใบหน้าบนภาพโดยอัตโนมัติ สำหรับการเปรียบเทียบ

การจับภาพยิ้มทั้งหมด

1. บนหน้าจอโฮมของแอปพ์ กล้อง แอป  > **All smiles (ยิ้มทั้งหมด)**
2. แตะ  เพื่อเริ่มการถ่ายภาพซึ่งสามารถถูกแก้ไขได้โดยใช้คุณสมบัติยิ้มทั้งหมด
3. สัมผัสที่ใบหน้าของบุคคลนั้น จากนั้นเลือกใบหน้าที่ดีที่สุดของบุคคลนั้น
4. บัดนิ้วลงจากด้านบน จากนั้นแตะ  เพื่อบันทึกภาพ

บัวดี

สนุกสนานระหว่างการถ่ายภาพ และหลังจากที่ถ่ายภาพครอบครัวและเพื่อน ๆ โดยใช้คุณสมบัติบัวดีของASUS Phone ของคุณ
เมื่อเปิดทำงานคุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณทำให้ใบหน้าของบุคคลที่ถูกถ่ายเนียนขึ้นได้ทันทีก่อนที่คุณจะกด ปุ่มชัตเตอร์




การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติบัวดี

1. บนหน้าจอโฮมของแอปพ์ กล้อง แอป  > **Beautification (บัวดี)**
2. แตะ  เพื่อเริ่มการถ่ายภาพ
3. แตะรูปขยายย่อเพื่อแสดงตัวอย่างภาพ และแสดงการตั้งค่าแต่งสวย
4. แตะ  และเลือกคุณสมบัติการแต่งสวยที่ต้องการ จากนั้นแตะ  เพื่อบันทึกภาพ

GIF แอนิเมชัน

สร้างภาพ GIF (รูปแบบการแลกเปลี่ยนกราฟิก) โดยตรงจากกล้องของ ASUS Phone ของคุณโดยใช้คุณสมบัติ GIF แอนิเมชัน

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติบัวดี

1. บนหน้าจอโฮมของแอปพ์ กล้อง แอป  > **GIF Animation (GIF แอนิเมชัน)**
2. กดค้างไว้ที่  เพื่อเริ่มต้นการถ่ายภาพแบบต่อเนื่องสำหรับภาพเคลื่อนไหว GIF
3. ทำการปรับเปลี่ยนที่คุณต้องการเพื่อตั้งค่าภาพเคลื่อนไหว GIF
4. แตะ  เมื่อเสร็จสิ้น

ไทม์แลปส์




คุณสมบัติไทม์แลปส์วิดีโอของโทรศัพท์ ASUS Phone

อนุญาตให้คุณถ่ายภาพนิ่งเพื่อการเลนแบบไทม์แลปส์โดยอัตโนมัติ ผลลัพธ์ที่ได้คือ

เหตุการณ์จะดูเหมือนเคลื่อนที่ในลักษณะที่มีความเร็วสูงกว่าปกติ

ซึ่งอันที่จริงเกิดขึ้นและถูกบันทึกระหว่าง ช่วงเวลายาวนาน


การบันทึกไทม์แลปส์วิดีโอ

1. บนหน้าจอโฮมของแอปฯ กล้อง แตะ  > Time lapse (ไทม์แลปส์)
2. แตะ  จากนั้นเลือกช่วงการหน่วงเวลา
3. แตะ  เพื่อเริ่มการถ่ายไทม์แลปส์วิดีโอ

การใช้แกลเลอรี

ดูภาพและเล่นวิดีโอบน ASUS Phone ของคุณโดยใช้แอปฯ แกลเลอรี


แอปฯ นี้ยังอนุญาตให้คุณแก้ไข แชร์ หรือลบภาพและไฟล์วิดีโอที่เก็บใน ASUS Phone ของคุณได้ด้วย จากแกลเลอรี คุณสามารถแสดงภาพเป็นสไลด์โชว์ หรือแท็บเพื่อดูภาพหรือไฟล์วิดีโอที่เลือก


ในการเปิดแกลเลอรี แท็บ  > Gallery (แกลเลอรี)

การดูไฟล์จากเครือข่ายสังคมหรือที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น แกลเลอรีของคุณจะแสดงไฟล์ทั้งหมดบน ASUS Phone ของคุณตามโฟลเดอร์อัลบั้มที่มีอยู่ในเครื่อง

ในการดูไฟล์จากสถานที่อื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่าน ASUS Phone ของคุณ:

1. จากหน้าจอหลัก แท็บ 
2. แท็บสถานที่ต้นทางต่อไปนี้ เพื่อดูไฟล์ที่อยู่ในนั้น



หมายเหตุ:



- คุณสามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายไปยัง ASUS Phone จากบัญชีคลาวด์ของคุณ และใช้ภาพเหล่านั้นเป็นวอลเปเปอร์ หรือรูปภาพของผู้ติดต่อก็ได้
- สำหรับรายละเอียดในการเพิ่มภาพรูปหน้าไปยังรายชื่อของคุณ ดู [Customizing your contact's profile \(การปรับแต่งโปรไฟล์ของรายชื่อของคุณ\)](#)
- สำหรับรายละเอียดในการใช้ภาพถ่ายหรือภาพเป็นวอลเปเปอร์ของคุณ ดู [Wallpapers \(วอลเปเปอร์\)](#)


สำคัญ! จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับการดูภาพและวิดีโอภายใต้ **Asus HomeCloud (Asus یشคลาวด์), Social Gallery (แกลเลอรีสังคม) - Omlet (ออมเล็ต)** และ **My cloud (คลาวด์ของฉัน)**

การดูตำแหน่งภาพถ่าย

เปิดทำงานการเข้าถึงตำแหน่งบนASUS Phone ของคุณ และรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งบนภาพถ่ายของคุณ รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของภาพถ่ายประกอบด้วยบริเวณซึ่งภาพถูกถ่าย รวมทั้งแผนที่ของสถานที่นั้นผ่าน Google Map (Google แผนที่) หรือ Baidu (ไปตุ) (ในประเทศจีนเท่านั้น)



วิธีการดูรายละเอียดของภาพถ่าย:

1. เปิดการเข้าถึงตำแหน่งจาก  > **Settings (การตั้งค่า)** > **Location (ตำแหน่ง)**
2. ให้แน่ใจว่าคุณแชร์ตำแหน่งของคุณไปยัง Google Map (Google แผนที่) หรือ Baidu (ไปตุ)
3. เรียกใช้แอป Gallery (แกลเลอรี) และเลือกภาพถ่ายซึ่งมีรายละเอียดภาพถ่ายที่คุณต้องการดู
4. แตะภาพถ่าย จากนั้นแตะ 





แตะเพื่อแสดงรายละเอียดตำแหน่งภาพ

การแชร์ไฟล์จากแกลเลอรี


1. จากหน้าจอ แกลเลอรี แอปพลิเคชันที่บรรจุไฟล์ที่คุณต้องการแชร์อยู่
2. หลังจากเปิดแอปพลิเคชัน  เพื่อเปิดใช้งานการเลือกไฟล์
3. แอปพลิเคชันที่คุณต้องการแชร์ เครื่องหมายจะถูกปรากฏที่ส่วนบนของภาพที่คุณเลือก
4. แอป  จากนั้นเลือกจากรายการซึ่งคุณต้องการแชร์ภาพ

การลบไฟล์จากแกลเลอรี

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี แอปพลิเคชันที่บรรจุไฟล์ที่คุณต้องการลบอยู่
2. หลังจากเปิดแอปพลิเคชัน  เพื่อเปิดใช้งานการเลือกไฟล์
3. แอปพลิเคชันที่คุณต้องการลบ เครื่องหมายจะถูกปรากฏที่ส่วนบนของภาพที่คุณเลือก
4. แอป 

การแก้ไขภาพ

นอกจากนี้ แกลเลอรียังมีเครื่องมือในการแก้ไขภาพของตัวเอง ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อทำให้ภาพที่บันทึกไว้บนASUS Phone ดูดีขึ้นได้





1. จากหน้าจอ แกลเลอรี แอปพลิเคชันที่บรรจุไฟล์ไว้
2. หลังจากเปิดแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันที่คุณต้องการแก้ไข
3. หลังจากภาพถูกเปิดขึ้นมา แอปพลิเคชันอีกครั้งเพื่อแสดงฟังก์ชันต่าง ๆ
4. แอป  เพื่อเปิดแถบเครื่องมือการแก้ไขภาพ
5. แอปพลิเคชันใด ๆ บนแถบเครื่องมือการแก้ไข เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงไปยังภาพ

การซูมเข้า/ออกธัมบ์เนล หรือภาพ

จากหน้าจอ แกลเลอรี หรือภาพที่คุณเลือก แยกนิ้วออกจากกันบนแผงทัชสกรีนเพื่อซูมออก ในการซูมเข้า หุบนิ้วของคุณ เขาก็กันบนแผงทัชสกรีน


การลงประกาศภาพถ่ายไปยังกระดานเหตุการณ์ปฏิทิน

การเปิดทำงานคุณสมบัตินี้ใน Gallery (แกลเลอรี) ของคุณ ช่วยให้คุณสามารถดูภาพถ่ายโดยตรงจากเหตุการณ์ปฏิทินของคุณได้ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถจัดกลุ่มภาพที่ถ่ายได้ทันทีตามชื่อเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจง

1. หลังจากที่ถ่ายภาพจากASUS Phone ของคุณ เรียกใช้ **Gallery (แกลเลอรี)**
2. แตะ  > **Events wall (กระดานเหตุการณ์)**
3. แตะ  ที่มุมขวาบนของโพลเดอรัที่ประกอบด้วยภาพซึ่งคุณถ่ายระหว่างเหตุการณ์นั้น
4. เลือกเหตุการณ์ปฏิทินซึ่งคุณต้องการรวมเข้ากับโพลเดอรัภาพถ่าย
5. ไอคอน  จะปรากฏขึ้นที่มุมขวาบนของโพลเดอรัภาพถ่าย เป็นการระบุว่าภาพถ่ายถูกลงประกาศบนกระดานเหตุการณ์ สำเร็จแล้ว
6. วิธีการดูภาพถ่ายของเหตุการณ์ เปิดเหตุการณ์จากแอป Calendar (ปฏิทิน) จากนั้นแตะ 

สำคัญ!

- คุณสมบัตินี้ถูกเปิดทำงานได้หลังจากการตั้งค่าเหตุการณ์บน Calendar (ปฏิทิน) เท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหตุการณ์ ดู [Calendar \(ปฏิทิน\)](#)
- เฉพาะภาพที่ถ่ายด้วยกล้องของASUS Phone ของคุณในวันที่และเวลาเดียวกับเหตุการณ์ปฏิทินเท่านั้นที่สามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้




การใช้ MiniMovie


เปลี่ยนภาพถ่ายให้เป็นสไลด์โชว์ที่สร้างสรรค์โดยการใช้คุณสมบัติ MiniMovie ของ Gallery (แกลเลอรี) MiniMovie


ประกอบด้วยชุดรูปแบบงานนำเสนอของสไลด์โชว์ที่ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้กับภาพถ่ายที่เลือกได้ในทันที

เพื่อสร้าง MiniMovie จากโพลเดอร์ภาพถ่าย:



1. เปิด Gallery (แกลเลอรี) จากนั้นแตะ  เพื่อเลือกตำแหน่งของโพลเดอร์ภาพถ่ายของคุณ
2. เลือกโพลเดอร์ภาพถ่าย จากนั้นแตะ  > **Auto MiniMovie**.
3. เลือกชุดรูปแบบ MiniMovie ที่คุณต้องการใช้สำหรับสไลด์โชว์ภาพถ่ายของคุณ




4. หลังจากที่คุณเลือกธีมแล้ว แตะ  เพื่อบันทึกสไลด์โชว์
5. จากนั้นคุณสามารถแชร์สไลด์โชว์ไปยังไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์หรือแอประบบข้อความทันที เช่น Facebook (เฟซบุ๊ก), Google Plus (กูเกิลพลัส) หรือ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)




เพื่อสร้าง MiniMovie จากการเลือกภาพถ่าย

1. เปิด Gallery (แกลเลอรี) จากนั้นแตะ  เพื่อเลือกตำแหน่งของภาพถ่ายของคุณ
2. แตะ  เพื่อเปิดใช้งานการเลือกไฟล์
3. หลังจากการเลือกภาพถ่าย แตะ **MiniMovie**
4. เลือกชุดรูปแบบ MiniMovie ที่คุณต้องการใช้สำหรับสไลด์โชว์ภาพถ่ายของคุณ





แตะธัมเหล่านี้เพื่อดูภาพพรีวิว

5. หลังจากที่คุณเลือกธีมแล้ว แตะ  เพื่อบันทึกและออกจาก MicroFilm (ไมโครฟิล์ม) คุณสามารถเข้าถึงสไลด์โชว์ที่บันทึกไว้จาก **ASUS > File Manager (ตัวจัดการไฟล์) > Movies (ภาพยนตร์) > MiniMovie**
6. จากนั้นคุณสามารถแชร์สไลด์โชว์ในเว็บไซต์เครือข่ายท้องถิ่นหรือแอปข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่เช่น Facebook, Google Plus, หรือ Omlet Chat

การใช้ PlayTo (เล่นไปยัง) (ในเครื่องบางรุ่นเท่านั้น)

เล่นไฟล์จาก Gallery (แกลเลอรี) ของคุณไปยังอุปกรณ์การสตรีมที่ใช้งานด้วยกันได้โดยใช้ PlayTo (เล่นไปยัง)

1. จากหน้าจอ Gallery (แกลเลอรี) แตะ  หรือโฟลเดอร์ซึ่งบรรจุไฟล์ที่คุณต้องการสกรีนแคสต์อยู่
2. แตะ  > **PlayTo (เล่นไปยัง)**
3. ในหน้าจอถัดไป เลือกอุปกรณ์ที่ใช้งานด้วยกันได้ เพื่อเริ่มการสกรีนแคสต์ไฟล์ของคุณ



เชื่อมต่อตลอดเวลา

7

เครือข่ายมือถือ

เมื่อไม่มีเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณสามารถเชื่อมต่อได้ คุณสามารถเปิดทำงานการเข้าถึงข้อมูลของเครือข่ายมือถือของคุณสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การเปิดทำงานเครือข่ายมือถือ

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**
2. แตะ **More (เพิ่มเติม) > Cellular networks (เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ)**
3. ทำเครื่องหมายที่ **Data Enabled (เปิดทำงานข้อมูล)** และกำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายมือถืออื่น ๆ ถ้าจำเป็น



หมายเหตุ:

- ถ้าคุณต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายมือถือของคุณ จะเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นข้อมูลที่ผู้ให้บริการ
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายเครือข่ายมือถือของคุณ และการตั้งค่าต่าง ๆ ให้ติดต่อผู้ให้บริการมือถือ ของคุณ

Wi-Fi

เทคโนโลยี Wi-Fi ของ ASUS Phone เชื่อมต่อคุณเข้ากับโลกไร้สาย อัปเดตแอปเคาท์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่องอินเทอร์เน็ต หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อความแบบไร้สายกับ ASUS Phone ของคุณ

การเปิดทำงาน Wi-Fi

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**
2. เลื่อนสวิตช์ Wi-Fi ไปทางขวา เพื่อเปิด Wi-Fi

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดทำงาน Wi-Fi จากหน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน) ได้ด้วย ดูส่วน การตั้งค่าด่วน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดหน้าจอ [Quick Settings \(การตั้งค่าด่วน\)](#)

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi



1. บนหน้าจอ การตั้งค่า แอป **Wi-Fi (Wi-Fi)** เพื่อแสดงเครือข่าย Wi-Fi ที่ตรวจพบทั้งหมด
2. แอปชื่อเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายนั้น สำหรับเครือข่ายที่มีระบบป้องกันระบบอาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน หรือข้อมูลเพื่อความปลอดภัยอื่น ๆ

หมายเหตุ:

- ASUS Phone ของคุณจะเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ
 - ปิดคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
-

การปิดทำงาน Wi-Fi

ในการปิดทำงาน Wi-Fi:



1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**
2. เลื่อนสวิตช์ Wi-Fi ไปทางซ้าย เพื่อปิด Wi-Fi

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถปิดทำงาน Wi-Fi จากหน้าจอ [Quick Settings \(การตั้งค่าด่วน\)](#) ได้ด้วย ดูส่วน [การตั้งค่าด่วน](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกใช้หน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)

Bluetooth®

ใช้คุณสมบัติบลูทูธของ ASUS Phone ของคุณเพื่อส่งและรับไฟล์ และสตรีมไฟล์มัลติมีเดียกับอุปกรณ์สมาร์ตอื่น ๆ ในระยะทางไกล ๆ ด้วยบลูทูธ คุณสามารถแชร์ไฟล์มีเดียของคุณระหว่างอุปกรณ์สมาร์ตต่าง ๆ กับเพื่อน ๆ, ส่งข้อมูลสำหรับพิมพ์ด้วย เครื่องพิมพ์บลูทูธ หรือเล่นไฟล์เพลงด้วยลำโพงบลูทูธ

การเปิดทำงาน Bluetooth®

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**
2. เลื่อนสวิตช์บลูทูธไปทางขวา เพื่อเปิดบลูทูธ

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดทำงานบลูทูธจากหน้าจอ [Quick Settings \(การตั้งค่าด่วน\)](#) ได้ด้วย ดูส่วน [การตั้งค่าด่วน](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกใช้หน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)

การจับคู่ ASUS Phone ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth®

ก่อนที่จะใช้คุณสมบัติบลูทูธของ ASUS Phone ของคุณได้อย่างเต็มที่
แรกสุดคุณต้องจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธก่อน ASUS Phone
จะเก็บการจับคู่การเชื่อมต่อของอุปกรณ์บลูทูธไว้โดยอัตโนมัติ

ในการจับคู่ ASUS Phone ของคุณกับอุปกรณ์บลูทูธ:

1. บนหน้าจอ การตั้งค่า แท็บ **Bluetooth (บลูทูธ)** เพื่อแสดงอุปกรณ์ที่มีทั้งหมด

สำคัญ!

- ถ้าอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ด้วยไม่ได้อยู่ในรายการ ให้แน่ใจว่าเปิดทำงานคุณสมบัติบลูทูธของอุปกรณ์นั้น และตั้งค่าเป็น Discoverable (สามารถมองเห็นได้)
- คุณมีผู้ใช้ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ เพื่อเรียนรู้วิธีการเปิดทำงานบลูทูธของอุปกรณ์นั้น และตั้งค่าเป็น Discoverable (สามารถมองเห็นได้)

2. แท็บ  > **Refresh (รีเฟรช)** เพื่อสแกนหาอุปกรณ์บลูทูธมากขึ้น

3. ในรายการอุปกรณ์ที่ใช้ได้ แท็บอุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการจับคู่ด้วย

4. ให้แน่ใจว่ารหัสผ่านเดียวกันแสดงบนอุปกรณ์ทั้งคู่ จากนั้นแตะ **Pair (จับคู่)**

หมายเหตุ: ปิดคุณสมบัติบลูทูธ เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

การเลิกจับคู่ ASUS Phone ของคุณจากอุปกรณ์ Bluetooth®

1. บนหน้าจอ การตั้งค่า แท็บ บลูทูธ เพื่อแสดงอุปกรณ์ที่มีและจับคู่ไว้ทั้งหมด

2. ในรายการของอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ แท็บ  ของอุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการเลิกจับคู่ จากนั้นแตะ **FORGET (ลืม)**

การแชร์อินเทอร์เน็ต

เมื่อไม่มีบริการ Wi-Fi คุณสามารถใช้ ASUS Phone ของคุณเป็นโมเด็มหรือเปลี่ยนแท็บเล็ตไปเป็นฮอตสปอต Wi-Fi เพื่อให้โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต และอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

สำคัญ! ผู้ให้บริการมือถือส่วนใหญ่อาจต้องให้คุณสมัครแผนข้อมูลเพื่อที่จะสามารถใช้ฟังก์ชันการแชร์อินเทอร์เน็ตได้ ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณเกี่ยวกับการเปิดให้บริการแผนข้อมูลนี้



หมายเหตุ:

- การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านการแชร์อินเทอร์เน็ต อาจช้ากว่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อมือถือมาตรฐาน
- อุปกรณ์มือถือจำนวนจำกัดเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน ASUS Phone ของคุณได้
- ปิดคุณสมบัติการแชร์อินเทอร์เน็ตเมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

ฮอตสปอต Wi-Fi


เปลี่ยน ASUS Phone ของคุณไปเป็นฮอตสปอต Wi-Fi เพื่อแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์อื่น ๆ

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:

- เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
- แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**

2. แตะ **More (เพิ่มเติม)... > Tethering (การแชร์อินเทอร์เน็ต) > Set up Wi-Fi hotspot (ตั้งค่าฮอตสปอต Wi-Fi)**

3. กำหนด SSID หรือชื่อเครือข่ายที่เป็นเอกลักษณ์ และรหัสผ่าน 8 ตัวอักษรที่มีความเข้มแข็งสำหรับฮอตสปอต Wi-Fi ของคุณ เมื่อทำเสร็จ แตะ **Save (บันทึก)**



4. จากหน้าจอการเชื่อมต่อเครื่องข่าย เลื่อน **Portable Wi-Fi hotspot (ฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา)** ไปที่ **ON (เปิด)**



5. เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น ๆ เข้ากับการเชื่อมต่อฮอตสปอตของASUS Phone ของคุณในลักษณะเดียวกับวิธีการที่คุณเชื่อมต่อไป ยังเครือข่าย Wi-Fi

การเชื่อมต่อเครื่องข่ายด้วยบลูทูธ

เปิดทำงานบลูทูธบนASUS Phone ของคุณ และใช้แท็บเล็ตเป็นโมเด็มสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธ เช่น โน้ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ต

1. เปิดทำงานบลูทูธบนASUS Phone ของคุณและอุปกรณ์อื่น ๆ
2. จับคู่อุปกรณ์ทั้งสอง

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียด ดู [Pairing your Zen device to a Bluetooth® device \(การจับคู่ASUS Phone ไปยังอุปกรณ์ Bluetooth®\)](#)

3. จากหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) และ **More (เพิ่มเติม) > Tethering (การแชร์อินเทอร์เน็ต) > Bluetooth tethering (การเชื่อมต่อเครื่องข่ายด้วยบลูทูธ)** ขณะนี้คุณก็สามารถท่องอินเทอร์เน็ตหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตบน ASUS Phone ของคุณได้





สภาพอากาศ

รับข้อมูลอัปเดตสภาพอากาศแบบเรียลไทม์จาก ASUS Phone ของคุณโดยตรงโดยใช้แอป สภาพอากาศ ด้วยการใช้แอป สภาพอากาศ คุณยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพอากาศอื่น ๆ จากรอบโลกได้ด้วย

การเรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ)

จากหน้าจอโฮมของคุณ เรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ) โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

- แตะ  > Weather (สภาพอากาศ)
- จากหน้าจอโฮมของASUS Phone ของคุณ แตะไอคอนสภาพอากาศ




หน้าจอโฮมของ สภาพอากาศ

ตั้งค่าและรับอัปเดตสภาพอากาศของตำแหน่งปัจจุบันของคุณ รวมทั้งส่วนอื่น ๆ ของโลก คุณสามารถแสดงอัปเดตสภาพอากาศ หรือพยากรณ์อากาศประจำวันบนวิดเจ็ตหรือแอป What's Next (มีอะไรถัดไป) และบนแอป Calendar (ปฏิทิน)

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู

[Getting the weather updates \(การรับอัปเดตสภาพอากาศ\)](#)



และเพื่อค้นหาข้อมูลพยากรณ์อากาศของเมือง

และเพื่อรับข้อมูลพยากรณ์อากาศปัจจุบันของพื้นที่
รีเฟรชข้อมูลพยากรณ์อากาศ แก้ไข
รายการตำแหน่งที่ตั้ง และกำหนดค่าการตั้งค่าพยากรณ์
อากาศ

ปัดนิ้วขึ้นเพื่อดูข้อมูลพยากรณ์อากาศอื่น
ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูลพยากรณ์
อากาศของเมืองอื่นในรายการตำแหน่งที่ตั้งของคุณ


Day	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI
Icon	☁	☁	☀	☀	☁	☁	☁
Temp Range	36/54	28/41	34/46	37/54	39/57	38/53	37/51


นาฬิกา

ปรับแต่งการตั้งค่าเขตเวลาของ ASUS Phone ของคุณ, ตั้งนาฬิกาปลุก และใช้ ASUS Phone ของคุณเป็นนาฬิกาจับเวลา โดยใช้แอป นาฬิกา


การเรียกใช้ นาฬิกา


เรียกใช้แอป นาฬิกา โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

- แอป  > Clock (นาฬิกา)
- บนหน้าจอโฮมของ ASUS Phone แอปการแสดงนาฬิกาดิจิตอล




นาฬิกาโลก


แอป  เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าต่าง ๆ ของนาฬิกาโลกบนASUS Phone ของคุณ



- แตะที่นี่เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าแอป Clock (นาฬิกา)
- แตะที่นี่เพื่อตั้งค่านาฬิกาของคุณเป็นโรมดกกลางคืน
- แตะที่นี่เพื่อแก้ไขเมืองต่าง ๆ ที่ทำเครื่องหมายบนนาฬิกาโลกของคุณ
- แตะที่นี่ เพื่อเพิ่มเมืองใหม่เพื่อทำเครื่องหมายบนแผนที่ของนาฬิกาโลกของคุณ

นาฬิกาปลุก

แตะ  เพื่อเรียกใช้การตั้งค่านาฬิกาปลุกของASUS Phone ของคุณ





แตะที่นี่ เพื่อลบการปลุกที่ตั้งไว้ก่อน หน้าใด ๆ ที่มี

แตะที่นี่เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าต่าง ๆ ของคุณสมบัตินาฬิกาปลุก

แตะที่นี่ เพื่อตั้งค่าเวลาปลุกใหม่

การจับเวลา

แตะ  เพื่อใช้ASUS Phone ของคุณเป็นนาฬิกาจับเวลา





แตะปุ่มนี้ เพื่อเริ่มใช้คุณสมบัติการ จับเวลา

การตั้งเวลา

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการตั้งเวลาหลายอย่างสำหรับ ASUS Phone ของคุณ ในการดำเนินการ ให้ทำตามขั้นตอน ด้านล่าง:

การตั้งค่าการตั้งเวลา

1. แตะ  เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติการตั้งเวลาของ ASUS Phone ของคุณ



2. ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนเวลาเป้าหมายของคุณ จากนั้นแตะ **เริ่ม** เพื่อเริ่มการตั้งเวลา

การทำความรู้จัก ZenLink

เชื่อมต่อตลอดเวลาด้วย ZenLink ซึ่งเป็นระบบเฉพาะของ ASUS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้สูงสุด ด้วยแอป ZenLink เหล่านี้ คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อแชร์และรับไฟล์ได้

ZenLink ของคุณประกอบด้วยแอปต่อไปนี้: Share Link (แชร์ลิงค์), PC Link (PC ลิงค์) และ Remote Link (รีโมทลิงค์)


หมายเหตุ: แอป ZenLink เหล่านี้บางตัวอาจไม่มีใน ASUS Phone ของคุณ

Share Link (แชร์ลิงค์)

แชร์และรับไฟล์ แอป หรือเนื้อหาที่มีเดียวกับอุปกรณ์มือถือ Android ต่าง ๆ โดยใช้แอป Share Link (แชร์ลิงค์) (สำหรับอุปกรณ์มือถือ ASUS) หรือแอป SHAREit (แชร์อิท) (สำหรับอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ) ผ่านฮอตสปอต Wi-Fi ด้วยแอปนี้ คุณสามารถส่งหรือรับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 MB และช่วยให้คุณแชร์หรือรับไฟล์หลายไฟล์พร้อมกัน แอป Share Link (แชร์ลิงค์) ส่งและรับไฟล์ได้ เร็วกว่าการใช้บลูทูธ

การแชร์ไฟล์

1. จากหน้าจอโฮมของคุณแตะ **ZenLink > Share Link (แชร์ลิงค์)**
2. แตะ **Send file (ส่งไฟล์)** จากนั้นเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏบนหน้าจอ



3. แตะไฟล์ที่คุณต้องการส่ง จากนั้นแตะ **Done (เสร็จ)**

4. หลังจากที่ASUS Phone ของคุณตรวจพบอุปกรณ์อื่น ๆ แล้ว ให้แตะอุปกรณ์ที่คุณต้องการแชร์ไฟล์ของคุณด้วย



การรับไฟล์

วิธีการรับไฟล์:

1. จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ **■■■** จากนั้นแตะ **Share Link (แชร์ลิงค์)**
2. แตะ **Receive file (รับไฟล์)** เพื่อรับไฟล์จากผู้ส่ง

PC Link (PC ลิงค์)


ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเข้าถึงและควบคุมASUS Phone ของคุณและแอปต่าง ๆ ผ่าน PC Link (PC ลิงค์) แอปนี้ช่วยให้คุณ สามารถควบคุมASUS Phone ของคุณโดยใช้แป้นพิมพ์และเมาส์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: ก่อนที่จะใช้ PC Link (PC ลิงค์) ให้แน่ใจว่าติดตั้ง PC Link (PC ลิงค์) บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ไปที่ <http://pclink.asus.com> เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง PC Link (PC ลิงค์)

การใช้ PC Link (PC ลิงค์)

วิธีการใช้ PC Link (PC ลิงค์):

1. เชื่อมต่อASUS Phone ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายเคเบิล USB
2. ในASUS Phone หน้าจอป๊อปอัพ **Allow US debugging (อนุญาตการดีบัก US)** จะปรากฏขึ้น แตะ **OK (ตกลง)** เพื่อ อนุญาตการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และASUS Phone ของคุณ
3. จากเดสก์ทอปของคอมพิวเตอร์ของคุณ เรียกใช้ **PC Link (PC ลิงค์)** จากนั้นคลิก **Connect (เชื่อมต่อ)**
4. เปิดหน้าจอ PC Link (PC ลิงค์) คลิก **OK (ตกลง)** เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณสามารถเข้าถึงและควบคุมอุปกรณ์ของคุณโดยใช้แป้นพิมพ์สำหรับพิมพ์ และเมาส์สำหรับเจสเจอร์มือได้



- และที่นี่เพื่อปิด PC Link (PC ลิงค์)
- และที่นี่เพื่อขยายหน้าจอ PC Link (PC ลิงค์) ให้ใหญ่ที่สุด
- และที่นี่เพื่อย่อหน้าจอ PC Link (PC ลิงค์) ให้เล็กที่สุด
- และที่นี่เพื่อดูการตั้งค่า PC Link (PC ลิงค์) เพิ่มเติม

การทำความเข้าใจการตั้งค่า PC Link (PC ลิงค์)



คลิกไอคอนนี้เพื่อหมุนหน้าจอ ASUS Phone
ที่มีการทำมีรเรอร์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ



คลิกไอคอนนี้เพื่อลดระดับเสียงหรือเพิ่มระดับเสียง



คลิกไอคอนนี้เพื่อจับภาพหน้าจอ



คลิกไอคอนนี้เพื่อปลุก ASUS Phone ของคุณ หรือสั่งให้เข้าสู่โหมดสลีป



คลิกไอคอนนี้เพื่อตรวจสอบอัปเดต PC Link (PC ลิงค์)
และกำหนดพารามิเตอร์สำหรับภาพจับหน้าจอของคุณ

Remote Link (รีโมทลิงค์)

เปลี่ยนASUS Phoneของคุณไปเป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูลไร้สาย และเครื่องมือการนำเสนอ ด้วยการใช้แอปนี้ คุณสามารถใช้ ASUS Phone ของคุณเป็นทัชแพด หน้าจอจอสัมผัส ตัวชี้เลเซอร์สำหรับการนำเสนอ และตัวควบคุมสำหรับ Windows® Media Player ในขณะที่เชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านบลูทูธ

หมายเหตุ:


- ก่อนที่จะใช้ Remote Link (รีโมทลิงค์) ให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง Remote Link (รีโมทลิงค์) บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ไปที่ <http://remotelink.asus.com> เพื่อดาวน์โหลด Remote Link (รีโมทลิงค์) และติดตั้งไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
- แรกสุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จับคู่คอมพิวเตอร์ของคุณและASUS Phone ก่อนที่จะใช้ Remote Link (รีโมทลิงค์)


การใช้ Remote Link (รีโมทลิงค์)

วิธีการใช้ Remote Link (รีโมทลิงค์):

1. จากหน้าจอโฮมของคุณแตะ **ZenLink > Remote Link (ลิงค์ระยะไกล)**
2. แตะ **Search device (ค้นหาอุปกรณ์)** จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ


ทัชแพดของรีโมทลิงค์

แตะ  เพื่อเปิดใช้งาน ASUS สมาร์ทเจสเจอร์ และควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณ



ตัวควบคุมการนำเสนอของรีโมทลิงค์

แตะ  เพื่อควบคุมสไลด์การนำเสนอบนคอมพิวเตอร์ของคุณ




แตะค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดใช้งานตัวชี้เลเซอร์

แตะปุ่มนี้เพื่อไปยังสไลด์ถัดไป

แตะปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังสไลด์ก่อนหน้า

ตัวควบคุม Windows® Media Player ของรีโมทลิงค์

แตะ  เพื่อควบคุม Windows® Media player




แตะปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังไฟล์เพลงก่อนหน้า


แตะปุ่มนี้เพื่อไปยังไฟล์เพลงถัดไป

เลื่อนสไลเดอร์นี้เพื่อลดระดับเสียงหรือเพิ่มระดับเสียง

เลื่อนปุ่มคันหนานี้เพื่อเลือกส่วนของไฟล์เพลงที่คุณต้องการฟังหรือเล่น

การป้อนผ่านแป้นพิมพ์ของรีโมทลิงค์


และ  เพื่อใช้การป้อนผ่านแป้นพิมพ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้อีคอนไมโครโฟนเพื่อป้อนข้อมูลด้วยเสียงก็ได้



เครื่องมือ Zen พิเศษ


เครื่องคิดเลข

วิธีการเรียกใช้เครื่องคิดเลข ทำได้โดยการปัดหนึ่งครั้ง และแตะหนึ่งครั้งเท่านั้น เมื่อคุณเปิดแผงการตั้งค่าด่วน ไอคอน Calculator (เครื่องคิดเลข) ก็จะอยู่ที่ส่วนบนสุดของรายการ และไอคอนนี้เพื่อเริ่มการคำนวณของคุณ



แตะที่นี่เพื่อเปิดทำงาน Calculator (เครื่องคิดเลข)

ตัวเลือกเมนูไฟแฟลช



แตะเพื่อเปิดทำงานหรือปิดทำงานโหมดไฟแฟลช



แตะเพื่อเปิดทำงานหรือปิดทำงานโหมด SOS




แตะที่ไอคอนใดไอคอนหนึ่งเหล่านี้เพื่อสลับไปมาระหว่างอัตราความเร็วของไฟแฟลชในขณะที่กะพริบ



แตะที่นี่เพื่อเปิดหรือปิดไฟ

บูสต์


ฟังก์ชัน บูสต์ ใช้เพื่อปรับแต่งสมรรถนะของอุปกรณ์ให้ดีที่สุด หลังจากที่อยู่ปรกฏถูกใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ฟังก์ชันนี้จะปิดกระบวนการที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งมันอยู่ในเบื้องหลัง เพื่อดึงหน่วยความจำระบบกลับคืนมา



แตะที่นี่เพื่อใช้การบูสต์


เครื่องคิดเลข

ปัดหัวและแตะครั้งเดียวเป็นการเปิดใช้ Calculator (เครื่องคิดเลข) เมื่อคุณเปิดแผง Quick settings (การตั้งค่าด่วน) ไอคอน Calculator (เครื่องคิดเลข) จะแสดงอย่างแจ้งชัดบนรายการด้านบน และที่เครื่องคิดเลขเพื่อเริ่มต้นการคำนวณของคุณ




แตะเพื่อเปิดทำงานโหมดไฟแฟลช

หน้าจอ Calculator (เครื่องคิดเลข)




บันทึกย่อ

Quick Memo (บันทึกย่อ) เป็นเครื่องมือการจดบันทึกย่อ ซึ่งให้อิสระคุณในการจดบันทึกสั้น ๆ หรือพิมพ์ข้อความสำคัญที่คุณต้อง จดจำ หลังจากสร้างบันทึกย่อ คุณสามารถแชร์บันทึกผ่าน Share Link (แชร์ลิงค์) และใช้โซเชียลมีเดียออนไลน์ หรือเปลี่ยนบันทึกให้กลายเป็นงานภายใน Do It Later (ทำภายหลัง) ก็ได้



การสร้างสติ๊กเกอร์


คุณสามารถเปลี่ยนบันทึกย่อแบบเร็วไปเป็นสติ๊กเกอร์ได้ เพื่อให้คุณสามารถดูบันทึกที่ไหนก็ได้บนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ วิธีการสร้าง สติ๊กเกอร์ เพียงแตะที่ไอคอนเข็มหมุดที่มุมขวาบนของบันทึกย่อแบบเร็ว หลังจากที่คุณสร้างบันทึกขึ้นมา




เครื่องบันทึกเสียง


บันทึกไฟล์เสียงโดยใช้ ASUS Phone ของคุณโดยการเปิดใช้งานแอปฯ บันทึกเสียง

การเรียกใช้ บันทึกเสียง

ในการเรียกใช้ บันทึกเสียง แอปฯ  > **Sound Recorder (บันทึกเสียง)**




แอปฯ นี้เพื่อเริ่มการบันทึก เสียง



ระหว่งการบันทึก แต่ที่นี่เพื่อหยุดการบันทึก หรือหยุดการบันทึกชั่วคราว


การหยุดการบันทึกชั่วคราว


ระหว่างการหยุดการบันทึกชั่วคราว คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกต่อ ลบ หรือจัดเก็บสิ่งที่บันทึกไว้ได้



รายการสิ่งที่บันทึก

จากรายการสิ่งที่บันทึก คุณสามารถเล่น เปลี่ยนชื่อ แชร์ หรือลบไฟล์เสียงที่บันทึกได้

วิธีการดูรายการสิ่งที่บันทึกของคุณ และ  จากหน้าจอหลักของ Sound Recorder (เครื่องบันทึกเสียง)




ตัวช่วยสร้างเสียง

ตัวช่วยสร้างเสียง อนุญาตให้คุณปรับแต่งโหมดเสียงของASUS Phone ของคุณเพื่อให้ได้เอาต์พุตเสียงที่คมชัด ซึ่งเหมาะกับ สถานการณ์การใช้งานที่แท้จริง

การใช้ ตัวช่วยสร้างเสียง

ในการใช้ ตัวช่วยสร้างเสียง:

1. แอป **ASUS > Audio Wizard (ตัวช่วยสร้างเสียง)**
2. ในหน้าต่าง AudioWizard และโหมดเสียงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน



เมื่อเปิดทำงาน ASUS Phone จะสลับไปยังคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดสำหรับแอป ASUS ที่กำลังรันในขณะนี้โดยอัตโนมัติ

3. และ **Advanced Effect (เอฟเฟกต์ขั้นสูง)** เพื่อปรับเอฟเฟกต์เสียงขั้นสูง

Splendid (สเปลินดิด)

ASUS Splendid (ASUS สเปลินดิด) ช่วยให้คุณสามารถปรับการตั้งค่าการแสดงผลอย่างง่าย ๆ ช่วยเพิ่มสีสันบนหน้าจอของคุณด้วย โหมดสีหน้าจอที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า


การใช้ Splendid

ในการใช้ Splendid:

1. จากหน้าจอ Home (หน้าจอหลัก) แตะ **ASUS > Splendid**
2. เลือกโหมดสีหน้าจอเหล่านี้: **สมดุล, ฟิลเตอร์แสงสีน้ำเงิน, สดใส, และ กำหนดเอง**

โหมดสมดุล

โหมดนี้มีการแสดงสีที่สมดุลบน ASUS Phone ของคุณ




แตะเพื่อเซตไปเป็นการ เปลี่ยนแปลงล่าสุดที่คุณทำ

เลื่อนเพื่อปรับอุณหภูมิสี

โหมดฟิลเตอร์แสงสีน้ำเงิน

โหมดนี้มีการแสดงผลคล้ายกระดาษสีอ่อนเพื่อลดความจ้าของสายตาสำหรับประสบการณ์การอ่านที่สบายตาบน ASUS Phone




เลื่อนเพื่อปรับสีเหลืองอ่อน

แท็บเพื่อรีเซ็ตไปเป็นการเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่คุณทำ

โหมดสดใส

โหมดนี้ได้รับแต่งสีอย่างละเอียดไว้ล่วงหน้าเพื่อแสดงสีสันของหน้าจอ ASUS Phone อย่างเต็มประสิทธิภาพ




แท็บเพื่อรีเซ็ตไปเป็นการเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่คุณทำ

เลื่อนเพื่อปรับอุณหภูมิสี

Customized mode (โหมดกำหนดเอง)

โหมดนี้ให้คุณปรับแต่งการแสดงผลของหน้าจอตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นสี อุณหภูมิสี สีสั่นและความเข้มสี




เลื่อนเพื่อปรับอุณหภูมิสี

เลื่อนเพื่อปรับสีสั่น

แตะเพื่อรีเซ็ตไปเป็นการ เปลี่ยนแปลงล่าสุดที่คุณทำ

เลื่อนเพื่อปรับความเข้มสี

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกโหมดหน้าจอ Splendid ได้อย่างรวดเร็วจากแผงการตั้งค่าด่วน



แตะไปจนกว่าคุณจะได้โหมดสีหน้าจอที่คุณต้องการ


ตัวประหยัดพลังงาน

เพิ่มหรือยืดอายุการใช้งานของ ASUS Phone ให้นานที่สุดเมื่อไม่ได้ใช้งาน หรือในขณะที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ
ปรับแต่งการตั้งค่าพลังงานอย่างชาญฉลาดสำหรับกิจกรรมที่ใช้บ่อย ๆ ของคุณ เช่น การอ่านอีเมล หรือการดูวิดีโอ

การตั้งค่าตัวประหยัดพลังงาน

โหมดแบตเตอรี่หลายรูปแบบช่วยปรับพลังงานของ ASUS Phone ให้เหมาะสมสำหรับสถานการณ์การใช้งานที่ต่างกัน

1. แตะ **ASUS > Power Saver (ประหยัดพลังงาน)** เพื่อเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน



2. แตะ **Battery modes (โหมดแบตเตอรี่)** เพื่อเลือกโหมดใดโหมดหนึ่งต่อไปนี้:

- **โหมดประสิทธิภาพการทำงาน:** ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ASUS Phone โดยไม่ต้องประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
- **โหมดสมดุล:** สร้างความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการทำงานและพลังงานของ ASUS Phone
- **โหมดประหยัดพลังงานอัจฉริยะ:** ตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่เริ่มจะหมด หรือเมื่อ ASUS Phone กำลังพักหน้าจอหรือไม่ได้ใช้งานเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
- **โหมดประหยัดพลังงานขั้นสูง:** ตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายเมื่อ ASUS Phone ไม่ได้ใช้งานเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่อย่างเต็มที่

3. แตะ **Auto-switch to Ultra-saving mode (เปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดพลังงานขั้นสูงอัตโนมัติ)** เพื่อตั้งค่าระดับแบตเตอรี่ที่จะเปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดพลังงานขั้นสูง

4. แตะที่ **Auto-switch mode (เปลี่ยนโหมดอัตโนมัติ)** เพื่อกำหนดเวลาการเปลี่ยนอัตโนมัติเป็นโหมดแบตเตอรี่ที่ระบุ

คุณสมบัติอื่น ๆ ใน Zen ของคุณอีกมากมาย

ASUS Cover

เปลี่ยนฝาครอบด้านหลังของASUS Phone ด้วยอุปกรณ์เสริมเฉพาะของ ASUS นี้ และตรวจสอบข้อมูลสำคัญโดยที่ไม่เปิดฝาครอบ


หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริมนี้อาจมีมาพร้อมกับASUS Phone ของคุณหรือซื้อแยกต่างหาก

การติดตั้ง ASUS Cover

หากต้องการติดตั้ง Cover:

1. ปิดASUS Phone
2. แฉะฝาให้หลุดจากร่องที่มุมซ้ายล่าง จากนั้นดึงฝาด้านหลังออก


ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแฉะเปิดฝา




3. เปลี่ยนฝาครอบด้านหลังด้วย ASUS Cover

Configuring the ASUS Cover settings (กำหนดการตั้งค่า ASUS Cover)

เพื่อกำหนดการตั้งค่า ASUS Cover :


1. แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)** > **ASUS Cover (ฝาปิด ASUS)**
2. ทำเครื่องหมายที่กล่องข้าง ๆ **Enable ASUS Cover (เปิดทำงานฝาปิด ASUS)**



การทำให้อุปกรณ์ของคุณทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

อัปเดตระบบ Android บน ASUS Phone ของคุณ และทำการอัปเดตแอปพลิเคชันและคุณสมบัติต่าง ๆ อยู่เสมอ

การอัปเดตระบบของคุณ

1. แตะ  จากนั้นแตะ **Settings (การตั้งค่า)**
2. บนหน้าจอ การตั้งค่า เลื่อนลงเพื่อแสดงรายการอื่น ๆ จากนั้นแตะ **About (เกี่ยวกับ)**
3. แตะ **System update (อัปเดตระบบ)** จากนั้นแตะ **Check Update (ตรวจสอบอัปเดต)**


หมายเหตุ: คุณสามารถพรีวิวครั้งสุดท้ายที่ระบบ ASUS Phone ของคุณถูกอัปเดตได้ที่ ตรวจสอบอัปเดตครั้งล่าสุด: ของหน้าต่าง อัปเดตระบบ

ที่เก็บข้อมูล

คุณสามารถเก็บข้อมูล แอปพลิเคชัน หรือไฟล์ต่าง ๆ บน ASUS Phone (ที่เก็บข้อมูลภายใน), นที่เก็บข้อมูลภายนอก หรือบน ที่เก็บข้อมูลออนไลน์ คุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อถ่ายโอน หรือดาวน์โหลดไฟล์ของคุณบนที่เก็บข้อมูล ออนไลน์ ใช้สายเคเบิล USB ที่มาพร้อมเครื่อง เพื่อคัดลอกไฟล์ไปยังหรือจากคอมพิวเตอร์ไปยัง ASUS Phone ของคุณ

สำรองและรีเซ็ต

สำรองข้อมูล, รหัสผ่าน Wi-Fi และการตั้งค่าอื่น ๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google โดยใช้ ASUS Phone ของคุณ ในการดำเนินการ:

1. แตะ  จากนั้นแตะ **Settings (การตั้งค่า) > Backup and reset (สำรองและรีเซ็ต)**
2. จากหน้าต่าง สำรองและรีเซ็ต คุณสามารถ:


- **Backup my data (สำรองข้อมูลของฉัน):** คุณสมบัตินี้ใช้สำหรับสำรองข้อมูลของคุณ, รหัสผ่าน Wi-Fi และการตั้งค่าอื่น ๆ ไปยัง เซิร์ฟเวอร์ Google เมื่อเปิดทำงาน
- **Backup account (แอดเดสการสำรอง):** อนุญาตให้คุณระบุแอดเดสที่ คุณจะเชื่อมโยงด้วยเมื่อคุณบันทึกข้อมูลสำรองของคุณ
- **Automatic Restore (กู้คืนอัตโนมัติ):** คุณสมบัตินี้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการกู้คืนการตั้งค่าและข้อมูลที่สำรองไว้ เมื่อคุณติดตั้ง แอปพลิเคชันใหม่
- **Factory data reset (รีเซ็ตข้อมูลโรงงาน):** ลบข้อมูลทั้งหมดบนโทรศัพท์

การรักษาความปลอดภัย ASUS Phone ของคุณ

ใช้คุณสมบัติด้านการรักษาความปลอดภัยของ ASUS Phone ของคุณเพื่อป้องกันการโจรกรรมหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับ อนุญาต

การปลดล็อคหน้าจอ

เมื่อหน้าจอถูกล็อค คุณสามารถเปิดเครื่องได้ด้วยตัวเลือกในการปลดล็อคต่าง ๆ ที่ ASUS Phone มีให้

1. แตะ  จากนั้นแตะ **Settings (การตั้งค่า) > Lock Screen (หน้าจอล็อค)**
2. แตะ **Lock Screen (หน้าจอล็อค)** จากนั้นเลือกตัวเลือกในการปลดล็อค ASUS Phone ของคุณ

หมายเหตุ:


- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วน **Unlock screen options (ตัวเลือกการปลดล็อคหน้าจอ)**
- เพื่อปิดใช้งานตัวเลือกการปลดล็อคหน้าจอที่คุณตั้งค่าไว้ แตะ **None (ไม่มี)** บนหน้าจอเลือกการล็อคหน้าจอ

ตัวเลือกการปลดล็อคหน้าจอ

เลือกจากตัวเลือกเหล่านี้เพื่อล็อค ASUS Phone ของคุณ


ปัดนิ้ว

ปัดนิ้วขึ้นเพื่อปลดล็อค ASUS Phone ของท่าน



PIN

ป้อนตัวเลขอย่างน้อยสี่หลัก เพื่อตั้งค่า PIN



Setup your PIN

Touch Continue when done

••••


Cancel Continue

1	2	3
4	5	6
7	8	9
← x	0	Next

สำคัญ! ให้แน่ใจว่าจำ PIN ที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้

รูปแบบ

เลื่อนนิ้วของคุณบนจุด เพื่อสร้างรูปแบบ



Choose your pattern

Pattern recorded

•••


•••

•••

สำคัญ! คุณสามารถสร้างรูปแบบโดยใช้จุดอย่างน้อยที่สุดสี่จุด
ให้แน่ใจว่าจำรูปแบบที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้

รหัสผ่าน

ป้อนตัวอักษรอย่างน้อยสี่ตัว เพื่อตั้งค้ำรหัสผ่าน



สำคัญ! ให้แน่ใจว่าจาร์หัสผ่านที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้

การกำหนดค่าคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของหน้าจออื่น ๆ

นอกเหนือจากโหมดการล็อคหน้าจอแล้ว

คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้เป็นหน้าต่างระบบรักษาความปลอดภัยของหน้าจอได้ด้วย:

- **Quick Access (เข้าถึงด่วน):** เลื่อนสวิตช์การเข้าถึงด่วนไปที่ **ON (เปิด)** เพื่อเรียกใช้แอปพบบนหน้าจอล็อค
- **Instant camera (กล้องอินสแตนต์):** เลื่อนสวิตช์กล้องอินสแตนต์ไปที่ **ON (เปิด)** เพื่อเปิดแอปกล้อง บนหน้าจอล็อค โดยการกดปุ่มระดับเสียงสองครั้ง
- **Owner info (ข้อมูลเจ้าของ):** แทปที่นี่ เพื่อแก้ไขและป้อนข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏแม้ในขณะที่หน้าจอถูกล็อค

การตั้งค่าการระบุตัวตนของASUS Phone

ทราบข้อมูลระบุตัวตนของASUS Phone ของคุณ เช่น หมายเลขผลิตภัณฑ์, หมายเลข IMEI (หมายเลขอุปกรณ์มือถือสากล) หรือ หมายเลขรุ่น

ตัวเลขนี้มีความสำคัญ เช่นเมื่อคุณทำASUS Phone ของคุณหาย คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ และให้ข้อมูลนี้ เพื่อขี้นบัญชีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตของASUS Phone ของคุณได้

วิธีการแสดงหมายเลขระบุตัวตนของASUS Phone ของคุณ:

1. แตะ **All Apps (แอปทั้งหมด)** จากนั้นแตะ **Settings (การตั้งค่า)**
2. บนหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) เลื่อนลงเพื่อแสดงรายการอื่น ๆ จากนั้นแตะ **About (เกี่ยวกับ)** หน้าจอ About (เกี่ยวกับ) แสดงสถานะ, ข้อมูลทางกฎหมาย, หมายเลขรุ่น, เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ, ข้อมูลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ
3. วิธีการดูหมายเลขผลิตภัณฑ์ หมายเลขติดต่อ SIM และ IMEI ของASUS Phone ของคุณ แตะ **Status (สถานะ)**

ภาคผนวก

ประกาศ

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง EC

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของข้อกำหนด R&TTE 1999/5/EC
คุณสามารถดาวน์โหลดประกาศเกี่ยวกับ ความสอดคล้องได้จาก
<http://www.asus.com/support>

การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบการได้ยินที่เป็นไปได้
อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

สำหรับประเทศฝรั่งเศส
หูฟังสำหรับอุปกรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการเกี่ยวกับระดับความดันเสียงที่กำหนดไว้ใน
มาตรฐาน EN50332-1:2013 และ/หรือ EN50332-2:2013 ในมาตรา L.5232-1 ของฝรั่งเศส

เครื่องหมาย CE

CE 0682 ⚠

เครื่องหมาย CE สำหรับอุปกรณ์ที่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการของข้อกำหนด 1999/5/EC ของรัฐสภา
และคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรป ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 1999 ที่ควบคุม
อุปกรณ์วิทยุและการสื่อสารโทรคมนาคม และการรับรู้ถึงความสอดคล้อง รวมกัน

ค่า SAR ของ CE สูงที่สุดสำหรับอุปกรณ์มีค่าดังนี้:

- 0.882 วัตต์/กก. (ร่างกาย)
- 0.233 วัตต์/กก. (ศีรษะ)

ข้อมูลการสัมผัสถูก RF (SAR) – CE

อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด EU (1999/519/EC) เกี่ยวกับข้อจำกัดในการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของ ผู้คนในที่สาธารณะทั่วไป ตามวิธีของการป้องกันสุขภาพ

สำหรับการทำงานเมื่อสวมที่ร่างกาย อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับคำแนะนำ ICNIRP และมาตรฐานของสหภาพยุโรป EN 62209-2 สำหรับใช้กับอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเฉพาะ SAR ถูกวัดเมื่ออุปกรณ์อยู่ห่างจากร่างกายที่ระยะ 1.5 ซม. ในขณะที่ส่งระดับพลังงาน เอาต์พุตที่ได้รับการรับรองสูงที่สุดในทุกย่าน ความถี่ของอุปกรณ์นี้ การใช้อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วยโลหะ อาจไม่สอดคล้องกับคำแนะนำในการสัมผัสถูกของ ICNIRP

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำหนักมากกว่า 3 กก. ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่มากกว่า หรือเท่ากับ: H05VV-F, 3G, 0.75 มม.² หรือ H05VV-F, 2G, 0.75 มม.²

บริการรีไซเคิล/การนำกลับของ ASUS

โปรแกรมการรีไซเคิลและนำกลับของ ASUS มาจากความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา เราเชื่อว่าการให้ทางแก้ปัญหาสำหรับคุณ จะทำให้สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอื่นๆ รวมทั้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ของเราอย่างมีความรับผิดชอบ โปรดไปที่ <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> สำหรับ ข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดในภูมิภาคต่างๆ

ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ

สำคัญ! เพื่อให้เป็นฉนวนไฟฟ้า และรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า มีการใช้สารเคลือบเพื่อป้องกันอุปกรณ์ ยกเว้นที่ด้านข้าง ซึ่งมีพอร์ต I/O อยู่

ประกาศเกี่ยวกับ ASUS สีเขียว

ASUS มุ่งมั่นในการสร้างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันสุขภาพของผู้บริโภค ในขณะเดียวกัน ก็ยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มันน้อยที่สุด การลดจำนวนหน้าของคู่มือให้เหลือน้อยลง ก็สอดคล้องกับการลดการปล่อย คาร์บอน

สำหรับคู่มือผู้ใช้รายละเอียด และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้อ่านคู่มือผู้ใช้ที่ให้มาใน ASUS Phone หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์สนับสนุนของ ASUS ที่ <http://support.asus.com/>

ชื่อรุ่น: ASUS_Z011D (ZE601KL)

ผู้ผลิต:	ASUSTeK Computer Inc.
ที่อยู่:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในยุโรป:	ASUS Computer GmbH
ที่อยู่:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY