



ASUS Phone

IN SEARCH OF INCREDIBLE

מדריך למשתמש



HB11690

ASUS





מהדורה ראשונה / 2016 אוגוסט
דגם: ASUS_Z01FD

לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע
בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב
User Manual (מדריך למשתמש) זה כדי
למנוע פציעה או נזק למכשיר.

הערה: לקבלת העדכונים האחרונים
ומידע מפורט נוסף, בקר באתר
www.asus.com

מלפנים

חיישן קרבה וחיישן אור
נורית חיווי רמקול



מצלמה קדמית


מסך מגע

מקשי מגע





צד




לתשומת לבך: חיבור USB C
תומך בקצב העברה של USB 2.0.






מאחור



טעינת ה-ASUS Phone

טעינת ה-ASUS Phone:

1. חבר את מחבר ה-USB ליציאת ה-USB של מתאם החשמל.
2. חבר את הקצה האחר של כבל ה-USB ל-ASUS Phone.
3. חבר את מתאם החשמל לשקע חשמל.





חשוב!

- בעת שימוש ב-ASUS Phone כשהוא מחובר לשקע החשמל, על השקע המוארק להיות קרוב ליחידה ונגיש.
- בעת טעינת ה-ASUS Phone באמצעות מחשב, הקפד לחבר את כבל ה-micro USB ליציאת USB 3.0 / 2.0 של המחשב.
- אל תטען את ה-ASUS Phone כשטמפרטורת הסביבה גבוהה מ-35°C (95°F).

הערות:

- השתמש רק במתאם החשמל המצורף למכשיר. השימוש במתאם חשמל אחר עלול להזיק למכשיר.
- השימוש במתאם החשמל והכבל המצורפים לחיבור כבל האותות של ה-ASUS Phone לשקע חשמל הוא הדרך הטובה ביותר לטעון את ה-ASUS Phone.
- השתמש במתאם החשמל של ASUS במתח 18 וואט ובכבל USB של ASUS כדי לטעון מהר כשהטלפון של ASUS במצב שינה.
- טווח מתח המבוא בין השקע למתאם זה הוא 100V-240V AC מתח היציאה של כבל ה-USB Micro הוא +5V=2A, 10W / +9V=2A, 18W




התקנת כרטיס Nano SIM / microSD micro SIM

התקנת כרטיס mirco SIM / Nano :SIM / microSD



1. דחוף סיכה לחור
שבמגש כרטיסי
ה-Nano / microSD-
SIM / micro SIM כדי
להוציא אותו.

2. הכנס כרטיס Nano SIM / Micro SIM או
MicroSD לאחריו הכרטיסים.



חשוב: ניתן להשתמש רק בכרטיס
nano SIM או microSD בכל עת.



3. דחוף את המגש כדי להכניסו.

הערות:

- חריץ כרטיס ה-Micro SIM תומך בתחומי רשתות 2G GSM, WCDMA, LTE, GSM/EDGE, ו-.
- חריץ כרטיס ה-microSD תומך בתבניות כרטיסים microSD ו-microSDHC.

חשוב: שני החריצים לכרטיסי microSIM תומכים ברשתות 2G GSM, WCDMA, LTE, 3G WCDMA, 4G LTE. עם זאת, רק כרטיס microSIM אחד יכול להתחבר לשירות 3G WCDMA / 4G LTE בכל פעם.

זהירות:

- אל תשתמש בכלים חדים או בממס לטיפול במכשיר, מכיוון שהוא עלולים להישרט.
- השתמש רק בכרטיס microSIM סטנדרטי בטלפון ASUS. מתאם לכרטיס SIM מגודל nano ל micro-SIM או כרטיס SIM שנגזר עשויים שלא להתאים לטלפון ASUS וייתכן שהטלפון לא יזהה אותם.

• **כדי למנוע נזק בלתי הפיך, אל תכניס מתאם לכרטיס SIM מגודל nano ל micro-SIM. לאחר חריץ של כרטיס ה-SIM.**



תאימות לחשיפה לתדר רדיו של הנציבות האירופית

מכשיר זה עומד בכל הדרישות של
בדבר EC/האיחוד האירופי 1999/519
מגבלת חשיפה של הציבור הרחב לשדות
אלקטרומגנטיים לשם הגנה על הבריאות
עבור הפעלה על הגוף, מכשיר זה נבדק
בשימוש בקרבת הגוף ותואם לכל ההנחיות
של ICNIRP לחשיפה וכן לתקן האירופי EN
2-62209, לשימוש עם האביזרים הייעודיים.
SAR נמדד כאשר המכשיר נמצא במרחק
0.5 מ"מ מהגוף בעת שידור בעוצמת
ההספק המרבית המורשה בכל תחומי
התדרים של המכשיר הזה. שימוש באביזרים
אחרים המכילים מתכות עלול שלא להבטיח
תאימות להנחיות החשיפה של ICNIRP.

אזהרת סימון CE

① 0560 CE

סימון CE עבור התקנים עם LAN אלחוטי/ Bluetooth

ציוד זה תואם לדרישות הנחיה EC/1999/5
של הוועדה ושל הפרלמנט האירופאי מה-9
במרץ 1999, בנוגע לפיקוח על ציוד רדיו
וטלקומוניקציה ולהכרה הדדית בתאימות.
ערכי CE SAR הגבוהים ביותר של המכשיר
הם:

- 0.363 ואט/ק"ג @ 10g (גוף)
- 1.350 ואט/ק"ג @ 10g (ראש)

השימוש במכשיר הזה בתוך מבנה מוגבל
לטווח התדרים 5150-5350MHz.





לרשתות 5GHz WLAN: ניתן להפעיל ציוד זה ב:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

מידע על בטיחות בלייזר

מוצר לייזר מקטגוריה 1

שימוש ב-GPS (מערכת מיקום גלובלית) בטלפון ASUS

שימוש ב-GPS בטלפון ASUS:

- ודא שהמכשיר מחובר לאינטרנט לפני שימוש ב-Google Map או ביישומים אחרים המשתמשים ב-GPS.
- לשימוש ראשון ביישום המשתמש ב-GPS, הקפד להימצא מחוץ למבנה כדי לקבל את נתוני המיקום הטובים ביותר.
- בעת שימוש ביישום המשתמש ב-GPS במכשיר בתוך רכב, החלקים המתכתיים בשמשת הרכב ובמכשירים אלקטרוניים אחרים עשויים לפגוע בביצועי ה-GPS.

מידע בנושא בטיחות

טיפול ב-ASUS Phone

- השתמש ב-ASUS Phone בסביבה שהטמפרטורות בה הן בין 0°C (32°F) ו- 35°C (95°F).





הסוללה

הטלפון של ASUS כולל סוללת פולימר בהספק גבוה שאינה נשלפת. להארכת חיי הסוללה, פעל על פי הנחיות התחזוקה.

- אין לשלוף את סוללת ה-Li-ion, הדבר יגרום לפקיעת האחריות.
- אל תטען בטמפרטורות גבוהות או נמוכות מאוד. ביצועי הסוללה מיטביים בטמפרטורות של $+5^{\circ}\text{C}$ עד $+35^{\circ}\text{C}$.
- אין לשלוף ולהחליף את הסוללה בסוללה שלא אושרה לשימוש.
- אל תסיר את הסוללה ואל תכניס אותה למים או לנוזל אחר.
- אל תנסה לעולם לפתוח את הסוללה מכיוון שהיא מכילה חומרים שעלולים להזיק בעת בליעה או בעת מגע עם עור חשוף.
- אל תסיר את הסוללה ואל תקצר אותה, מכיוון שהיא עלולה להתחמם יתר על המידה ולגרום לשרפה. הרחק אותה מתכשיטים ומחפצים מתכתיים אחרים.
- אל תסיר את הסוללה ואל תשליך אותה לאש. היא עלולה להתפוצץ ולשחרר חומרים רעילים לסביבה.
- אל תסיר את הסוללה ואל תשליך אותה לאשפה הביתית הרגילה. קח אותה לנקודת איסוף לחומרים מסוכנים.
- אל תיגע בקוטבי הסוללה.





זהירות:

- אם הסוללה מוחלפת בסוג שגוי, קיימת סכנת התפוצצות.
- השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות.

המטען

- השתמש רק במטען המצורף ל-ASUS Phone.
- אל תמשוך לעולם את כבל המטען כדי לנתקו מהשקע. משוך את המטען עצמו.

זהירות

ה-ASUS Phone הוא מכשיר איכותי. לפני הפעלתו, קרא את כל ההוראות וסימוני האזהרה שעל מתאם החשמל.

- אל תשתמש ב-ASUS Phone בסביבות שהטמפרטורה בהן חמה באופן קיצוני או לחות קיצונית. הביצועים המיטביים של ה-ASUS Phone הם בסביבה שהטמפרטורות בה הן בין 0°C (32°F) ו- 35°C (95°F).

- אל תפרק את ה-ASUS Phone או את האביזרים שלו. אם נדרש טיפול או תיקון, החזר את המכשיר למרכז שירות מורשה. אם המכשיר מפורק, קיימת סכנה להתחשמלות או לשרפה.

- אל תקצר את קוטבי הסוללה באמצעות פריטים מתכתיים.





שירותי החזרה/ מחזור של ASUS

אנו מאמינים באספקת פתרונות למשתמשים אשר יאפשרו להם למחזר בצורה אחראית את המוצרים, את הסוללות ורכיבים אחרים מתוצרתנו, וכן את חומרי האריזה. לפרטים אודות מחזור באזורים שונים, בקר בכתובת <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

השלכה נאותה

החלפת סוללות בסוללות מסוג לא נכון עלולה לגרום לפיצוץ. השליך סוללות משומשות בהתאם להוראות.



אין להשליך את הסוללה לפח האשפה הרגיל. סמל של האשפה המבוטל מציין כי אין להשליך את הסוללה אל פח האשפה הרגיל.



אין להשליך את ה-Phone ASUS לפח האשפה הרגיל. המוצר תוכנן כך שניתן יהיה לעשות שימוש חוזר בחלקים ולמחזר אותו. סמל זה של פח אשפה המבוטל באמצעות איקס מציין כי אין להשליך את המוצר (חשמל, ציוד אלקטרוניקה, ותאי סוללות המכילים כספית) לפח אשפה רגיל. בדוק מהן התקנות המקומיות בנוגע להשלכת מוצרים חשמליים.



אין להשליך את ה-Phone ASUS לאש. אין לקצר את המגעים. אין לפרק את ה-Phone ASUS.





ASUS Israel

כתובת : ת.ד 3207, פ"ת

הצהרה

אנו מצהירים שקודי ה IMEI של המוצר
ASUS Phone, יחודיים לכל מכשיר
ומוקצים רק לדגם זה.

ה IMEI של כל מכשיר מוגדר במפעל
לא ניתן לשנותו והוא תואם לדרישות
הרלוונטיות של תקינות ה IMEI לפי
תקני ה GSM.

בכל מקרה של שאלה או בירור בנושא
זה ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות
הלקוחות.

בכבוד רב,
מס' טלפון לשירות לקוחות, תמיכה
ופירוט מיקום נקודות השירות למוצרי
ASUS : 1-700-721-177

מוקד שירות הלקוחות של ASUS
יהיה פתוח בימים א' –ה' בכל שבוע בין
8:00 ל 17:00
(למעט ערבי חג וחג)

לפתיחת קריאת שירות ניתן להיכנס
לקישור הבא: <https://il.asus.com/rma>





Copyright © 2016 ASUSTeK
Computer Inc. כל הזכויות שמורות.

אתה מסכים לכך שכל הזכויות של
מדריך למשתמש זה נותרות ברשות
ASUS כל הזכויות ללא יוצא מן הכלל,
לרבות, אך לא רק, המדריך למשתמש
או אתר האינטרנט הן ויישאר רכוש
הבלעדי של ASUS ו/או שותפותיה.
שום תוכן במדריך למשתמש זה אינו
מעביר זכויות כאלה או מעניק לך זכויות
כאלה.

ASUS מספקת את המדריך למשתמש
הזה ללא כל אחריות שהיא. המפרטים
והמידע שבמדריך זה נודעו לידיעה
בלבד, הם עשויים להשתנות בכל עת
ללא מתן הודעה, ואין לראות בהם
מחויבות מצד ASUS.

פורום המעריצים ZenTalk
[http://www.asus.com/zentalk/
\(global_forward.php\)](http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)



1 5 0 6 0 - 8 2 2 A 1 0 0 0

