

Zenfone™ **3**

ZS570KL
Használati útmutató

ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

Gondozás és biztonság

Írányelvek



A közlekedésbiztonság elsődleges. Nyomatékosan javasoljuk, hogy ne használja eszközét vezetés, vagy bármilyen gépjármű üzemeltetése közben.



Az eszköz kizárólag 0°C (32°F) és 35°C (95°F) közötti hőmérsékleten használható.



Kapcsolja ki az eszközt, ahol a mobilkészülékek használata tilos. Mindig tartsa be a szabályokat, ha korlátozott területen, pl. repülőgépen, filmszínházban, kórházban vagy orvosi berendezés közelében, gáz vagy üzemanyag közelében, építési területen, robbantási vagy egyéb területen tartózkodik.



Kizárólag az ASUS által a készülékhez mellékelte és jóváhagyott hálózati adaptert és kábeleket használja. Tekintse meg a készülék alján lévő besorolási címkét és győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter megfelel a kategóriának.



Ne használjon sérült tápkábelt, tartozékot vagy más perifériát az eszközzel.



Tartsa szárazon az eszközt. Ne tegye ki az eszközt folyadéknak, esőnek vagy nedvességnek, illetve ne használja azok közelében.



Az eszközt át bocsáthatja röntgenberendezéseken (pl. a repülőtéri biztonság érdekében futószalagon használt gépek), azonban ne tegye ki kézi és egyéb mágneses detektoroknak.



Az eszköz kijelzője üvegből készült. Ha az üveg eltörik, ne használja tovább az eszközt, és ne érintse meg a törött üveget. Azonnal küldje el az eszközt javításra az ASUS által jóváhagyott szervizbe.



A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.



Az eszköz tisztítása előtt húzza ki a hálózati tápkábelt. Kizárólag tiszta cellulózból készült szivacsot vagy szarvasbőrt használjon a kijelző tisztításához.



Az eszközt kizárólag az ASUS által jóváhagyott szervizbe küldje javításra.

Megfelelő selejtezés



A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Az elhasznált elemektől az utasításokat betartva szabaduljon meg.



NE helyezze el az ASUS telefonhoz készüléket a háztartási hulladékkal együtt. A terméket úgy terveztük meg, hogy lehetővé tegye az alkatrészek és anyagok megfelelő újrahasznosítását. Az áthúzott kerek szeméttárolót ábrázoló jelzéssel ellátott terméket (elektromos és elektronikus berendezések és higanytartalmú gombaelemek) nem szabad háztartási szemétként kezelni. Az elektronikus termékek elhelyezését illetően tájékozódjon a helyi hatóságoknál.



NE helyezze el az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt. Az áthúzott kerek szeméttárolót ábrázoló jelzés azt jelenti, hogy az akkumulátort tilos a háztartási hulladékkal elhelyezni.



NE dobja a ASUS telefonhoz készüléket tűzbe. NE zárja rövidre az érintkezőket. NE szerelje szét a ASUS telefonhoz készüléket.

ZenTalk Rajongói Fórum

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



Nagy felbontású hang



- Támogatja az USB hangkimenetet külső USB HP erősítőre, amely tartalmazza a DAC-ot és HP kimenetet biztosít.
- FLAC és WAVE hangformátumot támogat 192kHz/24bit, 88,2kHz/24bit, 48kHz/24bit, 44,1kHz/24bit felbontással.

Tartalomjegyzék

1 Alapvető tudnivalók

Üdvözljük!	7
Készítse elő az ASUS Phone készüléket!	8
Használatba vétel	17
Az érintőképernyő használata	19

2 Seholy olyan jó, mint otthon

A Zen Home jellemzői	22
Kezdőképernyő	22
Gyorsbeállítások	24
Rendszerértesítések használata	25
A Kezdőlap testreszabása	26
Alkalmazások és widgetek	26
Háttérképek	27
Easy Mode	28
Dátum és idő beállítása	31
Csengőhang és értesítési hangok beállítása	31
Zárolt képernyő	32
A zárolt képernyő személyre szabása	32
A gyorsgombok testreszabása	33
Ujjlenyomat-érzékelő	34
Az ASUS phone üzembe helyezése	34
Ujjlenyomat-azonosító létrehozása a Settings (Beállítások) képernyőn	35

3 Work hard, play harder

Chrome	36
A Chrome indítása	36
Oldal megosztása	37
Új fül hozzáadása	37
Oldalak megjelölése könyvjelzővel	37
Intelligens online olvasás	38
A böngészési előzmények törlése	38
Gmail	39
Google Calendar	40
Események létrehozása	40
Események szerkesztése vagy eltávolítása	40
Emlékeztető létrehozása	41
Emlékeztetők szerkesztése vagy eltávolítása	41
Do It Later	42
Hívás később	42
Üzenetküldés később	42
Teendők hozzáadása	42
Teendők törlése	43
Fájlkezelő	43
A Felhő	44
ASUS WebStorage	44

	ASUS-támogatás	45
4	Kapcsolatban lenni	
	Telefonálás stílusosan	46
	Kettős SIM szolgáltatás.....	46
	Hívások indítása.....	48
	Hívások fogadása.....	52
	A hívásnaplók kezelése	52
	További híváslehetőségek.....	54
	Egynél több hívás kezelése.....	55
	Hívások rögzítése	58
	Supernote	59
	Partnerbeállítások	59
	Profil beállítása	59
	Partnerek hozzáadása.....	60
	VIP-személyek beállítása.....	61
	Marking your favorite contacts	63
	Partnerek importálása	63
	Partnerek exportálása.....	64
	Közösségi hálózatépítés a partnerekkel.....	65
	Partnerek információinak kapcsolása	66
	Hívásnaplók biztonsági mentése/visszaállítása	66
	Üzenet küldése és egyébek	68
	Google Messenger	68
5	Móka és szórakozás	
	Headset használata	69
	Audió aljzat csatlakoztatása	69
	FM-rádió.....	70
6	Megismételhetetlen pillanatok	
	Pillanatok rögzítése	72
	A Kamera alkalmazás indítása	72
	A kamera használatba vétele	72
	Speciális kamerafunkciók.....	76
	A Snapdragon Camera használata	81
	A Galéria használata	82
	Közösségi hálózati fiókjából és felhőtárhelyéből származó fájlok megtekintése	82
	A fotó helyének megtekintése.....	83
	Fájlok megosztása a galériából	84
	Fájlok törlése a galériából.....	84
	Kép szerkesztése	84
	A MiniMovie használata	86
	PhotoCollage	88
7	Kapcsolatban maradni	
	Mobilhálózat	89
	A mobilhálózat engedélyezése	89

Wi-Fi	89
Wi-Fi engedélyezése.....	89
Kapcsolódás Wi-Fi hálózathoz	90
A Wi-Fi letiltása	90
Bluetooth®	90
A Bluetooth® engedélyezése.....	90
Az ASUS telefonhoz párosítása Bluetooth®-eszközzel	91
Az ASUS telefonhoz párosításának megszüntetése a Bluetooth®-eszközzel.....	91
Kapcsolat-megosztás	92
Wi-Fi Hotspot	92
Bluetooth kapcsolat-megosztás	93
8 Utazás és térképek	
Időjárás	94
A Időjárás alkalmazás indítása	94
Weather kezdőlap	94
Óra	95
Világóra	95
Ébresztőóra.....	96
Stopperóra	96
Időzítő.....	97
9 ZenLink	
Share Link	98
10 Zen mindenhol	
Különleges Zen eszközök	100
Zseblámpa	100
Power & Boost.....	102
Számológép.....	103
Auto-start Manager	104
ASUS Mobile Manager.....	105
Quick Memo	106
Hangrögzítő.....	107
AudioWizard.....	109
Splendid.....	110
Energiatakarékos funkció	113
11 A Zen karbantartása	
Az eszköz naprakészen tartása	114
A rendszer frissítése.....	114
Tárhely	114
Biztonsági mentés és alaphelyzet	114
Az ASUS telefonhoz biztonságba helyezése	115
Függelékek	
Megjegyzések	119

Alapvető tudnivalók

1

Üdvözljük!

Fedezze fel a ASUS Zen UI magától értetődő egyszerűségét!

Az ASUS Zen Ulegy tetszetős, magától értetődő felület, amelyet kizárólag ASUS telefonokhoz fejlesztettek ki. Speciális alkalmazásokat kínál, amelyek más alkalmazásokban vagy azokhoz kapcsolódóan működnek, hogy megfeleljenek egyedi igényeinek és életét könnyebbé tegyék amellet, hogy lehetővé teszik a szórakozást ASUS Phone készülékével.



ASUS-támogatás

Find answers from FAQs (Frequently Asked Questions) or provide your feedbacks in the user forum.



Kamera

PixelMaster technológia segítségével rögzítheti a megismételhetetlen pillanatokot élénk és minőségi fotókban és videókban.



Do It Later

Megkaphatja és válaszolhat fontos e-mailjeire, SMS üzeneteire, megtekintheti az érdekes weboldalakat, illetve elvégezheti egyéb fontos feladatait, amikor arra a legmegfelelőbb az idő.




Megosztási hivatkozás

Gyorsan megoszthat és fogadhat fájlokat, alkalmazásokat vagy médiatartalmat más Android eszközökkel vagy PC-kkel.



PhotoCollage


Bolondítsa meg fotóit matricákkal, vagy használjon kreatív effektusokat ezzel az ingyenes kollázskészítővel.

MEGJEGYZÉS: Az ASUS Zen UI alkalmazások elérhetősége térségenként és ASUS Phone típusonként eltérő. Érintse meg a  elemet a Kezdőlapen az ASUS Phone készüléken elérhető alkalmazások megtekintéséhez.

Készítse elő az ASUS Phone készüléket!

Alkatrészek és jellemzők

Vegye elő eszközét és tegye üzemkésszé pillanatok alatt.



FIGYELEM!

- A hálózati kapcsolattal és akkumulátorral kapcsolatos problémák elkerülése érdekében:
 - NE helyezzen fémes matricát az antenna területe fölé.
 - NE használjon fémből készült védőkeretet/burkolatot az ASUS Phone készüléken.
 - NE takarja le az antenna területét kézzel vagy egyéb tárggyal, amikor a készülék funkcióit használja, pl. telefonhívás és a mobil adatkapcsolat használata.
- ASUS-kompatibilis kijelzővédő használata ajánlott. A nem ASUS-kompatibilis kijelzővédő használata az ASUS Phone érzékelőjének hibás működését idézheti elő.

MEGJEGYZÉS:

- A micro SIM kártyanyílások támogatják a GSM/GPRS/EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, TD-SCDMA, CDMA2000, FDD-LTE, és TD-LTE DSDS hálózati sávok használatát.
- A microSD kártyanyílás microSD és microSDHC kártyák használatát támogatja.

FONTOS!

- Képernyővédő használatát nem ajánljuk, mert zavarhatja a közelségérzékelő működését. Ha képernyővédőt kíván használni, győződjön meg arról, hogy nincs a közelségérzékelő útjában.
- Az eszközt, különösképpen az érintőképernyőjét, mindig tartsa szárazon. A víz és egyéb folyadékok az érintőképernyő hibás működését eredményezhetik.

Nano SIM / Micro-SIM-kártya behelyezése

A Nano subscriber identity module (Nano SIM) vagy micro-subscriber identity module (micro SIM) kártya különböző információkat tárol, például az Ön mobiltelefonszámát, partnereit, üzeneteit és olyan egyéb adatokat, amelyekkel hozzáférhet a mobilhálózathoz.


ASUS Phone készülékén két Nano SIM és micro-SIM-kártyanyílás található, amelyek lehetővé teszik, hogy két mobilhálózatot állítson be anélkül, hogy két mobil eszközt kellene magával hordania.

VIGYÁZAT!

- Az eszközt kizárólag mobilszolgáltató által jóváhagyott Nano SIM vagy micro-SIM-kártyával való használatra tervezték.
- Körülvágott SIM-kártya használata nem ajánlott a Nano SIM vagy micro-SIM-kártyanyílásban.
- Nano SIM vagy micro-SIM-kártya behelyezése előtt kapcsolja ki eszközét.
- A Nano SIM vagy micro-SIM-kártyát rendkívül óvatosan távolítsa el. Az ASUS nem felelős semmilyen adatvesztésért vagy sérülésért, ami a Nano SIM vagy micro-SIM-kártyán bekövetkezik.
- Ne helyezzen memóriakártyát a Nano SIM vagy micro-SIM-kártyanyílásba! Ha véletlenül memóriakártyát helyeztek a Nano SIM vagy micro-SIM-kártyanyílásba, küldje az eszközt egy hivatalos ASUS-szervizbe.


Nano SIM / Micro-SIM-kártya behelyezéséhez:

1. Kapcsolja ki az eszközt.
2. Illesszen egy tűt a Micro SIM / Nano SIM / microSD-kártya tálcáján található nyílásba a tálcá kiadásához.



3. Illessze be a micro SIM vagy nano SIM-kártyát a micro SIM vagy nano SIM-kártyanyílásba.


FONTOS! egyszerre csak nano SIM-kártyát vagy microSD-kártyát használhat.



4. Tolja be a tálcát a bezárásához.

VIGYÁZAT!

- Ne használjon éles eszközöket vagy oldószereket a készüléken az esetleges karcok elkerülése érdekében.
- Az ASUS Phone készülékben kizárólag szabványos Micro SIM-kártya használható. Előfordulhat, hogy a Nano-Micro SIM adapter vagy a körülvágott SIM-kártya nem illeszkedik megfelelően az ASUS Phone készülékbe, emiatt a készülék nem tudja felismerni a kártyát.
- **NE helyezzen üres Nano-Micro SIM adaptert a Micro SIM-kártyanyílásba, mert ezzel visszafordíthatatlan károsodást okozhat készülékében.**




Nano SIM / Micro-SIM-kártya eltávolítása


VIGYÁZAT: A Nano SIM vagy micro-SIM-kártyát rendkívül óvatosan távolítsa el. Az ASUS nem felelős semmilyen adatvesztésért vagy sérülésért, ami a Nano SIM vagy micro-SIM-kártyán bekövetkezik.

A Nano SIM / Micro-SIM-kártya eltávolításához:


1. Kapcsolja ki az eszközt.
2. Illesszen egy tűt a Micro SIM / Nano SIM / microSD-kártya tálcáján található nyílásba a tálcá kiadásához.



3. Távolítsa el a micro SIM / nano SIM-kártyát a micro SIM, nano SIM / microSD combo kártyanyílásból.



4. Tolja be a tálcát a bezárásához.



Memóriakártya behelyezése

Az ASUS telefonhoz készülék legfeljebb 2 TB kapacitású microSD™ és microSDHC™ memóriakártyák használatát támogatja.


MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem kompatibilisek az ASUS telefonhoz készüléssel. Győződjön meg arról, hogy kizárólag kompatibilis memóriakártyát használ, így elkerülheti az adatvesztést, illetve az eszköz, a memóriakártya, vagy mindkettő sérülését.

FIGYELEM!


- A memóriakártyát rendkívül óvatosan kezelje. Az ASUS nem felelős semmilyen, a memóriakártyán bekövetkező adatvesztésért vagy kárért.
 - Ne helyezzen Nano SIM vagy micro-SIM-kártyát a memóriakártya-nyílásba! Ha véletlenül Nano SIM vagy micro-SIM-kártyát helyeztek a memóriakártya-nyílásba, küldje az eszközt egy hivatalos ASUS-szervizbe.
-

Memóriakártya behelyezése:


1. Kapcsolja ki az eszközt.
2. Illesszen egy tűt a Micro SIM / Nano SIM / microSD-kártya tálcáján található nyílásba a tálcá kiadásához.



3. Illessze a micro SD-kártyát a nano SIM / microSD combo kártyanyílásba.



4. Tolja be a tálcát a bezárásához.




Memóriakártya eltávolítása

FIGYELEM!

- A memóriakártyát rendkívül óvatosan kezelje. Az ASUS nem felelős semmilyen, a memóriakártyán bekövetkező adatvesztésért vagy sérülésért.
- Megfelelően vegye ki a memóriakártyát az eszközből a biztonságos eltávolítása érdekében. A memóriakártya kiadásához lépjen a **Kezdőlap > Minden alkalmazás > Beállítások > Tárhely > Külső tárolóeszköz leválasztása** elemre.


Memóriakártya eltávolítása:

1. Kapcsolja ki az eszközt.




2. Illesszen egy tűt a Micro SIM / Nano SIM / microSD-kártya tálcáján található nyílásba a tálcá kiadásához.

3. Távolítsa el a microSD-kártyát a nano SIM / microSD combo kártyanyílásból.



4. Tolja be a tálcát a bezárásához.



Az ASUS telefonhoz feltöltése

Az ASUS telefonhozet részben feltöltve szállítják, de teljesen fel kell töltenie a használatba vételhez. Olvassa el az alábbi utasításokat és óvintézkedéseket az eszköz feltöltése előtt.

FONTOS!


- Kizárólag a mellékelt tápfeszültség-adaptert és „C” típusú USB-kábelt használja az ASUS telefonhoz feltöltéséhez. Más típusú tápfeszültség-adapter vagy kábel használata esetén az eszköz megrongálódhat.
- Válassza le a védőfóliát a tápfeszültség-adapterről és „C” típusú USB-kábelről, mielőtt az eszközzel használná.
- Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség-adaptert kompatibilis hálózati csatlakozóaljzatba dugja. A tápfeszültség-adaptert bármilyen kompatibilis 100–240 V-os csatlakozóaljzatba dughatja.
- Az eszköz kimeneti feszültsége +9V=2A, 18W / +5V=2A, 10W.
- Amikor az ASUS telefonhoz készüléket hálózati áramforrásról használja, a földelt aljzatnak a készülék közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie.
- Hogy takarékoskodjon az elektromos árammal, húzza ki a tápfeszültség adaptert a csatlakozóaljzataból, amikor nem használja.
- Ne tegyen tárgyakat az ASUS telefonhoz tetejére.

VIGYÁZAT!

- Töltés közben az ASUS telefonhoz felmelegedhet. Ez nem meghibásodás jele, azonban ha eszköze rendellenesen forróvá válik, válassza le a „C” típusú USB-kábelt eszközéről, majd küldje az eszközt a tápfeszültség-adapterrel és kábellel együtt egy hivatalos ASUS szervizbe.
- Annak érdekében, hogy megelőzze az ASUS telefonhoz, a tápfeszültség-adapter, vagy a „C” típusú USB-kábel sérülését, győződjön meg arról, hogy a „C” típusú USB-kábel, a tápfeszültség-adapter és eszköze megfelelően csatlakoznak, mielőtt megkezdene a töltést.

Az ASUS telefonhoz feltöltéséhez:

1. Csatlakoztassa a „C” típusú USB-kábelt a tápfeszültség adapterhez.
2. Dugja a „C” típusú USB-csatlakozót az ASUS telefonhoz készülékbe.
3. Dugja a tápfeszültség adaptert egy földelt konnektorba.



FONTOS!

- Amikor az ASUS Phone készüléket konnektorhoz csatlakoztatva használja, a földelt aljzatnak a készülék közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie.
- Amikor az ASUS Phone készüléket számítógépről tölti fel, ügyeljen arra, hogy a „C” típusú USB-kábel a számítógép USB 2.0 / USB 3.0 portjához csatlakozzon.
- Kerülje az ASUS Phone készülék feltöltését olyan környezetben, ahol hőmérséklet meghaladja a 35°C (95°F) értéket.
- Töltse az ASUS telefonhoz készüléket nyolc (8) órán át, mielőtt akkumulátorról táplálva használatba venné.
- Az akkumulátortöltés állapotát az alábbi ikonok jelzik:



- A gyorsfeltöltési funkció használata közben a telefon felforrósodhat.
-

MEGJEGYZÉSEK:

- Csak az eszközhöz mellékelt hálózati adaptert használja. Más típusú hálózati adapter használata esetén megrongálódhat az eszköz.
 - Az ASUS Phone feltöltésének a legjobb módja az, ha a mellékelt tápfeszültség adaptert és az ASUS Phone jelkábelét használja az ASUS Phone fali aljzathoz történő csatlakoztatásához.
 - A tápfeszültség adapter és a fali aljzat bemeneti feszültségtartománya 100V–240V~. Az eszköz kimeneti feszültsége +9V=2A, 18W / +5V=2A, 10W.
-

4. Ha teljesen feltöltődött, előbb válassza le az USB-kábelt az ASUS telefonhozról, majd húzza ki a tápfeszültség-adaptert a hálózati csatlakozóaljzathoz.
-

MEGJEGYZÉSEK:


- Eszközét töltés közben is használhatja, azonban ilyenkor tovább tarthat az eszköz teljes feltöltése.
 - A számítógép USB-csatlakozóján történő feltöltés hosszabb időt vehet igénybe.
 - Ha a számítógép nem szolgáltat elegendő energiát az USB-aljzaton keresztüli töltéshez, az ASUS telefonhoz töltéséhez inkább a hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztatott tápfeszültség-adaptert használja.
-

Az NFC használata

Az NFC-t háromféleképpen használhatja:

Olvasó mód: A telefon az információt beolvassa az érintés nélküli kártyáról, NFC-címkéről, illetve más NFC-eszközökről.

Helyezze a telefon NFC területét az érintés nélküli kártyára, NFC-címkére, illetve NFC-eszközre.




Kártyaemuláció mód: A telefont érintés nélküli kártya módjára lehet használni.

Helyezze a telefon NFC területét az NFC-olvasó NFC területére.



Peer-to-Peer mód: A fotókat, partnereket és egyéb adatokat áttöltheti a telefon és másik NFC-képes okostelefon között.

Közelítse mindkét okostelefon NFC területét szorosan egymáshoz úgy, hogy ne legyen köztük hely.



Az ASUS telefonhoz be- vagy kikapcsolása

Az eszköz bekapcsolása

Az eszköz bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot, amíg az eszköz el nem indul.

Az eszköz kikapcsolása

Az eszköz kikapcsolásához:

1. Ha a kijelző ki van kapcsolva, nyomja meg a főkapcsoló gombot, hogy bekapcsolja. Ha a kijelző le van zárva, oldja ki a kijelzőt.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot, majd a felszólításra érintse meg a **Kikapcsolás** és az **OK** gombot.

Alvó mód

Az eszköz alvó módba helyezéséhez nyomja meg egyszer a főkapcsoló gombot, amíg a kijelző ki nem kapcsol.



Használatba vétel

Amikor első alkalommal kapcsolja be az ASUS telefonhoz, a Telepítő varázsló végigvezeti Önt a telepítési folyamaton. Kövesse a képernyőn lévő utasításokat a nyelv és a beviteli módok kiválasztásához, a mobilhálózat és Wi-Fi beállításához, a fiókok szinkronizálásához és a helyzetmeghatározó szolgáltatások konfigurálásához.

Használja Google- vagy ASUS-fiókját az eszköz telepítéséhez. Amennyiben még nem rendelkezik Google- vagy ASUS-fiókkal, hozzon létre egyet.

Google-fiók

Google-fiók használatával teljes mértékben kihasználhatja a következő Android OS szolgáltatásokat:

- Szervezze és tekintse meg információit, bárhol is tartózkodik.
- Automatikusan készítsen biztonsági másolatot az összes adatáról.
- Kényelmesen igénybe veheti a Google-szolgáltatásokat, bárhol is tartózkodik.

ASUS-fiók

ASUS-fiók segítségével a következőket veheti igénybe:

- Személyre szabott ASUS támogatás és garancia-kiterjesztési szolgáltatás igénybe vétele regisztrált termékekhez.
- 5 GB kapacitású, ingyenes, felhő alapú tárhely.
- A legújabb eszköz- és firmware-frissítések fogadása.

Tanácsok az akkumulátor hosszabb működési ideje érdekében

Az akkumulátor töltése létfontosságú az ASUS telefonhoz működése szempontjából. Íme, néhány tanács az akkumulátor hosszabb működési ideje érdekében, amelyek segítenek gazdálkodni az ASUS telefonhoz akkumulátorával.

- Zárja be a használaton kívüli alkalmazásokat, amelyek még futnak.
- Ha nem használja, nyomja meg a főkapcsoló gombot, hogy az eszközt alvó módba helyezze.
- Aktiválja a Smart Saving funkciót a Power Saver alkalmazásban.
- Állítsa a hangot Smart üzemmódra.
- Csökkentse a kijelző fényerejét.
- Tartsa a hangszóró hangerejét alacsony szinten.
- Tiltsa le a Wi-Fi funkciót.
- Tiltsa le a Bluetooth funkciót.
- Tiltsa le a kijelző automatikus elforgatása funkciót.
- Tiltsa le az összes automata szinkronizálás funkciót az eszközön.


Az érintőképernyő használata

Használja ezeket a mozdulatokat az érintőképernyőn alkalmazások indításához, egyes beállítások eléréséhez és az ASUS telefonhoz készüléken történő navigáláshoz.

Alkalmazások indítása vagy elemek kiválasztása

Tegye a következők valamelyikét:


- Alkalmazás indításához egyszerűen érintse meg.
- Például a Fájlkészítő elemeinek kiválasztásához egyszerűen érintse meg.



Elemek áthelyezése vagy törlése

Tegye a következők valamelyikét:



- Alkalmazás vagy minialkalmazás áthelyezéséhez érintse meg és tartsa, majd húzza az új helyre.
- Alkalmazás vagy minialkalmazás Kezdőlapról való törléséhez érintse meg és tartsa, majd húzza ide: **Remove (Eltávolítás)**.



Oldalak vagy képernyők közötti lépkedés

Tegye a következők valamelyikét:

- Csúsztassa az ujját balra vagy jobbra az képernyők váltásához, vagy képgaléria lapozásához.
- Görgesse felfelé vagy lefelé az ujját weboldalak vagy elemlisták tallózásához.




Nagyítás

Csúsztassa szét a két ujját az érintőpanelen a Gallery (Galéria) vagy Maps (Térképek) mappában lévő kép, illetve weboldal nagyításához.



Kicsinyítés

Húzza össze a két ujját az érintőpanelen a Gallery (Galéria) vagy Maps (Térképek) mappában lévő kép, illetve weboldal kicsinyítéséhez.



MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy nem tud nagyítani/kicsinyíteni egyes weboldalakat, mert ezeket kifejezetten úgy tervezték, hogy illeszkedjenek mobilkészítőre kijelzőjéhez.

Sehol se olyan jó, mint otthon

2

A Zen Home jellemzői

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyőn emlékeztetőket kaphat a fontos eseményekről, az alkalmazás- és rendszerfrissítésekről, valamint megnézheti az időjárás-előrejelzést és a valóban fontos személyektől kapott szöveges üzeneteket.

















Húzza el a Kezdőképernyőt balra vagy jobbra a kibővített Kezdőképernyő megjelenítéséhez.

MEGJEGYZÉSEK: A Kezdőlaphoz további oldalak hozzáadását illetően lásd: [Kibővített kezdőlap](#).

Az ikonok értelmezése

Ezek az ikonok az állapotsoron láthatók, és tájékoztatják az ASUS telefonhoz aktuális állapotáról.


	Mobilhálózat A mobilhálózat jelerősségét jeleníti meg.
	Micro SIM-kártya Azt mutatja, hogy micro-SIM-kártyát helyeztek az micro-SIM-kártyanyílásba.
	Nano SIM-kártya Azt mutatja, hogy Nano SIM-kártyát helyeztek a Nano SIM-kártyanyílásba. MEGJEGYZÉS: Ha a SIM-kártya ikon zöld színben látható, ez azt jelenti, hogy előnyben részesített hálózatként van beállítva.
	Üzenetek Azt mutatja, hogy olvasatlan üzenete van.
	Wi-Fi Ez az ikon a Wi-Fi kapcsolat jelerősségét mutatja.
	Bluetooth Azt jelzi, hogy a Bluetooth be van kapcsolva.
	Automatikus szinkronizálás Azt jelzi, hogy az automatikus szinkronizálás be van kapcsolva.
	Akkumulátor élettartam Ez az ikon az ASUS telefonhoz akkumulátorának állapotát mutatja.
	MicroSD card Ez az ikon mutatja, hogy az ASUS telefonhozbe microSD-kártyát helyeztek.
	Képernyőképek Ez az ikon mutatja, hogy képernyőképeket készített az ASUS telefonhozról.
	Repülőgép üzemmód Ez az ikon mutatja, hogy az ASUS telefonhoz repülőgép módban van.
	Wi-Fi Hotspot Ez az ikon mutatja, hogy az ASUS telefonhoz Wi-Fi hotspotja engedélyezett.
	Néma mód Ez az ikon mutatja, hogy a Néma üzemmód engedélyezett.
	Rezgés mód Azt mutatja, hogy a Rezgés mód engedélyezett.
	Letöltés állapota Ez az ikon egy alkalmazás vagy fájl letöltésének állapotát mutatja.
	Olvasás mód Azt mutatja, hogy az Olvasás mód engedélyezett.

Gyorsbeállítások

A Gyorsbeállítások Értesítési panel az ASUS telefonhoz egyes vezeték nélküli szolgáltatásainak és beállításainak egyérintéses elérését teszi lehetővé. Minden szolgáltatásnak külön gombja van.


A Gyorsbeállítások panel indításához két ujjal húzza le az ASUS telefonhoz kijelzőjének felső részét.

MEGJEGYZÉS: A kék gomb az aktuálisan engedélyezett szolgáltatást, míg a szürke gomb a letiltott szolgáltatást jelzi. A zöld gombok különálló segédprogramoknak felelnek meg, amelyeket a Gyorsbeállítások értesítési panelen gyorsan elérhet.




Gombok hozzáadása vagy eltávolítása

Gombok hozzáadása az ASUS Gyorsbeállítások értesítési panelhez, vagy azok eltávolítása róla:

1. Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. Érintse meg a szolgáltatás melletti négyzetet, hogy hozzáadja az ASUS Gyorsbeállítások értesítési panelhez, vagy eltávolítsa róla.


MEGJEGYZÉS: A pipával megjelölt négyzet azt jelzi, hogy a szolgáltatás gombja elérhető az ASUS Gyorsbeállítások értesítési panelen keresztül, míg az üres négyzet az ellenkezőjét jelenti.

3. Érintse meg a  elemet, hogy visszatérjen és megtekintse az aktuális ASUS Gyorsbeállítások értesítési panelt.

Rendszerértesítések használata

A Rendszer értesítések menüben láthatja az ASUS telefonhoz nemrég végzett frissítéseket és módosításokat. A módosítások többsége az adatokkal és a rendszerrel kapcsolatos.

A Rendszerértesítések panel indításához húzza le az ASUS telefonhoz kijelzőjének bal felső sarkát.




A Kezdőlap testreszabása

Tegye személyreszabottá Kezdőképernyőjét. Válasszon egy tetszetős háttérképet, adjon hozzá parancsikonokat a kedvenc alkalmazások gyorsabb eléréséhez, illetve használjon minialkalmazásokat a fontos adatok gyors áttekintéséhez. További oldalakat is hozzáadhat a Kezdőlaphoz, hogy még több alkalmazást és minialkalmazást is elérhessen, illetve áttekinthessen.

A Manage Home (Kezdőlap kezelése) képernyő indításához:

- Érintsen meg egy üres területet a kezdőlapon, és tartsa megérintve.
- Húzza az ujját letről felfelé a Kezdőlapon



Alkalmazások és widgetek

Parancsikonokat adhat hozzá, hogy a gyakran használt alkalmazásokat egyszerűbben elérhesse már a Kezdőlap képernyőről. A mappákoz alkalmazásokat adhat hozzá, valamint eltávolíthatja, illetve átcsoportosíthatja őket.

Kisméretű, dinamikus alkalmazásokat, úgynevezett widgeteket helyezhet a Kezdőlapra. A widgetek az időjárás-előrejelzés, naptáresemények, akkumulátorállapot és egyéb gyors áttekintését teszik lehetővé.

Alkalmazás-parancsikonok vagy widgetek hozzáadása

Alkalmazás-parancsikon vagy widget hozzáadásához:

1. Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőképernyő üres területén, majd válassza az **Apps & widgets (Alkalmazások és widgetek)** elemet.
2. Érintsen meg egy alkalmazást vagy widgetet az All Apps (Minden alkalmazás) listán vagy a Widgets (Widgetek) képernyőn, tartsa megérintve, majd húzza át a kezdőképernyő egy üres területére.

Alkalmazás-parancsikonok vagy widgetek eltávolítása

A Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa az ujját az alkalmazás ikonon, majd húzza a képernyő felső részén lévő **Eltávolítás** részre. A Kezdőlapról eltávolított alkalmazás az Minden alkalmazás képernyőn marad.


Az alkalmazás-parancsikonok csoportosítása egy mappában

Alkalmazás-parancsikonjainak rendezéséhez mappákat hozhat létre a Kezdőlapon.

1. Érintsen meg egy alkalmazást a kezdőképernyőn, és húzza át egy másik alkalmazás fölé. Ekkor megjelenik egy mappa, amelyhez automatikusan hozzárendel egy nevet a rendszer.
2. Ha módosítani szeretné a mappa nevét, érintse meg a mappát, majd érintse meg a mappa nevét, és rendeljen hozzá egy új nevet a mappához.


Háttérképek

Az alkalmazásai, ikonjai és egyéb Zen-elemei jól mutatnak egy tetszetős háttérképen. A háttérképhez áttetsző háttérszínt is adhat a jobb olvashatóság és élesség érdekében. Animált háttérkép használatával pedig életre kel a képernyő.



Háttérkép és háttérnyalat alkalmazása

Háttérkép és háttérnyalat alkalmazásához:

1. Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőképernyő üres területén, majd válassza a **Háttérképek** elemet.
2. Válassza ki, hova kívánja tenni a háttérképet: a **Kezdőképernyőre**, **Zárolt képernyőre**, vagy a **Kezdőképernyőre és a Zárolt képernyőre**. Ha nem szeretne háttérnyalatot adni a háttérképhez, folytassa az 5. lépéssel.
3. Jelölje be a **Háttér színezet** jelölőnégyzetet, majd állítson az átlátszóság szintjén.
4. Érintse meg a(z)  elemet, majd válasszon színt.
5. Válasszon háttérképet, majd érintse meg az **Alkalmaz** elemet.

MEGJEGYZÉS: Alkalmazzon háttérszínezetet a **Kezdőlapra**, vagy a **Kezdőlapra és a Zárolt képernyőre**.

Animált háttérkép alkalmazása

Animált háttérkép alkalmazásához:


1. Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőképernyő üres területén, majd válassza a **Háttérképek** elemet.
2. Válassza ki, hova kívánja tenni a háttérképet: a **Kezdőképernyőre**, vagy a **Kezdőképernyőre és a Zárt képernyőre**.
3. Válasszon egy animált háttérképet, majd érintse meg az **Alkalmaz** elemet.

MEGJEGYZÉS: A háttérkép beállításait a  > **Beállítások** > **Megjelenítés** elemben is elvégezheti.

A Kezdőlap szerkesztése

Kiterjesztheti a Kezdőlapot, görgetési effektust választhat, módosíthatja az ikont és betűtípust, átállíthatja az ikon és betűtípus méretét és színét, illetve az ikonokat sorba igazíthatja a kijelző tetején vagy alján.

1. Érintse meg és tartsa a Kezdőlap üres területét, majd jelölje ki a **Home edit (Kezdőlap szerkesztése)** elemet.
2. Érintsen meg egy jellemzőt a Kezdőlap szerkesztéséhez.





Easy Mode

Navigáljon hatékonyabban ASUS telefonhoz eszközén az Easy Mode segítségével, amely egy intuitív felület nagyméretű ikonokkal, gombokkal és nagyobb betűmérettel a jobb olvashatóság és felhasználói élmény érdekében. Az alapvető feladatokat, pl. hívásindítás, üzenetküldés és egyebek is gyorsabban elvégezheti az Easy Mode használatával.

Az Easy Mode engedélyezése

Az Easy Mode engedélyezéséhez:

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Görgessen lefelé a **Settings (Beállítások)** képernyőre, majd válassza ki a **Easy Mode** elemet.
3. Húzza az Easy Mode elemet **ON (BE)** helyzetbe.


Parancsikonok hozzáadása



Az Easy Mode segítségével legfeljebb tizenkét (36) alkalmazási parancsikont adhat a Kezdőlaphoz.

1. Húzza el jobbra a Kezdőlapot, majd érintse meg a **+** elemet.
2. Az Összes alkalmazás képernyőn válassza ki az alkalmazást, amelyet fel kíván venni a listára.

Parancsikonok eltávolítása


Tegye a következőket:

1. Érintse meg a .
2. Jelölje ki a listáról eltávolítani kívánt alkalmazás(oka)t, majd érintse meg a **Delete (Törlés)** elemet.



Partnerek hozzáadása


Egyszerű módon hozzáadhatja a gyakran használt partnereket a kezdőképernyőhöz.

1. Húzza el az ujját balra a kezdőképernyőn, majd érintse meg a  ikont.
2. A Contacts (Partnerek) képernyőn válassza ki azt a partnert, akit hozzá szeretne adni a listához.

Partnerek eltávolítása


Tegye a következőket:

1. Húzza el az ujját balra a kezdőképernyőn, majd érintse meg az **Edit contacts (Partnerek szerkesztése)** elemet.
2. Jelölje ki a listáról eltávolítani kívánt partnereket, majd érintse meg a **Delete (Törlés)** elemet.



Az Egyszerű mód letiltása



Az Egyszerű mód letiltásához tegye a következőket:

1. Húzza lefelé az ujját a képernyő tetejétől, majd érintse meg a  ikont.
2. Válassza ki az **Easy Mode (Egyszerű mód)** lehetőséget a **Settings (Beállítások)** képernyőn.
3. Csúsztassa az Egyszerű módot **OFF (KI)** helyzetbe.

Dátum és idő beállítása

A Kedzőlapon megjelenített dátum és idő alapértelmezésképpen automatikusan szinkronizálódik, amikor az internethez kapcsolódik.

A dátum- és az időbeállítások megváltoztatásához:



1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Görgessen lefelé a **Settings (Beállítások)** képernyőre, majd válassza ki a **Date & time (Dátum és idő)** elemet.
3. Szüntesse meg az **Automatic date & time (Automata dátum és idő)** és **Automatic time zone (Automata időzóna)** jelölőnégyzeteinek bejelölését.
4. Válassza ki az időzónát és kézzel állítsa be a dátumot és időt.
5. Igény szerint használhat 24 órás formátumot.
6. Jelölje ki a megjeleníteni kívánt dátumformátumot.

MEGJEGYZÉSEK: Lásd még: [Óra](#).

Csengőhang és értesítési hangok beállítása

Beállíthatja a telefon csengőhangját, illetve a szöveges üzenetek, e-mailek és események értesítési hangjait. A tárcsázó billentyűzet érintési hangjait, az érintési hangokat, a képernyő lezárási hangját engedélyezheti, illetve letilthatja, valamint beállíthatja, hogy az ASUS Phone érintésre rezegjen-e.

Hangbeállítások elvégzése:

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Görgessen lefelé a Settings (Beállítások) képernyőn, és válassza ki a **Sound & notification (Hangok és értesítések)** elemet.
3. Adja meg a kívánt hangbeállításokat.


Zárolt képernyő


A zárolt képernyő alapértelmezettként jelenik meg, miután bekapcsolja eszközét és amikor az felébred alvó módból. A zárolt képernyőről kiindulva, az érintőképernyő paneljét elhúzva beléphet az eszköz Android® rendszerébe.

Az eszköz zárolt képernyője testre is szabható a mobiladatok és alkalmazások hozzáféréseinek szabályozásához.


A zárolt képernyő személyre szabása

Amennyiben módosítani kívánja a zárolt képernyő beállítását az alapértelmezett **Swipe (Elhúzás)** lehetőségről, lásd a következő lépéseket:

1. Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. Görgessen lefelé a **Beállítások** képernyőre, majd válassza ki a **Zárolt képernyő elemet**.



3. A következő képernyőn érintse meg a **Képernyő zárolása**.





4. Érintse meg a használni kívánt képernyőzár lehetőséget.

MEGJEGYZÉSEK: További részletek, lásd: [Az ASUS telefonhoz biztonságba helyezése.](#)

A gyorsgombok testreszabása


A lezárt képernyő alapértelmezésként gyorsgombokat tartalmaz ezekhez az alkalmazásokhoz: Üzenetkezelés és Kamera. A következő lépések követésével módosíthatja az alapértelmezett beállításokat és testreszabhatja a gombokat annak érdekében, hogy a lezárt képernyőről más alkalmazásokat indíthasson:

1. Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. Görgessen lefelé a **Beállítások** képernyőre, majd válassza ki a **Zárolt képernyő elemet**.
3. Érintse meg a **Quick Access (Gyors elérés)** elemet a **Display (Megjelenítés)** alatt.
4. A Gyors elérés képernyőn kiválaszthatja a testreszabni kívánt gombot.



5. A konfiguráláshoz érintse meg a gyors elérés gombra előbeállítani kívánt alkalmazást.

MEGJEGYZÉSEK: Görgessen fel vagy le az előbeállításra elérhető alkalmazások aktuális listájának megtekintéséhez.




Ujjlenyomat-érzékelő

Az ujjlenyomat-érzékelő megakadályozza, hogy illetéktelenek használják ASUS telefonját. Ujjlenyomata segítségével kioldhatja eszközét, hozzáférhet a telefonkönyvhöz és adatokhoz. Az ujjlenyomat-azonosító beállításakor be kell állítania a kijelzőzárolás módját is az eszköz indításához.

Az ASUS phone üzembe helyezése

Az ujjlenyomat-azonosító beállításához, amikor első ízben használja az ASUS Phone készüléket:



1. Ellenőrizze, hogy az ujjlenyomat-azonosító modul és az ujjja tiszta és száraz.
2. Az Üdvözlő oldalon kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat a **Protect your phone (Készüléke védelmében)** oldalra történő ugráshoz, majd jelölje be a **Set up fingerprint (Ujjlenyomat beállítása)** elem jelölőnégyzetét.
3. Kattintson a **NEXT (Következő)** elemre a kijelzőzárolás módjának kiválasztásához, majd kövesse az utasításokat, hogy a **Locate finger print scanner (Ujjlenyomat-olvasó helye)** oldalra lépjen, majd kattintson a **NEXT (Következő)** elemre.
4. Keresse meg az ujjlenyomat-olvasót az eszköz hátlapján, állítsa be ujjja helyzetét és próbálja meg az ujjának különböző területeit többször ráhelyezni, amíg megtörténik ujjlenyomatának rögzítése, majd kattintson a **NEXT (Következő)** elemre.




5. Kattintson a **NEXT (Következő)** gombra a beállítás elvégzéséhez.


Ujjlenyomat-azonosító létrehozása a Settings (Beállítások) képernyőn

Ujjlenyomat-azonosító létrehozásához a **Settings (Beállítások)** képernyőn:

1. Ellenőrizze, hogy az ujjlenyomat-olvasó és az ujjja tiszta és száraz.
2. Indítsa el a Settings (Beállítások) képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.
3. Görgessen lefelé a Settings (Beállítások) képernyőre, és válassza ki a **Fingerprint (Ujjlenyomat)** elemet.



4. Érintse meg az engedélyezni vagy letiltani kívánt vezérlőket.



5. Érintse meg a **Manage Fingerprints (Ujjlenyomatok kezelése)** elemet, válassza ki a használni kívánt kijelzőzárolási lehetőséget, majd kövesse az utasításokat a kijelzőzárolási funkció beállításához.

MEGJEGYZÉS: A részleteket lásd [Az ASUS Phone készülék biztonságba helyezése](#).

6. Az **Add a fingerprint (Ujjlenyomat hozzáadása)** oldalon kattintson a **CONTINUE (TOVÁBB)** elemre.
7. Kattintson a **NEXT (Következő)** elemre a **Locate finger print scanner (Ujjlenyomat-olvasó helye)** oldalon.
8. Többször helyezze el ujját az ujjlenyomat-olvasón, majd emelje fel onnan, amíg megtörténik ujjlenyomatának rögzítése.
9. Kattintson a **NEXT (Következő)** a beállítás elvégzéséhez.

Böngésző


Böngészőjének csúcstechnológiát képviselő Chromium alapú motorja lehetővé teszi az interneten való szörfölést gyors oldalbetöltési sebesség mellett. Letisztult és könnyen kezelhető Zen felületét a szöveg újratördelését végző technológia működteti, amely optimalizálja a webtartalmat, hogy jobban illeszkedjen az ASUS telefonhoz képernyőjéhez. Smart Reader szolgáltatásában található magazin megtekintési módjának köszönhetően kényelmesen elolvashatja kedvenc webtartalmát online vagy offline módban anélkül, hogy szalagcím-hirdetések jelennének meg. Beállíthat egy érdekes oldalt később olvasandóként, majd a Do It Later alkalmazásból később lekérheti, hogy a megfelelő időpontban elolvashassa.

FONTOS! Mielőtt bármilyen, internettel kapcsolatos szörfölést vagy egyéb tevékenységet végezne, győződjön meg arról, hogy az ASUS telefonhoz csatlakozik egy Wi-Fi hálózathoz. A részleteket lásd: [Kapcsolatban maradni](#).

A Böngésző alkalmazás indítása


A Kezdőlapon tegye az alábbiak bármelyikét a Böngésző alkalmazás indításához:

- Érintse meg a(z)  elemet.
- Érintse meg a  > **Browser (Böngésző)** elemet.




Oldal megosztása

Megoszthatja az Ön számára érdekes oldalakat másokkal ASUS telefonhoz készülékéről e-mail fiókon, felhőtárhelyen, Bluetooth-kapcsolaton és egyéb ASUS telefonhoz alkalmazásokon keresztül.

1. Indítsa el a böngészőprogramot.
2. Egy weboldalon érintse meg a  > **Share (Oldal megosztása)** elemet.
3. Érintse meg az oldal megosztására használni kívánt fiókot vagy alkalmazást.

Új fül hozzáadása

Rejtse el az aktuális weboldalt és nyisson új ablakot a szörfölés vagy másik weboldal böngészésének folytatásához.

1. Az aktuális oldalon érintse meg a  > **New tab (Új lapfül)** elemet.
2. Gépelje be az URL-címet az URL mezőbe, majd folytassa az interneten való böngészést ASUS telefonhoz gépén.
3. Ha további fület kíván hozzáadni, ismételje meg az 1. lépést.



MEGJEGYZÉSEK:

- Ha sok weboldalt nyit meg a böngészőprogramban, lassul a betöltési teljesítmény.
 - Ha az internetkapcsolat lassul, próbálja meg kiüríteni a gyorsítótárat. A részletekért tekintse meg a [Böngésző gyorsítótár kiürítése](#) című részt.
-

Oldalak megjelölése könyvjelzővel

Jelölje meg kedvenc oldalait vagy weblapjait könyvjelzővel, hogy később újra böngézhessen rajtuk.

Oldal könyvjelzővel való megjelöléséhez:




Az oldalon tartózkodva érintse meg a  >  . elemet. Amikor legközelebb megnyitja a böngészőprogramot, gyorsan megérintheti a könyvjelzővel megjelölt oldalt.


Intelligens online olvasás

ASUS telefonhoz készüléke automatikusan engedélyezi a Smart Reader módot azokon oldalakon, amelyek sok fölöslegesnek tartott vagy figyelmet elvonó elemet tartalmaznak, mint pl. szalagcím-hírdetések, ikonok vagy menüelemek. Eltávolíthatja ezeket az elemeket és csak az oldal fontos tartalmára koncentrálhat.

MEGJEGYZÉSEK: A Smart Reader mód támogatja a Wikipedia, CNN, ESPN, BCC és NY Times oldalakat.


A Smart Reader mód használatához:

- Érintse meg a Smart Reader mód ikonját  a fölösleges vagy figyelmet elvonó elemek automatikus eltávolításához és csak az oldal lényeges tartalmának mutatásához.
- A Smart Reader mód oldalon végezze el bármelyik műveletet az alábbiak közül:
 - Érintse meg a(z)  elemet az Olvasási lista vagy a mentett weboldalak megjelenítéséhez.
 - Érintse meg a(z)  elemet a Kiemelő eszköz indításához és válassza ki a kívánt színt, majd húzza át a kiemelni kívánt szöveget.
 - Csúsztassa össze/szét a két ujját az oldal nagyításához/kicsinyítéséhez.



A böngészési előzmények törlése

A Chrome böngésző btöltésének gyorsítása érdekében törölje az ASUS Phone készüléken ideiglenesen tárolt böngészési adatokat. A böngészési adatok magukban foglalják a böngészési előzményeket, a gyorsítótárat, sütiket/weboldal-adatokat, mentett jelszavakat és automatikus kitöltési adatokat.

1. Indítsa el a böngészőpeogramot.
2. Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** > **Privacy (Magánszféra)** > **Clear browsing data (Böngészési adatok törlése)** elemet.
3. Jelölje ki a törlendő adatokat, majd érintse meg a **CLEAR (TÖRLÉS)** elemet.

Gmail


Használja a Gmail alkalmazást Google-fiók beállításához, hogy Google-lal kapcsolatos szolgáltatásokat és alkalmazásokat használhasson, illetve e-maileket fogadhasson, küldhessen és tállózhasson közvetlenül ASUS Phone készülékén. A Gmail-en keresztül egyéb e-mail-fiókot is beállíthat, pl. a Yahoo, illetve a munkahelyi e-mail-fiókját.

FONTOS! ASUS telefonhoz készülékének Wi-Fi vagy mobilhálózathoz kell csatlakoznia e-mail fiók hozzáadásához, illetve üzenetek küldéséhez és fogadásához a hozzáadott fiókok használatával. A részleteket lásd: [Kapcsolatban maradni](#).

Google-fiók beállításához:

1. A Kezdőlapon tegye az alábbiak bármelyikét a Gmail indításához:
 - Érintse meg a **Google > Gmail** elemet.
 - Érintse meg a **■ ■ ■ ■ > Google > Gmail** elemet.
2. Érintse meg az **Add an email address (E-mail cím hozzáadása)** elemet.
3. Jelölje ki a **Google** elemet, majd érintse meg a **Next (Következő)** elemet.
4. Adja meg e-mail címet. Új Google-fiók létrehozásához érintse meg az **Or create a new account (Vagy új fiók létrehozása)** elemet.
5. Kövesse a soron következő lépéseket Google-fiókjába történő bejelentkezéshez.

MEGJEGYZÉSEK: Ha munkahelyi fiókot kíván beállítani ASUS telefonhoz készülékén, érdeklődjön a hálózati rendszergazdánál az e-mail beállításokkal kapcsolatban.








Google Calendar

Szervezze meg életét és tartsa nyilván az összes fontos eseményt és emlékeztetőt. Az Ön által létrehozott vagy szerkesztett események automatikusan szinkronizálódnak mindazokkal a Google Calendar verziókkal, amelyekre bejelentkezett.




Események létrehozása

Esemény létrehozásához:

1. A Kezdőlapon érintse meg a  > **Google** > **Calendar (Naptár)** elemet.
2. Érintse meg a , majd az **Event (Esemény)** elemet.
3. Adja meg az esemény nevét, majd válassza ki az esemény dátumát és időpontját. Az eseményt egész naposként vagy ismétlődőként állíthatja be.
 - Egész napos esemény: Az **All day (Egész napos)** mezőben húzza el jobbra a csúszkát.
 - Ismétlődő esemény: Érintse meg a , elemet, majd adja meg, milyen gyakran szeretné, hogy ismétlődjön az esemény.
4. Az időzóna beállításához érintse meg a , elemet, majd adja meg az országot, amelynek az időzónáját meg kívánja jeleníteni.
5. Az **Add location (Helyszín hozzáadása)** mezőben adja meg az esemény helyszínét.
6. Érintse meg a , elemet, majd kiválaszthatja, illetve beállíthatja, hogy mely időpontban vagy napon szeretne értesítőt vagy emlékeztetőt kapni az eseményről.
7. Az **Invite people (Személyek meghívása)** mezőben adja meg az esemény vendégeinek e-mail címét.
8. Megjegyzést vagy mellékletet is hozzáfűzhet az **Add note (Jegyzet hozzáadása)** vagy **Add attachment (Melléklet hozzáadása)** mezőben.
9. Ha végzett, érintse meg a **SAVE (Mentés)** elemet.




Események szerkesztése vagy eltávolítása

Esemény szerkesztéséhez vagy eltávolításához:

1. A Kezdőlapon érintse meg a  > **Google** > **Calendar (Naptár)** elemet.
2. Érintse meg a törlendő vagy szerkesztendő eseményt.
3. Az esemény szerkesztéséhez érintse meg a  elemet, majd végezze el a szükséges módosításokat. Az esemény eltávolításához érintse meg a  > **Delete (Törlés)** elemet, majd az **OK** gombot a törlés megerősítéséhez.



Emlékeztető létrehozása

Emlékeztető létrehozásához:

1. From the Home screen,  > **Google** > **Calendar**.
2. Érintse meg a  elemet, majd a **Reminder (Emlékeztető)** elemet.
3. Adjon nevet az emlékeztetőnek, majd érintse meg a **DONE (Kész)** elemet.
4. Állítsa be az emlékeztető dátumát és a időpontját. Az emlékeztetőt egész napos vagy ismétlődő jellegűre állíthatja.
 - Egész napos emlékeztető: Az **All day (Egész napos)** mezőben húzza el jobbra a csúszkát.
 - Ismétlődő emlékeztető: Érintse meg a  elemet, majd válassza ki, milyen gyakran szeretné, hogy ismétlődjön az emlékeztető.
5. Ha végzett, érintse meg a **SAVE (Mentés)** elemet.

Emlékeztetők szerkesztése vagy eltávolítása

Emlékeztető szerkesztéséhez vagy eltávolításához:

1. Érintse meg a **Google > Calendar (Naptár)** elemet.
2. Érintse meg a törlendő vagy szerkesztendő emlékeztetőt.
3. Az emlékeztető szerkesztéséhez érintse meg a  elemet, majd végezze el a szükséges módosításokat. Az emlékeztető eltávolításához érintse meg a  > **Delete (Törlés)** elemet, majd az **OK** gombot a törlés megerősítéséhez.

Do It Later

Még a legcsekélyebb dolgokat is nyilvántarthatja elfoglalt életében. Kényelmesen válaszolhat e-mail üzeneteire, vagy más fontos teendőket jegyezhet fel, még akkor is, ha túlságosan elfoglalt

MEGJEGYZÉS:

- A **Do It Later** funkciót támogató, elterjedt harmadikfél-alkalmazások között szerepel a Google Maps, Google Play, YouTube és az IMDb.
 - Nem minden alkalmazást oszthat meg a **Do It Later** alkalmazással, illetve adhat hozzá feladatokat.
-

Hívás később

Beállíthat feladatot, hogy alkalmas időben felhívhasson egy személyt a Do It Later (Későbbi teendők) alkalmazásban.




A későbbi híváshoz:

1. A Kezdőlapon érintse meg az  > **Do It Later (Későbbi teendők)** elemet.
2. Érintse meg a , majd a  elemet.
3. Keresse meg a később felhívandó partnert.

Üzenetküldés később





Beállíthat feladatot, hogy későbbi időpontban küldjön szöveges üzenetet a Do It Later (Későbbi teendők) alkalmazásban.

Szöveges üzenet későbbi küldéséhez:

1. A Kezdőlapon érintse meg az  > **Do It Later (Későbbi teendők)** elemet.
2. Érintse meg a , majd a  elemet.
3. Keresse meg azon partner nevét, akinek később szöveges üzenetet kíván küldeni.



Teendők hozzáadása

Hozzon létre fontos teendőket munkája vagy társasági élete szervezéséhez munkahelyén vagy magánéletében.

1. A Kezdőlapon érintse meg az  > **Do It Later (Későbbi teendők)** elemet.
2. Érintse meg a , majd a  elemet.
3. Gépelje be a szükséges információt. Ha fontossági szintet kíván beállítani, válassza a **High (Fontos)** elemet az Importance (Fontosság) mezőben.
4. Ha befejezte, érintse meg az  gombot.

Teendők törlése


Törölheti az elkészült, lejárt vagy fölösleges teendőket a Do It Later (Későbbi teendők) alkalmazásban.

1. A Kezdőlapon érintse meg az  > **Do It Later (Későbbi teendők)** elemet.
2. Érintse meg és tartsa a listáról eltávolítani kívánt eseményt.
3. Az eltávolítás megerősítéséhez érintse meg a  elemet, majd az **OK** gombot.

Fájlkezelő

A Fájlkezelő használatával könnyedén megtalálhatja és rendezheti az ASUS telefonhoz belső tárolóeszközén, illetve a csatlakoztatott külső tárolóeszközökön található adatait.

A Fájlkezelő indításához érintse meg a következőket:  > **File Manager (Fájlkezelő)**.



FONTOS! Mielőtt a hálózati és felhő tárhelyen mentett fájlokhoz férne hozzá, győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi vagy mobilhálózat engedélyezett ASUS Phone készülékén. A részleteket lásd: [Kapcsolatban maradni.](#)

A Felhő


Készítsen biztonsági másolatot adatairól, szinkronizáljon fájlokat különféle eszközök között, és ossza meg fájljait biztonságosan és titkosan egy Felhőtárhely-fiókon keresztül, pl. ASUS WebStorage, Drive, OneDrive, vagy Dropbox.

ASUS WebStorage

Regisztráljon vagy jelentkezzen be ASUS WebStorage-fiókjába és ingyenes felhő-tárhelyet kaphat. Automatikusan feltöltheti az újonnan rögzített fotókat az azonnali megosztáshoz, szinkronizálhat fájlokat különféle eszközök között, illetve fájlokat oszthat meg ASUS WebStorage-fiókján keresztül.

MEGJEGYZÉS: Az automata feltöltés funkció használatához engedélyezze az Instant Upload (Azonnali feltöltés) elemet a **Settings (Beállítások) > Instant Upload (Azonnali feltöltés)** menüben, ami az ASUS WebStorage-fiókjában található.


FONTOS! Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi vagy mobilhálózat (egyes típusokon) engedélyezett ASUS telefonhoz készülékén. A részleteket lásd: [Kapcsolatban maradni](#).




ASUS-támogatás

A GYIK (Gyakran ismétlődő kérdések) szakaszban választ találhat, illetve közvetlenül léphet kapcsolatba más Zen UI felhasználókkal, és megoszthatja velük a ZenUI 3.0 alkalmazásokkal kapcsolatos tapasztalatait.

ASUS-támogatás eléréséhez:


1. Érintse meg a  > **ASUS-támogatás** elemet.
2. Érintse meg a **ZenUI FAQs (ZenUI GYIK)** fület, majd válassza ki az alkalmazást, amellyel kapcsolatban választ keres.



Telefonálás stílusosan

Kettős SIM szolgáltatás

Az ASUS Phone kettős SIM szolgáltatása lehetővé teszi a behelyezett Micro SIM és Nano SIM-kártyák beállításainak kezelését. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a Micro SIM és Nano SIM-kártyák engedélyezését/letiltását, a SIM-ek elnevezését, illetve valamelyik beállítását mint elsődleges szolgáltatói hálózat.



A SIM-kártyák átnevezése

Módosítsa a ASUS Phone készülékbe helyezett SIM-kártyák nevét, hogy könnyebben azonosíthassa azokat.

A SIM-kártyák nevének módosításához érintse meg a **SIM1** név: **SIM1** vagy **SIM2** név: **SIM2** elemet, majd billentyűzze be a SIM-kártyák nevét.

MEGJEGYZÉS: Ha a SIM-kártyák eltérő mobilszolgáltatóhoz tartoznak, javasoljuk, hogy e szolgáltatók nevét használja a SIM-kártyák elnevezéséhez. Ha mindkét SIM-kártya ugyanahhoz a mobilszolgáltatóhoz tartozik, javasoljuk, hogy a mobilszámokat használja a SIM-kártyák elnevezéséhez.


Előnyben részesített SIM-kártya kijelölése

Jelöljön ki egy SIM-kártyát mint elsődleges SIM a beszéd-, illetve adatszolgáltatásokhoz.

SIM-kártya beszédhíváshoz

Amikor hívást kezdeményez, az ASUS Phone automatikusan az elsődleges SIM-kártyát használja a hívás kapcsolásához.


Ahhoz, hogy egy SIM-kártyát beszédhívásokhoz jelölhessen ki, érintse meg a **Voice call (Beszédhívás)** elemet, majd a SIM-kártyát, amelyet használni kíván.



FONTOS! Ezt a szolgáltatást akkor használhatja, ha a partnerlistáról kíván hívást indítani.

SIM-kártya adatszolgáltatáshoz

Ahhoz, hogy egy SIM-kártyát adatszolgáltatáshoz jelölhessen ki, érintse meg a **Data service network (Adathálózat)** elemet, majd válasszon a **SIM1** vagy **SIM2** lehetőségek közül.



Hívások indítása

Az ASUS telefonhoz többféle módot kínál hívás indításához. Ismerősök hívása partnerlistáról, intelligens tárcsázás a hívás gyors indításához, illetve gyorshívó szám megadása a gyakran hívott partnerek hívásához.

MEGJEGYZÉSEK: A partnereket a Contacts (Partnerek) alkalmazásban rendezheti. Részletek: [Partnerek kezelése](#).


A Phone (Telefon) alkalmazás indítása

A Kezdőlapon tegye az alábbiak bármelyikét a Phone (Telefon) alkalmazás indításához:

- Érintse meg a(z)  elemet.
- Érintse meg a  > **Phone (Telefon)** elemet.

Telefonszám tárcsázása

Használja a Phone (Telefon) alkalmazást telefonszám közvetlen tárcsázásához.

1. A Kezdőlapon érintse meg az  > **Contacts (Partnerek)** elemet, majd érintse meg a számbillentyűket.
2. Válassza a **SIM1** vagy **SIM2** hívógombot a szám hívásához.

MEGJEGYZÉSEK: A hívógombok címkéi eltérhetnek a Nano SIM-kártyákon végzett beállítások függvényében. A részleteket illetően lásd: [Kettős SIM szolgáltatás](#).

Telefonmellékszám tárcsázása

Ha telefonmellékszámot kell tárcsáznia, a hangutasítások mellőzése érdekében a következő lépések bármelyikét megteheti.

Telefonmellékszám megerősítő üzenete

Megerősítő üzenetet illeszthet be mellékszám tárcsázására vonatkozóan, miután tárcsázta az elsődleges számot.


1. A Phone (Telefon) alkalmazásban adja meg az elsődleges számot.
2. Érintse meg és tartsa a # jelet megerősítő üzenet beillesztéséhez, amelyet pontosvessző (;) jelöl.
3. Válassza a **SIM1** vagy **SIM2** hívógombot a híváshoz.
4. Kérésre, a mellékszám megerősítéséhez érintse meg a Yes (Igen) elemet.

Telefonmellékszám automatikus tárcsázása

Az elsődleges szám tárcsázása után rövid vagy hosszú szünetet illeszthet, ami után automatikusan megtörténik a mellékszám tárcsázása.

1. A Phone (Telefon) alkalmazásban adja meg az elsődleges számot.
2. Érintse meg és tartsa lenyomva a * gombot szünet beillesztéséhez, amelyet vessző (,) jelöl.

MEGJEGYZÉSEK: Hosszabb szünethez újból érintse meg és tartsa lenyomva a * gombot.

3. Adja meg a mellékszámot.
4. Válassza a **SIM1** vagy **SIM2** hívógombot a hívás indításához.
5. Érintse meg a(z)  gombot a hívás befejezéséhez.

Partnerek intelligens tárcsázása

A telefonszám első számjegyeinek vagy a partner nevének első néhány betűjének megadása után a Smart Dial (Intelligens tárcsázás) végigszűri a partnerlistát, illetve hívásnaplókat, és megadja a lehetséges találatokat. Ellenőrizheti, hogy az elérni kívánt partner szerepel-e az esetleges találatok listáján, majd ezt követően gyorsan indíthatja a hívást.

1. Indítsa el a Phone (Telefon) alkalmazást, majd adja meg a partner nevét vagy telefonszámát.
2. Az esetleges találatok listáján érintse meg a hívandó partner nevét. Ha a partner nem szerepel a listán, adja meg a partner teljes telefonszámát vagy nevét.
3. Válassza a **SIM1** vagy **SIM2** hívógombot a híváshoz.

MEGJEGYZÉSEK: A hívógombok címkéi eltérhetnek a micro SIM-kártyákon végzett beállítások függvényében. A részleteket illetően lásd még: [Kettős SIM szolgáltatás](#).


Partnerek gyorstárcsázása

Gyorstárcsázó gombokat rendelhet a gyakran hívott partnerekhez, hogy egyetlen szám egyszeri megérintésével azonnal tárcsázhassa őket a Phone (Telefon) alkalmazásból.

MEGJEGYZÉSEK: Alapértelmezésként az 1 az Ön hangpostájának van fenntartva. Hangposta üzeneteit meghallgathatja, ha megérinti az 1-es számjegyet, amennyiben van hangposta előfizetése mobilszolgáltatójánál.


Gyorstárcsázási bejegyzés létrehozása

Gyakran hívott partnerei számára a **2**-estől a **9**-es számjegyek felhasználásával hozhat létre gyorsárcsázási bejegyzést.

1. A Phone (Telefon) alkalmazásban végezze el bármelyik műveletet az alábbiak közül:
 - Érintse meg és tartsa nyomva a **2**-estől a **9**-es számjegyek bármelyikét, majd érintse meg az **OK** gombot a Gyorstárcsázás megerősítési képernyőn.
 - Érintse meg a  > **Speed dial (Gyorstárcsázás)** elemet a Gyorstárcsázási képernyő megnyitásához.
3. Válasszon egy partnert a partnerlistáról. A gyorsárcsázási bejegyzés a Gyorstárcsázási képernyőn kerül mentésre.


Gyorstárcsázási bejegyzés törlése

Gyorstárcsázási bejegyzés törléséhez:

1. A Telefon alkalmazásban érintse meg a  > **Speed dial (Gyorstárcsázás)** elemet a Gyorstárcsázási képernyő megnyitásához.
2. Érintsen meg és tartson lenyomva egy gyorsárcsázási bejegyzést, majd érintse meg a **Remove (Eltávolítás)** elemet.
3. Érintse meg az **OK** gombot a megerősítő üzenetben.

Gyorstárcsázási bejegyzés cseréje



A gyorsárcsázó billentyűhöz rendelt partnert kicserélheti egy másikra.

1. A Telefon alkalmazásban érintse meg a  > **Speed dial (Gyorstárcsázás)** elemet a Gyorstárcsázási képernyő megnyitásához.
2. Érintsen meg és tartson nyomva egy gyorsárcsázási bejegyzést, majd érintse meg a **Replace (Csere)** elemet.
3. Válasszon egy partnert a partnerlistáról.
4. Érintse meg az **OK** gombot a megerősítő üzenetben.

Otthoni tárcsázás

Ha külföldre utazik, az Otthoni tárcsázás beállítások engedélyezése és konfigurálása egyszerűbbé teszi a gyors telefonálást haza.


MEGJEGYZÉSEK: A roaming szolgáltatások használatáért további díjat számolhatnak fel. Lépjen kapcsolatba a mobilszolgáltatójával a roaming szolgáltatások használatát illetően.

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Érintse meg a **Call settings (Hívásbeállítások)** > **Home dialing (Otthoni tárcsázás)** elemet.
3. Jelölje be a **Home dialing (Otthoni tárcsázás)** elem jelölőnégyzetét.
4. Érintse meg a **Home dialing settings (Otthoni tárcsázás beállításai)** elemet a beállítások kiválasztásához, majd az **OK** gombot, ha végzett.

MEGJEGYZÉSEK: Az egyéb hívásbeállításokkal kapcsolatos információkat lásd itt: [Hívásbeállítások](#).

Hívás a Partnerek alkalmazásból



Használja a Partnerek alkalmazást hívás indításához a partnerlistáról.

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást.
2. Érintse meg a partner nevét, majd a telefonszámot, amelyet tárcsázni kíván.
3. Ha két SIM-kártya van behelyezve, érintse meg azt a SIM-kártyát, amelyről a hívást indítani kívánja.
4. Érintse meg a(z)  gombot a hívás befejezéséhez.

MEGJEGYZÉSEK: Az összes partner megtekintéséhez az összes partnerfiókból érintse meg a **Contacts to display (megjelenítendő partnerek)** lenyíló listát, majd jelölje meg az minden fiók elem jelölőnégyzetét.

A kedvenc partnerek hívása

Ha partnert vesz fel a Kedvencek listára, gyorsan felhívhatja a partnert a Phone (Telefon) alkalmazásból.




1. Indítsa el a Partnerek vagy Telefon alkalmazást.
2. Érintse meg a(z)  elemet a Kedvencek lista megjelenítéséhez, majd érintse meg a hívandó kedvenc partnert.
3. Érintse meg a(z)  gombot a hívás befejezéséhez.

Hívások fogadása

Az ASUS telefonhoz érintőképernyője bejövő híváskor világít. A bejövő híváskor megjelenő jelzés szintén eltér az ASUS telefonhoz állapotától függően.

Hívások fogadása

Kétféleképpen fogadhat hívást az ASUS telefonhoz állapotától függően:

- Ha az eszköz aktív, érintse meg az **Answer (Fogadás)** gombot, illetve hívás elutasításához a **Decline (Elutasít)** gombot.
- Ha az eszköz le van zárva, húzza a(z)  elemet a(z)  elemre a hívás fogadásához, vagy a(z)  elemre az elutasításához.

Visszahívás beállítása bejövő hívásokhoz

Ha nem tud azonnal fogadni egy bejövő mobilhívást, beállíthatja később hívandó feladatként. Visszakeresheti és alkalmas időben végrehajthatja a feladatot a Do It Later (Későbbi teendők) alkalmazásban.

1. Beérkező mobilhívás esetén húzza fel a kijelző alsó részéről.
2. Érintse meg a **Can't talk now, will call you later (Most nem alkalmas, később visszahívlak)** elemet. A hívó fél SMS-üzenetet fog kapni.
3. A hívás visszakereséséhez érintse meg az **ASUS > Do It Later** elemet a Kezdőlapon.



MEGJEGYZÉSEK: A visszahívás részleteit lásd: [Azonnali visszahívás](#).

A hívásnaplók kezelése

A hívásnaplóból visszahívhatja a nem fogadott hívásokat, mentheti a számokat partnerlistájába, blokkolhat egyes hívókat, illetve újratárcsázhatja a nemrég hívott számot vagy partnert.

Visszahívás beállítása nem fogadott hívásokhoz



Nem fogadott hívást is beállíthat később visszahívandó feladatként. Visszakeresheti és visszahívhatja a nem fogadott hívást a Do It Later (Későbbi teendők) alkalmazásban.

1. A Phone (Telefon) alkalmazásban érintse meg a(z)  elemet, hogy megjelenítse a hívásnaplókat.
2. Válasszon egy hívásnaplót, majd érintse meg a  > **Call later (Visszahívás később)** elemet.
3. A hívás visszakereséséhez érintse meg az **ASUS > Do It Later** elemet a Kezdőlapon.

MEGJEGYZÉSEK: A visszahívás részleteit lásd: [Azonnali visszahívás](#).



Hívások blokkolása

A tiltólistára felvehet telefonszámokat a hívásnaplóból.

1. A Phone (Telefon) alkalmazásban érintse meg a(z)  elemet, hogy megjelenítse a hívásnaplókat.
2. Jelölje ki a blokkolni kívánt számot, érintse meg a  > **Add to block list (Felvétel a tiltólistára)** elemet, majd érintse meg az **OK** gombot.

Hívások mentése a partnerek közé



A hívásnaplóban szereplő hívást felveheti a partnerlistára.

1. A Phone (Telefon) alkalmazásban érintse meg a(z)  elemet, hogy megjelenítse a hívásnaplókat.
2. Érintse a számot, amelyet fel kíván venni a névjegyzékbe.
3. Érintse meg a(z)  elemet a szám mellett.
4. Érintse meg a **Create new contact (Új partner létrehozása)** elemet, ha új bejegyzést szeretne hozzáadni a partnerlistához.


Érintse meg az **Add to existing contact (Hozzáadás meglévő partnerhez)** elemet, válasszon ki egy partnert, majd érintse meg az **OK** gombot, ha a partner számát felül kívánja írni ezzel az újjal.

A legutóbbi szám újratárcsázása

A legutóbbi szám újratárcsázásához:

1. A Phone (Telefon) alkalmazásban érintse meg a(z)  elemet, hogy megjelenítse a hívásnaplókat.
2. Érintse meg a **Call (Hívás)** elemet a legutóbb hívott szám megjelenítéséhez, majd érintse meg a **Call (Hívás)** elemet újra a szám újrahívásához.
3. Érintse meg a(z)  gombot a hívás befejezéséhez.

További híváslehetőségek

Aktív hívás mellett érintse meg a(z)  elemet, majd a hívás közben lehetséges hívásopciók bármelyikét.



Mikrofon

Be- vagy kikapcsolja a mikrofont aktív hívásnál. Ha a mikrofon ki van kapcsolva vagy némítva van, Ön hallhatja a hívó személyt, de a hívó fél nem hallhatja Önt.



Kihangosítás

Be- vagy kikapcsolja a kihangosítást.



Hívás tartva

Tartja az aktív hívást.



Konferenciahívás

Ha konferenciahívás szolgáltatásra van előfizetése mobilszolgáltatójánál, ez az ikon lehetővé teszi, hogy partnert vagy partnereket adjon hozzá aktív hívás mellett.

MEGJEGYZÉSEK:

- A konferenciahívás résztvevőinek száma a konferenciahívás-előfizetésétől függ. A szolgáltatással kapcsolatban forduljon a mobilszolgáltatójához.
- A konferenciahívás részleteit lásd: [Egynél több hívás kezelése](#).



SuperNote

Elindítja a SuperNote alkalmazást, amely aktív hívás mellett lehetővé teszi a jegyzetelést.



Rögzítés

Rögzíti az aktív hívást.

FONTOS! Aktív hívás rögzítése előtt a helyi törvények többsége előírja, hogy a másik féltől vagy felektől ehhez engedélyt kell kérnie.

MEGJEGYZÉSEK: További információkért tekintse meg a [Hívások rögzítése](#) című részt.


Egynél több hívás kezelése


ASUS telefonhoz készüléke praktikus módon lehetővé teszi, hogy egyszerre két hívást indítson vagy fogadjon. Az üzleti értekezletnek megfelelő konferenciahívást, ikervonalat vagy egyéb csoportos hívást is létesíthet.

Másik hívás fogadása

Ha ASUS telefonhoz készülékén beszélget, akkor hangjelzés jelzi, ha újabb hívás fut be. Érintse meg az **Answer (Fogadás)** elemet az érintőképernyőn az aktív hívás közbeni bejövő hívás fogadásához.



Hívások közötti váltás


A hívások közötti váltáshoz érintse meg a(z)  elemet az érintőképernyőn.





Konferenciahívás felépítése

GSM képességének köszönhetően ASUS telefonhoz készüléke akár öt (5) személyből álló konferenciahívást is felépíthet. Hívás közben további partnereket adhat hozzá és a hívásokat egyetlen konferenciahívásban egyesítheti.

1. Hívjon fel egy partnert vagy tárcsázzon egy számot. Várjon, amíg a másik fél fogadja hívását.
2. Ha hívását fogadták, érintse meg a(z)  elemet, majd érintsen meg egy partnert vagy tárcsázzon egy számot, amelyet a konferenciahívásba kíván bevonni.
3. Érintse meg a(z)  elemet, hogy a két hívást bevonja a konferenciahívásba.






4. Érintse meg a(z)  elemet másik partner hozzáadásához, majd érintse meg a(z)  elemet a hívást aktuális konferenciahívással való egyesítés érdekében. Ismétlje meg ezt a lépést, ha további partnereket kíván felvenni a konferenciahívásba.


Konferenciahívás kezelése

A konferenciahívás közben leválaszthatja a partnert a konferenciacsoportról a magánjellegű beszélgetéshez, illetve bonthatja a partner kapcsolatát a konferenciahívással.

1. A Konferenciahívás képernyőn érintse meg a **Manage conference call (Konferenciahívás kezelése)** elemet, a konferenciahívásban részt vevő partnerek listájának megnyitásához.




2. A partnernek a konferenciahívásból történő eltávolításához érintse meg a(z)  elemet. Ha ki szeretne tenni egy partnert a konferenciahívásból, érintse meg a(z)  elemet.




3. Érintse meg a(z)  elemet a Konferenciahívás képernyőre való visszatéréshez.



Hívások rögzítése


Az ASUS telefonhoz lehetővé teszi a beszélgetés rögzítését a jövőbeni hivatkozáshoz vagy tájékoztatáshoz.

1. Hívjon fel egy partnert vagy tárcsázzon egy számot.
2. Érintse meg a(z)  gombot a hívás rögzítéséhez.

FONTOS! A hívás rögzítése előtt ne felejtse el engedélyt kérni a másik féltől vagy felektől.



3. A rögzítés megállításához érintse meg a(z)  gombot. Ez az  ikon jelenik meg a rendszersávon.
4. Húzza le a képernyő bal felső sarkát, majd érintse meg a **Call recording saved (Rögzített hívás)** értesítést a rögzített hívás megtekintéséhez.



Supernote


Rendszerezze partnereit és tartsa velük egyszerűen a kapcsolatot hívásokon, SMS-üzeneteken, e-maileken és közösségi oldalakon keresztül. Csoportosítsa partnereit Kedvencekként, hogy gyorsan kapcsolatba léphessen velük, illetve VIP-ként, hogy értesítéseket kaphasson a közelgő eseményekről, nem fogadott hívásokról, vagy nem olvasott üzenetekről.

Szinkronizálhatja partnereit e-mail- vagy közösségi oldalbeli fiókjával, társíthatja a partnerek információit az egy helyen történő egyszerű eléréshez, illetve kiszűrheti azon partnereit, akikkel kapcsolatban kíván maradni.

A Contacts (Partnerek) alkalmazás indításához érintse meg az  > **Contacts (Partnerek)** elemet.

Partnerbeállítások

Válassza ki a Partnerbeállítások közül, hogyan kívánja megjeleníteni a partnereket. Az ilyen megjelenítési lehetőségek között szerepel a csak telefonnal rendelkező partnerek megjelenítése, a lista rendezése utónév/vezetéknév szerint, illetve a partnernevek megtekintése utónév/vezetéknév sorrendben. Megadhatja azt is, hogy az alábbi fülek közül melyik legyen látható a Contacts képernyőn: **Favorites (Kedvencek)**, **Groups (Csoportok)**, **VIP** és **Block list (Tiltólista)**.

A Partnerbeállítások elvégzéséhez érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet a **Partnerek alkalmazásban**.

Profil beállítása

ASUS telefonhoz készülékét igazán személyessé teheti saját profilinformációk beállításával.

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást, majd érintse meg a **Set up my profile (Saját profil beállítása)** vagy **ME** elemet.

MEGJEGYZÉSEK: ME jelenik meg, ha beállította Google-fiókját ASUS telefonhoz eszközén.

2. Töltse ki adatait, pl. mobil- vagy otthoni számát. További információ hozzáadásához érintse meg az **Add another field (Másik mező hozzáadása)** elemet.
3. Ha kitöltötte a szükséges információkat, érintse meg a **Done (Kész)** elemet.

Partnerek hozzáadása

Adjon partnereket eszközéhez, pl. üzleti, Google- vagy egyéb e-mail fiókokat, majd töltsse ki a fontosabb partnerinformációkat, mint pl. értesítési számok, e-mail címek, különleges események VIP-személyek esetében stb.

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást, majd érintse meg a(z) **+** elemet.
2. Jelölje ki a **Device (Eszköz)** elemet.

MEGJEGYZÉSEK:

- Partnert SIM-kártyájára vagy e-mail fiókba is tud menteni.
 - Ha nem rendelkezik e-mail fiókkal, érintse meg az **Új fiók hozzáadása** elemet, majd hozzon létre egyet.
-

3. Töltsse ki a szükséges adatokat, mint pl. mobil- vagy otthoni szám, e-mail cím, vagy csoport, ahova a partnert helyezni kívánja.
4. Ha az információ kitöltése után további elérhetőséget vagy e-mail címet kíván hozzáadni, érintse meg a **New (Új)** elemet.
5. További elérhetőségi információ hozzáadásához érintse meg az **Add another field (Másik mező hozzáadása)** elemet.
6. Ha kitöltötte a szükséges információkat, érintse meg a **Done (Kész)** elemet.

Mellékszám hozzáadása partnerszámhoz


Egy partner mellékszámát hozzáadhatja, hogy hívás közben mellőzhesse a hangutasításokat.

1. A partner információs képernyőjén adja meg a partner elsődleges számát és mellékét az alábbi két módszer egyikének alkalmazásával:
 - Illesszen vesszőt (,) az elsődleges szám után, majd adja meg a partner mellékszámát. Rövid szünet után történik meg a mellékszám automatikus tárcsázása. A szünet meghosszabbításához érintse meg a **Pause (Szünet)** elemet további vessző beillesztéséhez.
 - Illesszen pontosvesszőt (;) az elsődleges szám után, majd adja meg a partner mellékszámát. A partner számának tárcsázásakor meg kell erősítenie a mellékszámot. Érintse meg a **Yes (Igen)** gombot a megerősítő üzenetben.
2. Ha kitöltötte a szükséges információkat, érintse meg a **Done (Kész)** elemet.

Partner profiljának testreszabása

Szerkessze meg a partner információit, adjon hozzá fotót, állítson be csengőhangot, vagy készítsen fényképet a partner profilképéhez.

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást, majd válassza ki azt a partnert, akinek a profilját szerkeszteni vagy testreszabni akarja.
2. Végezze el a módosításokat a partner profiloldalon.




VIP-személyek beállítása

Csoportosíthatja partnereit VIP-ként, hogy értesítést kaphasson a hamarosan következő évfordulókról, születésnapokról vagy egyéb fontos eseményekről. Figyelmeztetést kap az esetleges nem olvasott üzenetekről vagy e-mailekről, amelyek VIP-ktől érkeztek. Ezeket az értesítéseket What's Next figyelmeztetések vagy emlékeztetők formájában kapja.



VIP beállítása a partner információ-képernyőjéből

VIP beállításához a partner információ-képernyőjéből:

1. Indítsa el a Contacts (Partnerek) alkalmazást, majd érintse meg azt a partnert, akit VIP-ként szeretne beállítani.
2. Érintse meg a  ikont a partner adatait tartalmazó képernyő megjelenítéséhez.
3. A kijelölt partner képernyőjén jelölje ki a **VIP** elemet a **Group (Csoport)** mezőben.
4. Ha befejezte, érintse meg a **Done (Kész)** gombot. Megtörténik a partner hozzáadása a VIP-listához.


VIP beállítása a VIP-képernyőről


VIP-képernyőről történő VIP beállításhoz:

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást.
2. Érintse meg a  > **VIP** elemet.
3. A VIP-képernyőn érintse meg a(z)  elemet.
4. Jelölje ki a VIP-csoporthoz adandó partnert vagy partnereket, majd érintse meg az **Add (Hozzáadás)** elemet. Megtörténik a partner vagy partnerek hozzáadása a VIP-listához.

Esemény VIP-partnerhez rendelése

Eseményt adhat egy VIP-partnerhez, pl. évfordulót, születésnapot vagy egyéb fontos eseményt.

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást, érintse meg azt a partnert, akihez eseményt kíván beállítani, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. A partner információ-képernyőjén érintse meg az **Add another field (Másik mező hozzáadása)** > **Events (Események)** elemet.





The screenshot shows a list of fields for a partner's information. The 'Events' field is highlighted in teal, and a dropdown menu is open, showing 'Add another field' as the selected option. Other fields include Email, IM, Address, Notes, Nickname, Website, and Internet call. The Address field has 'Mobile' and 'Work' options with dropdown arrows and 'x' icons.



3. Válassza ki az esemény dátumát, majd érintse meg a **Set (Beállít)** elemet.
4. Ügyeljen arra, hogy a **VIP** elemet válassza ki a Csoport mezőben. Ha befejezte, érintse meg a **Done (Kész)** gombot.
5. A partner különleges eseménye megjelenik az eseménynaptárban. Ha egy eseményről figyelmeztetést kíván kapni, állítsa be az emlékeztető idejét a Calendar (Naptár) alkalmazásban.

Marking your favorite contacts

Állítsa be gyakran hívott partnereit kedvencként, hogy gyorsan tudja őket hívni a Phone (Telefon) alkalmazásból.



1. A kezdőlapen képernyőn érintse meg az  > **Contacts (Partnerek)** elemet.
2. Válassza ki azt a partnert, akit kedvencként kíván megjelölni.
3. Érintse meg a  elemet. Megtörténik a partner hozzáadása a Kedvenclistához a Phone (Telefon) alkalmazásban.

MEGJEGYZÉS:

- A Kedvencek lista megtekintéséhez érintse meg a(z)  elemet a Kezdőlapen, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - További információkért forduljon a [Kedvenc partnerek hívása](#) című részhez.
 - Kedvenc partnert is beállíthat VIP-ként. További információkért forduljon a [VIP-k beállítása](#) című részhez.
-



Partnerek importálása

Importálja a partnereit és a hozzájuk tartozó adatokat az egyik forrásból az ASUS telefonhoz készülékre, e-mail fiókba, vagy micro SIM-kártyára.

1. Érintse meg az  > **Contacts (Partnerek)** elemet, majd a  > **Manage contacts (Partnerek kezelése)** elemet.
2. Érintse meg az **Importálás/Exportálás** elemet, majd válasszon a következő importálási opciók közül:
 - a. Importálás az 1. SIM-kártyáról/Importálás a 2. SIM-kártyáról
 - b. Importálás háttértárolóról
3. Érintse meg a fiókot, amelybe a partnereket kívánja importálni:
 - a. E-mail fiók
 - b. Eszköz
 - c. SIM1/SIM2
4. Jelölje be az importálni kívánt partnerek jelölőnégyzeteit. Ha végzett, érintse meg az **Importálás** elemet.

Partnerek exportálása




Exportálhatja a partnereket az ASUS telefonhoz bármelyik tárhely-fiókjába.

1. Érintse meg az  > **Contacts (Partnerek)** elemet, majd a  > **Manage contacts (Partnerek kezelése)** elemet.
2. Érintse meg az **Importálás/Exportálás** elemet, majd válasszon a következő exportálási opciók közül:
 - a. Export to SIM 1 card/Export to SIM 2 card
 - b. Export to storage
3. Tap to select the contacts from the following accounts:
 - a. All contacts
 - b. Email account/s
 - c. Device
 - d. SIM1/SIM2
4. Jelölje meg az exportálni kívánt partnerek jelölőnégyzetét.
5. Ha végzett, érintse meg az **Exportálás** elemet.

A tiltólista kezelése



Partnerek vagy telefonszámok blokkolása

A nem kívánt hívások vagy üzenetek fogadásának elkerülése érdekében létrehozhatja a blokkolt partnerek vagy telefonszámok listáját. A blokkolt hívások és üzenetek a Block List (Tiltólista) archívumba kerülnek.

1. Érintse meg az  > **Contacts (Partnerek)** elemet, majd a  > **Manage contacts (Partnerek kezelése)** > **Block list (Tiltólista)** elemet.
2. Érintse meg a(z)  elemet, majd végezze el az alábbiak bármelyikét:
 - Egy partner blokkolásához érintse meg a **Choose from contacts (Választás a partnerek közül)** elemet, majd válassza ki azt a partnert a partnerlistáról, akit blokkolni szeretne.
 - Ha a hívásnaplóból szeretne blokkolni egy számot, érintse meg a **Choose from recent call logs (Kiválasztás a hívásnaplóból)** elemet, majd jelölje ki azt a partnert a partnerlistáról, akit blokkolni szeretne.
 - Egy szám blokkolásához érintse meg az **Enter a number (Szám beírása)** elemet, majd írja be a blokkolni kívánt telefonszámot.
 - Egy SIP-szám blokkolásához érintse meg az **Enter a SIP number (SIP-szám beírása)** elemet, majd adja meg a blokkolni kívánt számot.
3. Ha befejezte, érintse meg az **Add (Hozzáadás)** gombot.

Partnerek vagy számok blokkolásának feloldása

A blokkolt partnert vagy számot eltávolíthatja a listáról, és ismét hívást vagy üzenetet fogadhat attól a partnertől vagy telefonszámról.

1. Érintse meg az  > **Contacts (Partnerek)** elemet, majd a  > **Manage contacts (Partnerek kezelése)** > **Block list (Tiltólista)** elemet.
2. Érintse meg és tartsa a feloldani kívánt partnert vagy számot, majd érintse meg a **Remove from block list (Eltávolítás a tiltólistáról)** elemet.




Közösségi hálózatépítés a partnerekkel

A partnerek közösségi hálózati fiókjainak integrálása egyszerűbbé teszi a profiljaik, híreik és közösségi hírfolyamaik megtekintését. Valós időben naprakész információt kaphat partnereinek tevékenységéről.

FONTOS! A partnerek közösségi hálózati fiókjainak integrálása előtt be kell jelentkeznie saját közösségi hálózati fiókjába és szinkronizálnia kell a beállításait.



Közösségi hálózati fiókjának szinkronizálása

Szinkronizálja közösségi hálózati fiókját, hogy hozzáadhassa partnereinek közösségi hálózati fiókjait ASUS telefonhoz készülékéhez.

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. A Beállítások képernyőn érintse meg közösségi hálózati fiókját az Fiókok rész alatt.
3. Jelölje meg a **Contacts (Partnerek)** jelölőnégyzetet partnerei közösségi hálózati fiókjainak szinkronizálásához.
4. Indítsa el a Partnerek alkalmazást a partnerlista megtekintéséhez.
5. A csak közösségi hálózati fiókkal rendelkező partnerek megtekintéséhez érintse meg a **Contacts to display (Megjelenítendő partnerek)** elemet, majd szüntesse meg az egyéb partnerforrások jelölőnégyzetek bejelölését, hagyva a közösségi hálózati név bejelölését.
6. Ha végzett, érintse meg a(z)  elemet, vagy a képernyő bármely részét.

Partnerek információinak kapcsolása



Amikor közösségi oldalt vagy e-mail-fiókot ad hozzá, a fiókokból származó adatok szinkronizálása automatikusan megtörténik a Contacts (Partnerek) alkalmazás útján. Bizonyos esetekben adott partnerinformációk több helyen, vagy eltérő névvariáció, illetve becenév alatt jelenhetnek meg a Contacts (Partnerek) alkalmazásban. Manuálisan összekapcsolhatja és egységesítheti az információt, és egy helyen vagy profil alatt elhelyezheti.

1. A Contacts (Partnerek) alkalmazásban érintse meg azt a partnert, akinek az információit csatolni akarja.
2. A partner profiloldalán érintse meg a  > **Link (Csatolás) elemet.**
3. A Link contact (Partner csatolása) képernyőn érintse meg a  elemet.
4. Válassza ki mindazon partnerek profilját, akiről úgy véli, hogy egy profilhoz kell csatolni, majd érintse meg a **Link (Csatolás) elemet.**
5. Ha végzett, érintse meg a **Done (Kész)** gombot. Ezután megtekintheti és lekérheti a partner összes információját egy profil alatt.




Hívásnaplók biztonsági mentése/visszaállítása

Az ASUS telefonhoz készüléken tárolhatja a fogadott, kezdeményezett és nem fogadott hívások követésére szolgáló hívásnaplókat. Ezenkívül elküldheti a mentett hívásnaplókat online tárhely-fiókjára, vagy elküldheti e-mailben az ASUS telefonhoz készülékre telepített e-mail alkalmazások segítségével.

Hívásnapló biztonsági mentése



1. A Kezdőlapra érintse meg a **Phone (Telefon)** elemet, majd érintse meg a(z)  elemet a számbillentyűzet elrejtéséhez.
2. Érintse meg a(z)  elemet, majd a **Backup call log (Hívásnapló biztonsági mentése)** elemet.
3. Érintse meg a **Backup call log to device (Hívásnapló biztonsági mentése az eszközre)** elemet a hívásnapló biztonsági mentésének ASUS telefonhoz készüléken történő elvégzéséhez. A hívásnapló biztonsági mentésének e-mailben történő elküldéséhez érintse meg a **Backup call log to device and send out (Hívásnapló biztonsági mentése az eszközre és elküldése)** elemet.
4. Írja be a mentésfájl nevét, majd érintse meg az **OK** gombot. Sikeres mentés esetén érintse meg az **OK** gombot.

Mentett hívásnaplók visszaállítása

1. A Kezdőlapra érintse meg a **Phone (Telefon)** elemet, majd érintse meg a(z)  elemet a számbillentyűzet elrejtéséhez.
2. Érintse meg a(z)  elemet, majd a **Restore call log (Hívásnapló visszaállítása)** elemet.
3. Válassza ki a visszaállítani kívánt hívásnapló mentésfájlt, majd érintse meg az **OK** gombot.
4. A hívásnapló sikeres visszaállítása esetén érintse meg az **OK** gombot. Érintse meg a(z)  elemet a visszaállított hívásnaplók megtekintéséhez.

Hívásbeállítások (csak egyes típusok esetében)

Konfigurálja a bejövő és a kimenő hívások, hívástiltás, otthoni hívás és egyebek beállításait.

- Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.
- Érintse meg a **Call settings (Hívásbeállítások)** elemet, majd válassza ki a beállítani kívánt beállításokat.

Hívástiltás beállítások	
Call blocking (settingsHívástiltási beállítások)	A Block (Tiltás) funkció beállításainak konfigurálása.
Tiltólista	A tiltott partnerek, illetve számok listájának megjelenítése.
Beérkező hívások beállításai	
Telefon csengőhang	Állítson be csengőhangot SIM 1 vagy SIM 2 kártyájához.
Csengés közbeni rezgés	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha szeretné, hogy az ASUS telefonhoz rezgjen is, amikor cseng.
Hívástovábbítás	Használja ezt a szolgáltatást, ha a hívásokat másik számra kívánja továbbítani az alábbi feltételek bármelyikének fennállása esetén: Always forward (Továbbítás mindig) , When busy (Ha elfoglalt) , When unanswered (Ha nem fogadott) és When unreachable (Ha nem érhető el) .
Hívást elutasító üzenet	Jelölje ki, ha üzenetet kíván létrehozni, amelyet akkor küldene el, ha nem tud fogadni egy bejövő hívást.
Headset beállítások bejövő hívásokhoz	Ha Bluetooth vagy vezetékes headsetet csatlakoztatott ASUS telefonhoz készülékéhez, beállíthatja, hogy automatikusan vagy adott várakozási idő után fogadja a bejövő hívásokat.
Kimenő hívások beállításai	
Tárcsázó billentyűzet érintéshangjai	Jelölje be vagy szüntesse meg a bejelölést a Tárcsázóbillentyűzet érintéshangjának engedélyezéséhez, illetve letiltásához a Telefon alkalmazásban.
Csatlakozási figyelmeztetés beállításai	Rezgés be- vagy kikapcsolása a kapcsolódási figyelmeztetéshez.
Rögzített tárcsázási számok (FDN)	Ezeket a beállításokat akkor végezze el, ha csak az FDN listán szereplő számok vagy adott előtagokkal rendelkező számok esetén kívánja korlátozni a kimenő hívásokat. Lépjen kapcsolatba mobilszolgáltatójával az FDN szolgáltatás Ön SIM-kártyáján történő engedélyezését illetően.
Otthoni tárcsázás	Az Otthoni tárcsázási beállítások engedélyezése és konfigurálása. További részletekért lásd: Otthoni tárcsázás .
Egyéb beállítások	
Automata hívásrögzítés	Az automata hívásrögzítés funkció beállításainak konfigurálása.
Hívás időtartama	A felek közötti hívás időtartamának megjelenítése. Szolgáltatótól függően eltérő módon méri a hívások időtartamát.
Hangposta	Állítsa be hangposta beállításait, ha hangposta szolgáltatásra van előfizetése mobilszolgáltatójánál.
További beállítások	
Nincs háttérkép hívás közben	Ha engedélyezett, hívás közben sötét háttér jelenik meg
Telefonfiók-beállítások	A SIP-fiók és egyéb telefonbeállítások konfigurálása.

Üzenet küldése és egyébek

Google Messenger


A Google Messenger egy intuitív, elbűvölő alkalmazás, amely SMS/MMS-üzenetek, valamint csoportos szöveges üzenetek, fotók vagy hangüzenetek küldését/fogadását teszi lehetővé. Az üzenetekhez hangulatjleket vagy matricákat csatolhat, megoszthatja tartózkodási helyét, archiválhatja üzeneteit, és egyszerűen letilthatja az SMS-küldőket. Fényképeket és videókat is készíthet a fájlok egyszerű megosztásához.

Üzenetek küldése

1. A kezdőlapra érintse meg a következőt **Messenger**.
2. Érintse meg a **+**, majd a **FREQUENTS (Gyakori)**, illetve **ALL CONTACTS (Összes partner)** elemet, majd válassza ki azon partner nevét, akinek üzenetet kíván küldeni.
3. Írja meg az üzenetet az üzenetmezőben.
4. Ha végzett, válassza ki, hogy melyik SIM-kártyáról szeretné elküldeni az üzenetet.

Üzenetek megválaszolása

1. Érintse meg üzenet-értesítését a Kezdőlapra vagy Zárolt képernyőn.
2. Írja meg az üzenetet az üzenetmezőben.
3. Ha végzett, válassza ki, hogy mely SIM-fiókról kívánja küldeni a válaszüzenetet.


MEGJEGYZÉS: A Google Messenger használatára vonatkozó részletes tudnivalókért érintse meg a  **Help & feedback (Súgó és visszajelzés)** elemet.

Headset használata

Szabadon végezheti teendőit hívás közben vagy kedvenc zenéjét hallgathatja headset használatával.

Audió aljzat csatlakoztatása

Csatlakoztassa a 3,5 mm-es headset jack-dugót az eszköz audió aljzatához.



FIGYELEM!

- Ne helyezzen egyéb tárgyakat az audió jack-aljzatba.
- Ne csatlakoztasson elektromos kimenettel rendelkező kábelt az audió jack-aljzatához.
- A nagy hangerőn, hosszú ideig történő zenehallgatás halláskárosodást okozhat.

MEGJEGYZÉS:


- Javasoljuk, hogy kizárólag kompatibilis headseteket használjon ezzel az eszközzel.
 - Az audió jack zenehallgatás közbeni kihúzása automatikusan szünetelteti az éppen lejátszott zenét.
 - Az audió jack videó nézése közbeni kihúzása automatikusan szünetelteti a videolejátszást.
-

FM-rádió


Hallgassa kedvenc helyi rádióállomásait ASUS Phone készülékén!

1. Csatlakoztassa a mellékelt headsetet az ASUS Phone készülékhez.

2. Érintse meg a  > **FM Radio (FM-rádió)** elemet.




Helyi adók keresése

A területén található adók kereséséhez érintse meg a  gombot, hogy automatikusan megkeresse a helyi rádióállomásokat. A fogható helyi rádióállomások az FM-rádió képernyőn jelennek meg.

Másik frekvencia behangolása

Tegye a következőt, ha adott rádióállomást kíván hallgatni:

1. Az FM-rádió alkalmazásban érintse meg az aktuális rádióállomást.
2. A Hangolási frekvencia mezőbe írja be kedvenc rádióállomása csatornaszámát.
3. Amennyiben fel szeretné venni a Kedvencek közé, érintse meg az **Add to favorites (Hozzáadás a kedvencekhez)** elemet.
4. Ha végzett, érintse meg az **OK** gombot.



Megismételhetetlen pillanatok


6

Pillanatok rögzítése

A Kamera alkalmazás indítása

Képeket és videókat rögzíthet az ASUS telefonhoz Kamera alkalmazásával. A Kamera alkalmazás megnyitását illetően kövesse az alábbi lépéseket.

A zárolt képernyőről

Húzza le a(z)  elemet, amíg a Kamera alkalmazás el nem indul.

A kezdőlapról

Érintse meg a  elemet > **Kamera**.

A hangerő gomb használata

Amikor az ASUS telefonhoz alvó módban van, duplán kattintson a hangerő gombra, hogy felébressze és azonnal elindítsa a Kamera alkalmazást.

MEGJEGYZÉS: Mielőtt a hangerő gombot használná a Kamera alkalmazás indításához, engedélyezze ezt a funkciót a **Beállítások > Zárolt képernyő menüben**, majd húzza az **Instant kamera** kapcsolót **BE** helyzetbe.

A kamera használatba vétele

Amikor először indítja el a Kamera alkalmazást, két egymást követő szolgáltatás jelenik meg segítségül az induláshoz: Oktatóprogram és Képek helye.

Oktatóprogram

Ha első alkalommal használja az ASUS telefonhoz kameráját, a következő oktatóprogram képernyővel fog találkozni, miután elindult a **Kamera** alkalmazás. A továbblépést illetően kövesse az alábbi lépéseket.

1. Az Oktatóprogram képernyőn érintse meg a **Mellöz** elemet, ha nem kívánja megtekinteni, vagy a **Start (Indítás)** elemet, hogy megtekintse a Kamera alkalmazás alapjait oktató programot.
2. Miután bármelyik lehetőséget megérinti, az Képek helye képernyőre jut.

Képek helye


Miután áttekintette a Tutorial (Oktatóprogram) képernyőt, megjelenik a Remember Photo Locations (Fotóhelyszínek megjegyzése) képernyő, amelyen automatikus helyszíncímkéket hozhat létre a képeihez. A továbblépést illetően kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Remember Photo Locations (Fotóhelyszínek megjegyzése) képernyőn érintse meg a **No thanks (Köszönöm, nem)** elemet a kameraképernyőre való áttéréshez, vagy érintse meg a **Yes (Igen)** elemet, ha az elkészült képekhez be szeretné állítani a helyszíncímkézést.
2. Csúsztassa a **Tartózkodási hely** kapcsolót **BE** helyzetbe a helyszíncímkézési szolgáltatás engedélyezéséhez.

Kamera kezdőlap

Az ASUS telefonhoz készülék kamerája automatikus jelenetészleléssel és automata képstabilizátorral rendelkezik. Videóstabilizálás funkcióval is rendelkezik, amely segít megszüntetni a rázkódást videó rögzítése közben.



Tap the icons to start using your camera and explore the image and video features of your ASUS telefonhoz.



Képbeállítások


Állítsa be a rögzített képek megjelenését a kamera beállításainak konfigurálásával az alábbi lépések segítségével.

FONTOS! Alkalmazza a beállításokat, mielőtt képeket készítené.

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  >  elemet.
2. Görgessen lefelé és konfigurálja az elérhető lehetőségeket.


Kép

E lehetőségekkel konfigurálhatja a képminőséget.




Felvétel mód

Állítsa a zársebességet Timer (Időzítő) módra, vagy módosítsa a **Burst (Sorozatkép)** sebességet ennél a beállításnál.



Fókusz és expozíció



Engedélyezze a **Touch auto-exposure (Érintéses auto. expozíció)** vagy **Face detection (Arcérzékelés)** funkciót, illetve állítsa be a **Metering mode (Fénymérés módot)** és **Focus mode (Fókuszmodot)** e lehetőség alatt.



Videobeállítások


Állítsa be a rögzített videók megjelenését a kamera beállításainak konfigurálásával az alábbi lépések segítségével.

FONTOS! Alkalmazza a beállításokat, mielőtt képeket készítené.

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  >  elemet.
2. Görgessen lefelé és konfigurálja az elérhető lehetőségeket.


Kép

E lehetőségekkel konfigurálhatja a videó minőségét.



Fókusz és expozíció

Engedélyezze a **Érintő automatikus expozíció** elemet e lehetőség alatt.



Speciális kamerafunkciók



Felfedezheti a kép- és videórögzítés új módszereit és különleges pillanatok rögzíthet az ASUS telefonhoz speciális kamerafunkcióival.

FONTOS! Alkalmazza a beállításokat, mielőtt képeket készítené. A rendelkezésre álló szolgáltatások típusonként eltérhetnek.



Kevés fény

A PixelMaster technológia alkalmazásával a kamera fényérzékenysége 400%-kal növelhető, ami akár 200%-kal csökkenti a zajt és fokozza a színek kontrasztját. Ezt az üzemmódot bármilyen témának az átalakítására használhatja, így nagyszerű fényképet vagy videót készíthet akár van, akár nincs megfelelő természetes fény.

Gyenge megvilágítás melletti fényképezés

1. A Kamera alkalmazás kezdőlapján érintse meg a  > **Low light (Gyenge megvilágítás)** elemet.
2. Érintse meg a  elemet fényképek rögzítésének indításához.

Videók rögzítése gyenge megvilágítás mellett




1. A Kamera alkalmazás kezdőlapján érintse meg a  > **Low light (Gyenge megvilágítás)** elemet.
2. Érintse meg a  elemet videó rögzítésének indításához.

Idő visszapörgetése

A **Time Rewind (Idő visszapörgetése)** elem kiválasztása után a zár elkezdi sorozatképeket készíteni két másodperccel a zárkioldó gomb tényleges megnyomása előtt. Ennek eredményeképpen a képek idősorát fogja megkapni, ahonnan kiválaszthatja a legjobbat, amelyet a Galériában menthet.

MEGJEGYZÉS: A Time Rewind (Idő visszapörgetése) szolgáltatást csak a hátsó kamerán lehet használni.

Idővisszapörgetéses képek rögzítése

1. A Kamera alkalmazás kezdőlapján érintse meg a  **Time Rewind (Idő visszapörgetése)** elemet.
2. Érintse meg a  elemet fényképek rögzítésének indításához.
3. Állítsa be, hogy (másodpercben) meddig legyen előre vagy visszafelé lejátszva a rögzített fénykép.
4. Érintse meg a  elemet, ha végzett.

A Time Rewind (Idő visszapörgetése) betekintő használata

1. A zárkioldó gomb megnyomása után megjelenik a Time Rewind (Idő visszapörgetése) betekintő a képernyőn a rögzített fotó fölött. Forgassa a gombot a betekintőn az imént készített képek tallózásához.



MEGJEGYZÉS: Érintse meg a **Best (Legjobb)** elemet, hogy megtekintse a legjobb fotó javaslatot az idővonalról.

2. Válasszon ki egy fotót, majd érintse meg a **Done (Kész)** elemet, hogy a Galériába mentse.

HDR

A nagy dinamikatartomány (High-dynamic-range - HDR) funkció lehetővé teszi a részletesebb képek készítését gyenge megvilágítás vagy erősen kontrasztos téma esetén. A HDR használata ajánlott az erősen megvilágított helyszínek esetén, mivel segít kiegyenlíteni a képen megjelenő színek egyensúlyát.



HDR képek készítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **HDR** elemet.
2. Érintse meg a  elemet a fénykép rögzítésének indításához.

Panoráma

A Panorama funkció segítségével különböző szögekből rögzíthet képeket. A funkció automatikusan elvégzi a nagy látószögben rögzített képek összefűzését.

Panorámaképek rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **Panorama** elemet.
2. Érintse meg a  elemet, majd pásztázza végig a témát balra vagy jobbra haladva ASUS telefonhoz készülékével.

MEGJEGYZÉS: Miközben az ASUS telefonhoz pásztázik, megjelenik a miniatűrképek idővonala a képernyő alsó részén, ahogy rögzíti a témát.



3. Érintse meg a(z)  elemet, ha végzett.

Éjszaka

Még éjszaka vagy gyenge megvilágítás mellett is megfelelően exponált fotókat készíthet az ASUS telefonhoz Night (Éjszaka) funkció használatával.

MEGJEGYZÉS: Tartsa stabilan a kezét az ASUS telefonhoz rögzítésének indítása előtt és a rögzítés közben, nehogy elmosódott legyen az eredmény.





Éjszakai képek rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **Éjszakai** elemet.
2. Érintse meg a  elemet a fénykép rögzítésének indításához.

Selfie

Használja ki a hátsó kamera nagy felbontását anélkül, hogy aggódnia kellene a zárkioldó gomb megnyomása miatt. Az arcérzékelés használatával beállíthatja, hogy az ASUS telefonhoz akár négy arcot is felismerjen a hátsó kamera segítségével, majd automatikusan rögzítse a (csoportos) selfie-t.



Selfie-képek rögzítése

1. A Kamera alkalmazás képernyőjén érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a  > **Selfie** elemet.
3. Érintse meg a(z)  elemet, hogy kiválassza, hányan szerepeljenek a fotón.
4. Használja a hátsó kamerát arcok érzékeléséhez, majd várjon, amíg az ASUS telefonhoz elkezd sípolni és visszszámolni a fotó rögzítéséig.
5. Érintse meg a  elemet a fénykép mentéséhez.

Mélységélesség

Makrófelvételeket készíthet lágy háttérrel a Depth of field (Mélységélesség) funkció segítségével. Ez a szolgáltatás alkalmas a közeli képek készítéséhez részletesebb és drámai eredménnyel.









Fotók készítése mélységélességgel

1. A Kamera alkalmazás képernyőjén érintse meg a  > **Depth of Field (Mélységélesség)** elemet.
2. Érintse meg a  elemet a makrófelvételek rögzítésének indításához.

Miniatűr

A Miniature (Miniatűr) funkció segítségével szimulálhatja a DSLR objektívek döntés-eltolás effektusát. E szolgáltatással a téma adott területére élesíthet, bokeh-effektust hozzáadva a háttérhez, amit fotókon és videókon egyaránt megvalósíthat az ASUS telefonhoz segítségével.




Miniatűr-fotók rögzítése

1. A Kamera alkalmazás képernyőjén érintse meg a  > **Miniature (Miniatűr)** elemet.
2. Érintse meg a  vagy  elemet a fókuszterület kiválasztásához, majd két ujjal állítsa be a fókuszterület méretét és helyzetét.
3. Érintse meg a  vagy  elemet a háttér elmosódásának növeléséhez, illetve csökkentéséhez. Érintse meg a  vagy  elemet a telítettség növeléséhez, illetve csökkentéséhez.
4. Érintse meg a  elemet Miniature (Miniatűr) fényképek rögzítéséhez.

Intelligens eltávolítás

A Smart Remove (Intelligens eltávolítás) funkció segítségével a kép rögzítését követően azonnal eltüntetheti a nemkívánatos részleteket.




Int. eltávolít. fotók rögzítése

1. A Kamera alkalmazás képernyőjén érintse meg a(z)  > **Int. eltávolít.** elemet.
2. Érintse meg a  elemet a Smart Remove (Intelligens eltávolítás) segítségével szerkeszthető fotók rögzítésének indításához.
3. A rögzített fényképen érintse meg a detektált mozgó tárgy körvonalát a törléséhez.
4. Érintse meg a  elemet a fénykép mentéséhez.

Gyorsított felvétel

Az ASUS telefonhoz gyorsított felvétel funkciója lehetővé teszi, hogy állóképeket rögzítsen az automatikus lassított felvételhez. Az események gyorsítva jelennek meg, holott csak igen nagy időközökkel rögzítették azokat.




Lassított videófelvételek rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **Gyorsított felvétel** elemet.
2. Érintse meg a  elemet, majd válassza ki a gyorsítás intervallumát.
3. Érintse meg a(z)  gombot a lassított videófelvétel rögzítésének indításához.

Minden mosoly

Rögzítse a tökéletes mosolyt vagy a legmulatságosabb arckifejezést egy sor fotó közül az Minden mosoly funkció segítségével. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy öt egymást követő képet készítsen a zárkioldó gomb lenyomásával, és összehasonlítás céljából automatikusan észleli az arcokat a képen.





Minden mosoly fotók rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **Minden mosoly** elemet.
2. Érintse meg a  elemet az All Smiles (Minden mosoly) segítségével szerkeszthető fotók rögzítésének indításához.
3. Érintse meg a téma arcát, majd válassza ki a legjobb arckifejezését.
4. Húzza lefelé a kijelzőt, majd érintse meg a  elemet a fénykép mentéséhez.

Szépségkorrekció

Az ASUS telefonhoz Szépség funkciója nagyszerű szórakozást kínál a családi és baráti fotók készítése közben és után. Ha engedélyezik, a funkció élő szépségkorrekciót tesz lehetővé a téma arcán, mielőtt lenyomná a zárkioldó gombot.




Beautification (Szépségkorrekciós) fotók rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **Szépség** elemet.
2. Érintse meg a  elemet a fénykép rögzítésének indításához.
3. Érintsen meg egy miniatűrképet a fotó előnézetéhez és Beautification (Szépítés) beállítások megjelenítéséhez.
4. Érintse meg a  elemet a kívánt Beautification (Szépítés) jellemző kiválasztásához, majd érintse meg a  elemet a fotó mentéséhez.

GIF-animáció

GIF (Graphics Interchange Format) formátumú képeket készíthet közvetlenül az ASUS telefonhoz kamerájából a GIF-animáció funkció alkalmazásával.


GIF-animáció fotók rögzítése


1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **GIF animation** elemet.
2. Hosszan érintse a  elemet a sorozatképek rögzítésének elkezdéséhez a GIF animáció számára.
3. Végezze el a kívánt beállításokat a GIF animáció vezérlőin.
4. Érintse meg a(z)  elemet, ha végzett.

A Snapdragon Camera használata

Amikor először indítja a Kamera alkalmazást, két egymást követő szolgáltatás jelenik meg segítségül az induláshoz: Oktatóprogram és Képek helye.

A Snapdragon Camera használatához:

1. A Kezdőlapon érintse meg a következőket:  > **Camera (Kamera)**.
2. A **Remember photo locations (A fotók helyének megjegyzése)** képernyőn érintse meg a **No thanks (Köszönöm, nem)** elemet, hogy a kamera képernyőre lépjen, vagy a **Yes (Igen)** elemet, hogy beállítsa a helyszín címkézését a rögzített képekhez.
3. Olvassa el az oktatóprogramot, majd érintse meg az **OK** gombot a Snapdragon Camera használatba vételéhez.



A Galéria használata


A Gallery alkalmazás képek, illetve videók lejátszását teszi lehetővé az ASUS telefonhoz készüléken. Ez az alkalmazás lehetővé teszi továbbá az ASUS telefonhoz készüléken tárolt kép- és videofájlok szerkesztését, megosztását és törlését. A Gallery alkalmazásban a képeket diavetítés formában megjelenítheti, illetve a kívánt képeket és videókat egyesével is kiválaszthatja azok megérintésével.


A Galéria indításához érintse meg a  > **Galéria** elemet.

Közösségi hálózati fiókjából és felhőtárhelyéből származó fájlok megtekintése

A Galéria az összes fájlt megjeleníti alapértelmezettként az ASUS telefonhoz az albummappáknak megfelelően.

Más forrásból származó fájlok megtekintéséhez az ASUS telefonhoz:

1. A főképernyőn érintse meg a(z)  elemet.
2. Érintse meg az alábbi források bármelyikét, hogy megtekintse a bennük lévő fájlokat.



MEGJEGYZÉSEK:



- Fotókat tölthet le ASUS telefonhoz készülékére felhőfiókjából és háttérképként vagy partner profilképként használhatja fel őket.
- Profilkép partnerhez történő hozzáadásával kapcsolatban lásd a [Partner profiljának testreszabása](#) című részt.
- A fotók vagy képek háttérképként történő felhasználásával kapcsolatban lásd: [Háttérképek](#).


FONTOS! Internetkapcsolat szükséges a **Felhőbeli fotóim** és a **Ismerősök fotói** mappákban lévő fotók és videók megtekintéséhez.

A fotó helyének megtekintése

Engedélyezze a tartózkodási hely elérését ASUS telefonhoz készülékén, majd töltsen le a helyszíndatokat fotóira. A fotók helyszíndatai magukban foglalják a fotók készítésének helyét, illetve a helyszín térképét a Google Map vagy Baidu (csak Kína) jóvoltából.



Egy fotó részleteinek megtekintéséhez:

1. Kapcsolja be a tartózkodási hely elérését a  > **Settings (Beállítások)** > **Location (Helyszín)** elem segítségével.
2. Győződjön meg arról, hogy megosztotta tartózkodási helyét a Google Map vagy Baidu szolgáltatással.
3. Indítsa el a Galéria alkalmazást, majd válassza ki azt a fotót, amelynek részleteit meg kívánja tekinteni.
4. Érintse meg a fotót, majd a(z)  elemet.





Érintse meg a fotó helyszíndatainak megtekintéséhez

Fájlok megosztása a galériából


1. A Galéria képernyőn érintse meg a megosztani kívánt fájlokat tartalmazó mappát.
2. A mappa megnyitása után érintse meg a(z)  elemet a fájlválasztás aktiválásához.
3. Érintse meg a megosztani kívánt fájlokat. A kijelölt kép fölött megjelenik egy pipajel.
4. Érintse meg a(z)  elemet, majd válasszon a képmegosztási célok listájáról.

Fájlok törlése a galériából

1. A Galéria képernyőn érintse meg a törölni kívánt fájlokat tartalmazó mappát.
2. A mappa megnyitása után érintse meg a(z)  elemet a fájlválasztás aktiválásához.
3. Érintse meg a törölni kívánt fájlokat. A kijelölt kép fölött megjelenik egy pipajel.
4. Érintse meg a(z)  elemet.

Kép szerkesztése

A Galéria saját képszerkesztő eszközökkel is rendelkezik, amelyeket az ASUS telefonhozen mentett képek javítására lehet használni.

1. A Galéria képernyőn érintse meg a fájlokat tartalmazó mappát.
2. A mappa megnyitása után érintse meg a szerkeszteni kívánt képet.
3. Miután megnyílik a kép, érintse meg újra a funkciók megjelenítéséhez.
4. Érintse meg a(z)  elemet a képszerkesztő eszköztár megnyitásához.
5. Érintse meg valamelyik ikont a képszerkesztő eszköztárban, hogy alkalmazza a képen végzett módosításokat.

Miniatűrök vagy képek nagyítása/kicsinyítése

A Galéria képernyőn vagy a kijelölt képen csúsztassa szét a két ujját az érintőpanelen a nagyításhoz. A kicsinyítéshez csúsztassa össze a két ujját az érintőpanelen.


Fotók közzététele a Calendar eseményfalán

E szolgáltatásnak a Galéria alkalmazásban történő engedélyezésével közvetlenül megtekintheti a fotókat a naptáreseeményekben. Ily módon azonnal csoportosíthatja a rögzített fotókat az adott esemény neve alapján.

1. Miután készített néhány fotót ASUS telefonhoz készülékével, indítsa el a **Gallery (Galéria) alkalmazást**.
2. Érintse meg az  > **Events wall (Eseményfal)** elemet.
3. Érintse meg a **Turn on in System settings (Bekapcsolás a Rendszerbeállítások alatt)** elemet a felugró ablakban.
4. Érintse meg a **Permissions (Engedélyek)** elemet az App info (Alkalmazás infó) képernyőn.
5. Húzza el jobbra a Calendar (Naptár) melletti kapcsolót, hogy a Gallery (Galéria) elérhesse a Calendar (Naptár) alkalmazást.
6. Érintse meg a(z)  elemet azon mappa jobb felső sarkában, amely az esemény során készített fotókat tartalmazza.
7. Válassza ki azt a Naptáreseményt, amelyet a fotómappával kíván integrálni.
8. A fotómappa jobb felső sarkában megjelenik a(z)  ikon, mely azt jelzi, hogy a fotók közzététele az eseményfalon sikeresen megtörtént.
9. Az eseményhez tartozó fotók megtekintéséhez nyissa meg az eseményt a Naptár alkalmazásban, majd érintse meg .

FONTOS!



- Ez a szolgáltatás csak akkor lesz engedélyezve, ha megtörtént az események beállítása a Naptár alkalmazásban. Az események beállításának részleteivel kapcsolatban lásd: [Naptár](#).
- Csak az ASUS telefonhoz kamerájával és a naptáreseménnyel megegyező dátumon és időpontban készített fotók esetén lehet használni ezt a szolgáltatást.




A MiniMovie használata

A fotókat kreatív diabemutatóvá alakíthatja a Galéria MiniMovie szolgáltatása segítségével. A MiniMovie diabemutatók témáit tartalmazza, amelyeket azonnal alkalmazhat a kiválasztott fotókon.

MiniMovie fotómappából történő létrehozásához:

1. A Kezdőlapon érintse meg a  > **MiniMovie** elemet a MiniMovie alkalmazás indításához.
Indítsa el a Gallery (Galéria) alkalmazást, majd érintse meg a(z)  elemet a fotómappa helyének kiválasztásához.
2. Érintse meg az **Allow (Engedélyez)** elemet, hogy engedélyezze a MiniMovie számára a hozzáférést a telefonon lévő fotóihoz.
3. Érintse meg a **Deny (Tilt)** vagy **Allow (Engedélyez)** elemet, hogy megtiltsa vagy engedélyezze a MiniMovie számára a hozzáférést a névjegyzékéhez.
4. Érintse meg a **New (Új)** elemet MiniMovie létrehozásához.



5. Jelölje ki a fotómappát, majd jelölje ki a fotó diabemutatóhoz adni kívánt fotókat.

Érintse meg, hogy fotókat válasszon a felhőszolgáltatásból.

Érintse meg egy fotómappa kiválasztásához.

Érintse meg a fotó kiválasztásához, majd érintse meg újra a kiválasztás megszüntetéséhez.

Érintse meg az összes fotó kiválasztásának megszüntetéséhez..

6. Ha végzett, érintse meg a **Next (Következő)** elemet.

7. Jelölje ki a témát és zenét, majd szerkessze meg a fotó diabemutató feliratát.

Érintse meg további fotók hozzáadásához..

Érintse meg a diabemutató-piszkozat mentéséhez és további MiniMovie-beállítások letöltéséhez

Érintse meg a diabemutató mentéséhez.


Érintse meg a fotók sorrendjének módosításához.

Érintse meg a feliratozás szerkesztéséhez.

Érintse meg a diabemutató zenéjének kiválasztásához.

Érintse meg tovbbi témák letöltéséhez. .


Érintse meg a témák bármelyikét az előnézetének megtekintéséhez..


8. Ha végzett, érintse meg a(z)  telet a diabemutató mentéséhez. A mentett diabemutatókat elérheti a következő útvonalon: **File Manager (Fájlkezelő) > Videos (Videók) > MiniMovie**.

9. Ezt követően megoszthatja a diabemutatót a közösségi oldalakon és felhőtárhelyen, illetve elküldheti e-mailben és a Messenger alkalmazásban.

PhotoCollage

Használja a PhotoCollage alkalmazást kollázs létrehozásához a fényképgyűjteménye darabjaiból.

A PhotoCollage alkalmazás indításához érintse meg a(z)  elemet a Kezdőlap, majd érintse meg a **PhotoCollage** elemet.



Kapcsolatban maradni



7

Mobilhálózat

Amennyiben nincs elérhető Wi-Fi hálózat, amelyhez kapcsolódhat, engedélyezheti a mobilhálózat adatelérését internetkapcsolat létesítése céljából.

A mobilhálózat engedélyezése

1. A Settings (Beállítások) képernyő megnyitásához hajtsa végre az alábbiak valamelyikét:

- Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a  elemet.
- Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** lehetőséget.

2. Érintse meg a **More (Több)** > **Cellular networks (Mobilhálózatok)** elemet.

3. Jelölje be a **Data Enabled (Engedélyezett adatszolgáltatás)** elem jelölőnégyzetét, majd szükség esetén konfigurálja a többi mobilhálózat-beállítást.

MEGJEGYZÉSEK:



- Ha az internethez mobilhálózat útján csatlakozik, előfizetésétől függően további díjakat számíthatnak fel.
 - További információkért a mobilhálózati tarifákkal/díjakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot mobilszolgáltatójával.
-

Wi-Fi

Az ASUS telefonhoz Wi-Fi technológiája lehetővé teszi a kapcsolódást a vezeték nélküli világhoz. Frissítheti közösségi média-fiókjait, böngészhet az interneten, vagy adatokat és üzeneteket cserélhet ki vezeték nélkül az ASUS telefonhoz készülékén.

Wi-Fi engedélyezése

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:

- Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
- Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.

2. Csúsztsassa a Wi-Fi kapcsolót jobbra a Wi-Fi bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi funkciót a Gyorsbeállítások képernyőn is engedélyezheti. Lásd a [Gyorsbeállítások](#) részt a Gyorsbeállítások indítását illetően.

Kapcsolódás Wi-Fi hálózathoz



1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** elemet az összes észlelt Wi-Fi hálózat megjelenítéséhez.
2. Érintsen meg egy hálózatnevet, hogy hozzá kapcsolódjon. Védett hálózat esetén jelszó vagy egyéb azonosító adatok megadására lehet szükség.

MEGJEGYZÉS:

- Az ASUS telefonhoz automatikusan újracsatlakozik a korábban csatlakozott hálózathoz.
 - Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, hogy takarékoskodjon az akkumulátorral.
-

A Wi-Fi letiltása

A Wi-Fi letiltásához:



1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** lehetőséget.
2. Csúsztassa a Wi-Fi kapcsolót balra a Wi-Fi kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi funkciót a Gyorsbeállítások képernyőn is letilthatja. Lásd a [Gyorsbeállítások](#) részt a Gyorsbeállítások indítását illetően.

Bluetooth®

Használja az ASUS telefonhoz Bluetooth funkcióját fájlok küldéséhez és fogadásához, illetve multimédia fájlok adatfolyamainak továbbításához egyéb okos eszközök viszonylatában rövid távolságban. A Bluetooth funkció segítségével megoszthatja a médiafájlokat ismerősei okos eszközein, adatokat küldhet nyomtatásra Bluetooth-nyomtatóra, illetve zenei fájlokat játszhat le Bluetooth-hangszórón.

A Bluetooth® engedélyezése

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** lehetőséget.
2. Csúsztassa a Bluetooth kapcsolót jobbra a Bluetooth-funkció bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A Bluetooth funkciót a Gyorsbeállítások képernyőn is engedélyezheti. Lásd a [Gyorsbeállítások](#) részt a Gyorsbeállítások indítását illetően.

Az ASUS telefonhoz párosítása Bluetooth®-eszkővel


Hogy az ASUS telefonhoz Bluetooth funkcióját teljesen kihasználhassa, párosítania kell egy másik Bluetooth-eszkővel. Az ASUS telefonhoz automatikusan menti a Bluetooth-eszköz párosítási adatait.

Az ASUS telefonhoz Bluetooth-eszkővel történő párosításához:

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Bluetooth** elemet az összes elérhető eszköz megjelenítéséhez.


FONTOS!

- Ha a párosítani kívánt eszköz nem szerepel a listán, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-szolgáltatás be van kapcsolva rajta és látható állapotban van.
 - A Bluetooth funkció engedélyezésének és láthatóvá tételének módját illetően lásd az eszköz használati útmutatóját.
-

2. Érintse meg a  > **Refresh (Frissítés)** elemet további Bluetooth-eszközök kereséséhez.
3. Az elérhető eszközök listáján érintse meg azon Bluetooth-eszkőt, amelyet párosítani kíván.
4. Győződjön meg arról, hogy ugyanaz a hozzáférési kulcs látható mindkét eszközön, majd érintse meg a **Pair (Párosítás)** elemet.

MEGJEGYZÉS: Kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót, hogy takarékoskodjon az akkumulátorral.

Az ASUS telefonhoz párosításának megszüntetése a Bluetooth®-eszkővel

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a Bluetooth elemet az összes párosított eszköz megjelenítéséhez.
2. A párosított eszközök listáján érintse meg azon Bluetooth-eszköz  ikonját, amelynek párosítását meg kívánja szüntetni, majd érintse meg az **Párosítás törlése** elemet.

Kapcsolat-megosztás

Ha a Wi-Fi szolgáltatás nem érhető el, ASUS telefonhoz készülékét modemként használhatja, vagy Wi-Fi hotspottá alakíthatja, hogy laptop, telefonhoz vagy egyéb mobilkészülékén internetkapcsolatot létesíthessen.



FONTOS! A mobilszolgáltatók többsége adatelőfizetéshez kötheti az internet-megosztás funkció használatát. Az adatszolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban forduljon mobilszolgáltatójához.


MEGJEGYZÉSEK:

- A kapcsolat-megosztással megvalósuló internetelérés sebessége lassabb lehet a normál Wi-Fi vagy mobilkapcsolatnál.
 - Csak korlátozott számú mobilkészülék használhatja ASUS telefonhoz készüléke megosztott-kapcsolatát.
 - Kapcsolja ki a kapcsolat-megosztást, ha nem használja, mert így takarékoskodhat az akkumulátorral.
-


Wi-Fi Hotspot

ASUS Phone készülékét Wi-Fi Hotspottá alakíthatja, így megoszthatja az internetkapcsolatot más eszközökkel.

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Érintse meg a **More (Több)** > **Tethering (Kapcsolat-megosztás)** > **Set up Wi-Fi hotspot (Wi-Fi hotspot beállítása)** elemet.
3. Egyedi SSID-t vagy hálózatnevet és erős, 8 karakteres jelszót adjon a Wi-Fi hotspotnak. Ha végzett, érintse meg a **Save (Mentés)** gombot.



4. A Tethering (Kapcsolat-megosztás) képernyőn húzza a **Portable Wi-Fi hotspot (Hordozható Wi-Fi hotspot)** elemet **ON (BE)** helyzetbe.



5. Ugyanúgy kapcsolódjon más eszközökkel az ASUS telefonhoz hotspot kapcsolatához, mint ahogy Wi-Fi hálózathoz kapcsolódna.


Bluetooth kapcsolat-megosztás

Engedélyezze a Bluetooth funkciót ASUS Phone készüléken és használja modemként internetelérés céljából Bluetooth-képes mobileszközein, mint pl. laptop vagy tablet számítógépen.

1. Engedélyezze a Bluetooth funkciót ASUS telefonhoz készüléken és a másik eszközön.
2. Párosítsa mindkét eszközt.

MEGJEGYZÉSEK: A részleteket lásd: [ASUS telefonhoz párosítása Bluetooth®-eszközzel.](#)


3. A Settings (Beállítások) képernyőn érintse meg a **More (Több) > Tethering (Kapcsolat-megosztás)** elemet, majd húzza a **Bluetooth tethering (Bluetooth kapcsolat-megosztás)** elemet **ON (BE)** helyzetbe. Így már szörfölhet az interneten és internet alapú feladatokat is végezhet ASUS Phone készüléken.



Időjárás

Az időjárás alkalmazás segítségével közvetlenül kaphat előrejelzéseket ASUS telefonhoz készülékéről. A Weather alkalmazás segítségével a világ minden részén ellenőrizheti az időjárását.

A Időjárás alkalmazás indítása

A Kezdőlapon érintse meg a(z)  > **Weather (Időjárás)** elemet a Weather (Időjárás) alkalmazás indításához.

Weather kezdőlap

Állítsa be és töltsze le a helyszínére és a világ más részeire vonatkozó időjárás-jelentéseket. A legfrissebb időjárási adatokat és az adott napra vonatkozó időjárási előrejelzéseket a Calendar (Naptár) alkalmazásban jelenítheti meg.



Érintse meg, hogy megkeresse egy város időjárás-információit.

Érintse meg egy terület aktuális időjárási információinak lekéréséhez, az időjárás információ frissítéséhez, a helyszínlista szerkesztéséhez, illetve az időjárás-beállítások konfigurálásához

Húzza felfelé további időjárás-információk megtekintéséhez. Húzza balra vagy jobbra a kijelzőt, hogy megtekinthesse a helyszínlítán szereplő egyéb városok időjárását.


SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI
36/54	28/41	34/46	37/54	39/57	38/53	37/51


Óra

Testreszabhatja az ASUS telefonhoz időzóna beállításait, ébresztőt állíthat be, és az ASUS telefonhozet stopperóráként használhatja a Clock (Óra) alkalmazás segítségével.

Az Óra indítása


A Clock (Óra) alkalmazást az alábbi lehetőségekkel indíthatja el:

- Érintse meg a  > **Óra** elemet.
- Az ASUS telefonhoz kezdőlapján a digitális óra megérintésével.



Világóra

Érintse meg a(z)  s elemet az ASUS telefonhoz világóra beállításainak eléréséhez.



Érintse meg ezt, hogy az időjárás-előrejelzés és a világóra-térkép között váltson.

Érintse meg ezt, hogy az órát éjszakai módra állítsa.

Érintse meg ezt a világórán megjelölt városok listájának megtekintéséhez.

Érintse meg ezt a Clock (Óra) alkalmazás beállításainak eléréséhez.

Érintse meg ezt a részletes időjárás-előrejelzés megtekintéséhez és az időjárás-előrejelzés beállításainak módosításához.

Érintse meg ezt egy új város hozzáadásához a világóra térképen.


TODAY	WED	THU	FRI	SAT
None	None	None	None	None
None	None	None	None	None

AccuWeather Hourly forecast >


Eastern Time 5/24/16 10:58 PM


Ébresztőóra

Érintse meg a(z)  elemet az ASUS telefonhoz világóra beállításainak eléréséhez.



Stopperóra

Érintse meg a(z)  elemet az ASUS telefonhoz stopperóráként történő használatához.




Időzítő

Több időzítő-opciót állíthat be az ASUS telefonhoz számára. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

Az időzítő beállítása


1. Érintse meg a(z)  elemet az ASUS telefonhoz időzítő funkciójának eléréséhez.




Share Link

Fájlokat, alkalmazásokat, vagy médiatartalmat oszthat meg és fogadhat Android mobileszközök használatával a Share Link alkalmazás (ASUS mobileszközök), illetve a SHAREit alkalmazás (egyéb mobileszközök) használatával Wi-Fi hotspoton. Ezzel az alkalmazással 100 MB-nál nagyobb fájlokat, valamint egyszerre több fájlt küldhet, illetve fogadhat. A Share Link alkalmazás a Bluetooth funkciónál gyorsabban küld és fogad fájlokat.

Fájlok megosztása

1. A Kezdőlapon érintse meg a(z)  > **Share Link** elemet.
2. Érintse meg a **Send file (Fájl küldése)** elemet, majd válasszon a képernyőn megjelenő lehetőségek közül.




3. Érintse meg az elküldeni kívánt fájlokat, majd érintse meg a **Share selected files (A kijelölt fájlok megosztása)** elemet.
4. Érintse meg az **Add (Hozzáadás)** elemet további fájlok kijelöléséhez, vagy érintse meg a **Send (Küldés)** elemet a kijelölt fájlok megosztásához.
5. Miután ASUS telefonhoz készüléke más eszközöket érzékelt, érintse meg azt az eszközt, amellyel meg kívánja osztani a fájlokat.



Fájlok fogadása


Fájlok fogadásához:

1. A Kezdőlapon érintse meg a(z)  elemet, majd a **Share Link** elemet.
2. Érintse meg a **Receive file (Fájl fogadása)** elemet, hogy fájlokat fogadhasson a feladótól.

Különleges Zen eszközök


Zseblámpa

ASUS Phone készülékét azonnal zseblámpává alakíthatja a Gyorsbeállítások panel indításával, amely bármely képernyőn vagy nyitott alkalmazásból elérhető. A Gyorsbeállítások panelen egyszerűen érintse meg a Zseblámpa ikont a funkció aktiválásához.



Érintse meg ezt a zseblámpa engedélyezéséhez.

A Zseblámpa menü lehetőségei



Érintse meg ezt a zseblámpa mód engedélyezéséhez, illetve letiltásához.



Érintse meg ezt az SOS mód engedélyezéséhez, illetve letiltásához.




Érintse meg bármelyik ikont a zseblámpa villogási sebességének váltásához.



Érintse meg ezt a lámpa be-, illetve kikapcsolásához.

Érintse meg ezt, hogy a telefon kijelzőjét zseblámpaként használhassa.

Érintse meg ezt, hogy a hátsó kamera vakuját zseblámpaként használhassa.



Érintse meg ezt, hogy a színeket a teljes képernyőre kiterjessze

Mozgassa ezt a kijelző fényerejének módosításához.


Érintse meg ezt a kijelző színének módosításához.

Power & Boost

A Power & Boost funkció célja az eszköz teljesítményének optimalizálása, miután már egy ideje használatban van. A funkció bezárja a használaton kívüli alkalmazásokat, amelyek még a háttérben futnak, hogy több rendszermemória szabaduljon fel és meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát.

Indítsa el a Power & Boost alkalmazást az alábbi két lehetőség egyikének használatával:


- A Kezdőlapon érintse meg a következőket: ■■■■ > **Power & Boost**.
- A Gyorsbeállítások panelen érintse meg a Power & Boost ikont.



Érintse meg ezt a Power & Boost használatához.


Számológép

A Számológép indításához mindössze egy elhúzás és érintés szükséges. Amikor megnyitja a Gyorsbeállítások panelt, a Számológép ikon a lista felett jelenik meg. Érintse meg, ha számolni szeretne.



Érintse meg ezt a Számológép engedélyezéséhez.


Számológép képernyő




Auto-start Manager

Engedélyezheti vagy letilthatja az alkalmazások Auto-Start funkcióját, hogy több rendszermemória szabaduljon fel és meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát.


Az Auto-start Manager alkalmazás indításához:

- A Kezdőlapon érintse meg a következőket:  > **Auto-start Manager**.
- A Gyorsbeállítások panelen érintse meg az Auto-start Manager ikonját.



Érintse meg ezt az Auto-start Manager indításához

Az Auto-start Manager képernyője




Érintse meg ezt memória felszabadításához és az eszköz teljesítményének növeléséhez.

Mozgassa ezt az alkalmazás automata indulásának engedélyezéséhez vagy tiltásához

ASUS Mobile Manager

Az ASUS Mobile Manager integrált kezelőfelületet biztosít több alkalmazás számára, amelyeket arra terveztek, hogy optimalizálják az eszköz teljesítményét, kezeljék a telefon energiafelhasználását, a tárhely-kihasználtságot és a rendszer értesítéseit.

Az ASUS Mobile Manager alkalmazás indításához érintse meg a(z)  elemet a Kezdőlap, majd érintse meg az **ASUS Mobile Manager** elemet.



The screenshot shows the ASUS Mobile Manager app interface. At the top, there are two circular gauges: 'Battery' at 2% and 'RAM' at 48% (1.8 GB / 3.7 GB). Below these is a 'Power & Boost' button. The main area contains five icons: 'Power saver', 'Auto-start', 'Data usage', 'Notifications', and 'Virus scanner'. Blue lines connect these icons to explanatory text on the right.

Érintse meg ezt, hogy bezárja a használaton kívüli alkalmazásokat, amelyek még a háttérben futnak, hogy több rendszermemória szabaduljon fel és meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát.

Érintse meg ezt az Auto-start Manager alkalmazás indításához

Érintse meg ezt a mobiladat-forgalom megtekintéséhez, a mobiladat-forgalom havi korlátjának beállításához, illetve az alkalmazások internet-elérésének szabályozásához csak Wi-Fi-n, csak mobilhálózaton, egyikén se, vagy mindkettőn.


Érintse meg ezt a Power saver alkalmazás indításához

Érintse meg ezt mobil víruskeresés indításához

Érintse meg ezt adott alkalmazás értesítéseinek engedélyezéséhez vagy blokkolásához


Quick Memo

A Quick Memo egy jegyzetelő eszköz, amely praktikus módon lehetővé teszi a fontos jegyzetek kézírással és gépeléssel történő bevételét. A jegyzetek létrehozása után megoszthatja őket a Share Link alkalmazáson és a közösségi oldalakon keresztül, vagy teendővé alakíthatja őket a Do It Later alkalmazásban.



Öntapadó jegyzet létrehozása


A Quick Memo jegyzeteket öntapadó jegyzetté alakíthatja, így az ASUS telefonhoz készüléken bárhol megtekintheti őket. Öntapadó jegyzet létrehozásához egyszerűen érintse meg a Quick Memo jobb felső sarkában lévő rajzszőg ikont, miután létrehozta a jegyzetet.




Hangrögzítő

Hangfájlokat rögzíthet az ASUS telefonhoz segítségével, ha engedélyezi a Hangrögzítő alkalmazást.


A Hangrögzítő indítása

A Hangrögzítő indításához érintse meg a  > **Hangrögzítő** elemet.



Rögzítés szüneteltetése


Szüneteltetett rögzítés közben választhat a felvétel folytatása, törlése vagy mentése közül.



Rögzítési lista

A Rögzítési listán lehetősége van a mentett hangfájl lejátszására, átnevezésére, megosztására vagy törlésére.

A rögzítési lista megtekintéséhez érintse meg a  elemet a Sound Recorder (Hangrögzítő) főképernyőjén.





AudioWizard

Az AudioWizard lehetővé teszi az ASUS telefonhoz hangmódjainak személyre szabását, hogy a tényleges használati körülményeknek megfelelő, tisztább hangkimenetet biztosítson.

Az AudioWizard használata

Az AudioWizard használatához:

1. A Kezdőlapra érintse meg a következőket:  > **Audio Wizard**.
2. Az AudioWizard ablakban érintse meg az aktiválni kívánt hangmódot.



Amennyiben engedélyezte a funkciót, az ASUS telefonhoz automatikusan átvált az éppen futó ASUS alkalmazásnak megfelelő legjobb hangminőségre


3. Érintse meg az **Advanced Effect (Speciális effektus)** lehetőséget a speciális hangeffektusok beállításához.

Splendid

Az ASUS Splendid lehetővé teszi a kijelző egyszerű beállítását. Dússá teszi a képernyőn a színeket az előre beállított színmódok segítségével.


A Splendid használata

A Splendid használatához:

1. A Kezdőlapon érintse meg az  > **Splendid** elemet.
2. Válassza az alábbi színmódok bármelyikét: **Kiegyensúlyozott**, **Kékfény-szűrő**, **Élénk** és **Testreszabott**.

Balance (Kiegyensúlyozott) mód

Ez a mód az ASUS telefonhoz kiegyensúlyozott színmegjelenítést biztosítja.




Érintse meg a legutoljára végzett módosítások visszaállításához

Mozgassa a színhőmérséklet beállításához

Képfény-szűrő mód

Ez a mód lágý, papírszerű megjelenítést biztosít, ami cökkenti a szemmegeóltetést az ASUS Phone kényelmes olvashatósága érdekében.




Az üzemmód alkalmazása képek és szövegek megtekintése esetén

Az üzemmód alkalmazása kizárólag szövegek megtekintése esetén

Vivid (Élénk) mód

Ez a mód az ASUS telefonhoz finomhangolt színbeállítást biztosít, ami gazdaggá teszi az ASUS telefonhoz színmegjelenítését.



Érintse meg a legutoljára végzett módosítások visszaállításához

Mozgassa a színhőmérséklet beállításához


Customized (Testreszabott) mód

Ez az üzemmód lehetővé teszi a megjelenítés beállítását a kívánt színhőmérséklet, színezet és telítettség alkalmazásával.



MEGJEGYZÉS: A Splendid képernyőmód gyors beállítására is mód van a Quick settings (Gyorsbeállítások) panelről.

Érintse meg, amíg ki nem választotta a kívánt színmódot.




Energiatakarékos funkció

Teljes mértékben maximalizálhatja vagy kibővítheti ASUS telefonhoz készülékének működési idejét akkor is, ha üresjáratban működik, vagy a hálózathoz csatlakoztatva marad. Intelligens módon testreszabhatja az energiafogyasztási beállításokat a gyakori tevékenységek esetén, mint pl. e-mailek olvasása vagy videók nézegetése.

Az Energiatakarékos funkció beállítása

Többféle akkumulátor-üzemmód optimalizálja ASUS Phone készüléke energiagazdálkodását a különféle használati körülményeknek megfelelően.

1. A Kezdőlapon érintse meg a következőket: **☰☰☰** > **Power Saver** a Power Saver indításához.



2. Érintse meg a **Battery modes (Akkumulátor üzemmódok)** lapfület, hogy az alábbi módok valamelyikét válassza:

- **Performance mode (Teljesítmény mód):** Maximálisra növeli az ASUS Phone teljesítményét.
- **Normal mode (Normál mód):** PKiegyensúlyozott teljesítményt biztosít az ASUS Phone készülék számára.
- **Power saving mode (Energiatakarékos mód):** Bontja a hálózati kapcsolatot, ha az ASUS Phone alvó vagy üresjáratban van, hogy maximalizálja az akkumulátor működési idejét.
- **Super saving mode (Szuper takarékos mód):** Bontja a hálózati kapcsolatot és csak néhány alapvető szolgáltatás marad engedélyezve, hogy teljes mértékben maximalizálja az akkumulátor működési idejét.
- **Customized mode (Egyedi mód):** Lehetővé teszi a kijelző fényerejének beállítását, a hálózati kapcsolat be-/kikapcsolását, és egyes alkalmazások választását értesítések fogadásához.

3. Érintse meg a következőket: **Smart switch (Intelligens váltás)** > **Switch by battery level (Váltás akkusztint szerint)**, hogy beállítsa a Szuper takarékos módot kiváltó akkumulátor-töltésszintet.

Érintse meg a következőket: **Smart switch (Intelligens váltás)** > **Switch by schedule (Váltás ütemezés szerint)**, hogy beütemezze az adott akkumulátor-üzemmódra történő automata átváltást.


A Zen karbantartása

11


Az eszköz naprakészen tartása

Az ASUS telefonhoz tartsa naprakészen az Android rendszerfrissítések, továbbfejlesztett alkalmazások és szolgáltatások követésével.

A rendszer frissítése

1. Érintse meg a(z) , majd a **Beállítások** elemet.
2. Húzza le a Beállítások képernyőt további elemek megjelenítéséhez, majd érintse meg az **Névjegy** elemet.
3. Érintse meg a **Rendszerfrissítés**, majd a **Frissítés ellenőrzése** elemet.

A rendszert a System update alkalmazás használatával is frissítheti:

1. A Kezdőlapon érintse meg a következőket:  > **System update**.
2. Érintse meg a **Check Update (Frissítés keresése)** elemet.


MEGJEGYZÉS: Megtekintheti, hogy mikor történt legutoljára az ASUS telefonhoz rendszerének frissítése a Last check for update (Frissítés legutóbbi keresése) elem alatt.

Tárhely

Adatokat, alkalmazásokat és fájlokat tárolhat az ASUS telefonhoz készüléken (belső tárhely), külső tárhelyen, vagy online tárhelyen. Internetkapcsolat szükséges a fájlok átviteléhez az online tárhelyre, illetve az onnan történő letöltésükhöz. Használja a mellékelt USB-kábelt a fájlok áttöltéséhez az ASUS telefonhoz és a számítógép között.

Biztonsági mentés és alaphelyzet

Elvégezheti az adatok, Wi-Fi jelszavak és egyéb beállítások biztonsági mentését a Google-szerverekre az ASUS telefonhoz segítségével. Ehhez a következőket kell tennie:


1. Érintse meg a(z) , majd a **Beállítások > Biztonsági mentés és visszaállítás** elemet.
2. A Backup & reset (Biztonsági mentés és alaphelyzet) ablakban a következőket teheti:
 - **Adatok biztonsági mentése:** Ez a szolgáltatás elvégzi az adatok, Wi-Fi jelszavak és egyéb beállítások biztonsági mentését a Google-szerverekre, ha engedélyezték.
 - **Biztonsági mentés helye:** Lehetővé teszi a biztonsági mentéshez társítandó fiók beállítását.
 - **Automatikus helyreállítás:** Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a mentett beállítások és adatok visszaállítását alkalmazás újratelepítése esetén.
 - **Hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása:** Visszaállítja alaphelyzetbe az összes hálózati beállítást, többek között a Wi-Fi-t, a mobil adathálózati kapcsolatot és a Bluetoothot.
 - **Gyári adatok visszaállítása:** A táblagépen lévő összes adatot törli.

Az ASUS telefonhoz biztonságba helyezése

Használja ki az ASUS telefonhoz biztonsági szolgáltatásait az illetéktelen adatelérés megelőzésére.

A kijelző kioldása

Ha a kijelző lezárt állapotban van, kioldhatja az ASUS telefonhoz által kínált biztonsági kioldás funkciók segítségével.

1. Érintse meg a(z) , majd a **Beállítások > Zárt képernyő** elemet.
2. Érintse meg a **Képernyő zárolása** elemet, majd válasszon egy lehetőséget az ASUS telefonhoz kioldásához.

MEGJEGYZÉS:


- További információkért tekintse meg a **Kijelző kioldása opciók** című részt.
 - A beállított kijelző kioldása opció kikapcsolásához érintse meg a **Nincs** elemet a Choose screen lock (Kijezőzár választása) képernyőn.
-

Kijelző kioldása opciók

Válasszon ezen opciók közül az ASUS telefonhoz lezárásához.

Húzás

Húzza felfelé az ASUS telefonhoz kioldásához.



PIN

Legalább négy számot billentyűzzön be a PIN beállításához.

Choose your PIN

Touch Continue when done

.....

Cancel Continue

1	2	3
4	5	6
7	8	9
< x	0	Next

FONTOS! Ne felejtse el a PIN-kódot, amelyet az eszköz kioldásához hozott létre.

Minta

Csúsztassa az ujját a pontok mentén és hozzon létre egy mintát.

Choose your pattern

Pattern recorded


.....

Clear Continue

FONTOS! Legalább négy pont szükséges a minta létrehozásához. Ne felejtse el a mintát, amelyet az eszköz kioldásához hozott létre.

Password (Jelszó)

Legalább négy karaktert adjon meg a jelszó beállításához.



FONTOS! Ne felejtse el a jelszót, amelyet az eszköz kioldásához hozott létre.

További kijelző-biztonsági funkciók konfigurálása

A kijelzőzár módjának beállításán kívül a következőt is végezheti a Kijelző biztonság ablakban:


- **Quick Access (Gyors elérés):** Állítsa a Quick Access (Gyors elérés) kapcsolót **BE** helyzetbe alkalmazások indításához a zárt kijelzőn.
- **Instant Camera (Instant kamera):** Húzza az Instant kamera kapcsolót **ON (BE)** helyzetbe, hogy a Kamera alkalmazást elindítsa a lezárt képernyőn a hangerő gomb kétszeri lenyomásával.
- **Lock screen message (Zárt képernyő üzenet):** Érintse meg ezt azon információk szerkeztéséhez és bebillentyűzéséhez, amelyet még a zárt kijelzőn is meg kíván jeleníteni.

Az ASUS telefonhoz azonosítása

Ismerje meg ASUS telefonhoz készülékének azonosító adatait, mint pl. sorozatszám, IMEI (International Mobile Equipment Identity) szám és típuszám.

Ez fontos, mert ha elveszítené ASUS telefonhoz készülékét, kapcsolatba léphet a mobilszolgáltatóval és átadhatja ezeket az információkat az ASUS telefonhoz feketelistára tételéhez.

Az ASUS telefonhoz azonosító adatainak megjelenítéséhez:

1. Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** lehetőséget.
2. Húzza le a Beállítások képernyőt további elemek megjelenítéséhez, majd érintse meg az **About (Névjegy)** elemet. Az Névjegy képernyő megjeleníti az ASUS telefonhoz állapotát, jogi információit, típuszámát, operációs rendszer verzióját, illetve hardver- és szoftverinformációit.
3. Az ASUS telefonhoz sorozatszámának, SIM elérési számának (egyes típusokon) és IMEI-számának megtekintéséhez érintse meg a **Status (Állapot)** gombot.

Függelékek

Megjegyzések

Megfelelés a CE RF besugárzási előírásoknak

Az eszköz megfelel az EU előírásának a nyilvánosság elektromágneses mezőknek való kitettségének egészségvédelem útján történő korlátozásáról (1999/519/EC).

A test melletti működés tekintetében az eszközt megvizsgálták az ICNIRP határértékeinek teljesítése tekintetében, és megfelel az EN 62209-2 Európai Szabvány előírásainak a saját kiegészítőivel használva. Az SAR-t az eszköznek a testtől 0,5 cm távolságra való elhelyezése, a legnagyobb adásteljesítménye és az összes frekvenciasávban történő sugárzása mellett mérik. Egyéb, fémeket tartalmazó kiegészítők használata esetén előfordulhat, hogy nem teljesül az ICNIRP besugárzásra vonatkozó irányelveinek való megfelelés.

Figyelmeztetés a CE-jelölés használatával kapcsolatban



CE-jelölés vezeték nélküli LAN/Bluetooth funkcióval rendelkező eszközökön

Ez a berendezés megfelel az Európai Parlament és a Tanács 1999. március 9-i 1999/5 EK rádióberendezésekről és távközlési végberendezésekről, illetve azok megfelelésének kölcsönös elismeréséről szóló irányelv valamennyi előírásainak.

Az eszköz legmagasabb CE SAR értékeit lásd alább:

- 0.663 W/Kg (test)@10g
- 0.970 W/Kg (fej)@10g

Halláskárosodás megelőzése

A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Franciaországban az eszközhöz tartozó fejhallgató/fülhallgatók megfelelnek az alkalmazandó EN 50332-1: 2013 és/vagy EN50332-2: 2013 szabványban szereplő hangnyomás-előírással, a Francia L.5232-1 törvény cikk értelmében.

A lézer biztonságos használatával kapcsolatos információk

1. OSZTÁLYÚ LÉZER TERMÉK

Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban

PA legfeljebb 6 A névleges áramfelvétellel rendelkező és több mint 3 kg tömegű termékek minimálisan a következő értékű tápkábelt kell használniuk: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² vagy H05VV-F, 2G, 0,75mm².

ASUS újrahaznosítási/viszavételi szolgáltatások

Az ASUS újrahaznosítási és visszavételi politikája a környezetvédelem iránti elkötelezettségünk eredménye. Olyan megoldásokban hiszünk, amelyek révén ügyfeink felelősségteljesen újrahaznosíthatják termékeinket, akkumulátorainkat, egyéb részegységeinket és csomagoló anyagokat. A különböző térségekben érvényes, részletes újrahaznosítási információkért látogasson el a <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> weboldalra.

Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés

FONTOS! Az elektromos biztonság és a szigetelés fenntartása érdekében bevonatot vittek fel, hogy szigeteljék az ASUS telefonhoz vázát, az oldalak kivételével, ahol az IO portok találhatóak.

Zöld ASUS felhívás

Az ASUS elkötelezett a környezetbarát termékek/csomagolások létrehozása iránt annak érdekében, hogy a környezetterhelés minimálisra csökkentése mellett a fogyasztók egészségét is védje. A kézikönyv oldalszámának csökkentése a széndioxid-kibocsátás csökkentését hivatott elérni.

A részletes használati utasítást és a kapcsolódó információkat megtekintheti az ASUS telefonhoz felhasználói útmutatójában, vagy látogassa meg az ASUS Támogató oldalát itt: <http://support.asus.com/>.

Típusnév: ASUS_Z016D (ZS570KL)

Gyártó:	ASUSTeK Computer Inc.
Cím:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Hivatalos képviselő Európában:	ASUS Computer GmbH
Cím:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY