

Zenfone™ **3**

ZS570KL

Navodila za uporabo

ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

Vzdrževanje in varnost

Navodila



Varnost v cestnem prometu mora biti vedno na prvem mestu. Toplo vam priporočamo, da naprave ne uporabljate med vožnjo ali upravljanjem katere koli druge vrste vozila.



To napravo uporabljajte samo v okoljih, kjer je temperatura okolice med 0°C (32°F) in 35°C (95°F).



Na omejenih območjih, na katerih je uporaba prenosnih naprav prepovedana, izklopite napravo. Na omejenih območjih, na primer v letalu, kinodvorani, bolnišnicah ali blizu medicinske opreme, blizu bencinskih črpalk, na gradbiščih, blizu razstrelišč in na drugih podobnih območjih, vedno upoštevajte pravila in predpise.



Uporabljajte samo napajalnike in kable, ki jih je družba ASUS odobrila za uporabo s to napravo. Preverite nalepko z nazivnimi podatki na dnu naprave in se prepričajte, da vaš napajalnik ustreza tem podatkom.



Z napravo ne uporabljajte poškodovanih napajalnih kablov, dodatne opreme in drugih zunanjih naprav.



Naprava mora biti vedno suha. Naprave ne uporabljajte na dežju, v vlažnih prostorih ali blizu tekočin oziroma ga ne izpostavljajte tekočinam, dežju ali vlagi.



Napravo lahko spustite skozi rentgenske naprave na letališčih (kot so naprave, ki se uporabljajo na transportnih trakovih na letališčih), vendar je ne izpostavljajte magnetnim detektorjem ali palicam.



Zaslon naprave je steklen. Če se steklo zlomi, prenehajte uporabljati napravo in se ne dotikajte zlomljenih delov stekla. Napravo takoj pošljite v popravilo usposobljenemu servisnemu osebju družbe ASUS.



Ne poslušajte zvokov pri visoki glasnosti dalj časa, da preprečite morebitno okvaro sluha.



Pred čiščenjem naprave izključite napravo iz električnega napajanja. Za čiščenje zaslona naprave uporabljajte samo čisto celulozno gobico ali krpo iz irhovine.



Napravo pošljite v popravilo samo usposobljenemu servisnemu osebju družbe ASUS.

Pravilno odlaganje



Obstaja nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z neustreznim tipom baterije. Iztrošene baterije zavržite v skladu z navodili.



NE ZAVRZITE Telefon ASUS med komunalne odpadke. Ta izdelek je bil zasnovan tako, da omogoča ponovno uporabo delov in recikliranje. Simbol prekrižanega smetnjaka nakazuje, da se izdelek (električna, elektronska oprema in baterije, ki vsebujejo živo srebro) ne sme odlagati na javno smetišče. Preverite lokalne predpise, ki določajo odstranitev elektronskih izdelkov.



Ne zavržite baterije med komunalne odpadke. Simbol prekrižanega smetnjaka ponazarja, da se baterij ne sme odlagati skupaj s komunalnimi odpadki.



NE zavržite telefon ASUS v ogenj. NE povzročite kratkega stika na priključnih mestih. NE razstavljajte telefon ASUS.

Forumu uporabnikov telefona ZenTalk

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



Zvok visoke ločljivosti



- Podpira digitalni zvočni izhod USB do zunanjšega ojačevalnika USB HP, ki DAC integrira tako, da ima izhod HP.
- Podpira zvočne formate FLAC, WAVE v 192 kHz/24 bit, 88,2 kHz/24 bit, 48 kHz/24 bit, 44,1 kHz/24 bit.

Kazalo

1 Osnove

Dobrodošli!	7
Pripravite svoj telefon ASUS!	8
Prva uporaba.....	17
Uporaba zaslona na dotik.....	19

2 Začetni zaslon je edinstven

Funkcije začetnega zaslona telefon računalnika Zen	22
Začetni zaslon	22
Hitre nastavitve	24
Uporaba zaslona System notifications (Sistemska obvestila)	25
Prilagoditev domačega zaslona	26
Aplikacije in pripomočki	26
Slike za ozadje.....	27
Preprost način.....	28
Nastavitev datuma in časa	31
Nastavljanje melodije zvonjenja in zvokov opozoril	31
Zaklenjeni zaslon	32
Prilagajanje zaklenjenega zaslona	32
Prilagajanje gumbov za hitri dostop	33
Senzor za prepoznavanje prstnih odtisov	34
Prvi zagon telefona ASUS	34
Nastavitev prepoznavanja s prstnim odtisom iz zaslona Settings (Nastavitve).....	35

3 Trdno delo, več zabave

Chrome	36
Zagon aplikacije Chrome.....	36
Skupna raba strani	37
Dodajanje novega zavihka.....	37
Dodajanje strani med zaznamke	37
Pametno pregledovanje	38
Brisanje medpomnilnika brskalnika	38
Gmail.....	39
Koledar Google	40
Dodajanje dogodkov	40
Urejanje ali odstranjevanje dogodkov.....	40
Ustvarjanje opomnikov	41
Urejanje ali odstranjevanje opomnikov	41
Naredi pozneje.....	42
Odloženo klicanje.....	42
Odloženo pošiljanje sporočil.....	42
Dodajanje opravil	42
Brisanje opravil	43
File Manager (Upravitelj datotek)	43
Oblak	44
ASUS WebStorage	44

	Podpora družbe ASUS	45
4	Ohranjanje stikov	
	Upravljanje stikov.....	46
	Funkcija dveh kartic SIM	46
	Klicanje	48
	Prejemanje klicev	52
	Upravljanje dnevnika klicev.....	52
	Ostale možnosti klicanja	54
	Upravljanje več klicev hkrati.....	55
	Snemanje klicev	58
	Upravljanje stikov.....	59
	Nastavitve stikov.....	59
	Nastavljanje profila	59
	Dodajanje stikov	60
	Nastavljanje VIP-stikov.....	61
	Označevanje priljubljenih stikov	63
	Uvažanje stikov	63
	Izvažanje stikov	64
	Stiki in družabna omrežja	65
	Povezovanje podatkov o stikih.....	66
	Varnostno kopiranje/obnovitev dnevnika klicev	66
	Pošiljajte sporočila in še več	68
	Google Messenger	68
5	Fun and entertainment	
	Uporaba slušalk	69
	Priključitev priključka za zvok	69
	Radio FM.....	70
6	Vaši posebni trenutki	
	Zajemanje trenutkov	72
	Zagona programa Kamera	72
	Prva uporaba programa Camera (Kamera)	72
	Dodatne funkcije kamere	76
	Uporaba kamere Snapdragon	81
	Uporaba galerije	82
	Ogled datotek z družabnega omrežja ali storitve v oblaku	82
	Ogled lokacije fotografije	83
	Skupna raba datotek iz galerije	84
	Brisanje datotek iz galerije	84
	Urejanje slike	84
	Uporaba funkcije MiniMovie	86
	Aplikacija PhotoCollage	88
7	Vzpostavljanje povezave	
	Mobilno omrežje.....	89
	Omogočanje mobilnega omrežja	89

Wi-Fi	89
Omogočanje omrežja Wi-Fi	89
Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi	90
Onemogočanje omrežja Wi-Fi	90
Bluetooth®	90
Omogočanje povezave Bluetooth®	90
Seznanjanje telefon ASUS z napravo Bluetooth®	91
Prekinitev povezave med telefon ASUS in napravo Bluetooth®	91
Skupna raba mobilnega interneta	92
Dostopna točka Wi-Fi	92
Skupna raba mobilnega omrežja prek Bluetooth	93
 8 Potovanja in zemljevidi	 94
Vreme.....	94
Zagon aplikacije Vreme.....	94
Začetni zaslon programa Vreme	94
Ura.....	95
World Clock (Svetovna ura).....	95
Budilka.....	96
Štoparica.....	96
Časovnik.....	97
 9 ZenLink	 98
Share Link.....	98
 10 Vse v slogu Zena	 100
Posebna orodja Zen.....	100
Svetilka	100
Aplikacija Power & Boost	102
Računalo	103
Aplikacija Auto-start Manager (Upravitelj samodejnega zagona)	104
Aplikacija ASUS Mobile Manager	105
Quick Memo	106
Snemalnik zvoka.....	107
AudioWizard.....	109
Splendid.....	110
Varčevanje z energijo	113
 11 Vzdrževanje telefon računalnika Zen	 114
Posodabljanje naprave	114
Posodabljanje sistema.....	114
Pomnilnik.....	114
Varnostno kopiranje in ponastavitev	114
Zaščita telefon ASUS	115
 Dodatki	 119
Obvestila	119

Dobrodošli!

Raziščite intuitivno preprostost vmesnika ASUS Zen UI!

ASUS Zen UI je očarljiv in intuitiven vmesnik izključno za telefone ASUS. Ponuja posebne aplikacije, vgrajene v druge aplikacije ali z njimi, ki ustrezajo vašim edinstvenim potrebam in poenostavljajo vaše življenje ter vam hkrati omogočajo zabavo s telefonom ASUS.



ASUS Support(Podpora družbe ASUS)

Poiščite odgovore na pogosta vprašanja ali posredujte povratne informacije v uporabniškem forumu.



Camera (Kamera)

S tehnologijo PixelMaster boste zajeli vse posebne trenutke v živahne in visokokvalitetne fotografije in videoposnetke.



Do It Later (Naredi pozneje)

Ne spreglejte pomembnih e-poštnih sporočil, sporočil SMS, zanimivih spletnih mest ali drugih pomembnih opravil ter jih opravite takrat, ko vam bolj ustreza.



Share Link

Hitro delite in prejmite datoteke, aplikacije ali medijske vsebine z drugimi napravami, ki imajo operacijski sistem Android ali osebni računalnik.



PhotoCollage(Aplikacija PhotoCollage)


Popestrite svojo fotografijo z nalepkami ali postanite ustvarjalni z učinki z uporabo ustvarjalca kolaža.

OPOMBA: Razpoložljivost aplikacij uporabniškega vmesnika ASUS Zen UI je odvisna od regije in modela telefona ASUS. Tapnite  na začetnem zaslonu in preverite, katere aplikacije so na voljo za vaš telefon ASUS.

Prpravite svoj telefon ASUS!

Sestavni deli in funkcije

Oglejte si napravo in jo v trenutku pripravite za uporabo.



OPOZORILO!

- Da se izognete težavam z omrežno povezavo in baterijo:
 - Kovinske nalepke NE nameščajte na območje antene.
 - Na vašem telefonu ASUS NE uporabljajte kovinskega okvirja/etuija.
 - Pri uporabi nekaterih funkcij, kot je telefoniranje ali uporaba mobilne podatkovne povezave, NE pokrivajte območja antene z rokami ali drugimi predmeti.
- Priporočamo, da uporabljate zaščito za zaslon, ki je združljiva s telefoni ASUS. Uporaba zaščite za zaslone, ki ni združljiva s telefoni ASUS, lahko povzroči okvaro senzorja na telefonu ASUS.

OPOMBE:

- Reže za kartico micro SIM podpirajo omrežne pasove GSM/GPRS/EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, TD-SCDMA, CDMA2000, FDD-LTE, in TD-LTE DSDS.
- Reža za kartico microSD podpira kartice formatov microSD in microSDHC.

POMEMBNO!

- Priporočamo, da ne uporabljate zaščite zaslona, saj ta lahko ovira delovanje senzorja bližine. Če boste uporabljali zaščito zaslona, poskrbite, da ne bo ovirala delovanja senzorja bližine.
- Naprava, zlasti zaslon na dotik, naj bosta vedno suha. Voda ali druge tekočine lahko povzročijo nedelovanje zaslona na dotik.

Namestitev kartice Nano SIM / micro SIM

Na naročniškem identifikacijskem modulu nano (Nano SIM) ali naročniškem identifikacijskem modulu micro (micro SIM) so shranjeni podatki, kot so vaša številka mobilnega telefona, stiki, sporočila in drugi podatki, ki vam omogočajo dostop do mobilnega omrežja.


Vaš telefon ASUS je opremljen z dvema režama za kartico Nano SIM in micro-SIM, ki vam omogočata nastavitve in uporabo dveh mobilnih omrežnih storitev v eni sami mobilni napravi.

POZOR!


- Ta naprava je zasnovana samo za uporabo kartice Nano SIM ali micro-SIM, ki jo je odobril vaš mobilni operater.
- Priporočamo, da v režo za kartico Nano SIM ali micro-SIM ne vstavljate obrezane kartice SIM.
- Preden vstavite kartico Nano SIM ali micro-SIM, izklopite napravo.
- Pri uporabi kartice Nano SIM ali micro-SIM bodite še posebej previdni. Družba ASUS ni odgovorna za nobeno izgubo podatkov ali poškodbe kartice micro-SIM.
- V režo za kartico Nano SIM ali micro-SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če v režo za kartico Nano SIM ali micro-SIM nehotе vstavite pomnilniško kartico, pošljite svojo napravo v popravilo usposobljenemu servisnemu osebju družbe ASUS.

Kartico Nano SIM / micro SIM namestite tako:

1. Izklopite napravo.
2. V odprtino na reži za kartico Micro SIM/Nano SIM/MicroSD potisnite sponko, da odprete pladenj.
3. Kartico micro SIM ali nano SIM vstavite v režo za kartici micro SIM ali nano SIM.




POMEMBNO! Hkrati lahko uporabite le kartico Nano SIM ali MicroSD.



4. Potisnite pladenj, da ga zaprete.

SVARILO!

- Na izdelku ne uporabljajte ostrih predmetov ali topil, da izdelka ne opraskate.
- S telefonom ASUS uporabljajte le standardno kartico Micro SIM. Vmesnik za pretvorbo kartice nano v kartico Micro SIM ali obrezana kartica SIM se morda ne bo dobro prilegala, zato je ASUS Phone morda ne bo zaznal.
- **V režo za kartico Micro SIM NE vstavljajte praznega vmesnika za pretvorbo kartice nano v kartico Micro SIM, da preprečite nepopravljivo škodo.**




Odstranitev kartice Nano SIM / micro SIM


POZOR: Pri uporabi kartice Nano SIM ali micro-SIM bodite še posebej previdni. Družba ASUS ni odgovorna za nobeno izgubo podatkov ali poškodbo kartice Nano SIM ali micro-SIM.

Kartico Nano SIM / micro SIM odstranite tako:


1. Izklopite napravo.
2. V odprtino na reži za kartico Micro SIM/Nano SIM/MicroSD potisnite sponko, da odprete pladenj.



3. Kartico micro SIM/nano SIM odstranite iz reže za kombinirano kartico micro SIM, nano SIM/microSD.



4. Potisnite pladenj, da ga zaprete.



Namestitev pomnilniške kartice


Telefon ASUS podpira pomnilniške kartice microSD™, microSDHC™ z zmogljivostjo do 2 TB.

OPOMBA: Nekatere pomnilniške kartice morda niso združljive z vašim telefon ASUS. Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, da preprečite izgubo podatkov, poškodbe naprave ali pomnilniške kartice oziroma oboje.


POZOR! Pri uporabi pomnilniške kartice bodite še posebej pazljivi. Družba ASUS ni odgovorna za nobeno izgubo podatkov ali poškodbe pomnilniške kartice.

Pomnilniško kartico namestite tako:


1. Izklopite napravo.
2. V odprtino na reži za kartico Micro SIM/Nano SIM/MicroSD potisnite sponko, da odprete pladenj.



3. Vstavite kartico micro SIM v režo za kombinirano kartico nano SIM/microSD.



4. Potisnite pladenj, da ga zaprete.




Odstranjevanje pomnilniške kartice

POZOR!


- Pri uporabi pomnilniške kartice bodite še posebej pazljivi. Družba ASUS ni odgovorna za nobeno izgubo podatkov ali poškodbe pomnilniške kartice.
- Pomnilniško kartico morate pravilno izvreči, da jo varno odstranite iz naprave. Pomnilniško kartico izvržete tako, da izberete **Domača stran > Vsi programi > Nastavitve > Pomnilnik > Unmount external storage (Odpni zunanjo napravo za shranjevanje)**.

Pomnilniško kartico odstranite tako:


1. Izklopite napravo.
2. V odprtino na reži za kartico Micro SIM/Nano SIM/MicroSD potisnite sponko, da odprete pladenj.



3. Odstranite kartico micro SIM iz reže za kombinirano kartico nano SIM/microSD.



4. Potisnite pladenj, da ga zaprete.



Priprava Telefon ASUS

Vaši telefon ASUS je ob dostavi delno napolnjen, vendar ga morate pred prvo uporabo povsem napolniti. Pred polnjenjem naprave preberite ta pomembna obvestila in opozorila.

POMEMBNO!


- Za polnjenje telefon ASUS uporabljajte samo priloženi polnilnik in kabel USB Type-C. Z uporabo drugega polnilnika in kabla lahko poškoduje napravo.
- S polnilnika in kabla USB Type-C odstranite zaščitno folijo, preden ju uporabite z napravo.
- Napajalnik priključite v združljivo vtičnico. Napajalnik lahko priključite v katero koli združljivo vtičnico 100~240 V.
- Vhodna napetost med električno vtičnico in tem napajalnikom je 100–240 V izmeničnega toka. Izhodna napetost naprave je is +9V=2A, 18W / +5V=2A, 10W.
- Kadar uporabljate Telefon ASUS med polnjenjem, mora biti električna vtičnica blizu naprave in enostavno dostopna.
- Kadar ne uporabljate napajalnika za izmenični tok, ga izključite iz električne vtičnice, da varčujete z električno energijo
- Na telefon ASUS ne postavljajte predmetov.

POZOR!

- Telefon ASUS lahko med polnjenjem postane topel. To je normalno, vendar če naprava postane nenavadno vroča, izključite kabel USB Type-C iz naprave ter nato napravo, napajalnik in kabel pošljite v popravilo usposobljenemu servisnemu osebju družbe ASUS.
 - Za preprečitev morebitnih poškodb telefon ASUS, napajalnika ali kabla USB Type-C pred polnjenjem naprave preverite, ali so kabel USB Type-C, napajalnik in naprava pravilno priključeni.
-

Polnjenje telefon računalnika Telefon ASUS:

1. Kabel USB Type-C povežite s polnilnikom.
2. Priključek USB Type-C priključite v Telefon ASUS.
3. Polnilnik vključite v električno vtičnico.



POMEMBNO!

- Če telefon ASUS uporabljate, ko je priključen na električno vtičnico, mora biti ozemljena električna vtičnica blizu naprave in preprosto dostopna.
- Pri polnjenju telefona ASUS prek računalnika morate kabel USB Type-C priključiti na vrata USB 2.0 / USB 3.0 na računalniku.
- Telefona ASUS ne polnite v okolju, kjer je temperatura okolice nad 35°C (95°F).
- Telefon ASUS morate pred prvo uporabo polniti osem (8) ur v načinu baterije.
- Stanje napolnjenosti baterije je označeno s temi ikonami:

Nizko Baterija se ne polni Polnjenje Napolnjeno Hitro polnjenje



- Med hitrim polnjenjem se lahko vaš telefon zelo segreje.

OPOMBE:

- Uporabljajte samo napajalnik, ki je bil priložen napravi. Z uporabo drugega napajalnika lahko poškodujete napravo.
- S priloženim napajalnikom in signalnim kablom telefona ASUS priključite telefon ASUS na električno vtičnico, kar je najboljši način za polnjenje telefona ASUS.
- Vhodna napetost med električno vtičnico in tem napajalnikom je 100–240 V izmeničnega toka. Izhodna napetost naprave je is +9V=2A, 18W / +5V=2A, 10W.

-
4. Ko je baterija povsem napolnjena, najprej izključite kabel USB iz telefon ASUS in šele nato izključite napajalnik iz vtičnice.

OPOMBE:


- Napravo lahko uporabljate med polnjenjem, vendar bo v takem primeru polnjenje naprave morda trajalo dalj časa.
 - Polnjenje prek vhoda USB računalnika lahko traja nekoliko dlje.
 - Če računalnik ne zagotavlja dovolj električne energije za polnjenje prek vrat USB, telefon ASUS napolnite tako, da napajalnik priključite na vtičnico.
-

Uporaba NFC-ja

NFC lahko uporabljate v teh treh načinih:

Način bralnika: Telefon prebere informacije z brezkontaktno kartico, oznake NFC ali drugih naprav NFC.

Območje NFC-ja na telefonu približajte brezkontaktni kartici, oznaki NFC ali napravi NFC.




Način posnemanja kartice: Telefon lahko uporabljate kot brezkontaktno kartico.

Območje NFC-ja na telefonu približajte območju NFC na bralniku NFC.



Način enakovrednih naprav: Prenesite fotografije, stike in druge podatke med svojim telefonom in pametnim telefonom, v katerem je omogočen NFC.

Približajte območji NFC na obeh pametnih telefonih tako, da med njima ni praznega prostora.



Vklop ali izklop telefon ASUS

Vklop naprave

Napravo vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop in ga držite toliko časa, dokler se naprava ne zažene.

Izklop naprave

Napravo izklopite tako:

1. Če je zaslon izklopljen, pritisnite gumb za vklop/izklop, da ga vklopite. Če je zaslon zaklenjen, odklenite zaslon naprave.
2. Pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop ter tapnite **Izklopi** in **V redu**, ko ste k temu pozvani.

Način spanja

Če želite napravo prekllopiti v stanje spanja, pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite zaslon.



Prva uporaba

Ko prvič vklopite telefon ASUS, vas bo čarovnik za nastavitve vodil skozi postopek nastavitve. Upoštevajte navodila na zaslonu, da izberete jezik in vnosne metode, nastavite mobilno omrežje in omrežje Wi-Fi, sinhronizirate račune ter konfigurirate lokacijske storitve.

Za nastavitve naprave uporabite svoj Google Račun ali račun ASUS. Če še nimate Google Računa ali računa ASUS, ga ustvarite.

Google Račun

Z Google Računom lahko v celoti izkoristite te funkcije operacijskega sistema Android:

- Organizacija in ogled vseh informacij na poljubnem mestu.
- Samodejno varnostno kopiranje vseh podatkov.
- Preprosta uporaba Googlovih storitev na poljubnem mestu.

Račun ASUS

Račun ASUS vam ponuja te prednosti:

- Storitve prilagojene podpore družbe ASUS in podaljšano jamstvo za registrirane izdelke.
- Sprostite 5 GB prostora za shranjevanje v oblaku.
- Prejemanje najnovejših posodobitev za napravo in vdelano programsko opremo.

Battery power conservation tips

The battery charge is the lifeline of your Telefon ASUS. Here are some battery power conservation tips that helps preserve the power of your Telefon ASUS's battery.

- Zaprite vse aplikacije, ki se izvajajo, vendar jih ne uporabljate.
- Kadar naprave ne uporabljate, pritisnite gumb za vklop/izklop, da jo preklopite v stanje spanja.
- Aktivirajte možnost Smart Saving (Pametno varčevanje) v programu Power Saver (Varčevanje z energijo).
- Nastavite zvok na Smart Mode (Pametni način).
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Glasnost zvočnika nastavite na nizko raven.
- Onemogočite funkcijo Wi-Fi.
- Onemogočite funkcijo Bluetooth.
- Onemogočite funkcijo samodejnega vrtenja zaslona.
- V napravi onemogočite vse funkcije samodejne sinhronizacije.


Uporaba zaslona na dotik

S temi potezami na zaslonu na dotik zažene program, dostopate do nekaterih nastavitev in navigirate svoj telefon ASUS.

Zagon programov ali izbranih elementov

Storite eno od naslednjega:


- Za zagon programa preprosto tapnite nanj.
- Za izbiro elementa, kot je File Manager (Upravitelj datotek), preprosto tapnite nanj.



Premikanje ali brisanje elementov

Storite eno od naslednjega:


- Za premik programa ali pripomočka tega tapnite in pridržite ter nato povlecite na lokacijo, kjer želite, da je.
- Če želite izbrisati program ali pripomoček z začetnega zaslona, ga tapnite in pridržite ter povlecite do ikone **Remove (Odstrani)**.



Pomikanje po straneh in zaslonih

Storite eno od naslednjega:

- S prstom podrsajte v levo ali desno, da preklopite med zaslone ali da listate po galeriji slik.
- S prstom podrsajte gor ali dol, da se pomikate po spletnih straneh ali po seznamu.




Povečava

Če želite povečati sliko v galeriji ali zemljevidih oziroma povečati spletno stran, se z dvema prstoma dotaknete zaslona na dotik in ju razmaknite.



Pomanjšava

Če želite pomanjšati sliko v galeriji ali zemljevidih oziroma pomanjšati spletno stran, se z dvema prstoma dotaknite zaslona na dotik in ju približajte.



OPOMBA: Nekaterih spletnih strani morda ne boste mogli povečati/pomanjšati, ker so bile te strani oblikovane tako, da se prilegajo zaslonu mobilne naprave.

Začetni zaslon je edinstven

2

Funkcije začetnega zaslona telefon računalnika Zen

Začetni zaslon

Na začetni zaslon lahko prejimate opomnike o pomembnih dogodkih, posodobitve programov in sistema, vremenske napovedi in besedilna sporočila oseb, ki so za vas pomembne.



Začetni zaslon povlecite v levo ali desno, da prikazete razširjen začetni zaslon

OPOMBA: Če želite dodati več strani na domači zaslon, si oglejte poglavje [Razširjeni domači zaslon](#).

Pomen ikon

Te ikone so prikazane v vrstici stanja in prikazujejo trenutno stanje telefon ASUS.


	Mobilno omrežje (v izbranih modelih) Kaže moč signala vašega mobilnega omrežja.
	Kartica micro SIM Prikazuje, da je kartica micro-SIM vstavljena v režo za kartice micro-SIM.
	Kartica nano SIM Prikazuje, da je kartica Nano-SIM vstavljena v režo za kartice Nano-SIM. OPOMBA: Če je ikona kartice SIM obarvana zeleno, je ta kartica nastavljena kot prednostno omrežje.
	Sporočila (v izbranih modelih) Prikazuje, da imate neprebrano sporočilo.
	Wi-Fi Ta ikona prikazuje moč signala povezave Wi-Fi.
	Bluetooth Prikazuje, da je vklopljena povezava Bluetooth.
	Samodejna sinhronizacija Prikazuje, da je omogočena samodejna sinhronizacija.
	Napolnjenost baterije Ta ikona prikazuje stanje baterije telefon ASUS.
	Kartica microSD Ta ikona prikazuje, da je bila v telefon ASUS vstavljena kartica microSD.
	Posnetki zaslona Ta ikona prikazuje, da ste zajeli posnetke zaslona telefon ASUS.
	Način letenja Ta ikona prikazuje, da je telefon ASUS v načinu letenja.
	Dostopna točka Wi-Fi Ta ikona prikazuje, da je v telefon ASUS omogočena dostopna točka Wi-Fi.
	Nemo Ta ikona prikazuje, da je omogočen tihi način.
	Vibriranje Prikazuje, da je omogočen način vibriranja.
	Stanje prenosov Ta ikona prikazuje stanje prenosa programa ali datoteke.
	Reading Mode(Način branja) Prikazuje, da je omogočen način branja..

Hitre nastavitve

Podokno z obvestili na zaslonu Quick settings (Hitre nastavitve) omogoča dostop z enim tapom do nekaterih funkcij in nastavitev brezžične povezave telefon ASUS. Za vsako od teh funkcij je na voljo gumb.

Ploščo za hitre nastavitve zaženete tako, da z dvema prstoma podrsnete navzdol od zgornjega roba telefon ASUS.

OPOMBA: Modri gumb pomeni, da je funkcija trenutno omogočena, sivi gumb pa predstavlja onemogočeno funkcijo. Zeleni gumbi se nanašajo na posamezne pripomočke, do katerih lahko hitro dostopate prek podokna z obvestili na zaslonu za hitre nastavitve.



Dodajanje ali odstranjevanje gumbov

Dodajanje gumbov v podokno z obvestili na zaslonu Quick settings (Hitre nastavitve) telefon ASUS ali odstranjevanje obstoječih gumbov z njega:

1. Zaženite funkcijo Quick settings (Hitre nastavitve) in tapnite .
2. Tapnite polje ob funkciji, da ga dodate v podokno z obvestili na zaslonu Quick settings (Hitre nastavitve) telefon ASUS ali odstranite iz njega.

OPOMBA: Potrjeno polje pomeni, da je gumb na voljo v podoknu z obvestili na zaslonu Quick settings (Hitre nastavitve) telefon ASUS, nepotrjeno polje pa pomeni, da gumb ni na voljo v tem podoknu.

3. Tapnite , da se vrnete nazaj in si ogledate trenutno podokno z obvestili na zaslonu »Quick settings« (Hitre nastavitve) telefon ASUS.

Uporaba zaslona System notifications (Sistemska obvestila)

Na zaslonu System notifications (Sistemska obvestila) so prikazane najnovejše nameščene posodobitve in spremembe sistema v telefon ASUS. Večina teh sprememb je povezanih s podatki in sistemom.

Za zagon plošče za sistemska obvestila povlecite od zgornjega levega kota zaslona telefon ASUS navzdol.




Prilagoditev domačega zaslona

Začetni zaslon lahko prilagodite s svojimi elementi. Izberite privlačno obliko za sliko za ozadje, dodajte bližnjice za hiter dostop do priljubljenih programov in dodajte pripomočke za hiter ogled pomembnih informacij. Dodate lahko tudi več strani, da boste lahko na začetni zaslon dodali več programov ali pripomočkov ter jih hitro odprli in si ogledali informacije, ki jih ponujajo.

Zaslon za upravljanje začetnega zaslona odprete tako:

- Na začetnem zaslonu tapnite in pridržite prazno območje.
- Podrsnite navzgor s spodnjega roba začetnega zaslona.



Aplikacije in pripomočki

Bližnjice do aplikacij omogočajo preprostejši in hiter dostop do pogosto uporabljenih ali priljubljenih aplikacij z začetnega zaslona. Aplikacije lahko dodajate, odstranjujete ali združujete v eno mapo.

Na začetni zaslon lahko dodate tudi pripomočke, tj. majhne dinamične aplikacije. Pripomočki zagotavljajo hiter dostop do vremenske napovedi, podatkov o koledarskih dogodkih, stanju baterije in drugih podatkov.

Dodajanje bližnjic do aplikacij ali pripomočkov

Bližnjico do aplikacije ali pripomoček dodate tako:

1. Tapnite in pridržite prazno območje na začetnem zaslonu ter izberite **Apps & Widgets (Aplikacije in pripomočki)**.
2. Na seznamu All Apps (Vse aplikacije) ali zaslonu Widgets (Pripomočki) tapnite in pridržite aplikacijo ali pripomoček in ga povlecite v prazno območje na začetnem zaslonu.

Bližnjico programa odstranite tako:

Na začetnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo ali pripomoček in ga povlecite do možnosti **Remove (Odstrani)** na vrhu zaslona. Aplikacija, ki ste jo odstranili z začetnega zaslona, ostale na zaslonu All Apps (Vse aplikacije).


Združevanje bližnjic do aplikacij v skupno mapo

Ustvarite mape in uredite bližnjice do aplikacij, ki jih imate na domačem zaslonu.

1. Na začetnem zaslonu tapnite želeno aplikacijo in jo povlecite čez drugo, da ustvarite novo mapo s samodejno dodeljenim imenom.
2. Če želite spremeniti ime mape, tapnite mapo in nato ime mape, da dodelite novo ime tej mapi.

Slike za ozadje

Za ozadje programov, ikon in drugih elementov telefon računalnika Zen lahko izberete privlačno sliko za ozadje. Slike za ozadje lahko dodate prosojni barvni ton ozadja, da izboljšate berljivost in preglednost. Izberete lahko tudi animirano sliko za ozadje, da poživite svoj zaslon.



Uporaba slike za ozadje in barvnega tona ozadja

Sliko za ozadje in barvni ton ozadja uporabite tako:

1. Tapnite in pridržite prazno območje na začetnem zaslonu ter izberite **Ozadja**.
2. Izberite zaslon, na katerem želite uporabiti sliko za ozadje: **Home screen (začetni zaslon)**, **Lock screen (zaklenjeni zaslon)** ali **Home and Lock (screen začetni in zaklenjeni zaslon)**. Če sliki za ozadje ne želite dodati barvnega tona ozadja, nadaljujte s 5. korakom.
3. Potrdite polje **Background tint (Barvni ton ozadja)** in nato prilagodite raven prosojnosti.
4. Tapnite  in izberite barvo.
5. Izberite sliko za ozadje in tapnite **Apply (Uporabi)**.

OPOMBA: Uporabite odtenek ozadja na **začetnem zaslonu** ali **začetnem in zaklenjenem zaslonu**.

Uporaba animirane slike za ozadje

Animirano sliko za ozadje uporabite tako:


1. Tapnite in pridržite prazno območje na začetnem zaslonu ter izberite **Ozadja**.
2. Izberite zaslon, na katerem želite uporabiti sliko za ozadje: **začetni zaslon** ali **začetni in zaklenjeni zaslon**.
3. Izberite animirano sliko za ozadje in tapnite **Apply (Uporabi)**.

OPOMBA: Nastavitve slike za ozadje lahko izberete tudi tako, da tapnete  > **Nastavitve** > **Display Prikaz**.

Urejanje začetnega zaslona

Začetni zaslon lahko razširite, izberete lahko učinek drsenja, spremenite ikono in pisavo, prilagodite velikost in barvo ikone in pisave ter ikone poravnate na vrh ali na dno zaslona.

1. Tapnite in pridržite prazno območje na začetnem zaslonu ter izberite **Home edit (Urejanje začetnega zaslona)**.
2. Tapnite funkcijo za urejanje začetnega zaslona.



Preprost način

Preprost način vam omogoča boljše pomikanje po telefon ASUS. Ta način vsebuje intuitivni vmesnik z velikimi ikonami, gumbi in velikostmi pisave, ki omogočajo boljše berljivost in preprostejšo uporabniško izkušnjo. V preprostem načinu lahko tudi hitro izvajate osnovna opravila, kot so klicanje, pošiljanje sporočil in druga opravila.

Omogočanje preprostega načina

Preprost način omogočite tako:

1. Odprite zaslon Nastavitve:
 - Odprite zaslon s hitrimi nastavitvami in tapnite .
 - Tapnite  > **Nastavitve**.
2. Povlecite zaslon **Nastavitve** navzdol in izberite **Preprost način**.
3. Drsnik ob možnosti »Easy Mode« (Preprost način) pomaknite do **ON (VKLOPI)**.

Dodajanje bližnjic



V preprostem načinu lahko na začetni zaslon dodate največ šestintrideset (36) bližnjic aplikacij.

1. Podrsnite desno z začetnega zaslona in tapnite **+**.
2. Na zaslonu »All apps« (Vse aplikacije) izberite aplikacijo, ki jo želite dodati na seznam.

Odstranjevanje bližnjic

Upoštevajte ta navodila:

1. Tapnite .
2. Izberite aplikacijo ali aplikacije, ki jih želite odstraniti s seznama, in tapnite **Delete (Izbriši)**.



Dodajanje stikov


V preprostem načinu lahko na začetni zaslon dodate pogoste stike.

1. Podrsnite levo na začetnem zaslonu, nato tapnite .
2. Na zaslonu Contacts (Stiki) izberite stik, ki ga želite dodati na seznam.

Odstranjevanje stikov

Upoštevajte ta navodila:

1. Podrsnite levo na začetnem zaslonu, nato tapnite **Edit contacts (Uredi stike)**.
2. Izberite stik ali stike, ki jih želite odstraniti s seznama, nato tapnite **Delete (Izbriši)**.



Onemogočenje preprostega načina

Preprost način onemogočite tako:

1. Podrsnite navzdol z vrha zaslona, nato tapnite .
2. Izberite **Easy Mode (Preprost način)** na zaslonu **Settings (Nastavitve)**.
3. Drsnik ob možnosti Easy Mode (Preprost način) pomaknite do **OFF (IZKLOP)**.

Nastavitev datuma in časa

Datum in ura, ki sta prikazana na domačem zaslonu, se privzeto samodejno sinhronizirata, ko imate vzpostavljeno povezavo z internetom.

Sprememba nastavitev datuma in časa:

1. Odprite zaslon Nastavitve:

- Odprite zaslon s hitrimi nastavitvami in tapnite .
- Tapnite  > **Nastavitve**.

2. Povlecite zaslon Nastavitve navzdol in izberite **Datum in ura**.

3. Počistite potrditveni polji **Automatic date & time (Samodejni datum in ura)** do **OFF (IZKLOP)** in **Automatic time zone (Samodejni časovni pas)**.

4. Izberite časovni pas in ročno nastavite datum in čas.

5. Če želite, lahko izberete 24-urni način prikaza.

6. Izberite želeni način prikazovanja datuma.

OPOMBA: Glejte tudi poglavje [Ura](#).

Nastavljanje melodije zvonjenja in zvokov opozoril

Nastavite ton zvonjenja za telefon, zvoke opozoril za prejeta besedilna sporočila in e-pošto ter opomnike o dogodkih. Omogočite ali onemogočite lahko tudi zvoke tipk, zvoke ob dotiku zaslona in zvok zaklepanja zaslona oziroma nastavite, ali naj telefon ASUS ob navedenih dejanjih vibrira.

Nastavitev zvokov:

1. Odprite zaslon Nastavitve:

- Odprite zaslon s hitrimi nastavitvami in tapnite .
- Tapnite  > **Nastavitve**.

2. Podrsnite navzdol na zaslonu »Settings« (Nastavitve) in izberite **Sound & notification (Zvok in obvestila)**.

3. Nastavite želene zvoke.

Zaklenjeni zaslon


Zaklenjeni zaslon se privzeto prikaže, ko vklopite napravo ali ko naprava preklopi iz stanja spanja. Na zaklenjenem zaslonu lahko odprete sistem Android® v napravi, tako da povlečete po zaslonu na dotik.

Zaklenjeni zaslon naprave lahko tudi prilagodite tako, da omejite dostop do podatkov in programov v prenosni napravi.


Prilagajanje zaklenjenega zaslona

Če želite spremeniti nastavitve zaklenjenega zaslona in ne želite več uporabljati privzete možnosti **Swipe (Podrseljaj)**, upoštevajte ta navodila:

1. Zaženite funkcijo Quick settings (Hitre nastavitve) in tapnite .
2. Povlecite navzdol na zaslonu **Nastavitve** in izberite **Lock screen (Zaklenjeni zaslon)**.



3. Na naslednjem zaslonu tapnite **Screen lock (Zaklenjeni zaslon)**.




4. Tapnite možnost za zaklepanje zaslona, ki jo želite uporabiti.

OPOMBA: Za podrobnosti si oglejte poglavje [Zaščita telefon ASUS](#).

Prilagajanje gumbov za hitri dostop


Privzeto so na zaslonu za hitri dostop gumbi naslednjih aplikacij: Sporočila in Fotoaparar. Te nastavitve lahko spremenite in prilagodite gumbe tako, da boste na zaklenjenem zaslonu z njimi lahko dostopali do drugih aplikacij:

1. Zaženite funkcijo Quick settings (Hitre nastavitve) in tapnite .
2. Povlecite navzdol na zaslonu **Nastavitve** in izberite **Lock screen (Zaklenjeni zaslon)**.
3. Tapnite **Quick Access (Hitri dostop)** v razdelku **Display (Zaslon)**.
4. Na zaslonu za hitri odstop izberite gumb.



5. Tapnite aplikacijo, ki jo želite povezati z izbranim gumbom za hitri dostop.

OPOMBA: S seznama aplikacij izberite želeno aplikacijo.




Senzor za prepoznavanje prstnih odtisov

Senzor za prepoznavanje prstnih odtisov preprečuje, da bi drugi ljudje uporabljali vaš telefon ASUS brez vašega dovoljenja. Vaš prstni odtis lahko uporabite za odklepanje naprave, za dostop do telefonskih klicev in podatkov. Ko nastavite prepoznavanje s prstnim odtisom, morate nastaviti tudi metodo zaklepanja zaslona za zagon naprave.

Prvi zagon telefona ASUS

Za nastavitve prepoznavanja s prstnim odtisom ob prvi uporabi telefona ASUS:

1. Prepričajte se, da sta modul za prepoznavanje prstnega odtisa in vaš prst čista in suha.
2. S pozdravne strani sledite navodilom na zaslonu do strani **Protect your phone (Zaščitite svoj telefon)** in označite možnost **Set up fingerprint (Nastavi prstni odtis)**.
3. Kliknite **NEXT (NASLEDNJI)**, da izberete metodo zaklepanja zaslona, nato pa sledite navodilom do strani **Locate finger print scanner (Poišči bralnik prstnih odtisov)** in kliknite **NEXT (NASLEDNJI)**.
4. Bralnik prstnih odtisov poiščite na pokrovu na zadnji strani vaše naprave, nastavite prst ter poskusite večkrat pokriti različna območja vašega prsta, dokler vaš prst ni zajet, nato kliknite **NEXT (NASLEDNJI)**.




5. Kliknite **NEXT (NASLEDNJI)** za dokončanje nastavitve.


Nastavitev prepoznavanja s prstnim odtisom iz zaslona Settings (Nastavitve)

Za nastavitev prepoznavanja s prstnim odtisom iz **Settings (Nastavitve)**:

1. Prepričajte se, da sta bralnik prstnih odtisov in vaš prst čista in suha.
2. Odprite zaslon Settings (Nastavitve), tako da naredite nekaj izmed naslednjega:
 - Zaženite funkcijo Quick Settings (Hitre nastavitve) in tapnite .
 - Tapnite  > **Settings (Nastavitve)**.
3. Pomaknite se navzdol po zaslonu z nastavitvami in izberite **Fingerprint (Prstni odtis)**.



4. Označite kontrolnike, ki jih želite omogočiti ali onemogočiti.



5. Tapnite **Manage Fingerprints (Uredi prstne odtise)** in izberite možnost zaklepanja zaslona, ki jo želite uporabiti. Sledite navodilom na zaslonu, da nastavite funkcijo zaklepanja zaslona.

OPOMBA: Za več podrobnosti glejte razdelek [Varovanje telefona ASUS](#).

6. Na strani **Add a fingerprint (Dodaj prstni odtis)** kliknite **CONTINUE (NADALJUJ)**.
7. Kliknite **NEXT (NASLEDNJI)** na strani **Locate finger print scanner (Poišči bralnik prstnih odtisov)**.
8. Večkrat namestite in dvignite prst na bralnik, dokler vaš prstni odtis ni zajet.
9. Kliknite **NEXT (NASLEDNJI)** za dokončanje nastavitve.

Chrome


Chrome za operacijski sistem Android vam omogoča, da uživate v enako hitri, varni in stabilni izkušnji spletnega brskanja, kot pri Chromu za namizja. Vpišite se v vaš račun Google, da sinhronizirate zavihke, zaznamke in zgodovino brskanja na vseh vaših napravah. Če nimate računa Google, ustvarite novega in se registrirajte.

POMEMBNO! Preden začnete brskati po spletu ali opravljati druge internetne dejavnosti, se prepričajte, da ima telefon ASUS vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi. Podrobnosti najdete v poglavju [Ostanite povezani](#).

Zagon aplikacije Chrome

Z domačega zaslona lahko aplikacijo Chrome zaženete na naslednji način:

- Tapnite .
- Tapnite  > **Chrome**.



Skupna raba strani

V telefon ASUS lahko omogočite skupno rabo zanimivih strani preko e-poštnega računa, računa za storitve v oblaku, Bluetooth ali drugih aplikacij telefon ASUS.

1. Zaženite brskalnik.
2. Na spletni strani izberite  > **Stran deli z drugimi**.
3. Tapnite račun ali aplikacijo, ki jo želite uporabiti kot medij za skupno rabo strani.

Dodajanje novega zavihka

Skrije trenutno spletno stran in odpre novo okno za pregledovanje spletnih vsebin.

1. Na trenutni strani tapnite  > **New tab (Nov zavihek)**.
2. V polje za naslov URL vnesite spletni naslov URL in nadaljujete z brskanjem po spletu iz telefon ASUS.
3. Če želite odpreti še en zavihek, ponovite 1. korak.

OPOMBE:

- Sočasno odprtje več strani v brskalniku bo upočasnilo njegovo delovanje.
 - Če se prenašanje podatkov prek interneta upočasni, izpraznite medpomnilnik. Za podrobnosti si oglejte poglavje [Brisanje medpomnilnika brskalnika](#).
-

Dodajanje strani med zaznamke

Dodajte priljubljene strani ali spletne strani, ki si jih želite ogledati tudi kasneje, med zaznamke.

Dodajanje strani med zaznamke:

Ko je stran odprta, tapnite  >  . Ko boste naslednjič odprli brskalnik, boste lahko hitro odprli tudi strani, ki jih imate shranjene med zaznamki.


Pametno pregledovanje

Vaš telefon ASUS na straneh, ki vsebujejo veliko potencialno motečih vsebin, kot so oglasi, ikone ali menijski elementi, samodejno omogoča način Smart Reader, s katerim si lahko ogledate le glavne vsebine na strani.

OPOMBA: Način Smart Reader podpira strani Wikipedia, CNN, ESPN, BCC in NY Times.

Uporaba načina Smart Reader:

- Tapnite ikono načina Smart Reader , da samodejno odstranite vse nepotrebne in moteče elemente ter omogočite le prikaz glavne vsebine na strani.
- Na strani za način Smart Reader izberite eno od naslednjih možnosti:
 - Za prikaz seznama shranjenih strani tapnite .
 - Za zagon orodja za označevanje in izbiro priljubljene barve tapnite , nato podrsajte čez besedilo, ki ga želite označiti.
 - Za povečavo ali pomanjšanje se z dvema prstoma hkrati dotaknite zaslona in prsta razprite ali povlecite skupaj.



Brisanje medpomnilnika brskalnika

Z brisanjem medpomnilnika odstranite začasne internetne datoteke, spletne strani in piškotke, ko so se začasno shranili v vaš telefon ASUS. Tako izboljšate delovanje vašega spletnega brskalnika.

1. Zaženite brskalnik.

2. Tapnite  > **Nastavitve > Privacy (Zasebnost) > CLEAR BROWSING DATA (IZBRIŠI PODATKE BRSKANJA).**

3. Izberite podatek, ki ga želite izbrisati in tapnite **CLEAR (IZBRIŠI).**

Gmail


Uporabite Gmail, da nastavite svoj račun Google za vstop v storitve in aplikacije, povezane z Googlom, ter za prejem, pošiljanje in brskanje po elektronskih sporočilih neposredno iz telefona ASUS. Preko Gmaila lahko prav tako nastavite druge račune za elektronsko pošto, kot sta Yahoo in službeni e-poštni račun.

POMEMBNO! Za dodajanje e-poštnega računa ter pošiljanje in prejemanje e-pošte prek dodanega računa mora biti vaš telefon ASUS povezan v Wi-Fi ali mobilno omrežje. Za podrobnosti si oglejte poglavje [Vzpostavljanje povezave](#).

Za nastavitve e-poštnega računa:

1. Iz domačega zaslona lahko Gmail zaženete na naslednje načine:
 - Tapnite **Google > Gmail**.
 - Tapnite  > **Google > Gmail**.
2. Tapnite **Add an email address (Dodaj e-poštni naslov)**, nato tapnite **Next (Naslednji)**.
3. Izberite **Google**, nato tapnite **Next (Naslednji)**.
4. Vnesite svoj e-poštni naslov. Da ustvarite nov račun Google, tapnite **Or create a new account (Ali ustvarite nov račun)**.
5. Sledite naslednjim korakom za vpis v račun Google.

OPOMBA: Če želite v telefon ASUS nastaviti svoj službeni račun, za podrobnosti prosite skrbnika službenega omrežja.



Koledar Google

Ustvarite svoj urnik in sledite vsem svojim pomembnim dogodkom ali opomnikom. Dogodki, ki jih dodate ali uredite, se bodo samodejno sinhronizirali z vsemi različicami koledarjev Google, v katere ste se vpisali.

Dodajanje dogodkov

Za dodajanje dogodka:

1. Na začetnem zaslonu tapnite  > **Google** > **Calendar (Koledar)**.
2. Tapnite , nato tapnite **Event (Dogodek)**.
3. Vnesite ime dogodka ter izberite datum in čas dogodka. Dogodek lahko nastavite kot celodnevni ali ponavljajoč.
 - Celodnevni dogodek: S polja **All day (Celodnevni)** premaknite drsnik na desno.
 - Ponavljajoč dogodek: Tapnite , nato izberite, kako pogosto želite, da se dogodek ponovi.
4. Za nastavev časovnega pasu tapnite , nato vnesite državo, katere časovni pas želite prikazati.
5. V polje **Add location (Dodaj lokacijo)** vnesite mesto oziroma lokacijo dogodka.
6. Tapnite , nato lahko izberete ali nastavite čas ali dan, ko boste prejeli obvestilo ali opomnik o dogodku.
7. V polje **Invite people (Dodaj osebe)** vnesite e-poštne naslove gostov na dogodku.
8. Lahko dodate tudi opombo ali prilogo iz polja **Add note (Dodaj opombo)** ali **Add attachment (Dodaj prilogo)**.
9. Ko končate, tapnite **SAVE (SHRANI)**.

Urejanje ali odstranjevanje dogodkov

Za urejanje ali odstranitev dogodka:

1. Na začetnem zaslonu tapnite  > **Google** > **Calendar (Koledar)**.
2. Tapnite dogodek, ki ga želite urediti ali izbrisati.
3. Da uredite dogodek, tapnite  ter vnesite potrebne spremembe. Da odstranite dogodek, tapnite  > **Delete (Izbriši)**, nato tapnite **OK (V redu)**, da potrdite brisanje.

Ustvarjanje opomnikov

Da ustvarite opomnik:

1. Na začetnem zaslonu tapnite  > **Google > Calendar (Koledar)**.
2. Tapnite , nato tapnite **Reminder (Opomnik)**.
3. Vnesite ime opomnika in tapnite **DONE (KONČANO)**.
4. Nastavite datum in čas za opomnik. Opomnik lahko nastavite kot celodnevni ali ponavljajočopomnik.
 - Celodnevni opomnik: S polja **All day (Celodnevni)** premaknite drsnik na desno.
 - Ponavljajoč opomnik: Tapnite , then select how often you want the reminder to recur or repeat.
5. Ko končate, tapnite **SAVE (SHRANI)**.

Urejanje ali odstranjevanje opomnikov

Za urejanje ali odstranitev opomnika:

1. Tapnite **Google > Calendar (Koledar)**.
2. Tapnite opomnik, ki ga želite urediti ali izbrisati.
3. Da uredite opomnik, tapnite  ter vnesite potrebne spremembe. Da odstranite opomnik, tapnite  > **Delete (Izbriši)**, nato tapnite **OK (V redu)**, da potrdite brisanje.

Naredi pozneje

Obvladujte tudi najmanjše nepomembne stvari v svojem zasedenem življenju. Tudi kadar ste preveč zaposleni, odgovorite na prejeta e-poštna sporočila ali dodajate druga pomembna opravila, ko imate čas.

OPOMBE:

- Med priljubljene programe, ki podpirajo funkcijo Do It Later (Naredi pozneje), spadajo Google Zemljevidi, Google Play, YouTube in IMDb.
 - Skupne rabe in dodajanja opravil v program Do It Later (Naredi pozneje) ne podpirajo vsi programi.
-

Odloženo klicanje

Na zaslonu Do It Later (Opravi kasneje) lahko nastavite nalogo, da pokličete nekoga, ko boste imeli čas.

Za odloženo klicanje

1. Na začetnem zaslonu tapnite  > **Do It Later (Opravi kasneje)**.
2. Ta  pnite, nato tapnite .
3. Poiščite stik, ki ga želite poklicati kasneje.

Odloženo pošiljanje sporočil

Na zaslonu Do It Later (Opravi kasneje) lahko nastavite nalogo za kasnejše pošiljanje besedilnega sporočila.

Za odloženo pošiljanje besedilnega sporočila:

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Do It Later (Seznam opravil)**.
2. Tapnite , nato tapnite .
3. Poiščite stik, ki mu želite poslati besedilno sporočilo kasneje.

Dodajanje opravil

Ustvarite pomembna opravila in si organizirajte delo ter družbene dejavnosti med službo ali v prostem času.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Do It Later (Seznam opravil)**.
2. Tapnite , nato tapnite .
3. Vnesite zahtevane podatke. Če želite nastaviti nivo pomembnosti, izberite **High (Visoko)** v polju za nastavitve pomembnosti.
4. Ko končate, tapnite .

Brisanje opravil

Vsa dokončana, pretekla ali nepomembna opravila v aplikaciji Seznam opravil lahko izbrišete.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Do It Later (Seznam opravil)**.


2. Tapnite in pridržite nalogo, ki jo želite odstraniti s seznama.

3. Tapnite  in tapnite **OK (V redu)**, da potrdite brisanje.

File Manager (Upravitelj datotek)

Z upraviteljem datotek lahko preprosto poiščete in upravljate podatke v notranjem pomnilniku telefon ASUS ali na priključenih zunanjih napravah za shranjevanje.

Za zagon aplikacije File Manager (Upravitelj datotek) tapnite  > **File Manager (Upravitelj datotek)**.



POMEMBNO! Pred dostopom do datotek v omrežni shrambi in shrambi v oblaku se prepričajte, da je povezava Wi-Fi ali mobilno omrežje na vašem telefonu ASUS omogočeno. Za podrobnosti si oglejte poglavje [Staying connected \(Ohranjanje povezave\)](#).

Oblak

Varnostno kopirajte podatke, sinhronizirajte podatke med napravami ter omogočite varno in zasebno skupno rabo datotek v računu v oblaku, kot so ASUS WebStorage, Drive, OneDrive in Dropbox.


ASUS WebStorage

Registrirajte ali prijavite se v ASUS WebStorage, da dobite brezplačno shrambo v oblaku.

Samodejno prenesite nove posnete fotografije za takojšnjo skupno rabo, sinhronizirajte datoteke med različnimi napravami ali dajte datoteke v skupno rabo v svojem računu za ASUS WebStorage.

OPOMBA: Če želite uporabljati funkcijo samodejnega prenosa, omogočite **Instant Upload (Takojšnji prenos)**, tako da v svojem računu za ASUS WebStorage v oknu **Nastavitve** izberete **Instant Upload (Takojšnji prenos)**.

POMEMBNO! Prepričajte se, da je v telefon ASUS omogočeno omrežje Wi-Fi ali mobilno omrežje (v izbranih modelih). Podrobnosti najdete v poglavju [Ostanite povezani](#).




Podpora družbe ASUS

Poiščite odgovore na pogosta vprašanja ali neposredno komunicirajte z drugimi uporabniki vmesnika Zen UI, da boste poiskali in si izmenjali rešitve o aplikacijah vmesnika ZenUI 2.0.

Podpora družbe ASUS odprete tako:

1. Tapnite  > **Podpora družbe ASUS**.
2. Tapnite **ASUS ZenUI Apps (Aplikacije ASUS ZenUI)** in izberite aplikacijo, za katero želite poiskati odgovore.




Ohranjanje stikov

4

Upravljanje stikov

Funkcija dveh kartic SIM

S funkcijo dveh kartic SIM lahko v telefonu ASUS upravljate nastavitve nameščenih kartic micro-SIM / Nano SIM. S to funkcijo lahko omogočite/onemogočite kartice micro-SIM / Nano SIM, ali eno od njih nastavite za prednostno omrežje.



Preimenovanje kartic SIM

Imena kartic SIM v telefonu ASUS lahko spremenite tako, da ju boste preprosto prepoznali.

Imena kartic SIM spremenite tako, da tapnete **SIM1** ali **SIM2** in nato vnesete imena kartic SIM.

OPOMBA: Če sta kartici SIM od različnih ponudnikov mobilnih storitev, vam priporočamo, da ju poimenujete po imenih ponudnikov mobilnih storitev. Če sta kartici SIM od istega ponudnika mobilnih storitev, priporočamo, da za njuni imeni uporabite telefonski številki.


Določanje prednostne kartice SIM

Izberite, katera kartica SIM naj bo prednostna kartica za glasovne klice in storitve prenosa podatkov.

Kartica SIM za glasovne klice

Ob klicu bo telefon ASUS za vzpostavitev klica samodejno uporabil prednostno kartico SIM.


Če želite izbrati kartico SIM za glasovne klice, tapnite **Voice call (Glasovni klic)** in nato tapnite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.



POMEMBNO! To funkcijo lahko uporabite le, če boste klicali stike s seznama stikov.

Kartica SIM za storitve prenosa podatkov

Če želite določiti kartico SIM za storitve prenosa podatkov, tapnite **Data service network (Omrežje za prenos podatkov)** in nato izberite **SIM1** ali **SIM2**.



Klicanje

Vaš telefon ASUS omogoča več načinov klicanja. Prijatelje lahko kličete s seznama stikov, uporabite pametno klicanje za hitro izbiranje, številko stika, ki ga kličete pogosteje, pa lahko dodate tudi na seznam za hitro izbiranje.

OPOMBA: Organizirajte stike v aplikaciji Stiki. Za podrobnosti si oglejte poglavje [Upravljanje stikov](#).

Zagon aplikacije Telefon

Aplikacijo Telefon lahko zaženete na naslednji način:

- Tapnite .
- Tapnite  > **Phone (Telefon)**.

Izbiranje telefonske številke

V aplikaciji Telefon lahko neposredno vnesete želeno številko.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Ljudje**, nato tapnite številčnico.
2. Izberite gumbe za klicanje **SIM1** ali **SIM2**, da pokličete številko.

OPOMBA: Oznake gumbov za klicanje so odvisne od nastavitve kartic SIM. Podrobnosti najdete v poglavju [Funkcija dveh kartic SIM](#).

Vnašanje interne številke

Če morate med klicem vnesti interno številko, lahko na naslednji način preskočite glasovna navodila.

Poziv za potrditev interne številke

Pri vnosu telefonske številke lahko neposredno vstavite ukaz za potrditev interne številke.

1. V aplikaciji Telefon vnesite telefonsko številko.
2. Tapnite in zadržite # ter tako vnesite ukaz za potrditev, ki je označen s podpičjem (;).
3. Izberite gumbe za klicanje **SIM1** ali **SIM2**, da vzpostavite klic.
4. Ko boste pozvani, tapnite **Da** ter potrdite interno številko.

Samodejno izbiranje interne številke

Za vneseno telefonsko številko lahko vstavite kratek ali dolg presledek in interna številka se bo izbrala samodejno.

1. V aplikaciji Telefon vnesite telefonsko številko.
2. Tapnite in zadržite * ter vstavite presledek, ki je označen z vejico (,).

OPOMBA: Če želite daljši presledek, ponovno tapnite in zadržite *.

3. Vnesite interno številko.
4. Izberite gumb za klicanje **SIM1** ali **SIM2**, da vzpostavite klic.
5. Za prekinitev klica tapnite .

Pametno klicanje stikov

Ko vnesete zaporedje prvih nekaj števil ali imena stika, orodje Pametno izbiranje preišče seznam vaših stikov ali dnevnik klicanja in vam ponudi ustrezna ujemanja. Preverite, ali kateri od predlaganih stikov ustreza vašim željam, in ga izberite ter vzpostavite klic.

1. Zaženite aplikacijo Telefon in vnesite številko ali ime stika.
2. S seznama možnih ujemanj izberite želeni stik. Če želenega stika ni na seznamu, vnesite njegovo celotno številko ali ime.
3. Izberite gumb za klicanje **SIM1** ali **SIM2**, da vzpostavite klic.

OPOMBA: Oznake gumbov za klicanje so odvisne od nastavitve kartic SIM. Dodatne podrobnosti najdete v poglavju [Funkcija dveh kartic SIM](#).

Hitro klicanje stikov

Stikom, ki jih kličete pogosteje, lahko dodelite bližnjice, da jih lahko hitro pokličete z izbiro ene številke v aplikaciji Telefon.

OPOMBA: Privzeto je številka **1** rezervirana za glasovna sporočila. Če imate pri ponudniku mobilnih storitev aktivirana glasovna sporočila, si slednja predvajate, tako da tapnete številko **1**.

Ustvarjanje vnosa za hitro izbiranje

Svojim stikom, ki jih kličete najpogosteje, lahko dodelite številke za hitro izbiranje od **2** do **9**.

1. V aplikaciji Telefon naredite naslednje:

- Tapnite in zadržite katerokoli številko od **2** do **9**, nato na zaslonu za hitro izbiranje tapnite **OK (V redu)** in potrdite izbiro.
- Tapnite  > **Speed dial (Hitro izbiranje)**, da odprete zaslon za hitro izbiranje.

3. Izberite stik s seznama stikov. Ta vnos se bo shranil na zaslon za hitro izbiranje.

Brisanje vnosa za hitro izbiranje

Brisanje vnosa za hitro izbiranje:

1. V aplikaciji Telefon tapnite  > **Speed dial (Hitro izbiranje)**, da odprete zaslon za hitro izbiranje.
2. Tapnite in zadržite vnos za hitro izbiranje, nato tapnite **Remove (Odstrani)**.
3. V pojavnem sporočilu tapnite **V redu**.

Zamenjava vnosa za hitro izbiranje

Stike, ki ste jih dodali na seznam za hitro izbiranje, lahko kadarkoli zamenjate z drugimi.

1. V aplikaciji Telefon tapnite  > **Speed dial (Hitro izbiranje)**, da odprete zaslon za hitro izbiranje.
2. Tapnite in zadržite vnos za hitro izbiranje, nato tapnite **Replace (Zamenjaj)**.
3. Izberite stik s seznama stikov.
4. V pojavnem sporočilu tapnite **V redu**.

Klicanje domov

Ko ste na poti v tujini, lahko omogočite in konfigurirate nastavitve za klice na domačo številko, kar vam omogoča hitrejše klicanje.

OPOMBA: Uporaba storitve gostovanja pomeni dodatne stroške. Za podrobnosti se pred aktivacijo gostovanja posvetujte s svojim ponudnikom mobilnih storitev.

1. Odprite zaslon Nastavitve:

- Odprite zaslon s hitrimi nastavitvami in tapnite .
- Tapnite  > **Nastavitve**.

2. Tapnite **Klicne Nastavitve** > **Home dialing (Klicanje domov)**.

3. Izberite **Home dialing (Klicanje domov)**.

4. Tapnite **Home dialing settings (Nastavitve klicanja domov)**, izberite nastavitve in na koncu tapnite **OK (V redu)**.

OPOMBA: Za informacije o ostalih nastavitvah klicanja si oglejte poglavje [Nastavitve klicev](#).

Klicanje iz aplikacije Stiki

Stike s seznama stikov lahko kličete iz aplikacije Stiki.

1. Zaženite aplikacijo Stiki.
2. Tapnite ime stika, nato številko, ki jo želite poklicati.
3. Če imate vstavljeni dve kartici SIM, tapnite kartico SIM, s katere želite opraviti klic.
4. Za prekinitev klica tapnite .

OPOMBA: Za ogled vseh stikov in njihovih računov tapnite **Contacts to display (Stiki za prikaz)** na spustnem seznamu in označite vse račune.

Klicanje priljubljenih stikov

Stike, ki jih dodate na seznam priljubljenih, lahko hitro kličete iz aplikacije Telefon.

1. Zaženite aplikacijo Stiki ali Telefon.
2. Tapnite  za prikaz seznama priljubljenih stikov, nato izberite tistega, ki ga želite poklicati.
3. Za prekinitev klica tapnite .

Prejemanje klicev

Zaslon na dotik vašega telefon ASUS se ob dohodnem klicu osvetli. Videz zaslona ob prejetem klicu je odvisen od stanja telefon ASUS.

Prevzemanje klicev

Dohodne klice lahko prevzamete na dva načina, odvisno od stanja vašega telefon ASUS:

- Če je naprava aktivna, tapnite **Answer (Sprejmi)**, če pa ne želite prevzeti klica, tapnite **Zavrni**.
- Če je naprava zaklenjena, povlecite  proti , da sprejmete klic, ali proti , da ga zavrnete.

Nastavljanje povratnega klica za dohodne klice

Kadar ne morete odgovoriti na dohodni klic z mobilne številke, lahko slednjega nastavite kot opomnik za povratni klic, ki ga boste opravili kasneje. Ker boste ta klic vrnili kasneje, ko vam bo bolj odgovarjalo, slednje opravite iz aplikacije Seznam opravil.

1. Pri dohodnem klicu z mobilne številke povlecite s prstom po zaslonu od spodaj navzgor.
2. Tapnite **Can't talk now, will call you later (Poklical vas bom kasneje, trenutno ne morem govoriti)**. Klicalec bo prejel SMS.
3. Za preklop klica na domačem zaslonu tapnite **ASUS > Do It Later (Seznam opravil)**.

OPOMBA: Podrobnosti o povratnem klicu si oglejte v poglavju [Povratni klici](#).

Upravljanje dnevnika klicev

V dnevniku klicev lahko izberete klicanje zgrešenih klicev, shranite klice na seznam stikov, blokirate klicalec ali ponovno pokličete nedavno klicani stik.

Nastavljanje povratnega klica za zgrešene klice

Povratni klic za zgrešeni klic lahko nastavite kot opomnik. Zgrešene klice lahko pokličete nazaj iz aplikacije Seznam opravil.

1. Za prikaz dnevnika klicev v aplikaciji Telefon tapnite .
2. Izberite dnevnik klicev, nato tapnite  > **Call later (Pokliči pozneje)**.
3. Za preklop klica na domačem zaslonu tapnite **Asus > Do It Later (Seznam opravil)**.

OPOMBA: Podrobnosti o povratnem klicu si oglejte v poglavju [Povratni klici](#).

Blokada klicev

Katerokoli številko z dnevnika klicev lahko dodate na seznam blokiranih števil.

1. Za prikaz dnevnika klicev v aplikaciji Telefon tapnite .
2. Izberite številko, ki jo želite blokirati, nato tapnite  > **Add to block list (Dodaj na seznam blokiranih)** in potrdite izbiro z **V redu**.

Shranjevanje klicev na seznam Stikov

Katerokoli številko z dnevnika klicev lahko dodate na seznam stikov.

1. Za prikaz dnevnika klicev v aplikaciji Telefon tapnite .
 2. Tapnite številko, ki jo želite dodati na seznam stikov.
 3. Tapnite  poleg številke.
 4. Tapnite **Create new contact (Ustvari nov stik)** in dodajte nov vnos na seznam stikov.
- Če želite prepisati številko obstoječega stika z novo, tapnite **Add to existing contact (Dodaj k obstoječemu stiku)**, izberite stik, nato izbiro potrdite z **OK (V redu)**.

Ponovno klicanje zadnje klicane številke

Za ponovno klicanje zadnje klicane številke:

1. Za prikaz dnevnika klicev v aplikaciji Telefon tapnite .
2. Za prikaz zadnje klicane številke tapnite **Call (Klic)**, nato ponovno tapnite **Call (Klic)** in vzpostavite klic.
3. Za prekinitvev klica tapnite .

Ostale možnosti klicanja

Med aktivnim klicem tapnite  in izberite eno od razpoložljivih možnosti.



Mikrofon

Med aktivnim klicem vklopi ali izklopi mikrofon. Če je telefon utišán in je mikrofon izklopljen, lahko slišite klicalca, on pa vas ne.



Zvočnik

Vklopi ali izklopi zvočnik.



Klic na čakanju

Postavi aktivni klic na čakanje.



Konferenčni klic

Če imate pri ponudniku mobilnih storitev naročeno možnost konferenčnega klica, lahko prek te ikone aktivnemu klicu dodate enega ali več stikov.

OPOMBE:

- Število udeležencev v konferenčnem klicu je odvisno od vaše naročnine na storitev konferenčnega klica. Glede podrobnosti se posvetujte z vašim ponudnikom mobilnih storitev.
- Več podrobnosti o konferenčnem klicu si oglejte v poglavju [Upravljanje več klicev hkrati](#).



SuperNote

Aplikacija SuperNote omogoča dodajanje opomb med aktivnim klicem.



Snemanje

Posname aktivni klic.

POMEMBNO! Preden začnete snemati aktivni klic, morate po zakonu za snemanje praviloma pridobiti dovoljenje osebe, s katero govorite.

OPOMBA: Za podrobnosti si oglejte poglavje [Snemanje klicev](#).

Upravljanje več klicev hkrati

Telefon ASUS omogoča, da hkrati sprejmete ali vzpostavite dva klica. Glede na zahteve vašega poslovnega sestanka, zabavnega srečanja ali drugih skupinskih klicev lahko vzpostavite tudi konferenčni klic.

Sprejem drugega klica

Medtem ko imate prek telefon ASUS vzpostavljen aktivni klic, vas zvokovno opozorilo opomni, da imate še en dohodni klic. Če želite med aktivnim klicem sprejeti nov dohodni klic, na zaslonu tapnite **Answer (Sprejmi)**.

Preklapljanje med klici

Za prekllop med aktivnimi klici na zaslonu na dotik tapnite .



Vzpostavitev konferenčnega klica

Vaš telefon ASUS vam prek omrežja GSM omogoča vzpostavitev konferenčnega klica, v katerega lahko vključite do pet (5) oseb. Med aktivnim klicem lahko dodate še druge stike in spojite vse v en konferenčni klic.

1. Izberite stik ali vnesite njegovo telefonsko številko. Počakajte, da oseba, ki jo kličete, sprejme vaš klic.
2. Ko imate vzpostavljen aktivni klic, tapnite  in izberite drug stik, ki ga želite vključiti v konferenčni klic, ali vnesite njegovo telefonsko številko.
3. Za vključitev dveh stikov v konferenčni klic tapnite .




4. Za dodajanje novega stika tapnite  in nato  ter spojite klice v konferenčnega. Če želite konferenčnemu klicu dodati več stikov, ponovite zgornji korak.


Upravljanje konferenčnega klica

Med konferenčnim klicem lahko ločite stik iz skupine in z njim opravite osebni pogovor ali ga odstranite iz konferenčnega klica.

1. Seznam stikov, ki so vključeni v konferenčni klic, odprete tako, da na zaslonu konferenčnega klica tapnete **Manage conference call (Upravljanje konferenčnega klica)**.



2. Če želite odstraniti stik iz konferenčnega klica, tapnite . Če želite prekiniti povezavo z določenim stikom v konferenčnem klicu, tapnite .



3. Za vrnitev na zaslon konferenčnega klica tapnite .


Snemanje klicev

Vaš telefon ASUS omogoča snemanje pogovorov, ki bi jih pozneje morda potrebovali.

1. Izberite stik ali vnesite njegovo telefonsko številko.


2. Za snemanje klica tapnite .

POMEMBNO! Preden začnete snemati klic, vam mora oseba, s katero govorite, to tudi dovoliti.



3. Če želite snemanje klica prekiniti, tapnite . V vrstici za obvestila se bo pojavila ikona .

4. Posnete pogovore si lahko predvajate tako, da povlečete od zgornjega levega kota zaslona navzdol in izberete **Call recording saved (Shranjeni posneti pogovori)**.



Upravljanje stikov

Organizirajte stike in enostavno ostanite povezani z njimi prek telefonskih klicev, SMS-ov, e-pošte ali družbenih omrežij. Razvrstite stike v skupine, na primer priljubljene, in si omogočite hiter dostop do njih, lahko pa jih tudi razvrstite v VIP-skupine in se naročite na prejemanje obvestil o novih dogodkih, zgrešenih klicih ali neprebranih sporočilih.

Stike lahko tudi sinhronizirate z e-poštnimi računi ali z računi v družbenih omrežjih in organizirate njihove podatke na enem mestu oziroma jih filtrirate po želji.

Aplikacijo Contacts (Stiki) zaženete tako, da tapnete  > **Contacts (Stiki)**.

Nastavitve stikov

Izberite, kako naj bodo vaši stiki prikazani v nastavitvah. Na voljo imate možnost prikazovanja stikov skupaj z njihovimi telefonskimi številkam, lahko jih razvrstite po imenu/priimku ali pa nastavite le prikazovanje njihovega imena/priimka. Izberete lahko tudi, katerega od zavihkov želite prikazovati na seznamu stikov: **Priljubljeno**, **Skupine**, **VIP** in **Blocked list (Seznam blokiranih)**.

Nastavitve stikov opravite tako, da v aplikaciji Stiki tapnete  > **Nastavitve**.

Nastavljanje profila

Prilagodite telefon ASUS po želji in si nastavite lastni profil.

1. Zaženite aplikacijo Stiki in tapnite **Nastavi moj profil** ali **JAZ**.

OPOMBA: JAZ se prikaže, če ste v telefon ASUS že nastavili svoj račun Google.

2. Vnesite svojo mobilno ali domačo telefonsko številko. Za dodajanje ostalih informacij tapnite **Dodaj drugo polje**.
3. Ko dokončate vnašanje podatkov, tapnite **Dokončano**.

Dodajanje stikov

V svojo napravo dodajte stike, službene, Google ali druge e-poštne naslove in vnesite ostale pomembne podatke, kot so telefonske številke stikov, njihovi e-poštni naslovi, posebni dogodki za VIP in več.

1. Zaženite aplikacijo Stiki, nato tapnite **+**.

2. Izberite **Device (Naprava)**.

OPOMBE:

- Stik lahko shranite tudi na kartico SIM ali v svoj e-poštni račun.
 - Če nimate e-poštnega računa, tapnite **Dodaj nov račun** in ga ustvarite.
-

3. Za stike vnesite podatke o mobilni ali domači telefonski številki, e-poštne naslove in izberite skupino, v katero želite stik shraniti.

4. Če želite po vnosu podatkov stika dodati več telefonskih števil ali e-poštnih naslovov, tapnite **Dodaj Novo**.

5. Če želite stiku dodati še druge kontaktne podatke, tapnite **Dodaj drugo polje**.

6. Ko dokončate vnašanje, tapnite **Dokončano**.

Dodajanje interne številke številki stika

Če želite preskočiti besedilna navodila, ki se aktivirajo ob klicanju določenega stika, lahko njegovi telefonski številki dodate interno številko.

1. Na zaslonu s podatki o stiku vnesite glavno in interno številko stika na enega od teh načinov:


- Vstavite vejico (,) za glavno številko in nato vnesite interno številko stika. Pred samodejnim izbiranjem interne številke bo kratek premor. Če želite podaljšati premor, tapnite **Pause (Premor)**, da dodate še eno vejico.
- Vstavite podpičje (;) za glavno številko in nato vnesite interno številko stika. Pri klicanju številka stika boste pozvani k potrditvi interne številke. V potrditvenem sporočilu tapnite **Yes (Da)**.

2. Ko vnesete vse zelene podatke, tapnite **Done (Dokončano)**.

Prilagajanje profilov vaših stikov

Podatke o stikih lahko poljubno uredite, jim dodate fotografijo, zanje nastavite melodijo zvonjenja ali izberete poljubno ozadje njihovega profila.

1. Zaženite aplikacijo Stiki in izberite tistega, katerega profil želite urediti ali prilagoditi.
2. Ko odprete profil stika, naredite želene spremembe.



Nastavljanje VIP-stikov

Stike lahko dodate v skupino »Pomembne osebe«, da boste prejemali obvestila o prihodnjih obletnicah, rojstnih dnevih in drugih pomembnih dogodkih. Prejemali boste tudi opozorila o morebitnih neprebranih sporočilih ali e-poštnih sporočilih pomembnih stikov. You'll get all these notices as your What's Next alerts and reminders.

Nastavitev pomembne osebe na zaslonu s podatki o stiku

Pomembno osebo na zaslonu s podatki o stiku nastavite tako:

1. Zaženite aplikacijo Contacts (Stiki), tapnite stik, ki ga želite nastaviti kot pomembno osebo.
2. Tapnite  in nato zaslon zaslonu s podatki o stiku.
2. Na zaslonu z izbranim stikom izberite **VIP (Pomembna oseba)** v polju **Group (Skupina)**.
3. Ko končate, tapnite **Done (Dokončano)**. Stik bo dodan na seznam pomembnih oseb.

Nastavitev VIP-stikov na zaslonu VIP

Nastavitev VIP-stikov na zaslonu VIP:

1. Zaženite aplikacijo Stiki.
2. Tapnite  > **VIP (Pomembna oseba)**.
3. Na zaslonu VIP tapnite **+**.
4. Izberite stik ali skupino stikov, ki jih želite razvrstiti kot VIP-stike, nato tapnite **Add (Dodaj)**. Stik ali skupina stikov bo tako dodana na seznam VIP.

Dodajanje dogodka stiku VIP

Vsakemu stiku s seznama VIP lahko dodate dogodek, kot so obletnica, rojstni dan ali drug pomembni dogodek.

1. Zaženite aplikacijo Stiki, tapnite stik, kateremu želite dodati podatek o dogodku, nato tapnite .
2. Na zaslonu s podatki o stiku tapnite **Dodaj novo polje > Dogodki**.

Email	
IM	
Address	Mobile ▼ ✕
Notes	Work ▼ ✕
Nickname	
Website	
Internet call	▼
Events	field

3. Izberite datum dogodka, nato tapnite **Nastavi**.
4. Poskrbite, da boste v polju Skupina izbrali **VIP**. Ko dokončate, tapnite **Done (Dokončano)**.
5. Na koledarju dogodkov bo prikazan novi dogodek. Če želite dodati novo obvestilo o dogodku, nastavite opomnik v aplikaciji Koledar.

Označevanje priljubljenih stikov

Stike, ki jih kličete pogosteje, lahko dodajte med priljubljene, da jih boste lahko poklicali hitreje iz aplikacije Phone (Telefon).

1. Na začetnem zaslonu tapnite  > **Contacts (Stiki)**.
2. Izberite stik, ki ga želite dodati med priljubljene.
3. Tapnite . Stik bo dodan na seznam priljubljenih v aplikaciji Phone (Telefon).

OPOMBE:

- Za ogled seznama priljubljenih na domačem zaslonu tapnite  in izberite .
 - Za podrobnosti si oglejte poglavje [Klicanje priljubljenih stikov](#).
 - Kot VIP lahko nastavite tudi stik, ki ga imate med priljubljenimi. Za podrobnosti si oglejte poglavje [Nastavljanje VIP-stikov](#).
-

Uvažanje stikov

V telefon ASUS lahko uvozite stike in njihove podatke iz e-poštnega računa ali kartice micro SIM.

1. Tapnite  > **Ljudje** in nato  > **Manage contacts (Upravljanje stikov)**.
2. Tapnite **Uvoz/izvoz** in izberite eno od teh dveh možnosti uvoza:
 - a. Uvoz iz kartice SIM 1/uvoz iz kartice SIM 2
 - b. Uvoz iz pomnilnika
3. Tapnite račun, v katerega želite uvoziti stike.
 - a. E-poštni račun
 - b. Naprava
 - c. SIM1/SIM2
4. Potrdite polje ob stikih, ki jih želite uvoziti. Ko končate, tapnite **Uvozi**.

Izvažanje stikov

Stike lahko izvozite v kateri koli račun za shranjevanje v telefon ASUS.

1. Tapnite  > **Contacts (Stiki)** in nato  > **Manage contacts (Upravljanje stikov)**.
2. Tapnite **Uvoz/izvoz** in izberite eno od teh dveh možnosti izvoza:
 - a. Uvoz na kartico SIM 1/uvoz na kartico SIM 2
 - b. Izvoz v pomnilnik
3. Tapnite, da izberete stike v teh računih:
 - a. Vsi stiki
 - b. E-poštni račun
 - c. Naprava
 - d. SIM1/SIM2
4. Potrdite polje ob stikih, ki jih želite izvoziti.
5. Ko končate, tapnite **Izvoz**.

Upravljanje seznama blokiranih stikov

Blokada stikov ali številk

Ustvarite seznam blokiranih stikov ali številk in preprečite prejemanje neželenih klicev ali sporočil. Klici in sporočila, ki jih boste blokirali, bodo shranjeni v arhivu blokiranih stikov.

1. Tapnite  > **Ljudje** in nato  > **Manage contacts (Upravljanje stikov)** > **Blocked list (Seznam blokiranih)**.
2. Tapnite  , nato storite naslednje:
 - Stik blokirate tako, da tapnete **Select from contacts (Izberi stike iz)** in nato na seznamu stikov izberete stik, ki ga želite blokirati.
 - Da blokirate številko iz dnevnika nedavnih klicev tapnite **Choose from recent call logs (Izberi iz dnevnika nedavnih klicev)**, nato na seznamu stikov izberete stik, ki ga želite blokirati.
 - Če želite blokirati številko, tapnite **Enter a number (Vnos številke)** in vnesite številko, ki jo želite blokirati.
 - TČe želite blokirati številko SIP, tapnite **Enter a SIP number (Vnos številke SIP)** in vnesite številko, ki jo želite blokirati.
3. Ko zaključite, tapnite **Add(Dodaj)**.

Odstranitev blokade stikov ali številke

Blokiranemu stiku ali številki lahko vedno odstranite blokado in začnete sprejemati klice ali sporočila od tega stika ali s te številke.

1. Tapnite  > **Ljudje** in nato  > **Manage contacts (Upravljanje stikov)** > **Blocked list (Seznam blokiranih)**.
2. Tapnite in pridržite stik ali številko, ki jo želite odblokirati, in nato tapnite **Remove from block list (Odstrani s seznama blokiranih)**.

Stiki in družabna omrežja

Povezovanje računov, ki jih imajo vaši stiki v družabnih omrežjih, poenostavi ogled njihovih profilov, novic in obvestil s strani družabnih omrežij. Tako ste lahko vedno in takoj seznanjeni z najnovejšim dogajanjem.

POMEMBNO! Preden začnete z integracijo računov, ki jih imajo vaši stiki v družabnih omrežjih, se morate prijaviti v svoj račun v družabnem omrežju in sinhronizirati nastavitve.

Sinhronizacija vašega računa v družabnem omrežju

Če želite dodati račune družabnih omrežij v telefon ASUS, najprej sinhronizirajte svoj račun v družabnem omrežju.

1. Odprite zaslon Nastavitve:
 - Odprite zaslon s hitrimi nastavitvami in tapnite .
 - Tapnite  > **Nastavitve**.
2. Na zaslonu z nastavitvami v razdelku **Računi** tapnite svoj račun v družabnem omrežju.
3. Drsnik ob možnosti **Contacts (Stiki)** pomaknite do **ON (VKLOP)** za sinhronizacijo računov socialnih omrežij vaših stikov.
4. Za ogled seznama stikov zaženite aplikacijo Stiki.
5. Če si želite ogledati le stike, ki imajo nastavljena družabna omrežja, tapnite **Stiki, ki naj bodo prikazani**, nato pri virih pustite izbrano le polje družabnega omrežja.
6. Ko končate, tapnite .

Povezovanje podatkov o stikih

Ko dodate račune za družabna omrežja ali e-poštne račune, so podatki iz teh računov samodejno sinhronizirani z aplikacijo Contacts (Stiki). V nekaterih primerih so lahko podatki stika prikazani na več mestih ali z različnimi imeni oziroma vzdevki v aplikaciji Contacts (Stiki). Vse te podatke lahko ročno povežete in jih poenotite ter shranite na eno mesto ali v profil.

1. V aplikaciji Contacts (Stiki) tapnite stik, čigar podatke želite povezati.
2. Na strani profila stika tapnite  > **Link (Poveži)**
3. Na zaslonu Link contact (Poveži stik) tapnite  .
4. Izberite vse profile stika, ki jih želite povezati v en profil, in nato tapnite **Link (Poveži)**.
5. Ko dokončate, tapnite **Done (Dokončano)**. You can now view and retrieve all your contact's info under one profile.

Varnostno kopiranje/obnovitev dnevnika klicev

V telefon ASUS je shranjen dnevnik klicev, na katerem so prikazani dohodni, odhodni in zgrešeni klici. Ta dnevnik klicev lahko tudi shranite v spletno shrambo ali ga s pomočjo nameščene aplikacije za pošiljanje e-pošte pošljete zelenemu prejemniku.

Ustvarjanje varnostne kopije dnevnika klicev

1. Na domačem zaslonu tapnite **Telefon** , nato tapnite  da skrijete tipkovnico.
2. Tapnite  in nato **Backup call log (Varnostno kopiranje dnevnika klicev)**.
3. Za shranjevanje varnostne kopije dnevnika klicev v telefon ASUS tapnite **Backup call log to device (Varnostno kopiranje dnevnika klicev v napravo)**. Če želite poslati dnevnik klicev po e-pošti, tapnite **Backup call log to device and send out (Varnostno kopiranje dnevnika klicev v napravo in pošiljanje)**.
4. Vnesite ime varnostne kopije in tapnite **V redu**. Ko se varnostno kopiranje zaključi, tapnite **V redu**.

Obnovitev varnostne kopije dnevnika klicev

1. Na domačem zaslonu tapnite **Phone (Telefon)** , nato tapnite  da skrijete tipkovnico.
2. Tapnite  in nato **Restore call log (Obnovi dnevnik klicev)**.
3. Izberite varnostno kopijo dnevnika klicev, ki jo želite obnoviti, nato tapnite **V redu**.
4. Po uspešni obnovitvi dnevnika klicev tapnite **V redu**. Za ogled obnovljenega dnevnika klicev tapnite .

Nastavitve klicev (le pri izbranih modelih)

Konfigurirajte nastavitve za dohodne ali odhodne klice, zapore klicev, klicanje na domačo številko in več.

1. Odprite zaslon Nastavitve:

- Odprite zaslon s hitrimi nastavitvami in tapnite .
- Tapnite  > **Nastavitve**.

2. Tapnite **Klicne nastavitve**, nato izberite eno od nastavitvev, ki jo želite prilagoditi.

Nastavitve blokiranja klicev	
Call blocking settings (Nastavitve blokiranja klicev)	Konfigurirajte nastavitve funkcije blokiranja.
Seznam blokiranih	Prikažite seznam blokiranih stikov ali števil.
Nastavitve dohodnih klicev	
Ton zvonjenja telefona	Nastavite ton zvonjenja za kartico SIM 1 ali SIM 2.
Vibriranje ob zvonjenju	Označite, kdaj naj vaš telefon ASUS vibrira ob zvonjenju.
Preusmerjanje klicev	To funkcijo uporabite, kadar želite preusmeriti dohodne klice na drugo številko v naslednjih okoliščinah: Always forward (Vedno preusmeri) , Forward when busy (Preusmeri, če sem zaseden) , Forward when unanswered (Preusmeri, če ne sprejemam klica) in Forward when unreachable (Preusmeri, če nisem dosegljiv) .
Call rejection message (Sporočilo o zavrnitvi klica)	Izberite ali ustvarite sporočilo, ki ga bo prejel klicalec, če ne boste mogli sprejeti njegovega klica.
Headset settings for incoming calls (Nastavitve slušalke za dohodne klice)	Kadar na telefon ASUS uporabljate Bluetooth ali kabelsko slušalko, lahko izberete samodejno sprejemanje klicev ali čas čakanja do sprejema klica.
Nastavitve izhodnih klicev	
Zvok številčnice	Izberite, ali naj se ob dotiku tipk v aplikaciji Telefon predvaja zvok.
Connection alert settings (Nastavitve obvestil o povezavi)	Vklop ali izklop vibriranja ob vzpostavitvi povezave.
Zapore odhodnih klicev (FDN)	Te nastavitve uporabite, če želite omogočiti zgolj klicanje določenih števil s seznama FDN ali le števil z določeno predpono. Glede podrobnosti o storitvah FDN za vašo kartico SIM se posvetujte s ponudnikom mobilnih storitev.
Home dialing (Klicanje domov)	Omogočite in nastavite parametre klicanja domov. Za podrobnosti si oglejte poglavje Klicanje domov .
Druge nastavitve	
Samodejno snemanje klicev	Konfigurirajte nastavitve za funkcijo samodejnega snemanja klicev.
Call duration (Trajanje klica)	Prikaz trajanja klica. Trajanje klica se meri glede na parametre ponudnika mobilnih storitev.
Glasovna pošta	Če ste pri svojem ponudniku mobilnih storitev naročeni na storitve glasovne pošte, potem lahko nastavite parametre.
Dodatne nastavitve	
Enable new message notification (Omogoči novo obvestilo o sporočilu)	Med klicem predvajaj zvok obvestila za novo dohodno sporočilo.
Calling accounts (Klicni računi)	Konfigurirajte račun SIP in druge nastavitve telefona.

Pošiljajte sporočila in še več

Google Messenger

Google Messenger je intuitivna in zabavna aplikacija, ki omogoča pošiljanje in prejemanje sporočil SMS/MMS, prav tako pa omogoča pošiljanje skupinskih sporočil, fotografij ali zvočnih sporočil. V sporočilih lahko pošiljate znake »emoji« ali nalepke, delite lokacijo, arhivirate sporočila, prav tako lahko enostavno blokirate pošiljatelje sporočil SMS. Prav tako lahko enostavno fotografirate ali snemate videoposnetke ter te datoteke enostavno delite.

Pošiljanje sporočil

1. Na začetnem zaslonu tapnite **Messenger**.
2. Tapnite , tapnite **FREQUENTS (POGOSTO UPORABLJENI)** ali **ALL CONTACTS (VSI STIKI)**, nato izberite stik, ki mu želite poslati sporočilo.
3. V polje za sporočilo začnite vnašati svoje sporočilo.
4. Ko končate, izberite račun kartice SIM, s katere boste poslali svoje sporočilo.

Odgovarjanje na sporočila

1. Tapnite obvestilo o prejetem sporočilu na domačem ali zaklenjenem zaslonu.
2. V polje Vnesite sporočilo začnite vnašati svoje sporočilo.
3. Ko končate, izberite račun kartice SIM, s katere boste odgovorili na prejeto sporočilo.


OPOMBA: Za več podrobnosti o uporabi aplikacije Google Messenger tapnite  > **Help & feedback (Pomoč in povratna informacija)**.

Uporaba slušalk

Slušalke vam omogočajo, da med klicem opravljate druga opravila ali uživate v poslušanju priljubljene glasbe.

Priključitev priključka za zvok

3,5-milimetrski priključek slušalk priključite na vrata za zvok na napravi.



OPOZORILO!

- V vrata za priključek za zvok ne vstavljajte drugih predmetov.
- V vrata za priključek za zvok ne vstavljajte kabla z električno izhodno močjo.
- Z daljšim poslušanjem pri visoki glasnosti lahko poškodujete sluh.

OPOMBE:


- Priporočamo vam, da uporabljajte samo slušalke, ki so združljive s to napravo.
 - Če med poslušanjem glasbe izključite priključek za zvok, se predvajanje samodejno zaustavi.
 - Če med gledanjem videoposnetka izključite priključek za zvok, se predvajanje videoposnetka samodejno zaustavi.
-

Radio FM

V telefonu ASUS lahko poslušate svoje priljubljene lokalne radijske postaje.

1. na telefon ASUS priključite priložene slušalke.

2. Tapnite  > **FM Radio (Radio FM)**.




Iskanje lokalnih postaj

Če želite poiskati postaje, ki so na voljo na vašem območju, tapnite  za samodejno iskanje lokalnih radijskih postaj. Lokalne postaje, ki so na voljo, se prikažejo na zaslonu radia FM.

Izbiranje druge frekvence

Če želite poslušati določeno radijsko postajo, upoštevajte ta navodila:

1. V aplikaciji FM Radio (Radio FM) tapnite trenutno radijsko postajo.
2. V polje »Tune frequency« (Nastavi frekvenco) vnesite kanal priljubljene radijske postaje.
3. če jo želite dodati med priljubljene, tapnite **Add to favorites (Dodaj med priljubljene)**.
4. Ko končate, tapnite **OK (V redu)**.



Zajemanje trenutkov

Zagona programa Kamera

S programom Camera (Kamera) v telefon ASUS lahko posnamete slike in videoposnetke. Program Camera (Kamera) lahko odprete na enega od teh načinov.

Na zaklenjenem zaslonu

Ikono  vlecite navzdol, dokler ne zaženete programa Camera (Kamera).

Na začetnem zaslonu

Tapnite  > **Camera (Kamera)**.

S tipko za nastavitev glasnosti

Ko je telefon ASUS v načinu spanja, dvokliknite tipko za nastavitev glasnosti, da ga prebudite in takoj zaženete program Camera (Kamera).

OPOMBA: Preden uporabite tipko za nastavitev glasnosti za zagon programa Camera (Kamera), morate omogočiti to funkcijo, tako da izberete **Settings (Nastavitve)** > **Lock screen (Zaklenjeni zaslon)** in nato možnost **Instant camera (Takojšnja kamera)** nastavite na **ON (VKLOPLJENO)**.

Prva uporaba programa Camera (Kamera)

Po prvem zagonu programa Camera (Kamera) se zaporedoma prikažeta dve funkciji, ki vam omogočata lažji začetek uporabe programa: Tutorial (Vadnica) in Image locations (Lokacije slik).

Tutorial (Vadnica)

Pri prvi uporabi kamere v telefon ASUS se po zagonu programa **Camera (Kamera)** prikaže ta zaslon z vadnico. Oglejte si spodnja navodila za nadaljnje postopke na tem zaslonu.

1. Na zaslonu z vadnico tapnite **Skip (Preskoči)**, če si vadnice ne želite ogledati, ali **Start (Začni)**, če si želite ogledati osnovno vadnico za uporabo programa Camera (Kamera).
2. Ko tapnete eno od teh dveh možnosti, se prikaže **zaslon Image Locations (Lokacije slik)**.

Image Locations (Lokacije slik)


Ko si ogledate vse zaslone vadnice, se prikaže zaslon »Remember Photo Locations« (Zapomni si lokacije slik), ki vam bo pomagal ustvariti samodejne oznake lokacij za slike. Oglejte si spodnja navodila za nadaljnje postopke na tem zaslonu:

1. Na zaslonu »**Remember Photo Locations**« (**Zapomni si lokacije slik**) tapnite **No thanks (Ne, hvala)**, če želite odpreti zaslon kamere, ali **Yes (Da)**, če želite nastaviti ustvarjanje oznak za lokacije za posnete slike.
2. Na zaslonu **Storage location (Lokacija shrambe)** tapnite **OK (V redu)**, da shranite zajete slike in video posnetke na vašo kartico microSD ali tapnite **Cancel (Prekliči)**, da jih shranite na vaš telefon ASUS.

Začetni zaslon programa Kamera

Fotoaparati vašega telefona ASUS imajo vgrajeni funkcije za samodejno zaznavanje kadra in samodejno stabilizacijo slike. Omogoča tudi stabilizacijo videa, ki pomaga odpravljati tresljaje pri snemanju video posnetkov.

Tapnite ikone, če želite začeti uporabljati program Kamera (Kamera) ter raziskati funkcije za slike in videoposnetke, ki jih ponuja telefon ASUS.



Nastavitve slike


Prilagodite videz posnetih slik, tako da upoštevate spodnja navodila za konfiguracijo nastavitvev kamere.

POMEMBNO! Pred fotografiranjem morate najprej uporabiti nastavitve.

1. Na začetnem zaslonu kamere tapnite  > .
2. Pomaknite se navzdol in konfigurirajte možnosti, ki so na voljo.


Slika

Konfigurirajte kakovost slike s temi možnostmi.




Način snemanja

V tem razdelku lahko nastavite hitrost sprožilca na način **Timer (Časovnik)**, omogočite **Touch shutter (Sprožilec na dotik)** ali spremenite možnost **Burst speed (Hitrost rafala)**.



Ostrina in osvetlitev

V tem razdelku lahko nastavite **Touch auto-exposure (Samodejna osvetlitev na dotik)** ali **Face detection (Zaznavanje obrazov)**.



Nastavitve videoposnetka


Prilagodite videz posnetih videoposnetkov, tako da upoštevate spodnja navodila za konfiguracijo nastavitve kamere.

POMEMBNO! Pred fotografiranjem morate najprej uporabiti nastavitve.

1. Na začetnem zaslonu kamere tapnite  > 
2. Pomaknite se navzdol in konfigurirajte možnosti, ki so na voljo.


Slika

Konfigurirajte kakovost videa s temi možnostmi.



Ostrina in osvetlitev

V tej možnosti lahko omogočite **Touch auto-exposure (Samodejna osvetlitev na dotik)**.



Dodatne funkcije kamere

Odkrijte nove načine zajemanja slik ali videoposnetkov in z dodatnimi funkcijami kamere v telefon ASUS naredite zajete trenutke še bolj posebne.

POMEMBNO! Pred fotografiranjem morate najprej uporabiti nastavitve. Funkcije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na model.

Šibka svetloba (le pri izbranih modelih)

Če uporabite PixelMaster, se svetlobna občutljivost kamere poveča za 400 %, da izboljša zmanjšanje šuma in poveča barvni kontrast do 200 %. V tem načinu lahko preoblikujete poljuben predmet v odlično fotografijo ali videoposnetek, in sicer z zadostno količino naravne svetlobe ali brez nje.

Zajem fotografij z učinkom šibke svetlobe

1. Na začetnem zaslonu aplikacije Kamera tapnite  > **Low light (Šibka svetloba)**.
2. Tapnite  za začetek fotografiranja.

Snemanje videoposnetkov z učinkom šibke svetlobe

1. Na začetnem zaslonu aplikacije Kamera tapnite  > **Low light (Šibka svetloba)**.
2. Tapnite  za začetek snemanja videoposnetka.

Časovni zamik

Ko izberete **Time Rewind (Časovni zamik)**, sprožilec začne fotografirati z rafalom dve sekundi pred dejanskim pritiskom sprožilca. Zaradi tega dobite časovno premico slik, na kateri lahko izberete najboljšo sliko in jo shranite v galerijo.

OPOMBA: Funkcijo Time Rewind (Časovni zamik) lahko uporabljate le s kamero na zadnji strani.

Fotografiranje s funkcijo Time Rewind (Časovni zamik)

1. Na začetnem zaslonu aplikacije Camera (Kamera) tapnite  > **Time Rewind (Časovni zamik)**.
2. Tapnite  za začetek fotografiranja.
3. Prilagodite čas (v sekundah) predvajanja fotografije v obratnem vrtnem redu ali načinu časovnega zamika.
4. Ko končate, tapnite .

Uporaba pregledovalnika za funkcijo Time Rewind (Časovni zamik)

1. Ko pritisnete sprožilec, se na zaslonu prikaže pregledovalnik za funkcijo Time Rewind (Časovni zamik), in sicer na vrhu posnete fotografije. Zavrtite gumb na pregledovalniku, da si ogledate pravkar posnete fotografije.

OPOMBA: Tapnite **Best (Najboljša)**, da prikažete predlog za najboljšo fotografijo na časovni premici.

2. Izberite fotografijo in tapnite **Done (Dokončano)**, da jo shranite v galerijo.

HDR

S funkcijo HDR (fotografija visokega dinamičnega razpona) lahko posnamete podrobnejše slike za prizore s šibko svetlobo in visokim kontrastom. Priporočamo, da HDR uporabite pri fotografiranju na močno osvetljenih lokacijah, da boste uravnotežili barve slike.

Zajem fotografij HDR

1. Na začetnem zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite  > **HDR..**
2. Tapnite  za začetek fotografiranja.

Panorama

S funkcijo Panorama lahko posnamete fotografije z različnih kotov. S to funkcijo so fotografije, posnete s perspektive širokega kota, samodejno spojene.

Zajem panoramskih fotografij

1. Na začetnem zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite  > **Panorama.**
2. Tapnite  in nato obrnite telefon ASUS v levo ali desno, da posnamete prizor.

OPOMBA: Med obračanjem telefon ASUS se v spodnjem levem kotu zaslona prikaže časovna premica s sličicami posnetih fotografij pokrajine.

3. Ko končate, tapnite .

Noč

S funkcijo Night (Noč) v telefon ASUS lahko posnamete dobro osvetljene fotografije tudi ponoči ali pri šibki osvetlitvi.

OPOMBA: Ne premikajte rok, tik preden telefon ASUS zajame fotografijo in ko telefon ASUS zajema fotografijo, da preprečite zamegljenost.

Zajem nočnih fotografij

1. Na začetnem zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite  > **Night (Noč)**.
2. Tapnite  za začetek fotografiranja v nočnem načinu.

Sebek

Izkoristite prednosti visokih milijonov slikovnih pik kamere na zadnji strani, ne da bi orali pritisniti sprožilec. S funkcijo za zaznavanje obraza lahko telefon ASUS nastavite tako, da s kamero na zadnji strani zazna največ štiri obraze in nato zajame vaš sebek ali skupinski sebek.

Zajem sebkov

1. Na zaslonu aplikacije Camera (Kamera) tapnite .
2. Tapnite  > **Selfie (Selfi)**.
3. Tapnite , da izberete, koliko oseb bo vključenih na fotografijo.
4. S kamero na zadnji strani zaznajte obraze in počakajte, da telefon ASUS začne piskati in odštevati, dokler ne posname fotografije.
5. Tapnite , da shranite fotografijo.

Globina polja

Posnemite makro posnetke z nežnim ozadjem z možnostjo »Depth of field« (Globina polja). Ta funkcija je primerna za bližnje posnetke predmetov ter daje bolj specifične in slikovitejše rezultate.

Zajemanje fotografij z globino polj

1. Na zaslonu aplikacije Camera (Kamera) tapnite  > **Depth of field (Globina polja)**.
2. Tapnite  za začetek zajemanja makro fotografij.

Miniaturno

S funkcijo »Miniature« (Miniaturno) lahko simulirate učinek nagiba in premika objektiva DSLR. S to funkcijo se lahko izostrite določena območja predmeta, da dodate učinek boke, ki ga lahko uporabite na fotografijah ali v videoposnetkih s telefon ASUS.

Zajem fotografij s funkcijo miniaturno

1. Na zaslonu aplikacije Kamera tapnite  > **Miniature (Miniaturno)**
2. Tapnite  ali , da izberete območje izostritve, in nato z dvema prstoma prilagodite velikost in položaj območja izostritve.
3. Tapnite  ali , da povečate ali zmanjšate zameglitev ozadja. Tapnite  ali , da povečate ali zmanjšate nasičenost.
4. Tapnite  za zajem fotografij z učinkom miniaturno.

Pametno odstranjevanje

S funkcijo Smart remove (Pametno odstranjevanje) lahko odstranite neželene podrobnosti takoj po zajemu slike.

Zajem fotografij s funkcijo Pametno odstranjevanje

1. Na zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite  > **Smart remove (Pametno odstranjevanje)**.
2. Tapnite , da začnete zajemati fotografije, ki jih lahko uredite s funkcijo »Smart remove« (Pametna odstranitev).
3. Na posneti fotografiji tapnite oris okrog zaznanega premikajočega se predmeta, da ga izbrišete.
4. Tapnite , da shranite fotografijo.

Časovni preskok

S funkcijo časovnega preskoka videoposnetka v telefon ASUS lahko zajamete fotografije za samodejno predvajanje s časovnim preskokom. S to funkcijo se dogodki hitro premikajo naprej, čeprav so se dejansko zgodili in so bili posneti med dolgimi intervali.

Snemanje videoposnetkov s funkcijo Časovni preskok

1. Na začetnem zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite  > **Time lapse (Časovni preskok)**.
2. Tapnite  in prilagodite interval časovnega zamika.
3. Tapnite , da začnete snemati videoposnetke s funkcijo Time lapse (Časovni preskok).

Vsi nasmehi

S funkcijo All Smiles (Vsi nasmehi) lahko zajamete najboljši nasmeh ali najbolj čudaški izraz na obrazu v naboru fotografij. S to funkcijo lahko zajamete pet zaporednih fotografij, ko pritisnete sprožilec, in pri tem samodejno zaznate obraze na sliki za primerjavo.

Zajem fotografij s funkcijo Vsi nasmehi

1. Na začetnem zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite  > **All Smiles (Vsi nasmehi)**.
2. Tapnite , da začnete zajemati fotografije, ki jih lahko uredite s funkcijo »All Smiles« (Vsi nasmehi).
3. Dotaknite se obraza osebe in nato izberite najboljšo mimiko osebe.
4. Podrsnite od zgornjega roba in tapnite , da shranite fotografijo.

Olepšanje

S funkcijo Beautification (Olepšanje) telefon ASUS se lahko zabavate med fotografranjem in po fotografranju družine in prijateljev. Če omogočite to funkcijo, lahko pred pritiskom sprožilca ustvarite sprotne lepote izboljšave na obrazu fotografrane osebe.

Zajem fotografij s funkcijo Olepšanje

1. Na začetnem zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite  > **Beautification (Olepšanje)**.
2. Tapnite  za začetek fotografranja.
3. Tapnite sličico, da prikazete predogled fotografije in prikazete nastavitve možnosti Beautification (Olepšanje).
4. Tapnite  in izberite želeno funkcijo olepšanja, in nato tapnite , da shranite fotografijo.

Animacija GIF

S funkcijo za animiranje slik GIF lahko ustvarite slike GIF (Graphics Interchange Format) neposredno s kamero telefon ASUS.

Zajem fotografij s funkcijo GIF


1. Na začetnem zaslonu programa Camera (Kamera) tapnite  > **GIF animation**.
2. Pritisnite in pridržite , da začnete zajemati rafal fotografij za animacijo GIF.
3. Nastavitve animacije GIF lahko prilagodite tako, kot želite.
4. Ko končate, tapnite .

Uporaba kamere Snapdragon

Po prvem zagonu aplikacije Kamera se zaporedoma prikažeta dve funkciji, ki vam omogočata lažji začetek uporabe programa: Vadnica in Image locations (Lokacije slik).

Za uporabo kamere Snapdragon:

1. Na začetnem zaslonu tapnite  > **Camera (Kamera)**.
2. Na zaslonu **Remember Photo Locations (Zapomni si lokacije fotografij)** tapnite **No thanks (Ne, hvala)** za nadaljevanje na zaslon kamere ali **Yes (Da)**, če želite nastaviti ustvarjanje oznak za lokacije za posnete slike.
3. Preberite vadnico in tapnite **OK (V redu)** za začetek uporabe kamere Snapdragon.



Uporaba galerije

Slike in videoposnetke na Telefon ASUS si lahko ogledate s programom Galerija.

Ta program omogoča tudi urejanje, skupno rabo ter brisanje slik in videoposnetkov, shranjenih na napravi Telefon ASUS. V galeriji lahko slike prikazete kot diapriekcijo, ali pa tapnite posamezno sliko oz. videoposnetek in si jo/ga ogledate.


Galerijo zaženete tako, da tapnete  > **Galerija**.

Ogled datotek z družabnega omrežja ali storitve v oblaku

V galeriji so privzeto prikazane vse datoteke v telefon ASUS, in sicer v mapah z albumi.

Ogled datotek iz drugih mest, do katerih lahko dostopate v telefon ASUS:

1. Na glavnem zaslonu tapnite .
2. Tapnite kateri koli vir, da si ogledate datoteke v tem viru.



OPOMBE:

- Iz storitve v oblaku lahko prenesete fotografije v telefon ASUS tako, da se najprej prijavite v račun storitve v oblaku, potem pa prenesene fotografije uporabite kot sliko ozadja ali kot ozadje stika.
 - Za podrobnosti o dodajanju ozadij stikom si ogledajte poglavje [Prilagajanje profilov vaših stikov](#).
 - Podrobnosti o uporabi fotografij za sliko ozadjem si ogledajte poglavje [Slike za ozadje](#).
-


POMEMBNO! Za ogled fotografij in videoposnetkov, ki so prikazani v razdelkih **My cloud photos (Moje fotografije v oblaku)** in **Friends photos (Fotografije prijateljev)**, morate imeti vzpostavljeno povezavo z internetom.

Ogled lokacije fotografije

V telefon ASUS omogočite dostop do lokacij fotografij. Podrobnosti o lokaciji fotografije vključujejo kraj, kjer je bila fotografija zajeta, ter zemljevid lokacije, ki je prikazan prek storitve Google Zemljevidi ali Baidu (le Kitajska).

Ogled podrobnosti o fotografiji:

1. Na zaslonu  > **Nastavitve** > **Lokacija** vklopite dostopanje do lokacije.
2. Omogočite skupno rabo fotografije prek storitve Google Zemljevidi ali Baidu.
3. Zaženite aplikacijo Galerija in izberite fotografijo, katere podrobnosti si želite ogledati.
4. Tapnite fotografijo in izberite .



Tapnite, če želite prikazati podrobnosti o lokaciji fotografije

Skupna raba datotek iz galerije

1. Na zaslonu galerije tapnite mapo, v kateri so shranjene datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo.
2. Ko odprete mapo, tapnite , da aktivirate izbor datotek.
3. Tapnite datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo. Na vrhu slike, ki jo izberete, se prikaže kljukica.
4. Tapnite  in nato na seznamu izberite mesta za skupno rabo slik.

Brisanje datotek iz galerije

1. Na zaslonu galerije tapnite mapo, v kateri so shranjene datoteke, ki jih želite izbrisati.
2. Ko odprete mapo, tapnite , da aktivirate izbor datotek.
3. Tapnite datoteke, ki jih želite izbrisati. Na vrhu slike, ki jo izberete, se prikaže kljukica.
4. Tapnite .

Urejanje slike

V galeriji so na voljo tudi orodja za urejanje slik, s katerimi lahko izboljšate slike, shranjene v telefon ASUS.

1. Na zaslonu galerije tapnite mapo, v kateri so shranjene datoteke.
2. Ko odprete mapo, tapnite sliko, ki jo želite urediti.
3. Ko odprete sliko, jo tapnite znova, da prikažete njene funkcije.
4. Tapnite , da odprete orodno vrstico za urejanje slike.
5. Tapnite katero koli ikono v orodni vrstici za urejanje, da uporabite spremembe na sliki.

Povečava/pomanjšava sličic ali slike

Na zaslonu Galerija ali izbrani sliki raztegnite prsta na zaslonu na dotik, da povečate sliko. Če jo želite pomanjšati, približajte prsta na zaslonu na dotik.


Pošiljanje fotografij na zid dogodkov v Koledarju

Če omogočite to funkcijo v aplikaciji Galerija, si boste lahko ogledali fotografije neposredno prek dogodkov v Koledarju. Na ta način lahko neposredno povežete zajete fotografije s posameznimi dogodki.

1. Po zajemanju fotografij s telefon ASUS zaženite aplikacijo **Galerija**.
2. Tapnite  > **Events wall (Zid dogodkov)**.
3. V pojavnem oknu tapnite **Turn on in System settings (Vključi v sistemskih nastavitvah)**.
4. V zaslону App info (Informacije aplikacije) tapnite **Permissions (Dovoljenja)**.
5. Drsnik poleg možnosti Calendar (Koledar) pomaknite na desno stran, da dovolite galeriji dostop do aplikacije Calendar (Koledar).
6. Tapnite  v zgornjem desnem kotu mape, v kateri so shranjene fotografije, zajete na tem dogodku.
7. Izberite koledarski dogodek, ki ga želite umestiti v mapo fotografij.
8. V zgornjem desnem kotu mape s fotografijami se pojavi ikona , ki prikazuje, da so izbrane fotografije uspešno objavljene na zidu dogodka.
9. Za ogled fotografij z dogodka slednjega odprite v aplikaciji Koledar in tapnite .

POMEMBNO!

- Ta funkcija je omogočena šele, ko vnesete dogodek v aplikacijo Koledar. Za podrobnosti o nastavljanju dogodkov si oglejte poglavje [Koledar](#).
 - To funkcijo lahko uporabite le pri fotografijah, ki ste jih ob istem času, ko se je odvijal koledarski dogodek, zajeli z vašim telefon ASUS.
-




Uporaba funkcije MiniMovie


S pomočjo funkcije MiniMovie si lahko ogledate fotografije v galeriji kot diaporo. MiniMovie omogoča predstavitve v obliko diaporo, v katere neposredno vključite izbrane fotografije.

Izdelava predstavitve MiniMovie iz mape s fotografijami:

1. Na začetnem zaslonu tapnite  > **MiniMovie** za zagon aplikacije MiniMovie. Zaženite aplikacijo Galerija, nato tapnite  da izberete lokacijo mape s fotografijami.
2. Tapnite **Allow (Dovolj)**, da dovolite aplikaciji MiniMovie dostop do fotografij v vašem telefonu.
3. Tapnite **Deny (Zavrni)** ali **Allow (Dovolj)**, da zavrnete ali dovolite aplikaciji MiniMovie dostop do seznama vaših stikov.
4. Tapnite **New (Nov)**, da ustvarite MiniMovie.



5. Izberite mapo s fotografijami in nato izberite fotografije, ki jih želite dodati v vašo slikovno diaprojekcijo.



6. Ko končate, tapnite **Next (Naprej)**

7. Izberite temo in glasbo ter uredite podnaslov za vašo slikovno diaprojekcijo.



8. Ko zaključite, tapnite  za shranjevanje diaprojekcije. Shranjene diaprojekcije odprete tako, da tapnete **File Manager (Upravitelj datotek) > Videos (Video posnetki) > MiniMovie**.

9. Diaprojekcijo lahko nato delite na socialnih omrežjih in v shrambi v oblaku ali jo pošljete preko e-pošte in aplikacije Messenger.

Aplikacija PhotoCollage

Z aplikacijo PhotoCollage ustvarite kolaž iz vaše zbirke fotografij.

Za zagon aplikacije PhotoCollage tapnite  na začetnem zaslonu, nato tapnite **PhotoCollage(Aplikacija PhotoCollage)**.



Vzpostavljanje povezave

7

Mobilno omrežje

Če ni na voljo omrežje Wi-Fi, s katerim bi lahko vzpostavili povezavo, lahko omogočite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, da vzpostavite povezavo z internetom.

Omogočanje mobilnega omrežja

1. Zaslón z nastavitvami odprite na enega od teh načinov:

- Odprite zaslón s hitrimi nastavitvami in tapnite .
- Tapnite  > **Settings (Nastavitve)**.

2. Tapnite **More (Več)** > **Cellular networks (Mobilna omrežja)**.

3. Potrdite polje **Data enabled (Omogoči podatkovno povezavo)** in po potrebi konfigurirajte druge nastavitve mobilnega omrežja.

OPOMBE:

- Če do interneta dostopate prek mobilnega omrežja, vam lahko ponudnik mobilnih storitev glede na vaš naročniški paket za prenos podatkov zaračuna dodatne stroške.
 - Za dodatne podrobnosti o cenah/stroških in nastavitvah mobilne omrežja se obrnite na svojega ponudnika mobilnih storitev.
-

Wi-Fi

Tehnologija Wi-Fi v telefon ASUS vas povezuje z brezžičnim svetom. V telefon ASUS lahko prek brezžične povezave posodobite račune v družabnih omrežjih, brskate po internetu ali si izmenjujete podatke in sporočila.

Omogočanje omrežja Wi-Fi

1. Odprite zaslón Nastavitve:

- Odprite zaslón s hitrimi nastavitvami in tapnite .
- Tapnite  > **Settings (Nastavitve)**.

2. Stikalo Wi-Fi premaknite v desno, da vklopite Wi-Fi.

OPOMBA: Povezavo Wi-Fi lahko omogočite tudi na zaslonu [Hitre nastavitve](#). Navodila za odpiranje zaslóna Quick Settings (Hitre nastavitve) najdete v razdelku Quick Settings (Hitre nastavitve).

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

1. Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Wi-Fi**, da prikažete vsa zaznana omrežja Wi-Fi.
2. Tapnite ime omrežja, s katerim želite vzpostaviti povezavo. Pri zaščitenih omrežjih boste morda pozvani k vnosu gesla ali drugih varnostnih poverilnic.

OPOMBE:

- Telefon ASUS samodejno ponovno vzpostavi povezavo z omrežjem, s katerim ste že vzpostavili povezavo.
 - Izklopite omrežje Wi-Fi, da varčujete z energijo baterije.
-

Onemogočanje omrežja Wi-Fi

Omrežje Wi-Fi onemogočite tako:

1. Odprite zaslon Nastavitve:

- Odprite zaslon s hitrimi nastavitvami in tapnite .
- Tapnite  > **Settings (Nastavitve)**.

2. Stikalo Wi-Fi premaknite v levo, da izklopite Wi-Fi.

OPOMBA: Povezavo Wi-Fi lahko onemogočite tudi na zaslonu [Hitre nastavitve](#). Navodila za odpiranje zaslona Quick Settings (Hitre nastavitve) najdete v razdelku Quick Settings (Hitre nastavitve).

Bluetooth®

S funkcijo Bluetooth v telefon ASUS lahko na kratke razdalje pošiljate in prejimate datoteke ter pretočno prenašate večpredstavnostne datoteke v druge pametne naprave. Bluetooth vam omogoča skupno rabo predstavnostnih datotek s pametnimi napravami prijateljev, pošiljanje podatkov za tiskanje v tiskalnik Bluetooth ali predvajanje glasbenih datotek prek zvočnika Bluetooth.

Omogočanje povezave Bluetooth®

1. Odprite zaslon Nastavitve:

- Odprite zaslon s hitrimi nastavitvami in tapnite .
- Tapnite  > **Settings (Nastavitve)**.

2. Stikalo Bluetooth premaknite v desno, da vklopite Bluetooth.

OPOMBA: Povezavo Bluetooth lahko omogočite tudi na zaslonu [Hitre nastavitve](#). Navodila za odpiranje zaslona Quick Settings (Hitre nastavitve) najdete v razdelku Quick Settings (Hitre nastavitve).

Seznanjanje telefon ASUS z napravo Bluetooth®

Če želite začeti uporabljati vse možnosti, ki jih ponuja funkcija Bluetooth v telefon ASUS, morate telefon računalnik najprej seznaniti z napravo Bluetooth. Telefon ASUS samodejno shrani povezavo z napravo Bluetooth.

1. Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Bluetooth**, da prikažete vse naprave, ki so na voljo.

POMEMBNO!

- Če naprave, s katero želite seznaniti telefon računalnik, ni na seznamu, preverite, ali je v tej napravi omogočena funkcija Bluetooth in ali je napravo mogoče odkriti.
 - Navodila za omogočanje funkcije Bluetooth v napravi in nastavitve naprave kot vidne najdete v uporabniškem priročniku, ki je bil priložen napravi.
-

2. Tapnite  > **Refresh (Osveži)**, če želite poiskati več naprav Bluetooth.
3. Na seznamu razpoložljivih naprav tapnite napravo Bluetooth, s katero želite seznaniti telefon računalnik.
4. Poskrbite, da bosta obe napravi uporabljali isti ključ za dostop, nato tapnite **Seznani**.

OPOMBA: Izklopite omrežje funkcijo Bluetooth, da varčujete z energijo baterije.

Prekinitev povezave med telefon ASUS in napravo Bluetooth®

1. Na zaslonu z nastavitvami tapnite Bluetooth, da prikažete vse naprave, ki so na voljo, in seznanjene naprave.
2. Na seznamu seznanjenih naprav tapnite  naprave Bluetooth, s katero želite prekiniti povezavo, in tapnite **FORGET (POZABI)**.

Skupna raba mobilnega interneta

Kadar Wi-Fi ni na voljo, lahko uporabljate vaš telefon ASUS kot modem in ga spremenite v Wi-Fi dostopno točko ter omogočite internetni dostop za vaš prenosnik, telefon računalnik ter ostale mobilne naprave.

POMEMBNO! Večina ponudnikov mobilnih storitev lahko zahteva posebno naročnino za zagotavljanje skupne rabe mobilnega omrežja. Glede podrobnosti o tej naročnini se posvetujte s ponudnikom mobilnih storitev.

OPOMBE:

- Internetni dostop prek skupne rabe mobilnega omrežja je lahko počasnejši, kot je standardna Wi-Fi ali mobilna povezava.
- Skupno rabo mobilnega omrežja prek telefon ASUS lahko zagotovite le za omejeno število mobilnih naprav.
- Ko funkcijo skupne rabe mobilnega omrežja prenehate uporabljati, jo izklopite in tako prihranite kapaciteto baterije.

Dostopna točka Wi-Fi


Pretvorite telefon ASUS v dostopno točko Wi-Fi in omogočite skupno rabo omrežne povezave z drugimi napravami.

1. Odprite zaslon Nastavitve:


- Odprite zaslon s hitrimi nastavitvami in tapnite .
- Tapnite  > **Nastavitve**.

2. Tapnite **Več** > **Modem/prenosna dost. točka** > **Nastavitev dostopne točko Wi-Fi**.

3. Za dostopno točko Wi-Fi izberite edinstveni SSID ali ime omrežja in mu določite 8-mestno geslo. Ko končate, tapnite **Shrani**.



4. Na zaslonu za skupno rabo mobilnega omrežja premaknite drsnik **Portable Wi-Fi hotspot (Prenosna dostopna točka omrežja Wi-Fi)** do možnosti **ON (VKLOPI)**.



5. Druge mobilne naprave lahko povežete v dostopno točko Wi-Fi vašega telefon ASUS na enak način.


Skupna raba mobilnega omrežja prek Bluetooth

V telefonu ASUS omogočite povezavo Bluetooth in ga uporabljate kot modem, da mobilnim napravam s funkcijo Bluetooth, kot sta prenosni ali tablični računalnik, omogočite dostop do interneta.

1. Omogočite Bluetooth v telefon ASUS in drugi napravi.
2. Seznanite napravi.

OPOMBA: Za podrobnosti si oglejte poglavje [Seznanjanje telefon ASUS z napravo Bluetooth®](#).

3. Na zaslonu z nastavitvami tapnite **More (Več) > Tethering (Skupna raba mobilnega interneta)** in nato drsnik ob možnosti **Bluetooth tethering (Skupna raba mobilnega omrežja prek Bluetooth)** pomaknite do možnosti **ON (VKLOPI)**. Zdaj lahko prek telefona ASUS brskate po internetu ali izvajate druge dejavnosti v internetu.



Vreme

S programom Weather (Vreme) si lahko ogledate sprotne posodobitve o vremenu neposredno v telefon ASUS. S programom Weather (Vreme) si lahko ogledate tudi podrobnosti o vremenu po svetu.

Zagon aplikacije Vreme

Na začetnem zaslonu tapnite  > **Weather (Vreme)** za zagon aplikacije Weather

Začetni zaslon programa Vreme

Nastavite prejemanje posodobitev vremenske napovedi za vašo trenutno lokacijo ter za izbrane lokacije po svetu. V aplikaciji Calendar (Koledar) lahko prikazete posodobitve vremenske napovedi ali dnevno vremensko napoved.



Tapnite, da poiščete podatke o vremenu za mesto

Tapnite, da poiščete podatke o trenutnem vremenu za območje, osvežite podatke o vremenu, uredite seznam lokacij ali konfigurirate nastavitve vremena.

Podrsnite navzgor, da prikazete podatke o vremenu. Podrsnite desno ali levo, da prikazete podatke o vremenu za druga mesta na seznamu lokacij.

SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI
Cloudy	Cloudy	Sunny	Sunny	Cloudy	Cloudy	Cloudy
36/54	28/41	34/46	37/54	39/57	38/53	37/51


Ura

S programom Ura lahko prilagodite nastavitve časovnega pasu v telefon ASUS in telefon ASUS uporabljate kot štoparico.

Zagon programa Ura


Program Ura lahko zaženete na enega od teh načinov:

- Tapnite  > **Ura**.
- Na začetnem zaslonu telefon ASUS tapnite digitalno uro.




World Clock (Svetovna ura)

Tapnite , da odprete nastavitve svetovne ure v telefon ASUS.




Budilka

Tapnite  da odprete nastavitve alarma v telefon ASUS.



Štoparica

Tapnite , če želite telefon ASUS uporabljati kot štoparico.



Časovnik

V telefon ASUS lahko nastavite več možnosti časovnika. Upoštevajte spodnja navodila:

Nastavitev časovnika

1. Tapnite  , da odprete časovnik v telefon ASUS.




Share Link

Omogočite skupno rabo datotek, aplikacij ali predstavnostih vsebin z drugimi mobilnimi napravami z operacijskim sistemom Android, ki uporabljajo aplikacijo Share Link (za mobilne naprave ASUS) ali aplikacijo SHAREit (za druge mobilne naprave) prek dostopne točke Wi-Fi. S to aplikacijo lahko pošiljate ali prejimate datoteke, ki so večje od 100 MB, hkrati pa lahko prejimate in imate v skupni rabi več datotek hkrati. Aplikacija Share Link pošilja in prejema datoteke hitreje, kot to poteka prek povezave Bluetooth.

Skupna raba datotek

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Share Link**.
2. Tapnite **Send file (Pošlji datoteko)** in izberite eno od možnosti, ki se prikažejo na vašem zaslonu.



3. Tapnite datoteke, ki jih želite poslati, in tapnite **Share selected files**(Skupna raba izbranih datotek).
4. Tapnite **Add (Dodaj)** za izbor več datotek ali tapnite **Send (Pošlji)** za skupno rabo izbranih datotek.
5. Takoj ko vaš telefon ASUS zazna druge naprave, tapnite tisto, s katero želite vzpostaviti skupno rabo datotek.



Prejemanje datotek


Prejemanje datotek:

1. Na domačem zaslону tapnite , nato pa **Share Link**.
2. Za prejemanje datotek od pošiljatelja tapnite **Receive file (Sprejmi datoteko)**.

Posebna orodja Zen


Svetilka

telefon ASUS lahko takoj pretvorite v svetilko tako, da na poljubnem zaslonu ali zagnani aplikaciji odprete podokno s hitrimi nastavitvami. V podoknu s hitrimi nastavitvami preprosto tapnite ikono svetilke, da jo aktivirate.



Tapnite to ikono, da omogočite svetilko.

Možnosti v meniju svetilke



Tapnite to ikono, da omogočite ali onemogočite način svetilke.



Tapnite to ikono, da omogočite ali onemogočite način SOS.



Tapnite eno od teh ikon, da izberete drugačno hitrost utripanja svetilke.




Tapnite to ikono, da vklopite ali izklopite luč.

LED

SCREEN

Tapnite tukaj, da zaslon telefona uporabite kot svetilkosvetilko.

Tapnite tukaj, da uporabite bliskavico zadnje kamere kot svetilko



Tapnite tukaj, da barvo razširite na celoten zaslon.

Premaknite to, da prilagodite svetlost zaslona.

Tapnite tukaj, da spremenite barvo zaslona.

LED


SCREEN

Aplikacija Power & Boost

Funkcija Power & Boost (Napajanje & zagon) se uporablja za optimiziranje delovanja potem, ko napravo uporabljate določeno časovno obdobje. Ta funkcija bo zaprla neuporabljene procese, ki potekajo v ozadju, da bo pridobila več sistemskega pomnilnika in podaljšala življenjsko dobo baterije.

Aplikacijo Power & Boost lahko zaženete z uporabo ene izmed naslednjih možnosti:


- Na začetnem zaslonu tapnite  > **Power & Boost (Napajanje & zagon)**.
- V podoknu Quick settings (Hitre nastavitve) tapnite na ikono aplikacije Power & Boost (Napajanje & zagon).




Tapnite to za uporabo aplikacije Power & Boost (Napajanje & zagon).

Računalo

Za zagon aplikacije Računalo morate le enkrat podrsati in tapniti. Ko odprete ploščo s hitrimi nastavitvami, je na vrhu seznama ikona Računalo. Če ga želite začeti uporabljati, le tapnite nanj.



Zaslon računala




Aplikacija Auto-start Manager (Upravitelj samodejnega zagona)

Funkcijo aplikacij Auto-Start (Samodejni zagon) lahko omogočite ali onemogočite za sprostitve več sistemskega pomnilnika in podaljšanje življenjske dobe baterije.


Za zagon aplikacije Auto-start Manager (Upravitelj samodejnega zagona):

- Na začetnem zaslonu tapnite  > **Auto-start Manager (Upravitelj samodejnega zagona)**
- V podoknu Quick settings (Hitre nastavitve) tapnite na ikono aplikacije Auto-start Manager (Upravitelj samodejnega zagona).



Tapnite tukaj za zagon aplikacije Auto-Start Manager (Upravitelj samodejnega zagona)

Zaslon aplikacije Auto-start Manager (Upravitelj samodejnega zagona)




Tapnite tukaj za sprostitve pomnilnika in izboljšanje učinkovitosti naprave

Premaknite to, da omogočite ali ustavite samodejni zagon aplikacije

Aplikacija ASUS Mobile Manager


Aplikacija ASUS Mobile Manager zagotavlja vgrajen vmesnik za številne aplikacije, ki so oblikovane za optimizacijo učinkovitosti naprave, upravljanje napajanja telefona, uporabe shrambe in sistemskih sporočil.

Za zagon aplikacije ASUS Mobile Manager tapnite ■■■ na začetnem zaslonu, nato tapnite **ASUS Mobile Manager**.




Quick Memo

Quick Memo je orodje za pisanje opomb, ki vam omogoča tako čečkanje kot zapisovanje pomembnih opomb, ki si jih želite zapomniti. Ko opombo enkrat zapišete, jo lahko daste v skupno rabo s funkcijo Share Link in na strani družabnih omrežij ali jo preoblikujete v opravilo ter vključite v aplikacijo Seznam opravil.



Ustvarjanje samolepljivega listka

Opombe Quick Memo lahko tudi preoblikujete v samolepljive listke in jih nosite s seboj v telefon ASUS. Za ustvarjanje samolepljivega listka takoj po vnosu opombe tapnite ikono za pripenjanje, ki je v zgornjem desnem kotu aplikacije Memo Quick.




Snemalnik zvoka

Če želite s telefon ASUS posneti zvočne datoteke, omogočite program Snemalnik zvoka.

Zagon programa Snemalnik zvokov

Program Snemalnik zvoka zaženete tako, da tapnete  > **Snemalnik zvokov**.



Prekinitev snemanja


Ko je snemanje prekinjeno, lahko nadaljujete s snemanjem, obstoječi posnetek izbrišete ali ga shranite.



Seznam snemanja

S seznamu snemanja lahko predvajate, preimenujete, daste v skupno rabo ali izbrišete posneto audio datoteko.

Če si želite ogledati seznam posnetkov, na glavnem zaslonu snemalnika zvokov tapnite .




AudioWizard

S programom AudioWizard lahko prilagajate zvočne načine naprave Telefon ASUS za čistejši zvok, ki ustreza dejanskim pogojem uporabe.

Uporaba programa AudioWizard

Uporaba programa AudioWizard:

1. Na začetnem zaslonu tapnite  > **Audio Wizard (Čarovnik za zvok)**.
2. V oknu Audio Wizard (Čarovnik za zvok) tapnite zvočni način, ki ga želite aktivirati.



Ko je omogočeno, se telefon ASUS samodejno preklopi v najbolj kakovosten način predvajanja zvokovnih vsebin trenutno delujoče aplikacije ASUS

3. Tapnite **Advanced Effect (Napredni učinek)** za prilagoditev naprednih učinkov zvoka

Splendid

ASUS Splendid vam omogoča enostavno prilagajanje nastavitev zaslona. Z vnaprej nastavljenima barvnima načinoma zaslona obogati barve na zaslonu.


Uporaba tehnologije Splendid

Če želite uporabljati tehnologijo Splendid:

1. Na začetnem zaslonu tapnite  > **Splendid**.
2. Izberite enega od teh barvnih načinov zaslona: **Balance (Usklajeno)**, **Bluelight filter (Filter modre svetlobe)**, **Vivid (Živahno)** in **Customized (Po meri)**.

Usklajeni način

Ta način zagotavlja usklajen prikaz barv na zaslonu telefon ASUS.




Tapnite za nastavitve privzetih tovarniških nastavitev

Premaknite, da nastavite temperaturo barve

Način filtra modre svetlobe

Ta način zagotavlja nežen prikaz, podoben papirju, ki zmanjšuje utrujenost oči in omogoča udobno izkušnjo branja v telefonu ASUS.




Ta način uporabite pri ogledu slik in besedil

Ta način uporabite samo pri ogledu besedil

Živahni način

Ta način zagotavlja natančno vnaprej nastavljene barve, ki izboljšujejo barve na zaslonu telefon ASUS.




Tapnite za nastavitve privzetih tovarniških nastavitev


Premaknite, da nastavite temperaturo barve

Način po meri

V tem načinu lahko prilagodite prikaz na zaslonu glede na želeno temperaturo barve, odtenka in nasičenosti.



OPOMBA: Način zaslona Splendid lahko hitro nastavite tudi v podoknu s hitrimi nastavitvami.




Varčevanje z energijo

Popolnoma izkoristite ali podaljšate energijo telefon ASUS, tudi kadar ni dejaven ali ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem. Pametno prilagodite nastavitve porabe energije za pogoste dejavnosti, kot je branje e-poštnih sporočil ali gledanje videoposnetkov.

Nastavitev programa Varčevanje z energijo

Več načinov baterije optimizira porabo energije telefona ASUS za različne primere uporabe.

1. Na začetnem zaslonu tapnite  > **Power Saver (Varčevanje porabe)** za zagon aplikacije Power Saver (Varčevanje porabe).



2. Tapnite zavihek **Battery modes (Načini baterije)** in nato izberite enega od teh načinov:

- **Performance mode (Način delovanja):** Maksimira učinkovitost vašega telefona ASUS.
- **Normal mode (Normalni način):** Zagotavlja ravnotežje med učinkovitostjo in porabo vašega telefona ASUS.
- **Power saving mode (Način varčevanja z energijo):** Prekine povezavo z omrežjem, ko je telefon ASUS v stanju spanja oziroma je nedejaven, da podaljša življenjsko dobo baterije.
- **Super saving mode (Način super varčevanja z energijo):** Izključi omrežno povezavo, omogočenih je samo nekaj osnovnih funkcij za popolno maksimiranje življenjske dobe baterije.
- **Customized mode (Prilagojeni način):** Omogoča vam, da nastavite svetlost zaslona, vklop/izklop omrežne povezave in da izberete določene aplikacije za prejemanje obvestil.

3. Tapnite **Smart switch (Pametno stikalo)** > **Switch by battery level (Preklop s stopnjo napolnjenosti baterije)** za nastavitev nivoja baterije, ki bo sprožil način super varčevanja z baterijo.

Tapnite **Smart switch (Pametno stikalo)** > **Switch by schedule (Preklop po urniku)** za časovni načrt samodejnega preklopa v določen način baterije

Vzdrževanje telefon računalnika Zen

11

Posodabljanje naprave

Telefon ASUS posodabljajte s posodobitvami sistema Android ter nadgrajenimi programi in funkcijami.

Posodabljanje sistema

1. Tapnite  in nato **Nastavitve**.
2. Na zaslonu z nastavitvami se pomaknite navzdol, da prikažete druge elemente, in nato tapnite **About (Vizitka)**.
3. Tapnite **System update (Posodobitev sistema)** in nato **Check Update (Preveri, ali so na voljo posodobitve)**.

Vaš sistem lahko posodobite tudi z uporabo aplikacije System update (Posodobitev sistema):

1. Na začetnem zaslonu tapnite  > **System update (Posodobitev sistema)**.
2. Tapnite **Check Update (Preveri posodobitev)**

OPOMBA: V razdelku »Last check for update« (Zadnje preverjanje, ali je na voljo posodobitev) lahko preverite, kdaj je bil sistem telefon ASUS nazadnje posodobljen.

Pomnilnik

Podatke, programe ali datoteke lahko shranite v telefon ASUS (v notranji pomnilnik), v zunanji pomnilnik ali spletno shrambo. Za prenos datotek v spletno shrambo ali iz nje potrebujete internetno povezavo. Za kopiranje datotek iz telefon ASUS v računalnik ali obratno uporabite priloženi kabel USB.

Varnostno kopiranje in ponastavitev

S telefon ASUS lahko podatke, gesla za omrežja Wi-Fi in druge nastavitve varnostno kopirate v Googlove strežnike. To naredite tako:

1. Tapnite  in nato **Nastavitve > Izdelaj varnostno kopijo & ponastavi**.
2. V oknu Backup and reset (Varnostno kopiranje in ponastavitev) lahko izberete te možnosti:
 - **Varnostno kopiraj moje podatke** Če omogočite to funkcijo, varnostno kopirate svoje podatke, gesla za omrežja Wi-Fi in druge nastavitve v Googlove strežnike.
 - **Varnostno kopiranje računa** Ta možnost vam omogoča, da izberete račun, v katerega želite shraniti varnostno kopijo.
 - **Samodejna obnovitev** S to funkcijo lahko pri ponovni namestitvi programa obnovitve varnostno kopijo nastavitve in podatkov.
 - **Ponastavitev omrežnih nastavitev:** ponastavi vse omrežne nastavitve, vključno z Wi-Fi, mobilnimi podatki in Bluetoothom.
 - **Ponastavitev na tovarniške nastavitve:** Izbriše vse podatke v telefon računalniku.

Zaščita telefon ASUS

Z varnostnimi funkcijami telefon ASUS lahko preprečite nepooblaščen dostop do podatkov.

Odklepanje zaslona

Ko je zaslon zaklenjen, ga lahko odklenete z možnostmi za odklepanje, ki so na voljo v telefon ASUS.

1. Tapnite  in nato **Nastavitve > Lock Screen (Zaklepanje zaslona)**.
2. Tapnite **Zaklepanje zaslona** in nato izberite možnost za odklepanje telefon ASUS.

OPOMBE:


- Dodatne informacije najdete v razdelku **Možnosti za odklepanje zaslona**.
 - Če želite deaktivirati nastavljeno možnost za odklepanje zaslona, na zaslonu Izberite zakl. zaslona tapnite **Brez**.
-

Možnosti za odklepanje zaslona

Za zaklepanje telefon ASUS lahko izberete eno od teh možnosti.


Podrseljaj

Podrsnite navzgor, da odklenete telefon ASUS.



Koda PIN


vnesite najmanj štiri številke, da nastavite kodo PIN.



POMEMBNO! Zapomnite si kodo PIN, ki ste jo ustvarili za odklepanje naprave.

Vzorec


povlecite prst po pikah, da ustvarite vzorec.



POMEMBNO! V vzorec morate vključiti najmanj štiri pike. Zapomnite si vzorec, ki ste ga ustvarili za odklepanje naprave.

Geslo

nesite najmanj štiri znake, da ustvarite geslo.



POMEMBNO! Zapomnite si geslo, ki ste ga ustvarili za odklepanje naprave.

Konfiguracija drugih varnostnih funkcij zaslona

V oknu Screen security (Varnost zaslona) lahko poleg načina za zaklepanje zaslona izberete tudi te možnosti:

- **Quick Access (Hiter dostop):** stikalo Quick Access (Hiter dostop) nastavite na **VKLOPLJENO**, če želite zagnati programe na zaklenjenem zaslonu.
- **Instant Camera:** Pomaknite stikalo za Instant Camera na **ON (VKLOPLJENA)**, da zaženet program Kamera iz zaklenjenega zaslona, tako da dvakrat pritisnete gumb za glasnost.
- **Lock screen message (Sporočilo zaklenjenega zaslona):** To možnost tapnite, če želite urediti in vnesti podatke, ki bodo prikazani tudi pri zaklenjenem zaslonu.

Nastavljanje identitete vašega telefon ASUS

Nastavite identifikacijske podatke vašega telefon ASUS, kot so serijska številka, številka IMEI (International Mobile Equipment Identity) ali številka modela.

To je pomembno, če izgubite svoj telefon ASUS, saj lahko pokličete ponudnika mobilnih storitev ter mu posredujete te informacije, s katerimi lahko prepreči nepooblaščen uporabo telefon ASUS.

Prikaz identitete vašega telefon ASUS:

1. Tapnite  > **Settings**.
2. Na zaslonu z nastavitvami podrsajte navzdol in odprite preostale elemente, nato tapnite **O telefonu**. Zaslonska slika prikazuje stanje, pravne podatke, številko modela, različico operacijskega sistema, strojno opremo ter informacije o programski opremi, ki je nameščena v vašem telefon ASUS.
3. Če si želite ogledati serijsko številko, številko kartice SIM (v izbranih modelih) in številko IMEI vašega telefon ASUS, tapnite **Status (Stanje)**.

Dodatki

Obvestila

Skladnost CE glede izpostavljenosti radijskim frekvencam

Ta naprava izpolnjuje zahteve EU (1999/519/ES) o omejevanju izpostavljenosti splošne javnosti elektromagnetnim poljem za namene varovanja zdravja.

Ta naprava je bila testirana za delovanje pri nošenju na telesu in je v skladu s smernicami glede izpostavljenosti organizacije ICNIRP in z evropskim standardom EN 62209-2. SAR je bila izmerjena tako, da je bila naprava 0.5 cm oddaljena od telesom, medtem ko je oddajala največjo potrjeno raven moči v vseh frekvenčnih pasovih te naprave. Uporaba drugih dodatkov, ki vsebujejo kovine, morda ne zagotovi skladnosti s smernicami glede izpostavljenosti organizacije ICNIRP.

Opozorilo glede oznake CE



Oznake CE za naprave z brezžičnim lokalnim omrežjem oz. tehnologijo Bluetooth

Ta oprema je skladna z zahtevami Direktive 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Komisije z dne 9. marca 1999 o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme.

- 0.663 W/Kg (glava) @10g
- 0.970 W/Kg (telo) @10g

Preprečitev izgube sluha

Da bi preprečili morebitno okvaro sluha, ne poslušajte zvokov pri visoki glasnosti dlje časa.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

V Franciji so slušalke/ušesne slušalke za to napravo v skladu z zahtevami glede ravni zvočnega tlaka, določenih v zadevnih standardih EN50332-1:2013 in/ali EN50332-2:2013, kot jih zahteva člen L.5232-1 francoske zakonodaje.

Laser safety information

CLASS 1 LASER PRODUCT

Zahteve za varno napajanje

Proizvodi z električnim napajanje do 6A in s težo nad 3 kg morajo biti uporabljati odobrene električne kable, ki so večji ali enaki kot: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² or H05VV-F, 2G, 0,75mm².

Recikliranje/vračilo ASUS

ASUS-ovi programi recikliranja in vračanja izhajajo iz naše predanosti najvišjim standardom za zaščito okolja. Verjamemo v rešitve za naše stranke, s čimer bodo lahko odgovorno reciklirale naše izdelke, baterije in druge sestavne dele ter pakirni material. Za podrobnejše informacije o recikliranju v različnih regijah glejte <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Obvestilo o premazu

POMEMBNO! Za električno izolacijo in ohranjanje električne varnosti je na napravo nanesen premaz, razen ne območjih, kjer so V/I vrata.

Obvestilo družbe ASUS o porabi energije

ASUS si prizadeva za ustvarjanje okolju prijaznih izdelkov/embalaž, ki varujejo zdravje potrošnikov in obenem zmanjšujejo negativne učinke na okolje. Zmanjšan obseg strani navodil za uporabo prav tako ustreza manjšim emisijam ogljikovega dioksida.

Za podrobnejša navodila in sorodne informacije preberite priročnik za uporabo, ki je naložen na telefon računalniku Telefon ASUS, ali obiščite stran za podporo ASUS na <http://support.asus.com/>.

Model name: ASUS_Z016D (ZS570KL)

Manufacturer:	ASUSTeK Computer Inc.
Address:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorised representative in Europe:	ASUS Computer GmbH
Address:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY