



ROG PHONE

ZS600KL 用戶手冊

C14166

2018 年 11 月

1.00 版

版权说明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 华硕电脑股份有限公司保留所有权利

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息都受到著作权法的保护，未经华硕电脑股份有限公司（以下简称“华硕”）许可，不得有任何仿造、复制、摘抄、转译、发行等行为或为其它利用。

免责声明

本用户手册是以“现状”及“以当前明示的条件下”的状态提供给您。在法律允许的范围内，华硕就本用户手册，不提供任何明示或默示的担保及保证，包括但不限于商业畅销性、特定目的适用性、未侵害任何他人权利及任何使用本用户手册或无法使用本用户手册的保证，且华硕对因使用本用户手册而获取的结果或通过本用户手册所获得任何信息的准确性或可靠性不提供担保及保证。

用户应自行承担使用本用户手册的所有风险。用户明确了解并同意华硕、华硕的被授权人及董事、管理层、员工、代理商、关联企业皆无须为您因本用户手册、或因使用本用户手册、或因不可归责于华硕的原因而可能产生的衍生、附带、直接、间接、特别、惩罚或任何其它损失（包括但不限于利益损失、业务中断、数据遗失或其它金钱损失）负责，不论华硕是否被告知发生上述损失之可能性。

在于部分国家或地区可能不允许责任的全部免除或对上述损失的责任限制，所以上述限制或排除条款可能对您不适用。

用户知悉华硕有权随时修改本用户手册。本产品规格或驱动程序一经改变，本用户手册将会随之更新。本用户手册更新的详细说明请您访问华硕简体中文官方网站 www.asus.com.cn，或是直接与华硕电脑客户关怀中心 400-000-7555 联系（400 服务热线支持手机拨打）。

对于本用户手册中提及的第三方产品名称或内容，其所有权及知识产权都为各产品或内容所有人所有且受现行知识产权相关法律及国际条约的保护。

当下列两种情况发生时，本产品将不再受到华硕的保修及服务：

- （1）本产品曾经过非华硕授权的维修、规格更改、零件替换或其它未经过华硕授权的行为。
- （2）本产品序号模糊不清或丢失。

目录

安全性信息.....	7
废弃物处理.....	8
ZenTalk 粉丝交流分享论坛.....	8
1 基本操作	
欢迎！.....	10
外观介绍.....	11
认识 ROG Phone (ASUS_Z01QD).....	11
AeroActive Cooler 功能.....	12
安装 Nano SIM 卡.....	13
取出 Nano SIM 卡.....	15
连接电源充电器.....	16
使用 NFC 功能.....	19
开启/关闭设备电源.....	20
开启设备电源.....	20
关闭设备电源.....	20
设置设备的休眠模式.....	20
首次使用.....	21
ASUS 帐户.....	21
省电秘诀.....	21
使用触摸功能.....	22
运行应用程序或选择项目.....	22
移动或删除项目.....	22
滑动页面或画面.....	23
放大.....	23
缩小.....	24
2 把这里当作自己的家	
Zen Home 功能.....	25
桌面.....	25
游戏中心.....	26
Aura 光.....	26
通知面板.....	27
快速设置.....	28
添加或删除快速设置面板中的功能图标.....	28
个性化桌面.....	29
主题壁纸.....	30
小部件.....	31
主屏幕编辑.....	31
桌面设置.....	32

设置日期与时间	33
设置音效	33
3 应用	
文件管理器.....	34
天气.....	35
运行天气.....	35
天气主画面	36
一周天气预报	37
时钟.....	38
运行时钟.....	38
闹钟	39
世界时钟.....	39
秒表	40
定时器	40
4 拨号与联系人	
通话.....	41
管理 SIM 卡与设置	41
拨打电话.....	44
通话设置.....	47
来电	48
管理通话.....	50
通话录音.....	51
管理联系人.....	52
运行联系人.....	52
设置个人数据	52
添加联系人.....	52
添加联络电话的分机号码.....	52
编辑联系人数据.....	53
设置我的收藏联系人.....	53
导入联系人.....	54
导出联系人.....	54
管理封锁列表	55
备份/恢复通话记录	56
短信	57
5 娱乐	
使用耳机	58
连接耳机.....	58
华硕应用商城.....	59
FM 收音机.....	60
运行 FM 收音机.....	60

6 相机与相册

使用相机	61
运行相机.....	61
首次使用相机	62
相机设置.....	63
套用模式.....	64
相册.....	66
查看图片.....	66
查看照片位置	67
更改相片排列	68
分享图片.....	68
删除图片.....	68
编辑图片.....	68

7 连接设置与网络应用

创建移动网络连接.....	69
无线网络连接	69
开启无线网络连接	69
创建无线网络连接	70
关闭无线网络连接	70
蓝牙功能	70
开启蓝牙功能	70
将设备与其他蓝牙设备配对.....	71
网络共用	72
WLAN 热点.....	72
蓝牙网络共用	74

8 Zen 独家工具

手电筒.....	75
优化加速	76
计算器.....	77
工程模式.....	77
录音机.....	78
运行录音机.....	78
使用录音机.....	79
查看录音列表	80
音频向导	81
使用音频向导	81
华硕智能管家.....	82
运行华硕智能管家	82

省电模式	83
护眼模式	84
AirTriggers	85

9 安全防护

保持设备固件的最新状态.....	86
运行系统更新	86
备份与重置.....	86
备份	86
重置	86
屏幕锁定	87
设置屏幕锁定	87
锁定屏幕显示与小部件.....	90
指纹感应器.....	91
由初始化设置时新增指纹	91
由设置菜单新增指纹.....	92
设置指纹触摸控制	93
面部识别	94
设置面部识别	94
识别您的手机.....	97

安全性信息

使用 ROG Phone (ASUS_Z01QD) 的注意事项

- ROG Phone (ASUS_Z01QD) 的建议操作环境之温度为 0°C (32°F) 至 35°C (95°F) 之间。

电池

ROG Phone (ASUS_Z01QD) 使用不可拆换的锂离子电池供电。请遵守以下电池保养指南，以取得更长的电池使用寿命。

- 避免在强烈高温或极度寒冷的环境下充电。最合适的温度是室温。电池发挥最佳性能的温度范围为 5°C 至 35°C。
- 不要将手机存放于靠近火源或其他热源的地方。
- 不要将电池浸入水中或其他任何液体中。
- 不要尝试将电池拆开。吞下电池内的物质或让其接触未经保护的皮肤可能对人体造成伤害。
- 不要将电池短路，这样可能会导致高温并引起火灾。请将电池远离首饰或其他金属物品。
- 不要将电池置入火中。这样可能会引起爆炸，且电池内的有害物质可能会散入周围环境中。
- 不要将电池与其他生活垃圾一起丢弃。请将废弃电池放至危险品收集点统一处理。
- 不要触摸电池的金属接点。
- 请使用华硕原厂电池。如果更换不正确之电池型式会有爆炸的风险。
- 为避免引起火灾或燃烧，请勿拆卸、压挤、刺戳、弯折电池；请勿使电池外部接点短路；请勿丢置于火里或水里。

警告！ 请勿尝试更换电池，否则将影响保修并可能造成严重伤害。

- 本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 标准值 2.0 W/kg，实测值 0.391 W/kg，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

起搏器

如果您是起搏器用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 15 厘米以上的距离，以免有潜在干扰。
- 不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，尽量减少潜在干扰。
- 如果您感到已产生干扰，请关闭手机。

助听器

如果您是助听器用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

其他医疗器械

如果使用其他人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能，医生可以协助您获取这些信息。

废弃物处理



请勿将电池当作一般垃圾丢弃。这个标志表示电池不应视为一般垃圾丢弃。



请勿将内含汞的电池当作一般垃圾丢弃。这个打叉的垃圾桶标志表示电池不应视为一般垃圾丢弃。



请勿将本产品当作一般垃圾丢弃。本产品零组件设计为可回收利用。这个打叉的垃圾桶标志表示本产品（电器与电子设备）不应视为一般垃圾丢弃，请按照您所在地区有关废弃电子产品的处理方式处理。



请勿将本产品存放靠近火源或是丢入燃烧的火堆中，有可能造成爆炸的意外。

ZenTalk 粉丝交流分享论坛

[\(http://www.asus.com/zentalk/global_foward.php/\)](http://www.asus.com/zentalk/global_foward.php/)





电子电气产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有害物质名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
液晶显示件组	×	○	×	○	○	○
主板	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
配件	×	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。 备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。						

欢迎！

ZenUI 是华硕 Zen 设备的专属界面，提供您可与其他程序巧妙整合的独家应用程序，以符合您的个人需求，让生活更加便利。



相机

使用 PixelMaster 影像处理技术，以鲜艳生动和高质量的相片及影片为您捕捉珍贵的每一刻。



相册

相册方便您查看图片或影音文件。手机将自动显示保存于存储空间中的图片与影音文件。



文件管理

文件管理可以帮助您快速且方便地管理内置存储空间及云端存储空间的文件数据。



智能管家


智能管家可以方便您快速查看电量与内存使用量，并可开启省电模式、流量管理、空间清理、加速器等功能。

说明：ZenUI 包括的应用程序会依区域及设备的型号及固件版本而异。

外观介绍

请参考以下说明认识 ROG Phone (ASUS_Z01QD)。

认识 ROG Phone (ASUS_Z01QD)



警告！

- 连接问题与电量消耗可能会在以下情形发生：
 - 若您将金属贴纸贴在设备的天线区域。
 - 若您为设备装上金属材质的保护框 / 壳 / 套。
 - 若您在使用某些功能（如通话或行动数据连接）时以手或其他物体覆盖设备的天线区域。
- 建议您使用华硕核可的屏幕保护设备。未经核可的屏幕保护设备可能导致设备的感应器发生故障。

说明：


- USB Type-C 连接端口支持 USB 2.0 传输速率。Side Mount Type-C 连接端口支持 USB 3.1 Gen 1 传输速率。
- 请由 设置 > 高级 > AirTriggers 设置 AirTriggers。

重要！

- 使用屏幕保护膜可能会影响感应器的功能。当您使用屏幕保护膜时，请留意不要阻挡感应器。
- 请随时保持设备及触控屏的干燥。水气或液体可能会影响触控屏的使用。

AeroActive Cooler 功能


借由 AeroActive Cooler 功能使 ROG Phone 在高负载下以高性能运行，以带来更佳散热效果与流畅游戏体验。



说明：请将 AeroActive Cooler 连接至 ROG Phone 的 Side Mount 连接埠。

安装 AeroActive Cooler：

1. 推开右上角的托架。
2. 将 ROG Phone 横放并扣上托架以固定 AeroActive Cooler。
3. 将 ROG Phone 的 Side Mount 连接端口对齐 AeroActive Cooler。



说明：

当您将手机安装至 AeroActive Cooler 时，不建议为 ROG Phone 连接其他设备。将 ROG Phone 与其他具备风扇的配件连接时，将会影响拨打电话与录音的音质。

安装 Nano SIM 卡


Nano SIM 卡插槽支持 GSM/GPRS/EDGE、CDMA/WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+、FDD-LTE 及 TD-LTE DSDV 网络带宽。

说明：ROG Phone (ASUS_Z01QD) 需使用 Nano SIM 规格的 SIM 卡，请向您的服务运营商询问。若您自行裁剪 SIM 卡，可能会造成 SIM 卡接触不良，使得 ROG Phone (ASUS_Z01QD) 无法读取 SIM 卡。


警告！安装 Nano SIM 卡时请小心，以免遗失或损坏 Nano SIM 卡。

请按照以下步骤安装 Nano SIM 卡：

1. 请将退卡针插入退出孔，以退出 Nano SIM 卡托架，并将 Nano SIM 卡置于托架上。



2. 请将托架推入至插槽内。



说明：Nano SIM 卡插槽支持 GSM/GPRS/EDGE、CDMA/WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+、FDD-LTE 及 TD-LTE DSDV 网络带宽。两张 Nano SIM 卡可同时待机 VoLTE 4G 通话服务，但无法两张同时连接 FDD-LTE 及 TD-LTE 行动数据。

警告！


- 请勿使用锐利的工具或溶剂以免造成手机损伤。
 - ROG Phone (ASUS_Z01QD) 需使用 Nano SIM 规格的 SIM 卡，请向您的服务运营商询问。若您自行裁剪 SIM 卡，可能会造成 SIM 卡接触不良，使得 ROG Phone (ASUS_Z01QD) 无法读取到 SIM 卡。
-

取出 Nano SIM 卡

警告！取出 Nano SIM 卡时请小心，以免遗失或损坏 Nano SIM 卡。

请依照以下步骤取出 Nano SIM 卡：

1. 请将退卡针插入退出孔，以退出 Nano SIM 卡托架，将想要移除的 Nano SIM 卡从插槽中取出。
2. 请将托架推入至插槽内。



连接电源充电器

为 ROG Phone (ASUS_Z01QD) 充电前请先阅读以下注意事项。


重要！


- 请务必使用包装盒中的电源充电器与 USB Type-C 数据线为 ROG Phone (ASUS_Z01QD) 充电，以免受伤或造成 ROG Phone (ASUS_Z01QD) 故障。
- 请务必使用产品随附的电源充电器与 USB Type-C 数据线将 ROG Phone (ASUS_Z01QD) 连接电源插座，这是为 ROG Phone (ASUS_Z01QD) 充电的最佳方式。
- 在为 ROG Phone (ASUS_Z01QD) 充电前，请先撕去 USB 电源充电器和 USB Type-C 数据线上的塑封膜，以免造成危险。
- 本产品适用的电源输入电压范围为 AC 100V - 240V，输出电压为 +5V-10V $\overline{\text{---}}$ 3A, 30W。充电器 PI/AD2130，搭配 ASUS_Z01QD 快充模式输出为 5V-10Vdc/0-2 A，若搭配其他非快充模式，手机充电输出为 5Vdc/1A。
- 当在充电模式下使用 ROG Phone (ASUS_Z01QD) 时，请确认电源充电器是否已经连接至附近的电源插座。
- 请勿让 ROG Phone (ASUS_Z01QD) 完成充电后仍继续连接电源。某些电子设备并非设计为能够超时连接电源。
- 请勿在 ROG Phone (ASUS_Z01QD) 上放置任何物品。

重要！充电时请确认电源充电器及 USB Type-C 数据线确实连接 ROG Phone (ASUS_Z01QD)，以免造成电源充电器、USB Type-C 数据线或 ROG Phone (ASUS_Z01QD) 故障。

请依照以下步骤为设备充电：

1. 请将 USB Type-C 数据线连接 USB 电源充电器。
2. 请将 USB Type-C 数据线的 USB Type-C 端口连接 ROG Phone (ASUS_Z01QD)。
3. 请将电源插头连接至插座。





说明：

- 建议您一次使用一个 USB Type-C 端口为您的 ROG phone 充电。
只有 Side Mount 连接端口具备 Display Port 功能。

若您连接 USB Type-C OTG 或透过 ROG Phone 上的 USB Type-C 端口为设备充电，Side Mount 连接端口将会成为主要连接端口，充电电流或连接底部连接端口的 OTG 设备将会受限。

重要！

- 当要使用与电源插座连接的 ROG Phone (ASUS_Z01QD) 时，电源插座必须在附近且容易取得之处。
- 当您通过电脑为 ROG Phone (ASUS_Z01QD) 充电时，请确认将 USB Type-C 数据线插入 USB Type-C 连接端口。
- 请避免在温度超过 35°C (95°F) 的环境中为 ROG Phone (ASUS_Z01QD) 充电。
- 请勿在水中或 USB 电源充电器潮湿时为 ROG Phone 充电。
- 初次使用设备之前，请先将电池充电 8 小时以上。
- 充电图标请参考以下说明：

低电量 未充电 充电中 充电完成



-
4. 充电完成后，请将 ROG Phone (ASUS_Z01QD) 的 USB Type-C 数据线取下。

说明：


- 充电时使用 ROG Phone (ASUS_Z01QD)，充电速度会变缓慢。
 - ROG Phone (ASUS_Z01QD) 通过 USB 连接端口连接至电脑充电时，充电速度会相对缓慢。
 - 若您的电脑无法提供足够的功率为 ROG Phone (ASUS_Z01QD) 充电，请使用包装盒中的电源充电器连接电源插座以进行充电。
-

使用 NFC 功能

在以下情况您可以使用 ROG Phone (ASUS_Z01QD) 的 NFC 功能。


读取模式 (Reader mode)

将 ROG Phone (ASUS_Z01QD) 的 NFC 感应区域紧贴智能卡、NFC 标签或 NFC 设备以读取信息。




卡片模拟模式 (Card Emulation mode)

将 ROG Phone (ASUS_Z01QD) 的 NFC 感应区域紧贴 NFC 读卡机，使 ROG Phone (ASUS_Z01QD) 可作为智能卡使用。



点对点模式 (Peer-to-Peer mode)

将 ROG Phone (ASUS_Z01QD) 的 NFC 感应区域紧贴另一台智能型设备的 NFC 感应区，以在两台设备间传输照片、联系人或其他文件。



开启/关闭设备电源

开启设备电源

请长按位于机身侧边的电源按键，直到设备震动以开启电源。

警告！若您遗忘屏幕解锁密码/图形时，您只能将 ROG Phone (ASUS_Z01QD) 恢复原厂设置，这将造成 ROG Phone (ASUS_Z01QD) 内的所有数据遗失。


关闭设备电源

请依照以下步骤关闭设备电源：

1. 屏幕关闭时，请按下电源按键开启屏幕。若屏幕锁定时，请将屏幕解锁。
2. 长按电源按键可显示关机窗口，请选择 **关机** 并点击 **确定**。

设置设备的休眠模式

当设备电源开启时，按一下电源按键即可使设备进入休眠模式。



警告！本产品的操作系统支持官方的系统更新。如果用户刷了第三方的 ROM 系统或采用破解方式修改系统文件，可能会导致系统不稳定或其他问题，华硕不会对这些情况的最终用户提供支持和承担任何责任。

首次使用

首次启动时，您会看到 Android™ 的欢迎画面。请按照画面上的指示设置 Android™ 操作系统，包括使用语言、互联网连接、设备保护功能等。

省电秘诀

善用以下的省电秘诀可以延长设备的待机时间。


- 关闭未使用的应用程序。
- 未使用设备时，按一下电源按钮使设备进入休眠模式。
- 开启智能省电。
- 降低屏幕的显示亮度。
- 将扬声器维持低音量。
- 关闭无线网络连接。
- 关闭蓝牙。
- 关闭屏幕自动旋转。
- 关闭 PlayTo。
- 关闭 GPS。

使用触摸功能


您可以在触摸屏幕上，使用触摸功能并通过手指移动以运行应用程序或进行设置。

运行应用程序或选择项目

- 点击以运行应用程序。
- 在文件管理器中点击以选择并开启文件。



移动或删除项目

- 请点击并长按应用程序或小部件，并拖动至新位置。
- 长按应用程序后点击并  可卸载应用程序。
- 将应用程序或小部件拖动至画面上方的 移除 即可删除应用程序图标。



滑动页面或画面

- 使用一只手指可滑动不同桌面、相册中的图片等。
- 上下滚动画面以查看网页、列表等。



放大

在相册或地图中使用二只手指以斜角移动的方式将手指拉远，以运行放大画面的动作。



缩小

在相册或地图中使用二只手指以斜角移动的方式将手指拉近，以运行缩小画面的动作。



说明：在专为手机浏览设计的网页里，您可能无法使用放大/缩小画面功能。


把这里当作自己的家

2

Zen Home 功能

桌面

桌面可以让您查看应用程序、提醒与通知、信息、天气信息、系统状态等。



游戏中心

游戏中心方便您迅速查看电池电量、系统温度以及 CPU、GPU、内存、存储空间使用量，并可在此自定义游戏设置档、调整风扇速度与 Aura 光。



Aura 光

在游戏中心画面面向下滑动，并将 Aura 光滑动为开启以进行设置。



通知面板

任何应用程序更新、新进电子邮件及设备状况都会显示在通知面板，您可以在通知面板查看。请在屏幕上方，使用手指由上而下滑动以查看通知面板。



设置

点击通知可查看详细信息
左右滑动可将通知或提醒
由清单中移除

清除所有通知或提醒

快速设置

快速设置面板可以让您自定义设置选项，使设备的操作更加轻松方便。

请在屏幕上方，使用手指由上而下滑动开启通知面板后，再次使用手指由上而下滑动开启快速设置面板。 点击各图标可开启/关闭该功能。

说明：橘色表示功能开启、灰色表示功能关闭。



添加或删除快速设置面板中的功能图标

请按照以下步骤添加或移除快速设置面板中的功能图标：

1. 开启快速设置面板，点击 。
2. 请长按并拖动功能图标以由快速设置面板上添加或移除。
3. 点击  以保存更改并返回快速设置面板。

个性化桌面


您可以自行更改壁纸、添加应用程序快捷方式或小部件至桌面、添加新页面等，让您更方便开启应用程序或是查看信息。

请长按桌面空白处开启 管理主画面。



主题壁纸

您可以使用内置的默认壁纸、动态壁纸，或是浏览自己喜爱的图片作为壁纸。请长按桌面空白处开启 管理主画面，点击 壁纸。



更改壁纸

请依照以下步骤更改壁纸：

1. 长按桌面直到 管理主画面 出现，点击 壁纸。
2. 选择壁纸及 锁定屏幕 或 主屏幕。
3. 点击 应用。

更改动态壁纸

请依照以下步骤更改动态壁纸：

1. 长按桌面直到 管理主画面 出现，点击 壁纸。
2. 点击 动态壁纸 并选择壁纸。
3. 点击 设置壁纸。

说明：您也可以向上滑动桌面以开启应用程序菜单，点击 设置 > 壁纸与主题 设置壁纸。

小部件

在桌面上添加小部件方便您查看电子邮件、日历、电力等信息。

请依照以下步骤在桌面上添加小部件：

1. 请长按桌面空白处，选择 小部件。
2. 长按要添加于桌面的小部件，小部件即会显示于桌面上，请拖动小部件到要摆放的位置。

请依照以下步骤移除小部件：

1. 请长按欲移除的小部件图标，画面上方会出现 移除。
2. 请将小部件拖动至 移除 即可移除小部件。

主屏幕编辑

您可以自行设置主屏幕，包括对齐图示、图标文字颜色、选择字型、文件夹主题。

请依照以下步骤进行主屏幕编辑：

1. 长按桌面直到 管理主画面 出现，点击 主屏幕编辑。
2. 点击欲设置的功能进行设置。




桌面设置

您可以在这里设置主屏幕、应用程序锁、隐藏应用程序等。

请依照以下步骤开启设置菜单：


1. 长按桌面直到 管理主画面 出现，点击 桌面设置。
2. 请点击想要设置的项目进行设置。



设置日期与时间

设备会以所在位置的时间作为默认值，并显示在桌面上，您可以自行更改。

请按照以下步骤更改日期与时间：


1. 您可以依照以下任一方法开启应用程序菜单：
 - 开启快速设置后点击 。
 - 请在桌面点击 设置。
2. 向下滑动设置清单并点击 系统 > 日期和时间。
3. 关闭 自动确定日期和时间 及 自动确定时区。
4. 自行设置日期、时间、时区。
5. 选择是否要使用 24 小时格式，并选择日期格式。

说明：请参考 [时钟](#)。

设置音效

您可以自行设置来电铃声及通知音效，例如新邮件、传送邮件、日历通知。您也可以在此设置系统音效，包括触摸提示音、锁屏提示音等。

请按照以下步骤设置音效：


1. 您可以依照以下任一方法开启应用程序菜单：
 - 开启快速设置后点击 。
 - 请在桌面点击 设置。
2. 向下滑动设置清单并点击 声音和震动。
3. 请选择要设置的选项进行设置。

文件管理器

文件管理器可以帮助您快速且方便地管理设备内置存储设备及网络存储空间内的文件数据。

请依照以下步骤使用文件管理器：

1. 请向上滑动桌面开启应用程序菜单，点击 文件管理器。
2. 请点击要查看的文件夹或文件。



天气


天气功能可以让您依 1 小时到 12 小时的更新频率，随时查看所在地或其他位置的天气信息。通过天气小部件，也能轻松查看一周天气预报。此外，紫外线等级、湿度、降水概率等详细天气信息，也都能利用天气功能查看。

运行天气

请按照以下步骤运行天气：


1. 请确认已完成以下设置：
 - 在室内时 WLAN 开启，在室外时 GPS 功能开启。
 - 向上滑动桌面开启应用程序菜单，点击 设置 > 锁屏、密码和指纹，开启 位置信息。
2. 您可以依照以下任一方式运行天气：
 - 请向上滑动桌面开启应用程序菜单，点击 天气。
 - 请由桌面点击天气图标。



3. 点击  > 添加城市。
4. 在搜索字段中输入城市或地区进行搜索。
5. 搜索的城市或地区会自动加入位置列表，开启天气功能后，在屏幕上左右滑动即可查看天气信息。

天气主画面


您可以查看位置列表中地区的实时天气。




一周天气预报

除了实时天气信息外，您也可以利用天气小部件查看一周天气预报。

请依照以下步骤查看一周天气预报：

1. 请长按桌面直到 管理主画面 出现，点击 小部件。
2. 请选择 天气 > 4x2 并拖动至要摆放的位置。
3. 请选择城市、设置背景后，点击 。



时钟

时钟功能可以让您设置时区、闹钟，并可以将设备作为定时器使用。

运行时钟


您可以通过以下两个方式运行时钟：

- 请向上滑动桌面开启应用程序菜单，点击 工具 > 时钟。
- 请在桌面点击时间。




闹钟

请点击 闹钟 以设置闹钟。



世界时钟

请点击 世界时钟 以查看时间。



秒表

请点击 码表 以使用秒表，按下 开始 按钮开始计时。



定时器

请点击 计时器 以使用定时器。



拨号与联系人

4

通话

管理 SIM 卡与设置

您可以在设备上管理 SIM 卡功能，包括启用/关闭 SIM 卡、设置 SIM 卡名称、设置默认 SIM 卡等。

请在桌面点击 设置 > 连接 > SIM 卡 开启设置菜单。



重新命名 SIM 卡名称

您可以自行命名 SIM 卡名称以方便辨别两张 SIM 卡。

请按照以下步骤重新命名 SIM 卡名称：

1. 请在桌面点击 设置 > 连接 > SIM 卡。
2. 点击 SIM1 名称：SIM1 或 SIM2 名称：SIM2。
3. 输入新名称后点击 确定。

设置首选 SIM 卡

您可以自行设置语音通话的首选 SIM 卡。

语音通话

设置通话时手机使用的偏好 SIM 卡。


请点击 语音通话 并选择要使用的 SIM 卡。



短信

发送短信时，手机会使用设置的偏好 SIM 卡。

请点击 短信 并选择要使用的 SIM 卡。



数据服务网络

开启移动数据时，手机会使用数据服务网络设置的偏好 SIM 卡连接。
请点击 **数据服务网络** 并选择要使用的 SIM 卡。



偏爱的蓝牙通话设置

使用蓝牙通话时，手机会使用设置的偏好 SIM 卡。
请点击 **偏爱的蓝牙通话设置** 并选择要使用的 SIM 卡。



拨打电话

您可以使用多种方式以设备拨打电话，例如由联系人列表、智能拨号、快速拨号、收藏联系人等。

说明：管理联系人的说明请参考 [管理联系人](#)。

运行电话功能

请点击  开启电话功能：

输入电话号码拨打电话

请按照以下步骤输入电话号码拨打电话：

1. 请开启电话，使用数字键盘输入电话号码。
2. 请选择 SIM1 或 SIM2 进行拨号。


说明：您可以自定义 SIM 卡名称，请参考 [管理 SIM 卡与设置](#)。

拨打分机号码

当您拨打附带分机的电话号码时，您可以利用以下方式省略语音系统。


经由确认窗口拨打分机号码

请按照以下步骤经由确认窗口拨打分机号码：

1. 请开启电话，使用数字键盘输入电话号码。
2. 请长按 # 键以输入分号；，在分号后方输入分机号码。
3. 请选择 SIM1 或 SIM2 进行拨号。
4. 画面上出现询问是否拨打分机的窗口时，点击 是。
5. 点击  以结束通话。

自动拨打分机号码


请按照以下步骤自动拨打分机号码：

1. 请开启电话，使用数字键盘输入电话号码。
2. 请长按 * 键以输入逗号，在逗号后方输入分机号码。
3. 请选择 SIM1 或 SIM2 进行拨号。
4. 电话拨通后设备会自动拨打分机号码。
5. 点击  以结束通话。

智能拨号

您只需简单输入号码或姓名，设备就会自动找出相关联系人。找到符合的联系人后，点击联系人即可拨打电话。

请按照以下步骤使用智能拨号：

1. 请开启电话，使用数字键盘输入部分电话号码或姓名。
2. 由自动列出的联系人列表中，点击联系人进行拨号。
3. 请选择 SIM1 或 SIM2 进行拨号。
4. 点击  以结束通话。

快速拨号

快速拨号功能方便您添加常用联系人，长按数字键即可进行拨号。

说明：按键 1 以拨号至语音信箱为默认值。

创建快速拨号设置


您可以将按键 2 至 9 指定为特定联系人的快速拨号按键。

请按照以下步骤创建快速拨号设置：

1. 请开启电话后，长按按键 2 至 9，点击 确定。
2. 由联系人列表中选择联系人。


删除快速拨号设置

请按照以下步骤删除快速拨号设置：

1. 请开启电话后，点击  > 设置 > 键盘 > 快速拨号。
2. 长按要删除的联系人，点击 删除。
3. 点击 确定 删除快速拨号设置。


替换快速拨号设置

请按照以下步骤取代快速拨号设置：

1. 请开启电话后，点击  > 设置 > 键盘 > 快速拨号。
2. 长按要取代的联系人，点击 替换。
3. 由联系人列表中选择新联系人。

通过联系人拨打电话

请按照以下步骤通过联系人拨打电话：

1. 请由桌面点击 **联系人**。
2. 点击想要拨打电话的联系人。
3. 点击  进行拨号。

通过收藏联系人拨打电话

请按照以下步骤通过收藏联系人拨打电话：

1. 请由桌面点击 **联系人**。
2. 点击 **群组 > 收藏** 查看收藏联系人。
3. 选择联系人后点击  进行拨号。
4. 点击  以结束通话。

本国拨号

当您在海外旅行时可开启本国拨号功能，以方便拨打电话回国。

请按照以下步骤设置本国拨号：

1. 请在桌面点击 **设置**。
2. 点击 **连接 > 通话 > 高级 > 本国拨号**。
3. 滑动 **本国拨号** 为开启。
4. 下方可进行本国拨号设置。

说明：其他设置说明请参考 [通话设置](#)。

通话设置

您可以进行来电、拨号及其他设置等。

请按照以下步骤进行通话设置：

1. 请在桌面点击 设置。
2. 点击 连接 > 通话。各选项的详细功能请参考以下说明。

通用

铃声	设置 SIM 卡的来电铃声。
快速回复	开启 / 关闭无法接听来电时的快速回复。

通话警示

接听时振动	点击以开启 / 关闭接听时振动。
通话时间警报	设置 SIM 卡的通话时间警报。
通话期间的消息提示	开启 / 关闭通话中有新信息来时播放提示音。

其他


运营商相关	进行运营商相关设置。
高级	进行高级设置。

说明：部分功能需先至运营商处开启。

来电

来电时设备屏幕会自动亮起，显示画面会依设备的状态而异。

接听电话

请拖动  至  可接听来电，拖动至  可拒接来电。

发送拒绝消息

当您无法立即接听来电时，可以发送拒绝消息告知对方稍后回电。

请依照以下步骤发送拒绝消息：

1. 有来自行动电话的来电时，请从屏幕下方向上滑动。
2. 点击 **我正在开会。** 或 **我正在上课。**，您也可以点击 **编辑新信息** 自行编辑信息内容，系统即会发送短信给对方。

管理通话记录

您可以由通话记录里拨打近期的通话号码，或是可以将来电设置为稍后拨叫、添加为联系人、加入封锁列表等。

将电话号码加入黑名单

您可以将电话号码加入黑名单，以避免接到该号码的来电与信息。



请按照以下步骤将电话号码加入黑名单：

1. 请点击  开启电话。
2. 在电话号码旁点击 **>**。
3. 由右上角点击  **>** 添加至黑名单。
4. 点击 **确定**。

将电话号码添加为联系人

您可以将电话号码作为联系人信息保存。

请按照以下步骤将电话号码添加为联系人：

1. 请点击  开启电话。
2. 在电话号码旁点击 **>**。
3. 由右上角点击  **>** 添加到联系人。
4. 点击 **新建联系人**，或是选择 **新增至现有联系人的新信息** 并选择联系人。

拨打最近一次的通话号码

请按照以下步骤拨打最近一次的通话号码：

1. 请开启电话。
2. 点击 SIM1 或 SIM2 以显示最近一次的通话号码，再次点击 SIM1 或 SIM2 拨打号码。

通话设置

接听电话时，屏幕上出现的菜单说明如下。



 联系人	联系人 点击以开启联系人。
 添加通话	添加通话 若您的服务运营商提供多方通话服务，点击此图标以在通话中添加联系人。
	<p>说明：</p> <ul style="list-style-type: none">• 多方通话的参加人数会依服务运营商提供的服务而异，请向您的服务运营商询问。• 请参考 管理通话。
 通话录音	录音 进行通话录音。
	<p>重要！依据法律规定，在进行电话录音前应征询对方同意。</p>
	<p>说明：请参考 通话录音。</p>
 扬声器	扬声器 点击以开启或关闭扩音。
 静音	静音 点击以开启或关闭麦克风。当麦克风关闭时，您可以听见对方声音，但对方听不见您的声音。
 键盘	键盘 开启数字键盘。
 保持通话	保持通话 保留已接听的电话。

管理通话

设备可以让您同时拨打或接听两通电话。


说明：以下功能视 SIM 卡运营商服务支持而异。

接听第二通来电

当您在通话时有第二通来电时，设备会以嘟嘟声提示，滑动至  可接听第二通来电。点击  可在两通电话间切换。

切换来电

通话时点击  并选择要拨打的联络人。点击  可在两通电话间切换。






通话录音

您可以进行通话录音，以将通话内容保存为音频文件。
请按照以下步骤进行通话录音：

1. 通话时点击  进行通话录音。

重要！ 依据法律规定，在进行电话录音前应征询对方同意。



2. 点击  以完成录音。系统通知栏会出现  图标。
3. 由上向下滑动画面开启系统通知面板，点击 **电话录音已保存** 以查看录音文件。



管理联系人


管理联系人方便您随时经由信息、电子邮件或社交网站与朋友保持联系。您也可以将联系人信息与电子邮件、社交网站帐户数据同步处理，轻松连结并整合联系人信息。

运行联系人

请由桌面点击 联系人。


设置个人数据

请按照以下步骤设置个人数据：

1. 请由桌面点击 联系人 > 设置我的个人数据。
2. 请输入您的个人数据，点击 添加其他字段 可添加更多数据。
3. 输入完成后点击 。

添加联系人


请按照以下步骤添加联系人：

1. 请由桌面点击 联系人 并点击 +。
2. 请选择要使用的帐户：
 - a. 电子邮件
 - b. 设备
 - c. SIM 卡
3. 请输入联系人数据，点击 添加其他字段 可添加更多数据。
4. 输入完成后点击 。

添加联络电话的分机号码

您可以添加联系人的分机号码，以在拨号时略过语音系统节省时间。

请按照以下步骤添加联络电话的分机号码：


1. 请输入联系人的联络电话后，依下列两个方式添加分机号码。
 - 在电话号码后方输入分号，并在分号后输入分机号码。拨打电话时，画面上出现拨打分机的询问窗口，请点击 确定。
 - 在电话号码后方输入逗号，并在逗号后输入分机号码。拨打电话时，设备会自动拨打分机。
2. 输入完成后点击 。

编辑联系人数据

您可以添加联系人数据、选择图像、更换封面等。

请按照以下步骤编辑联系人数据：


1. 请由桌面点击 联系人 并选择要编辑数据的联系人。
2. 请点击想要编辑的项目进行编辑。




设置我的收藏联系人

将时常联系的联系人设置为我的收藏，以方便您随时快速查看。

请按照以下步骤设置我的收藏联系人：


1. 请由桌面点击 联系人。
2. 请选择要加入我的收藏的联系人。
3. 请点击 。

说明：

- 点击  > 联系人 > 群组 > 收藏 可查看我的收藏联系人列表。
- 请参考 [通过收藏联系人拨打电话](#)。


导入联系人

请按照以下步骤导入联系人：

1. 请由桌面点击 联系人。
2. 请选择  > 设置 > 联系人 > 管理联系人。
3. 请选择 导入/导出，并由以下项目选择导入来源：
 - a. 从 SIM1 导入 或 从 SIM2 导入
 - b. 从存储设备导入。
4. 请选择要创建联系人的帐户：
 - a. 电子邮件
 - b. 设备
 - c. SIM1 或 SIM2
5. 请点击 全选 导入所有联系人，或是逐一点击要导入的个别联系人，再点击 导入。

导出联系人



请按照以下步骤导出联系人：

1. 请由桌面点击 联系人。
2. 请选择  > 设置 > 联系人 > 管理联系人。
3. 请选择 导入/导出，并选择，并由以下项目选择导出位置：
 - a. 导出至 SIM1 或 导出至 SIM2
 - b. 导出到存储设备。
4. 请选择联系人来源：
 - a. 所有联系人
 - b. 电子邮件
 - c. 设备
 - d. SIM1 或 SIM2
5. 请点击 全选 导出所有联系人，或是逐一点击要导出的个别联系人，再点击 导出。

管理封锁列表


您可以将电话号码加入封锁列表，以避免接到该号码的来电与信息。

请按照以下步骤管理封锁列表：

1. 请由桌面点击 联系人。
2. 请选择  > 设置 > 来电拦截 & 拦截列表 > 黑名单。
3. 请点击 +，选择 由联系人选择、由通话记录选择 或 输入号码。
4. 选择联系人或通话记录后点击 ，或是输入号码后点击 确定。

解除封锁联系人或电话号码




请按照以下步骤解除封锁联系人或电话号码：

1. 请由桌面点击 联系人。
2. 请选择  > 设置 > 来电拦截 & 拦截列表 > 黑名单。
3. 选择要删除的联系人或电话号码后，点击 从黑名单删除。
4. 点击 确定。

关联联系人

当您添加社交网站或电子邮件帐户后，这些帐户中的联系人信息会自动同步至 联系人 中。在联系人列表中，有些联系人可能会出现多次、显示为不同名称等。您可以自行将重复的联系人手动进行关联，合并为一个联系人。

请按照以下步骤关联联系人：



1. 请由桌面点击 联系人。
2. 请点击联系人，点击  > 关联 > 。
3. 请选择要关联的联系人。
4. 点击  保存。

备份/恢复通话记录

您可以将通话记录保存为备份文件，当有需要时可随时恢复通话记录。


备份通话记录

请按照以下步骤备份通话记录：

1. 请在桌面点击 。
2. 请点击  > 设置 > 通话记录 > 备份通话记录。
3. 请选择 将通话记录备份到设备 或 将通话记录备份到设备并发送。
4. 请输入备份文件名称并选择 确定。
若选择 将通话记录备份到设备并发送 时，请选择备份文件发送方式。

恢复通话记录

请按照以下步骤恢复通话记录：

1. 请在桌面点击 。
2. 请点击  > 设置 > 通话记录 > 恢复通话记录。
3. 请选择要恢复的通话记录。
4. 恢复通话记录时，部份数据将被删除和替换，确定要恢复请点击 确定。
5. 恢复工作完成后请点击 确定。

短信

短信是个直觉便利的应用程序，您可以通过手机收发 SMS / MMS 信息，轻松发送群组短信、分享喜爱照片、影片和语音信息。

发送短信

请依照以下步骤发送短信：

1. 请向上滑动桌面开启应用程序菜单，点击 短信，点击 + 添加信息。
2. 添加信息时，请在 收件人 字段中输入收件人名称、电话号码或电子邮件，或是由联系人中选择。
3. 请在 输入信息 字段中输入文字信息。
4. 信息输入完成后，请选择要传送短信的 SIM 卡帐户。



回复信息

请依照以下步骤回复信息：


1. 请向上滑动桌面开启应用程序菜单，点击 短信 并选择要回复的信息。
2. 请在 输入信息 字段中输入文字信息。
3. 信息输入完成后，请选择要传送短信的 SIM 卡帐户。

使用耳机

您可以将设备连接耳机用以听音乐等。

连接耳机

请将 3.5mm 的耳机插头连接至设备。



警告！

- 请勿将耳机以外的物品安装至耳机插孔。
- 请勿将有电流输出的数据线连接耳机插孔。
- 使用耳机时开启高音量可能会损害您的听力。

说明：

- 播放音乐时拔出耳机，音乐会自动暂停播放。
- 观赏视频时拔出耳机，视频会自动暂停播放。
- 配件随地区有所差异。

华硕应用商城

您可以自行下载各式各样的应用程序。

请依照以下步骤下载应用程序：

1. 请向上滑动桌面开启应用程序菜单，点击 华硕应用商城。
2. 请选择应用程序并点击 安装。




FM 收音机

FM 收音机可以让您收听广播节目。

运行 FM 收音机

将耳机连接手机后，请开启快速设置面板后点击 影音 > FM 收音机。



相机与相册


6

使用相机

通过相机功能，您可以轻松利用设备拍摄照片或录制影片。

运行相机

您可以通过以下方式运行相机：

- 请在桌面点击 。
- 当设备休眠时，快速连按两次音量键以启动相机。

说明：请开启相机后，点击 ，将 **快速启动相机** 滑动为开启以开启本功能。

- 由锁定屏幕右下方滑动 。



首次使用相机


首次启动相机时，您可以进行以下设置：

- 记录拍摄地点

您可以将相片和影片标记拍摄地点，请点击 **是** 或是点击 **不用了** 以跳过此设置。


相机

开启相机画面时，相机画面说明如下。



相机设置

请按照以下步骤更改相机与视频设置：

1. 开启相机，点击 。
2. 向下滑动以查看设置菜单。

重要！要在照片或影片中设置特殊效果时，请在拍照或录像前先选择想要使用的特殊效果。



套用模式


ROG Phone 提供丰富拍照与录像模式，让您随时轻松补捉精彩瞬间。

重要！要在照片或影片中设置模式时，请在拍照或录像前先选择想要使用的模式。

欲更改使用模式时，请开启相机画面后由左向右滑动画面以开启模式菜单。

说明：

- 欲更改默认模式时，请在相机画面中选择前置或后侧摄像头后，开启模式菜单并长按模式直到钉选图标出现。
- 前置摄像头的默认模式为 美颜；后侧摄像头的默认模式为 专业。



ROG Phone 提供以下模式：

- 自动：自动模式。
- 美颜：提供柔肤、大眼等美颜效果。
- 专业：可手动进行拍摄设置。
- 超清画质：拍摄超清画质的照片。
- GIF 动画：连拍后制作为 GIF 动画。
- 全景拍摄：由各角度拍摄远处风景之全景照片。
- 慢动作：可拍摄慢动作速度的影片。
- 延时：利用一定的时间间隔将拍摄的多张照片合成影片。

相册

相册方便您查看图片或影音文件。设备将自动显示保存在存储空间中的图片与影音文件。

您可以直接点击要查看的图片或影音文件进行编辑、共享或删除，或是以幻灯片的方式播放文件。


请由桌面点击 相册。

查看图片

所有保存在设备的图片或影音文件都会显示在相册中，您可以按照分类查看。

请按照以下步骤分类查看图片或影音文件：

1. 请由桌面点击 相册。
2. 请选择您想要查看的照片或影片。



说明：

- 您可以将云端照片下载到设备中，并设置为壁纸或联系人照片。
- 将照片设置为联系人照片请参考 [编辑联系人数据](#)。
- 将照片设置为壁纸请参考 [桌面](#)。

重要！ 在查看云端照片或朋友照片前请先创建网络连接。

查看照片位置

当相机开启记录拍摄地点功能时，在相册查看图片时，可以由图片详细信息中查看拍照位置的地图。



请依照以下步骤查看照片位置：

1. 由相册中开启想要查看位置的照片。
2. 由下方工具列点击 **详细信息** 即可查看地点信息。



更改相片排列

查看相册时，您可以利用两只手指以斜角移动的方式拉近或拉远以更改相片排列方式。



分享图片

请依照以下步骤分享图片：

1. 由相册中点击想要分享的图片。
2. 由下方工具列点击 分享。
3. 请选择您想要使用的分享方式。

删除图片

请依照以下步骤删除图片：

1. 由相册中点击想要删除的图片。
2. 由下方工具列点击 删除。
3. 点击 确定。

编辑图片


请依照以下步骤编辑图片：

1. 由相册中点击想要编辑的图片。
2. 由下方工具列点击 编辑。
3. 请使用编辑工具编辑图片。

创建移动网络连接

安装 SIM 卡后，您可以使用设备接听/拨打电话、发送/接收数据信息。移动网络的功能依国家或区域而异，使用移动网络连接前请先进行设备的设置。

请按照以下步骤设置移动网络：

1. 请使用以下任一方式开启设置菜单。
 - 请在桌面点击 **设置**。
 - 开启快速设置面板后点击 。
2. 请点击 **连接** > **移动网络**。
3. 将 **移动网络** 滑动为开启，若有需要时可进行设置。

说明：


- 若您利用移动网络使用网际网络时，依据您的资费方案可能会产生额外费用。
 - 关于移动网络的费用与设置，请向您的移动运营商询问。
-

无线网络连接

无线网络连接方便您以无线的方式轻松连接网络、进行数据传输。要使用无线网络功能前，请先开启设备的无线网络设置并连接至无线网络。有些无线网络可能需要输入密码才能进行连接，开放性的无线网络则不需输入密码即可进行连接。

开启无线网络连接

请按照以下步骤开启无线网络连接：

1. 请使用以下任一方式开启设置菜单。
 - 请在桌面点击 **设置**。
 - 开启快速设置面板后点击 。
2. 请点击 **连接** 并将 **WLAN** 滑动为开启，设备将会自动扫描可使用的无线网络。

说明：您也可以利用快速设置面板开启无线网络功能，请参考 [快速设置](#)。

创建无线网络连接

请按照以下步骤创建无线网络连接：


1. 请点击 WLAN 以查看搜索到的无线网络。
2. 请在搜索到的网络列表中选择想要连接的网络，点击 连接 来创建连接。若您选择启用安全性的无线网络项目，则需要输入密码。

说明：

- 当您未使用时请关闭无线网络功能以节省电池电力。
 - 当设备搜索到先前连接过的无线网络时，便会自动进行连接。
-

关闭无线网络连接

请按照以下步骤关闭无线网络连接：

1. 请使用以下任一方式开启设置菜单。
 - 请在桌面点击 设置。
 - 开启快速设置面板后点击 。
2. 请将 WLAN 滑动为开启 关闭，设备将会关闭无线网络连接。


说明：您也可以利用快速设置面板关闭无线网络功能，请参考 [快速设置](#)。

蓝牙功能

蓝牙（Bluetooth™）功能是一种短距离的无线连接技术，可让兼容蓝牙技术的设备（如智能型手机、笔记本电脑、平板电脑、耳机等），在短距离内进行实体的连接与数据的交换。当您通过蓝牙技术首次连接其他设备时，您必需先为设备进行配对。

开启蓝牙功能

请按照以下步骤开启蓝牙功能：

1. 请使用以下任一方式开启设置菜单。
 - 请在桌面点击 设置。
 - 开启快速设置面板后点击 。
2. 请点击 连接 并将 蓝牙 滑动为开启。

说明：您也可以利用快速设置面板开启蓝牙功能，请参考 [快速设置](#)。


将设备与其他蓝牙设备配对

当设备通过蓝牙技术首次连接其他设备时，您必需先为设备进行配对。在设备与其他设备创建连接后，就会保持配对状态直到中断连接。

请按照以下步骤将设备与其他设备配对：

1. 请在桌面点击 设置。
2. 请点击 连接 并将 蓝牙 滑动为开启，点击 蓝牙 以查看可连接的蓝牙设备。


说明：若是想要连接的蓝牙设备未出现在列表中时，请确认该设备的蓝牙功能已开启，并设置为可侦测，详细说明请参考该设备的用户手册或说明文件。

3. 若是您的蓝牙设备尚未准备妥当而设备已完成扫描时，请点击  > 刷新 再次进行搜索。
4. 请在搜索到的列表中选择想要配对的设备，并按照画面的指示完成配对工作。若有需要时请参考该设备的用户手册或说明文件。

说明：当您未使用设备的蓝牙功能时请关闭蓝牙功能以节省电池电力。

解除配对或设置蓝牙设备

请按照以下步骤解除配对或设置蓝牙设备：

1. 请在桌面点击 设置。
2. 请点击 连接 > 蓝牙 以显示蓝牙设置菜单。
3. 在想要设置的蓝牙设备旁，点击  图标。
4. 在设置菜单中您可以进行以下设置：
 - 在 名称 字段中输入新名称以重新命名蓝牙设备。
 - 点击 取消保存 以解除配对设备。

网络共用

当没有无线网络可供使用时，您可以将设备的移动网络作为 WLAN 热点分享，以供笔记本电脑或其他智能型设备使用。


重要！ 您必须申请移动网络方案以使用网络共用功能，请向您的移动运营商询问。

说明：

- 网络共用的连接速度可能较正常无线网络及移动网络慢。
 - 当设备搜索到先前连接过的无线网络时，便会自动进行连接。
-


WLAN 热点

请按照以下步骤设置 WLAN 热点：

1. 请使用以下任一方式开启设置菜单。
 - 请在桌面点击 设置。
 - 开启快速设置面板后点击 。
2. 点击 连接 > 热点和网络共享 > 便携式 WLAN 热点。
3. 请设置 网络名称 及 密码 后，点击 保存。



4. 将 便携式 WLAN 热点 点击为 开启，并选择 Wi-Fi 无线基地台的类型。



5. 其他设备连接至设备的热点后即可使用网络连接。

蓝牙网络共用


通过蓝牙功能，设备的移动网络可以与其他配对的蓝牙设备共用。

请按照以下步骤设置蓝牙网络共用：

1. 请开启两台设备的蓝牙功能。
2. 将两台设备进行配对。

说明：请参考 [将设备与其他蓝牙设备配对](#)。


3. 点击 设置 > 连接 > 热点和网络共享 > 蓝牙网络共享。



手电筒


您可以随时由快速设置面板点击以开启 / 关闭 手电筒。

点击以开启 / 关闭手电筒




优化加速

省电与加速功能可自动进行系统优化、释放内存，以提升电池续航力。请开启快速设置面板后点击 优化加速。




计算器

请开启快速设置面板后点击 计算器。



工程模式

工程模式可以让您进行复杂的精密计算，或是使用数学公式。请将手机画面转为横向以开启计算器的工程模式。




录音机

录音机可以让您录制音频文件。

运行录音机

请向上滑动桌面开启应用程序菜单，点击 工具 > 录音机。



使用录音机


请按下麦克风图标开始录音。

暂停录音后，可再次点击麦克风图标进行录音，或是点击 **删除** 以删除录音、完成以保存录音。



查看录音列表

您可以由录音列表中播放录音文件，或是进行共享、删除、重命名。



音频向导

音频向导可以让您视个人使用环境需求，随心所欲调整设备的输出音效。

使用音频向导

请按照以下步骤使用音频向导：

1. 请开启快速设置面板后点击 音频向导。
2. 请选择想要使用的模式。



华硕智能管家

华硕智能管家可以方便您快速查看电量与内存使用量，并可开启省电模式、流量管理、空间清理、加速器等功能。

运行华硕智能管家

请在桌面点击 智能管家。




省电模式

开启省电模式可以延长设备的电池电力，同时您也可以依使用情境自定义省电模式。

请按照以下步骤设置省电模式：

1. 您可以依照以下任一方式开启省电模式：
 - 请开启快速设置面板后点击 省电模式。
 - 请在桌面点击 智能管家 > 电力达人 > 电池管理。
2. 请选择欲使用的省电模式。




护眼模式

您可以由快速设置面板点击开启护眼模式，以获得舒适的阅读体验。



AirTriggers

华硕独家的 AirTriggers 功能可以在 ROG Phone 上提供两个额外的虚拟键，打造更优质的游戏体验。请开启快速设置面板后点击 AirTriggers。详细设置可由 设置 > 高级 > AirTriggers 进行设置。



保持设备固件的最新状态

建议您将设备固件版本及应用程序更新至最新版本。

运行系统更新

请按照以下步骤运行系统更新：

1. 请在桌面点击 设置 > 系统 > 系统更新。
2. 您可以在此查看 上一次更新检查 时间。

备份与重置

您可以备份或恢复手机数据。

备份

请依照以下步骤进行以下备份设置：

1. 请向上滑动桌面开启应用程序菜单，点击 设置 > 系统 > 备份。
2. 您可以设置以下选项：
 - 备份数据：将手机数据备份至本地或云端空间。
 - 恢复数据：从本地或云端空间恢复数据到手机。
 - 备份管理：管理备份记录与图片备份文件。

重置

请依照以下步骤进行重置：

1. 请向上滑动桌面开启应用程序菜单，点击 设置 > 系统 > 重置。
2. 您可以设置以下选项：
 - 重置网络设置：点击此项目后选择 重置设置，可重置所有网络设置，包括 WLAN、行动数据、蓝牙。
 - 重置应用偏好设置：您可以重置应用偏好设置，并不会遗失任何应用数据。
 - 恢复出厂设置：点击此项目后选择 重置设备，所有保存于手机中的数据将会被清除，包括帐户数据、系统及应用程序设置、已下载安装的应用程序，及所有音乐、照片、影片和其他文件等。

屏幕锁定

设备以进入休眠模式时即会自动锁定屏幕作为默认值。在锁定画面上滑动屏幕，即可解除屏幕锁定。设备的锁定画面经设置后，也能显示来电及应用程序通知。

设置屏幕锁定

请按照以下步骤更改屏幕锁定方式：


1. 请在桌面点击 设置。
2. 向下滑动菜单，点击 锁屏、密码和指纹。
3. 请点击 屏幕锁定方式。
4. 请选择想要使用的屏幕锁定方式，包括 无、滑动、图案、PIN 码、密码。

滑动

将屏幕向上滑动以开启屏幕锁定。

图案


利用一指一次画出您要设置的图案密码。



警告！ 请记住您所设置的图案密码，以避免因忘记图案密码而无法解除屏幕锁定。

PIN 码


输入至少 4 个数字以设置 PIN 码。



警告！ 请记住您所设置的 PIN 码，以避免因忘记 PIN 码而无法解除屏幕锁定。

密码

输入至少 4 个数字与 1 个字以设置密码。



警告！ 请记住您所设置的密码，以避免因忘记密码而无法解除屏幕锁定。

锁定屏幕显示与小部件

您可以自行决定锁定屏幕上的显示及小部件，包括以下选项：

- 锁屏画报：开启此功能时可在锁定屏幕上进行壁纸轮播。
- 天气动画：开启此功能时可在点亮锁定屏幕时显示天气动画。

请依照以下步骤设置锁定屏幕显示与小部件：

1. 请在桌面点击 设置。
2. 向下滑动菜单，点击 锁屏、密码和指纹。
3. 请选择要设置的功能进行设置。




指纹感应器

ROG Phone (ASUS_Z01QD) 配备指纹感应器，让您能以指纹感应作为设备锁定方式，并可利用指纹触摸以接听来电。当您设置指纹 ID 后，您也需要设置屏幕锁定方式。

由初始化设置时新增指纹

当您首次使用 ROG Phone 时，请依照以下步骤设置指纹解锁：

1. 请将您的手指与指纹感应器保持干净与干燥的状态。
2. 在欢迎页面中依照屏幕上的说明以进入 保护您的手机 页面以及勾选 设置指纹。
3. 请点击 下一步，然后点击在 添加一个指纹 页面点击 下一步 以选择屏幕锁定方式。
4. 选择安全启动方式并点击 下一步。
5. 请设置如何显示通知，再点击 下一步。
6. 找到手机上的指纹感应器，并依照屏幕指示，反复将手指抬起、按下直到指纹扫描完成。




7. 请点击 下一步 结束设置，或是 再添加一个 新增其他指纹。

由设置菜单新增指纹

请依照以下步骤新增指纹：

1. 请将您的手指与指纹感应器保持干净与干燥的状态。
2. 请在桌面点击 设置 > 锁屏、密码和指纹 > 指纹。
3. 在 添加一个指纹 页面中点击 继续。
4. 请设置屏幕锁定方法并进行设置。
5. 请设置如何显示通知，再点击 完成。
6. 请点击 下一步 开始设置指纹解锁。
7. 请依屏幕指示，反复将手指抬起、按下直到指纹扫描完成。
8. 请点击 完成 以结束设置，或是 再添加一个 新增其他指纹。



设置指纹触摸控制

请依照以下步骤设置指纹触摸控制：

1. 请在桌面点击 设置 > 锁屏、密码和指纹 > 指纹。
2. 将指纹用途项目点击为 开启 或 关闭。






面部识别

面部识别功能可以让您迅速解除装置锁定，同时还可预防他人未经许可擅自自动用您的 ROG Phone。当您开启面部识别功能后，您也需要设置屏幕锁定方式。

设置面部识别

请依照以下步骤设置面部识别：


1. 请使用以下任一方式开启设置菜单。
 - 请在桌面点击 设置。
 - 开启通知面板后点击 。
2. 向下滑动菜单，点击 设置 > 锁屏、密码和指纹 > 面部识别。
3. 点击 继续 登录脸部资料。
4. 请依照屏幕指示选择备用的屏幕解锁方式。




5. 点击 下一步 开始登录脸部资料。



6. 请选择通知显示方式，点击 完成。



7. 点击 开启 以开启面部识别解锁功能。



说明：

- 使用面部识别功能时，请露出口、鼻并睁开双眼。
 - 戴墨镜、口罩或浓妆，以及光线不足可能会导致面部识别失败。
-

识别您的手机

请确认手机的 IMEI（国际移动设备标识码）、序列号等手机信息，当手机遗失时请提供给服务运营商。

请按照以下步骤查看手机信息：

1. 请在桌面点击 设置 > 系统 > 关于。
2. 在此可以查看 状态信息、隐私设置、法律信息、型号、Android™ 版本、Android 安全补丁程序级别、硬件信息、软件信息。
3. 点击 状态信息 可查看 SIM 卡信息、IMEI、序列号等信息。





www.asus.com.cn