



REPUBLIC OF
GAMERS

Q16054

Third Edition / October 2019

ROG KUNAI GAMEPAD

(ZS660KLCL_A)

(ZS660KLCL_AD)

User Guide

ASUS

Q16054

October 2019

Third Edition

ROG Phone Accessory (ROG Kunai Gamepad)

Model : ZS660KLCL_A / ZS660KLCL_AD

Contents

English.....	3
繁體中文	13
Deutsch.....	23
Italiano	33
Русский.....	43
Français	53
Svenska	63
ไทย.....	73
Português do Brasil	83
Tiếng Việt.....	93
Notices.....	103

Safety notices for your ROG Kunai Gamepad

WARNING!

- This product should only be used in environments with ambient temperatures between 5°C (41°F) and 35°C (95°F).
- The power adapter may become warm to hot while in use. Do not cover the adapter and keep it away from your body while it is connected to a power source.
- Do not leave your ROG Kunai Gamepad connected to the power source once it is fully charged. Your ROG Kunai Gamepad is not designed to be connected to the power source for extended periods of time.

Safety notices

- Do not remove the non-detachable Li-ion battery as this will void the warranty.
- Do not remove and replace the battery with a non-approved battery.
- Do not remove and soak the battery in water or any other liquid.
- Do not remove and short-circuit the battery, as it may overheat and cause a fire. Keep it away from jewelry or metal objects.
- Do not remove and dispose of the battery in fire. It could explode and release harmful substances into the environment.
- Do not remove and dispose of the battery with your regular household waste. Take it to a hazardous material collection point.

Specifications summary

Product Name	ROG Kunai Gamepad	
Platform	Android V4.0 or later	
Connection	Wired	USB Type-C
	Wireless	RF 2.4Ghz
	Bluetooth	v4.2
Dimensions	141 x 102 x 53mm	
Battery	Up to 7 hours in wireless mode	
Dongle	DC 5V (USB Type-A)	
	RF 2.4Ghz	
Package contents	2 x ROG Kunai controllers 1 x ROG Kunai holder 1 x ROG Kunai bumper 1 x Type-C to USB cable 1 x Type-C to 3.5mm audio adapter 1 x User guide 1 x Warranty card	

Product overview

ROG Kunai Gamepad is portable, providing you with both an indoor and outdoor gaming experience. To achieve this goal, we have modularized the Gamepad, and integrated the ROG series of accessories to fulfill different using scenarios.



ROG Kunai controllers

The ROG Kunai controllers have basic action buttons and can be applied on either the ROG Kunai holder or the ROG Kunai bumper.



ROG Kunai holder

A holder, with built-in battery and RF/Bluetooth dual module, provides users not only an ergonomic feeling but multiple connection choices.




ROG Kunai bumper


A ROG Phone II proprietary bumper, which provides a wired connection between the mobile and ROG Kunai controllers to achieve zero latency.

Hardware features

Front view




Rear view



NOTE: Trigger L2(R2) and Bumper L2(R2) share the same keybind. Pressing either the Trigger or the Bumper will activate the same shortcut key (L2 or R2).


Top view



Device charging

To charge your ROG Kunai Gamepad:

1. Move the mode switch on the rear side of the ROG Kunai holder to USB.



2. Connect the USB cable to your Gamepad and a PC or a power adapter.

Device connection


- A. **Wired connection**
- **Using the ROG Kunai bumper**

Follow the steps below to use your phone with the ROG Kunai bumper.

1. Place your ROG Phone into the ROG Kunai bumper.




- Slide down the ROG Kunai controllers onto the ROG Kunai bumper.



Removing the ROG Kunai bumper


Orientate the ROG Kunai bumper upright and then remove it from the upper left corner.




- Using the ROG Kunai holder

Follow the steps below to use your phone with the ROG Kunai holder.


1. Move the mode switch on the rear side of the ROG Kunai holder to USB.



2. Slide down the ROG Kunai controllers into the ROG Kunai holder.



3. Plug the USB Type-C cable into your Gamepad and your USB hub, and then connect your phone to the USB hub properly.




B. Wireless connection


• Via Bluetooth

Follow the steps below to connect your phone with the Gamepad via Bluetooth.

1. Move the mode switch on the rear side of the ROG Kunai holder to Bluetooth.



2. Slide down the ROG Kunai controllers into the ROG Kunai holder.



3. Press the Home button for 5 seconds until the LED indicator blinks blue to indicate that the Gamepad enters pairing mode.




4. Turn on Bluetooth on your ROG Phone and search for Bluetooth devices.


- **Via RF**

Follow the steps below to connect your phone with the Gamepad via RF.


1. Move the mode switch on the rear side of the ROG Kunai holder to RF.



2. Slide down the ROG Kunai controllers into the ROG Kunai holder.



3. Plug the RF receiver into your USB hub, and then connect your phone to the USB hub properly.



4. Press the Home button to power on your Gamepad. Then it will connect to the RF receiver automatically.





- If the LED stops blinking and turns solid, your Gamepad has been successfully connected.
- If your Gamepad fails to connect to the RF receiver, you can:
 - a) Disconnect and re-plug the RF receiver.
 - b) Long press the Home button to pair your Gamepad and the RF receiver again. The LED indicator will rapidly flash during this process.

LED indicator

LED color	Status
Red	0-25% charged
Yellow	25-90% charged
Green	90-100% charged
Blinking blue	Bluetooth pairing mode

Buttons

Function	Actions
Home	Press the Home button  .
Back	Press the Select button  .

遊戲控制器安全注意事項

警告！

- 本產品的建議操作溫度為 5° C (41° F) 至 35° C (95° F) 之間，儲藏溫度為 -20° C (-4° F) 至 45° C (113° F) 之間。
- 電源變壓器在使用時可能會發熱。請確認電源變壓器未被任何物體遮蔽並讓其遠離您的身體。
- 請勿讓本產品完成充電後仍繼續連接電源。

安全注意事項

- 請勿移除不可拆的鋰電池，否則將導致保修失效。
- 請勿移除電池並更換未經許可的電池。
- 請勿移除電池並將其浸泡在水中或其他液體中。
- 請勿移除電池並使其短路，這將可能導致電池過熱並引發火災。請將電池放置在遠離珠寶或金屬物質的位置。
- 請勿移除電池並將其丟入火中，這將可能引起爆炸或有害物質的釋放。
- 請勿移除電池並與普通生活垃圾一起丟棄。請將其帶到有害物質收集點。

規格概要

產品名稱	Gamepad 遊戲控制器	
作業系統	Android V4.0 或更高版本	
連接	有線	Type-C / 連接埠直連
	無線	RF 2.4Ghz
	藍牙	v4.2
尺寸	141 x 102 x 53mm	
電池	無線模式下最長可達 7 小時	
接收器	DC 5V (USB Type-A)	
	RF 2.4GHz	
包裝內容	2 x 遊戲控制器 - 手把 1 x 遊戲控制器 - 搖桿本體 1 x 遊戲控制器 - 保護殼 1 x Type-C 轉 USB 線 1 x Type-C 轉 3.5mm 音訊轉接線 1 x 使用手冊 1 x 保固卡	


產品介紹

遊戲控制器是一款便攜式裝置，為您提供上佳的室內與室外遊戲體驗。為實現這一目標，我們對遊戲控制器進行了模組化設計，並整合了 ROG 系列配件，以滿足不同的使用場景。


 <p>遊戲控制器 - 手把</p>	<p>遊戲控制器 - 手把 配有基本的操作按鈕，可在遊戲控制器 - 搖桿本體或遊戲控制器 - 保護殼上使用。</p>
 <p>遊戲控制器 - 搖桿本體</p>	<p>握把，配備內建電池與 RF/藍牙雙模式，為使用者提供符合人體工程學的上佳使用體驗，並提供多種連接選擇。</p>
 <p>遊戲控制器 - 保護殼</p>	<p>ROG Phone II 專利保護殼，為手機和遊戲控制器 - 手把提供有線連接，實現無延遲效果。</p>

硬體功能

前視圖




後視圖



注意：L2 (R2) 按鍵 (長行程) 與 L2 (R2) 按鍵 (短行程) 實際對應同一功能。按下長行程或短行程按鍵均可啟動同一快捷鍵 (L2 或 R2)。使用者可依照自己的使用習慣選擇。


上視圖



為裝置充電

請依照以下步驟為遊戲控制器充電：

1. 將遊戲控制器 - 搖桿本體後側的模式開關切換至 USB 。



2. 將 USB 線一端連接到您的遊戲控制器，另一端連接電腦或電源變壓器。

裝置連接

A. 有線連接


- 使用遊戲控制器 - 保護殼

請依照以下步驟連接遊戲控制器 - 保護殼並使用：


1. 將您的 ROG 手機放入遊戲控制器 - 保護殼中。




2. 將遊戲控制器 - 手把向下滑，連接至遊戲控制器 - 保護殼。



支援



支援




不支援



移除遊戲控制器保護殼


請從手機直式的左上角拆卸遊戲控制器保護殼。




• 使用遊戲控制器 - 搖桿本體

請依照以下步驟連接遊戲控制器 - 搖桿本體並使用：


1. 將遊戲控制器 - 搖桿本體後側的模式開關切換至 USB 。



2. 將遊戲控制器 - 手把向下滑入握把中。



3. 將 Type-C 線一端連接到遊戲控制器，另一端連接到 USB 集線器，再將手機也連接到 USB 集線器。




B. 無線連接


• 透過藍牙連接

請依照以下步驟透過藍牙連接遊戲控制器與您的手機：


1. 將遊戲控制器 - 搖桿本體後側的模式開關切換至藍牙。



2. 將遊戲控制器 - 手把向下滑入握把中。



3. 按住主頁鍵五秒，直到 LED 指示燈閃爍藍色，代表遊戲控制器進入了配對模式。




4. 開啟您的 ROG 手機上的藍牙開關，並搜尋藍牙裝置。


• 透過 RF 連接

請依照以下步驟透過 RF 連接遊戲控制器與您的手機：


1. 將遊戲控制器 - 搖桿本體後側的模式開關切換至 RF。




2. 將遊戲控制器 - 手把向下滑入握把中。



3. 將 RF 接收器連接到您的 USB 集線器，再將手機也連接到 USB 集線器。



4. 按下主頁鍵開啟遊戲控制器的電源，接著控制器會自動連線到 RF 接收器。



- 當指示燈從閃爍變為恆亮，代表您的遊戲控制器已成功連線。
- 若您的遊戲控制器未能與 RF 接收器連線，您可以：
 - a) 重新插拔 RF 接收器。
 - b) 長按主頁鍵以重新配對您的遊戲控制器與 RF 接收器。在這個過程中，主頁鍵上的 LED 指示燈會快速閃爍。

LED 指示燈

指示燈顏色	狀態
紅色	電量 0-25%
黃色	電量 25-90%
綠色	電量 90-100%
藍色閃爍	藍牙配對模式

按鍵

功能	操作
主頁	按下「主頁」鍵  。
後退	按下「選擇」鍵  。

G16054

Sicherheitshinweise für Ihr ROG Kunai Gamepad

WARNUNG!

- Dieses Produkt darf nur in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 5 °C (41 °F) und 35 °C (95 °F) verwendet werden.
- Das Netzteil kann sich während des Betriebes erwärmen. Decken Sie das Netzteil nicht ab und halten Sie es von Ihrem Körper fern, wenn es an eine Stromquelle angeschlossen ist.
- Entfernen Sie Ihr ROG Kunai Gamepad von der Stromquelle, sobald es vollständig aufgeladen ist. Ihr ROG Kunai Gamepad ist nicht dafür geeignet, für längere Zeiträume mit der Stromquelle verbunden zu sein.

Sicherheitshinweise

- Entfernen Sie nicht den fest verbauten Li-Ionen-Akku, da dadurch die Garantie erlischt.
- Entfernen und ersetzen Sie den Akku nicht durch einen Akku, der nicht zugelassen ist.
- Entfernen Sie den Akku nicht und tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Entfernen Sie den Akku nicht, oder schließen ihn kurz, da dieser überhitzen und einen Brand verursachen kann. Halten Sie ihn von Schmuck oder Metallgegenständen fern.
- Entsorgen Sie den Akku nicht durch Verbrennen. Er könnte explodieren, wobei schädliche Substanzen in die Umwelt freigesetzt werden.
- Entsorgen Sie den Akku nicht gemeinsam mit dem Hausmüll. Bringen Sie ihn zu einer speziellen Sondermüll-Sammelstelle.

Spezifikationsübersicht

Name des Produkts	ROG Kunai Gamepad	
Plattform	Android V4.0 oder neuer	
Verbindung	Kabelgebunden	USB Typ-C
	Drahtlos	RF 2,4 GHz
	Bluetooth	v4.2
Abmessungen	141 x 102 x 53 mm	
Akku	Bis zu 7 Stunden im drahtlosen Modus	
Dongle	DC 5V (USB Typ-A)	
	RF 2.4Ghz	
Verpackungs-inhalt	2 x ROG Kunai Controller 1 x ROG Kunai Halter 1 x ROG Kunai Pad 1 x Typ-C-zu-USB-Kabel 1 x Typ-C-zu-3,5-mm-Audioadapter 1 x Benutzerhandbuch 1 x Garantiekarte	

Produktübersicht

Das ROG Kunai Gamepad ist tragbar, so dass Sie zu Hause und unterwegs spielen können. Um das zu erreichen, wurde das Gamepad modularisiert und in die ROG Zubehörserie integriert, damit verschiedene Nutzungsoptionen zur Verfügung stehen.



ROG Kunai Controller

Die ROG Kunai Controller verfügen über elementare Spieltasten und können entweder am ROG Kunai Halter oder am ROG Kunai Pad angebracht werden.



ROG Kunai Halter

Der Halter mit integriertem Akku und RF/Bluetooth-Dualmodul bietet dem Nutzer nicht nur ein ergonomisches Design, sondern auch verschiedene Verbindungsoptionen.




ROG Kunai Pad


Das eigens für das ROG Phone II entwickelte Pad verbindet das Smartphone direkt mit den ROG Kunai Controllern, um die Verzögerung auf Null zu bringen.

Hardware Eigenschaften

Frontseite




Rückseite



HINWEIS: Auslösetaste L2 (R2) und Aktionstaste L2 (R2) teilen dieselbe Tastenfunktion. Durch Drücken sowohl der Auslösetaste als auch der Aktionstaste wird dieselbe Schnellstaste (L2 oder R2) aktiviert.


Oberseite



Gerät aufladen

So laden Sie Ihr ROG Kunai Gamepad auf:

1. Schieben Sie den Modusschalter auf der Rückseite des ROG Kunai Halters auf 'USB'.



2. Schließen Sie das USB-Kabel an Ihr Gamepad und dann an einen PC oder ein Netzteil an.

Gerät verbinden

A. Kabelverbindung

- Bei Verwendung des ROG Kunai Pads

Befolgen Sie die untenstehenden Schritte, um Ihr Smartphone zusammen mit dem ROG Kunai Pad zu verwenden.


1. Setzen Sie Ihr ROG Phone in das ROG Kunai Pad ein.



2. Schieben Sie die ROG Kunai Controller am ROG Kunai Pad entlang herunter.



Unterstützt



Unterstützt




NICHT unterstützt



Entfernen des ROG Kunai Pads


Richten Sie das ROG Kunai Pad hochkant aus und entfernen Sie es dann über die linke obere Ecke.




- **Bei Verwendung des ROG Kunai Halters**

Befolgen Sie die untenstehenden Schritte, um Ihr Smartphone zusammen mit dem ROG Kunai Halter zu verwenden.


1. Schieben Sie den Modusschalter auf der Rückseite des ROG Kunai Halters auf 'USB'.



2. Schieben Sie die ROG Kunai Controller im ROG Kunai Halter herunter.



3. Verbinden Sie das USB Typ-C-Kabel mit Ihrem Gamepad und Ihrem USB-Hub. Schließen Sie dann Ihr Smartphone ordnungsgemäß an das USB-Hub an.




B. Drahtlosverbindung


• Per Bluetooth

Befolgen Sie die untenstehenden Schritte, um Ihr Smartphone mit dem Gamepad über Bluetooth zu verbinden.


1. Schieben Sie den Modusschalter auf der Rückseite des ROG Kunai Halters auf 'Bluetooth'.



2. Schieben Sie die ROG Kunai Controller im ROG Kunai Halter herunter.



3. Drücken Sie die Home-Taste für 5 Sekunden, bis die LED-Anzeige blau blinkt, um anzuzeigen, dass das Gamepad in den Kopplungsmodus eintritt.




4. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem ROG Phone und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten.


- Per RF

Befolgen Sie die untenstehenden Schritte, um Ihr Smartphone mit dem Gamepad über RF zu verbinden.


1. Schieben Sie den Modusschalter auf der Rückseite des ROG Kunai Halters auf 'RF'.



2. Schieben Sie die ROG Kunai Controller im ROG Kunai Halter herunter.



3. Verbinden Sie den RF-Empfänger mit Ihrem USB-Hub. Schließen Sie dann Ihr Smartphone ordnungsgemäß an das USB-Hub an.



4. Drücken Sie die Home-Taste, um Ihr Gamepad einzuschalten. Dann verbindet es sich automatisch mit dem RF-Empfänger.





- Sobald die LED aufhört zu blinken und dauerhaft leuchtet, hat sich Ihr Gamepad erfolgreich verbunden.
- Falls Ihr Gamepad sich nicht mit dem RF-Empfänger verbindet, können Sie Folgendes versuchen:
 - a) Entfernen Sie den RF-Empfänger und stecken Sie ihn dann wieder ein.
 - b) Drücken Sie lange die Home-Taste, um Ihr Gamepad und den RF-Empfänger erneut zu koppeln. Die LED-Anzeige blinkt während dieses Vorgangs schnell.

LED-Anzeige

LED-Farbe	Status
Rot	0-25% aufgeladen
Gelb	25-90% aufgeladen
Grün	90-100% aufgeladen
Blinkt blau	Bluetooth-Kopplungsmodus

Tasten

Funktion	Aktionen
Home	Drücken Sie die Home-Taste  .
Zurück	Drücken Sie die Auswahltaste  .

I16054

Informazioni sulla sicurezza per il Gamepad ROG Kunai

AVVERTIMENTO!

- Questo prodotto deve essere utilizzato solamente in ambienti con temperatura compresa fra 5°C (41°F) e 35°C (95°F).
- L'adattatore di alimentazione potrebbe riscaldarsi durante l'uso. Non coprite mai l'adattatore di alimentazione e tenetelo lontano dal corpo se è collegato ad una fonte di energia.
- Non lasciate il Gamepad ROG Kunai collegato alla sorgente di alimentazione quando la batteria è completamente carica. Il Gamepad ROG Kunai non è stato progettato per restare collegato ad una sorgente elettrica per lunghi periodi di tempo.

Comunicazioni sulla sicurezza

- Non provate a rimuovere la batteria agli ioni di Litio, se lo fate la garanzia non sarà più valida.
- Non tentate di rimuovere la batteria per sostituirla con una batteria non approvata dal produttore.
- Non tentate di rimuovere la batteria o di bagnarla con acqua o altri liquidi.
- Non tentate di rimuovere e cortocircuitare la batteria, potrebbe surriscaldarsi e provocare incendi. Tenete la batteria lontano da gioielli e altri oggetti metallici.
- Non tentate di rimuovere la batteria o di gettarla nel fuoco. Potrebbe esplodere e rilasciare sostanze dannose per l'ambiente.
- Non tentate di rimuovere la batteria o di gettarla nei rifiuti domestici. Portatela ai centri di raccolta specializzati in rifiuti pericolosi.

Indice delle specifiche

Nome prodotto	Gamepad ROG Kunai	
Piattaforma	Android 4.0 o successivi	
Collegamento	Cablato	USB di tipo C
	Senza fili	RF 2.4Ghz
	Bluetooth	v4.2
Dimensioni	141 x 102 x 53mm	
Batteria	Fino a 7 ore in modalità senza fili	
Dongle	DC 5V (USB di tipo A)	
	RF 2.4Ghz	
Contenuto della confezione	2 x Controller ROG Kunai 1 x Supporto ROG Kunai 1 x Porta cellulare ROG Kunai 1 x Cavo tipo C > USB 1 x Adattatore audio tipo C > 3.5mm 1 x Manuale utente 1 x Certificato di garanzia	

Panoramica del prodotto

Il Gamepad ROG Kunai è portatile e vi permette di giocare in casa o all'aperto. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo progettato un Gamepad modulare e integrato diversi accessori della serie ROG per diversi scenari di utilizzo.



Controller ROG Kunai

I controller ROG Kunai sono dotati di diversi pulsanti azione e possono essere montati sul supporto ROG Kunai o sul porta cellulare ROG Kunai.



Supporto ROG Kunai

Questo supporto con batteria integrata e doppia modalità RF/Bluetooth fornisce all'utente non solo un'impugnatura ergonomica ma anche scelte multiple per la connessione.




Porta cellulare ROG Kunai


Il porta cellulare per ROG Phone II, grazie alla tecnologia proprietaria, fornisce connessione cablata tra il telefono e i controller ROG Kunai per annullare la latenza.

Funzionalità hardware

Vista anteriore




Vista posteriore



NOTA: Il trigger L2(R2) e il grilletto L2(R2) corrispondono allo stesso tasto. Premendo il trigger o il grilletto attiverete lo stesso tasto scorciatoia (L2 o R2).


Vista dall'alto



Carica del dispositivo

Per caricare la batteria del Gamepad ROG Kunai:

1. Impostate su USB il selettore modalità che trovate sul lato posteriore del Gamepad ROG Kunai.



2. Collegate il cavo USB da un lato al Gamepad e dall'altro ad un PC o ad un adattatore di alimentazione.

Connessione del dispositivo

A. Connessione cablata


- Utilizzo del porta cellulare ROG Kunai

Per usare il vostro telefono con il porta cellulare ROG Kunai seguite questi passaggi.

1. Inserite il vostro ROG Phone nel porta cellulare ROG Kunai.




2. Inserite i controller ROG Kunai nel porta cellulare ROG Kunai.



Rimozione del porta cellulare ROG Kunai


Orientate il porta cellulare ROG Kunai in posizione verticale e rimuovetelo dall'angolo superiore sinistro.




- **Utilizzo del supporto ROG Kunai**

Per usare il vostro telefono con il supporto ROG Kunai seguite questi passaggi.


1. Impostate su USB il selettore modalità che trovate sul lato posteriore del Gamepad ROG Kunai.



2. Inserite i controller ROG Kunai nel supporto ROG Kunai.



3. Collegate il cavo USB di tipo C al Gamepad e all'hub USB, quindi collegate il telefono all'hub USB.




B. Connessione senza fili


• Tramite Bluetooth

Per connettere il vostro telefono al Gamepad tramite Bluetooth seguite questi passaggi.


1. Impostate su Bluetooth il selettore modalità che trovate sul lato posteriore del Gamepad ROG Kunai.



2. Inserite i controller ROG Kunai nel supporto ROG Kunai.



3. Premete il pulsante Home per 5 secondi fino a quando l'indicatore LED lampeggia di blu, questo indica che il Gamepad è entrato nella modalità di accoppiamento.




4. Attivate il Bluetooth sul vostro ROG Phone e cercate i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.


- **Tramite RF:**

Per connettere il vostro telefono al Gamepad tramite RF seguite questi passaggi.


1. Impostate su RF il selettore modalità che trovate sul lato posteriore del Gamepad ROG Kunai.




2. Inserite i controller ROG Kunai nel supporto ROG Kunai.



3. Collegate il ricevitore RF all'hub USB, quindi collegate il telefono all'hub USB.



4. Premete il pulsante Home per accendere il Gamepad. La connessione al ricevitore RF avverrà automaticamente.





- Quando il Gamepad ha eseguito la connessione correttamente il LED smette di lampeggiare e si accende di luce fissa.
- Se il Gamepad non riuscisse a connettersi al ricevitore RF provate a:
 - a) Scollegare e ricollegare il ricevitore RF.
 - b) Premere a lungo il pulsante Home per accoppiare nuovamente Gamepad e ricevitore RF. Durante questo processo l'indicatore LED lampeggerà velocemente.

Indicatore LED

Colore LED	Stato
Rosso	Carica residua: 0-25%
Giallo	Carica residua: 25-90%
Verde	Carica residua: 90-100%
Blu lampeggiante	Modalità di accoppiamento Bluetooth

Pulsanti

Funzione	Azione
Inizio	Premete il pulsante Home 
Indietro	Premete il pulsante Select 

R16054

Правила безопасности при использовании геймпада

ВНИМАНИЕ!

- Это устройство может использоваться при температуре воздуха в диапазоне от 5° C (41° F) до 35° C (95° F).
- Блок питания может нагреваться при использовании. Убедитесь, что Вы не накрыли блок питания чем-либо и держите его подальше от тела.
- Не оставляйте геймпад подключенным к источнику питания, когда он полностью заряжен. Геймпад не предназначен для подключения к источнику питания в течение длительного периода времени.

Правила безопасности

- Не пытайтесь снять несъемный аккумулятор, поскольку это приведет к аннулированию гарантии.
- Запрещается снимать и заменять аккумулятор другим, не совместимым аккумулятором.
- Запрещается снимать и погружать аккумулятор в воду или любую другую жидкость.
- Запрещается снимать и замыкать контакты аккумулятора, так как при этом он может нагреться и стать причиной возникновения пожара. Не держите его рядом с ювелирными изделиями и другими металлическими предметами.
- Запрещается снимать и помещать аккумулятор в огонь. Он может взорваться и опасные химические вещества попадут в окружающую среду.
- Запрещается снимать и утилизировать аккумулятор вместе с бытовыми отходами. Отнесите устройство в пункт утилизации опасных материалов.

Спецификация

Название продукта	ROG Kunai Gamepad	
Платформа	Android 4.0 или более поздняя версия	
Подключение	Проводное	USB Type-C
	Беспроводная связь	RF 2.4ГГц
	Bluetooth	v4.2
Размеры	141 x 102 x 53 мм	
Аккумулятор	До 7 часов в беспроводном режиме	
Приемник	5 В пост. тока (USB Type-A)	
	Частота 2,4 ГГц	
Комплект поставки	2 контроллера Kunai Держатель для геймпада Kunai Бампер для геймпада Kunai Переходник Type-C на USB Переходник Type-C на 3,5 мм аудио Руководство пользователя Гарантийный талон	

Обзор продукта

Портативный геймпад ROG Kunai предназначен для использования как в помещении, так и на открытом воздухе. Для достижения этого, мы разделили геймпад на модули и объединили их с аксессуарами серии ROG для использования в различных сценариях.



Контроллеры Kunai

Контроллеры Kunai оснащены кнопками основных действий и могут использоваться совместно с держателем и бампером.



Держатель для геймпада Kunai

Держатель со встроенной батареей и модулями RF/Bluetooth удобен в использовании и подключении.



Бампер для геймпада Kunai


Бампер для ROG Phone II обеспечивает проводное подключение между смартфоном и контроллером Kunai, минимизируя задержки.

Аппаратные функции

Вид спереди




Вид сзади



ПРИМЕЧАНИЕ: Триггер L2 (R2) и бампер L2 (R2) используют одну и ту же комбинацию клавиш. Нажатие на триггер, либо на бампер активирует одну и ту же горячую клавишу (L2 или R2).


Вид сверху



Зарядка устройства

Для подзарядки геймпада выполните следующее:

1. Переместите переключатель режима на задней стороне держателя в положение USB.



2. Подключите кабель USB к геймпаду и ПК или блоку питания.

Подключение устройства

А. Проводное подключение • Использование бампера

Для использования телефона с бампером выполните инструкции ниже.


1. Поместите телефон в бампер.




2. Совместите контроллеры со сторонами бампера и сдвиньте их вниз.



Поддерживается



Поддерживается




НЕ поддерживается



Снятие бампера ROG Kunai


Расположите бампер ROG Kunai в вертикальном положении, затем снимите его, начиная с левого верхнего угла.




- **Использование держателя Kunai**

Для использования телефона с держателем выполните инструкции ниже.


1. Переместите переключатель режима на задней стороне держателя в положение USB.



2. Совместите контроллеры со сторонами держателя и сдвиньте их вниз.



3. Подключите геймпад с помощью кабеля USB Type-C к концентратору USB, затем подключите концентратор USB к телефону.




В. Беспроводное подключение


• Через Bluetooth

Для подключения геймпада к телефону через Bluetooth выполните инструкции ниже.


1. Переместите переключатель режима на задней стороне держателя в положение Bluetooth.



2. Совместите контроллеры со сторонами держателя и сдвиньте их вниз.



3. Нажмите и удерживайте кнопку Home в течение 5 секунд, пока индикатор не начнет мигать синим цветом, указывая, что геймпад перешел в режим сопряжения.




4. Включите на вашем телефоне Bluetooth и выполните поиск устройств Bluetooth.


- **Через RF**

Для подключения геймпада к телефону через RF выполните инструкции ниже.


1. Переместите переключатель режима на задней стороне держателя в положение RF.



2. Совместите контроллеры со сторонами держателя и сдвиньте их вниз.



3. Подключите RF-приемник к концентратору USB, затем подключите концентратор USB к телефону.



4. Для включения геймпада нажмите кнопку Home. Он автоматически подключится к RF-приемнику.





- Прекращение мигания индикатора указывает на успешное подключение геймпада.
- Если геймпад не смог подключиться к RF-приемнику, выполните следующие действия:
 - а) Отключите и снова подключите RF-приемник.
 - б) Нажмите и удерживайте кнопку Home для повторного сопряжения геймпада и RF-приемника. Индикатор будет быстро мигать во время этого процесса.

Индикатор

Цвет индикатора	Состояние
Красный	Заряжен на 0-25%
Желтый	Заряжен на 25-90%
Зеленый	Заряжен на 90-100%
Мигает синим	Режим сопряжения Bluetooth

Кнопки

Функция	Действия
Главный экран	Нажмите кнопку Home  .
Назад	Нажмите кнопку Select  .

Précautions relatives à la sécurité pour votre manette de jeu ROG Kunai

AVERTISSEMENT !

- Ce produit doit être utilisé dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 5°C (41°F) et 35°C (95°F).
- L'adaptateur secteur peut atteindre une température élevée lors de son utilisation. Ne couvrez pas l'adaptateur et tenez-le éloigné de vous lorsque celui-ci est branché à une source d'alimentation.
- Ne laissez pas votre manette de jeu ROG Kunai connectée à une source d'alimentation lorsque la batterie est pleine. Votre manette de jeu ROG Kunai n'a pas été conçue pour rester connectée à une source d'alimentation pendant des périodes prolongées.

Avertissements de sécurité

- Ne tentez pas de retirer la batterie non-amovible. Le faire annulera la garantie de l'appareil.
- Ne tentez pas de retirer et de remplacer la batterie par une batterie non-certifiée par ASUS.
- Ne placez jamais la batterie dans l'eau ou dans un liquide quelconque.
- Ne court-circuitiez pas la batterie. Celle-ci peut exploser et causer un incendie. Maintenez-la à distance de bijoux et de tout autre objet métallique.
- Ne jetez jamais la batterie au feu. La batterie peut exploser et libérer des substances nocives dans l'environnement.
- Ne jetez jamais la batterie avec les ordures ménagères. Apportez-la à un point de collecte pour matières dangereuses.

Résumé des caractéristiques

Nom du produit	Manette de jeu ROG Kunai	
Plateforme	Android 4.0 et ultérieures	
Connexion	Filaire	USB Type-C
	Sans fil	RF 2,4Ghz
	Bluetooth	v4.2
Dimensions	141 x 102 x 53mm	
Batterie	Jusqu'à 7 heures en mode sans fil	
Dongle	5V CC (USB Type-A)	
	RF 2,4 GHz	
Contenu de la boîte	2 x Manettes de jeu ROG Kunai 1 x Poignée de support ROG Kunai 1 x Socle téléphone ROG Kunai 1 x Câble USB Type-C 1 x adaptateur audio Type-C vers 3,5mm 1 x Manuel de l'utilisateur 1 x Carte de garantie	

Présentation du produit

La manette de jeu ROG Kunai est un appareil portable offrant une expérience de jeu aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Afin d'atteindre cet objectif, nous avons modularisé la manette de jeu et l'avons intégrée à la série d'accessoires ROG pour satisfaire tout type d'usage.



**Manettes de jeu ROG
Kunai**

Les manettes de jeu ROG Kunai possèdent les boutons d'action de base et peuvent être montées sur la poignée de support ROG Kunai ou le socle téléphone ROG Kunai.



**Poignée de support ROG
Kunai**

Une poignée de support, avec batterie intégrée et double module RF/Bluetooth, offre non seulement une sensation ergonomique à l'utilisateur mais aussi de multiples choix de connexion.




**Socle téléphone ROG
Kunai**


Un socle téléphone exclusif ROG Phone II, qui permet une connexion filaire entre le téléphone et les manettes de jeu ROG Kunai, effaçant tout temps de latence.

Caractéristiques matérielles

Vue avant




Vue arrière



REMARQUE : La gâchette L2 (R2) de la manette et le bouton L2 (R2) du socle pour téléphone partagent la même assignation. Appuyer sur la gâchette ou le bouton activera la même touche de raccourci (L2 ou R2).


Vue de dessus



Rechargement de l'appareil

Pour recharger votre manette de jeu ROG Kunai:

1. Déplacez l'interrupteur de sélection du mode à l'arrière de la poignée de support ROG Kunai sur "USB".



2. Connectez le câble USB à votre manette de jeu et à un PC ou un adaptateur secteur.

Connexion de l'appareil

A. Connexion filaire

- En utilisant le socle téléphone ROG Kunai

Suivez les étapes suivantes pour utiliser votre téléphone avec le support téléphone ROG Kunai.


1. Placez votre téléphone ROG dans le socle téléphone ROG Kunai.



2. Faites glisser vos manettes de jeu ROG Kunai sur les côtés du socle téléphone ROG Kunai.




Pris en charge



Pris en charge




NON pris en charge



Retirer le socle téléphone ROG Kunai


Tenez le socle téléphone ROG Kunai verticalement et retirez-le depuis le coin supérieur gauche.




- **En utilisant la poignée de support ROG Kunai**

Suivez les étapes suivantes pour utiliser votre téléphone avec la poignée de support ROG Kunai.


1. Déplacez l'interrupteur de sélection du mode à l'arrière de la poignée de support ROG Kunai sur "USB".



2. Faites glisser vos manettes de jeu ROG Kunai sur la poignée de support ROG Kunai.



3. Branchez le câble USB Type-C sur votre manette de jeu et sur votre Hub USB, puis connectez correctement votre téléphone au Hub USB.




B. Connexion Wi-Fi


• Via Bluetooth

Suivez les étapes suivantes pour connecter votre téléphone à la manette de jeu par Bluetooth.

1. Déplacez l'interrupteur de sélection du mode à l'arrière de la poignée de support ROG Kunai sur "Bluetooth".



2. Faites glisser vos manettes de jeu ROG Kunai sur la poignée de support ROG Kunai.



3. Appuyez sur le bouton "Home" pendant 5 secondes, jusqu'à ce que le témoin lumineux affiche un clignotement bleu, indiquant que votre manette de jeu entre en mode Association.




4. Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone ROG et recherchez les périphériques Bluetooth.


- **Par radio-fréquence (RF)**

Suivez les étapes suivantes pour connecter votre téléphone à la manette de jeu par RF.


1. Déplacez l'interrupteur de sélection du mode à l'arrière de la poignée de support ROG Kunai sur "RF".



2. Faites glisser vos manettes de jeu ROG Kunai sur la poignée de support ROG Kunai.



3. Insérez le récepteur RF dans votre Hub USB, puis connectez correctement votre téléphone au Hub USB.



4. Appuyez sur le bouton Home pour allumer votre manette de jeu. Elle se connectera ensuite automatiquement au récepteur RF.





- Si la LED cesse de clignoter et devient fixe, votre manette de jeu a été correctement connectée.
- Si la connexion de votre manette de jeu au récepteur RF échoue, vous pouvez :
 - a) Débrancher et rebrancher le récepteur RF.
 - b) Appuyer longuement sur le bouton Home afin d'associer à nouveau votre manette de jeu au récepteur RF. L'indicateur LED clignotera rapidement pendant cette opération.

Témoin lumineux

Couleur du voyant	État
Rouge	Chargé à 0-25%
Jaune	Chargé à 25-90%
Vert	Chargé à 90-100%
Bleu clignotant	Mode Association Bluetooth

Boutons

Fonction	Actions
Home	Appuyez sur le bouton Home 
Arrière	Appuyez sur le bouton Select 

Säkerhetsmeddelanden för ROG Kunai spelkontroll

VARNING!

- Denna produkt ska endast användas i miljöer med en omgivande temperatur på 5 °C (41 °F) till 35 °C (95 °F).
- Adaptorn kan bli varm eller het när den används. Täck inte över adaptorn och ha den inte i närheten av kroppen medan den är ansluten till en strömkälla.
- Lämna inte ROG Kunai spelkontroll ansluten till en strömkälla när den är fulladdad. ROG Kunai spelkontroll är inte avsedd att lämnas ansluten till strömkällan under längre perioder.

Säkerhetsanmärkningar




- Ta inte bort det fasta Li-on-batteriet, eftersom det gör garantin ogiltig.
- Byt aldrig ut batteriet mot ett som inte är godkänt.
- Ta inte bort eller blöt aldrig ner batteriet med vatten eller annan vätska.
- Ta inte bort och kortslut aldrig batteriet, då det kan överhettas och orsaka brand. Ha inte smycken och andra metallobjekt i närheten av batteriet.
- Ta inte bort och släng inte batterierna i elden. Det kan explodera och avge skadliga ämnen i miljön.
- Ta inte bort och släng aldrig batteriet i vanliga hushållssoporna. Ta med det till miljöstationen.

Specifikationssammanfattning

Produktnamn	ROG Kunai Gamepad	
Plattform	Android V4.0 eller senare	
Anslutning	Kabelanslutning	USB Type-C
	Trådlös	RF 2.4Ghz
	Bluetooth	V4.2
Mått	141 x 102 x 53mm	
Batteri	Upp till 7 timmar i trådlöst läge	
Dongle	5 V likström (USB Type-A)	
	RF 2.4Ghz	
Förpackningens innehåll	2 x ROG Kunai-kontroller 1 x ROG Kunai-hållare 1 x ROG Kunai-kantknapp 1 x Type-C till USB-kabel 1 x Type-C till 3,5 mm ljudadapter 1 x Användarhandbok 1 x garantikort	


Produktöversikt

ROG Kunai spelkontroll är bärbar, och ger dig möjlighet att spela både inomhus och utomhus. För att uppnå detta mål har vi modulindelad spelkontrollen, och integrerat tillbehör i ROG-serien för att tillgodose olika scenarier.


 <p>ROG Kunai-kontroller</p>	<p>ROG Kunai-kontrollerna har grundfunktionsknappar och kan användas på antingen ROG Kunai-hållaren eller ROG Kunai-kantknappen.</p>
 <p>ROG Kunai-hållare</p>	<p>En hållare med inbyggt batteri och dubbel RF-/Bluetooth-modul, som ger användaren en ergonomisk känsla såväl som flera anslutningsmöjligheter.</p>
 <p>ROG Kunai-kantknapp</p>	<p>En patentskyddad ROG Phone II-kantknapp som ger enkabelanslutning mellan mobilen och ROG Kunai-kontrollerna för att uppnå noll latens.</p>

Hårdvarufunktioner

Framifrån




Bakifrån



NOTERA: Trigger L2(R2) och Bumper L2(R2) delar samma keybind. Tryckning på Trigger eller Bumper aktiverar samma kortkommando (L2 eller R2).


Ovanifrån



Laddning av enheten

För att ladda ROG Kunai spelkontroll:

1. Flytta lägesknappen på baksidan av ROG Kunai-hållaren till USB.



2. Anslut USB-kabeln till spelkontrollen och en dator eller strömadapter.

Ansluta enheten

A. Kabelanslutning

- Ansluta ROG Kunai kantknapp

Följ nedanstående steg för att använda telefonen med ROG Kunai-kantknapp.


1. Placera din ROG Phone i ROG Kunai-kantknappen.




2. Dra ner ROG Kunai-kontrollerna på ROG Kunai-kantknappen.



Stöds



Stöds




Stöds **INTE**



Ta bort ROG Kunai kantknapp


Rikta ROG Kunai kantknapp uppåt och ta bort den från det övre vänstra hörnet.




- **Använda ROG Kunai-hållaren**

Följ nedanstående steg för att använda telefonen med ROG Kunai-hållare.


1. Flytta lägesknappen på baksidan av ROG Kunai-hållaren till USB.



2. Dra ner ROG Kunai-kontrollerna i ROG Kunai-hållaren.



3. Anslut USB Type-C-kabeln till spelkontrollen och anslut därefter telefonen ordentligt till USB-hubben.




B. Trådlös anslutning


• Via Bluetooth

Följ nedanstående steg för att ansluta telefonen till spelkontrollen via Bluetooth.


1. Flytta lägesknappen på baksidan av ROG Kunai-hållaren till Bluetooth.



2. Dra ner ROG Kunai-kontrollerna i ROG Kunai-hållaren.



3. Tryck på knappen Home (Hem) i 5 sekunder till indikatorerna blinkar blått för att indikera att spelkontrollen öppnar länkningsläge.




4. Starta Bluetooth på din ROG Phone och sök efter Bluetooth-enheter.


- **Via RF**

Följ nedanstående steg för att ansluta telefonen till spelkontrollen via RF.


1. Flytta lägesknappen på baksidan av ROG Kunai-hållaren till RF.




2. Dra ner ROG Kunai-kontrollerna i ROG Kunai-hållaren.



3. Anslut RF-mottagaren i USB-hubben, och anslut telefonen ordentligt till USB-hubben.



4. Tryck på knappen Home (Start) för att starta din spelkontroll. Då ansluter den automatiskt till RF-mottagaren.





- Om indikatorn slutar blinka och börjar lysa med fast ljus, har spelkontrollen anslutits.
- Om spelkontrollen inte ansluter till RF-mottagaren kan du:
 - a) Koppla ifrån och återansluta RF-mottagaren.
 - b) Hålla starknappen intryckt för att länka spelkontrollen till RF-mottagaren igen. Indikatorn börjar då blinka under processen.

LED-indikator

Indikatorfärg	Status
Röd	0-25 % laddad
Gul	25-90% laddad
Grön	90-100% laddad
Blinkande blå	Bluetooth länkningsläge

Knappar

Funktion	Åtgärder
Start	Tryck på knappen Home (Hem)  .
Tillbaka	Tryck på knappen Select (Välj)  .

TH16054

ประกาศความปลอดภัยสำหรับ ROG Kunai Gamepad

คำเตือน!

- ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้เฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิโดยรอบอยู่ระหว่าง 5°C (41°F) ถึง 35°C (95°F)
- อยุ่แตะเตอรืเพาเวอร์อาจร้อนเมื่อใช้งาน อยุ่คลุมอะแดปเตอรืและวางให้ห่างจากตัวคุณขณะที่เชื่อมตอกับแหล่งจ่ายไฟ
- อยุ่ปล่อยให้ ROG Kunai Gamepad เชื่อมตอกับแหล่งจ่ายไฟ หลังจากชาร์จเต็มแล้ว ROG Kunai Gamepad ของคุณ อยุ่ได้รับการออกแบบให้เชื่อมตอกับแหล่งจ่ายไฟเป็นระยะเวลาาน

ประกาศความปลอดภัย


- อยุ่แกะแบตเตอรี่ Li-ion ที่ไม่สามารถแกะ อยุ่ได้ออก เนื่องจากการทำเช่นนี้จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ
- อยุ่ถอดและเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ที่ไมได้รับการรับรอง
- อยุ่ถอดและจุ่มแบตเตอรี่ลงในน้ำ หรือของเหลวอื่น
- อยุ่ถอดและลัดวงจรแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจร้อนเกินไปและทำให้เกิดไฟไหม้ เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากอัญมณีและวัตถุโลหะอื่น ๆ
- อยุ่ถอดและทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ แบตเตอรี่อาจระเบิด และอาจปล่อยสารที่มีอันตรายออกสู่อากาศ
- อยุ่ถอดและทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน นำไปทิ้งยังจุดเก็บรวบรวมสารที่มีอันตราย

บทสรุปข้อมูลจำเพาะ

ชื่อผลิตภัณฑ์	ROG Kunai Gamepad	
แพลตฟอร์ม	Android V4.0 หรือใหม่กว่า	
การเชื่อมต่อ	แบบใช้สาย	USB Type-C
	ไร้สาย	RF 2.4Ghz
	บลูทูธ	V4.2
ขนาด	141 x 102 x 53mm	
แบตเตอรี่	สูงสุด 7 ชั่วโมงในโหมดไร้สาย	
ต้องเกิล	DC 5V (USB Type-A)	
	RF 2.4Ghz	
สิ่งที่บรรจุอยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์	คอนโทรลเลอร์ ROG Kunai x 2 ที่จับ ROG Kunai x 1 บัมเปอร์ ROG Kunai x 1 สายเคเบิล USB ไปยัง Type-C x 1 อะแดปเตอร์เสียง Type-C ถึง 3.5mm x 1 คู่มือการใช้งาน x 1 ใบรับประกัน x 1	

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

ROG Kunai Gamepad เป็นอุปกรณ์พกพาที่คุณสามารถเล่นเกมได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราได้ทำการปรับเปลี่ยน Gamepad และรวมอุปกรณ์เสริม ROG เข้าด้วยกันเพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่แตกต่าง



**คอนโทรลเลอร์ ROG
Kunai**

คอนโทรลเลอร์
ROG Kunai มีปุ่ม
การทำงานพื้นฐาน
และสามารถใช้กับ
ที่จับ ROG Kunai
หรือบีมเปอร์ ROG
Kunai



ที่จับ ROG Kunai

ที่จับที่มีแบตเตอรี่
ในตัวและโมดูล
คู่ RF/Bluetooth
ไม่เพียงแต่ช่วย
ให้ผู้ใช้ความรู้สึก
สบายตามหลัก
สรีรศาสตร์เท่านั้น
แต่ยังมีตัวเลือก
การเชื่อมต่อที่
หลากหลาย




บีมเปอร์ ROG Kunai


บีมเปอร์ที่เป็น
กรรมสิทธิ์ของ
ROG Phone II
ซึ่งมีการเชื่อม
ต่อแบบใช้สาย
ระหว่างอุปกรณ์
เคลื่อนที่และ
คอนโทรลเลอร์
ROG Kunai เพื่อ
ทำให้เวลาแฝงเป็น
ศูนย์

คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์

มุมมองด้านหน้า




มุมมองด้านหลัง



หมายเหตุ: ทรigger L2 (R2) และบัมเปอร์ L2 (R2) ใช้ keybind ร่วมกัน การกดทรigger หรือบัมเปอร์จะใช้งานปุ่มทางลัดเดียวกัน (L2 หรือ R2)


มุมมองด้านบน



การชาร์จอุปกรณ์

วิธีการชาร์จ ROG Kunai Gamepad:

1. เลื่อนสวิตช์โหมดที่ด้านหลังของที่จับ ROG Kunai ไปยัง USB



2. เชื่อมต่อสายเคเบิล USB เข้ากับ Gamepad และพีซีหรืออะแดปเตอร์เพาเวอร์

การเชื่อมต่ออุปกรณ์

A. การเชื่อมต่อแบบใช้สาย

• การใช้บีมเปอร์ ROG Kunai

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อใช้โทรศัพท์ของคุณกับบีมเปอร์ ROG Kunai


1. ใส่ ROG Phone เข้าไปที่ บีมเปอร์ ROG Kunai




2. เลื่อนคอนโทรลเลอร์ ROG Kunai ลงเข้าไปในบีมเปอร์ ROG Kunai



รองรับ



รองรับ




ไม่รองรับ



การลบีมเปอร์ ROG Kunai ออก


จัดบีมเปอร์ ROG Kunai ให้ตรงแล้ว
ถูดออกจากมุม
ซ้ายบน




- การใช้ที่จับ ROG Kunai

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อใช้โทรศัพท์ของคุณกับที่จับ ROG Kunai


1. เลื่อนสวิตช์โหมดที่ด้านหลังของที่จับ ROG Kunai ไปยัง USB



2. เลื่อนคอนโทรลเลอร์ ROG Kunai ลงเข้าไปในที่จับ ROG Kunai



3. เสียบสายเคเบิล USB Type-C เข้ากับ Gamepad และอับ USB จากนั้นเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับอับ USB อย่างถูกต้อง




B. การเชื่อมต่อไร้สาย


• ผ่านบลูทูธ

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับ Gamepad ผ่านบลูทูธ

1. เลื่อนสวิตช์โหมดที่ด้านหลังของที่จับ ROG Kunai ไปยังบลูทูธ



2. เลื่อนคอนโทรลเลอร์ ROG Kunai ลงเข้าไปในที่จับ ROG Kunai



3. กดปุ่ม Home เป็นเวลา 5 วินาทีจนกระทั่งไฟ LED กะพริบเป็นสีน้ำเงิน แสดงว่า Gamepad เช้าสู่โหมดจับคู่




4. เปิดบลูทูธบน ROG Phone และค้นหาอุปกรณ์บลูทูธ


- ผ่าน RF

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับ Gamepad ผ่านยู RF


1. เลื่อนสวิตช์โหมดที่ด้านหลังของที่จับ ROG Kunai ไปยัง RF



2. เลื่อนคอนโทรลเลอร์ ROG Kunai ลงเข้าไปในที่จับ ROG Kunai



3. เสียบตัวรับสัญญาณ RF เข้ากับฮับ USB จากนั้นเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับฮับ USB อย่างถูกต้อง



4. กดปุ่ม Home เพื่อเปิด Gamepad จากนั้นจะเชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณ RF โดยอัตโนมัติ



- หากไฟ LED หยุดกะพริบและติดค้าง Gamepad ของคุณก็เชื่อมต่อได้สำเร็จ
- หาก Gamepad ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณ RF คุณสามารถ:
 - a) ตัดการเชื่อมต่อและเสียบปลั๊กตัวรับสัญญาณ RF ใหม่
 - b) กดค้างไว้ที่ปุ่ม Home เพื่อจับคู่ Gamepad กับตัวรับสัญญาณ RF อีกครั้ง ไฟแสดงสถานะ LED จะกะพริบอย่างรวดเร็วในระหว่างกระบวนการนี้

ไฟแสดงสถานะ LED

สี LED	สถานะ
สีแดง	ชาร์จแล้ว 0-25%
สีเหลือง	25-90% charged
สีเขียว	90-100% charged
สีน้ำเงินกะพริบ	โหมดการจับคู่ลูทธ

ปุ่ม

ฟังก์ชัน	การดำเนินการ
Home	กดปุ่ม Home  .
ย้อนกลับ	กดปุ่ม Select (เลือก)  .

BP16054

Avisos de segurança para o seu Gamepad ROG Kunai

AVISO!

- Este produto deve ser apenas utilizada em ambientes com temperaturas entre 5°C (41°F) e 35°C (95°F).
- O adaptador de energia pode aquecer enquanto em uso. Não cubra o adaptador e mantenha-o longe de seu corpo enquanto ele estiver conectado a uma fonte de energia.
- Não deixe o seu Gamepad ROG Kunai conectado à fonte de energia uma vez que esteja totalmente carregado. Seu Gamepad ROG Kunai não foi projetado para ser conectado à fonte de energia por longos períodos de tempo.

Notificações de segurança


- Não remova a bateria não destacável Li-on pois isso irá anular a garantia.
- Não remova nem substitua a bateria por uma bateria não aprovada.
- Não retire e mergulhe a bateria em água ou qualquer outro líquido.
- Não retire nem cause curto-circuito na bateria, pois pode superaquecer e causar um incêndio. Mantenha-a longe de joias ou objetos de metal.
- Não remova nem descarte as baterias no fogo. Ela pode explodir e liberar substâncias nocivas para o ambiente.
- Não remova nem descarte as baterias em seu lixo doméstico. Leve-a a um ponto de coleta de materiais perigosos.

Resumo de especificações

Nome do Produto	Gamepad ROG Kunai	
Plataforma	Android V4.0 ou posterior	
Conexão	Com Fio	USB Tipo C
	Sem Fio	RF 2.4Ghz
	Bluetooth	v4.2
Dimensão	141 x 102 x 53mm	
Bateria	Até 7 horas em modo sem fio	
Dongle	DC 5V (USB Tipo C)	
	RF 2.4Ghz	
Conteúdos da embalagem	2 x Controladores ROG Kunai 1 x Suporte ROG Kunai 1 x Parachoque ROG Kunai 1 x Cabo Tipo-C para USB 1 x Adaptador de áudio de tipo C a 3,5 mm 1 x Guia do Usuário 1 x Cartão de garantia	

Visão geral do produto

O Gamepad ROG Kunai é portátil, proporcionando-lhe tanto uma experiência de jogo interior e exterior. Para atingir este objetivo, modularizamos o Gamepad, e integramos a série ROG de acessórios para cumprir diferentes cenários de uso.



Controladores ROG Kunai

Os controladores ROG Kunai têm botões de ação básicos e podem ser aplicados em qualquer suporte ROG Kunai ou o paracheque ROG Kunai.



Suporte ROG Kunai

Um suporte, com bateria embutida e módulo duplo RF/Bluetooth, fornece aos usuários não só uma sensação ergonômica mas várias opções de conexão.




Paracheque ROG Kunai


A paracheques patentado ROG Phone II, que fornece uma conexão com fio entre o celular e controladores ROG Kunai para alcançar latência zero.

Recursos de hardware

Vista frontal




Vista traseira



NOTA: O Trigger L2 (R2) (gatilho) e o Bumper L2 (R2) (parchoque) compartilham o mesmo teclado. Pressionar o Trigger ou o Bumper (parchoque) ativará a mesma tecla de atalho (L2 ou R2).


Vista superior



Carregamento de dispositivo

Para carregar o Gamepad ROG Kunai:

1. Mova o interruptor de modo na parte traseira do suporte do ROG Kunai para USB.



2. Conecte o cabo USB ao seu Gamepad e um PC ou um adaptador de energia.

Conexão de dispositivo

A. Conexões com cabo

- Usando o paracheque ROG Kunai

Siga os passos abaixo para utilizar o telefone com o paracheques ROG Kunai.


1. Coloque o Telefone ROG no paracheque ROG Kunai.




2. Deslize os controladores ROG Kunai para o Parachoque ROG Kunai.



Suportado



Suportado




NÃO Suportado



Removendo o parachoque ROG Kunai


Oriente o parachoque ROG Kunai na vertical e remova-o do canto superior esquerdo.




- Usando o suporte ROG Kunai

Siga os passos abaixo para utilizar o telefone com o suporte ROG Kunai.


1. Mova o interruptor de modo na parte traseira do suporte do ROG Kunai para USB.



2. Deslize os controladores ROG Kunai no suporte ROG Kunai.



3. Conecte o cabo USB Tipo-C em seu Gamepad e seu hub USB e conecte o telefone ao hub USB corretamente.




B. Conexão sem fio


• Via Bluetooth

Siga os passos abaixo para conectar seu telefone com o Gamepad via Bluetooth.


1. Mova o interruptor de modo na parte traseira do suporte do ROG Kunai para Bluetooth.



2. Deslize os controladores ROG Kunai no suporte ROG Kunai.



3. Pressione o botão Home (Início) por 5 segundos e o LED indicador piscará em azul para indicar que o Gamepad entra em modo de emparelhamento.




4. Ligue o Bluetooth no seu telefone ROG e procure dispositivos Bluetooth.


- **Via RF**

Siga os passos abaixo para conectar seu telefone com o Gamepad via RF.


1. Mova o interruptor de modo na parte traseira do suporte do ROG Kunai para RF.



2. Deslize os controladores ROG Kunai no suporte ROG Kunai.



3. Conecte o receptor RF em seu hub USB e conecte o telefone ao hub USB corretamente.



4. Pressione o botão Início para ligar o Gamepad. Em seguida, ele conectará ao receptor RF automaticamente.





- Se o LED para de piscar e fica aceso, o seu Gamepad foi ligado com sucesso.
- Se o seu Gamepad não consegue se conectar ao receptor RF, você pode:
 - a) Descontar e voltar a ligar o receptor RF.
 - b) Pressione por alguns instantes o botão Iniciar para emparelhar o Gamepad e o receptor RF novamente. O indicador LED pisca rapidamente durante este processo.

Indicador de LED

Cor do LED	Status
Vermelho	0-25% carregado
Amarelo	25-90% carregado
Verde	90-100% carregado
Piscando azul	Modo de emparelhamento Bluetooth

Botões

Função	Ações
Início	Pressione o botão Home (Início) 
Voltar	Pressione o botão Select (Selecionar) 

Thông báo an toàn về tay cầm chơi game ROG Kunai của bạn

CẢNH BÁO!

- Chỉ nên sử dụng sản phẩm này ở môi trường có nhiệt độ xung quanh từ 5°C (41°F) - 35°C (95°F).
- Adapter nguồn có thể bị ấm cho đến nóng trong khi sử dụng. Không che phủ adapter và giữ nó cách xa cơ thể khi được kết nối với nguồn điện.
- Không để tay cầm chơi game ROG Kunai cắm vào nguồn điện một khi đã được sạc đầy. Tay cầm chơi game ROG Kunai của bạn không được thiết kế để kết nối lâu với nguồn điện.

Lưu ý an toàn


- Không tháo pin Li-on không thể tháo rời vì điều này sẽ vô hiệu hóa chính sách bảo hành.
- Không tháo và thay thế pin bằng loại pin chưa được chấp nhận.
- Không tháo và ngâm pin vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.
- Không tháo và làm chập mạch pin vì nó có thể bị quá nóng và gây ra hỏa hoạn. Đặt pin tránh xa đồ trang sức hoặc các vật dụng kim loại.
- Không tháo và thải bỏ pin vào lửa. Nó có thể cháy nổ và thải ra các chất độc hại vào môi trường.
- Không tháo và thải bỏ pin cùng với rác thải thường xuyên của gia đình. Hãy mang nó đến điểm thu gom vật liệu nguy hiểm.

Tóm tắt thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Tay cầm chơi game ROG Kunai	
Nền tảng	Android p.bản 4.0 hoặc mới hơn	
Kết nối	Có dây	USB Type-C
	Không dây	RF (Tần số vô tuyến) 2.4Ghz
	Bluetooth	v4.2
Kích thước	141 x 102 x 53mm	
Pin	Tối đa 7 giờ ở chế độ không dây	
Bộ thu phát không dây	DC 5V (USB Type-A)	
	RF (Tần số vô tuyến) 2.4Ghz	
Phụ kiện trọn gói	2 Tay cầm điều khiển ROG Kunai 1 Giá đỡ ROG Kunai 1 Ốp lưng ROG Kunai 1 Cáp Type-C to USB 1 Bộ chuyển đổi âm thanh Type-C to 3.5mm 1 Hướng dẫn 1 Thẻ bảo hành	

Tổng quan về sản phẩm

ROG Kunai là tay cầm chơi game di động - giúp mang lại cho bạn trải nghiệm chơi game cả trong nhà lẫn ngoài trời. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã môđun hóa tay cầm chơi game và tích hợp một loạt các phụ kiện ROG để đáp ứng các tình huống sử dụng khác nhau.



**Tay cầm điều khiển
ROG Kunai**

Hai tay cầm điều khiển ROG Kunai tích hợp các nút thao tác cơ bản và có thể được áp dụng trên giá đỡ ROG Kunai hoặc ốp lưng ROG Kunai.



Giá đỡ ROG Kunai

Giá đỡ - tích hợp sẵn pin và môđun kép RF/Bluetooth - cung cấp cho người dùng không chỉ cảm giác tiện dụng mà còn nhiều lựa chọn kết nối nữa.




Ốp lưng ROG Kunai


Ốp lưng độc quyền của Điện thoại ROG II - cung cấp kết nối có dây giữa hai tay cầm điều khiển di động và ROG Kunai để đạt độ trễ bằng không.

Tính năng phần cứng

Xem từ mặt trước




Xem từ mặt sau



LƯU Ý: Nút kích hoạt L2(R2) và Ốp lưng L2(R2) chia sẻ cùng tổ hợp phím. Nhấn Nút kích hoạt hoặc Ốp lưng sẽ kích hoạt cùng phím tắt (L2 hoặc R2).


Xem từ phía trên



Sạc pin cho thiết bị

Để sạc pin cho tay cầm chơi game ROG Kunai:

1. Di chuyển nút chuyển đổi chế độ ở phía sau giá đỡ ROG Kunai sang USB.



2. Cắm cáp USB vào tay cầm chơi game và máy tính hoặc adapter nguồn.

Kết nối thiết bị

A. Kết nối có dây

- Sử dụng ốp lưng ROG Kunai

Thực hiện theo các bước bên dưới để sử dụng điện thoại của bạn với ốp lưng ROG Kunai.


1. Đặt điện thoại ROG vào ốp lưng ROG Kunai.




2. Trượt hai tay cầm điều khiển ROG Kunai vào ổ lưng ROG Kunai.



Hỗ trợ



Hỗ trợ




KHÔNG hỗ trợ



Tháo ổ lưng ROG Kunai


Định hướng ổ ứng ROG Kunai thẳng đứng, sau đó tháo nó khỏi góc trái phía trên.




- **Sử dụng giá đỡ ROG Kunai**

Thực hiện theo các bước bên dưới để sử dụng điện thoại của bạn với giá đỡ ROG Kunai.


1. Di chuyển nút chuyển đổi chế độ ở phía sau giá đỡ ROG Kunai sang USB.



2. Trượt hai tay cầm điều khiển ROG Kunai vào giá đỡ ROG Kunai.



3. Cắm cáp USB Type-C vào tay cầm chơi game và bộ chia cổng USB của bạn, sau đó cắm điện thoại vào bộ chia cổng USB đúng cách.




B. Kết nối không dây


• Qua Bluetooth

Thực hiện theo các bước bên dưới để kết nối điện thoại với tay cầm chơi game qua Bluetooth.

1. Di chuyển nút chuyển đổi chế độ ở phía sau giá đỡ ROG Kunai sang Bluetooth.



2. Trượt hai tay cầm điều khiển ROG Kunai vào giá đỡ ROG Kunai.



3. Nhấn nút Home (Màn hình chính) trong 5 giây cho đến khi đèn LED nhấp nháy màu xanh lam để cho biết tay cầm chơi game đã vào chế độ ghép nối.




4. Bật Bluetooth trên Điện thoại ROG và dò tìm các thiết bị Bluetooth.


- **Qua RF**

Thực hiện theo các bước bên dưới để kết nối điện thoại với tay cầm chơi game qua RF.


1. Di chuyển nút chuyển đổi chế độ ở phía sau giá đỡ ROG Kunai sang RF.



2. Trượt hai tay cầm điều khiển ROG Kunai vào giá đỡ ROG Kunai.



3. Cắm bộ thu RF vào bộ chia cổng USB của bạn, sau đó cắm điện thoại vào bộ chia cổng USB đúng cách.



4. Nhấn nút Home để bật nguồn Tay cầm chơi game. Sau đó, nó sẽ kết nối tự động với bộ thu không dây RF.





- Nếu đèn LED dừng nhấp nháy và chuyển sang cố định, Tay cầm chơi game của bạn đã được kết nối thành công.
- Nếu Tay cầm chơi game không thể kết nối với bộ thu không dây RF, bạn có thể:
 - a) Ngắt kết nối và cắm lại bộ thu không dây RF.
 - b) Nhấn giữ nút Home để ghép nối lại Tay cầm chơi game và bộ thu không dây RF. Đèn báo LED sẽ nhấp nháy nhanh trong quá trình ghép nối này.

Đèn báo LED

Màu đèn LED	Trạng thái
Đỏ	Đã sạc 0-25%
Vàng	Đã sạc 25-90%
Xanh	Đã sạc 90-100%
Nhấp nháy màu xanh lam	Chế độ ghép nối Bluetooth

Nút

Chức năng	Thao tác
Màn hình chính	Nhấn nút Màn hình chính 
Trở về	Nhấn nút Chọn 

Notices

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION! The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

CE Mark Warning



English ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU declaration of conformity is available at: www.asus.com/support



低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

India RoHS

This product complies with the "India E-Waste (Management) Rules, 2016" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in concentrations exceeding 0.1% by weight in homogenous materials and 0.01 % by weight in homogenous materials for cadmium, except for the exemptions listed in Schedule II of the Rule.



REPUBLIC OF
GAMERS