


ASUS P4BGL-MX 主機板重要更新

P4BGL-MX 使用手冊中有新增之處修訂如下，在「1.11 元件與周邊裝置的連接」一節中，增加「硬碟動作指示燈號接針 (HDDLED)」項目。

硬碟動作指示燈號接針 (2-pin HDDLED)

您可以連接此組 HDDLED 接針到電腦主機面板上的 IDE 硬碟動作指示燈號，如此一旦硬碟有存取動作時，指示燈隨即亮起。



P4BGL-MX HDD Activity LED

如果電腦機殼面板上的 IDE 顯示燈仍未亮起，可以試著將 HDD 訊號線接頭反接

HDDLED

