



CR7495

ASUS[®]

Prijenosno računalo

Korisnički vodič za Windows[®] 8





Autorsko pravo

Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati, prenositi, prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade sigurnosne kopije.

ASUS DOSTAVLJA OVAJ PRIRUČNIK "KAKAV JEST" BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRAVNOG ILI NEIZRAVNOG, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, NEIZRAVNA JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI I POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS, NJEGOVI MENADŽERI, UPRAVA, ZAPOSLENICI I AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA BILO KAKVU NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI ŠTETU ZBOG GUBITKA DOBITI, POSLOVNOG GUBITKA, GUBITKA ILI KORIŠTENJA PODATAKA, PREKIDA POSLOVANJA I SLIČNE ŠTETE), ČAK NI AKO JE ASUS, ZBOG BILO KAKVOG NEDOSTATKA ILI POGREŠKE U OVOM PRIRUČNIKU ILI PROIZVODU, BIO UPOZNAT S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zaštitni znaci ili proizvodi zaštićeni autorskim pravima pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije i objašnjenja u korist vlasnika tih proizvoda i tvrtki, bez namjere kršenja njihovih prava.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PODACI IZ OVOG PRIRUČNIKA SLUŽE SAMO U INFORMATIVNE SVRHE. PRIDRŽANO JE PRAVO NJIHOVE IZMJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE I NEĆE SE SMATRATI OBVEZOM TVRTKE ASUS. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST NI OBVEZU ZA BILO KAKVE POGREŠKE I NETOČNOSTI KOJE MOGU POSTOJATI U OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI OPISANE PROIZVODE I SOFTVER.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana.





Ograničenje odgovornosti

U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete imati pravo na naknadu štete od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje potražujete naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran isključivo za štete nastale kao posljedica tjelesne ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge stvarne i izravne štete koje su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem zakonskih obveza propisanih ovim jamstvom, u iznosu do navedene ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.

ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i potraživanja koja proizlaze iz ugovora, kaznene odgovornosti ili kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.

To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS i prodajno mjesto na kojem ste kupili proizvod te predstavlja maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i prodajnog mjesta.

TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA TREĆIH OSOBA U VAŠE IME; (2) GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE, SLUČAJNE, NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI I UŠTEDEVINE), ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA KOJEM STE KUPILI PROIZVOD, BILI SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Servis i podrška

Posjetite naše višejezično web-mjesto <http://support.asus.com>





Sadržaji

Više o ovom korisničkom vodiču	5
Ikone	5
Poruke	5
Tipografija	5
Prije nadogradnje na Windows® 8.....	6
Prvo korištenje sustava Windows® 8	7
Pokretanje sustava Windows® 8.....	8
Windows® KS.....	9
Početni zaslon.....	9
Windows® aplikacije	9
Aktivna mjesta.....	10
Rad s Metro aplikacijama	12
Pokretanje aplikacija	12
Zatvaranje aplikacija.....	12
Prilagodba aplikacija na početnom zaslonu.....	12
Pristup svim aplikacijama	13
Charm bar.....	15
U Charm baru	16
Funkcija Snap.....	17
Wi-Fi veza	18
Deaktiviranje režima zrakoplova.....	18
Aktiviranje Wi-Fi veze	18
Funkcijske tipke	20
Funkcijske tipke za aplikaciju na radnoj površini.....	21
Istaknute ASUS aplikacije.....	22
Life Frame	22
Power4Gear Hybrid.....	24
USB punjač+	26
Ukloni sve i ponovno instaliraj sustav Windows	29
Isključivanje prijenosnog računala	30





Više o ovom korisničkom vodiču

Ovaj korisnički vodič sadrži pregled za korištenje sustava Windows® 8 plus ekskluzivne ASUS softverske aplikacije koje ste dobili uz prijenosno računalo.

U nastavku ćete susretati sljedeće ikone, poruke i korištenu tipografiju:

Ikone

Ikone u nastavku označavaju koji uređaj se može koristiti za izvršavanje serije zadataka ili postupaka na prijenosnom računalu.



= korištenje dodirne plohe.



= Korištenje tipkovnice.

Poruke

U svrhu naglašavanja ključnih informacija u ovom korisničkom vodiču, poruke su predstavljene na sljedeće načine:

VAŽNO! Ova poruka sadrži bitne informacije koje za dovršenje zadatka treba pročitati.

NAPOMENA: Ova poruka sadrži dodatne informacije i savjete koji mogu pomoći u izvođenju zadataka.

UPOZORENJE! Ova poruka sadrži važne informacije koje treba uzeti u obzir radi očuvanja vlastite sigurnosti kod izvođenja određenih zadataka i radi sprečavanja oštećenja podataka na prijenosnom računalu i njegovih dijelova.

Tipografija

Podebljano = označava izbornik ili stavku koju je potrebno odabrati.

Kurziv = označava tipke na tipkovnici koje trebate pritisnuti.





Prije nadogradnje na Windows® 8

Za lakši prijelaz s prethodnog operativnog sustava, pročitajte zahtjeve sustava u nastavku prije nego izvršite nadogradnju na Windows® 8:

Procesor	1 GHz ili brži
RAM	1GB (32-bitni) ili 2 GB (64-bitni)
Kapacitet tvrdog diska	16 GB (32-bitni) ili 20 GB (64-bitni)
Grafička kartica	Microsoft DirectX9 grafički uređaj s WDDM upravljačkim programom
Razlučivost zaslona	1024 x 768 za Metro aplikacije
	1366 x 768 za funkciju Snap

NAPOMENA: Ažuriranja za zahtjeve ovog sustava potražite na <http://www.windows.microsoft.com/en-us/windows-8/faq>





Prvo korištenje sustava Windows® 8

Po dovršetku postupka instalacije, Windows® 8 će vas usmjeriti na seriju koraka u kojima možete korisnički prilagoditi postavke vašeg računala i postaviti korisničke postavke za prijenosno računalo.

Postava se sastoji od sljedećih koraka:

- Korak 1: Odabir jezika
- Korak 2: Sporazum o licenci
- Korak 3: Osobna prilagodba
- Korak 4: Bežična mreža

NAPOMENA: Ovaj korak omogućuje povezivanje s internetom tijekom postave. Ako to učinite, možete aktivirati obje ove mogućnosti prijave za prijenosno računalo: **Using your Microsoft account (Pomoću Microsoft računa)** i **Using a local account (Pomoću lokalnog računa)**. Ako odaberete **Connect to a wireless network later (Kasnije se poveži s bežičnom mrežom)**, od vas će se tijekom postave tražiti samo izrada lokalnog računa.

- Korak 5: Postavke
- Korak 6: Prijava na prijenosno računalo

NAPOMENA: Windows® 8 traži da se prijavite pomoću lokalnog računala ili Microsoft računa, ovisno o postavkama koje ste zadali u koraku 4.





Pokretanje sustava Windows® 8

Ako želite pristupiti sustavu Windows® 8 iz režima isključivanja, mirovanja ili hibernacije, pročitajte sljedeće upute:

1. Pritisnite gumb za uključivanje na prijenosnom računalu.
2. Nakon pokretanja prijenosnog računala prikazuje se zaslone za zaključavanje sustava Windows® 8. Za nastavak kliknite na dodirnu plohu ili pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici.
3. Prijavite se pomoću lokalnog računa ili Microsoft računa.
4. Zatim će se prikazati početni zaslone, što znači da ste se uspješno prijavili u Windows® 8.

NAPOMENA: Koraci 2-4 primjenjuju se i prilikom ponovnog pokretanja prijenosnog računala.






Windows® KS

Windows® 8 dolazi sa sučeljem koje se temelji na pločicama (UI) i koje vam omogućuje organiziranje i lak pristup do Windows® aplikacija na početnom zaslonu. On također sadrži sljedeće funkcije koje možete koristiti dok radite na prijenosnom računalu.

Početni zaslon

Početni zaslon pojavljuje se nakon uspješne prijave na korisnički račun. On pomaže u organizaciji svih programa i aplikacije koje trebate na jednom mjestu.



Windows® aplikacije

Ova grupa aplikacija može se prilagoditi korisniku tako da postane sveobuhvatno čvorište za rad i igru na prijenosnom računalu. Svaka predstavlja određenu funkciju koju možete koristiti i dijeliti putem mrežnih veza.

VAŽNO! Za pokretanje Metro aplikacije potrebna je razlučivost zaslona od 1024 x 768 piksela ili bolja.

NAPOMENA: Za potpuno pokretanje nekih aplikacija potrebno je prijaviti se u Microsoft račun.






Aktivna mjesta

Aktivna mjesta na zaslonu omogućavaju pokretanje programa i pristup postavkama prijenosnog računala. Funkcije u tim aktivnim mjestima mogu se aktivirati pomoću dodirne plohe.


Aktivna mjesta u pokrenutoj aplikaciji



Aktivno mjesto	Radnja
gornji lijevi kut	(1) Postavite pokazivač miša iznad i zatim kliknite minijaturu nedavno korištene aplikacije ako se želite vratiti na tu aplikaciju. <hr/> (2) Ako ste pokrenuli više od jedne aplikacije, listajte prema dolje da se prikažu sve pokrenute aplikacije.
donji lijevi kut	Postavite pokazivač miša iznad i zatim kliknite minijaturu početnog zaslona ako se želite vratiti na početni zaslon.
gornja strana	Držite pokazivač miša iznad dok se ne promijeni u ikonu ruke. Povucite pa ispustite aplikaciju na novu lokaciju.
gornji i donji desni kut	Postavite pokazivač miša iznad da pokrenete Charm bar .



Aktivna mjesta na početnom zaslonu



Aktivno mjesto

Radnja

gornji lijevi kut

(1) Postavite pokazivač miša iznad i zatim kliknite minijaturu nedavno korištene aplikacije ako se želite vratiti na tu aplikaciju.

(2) Ako ste pokrenuli više od jedne aplikacije, listajte prema dolje da se prikažu sve pokrenute aplikacije.

donji lijevi kut

Postavite pokazivač miša iznad i zatim kliknite minijaturu nedavno korištene aplikacije ako se želite vratiti na tu aplikaciju.

gornji i donji desni kut

Postavite pokazivač miša iznad da pokrenete **Charm bar**.



Rad s Metro aplikacijama

Pomoću dodirne plohe prijenosnog računala ili tipkovnice pokrenite i prilagodite aplikacije.

Pokretanje aplikacija



Pokazivač miša dovedite iznad aplikacije i zatim je pokrenite klikom lijeve tipke miša ili jednostrukim dodirom.



Dvaput pritisnite *tab* pa se pomoću tipki strelica pomičite kroz aplikacije. Pritisnite *enter* da pokrenete aplikaciju koju ste odabrali.

Zatvaranje aplikacija



1. Dovedite pokazivač miša na gornji dio pokrenute aplikacije i zatim pričekajte da se pokazivač promijeni u ikonu ruke.
2. Povucite pa ispustite aplikaciju u donjem dijelu zaslona i tako je zatvorite.



Na zaslonu pokrenute aplikacije pritisnite *alt + f4*.

Prilagodba aplikacija na početnom zaslonu

Premještanje, promjena veličine ili odvajanje aplikacija od početnog zaslona pomoću sljedeće radnje:



Ako aplikaciju želite premjestiti, dvaput je kliknite i zatim je dovedite na novu lokaciju.



Ako želite promijeniti veličinu aplikacije, kliknite je desnom tipkom da aktivirate njene postavke, a zatim kliknite ikonu




Ako želite odvojiti aplikaciju od početnog zaslona, kliknite je desnom tipkom da aktivirate njene postavke i zatim

kliknite ikonu 



Pristup svim aplikacijama

Osim aplikacija koje su već dodane na početni zaslon, na zaslonu All Apps (Sve aplikacije) možete otvoriti i druge aplikacije poput ekskluzivnih ASUS softverskih aplikacija koje su dobivene s prijenosnim računalom.



Vodoravna klizna traka


Pokretanje zaslona All Apps (Sve aplikacije)



Kliknite desnom tipkom početni zaslon pa kliknite ikonu **All Apps (Sve aplikacije)**.




Na početnom zaslonu pritisnite *Windows tipku* + Z. Ikona **All Apps (Sve aplikacije)** automatski će se odabrati, stoga pritisnite samo *enter*.





Dodavanje aplikacija na početni zaslom

1. Postavite pokazivač miša iznad aplikacije koju želite dodati na početni zaslom.
2. Desnom tipkom kliknite aplikaciju da aktivirate njene postavke.



3. Kliknite ikonu





Charm bar

Charm bar je alatna traka koja se može pokrenuti na desnoj strani zaslona. Ona se sastoji od nekoliko alata koji omogućavaju zajedničko korištenje aplikacije i brz pristup prilagodbi postavki na prijenosnom računalu.



Charm bar

Pokretanje Charm bara

NAPOMENA: Kada se dozove, Charm bar će u početku izgledati kao skup bijelih ikona. Gornja slika prikazuje kako Charm bar izgleda kada je aktiviran.

Charm bar pokrenite pomoću dodirne plohe prijenosnog računala ili tipkovnice.



Pomaknite pokazivač miša u gornji desni ili lijevi kut zaslona.



Pritisnite *Windows* tipku + *C*.





U Charm baru



Search (Traži)

Ovaj alat omogućuje traženje datoteka, aplikacija ili programa na prijenosnom računalu.



Share (Dijeli)

Ovaj alat omogućuje zajedničko korištenje aplikacija putem društvenih stranica ili e-pošte.



Start (Početak)

Ovaj alat vraća prikaz na početni zaslon. Na početnom zaslonu se pomoću ovog alata možete vratiti na nedavno otvorenu aplikaciju.



Devices (Uređaji)

Ovaj alat omogućuje pristup datotekama i njihovo zajedničko korištenje s uređajima koji su priključeni na prijenosno računalo, kao što je vanjski zaslon ili pisač.



Settings (Postavke)

Ovaj alat omogućuje pristup postavkama prijenosnog računala.





Funkcija Snap

Korištenje funkcije Snap omogućuje istovremeni rad dvije aplikacije na prijenosnom računalu. Nakon pokretanja, traka Snap će podijeliti zaslon na dva dijela.

VAŽNO! Za korištenje funkcije Snap potrebna je razlučivost zaslona od barem 1366 x 768 piksela.



Snap traka

Aktiviranje funkcije Snap

Pomoću dodirne plohe prijenosnog računala ili tipkovnice pokrenite Snap na zaslonu.

1. Kliknite aplikaciju da je pokrenete.
2. Postavite pokazivač miša u gornji dio zaslona.
3. Kada se pokazivač promijeni u ikonu ruke, povucite i ispustite aplikaciju u desni ili lijevi dio ploče zaslona.



Pokrenite aplikaciju i zatim pritisnite *Windows tipku* + . da aktivirate Snap traku. Prva će se aplikacija automatski postaviti u manje prikazano područje.







Wi-Fi veza

Pristupajte e-pošti, surfajte internetom i zajednički koristite aplikacije putem društvenih stranica pomoću Wi-Fi veze prijenosnog računala.

VAŽNO! Airplane mode (Režim zrakoplova) mora biti isključen da bi ova funkcija bila aktivna.

Deaktiviranje režima zrakoplova


Pomoću dodirne plohe prijenosnog računala ili tipkovnice deaktivirajte ovaj režim.

1. Pokrenite **Charm bar**.
 2. Kliknite **Settings (Postavke)**; a zatim na ikonu  .
 3. Povucite ulijevo traku s postavkama da isključite ovaj režim.
-  Pritisnite *fn + V*.

Aktiviranje Wi-Fi veze

Wi-Fi vezu na prijenosnom računalu aktivirajte prema sljedećim uputama:

1. Aktivirajte **Charm bar**.
2. Kliknite **Settings (Postavke)**; a zatim na ikonu  .



NAPOMENA: Ako je aktiviran **Airplane mode (Režim zrakoplova)**, umjesto ikonu Available (Dostupno) prikazat će se






3. Odaberite pristupnu točku na popisu raspoloživih Wi-Fi veza.



4. Odabrana pristupna točka aktivira se prema uputama iz nastavka. Kliknite **Connect (Poveži)** da pokrenete mrežnu vezu.



NAPOMENA: Morat ćete unijeti sigurnosni ključ za aktivaciju Wi-Fi veze.





Funkcijske tipke

Funkcijske tipke na prijenosnom računalu izvršavaju naredbe i pristupaju drugim ASUS softverskim aplikacijama na početnom zaslonu ili aplikaciji na radnoj površini.



fn + f1	stavlja prijenosno računalo u Sleep mode (Stanje mirovanja)
fn + f2	uključuje/isključuje Airplane mode (Režim zrakoplova) NAPOMENA: Kada je aktiviran, Airplane mode (Režim zrakoplova) onemogućuje sve bežične veze.
fn + f3	(na odabranim modelima) smanjuje svjetlinu tipkovnice na modelima prijenosnih računala s osvijetljenom tipkovnicom
fn + f4	(na odabranim modelima) povećava svjetlinu tipkovnice na modelima prijenosnih računala s osvijetljenom tipkovnicom
fn + f5	smanjuje svjetlinu zaslona
fn + f6	povećava svjetlinu zaslona
fn + f7	isključuje ploču zaslona
fn + f8	aktivira postavke drugog zaslona NAPOMENA: Ne zaboravite spojiti drugi zaslon na prijenosno računalo.
fn + f9	pokreće aplikaciju Touchpad koju zatim možete aktivirati ili deaktivirati
fn + f10	uključuje i isključuje zvučnik
fn + f11	smanjuje glasnoću zvučnika
fn + f12	povećava glasnoću zvučnika





Funkcijske tipke za aplikaciju na radnoj površini

Vaše prijenosno računalo dolazi s posebnim skupom funkcijskih tipki koje se koriste isključivo u aplikaciji na radnoj površini.

VAŽNO! Pokrenite aplikaciju na radnoj površini prije korištenja bilo koje od funkcijskih tipki iz nastavka.



fn + C

ASUS Splendid Video Enhancement Technology aplikaciju prebacuje između sljedećih režima za poboljšanje prikaza boja: Gamma Correction (Gama ispravljanje), Vivid Mode (Živopisni režim), Theater Mode (Kino režim), Soft Mode (Meki režim), My Profile (Moj profil) i Normal (Normalno).

fn + V

pokreće aplikaciju ASUS Life Frame (dodatne pojedinosti potražite na 22. stranici)

fn + razmaknica

pokreće aplikaciju ASUS Power4Gear Hybrid (dodatne pojedinosti potražite na 24. stranici)





Istaknute ASUS aplikacije

Life Frame


Unaprijedite funkcije web kamere koristeći aplikaciju Life Frame. Pomoću ove aplikacije izvodite brze snimke, uređujte fotografije, snimajte videozapise, audio datoteke, koristite web-kameru kao uređaj za sigurnosni nadzor i igrajte igre.

NAPOMENA: Za neke modele prijenosnih računala potrebno je aktiviranje kamere prije korištenja aplikacije Life Frame.

Pokretanje aplikacije Life Frame

1 Pokrenite aplikaciju na radnoj površini, a zatim

 pritisnite *fn + V*.





Funkcije aplikacije Life Frame



Camera (Kamera)

Koristite ovu funkciju za snimanje fotografija pomoću web kamere.



Camcorder (Kamkorder)

Koristite ovu funkciju za snimanje videozapisa pomoću web kamere.



Monitor (Nadzor)

Ova funkcija omogućava korištenje web kamere kao uređaja za sigurnosni nadzor jer nakon automatskog prepoznavanja pokreta odmah snima fotografiju.



Voice Recorder (Snimač glasa)

Koristite ovu funkciju za snimanje audio datoteka na prijenosno računalo.



Game (Igra)

Ova funkcija omogućuje igranje igara pomoću web-kamere.





Power4Gear Hybrid

Optimizirajte radna svojstva prijenosnog računala koristeći režime za uštedu energije u aplikaciji Power4Gear.

NAPOMENA: Ako odspojite prijenosno računalo od njegova adaptera napajanja, Power4Gear Hybrid će automatski prijeći u režim uštede baterije.


Pokretanje aplikacije Power4Gear Hybrid



Pokrenite aplikaciju na radnoj površini, a zatim



pritisnite *fn + razmaknicu*.





Način rada za performanse

Ovaj režim koristite kada na prijenosnom računalu izvodite vrlo zahtjevne radnje, poput igranja igara ili poslovnih prezentacija.



Za prilagodbu kliknite ikonu **Performance (Radna svojstva)** u prozoru Power4Gear Hybrid pa kliknite **Settings (Postavke)**.

Režim uštede baterije

Ovaj režim produžava životni vijek baterije prijenosnog računala kada je ono priključeno na adapter napajanja ili ako radi samo na baterijskom napajanju.



Za prilagodbu kliknite ikonu **Battery Saving (Ušteda baterije)** u prozoru Power4Gear Hybrid i zatim kliknite **Settings (Postavke)**.





USB punjač+

USB punjač+ omogućuje brzo punjenje mobilnih uređaja putem USB priključka za punjenje ASUS prijenosnog računala.

Ova funkcija može se koristiti i kada je prijenosno računalo u stanju mirovanja, hibernacije ili kada je isključeno (na odabranim modelima).


NAPOMENA: USB punjač+ dostupan je u USB 3.0 priključku za punjenje s ikonom ⚡.


UPOZORENJE! Ako se priključeni uređaj pregrije, odmah ga uklonite..

Upotreba USB punjača i postavke

Postavke USB punjača+ omogućuju podešavanje limita USB punjača+ kada ASUS prijenosno računalo radi na bateriju. Time se omogućuje i punjenje uređaja kada je prijenosno računalo u stanju mirovanja, hibernacije ili kada je isključeno.




1. Desnim klikom kliknite na ikonu USB punjača+  u paleti radne površine i zatim kliknite na **Postavke**.
2. Tick **Enable USB Charger+ in battery mode**.





3. Odaberite jednu ili obje sljedeće mogućnosti punjenja:
Enable quick charge when the system is running (Aktiviraj brzo punjenje kada je sustav pokrenut)
ili **Enable quick charge when the system is in sleep/hibernate/shutdown mode. (Aktiviraj brzo punjenje kada je sustav u stanju mirovanja/hibernacije/kada je isključen)**



NAPOMENA: Na nekim modelima USB punjač+ automatski odabire obje mogućnosti. Po potrebi možete isključiti odabir ove dvije mogućnosti.

4. Pomičite klizač s postotnim vrijednostima lijevo ili desno kako biste postavili limit za punjenje uređaja.
5. Kliknite U redu kako biste spremili podešene postavke. Kliknite Poništi ako ne želite spremati podešene postavke.





Trenutačno uključivanje


Štedite bateriju kada je prijenosno računalo u stanju dubokog mirovanja (Deep S3) pomoću funkcije Instant On (Trenutačno uključivanje).

NAPOMENA: Deep S3 je tehnologija koja omogućuje veću štednju baterije ASUS prijenosnog računala dok je u režimu mirovanja.

VAŽNO! Vrijeme mirovanja razlikuje se ovisno o preostalom kapacitetu baterije vašeg prijenosnog računala, modelu računala, konfiguraciji i radnim uvjetima.


Način rada za performanse

Način rada za performanse tvornički je aktiviran na vašem prijenosnom računalu. On sustavu omogućuje povratak na posljednje radno stanje u roku dvije sekunde, čak i nakon ulaska prijenosnog računala u duboko stanje mirovanja.



Način rada za štednju baterije

Ovaj režim omogućuje duže trajanje mirovanja čime se produžava vijek trajanja baterije na (30) dana ili više. Kada je aktiviran, prijenosno računalo vraća se u posljednje radno stanje u roku sedam sekundi, a četiri sata nakon ulaska u stanje dubokog mirovanja.



Kliknite da aktivirate režim uštede baterije.






Ukloni sve i ponovno instaliraj sustav Windows

Vraćanje prijenosnog računala na izvorne tvorničke postavke možete izvršiti pomoću mogućnosti **Remove everything and reinstall (Ukloni sve i ponovno instaliraj)** u postavkama računala. Pogledajte upute iz nastavka za aktiviranje ove mogućnosti:

VAŽNO! Arhivirajte sve podatke prije aktiviranja ove mogućnosti.

NAPOMENA: Izvođenje ovog postupka može potrajati.

1. Pokrenite **Charm bar**.
2. Kliknite **Settings (Postavke) > Change PC Settings (Promjena postavki računala) > General (Općenito)**.
3. Dođite na popisu dolje do mogućnosti **Remove everything and reinstall Windows (Ukloni sve i ponovno instaliraj sustav Windows)**. U ovoj mogućnosti kliknite **Get Started (Pokreni)**.



4. Slijedite upute na zaslonu za dovršetak postupka ponovne instalacije i resetiranja.





Isključivanje prijenosnog računala

Prijenosno računalo možete isključiti na zaslonu Start (Pokretanje) ili iz aplikacije na radnoj površini.

1. Pokrenite **Charm bar**.
2. Kliknite **Settings (Postavke) > Power (Napajanje) > Shutdown (Isključivanje)**.



 Ako računalo želite isključiti iz aplikacije na radnoj površini, pritisnite *alt + f4* da pokrenete prozor Shut Down (Isključivanje).

 Na padajućem popisu odaberite **Shut Down (Isključivanje)** i zatim kliknite **OK (U redu)**.

