

ASUS[®]
В ПОИСКАХ НЕВЕРОЯТНОГО

ASUS RT-AC750

Краткое руководство
по настройке



Товар сертифицирован.
Информация об импортере указана на упаковке.

FAST Networking Solutions
FARTHEST • EASY • SECURE • TRUSTED

ASUS RT-AC750

Простая и быстрая настройка

Данная инструкция подходит для настройки роутера через DHCP-протокол.

Безопасность


В целях улучшения безопасности рекомендуется изменить пароль.

Роутер	Имя	Пароль
2.4 ГГц	Имя	
	Пароль	
5 ГГц	Имя	
	Пароль	


После изменения настроек по умолчанию перезагрузите роутер

1. Включение роутера


Подключите блок питания



Проверьте свечение индикаторов WAN, 2.4G и 5G, означающие готовность устройства



Подключите компьютер к роутеру через Wi-Fi или с помощью сетевого кабеля (не входит в комплект)




2. Вход и подключение

Откройте браузер. Вы будете перенаправлены в Мастер Настройки. Если нет, то перейдите на <http://router.asus.com>



Используйте «admin» в качестве логина и пароля.



Следуйте инструкциям на экране до завершения настройки.