



RT-AX57

A diagram of a wireless router with four antennas. The bottom panel features several ports and buttons. Numbered labels point to the following components:

- 1: Power button
- 2: Power jack
- 3: Ethernet port 1
- 4: Ethernet port 2
- 5: Ethernet port 3
- 6: Reset button
- 7: WPS button
- 8: Antenna 1
- 9: Antenna 2
- 10: Antenna 3
- 11: Antenna 4

- ⑦ WPS button
- ⑧ Power button
- ⑨ Power (DC-IN) port
- ⑩ WAN (Internet) port
- ⑪ LAN 1~4 ports



- DE

Anleitung zur schnellen Einrichtung

- ① 5-GHz-LED
- ② 2,4-GHz-LED
- ③ LAN-LEDs 1~4
- ④ WAN-LED (Internet)
- ⑤ Betriebs-LED
- ⑥ Reset-Taste
- ⑦ WPS-Taste
- ⑧ Ein-/Austaste
- ⑨ Netzanschluss (DC-In)
- ⑩ WAN-Anschluss (Internet)
- ⑪ LAN-Anschlüsse 1~4

- NL

Beknopte handleiding

- ### Beknopte handleiding
- ① 5GHz LED
 - ② 2,4GHz LED
 - ③ LAN-LED 1~4
 - ④ WAN (Internet) LED
 - ⑤ Voedings-LED
 - ⑥ Reset-knop
 - ⑦ WPS-knop
 - ⑧ Aan/Uit schakelaar
 - ⑨ Netstroomaansluiting (DC-In)
 - ⑩ WAN-poort (Internet)
 - ⑪ LAN 1~4 poorten

- ES

Guía de instalación rápida

- ① LED de 5 GHz
- ② LED de 2,4 GHz
- ③ LED LAN 1~4
- ④ WAN (Internet) LED
- ⑤ LED de alimentación
- ⑥ Botón restablecer
- ⑦ Botón WPS
- ⑧ Botón de encendido
- ⑨ Puerto de alimentación (DC-IN)
- ⑩ WAN (Internet) puerto
- ⑪ LAN 1~4 puertos

- AR

دليل الإعداد السريع

- ① مؤشر LED 5 جيجا هرتز
- ② مؤشر LED 2.4 جيجا هرتز
- ③ 4-1 مؤشرات LAN LED
- ④ مؤشر WAN (الإنترنت) LED
- ⑤ مؤشر الطاقة
- ⑥ زر إعادة الضبط
- ⑦ زر WPS
- ⑧ زر الطاقة
- ⑨ منفذ الطاقة (DC-IN)
- ⑩ منفذ WAN (الإنترنت)
- ⑪ 4-1 منافذ LAN

- UK

Короткий посібник з

- Короткий посібник з налаштування
- ① Світлодіод 5 ГГц
- ② Світлодіод 2,4 ГГц
- ③ Світлодіоди 1~4 локальної мережі
- ④ Світлодіод WAN (Internet)
- ⑤ Світлодіод живлення
- ⑥ Кнопка Скинути
- ⑦ Кнопка WPS
- ⑧ Кнопка живлення
- ⑨ Порт живлення (Входу постійного струму)
- ⑩ Порт WAN (Internet)
- ⑪ Порти LAN 1~4

1.2V with max 1.5A current

- | | | |
|---------------------------|---------|--------|
| 12V with max 1.5A current | | |
| | Storage | 0~70°C |
| | Storage | 20~90% |

Video Tutorials




https://qr.asus.com/wl_videotutorials

U24059

1


Reboot modem and ensure its connection is ready
Notice: Unplug modem for 10 sec then plug back in



- FI Käynnistä modeemi uudelleen ja varmista sen yhteyks on valmis Ilmoitus: Irrota modeemi pistorasiasta 10 sekunniksi ja liitä sitten takaisin
- DA Genstart modemmet, og sørg for, at forbindelsen er klar Bemærk: Afbryd modemmet i 10 sekunder, og tilslut det igen
- EL Επανεκκινήστε το μόντεμ και ελέγξτε τη σύνδεση Σημείωση: Αποσυνδέστε το μόντεμ από την τροφοδοσία για 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά
- SV Starta om modem och kontrollera att det är klart Notera: Dra ut modemets kontakt i 10 sek. och sätt därefter i den igen
- NO Start modemet på nytt og sørg for at tilkoblingen er klar Merknad: Koble modemet fra strøm i 10 sekunder, og koble det deretter til igjen
- RU Перезагрузите модем и убедитесь, что его подключение готово Примечание: Отключите модем на 10 секунд, затем снова подключите
- BG Рестартирайте модема и се уверете, че връзката му е готова Съобщение: Изключете модема за 10 секунди, след което отново го включете

2


Wired up your ASUS router, and power it on
Once the WAN LED turns ON, it is ready for setup



- FI Liitä ASUS-reitin virtualähteseen ja käynnistä se Kun WAN LED -valo syttyy, laite on valmis asetusta varten
- DA Tilslut din ASUS-router, og tænd den Når WAN-indikatoren lyser, er den klar til opsætningen
- EL Συνδέστε τον δρομολογητή ASUS και ενεργοποιήστε τον Μόλις η λυχνία LED WAN ανάψει, είναι έτοιμος για εγκατάσταση
- SV Koppla din ASUS-router, och starta den När WAN-indikatorn TÄNDS, är den klar för konfiguration
- NO Koble til ASUS-ruteren og slå den på Når WAN-LED-lampen lyser, er den klar til oppsett

3

Scan the code and download ASUS Router app for setup



- FI Skannaa koodi ja lataa ASUS Router -sovellus määrittääksesi sen
- DA Scan koden, og download appen ASUS Router til konfigurationen
- EL Σαρώστε τον κωδικό και κατεβάστε την εφαρμογή ASUS Router για εγκατάσταση
- SV Skanna koden och ladda ned ASUS Router-appen för installation
- NO Skann koden og last ned ASUS Router-appen for å sette opp

- CS Restartujte modem a zkontrolujte, zda je jeho připojení připravené Poznámka: Odpojte modem, počkejte 10 s a potom jej znovu připojte
- ET Lähtestage modem ja veenduge, et sellel on ühendus Märkus: Võtke modemi pistik välja ja ühendage uuesti 10 sekundi pärast
- HU Indítsa újra a modemet és győződjön meg, hogy a csatlakozás készen áll Megjegyzés: Húzza ki a modemet 10 másodpercre, majd dugja vissza
- LV Atkārtoti palaidiet modemu un pārliecinieties, vai savienojums ir gatavs Paziņojums: Atvienojiet modemu uz 10 sekundēm, pēc tam pievienojiet to atpakaļ
- LT Perkraukite modemą ir įsitikinkite, kad jo ryšys veikia Pastaba: Atjunkite modemą nuo elektros tinklo 10 sekundžių, tada vėl jį prijunkite
- PL Uruchom ponownie modem i upewnij się, że jego połączenie jest gotowe Uwaga: Odłącz modem od zasilania na 10 s, a następnie podłącz ponownie
- RO Reporniți modemul și asigurați-vă că este pregătită conexiunea Notă: Deconectați modemul timp de 10 secunde și apoi reconectați-l
- TR Modemi yeniden başlatın ve bağlantısının hazır olduğundan emin olun Uyarı: Modemin fişini 10 saniyelikğine çıkarın, ardından tekrar takın
- SK Reštartujte modem a skontrolujte jeho pripojenie, či je pripravené Poznámka: Modem odpojte na 10 sekúnd a potom ho znova zapojte
- UK Перезапустіть модем і переконайтеся, що його підключення готове Примітка: Відключіть кабель модему на 10 секунд і знову підключіть його
- HR Ponovno pokrenite modem i provjerite je li veza spremna Obavijest: Iskopčajte modem u trajanju od 10 sekundi i zatim ga opet ukopčajte
- Ponovo pokrenite modem i proverite da je njegova veza spremna Obaveštenje: Izvucite modem iz struje na 10 sekundi i potom ga ponovo priključite

- RU Подключите роутер и включите его Он готов к настройке когда загорится индикатор WAN
- BG Свържете кабелите на Вашия маршрутизатор ASUS и го включете Когато WAN LED индикаторът се включи, това означава готовност за инсталиране
- CS Zapojte směrovač ASUS a zapněte jej Jakmile se rozsvítí kontrolka WAN, směrovač je připraven k nastavení
- ET Ühendage ASUS-e ruuter ja lülitage toide sisse Kui WAN LED-märgutuli süttib, siis on ruuter algseadistuseks valmis
- HU Kösse be az ASUS routert és kapcsolja be Amikor a WAN LED felgyúl, készen áll beállításra
- LV Pievienojiet ASUS maršrutētāju un ieslēdziet to Ja WAN LED apgaismojums ir IESLĒGTS, tas ir gatavs iestatīšanai
- LT Prijunkite ASUS kelvedį ir įjunkite jį Kai užsidegs WAN šviesos diodas, kelvedis bus paruoštas sąrankai.
- PL Podłącz router ASUS i włącz go Zapalenie się wskaźnika LED sieci WAN oznacza gotowość do konfiguracji
- RO Conectați-vă router-ul ASUS și porniți-l După ce LED-ul WAN se aprinde, acesta este gata pentru configurare
- TR ASUS yönlendiricisini bağlayın ve güç verin WAN LED’i AÇILDIĞINDA, kurulum için hazırdır
- SK Zapojte svoj smerovač ASUS a zapnite ho Keď svieti WAN LED kontrolka, čo znamená, že je pripravený prejsť do režimu spánku
- UK Налаштуйте маршрутизатор ASUS, подайте на нього живлення Коли світлодіод WAN увімкнеться, маршрутизатор готовий до налаштування

- RU Отсканируйте QR-код и скачайте приложение ASUS Router для настройки
- BG Сканирайте кода и изтеглете приложението ASUS Router за настройка
- CS Oskenujte kód a stáhněte aplikaci ASUS Router k instalaci
- ET Skannige koodi ja laadige seadistamiseks alla ASUS-e ruuteri rakendus
- HU Olvassa be a kódot és tölts le az ASUS router alkalmazást a telepítéshez
- LV Skenējiet kodu un lejupielādējiet ASUS maršrutētāju lietotni iestatīšanai
- LT Nuskaitykite kodą ir atsisiųskite ASUS kelvedžio programėlę „ASUS Router“, kad galėtumėte pradėti sąranką
- PL Zeskanuj kod i pobierz aplikację ASUS Router w celu skonfigurowania
- RO Scanați codul și descărcați aplicația ASUS Router pentru configurare
- TR Kodunu tarayın ve kurulum için ASUS Yönlendiricisi uygulamasını indirin
- SK Naskenujte kód a stiahnite si aplikáciu smerovača ASUS na nastavenie
- UK Скануйте код і завантажте додаток ASUS Router для налаштування
- HR Skenirajte kod i preuzmite aplikaciju ASUS Router radi podešavanja

- SL Modem ponovno zaženite in zagotovite, da je njegova povezava pripravljena Obvestilo: Modem za 10 sekund izključite in nato ponovno vključite v omrežje
- FR Redémarrez le modem et assurez-vous que sa connexion est prête Remarque: Débranchez le modem pendant 10 secondes, puis rebranchez-le
- Starten Sie das Modem neu und stellen Sie sicher, dass die Verbindung hergestellt ist
- DE Hinweis: Trennen Sie das Modem für 10 Sekunden vom Stromnetz und schließen Sie es dann wieder an
- IT Riavviare il modem e assicurarsi che la connessione sia pronta Avviso: Scollegare il modem per 10 secondi, quindi ricollegarlo
- Start de modem opnieuw op en controleer of de verbinding gereed is Opmerking: Koppel de modem gedurende 10 seconden los en sluit deze vervolgens opnieuw aan
- NL Reinicie o modem e certifique-se de que a ligação está preparada Aviso: Desligue o modem da corrente elétrica durante 10 segundos e volte a ligá-lo
- PT Reinicie el módem y asegúrese de que la conexión del mismo está preparada Aviso: Desenchufe el módem durante 10 segundos y, a continuación, luego vuelva a enchufarlo
- ES
- AR أعد تشغيل المودم وتحقق من أن اتصاله جاهز ملاحظة: افصل المودم لمدة 10 ثوان ثم أعد توصيله
- HE הפעל מחדש את המודם וודא שהחיבור שלו מוכן שים לב: נתקן את המודם למשך 10 שניות ולאחר מכן חבר אותו בחזרה
- GE გადტვირთეთ მოდემი და დარწმუნდით, რომ ის დამაკავშირებელია შენიშვნა: გაშორეთ მოდემი 10 წამით, შემდეგ ისევ შეაერთეთ

- HR Spožite kabele na ASUS usmjerivač i uključite ga Kada se uključi WAN LED, bit će spreman za podešavanje
- SR Povežite svoj ASUS ruter i uključite ga Kada WAN LED pokaže da je uključen, spreman je za podešavanje
- SL Priključite usmerjevalnik ASUS in ga vklopite Ko na WAN LED zasveti ON (vklopljeno), je naprava pripravljena na nastavitve
- FR Câblez votre routeur ASUS et allumez-le Une fois que le voyant WAN s’allume, l’appareil est prêt à être configuré
- DE Schließen Sie Ihren ASUS Router an und schalten Sie ihn ein Sobald die WAN-LED aufleuchtet, ist das Gerät bereit für die Einrichtung
- IT Collega via cavo il router ASUS e accendilo Dopo che il LED WAN è ACCESO, il dispositivo è pronto per essere configurato
- NL Verbind uw ASUS-router en schakel deze in Zodra de WAN-LED inschakelt, is deze gereed voor de installatie
- PT Conecte seu router ASUS e ligue-o Uma vez que o LED WAN acende, poderá iniciar a configuração
- ES Conecte el enrutador de ASUS y enciéndalo Cuando el LED WAN se ENCIENDA, estará listo para la configuración
- AR وصل أسلاك جهاز توجيه ASUS, وقم بتشغيله ما أن يعمل WAN LED, فهو بذلك جاهز للإعداد
- HE חבר את הכבלים הדרושים לנתב ASUS והפעל אותו תידלק הנתב יהיה מוכן להגדרות WAN- לאחר שוורית ה
- GE მოამზადეთ თქვენი ASUS როუტერი და ჩაერთეთ იგი როდესაც WAN LED იწებება, იგი მზადაა კონფიგურაციისთვის

- SR Skenirajte kod i preuzmite aplikaciju za podešavanje ASUS rutera
- SL Skenirajte kodo in prenesite aplikacijo ASUS Router, ki omogoča nastavitve
- FR Scannez le code et téléchargez l’application ASUS Router pour la configuration
- DE Scannen Sie den Code und laden Sie die ASUS Router-App zur Einrichtung herunter
- IT Eseguire la scansione del codice e scaricare l’app ASUS Router per la configurazione
- NL Scan de code en download de ASUS Router-app voor de installatie
- PT Faça a leitura do código e transfira a aplicação ASUS Router para configurar
- ES Escanee el código y descargue la aplicación ASUS Router para la configuración
- AR امسح رمز ضوئيًا وقم بتنزيل تطبيق ASUS Router للإعداد
- HE סרוק את קוד ה והורד את היישום ASUS Router לצורך ההתקנה
- GE დადასტურეთ კოდი ASUS Router აპის დასაყენებლად ჩამოსატვირთად