ASUS Zenfone 9

AI2202

Ghidul utilizatorului

IN SEARCH OF INCREDIBLE

RO19908

August 2022
Prima ediţie

Informaţii privind îngrijirea produsului şi utilizarea acestuia în siguranţă

Linii directoare

Siguranţa rutieră trebuie să fie pe primul plan. Vă recomandăm ferm să nu utilizaţi dispozitivul în timp ce conduceţi sau operaţi orice tip de vehicul.

Acest dispozitiv trebuie utilizat exclusiv în medii în care temperatura ambientală este cuprinsă între 0°C (32°F) şi 35°C (95°F).

Opriţi funcţionarea dispozitivului în zone restricţionate, în care utilizarea dispozitivelor mobile este interzisă. Întotdeauna respectaţi regulile şi reglementările atunci când vă aflaţi în zone restricţionate, precum în avioane, săli de teatru sau cinema, spitale sau atunci când vă aflaţi în apropierea echipamentelor medicale, a gazelor şi carburanţilor, a zonelor în care există substanţe explozive şi a altor zone similare.

Folosiţi numai adaptoare şi cabluri de c.a. aprobate de către ASUS pentru utilizarea împreună cu acest dispozitiv. Consultaţi eticheta de pe partea inferioară a dispozitivului şi asiguraţi-vă că adaptorul de alimentare este conform cu valorile nominale înscrise pe aceasta.

Nu utilizaţi cabluri de alimentare, accesorii şi alte echipamente periferice deteriorate cu dispozitivul dvs.

Menţineţi dispozitivul uscat. Nu utilizaţi sau expuneţi dispozitivul la lichide, ploaie sau umezeală.

Puteţi trece dispozitivul prin echipamente de scanare cu raze X (cum sunt echipamentele utilizate pentru securitatea aeroporturilor), însă acesta nu trebuie să fie expus la detectoare sau baghete magnetice.

Ecranul dispozitivului este realizat din sticlă. Dacă ecranul se sparge, încetaţi utilizarea dispozitivului şi nu atingeţi fragmentele de sticlă spartă. Trimiteţi imediat dispozitivul pentru a fi reparat de către personalul de service calificat al ASUS.

Pentru a preveni posibilele deteriorări ale auzului, nu ascultaţi sunete la volume înalte pe perioade mari de timp.

Înainte de a curăţa dispozitivul, deconectaţi-l de la sursa de alimentare cu c.a. Pentru curăţarea ecranului dispozitivului dvs. folosiţi numai bureţi din celuloză şi lavete din piele de căprioară.

Trimiteţi dispozitivul pentru a fi reparat numai de către personalul de service calificat al ASUS.

Reciclare corespunzătoare

Dacă bateria se înlocuieşte cu un tip incorect, există pericolul de explozie. Aruncaţi bateriile uzate conform instrucţiunilor.

A NU SE ARUNCA bateria în gunoiul menajer. Simbolul tomberonului tăiat de linii transversale arată că bateria nu trebuie aruncată în gunoiul menajer.

A NU SE ARUNCA acest dispozitiv în gunoiul menajer. Acest produs a fost creat pentru a permite reutilizarea şi reciclarea componentelor în mod corespunzător. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că produsul (electric, dispozitiv electric şi baterie cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificaţi reglementările locale cu privire la casarea produselor electronice.

NU aruncaţi dispozitivul în foc. NU scurtcircuitaţi contactele. NU dezasamblaţi dispozitivul.

Forumul fanilor ZenTalk (http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)

NOTE:

- Pentru mai multe informaţii juridice şi de etichetare electronică, verificaţi dispozitivul dvs. din **Settings (Setări)** > **System (Sistem)** > **Regulatory labels (Etichete de reglementare)** şi **Settings (Setări)** > **System (Sistem)** > **About phone (Despre telefon)** > **Legal information (Informaţii juridice)**.
- Descrierile aplicaţiilor prezentate în acest manual sunt numai pentru referinţă şi pot să nu coincidă cu ceea ce vedeţi pe dispozitiv.

Cuprins

1 Informaţii principale

Bine aţi venit! 7
Pregătește-ți telefonul ASUS! 8
Utilizarea pentru prima dată 14
Utilizarea ecranului tactil 15

2 Nicăieri nu e mai bine ca acasă

Caracteristicile ecranului de pornire al dispozitivului Zen 18
Ecranul de pornire 18
Setări rapide 19
Notificări 20
Personalizarea ecranului iniţial 21
Widgeturi 21
Tapete 22
Configurarea datei şi a orei 23
Configurarea tonului de apel şi a sunetelor de alertă 23
Ecranul de blocare 24
Personalizarea ecranului de blocare 24
Senzor de identificare a amprentei 25
Pornirea telefonului ASUS pentru prima dată 25
Configurarea amprentei din Settings (Setări) 26
Face Unlock (Deblocare prin recunoașterea facială) 27
Configurarea deblocării prin recunoașterea facială din Settings (Setări) 27

3 Munciţi intens, Jucaţi-vă la fel de intens

Chrome 30
Lansarea aplicaţiei Chrome 30
Partajarea unei pagini 31
Marcarea paginilor 31
Golirea memoriei cache a browserului 31
Gmail 32
Google Calendar 33
Crearea evenimentelor 33
Editarea sau eliminarea evenimentelor 33
Crearea de memento-uri 34
Editarea sau eliminarea memento-urilor 34
Manager fişiere 35
Transfer de date ASUS 36

4 Ţineţi mereu legătura cu cei care contează

Apelaţi cu stil 37
Caracteristica Dual SIM 37
Efectuarea apelurilor 39
Apelarea contactelor favorite 41
Primirea apelurilor 41

Alte opţiuni privind apelurile 42
Înregistrarea apelurilor 43
Gestionarea contactelor 44
Setări privind contactele 44
Configurarea profilului dvs. 44
Adăugarea contactelor 45
Marcarea contactelor favorite 46
Interacţiunea socială cu contactele dvs. 47
Trimiteţi mesaje şi multe altele 48
Mesaje 48

5 Distracţie şi divertisment

Utilizarea unui set cu căşti 49
Conectarea mufei audio 49
YT Music 50

6 Momentele dvs. preţioase

Surprinderea momentelor deosebite 51
Lansarea aplicaţiei Camera 51
Locaţiile imaginilor 52
Caracteristici avansate ale camerei 52
Modul Time Lapse 53
Utilizarea galeriei 54
Vizualizarea locaţiei unei fotografii 54
Editarea unei imagini 54
Partajarea fişierelor din galerie 54
Ştergerea fişierelor din galerie 55

7 Cum puteţi rămâne conectat în permanenţă

Reţeaua de date mobile 56
Activarea reţelei de date mobile 56
Wi-Fi 56
Activarea funcţiei Wi-Fi 56
Conectarea la o reţea Wi-Fi 57
Dezactivarea funcţiei Wi-Fi 57
Bluetooth® 57
Activarea funcţiei Bluetooth® 57
Asocierea telefonului ASUS cu un dispozitiv Bluetooth® 58
Anularea asocierii telefonului ASUS cu un dispozitiv Bluetooth® 58
Partajarea conexiunii de internet 59
Hotspot Wi-Fi 59
Partajarea conexiunii prin USB 60
Partajare conexiune internet prin Bluetooth 60

8 Călătorii şi hărţi

Aplicaţia Weather 61
Lansarea aplicaţiei Weather 61
Ecran de pornire pentru aplicaţia Weather 62

Aplicaţia Clock **63**
Alarmă 63
Ceas universal 64
Cronometru 64
Temporizator 65

9 Universul Zen este pretutindeni

Instrumente speciale Zen **66**
Calculator 66
Aplicaţia Înregistrator sunet 67
Mobile Manager **69**

10 Păstraţi-vă starea de spirit Zen

Menţinerea dispozitivului actualizat **70**
Actualizarea sistemului 70
Stocare 70
Copie de rezervă şi resetare 70
Resetare 70
Securizarea telefonului dvs. ASUS 71

Anexe

Informaţii principale

1

Bine aţi venit!

Exploraţi simplitatea intuitivă a interfeţei de utilizare Zen UI de la ASUS!

ASUS Zen UI este o interfaţă intuitivă şi atractivă, destinată în mod exclusiv telefoanelor ASUS. Aceasta vă oferă aplicaţii speciale integrate sau alte aplicaţii care să corespundă cerinţelor dumneavoastră personale unice şi să vă simplifice viaţa, permiţându-vă, în acelaşi timp, să vă distraţi graţie telefoanelor ASUS.

	Camera Datorită tehnologiei PixelMaster, acum puteţi surprinde momentele speciale în fotografii şi clipuri video pline de viaţă şi la calitate superioară.
	Mesaje Mesaje, o aplicație intuitivă și încântătoare, vă permite să trimiteți/primiți mesaje SMS/MMS, precum și să trimiteți mesaje text în grup, fotografii sau mesaje audio. Puteți adăuga emoji-uri sau autocolante la mesajele dvs., puteți partaja locația, arhiva mesajele și puteți bloca cu ușurință expeditorii de SMS-uri. De asemenea, puteți face fotografii sau înregistra videoclipuri și puteți partaja cu ușurință aceste fișiere.
	Manager fişiere Managerul de fişiere vă permite să vă localizaţi şi gestionaţi cu uşurinţă datele, aflate fie în spaţiul de stocare intern al telefoanelor ASUS, fie pe dispozitive externe de stocare conectate.

NOTĂ: Disponibilitatea aplicaţiilor interfeţei de utilizare Zen UI de la ASUS variază în funcţie de regiunea în care vă aflaţi şi de modelul telefoanelor ASUS. Glisaţi în sus pe ecranul de pornire pentru a verifica aplicaţiile disponibile pe telefonul dvs. ASUS.

Pregătește-ți telefonul ASUS!

Componente şi caracteristici

Luaţi dispozitivul în mână şi configuraţi-l în doar câteva mişcări.



AVERTIZARE!

- Pentru a evita problemele de conectare la rețea și cu bateria:
  - NU puneți un autocolant metalic pe suprafața antenei.
  - NU folosiți o ramă/carcasă de protecție metalică pe telefoanele ASUS.
  - NU acoperiți suprafața antenei cu mâinile sau alte obiecte în timp ce utilizați unele funcții, cum ar fi efectuarea de apeluri sau folosirea conexiunii de date mobile.
- Vă recomandăm să utilizați protecții de ecran compatibile ASUS. Utilizarea protecțiilor de ecran incompatibile cu ASUS poate cauza funcționarea defectuoasă a senzorului telefoanelor ASUS.

IMPORTANT!

- Nu vă recomandăm să utilizaţi un protector de ecran, deoarece acesta poate interfera cu funcţionarea senzorului de proximitate. Dacă doriţi să utilizaţi un protector de ecran, asiguraţi-vă că acesta nu blochează senzorul de proximitate.
- Menţineţi dispozitivul uscat în permanenţă, în special ecranul tactil. Apa sau alte lichide pot provoca funcţionarea defectuoasă a ecranului tactil.

Instalarea unei cartele nano SIM

Fantele de cartelă Nano SIM acceptă benzile de rețea GSM/GPRS/EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, TD-LTE, şi 5G NR Sub-6.

ATENŢIE! Fiţi foarte atent atunci când manipulaţi o cartelă nano SIM. ASUS nu este responsabilă pentru pierderea datelor sau pentru deteriorările suferite de cartelele dvs. nano SIM.

Pentru a instala o cartelă Nano SIM:

1. Apăsaţi cu ştiftul de ejectare inclus în orificiul din fanta cartelei pentru a ejecta suportul.
2. Introduceţi cartela Nano SIM în sloturile pentru cartele.



3. Împingeţi uşor tăviţa înapo pană când este bine închisă.



NOTE:

- Fantele de cartelă Nano SIM acceptă benzile de rețea GSM/GPRS/EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, TD-LTE, şi 5G NR Sub-6. Ambele cartele Nano SIM se pot conecta la serviciul de apelare 4G VoLTE. Totuși, doar una se poate conecta simultan la serviciile de date 5G NR Sub-6.
- Utilizarea reală a rețelei și a benzii de frecvență depinde de implementarea rețelei din zona dvs. Contactați operatorul de telecomunicații dacă în zona dvs. sunt disponibile compatibilitatea 5G NR Sub-6 și serviciul de apelare VoLTE 4G.

ATENŢIE!

- Nu folosiţi unelte ascuţite sau solvenţi pe dispozitiv, pentru a evita zgârierea acestuia.
- Utilizaţi numai cartele Nano SIM cu telefonul dvs. ASUS.

Scoaterea unei cartele nano SIM

ATENŢIE! Fiţi foarte atent atunci când manipulaţi o cartelă nano SIM. ASUS nu este responsabilă pentru pierderea datelor sau pentru deteriorările suferite de cartelele dvs. nano SIM.

Pentru a scoate o cartelă Nano SIM:

1. Apăsaţi cu ştiftul de ejectare inclus în orificiul din fanta cartelei pentru a ejecta suportul.

2. Îndepărtaţi cardu(ri)l(e) nano SIM din slotul de card.



3. Împingeţi uşor tăviţa înapoi până când este bine închisă.



Încărcarea dispozitivului ASUS

Telefonul dvs. ASUS vă este livrat încărcat parţial, însă dvs. trebuie să îl încărcaţi complet înainte de a-l utiliza pentru prima oară. Citiţi următoarele informaţii şi atenţionări importante înainte de a încărca dispozitivul.

IMPORTANT!

- Îndepărtaţi folia de protecţie a adaptorului de curent alternativ şi a cablului USB tip C înainte de a le utiliza împreună cu dispozitivul.
- Este obligatoriu să conectaţi adaptorul de alimentare cu c.a. la o priză de alimentare compatibilă. Puteţi să conectaţi adaptorul de alimentare cu c.a. la orice priză de alimentare cu tensiunea cuprinsă între 100 şi 240 V.
- Tensiunea de ieşire a acestui adaptor este de +5V-10V ⎓3A, 30W.
- La utilizarea dispozitivului ASUS conectat la o priză de alimentare, priza împământată trebuie să fie aproape de unitate şi uşor accesibilă.
- Pentru a economisi energie, deconectaţi adaptorul de alimentare c.a. de la priza de alimentare atunci când nu este utilizat.
- Nu aşezaţi obiecte pe telefonul ASUS.

ATENŢIE!

- În timpul încărcării, este posibil ca telefonul dvs. ASUS să se încălzească foarte mult. Acest lucru este normal. Cu toate acestea, dacă dispozitivul se încălzeşte neobişnuit de mult, deconectaţi cablul USB de tip C de la dispozitiv şi trimiteţi dispozitivul, inclusiv adaptorul de alimentare cu c.a. şi cablul, personalului de service calificat al ASUS.
- Pentru a preveni orice deteriorare a telefonului dvs. ASUS, a adaptorului de alimentare cu c.a. sau a cablului USB de tip C, asiguraţi-vă că adaptorul de alimentare cu c.a., cablul USB de tip C şi dispozitivul sunt conectate în mod corespunzător înainte de a începe încărcarea.

Pentru a încărca dispozitivul dvs. ASUS:

1. Conectaţi cablul USB la adaptorul de alimentare.
2. Conectaţi cablul USB la dispozitivul ASUS.
3. Conectaţi adaptorul de alimentare la o priză împământată.



IMPORTANT!

- La utilizarea telefonului ASUS conectat la o priză de alimentare, priza împământată trebuie să fie aproape de unitate şi uşor accesibilă.
- La încărcarea telefonului ASUS de la computer, verificaţi dacă este conectat cablul USB de tip C la portul USB de pe computer.
- Evitaţi încărcarea telefonului ASUS într-un mediu în care temperatura ambiantă depăşeşte 35 °C (95 °F).
- NU încărcaţi telefonul ASUS sub apă sau atunci când conectorul USB este ud.
- Încărcaţi dispozitivul ASUS pentru opt (8) ore înainte de a-l utiliza în modul baterie pentru prima dată.
- Starea de încărcare a bateriei este indicată prin următoarele pictograme:

Nivel redus	Nu se încarcă	Se încarcă	Baterie complet încărcată

NOTE:

- Din motive de siguranţă, folosiţi **NUMAI** adaptorul de alimentare şi cablul incluse în pachet, pentru a evita deteriorarea dispozitivului şi pentru a preveni riscul de rănire.
- Din motive de siguranţă, folosiţi **NUMAI** adaptorul de alimentare şi cablul incluse în pachet pentru a încărca telefonul dvs. ASUS.

4. Când dispozitivul este complet încărcat, deconectaţi cablul USB de la telefon înainte de a deconecta adaptorul de alimentare cu a.c. de la priza de alimentare.

NOTE:

- Puteţi să utilizaţi dispozitivul în timp ce acesta este în curs de încărcare, însă încărcarea completă a dispozitivului va dura mai mult timp.
- Finalizarea încărcării prin portul USB al unui computer poate dura mai mult timp.
- În cazul în care computerul dvs. nu furnizează suficientă putere pentru încărcarea prin portul USB, încărcaţi telefonul ASUS utilizând adaptorul de alimentare cu c.a. conectat la o priză de alimentare.

Pornirea sau oprirea telefonului ASUS

Pornirea dispozitivului dvs.

Pentru a porni dispozitivul, apăsaţi şi menţineţi apăsat pe butonul de alimentare până când dispozitivul porneşte.

Oprirea dispozitivului dvs.

Pentru a opri dispozitivul:

Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe butonul de alimentare şi, atunci când vi se solicită, atingeţi **Opriţi alimentarea**.

Modul de repaus

Pentru a plasa dispozitivul în modul de repaus, apăsaţi o dată pe butonul de alimentare pentru a stinge ecranul.

NOTĂ: Când telefonul se blochează, ţineţi apăsate simultan tasta de reducere a volumului şi tasta de alimentare, timp de 8 secunde, pentru a reporni telefonul. Dacă acest lucru nu funcţionează, încercaţi din nou apăsând şi menţinând apăsate tastele timp de 12 secunde.

Utilizarea pentru prima dată

Atunci când porniţi telefonul ASUS pentru prima dată, un expert vă va ghida pe parcursul procesului de configurare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a selecta limba, a configura reţea dispozitivului mobil, reţeaua Wi-Fi şi funcţiile de securitate şi a sincroniza conturile.

Utilizaţi contul Google sau ASUS pentru a configura dispozitivul. Dacă nu aveţi un cont Google sau ASUS, puteţi să creaţi unul.

Cont Google

Utilizarea unui cont Google vă permite să utilizaţi la maximum aceste caracteristici ale sistemului de operare Android:

- Organizarea şi vizualizarea tuturor informaţiilor, de oriunde v-aţi afla.
- Copierea de rezervă automată a tuturor datelor.
- Utilizarea serviciilor Google în cel mai simplu mod, de oriunde v-aţi afla.

Cont ASUS

Deţinerea unui cont ASUS vă permite să vă bucuraţi de următoarele avantaje:

- Serviciul de asistenţă personalizată ASUS şi prelungirea garanţiei pentru produsele înregistrate.
- Primirea celor mai recente actualizări pentru dispozitive şi firmware.

Sfaturi pentru economisirea bateriei

Nivelul de încărcare a bateriei determină durata de timp pentru care puteţi utiliza telefonul ASUS. În continuare puteţi găsi câteva sfaturi pentru conservarea bateriei telefonului dvs. ASUS.

- Închideţi toate aplicaţiile aflate în execuţie pe care nu le utilizaţi.
- Atunci când nu utilizaţi dispozitivul, apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a-l plasa în modul de repaus.
- Reduceţi luminozitatea afişajului.
- Menţineţi volumul difuzoarelor la un nivel redus.
- Dezactivaţi caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivaţi caracteristica Bluetooth.
- Dezactivaţi caracteristica de rotire automată a ecranului.
- Dezactivaţi toate caracteristicile de sincronizare automată din dispozitivul dvs.

Utilizarea ecranului tactil

Utilizaţi aceste gesturi pe ecranul tactil pentru a lansa aplicaţii, pentru a accesa o parte din setări şi pentru a naviga pe telefonul ASUS.

Lansarea aplicaţiilor

Pentru a lansa o aplicaţie, trebuie doar să o atingeţi.

Mutarea sau ştergerea elementelor

Executaţi una din următoarele acţiuni:

- Pentru a muta o aplicaţie sau un widget, atingeţi şi menţineţi apăsat pe elementul respectiv şi trageţi-l în locaţia în care doriţi să îl mutaţi.
- Pentru a elimina o aplicaţie sau un widget, ţineţi apăsat apoi apăsaţi **Uninstall (Dezinstalare)**.

Deplasarea prin pagini sau ecrane

Executaţi una din următoarele acţiuni:

- Glisaţi cu degetul către stânga sau către dreapta pentru a comuta între ecrane sau pentru a deschide Google Search.
- Glisaţi cu degetul în sus sau în jos pentru a parcurge pagini web sau liste de elemente.



Mărirea conţinutului

Depărtaţi două degete pe panoul cu ecran tactil pentru a mări o imagine din Fotografii sau Hărţi sau pentru a mări o pagină web.



Micşorarea conţinutului

Apropiaţi două degete pe panoul cu ecran tactil pentru a micşora o imagine din Fotografii sau Hărţi sau pentru a micşora o pagină web.



NOTĂ: Este posibil să nu reuşiţi să măriţi/micşoraţi anumite pagini web, deoarece aceste pagini ar putea fi special create pentru a corespunde ecranului mobil.

Nicăieri nu e mai bine ca acasă

2

Caracteristicile ecranului de pornire al dispozitivului Zen

Ecranul de pornire

Beneficiaţi de memento-uri cu privire la evenimentele importante, cu privire la actualizări ale aplicaţiilor şi sistemului, prognoze meteo şi mesaje text de la persoanele care contează pentru dvs., direct pe ecranul de pornire.



Glisaţi în jos o dată în această zonă pentru a afişa **System notifications (Notificări sistem)**
Glisaţi în jos de două ori în această zonă pentru a afişa **Quick Settings (Setări rapide)**

Atingeţi uşor pentru a deschide pagina **Căutare Google**

Atingeţi uşor pentru a deschide **Căutare vocală**

Glisaţi în sus pentru a deschide ecranul **All Apps (Toate aplicaţiile)**

Atingeţi pentru a deschide o aplicaţie

Setări rapide

Panoul de notificări cu setări rapide oferă acces printr-o singură atingere la o parte din caracteristicile şi setările wireless ale telefonului dvs. ASUS. Fiecare dintre aceste caracteristici este reprezentată printr-un buton.

Pentru a lansa panoul Quick settings (Setări rapide), glisaţi în jos cu două degete din partea de sus a telefonului ASUS.

NOTĂ: O pictogramă luminoasă indică faptul că respectiva caracteristică este activată în prezent, iar o pictogramă gri indică o caracteristică dezactivată.



Glisaţi către stânga sau către dreapta pentru a ajusta luminozitatea ecranului

- Atingeţi aceste butoane pentru a activa sau dezactiva funcţiile acestora
- Glisaţi spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza mai multe pictograme

Atingeţi pentru a deschide secţiunea **Setări**

Atingeţi pentru a opri, reporni telefonul ASUS, a efectua o captură de ecran sau pentru a utiliza funcţia de urgenţă

Atingeţi pentru a selecta/deselecta elemente de afişat în opţiunea Quick Settings (Setări rapide)

Adăugarea caracteristicilor

Pentru a adăuga caracteristici de pe panoul Quick Settings (Setări rapide):

1. Lansaţi setările rapide şi apoi atingeţi .
2. Glisaţi în sus **Hold and drag to rearrange tiles (Țineți apăsat și trageți pentru a rearanja plăcile)**.
3. Sub **Hold and drag to add tiles (Mențineți apăsat și trageți pentru a adăuga dale)**, atingeţi şi glisaţi o pictogramă în sus pentru a o adăuga în panoul Quick Settings (Setări rapide).
4. Atingeţi ← pentru a face salt înapoi şi a vizualiza panoul curent Quick Settings (Setări rapide).

Eliminarea caracteristicilor

Pentru a elimina caracteristicile existente din panoul Quick Settings (Setări rapide):

1. Lansaţi setările rapide şi apoi atingeţi .
2. Atingeţi şi glisaţi o pictogramă de sub **Hold and drag to rearrange tiles (Țineți apăsat și trageți pentru a rearanja plăcile)** pentru a o elimina din panoul Quick Settings (Setări rapide).

Notificări

În ecranul Notifications (Notificări) puteţi vedea cele mai recente actualizări şi modificări de sistem din telefonul dvs. ASUS. Majoritatea acestor modificări se referă la date şi la sistem.

Pentru a lansa panoul Notifications, glisaţi în jos din partea de sus a ecranului.





- Glisaţi notificarea spre stânga sau spre dreapta pentru mai multe opţiuni
- Atingeţi notificarea pentru a vizualiza detaliile acesteia

Atingeţi acest buton pentru a şterge toate notificările din listă

Personalizarea ecranului iniţial

Puneţi-vă amprenta asupra ecranului dvs. de pornire. Selectaţi un design atractiv drept tapet şi adăugaţi widgeturi pentru a vedea rapid informaţiile importante. De asemenea, puteţi să adăugaţi mai multe pagini pentru a putea adăuga şi accesa rapid mai multe aplicaţii sau widgeturi pe ecranul de pornire.

Pentru a lansa ecranul Manage Home (Gestionare pagină principală), tineţi apăsat pe o zonă goală din ecranul Home (Pagina principală).



Widgeturi

Puteţi adăuga widgeturi, care sunt aplicaţii dinamice de mici dimensiuni, în ecranul iniţial. Widgeturile vă oferă rapid informaţii cu privire la prognoza meteo, evenimentele din calendar, starea bateriei şi multe altele.

Adăugarea widgeturilor

Pentru a adăuga un widget:

1. Atingeţi şi ţineţi apăsată o zonă liberă de pe ecranul de pornire şi selectaţi opţiunea **Widgets (Widgeturi)**.

2. Din secţiunea Widgeturi, atingeţi un element şi ţineţi apăsat widget-ul pe care doriţi să îl adăugaţi, după care trageţi-l într-o zonă liberă a ecranului de pornire.

Pentru a elimina un widget

Din ecranul de pornire, atingeţi şi menţineţi apăsat un widget, după care trageţi widgetul respectiv în zona **Eliminaţi** din partea de sus a ecranului.

Tapete

Aşezaţi aplicaţiile, pictogramele şi alte elemente Zen pe un tapet atrăgător. Puteţi adăuga un fundal translucid la tapetul dvs. pentru a îmbunătăţi lizibilitatea şi claritatea. Mai mult, puteţi să selectaţi un fundal animat pentru a da senzaţia că ecranul dvs. prinde viaţă.



Glisaţi la dreapta sau la stânga pentru a selecta unde doriţi să aplicaţi tapetul

Atingeţi pentru a selecta o imagine din Galerie

Atingeţi pentru a decupa tapetul

Glisaţi spre dreapta sau spre stânga pentru a selecta o imagine de fundal

Aplicarea imaginii de fundal

Pentru a aplica imaginea de fundal:

1. Ţineţi apăsat pe o zonă goală din ecranul Home (Pagina principală) şi selectaţi **Wallpapers & style (Imagini de fundal & stil)**.
2. Atingeţi Schimbare imagine de fundal şi selectaţi pentru a seta imaginea de fundal la **LOCK SCREEN (ECRAN DE BLOCARE)** sau **HOME SCREEN (ECRAN INIŢIAL)**.
3. Selectaţi o imagine de fundal, apoi atingeţi **Apply (Aplicare)**.

NOTĂ: În mod alternativ, puteţi configura setările pentru tapet din **Settings (Setări)** > **Wallpapers & style (Imagini de fundal & stil)**.

Editarea ecranului Home (Pagina principală)

Puteți extinde ecranul de pornire, puteți selecta un efect de derulare, puteți schimba culoarea etichetei pictogramei și puteți selecta tema folderului.

1. Țineți apăsat pe o zonă goală din ecranul Home (Pagina principală) și selectați **Edit Home screen (Editare ecran inițial)**.

2. Apăsați o caracteristică pentru a edita ecranul Home (Pagina principală).



Configurarea datei şi a orei

În mod implicit, data şi ora afişate pe ecranul iniţial sunt sincronizate în mod automat atunci când sunteţi conectat la internet.

Pentru a schimba setările referitoare la dată şi oră:

1. Lansaţi ecranul Setări procedând astfel:
   - Lansaţi Setări rapide şi apoi apăsaţi ⚙.
   - Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Settings (Setări)**.

2. Defilaţi în jos în ecranul Setări şi selectaţi **System (Sistem)** > **Date & Time (Dată şi oră)**.

3. Glisați **Set time automatically (Setare oră automată)** și **Set time zone automatically (Setare fus orar automat)** pentru oprire.

4. Atingeți **Date(Data)** și **time** (**ora**) pentru a regla data și ora.

5. Atingeți **Time zone** (**Fus orar**) pentru a selecta fusul orar

6. Dacă preferaţi, puteţi alege să folosiţi formatul cu 24 de ore.

NOTĂ: Consultaţi şi secţiunea **Ceas**.

Configurarea tonului de apel şi a sunetelor de alertă

Configuraţi sunetul pentru tonul de apel al telefonului, pentru notificări precum cele aferente mesajelor text, e-mailurilor şi alertelor de evenimente. De asemenea, puteţi alege să activaţi sau să dezactivaţi tonurile emise la atingerea tastaturii de apelare, sunetele emise la atingeri şi sunetul ecranului de blocare sau puteţi alege ca telefonul ASUS să vibreze atunci când îl atingeţi.

Pentru a configura setările de sunet:

1. Lansaţi ecranul Setări procedând astfel:
   - Lansaţi Setări rapide şi apoi apăsaţi ⚙.
   - Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Settings (Setări)**.

2. Selectaţi **Sound & vibration (Sunet şi vibraţie)** şi configuraţi setările de sunet preferate.

Ecranul de blocare

În mod implicit, ecranul de blocare apare după ce porniţi dispozitivul şi atunci când îl activaţi din modul de repaus. Din ecranul de blocare, puteţi accesa sistemul Android® al dispozitivului glisând cu degetul pe panoul ecranului tactil.

În plus, ecranul de blocare al dispozitivului dvs. poate fi personalizat pentru a permite accesul la datele şi aplicaţiile mobile.

Personalizarea ecranului de blocare

Dacă doriţi să schimbaţi metoda de blocare a ecranului, de la opţiunea implicită **Glisare**, parcurgeţi paşii de mai jos:

1. Lansaţi Quick settings (Setări rapide), apoi atingeţi ⚙.

2. Selectaţi **Security & lock screen (Securitate şi ecran de blocare)**.



3. În ecranul următor, atingeţi uşor **Screen lock (Blocarea ecranului)**.



4. Atingeţi opţiunea de blocare a ecranului pe care doriţi să o utilizaţi;

NOTĂ: Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea **Securizarea telefonului dvs. ASUS**.

Senzor de identificare a amprentei

Senzorul de identificare a amprentei împiedică alte persoane să folosească telefonul dvs. ASUS fără permisiunea dvs. Aveți posibilitatea să utilizați amprenta pentru a debloca dispozitivul, a accesa apelurile telefonice și datele. Atunci când configurați identificarea amprentei, de asemenea, trebuie să configurați metoda de blocare a ecranului pentru pornirea dispozitivului.

Pornirea telefonului ASUS pentru prima dată

Pentru a configura identificarea amprentei atunci când utilizați telefonul ASUS pentru prima dată:

1. Asigurați-vă că modulul de identificare a amprentelor și degetul sunt curate și uscate.

2. Din pagina de întâmpinare, urmați instrucțiunile de pe ecran de la pagina **Protect your phone (Protejați-vă telefonul)** și bifați **Set up fingerprint (Configurare amprentă)**.

3. Faceți clic pe **Continue (Continuare)** pentru a alege o metodă de blocare a ecranului, apoi urmați instrucțiunile de la pagina **Locate fingerprint sensor (Localizare senzor de amprentă)** și faceți clic pe **Next (Înainte)**.

4. Găsiți scanerul pentru amprente digitale din partea frontală a dispozitivului, mișcați degetul și încercați să acoperiți suprafețe diferite ale degetului în mod repetat până când amprenta digitală este înregistrată.



5. Faceți clic pe **Next (Înainte)** pentru a finaliza configurarea.

Configurarea amprentei din Settings (Setări)

Pentru a configura amprenta din **Settings (Setări)**:

1. Asiguraţi-vă că scannerul de amprente şi degetul sunt curate şi uscate.

2. Lansaţi ecranul Settings (Setări) procedând astfel:

   - Lansaţi Quick settings (Setări rapide), apoi atingeţi ⚙.
   - Glisaţi în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeţi **Settings (Setări)**.

3. Derulaţi în jos pe ecranul **Settings (Setări)** şi selectaţi **Security & lock screen (Securitate şi ecran de blocare) > Fingerprint (Amprentă)**.



4. Deblocaţi telefonul dacă este securizat. În caz contrar, urmaţi instrucţiunile pentru a configura metoda de blocare de rezervă a ecranului.

NOTĂ: Pentru mai multe detalii, consultaţi **Securizarea telefoanelor ASUS**.

5. Atingeţi pagina **Add fingerprint (Adăugare amprentă)**.



6. Puneţi şi ridicaţi degetul de pe scanner în mod repetat până când amprenta este capturată.

7. Faceţi clic pe **Done (Efectuat)** pentru a finaliza configurarea.

Face Unlock (Deblocare prin recunoașterea facială)

Face Unlock (Deblocare prin recunoașterea facială) împiedică alte persoane să utilizeze telefonul dvs. ASUS fără permisiunea dvs. fără efort. Aprindeți ecranul telefonului ASUS și uitați-vă la el pentru a debloca dispozitivul, accesați ecranul de pornire al telefonului într-o secundă. Când configurați deblocarea prin recunoașterea chipului, trebuie să configurați metoda de blocare a ecranului pentru pornirea dispozitivului.

Configurarea deblocării prin recunoașterea facială din Settings (Setări)

Pentru a configura deblocarea prin recunoașterea facială din **Settings (Setări)**:

1. Lansați ecranul Settings (Setări) procedând astfel:
   - Lansați Quick settings (Setări rapide), apoi atingeți ⚙.
   - Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Settings (Setări)**.
2. Derulați în jos pe ecranul **Settins (Setări)** și selectați **Security & lock screen (Securitate și ecran de blocare)** > **Face recognition (Recunoaștere facială)**.





3. Atingeți **Continue (Continuare)**.

4. Urmați instrucțiunile pentru a configura metoda de rezervă pentru blocarea ecranului.



5. Apăsați **Next (Înainte)** și urmați instrucțiunile pentru a vă înregistra fața.





6. Selectați cum doriți să vă afișați notificările în ecranul de blocare, apoi atingeți **Done (Efectuat)**.



7. După ce ați terminat, atingeți **Turn on (Activare)** pentru a activa funcția de recunoaștere facială pentru deblocarea telefonului.

NOTE:

- În timp ce utilizați caracteristica de deblocare prin recunoașterea chipului, trebuie să se vadă gura, nasul și ochii deschiși.
- Dacă purtați ochelari de soare sau lumina este insuficientă, deblocarea prin recunoașterea chipului va eșua.

Munciţi intens, Jucaţi-vă la fel de intens

3

Chrome

Chrome pentru Android vă permite să vă bucuraţi de aceeaşi experienţă de navigare pe web rapidă, sigură şi stabilă ca cea de pe Chrome pentru desktop. Conectaţi-vă la contul dvs. Google pentru a sincroniza file, semne de carte şi istoricul de navigare pe toate dispozitivele dvs. Dacă nu aveţi un **cont Google**, înregistraţi-vă pentru unul.

NOTĂ: Pentru detalii despre crearea unui cont Google, consultaţi **Gmail**.

IMPORTANT! Înainte de a naviga pe internet sau de a efectua activităţi online, asiguraţi-vă că telefonul dvs. ASUS este conectată la o reţea Wi-Fi. Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea **Staying connected (Cum puteţi rămâne conectat în permanenţă)**.

Lansarea aplicaţiei Chrome

Din ecranul iniţial, procedaţi în unul dintre modurile următoare pentru a lansa aplicaţia Chrome:

- Atingeţi .
- Glisaţi în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeţi **Chrome**.



Partajarea unei pagini

Partajaţi paginile interesante pe care le găsiţi pe telefonul ASUS şi cu alte persoane prin intermediul contului de e-mail, al contului de stocare în cloud, al funcţiei Bluetooth sau al altor aplicaţii instalate pe telefonul ASUS.

1. Lansaţi browserul.

2. Dintr-o pagină web, atingeţi ⋮ > **Distribuiţi...**

3. Atingeţi contul sau aplicaţia pe care doriţi să o utilizaţi pentru a partaja pagina.

Marcarea paginilor

Puteţi să marcaţi paginile sau site-urile web preferate pentru a putea reveni rapid la acestea.

Pentru a marca o pagină:

Din pagină, atingeţi ⋮ > ☆. Pentru a vizualiza paginile dvs. favorite, atingeţ i ⋮ > **Bookmarks (Semne de carte)**, apoi selectaţi pagina pe care doriţi să o vizualizaţi sau accesaţi.

Golirea memoriei cache a browserului

Goliţi memoria cache a browserului pentru a şterge fişiere internet temporare, site-urile web şi modulele cookie care sunt stocate temporar în telefonul dvs. ASUS Acest lucru ajută la îmbunătăţirea performanţei de încărcare a informaţiilor de către browser.

1. Lansaţi browserul.

2. Atingeţi ⋮ > **Setări** > **Confidenţialitate şi securitate** > **Clear browsing data (Ştergere date de navigare).**

3. Selectaţi datele pe care doriţi să le ştergeţi.

4. După ce terminaţi, faceţi clic pe **Clear data (Golire Date)**.

Gmail

Utilizați Gmail pentru a configura contul dvs. Google pentru a avea acces la servicii și aplicații legate de Google, precum și a primi, trimite și naviga prin email-uri direct de pe telefonul ASUS. De asemenea, puteți configura alte conturi de e-mail, cum ar fi Yahoo sau contul dvs. de e-mail profesional prin Gmail.

IMPORTANT! Telefonul dvs. ASUS trebuie să fie conectat la o rețea Wi-Fi sau la o rețea de date mobile pentru ca dvs. să puteți adăuga un cont de e-mail sau să trimiteți și să primiți mesaje e-mail prin conturile adăugate. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea **Staying connected (Cum puteți rămâne conectat în permanență)**.

Pentru a vă configura contul Google:

1. Din ecranul Home (Pagina principală), procedați în unul dintre modurile următoare pentru a lansa aplicația Gmail:
   - Atingeți **Google** > **Gmail**.
   - Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Gmail**.
2. Atingeți **GOT IT (AM ÎNȚELES)** și apoi **Add an e-mail address (Adăugare o adresă de e-mail)**.
3. Selectați **Google**.
4. Introduceți adresa dvs de e-mail. Pentru a crea un cont Google nou, atingeți **Create account (Creați cont)**.
5. Urmați acești pași pentru a vă conecta la contul dvs. Google.

NOTĂ: Dacă doriți să configurați contul profesional pe telefonul ASUS, solicitați setările pentru e-mail de la administratorul dvs. de rețea.



Google Calendar

Aduceți programul la viață și urmăriți toate evenimentele sau memento-urile importante. Evenimentele pe care le creați sau editați se vor sincroniza automat cu toate versiunile de Calendar Google la care sunteți conectat.

Crearea evenimentelor

Pentru a crea un eveniment:

1. Din ecranul Home (Pagina principală), procedați în unul dintre modurile următoare pentru a lansa aplicația Calendar:
   - Atingeți **Google** > **Calendar**.
   - Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Calendar**.
2. Atingeți + apoi atingeți **Event (Eveniment)**.
3. Introduceți numele evenimentului și selectați data și ora evenimentului. Puteți trimite evenimentul ca eveniment valabil toată ziua sau care se repetă.
   - Eveniment valabil toată ziua: Din câmpul **All day (Toată ziua)**, deplasați glisorul la dreapta.
   - Eveniment care se repetă: Atingeți **More options (Mai multe opțiuni)** > , apoi selectați frecvența cu care doriți să se repete evenimentul.
4. Pentru a seta fusul orar, atingeți **More options (Mai multe opțiuni)** > , apoi introduceți țara al cărei fus orar doriți să-l afișați.
5. Din câmpul **Add location (Adăugare locație)**, introduceți locul de desfășurare sau locația evenimentului.
6. Atingeți , apoi puteți selecta sau seta ora sau ziua pentru a primi o notificare sa un memento despre eveniment.
7. Din câmpul **Invite people (Invitați persoane)**, introduceți adresele de e-mail ale invitaților la eveniment.
8. De asemenea, poți adăuga nota sau atașamentul din câmpul **Add note (Adăugare notă)** sau **Add attachment (Adăugare atașament)**.
9. După ce ați terminat, atingeți **Save (Salvare)**.

Editarea sau eliminarea evenimentelor

Pentru a edita sau a elimina un eveniment:

1. Din ecranul Home (Pagina principală), atingeți **Google** > **Calendar**.
2. Apăsați evenimentul pe care doriți să îl editați sau ștergeți.
3. Pentru a edita evenimentul, atingeți și efectuați modificările necesare. Pentru a elimina evenimentul, atingeți > **Delete (Ștergere),** apoi apăsați **Delete (Ștergere)** pentru a confirma ștergerea.

Crearea de memento-uri

Pentru a crea un memento:

1. Din ecranul Home (Pagina principală), atingeți **Google** > **Calendar**.

2. Atingeți + apoi atingeți **Reminder (Memento)**.

3. Introduceți numele memento-ului.

4. Setați data și ora pentru memento. Puteți trimite evenimentul ca eveniment valabil toată ziua sau care se repetă.

   - Memento valabil toată ziua: Din câmpul **All day (Toată ziua)**, deplasați glisorul la dreapta.

   - Memento care se repetă: Atingeți , apoi selectați frecvența cu care doriți să se repete memento-ul.

5. După ce ați terminat, atingeți **Save (Salvare)**.

Editarea sau eliminarea memento-urilor

Pentru a edita sau a elimina un memento:

1. Atingeți **Google > Calendar**.

2. Atingeți memento-ul pe care doriți să-l editați sau ștergeți.

3. Pentru a edita evenimentul, atingeți și efectuați modificările necesare. Pentru a elimina evenimentul, atingeți > **Delete (Ștergere),** apoi apăsați **Delete (Ștergere)** pentru a confirma ștergerea.

Manager fişiere

Managerul de fişiere vă permite să vă localizaţi şi gestionaţi cu uşurinţă datele, aflate fie în spaţiul de stocare intern al telefoanelor ASUS, fie pe dispozitive externe de stocare conectate.

Pentru a lansa File Manager (File Manager), glisaţi în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeţi **File Manager (File Manager)**.



IMPORTANT! Înainte de a accesa fişierele salvate în rețea și cloud, asiguraţi-vă că rețeaua Wi-Fi sau de telefonie mobilă este activată. Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea **Staying connected (Cum puteţi rămâne conectat în permanenţă)**.

Transfer de date ASUS

Transferați fără fir datele dvs., cum ar fi contactele, jurnalele de apeluri sau fotografiile de pe vechiul dispozitiv mobil pe noul dvs. telefon ASUS.

Pentru a utiliza transferul de date ASUS:

1. Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi apăsați **ASUS Data Transfer (Transfer de date ASUS)**.

2. Atingeți **Get Started (Începeți)**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de transfer de date.



Ţineţi mereu legătura cu cei care contează

4

Apelaţi cu stil

Caracteristica Dual SIM

Caracteristica Dual SIM a telefonului dvs. ASUS vă permite să gestionaţi setările cartelelor Nano SIM instalate. Cu ajutorul acestei caracteristici, puteţi să activaţi/dezactivaţi cartelele Nano SIM, să alocaţi nume pentru acestea sau să setaţi o reţea preferată.



Redenumirea cartelelor Nano SIM

Schimbaţi denumirea cartelelor Nano SIM introduse în telefonul ASUS pentru a le putea identifica mai uşor.

Pentru a schimba denumirea cartelelor Nano SIM, atingeţi opţiunea **SIM1** sau **SIM2** , apoi tastaţi denumirea pentru cartelele Nano SIM.

NOTĂ: în situaţia în care cartelele dvs. SIM aparţin unor furnizori de servicii de telefonie mobilă diferiţi, vă recomandăm să utilizaţi numele acestor furnizori drept nume pentru cartelele SIM. Dacă ambele cartele SIM aparţin aceluiaşi furnizor de servicii de telefonie mobilă, vă recomandăm să utilizaţi numerele de telefon drept nume pentru cartelele SIM.

Alocarea unei cartele SIM preferate

Alocaţi o cartelă SIM drept cartelă SIM preferată pentru apelurile vocale, mesajele SMS şi serviciile de date.

Cartela SIM pentru apeluri vocale

Atunci când efectuaţi un apel, telefonul dvs. ASUS va utiliza în mod automat cartela SIM preferată pentru a realiza conexiunea.

Dacă doriţi să alocaţi o cartelă SIM pentru apelurile vocale, atingeţi **Voice call (Apel vocal)**, apoi atingeţi cartela SIM pe care doriţi să o utilizaţi.



IMPORTANT! Puteţi să utilizaţi această funcţie numai dacă efectuaţi un apel către o persoană din lista de contacte.

Cartela SIM pentru mesaje SMS

Pentru a aloca o cartelă SIM pentru mesaje SMS, atingeţi **SMS messages (mesaje SMS)** apoi selectaţi din **SIM1** sau **SIM2**.



Cartela SIM pentru serviciul de date

Dacă doriţi să alocaţi o cartelă SIM pentru serviciul de date, atingeţi **Data service network (Reţea serviciu de date)**, apoi selectaţi o opţiune dintre **SIM1** şi **SIM2.**



Efectuarea apelurilor

Telefonul dvs. ASUS vă pune la dispoziţie multe modalităţi de a efectua un apel. Apelaţi-vă prietenii din lista de contacte, utilizaţi funcţia de apelare inteligentă pentru a efectua rapid un apel sau introduceţi un număr cu apelare rapidă pentru a contacta o persoană de contact pe care o apelaţi frecvent.

NOTĂ: Puteţi să vă organizaţi contactele în aplicaţia Contacte. Pentru detalii, consultaţi secţiunea **Gestionarea contactelor**.

Lansarea aplicaţiei Telefon

Din ecranul iniţial, procedaţi în unul dintre modurile următoare pentru a lansa aplicaţia Telefon:

- Atingeţi .
- Glisaţi în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeţi **Phone (Telefon)**.

Formarea unui număr de telefon

Utilizaţi aplicaţia Telefon pentru a forma direct un număr de telefon.

1. Din ecranul iniţial, atingeţi şi apoi atingeţi tastele numerice.
2. Selectaţi butonul de apelare **SIM1** sau **SIM2** pentru a forma numărul.

NOTĂ: Etichetele butoanelor de apelare pot diferi în funcţie de setarea efectuată asupra cartelelor micro SIM. Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea **Dual SIM feature (Caracteristica Dual SIM)**.

Formarea unui număr extins

Atunci când doriţi să apelaţi un număr extins, puteţi parcurge oricare dintre etapele următoare pentru a omite solicitările vocale.

Solicitarea confirmării privind un număr extins

Puteţi insera o solicitare de confirmare privind numărul extins după formarea numărului principal.

1. Din aplicaţia Telefon, introduceţi numărul principal.
2. Pentru a introduce o solicitare de confirmare, atingeţi şi menţineţi # până când apare punct şi virgulă (;).
3. Introduceţi numărul extensiei.
4. Selectaţi butonul de apelare **SIM1** sau **SIM2** pentru a efectua apelul.
5. Când vi se solicită, atingeţi **Da** pentru a confirma numărul extins.
6. Atingeţi pentru a încheia apelul.

Formarea automată a unui număr extins

Puteţi să introduceţi o pauză scurtă sau lungă după formarea numărului principal, după care numărul extins va fi format în mod automat.

1. Din aplicaţia Telefon, introduceţi numărul principal.
2. Pentru a introduce o pauză, atingeţi şi menţineţi * până când apare o virgulă (,).
3. Introduceţi numărul extins.
4. Selectaţi butonul de apelare **SIM1** sau **SIM2** pentru a efectua apelul.
5. Atingeţi pentru a încheia apelul.

Formarea inteligentă a numerelor asociate contactelor

După ce introduceţi primele cifre sau litere ale numelui contactului dorit, funcţia de formare inteligentă Smart Dial filtrează lista de contacte sau jurnalele de apeluri şi vă oferă eventuale compatibilităţi. Puteţi verifica dacă persoana pe care încercaţi să o contactaţi se află pe lista cu eventualele compatibilităţi, după care puteţi efectua rapid apelul.

1. Lansaţi aplicaţia Telefon şi apoi introduceţi numărul sau numele contactului.
2. Din lista cu eventuale compatibilităţi, atingeţi contactul pe care doriţi să îl apelaţi. Dacă respectivul contact nu se află în listă, introduceţi numărul sau numele complet al contactului.
3. Selectaţi butonul de apelare **SIM1** sau **SIM2** pentru a efectua apelul.

NOTĂ: Etichetele butoanelor de apelare pot diferi în funcţie de setarea efectuată asupra cartelelor micro SIM. Pentru detalii suplimentare, consultaţi şi secţiunea **Dual SIM feature (Caracteristica Dual SIM)**.

Apelarea din aplicaţia Contacte

Utilizaţi aplicaţia Contacte pentru a efectua un apel din lista de contacte.

1. Lansaţi aplicaţia Contacte.
2. Atingeţi numele contactului şi apoi atingeţi numărul pe care doriţi să îl apelaţi.
3. Dacă aţi instalat două cartele SIM, atingeţi cartela SIM pe care doriţi să o utilizaţi pentru a efectua apelul.
4. Atingeţi pentru a încheia apelul.

Apelarea contactelor favorite

Atunci când adăugaţi un contact în lista Favorite, veţi putea apela rapid contactul respectiv din aplicaţia Contacte.

1. Lansaţi aplicaţia Contacte sau aplicaţia Telefon.

2. Atingeţi **Groups (Grupuri)** > **Favorites (Favorite)** pentru a afişa lista Favorite, iar apoi atingeţi contactul favorit pe care doriţi să îl apelaţi.

3. Atingeţi pentru a încheia apelul.

Primirea apelurilor

Ecranul tactil al telefonului ASUS se aprinde atunci când primiţi un apel. Afişajul pentru apelurile primite diferă în funcţie de starea telefonului ASUS.

Preluarea apelurilor

Glisaţi la pentru a prelua apelul sau la pentru a respinge apelul.

Gestionarea jurnalelor de apeluri

Din jurnalele de apeluri, puteţi apela persoanele ale căror apeluri le-aţi pierdut, puteţi salva persoanele respective în lista de contacte sau puteţi reapela numărul sau contactul cel mai recent apelat.

Salvarea apelurilor în lista de contacte

Puteţi să adăugaţi un apel din jurnalul de apeluri în lista de contacte.

1. Din aplicaţia Telefon, atingeţi **Recents (Recente)** pentru a afişa jurnalele de apeluri.

2. Atingeţi lângă numărul pe care doriţi să îl adăugaţi la lista dvs. de contacte.

3. Atingeţi în colţul din dreapta sus al ecranului, apoi atingeţi **Add to contacts (Adăugare la contacte)**.

4. Atingeţi **Create new contact (Creare contact nou)** pentru a adăuga o intrare nouă în lista de contacte.

   Atingeţi **Add to an existing contact (Adăugaţi la un contact existent)**, selectaţi un contact, alegeţi dacă doriţi să înlocuiţi numărul contactului cu acest număr nou sau să adăugaţi o intrare nouă, apoi atingeţi ✓.

Reapelarea ultimului număr apelat

Pentru a reapela ultimul număr apelat:

1. Din aplicaţia Telefon, atingeţi **Recents (Recente)** pentru a afişa jurnalele de apeluri.
2. Atingeţi ultimul număr apelat pentru a reapela numărul.
3. Dacă ați instalat două cartele SIM, atingeți cartela SIM de pe care doriți să reapelați numărul.
4. Atingeţi pentru a încheia apelul.

Alte opţiuni privind apelurile

În timpul unui apel aflat în desfăşurare, atingeţi oricare dintre opţiunile disponibile în timpul unui apel.

Contacts	**Persoane de contact** Deschide aplicația Contacts (Contacte).
Add call	**Apel conferinţă** Când sunteţi abonat la un serviciu de apelare în conferinţă prin intermediul furnizorului dvs. de servicii de telefonie mobilă, această pictogramă vă permite să adăugaţi unul sau mai multe contacte la un apel aflat în desfăşurare. **NOTĂ:** Numărul participanţilor la un apel conferinţă depinde de abonamentul încheiat privind apelurile conferinţă. Puteţi solicita furnizorului dvs. de servicii de telefonie mobilă informaţii cu privire la acest serviciu.
Call recording	**Înregistrare** Înregistrează un apel aflat în desfăşurare. **IMPORTANT!** Înainte de a înregistra un apel aflat în desfăşurare, majoritatea legilor locale impun solicitarea permisiunii persoanei sau a persoanelor aflate la celălalt capăt al liniei. **NOTĂ:** Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea **Înregistrare apeluri**.
Speaker	**Difuzor** Activează sau dezactivează difuzorul.
Mute	**Microfon** Activează sau dezactivează microfonul pentru apelul aflat în desfăşurare. Atunci când microfonul este dezactivat sau se află în modul fără sunet, veţi putea auzi apelantul, însă acesta nu vă va putea auzi pe dvs.
Hold call	**Reţinere apel** Pune un apel activ în aşteptare.
	Tastatură Afişează tastatura.

Înregistrarea apelurilor

Telefonul ASUS vă permite să vă înregistraţi conversaţiile pentru referinţe sau informări ulterioare.

1. Apelaţi un contact sau formaţi un număr de telefon.
2. Atingeţ REC pentru a înregistra apelul.

IMPORTANT! Înainte de a înregistra un apel, asiguraţi-vă că solicitaţi permisiunea persoanei sau a persoanelor aflate la celălalt capăt al liniei.



3. Pentru a opri înregistrarea, atingeţi REC. Această pictogramă REC apare în bara de notificare a sistemului.
4. Glisaţi în jos de la colţul din stânga sus al ecranului, apoi atingeţi notificarea **Call recording saved (Înregistrare apel salvată)** pentru a vizualiza conversaţia înregistrată.



Gestionarea contactelor

Organizaţi-vă contactele şi rămâneţi cu uşurinţă la curent cu acestea prin intermediul apelurilor, mesajelor SMS, e-mailurilor sau reţelelor sociale. Grupaţi contactele în categoria Favorite pentru a le contacta rapid. De asemenea, puteţi grupa contactele în categoria Persoane foarte importante (VIP) pentru a primi notificări cu privire la toate evenimentele viitoare, apelurile pierdute sau mesajele necitite de la aceste contacte.

De asemenea, puteţi sincroniza contactele cu conturile de e-mail sau cu conturile de interacţiune socială, puteţi asocia informaţiile contactelor pentru a le accesa cu uşurinţă dintr-o locaţie unică sau puteţi filtra contactele cu care doriţi să ţineţi legătura.

Pentru a lansa aplicaţia **Contacts (Contacte)**, glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Contacts (Contacte)**.

Setări privind contactele

Din setările aplicaţiei Contacte, puteţi să selectaţi modul în care doriţi să fie afişate contactele. Opţiunile includ afişarea doar a acelor contacte care au numere de telefon, sortarea listei în funcţie de prenume/nume de familie sau vizualizarea numelor contactelor cu prenumele/numele de familie primul. Pentru a configura setările aplicaţiei Contacte, atingeţi opţiunea ⋮ > **Settings (Setări)** din aplicaţia Contacte**.**

Configurarea profilului dvs.

Personalizaţi-vă cât mai mult telefonul ASUS şi configuraţi informaţiile profilului dvs.

1. Lansaţi aplicaţia Contacte şi apoi atingeţi **Set up my profile (Configurare profil personal)** sau **Me (Eu)**.

   NOTĂ: Opţiunea Eu apare atunci când v-aţi configurat contul Google pe telefonul ASUS.

2. Introduceţi informaţiile dvs., cum ar fi numărul de telefon mobil sau fix. Pentru a adăuga alte informaţii, atingeţi **Add another field (Adăugaţi un alt câmp)**.

3. După ce terminaţi introducerea informaţiilor, atingeţi ✓.

Adăugarea contactelor

Adăugaţi contacte pe dispozitiv, în contul corporativ, Google sau în alt cont de e-mail şi completaţi mai multe informaţii de contact, cum ar fi numere de telefon, adrese de e-mail, evenimente speciale pentru persoanele foarte importante şi multe altele.

1. Lansaţi aplicaţia Contacte şi apoi atingeţi +.

2. Selectaţi **Device (Dispozitiv)**.

NOTE:

- De asemenea, puteţi salva un contact pe cartela SIM sau într-un cont de e-mail.
- Dacă nu aveţi un cont de e-mail, atingeţi **Adăugaţi** un cont nou şi apoi creaţi un cont.

3. Completaţi informaţiile necesare, cum ar fi numele, numărul de telefon mobil sau de acasă şi adresa de e-mail.

4. Dacă doriţi să adăugaţi alte informaţii de contact, atingeţi **Add another field (Adăugaţi un alt câmp)**.

5. După ce terminaţi introducerea informaţiilor, atingeţi ✓.

Adăugarea unui număr extins la un număr de contact

Puteţi să adăugaţi numărul extins al unui contact pentru a omite solicitările vocale atunci când efectuaţi un apel.

1. În ecranul cu informaţii despre contact, introduceţi numărul de telefon principal şi numărul extins ale acestuia în oricare dintre următoarele două moduri:

   - Introduceţi o virgulă (,) după numărul de telefon principal, apoi introduceţi numărul extins al contactului. Va urma o pauză scurtă înainte ca numărul extins să fie apelat în mod automat. Pentru a prelungi pauza, atingeţi **Pause (Pauză)** pentru a introduce o altă virgulă.
   - Introduceţi semnul punct şi virgulă (;) după numărul de telefon principal, apoi introduceţi numărul extins al contactului. Atunci când apelaţi numărului contactului, vi se va solicita să confirmaţi numărul extins. Atingeţi **Yes (Da)** în mesajul de confirmare.

2. După ce terminaţi introducerea informaţiilor, atingeţi ✓.

Personalizarea profilului unui contact

Editaţi informaţiile contactului, adăugaţi o fotografie, setaţi un ton de apel sau efectuaţi o fotografie şi utilizaţi-o drept imagine de profil.

1. Lansaţi aplicaţia Contacte şi apoi selectaţi contactul ale cărui informaţii sau al cărui profil doriţi să editaţi sau să personalizaţi.

2. Efectuaţi modificările din pagina de profil a contactului respectiv.



Marcarea contactelor favorite

Setaţi contactele pe care le apelaţi frecvent în categoria Favorite pentru a le putea apela rapid din aplicaţia Telefon.

1. Glisaţi în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeţi **Contacts (Contacte)**.

2. Selectaţi contactul pe care doriţi să îl marcaţi ca favorit.

3. Atingeţi ☆. Contactul va fi adăugat în lista Favorites (Favorite) din aplicaţia Contacts (Contacte).

NOTE:

- Pentru a vizualiza lista de preferinţe, glisaţi în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeţi **Contacts (Contacte)** > **Groups (Grupuri)** > **Favorites (Favorite)**.
- Pentru mai multe detalii, consultaţi secţiunea **Apelarea contactelor favorite**.

Gestionarea listei de persoane blocate

Blocarea numerelor

Creaţi o listă cu numere blocate, pentru a evita primirea de apeluri sau mesaje nedorite. Apelurile şi mesajele blocate vor fi salvate în arhiva Listă blocare.

1. Glisaţi în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeţi **Phone (Telefon)** apoi atingeţi ⋮ > **Settings (Setări)** > **Call blocking & block list (Blocare apeluri şi listă de blocare)** > **Block list (Listă de blocare)**.

2. Atingeţi +, iar apoi executaţi una dintre următoarele acţiuni:
   - Pentru a bloca un contact, atingeţi **Choose from contacts (Alegere din contacte)**, apoi selectaţi contactul pe care doriţi să îl blocaţi din lista de contacte. După ce terminaţi, atingeţi ✓.
   - Pentru a bloca un număr din jurnalele de apeluri recente, atingeţi **Choose from recent call logs (Alegere din jurnalele de apeluri recente)**, apoi selectaţi contactul pe care doriţi să îl blocaţi din lista de contacte. După ce terminaţi, atingeţi ✓.
   - Pentru a bloca un număr, atingeţi **Enter a number (Introducere număr)**, apoi introduceţi numărul de telefon pe care doriţi să îl blocaţi. După ce terminaţi, atingeţi **OK**.
   - Pentru a bloca un număr SIP, atingeţi **Enter a SIP number (Introducere număr SIP)**, apoi introduceţi numărul de telefon pe care doriţi să îl blocaţi. După ce terminaţi, atingeţi **OK**.

Deblocarea numerelor

Puteţi elimina un număr blocat din listă şi puteţi primi din nou apeluri sau mesaje.

1. Glisaţi în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeţi **Phone (Telefon)** apoi atingeţi ⋮ > **Settings (Setări)** > **Call blocking & block list (Blocare apeluri şi listă de blocare)** > **Block list (Listă de blocare)**.

2. Atingeţi persoana de contactul sau numărul pe care doriţi să îl deblocaţi, apoi atingeţi **Remove from block list (Eliminare din lista de blocare)**. După ce terminaţi, atingeţi **OK**.

Interacţiunea socială cu contactele dvs.

Integrarea conturilor de reţele sociale ale contactelor dvs. vă ajută să vizualizaţi profilurile acestora, noutăţile şi fluxurile lor. Rămâneţi la curent cu activităţile contactelor dvs. în timp real.

IMPORTANT! Înainte de a putea integra conturile de reţele sociale ale contactelor dvs., este necesar să vă conectaţi la conturile dvs. proprii de pe respectivele reţele sociale şi să sincronizaţi setările acestora.

Sincronizarea contului de interacţiune socială

Sincronizaţi-vă contul de pe o rețea socială pentru a adăuga conturile contactelor dvs. pe telefonul ASUS.

1. Lansaţi ecranul Setări într-unul din următoarele feluri:
   - Lansaţi Setări rapide şi apoi apăsaţi ⚙.
   - Glisaţi în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeţi **Settings (Setări)**.
2. Din ecranul Setări, atingeţi contul de rețea socială din secţiunea **Passwords & accounts (Parole și conturi)**.
3. Glisaţi comutatorul **Automatically sync data (Sincronizarea automată a datelor)** la ON (Activat) pentru a sincroniza conturile contactelor dvs.
4. Lansaţi aplicaţia Contacte pentru a vizualiza lista contactelor. Atingeţi contactul pentru a vedea reţeaua socială căreia aparţine.

Trimiteţi mesaje şi multe altele

Mesaje

Mesaje, o aplicație intuitivă și încântătoare, vă permite să trimiteți/primiți mesaje SMS/MMS, precum și să trimiteți texte, fotografii sau mesaje audio în grup. Aveți posibilitatea să adăugați emoji sau autocolante la mesaje, să partajați locația, să arhivați mesajele și să blocați cu ușurință expeditorii SMS. De asemenea, puteți face fotografii sau înregistra videoclipuri și partaja cu ușurință aceste fișiere.

Trimiterea mesajelor

1. Glisaţi în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeţi .
2. Atingeţi **Start chat (Începeţi chatul)**, apoi selectaţi contactul căruia doriţi să-i trimiteţi un mesaj.
3. Selectaţi contul SIM de pe care veţi trimite mesajul.
4. Începeţi compunerea mesajului în câmpul mesajului.
5. Apoi, atingeţi SMS pentru a trimite mesajul.

Răspunderea la mesaje

1. Atingeţi alerta de mesaj din ecranul iniţial sau din ecranul de blocare.
2. Selectaţi contul SIM de pe care veţi trimite răspunsul.
3. Începeţi compunerea răspunsul în câmpul mesajului.
4. Apoi, atingeţi SMS pentru a trimite răspunsul.

Distracţie şi divertisment

5

Utilizarea unui set cu căşti

Prin utilizarea unui set de căşti puteţi beneficia de libertatea de a face alte lucruri atunci când vă aflaţi într-un apel sau de a asculta în orice moment melodiile preferate.

Conectarea mufei audio

Introduceţi jackul 3,5 mm în portul audio al dispozitivului.



AVERTISMENT! Ascultarea sunetelor la volume înalte pe perioade mari de timp poate duce la deteriorarea auzului.

NOTE:

- Se recomandă să utilizaţi numai căşti compatibile.
- Dacă deconectaţi mufa audio în timp ce ascultaţi muzică, melodia redată va fi întreruptă în mod automat.
- Dacă deconectaţi mufa audio în timp ce vizionaţi un clip video, redarea clipului video respectiv va fi întreruptă în mod automat.

YT Music

Cu YT Music, puteți reda în flux muzica favorită, crea liste de redare sau asculta posturi de radio. De asemenea, vă puteți abona la YT Music pentru acces nelimitat și fără anunțuri la milioane de fișiere de muzică pe care le puteți adăuga la propria bibliotecă muzicală.

Configurarea YT Music

Conectați-vă la contul Google sau Gmail pentru a putea utiliza YT Music. După ce vă conectați la cont, toate fișierele de muzică de pe telefonul ASUS, inclusiv cele încărcate sau cumpărate din YT Music, sunt adăugate la biblioteca dvs.

Pentru a configura YT Music:

1. Din ecranul inițial, atingeți **Google** > **YT Music**.
2. Atingeți **SIGN IN (CONECTARE)** > **Add account (Adăugați un cont**).
3. Urmați instrucțiunile pentru a vă conecta la cont.

NOTĂ: Abonamentul YT Music este disponibil numai în anumite țări sau regiuni.

Momentele dvs. preţioase

6

Surprinderea momentelor deosebite

Lansarea aplicaţiei Camera

Realizaţi fotografii şi înregistraţi materiale video folosind aplicaţia Camera a telefonului dvs. ASUS. Consultaţi oricare din paşii de mai jos pentru a lansa aplicaţia Camera.

Din ecranul de blocare

Glisaţi în sus pentru a lansa aplicația pentru cameră.

Din ecranul de pornire

Atingeţi .

Ecranul de pornire al camerei

Camera telefonului dvs. ASUS este prevăzută cu funcţii de detectare automată a scenei şi de stabilizare automată a imaginii. Telefonului mai este prevăzută cu o funcţie de stabilizare video, care ajută la prevenirea tremurului de imagine atunci când se înregistrează clipuri video.

Atingeţi pictogramele pentru a începe să utilizaţi camera şi pentru a descoperi caracteristicile de realizare a imaginilor şi clipurilor video cu camera telefonului dvs. ASUS.



Locaţiile imaginilor

Pentru a activa funcţia de etichetare a locaţiei, folosiţi paşii următori:

1. Activaţi accesul la locaţie din **Settings (Setări)** > **Location (Locaţie)** şi glisaţi **Use location (Utilizaţi locaţia)** pentru a activa**.**

2. Asiguraţi-vă că v-aţi distribuit locaţia în Google Map.

3. În ecranul principal al aplicaţiei Camera, atingeţi ⌄ > ⚙ şi activaţi **Location services (Servicii de locaţie)** înainte de a realiza fotografia.

Caracteristici avansate ale camerei

Descoperiţi noi modalităţi de a realiza imagini şi clipuri video şi de a surprinde toate momentele speciale utilizând caracteristicile avansate ale telefonului dvs. ASUS.

IMPORTANT! Aplicaţi setările înainte de a începe să realizaţi fotografiile sau clipurile video. Caracteristicile disponibile pot să difere în funcţie de model.

Modul Slow Motion

Modul Slow Motion al camerei vă permite să înregistraţi clipuri video pentru redare lentă.

Înregistrarea clipurilor video cu redare lentă

1. În ecranul de pornire al aplicației Camera (Cameră), trageţi cu degetul la dreapta, apoi atingeţi **Slow motion (Redare lentă)**.

2. Apăsaţi pe butonul obturator pentru a începe să înregistraţi clipuri video cu redare lentă.

Modul Time Lapse

Caracteristica de înregistrare a clipurilor video în modul Time Lapse vă permite să înregistraţi imagini statice pentru redarea automată cu decalaj temporal. Efectul este că evenimentele par a se derula în mod rapid, deoarece imaginile care le compun sunt înregistrate de-a lungul unor perioade mari de timp.

Înregistrarea clipurilor video cu funcţia Time Lapse

1. În ecranul principal al aplicației Camera, trageţi către dreapta, apoi atingeţi **TIME LAPSE (FILMARE LENTĂ)**.

2. Atingeţi butonul declanșator, apoi selectaţi intervalul de timp.

3. Atingeţi butonul obturatorului pentru a începe să realizaţi clipuri video folosind funcția Time lapse (Filmare lentă).

Modul Panoramă

Cu ajutorul funcţiei de panoramare puteţi captura imagini din diferite unghiuri. Această funcţie permite lipirea în mod automat a imaginilor capturate dintr-o perspectivă largă.

Realizarea imaginilor panoramice

1. În ecranul principal al aplicației Camera, glisaţi spre stânga pentru **PANO**.

2. Ţineţi telefonul fix și atingeţi butonul declanșator pentru a porni panorama automată.

Modul nocturn

Faceţi fotografii bine iluminate chiar și în timpul nopții sau în situații cu lumină slabă, utilizând funcția nocturna a telefonului dvs. ASUS.

NOTĂ: Mențineţi mâinile stabile înainte și în timp ce telefonul ASUS captează imaginea, pentru a nu obține rezultate neclare.

Realizarea fotografiilor pe timpul nopții

1. Din ecranul de pornire al aplicației Camera, glisaţi spre stânga la **MORE (MAI MULTE) > NIGHT (NOAPTE)**.

2. Apăsaţi pe butonul obturator pentru a începe să captaţi imagini nocturne.

Utilizarea galeriei

Vizualizaţi imagini şi redaţi fişiere video pe telefonul ASUS folosind aplicaţia Galerie.

Această aplicaţie vă permite să editaţi, partajaţi sau ştergeţi imagini sau fişiere video salvate în dispozitivul telefonul ASUS. Din galerie puteţi afişa imaginile într-o expunere de diapozitive sau puteţi atinge pentru a selecta fişierul video sau de imagine dorit.

Pentru a lansa galeria, glisaţi în sus de la partea de jos a ecranului Home (Pagina principală), apoi atingeţi **Galerie**.

Vizualizarea locaţiei unei fotografii

Activaţi accesul la locaţie pe telefonul dvs. ASUS pentru a încorpora detaliile despre locaţie în fotografiile dvs. Detaliile despre locaţie ale fotografiilor dvs. includ zona în care au fost realizate fotografiile, precum şi o hartă a locaţiei, furnizată prin intermediul serviciului Google Maps sau Baidu (numai în China).

Pentru a vizualiza detaliile unei fotografii:

1. Activaţi accesul la locaţie din **Settings (Setări)** > **Location (Locaţie)** şi glisaţi **Use location (Utilizaţi locaţia)** pentru a activa.
2. Asiguraţi-vă că v-aţi partajat locaţia cu serviciul Google Maps sau Baidu.
3. Lansaţi aplicaţia Galerie şi selectaţi fotografia ale cărei detalii doriţi să le vizualizaţi.
4. Atingeţi fotografia şi apoi atingeţi **Details (Detalii)**.

Editarea unei imagini

Galeria este însoţită de propriile instrumente de editare a imaginilor, pentru ca dvs. să puteţi îmbunătăţi imaginile salvate pe telefonul ASUS.

1. Procedaţi astfel:
   - Din ecranul **Gallery (Galerie)** > **Photos (Fotografii)**, atingeţi imaginea pe care doriţi să o editaţi.
   - Din ecranul **Gallery (Galerie)** > **Albums (Albume)**, atingeţi folderul în care se află fişierele. După deschiderea folderului, atingeţi imaginea pe care doriţi să o editaţi.
2. Atingeţi **Edit (Editare)** pentru a deschide bara de instrumente pentru editarea imaginilor;
3. Atingeţi oricare din pictogramele de pe bara de instrumente pentru editare pentru a aplica modificările dorite asupra imaginii.

Partajarea fişierelor din galerie

1. Procedaţi astfel:
   - Din ecranul **Gallery (Galerie)** > **Photos (Fotografii)**, atingeţi ⋮ > **Select (Selectare)** pentru a activa selectarea fişierului.

- Din ecranul **Gallery (Galerie)** > **Albums (Albume)**, atingeţi folderul în care se află fişierele pe care doriţi să le partajaţi. După deschiderea folderului, atingeţi ⋮ > **Select (Selectare)** pentru a activa selectarea fişierului.

2. Atingeţi fişierele pe care doriţi să le partajaţi. O bifă va apărea deasupra imaginii pe care o selectaţi.

3. Atingeţi şi apoi selectaţi din listă locaţia cu care doriţi să partajaţi imaginile.

Ştergerea fişierelor din galerie

1. Procedaţi astfel:

   - Din ecranul **Gallery (Galerie)** > **Photos (Fotografii)**, atingeţi ⋮ > **Select (Selectare)** pentru a activa selectarea fişierului.
   - Din ecranul **Gallery (Galerie)** > **Albums (Albume)**, atingeţi folderul în care se află fişierele pe care doriţi să le ştergeţi. După deschiderea folderului, atingeţi ⋮ > **Select (Selectare)** pentru a activa selectarea fişierului.

2. Atingeţi fişierele pe care doriţi să le ştergeţi. O bifă va apărea deasupra imaginii pe care o selectaţi.

3. Atingeţi .

Cum puteţi rămâne conectat în permanenţă

7

Reţeaua de date mobile

Atunci când nu aveţi la dispoziţie nicio reţea Wi-Fi la care să vă conectaţi, puteţi activa reţeaua de date mobile pentru a beneficia de acces la internet.

Activarea reţelei de date mobile

1. Procedaţi în unul dintre următoarele moduri pentru a lansa ecranul Settings (Setări):
   - Lansaţi Setări rapide şi apoi apăsaţi ⚙.
   - Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Settings (Setări)**.
2. Atingeți **Network & internet (Rețea și internet)** > **Internet** > **SIM1** sau **SIM2**.
3. Glisaţi **Mobile data (Date mobile)** la ON (Pornit) şi configuraţi celelalte setări ale reţelei mobile, dacă este necesar.

NOTE:

- Dacă vă conectaţi la internet prin intermediul reţelei de date mobile, puteţi fi taxat suplimentar, în funcţie de planul dvs. de date.
- Pentru detalii suplimentare cu privire la taxele şi setările aferente reţelei de date, contactaţi furnizorul de servicii de telefonie mobilă.

Wi-Fi

Tehnologia Wi-Fi a telefonului dvs. ASUS vă asigură că sunteţi conectat(ă) wireless la întreaga lume. Actualizaţi-vă conturile de interacţiune socială, navigaţi pe internet şi schimbaţi date şi mesaje fără fir utilizând telefonul ASUS.

Activarea funcţiei Wi-Fi

1. Lansaţi ecranul Setări procedând astfel:
   - Lansaţi Setări rapide şi apoi apăsaţi ⚙ > **Network & internet (Rețea și internet)** > **Internet**.
   - Glisaţi în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeţi **Settings (Setări)** > **Network & Internet (Rețea și internet)** > **Internet**.

2 Glisaţi comutatorul funcţiei Wi-Fi către dreapta pentru a porni această funcţie.

NOTĂ: Puteţi să activaţi funcţia Wi-Fi şi din ecranul Setări rapide. Consultaţi secţiunea **Setări rapide** pentru a obţine informaţii privind lansarea ecranului Setări rapide.

Conectarea la o reţea Wi-Fi

1. Din ecranul settings (Setări), atingeţi **Network & internet (Rețea și internet)** > **Internet** > **Wi-Fi** pentru a afișa toate rețelele Wi-Fi detectate.

2. Atingeţi numele unei reţele pentru a vă conecta la aceasta. În cazul reţelelor securizate, este posibil să vi se solicite introducerea unei parole sau a altor acreditive de securitate.

NOTE:

- Telefonul dvs. ASUS se reconectează în mod automat la reţeaua la care v-aţi conectat anterior.
- Dezactivaţi funcţia Wi-Fi pentru a conserva bateria.

Dezactivarea funcţiei Wi-Fi

Pentru a dezactiva conexiunea Wi-Fi:

1. Procedați astfel:

   - Lansaţi Setări rapide şi apoi apăsaţi ⚙ > **Network & Internet (Rețea și internet)** > **Internet**.
   - Glisaţi în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeţi **Settings (Setări)** > **Network & Internet (Rețea și internet)** > **Internet**.

2. Glisaţi comutatorul funcţiei Wi-Fi către stânga pentru a opri această funcţie.

NOTĂ: Puteţi să dezactivaţi funcţia Wi-Fi şi din ecranul Setări rapide. Consultaţi secţiunea **Setări rapide** pentru a obţine informaţii privind lansarea ecranului Setări rapide.

Bluetooth®

Utilizaţi funcţia Bluetooth a telefonului dvs. ASUS pentru a schimba fişiere cu alte dispozitive şi pentru a reda în flux fişiere multimedia pe alte dispozitive, pe distanţe mici. Cu ajutorul funcţiei Bluetooth puteţi să partajaţi fişierele multimedia cu dispozitivele inteligente ale prietenilor dvs., puteţi să trimiteţi date către o imprimantă Bluetooth sau puteţi să redaţi fişiere muzicale folosind un difuzor Bluetooth.

Activarea funcţiei Bluetooth®

1. Procedați astfel:

   - Lansaţi Setări rapide şi apoi apăsaţi ⚙ > **Connected devices (Dispozitive conectate)**.
   - Glisaţi în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeţi **Settings (Setări)** > **Connected devices (Dispozitive conectate)**.

2. Atingeţi **Pair new device (Asociere dispozitiv nou)** sau **Connection preferences (Preferințe conexiune)**.

3. Glisaţi comutatorul Bluetooth către dreapta pentru a activa această funcţie.

NOTĂ: Puteţi să activaţi funcţia Bluetoooth şi din ecranul Setări rapide. Consultaţi secţiunea **Setări rapide** pentru a obţine informaţii privind lansarea ecranului Setări rapide.

Asocierea telefonului ASUS cu un dispozitiv Bluetooth®

Înainte de a putea beneficia de toate avantajele funcţiei Bluetooth a telefonului dvs. ASUS, trebuie mai întâi să asociaţi telefonului cu dispozitivul Bluetooth dorit. Telefonul memorează informaţiile de asociere cu dispozitivul Bluetooth.

1. Din ecranul Settings (Setări), atingeţi **Connected devices (Dispozitive conectate)** > **Connection preferences (Preferințe conexiune)** > **Bluetooth** pentru a afişa toate dispozitivele disponibile.

   IMPORTANT!

   - Dacă dispozitivul pe care doriţi să îl asociaţi nu se află în listă, asiguraţi-vă că acesta are activată caracteristica Bluetooth şi că poate fi descoperit.
   - Consultaţi ghidul de utilizare care a însoţit dispozitivul dvs. pentru a afla cum să-i activaţi funcţia Bluetooth şi cum să o setaţi astfel încât dispozitivul să poată fi descoperit.

2. Atingeţi ⋮ > **Refresh (Reîmprospătare)** pentru a putea căuta mai multe dispozitive Bluetooth.

3. În lista cu dispozitive disponibile, atingeţi dispozitivul Bluetooth cu care doriţi să vă asociaţi.

4. Asiguraţi-vă că pe ambele dispozitive este afişată aceeaşi cheie de acces, iar apoi atingeţi **Pair (Asociere)**.

   NOTĂ: Dezactivaţi funcţia Bluetooth pentru a conserva bateria.

Anularea asocierii telefonului ASUS cu un dispozitiv Bluetooth®

1. Din ecranul Settings (Setări), atingeţi **Connected devices (Dispozitive conectate)** > **Connection preferences (Preferințe conexiune)** > **Bluetooth** pentru a afişa toate dispozitivele disponibile și asociate.

2. În lista dispozitivelor asociate, atingeţi ⚙ din dreptul dispozitivului Bluetooth pentru care doriţi anularea asocierii, apoi atingeţi **Forget (Ignorare)**.

Partajarea conexiunii de internet

Atunci când nu există acoperire Wi-Fi, puteţi utiliza telefonul ASUS pe post de modem sau o puteţi transforma într-un hotspot Wi-Fi pentru a beneficia de acces la internet pe laptop, pe tablete sau pe alte dispozitive mobile.

IMPORTANT! Majoritatea furnizorilor de servicii de telefonie mobilă impun existenţa unui plan de date pentru ca dvs. să puteţi utiliza funcţia de partajare a conexiunii internet. Contactaţi furnizorul dvs. de servicii de telefonie mobilă pentru a solicita informaţii despre planul dvs. de date.

NOTE:

- Accesul la internet prin intermediul funcţiei de partajare a conexiunii internet poate fi mai lent decât cel obţinut printr-o reţea Wi-Fi sau printr-o reţea de date mobile.
- Numai un număr limitat de dispozitive mobile se pot conecta la telefonul dvs. ASUS pentru a beneficia de acces la internet.
- Dezactivaţi funcţia de partajare a conexiunii internet atunci când nu o utilizaţi pentru a economisi din capacitatea bateriei.

Hotspot Wi-Fi

Transformaţi-vă telefonul ASUS într-un hotspot Wi-Fi pentru a partaja conexiunea la internet a acestuia cu alte dispozitive.

1. Procedaţi astfel:
   - Lansaţi Setări rapide şi apoi apăsaţi ⚙ > **Network & Internet (Rețea și internet)**.
   - Glisaţi în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeţi **Settings (Setări)** > **Network & Internet (Rețea și internet)**.
2. Atingeţi **Hotspot & tethering**, apoi glisaţi **Wi-Fi hotspot (Hotspot Wi-Fi)** la activat.
3. Atingeţi Portable **Wi-Fi hotspot (Hotspot Wi-Fi portabil)** > **Hotspot name (Numele hotspot)**, apoi atribuiţi un nume de reţea sau un SSID unic şi atingeţi **Hotspot password (Parolă hotspot)** pentru a aloca o parolă puternică din 8 caractere pentru hotspotul Wi-Fi. Când aţi terminat, atingeţi **OK**.



4. Conectaţi alte dispozitive la conexiunea de hotspot a telefonului dvs. ASUS în acelaşi mod în care le-aţi conecta la o reţea Wi-Fi.

Partajarea conexiunii prin USB

Activaţi partajarea conexiunii prin USB pe telefonul ASUS şi partajaţi conexiunea acestuia la internet cu alte dispozitive.

1. Conectaţi telefonul ASUS la un alt dispozitiv cu ajutorul unui cablu USB.
2. În ecranul Settings (Setări), atingeţi **Network & Internet (Rețea și internet) > Hotspot & Tethering (Hotspot şi tethering)**, apoi glisaţi opţiunea **USB tethering (Partajare conexiune prin USB)** la ON (Activat) pentru a activa partajarea conexiunii.



Partajare conexiune internet prin Bluetooth

Activaţi partajarea conexiunii prin Bluetooth pe telefonul ASUS pentru a partaja conexiunea acestuia la internet cu alte dispozitive.

1. Activaţi funcţia Bluetooth pe telefonul ASUS şi pe celălalt dispozitiv.
2. Asociaţi cele două dispozitive.

NOTĂ: Pentru detalii, consultaţi secţiunea **Asocierea telefoanelor ASUS cu un dispozitiv Bluetooth®**.

3. Din ecranul Settings (Setări), atingeţi **Network & Internet (Rețea și internet) > Hotspot & Tethering (Hotspot şi tethering)**, apoi glisaţi **Bluetooth tethering (Partajare conexiune prin Bluetooth)** la ON (Activat).



Călătorii şi hărţi

8

Aplicaţia Weather

Beneficiaţi de actualizări în timp real privind starea vremii direct pe telefonul ASUS, prin utilizarea aplicaţiei meteo. Prin utilizarea aplicaţiei Weather puteţi vedea detalii cu privire la starea vremii din întreaga lume.

Lansarea aplicaţiei Weather

În ecranul de pornire, atingeţi pictograma meteo pentru a lansa aplicaţia Weather (Meteo).



Ecran de pornire pentru aplicaţia Weather

Configuraţi şi obţineţi actualizările privind starea vremii pentru locaţia dvs. curentă, dar şi pentru alte locaţii din întreaga lume.



Apăsaţi pentru a edita lista de locaţii

Atingeţi pentru a reîmprospăta informaţiile despre vreme, adăugaţi un oraş la lista de locaţii, sau pentru a configura setările meteo

Glisaţi în sus pentru a vedea şi alte informaţii despre vreme. Glisaţi către stânga sau către dreapta pentru a vedea informaţiile despre vreme pentru alte oraşe din lista dvs. de locaţii

Aplicaţia Clock

Aplicaţia Clock vă permite să personalizaţi setările referitoare la fusul orar pe telefonul dvs. ASUS, să setaţi alarme şi să utilizaţi telefonul pe post de cronometru.

Lansarea aplicaţiei Clock

Puteţi să lansaţi aplicaţia Clock în următoarele moduri:

- Glisaţi în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeţi **Clock (Ceas)**.
- Din ecranul principal al telefonului ASUS, atingeţi ceasul digital.



Alarmă

Atingeţi uşor **Alarm (Alarmă)** pentru a accesa setările ceasului deşteptător de pe telefonul ASUS.



Atingeţi această opţiune pentru a accesa setările ceasului cu alarmă

Glisaţi pentru a activa/dezactiva alarma

Atingeţi această opţiune pentru a seta o nouă alarmă

Ceas universal

Atingeţi **World Clock (Ceas Universal)** pentru a accesa setările privind ceasul universal pe telefonul dvs. ASUS.

Atingeţi această pictogramă pentru a edita oraşele marcate la ceasul internaţional

Atingeţi această opţiune pentru a adăuga un oraş nou pe harta ceasului dvs. universal

Cronometru

Atingeţi **Stopwatch (Cronometru)** pentru a utiliza telefonul ASUS pe post de cronometru.



Atingeţi acest buton pentru a porni cronometrul

Temporizator

Puteţi seta diferite opţiuni pentru temporizatorul telefonului ASUS. Pentru aceasta, urmaţi paşii de mai jos:

Setarea temporizatorului

Atingeţi **Timer (Temporizator)** pentru a accesa temporizatorul telefonului dvs. ASUS.



Universul Zen este pretutindeni

9

Instrumente speciale Zen

Calculator

Calculați utilizând telefonul ASUS, activând aplicația Calculator.

Lansarea calculatorului

Lansați Calculatorul utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Calculator**.
- Deschideți panoul de setări rapide, pictograma Calculator este vizibilă în listă. Atingeți pictograma pentru a începe calculele.



Atingeți aici pentru a lansa Calculatorul

Ecranul calculatorului

Aplicaţia Înregistrator sunet

Prin utilizarea aplicaţiei Sound Recorder puteţi să înregistraţi fişiere audio cu ajutorul telefonului ASUS.

Lansarea aplicaţiei Înregistrator sunet

Pentru a lansa aplicaţia Sound Recorder, glisaţi în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeţi **Înregistrator sunet**.

Atingeţi această opţiune pentru a personaliza setările aplicaţiei Înregistrator sunet

Atingeţi pentru a vizualiza lista cu fişierele de înregistrare audio salvate

Atingeţi această opţiune pentru a porni înregistrarea sunetului

Întreruperea unei înregistrări

În timp ce o înregistrare este întreruptă, puteţi alege să o reluaţi, să o ştergeţi sau să o salvaţi.



Atingeţi pentru a şterge înregistrarea

Atingeţi pentru a relua înregistrarea

Atingeţi pentru a salva înregistrarea

Lista de înregistrări

Din lista de înregistrări, puteţi reda, redenumi, partaja sau şterge o înregistrare audio salvată.

Pentru a vizualiza lista de înregistrări, atingeţi din ecranul principal Sound Recorder (Înregistrare sunet).



Atingeţi continuu un element pentru a partaja, redenumi, şterge sau afişa informaţiile înregistrării selectate

Atingeţi pentru a reda/întrerupe înregistrarea selectată

Mobile Manager

Mobile Manager oferă o interfață integrată pentru mai multe aplicații care sunt construite să optimizeze performanța dispozitivului, să gestioneze consumul de energie al telefonului și utilizarea spațiului de stocare.

Pentru a lansa Mobile Manager, glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Settings (Setări)** > **Advanced (Avansat)** > **Mobile Manager**.



Închide procesele neutilizate care se execută în fundal, pentru a obține mai multă memorie pentru sistem

Atingeți această opțiune pentru a vizualiza utilizarea datelor mobile, pentru a seta o limită lunară pentru utilizarea datelor mobile și pentru a controla aplicațiile care pot accesa internetul fie numai prin Wi-Fi, numai prin rețeaua mobilă, niciuna sau ambele

Atingeți aici pentru a executa scanarea de confidențialitate și pentru a împiedica aplicațiile să folosească permisiuni periculoase și să pornească automat

Atingeți această opțiune pentru a dezinstala aplicațiile neutilizate selectate și a elibera spațiu de stocare

Păstraţi-vă starea de spirit Zen 10

Menţinerea dispozitivului actualizat

Menţineţi telefonul ASUS la curent cu cele mai recente actualizări ale sistemului de operare Android şi beneficiaţi în permanenţă de cele mai noi versiuni ale aplicaţiilor şi caracteristicilor.

Actualizarea sistemului

1. Glisaţi în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeţi **Settings (Setări)**.
2. În ecranul Settings (Setări), glisaţi în jos pentru a afişa alte elemente, apoi atingeţi **System (Sistem)** > **System updates (Actualizări de sistem)** pentru a căuta actualizările de sistem.
3. Atingeţi ⚙ în ecranul System updates (Actualizări de sistem) pentru a configura descărcarea automată a actualizărilor de sistem.

Stocare

Puteţi stoca date, aplicaţii sau fişiere pe telefonul dvs. ASUS (stocare internă) sau pe un spaţiu de stocare online. Veţi avea nevoie de o conexiune la internet pentru a transfera sau pentru a descărca fişierele dintr-un spaţiu de stocare online. Puteţi utiliza cablul USB inclus în pachet pentru a copia fişiere între computer şi telefonul dvs. ASUS.

Copie de rezervă şi resetare

Puteţi face o copie de rezervă datelor, parolelor reţelelor Wi-Fi şi altor setări şi puteţi salva aceste informaţii pe serverele Google utilizând telefonul dvs. ASUS. Pentru aceasta:

1. Glisaţi în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeţi **Settings (Setări)** > **System (Sistem)** > **Backup**.
2. Din fereastra Backup (Copie de rezervă), puteţi realiza următoarele:
   - **Copiere de rezervă în Google Drive:** Când este activată, această funcţie copiază de rezervă datele, parolele Wi-Fi şi alte setări în Google Drive.

Resetare

Resetaţi setările de reţea şi preferinţele aplicaţii sau restabiliţi setările implicite din fabricaţie.

1. Glisaţi în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeţi **Settings (Setări)** > **System (Sistem)** > **Reset options (Resetare opţiuni)**.
2. Puteţi realiza următoarele din fereastra Reset (Reiniţializare):
   - **Să resetaţi opţiunile pentru Wi-Fi, date mobile şi Bluetooth:** Această funcţie restaurează parolele reţelelor Wi-Fi şi alte setări de reţea.
   - **Ştergeţi toate setările:** Şterge toate setările de pe telefon.
   - **Să ştergeţi toate datele (revenire la setările din fabrică):** Şterge toate datele de pe telefon.

Securizarea telefonului dvs. ASUS

Utilizaţi caracteristicile de securitate ale telefonului dvs. ASUS pentru a preveni accesarea neautorizată a informaţiilor.

Deblocarea ecranului

Atunci când ecranul este blocat, îl puteţi debloca utilizând opţiunile puse la dispoziţie de telefonul dvs. ASUS.

1. Glisaţi în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeţi **Settings (Setări)** > **Security & lock screen (Securitate şi ecran de blocare)**.
2. Atingeţi **Screen lock (Blocarea ecranului)**. şi apoi selectaţi opţiunea de deblocare a telefonului dvs. ASUS.

NOTE:

- Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea **Opţiuni pentru deblocarea ecranului**.
- Pentru a dezactiva opţiunea de deblocare a ecranului pe care aţi setat-o, atingeţi **Fără** din ecranul Alegeţi blocare ecran.

Opţiuni pentru deblocarea ecranului

Alegeţi dintre următoarele opţiuni de blocare a telefonului dvs. ASUS.

Glisare

Glisaţi în sus pentru a debloca telefonul ASUS.



PIN

Creaţi un cod PIN compus din cel puţin patru cifre.



IMPORTANT! Este important să nu uitaţi codul PIN pe care l-aţi creat pentru deblocarea dispozitivului.

Model

Glisaţi degetul pentru a uni punctele şi crea un model.



IMPORTANT! Este important să nu uitaţi modelul pe care l-aţi creat pentru deblocarea dispozitivului.

Parolă

Creaţi o parolă compusă din cel puţin patru caractere.



IMPORTANT! Este important să nu uitaţi parola pe care ați creat-o pentru deblocarea dispozitivului.

Configurarea identităţii telefonului dvs. ASUS

Cunoaşteţi identitatea telefonului dvs. ASUS, cum ar fi numărul de serie, numărul IMEI (International Mobile Equipment Identity), sau numărul modelului.

Aceste informaţii sunt importante, deoarece în cazul în care pierdeţi telefonul ASUS, veţi putea contacta operatorul mobil şi veţi putea furniza aceste informaţii pentru a trece pe lista neagră cazurile de utilizare neautorizată a telefonului dvs. ASUS.

Pentru a afişa datele de identificare ale telefonului dvs. ASUS:

1. Glisaţi în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeţi **Settings (Setări)**.
2. În ecranul Setări, glisaţi în jos pentru a afişa alte elemente şi atingeţi **System (Sistem)** > **About phone (Despre telefon)**. Ecranul About phone (Despre telefon) afişează numele dispozitivului, starea, informaţiile legale, versiunea sistemului de operare şi informaţii hardware şi software cu privire la Telefonul dvs. ASUS.
3. Pentru a vedea numărul de serie, starea SIM şi IMEI ale telefonului dvs. ASUS, atingeţi **Status (Stare)**.

Anexe

Informaţii pentru utilizarea în condiţii de siguranţă

ATENŢIE! Utilizarea altor comenzi/reglaje sau efectuarea altor proceduri decât cele specificate aici poate conduce la o expunere periculoasă la radiaţii.

Îngrijirea dispozitivului ASUS Phone

- Utilizaţi dispozitivul ASUS Phone într-un mediu cu temperatură ambiantă cuprinsă între 0°C (32°F) şi 35°C (95°F).

Acumulatorul

ATENȚIE! Dezasamblarea bateriei va anula garanția și poate cauza rănire serioasă.

Telefonul dvs. ASUS este echipat cu o baterie litiu-polimer nedetaşabilă de înaltă performanţă. Respectaţi instrucţiunile de întreţinere pentru o durată mai lungă de viaţă a acumulatorului.

- Nu scoateţi bateria litiu-ion nedetaşabilă, deoarece acest lucru anulează garanția.
- Evitaţi încărcarea la temperaturi extrem de ridicate sau coborâte. Acumulatorul oferă performanţe optime la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5°C şi +35°C.
- Nu scoateţi şi nu înlocuiţi bateria cu o baterie neaprobată.
- Folosiţi numai acumulatori ASUS. Utilizarea unui alt acumulator poate cauza rănirea persoanelor şi deteriorarea dispozitivului.
- Nu scoateţi şi nu udaţi acumulatorul cu apă sau orice alt lichid.
- Nu încercaţi niciodată să deschideţi acumulatorul, deoarece conţine substanţe care ar putea fi nocive în cazul înghiţirii sau contactului cu pielea neprotejată.
- Nu scoateţi şi nu scurtcircuitaţi acumulatorul, deoarece se poate supraîncălzi şi poate provoca un incendiu. Evitaţi contactul cu bijuteriile sau alte obiecte metalice.
- Nu scoateţi şi nu aruncaţi acumulatorul în foc. Acesta poate exploda şi elibera substanţe nocive în mediu.
- Nu scoateţi şi nu aruncaţi acumulatorul împreună cu deşeurile menajere obişnuite. Duceţi-l la un punct de colectare a materialelor periculoase.
- Nu atingeţi bornele acumulatorului.
- Pentru a evita incendiul sau arsurile, nu demontaţi, îndoiţi, striviţi sau perforaţi bateria.

ATENŢIE:

- Risc de explozie, dacă se înlocuiește bateria cu un tip necorespunzător.
- Casaţi bateriile uzate în conformitate cu instrucţiunile.

Încărcătorul

- Utilizaţi numai încărcătorul furnizat împreună cu dispozitivul ASUS Phone.
- Nu trageţi niciodată de cablul încărcătorului pentru a-l scoate din priză; trageţi de încărcător.

Precauţii

Dispozitivul dvs. ASUS Phone este un echipament de înaltă calitate. Înainte de operare, citiţi toate instrucţiunile și marcajele de atenţionare de pe (1) Adaptorul c.a.

- Nu utilizaţi dispozitivul ASUS Phone într-un mediu extrem în care sunt prezente temperaturi ridicate sau umiditate crescută. Dispozitivul ASUS Phone are performanţele optime la o temperatură ambiantă cuprinsă între 0°C (32°F) și 35°C (95°F).
- Nu dezasamblaţi dispozitivul ASUS Phone sau accesoriile acestuia. Dacă este nevoie de reparaţii sau o intervenţie de service, returnaţi unitatea la centrul de service autorizat. Dacă unitatea este dezasamblată, poate apărea un risc de electrocutare sau incendiu.
- Nu scurtcircuitaţi bornele acumulatorului cu obiecte din metal.

Accesul operatorului cu un instrument

În cazul în care este nevoie de un INSTRUMENT pentru a pătrunde în ZONA DE ACCES A OPERATORULUI, fie toate compartimentele din zona respectivă care conţin vreun pericol sunt făcute inaccesibile pentru OPERATOR cu același INSTRUMENT, fie compartimentele sunt marcate pentru a descuraja accesul OPERATORULUI.

Conformitatea cu directiva UE privind echipamentele radio

Declaraţie de conformitate UE simplificată

Prin prezenta, ASUSTek Computer Inc. declară că echipamentul radio ASUS_AI2202 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declaraţiei UE de conformitate este disponibil la https://www.asus.com/support/. (Căutaţi AI2202)

Tabel ieşire RF

Articole	Tabel cu puterile maxime de ieşire de frecvenţă radio	
Bluetooth	Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz)	14 (dBm)
	Bluetooth -LE (2402~2480 MHz)	9.5 (dBm)
WLAN	2.4GHz 802.11b (2412~2472 MHz)	19 (dBm)
	2.4GHz 802.11g (2412~2472 MHz)	21 (dBm)
	2.4GHz 802.11n HT20 (2412~2472 MHz)	21 (dBm)
	2.4GHz 802.11ac VHT20 (2412~2472MHz)	21 (dBm)
	2.4GHz 802.11ax HE20 (2412~2472 MHz)	21 (dBm)
	2.4GHz 802.11n HT40 (2422~2462 MHz)	21 (dBm)
	2.4GHz 802.11ac VHT40 (2422~2462 MHz)	21 (dBm)
	2.4GHz 802.11ax HE40 (2422~2462 MHz)	21 (dBm)
	5GHz 802.11a (5180-5320, 5500-5700, 5745-5825 MHz)	21 (dBm)
	5GHz 802.11n HT20 (5180-5320, 5500-5700, 5745-5825 MHz)	21 (dBm)
	5GHz 802.11 n HT40 (5190~5310; 5510~5670; 5755~5795 MHz)	21 (dBm)
	5GHz 802.11ac-VHT20 (5180-5320, 5500-5700, 5745-5825 MHz)	21 (dBm)
	5GHz 802.11ac-VHT40 (5190~5310; 5510~5670; 5755~5795 MHz)	21 (dBm)
	5GHz 802.11ac VHT80 (5210~5290; 5530~5610; 5775 MHz)	21 (dBm)
	5GHz 802.11ac VHT160 (5250 MHz)	21 (dBm)
	5GHz 802.11ax-HE20 (5180~5320; 5500~5700; 5745~5825 MHz)	21 (dBm)
	5GHz 802.11ax-HE40 (5190~5310; 5510~5670; 5755~5795 MHz)	21 (dBm)
	5GHz 802.11ax-HE80 (5210~5290; 5530~5610; 5775 MHz)	21 (dBm)
	5GHz 802.11ax-HE160 (5250 MHz)	21 (dBm)
	6GHz (5945~6425MHz)	21 (dBm)
NFC	13.553-13.567 MHz	-21.11 (dBuA/m@10m)
GSM	GSM 900 Burst (880~915; 925~960 MHz)	34 (dBm)
	GSM 1800 Burst (1710~1785; 1805~1880 MHz)	31 (dBm)
WCDMA	WCDMA Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz)	25 (dBm)
	WCDMA Band VIII (880~915; 925~960 MHz)	25 (dBm)
LTE	LTE Band 1 (1920~1980; 2110~2170 MHz)	24.5 (dBm)
	LTE Band 3 (1710~1785; 1805~1880 MHz)	24.5 (dBm)
	LTE Band 7 (2500~2570; 2620~2690 MHz)	24.5 (dBm)
	LTE Band 8 (880~915; 925~960 MHz)	24.5 (dBm)
	LTE Band 20 (832~ 862; 791~821 MHz)	24.5 (dBm)
	LTE Band 28 (703~748; 758~803 MHz)	24.5 (dBm)
	LTE Band 34 (2010~2025MHz)	24.5 (dBm)
	LTE Band 38 (2570-2620 MHz)	24.5 (dBm)

(Continuare pe pagina următoare)

Articole	Tabel cu puterile maxime de ieşire de frecvenţă radio	
LTE	LTE Band 40 (2300-2400 MHz)	24.5 (dBm)
	LTE Band 41 (2496-2690 MHz)	24.5 (dBm)
	LTE Band 42 (3400-3600 MHz)	24.5 (dBm)
5G NR	NR n1 (1920~1980; 2110~2170 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n3 (1710~1785; 1805~1880 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n7 (2500~2570; 2620~2690 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n8 (880~915; 925~960 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n20 (832~862; 791~821 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n28 (703~748; 758~803 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n38 (2570~2620 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n41 (2570~2620 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n77 (3300~4200 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n78 (3300~3800 MHz)	24 (dBm)

* Compatibilitatea telefoanelor ASUS cu banda 5G NR Sub-6/4G LTE depinde de regiune. Verificaţi compatibilitatea consultând operatorii locali.

NOTĂ: Aceste tabele cu ieşiri de putere ale frecvenţelor radio sunt destinate numai statelor membre UE, statelor EFTA şi Turciei. Intervalul de frecvenţe şi puterea de ieşire RF pot să difere faţă de alte ţări non-UE.

Pentru ţările listate în tabelul de mai jos, reţelele WiFi care funcţionează în banda de frecvenţă de 5.150-5.350 MHz trebuie utilizate doar în interior:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK (NI)	HR		

NOTE:

- Pentru dispozitivele Wi-Fi 6E de joasă putere pentru interior (LPI), limita de putere LPI Wi-Fi 6E este de 23 dBm:

  Dispozitivul este restricționat pentru utilizare exclusivă în interior atunci când funcționează în gama de frecvențe de la 5945 la 6425 MHz în Belgia (BE), Bulgaria (BG), Cipru (CY), Republica Cehă (CZ), Estonia (EE), Franța (FR), Islanda (IS), Irlanda (IE), Lituania (LT), Germania (DE), Țările de Jos (NL), Spania (ES).

- Pentru dispozitivele Wi-Fi 6E de foarte mică putere (VLP) (dispozitive portabile):

  Nu este permisă utilizarea dispozitivului pe sisteme de aeronave fără pilot la bord (UAS) atunci când funcționează în gama de frecvențe 5945-6425 MHz în Belgia (BE), Bulgaria (BG), Cipru (CY), Republica Cehă (CZ), Estonia (EE), Franța (FR), Islanda (IS), Irlanda (IE), Lituania (LT), Germania (DE), Țările de Jos (NL), Spania (ES).

Informaţii privind expunerea la RF

Acest produs ASUS a fost testat şi respectă limitele europene SAR aplicabile. Limita SAR este de 2.0 W/kg în ţările în care s-a stabilit limita medie pe 10 grame de ţesut. Valorile SAR specifice maxime pentru dispozitiv sunt după cum urmează:

- Cap: 1.558W/Kg @10g
- Corp: 1.293W/Kg @10g

Când transportaţi acest dispozitiv sau când îl utilizaţi în timp ce îl purtaţi pe corp, fie folosiţi un accesoriu aprobat, cum ar fi un toc, fie menţineţi o distanţă de 0.5 cm faţă de corp pentru a asigura respectarea cerinţelor privind expunerea la RF.

Marcaj EC

CE

Certificare pentru niveluri scăzute de lumină albastră

Telefonul ASUS reduce lumina albastră emisă de ecranul său, oferindu-vă o experienţă de vizionare mai confortabilă.

În mod implicit, luminozitatea ecranului este setată la Maxim, iar telefonul respectă certificarea TÜV Rheinland pentru niveluri scăzute de lumină albastră.

Ameliorarea oboselii ochilor

Pentru a atenua oboseala ochilor:

- Luați pauze frecvente atunci când utilizați telefonul ASUS (cel puțin o pauză de 10 minute la fiecare jumătate de oră).
- Concentrați-vă în mod regulat pe obiecte îndepărtate, pentru a vă relaxa ochii.
- Faceți exerciții oculare deseori, inclusiv:

  (1) Priviți în sus și în jos fără a vă mișca capul

  (2) Mutați-vă ochii de la stânga la dreapta fără a vă mișca capul

  (3) Rotiți încet ochii

  (4) Mutați ochii în diagonală

AVERTISMENT: Păstrați ecranul telefonului ASUS departe de sugari și copii mici cu vârsta sub 2 ani. Copiii cu vârsta de peste 2 ani nu ar trebui să privească mai mult de o oră către ecran în fiecare zi.

Utilizarea funcţiei GPS (Global Positioning System – sistem global de poziţionare) pe telefonul dvs. ASUS

Pentru a utiliza caracteristica de poziţionare prin GPS a telefonului dvs. ASUS:

Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. este conectat la internet înainte de a utiliza aplicaţia Google Maps sau orice aplicaţii care necesită GPS.

Atunci când utilizaţi pentru prima dată o aplicaţie care necesită GPS pe dispozitivul dvs., asiguraţi-vă că vă aflaţi în exterior pentru a beneficia de cele mai precise date de poziţionare.

Atunci când utilizaţi o aplicaţie care necesită GPS în interiorul unui vehicul, componentele metalice ale parbrizului şi alte dispozitive electronice ar putea afecta performanţa funcţiei GPS.

Prevenirea pierderii auzului

Pentru a preveni vătămarea posibilă a auzului, nu ascultaţi la niveluri ridicate de volum pentru perioade îndelungate.



Pentru Franţa, căştile pentru acest dispozitiv sunt conforme cu cerinţa privind nivelul de presiune a sunetului stipulată în standardul EN 50332-1: 2013 şi/sau EN50332-2: 2013 şi impusă de Articolul L.5232-1 din legislaţia franceză.

Notă referitoare la stratul de acoperire

IMPORTANT! Pentru a asigura izolarea electrică şi a menţine siguranţa în domeniul electric, se aplică un strat de acoperire pentru a izola dispozitivul, cu excepţia suprafeţelor unde sunt amplasate porturile IO.

Notificare ASUS cu privire la mediu

Activitatea companiei ASUS este dedicată creării de produse/ambalaje ecologice care să protejeze sănătatea consumatorilor şi în acelaşi timp să minimizeze impactul asupra mediului înconjurător. Reducerea numărului de pagini ale acestui manual contribuie la reducerea emisiei de carbon.

Pentru manualul de utilizare detaliat şi informaţii asociate, consultaţi manualul de utilizare inclus împreună cu dispozitivul ASUS sau vizitaţi site-ul de asistenţă ASUS la adresa https://www.asus.com/support.

Serviciile de reciclare/returnare ASUS

Programele de reciclare şi returnare ASUS se datorează angajamentului nostru faţă de cele mai înalte standarde de protecţie a mediului. Credem în asigurarea soluţiilor pentru ca dvs. să puteţi recicla în mod responsabil produsele, bateriile şi alte componente ale noastre, precum şi materialele de ambalare. Accesaţi adresa http://csr.asus.com/english/Takeback.htm pentru informaţii detaliate privind reciclarea în diverse regiuni.

ASUS GLOBAL PTE. LTD.
Str. Ion Roată 9, Etaj 2, Sector 4, București
România

Nume model: ASUS_AI2202

Producător:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresă:	1F., No.15, Lide RD., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan
Reprezentant autorizat pentru Europa:	ASUS Computer GmbH
Adresă:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY