Zenfone™ 3 Laser

ZC551KL

Návod na obsluhu

BC

ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

SK11546
August 2016
Prvé vydanie

Starostlivosť a bezpečnosť

Pokyny

Bezpečnosť cestnej premávky je prvoradá. Dôrazne odporúčame, aby ste svoje zariadenie nepoužívali počas jazdy alebo riadenia akéhokoľvek typu vozidla.

Tento ASUS Phone sa môže používať len v prostrediach s teplotou okolia v rozsahu 0°C (32°F) až 35 °C (95 °F).

Na vyhradených miestach, kde je zakázané používanie mobilných zariadení, zariadenie vypnite. Na vyhradených miestach, ako napríklad letisko, kino, nemocnice alebo v blízkosti zdravotníckych prístrojov, zásobníkov plynu alebo paliva, na staveniskách, miestach s výbušnými prácami a ďalších priestoroch vždy dodržiavajte pravidlá a predpisy.

Používajte iba sieťové adaptéry a káble, ktoré spoločnosť ASUS schválila pre používanie s týmto zariadením. Pozrite si údajový štítok na spodnej strane ASUS Phone a uistite sa, že váš sieťový adaptér vyhovuje týmto technickým parametrom.

Toto zariadenie nepoužívajte s poškodenými napájacími káblami, príslušenstvom a ďalšími periférnymi zariadeniami.

Zariadenie udržiavajte v suchu. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti kvapalín alebo ho nevystavujte kvapalinám, dažďu alebo vlhkosti.

Toto zariadenie môže prechádzať cez röntgenové zariadenia (používané v prípade položiek umiestnených na prepravných pásoch pre bezpečnosť letísk), ale nevystavujte ho magnetickým detektorom a snímacím ceruzkám.

Obrazovka tohto zariadenia je vyrobená zo skla. Keď je sklo rozbité, zariadenie prestaňte používať a nedotýkajte sa úlomkov rozbitého skla. Zariadenie okamžite odošlite na opravu kvalifikovanému servisnému personálu spoločnosti ASUS.

Na zabránenie možnému poškodeniu sluchu zariadenie nepočúvajte dlhodobo pri vysokých úrovniach hlasitosti.

Pred čistením zariadenia odpojte od zdroja sieťového napájania. Na čistenie obrazovky zariadenia používajte iba čistú celulózovú špongiu alebo semišovú tkaninu.

Opravu zariadenia zverte iba kvalifikovanému servisnému personálu spoločnosti ASUS.

Správna likvidácia

Nebezpečenstvo výbuchu, keď sa batéria vymení za nesprávny typ. Staré batérie zlikvidujte podľa pokynov.

Batériu NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že batériu by ste nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

ASUS Phone NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo správne opätovné použitie súčastí a recyklovanie. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a článková batéria s obsahom ortuti) nie je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Overte si miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov.

ASUS Phone NEHÁDŽTE do ohňa. Kontakty NESKRATUJTE. ASUS Phone NEROZOBERAJTE.

Fórum fanúšikov ZenTalk (http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)

Obsah

1 Základy

Vitajte! 7
Pripravte svoj ASUS Phone! 8
Používanie po prvýkrát 18
Používanie dotykovej obrazovky 20

2 Niet lepšieho miesta ako doma

Funkcie Zen Home 23
Domovská obrazovka 23
Rýchle nastavenia 25
Používanie systémových oznámení 26
Prispôsobenie domovskej obrazovky 27
Aplikácie a miniaplikácie 27
Miniaplikácie 28
Rozšírená domovská obrazovka .....
Jednoduchý režim 29
Nastavenie dátumu a času 32
Nastavenie vyzváňacieho tónu a výstražných zvukov 32
Obrazovka uzamknutia 33
Prispôsobenie obrazovky uzamknutia 33
Prispôsobenie tlačidiel pre rýchly prístup 34
Skener na identifikáciu odtlačkov prstov 35
Nastavenie telefónu ASUS po prvýkrát 35
Nastavenie identifikácie odtlačku prsta z možnosti Settings (Nastavenia) 36

3 Usilovne pracujte, ťažšie hrajte

Chrome 38
Spustenie aplikácie Chrome 38
Zdieľanie stránky 39
Pridávanie záložiek na stránky 39
Vymazanie údajov prehľadávania 39
Aplikácia Gmail 40
Google Calendar 41
Vytváranie udalostí 41
Úprava alebo odstránenie udalostí 41
Vytváranie upomienok 42
Úprava alebo odstránenie upomienok 42
Aplikácia Do It Later 43
Volanie neskôr 43
Odosielanie správ neskôr 43
Pridávanie úloh 43
Odstránenie úloh 44
Správca súborov 44
Cloud 45
ASUS WebStorage 45
ZenFone Care 46

4 Zostať v kontakte

Volanie vo veľkom štýle 47
Funkcia dvoch kariet SIM 47
Uskutočňovanie hovorov 49
Prijímanie hovorov 51
Spravovanie denníkov hovorov 51
Ďalšie možnosti hovoru 52
Spravovanie viacerých hovorov 53
Nahrávanie hovorov 53
Spravovanie kontaktov 54
Nastavenia kontaktov 54
Nastavenie profilu 54
Nastavenie VIP 56
Vytváranie obľúbených kontaktov 58
Importovanie kontaktov 58
Exportovanie kontaktov 59
Spravovanie zoznamu zablokovaných kontaktov 59
Vytváranie sociálnych sietí s vašimi kontaktmi 60
Odosielanie správ a viac 61
Google Messenger 61

5 Zábava a pohostenie

Používanie náhlavnej súpravy 62
Zapojenie do zvukového konektora 62
Google Play Music 63

6 Vaše vzácne chvíle

Zachytenie momentov 64
Spustenie aplikácie Camera 64
Používanie fotoaparátu po prvýkrát 64
Rozšírené funkcie fotoaparátu 68
Používanie aplikácie Gallery 73
Zobrazenie súborov zo sociálnej siete alebo cloudového úložiska 73
Zobrazenie umiestnenia fotografie 74
Zdieľanie súborov z obrazovky Galéria 75
Odstránenie súborov z obrazovky galéria 75
Úprava obrazu 75
Používanie funkcie MiniMovie 77
PhotoCollage 78

7 Zostať pripojený

Mobilná sieť 79
Povolenie mobilnej siete 79
Wi-Fi 79
Zapnutie funkcie Wi-Fi 79
Pripojenie k sieti Wi-Fi 80
Vypnutie funkcie Wi-Fi 80

Bluetooth® **80**
Zapnutie funkcie Bluetooth® 80
Párovanie ASUS Phone so zariadením Bluetooth® 81
Zrušenie párovania ASUS Phone so zariadením Bluetooth® 81
Zdieľanie pripojenia **82**
Prístupový bod Wi-Fi 82
Zdieľanie pripojenia cez Bluetooth 83

8 Cestovanie a mapy

Aplikácia Weather **84**
Spustenie aplikácie Weather 84
Domovská stránka aplikácie Weather 85
Aplikácia Clock **86**
Svetový čas 86
Budík 87
Stopky 87
Časovač 88

9 Aplikácia ZenLink

Oboznámenie sa s aplikáciou ZenLink **89**
Aplikácia Share Link 89

10 Rozhranie Zen Everywhere

Špeciálne nástroje Zen **91**
Baterka 91
Kalkulačka 93
Nástroj Quick Memo 94
Aplikácia Sound Recorder 96
Aplikácia Splendid 98
Mobile Manager 101

11 držiavajte svoje rozhranie Zen

Udržiavanie zariadenia v aktuálnom stave **102**
Aktualizácia systému 102
Pamäť 102
Zálohovanie a obnovenie 102
Zabezpečenie ASUS Phone 103

Prílohy

Oznámenia **106**

Základy

1

Vitajte!

Preskúmajte intuitívnu jednoduchosť rozhrania ASUS Zen UI!

Rozhranie ASUS Zen UI je očarujúce a intuitívne rozhranie určené výhradne pre ASUS Phone. Poskytuje špeciálne aplikácie, ktoré sú integrované do alebo spojené s inými aplikáciami s cieľom prispôsobiť vaše jedinečné individuálne potreby, uľahčiť vám život a súčasne vám umožniť baviť sa s ASUS Phone.

ZenFone Care
Tu nájdete odpovede zo sekcie Najčastejšie otázky (FAQ) alebo môžete poskytnúť svoju odozvu vo fóre používateľov.

Fotoaparát
Pomocou technológie PixelMaster možno zachytávať vzácne chvíle na svieže a vysokokvalitné fotografie a videá.

Aplikácia Do It Later
Získavajte a konajte podľa vašich dôležitých e-mailov, SMS správ, zaujímavých webových stránok alebo iných dôležitých úloh, ak je pre vás výhodnejšie tak urobiť.

Share Link
Rýchle zdieľanie a prijímanie súborov, aplikácií alebo obsahu médií pomocou iných zariadení alebo počítačov s operačným systémom Android.

PhotoCollage
Oživte svoje fotografie s nálepkami alebo buďte kreatívni s pridaním efektov pomocou tohto bezplatného nástroja na tvorbu koláží.

POZNÁMKA: Dostupnosť aplikácií ASUS Zen UI sa mení podľa regiónu a modelov ASUS Phone. Ak chcete vo svojom ASUS Phone skontrolovať dostupné aplikácie, na domovskej obrazovke klepnite na ikonu ■■■ ■■■.

Pripravte svoj ASUS Phone!

Jednotlivé časti a funkcie

Vezmite svoje zariadenie a za okamih ho uveďte do činnosti.



VÝSTRAHA!

- Zabránenie problémom so sieťovým pripojením a batériou:
  - NEKLAĎTE kovovú nálepku do priestoru s anténou.
  - NEPOUŽÍVAJTE vo svojom telefóne ASUS kovový ochranný rámik/puzdro.
  - NEZAKRÝVAJTE priestor okolo antény rukami alebo inými predmetmi, keď používate niektoré funkcie, ako napríklad telefonovanie alebo používanie mobilného dátového pripojenia.
- Odporúčame vám použiť chrániče obrazovky, ktoré sú kompatibilné s ASUS. Používaním nekompatibilných chráničov obrazovky s ASUS môže dôjsť k poruche snímača telefónu ASUS.

POZNÁMKA:

- Štrbiny pre kartu Micro SIM / Nano SIM podporujú sieťové pásma LTE, WCDMA a GSM/EDGE.
- Štrbina pre kartu microSD podporuje formáty kariet microSD a microSDHC.

DÔLEŽITÉ!

- Neodporúčame používanie chrániča obrazovky, keďže môže zasahovať do činnosti bezdotykového snímača. Ak chcete používať chránič obrazovky, uistite sa, že nezakrýva bezdotykový snímač.
- Vždy uchovávajte zariadenie, najmä dotykovú obrazovku, v suchu. Voda alebo iné kvapaliny môžu spôsobiť poruchu obrazovky.
- Pri používaní alebo nosení zariadenia sa uistite, že je kryt priestoru karty micro-SIM/Nano SIM/ pamäťovej karty vždy zatvorený.

Inštalácia karty micro-SIM

Karta micro-subscriber identity module (micro-SIM) ukladá informácie, ako sú číslo mobilného telefónu, kontakty, správy a iné dáta, ktoré umožňujú prístup k mobilnej sieti.

Váš ASUS Phone je vybavený dvoma otvormi na kartu micro-SIM, čo umožňuje nastaviť a používať služby dvoch mobilných sietí bez nutnosti nosiť súčasne dve mobilné zariadenia.

UPOZORNENIE!

- Toto zariadenie je určené na používanie len s kartou micro-SIM schválenou mobilným operátorom.
- Neodporúčame používanie orezaných kárt SIM v otvore na kartu micro-SIM.
- Pred vložením karty micro-SIM vypnite svoje zariadenie.
- Pri manipulácii s kartou micro-SIM buďte zvlášť opatrní. Spoločnosť ASUS nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu či poškodenie vašej karty micro-SIM.
- Nevkladajte pamäťovú kartu do otvoru na kartu micro-SIM! Ak dôjde náhodou k vloženiu pamäťovej karty do otvoru na kartu micro-SIM, pošlite svoje zariadenie do autorizovaného servisného strediska spoločnosti ASUS.

Spôsob inštalácie karty micro-SIM:

1. Vypnite zariadenie.
2. Kolík zatlačte do otvoru v zásobníku kariet micro SIM/Nano SIM/microSD a vysuňte ho.

3. Vložte kartu micro SIM do jedného z otvorov a potom založte batériu a zadný kryt späť na miesto.



4. Zásobník zatvorte jeho zatlačením.

UPOZORNENIE:

- Aby ste zabránili poškriabaniu svojho zariadenia, nepoužívajte ostré nástroje ani rozpúšťadlá.
- Vo svojom telefóne ASUS používajte iba štandardnú kartu Micro SIM. nano pre adaptér karty Micro SIM alebo upravenú kartu SIM nemusí správne zapadnúť do zásuvky alebo váš telefón ASUS ho nemusí zistiť.
- **Aby nedošlo k nevratnému poškodeniu, prázdne nano pre adaptér karty Micro SIM NEVKLADAJTE do zásuvky pre kartu micro SIM.**



Odstránenie karty micro-SIM

UPOZORNENIE: Pri manipulácii s kartou micro-SIM buďte obzvlášť opatrní. Spoločnosť ASUS nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu či poškodenie vašej karty micro-SIM.

Spôsob odstránenia karty micro-SIM:

1. Vypnite zariadenie.

2. Kolík zatlačte do otvoru v zásobníku kariet micro SIM/Nano SIM/microSD a vysuňte ho.

3. Odstráňte kartu micro-SIM z otvoru na kartu micro-SIM.



4. Zásobník zatvorte jeho zatlačením.

Inštalácia karty Nano SIM

Karta micro-subscriber identity module (Nano SIM) ukladá informácie, ako sú číslo mobilného telefónu, kontakty, správy a iné dáta, ktoré umožňujú prístup k mobilnej sieti.

Váš ASUS Phone je vybavený dvoma otvormi na kartu Nano SIM, čo umožňuje nastaviť a používať služby dvoch mobilných sietí bez nutnosti nosiť súčasne dve mobilné zariadenia.

UPOZORNENIE!

- Toto zariadenie je určené na používanie len s kartou Nano SIMschválenou mobilným operátorom.
- Neodporúčame používanie orezaných kárt SIM v otvore na kartu Nano SIM.
- Pred vložením karty Nano SIM vypnite svoje zariadenie.
- Pri manipulácii s kartou Nano SIM buďte zvlášť opatrní. Spoločnosť ASUS nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu či poškodenie vašej karty Nano SIM.
- Nevkladajte pamäťovú kartu do otvoru na kartu Nano SIM! Ak dôjde náhodou k vloženiu pamäťovej karty do otvoru na kartu Nano SIM , pošlite svoje zariadenie do autorizovaného servisného strediska spoločnosti ASUS.

Spôsob inštalácie karty Nano SIM:

1. Vypnite zariadenie.

2. Kolík zatlačte do otvoru v zásobníku kariet micro SIM/Nano SIM/microSD a vysuňte ho.

3. Kartu Nano SIM zasuňte do štrbiny pre kartu Nano SIM/MicroSD combo.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Naraz môžete použiť iba kartu nano SIM alebo microSD.



4. Zásobník zatvorte jeho zatlačením.

UPOZORNENIE!

- Aby ste zabránili poškriabaniu svojho zariadenia, nepoužívajte ostré nástroje ani rozpúšťadlá.
- Vo svojom telefóne ASUS používajte iba štandardnú kartu Nano SIM.



Odstránenie karty Nano SIM

UPOZORNENIE: Pri manipulácii s kartou Nano SIM buďte obzvlášť opatrní. Spoločnosť ASUS nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu či poškodenie vašej karty Nano SIM.

Spôsob odstránenia karty Nano SIM:

1. Vypnite zariadenie.

2. Kolík zatlačte do otvoru v zásobníku kariet micro SIM/Nano SIM/microSD a vysuňte ho.

3. Kartu Nano SIM vyberte zo štrbiny pre kartu Nano SIM/MicroSD combo.

4. Zásobník zatvorte jeho zatlačením.



Inštalácia pamäťovej karty

Váš ASUS Phone podporuje pamäťovú kartu microSD™ a microSDHC™ s maximálnou kapacitou 128 GB.

POZNÁMKA: Niektoré pamäťové karty nemusia byť kompatibilné s vaším ASUS Phone. Používajte len kompatibilné pamäťové karty, aby nedošlo k strate dát, poškodeniu vášho zariadenia alebo pamäťovej karty, či oboch.

UPOZORNENIE!

- Buďte obzvlášť opatrní pri manipulácii s pamäťovou kartou. Spoločnosť ASUS nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát či poškodenie vašej pamäťovej karty.
- Nevkladajte kartu micro-SIM do otvoru na pamäťovú kartu! Ak náhodou dôjde k vloženiu karty micro-SIM do otvoru na pamäťovú kartu, prineste svoje zariadenie do autorizovaného servisného strediska spoločnosti ASUS.

Spôsob inštalácie pamäťovej karty:

1. Vypnite zariadenie.

2. Kolík zatlačte do otvoru v zásobníku kariet micro SIM/Nano SIM/microSD a vysuňte ho.

3. Kartu MicroSD zasuňte do štrbiny pre kartu Nano SIM/MicroSD combo.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Naraz môžete použiť iba kartu nano SIM alebo microSD.



4 Zásobník zatvorte jeho zatlačením.

UPOZORNENIE! Aby ste zabránili poškriabaniu svojho zariadenia, nepoužívajte ostré nástroje ani rozpúšťadlá.



Odstránenie pamäťovej karty

UPOZORNENIE!

- Buďte obzvlášť opatrní pri manipulácii s pamäťovou kartou. Spoločnosť ASUS nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát či poškodenie vašej pamäťovej karty.
- Pamäťovú kartu vysuňte správnym spôsobom, aby sa zo zariadenia bezpečne vybrala. Pamäťovú kartu vysuňte ťuknutím na položky > **Settings (Nastavenia)** > **Storage&USB (Úložisko USB)** a potom v položke Portable storage (Prenosná pamäť) kliknite vedľa položky **SD card (Karta SD)**.

Spôsob odstránenia pamäťovej karty:

1 Vypnite zariadenie.

2 Kolík zatlačte do otvoru v zásobníku kariet micro SIM/Nano SIM/microSD a vysuňte ho.

3. Kartu MicroSD vyberte zo štrbiny pre kartu Nano SIM/MicroSD combo.



4. Zásobník zatvorte jeho zatlačením.



Nabíjanie ASUS Phone

ASUS Phone sa dodáva čiastočne nabitý, ale pred prvým použitím sa musí úplne nabiť. Pred nabíjaním svojho zariadenia si prečítajte nasledujúce dôležité poznámky a upozornenia.

DÔLEŽITÉ!

- Na nabíjanie svojho ASUS Phone používajte len dodaný sieťový adaptér a kábel micro-USB. Použitie iného sieťového adaptéra a kábla môže poškodiť vaše zariadenie.
- Odstráňte ochrannú fóliu zo sieťového adaptéra a kábla micro-USB pred ich použitím s vaším zariadením.
- Sieťový adaptér pripojte ku kompatibilnej elektrickej zásuvke. Sieťový adaptér môžete pripojiť k akejkoľvek kompatibilnej 100~240 V elektrickej zásuvke.
- Výstupné napätie sieťového adaptéra je pre toto zariadenie +5.2V⎓1A, 5W.
- Pri používaní ASUS Phone počas pripojenia k elektrickej zásuvke sa musí napájacia zásuvka nachádzať blízko vášho zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
- Aby sa šetrila energia, odpojte sieťový adaptér od elektrickej zásuvky, keď sa nepoužíva.
- Neumiestňujte ťažké predmety na svoj ASUS Phone.

UPOZORNENIE!

- Počas nabíjania sa môže zvýšiť teplota vášho ASUS Phone. Je to normálny jav, ak sa však vaše zariadenie zohreje na nezvyčajne vysokú teplotu, odpojte kábel micro-USB od vášho zariadenia a pošlite zariadenie, vrátane sieťového adaptéra a kábla, do autorizovaného servisného strediska spoločnosti ASUS.
- Aby nedošlo k poškodeniu ASUS Phone, sieťového adaptéra ani kábla micro-USB. Uistite sa, že sú pred nabíjaním kábel micro- USB, sieťový adaptér a vaše zariadenie pripojené správne.

Ak chcete nabiť svoj ASUS Phone:

1 Pripojte kábel micro USB k sieťovému adaptéru.

2 Pripojte kábel micro USB k svojmu ASUS Phone.

3 Pripojte sieťový adaptér k uzemnenej elektrickej zásuvke.



DÔLEŽITÉ!

- Pri používaní ASUS Phone počas jeho pripojenia k napájacej zásuvke musí byť uzemnená elektrická zásuvka blízko zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
- Pri nabíjaní ASUS Phone prostredníctvom počítača pripojte kábel micro USB k portu USB 2.0 / USB 3.0 počítača.
- Vyhýbajte sa nabíjaniu ASUS Phone v prostredí s okolitou teplotou nad 35 °C (95 °F).
- ASUS Phone nabíjajte osem (8) hodín pred prvým použitím v režime napájania z batérie.
- Stav nabitia batérie uvádzajú nasledujúce ikony:

Takmer vybitá batéria **Nenabíja sa** **Nabíjanie** **Úplne nabitá batéria**

POZNÁMKY:

- Používajte len sieťový adaptér dodaný s vaším zariadením. Použitie iného sieťového adaptéra môže poškodiť vaše zariadenie.
- Použitie dodaného sieťového adaptéra a signálneho kábla ASUS Phone na pripojenie vášho ASUS Phone k napájacej zásuvke je najlepším spôsobom na jeho nabitie.
- Rozsah vstupného napätia medzi elektrickou zásuvkou a týmto adaptérom je 100 V - 240 V stried. Výstupné napätie tohto zariadenia je +5.2V⎓1A, 5W.

4. Po úplnom nabití najprv odpojte kábel USB od svojho ASUS Phone pred odpojením sieťového adaptéra od elektrickej zásuvky.

POZNÁMKY:

- Počas nabíjania môžete používať svoje zariadenie, ale jeho úplne nabitie môže trvať dlhšie.
- Nabíjanie zariadenia prostredníctvom portu USB počítača môže trvať dlhšie, kým sa zariadenie nabije úplne.
- Ak počítač neposkytuje dostatočnú energiu na nabíjanie prostredníctvom portu USB, svoj ASUS Phone nabite namiesto toho pomocou sieťového adaptéra pripojeného k elektrickej zásuvke.

Zapnutie a vypnutie ASUS Phone

Zapnutie telefónu

Ak chcete zapnúť zariadenie, podržte stlačené tlačidlo napájania dovtedy, kým zariadenie nezavibruje a nespustí sa.

Vypnutie zariadenia

Ak chcete vypnúť zariadenie:

1 Ak je obrazovka vypnutá, stlačením tlačidla napájania ju zapnite. Ak je obrazovka zamknutá, odomknite obrazovku zariadenia.

2 Podržte stlačené tlačidlo napájania a po výzve klepnite na **Power off (Vypnutie napájania)** a potom na **OK**.

Režim spánku

Ak chcete zariadenie uviesť do režimu spánku, raz stlačte tlačidlo napájania, kým sa nevypne obrazovka.

Používanie po prvýkrát

Keď ASUS Phone zapnete po prvýkrát, sprievodca inštaláciou vás bude viesť procesom inštalácie. Pri výbere jazyka a metód vstupu, nastavovaní mobilnej siete a siete Wi-Fi, synchronizovaní kont a konfigurácii služieb určenia polohy postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Svoje zariadenie nastavte pomocou svojho konta Google alebo ASUS. Ak ešte nemáte konto Google alebo ASUS, vytvorte si ho.

Konto Google

Konto Google vám umožňuje plne využívať tieto funkcie operačného systému Android:

- Odkiaľkoľvek usporiadať a prezerať si všetky svoje informácie;
- Automaticky zálohovať všetky údaje;
- Odkiaľkoľvek pohodlne používať služby Goodle.

Konto ASUS

Having an ASUS Account gets you to enjoy the following perks:

- Podpornú službu Personal ASUS a rozšírenie záruky na registrované výrobky;
- 5 GB voľného miesta úložiska cloud.
- Prijímať najnovšie aktualizácie zariadenia a firmvéru.

Tipy na šetrenie energie batérie

Nabitie batérie v ASUS Phone je životne dôležité. Nižšie sú uvedené niektoré tipy na šetrenie energie batérie, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie v ASUS Phone.

- Zatvorte všetky spustené aplikácie, ktoré sa nepoužívajú.
- Keď sa zariadenie nepoužíva, stlačením tlačidla napájania ho prepnite do režimu nízkej spotreby;
- Smart Saving aktivujte v aplikácii Power Saver;
- Zvuk nastavte do inteligentného režimu.
- Znížte jas displeja;
- Hlasitosť reproduktora udržiavajte na nízkej úrovni;
- Vypnite funkciu Wi-Fi;
- Vypnite funkciu Bluetooth;
- Vypnite funkciu automatického otáčania obrazovky;
- V zariadení vypnite všetky funkcie automatickej synchronizácie.

Používanie dotykovej obrazovky

Tieto gestá umožňujú na dotykovej obrazovke spúšťať aplikácie, získať prístup k nastaveniam a pohybovať sa po displeji ASUS Phone.

Spustenie aplikácií alebo výber položiek

Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:

- Ak chcete spustiť aplikáciu, jednoducho na ňu klepnite.
- Ak chcete vybrať položku, ako napríklad v aplikácii File Manager, jednoducho na ňu klepnite.



Presúvanie alebo odstránenie položiek

Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:

- Ak chcete aplikáciu alebo widget presunúť, klepnite a podržte túto aplikáciu alebo widget a presuňte ho na požadovanú pozíciu.
- Ak chcete z domovskej obrazovky odstrániť aplikáciu alebo widget, klepnite a podržte túto aplikáciu alebo widget a presuňte ho na položku **Remove (Odstrániť)**.

Pohyb na stránkach alebo obrazovkách

Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:

- Posúvaním prsta doprava alebo doľava môžete prepínať medzi obrazovkami alebo listovať stránky v galérii obrázkov.

- Ak sa chcete posúvať na webových stránkach alebo v zozname položiek, prstom potiahnite hore alebo dolu.

Priblíženie

Obraz v zložke Gallery alebo Maps (Galéria alebo Mapy) zväčšite roztiahnutím dvoch prstov na dotykovom paneli.

Zmenšenie

Obraz v zložke Gallery alebo Maps (Galéria alebo Mapy) zmenšite spojením dvoch prstov na dotykovom paneli.



POZNÁMKA: Je možné, že sa niektoré webové stránky nebudú dať priblížiť/oddialiť, keďže tieto stránky môžu byť výslovne vytvorené tak, aby zodpovedali obrazovke vášho mobilu.

Niet lepšieho miesta ako doma

2

Funkcie Zen Home

Domovská obrazovka

Priamo z domovskej obrazovky získajte upozornenia na dôležité udalosti, aktualizácie aplikácií a systému, predpovede počasia a textové správy od ľudí, ktorým na vás naozaj záleží.

Jedným rýchlym potiahnutím tejto oblasti nadol zobrazte **System notifications (Systémové oznámenia)**
Dvojnásobným rýchlym potiahnutím tejto oblasti nadol zobrazte **Quick settings (Rýchle nastavenia)**

Ťuknutím na túto ikonu zobrazíte nastavenia pre **Time (Čas)** a **Weather (Počasie)**

Klepnutím otvorte stránku **Google Search (Vyhľadávanie Google)**

Klepnutím otvorte **Voice Search (Hlasové vyhľadávanie)**

Ťuknutím na túto ikonu otvorte obrazovku **All Apps (Všetky aplikácie)**

Ťuknutím na túto ikonu otvorte aplikáciu

Vysvetlenie ikon

Tieto ikony sú zobrazené na stavovom riadku a budú vám ukazovať aktuálny stav ASUS Phone.

	Mobilná sieť Zobrazuje silu signálu vašej mobilnej siete.
	Karta micro SIM Znamená, že v otvore na kartu SIM je vložená karta micro SIM.
	Karta Nano SIM Znamená, že v otvore na kartu Nano SIM je vložená karta Nano SIM. **POZNÁMKA:** Ak sa ikona karty SIM zobrazuje zelenou farbou, znamená to, že je nastavená ako uprednostnená sieť.
	Správy Zobrazuje, že máte neprečítanú správu.
	Wi-Fi Táto ikona zobrazuje silu signálu pripojenia k sieti Wi-Fi.
	Bluetooth Indikuje zapnutie rozhrania Bluetooth.
	Automatická synchronizácia Indikuje zapnutie automatickej synchronizácie.
	Výdrž batérie Táto ikona zobrazuje stav batérie ASUS Phone.
	Karta microSD Táto ikona zobrazuje, že karta microSD je vložená do ASUS Phone.
	Snímky obrazovky Táto ikona zobrazuje, že ste odfotografovali snímky obrazovky ASUS Phone.
	Režim Lietadlo Táto ikona zobrazuje, že ASUS Phone je v režime Lietadlo.
	Prístupový bod Wi-Fi Táto ikona zobrazuje, že je zapnutý aktívny bod Wi-Fi ASUS Phone.
	Režim stlmenia Táto ikona zobrazuje, že je zapnutý tichý režim.
	Režim vibrovania Zobrazuje, že je aktivovaný režim vibrovania.
	Stav preberania Táto ikona zobrazuje stav preberania aplikácie alebo súboru.

Rýchle nastavenia

Panel oznámení s rýchlymi nastaveniami umožňuje prístup k niektorým bezdrôtovým funkciám a nastaveniam ASUS Phone jedným ťuknutím. Každá z týchto funkcií je zastúpená tlačidlom.

Ak chcete spustiť panel Quick settings (Rýchle nastavenia), potiahnite prstom nadol od pravého horného rohu vášho telefónu ASUS.

POZNÁMKA: Modré tlačidlo znamená, že funkcia je momentálne zapnutá a šedé tlačidlo znamená, že funkcia je vypnutá. Zelené tlačidlá odkazujú na jednotlivé nástroje, ku ktorým možno rýchle získať prístup pomocou panela oznámení s rýchlymi nastaveniami.



Pridanie alebo odstránenie tlačidiel

Ak chcete na panel oznámení s rýchlymi nastaveniami ASUS pridať alebo z neho odstrániť existujúce tlačidlá:

1. Spustite funkciu Rýchle nastavenia a potom ťuknite na ikonu .
2. Ťuknite na okienko vedľa funkcie, ak ju chcete pridať na panel oznámení s rýchlymi nastaveniami ASUS alebo ju z neho odstrániť.

POZNÁMKA: Začiarknuté okienko znamená, že tlačidlo funkcie je prístupné prostredníctvom panela oznámení s rýchlymi nastaveniami ASUS a nezačiarknuté okienko má opačný význam.

3. Ak sa chcete vrátiť späť a zobraziť panel oznámení Aktuálne rýchle nastavenia ASUS (ASUS Quick Setting), ťuknite na tlačidlo .

Používanie systémových oznámení

Vnútri systémových oznámení môžete vidieť vykonané najnovšie aktualizácie a zmeny v systéme ASUS Phone. Väčšina týchto zmien sa týka údajov a systému.

Ak chcete otvoriť panel System notifications (Systémové oznámenia), rýchlo potiahnite prst nadol z pravého horného rohu ASUS Phone.



Ťuknutím na túto ikonu otvoríte obrazovku **Settings (Nastavenia).**

Ťuknutím na túto ikonu odstránite všetky uvedené oznamy.

Potiahnutím prstom nadol prepnite do panela Quick Settings (Rýchle nastavenia)

- Ak chcete oznam odstrániť zo zoznamu, potiahnite ho doľava alebo doprava.
- Ťuknutím na oznam zobrazíte jeho podrobnosti.

Prispôsobenie domovskej obrazovky

Vyjadrite svoju osobnosť na domovskej obrazovke. Vyberte atraktívny dizajn ako tapetu, pridajte zástupcov pre rýchly prístup k obľúbeným aplikáciám a pridajte miniaplikácie pre rýchle prezeranie dôležitých informácií. Môžete tiež pridať ďalšie stránky, aby ste na domovskú obrazovku mohli pridať a rýchle vstupovať do nich alebo prezerať si ďalšie aplikácie alebo miniaplikácie.

Ak chcete spustiť obrazovku správy domovskej obrazovky:

- Ťuknite na prázdnu oblasť na domovskej obrazovke a podržte ju stlačenú.
- Potiahnite prstom nahor od spodného okraja domovskej obrazovky.



Aplikácie a miniaplikácie

Zástupcovia aplikácií uľahčujú rýchly prístup k často používaným alebo obľúbeným aplikáciám z domovskej obrazovky. Svoje aplikácie možno pridať, odstrániť alebo zoskupiť do jednej zložky.

Miniaplikácie, ktoré sú vlastne malé dynamické aplikácie, môžete umiestniť na vašu domovskú obrazovku. Miniaplikácie poskytujú rýchle zobrazenie predpovede počasia, informácií o udalostiach kalendára, stave batérie a iných informácií.

Pridanie odkazov aplikácií alebo miniaplikácií

Ak chcete pridať odkaz aplikácie alebo miniaplikácie:

1 Podržte stlačenú prázdnu oblasť na domovskej obrazovke a zvoľte **Aplikácie a miniaplikácie.**

2 Zo zoznamu All Apps (Všetky aplikácie) alebo na obrazovke Widgets (Miniaplikácie) podržte stlačenú aplikáciu alebo miniaplikáciu a potom ju potiahnite do prázdnej oblasti na domovskej obrazovke.

Odstránenie odkazov aplikácií alebo miniaplikácií

Na domovskej obrazovke podržte stlačenú aplikáciu a potom ju potiahnite do **Remove** v hornej časti obrazovky. Aplikácia, ktorú ste odstránili z domovskej obrazovky zostane na obrazovke **All Apps (Všetky aplikácie)**.

Zoskupovanie zástupcov aplikácií do zložky

Na organizovanie zástupcov aplikácií na domovskej obrazovke si vytvorte zložky.

1. Na vašej domovskej obrazovke stlačte a potiahnite aplikáciu na inú aplikáciu a zobrazí sa priečinok s automaticky priradeným názvom.

2. Ak chcete zmeniť názov priečinka, ťuknite na daný priečinok a ťuknutím na názov priečinka priraďte nový názov tomuto priečinku.

Miniaplikácie

Miniaplikácie, ktoré sú vlastne malé dynamické aplikácie, môžete umiestniť na svoju domovskú obrazovku. Miniaplikácie poskytujú rýchly náhľad do predpovede počasia, informácií o udalostiach kalendára, stavu nabitia batérie a ďalších informácií.

Použitie tapety

Ak chcete použiť tapetu:

1. Ťuknite na prázdnu oblasť na domovskej obrazovke, podržte ju stlačenú a zvoľte položku **Wallpapers (Tapety)**.

2. Ťuknite na ikonu a potom vyberte tapetu.

3. Ťuknite na možnosť **Download (Prevziať)** a potom na **Apply (Použiť)**.

4. Zvoľte, ak chcete nastaviť tapetu na **Home screen (Domovská obrazovka)**, **Lock screen (Obrazovka zamknutia)** alebo **Home and lock screen (Domovská obrazovka a obrazovka zamknutia)**.

Použitie animovanej tapety

Použiť animovanú tapetu:

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť, podržte na nej prst a vyberte možnosť **Wallpapers (Tapety)**.
2. Ťuknite na ikonu a potom vyberte **Live Wallpaper (Živá tapeta)**
3. Vyberte animovanú tapetu a potom ťuknite na možnosť **Set Wallpaper (Nastaviť tapetu)**.

POZNÁMKA: Nastavenia tapety môžete tiež upraviť v položkách > **Settings (Nastavenia)** > **Display (Zobrazenie)** > **Wallpaper (Tapeta)**.

Úprava domovskej obrazovky

Svoju domovskú obrazovku môžete rozšíriť, zvoliť efekt posúvania prstom, zmeniť ikonu a písmo, nastaviť veľkosť a farbu ikony a písma a ikony zarovnať na hornú alebo dolnú časť obrazovky.

1. Ťuknite na prázdnu oblasť na domovskej obrazovke, podržte ju stlačenú a zvoľte položku H**ome edit (Upraviť domovskú obrazovku)**.
2. Ak chcete upraviť svoju domovskú obrazovku, ťuknite na funkciu.



Jednoduchý režim

Vo svojom zariadení Zen sa môžete lepšie pohybovať pomocou jednoduchého režimu Easy Mode, intuitívneho rozhrania s veľkými ikonami, tlačidlami a veľkým písmom , ktoré umožňujú lepšiu čitateľnosť a ľahšie používanie. Taktiež môžete rýchlejšie vykonávať základné úlohy, ako sú uskutočňovanie hovorov, odosielanie správ a ďalšie úkony v jednoduchom režime Easy Mode.

Aktivácia jednoduchého režimu Easy Mode

Spôsob aktivácie jednoduchého režimu:

1. Spustite obrazovku Nastavenia vykonaním ktoréhokoľvek z nasledujúcich úkonov:
   - Spustite Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
   - Klepnite na > **Settings (Nastavenia)**.
2. Posuňte nadol obrazovku **Settings (Nastavenia)** a zvoľte **Easy mode (Jednoduchý režim)**.
3. Posuňte jednoduchý režim do polohy zapnutia **ON**.

Pridanie odkazov

V jednoduchom režime môžete pridať maximálne tridsaťšesť (36) odkazov aplikácií na domovskú obrazovku.

1. Potiahnite prst na pravú stranu domovskej obrazovky a potom klepnite na +.

2. Na obrazovke All apps (Všetky aplikácie) zvoľte aplikáciu, ktorú chcete pridať do zoznamu.

Odstránenie odkazov

Vykonajte nasledovné:

1. Ťuknite na .

2. Zvoľte aplikáciu alebo aplikácie, ktoré chcete odstrániť zo zoznamu a potom klepnite na **Delete (Odstrániť)**.





Pridanie kontaktov

V jednoduchom režime môžete pridať často používané kontakty na domovskú obrazovku.

1. Potiahnite prstom na ľavú stranu domovskej obrazovky a potom ťuknite na .
2. Na obrazovke Contacts (Kontakty) zvoľte kontakt, ktorý chcete pridať do zoznamu.

Odstránenie kontaktov

Vykonajte nasledovné:

1. Potiahnite prstom na ľavú stranu domovskej obrazovky a potom ťuknite na možnosť **Edit contacts (Upraviť kontakty)**.
2. Zvoľte kontakt alebo kontakty, ktoré chcete odstrániť zo zoznamu a potom klepnite na **Delete (Odstrániť)**.



Vypnutie jednoduchého režimu

Spôsob zapnutia jednoduchého režimu:

1. Potiahnite prstom z hornej časti obrazovky a potom ťuknite na .
2. Zvoľte položku **Easy Mode (Jednoduchý režim)** na obrazovke **Settings (Nastavenia)**.
3. Posuňte položku Easy Mode (Jednoduchý režim) do polohy **OFF (Vypnúť)**.

Nastavenie dátumu a času

Dátum a čas zobrazené na domovskej obrazovke sa štandardne automaticky synchronizujú s nastaveniami vášho poskytovateľa mobilnej siete.

Ak chcete zmeniť nastavenia dátumu a času:

1. Obrazovku s nastaveniami spustite vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:
   - Spustite Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
   - Klepnite na > **Settings (Nastavenia)**.
2. Na obrazovke Settings (Nastavenia) posúvajte dolu a vyberte možnosť **Date & time (Dátum a čas)**.
3. Nastavte položku **Automatic date & time (Automatický dátum a čas)** a **Automatic time zone (Automatické časové pásmo)** na možnosť **OFF (Vypnúť)**.
4. Nastavte dátum a čas.
5. Vyberte časové pásmo a manuálne nastavte dátum a čas.
6. Možno sa rozhodnúť, či uprednostníte používanie 24-hodinového formátu.

POZNÁMKA: Pozri tiež časť **Hodiny**.

Nastavenie vyzváňacieho tónu a výstražných zvukov

Nastavte zvuk zvonenia telefónu, oznámení, ako napríklad textové správy, e-maily a upozornenia na udalosti. Možno si tiež vybrať, či chcete aktivovať alebo zablokovať tóny dotykového číselníka, zvuky dotykov, zvuk uzamknutia obrazovky alebo si možno vybrať, aby ASUS Phone vibroval, keď naň poklepete.

Ak chcete vykonať nastavenia zvuku

1. Spustite obrazovku Settings (Nastavenia) vykonaním ktoréhokoľvek z nasledujúcich úkonov:
   - Spustite Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
   - Klepnite na > **Settings (Nastavenia)**.
2. Posuňte nadol obrazovku Settings (Nastavenia) a zvoľte **Sound & Vibration (Vibrovanie).**
3. Vykonajte požadované nastavenia zvuku.

Obrazovka uzamknutia

Obrazovka uzamknutia sa štandardne zobrazí po zapnutí zariadenia a pri jeho prepínaní z režimu nízkej spotreby. Na obrazovke uzamknutia môžete vstúpiť do operačného systému Android® v zariadení potiahnutím prstom na dotykovej obrazovke.

Obrazovku uzamknutia vo vašom zariadení si môžete tiež prispôsobiť na regulovanie prístupu k mobilným údajom a aplikáciám.

Prispôsobenie obrazovky uzamknutia

Ak chcete zo štandardnej možnosti **Potiahnuť** zmeniť nastavenia obrazovky uzamknutia, vykonajte nasledovné kroky:

1. Spustite Rýchle nastavenia a potom klepnite na .

2. Na obrazovke **Settings (Nastavenia)** posúvajte dolu a vyberte možnosť **Lock screen (Obrazovka uzamknutia)**.



3. Na ďalšej obrazovke ťuknite na možnosť **Screen lock (Uzamknutie obrazovky)**.



4. Ťuknite na možnosť Obrazovka uzamknutia, ktorú chcete používať.

POZNÁMKA: Pre viac podrobností pozrite časť **Zabezpečenie ASUS Phone.**

Prispôsobenie tlačidiel pre rýchly prístup

Na obrazovke uzamknutia sa štandardne nachádzajú tlačidlá pre rýchly prístup k týmto aplikáciám:Phone, Messaging a Camera.Zmeňte tieto štandardné nastavenia a upravte tieto tlačidlá, ak chcete na obrazovke uzamknutia spustiť ďalšie aplikácie pomocou nasledujúcich krokov:

1. Spustite Rýchle nastavenia a potom klepnite na .

2. Na obrazovke **Settings (Nastavenia)** posúvajte dolu a vyberte možnosť **Lock screen (Obrazovka uzamknutia)**.

3. Ťuknite na možnosť **Quick Access (Rýchly prístup)** v ponuke **Display (Displej)**.

4. Vyberte tlačidlo ktoré chcete prispôsobiť.



5. Klepnite na aplikáciu, ktorú ste vybrali pre konfiguráciu a ktorú chcete predbežne nastaviť na tlačidle pre rýchly prístup.

POZNÁMKA: Posúvaním nahor alebo nadol zobrazíte aktuálny zoznam aplikácií, ktoré možno preddefinovať.



Skener na identifikáciu odtlačkov prstov

Skener na identifikáciu odtlačkov prstov zabraňuje neoprávneným osobám použiť váš telefón ASUS bez povolenia. Pomocou odtlačku vášho prsta môžete odomknúť svoje zariadenie a získať prístup k telefonickým hovorom a údajom. Keď nastavíte identifikáciu odtlačkov vašich prstov, na spustenie zariadenia musíte tiež nastaviť spôsob zamknutia obrazovky.

Nastavenie telefónu ASUS po prvýkrát

Nastavenie identifikácie vašich odtlačkov prstov pri prvom použití telefónu ASUS:

1. Modul na identifikáciu odtlačkov prstov a prst musia byť čisté a suché.

2. Na uvítacej stránke otvorte stránku **Protect your phone (Chráňte svoj telefón)** podľa pokynov na obrazovke a začiarknite políčko **Set up fingerprint (Nastaviť odtlačok prsta)**. **áno 1**

3. Kliknutím na tlačidlo **NEXT (Ďalej)** zvoľte spôsob zamknutia obrazovky, potom otvorte stránku **Locate finger print scanner (Vyhľadať skener odtlačkov prstov)** podľa pokynov na obrazovke a kliknite na tlačidlo **NEXT (Ďalej**).

4. Na zadnom kryte zariadenia nájdite skener odtlačkov prstov, nastavte odtlačok prsta a skúste opakovane zakrývať rôzne miesta svojho prsta, až kým nebude nasnímaný váš odtlačok prsta, potom kliknite na tlačidlo **NEXT (Ďalej).**



5. Nastavenie dokončite kliknutím na tlačidlo NEXT (Ďalej).

Nastavenie identifikácie odtlačku prsta z možnosti Settings (Nastavenia)

Ak chcete nastaviť identifikáciu vášho odtlačku prsta z možnosti **Settings (Nastavenia)**:

1. Skener odtlačkov prstov a prst musia byť čisté a suché.

2. Spustite obrazovku Settings (Nastavenia) vykonaním ktoréhokoľvek z týchto krokov:

   - Spustite aplikáciu Quick settings a potom ťuknite na .
   - Ťuknite na >**Settings (Nastavenia)**.

3. Prstom posúvajte nadol po obrazovke Settings (Nastavenia) a zvoľte položku **Fingerprint (Odtlačok prsta)**.



4. Ťuknite na ovládacie prvky, ktoré si želáte zapnúť alebo vypnúť.



5. Ťuknite na položku **Manage Fingerprints (Správa odtlačkov prstov)** , zvoľte možnosť zamknutia obrazovky, ktorú chcete použiť, a potom nastavte funkciu zamknutia obrazovky podľa pokynov na obrazovke.

POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti Zabezpečenie telefónu ASUS.

6. Kliknite na možnosť **Add a fingerprint (Pridať odtlačok prsta)**.



6. Kliknite na tlačidlo NEXT (Ďalej) na stránke **Locate finger print scanner (Nájsť skener odtlačkov prstov)**.

7. Prst striedavo prikladajte a odťahujte od skenera, až kým nebude nasnímaný váš odtlačok prsta.

8. Nastavenie dokončite kliknutím na tlačidlo **NEXT (Ďalej)**.

Usilovne pracujte, ťažšie hrajte 3

Chrome

Aplikácia Chrome pre operačný systém Android vám umožní vychutnať si rovnaký, zabezpečený a stabilný zážitok z prezerania webových stránok ako v aplikácii Chrome v stolnom počítači. Ak chcete synchronizovať karty, záložky a históriu prehľadávania vo všetkých vašich zariadeniach, prihláste sa na konto Google. Ak nemáte konto Google, zaregistrujte si ho.

POZNÁMKA: Podrobnosti o vytváraní konta Google nájdete na **Gmail**.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Skôr, než budete surfovať po internete alebo vykonávať činnosti súvisiace s internetom, uistite sa, že váš telefón ASUS je pripojený k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti. Podrobnosti si pozrite v časti **Staying connected (Byť pripojený).**.

Spustenie aplikácie Chrome

Vykonaním ktoréhokoľvek z nasledujúcich úkonov na domovskej obrazovke spustíte aplikáciu Chrome:

- Ťuknite na **Chrome.**
- Ťuknite na > **Chrome**.



Zdieľanie stránky

Zaujímavé webové stránky možno z ASUS Phone zdieľať s inými používateľmi pomocou e-mailového konta, konta cloudového úložiska, Bluetooth alebo ďalších aplikácií v ASUS Phone.

1. Spustite aplikáciu Chrome.
2. Na webovej stránke klepnite na ⋮ > **Share (Zdieľať)...**
3. Klepnite na konto alebo na aplikáciu, ktorú chcete použiť ako prostriedok na zdieľanie webovej stránky.

Pridávanie záložiek na stránky

Označte si obľúbené stránky alebo webové stránky, aby ste sa k nim mohli vrátiť a znova si ich prezerať.

Ak chcete označiť stránku:

Na stránke klepnite na ⋮ > ☆. Ak chcete zobraziť svoje obľúbené stránky, ťuknite na položky ⋮ > **Bookmarks (Záložky)** a potom zvoľte stránku, ktorú chcete zobraziť alebo otvoriť.

Vymazanie údajov prehľadávania

Na zvýšenie výkonu načítavania vášho prehliadača Chrome vymažte údaje prehľadávania, ktoré sú dočasne uložené v telefóne ASUS. Údaje prehľadávania obsahujú históriu prehľadávania, vyrovnávaciu pamäť, súbory cookies/údaje lokality, uložené heslá a automaticky doplňované údaje.

1. Spustite prehliadač.
2. Ťuknite na položky ⋮ > **Settings (Nastavenia)** > **Privacy (Ochrana osobných údajov)** > **Clear browsing data (Vymazať údaje prehľadávania)**.
3. Zvoľte údaje prehľadávania, ktoré chcete odstrániť.
4. Po dokončení kliknite na položku **CLEAR DATA (Vymazať údaje).**

Aplikácia Gmail

Ak chcete získať prístup k službám a aplikáciám a tiež prijímať, odosielať a prehľadávať e-maily priamo z telefónu ASUS, nastavte si konto Google pomocou Gmail. Pomocou Gmail si môžete nastaviť aj ďalšie kontá, ako napríklad Yahoo alebo pracovné e-mailové konto.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Aby ste mohli pridať obsah e-mailu alebo z pridaných kont e-maily odosielať či prijímať, ASUS Phone musí byť pripojený k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti. Viac podrobností si pozrite v časti **Staying connected (Zostať pripojený)**.

Ak chcete nastaviť konto Google:

1. Vykonaním ktoréhokoľvek z nasledujúcich úkonov na domovskej obrazovke spustíte aplikáciu Gmail:

- Ťuknite na položky **Google > Gmail**.
- Ťuknite na položky > **Google > Gmail**.

2. Ťuknite na možnosť **Add an email address (Pridať e-mailovú adresu).** .
3. Zvoľte položku **Google** a potom ťuknite na tlačidlo **Next (Ďalej).**.
4. Zadajte e-mailovú adresu. Ak chcete vytvoriť nové konto Google, ťuknite na možnosť **Or create a new account (Alebo vytvoriť nové konto)**.
5. Ak sa chcete prihlásiť na svoje konto Google, vykonajte ďalšie kroky:

POZNÁMKA: Ak chcete v ASUS Phone nastaviť pracovné konto, požiadajte svojho správcu siete o nastavenie e-mailu.



Google Calendar

Oživte svoj rozvrh a sledujte všetky svoje dôležité udalosti alebo upomienky. Udalosti, ktoré ste vytvorili alebo upravili, budú automaticky zosynchronizované s verziami aplikácie Google Calendar, ku ktorej ste sa prihlásili.

Vytváranie udalostí

Ak chcete vytvoriť udalosť:

1. Na domovskej obrazovke klepnite na položky **Google** > **Calendar**.
2. Ťuknite na + a potom na položku **Event (Udalosť).**
3. Zadajte názov svojej udalosti a pre túto udalosť zvoľte dátum a čas. Udalosť môžete nastaviť ako celodennú alebo opakujúcu sa udalosť.
   - Celodenná udalosť: V políčku **All day (Celý deň)** presuňte posuvný ovládač doprava.
   - Opakujúca sa udalosť: Ťuknite na , a potom zvoľte frekvenciu, v ktorej chcete, aby sa udalosť vrátila alebo zopakovala.
4. Ak chcete zvoliť časové pásmo, ťuknite na , a potom zadajte krajinu, ktorej časové pásmo chcete zobraziť.
5. Do políčka **Add location (Pridať umiestnenie)** zadajte miesto konania udalosti alebo jej umiestnenie.
6. Ťuknite na , a potom môžete zvoliť alebo nastaviť čas alebo deň, ak chcete dostať oznámenie alebo upomienku na udalosť.
7. Do políčka **Invite people (Pozvať ľudí)** zadajte e-mailové adresy svojich hostí, ktorých pozývate na udalosť.
8. V políčku **Add note (Pridať poznámku)** alebo **Add attachment (Pridať prílohu)** môžete tiež pridať poznámku alebo prílohu.
9. Po dokončení ťuknite na tlačidlo **SAVE (Uložiť)**.

Úprava alebo odstránenie udalostí

Ak chcete udalosť upraviť alebo odstrániť:

1. Na domovskej obrazovke klepnite na položky **Google** > **Calendar**.
2. Ťuknite na udalosť, ktorú chcete upraviť alebo odstrániť.
3. Ak chcete udalosť upraviť, ťuknite na a vykonajte potrebné zmeny. Ak chcete udalosť odstrániť, ťuknite na možnosť > **Delete (Odstrániť)** a potom ťuknutím na tlačidlo OK potvrďte odstránenie.

Vytváranie upomienok

Ak chcete vytvoriť upomienku:

1. Na domovskej obrazovke klepnite na položky **Google** > **Calendar**.
2. Ťuknite na + a potom na položku **Reminder (Upomienka)**.
3. Zadajte názov svojej upomienky a ťuknite na tlačidlo **DONE (Hotovo)**.
4. Pre upomienku nastavte deň a čas. Upomienku môžete nastaviť ako celodennú alebo opakujúcu sa upomienku.
   - Celodenná upomienka: V políčku **All day (Celý deň)** presuňte posuvný ovládač doprava.
   - Opakujúca sa upomienka: Ťuknite na , a potom zvoľte frekvenciu, v ktorej chcete, aby sa upomienka vrátila alebo zopakovala.
5. Po dokončení ťuknite na tlačidlo **SAVE (Uložiť)**.

Úprava alebo odstránenie upomienok

Ak chcete upomienku upraviť alebo odstrániť:

1. Ťuknite na položky **Google** > **Calendar**.
2. Ťuknite na upomienku, ktorú chcete upraviť alebo odstrániť.
3. Ak chcete upomienku upraviť, ťuknite na a vykonajte potrebné zmeny. Ak chcete udalosť odstrániť, ťuknite na možnosť > **Delete (Odstrániť)** a potom ťuknutím na tlačidlo **OK** potvrďte odstránenie.

Aplikácia Do It Later

Nepremeškajte ani tie najbežnejšie veci vo vašom zaneprázdnenom živote. Aj ak ste veľmi zaneprázdnení, pohodlne odpovedajte na e-maily alebo pridávajte dôležité úlohy.

POZNÁMKY:

- Medzi obľúbené aplikácie tretej strany, ktoré podporujú aplikáciu Do It Later, patria Google Maps, Google Play, YouTube a iMDb.
- Všetky aplikácie však nemôžu úlohy zdieľať a pridávať ich do aplikácie Do It Later.

Volanie neskôr

Ak chcete niekomu zatelefonovať vo vhodnom čase, túto úlohu môžete nastaviť v aplikácii Do It Later.

Ak chcete zatelefonovať neskôr:

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na **ASUS** > **Do It Later (Urobiť to neskôr).**
2. Ťuknite na + a potom na .
3. Nájdite kontakt, ktorému chcete zavolať neskôr.

Odosielanie správ neskôr

V aplikácii Do It Later môžete úlohu nastaviť na odoslanie textovej správy v neskoršom čase.

Ak chcete neskôr odoslať textovú správu:

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na **ASUS** > **Do It Later (Urobiť to neskôr).**
2. Ťuknite na + a potom na .
3. Nájdite kontakt, ktorému chcete neskôr poslať textovú správu.

Pridávanie úloh

Ak si chcete zorganizovať svoju prácu alebo spoločenské aktivity v pracovnom alebo spoločenskom živote, vytvorte si dôležité úlohy.

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na **ASUS** > **Do It Later (Urobiť to neskôr).**
2. Ťuknite na + a potom na .
3. Vyplnenie potrebných informácií. Ak chcete nastaviť stupeň dôležitosti, v políčku Importance (Dôležitosť) nastavte **High (Vysoká**).
4. Po skončení klepnite na tlačidlo **Done**.

Odstránenie úloh

Z aplikácie Do It Later môžete odstrániť všetky vykonané, oneskorené alebo nepotrebné úlohy.

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na **ASUS** > **Do It Later (Urobiť to neskôr).**
2. Ťuknite na udalosť, ktorú chcete odstrániť zo zoznamu, a podržte na nej prst.
3. Ťuknite na a ťuknutím na tlačidlo **OK** potvrďte odstránenie.

Správca súborov

Pomocou aplikácie File Manager (Správca súborov) môžete jednoduchým spôsobom vyhľadať a spravovať svoje údaje buď vo vnútornej pamäti ASUS Phone, alebo v pripojených vonkajších pamäťových zariadeniach.

Ak chcete spustiť aplikáciu File Manager, ťuknite na > **File Manager (Správca súborov)**.



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Skôr, než vstúpite do súborov, ktoré sú uložené na sieťovom a cloudovom úložisku sa uistite, že vo vašom telefóne ASUS je povolená sieť Wi-Fi alebo mobilná sieť. Podrobnosti si pozrite v časti Staying connected (Byť pripojený).

Cloud

Pomocou konta Cloud, ako napríklad ASUS WebStorage, Drive, OneDrive a Dropbox zálohujte svoje údaje, synchronizujte súbory medzi rôznymi zariadeniami a súbory zdieľajte bezpečne a súkromne.

ASUS WebStorage

Zaregistrujte sa alebo sa prihláste na konto ASUS WebStorage a získajte bezplatné cloudové úložisko. Pomocou svojho konta ASUS WebStorage automaticky nahrávajte práve nafotené fotografie pre okamžité zdieľanie, synchronizujte súbory medzi rôznymi zariadeniami alebo zdieľajte súbory.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Skontrolujte, či je v ASUS Phone povolené pripojenie k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.Podrobnosti si pozrite v časti **Staying connected (Zostať pripojený)**.



ZenFone Care

Tu nájdete odpovede zo sekcie Najčastejšie otázky (FAQ) alebo môžete priamo interaktívne komunikovať s ostatnými používateľmi Zen UI a nájsť a zdieľať riešenia týkajúce sa aplikácií pre ZenUI 2.0.

Získanie prístupu k ZenFone Care:

1. Ťuknite na > **ZenFone Care**

2. Ťuknite na **ZenUI FAQs (Najčastejšie otázky o ZenUI)** , pre ktorú chcete získať odpovede.



Zostať v kontakte

4

Volanie vo veľkom štýle

Funkcia dvoch kariet SIM

Funkcia dvoch kariet SIM ASUS Phone umožňuje spravovať nastavenia nainštalovaných kariet Micro SIM a Nano SIM . Pomocou tejto funkcie môžete aktivovať/deaktivovať karty Micro SIM a Nano SIM, priraďovať názvy kartám SIM, alebo nastaviť jednu z nich ako uprednostnenú sieť.



Premenovanie kariet Micro SIM a Nano SIM

Zmeňte názvy svojich kariet Micro SIM a Nano SIM vo svojom ASUS Phone, aby ste ich mohli ľahko identifikovať.

Ak chcete zmeniť názvy svojich kariet Micro SIM a Nano SIM, klepnite na **SIM1 name (Názov SIM1): SIM1** or **SIM2 name (Názov SIM1 alebo SIM2): SIM2** a potom zadajte názvy pre svoje karty Micro SIM a Nano SIM.

POZNÁMKA: Ak majú vaše karty SIM rôznych mobilných operátorov, odporúčame použiť názvy týchto operátorov ako názvy svojich kariet SIM. Ak majú obe karty SIM rovnakého mobilného operátora, odporúčame použiť mobilné čísla ako názvy svojich kariet SIM.

Určenie uprednostnenej karty SIM

Určte kartu SIM ako svoju uprednostnenú kartu SIM pre hlasové hovory a dátové služby.

Karta SIM na hlasové hovory

Pri uskutočnení hovoru ASUS Phone automaticky použije uprednostnenú kartu SIM na spojenie hovoru.

Ak chcete určiť kartu SIM na hlasové hovory, klepnite na **Voice call (Hlasový hovor)** a potom klepnite na kartu SIM, ktorú chcete používať.



DÔLEŽITÉ! Túto funkciu môžete použiť len vtedy, ak uskutočníte hovor zo svojho zoznamu kontaktov.

Karta SIM na dátovú službu

TAk chcete určiť kartu SIM na dátovú službu, klepnite na **Data service network (Sieť dátových služieb)** a potom zvoľte zo **SIM1** alebo **SIM2**.



Uskutočňovanie hovorov

Váš ASUS Phone ponúka mnoho spôsobov na uskutočnenie hovoru. Zavolajte svojim priateľom zo svojho zoznamu kontaktov, inteligentnou voľbou čísla rýchlo uskutočnite hovor, alebo zadaním čísla rýchlej voľby zavolajte svojmu často volanému kontaktu.

POZNÁMKA: Zorganizujte svoje kontakty v aplikácii Contacts (Kontakty). Podrobnosti nájdete v časti **Správa kontaktov**.

Spustenie aplikácie Phone (Telefón)

Na domovskej obrazovke vykonaním ktoréhokoľvek z nasledujúcich úkonov spustite aplikáciu Phone (Telefón):

- Klepnite na .
- Klepnite na > **Phone (Telefón).**

Voľba telefónneho čísla

Použite aplikáciu Phone (Telefón) na priamu voľbu telefónneho čísla.

1 Na domovskej obrazovke klepnite na > **Contacts (Kontakty)** a potom klepnite na číselné tlačidlá.

2 Zvoľte z volacích tlačidiel **SIM1** alebo **SIM2** na voľbu čísla.

POZNÁMKA: Označenie volacích tlačidiel sa môže meniť v závislosti od nastavenia, ktoré ste vykonali na svojich kartách micro SIM. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti **Funkcia dvoch kariet SIM**.

Voľba čísla klapky

Keď je potrebné zavolať číslo klapky, môžete vykonať ktorýkoľvek z nasledujúcich krokov, aby ste sa vyhli hlasovým výzvam.

Výzva na potvrdenie čísla klapky

Po voľbe hlavného čísla môžete vložiť výzvu na potvrdenie pre číslo klapky.

1 V aplikácii Phone (Telefón) zadajte hlavné číslo.

2. Ak chcete vložiť výzvu na potvrdenie, ťuknite na číslo a podržte ho stlačené, až kým sa nezobrazí bodkočiarka (;).

3 Zvoľte z volacích tlačidiel **SIM1** alebo **SIM2** na uskutočnenie hovoru.

4 Po výzve, klepnutím na **Yes (Áno)** potvrďte číslo klapky.

5. Ak chcete hovor ukončiť, ťuknite na tlačidlo .

Automatická voľba čísla klapky

Po voľbe hlavného čísla môžete vložiť krátku alebo dlhú pauzu, vtedy sa číslo klapky zvolí automaticky.

1 V aplikácii Phone (Telefón) zadajte hlavné číslo.

2. Ak chcete vložiť pauzu, ťuknite na tlačidlo * a podržte ho, až kým sa nezobrazí čiarka (,).

3 Zadajte číslo klapky.

4 Zvoľte z volacích tlačidiel **SIM1** alebo **SIM2** na uskutočnenie hovoru.

5. Klepnutím na ukončite hovor.

Inteligentné volanie kontaktov

Po zadaní zopár prvých čísel alebo písmen mena svojho kontaktu funkcia Smart Dial vyfiltruje váš zoznam kontaktov alebo denníky hovorov a poskytne možné zhody. Môžete skontrolovať, či sa kontakt, ktorý sa snažíte dosiahnuť, nachádza v zozname možných zhôd, potom môžete rýchlo uskutočniť daný hovor.

1 Spustite aplikáciu Phone (Telefón) a potom zadajte číslo alebo meno kontaktu.

2 V zozname možných zhôd klepnite na kontakt, ktorému chcete zavolať. Ak sa daný kontakt nenachádza v zozname, zadajte úplné číslo alebo meno kontaktu.

3 Zvoľte z volacích tlačidiel **SIM1** alebo **SIM2** na uskutočnenie hovoru.

POZNÁMKA: Označenie volacích tlačidiel sa môže meniť v závislosti od nastavenia, ktoré ste vykonali na svojich kartách micro SIM. Podrobnosti nájdete aj v časti **Funkcia dvoch kariet SIM**.

Telefonovanie z aplikácie Contacts

Pomocou aplikácie Contacts možno hovor uskutočniť zo zoznamu kontaktov.

1. Spustite aplikáciu Contacts.

2. Klepnite na meno kontaktu a potom na číslo, ktoré chcete vytočiť.

3. Ak sú vložené dve karty SIM, klepnite na tú kartu SIM, z ktorej chcete uskutočniť hovor.

4. Ak chcete hovor ukončiť, klepnite na tlačidlo .

POZNÁMKA: Ak chcete zo všetkých kont kontaktov zobraziť všetky kontakty, klepnite na rozbaľovací zoznam **Contacts to display (Kontakty na zobrazenie)** a potom začiarknite všetky kontá.

Vytáčanie obľúbených čísiel

Keď do zoznamu Obľúbené kontakty pridáte kontakt, dá sa z aplikácie Phone rýchle volať obľúbenému známemu.

1. Spustite aplikáciu Contacts alebo Phone.

2. Klepnutím na zobrazíte zoznam obľúbených kontaktov, a potom klepnite na obľúbený kontakt, ktorému chcete telefonovať.

3. Ak chcete hovor ukončiť, klepnite na tlačidlo .

Prijímanie hovorov

Pri prichádzajúcom hovore sa rozsvieti dotykový displej ASUS Phone.Displej prichádzajúceho hovoru sa tiež líši v závislosti od stavu ASUS Phone.

Prijímanie hovorov

Hovory možno prijímať dvoma spôsobmi v závislosti od stavu ASUS Phone.

- Keď je zariadenie zapnuté, klepnutím na tlačidlo **Answer (Prijať)** hovor prijmite alebo klepnutím na tlačidlo **Dismiss (Odmietnuť)** hovor odmietnite.

- Keď je zariadenie zablokované, hovor prijmite presunutím ikony na ikonu alebo hovor odmietnite jeho presunutím na ikonu .

Spravovanie denníkov hovorov

Z denníkov hovorov možno odpovedať na zmeškané hovory, ukladať ich do zoznamu kontaktov, blokovať volajúcich alebo opakovať voľbu volaného čísla či kontaktu.

Uloženie hovorov do Contacts (Kontakty)

Môžete pridať hovor/číslo zo svojich denníkov hovorov do svojho zoznamu kontaktov.

1. V aplikácii Phone (Telefón) klepnutím na zobrazte svoje denníky hovorov.

2. Ťuknite na číslo, ktoré chcete pridať do vášho zoznamu kontaktov.

3. Ťuknite na pri čísle.

4 Klepnutím na **Create new contact (Vytvoriť nový kontakt)** pridajte nový záznam do svojho zoznamu kontaktov.

   Klepnite na **Add to existing contact (Pridať do existujúceho kontaktu)**, zvoľte kontakt a potom klepnite na **OK**, ak chcete prepísať číslo kontaktu týmto novým číslom.

Opakovaná voľba posledne volaného čísla

Ak chcete znova vytočiť posledne volané číslo:

1. Ak chcete zobraziť denníky hovorov, v aplikácii Phone klepnite na ikonu .
2. Klepnutím na položku **Call (Hovor)**zobrazíte predošle volané číslo a potom číslo vytočte opätovným klepnutím na položku **Call (Hovor)**.
3. Ak chcete hovor ukončiť, klepnite na tlačidlo .

Ďalšie možnosti hovoru

Počas aktívneho hovoru klepnite na ikonu a na ľubovoľnú možnosť hovoru pri jeho vykonávaní.

Mikrofón
Zapína alebo vypína mikrofón pre aktívny hovor.Keď je mikrofón vypnutý alebo je v režime stlmenia, vy počujete volajúceho, ale on nepočuje vás.

Reproduktor telefónu
Zapína alebo vypína reproduktor.

Podržať hovor
Podrží aktívny hovor.

Konferenčný hovor
Ak ste u svojho poskytovateľa mobilnej služby prihlásení na odber služby konferenčných hovorov, do aktívneho hovoru možno pomocou tejto ikony pridať kontakt alebo kontakty.

POZNÁMKY:

- Počet účastníkov v konferenčnom hovore závisí od prihlásenia na odber služby konferenčných hovorov.Na túto službu sa možno informovať u poskytovateľa mobilnej siete.
- Viac podrobností o konferenčných hovoroch si pozrite v časti **Managing multiple calls (Spravovanie viacerých hovorov).**

Aplikácia SuperNote
Spustí aplikáciu SuperNote, ktorá umožňuje počas aktívneho hovoru zapisovať poznámky.

Nahrať
Nahráva aktívny hovor.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!Pred nahrávaním aktívneho hovoru sa podľa väčšiny miestnych zákonov vyžaduje súhlas druhej osoby alebo osôb na inej linke.

POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti **Recording calls (Nahrávanie hovorov).**

Spravovanie viacerých hovorov

ASUS Phone umožňuje pohodlne vykonávať alebo prijímať dva hovory.

Prijatie ďalšieho hovoru

Ak pri vykonávaní hovoru z ASUS Phone počujete pípanie, znamená to, že prichádza ďalší hovor.Ak chcete počas aktívneho hovoru prijať ďalší prichádzajúci hovor, na dotykovej obrazovke klepnite na tlačidlo **Answer (Prijať)**.

Nahrávanie hovorov

ASUS Phone umožňuje nahrávať rozhovory pre budúce použitie alebo informácie.

1. Zavolajte známemu alebo vytočte číslo.
2. Ak chcete hovor nahrať, klepnite na tlačidlo .

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Pred nahrávaním hovoru musíte požiadať druhého účastníka alebo účastníkov o súhlas.



3. Ak chcete nahrávanie zastaviť, klepnite na .Na paneli systémových oznámení sa zobrazí táto ikona .
4. Prstom potiahnite po displeji z horného ľavého rohu nadol a potom nahraný rozhovor zobrazte klepnutím na oznámenie **Call recording saved (Nahrávanie hovoru je uložené)**.



Spravovanie kontaktov

Svojich známych možno organizovať a v kontakte s nimi možno ľahko zostať pomocou hovorov, správ SMS, e-mailov alebo sociálnych sietí.Ak sa chcete so známymi rýchle spojiť, zoskupte ich ako Obľúbené kontakty alebo ako VIP, ak chcete dostávať oznámenia o budúcich udalostiach alebo neprečítaných správach.

Svojich známych možno tiež synchronizovať s e-mailovým kontom alebo kontom sociálnej siete, spojiť informácie o známych kvôli prístupu v jednom mieste alebo filtrovať známych, s ktorými chcete zostať v kontakte.

Ak chcete spustiť aplikáciu Contacts (Kontakty), klepnite na > **Contacts (Kontakty)**.

Nastavenia kontaktov

Vyberte spôsob, akým chcete v nastaveniach kontaktov zobraziť svoje kontakty.Medzi tieto možnosti patrí zobrazenie iba kontaktov s telefónnymi číslami, triedenie zoznamu podľa krstného mena/priezviska či zobrazenie kontaktov s krstným menom alebo priezviskom ako prvé.Možno si tiež vybrať, ktoré z týchto kariet budú zobrazené na obrazovke s kontaktmi: **Favorites (Obľúbené)**, **Groups (Skupiny)**, **VIP**, a **Blocked calls (Zablokované hovory)**.

Ak chcete upraviť nastavenia svojich kontaktov, v aplikácii Contacts klepnite na položky > **Settings (Nastavenia)**.

Nastavenie profilu

ASUS Phone si upravte tak, aby sa stal naozaj vlastným a nastavte si informácie o svojom profile.

1. Spustite aplikáciu Contacts (Kontakty) a potom klepnite na **Set up my profile (Nastaviť môj profil)** alebo **ME (JA)**.

   POZNÁMKA: Po nastavení konta Google v ASUS Phone sa zobrazí slovo „ME“ (Ja).

2. Zadajte informácie, ako napríklad číslo mobilu alebo číslo domov.Ak chcete pridať ďalšie informácie, klepnite na možnosť **Add another field (Pridať ďalšie políčko)**.

3. Po dokončení svojich informácií klepnite na **Done (Hotovo)**.

Pridanie kontaktov

Kontakty možno pridať do svojho zariadenia, na konto podniku, Google alebo ďalšie e-mailové konto a doplniť iné dôležité údaje o kontakte, napr. telefónne čísla kontaktu, e-mailové adresy, špeciálne udalosti pre VIP a ďalšie.

1. Spustite aplikáciu Contacts a potom klepnite na kláves +.

2. Vyberte položku **Device (Zariadenie)**.

POZNÁMKY:

- Kontakt možno tiež uložiť na kartu SIM alebo na e-mailové konto.
- Ak nemáte e-mailové konto, ťuknite na možnosť **Pridať nový účet** a potom ho vytvorte.

3. Doplňte potrebné informácie, napr. číslo mobilu či telefón domov, e-mailovú adresu alebo skupinu, do ktorej chcete vložiť kontakt.

4. Po doplnení informácií, ak chcete pridať viac telefónnych čísiel alebo e-mailových adries kontaktu, klepnite na tlačidlo **Add new (Pridať nový)**.

5. Ak chcete pridať ďalšie informácie o kontakte, klepnite na možnosť **Add another field (Pridať ďalšie políčko)**.

6. Po zadaní informácií klepnite na tlačidlo **Done (Hotovo)**.

Pridanie čísla klapky k telefónnemu číslu kontaktu

Ak chcete vynechať hlasové výzvy počas priebehu hovoru, možno pridať číslo klapky kontaktu.

1. Na obrazovke s informáciami o kontakte zadajte hlavné číslo kontaktu a číslo klapky ktorýmkoľvek z týchto dvoch spôsobov:

   - Vložte čiarku (,) za hlavné číslo a potom zadajte číslo klapky kontaktu. Pred automatickou voľbou čísla klapky bude krátka prestávka. Ak chcete predĺžiť pauzu, klepnutím na **Pause (Pauza)** vložte ďalšiu čiarku.
   - Vložte bodkočiarku (;) za hlavné číslo a potom zadajte číslo klapky kontaktu. Pri voľbe čísla kontaktu budete vyzvaní na potvrdenie čísla klapky. Po hlásení potvrdenia klepnite na **Yes (Áno)**.

2. Ak chcete číslo uložiť, klepnite na tlačidlo **Done (Hotovo)**.

Prispôsobenie profilu kontaktu

Upravte informácie o kontakte, pridajte foto, nastavte vyzváňací tón alebo foto použite ako úvodnú stránku profilu kontaktu.

1. Spustite aplikáciu Contacts a vyberte kontakt, ktorého informácie alebo profil chcete upraviť alebo prispôsobiť.

2. Zmeny vykonajte na stránke Profil kontaktu.



Nastavenie VIP

Ak chcete dostávať oznámenia o budúcich výročiach, narodeninách a ďalších dôležitých udalostiach, svoje kontakty nastavte ako VIP.Z VIP budete tiež dostávať upozornenia na neprečítané správy alebo e-maily alebo na zmeškané hovory.

Nastavenie VIP na obrazovke s informáciami o kontakte

Ak chcete VIP nastaviť na obrazovke s informáciami o kontakte:

1. Spustite Contacts, klepnite na kontakt, ktorý chcete nastaviť ako VIP.

2. Ťuknutím na zobrazíte obrazovku s informáciami o kontakte.

3. Na obrazovke so zvoleným kontaktom vyberte **VIP**v políčku **Group (Skupina)**.

4. Po skončení klepnite na tlačidlo **Done (Hotovo)**.Kontakt je pridaný do zoznamu VIP.

Nastavenie VIP na obrazovke VIP

Ak chcete VIP nastaviť na obrazovke VIP:

1. Spustite aplikáciu Contacts.
2. Klepnite na ikonu > **VIP**.
3. Na obrazovke VIP klepnite na ikonu +.
4. Vyberte kontakt alebo kontakty, ktoré chcete zoskupiť ako VIP, a klepnite na možnosť **Add (Pridať)**. Kontakt alebo kontakty sú pridané do vášho zoznamu VIP.

Pridanie udalosti ku kontaktu VIP

Ku kontaktu možno pridať udalosť, ako napríklad výročie, narodeniny a ďalšie dôležité udalosti.

1. Spustite Contacts, klepnite na kontakt, ku ktorému chcete pridať udalosť, a klepnite na ikonu .
2. Na obrazovke s informáciami o kontakte klepnite na položky **Add another field (Pridať ďalšie políčko)**>**Events (Udalosti)**.



3. Vyberte dátum pre udalosť a potom klepnite na možnosť **Set (Nastaviť)**.
4. Skontrolujte, či ste **VIP** vybrali v políčku Group (Skupina).Po skončení klepnite na tlačidlo **Done (Hotovo)**.
5. V kalendári udalostí sa zobrazí špeciálna udalosť kontaktu.Ak chcete byť upozornený na udalosť, v aplikácii Calendar nastavte čas pripomenutia.

Vytváranie obľúbených kontaktov

Často volané kontakty nastavte ako obľúbené kontakty, aby ste ich mohli z aplikácie Phone rýchlo volať.

1. Na domovskej obrazovke klepnite na > **Contacts (Kontakty)**.

2. Zvoľte kontakt, ktorý chcete označiť ako obľúbený.

3. Ťuknite na ikonu. Kontakt sa pridá do zoznamu obľúbených položiek v aplikácii Phone (Telefón).

POZNÁMKY:

- Ak chcete zobraziť zoznam Obľúbené kontakty, na domovskej obrazovke klepnite na tlačidlo a potom na ikonu.
- Ďalšie podrobností pozrite v časti **Calling your favorite contacts (Telefonovanie obľúbeným kontaktom)**.
- Obľúbený kontakt možno tiež nastaviť ako VIP.Ďalšie podrobností pozrite v časti **Setting up your VIPs (Nastavenie kontaktov VIP)**.

Importovanie kontaktov

Kontakty a údaje k nim importujte z jedného zdroja kontaktov do ASUS Phone, na e-mailové konto alebo na kartu SIM.

1. Klepnite na > **Contacts (Kontakty)** a potom klepnite na > **Manage contacts (Spravovať kontakty)**.

2. Ťuknite na možnosť **Import/export (Import a export)** a potom vyberte niektorú z nasledujúcich možností importovania:

   a. Importovať z karty SIM 1/Importovať z karty SIM 2

   b. Importovať z pamäte

3. Ťuknite na konto, na ktoré chcete importovať svoje kontakty:

   a. Zariadenie

   b. SIM1/SIM2

4. Začiarknutím vyberte kontakty, ktoré chcete importovať, po dokončení ťuknite na možnosť **Import (Importovať)**.

Exportovanie kontaktov

Svoje kontakty exportujte na ľubovoľné kontá pamäte v ASUS Phone.

1. Klepnite na > **Contacts (Kontakty)** a potom klepnite na **> Manage contacts (Spravovať kontakty)**.

2. Ťuknite na možnosť **Import/export (Import a export)** a potom vyberte niektorú z nasledujúcich možností exportovania:

   a. Exportovať na kartu SIM 1/Exportovať na kartu SIM 2

   b. Exportovať do pamäte

3. Ťuknutím vyberte kontakty z nasledovných kont:

   a. Všetky kontakty

   b. Zariadenie

   c. SIM1/SIM2

4. Začiarknite kontakty, ktoré chcete exportovať.

5. Po dokončení ťuknite na možnosť **Export (Exportovať)**.

Spravovanie zoznamu zablokovaných kontaktov

Zablokovanie kontaktov alebo čísiel

Ak nechcete prijímať nežiaduce hovory alebo správy, vytvorte zoznam zablokovaných kontaktov. Zablokované hovory a správy budú uložené do archívu Zoznam zablokovaných kontaktov.

1. Klepnite na > **Contacts (Kontakty)** a potom klepnite na **> Manage contacts (Spravovať kontakty)** > **Block list (Zoznam zablokovaných položiek)**.

2. Klepnite na , a potom vykonajte ktorýkoľvek z nasledujúcich úkonov:

   - Ak chcete zablokovať kontakt, ťuknite na **Choose from contacts (Vybrať z kontaktov)** a potom zvoľte kontakt, ktorý chcete zablokovať vo vašom zozname kontaktov.
   - Ak chcete zablokovať číslo z denníkov naposledy uskutočnených hovorov, ťuknite na **Choose from recent call logs (Vybrať z denníkov naposledy uskutočnených hovorov)** a potom zvoľte kontakt, ktorý chcete zablokovať vo vašom zozname kontaktov.
   - Ak chcete zablokovať číslo, ťuknite na **Enter a number (Zadať číslo)** a potom zadajte číslo, ktoré chcete zablokovať.
   - Ak chcete zablokovať číslo SIP, ťuknite na **Enter a SIP number (Zadať číslo SIP)** a potom zadajte číslo, ktoré chcete zablokovať.

3 Po dokončení klepnite na **OK**.

Odblokovanie kontaktov alebo telefónnych čísiel

Možno odstrániť blokovaný kontakt alebo telefónne číslo zo zoznamu a hovory alebo správy znova prijímať od tohto kontaktu alebo z čísla.

1. Klepnite na > **Contacts (Kontakty)** a potom klepnite na > **Manage contacts (Spravovať kontakty)** > **Block list (Zoznam zablokovaných položiek)**.

2 Podržte stlačený kontakt alebo číslo, ktoré chcete odblokovať, a potom klepnite na **Remove from block list (Odstrániť zo zoznamu zablokovaných položiek)**.

Vytváranie sociálnych sietí s vašimi kontaktmi

Integrovanie kont pre sociálne siete vašich kontaktov vám uľahčí prezerať si profily, správy a sociálne informačné kanály.Získavanie informácií o aktivitách vašich kontaktov v reálnom čase.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Pred integrovaním kont pre sociálne siete vašich kontaktov sa musíte prihlásiť na konto sociálnej siete a zosynchronizovať jeho nastavenia.

Synchronizácia konta pre sociálnu sieť

Ak chcete pridať kontá pre sociálnu sieť kontaktov do ASUS Phone, musíte zosynchronizovať konto pre sociálnu sieť.

1. Obrazovku s nastaveniami spustite vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:

   - Spustite Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
   - Klepnite na > **Settings (Nastavenia)**.

2. Na obrazovke s nastaveniami klepnite v časti **Kontá** na svoje konto pre sociálnu sieť.

3. Ak chcete zosynchronizovať kontá pre sociálnu sieť svojich kontaktov, klepnite na položku **Contacts (Kontakty)**.

4. Ak chcete zobraziť zoznam kontaktov, spustite aplikáciu Contacts.

5. Ak chcete zobraziť iba kontakty s kontami pre sociálnu sieť, klepnite na položku **Contacts to display (Kontakty na zobrazenie)** a potom zrušte začiarknutie ďalších zdrojov kontaktov, názov sociálnej siete ponechajte začiarknutý.

6. Po skončení klepnite na tlačidlo .

Odosielanie správ a viac

Google Messenger

Google Messenger je intuitívna a príjemná aplikácia, ktorá umožňuje odosielať a prijímať správy SMS/MMS a rovnako tiež skupinové texty, fotografie alebo zvukové správy. Ku svojim správam môžete pridať smajlíkov alebo nálepky, zdieľať svoju lokalitu, archivovať správy a jednoducho zablokovať odosielateľov správ SMS. Môžete tiež fotografovať alebo nahrávať videá a jednoducho zdieľať tieto súbory.

Odosielanie správ

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na

2. Ťuknite na +, potom na možnosť **FREQUENTS (Najčastejšie kontakty)** alebo **ALL CONTACTS (Všetky kontakty)** a potom vyberte kontakt, ktorému chcete poslať správu.

3. V políčku Message (Správa) začnite písať svoju správu.

4. Po dokončení vyberte konto SIM, z ktorého odošlete svoju správu.

Odpovedanie na správy

1. Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke uzamknutia klepnite na upozornenie na správu.

2. V políčku Message (Správa) začnite písať svoju správu.

3. Po dokončení zvoľte konto SIM, z ktorého budete odosielať svoju správu.

Zábava a pohostenie

5

Používanie náhlavnej súpravy

Pri telefonovaní alebo vychutnávaní si počúvania obľúbenej hudby pomocou náhlavnej súpravy môžete voľne vykonávať ďalšie veci.

Zapojenie do zvukového konektora

3,5 mm konektor náhlavnej súpravy zapojte do zvukového konektora v zariadení.



VÝSTRAHA!

- Do zvukového konektora nevkladajte iné predmety.
- Do zvukového konektora nezapájajte výstupný napájací kábel.
- Dlhodobé počúvanie pri vysokej úrovni hlasitosti môže spôsobiť poškodenie sluchu.

POZNÁMKY:

- Pre toto zariadenie dôrazne odporúčame používať iba kompatibilné náhlavné súpravy.
- Ak pri počúvaní hudby odpojíte zvukový konektor, prehrávanie hudby sa automaticky preruší.
- Ak pri sledovaní videa odpojíte zvukový konektor, prehrávanie videa sa automaticky preruší.

Google Play Music

Pomocou aplikácie Google Play Music môžete preberať svoju obľúbenú hudbu, vytvárať zoznamy skladieb alebo počúvať rozhlas. Do cloudového úložiska môžete bezplatne uložiť až 50 000 hudobných súborov. Google Play Music si môžete tiež predplatiť na neobmedzený a ad-free prístup k miliónom hudobných súborov, ktoré môžete pridať do svojej hudobnej knižnice. .

Nastavenie Google Play Music

Prihláste sa na svoje konto Google alebo Gmail, aby ste mohli používať aplikáciu Google Play Music. Po prihlásení sa na svoje konto budú do vašej knižnice pridané všetky hudobné súbory z vášho telefónu ASUS, vrátane tých, ktoré ste si prevzali alebo zakúpili z Google Play.

Ak chcete nastaviť Google Play Music:

1. Na domovskej obrazovke klepnite na položky **Google** > **Play Music (Prehrať hudbu)**.
2. Ťuknite na ☰ a potom na položky **Settings (Nastavenia)** > **Tap to choose account (Ťuknutím vybrať konto)**.
3. Vstúpte do svojho konta a potom ťuknite na možnosť **ADD ACCOUNT (Pridať konto)**.
4. Ak sa chcete prihlásiť na svoje konto, postupujte podľa ďalších pokynov.

POZNÁMKY:

- Predplatenie Google Play Music je k dispozícii iba v niektorých krajinách alebo regiónoch.
- Ak chcete viac podrobností o používaní Google Play Music, navštívte lokalitu **https://support.google.com**

Vaše vzácne chvíle

6

Zachytenie momentov

Spustenie aplikácie Camera

Pomocou aplikácie Camera v ASUS Phone môžete zachytávať snímky a nahrávať videá. Aplikáciu Camera otvorte vykonaním ktoréhokoľvek z nižšie uvedených krokov.

Na uzamknutej obrazovke

Posúvajte nadol dovtedy, kým sa nespustí aplikácia fotoaparátu.

> **POZNÁMKA:** Skôr, než budete používať túto funkciu, prejdite do položiek **Settings (Nastavenia)** > **Lock screen (Zamknúť obrazovku)** > **Quick access (Rýchly prístup),** položku **Customized quick access (Prispôsobený rýchly prístup)** prepnite do polohy **ON (Zapnúť)** a ťuknutím na predvolenú aplikáciu vymeňte za aplikáciu Camera.

Z domovskej obrazovky

Ťuknite .

Používanie fotoaparátu po prvýkrát

Po spustení fotoaparátu po prvýkrát sa zobrazia dve po sebe idúce funkcie, ktoré vám pomôžu začať: Školiaci program a Umiestnenia obrázkov.

Školiaci program

Ak fotoaparát v ASUS Phone používate po prvýkrát, po spustení aplikácie **Camera (Fotoaparát)** sa vám zobrazí nasledujúca obrazovka so školiacim programom. Na pokračovanie z tejto obrazovky postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Ak chcete vynechať prezeranie základného školiaceho programu na používanie fotoaparátu, na obrazovke so školiacim programom ťuknite na možnosť **Skip (Ignorovať)**, alebo ťuknite na možnosť **Start (Štart)**, ak si chcete pozrieť základný školiaci program na používanie fotoaparátu.

2. Po ťuknutí na niektorú z týchto možností môžete prejsť na obrazovku s **umiestneniami obrazu**.

Umiestnenia obrazu

Po prezretí obrazovky s kurzom sa zobrazí obrazovka Zapamätať si umiestnenia fotografií, ktorá vám pomôže vytvoriť automatické označenie s informáciami o umiestnení vašich obrázkov.

1. Ak chcete prejsť na displej fotoaparátu, na obrazovke Zapamätať si umiestnenia fotografií ťuknite na možnosť **No thanks (Nie, ďakujem)** alebo na možnosť **Yes (Áno)**, ak chcete nastaviť označenie umiestnenia nasnímaných obrázkov.

2. Ak chcete zapnúť funkciu označovania umiestnenia, položku **Location Access (Prístup k polohe)** presuňte na **ON (Zapnuté)**.

3. Ak chcete zabezpečiť plnú funkčnosť tejto funkcie a prejsť na obrazovku Fotoaparát, ťuknite na možnosť **Agree (Súhlasím)**.

Domovská obrazovka Fotoaparát

Fotoaparát v ASUS Phone je vybavený funkciami automatického zistenia záberu a stabilizátora obrazu.Vybavený je tiež funkciou stabilizácie videa, ktorá pri nahrávke videa zabraňuje chveniu.

Ťuknutím na tieto ikony začnite používať fotoaparát a preskúmajte funkcie na snímanie obrazov a nahrávanie video súborov v ASUS Phone.



Nastavenia obrázku

Vzhľad zachytených obrázkov upravte nakonfigurovaním nastavení fotoaparátu podľa nižšie uvedených krokov.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Pred fotografovaním najskôr vykonajte nastavenia.

1. Na domovskej obrazovke Fotoaparát ťuknite na ikony > .

2. Posúvaním smerom dolu nakonfigurujte dostupné možnosti.

Obraz

Kvalitu obrázku nakonfigurujte pomocou týchto možností.



Režim fotenia

Rýchlosť uzávierky prepnite do režimu **Timer (Samospúšť)** alebo v tejto možnosti zmeňte rýchlosť **Burst (Zhluk**.)



Zaostrovanie a expozícia

V tejto možnosti zapnite funkciu **Touch auto-exposure (Dotk sa auto expoz)** alebo **Face detection (Rozpoz tváre)**.



Nastavenia videa

Vzhľad nahraných videí upravte nakonfigurovaním nastavení fotoaparátu podľa nižšie uvedených krokov.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Pred fotografovaním najskôr vykonajte nastavenia.

1. Na domovskej obrazovke Fotoaparát ťuknite na ikony > .
2. Posúvaním smerom dolu nakonfigurujte dostupné možnosti.

Obraz

Kvalitu videa nakonfigurujte pomocou týchto možností.



Zaostrovanie a expozícia

V tejto možnosti zapnite funkciu **Touch auto-exposure (Dotk sa auto expoz)**.



Rozšírené funkcie fotoaparátu

Preskúmajte nové spôsoby zachytávania obrázkov alebo nahrávania videí a špeciálne momenty zachytávajte pomocou rozšírených funkcií fotoaparátu vášho ASUS Phone.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Pred fotografovaním najskôr vykonajte nastavenia. Dostupné funkcie sa môžu líšiť podľa modelu.

Doba prevíjania

Keď je vybraná možnosť **Time Rewind (Doba prevíjania)**, uzávierka začne kontinuálne fotografovanie o dve sekundy skôr, ako stlačíte tlačidlo spúšte. Získate časový prehľad obrázkov, v ktorom si môžete vybrať najlepší obrázok a uložiť ho do svojej galérie.

POZNÁMKA: Funkciu Doba prevíjania môžete používať iba v zadnom fotoaparáte.

Fotografovanie pomocou funkcie Doba prevíjania

1. Na domovskej obrazovke Fotoaparát ťuknite na tlačidlo > **Doba prevíjania**.
2. Klepnutím na spustite zachytávanie fotografií.
3 Nastavte čas (v sekundách) zobrazovania zachytených fotografií v režime zrýchleného posuvu späť alebo dozadu.
4. Po dokončení klepnite na .

Používanie zobrazovača Time Rewind

1. Po stlačení tlačidla spúšte sa na obrazovke na pravej strane zachytenej fotografie zobrazí zobrazovač Tmie Rewind. Ak si chcete prezerať práve zachytené fotografie, otáčajte tlačidlo na zobrazovači.

POZNÁMKA: Ak chcete z časového prehľadu zobraziť najlepší návrh fotografie, ťuknite na možnosť **Best (Najlepšia)**.

2. Vyberte fotografiu a potom ju uložte do priečinka Galéria ťuknutím na tlačidlo **Hotovo**.

Slabé osvetlenie

Pomocou funkcie PixelMaster sa citlivosť na svetlo fotoaparátu zvýši až o 400 %, aby sa zvýšila redukcia šumu a zvýraznil sa farebný kontrast až o 200 %. Tento režim použite na transformáciu snímania akéhokoľvek objektu na skvelú fotografiu alebo skvelé video—či už s dostatočným alebo nedostatočným prirodzeným osvetlením.

Zachytenie fotografií pri slabom osvetlení

1. Na domovskej obrazovke aplikácie Camera (Fotoaparát) klepnite na > **Slabé osvetlenie**.
2. Klepnutím na spustite zachytávanie fotografií.

Zachytenie videí pri slabom osvetlení

1. Na domovskej obrazovke aplikácie Camera (Fotoaparát) klepnite na > **Slabé osvetlenie**.

2. Klepnutím na spustite snímanie videa.

HDR Pro

Funkcia High-dynamic-range (HDR) (Vysokodynamický rozsah) umožňuje detailnejšie fotografovanie slabo osvetlených a vysokokontrastných scén. Funkciu HDR sa odporúča používať pri fotografovaní na jasne osvetlených miestach, kde pomáha vyvážiť vytvorené farby na obrázku.

Fotografovanie pomocou funkcie HDR

1. Na domovskej obrazovke Fotoaparát ťuknite na tlačidlo **> HDR.**

2. Klepnutím na spustite zachytávanie fotografií HDR.

Panoráma

Fotografovanie z rôznych uhlov pomocou funkcie Panoráma Táto funkcia automaticky spája obrázky zachytené zo širokého uhla pohľadu.

Zachytávanie panoramatických fotografií

1. Na domovskej obrazovke Fotoaparát ťuknite na tlačidlo **> Panoráma.**

2. Klepnite na a potom pomaly pohybujte svojim ASUS Phone doľava alebo doprava, aby ste zachytili scenériu.

   POZNÁMKA: Počas pomalého pohybu ASUS Phone sa bude v spodnej časti obrazovky zobrazovať časový prehľad miniatúr zachytenej scenérie.

3. Po dokončení klepnite na .

Autoportrét

Využite výhodu megapixelovej špecifikácie zadného fotoaparátu bez toho, aby ste museli stlačiť tlačidlo spúšte. Pomocou funkcie Rozpoznanie tváre môžete ASUS Phone nastaviť tak, aby pomocou zadnej kamery rozpoznal až štyri tváre a potom automaticky zachytil váš autoportrét alebo skupinový autoportrét.

Zachytávanie autoportrétov

1. Na obrazovke Fotoaparát ťuknite na tlačidlo > **Selfie (Autoportrét)**.
2. Ak chcete zvoliť, koľko ľudí by malo byť na fotografii, ťuknite na ikonu .
3. Pomocou zadnej kamery rozpoznajte tváre a počkajte, kým ASUS Phone spustí pípanie a odpočítavanie do doby zachytenia fotografie.
4. Klepnutím na uložte danú fotografiu.

Hĺbka ostrosti

Snímajte zábery makro s jemným pozadím pomocou režimu Depth of field (Hĺbka ostrosti). Táto funkcia sa hodí na zhotovovanie fotografií objektov zblízka s cieľom získať detailnejší a pôsobivejší výsledok.

Zachytávanie fotografií s hĺbkami ostrosti

1. Na obrazovke aplikácie Camera (Fotoaparát) ťuknite na > **Depth of field (Hĺbka ostrosti)**.
2. Ťuknutím na spustíte fotenie s makrom.

Miniatúra

Simulujte efekt naklonenia-posuvu objektívov DSLR prostredníctvom funkcie Miniature (Miniatúra). Použitie tejto funkcie umožňuje zaostriť na konkrétne oblasti snímaného objektu s pridaním efektu známeho ako bokeh, ktorý je možné použiť na fotografiách aj videách pomocou ASUS Phone.

Zachytenie fotografií s efektom Miniature (Miniatúra)

1. Na obrazovke aplikácie Camera (Fotoaparát) klepnite na > **Miniature (Miniatúra)**.
2. Klepnutím na alebo zvoľte požadovanú oblasť zaostrenia a potom pomocou dvoch prstov nastavte veľkosť a polohu oblasti zaostrenia.
3. Klepnutím na alebo zvýšte alebo znížte mieru rozostrenia pozadia. Klepnutím na alebo zvýšte alebo znížte sýtosť.
4. Klepnutím na zachyťte fotografie s efektom Miniature (Miniatúra).

Funkcia Inteligentné odstránenie

Pomocou funkcie Inteligentné odstránenie môžete odstrániť nežiaduce detaily ihneď po zachytení obrázka.

Fotografovanie pomocou funkcie Inteligentné odstránenie

1. Na obrazovke Fotoaparát ťuknite na tlačidlo > **Smart remove**.

2. Klepnite na zachytených fotografií, ktoré je možné upraviť pomocou inteligentného odstránenia nežiaducich prvkov

3 Na zachytenej fotografii klepnite na obrys okolo rozpoznaného pohybujúceho sa objektu, ktorý sa takto odstráni.

4. Klepnutím na uložte danú fotografiu.

Funkcia Všetky úsmevy

Pomocou funkcie Všetky úsmevy môžete zachytiť tvár s dokonalým úsmevom alebo najneobyčajnejším výrazom. Táto funkcia umožňuje po stlačení tlačidla spúšte nasnímať päť po sebe idúcich fotografií a na obrázku automaticky rozpoznávať tváre pre porovnanie.

Fotografovanie pomocou funkcie Všetky úsmevy

1. Na domovskej obrazovke Fotoaparát ťuknite na tlačidlo > **Funkcia Všetky úsmevy**.

2. Klepnutím na spustite zachytávanie fotografií, ktoré je možné upraviť pomocou funkcie All Smiles (Všetky úsmevy).

3 Dotknite sa tváre osoby a potom zvoľte jej najlepší výraz tváre.

4. Rýchlo potiahnite prstom nadol z hornej časti a potom klepnutím na uložte danú fotografiu.

Funkcia Retuš tváre

Pri fotografovaní vašej rodiny a priateľov a po jeho skončení sa zabávajte pomocou funkcie Retuš tváre v ASUS Phone. Keď je táto funkcia zapnutá, pred stlačením tlačidla spúšte umožňuje naživo vylepšovať retuš tváre ľudí.

Fotografovanie pomocou funkcie Retuš tváre

1. Na domovskej obrazovke Fotoaparát ťuknite na tlačidlo > **Funkcia Retuš tváre**.

2. Klepnutím na spustite zachytávanie fotografie.

3 Klepnutím na miniatúru zobrazte náhľad fotografie a nastavenia funkcie Beautification (Skrášlenie).

4. Klepnite na a zvoľte požadovanú funkciu Beautification (Skrášlenie) a potom klepnutím na uložte fotografiu.

Animácia GIF

Obrázky vo formáte GIF (Graphics Interchange Format) (Grafický výmenný formát) vytvárajte priamo z fotoaparátu ASUS Phone pomocou funkcie Animácia GIF.

Fotografovanie pomocou funkcie Animácia GIF

1. Na domovskej obrazovke Fotoaparát ťuknite na tlačidlo **>Animácia GIF.**
2. Dlhým stlačením spustite zachytávanie série fotografií pre animáciu GIF.
3 Vykonajte požadované úpravy nastavení animácie GIF.
4. Po dokončení klepnite na .

Časozberné snímanie

Funkcia časozberného videa ASUS Phone umožňuje zachytiť statické zábery pre automatické časozberné prehrávanie. Výsledkom je dojem, že udalosti prebiehajú zrýchleným spôsobom, hoci sa v skutočnosti udiali a zaznamenali medzi dlhými intervalmi.

Snímanie časozberných videí

1. Na domovskej obrazovke aplikácie Camera (Fotoaparát) klepnite na > **Time lapse (Časozberné snímanie)**.
2. Klepnite na a potom zvoľte časozberný interval.
3. Klepnutím na spustite zhotovovanie časozberných videí.

Noc

Pomocou funkcie Noc v ASUS Phone môžete fotografovať dokonca aj v noci alebo v podmienkach so slabým osvetlením.

POZNÁMKA: Na zabránenie rozostrenia obrázkov rukami nehýbte pred a počas fotografovania pomocou ASUS Phone.

Zachytávanie nočných fotografií

1. Na domovskej obrazovke Fotoaparát ťuknite na tlačidlo > **Noc**.
2. Klepnutím na spustite zachytávanie nočných fotografií.

Používanie aplikácie Gallery

Pomocou aplikácie Galéria si môžete v ASUS Phonee prezerať obrázky a prehrávať videá.

Táto aplikácia tiež umožňuje upravovať, zdieľať alebo odstrániť súbory s obrázkami a videami, ktoré sú uložené v ASUS Phonee. Zo zložky Galéria môžete obrazy zobraziť v prezentácii alebo klepnutím zobrazíte vybraný súbor s obrazmi alebo videom.

Aplikáciu Gallery spustite ťuknutím na ikonu > **Galéria**.

Zobrazenie súborov zo sociálnej siete alebo cloudového úložiska

Aplikácia Gallery štandardne zobrazuje v ASUS Phone všetky súbory podľa ich albumových priečinkov.

Prezerať súbory z iných zdrojových umiestnení pomocou ASUS Phone:

1. Na hlavnej obrazovke ťuknite na tlačidlo .

2. Ak si chcete prezrieť príslušné súbory, ťuknite na ktorékoľvek z nasledujúcich zdrojových umiestnení.



POZNÁMKY:

- Fotografie možno do ASUS Phone preberať z konta Cloud a používať ako tapety alebo obrázok na domovskej strane kontaktu.
- Podrobnosti o pridávaní obrázkov na domovskú stranu kontaktov pozrite v časti **Customizing your contact's profile (Prispôsobenie profilu kontaktu).**
- Podrobnosti o používaní fotografií alebo obrázkov ako tapety pozrite v časti **Wallpapers (Tapety).**

DÔLEŽITÉ! Na zobrazenie fotografií a videí v rámci **ASUS HomeCloud** a **My cloud (Môj cloud)** sa vyžaduje pripojenie k internetu.

Zobrazenie umiestnenia fotografie

Povoľte prístup k umiestneniu v ASUS Phone a získajte podrobnosti o umiestnení na fotografiách. Podrobnosti o umiestnení fotografií sa týkajú oblasti, kde boli fotografie nasnímané, ako aj mapy miesta pomocou aplikácie Google Map alebo Baidu (iba v Číne).

Ak chcete zobraziť podrobnosti o fotografii:

1. V možnostiach > **Settings (Nastavenia)** > **Location (Poloha)** zapnite prístup k polohe.

2. Skontrolujte, či svoju polohu zdieľate v aplikácii Google Map alebo Baidu.

3. Spustite aplikáciu Gallery a vyberte fotografiu, ktorej detaily chcete zobraziť.

4. Klepnite na fotografiu a potom na ikonu.



Klepnutím zobrazte podrobnosti o mieste fotografie

Zdieľanie súborov z obrazovky Galéria

1. Na obrazovke Galéria ťuknite na priečinok, kde sú umiestnené fotografie, ktoré chcete zdieľať.
2. Keď je priečinok otvorený, ťuknutím na ikonu aktivujte výber súboru.
3. Ťuknite na súbory, ktoré chcete zdieľať. V hornej časti vybraného obrázku sa zobrazí značka začiarknutia.
4. Ťuknite na ikonu a potom vyberte zo zoznamu, kde chcete zdieľať obrázky.

Odstránenie súborov z obrazovky galéria

1. Na obrazovke Galéria ťuknite na priečinok, kde sú umiestnené súbory, ktoré chcete odstrániť.
2. Keď je priečinok otvorený, ťuknutím na ikonu aktivujte výber súboru.
3. Ťuknite na súbory, ktoré chcete odstrániť. V hornej časti vybraného obrázku sa zobrazí značka začiarknutia.
4. Ťuknite na ikonu .

Úprava obrazu

Aplikácia Gallery obsahuje vlastné nástroje na úpravu obrázkov, ktoré môžete používať na vylepšenie obrázkov uložených v ASUS Phone.

1. Na obrazovke Galéria ťuknite na priečinok, kde sú umiestnené súbory.
2. Keď je priečinok otvorený, ťuknite na obrázok, ktorý chcete upraviť.
3. Keď je obrázok otvorený, znovu naň ťuknite, aby sa zobrazili jeho funkcie.
4. Ťuknutím na ikonu otvorte panel s nástrojmi Úprava obrázka.
5. Ak chcete vykonať zmeny na obrázku, ťuknite na niektorú z ikon na paneli s nástrojmi Úprava obrázka.

Posielanie fotografií do kalendára udalostí

Povolením tejto funkcie v aplikácii Gallery možno fotografie zobrazovať priamo z kalendára udalostí.Týmto spôsobom možno okamžite zoskupovať nasnímané fotografie podľa špecifického názvu udalosti.

1. Po nasnímaní fotografií z ASUS Phone spustite aplikáciu **Gallery**.
2. Klepnite na ☰ > **Events wall (Tapeta s udalosťami)**.
3. Ťuknite na možnosť **Turn on in System settings (Zapnúť v systémových nastaveniach)** vo vysúvacom okne.
4. Na obrazovke s informáciami o aplikácii ťuknite na položku **Permissions (Povolenia)** .
5. Ak chcete, aby Gallery (Galéria) získala prístup do aplikácie Calendar (Kalendár), posuvný ovládač vedľa položky Calendar (Kalendár) presuňte doprava.
6. V hornom pravom rohu zložky obsahujúcej fotografie nasnímané pri udalosti klepnite na ikonu .
7. Vyberte takú udalosť v kalendári, akú chcete zlúčiť so zložkou Fotografie.
8. V hornom pravom rohu zložky Fotografie sa zobrazí ikona , čo znamená, že fotografie sú úspešne odoslané na tapetu udalosti.
9. Ak ctreba zobraziť fotografie udalosti, v aplikácii Calendar otvorte udalosť a klepnite na túto udalosť.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

- Táto funkcia je povolená iba po nastavení udalostí v aplikácii Calendar.Viac podrobností o nastavovaní udalostí si pozrite v časti **Calendar (Kalendár).**
- Túto funkciu je možné používať iba pre fotografie, ktoré sú ASUS Phone nasnímané ako udalosť kalendára v rovnakom dátume a čase.



Používanie funkcie MiniMovie

Fotografie možno pomocou funkcie MiniMovie v aplikácii Gallery meniť na kreatívnu prezentáciu. Funkcia MiniMovie obsahuje tému prezentácií, ktorú možno okamžite použiť na vybrané fotografie.

Ak chcete zo zložky Fotografie vytvoriť tému MiniMovie:

1. Spustite aplikáciu Gallery a potom kliknutím na ikonu ☰ vyberte umiestnenie zložky Fotografie.
2. Vyberte zložku Fotografie a potom klepnite na ⋮ >**Auto MiniMovie (Automatická téma MiniMovie)**.
3. Vyberte tému MiniMovie, ktorú chcete použiť na prezentáciu fotografií.



4. Ak chcete tému MiniMovie uložiť a ukončiť, po výbere témy klepnite na ikonu 💾. K uloženým prezentáciám môžete získať prístup z ponuky **ASUS > File Manager (Správca súborov) > Movies (Filmy) > MiniMovie**.
5. Následne možno prezentáciu zdieľať na stránkach sociálnej siete alebo pri odosielaní okamžitých správ, ako napríklad Facebook, Google Plus alebo Omlet Chat.



PhotoCollage

Pomocou aplikácie PhotoCollage môžete vytvárať koláž z vašej zbierky fotografií.

Ak chcete spustiť aplikáciu PhotoCollage, ťuknite na ⋮⋮⋮ na domovskej obrazovke a potom ťuknite na položku **PhotoCollage**.

Ťuknutím na túto ikonu vytvorte koláže v štýle časopisu

Ťuknutím na túto ikonu použite viac efektov

Ťuknutím na túto ikonu vytvorte koláže s rôznymi mriežkami

Ťuknutím na túto ikonu navrhnite vlastné nálepky

Ťuknutím na túto ikonu vytvorte viac nálepiek

Zostať pripojený

7

Mobilná sieť

Ak nie je dostupná je sieť Wi-Fi, ku ktorej ste pripojení, internetové pripojenie možno povoliť prístup k údajom mobilnej siete.

Povolenie mobilnej siete

1. Obrazovku s nastaveniami spustite vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:
   - Spustite Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
   - Klepnite na > **Settings (Nastavenia)**.
2. Klepnite na **More (Viac)** > **Cellular networks (Mobilné siete)**.
3. Začiarknite možnosť **Data Enabled (Povolený prístup k údajom)**a v prípade potreby nakonfigurujte nastavenia ďalšej mobilnej siete.

POZNÁMKY:

- Ak máte prístup k internetu cez mobilnú sieť, vznikajú v závislosti od vášho dátového balíka dodatočné náklady.
- Viac podrobností o cenách alebo poplatkoch za mobilnú sieť a nastaveniach vyžadujte od svojho poskytovateľa mobilných služieb.

Wi-Fi

Technológia Wi-Fi v ASUS Phone vás pripája k bezdrôtovému svetu. Pomocou ASUS Phone si bezdrôtovo aktualizujte svoje kontá sociálnych sietí, prehľadávajte internet alebo si vymieňajte údaje a správy.

Zapnutie funkcie Wi-Fi

1. Obrazovku s nastaveniami spustite vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:
   - Spustite Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
   - Klepnite na > **Settings (Nastavenia)**.
2. Ak chcete zapnúť funkciu Wi-Fi, prepínač Wi-Fi presuňte doprava.

POZNÁMKA: Funkciu Wi-Fi môžete tiež povoliť na obrazovke Rýchle nastavenia. Spôsob spustenia obrazovky Rýchle nastavenia si pozrite v časti **Rýchle nastavenia**.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

1. Ak chcete zobraziť všetky zistené siete Wi-Fi, na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Wi-Fi**.

2. Ťuknutím na názov siete sa pripojíte k tejto sieti. Ak je sieť zabezpečená, môžete byť vyzvaní na zadanie hesla alebo iných poverení zabezpečenia.

POZNÁMKY:
- ASUS Phone sa automaticky znova pripojí k sieti, ku ktorej ste boli predtým pripojení.
- Ak chcete šetriť energiu batérie, funkciu Wi-Fi vypnite.

Vypnutie funkcie Wi-Fi

Vypnúť funkciu Wi-Fi:

1. Obrazovku s nastaveniami spustite vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:
   - Spustite Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
   - Klepnite na > **Settings (Nastavenia)**.
2. Ak chcete vypnúť funkciu Wi-Fi, prepínač Wi-Fi presuňte doľava.

POZNÁMKA: Funkciu Wi-Fi môžete tiež vypnúť na obrazovke Rýchle nastavenia.Spôsob spustenia obrazovky Rýchle nastavenia si pozrite v časti **Rýchle nastavenia**.

Bluetooth®

Pomocou funkcie Bluetooth v ASUS Phone odosielajte alebo prijímajte súbory a pomocou ďalších inteligentných zariadení prenášajte multimediálne súbory na krátke vzdialenosti. Pomocou funkcie Bluetooth môžete s inteligentnými zariadeniami priateľov zdieľať mediálne súbory, odosielať údaje na tlač s tlačiarňou Bluetooth alebo pomocou reproduktorov Bluetooth môžete prehrávať hudobné súbory.

Zapnutie funkcie Bluetooth®

1. Obrazovku s nastaveniami spustite vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:
   - Spustite Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
   - Klepnite na > **Settings (Nastavenia)**.
2. Ak chcete zapnúť funkciu Bluetooth, prepínač Bluetooth presuňte doprava.

POZNÁMKA: Funkciu Bluetooth môžete tiež zapnúť na obrazovke Rýchle nastavenia.Spôsob spustenia obrazovky Rýchle nastavenia si pozrite v časti **Rýchle nastavenia**.

Párovanie ASUS Phone so zariadením Bluetooth®

Pred používaním funkcie Bluetooth ASUS Phone v plnom rozsahu ho musíte najskôr spárovať so zariadením Bluetooth. ASUS Phone automaticky ukladá pripojenie párovania zariadenia Bluetooth.

1. Ak chcete zobraziť všetky dostupné zariadenia, na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Bluetooth**.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

- Ak v zozname nie je uvedené zariadenie, ktoré chcete párovať, uistite sa, že jeho funkcia Bluetooth je zapnutá a že je viditeľné.
- Postup zapojenia funkcie Bluetooth a nastavenia zariadenia tak, aby bolo viditeľné, nájdete v používateľskej príručke, ktorá tvorí súčasť dodávky tohto zariadenia.

2 Ťuknite na ⋮ > **Refresh (Obnoviť)** na vyhľadanie ďalších zariadení s rozhraním Bluetooth.

3. V zozname dostupných zariadení ťuknite na zariadenie Bluetooth, s ktorým ho chcete spárovať.

4. Skontrolujte, či v obidvoch zariadeniach je zobrazený rovnaký overovací kľúč, a potom klepnite na možnosť **Pair (Párovať)**.

POZNÁMKA: Ak chcete šetriť energiu batérie, funkciu Bluetooth vypnite.

Zrušenie párovania ASUS Phone so zariadením Bluetooth®

1. Ak chcete zobraziť všetky dostupné a spárované zariadenia, na obrazovke s nastaveniami ťuknite na funkciu Bluetooth.

2. V zozname spárovaných zariadení klepnite na ⚙ zariadenia s funkciou Bluetooth, ktorého spárovanie chcete zrušiť, a potom klepnite na **FORGET**.

Zdieľanie pripojenia

Ak je služba Wi-Fi nedostupná, ASUS Phone možno použiť ako modem alebo ak chcete získať prístup k Internetu vo vašom prenosnom počítači, tablete a ďalších mobilných zariadeniach, možno ho zmeniť na prístupový bod Wi-Fi.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Aby ste mohli používať funkciu zdieľania pripojenia, väčšina poskytovateľov mobilných služieb môže pre vás požadovať dátový balík. Ak chcete používať tento dátový balík, obráťte sa na svojho poskytovateľa mobilných služieb.

POZNÁMKY:

- Pri zdieľaní pripojenia môže byť prístup k Internetu pomalší ako pri štandardnom pripojení k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Pre prístup k Internetu je možné pripojiť k ASUS Phone iba obmedzený počet mobilných zariadení.
- Ak funkciu zdieľania pripojenia nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila energia batérie.

Prístupový bod Wi-Fi

Ak chcete zdieľať internetové pripojenie s ďalšími zariadeniami, ASUS Phone zmeňte na prístupový bod Wi-Fi.

1. Obrazovku s nastaveniami spustite vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:
   - Spustite Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
   - Klepnite na > **Settings (Nastavenia)**.
2. Klepnite na položku **More (Ďalší)** > **Tethering (Zdieľanie pripojenia)** > **Set up Wi-Fi hotspot (Nastavenie prístupového bodu Wi-Fi)**.

3 Priraďte jedinečný názov SSID alebo názov siete a silné heslo s 8 znakmi pre svoj prístupový bod Wi-Fi. Po dokončení klepnite na **Save (Uložiť)**.



4 Na obrazovke Tethering (Zosieťovanie) posuňte položku **Portable Wi-Fi hotspot (Prenosný prístupový bod Wi-Fi)** do **ON (ZAP.)**.



5. Ďalšie zariadenia pripojte k prístupovému bodu ASUS Phone rovnakým spôsobom, ako ste sa pripojili k sieti Wi-Fi.

Zdieľanie pripojenia cez Bluetooth

V ASUS Phone zapnite funkciu Bluetooth a použite ho ako modem pre prístup k Internetu v mobilných zariadeniach so zapnutou funkciou Bluetooth, ako napríklad prenosný počítač či tablet.

1. V ASUS Phone a ďalších zariadeniach povoľte funkciu Bluetooth.

2. Spárujte obidve zariadenia.

> **POZNÁMKA:** Podrobnosti si pozrite v časti **Pairing your ASUS Phone to a Bluetooth® device (Párovanie ASUS Phone so zariadením Bluetooth®).**

3 Na obrazovke Settings (Nastavenia) klepnite na **More (Viac)** > **Tethering (Zosieťovanie)**, potom posuňte položku **Bluetooth tethering (Zosieťovanie Bluetooth)** do **ON (ZAP.)**. Teraz môžete vo svojom ASUS Phone surfovať po internete alebo vykonávať činnosti týkajúce sa internetu.



Cestovanie a mapy

8

Aplikácia Weather

Pomocou aplikácie Weather v ASUS Phone získavajte aktualizácie počasia v reálnom čase. Pomocou aplikácie Weather môžete tiež overovať ďalšie podrobnosti o počasí z celého sveta.

Spustenie aplikácie Weather

Na domovskej obrazovke spustite aplikáciu Weather vykonaním niektorej z nasledujúcich možností:

- Klepnite na > **Weather (Počasie).**
- Na domovskej obrazovke ASUS Phone klepnite na ikonu počasia.



Domovská stránka aplikácie Weather

Nastavte a získajte aktuálne informácie o počasí vo vašom aktuálnom mieste a v ďalších častiach sveta.Aktualizácie počasia alebo predpoveď denného počasia môžete zobraziť v aplikácii Calendar (Kalendár).



Klepnutím vyhľadajte informácie o počasí pre dané mesto

Klepnutím získajte aktuálne informácie o počasí v danej oblasti, obnovte informácie o počasí , upravte zoznam miest alebo nakonfigurujte nastavenia počasia

Potiahnutím prsta nahor zobrazíte ďalšie informácie o počasí. Potiahnutím prsta doľava alebo doprava zobrazíte informácie o počasí v ostatných mestách vo svojom zozname miest.

Aplikácia Clock

Pomocou aplikácie Clock môžete prispôsobiť nastavenia časového pásma v ASUS Phone, nastaviť budíky a ASUS Phone používať ako stopky.

Spúšťanie aplikácie Clock

Aplikáciu Clock spustite pomocou ktorejkoľvek z nasledujúcich možností:

- Ťuknite na ikonu > **Clock (Hodiny)**.
- Na domovskej obrazovke ASUS Phone ťuknite na displej s digitálnymi hodinami.

Svetový čas

Ak chcete získať prístup k nastaveniam svetového času v ASUS Phone, ťuknite na ikonu .



Ťuknutím na túto ikonu môžete prepínať medzi predpoveďou počasia a mapy svetového času.

Klepnutím na túto položku nastavíte svoje hodiny na nočný režim.

Ťuknutím na túto ikonu zobrazte zoznam miest vyznačených na mape svetového času.

Ťuknutím na túto ikonu získate prístup k nastaveniam aplikácie Clock (Hodiny)..

Ťuknutím na túto ikonu zobrazíte podrobnú predpoveď počasia a zmeníte nastavenia predpovede počasia.

Klepnutím na túto položku získate prístup k nastaveniam aplikácie Clock (Hodiny).

Budík

Ak chcete získať prístup k nastaveniam budíka vo vašom ASUS Phone, ťuknite na .



Ťuknutím na túto ikonu nastavte nový čas budíka.

Ťuknutím na túto ikonu odstráňte všetky skôr nastavené budíky.

Ťuknutím na túto ikonu získate prístup k nastaveniam funkcie Budík.

Stopky

Ak chcete ASUS Phone používať ako stopky, ťuknite na ikonu .



Ťuknutím na toto tlačidlo spustite funkciu Stopky.

Časovač

Pre ASUS Phone môžete nastaviť viac možností časovača. Vykonajte to podľa nasledujúcich krokov:

Nastavenie časovača

1. Ak chcete získať prístup k funkcii časovača v ASUS Phone, ťuknite na ikonu .



Aplikácia ZenLink

9

Oboznámenie sa s aplikáciou ZenLink

Pomocou exkluzívnej aplikácie ZenLink od spoločnosti ASUS zostaňte pripojený kvôli maximálnej produktivite. Ak chcete súbory zdieľať a prijímať, pomocou týchto aplikácií ZenLink sa možno spojiť s ďalšími zariadeniami.

Aplikácia ZenLink sa skladá z nasledujúcich aplikácií: Share Link a Remote Link

POZNÁMKA: Niektoré z týchto aplikácií ZenLink nemusia byť dostupné vo vašom Zariadenie Zen.

Aplikácia Share Link

Pomocou aplikácie Share Link (pre mobilné zariadenia ASUS) alebo SHAREit (pre iné mobilné zariadenia) možno v mobilných zariadeniach s operačným systémom Android zdieľať a prijímať súbory, aplikácie či mediálny obsah. Pomocou tejto aplikácie možno odosielať alebo prijímať súbory prevyčujúce 100 MB a súčasne zdieľať a prijímať viac súborov. Aplikácia Share Link odosiela a prijíma súbory rýchlejšie ako pomocou Bluetooth.

Zdieľanie súborov

1. Na domovskej obrazovke klepnite na > **Share Link**.

2. Klepnite na možnosť **Send file (Odoslať súbor)** a potom vyberte niektorú z možností, ktoré sa zobrazia na obrazovke.



3. Ťuknite na súbory, ktoré chcete odoslať, a potom ťuknite na možnosť **Share selected files (Zdieľať zvolené súbory)**.

4. Ťuknutím na možnosť Add (Pridať) vyberte viac súborov alebo ťuknutím na možnosť **Send (Odoslať)** zdieľajte vybrané súbory.

5. Keď ASUS Phone zistí ďalšie zariadenia, klepnite na zariadenie, s ktorým chcete zdieľať svoje súbory.

Prijímanie súborov

Ak chcete prijímať súbory:

1. Na domovskej obrazovke klepnite na ikonu a potom klepnite na položku **Share Link**.

2. Ak chcete prijímať súbory od odosielateľa, klepnite na možnosť **Receive file (Prijať súbor)**.

Rozhranie Zen Everywhere

10

Špeciálne nástroje Zen

Baterka

Svoje ASUS Phone môžete ihneď zmeniť na baterku spustením panela rýchlych nastavení Quick settings z akejkoľvek obrazovky alebo akejkoľvek otvorenej aplikácie. Táto funkcia sa aktivuje klepnutím na ikonu baterky na paneli rýchlych nastavení Quick settings.



Klepnutím na túto položku aktivujte baterku.

Možnosti ponuky Flashlight (Baterka)



Klepnutím na túto položku aktivujete alebo deaktivujete režim baterky.

Klepnutím na túto položku aktivujete alebo deaktivujete režim SOS.

Klepnutím na ktorúkoľvek z týchto ikon prepnete medzi rýchlosťou blikania baterky.

Klepnutím na túto položku zapnete alebo vypnete svetlo.

Ťuknite na toto tlačidlo, ak chcete obrazovku telefónu použiť ako svietidlo.

Ťuknite na toto tlačidlo, ak chcete blesk fotoaparátu použiť ako svietidlo.



Ťuknite na toto tlačidlo, ak chcete farbu rozšíriť na celú obrazovku.

Posunutím tohto posuvného ovládača upravte jas obrazovky.

Ťuknutím na tento posuvný ovládač zmeňte farby obrazovky.

Kalkulačka

Na spustenie kalkulačky stačí jedno potiahnutie prstom a ťuknutie. Po otvorení panela s rýchlymi nastaveniami sa v hornej časti zoznamu zobrazí ikona kalkulačky. Ak chcete začať vykonávať výpočty, klepnite na túto ikonu.



Ak chcete zapnúť kalkulačku, klepnite na túto ikonu.

Obrazovka kalkulačky



Nástroj Quick Memo

Quick Memo je nástroj na vytváranie poznámok, ktorý umožňuje dôležité poznámky, ktoré si musíte zapamätať, písať buď rukou, alebo klávesnicou. Poznámky možno po vytvorení zdieľať pomocou aplikácie Share Link a stránok sociálnych médií alebo v aplikácii Do It Later ich zmeniť na úlohu.



Ťuknutím na toto tlačidlo zdieľajte alebo nastavte pamäť ako Úlohu uložiť neskôr

Ťuknutím na toto tlačidlo pridajte novú stránku

Vytváranie rýchlych poznámok

Poznámky Quick Memo možno zmeniť na rýchle poznámky, aby ste si ich v ASUS Phone mohli kedykoľvek prezerať.

Ak chcete vytvoriť rýchlu poznámku:

1. Ťuknite na položky > **Quick Memo (Rýchle poznámky)**.
2. Zvoľte buď ikonu na predplatenie, alebo ikonu na napísanie poznámky.
3. Ťuknutím na túto ikonu pripnite svoju poznámku na domovskú obrazovku.

5:20
No connection
TUE, JUL 19 OFF
Google
Meeting this afternoon
4:00 pm
108
Power & Boost
Apps4U
ASUS
Themes
Play Store
Google
Phone
Messenger
Chrome
Camera

Aplikácia Sound Recorder

Zvukové súbory nahrávajte pomocou ASUS Phone spustením aplikácie Sound Recorder.

Spustenie aplikácie Sound Recorder

Ak chcete spustiť aplikáciu Sound Record, ťuknite na tlačidlo > **Sound Recorder (Záznam zvuku)**.



Pozastavenie nahrávania

Keď je nahrávanie pozastavené, možno si vybrať, či chcete nahrávanie obnoviť, zrušiť alebo uložiť.



Zoznam nahrávok

Zo zoznamu nahrávok možno súbor so zvukovou nahrávkou prehrať, premenovať, zdieľať, odstrániť alebo uložiť.

Ak chcete zobraziť zoznam nahrávok, na hlavnej obrazovke so zvukovou nahrávkou klepnite na ikonu .



Aplikácia Splendid

Aplikácia ASUS Splendid umožňuje jednoducho upraviť nastavenia zobrazenia. Obohatí farby vášho displeja pomocou predvolených režimov farieb displeja.

Použitie funkcie Splendid

Spôsob použitia funkcie Splendid:

1 Na domovskej obrazovke klepnite na > **Splendid (Nádherné farby)**.

2 Zvoľte ktorýkoľvek z týchto režimov farieb displeja: **Balance (Vyvážené farby), Bluelight filter (Filter modrého svetla), Vivid (Živé farby) a Customized (Prispôsobené farby).**

Režim Balance (Vyvážené farby)

Tento režim poskytuje vyvážené zobrazenie farieb na displeji vášho ASUS Phone.



Režim Bluelight Filter (Filter modrého svetla)

Tento režim poskytuje jemné zobrazenie podobné papieru, ktoré znižuje namáhanie očí s cieľom pohodlného čítania displeja vášho ASUS Phone.



Tento režim použite pri prezeraní obrázkov a textov

Tento režim použite iba pri prezeraní textov

Režim Vivid (Živé farby)

Tento režim poskytuje jemne vyladenú predvoľbu farieb, ktorá obohacuje farby displeja vášho ASUS Phone.



Klepnutím resetujete predvolené nastavenia z výroby

Posunutím upravte teplotu farieb

Režim Customized (Prispôsobené farby)

Tento režim umožňuje upraviť farby displeja na základe požadovanej teploty, požadovaného odtieňa a požadovanej sýtosti farieb.



Posunutím upravte teplotu farieb

Posunutím upravte odtieň

Klepnutím resetujete predvolené nastavenia z výroby

Posunutím upravte sýtosť

POZNÁMKA: Na paneli rýchlych nastavení Quick settings môžete tiež rýchlo nastaviť režim displeja Splendid (Nádherné farby).



Stláčajte obrazovku dovtedy, kým si nezvolíte požadovaný režim farieb displeja

Mobile Manager

Aplikácia Mobile Manager poskytuje integrované rozhranie pre viac aplikácií, ktoré sú určené na optimalizovanie výkonu zariadenia, správu napájania telefónu, využitie pamäte a systémové oznámenia.

Ak chcete spustiť aplikáciu ASUS Mobile Manager, ťuknite na fna domovskej obrazovke a potom ťuknite na položku **Mobile Manager**.



Ťuknutím na túto ikonu spustíte aplikáciu Power saver

Ťuknutím na túto ikonu zvýšte kapacity systémovej pamäte

Ťuknutím na túto ikonu zobrazíte využitie mobilných údajov, nastavíte mesačný limit využitia mobilných údajov a ovládanie aplikácií na prístup k internetu iba cez WI-FI, iba cez mobilnú sieť, cez žiadnu alebo cez obidve.

Ťuknutím na túto ikonu spustite snímanie ochrany osobných údajov a zabezpečenia

Ťuknutím na túto ikonu odinštalujte vybrané nepoužívané aplikácie, aby sa uvoľnilo miesto v pamäti

Ťuknutím na túto ikonu povolíte alebo zablokujete oznámenia z jednotlivých aplikácií

Držiavajte svoje rozhranie Zen 11

Udržiavanie zariadenia v aktuálnom stave

Svoj ASUS Phone udržiavajte v cykle aktualizácií systému Android a aktualizovaných aplikácií a funkcií.

Aktualizácia systému

1. Ťuknite tlačidlo a potom ťuknite na možnosť **Settings (Nastavenia)**.
2. Na obrazovke s nastaveniami zobrazte ďalšie položky posunutím prsta dolu a potom ťuknite na položku **About** (**Informácie)**.
3. Ťuknite na možnosť **System update (Aktualizácia systému)** a potom ťuknite na možnosť **Check Update (Kontrola aktualizácie)**.

Svoj systém môžete tiež aktualizovať pomocou aplikácie System update:

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položky > **System update (Aktualizácia systému)**.
2. Ťuknite na možnosť **Check Update (Skontrolovať aktualizáciu)**.

POZNÁMKA: V možnosti Kontrola Poslednej aktualizácie: v okne Aktualizácia systému si môžete pozrieť, kedy ste naposledy aktualizovali systém v ASUS Phone.

Pamäť

Údaje, aplikácie alebo súbory môžete ukladať do vnútornej pamäte ASUS Phone, na vonkajšie pamäťové zariadenie alebo na internetový úložný priestor. Na prenášanie alebo preberanie svojich súborov na internetový úložný priestor potrebujete internetové pripojenie. Na kopírovanie súborov do a z počítača alebo do ASUS Phone používajte kábel USB, ktorý je súčasťou dodávky.

Zálohovanie a obnovenie

Pomocou ASUS Phone zálohujte na servery Google údaje, heslá Wi-Fi a ďalšie nastavenia. Za týmto účelom:

1. Ťuknite na tlačidlo a potom ťuknite na možnosti **Settings (Nastavenia) > Backup & reset (Zálohovať a obnoviť)**.
2. V okne Zálohovať a obnoviť môžete vykonávať nasledujúce operácie:
   - **Back up my data (Zálohovať moje údaje):** Keď je táto funkcia zapnutá, na servery Google zálohuje údaje, heslá Wi-Fi a ďalšie nastavanie.
   - **Backup accoun (účet zálohy):** Keď uložíte svoju zálohu, umožňuje špecifikovať konto, ku ktorému budete priradení.
   - **Automatic Restore (Automatické obnovenie):** Keď preinštalujete aplikáciu, táto funkcia umožňuje obnoviť zálohované Settings (Nastavenia) a údaje.
   - **Network settings reset (Vynulovať nastavenia siete):** Vynuluje všetky nastavenia siete, vrátane nastavení Wi-Fi, mobilnej siete a rozhrania Bluetooth.
   - **Factory data reset (Obnovenie továrenských nastavení):** Z telefónu vymaže všetky údaje.

Zabezpečenie ASUS Phone

Ak chcete zabrániť neoprávneným hovorom alebo prístupu k informáciám, používajte funkcie zabezpečenia ASUS Phone.

Odomknutie obrazovky

Keď je obrazovka zamknutá, môžete ju otvoriť pomocou možností odomknutia, ktoré ponúka ASUS Phone.

Vybrať možnosť odomknutia obrazovky ASUS Phone:

1. Ťuknite na tlačidlo a potom ťuknite na možnosti **Settings (Nastavenia) > Lock Screen (Zablokovať obrazovku)**.

2. Ťuknite na možnosť **Screen lock (Uzamknutie obrazovky)** a potom vyberte možnosť na odomknutie ASUS Phone.

POZNÁMKY:

- Viac informácií nájdete v častiUnlock screen options **(Možnosti odomknutia obrazovky)**.
- Ak chcete deaktivovať možnosť odomknutia obrazovky, ktorú ste nastavili, na obrazovke Vyberať obrazovku uzamknutia ťuknite na možnosť **None (Žiadne)**.

Možnosti odomknutia obrazovky

Ak chcete zamknúť ASUS Phone, vyberte niektorú z týchto možností:

Potiahnutie prstom

Rýchlym potiahnutím prstom nahor odomknite svoj ASUS Phone.

PIN

Kód PIN zostavte zadaním najmenej štyroch čísiel.



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Zapamätajte si kód PIN, ktorý ste vytvorili na odomknutie zariadenie.

Vzor

Prstom posúvajte po bodkách a vytvorte vzor.



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Vzor môžete vytvoriť s minimálne štyrmi bodkami. Zapamätajte si vzor, ktorý ste vytvorili na odomknutie zariadenie.

Heslo

Na vytvorenie hesla zadajte najmenej štyri znaky.



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Zapamätajte si heslo, ktoré ste vytvorili na odomknutie zariadenie.

Konfigurácia ďalších funkcií zabezpečenia obrazovky

V okne Zabezpečenie obrazovky môžete okrem uzamknutia obrazovky tiež vykonať nasledujúce operácie:

- **Quick Access (Rýchly prístup):** Ak chcete na obrazovke uzamknutia spustiť aplikácie, prepínač Rýchly prístup presuňte do polohy **ON (Zapnuté)**.

Nastavenie identity ASUS Phone

Poznajte identifikačné prvky svojho ASUS Phone, ako napríklad výrobné číslo číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity) (Medzinárodná identifikácia mobilných zariadení) alebo číslo modelu.

Toto je dôležité, pretože ak ASUS Phone stratíte, možno sa obrátiť na mobilného operátora a poskytnúť mu informácie, aby neoprávnene používaný ASUS Phone zaradil na čiernu listinu.

Ak chcete zobraziť identifikačné prvky ASUS Phone:

1 Klepnite na **All Apps (Všetky aplikácie)** a potom na **Settings (Nastavenia)**.

2. Ak chcete zobraziť ďalšie položky, na obrazovke s nastaveniami potiahnite prstom nadol a potom klepnite na položku **About (Informácie o)**. Na obrazovke Informácie o sa zobrazujú informácie o ASUS Phone, ako napríklad stav, právne informácie, číslo modelu, verzia operačného systému, hardvér a softvér.

3. Ak si chcete pozrieť výrobné číslo, číslo kontaktu na karte SIM a číslo IMEI vášho ASUS Phone, klepnite na položku **Status (Stav)**.

Prílohy

Oznámenia

Informácie o expozícii účinkom rádiovej frekvencie (SAR) – CE

Toto zariadenie spĺňa požiadavky EÚ (1999/519/ES) týkajúce sa obmedzenia vystavenia širokej verejnosti pôsobeniu elektromagnetických polí ako ochranu zdravia.

Toto zariadenie sa skúšalo pre používanie v blízkosti tela a zistilo sa, že spĺňa smernice ICNIRP týkajúce sa vystaveniu tela pôsobeniu rádiofrekvenčnej energie zariadenia a požiadavky Európskych noriem EN 62209-2 pre používanie zariadenia s určeným príslušenstvom. Použitie iného príslušenstva, ktoré obsahuje kovy, nemusí zaručovať splnenie požiadaviek smerníc ICNIRP týkajúcich sa vystavenia pôsobeniu rádiofrekvenčnej energie.Hodnota SAR sa meria so zariadením vo vzdialenosti 0.5 cm od tela, ktoré vysiela pri najvyššej certifikovanej hladine výstupného výkonu vo všetkých frekvenčných pásmach mobilného zariadenia.

Označenie CE

CE 0560

Označenie CE pre zariadenia s bezdrôtovou LAN/Bluetooth

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Komisie č. 1999/5/ES o rozhlasových a telekomunikačných zariadeniach a vzájomnom uznávaní zhody z 9. marca 1999.

Najvyššie hodnoty CE SAR pre toto zariadenie sú nasledovné:

- 0,430 W/Kg@ 10g (hlava)
- 0,898 W/Kg @ 10g telo)

Používanie funkcie GPS (Globálny polohový systém) vo vašom ASUS Phone

Ak chcete vo svojom ASUS Phone používať funkciu stanovenia polohy pomocou systému GPS:

- Pred používaním služby Mapy Google alebo inej aplikácie využívajúcej systém GPS pripojte svoje zariadenie k internetu.
- Pri prvom použití aplikácie využívajúcej systém GPS vo vašom zariadení vyjdite vonku, aby ste získali najpresnejšie údaje o polohe.
- Pri používaní aplikácie využívajúcej systém GPS vo vašom zariadení vo vozidle môžu kovové súčasti okna vozidla a ďalšie elektronické zariadenia ovplyvňovať výkon systému GPS.

Predchádzanie straty sluchu

Aby sa predišlo možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte zvuk dlhodobo pri vysokej úrovni hlasitosti.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

V prípade Francúzska slúchadlá/slúchadlá do uší určené pre toto zariadenie spĺňajú požiadavky na hladinu akustického tlaku uvedené v platných normách EN 50332-1: 2013 a/alebo EN50332-2: 2013 tak, ako to vyžaduje francúzsky článok L.5232-1.

Bezpečnostné infalebomácie týkajúce sa lasera

LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1

Služby na recykláciu/odovzdanie výrobkov ASUS

Programy na recyklovanie a odovzdávanie výrobkov ASUS vykonávame v rámci nášho záväzku k najvyšším štandardom ochrany nášho životného prostredia. Veríme, že vám poskytujeme riešenia na zodpovedné recyklovanie našich výrobkov, ďalších komponentov ako aj baliacich materiálov. Podrobné informácie o recyklovaní v rôznych regiónoch si pozrite na internetovej stránke http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Názov modelu: ASUS_Z01BD(ZC551KL)

ASUS_Z01BDA(ZC551KL) for TW/JP/HK/PH

ASUS_Z01BDB(ZC551KL) for ID/IN/TH

ASUS_Z01BDC(ZC551KL) for US/BR

ZC551KL for RU

Výrobca	ASUSTeK Computer Inc.
Adresa:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autorizovaný zástupca v Európe	ASUS Computer GmbH
Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EU Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Phone**
Model name :	**ASUS_Z01BD, ASUS_Z01BDB, ASUS_Z01BDA**

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

☒ **EMC – Directive 2004/108/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2013
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒ **R&TTE – Directive 1999/5/EC**

☒ EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-12)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V7.1.1	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 908-13 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
☐ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 50360:2001/A1:2012	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 50385:2002
☒ EN 62209-1:2006	☒ EN 50566:2013/AC:2014
☒ EN 62209-2:2010	☒ EN 62311:2008

☒ **LVD – Directive 2006/95/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)**

☐ EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	☐ EN 60950-1: 2006 / A11: 2009
☒ EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	☐ EN 60950-1: 2006 / A1: 2010

☒ **Ecodesign – Directive 2009/125/EC**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EU) No. 617/2013

☒ **RoHS – Directive 2011/65/EU** Ver. 160217

☒ **CE marking**

☒ **Equipment Class 1**

CE 0560

(EU conformity marking)

	Taipei, Taiwan
Signature	Place of issue
Jerry Shen	**1/8/2016**
Printed Name	Date of issue
CEO	**2016**
Position	Year CE marking was first affixed

Declaração CE de Conformidade

Nós, os abaixo-assinados,

Fabricante:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Endereço:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Representante autorizado na Europa:	ASUS COMPUTER GmbH
Endereço, cidade:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
País:	GERMANY

declaramos o seguinte aparelho:

Nome do produto:	**ASUS Phone**
Nome do modelo:	**ASUS_Z01BD, ASUS_Z01BDB, ASUS_Z01BDA**

O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável:

☒ **EMC Diretiva 2004/108/CE (até 19 de abril de 2016) e Diretiva 2014/30/UE (a partir de 20 de abril de 2016)**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2013
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒ **R&TTE – Diretiva 1999/5/CE**

☒ EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-12)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V7.1.1	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 908-13 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
☐ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 50360:2001/A1:2012	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 50385:2002
☒ EN 62209-1:2006	☒ EN 50566:2013/AC:2014
☒ EN 62209-2:2010	☒ EN 62311:2008

☒ **LVD Diretiva 2006/95/CE (até 19 de abril de 2016) and Diretiva 2014/35/UE (a partir de 20 de abril de 2016)**

☐ EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	☐ EN 60950-1: 2006 / A11: 2009
☒ EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	☐ EN 60950-1: 2006 / A1: 2010

☒ **EcoEcodesign – Diretiva 2009/125/CE**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EU) No. 617/2013

☒ **RoHS – Diretiva 2011/65/UE** Ver. 160217

☒ **Marcação CE**

☒ **Classe de equipamento 1**

CE 0560

(Marcação CE de conformidade)

	Taipei, Taiwan
Assinatura	Local de emissão
Jerry Shen	**1/8/2016**
Nome impresso	Data de emissão
CEO	**2016**
Posição	Ano marcação CE foi aposta por primeira vez

Declaraţie de conformitate UE

Subsemnatul,

Producător :	ASUSTeK COMPUTER INC.
Adresă:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Reprezentant autorizat în Europa:	ASUS COMPUTER GmbH
Adresă, Oraş:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ţară:	GERMANIA

declară următorul aparat:

Nume Produs :	**ASUS Phone**
Nume Model :	**ASUS_Z01BD, ASUS_Z01BDB, ASUS_Z01BDA**

Obiectul declaraţiei descris mai sus este în conformitate cu legislaţia relevantă de armonizare a Uniunii :

☒ **CEM – Directiva 2004/108/CE (până în 19 Aprilie 2016) şi Directiva 2014/30/UE (până în 20 Aprilie 2016)**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2013
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒ **R&TTE – Directiva 1999/5/CE**

☒ EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-12)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V7.1.1	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 908-13 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
☐ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 50360:2001/A1:2012	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 50385:2002
☒ EN 62209-1:2006	☒ EN 50566:2013/AC:2014
☒ EN 62209-2:2010	☒ EN 62311:2008

☒ **LVD – Directiva 2006/95/CE (până în 19 Aprilie 2016) şi Directiva 2014/35/UE (până în 20 Aprilie 2016)**

☐ EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	☐ EN 60950-1: 2006 / A11: 2009
☒ EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	☐ EN 60950-1: 2006 / A1: 2010

☒ **Ecodesign – Directiva 2009/125/CE**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EU) No. 617/2013

☒ **RoHS – Directiva 2011/65/UE** Ver. 160217

☒ **Marcajul CE**

☒ **Echipament Clasa 1**

CE0560

(Marcaj de conformitate UE)

Semnătură	**Taipei, Taiwan** Locul emiterii
Jerry Shen Nume	**1/8/2016** Data emiterii
CEO Functie	**2016** Anul în care Marcajul CE a fost aplicat pentru

EU Uygunluk Beyanı

Biz, bu imza altındakiler

Üretici:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Adres:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Avrupa'daki Yetkili:	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, Şehir:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ülke:	ALMANYA

Aşağıdaki ürünleri beyan ediyoruz :

Ürün adı :	**ASUS Phone**
Model adı :	**ASUS_Z01BD**

Yukarıda belirtilen beyanın konusu birlik yasalarına göre uygundur:

☒ **EMC – Direktif 2004/108/EC 19 Nisan 2016'ya kadar ve Direktif 2014/30/EU 20 Nisan 2016**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2013
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒ **R&TTE – Direktifi 1999/5/EC**

☒ EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-12)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V7.1.1	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 908-13 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
☐ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 50360:2001/A1:2012	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 50385:2002
☒ EN 62209-1:2006	☒ EN 50566:2013/AC:2014
☒ EN 62209-2:2010	☒ EN 62311:2008

☒ **LVD – Direktifi 2006/95/19 Nisan 2016'ya kadar ve Direktif 2014/35/EU 20 Nisan 2016**

☐ EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	☐ EN 60950-1: 2006 / A11: 2009
☒ EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	☐ EN 60950-1: 2006 / A1: 2010

☒ **Ecodesign – Direktif 2009/125/EC**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EU) No. 617/2013

☒ **RoHS – Direktifi 2011/65/EU** Ver. 160217

☒ **CE işareti**

☒ **Ekipman Sınıfı 1**

CE0560

(EU uygunluk işareti)

İmza	**Taipei, Taiwan** Sürüm yeri
Jerry Shen Basılı Ad	**1/8/2016** Sürüm tarihi
CEO Pozisyonu	**2016** CE işaretinin ilk eklendiği yıl

DECLARATION UE DE CONFORMITE

Nous, soussignés

Fabricant:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Adresse:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Représentant autorisé en Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Adresse, ville:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Pays:	GERMANY

Déclarons l'appareil suivant:

Nom du produit :	**ASUS Phone**
Nom du modèle :	**ASUS_Z01BD, ASUS_Z01BDB, ASUS_Z01BDA**

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme avec la législation d'harmonisation de l'Union applicable

☒ **Directive CEM 2004/108/CE (jusqu'au 19 avril 2016) et la directive 2014/30/UE (à partir du 20 avril 2016)**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2013
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒ **Directive R&TTE 1999/5/CE**

☒ EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-12)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V7.1.1	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 908-13 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
☐ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 50360:2001/A1:2012	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 50385:2002
☒ EN 62209-1:2006	☒ EN 50566:2013/AC:2014
☒ EN 62209-2:2010	☒ EN 62311:2008

☒ **Directive LVD 2006//125/CE (jusqu'au 19 avril 2016) et la directive 2014/34/UE (à partir du 20 avril 2016)**

☐ EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	☐ EN 60950-1: 2006 / A11: 2009
☒ EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	☐ EN 60950-1: 2006 / A1: 2010

☒ **Directive écoconception 2009/125/CE**

☐ Regulation (CE) No. 1275/2008	☒ Regulation (CE) No. 278/2009
☐ Regulation (CE) No. 642/2009	☐ Regulation (UE) No. 617/2013

☒ **Directive RoHS 2011/65/UE**

Ver. 160217

☒ **Marquage CE**
☒ **Equipement de classe 1**

CE 0560

(Marquage UE de conformité)

	Taipei, Taiwan
Signature	Lieu de délivrance
Jerry Shen	**1/8/2016**
Nom en caractères d'imprimerie	Date d'Emission
CEO	**2016**
Position	Année où commence l'apposition du marquage CE

EU Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir,

Hersteller:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Anschrift:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Bevollmächtigter:	ASUS COMPUTER GmbH
Anschrift des Bevollmächtigten:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Land:	GERMANY

dass nachstehend bezeichnete Produkte

Produktbezeichnung	**ASUS Phone**
Modellbezeichnung:	**ASUS_Z01BD, ASUS_Z01BDB, ASUS_Z01BDA**

mit den nachstehend angegebenen, für das Produkt geltenden Richtlinien/Bestimmungen übereinstimmen:

☒ **EMV – Richtlinie 2004/108/EG (bis 19. April 2016) und Richtlinie 2014/30/EU (ab 20. April 2016)**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2013
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒ **R&TTE – Richtlinie 1999/5/EG**

☒ EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-12)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V7.1.1	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 908-13 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
☐ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 50360:2001/A1:2012	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 50385:2002
☒ EN 62209-1:2006	☒ EN 50566:2013/AC:2014
☒ EN 62209-2:2010	☒ EN 62311:2008

☒ **LVD – Richtlinie 2006/95/EG (bis 19. April 2016) und Richtlinie 2014/35/EU (ab 20. April 2016)**

☐ EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	☐ EN 60950-1: 2006 / A11: 2009
☒ EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	☐ EN 60950-1: 2006 / A1: 2010

☒ **Ökodesign – Richtlinie 2009/125/EG**

☐ Verordnung (EG) No. 1275/2008	☒ Verordnung (EG) No. 278/2009
☐ Verordnung (EG) No. 642/2009	☐ Verordnung (EU) No. 617/2013

☒ **RoHS – Richtlinie 2011/65/EU**

Ver. 160217

☒ **CE Kennzeichen**
☒ **Geräteklasse 1**

CE 0560

(EU Konformitätszeichen)

	Taipei, Taiwan
Unterschrift	Ort
Jerry Shen	**1/8/2016**
Name	Datum
CEO	**2016**
Position	Jahr der Kennzeichenvergabe

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)

Responsible Party Name: **Asus Computer International**

Address: **800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.**

Phone/Fax No: **(510)739-3777/(510)608-4555**

hereby declares that the product

Product Name : ASUS Phone

Model Number : ASUS_Z01BDC

Conforms to the following specifications:

☒ FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name : **Steve Chang / President**

Signature :

Date : **Jul. 21, 2016**

Ver. 140331