

# All-in-one PC

## ET2300-serien



*Bruksanvisning*

NW7622

August 2012

### Opphavsrettinformasjon

Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenopprettningssystem, eller oversettes til et annet språk i enhver form eller på enhver måte, bortsett fra dokumentasjon oppbevart av kjøperen for sikkerhetskopiformål, uten særlig skriftlig tillatelse av ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS ANBRINGER DENNE MANUALEN SOM DEN FREMGÅR UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HELLER IKKE UTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DEM INDIREKTE GARANTIER ELLER FORHOLD AV OMSETTELIGHET ELLER DUGELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. I INGEN TILFELLER SKAL ASUS, DETS LEDERE, OFFISERER, ANSATTE ELLER AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR ENHVER INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADE (INKLUDERT SKADER FRA TAP AV FORTJENESTE, TAP AV FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA, DRIFTSFORSTYRRELSE I BEDRIFTEN OG LIGNENDE), SELV OM ASUS HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER OPPSTÅTT FRA ENHVER DEFEKT ELLER FEIL I DENNE MANUALEN ELLER PRODUKTET.

Produkter og bedriftsnavn som dukker opp i denne manualen er muligens registrerte varemerker eller opphavsrett av deres respektive firmaer og brukes kun for identifisering eller forklaring og til eierens fordel, uten hensikt til å krenke.

SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON SOM FINNES I DENNE MANUALEN ER UTFORMET KUN FOR INFORMASJONSBRUK OG KAN ENDRES TIL ENHVER TID UTEN BESKJED OG BØR IKKE TOLKES SOM EN FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN BEFINNE SEG I DENNE MANUALEN, INKLUDERT FOR PRODUKTER OG PROGRAMVARE SOM BESKRIVES I DEN.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Ettertrykk forbudt.

### Ansvarsbegrensning

Forhold kan dukke opp hvor grunnet en feil fra ASUS sin side eller annet ansvar fra dem du kan ha rett på å få dekket skader fra ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du har rett på å få dekket skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe enn kroppsskader (inkludert død) og skader på eiendom og personlige eiendeler; eller andre faktiske og direkte skader resultert fra utelatelse eller feil av utføring av rettsplikter under denne Garantierklæringen, opp til gjeldende overtakelseskurs for hvert produkt.

ASUS vil kun være ansvarlige for eller erstatte deg for tap, skader eller krav basert i kontrakt, forvoldt skade eller krenkelser under denne Garantierklæringen.

Denne begrensningen gjelder også for ASUS leverandører og forhandlere. Det er maksimum for hva ASUS, dets leverandører og din forhandler er ansvarlig for kollektivt.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER ASUS ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE: (1) TREDJEMANNNS KRAV MOT DEG FOR SKADER; (2) TAP AV, ELLER SKADE PÅFØRT, DINE ARKIVER ELLER DATA; ELLER (3) SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR ENHVER ØKONOMISK FØLGENDE SKADE (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE MIDLER), SELV OM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER INFORMERT OM MULIGHETEN.

### Service og support

Besøk vårt flerspråkelige nettsted på <http://support.asus.com>

## Innhold

Om denne veiledningen.....	5
Begreper som brukes i denne veiledningen.....	6
Ikoner.....	6
Skrifttyper.....	6
Sikkerhetsinformasjon.....	7
Sette opp systemet.....	7
Forholdsregler.....	7
Advarsel om lydtrykk.....	8
TV-mottaker (på enkelte modeller).....	8
Kort.....	8
Advarsel om likestrømsvifte.....	8
Innhold i pakken.....	9
<b>Kapittel 1: Maskinvareoppsett</b>	
Om din All-in-one PC.....	10
Forfra.....	10
Bakfra.....	12
Fra siden.....	14
<b>Kapittel 2: Bruke All-in-one PC</b>	
Plassere All-in-one PC.....	17
Plassere på bordet eller skrivebordet.....	17
Sette opp All-in-one PC.....	18
Koble til trådet tastatur og mus.....	18
Koble til det trådløse tastaturet og musen.....	19
Slå All-in-one PC-en på.....	20
Bevegelser.....	21
Bruker OSD (skjermvisning)-menyen.....	23
Instruksjon om OSD-funksjon.....	23
Valg av inngangssignal.....	24
Konfigurere lydutgangen via en HDMI-enhet.....	24
Koble til Intel® Wireless Display (WiDi).....	26
Bruke Intel® WiDi for første gang.....	26
<b>Kapittel 3: Arbeide med Windows® 8</b>	
Systemkrav.....	27
Starte opp for første gang.....	28

Windows® 8-låseskjerm .....	28
Windows® UI .....	29
Startskjerm .....	29
Windows®-apper .....	30
Hotspots .....	30
Jobbe med Windows®-applikasjoner .....	33
Starte applikasjoner .....	33
Tilpasse apper .....	33
Se alle applikasjoner .....	34
Charm-verktøylinjen .....	35
Inni Charm-verktøylinjen .....	36
Snap-funksjon .....	37
Andre tastatursnarveier .....	38
Slå av All-in-one PC-en .....	39
Gå inn i BIOS-oppsettet .....	40
<b>Kapittel 4: Koble til Internett</b>	
Wi-Fi-kobling .....	41
Kablet tilkobling .....	43
Konfigurere en dynamisk IP/PPPoE-nettverksforbindelse .....	43
Konfigurere en statisk IP-nettverksforbindelse .....	46
<b>Kapittel 5: Gjenopprette systemet ditt</b>	
Tilbakestille All-in-one PC-en .....	47
Gjenopprette fra en systembildefil .....	48
Opprette en USB-gjenopprettingsstasjon .....	48
Fjern alt og ominstallere Windows .....	49
<b>Tillegg</b>	
Merknader .....	50



## Om denne veiledningen

Denne veiledningen inneholder informasjon om maskinvare- og programvarefunksjonene til All-in-one PC, sortert inn i følgende kapitler:

### **Kapittel 1: Maskinvareoppsett**

Dette kapitlet viser informasjon om maskinvarekomponentene til All-in-one PC.

### **Kapittel 2: Bruke All-in-one PC**

Dette kapitlet gir deg informasjon om bruk av All-in-one PC.

### **Kapittel 3: Arbeide med Windows® 8**

Dette kapitlet gir en oversikt over bruk av Windows® 8 på All-in-one PC.

### **Kapittel 4: Koble til Internett**

Dette kapitlet inneholder informasjon om kobling av All-in-one PC til et kablet eller Wi-Fi-nettverk.

### **Kapittel 5: Gjenopprette systemet ditt**

Dette kapitlet inneholder alternativer for gjenoppretting på All-in-one PC.

### **Tillegg**

Denne delen inneholder varsler og sikkerhetserklæringer for All-in-one PC.

## Begreper som brukes i denne veiledningen

For å utheve viktig informasjon i denne brukerveiledningen, presenteres meldingene på denne måten:

---

**VIKTIG!** Denne meldingen inneholder vitale instruksjoner som må følges for å fullføre en oppgave.

---

**TIPS:** Denne meldingen inneholder tilleggsinformasjon og tips som kan hjelpe deg med å fullføre oppgaver.

---

**ADVARSEL!** Denne meldingen inneholder viktig informasjon som må følges når du utfører visse oppgaver av sikkerhetsgrunner, slik at du ikke skader All-in-one PC-en og komponentene i den.

---

## Ikoner

Ikonene nedenfor viser enhetene som kan brukes for å fullføre oppgaver eller prosedyrer på All-in-one PC-en.



Bruk styreplaten.



Bruk tastaturet.

## Skrifttyper

**Fet** = Dette indikerer en meny eller et element som skal velges.

*Kursiv* = Dette viser hvilke taster du skal trykke på på tastaturet.

Alle illustrasjoner og skjermbilder i denne veiledningen er kun ment som en referanse. Egentlige produktspesifikasjoner og skjermbilder fra programvaren kan variere fra område til område. Besøk ASUS-websiden [www.asus.com](http://www.asus.com) for den aller siste informasjonen.

## Sikkerhetsinformasjon

Denne All-in-one PC ET2300 er designet og testet for å møte de siste sikkerhetsstandardene for IT-utstyr. Det er derimot viktig at du for din egen sikkerhet leser følgende sikkerhetsinstruksjoner.

### Sette opp systemet

- Les og følg instruksjonene i dokumentasjonen før du bruker systemet.
- Ikke bruk dette produktet nær vann eller en varmekilde som en radiator.
- Sett opp systemet på en stabil overflate.
- Åpningene på kassen er ment for ventilasjon. Ikke blokker eller dekk til disse åpningene. La det være nok rom rundt systemet for tilstrekkelig ventilasjon. Du må aldri føre inn noen gjenstander inn i ventilasjonsåpningene.
- Bruk dette produktet i miljø med en romtemperatur mellom 0°C og 40°.
- Hvis du bruker en skjøtekabel, kontroller at den totale amperen for enhetene ikke overstiger den maksimale amperen for skjøteledningen og kontakten.

### Forholdsregler

- Ikke tråkk på strømledningen eller legg noe på den.
- Ikke søl vann eller annen væske på systemet.
- Når systemet er slått av, kan en liten mengde elektrisk spenning fremdeles finnes. Koble alltid fra all strøm, modem og nettverkskabler fra stikkkontakten før du rengjør systemet.
- Berørings skjermen må rengjøres periodisk for best mulig berøringsfølsomhet. Hold skjermen ren fra fremmedgjenstander eller ekstreme mengder støv. Rengjøre skjermen:
  - Slå av systemet og koble strømledningen fra stikkkontakten.
  - Spray en liten mengde husholdningsrengjører for glass på rengjøringskluten og tørk over skjermoverflaten.
  - Ikke spray rengjøringsmidlet direkte på skjermen.
  - Ikke bruk en slipende rengjører eller en grov klut når du rengjør skjermen.
- Dersom du opplever følgende tekniske problemer med produktet, koble fra strømledningen og kontakt en kvalifisert servicetekniker eller forhandleren din.
  - Strømledningen eller støpslet er skadet.
  - Væske har blitt sølt inn i systemet.
  - Systemet fungerer ikke ordentlig selv om du følger instruksjonene for bruk.
  - Systemet ble sluppet i bakken eller kabinetet er skadet.
  - Systemtelsen endres.

## Advarsel om lydtrykk

Overdrevent lydtrykk fra øretelefonene kan medføre tap av hørsel. Justering av volumkontrollen samt equalizer til andre innstillinger enn senterposisjonen kan øke utgangsspenningen på øretelefonene eller hodetelefonene og lydtryknivået.

## TV-mottaker (på enkelte modeller)

Merknad til CATV-systeminstallatør - Denne påminnelsen legges med for å gjøre CATV-systeminstallatøren oppmerksom på paragraf 820-93 i National Electric Code som inneholder retningslinjer for korrekt jording og spesielt, spesifiserer at den koaksiale kabelskjermen må være koblet til jordingssystemet til bygningen, så nært kabelinngangspunktet som mulig.











## Kort

1. Adapterinformasjon
  - a. Inngangsspenning: 100–240 V vekselstrøm (AC)  
Inngangsfrekvens: 50–60 Hz  
Utgående strømstyrke: 180W (19.5V, 9.23A)  
Utgående spenning: 19.5 V likestrøm (DC)
2. Kontakten må være nær enheten og lett tilgjengelig.

## Advarsel om likestrømsvifte

Vær obs på at DC-viften er en del i bevegelse som kan være farlig. Hold kroppen din borte fra bevegende vifteblader.

## Innhold i pakken


		
All-in-one PC ET2300	Tastatur (trådet eller trådløst, ekstrastyr)	Mus (trådet eller trådløs, ekstrastyr)
		
Nettadapter	Strømledning	Hurtigguide
		
Hurtigguide		
	Subwoofer (ekstrastyr)	Fjernkontroll (ekstrastyr)
Trådløst tastatur og trådløs mus USB-dongle(ekstrastyr)		

**Merk:** Illustrasjonen av tastaturet, musen, strømforsyningen, fjernkontrollen og USB-donglen for trådløst nettverk er kun for referanse. Faktiske produktspesifikasjoner kan variere fra sted til sted.

# Kapittel 1: Maskinvareoppsett

## Om din All-in-one PC

### Forfra



- 1 Digital mikrofon (innebygd)**  
Denne innebygde digitale mikrofonen kan brukes for videokonferanser, stemmeberetning lydopptak og multimedieprogrammer.
- 2 Webkamera**  
Den innebygde mikrofonen og webkameraet lar deg starte videosamtaler online.
- 3 Webkamera-lampe**  
Indikerer at det innebygde webkameraet er aktivert.

**4 Mottaker for fjernkontroll**

Mottakeren for fjernkontroll mottar det infrarøde signalet fra fjernkontrollen.

**5 LCD-skjerm**

LCD-skjermen har optimal oppløsning. Modeller med berøringspanel gir deg muligheten til å kontrollere alt med fingertuppene dine.

**6 Meny opp-knapp**

Trykk for å gå opp i menyen.


**7 Meny-knapp**

Trykk for å vise menyen. Trykk på denne knappen for å gå inn / velge det uthevede ikonet (funksjonen) mens skjermmenyen er aktiv.

**8 Meny ned-knapp**

Trykk for å gå ned i menyen.

## Bakfra



### 1 Antenneinntak (på enkelte modeller)

Antenneinngangen for TV-frekvenssignalet tillater bruk med den digitale TV-antennen eller inngang fra betal-TV-tjeneste. Antennen kan motta digital TV. Kabel-TV-forbindelsen kan motta digital TV, analog TV, avhengig av hvilke tjenester som betales.

### 2 HDMI-inngangsport

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er et ukomprimert heldigitalt lyd/videogrensesnitt mellom HDMI-merkede lyd-/videokilder, som f.eks. en notatbok-PC.

### 3 HDMI-utgangsport

Koble denne porten til med enheter utstyrt med en HDMI-inngangsport, som en LCD-skjerm eller projektor.



#### 4 LAN-port

Den åtte-pins RJ-45 LAN-porten støtter en standard Ethernet-kabel for tilkobling til et lokalt nettverk.

#### 5 Subwoofer-kontakt (på utvalgte modeller)

Den patenterte subwoofer-kontakten brukes til å koble til ASUS All-in-one PC-ens subwoofer. Basshøytaleren lar deg nyte vibrerende basslyder (lav frekvens) i din multimedieapplikasjon.

---

**VIKTIG!** Subwoofer-kontakten kan BARE kobles til All-in-one PC-subwoofere eller lydenheter fra ASUS. IKKE koble andre enheter til denne kontakten. Hvis du gjør det, kan du skade enheten.

---

#### 6 Strøminntak


Den leverte strømadapteren konverterer AC-strøm til DC-strøm for bruk med denne kontakten. Strøm som forsynes gjennom denne kontakten leverer strøm til PC-en. Bruk alltid den medfølgende strømadapteren for å unngå at PC-en skades.

---

**ADVARSEL!** Strømadapteren kan bli varm når den er i bruk. Ikke dekk til adapteren og hold den borte fra kroppen.

---

## Fra siden



- 1 Modusknapp (MODE)**  
Trykk for å bytte skjermens signalkilde mellom All-in-one PC-en og HDMI.
- 2 Menylås**  
Trykk for å aktivere eller deaktivere MENY-knappen på frontpanelet.
- 3 USB 3.0-porter**  
Disse USB-portene (Universal Serial Bus) gir en overføringshastighet på opptil 5 Gbit/s og er bakoverkompatibel med USB 2.0.
- 4 Mikrofon-kontakt**  
Mikrofon-kontakten er designet for å koble mikrofonen som brukes for videokonferanser, stemmeberetning eller enkle lydopptak.
- 5 Hodetelefon-kontakt**  
Stereohodetelefonkontakten (3,5 mm) brukes for å koble systemets lydutgangssignal til hodetelefoner. Når denne kontakten tas i bruk vil de innebygde høyttalere automatisk deaktiveres.
- 6 Strømknapp**  
Trykk på denne knappen for å slå på All-in-one PC-en.

### 7 Minnekortleser

Denne All-in-one PC-en har ett enkelt innebygd minnekortleserspor som støtter MMC-, SD- og SDHC-formater.

### 8 Mini DisplayPort / Thunderbolt-port (varierer med modell)

Bruk en Thunderbolt-adapter for å koble All-in-one PC-en til en ekstern dataskjerm via DisplayPort, VGA, DVI eller HDMI for å oppleve høyoppløslige visningsfunksjoner med Intel® Thunderbolt™-teknologi.

---

**VIKTIG!** \* Den eksterne skjermen må være Thunderbolt-sertifisert for Windows®. En oversikt over de siste enhetene som er Thunderbolt-sertifisert for Windows®, finner du på <https://thunderbolttechnology.net/products>

---

**TIPS:** Besøk webområdet til leverandøren av enheten for å kontrollere at enheten virkelig er Thunderbolt-sertifisert for Windows®.

---

### 9 -SATA + USB 2.0-kombinasjon

Denne kontakten brukes til å koble All-in-one PC-en til en ekstern SATA-harddisk. Kontakten kan også brukes til å koble All-in-one PC-en til USB 2.0- eller USB 1.1-enheter som tastaturer, pekeenheter, minnepenner, eksterne harddisker, høyttalere, kameraer og skrivere.

---

**TIPS:** IKKE sett inn en annen kontakt til den eksterne SATA-porten.

---

### 10 Kensington®-låseport

Porten for Kensington®-låsen gjør så datamaskinen kan sikres med bruk av Kensington®-kompatible sikkerhetsprodukter.

### 11 Utløserknapp for optisk diskstasjon

Trykk på denne knappen for å løse ut den optiske stasjonen.

## 12 **Manuelt utløserhull**

Det manuelle utløserhullet brukes til å løse ut skuffen til den optiske stasjonen i tilfelle den elektroniske utløserknappen ikke fungerer.

---

**ADVARSEL!** Det manuelle utløserhullet skal bare brukes når den elektroniske utløserknappen ikke fungerer.

---

## 13 **Optisk stasjon**

All-in-one PC-ens optiske stasjon kan støtte flere plateformater som f.eks. CD, DVD, opptakbare eller overskrivbare.

## Kapittel 2: Bruke All-in-one PC


### Plassere All-in-one PC

#### Plassere på bordet eller skrivebordet

##### Plassere på bordet eller skrivebordet:

1. Plasser All-in-one PC-en på en flat overflate som et bord eller et skrivebord.
2. Orienter All-in-one PC-en i en vinkel fra 5 grader opptil 177 grader.


**VIKTIG!** Orienter skjermpanelet innenfor det gitte området for å unngå skade på All-in-one PC-en.



## Sette opp All-in-one PC


### Koble til trådet tastatur og mus

Koble tastaturet og musen til USB-porten på bakpanelet. Du kan også koble tastaturet og musen til USB-porten på venstre side av panelet hvis tastaturledningen ikke er lang nok.



## Koble til det trådløse tastaturet og musen

1. Sette batteriet i det trådløse tastaturet og musen.
2. Koble den trådløse donglen for tastatur og mus til en USB-port.
3. Du kan begynne å bruke det trådløse tastaturet og musen.




---

### TIPS:

- Koble til på nytt dersom det trådløse tastaturet og musen mister forbindelsen. Unngå andre WiFi-enheter så nært som 20 cm da de kan forstyrre med forbindelsen.
  - Illustrasjonene over er kun for referanse. Faktisk utseende og spesifikasjoner (trådet eller trådløs) for tastaturet og musen kan variere fra område til område.
-

## Slå All-in-one PC-en på



---

**ADVARSEL!** IKKE koble AC-strømledningen til et AC-uttak før du kobler DC-pluggen til systemet. Dette kan skade AC-DC-adapteren.

---

**MERK:** For detaljer om hvordan du slår All-in-one PC-en av, se delen *Slå av All-in-one PC-en* under *Arbeide med Windows® 8*.

---



## Bevegelser

Bevegelsene lar deg starte programmer og få tilgang til innstillingene på All-in-one PC-en. Funksjonene kan aktiveres ved å bruke håndbevegelserne på All-in-one PC-ens skjermpanel.

### Bruke bevegelser

#### Sveiping fra venstre kant




Sveip fra venstre kant på skjermen for å bla gjennom apper som kjører.

#### Sveiping fra høyre kant



Sveip fra høyre kant på skjermen for å starte Charm-linjen.

#### Sveiping fra øvre kant




- På Start-skjermen, sveip fra øvre kant på skjermen for å se Alle apper-linjen.
- I en app som kjører, sveip fra øvre kant på skjermen for å se menyen.

#### Fingergliding




Skyv fingeren din for å bla opp og ned og skyv fingeren din for å panorere skjermen til venstre eller høyre.

**Zoom ut**

Før to fingre sammen på berøringspanelet.

**Zoom inn**

Spre to fingre fra hverandre på berøringspanelet.

**Trykk og hold**

- For å flytte en app, trykk og hold appflisen og dra den til et nytt sted.
- For å lukke en app, trykk og hold øvre side av appen som kjører og dra den ned til bunnen på skjermen for å lukke den.

**Trykk/dobbeltrykk**

- Trykk på en app for å starte den.
- I skrivebordsmodus, dobbeltrykk et element for å starte det.

## Bruker OSD (skjermvisning)-menyen

OSD (On-Screen Display)-menyen vises hvis du gjør følgende:

- Aktiver OSD ved å trykke på Meny-låseknappen på venstre side av All-in-one PC-en, trykk deretter på Meny-knappen på frontpanelet.

## Instruksjon om OSD-funksjon

For å vise OSD-menyen, trykk på MENY-knappen på frontpanelet. For å navigere gjennom OSD-funksjonene eller tilpasse OSD-innstillinger, trykk på Meny opp- eller Meny ned-taster. For å aktivere den valgte funksjonen, trykk på **MENY**-knappen.

### Panel av

Denne funksjonen lar deg slå av skjermpanelet til All-in-one PC-en. Trykk på **MENY**-knappen for å aktivere denne funksjonen.

### Farge

- **Lysstyrke:** Rekkevidden er fra 0 til 100.
- **Kontrast:** Rekkevidden er fra 0 til 100.
- **Fargetemperatur:** Inneholder fire fargemoduser inkludert kjølig, normal, varm og brukermodus.

### Bilde

- **Skarphet:** Rekkevidden er fra 0 til 100.
- **Bildesidekontroll:** Justerer sideforholdet til "Full" eller "Overskann". Denne funksjonen kan kun konfigureres når du bruker All-in-one PC-en som en standard stasjonær PC-skjerm.
- **Juster automatisk:** Justerer den horisontale posisjonen (H-posisjon) og den vertikale posisjonen (V-posisjon) til bildet. Denne funksjonen kan kun konfigureres når du bruker All-in-one PC-en som en standard stasjonær PC-skjerm og stiller inn skjerminngangsporten som inngangskilden.

### Inngangsvalg

- **PC:** Stiller inn All-in-one PC-en som skjermens signalkilde.

## Systemoppsett

### • OSD-oppsett:

- Justerer den horisontale posisjonen (H-posisjon) / vertikale posisjonen (V-posisjon) til OSD-menyen.
- Justerer OSD-tidsavbruddet fra 10 til 120 sekunder.
- Aktiverer eller deaktiverer DDC/CI-funksjonen (Display Data Channel/Command Interface).

• **Informasjon:** Viser informasjon om skjermen.

• **Språk:** Lar deg stille inn OSD-språket.

• **Nullstill alt:** Lar deg nullstille alle OSD-innstillinger.

## Valg av inngangssignal

En **Input Select OSD (Skjermmeny med inngangsvalg)**-meny vises når du kobler HDMI- eller Thunderbolt-kabelen til den bakre HDMI- eller DisplayPort-inngangen. Bruk Meny opp- eller Meny ned-tastene for å navigere gjennom alternativene og trykk på **MENU (MENY)**-knappen for å aktivere alternativet. Henvis til **Inngangsvalg** i forrige avsnitt for detaljer.

## Konfigurere lydutgangen via en HDMI-enhet

Hvis du vil bruke en HD TV som en lydutgangsenhet, kobler du den til hjemmekino PC og følger trinnene under for å konfigurere lydinnstillingene.


### Konfigurere lydutgangen via en HDMI-enhet:

1. Fra Start-skjermen, klikk på **Desktop (Skrivebord)** for å starte skrivebordsmodusen.

---

**MERK:** For flere detaljer, se delen *Start-skjerm* under *Arbeide med Windows® 8*


---




- Høyreklikk på Volummikser-ikonet på Windows®-oppgavelinjen og klikk på Playback devices (Avspillingsenheter).




- Fra Avspilling-skjermen, velg Digital Audio (HDMI).
- Klikk på Configure (Konfigurer) og Høytaleroppsett-vinduet åpnes.



- Velg **Stereo** og klikk på **Next (Neste)**.



- Kryss av for **Front left and right (Fremre venstre og høyre)**, og klikk på **Next (Neste)**.
- Klikk på **Finish (Fullfør)** for å avslutte høytaleroppsettet.



## Koble til Intel® Wireless Display (WiDi)

Intel® Wireless Display (WiDi) gir deg et trådløst skjermbilde på en ekstern skjerm som en HDTV, monitor eller projektor hvor du kan dele, laste ned eller direkteavspille musikk, filmer og annet medieinnhold via All-in-one PC-en.

## Bruke Intel® WiDi for første gang

---

**VIKTIG!** Kontroller at Wi-Fi er aktivert før du bruker Intel® WiDi.

---

### Slik bruker du Intel WiDi:

1. Koble en WiDi-adapter til den eksterne skjermens HDMI-kontakt.

---

**MERK:** WiDi-adapteren må anskaffes separat.

---

2. Klikk **Intel® WiDi** på All-in-one PC-startskjermen for å starte Intel® WiDi-applikasjonen.
3. Les lisensavtalen grundig og klikk **I agree to the terms of the license (Jeg godtar tjenestevilkårene)**. På den eksterne skjermen skal statusmeldingen «Klar for tilkobling» kunne leses.
4. Intel® WiDi begynner automatisk å søke etter WiDi-adaptere innen rekkevidde. Hvis Intel® WiDi ikke begynner å søke etter WiDi-adaptere automatisk eller hvis adapteren ikke gjenkjennes, klikk **Scan for available adapters (Søk etter tilgjengelige adaptere)**.
5. Velg adapteren fra listen og klikk **Connect (Koble til)**.
6. Vent mens Intel® WiDi oppretter forbindelse med den eksterne skjermen. Etter at forbindelsen er vellykket opprettet, vises WiDi-adapteren i området for tilkoblede adaptere.
7. Du kan nå nyte, dele eller direkteavspille medieinnhold til den eksterne skjermen, trådløst.

## Kapittel 3: Arbeide med Windows® 8

### Systemkrav

For å gjøre overgangen fra ditt nåværende operativsystem så smidig som mulig, les systemkravene nedenfor før du oppgraderer til Windows® 8:

<b>Prossessor</b>	1 GHz eller raskere
<b>RAM</b>	1GB (32-bit) eller 2 GB (64-bit)
<b>Harddiskplass</b>	16 GB (32-bit) eller 20 GB (64-bit)
<b>Grafikkort</b>	Microsoft DirectX9 grafikkenhet med WDDM-driver
<b>Skjermopløsning</b>	1024 x 768 for Windows®-applikasjoner
	1366 x 768 for Snap-funksjon

---

**MERK:** For oppdateringer angående disse systemkravene, besøk <http://www.windows.microsoft.com/en-us/windows-8/faq>

---

## Starte opp for første gang

Når du starter datamaskinen for første gang, vises en serie med skjermer for å hjelpe deg med konfigurering av de grunnleggende innstillingene for Windows® 8-operativsystemet.

### Starte opp for første gang:

1. Trykk på strømknappen på All-in-one PC-en. Vent et par minutter til oppsettsskjermen vises.
2. Velg et språk for å bruke på All-in-one PC-en.
3. Les lisensvilkårene nøye. Kryss av for **I accept the terms for using Windows (Jeg godtar vilkårene for Windows)**, klikk deretter på **Accept (Godta)**.
4. Følg anvisningene på skjermen for å konfigurere de følgende grunnelementene:
  - Personlig tilpasning
  - Trådløst
  - Innstillinger
  - Logg inn på PC-en
5. Når du er ferdig med å konfigurere de grunnleggende elementene, vises Windows® 8-opplæringsvideoen. Se denne videoen for å lære mer om Windows® 8-funksjoner.
6. Start-skjermen vises når du har logget inn på brukerkontoen din.

## Windows® 8-låseskjerm

Windows® 8-låseskjerm kan vises når All-in-one PC-en går inn i Windows® 8-operativsystemet. For å fortsette, trykk på låseskjermen eller trykk på enhver tast på All-in-one PC-ens tastatur.




## Windows® UI

Brukergrensesnittet Windows® er den flisebaserte visningen som brukes i Windows® 8. Det inkluderer følgende funksjoner som du kan bruke når du arbeider med All-in-one PC-en.

### Startskjerm

Startskjermen kommer opp når du har logget inn på brukerkontoen din. Den hjelper deg med å organisere alle programmene og applikasjonene du trenger på ett sted.



## Windows®-apper

Dette er apper festet på Start-skjermen og vises i flisformat for enkel tilgang.

---

**VIKTIG!** Man må ha en skjermopløsning på minst 1024 x 768 piksler for å kunne kjøre Windows®-applikasjoner.

---


**TIPS:** Noen applikasjoner krever at du logger inn på din Microsoft-konto for å starte ordentlig.

---


## Hotspots

Hotspots på skjermen gjør at du kan starte programmer og få tilgang til innstillingene på All-in-one PC-en. Funksjonene på disse hotspotene kan aktiveres med musen.

### Hotspots på en applikasjon som kjører



## Hotspots på Start-skjermen



**MERK:** Henvis til neste side for Hotspots-funksjonene.


**Hotspot****Hva den gjør**

**øvre venstre hjørne** Før muspekeren dit og trykk deretter på miniatyrbildet av forrige applikasjon for å gå tilbake til den.

Hvis du har startet mer enn en applikasjon, dra pekeren ned for å vise alle applikasjoner som kjører.

**nedre venstre hjørne****Fra skjermen til en app som kjører:**

Før muspekeren dit og trykk deretter på miniatyrbildet av Start-skjermen for å gå tilbake til Start-skjermen.

**MERK:** Du kan også trykke på Windows-tasten  på tastaturet for å gå tilbake til Start-skjermen.

**Fra Start-skjermen:**

Før muspekeren dit og trykk deretter på miniatyrbildet av applikasjonen som kjører for å gå tilbake til den.

Før muspekeren dit og klikk på miniatyrbildet av forrige applikasjon for å gå tilbake til den.

**topp**

Hold musepekeren der til den forandrer seg til et håndikon Dra applikasjonen og slipp den et annet sted.

**MERK:** Denne hotspot-funksjonen fungerer bare på en app som kjører eller når du vil bruke Snap-funksjonen. For flere detaljer, se *Snap-funksjon* under *Arbeide med Windows®-apper*.

**øvre og nedre høyre hjørne**

Før musepekeren dit for å starte Charm bar.

## Jobbe med Windows®-applikasjoner



Bruk berøringsskjermen eller tastaturet på All-in-one PC-en til å starte og tilpasse applikasjoner.

### Starte applikasjoner



Pek på en applikasjon for å starte den.



1. Trykk på  to ganger og bruk piltastene for å bla gjennom applikasjonene.
2. Trykk på  for å starte den valgte appen.

### Tilpasse apper

Du kan flytte, endre størrelse eller løsne applikasjoner fra Start-skjermen med følgende trinn.



#### Flytte apper



Trykk og hold appflisen og dra den til en ny plassering.


#### Endre størrelse på apper



Sveip ned appflisen for å velge og starte innstillingslinjen. Trykk på  for å redusere eller trykk på  for å forstørre en app.

#### Løsne apper



Sveip ned appflisen for å velge og starte innstillingslinjen. Trykk på  for å løsne en app.

## Lukke applikasjoner




Trykk og hold øvre side av appen som kjører og dra den ned til bunnen på skjermen for å lukke den.



Fra skjermen til appen som kjører, trykk på **alt** + **F4**.

## Se alle applikasjoner


I tillegg til de applikasjonene som allerede er festet på Start-skjermen, kan du også åpne andre applikasjoner, som ASUS' egne applikasjoner som leveres med All-in-one PC-en gjennom Applikasjoner-skjermen.







## Starte Applikasjoner-skjermen

Start Applikasjoner-skjermen med All-in-one PC-ens berøringsskjerm eller tastatur.



1. Sveip ned appfisen for å velge og starte innstillingslinjen.
2. Trykk på  for å vise alle installerte apper på All-in-one PC-en.




Fra Start-skjermen, trykk på  +  for å velge Alle applikasjoner-ikonet  trykk deretter på .

## Feste flere applikasjoner på Start-skjermen

Du kan feste flere apper på Start-skjermen med berørings-skjermen.



1. Sveip ned appflisen for å velge og starte innstillingslinjen.
2. Trykk på  for å feste den valgte appen til Start-skjermen.

## Charm-verktøylinjen

Charm-verktøylinjen er en verktøylinje som kan aktiveres på høyre side av skjermen. Den består av flere verktøy som gjør at du kan dele applikasjoner og gi rask tilgang til tilpasning av innstillinger på All-in-one PC-en.



Charm-verktøylinjen

## Aktivere Charm-verktøylinjen

**TIPS:** Når Charm-verktøylinjen blir aktivert, vises den først med hvite ikoner. Bildet ovenfor viser hvordan Charm-verktøylinjen ser ut når den er aktivert.

Bruk berørings-skjermen eller tastaturet på All-in-one PC-en til å starte Charm-verktøylinjen.



Sveip høyre kant på skjermen.



Trykk på  + .

## Inni Charm-verktøylinjen

---



### Search (Søk)

Med dette verktøyet kan du lete etter filer, applikasjoner eller programmer i All-in-one PC-en.



### Share (Del)

Med dette verktøyet kan du dele applikasjoner via sosiale medier eller e-post.



### Start

Med dette verktøyet kommer du tilbake til Start-skjermen. Fra Start-skjermen kan du også bruke dette verktøyet for å komme tilbake til en nylig åpnet applikasjon.



### Devices (Enheter)

Med dette verktøyet kan du få tilgang til og dele filer med enheter som er koblet til All-in-one PC-en, som eksempelvis ekstern skjerm eller printer.



### Settings

Med dette verktøyet kan du få tilgang til innstillingene for All-in-one PC-en.

---



## Snap-funksjon

Snap-funksjonen viser to apper side om side, som lar deg arbeide eller bytte mellom apper.

**VIKTIG!** Sørg for at All-in-one PC-ens skjermopløsning er stilt inn til 1366 x 768 piksler eller høyere før du bruker Snap-funksjonen.



Snap-linje





## Bruke Snap

Utfør følgende trinn for å aktivere Snap med All-in-one PC-ens berørings skjerm eller tastatur.



1. Start appen som du vil snappe.
2. Før musepekeren til toppen av skjermen.
3. Når pilen forandrer seg til et håndikon, dra og slipp applikasjonen til venstre eller høyre side av visningspanelet.
4. Start en annen app.



1. Start en app og så
2. Trykk på  + .
3. For å bytte mellom apper, trykk på  + .

## Andre tastatursnarveier

Med tastaturet, kan du også bruke følgende snarveier for å hjelpe deg med å starte applikasjoner og navigere i Windows® 8.



Bytter mellom Start-skjermen og siste app som kjører



Starter skrivebordet



Starter Datamaskin-vinduet i Skrivebord-modus



Åpner Fil-søkeruten



Åpner Del-ruten



Åpner Innstillinger-ruten



Åpner Enheter-ruten



Aktiverer låseskjermen



Minimerer Internet Explorer-vinduet










Åpner den andre skjermruten



Åpner Applikasjoner-søkeruten







Åpner Kjør-vinduet

	Åpner Hjelpemiddelsenter
	Åpner Innstillinger-søkeruten
	Åpner en menyboks med Windows-verktøy
	Starter forstørrelsesikonet og zoomer inn på skjermen
	Zoomer ut på skjermen
	Åpner Narrator-innstillingene
	Aktiverer skjermutskriftsfunksjonen

## Slå av All-in-one PC-en

Gjør et av følgende for å slå av All-in-one PC-en:

- 
  - Klikk på fra  fra Charm-linjen og klikk deretter på  > **Slå av** for å gjøre en normal avstenging.
  - Fra påloggingsskjermen, klikk på  > **Slå av**.
  - Hvis All-in-one PC-en ikke svarer, trykk og hold strømknappen i minst fire (4) sekunder til All-in-one PC-en slås av.

## Gå inn i BIOS-oppsettet

BIOS (Basic Input and Output System) lagrer systemmaskinvareinnstillinger som er nødvendige for systemoppstart på All-in-one PC-en.

I normale omstendigheter, gjelder standard BIOS-innstillinger for de fleste forhold for å sikre optimal ytelse. Ikke endre standard BIOS-innstillinger utenom i følgende omstendigheter:

- En feilmelding vises på skjermen under systemoppstart og ber deg om å kjøre BIOS-oppsett.
- Du har installert en ny systemkomponent som krever ytterligere BIOS-innstillinger eller oppdatering.

---

**ADVARSEL!** Upassende BIOS-innstillinger kan føre til ustabilitet eller oppstartsfeil. Vi anbefaler sterkt at du bare endrer BIOS-innstillingene ved hjelp fra opplært servicepersonale.

---

## Raskt gå inn i BIOS

Windows® 8-oppstartstiden er veldig rask, så vi utviklet disse tre måtene som du kan få rask tilgang til BIOS-en på:

- Når All-in-one PC-en din er av, trykker du på strømknappen i minst fire (4) sekunder for direkte tilgang til BIOS.
- Trykk på strømknappen i minst fire (4) sekunder for å slå av All-in-one PC-en, trykk deretter på strømknappen igjen for å slå All-in-one PC-en på igjen, og trykk på <F2> under POST.
- Når All-in-one PC-en er av, koble strømledningen fra All-in-one PC-ens strømkontakt. Koble til strømledningen igjen og trykk på strømknappen for å slå på All-in-one PC-en. Trykk på <F2> under POST.

---

**MERK:**POST (Power-On Self Test) er en serie med programvarekontrollerte diagnostiske tester som kjører når du slår på All-in-one PC-en.

---


## Kapittel 4: Koble til Internett

Få tilgang til e-poster, surf på Internett og del applikasjoner via sosiale nettverkssider på eller fra All-in-one PC-en din med trådløs/Wi-Fi- eller kablet tilkobling.

### Wi-Fi-kobling


1. Start Charm-verktøylinjen fra Start-skjermen eller fra en applikasjonsmodus.

**MERK:** For detaljer, se delen *Charm-verktøylinje* under *Arbeide med Windows®-apper*.



2. Fra Charm-verktøylinjen, velg **Settings (Innstillinger)** og klikk på nettverksikonet  Available.

3. Velg det trådløse nettverket som du vil koble til fra listen.
4. Klikk på **Connect (Koble til)**.



**TIPS:** Du kan bli bedt om å taste inn en sikkerhetskode for å aktivere Wi-Fi-tilkoblingen.

## Kablet tilkobling

1. Bruk en nettverkskabel (RJ-45) for å koble All-in-one PC-en din til et DSL-/kabelmodem eller et lokalt nettverk (LAN).
2. Slå på datamaskinen din.
3. Konfigurer de nødvendige Internett-tilkoblingsinnstillingene.


### MERKNADER:


- For flere detaljer, henvis til avsnittene *Konfigurere en dynamisk IP/PPPoE-nettverksforbindelse* eller *Konfigurere en statisk IP-nettverksforbindelse*.
- Kontakt Internett-leverandøren din for detaljer eller hjelp med å sette opp Internett-forbindelsen.


## Konfigurere en dynamisk IP/PPPoE-nettverksforbindelse

### For å konfigurere en dynamisk IP/PPPoE eller statisk IP-nettverksforbindelse:


1. Fra Start-skjermen, klikk på **Desktop (Skrivebord)** for å starte skrivebordsmodusen.



2. Fra Windows®-oppgavelinjen, høyreklikk nettverksikonet  og klikk på **Open Network and Sharing Center (Åpne nettverks- og delingssenter)**.
3. Fra Åpne nettverks- og delingssenter-skjermen, klikk på **Change Adapter settings (Endre adapterinnstillinger)**.
4. Høyreklikk på LAN og velg **Properties (Egenskaper)**.
5. Klikk på **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)** og klikk **Properties (Egenskaper)**.




6. Klikk på **Obtain an IP address automatically (Motta IP-adresse automatisk)** og klikk på **OK**.




**MERK:** Fortsett til de neste trinnene hvis du bruker PPPoE-forbindelse.




7. Gå tilbake til **Network and Sharing Center (Nettverks- og delingssenter)** og klikk deretter på **Set up a new connection or network (Sett opp en ny tilkobling eller nettverk)**.



8. Velg **Connect to the Internet (Koble til Internett)** og klikk **Next (Neste)**.




9. Velg **Broadband (PPPoE) (Bredbånd (PPPoE))** og klikk på **Next (Neste)**.



10. Angi **User name (Brukernavn)**, **Password (Passord)** og **Connection name (Tilkoblingsnavn)**. Klikk på **Connect (Koble til)**.


11. Klikk på **Close (Lukk)** for å fullføre konfigurasjonen.  
 12. Klikk på nettverksikonet i oppgavelinjen og klikk på tilkoblingen du akkurat opprettet.  
 13. Skriv inn brukernavn og passord. Klikk på **Connect (Koble til)** for å koble til Internett.



## Konfigurere en statisk IP-nettverksforbindelse

### Konfigurere en statisk IP-nettverksforbindelse:

1. Gjenta trinn 1 til 4 i det forrige avsnittet **Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection (Konfigurere en dynamisk IP/PPPoE-nettverksforbindelse)**.
2. Klikk på **Use the following IP address (Bruk følgende IP-adresse)**.
3. Legg inn IP-adressen, subnettmaske og gateway fra din tjenesteleverandør.
4. Hvis nødvendig, angi foretrukket DNS-serveradresse og alternativ adresse.
5. Når du er ferdig, klikk på **OK**.



# Kapittel 5: Gjenopprette systemet ditt

## Tilbakestille All-in-one PC-en

**Reset your PC (Nullstill PC)**-alternativet gjenoppretter PC-en til dens standard fabrikkinnstillinger.

---

**VIKTIG!** Ta sikkerhetskopi av alle data før du bruker dette alternativet.

---

### Slik tilbakestilles All-in-one PC-en:

1. Trykk på <F9> under oppstart.

---

**VIKTIG!** For å gå gjennom POST, følger du én av måtene beskrevet i delen *Gå raskt inn i BIOS* i Kapittel 3.

---

2. Fra skjermen, klikk på **Troubleshoot (Feilsøking)**.
3. Velg **Reset your PC (Nullstill PC-en)**.
4. Klikk på **Next (Neste)**.
5. Velg **Only the drive where the Windows is installed (Bare stasjonen hvor Windows er installert)**.
6. Velg **Just remove my files (Fjern bare mine filer)**.
7. Klikk på **Reset (Nullstill)**.

## Gjenopprette fra en systembildefil

Du kan lage en USB-gjenopprettingsstasjon og bruke denne til å gjenopprette innstillingene på All-in-one PC-en.

## Opprette en USB-gjenopprettingsstasjon


**ADVARSEL!** Alle filene på USB-minneenheten slettes permanent under prosessen. Før du fortsetter, sørg for at du sikkerhetskopierer all viktig data.

### Opprette en USB-gjenopprettingsstasjon:


1. Start Kontrollpanel fra Alle apper-skjermen.

**TIPS:** For detaljer, se Starte Alle applikasjoner-skjermen under Arbeide med Windows®-apper.


2. Fra Kontrollpanelets System og sikkerhet, klikk på **Find and fix problems (Finn og fiks problemer)**.
3. Klikk på **Recovery (Gjenoppretting) > Create a recovery drive (Opprett en gjenopprettingsstasjon)**.
4. Klikk på **Next (Neste)**.



5. Velg USB-minneenheten hvor du vil kopiere gjenopprettingsfilene.
6. Klikk på Next (Neste).



7. Klikk på **Create (Opprett)**. Vent en stund til prosessen er ferdig.
8. Når prosessen er ferdig, klikk på **Finish (Fullfør)**.



## Fjern alt og ominstallere Windows

Du kan gjenopprette All-in-one PC-en til de opprinnelige fabrikkinnstillingene ved å benytte alternativet Fjern alt og installer på nytt i PC-innstillingene. Følg trinnene nedenfor for å bruke dette alternativet.

---

**VIKTIG!** Ta sikkerhetskopi av alle data før du bruker dette alternativet.

---

---

**MERK:** Denne prosessen kan ta en stund å fullføre.

---

1. Start Charm-verktøylinjen.
2. Klikk på **Settings (Innstillinger) > Change PC Settings (Endre PC-innstillinger) > General (Generelt)**.
3. Rull ned for å komme til Remove everything and reinstall Windows (Fjern alt og ominstaller Windows). Her klikker du på **Get Started (Start)**.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre ominstallasjonen og gjenoppretningsprosessen.

## Merknader

### REACH merknader

I samsvar med REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals)-regelverket, publiserer vi de kjemiske stoffene i våre produkter på ASUS REACH-nettstedet på <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

### ASUS-resirkulering / Returtjenester

ASUS programmer for resirkulering og retur springer ut fra vår forpliktelse til å følge de høyeste standarder for å beskytte det globale miljøet. Vi tror på å levere løsninger til deg slik at du kan ansvarlig resirkulere våre produkter, batterier, andre komponenter samt emballasjen. Gå til <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detaljert resirkuleringsinformasjon på forskjellige regioner.

### Opplysning om belegg

**VIKTIG!** Elektrisk isolasjon og brukersikkerhet er oppnådd ved påføring av et belegg som isolerer enheten med unntak av områdene for inn- og utdatakontakter.

### Erklæring fra Federal Communications Commission (FCC)

Denne enheten samsvarer med FCC-reglene, del 15. Bruk er underlagt de følgende to betingelser:

- Denne enheten kan ikke forårsake skadelig forstyrrelser, og
- Denne enheten må akseptere all mottatt forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

Dette utstyret er testet og funnet å være overensstemmende med grensene for digitalt utstyr, klasse B, i henhold til del 15 i reglene fra the Federal Communications Commission (FCC). Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelser i boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelser med radiokommunikasjonsutstyr. Det finnes imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil oppstå i en spesifikk installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig forstyrrelser med radio- eller TV-mottak, noe som kan bestemmes ved å slå på og av utstyret, anbefales brukeren å forsøke å korrigere forstyrrelseren ved bruk av et eller flere av de følgende tiltakene:

- Stille inn på nytt eller omplassere mottaksantennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.

- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Kontakte forhandleren eller en profesjonell radio/TV-tekniker for hjelp.

**ADVARSEL:** Alle endringer som ikke er uttrykkelig godkjent av lisensinnehaveren av denne enheten, kan gjøre brukerens rett til å bruke utstyret virkningsløs.

## Advarsel om RF-eksponering

Dette utstyret må installeres og brukes i henhold til instruksjoner som er gitt og antennen(e) som brukes for denne senderen må installeres med en avstand på minst 20 cm fra alle personer og må ikke installeres på samme plass eller brukes sammen med andre antenner eller sendere. Sluttbrukere og installatører må ha tilgang til instruksjoner om installasjon av antennen og bruksvilkår for senderen slik at de møter kravene for RF-eksponering.

## Erklæring fra Canadian Department of Communication

Dette digitale apparatet overskrider ikke grensene for klasse B for utstråling av radiostøy fra digitale apparater som gitt i radiostøyforskriftene til det kanadiske samferdselsdepartementet.

Dette klasse B digitale apparatet samsvarer med kanadisk ICES-003.

## Erklæring fra IC om strålingseksponering for Canada

Dette utstyret overensstemmer med IC-grensene for strålingseksponering for et ukontrollert miljø. For å opprettholde samsvar med IC-reglene om RF-eksponering, må du unngå direkte kontakt med senderantennen under sending. Sluttbrukeren må følge de spesifikke brukerinstruksjonene for å overholde samsvar med reglene om RF-eksponering.

Bruk er underlagt de følgende to betingelsene:

- Denne enheten kan ikke forårsake forstyrrelser, og
- Denne enheten må akseptere all forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift av enheten.

## Konformitetserklæring (R&TTE direktiv 1999/5/EC)

Følgende punkter er gjennomført og anses som relevant og tilstrekkelig:

- Vesentlige krav i henhold til [Artikkel 3]
- Beskyttelseskrav for helse og sikkerhet i henhold til [Artikkel 3.1a]
- Testing for elektrisk sikkerhet i henhold til [EN 60950]
- Beskyttelseskrav for elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til [Artikkel 3.1b]
- Testing for elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til [EN 301 489-1] og [EN 301 489-17]
- Effektiv bruk av radiospektrum i henhold til [Artikkel 3.2]
- Radiotester i henhold til [EN 300 328-2]

## CE-merkeadvarel

Dette er et produkt i klasse B. I hjemmemiljøer kan dette produktet forårsake radioforstyrrelser, og i disse tilfellene kan brukeren måtte utføre passende tiltak.



## CE-merking for enheter uten trådløst LAN / Bluetooth

Den sendte versjonen av denne enheten overholder kravene til EEC-direktivene 2004/108/EC "elektromagnetisk kompatibilitet" og 2006/95/EC "lavspenningsdirektiv".



## CE-merking for enheter med trådløst LAN / Bluetooth

Dette utstyret overholder kravene til direktivet 1999/5/EC fra det europeiske parlamentet og kommisjonen fra 9. mars 1999 om radio- og telekommunikasjonsutstyr og felles gjenkjennelse av overenstemmelse.

**ⓘ** er for klasse II-enhet.

## Trådløs driftskanal for forskjellige domener

Nord-Amerika	2.412-2.462 GHz	Ch01 through CH11
Japan	2.412-2.484 GHz	Ch01 through Ch14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 through Ch13



**IKKE DEMONTER**

**Garantien gjelder ikke for produkter som har blitt demontert av brukere**

**Advarsel for litiumion-batteriet**

**ADVARSEL:** Fare for eksplosjon hvis batteriet er feil montert. Benytt samme batteritype eller tilsvarende batteritype som er anbefalt av produsenten. Kast defekte batterier i henhold til produsentens instruksjoner.

**Ikke utsett for væsker**

IKKE utsett for eller bruk i nærheten av væsker, regn eller fuktighet. Dette produktet er ikke vann- eller oljesikkert.



Dette symbolet av en søppeldunk med kryss over betyr at produktet (elektrisk, elektronisk utstyr og knapp-celle-batterier som inneholder kvikksølv) ikke må kastes med kommunalt avfall.



Kontakt lokale myndigheter for reguleringer om avhending av elektroniske produkter.



IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall. Symbolet med en utkrysset søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

## Erklæring om samsvar med globale miljøregelverk

ASUS følger et grønt designkonsept under utforming og produksjon av produktene sine, og kvalitetssikrer hvert trinn i livssyklusen til ASUS-produkter slik at de er på linje med globale miljøregelverk. I tillegg kunngjør ASUS relevant informasjon basert på krav i lovverkene.

Les <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> for å finne kunngjort informasjon basert på lovverk ASUS er i samsvar med:

**Japan JIS-C-0950 Materialdeklarasjoner**

**EU REACH SVHC**

**Korea RoHS**

**Sveitsiske energilover**

## Produktet er i samsvar med Energy Star

ENERGY STAR er et fellesprogram mellom U.S. Environmental Protection Agency og U.S. Department of Energy for å hjelpe til med å spare penger og beskytte miljøet ved å fremme energieffektive produkter og vaner.

Alle ASUS-produkter med ENERGY STAR-logoen er i samsvar med ENERGY STAR-standarden, og energisparende funksjoner er aktivert som standard. Skjermen og datamaskinen settes automatisk i dvalemodus etter 15 og 30 minutter uten aktivitet fra brukeren. For å vekke opp datamaskinen, klikker du på musen eller trykker på en tast på tastaturet.

Besøk <http://www.energy.gov/powermanagement> for nærmere informasjon om energistyring og hvilke fordeler den gir for miljøet. Besøk også <http://www.energystar.gov> for nærmere informasjon om fellesprogrammet ENERGY STAR.

---

**TIPS:** Energy Star støttes IKKE på FreeDos og Linux-baserte operativsystem.

---

<b>Produsent</b>	ASUSTeK Computer Inc.	
	Tlf:	+886-2-2894-3447
	Adresse:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
<b>Autorisert representant I Europa</b>	ASUSTeK Computer GmbH	
	Adresse:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY