



MeMO Pad

E-manual

ASUS bestræber sig på at fremstille miljøvenlige produkter og emballager for at sikre forbrugernes sundhed og minimere påvirkningen af miljøet. Reduktionen i antallet af manualsider overholder nedsættelsen af kuldioxid-udledning.

For at se en mere detaljeret brugervejledning samt relaterede oplysninger, bedes du venligst se brugervejledningen, der følger med din MeMO Pad, eller du kan besøge ASUS's supportside på <http://support.asus.com/>.

OPHAVSRET INFORMATION

Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKkelig ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS' DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT.

Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke.

SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er berettiget til erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som følge af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser under denne garanti.

ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt, skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring.

Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets leverandørers og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar.

ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN HERFOR.

SERVICE OG STØTTE

Besøg vores flersprogede websted: <http://support.asus.com>

Indholdsfortegnelse

Om denne manual	6
Konventioner, brugt i denne manual	7
Typografi	7
Sikkerhedsforskrifter.....	8
Opladning af batterier	8
Sådan bruger du din MeMO Pad	8
Forholdsregler i forbindelse med fly	8
Pakken indeholder	9

Kapitel 1: Hardware-installation

Lær din MeMO Pad at kende	12
Set forfra	12
Set bagfra	13

Kapitel 2: Sådan bruger du din MeMO Pad

Opsætning af din MeMO Pad	18
Opladning af din MeMO Pad.....	18
Opstart af din MeMO Pad.....	20
Fingerbevægelser på MeMO Pad.....	21

Kapitel 3: Sådan arbejder du med Android®

Sådan startes den første gang	26
Android® låseskærm	27
Sådan tænder du for kameraet	27
Tilføje en baggrund til låseskærmen.....	28
Tilføje en widget til låseskærmen.....	28
Startskærm.....	29
Skærmvisninger.....	30
Låsning af skærmretningen.....	31
Forbindelse til omverdenen.....	31

Sådan opretter du forbindelse til trådløse netværker	31
Brug af Bluetooth	32
Administration af applikationer	34
Oprette programgenveje	34
Sådan fjernes en app fra startskærmen	34
Vise programoplysninger	35
Oprette en programmappe	36
Vise programmer på skærmen Sidst brugte programmer	37
Task Manager	39
Filmanager	40
Sådan får du adgang til det interne lager.....	40
Sådan får du adgang til eksterne lagerenheder.....	40
Indstillinger.....	42
Nedlukning af din MeMO Pad	45
Sådan sætter du din tablet pc til at slumre	45

Kapitel 4: Forinstallerede programmer

Udvalgte forinstallerede programmer	48
Play Music (Play Musik).....	48
Camera (Kamera)	50
Galleri	52
E-mail	59
Gmail	61
Play Store	62
Kort	63
MyLibrary Lite.....	65
SuperNote Lite.....	70
ASUS Studio.....	76
BuddyBuzz	79
Audio Wizard (Lydassistent).....	80
ASUS Artist.....	81

App Locker.....	83
App Backup	86
Widgets	91
ASUS Battery (ASUS batteri)	93

Tillæg

Federal communications commission erklæring	96
Oplysninger vedrørende udsættelse for radiobølger (SAR).....	97
Erklæring fra IC	97
EU-overensstemmelseserklæring.....	98
Forebyggelse af høretab.....	98
CE mærke advarsel.....	98
Oplysninger om udsættelse for RF (SAR) - CE	99
Krav til strømsikkerhed.....	99
ASUS Genbrugs- og returtjenester	99
Bemærkning til belægningen.....	99
Ansvarlig bortskaffelse	100

Om denne manual

Denne manual indeholder oplysninger om hardwaren og softwaren i din MeMO Pad. Den er organiseret i følgende kapitler:

Kapitel 1: Hardware-installation

Dette kapitel giver detaljerede oplysninger om hardwarekomponenterne i din MeMO Pad.

Kapitel 2: Sådan bruger du din MeMO Pad

Dette kapitel viser dig, hvordan du bruger de forskellige dele af MeMO Pad'en.

Kapitel 3: Sådan arbejder du med Android®

Dette kapitel giver en oversigt over, hvordan du bruger Android® på din MeMO Pad.

Kapitel 4: Forinstallerede programmer

Dette kapitel handler om de applikationer som allerede er installeret på din MeMO Pad.

Tillæg

Dette afsnit indeholder bemærkninger og sikkerhedserklæringer vedrørende MeMO Pad'en.

Konventioner, brugt i denne manual

For at fremhæve nøgleoplysninger i denne manual, vises nogen tekst på følgende måde:

VIGTIGT! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges for at udføre en opgave.

BEMÆRK: Denne meddelelse indeholder yderligere oplysninger og tips, som kan hjælpe med at udføre bestemte opgaver.

ADVARSEL! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges mens du udfører bestemte opgaver, hvilket er af hensyn til din egen sikkerhed, og for at forhindre beskadigelse af dataene og komponenterne i din MeMO Pad.

Typografi

- Fed** = Dette indikerer en menu eller et punkt, som skal vælges.
- Kursiv* = Dette henviser til afsnit i denne vejledning, hvor du kan finde yderligere oplysninger.

Sikkerhedsforskrifter

Opladning af batterier

Sørg for at batteripakken er ladet helt op, hvis du skal bruge din MeMO Pad med batteriet i længere tid. **Husk, at strømadapteren oplader batterienheden, så længe den er forbundet til en jævnstrømkilde. Vær opmærksom på, at opladningen tager længere tid, når MeMO Pad bruges.**

VIGTIGT! Efterlad ikke din MeMO Pad forbundet til strømforsyningen, når den er ladet helt op. Din MeMO Pad er ikke beregnet til at være sluttet til en stikkontakt i længere tid.

Sådan bruger du din MeMO Pad

Din MeMO Pad må kun bruges i temperaturomgivelser på mellem 0°C og 35°C.

Længere tids udsættelse for ekstreme høje eller lave temperaturer, nedbryder hurtigt dit batteri og forkorter dets levetid. For at sikre batteriets optimale ydelse, skal du sørge for at det kun udsættes for de anbefalede temperaturer.

Forholdsregler i forbindelse med fly


Kontakt dit rejseselskab vedrørende hvilke tjenester du kan bruge på flyet, og hvad restriktionerne er, når du skal bruge din MeMO Pad på flyet.

VIGTIGT! Din MeMO Pad må godt komme gennem røntgenmaskinerne i lufthavne (disser anvendes på genstande, der sættes på transportbæltet), men den må ikke udsættes for magnetiske detektorer og magnetstave.

Pakken indeholder



ASUS MeMO Pad




Strømadapter



Micro USB-kabel



Brugervejledning



Garantibevis


BEMÆRK:

- Hvis nogen af delene er beskadiget eller mangler, bedes du venligst kontakte din forhandler.
 - Strømadapteren, som følger med, varierer fra land til land.
-

Kapitel 1: ***Hardware-installation***

Lær din MeMO Pad at kende

Set forfra




1 Touch skærmen

Touch skærmen giver dig mulighed for, at betjene din MeMO Pad ved brug af en stylus eller forskellige berøringer.

2 Kamera set forfra

Det indbyggede frontkamera giver dig mulighed for at tage billeder og optage videoer med din MeMO Pad.

Set bagfra



1 Højtaler

Den indbyggede højtaler giver dig mulighed for at høre lyden direkte fra din MeMO Pad. Audiofaciliteterne er softwarekontrolleret.

2 Lydstyrkeknop

Lydstyrkeknappen giver dig mulighed for at skru op og ned for lyden på din MeMO Pad.

3 Tænd/sluk-knap

Tryk på tænd/sluk-knappen i ca. 2 sek. for at tænde for MeMO Pad.

For at slukke for din Memo Pad, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder, og når du får besked på det skal du trykke på **Power off (Sluk)** efterfulgt af **OK**.

For at låse din Memo Pad eller stille den på standby, skal du trykke kort på tænd/sluk-knappen.

Hvis din Memo Pad ikke reagerer, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i mindst 8 sek., indtil den slukker.

VIGTIGT!

- Hvis din Memo Pad ikke bruges i 15 sekunder, går den automatisk på standby.
- Hvis systemet tvinges til at genstarte, vil du muligvis tabe nogle data. Vi anbefaler stærkt at du regelmæssigt laver sikkerhedskopier af dine data.

4 Højtaler / høretelefonstik

Med dette stik kan du forbinde din MeMO Pad til højttalere med forstærker og til hovedtelefoner.

VIGTIGT! Denne enhed understøtter ikke en ekstern mikrofon.

5 Mikrofon

Den indbyggede mikrofon kan bruges til videokonferencer, stemmeoptagelser, eller simple lydoptagelser.

6 Micro USB 2.0 port

Brug micro USB 2.0 (Universal Serial Bus) stikket til at oplade batteripakken eller til at strømforsyne din MeMO Pad. Denne port giver dig også mulighed for, at overføre data frem og tilbage fra din computer til din MeMO Pad.

BEMÆRK: Din MeMO Pad oplades kun når den er i dvale-funktionen (skærmen er slukket) eller slukket, hvis du slutter din MeMO Pad til USB-porten på din computer.

7 Bagkamera

Det indbyggede bagkamera giver dig mulighed for at tage billeder eller optage videoer i høj opløsning med din MeMO Pad.

8 Micro SD-kort port

Din MeMO Pad er udstyret med et indbygget kortlæserstik, som understøtter microSD, microSDHC-kort.

Kapitel 2:

Sådan bruger du din MeMO Pad

Opsætning af din MeMO Pad

Opladning af din MeMO Pad



Sådan oplader du din MeMO Pad:

- A** Slut micro USB-kablet til strømadapteren.
- B** Slut micro USB-stikket til din MeMO Pad.
- C** Slut strømadapteren til en jordforbundet stikkontakt.



Oplad din MeMO Pad i 8 timer, før du bruger dens batteri for første gang.

VIGTIGT!


- Brug den medfølgende strømadapter og micro USB-kabel til at oplade din MeMO Pad. Hvis du bruger en anderledes strømadapter, kan det ødelægge din MeMO Pad.
 - Træk beskyttelsesfilmen af strømadapteren og micro USB-kablet, før du oplader din MeMO Pad, så du forhindre mulig skade.
 - Sørg for at du slutter strømadapteren til en rigtig stikkontakt med den rigtige spænding. Denne adapters udgangsspænding er DC 5,2V, 1,35A.
 - Efterlad ikke din MeMO Pad forbundet til strømforsyningen, når den er ladet helt op. Din MeMO Pad er ikke beregnet til at være sluttet til en stikkontakt i længere tid.
 - Når du bruger din MeMO Pad mens strømadapteren er tilsluttet, skal du sørge for at den jordforbundne stikkontakt er i nærheden af enheden og at den er nemt tilgængelig.
-

BEMÆRK:

- Din MeMO Pad kan oplades via USB porten på en computer, men kun når den er i dvale (skærmen er slukket) eller er slukket.
 - Det kan muligvis tage længere tid at oplade enheden via en USB port.
 - Hvis din computer ikke er i stand til at levere nok strøm til at oplade din MeMO Pad, bedes du venligst oplade den via en stikkontakten i stedet for.
-

Opstart af din MeMO Pad

Tryk på tænd/sluk-knappen i ca. 2 sek.
for at tænde for MeMO Pad.





Fingerbevægelser på MeMO Pad

På berøringsskærmen kan du med følgende bevægelser navigere, interagere med og starte de eksklusive funktioner, som din MeMO Pad råder over.

Trække/trykke og holde/langt tryk



- For at flytte et program skal du trykke og holde på det, og derefter trække det til en ny position.
- For at slette et program fra hovedskærmen, skal du trykke og holde på programmet og trække det op til toppen af skærmen.
- Tryk og hold på  for at tage et skærbillede.


BEMÆRK: For at aktivere denne indstilling, skal du gå til  > **ASUS brugerdefinerede indstillinger**, og aktiver derefter **Tag skærbillede ved at holde tasten Recent Apps inde**.

Trykke/berøre




- ❑ Tryk på et program for at starte det.
- ❑ I programmet Filadministrator skal du trykke på en fil for at åbne den.

Zoom ud




Saml dine to fingre på berøringspanelet for at zoome ud på et billede i Galleri, Kort eller Steder.

Zoom ind



Spred dine to fingre på berøringspanelet for at zoome ind på et billede i Galleri, Kort eller Steder.

Svirpe



Før din finger til højre eller til venstre på berøringspanelet for at skifte imellem skærme eller for at bladre igennem sider i en e-bog eller i et galleri af billeder.

Kapitel 3: Sådan arbejder du med Android®

Sådan startes den første gang

Når du starter din MeMO Pad første gang, vises en række skærbilleder, der hjælper dig med at konfigurere de grundlæggende indstillinger for Android® operativsystemet.


Sådan startes MeMO Pad første gang:

1. Tænd for MeMO Pad'en.
2. Vælg et sprog, og tryk derefter på **Næste trin**.
3. Vælg en indtastningsmetode eller tastaturformat, og tryk derefter på **Næste trin**.
4. Tryk på et netværksnavn på listen over tilgængelige Wi-Fi-netværker, og tryk herefter på **Næste trin**. For at springe over netværkstilslutningen, skal du trykke på **Næste trin**.

BEMÆRK: På nogle Wi-Fi-netværker skal du indtaste en adgangskode.


5. Vælg datasynkroniseringstype, og tryk derefter på **Næste trin**.
6. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere følgende:
 - Google-konto
 - Google-indstillinger og -tjenester
7. Indstil den lokale dato og tid, og tryk derefter på **Næste trin**.
8. Tryk på **Næste trin** for at gå til startskærmen.
9. Tryk på **OK** på startskærmen for at navigere på din MeMO Pad.

Android® låseskærm





Sådan tænder du for kameraet

Tryk og træk  til .





Tilføje en baggrund til låseskærmen

Glid panelet for tid og dato til højre for at vise panelet for baggrunde og widget, og tryk derefter på  og vælg en baggrund fra Galleri eller Baggrunde.



Tilføje en widget til låseskærmen

Glid panelet for tid og dato til højre for at vise panelet for baggrunde og widget, og tryk derefter på  og vælg en widget.



Startskærm




Skærmvisninger

Den indbyggede tyngdekraftssensor på din MeMO Pad muliggør automatisk skærmrotering, afhængig af hvordan du holder den. Du kan hurtigt skifte imellem liggende eller stående visning ved at bevæge din MeMO Pad til venstre eller til højre.

Liggende





Stående



Låsning af skærmretningen

Skærmen på din MeMO Pad skifter automatisk skærmretningen fra liggende til stående og omvendt, afhængig af hvordan du holder den.

Du kan deaktivere auto-rotering af skærmen ved at gøre følgende:

1. Tryk på  på startskærmen for at åbne skærmen Alle programmer.
2. Tryk på  > **Tilgængelighed**, og tryk derefter på **Roter skærm automatisk** for at deaktivere funktionen.

BEMÆRK: Du kan også aktivere/deaktivere auto-rotering af skærmen via **ASUS hurtigindstillinger**. For yderligere oplysninger, bedes du venligst se afsnittet **Indstillinger**.



Forbindelse til omverdenen

Sådan opretter du forbindelse til trådløse netværker

Den trådløse netværksteknologi gør det muligt at udveksle data trådløst over et netværk. For at bruge trådløse netværker, skal du først slå Wi-Fi-funktionen til på din MeMO Pad, og herefter tilslutte den til et trådløst netværk. Nogle trådløse netværk er sikret med en nøgle eller beskyttet med digitale certifikater, og her skal du bruge yderligere oplysninger, før du kan forbinde til dem. Andre er åbne, og disse er nemme at oprette forbindelse til.

BEMÆRK: Sluk for Wi-Fi-funktionen, når du ikke bruger dem, da dette spare på batteriet.

Sådan aktiverer du Wi-Fi og opretter forbindelse til et trådløst netværk:

1. Tryk på  for at gå til Alle apps skærmen, og tryk herefter på Settings (Indstillinger) .
2. Stil Wi-Fi-knappen på ON (TIL). Når Wi-Fi er slået til, begynder din MeMO Pad at søge efter tilgængelige trådløse netværker.
3. Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det. Hvis netværket er sikret eller beskyttet, vil du blive bedt om at indtaste en adgangskode eller en nøgle.

BEMÆRK: Hvis din MeMO Pad finder et netværk som du har tidligere har været forbundet til, opretter den automatisk forbindelse til det.

Brug af Bluetooth

Sådan slår du Bluetooth til og fra på din enhed




Bluetooth er en trådløs-standard der bruges til udveksling af data over korte afstande. Bluetooth findes i mange produkter, f.eks. smarttelefoner, computere, tablet-enheder og i headsets.

Bluetooth er meget nyttig til overførsel af data mellem to eller flere enheder som er tæt på hinanden.

Første gang du opretter forbindelse til en Bluetooth-enhed, skal du pardanne den med din MeMO Pad.

BEMÆRK: Sluk for Bluetooth, når du ikke bruger den for at spare på batteriet.



Du kan slå Bluetooth til og fra på din Fonepad på en af følgende måder:

- Tryk på  for at gå til Alle apps, og tryk herefter på . Stil Bluetooth-knappen på **ON (TIL)**
- Tryk på meddelelsesområdet for at åbne **ASUS Quick Settings (ASUS hurtigindstillinger)**, og tryk herefter på .

Sådan pardanner du din MeMO Pad med en Bluetooth-enhed

Du skal først pardanne din MeMO Pad til den pågældende Bluetooth-enhed, før der kan oprettes forbindelse mellem dem. Enhederne forbliver pardannet, medmindre du afbryder forbindelsen mellem dem.

Sådan pardanner du din MeMO Pad til en enhed:

1. Tryk på  for at gå til Alle apps, og tryk herefter på . Stil Bluetooth-knappen på **ON (TIL)**.
2. Tryk på **Bluetooth** for at se alle tilgængelige Bluetooth-enheder inden for rækkevidde.

BEMÆRKNINGER:



- Hvis enheden du vil danne par med ikke er på listen, skal du kontrollere at Bluetooth-funktionen er slået til og står som Synlig.
 - For at lære hvordan du slår Bluetooth til på din anden enhed, og sætter enheden til Synlig, bedes du venligst læse brugsvejledningen dertil.
-

3. Hvis din MeMO Pad er færdig med at søge før Bluetooth-enheden er klar, skal du trykke på **SEARCH FOR DEVICES (SØG EFTER ENHEDER)**.
4. Tryk på Bluetooth-enheden du ønsker at danne par med på listen over tilgængelige enheder. Følg instruktionerne på efterfølgende skærm for at fuldføre pardannelsen. Se venligst brugsvejledningen til din anden enhed, hvis nødvendigt.

Sådan forbinder du din MeMO Pad til en Bluetooth-enhed





Når din MeMO Pad først har dannet par med en Bluetooth-enhed, kan du manuelt genoprette forbindelsen til den igen, hvis den er tilbage inden for rækkevidde.

Sådan opretter du forbindelse til en Bluetooth-enhed:

1. Tryk på  for at gå til Alle apps, og tryk herefter på . Stil Bluetooth-knappen på **ON (TIL)**.
2. På listen PARDANNEDE ENHEDER, skal du trykke på navnet til den pardannede enhed.

Frakobling og konfiguration af en Bluetooth-enhed

Sådan frakobler og konfigurerer du en Bluetooth-enhed:


1. Tryk på  for at gå til Alle apps, og tryk herefter på . Stil Bluetooth-knappen på **ON (TIL)**.
2. Tryk på **Bluetooth**, efterfulgt af  ved siden af den tilsluttede Bluetooth-enhed du ønsker at frakoble eller konfigurere.
3. På skærmen Pardannet Bluetooth har du følgende valgmuligheder:
 - Tryk på **Unpair (frakoble)** for at frakoble enheden.
 - Tryk på **Rename (omdøb)** for at omdøbe Bluetooth-enheden.
 - Tryk på en af profilerne på listen for at aktivere eller deaktivere den.
4. Tryk på  for at gå tilbage til den forrige skærm.

Administration af applikationer

Oprette programgenveje

Få nem adgang til nogle af dine foretrukne programmer ved at oprette programgenveje på din startskærm.


Sådan opretter du en programgenvej:

1. Tryk på  for at gå til Alle apps skærmen.
2. På skærmen Alle programmer skal du trykke og holde på programmets ikon og derefter trække det til startskærmen.

Sådan fjernes en app fra startskærmen


Frigør plads til nye programgenveje ved at fjerne eksisterende programgenveje på din startskærm. Sådan fjernes programgenveje:

1. Tryk og hold på et program, indtil **X Fjern** vises øverst på skærmen.
2. Træk app'en til **X Fjern** for at fjerne den fra startskærmen.



Vise programoplysninger

Du kan se detaljerede programoplysninger, mens du opretter en genvej til programmet. Når du holder på et program på skærmen Alle programmer, skiftes til startskærmen og **Oplysninger om appen** vises øverst på startskærmen. Træk programmet til **Oplysninger om appen** for at vise dets detaljerede oplysninger.



Oprette en programmappe

Du kan oprette mapper til at organisere dine programgenveje på din startskærm.

Sådan opretter du en Programmappe:

1. På startskærmen skal du trykke på og trække et program eller en programgenvej hen på et andet program, indtil der vises en sort cirkel.

BEMÆRKNINGER:


- Den oprettede mappe vises i en gennemsigtig firkant.
 - Du kan tilføje mange forskellige programmer til din mappe.
-
2. Tryk på den nye mappe og tryk på **Unavngiven mappe** for at omdøbe mappen.




Vise programmer på skærmen Sidst brugte programmer

På skærmen Sidst brugte programmer kan du vise en liste af programgenveje, baseret på dine sidst brugte programmer. Vha. skærmen Sidst brugte programmer kan du nemt gå tilbage til eller skifte imellem programmer, som du har åbnet.


Sådan kommer du til skærmen Sidst brugte programmer:

1. Tryk på  i det nedre venstre hjørne af startskærmen.
2. Der vises en liste af alle sidst brugte programmer. Tryk på programmet, som du ønsker at bruge.



Sådan vises menuen for et nyligt åbnet program:

1. Tryk og hold på et nyligt åbnet program for at vise dets menu.
2. For at fjerne et program fra listen, skal du vælge **Fjern fra listen**. For at vise dets oplysninger, skal du vælge **Oplysninger om appen**.





BEMÆRK: Du kan også fjerne et nyligt brugt program fra listen ved at trække det til venstre eller til højre.


Task Manager

ASUS Task Manager viser en liste med kørende hjælpeprogrammer og applikationer samt deres brug i procent på MeMO Pad. Du kan også åbne og lukke åbne programmer individuelt eller lukke alle programmer og hjælpeprogrammer på én gang vha. funktionen **Ryd med ét klik**.

Sådan bruger du joblisten:

1. Tryk på  for at gå til Alle apps skærmen. Tryk på **WIDGETS** for at vise menuen widgets.
2. Tryk og hold på **ASUS Task Manager (ASUS jobliste)** for at åbne joblisten på startskærmen.






3. Tryk og hold på widget'en for at vise størrelseskanterne. Træk bjælken op og ned for at se hele joblisten.
4. Tryk på  x-ikonerne til højre for opgaverne for at lukke en opgave. Tryk på **Ryd med ét klik** for at lukke alle kørende opgaver med det samme.

Filmanager

Filhåndteringen giver dig mulighed for, at placere og håndtere dine data enten på den interne lagringsenhed, eller på en tilsluttet ekstern lagringsenhed.



Sådan får du adgang til det interne lager

Sådan får du adgang til den interne lagring:


1. Tryk på  for at gå til Alle apps skærmen.
2. Tryk på  > **Intern lagring** på det venstre panel for at vise indholdet på din MeMO Pad, og tryk derefter på et emne for at vælge det. Hvis der er indsat et microSD-kort, skal du trykke på **MicroSD** for at vise indholdet på dit microSD-kort.
3. Tryk på  for at vende tilbage til rodmappe for Mit lager.

Sådan får du adgang til eksterne lagerenheder

Sådan får du adgang til den eksterne lagerenhed:

1. Før meddelelsesbjælken ned fra toppen af skærmen for at vise meddelelsesboksen.
2. Tryk på  for at vise indholdet på dit microSD-kort. For at afbryde microSD-kortet fra din MeMO Pad, skal du trykke på .

VIGTIGT! Sørg for at gemme dine data, som er gemt på dit microSD-kort, inden du afbryder microSD-kortet fra din MeMO Pad.





Sådan tilpasser du dit indhold

Fra Filadministrator kan du kopiere, klippe, dele og slette indhold på din enhed og den installerede eksterne lagerenhed.

Når du tilpasser en fil eller en mappe, kan du sætte kryds i boksen ud for filen eller mappen, hvorefter aktionsbjælken vises øverst til højre på skærmen.

BEMÆRKNINGER:



- Aktionen  vises kun, hvis du tilpasser en fil eller flere filer inde i mappen.
- Du kan også sætte kryds ved filen eller mappen, og derefter trække den til den ønskede destinationsmappe.




Indstillinger

På skærmen Settings (Indstillinger) kan du konfigurere indstillingerne på din ASUS MoMO Pad. Med dette systemprogram, kan du konfigurere din MeMO Pads indstillinger for trådløst netværk, hardware, personligt, konto og systemet.


Du kan åbne **Indstillinger** skærmen på to måder.

1. Fra skærmen Alle apps skal du trykke på  for at vise menuen.
2. Før meddelelsesbjælken ned fra toppen af skærmen for at vise panelet **ASUS Hurtigeindstillinger**, tryk derefter på .




ASUS Hurtige indstillinger

ASUS Hurtigeindstillinger




ASUS justeringspanel med hurtigeindstillinger.

Tryk på funktionsikonet for at slå funktionen til og fra.



Meddelelspaneler

Meddelelspanelerne vises under "Hurtigindstillinger", og giver dig meddelelser og opdateringer vedrørende dine apps, indgående e-mails og programstatus.



BEMÆRK: Træk meddelelsen til højre eller til venstre for at fjerne emnet fra listen.

Nedlukning af din MeMO Pad

Du kan slukke for din tablet pc på en af følgende måder:

- Hold tænd/sluk-knappen nede i ca. 2 sekunder, og tryk derefter på **Sluk**, og tryk derefter på **OK**.
- Hvis din tablet pc ikke reagerer, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i mindst 8 sekunder, indtil din tablet pc slukker.

VIGTIGT! Hvis systemet tvinges til at lukke ned, vil du muligvis tabe nogle data. Sørg for regelmæssigt, at lave en backup af dine data.

Sådan sætter du din tablet pc til at slumre

For at sætte din tablet pc til at slumre, skal du trykke på tænd/sluk-knappen en gang.

Kapitel 4:

Forinstallerede programmer


Udvalgte forinstallerede programmer

Play Music (Play Musik)

Med programmet Afspilning af musik, en integreret brugergrænseflade til din musiksamling, kan du afspille dine musikfiler, som er gemt enten på den interne eller på den installerede eksterne lagerenhed.

Du kan blande og afspille alle musikfiler vilkårligt eller bladre igennem for at vælge et album.

På startskærmen skal du trykke på  for at afspille dine musikfiler.



Søge efter en musikfil

Indstillinger for Afspilning af musik

Rul fra venstre til højre for at vise musikfiler efter Recent (Nyligt afspillet), Albums (Album), Songs (Sange), Playlist (Spilleliste) og Genres (Gener)

BEMÆRKNINGER:

MeMO Pad modellen understøtter følgende lyd- og video codec:

- **Dekoder**

Lyd-codec: AAC LC/LTP, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (forbedret AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV lineær PCM, WMA 10, WMA uden tab, WMA Pro LBR

Video-codec: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8



- **Koder**

Lyd-codec: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Video-codec: H.263, H.264, MPEG-4

Camera (Kamera)

Programmet Kamera giver dig mulighed for at tage billeder og optage videoer med din MeMO Pad.


For at starte programmet Kamera, skal du trykke på  på startskærmen, og derefter trykke på . Når det er udført.

BEMÆRK: Billederne og videofilerne gemmes automatisk i Galleri.

Kameratilstand





Videoinstillinger




Galleri

Vis billeder og afspil videoer på din MeMO Pad med programmet Galleri. Med dette program kan du også redigere, dele eller slette billeder og videofiler, som er gemt på din MeMO Pad. Fra Galleri kan du vise billeder i et diasshow eller trykke på et billede for at vise det valgte billede eller videofil.


For at starte programmet Galleri, skal du trykke på  på startskærmen, og derefter trykke på .

Hovedskærm i programmet Galleri




Deling og sletning af albummer

For at dele et album, skal du trykke og hold på et album, indtil der vises en værktøjsbjælke øverst på skærmen. Du kan overføre og dele de valgte albummer via internettet, eller du kan slette dem fra din MeMO Pad.



Tryk på dette ikon for at dele det valgte album vha. programmer til deling.





Deling, sletning og redigering af billeder.

For at dele, redigere eller slette et billede, skal du trykke for at åbne et billede, og derefter trykke på billedet for at vise værktøjsbjælken øverst på skærmen.


Dele billeder


Sådan deler du et billede:

1. Fra skærmen Galleri skal du åbne et album med billedet, som du ønsker at dele.
2. Tryk for at vælge billedet, og tryk derefter på  og vælg fra listen over programmer til deling.




Sådan deler du flere billeder:


1. Fra skærmen Galleri skal du åbne et album med billedet, som du ønsker at dele.
2. Tryk og hold på et billede, og tryk derefter på de andre billeder.
3. Tryk på  og vælg derefter fra listen over programmer til deling.



Redigere et billede


Sådan redigerer du et billede:

1. Fra skærmen Galleri skal du åbne et album med billedet, som du ønsker at redigere.
2. Tryk på et billede for at åbne det, og tryk derefter på  > **Rediger**.
3. Tryk på et redigeringsværktøj for at begynde redigeringen.




Slette billeder

For at slette et billede:

1. Fra skærmen Galleri skal du åbne et album med billedet, som du ønsker at slette.
2. Tryk på et billede for at åbne det, og tryk derefter på .
3. Tryk på **OK**.


Sådan sletter du flere billeder:



1. Fra skærmen Galleri skal du åbne et album med billedet, som du ønsker at slette.
2. Tryk og hold på et billede, og tryk derefter på de andre billeder.
3. Tryk på , og tryk derefter på **OK**.

Sådan kommer du til Galleri-widget'en

Med widget'en **Billedgalleri** kan du få umiddelbar adgang til dine foretrukne billeder eller album, direkte fra startskærmen.

Sådan vises widget'en Galleribilleder på startskærmen:

1. Tryk på  for at gå til Alle apps skærmen.
2. Tryk på **WIDGETS** for at vise menuen widgets.
3. Tryk og hold på **Billedgalleri**, indtil widget-boksen flyttes til startskærmen og viser dialogboksen **Vælg et album**.
4. Vælg en funktion fra dialogboksen **Vælg et album**, som du ønsker at placere som en widget på startskærmen.



E-mail

I programmet E-mail kan du tilføje POP3-, IMAP- og Exchange-konti, så du kan modtage, skrive og gennemse e-mails direkte fra din MeMO Pad.

VIGTIGT! Du skal være forbundet til internettet, så du kan tilføje en e-mail-konto eller sende og modtage e-mails fra de tilføjede konti.



Sådan åbner du en e-mail-konto

Sådan åbner du en e-mail-konto:


1. Tryk på  for at gå til Alle apps skærmen.
2. Tryk på **Email**  for at starte e-mail app'en.
3. I e-mail-skærmen skal du indtaste din **E-mailadresse** og **Adgangskode**, hvorefter du skal trykke på **Næste**.

BEMÆRK: Vent, mens din ASUS tablet automatisk kontrollerer serverindstillingerne til din ind- og udgående mail.

4. Konfigurer **Kontovalgmuligheder**, og tryk på **Næste**.





5. Indtast et kontonavn, som du ønsker skal vises i de udgående meddelelser, og tryk derefter på **Næste** for at logge ind på din indbakke.



Tilføj e-mail-konti

Sådan tilføjer du e-mail-konti:

1. Tryk på  for at gå til Alle apps skærmen.
2. Tryk på , og log derefter ind med din konto.
3. Tryk på  > **Indstillinger**. Tryk derefter på **Add account (Tilføj konto)** i det øvre højre hjørne på skærmen.






Gmail


Med programmet Gmail kan du oprette en ny Gmail-konto eller synkronisere din eksisterende Gmail-konto, så du kan sende, modtage og gennemse e-mails direkte fra din MeMO Pad. Ved at aktivere dette program kan du få adgang til andre Google-programmer, som kan kræve en Google-konto, som f.eks. Play Store.

Sådan åbner du en Gmail-konto

Sådan åbner du en Gmail-konto:

1. Tryk på  for at gå til Alle apps skærmen.
2. Tryk på  for at starte Gmail.
3. Tryk på **Eksisterende** og indtast din eksisterende **E-mail** og **Adgangskode**, og tryk herefter på 

BEMÆRKNINGER:

- Tryk på **Ny**, hvis du ikke allerede har en **Google-konto**.
 - Når du logger ind, skal du vente mens din MeMO Pad kommunikerer med Google-serverne, så din konto kan blive åbnet.
4. Brug din Google-konto til at sikkerhedskopiere og gendanne dine indstillinger og data. Tryk på  for at logge ind på din Gmail-konto.

VIGTIGT! Hvis du har andre e-mail-konti udover Gmail, kan du bruge **E-mail** funktionen, så du kan få adgang til alle dine e-mail-konti på samme tid.




Play Store


I Play Store kan du få adgang til masser af sjove spil og værktøjer, ved brug af din Google-konto.

VIGTIGT! Du skal først logge ind på din Google-konto for at få adgang til Play Store.

Sådan får du adgang til Play Store

Sådan får du adgang til Play Store:

1. Tryk på **Play Store**  på startskærmen.
2. Hvis du allerede har en Google-konto, skal du trykke på **Eksisterende**, og indtaste din e-mail-konto og adgangskode. Hvis du ikke har en konto, skal du trykke på **Ny**, og følge anvisningerne på skærmen for at oprette en konto.
3. Efter at du har logget ind, kan du begynde at hente programmer fra Play Store og installere dem på din MeMO Pad.



VIGTIGT! Hent den seneste version af Adobe Flash Player til Android®-enheder.

BEMÆRK:

- Det er ikke muligt at gendanne slettede applikationer, men du kan logge på med de samme oplysninger, og downloade dem igen.
 - Nogle applikationer er gratis mens andre muligvis vil opkræve dig via dit kreditkort.
-

Kort


Med Google Maps kan du finde steder, forretninger og få vejvisning. Den giver dig også mulighed for at tjekke din aktuelle placering, og dele disse oplysninger med andre.

Sådan bruger du Google Maps


Sådan bruger du Google Maps:

1. Tryk på  for at vise skærmen Alle programmer, og tryk derefter på .
2. Brug værktøjslinjen øverst på skærmen for at tilpasse din søgning.

Stående



Liggende



MyLibrary Lite

Med MyLibrary Lite, en integreret brugergrænseflade til dine bogsamlinger, kan du anbringe og sortere dine købte eller downloadede e-bøger efter titel, forfatter eller dato.

For at starte MyLibrary Lite, skal du trykke på  for at vise skærmen Alle

programmer, og derefter trykke på  .

VIGTIGT! Du skal muligvis bruge Adobe Flash® player, før du kan åbne nogle e-bøger. Download Adobe Flash® player før du begynder, at bruge MyLibrary Lite.

BEMÆRK: MyLibrary Lite understøtter e-bøger i formaterne ePub, PDF og TXT.

MyLibrary Lite hovedskærm

Sorter efter titel (titel), author (forfatter), date (dato) eller My Array (mit udvalg)

Søg efter en e-bog


Vælg for at flytte eller slette e-bøger

Avancerede indstillinger

Dine boghylder


Bøger på den valgte boghylde

Nyligt læst e-bog




Sådan læser du dine e-bøger

Når du læser en e-bog, kan du føre din finger til venstre for at fortsætte til den næste side eller føre din finger fra venstre til højre for at gå tilbage til den forrige side.




Bladre igennem sider

Før fingeren fra højre til venstre for at gå til den næste side. Før fingeren fra venstre til højre for at gå tilbage til den forrige side.





Sådan anbringes et bogmærke

Bogmærket kan du bruge til at markere sider i en bog, så du let kan vende tilbage til den sidste side, du har læst.




Sådan anbringes et bogmærke:

1. Tryk på skærmen for at vise værktøjslinjen.
2. Tryk på  for at markere siden. Du kan også markere så mange sider, du vil.
3. Hvis du vil vise siderne med bogmærker, skal du trykke på , > **bogmærkeliste**, og derefter trykke på den side, du vil åbne.


Tilføj en kommentar til siden

Hvis du tilføjer en kommentar til din e-bog, kan du vise betydningen af et ord, kopiere et ord eller en sætning, dele via e-mail eller lytte vha. af funktionen tekst-tale.

Tilføj en kommentar til et ord



Tilføj en kommentar til en sætning



Sådan tilføjer du en kommentar til en side:

1. Tryk og hold fingeren på det ønskede ord eller sætning, indtil værktøjslinjen og definitionen vises.

BEMÆRK: Du markerer en sætning ved at trykke og holde på et ord og føre fingeren for at vælge. Når du vælger en sætning, vises ordbogen ikke.

2. Du kan vælge mellem følgende indstillinger på handlingslinjen:
 - a. Tryk på **Fremhævning** for at markere ordet eller sætningen.
 - b. Tryk på **Notat** for at registrere det valgte ord eller sætning.
 - c. Tryk på **Tekst til tale** for at lytte til det valgte ord eller en sætning.
 - d. Tryk på **Kopier** for at kopiere det valgte ord eller sætning og indsætte det i et tekstprogram.
 - e. Tryk på **Share (del)** for at dele en sætning, og vælg herefter hvilken app du ønsker at bruge.
 - f. Tryk på **Translation (Oversættelse)** for at se oversættelsen af den valgte sætning.

SuperNote Lite

SuperNote er et brugervenligt program, du kan bruge til at tage notater, doodle, optage og indsætte billeder samt optage lyde og videoer for at opnå en mere interaktiv oplevelse.

Du kan også dele dine notesbøger via din ASUS WebStorage-konto.

For at starte SuperNote Lite fra startskærmen skal du trykke på  .


SuperNote Lite hovedskærm




Sådan opretter du en ny notesbog

Sådan opretter du en ny notesbog:




1. Tryk på **Tilføj Ny**.
2. Giv filen et navn og vælg **På Pad** eller **På Phone** for at vælge sidestørrelse.
3. Vælg en skabelon. Nu vises den nye notesside.



Brugergrenseside for ny notesbog i SuperNote Lite



BEMÆRK: Indstillingerne og værktøjslinjen for notesbog ændres, når du trykker på

-tilstand, -tilstand eller -tilstand.

Sådan tilpasser du din notesbog

Med SuperNote Lite kan du være kreativ med dine notesbøger. Fra værktøjslinjen kan du vælge flere værktøj, som lader dig tilpasse dine notesbøger.


BEMÆRK: Indstillingerne for værktøjslinjen kan variere, afhængig af hvilken tilstand, du har valgt.

Sådan tilpasser du din notesbog:


1. På hovedskærbilledet til SuperNote Lite trykker du på den notesbog, du vil tilpasse.
2. Tryk på en hvilken som helst af ikonerne på værktøjslinjen for at redigere din notesbog.

BEMÆRKNINGER:

- For **Skrive med hånden**-tilstand, skal du trykke på ▼ på værktøjslinjen på notesbogen, og derefter trykke på  for retningslinjer til skrivningen, hvis nødvendigt.
- For tilstandene **Skrive med hånden** og **Maskinskrift**, skal du trykke på  for at vælge tekst eller farve og strøgstørrelse.



SuperNote Lite Read-only tilstand



Tryk for at aktivere redigeringstilstanden

Sådan omdøber du din notesbog

Sådan omdøber du din notesbog:


1. På hovedskærmen til SuperNote skal du trykke på notesbogen, og derefter trykke på Rename (Omdøb).
2. Indtast et navn til filen, og tryk derefter på **OK**.

Sådan skjuler du din notesbog

Sådan skjuler du din notesbog:

1. På hovedskærmen til SuperNote Lite skal du trykke på notesbogen, og derefter trykke på **Lås og skjul**.
2. Indtast adgangskoden, og klik derefter på **OK**.

BEMÆRKNINGER:

- Du bliver bedt om at indtaste en ny adgangskode, når du skjuler din notesbog første gang.
 - For at vise skjulte notesbøger på hovedskærmen, skal du trykke på , og derefter trykke på **Vis notesblokinfo**.
-

Sådan sletter du din notesbog

Sådan sletter du din notesbog:

1. På hovedskærmen til SuperNote Lite skal du trykke på notesbogen, og derefter trykke på **Slet**.
2. Tryk på **Slet** for at bekræfte, at du vil slette notesbogen.


ASUS Studio

ASUS Studio er et program, som lader dig administrere billeder og videoer, som er gemt på din MeMO Pad. Med ASUS Studio kan du gennemse og sortere dine billeder og videoer, redigere billeder og filtereffekter; skabe personaliserede album og dele dem via e-mail eller sociale netværk.

For at starte ASUS Studio skal du trykke på  på startskærmen, og derefter

trykke på  .

ASUS Studio hovedskærm



Vise dine gemte billeder


For at vise dine billeder, skal du trykke på et billedalbum, og derefter føre din finger op eller ned for at rulle igennem dine gemte billeder.

Vise dine gemte videoer





For at vise dine gemte videoer, skal du trykke på et videoalbum, og derefter trykke på en video for at vælge og vise videoen.

Tilpasse dine gemte billeder

For at tilpasse et billede, skal du åbne albummet med billedet, som du ønsker at tilpasse, og derefter trykke på billedet for at vælge det og vise værktøjslinjen.





Værktøjslinjen indeholder følgende funktioner:

-  Tryk for at tilføje billedet til dine favoritter.
-  Tryk for at markere billedet og vælge en kategori.
-  Tryk for at redigere billedet.
-  Tryk for at slette billedet.

Redigere et billede

Sådan redigerer du et billede:

1. Tryk på  på værktøjslinjen.
2. Tryk på et redigeringsværktøj for at begynde redigeringen.






BuddyBuzz

BuddyBuzz er en ASUS-eksklusiv aggregator til sociale netværk, hvormed du kan få adgang til dine forskellige sociale netværkskonti på ét sted. Med BuddyBuzz kan du skifte imellem dine sociale netværkskonti, som f.eks. Facebook, Twitter og Plurk.


BEMÆRK: Sørg for at registrere dine social netværkskonti, når du bruger BuddyBuzz første gang.

Sådan bruger du BuddyBuzz

Sådan bruger du BuddyBuzz:



1. På startskærmen skal du trykke på , og derefter trykke på  .
2. Tryk på  for at starte BuddyBuzz hovedskærmen.

BuddyBuzz hovedskærm



Audio Wizard (Lydassistent)

Med Lydassistent kan du tilpasse lydtilstandene på din MeMO Pad for en klarere lydgenngivelse, som passer til de aktuelle scenarios.

For at starte Lydassistent, skal du trykke på  på startskærmen, og derefter trykke på  .



Sådan bruger du Lydassistent

Sådan bruger du Lydassistent:


1. I Lydassistent-vinduet skal du trykke på den lydtilstand, som du ønsker at aktivere.

BEMÆRK: Tryk på **OFF (FRA)** hvis du ønsker at deaktivere nogle af de lydtilstande, som du tidligere har gemt.

2. Tryk på **OK** for at gemme den valgte lydtilstand og forlade Lydassistent-vinduet.


ASUS Artist

ASUS Artist er et ASUS-eksklusivt maleprogram, hvormed du kan skabe en billedfil eller tilføje kalligrafi, effekter og billeder på en eksisterende billedfil.

For at starte ASUS Artist skal du trykke på  på startskærmen, og derefter trykke på .


ASUS Artist


MyWorks skærm




Oprette et maleri

Sådan opretter du et maleri:

1. På MyWorks-skærmen skal du trykke på .
2. På skærmen Skabeloner skal du trykke på og vælge en skabelon.



ASUS Artist redigeringskærm



Redigere et maleri

Sådan redigerer du et maleri:



1. På skærmen MyWorks skal du trykke på og vælge et maleri.
2. Tryk på et redigeringsværktøj for at begynde redigeringen.


App Locker

App Locker er sikkerhedsprogram, hvormed du kan beskytte dine private programmer fra uautoriseret brug.

Sådan bruger du App Locker

Sådan bruger du App Locker:

1. På startskærmen skal du trykke på , og derefter trykke på  .
2. Tryk på **Start**, og indtast derefter din adgangskode.



Indstil adgangskode

Opret adgangskode for App Locker


Ny adgangskode:
4-12 alfanumeriske tegn

Bekræft ny adgangskode:
4-12 alfanumeriske tegn

Annuller OK

3. Tryk på **OK** for at fortsætte til App Locker-skærmen.

App Locker-skærmen



Tryk på denne for at konfigurere indstillingerne i App Locker.


Flyt knappen til højre for at slå app-låsen til, og for at se app-listen.

Tryk på de apps du ønsker at låse. For at låse en app op, skal du blot tryk på app'en du forhen låste.

BEMÆRKNINGER:

- Der vises en hængelås ved siden af låste apps på startskærmen.
 - Du vil nu blive bedt om at indtaste din adgangskode hver gang du åbner en låst app.
-

Skærmen Filbeskyttelse



Bruge filbeskyttelse


Sådan bruges filbeskyttelse:

1. Tryk på **Tilføj filer/mapper** for at starte programmet File Manager (Filadministrator).
2. Tryk for at vælge den fil, som du vil beskytte, og tryk derefter på **ANVEND**.
Filerne, som du ønsker at beskytte vises på skærmen Filbeskyttelse.

App Backup

"App Backup" giver dig mulighed for at sikkerhedskopiere og adgangsbeskytte appene og dataene, som du har installeret på din MeMO Pads interne og eksterne hukommelse. Denne app giver dig også mulighed for at gendanne apps og data du førhen slettede fra din MeMO Pad, efter en firmwareopdatering, eller efter nulstilling af enheden.

For at starte Sikkerhedskopi af programmer skal du trykke på  på

startskærmen, og derefter trykke på  .


VIGTIGT!

- App Backup kan ikke gendanne de applikationer, der kræver en kontogodkendelse.
- Før du opdaterer enhedens firmware eller nulstiller den til standardindstillingerne, skal du sørge for at sikkerhedskopiere dine apps og data til en microSD-kort.

BEMÆRK: Du skal indtaste din adgangskode for at gendanne dine apps og data.

Skærm med liste over sikkerhedskopier

Tryk for at starte sikkerhedskopiering af programmer og data



Tryk for at vælge alle programmer og data til sikkerhedskopiering

Vælg sikkerhedskopitype


Liste over installerede programmer og data

Tryk for hurtigt at sikkerhedskopiere alle programmer og data


Sikkerhedskopiere dine programmer og data

Sådan sikkerhedskopierer du dine programmer og data:

1. På hovedskærmen Sikkerhedskopi af programmer, skal du trykke på **Backup-liste** på panelet til venstre for at vise listen over installerede programmer og data.
2. Tryk på programmerne, som du vil sikkerhedskopiere, og tryk derefter på



3. Indtast filnavnet for din sikkerhedskopifil, og tryk derefter på **OK**.

BEMÆRK: Hvis du ønsker at gemme en kopi af din sikkerhedskopifil, skal du sætte kryds ved **Kopier sikkerhedskopi til:**, og tryk derefter på  for at vælge en mappe.

4. Indtast en adgangskode til denne sikkerhedskopifil, og tryk derefter på **OK**.

5. Tryk på **OK** for at fortsætte med sikkerhedskopieringen af programmerne.

Opret en ny backup-fil

Filnavn:

(Filnavnet må ikke indeholde følgende tegn: \/:*?*<>|)

backup|

Gem i:

/sdcard0/ASUS/App_Backup/

Kopier sikkerhedskopi til:

/Removable/MicroSD 

Annuller

OK

Ad.-kode

Indtast adgangskode:

.....

Bekræft adgangskode:

.....

Gem ad.-kode

Annuller

OK

Backup af program

Backupprocessen kan godt tage et stykke tid.

Du bedes venligst undgå at lukke din enhed ned eller bruge nogle af de valgte backup-applikationer. Du bedes venligst undgå at fjerne den eksterne lagerenhed på dette tidspunkt.


Ønsker du at fortsætte?

Vis ikke denne meddelelse igen

Annuller

OK


6. Efter afslutningen af sikkerhedskopieringen, skal du trykke på **OK**.



Skærm for gendannelsesliste

Tryk for at slette sikkerhedskopifiler

Tryk for at dele sikkerhedskopifiler



Tryk for at vælge alle sikkerhedskopifiler


Tryk for at starte programmet Filadministrator

Liste over sikkerhedskopifiler

Gendanne dine programmer og data

Sådan gendanner du dine programmer og data:

1. På hovedskærmen Sikkerhedskopi af programmer, skal du trykke på **Gendanliste** på panelet til venstre for at vise listen over sikkerhedskopifiler.
2. Tryk på den fil, som du vil gendanne, og tryk derefter på **OK**.

 **Gendannelse af program.**

Backupprocessen kan godt tage et stykke tid.


Du bedes venligst undgå at lukke din enhed ned eller bruge nogle af de valgte backup-applikationer. Du bedes venligst undgå at fjerne den eksterne lagerenhed på dette tidspunkt.

Ønsker du at fortsætte?

Vis ikke denne meddelelse igen

Annuller OK

3. Indtast adgangskoden, som du har konfigureret ved oprettelsen af sikkerhedskopifilen, og tryk derefter på **OK**.

 **Ad.-kode**

Backup-filen er beskyttet. Indtast adgangskoden.

Ad.-kode:
.....


Annuller OK

4. Vælg den fil, som du vil gendanne, og tryk derefter på **OK**.

backup1


Backup-filen indeholder disse programmer. Vælg de emner, hvis data du vil gendanne.

Vælg alle emner


 **Guess The Movie**
1.2345678

Annuller Gendan

5. Tryk på **OK** for at fortsætte gendannelsen af programmer i dit system.



6. Efter afslutningen af gendannelsen, skal du trykke på **OK**.



Widgets

Widgets er mini-apps, som giver dig mulighed for at bruge nyttige og sjove apps på din MeMo Pads startside.

For at vise widgets, skal du trykke på  på startskærmen, og derefter trykke på

WIDGETS.

Sådan vises en widget på startskærmen


På Widgets-skærmen skal du svirpe din finger til venstre eller til højre for at vælge en widget. Tryk og hold på en widget, og træk den derefter til startskærmen.

VIGTIGT!

- Du vil muligvis blive bedt om at udføre yderligere handlinger (såsom f. eks. registrering, aktivering), før du kan bruge en bestemt widget.
 - Det er ikke muligt at flytte en widget til en skærm, hvis der ikke er nok plads på skærmen.
-

Sådan fjernes en widget fra startskærmen


På startskærmen skal du trykke og holde på widget'en, indtil **X Fjern** vises. Uden at løfte fingeren skal du trække ikonet til **X Fjern** for at fjerne widget'en fra din startskærm.



Sådan fjernes en widget fra startskærmen



ASUS Battery (ASUS batteri)

ASUS batteri er en speciel widget, som er designet til vise statussen for batteriet på din MeMO Pad og dens tilsluttede tilbehør i procent og farve.

For at vise widget'en ASUS batteri, skal du trykke på  på startskærmen, og derefter trykke på **WIDGETS**.

Sådan vises widget'en ASUS batteri på startskærmen

Fra skærmen Widgets skal du rulle skærmen til siden for at vælge widget'en ASUS batteri. Tryk og hold på widget'en, og træk den derefter til startskærmen.



BEMÆRK: Du kan også vise statussen for batteriet i din MeMO Pad i ASUS Hurtige indstillinger og meddelelsesområdet. For yderligere oplysninger henvises der til afsnittene **ASUS Hurtige indstillinger** og **Meddelelsespanel**.

Tillæg

Federal communications commission erklæring

Denne enhed opfylder FCC reglerne, del 15. Drift er underlagt følgende to vilkår:

- Enheden må ikke udsende skadelig interferens
- Enheden skal acceptere al modtagen interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Enheden er blevet testet og er fundet til at opfylde grænseværdierne for en klasse B digital enhed, under del 15 af Federal Communications Commission (FCC) reglerne. Disse grænseværdier er designet til at levere fornuftig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radioenergi og, hvis det ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens på radiokommunikationen. Imidlertid, er der ingen garanti for, at der ikke vil optræde interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens på radio eller fjernsynsmottagelsen, som kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, er brugeren forpligtiget til at prøve at afhjælpe interferensen ved hjælp af en, eller flere af følgende foranstaltninger:

- Reorienter eller finde en anden placering til modtageantennen.
- Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Forbinde udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb, end det, hvor modtageren er forbundet.
- Kontakt forhandleren, eller en erfaren radio/TV tekniker for hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for udstyret, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Antennen, der benyttes til denne sender, må ikke blive placeret eller betjent sammen med nogen anden antenne eller sender.

Betjening på 5,15-5,25 GHz frekvensbåndet må udelukkende kun ske indendørs. FCC kræve at 5,15-5,25 GHz båndet kun må bruges indendørs, for at reducere risikoen for skadelig interferens på mobile satellitsystemer. Enheden sender kun på 5,25-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz og 5,725-5,850 GHz båndene, hvis den tilknyttes et adgangspunkt (AP).

Oplysninger vedrørende udsættelse for radiobølger (SAR)

Denne enhed opfylder regeringens krav til udsættelse af radiobølger. Denne enhed er fremstillet og produceret til ikke at overskride emissionsgrænserne under udsættelse af radiofrekvenser (RF), som er fastsat af FCC (Federal Communications Commission) i USA.

Standarden for udstråling bruger en måleenhed, der er kendt som SAR (Specific Absorption Rate). SAR-begrænsningen, som er fastsat af FCC, er 1,6W/kg. SAR-tests udføres ved brug af standard betjeningsplaceringer, der er godkendt af FCC, og hvor EUT overfører med et bestemt strømniveau på forskellige kanaler.

Den højeste SAR-værdi på denne enhed, som er indberettet til FCC er 1,12 W/kg, når den placeres ved siden af kroppen.

FCC har givet en udstyrsgodkendelse til denne enhed og evalueret rapporterede SAR-niveauer i overensstemmelse med FCC's retningslinjer for RF-udstråling. SAR-oplysninger om denne enhed findes på fil hos FCC, og kan findes under afsnittet Display Grant på www.fcc.gov/oet/ea/fccid, efter du har søgt på FCC ID: MSQK00B.

Denne enhed er i overensstemmelse med SAR' tilladte niveauer af RF-udstråling for den generelle befolkning ifølge ANSI/IEEE C95.1-1999, og er blevet testet i overensstemmelse med de målemetoder og procedurer, som står beskrevet i OET Bulletin 65, tillæg C.

Erklæring fra IC

Denne enhed kan automatisk afbryde udsendelsen i tilfælde af mangel på oplysninger, som skal sendes, eller driftsfejl. Bemærk at dette ikke er for at forbyde udsendelsen eller signalinformationen eller brugen af gentagne koder, hvor teknologien kræver det.

Enheden, der bruger 5150-5150 MHz båndet, er kun beregnet til indendørs brug, for at reducere chancen for skadelig interferens på mobile satellitsystemer, der bruger en fælles kanal. Den maksimale tilladte antenneforstærkning (på enheder som bruger båndet 5250-5350 MHz og 5470-5725 MHz) skal være i overensstemmelse med EIRP-grænsen. Og den maksimale tilladte antenneforstærkning (på enheder som bruger båndet 5275-5850 MHz) skal være i overensstemmelse med EIRP-grænsen for punkt-til-punkt og ikke punkt-til-punkt betjening, som anført i afsnit A9.2(3). Endvidere tildeles højeffekts radarer som primære brugere (hvilket vil sige, at de har høj prioritet) på 5250-5350 MHz, og denne radar kan forårsage interferens og/eller skade på LE-LAN enheder.

På produkter, der markedsføres i USA og Canada, er det ikke muligt at indstille landekoden. På produkter, der er tilgængelige i USA og Canada, er det kun muligt at bruge kanal 1-11. Det er ikke muligt, at vælge andre kanaler.

EU-overensstemmelseserklæring

Dette produkt er i overensstemmelse med reglerne i R&TTE direktivet 1999/5/EF. Overensstemmelseserklæringen kan hentes på <http://support.asus.com>.

Forebyggelse af høretab

For at forhindre høreskader, bedes du venligst undgå at lytte på høje lyd niveauer i længere tid.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

I Frankrig, som påkrævet af den franske artikel L. 5232-1, er denne enhed testet og overholder kravene for lydtryk, i henhold til NF EN 50332-1:2000 og NF 50332-1:2003 standarderne.

CE mærke advarsel



CE mærkning af enheder uden trådløs LAN/Bluetooth

Den afsendte version af denne enhed overholder kravene i EEC direktiverne 2004/108/EC vedrørende "Elektromagnetisk kompatibilitet" og 2006/95/EC, "Lavspændingsdirektivet".

Den højste CE SAR-værdi på denne enhed er 0,383 W/kg.

Oplysninger om udsættelse for RF (SAR) - CE

Denne enhed overholder EU kravene (1999/519/EC) om begrænsning af den brede offentligheds udsættelse for elektromagnetiske felter, ved hjælp af sundhedsbeskyttelse.

Disse grænser er en del af omfattende anbefalinger om beskyttelse af offentligheden. Disse anbefalinger er blevet udviklet og kontrolleret af uafhængige videnskabelige organisationer via regelmæssige og grundige evalueringer af videnskabelige undersøgelser. Måleenheden, som bruges i Det Europæiske Råd's anbefalede grænse for mobile enheder, er "Specific Absorption Rate (Specifik absorberingshastighed)" (SAR), og SAR grænsen er 2,0 W/kg i gennemsnit over 10 gram kropsvæv. Den opfylder kravene fra ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Vedrørende brug ved siden af kroppen, er denne enhed blevet testet og imødekommer ICNRP-retningslinjerne vedrørende eksponering, samt de europæiske standarder EN 62311 og EN 62209-2. SAR-værdien måles mens mobilenheden har direkte kontakt med kroppen, samtidig med at den sender med den højste certificerede udgangseffekt på alle af dens frekvensbånd.

Krav til strømsikkerhed

Produkter med elektriske strømværdier op til 6A og som ikke vejer mere end 3Kg skal bruge godkendte el ledninger, der er større end eller lig med: H05VV-F, 3G, 0,75mm² eller H05VV-F, 2G, 0,75mm².

ASUS Genbrugs- og returtjenester

ASUS' genbrugs- og returtjenester kommer fra vores engagement i de højeste standarder indenfor beskyttelse af vores miljø. Vi tror på at finde løsninger for dig, så du er i stand til at genbruge vores produkter, batterier og andre komponenter, samt vores emballage. Se venligst <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for yderligere oplysninger om genbrug i de forskellige lande.

Bemærkning til belægningen

VIGTIGT! For at isolere og bibeholde sikkerheden omkring elektriciteten, har enheden fået en overfladebelægning, undtagen omkring hvor IO-portene sidder.

Ansvarlig bortskaffelse



**Risiko for eksplosion, hvis batteri udskiftes med en forkert type.
Bortskaf brugte batterier i henhold til anvisningerne**



Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdningsaffaldet. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med husholdningsaffald.



Bortskaf IKKE din MeMO Pad sammen med det kommunale affald. Dette produkt er designet på en sådan måde, at dele af det kan bruges. Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksløvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter.



Din MeMO Pad må IKKE brændes. Du må IKKE kortslutte kontakterne. Du må IKKE skille din MeMO Pad ad.

Modelnavn: K00B (ME173X)

Producent:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresse:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autoriseret repræsentant i Europa:	ASUS Computer GmbH
Adresse:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, Li-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS MeMO Pad
Model name :	K00B

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010 / AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input type="checkbox"/> EN 301 983 V1.6.1(2011-11)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 50385:2002	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010

2006/95/EC-LVD Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Directive

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130208

CE marking

CE 0700 (EC conformity marking)

Position : CEO

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 05/15/2013
Year to begin affixing CE marking:2013


Signature : _____

