



**Carte Tuner TV/
Récepteur TNT externe**

My Cinema-P7131D

My Cinema-P7131

My Cinema U3000

F2110
Edition révisée V2
Septembre 2006

Copyright © 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de restitution, ou traduit dans quelque langue que ce soit sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

La garantie sur le produit ou le service ne sera pas prolongée si (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, à moins que cette réparation, modification ou altération ne soit autorisée par écrit par ASUS; ou (2) si le numéro de série du produit est dégradé ou manquant.

ASUS FOURNIT CE MANUEL "TEL QUE" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, COMPRENANT MAIS SANS Y ETRE LIMITE LES GARANTIES OU CONDITIONS DE COMMERCIALISATION OU D'APTITUDE POUR UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYES OU AGENTS NE POURRONT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPECIAL, SECONDAIRE OU CONSECUTIF (INCLUANT LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFIT, PERTE DE COMMERCE, PERTE D'UTILISATION DE DONNEES, INTERRUPTION DE COMMERCE ET EVENEMENTS SEMBLABLES), MEME SI ASUS A ETE INFORME DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES PROVENANT DE TOUT DEFAUT OU ERREUR DANS CE MANUEL OU DU PRODUIT.

LES SPECIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES A TITRE INFORMATIF SEULEMENT, ET SONT SUJETTES A CHANGEMENT A TOUT MOMENT SANS AVERTISSEMENT ET NE DOIVENT PAS ETRE INTERPRETEES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE POUR TOUTE ERREUR OU INEXACTITUDE QUI POURRAIT APPARAITRE DANS CE MANUEL, INCLUANT LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DECRITS.

Les produits et noms de sociétés qui apparaissent dans ce manuel ne sont utilisés que dans un but d'identification ou d'explication dans l'intérêt du propriétaire, sans intention de contrefaçon.

Table des matières

Notes	v
Informations sur la sécurité.....	vi
A propos de ce guide	vii

Chapitre 1: Introduction au produit

1.1 Bienvenue !	1-2
1.2 Contenu de la boîte	1-2
1.3 Fonctions spéciales.....	1-3

Chapitre 2 : Informations sur le matériel

2.1 Configuration requise.....	2-2
2.2 Layout de la carte / du récepteur	2-2
2.3 Avant de commencer	2-4
2.4 Installation	2-4
2.4.1 Installer la carte Tuner TV ASUS.....	2-4
2.4.2 Installer le récepteur TNT externe	2-5
2.5 Connecter les câbles et les périphériques	2-7
2.5.1 Carte TV numérique/analogique	2-7
2.5.2 Récepteur TNT externe.....	2-8

Chapitre 3 : Informations logicielles

3.1 Installation des pilotes	3-2
3.1.1 Installer Microsoft® DirectX®	3-2
3.1.2 Installer les pilotes	3-3
3.1.3 Désinstaller les pilotes	3-7
3.2 CyberLink® PowerCinema	3-8
3.2.1 Lancer PowerCinema.....	3-8
3.2.2 Optimiser votre ordinateur pour le multimédia.....	3-9
3.2.3 Naviguer dans la page d'accueil.....	3-12
3.2.4 Utiliser le panneau de configuration du lecteur.....	3-13
3.2.5 Utiliser la télécommande.....	3-13
3.2.6 Paramètres.....	3-14

Table des matières

3.2.7	Regarder la télévision.....	3-16
3.2.8	Visionner des films.....	3-21
3.2.9	Visionner des vidéos.....	3-23
3.2.10	Ecouter de la musique.....	3-24
3.2.11	Visualiser des images.....	3-27
3.2.12	Ecouter la radio FM.....	3-30
3.2.13	Extras.....	3-32
3.3	MakeDVD (uniquement sous Windows® XP).....	3-33
3.4	PowerProducer (uniquement sous Windows® XP).....	3-33
3.5	PowerDirector (uniquement sous Windows® XP).....	3-34
3.6	ASUS Splendid.....	3-34
3.7	ASUS VideoSecurity Online.....	3-35

Appendice : Références

A.1	Télécommande.....	A-2
A.1.1	Carte Tuner TV analogique/numérique.....	A-2
A.1.2	Récepteur TNT externe.....	A-4
A.2	Systèmes et standards TV internationaux (TV Analog.).....	A-6
A.3	Systèmes et standards TV internationaux (TNT).....	A-8

Notes

Rapport Fédéral de la Commission des Communications

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 des règles établies par la FCC. L'opération est sujette aux 2 conditions suivantes:

- Ce dispositif ne peut causer d'interférence nuisible, et
- Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer des résultats indésirés.

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre l'interférence nuisible à une installation réseau. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie à fréquence radio et, si non installé et utilisé selon les instructions du fabricant, peut causer une interférence nocive aux communications radio. Cependant, il n'est pas exclu qu'une interférence se produise lors d'une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible au signal radio ou télévisuel, ce qui peut-être déterminé par l'arrêt puis le réamorçage de celui-ci, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en s'aidant d'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou remplacez l'antenne de réception.
- Augmentez l'espace de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Reliez l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté radio/TV pour obtenir de l'aide.



L'utilisation de câbles protégés pour le raccordement du moniteur à la carte de graphique est exigée pour assurer la conformité aux règlements de la FCC. Les changements ou les modifications apportés à cette unité qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à manipuler cet équipement.

Rapport du Département Canadien des Communications

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de classe B en terme de nuisances radio-sonores établies pour un appareil numérique par les Régulations des Interférences Radio du Département Canadien des Communications

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Informations de sécurité

Sécurité électrique

- Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant avant de toucher au système.
- Lorsque vous ajoutez ou enlevez des composants, vérifiez que les câbles d'alimentation sont débranchés avant de relier les câbles de signal. Si possible, déconnectez tous les câbles d'alimentation du système avant d'ajouter un périphérique.
- Avant de connecter ou de déconnecter les câbles de signal de la carte, vérifiez que tous les câbles d'alimentation sont bien débranchés.
- Demandez l'assistance d'un professionnel avant d'utiliser un adaptateur ou une rallonge. Ces appareils risquent d'interrompre le circuit de terre.
- Vérifiez que votre alimentation délivre la tension électrique adaptée à votre pays. Si vous n'en êtes pas certain, contactez votre fournisseur électrique local.
- Si l'alimentation est cassée, n'essayez pas de la réparer vous-même. Contactez votre revendeur.

Sécurité pour les manipulations

- Le récepteur TNT externe ASUS U3000 devient brûlant après un usage prolongé. Manipulez-le avec précaution pour éviter les blessures ou gênes dues à la chaleur.
- Avant d'installer la carte et d'y ajouter des périphériques, prenez le temps de bien lire tous les manuels livrés dans la boîte.
- Avant d'utiliser le produit, vérifiez que tous les câbles sont bien branchés et que les câbles d'alimentation ne sont pas endommagés. Si vous relevez le moindre dommage, contactez votre revendeur immédiatement.
- Pour éviter les court-circuits, gardez les clips, les vis et les agraffes loin des connecteurs, des slots, des sockets et de la circuiterie.
- Évitez la poussière, l'humidité et les températures extrêmes. Ne placez pas le produit dans une zone susceptible de devenir humide.
- Placez le produit sur une surface stable.
- Si vous avez des problèmes techniques avec votre produit contactez un technicien qualifié ou appelez votre revendeur.

A propos de ce guide

Ce guide de l'utilisateur contient les informations dont vous aurez besoin pour installer et configurer la carte ASUS Tuner TV / récepteur TNT externe.

Comment ce guide est organisé

Ce guide contient les sections suivantes:

- **Chapitre 1: Introduction au produit**
Ce chapitre décrit les fonctions de la la carte ASUS Tuner TV / récepteur TNT externe.
- **Chapitre 2 : Informations sur le matériel**
Ce chapitre décrit les procédures de configuration du matériel que vous devrez effectuer lors de l'installation la carte ASUS Tuner TV / récepteur TNT externe.
- **Chapitre 3 : Informations logicielles**
Ce chapitre décrit l'installation des pilotes et des applications nécessaires à la carte ASUS Tuner TV / récepteur TNT externe.
- **Appendice : Références**
Ce chapitre inclût des informations relatives à la télécommande, une description des touches, et des systèmes et standards TV internationaux.

Où obtenir plus d'informations ?

Référez-vous aux sources suivantes pour obtenir des informations additionnelles, et les mises à jours du produit et des logiciels.

1. Sites Web d'ASUS

Les sites Web d'ASUS fournissent des informations actualisées sur les produits matériels et logiciels d'ASUS. Se référer aux contacts ASUS.

2. Documentation optionnelle

La boîte de votre produit peut contenir de la documentation optionnelle, tels que des coupons de garantie, qui ont pu être rajoutés par votre revendeur. Ces documents ne font pas partie de la boîte standard.

Conventions utilisées dans ce guide

Pour être sûr que vous procédez à certaines tâches correctement, retenez les symboles suivants, utilisés tout au long de ce guide.



DANGER/AVERTISSEMENT : Information vous évitant de vous blesser lorsque vous effectuez une tâche



ATTENTION : Information vous évitant d'endommager les composants lorsque vous effectuez une tâche.



IMPORTANT : Instructions que vous DEVEZ suivre afin de mener à bien une tâche.



NOTE : Astuces et informations additionnelles pour vous aider à mener à bien une tâche.

Typographie

Texte en gras

Indique qu'il y a un menu ou un élément à sélectionner.

Texte en italique

Utilisé pour mettre en valeur un mot ou une phrase.

<Touche>

Le nom d'une touche placée entre deux chevrons indique que vous devez presser la touche en question.

Par exemple: <Entrée> signifie que vous devez presser la touche Entrée.

<Tch.1+Tch.2+Tch.3>

Si vous devez presser deux, voire plusieurs, touches simultanément, les noms des touches sont reliés par un signe plus (+).

Par exemple: <Ctrl+Alt+D>

Chapitre 1

Ce chapitre décrit les fonctions de la carte ASUS Tuner TV / récepteur TNT externe.

Introduction au produit

1.1 Bienvenue !

Merci d'avoir acheté une carte ASUS® Tuner TV/récepteur TNT externe !

La carte ASUS® Tuner TV/récepteur TNT externe intègre diverses fonctions multimédia qui vous permettent de transformer votre ordinateur en une plateforme de divertissement exceptionnelle. Vous pourrez regarder la télévision, enregistrer des programmes, capturer et lire des vidéos, créer des VCD/DVD, écouter des MP3 et votre station FM préférée, et visualiser vos photos sur votre ordinateur.

La carte ASUS® Tuner TV/récepteur TNT externe, qui est fourni(e) avec la télécommande ASUS® et l'application CyberLink® PowerCinema, combine performance, fonctionnalité, et divertissement interactif.

Avant d'installer la carte/le récepteur, vérifiez le contenu de la boîte grâce à la liste ci-dessous.

1.2 Contenu de la boîte

Vérifiez que la boîte de la carte ASUS Tuner TV/récepteur TNT externe contient bien les éléments suivants.

Description des éléments
1. Guide de l'utilisateur
2. CD d'utilitaires et de pilotes ASUS
3. CD du logiciel Power Cinema
4. Télécommande
5. Câble FM (uniquement pour la carte TV hybride numérique/analogique)
6. Câble audio et Video-in (uniquement pour carte TV hybride numérique/analogique)
7. Câble pour antenne numérique (uniquement pour carte TV hybride numérique/analogique)
8. Câble USB (uniquement pour le récepteur TNT)
9. Adaptateur MCX-to-IEC (uniquement pour le récepteur TNT)



Si l'un des éléments ci-dessus venait à manquer ou à être endommagé, contactez votre revendeur..



- Assurez-vous que vous utilisez le même standard TV pour tous vos périphériques.
- Le câble pour antenne TV numérique, et celui pour TV analogique peuvent être connectés simultanément à la carte tuner TV tuner, en revanche vous ne pourrez regarder la télévision numérique, et analogique en même temps.

1.3 Fonctions spéciales

- Décodeur audio/vidéo Advanced Phillips doté d'un convertisseur vidéo analogique-numérique 2 bits (ADC), apportant une excellente qualité vidéo.
- Une suite multimédia intégrée vous permet de regarder la télévision, d'écouter la radio FM et des MP3, de visionner des DVD/VCD et des vidéos, ainsi qu'organiser vos images.
- Vous offre l'expérience télévisuelle la plus aboutie grâce au scan automatique et au zapping des chaînes, et l'enregistrement pré-programmé au format MPEG 1/2.
- Supporte les modes Stéréo et Dual lorsque vous regardez la télévision.
- Fournit une télécommande pour plus de confort.
- Connecteur Video-in permettant la lecture de vidéos provenant d'autres périphériques.
- Vous permet de capturer/modifier/créer/graver vos vidéos et images favorites grâce à une suite logicielle.
- Vous permet de mettre en place votre propre système de vidéo-sécurité.

Chapitre 2

Ce chapitre décrit les procédures de configuration du matériel que vous devrez effectuer lors de l'installation la carte Tuner TV ASUS / récepteur TNT externe.

Informations sur le matériel


2.1 Configuration requise

Avant d'installer la carte Tuner TV ASUS / récepteur TNT externe, assurez-vous que vous disposez de la configuration requise :


- Processeur Intel® Pentium® 4, AMD K7, ou ultérieur
- Un (1) slot PCI disponible
- Au minimum 256 Mo de mémoire système (il est recommandé d'avoir 512 Mo ou plus)
- Carte graphique avec au moins 32 Mo de mémoire vidéo
- Lecteur optique pour l'installation des pilotes
- Au moins 1 Go d'espace disque disponible
- Périphériques audio compatibles avec Microsoft® DirectX
- Microsoft® Windows® XP (Familial/Edition Professionnelle/ Media Center Edition 2005)
- Microsoft® DirectX 9.0 ou version ultérieure
- Microsoft® Windows® Media Player 9 ou version ultérieure

2.2 Layout de la carte / du récepteur

Carte TV numérique/analogique




Carte TV analogique



Les illustrations sont présentées uniquement à titre de référence. Le layout de votre carte peut être différent.

Récepteur TNT externe

Le récepteur TNT externe ASUS MyCinema U3000 permet à votre ordinateur de recevoir le signal de la TV numérique (*uniquement TNT*).



Description des LED

Le récepteur TNT externe ASUS MyCinema U3000 dispose de deux LED, dont l'emplacement est indiqué sur l'illustration ci-dessus. Le tableau suivant décrit l'activité des LED.

COULEUR	DESCRIPTION
Vert	Signal de bonne qualité
Orange	Signal de mauvaise qualité



Le récepteur TNT externe ASUS MyCinema U3000 devient brûlant après un usage prolongé. Manipulez-le avec précaution pour éviter les blessures ou gênes dues à la chaleur.

2.3 Avant de commencer

Prenez note des précautions suivantes avant d'installer la carte Tuner TV ASUS / récepteur TNT externe.



- Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale avant de toucher aux composants.
- Utilisez un bracelet anti-statique ou touchez un objet métallique relié au sol (comme l'alimentation) pour vous décharger de toute électricité statique avant de toucher aux composants.
- Tenez les composants par les coins pour éviter de toucher les circuits imprimés.
- Quand vous désinstallez le moindre composant, placez-le sur une surface antistatique ou remettez-le dans son emballage d'origine.
- **Avant d'installer ou de désinstaller un composant, assurez-vous que l'alimentation ATX est éteinte et que le câble d'alimentation est bien débranché.** Ne pas suivre cette précaution peut endommager la carte mère, les périphériques et/ou les composants

2.4 Installation




- Vous ne pouvez installer la carte ASUS Tuner TV uniquement sur une carte mère doté d'un slot PCI.
- Les illustrations de cette section ne sont présentées qu'à titre de référence. Votre châssis et votre configuration système peuvent être différents.


2.4.1 Installer la carte ASUS Tuner TV

Pour installer la carte ASUS Tuner TV :


1. Débranchez le câble d'alimentation.
2. Retirez le couvercle du châssis. *Se référer à la documentation de votre ordinateur pour plus de détails.*
3. Repérez un slot d'extension PCI libre.
4. Retirez la sécurité du slot d'extension.
5. Retirez le cache métallique du slot d'extension.



6. Alignez le connecteur de carte sur le slot, et insérez la carte jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.





7. Remplacez la sécurité du slot d'extension pour fixer la carte.




2.4.2 Installer le récepteur TNT externe ASUS

Pour installer le récepteur TNT externe ASUS :


1. Placez le récepteur TNT externe ASUS sur une surface plane et stable, à proximité de votre ordinateur.
2. Branchez le connecteur de type A (4 broches) du cordon USB au port USB 2.0 de l'ordinateur.



3. Branchez le connecteur de type B (mini USB) du cordon USB au port USB 2.0 de le récepteur TNT externe ASUS.
4. Dépliez l'antenne interne.
- ou -



Connectez le câble de l'antenne externe au port correspondant sur le récepteur TNT externe ASUS.




2.5 Connecter les câbles et les périphériques



Il existe plusieurs types de TV câblée (CATV) et de connexions antenne. Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour connaître quel type d'adaptateur, de séparateur, de switch A/B, et de multiplexeur vous pourrez avoir besoin pour connecter la carte Tuner TV ASUS / récepteur TNT externe aux périphériques.


La carte Tuner TV ASUS / récepteur TNT externe peut recevoir jusqu'à 100 chaînes. Si vous ne disposez pas d'un système CATV, vous pouvez également utiliser une antenne intérieure ou extérieure qui ne transmet que des chaînes VHF ou/et UHF, pour connecter la carte Tuner TV ASUS / récepteur TNT externe

2.5.1 Carte TV Numérique/Analogique



Vous pouvez connecter la **carte TV Numérique/Analogique** à tous les périphériques qui sont présentés dans l'illustration ci-dessus. Quant à la **carte TV Analogique**, vous pouvez la connecter aux mêmes périphériques à l'exception de l'antenne de TV numérique.

2.5.2 Récepteur TNT externe



- Le récepteur TNT externe ASUS U3000 est équipé d'une antenne interne. Vous pouvez en faire usage ou connecter l'U3000 à une antenne externe/extérieure via un adaptateur MCX-vers-IEC.
- Vous ne pouvez utiliser les antennes numériques interne et externe simultanément, vous devrez spécifier quelle antenne vous souhaitez utiliser. Voir page 3-6 pour plus de détails.

Chapitre 3

Ce chapitre décrit l'installation des pilotes et des applications nécessaires à la carte Tuner TV ASUS / récepteur TNT externe.

3.1 Installation des pilotes

Vous aurez besoin d'installer les pilotes sur votre ordinateur pour utiliser la carte Tuner TV / récepteur TNT externe. Référez-vous à cette section lors de l'installation des pilotes.



- Assurez-vous d'avoir Windows® XP installé sur votre ordinateur.
- Les écrans présentés dans cette section peuvent différer avec ceux que vous aurez à l'écran. Le contenu du CD de support peut changer sans avertissement préalable. .

3.1.1 Installer Microsoft® DirectX®

Microsoft® Direct® X permet le support de l'accélération matérielle 3D sous Windows® 98, Windows® 2000, et Windows® XP.




- Vérifiez que vous disposez de **Microsoft® DirectX®** avant d'installer le pilote de la carte ASUS Tuner TV.
- Pour le support logiciel du MPEG sous Windows® 98, vous devez d'abord installer Microsoft® Direct® X, puis un lecteur vidéo compatible MPEG.

1. Insérez le CD d'installation dans le lecteur optique, ou double-cliquez sur le lecteur de CD dans Poste de travail pour afficher l'écran d'auto-exécution. Vous pouvez également exécuter **Setup32.exe** situé dans le répertoire \AutoRun du CD.




2. Lisez Microsoft® End User License Agreement (Accord de licence de l'utilisateur Microsoft®). Cliquez sur **I accept the agreement** (J'accepte l'accord de licence), puis sur **Next** (Suivant).

3. L'écran DirectX(R) Setup (Configuration DirectX(R)) apparaît. Cliquez sur **Next** pour commencer l'installation.



4. L'assistant installe automatiquement les bibliothèques DirectX® 9.0 sur votre ordinateur.

5. Ce message apparaît quand la configuration est achevée. Cliquez **OK** pour terminer la procédure d'installation



3.1.2 Installer les pilotes

Utiliser le programme d'installation rapide ASUS (Windows® XP) pour la carte Tuner TV / récepteur TNT externe.


1. Démarrez l'ordinateur.
2. Windows® détecte automatiquement la carte Tuner TV / récepteur TNT externe et affiche la fenêtre **Assistant Nouveau matériel détecté**. Cliquez sur **Annuler**.




3. Insérez le CD de support dans le lecteur optique. L'écran **Drivers & Utilities setup** (Configuration des pilotes et des utilitaires) apparaît. Cochez l'option **Windows® XP**. Cliquez sur **Install Drivers** (Installer les pilotes).



4. Une barre de progression apparaît vous indiquant l'état de l'installation.



5. Après que tous les fichiers requis aient été installés sur votre ordinateur, cliquez sur **Finish** (Terminer) pour achever la procédure d'installation.



Utiliser le programme d'installation rapide ASUS (Windows® Media Center Edition [MCE] 2005) pour la carte Tuner TV / récepteur TNT externe


1. Démarrez l'ordinateur.
2. Windows® détecte automatiquement la carte Tuner TV / récepteur TNT externe et affiche la fenêtre **Assistant Nouveau matériel détecté**. Cliquez sur **Annuler**.




3. Insérez le CD de support dans le lecteur optique. L'écran **Drivers & Utilities setup** (Configuration des pilotes et des utilitaires) apparaît.

Cochez l'option **Windows® XP**.

Cliquez sur **Install Drivers** (Installer les pilotes).



4. Une barre de progression apparaît vous indiquant l'état de l'installation.



5. Après que tous les fichiers requis aient été installés sur votre ordinateur, cliquez sur **Finish** (Terminer) pour achever la procédure d'installation.



7. A l'écran de configuration MCE Drivers and Utilities (Pilotes et utilitaires MCE), cliquez sur **Install MCE plug-in** (Installer le plugin MCE).





-
- Vous ne pourrez utiliser Windows® MCE sans avoir installé au préalable les plugins MCE et activé ASUS DVD 6.
 - Vous trouverez le numéro de série du CD d'installation ASUS DVD 6 sur l'étiquette du CD.
-



L'étape suivante ne concerne que le récepteur TNT externe.

8. Allez à **MCE > More Programs > ASUS U3000 Setting**. Sélectionnez l'antenne que vous souhaitez utiliser. Cliquez sur **Apply** (Appliquer).




-
- Le récepteur TNT externe ASUS U3000 est équipé d'une antenne interne. Vous pouvez en faire usage ou connecter l'U3000 à une antenne externe/extérieure via un adaptateur MCX-vers-IEC.
 - Vous ne pouvez utiliser les antennes numériques interne et externe simultanément, vous devrez spécifier quelle antenne vous souhaitez utiliser.
-


3.1.3 Désinstaller les pilotes

Si vous souhaitez mettre à jour les pilotes, ou que vous n'en avez plus besoin; référez-vous à cette section pour désinstaller complètement les pilotes de votre ordinateur afin de gagner de l'espace disque.

1. Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration**.
2. Double-cliquez sur l'icône **Ajouter ou Supprimer des programmes**.




3. Dans la liste des programmes, cliquez sur **ASUS TV Tuner Card/Box Drivers**.
4. Cliquez sur **Modifier/Supprimer**.



5. Une boîte de dialogue apparaît. Cliquez sur **OK** pour supprimer tous les composants logiciels de la carte Tuner TV / récepteur TNT externe ; sinon sur **Cancel** (Annuler).



6. Fermez toutes les applications avant de redémarrer l'ordinateur. Cliquez sur **Finish** (Terminer).



3.2 CyberLink® PowerCinema



Installez l'application CyberLink® Power Cinema uniquement si vous utilisez Windows® XP. Il n'est pas nécessaire de l'installer sous Windows® MCE.

L'application PowerCinema est incluse dans le CD de support de la carte TV hybride ASUS. Cette application vous permet de regarder la TV et des DVD, d'écouter la radio FM ou des CD audio, ou de visualiser les images stockées sur votre ordinateur. Utiliser la souris ou la télécommande pour naviguer dans l'interface utilisateur. Pour plus de détails concernant la télécommande, voir l'Appendice.




Pour plus d'informations concernant cette application, consultez et/ou imprimez le Manuel de l'utilisateur dans le CD de PowerCinema 4.0

3.2.1 Lancer PowerCinema

Il y a trois façons de lancer l'application PowerCinema

(1) Depuis le menu Démarrer de Windows®

Cliquez sur **Démarrer > Programmes > Cyberlink PowerCinema 4.0 > PowerCinema**.



(2) Grâce à l'icône PowerCinema

Double-cliquez sur l'icône CyberLink PowerCinema sur le Bureau.



(3) Grâce à la télécommande

Pressez le bouton **Accueil** (🏠) ou tout autre bouton système (excepté les boutons Power et Bascule) pour lancer l'application. Se référer à l'Appendice pour plus de détails concernant la télécommande.

3.2.2 Optimiser votre ordinateur pour le multimédia

Au lancement initial, le Setup Wizard (Assistant de configuration) vous invitera à optimiser votre ordinateur pour plusieurs fonctions multimédia.

Pour optimiser votre ordinateur:

1. Depuis la fenêtre initiale de Setup Wizard, cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.
2. Sélectionnez le format de l'image de votre périphérique d'affichage, cliquez sur **Next** (Suivant).



3. Sélectionnez le type de carte tuner TV, puis cliquez sur **Next** (Suivant).
Si vous avez un abonnement à la TV câblée numérique, sélectionnez **Digital** (numérique); sinon, sélectionnez **Analog** (analogique).



4. Sélectionnez le type de connexion TV, puis cliquez sur **Next** (Suivant).
Si vous avez un abonnement au Câble, sélectionnez **Cable**; sinon, sélectionnez **Antenna**.



5. Sélectionnez votre région, puis cliquez sur **Next** (Suivant).



Sélectionner la région appropriée permet à l'application de choisir le standard TV et la zone DVD correspondants à votre région.



6. Au prompt, cliquez sur **Autoscan for TV Channels Now** (recherche de chaînes télévisées); sinon, cliquez **Next** pour continuer.



Une nouvelle fenêtre apparaît lors de l'autoscan des chaînes.



7. Au prompt, cliquez sur **Search for Radio Stations Now** (recherche de stations radio; recommandé); sinon, cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.



8. L'application vous demande ensuite si vous souhaitez chercher tous les fichiers musicaux stockés sur votre ordinateur.

Cliquez sur **Search for Music Now** (recherche de fichiers musicaux; recommandé); sinon, cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.



9. Sélectionnez l'effet d'affichage (en deux ou en trois dimensions), puis cliquez sur **Next** (Suivant).



10. Au prompt, saisissez votre nom et votre adresse email, puis cliquez sur **Next** (Suivant).



11. Cliquez sur **Finish** (Terminer) pour quitter Setup Wizard et pour afficher le Menu principal de PowerCinema 4.



Vous pouvez lancer Setup Wizard à tout moment, en cliquant ou en le sélectionnant depuis la page d'accueil de PowerCinema.

3.2.3 Naviguer dans la page d'accueil

La page d'accueil dispose de six fonctions multimédia (TV, Movies, Videos, Music, Pictures, Radio, Extras) et une option de configuration (Settings ; Paramètres), que vous pouvez sélectionner grâce aux touches Bas/Haut de la télécommande ou en utilisant la souris. Pour lancer une fonction, pressez le bouton OK de la télécommande ou cliquez avec la souris.



Faire défiler pour voir plus d'options



Utiliser les boutons de navigation

La barre de navigation en haut de l'écran vous aide à naviguer dans PowerCinema.



Boutons du navigateur

	Accueil	-	Retourne à la page d'accueil
	Précédent	-	Retourne à la page précédente
	Réduire	-	Réduit l'écran
	Plein écran	-	Agrandit/restaure en plein écran
	Fermer	-	Ferme l'application

3.2.4 Utiliser les commandes du lecteur

En utilisant la souris, chaque écran multimédia dispose d'une barre de navigation dans le coin inférieur gauche de l'écran qui permet de contrôler la fonction activée. Les commandes du lecteur correspondent aux boutons de la télécommande.



Les boutons de commande peuvent varier selon la fonction multimédia utilisée. .

Boutons de commande du lecteur standard			
	Stop		Baisser le volume
	Lecture/Pause		Muet
	Rembobiner		Augmenter le volume
	Avance rapide		Chaîne/station précédente
	Précédent		Chaîne/station suivante
	Suivant		Capture l'image
	Enregistrer		

3.2.5 Utiliser la télécommande

La télécommande qui vous est fournie vous permet de contrôler le lecteur multimédia. La plupart des fonctions sont semblables à celles que vous pouvez trouver dans le commerce pour un lecteur de CD ou DVD.

Les boutons directionnels vous permettent de naviguer dans PowerCinema.

Pressez **OK** () pour valider une sélection et **Précédent** () pour retourner à la page précédente. Les boutons **DVD/VCD [Films]** (), **Musique** (), **Images** (), et **Vidéos** () vous permettent d'accéder aux types de médias en question. Pour retourner à la page d'accueil, cliquez sur le bouton **Accueil** (). Pour faire défiler le contenu des menus (haut/bas de page), utilisez les boutons **CH/PG Prec** et **CH/PG Suiv.** ().



Se référer à l'Appendice pour plus de détails concernant la télécommande.

3.2.6 Settings (Paramètres)

Sélectionnez Settings sur la page d'accueil pour accéder à des options vous permettant de configurer PowerCinema.

General settings (Paramètres généraux)

Power Cinema Help (Aide). Ouvre l'Aide.

Display Settings (Paramètres d'affichage). Configurer votre périphérique d'affichage.

Audio Settings (Paramètres audio). Configurer le système audio de votre ordinateur.

Run Setup Wizard (Exécuter Setup Wizard). Exécute l'Assistant de configuration qui apparaît la première fois que vous lancez PowerCinema, vous permettant d'optimiser votre ordinateur si vous ne l'avez pas fait après l'installation, ou si vous avez mis à jour votre ordinateur. Vous pouvez également enregistrer votre copie de PowerCinema grâce à cet assistant.

About Power Cinema (A propos de Power Cinema). Ouvre une page où vous trouverez les informations relatives à la version et au copyright, ainsi que vos informations d'enregistrement.

Restore Default Settings (Restaurer les paramètres par défaut). Restaure tous les paramètres de PowerCinema à leurs valeurs d'origine.



Vous trouverez d'autres paramètres dans la section d'aide consacrée au fonctions.

Display settings (Paramètres d'affichage)

Screen Ratio (Format de l'image). Vous indique si vous disposez d'un affichage standard (4:3) ou widescreen (16:9).

Movie Display Type (Type d'affichage vidéo). Détermine la manière dont les films et les vidéos doivent être modifiés pour s'adapter à l'écran quand elles n'ont pas le même format.

Letterbox. Conserve le format original de la vidéo en remplaçant les espaces vides par des bandes noires.

CPLV est une technologie d'extension vidéo de CyberLink qui génère une légère distorsion au centre de l'image.

Pan & Scan. Affiche la partie centrale d'un DVD en panoramique. Faites glisser la partie à l'écran pour afficher les autres parties de l'image.

Color Profile (Couleurs). Change la trame de couleurs d'une vidéo lors de la lecture.

Original. Utilise la trame de couleurs initiale de la vidéo que vous regardez.

Vivid, Bright, and Theater. (Vive, Lumineuse, et Cinéma) Ajoute des couleurs rehaussées à l'affichage vidéo. CLEV est une technologie d'extension vidéo de CyberLink qui ajuste de manière dynamique la luminosité, le contraste, et la saturation, si la vidéo que vous regardez contient des passages trop sombres, ou trop clairs.

Les options autres que **Original** requièrent plus de ressources système.

Load Default Settings (Charge les paramètres par défaut). Rétablit les paramètres de cette page à leurs valeurs par défaut.

Apply (Appliquer). Applique les modifications que vous avez faites.

Audio settings (Paramètres audio)

Speaker Environment (Environnement). S'adapte au nombre de haut-parleurs dont vous disposez.

SPDIF. Active la sortie audio numérique.

Output Mode (Type de sortie). Détermine le procédé particulier qui doit être utilisé sur le signal audio. Essayez les divers paramètres disponibles pour décider lequel vous préférez.

Audio Channel Expander. Étend la gamme des sons d'une sortie quatre ou six haut-parleurs..

CLMEI est une technologie d'extension audio de CyberLink qui convertit le son stéréo et les sorties audio en multiple canaux. Il existe trois variations : **CLMEI - Movie** pour visionner des films, **CLMEI - Music** pour une sortie audio standard, et **CLMEI - Onstage** pour un son plus vivant..

Dynamic Range Compression. Options pour divers environnements d'écoute.

Normal Environment. Crée un environnement d'écoute standard.

Quiet Environment (Environnement silencieux). Amplifie même le plus léger effet sonore d'un film.


Noisy Environment (Environnement bruyant). Amplifie les signaux audio basse fréquence ; convient particulièrement aux PC portables.

Load Default Settings. (Charge les paramètres par défaut). Rétablit les paramètres de cette page à leurs valeurs par défaut.

Apply (Appliquer). Applique les modifications que vous avez faites.

3.2.7 Regarder la télévision

L'application PowerCinema vous permet de regarder la télévision sur votre ordinateur. Sélectionnez **TV** sur la page d'accueil, puis pressez **OK** sur la télécommande, ou utilisez la souris pour cliquer, afin d'afficher l'écran de télévision.



Assurez-vous d'avoir procédé à l'autoscan des chaînes avant de regarder la télévision sur votre ordinateur. Utilisez **Setup Wizard** de PowerCinema 4 ou cliquez sur le bouton **Settings** de l'écran de télévision, pour rechercher les chaînes disponibles ou configurer les paramètres de la TV.

Pour regarder la télévision en plein écran, sélectionnez la fenêtre de la télévision en utilisant la télécommande ou la souris, puis pressez le bouton **OK** de la télécommande ou utilisez la souris pour cliquer. Pour changer de chaîne, utilisez la télécommande ou les touches Page Précédente/Page suivante du clavier, ainsi que les touches numériques.

Boutons TV

Boutons	Cliquez sur ce bouton pour
Live TV	Regarder la télévision en direct et en plein écran sur votre ordinateur
Recorded TV	Lire, trier, et gérer les programmes TV enregistrés
Schedule	Sélectionner la chaîne, le programme et l'heure pour enregistrer la télévision
TV Preview	Afficher une vignette pour chacune des chaînes disponibles
Program Guide	Consulter le guide des programmes TV depuis votre fournisseur de guide électronique des programmes TV ou depuis Internet
Find Program	Chercher les programmes par chaîne ou catégorie
Settings	Changer ou ajuster les paramètres du signal, des chaînes, de l'enregistrement, ou du guide électronique des programmes TV

Boutons de commande du lecteur TV

Quand vous regardez la télévision, les boutons additionnels ci-dessous apparaissent sur les commandes du lecteur :

Boutons de commande du lecteur TV		
	Chaîne préc.	- Recule d'une chaîne
	Chaîne suiv.	- Avance d'une chaîne
	Capture	- Capture l'image en cours
	Télétext	- Affiche les informations TéléText
	Enregistrer	- Enregistre le contenu télévisuel sous forme de fichier vidéo

Retransmission instantanée

La fonction de retransmission instantanée est activée par défaut dans PowerCinema. Pour créer une retransmission instantanée, PowerCinema enregistre le contenu télévisuel sous forme de fichier vidéo, créant un léger différé entre la diffusion et le moment où vous regardez la télévision. Vous pouvez alors naviguer dans le fichier pour créer une retransmission instantanée ou passer les publicités.

Programmation des enregistrements TV

Pour programmer un enregistrement, sélectionnez **New Schedule** (assurez-vous d'avoir choisi **TV**). Dans la nouvelle page qui s'affiche, sélectionnez la chaîne que vous souhaitez enregistrer, l'intervalle d'enregistrement, l'heure et la date d'enregistrement. Sélectionnez **Apply** (Appliquer) pour activer la programmation, ou **Cancel** (Annuler) pour quitter sans sauvegarder de programmation. Sélectionnez une programmation existante pour la modifier. Sélectionnez **Delete** pour supprimer une programmation que vous avez créée auparavant.

TV Preview (Prévisualisation TV)

TV Preview affiche un panneau de vignettes, vous permettant de prévisualiser toutes les chaînes disponibles. TV Preview fait défiler automatiquement les chaînes disponibles. Sélectionnez une vignette pour regarder la chaîne correspondante.

Program Guide (Guide des programmes) répertorie les programmes disponibles par chaîne et horaire. **Find Program** vous permet de rechercher un programme en particulier. Pour changer l'ordre dans lequel les éléments sont affichés, utilisez l'option **Sort By...**(Trier par...).

TéléText

Quand vous sélectionnez le bouton **TéléText**, la page correspondante s'ouvre affichant une liste d'informations diverses. Utilisez les boutons de la télécommande ou ceux du lecteur pour naviguer dans le TéléText. La disponibilité de cette fonction dépend de votre service local de TV.

Sélectionnez le bouton **TéléText** pour naviguer entre les pages TeleText, Live TV et le mode transparent (TeleText+TV). Pressez la touche **Suppr** de votre clavier ou le bouton **Précédent** de la télécommande pour retourner à la page principale.

Quand vous utilisez la fonction TéléText, les commandes suivantes sont ajoutées au panneau de contrôle contextuel : **Red** (ouvre les pages TéléText en rouge), **Green** (ouvre les pages TéléText en vert), **Blue** (ouvre les pages TéléText en bleu), **Yellow** (ouvre les pages TéléText en jaune). Vous pouvez également utiliser les touches correspondantes sur la télécommande pour effectuer les mêmes opérations.

Previous Page (recale d'une page), **Next Page** (avance d'une page), **Previous SubPage** (recale d'une sous-page), **Next SubPage** (avance d'une sous-page), et **Snapshot** (capture l'écran Télétext au format BMP).

TV Settings (Paramètres TV)

Signal Settings (Paramètres du signal)

Signal Type (Type de signal). Définit le signal TV sur **Digital** (Numérique ; uniquement la carte Tuner TV numérique / récepteur TNT externe) ou **Analog** (Analogique), selon votre abonnement au câble.

TV Source (Source) Permet de sélectionner si vous recevez le signal TV d'une antenne ou du câble.

Region (Région) Sélectionne la région ou le pays de votre fournisseur d'abonnement au câble.

Audio. Configure votre sortie audio. Les options dépendent de votre type de signal TV, mais peuvent inclure les options **Mono**, **Stereo**, ou les signaux avancés **Dual A**, **Dual B**, ou **Dual AB** pour améliorer l'audio, et offrir un transfert audio, ainsi que d'autres informations.

Enable Time-Shifting (Activer le différé). A définir sur **Yes** (Oui) pour visionner des retransmissions instantannées.

Channel Settings (Paramètres des chaînes)

Scan Channels (Scan des chaînes). Scanne et répertorie les chaînes TV disponibles.

Deselect (Désélectionner). Désactive une des chaînes de la liste. Les chaînes désactivées ne sont alors plus disponibles lorsque vous retourner à la page TV.

Rename (Renommer). Renomme une des chaînes de la liste.

Recording Settings (Paramètres de l'enregistrement)

Recording Quality (Qualité de l'enregistrement). Définit la qualité de la vidéo enregistrée à partir de la télévision. Sélectionner une plus haute qualité augmente la taille du fichier vidéo.

Recording Destination (Destination de l'enregistrement). Définit la destination où sont enregistrés les fichiers vidéo.

Guide Settings (Paramètres du guide TV)

EPG Source (Source EPG). Indique si vous souhaitez utiliser **NextView** ou **Internet** en tant que Guide électronique des Programmes (en anglais, EPG). Sélectionnez votre fournisseur EPG dans la liste des fournisseurs. Si aucune liste n'existe, sélectionnez **Scan Providers** (Détecter les fournisseurs). Votre ordinateur scannera et répertoriera les fournisseurs disponibles.

Changing the TV signal (Modifier le signal TV)


Si vous disposez d'un abonnement à la télévision numérique câblée (uniquement la carte Tuner TV numérique / récepteur TNT externe), vous devez changer les paramètres du signal TV, via la page TV Settings (Paramètres TV).

Pour changer les paramètres du signal :


1. Dans la page TV, sélectionnez **Settings** (Paramètres), puis pressez **OK**.



2. Sélectionnez **Signal Settings** (Paramètres du signal) dans la page TV settings, puis pressez **OK**.




3. Sélectionnez **Signal Type** (type de signal) dans la fenêtre Signal Settings , puis pressez **OK**.



Vous pouvez aussi changer ces paramètres en utilisant le menu **Settings**

4. Sélectionnez **Digital** (numérique) dans le menu, puis appuyez sur **OK**.




5. Choisissez dans le menu la source de la capture (**Capture Source**), puis pressez **OK**.
6. Surlignez le bouton **Apply**, puis pressez **OK**.



L'option Capture Source n'est disponible que pour le récepteur TNT externe ASUS MyCinema U3000. Cet élément est défini par défaut sur **Internal Antenna** (Antenne interne).

3.2.8 Regarder des films

L'application PowerCinema vous permet de regarder des DVD ou des VCD sur votre ordinateur



Pour regarder un film :

1. Insérez le DVD ou le VCD dans le lecteur optique. Lorsque vous lisez des DVD, vérifiez que le lecteur optique supporte bien le standard DVD.
2. Sélectionnez **Movies** (films) dans le menu principal, puis pressez **OK** sur la télécommande, ou utilisez la souris pour cliquer, afin de commencer à regarder le film.
3. Utilisez la télécommande ou les boutons de contrôle du lecteur pour arrêter, lire, mettre en pause, avancer, ou revenir en arrière dans le film.



Pour capturer une image du flux, cliquez sur 



Si le disque que vous avez inséré ne correspond pas au code région de votre lecteur de disque, un écran apparaîtra et affichera ce message.

Vous pouvez changer le code région au maximum quatre (4) fois.



Boutons de commandes du lecteur DVD/VCD

Quand vous visionnez des DVD/VCD, les boutons additionnels suivants apparaissent sur les commandes du lecteur :

Boutons de commande du lecteur DVD/VCD		
	Menu principal	- affiche le menu principal du disque
	Sous-titres	- bascule entre les différents sous-titres
	Langues	- bascule entre les différentes langues disponibles
	Capture	- capture l'image à l'écran
	Angle	- bascule entre les différents angles de caméra

Movie Settings (Paramètres des films)

Subtitles (Sous-titres). Sélectionne la langue par défaut des sous-titres, si elle est disponible.

Title Default (Langue par défaut). Utilise la langue par défaut du disque visionné.

Closed Captions (Sous-titres codés). Détermine l'emplacement des sous-titres codés. Quand l'option est définie sur **Normal**, les sous-titres codés apparaissent en bas de l'écran. Sur **Elevated** (Elevé), les sous-titres codés apparaissent en haut de l'écran.

Audio. Sélectionnez la langue par défaut pour la bande sonore des films.

Display Upon Mute (Affichage en mode muet). Détermine l'affichage alternatif quand le volume est en mode muet. Si vous activez cette option, vous pourrez choisir d'afficher les sous-titres standard, et les sous-titres codés.

Load Default Settings (Charger les paramètres par défaut). Rétablit les paramètres de cette page à leurs valeurs par défaut.

Apply (Appliquer). Applique les modifications que vous avez faites.

3.2.9 Visionner des vidéos

PowerCinema vous permet de visionner des fichiers vidéo sur votre ordinateur. Les formats vidéo suivants sont supportés : .dat, .mjpg, .mpe, .mpv, .avi, .asx, .mpeg, .div, .divx, .wm, .wmv, .m1v, .m1s, .m2v, .vro, .vob, .dvr-ms, .MPEG-1, et .MPEG-2.



Il sera peut-être nécessaire d'installer un pilote supplémentaire pour lire les fichiers .divx et .dvr-ms.



Pour visionner une vidéo :

1. Sélectionnez **Videos** (vidéos) dans le menu principal.
2. Choisissez le fichier vidéo que vous souhaitez lire.
3. Utilisez la télécommande ou les boutons de commande du lecteur pour arrêter, lire, mettre en pause, avancer, ou revenir en arrière le film.

Pour capturer une image du

flux, cliquez sur 



Boutons vidéos

Boutons	Cliquez sur ce bouton pour :
Sort by...	modifie l'ordre d'affichage des fichiers ou des dossiers.
My Videos	affiche les vidéos du dossier Mes Vidéos de votre ordinateur.
Recent Videos	affiche les vidéos que vous avez visionné récemment (la lecture reprend au point où vous l'avez interrompue).
More Folders	localise et affiche les vidéos situés dans vos autres dossiers.


Rechercher des vidéos

Pour changer l'ordre d'affichage des éléments utilisez l'option **Sort By...** (Trier par...). Pour afficher les vidéos contenues dans le dossier My Videos (Mes vidéos) de votre ordinateur, sélectionnez **My Videos**. Pour afficher les vidéos que vous avez récemment visionnées, sélectionnez **Recent Videos** (Vidéos récentes). La lecture reprend au point où vous l'avez interrompue.

Pour afficher les vidéos situées dans d'autres dossiers, sélectionnez **More Folders** (Plus de dossiers). Naviguez à travers les disques et les dossiers pour localiser les vidéos que vous souhaitez visionner. Sélectionnez **Network Videos** (Vidéos en réseau) pour accéder aux fichiers vidéos hébergés sur un serveur média UPnP (Universal Plug and Play).

3.2.10 Ecouter de la musique

PowerCinema vous permet de parcourir, organiser et lire vos fichiers musicaux. Vous pouvez également convertir des CD audio grâce à l'interface simple d'utilisation, PowerCinema. Les formats audio suivants sont supportés : .asf, .mp3, .wav, and .wma. Vous pouvez utiliser des listes de lecture au format .asx, .m3u, et .wmp pour écouter vos morceaux préférés dans l'ordre que vous souhaitez.



Pour profiter de votre musique :

1. Sélectionnez **Music** (Musique).
2. Choisissez le dossier où se situe le morceau que vous souhaitez écouter.



3. Choisissez la piste ou le fichier que vous souhaitez lire.
4. Utilisez la télécommande ou les boutons de commande du lecteur pour arrêter, lire, mettre en pause, avancer, ou revenir en arrière dans le morceau.



Boutons Musique

Boutons	Cliquez sur ce bouton pour :
Play	écouter le(s) fichier(s) sélectionné(s).
Shuffle	lire les morceaux dans un ordre aléatoire
Repeat all	répéter la lecture de tous les morceaux de la liste.
Visualize	regarder les effets visuels générés par ordinateur pendant l'écoute des morceaux
Rip CD	convertir les pistes d'un CD audio au format .wma vers votre ordinateur.

Écouter de la musique

Sélectionnez un morceau dans une liste (ou une piste d'un CD) pour l'écouter.

Play (Lire). Lit le(s) fichier(s) sélectionné(s).

Shuffle (Lecture aléatoire). Lit les morceaux dans un ordre aléatoire

Repeat all (Tout répéter). Répéter la lecture de tous les morceaux de la liste à la fin de la première lecture.

Recent Music (Morceaux récents). Affiche les morceaux que vous avez récemment écouté.

Album, Artist, Playlist, ou Genre (Album, Artiste, Liste de lecture ou genre). Trie les morceaux selon un de ces critères.

All Songs (Tous les morceaux). Répertoire tous les morceaux disponibles par titre.

Rechercher de la musique

More Folders (Plus de dossiers). Naviguez dans les disques et les dossiers pour localiser les morceaux que vous souhaitez écouter.

Network Music (Musique en réseau). Accédez aux fichiers musicaux d'un serveur média UPnP (Universal Plug and Play).

Regarder les effets visuels

Visualize (Visualiser) vous permet de visualiser des effets visuels pendant l'écoute des morceaux. Pour quitter les effets visuels, cliquez n'importe où sur l'écran, pressez le bouton Précédent de la télécommande, ou les touches Echap/Suppr du clavier.

Utiliser les listes de lecture

Les listes de lecture sont de simples listes de morceaux. Grâce aux listes de lecture, vous pouvez enchaîner des morceaux provenant de sources différentes. PowerCinema vous permet d'utiliser les listes de lecture que vous avez créées avec Windows Media.

Pour créer une liste de lecture avec WMP 9:

1. Ouvrez le lecteur Windows Media, et sélectionnez Fichier> Nouvelle liste de lecture... La fenêtre Nouvelle liste de lecture apparaîtra.
2. Cliquez sur un morceau pour l'ajouter à la Bibliothèque Media. Répétez cette opération pour chaque morceau que vous souhaitez ajouter.
3. Dans la fenêtre Nouvelle liste de lecture, saisissez un nom pour votre liste de lecture.
4. Cliquez sur **OK** pour enregistrer la liste de lecture.

Convertir des CD audio

Pour convertir un CD audio vers votre ordinateur :

1. Affichez les pistes du CD audio dans le champ affichant le contenu.
2. Sélectionnez **Rip CD** (Convertir CD).
3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez les pistes à convertir.



Utilisez **Select All** (Tout sélectionner) ou **Deselect All** (Tout désélectionner) pour gérer tous les fichiers simultanément. (Les morceaux cochés sont convertis, pas ceux qui sont décochés)

4. Sélectionnez **Start Ripping** (Commencer la conversion). Les pistes converties sont réunies dans un nouveau dossier situé dans Ma Musique et sont organisées dans PowerCinema.

Music Settings (Paramètres Musicaux)


Default Visualizations (Effets visuels par défaut). Sélectionne, par défaut, les effets visuels générés par ordinateur.

Default Ripping Quality (Qualité de conversion par défaut). Détermine la qualité des fichiers que vous convertissez depuis un CD audio.

Search for Music (Rechercher de la musique). Scanne votre ordinateur à la recherche de fichiers musicaux pouvant être lus par PowerCinema.

3.2.11 Visualiser des images

PowerCinema vous permet de visualiser et de modifier des images numériques aux formats suivants : .BMP, .JPEG, et .PNG. Vous pouvez les visualiser séparément ou en diaporama.



Rechercher des images

Sort by... (Trier par...) modifie l'ordre d'affichage des fichiers ou des dossiers.

My Pictures (Mes images) affiche les images du dossier Mes Images de votre ordinateur.

Recent Pictures (Images récentes) affiche les images que vous avez visionné récemment (la lecture reprend au point où vous l'avez interrompue).

More Folders (Plus de dossiers) localise et affiche les images situées dans vos autres dossiers.

Network Pictures (Images en réseau). Accédez aux fichiers images d'un serveur média UPnP (Universal Plug and Play).

Picture Settings (Paramètres Images)

Slide Duration (Durée d'un cliché). Détermine la durée de défilement entre chaque cliché d'un diaporama.

Slide Show Transition (Transition d'un diaporama). Détermine le style de transition à utiliser entre les clichés d'un diaporama.

Load Default Settings (Charger les paramètres par défaut). Rétablit les paramètres de cette page à leurs valeurs par défaut.

Apply (Appliquer). Applique les modifications que vous avez faites.

Boutons Images

Boutons	Cliquez sur ce bouton pour :
Play SlideShow	visualiser les images dans un diaporama.
Sort By...	changer l'ordre d'affichage des fichiers et des dossiers.
My Pictures	afficher les images du Mes Images de votre ordinateur.
Recent Pictures	afficher les images que vous avez récemment visualisé.
More folders	localiser et afficher les images situées dans d'autres dossiers.
Edit	modifier les images sélectionnées
Settings	changer les paramètres des images.

Boutons de commandes du visualiseur d'images

Quand vous visionnez des images, les boutons additionnels suivants apparaissent sur les commandes du lecteur :

Boutons de commandes du visualiseur d'images		
	Zoom in	- agrandit à des taux prédéfinis la zone sur laquelle vous avez cliqué
	Zoom out	- réduit à des taux prédéfinis la zone sur laquelle vous avez cliqué
	Pan left	- fait défiler la zone visualisée vers la gauche
	Pan right	- fait défiler la zone visualisée vers la droite
	Pan up	- fait défiler la zone visualisée vers le haut
	Pan down	- fait défiler la zone visualisée vers le bas

Visualiser les images individuellement

1. Sélectionnez **Pictures** (Images) dans le menu principal.
2. Double-cliquez sur le dossier où les photos que vous souhaitez visualiser sont situées.
3. Utilisez la télécommande ou les boutons de commande du visualiseur pour faire un zoom avant, zoom arrière, faire défiler vers la gauche, la droite, le bas ou le haut. Sur la télécommande, utilisez les boutons **CH/PG Préc.** et **CH/PG Suiv.** pour effectuer un zoom, et les flèches gauche/droite pour faire défiler.



Visualiser les images dans un diaporama

1. Sélectionnez **Pictures** (Images) dans le menu principal.
2. Double-cliquez sur le dossier où les photos que vous souhaitez visualiser sont situées.
3. Sélectionnez **Play Slide Show** (Démarrez le diaporama). Le diaporama s'affiche en plein écran.
4. Utilisez la télécommande, ou les boutons de commandes du visualiseur pour contrôler ou fermer le diaporama.

Modifier des images

1. Sélectionnez **Pictures** (Images) dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Edit** (Modifier).
3. Double-cliquez sur le dossier où la photo que vous souhaitez modifier est située.
4. Choisissez la photo que vous souhaitez modifier.
5. Dans la liste des boutons à gauche, cliquez sur celui correspondant à l'opération que vous souhaitez effectuer.
6. Cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour appliquer les changements de manière définitive ; sinon, cliquez sur **Undo** (Annuler).



Options de modification

Rotate (Pivoter). Fait pivoter l'image de 90° vers la droite.

Auto Fix (Auto-ajustement). Ajuste automatiquement les couleurs et la luminosité de l'image.

Remove Red-Eye (Supprimer l'effet Yeux-Rouges) . Supprime l'effet Yeux-Rouges créé par le flash.

Undo (Annuler). Annule la modification que vous avez opérée sur l'image.

Previous/Next (Précédent/Suivant). Modifie l'image précédente/ suivante.

3.2.12 Ecouter la radio FM

PowerCinema vous permet d'écouter la radio FM, ajouter et organiser vos stations de radio, et programmer des enregistrements sur votre ordinateur.



Ecouter la radio

1. Sélectionnez **Radio** dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Scan Stations** pour rechercher les stations de radio disponibles.
3. Sélectionnez **Create Station** pour ajouter une nouvelle station de radio à la liste des stations disponibles.
4. Entrez la fréquence de la station, puis pressez <Entrée> sur le clavier ou  sur la télécommande.
5. Entrez le nom de la station, puis pressez <Entrée> sur le clavier ou  sur la télécommande.

Boutons Radio

Boutons	Cliquez sur ce bouton pour ;
All stations	afficher les stations de radio disponibles
Favorites	afficher les stations de radio ajoutées à cette liste
Recorded radio	afficher les fichiers audio enregistrés à partir de la radio.
Play	écouter les fichiers enregistrés.
Shuffle	lire les fichiers de manière aléatoire
Repeat all	répéter la lecture des fichiers enregistrés de la liste

Gérer les stations radio

Manage Stations (Gérer les stations) vous permet d'organiser les stations radio. Une étoile indique les stations que vous avez ajouté à la liste Favorites (Favoris). Sélectionner une station de la liste affiche les options suivantes : **Add to Favorites** (ajoute la station à la liste Favorites), **Delete** (supprime la station de PowerCinema), et **Edit** (vous permet de modifier la fréquence et le nom de la station).

Ajouter une nouvelle station

1. Sélectionnez **Create Station** (Créer une station). La nouvelle station apparaît dans la liste des stations disponibles.
2. Entrez la fréquence de la station, puis pressez <Entrée> sur le clavier ou sur la télécommande.
3. Entrez le nom de la station, puis pressez <Entrée> sur le clavier ou sur la télécommande.



Si aucune liste de stations n'existe, sélectionnez **Scan Stations** (Rechercher les stations). Votre ordinateur recherchera et répertoriera les stations de radio disponibles.

Programmer un enregistrement

1. Sélectionnez **Radio** dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Schedule** (Programmation), puis **New Schedule** (Nouvelle programmation).
3. Sélectionnez la chaîne/station que vous souhaitez enregistrer, l'intervalle d'enregistrement, les dates et heures.
4. Cliquez sur **Apply** (Appliquer) pour activer la programmation de l'enregistrement ; sinon, cliquez **Cancel** (Annuler) pour quitter.
5. Pour supprimer une programmation précédemment créée, sélectionnez **Delete** (Supprimer).

Radio Settings (Paramètres Radio)

Tuning Scale (Degré d'ajustement). Définit l'incrément utilisé pour l'ajustement des stations radio.

Seeking Scale (Degré de recherche). Définit l'incrément utilisé pour la recherche des stations radio.

Recording Format (Format d'enregistrement). Définit le format du fichier audio enregistré depuis la radio.

Recording Destination (Dossier de destination de l'enregistrement). Définit le dossier où seront placés les fichiers audio enregistrés depuis la radio.

Load Default Settings (Charger les paramètres par défaut). Rétablit les paramètres de cette page à leurs valeurs par défaut.

Apply (Appliquer). Applique les modifications que vous avez faites.

3.2.13 Extras

Extras affiche les options supplémentaires pour améliorer les fonctionnalités de PowerCinema. Vous devez être connecté pour accéder à ces options. Sélectionnez **Extras** dans la page d'accueil pour accéder à la page Extras.

Le contenu de la page Extras inclut des mises à jour et des patch pour améliorer les fonctionnalités de PowerCinema. Sélectionnez une mise à jour ou un patch pour commencer le processus de téléchargement. Sélectionnez un programme pour le lancer.

Puisque le contenu de la page Extras est constamment renouvelé, visitez-le régulièrement pour les mises à jour, ou parcourir les différents liens. Quand la page Extras contient des informations mises à jour, une icône (★) apparaît à côté du bouton **Extras** sur la page d'accueil.



3.3 MakeDVD (uniquement Windows® XP)

Créer et partager des DVD/VCD

CyberLink PowerCinema rend la création et le partage de vidéo facile et rapide. Grâce à l'utilitaire MakeDVD, vous pouvez ajouter des vidéos, concevoir le menu pour un disque, et graver simplement vos disques. Pour plus d'informations, cliquez [ici](#).



3.4 PowerProducer (uniquement Windows® XP)

Vidéo amateur


CyberLink PowerProducer vous permet de créer des vidéos, de capturer du nouveau contenu multimédia, et de peaufiner votre vidéo avant de la graver sur un disque. PowerProducer dispose de fonctions de création et d'édition vidéo simples mais puissantes qui rendent aisée la création de vidéos. Pour plus d'informations, cliquez [ici](#).



3.5 PowerDirector (uniquement Windows® XP)

Editer et graver des vidéos sur DVD ou VCD

CyberLink PowerDirector est un programme d'édition vidéo numérique qui vous permet de créer des vidéos de qualité professionnelle, avec l'ajout de musique, de commentaires audio, d'effets spéciaux et de transitions. Pour plus d'informations, cliquez [ici](#).



3.6 ASUS Splendid

La technologie ASUS Splendid Analog TV Video Enhancement propulse les capacités graphiques des ordinateurs au niveau supérieurs, en amplifiant la qualité de l'image, la profondeur, et l'intensité de la couleur, ainsi que les détails de l'image afin d'apporter le meilleur rendu visuel. ASUS Splendid répond à vos plus grandes attentes. Regarder la télévision ou des films sur votre ordinateur devient alors une expérience réellement splendide.



La technologie ASUS Splendid Video Enhancement donne de la vie aux couleurs, et apporte les niveaux de contraste et de luminosité optimaux même sur images sombres. Vous pouvez choisir entre quatre profils correspondant chacun à un environnement de visionnement. Sélectionnez celui qui correspond le mieux au vôtre : Enriched (Standard), Vivid Color (Couleurs réhaussées), Theater (Effet cinéma), et Crystal Clear (contraste amplifié).

Pour plus d'informations, cliquez [ici](#).

3.7 ASUS VideoSecurity Online

VideoSecurity Online est un puissant logiciel de vidéosurveillance et de détecteur de mouvement. Grâce à des appareils de capture vidéo tel que CCD, V8, Hi-8 numérique entre autres, vous pouvez utiliser VideoSecurity Online pour :

- Détecter d'éventuels intrus
- Surveiller votre environnement
- Détecter les changements dans un endroit spécifique
- Connaître par avance vos visiteurs

A la détection du moindre changement, que ce soit une erreur ou non, VideoSecurity Online :

- Sauvegarde de la date et de l'heure à laquelle la variation d'environnement a été détectée, celle-ci étant alors tracée et sauvegardée sur un fichier de données (watchdog.mdb).
- Capture de l'oscillation détectée et sa sauvegarde dans un fichier bitmap avec une image de référence, qui représente l'état des lieux avant la détection des changements par VideoSecurity Online. Vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel de traitement d'image pour visualiser, modifier, ou distribuer les images.



Le fichier de données est sauvegardé dans le dossier Programmes.

VideoSecurity Online permet également à l'utilisateur de choisir parmi quatre options concernant la procédure à suivre quand une variation ou un phénomène inhabituel est détecté.

Pour plus d'informations, cliquez [ici](#).

Appendice

Ce chapitre inclut des informations relatives à la télécommande, une description des touches, et des systèmes et standards TV internationaux.

Références


A.1 Télécommande

La télécommande a été conçue uniquement pour l'application CyberLink® PowerCinema. Utilisez-la pour apprécier au mieux le visionnement de la télévision via CyberLink® PowerCinema.

Caractéristiques de la télécommande

Portée d'opération	5 mètres (maximum)
Source d'alimentation	3V (2 x piles "AAA")
Récepteur	Récepteur infrarouge (fourni)

A.1.1 Carte tuner TV analogique/numérique



Description des touches



Bouton	Mode					
	TV	FM	DVD	VIDEO	PHOTO	MUSIQUE
	mode TV	-	-	-	-	-
	-	mode Radio	-	-	-	-
	-	-	mode DVD	-	-	-
	-	-	-	mode Vidéo	-	-
	-	-	-	-	mode Photo	-
	-	-	-	-	-	mode Musique
	Retour au menu principal	Retour au menu principal	Retour au menu principal	Retour au menu principal	Retour au menu principal	Retour au menu principal
	-	-	menu DVD	-	-	-
	Muet	Muet	Muet	Muet	Muet	Muet
	Plein écran	Plein écran	Plein écran	Plein écran	Plein écran	Plein écran
	Retour à la chaîne précédente	-	-	-	-	-
	Retour à la page préc.	Retour à la page préc.	Retour à la page préc.	Retour à la page préc.	Retour à la page préc.	Retour à la page préc.
	Chaîne préc./suiv.	Recherche avant/arrière	Chapitre précédente/suivante	-	-	-
	Aug./dim. le volume	Aug./dim. le volume	Aug./dim. le volume	Aug./dim. le volume	Aug./dim. le volume	Aug./dim. le volume
	0 ~ 9	0 ~ 9	0 ~ 9	-	-	-
	Entrée	Entrée	Entrée	Entrée	Entrée	Entrée
	Haut	Haut	Haut	Haut	Haut	Haut
	Bas	Bas	Bas	Bas	Bas	Bas
	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
	Droite	Droite	Droite	Droite	Droite	Droite
	Enregistrer	Enregistrer	Enregistrer	Enregistrer	Enregistrer	Enregistrer

(Continue à la page suivante)

Bouton	Mode					
	TV	FM	DVD	VIDEO	PHOTO	MUSIQUE
	Fermer l'app.					
	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt
	Chapitre précédent					
	Chapitre suivant					
	Rembobiner	Rembobiner	Rembobiner	Rembobiner	Rembobiner	Rembobiner
	Avance rapide					
	Lecture/pause	Lecture/pause	Lecture/pause	Lecture/pause	Lecture/pause	Lecture/pause

A.1.2 Récepteur TNT externe

Layout



Description des touches

Bouton	Mode					
	TV	FM	DVD	VIDEO	PHOTO	MUSIQUE
	mode TV	-	-	-	-	-
	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt
	Fermer	Fermer	Fermer	Fermer	Fermer	Fermer
	Rembobiner	Rembobiner	Rembobiner	Rembobiner	Rembobiner	Rembobiner
	Lecture/Pause	Lecture/Pause	Lecture/Pause	Lecture/Pause	Lecture/Pause	Lecture/Pause
	Avance rapide	Avance rapide	Avance rapide	Avance rapide	Avance rapide	Avance rapide
	Retour au menu principal	Retour au menu principal	Retour au menu principal	Retour au menu principal	Retour au menu principal	Retour au menu principal
	Précédent	Précédent	Précédent	Précédent	Précédent	Précédent
	Chaîne préc/ suiv	Recherche avant/ arrière	Chapitre préc/ suivant	-	-	-
	Aug./dim. le volume	Aug./dim. le volume	Aug./dim. le volume	Aug./dim. le volume	Aug./dim. le volume	Aug./dim. le volume
	Entrée	Entrée	Entrée	Entrée	Entrée	Entrée
	Haut	Haut	Haut	Haut	Haut	Haut
	Bas	Bas	Bas	Bas	Bas	Bas
	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
	Droite	Droite	Droite	Droite	Droite	Droite
	Enregistrer	Enregistrer	Enregistrer	Enregistrer	Enregistrer	Enregistrer
	Muet	Muet	Muet	Muet	Muet	Muet
	Retour à la chaîne précédente	-	-	-	-	-

A.2 Systèmes et standards TV internationaux (TV analogique)



- Les systèmes et les standards TV peuvent changer à tout moment sans avertissement. Cette liste n'est fournie qu'à titre de référence.
- Assurez-vous que votre carte TV est conforme au système et au standard utilisé dans votre pays ou votre zone.

ZONE	TV	COULEUR	STEREO	SOUS-TITRES
Albanie	B/G	PAL		
Argentine	NPAL-N			
Australie	B/G	PAL	FM-FM	TéléText
Autriche	B/G	PAL	FM-FM	TéléText
Açores.. (Portugal)	BPAL			
Bahamas	MNTSC			
Bahrain	BPAL			
Barbade	NNTSC			
Belgique	B/G	PAL	Nicam	TéléText
Bermudes	MNTSC			
Brésil	MPAL-M	MTS		
Bulgarie	DSECAM			
Canada	MNTSC	MTS		CC
Canaries	BPAL			
Chine	DPAL			
Colombie	NNTSC			
Chypre	BPAL			
Rép. Tchèque	D/K	SECAM/PAL		
Danemark	BPAL	Nicam	TeleText	
Egypte	BSECAM			
Iles Féroé (DK)	BPAL			
Finlande	B/G	PAL	Nicam	TéléText
France	E/L	SECAM		Antiope
Gambie	I	PAL		
Allemagne	B/G	PAL	FM-FM	TéléText
Allemagne(ex-RDA)	B/G	SECAM/PAL		
Gibraltar	BPAL			
Grèce	B/H	SECAM		
Hong Kong	I	PAL	Nicam	
Hongrie	B/G & D/K	PAL (anc. SECAM)	Nicam (Budapest uniquement)	
Islande	BPAL			
Inde	BPAL			
Indonésie	BPAL			
Iran	HSECAM			
Irlande	I	PAL	Nicam	TéléText

(Continue à la page suivante)

ZONE	TV	COULEUR	STEREO	SOUS-TITRES
Israël	B/G	PAL	Nicam	TéléText
Italie	B/G	PAL	FM/FM	TéléText
Jamaïque	M		SECAM	
Japan	M		NTSC	Matrix
Jordanie	B		PAL	
Kenya	B		PAL	
Corée	M		NTSC	
Luxembourg	B/G	PAL		TéléText
Madère	B		PAL	
Madagascar	B		SECAM	
Malaysie	B		PAL	
Malte	B/G	PAL		
Ile Maurices	B		SECAM	
Mexique CC	M		NTSC	MTS
Monaco	L/G	SECAM/PAL		
Maroc	B		SECAM	
Pays-Bas	B/G	PAL	FM-FM	TéléText
Nouvelle Zélande	B/G	PAL	Nicam	TéléText
Corée du Nord	D, D/K	SECAM/PAL		
Norvège	B/G	PAL	Nicam	
Pakistan	B		PAL	
Paraguay	N		PAL	
Pérou	M		NTSC	
Philippines	M		NTSC	
Pologne	D/K	PAL		TéléText
Portugal	B/G	PAL	Nicam	TéléText
Roumanie	G		PAL	
Russie	D/K	SECAM		
Arabie Saoudite	B		SECAM	
Seychelles	I	PAL		
Singapour	B		PAL	
Afrique du Sud	I	PAL		
Corée du Sud	N		NTSC	
Espagne	B/G	PAL	Nicam	
Sri Lanka	B/G	PAL		
Suède	B/G	PAL	Nicam	TéléText
Suisse	B/G	PAL	FM-FM	TéléText
Tahiti	KI	SECAM		
Taiwan	M		NTSC	
Thaïlande	B		PAL	
Trinidad	M		NTSC	
Tunisie	B		SECAM	
Tunisie	B	PAL		TéléText
Ukraine	D/K	SECAM		
Emirats Arabes Unis	B/G	PAL		
Etats-Unis	M	NTSC		
Royaume-Uni	I	PAL		
Vietnam	M/D	NTSC/SECAM		
Yougoslavie	B/G	PAL		
Zambie	B/G	PAL		
Zimbabwe	B/G	PAL		

A.3 Systèmes et standards TV internationaux (DVB-T)

TYPE	PAYS	BW	BANDE
DVB-T+PAL	Afrique du Sud	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Allemagne	7/8 MHz	V/UHF
DVB-T+PAL	Australie	7 MHz	V/UHF
DVB-T+PAL	Autriche	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Belgique	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Chine	-	-
DVB-T+PAL	Danemark	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Espagne	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Estonie	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Iles Féroé	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Finlande	8 MHz	UHF
TNT+PAL	France	-	-
DVB-T+PAL	Hongrie	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Italie	7/8 MHz	V/UHF
DVB-T+PAL	Inde	-	-
DVB-T+PAL	Irlande	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Lettonie	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Lituanie	-	-
DVB-T+PAL	Luxembourg	-	-
DVB-T+PAL	Norvège	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Pays-Bas	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Pologne	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Portugal	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Royaume-Uni	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Singapour	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Slovaquie	-	-
DVB-T+PAL	Slovénie	7/8 MHz	V/UHF
DVB-T+PAL	Suède	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Suède	8 MHz	UHF
DVB-T+NTSC	Taiwan	6 MHz	UHF