

ROG PHONE 9

AI2501

使用手冊

ASUS
IN SEARCH OF INCREDIBLE

T23582

2024 年 11 月

1.00 版

版權說明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 華碩電腦股份有限公司保留所有權利

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他利用。

免責聲明

本使用手冊是以「現況」及「以目前明示的條件下」的狀態提供給您。在法律允許的範圍內，華碩就本使用手冊，不提供任何明示或默示的擔保及保證，包括但不限於商業適銷性、特定目的之適用性、未侵害任何他人權利及任何得使用本使用手冊或無法使用本使用手冊的保證，且華碩對因使用本使用手冊而獲取的結果或透過本使用手冊所獲得任何資訊之準確性或可靠性不提供擔保。

台端應自行承擔使用本使用手冊的所有風險。台端明確了解並同意，華碩、華碩之授權人及其各該主管、董事、員工、代理人或關係企業皆無須為您因本使用手冊、或因使用本使用手冊、或因不可歸責於華碩的原因而無法使用本使用手冊或其任何部分而可能產生的衍生、附隨、直接、間接、特別、懲罰或任何其他損失（包括但不限於利益損失、業務中斷、資料遺失或其他金錢損失）負責，不論華碩是否被告知發生上開損失之可能性。

由於部分國家或地區可能不允許責任的全部免除或對前述損失的責任限制，所以前述限制或排除條款可能對您不適用。

台端知悉華碩有權隨時修改本使用手冊。本產品規格或驅動程式一經改變，本使用手冊將會隨之更新。本使用手冊更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 <https://www.asus.com/tw/support/>，或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

於本使用手冊中提及之第三人產品名稱或內容，其所有權及智慧財產權皆為各別產品或內容所有人所有且受現行智慧財產權相關法令及國際條約之保護。當下列兩種情況發生時，本產品將不再受到華碩之保固及服務：

- (1) 本產品曾經過非華碩授權之維修、規格更改、零件替換或其他未經過華碩授權的行為。
- (2) 本產品序號模糊不清或喪失。

目錄

安全性資訊	7
使用 ROG Phone 的注意事項	7
本產品使用過度恐傷害視力	7
預防聽力受損	7
長時間熱度暴露	8
廢棄物處理	8
低功率電波輻射性電機管理辦法	9
ZenTalk 粉絲交流分享論壇	9

1 基本操作

歡迎！	10
外觀介紹	11
前視圖	11
後視圖	11
側視圖	12
安裝 Nano SIM 卡	13
移除 Nano SIM 卡	14
連接電源充電器	15
為 ROG Phone 充電	16
使用無線充電器為 ROG Phone 充電	18
使用 NFC 功能	19
開啟 / 關閉裝置電源	20
開啟裝置電源	20
關閉裝置電源	20
設定裝置的休眠模式	20
首次使用	21
ASUS 帳戶	21
省電秘訣	21
手勢導覽教學	22
使用觸控功能	23
執行應用程式或選擇項目	23
移動或刪除項目	23
滑動頁面或畫面	24
放大	24
縮小	25

2 把這裡當作自己的家

ROG Home 功能	26
桌面	26
Armoury Crate	27
遊戲大廳	27
控制台	28
通知面板	29
快速設定	30

新增或移除快速設定面板中的功能圖示.....	30
側螢幕工具.....	31
執行側螢幕工具.....	31
個人化桌面.....	32
桌布	33
主題	34
小工具.....	35
圖示	35
桌面設定.....	36
主螢幕編輯.....	37
設定日期與時間.....	38
設定音效.....	38

3 應用

Chrome	39
執行 Chrome	39
分享網頁	40
新增書籤	40
新增新分頁	40
清除瀏覽資料.....	40
Gmail	41
日曆	42
新增活動	42
編輯或移除活動.....	43
新增工作	43
編輯或移除工作.....	43
檔案管理	44
天氣	45
執行天氣	45
天氣主畫面	46
一週天氣預報.....	47
時鐘	48
執行時鐘	48
鬧鐘	49
世界時鐘	49
碼表	50
計時器.....	50
一鍵換機	51

4 撥號與聯絡人

通話	52
管理 SIM 卡與設定	52
撥打電話	55
通話設定	58
來電	59
管理通話.....	62

通話錄音	63
管理聯絡人.....	64
執行聯絡人	64
設定個人資料.....	64
新增聯絡人	64
編輯聯絡人資料.....	65
設定我的最愛聯絡人.....	65
匯入聯絡人	66
匯出聯絡人	66
管理封鎖清單.....	67
備份 / 還原通話記錄	68
訊息	69

5 娛樂

使用耳機	70
連接耳機	70
YT Music	71
設定 YT Music.....	71
Play 商店	72

6 相機與圖片庫

使用相機	73
執行相機	73
首次使用相機.....	74
相機與攝錄影機設定	75
照片地理位置.....	75
套用模式	76
圖片庫	77
檢視圖片	77
檢視照片位置.....	78
變更相片縮圖大小.....	79
分享圖片	79
刪除圖片	79
編輯圖片	79

7 連線設定與網路應用

建立行動網路連線	80
無線網路連線	80
開啟無線網路連線	80
建立無線網路連線	81
關閉無線網路連線	81
藍牙功能	81
開啟藍牙功能.....	81
將手機與其他藍牙裝置配對	82
網路共用	83
Wi-Fi 無線基地台	83
藍牙網路共用	85

8 ROG 獨家工具

手電筒	86
記憶體優化	87
計算機	88
工程模式	89
單位換算器	90
貨幣轉換器	90
錄音程式	91
執行錄音程式	91
使用錄音程式	92
檢視錄音清單	93
音效魔術師	94
使用音效魔術師	94
智能管家	95
執行智能管家	95
自啟動管理	96
執行自啟動管理	96
AirTriggers	97
AI 語音降噪	98
螢幕錄影	99
使用螢幕錄影	99
緊急求救	101
設定緊急求救	101
Splendid	102
使用 Splendid	102
ASUS 支援	103
ROG 玩機手冊	104
開啟 ROG 玩機手冊	104

9 安全防護

保持裝置韌體的最新狀態	105
執行系統更新	105
備份與重設	105
備份	105
重設	105
螢幕安全性	106
設定螢幕鎖定	106
指紋感應器	107
由初始化設定時新增指紋	107
由設定選單新增指紋	108
設定指紋觸控控制	109
臉部辨識	110
設定臉部辨識	110
識別您的手機	113

安全性資訊

使用 ROG Phone 的注意事項

- ROG Phone 的建議操作環境之溫度為 0°C (32°F) 至 35°C (95°F) 之間。
- 請將 ROG Phone 保持乾燥。請勿在雨天或潮溼環境中曝露或使用 ROG Phone。

電池

警告！請勿嘗試更換電池，否則將影響保固並可能造成嚴重傷害。

ROG Phone 使用不可拆換的鋰聚合物電池。請遵守以下電池保養指南，以取得更長的電池使用壽命。

- 避免在強烈高溫或極度寒冷的環境下充電。最合適的溫度是室溫。電池發揮最佳效能的溫度範圍為 5°C 至 35°C。
- 不要將手機存放於靠近火源或其他熱源的地方。
- 不要將電池浸入水中或其他任何液體中。
- 不要嘗試將電池拆開。吞下電池內的物質或讓其接觸未經保護的皮膚可能對人體造成損害。
- 不要將電池短路，這樣可能會導致高溫並引起火災。請將電池遠離首飾或其他金屬物品。
- 不要將電池置入火中。這樣可能會引起爆炸，且電池內的有害物質可能會散入周圍環境中。
- 不要將電池與其他生活垃圾一起丟棄。請將廢棄電池放至危險品收集點統一處理。
- 不要觸摸電池的金屬接點。
- 為避免引起火災或燃燒，請勿拆卸、壓擠、刺戳、彎折電池；請勿使電池外部接點短路；請勿丟置於火裡或水裡。
- 請使用華碩原廠電池。如果更換不正確之電池型式會有爆炸的風險。

說明：本產品的 E-label 操作指南請由 **設定 > 系統 > 法規標籤** 開啟。

本產品使用過度恐傷害視力

- 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

預防聽力受損

為預防聽力損害，請勿長時間聆聽高音量音源。



長時間熱度暴露

ROG Phone 和電源充電器符合銷售地國家法規或適用的國際和地區安全標準對於產品必要表面溫度的要求，但即便如此，當裝置、其電源充電器或無線充電器長時間運行（包括重度運行應用程式）或連接電源時，可能會導致其表面溫度升高，若此時進行接觸，可能會對皮膚或身體造成傷害，如低溫灼傷、皮膚發紅、疼痛、甚至永久性色素沉著，請務必避免與皮膚或身體直接接觸。當發現裝置過熱時，並應立即採取適當措施，直到溫度恢復正常後再行使用。

使用 ROG Phone、電源充電器和無線充電器時，請確保其處於通風良好的環境中，並保持良好的使用習慣，例如：請勿在裝置、電源充電器或無線充電器連接電源時睡在上面或將其放在毯子、枕頭或身體下方。如果您對溫度較為敏感或您的身體狀況影響您對熱度的感知時，請特別小心注意。

廢棄物處理



請勿將電池當作一般垃圾丟棄。這個標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。



請勿將內含汞的電池當作一般垃圾丟棄。這個打叉的垃圾桶標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。



請勿將本產品當作一般垃圾丟棄。本產品零組件設計為可回收利用。這個打叉的垃圾桶標誌表示本產品（電器與電子設備）不應視為一般垃圾丟棄，請依照您所在地區有關廢棄電子產品的處理方式處理。



請勿將本產品存放靠近火源或是丟入燃燒的火堆中，有可能造成爆炸的意外。



電池如有更換不正確會有爆炸的危險，並請依照製造商說明書處理使用過的電池。



低功率電波輻射性電機管理辦法

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- 減少電磁波影響、請妥適使用。
- FDD LTE 支援的頻段為：
- TD LTE 支援的頻段為：
- NR 支援的頻段為：
- SAR標準值為：2 W/kg，送測產品實測值為：1.xx W/kg。

注意：

- 行動電話業務（2G）於 106 年 8 月停止提供服務後，本設備 2G 功能在國內將無法使用。
- 無線資訊傳輸設備避免影響附近雷達系統之操作。
- 因應各地區/國家所屬 LTE 之規範、頻道及開放時程等服務細項的不同，請依據當地主管機關與電信業者實際公告資訊為主。如服務細則有所變更，請自行洽詢電信業者，恕不另行通知。
- 本產品須配備適合的 5G 連接。5G 服務僅支援 5G-Ready 國家/地區中的 5G 網路可用地區。實際速度會因國家、地區、供應商及用戶身處環境而異。

ZenTalk 粉絲交流分享論壇

(<https://zentalk.asus.com/zh>)



說明：使用手冊中的應用程式畫面僅供參考，請以您實際使用時的畫面為準。

基本操作

1

歡迎！

ROG UI 是 ROG Phone 的專屬介面，提供您可與其他應用程式巧妙整合的獨家應用程式，以符合您的個人需求，讓生活更加便利。



相機

使用 PixelMaster 影像處理技術，以鮮豔生動和高品質的相片及影片為您捕捉珍貴的每一刻。



圖片庫

圖片庫方便您檢視圖片或影音檔案。手機將自動顯示儲存於儲存空間中的圖片與影音檔案。



檔案管理

檔案管理可以幫助您快速且方便地管理內建儲存空間及雲端儲存空間的檔案資料。



Armoury Crate

Armoury Crate 提供提供檢視遊戲列表的遊戲大廳，以及與遊戲相關的軟硬體控制中心。


說明：ROG UI 包括的應用程式會依區域及裝置的型號而異。請向上滑動桌面開啟應用程式選單，以檢視裝置中的所有應用程式。

外觀介紹

請參考以下說明認識 ROG Phone。


說明：手冊中的圖片僅供參考，請以實際的產品外觀為準。

前視圖




後視圖


ASUSA12501B



ASUSA12501C



側視圖



警告！

- 連線問題與電量消耗可能會在以下情形發生：
 - 若您將金屬貼紙貼在裝置的天線區域。
 - 若您為裝置裝上金屬材質的保護框 / 殼 / 套。
 - 若您在使用某些功能（如通話或行動數據連線）時以手或其他物體覆蓋裝置的天線區域。
 - 建議您使用華碩核可的螢幕保護裝置。未經核可的螢幕保護裝置可能導致裝置的感應器發生故障。
-

重要！

- 使用螢幕保護貼可能會影響感應器的功能。當您使用螢幕保護貼時，請留意不要阻擋感應器。
 - 請隨時保持裝置及觸控螢幕的乾燥。水氣或液體可能會影響觸控螢幕的使用。
-


安裝 Nano SIM 卡

Nano SIM 卡槽支援 GSM/GPRS/EDGE、WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+、FDD-LTE、TD-LTE 及 5G NR Sub-6 網路頻寬。


警告！安裝 Nano SIM 卡時請小心，以免遺失或損壞 Nano SIM 卡。

請依照以下步驟安裝 Nano SIM 卡：

1. 請將退卡針插入退出孔，以退出 Nano SIM 卡托架，並將 Nano SIM 卡置於托架上。



2. 請將托架推入至插槽內。



說明：

- Nano SIM 卡槽與系統支援 GSM/GPRS/EDGE、WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+、FDD-LTE、TD-LTE DSDV 及 5G NR Sub-6 網路頻寬。兩張 Nano SIM 卡可同時待機 VoLTE 4G 通話服務，但無法兩張同時連接 5G NR Sub-6。
- 實際網路頻寬依當地運行情況而異。請向您的電信商詢問您的所在地區能否支援 5G NR Sub-6 及 VoLTE 4G 通話服務。
- 當雙卡同時插入時，PWS 接收系統以 4G 為主；若雙卡皆使用 3G 時，則以 3G 接收為主。

警告！


- 請勿使用銳利的工具或溶劑以免造成手機刮傷。
 - ROG Phone 需使用 Nano SIM 規格的 SIM 卡，請向您的電信業者詢問。若您自行裁剪 SIM 卡，可能會造成 SIM 卡接觸不良，使得 ROG Phone 無法讀取到 SIM 卡。
-

移除 Nano SIM 卡


警告！移除 Nano SIM 卡時請小心，以免造成 Nano SIM 卡內的資料遺失或毀損。

請依照以下步驟移除 Nano SIM 卡：

1. 請將退卡針插入退出孔，以退出 Nano SIM 卡托架，將想要移除的 Nano SIM 卡由插槽中取出。



2. 請將托架推入至插槽內。



連接電源充電器

為 ROG Phone 充電前請先閱讀以下注意事項。

重要！

- 請務必使用包裝盒中的電源充電器與 USB Type-C 訊號線為 ROG Phone 充電，以免受傷或造成 ROG Phone 故障。
 - 請務必使用產品隨附的電源充電器與 USB Type-C 訊號線將 ROG Phone 連接電源插座，這是為 ROG Phone 充電的最佳方式。
 - 在為 ROG Phone 充電前，請先撕去 USB 電源充電器和 USB Type-C 訊號線上的膠膜，以免造成危險。
 - 本產品適用的電源輸入電壓範圍為 AC 100V - 240V，輸出電壓為 +5V-20V 3A, 60W。
 - 當在充電模式下使用裝置時，請確認電源充電器是否已經連接至附近的電源插座。
 - 請勿讓 ROG Phone 完成充電後仍繼續連接電源。某些電子裝置並非設計為能夠超時連接電源。
 - 請勿在 ROG Phone 上放置任何物品。
-


警告！

- 電源充電器正在使用時可能變得高溫，若 ROG Phone 有任何異常情形出現時，請移除 USB Type-C 訊號線，並將 ROG Phone、電源充電器及 USB Type-C 訊號線交由授權經銷商處理。
 - 充電時請確認電源充電器及 USB Type-C 訊號線確實連接 ROG Phone，以免造成電源充電器、USB Type-C 訊號線或裝置故障。
-

為 ROG Phone 充電

請依照以下步驟為 ROG Phone 充電：

1. 請將 USB Type-C 訊號線 USB 埠連接 USB 電源充電器。
2. 請將 USB Type-C 訊號線的另一端連接 ROG Phone 或空氣動力風扇。
3. 請將電源插頭連接至插座。



說明：

- 建議您一次使用一個 USB Type-C 連接埠為您的 ROG Phone 充電。
 - 若您連接 USB Type-C OTG 或透過 ROG Phone 上的 USB Type-C 連接埠為裝置充電，機身左側的 USB Type-C 連接埠將會成為主要連接埠，充電電流或連接底部連接埠的 OTG 裝置將會受限。
-

重要！

- 當要使用與電源插座連接的 ROG Phone 時，電源插座必須在附近且容易取得之處。
- 當您透過電腦為 ROG Phone 充電時，請確認將 USB Type-C 訊號線插入 USB 連接埠。
- 請避免在溫度超過 35°C (95°F) 的環境中為 ROG Phone 充電。
- 請勿在水中或 USB 電源充電器潮溼時為 ROG Phone 充電。
- 初次使用裝置之前，請先將電池充電 8 小時以上。
- 充電圖示請參考以下說明：

低電量 未充電 充電中 充電完成



4. 充電完成後，請將裝置的 USB Type-C 訊號線移除。

說明：

- 充電時使用 ROG Phone，充電速度會變緩慢。
- ROG Phone 透過 USB 連接埠連接至電腦充電時，充電速度會相對緩慢。
- 若您的電腦無法提供足夠的功率為 ROG Phone 充電，請使用包裝盒中的電源充電器連接電源插座以進行充電。
- 為達到最佳充電速度，電源充電器輸出的功率必須介於最低 5 瓦（依據無線電裝置要求）和最高 54 瓦之間。



使用無線充電器為 ROG Phone 充電

您可以購買 Qi 認證的無線充電器，以無線方式為 ROG Phone 充電。


若您在充電期間使用 ROG Phone，充電速度可能會變慢甚至停止以保護電池。在充電時使用某些應用程式可能會停止充電或影響充電功能。

使用無線充電功能時，請務必移除任何遮蔽物、保護殼或是任何手機配件，並請注意下列事項：

- 請勿在 ROG Phone 和充電器間放置任何金屬零件與磁鐵等導電材料，以免造成燙傷。
- 請勿把信用卡、交通卡、鑰匙卡（RFID）放置在充電器上，以免消磁或毀損。

注意！

- 如果 ROG Phone 放在無線充電器上的方式不正確，充電時間可能會大幅延長。
 - 在充電時使用某些應用程式可能會影響功能。例如，在無線充電期間使用相機可能導致影像出現雜訊。
-



請依照以下步驟使用無線充電器為 ROG Phone 充電：

1. 按照充電器的使用說明，將 ROG Phone 放置於無線充電器上。

說明：ROG Phone 背面的無線充電線圈必須接觸充電器才可充電。

2 開始充電時，螢幕上會顯示無線充電圖示。

3. 充電完成時，請將 ROG Phone 從無線充電器 / 盤上移開。


注意！如無遵循注意事項，裝置可能無法正常充電或過熱。

使用 NFC 功能

在以下情況您可以使用 ROG Phone 的 NFC 功能。


讀取模式 (Reader mode)

將 ROG Phone 的 NFC 感應區域緊貼智慧卡、NFC 標籤或 NFC 裝置以讀取資訊。




卡片模擬模式 (Card Emulation mode)

將 ROG Phone 的 NFC 感應區域緊貼 NFC 讀卡機，使 ROG Phone 可作為智慧卡使用。



點對點模式 (Peer-to-Peer mode)

將 ROG Phone 的 NFC 感應區域緊貼另一台智慧型裝置的 NFC 感應區，以在兩台裝置間傳輸照片、聯絡人或其他檔案。



開啟 / 關閉裝置電源

開啟裝置電源

請長按位於機身側邊的電源按鍵，直到裝置震動以開啟電源。

警告！若您在無任何連線能力下遺忘螢幕解鎖圖形時，您只能將 ROG Phone 恢復原廠設定，這將造成 ROG Phone 內的所有資料遺失。

關閉裝置電源

請依照以下步驟關閉裝置電源：

1. 螢幕關閉時，請按下電源按鍵開啟螢幕。若螢幕鎖定時，請將螢幕解鎖。
2. 長按電源按鍵可顯示關機視窗，請選擇 **關機**。

說明：當您需要強制重開機時，請同時長按 **音量下鍵** 與 **電源按鍵** 至少 8 秒；如果長按 8 秒仍無法重開機時，請嘗試同時長按 **音量下鍵** 與 **電源按鍵** 12 秒。

設定裝置的休眠模式

當裝置電源開啟時，按一下電源按鍵即可使裝置進入休眠模式。



首次使用

首次開機時，您會看到 Android 的歡迎畫面。請依照畫面上的指示設定 Android™ 作業系統，包括使用語言、網路連線、裝置保護功能等。

初始化設定時您可以登入 ASUS 帳戶，若您沒有 ASUS 帳戶也可以立即進行申請。

ASUS 帳戶

ASUS 帳戶可以讓您獲得：

- 個人化的華碩支援服務及註冊產品的保固服務。
- 產品及韌體更新的最新資訊。

省電秘訣

善用以下的省電秘訣可以延長裝置的待機時間。

- 關閉未使用的應用程式。
- 未使用裝置時，按一下電源按鍵使裝置進入休眠模式。
- 降低螢幕的顯示亮度。
- 將喇叭維持低音量。
- 關閉無線網路連線。
- 關閉藍牙。
- 關閉螢幕自動旋轉。
- 關閉自動同步。
- 關閉定位功能。

手勢導覽教學

首次啟動時請閱讀手勢導覽教學後點選 完成 關閉說明。



說明：您可以隨時由 設定 > 顯示 > 系統導覽 選擇手勢操作或導覽列。

使用觸控功能

您可以於觸控螢幕上，使用觸控功能並透過手指移動以執行應用程式或進行設定。

執行應用程式或選擇項目

- 點選以執行應用程式。
- 於檔案管理中點選以選擇並開啟檔案。



移動或刪除項目

- 請點選並長按應用程式或小工具，並拖曳至新位置。
- 長按應用程式後點選 可移除應用程式。
- 將小工具拖曳至畫面上方的 移除 即可移除小工具。



滑動頁面或畫面

- 使用一隻手指可滑動不同桌面、圖片庫中的圖片等。
- 上下捲動畫面以檢視網頁、清單等。



放大

在圖片庫或地圖中使用二隻手指以斜角移動的方式將手指拉遠，以執行放大畫面的動作。



縮小

在圖片庫或地圖中使用二隻手指以斜角移動的方式將手指拉近，以執行縮小畫面的動作。



說明：部分網頁可能無法操作縮放功能。

把這裡當作自己的家

2

ROG Home 功能 桌面

桌面可以讓您檢視應用程式、提醒與通知、訊息、天氣資訊、系統狀態等。



Armoury Crate

Armoury Crate 提供檢視遊戲列表的遊戲大廳，以及檢視與遊戲相關的軟硬體控制中心。請由桌面點選  以開啟 Armoury Crate。


遊戲大廳

請由桌面點選  進入 遊戲大廳。請左右滑動以瀏覽已安裝的遊戲，點選遊戲縮圖可進入遊戲；點選 遊戲設定檔 可針對個別遊戲進行效能或操作設定。您也可以點選 推薦遊戲 進行瀏覽。




控制台

請由桌面點選  並由下方點選  進入 控制台。控制台方便您迅速查看電池電量、系統溫度以及 CPU、GPU、記憶體、儲存空間使用量，並可在此設定 AniMe Vision、AirTriggers、空氣動力風扇與遊戲精靈等。



通知面板

應用程式更新、新進電子郵件及裝置狀況都會顯示在通知面板，您可以由通知面板檢視。請從螢幕上方，使用手指由上而下滑動以檢視通知面板。



快速設定

快速設定面板可以讓您自訂選項，使手機的操作更加輕鬆方便。

請從螢幕上方，使用手指由上而下滑動開啟通知面板後，再次使用手指由上而下滑動以檢視快速設定面板。點選圖示以開啟/關閉各項功能。

說明：橘色表示功能開啟、灰色表示功能關閉。



新增或移除快速設定面板中的功能圖示

請依照以下步驟新增或移除快速設定面板中的功能圖示：

1. 開啟快速設定面板，點選 。
2. 請長按並拖曳功能圖示以由快速設定面板上新增或移除。
3. 點選  以保存變更並返回快速設定面板。

側螢幕工具

側螢幕工具方便您以浮動視窗快速開啟應用程式，您可以自訂應用程式、調整側邊條的位置。

執行側螢幕工具

請在螢幕側邊向左滑動，以開啟側螢幕工具視窗。



個人化桌面

您可以自行變更桌布、新增應用程式或小工具至桌面、新增頁面等，讓您更方便開啟應用程式或是檢視資訊。

請長按桌面空白處開啟設定選單。



桌布

您可以使用內建的預設桌布、動態桌布，或是瀏覽自己喜愛的圖片作為桌布。

變更桌布

請依照以下步驟變更桌布：

1. 長按桌面空白處開啟設定選單，點選 **桌布與樣式 > 變更桌布**。
2. 選擇圖片及 **鎖定螢幕** 或 **主螢幕**。
3. 點選 **套用**。




主題

您可以自行下載豐富的遊戲主題並套用至 ROG Phone，以變更桌布、圖示等，方便您使用喜愛的遊戲妝點手機。

變更主題

請依照以下步驟變更主題：

1. 長按桌面空白處開啟設定選單，點選 **主題**。
2. 點選主題可進行預覽並下載。
3. 點選 **我的專區** > **我的主題** > **預載** 或 **已下載**，選擇想要套用的主題。



小工具

在桌面上新增小工具方便您檢視電子郵件、日曆、電力等資訊。

請依照以下步驟在桌面上新增小工具：

1. 長按桌面空白處開啟設定選單，選擇 小工具。
2. 長按要新增於桌面的小工具，小工具即會顯示於桌面上，請拖曳小工具到要擺放的位置。

請依照以下步驟移除小工具：

1. 請長按要移除捷徑的小工具圖示，畫面上方會出現 移除。
2. 請將小工具拖曳至 移除 即可移除小工具。

圖示

您可以自訂圖示風格、形狀、大小、文字顏色等，並設定是否顯示應用程式名稱。

請依照以下步驟開啟設定圖示：

1. 長按桌面空白處開啟設定選單，點選 圖示。
2. 點選想要設定的項目進行設定，同時可由上方圖示預覽，設定完成後點選 套用。




桌面設定

您可以在此設定主螢幕、應用程式鎖、隱藏應用程式等。

請依照以下步驟開啟設定選單：

1. 長按桌面空白處開啟設定選單，點選 桌面設定。
2. 點選想要設定的項目進行設定。



主螢幕編輯

您可以自行設定主畫面，包括轉場動畫、資料夾主題、設定主畫面。

請依照以下步驟進行主螢幕編輯：

1. 長按桌面空白處開啟設定選單，點選 **主螢幕編輯**。
2. 點選想要設定的項目進行設定。



設定日期與時間

裝置會以行動網路服務供應商提供的時間作為預設值，並顯示於桌面上，您可以自行變更。

請依照以下步驟變更日期與時間：

1. 您可以依照以下任一方法開啟設定選單：

- 開啟快速設定面板後點選 。
- 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **設定**。

2. 向下滑動設定選單並點選 **系統 > 日期和時間**。

3. 將 **自動設定時間** 及 **時區自動設定** 滑動為 **關閉**。

4. 自行設定日期、時間、時區。

5. 選擇是否要使用 24 小時格式。

說明：請參考 [時鐘](#)。

設定音效

您可以自行設定來電鈴聲及通知音效，例如新郵件、傳送郵件、日曆通知。您也可以在此設定系統音效，包括撥號鍵盤音效、螢幕鎖定音效、觸控時震動等。

請依照以下步驟設定音效：

1. 您可以依照以下任一方法開啟設定選單：

- 開啟快速設定面板後點選 。
- 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **設定**。

2. 向下滑動設定選單並點選 **音效與震動**。

3. 請選擇要設定的選項進行設定。

說明：在任何畫面按下音量調整鍵後點選  >  也可開啟 **音效與震動** 選單。

應用

3

Chrome

Chrome for Android 提供快速、安全及穩定的網路瀏覽體驗，足以媲美個人電腦上的 Chrome 瀏覽器。您可以登入 Google 帳戶以與其他裝置同步書籤、瀏覽記錄等。

說明：Google 帳戶的說明請參考 [Gmail](#)。

重要！使用 Chrome 前請先建立網路連線。請參考 [7_連線設定與網路應用](#) 的說明。

執行 Chrome

請由桌面點選  以執行 Chrome。



分享網頁

您可以經由電子郵件、雲端空間、藍牙等方式分享網頁。

請依照以下步驟分享網頁：

1. 執行 Chrome，開啟想要分享的網頁。
2. 由右上角點選  > 分享...。
3. 選擇想要使用的分享方式。

新增書籤

您可以將喜愛的網頁或網站新增為書籤，以方便日後快速開啟。

請開啟想要新增為書籤的頁面或網站，由右上角點選  > 。

由右上角點選  > 書籤 可開啟書籤列表。

新增新分頁

您可以保留目前的網頁，另開新分頁以繼續瀏覽網頁。

請依照以下步驟新增新分頁：

1. 執行 Chrome，由右上角點選  > 新增分頁。
2. 輸入搜尋或網址以開啟新網頁。
3. 您可以依照上述步驟再次新增新分頁。

說明：

- 開啟過多分頁時可能會影響瀏覽器的執行速度。
 - 當 Chrome 執行速度緩慢時，您可以嘗試清除瀏覽資料。請參考 [清除瀏覽資料](#)。
-

清除瀏覽資料

清除暫存於本機的快取內容與資料庫，可以提升瀏覽器的執行效能。

請依照以下步驟清除瀏覽資料：

1. 執行 Chrome，由右上角點選  > 設定 > 隱私權和安全性 > 刪除瀏覽資料。
2. 點選 刪除資料。

Gmail

利用 Gmail 來設定您的 Google 帳戶以使用 Google 相關服務。您也可以在 Gmail 中設定其他電子郵件帳戶，方便您快速收發信件。

重要！使用 Gmail 前請先建立網路連線。請參考 [7 連線設定與網路應用](#) 的說明。

請依照以下步驟設定電子郵件帳號：

1. 請由桌面點選 Google > Gmail。
2. 請點選 **我知道了**。
3. 請點選 **新增您的電子郵件地址** 並選擇 Google。
4. 請依畫面上的指示登入帳戶，或是點選 **建立帳戶**。
5. 點選 **我同意**，接著點選 **接受** 完成設定。
6. 請點選 **前往 GMAIL** 以進入收件匣。



說明：若要新增其他電子郵件帳號時，請點選 **新增其他電子郵件地址**，或是進入收件匣後 點選 **三** > **設定** > **新增帳戶**。

日曆

您可以將重要活動儲存在日曆中，並可以新增說明、邀請對象等，也可以設定工作提醒，確保您不會遺忘重要活動。

新增活動

請依照以下步驟新增活動：

1. 請由桌面點選 Google > 日曆。
2. 請由下方點選 + > 活動。
3. 在 **新增標題** 中輸入活動標題。
4. 請設定時間或點選開啟全天，點選 **不重複** 可設定重複選項。
5. 點選 **新增邀請對象** 可輸入邀請對象的電子郵件信箱。
6. 點選 **新增視訊會議** 可新增 Google Meet 會議。
7. 點選 **新增地點** 可輸入地點。
8. 點選 **新增通知** 可設定活動前多久的時間會接到系統通知。
9. 點選 **預設顏色** 可變更顏色。
10. 點選 **新增說明** 可輸入其他備註事項。
11. 點選 **新增附件** 可開啟雲端硬碟項目。
12. 點選 **預設顯示設定** 可設定公開或不公開。
13. 點選 **忙碌** 可設定忙碌或有空。
14. 由右上角點選 **儲存** 以新增活動。



編輯或移除活動

請依照以下步驟編輯或移除活動：

1. 請由桌面點選 Google > 日曆。
2. 點選想要編輯或移除的活動。
3. 點選  進行編輯。
點選  > 刪除，點選 刪除 以刪除活動。

新增工作

請依照以下步驟新增工作：

1. 請由桌面點選 Google > 日曆。
2. 請由下方點選 + > 工作。
3. 在 新增標題 中輸入標題。
4. 在 新增詳細資料 中輸入內容。
4. 請設定時間或點選開啟全天。
5. 點選 不重複 可設定重複頻率。
6. 由右上角點選 儲存 以新增提醒。

編輯或移除工作

請依照以下步驟編輯工作：

1. 請由桌面點選 Google > 日曆。
2. 點選想要編輯或移除的工作。
3. 點選  進行編輯。
點選  > 刪除，點選 刪除 以刪除提醒。
由下方可點選 標示為已完成。

檔案管理

檔案管理可以幫助您快速且方便地管理內建儲存空間及雲端儲存空間的檔案資料。
請依照以下步驟使用檔案管理：

1. 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 。
2. 請點選要檢視的類別。



重要！檢視雲端儲存空間前請先建立網路連線。

天氣

天氣功能可以讓您依 1 小時到 12 小時的更新頻率，隨時檢視所在地或其他位置的天氣資訊。透過天氣小工具，也能輕鬆檢視一週天氣預報。此外，也能利用天氣功能檢視紫外線等級、溼度、降雨機率等詳細天氣資訊。

執行天氣

請依照以下步驟執行天氣：


1. 請確認已完成以下設定：
 - 在室內時 Wi-Fi 或行動數據開啟，在室外時 GPS 功能開啟。
 - 向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **設定 > 位置**，開啟 **使用位置資訊**。
2. 您可以依照以下任一方式執行天氣：
 - 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 。
 - 請由桌面點選天氣圖示。



3. 點選  > 新增城市。
4. 在搜尋欄位中輸入城市或地區進行搜尋。
5. 搜尋的城市或地區會自動加入位置列表，開啟天氣功能後，在螢幕上左右滑動即可檢視天氣資訊。

天氣主畫面


您可以檢視位置列表中地區的即時天氣。



一週天氣預報

除了即時天氣資訊外，您也可以利用天氣小工具檢視一週天氣預報。
請依照以下步驟檢視一週天氣預報：

1. 請長按桌面空白處開啟設定選單，點選 小工具。
2. 請選擇 天氣 並選擇一週天氣預報小工具後拖曳至要擺放的位置。
3. 選擇城市後小工具即會新增至桌面。



時鐘

時鐘功能可以讓您設定時區、鬧鐘，並可以將裝置作為計時器使用。

執行時鐘


您可以透過以下兩個方式執行時鐘：

- 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 。
- 請由桌面點選時間。



鬧鐘

請點選 **鬧鐘** 以設定鬧鐘。




世界時鐘

請點選 **世界時鐘** 以檢視時間。



碼表

請點選 **碼表** 以使用碼表。



計時器

請點選 **計時器** 以使用計時器。



一鍵換機

您可以將舊手機的資料透過一鍵換機轉移到新手機，例如聯繫人、通話記錄、照片、文件等。

請按照以下步驟使用一鍵換機：

1. 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 。
2. 點選 **開始**，閱讀說明後點選 **同意**。
3. 選擇目前手機為 **新手機** 或 **舊手機**。



選擇新手機時：

- a. 請選擇舊手機的操作系統為 Android 或 iPhone/iPad。
- b. 在舊手機上安裝並開啟 **一鍵換機**。
- c. 在舊手機上選擇 **舊手機**，系統會自動開始進行掃描。
- d. 連接成功後在舊手機上點選 **繼續**。
- e. 在舊手機上選擇想要轉移的資料，點選 **傳送**。
- f. 舊手機開始傳送資料，在新手機上還原完成後點選 **完成**。

通話

管理 SIM 卡與設定

您可以在手機上管理 SIM 卡功能，包括啟用/關閉 SIM 卡、設定 SIM 卡名稱、設定預設 SIM 卡等。

請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **設定 > 網路與網際網路 > SIM 卡** 開啟設定選單。



重新命名 SIM 卡名稱

您可以自行命名 SIM 卡名稱以方便辨別兩張 SIM 卡。

請依照以下步驟重新命名 SIM 卡名稱：

1. 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **設定 > 網路與網際網路 > SIM 卡**。
2. 由 **SIM 卡資訊** 中點選 **SIM 1** 或 **SIM 2**。
3. 輸入新名稱與號碼後點選 **確定**。

設定偏好 SIM 卡

您可以自行設定語音通話、簡訊、數據服務網路及藍牙通話設定的偏好 SIM 卡。

語音通話

設定通話時手機使用的偏好 SIM 卡。

請點選 **語音通話** 並選擇要使用的 SIM 卡。



簡訊

發送簡訊時，手機會使用設定的偏好 SIM 卡。

請點選 **簡訊** 並選擇要使用的 SIM 卡。



數據服務網路

開啟行動數據時，手機會使用數據服務網路設定的偏好 SIM 卡連線。
請點選 **數據服務網路** 並選擇要使用的 SIM 卡。




藍牙通話設定

使用藍牙通話時，手機會使用設定的偏好 SIM 卡。
請點選 **藍牙通話設定** 並選擇要使用的 SIM 卡。



行車模式預設 SIM 卡

選擇行車模式下直接撥號的 SIM 卡。
請點選 **行車模式預設 SIM 卡** 並選擇要使用的 SIM 卡。



撥打電話

您可以使用多種方式以手機撥打電話，例如由聯絡人清單、智慧撥號、快速撥號、我的最愛聯絡人等。

說明：管理聯絡人的說明請參考 [管理聯絡人](#)。

執行電話功能

請點選  開啟電話功能。

輸入電話號碼撥打電話

請依照以下步驟輸入電話號碼撥打電話：

1. 請開啟電話，使用數字鍵盤輸入電話號碼。
2. 請選擇 SIM1 或 SIM2 進行撥號。

說明：您可以自訂 SIM 卡名稱，請參考 [管理 SIM 卡與設定](#)。

撥打分機號碼

當您撥打附帶分機的電話號碼時，您可以利用以下方式省略語音系統。

經由確認視窗撥打分機號碼

請依照以下步驟經由確認視窗撥打分機號碼：

1. 請開啟電話，使用數字鍵盤輸入電話號碼。
2. 請長按 # 鍵以輸入分號；，在分號後方輸入分機號碼。
3. 請選擇 SIM1 或 SIM2 進行撥號。
4. 畫面上出現詢問是否撥打分機的視窗時，點選 是。
5. 點選  以結束通話。

自動撥打分機號碼

請依照以下步驟自動撥打分機號碼：

1. 請開啟電話，使用數字鍵盤輸入電話號碼。
2. 請長按 * 鍵以輸入逗號，在逗號後方輸入分機號碼。
3. 請選擇 SIM1 或 SIM2 進行撥號。
4. 電話撥通後手機會自動撥打分機號碼。
5. 點選  以結束通話。

智慧撥號

您只需簡單輸入號碼或姓名，手機就會自動找出相關聯絡人。找到符合的聯絡人後，點選聯絡人即可撥打電話。

請依照以下步驟使用智慧撥號：

1. 請開啟電話，使用數字鍵盤輸入部分電話號碼或姓名。
2. 由自動列出的聯絡人清單中，點選聯絡人進行撥號。
3. 請選擇 SIM1 或 SIM2 進行撥號。
4. 點選  以結束通話。

快速撥號

快速撥號功能方便您新增常用聯絡人，長按數字鍵即可進行撥號。

說明：按鍵 1 以撥號至語音信箱為預設值。

建立快速撥號設定

您可以將按鍵 2 至 9 指定為特定聯絡人的快速撥號按鍵。

請依照以下步驟建立快速撥號設定：

1. 請開啟電話後，長按按鍵 2 至 9，點選 確定。
2. 由聯絡人清單中選擇聯絡人。

刪除快速撥號設定

請依照以下步驟刪除快速撥號設定：

1. 請開啟電話後，由右上角點選  > 設定 > 鍵盤 > 快速撥號。
2. 長按要刪除的聯絡人，點選 移除。
3. 點選 確定 刪除快速撥號設定。

取代快速撥號設定

請依照以下步驟取代快速撥號設定：

1. 請開啟電話後，點選  > 設定 > 鍵盤 > 快速撥號。
2. 長按要取代的聯絡人，點選 取代。
3. 由聯絡人清單中選擇新聯絡人。

透過聯絡人撥打電話

請依照以下步驟透過聯絡人撥打電話：

1. 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **聯絡人**。
2. 點選想要撥打電話的聯絡人。
3. 點選  進行撥號。

透過我的最愛聯絡人撥打電話

請依照以下步驟透過我的最愛聯絡人撥打電話：

1. 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **聯絡人**。
2. 點選 **群組 > 我的最愛** 檢視我的最愛聯絡人。
3. 選擇聯絡人後點選  進行撥號。
4. 點選  以結束通話。

本國撥號

當您在外旅行時可開啟本國撥號功能，以方便撥打電話回國。

請依照以下步驟設定本國撥號：

1. 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **設定**。
2. 點選 **網路與網際網路 > 通話 > 進階**。
3. 滑動 **本國撥號** 為開啟。
4. 點選 **本國撥號** 可進行相關設定。

說明：其他設定說明請參考 [通話設定](#)。

通話設定

您可以進行來電、撥號及其他設定等。

請依照以下步驟進行通話設定：

1. 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **設定**。
2. 請點選 **網路與網際網路 > 通話**。各選項的詳細功能請參考以下說明。

常用

鈴聲與震動	設定 SIM 卡的來電鈴聲、智慧鈴聲與來電震動。
來電拒接簡訊	開啟 / 關閉無法接聽來電時的拒絕訊息。
AI 語音降噪	開啟 / 關閉 AI 語音降噪，以在通話中突顯語音、降低環境噪音。
AI 即時通話口譯	開啟 / 關閉 AI 即時通話口譯，以在通話時啟動即時翻譯功能。

通話警示

對方接聽或掛斷時震動	點選以開啟 / 關閉接聽或掛斷時震動。
通話時間警示	設定 SIM 卡的通話時間警示。

通話錄音

通話錄音設定	設定通話錄音通知與自動通話錄音。
應用通話錄音設定	設定應用程式通話錄音。

其他

電信業者相關	進行電信業者相關設定。
進階	設定鍵盤觸控音效、撥號確認、本國撥號、自動接聽、SMSC。
Wi-Fi 通話	點選以開啟 / 關閉 Wi-Fi 通話。

來電

來電時手機螢幕會自動亮起，顯示畫面會依手機的狀態而異。

接聽電話

拖曳  至  可接聽來電，拖曳至  可拒接來電。

發送拒接簡訊

當您無法立即接聽來電時，可以發送拒接簡訊告知對方稍後回電。

請依照以下步驟發送拒接簡訊：

1. 有來自行動電話的來電時，請點選 **回覆**。
2. 點選 **我正在開會**。或 **我正在上課**。您也可以點選 **編輯新訊息** 自行編輯訊息內容後發送簡訊給對方。

管理通話記錄

您可以由通話記錄裡撥打近期的通話號碼，或是可以將來電新增為聯絡人、加入黑名單等。

將電話號碼加入黑名單

您可以將電話號碼加入黑名單，以避免接到該號碼的來電與訊息。

請依照以下步驟將電話號碼加入黑名單：

1. 點選  開啟電話。
2. 長按電話號碼後點選 **加入黑名單**。
3. 點選 **確定**。

將電話號碼新增為聯絡人

您可以將電話號碼作為聯絡人資訊儲存。

請依照以下步驟將電話號碼新增為聯絡人：

1. 點選  開啟電話。
2. 長按電話號碼後點選 **新增至通訊錄**。
3. 點選 **建立新聯絡人**，或是選擇 **儲存為現有聯絡人的新資訊** 並選擇聯絡人。

撥打最近一次的通話號碼

請依照以下步驟撥打最近一次的通話號碼：

1. 請開啟電話。
2. 點選 SIM1 或 SIM2 以顯示最近一次的通話號碼，再次點選 SIM1 或 SIM2 進行撥號。

通話設定

接聽電話時，螢幕上出現的選單說明如下。



聯絡人

點選以開啟聯絡人。



新增通話

若您的電信公司提供多方通話服務，點選此圖示以在通話中新增聯絡人。

說明：

- 多方通話的參加人數會依電信公司提供的服務而異，請向您的電信公司詢問。
- 請參考 [管理通話](#)。



通話錄音

進行通話錄音。

重要！依據法律規定，在進行電話錄音前應徵詢對方同意。

說明：請參考 [通話錄音](#)。



免持通話

點選以開啟或關閉擴音。



靜音

點選以開啟或關閉靜音。當靜音開啟時，您可以聽見對方聲音，但對方聽不見您的聲音。



保留通話

點選以保留 / 恢復通話。



切換

點選以在兩通通話間切換。




鍵盤

開啟數字鍵盤。

使用 AI 即時通話口譯

接聽電話時，點選螢幕上出現的  Beta 可使用 AI 即時通話口譯功能。



重要！使用此功能前，請先由 [設定 > 網路與網際網路 > 通話](#) 開啟 AI 即時通話口譯，並進行相關設定。請參考 [通話設定](#) 的說明。

管理通話

手機可以讓您同時撥打或接聽兩通電話。

通話時接聽第二通來電

當您有第二通來電時，手機會以嘟嘟聲提示，滑動至  可接聽第二通來電。點選聯絡人名稱或電話號碼可在兩通電話間切換。

通話時撥打電話

通話時點選  並選擇要撥打的聯絡人。點選聯絡人名稱或電話號碼可在兩通電話間切換。



通話錄音

您可以進行通話錄音，以將通話內容儲存為音訊檔案。
請依照以下步驟進行通話錄音：

1. 通話時點選  進行通話錄音。

重要！依據法律規定，在進行電話錄音前應徵詢對方同意。



2. 點選  以完成錄音。系統通知欄會出現  圖示。
3. 由上向下滑動畫面開啟系統通知面板，點選 **通話錄音已儲存** 可檢視錄音檔案。



管理聯絡人

管理聯絡人方便您隨時經由電話、簡訊、電子郵件或社群網站與朋友保持聯繫。您也可以將聯絡人資訊與電子郵件、社群網站帳戶資料同步處理，輕鬆連結並整合聯絡人資訊。

執行聯絡人

請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 。

設定個人資料

請依照以下步驟設定個人資料：

1. 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選  > 設定我的個人資料。
2. 請輸入您的個人資料，點選 新增其他欄位 可新增更多資料。
3. 輸入完成後點選 。

新增聯絡人

請依照以下步驟新增聯絡人：

1. 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選  並點選 +。
2. 請選擇要使用的帳戶：
 - a. 電子郵件
 - b. 裝置
 - c. SIM 卡
3. 請輸入聯絡人資料，點選 新增其他欄位 可新增更多資料。
4. 輸入完成後點選 。

新增聯絡電話的分機號碼

您可以新增聯絡人的分機號碼，以在撥號時略過語音系統節省時間。

請依照以下步驟新增聯絡電話的分機號碼：

1. 請輸入聯絡人的聯絡電話後，依下列兩個方式新增分機號碼。
 - 在電話號碼後方輸入分號，並在分號後輸入分機號碼。撥打電話時，畫面上出現撥打分機的詢問視窗，請點選 是。
 - 在電話號碼後方輸入逗號，並在逗號後輸入分機號碼。撥打電話時，手機會自動撥打分機。
2. 輸入完成後點選 。

編輯聯絡人資料

您可以新增聯絡人資料、選擇圖像、更換封面等。

請依照以下步驟編輯聯絡人資料：



設定我的最愛聯絡人

將時常聯繫的聯絡人設定為我的最愛，以方便您隨時快速撥打電話。

請依照以下步驟設定我的最愛聯絡人：

1. 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 。
2. 請選擇要加入我的最愛的聯絡人。
3. 請點選 。

說明：

- 點選  > 聯絡人 > 群組 > 我的最愛 可檢視我的最愛聯絡人清單。
- 請參考 [透過我的最愛聯絡人撥打電話](#)。

匯入聯絡人

請依照以下步驟匯入聯絡人：

1. 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 。
2. 請選擇  > **設定**。
3. 請選擇 **匯入/匯出**，並由以下項目選擇匯入來源：
 - a. 從 SIM1 匯入 或 從 SIM2 匯入
 - b. 從儲存裝置匯入
4. 請選擇要建立聯絡人的帳戶：
 - a. 電子郵件
 - b. 裝置
 - c. SIM1 或 SIM2
5. 請點選 **全選** 匯入所有聯絡人，或是逐一點選要匯入的個別聯絡人，再點選 。

匯出聯絡人

請依照以下步驟匯出聯絡人：

1. 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 。
2. 請選擇  > **設定**。
3. 請選擇 **匯入/匯出**，並由以下項目選擇匯出位置：
 - a. 匯出至 SIM1 或 匯出至 SIM2
 - b. 匯出到儲存裝置
4. 請選擇聯絡人來源：
 - a. 所有聯絡人
 - b. 電子郵件
 - c. 裝置
 - d. SIM1 或 SIM2
5. 請點選 **全選** 匯出所有聯絡人，或是逐一點選要匯出的個別聯絡人，再點選 。

管理封鎖清單

您可以將電話號碼加入封鎖清單，以避免接到該號碼的來電與訊息。

請依照以下步驟管理封鎖清單：

1. 點選  開啟電話。
2. 請點選  > 設定 > 已封鎖的號碼。
3. 請點選 新增號碼。
4. 輸入號碼後點選 封鎖。

解除封鎖電話號碼

請依照以下步驟解除封鎖電話號碼：

1. 點選  開啟電話。
2. 請點選  > 設定 > 已封鎖的號碼。
3. 在要移除的電話號碼旁，點選  X。
4. 點選 解除封鎖。

連結聯絡人

當您新增社群網站或電子郵件帳戶後，這些帳戶中的聯絡人資訊會自動同步至 聯絡人 中。在聯絡人清單中，有些聯絡人可能會出現多次、顯示為不同名稱等。您可以自行將重複的聯絡人手動進行連結，合併為一個聯絡人。

請依照以下步驟連結聯絡人：

1. 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 聯絡人。
2. 請點選聯絡人開啟聯絡人資訊，點選  > 連結 > .
3. 請選擇要連結的聯絡人。
4. 點選  儲存。

備份 / 還原通話記錄

您可以將通話記錄儲存為備份檔案，當有需要時可隨時還原通話記錄。

備份通話記錄

請依照以下步驟備份通話記錄：

1. 點選  開啟電話。
2. 請點選  > 設定 > 通話記錄 > 備份通話記錄。
3. 請選擇 備份通話記錄至本機 或 備份至本機並傳送備份檔。
4. 請輸入備份檔案名稱並選擇 確定。
若選擇 備份至本機並傳送備份檔 時，請選擇備份檔案寄送方式。

還原通話記錄

請依照以下步驟還原通話記錄：

1. 點選  開啟電話。
2. 請點選  > 設定 > 通話記錄 > 還原通話記錄。
3. 請選擇要還原的通話記錄。
4. 還原通話記錄時，部份資料將被刪除及取代，確定要還原請點選 確定。
5. 還原工作完成後請點選 確定。


訊息

訊息是個直覺便利的應用程式，讓您可以透過手機收發 SMS / MMS 訊息，輕鬆傳送群組簡訊、分享喜愛照片、影片和語音訊息。

發送訊息

請依照以下步驟發送訊息：

1. 請由桌面點選 ，點選 **發起即時通訊** 新增訊息。
2. 新增訊息時，請在 **傳送對象** 欄位中輸入收件人名稱、電話號碼或電子郵件，或是由聯絡人名單中選擇。
3. 請在 **訊息** 欄位中輸入文字訊息。
4. 訊息輸入完成後，請選擇要傳送訊息的 SIM 卡帳戶。



回覆訊息

請依照以下步驟回覆訊息：

1. 請由桌面點選  並選擇要回覆的訊息。
2. 請在 **訊息** 欄位中輸入文字訊息。
3. 訊息輸入完成後，請選擇要傳送訊息的 SIM 卡帳戶。

5

娛樂

使用耳機

您可以將手機連接耳機以接聽電話、聽音樂等。

連接耳機

請將 3.5mm 的耳機插頭連接至手機。



警告！ 使用耳機時開啟高音量可能會損害您的聽力。

說明：

- 播放音樂時拔出耳機時，音樂會自動暫停播放。
 - 觀賞影片時拔出耳機時，影片會自動暫停播放。
 - 配件隨地區有所差異。
-

YT Music


YT Music 可以播放您喜愛的音樂、建立音樂清單或是收聽收音機。您也可以訂閱 YT Music 以無限制及無廣告地新增音樂檔案至您的專屬音樂庫。

設定 YT Music

請依照以下步驟設定 YT Music：

1. 請由桌面點選 Google > YT Music。
2. 點選 登入 > 新增帳戶。
3. 依照步驟說明設定您的帳戶。

說明：Google YT Music 的訂閱功能僅適用於部分國家與地區。



Play 商店


透過 Google 帳戶您可以在 Play 商店下載各式各樣的遊戲、應用程式及圖書。當您第一次使用時請先設定您的帳戶，設定完成後您就可以隨時使用 Play 商店。

請依照以下步驟設定 Google 帳戶：

1. 請由桌面點選 。
2. 您必須新增帳戶至裝置，請點選 登入。
3. 請輸入帳號後點選 下一步，或點選 建立帳戶。
4. 請輸入 密碼 後點選 下一步。手機將自動與 Google 伺服器連線進行相關設定。
5. 點選 我同意 以同意服務條款與隱私權政策。
6. 設定 Google 服務後點選 接受。
6. 登入後您就可以由 Play 商店下載並安裝您喜歡的遊戲、應用程式及圖書。

注意！

- 應用程式經解除安裝後無法復原，不過您可以透過購買時的帳戶再次下載。
- 有些 Play 商店裡的應用程式、遊戲、圖書及電影需要付費下載，您可以透過信用卡付款。



相機與圖片庫

6

使用相機

透過相機功能，您可以輕鬆利用手機拍攝照片或錄製影片。

執行相機

您可以透過以下方式執行相機：

- 由桌面點選 。
- 由鎖定螢幕右下方滑動 。




首次使用相機

首次啟動相機時，您可以設定記錄拍攝地點。

您可以將相片和影片標記拍攝地點，請點選 **是**。或是點選 **不用了，謝謝** 以略過此設定。

相機

開啟相機畫面時，相機畫面說明如下。



相機與攝錄影機設定

請依照以下步驟變更相機與攝錄影機設定：

1. 開啟相機。
2. 由  向下滑動並點選  以檢視設定選單。

重要！要在照片或影片中設定模式時，請在拍照或錄影前先選擇想要使用的模式。



照片地理位置

請依照以下步驟開啟照片儲存地理位置：

1. 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **設定** > **位置** > **應用程式位置存取權**。
2. 請確認已開啟相機存取位置的權限。
3. 由桌面點選  開啟相機，向下滑動  並點選 ，將 **定位服務** 滑動為開啟。

套用模式

ROG Phone 提供豐富拍照與錄影模式，讓您隨時輕鬆捕捉精彩瞬間。

重要！要在照片或影片中設定模式時，請在拍照或錄影前先選擇想要使用的模式。

欲變更使用模式時，請開啟相機畫面後由左向右滑動畫面以開啟模式選單。

ROG Phone 提供以下模式：

- **慢動作**：可拍攝慢動作速度的影片。
- **延時攝影**：利用一定的時間間隔將拍攝的多張照片合成影片。
- **人像錄影**：使影片主體清晰、背景產生模糊效果。
- **錄影**：使用前後相機鏡頭進行錄影。
- **拍照**：使用前後相機鏡頭進行拍照。
- **人像**：可拍攝聚焦主體的景深照片。
- **AI 快門追焦**：利用 AI 自動追蹤焦點。
- **全景拍攝**：由各角度拍攝遠處風景之全景照片。
- **光軌**：可利用手動快門或預設拍攝時長來拍攝車軌、光繪、流水等場景。
- **專業**：可手動進行拍攝設定。
- **夜景**：在光線不足處進行拍照。
- **微距（因鏡頭配置不同僅STD支援）**：可近距離拍攝細微物體。
- **專業錄影**：提供多項功能設定。


圖片庫

圖片庫方便您檢視圖片或影音檔案。手機將自動顯示儲存於儲存空間中的圖片與影音檔案。您可以直接點選要檢視的圖片或影音檔案進行編輯、分享或刪除，或是以幻燈片的方式播放檔案。請由桌面點選 。

檢視圖片

所有保存在手機的圖片或影音檔案都會顯示在圖片庫中，您可以依分類檢視。
請依照以下步驟分類檢視圖片或影音檔案：

1. 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 。
2. 請選擇您想要檢視的照片或影片。



說明：

- 將照片設定為聯絡人照片請參考 [編輯聯絡人資料](#)。
- 將照片設定為桌布請參考 [桌面](#)。

檢視照片位置

當相機開啟記錄拍攝地點功能時，在圖片庫檢視圖片時，可以由圖片詳細資訊中檢視拍照位置的地圖。


請依照以下步驟檢視照片位置：

1. 由圖片庫中開啟想要檢視位置的照片。
2. 由下方工具列點選 **詳細資料** 即可檢視地點資訊。



變更相片縮圖大小

檢視相簿時，您可以利用二隻手指以斜角移動的方式拉近或拉遠以變更相片縮圖大小。



分享圖片

請依照以下步驟分享圖片：

1. 由圖片庫中點選想要分享的圖片。
2. 由下方工具列點選 **分享**。
3. 請選擇您想要使用的分享方式。

刪除圖片

請依照以下步驟刪除圖片：

1. 由圖片庫中點選想要刪除的圖片。
2. 由下方工具列點選 **刪除**。
3. 點選 **確定**。

編輯圖片

請依照以下步驟編輯圖片：

1. 由圖片庫中點選想要編輯的圖片。
2. 由下方工具列點選 **編輯**。
3. 請使用編輯工具編輯圖片。

建立行動網路連線

安裝 SIM 卡後，您即可以使用手機接聽/撥打電話、發送/接收資料訊息。行動網路的功能依國家或區域而異，使用行動網路連線前請先進行手機的設定。

請依照以下步驟設定行動網路：

1. 請使用以下任一方式開啟設定選單。
 - 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **設定**。
 - 開啟快速設定面板後點選 。
2. 請點選 **網路與網際網路 > 數據用量**。
3. 將 **行動數據** 滑動為開啟，若有需要時可進行設定。

說明：

- 若您利用行動網路使用網際網路時，依據您的資費方案可能會產生額外費用。
 - 關於行動網路的費用與設定，請向您的電信業者詢問。
-

無線網路連線

無線網路連線方便您以無線的方式輕鬆連接網路、進行資料傳輸。要使用無線網路功能前，請先開啟裝置的無線網路設定並連線至無線網路基地台。有些無線網路基地台可能需要輸入密碼才能進行連線，開放性的無線網路基地台則不需輸入密碼即可進行連線。

開啟無線網路連線

請依照以下步驟開啟無線網路連線：

1. 請使用以下任一方式開啟設定選單。
 - 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **設定**。
 - 開啟快速設定面板後點選 。
2. 請點選 **網路與網際網路 > 網際網路** 並將 Wi-Fi 滑動為開啟，手機將會自動掃描可使用的無線網路。

說明：您也可以利用快速設定面板開啟無線網路功能，請參考 [快速設定](#)。

建立無線網路連線

請依照以下步驟建立無線網路連線：

1. 請由 Wi-Fi 以檢視搜尋到的無線網路。
2. 請選擇想要連線的網路，若您選擇啟用安全性的無線網路項目，則需要輸入密碼。

說明：

- 當您未使用時請關閉無線網路功能以節省電池電力。
 - 當手機搜尋到先前連線過的無線網路時，便會自動進行連線。
-

關閉無線網路連線

請依照以下步驟關閉無線網路連線：

1. 請使用以下任一方式開啟設定選單。
 - 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **設定**。
 - 開啟快速設定面板後點選 。
2. 請點選 **網路與網際網路 > 網際網路** 並將 Wi-Fi 滑動為關閉，手機將會關閉無線網路連線。

說明：您也可以利用快速設定面板關閉無線網路功能，請參考 [快速設定](#)。

藍牙功能

藍牙（Bluetooth™）功能是一種短距離的無線連線技術，可讓相容於藍牙技術的裝置（如智慧型手機、筆記型電腦、手機、耳機等），在短距離內進行實體的連線與資料的交換。當您透過藍牙技術首次連接其他裝置時，您必須先為裝置進行配對。

開啟藍牙功能

請依照以下步驟開啟藍牙功能：

1. 請使用以下任一方式開啟設定選單。
 - 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **設定**。
 - 開啟快速設定面板後點選 。
2. 請點選 **已連結的裝置 > 連線偏好設定**，將 **藍牙** 滑動為 **開啟**。

說明：您也可以利用快速設定面板開啟藍牙功能，請參考 [快速設定](#)。

將手機與其他藍牙裝置配對

當手機透過藍牙技術首次連接其他裝置時，您必須先為裝置進行配對。在手機與其他裝置建立連線後，就會保持配對狀態直到中斷連線。

請依照以下步驟將手機與其他裝置配對：

1. 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **設定**。
2. 請點選 **已連結的裝置 > 連線偏好設定**，將 **藍牙** 滑動為 **開啟**。

說明：若是想要連線的藍牙裝置未出現於清單中時，請確認該裝置的藍牙功能已開啟，並設定為可偵測，詳細說明請參考該裝置的使用手冊或說明文件。

3. 點選 **藍牙**，畫面上會顯示可用的裝置。
4. 請由搜尋到的清單中選擇想要配對的裝置，並依照畫面的指示完成配對工作。若有需要時請參考該裝置的使用手冊或說明文件。

說明：當您未使用裝置的藍牙功能時請關閉藍牙功能以節省電池電力。

設定藍牙裝置

請依照以下步驟設定藍牙裝置：

1. 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **設定**。
2. 請點選 **已連結的裝置 > 連線偏好設定 > 藍牙** 以顯示藍牙設定選單。
3. 請於想要設定藍牙裝置旁，點選 。
4. 由設定選單中您可以進行以下設定：
 - 點選  在欄位中輸入新名稱以重新命名藍牙裝置。
 - 點選 **清除** 以解除配對裝置。
 - 點選 **網際網路連線** 以共享網路。
 - 點選 **允許存取聯絡人和通話記錄** 以共用聯絡人。
 - 點選 **SIM 卡存取權** 以開啟 SIM 卡存取權限。

網路共用

當沒有無線網路可供使用時，您可以將手機的行動網路作為 Wi-Fi 热點分享，以供筆記型電腦或其他智慧型裝置使用。

重要！您必須申請行動網路方案以使用網路共用功能，請向您的電信業者詢問。

說明：

- 網路共用的連線速度可能較正常無線網路及行動網路慢。
- 當手機搜尋到先前連線過的無線網路時，便會自動進行連線。

Wi-Fi 無線基地台

請依照以下步驟設定 Wi-Fi 無線基地台：

1. 請使用以下任一方式開啟設定選單。
 - 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **設定**。
 - 開啟快速設定面板後點選 。
2. 請點選 **網路與網際網路** > **無線基地台與網路共用** > **Wi-Fi 無線基地台**。
3. 點選 **無線基地台名稱** 及 **無線基地台密碼** 進行設定。



4. 將 Wi-Fi 無線基地台 點選為 開啟。



5. 其他裝置連線至手機的熱點後即可使用網路連線。

藍牙網路共用

透過藍牙功能，手機的行動網路可以與其他配對的藍牙裝置共用。

請依照以下步驟設定藍牙網路共用：

1. 請開啟兩台裝置的藍牙功能。
2. 將兩台裝置進行配對。

說明：請參考 [將手機與其他藍牙裝置配對](#)。

3. 點選 **設定 > 網路與網際網路 > 無線基地台與網路共用 > 藍牙網路共用** 滑動為開啟。




手電筒

您可以隨時由快速設定面板點選以開啟 / 關閉手電筒。




記憶體優化

記憶體優化功能可自動進行系統優化、釋放記憶體，以提升電池續航力。請開啟快速設定面板後點選 記憶體優化。



計算機


請開啟快速設定面板後點選 計算機。



點選 可以查看使用計算機的歷史記錄。


工程模式

工程模式可以讓您進行複雜的精密計算，或是使用數學公式。請將手機畫面轉為橫向以開啟計算機的工程模式。



單位換算器

開啟計算機後點選  可以開啟單位換算器，幫您換算常見單位。



貨幣轉換器

開啟計算機後點選  可以開啟貨幣轉換器，幫您換算常用貨幣。



錄音程式

錄音程式可以讓您錄製音訊檔案。

執行錄音程式

請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 。



使用錄音程式

請按下麥克風圖示開始錄音。

暫停錄音後，可再次點選麥克風圖示進行錄音，或是點選 **刪除** 以刪除錄音、完成以儲存錄音。



檢視錄音清單

您可以由錄音清單中播放錄音檔案，或是進行分享、刪除、重新命名。




音效魔術師

音效魔術師可以讓您視個人使用環境需求，隨心所欲調整手機的輸出音效。

使用音效魔術師

請依照以下步驟使用音效魔術師：

1. 請開啟快速設定面板後點選 音效魔術師。
2. 請選擇想要使用的模式。



智能管家

智能管家可以方便您快速檢視電量與記憶體使用量，並可開啟流量管理、空間清理、記憶體優化等功能。

執行智能管家

請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **設定 > 進階功能 > 智能管家**。




自啟動管理

自啟動管理工具可以幫助您管理某些會在背景中自行啟動的應用程式，以減少記憶體占用、提升執行速度與電池續航力。

執行自啟動管理

1. 開啟快速設定面板後點選 **自啟動管理**。
2. 閱讀使用說明後點選 **確定**。
3. 請點選以允許應用程式自啟動。




說明：

- 禁止應用程式自啟動可能導致部分應用程式無法即時顯示通知。
- 設定為禁止自啟動的應用程式可再次設定為允許自啟動。


AirTriggers

華碩獨家的 AirTriggers 功能可以在 ROG Phone 上提供兩個額外的虛擬鍵，打造更優質的遊戲體驗。請開啟快速設定面板後點選 AirTriggers。詳細設定可由 設定 > 進階功能 > AirTriggers 進行設定。



AI 語音降噪

ROG Phone 提供獨家 AI 語音降噪功能，幫助突顯通話中的語音、降低環境噪音，帶來良好通話體驗。請開啟快速設定面板後點選 AI 語音降噪，或是由 **設定 > 網路與網際網路 > 通話 > AI 語音降噪** 進行設定。



螢幕錄影

您可以輕鬆將手機操作畫面錄製為影片並進行分享。

使用螢幕錄影

請按照以下步驟使用螢幕錄影：

1. 請開啟快速設定面板後點選 **螢幕錄影**。
2. 點選 **開始**，畫面上會進行倒數計時。



3. 畫面上會出現錄製選單，點選圖示可進行 停止、截圖、快速刪除。



您也可以由通知面板中停止錄製。



4. 錄製完成後，請由圖片庫或通知面板點選 **已錄製影片** 查看影片。



緊急求救

緊急求救方便您在緊急情況時快速求救。

設定緊急求救

請按照以下步驟設定緊急求救：

1. 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **設定** > **安全與緊急救援** > **緊急求救**。
2. 開啟緊急求救功能並進行設定。

說明：請登入 Google 帳戶以使用完整的緊急求救功能。



Splendid

Splendid 方便您輕鬆調整顯示設定。

使用 Splendid

請依照以下步驟執行 Splendid：

1. 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **設定 > 顯示 > Splendid**。
2. 請調整色溫及螢幕色彩模式。



ASUS 支援

ASUS 支援提供 ZenUI 教學、疑難排解、ZenTalk 手機論壇等功能，方便您在此獲得相關最新消息，並可連繫線上客服。

請依照以下步驟執行 ASUS 支援：

1. 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **設定 > 支援**。
2. 請點選 **常見問題**、**ZenTalk 手機論壇** 或 **MyASUS** 開啟相關功能。



ROG 玩機手冊

ROG 玩機手冊提供多項使用操作提示，讓您更為認識 ROG Phone 以充分發揮其特色功能。

開啟 ROG 玩機手冊

請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 。



保持裝置韌體的最新狀態

建議您將 Android 作業系統及應用程式更新至最新版本。

執行系統更新

請依照以下步驟執行系統更新：

1. 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **設定 > 系統 > 系統更新**。
2. 您可以點選 **檢查更新** 以檢視目前使用版本是否需要更新。

備份與重設

您可以備份手機的設定值及一個或多個 Google 帳戶的相關資料。

備份

請依照以下步驟進行以下備份設定：

1. 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **設定 > 系統 > 備份**。
2. 請將 **Google One 備份** 滑動為 **開啟**，以將備份資料儲存至 Google 雲端硬碟。下方可檢視備份詳細資料與進階設定。

重設

請依照以下步驟進行重設：

1. 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **設定 > 系統 > 重設選項**。
2. 您可以設定以下選項：
 - **重設行動網路設定**：點選此項目並選擇 SIM 卡後點選 **重設設定**，可重設所有行動網路設定。
 - **重設藍牙和 Wi-Fi**：點選此項目後點選 **重設**，可重設 Wi-Fi 和藍牙設定。
 - **清除 eSIM 卡**：點選此項目後點選 **清除**，可清除 eSIM 卡。
 - **重置所有設定**：點選此項目後選擇 **重置所有設定**，可重設除了安全性設定、語言設定、帳號、個人資料、已下載應用程式的設定之外的手機設定。
 - **清除所有資料（恢復原廠設定）**：點選此項目後選擇 **清除所有資料**，所有儲存於手機中的資料將會被清除，包括 Google 帳戶或其他帳戶資料、系統及應用程式設定、已下載安裝的應用程式，及所有音樂、照片、影片和其他檔案資料等。

螢幕安全性

手機以進入休眠模式時即會自動鎖定螢幕作為預設值。在鎖定畫面上滑動螢幕，即可解除螢幕鎖定。手機的鎖定畫面經設定後，也能顯示訊息及應用程式通知。

設定螢幕鎖定

請依照以下步驟變更螢幕鎖定方式：

1. 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **設定**。
2. 向下滑動選單，點選 **安全性與鎖定螢幕 > 螢幕鎖定**。
3. 請選擇想要使用的螢幕鎖定方式，包括 **無、滑動、圖案、PIN 碼、密碼**。

滑動

將螢幕向上滑動以開啟螢幕鎖定。

圖案

利用一指一次畫出您要設定的圖案密碼。

PIN

輸入至少 4 個數字以設定 PIN 碼。

密碼

輸入至少 4 個字元以設定密碼。

警告！請記住您所設定的圖案、PIN 或密碼，以避免因忘記圖案密碼而無法解除螢幕鎖定。

指紋感應器

ROG Phone 配備指紋感應器，讓您能以指紋感應作為裝置鎖定方式，並可利用指紋觸控以解鎖裝置。當您設定指紋後，您也需要設定螢幕鎖定方式。

由初始化設定時新增指紋

當您首次使用 ROG Phone 時，請依照以下步驟設定指紋解鎖：

1. 請將您的手指與指紋感應器保持乾淨與乾燥的狀態。
2. 在歡迎頁面中依照螢幕上的說明以進入 **保護您的手機** 頁面並選擇 **設定指紋**。
3. 請點選 **繼續** 以新增指紋並選擇螢幕鎖定方式。
4. 請設定如何顯示通知，再點選 **下一步**。
5. 找到手機上的指紋感應器並點選 **下一步**。
6. 依照螢幕指示，反覆將手指抬起、按下直到指紋掃描完成。



7. 請點選 **下一步** 以結束設定，或是 **新增另一個** 新增其他指紋。

由設定選單新增指紋

請依照以下步驟新增指紋：

1. 請將您的手指與指紋感應器保持乾淨與乾燥的狀態。
2. 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **設定 > 安全性與鎖定螢幕 > 指紋**。
3. 在 **新增指紋** 頁面中點選 **繼續**。
4. 請選擇螢幕鎖定方法並進行設定。
5. 找到指紋感應器位置後點選 **下一步** 開始設定指紋解鎖。
6. 請依螢幕指示，反覆將手指抬起、按下直到指紋掃描完成。
7. 請點選 **完成** 以結束設定，或是 **新增另一個** 新增其他指紋。
8. 請設定如何顯示通知，再點選 **完成**。
9. 點選 **確定** 開啟指紋解鎖裝置。



設定指紋觸控控制

請依照以下步驟設定指紋觸控控制：

1. 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **設定 > 安全性與鎖定螢幕 > 指紋**。
2. 將指紋用途項目滑動為 **開啟** 或 **關閉**。



臉部辨識

臉部辨識功能可以讓您迅速解除裝置鎖定，同時還可預防他人未經許可擅自使用您的 ROG Phone。當您開啟臉部辨識功能後，您也需要設定螢幕鎖定方式。


設定臉部辨識

請依照以下步驟設定臉部辨識：


1. 請使用以下任一方式開啟設定選單。
 - 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **設定**。
 - 開啟快速設定面板後點選 。
2. 向下滑動選單，點選 **設定 > 安全性與鎖定螢幕 > 臉部辨識**。
3. 點選 **繼續** 登錄臉部資料。
4. 請選擇螢幕鎖定方法並進行設定。




5. 點選 **下一步** 開始登錄臉部資料。



6. 請選擇通知顯示方式，點選 **完成**。



7. 點選 **開啟** 以開啟臉部辨識解鎖功能。



說明：

- 使用臉部辨識功能時，請露出口、鼻並睜開雙眼。
 - 戴墨鏡、口罩或濃妝，以及光線不足可能會導致臉部辨識失敗。
-

識別您的手機

請確認手機的 IMEI（國際行動裝置辨識碼）、序號等手機資訊，當手機遺失時請提供給電信業者。

請依照以下步驟檢視手機資訊：

1. 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **設定 > 系統 > 關於手機**。
2. 在此可以檢視 裝置名稱、狀態、法律資訊、隱私權設定、Android 版本、Android 安全性修補程式等級、硬體資訊、軟體資訊。
3. 點選 **狀態** 可檢視 SIM 卡狀態、IMEI、序號等資訊。





<https://www.asus.com/tw/>