



# ROG PHONE

## ZS600KL Panduan Pengguna



## Perawatan dan keselamatan

### Panduan



Utamakan keselamatan di jalan. Kami sangat menyarankan untuk tidak menggunakan perangkat saat mengemudi atau mengoperasikan kendaraan jenis apapun.



Perangkat ini hanya boleh digunakan di lingkungan dengan suhu ruang antara 0°C (32°F) hingga 35°C (95°F).



Matikan perangkat di area yang melarang penggunaan perangkat bergerak. Selalu patuhi aturan dan peraturan yang berlaku bila berada di area terlarang, misalnya, di dalam pesawat terbang, bioskop, rumah sakit atau di dekat peralatan medis, di dekat gas atau bahan bakar, lokasi pembangunan, lokasi peledakan, serta area lainnya.



Gunakan hanya adaptor AC dan kabel yang disetujui oleh ASUS untuk digunakan dengan perangkat ini. Lihat label arus di bagian bawah perangkat dan pastikan adaptor daya Anda sesuai dengan nilai ini.



Jangan gunakan kabel daya, aksesori, dan periferal yang rusak lainnya dengan perangkat.



Jaga perangkat tetap kering. Jangan gunakan atau simpan perangkat dekat tempat yang basah, terkena hujan, atau uap air.



Anda dapat menempatkan perangkat melalui mesin x-ray (seperti yang digunakan pada ban berjalan untuk keamanan bandara), namun jauhkan perangkat dari detektor dan tongkat magnet.



Layar perangkat terbuat dari kaca. Jika kaca pecah, hentikan penggunaan perangkat dan jangan sentuh bagian kaca yang pecah. Segera kirim perangkat untuk diperbaiki oleh teknisi servis resmi ASUS.



Jangan mendengarkan pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama untuk mencegah kemungkinan kerusakan pendengaran.



Lepas sambungan daya AC sebelum membersihkan perangkat. Hanya gunakan spons bersih atau kain kanebo saat membersihkan layar perangkat.



Kirim perangkat untuk diperbaiki hanya oleh teknisi servis resmi ASUS.

## Pembuangan yang tepat



Risiko Meledak jika Baterai Diganti dengan Jenis yang Salah. Buang Baterai Bekas Sesuai Petunjuk.



Jangan buang baterai ke dalam sampah umum. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa baterai ini tidak boleh dibuang di tempat sampah umum.



Jangan buang ROG Phone bersama limbah rumah tangga. Produk ini dirancang agar komponennya dapat digunakan kembali dengan layak dan didaur ulang. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa produk ini (listrik, peralatan listrik, dan baterai sel koin yang mengandung merkuri) tidak boleh dibuang di tempat sampah umum. Untuk membuang produk elektronik, patuhi peraturan yang berlaku di kota Anda.



JANGAN buang ROG Phone ke dalam api. HINDARI hubungan arus pendek. JANGAN bongkar ROG Phone.

---

**CATATAN:** Untuk info selengkapnya tentang legal dan e-labelling, lihat di perangkat Anda dari **Settings (Pengaturan) > About (Tentang) > Legal information (Informasi legal) / Regulatory labels (Label peraturan)**.

---

## Forum Penggemar ZenTalk

[http://www.ASUS.com/zentalk/global\\_forward.php](http://www.ASUS.com/zentalk/global_forward.php)



---

**CATATAN:** Keterangan aplikasi yang ditampilkan dalam panduan ini hanya untuk referensi dan mungkin tidak sama persis seperti yang Anda lihat di perangkat.

---

# Daftar Isi

<b>1</b>	<b>Dasar-Dasar</b>	
	Selamat datang! .....	7
	Siapkan ROG Phone Anda!.....	8
	Fitur Pendingin AeroActive.....	9
	Penggunaan pertama kali.....	17
	Menggunakan layar sentuh .....	18
<b>2</b>	<b>Rumahku Istanaku</b>	
	<b>Fitur Layar Awal ROG Phone.....</b>	<b>21</b>
	Layar awal.....	21
	Pengaturan cepat.....	22
	Notifikasi .....	23
	<b>Mempersonalisasi Home screen (Layar awal) .....</b>	<b>24</b>
	Widgets .....	24
	Wallpaper .....	25
	Mengatur tanggal dan waktu .....	26
	Mengatur nada dering dan suara peringatan.....	26
	<b>Layar Penguncian .....</b>	<b>27</b>
	Menyesuaikan layar penguncian.....	27
	<b>Sensor ID sidik jari .....</b>	<b>28</b>
	Mengaktifkan ROG phone untuk pertama kalinya .....	28
	Mengkonfigurasi ID sidik jari dari Settings (Pengaturan) .....	29
	<b>Pengaktifan Wajah .....</b>	<b>30</b>
	Mengkonfigurasi pengaktifan wajah dari Setting (Pengaturan) .....	30
<b>3</b>	<b>Bekerja dan bermain</b>	
	<b>Chrome .....</b>	<b>33</b>
	Mengaktifkan Chrome.....	33
	Berbagi halaman.....	34
	Menandai halaman .....	34
	Menghapus cache browser .....	34
	<b>Gmail.....</b>	<b>35</b>
	<b>Google Calendar .....</b>	<b>36</b>
	Membuat acara .....	36
	Mengedit atau menghapus acara .....	36
	Membuat pengingat .....	37
	Mengedit atau menghapus pengingat.....	37
	<b>Manajer File.....</b>	<b>38</b>
	<b>Cloud.....</b>	<b>39</b>
	ASUS WebStorage .....	39
	<b>Pusat Game .....</b>	<b>40</b>
	Pencahayaan Aura.....	40

<b>4</b>	<b>Tetap berkomunikasi</b>	
	<b>Kontak</b>	<b>41</b>
	Fitur SIM ganda	41
	Membuat panggilan	43
	Menerima panggilan	45
	Pilihan panggilan lainnya	46
	Merekam panggilan	47
	<b>Mengelola kontak</b>	<b>48</b>
	Pengaturan Kontak	48
	Mengkonfigurasi profil	48
	Menambah kontak	49
	Menandai kontak favorit	50
	Menyambung ke jejaring sosial kontak	51
	<b>Mengirim pesan dan sebagainya</b>	<b>52</b>
	Google Messenger	52
<b>5</b>	<b>Kesenangan dan hiburan</b>	
	<b>Menggunakan headset</b>	<b>53</b>
	Menyambungkan konektor audio	53
	<b>Google Play Music</b>	<b>54</b>
<b>6</b>	<b>Momen berharga</b>	
	<b>Menangkap momen</b>	<b>55</b>
	Menjalankan aplikasi Kamera	55
	Fitur kamera lanjutan	57
	<b>Menggunakan Galeri</b>	<b>59</b>
	Melihat lokasi foto	59
	Berbagi file dari galeri	59
	Menghapus file dari galeri	59
	Mengedit foto	60
<b>7</b>	<b>Tetap terhubung</b>	
	<b>Jaringan selular</b>	<b>61</b>
	Mengaktifkan jaringan selular	61
	<b>Wi-Fi</b>	<b>61</b>
	Mengaktifkan Wi-Fi	61
	Menyambung ke jaringan Wi-Fi	62
	Menonaktifkan Wi-Fi	62
	<b>Bluetooth®</b>	<b>62</b>
	Mengaktifkan Bluetooth®	62
	Memasangkan ROG Phone ke perangkat Bluetooth®	63
	Membatalkan pasangan ROG Phone dengan perangkat Bluetooth®	63
	<b>Tethering</b>	<b>64</b>
	Hotspot Wi-Fi	64
	Tethering Bluetooth	65

<b>8</b>	<b>Perjalanan dan Peta</b>	
	<b>Cuaca</b> .....	<b>66</b>
	Menjalankan aplikasi Weather (Cuaca).....	66
	Layar awal Cuaca .....	67
	<b>Jam</b> .....	<b>68</b>
	Jam Dunia .....	68
	Jam alarm .....	69
	Stopwatch .....	69
	Timer .....	70
<b>9</b>	<b>Zen di Segala Tempat</b>	
	<b>Alat Zen Khusus</b> .....	<b>71</b>
	Perekam suara .....	71
	Mobile Manager (Manajer Ponsel) .....	73
	Bluelight Filter .....	74
	AirTriggers.....	75
	Pembersih Memori.....	76
<b>10</b>	<b>Memelihara Zen</b>	
	<b>Memperbarui perangkat</b> .....	<b>77</b>
	Memperbarui sistem .....	77
	Penyimpanan .....	77
	Pencadangan dan pengaturan ulang .....	77
	Reset .....	77
	Mengamankan ROG Phone .....	78
	<b>Lampiran</b>	
	<b>Informasi keselamatan</b> .....	<b>81</b>
	<b>Pemberitahuan</b> .....	<b>83</b>

## Selamat datang!

Jelajahi kemudahan intuitif dari ASUS Zen UI!

ASUS Zen UI adalah antarmuka yang menarik dan intuitif khusus untuk ROG Phone. Antarmuka ini menghadirkan aplikasi luar biasa, yang terintegrasi dalam atau dengan aplikasi lainnya, untuk memenuhi kebutuhan khusus Anda dan membuat hidup Anda lebih mudah sekaligus menyenangkan dengan ROG Phone.



### **Kamera**

Dengan teknologi PixelMaster, tangkap berbagai momen berharga dalam foto dan video yang hidup dan berkualitas tinggi.



### **Mobile Manager (Manajer Ponsel)**

Mobile Manager (Manajer Ponsel) menghadirkan antarmuka terpadu untuk beberapa aplikasi yang dirancang untuk mengoptimalkan performa perangkat, mengelola daya ponsel, penggunaan penyimpanan, dan notifikasi sistem



### **Manajer File**

Manajer File dapat digunakan untuk dengan mudah mencari dan mengelola data di penyimpanan internal ROG Phone dan perangkat penyimpanan eksternal yang tersambung.

---


**CATATAN:** Ketersediaan aplikasi ASUS Zen UI beragam menurut kawasan dan model ROG Phone. Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan untuk melihat aplikasi yang tersedia di ROG Phone Anda.

---

# Siapkan ROG Phone Anda!

## Komponen dan fitur

Genggam dan aktifkan perangkat dengan cepat.



### PERINGATAN!

- Untuk menghindari masalah sambungan jaringan dan baterai:
  - JANGAN letakkan stiker logam pada bidang antena.
  - JANGAN gunakan bingkai/kotak pelindung logam pada ROG Phone.
  - JANGAN tutupi bidang antena dengan tangan Anda atau benda lainnya saat menggunakan sejumlah fungsi, misalnya fungsi membuat panggilan atau saat menggunakan sambungan data seluler.
- Sebaiknya gunakan pelindung layar yang sesuai untuk ASUS. Menggunakan pelindung layar yang tidak sesuai untuk ASUS dapat mengganggu fungsi sensor ROG Phone.

### CATATAN:

- Port USB Tipe C mendukung kecepatan transfer USB2.0. Port Tipe C konektor Dudukan Samping mendukung kecepatan transfer USB 3.1 Gen1.
- Buka **Settings (Pengaturan) > Advanced (Lanjutan) > AirTriggers (Pemicu Udara)** untuk mengatur AirTriggers.


### PENTING!

- Sebaiknya jangan gunakan pelindung layar karena dapat mengganggu sensor jarak. Jika Anda ingin menggunakan pelindung layar, pastikan produk tersebut tidak menghalangi sensor jarak.
- Jaga perangkat agar tetap kering, terutama bidang layar sentuh. Air atau cairan lainnya dapat menyebabkan kerusakan fungsi layar sentuh.



## Fitur Pendingin AeroActive


Gunakan Pendingin AeroActive agar Ponsel ROG tetap berfungsi pada frekuensi tinggi selama beban kerja berat dengan menyediakan solusi termal lebih baik, dan menawarkan pengalaman pengguna.



**CATATAN:** Sambungkan Pendingin AeroActive ke konektor Dudukan Samping pada Ponsel ROG.

### Untuk memasang Pendingin AeroActive:

1. Letakkan smartphone dalam posisi horizontal.
2. Letakkan AeroActive Cooler di sisi belakang ponsel dengan logo ROG menghadap ke luar.
3. Pasang konektor USB AeroActive Cooler ke konektor Dudukan Samping pada Ponsel.
4. Dorong bagian atas AeroActive Cooler, lalu pasang klip di sisi atasnya.



### CATATAN:

- Sebaiknya sambungkan perangkat lain ke Ponsel ROG saat memasang ponsel ke Pendingin AeroActive.
- Memasang Ponsel ROG pada aksesori dengan kipas akan berdampak pada kualitas audio bila melakukan panggilan telepon dan perekaman.

## Memasang kartu Nano SIM

Slot kartu Nano SIM mendukung gelombang jaringan GSM/GPRS/ EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, dan TD-LTE DSDV.

---

**CATATAN:** Untuk mencegah kerusakan pada konektor, pastikan Anda menggunakan kartu SIM nano standar tanpa adapter SIM atau pemotong.


---

**PERHATIAN!** Hati-hati saat menangani kartu SIM nano. ASUS tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan atau kerusakan data pada kartu SIM nano Anda.


---

### Untuk memasang kartu Nano SIM:

1. Dorong pin ke lubang pada baki kartu Nano SIM untuk mengeluarkannya. Masukkan kartu Nano SIM ke dalam slot kartu.



2. Dorong baki untuk menutupnya.



---

### PERINGATAN:

- Slot kartu Nano SIM mendukung gelombang jaringan GSM/GPRS/ EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE dan TD-LTE DSDV. Kedua kartu SIM Nano dapat disambungkan ke layanan panggilan 4G VoLTE, namun hanya satu kartu yang dapat tersambung ke layanan data FDD-LTE dan TD-LTE pada satu waktu.
  - Hubungi operator ponsel Anda jika tersedia dukungan DSDV di wilayah Anda.
- 

### PERHATIAN!


- Jangan gunakan alat tajam atau pelarut pada perangkat untuk menghindari goresan pada perangkat.
  - Gunakan hanya kartu Nano SIM standar di ROG Phone.
-

## Mengeluarkan kartu SIM nano

**PERHATIAN!** Hati-hati saat menangani kartu SIM nano. ASUS tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan atau kerusakan data pada kartu SIM nano Anda.

### Untuk mengeluarkan kartu SIM nano:

1. Dorong pin ke lubang pada baki kartu Nano SIM untuk mengeluarkannya. Keluarkan kartu SIM Nano dari slot kartu.
2. Dorong baki untuk menutupnya.



## Mengisi Daya ROG Phone Anda

Daya ROG Phone Anda terisi sebagian, namun Anda harus mengisi daya baterai hingga penuh sebelum menggunakannya untuk pertama kali. Baca informasi penting dan peringatan berikut sebelum mengisi daya perangkat.

---

### PENTING:

- Lepaskan lapisan pelindung pada adaptor daya AC dan kabel USB Tipe C sebelum menggunakannya dengan perangkat.
- Pastikan untuk memasang adaptor daya AC ke stopkontak yang kompatibel. Anda dapat memasang adaptor daya AC ke stopkontak 100~240 V manapun yang kompatibel.
- Tegangan output adaptor daya AC untuk perangkat ini adalah +5V-10V=3A, 30W.
- Bila Anda menggunakan ROG Phone sewaktu terpasang ke stopkontak, maka stopkontak harus berada di dekat perangkat dan mudah dijangkau.
- Untuk menghemat listrik, lepaskan adaptor daya AC dari stopkontak bila tidak digunakan.
- Jangan letakkan benda berat di atas ROG Phone.


---



### PERHATIAN!

- Saat diisi daya, ROG Phone dapat menjadi panas. Hal ini normal, namun, jika perangkat Anda menjadi sangat panas, lepaskan sambungan kabel USB Tipe C dari perangkat, lalu kirim perangkat (termasuk adaptor daya AC dan kabel) ke teknisi servis resmi ASUS.
- Untuk mencegah kerusakan pada ROG Phone, adaptor AC, atau kabel USB Tipe C. Pastikan kabel USB Tipe C, adaptor AC, dan perangkat tersambung dengan benar sebelum mengisi daya.

Mengisi Daya ROG Phone Anda:

1. Sambungkan kabel USB Tipe C ke adaptor daya AC.
2. Sambungkan kabel USB Tipe C ke ROG Phone.
3. Pasang adaptor daya AC ke stopkontak yang diarde.





---

**CATATAN:**

- Sebaiknya isi daya Ponsel ROG melalui satu port USB Tipe C sekali waktu.
  - Hanya konektor Dudukan Samping yang memiliki fungsi DisplayPort.
  - Jika Anda menyambungkan USB Tipe C OTG atau mengisi daya perangkat pada kedua port USB Tipe C di ponsel ROG, maka konektor Dudukan Samping akan menjadi master dan pengisian daya atau perangkat OTG di port bawah menjadi terbatas.
-

---

**PENTING!**

- Bila ROG Phone digunakan saat tersambung ke stopkontak, stopkontak yang diarde tersebut harus berada di dekat unit dan dapat diakses dengan mudah.
- Bila ROG Phone diisi dayanya melalui komputer, pastikan kabel USB Tipe C tersambung ke port USB di komputer Anda.
- Hindari mengisi daya ROG Phone di lingkungan bersuhu lebih dari 35°C (95°F).
- JANGAN isi daya ponsel ROG Anda di bawah air atau saat konektor USB dalam keadaan basah.
- Isi daya ROG Phone selama 8 (delapan) jam sebelum menggunakannya dalam mode baterai untuk pertama kalinya.
- Status pengisian daya baterai ditunjukkan oleh ikon berikut:

**Lemah   Tidak Mengisi Daya   Mengisi Daya   Penuh**



---

**CATATAN:**

- Demi keamanan, gunakan **HANYA** adaptor daya yang diberikan untuk menghindari kerusakan perangkat dan mencegah risiko cedera.
  - Demi keamanan, gunakan **HANYA** adaptor daya dan kabel yang diberikan untuk mengisi daya ROG Phone Anda.
  - Tegangan voltase input antara stopkontak dinding dan adaptor ini adalah AC 100V – 240V; voltase output melalui kabel micro USB adalah +5V-10V=3A, 30W.
- 

4. Setelah daya terisi penuh, lepaskan terlebih dulu kabel USB dari ROG Phone sebelum melepaskan adaptor daya AC dari stopkontak.

---

**CATATAN:**

- Anda dapat menggunakan perangkat saat mengisi namun mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk mengisi penuh daya perangkat.
  - Pengisian daya perangkat melalui port USB komputer mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk mengisi penuh daya perangkat.
  - Jika komputer tidak menyediakan cukup daya untuk mengisi daya melalui port USB, isi daya ROG Phone menggunakan adaptor daya AC yang terpasang ke stopkontak.
-


## Menggunakan NFC

PENTING: NFC hanya tersedia di negara/kawasan tertentu.

Anda dapat menggunakan NFC dalam tiga skenario berikut:

**Reader mode (Mode pembaca):** Ponsel ini membaca informasi dari kartu tanpa kontak, tag NFC, atau perangkat NFC lainnya.

Letakkan area NFC di ponsel pada kartu tanpa kontak, tag NFC, atau perangkat NFC.




**Card Emulation mode (Mode Emulasi kartu):** Ponsel ini dapat digunakan seperti kartu tanpa kontak.

Letakkan area NFC di ponsel pada area NFC pembaca NFC.



**Peer-to-Peer mode (Mode Peer-to-Peer):** Mentransfer foto, kontak, atau data lainnya antara ponsel dan smartphone yang mendukung NFC.

Dekatkan area NFC kedua smartphone, tanpa jarak di antara keduanya.



## Menghidupkan dan mematikan ROG Phone Anda

### Menghidupkan perangkat

Untuk menghidupkan perangkat, tekan terus tombol daya hingga perangkat bergetar dan hidup.


### Mematikan perangkat

Untuk mematikan perangkat:

1. Jika layar mati, tekan tombol daya untuk menghidupkannya. Jika layar terkunci, buka kunci layar perangkat.
2. Tekan terus tombol daya, lalu saat diminta, sentuh **Power off (Matikan)**, lalu sentuh **OK**.

### Mode tidur

Untuk mengalihkan perangkat ke mode tidur, tekan tombol daya sekali hingga layar mati.





## Penggunaan pertama kali

Saat Anda menghidupkan ROG Phone untuk pertama kalinya, Wizard Konfigurasi akan memandu Anda melakukan proses konfigurasi. Ikuti instruksi pada layar untuk memilih bahasa Anda, mengatur jaringan seluler, Wi-Fi dan fitur keamanan, serta sinkronisasi akun.

Gunakan account Google atau ROG Anda untuk mengkonfigurasi perangkat. Buat account jika Anda tidak memiliki account Google atau ASUS.

## Account Google

Menggunakan Account Google memungkinkan Anda untuk sepenuhnya memanfaatkan fitur OS Android ini:

- Mengatur dan melihat semua informasi dari manapun.
- Mencadangkan semua data secara otomatis.
- Memanfaatkan layanan Google dengan mudah dari manapun.

## Account ASUS

Memiliki Account ASUS membuat Anda dapat menikmati manfaat berikut:

- Layanan dukungan ASUS yang dipersonalisasi dan perpanjangan jaminan untuk produk yang didaftarkan.
- Gratis 5 GB ruang penyimpanan Cloud.
- Menerima pembaruan perangkat dan firmware terkini.

## Tips menghemat daya baterai

Daya baterai adalah nyawa ROG Phone Anda. Berikut adalah beberapa tips yang akan membantu menghemat daya baterai ROG Phone Anda.

- Tutup semua aplikasi aktif yang tidak digunakan.
- Bila tidak digunakan, tekan tombol daya untuk mengalihkan perangkat ke mode tidur.
- Kurangi kecerahan layar.
- Atur volume speaker ke rendah.
- Nonaktifkan fitur Wi-Fi.
- Nonaktifkan fitur Bluetooth.
- Nonaktifkan fitur putar posisi layar otomatis.
- Nonaktifkan semua fitur sinkronisasi otomatis di perangkat.

## Menggunakan layar sentuh

Gunakan gerakan ini di layar sentuh untuk mengaktifkan aplikasi, mengakses pengaturan tertentu, dan menavigasi ROG Phone.

## Mengaktifkan aplikasi atau memilih item

Lakukan langkah berikut:


- Untuk mengaktifkan aplikasi, cukup ketuk aplikasi tersebut.
- Untuk memilih item, misalnya aplikasi File Manager (Manajer File), cukup ketuk aplikasi tersebut.



## Memindahkan atau menghapus item

Lakukan langkah berikut:


- Untuk memindahkan aplikasi atau widget, ketuk dan tahan aplikasi, lalu tarik ke lokasi yang diinginkan.
- Untuk menghapus aplikasi atau widget dari Layar awal, ketuk lama lalu ketuk lagi **Uninstall (Hapus Instalan)**.



## Bergerak di halaman atau layar


Lakukan langkah berikut:

- Geser jari Anda ke kiri atau kanan untuk beralih di antara layar atau untuk menggulir Gallery (Galeri) foto.
- Gulir ke atas atau bawah menggunakan jari untuk membuka halaman web maupun daftar item.




## Memperbesar tampilan

Geser kedua jari saling menjauh pada panel sentuh untuk memperbesar gambar dalam Gallery (Galeri) maupun Maps (Peta).



## Memperkecil tampilan

Geser kedua jari saling mendekat pada panel sentuh untuk memperkecil gambar dalam Gallery (Galeri) maupun Maps (Peta), atau untuk memperkecil halaman web.



---

**CATATAN:** Anda mungkin tidak dapat memperbesar/memperkecil halaman web, karena halaman tersebut telah dirancang khusus sesuai ukuran layar ponsel.

---

# Rumahku Istanaku

# 2

## Fitur Layar Awal ROG Phone

### Layar awal

Dapatkan pengingat aktivitas penting, pembaruan aplikasi dan sistem, perkiraan cuaca, dan pesan teks dari orang yang benar-benar penting bagi Anda, langsung dari layar Awal.




## Pengaturan cepat

Panel Pemberitahuan Pengaturan cepat memberikan akses sekali sentuh ke beberapa fitur nirkabel dan pengaturan ROG Phone. Setiap fitur tersebut diwakili oleh tombol.



Untuk mengakses panel Pengaturan cepat, geser ke bawah dua kali dari bagian atas layar.

**CATATAN:** Tombol oranye menunjukkan bahwa fitur tersebut aktif sedangkan tombol abu-abu berarti fitur dinonaktifkan.




## Menambahkan fitur

Untuk menambahkan fitur dari panel Pengaturan Cepat:

1. Aktifkan Pengaturan cepat, lalu sentuh .
2. Geser ke atas **Drag to add tiles (Tarik untuk menambahkan ubin)**.
3. Dalam **Drag to add tiles (Tarik untuk menambahkan ubin)**, ketuk dan tarik ikon ke atas untuk menambahkannya ke panel Pengaturan Cepat.
4. Ketuk  untuk kembali dan melihat panel Pengaturan Cepat saat ini.

## Menghapus fitur


Untuk menghapus fitur yang ada dari panel Pengaturan Cepat:

1. Aktifkan Pengaturan cepat, lalu sentuh .
2. Ketuk dan tarik ikon di bawah **Drag to add tiles (Tarik untuk menambahkan ubin)** untuk menghapusnya dari panel Pengaturan Cepat.

## Notifikasi

Dari Notifications (Notifikasi), Anda dapat melihat pembaruan terakhir dan perubahan sistem yang dilakukan pada ROG Phone. Sebagian besar perubahan tersebut terkait dengan data dan sistem.


Untuk membuka panel Notifications (Notifikasi), geser ke bawah dari bagian atas layar.



## Mempersonalisasi Home screen (Layar awal)

Tunjukkan karakter Anda di layar Awal. Pilih desain yang menarik sebagai wallpaper, dan tambahkan widget untuk melihat info penting dengan cepat. Anda juga dapat menambahkan beberapa halaman agar dapat menambahkan dan dengan cepat mengakses atau meninjau lebih banyak aplikasi maupun widget di layar Awal.

Untuk mengakses layar Kelola Beranda, ketuk dan tahan bidang kosong di layar Beranda.



## Widgets

Anda dapat meletakkan widget, yang merupakan aplikasi mungil yang dinamis, di layar Beranda. Widget menghadirkan tampilan cepat tentang prakiraan cuaca, informasi aktivitas kalender, status baterai, dan banyak lagi.

### Menambah widgets

Untuk menambahkan widget:

1. Sentuh terus bidang kosong di layar Awal, lalu pilih **Widgets**.
2. Dari Widget, sentuh terus widget, lalu tarik ke bidang kosong di layar Awal.


### Untuk menghapus cara pintas aplikasi:

Dari layar Awal, sentuh terus widget, lalu tarik ke **Remove ( Hapus)** di bagian atas layar.



## Wallpaper

Tampilkan aplikasi, ikon, dan elemen ROG Phone lainnya dengan latar wallpaper yang dirancang dengan menarik. Anda dapat menambahkan latar belakang warna transparan ke wallpaper agar mudah dibaca dan jelas. Anda juga dapat memilih wallpaper animasi agar layar lebih hidup.



## Menerapkan wallpaper

Untuk menerapkan wallpaper:

1. Ketuk dan tahan area kosong di Home screen (Layar beranda), lalu pilih **Wallpapers (Wallpaper)**.
2. Pilih untuk menetapkan wallpaper ke **lock screen (layar kunci)** atau **Home screen (Layar beranda)**.
3. Pilih wallpaper, lalu sentuh **Apply (Terapkan)**.

## Menerapkan wallpaper animasi

Untuk menerapkan wallpaper animasi:

1. Sentuh terus bidang kosong di layar Awal, lalu pilih **Wallpaper**.
2. Ketuk **Live Wallpaper (Wallpaper Langsung)**.
3. Pilih wallpaper animasi, lalu sentuh **Set Wallpaper (Tetapkan Wallpaper)**.

---


**CATATAN:** Anda juga dapat mengkonfigurasi pengaturan wallpaper dari **Settings (Setelan) > Wallpaper (Wallpaper)**.

---

## Mengedit layar Awal

Anda dapat menambah layar Awal, memilih efek gulir, mengubah ikon dan font, menyesuaikan ukuran dan warna ikon maupun font, serta mensejajarkan ikon ke bagian atas atau bawah layar.


1. Ketuk dan tahan bidang kosong di layar Awal, lalu pilih **Edit Home screen (Edit layar Beranda)**.
2. Ketuk fitur untuk mengedit layar Awal.



## Mengatur tanggal dan waktu

Secara default, tanggal dan waktu yang ditampilkan di Home screen (Layar awal) akan secara otomatis disinkronisasi dengan pengaturan penyedia seluler.

Untuk mengubah pengaturan tanggal dan waktu:

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
  - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk .
  - Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Settings (Pengaturan)**.
2. Gulir ke bagian bawah layar Settings (Setelan), lalu pilih **System > Date & time (Tanggal & waktu)**.
3. Batalkan pilihan **Automatic date & time (Tanggal & waktu otomatis)** dan **Automatic time zone (Zona waktu otomatis)**.
4. Atur tanggal dan waktu.
5. Pilih zona waktu.
6. Anda dapat memilih menggunakan format 24 jam jika menginginkannya.

---


**CATATAN:** Lihat juga [Clock \(Jam\)](#).

---

## Mengatur nada dering dan suara peringatan

Atur suara untuk nada dering ponsel, pemberitahuan seperti pesan teks, email, dan peringatan acara. Anda juga dapat memilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan nada sentuh panel tombol, suara sentuh, dan suara penguncian layar, atau untuk membuat ROG Phone bergetar saat Anda mengetuknya.

Untuk mengkonfigurasi pengaturan suara:

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
  - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk .
  - Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Settings (Pengaturan)**.
2. Pilih **Sound & Vibration (Suara & Vibrasi)** dan sesuaikan pengaturan suara pilihan Anda.


## Layar Penguncian


Secara default, layar penguncian akan ditampilkan setelah perangkat dihidupkan dan sewaktu mengaktifkannya dari mode tidur. Dari layar penguncian, Anda dapat membuka sistem Android® perangkat dengan menggeser di panel layar sentuh.

Layar penguncian perangkat juga dapat disesuaikan dengan mengatur akses ke data dan aplikasi perangkat bergerak Anda.


## Menyesuaikan layar penguncian

Jika Anda ingin mengubah pengaturan layar penguncian dari pilihan **Geser** default, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Aktifkan Pengaturan cepat, lalu sentuh .
2. Pilih **Security & lock screen (Keamanan & layar kunci)**.



3. Di layar berikutnya, sentuh **lock screen (ayar kunci)**.



4. Sentuh pilihan layar penguncian yang akan digunakan.

---

**CATATAN:** Untuk selengkapnya, lihat [Mengamankan ROG Phone](#).

---


## Sensor ID sidik jari

Sensor ID sidik jari mencegah orang lain menggunakan ponsel ROG Anda tanpa izin. Anda dapat menggunakan sidik jari untuk membuka kunci perangkat, mengakses panggilan maupun data telepon. Bila Anda mengkonfigurasi ID sidik jari, konfigurasi juga metode penguncian layar untuk pengaktifan perangkat.

### Mengaktifkan ROG phone untuk pertama kalinya

Agar dapat mengkonfigurasi ID sidik jari bila menggunakan ROG phone untuk pertama kalinya:


1. Pastikan modul identifikasi sidik jari maupun jari Anda dalam keadaan bersih dan kering.
2. Dari Welcome page (Halaman pembuka), ikuti petunjuk di layar pada halaman **Protect your phone (Lindungi ponsel Anda)**, lalu centang **Set up fingerprint (Konfigurasi sidik jari)**.
3. Klik **NEXT (BERIKUTNYA)** untuk memilih metode penguncian layar, lalu ikuti petunjuk pada halaman **Locate finger print scanner (Cari pemindai sidik jari)**, lalu klik **NEXT (BERIKUTNYA)**.
4. Temukan pemindai sidik jari pada penutup belakang perangkat, sesuaikan jari, lalu coba tutupi area lain jari Anda berulang kali hingga sidik jari terekam.




5. Klik **Continue (Lanjutkan)** untuk menyelesaikan konfigurasi.

## Mengkonfigurasi ID sidik jari dari Settings (Pengaturan)

Untuk mengkonfigurasi ID sidik jari dari **Settings (Pengaturan)**:

1. Pastikan pemindai sidik jari maupun jari Anda dalam keadaan bersih dan kering.
2. Akses layar Settings (Pengaturan) dengan melakukan salah satu tindakan berikut:
  - Akses Quick settings (Pengaturan cepat), lalu ketuk .
  - Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Settings (Pengaturan)**.
3. Gulir ke bawah layar Settings (Pengaturan), lalu pilih **Security & lock screen (Keamanan & layar kunci) > Fingerprint (Sidik jari)**.




4. Buka kunci ponsel Anda jika diamankan. Jika tidak, ikuti petunjuk untuk mengkonfigurasi metode kunci layar cadangan.

---

**CATATAN:** Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengamankan ROG Phone](#).

---

5. Ketuk halaman **Add fingerprint (Tambah sidik jari)**.



6. Letakkan dan angkat jari berulang kali pada pemindai hingga sidik jari Anda terekam.
7. Klik **DONE (Selesai)** untuk menyelesaikan konfigurasi.


## Pengaktifan Wajah

Pengaktifan wajah akan mencegah orang lain menggunakan ROG phone tanpa izin Anda dengan mudah. Anda dapat mengaktifkan layar ROG Phone, lalu menatapnya untuk membuka perangkat dan mengakses layar utama ponsel dalam sekejap. Saat mengkonfigurasi pengaktifan wajah, Anda juga perlu mengkonfigurasi metode kunci layar untuk mengaktifkan perangkat.



### Mengkonfigurasi pengaktifan wajah dari Setting (Pengaturan)

Untuk mengkonfigurasi pengaktifan wajah dari **Setting (Pengaturan)**:

1. Akses layar Settings (Pengaturan) dengan melakukan salah satu tindakan berikut:



- Akses Quick settings (Pengaturan cepat), lalu ketuk .
- Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Settings (Pengaturan)**.

2. Gulir ke bawah layar Settings (Pengaturan), **Security & lock screen (Keamanan & layar kunci)** > **Face recognition (Pengenalan wajah)**.




3. Ketuk **CONTINUE (Lanjutkan)**.



4. Ikuti petunjuk untuk mengkonfigurasi metode penguncian layar cadangan.



5. Pilih tampilan notifikasi yang Anda inginkan di layar penguncian, lalu ketuk **DONE (Selesai)**.



6. Ketuk **NEXT (BERIKUTNYA)**, lalu ikuti petunjuk untuk mendaftarkan wajah Anda.



7. Setelah selesai, ketuk **DONE (Selesai)**.

---

**CATATAN:**

- Perlihatkan mulut, hidung, dan mata terbuka saat menggunakan fitur pengaktifan wajah.
  - Mengenakan kacamata atau kurang cahaya akan mengakibatkan kegagalan pengaktifan wajah.
-



# Bekerja dan bermain

# 3

## Chrome

Chrome untuk Android` membuat Anda dapat menikmati pengalaman jelajah web yang cepat, aman, dan stabil pada desktop Chrome. Masuk ke akun Google Anda untuk sinkronisasi tab, penanda, dan riwayat penelusuran di seluruh perangkat Anda. Jika Anda tidak memiliki [account Google](#), daftar untuk membuatnya.

---

**CATATAN:** Untuk informasi selengkapnya tentang akun Google, lihat [Gmail](#).

---


**PENTING!** Sebelum melakukan penjelajahan apa pun di Internet atau aktivitas terkait Internet, pastikan ROG Phone Anda telah tersambung ke Wi-Fi atau jaringan seluler. Untuk selengkapnya, lihat [Tetap terhubung](#).

---

## Mengaktifkan Chrome


Dari layar Awal, lakukan langkah berikut untuk mengaktifkan Chrome:

- Ketuk **Chrome**.
- Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Google > Chrome**.



## Berbagi halaman




Bagi halaman menarik dari ROG Phone kepada pengguna lain melalui akun email, akun penyimpanan cloud, Bluetooth, atau aplikasi ROG Phone lainnya.

1. Jalankan browser.
2. Dari halaman web, ketuk  > **Share ...**
3. Ketuk akun atau aplikasi yang ingin Anda gunakan sebagai media berbagi halaman.

## Menandai halaman


Tandai halaman atau situs web favorit agar Anda dapat membuka dan menelusurinya kembali.

Untuk menandai halaman:

Dari halaman, ketuk  > . Untuk melihat halaman favorit Anda, ketuk  > **Bookmarks (Penanda)**, lalu pilih halaman yang akan dilihat atau diakses.

## Menghapus cache browser

Hapus data penelusuran yang disimpan sementara pada ROG Phone agar dapat meningkatkan performa pemuatan browser Chrome. Data penelusuran mencakup data riwayat, cache, cookie/situs, sandi tersimpan, dan data pengisian otomatis.

1. Jalankan browser.
2. Ketuk  > **Settings (Setelan)** > **Privacy (Privasi)** > **Clear browsing data (Hapus data penelusuran)**.
3. Pilih data penelusuran yang akan dihapus.
4. Setelah selesai, klik **CLEAR DATA (HAPUS DATA)**.

## Gmail

Gunakan Gmail untuk membuat akun Google agar Anda dapat memperoleh layanan dan aplikasi terkait Google serta menerima, mengirim, dan menelusuri email langsung dari ROG Phone. Anda juga dapat membuat beberapa akun email lain seperti Yahoo atau akun email kerja Anda melalui Gmail.

---

**PENTING!** ROG Phone harus tersambung ke Wi-Fi atau jaringan seluler agar Anda dapat menambah akun email atau mengirim dan menerima email dari akun yang ditambahkan. Untuk selengkapnya, lihat [Tetap terhubung](#).

---


Untuk membuat akun Google:

1. Dari layar Awal, lakukan langkah berikut untuk mengaktifkan Gmail:
  - Ketuk **Google > Gmail**.
  - Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **> Google > Gmail**.
2. Ketuk **Add an email address (Tambahkan alamat email)**.
3. Pilih **Google**.
4. Masukkan alamat email Anda. Untuk membuat akun Google baru, ketuk **More options (Pilihan lainnya) > create a new account (Atau buat akun baru)**.
5. Ikuti langkah berikutnya untuk masuk ke akun Google.

---

**CATATAN:** Jika Anda ingin mengkonfigurasi akun kerja pada ROG Phone, minta pengaturan email dari administrator jaringan.

---







## Google Calendar

Monitor jadwal Anda dan semua acara atau pengingat penting. Acara yang Anda buat atau edit akan secara otomatis disinkronisasikan dengan semua versi Google Calendar yang Anda masuki.



### Membuat acara

Untuk membuat acara:

1. Dari layar Awal, ketuk **Google > Calendar (Kalender)**.
2. Ketuk  , lalu ketuk **Event (Acara)**.
3. Masukkan nama acara, lalu pilih tanggal dan waktu acara. Anda dapat mengatur acara sebagai acara sepanjang hari atau berulang.
  - Acara sepanjang hari: Dari bidang **All day (Sepanjang hari)**, gerakkan panel geser ke kanan.
  - Acara berulang: Ketuk **More options (Pilihan lainnya)** >  , lalu pilih seberapa sering Anda ingin acara tersebut diulang.
4. Untuk menetapkan zona waktu, ketuk **More options (Pilihan lainnya)** >  , lalu masukkan negara yang zona waktunya ingin Anda tampilkan.
5. Dari bidang **Add location (Tambahkan lokasi)** , masukkan tempat atau lokasi acara.
6. Ketuk  , lalu Anda dapat memilih atau mengatur waktu atau hari untuk mendapatkan pemberitahuan atau pengingat tentang acara tersebut.
7. Dari bidang **Invite people (Undang orang)** , masukkan alamat email tamu Anda ke acara tersebut.
8. Anda juga dapat menambahkan catatan atau lampiran dari bidang **Add note (Tambahkan catatan)** atau **Add attachment (Tambahkan lampiran)**.
9. Setelah selesai, ketuk **SAVE (SIMPAN)**.


### Mengedit atau menghapus acara

Untuk mengedit atau menghapus acara:

1. Dari layar Awal, ketuk **Google > Calendar (Kalender)**.
2. Ketuk acara yang akan Anda edit atau hapus.
3. Untuk mengedit acara, ketuk  , lalu lakukan perubahan yang diperlukan. Untuk menghapus acara, ketuk  > **Delete (Hapus)**, lalu ketuk **Delete (Hapus)** untuk mengkonfirmasi penghapusan.



## Membuat pengingat

Untuk membuat pengingat:

1. Dari layar Awal, ketuk **Google > Calendar (Kalender)**.
2. Ketuk **+**, lalu ketuk **Reminder (Pengingat)**.
3. Masukkan nama pengingat, lalu ketuk **DONE (SELESAI)**.
4. Atur tanggal dan waktu untuk pengingat. Anda dapat mengatur pengingat sebagai pengingat sepanjang hari atau berulang.
  - Pengingat sepanjang hari: Dari bidang **All day (Sepanjang hari)**, gerakkan panel geser ke kanan.
  - Pengingat berulang: Ketuk , lalu pilih seberapa sering Anda ingin pengingat tersebut diulang.
5. Setelah selesai, ketuk **SAVE (SIMPAN)**.

## Mengedit atau menghapus pengingat


Untuk mengedit atau menghapus pengingat:

1. Ketuk **Google > Calendar (Kalender)**.
2. Ketuk pengingat yang akan Anda edit atau hapus.
3. Untuk mengedit pengingat, ketuk , lalu lakukan perubahan yang diperlukan. Untuk menghapus pengingat, ketuk  > **Delete (Hapus)**, lalu ketuk **Delete (Hapus)** untuk mengkonfirmasi penghapusan.

## Manajer File

Manajer File dapat digunakan untuk dengan mudah mencari dan mengelola data di penyimpanan internal ROG Phone dan perangkat penyimpanan eksternal yang tersambung.

Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **File Manager (Manajer File)**.



**PENTING!** Sebelum mengakses file yang tersimpan di penyimpanan jaringan dan cloud, pastikan jaringan Wi-Fi atau seluler telah aktif di ROG Phone Anda. Untuk informasi rinci, lihat [Tetap tersambung](#).

## Cloud

Cadangkan data, sinkronisasikan file di antara perangkat yang berbeda, serta bagi file secara aman dan pribadi melalui account Cloud seperti ASUS WebStorage, Drive, OneDrive, dan Dropbox.


### ASUS WebStorage

Daftar atau sign in ke ASUS WebStorage dan dapatkan penyimpanan cloud secara gratis. Secara otomatis upload foto yang baru diambil unntuk dibagi dengan cepat, sinkronisasikan file di antara perangkat yang berbeda, atau bagi file melalui account ASUS WebStorage.

---


**PENTING!** Pastikan Wi-Fi atau jaringan seluler telah diaktifkan pada ROG Phone. Untuk selengkapnya, lihat [Tetap terhubung](#).

---





## Pusat Game

Pusat Game menampilkan informasi tentang CPU, GPU,serta memori dan penyimpanan yang digunakan, sehingga Anda dapat menyesuaikan kecepatan kipas, mengaktifkan atau menonaktifkan pencahayaan Aura dan mengkonfigurasi pengaturan game.



## Pencahayaan Aura

Geser Pencahayaan Aura ke Aktif, lalu ketuk  untuk mengkonfigurasi efek pencahayaan.






# Tetap berkomunikasi

# 4

## Kontak

### Fitur SIM ganda

Fitur SIM ganda ROG Phone dapat digunakan untuk mengelola pengaturan kartu Nano SIM terpasang. Dengan fitur ini, Anda dapat mengaktifkan/menonaktifkan kartu Nano SIM, menentukan nama SIM, atau menetapkan satu sebagai jaringan pilihan.



### Mengubah nama kartu Nano SIM

Ubah nama kartu Nano SIM di ROG Phone agar Anda dapat mengidentifikasinya dengan mudah.

Untuk mengubah nama kartu Nano SIM, sentuh **SIM1** atau **SIM2** lalu masukkan nama kartu Nano SIM.

---

**CATATAN:** Jika SIM berasal dari penyedia layanan seluler yang berbeda, sebaiknya gunakan nama penyedia tersebut untuk nama SIM Anda. Jika kedua SIM berasal dari penyedia layanan seluler yang sama, sebaiknya gunakan nomor ponsel untuk nama SIM Anda.

---


## Menetapkan kartu micro SIM default

Tetapkan kartu SIM sebagai SIM pilihan untuk panggilan suara dan layanan data.

### Kartu SIM untuk panggilan suara

Saat Anda membuat panggilan, ROG Phone secara otomatis menggunakan kartu SIM pilihan untuk menyambungkan panggilan.

Guna menetapkan kartu SIM untuk panggilan suara, sentuh **Voice call (Panggilan suara)**, lalu sentuh SIM yang akan digunakan.




---

**PENTING!** Anda hanya dapat menggunakan fitur ini jika membuat panggilan dari daftar kontak.

---


### Kartu SIM untuk pesan SMS

Untuk menetapkan kartu SIM sebagai layanan SMS, ketuk **SMS messages (Pesan SMS)**, lalu pilih dari **SIM1** atau **SIM2**.



### Kartu SIM untuk layanan data

Guna menetapkan kartu SIM untuk layanan data, sentuh **Data service network (Jaringan layanan data)**, lalu pilih dari **SIM1** atau **SIM2**.



## Membuat panggilan

ROG Phone menawarkan berbagai macam cara untuk membuat panggilan. Hubungi teman dari daftar kontak, gunakan panggilan pintar untuk membuat panggilan dengan cepat, atau masukkan nomor panggilan cepat untuk menghubungi kontak yang sering dihubungi.

---

**CATATAN:** Atur kontak dalam aplikasi Contacts (Kontak). Untuk selengkapnya, lihat [Mengelola kontak](#).

---

## Menjalankan aplikasi Phone (Telepon)

Dari Home screen (Layar awal), lakukan salah satu langkah berikut untuk menjalankan aplikasi Phone (Telepon):

- Ketuk .
- Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Telepon**.

## Menghubungi nomor telepon

Gunakan aplikasi Phone (Telepon) untuk menghubungi nomor telepon secara langsung.

1. Dari Home screen (Layar awal), ketuk **Telepon**, lalu ketuk tombol angka.
2. Pilih dari tombol panggil **SIM1** atau **SIM2** untuk menghubungi nomor.

---

**CATATAN:** Label tombol panggil dapat beragam, tergantung pada pengaturan yang ditetapkan pada kartu Nano SIM. Untuk selengkapnya, lihat [Fitur SIM ganda](#).


---

## Menghubungi nomor ekstensi

Bila Anda perlu menghubungi nomor ekstensi, lakukan salah satu langkah berikut untuk melewati perintah suara.


### Meminta konfirmasi atas nomor ekstensi

Anda dapat menyisipkan perintah konfirmasi untuk nomor ekstensi setelah menghubungi nomor utama.

1. Dari aplikasi Phone (Telepon), masukkan nomor utama.
2. Ketuk dan tahan # untuk menyisipkan perintah konfirmasi, yang ditunjukkan dengan tanda titik koma (;).
3. Pilih dari tombol panggil **SIM1** atau **SIM2** untuk membuat panggilan.
4. Bila diminta, ketuk **Yes (Ya)** untuk mengkonfirmasi nomor ekstensi.
5. Ketuk  untuk mengakhiri panggilan.

## Menghubungi nomor ekstensi secara otomatis

Anda dapat menyisipkan jeda pendek atau panjang setelah menghubungi nomor utama. Selanjutnya, nomor ekstensi akan dihubungi secara otomatis.

1. Dari aplikasi Phone (Telepon), masukkan nomor utama.
2. Untuk menyisipkan jeda, tekan dan tahan \* hingga tanda koma (,) muncul di layar.
3. Masukkan nomor ekstensi.
4. Pilih dari tombol panggil **SIM1** atau **SIM2** untuk membuat panggilan.
5. Ketuk  untuk mengakhiri panggilan.

## Menghubungi kontak dengan panggilan pintar

Saat Anda memasukkan beberapa angka atau huruf pertama dari nama kontak, Smart Dial (Panggilan Pintar) akan memfilter daftar kontak atau log panggilan, lalu menampilkan kemungkinan yang cocok. Anda dapat memeriksa apakah kontak yang akan dihubungi tercantum dalam daftar kemungkinan yang cocok, lalu membuat panggilan dengan cepat.

1. Aktifkan aplikasi Phone (Telepon), lalu masukkan nomor atau nama kontak.
2. Dari daftar kemungkinan yang cocok, ketuk kontak yang akan dihubungi. Jika kontak tidak tercantum dalam daftar, masukkan nomor atau nama lengkap kontak.
3. Pilih dari tombol panggil **SIM1** atau **SIM2** untuk membuat panggilan.


---

**CATATAN:** Label tombol panggil dapat beragam, tergantung pada pengaturan yang ditetapkan pada kartu Nano SIM. Untuk selengkapnya, lihat juga [Fitur SIM ganda](#).

---

## Membuat panggilan dari aplikasi Contacts (Kontak)

Gunakan aplikasi Contacts (Kontak) untuk membuat panggilan dari daftar kontak.

1. Aktifkan aplikasi Contacts (Kontak).
2. Ketuk nama kontak, lalu ketuk nomor yang akan dihubungi.
3. Jika terdapat dua kartu SIM yang terpasang, ketuk kartu SIM yang akan digunakan untuk membuat panggilan.
4. Ketuk  untuk mengakhiri panggilan.


---

**CATATAN:** Untuk melihat semua kontak dari semua akun kontak, ketuk daftar dropdown **Contacts to display (Kontak untuk ditampilkan)**, lalu centang semua akun.

---

## Menghubungi kontak favorit

Bila Anda menambahkan kontak ke daftar Favorites (Favorit), Anda dapat dengan cepat menghubungi kontak tersebut dari aplikasi Phone (Telepon).




1. Aktifkan aplikasi Contacts (Kontak) atau Phone (Telepon).
2. Ketuk **Groups (Grup) > Favorites (Favorit)** untuk menampilkan daftar Favorites (Favorit), lalu ketuk kontak favorit yang akan dihubungi.
3. Ketuk  untuk mengakhiri panggilan.

## Menerima panggilan

Layar sentuh ROG Phone akan menyala bila terdapat panggilan masuk. Tampilan panggilan masuk juga beragam, tergantung pada status ROG Phone.

## Menjawab panggilan

Berikut adalah dua cara untuk menjawab panggilan, tergantung pada status ROG Phone:


- Jika perangkat aktif, ketuk **Answer (Jawab)**, atau ketuk **Dismiss (Tutup)**.
- Jika perangkat terkunci, tarik  ke  untuk menjawab, atau tarik ke  untuk menolak panggilan.


## Mengelola log panggilan

Dari log panggilan, Anda dapat membuat panggilan balik ke nomor panggilan tidak terjawab, menyimpan panggilan ke daftar kontak, memblokir pemanggil, atau membuat panggilan ulang ke nomor atau kontak yang baru saja dihubungi.

## Menyimpan panggilan ke Contacts (Kontak)


Anda dapat menambahkan panggilan dari log panggilan ke daftar kontak.

1. Dari aplikasi Phone (Telepon), ketuk **Recents (Terbaru)** untuk menampilkan log panggilan.
2. Ketuk **>** di sebelah nomor yang akan ditambahkan ke daftar kontak Anda.
3. Ketuk  di sebelah nomor.
4. Ketuk **Create new contact (Buat kontak baru)** untuk menambahkan entri baru ke daftar kontak.

Ketuk **Add to an existing contact (Tambah ke kontak yang sudah ada)**, pilih kontak, pilih apakah akan menimpa nomor kontak dengan yang baru atau menambah entri baru, lalu ketuk .

## Membuat panggilan ulang ke nomor yang terakhir kali dihubungi

Untuk membuat panggilan ulang ke nomor yang terakhir kali dihubungi:

1. Dari aplikasi Phone (Telepon), ketuk **Recents (Terbaru)** untuk menampilkan log panggilan.
2. Ketuk Call (Panggil) untuk menampilkan nomor yang terakhir kali dihubungi, lalu ketuk kembali Call (Panggil) untuk membuat panggilan ulang ke nomor tersebut.
3. Ketuk  untuk mengakhiri panggilan.

## Pilihan panggilan lainnya

Pada panggilan aktif, ketuk salah satu pilihan kemungkinan panggilan saat panggilan berlangsung.



### Microphone (Mikrofon)

Mengaktifkan atau menonaktifkan mikrofon untuk panggilan aktif. Saat mikrofon tidak aktif atau dalam mode diam, Anda dapat mendengar suara pemanggil, namun pemanggil tidak dapat mendengar suara Anda.



### Speakerphone

Mengaktifkan atau menonaktifkan speakerphone.



### Call on hold (Panggilan ditahan)

Mengatur panggilan aktif ke status ditahan.



### Record (Rekam)

Merekam panggilan aktif.

**PENTING!** Sebelum merekam panggilan aktif, sebagian besar undang-undang setempat yang berlaku mengharuskan Anda untuk meminta izin terlebih dulu dari satu atau beberapa orang lain di ujung lain saluran.

**CATATAN:** Untuk selengkapnya, lihat bagian [Merekam panggilan](#).


## Menjawab panggilan lain

Sewaktu berbicara menggunakan ROG Phone, Anda dapat mendengar bunyi bip yang menunjukkan adanya panggilan masuk yang lain. Ketuk **Answer (Jawab)** di layar sentuh untuk menerima panggilan masuk saat panggilan aktif berlangsung.

## Merekam panggilan

ROG Phone memungkinkan Anda merekam percakapan untuk keperluan referensi atau informasi di masa mendatang.


1. Buat panggilan ke kontak atau hubungi nomor.

2. Ketuk  untuk merekam panggilan.

---


**PENTING!** Sebelum merekam panggilan, pastikan Anda meminta izin terlebih dulu dari satu pihak atau lebih.

---



3. Untuk menghentikan perekaman, ketuk . Ikon  ini akan muncul pada panel pemberitahuan sistem.

4. Geser ke bawah sudut kiri atas layar, lalu ketuk pemberitahuan **Call recording saved (Rekaman panggilan disimpan)** untuk melihat rekaman percakapan.



## Mengelola kontak


Atur kontak dan tetap berkomunikasi dengan mudah melalui panggilan, pesan SMS, email, atau jejaring sosial. Kelompokkan kontak sebagai Favorites (Favorit) untuk berkomunikasi dengan mereka dalam waktu singkat, atau kelompokkan sebagai VIP untuk menerima pemberitahuan tentang setiap acara yang akan datang, panggilan tidak terjawab, atau pesan yang belum dibaca.

Anda juga dapat mensinkronisasi kontak dengan akun email atau akun jejaring sosial, menghubungkan info kontak untuk kemudahan akses dalam satu tempat, atau memfilter kontak yang Anda inginkan untuk tetap berkomunikasi.

Untuk mengaktifkan aplikasi Contacts (Kontak), Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **ASUS > Contacts (Kontak)**.

## Pengaturan Kontak

Pilih cara yang Anda inginkan untuk menampilkan kontak dari pengaturan Contacts (Kontak). Pilihan tampilan tersebut mencakup tampilan hanya kontak dengan telepon, daftarurut berdasarkan nama depan/belakang, atau nama kontak yang diawali nama depan/belakang.

Untuk mengkonfigurasi pengaturan Contacts (Kontak), ketuk  > **Settings (Setelan)** dari aplikasi Contacts (Kontak).

## Mengkonfigurasi profil


Miliki ROG Phone sepenuhnya dan konfigurasi info profil Anda.

1. Aktifkan aplikasi Contacts (Kontak), lalu ketuk **Set up my profile (Konfigurasi profil saya)** atau **ME (SAYA)**.

---

**CATATAN:** ME (SAYA) ditampilkan setelah Anda mengkonfigurasi akun Google di ROG Phone.

---

2. Lengkapi info Anda, seperti nomor ponsel atau nomor telepon rumah. Untuk menambah info lainnya, ketuk **Add another field (Tambah bidang lain)**.
3. Setelah selesai melengkapi info, ketuk  .



## Menambah kontak

Tambahkan kontak ke akun email perangkat, email kerja, email Google, atau akun email lainnya dan lengkapi lebih banyak informasi penting terkait kontak, seperti nomor kontak, alamat email, acara khusus untuk VIP, dan banyak lagi.

1. Aktifkan aplikasi Contacts (Kontak), lalu ketuk **+**.
2. Pilih **Device (Perangkat)**.

---

**CATATAN:**

- Anda juga dapat menyimpan kontak ke kartu SIM atau akun email.
  - Jika Anda belum memiliki account email, sentuh **Add account (Tambah account)**, lalu buat account.
- 

3. Lengkapi informasi yang diperlukan, seperti nomor ponsel atau nomor telepon rumah, alamat email, atau grup tempat Anda ingin memasukkan kontak.
4. Jika setelah melengkapi informasi, Anda ingin menambah nomor kontak atau alamat email lain, ketuk **Add new (Tambah baru)**.
5. Jika Anda ingin menambah informasi kontak lainnya, ketuk **Add another field (Tambah bidang lain)**.
6. Setelah selesai melengkapi info, ketuk **✓**.

## Menambahkan nomor ekstensi ke nomor kontak


Anda dapat menambahkan nomor ekstensi kontak untuk melewatkan perintah suara saat membuat panggilan.

1. Pada layar informasi kontak, masukkan nomor utama kontak dan nomor ekstensi dengan menjalankan dua cara berikut:
  - Sisipkan koma (,) setelah nomor utama, lalu masukkan nomor ekstensi kontak. Sebelum nomor ekstensi dihubungi secara otomatis, Anda akan menunggu sebentar. Untuk memperpanjang jeda, ketuk **Pause (Jeda)** untuk menyisipkan koma lagi.
  - Sisipkan titik koma (;) setelah nomor utama, ; (titik koma), lalu masukkan nomor ekstensi kontak. Saat menghubungi nomor kontak, Anda akan diminta mengkonfirmasi nomor ekstensi. Ketuk **Yes (Ya)** pada pesan konfirmasi.
2. Setelah selesai melengkapi informasi, ketuk **✓**.

## Menyesuaikan profil kontak


Edit info kontak, tambah foto, atur nada dering, atau ambil foto sebagai sampul halaman profil kontak Anda.

1. Aktifkan aplikasi Contacts (Kontak), lalu pilih kontak yang info atau profilnya akan diedit atau disesuaikan.
2. Buat perubahan dari halaman profil kontak.




## Menandai kontak favorit

Atur kontak yang sering dihubungi sebagai favorit agar Anda dapat menghubunginya dengan cepat dari aplikasi Phone (Telepon).

1. Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **ASUS > Contacts (Kontak)**.
2. Pilih kontak yang akan ditandai sebagai favorit.
3. Ketuk  Kontak akan ditambahkan ke Favorites List (Daftar Favorit) pada aplikasi Ponsel.

---




### CATATAN:

- Untuk melihat daftar Favorites (Favorit), ketuk  dari Home screen (Layar awal), lalu ketuk **Groups (Grup) > Favorites (Favorit)**.
  - Untuk selengkapnya, lihat bagian [Menghubungi kontak favorit](#).
-

## Mengelola daftar blokir


### Memblokir kontak atau nomor

Buat daftar blokir kontak atau nomor untuk menghindari menerima setiap panggilan atau pesan yang tidak diinginkan. Panggilan dan pesan yang diblokir akan disimpan ke arsip Block List (Daftar Blokir).

1. Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **ASUS > Contacts (Kontak)** lalu ketuk  **> Settings (Pengaturan) > Call blocking & block list (Pemblokiran panggilan & daftar blokir) > Block list (Daftar blokir)**.
2. Ketuk , lalu lakukan salah satu langkah berikut ini:
  - Untuk memblokir kontak, ketuk **Choose from contacts (Pilih dari kontak)**, lalu pilih kontak yang akan diblokir dari daftar kontak.
  - Untuk memblokir nomor dari log panggilan terakhir, ketuk **Choose from recent call logs (Pilih dari log panggilan terakhir)**, lalu pilih kontak yang akan diblokir dari daftar kontak.
  - Untuk memblokir nomor, ketuk **Enter a number (Masukkan nomor)**, lalu masukkan nomor yang akan diblokir.
  - Untuk memblokir nomor SIP, ketuk **Enter a SIP number (Masukkan nomor SIP)**, lalu masukkan nomor yang akan diblokir.
3. Setelah selesai, ketuk .

### Membuka blokir kontak atau nomor

Anda dapat menghapus kontak atau nomor yang diblokir dari daftar dan kembali menerima panggilan atau pesan dari kontak atau nomor tersebut.

1. Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **ASUS > Contacts (Kontak)** lalu ketuk  **> Settings (Pengaturan) > Call blocking & block list (Pemblokiran panggilan & daftar blokir) > Block list (Daftar blokir)**.
2. Ketuk kontak atau nomor yang akan dibatalkan pemblokirannya, lalu ketuk **Remove from block list (Hapus dari daftar blokir)**.

### Menyambung ke jejaring sosial kontak

Mengintegrasikan akun jejaring sosial kontak memudahkan Anda untuk melihat profil, berita, dan feed sosial mereka. Ikuti info terbaru tentang aktivitas kontak secara real time.


---

**PENTING!** Agar dapat mengintegrasikan akun jejaring sosial kontak, Anda harus log in ke akun jejaring sosial Anda dan mensinkronisasi pengaturannya.

---

## Mensinkronisasi akun jejaring sosial

Sinkronisasikan akun jejaring sosial Anda untuk menambahkan akun jejaring sosial kontak ROG Phone.


1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
  - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk .
  - Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk > **Settings (Setelan)**.
2. Dari layar Settings (Setelan), ketuk akun jejaring sosial Anda dalam bagian **Accounts (Akun)**.
3. Centang **Automatically sync data (Sinkronisasi data otomatis)** untuk mensinkronisasi akun jejaring sosial kontak
4. Buka aplikasi Contacts (Kontak) untuk melihat daftar kontak Anda. Ketuk salah satu kontak, Anda akan melihat dari jaringan sosial mana kontak tersebut berasal.

## Mengirim pesan dan sebagainya

### Google Messenger

Google Messenger adalah aplikasi yang intuitif dan menyenangkan, membuat Anda dapat mengirim/menerima SMS juga mengirim pesan teks, foto, atau pesan audio kepada grup. Anda dapat menambahkan emoji atau stiker ke pesan, berbagi lokasi, mengarsipkan pesan, dan memblokir pengirim SMS dengan mudah. Anda juga dapat mengambil foto atau merekam video, serta berbagi file tersebut dengan mudah.

### Mengirim pesan

1. Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Messenger**
2. Ketuk , lalu pilih kontak yang akan Anda kirimkan pesan.
3. Mulai membuat pesan di bidang pesan.
4. Setelah selesai, pilih akun SIM yang akan digunakan untuk mengirim pesan.

### Membalas pesan


1. Ketuk peringatan pesan dari Home screen (Layar awal) atau Layar Kunci.
2. Mulai buat pesan di kolom Type message (Ketik pesan).
3. Setelah selesai, pilih akun SIM yang akan digunakan untuk mengirim balasan Anda.

## Menggunakan headset

Lakukan berbagai hal sambil menerima panggilan atau mendengarkan musik, menggunakan headset.

## Menyambungkan konektor audio

Masukkan konektor headset 3,5 mm ke port audio perangkat.



---

### PERINGATAN!

- Jangan masukkan benda lain ke dalam port konektor audio.
- Jangan masukkan kabel dengan output daya listrik ke dalam port konektor audio.
- Mendengarkan suara dengan volume keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda.

---

### CATATAN:

- Sebaiknya gunakan hanya headset yang kompatibel untuk perangkat ini.
  - Melepas konektor audio sewaktu mendengarkan musik akan menjeda musik yang diputar secara otomatis.
  - Melepas soket audio sewaktu menonton video akan menjeda pemutaran video secara otomatis.
-


## Google Play Music

Melalui Google Play Music, Anda dapat melakukan streaming musik favorit, membuat daftar putar, atau mendengarkan radio. Anda juga dapat menyimpan hingga 50.000 file musik ke cloud secara gratis. Anda juga dapat berlangganan ke Google Play Music untuk akses tidak terbatas dan bebas iklan ke jutaan file musik yang dapat Anda tambahkan ke perpustakaan musik Anda sendiri.

### Mengkonfigurasi Google Play Music

Masuk ke akun Google Gmail agar dapat menggunakan Google Play Music. Setelah masuk ke akun, semua file musik pada ROG Phone Anda, termasuk file yang telah di-upload atau dibeli dari Google Play, akan ditambahkan ke perpustakaan Anda.

Untuk membuat akun Google Play Music:

1. Dari layar Awal, ketuk **Google > Play Music**.
2. Ketuk , lalu ketuk **Settings (Pengaturan) > Tap to choose account (Ketuk untuk memilih akun)**.
3. Masukkan akun Anda, lalu ketuk **ADD ACCOUNT (TAMBAHKAN AKUN)**.
4. Ikuti langkah berikutnya untuk sign in ke account Anda.

---

#### CATATAN:

- Langganan Google Play Music hanya tersedia di beberapa negara atau kawasan.
- Untuk informasi selengkapnya tentang Google Play Music, kunjungi <https://support.google.com>.

# Momen berharga

# 6

## Menangkap momen

### Menjalankan aplikasi Kamera

Ambil foto dan rekam video menggunakan aplikasi Kamera ROG Phone. Lihat salah satu dari langkah-langkah di bawah ini untuk membuka aplikasi Kamera.

#### Dari layar awal

Sentuh .

### Menggunakan tombol volume

Sewaktu ROG Phone berada dalam mode tidur, klik dua kali tombol volume untuk mengaktifkannya dan segera membuka aplikasi Kamera.

---

**CATATAN:** Sebelum menggunakan tombol volume untuk menjalankan aplikasi Kamera, aktifkan fungsi ini dari **Settings (Setelan) > Advanced (Lanjutan)**, lalu geser Instant camera (Kamera cepat) ke **ON (Aktif)**.

---

## Layar awal Kamera


Kamera ROG Phone dilengkapi fitur deteksi pemandangan otomatis dan stabilisator gambar otomatis. Kamera ini juga mendukung fungsi stabilisasi video yang membantu mencegah goyang saat perekaman video berlangsung.

Sentuh ikon untuk mulai menggunakan kamera serta menjelajahi fitur foto dan video ROG Phone.



## Lokasi Foto

Untuk mengaktifkan fitur penandaan lokasi, lihat langkah-langkah berikut:

1. Aktifkan akses lokasi dari **Settings (Pengaturan) > Security & lock screen (Keamanan & layar kunci) > Location (Lokasi) > App-level permissions (Perizinan tingkat aplikasi)**.
2. Pastikan Anda telah berbagi lokasi ke Google Maps.
3. Dari layar awal aplikasi Camera (Kamera), ketuk  > **Other (Lainnya)**, lalu aktifkan **Location services (Layanan lokasi)** sebelum Anda mengambil foto.



## Fitur kamera lanjutan

Jelajahi cara baru mengambil foto atau merekam video dan buat yang momen yang diambil menjadi istimewa menggunakan fitur kamera lanjutan di ROG Phone.

---



**PENTING!** Terapkan pengaturan terlebih dulu sebelum mengambil foto. Fitur yang tersedia dapat beragam menurut model.

---

### Cantik

Bersenang-senanglah selama dan setelah mengambil foto keluarga dan teman menggunakan fitur Beauty (Cantik) di ROG Phone. Bila diaktifkan, fitur ini dapat digunakan untuk menyempurnakan kecantikan wajah subjek secara langsung sebelum Anda menekan tombol rana.

### Mengambil foto Cantik


1. Dari layar awal aplikasi Camera (Kamera), geser ke kanan, lalu ketuk **Beauty (Cantik)**.
2. Ketuk  untuk menyesuaikan pengaturan Beauty (Cantik) yang akan diterapkan pada foto.
3. Ketuk  untuk mulai mengambil foto.

---

**CATATAN:** Tarik  ke bagian tengah layar untuk mengatur timer hitung mundur.

---


### Menerapkan Cantik pada foto

1. Ketuk gambar kecil untuk memilih foto.
2. Ketuk foto, ketuk **Edit** >  untuk memilih fitur Beauty (Cantik) yang diinginkan, lalu ketuk **Save (Simpan)** untuk menyimpan foto.

### Animasi GIF

Buat foto GIF (graphics interchange format) langsung dari kamera ROG Phone menggunakan fitur Animasi GIF.

### Mengambil foto dengan fitur Mempercantik

1. Dari layar awal aplikasi Camera (Kamera), geser ke kanan, lalu ketuk **GIF Animation (Animasi GIF)**.
2. Tekan lama tombol rana untuk mulai mengambil foto berurutan agar dapat membuat animasi GIF.
3. Buat penyesuaian yang Anda inginkan ke pengaturan animasi GIF.
4. Sentuh  setelah selesai.

## Panorama

Potret foto dari berbagai sudut menggunakan Panorama. Gambar yang diambil dari perspektif sudut yang luas akan secara otomatis digabungkan bersama-sama menggunakan fitur ini.

### Mengambil foto panorama

1. Dari layar awal aplikasi Camera (Kamera), geser ke kanan, lalu ketuk **Panorama**.
2. Ketuk tombol rana, lalu putar ROG Phone secara horizontal (ke kiri atau kanan) maupun vertikal (ke atas atau bawah) untuk mengambil foto pemandangan.

---

**CATATAN:** Sewaktu melakukan panning di ROG Phone, lini waktu gambar kecil akan ditampilkan di bagian bawah layar saat kamera memotret pemandangan.


---

3. Sentuh  setelah selesai.

### Slow motion (Gerak lambat)

Video slow motion berfungsi untuk merekam video untuk pemutaran gerak lambat.


#### Merekam video slow motion

1. Dari layar depan aplikasi Kamera, usap ke kanan lalu ketuk **Slow motion (Gerak lambat)**.
2. Ketuk  untuk mulai merekam video Slow motion (Gerak lambat).

### Jeda waktu

Fitur video jeda waktu pada ROG Phone dapat digunakan untuk mengambil gambar diam untuk pemutaran jeda waktu otomatis. Hasilnya, aktivitas tampaknya bergerak dalam cara maju cepat meskipun sebenarnya terjadi dan direkam dalam waktu lama.

#### Merekam video Jeda Waktu

1. Dari layar awal aplikasi Camera (Kamera), geser ke kanan, lalu ketuk **Time lapse (Selang waktu)**.
2. Sentuh , lalu pilih interval waktu berjalan.
3. Ketuk tombol rana untuk mulai merekam video Selang waktu.

## Menggunakan Galeri

Lihat foto dan putar video di ROG Phone menggunakan aplikasi Galeri.

Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mengedit, berbagi, atau menghapus file foto dan video yang disimpan di ROG Phone. Dari Galeri, Anda dapat menampilkan foto dalam tampilan slide atau menyentuh untuk melihat file foto maupun video yang dipilih.

Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **ASUS > Gallery (Galeri)**.



### Melihat lokasi foto

Aktifkan akses lokasi pada ROG Phone dan dapatkan info rinci lokasi terkait foto. Rincian lokasi foto mencakup area tempat foto diambil dan peta lokasi melalui Google Map atau Baidu (hanya di Tiongkok).



Untuk melihat rincian foto:

1. Aktifkan akses lokasi dari **Settings (Pengaturan) > Security & lock screen (Keamanan & layar kunci) > Location (Lokasi) > App-level permissions (Perizinan tingkat aplikasi)**.
2. Pastikan Anda telah membagi lokasi Anda ke Google Map atau Baidu.
3. Aktifkan aplikasi Gallery (Galeri), lalu pilih foto yang rinciannya ingin Anda lihat.
4. Ketuk foto, lalu **Details (Rincian)**.

### Berbagi file dari galeri

1. Dari layar Galeri, sentuh folder tempat file yang akan dibagi berada.
2. Setelah membuka folder, sentuh  > **Select (Pilih)** untuk mengaktifkan pilihan file.
3. Sentuh file yang akan dibagi. Tanda centang akan ditampilkan di bagian atas foto yang dipilih.
4. Sentuh  lalu pilih lokasi berbagi file dari daftar.

### Menghapus file dari galeri

1. Dari layar Galeri, sentuh folder tempat file yang akan dihapus berada.
2. Setelah membuka folder, sentuh  > **Select (Pilih)** untuk mengaktifkan pilihan file.
3. Sentuh file yang akan dihapus. Tanda centang akan ditampilkan di bagian atas foto yang dipilih.
4. Sentuh .

## Mengedit foto

Galeri juga memiliki alat bantu pengeditan foto yang dapat digunakan untuk menyempurnakan foto yang disimpan di ROG Phone.

1. Dari layar Galeri, sentuh folder tempat file berada.
2. Setelah membuka folder, sentuh foto yang akan diedit.
3. Setelah foto terbuka, sentuh kembali untuk menampilkan fungsinya.
4. Sentuh **Edit** untuk membuka toolbar pengeditan foto.
5. Sentuh salah satu ikon di toolbar pengeditan untuk menerapkan perubahan ke foto.


# Tetap terhubung

# 7

## Jaringan selular

Bila tidak ada jaringan Wi-Fi yang tersedia untuk tersambung, Anda dapat mengaktifkan akses data jaringan seluler untuk sambungan Internet.

### Mengaktifkan jaringan seluler

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
  - Akses Quick settings (Pengaturan ringkas), lalu ketuk .
  - Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Settings (Pengaturan)**.
2. Ketuk **Connections (Koneksi) > Mobile network (Jaringan Seluler)**.
3. Centang **Data Enabled (Data Diaktifkan)**, lalu konfigurasi pengaturan jaringan seluler lainnya jika perlu.

---


**CATATAN:**

- Jika Anda mengakses Internet melalui jaringan seluler, biaya tambahan akan dikenakan, tergantung pada program data.
  - Untuk selengkapnya tentang biaya/tarif dan pengaturan jaringan seluler, hubungi penyedia layanan seluler Anda.
- 

## Wi-Fi

Teknologi Wi-Fi ROG Phone akan menghubungkan Anda ke dunia nirkabel. Perbarui account media sosial anda, telusuri Internet, atau bertukar data dan pesan secara nirkabel dengan ROG Phone.

### Mengaktifkan Wi-Fi

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
  - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk  > **Connections (Koneksi)**.
  - Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Settings (Pengaturan) > Connections (Koneksi)**.
2. Geser tombol Wi-Fi ke kanan untuk mengaktifkan Wi-Fi.

---

**CATATAN:** Anda juga dapat mengaktifkan Wi-Fi dari layar Pengaturan cepat. Lihat bagian [Quick settings \(Pengaturan cepat\)](#) untuk membaca cara membuka layar Pengaturan cepat.

---

## Menyambung ke jaringan Wi-Fi

1. Di layar Setelan, sentuh **Wi-Fi** untuk menampilkan semua jaringan Wi-Fi yang terdeteksi.
2. Ketuk nama jaringan untuk membuat sambungan. Untuk jaringan aman, Anda mungkin akan diminta memasukkan sandi atau kredensial keamanan lainnya.


---

**CATATAN:**

- ROG Phone Anda akan secara otomatis menyambung kembali ke jaringan yang sebelumnya tersambung.
  - Matikan fitur Wi-Fi untuk membantu menghemat daya baterai.
- 

## Menonaktifkan Wi-Fi

Untuk menonaktifkan Wi-Fi:

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
  - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk  > **Connections (Koneksi)** .
  - Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Settings (Pengaturan)** > **Connections (Koneksi)**.
2. Geser tombol Wi-Fi ke kiri untuk menonaktifkan Wi-Fi.

---


**CATATAN:** Anda juga dapat menonaktifkan Wi-Fi dari layar Pengaturan cepat. Lihat bagian [Quick settings \(Pengaturan cepat\)](#) untuk membaca cara membuka layar Pengaturan cepat.

---

## Bluetooth®

Gunakan fitur Bluetooth ROG Phone untuk mengirim atau menerima file serta streaming file multimedia dengan perangkat pintar lainnya dari jarak dekat. Dengan Bluetooth, Anda dapat berbagi file media dengan perangkat pintar teman, mengirim data untuk dicetak dengan printer Bluetooth, atau memutar file musik dengan speaker Bluetooth.

## Mengaktifkan Bluetooth®

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
  - Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk  > **Connections (Koneksi)** .
  - Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Settings (Pengaturan)** > **Connections (Koneksi)**.
2. Geser tombol Bluetooth ke kanan untuk mengaktifkan Bluetooth.

---

**CATATAN:** Anda juga dapat mengaktifkan Bluetooth dari layar Pengaturan cepat. Lihat bagian [Quick settings \(Pengaturan cepat\)](#) untuk membaca cara membuka layar Pengaturan cepat.

---

## Memasangkan ROG Phone ke perangkat Bluetooth®


Agar dapat sepenuhnya menggunakan fitur Bluetooth ROG Phone, Anda harus memasangkannya terlebih dulu dengan perangkat Bluetooth. ROG Phone akan secara otomatis menyimpan sambungan pasangan perangkat Bluetooth.

1. Di layar Setelan, sentuh **Bluetooth** untuk menampilkan semua perangkat Bluetooth yang tersedia.

---

### **PENTING!**

- Jika perangkat yang ingin dipasangkan tidak ada dalam daftar, pastikan untuk mengaktifkan fitur Bluetooth di perangkat tersebut dan perangkat dapat ditemukan.
  - Lihat panduan pengguna yang diberikan bersama perangkat untuk mempelajari cara mengaktifkan Bluetooth dan mengaturnya agar dapat ditemukan.
- 


2. Ketuk  > **Refresh** untuk memindai perangkat Bluetooth lainnya.
3. Dalam daftar perangkat yang tersedia, sentuh perangkat Bluetooth yang akan dipasangkan. Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan pembuatan pasangan.
4. Pastikan kode akses yang sama ditampilkan pada kedua perangkat, lalu ketuk **Pair (Pasangkan)**.

---

**CATATAN:** Matikan fitur Bluetooth untuk membantu menghemat daya baterai.

---

## Membatalkan pasangan ROG Phone dengan perangkat Bluetooth®

1. Di layar Setelan, sentuh Bluetooth untuk menampilkan semua perangkat yang tersedia dan dipasangkan.
2. Di daftar perangkat yang dipasangkan, sentuh  perangkat Bluetooth yang ingin dibatalkan pasangannya, lalu sentuh **Forget (Lupakan)**.

## Tethering

Bila layanan Wi-Fi tidak tersedia, Anda dapat menggunakan ROG Phone sebagai modem atau mengubahnya menjadi hotspot Wi-Fi untuk mendapatkan akses Internet pada laptop, tablet, dan perangkat bergerak lainnya.

---

**PENTING!** Sebagian besar penyedia layanan seluler mungkin memerlukan program data agar Anda dapat menggunakan fungsi tethering. Hubungi penyedia layanan seluler tentang cara memanfaatkan program data ini.

---


### CATATAN:

- Akses Internet melalui tethering mungkin berjalan lebih lambat dari sambungan Wi-Fi atau seluler standar.
  - Hanya perangkat bergerak dalam jumlah terbatas yang dapat menjalankan tethering pada ROG Phone untuk akses Internet.
  - Nonaktifkan fitur tethering bila Anda tidak menggunakannya untuk membantu menghemat daya baterai.
- 

## Hotspot Wi-Fi


Ubah ROG Phone menjadi Hotspot Wi-Fi untuk berbagi sambungan Internet dengan perangkat lain.

1. Aktifkan layar Settings (Setelan) dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:

- Aktifkan Quick settings (Pengaturan Cepat), lalu ketuk  > **Connections (Koneksi)**.
- Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Settings (Pengaturan)** > **Connections (Koneksi)**.

2. Ketuk **Hotspot & Tethering (Hotspot & Penambatan)**, lalu geser **Portable Wi-Fi hotspot (Hotspot Wi-Fi portabel)** ke **ON (AKTIF)**.

3. Ketuk **Portable Wi-Fi hotspot (Hotspot Wi-Fi portabel)**, lalu tetapkan SSID atau nama jaringan yang unik dan sandi yang kuat berisi 8 karakter untuk hotspot Wi-Fi Anda. Setelah selesai, ketuk **Save (Simpan)**.




4. Sambungkan perangkat lain ke sambungan hotspot ROG Phone dengan cara sama seperti Anda menyambung ke jaringan Wi-Fi.



## Tethering USB

Aktifkan tethering USB pada ROG Phone, lalu bagikan sambungan Internet dengan perangkat lain.

1. Sambungkan ROG Phone ke perangkat lain dengan kabel USB.
2. Dari layar Pengaturan, ketuk **Connections (Koneksi) > Hotspot & Tethering (Hotspot & Penambatan)**, lalu geser **USB tethering (Tethering USB)** ke **ON (AKTIF)** untuk mengaktifkan tethering.



## Tethering Bluetooth

Aktifkan tethering Bluetooth pada ROG Phone untuk berbagi sambungan Internet dengan perangkat lain.


1. Aktifkan Bluetooth pada ROG Phone dan perangkat lainnya.
2. Pasangkan kedua perangkat.

---

**CATATAN:** Untuk selengkapnya, lihat [Memasangkan ROG Phone ke perangkat Bluetooth®](#).

---

3. Dari layar Settings (Setelan), ketuk **Connections (Koneksi) > Hotspot & Tethering (Hotspot & Penambatan)** geser **Bluetooth tethering (Tethering Bluetooth)** ke **ON (AKTIF)**.



# Perjalanan dan Peta


# 8

## Cuaca

Dapatkan informasi terbaru tentang cuaca secara real-time langsung dari ROG Phone menggunakan aplikasi cuaca. Menggunakan Cuaca, Anda juga dapat memeriksa informasi rinci lain tentang cuaca dari seluruh dunia.

### Menjalankan aplikasi Weather (Cuaca)

Dari layar Beranda, ketuk ikon cuaca untuk membuka aplikasi Cuaca.



## Layar awal Cuaca

Konfigurasikan dan dapatkan info terbaru terkait cuaca di lokasi Anda saat ini dan di wilayah lain di seluruh dunia.

Ketuk untuk mencari informasi cuaca kota

Ketuk untuk mendapatkan informasi cuaca kota saat ini, memperbarui informasi cuaca, mengedit daftar lokasi, atau mengkonfigurasi pengaturan cuaca

Geser ke atas untuk melihat informasi cuaca lainnya. Geser ke kiri atau kanan untuk melihat informasi cuaca kota lain dalam daftar lokasi Anda.

THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED
6%	5%	18%	24%	25%	25%	21%
84°F	88°F	88°F	79°F	75°F	81°F	90°F
61°F	66°F	68°F	68°F	70°F	70°F	73°F

Extended forecast >

WED MAY 24 Last update: 3:18 PM


## Jam

Sesuaikan pengaturan zona waktu ROG Phone, atur alarm, dan gunakan ROG Phone sebagai stopwatch menggunakan aplikasi Jam.

### Membuka Jam


Buka aplikasi Jam menggunakan salah satu pilihan berikut:

- Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Clock (Jam)**.
- Dari layar awal ROG Phone, sentuh tampilan jam digital.



### Jam Dunia

Sentuh **Jam** untuk mengakses pengaturan jam dunia ROG Phone.




Ketuk pilihan ini untuk mengakses pengaturan aplikasi Jam.

Ketuk ini untuk menambahkan kota baru agar dapat menandainya di peta jam dunia.


## Jam alarm

Ketuk **Alarm** untuk mengakses pengaturan jam alarm ROG Phone.



## Stopwatch

Sentuh **STOPWATCH** untuk menggunakan ROG Phone sebagai stopwatch.




## Timer

Anda dapat mengatur beberapa pilihan timer untuk ROG Phone. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

### Mengatur timer

1. Sentuh **TIMER** untuk mengakses fitur timer ROG Phone.




## Alat Zen Khusus

### Perekam suara

Rekam file audio menggunakan ROG Phone dengan aplikasi Perekam Suara.

### Mengaktifkan Perekam Suara

Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **ASUS > Sound Recorder (Perekam Suara)**.




## Menjeda perekaman


Saat perekaman dijeda, Anda dapat memilih untuk melanjutkan, menghapus, atau menyimpan rekaman.



## Recording List (Daftar Rekaman)

Dari Recording List (Daftar Rekaman), Anda dapat memutar, mengubah nama, berbagi, atau menghapus file rekaman audio yang disimpan.

Untuk melihat daftar rekaman, ketuk  dari layar utama Sound Recorder (Perekam Suara).






## Mobile Manager (Manajer Ponsel)

Mobile Manager (Manajer Ponsel) menghadirkan antarmuka terpadu untuk beberapa aplikasi yang dirancang untuk mengoptimalkan performa perangkat, mengelola daya ponsel, penggunaan penyimpanan, dan notifikasi sistem.

Untuk mengaktifkan aplikasi Mobile Manager (Manajer Ponsel) ASUS, Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Mobile Manager (Manajer Ponsel)**.




## Bluelight Filter

Bluelight Filter memberikan tampilan lembut seperti kertas yang mengurangi ketegangan mata untuk pengalaman membaca yang lebih nyaman pada ponsel ROG Anda.

Untuk mengaktifkan Filter Bluelight:

- Dari panel Quick setting (Pengaturan cepat), ketuk pada ikon Bluelight Filter.




## AirTriggers

Fitur eksklusif AirTriggers menyediakan dua tombol pintas virtual ekstra saat Anda bermain game pada Ponsel ROG untuk pengalaman optimal.

Untuk mengaktifkan AirTriggers:

- Dari panel Pengaturan ringkas, ketuk ikon AirTriggers.




## Pembersih Memori

Pembersih memori berfungsi meningkatkan performa memori.

Untuk mengaktifkan Pembersih Memori:

- Dari panel Pengaturan ringkas, ketuk ikon Pembersih Memori.





Ketuk untuk mengaktifkan Pembersih Memori

## Memperbarui perangkat

Pastikan ROG Phone selalu menerima pembaruan sistem Android serta upgrade aplikasi dan fitur.

### Memperbarui sistem

1. Sentuh , lalu sentuh **Settings (Setelan)**.
2. Pada layar Pengaturan, geser ke bawah untuk menampilkan item lainnya, lalu ketuk **System (Sistem) > System updates (Pembaruan sistem)** untuk memeriksa pembaruan sistem.
3. Ketuk  pada layar pembaruan Sistem untuk mengkonfigurasi download otomatis pembaruan sistem.

---

**CATATAN:** Anda dapat melihat pratinjau saat terakhir kali sistem ROG Phone diperbarui di Last update check (Pemeriksaan pembaruan terakhir: di jendela System update (Pembaruan sistem)).

---

### Penyimpanan

Anda dapat menyimpan data, aplikasi, atau file di ROG Phone (penyimpanan internal), di penyimpanan eksternal, atau pada penyimpanan online. Anda memerlukan sambungan Internet untuk mentransfer atau men-download file pada penyimpanan online. Gunakan kabel USB yang disertakan untuk menyalin file ke atau dari komputer ke ROG Phone.

### Pencadangan dan pengaturan ulang

Cadangkan data, sandi Wi-Fi, dan pengaturan lainnya ke server Google menggunakan ROG Phone. Untuk melakukannya:

1. Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Settings (Setelan) > System (Sistem) > Backup and reset (Buat cadangan & setel ulang)**.
2. Dari jendela Pencadangan & pengaturan ulang, Anda dapat memilih:
  - **Mencadangkan ke Google Drive:** Fitur ini akan mencadangkan data Anda, sandi Wi-Fi, dan pengaturan lain ke Google Drive ketika diaktifkan.
  - **Akun cadangan:** Dapat digunakan untuk menentukan account yang akan dikaitkan bila Anda menyimpan cadangan.

### Reset

Merest pengaturan jaringan dan preferensi aplikasi, atau merest ke pengaturan default pabrik.

1. Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Settings (Pengaturan) > System (Sistem) > Reset**.

2. Dari jendela Reset (Atur Ulang), Anda dapat memilih:

- **Atur ulang pengaturan jaringan:** Fitur ini menyimpan sandi Wi-Fi dan pengaturan jaringan lainnya.
- **Atur ulang preferensi aplikasi:** Fitur ini memfasilitasi pemulihan pengaturan dan data yang dicadangkan bila Anda menginstal ulang aplikasi.
- **Atur ulang data pabrik:** Menghapus semua data di ponsel.

## Mengamankan ROG Phone

Gunakan fitur keamanan ROG Phone untuk mencegah panggilan akses informasi yang tidak sah.

## Mengaktifkan layar

Bila layar terkunci, Anda dapat membukanya dengan pilihan pembukaan kunci keamanan yang ditawarkan ROG Phone.

Untuk memilih cara mengaktifkan layar ROG Phone:

1. Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Settings (Setelan) > Security & lock screen (Keamanan & layar kunci)**.
2. Sentuh **lock screen (layar kunci)**, lalu tentukan pilihan untuk membuka kunci ROG Phone.

---

### CATATAN:


- Untuk selengkapnya, lihat bagian **Unlock screen options (Pilihan membuka kunci layar)**.
  - Untuk menonaktifkan pilihan pembukaan kunci layar yang ditetapkan, sentuh **None (Tidak ada)** di layar Choose screen lock (Pilih kunci layar).
- 

## Pilihan membuka kunci layar

Pilih cara membuka kunci ROG Phone dari pilihan berikut ini.


### Geser

Geser ke atas untuk membuka kunci ROG Phone.



## PIN

Masukkan minimum empat angka untuk membuat PIN.




---

**PENTING!** Pastikan untuk mengingat PIN yang dibuat untuk membuka kunci perangkat.

---

## Pola

Geser jari di titik dan buat pola.




---

**PENTING!** Anda dapat membuat pola dengan minimum empat titik. Pastikan untuk mengingat pola yang dibuat untuk membuka kunci perangkat.

---

## Sandi

Masukkan minimum empat karakter untuk membuat sandi.



---

**PENTING!** Pastikan untuk mengingat sandi yang dibuat untuk membuka kunci perangkat.

---

## Mengatur identitas ROG Phone

Ketahui identitas ROG Phone Anda, misalnya nomor seri, nomor IMEI (International Mobile Equipment Identity), atau nomor model.

Hal ini penting, karena saat Anda kehilangan ROG Phone, Anda dapat menghubungi operator seluler dan memberikan informasi untuk memblokir penggunaan tidak sah atas ROG Phone tersebut.

Untuk menampilkan identitas ROG Phone:

1. Usap ke atas dari bagian bawah Layar depan lalu ketuk **Settings (Pengaturan)**.
2. Pada layar Settings (Setelan), geser ke bawah untuk menampilkan item lainnya, lalu ketuk **System (Sistem) > About (Tentang)**. Layar About (Tentang) menampilkan status, informasi hukum, nomor model, versi sistem operasi, perangkat keras, dan perangkat lunak ROG Phone.
3. Untuk melihat nomor seri, nomor kontak SIM, dan IMEI ROG Phone, ketuk **Status**.



# Lampiran

## Informasi keselamatan

---

**PERHATIAN!** Penggunaan kontrol atau penyesuaian atau penerapan prosedur selain dari yang ditetapkan di sini dapat mengakibatkan paparan radiasi yang berbahaya.

---

### Perawatan ROG Phone

- Gunakan ROG Phone Anda di lingkungan dengan suhu udara antara 0 °C (32 °F) dan 35 °C (95 °F).

### Baterai

---

**PERINGATAN!** Membongkar baterai sendiri akan membatalkan jaminannya dan dapat mengakibatkan bahaya serius.

---

ROG Phone ini dilengkapi baterai Li-polymer permanen berperforma tinggi. Perhatikan pedoman pemeliharaan untuk baterai yang lebih tahan lama.

- Jangan lepas baterai li-polymer permanen karena akan membatalkan jaminan.
- Hindari pengisian daya di suhu yang sangat tinggi atau rendah. Baterai memiliki kinerja optimal dalam suhu sekitar +5 °C hingga +35 °C.
- Jangan lepas dan ganti baterai dengan baterai yang tidak disetujui.
- Gunakan hanya baterai ASUS. Menggunakan baterai lain dapat menimbulkan bahaya fisik/cedera dan dapat merusak perangkat Anda. •Jangan lepas dan rendam baterai dalam air maupun cairan lainnya.
- Jangan pernah mencoba membuka baterai karena baterai mengandung zat yang mungkin berbahaya jika tertelan atau dibiarkan menyentuh kulit yang tidak berpelindung.
- Jangan lepas baterai dan hindari hubungan arus pendek karena baterai dapat menjadi terlalu panas dan menyebabkan kebakaran. Jauhkan dari perhiasan dan benda logam lainnya.
- Jangan lepas dan buang baterai ke dalam api. Baterai bisa meledak dan mengeluarkan zat berbahaya ke lingkungan.
- Jangan lepas dan buang baterai bersama limbah rumah tangga biasa. Bawa ke tempat pengumpulan bahan berbahaya.

- Jangan menyentuh terminal baterai.
- Untuk menghindari bahaya kebakaran atau terbakar, jangan bongkar, tekuk, hancurkan, atau lubangi baterai.

---

**PERHATIAN:**

- Risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
  - Buang baterai bekas menurut petunjuk.
- 

## Pengisi daya

- Gunakan hanya pengisi daya yang disertakan bersama perangkat Anda ROG Phone.
- Jangan pernah menarik kabel pengisi daya untuk melepaskannya dari sumber listrik - tarik pengisi dayanya.

## Perhatian

ROG Phone perangkat Anda adalah peralatan yang berkualitas tinggi. Sebelum dijalankan, baca semua petunjuk dan tanda peringatan pada (1) Adaptor AC.

- Jangan menggunakan perangkat ROG Phone di lingkungan yang ekstrim di mana suhunya tinggi atau ada kelembaban yang tinggi. Perangkat ROG Phone memiliki kinerja optimum dalam temperatur ruang antara 0 °C (32 °F) dan 35 °C (95 °F).
- Jangan membongkar perangkat ROG Phone atau aksesorinya. Jika servis atau perbaikan diperlukan, kembalikan unit itu ke pusat servis resmi. Jika unit dibongkar, bisa terjadi risiko sengatan listrik atau kebakaran.
- Jangan menghubungkan singkatkan terminal baterai dengan logam lainnya.

## Akses operator menggunakan alat

Jika ALAT diperlukan untuk mendapatkan akses ke AREA AKSES OPERATOR, semua kompartemen lain di area yang mengandung bahaya akan bisa di akses OPERATOR dengan penggunaan ALAT yang sama, atau kompartemen tersebut harus ditandai untuk mencegah akses OPERATOR.

# Pemberitahuan

## Kepatuhan Terhadap Petunjuk Peralatan Radio UE

### Pernyataan Kesesuaian UE yang Disederhanakan

Dengan ini, ASUSTek Computer Inc. menyatakan bahwa peralatan radio tipe ASUS\_Z01QD telah sesuai dengan Petunjuk 2014/53/EU. Teks lengkap pernyataan kesesuaian UE tersedia di <https://www.asus.com/support/>. (Cari untuk ZS600KL)

### Tabel Output RF

Item	Tabel Daya Output Frekuensi Radio Maksimum	
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz)	9.17(dBm)
	Bluetooth-LE 4.0 (2402~2480 MHz)	2.17(dBm)
<b>WLAN 2.4GHz</b>	802.11b (2412~2472 MHz)	15.97(dBm)
	802.11g (2412~2472 MHz)	15.97(dBm)
	802.11n HT20 (2412~2472 MHz)	15.97(dBm)
<b>WLAN 5GHz</b>	802.11a (5180~5320 MHz, 5500~5700MHz)	19.70(dBm)
	802.11n HT20 (5180~5320 MHz, 5500~5700MHz)	19.60(dBm)
	802.11n HT40 (5190~5310 MHz, 5510~5670MHz)	19.81(dBm)
	802.11ac-VHT20 (5180~5320 MHz, 5500~5700MHz)	19.58(dBm)
	802.11ac-VHT40 (5190~5310 MHz, 5510~5670MHz)	19.80(dBm)
	802.11ac-VHT80 (5210~5290 MHz, 5530~5610MHz)	17.69(dBm)
	802.11ad (60G)	18.91(dBm)
<b>NFC</b>	13.553~13.567 MHz	-3.85(dBuA/m@10m)
<b>GSM</b>	GSM900 Burst (880~915 MHz; 925~960 MHz)	31.42(dBm)
	GSM1800 Burst (1710~1785 MHz; 1805~1880 MHz)	30.12(dBm)
<b>WCDMA</b>	Band I (1920~1980 MHz; 2110~2170 MHz)	22.85(dBm)
	Band III (1710~1785 MHz; 1805~1880 MHz)	23.20(dBm)
	Band V (824~849 MHz; 869~894 MHz)	24.99(dBm)
	Band VIII (880~915 MHz; 925~960 MHz)	24.00(dBm)
<b>LTE</b>	Band I (1920~1980 MHz; 2110~2170 MHz)	23.03(dBm)
	Band III (1710~1785 MHz; 1805~1880 MHz)	23.22(dBm)
	Band V (824~849 MHz; 869~894 MHz)	24.15(dBm)
	Band VII (2500~2570 MHz; 2620~2690 MHz)	23.48(dBm)
	Band VIII (880~915 MHz; 925~960 MHz)	23.39(dBm)
	Band 20 (832~862 MHz; 791~821 MHz)	24.18(dBm)
	Band 28 (703~748 MHz; 758~803 MHz)	23.43(dBm)
	Band 34 (2010~2025 MHz)	24.25(dBm)
	Band 38 (2570~2620 MHz)	24.10(dBm)
	Band 40 (2300~2400 MHz)	24.31(dBm)

\* Kompatibilitas pita 4G/LTE pada ROG Phone dapat berbeda sesuai kawasan. Tanyakan tentang kompatibilitas ini dengan operator setempat.

**CATATAN:** Tabel daya output RF ini hanya untuk negara anggota Uni Eropa, Negara EEA (Kawasan Ekonomi Eropa), Negara EFTA (Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa), dan Turki. Rentang frekuensi dan daya output RF mungkin berbeda dari negara non Uni Eropa lainnya.

WiFi yang Beroperasi pada 5150-5350 MHz akan terbatas untuk penggunaan dalam ruangan di negara yang tercantum dalam tabel:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

### Paparan RF dan Kepatuhan SAR

Produk Asus ini telah diuji dan memenuhi batas SAR Eropa yang berlaku. Batas SAR adalah 2.0 W/kg di negara yang menetapkan batas yang dirata-rata pada 10 gram jaringan tubuh. Nilai SAR maksimum tertentu untuk perangkat ini adalah sebagai berikut:

- Kepala: 0.960 W/Kg
- Tubuh: 1.597 W/Kg


Bila membawa perangkat ini atau menggunakannya selama dikenakan di tubuh, gunakan aksesoris yang disetujui seperti sarung atau jaga jarak 0,5 cm dari tubuh untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan paparan RF.

### Tanda CE



### Pencegahan Gangguan Pendengaran

Untuk mencegah kemungkinan terjadi kerusakan pendengaran, jangan mendengarkan dengan volume yang tinggi dalam jangka waktu yang lama.



Untuk Prancis, headphone/earphone untuk perangkat ini telah memenuhi persyaratan tingkat tekanan suara yang ditetapkan dalam standar EN 50332-1: 2013 dan/atau EN50332-2: 2013 yang berlaku seperti yang dipersyaratkan oleh Franch Article L.5232-1.

## Menggunakan GPS (Global Positioning System) pada ROG Phone

Untuk menggunakan fitur penentuan posisi GPS di ROG Phone:

- Pastikan perangkat telah tersambung ke Internet sebelum menggunakan Google Map atau aplikasi lainnya yang mendukung GPS.
- Untuk pertama kalinya menggunakan aplikasi yang mendukung GPS di perangkat, pastikan Anda berada di luar ruangan untuk mendapatkan data penentuan posisi terbaik.
- Bila menggunakan aplikasi yang mendukung GPS di dalam kendaraan, maka komponen logam pada jendela mobil dan perangkat elektronik lainnya dapat mempengaruhi performa GPS.

## Layanan Daur Ulang/Pengembalian ASUS

Program daur ulang dan pengembalian ASUS berasal dari komitmen kami terhadap standar tertinggi untuk melindungi lingkungan kita. Kami memiliki keyakinan dalam menyediakan solusi bagi Anda agar dapat mendaur ulang produk, baterai, komponen lain, dan bahan kemasan. Untuk selengkapnya tentang daur ulang di berbagai kawasan, buka <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

## Pemberitahuan tentang lapisan

**PENTING!** Untuk mencegah aliran listrik dan menjaga keselamatan listrik, pelapis digunakan untuk menginsulasi perangkat kecuali pada bagian port I/O.

## Pemberitahuan Green ASUS

ASUS berdedikasi menciptakan produk dan kemasan yang ramah lingkungan untuk menjaga kesehatan konsumen sekaligus meminimalkan dampak pada lingkungan. Pengurangan jumlah halaman pada panduan pengguna adalah wujud nyata pengurangan emisi karbon.

Untuk panduan pengguna rinci dan informasi terkait, lihat panduan pengguna yang disertakan dalam ROG Phone atau kunjungi ASUS Support Site di <http://support.asus.com/>.



TouchSense® Technology licensed from Immersion Corporation and protected under one or more of the U.S. Patents found at the following address [www.immersion.com/patent-marking.html](http://www.immersion.com/patent-marking.html) and other patents pending.

Nama model: ASUS\_Z01QD (ZS600KL)

<b>Produsen:</b>	ASUSTeK Computer Inc.
<b>Alamat:</b>	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
<b>Perwakilan resmi di Eropa:</b>	ASUS Computer GmbH
<b>Alamat:</b>	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY