




Gateway doméstico sem fios ADSL2/2 + tudo-em-um WL-600g



Manual do utilizador

Contactos do fabricante

ASUSTeK COMPUTER INC. (Ásia Pacífico)

Morada da empresa: 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei 11259
Tel. geral: +886-2-2894-3447
Endereço do web site: www.asus.com.tw
Fax geral: +886-2-2894-7798
Correio electrónico geral: info@asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (América)

Morada da empresa: 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax geral: +1-510-608-4555
Endereço do web site: usa.asus.com

Assistência técnica

Tel. geral da assistência técnica: +1-502-995-0883
Fax para assistência: +1-502-933-8713
Assistência online: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

ASUS COMPUTER GmbH (Alemanha e Áustria)

Morada da empresa: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Tel. geral: +49-2102-95990
Endereço do web site: www.asus.com.de
Fax geral: +49-2102-959911
Contacto online: www.asus.com.de/sales

Assistência técnica

Assistência técnica a componentes: +49-2102-95990
Assistência online: www.asus.com.de/support
Assistência técnica a Notebooks: +49-2102-959910
Fax para assistência: +49-2102-959911



Índice

Conteúdo da embalagem.....	3
Resumo do processo de configuração	4
Resumo do hardware	5
Painel frontal	5
Painel traseiro	6
Características do produto	6
Ligações ao nível do hardware	7
Ligação à Internet.....	8
Antes de começar	8
Preparação da WAN	8
Preparação da LAN	8
Acesso à interface de configuração pela web	9
Configuração rápida.....	10
Configuração manual.....	12
O EZSetup	16
Ligação do WL-600g a uma placa WLAN da ASUS	20
Definições sem fios.....	22
Configuração do SSID	22
Configuração da segurança da ligação sem fios	22
MAC Filter (Filtro MAC).....	27
Ponte sem fios	27
Definições avançadas sem fios	31
Segurança na rede	32
Configuração dos direitos de acesso ao WL-600g	32
Configuração da função “port triggering” (activação de portas).....	33




Configuração de um servidor virtual	34
Configuração do anfitrião DMZ	35
Autorizar pedidos SIP através do NAT.....	35
Firewall – Filtro IP de saída	35
Firewall – Filtro IP de entrada	36
Limitação do tempo de acesso	37
Definições avançadas	38
WAN.....	38
LAN	38
Configuração do servidor DNS	39
Configuração do servidor DNS dinâmico	39
Configuração do gateway predefinido	42
Configuração de uma rota estática.....	42
Configuração do protocolo de encaminhamento - RIP	43
Aplicação USB	44
Servidor FTP	44
Partilhar uma impressora USB	46
O Gaming Blaster	49
O Gaming Blaster do WL-600g.....	49
Telefone IP e outras aplicações A/V do WL-600g.....	50
Outras aplicações de controlo do tráfego no WL-600g.....	51
Gestão	55
Cópia de segurança da configuração	55
Restaurar as definições a partir de um ficheiro de cópia de segurança	55
Repor as predefinições de fábrica	55
Configuração de um servidor de hora.....	56
Actualização do firmware.....	56



Conteúdo da embalagem

- Gateway doméstico sem fios ADSL2/2+ WL-600g
- Transformador a.c. (varia conforme a região)
- Cabo Ethernet de categoria 5 (Cat. 5)
- Cabo telefónico
- Separador (varia conforme a região)
- CD de suporte (inclui o manual do utilizador em formato electrónico)
- Guia de consulta rápida

Resumo do processo de configuração






Resumo do hardware


Painel frontal

O painel frontal do gateway doméstico sem fios ADSL2/2+ WL-600g inclui LEDs indicadores que assinalam o estado do WL-600g.



Nome	Estado	Descrição
P W R (Power)	Ligado	Alimentação ligada
	Desligado	Sem alimentação
	Intermitente	Reposição das predefinições de fábrica
ADSL	Ligado (Verde)	Ligação por ADSL estabelecida
	Intermitente (Verde)	A preparar a ligação por ADSL
	Ligado (Vermelho)	A ligação por ADSL foi interrompida
	Desligado	A ligação por ADSL foi interrompida
IP	Ligado (Verde)	Ligação estabelecida por ADSL, ligação PPP
	Ligado (Vermelho)	Ligação estabelecida por ADSL, mas não se trata de uma ligação PPP
	Desligado	A ligação por ADSL foi interrompida
USB 2.0	Ligado	Foi detectado um dispositivo USB
	Desligado	Não foi detectado nenhum dispositivo USB
AIR	Ligado	LAN sem fios pronta
	Intermitente	A transmitir ou a receber dados através de ligação sem fios
	Desligado	Sem alimentação ou a LAN sem fios não está pronta
LAN 1-4	Ligado	Ligação física a um dispositivo Ethernet
	Intermitente	A transmitir ou a receber dados (através do cabo Ethernet)
	Desligado	Sem alimentação ou qualquer ligação física

Painel traseiro



Visto da esquerda para a direita, o painel traseiro do WL-600g inclui os seguintes elementos:

- Porta ADSL
- Conector de alimentação
- Botão de alimentação
- Quatro portas de rede local (LAN)
- Portas USB 2.0
- Botão EZSetup
- Botão Reset
- Conector SMA para a antena

Características do produto

O gateway doméstico sem fios ADSL 2/ 2+ WL-600g proporciona-lhe as seguintes capacidades:

- Modem ADSL incorporado
- Firewall incorporada
- Rede sem fios com base na especificação IEEE802.11g, compatível com dispositivos 802.11b
- Interface de configuração com base na web e de fácil utilização: Rápida configuração da ligação por ADSL, configuração sem fios e configuração do nível de segurança
- Suporta o protocolo de encaminhamento: RIP v1, v2
- Filtro com base no conteúdo
- Utilitário EZSetup™ para a ligação por ADSL, para a configuração da rede sem fios e para uma rápida configuração do nível de segurança

Ligações ao nível do hardware

Ligação ADSL


Utilize o separador ADSL incluído na embalagem para fazer a separação do sinal ADSL e do sinal do serviço telefónico. Comece por ligar o separador à tomada telefónica. Para tal, pode ligar simplesmente o separador à tomada ou introduzir o conector de linha na tomada. Depois ligue o WL-600g da ASUS à porta ADSL ou à porta de modo do separador utilizando o cabo telefónico incluído na embalagem. Utilize um outro cabo telefónico para ligar o telefone à porta do telefone do separador ADSL.



O formato do conector do separador fornecido (linha ou ficha) pode variar de região para região.

Ligação Ethernet

Utilize um cabo Ethernet de categoria 5 (CAT5) para estabelecer as suas ligações através da LAN com fios. O gateway doméstico sem fios ADSL2/ 2+ WL-600g da ASUS é um dispositivo Ethernet rápido que proporciona uma ligação de rede de 100Mbps. Para garantir a qualidade da ligação, utilize o cabo Ethernet CAT 5 para ligar os seus dispositivos de rede como, por exemplo, os computadores desktop e as impressoras de rede.



Separador *: O nome ou a localização das portas no separador fornecido pode variar de região para região.ß

Ligação sem fios

Para aceder à Internet através de uma ligação sem fios, tem de instalar uma placa sem fios IEEE802.11b/g no computador, esta placa pode ser uma placa WL-167g, WL-100gE, WL-100gD, WL-169gE e WL-106gM da ASUS.



Ligação à Internet

Antes de começar

Antes de começar, precisa de:

- certificar-se de que os cabos estão correctamente ligados e de que o WL-600g está ligado;
- obter uma conta de acesso à Internet como, por exemplo, uma conta ADSL.



Recomendamos-lhe que utilize uma ligação com fios para a configuração inicial de forma a evitar possíveis problemas devido à instabilidade da ligação sem fios. Utilize um cabo CAT5 para ligar um computador com a função Ethernet activada a uma das portas LAN do WL-600g.

Preparação da WAN

Dependendo dos requisitos do seu ISP, pode ter de obter alguma da informação listada em baixo para poder ligar à Internet através do WL-600g.

- VPI (Virtual Path Identifier, Identificador de caminho virtual)
- VCI (Virtual Channel Identifier, Identificador de canal virtual)
- Nome do anfitrião
- Nome de domínio
- Nome de utilizador e senha fornecidos pelo ISP
- Endereço do servidor DNS (Domain Name System) do ISP
- Endereço IP estático (para os assinantes do serviço IP estático)

Preparação da LAN

Para utilizar o gateway doméstico sem fios ADSL2/2+ WL-600g na sua rede, tem de instalar uma placa de interface de rede (NIC) ou uma placa de rede sem fios IEEE802.11b/g no computador.

Requisitos da configuração LAN

Para a configuração inicial, recomendamos-lhe que ligue o computador a uma das portas LAN do WL-600g e que configure as definições TCP/IP do computador. As predefinições IP do WL-600g são as seguintes:

IP address (Endereço IP): 192.168.1.1

Subnet mask (Máscara de sub rede): 255.255.255.0

DHCP server (Servidor DHCP): enabled (activado)

Para aceder ao WL-600g, tem de definir o seu computador para a mesma sub rede do router ADSL. Pode fazer com que o computador aceite um endereço IP dinâmico atribuído pelo servidor DHCP do WL-600g, ou definir manualmente o endereço IP do computador.

Obtenção do endereço IP dinâmico

Vá até **Control Panel -> Local Area Network Connection** (Painel de controlo > Ligação de rede local), faça um duplo clique sobre o ícone **Local Connection** (Ligação local) e depois faça um duplo clique sobre a opção **Internet Protocol (TCP/IP)** (TCP/IP (Protocolo Internet)). Selecciona as opções **Obtain an IP address automatically** (Obter um endereço IP automaticamente) e **Obtain DNS server address automatically** (Obter endereço do servidor DNS automaticamente) e depois clique em **OK** (OK).

Atribuição manual do endereço IP

Vá até **Control Panel -> Local Area Network Connection** (Painel de controlo > Ligação de rede local), faça um duplo clique sobre o ícone **Local Connection** (Ligação local) e depois faça um duplo clique sobre a opção **Internet Protocol (TCP/IP)** (TCP/IP (Protocolo Internet)). Siga as etapas descritas em baixo para configurar o protocolo TCP/IP no computador.


- IP address (Endereço IP): 192.168.1.xxx (os xxx podem representar qualquer número entre 2 e 254, certifique-se de que o endereço IP não está a ser utilizado por outro dispositivo)
- Subnet Mask (Máscara de sub rede): 255.255.255.0
- Gateway (Gateway): 192.168.1.1
- DNS (DNS): 192.168.1.1




Acesso à interface de configuração pela web

Para alterar as definições ADSL e da função sem fios, tem de aceder à interface de configuração pela web.

1. Digite 192.168.1.1 (endereço IP predefinido do WL-600g) na barra de endereço do browser da web e prima **Enter**.
2. É apresentada uma janela de início de sessão. Tanto o nome de utilizador como a senha predefinidos são admin (em minúsculas).



3. Após feito o início de sessão, poderá ver a página principal da interface de configuração do WL-600g. Para configurar o router consulte o tópico relativo à configuração rápida na secção seguinte. Para configurar as definições avançadas, consulte os capítulos seguintes para mais informações.



Configuração rápida

Acesso à página de configuração do WL-600g

1. Introduza o endereço **192.168.1.1** na barra de endereço do seu browser da web e prima **Enter**.
2. É apresentada uma janela de início de sessão para introduzir o nome de utilizador e a senha. Tanto o nome de utilizador como a senha predefinidos são **admin** (em minúsculas).
3. Após feito o início de sessão, poderá ver a página de configuração do WL-600g.

Configuração da ligação por ADSL

Para uma configuração rápida terá de configurar primeiro a ligação por ADSL e depois a ligação sem fios.

1. Por predefinição, é apresentada a página de configuração rápida. O assistente de configuração rápida detecta automaticamente o tipo da sua ligação por ADSL.



2. Se a ligação por ADSL for detectada, a página seguinte mostra o tipo de ligação (PPPoE/PPPoA ou MER).



Se a ligação por ADSL não for detectada, clique na opção **Manual Setting** (Definição manual) para definir manualmente o WL-600g. Consulte as páginas 11-13 para mais informações acerca da definição manual.

– Se a sua ligação for do tipo PPPoE ou PPPoA

Os utilizadores de endereços **IP dinâmicos** devem introduzir o respectivo nome de utilizador e senha e depois clicar em **Next** (Seguinte).

Os utilizadores de endereços **IP estáticos** devem assinalar a caixa **Use Static IP Address** (Utilizar endereço IP estático), introduzir o respectivo endereço IP e clicar em **Next** (Seguinte).

Clique em **Next** (Seguinte) para guardar a informação relativa à ligação por ADSL no WL-600g.




Se a ligação não for do tipo PPPoE ou PPPoA, clique na opção **Manual Setting** (Definição manual) para definir manualmente o WL-600g. Consulte as páginas 6-8 para mais informações acerca da definição manual.

-- Se a sua ligação for do tipo "MER"(DHCP)


Clique em **Next** (Seguinte) se a sua ligação for do tipo MER (DHCP).




Se a ligação não for do tipo MER (DHCP), clique na opção **Manual Setting** (Definição manual) para definir manualmente o WL-600g. Consulte as páginas 11-13 para mais informações acerca da definição manual.

**Configuração da ligação sem fios**

- Escolha a opção **Security level** (Nível de segurança). Para mais informações relacionadas com a segurança, consulte as páginas 21-22.



- Introduza uma chave no campo **Key** (Chave). O número de dígitos da chave depende do nível de segurança que escolher.




- A página de resumo é apresentada. Se a informação estiver correcta, clique em **Save/Reboot** (Guardar/Reiniciar) para concluir a configuração. Caso contrário, clique em **Back** (Voltar) para modificar as definições.



- A configuração fica assim concluída. Aguarde durante cerca de 60 segundos pelo reinício do sistema. Após o reinício, a página web é actualizada passando a mostrar a informação acerca do dispositivo.

Configuração manual

Se tiver alguma dificuldade com a configuração rápida da ligação por ADSL, clique em **Manual Setting** (Definição manual) para configurar manualmente WL-600g.




Configuração da ligação por ADSL

1. Seleccione o seu país e o seu ISP nos campos Country (País) e ISP (ISP), depois clique em **Next** (Seguinte).



2. Se o seu país e ISP não constarem da lista, seleccione a opção **Not list** (Não listados) e especifique o seu VPI e VCI, depois clique em **Next** (Seguinte). Pode pedir ao seu ISP os valores a introduzir relativamente ao VPI/VCI.



3. Selecciona o seu tipo de ligação e clique em **Next** (Seguinte). Pode obter informação relativa ao tipo de ligação junto do seu ISP.

Connection Type

Select the type of network protocol and encapsulation mode over the ATM PVC that your ISP has instructed you to use. Note that 802.1q VLAN tagging is only available for PPPoE, MPoE and Bridging.

☐ PPP over ATM (PPPoA)
☒ PPP over Ethernet (PPPoE)
☐ MAC Encapsulation Routing (MPoE)
☐ IP over ATM (IPoA)
☐ Bridging

Encapsulation Mode

L2/3MP-BRIDGING

Enable 802.1q ☒

VLAN ID(s):

Back Next

– Se a sua ligação for do tipo PPPoA ou PPPoE

Os utilizadores de endereços **IP dinâmicos** devem introduzir o respectivo nome de utilizador, a senha e o nome do serviço PPP e depois clicar em **Next** (Seguinte).

Os utilizadores de endereços **IP estáticos** devem assinalar a caixa **Use Static IP Address** (Utilizar endereço IP dinâmico), introduzir o respectivo endereço IP e clicar em **Next** (Seguinte).

PPP Username and Password

PPP usually requires that you have a user name and password to establish your connection. In the boxes below, enter the user name and password that your ISP has provided to you.

PPP Username: adsl12345678
 PPP Password: *****
 PPPoE Service Name:
 Authentication Method: AUTO

☐ Dial on demand (with idle timeout timer)
☐ PPP IP extension
☐ Use Static IP Address

Back Next

– Se a sua ligação for do tipo MER

Os utilizadores de endereços **IP dinâmicos** devem assinalar as caixas **Obtain an IP address automatically** (Obter um endereço IP automaticamente), **Obtain default gateway automatically** (Obter gateway predefinido automaticamente) e **Obtain DNS server address automatically** (Obter endereço do servidor DNS automaticamente) e depois clicar em **Next** (Seguinte).

Os utilizadores de endereços **IP estáticos** devem assinalar as caixas **Use the following IP Address** (Utilizar o seguinte endereço IP), **Use the following default gateway** (Utilizar o seguinte gateway predefinido) e **Use the following DNS server address** (Utilizar o seguinte endereço de servidor DNS) e depois introduzir os endereços nos respectivos campos.

WAN IP Settings

Enter information provided to you by your ISP to configure the WAN IP settings.
 Notice: DHCP can be enabled for PVC in MER mode if "Obtain an IP address automatically" is chosen. Changing the default gateway or the DNS effects the whole system. Configuring them with static values will disable the automatic assignment from DHCP or other WAN connection.
 If you configure static default gateway over this PVC in MER mode, you must enter the IP address of the remote gateway in the "Use IP address". The "Use WAN interface" is optional.

☒ Obtain an IP address automatically
☐ Use the following IP address:

WAN IP Address:
 WAN Subnet Mask:

☒ Obtain default gateway automatically
☐ Use the following default gateway:

☐ Use IP Address:
☐ Use WAN interface:

☒ Obtain DNS server addresses automatically
☐ Use the following DNS server addresses:

Primary DNS server:
 Secondary DNS server:

– Se a sua ligação for do tipo IPoA

Esta ligação destina-se apenas aos utilizadores de endereços **IP estáticos**. Introduza o endereço IP da WAN que lhe foi fornecido pelo seu ISP e depois clique em **Next** (Seguinte).

WAN IP Settings

Enter information provided to you by your ISP to configure the WAN IP settings.
 Notice: DHCP is not supported in IPoA mode. Changing the default gateway or the DNS effects the whole system. Configuring them with static values will disable the automatic assignment from other WAN connection.

WAN IP Address:
 WAN Subnet Mask:

☐ Use the following default gateway:

☐ Use IP Address:
☐ Use WAN interface:

☐ Use the following DNS server addresses:

Primary DNS server:
 Secondary DNS server:

Configuração da ligação sem fios

1. Especifique um SSID (nome de rede) para o WL-600g. Escolha um nível de segurança e depois introduza uma chave. O número de dígitos da sua chave depende do nível de segurança que escolher. Consulte a nota sobre este assunto na página web. Quando terminar, clique em **Next** (Seguinte).

Wireless - Setup

Network Name (SSID):

Security Level:

Key:

Note: WEP-64bits Key should be 5 ASCII characters or 10 hexadecimal digits for 64-bit encryption keys.

2. Esta página apresenta um resumo da configuração WAN e sem fios do seu WL-600g. Clique em **Save/Reboot** (Guardar/Reiniciar) para guardar e activar a sua configuração.

WAN Setup - Summary

Make sure that the settings below match the settings provided by your ISP:

VPI / VCI:	8 / 35
Connection Type:	PPPoE
Service Name:	dsl00e_0_35_1
IP Address:	Automatically Assigned
SSID:	Default
Authentication:	None

Click "Save/Reboot" to save these settings and reboot router. Click "Back" to make any modifications.
NOTE: The configuration process takes about 1 minute to complete and your DSL Router will reboot.

3. A configuração fica assim concluída. O WL-600g procede ao reinício no espaço de 50 segundos. A barra verde mostra o estado actual da operação de reinício. Após o reinício, a página web actualiza automaticamente as definições.

DSL Router Reboot

The DSL Router has been configured and is rebooting.

Close the DSL Router Configuration window and wait for 50 seconds before reopening your web browser. If necessary, reconfigure your PC's IP address to match your new configuration.

Current Status: 5 %

O EZSetup

O Gateway doméstico sem fios ADSL2/2+ WL-600g da ASUS inclui um utilitário de configuração fácil de utilizar – o EZSetup. Com este utilitário, pode configurar a sua ligação à Internet através da LAN sem fios e apenas com alguns cliques do rato.

Instalação do utilitário da AUS

Para utilizar o EZSetup da ASUS para configurar o WL-600g, tem de instalar os utilitários da ASUS que encontra no CD de suporte incluído na embalagem. Introduza o CD na sua unidade óptica para que o programa de instalação seja automaticamente executado. Se a função de execução automática estiver desactivada no computador, faça um duplo clique sobre o ficheiro **SETUP.EXE** que encontra no directório raiz do CD.

Configuração do WL-600g utilizando o EZSetup

1. Antes de utilizar este utilitário, certifique-se de que as ligações ao nível do hardware foram feitas correctamente. Clique em **Start -> Program -> ASUS Utility -> WL-600g Wireless Router -> EZSetup Wizard** (Iniciar -> Programas -> Utilitário ASUS -> Router sem fios WL-600g -> Assistente EZSetup) para iniciar o EZSetup. Clique em **Next** (Seguinte).




2. Clique em **EZSetup**.



3. Mantenha o botão vermelho do EZSetup, existente no painel traseiro do WL-600g, premido durante 3 segundos até o LED PWR ficar intermitente.



EZSetup



4. Clique no botão **EZSetup**.



5. O sistema cria automaticamente o SSID e a chave de rede. Por predefinição, a chave de rede é uma chave WEP de 128 bits. Pode aceitar as definições ou personalizá-las de acordo com as suas necessidades. Clique em **Next** (Seguinte) para guardar as definições da ligação sem fios.



6. De seguida, o EZSetup irá guiá-lo ao longo do processo de configuração das opções de ligação à Internet. Assinale a caixa **Configure ISP settings** (Configurar definições do ISP) e depois clique em **Next** (Seguinte) para continuar.



7. O sistema detecta automaticamente o seu tipo de ligação à Internet. Esta operação pode demorar alguns segundos.



Se a sua ligação por ADSL for detectada pelo WL-600g ignore a etapa 8. Se a sua ligação por ADSL não for detectada, siga as instruções da etapa 8 e configure manualmente a sua ligação por ADSL.

8. Nos campos Country (País) e ISP (ISP) especifique o seu país e ISP e depois clique em **Next** (Seguinte).



Se o seu país e ISP não constarem da lista, seleccione a opção **Not listed** (Não listado) para ambos os campos. Depois seleccione a opção **Connection type** (Tipo de ligação) e especifique o VPI e VCI. Pode obter os valores relativos ao VPI/VCI junto do seu ISP.



9. Introduza o nome de utilizador e a senha da sua conta e depois clique em **Next** (Seguinte).



10. A configuração fica assim concluída! Esta página mostra os parâmetros de definição da rede sem fios. Pode guardá-los ou imprimi-los para consulta futura. Clique em **Finish** (Concluir) para sair do EZSetup.



Ligação do WL-600g a uma placa WLAN da ASUS

Configuração da placa ASUS WLAN com o One Touch Wizard (Assistente de um só toque) da ASUS


Recomendamos-lhe a utilização da placa WLAN da ASUS (WL-100gD, WL-100gE, WL-107g, WL-167g, WL169gE) para uma melhor ligação sem fios. Se instalou a placa sem fios da ASUS juntamente com os respectivos utilitários e controladores no seu PC, clique em **Start -> Programes -> ASUS Utility-> WLAN Card -> One Touch Wizard (Iniciar) -> Programas -> Utilitário ASUS-> Placa WLAN -> One Touch Wizard** (Assistente de um só toque) para iniciar o utilitário One Touch Wizard (Assistente de um só toque).




1. Selecciona o botão de opção **Connect to an existing wireless LAN (Station)** (Ligar a uma LAN sem fios existente (Estação)) e clique em **Next** (Seguinte) para continuar.
2. O One Touch Wizard (Assistente de um só toque) procura e apresenta os pontos de acesso disponíveis na lista **Available Networks** (Redes disponíveis). Selecciona o WL-600g e prima **Next** (Seguinte) para continuar.



3. Defina o modo de autenticação e de encriptação da sua placa WLAN de maneira a que estas opções correspondam às definidas no router WL-600g. Clique em **Next** (Seguinte) para continuar.
4. A placa sem fios demora alguns segundos a associar-se ao router WL-600g. Prima **Next** (Seguinte) para configurar o protocolo TCP/IP.



- Defina o endereço IP da placa WLAN de acordo com a condição da sua rede. Quando a configuração do endereço IP estiver concluída, clique em **Finish** (Concluir) para sair do One Touch Wizard (Assistente de um só toque).



Configuração da placa WLAN com o serviço WZC (Configuração nula sem fios) do Windows®

Pode também utilizar o serviço Windows® Wireless Zero Configuration (Configuração zero sem fios do Windows) para configurar a sua ligação sem fios com o WL-600g.

- Faça um duplo clique sobre o ícone da rede sem fios na barra de tarefas para ver a lista de redes disponíveis. Selecciona o router sem fios e clique em **Connect** (Ligar).
- Introduza a chave que definiu no WL-600g e clique em **Connect** (Ligar). A ligação é estabelecida no espaço de poucos segundos.



Definições sem fios

Este capítulo descreve o método de configuração da ligação sem fios do seu router sem fios ADSL WL-600g da ASUS.

Configuração do SSID

SSID significa Service Set Identifier (Identificador do conjunto de serviço), e é também conhecido como o nome de uma rede sem fios. Para ligar um router sem fios, ou para formar um sistema de ponte sem fios, todos os routers, pontos de acesso ou clientes sem fios têm de ter o mesmo SSID. Para configurar o SSID:

1. Clique em **Wireless-> Basic** (Ligação sem fios-> Básicas) no menu da esquerda para abrir a página de configuração.



2. Selecione a caixa de verificação **Enable Wireless** (Activar ligação sem fios).
3. Pode ocultar o WL-600g da pesquisa de ligações sem fios seleccionando a opção **Hide Access Point** (Ocultar ponto de acesso), no entanto os clientes sem fios podem ligar ao WL-600g especificando o SSID correcto.
4. Defina o SSID do WL-600g. O SSID predefinido é **Default**.
5. Prima **Save/Apply** (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as definições.

Configuração da segurança da ligação sem fios

Para proteger a sua rede sem fios tem de configurar um mecanismo de segurança tanto no WL-600g como nos clientes sem fios.

Autenticação da rede

A autenticação da rede utiliza certos tipos de mecanismos para identificar os clientes sem fios autenticados. O WL-600g suporta os seguintes métodos de autenticação:

- | | |
|----------------------------|--|
| Open (Aberta) | Esta opção desactiva o procedimento de autenticação da sua rede sem fios. No modo Open (Aberta), qualquer cliente IEEE802.11b/g sem fios pode ligar à sua rede sem fios. |
| Shared (Partilhada) | Este método de autenticação implica a utilização das mesmas chaves WEP tanto para a operação de autenticação como para a encriptação. |
| 802.1X | Este método de autenticação utiliza o servidor RADIUS (Remote Access Dial-Up User Service) para autenticar os clientes sem fios através de um nome de utilizador e de uma senha. Este método permite a autenticação de utilizadores com diferentes direitos de acesso. |

- WPA** WPA significa WiFi-Protected Access. A especificação WPA proporciona dois modos de segurança para os utilizadores domésticos e SOHO e ainda para as redes de empresas. A primeira solução adopta a especificação Pre-Shared Key (Chave pré-partilhada) para a autenticação, enquanto que a segunda solução utiliza o servidor RADIUS 802.1X existente ao nível das redes das empresas para processamento dos pedidos de autenticação.
- WPA - PSK** A especificação WPA-PSK (chave pré-partilhada) é a solução para os utilizadores domésticos e SOHO que não dispõem de um servidor de autenticação 802.11X no âmbito da LAN. Para configurar este método de autenticação, terá de introduzir uma senha e deixar que seja o sistema a criar a chave. Para uma maior segurança, é recomendada uma combinação de letras, números e caracteres não alfanuméricos.

Encriptação

A encriptação é utilizada para converter texto simples em códigos ilegíveis com um determinado tipo de algoritmo, antes do encapsulamento e para transmissão sem fios. O WL-600g suporta os seguintes métodos de encriptação:

- WEP** WEP significa Wired Equivalent Privacy. Este método utiliza chaves estáticas de 64 ou 128 bits. Pode também deixar que seja o próprio sistema a criar as chaves WEP mediante introdução de uma senha.
- TKIP:** O protocolo TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) cria de forma dinâmica chaves únicas para encriptação de todos os pacotes de dados numa sessão sem fios.
- AES:** O método de encriptação AES (Advanced Encryption Standard) é um método de encriptação fiável adoptado pelas normas WPA2 ou IEEE802.11i. Este método proporciona uma maior protecção e aumenta significativamente a complexidade da encriptação sem fios.
- TKIP + AES** Este método aplica-se em redes onde os clientes WPA (utilizando a encriptação TKIP) e os clientes WPA2 (utilizando a encriptação AES) coexistem. Seleccione esta opção para activar ambos os métodos.

Como configurar a segurança da ligação sem fios

Open (Aberta)

1. Clique em **Wireless -> Security** (Ligação sem fios -> Segurança) no menu da esquerda para abrir a página de configuração.
2. Seleccione a opção **Open** (Aberta) no campo **Network Authentication** (Autenticação de rede) para desactivar o mecanismo de autenticação.



3. Selecione **Enable** (Activar) no campo **WEP Encryption** (Encriptação WEP) para utilizar as chaves WEP para encriptação de dados. No campo **Encryption Strength** (Nível de encriptação) selecione uma chave de 64 ou de 128 bits e depois clique no botão **Set Encryption Keys** (Definir chaves de encriptação) para configurar as chaves. Se não pretender encriptar os dados, selecione **Disable** (Desactivar) no campo **WEP Encryption** (Encriptação WEP) e passe para a etapa 5.
4. Após clicar em **Set Encryption Keys** (Definir chaves de encriptação), é encaminhado para outra página para configuração das chaves. Pode seleccionar a opção **Enable ASUS Passphrase** (Activar senha da ASUS) e introduzir uma senha na primeira caixa em baixo, o sistema irá criar automaticamente as quatro chaves de rede de que necessita. Pode também desactivar a senha da ASUS e introduzir as quatro chaves manualmente. Tome nota da senha (se esta existir) e das chaves.

5. Prima **Save/Apply** (Guardar/ Aplicar) para guardar e activar as definições.

Shared (Partilhada)

1. Clique em **Wireless -> Security** (Ligação sem fios -> Segurança) no menu da esquerda para abrir a página de configuração.
2. Selecione a opção **Shared** (Partilhada) no campo **Network Authentication** (Autenticação de rede) para utilizar a autenticação WEP.
3. A encriptação WEP está definida para **Enabled** (Activada) porque o modo **Shared** (Partilhada) utiliza as mesmas chaves WEP tanto para a encriptação como para a autenticação.
4. No campo **Encryption Strength** (Nível de encriptação) selecione uma chave de 64 ou de 128 bits e depois clique no botão **Set Encryption Keys** (Definir chaves de encriptação) para configurar as chaves. Consulte a informação relativa ao modo **Open** (Aberta) na etapa 4 para configuração da chave.
5. Prima **Save/Apply** (Guardar/ Aplicar) para guardar e activar as definições.

802.1X

1. Clique em **Wireless -> Security** (Ligação sem fios -> Segurança) no menu da esquerda para abrir a página de configuração.
2. Selecciona a opção **802.1X** (802.1X) no campo **Network Authentication** (Autenticação de rede) para activar a autenticação utilizando o servidor RADIUS na sua rede.

Wireless - Security

This page allows you to configure security features of the wireless LAN interface. You can set the network authentication method, selecting data encryption, specify whether a network key is required to authenticate to this wireless network and specify the encryption strength. Click "Save/Apply" to configure the wireless security options.

Network Authentication: **802.1X**

RADIUS Server IP Address:

RADIUS Port:

RADIUS Key:

WEP Encryption: **Enabled**

Encryption Strength: **128-bit** [Set Encryption Keys](#)

[Save/Apply](#)

3. Preencha os campos **RADIUS Server IP address** (Endereço IP do servidor RADIUS), **RADIUS port** (Porta RADIUS) (o valor predefinido é 1812) e **RADIUS Key** (Chave RADIUS).
4. Pode optar entre activar ou desactivar a encriptação de dados. Se quiser encriptar os dados, seleccione a opção **Enable** (Activar) no campo **WEP Encryption** (Encriptação WEP), seleccione uma chave de 64 bits ou de 128 bits no campo **Encryption Strength** (Nível de encriptação). Clique no botão **Set Encryption Keys** (Definir chaves de encriptação) para configurar as chaves.
5. Consulte a informação relativa ao modo **Open** (Aberta) na etapa 4 para configuração da chave.
6. Prima **Save/Apply** (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as definições.

WPA

1. Clique em **Wireless -> Security** (Ligação sem fios -> Segurança) no menu da esquerda para abrir a página de configuração.
2. Selecciona a opção **WPA** (WPA) no campo **Network Authentication** (Autenticação de rede) para activar a autenticação pelo servidor RADIUS bem como métodos de encriptação avançados.

Wireless - Security

This page allows you to configure security features of the wireless LAN interface. You can set the network authentication method, selecting data encryption, specify whether a network key is required to authenticate to this wireless network and specify the encryption strength. Click "Save/Apply" to configure the wireless security options.

Network Authentication: **WPA**

WPA2 Preauthentication: **Disabled**

Network Re-auth Interval:

WPA Group Policy Interval:

RADIUS Server IP Address:

RADIUS Port:

RADIUS Key:

WPA Encryption: **TKIP+AES**

WEP Encryption: **Disabled**

[Save/Apply](#)

3. Defina a opção **WPA2 Preauthentication** (Pré-autenticação WPA2) para **Enabled** (Activada) caso pretenda utilizar esta função.
4. Por predefinição, a opção **Network Re-auth Interval** (Intervalo de tempo para reautenticação da rede) está definida para 36000 segundos. Pode configurar este valor de acordo com o seu ambiente de rede.
5. Configure a informação do servidor RADIUS preenchendo os campos WPA Group Rekey Interval (Intervalo para a criação de um grupo de chaves WPA), RADIUS server IP address (Endereço IP do servidor RADIUS), RADIUS port (Porta RADIUS) e RADIUS Key (Chave RADIUS).
6. Configure os métodos de encriptação WPA. Se existirem apenas clientes WPA2 na sua rede, seleccione a opção **AES**; caso existam apenas clientes WPA seleccione a opção **TKIP**; se existirem ambos os tipos de clientes seleccione a opção **TKIP+AES**.
7. Pode também activar o cliente WEP para aceder à sua rede sem fios. Para activar clientes WEP defina a opção **WEP Encryption** (Encriptação WEP) para **Enabled** (Activada). No campo **Encryption Strength** (Nível de encriptação) seleccione uma chave de 64 ou de 128 bits e depois clique no botão **Set Encryption Keys** (Definir chaves de encriptação) para configurar as chaves. Consulte a informação relativa ao modo **Open** (Aberta) na etapa 4 para configuração da chave.
8. Prima **Save/Apply** (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as definições.

WPA-PSK

1. Clique em **Wireless -> Security** (Ligação sem fios -> Segurança) no menu da esquerda para abrir a página de configuração.
2. Seleccione a opção **WPA-PSK** (WPA-PSK) no campo **Network Authentication** (Autenticação de rede).
3. Introduza a chave pré-partilhada WEP. Esta chave é criada pelo sistema. Para verificar a chave, prima **Save/Apply** (Guardar/Aplicar) e aguarde até a página ser actualizada. Depois clique na ligação [Click here to display](#) (Clique aqui para ver) para ver a chave numa janela em separado.
4. Configure a opção WPA Group Rekey Interval (Intervalo para a criação de um grupo de chaves WPA).
5. Configure os métodos de encriptação WPA. Se existirem apenas clientes WPA2 na sua rede, seleccione a opção **AES**; caso existam apenas clientes WPA seleccione a opção **TKIP**; se existirem ambos os tipos de clientes seleccione a opção **TKIP+AES**.
6. Pode também activar o cliente WEP para aceder à sua rede sem fios. Para activar clientes WEP defina a opção **WEP Encryption** (Encriptação WEP) para **Enabled** (Activada). No campo **Encryption Strength** (Nível de encriptação) seleccione uma chave de 64 ou de 128 bits e depois clique no botão **Set Encryption Keys** (Definir chaves de encriptação) para configurar as chaves. Consulte a informação relativa ao modo **Open** (Aberta) na etapa 4 para configuração da chave.
7. Prima **Save/Apply** (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as definições.

The screenshot shows the 'Wireless - Security' configuration page. It contains the following elements:

- Network Authentication:** A dropdown menu set to 'WPA-PSK'.
- WPA Pre-Shared Key:** A text input field.
- WPA Group/Rekey Interval:** A text input field.
- WPA Encryption:** A dropdown menu set to 'TKIP+AES'.
- Click here to display:** A link next to the WPA Pre-Shared Key field.
- Save/Apply:** A button at the bottom right.

MAC Filter (Filtro MAC)

Pode configurar filtros MAC para permitir ou rejeitar clientes sem fios com endereços MAC conhecidos. Para configurar um filtro MAC:

1. Clique em **Wireless -> MAC Filter** (Ligação sem fios -> Filtro MAC) no menu da esquerda para abrir a página de configuração.
2. Selecciona o modo de restrição para o filtro: escolha a opção **Allow** (Permitir) para permitir o acesso por parte do cliente e negar o acesso por parte dos restantes utilizadores; escolha a opção **Deny** (Negar) para negar o acesso ao cliente e permitir o acesso por parte dos restantes utilizadores. Por predefinição, o filtro está definido para **Disable** (Desactivar) o que permite o acesso por parte de todos os clientes. Clique em **Add** (Adicionar) para criar um filtro.



3. Digite o endereço MAC do cliente sem fios que quer permitir ou bloquear.
4. Prima **Save/Apply** (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as definições.

Ponte sem fios


Pode ligar o WL-600g a outras pontes sem fios de forma a expandir a sua LAN sem fios. Esta função é também designada como WDS (Wireless Distribution System).

Para configurar a função WDS, os routers sem fios têm de satisfazer os seguintes requisitos:

1. Utilizar o mesmo método de encriptação.
2. Utilizar o mesmo canal.
3. Os endereços IP de todas as pontes sem fios têm de pertencer à mesma sub rede.
4. A função WDS tem de estar activada.
5. Para a ligação de vários routers sem fios, os endereços MAC do router uplink sem fios têm de ser guardados na lista **Remote Bridge** (Ponte remota). No caso do router uplink sem fios, os endereços MAC de todos os routers ligados em ponte têm de ser guardados.

Exemplo: WL-600g (ponte sem fios com acesso à Internet), WL-500gP (ponte sem fios) e WL-500gD (ponte sem fios). Consulte a imagem na página seguinte.

	WL-600g	WL-500gD	WL-500gP
SSID	ASUS	ASUS	ASUS
Servidor DHCP	Activado	Desactivado	Desactivado
Endereço IP da LAN	192.168.1.1	192.168.1.2	192.168.1.3
Autenticação	Aberta	Aberta	Aberta
Encriptação	WEP de 128 bits	WEP de 128 bits	WEP de 128 bits
Ponte remota	00:01:00:01:01:02 00:01:00:01:01:03	00:01:00:01:01:01	00:01:00:01:01:01
Endereço MAC	00:01:00:01:01:01	00:01:00:01:01:02	00:01:00:01:01:03
Canal	11	11	11



Configuração da função WDS (WL-600g)

1. Configuração do método de encriptação

Se quiser utilizar a função de encriptação, seleccione um modo na opção **Network Authentication** (Autenticação de rede). Se não quiser utilizar a função de encriptação, seleccione a opção **Disabled** (Desactivada). Clique em **Wireless > Security** (Ligação sem fios > Segurança) para abrir a página de configuração.

Neste exemplo, defina o modo de autenticação para **Open** (Aberta) e a encriptação para **Enabled** (Activada), seleccione a opção **128bit** (128 bits) no campo Encryption Strength (Nível de encriptação) e depois clique em **Set Encryption Keys** (Definir chaves de encriptação).

Wireless - Security

This page allows you to configure security features of the wireless LAN interface. You can set the network authentication method, select data encryption, specify whether a network key is required to authenticate to this wireless network and specify the encryption strength. Click 'Save/Apply' to configure the wireless security options.

Network Authentication:

WEP Encryption:

Encryption Strength:

Pode assinalar a opção **Enable ASUS PassPhrase** (Activar senha da ASUS) e introduzir uma cadeia no campo **Passphrase** (Senha) para que o sistema crie as chaves de rede. Pode ainda desactivar a opção **Passphrase** (Senha) e introduzir as quatro chaves manualmente. Quando terminar, clique em **Save/Apply** (Guardar/Aplicar).

Wireless Settings - Encryption Keys

☒ Enable ASUS PassPhrase

Key in any word in Passphrase, then WL-600g will generate the correct network keys.

Passphrase:

Network Key 1:

Network Key 2:

Network Key 3:

Network Key 4:

Current Network Key:

2. Configuração do canal

Clique em **Wireless -> Advanced** (Ligação sem fios -> Avançadas). Defina a opção **Channel** (Canal) para 11 e clique em **Save/Apply** (Guardar/Aplicar).

Wireless - Advanced

This page allows you to configure advanced features of the wireless LAN interface. You can select a particular channel on which to operate, force the transmission rate to a particular speed, set the fragmentation threshold, set the RTS threshold, set the wakeup interval for clients in power-save mode, set the beacon interval for the access point, set XPress mode and set whether short or long preambles are used. Click "Save/Apply" to configure the advanced wireless options.

AP Isolation:

Band:

Channel:

Rate:

Multicast Rate:

Basic Rate:

Fragmentation Threshold:

RTS Threshold:

DTIM Interval:

Beacon Interval:

XPress(TM) Technology:

64g(TM) Mode:

64g Protection:

WMM(Wi-Fi Multimedia):

3. Configuração do endereço IP

Clique em **Advanced Setup -> LAN** (Configuração avançada -> LAN). Defina o campo **IP address** (Endereço IP) do WL-600g para **192.168.1.1**, seleccione a opção **Enable DHCP Server** (Activar servidor DHCP) e defina o campo **Start IP address** (Endereço IP de início) para 192.168.1.4. Clique em **Save/ Reboot** (Guardar/Reiniciar).

4. Configuração da função WDS

Clique em **Wireless -> Wireless Bridge** (Ligação sem fios -> Ponte sem fios). Seleccione a opção **Wireless Bridge** (Ponte sem fios). Pode seleccionar a opção **Enabled (Scan)** (Activada (Pesquisar)) para encontrar o WL-500gD e o WL-500gP. Se estes constarem da lista, assinala a respectiva caixa de verificação e clique em **Save/ Apply** (Guardar/Aplicar).

Se não conseguir encontrar o WL-500gD através da pesquisa, defina a opção **Bridge Restrict** (Restringir ponte) para **Enable** (Activar) e introduza manualmente o endereço MAC do WL-500gD e do WL-500gP. Quando terminar, clique em **Save/Apply** (Guardar/Aplicar). A configuração da função WDS do WL-600g fica assim concluída!

Configuração da função WDS (WL-500gD e WL-500gP)

Configure o WL-500gD e o WL-500gP seguindo a tabela que encontra na página 26.

1. Definição sem fios

Defina o canal sem fios, o modo de autenticação, a encriptação e as chaves do WL-500gD e do WL-500gP utilizando os mesmos valores que definiu para o WL-600g.

2. Defina os endereços IP para 192.168.1.2 (WL-500gD) e 192.168.1.3 (WL-500gP)

3. Desactive o servidor DHCP e defina o gateway predefinido para 192.168.1.1,

4. Configuração da função WDS

- Vá até **Wireless -> Bridge** (Ligação sem fios -> Ponte), defina a opção AP Mode (Modo AP) para **Hybrid** (Híbrido).

- Defina a opção **Channel** (Canal) para 11.

- Adicione o endereço MAC do WL-600g à lista **Remote Bridge** (Ponte remota).

5. Guarde as definições e reinicie o sistema.

Definições avançadas sem fios

Clique em **Wireless -> Advanced** (Ligação sem fios -> Avançadas) para configurar as capacidades do router sem fios como é o caso do canal de comunicação, da velocidade de transmissão de dados e da função WMM.



Se não sabe o que estes itens significam, utilize as opções predefinidas.

Wireless - Advanced

This page allows you to configure advanced features of the wireless LAN interface. You can select a particular channel on which to operate, force the transmission rate to a particular speed, set the fragmentation threshold, set the RTS threshold, set the wakeup interval for clients in power-save mode, set the beacon interval for the access point, set XPress mode and set whether short or long preambles are used. Click "Save/Apply" to configure the advanced wireless options.

AP Isolation:	Off
Band:	2.4GHz - 802.11g
Channel:	11
Rate:	Auto
Multicast Rate:	Auto
Basic Rate:	Default
Fragmentation Threshold:	2346
RTS Threshold:	2347
DTIM Interval:	1
Beacon Interval:	100
XPress(TM) Technology:	Disabled
54g(TM) Mode:	54g Auto
54g Protection:	Auto
WMM(Wi-Fi Multimedia):	Disabled

Segurança na rede

Este capítulo explica como configurar a segurança da sua rede local.

Configuração dos direitos de acesso ao WL-600g

Para proteger a sua LAN com e sem fios, recomendamos a configuração dos direitos de acesso ao WL-600g de forma a evitar quaisquer alterações por parte de utilizadores não autenticados.

Limitação do serviço

O WL-600g inclui uma SCL (Service Control List, lista de controlo de serviços) com capacidade para activar ou desactivar os serviços que são utilizados para aceder à interface de configuração do router. Pode permitir o serviço HTTP, o ICMP a partir da WAN, ou o HTTP a partir da LAN. Após concluída a configuração, clique em **Save/Apply** (Guardar/Aplicar) para activar as definições.

Services	LAN	WAN
HTTP	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	<input type="checkbox"/> Enable
ICMP	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	<input type="checkbox"/> Enable

Save/Apply

Limitação de endereços IP

Para proteger o router contra o acesso por parte de utilizadores não autenticados da sua LAN, pode limitar os direitos de acesso aos anfitriões com determinados endereços IP. Clique em **Management -> Access Control -> IP Addresses** (Gestão-> Controlo do acesso -> Endereços IP) para configurar o endereço IP dos supervisores de rede autenticados.



Antes de configurar esta função de limitação de endereços IP, certifique-se de que os endereços dos anfitriões autenticados são endereços estáticos.

The IP Address Access Control mode, if enabled, permits access to local management services from IP addresses contained in the Access Control List. If the Access Control mode is disabled, the system will not validate IP addresses for incoming packets. The services are the system applications listed in the Service Control List.

Access Control Mode: ☒ Disable ☐ Enable

IP Address Remove

Add Remove

Protecção por senha

Em termos dos direitos de acesso, o WL-600g ADSL inclui três níveis: admin (Administração), support (Assistência) e user (Utilizador). A conta “admin” permite um acesso sem restrições para alteração e visualização dos parâmetros de configuração do router, a conta “support” permite o acesso por parte dos técnicos do seu ISP para verificação e manutenção do router, a conta “user” permite a visualização das definições e dos dados estatísticos do router bem como a actualização do software.

1. Clique em **Management -> Access Control -> Passwords** (Gestão -> Controlo do acesso -> Senhas) no menu da esquerda para configurar as senhas destas contas.
2. Selecione o nome de utilizador da conta e introduza a senha antiga e a senha nova (duas vezes). Cada senha deve ser composta por um máximo de 16 caracteres ou dígitos.
3. Prima **Save/Apply** (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as definições.

Access Control – Passwords

Access to your DSL router is controlled through three user accounts: admin, support, and user.

The user name “admin” has unrestricted access to change and view configuration of your DSL Router.

The user name “support” is used to allow an ISP technician to access your DSL Router for maintenance and to run diagnostics.

The user name “user” can access the DSL Router, view configuration settings and statistics, as well as, update the router’s software.

Use the fields below to enter up to 16 characters and click “Apply” to change or create passwords. Note: Password cannot contain a space.

Username:

Old Password:

New Password:

Confirm Password:

Configuração da função “port triggering” (activação de portas)

Algumas aplicações tais como jogos, aplicações de videoconferência e aplicações de acesso remoto requerem a abertura de portas específicas em termos da firewall para que o acesso remoto seja possível. Pode configurar as portas seleccionando uma aplicação existente ou criando aplicações personalizadas.

NAT – Port Triggering

Some applications such as games, video conferencing, remote access applications and others require that specific ports in the Router’s firewall be opened for access by the applications. You can configure the port settings from this screen by selecting an existing application or creating your own (Custom application) and click “Save/Apply” to add it.

Remaining number of entries that can be configured: 22

Application Name:

☒ Select an application:


☐ Custom application:

Trigger Port Start	Trigger Port End	Trigger Protocol	Open Port Start	Open Port End	Open Protocol
		TCP			TCP
		TCP			TCP
		TCP			TCP
		TCP			TCP
		TCP			TCP
		TCP			TCP
		TCP			TCP
		TCP			TCP
		TCP			TCP
		TCP			TCP

Configuração do anfitrião DMZ

O DMZ tem uma função idêntica à de um servidor virtual. A diferença entre um servidor virtual e um anfitrião DMZ é que este último abre todas as portas ao nível da WAN enquanto que o servidor virtual apenas abre as portas de acordo com as exigências dos serviços activados. Para configurar o anfitrião DMZ:

1. Clique em **Advanced Setup -> NAT -> DMZ Host** (Configuração avançada -> NAT -> Anfitrião DMZ) no menu da esquerda para abrir a página de configuração.
2. Introduza o endereço IP do anfitrião que pretende configurar como anfitrião DMZ.
3. Prima **Save/Apply** (Guardar/Aplicar) para activar as definições.



Autorizar pedidos SIP através do NAT

O NAT verifica apenas o cabeçalho IP e traduz a informação num endereço IP privado. No entanto, no caso das aplicações que requerem muitas portas dinâmicas para controlo da sessão, como acontece com o protocolo SIP (Session Initiation Protocol, protocolo de iniciação de sessão), o NAT tradicional não consegue traduzir o endereço devido à falta de portas de serviço predefinidas. Para activar tais serviços sem sacrificar a segurança da rede, o WL-600g utiliza a especificação ALG (Application Layer Gateway) para autorizar a passagem do pedido SIP pela firewall e do NAT para a WAN. Para configurar a especificação ALG:

1. Clique em **Advanced Setup -> NAT-> ALG** (Configuração avançada -> NAT-> ALG) no menu da esquerda para abrir a página de configuração.



2. Selecciona a caixa de verificação **SIP Enabled** (SIP activado) para autorizar o pedido SIP ou retire a selecção da caixa para desactivar esta função.
3. Prima **Save/Apply** (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as definições.

Firewall – Filtro IP de saída

Por predefinição, todo o tráfego IP enviado é permitido. Pode bloquear determinados tipos de tráfego IP configurando as regras de filtragem no WL-600g.

1. Clique em **Advanced Setup -> Security -> IP Filtering -> Outgoing** (Configuração avançada -> Segurança -> Filtragem IP -> Saída) no menu da esquerda para abrir a página de configuração. Clique em **Add** (Adicionar) para criar uma nova regra.

2. Defina um nome para o filtro no campo **Filter Name** (Nome do filtro). Especifique o protocolo, o endereço IP de origem, a máscara de sub rede e o intervalo em termos das portas. Especifique também o endereço IP de destino, a máscara de sub rede e o intervalo em termos das portas.
3. Prima **Save/Apply** (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as definições.

Firewall – Filtro IP de entrada

Por predefinição, todo o tráfego IP recebido é bloqueado. Pode autorizar a entrada de determinados tipos de tráfego IP configurando as regras de filtragem no WL-600g.

1. Clique em **Advanced Setup -> Security -> IP Filtering -> Incoming** (Configuração avançada -> Segurança -> Filtragem IP -> Entrada) no menu da esquerda para abrir a página de configuração. Clique em **Add** (Adicionar) para criar uma nova regra.

2. Defina um nome para o filtro no campo **Filter Name** (Nome do filtro). Especifique o protocolo, o endereço IP de origem, a máscara de sub rede e o intervalo em termos das portas. Especifique também o endereço IP de destino, a máscara de sub rede e o intervalo em termos das portas.
3. Selecciona a interface da WAN através da qual os pacotes entram na firewall.
4. Prima **Save/Apply** (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as definições.

Limitação do tempo de acesso

Esta função permite a definição de um limite de tempo para o acesso à Internet através da criação de uma tabela de bloqueio. Para configurar a limitação do tempo de acesso:

1. Clique em **Advanced Setup -> Security -> Parental Control** (Configuração avançada -> Segurança -> Limitação de acesso) no menu da esquerda para abrir a página de configuração. Clique em **Add** (Adicionar) para criar uma nova regra.

2. Especifique o nome de utilizador ao qual pretende aplicar esta limitação.
3. Especifique o endereço MAC do anfitrião sujeito a esta limitação. Se esta configuração estiver a ser feita no computador do anfitrião sujeito à limitação, seleccione o botão de opção **Browser's MAC Address** (Endereço MAC do browser). O sistema detecta automaticamente o endereço MAC do computador de configuração. Se quiser configurar outros anfitriões, introduza manualmente os respectivos endereços MAC.



Para obter o endereço MAC de um anfitrião, clique no menu **Start** (Iniciar) no ambiente de trabalho do anfitrião, seleccione a opção **Run** (Executar), digite **cmd** na caixa de texto e prima **OK** (OK), depois digite o comando **ipconfig /all** e prima a tecla Enter. O endereço MAC é apresentado com a designação **Physical Address** (Endereço físico).

4. Especifique os dias da semana em que a regra se aplica.
5. Introduza a hora nos campos **Start Blocking Time** (Hora de início do bloqueio) e **End Blocking Time** (Hora de fim do bloqueio) para configurar o período de tempo durante o qual o bloqueio entra em vigor.
6. Prima **Save/Apply** (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as definições.

Definições avançadas

Este capítulo explica-lhe como configurar outras funções avançadas do router WL-600g.

WAN

Clique em **Advanced Setup -> WAN** (Configuração avançada -> WAN) no menu da esquerda para aceder à página de configuração da WAN. Esta página permite-lhe editar as definições da WAN.

LAN

1. Clique em **Advanced Setup -> LAN** (Configuração avançada -> LAN) no menu da esquerda para aceder à página de configuração da **rede local (LAN)**. Esta página permite-lhe alterar o endereço IP e a máscara de sub rede do router, permite-lhe também activar ou desactivar a função UPnP, a monitorização por IGMP e o servidor DHCP.

As opções predefinidas são:

- IP Address (Endereço IP): 192.168.1.1
- Subnet mask (Máscara de sub rede): 255.255.255.0
- Enable UPnP (Activar UPnP): Yes (Sim)
- Enable IGMP Snooping (Activar monitorização pelo IGMP): No (Não)
- Enable DHCP Server (Activar servidor DHCP): Yes (Sim)
 - Start IP Address (Endereço IP de início): 192.168.1.2
 - End IP Address (Endereço IP de fim): 192.168.1.254
 - Lease Time (Tempo de concessão) (horas): 24

O servidor DHCP encontra-se activado por predefinição. Pode definir quais os endereços a atribuir aos computadores LAN através do servidor DHCP.

2. Prima **Save** (Guardar) para guardar as configurações e para prosseguir com a definição de outras funções. Quando terminar, prima **Save/ Reboot** (Guardar/ Reiniciar) para guardar as definições e reiniciar o WL-600g.

Configuração do servidor DNS

O servidor DNS (Domain Name System) é utilizado para traduzir os endereços IP em nomes de domínio fáceis de memorizar como, por exemplo, www.asus.com e vice-versa.

Clique em **Advanced Setup -> DNS -> DNS Server** (Configuração avançada -> DNS -> Servidor DNS) para abrir a página de configuração do servidor DNS. Por predefinição, o servidor DNS está definido para aceitar automaticamente o servidor DNS atribuído pelo ISP. Se o seu ISP especificar determinados endereços de servidores DNS, retire a selecção da caixa **Enable Automatic Assigned DNS** (Activar o servidor DNS atribuído automaticamente) e digite os endereços dos servidores DNS nas caixas de texto **Primary DNS server** (Servidor DNS principal) e **Secondary DNS server** (Servidor DNS secundário) (se existir). Clique em **Save** (Guardar) para guardar as alterações.

DNS Server Configuration

If "Enable Automatic Assigned DNS" checkbox is selected, this router will accept the first received DNS assignment from one of the PPPoA, PPPoE or DHCP enabled PVC(s) during the connection establishment. If the checkbox is not selected, enter the primary and optional secondary DNS server IP addresses. Click "Save" button to save the new configuration. You must reboot the router to make the new configuration effective.

☐ Enable Automatic Assigned DNS

Primary DNS server:

Secondary DNS server:

Configuração do servidor DNS dinâmico

Os anfitriões que utilizem endereços IP podem associar-se a um nome de domínio através da função DDNS (Dynamic DNS). Para utilizar a função DDNS, tem de proceder primeiro ao registo junto de um fornecedor de serviços DDNS para obter uma conta válida.

Procedimentos para pedir uma conta DDNS

1. Digite **www.DynDNS.org** na barra de endereço do seu browser da web e depois prima a tecla **Enter**.

Leia a declaração apresentada e seleccione a opção **"I have read..."** (Li...)

DynDNS

Home Services Account Support Forum Help

Create Account

Please complete the form below to create your account. You will receive an email containing instructions to activate your account. If you do not have an email address, please contact us at help@dynDNS.org.

☐ I have read and agree to the DynDNS Terms of Service

2. Introduza o seu nome de utilizador, o endereço de correio electrónico e a senha e depois clique em **Create Account** (Criar conta).

Username

Your username will be used to login to your account and make changes.

Email Address

The email address you enter must be valid. Instructions to activate your account will be sent to the email address provided. You must keep the address current. Any accounts with invalid email addresses are subject to removal without warning. We do not sell our list to anyone. Please read about our [privacy policy](#).


Password

The password you enter will be used to access your account. It must be more than 8 characters and contain both letters and numbers.

3. É apresentada uma mensagem que lhe diz para consultar a mensagem de activação enviada para o seu correio electrónico.



4. Abra a mensagem na sua caixa de correio electrónico e clique na hiperligação.



5. Esta ligação encaminha-o para uma página de início de sessão. Clique em **login** (Iniciar sessão).



6. Introduza o nome de utilizador e a senha e depois clique em **Login** (Iniciar sessão).



7. Após o início de sessão, verá esta mensagem de boas-vindas.



8. Selecciona o separador **Services** (Serviços).




9. Clique em **Add Dynamic DNS Host** (Adicionar anfitrião DNS Dinâmico).



10. Introduza o nome do anfitrião e depois clique em **Add Host** (Adicionar anfitrião).




11. Verá a mensagem seguinte quando o anfitrião for criado com êxito.



Definições DDNS do WL-600g


1. Clique em **Advanced Setup -> DNS -> Dynamic DNS** (Configuração avançada -> DNS -> DNS Dinâmico) para aceder à página de configuração. Prima Add (Adicionar) para configurar a opção Dynamic DNS (DNS Dinâmico).
2. Escolha o seu fornecedor DDNS e especifique o nome do anfitrião. O fornecedor do DDNS suportado é o DynDNS.org e o TZO. Em termos do DynDNS.org., as definições necessárias são o nome de utilizador e a senha da sua conta DDNS. O TZO requer um endereço de correio electrónico válido e uma chave.



3. Prima **Save/Apply** (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as definições.
4. Para verificar se a função DDNS está a funcionar, clique no menu **Start** (Iniciar) e seleccione **Run....** (Executar). Digite cmd e clique em **OK** (OK) para abrir a consola CLI.



5. Digite **ping account.dyndns.org** (o seu nome de domínio DDNS). Se vir uma resposta idêntica à mostrada na imagem, é porque o DDNS está a funcionar correctamente.



Configuração do gateway predefinido

Esta secção explica-lhe como configurar manualmente o gateway predefinido ou a ligação à Internet.

1. Clique em **Advanced Setup -> Routing -> Default Gateway** (Configuração avançada -> Encaminhamento -> Gateway predefinido) para abrir a página de configuração.

2. Por predefinição, o gateway predefinido atribuído automaticamente encontra-se activado, ou seja, o router aceita a primeira definição enviada pelo ISP e em termos do gateway. Se o seu ISP especificar um gateway, retire a selecção da caixa **Enable Automatic Assigned Default Gateway** (Activar gateway predefinido atribuído automaticamente) e introduza o endereço do gateway.
3. Prima **Save/Apply** (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as definições.

Configuração de uma rota estática

Para as redes simples que dispõem apenas de um router, não é necessário definir uma rota estática. No caso das redes mais complexas, como acontece com as redes das empresas em que existem vários routers e várias sub redes, tem de configurar rotas estáticas de forma a encaminhar correctamente o tráfego da rede.

1. Clique em **Advanced Setup -> Routing -> Static Route** (Configuração avançada -> Encaminhamento ->

Rota estática) para abrir a página de configuração e ver as definições actuais da rota estática. Prima **Add** (Adicionar) para criar uma nova rota estática.

2. As definições configuráveis incluem:

- **Destination Network** (Rede de destino): introduza o endereço IP de destino;
- **Subnet Mask** (Máscara de sub rede): introduza a máscara de sub rede de destino;
- **Use Gateway IP Address** (Utilizar endereço IP do gateway): introduza o endereço IP do gateway (opcional);
- **User Interface** (Interface do utilizador): seleccione a interface do router à qual se aplica a rota estática.

3. Prima **Save/Apply** (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as definições.

Configuração do protocolo de encaminhamento - RIP

RIP significa Routing Information Protocol. O WL-600g suporta os protocolos RIPv1 e RIPv2.

1. Clique em **Advanced Setup -> Routing -> RIP** (Configuração avançada -> Encaminhamento -> RIP) para abrir a página de configuração.

Routing - RIP Configuration

To activate RIP for the device, select the "Enabled" radio button for Global RIP Mode. To configure an individual interface, select the desired RIP version and operation, followed by placing a check in the "Enabled" checkbox for the interface. Click the "Save/Apply" button to save the configuration, and to start or stop RIP based on the Global RIP mode selected.

Global RIP Mode ☒ Disabled ☐ Enabled

Interface	VPI/VCI	Version	Operation	Enabled
Int0 (LAN)		2	Active	<input type="checkbox"/>
ppp_0_36_1 0/36		2	Passive	<input type="checkbox"/>

Save/Apply

2. Para activar o protocolo RIP, seleccione o botão de opção **Enabled** (Activado) para o modo RIP global.
3. Para configurar uma interface individual, seleccione a versão do RIP pretendida e o respectivo modo de funcionamento e assinale a caixa de verificação **Enabled** (Activado) na interface.
4. Prima **Save/Apply** (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as definições.

Aplicação USB

O WL-600g inclui duas portas USB2.0 para configuração de um servidor FTP e para partilha de uma impressora USB.

Servidor FTP

Antes da configuração, tem de preparar um disco USB para armazenamento FTP.



Se o formato do seu disco rígido externo for **NTFS**, o conteúdo do servidor FTP apenas pode ser lido. A transferência de ficheiros para o servidor FTP não é permitida. Para além disso, apenas os utilizadores anónimos podem ter acesso ao servidor. Os super utilizadores não podem aceder a um servidor FTP NTFS.

Configuração de um servidor FTP

Para configurar um servidor FTP:

1. Ligue o dispositivo de armazenamento USB à porta USB 2.0 existente no painel traseiro do WL-600g. Clique em **USB Application -> FTP Server** (Aplicação USB -> Servidor FTP) no menu da esquerda para abrir a página de configuração.

2. Define a opção **Enable FTP Server** (Activar servidor FTP) para Yes (Sim).
3. **Allow Anonymous User to Login** (Permitir o início de sessão por utilizadores anónimos): Se quiser permitir o acesso ao servidor FTP por parte de utilizadores anónimos, seleccione **Yes** (Sim); se quiser proteger os seus dados de utilizadores não autenticados seleccione **No** (Não).
4. **Allow Super User to Login** (Permitir o início de sessão por super utilizadores): Seleccione **Yes** (Sim) para permitir o acesso por parte de super utilizadores ao servidor FTP.
5. **FTP Port** (Porta FTP): Defina o número de porta do servidor FTP. Por exemplo, se o número da porta estiver definido para 1111, poderá aceder ao servidor FTP digitando o endereço **ftp://192.168.1.1:1111** na barra de endereço do seu browser da web (o endereço 192.168.1.1 é o endereço IP predefinido do WL-600g).
6. **Maximum User Allowed to Login** (Número máximo de utilizadores permitidos): Defina o número máximo de utilizadores que podem aceder ao seu ambiente de trabalho.
7. **Login Timeout in Seconds** (Tempo de início de sessão em segundos): Define o limite de tempo para o início de sessão.
8. **Stay Timeout in Seconds** (Tempo em inactividade em segundos): Limite de tempo para uma ligação em inactividade.
9. Prima **Save/Apply** (Guardar/Aplicar) para guardar e activar as definições.



Se utilizar a web para fazer o início de sessão como super utilizador (como assinalado pelo círculo a vermelho), defina a opção **Maximum Users Allowed to Log in** (Número máximo de utilizadores permitidos) para mais do que 1, pois caso contrário será apresentada a mensagem “server is busy” (O servidor está ocupado).

Configuração de uma conta FTP

Pode configurar até 12 contas para o seu servidor FTP.

1. Clique em **USB Application -> FTP Server -> User List** (Aplicação USB -> Servidor FTP -> Lista de utilizadores) no menu da esquerda para abrir a página de configuração. Clique em **Add** (Adicionar) para criar uma nova conta FTP.

2. Preencha os campos **Username** (Nome de utilizador) e **Password** (Senha) para criar a nova conta. Especifique um valor para a opção **Max. Login** (Número máximo de inícios de sessão) para limitar os pedidos de acesso. Defina os direitos de acesso à conta.
3. Clique em **Apply** (Aplicar) para guardar a nova conta.
4. Prima **Save** (Guardar) para guardar e activar as definições.

Configuração da segurança do servidor FTP


Pode negar o acesso ao servidor FTP por parte de determinados endereços IP. Para tal, basta configurar a opção **Banned IP List** (Lista de endereços IP banidos).

1. Clique em **USB Application -> FTP Server -> Banned IP List** (Aplicação USB -> Servidor FTP -> Lista de endereços IP banidos) no menu da esquerda para abrir a página de configuração. Clique em **Add** (Adicionar) para criar uma nova regra.
2. Introduza o endereço IP do anfitrião banido e clique em **Apply** (Aplicar) para guardar o endereço IP banido. O endereço IP banido tem de ser um endereço estático.
3. Prima **Save** (Guardar) para guardar e activar as definições.

O seu servidor FTP está pronto. Digite o endereço **ftp://192.168.1.1(:número da porta)** na barra de endereço do seu browser da web e prima **Enter**. Para fazer o início de sessão, introduza o nome de utilizador e a senha que configurou para a conta FTP e para o início de sessão.

Partilhar uma impressora USB

Pode ligar a sua impressora USB à porta USB2.0 do WL-600g para a partilhar no âmbito da sua LAN. Após ligar a impressora à porta USB, pode ver o estado da impressora clicando em **USB Application -> Printer Status** (Aplicação USB -> Estado da impressora).



Configuração do cliente da impressora no Windows XP

Siga as etapas seguintes para instalar a impressora de rede nos respectivos clientes.

1. Execute o **Add Printer Wizard** (Assistente para adicionar impressora) a partir de **Start -> Printers and Faxes -> Add a printer** (Iniciar -> Impressoras e faxes -> Adicionar uma impressora).
2. Selecciona a opção **Local printer attached to this computer** (Impressora local ligada a este computador) e clique em **Next** (Seguinte).



3. Selecciona **Create a new port** (Criar uma nova porta) e defina o tipo de porta para **Standard TCP/IP Port** (Porta TCP/IP padrão), depois clique em **Next** (Seguinte).
4. Clique em **Next** (Seguinte) para configurar a porta TCP/IP para permitir o acesso à impressora de rede.



5. Introduza o endereço IP do WL-600g no campo **Printer Name of IP Address** (Nome da impressora ou endereço IP) e clique em **Next** (Seguinte).



6. Selecciona a opção **Custom** (Personalizar) e clique em **Settings** (Definições).



7. Defina a opção **Protocol** (Protocolo) para **LPR** e digite **LPRServer** no campo **Queue Name** (Nome da fila). Clique em **Next** (Seguinte) para continuar.



8. Prima **Next** (Seguinte) para concluir a definição da porta TCP/IP padrão.



9. Prima **Finish** (Concluir) para concluir as definições e voltar ao **Add Printer Wizard** (Assistente para adicionar impressora).



10. Instale o controlador da impressora a partir da lista de modelos. Se a sua impressora não constar da lista, clique em **Have Disk** (Disco) para definir manualmente a localização do controlador.




11. Clique em **Next** (Seguinte) para aceitar o nome predefinido da impressora.



12. Seleccione **Yes** (Sim) para imprimir uma página de teste. Clique em **Next** (Seguinte) para imprimir.



13. A instalação da impressora fica assim concluída. Clique em **Finish** (Concluir) para sair do Add Printer Wizard (Assistente para adicionar impressora).



Caso tenha já instalado a impressora local no computador, prima a tecla direita do rato sobre o ícone da impressora e seleccione o separador **Property -> Port** (Propriedades -> Porta) para adicionar uma porta TCP/IP padrão. Clique em **Add Port** (Adicionar porta) e depois seleccione a opção **Standard TCP/IP Port** (Porta TCP/IP padrão) e clique no botão **New Port** (Nova porta). Consulte as etapas 5-8 para mais informações sobre os procedimentos de configuração.



Se estiver a utilizar o sistema operativo Windows® 98 ou ME, que não suportam a opção Standard TCP/IP port (Porta TCP/IP padrão), terá de utilizar a porta remota que é suportada pelo WL-600g.

O Gaming Blaster

O “Gaming Blaster” do WL-600g da ASUS foi concebido para melhorar a sua experiência de jogo online. Esta tecnologia proporciona aos jogadores online uma experiência de jogo sem interrupções e sem períodos de latência. Optimiza ainda de forma inteligente os recursos da rede e atribui automaticamente níveis de prioridade ao tráfego na rede de forma a uma melhor execução das aplicações que requerem mais tempo, como é o caso do serviço telefónico por IP e das aplicações multimédia.

Vá até “Bandwidth Management” -- “Bandwidth on Demand” (Gestão de largura de banda – Largura de banda a pedido).



O Gaming Blaster do WL-600g

Por predefinição, o WL-600g está definido para o modo “Gaming Blaster” para que possa desfrutar de uma experiência de jogo optimizada. Basta **clicar no ícone do Gaming Blaster** para poder activar ou desactivar esta função no WL-600g. De acordo com a informação mostrada na parte inferior da página web, pode ver que por predefinição esta aplicação de jogo ocupa grande parte dos recursos de rede do WL-600g.



Serviço especificado pelo utilizador

Configuração da prioridade de jogo online através da indicação das portas e dos endereços IP.

Pode atribuir prioridades em termos do tráfego relacionado com os jogos online especificando as respectivas portas.

1. No campo **Service Name** (Nome do serviço) introduza um nome. Por exemplo, “**My game**” (O meu jogo).
2. Especifique o endereço IP e a porta correspondente para a aplicação.
3. Atribua uma prioridade (1, 2, 3, ...) ao serviço (aplicação) de acordo com as suas preferências.
4. Se quiser remover o serviço da lista, basta assinalar a caixa **Remove** (Remover) e depois premir **Remove** (Remover).



Telefone IP e outras aplicações A/V do WL-600g

Se quiser desfrutar de uma melhor qualidade em termos da função VoIP e de outras aplicações A/V, basta clicar no ícone “**VoIP/Video Streaming**” (VoIP/streaming de vídeo). Depois poderá desfrutar de uma qualidade sem par em termos da função VoIP e ainda transferir ficheiros multimédia sem quaisquer problemas. De acordo com a informação mostrada na parte inferior da página web, pode ver que a aplicação VoIP/de vídeo ocupa grande parte dos recursos de rede do WL-600g.




Serviço especificado pelo utilizador

Configuração da prioridade para a aplicação VoIP/de vídeo através da indicação das portas e dos endereços IP.

Pode atribuir prioridades ao tráfego relacionado com o seu telefone IP e com as aplicações de transferência A/V indicando as respectivas portas.

1. No campo **Service Name** (Nome do serviço) introduza um nome. Por exemplo, “**My IP Phone**” (O meu telefone IP).
2. Especifique o endereço IP e a porta correspondente para a aplicação.



3. Atribua uma prioridade (1, 2, 3, ...) ao serviço (aplicação) de acordo com as suas preferências.
4. Se quiser remover o serviço da lista, basta assinalar a caixa **Remove** (Remover) e depois premir **Remove** (Remover).

Outras aplicações de controlo do tráfego no WL-600g

Aplicações de Internet

Se quiser navegar pela web e dispor de um serviço de correio electrónico de qualidade, pode clicar no ícone **Internet application** (Aplicações de Internet) para activar a respectiva função. Se quiser remover a prioridade atribuída às aplicações de Internet, basta clicar no ícone mais uma vez para desactivar esta função.



Serviço especificado pelo utilizador

Configuração da prioridade das aplicações de Internet através de indicação das respectivas portas e dos endereços IP.

Pode atribuir prioridades ao tráfego relacionado com a sua navegação pela web e com o correio electrónico indicando as respectivas portas.




1. No campo **Service Name** (Nome do serviço) introduza um nome. Por exemplo, “**My E-mail**” (O meu correio electrónico).
2. Especifique o endereço IP e a porta da aplicação.
3. Atribua uma prioridade (1, 2, 3, ...) ao serviço (aplicação) de acordo com as suas preferências.
4. Se quiser remover o serviço da lista, basta assinalar a caixa **Remove** (Remover) e depois premir **Remove** (Remover).

Servidor FTP

Se quiser atribuir uma prioridade superior ao tráfego relacionado com as transferências de e para o servidor FTP, faça o seguinte:



1. Clique no ícone **FTP Server** (Servidor FTP).



2. Vá até a página **User Specified Service** (Serviço especificado pelo utilizador) para reservar o tráfego para o servidor FTP.

3. Ao deslocar a barra para a opção **High** (Alta), estará não só a atribuir uma maior prioridade ao tráfego relacionado com o servidor FTP como poderá também reservar uma percentagem da sua largura de banda para as operações de transferência de e para o servidor FTP.

Serviço especificado pelo utilizador

Configuração da prioridade do servidor FTP indicando as respectivas portas e endereços IP

Pode atribuir prioridades ao tráfego relacionado com as transferências de e para o seu servidor FTP indicando as respectivas portas.

1. No campo **Service Name** (Nome do serviço) introduza um nome. Por exemplo, "**My FTP Server**" (O meu servidor FTP).
2. Especifique o endereço IP e a porta da aplicação.
3. Atribua uma prioridade (1, 2, 3, ...) ao serviço (aplicação) de acordo com as suas preferências.
4. Se quiser remover o serviço da lista, basta assinalar a caixa **Remove** (Remover) e depois premir **Remove** (Remover).




Pode escolher mais do que um ícone para atribuir prioridades diferentes às várias aplicações.



Fragmentação de pacotes maiores

Esta capacidade funciona sobretudo quando existem pacotes maiores (como pacotes do servidor FTP) e pacotes menores (pacotes web, de correio electrónico, jogos ou VoIP) que têm de ser enviados ao mesmo tempo. Com esta função activada, os pacotes menores como os relacionados com o correio electrónico ou a navegação pela web nunca serão bloqueados pelos pacotes maiores, como é o caso do carregamento para o servidor FTP.



1. Assinale a opção **Long Packet Fragmentation** (Fragmentação de pacotes maiores) para activar esta função.
2. Arraste a barra de deslocação para escolher o tamanho do pacote. Quanto menor for o tamanho do pacote, menor é a latência da rede.



Com a opção **Long Packet Fragmentation** (Fragmentação de pacotes maiores) activada, os utilizadores podem ter problemas ao aceder ao XBOX Live ou a outros servidores de jogos devido às limitações do servidor em termos do tamanho do pacote recebido.

Gestão

Este capítulo explica-lhe como fazer a manutenção do seu router sem fios WL-600g da ASUS.

Cópia de segurança da configuração

Pode criar um ficheiro de cópia de segurança da configuração e guardá-lo no computador. Clique em **Management -> Settings** (Gestão -> Definições) para abrir a página de configuração e clique no botão **Backup Settings** (Definições da cópia de segurança). Clique em **Save** (Guardar) e defina a pasta de destino. O nome predefinido do ficheiro de cópia de segurança é **backupsettings.conf**.



Restaurar as definições a partir de um ficheiro de cópia de segurança

Pode restaurar as definições a partir de um ficheiro de cópia de segurança quando tiver reposto o router sem fios para as predefinições de fábrica. Clique em **Management -> Settings -> Update** (Gestão -> Definições -> Actualizar) para abrir a página de configuração. Clique em **Browse** (Procurar) para procurar o ficheiro de cópia de segurança no seu computador, depois clique no botão **Update Settings** (Actualizar definições) para prosseguir. Quando a operação de restauro estiver concluída, o router sem fios é reiniciado. Todo o processo demora cerca de 80 segundos.



Repor as predefinições de fábrica

Para limpar todas as definições e voltar às predefinições de fábrica, prima durante 10 segundos o botão Reset que se encontra na parte de trás do router sem fios; ou clique em **Management -> Settings -> Restore Default** (Gestão -> Definições -> Restaurar predefinições) para abrir a página de configuração e clique no botão **Restore Default Settings** (Restaurar predefinições).



Configuração de um servidor de hora

Pode configurar a definição de hora de forma a que o WL-600g consiga sempre sincronizar com um servidor de hora através da Internet. Clique em **Management -> Time settings** (Gestão -> Definições de hora) e assinale a opção **Automatically synchronize with International servers** (Sincronizar automaticamente com servidores internacionais). Seleccione um servidor de hora na lista pendente e defina o seu fuso horário. Quando terminar, clique em **Save/Apply** (Guardar/Aplicar).

The screenshot shows the 'Time settings' page. It includes a checkbox for 'Automatically synchronize with Internet time servers' which is checked. Below this are two dropdown menus for 'First NTP time server' (set to 'clock.frt.tn.net') and 'Second NTP time server' (set to 'none'). There is a text field for 'Daylight Saving Time(DST) was not support.' and a dropdown for 'Time zone offset' (set to '(GMT+12:00) International Date Line West'). A 'Save/Apply' button is at the bottom.

Actualização do firmware

Para actualizar o firmware, clique em **Management -> Update Software** (Gestão -> Actualizar firmware). Clique em **Browse** (Procurar) para procurar o ficheiro do firmware, depois clique no botão **Update Software** (Actualizar software) para actualizar o firmware. A operação de actualização demora cerca de dois minutos.

The screenshot shows the 'Device Info' section with 'Board ID: WL-600g' and 'Software Version: 1.0.1.0'. Below is the 'Tools -- Update Software' section. It contains three steps: 1. Obtain an updated software image file from your ISP. 2. Enter the path to the image file location in the box below or click the 'Browse' button to locate the image file. 3. Click the 'Update Software' button once to upload the new image file. A note states: 'NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your DSL Router will reboot.' At the bottom, there is a 'Software File Name' text box, a 'Browse' button, and an 'Update Software' button.