


ASUS All-in-One PC

Bruksanvisning



V220IB

Upphovsrättsinformation

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överförs, kopieras, sparas i ett sökbart system eller översätts till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av köparen som säkerhetskopiering. ("ASUS").

ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNAS ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.

Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken eller upphovsrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN ÄNDRAS NÅR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS. ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄR I.

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.

Ansvarsbegränsning

Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse från ASUS sida eller annan skyldighet är berättigad till ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant yrkande, oavsett på vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från ASUS, är ASUS endast ansvariga för kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom och skador på personliga ägodelar eller andra verkliga och direkta skador som är ett resultat av underlåtenhet eller försummelse att genomföra juridiska skyldigheter under denna garantiutfästelse, upp till det angivna kontraktetspriset för varje produkt.

ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust, skador eller yrkanden baserade på kontrakt, otillåten handling eller överträdelse enligt dessa garantibestämmelser.

Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare. Det är maximalt vad ASUS, dess leverantörer och din återförsäljare är kollektivt ansvariga för.

UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (1) TREDJE PARTS YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; (2) FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER (3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA EKONOMISKA FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN OM ASUS, DESS LEVERANTÖRER ELLER DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE MÖJLIGHETEN FÖR DETTA.

Service och support

Besök vår flerspråkiga webbsida på <http://support.asus.com>

Innehållsförteckning

Om denna manual	6
Termer som används i denna handbok	7
Typografi.....	7
Ikoner	8
Säkerhetsinformation	9
Systeminställning	9
Försiktighet vid användning	9
Ljudtrycksvarning.....	11
Adapter.....	11
DC Fläktvarning.....	11
Förpackningsinnehåll	12

Kapitel 1: Hårdvaruinställning

Lär känna din Allt-i-ett dator	13
Vy framifrån	13
Vy bakifrån	15
Sidovy	18

Kapitel 2: Använda din ASUS allt-i-ett dator

Montera basen på allt-i-ett datorn	21
Placering av din ASUS allt-i-ett dator	22
Ansluta det sladdförsedda tangentbordet och musen	23
Ansluta det trådlösa tangentbordet och musen (tillval)	24
Slå på ASUS allt-i-ett datorn.....	25

Kapitel 3: Arbeta med Windows® 10

Start för första gången.....	27
Startmeny.....	28
Starta startmenyn.....	29
Öppna program från startmenyn.....	29
Windows®-appar.....	30
Arbeta med Windows®-appar.....	31
Anpassa Windows®-appar.....	31
Aktivitetsvy.....	34
Snap-funktion.....	35
Snap-surfzoner.....	35
Åtgärdscenter.....	37
Andra tangentbordsgenvägar.....	38
Anslutning till trådlösa nätverk.....	40
Wi-Fi-anslutning.....	40
Bluetooth.....	41
Anslutning till trådbundna nätverk.....	42
Använda en dynamisk IP/PPPoE-adressanslutning.....	42
Konfigurera en statisk IP-adressanslutning:.....	43
Stänga av ASUS Allt-i-ett dator.....	44
Sätt din ASUS allt-i-ett dator i viloläge.....	45

Kapitel 4: Återställning av ditt system

Öppna BIOS inställning.....	47
Snabböppning av BIOS.....	47
Återställning av ditt system.....	48
Utför återställning.....	49

Kapitel 5: Uppgradera din ASUS allt-i-ett dator

Installera en Random Access Memory- (RAM) modul.....51

Bilagor

Meddelanden.....	55
Federal Communication Commission Interference Statement	55
Varning för RF-exponering.....	56
Deklaration om överensstämmelse (R&TTE direktiv 1999/5/EC)	57
Trådlös driftkanal för olika domäner	57
CE Märkesvarning.....	58
CE märkning för enheter utan trådlös LAN/Bluetooth	58
CE märkning för enheter med trådlös LAN/ Bluetooth	58
REACH	60
Uppfyllelse och deklARATION av globala miljöbestämmelser	60
ASUS återvinning / Återtagningstjänst	60
Beläggningsmeddelande	61
Förhindra hörselskador	61
ENERGY STAR-efterlevande produkt	62

Om denna manual

Denna manual ger information om hårdvaran och programfunktioner för din Allt-i-ett dator, organiserat genom följande kapitel:

Kapitel 1: Hårdvaruinställning

Detta kapitel ger detaljer om hårdvarukomponenterna i Allt-i-ett dator.

Kapitel 2: Använda din Allt-i-ett dator

Detta kapitel förser dig med information om användning av Allt-i-ett dator.

Kapitel 3: Arbeta med Windows® 10

Detta kapitel ger en översikt över användning av Windows® 10 i Allt-i-ett dator.

Kapitel 4: Återställning av ditt system

Detta kapitel ger återställningsalternativ för Allt-i-ett dator.

Kapitel 5: Uppgradera din ASUS allt-i-ett dator

Detta kapitel vägleder dig igenom proceduren att byta och uppgradera delar av din allt-i-ett-dator.

Bilagor

Denna sektion inkluderar noteringar och säkerhetsuttalanden för Allt-i-ett dator.

Termer som används i denna handbok

För att markera nyckelinformation i denna bruksanvisning presenteras meddelanden enligt följande:

VIKTIGT! Detta meddelande innehåller vital information som måste följas för att fullfölja en uppgift.

OBS! Detta meddelande innehåller ytterligare information och tips som kan hjälpa till att fullfölja en uppgift.

WARNING! Detta meddelande innehåller viktig information som måste följas för att bibehålla säkerheten när vissa uppgifter genomförs och förhindra skador på Allt-i-ett dator data och komponenter.

Typografi

fet = Detta indikerar en meny eller en post som måste väljas.

kursiv = Detta indikerar knapparna som du bör trycka på på tangentbordet.

Ikoner

Ikonerna nedan indikerar vilken enhet som kan användas för fullföljande av en serie med uppgifter eller procedurer på ASUS allt-i-ett dator.



= (tillval) Använd den kabelanslutna/trådlösa musen.



= (tillval) Använd det kabelanslutna/trådlösa tangentbordet.

Alla illustrationer och skärmbilder i denna handbok ges endast i referenssyfte. Faktiska produktspecifikationer och skärmbilder från programvara kan variera mellan olika områden. Besök ASUS Webbplats www.asus.com för senast tillgänglig information.

Säkerhetsinformation

Allt-i-ett dator Serierna är designad och testad för att uppfylla de senaste säkerhetsstandarderna för informationsteknologisk utrustning. För att garantera din säkerhet är det dock viktigt att du läser igenom följande säkerhetsinstruktioner.

Systeminställning

- Läs igenom och följ alla instruktioner i dokumentationen innan systemet används.
- Använd inte denna produkt i närheten av vatten eller värmekällor, t.ex. element.
- Installera systemet på en stabil yta.
- Öppningar i chassit är till för ventilation. Täck inte över öppningarna. Se till att du lämnar gott om utrymme för ventilation runt systemet. Stick aldrig in föremål i ventilationsöppningarna.
- Använd produkten i miljöer där den omgivande temperaturen ligger mellan 0 °C och 40°C.
- Om förlängningssladd används, se till att den sammanlagda amperetalet för alla anslutna enheter inte överskrider dess amperemärkning.

Försiktighet vid användning

- Trampa inte på, och placera inget ovanpå, nätsladden.
- Spill inte vatten eller andra vätskor på systemet.
- När systemet är avstängt flödar fortfarande en svag elektrisk ström i systemet. Koppla alltid ur all strömförsörjning och alla modem och nätsladdar ur eluttagen före rengöring av systemet.

- Rengör inte skärmen med ett grovt rengöringsmedel eller en grov trasa.
- Om du stöter på följande tekniska problem, dra ur nätsladden och kontakta en behörig servicetekniker eller återförsäljaren.
 - Nätsladden eller kontakten är skadad.
 - Vätska har kommit in i systemet.
 - Systemet fungerar inte ordentligt även om du följer användarinstruktionerna.
 - Systemet har tappats eller höljet har skadats.
 - Systemets prestanda ändras.

Ljudtrycksvarning

Högt ljud från hörlurar kan orsaka hörselskada. Justering av volymkontrollen samt equalizern till andra inställningar än mittpositionen kan öka hörlurarnas utmatade spänning och därmed ljudnivån.


Adapter

1. Adapterinformation
 - Ingående spänning: 100–240 Vac
 - Ingångsfrekvens: 50-60 Hz
 - Märkning utgående spänning: 19Vdc
2. Uttaget ska vara finnas i närheten av utrustningen och det ska vara lättåtkomligt.


DC Fläktvarning

Varning: Notera att DC fläkten är en rörlig del som kan vara riskabel. Håll undan kroppen från de rörliga fläktbladen.

Förpackningsinnehåll



ASUS allt-i-ett dator



Växelströmsadapter



Nätsladd



Garantikort



Tangentbord (tillval)



Mus (tillval)



Snabbguide



KBM USB mottagardongel (tillval)


OBS:

- Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare.
 - Illustrationerna för tangentbord, mus och strömförsörjning ges endast i referenssyfte. Faktiska produktspecifikationer kan variera mellan olika områden.
-

Kapitel 1: Hårdvaruinställning

Lär känna din Allt-i-ett dator

Vy framifrån



1

Kamera

Den inbyggda kameran ger dig möjlighet att ta bilder eller spela in videor med ASUS allt-i-ett dator.

- 2 Kameraindikator**

Kameraindikatorlampan visar när den inbyggda kameran används.
- 3 Mikrofon**

Den inbyggda mikrofonen kan användas för videokonferens, röstberättelse, ljudinspelningar och multimedieprogram.
- 4 LCD-bildskärm**

LCD-bildskärmen har utmärkta visningsegenskaper för fotografier, videor och andra multimediafiler.
- 5 Strömindikator**

Strömindikatorn tänds när ASUS Allt-i-ett-dator startas eller är i viloläge.
- 6 Aktivitetsindikator för enheter**


Denna indikator lyser när allt-i-ett datorn öppnar de interna lagringsenheterna.
- 7 Justering av ljusstyrka**

Med dessa knappar kan du justera inställningarna av ljusstyrkan eller kontrasten.
- 8 Justering av volym**

Med dessa knappar kan du ställa in systemets volym.
- 9 Strömbrytare**

Tryck på strömbrytaren för att sätta på eller stänga av din ASUS Allt-i-ett-dator.

Vy bakifrån



1 Strömförsörjning

Den medföljande strömadaptern konverterar växelström till likström för användning i detta uttag. Strömförsörjning via detta uttag ger strömförsörjning till den bärbara ASUS AiO. För att förhindra skador på den bärbara ASUS AiO ska alltid den medföljande strömadaptern användas.

WARNING! Strömadaptern kan bli varm eller het när den används. Täck inte över adaptern och håll den på avstånd ifrån dig.

2 LAN-port

Den åtta-stiftiga RJ-45 LAN-porten stöder en standard Ethernet-kabel för anslutning till ett lokalt nätverk.

3 HDMI-utgång

Denna port tillåter dig att ansluta din ASUS allt-i-ett-dator till en annan HDMI-kompatibel enhet för att dela filer eller utöka din visningskärm.

4 USB 3.0-port

Denna universalseriebusport 3.0 (USB 3.0) har en överföringshastighet på upp till 5 Gbit/s och är bakåtkompatibel till USB 2.0.

5



USB 2.0-port

USB-porten (Universal Serial Bus) är kompatibel med USB 2.0 och USB 1.1 enheter såsom tangentbord, pekenheter och flashdiskenheter. externa hårddiskar, högtalare, kameror och skrivare.

6


Random-access memory module- (RAM) fack

Detta fack skyddar allt-i-ett-datorns RAM- (Random Access Memory) modul.


VIKTIGT! För mer information om hur man lägger till eller uppgraderar RAM-modulen, se avsnittet **Installera en Random Access Memory-modul**.

Sidovy

Vänster sida



Höger sida



1 **USB 3.0-port**

Denna universalseriebusport 3.0 (USB 3.0) har en överföringshastighet på upp till 5 Gbit/s och är bakåtkompatibel till USB 2.0.

2 **Hörlurar**

Denna port ger dig möjlighet att ansluta förstärkta högtalare eller hörlurar.

3 

Mikrofonuttag

Mikrofonuttaget är konstruerat för anslutning av en mikrofon som används för video konferenser, berättande eller enkla ljudinspelningar.

4

Minneskortsläsare

Denna allt-i-ett dator har en enda öppning för inbyggd minneskortsläsare som stödjer MMC-, SD-, SDHC-, SDXC-format.

5

Optiska diskenhetens manuella utmatningsöppning

Hålet för manuell utmatning används för att mata ut brickan om den elektroniska utmatningsknappen inte fungerar.

WARNING! Använd bara hålet för manuell utmatning när den elektroniska utmatningsknappen inte fungerar.

6

Elektronisk öppning av optisk lagringsenhet

Tryck på knappen för att mata ut den optiska enhetens bricka.

Facket kan också öppnas genom att använda mediaspelaren eller högerklicka på den optiska enhetens ikon i Windows File Explorer och klicka på Eject (mata ut).

7

Optisk enhet

Den stödjer CD-skivor, digitala videoskivor (DVD) och/ eller Blue-ray-skivor (BD), samt inspelningsbara (R) eller skrivbara (RW) skivor. Läs produktspecifikationerna för information om den inkluderade optiska enheten.

OBSERVERA: DVD R/RW är tillval och finns endast på vissa modeller.

8



USB 2.0-port

USB-porten (Universal Serial Bus) är kompatibel med USB 2.0 och USB 1.1 enheter såsom tangentbord, pekenheter och flashdiskenheter. externa hårddiskar, högtalare, kameror och skrivare.

ANMÄRKNINGAR: Använd denna port om musens eller tangentbordets kabel inte är tillräckligt lång för att anslutas till den bakre USB 2.0-porten.

Kapitel 2: Använda din ASUS allt-i-ett dator


Montera basen på allt-i-ett datorn

1. Placera allt-i-ett datorn på en plan och stabil yta, som t.ex. ett bord eller skrivbord.
2. Passa ihop och fast basen på stativet. Kontrollera att stativet sitter ordentligt och rätt ihoppasat med basen.

OBS! Stativet passar bara i en riktning i basen.

3. Fäst basen på stativet med den medföljande skruven.

OBSERVERA: Den medföljande skruven till stativet kräver inga verktyg, men det går att använda en kryss- eller plan skruvmejsel, mynt eller pollett.




OBS! Denna illustration är bara i referenssyfte. Den aktuella basen till din AiO kan variera beroende på modellen, men installationsstegen är desamma.

Placering av din ASUS allt-i-ett dator

1. Placera din Allt-i-ett dator på en plan och stadig yta såsom ett bord eller skrivbord.
2. luta bildskärmen i en vinkel mellan -5° till 25° .


VIKTIGT! Undvik att justera skärmen i en vinkel utanför de rekommenderade värdena för att inte riskera att skada allt-i-ett-datorn.



Ansluta det sladdförsedda tangentbordet och musen

Anslut tangentbordet och musen till USB-porten på bakpanelen.

OBS! För att maximera AiO-datorns AI Charger II-funktion rekommenderar vi att man använder den övre USB 3.0-porten på sidpanelen för aangebtbord eller mus med kabelanslutning. Använd den nedre USB 3.0-porten för att ladda smarta enheter eller MP3-spelare.




Ansluta det trådlösa tangentbordet och musen (tillval)

1. Installera batterierna i det trådlösa tangentbordet och i musen.
2. Anslut den trådlösa dongeln för tangentbord och mus till en USB-port på baksidan eller sidpanelen.

OBS! Vi rekommenderar att man använder USB 2.0-porten för tangentbord och mus.

3. Du kan börja använda det trådlösa tangentbordet och musen.




OBS!

- Återanslut det trådlösa tangentbordet och musen med den trådlösa dongeln om anslutningen bryts. Undvik att använda de olika enheterna samtidigt som du använder andra trådlösa enheter. Placera musen och tangentbordet minst 20 cm ifrån andra trådlösa maskinvaror för att undvika interferens.
 - Dessa illustrationer ges endast i referenssyfte. Verkligt utseende och verkliga specifikationer (tråd och trådlöst) för tangentbordet och musen kan variera mellan olika områden.
-

Slå på ASUS allt-i-ett datorn

Anslut den medföljande växelströmsadaptern till **DC IN**-uttaget på den bakre panelen (1, 2 och 3) och tryck sedan på **Power button (Strömbrytaren)** på frontpanelen (4) på allt-i-ett-datorn, för att starta systemet.



WARNING! Anslut INTE strömsladden till strömuttag innan strömkontakten ansluts till systemet. Om så görs kan det skada strömadaptren.

OBS: För detaljer om att stänga av Allt-i-ett dator se sektionen **Stänga av Allt-i-ett dator** under **Arbeta med Windows® 10**.

Kapitel 3: Arbeta med Windows® 10

Start för första gången

När du startar din ASUS allt-i-ett-dator för första gången, en serie med skärmar att visas för att guida dig genom konfigurationen av Windows® 10 operativsystem.


Starta första gången:

1. Sätt på datorn. Vänta några minuter tills installationsskärmen visas.
2. På installationsskärmen väljer du vilket språk allt-i-ett datorn ska använda.
3. Läs igenom licensvillkoren och klicka sedan på **I Accept (jag accepterar)**.
4. Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera följande grundläggande poster:
 - Anpassa
 - Arbeta online
 - Inställningar
 - Ditt konto
5. Efter konfiguration av grundposterna fortsätter Windows® 10 med installationen av appar och preferensinställningar. Stäng inte av allt-i-ett datorn under installationsprocessen.
6. När installationsprocessen är klar visas skrivbordet.

OBS! Skärmdumparna i detta kapitel är endast avsedda som referens.

Startmeny

Startmenyn är huvud-gateway till programmen på din ASUS allt-i-ett-dator, Windows®-appar, mappar och inställningar på din bärbara dator.




Du kan använda startmenyn för att utföra dessa vanliga aktiviteter:


- Starta program eller Windows®-appar
- Öppna program eller Windows®-appar som används ofta
- Inställningar för ASUS allt-i-ett dator
- Få hjälp med Windows operativsystem
- Stäng av din ASUS allt-i-ett dator
- Logga ut från Windows eller växla till ett annat användarkonto

Starta startmenyn



Placera muspekaren över startknappen  i nedre vänstra hörnet på skrivbordet och klicka på den.



Tryck på tangenten med Windows-logotypen  på tangentbordet.


Öppna program från startmenyn

En av de vanligaste användningsområdena för startmenyn är att öppna program som är installerade på din ASUS allt-i-ett-dator.



Placera muspekaren över programikonen och klicka för att starta den.




Använd piltangenterna för att bläddra igenom programmen. Tryck på  för att starta den.

OBS! Välj **All apps (Alla appar)** i längst ner i den vänstra rutan för att visa en fullständig lista över program och mappar i alfabetisk ordning på din ASUS allt-i-ett-dator.

Windows®-appar

Detta är appar som fästs på högra rutan på startmenyn och visas i brickformat för lätt och enkel åtkomst.

OBS! Vissa Windows®-appar kräver inloggning till ditt Microsoft-konto innan de startar helt och hållet.



Arbeta med Windows®-appar

Använd pekskärmen på din ASUS allt-i-ett-dator, styrplatta eller tangentbord för att starta, anpassa och stänga dina appar.


Starta Windows®-appar från startmenyn



Placera muspekaren över appen och klicka för att starta den.



Använd piltangenterna för att bläddra igenom apparna.

Tryck på  för att starta en app.

Anpassa Windows®-appar

Du kan flytta, ändra storlek, ta bort eller fästa appar på startmenyn med följande steg:

Flytta program




Placera muspekaren över appen, dra och släpp appen på den nya platsen.

Storleksändring av program



Placera muspekaren över appen och högerklicka på den, och klicka därefter på **Resize (Ändra storlek)**.




Använd piltangenterna för att navigera till appen. Tryck på , välj **Resize (Ändra storlek)** och välj en storlek för apprutan.

Ta bort appar



Placera muspekaren över appen och högerklicka på den, och klicka därefter på **Unpin from Start (Ta bort från Start)**.



Använd piltangenterna för att navigera till appen. Tryck på , och välj **Unpin from Start (Ta bort från Start)**.


Fästa appar på aktivitetsfältet



Placera muspekaren över appen och högerklicka på den, och klicka därefter på **Pin to taskbar (Fäst på aktivitetsfältet)**.



Använd piltangenterna för att navigera till appen.


Tryck på , och välj **Pin to taskbar (Fäst på aktivitetsfältet)**.

Fästa fler appar på startmenyn




Från **All apps (Alla appar)**, placera muspekaren över appen du vill lägga till på starmenyn, högerklicka på den, och klicka därefter på **Pin to Start (Fäst på startmenyn)**.



Från **All apps (Alla appar)**, tryck på  på appen som du vill lägga till startmenyn, och välj **Pin to start (Fäst på startmenyn)**.


Aktivitetssvy

Växla snabbt mellan öppnade appar och program med aktivitetssvyfunktionen, du kan också använda aktivitetssvy för att växla mellan olika skrivbord.



Starta aktivitetssvy




Placera muspekaren över ikonen  på aktivitetsfältet och klicka på den.



Tryck på  +  på ditt tangentbord.


Snap-funktion

Snap-funktionen visar appar sida-vid-sida, vilket gör att du kan arbeta eller växla mellan appar.



Snap-surfzoner

Du kan dra och släppa appar på dessa surfzoner för att fästa dem på plats.



Använda Snap




1. Starta den app du vill använda för att fästa.
2. Dra namnlisten för appen och släpp appen på kanten på skärmen för att fästa.
3. Starta en ny app och upprepa ovanstående steg för att fästa en ny app.



1. Starta den app du vill använda för att fästa.
2. Tryck och håll tangenten , använd piltangenterna för att fästa appen.
3. Starta en ny app och upprepa ovanstående steg för att fästa en ny app.


Åtgärdscenter

Åtgärdscenter konsoliderar meddelanden från appar och presenterar en enda plats där du kan interagera med dem. Det har också en väldigt användbar Snabbåtgärdssektion längs ner.



Starta Åtgärdscenter



Placera muspekaren över ikonen  på aktivitetsfältet och klicka på den.



Tryck på  +  på ditt tangentbord.

Andra tangentbordsgenvägar

Vid användning av tangentbordet kan du också använda följande genvägar som hjälp för att starta applikationer och navigera Windows® 10.



Startar **Start menu (Startmeny)**



Startar **Action Center (Återgårdscenter)**



Launches the desktop



Startar **File Explorer (Utforskaren)**



Öppnar panelen **Share (Dela)**



Startar **Settings (Inställningar)**



Startar panelen **Connect (Anslut)**



Aktiverar låsskärmen



Minimerar det aktiva fönstret



Startar **Search (Sök)**



Startar panelen **Project (Projekt)**



Öppnar fönstret Kör



Öppnar **Ease of Access Center**



Öppnar Start-knappens snabbmeny



Startar förstöringsikonen och zoomar in på skärmen



Zoomar ut på skärmen



Öppnar berättarinställningarna

Anslutning till trådlösa nätverk



Wi-Fi-anslutning

Åtkomst till e-post, surfa på Internet och dela applikationer via sociala nätverksplatser med din ASUS allt-i-ett-dators Wi-Fi-anslutning.

Aktiverar Wi-Fi

Anslut din ASUS allt-i-ett dator till ett Wi-Fi-nätverk med följande steg:



1. Välj ikonen  från aktivitetsfältet.
2. Välj ikonen  för att aktivera Wi-Fi.
3. Välj en åtkomstpunkt från listan med tillgängliga Wi-Fi-anslutningar.
4. Välj **Connect (Anslut)** för att starta nätverksanslutningen.

OBS! Du kan uppmanas att ange en säkerhetsnyckel för att aktivera Wi-Fi-anslutningen.

Bluetooth

Använd Bluetooth för att underlätta överföring av trådlösa data med andra Bluetooth-aktiverade enheter.

Länkning med andra Bluetooth-aktiverade enheter.

Du måste länka din ASUS allt-i-ett-dator till andra Bluetooth-aktiverade enheter för att kunna göra dataöverföringar. Anslut dina enheter genom att använda följande steg:



1. Starta **Settings (Inställningar)** från startmenyn.
2. Välj **Devices (Enheter)**, och därefter **Bluetooth** för att söka efter Bluetooth-aktiverade enheter.
3. Välj en enhet i listan. Jämför lösenordet på din ASUS allt-i-ett-dator med lösenordet som skickats till den enhet du valt. Om de är identiska, tryck på **Yes (Ja)** för att länka ASUS allt-i-ett-dator till enheten.

OBS! För vissa Bluetooth-aktiverade enheter kan du bli uppmanad att ange lösenordet på din ASUS allt-i-ett-dator.

Anslutning till trådbundna nätverk

Du kan även ansluta till trådbundna nätverk, t.ex. lokala nätverk och bredband använd LAN-porten på din ASUS allt-i-ett-dator.

OBS! Kontakta din Internettjänstleverantör (ISP) för information eller din nätverksadministratör för hjälp med att installera din Internet-anslutning.

Se följande procedurer för att konfigurera dina inställningar.


VIKTIGT! Kontrollera att en nätverkskabel är ansluten mellan LAN-porten på din ASUS allt-i-ett-dator och ett lokalt nätverk innan du vidtar följande åtgärder.

Använda en dynamisk IP/PPPoE-adressanslutning



1. Starta **Settings (Inställningar)**.
2. Välj **Network & Internet (Nätverk och Internet)**.
3. Välj **Ethernet > Network and Sharing Center (Ethernet > Nätverks- och delningscenter)**.
4. Välj din LAN och välj därefter **Properties (Egenskaper)**.
5. Välj **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) (Internetprotokoll version 4)** klicka sedan på **Properties (Egenskaper)**.
6. Välj **Obtain an IP address automatically (Erhåll en IP-adress automatiskt)** och klicka på **OK**.

OBS! Fortsätt till nästa steg om du använder PPPoE-anslutning.

7. Återgå till fönstret **Network and Sharing Center (Nätverks- och delningscenter)** och välj **Set up a new connection or network (Installera en nätverksanslutning eller nätverk)**.
8. Välj **Connect to the Internet (Anslut till Internet)** och välj därefter **Next (Nästa)**.
9. Välj **Broadband (PPPoE) (Bredband (PPPoE))**.
10. Ange användarnamn, lösenord och anslutningens namn och välj **Connect (Anslut)**.
11. Välj **Close (Stäng)** för att avsluta konfigurationen.
12. Välj  i aktivitetsfältet och klicka därefter på anslutningen du just skapat.
13. Ange ditt användarnamn och lösenord och välj **Connect (Anslut)** för att ansluta till Internet.

Konfigurera en statisk IP-adressanslutning:





1. Upprepa steg 1 till 5 under *Connecting to a dynamic IP/PPPoE network connection (Ansluta till ett dynamiskt IP/PPPoE nätverk)*.
2. Välj **Use the following IP address (Använd följande IP-adress)**.
3. Ange IP-adressen, nätmask och standard-gateway från din Internetleverantör.
4. Vid behov kan du även ange önskad DNS-serveradress och alternativ DNS-serveradress och trycka på **OK**.



Stänga av ASUS Allt-i-ett dator

Du kan stänga av din ASUS allt-i-ett-dator genom att följa någon av de följande procedurerna:



- Starta startmenyn, och välj  **Power** > **Shut down (Stäng av)** för att stänga av normalt.
- Från inloggningsskärmen, välj  > **Shut down (Stäng av)**.





- Tryck på  +  för att starta avstängningsfönster. Välj **Shut Down (Stäng av)** från rullgardinsmenyn och välj sedan **OK**.
- Om ASUS Allt-i-ett dator inte svarar, tryck på och håll kvar strömknappen i minst fyra (4) sekunder tills ASUS Allt-i-ett dator stängs av.



Sätt din ASUS allt-i-ett dator i viloläge

För att försätta din ASUS allt-i-ett dator i viloläge:



- välj därefter  **Power** > **Sleep (Viloläge)** för att försätta din ASUS allt-i-ett-dator i viloläge.
- Från inloggningsskärmen, välj  > Sleep (Vila).



Tryck på  +  för att starta avstängningsfönster. Välj **Sleep (Vila)** från rullgardinsmenyn och klicka sedan på **OK**.

OBS! Du kan också sätta din ASUS allt-i-ett-dator i viloläge genom att trycka en gång på strömbrytaren.

Kapitel 4: Återställning av ditt system

Öppna BIOS inställning

BIOS (Basic Input and Output System) lagrar systemets hårdvaruinställningar som behövs för att starta datorn.

Under normala förhållanden gäller standard BIOS-inställningar för de flesta förhållanden för att garantera optimal prestanda. Ändra inte BIOS-inställningarna förutom vid följande förhållanden:

- Ett felmeddelande visas på skärmen vid systemstart och begär att BIOS Setup skall köras.
- Du har installerat en ny systemkomponent som kräver ytterligare BIOS-inställningar eller uppdateringar.

WARNING! Felaktiga BIOS-inställningar kan resultera i instabilitet och startfel. Vi rekommenderar starkt att du endast ändrar BIOS-inställningarna med hjälp av utbildad servicepersonal.

Snabböppning av BIOS

Åtkomst till BIOS:

- När allt-i-ett datorn är avstängd, tryck på strömknappen i minst fyra (4) sekunder för att komma åt BIOS direkt.
- Tryck på strömknappen för att slå på ASUS allt-i-ett datorn och tryck sedan på <F2> eller under POST.

OBS! POST (Power-On Self Test/självttest vid påslagning) är en serie med programkontrollerade diagnostiska tester som körs när allt-i-ett datorn slås på.

Återställning av ditt system

Användning av återställningsalternativ på din ASUS allt-i-ett dator ger dig möjlighet att återställa systemet till sitt ursprungliga tillstånd eller bara uppdatera datorns inställningar för att förbättra prestandan.

VIKTIGT!

- Säkerhetskopiera alla dina datafiler innan du genomför något återställningsalternativ på din ASUS allt-i-ett-dator.
 - Anteckna viktiga anpassade inställningar som nätverksinställningar, användarnamn och lösenord för att undvika förlust av data.
 - Kontrollera att din ASUS allt-i-ett-dator är ansluten till elnätet innan du återställer systemet.
-

Windows® 10 ger dig möjlighet att utföra alla dessa återställningsalternativ:

- **Spara mina filer** - Detta alternativ tillåter dig att uppdatera din ASUS allt-i-ett-dator utan att påverka personliga filer (foton, musik, videor, dokument).

Med detta alternativ kan du återställa din ASUS allt-i-ett-dator till fabriksinställningarna och ta bort andra installerade appar.


- **Ta bort allting** - Detta alternativ återställer fabriksinställningarna på din ASUS allt-i-ett-dator.
- **Go back to an earlier build (Gå tillbaka till en tidigare version)** - Detta alternativ tillåter dig att gå tillbaka till en tidigare version. Använd detta alternativ om denna version inte fungerar för dig.

- **Advanced startup (Avancerad start)** - Genom att använda detta alternativ kan du genomföra andra avancerade återställningsalternativ på din ASUS allt-i-ett-dator, som t.ex.:
 - Använda ett USB-minne, nätverksanslutning eller Windows återställnings-DVD för att starta din ASUS allt-i-ett-dator.
 - Med **Troubleshoot (Felsök)** för att aktivera något av dessa avancerade återställningsalternativ: Systemåterställning, systembildaåterställning, startreparation, kommandotolk, inställningar för UEFI fast programvara, Starinställningar.


Utför återställning

Se följande steg om du vill komma åt och använda något av de tillgängliga återställningsalternativen för din ASUS allt-i-ett-dator.

1. Starta **Settings (Inställningar)** och välj **Update and security (Uppdatering och säkerhet)**.



2. Under alternativet **Update and security (Uppdatering och säkerhet)**, välj **Recovery (Återställning)** och välj det alternativ du vill utföra.



Kapitel 5: Uppgradera din ASUS allt-i-ett dator

Installera en Random Access Memory- (RAM) modul

Uppgradera minneskapaciteten för din ASUS allt-i-ett-dator genom att installera en RAM (Random Access Memory-modul) i minnesmodulfacket.

WARNING! Koppla ifrån all extern kringutrustning, telefon- eller telekommunikationsledningar och elkontakt (t.ex. extern strömförsörjning, batteri etc.) innan locket till hårddisken tas bort.


VIKTIGT!

- Uppsök ett auktoriserat servicecenter eller återförsäljare för information om uppgraderingar av minnet på din ASUS allt-i-ett dator.
 - Köp endast expansionsmoduler från återförsäljare av denna ASUS allt-i-ett dator för att garantera maximal kompatibilitet och tillförlitlighet.
 - Modell V220IB är bara kompatibel med RAW CARD C 2GB SODIMM.
 - Modell V220IB stödjer inte blandade RAW CARD-alternativ.
-

OBS! RAM-modulens utseende kan varera efter modell, men RAM-modulinstallationen förblir densamma.

Installera en RAM-modul:

1. Lossa skruven på locket till ASUS allt-i-ett-datorns fack.
2. Dra ut locket över facket och ta av det helt från ASUS allt-i-ett-datorn. Lägg åt sidan.
3. Ta bort metallhöljet (på vissa modeller) och lägg åt sidan.




4. Ta fram RAM-modulen.
5. Sätt in RAM-modulen i RAM-modulfacket (A) och tryck ner den tills den klickar på plats (B).

ANMÄRKNINGAR:

- Använd båda händerna för att utföra nästa steg.
 - RAM-modulen passar bara i en riktning. Om den inte passar, prova att vända på den.
 - Se till att RAM-modulen sitter säkert på plats. Sidspåren på RAM-modulen ska sitta stadigt på plats.
-

6. Sätt tillbaka fackets hölje.
7. Fäst höljet med skruven du tog bort tidigare i steg 1.



Bilagor

Meddelanden

Federal Communication Commission Interference Statement

Utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en klass B digital apparat, enligt del 15 i bestämmelserna från statliga kommunikationsnämnden (Federal Communications Commission, 'FCC'). De här gränserna är utformade för att tillhandahålla lämpligt skydd mot skadlig störning i en installation i hemmet. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge strålning med radiofrekvensenergi samt kan, om den inte är installerad och används i överensstämmelse med givna instruktioner, orsaka skadlig störning på radiokommunikation. Det finns dock inga garantier att störningar inte kommer att inträffa i en särskild installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan fastställas genom att slå på och slå av utrustningen, uppmantras användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för uppfyllelsen kan upphäva användarens rätt att hantera utrustningen.

Den här apparaten överensstämmer med FCC regler del 15. Hantering är aktuell under följande två villkor: (1) Apparaten får inte orsaka allvarlig störning. (2) Apparaten måste godkänna all mottagen störning, medräknat störning som kan orsaka oönskad handling.

Antennen som används för denna sändare får inte samplaceras eller arbeta i förbindelse med någon annan antenn eller sändare.

Enheten är begränsad till användning inomhus vid användning inom 5,15 till 5,25 GHz frekvensområdet.

Denna enhet uppfyller Industry Canada licence-exempt RSS standard. Drift förutsätter att följande två villkor uppfylls: (1) denna enhet orsakar inte störningar och (2) denna enhet måste acceptera störningar inklusive störningar som kan orsaka oönskad hantering av enheten

Varning för RF-exponering

Utrustningen uppfyller FCC RF strålningsexponeringsgräns som strålningsexponeringsgräns ställs fram för en okontrollerad miljö.

Utrustningen får inte placeras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

VIKTIGT! Användning utomhus i 5,15~5,25 GHz-band är förbjudet. Denna enhet saknar Ad-hoc-funktion för 5250~5350 och 5470~5725 MHz.

FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av DEN SOM GES RÄTTEN ATT ANVÄNDA denna produkt kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning.

Deklaration om överensstämmelse (R&TTE direktiv 1999/5/EC)

Följande poster fullständiga och anser relevanta och tillräckliga:

- Väsentliga krav såsom i [Artikel 3]
- Skydds krav för hälsa och säkerhet såsom i [Artikel 3.1a]
- Test för elektrisk säkerhet i enlighet med [EN 60950]
- Skydds krav för elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b]
- Test för elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Effektiv användning av radiospektrumet såsom i [Article 3.2]
- Radiotest avpassad enligt [EN 300 328-2]

Trådlös driftkanal för olika domäner

N. America	2.412-2.462 GHz	Kanal 01 till kanal 11
Japan	2.412-2.484 GHz	Kanal 01 till kanal 14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	Kanal 01 till kanal 13

På frekvensbanden 5 150-5 350 MHz, ska WAS/RLANs begränsas till användning inomhus.

CE Märkesvarning

Detta är en Klass B produkt, i en hemmiljö kan denna produkt orsaka radiostörningar där användaren kan avkrävas att vidtaga adekvata åtgärder.



CE märkning för enheter utan trådlös LAN/ Bluetooth

Den levererade versionen av denna enhet uppfyller kraven hos EEC direktiven 2004/108/EG "Elektromagnetisk kompatibilitet" och 2006/95/EC "Lågspänningsdirektivet"



CE märkning för enheter med trådlös LAN/ Bluetooth

Denna utrustning uppfyller kraven hos Direktiv 1999/5/EG för Europeiska parlamentet och kommissionen från den 9 mars 1999 om radioutrustning och telekommunikationsutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse.

 är för klass II enheter.

INGEN DEMONTERING

Garantin gäller inte för produkter som demonterats av användare

Varning för lithium-ion-batteri

WARNING: Batteriet kan explodera om det sätts i på felaktigt sätt. Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ som rekommenderas av tillverkaren. Kassera använda batterier enligt tillverkarens instruktioner.

Får ej utsättas för vätskor

Utsätt inte enheten för och använd den inte nära vätskor, regn eller fukt. Enheten är varken vattentät eller oljesäker.



Den överkryssade soptunnan innebär att produkten (elektrisk och elektronisk utrustning och knappbatterier som innehåller kvicksilver) inte bör placeras tillsammans med hushållsavfall. Kontrollera de lokala bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.



Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte får kastas i de vanliga hushållssoporna.

REACH

Uppfyller REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (Registrering, Värdering, Behörighet och Begränsning)) reglerande regelverk, vi publicerar de kemiska substanserna i våra produkter på ASUS REACH webbsida på <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Uppfyllelse och deklARATION av globala miljöbestämmelser

ASUS följer det gröna konstruktionskonceptet för konstruktion och tillverkning av våra produkter och ser till att varje steg i produktens livscykel för en ASUS produkt är i linje med globala miljöbestämmelser. Dessutom redovisar ASUS relevant information baserat på reglerande krav.

Se <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> för information om redovisning baserat på de krav som ASUS uppfyller:

Japan JIS-C-0950 Materialdeklaration

EU REACH SVHC

Korea RoHS

ASUS återvinning / Återtagningstjänst

ASUS återvinning och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande för att uppfylla den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi tror på att tillhandahålla lösningar för dig att kunna ta ansvar för återvinning av våra produkter, batterier och andra komponenter samt förpackningsmaterial. Gå till <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> för detaljerad återvinningsinformation i olika regioner.

Belägningsmeddelande

VIKTIGT! För att elektriskt isolera och bibehålla elsäkerheten används en beläggning för att isolera pekplattans hölje förutom på sidorna där anslutningarna är placerade.

Förhindra hörselskador

För att förhindra eventuella hörselskador skall du inte lyssna med hög volym under långa perioder.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

ENERGY STAR-efterlevande produkt



ENERGY STAR är ett samarbetsprogram mellan amerikanska EPA (Environmental Protection Agency) och amerikanska energidepartementet för att hjälpa oss alla att spara pengar och skydda miljön genom energieffektiva produkter och metoder.

Alla ASUS-produkter som är märkta med ENERGY STAR-logotypen efterlever ENERGY STAR-standarden, och funktionen för strömhantering är aktiverad som standard. Monitorn och datorn försätts automatiskt i vila efter 10 och 30 minuter av användarinaktivitet. För att väcka datorn klicka med musen eller tryck på någon knapp på tangentbordet.

Gå till <http://www.energy.gov/powermanagement> för utförlig information om strömhantering och dess fördelar för miljön. Du kan också gå till <http://www.energystar.gov> för utförlig information om ENERGY STAR-samarbetsprogrammet.

OBS: Energy Star stöds INTE på FreeDOS- och Linux-baserade operativsystem.

Tillverkare	ASUSTeK Computer Inc.	
	Tel:	+886-2-2894-3447
	Adress:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Auktoriserad representant i Europa	ASUSTeK Computer GmbH	
	Adress:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY