


ASUS®

MB169B+

Monitor USB

Guia do utilizador



Índice

Avisos	iii
Informações de segurança	iv
Cuidados e limpeza	v
Serviços de devolução	vi
1.1 Bem-vindo!	1-1
1.2 Conteúdo da embalagem	1-1
1.3 Requisitos de sistema	1-2
1.4 Apresentação do monitor	1-3
1.4.1 Vista frontal	1-3
1.4.2 Auto-Rotate (Rotação automática)	1-4
2.1 Ajuste do monitor	2-1
2.2 Ligar o cabo USB	2-2
2.3 Instalar o controlador	2-3
3.1 Especificações	3-1
3.2 Resolução de problemas (perguntas frequentes)	3-2

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Reservados todos os direitos.

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e o software nele descritos, podem ser reproduzidos, transmitidos, transcritos, armazenados em qualquer sistema ou traduzidos para qualquer idioma sob qualquer forma ou por qualquer meio, excepto a documentação mantida pelo comprador como cópia de segurança, sem autorização escrita da ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

A garantia do produto ou o direito à assistência perderá a sua validade se: (1) o produto for reparado ou alterado, a não ser que tal reparação ou alteração seja autorizada por escrito pela ASUS; ou (2) caso o número de série do produto tenha sido apagado ou esteja em falta.

A ASUS FORNECE ESTE MANUAL "TAL COMO ESTÁ" SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA QUER EXPRESSA QUER IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADA AS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU QUALIDADE OU ADEQUABILIDADE PARA UM DETERMINADO FIM. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA PODE A ASUS, SEUS DIRECTORES, OFICIAIS, EMPREGADOS OU AGENTES SER RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO DANOS PELA PERDA DE LUCROS, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE UTILIZAÇÃO OU DE DADOS, INTERRUPÇÃO DA ACTIVIDADE, ETC.) MESMO QUE A ASUS TENHA SIDO ALERTADA PARA A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS, RESULTANTES DE QUALQUER DEFEITO OU ERRO NESTE MANUAL OU NO PRODUTO.

AS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL SÃO FORNECIDAS APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO EM QUALQUER ALTURA SEM AVISO PREVIO. NÃO CONSTITUINDO QUALQUER OBRIGAÇÃO POR PARTE DA ASUS. A ASUS NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU IMPRECIÇÕES QUE POSSAM APARECER NESTE MANUAL, INCLUINDO OS PRODUTOS E SOFTWARE NELE DESCRITOS.

Os nomes dos produtos e das empresas mencionados neste manual podem ou não ser marcas registadas ou estarem protegidos por direitos de autor que pertencem às respectivas empresas. Estes nomes são aqui utilizados apenas para fins de identificação ou explicação, para benefício dos proprietários e sem qualquer intenção de violação dos direitos de autor.

Avisos

Declaração da Federal Communications Commission (Comissão Federal de Comunicações)

Este dispositivo está conforme ao Artigo 15º das Regras da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

- Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e
- Este dispositivo deve aceitar qualquer tipo de interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Este equipamento foi testado e é compatível com os limites estipulados para um dispositivo digital de Classe B, segundo o Artigo 15º das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma razoável protecção contra interferências prejudiciais na instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante, pode interferir prejudicialmente com as comunicações via rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que a interferência não ocorra numa instalação particular. Caso este equipamento cause interferências prejudiciais à recepção via rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o aparelho, o utilizador deve tentar corrigir a interferência adoptando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou deslocar a antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o dispositivo receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o dispositivo receptor está ligado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico de rádio/TV qualificado se precisar de ajuda.

Declaração do Canadian Department of Communications (Departamento Canadiano de Comunicações)

Este dispositivo digital não excede os limites estipulados para um dispositivo da Classe B, no que toca às emissões de ruídos radioeléctricos a partir de dispositivos digitais, tal como estipulado nos Regulamentos de Interferência Radioeléctrica do Departamento Canadiano de Comunicações.

Este dispositivo digital da Classe B satisfaz os requisitos da norma canadiana ICES-003.

Informações de segurança

- Antes de instalar este monitor USB, leia com atenção toda a documentação incluída na embalagem.
- Para prevenir riscos de incêndio ou de choque elétrico, nunca exponha este monitor USB a chuva ou humidade.
- Nunca tente abrir a caixa deste monitor USB.
- Antes de utilizar este monitor USB, certifique-se de que todos os cabos estão devidamente ligados e que os cabos de alimentação não se encontram danificados. Se detectar quaisquer danos, contacte imediatamente o vendedor.
- Evite o contacto com o pó e com a humidade e as temperaturas extremas. Não colocar este monitor USB em qualquer área suscetível a humidade. Coloque este monitor USB numa superfície estável.
- Nunca introduza objetos nem derrame quaisquer líquidos nas ranhuras da caixa deste monitor USB.
- Se encontrar problemas técnicos com este monitor USB, contacte um técnico qualificado ou o seu revendedor.
- Este monitor USB é alimentado pela porta USB, que cumpre as regulamentações para circuitos LPS e SELV de acordo com a norma IEC60950-1:2005.

Cuidados e limpeza

- Limpeza. Desligue o monitor e o cabo de alimentação. Limpe a superfície do monitor com um pano sem pêlos e não abrasivo. As manchas difíceis podem ser removidas com um pano humedecido num detergente suave.
- Evite utilizar detergentes com álcool ou acetona. Utilize um detergente próprio para ecrãs LCD. Nunca pulverize o produto de limpeza directamente para o ecrã do monitor pois pode haver penetração de salpicos para o interior do mesmo o que pode causar um choque eléctrico.

Os sintomas seguintes são normais:

- Dependendo do padrão que utilizar ao nível do ambiente de trabalho, pode obter um brilho ligeiramente desigual no ecrã.
- Quando a mesma imagem permanece no ecrã durante várias horas, ao mudar para uma nova imagem verá que a imagem anterior permanece visível no ecrã sob a forma de uma imagem residual. O ecrã fará a sua própria recuperação lentamente ou pode optar por desligar o monitor durante algumas horas.
- Quando o ecrã fica negro ou intermitente, ou não o conseguir voltar a ligar, contacte o vendedor ou centro de assistência para proceder à substituição das peças necessárias. Não tente reparar o monitor pelos seus próprios meios!

Convenções utilizadas neste guia



AVISO: Informação que visa evitar ferimentos pessoais ao tentar concluir uma tarefa.



ATENÇÃO: Informação que visa evitar danos ao nível dos componentes ao tentar concluir uma tarefa.



IMPORTANTE: Informação que **DEVE** seguir para concluir uma tarefa.



NOTA: Sugestões e informação adicional que o ajudam a concluir uma tarefa.

Onde encontrar mais informações

Consulte as seguintes fontes para obter mais informações e actualizações tanto do produto como do software.

1. Web sites da ASUS

Os web sites da ASUS fornecem-lhe informação actualizada sobre o hardware e o software ASUS. Visite o site **<http://www.asus.com>**

2. Documentação opcional

A embalagem do seu produto pode incluir documentação opcional que pode ter sido incluída pelo vendedor. Estes documentos não fazem parte da embalagem padrão.

Serviços de devolução

Os programas de reciclagem e de devolução da ASUS resultam do nosso compromisso de elevar os padrões de protecção do nosso ambiente.

Oferecemos soluções para que os nossos clientes possam reciclar de forma responsável os nossos produtos, baterias e outros componentes, assim como os materiais de embalagem.

Visite **<http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>** para obter informações relativas ao processo de reciclagem em diferentes regiões.

1.1 Bem-vindo!

Obrigado por ter adquirido o monitor USB da ASUS®!

O monitor USB da ASUS oferece grande portabilidade e simplicidade para a sua vida quotidiana, melhorando a experiência de visualização e o estilo.

1.2 Conteúdo da embalagem

Verifique a embalagem para ver se os seguintes itens constam da mesma:

- ✓ Monitor USB
- ✓ Guia de consulta rápida
- ✓ CD-ROM
- ✓ Certificado de garantia
- ✓ Cabo USB 3.0
- ✓ Capa em pele/Suporte



-
- Caso qualquer um dos itens acima esteja danificado ou em falta, contacte imediatamente o vendedor.
-

1.3 Requisitos de sistema

Requisitos mínimos:

- Windows 7 com Core 2 Duo de 1,4GHz
- Mac OS x 10.6
- 1GB RAM

Requisitos recomendados:


- Windows 7 com Core 2 Duo de 2,4GHz ou superior
- Mac OS x 10.6 ou superior
- 2GB RAM

Recomendações para reprodução de vídeo:

- Windows Media Player (WMP)
- CyberLink PowerDVD
- Core WinDVD

1.4 Apresentação do monitor

1.4.1 Vista frontal



1. Botão/indicador de energia

- Prima este botão para ligar ou desligar o monitor.
- A cor do indicador de energia é definida na tabela seguinte.

Estado	Descrição
Branco	LIG.
Âmbar	Modo de suspensão
Escuro	DESLIG.

2. Ajuste da luminosidade

- Prima este botão para ajustar o nível de luminosidade.

3. Porta Micro B USB 3.0

1.4.2 Auto-Rotate (Rotação automática)

O monitor USB está equipado com um **Acelerómetro** para detetar a posição do mesmo. O imagem do ecrã irá mudar automaticamente da posição horizontal para a vertical, ou vice-versa, dependendo da posição do monitor.



Para desativar, pode desmarcar esta função no **ASUS Ezlink Utility (Utilitário ASUS Ezlink)**.



- As funções **Auto-Rotate (Rotação automática)** não funcionaram nos ambientes **MAC OS** ou **Windows XP**.
-


2.1 Ajuste do monitor

- Para uma óptima visualização, recomendamos-lhe que olhe para o monitor de frente e que ajuste o monitor adoptando um ângulo que lhe seja mais confortável.
- Pode ajustar o ângulo do monitor em duas posições utilizando a capa em pele.
- Existem duas faixas para ajuste do ângulo de visualização. Para colocar o monitor na posição vertical, utilize a faixa mais afastada da parte frontal. Para inclinar o monitor, utilize a outra faixa.



2.2 Ligar o cabo USB


Ligue uma extremidade do cabo USB à porta USB do monitor e ligue a outra extremidade à porta USB do computador



2.3 Instalar o controlador

O monitor USB funcionará apenas quando o CD de suporte estiver corretamente instalado. Antes da instalação, certifique-se de que o cabo USB está ligado ao monitor USB e ao sistema.

Insira o CD de suporte fornecido no seu computador. O programa de execução automática começará a instalar o software e o controlador necessário.



-
- Alguns programas antivírus poderão impedir a utilização do programa de execução automática. Nesse caso, instale o software manualmente.
 - O programa de execução automática não funcionará no ambiente **MAC OS**.
-

3.1 Especificações

Modelo	MB169B+
Tamanho do ecrã	Ecrã panorâmico de 15,6" (16:9, 39,62 cm)
Resolução	1920 x 1080
Brilho (Típ.)	200 cd/m ²
Contrast (Contraste)	≥ 600:1
Cores do monitor	262 K
Entrada de sinal digital	USB 3.0
Cores	Cinza-escuro
Consumo de energia	≤ 7 W
Temperatura de funcionamento	0° ~ 50°
Dimensões físicas (LxAxC)	379.1 x 235.8 x 8.5 mm
Dimensões da caixa (LxAxC)	435 x 297 x 57 mm
Peso líquido (Est.)	0,8 kg
Peso bruto (Est.)	2 kg
Aprovação	UL/cUL, CB, CCC, EuP, BSMI, EAC(CU), RoHS, WEEE, J-MOSS, EMC, CE, FCC, KCC, VCCI, RCM.

* As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

3.2 Resolução de problemas (perguntas frequentes)

Problema	Solução possível
O LED de alimentação não está ligado	<ul style="list-style-type: none">• Prima o botão  para ver se o monitor está ligado.• Verifique se o cabo USB está devidamente ligado ao monitor e à tomada elétrica.
O LED de alimentação fica âmbar e não é apresentada qualquer imagem no ecrã	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o ecrã e o computador estão ligados.• Certifique-se de que o cabo USB está devidamente ligado ao monitor USB e ao computador.• Inspeccione o cabo de sinal e certifique-se de que nenhum pino está dobrado.• Ligue o computador a outro monitor disponível para verificar se o computador está a funcionar correctamente.
A imagem apresentada no ecrã apresenta-se muito clara ou muito escura	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste a definição de Luminosidade no menu OSD.
A imagem apresentada no ecrã salta ou apresenta um padrão ondulado	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o cabo USB está devidamente ligado ao monitor USB e ao computador.• Remova os dispositivos eléctricos que possam estar a causar interferências eléctricas.
A imagem apresenta alguns defeitos em termos da cor (o branco não parece branco)	<ul style="list-style-type: none">• Verifique o cabo USB e certifique-se de que nenhum dos pinos está dobrado.