

Zenfone 8

ZS590KS
Használati útmutató

ASUS[®]
IN SEARCH OF INCREDIBLE

Gondozás és biztonság

Írányelvek



A közlekedésbiztonság elsődleges. Nyomatékosan javasoljuk, hogy ne használja eszközét vezetés, vagy bármilyen gépjármű üzemeltetése közben.



Az eszköz kizárólag 0°C (32°F) és 35°C (95°F) közötti hőmérsékleten használandó.



Kapcsolja ki az eszközt, ahol a mobilkészülékek használata tilos. Mindig tartsa be a szabályokat, ha korlátozott területen, pl. repülőgépen, filmszínházban, kórházban vagy orvosi berendezés közelében, gáz vagy üzemanyag közelében, építési területen, robbantási vagy egyéb területen tartózkodik.



Kizárólag az ASUS által a készülékhez mellékelte és jóváhagyott hálózati adaptert és kábeleket használja. Tekintse meg a eszköz alján lévő besorolási címkét és győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter megfelel a kategóriának.



Ne használjon sérült tápkábelt, tartozékot vagy más perifériát az eszközzel.



Tartsa szárazon az eszközt. Ne tegye ki az eszközt folyadéknak, esőnek vagy nedvességnek, illetve ne használja azok közelében.



Az eszközt átbocsáthatja röntgenberendezéseken (pl. a repülőtéri biztonság érdekében futószalagon használt gépek), azonban ne tegye ki kézi és egyéb mágneses detektoroknak.



Az eszköz kijelzője üvegből készült. Ha az üveg eltörik, ne használja tovább az eszközt, és ne érintse meg a törött üveget. Azonnal küldje el az eszközt javításra az ASUS által jóváhagyott szervizbe.



A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.



Az eszköz tisztítása előtt húzza ki a hálózati tápkábelt. Kizárólag tiszta cellulózból készült szivacsot vagy szarvasbőrt használjon a kijelző tisztításához.



Az eszközt kizárólag az ASUS által jóváhagyott szervizbe küldje javításra.

Megfelelő selejtezés



A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Az elhasznált elemektől az utasításokat betartva szabaduljon meg.



NE helyezze el az ASUS telefonhoz készüléket a háztartási hulladékkal együtt. A terméket úgy terveztük meg, hogy lehetővé tegye az alkatrészek és anyagok megfelelő újrahasznosítását. Az áthúzott kerek szeméttárolót ábrázoló jelzéssel ellátott terméket (elektromos és elektronikus berendezések és higanytartalmú gombaelemek) nem szabad háztartási szemétként kezelni. Az elektronikus termékek elhelyezését illetően tájékozódjon a helyi hatóságoknál.



NE helyezze el az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt. Az áthúzott kerek szeméttárolót ábrázoló jelzés azt jelenti, hogy az akkumulátort tilos a háztartási hulladékkal elhelyezni.



NE dobja a ASUS telefonhoz készüléket tűzbe. NE zárja rövidre az érintkezőket. NE szerelje szét a ASUS telefonhoz készüléket.

ZenTalk Rajongói Fórum

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



MEGJEGYZÉSEK:

- További jogi és elektromos címkézési információért ellenőrizze az eszközön a **Settings (Beállítás)** > **System (Rendszer)** > **Regulatory labels (Szabályozási címkék)** és **Settings (Beállítások)** > **System (Rendszer)** > **About Phone (A telefonról)** > **Legal Information (Jogi információk)** pontokat.
 - Az alkalmazások leírásai az útmutatóban kizárólag hivatkozási célokat szolgálnak, és előfordulhat, hogy nem pontosan egyeznek meg azzal, ami az eszközön látható.
-

Tartalomjegyzék

1 Alapvető tudnivalók

Üdvözljük!	7
Készítse elő az ASUS Phone készüléket!	8
Használatba vétel	14
Az érintőképernyő használata	15

2 Seholy se olyan jó, mint otthon

A Zen Home jellemzői	18
Kezdőképernyő	18
Gyorsbeállítások	19
Értesítések	20
A Kezdőlap testreszabása	21
Widgetek	21
Háttérképek	22
Dátum és idő beállítása	23
Csengőhang és értesítési hangok beállítása	23
Zárolt képernyő	24
A zárolt képernyő személyre szabása	24
Ujjlenyomat-érzékelő	25
Az ASUS phone üzembe helyezése	25
Ujjlenyomat-azonosító létrehozása a Settings (Beállítások) képernyőn	26
Kioldás arccal	27
Az arccal történő kioldás beállítása a Settings (Beállítások) használatával	27

3 Work hard, play harder

Chrome	30
A Chrome indítása	30
Oldal megosztása	31
Oldalak megjelölése könyvjelzővel	31
A böngészési előzmények törlése	31
Gmail	32
Google Calendar	33
Események létrehozása	33
Események szerkesztése vagy eltávolítása	33
Emlékeztető létrehozása	34
Emlékeztetők szerkesztése vagy eltávolítása	34
Fájlkezelő	35
Adatátvitel	36

4 Kapcsolatban lenni

Telefonálás stílusosan	37
Kettős SIM szolgáltatás	37
Hívások indítása	39
A kedvenc partnerek hívása	41
Hívások fogadása	41

	További híváslehetőségek.....	42
	Hívások rögzítése	43
	Kapcsolatok kezelése	44
	Partnerbeállítások	44
	Profil beállítása	44
	Partnerek hozzáadása.....	45
	A kedvenc partnerek megjelölése.....	46
	A tiltólista kezelése	47
	Üzenet küldése és egyébek	48
	Üzenetek.....	48
5	Móka és szórakozás	
	Headset használata	49
	Audió aljzat csatlakoztatása	49
	YT Music.....	50
6	Megismételhetetlen pillanatok	
	Pillanatok rögzítése.....	51
	A Kamera alkalmazás indítása	51
	Képek helye	52
	Speciális kamerafunkciók.....	52
	A Galéria használata	54
	A fotó helyének megtekintése.....	54
	Kép szerkesztése	54
	Fájlok megosztása a galériából	54
	Fájlok törlése a galériából.....	55
7	Kapcsolatban maradni	
	Mobilhálózat	56
	A mobilhálózat engedélyezése	56
	Wi-Fi	56
	Wi-Fi engedélyezése.....	56
	Kapcsolódás Wi-Fi hálózathoz	57
	A Wi-Fi letiltása	57
	Bluetooth®	57
	A Bluetooth® engedélyezése.....	57
	Az ASUS telefonhoz párosítása Bluetooth®-eszközzel	58
	Az ASUS telefonhoz párosításának megszüntetése a Bluetooth®-eszközzel.....	58
	Kapcsolat-megosztás	59
	Wi-Fi Hotspot	59
	USB alapú internetmegosztás.....	60
	Bluetooth kapcsolat-megosztás	60
8	Utazás és térképek	
	Időjárás.....	61
	A Időjárás alkalmazás indítása	61
	Weather kezdőlap	62

Óra	63
Ébresztőóra.....	63
Világóra	64
Stopperóra	64
Időzítő.....	65
9 Zen mindenhol	
Különleges Zen eszközök.....	66
Számológép.....	66
Hangrögzítő.....	67
Mobile Manager.....	69
10 A Zen karbantartása	
Az eszköz naprakészen tartása.....	70
A rendszer frissítése.....	70
Tárhely	70
Biztonsági mentés és alaphelyzet	70
Visszaállítás alaphelyzetbe	70
Az ASUS telefonhoz biztonságba helyezése	71

Függelékek

Alapvető tudnivalók

1

Üdvözljük!

Fedezze fel a ASUS Zen UI magától értetődő egyszerűségét!

Az ASUS Zen UI egy tetszetős, magától értetődő felület, amelyet kizárólag ASUS telefonokhoz fejlesztettek ki. Speciális alkalmazásokat kínál, amelyek más alkalmazásokban vagy azokhoz kapcsolódóan működnek, hogy megfeleljenek egyedi igényeinek és életét könnyebbé tegyék amellet, hogy lehetővé teszik a szórakozást ASUS Phone készülékével.



Kamera

PixelMaster technológia segítségével rögzítheti a megismételhetetlen pillanatokot élénk és minőségi fotókban és videókban.



Üzenetek

A Üzenetek egy intuitív, elbűvölő alkalmazás, amely SMS/MMS-üzenetek, valamint csoportos szöveges üzenetek, fotók vagy hangüzenetek küldését/fogadását teszi lehetővé. Az üzenetekhez hangulatjeleket vagy matricákat csatolhat, megoszthatja tartózkodási helyét, archiválhatja üzeneteit, és egyszerűen letilthatja az SMS-küldőket. Fényképeket és videókat is készíthet a fájlok egyszerű megosztásához.



Fájlkezelő


A Fájlkezelő használatával könnyedén megtalálhatja és rendezheti az ASUS telefonhoz belső tárolóeszközén, illetve a csatlakoztatott külső tárolóeszközökön található adatait.

MEGJEGYZÉS: Az ASUS Zen UI alkalmazások elérhetősége térségenként és ASUS Phone típusonként eltérő. Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyő alsó szélétől az ASUS Phone készüléken elérhető alkalmazások megtekintéséhez.

Készítse elő az ASUS Phone készüléket!

Alkatrészek és jellemzők

Vegye elő eszközét és tegye üzemkésszé pillanatok alatt.



FIGYELEM!

- A hálózati kapcsolattal és akkumulátorral kapcsolatos problémák elkerülése érdekében:
 - NE helyezzen fémes matricát az antenna területe fölé.
 - NE használjon fémből készült védőkeretet/burkolatot az ASUS Phone készüléken.
 - NE takarja le az antenna területét kézzel vagy egyéb tárggyal, amikor a készülék fuunkcióit használja, pl. telefonhívás és a mobil adatkapcsolat használata.
- ASUS-kompatibilis kijelzővédő használata ajánlott. A nem ASUS-kompatibilis kijelzővédő használata az ASUS Phone érzékelőjének hibás működését idézheti elő.

FONTOS!

- Képernyővédő használatát nem ajánljuk, mert zavarhatja a közelségérzékelő működését. Ha képernyővédőt kíván használni, győződjön meg arról, hogy nincs a közelségérzékelő útjában.
- Az eszközt, különösképpen az érintőképernyőjét, mindig tartsa szárazon. A víz és egyéb folyadékok az érintőképernyő hibás működését eredményezhetik.


A Nano SIM-kártya telepítéséhez tegye a következőket

A Nano SIM kártyanyílások támogatják a GSM/GPRS/EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, TD-LTE, és 5G NR Sub-6 hálózati sávok használatát.


VIGYÁZAT! A Nano SIM-kártya használatakor legyen rendkívül óvatos. Az ASUS nem vállal felelősséget a Nano SIM-kártyán lévő adatok elvesztéséért, illetve károsodásáért.

Nano SIM-kártya behelyezéséhez:

1. Illessze a mellékelt tálcakiadó tűt a kártyanyíláson lévő lyukba a tálcá kiadásához.
2. Helyezze be a Nano SIM-kártyákat a kártyanyílásokba.



3. Finoman tolja vissza a tálcát, hogy szorosan vissza legyen zárva.



MEGJEGYZÉSEK:

- A Nano SIM kártyanyílások támogatják a GSM/GPRS/EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, TD-LTE, és 5G NR Sub-6 hálózati sávok használatát. Mindkét Nano SIM-kártya képes csatlakozni a VoLTE 4G hívásslághoz, viszont egyszerre csak az egyik tud csatlakozni az 5G NR Sub-6 adatszolgáltatáshoz.
- A hálózati és frekvencia sáv szélesség használata függ az Ön zónájában a hálózati lefedettségtől. Vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatóval ha az Ön zónájában elérhető a 5G NR Sub-6 támogatás és a VoLTE 4G hívásslághoz.

VIGYÁZAT!


- Ne használjon éles eszközöket vagy oldószereket a készüléken az esetleges karcok elkerülése érdekében.
- Az ASUS Phone készülékben kizárólag szabványos Nano SIM-kártya használható.

Nano SIM-kártya eltávolítása


VIGYÁZAT! A Nano SIM-kártya használatakor legyen rendkívül óvatos. Az ASUS nem vállal felelősséget a Nano SIM-kártyán lévő adatok elvesztéséért, illetve károsodásáért.

Nano SIM-kártya eltávolítása:

1. Illessze a mellékelt tálcakiadó tűt a kártyanyíláson lévő lyukba a tálcá kiadásához.
2. Távolítsa el a nano SIM kártyá(ka)t a kártyanyílás(ok)ból.



3. Finoman tolja vissza a tálcát, hogy szorosan vissza legyen zárva.



Az ASUS telefonhoz feltöltése

Az ASUS telefonhozet részben feltöltve szállítják, de teljesen fel kell töltenie a használatba vételhez. Olvassa el az alábbi utasításokat és óvintézkedéseket az eszköz feltöltése előtt.

FONTOS!


- Válassza le a védőfóliát a tápfeszültség-adapterről és USB Type-C-kábelről, mielőtt az eszközzel használná.
- Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség-adaptert kompatibilis hálózati csatlakozóaljzatba dugja. A tápfeszültség-adaptert bármilyen kompatibilis 100–240 V-os csatlakozóaljzatba dughatja.
- Az eszköz kimeneti feszültsége +5V-10V \approx 3A, 30W.
- Amikor az ASUS telefonhoz készüléket hálózati áramforrásról használja, a földelt aljzatnak a készülék közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie.
- Hogy takarékoskodjon az elektromos árammal, húzza ki a tápfeszültség adaptert a csatlakozóaljzataból, amikor nem használja.
- Ne tegyen tárgyakat az ASUS telefonhoz tetejére.

VIGYÁZAT!

- Töltés közben az ASUS telefonhoz felmelegedhet. Ez nem meghibásodás jele, azonban ha eszköze rendellenesen forróvá válik, válassza le a USB Type-C-kábelt eszközéről, majd küldje az eszközt a tápfeszültség-adapterrel és kábellel együtt egy hivatalos ASUS szervizbe.
- Annak érdekében, hogy megelőzze az ASUS telefonhoz, a tápfeszültség-adapter, vagy a USB Type-C-kábel sérülését, győződjön meg arról, hogy a USB Type-C-kábel, a tápfeszültség-adapter és eszköze megfelelően csatlakoznak, mielőtt megkezdene a töltést.

Az ASUS telefonhoz feltöltéséhez:

1. Csatlakoztassa a USB-kábelt a tápfeszültség adapterhez.
2. Dugja a USB-csatlakozót az ASUS telefonhoz készülékbe.
3. Dugja a tápfeszültség adaptert egy földelt konnektorba.



FONTOS!

- Amikor az ASUS Phone készüléket konnektorhoz csatlakoztatva használja, a földelt aljzatnak a készülék közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie.
- Amikor az ASUS Phone készüléket számítógépről tölti fel, ügyeljen arra, hogy a USB Type-C-kábel a számítógép USB portjához csatlakozzon.
- Kerülje az ASUS Phone készülék feltöltését olyan környezetben, ahol hőmérséklet meghaladja a 35oC (95oF) értéket.
- Töltse az ASUS telefonhoz készüléket nyolc (8) órán át, mielőtt akkumulátorról táplálva használatba venné.
- Az akkumulátortöltés állapotát az alábbi ikonok jelzik:

**MEGJEGYZÉSEK:**

- Biztonsági okokból **KIZÁRÓLAG** a tartozékként kapott tápegységet és tápkábelt használja, mivel így megakadályozhatja a készülék meghibásodását, és elkerülheti a személyi sérülés kockázatát.
 - Biztonsági okokból **KIZÁRÓLAG** a tartozékként kapott tápegységet és tápkábelt használja az ASUS Phone töltéséhez.
-

4. Ha teljesen feltöltődött, előbb válassza le az USB-kábelt az ASUS telefonhozról, majd húzza ki a tápfeszültség-adaptert a hálózati csatlakozóaljzatból.

MEGJEGYZÉSEK:

- Eszközét töltés közben is használhatja, azonban ilyenkor tovább tarthat az eszköz teljes feltöltése.
 - A számítógép USB-csatlakozóján történő feltöltés hosszabb időt vehet igénybe.
 - Ha a számítógép nem szolgáltat elegendő energiát az USB-aljzaton keresztüli töltéshez, az ASUS telefonhoz töltéséhez inkább a hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztatott tápfeszültség-adaptert használja.
-

Az ASUS telefonhoz be- vagy kikapcsolása

Az eszköz bekapcsolása

Az eszköz bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot, amíg az eszköz el nem indul.

Az eszköz kikapcsolása

Az eszköz kikapcsolásához:

1. Ha a kijelző ki van kapcsolva, nyomja meg a főkapcsoló gombot, hogy bekapcsolja. Ha a kijelző le van zárva, oldja ki a kijelzőt.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot, majd a felszólításra érintse meg a **Kikapcsolás** gombot.

Alvó mód

Az eszköz alvó módba helyezéséhez nyomja meg egyszer a főkapcsoló gombot, amíg a kijelző ki nem kapcsol.



MEGJEGYZÉS: Amikor a rendszere nem működik, nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő le + Tápellátás gombot egyszerre 8 másodpercig hogy újraindítsa a telefont. Ha ez nem működik, próbálja meg újra megnyomni és tartani a gombokat 12 másodpercig.

Használatba vétel

Amikor első alkalommal kapcsolja be az ASUS telefonhoz, a Telepítő varázsló végigvezeti Önt a telepítési folyamaton. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kívánt nyelv kiválasztásához, a mobilhálózat, a Wi-Fi és a biztonsági funkciók beállításához, illetve a fiókok szinkronizálásához.

Használja Google- vagy ASUS-fiókját az eszköz telepítéséhez. Amennyiben még nem rendelkezik Google- vagy ASUS-fiókkal, hozzon létre egyet.

Google-fiók

Google-fiók használatával teljes mértékben kihasználhatja a következő Android OS szolgáltatásokat:

- Szervezze és tekintse meg információit, bárhol is tartózkodik.
- Automatikusan készítsen biztonsági másolatot az összes adatáról.
- Kényelmesen igénybe veheti a Google-szolgáltatásokat, bárhol is tartózkodik.

ASUS-fiók

ASUS-fiók segítségével a következőket veheti igénybe:

- Személyre szabott ASUS támogatás és garancia-kiterjesztési szolgáltatás igénybe vétele regisztrált termékekhez.
- A legújabb eszköz- és firmware-frissítések fogadása.

Tanácsok az akkumulátor hosszabb működési ideje érdekében

Az akkumulátor töltése létfontosságú az ASUS telefonhoz működése szempontjából. Íme, néhány tanács az akkumulátor hosszabb működési ideje érdekében, amelyek segítenek gazdálkodni az ASUS telefonhoz akkumulátorával.


- Zárja be a használaton kívüli alkalmazásokat, amelyek még futnak.
- Ha nem használja, nyomja meg a főkapcsoló gombot, hogy az eszközt alvó módba helyezze.
- Csökkentse a kijelző fényerejét.
- Tartsa a hangszóró hangerejét alacsony szinten.
- Tiltsa le a Wi-Fi funkciót.
- Tiltsa le a Bluetooth funkciót.
- Tiltsa le a kijelző automatikus elforgatása funkciót.
- Tiltsa le az összes automata szinkronizálás funkciót az eszközön.

Az érintőképernyő használata

Használja ezeket a mozdulatokat az érintőképernyőn alkalmazások indításához, egyes beállítások eléréséhez és az ASUS telefonhoz készüléken történő navigáláshoz.

Alkalmazások indítása


Alkalmazás indításához egyszerűen érintse meg.



Elemek áthelyezése vagy törlése

Tegye a következők valamelyikét:

- Alkalmazás vagy minialkalmazás áthelyezéséhez érintse meg és tartsa, majd húzza az új helyre.
- Egy alkalmazás vagy widget törléséhez érintse meg és tartsa úgy, majd érintse meg az **Uninstall (Eltávolítás)** lehetőséget.



Oldalak vagy képernyők közötti lépkedés


Tegye a következők valamelyikét:

- Csúszassa az ujját balra vagy jobbra az képernyők váltásához, vagy a Google kereső megnyitásához.
- Görgesse felfelé vagy lefelé az ujját weboldalak vagy elemlisták tallózásához.




Nagyítás

Csúszassa szét a két ujját az érintőpanelen a Photos (Fotók) vagy Maps (Térképek) mappában lévő kép, illetve weboldal nagyításához.



Kicsinyítés

Húzza össze a két ujját az érintőpanelen a Photos (Fotók) vagy Maps (Térképek) mappában lévő kép, illetve weboldal kicsinyítéséhez.



MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy nem tud nagyítani/kicsinyíteni egyes weboldalakat, mert ezeket kifejezetten úgy tervezték, hogy illeszkedjenek mobilszközök kijelzőjéhez.

Sehol se olyan jó, mint otthon

2

A Zen Home jellemzői

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyőn emlékeztetőket kaphat a fontos eseményekről, az alkalmazás- és rendszerfrissítésekről, valamint megnézheti az időjárás-előrejelzést és a valóban fontos személyektől kapott szöveges üzeneteket.




Gyorsbeállítások

A Gyorsbeállítások Értesítési panel az ASUS telefonhoz egyes vezeték nélküli szolgáltatásainak és beállításainak egyérintéses elérését teszi lehetővé. Minden szolgáltatásnak külön gombja van.



A Gyorsbeállítások panel indításához két ujjal húzza le az ASUS telefonhoz kijelzőjének felső részét.

MEGJEGYZÉS: A kék ikon azt jelzi, hogy a funkció engedélyezve van, a szürke ikon pedig azt jelzi, hogy a funkció le van tiltva.




Funkciók hozzáadása

Ha funkciókat szeretne hozzáadni a Gyorsbeállítások panelen keresztül, tegye a következőket:

1. Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. Húzza felfelé az ujját a **HOLD AND DRAG TO ADD TILES (HÚZZA ÉS DOBJA MOZAIKOK HOZZÁADÁSÁHOZ)** felett.
3. Ha a **HOLD AND DRAG TO ADD TILES (HÚZZA ÉS DOBJA MOZAIKOK HOZZÁADÁSÁHOZ)** részben megérint egy ikont, majd felfelé húzza, hozzáadhatja azt a Gyorsbeállítások panelhez.
4. A  ikon megérintésével visszatérhet és megtekintheti az aktuális Gyorsbeállítások panelt.

Funkciók eltávolítása


Ha funkciókat szeretne eltávolítani a Gyorsbeállítások panelről, tegye a következőket:

1. Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. Ha megérint egy ikont a **HOLD AND DRAG TO REARRANGE TILES (TARTSA ÉS HÚZZA A CSEMPÉK ÁTRENDEZÉSÉHEZ)** részben, majd elhúzza, azzal eltávolíthatja a Gyorsbeállítások panelről.

Értesítések

Az értesítésekben megtekintheti az ASUS Phone készüléken elvégzett legutóbbi frissítéseket és rendszermódosításokat. A módosítások többsége az adatokkal és a rendszerrel kapcsolatos.

Az Értesítések panel elindításához húzza lefelé az ujját a képernyő tetejétől.



Húzza balra vagy jobbra a kijelző fényerejének beállításához.


- Húzza el balra vagy jobbra az értesítést a listáról történő eltávolításához.
- Érintse meg az értesítést a részletei megtekintéséhez.

Érintse meg ezt az összes felsorolt értesítés törléséhez.

A Kezdőlap testreszabása

Tegye személyreszabottá Kezdőképernyőjét. Válasszon ki egy stílusos elrendezést háttérképként, és állítson be widgeteket a fontos információk gyors áttekintéséhez. További oldalakat is hozzáadhat a Kezdőlaphoz, hogy még több alkalmazást és minialkalmazást is elérhessen, illetve áttekinthessen.

A Manage Home (Kezdőlap kezelése) képernyő indításához, érintsen meg egy üres területet a kezdőlapon, és tartsa megérintve.



Widgetek

Kisméretű, dinamikus alkalmazásokat, úgynevezett widgeteket helyezhet a Kezdőlapra. A widgetek az időjárás-előrejelzés, naptáresemények, akkumulátorállapot és egyéb gyors áttekintését teszik lehetővé.

Widgetek hozzáadása

Widget hozzáadásához:

1. Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőképernyő üres területén, majd válassza a **Widgets (Widgetek)** elemet.
2. A widgetek képernyőn érintse meg és tartsa az ujját a widget, majd húzza a Kezdőképernyő üres területére.

Widget eltávolításához:

A Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa az ujját a widget, majd húzza a képernyő felső részén lévő **Remove (Eltávolítás)** részre.

Háttérképek

Az alkalmazásai, ikonjai és egyéb Zen-elemei jól mutatnak egy tetszetős háttérképen. A háttérképhez áttetsző háttérszint is adhat a jobb olvashatóság és élesség érdekében. Animált háttérkép használatával pedig életre kel a képernyő.



Háttérkép alkalmazása

Háttérkép alkalmazásához:


1. Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőlap képernyő üres területén, majd válassza a **Wallpapers (Háttérképek)** elemet.
2. Jelölje ki a háttérkép **Lock screen (Zárolási)** és **Home screen (Kezdőlap)**.
3. Válasszon ki egy háttérképet, majd érintse meg az **Apply (Alkalmaz)** gombot.

MEGJEGYZÉS: A háttérkép beállításait **Settings (Beállítások) > Display (Kijelző) > Wallpaper (Háttérkép)**.

A Kezdőlap szerkesztése

Kiterjesztheti a kezdőképernyőt, kiválaszthat egy gördítési effektust, megváltoztathatja az ikon címkéjének színét és kiválaszthatja a mappa témáját.


1. Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőlap képernyő üres területén, majd válassza a **A Kezdőlap szerkesztése**.
2. Érintse meg a szerkeszteni kívánt jellemzőt elemet a Kezdőlapon.



Dátum és idő beállítása

A Kedzőlapon megjelenített dátum és idő alapértelmezésképpen automatikusan szinkronizálódik, amikor az internethez kapcsolódik.

A dátum- és az időbeállítások megváltoztatásához:


1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Settings (Beállítások)** pontot.
2. Görgessen lefelé a Settings (Beállítások) képernyőre, majd válassza ki a **System (Rendszer) > Date & time (Dátum és idő)** elemet.
3. Csúsztassa a **Use network-provided time (Használja a hálózati időt)** és a **Use network-provided time zone (Használja a hálózat időzónáját)** lehetőségeket kikapcsolt állapotba.
4. Érintse meg a **Date (Dátum)** és **Time (Idő)** gombokat a dátum és idő állításához.
5. Érintse meg a **Time Zone (Időzóna)** lehetőséget, hogy kiválassza az időzónát..
6. Igény szerint használhat 24 órás formátumot.

MEGJEGYZÉS: Lásd még: [Óra](#).

Csengőhang és értesítési hangok beállítása

Beállíthatja a telefon csengőhangját, illetve a szöveges üzenetek, e-mailek és események értesítési hangjait. A tárcsázó billentyűzet érintési hangjait, az érintési hangokat, a képernyő lezárási hangját engedélyezheti, illetve letilthatja, valamint beállíthatja, hogy az ASUS Phone érintésre rezegjen-e.

Hangbeállítások elvégzése:

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Settings (Beállítások)** pontot.
2. Válassza ki a **Sound & Vibration (Hang és rezgés)** lehetőséget, majd adja meg a kívánt hangbeállításokat.


Zárolt képernyő


A zárolt képernyő alapértelmezettként jelenik meg, miután bekapcsolja eszközét és amikor az felébred alvó módból. A zárolt képernyőről kiindulva, az érintőképernyő paneljét elhúzva beléphet az eszköz Android® rendszerébe.

Az eszköz zárolt képernyője testre is szabható a mobiladatok és alkalmazások hozzáféréseinek szabályozásához.


A zárolt képernyő személyre szabása

Amennyiben módosítani kívánja a zárolt képernyő beállítását az alapértelmezett **Swipe (Elhúzás)** lehetőségről, lásd a következő lépéseket:

1. Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. Válassza ki a **Security & lock screen (Biztonsági és zárolási képernyő)** elemet.



3. A következő képernyőn érintse meg a **Screen lock (Képernyő zárolása)**.



4. Érintse meg a használni kívánt képernyőzár lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: További részletek, lásd: [Az ASUS telefonhoz biztonságba helyezése](#).


Ujjlenyomat-érzékelő

Az ujjlenyomat-érzékelő megakadályozza, hogy illetéktelenek használják ASUS telefonját. Ujjlenyomata segítségével kioldhatja eszközét, hozzáférhet a telefonkönyvhöz és adatokhoz. Az ujjlenyomat-azonosító beállításakor be kell állítania a kijelzőzárolás módját is az eszköz indításához.

Az ASUS phone üzembe helyezése

Az ujjlenyomat-azonosító beállításához, amikor első ízben használja az ASUS Phone készüléket:


1. Ellenőrizze, hogy az ujjlenyomat-azonosító modul és az ujjja tiszta és száraz.
2. Az Üdvözlő oldalon kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat a **Protect your phone (Készüléke védelmében)** oldalra történő ugráshoz, majd jelölje be a **Set up fingerprint (Ujjlenyomat beállítása)** elem jelölőnégyzetét.
3. Kattintson a **Continue (Folytatás)** elemre a kijelzőzárolás módjának kiválasztásához, majd kövesse az utasításokat, hogy a **Locate finger print scanner (Ujjlenyomat-olvasó helye)** oldalra lépjen, majd kattintson a **Next (Következő)** elemre.
4. Keresse meg az ujjlenyomat-olvasót a készülék elején, tegye rá az ujját, majd nyomja rá a leolvasóra az ujj különböző területeit, amíg a készülék rögzíti az ujjlenyomatát.




5. Kattintson a **Next (Következő)** gombra a beállítás elvégzéséhez.

Ujjlenyomat-azonosító létrehozása a Settings (Beállítások) képernyőn

Ujjlenyomat-azonosító létrehozásához a **Settings (Beállítások)** képernyőn:


1. Ellenőrizze, hogy az ujjlenyomat-olvasó és az ujj tisztá és száraz.
2. Indítsa el a Settings (Beállítások) képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a  elemet.
 - Görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Settings (Beállítások)** pontot.
3. Görgessen lefelé a Settings (Beállítások) képernyőre, és válassza ki a **Security & lock screen (Biztonsági és zárolási képernyő) > Fingerprint (Ujjlenyomat)** elemet.



4. Oldja fel a telefonját, ha a készülék le van zárva. Ellenkező esetben kövesse az utasításokat a biztonsági mentéskor látható képernyő lezárási módszerének beállításához.

MEGJEGYZÉS: A részleteket lásd [Az ASUS Phone készülék biztonságba helyezése](#).

5. Érintse meg az **Add fingerprint (Ujjlenyomat hozzáadása)** oldalt.



6. Többször helyezze el ujját az ujjlenyomat-olvasón, majd emelje fel onnan, amíg megtörténik ujjlenyomatának rögzítése.
7. Kattintson a **Done (Kész)** a beállítás elvégzéséhez.


Kioldás arccal

Az arccal történő kioldás megakadályozza, hogy mások az Ön engedélye nélkül használják ASUS telefonját. Ha bekapcsolja az ASUS Phone kijelzőjét, és ránéz a kijelzőre, azzal egyetlen másodperc alatt kioldhatja az eszközt, és megnyithatja a telefon kezdőképernyőjét. Az arccal történő kioldás beállításakor a képernyőzáró módosítást is be kell állítania az eszköz elindításához.



Az arccal történő kioldás beállítása a Settings (Beállítások) használatával

Ha az arccal történő kioldást a **Settings (Beállítások)** használatával szeretné beállítani, tegye a következőket:

1. Indítsa el a Settings (Beállítások) képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:


- Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a  elemet.
- Görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Settings (Beállítások)** pontot.

2. Görgessen lefelé a Settings (Beállítások) képernyőn, és jelölje ki a **Security & lock screen (Biztonsági és zárolási képernyő) > Face recognition (Arcfelismerés)** lehetőséget.





3. Érintse meg a **Continue (Folytatás)** gombot.


4. Kövesse az utasításokat a biztonsági mentéskor látható képernyő lezárási módszerének beállításához.




5. Érintse meg a **Next (Tovább)** gombot, és kövesse az utasításokat az arca regisztrálásához.



6. Válassza ki, hogyan szeretné megjeleníteni az értesítéseket a zárolt képernyőn, majd érintse meg a **Done (Kész)** gombot.



7. Miután végzett, érintse meg a **Turn On (Bekapcsolás)** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy az arcfelismerés engedélyezve legyen a telefon feloldásához.



MEGJEGYZÉSEK:

- Az arccal történő kioldás közben ügyeljen arra, hogy a szája, az orra és a nyitott szemei láthatók legyenek.
- Napszemüveg viselése vagy gyenge fényviszonyok esetén az arccal történő kioldás sikertelen lesz.

Work hard, play harder

3

Chrome


A Chrome for Android lehetővé teszi ugyanazt a gyors, biztonságos és stabil webböngészést, mint a Chrome asztali verziója esetében. Jelentkezzen be Google-fiókjába, hogy a lapfüleket, könyvjelzőket és böngészési előzményeket az összes eszközén szinkronizálhassa. Ha nem rendelkezik [Google-fiókkal](#), regisztráljon egyet.


MEGJEGYZÉS: A Google-fiók létrehozásának részleteit lásd [Gmail](#).

FONTOS! Mielőtt szörfölni kezdene a neten vagy más tevékenységet végezne, győződjön meg arról, hogy az ASUS Phone csatlakozik Wi-Fi vagy mobilhálózathoz. A részleteket lásd: [Kapcsolatban maradni](#).

A Chrome indítása


A Kezdőlapon tegye az alábbiak bármelyikét a Chrome indításához:

- Érintse meg a  elemet.
- Görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Chrome** elemet.



Oldal megosztása




Megoszthatja az Ön számára érdekes oldalakat másokkal ASUS telefonhoz készülékéről e-mail fiókon, felhő-tárhelyen, Bluetooth-kapcsolaton és egyéb ASUS telefonhoz alkalmazásokon keresztül.

1. Indítsa el a böngészőprogramot.
2. Egy weboldalon érintse meg a  > **Share ... (megosztása ...)** elemet.
3. Érintsem meg, hogy kiválassza az oldal megosztásának módját.

Oldalak megjelölése könyvjelzővel


Jelölje meg kedvenc oldalait vagy weblapjait könyvjelzővel, hogy később újra böngészhessen rajtuk.

Oldal könyvjelzővel való megjelöléséhez:

Az oldalon tartózkodva érintse meg a  >  . Kedvenc oldalainak megtekintéséhez érintse meg a  > **Bookmarks (Könyvjelzők)** elemet, majd jelölje ki a megtekinteni vagy elérni kívánt oldalt.

A böngészési előzmények törlése

A Chrome böngésző betöltésének gyorsítása érdekében törölje az ASUS Phone készüléken ideiglenesen tárolt böngészési adatokat. A böngészési adatok magukban foglalják a böngészési előzményeket, a gyorsítótárat, sütiket/weboldal-adatokat, mentett jelszavakat és automatikus kitöltési adatokat.

1. Indítsa el a böngészőprogramot.
2. Érintse meg a  > **Settings (Beállítások) > Privacy (Magánszféra) > Clear browsing data (Böngészési adatok törlése)** elemet.
3. Jelölje ki a törölni kívánt böngészési adatokat.
4. Ha végzett, kattintson a **Clear data (Adatok törlése)** elemre.

Gmail


Használja a Gmail alkalmazást Google-fiók beállításához, hogy Google-lal kapcsolatos szolgáltatásokat és alkalmazásokat használhasson, illetve e-maileket fogadhasson, küldhessen és tállózhasson közvetlenül ASUS Phone készülékén. A Gmail-en keresztül egyéb e-mail-fiókot is beállíthat, pl. a Yahoo, illetve a munkahelyi e-mail-fiókját.

FONTOS! ASUS telefonhoz készülékének Wi-Fi vagy mobilhálózathoz kell csatlakoznia e-mail fiók hozzáadásához, illetve üzenetek küldéséhez és fogadásához a hozzáadott fiókok használatával. A részleteket lásd: [Kapcsolatban maradni](#).

Google-fiók beállításához:

1. A Kezdőlapon tegye az alábbiak bármelyikét a Gmail indításához:
 - Érintse meg a **Google > Gmail** elemet.
 - Görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Gmail** elemet.
2. Érintse meg a **GOT IT (MEGÉRTETTEM)** majd az **Add an email address (E-mail cím hozzáadása)** pontot.
3. Jelölje ki a **Google** elemet.
4. Adja meg e-mail címet. Új Google-fiók létrehozásához érintse meg az **Create account (új fiók létrehozása)** elemet.
5. Kövesse a soron következő lépéseket Google-fiókjába történő bejelentkezéshez.

MEGJEGYZÉS: Ha munkahelyi fiókot kíván beállítani ASUS telefonhoz készülékén, érdeklődjön a hálózati rendszergazdánál az e-mail beállításokkal kapcsolatban.






Google Calendar

Szervezze meg életét és tartsa nyilván az összes fontos eseményt és emlékeztetőt. Az Ön által létrehozott vagy szerkesztett események automatikusan szinkronizálódnak mindazokkal a Google Calendar verziókkal, amelyekre bejelentkezett.



Események létrehozása

Esemény létrehozásához:

1. A Kezdőlapon tegye az alábbiak bármelyikét a Calendar (Naptár) indításához:
 - Érintse meg a **Google > Calendar (Naptár)** elemet.
 - Görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Calendar (Naptár)** elemet.
2. Érintse meg a **+** , majd az **Event (Esemény)** elemet.
3. Adja meg az esemény nevét, majd válassza ki az esemény dátumát és időpontját. Az eseményt egész naposként vagy ismétlődőként állíthatja be.
 - Egész napos esemény: Az **All day (Egész napos)** mezőben húzza el jobbra a csúszkát.
 - Ismétlődő esemény: Érintse meg a **More options (További lehetőségek) >**  , elemet, majd adja meg, milyen gyakran szeretné, hogy ismétlődjön az esemény.
4. Az időzóna beállításához érintse meg a **More options (További lehetőségek) >**  , elemet, majd adja meg az országot, amelynek az időzónáját meg kívánja jeleníteni.
5. Az **Add location (Helyszín hozzáadása)** mezőben adja meg az esemény helyszínét.
6. Érintse meg a  , elemet, majd kiválaszthatja, illetve beállíthatja, hogy mely időpontban vagy napon szeretne értesítőt vagy emlékeztetőt kapni az eseményről.
7. Az **Invite people (Személyek meghívása)** mezőben adja meg az esemény vendégeinek e-mail címét.
8. Megjegyzést vagy mellékletet is hozzáfűzhet az **Add note (Jegyzet hozzáadása)** vagy **Add attachment (Melléklet hozzáadása)** mezőben.
9. Ha végzett, érintse meg a **Save (Mentés)** elemet.


Események szerkesztése vagy eltávolítása

Esemény szerkesztéséhez vagy eltávolításához:

1. A Kezdőlapon érintse meg a **Google > Calendar (Naptár)** elemet.
2. Érintse meg a törlendő vagy szerkesztendő eseményt.
3. Az esemény szerkesztéséhez érintse meg a  elemet, majd végezze el a szükséges módosításokat. Az esemény eltávolításához érintse meg a  > **Delete (Törlés)** elemet , majd az **Delete (Törlés)** gombot a törlés megerősítéséhez.



Emlékeztető létrehozása

Emlékeztető létrehozásához:

1. From the Home screen, **Google > Calendar**.
2. Érintse meg a **+** elemet, majd a **Reminder (Emlékeztető)** elemet.
3. Adjon nevet az emlékeztetőnek.
4. Állítsa be az emlékeztető dátumát és a időpontját. Az emlékeztetőt egész napos vagy ismétlődő jellegűre állíthatja.
 - Egész napos emlékeztető: Az **All day (Egész napos)** mezőben húzza el jobbra a csúszkát.
 - Ismétlődő emlékeztető: Érintse meg a  elemet, majd válassza ki, milyen gyakran szeretné, hogy ismétlődjön az emlékeztető.
5. Ha végzett, érintse meg a **Save (Mentés)** elemet.

Emlékeztetők szerkesztése vagy eltávolítása


Emlékeztető szerkesztéséhez vagy eltávolításához:

1. Érintse meg a **Google > Calendar (Naptár)** elemet.
2. Érintse meg a törlendő vagy szerkesztendő emlékeztetőt.
3. Az emlékeztető szerkesztéséhez érintse meg a  elemet, majd végezze el a szükséges módosításokat. Az emlékeztető eltávolításához érintse meg a  > **Delete (Törlés)** elemet, majd az **Delete (Törlés)** gombot a törlés megerősítéséhez.

Fájlkezelő

A Fájlkezelő használatával könnyedén megtalálhatja és rendezheti az ASUS telefonhoz belső tárolóeszközén, illetve a csatlakoztatott külső tárolóeszközökön található adatait.

A File Manager, görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **File Manager (Fájlkezelő)** elemet.




FONTOS! Mielőtt hozzáférne a hálózaton vagy a felhőben mentett fájlokhoz, győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi vagy mobilhálózat engedélyezett ASUS Phone készülékén. A részleteket lásd: [Kapcsolatban maradni](#).

Adatátvitel

Vezeték nélkül vigye át az adatokat, úgy mint kapcsolatok, hívásnapló vagy fotók a régi mobil eszközéről az ASUS telefonjára.

Az ASUS Adatátvitel használatához:


1. Görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **ASUS Data Transfer (ASUS adatátvitel)** lehetőséget.
2. Érintse meg a **Get Started (Kezdés)** lehetőséget, majd kövesse az útmutatásokat, hogy befejezze az adatátviteli folyamatot.



Telefonálás stílusosan

Kettős SIM szolgáltatás

Az ASUS Phone kettős SIM szolgáltatása lehetővé teszi a behelyezett Nano SIM-kártyák beállításainak kezelését. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a Nano SIM-kártyák engedélyezését/letiltását, a SIM-ek elnevezését, illetve valamelyik beállítását mint elsődleges szolgáltatói hálózat.



A Nano SIM-kártyák átnevezése

Módosítsa a ASUS Phone készülékbe helyezett Nano SIM-kártyák nevét, hogy könnyebben azonosíthassa azokat.

A Nano SIM-kártyák nevének módosításához érintse meg a **SIM1** vagy **SIM2** elemet, majd billentyűzze be a Nano SIM-kártyák nevét.

MEGJEGYZÉS: Ha a SIM-kártyák eltérő mobilszolgáltatóhoz tartoznak, javasoljuk, hogy e szolgáltatók nevét használja a SIM-kártyák elnevezéséhez. Ha mindkét SIM-kártya ugyanahhoz a mobilszolgáltatóhoz tartozik, javasoljuk, hogy a mobilszámokat használja a SIM-kártyák elnevezéséhez.


Előnyben részesített SIM-kártya kijelölése

Állítsa be az egyik SIM-kártyát elsődleges SIM-kártyaként a hanghívásokhoz, SMS-üzenetekhez és adatszolgáltatásokhoz.

SIM-kártya beszédhíváshoz

Amikor hívást kezdeményez, az ASUS Phone automatikusan az elsődleges SIM-kártyát használja a hívás kapcsolásához.


Ahhoz, hogy egy SIM-kártyát beszédhívásokhoz jelölhessen ki, érintse meg a **Voice call (Beszédhívás)** elemet, majd a SIM-kártyát, amelyet használni kíván.



FONTOS! Ezt a szolgáltatást akkor használhatja, ha a partnerlistáról kíván hívást indítani.


SIM-kártya SMS-üzenetekhez

Ha hozzá szeretné rendelni az egyik SIM-kártyát az SMS-üzenetekhez, érintse meg az **SMS messages (SMS-üzenetek)** opciót, majd válassza ki a **SIM1** vagy a **SIM2** lehetőséget.



SIM-kártya adatszolgáltatáshoz

Tához, hogy egy SIM-kártyát adatszolgáltatáshoz jelölhessen ki, érintse meg a **Data service network (Adathálózat)** elemet, majd válasszon a **SIM1** vagy **SIM2** lehetőségek közül.




Hívások indítása

Az ASUS telefonhoz többféle módot kínál hívás indításához. Ismerősök hívása partnerlistáról, intelligens tárcsázás a hívás gyors indításához, illetve gyorsívó szám megadása a gyakran hívott partnerek hívásához.

MEGJEGYZÉS: A partnereket a Contacts (Partnerek) alkalmazásban rendezheti. Részletek: [Partnerek kezelése](#).


A Phone (Telefon) alkalmazás indítása

A Kezdőlapon tegye az alábbiak bármelyikét a Phone (Telefon) alkalmazás indításához:

- Érintse meg a(z)  elemet.
- Görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Phone (Telefon)** elemet.

Telefonszám tárcsázása

Használja a Phone (Telefon) alkalmazást telefonszám közvetlen tárcsázásához.

1. A Kezdőlapon érintse meg az  elemet, majd érintse meg a számbillentyűket.
2. Válassza a **SIM1** vagy **SIM2** hívógombot a szám hívásához.


MEGJEGYZÉS: A hívógombok címkéi eltérhetnek a Nano SIM-kártyákon végzett beállítások függvényében. A részleteket illetően lásd: [Kettős SIM szolgáltatás](#).

Telefonmellékszám tárcsázása

Ha telefonmellékszámot kell tárcsáznia, a hangutasítások mellőzése érdekében a következő lépések bármelyikét megteheti.


Telefonmellékszám megerősítő üzenete

Megerősítő üzenetet illeszthet be mellékszám tárcsázására vonatkozóan, miután tárcsázta az elsődleges számot.

1. A Phone (Telefon) alkalmazásban adja meg az elsődleges számot.
2. Megerősítő parancssor beillesztéséhez érintse meg és tartsa a # gombot, amíg megjelenik egy pontosvessző (;).
3. Adja meg a mellékszámot.
4. Válassza a **SIM1** vagy **SIM2** hívógombot a híváshoz.
5. Kérésre, a mellékszám megerősítéséhez érintse meg a **Yes (Igen)** elemet.
6. Érintse meg a  elemet a hívás befejezéséhez.

Telefonmellékszám automatikus tárcsázása

Az elsődleges szám tárcsázása után rövid vagy hosszú szünetet illeszthet, ami után automatikusan megtörténik a mellékszám tárcsázása.

1. A Phone (Telefon) alkalmazásban adja meg az elsődleges számot.
2. Szünet beillesztéséhez érintse meg és tartsa a * gombot, amíg megjelenik egy vessző (,).
3. Adja meg a mellékszámot.
4. Válassza a **SIM1** vagy **SIM2** hívógombot a hívás indításához.
5. Érintse meg a(z)  gombot a hívás befejezéséhez.

Partnerek intelligens tárcsázása


A telefonszám első számjegyeinek vagy a partner nevének első néhány betűjének megadása után a Smart Dial (Intelligens tárcsázás) végigszűri a partnerlistát, illetve hívásnaplókat, és megadja a lehetséges találatokat. Ellenőrizheti, hogy az elérni kívánt partner szerepel-e az esetleges találatok listáján, majd ezt követően gyorsan indíthatja a hívást.

1. Indítsa el a Phone (Telefon) alkalmazást, majd adja meg a partner nevét vagy telefonszámát.
2. Az esetleges találatok listáján érintse meg a hívandó partner nevét. Ha a partner nem szerepel a listán, adja meg a partner teljes telefonszámát vagy nevét.
3. Válassza a **SIM1** vagy **SIM2** hívógombot a híváshoz.

MEGJEGYZÉS: A hívógombok címkéi eltérhetnek a Nano SIM-kártyákon végzett beállítások függvényében. A részleteket illetően lásd még: [Kettős SIM szolgáltatás](#).


Hívás a Partnerek alkalmazásból

Használja a Partnerek alkalmazást hívás indításához a partnerlistáról.

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást.
2. Érintse meg a partner nevét, majd a telefonszámot, amelyet tárcsázni kíván.
3. Ha két SIM-kártya van behelyezve, érintse meg azt a SIM-kártyát, amelyről a hívást indítani kívánja.
4. Érintse meg a(z)  gombot a hívás befejezéséhez.

A kedvenc partnerek hívása




Ha partnert vesz fel a Kedvencek listára, gyorsan felhívhatja a partnert a Contacts (Kapcsolatok) alkalmazásból.

1. Indítsa el a Contacts (Kapcsolatok) alkalmazást.
2. Érintse meg **Groups (Csoportok) > Favorites (Kedvencek)** elemet a Kedvencek lista megjelenítéséhez, majd érintse meg a hívandó kedvenc partnert.
3. Érintse meg a(z)  gombot a hívás befejezéséhez.

Hívások fogadása

Az ASUS telefonhoz érintőképernyője bejövő híváskor világít. A bejövő híváskor megjelenő jelzés szintén eltér az ASUS telefonhoz állapotától függően.

Hívások fogadása



Csúsztassa  ide  hogy válaszoljon vagy ide  hogy elutasítson egy hívást.


A hívásnaplók kezelése

A hívásnaplókból visszahívhatja a nem fogadott hívásokat, mentheti a számokat partnerlistájába, blokkolhat egyes hívókat, illetve újratárcsázhatja a nemrég hívott számot vagy partnert.

Hívások mentése a partnerek közé


A hívásnaplóban szereplő hívást felveheti a partnerlistára.

1. A Phone (Telefon) alkalmazásban érintse meg a(z) **Recents (Legutóbbiak)** elemet, hogy megjelenítse a hívásnaplókat.
2. Érintse  meg a kijelzőt a partnerlistához hozzáadni kívánt telefonszám mellett.
3. Érintse meg  a képernyő jobb felső sarkában, majd érintse meg **Add to contacts (Hozzáadás a kapcsolatokhoz)**.
4. Érintse meg a **Create new contact (Új partner létrehozása)** elemet, ha új bejegyzést szeretne hozzáadni a partnerlistához.

Érintse meg az **Add to an existing contact (Hozzáadás meglévő partnerhez)** lehetőséget, jelöljön ki egy partnert, válassza ki, hogy felül szeretné-e írni a partner számát az új számmal, vagy új bejegyzést szeretne-e hozzáadni, majd érintse meg a  ikont.

A legutóbbi szám újratárcsázása

A legutóbbi szám újratárcsázásához:

1. A Phone (Telefon) alkalmazásban érintse meg a(z) **Recents (Legutóbbiak)** elemet, hogy megjelenítse a hívásnaplókat.
2. A szám újrahívásához érintse meg az utoljára hívott számot.
3. Amennyiben két SIM kártya van telepítve, érintse meg a SIM kártyát, amelyikről újra akarja hívni a számot.
4. Érintse meg a(z)  gombot a hívás befejezéséhez.


További híváslehetőségek

Aktív hívás mellett érintse majd a hívás közben lehetséges hívásopciók bármelyikét.



Kapcsolatok

Megnyitja a Contacts (Kapcsolatok) alkalmazást.



Konferenciahívás

Ha konferenciahívás szolgáltatásra van előfizetése mobilszolgáltatójánál, ez az ikon lehetővé teszi, hogy partnert vagy partnereket adjon hozzá aktív hívás mellett.

MEGJEGYZÉS: A konferenciahívás résztvevőinek száma a konferenciahívás-előfizetésétől függ. A szolgáltatással kapcsolatban forduljon a mobilszolgáltatójához.



Rögzítés

Rögzíti az aktív hívást.

FONTOS! Aktív hívás rögzítése előtt a helyi törvények többsége előírja, hogy a másik féltől vagy felektől ehhez engedélyt kell kérnie.

MEGJEGYZÉS: További információkért tekintse meg a [Hívások rögzítése](#) című részt.



Kihangosítás

Be- vagy kikapcsolja a kihangosítást.



Mikrofon

Be- vagy kikapcsolja a mikrofont aktív hívásnál. Ha a mikrofon ki van kapcsolva vagy némítva van, Ön hallhatja a hívó személyt, de a hívó fél nem hallhatja Önt.



Billentyűzet


Előhívja a billentyűzetet.



Hívások rögzítése


Az ASUS telefonhoz lehetővé teszi a beszélgetés rögzítését a jövőbeni hivatkozáshoz vagy tájékoztatáshoz.

1. Hívjon fel egy partnert vagy tárcsázzon egy számot.
2. Érintse meg a(z)  gombot a hívás rögzítéséhez.

FONTOS! A hívás rögzítése előtt ne felejtse el engedélyt kérni a másik féltől vagy felektől.



3. A rögzítés megállításához érintse meg a(z)  gombot. Ez az  ikon jelenik meg a rendszersávon.
4. Húzza le a képernyő bal felső sarkát, majd érintse meg a **Call recording saved (Rögzített hívás)** értesítést a rögzített hívás megtekintéséhez.



Kapcsolatok kezelése

Rendszerezze partnereit és tartsa velük egyszerűen a kapcsolatot hívásokon, SMS-üzeneteken, e-maileken és közösségi oldalakon keresztül. Csoportosítsa partnereit Kedvencekként, hogy gyorsan kapcsolatba léphessen velük, illetve VIP-ként, hogy értesítéseket kaphasson a közelgő eseményekről, nem fogadott hívásokról, vagy nem olvasott üzenetekről.

Szinkronizálhatja partnereit e-mail- vagy közösségi oldalbeli fiókjaival, társíthatja a partnerek információit az egy helyen történő egyszerű eléréshez, illetve kiszűrheti azon partnereit, akikkel kapcsolatban kíván maradni.

A Contacts (Partnerek), görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Contacts (Partnerek)** elemet.

Partnerbeállítások

Válassza ki a Partnerbeállítások közül, hogyan kívánja megjeleníteni a partnereket. Az ilyen megjelenítési lehetőségek között szerepel a csak telefonnal rendelkező partnerek megjelenítése, a lista rendezése utónév/vezetéknév szerint, illetve a partnernevek megtekintése utónév/vezetéknév sorrendben. A Partnerbeállítások elvégzéséhez érintse meg a **> Settings (Beállítások)** elemet a Partnerek alkalmazásban.

Profil beállítása

ASUS telefonhoz készülékét igazán személyessé teheti saját profilinformációk beállításával.


1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást, majd érintse meg a **Set up my profile (Saját profil beállítása)** vagy **Me** elemet.

MEGJEGYZÉS: Me jelenik meg, ha beállította Google-fiókját ASUS telefonhoz eszközén.

2. Töltse ki adatait, pl. mobil- vagy otthoni számát. További információ hozzáadásához érintse meg az **Add another field (Másik mező hozzáadása)** elemet.
3. Ha kitöltötte a szükséges információkat, érintse meg a **✓** elemet.


Partnerek hozzáadása

Adjon partnereket eszközehez, pl. üzleti, Google- vagy egyéb e-mail fiókokat, majd töltsse ki a fontosabb partnerinformációkat, mint pl. értesítési számok, e-mail címek, különleges események VIP-személyek esetében stb.

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. Jelölje ki a **Device (Eszköz)** elemet.


MEGJEGYZÉSEK:

- Partnert SIM-kártyájára vagy e-mail fiókba is tud menteni.
 - Ha nem rendelkezik e-mail fiókkal, érintse meg az **Új fiók hozzáadása** elemet, majd hozzon létre egyet.
-

3. Adja meg a szükséges információkat, például a nevet, mobiltelefonszámot vagy otthoni telefonszámot, illetve az e-mail címet.
4. További elérhetőségi információ hozzáadásához érintse meg az **Add another field (Másik mező hozzáadása)** elemet.
5. Ha kitöltötte a szükséges információkat, érintse meg a  elemet.

Mellékszám hozzáadása partnerszámhoz


Egy partner mellékszámát hozzáadhatja, hogy hívás közben mellőzhesse a hangutasításokat.

1. A partner információs képernyőjén adja meg a partner elsődleges számát és mellékét az alábbi két módszer egyikének alkalmazásával:
 - Illesszen vesszőt (,) az elsődleges szám után, majd adja meg a partner mellékszámát. Rövid szünet után történik meg a mellékszám automatikus tárcsázása. A szünet meghosszabbításához érintse meg a **Pause (Szünet)** elemet további vessző beillesztéséhez.
 - Illesszen pontosvesszőt (;) az elsődleges szám után, majd adja meg a partner mellékszámát. A partner számának tárcsázásakor meg kell erősítenie a mellékszámot. Érintse meg a **Yes (Igen)** gombot a megerősítő üzenetben.
2. Ha kitöltötte a szükséges információkat, érintse meg a  elemet.

Partner profiljának testreszabása


Szerkessze meg a partner információit, adjon hozzá fotót, állítson be csengőhangot, vagy készítsen fényképet a partner profilképéhez.

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást, majd válassza ki azt a partnert, akinek a profilját szerkeszteni vagy testreszabni akarja.
2. Végezze el a módosításokat a partner profiloldalán.



A kedvenc partnerek megjelölése

Állítsa be gyakran hívott partnereit kedvencként, hogy gyorsan tudja őket hívni a Phone (Telefon) alkalmazásból.

1. Görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Contacts (Partnerek)** elemet.
2. Válassza ki azt a partnert, akit kedvencként kíván megjelölni.
3. Érintse meg a  elemet. Megtörténik a partner hozzáadása a Kedvenclistához a Contacts (Partnerek) alkalmazásban.





MEGJEGYZÉSEK:

- A Favorites (Kedvencek) lista megjelenítéséhez görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Contacts (Kapcsolatok) > Groups (Csoportok) > Favorites (Kedvencek)**.
 - További információkért forduljon a [Kedvenc partnerek hívása](#) című részhez.
-

A tiltólista kezelése


Számok letiltása

A nem kívánt hívások vagy üzenetek fogadásának elkerülése érdekében létrehozhatja a blokkolt partnerek vagy telefonszámok listáját. A blokkolt hívások és üzenetek a Block List (Tiltólista) archívumba kerülnek.

1. Görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Phone (Telefon)** elemet, majd érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** > **Call blocking & block list (Hívásblokkolás és blokkoltak listája)** > **Block list (Blokkoltak listája)** elemet.
2. Érintse meg a(z)  elemet, majd végezze el az alábbiak bármelyikét:
 - Partner tiltásához érintse meg a **Choose from contacts (Választás a partnerek közül)** elemet, majd válassza ki a blokkolni kívánt partnert a partnerlistáról. Ha befejezte, érintse meg az  gombot.
 - Szám tiltásához a hívásnapló elemei közül, érintse meg a **Choose from recent call logs (Választás a hívásnaplóból)** elemet, majd válassza ki a tiltani kívánt partnert a partnerlistáról. Ha befejezte, érintse meg az  gombot.
 - Szám tiltásához érintse meg az **Enter a number (Szám megadása)** elemet, majd írja be a blokkolni kívánt telefonszámot. Ha befejezte, érintse meg az **OK** gombot.
 - SIP-szám tiltásához érintse meg az **Enter a SIP number (SIP-szám megadása)** elemet, majd írja be a blokkolni kívánt telefonszámot. Ha befejezte, érintse meg az **OK** gombot.

Számok letiltásának feloldása

Igény szerint eltávolíthatja a letiltott számokat a listáról, és ismét fogadhat hívásokat vagy üzeneteket az adott számról.

1. Görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Phone (Telefon)** elemet, majd érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** > **Call blocking & block list (Hívásblokkolás és blokkoltak listája)** > **Block list (Blokkoltak listája)** elemet.
2. Érintse meg a feloldani kívánt partnert vagy számot, majd érintse meg a **Remove from block list (Eltávolítás a tiltólistáról)** lehetőséget. Ha befejezte, érintse meg az **OK** gombot.

Közösségi hálózatépítés a partnerekkel


A partnerek közösségi hálózati fiókjainak integrálása egyszerűbbé teszi a profiljaik, híreik és közösségi hírfolyamaik megtekintését. Valós időben naprakész információt kaphat partnereinek tevékenységéről.

FONTOS! A partnerek közösségi hálózati fiókjainak integrálása előtt be kell jelentkeznie saját közösségi hálózati fiókjába és szinkronizálnia kell a beállításait.

Közösségi hálózati fiókjának szinkronizálása

Szinkronizálja közösségi hálózati fiókját, hogy hozzáadhassa partnereinek közösségi hálózati fiókjait ASUS telefonhoz készülékéhez.

1. Indítsa el a Settings (Beállítások) képernyőt az alábbi műveletek bármelyikével:

- Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
- Görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Settings (Beállítások)** pontot.

2. A **Beállítások** képernyőn érintse meg közösségi hálózati fiókját az Fiókok rész alatt.

3. Jelölje meg a **Automatically sync data (Adatok automatikus szinkronizálása)** jelölőnégyzetet partnerei közösségi hálózati fiókjainak szinkronizálásához.



4. Indítsa el a Contacts (Partnerek) alkalmazást a partnerlista megtekintéséhez. Érintse meg a partnert. Ezután megtekintheti, hogy az adott partner melyik közösségi oldalról származik.

Üzenet küldése és egyébek


Üzenetek

A Üzenetek egy intuitív, elbűvölő alkalmazás, amely SMS/MMS-üzenetek, valamint csoportos szöveges üzenetek, fotók vagy hangüzenetek küldését/fogadását teszi lehetővé. Az üzenetekhez hangulatjleket vagy matricákat csatolhat, megoszthatja tartózkodási helyét, archiválhatja üzeneteit, és egyszerűen letilthatja az SMS-küldőket. Fényképeket és videókat is készíthet a fájlok egyszerű megosztásához.

Üzenetek küldése

1. A kezdőlapon érintse meg a következőt .
2. Érintse meg **Start chat (Csevegés indítása)**, majd válassza azt a kapcsolatot akinek üzenetet akar küldeni.
3. Válassza ki a SIM fiókot ahonnan az üzenetet küldeni fogja.
4. Írja meg az üzenetet az üzenetmezőben.
5. Amikor elkészült érintse meg  SMS hogy elküldje az üzenetet.

Üzenetek megválaszolása


1. Érintse meg üzenet-értesítését a Kezdőlapon vagy Zárolt képernyőn.
2. Válassza ki a SIM fiókot ahonnan a választ küldeni fogja.
3. Írja meg az üzenetet az üzenetmezőben.
4. Amikor elkészült érintse meg  SMS hogy elküldje a választ.

Headset használata

Szabadon végezheti teendőit hívás közben vagy kedvenc zenéjét hallgathatja headset használatával.

Audió aljzat csatlakoztatása

Csatlakoztassa a 3,5 mm-es headset jack-dugót az eszköz audió aljzatához.



FIGYELEM! A nagy hangerőn, hosszú ideig történő zenehallgatás halláskárosodást okozhat.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ajánljuk kompatibilis fejhallgatók használatát.
 - Az audió jack zenehallgatás közbeni kihúzása automatikusan szünetelteti az éppen lejátszott zenét.
 - Az audió jack videó nézése közbeni kihúzása automatikusan szünetelteti a videolejátszást.
-

YT Music

A YT Music segítségével letöltheti kedvenc zenéinek adatfolyamát, lejátszási listákat hozhat létre, illetve rádiót hallgathat. Előfizethet ezenkívül a YT Music szolgáltatásra milliárdnyi zenei fájl korlátlan és hirdetésmentes elérése érdekében, amelyeket aztán saját zenetárához adhat.

A YT Music beállítása

Jelentkezzen be Google- vagy Gmail-fiókjába a YT Music használatához. Amint bejelentkezett a fiókjába, az ASUS Phone készüléken lévő összes zenei fájl, a feltöltöttekkel és a Google Play oldalról vásároltakkal együtt, a saját zenetárába kerül.

A YT Music beállításához:

1. A Kezdőlapon érintse meg a Google > **YT Music** elemet.
2. Érintse meg a **SIGN IN (BEJELENTKEZÉS) > Add account (Fiók hozzáadása)** lehetőséget.
3. Kövesse a soron következő lépéseket a fiókjába történő bejelentkezéshez.

MEGJEGYZÉSEK: A YT Music-előfizetés csak egyes országokban vagy térségekben érhető el.

Megismételhetetlen pillanatok


6

Pillanatok rögzítése

A Kamera alkalmazás indítása

Képeket és videókat rögzíthet az ASUS telefonhoz Kamera alkalmazásával. A Kamera alkalmazás megnyitását illetően kövesse az alábbi lépéseket.

A zárolt képernyőről

Húzza a  elemet felfele a kamera alkalmazás indításához.


A kezdőlapról

Érintse meg a  elemet.

Kamera kezdőlap

Az ASUS telefonhoz készülék kamerája automatikus jelenetészleléssel és automata képstabilizátorral rendelkezik. Videóstabilizálás funkcióval is rendelkezik, amely segít megszüntetni a rázkódást videó rögzítése közben.

Érintse meg az ikonokat a kamera használatának megkezdéséhez és fedezze fel az ASUS telefonja kép- és videófunkcióit.



Képek helye

A helyszíncímkézési funkció bekapcsolásához végezze el az alábbi lépéseket:

1. Kapcsolja be a helymeghatározáshoz való hozzáférést a **Settings (Beállítások) > Location (Helymeghatározás)** lehetőségnél csúsztassa bekapcsolt állapotba a **Use location (Helymeghatározás használata)** funkciót.
2. Győződjön meg arról, hogy a tartózkodási helyét megosztotta a Google Térképpel.
3. A Camera (Kamera) alkalmazás főképernyőjén érintse meg a **⚙️** > és aktiválja a **Location services (Helymeghatározó szolgáltatások)** funkciót, mielőtt elkészítené a fotót.

Speciális kamerafunkciók

Felfedezheti a kép- és videórögzítés új módszereit és különleges pillanatokat rögzíthet az ASUS telefonhoz speciális kamerafunkcióival.

FONTOS! Alkalmazza a beállításokat, mielőtt képeket készítené. A rendelkezésre álló szolgáltatások típusonként eltérhetnek.

Gyorsított felvétel

Az ASUS telefonhoz gyorsított felvétel funkciója lehetővé teszi, hogy állóképeket rögzítsen az automatikus lassított felvételhez. Az események gyorsítva jelennek meg, holott csak igen nagy időközökkel rögzítették azokat.

Lassított videófelveletek rögzítése

1. A Camera (Kamera) alkalmazás főképernyőjén húzza el az ujját jobbra, majd érintse meg a **Time lapse (Gyorsított felvétel)** elemet.
2. Érintse meg a zárkioldó gombot a gyorsított felvételek rögzítésének elindításához.
3. Érintse meg a zárkioldó gombot a gyorsított felvételek rögzítésének elindításához.

Lassítás

A videolassítási funkció lehetővé teszi, hogy lassított formában lejátszható videókat készítsen.

Lassított videofelveletek készítése

1. A Camera (Kamera) alkalmazás kezdőlapján csúsztassa jobbra az ujját, majd érintse meg a **Slow motion (Lassítás)** lehetőséget.
2. Érintse meg a zárkioldó gombot a lassított videók rögzítésének elindításához.

Éjszaka

Még éjszaka vagy gyenge megvilágítás mellett is megfelelően exponált fotókat készíthet az ASUS telefonhoz Night (Éjszaka) funkció használatával.

MEGJEGYZÉS: Tartsa stabilan a kezét az ASUS telefonhoz rögzítésének indítása előtt és a rögzítés közben, nehogy elmosódott legyen az eredmény.

Éjszakai képek rögzítése

1. A Camera (Kamera) alkalmazás főképernyőjén húzza el az ujját balra, majd érintse meg a **MORE (TOVÁBB) > Night (Éjszaka)** elemet.
2. Érintse meg a zárkioldó gombot az éjszakai fényképek készítéséhez.

Panoráma

A Panorama funkció segítségével különböző szögekből rögzíthet képeket. A funkció automatikusan elvégzi a nagy látószögben rögzített képek összefűzését.

Panorámaképek rögzítése

1. A Camera (Kamera) alkalmazás főképernyőjén húzza el az ujját balra, majd érintse meg a **PANO** elemet.
2. Tartsa a telefont rögzítve és érintse meg a kioldó gombot, hogy elindítsa az automatikus panorámát.

A Galéria használata

A Gallery alkalmazás képek, illetve videók lejátszását teszi lehetővé az ASUS telefonhoz készüléken. Ez az alkalmazás lehetővé teszi továbbá az ASUS telefonhoz készüléken tárolt kép- és videofájlok szerkesztését, megosztását és törlését. A Gallery alkalmazásban a képeket diavetítés formában megjelenítheti, illetve a kívánt képeket és videókat egyesével is kiválaszthatja azok megérintésével.

A Galéria görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Gallery (Galéria)** elemet.

A fotó helyének megtekintése

Engedélyezze a tartózkodási hely elérését ASUS telefonhoz készülékén, majd töltsön le a helyszínadatokat fotóira. A fotók helyszínadatái magukban foglalják a fotók készítésének helyét, illetve a helyszín térképét a Google Map vagy Baidu (csak Kína) jövöltárból.

Egy fotó részleteinek megtekintéséhez:

1. Kapcsolja be a helymeghatározáshoz való hozzáférést a **Settings (Beállítások) > Location (Helymeghatározás)** lehetőségnél csúsztassa bekapcsolt állapotba a **Use location (Helymeghatározás használata)** funkciót.
2. Győződjön meg arról, hogy megosztotta tartózkodási helyét a Google Map vagy Baidu szolgáltatással.
3. Indítsa el a Galéria alkalmazást, majd válassza ki azt a fotót, amelynek részleteit meg kívánja tekinteni.
4. Érintse meg a fotót, majd a(z) **Details (Részletek)** elemet.

Kép szerkesztése


A Galéria saját képszerkesztő eszközökkel is rendelkezik, amelyeket az ASUS telefonhoz mentett képek javítására lehet használni.

1. Tegye az alábbiak egyikét:
 - A Gallery (Galéria) > Photos (Fotók) képernyőn érintse meg a szerkeszteni kívánt képet.
 - A Gallery (Galéria) > Albums (Albumok) képernyőn érintse meg a mappát, amelyben a fájlok vannak. Miután megnyitotta a mappát, érintse meg a szerkeszteni kívánt képet.
2. Érintse meg a(z) **Edit (Szerkesztés)** elemet a képszerkesztő eszköztár megnyitásához.
3. Érintse meg valamelyik ikont a képszerkesztő eszköztárban, hogy alkalmazza a képen végzett módosításokat.

Fájlok megosztása a galériából



1. Tegye az alábbiak egyikét:
 - A Gallery (Galéria) > Photos (Fotók) képernyőn érintse meg az **☰** jelet > **Select (Kiválaszt)**, hogy aktiválja a fájl kiválasztását.
 - A Gallery (Galéria) > Albums (Albumok) képernyőn érintse meg a mappát ahol a megosztani kívánt fájlok vannak. A mappa megnyitása után érintse meg a **☰** jelet > **Select (Kiválaszt)**, hogy aktiválja a fájl kiválasztását.

2. Érintse meg a megosztani kívánt fájlokat. A kijelölt kép fölött megjelenik egy pipajel.


3. Érintse meg a(z)  elemet, majd válasszon a képmegosztási célok listájáról.

Fájlok törlése a galériából

1. Tegye az alábbiak egyikét:

- A Gallery (Galéria) > Photos (Fotók) képernyőn érintse meg az  jelet > **Select (Kiválaszt)**, hogy aktiválja a fájl kiválasztását.
- A Gallery (Galéria) > Albums (Albumok) képernyőn érintse meg a mappát, amelyben a törölni kívánt fájlok vannak. A mappa megnyitása után érintse meg a  jelet > **Select (Kiválaszt)**, hogy aktiválja a fájl kiválasztását.

2. Érintse meg a törölni kívánt fájlokat. A kijelölt kép fölött megjelenik egy pipajel.

3. Érintse meg a(z)  elemet.


Kapcsolatban maradni

7

Mobilhálózat

Amennyiben nincs elérhető Wi-Fi hálózat, amelyhez kapcsolódhat, engedélyezheti a mobilhálózat adatelérését internetkapcsolat létesítése céljából.

A mobilhálózat engedélyezése

1. A Settings (Beállítások) képernyő megnyitásához hajtsa végre az alábbiak valamelyikét:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Settings (Beállítások)** pontot.
2. Érintse meg a **Network & Internet (Hálózat és internet) > Mobile network (Mobilhálózat)** elemet.
3. Csúsztassa a **Mobile data (Mobilhálózati adatok)** lehetőséget **ON (Be)** helyzetbe, majd szükség esetén konfigurálja a többi mobilhálózat-beállítást.


MEGJEGYZÉSEK:

- Ha az internethez mobilhálózat útján csatlakozik, előfizetésétől függően további díjakat számíthatnak fel.
 - További információkért a mobilhálózati tarifákkal/díjakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot mobilszolgáltatójával.
-

Wi-Fi

Az ASUS telefonhoz Wi-Fi technológiája lehetővé teszi a kapcsolódást a vezeték nélküli világhoz. Frissítheti közösségi média-fiókjait, böngészhet az interneten, vagy adatokat és üzeneteket cserélhet ki vezeték nélkül az ASUS telefonhoz készülékén.

Wi-Fi engedélyezése

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  > **Network & Internet (Hálózat és internet)** elemet.
 - Görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Settings (Beállítások) > Network & Internet (Hálózat és internet)** elemet.
2. Csúsztassa a Wi-Fi kapcsolót jobbra a Wi-Fi bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi funkciót a Gyorsbeállítások képernyőn is engedélyezheti. Lásd a [Gyorsbeállítások](#) részt a Gyorsbeállítások indítását illetően.

Kapcsolódás Wi-Fi hálózathoz


1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Network & Internet (Hálózat és internet) > Wi-Fi** elemet az összes észlelt Wi-Fi hálózat megjelenítéséhez.
2. Érintsen meg egy hálózatnevet, hogy hozzá kapcsolódjon. Védett hálózat esetén jelszó vagy egyéb azonosító adatok megadására lehet szükség.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az ASUS telefonhoz automatikusan újracsatlakozik a korábban csatlakozott hálózathoz.
 - Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, hogy takarékoskodjon az akkumulátorral.
-

A Wi-Fi letiltása

A Wi-Fi letiltásához:


1. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  > **Network & Internet (Hálózat és internet)** elemet.
 - Görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Settings (Beállítások) > Network & Internet (Hálózat és internet)** elemet.
2. Csúsztassa a Wi-Fi kapcsolót balra a Wi-Fi kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi funkciót a Gyorsbeállítások képernyőn is letilthatja. Lásd a [Gyorsbeállítások](#) részt a Gyorsbeállítások indítását illetően.

Bluetooth®

Használja az ASUS telefonhoz Bluetooth funkcióját fájlok küldéséhez és fogadásához, illetve multimédia fájlok adatfolyamainak továbbításához egyéb okos eszközök viszonylatában rövid távolságban. A Bluetooth funkció segítségével megoszthatja a médiafájlokat ismerősei okos eszközein, adatokat küldhet nyomtatásra Bluetooth-nyomtatóra, illetve zenei fájlokat játszhat le Bluetooth-hangsórón.

A Bluetooth® engedélyezése

1. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  > **Connected devices (Csatlakoztatott készülékek)** elemet.
 - Görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Settings (Beállítások) > Connected devices (Csatlakoztatott készülékek)** elemet.
2. Érintse meg **Pair new device (Új eszköz párosítása)** vagy **Connection preferences (Csatlakozási preferenciák)** pontot.
3. Csúsztassa a Bluetooth kapcsolót jobbra a Bluetooth-funkció bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A Bluetooth funkciót a Gyorsbeállítások képernyőn is engedélyezheti. Lásd a [Gyorsbeállítások](#) részt a Gyorsbeállítások indítását illetően.

Az ASUS telefonhoz párosítása Bluetooth®-eszkővel


Hogy az ASUS telefonhoz Bluetooth funkcióját teljesen kihasználhassa, párosítania kell egy másik Bluetooth-eszkővel. Az ASUS telefonhoz automatikusan menti a Bluetooth-eszköz párosítási adatait.

Az ASUS telefonhoz Bluetooth-eszkővel történő párosításához:

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Connected devices (Csatlakoztatott készülékek) > Connection preferences (Csatlakozási beállítások) > Bluetooth** elemet az összes elérhető eszköz megjelenítéséhez.


FONTOS!

- Ha a párosítani kívánt eszköz nem szerepel a listán, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-szolgáltatás be van kapcsolva rajta és látható állapotban van.
 - A Bluetooth funkció engedélyezésének és láthatóvá tételének módját illetően lásd az eszköz használati útmutatóját.
-

2. Érintse meg a  > **Refresh (Frissítés)** elemet további Bluetooth-eszközök kereséséhez.
3. Az elérhető eszközök listáján érintse meg azon Bluetooth-eszkőt, amelyet párosítani kíván.
4. Győződjön meg arról, hogy ugyanaz a hozzáférési kulcs látható mindkét eszközön, majd érintse meg a **Pair (Párosítás)** elemet.

MEGJEGYZÉS: Kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót, hogy takarékoskodjon az akkumulátorral.

Az ASUS telefonhoz párosításának megszüntetése a Bluetooth®-eszkővel

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Connected devices (Csatlakoztatott készülékek) > Connection preferences (Csatlakozási beállítások) > Bluetooth** elemet az összes párosított eszköz megjelenítéséhez.
2. A párosított eszközök listáján érintse meg azon Bluetooth-eszköz  ikonját, amelynek párosítását meg kívánja szüntetni, majd érintse meg az **FORGET (TÖRLÉSE)** elemet.

Kapcsolat-megosztás

Ha a Wi-Fi szolgáltatás nem érhető el, ASUS telefonhoz készülékét modemként használhatja, vagy Wi-Fi hotspottá alakíthatja, hogy laptop, telefonhoz vagy egyéb mobilkészülékén internetkapcsolatot létesíthessen.

FONTOS! A mobilszolgáltatók többsége adatelőfizetéshez kötheti az internet-megosztás funkció használatát. Az adatszolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban forduljon mobilszolgáltatójához.


MEGJEGYZÉSEK:

- A kapcsolat-megosztással megvalósuló internetelérés sebessége lassabb lehet a normál Wi-Fi vagy mobilkapcsolatnál.
- Csak korlátozott számú mobilkészülék használhatja ASUS telefonhoz készüléke megosztott-kapcsolatát.
- Kapcsolja ki a kapcsolat-megosztást, ha nem használja, mert így takarékoskodhat az akkumulátorral.

Wi-Fi Hotspot



ASUS Phone készülékét Wi-Fi Hotspottá alakíthatja, így megoszthatja az internetkapcsolatot más eszközökkel.

1. Tegye az alábbiak egyikét:

- Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  > **Network & Internet (Hálózat és internet)** elemet.
- Görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Settings (Beállítások) > Network & Internet (Hálózat és internet)** elemet.

2. Érintse meg a **Hotspot & tethering (Hotspot és megosztás)** pontot, majd csúsztassa a **Wi-Fi hotspot (Wi-Fi hotspot)** lehetőséget bekapcsolt állapotba.

3. Érintse meg a **Wi-Fi hotspot (Wi-Fi hotspot) > Hotspot name (Hotspot neve)** pontot, hogy egyedi SSID-t vagy hálózatnevet rendeljen hozzá és érintse meg a **Hotspot password (Hotspot jelszó)** pontot, hogy erős, 8 karakterből álló jelszót rendeljen a Wi-Fi hotspotához. Amikor elkészült, érintse meg az **OK** gombot.




4. Ugyanúgy kapcsolódjon más eszközökkel az ASUS telefonhoz hotspot kapcsolatához, mint ahogy Wi-Fi hálózathoz kapcsolódna.

USB alapú internetmegosztás

Ha engedélyezi az USB alapú internetmegosztást az ASUS Telefonon, akkor megoszthatja a készülék internetkapcsolatát más készülékekkel.

1. Csatlakoztassa az ASUS Telefont egy másik készülékhez egy USB-kábelen keresztül.
2. A Settings (Beállítások) képernyőn érintse meg a **Network & Internet (Hálózat és internet) > Hotspot & Tethering (Hotspot és internetmegosztás)** lehetőséget, majd csúsztassa az **USB tethering (USB alapú internetmegosztás)** beállítást **ON (BE)** helyzetbe az internetmegosztás engedélyezéséhez.




Bluetooth kapcsolat-megosztás

Ha engedélyezi a Bluetooth alapú internetmegosztást az ASUS Telefonon, akkor megoszthatja a készülék internetkapcsolatát más készülékekkel.

1. Engedélyezze a Bluetooth funkciót ASUS telefonhoz készülékén és a másik eszközön.
2. Párosítsa mindkét eszközt.

MEGJEGYZÉS: A részleteket lásd: [ASUS telefonhoz párosítása Bluetooth®-eszközzel](#).

3. A Settings (Beállítások) képernyőn érintse meg a **Network & Internet (Hálózat és internet) > Hotspot & Tethering (Hotspot és internetmegosztás)** elemet, majd húzza a **Bluetooth tethering (Bluetooth kapcsolat-megosztás)** elemet **ON (BE)** helyzetbe.



Utazás és térképek


8

Időjárás

Az időjárás alkalmazás segítségével közvetlenül kaphat előrejelzéseket ASUS telefonhoz készülékéről. A Weather alkalmazás segítségével a világ minden részén ellenőrizheti az időjárást.

A Időjárás alkalmazás indítása

A kezdőképernyőn érintse meg az időjárás ikont a Weather (Időjárás) alkalmazás elindításához.



Weather kezdőlap

Állítsa be és töltsse le a helyszínére és a világ más részeire vonatkozó időjárás-jelentéseket.

Érintse meg a helylista szerkesztéséhez.

Érintse meg az időjárás információ frissítéséhez, adjon hozzá várost a helylistához vagy konfigurálja az időjárás beállításait.

Húzza felfelé további időjárás-információk megtekintéséhez.
Húzza balra vagy jobbra a kijelzőt, hogy megtekinthesse a helyszínlítán szereplő egyéb városok időjárását.

4 PM	5 PM	6 PM	7 PM	8 PM	9 PM
47%	51%	47%	20%	20%	20%
☁️	☁️🌧️	☁️	☁️	☁️	☁️
91°	91°	89°	87°	85°	83°

Friday	80° / 93°
☁️🌧️	

AccuWeather Last update 09/10 4:07 PM


Óra

Testreszabhatja az ASUS telefonhoz időzóna beállításait, ébresztőt állíthat be, és az ASUS telefonhoz stopperóráként használhatja a Clock (Óra) alkalmazás segítségével.

Az Óra indítása


A Clock (Óra) alkalmazást az alábbi lehetőségekkel indíthatja el:

- Görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Clock (Óra)** elemet.
- Az ASUS telefonhoz kezdőlapján a digitális óra megérintésével.




Ébresztőóra

Érintse meg a(z) **Ébresztőóra** elemet az ASUS telefonhoz világóra beállításainak eléréséhez.



Világóra

Érintse meg a(z) **Világóra** s elemet az ASUS telefonhoz világóra beállításainak eléréséhez.




Érintse meg ezt a világhórán megjelölt városok listájának megtekintéséhez.

Érintse meg ezt egy új város hozzáadásához a világhóra térképen.

Stopperóra

Érintse meg a(z) **Stopperóra** elemet az ASUS telefonhoz stopperóráként történő használatához.




Érintse meg ezt a gombot a stopperóra indításához.

Időzítő

Több időzítő-opciót állíthat be az ASUS telefonhoz számára. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

Az időzítő beállítása

Érintse meg a(z) **Időzítő** elemet az ASUS telefonhoz időzítő funkciójának eléréséhez.



Különleges Zen eszközök


Számológép

A Calculator (Számológép) alkalmazás engedélyezése után számításokat végezhet az ASUS telefonján.

A számológép elindítása


Indítsa el a Calculator (Számológép) alkalmazást az alábbi két lehetőség egyikének használatával:

- Görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Calculator (Számológép)** elemet.
- Nyissa meg a Gyorsbeállítás panelt, a Calculator (Számológép) ikon látható a listában. Érintse meg hogy elkezdje a számolást.



Érintse meg ezt a Számológép engedélyezéséhez

Számológép képernyő



Hangrögzítő

Hangfájlokat rögzíthet az ASUS telefonhoz segítségével, ha engedélyezi a Hangrögzítő alkalmazást.


A Hangrögzítő indítása

A Hangrögzítő indításához görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Sound Recorder (Hangrögzítő)** elemet.



Rögzítés szüneteltetése


Szüneteltetett rögzítés közben választhat a felvétel folytatása, törlése vagy mentése közül.



Rögzítési lista

A Rögzítési listán lehetősége van a mentett hangfájl lejátszására, átnevezésére, megosztására vagy törlésére.


A rögzítési lista megtekintéséhez érintse meg a  elemet a Sound Recorder (Hangrögzítő) főképernyőjén.



Mobile Manager

Az Mobile Manager integrált kezelőfelületet biztosít több alkalmazás számára, amelyeket arra terveztek, hogy optimalizálják az eszköz teljesítményét, kezeljék a telefon energiafelhasználását és a tárhely-kihasználtságot.

Az Mobile Manager alkalmazás indításához görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Settings (Beállítások) > Advanced (Speciális) > Mobile Manager** elemet.



Bezárja a háttérben futó, használaton kívüli folyamatokat, hogy több rendszermemória álljon rendelkezésre

Ha megérinti, beállíthatja a mobiladat-forgalmat, beállíthatja a mobiladat-forgalom havi korlátját, és megadhatja, hogy az alkalmazások hogyan érhetik el az internetet. A következő lehetőségek közül választhat: csak Wi-Fi-kapcsolaton, csak mobilhálózaton, mindkettőn keresztül vagy egyikén keresztül sem

Érintse meg az adatvédelmi és biztonsági vizsgálat elindításához, amellyel megakadályozhatja, hogy az alkalmazások veszélyes engedélyeket használjanak és automatikusan elinduljanak

Érintse meg a kiválasztott, használaton kívül alkalmazások törléséhez, amivel helyet szabadíthat fel


A Zen karbantartása

10

Az eszköz naprakészen tartása

Az ASUS telefonhoz tartsa naprakészen az Android rendszerfrissítések, továbbfejlesztett alkalmazások és szolgáltatások követésével.

A rendszer frissítése

1. Görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Settings (Beállítások)** pontot.
2. A Settings (Beállítások) képernyőn csúsztassa lefelé az ujját az egyéb elemek megjelenítéséhez, majd érintse meg a **System (Rendszer) > System updates (Rendszerfrissítések)** lehetőséget a rendszerfrissítések kereséséhez.
3. Érintse meg a  ikont a System updates (Rendszerfrissítések) képernyőn a rendszerfrissítések automatikus letöltésének beállításához.

MEGJEGYZÉS: Megtekintheti, hogy mikor történt legutoljára az ASUS telefonhoz rendszerének frissítése a Last check for update (Frissítés legutóbbi keresése) elem alatt.

Tárhely

Adatokat, alkalmazásokat és fájlokat tárolhat az ASUS telefonhoz készüléken (belső tárhely), külső tárhelyen, vagy online tárhelyen. Internetkapcsolat szükséges a fájlok átviteléhez az online tárhelyre, illetve az onnan történő letöltésükhöz. Használja a mellékelt USB-kábelt a fájlok áttöltéséhez az ASUS telefonhoz és a számítógép között.

Biztonsági mentés és alaphelyzet

Elvégezheti az adatok, Wi-Fi jelszavak és egyéb beállítások biztonsági mentését a Google-szerverekre az ASUS telefonhoz segítségével. Ehhez a következőket kell tennie:

1. Görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Settings (Beállítások) > System (Rendszer) > Backup (Biztonsági mentés)** elemet.
2. A Backup & reset (Biztonsági mentés és alaphelyzet) ablakban a következőket teheti:
 - **Back up to Google Drive (Biztonsági mentés a Google Drive-ba):** Ha engedélyezi ezt a funkciót, a rendszer biztonsági másolatot készít az adatairól, Wi-Fi-jelszavairól és egyéb beállításairól a Google Drive-ba.

Visszaállítás alaphelyzetbe

Visszaállíthatja a hálózati beállításokat és alkalmazásbeállításokat alaphelyzetbe, vagy visszaállíthatja a gyári alapbeállításokat.

1. Görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Settings (Beállítások) > System (Rendszer) > Reset options (Beállítások visszaállítása)**.
2. A Reset (Alaphelyzet) ablakban az alábbiakra van lehetősége:

- **Reset Wi-Fi, mobile & Bluetooth (Wi-Fi, mobilhálózat és Bluetooth visszaállítása):** Ezzel a funkcióval visszaállíthatja alaphelyzetbe a Wi-Fi-jelszavakat és egyéb hálózati beállításokat.
- **Erase all data (factory reset) (Minden adat törlése - gyári alapállapot):** Az összes adatot törölheti a telefonról.

Az ASUS telefonhoz biztonságba helyezése

Használja ki az ASUS telefonhoz biztonsági szolgáltatásait az illetéktelen adatelérés megelőzésére.

A kijelző kioldása

Ha a kijelző lezárt állapotban van, kioldhatja az ASUS telefonhoz által kínált biztonsági kioldás funkciók segítségével.

1. Görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Settings (Beállítások) > Security & lock screen (Biztonsági és zárolási képernyő)** elemet.
2. Érintse meg a **Screen lock (Képernyő zárolása)** elemet, majd válasszon egy lehetőséget az ASUS telefonhoz kioldásához.

MEGJEGYZÉSEK:


- További információkért tekintse meg a **Kijelző kioldása opciók** című részt.
- A beállított kijelző kioldása opció kikapcsolásához érintse meg a **Nincs** elemet a Choose screen lock (Kijezzőzár választása) képernyőn.

Kijelző kioldása opciók

Válasszon ezen opciók közül az ASUS telefonhoz lezárásához.


Húzás

Húzza felfelé az ASUS telefonhoz kioldásához.



PIN


Legalább négy számot billentyűzzön be a PIN beállításához.



FONTOS! Ne felejtse el a PIN-kódot, amelyet az eszköz kioldásához hozott létre.

Minta


Csúsztassa az ujját a pontok mentén és hozzon létre egy mintát.



FONTOS! Legalább négy pont szükséges a minta létrehozásához. Ne felejtse el a mintát, amelyet az eszköz kioldásához hozott létre.

Password (Jelszó)

Legalább négy karaktert adjon meg a jelszó beállításához.



FONTOS! Ne felejtse el a jelszót, amelyet az eszköz kioldásához hozott létre.

Az ASUS telefonhoz azonosítása

Ismerje meg ASUS telefonhoz készülékének azonosító adatait, mint pl. sorozatszám, IMEI (International Mobile Equipment Identity) szám és típusszám.

Ez fontos, mert ha elveszítené ASUS telefonhoz készülékét, kapcsolatba léphet a mobilszolgáltatóval és átadhatja ezeket az információkat az ASUS telefonhoz feketelistára tételéhez.

Az ASUS telefonhoz azonosító adatainak megjelenítéséhez:

1. Görgessen felfele a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Húzza le a Beállítások képernyőt további elemek megjelenítéséhez, majd érintse meg az **System (Rendszer) > About phone (A telefon névjegye)** elemet. A telefon Névjegy képernyője megjeleníti az eszköz nevét, állapotát, sürgősségi információt, törvényes információkat, operációs rendszer verzióját, hardver és szoftver információt az ASUS telefonról.
3. A ASUS telefon sorozatszáma, SIM állapota és IMEI száma megtekintéséhez érintse meg az **Status (Állapot)** gombot.

Függelékek

Biztonsági információ

VIGYÁZAT! Ha olyan vezérlőket vagy beállításokat használ, illetve olyan műveleteket végez, amelyek eltérnek az itt megadottaktól, azzal veszélyes sugárzásnak teheti ki magát.

A ASUS Phone gondozása

- A ASUS Phone eszközt 0 °C (32 °F) és 35 °C (95 °F) közötti hőmérsékleten használja.

Az akkumulátor

FIGYELEM! Az akkumulátor szétszerelése érvényteleníti a garanciát és súlyos sérülést okozhat.

Az ASUS Phone eszköze nagyteljesítményű, beépített Li-polimer akkumulátorral van felszerelve. Tartsa be a karbantartási irányelveket a hosszabb akkumulátor élettartam érdekében.

- Ne távolítsa el a beépített Li-polimer akkumulátort, mert ezzel érvénytelenné válik a garancia.
- Kerülje a feltöltést túl magas vagy túl alacsony hőmérséklet mellett. Az akkumulátor optimális teljesítményét +5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten nyújtja.
- Az akkumulátort soha ne cserélje ki jóvá nem hagyott típussal.
- Kizárólag ASUS márkájú akkumulátort használjon. Ha más típusú akkumulátort használ, fizikai sérülés / kár következhet be, és a készülék megsérülhet.
- Az akkumulátort soha ne mártsa vízbe vagy egyéb folyadékba.
- Soha ne kísérelje meg felnyitni az akkumulátor burkolatát, mivel olyan anyagokat tartalmaz, amelyek lenyelve vagy bőrrel érintkezve ártalmasak lehetnek.
- Soha ne zárja rövidre az akkumulátort, mivel túlmelegedhet és tüzet okozhat. Tartsa távol ékszerektől és fémtárgyaktól.
- Ne dobja tűzbe az elhasznált akkumulátort. Felrobbanhat és ártalmas anyagokat bocsáthat ki a környezetbe.
- Soha ne dobja az elhasznált akkumulátort a háztartási szemétbe. Vigye veszélyes anyagok begyűjtésére szakosodott helyre.

- Ne érintse meg az akkumulátor érintkezőit.
- A tűz és az égési sérülések elkerülése érdekében ne szerelje szét, ne hajlítsa meg, ne törje össze és ne lyukassza ki az akkumulátort.

MEGJEGYZÉSEK:

- A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes.
 - Az elhasznált akkumulátortól az előírásoknak megfelelően szabaduljon meg.
-

A töltő

- Csak a ASUS Phone-hoz mellékelt töltőt szabad használni.
- Soha ne a töltő kábelét húzza, amikor az aljzatról választja le. Mindig magát a töltőt húzza.

Vigyázat

Az Ön ASUS Phone készüléke kiváló minőségű eszköz. Üzemeltetés előtt kérjük, olvassa el az összes kezelési utasítást és elővigyázatossági feliratot a (1) tápfeszültség adapteren.

- Ne használja a ASUS Phone-ot szélsőséges környezetben, ahol rendkívül magas a hőmérséklet és a páratartalom. A ASUS Phone az optimális teljesítményt 0 °C (32 °F) és 35 °C (95 °F) közötti hőmérsékleten nyújtja.
- Ne szerelje szét a ASUS Phone-ot vagy tartozékait. Ha szervizre vagy javításra van szükség, vigye vissza a készüléket a hivatalos márkaszervizbe. A készülék szétszerelése esetén fennáll az áramütés és tűz veszélye.
- Soha ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit fémtárgyakkal.

Szolgáltatói hozzáférés szerszámmal

Ha SZERSZÁM szükséges a SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL HOZZÁFÉRHETŐ TERÜLET hozzáféréséhez, a veszélyforrást tartalmazó területen belül elhelyezkedő összes egyéb rekesz ne legyen hozzáférhető a SZOLGÁLTATÓ által ugyanazon SZERSZÁM használatával, vagy az ilyen rekeszeket úgy kell megjelölni, hogy tiltsák a SZOLGÁLTATÓ általi hozzáférést.

Megfelelés a rádióberendezésekre vonatkozó EU-irányelv rendelkezéseinek

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

Az ASUSTek Computer Inc. vállalat ezennel kijelenti, hogy az ASUS_I006D rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el: <https://www.asus.com/support/>. (keresse a ZS590KS jelölést)

Rádiófrekvenciás teljesítményt bemutató táblázat

Tételek	Maximális rádiófrekvenciás teljesítményt bemutató táblázat	
Bluetooth	Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz)	14 (dBm)
	Bluetooth -LE (2402~2480 MHz)	10 (dBm)
WLAN	2.4GHz 802.11b (2412~2472 MHz)	15.5 (dBm)
	2.4GHz 802.11g (2412~2472 MHz)	16.5 (dBm)
	2.4GHz 802.11n HT20 (2412~2472 MHz)	16.5 (dBm)
	2.4GHz 802.11ax HE20 (2412~2472 MHz)	16.5 (dBm)
	2.4GHz 802.11n HT40 (2422~2462 MHz)	16.5 (dBm)
	2.4GHz 802.11ax HE40 (2422~2462 MHz)	16.5 (dBm)
	5GHz 802.11a (5180-5320, 5500-5700, 5745-5825 MHz)	18 (dBm)
	5GHz 802.11n HT20 (5180-5320, 5500-5700, 5745-5825 MHz)	18 (dBm)
	5GHz 802.11ac-VHT20 (5180-5320, 5500-5700, 5745-5825 MHz)	18 (dBm)
	5GHz 802.11ax-HE20 (5180-5320,5500-5700,5745-5825MHz)	14 (dBm)
	5GHz 802.11 n HT40 (5190-5310, 5510-5670, 5755-5795 MHz)	18 (dBm)
	5GHz 802.11ac-VHT40 (5190-5310, 5510-5670, 5755-5795 MHz)	18 (dBm)
	5GHz 802.11ax-HE40 (5190-5310, 5510-5670, 5755-5795 MHz)	14 (dBm)
	5GHz 802.11ac VHT80 (5210-5290, 5530-5610, 5775 MHz)	18 (dBm)
5GHz 802.11ax-HE80 (5210-5290, 5530-5610, 5775 MHz)	14 (dBm)	
5GHz 802.11ax-HE160 (5170-5330, 5490-5650 MHz)	13 (dBm)	
NFC	13.553-13.567 MHz	-13.63 (dBuA/ m@10m)
GSM	GSM 900 Burst (880~915; 925~960 MHz)	33.5 (dBm)
	GSM 1800 Burst (1710~1785; 1805~1880 MHz)	30.5 (dBm)
WCDMA	WCDMA Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz)	24 (dBm)
	WCDMA Band III (1710~1785; 1805~1880 MHz)	24 (dBm)
	WCDMA Band VIII (880~915; 925~960 MHz)	24.5 (dBm)
LTE	LTE Band 1 (1920~1980; 2110~2170 MHz)	24 (dBm)
	LTE Band 3 (1710~1785; 1805~1880 MHz)	24 (dBm)
	LTE Band 7(2502.5-2567.5; 2622.5-2687.5 MHz)	24 (dBm)
	LTE Band 8 (880~915; 925~960 MHz)	24 (dBm)
	LTE Band 20 (832-862; 791-821 MHz)	24 (dBm)
	LTE Band 28 (703~748; 758~803 MHz)	24 (dBm)
	LTE Band 34 (2010-2025 MHz)	24 (dBm)
	LTE Band 38 (2570-2620 MHz)	24 (dBm)
	LTE Band 40 (2300-2400 MHz)	24 (dBm)
	LTE Band 42 (3400-3600 MHz)	24 (dBm)
5G NR	NR n1 (1922.5-1977.5; 2112.5-2167.5MHz)	24 (dBm)
	NR n3 (1710~1785; 1805~1880 MHz)	24 (dBm)
	NR n7(2502.5-2567.5; 2622.5-2687.5 MHz)	24 (dBm)
	NR n8 (882.5-912.5; 927.5-957.5 MHz)	24 (dBm)
	NR n20 (832-862; 791-821 MHz)	24 (dBm)
	NR n28 (705.5-745.5; 760.5-800.5 MHz)	24 (dBm)
	NR n38 (2570-2620 MHz)	24 (dBm)
	NR n77 (3305.1-4194.99 MHz)	24 (dBm)
	NR n78 (3305.01-3794.88 MHz)	24 (dBm)

* Az ASUS telefon 5G NR Sub-6 /4G LTE sávjának kompatibilitása régióként eltérő. Kérjük, érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál a kompatibilitást illetően.

MEGJEGYZÉS: Ez a rádiófrekvenciás teljesítményt tartalmazó táblázat kizárólag az Európai Unió tagállamai, az Európai Gazdasági Térség államai, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás és Törökország számára szól. A frekvenciatartomány és a rádiófrekvenciás teljesítmény a többi, nem európai uniós ország esetében eltérő lehet.

Az 5150-5350 MHz-es sávban működő Wi-Fi-t beltéri használatra kell korlátozni az alábbi táblázatban felsorolt országokban:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK (NI)	HR		

Rádiófrekvenciás hatással kapcsolatos tudnivalók

Ezt az ASUS terméket megvizsgálták, amelynek során megállapították, hogy megfelel a vonatkozó európai SAR-határértékeknek. A SAR-határérték 2,0 W/kg azokban az országokban, ahol a határérték 10 gramm testszövetben elnyelődő átlagra vonatkozik. Ennél az eszköznél a maximális SAR-értékek a következők:

- fej: 1,412 W/Kg @10g
- test: 1,582 W/Kg @10g

Ha hordozza az eszközt, vagy használat közben a testén viseli, használjon jóváhagyással ellátott tartozékot, például egy tokot, vagy tartson valamilyen más módon 0,5 cm távolságot az eszköz és a teste között, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás hatással kapcsolatos követelmények előírásainak.

CE-jelölés



UKCA jelölés



Alacsony kék fény bizonyítvány

A ASUS telefon csökkenti a képernyő által sugárzott kék fényt, sokkal kényelmesebb nézési tapasztalatot nyújtva.

Alapértelmezetten a képernyő fényere Maximálisra van állítva és a telefon megfelel a TÜV Rheinland Alacsony kék fény bizonyítványnak.



Szemfáradtság elkerüléséhez

A szemfáradtság elkerüléséhez:

- Tartson gyakori szünetet amikor a ASUS telefont használja (legalább egy 10 perces szünetet minden fél órában).
- Rendszeresen összpontosítson távoli tárgyakra, hogy pihentesse a szemét.
- Végezzen gyakran szemgyakorlatokat, beleértve:
 - (1) Nézzon fel és le anélkül, hogy mozdítaná a fejét
 - (2) Mozdítsa a szemét jobbról balra, anélkül, hogy mozdítaná a fejét
 - (3) Lassan forgassa a szemét
 - (4) Mozgassa átlósan a szemét

FIGYELEM: Tartsa a ASUS telefon képernyőjét távol csecsemőktől és 2 évnél kisebb gyerekektől. A 2 éves és nagyobb gyerekek legfennebb napi egy órár nézzék a képernyőt.

GPS (Globális helymeghatározó rendszer) használata az ASUS Phone készüléken

A GPS helymeghatározó szolgáltatás használatához az ASUS Phone készüléken:


Győződjön meg arról, hogy az eszköz csatlakozik az internethez, ha a Google-térképet vagy bármilyen GPS-képes alkalmazást kíván használni.

Amikor először használ GPS-képes alkalmazást eszközén, a szabadban tartózkodjon, hogy a legjobb helymeghatározási adatokat foghassa be.

Ha gépjárműben használ GPS-képes alkalmazást, a gépkocsi szélvédőjének fémtartalmú része és az egyéb elektronikus eszközök befolyásolhatják a GPS teljesítményét.

Halláskárosodás megelőzése

A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.



Franciaországban az eszökhöz tartozó fejhallgató/fülhallgatók megfelelnek az alkalmazandó EN 50332-1: 2013 és/vagy EN50332-2: 2013 szabványban szereplő hangnyomás-előírással, a Francia L.5232-1 törvény cikk értelmében.

Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés

FONTOS! Az elektromos biztonság és a szigetelés fenntartása érdekében bevonatot vittek fel, hogy szigeteljék az ASUS telefonhoz vázát, az oldalak kivételével, ahol az IO portok találhatóak.

Zöld ASUS felhívás

Az ASUS elkötelezett a környezetbarát termékek/csomagolások létrehozása iránt annak érdekében, hogy a környezetterhelés minimálisra csökkentése mellett a fogyasztók egészségét is védje. A kézikönyv oldalszámának csökkentése a széndioxid-kibocsátás csökkentését hivatott elérni.

A részletes használati utasítást és a kapcsolódó információkat megtekintheti az ASUS telefonhoz felhasználói útmutatójában, vagy látogassa meg az ASUS Támogató oldalát itt: <https://www.asus.com/support>.

ASUS újrahasznosítási/viszavételi szolgáltatások

Az ASUS újrahasznosítási és visszavételi politikája a környezetvédelem iránti elkötelezettségünk eredménye. Olyan megoldásokban hiszünk, amelyek révén ügyfeleink felelősségteljesen újrahasznosíthatják termékeinket, akkumulátorainkat, egyéb részegységeinket és csomagoló anyagokat. A különböző térségekben érvényes, részletes újrahasznosítási információkért látogasson el a <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> weboldalra.

Authorized representative in United Kingdom: ASUSTEK (UK) LIMITED

Address, City:

1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL England

Country:

United Kingdom

Típusnév: ASUS_I006D (ZS590KS)

Gyártó:	ASUSTeK Computer Inc.
Cím:	1F., No.15, Lide RD., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan
Hivatalos képviselő Európában:	ASUS Computer GmbH
Cím:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY