

nexus 7

KILAVUZ

Android™
mobil teknolojisi
platform 4.1 için

Telif Hakkı © 2012 Google Inc. Tüm hakları saklıdır.

Sürüm 1.01

Google, Android, Gmail, Google Maps, Chrome, Nexus 7, Google Play, YouTube, Google+ ve diğer ticari markalar Google Inc'in malıdır. Google ticari markalarının bir listesi <http://www.google.com/permissions/guidelines.html> adresinde mevcuttur. ASUS ve ASUS logosu ASUSTek Computer Inc'in ticari markalarıdır. Diğer tüm markalar ve ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır.

Bu kılavuzun içeriği üründen veya yazılımından bazı noktalarda farklılık gösterebilir. Bu belgedeki tüm bilgiler herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Nexus 7 tablet, ASUS Pad ME370T adı altında ASUS tarafından sertifikalanmıştır.

Çevrimiçi yardım ve destek için support.google.com/nexus adresini ziyaret edin.

Okuma seçenekleri: Bu kılavuz orijinal metin olarak en iyi bir Nexus 7 tablette görüntülenir. Diğer aygıtlarda okunmak üzere tasarlanmamıştır.

Örneğin, Talkback'i açan görme engelli okuyucular için bu sürümde, akan metin erişilebilirlik için en iyi duruma getirilmiştir. En iyi görsel deneyim için, varsayılan orijinal metin görünümünü kullanın.

Nexus 7 erişilebilirlik özellikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 11.

İçindekiler

1. Başlarken	1
Açma ve oturum açma	1
Pili şarj etme	2
Neden Google Hesabı kullanılmalı?	3
Jelly Bean ipuçları	4
2. Oynatma ve keşfetme	7
Ana ekranlara gözetme	7
Google Now için yukarı kaydırma	8
Bildirimler için aşağı kaydırma	10
Gezinme	12
Dokunma ve yazma	14
Yüz Kilidini Açmayı Deneme	15
3. Kendinizi evde hissedin	16
Google Play ile rahatlayın	16
İndirmeleri yönetme	19
Uygulamaları kullanma	20
Ana ekranlarınızı düzenleme	21
Gmail'i başlatma	22
Kişileri Bulma	23
Takviminizi Yönetme	24
Ses ayarlarını değiştirme	25
Duvar kağıdını değiştirme	25

4. Aramayı kişiselleştirme	27
Google Now Hakkında	27
Google Now'ı Kullanma	30
Google Now'ı Kapatma	32
Konumu raporlamayı, geçmişi ve hizmetleri kontrol etme	32
Arama ve Sesli Eylemlerin temelleri	34
Arama ipuçları ve püf noktaları	36
Sesli Eylemleri Kullanma	37
Sesli Eylemler komutları	38
Arama ayarları	40
Gizlilik ve hesaplar	42
5. Performansı ayarlama	43
Pil ömrünü en iyi duruma getirme	43
Veri kullanımını en iyi duruma getirme	44
Bellek kullanımını en iyi duruma getirme	46
6. Metin girme ve düzenleme	49
Klavyeyi kullanma	49
Konuşarak metin girme	51

7. Ağlara bağlanma	53
Wi-Fi ağlarına bağlanma	53
Sanal özel ağlara bağlanma	57
Uçak modunu ve diğer ağ ayarlarını kontrol etme	58
8. Aygıtlara bağlanma	60
Beam ekranı içeriği	60
Bluetooth aygıtlarına bağlanma	61
Klavyelere, farelere ve diğer aygıtlara bağlanma	64
USB yoluyla Windows bilgisayara bağlanma	65
USB yoluyla Macintosh bilgisayara bağlanma	66
9. Hesapları yönetme	68
Hesap ekleme veya kaldırma	68
Senkronize etme seçeneklerini yapılandırma	69
Yedekleme ve sıfırlama seçeneklerini değiştirme	71
10. Tabletinizi sabitleme	73
Ekran kilidini ayarlama	73
Tabletinizi şifreleme	75
Sertifikalarla çalışma	76

11. Eriřilebilirlik	79
Eriřilebilirlięe genel bakıř	79
Android 4.1 iin eriřilebilirlik hareketleri (Jelly Bean)	80
Tabletinizi ayarlama	82
TalkBack'i kullanma	83
TalkBack ayarlarını deęiřtirme	84
TalkBack Explore by Touch (Dokunarak Keřfetme) özellięini kullanma	85
Eriřilebilirlik ayarları	86
Ana ekrana gitme	87
Google Play'i deneme	89
Gmail'i kullanma	91
Chrome'a gozatma	93
Kilit ekranını kullanma	95
12. Ek: Donanım referansı	96
Kutudakiler	96
Nexus 7	97
Pil	98
Teknik zellikler	100

Başlarken

Açma ve oturum açma

Nexus 7'nizi açmak için, sağ kenardaki üste yakın Güç düğmesine birkaç saniye basın sonra bırakın.

Tableti ilk açtığınızda, bir Hoş Geldiniz ekranı görürsünüz.

- Farklı bir dil seçmek için menüye dokunun.
- Devam etmek için, ► Oynat simgesine dokunun ve talimatları izleyin.

İstendiğinde, Google Hesabınızın e-posta adresini ve parolasını kullanarak oturum açın. Henüz bir hesabınız yoksa oluşturun.

Aşağıdaki hesaplardan biri için kullandığınız bir e-posta adresi Google Hesabı olarak kullanılabilir:

- Gmail
- YouTube
- Google Apps
- AdWords
- Başka bir Google ürünü


Bir Google Hesabıyla oturum açtığınızda, tüm e-posta, kişiler, Takvim etkinlikleri ve o hesapla ilişkilendirilmiş diğer veriler otomatik olarak tabletinizle senkronize edilir.

Birden fazla Google Hesabınız varsa, diğerlerini daha sonra ekleyebilirsiniz.

Pili şarj etme

Pil ilk önce tam şarj edilemeyebilir. Mümkün olan en kısa zamanda tam olarak şarj etmeniz önerilir.

Mikro USB kablosunu Nexus 7'ye ve şarj ünitesine bağlayın ve şarj ünitesini prize bağlayın:



ÖNEMLİ: Nexus 7'nizle gelen şarj ünitesini ve mikro USB kablosunu kullanın. Diğer şarj üniteleri ve USB kabloları daha yavaş şarj edebilir veya hiç şarj etmeyebilir.

Neden Google Hesabı kullanılmalı?

Bir Google Hesabı herhangi bir bilgisayar veya mobil aygıttan kişisel bilgilerinize erişmenizi ve düzenlemenizi sağlar:

- **Google Play'i Kullanın.** Google Play tüm sık kullanılan içeriğinizi bir yere getirir: filmler, TV gösterileri, kitaplar, müzik, magazinler, uygulamalar vb. Google Hesabınızda oturum açtığınızda, ağ bağlantınız olduğu sürece bu içeriklerden herhangi birine aygıtlarınızdan erişebilirsiniz. Daha fazlası için Google Play mağazasından alışveriş de yapabilirsiniz.
- **Her şeyi senkronize edin ve yedekleyin.** İster bir e-posta taslağı oluşturun, takviminize bir olay ekleyin veya bir arkadaşınızın adresini ekleyin, işinizin yedeği Google tarafından sürekli alınır ve aynı Google Hesabını kullandığınız bilgisayarla senkronize edilir.
- **İstedığınız yerden erişin.** Kullandığınız bilgisayar veya mobil aygıt ne olursa olsun en son takvim, e-posta, metin mesajları veya sosyal akışı kontrol edin.
- **Verilerinizi güvenli ve kullanılabilir tutun.** Google kişisel verilerinizi yetkisiz erişime karşı korumak için ve gerektiğinde herhangi bir yerden verilerinizi alabilmeniz için sürekli çalışır.
- **Alışverişi kolaylaştırın.** Google hesabınızı Google Wallet ile bağlayabilirsiniz, böylece Google Play'den ve diğer çevrimiçi mağazalardan kolayca müzik, kitap, uygulama ve daha fazlasını satın alabilirsiniz.
- **Diğer Google hizmetlerini kullanın.** Google Hesabınız ayrıca Gmail, Google Maps, Navigation, Google Play, YouTube, Google Talk, Messaging vb. gibi diğer Google uygulamalarından ve hizmetlerinden tam olarak yararlanmanızı da sağlar.

Jelly Bean ipuçları

Android'de yeni de olsanız tecrübeli de olsanız, Android 4.1'deki (Jelly Bean) bu yeni özellikleri kontrol edin.

Ana ekran

Google Play pencere öğeleri	Ana ekranlarındaki yeni pencere öğeleri, Nexus 7'nizle gelen ücretsiz içerik dahil son kullanılan uygulamaları, müziği, filmleri, kitapları veya sahip olduğunuz oyunları görüntüler. Diğer pencere öğeleri Google Play'e gözetme önerileri sunar.	Google Play'deki içeriğe erişmek için bir pencere öğesine <i>dokunun</i> . Yeniden boyutlandırmak veya kaldırmak için <i>dokunun ve basılı tutun</i> .
-----------------------------	--	---

Ana ekranları yeniden düzenleme	Diğer simgeleri veya pencere öğelerini kenara taşımak için bir simgeyi yavaşça kaydırın. Bu, Ana ekran düzeninizi değiştirmenizi kolaylaştırır.	<i>Bir simgeye dokunun ve basılı tutun ve seçtiğiniz bir konuma yavaşça kaydırın.</i> <i>Bir simgeyi hızlı bir şekilde kaydırarak bir klasöre bırakın.</i>
---------------------------------	---	---

Google'da Arama

Google Now	Google Now, gününüze başlamadan o günkü hava durumu, iş yerinizden ayrılmadan önce beklenen trafik ve hatta oyun oynanırken favori takımınızın puanı gibi doğru zamanda doğru bilgileri almanızı sağlar.	Ekranın alt ortasından <i>yukarı doğru kaydırın</i> . Herhangi bir Ana ekranın en üstünden Google Arama çubuğuna <i>dokunun</i> .
------------	--	--

"Google" deyin	Google Now ekranı açıldığında, sesli aramayı etkinleştirmek için "Google" demeniz yeterlidir.	<i>Herhangi bir Ana ekranın en üstünden Google Arama çubuğuna dokunun veya ekranın en altından yukarı kaydırın. "Google" deyin ve aranacak sorgunuzu söyleyin.</i>
----------------	---	--

Bildirimler

Bildirim gölgesi	Bildirim kendisinden ek eylemler gerçekleştirmenizi sağlayan genişletilebilir bildirimleri destekler.	<p>Bildirim gölgesini açmak için herhangi bir ekranın en üstünden <i>bir parmağınızı kaydırın</i>.</p> <p>Bir bildirim genişletmek veya daraltmak için <i>iki parmağınızı dikey olarak kaydırın veya sıkıştırın-yakınlaştırın</i>.</p> <p>Bir görevi doğrudan işlemek için bazı bildirimlerin içindeki <i>simgeye dokunun</i>.</p> <p>Bir bildirim kapatmak için <i>kaydırın</i>.</p>
------------------	---	---

Bir takvim etkinliği için e-posta konukları	Katılımcılara Takvim uygulamasından e-posta gönderebilir veya hazır veya özel yanıtı doğrudan takvim bildiriminden gönderebilirsiniz.	<i>Takvim etkinliğindeki veya bildirimdeki Email guests (E-posta konukları) öğesine dokunun. Bildirimden, hazır veya özel bir yanıtı seçme seçeneğiniz vardır.</i>
---	---	---

Bildirim ses düzeyi	Bildirim sesi düzeyini tabletinizin ana sesinden ayrı olarak kontrol edebilirsiniz.	Tabletinizin yanındaki ses düzeyi düğmesine <i>basın</i> , sonra Ayarlar simgesine <i>dokunun</i> . Bildirimlerin ses düzeyini değiştirmek için <i>kaydırıcıyı sürükleyin</i> .
---------------------	---	---

Döndürme kilidi	Portre modunda kalması için ekranı kilitler.	Bildirim gölgesini açmak için herhangi bir ekranın en üstünden <i>bir parmağınızı kaydırın</i> ve Döndürme simgesine <i>dokunun</i> .
-----------------	--	---

Diğer iyileştirmeler

Chrome	Android için Chrome sınırsız sekmeler, incognito sekmeleri içerir ve Google Hesabınızda oturum açtığınızda aygıtlarınızda sekmelerinizi senkronize eder.	Sekmeler arasında dolaşmak için sola veya sağa <i>kaydırın</i> . Bir sekmeye <i>dokunun</i> , <i>basılı tutun</i> ve <i>başka bir konuma sürükleyin</i> . Incognito modu sekmelerinde ve normal sekmelerde ileri geri gitmek için sekme değiştirici simgesine <i>dokunun</i> .
Erişilebilirlik	Hareket Modu dokunma ve kaydırma hareketleriyle konuşma çıkışının birleşimini kullanarak gezinmeyi destekler. Platform, USB ve Bluetooth yoluyla harici Braille giriş ve çıkış aygıtlarını destekler.	TalkBack'te kısayol hareketlerini kullanmak için, tek bir hareket kullanarak <i>kaydırın</i> : Yukarı sonra sağa: Bildirimleri açar Yukarı sonra sola: Ana düğmesi Aşağı sonra sağa: Son uygulamalar düğmesi Aşağı sonra sola: Geri düğmesi
Yüz Kilidini açmak için yanıp sönme	Gelişmiş güvenlik için, bir yanıp sönme istemek için tabletinizin kilidini açtığınızda artık Yüz Kilidini Açma'yı ayarlayabilirsiniz.	Settings (Ayarlar) > Security (Güvenlik) > Screen lock (Ekran kilidi).
Bir hesap ekleme	Ana Ayarlar ekranından aygıtınıza kolayca bir e-posta hesabı ekleyin.	Settings (Ayarlar) > Accounts (Hesaplar) > Add account (Hesap ekle).

2

Oynatma ve keşfetme


Ana ekranlara gözetme

Ana ekranlar arasında hareket etmek için sola veya sağa kaydırın.

Ana ekranlar arasında hareket etmek için sola veya sağa kaydırın.



Daha fazlasını satın almaya hazır olduğunuzda, Önerileri Oynat pencere öğelerinden birindeki önerileri deneyin:



Bir pencere öğesini yeniden boyutlandırmak için, dokununuz ve basılı tutunuz, sonra bırakınız ve mavi noktaları sürükleyiniz. Kaldırmak için, dokununuz ve basılı tutunuz, sonra ekranın en üstündeki Kaldır simgesine sürükleyiniz.


Google Now için yukarı kaydırma

Google Now'ın amacı doğru zamanda doğru bilgileri vermektir.

Güne başlamadan o günkü hava durumu, iş yerinizden ayrılmadan önce beklenen trafik ve hatta oyun oynanırken favori takımınızın puanı söyler.

Bunların tümü otomatik yapılır. Google Now akıllı bir şekilde görmek istediğiniz bilgileri görmek istediğiniz zaman getirir. Araştırmak gerekmez.

Örneğin, burada evinize gitmeye başlarken görünen bir Google Now kartını görebilirsiniz:



Deneyin! Herhangi bir ekranın altından üste doğru parmağınızı kaydırın veya ekranın en üstündeki Google Arama çubuğuna dokunun.

Daha fazla kart görmek istediğinizde, ekranın altındaki **Show more cards (Daha fazla kart göster)** ögesine dokunun. Bunlara artık ihtiyacınız olmadığında, kullanım alanının dışına taşıyın.

Kontrol sizde

Google Now'ı kullanmaya karar verdiğinizde, konum raporlama ve konum geçmişini açarsınız. Google Now, o anda açıksa Google'ın konum hizmeti ve GPS ile sağlanan konum bilgilerini de kullanır.

Google Now ayrıca diğer Google ürünlerinizde depoladığınız verileri de kullanır. Örneğin, Web Geçmişinizde depolanan aramalarınız varsa, Google Now spor karşılaşması sonuçlarını, uçuş durumunu vb. gösterebilir.

Benzer şekilde, Google Now Google'ın erişmesine izin verdiğiniz üçüncü taraf ürünlerde depoladığınız verileri kullanabilir. Örneğin, tabletinizin senkronize edilmiş takvimi Google dışındaki takvim ürünlerinden girişler içerebilir. Bir dış doktoru randevusu için, dış doktorunun adresini içeren bu tür bir girişiniz varsa, Google Now trafiği kontrol edebilir ve ne zaman ayrılanacağını önerebilir.


Kontrol sizde. Tam olarak görmek istediğiniz kartları seçebilirsiniz, görüntülenecek ayrıntıları ayarlayabilirsiniz ve gizlilik ayarlarınızı ayarlayabilirsiniz.

Google Now hakkında daha fazla bilgi ve konumunuzun bilgileri için, bkz. "Bölüm 4, Aramayı kişiselleştirme", sayfa sayfa 27.


Bildirimler için aşağı kaydırma

Bildirimler yeni mesaj geldiğini, takvim etkinliklerini ve alarmları, video indirmeleri gibi devam eden etkinlikleri size bildirir.

Bildirim geldiğinde, simgesi ekranın en üstünde görünür. Bekleyen bildirimlerin simgeleri solda ve Wi-Fi sinyali veya pil gücü gibi bilgileri gösteren sistem simgeleri sağda görünür:



Bildirim gölgesini açmak için, üstten alta doğru kaydırın:




Bazı bildirimler e-posta özetlemeleri veya takvim etkinlikleri gibi daha fazla bilgiyi göstermek için genişletilebilir. En üstteki mümkün olan her zaman genişletilir. Bir bildirimi genişletmek veya daraltmak için, sıkıştırın-yakınlaştırın veya iki parmağınızı kullanarak kaydırın.

İlgili uygulamayı açmak için, soldaki bildirim simgesine dokununuz. Bazı bildirimler bildirim içindeki simgelere dokunarak bazı eylemleri gerçekleştirmenize de izin verir. Örneğin, Takvim bildirimleri ertelemenize (daha sonra hatırlatma) veya diğer konuklara e-posta göndermenize izin verir.

Bildirimle işiniz bittiğinde öteye kaydırın. Tüm bildirimleri kapatmak için, bildirim gölgesinin sağ üstündeki Kapat simgesine dokununuz.

Gezinme

Her Ana ekranın en altında, Favoriler tepsisini görebilirsiniz: kitaplarınıza, mağazinlerinize, uygulamalarınıza, filmlerinize ve müziğinize ulaşmanın başka bir hızlı yolu:



Ne yapıyorsanız yapın her Nexus 7 ekranının en altında her zaman şu üç gezinme düğmesini bulursunuz:

Geri



Farklı bir uygulamada olsa bile önceki çalıştığınız ekranı açar. Ana ekrana geri gittiğinizde, artık geçmişte yaptıklarınıza geri gidemezsiniz.



Ana

Ana ekranı açar. Sol veya sağ Ana ekran görüntülüyorsanız, orta Ana ekran açar. Google Now'ı açmak için yukarı kaydırın. Google Now tam ihtiyacınız olduğu zaman tam size gerekeni verir.



Son uygulamalar


Son çalıştığınız uygulamaların küçük resim görüntülerinin bir listesini açar. Bir uygulamayı açmak için dokununuz. Listedeki bir küçük resmi kaldırmak için sola veya sağa kaydırın.


Kullanılmadan geçen kısa bir süre sonra, geçerli uygulamaya bağlı olarak bu düğmeler nokta şeklinde küçülebilir veya kaybolabilir. Bunları geri getirmek için konumlarına dokununuz.



Ayarlar

Favoriler tepsisinde bulunan Tüm Uygulamalar ekranında, Ayarlar simgesini görürsünüz. Bu, sizi ağ, ses ve hesap ayarları ve daha fazlasını ayarlayabileceğiniz tabletinizin Ayarlar ekranına götürür.

İPUCU: Hangi ekranda olursanız olun ayarları hızlı bir şekilde almak için, herhangi bir ekranın en üstünden Bildirimler öğenizi aşağı doğru kaydırın ve üste yakın bir yerde bulunan küçük  Ayarlar simgesine dokununuz.

Ekranın en üstünde tabletinizde veya İnternet'te arama yapmanızı sağlayan Google Arama'yı bulacaksınız. Arama terimlerinizi yazmak için **Google**'a veya söylemek için  Mikrofon simgesine dokununuz.

Dokunma ve yazma

Dokunmatik ekranda simgeleri, düğmeleri, menüleri, ekran klavyesini ve diğer öğeleri değiştirmek için parmaklarınızı kullanın. Ekranın yönelimini de değiştirebilirsiniz.

Bir şeyi seçmek veya etkinleştirmek için ona dokunun.

Ad, parola veya arama terimleri gibi bir şeyler yazmak için yazmak istediğiniz yere dokunun. Alana yazmanıza izin veren bir klavye açılır.

Diğer genel hareketler arasında şunlar bulunur:

- **Dokunma ve basılı tutma.** Ekrandaki bir öğeye dokunun eylem gerçekleşene kadar parmağınızı kaldırmayarak basılı tutun.
- **Sürükleme.** Bir öğeye dokunun ve bir süre basılı tutun ve sonra parmağınızı kaldırmadan, hedef konuma erişene kadar ekranda parmağınızı gezdirin. Örneğin, uygulamaları Ana ekranın etrafına taşıyabilirsiniz.
- **Kaydırma.** İlk dokunduğunuzda parmağınızı ekranın yüzeyi boyunca duraksamadan hızlı bir şekilde hareket ettirin (bir şey sürüklemiyorsunuz). Örneğin, diğer Ana ekranları görüntülemek için bir Ana ekranı sola veya sağa kaydırabilirsiniz.
- **Çift dokunma.** Yakınlaştırmak için bir web sayfasına, haritaya veya diğer ekrana hızlıca iki kez dokunun. Örneğin, Chrome'da bir resmi yakınlaştırmak için çift dokunun ve uzaklaştırmak için yeniden çift dokunun.
- **Sıkıştırma.** Bazı uygulamalarda (Maps, Chrome ve Gallery gibi), ekrana iki parmağınızı bir kerede yerleştirerek ve parmaklarınızı birbirine yaklaştırıp sıkıştırarak (uzaklaştırma) veya birbirinden ayırarak (yakınlaştırma) yakınlaştırabilir ve uzaklaştırabilirsiniz.
- **Ekranı döndürme.** Çoğu ekranın (Ana ekranlar hariç) yönü aygıtınızı döndürdüğünüzde döner. Ekranın dikey yönelimini kilitlemek veya kilidini açmak için, bildirim gölgesinin en üstündeki Döndürme simgesine dokunun.



Ayarlar

Tabletinizin bildirim seslerini, ses düzeylerini vb. değiştirmek için, **Settings (Ayarlar) > Device (Aygıt) > Sound (Ses)** öğesine gidin.

Tabletinizin parlaklığını, yazı tipi boyutunu vb. değiştirmek için, **Settings (Ayarlar) > Device (Aygıt) > Display (Ekran)** öğesine dokunun.

Yüz Kilidini Açmayı Deneme

Tabletinizi nasıl kullandığınıza bağlı olarak, yetkisiz erişimi önlemek için bir çeşit otomatik ekran kilidi ayarlamak isteyebilirsiniz. Bir kilit ayarlanırsa, tabletinizin ekranı uykuya geçtiğinde ekran kilitlenir.

Kilitli bir tableti uyandırmak için güç düğmesine dokunduğunuzda, kilidini açmak için basit kaydırma ile uzun parola girme gibi arasında değişen bazı eylemleri yapmanız gerekmektedir.

Tabletinizin kilit ayarlarını kullanarak farklı güç düzeylerinde kilitler ayarlayabilirsiniz. Bunun için, **Settings (Ayarlar) > Personal (Kişisel) > Security (Güvenlik) > Screen lock (Ekran kilidi)** öğelerine gidin ve kullanmak istediğiniz kilidin türüne dokunun.

Yüz Kilidini Açma kullanılabilir seçeneklerden biridir. Ayarladıktan sonra, kilidini açmak için tabletinize bakmanız yeterlidir. Yüz Kilidini Açma çok güvenli olmasa da kullanımı rahat ve eğlencelidir.

Deneyin. Yukarıda açıklanan **Screen lock (Ekran kilidi)** ayarına gidin, Yüz Kilidini Açma'ya dokunun ve talimatları izleyin.

İPUCU: Yüz Kilidini Açma'yı ayarladıktan sonra, iki ek ayar için **Settings (Ayarlar) > Personal (Kişisel) > Security (Güvenlik)** altına bakın: **Improve face matching (Yüz eşlemeyi iyileştir)** ve **Liveness check (Canlılık kontrolü)**. Bunları Yüz Kilidini Açma'yı daha güvenilir ve güvenli yapmak için kullanın.

Kendinizi evde hissedin

Google Play ile rahatlayın


Google Play filmler, TV gösterileri, kitaplar, müzik, magazinler, uygulamalar vb. gibi tüm favori içeriğinizi bir yerde bir araya getirir, bu yüzden buna aygıtlarınızdan herhangi birinden erişebilirsiniz.

Google Play pencere öğelerini kullanma


Bu pencere öğelerime Ana ekranlarınızdan erişilebilir:

- **My Library (Kitaplığım)**. En son kullanıldığınız müziği, kitapları vb. görüntüler. İçeriğinizi ve Google'dan hediyeler görmek için görüntülerden birine dokunun.
- **Recommended on Play (Play'de önerilir)**. İlginizi çeken müzik, filmler ve diğer içeriği önerir. Daha fazla bilgi için öneriye dokunun.
- **Recommended apps (Önerilen uygulamalar)**. Ana ekranınıza ekleyebileceğiniz önerilen uygulamalardır. Daha fazla bilgi için öneriye dokunun.

Tüm Google Play önerisi pencere öğeleri aynı şekilde çalışır:



Bir pencere öğesini yeniden boyutlandırmak için, dokununuz ve basılı tutunuz, sonra bırakınız ve mavi noktaları sürükleyiniz. Kaldırmak için, dokununuz ve basılı tutunuz, sonra ekranın en üstündeki Kaldır simgesine sürükleyiniz.

Başka bir Play pencere öğesi eklemek için,  Tüm Uygulamalar simgesine, sonra **Widgets (Pencereler)** öğesine dokununuz ve istediğinizi görene kadar sağdan sola kaydırınız. Sonra dokununuz ve basılı tutunuz; istediğiniz Ana ekran konumuna gidiniz.

Google Play'de alışveriş yapın



Play Store

Google Play Mağazası uygulamasını açmak için, her Ana ekranın en altındaki Favoriler tepsinizde Play Store simgesine dokununuz.


Google Play'de satın aldığınız çoğu şey bilgisayarınızdan ve Android mobil aygıtlarınızdan herhangi birinden kullanılabilir. (Android uygulamalarının farkı yalnızca Android aygıtlarda çalışmalarıdır.)

İstediğiniz yerde eğlenmek için play.google.com adresinde oturum açınız.

İçeriğinizi bulun

Google Play'den daha önce alışveriş yaptıysanız, Nexus 7'nizdeki bu içeriğe otomatik olarak erişmek için satın alırken kullandığınız aynı hesabı kullanarak oturum açtığınızdan emin olun.

Favoriler tepsinizde Google Play simgelerinden birini kullanarak Kitaplar, Magazinler, Filmler ve Müzik dahil içeriğinizi alabilirsiniz.


Ya da Google Play'i açmak için  Play Store simgesine dokununuz. Menü ve Arama simgelerinin solundaki sağ üst köşede, Geçerli olarak görüntülediğiniz Google Play bölümüyle ilgili bir Kitaplığım simgesi bulacaksınız. Örneğin, Filmler ve TV bölümüne gözetirken, sizi Film ve TV'lerime götürecektir olan Google Play Filmler uygulaması simgesini görürsünüz:

Türe göre içeriğinizi görmek için bu konumdaki simgeye dokununuz



Farklı bir telefon veya tablet kullanarak Google Play'de orijinal olarak satın almış olsanız bile Google Play Mağaza uygulamasından içeriğinize hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Yeni bir aygıt alırsanız, açılıp oturum açtığınızda tüm ortamınız otomatik olarak sizi burada bekler.

Google Play ayarları

Google Play ayarlarını ayarlamak, hesaplarda geçiş yapmak veya yardım almak için, sağ üst köşede  **Menu (Menüden)** istediğiniz seçeneği seçin.

Google Play Ayarları ekranı uygulamalar ve oyunlarda güncellemeler bildirildiğinde, arama geçmişinizi temizlemeyi ve kullanıcı kontrollerini etkinleştirmeyi kontrol etmenizi sağlar. Olgunluk düzeyine göre Android uygulamalarını filtrelemek için veya satın alma işlemini tamamlamadan önce PIN istemek için, **Content filtering (İçerik filtreleme)** veya **Set or change PIN (PIN'i ayarlama veya değiştirme)** ögesine dokununuz.

Google Play desteği

Telefonla ve e-posta ile destek seçenekleri dahil Google Play hakkında daha fazla ayrıntı için, support.google.com/googleplay adresini ziyaret edin.

İndirmeleri yönetme





İndirmeler

Çoğu indirmeyi yönetmek için, Tüm Uygulamalar ekranında İndirmeler simgesine dokununuz. Filmlerin ve bazı diğer içeriğin tabletinize indirilebileceğini, ancak İndirmeler uygulamasında gösterilemeyeceğini unutmayın.

Kitap veya film gibi içeriği çevrimdışı erişmek üzere tabletinize eklemeyi (indirmedikçe), Google Play satın aldığınız ve kiraladığınız öğeleri oynatırken Google sunucularından akış olarak gönderir; böylece bunlar depolama alanında kalıcı olarak yer kaplamaz.

İçeriği Google Play'den indirmeye ek olarak, dosyaları Gmail mesajlarından veya başka kaynak çeşitlerinden indirebilirsiniz. Bu şekilde indirdiklerinizi görüntülemek, yeniden açmak veya silmek için İndirmeler uygulamasını kullanınız.


İndirmeler uygulamasından:

- Açmak için bir öğeye dokununuz.
- Daha önceki indirmeleri görüntülemek için başlıklara dokununuz.
- Paylaşmak istediğiniz öğeleri işaretleyin. Sonra,  Paylaşma simgesine dokununuz ve listeden bir paylaşım yöntemi seçiniz.
- Silmek istediğiniz öğeleri işaretleyin. Sonra  Çöp Sepeti simgesine dokununuz.

- Ekranın altında, ileri geri geçmek için **Sort by size (Boyuta göre sırala)** veya **Sort by date (Tarihe göre sırala)** öğesine dokunun.

İndirme uygulamasındaki dosyalar tabletiniz bir bilgisayara bağlandığında görüntülenebilen İndirme dizininde de görüntülenebilir. Bu dizinden dosyaları görüntüleyebilir ve kopyalayabilirsiniz.


Uygulamaları kullanma


Tüm uygulamalarınızı görmek için, herhangi bir Ana ekrandan Favoriler tepeşinde  Tüm Uygulamalar'a dokunun.


Ana Tüm Uygulamalar ekranı açılır. Bu, Google Play'de indirilen uygulamaları içeren tüm uygulamalarınızı görebildiğiniz yerdir. Uygulama simgelerini Ana ekranlarınızdan birine taşıyabilirsiniz.

Tüm Uygulamalardan şunları yapabilirsiniz:

- **Ekranlar arasında geçiş.** Sola veya sağa kaydırın.
- **Bir uygulamayı açın.** Simgesine dokunun.
- **Bir uygulama simgesini Ana ekrana yerleştirin.** Bir uygulama simgesine dokunun ve basılı tutun, parmağınızı kaydırın ve simgeyi yerine bırakmak için parmağınızı kaldırın.
- **Pencere öğelerine gözatın.** Herhangi bir Tüm Uygulamalar ekranında Pencere öğeleri sekmesine dokunun.
- **Daha fazla uygulama alın.** Uygulamalar listesi simgelerinde Play Store simgesine veya sağ üstteki Mağaza simgesine dokunun.


Ana ekrandan bir uygulama simgesini kaldırmak için, dokunun ve basılı tutun, parmağınızı ekranın en üstünden kaydırın ve uygulamayı  Kaldır simgesinin üzerine bırakın.

Tüm Uygulamalar ekranından bir uygulama hakkında bilgi görüntülemek için, dokunun ve basılı tutun, parmağınızı ekranın en üstünden kaydırın ve uygulamayı  Uygulama simgesinin üzerine bırakın.

Çoğu uygulamada, uygulamanın ayarlarını kontrol etmenizi sağlayan ekranın üstüne veya altına yakın bir  Menü simgesi bulunur.

Ana ekranlarınızı düzenleme

Ana ekrana bir pencere ögesi eklemek için:


1. Pencere ögesini yerleştirmek istediğiniz Ana ekrana gidin.
2.  Tüm Uygulamalar simgesine dokununuz.
3. Pencere Ögeleri sekmesine doğru sağa kaydırın ve gerekirse pencere ögesini bulmak için kaydırmaya devam edin.
4. Ana ekran görünene kadar pencere ögesine dokununuz ve basılı tutunuz, yerine kaydırın ve parmağınızı kaldırınız.

Bir uygulama veya pencere ögesi simgesini Ana ekranda farklı bir konuma taşımak için:

1. Simgeye dokununuz ve basılı tutunuz.
2. Parmağınızı yeni konuma kaydırınız.
Ana ekranlar arasında taşımak için, ekranın kenarına doğru kaydırınız.
Başka bir simgeyi öteye itmek için, yavaşça içine doğru kaydırınız.
3. Parmağınızı kaldırınız.
Simge yeni konumuna bırakılır.

İki simgeyi bir klasörde birleştirmek için, birini hızlıca diğerinin üzerine kaydırınız.

Bir klasörü açmak için dokununuz. Bir klasörü yeniden adlandırmak için adına dokununuz.



Gmail'i başlatma



Gmail uygulaması herhangi bir mobil aygıttan veya tarayıcıdan e-posta okumanızı veya yazmanızı sağlar. Açmak için, Ana veya Tüm Uygulamalar ekranında Gmail simgesine dokununuz.


Ancak, Gmail yalnızca e-posta için değildir. Gmail hesabınızı tam doğru zamanda doğru bilgiler almak için Google Now; Calendar; kişilerinizin izini tutmak için People; belgelerle, elektronik tablolarla veya çizimlerle çalışmak için Google Documents vb. dahil tüm Google uygulamalarında ve hizmetlerinde oturum açmak için kullanabilirsiniz.


Gmail'i ilk açtığınızda, tabletinizde ilk ayarları yaparken zaten yapmadıysanız oturum açmanız veya bir hesap oluşturmanız istenir. Sonra Gelen Kutusu açılır. Buradan, okumak için bir mesaja dokununuz. Okunmamış mesajlar kalın yazı tipinde yazılır.

Bir mesaj okurken:

- Arşivlemek, öteye atmak, etiketlemek veya mesaja başka eylemler gerçekleştirmek için ekranın üst bölümündeki simgelere ve menüye dokununuz.
- Önceki veya sonraki konuşmayı okumak için sola veya sağa kaydırın.

E-postanızı düzenlemek için, seçmek üzere mesajın yanındaki kutuyu işaretleyin. Sonra, seçili mesajları yönetmek için ekranın üst tarafındaki simgeleri ve menüyü kullanınız.

Ayarlarınızı değiştirmek, bir hesap eklemek veya yardım almak için,  Menü simgesine dokununuz.

Gmail içinde nerede olursanız olun, ekranın sol üst köşesindeki  Gmail simgesine dokunarak her zaman Gelen Kutusu'na geri gidebilirsiniz.

Kişileri Bulma



People


People uygulaması erişmek istediğiniz herkese hızlı erişim sağlar. Açmak için, Ana veya Tüm Uygulamalar ekranında People simgesine dokununuz.


Tabletinizi ilk kez açtığınızda ve bir Google Hesabında oturum açtığınızda, o hesapta varolan kişiler People uygulamanızla senkronize edilir. Bundan sonra, tüm kişilerin tabletinizde başka bir aygıttan veya herhangi bir Web tarayıcısından değişiklik yapsanız da otomatik olarak senkronize edilmiş olarak kalır.


Exchange'i kullanırsanız, o kişi bilgilerini People ile de senkronize edebilirsiniz.

Tüm People bilgileriniz Gmail, Google Talk ve kullanışlı olduğunda diğer uygulamalardan kullanılabilir. Farklı kaynaklardan kişiler ekledikçe, ihtiyacınız olan her yerde otomatik olarak senkronize edilir.

People'i ilk açtığınızda, oturum açmanız veya bir hesap oluşturmanız istenir. Sonra uygulama soldaki kişilerin ana listesine açılır. Sağda görüntülemek için bir kişi seçin. Ya da:

- **Tüm kişileri, favorileri veya grupları görüntüleyin.** Ekranın sol üstünden seçin.
- **Ayrıntıları okuyun.** Bir kişi veya grubun ayrıntılarını görmek için bir ada dokununuz.
- **Son faaliyeti görüntüleyin.** Bir kişi görüntülerken, son güncellemeleri görmek için sağa kaydırın.
- **Ayrıntıları düzenleyin.** Bir kişiyi görüntülerken, kişileri aramak, bir kişi eklemek, kişi ayrıntılarını düzenlemek veya paylaşmak, bir kişiyi silmek vb. için ekranın en üstündeki simgelere veya  Menü simgesine dokununuz. O kişiyi Favoriler listenize eklemek için kişinin adının yanındaki yıldızda da dokunabilirsiniz.

- **Ayarlarınızı deęiřtirin.** Ana liste ekranını görüntülerken, kişileri almak veya vermek için  Menü simgesine dokununuz, Gruplar ve Tüm sekmeler için ekran seçeneklerini seçin ve hesaplar ekleyin veya düzenleyin.

People içinde nerede olursanız olun, ekranın sol üst köşesindeki  People simgesine dokunarak her zaman ana listelere geri gidebilirsiniz.

Takviminizi Yönetme



Calendar


Calendar uygulaması zamanlamanızı görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlar. Açmak için, Ana veya Tüm Uygulamalar ekranında Calendar simgesine dokununuz.

Tabletinizi ilk ayarladığınızda, varolan bir Google Hesabını (Gmail gibi) kullanmak üzere yapılandırılırsınız veya yeni bir tane oluşturursunuz. Tabletinizde Calendar uygulamasını ilk kez açtığınızda, web'deki Google Hesabından varolan takvim etkinliklerini görüntüler.

Herhangi bir mobil aygıttan veya web tarayıcısından etkinlikleri düzenledikçe, ihtiyacınız olan her yerde otomatik olarak senkronize edilir.

Takvim görünümünü deęiřtirmek için, ekranın sol üstünden **Day (Gün)**, **Week (Hafta)**, **Month (Ay)** veya **Agenda (Ajanda)** öęesini seçin. Dikey veya yatay olarak hareket etmek için kaydırın. Gün veya Hafta görünümünde, yakınlařtırmak ve uzaklařtırmak için parmaklarınızı açın veya birbirine yaklařtırın.

Bu görünümlerden herhangi birinden řunları yapabilirsiniz:


- **Etkinlik ayrıntılarını okuyun veya düzenleyin.** Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinliğe dokununuz.
- **Etkinlikleri ve takvimleri yönetin.** Ekranın en üstündeki simgelere dokununuz veya etkinlikler aramak veya oluşturmak, bugüne dönmek veya ayarlar yapmak için  Menüye dokununuz.

Bir etkinliğe davetli herkese e-posta göndermek için iki seçeneğiniz vardır:

- İsteddiğiniz zaman Calendar uygulamasından etkinliği seçin ve **Email guests (E-posta konukları)** öğesine dokunun.
- Toplantı başlamadan hemen önce etkinliğin bir bildirim geldiğinde, bildirim gölgesini aşağı kaydırın, gerekirse bildirim parmaklarınızla açın ve **Email guests (E-posta konukları)** öğesine dokunun.

Ses ayarlarını değiştirme

Tabletiniz bildirimler, alarmlar ve gezinme geribildirimi dahil iletişim kurmak için sesleri kullanır.

Tabletinizin çıkardığı sesleri özelleştirmek için,  **Settings (Ayarlar) > Device (Aygıt) > Sound (Ses)** öğesine gidin:

- **Volumes (Sesler)** müzik, bildirimler ve alarmlar için ana ses düzeyini ayrı ayrı ayarlar. O an çalan ses ne olursa olsun ses düzeyini yükseltmek veya azaltmak için tabletteki fiziksel ses düzeyi kontrolünü de kullanabilirsiniz.
- **Default notification (Varsayılan bildirim)**, tek uygulama için farklı bir ses belirtmediyseniz bildirimlerin geldiğini bildirir.
- **Touch sounds (Dokunma sesleri)**, ekranda etkin simgelere veya düğmelere dokunduğunuzda sesli geribildirim verir.
- **Screen lock sound (Ekran kilidi sesi)** ekranın kilidini açtığınızda çıkar.

Duvar kağıdını değiştirme

Wallpapers (Duvar kağıtları) Galeriden görüntüleri, sistemde bulunan hareketsiz görüntüleri ve animasyon veya konumunuzu ortada gösteren harita gibi canlı görüntüleri içerebilir. Ana ekranlarınız için varsayılan arkaplanın yerini alırlar.

1. Ana ekranın herhangi bir boş yerine dokunun ve basılı tutun. Seçenekler listesi görünür.

2. Bir duvar kağıdı kaynağına dokunun:
Galeri. Tabletinizle senkronize ettiğiniz resimlerden seçim yapın.
Canlı Duvar Kağıtları. Animasyonlu duvar kağıtları kayan listesinden seçim yapın.
Duvar Kağıtları. Varsayılan görüntülerin küçük resimlerinden seçim yapın veya daha büyük sürüm için bir küçük resme dokunun.
Google Play'de ek duvar kağıtları indirebilirsiniz.
3. Bir duvar kağıdını ayarlamak için, **Set wallpaper (Duvar kağıdı ayarla)** ögesine dokunun veya Galeri görüntüleri için, kırpmayı belirleyin ve **Crop (Kırp)** ögesine dokunun.





Ayarlar

Tabletinizin duvar kağıdını değiştirmek için,
Settings (Ayarlar) > Device (Aygıt) > Display (Ekran)
> **Wallpaper (Duvar Kağıdı)** ögesine gidin.

Aramayı kişiselleştirme

Google Now Hakkında

Google Now, doğru zamanda doğru bilgileri verir. İş yerinden ayrılmadan önce trafiği, yakınlardaki popüler yerleri, favori takımınızın o anki puanını vb. öğrenmek için tabletinizin altından yukarı doğru kaydırın.

Google Now'ı istediğiniz zaman açabilir veya kapatabilirsiniz. Aynı şekilde yukarı kaydırın ve  **Menu (Menü) > Settings (Ayarlar) > Google Now** ögesine dokununuz. Klavyenizde menü varsa, düşürmek için değiştirilmiş  Geri düğmesine dokununuz.


Google Now'ı kullanmaya karar verdikten sonra, başka bir şey yapmanız gerekmez. İsterseniz, bazı ayarlara ince ayar yapabilirsiniz, ancak Google Now karmaşık bir ayar gerektirmez. İhtiyacınız olan bilgi her zaman parmaklarınızın ucundadır.

Ne zaman hangi bilgilerin görüntüleneceğini bilmek için, Google Now tabletinizden ve diğer Google ürünlerinden bağlama göre veriler, artı Google Now'ın erişmesine izin verdiğiniz üçüncü taraf ürünlerden veriler kullanır.

Örneğin, Google Now sabah uyandırdığınızda evinizle işiniz arasındaki trafiği göstermek için günün saatini, geçerli konumunuzu ve konum geçmişinizi kullanır. Ayrıca spor veya uçuş güncellemeleri gibi Web Geçmişiniz veya randevu hatırlatıcıları için senkronize edilmiş takvim girişleri gibi Google hizmetlerinden de bilgiler kullanır.

Google Now Kartları Hakkında

Google Now kartı, en çok ihtiyacınız olduğu zaman kayarak ekrana gelen kullanışlı bilgiler içeren kısa bir parçacıktır. Örneğin bu bir trafik kartı örneğidir:



Ana Google Now ekranından örnek kartlar görmek için, **Menu (Menü) > Sample cards (Örnek kartlar) öğesine dokunun.** İşleminizi tamamladığınızda ve ana Google Now ekranına geri dönmek istediğinizde, **Hide sample cards (Örnek kartları gizle) öğesine dokunun.**

Konum raporlama, geçmiş ve hizmetler hakkında

Konum raporlama konum geçmişinizi kaydetme amacıyla tabletinizin geçerli konumunuzu raporlama yeteneğini gösterir.

Konum geçmişi tabletinizin ev ve iş dahil geçmiş konumlarınızı depolama yeteneğini gösterir.

Konum hizmetleri tabletinizin geçerli konumunuzu almasına izin verir. Konum hizmetleri konum raporlama ve geçmiş tarafından kullanılan konumları sağlar.

ÖNEMLİ: Konum raporlamayı kapatma, konum hizmetlerini kapatmaz veya Google'ın önceden depoladığı konum geçmişini silmez.

Google Now'ı kullanmaya karar verdiğinizde, konumunuzu raporlamayı başlatır ve konum geçmişini açarsınız. Google bu bilgileri izniniz olmadan diğer kullanıcılarla veya pazarlamacılarla kullanmaz.

Geçmişte bir konum geçmişini seçerseniz, Google Now önerilerde bulunurken önceden kaydettiğiniz konumların ve devam edenlerin ayrıntılarını kullanır. Konum geçmişini kapatmak konum bilgilerinin toplanmasını duraklatır, ancak geçmişinizi silmez. Konum ayrıntılarınızı yönetmek veya silmek için, <http://google.com/locationhistory> adresini ziyaret edin.

Konum geçmişiyile birlikte, Google Now Google'ın konum hizmetini ve GPS'i kullanır. Bu ayarları Google Now ekranından yönetmek için, **Menu (Menü) > Settings (Ayarlar) > Privacy and accounts (Gizlilik ve hesaplar) > Location services (Konum hizmetleri)** öğesine dokununuz.

Daha fazla ayrıntı için bkz. "Konumu raporlamayı, geçmişi ve hizmetleri kontrol etme", sayfa 32.

Web Geçmişi ve diğer veriler hakkında

Google Now ihtiyacınız olanı tahmin etmeye yardımcı olmak için birden fazla kaynaktan veri kullanır. Örneğin, bir dış doktoru randevusu için senkronize edilmiş bir takvim girişiniz varsa,

Google Now trafięi kontrol edebilir ve ayrılmanız gereken zamanı önerebilir. Ve favori spor takımınız veya yaklaşan uçuşlar gibi Web Geçmişinizde kayıtlı ilgili aramalarınız varsa, Google Now spor puanları, uçuş durumu vb. için kartlar da gösterebilir.

Web Geçmişinizi yönetmek için, google.com/history adresini ziyaret edin. Web Geçmişinizi silebilir veya duraklatabilirsiniz ve hala Google Now'ı kullanabilirsiniz, ancak uçuş ayrıntıları gibi bazı bilgi türleri gösterilmez.

Google Now'ı Kullanma



Belirli bir zamanda sizi bekleyen Google Now kartlarını görüntülemek için, tabletinizin en altından yukarı doğru kaydırın veya herhangi bir Ana ekranda Google Arama çubuęuna dokunun.

Google Now, kartları geçerli zamana ve geçerli konunuza göre en yararlı ve en uygun oldukları anda gösterir. Aramayı genişletmek ve başkalarını almak için, ana Google Now ekranının en altındaki **Show more cards (Daha fazla kart göster)** öęesine dokunun.

Kartla işiniz bittięinde, Google Now ekranından kapatmak için öteye kaydırın. Üzölmeyin, yeni bir güncelleme olduęunda yeniden görünür.

Kart ayrıntılarını düzenleme

Tek tek Google Now kartlarının ayarlarını deęiştirmek için:

- Kartta  **Menu (Menü) > Settings (Ayarlar)** öęesine dokunun.
YA DA
- Google Now ekranının saę alt köşesinden,  **Menu (Menü) > Settings (Ayarlar) > Google Now** öęesine dokunun.

Belirli bir kartı **On (Açık)** veya **Off (Kapalı)** duruma getirebileceğiniz veya ayarlarını düzenleyebileceğiniz Google Now ayarları ekranı görünür.

Bir kartı kapattıktan sonra, Google Now'ı açtığınızda görünmez.

Kartları kapatma


Google Now ekranından bir kartı kapatmak için öteye kaydırın. Kart, uygun olan bir sonraki sefer, saatler veya günler sonra geri gelebilir.

Bildirimleri ayarlama


Kartta yeni bir güncelleme varsa, ekranın en üstünde bir bildirim alırsınız. Kartı açmak veya bildirimi kapatmak için bildirimler gölgesini aşağı indirebilirsiniz.


Google Now kartları için bildirimlerin çoğu kapatılabilir veya düşük veya standart önceliğe ayarlanabilir. Düşük öncelikli bildirimler, ek sinyal olmadan bildirimler gölgesinin en altında görünür. Standart bildirimler kronolojik sırada diğerleri gibi görünür ve birlikte gerçekleşecek titreşimi ve zil sesini ayarlayabilirsiniz.

Bildirimleri her iki seçeneği de destekleyen tek bir kart için düşük veya standart önceliğe ayarlamak için:

- Kart görüldüğünde  **Menu (Menü) > Settings (Ayarlar)** öğesine dokunun.

YA DA

- Google Now ekranının sağ alt köşesinden,  **Menu (Menü) > Settings (Ayarlar) > Google Now > card name (kart adı) > Notifications (Bildirimler)** öğesine dokunun.

Tüm standart bildirimler için zil sesini ve titreşim seçeneklerini değiştirmek için, Google Now ekranından başlayın,  **Menu**

(Menü) > Settings (Ayarlar) > Google Now öğesine dokunun ve **Standart Bildirimler** altındaki seçenekleri ayarlayın.

Google Now'ı Kapatma

Google Now'ı kapatma kartların görüntülenmesini durdurur ve Google Now ayarlarını varsayılanlarına döndürür.

1. Google Now ekranını açın.
Bir Ana ekranın en üstündeki Arama çubuğuna dokunun veya bir ekranı görüntülerken tabletinizin en altından yukarı doğru kaydırın.
2. **Menu (Menü) > Settings (Ayarlar) > Google Now** öğesine dokunun, sonra sağ üstteki anahtarı **Off (Kapalı)** konumuna getirin.
3. **Turn off Now cards (Now kartlarını kapat)** iletişim kutusunda, konum geçmişini de kapatmak isteyip istemediğinize karar verin. Kapatırsanız, **Also turn off Location history (Konum geçmişini de kapat)** öğesini işaretleyin.
Konum geçmişini kapatma diğer Google ürünlerinin çalışma şeklini etkileyebilir.
4. **Turn off (Kapat)** öğesine dokunun.

Google Now'ı ve konum geçmişini kapatma varolan geçmiş silmez veya konum raporlamayı kapatmaz. Daha fazla bilgi için, sonraki bölüm olan "Konum raporlamayı ve geçmişi kontrol etme"ye bakın.

Konumu raporlamayı, geçmişi ve hizmetleri kontrol etme

Bu bölümde ev ve iş adreslerinizi ayarlama ve Google Now'ın kullandığı konumla ilgili diğer özellikleri yönetme açıklanmaktadır.

Ev ve işi tanımlama

Google Now'ı kullanırken, evle iş arasındaki trafik bilgilerini, seyahat yardımını vb. almak için ev veya iş adresinizi onaylamanız istenebilir. Bu adresleri başka birçok yolla değiştirebilirsiniz:

- Ev ve iş için Trafik kartı görüldüğünde, **Menu (Menü) > Edit (Düzenle)** öğesine dokunun.
- Latitude uygulamasını açın, kendi konumunuzu bulun, haritada adınıza ve sonra **Location history (Konum geçmişi) > Change home location (Ev konumunu değiştir) / Change work location (İş konumunu değiştir)** öğelerine dokunun.
- Bir tarayıcıdan maps.google.com adresini ziyaret edin ve **My Places (Yerlerim)** öğesini açın.
- Bir tarayıcıdan <https://www.google.com/latitude/b/0/history/dashboard> adresini ziyaret edin, Time at Work (İşteki Saat) veya Time at Home (Evdeki Saat) öğesinin yanındaki **Change (Değiştir)**'i tıklatın, adresi düzenleyin ve **Save (Kaydet)** öğesini tıklatın.

Konum geçmişinizi kapatabilir ve silebilir, yine de Google Now'ı kullanabilirsiniz, ancak ev-iş arası trafik gibi bazı bilgi türleri sınırlı olabilir veya hiç gösterilmeyebilir.

Konum raporlama ve geçmişi kapatma

Hem konum raporlamayı hem de konum geçmişini Google Now ekranından kapatmak için:

1. **Menu (Menü) > Settings (Ayarlar) > Privacy and accounts (Gizlilik ve hesaplar) > Manage location settings (Konum ayarlarını yönet)** öğesine dokunun.
Bu, sizi Google Maps için Ayarlar ekranına getirir. Henüz açmadıysanız Google Maps'te oturum açabilirsiniz.
2. **Location settings (Konum ayarları)** öğesine dokunun.
3. Konum raporlamayı kapatmak için, **Location reporting (Konum raporlama) > Do not update your location (Konumunuzu güncellemeyin)** öğesine dokunun.
4. Konum geçmişini kapatmak için, **Enable location history (Konum geçmişini etkinleştir)** öğesinin işaretini kaldırın.

Konum geçmişi ayrıntılarını silme

Hem konum raporlamayı hem de konum geçmişini kapatmış olsanız bile, önceden kayıtlı geçmişiniz hala Google Now gibi Google hizmetleri tarafından kullanılabilir.

Konum geçmişini ayrıntılarını silmek için, bir masaüstü bilgisayarından şu adımları izleyin:

1. Bir web tarayıcısı açın ve konum geçmişini yönetmek istediğiniz kişinin hesabında oturum açtığınızdan emin olun.
2. <http://google.com/locationhistory> adresini ziyaret edin. Herhangi bir gün için konum geçmişinizi görüntülemenize izin veren bir sayfa görünür.
3. Kayıtlı tüm konum geçmişinizi silmek için, **Delete all history (Tüm geçmişini sil)** öğesini tıklayın. Alternatif olarak bu ekrandan, takvimde seçtiğiniz bir tarihten başlayan konum geçmişinizin bir bölümünü silebilirsiniz.
4. **OK (Tamam)** öğesini tıklayın.

Google konum hizmetini ve GPS desteğini kapatma

Konum raporlama ve konum geçmişi kapatılmış olsa bile, verilen bir zamanda yaklaşık konumunuzu belirlemek için Google düzenli olarak Wi-Fi, mobil ağlar ve GPS gibi kaynaklardan çeşitli uygulamaların kullanmaları için verileri raporlar.

Bu hizmetleri Google Now ekranından kapatmak için, **Menu (Menü) > Settings (Ayarlar) > Privacy and accounts (Gizlilik ve hesaplar) > Location services (Konum hizmetleri)** öğesine dokunun ve hem **Google's location service (Google konum hizmeti)** hem de **GPS satellites (GPS uyduları)** öğesinin işaretini kaldırın. Böyle yapıldığında Google Now ve tabletinizin diğer birçok kullanışlı özelliği devre dışı bırakılır.



Arama ve Sesli Eylemlerin temelleri

Google Arama'yı kullanmak için, herhangi bir Ana ekranın en üstündeki arama çubuğuna dokunun veya tabletinizin altından yukarı doğru kaydırın.

Yönleri almak, mesaj göndermek ve diğer birçok ortak görevi gerçekleştirmek için Google Arama ile Sesli Eylemleri kullanabilirsiniz.

Sesli Arama ve Sesli Eylemler

Bir Sesli Arama ve Sesli Eylemleri birçok şekilde başlatabilirsiniz:

- Google Chrome çoklu kutusunda  Mikrofon simgesine dokunun.
- Ana ekranda veya Google Now ekranında  Mikrofon simgesine dokunun ve konuşun.
- Ana ekranda arama çubuğuna dokunun ve "Google" deyin.
- Google Now ekranını görüntülerken bir şeye dokunmanız gerekmez. Sadece "Google" deyin.

Sonra, aranacak terimleri veya gerçekleştirilecek Sesli Eylemi söyleyin. Sesli Eylemler hakkında daha fazla ayrıntı için bkz. "Sesli Eylemleri Kullanma", sayfa 37.

"Google" diyerek bir aramayı veya eylemi tetikleme özelliği *etkin sözcük algılama* olarak adlandırılır. Açmak veya kapatmak için, Google Now ekranından başlayın ve **Menu (Menü) > Settings (Ayarlar) > Voice (Ses) > Hotword detection (Etkin sözcük algılama)** ögesine dokunun.

ÖNEMLİ: Sesli Arama veya Sesli Eylemleri başlatmak için "Google" dediğinizi algılamak için, Google birkaç saniye veya daha az aralıklarla tabletinizin mikrofonundan alınan sesi analiz eder. Ses analizden sonra anında atılır; aygıtta depolanmaz veya Google'a gönderilmez.

Sesli Eylemler hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Sesli Eylemleri Kullanma", sayfa 37 ve "Sesli Eylemler komutları", sayfa 38.

Yazarak arama

Ana ekranda veya Google Now ekranında veya Google Chrome çoklu kutusunda arama kutusuna sorgunuzu yazın.

Yazdıkça, öneriler Arama kutusunun altında görünür.

Siz yazarken ilk birkaç öneri tamamlanmaya çalışılır:

- Hemen bir öneri için aramak için dokununuz.
- Arama alanının içeriğini aramak için, klavyenin sağ tarafındaki Arama simgesine dokununuz.


Arama ipuçları ve püf noktaları

Ne istiyorsunuz	Yazmanız veya söylemeniz gereken	Örnekler
Spor bilgileri	[takımın adı]	San Francisco Giants
Resimler	[konu] resimleri [konu] görüntüleri	San Francisco resimleri Kedi görüntüleri
Ölçüleri dönüştürme	[orijinal ölçü] [yeni ölçü] olarak	30 Santigrat derece Fahrenhayt olarak
Film gösterim zamanları	Film Film [konum] [film adı]	Film Film Şikago The Horse's Mouth
Sözcük tanımı	Tanımla [sözcük]	Tanımla kule
Hava durumu tahmini	Hava Hava [konum]	Hava HavaDetroit
Bir alan kodu tanımlama	Alan kodu [###]	Alan kodu 215
Posta kodu tanımlama	Posta kodu [#####]	Posta kodu 46202

Saat	Saat Saat [konum]	Saat Saat Londra
Uçuş bilgileri	[Havayolu] [uçuş numarası]	Amerika havayolları uçuş 390
Çeviri	Çevir [dil] [sözcük grubu]	Çevir İspanyolca, Palace Otel nerede?’
Hesap makinesi	[Matematik sözcük grubu]	75 bölü 6
Yiyecek	[Yiyecek türü] [Yiyecek türü] [konum]	Meksika yiyeceği Meksika yiyeceği Urbana, Illinois

Sesli Eylemleri Kullanma

Yönleri almak, mesaj göndermek ve diğer birçok ortak görevi gerçekleştirmek için Google Arama ile Sesli Eylemleri kullanabilirsiniz.

Bir Sesli Eylemi sesli aramayı başlattığınız şekilde, arama kutusunda veya Chrome çoklu kutusunda  Mikrofon simgesine dokunarak veya Google Now ekranı açıldığında "Google" diyerek başlatırsınız. Ayrıntılar için bkz. "Arama ve Sesli Eylemlerin temelleri", sayfa 34.


Sonra, kullanmak istediğiniz Sesli Eylemi söyleyin. Bazı tipik örnekler şunlardır:

- "Alarmı ayarlar 8:30 ÖÖ"
- "E-postayı gönder Marcus Foster'a. Konu: Akşam geliyor musun? Mesaj: Sonra görüşmek üzere."
- "Palo Alto'da Mike Bisikletçisine git."

Siz konuştuğça, Sesli Arama konuşmanızı analiz eder ve eylemi başlatır.

Sesli Arama sizi anlamazsa, olası anlamlardan oluşan bir liste gösterir. İstediginize dokununuz.

"E-posta gönder" ve "kendine not" gibi bazı Sesli Eylemler daha fazla bilgi konuşarak veya yazarak eylemi tamamlamanız için soru soran bir panel açar.

- Metni yazarak eklemek veya düzenlemek için panelde önceden girilmiş bir metne dokununuz. Yazmak yerine metni konuşmak için, önce ekran klavyesinin sağ altının yakınındaki  Mikrofon tuşuna dokununuz.
- Altı çizili sözcüklere veya sözcük gruplarına dokununuz veya alternatif yazılar için veya konuşarak veya yazarak düzenlemek için birden fazla sözcüğün üzerinde sürükleyin. Yazının doğru olduğundan emin olduğunuzda, Sesli arama yazılan sözcükleri normal metin olarak görüntüler. Alternatif yazılar sağladığı sözcüklerin veya sözcük gruplarının altı çizilir.
- İsteğe bağlı alanlar eklemek için pencerenin en altındaki bir düğmeye dokununuz (orijinal sesli eyleminizde bu alanlardan herhangi birinin adını ve içeriğini de söyleyebilirsiniz).
- İşleminiz tamamlandığında, **Send (Gönder)** gibi eylemi tamamlamak için uygun düğmeye dokununuz.

Sesli Eylemler komutları

Tabletinizde aşağıdaki Sesli Eylem komutlarıyla arama yapabilir veya kontrol edebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. "Sesli Eylemleri Kullanma", sayfa 37.

Söyleyin	Ardından	Örnekler
Aramak istediğiniz sözcükler		"bisiklet mağazaları"
"Harita"	Adres, ad, iş adı, iş türü veya başka konum	"Harita Golden Gate Parkı, San Francisco."
"Yön" veya "Git"	Adres, ad, iş adı, iş türü veya başka hedef	"Yön 1299 Colusa Avenue, Berkeley, Kaliforniya" ya da "Git Union Square, San Francisco."
Kişi adı		"Mike LeBeau" (Mike'ın kişi kartını açar)
"Git"	Arama dizesi veya URL	"Git Google.com"
"E-posta gönder"	Biri veya daha fazlası: "Kime" ve kişi adları, "Bilgi" ve kişi adları, "Gizli" ve kişi adları, "Konu" ve konum metni "Mesaj" ve mesaj metni (noktalamayın söyleyin)	"E-posta gönder Hugh Briss, konu, yeni ayakkabılar, mesaj, Sana yeni ayakkabılarımı göstermek için sabırsızlanıyorum, nokta."
"Kendine not"	Mesaj metni	"Kendine not: sütü unutma"

"Alarm ayarla"	"Saat" veya "kadar" ve saat, "10:45 öö." veya "şu andan itibaren 20 dakika", "Etiket" ve alarm adı	"7:45 ös için alarmı ayarla, etiket, çamaşırları yıka"
"Dinle"	Şarkı adı, sanatçı veya albüm gibi YouTube'da aranacak sözcükler.	"Dinle: Smells Like Teen Spirit"

Arama ayarları

Google Now için olanlar dahil Google Arama ayarlarını görüntülemek için, Google Now ekranının en altına gidin ve **Menu (Menü) > Settings (Ayarlar)** ögesine dokununuz.

İlk üç ayar türü burada açıklanmıştır. Gizlilik ve hesaplar için sonraki bölüme bakınız.


Google Now

Google Now ayarları Google Now'ı açmanızı veya kapatmanızı sağlar. Açarsanız, kısa bir girişe gidersiniz ve size seçme şansı verilir.

Google Now açıkken de Google Now ayarları ekranından tek tek Google Now kartları için ve ilgili bildirimler için tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz.

Her kartın seçenekleri farklıdır. Çoğunda bir kart değiştiğinde nasıl bilgilendirileceğinizi kontrol etmenizi sağlayan Bildirimler bölümü bulunur. Tipik olarak Kapalı, Düşük öncelik veya Standart bildirimler arasından seçebilirsiniz.

Düşük öncelikli bildirimler, ek sinyal olmadan bildirimler gölgesinin en altında görünür. Standart bildirimler kronolojik sırada diğerleri gibi görünür ve titreşimi ve zil sesini ayarlayabilirsiniz.

Standart bildirimler için zil sesini ve titreşim seçeneklerini ayarlamak için,  **Menu (Menü) > Settings (Ayarlar) > Google Now** ögesine gidin ve listenin sonuna bakın.

Ses ayarları

Ses ayarları, sese göre aradığınızda veya sesli eylemleri kullandığınızda farklı konuşma girişi ve çıkışı durumlarını kontrol eder:

- **Language (Dil).** Sesli Arama girişi ve çıkışı için burada seçtiğiniz dil tabletinizde görüntülenen dilden farklı olabilir.
- **Speech output (Konuşma çıkışı).** Yalnızca tabletinize bağlı bir kulaklığınız olduğunda konuşma çıkışını açmak için **Hands-free only (Eller serbest)** ögesini seçin.
- **Block offensive words (Rahatsız edici sözcükleri engelleme).** Rahatsız edici dil içeren arama sonuçlarının engellenmesi için işaretleyin.
- **Hotword detection (Etkin sözcük algılama).** Bu işaretlendiğinde, bir sesli arama veya eylemi başlatmak için Google Now ekranını görüntülerken Mikrofon simgesine dokunmak yerine "Google" diyebilirsiniz.
- **Download offline speech recognition (Çevrimdışı konuşma tanımayı indir).** Bir ağ bağlantınız olmadığında konuşma tanıma için bir veya daha fazla dili seçmek için işaretleyin.



ÖNEMLİ: Sesli Arama veya Sesli Eylemleri başlatmak için "Google" dediğinizi algılamak için, Google birkaç saniye veya daha az aralıklarla tabletinizin mikrofonundan alınan sesi analiz eder. Ses analizden sonra anında atılır; aygıtta depolanmaz veya Google'a gönderilmez.

Tablet arama

Tablet arama ayarları, tabletinizdeki hangi uygulamaların Google aramalara dahil edileceğini seçmenizi sağlar.

Gizlilik ve hesaplar

Bu ayarlar Google Arama ile kullanılacak hesabı ve o hesabın aramayla ilgili gizlilik seçeneklerini kontrol eder. Bunları iki şekilde görüntüleyebilirsiniz:


- Google Now ekranından:  **Menu (Menü) > Settings (Ayarlar) > Privacy & accounts (Gizlilik ve hesaplar).**
- Tabletinizin ana Ayarlar uygulamasından:  **Settings (Ayarlar) > Accounts (Hesaplar) > Google > Privacy (Gizlilik) > Search (Arama).**

Daha fazla bilgi için her ayara dokununuz:

- **Google Account (Google Hesabı).** Google Arama ve Google Now ile kullanılan hesaptır.
- **Manage location history (Konum geçmişini yönet).** Google Maps ile ilgili konum ayarlarınızı açabileceğiniz veya kapatabileceğiniz Google Maps ayarlarını açar.
- **Location services (Konum hizmetleri).** Google'ın konum hizmeti ve GPS dahil bu hizmetler için tabletinizin Ayarlar ekranını açar.
- **Show recent searches (Son aramaları göster).** Son aramalarınıza göre önerileri aramak istiyorsanız işaretleyin.
- **Manage Web History (Web Geçmişini Yönet).** Web Geçmiş ayarlarınızı bir tarayıcıda açar. Bunlara erişmek için oturum açmanız gerekir.

Performansı ayarlama

Pil ömrünü en iyi duruma getirme

Pil ayarlarını denetlemek için,  **Settings (Ayarlar) > Device (Aygıt) > Battery (Pil)** öğesine gidin.

İhtiyacınız olmayan özellikleri kapatarak iki şarj arasında pilinizin daha uzun dayanmasını sağlayabilirsiniz. Uygulamaların ve sistem kaynaklarının pil gücünü nasıl tükettiğini de izleyebilirsiniz.

Pilinizin ömrünü uzatma

- Wi-Fi, Bluetooth veya GPS kullanmıyorsanız, Ayarlar uygulamasını kullanarak bunları kapatın. GPS ayarı **Settings (Ayarlar) > Personal (Kişisel) > Location services (Konum hizmetleri)** altında bulunur.
- Maps veya Navigation uygulamasını kullanmadığınızda ekranda açık bırakmayın. Bunlar yalnızca çalıştıkları zaman GPS (ve elektrik) kullanır.
- Ekran parlaklığını azaltın ve daha kısa bir Uyku zaman aşımı ayarlayın: **Settings (Ayarlar) > Device (Aygıt) > Display (Ekran)**.
- İhtiyacınız yoksa tüm uygulamalar için otomatik senkronizasyonu kapatın: **Settings (Ayarlar) > Accounts (Hesaplar) > Google hesap adı**. Bu yöntem mesajları,

e-postaları ve diğer yeni bilgileri almak için el ile senkronizasyon yapmanız gerekeceği anlamına gelir ve güncellemeler olduğunda bildirim almazsınız.

- Bir süre bir Wi-Fi ağının yakınında olmayacağını biliyorsanız, Uçak moduna geçin: Güç düğmesini basılı tutun veya **Settings (Ayarlar) > Wireless & Networks (Kablosuz ve Ağlar) > More (Diğer) > Airplane mode (Uçak modu)** öğesine gidin.

Pil düzeyini ve kullanım ayrıntılarını kontrol etme

Settings (Ayarlar) > Device (Aygıt) > Battery (Pil) öğesini açın.

Ekranın en altındaki liste pil kullanımını tek tek uygulamalara ve hizmetlere göre ayrılmış olarak gösterir. Daha fazla ayrıntı için bir grafiğe dokunun. Bazı uygulamaların ayrıntı ekranı güç kullanımını etkileyen ayarları değiştirmenizi veya uygulamayı tamamen kapatmanızı sağlayan düğmeler içerir.

UYARI: Bazı uygulamaları veya hizmetleri durdurduğunuzda aygıtınız doğru çalışmayabilir.

Pil durumu (şarj olma, boşalma) ve düzeyi (tam şarjın yüzdesi olarak) ekranın en üstünde görüntülenir.


Boşalma grafiği aygıtı son şarj etmenizden bu yana zamana göre pil düzeyini ve pil gücüyle ne kadar zamandır çalıştığınızı gösterir.

Veri kullanımını en iyi duruma getirme

Veri kullanımı, belirli bir sürede aygıtınız tarafından karşıya yüklenen veya indirilen veri miktarını ifade eder. Veri kullanımınızı izlemek için, **Settings (Ayarlar) > Wireless & networks (Kablosuz ve ağlar) > Data usage (Veri kullanımı)** öğesine gidin.

Veri kullanımı ayarları aşağıdakileri yapmanızı sağlar:

- Uygulamaya göre veri kullanımını görüntüleme ve uygulama ayarlarına erişme.
- Mobil etkin noktalarını belirleme ve ekstra ücret ödenmesine neden olabilecek arka planda indirmeyi kısıtlama.

Mobil etkin nokta ayarlarını görüntülemek için,  **Menu (Menü)** > **Mobile hotspots (Mobil etkin noktalar)** öğelerine dokununuz.


Ekranın üstüne doğru veri kullanımı çevrimi yer alır. Farklı bir çevirim seçmek için buna dokununuz. Tarih aralığı grafiğin veri kullanımını görüntülediği dönemdir.

Grafikteki dikey beyaz çizgiler veri kullanım çevrimi içindeki bir dönemi gösterir. Bu aralık grafiğin hemen altında görüntülenen kullanım miktarını belirler. Dönemi değiştirmek için çizgileri sürükleyin.

Uygulamaya göre veri kullanımını görüntüleme

Bazı uygulamalar arka planda veri aktarımı yapar — yani, gerçekte uygulamayı kullanmadığınız halde, uygulama ileride kullanmak üzere veri indirebilir. Bazı uygulamalar kendi ayarlarında arka planda veri kullanımını kısıtlamanıza olanak tanır. Bir uygulamanın kullanımı hakkında daha fazla ayrıntı görmek ve ayarlarına erişmek için ekranın alt bölümünde uygulamaya dokununuz.

Otomatik senkronizasyonu ayarlama

Otomatik senkronizasyonu kullanmak yerine uygulamalarınızı yalnızca veriye ihtiyacınız olduğunda senkronize ederek de veri kullanımını azaltabilirsiniz. Otomatik senkronizasyonu açmak veya kapatmak için,  **Menu (Menü)** > **Auto-sync data (Otomatik veri senkronizasyonu)** öğesine dokununuz.

Bellek kullanımını en iyi duruma getirme

Normalde yükleme, açma ve kullanmanın ötesinde uygulama yönetimiyle ilgilenmeniz gerekmez. Ancak sahne gerisinde ne olduğu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istediğiniz zamanlar olabilir.

Uygulamalar iki tür bellek kullanır: dahili bellek ve RAM. Dahili belleği kendileri ve varsa kullandıkları dosyalar, ayarlar ve diğer veriler için kullanırlar. Ayrıca çalıştıkları zaman RAM (geçici depolama ve hızlı erişim için tasarlanmış bellek) kullanırlar.

Android sistemin, uygulamaların ve bu uygulamaların çoğu verisinin saklandığı dahili bellek bölümünü yönetir ve dikkatli bir şekilde korur, çünkü bu alanda özel bilgileriniz bulunabilir. Aygıtınızı USB kablosuyla bir bilgisayara bağladığınızda dahili belleğin bu bölümünü görmek mümkün değildir. Dahili belleğin müzik, indirilen dosyalar vb. saklanan diğer bölümü rahatça kullanabilmeniz için görünür durumda kalır.

Android uygulamaları RAM'ı kullanma şeklini de yönetir. Son kullandığınız şeyleri tekrar ihtiyaç duyduğunuzda hızlı erişmeniz için önbelleğe alabilir, ancak yeni işlemler için RAM gerektiğinde önbelleği siler.

Uygulamaların dahili belleği kullanma şeklini doğrudan ve dolaylı birçok yolla etkileyebilirsiniz, örneğin:

- Uygulama yükleme veya kaldırma.
- Chrome, Gmail ve diğer uygulamalarda dosya indirme.
- Dosya oluşturma (örneğin, resim çekerek).
- İndirilen dosyaları ve sizin oluşturduğunuz dosyaları silme.
- USB veya Bluetooth yoluyla aygıtınızla bir bilgisayar arasında dosya kopyalama.

Uygulamaların RAM kullanma şeklini nadiren yönetmeniz gerekir. Ancak uygulamaların RAM kullanımını izleyebilirsiniz ve yanlış davranırlarsa durdurabilirsiniz.

Uygulamalar ekranını kullanma



Ayarlar

Uygulamalar ekranı aygıtınızın belleği kullanma şekliyle ilgili birçok parametreyi ayarlamana sağlar. Bu ayarları görüntülemek için, **Settings (Ayarlar) > Device (Aygıt) > Apps (Uygulamalar)** ögesine gidin.

Ekranın en üstünde üç sekme göreceksiniz; bunların her biri uygulamaların veya bileşenlerinin listesini görüntüler:

- **Downloaded (İndirilen).** Google Play veya diğer kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaları görüntüler.
- **Running (Çalışan).** O anda çalışmakta veya önbelleğe alınmış tüm uygulamaları, işlemleri ve hizmetleri ve bunların ne kadar RAM kullandığını görüntüler. Running (Çalışan) sekmesinin en altındaki grafik kullanılan toplam RAM miktarını ve serbest miktarı gösterir. Ekranın sağ üstünde, ileri ve geri gitmek için **Show cached processes (Önbellekteki işlemleri göster)** veya **Show running services (Çalışan hizmetleri göster)** ögesine dokunun.
- **All (Tümü).** Android ile gelen tüm uygulamaları ve Google Play'den veya diğer kaynaklardan indirdiğiniz tüm uygulamaları görüntüler.

Downloaded (İndirilen) veya **All (Tümü)** sekmelerinde görüntülenen listelerin sıralamasını değiştirmek için, **Menu (Menü) > Sort by name (Ada göre sırala)** veya **Sort by size (Boyuta göre sırala)** öğelerine dokunun.

Herhangi bir sekmede listelenen bir uygulama veya başka bir öğe ile ilgili ayrıntıları görüntülemek için adına dokunun. Kullanılabilen bilgiler ve denetimler uygulama türüne göre değişir, ancak genellikle aşağıdakileri içerir:

- **Force stop (Durmaya zorla)** düğmesi. Yanlış davranan bir uygulamayı durdurur. Bir uygulamayı, işlemi veya hizmeti durdurma aygıtınızın doğru çalışmamasına neden olabilir. Bunu yaptıktan sonra aygıtınızı yeniden başlatmanız gerekebilir.
- **Uninstall (Kaldır)** düğmesi. Uygulamayı ve tüm verilerini ve ayarlarını siler.
- **Disable (Devre dışı bırak)** düğmesi. Uygulamanın çalışmasını engeller, ancak uygulamayı kaldırmaz. Bu hizmet kaldırılamayan bazı uygulamalar ve hizmetler için kullanılabilir.
- **Clear data (Verileri temizle)** düğmesi. Uygulamanın kendisini kaldırmadan ayarlarını ve diğer verilerini siler.
- **Clear cache (Önbelleği temizle)** düğmesi. Uygulama tablet belleğinin geçici bölümünde veri depoluyorsa, ne kadar bilgi depolandığını gösterir ve bunu temizlemeyi sağlayan bir düğme içerir.
- **Launch by default (Varsayılan olarak başlat)**. Bir uygulamayı belirli dosya türlerini başlatacak şekilde yapılandırdıysanız, bu ayarı burada temizleyebilirsiniz.
- **Permissions (İzinler)**. Tabletinizle ilgili bilgi türlerini ve uygulamanın erişimi olan verileri listeler.


6

Metin girme ve düzenleme









Klavyeyi kullanma


Ekran klavyesini kullanarak metin girebilirsiniz. Bazı uygulamalar bunu otomatik olarak açar. Diğerlerinde, yazmak istediğiniz yere dokunarak siz açabilirsiniz.



Klavyeyi kapatmak için, altındaki değiştirilmiş  Geri düğmesine dokunun.

Temel düzenleme

- **Ekleme noktasını taşıma.** Yazmak istediğiniz yere dokunun. İmleç yeni konumda yanıp söner ve altında mavi bir sekme görünür. İmleci hareket ettirmek için sekmeyi sürükleyin.
- **Metin seçme.** Dokunun ve tutun veya metnin içinde çift dokunun.
En yakın sözcük vurgular ve seçimin her iki yanında birer sekme görünür. Seçimi değiştirmek için sekmeleri sürükleyin. Sekme birkaç saniye sonra kaybolur. Tekrar görünmesi için metne tekrar dokunun.
- **Metin silme.** Seçili metni veya imlecin önündeki karakterleri silmek için  düğmesine dokunun.
- **Büyük harf yazma.** Bir harf için büyük harflere geçmek üzere Üst Karakter tuşuna bir kere dokunun.
Ya da yazarken  Üst Karakter tuşuna dokunun ve basılı tutun. Tuşu bıraktığınızda küçük harfler tekrar görünür.
- **Büyük harf kilidini açma.**  Üst Karakter tuşuna çift dokunun veya tuşu basılı tutun; böylece  olarak değişir. Küçük harfe dönmek için  Üst Karakter tuşuna tekrar dokunun.
- **Kesme, kopyalama, yapıştırma.** İşlem yapmak istediğiniz metni seçin. Ardından  Cut (Kes),  Copy (Kopyala) veya  Paste (Yapıştır) düğmesine dokunun:





Ayarlar


Tabletinizin klavye ve giriş yöntemlerini değiştirmek için, **Settings (Ayarlar) > Personal (Kişisel) > Language & input (Dil ve giriş)** öğesine gidin.

Konuşarak metin girme

Konuşarak sesli giriş yöntemiyle metin yazabilirsiniz. Bu özellik Google'ın konuşma tanıma hizmetini kullanır, bu nedenle bunu kullanmak için tabletiniz bir Wi-Fi ağına bağlı olmalıdır.

Konuşmayla girdiğiniz metnin altı çizilir. Metin girmeye devam ederek bunu tutabilirsiniz veya silebilirsiniz.

Ekran klavyesiyle metin girdiğiniz çoğu yerde konuşarak metin girebilirsiniz.

- Bir metin alanına veya metin alanında önceden girdiğiniz metnin içinde bir yere dokununuz.
- Ekran klavyesinde  Mikrofon tuşuna dokununuz.
- Mikrofon resmini gördüğünüzde yazmak istediğiniz metni söyleyin.

Noktalama işaretleri girmek için "comma" (virgül), "period" (nokta), "question mark" (soru işareti) veya "exclamation mark" veya "exclamation point" (ünlem işareti) deyin.

Durakladığınızda, söyledikleriniz konuşma tanıma hizmeti tarafından dönüştürülür ve altı çizili olarak metin alanına girilir. Altı çizilen metni silmek için Delete (Sil) tuşuna dokunabilirsiniz. Yazmaya veya konuşarak daha metin girmeye başlarsanız, alt çizgi kaybolur.

Sesli girişinizin işlenmesini iyileştirmek için, Google herhangi bir anda ortamdaki arka plan gürültüsünü birkaç saniyeliğine

geçici belleğe kaydedebilir. Bu kayıt kısa bir süre aygıtta kalır ve Google'a gönderilmez.




Ayarlar

Tabletinizin konuşma ayarlarını değiştirmek için, **Settings (Ayarlar) > Personal (Kişisel) > Language & input (Dil ve giriş)** öğesine gidin.

Ađlara bađlanma

Wi-Fi ađlarına bađlanma

Wi-Fi ayarlarıyla alıřmak iin,  **Settings (Ayarlar) > Wireless & networks (Kablosuz ve ađlar) > Wi-Fi** ođesine gidin.



Wi-Fi, evreye ve Wi-Fi ynlendiricisine bađlı olarak 100 metreye kadar mesafede Internet eriřimi sađlayabilen bir kablosuz ađ teknolojisidir.

Wi-Fi kullanmak iin, bir kablosuz eriřim noktasına (veya "etkin nokta") bađlanmanız gerekir. Bazı etkin noktalar aıktır ve bunlara basite bađlanabilirsiniz. Diđerleri gvenlik zellikleri kullanır ve yalnızca yetkili kullanıcıların bađlanabilmesi iin dijital sertifika veya bařka yntemler ieren kurulum adımları gerektirir.

řarjlar arasında pilinizin mrn artırmak iin, kullanmadıđınız zaman Wi-Fi'yi kapatın. Aygıtınızı uykudayken Wi-Fi ađlarından bađlantısını otomatik olarak kesecek řekilde ayarlayabilirsiniz.

Wi-Fi'ı açma ve bir Wi-Fi ağına bağlanma

Aygıtınızı ilk kurarken bir Wi-Fi ağı eklerseniz Wi-Fi otomatik olarak açılır.


1.  **Settings (Ayarlar) > Wireless & networks (Kablosuz ve Ağlar) > Wi-Fi** ögesine dokununuz.
2. Wi-Fi anahtarını **On (Açık)** konumuna kaydırınız.
Aygıt kullanılabilen Wi-Fi ağlarını tarar ve bulduklarının adlarını görüntüler. Güvenli ağlar bir Kilit simgesiyle gösterilir. Aygıt daha önce bağlandığınız bir ağı bulursa bu ağa bağlanır.
3. Daha fazla ayrıntı görmek veya bağlanmak için bir ağ adına dokununuz ve gerekirse parolayı yazınız.
Bunun yerine, Wi-Fi yönlendiriciniz Wi-Fi Korumalı Kurulumu'nu destekliyorsa, tabletinizde  WPS simgesine dokunup ardından yönlendiricinizde aynı düğmeye dokunabilirsiniz.

Bir ağın ayarlarını değiştirmek için ağ adına dokununuz ve basılı tutunuz.

Wi-Fi ağı ekleme

Aygıtınızın hatırlaması (varsa güvenlik kimlik bilgileriyle birlikte) ve kapsama alanına girdiğinde otomatik olarak bağlanması için bir Wi-Fi ağı ekleyebilirsiniz. Ayrıca, Wi-Fi ağı adını (SSID) yayınlamıyorsa veya Wi-Fi ağını kapsama alanı dışındayken eklemek için de ağı eklemeniz gerekir.

Güvenli bir ağa katılmak için, önce ağ yöneticisinden güvenlikle ilgili ayrıntıları öğrenmeniz gerekir.

1. Açık değilse Wi-Fi'ı açınız.
2. Ekranın en üstündeki  Artı simgesine dokununuz.
3. Ağın SSID'sini (ad) giriniz. Gerekliyse, güvenlik bilgilerini veya diğer ağ yapılandırma ayrıntılarını giriniz.
4. **Save'e (Kaydet)** dokununuz.

Ađla ilgili bilgiler kaydedilir. Daha sonra bu ađın kapsama alanına girdiđinizde aygıtınız otomatik olarak ađa bađlanır.

Wi-Fi ađını unutma

Tabletin eklediđiniz bir Wi-Fi ađının ayrıntılarını unutmasını sađlayabilirsiniz – örneđin, ađın ađa otomatik olarak bađlanmasını istemiyorsanız veya ađı artık kullanmıyorsanız.

1. Açık deđilse Wi-Fi'ı açın.
2. Wi-Fi ayarları bulunan ekranda ađın adına dokununuz.
3. Açılan iletişim kutusunda **Forget'e (Unut)** dokununuz.

Wi-Fi ađı için proxy ayarlarını yapılandırma

Bazı ađ yöneticileri dahili ve harici ađ kaynaklarına bir proxy sunucu üzerinden bađlanmanızı zorunlu kılar. Varsayılan olarak, eklediđiniz Wi-Fi ađları proxy yoluyla bađlanmak üzere yapılandırılmamıştır, ancak eklediđiniz her Wi-Fi ađı için bunu deđiştirebilirsiniz.


Proxy ayarları Chrome tarafından kullanılır, ancak diđer uygulamalar tarafından kullanılamazlar.

1. Eklediđiniz Wi-Fi ađları listesinde bir ađa dokununuz ve basılı tutunuz.
2. Açılan iletişim kutusunda **Modify network'e (Ađı deđiştir)** dokununuz.
3. **Show advanced options (Gelişmiş seçenekleri göster)** öđesini seçiniz.
4. Ađda hiç proxy ayarı yoksa Proxy Settings (Proxy Ayarları) altında **None (Hiçbiri)** öđesine dokununuz, sonra açılan menüde **Manual (Manuel)** öđesine dokununuz.
5. Ađ yöneticinizin sađladıđı proxy ayarlarını giriniz.
6. **Save'e (Kaydet)** dokununuz.

Proxy ayarları yalnızca deęiřtirdiđiniz Wi-Fi ađ iindir. Diđer Wi-Fi ađları iin proxy ayarlarını deęiřtirmek iin tek tek deęiřtirin.

Wi-Fi bildirimlerini, bađlantıyı kesme ilkesini ve diđer geliřmiř seenekleri ayarlayın

Geliřmiř Wi-Fi ayarlarıyla alıřmak iin:

1. Aık deđilse Wi-Fi'ı aın.
2. Wi-Fi ayarları ekranında,  **Menu (Menü) > Advanced (Geliřmiř)** öđesine dokununuz.

Bunlar ayarlayabileceđiniz ayarlardır:

- **Network notification (Ađ bildirimi).** Varsayılan olarak, Wi-Fi aıkken, aygıtınız aık bir Wi-Fi ađı algıladıđında Durum ubuđunda bildirimler alırsınız. Bildirimleri kapatmak iin bu seeneđin iřaretini kaldırın.
- **Keep Wi-Fi during sleep (Wi-Fi'ı uyku sırasında koru).** Mobil veri kullanımını azaltmak iin, ekran uykuya getiđinde de aygıtınız Wi-Fi'a bađlı kalır. Bu varsayılan davranıřı deęiřtirmek iin bu seeneđe dokununuz: yalnızca aygıt bir řarj cihazına bađlandıđında Wi-Fi'a bađlı kal (pil ömrü sorun olmadıđında) veya uyku modunda hibir zaman Wi-Fi'a bađlı kalma.

Bu ekranda ařađıdaki bilgiler de grüntülenir:

- **MAC address (MAC adresi).** Bir Wi-Fi ađa bađlanıldıđında aygıtınızın Media Access Control (MAC, Ortam Eriřim Kontrolü) adresi.
- **IP address (IP adresi).** Aygıtı bađlı olduđunuz Wi-Fi ađ tarafından atanan Internet Protocol (IP, Internet Protokolü) adresi (statik IP adresi atanması iin IP ayarlarını kullanmazsanız).



Ayarlar

Wi-Fi'ı açmak veya kapatmak için, **Settings (Ayarlar) > Wireless & networks (Kablosuz ve ağlar) > Wi-Fi** ögesine gidin.

Veri kullanımınızı ve mobil etkin noktaları yönetmek için, **Settings (Ayarlar) > Wireless & networks (Kablosuz ve ağlar) > Data usage (Veri kullanımı)** ögesine gidin.

Sanal özel ağlara bağlanma

Sanal özel ağlar (VPN'ler), ağ dışından güvenli bir yerel ağ içindeki kaynaklara bağlanmanızı sağlar. VPN'ler genelde kişilerin kampüste olmadıklarında yerel ağ kaynaklarına erişebilmeleri için veya kablosuz bir ağa bağlanıldığında şirketler, okullar ve diğer enstitüler tarafından dağıtılır.

VPN erişimini yapılandırmak için, önce ağ yöneticinizden ayrıntıları almanız gerekir. Kuruluşunuzun çözümüne bağlı olarak, yöneticinizden veya Google Play'den bir VPN uygulaması almanız gerekir.



Ayarlar

VPN ayarları ekranı VPN ağları eklemenizi ve ayarlarını yapmanızı sağlar. Bu ekranı görüntülemek ve burada açıklanan görevleri gerçekleştirmek için, **Settings (Ayarlar) > Wireless & networks (Kablosuz ve ağlar) > More (Diğer) > VPN** ögesine gidin.

Bir VPN ekleme

1. VPN ekranından **Add VPN profile (VPN profili ekle)** ögesine dokunun.
2. Görünen formda, ağ yöneticinizin sağladığı bilgileri doldurun
3. **Save'e (Kaydet)** dokunun.

VPN, VPN ekranındaki listeye eklenir.

Bir VPN'ye bağlanma

1. VPN ekranından VPN'nin adına dokununuz.
2. Açılan iletişim kutusunda, istenen kimlik bilgilerini girin.
3. **Connect (Bağlan)** ögesine dokununuz.

Bir VPN'ye bağlandığınızda, bir Durum simgesi ve bildirim sürekli görüntülenir. Bağlantıyı kesmek için, VPN bağlantısı için olan bildirim dokununuz.

Bir VPN'yi düzenleme

1. VPN ekranından VPN profilinin adına dokununuz ve basılı tutunuz.
2. Açılan iletişim kutusunda, **Edit profile (Profili düzenle)** ögesine dokununuz.
3. İsteddiğiniz VPN ayarlarını düzenleyin.
4. **Save'e (Kaydet)** dokununuz.

Bir VPN'yi silme

1. VPN ekranından VPN profilinin adına dokununuz ve basılı tutunuz.
2. Silmek istediğiniz VPN'ye dokununuz ve basılı tutunuz.
3. Açılan iletişim kutusunda, **Delete profile (Profili sil)** ögesine dokununuz.

Uçak modunu ve diğer ağ ayarlarını kontrol etme

Bu ayarlar **Settings (Ayarlar) > Wireless & networks (Kablosuz ve ağlar) > More (Diğer)** altından kullanılabilir. Ayrıntılı talimatlar için bağlantıları izleyin:

- **Airplane mode (Uçak modu)**. Aygıtta tüm veri iletimini kapatmak için işaretleyin.
- **VPN**. Ağ dışından güvenli bir yerel ağ içinden web sitelerine ve diğer kaynaklara bağlanmanızı sağlayan ayarları yapmak için dokununuz. Bkz. "Sanal özel ağlara bağlanma", sayfa 57.

- **NFC.** Near Frequency Communication (NFC, Yakın Frekans İletişimi) özelliğini açmak için işaretleyin (Android Beam için gerekir).
- **Android Beam.** Android Beam'i kapatmak veya açmak için dokununuz. **NFC** işaretlendiğinde ve Android Beam açıkken, diğer aygıtların web sayfalarını, kişi bilgilerini ve diğer verileri birbirleriyle değiştirmeleri için tabletinize dokunabilirsiniz. Bkz. "Beam ekranı içeriği", sayfa 60.

Aygıtlara bağlanma

Beam ekranı içeriği

Bir web sayfasını, bir videoyu veya diğer içeriği ekranınızdan başka bir aygıtı aygıtları bir araya getirerek (tipik olarak arka arkaya) ışınlatabilirsiniz.

Başlamadan önce: Her iki aygıtın da kilidinin açıldığından, Near Field Communication (NFC, Yakın Alan İletişimi) desteklediğinden ve hem NFC hem de Android Beam'in açık olduğundan emin olun.

Şu adımları izleyin:

1. Web sayfası, YouTube videosu veya Maps'te yer sayfası gibi paylaşmak istediğiniz bir şeyleri içeren bir ekranı açın.
2. Tabletinizin arkasını başka bir aygıtın arkasına doğru taşıyın. Aygıtlar bağlandığında bir ses duyarsınız, ekranınızdaki görüntünün boyutu küçülür ve **Touch to beam (Işınlamak için dokunun)** mesajını görürsünüz.
3. Ekranınızın herhangi bir yerine dokununuz.

Arkadaşınızın aygıtı aktarılan içeriği görüntüler. Ya da gerekli uygulama yüklü değilse, Google Play arkadaşınızın uygulamayı indirebileceği bir ekrana açılır.

İPUCU: Nexus 7'nizin arkasındaki başka bir aygıtı dokunduğunuzda, başarılı bir şekilde içeriği ışınlayabilmek için "nexus"daki "u"nun yakınında olduğundan emin olun.



Ayarlar

NFC'yi açmak için, **Settings (Ayarlar) > Wireless & networks (Kablosuz ve Ağlar) > More (Diğer) > NFC** öğesine gidin.

Android Beam'i açmak için, **Settings (Ayarlar) > Wireless & networks (Kablosuz ve Ağlar) > More (Diğer) > Android Beam** öğesine gidin.

Bluetooth aygıtlarına bağlanma


Bluetooth, yaklaşık 8 metreden fazla mesafedeki aygıtlar arasında iletişim kurmak için kullanılan kısa mesafeli kablosuz iletişim teknolojisidir. En sık kullanılan Bluetooth aygıtları arama yapmak veya müzik dinlemek için kullanılan kulaklıklar, arabalar için eller serbest kitleri ve dizüstü bilgisayarlar dahil diğer taşınabilir aygıtlardır.

Bir Bluetooth aygıtı bağlanmak için, önce tabletinizdeki Bluetooth'u açın. Sonra, ilk kez yeni bir Bluetooth aygıt kullandığınızda, tabletinizle "eşlemeniz" gerekir, böylece her iki aygıt birbirine güvenli bir şekilde nasıl bağlanacağını bilir. Bundan sonra otomatik olarak bağlanırlar.

Şarjlar arasında pilinizin ömrünü artırmak için, kullanmadığınız zaman Bluetooth'u kapatın. Bluetooth'u bazı yerlerde kapatmanız da gerekebilir. Bluetooth, Uçak moduna geçtiğinizde kapatılır.


Sistem çubuğu simgeleri Bluetooth durumunu gösterir.

Bluetooth'u açma veya kapatma

1.  **Settings (Ayarlar) > Wireless & networks (Kablosuz ve ağlar)** ögesine dokunun.
2. Bluetooth anahtarını açık veya kapalı konuma kaydırın.

Tabletinizin Bluetooth adını değiştirme

Tabletinizde bağıladığınızda diğer Bluetooth aygıtlarının görebileceği genel bir Bluetooth adı varsayılan olarak bulunur. Daha hatırlanabilir olması için adı değiştirebilirsiniz.

1. **Settings (Ayarlar) > Wireless & networks (Kablosuz ve ağlar)** altında, Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.
2. **Bluetooth'a** dokunun.
3. Bluetooth ekranında,  **Menu (Menü) simgesine > Rename tablet (Tableti yeniden adlandır)** ögesine dokunun.
4. Yeni bir ad yazın ve **Rename (Yeniden adlandır)** ögesine dokunun.

Tabletinizi bir Bluetooth aygıtla eşleştirme

Tabletinizi bağlayabilmek için bir aygıtla eşleştirmeniz gerekir. Tabletinizi bir aygıtla eşleştirdiğinizde, eşleştirmesini kaldırmadığınız sürece eşleştirilmiş kalırlar.

Eşleştirmek istediğiniz aygıt listede yoksa açık olduğundan ve bulunabilir olarak ayarlandığından emin olun. Bulunabilir yapma hakkında bilgi için aygıtınızla gelen dokümantasyona bakın.

1. **Settings (Ayarlar) > Wireless & networks (Kablosuz ve ağlar)** altında, Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.
2. **Bluetooth'a** dokunun. Tabletiniz menzildeki kullanılabilir tüm Bluetooth aygıtlarının kimliklerini tarar ve görüntüler.
3. Bluetooth aygıtınız hazır olmadan tabletiniz taramayı durdurursa, **Search for devices (Aygıtları ara)** ögesine dokunun.

- Eşleştirmek için listedeki Bluetooth aygıtının kimliğine dokunun.
Eşleştirmeyi tamamlamak için talimatları izleyin. Bir geçiş kodu girmeniz istenirse, 0000 veya 1234 (en sık kullanılan geçiş kodları) yazmayı deneyin veya aygıtla gelen dokümantasyona bakın.
Eşleştirme başarılı olursa, tabletiniz aygıtla bağlanır.


Bir USB aygıtına bağlama

Bir Bluetooth aygıtla eşleştirdiğinizde, örneğin aygıtlar arasında geçiş yapmak veya menzile geri girdikten sonra yeniden bağlamak için manuel olarak bağlayabilirsiniz.

- Settings (Ayarlar) > Wireless & networks (Kablosuz ve ağlar) > Bluetooth** altında, Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.
- Aygıtlar listesinde, eşleştirilen, ancak bağlanmamış aygıtı dokununuz.
Tablet ve aygıt bağlandığında, aygıt listede bağlı olarak görüntülenir.

Bir Bluetooth aygıtı yapılandırma veya eşleşmesini kaldırma

Bazı Bluetooth aygıtlarında birden fazla profil bulunur. Profiller konuşmalarınızı iletme, müziği stereo çalma veya dosyaları veya diğer verileri aktarma özelliği içerebilirler. Tabletinizle hangi profilleri kullanmak istediğinizi seçebilirsiniz. Bluetooth aygıtının tabletinizde görünen adını da değiştirebilirsiniz.

-  **Settings (Ayarlar) > Wireless & networks (Kablosuz ve ağlar) > Bluetooth**, altında, Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.
- Bluetooth ayarlarında, yapılandırmak istediğiniz bağlı Bluetooth aygıtının yanındaki Ayarlar simgesine dokununuz. Aygıtın adını değiştirmenizi, eşleştirmesini kaldırmanızı veya profilleri seçmenizi sağlayan bir ekran açılır. İşlemler bittiğinde Geri düğmesine dokununuz.

Klavyelere, farelere ve dięer aygıtlara baęlanma

Bir klavye, fare hatta bir joystick manuel veya bařka bir giriř aygıtını tabletinize USB veya Bluetooth yoluyla baęlayabilir ve PC ile kullanmak istedięiniz řekilde kullanabilirsiniz.

Klavyeyi veya bařka aygıtı tabletinizin USB baęlantı noktasına baęlamak için bir adaptöre ihtiyacınız vardır. Birden fazla USB aygıtını bir kerede baęlamak için, tabletinizin pilinin azalmaması için elektrikle çalıřan USB giriřini kullanın.

ÖNEMLİ: USB yoluyla klavyeler gibi harici aygıtlar kullanma, Bluetooth yoluyla fare sürekli kullanılacağından pilinizin önemli miktarda azalmasına neden olur.

Bluetooth giriř aygıtlarını tabletinizle eřleřtirme ve baęlama bařka bir Bluetooth aygıtın baęlanmasıyla aynı řekildedir.

Klavyeler

Metin girmeye ek olarak tabletinizin özelliklerinde dolařmak için klavyenizi kullanabilirsiniz:

- Ekrandaki öğeleri seçmek için ok tuřlarını kullanın.
- Bir öğe seçildięinde Return tuřuna basma o öğeye dokunmaya eřdeęerdir.
- Escape tuřuna basma Geri tuřuna dokunmayla aynıdır.
- Bir formda veya birden fazla metin alanı içeren ekranda Sekme veya Üst karakter-Sekme tuřlarına basarak alandan alana geçin.

Fareler

Bir fareyi tabletinize bađladıđınızda ve fareyi hareket ettirdiđinizde, bilgisayarda olduđu gibi ok Őekli bir imleç grnr:

- İmleci hareket ettirmek iin fareyi kullanın.
- Fare dğmesini tıklatma, basma ve srkleme parmađınızla dokunma, dokunma ve basılı tutma ve srklemeye eŐdeđerdir.
- Yalnızca bir fare dğmesi desteklenir.
- Farenizde iz topu veya kaydırma tekerleđi varsa, bunu hem dikey hem de yatay kaydırmak iin kullanabilirsiniz.

Diđer giriŐ aygıtları

Joystikleri, oyun pedlerini ve diđer giriŐ aygıtlarını tabletinize bađlayabilirsiniz. PC'nizde zel srcler veya adaptrler olmadan alıŐıyorsa, tabletinizde de alıŐacaktır. Ancak, tam olarak yararlanabilmek iin oyunlar ve diđer uygulamalar bir giriŐ aygıtının zel dğmeler veya diđer kontroller gibi zel zelliklerini desteklemek iin tasarlanmalıdır.

USB yoluyla Windows bilgisayara bađlanma

Tabletinizi bir Windows bilgisayara bađlamak ve mzik, resim ve diđer dosyaları her iki yne de aktarmak iin bir USB kablosu kullanabilirsiniz. Bu bađlantı ođu son Windows srmleri tarafından desteklenen MTP protokoln kullanır.

Tabletinizi bilgisayarınızın USB bađlantı noktasına bađladıđınızda, USB depolama alanı bir src olarak takılır ve bilgisayarınızın ekranında grnr. Artık herhangi bir baŐka aygıt kullanarak dosyaları istediđiniz Őekilde kopyalayabilir veya geri kopyalayabilirsiniz.

İşlemi bitirdiğinizde, USB kablosunu çıkarmadan önce tableti Windows'dan çıkarın.



Ayarlar

Tabletinizin USB bağlantısı seçeneklerini değiştirmek için, **Settings (Ayarlar) > Device (Aygıt) > Storage (Depolama Alanı) > Menu (Menü) > USB computer connection (USB bilgisayar bağlantısına)** gidin.

USB yoluyla Macintosh bilgisayara bağlanma

Tabletinizi bir USB kablosuyla Mac OS X çalıştıran bir bilgisayara bağlamak ve müzik, resim ve diğer dosyaları her iki yöne de aktarmak için bir USB kablosu kullanabilirsiniz.

Bu bağlantı Mac OS X tarafından doğal olarak desteklenmeyen MTP protokolünü kullanır. Bu yüzden, Macintosh'unuzda önce ücretsiz Android File Transfer (Android Dosya Aktarımı) uygulamasını yüklemeniz gerekir. Yükleme talimatlarıyla birlikte www.android.com/filetransfer adresinden erişilebilir.

Android File Transfer (Android Dosya Aktarımı) programını yükledikten sonra şu adımları izleyin:

1. Android File Transfer (Android Dosya Aktarımı) programını ilk kez kullanıyorsanız açmak için çift tıklatın. Android File Transfer (Android Dosya Aktarımı) programını bir kez başlattıktan sonra, aygıtınızı bilgisayarınıza her bağladığınızda otomatik olarak açılır.
2. Aygıtınızı bilgisayarınıza bir USB kablosuyla bağlayın.

Henüz çalışmıyorsa Android File Transfer (Android Dosya Aktarımı) başlar ve pencerenin en altında depolama alanı ayrıntıları ile birlikte aygıtınızın içeriğini görüntüleyen bir pencere açılır.

Genellikle bu pencereyle Finder penceresinde çalıştığınız şekilde çalışırsınız: klasörleri açma ve kapatma, yeni klasörler

oluřturma ve dosyaları birinden diđerine sũrũkleme ve diđer Finder pencereleri. İřlemler bittiđinde USB kablosunun bađlantısını kesin.




Ayarlar

Tabletinizin USB bađlantısı seęeneklerini deđiřtirmek ięin, **Settings (Ayarlar) > Device (Aygıt) > Storage (Depolama Alanı) > Menu (Menũ) > USB computer connection (USB bilgisayar bađlantısına) gidin.**

Hesapları yönetme

Hesap ekleme veya kaldırma

Burada açıklanan ayarlara erişmek için,  **Settings (Ayarlar) > Accounts (Hesaplar)** ögesinden başlayın.

Aygıtınızda birden fazla Google Hesabı ve Microsoft Exchange ActiveSync hesabı kullanabilirsiniz. Uygulamalarınıza bağlı olarak diğer hesap türlerini de ekleyebilirsiniz. Ayarlar'ın Hesaplar kısmında ekleyebileceğinizden bazıları burada açıklanmıştır. Diğerlerini, bu tür hesaplarla çalışan bir uygulama kullanarak ekleyebilirsiniz. Örneğin, Email uygulamasıyla IMAP ve POP3 e-posta hesaplarını ekleyebilirsiniz.

Bir hesap ekleme

Bazı hesapları ekleyebilmek için hesabın bağlı olduğu hizmetle ilgili ayrıntıları sistem yöneticisinden almanız gerekir. Örneğin, hesabın etki alanını veya sunucu adresini bilmeniz gerekir.

1. **Settings (Ayarlar) > Accounts (Hesaplar) > Add account (Hesap ekle)** ögesine gidin.
2. Eklenecek hesap türüne dokununuz.
3. Ekran talimatlarını izleyin.

Çoğu hesap bir kullanıcı adı ve parola gerektirir, ancak ayrıntılar hesabın türüne ve bağlandığınız hizmetin yapılandırmasına bağlıdır.


Hesabın türüne bağlı olarak, hangi tür verileri senkronize edeceğinizi, hesabın adını ve başka ayrıntıları yapılandırmanız istenebilir.

İşlemi bitirdiğinizde, hesap iki yerden birine eklenir:

- Google Hesapları **Settings (Ayarlar) > Accounts (Hesaplar) > Google** altında görünür.
- Diğer hesaplar **Settings (Ayarlar) > Accounts (Hesaplar)** altında görünür.


Bir hesabı kaldırma

Herhangi bir hesabı ve hesapla ilişkili e-posta, kişiler, ayarlar vb. dahil tüm bilgileri aygıtınızdan kaldırabilirsiniz.

Bir Google hesabını kaldırmak için, **Settings (Ayarlar) > Accounts (Hesaplar)** veya **Settings (Ayarlar) > Accounts (Hesaplar) > Google** altında adına, sonra  **Menu (Menü) > Remove account (Hesabı kaldır)** ögesine dokununuz.

Başka türde herhangi bir hesap için, **Settings (Ayarlar) > Accounts (Hesaplar) > account-name (hesap adı)** ögesine gidin ve Remove (Kaldır) seçeneğini arayın.

Senkronize etme seçeneklerini yapılandırma

Google hesapları için senkronizasyon ayarlarına erişmek için,  **Settings (Ayarlar) > Accounts (Hesaplar) > Google** ögesinden başlayın.

Uygulamalardan herhangi biri için senkronize etme seçeneklerini yapılandırabilirsiniz. Her hesap için hangi tür verileri senkronize etmek istediğinizde de karar verebilirsiniz.

Bazı hesaplar için, senkronize etme iki yönlüdür; aygıtınızdaki bilgilerde yaptığınız değişiklikler bilginin web'deki kopyasında da yapılır. Google Hesabınız bu şekilde çalışır. Diğer hesaplar yalnızca bir yönlü senkronize etmeyi destekler: mobil aygıtınızdaki bilgi salt okunurduur.

Gmail ve Calendar gibi bazı uygulamalarda kontrolü daha iyi sağlamanız için ayrı senkronizasyon ayarları bulunur. Örneğin, Gmail uygulamasında mesaj senkronizasyonunu kontrol etmek için, **☰ Menu (Menü) > Manage labels (Etiketleri yönet)** öğesine dokununuz, bir etikete dokununuz ve sonra **Sync messages (Mesajları senkronize et)** öğesine dokununuz.

Tüm uygulamalar için otomatik senkronizasyonu yapılandırma

Kullanan tüm uygulamalar için Otomatik senkronizasyonu kontrol etmek için, **Settings (Ayarlar) > Data usage (Veri kullanımı) > ☰ Menu (Menü)** öğesini açınız ve **Auto-sync data (Verileri otomatik eşitle)** öğesini işaretleyiniz veya işaretini kaldırınız.

Auto-sync (Otomatik eşitleme) öğesini kapatırsanız, mesajlar, e-posta ve diğer son bilgileri toplamak için manuel olarak senkronize etmeniz gerekir ve güncellemeler geldiğinde bildirimler almazsınız. Örneğin, People uygulamanızda yaptığınız değişiklikler otomatik olarak web'deki Google kişilerinize de yapılır.

Bu seçenek işaretli değilse, verileri manuel olarak senkronize etmek için bir uygulamanın araçlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca mesaj, e-posta ve diğer son bilgileri toplamak için manuel olarak senkronize edebilirsiniz. Otomatik senkronizasyonu kapalı bırakmak pil ömrünü uzatmanıza yardımcı olabilir, ancak güncellemeler olduğunda bildirimleri almanızı önler.

Google Hesabı senkronizasyon ayarlarını yapılandırma

Tek bir Google Hesabının senkronizasyon ayarlarını yapmak için:

1. **Settings (Ayarlar) > Personal (Kişisel) > Accounts (Hesaplar)**
> **Google** öğesine gidin.



, bir hesap bilgilerinin bazılarının veya tamamının otomatik olarak senkronize etmek üzere yapılandırıldığını gösterir.



, bir hesap bilgilerinin hiçbirinin otomatik olarak senkronize etmek üzere yapılandırılmadığını gösterir.

2. Senkronizasyon ayalarını değiştirmek istediğiniz hesaba dokununuz.
3. Hesabın senkronize edebileceği bilgi türlerinin bir listesini görüntüleyen Sync Settings (Senkronizasyon Ayarları) ekranı açılır.
4. Öğeleri gerektiği gibi işaretleyin veya işaretlerini kaldırın.

Bir seçeneğin işaretini kaldırma bilgileri aygıtınızdan kaldırmaz; web'deki sürümle senkronize olmasını durdurur.

Bir Google hesabını manuel olarak senkronize etme

1. **Settings (Ayarlar) > Accounts (Hesaplar) > Google** öğesine dokununuz.
2. Verilerini senkronize etmek istediğiniz hesaba dokununuz.
3. **☰ Menu (Menü) > Sync now (Şimdi senkronize et)** öğesine dokununuz.

Yedekleme ve sıfırlama seçeneklerini değiştirme

Burada açıklanan ayarları görüntülemek için, **☰ Settings (Ayarlar) > Backup & reset (Yedekle ve sıfırla)** öğesine gidin.

Google Hesaplarınızın biri veya daha fazlasıyla ilişkilendirilmiş ayarların ve diğer verilerin yedeğini alabilirsiniz. Aygıtınızı değiştirmeniz veya fabrika ayarlarına sıfırlamanız gerekiyorsa önceden yedeklenen herhangi bir hesap için verilerinizi geri yükleyebilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir:

- **Back up my data (Verilerimin yedeğini al).** Bu seçeneği işaretlerseniz, Wi-Fi parolalarınız, Chrome yer imleriniz, Google Play'de yüklediğiniz uygulamaların bir listesi, ekran klavyesi tarafından kullanılan dizine eklediğiniz sözcükler ve özelleştirilmiş ayarlarınızın çoğu dahil çok çeşitli kişisel verileriniz otomatik olarak yedeklenir. Bazı üçüncü taraf uygulamalar da bu özellikten yararlanabilir, bu yüzden bir uygulamayı yeniden yüklerseniz verilerinizi geri yükleyebilirsiniz.
Bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız, verileriniz artık yedeklenmez ve varolan yedekler Google sunucularından silinir.
- **Backup account (Hesabı yedekle).** Bilgileri yedeklenen Google Hesaplarını görüntüler. İlişkili bilgileri almak için yeni veya sıfırlanmış bir aygıtta bu hesaplardan biri veya daha fazlasıyla oturum açmanız gerekir.
Yeni bir hesap eklemek için, **Backup account (Hesabı yedekle) > Add account (Hesap ekle)** öğesine dokunun.
- **Automatic restore (Otomatik geri yükle).** Bu seçeneği bir uygulamayı yeniden yüklerken ayarları ve diğer verileri geri yüklemek için işaretleyin. Bu özellik, Google Hesabınızla verilerinizin yedeğini almanızı ve uygulamanın yedekleme hizmetini kullanmasını gerektirir.
- **Factory data reset (Fabrika verilerine sıfırla).** Bu seçeneğe dokunun, sonra Google Hesabınız ve başka bir hesap hakkında bilgiler, sistem ve uygulama ayarlarınız ve indirilen uygulamalar ve müzik, fotoğraf, video ve diğer dosyalarınız dahil tüm kişisel verilerinizi dahili depolama alanından silmek için **Reset tablet (Tableti sıfırla)** öğesine dokunun.
Tabletinizi sıfırladıktan sonra, tabletinizi ilk ayarladığınızda istenen aynı bilgileri yeniden girmeniz gerekir. Verilerinizi bir Google hesabına yedeklediyseniz, kurulum işlemi boyunca bir seçenek geri yüklemenize izin verir.

Bazı üçüncü taraf uygulamalar da yedekleme hizmetini kullanabilir, böylece birini yeniden yüklerseniz, ayarları ve verileri depolanır.


Tabletinizi sabitleme

Ekran kilidini ayarlama

Tabletinizi nasıl kullandığınıza bağlı olarak, yetkisiz erişimi önlemek için bir çeşit otomatik ekran kilidi ayarlamak isteyebilirsiniz. Bir kilit ayarlanırsa, tabletinizin ekranı uykuya geçtiğinde ekran kilitlenir.

Ekran kilitlendiğinde tabletiniz müzik çalıyorsa, dinlemeye devam edebilir veya kilidi açmadan seçimi duraklatabilirsiniz.

Kilit ayarlarınızı yapmak için:

1.  **Settings (Ayarlar) > Personal (Kişisel) > Security (Güvenlik) > Screen lock (Ekran kilidi)** ögesine gidin.
2. İstedığınız kilit türüne dokunun ve ekran talimatlarını izleyin.

Önceden bir kilit ayarladıysanız, kilit ayarlarının kilidini açmak için deseni, PIN'i veya parolayı girmeniz gerekir.

Yaklaşık olarak güçlülük sırasında listelenen şu kilitleme seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz:

- **Slide (Kaydırma)** koruma içermez, ancak Ana ekrana hızlı bir şekilde geçmenizi veya Kamerayı açıp anında fotoğraf çekmeye başlamanızı sağlar.
- **Face Unlock (Yüz Kilidini Açma)** tabletinize bakarak kilidini açmanızı sağlar. Bu en az güvenli kilitleme seçeneğidir.

İPUCU: Face Unlock (Yüz Kilidini Açma) tabletinizin kilidini ekrana bakarak açmanızı sağlar. Ayarladıktan sonra, iki ek ayar için **Settings (Ayarlar) > Personal (Kişisel) > Security (Güvenlik)** altına bakın: **Improve face matching (Yüz eşlemeyi iyileştir)** ve **Liveness check (Canlılık kontrolü)**. Bunları Yüz Kilidini Açma'yı daha güvenilir ve güvenli yapmak için kullanın.

- **Pattern (Desen)**, tabletinizin kilidini açmak için parmağınızla basit bir şablon çizmenizi sağlar. Bu, Face Unlock'tan (Yüz Kilidi) biraz daha güvenlidir.
- **PIN** dört veya daha fazla sayı gerektirir. Daha uzun PIN'ler daha güvenli olabilir.
- **Password (Parola)** dört veya daha fazla harf veya sayı gerektirir. Bu, güçlü bir parola oluşturduğunuz sürece en güvenli seçenektir.

Parola ipuçları: En iyi güvenlik için şu özelliklere sahip bir parola belirtin

- En az 8 karakter uzunluğunda.
- Sayı, harf ve özel sembollerin birleşiminden oluşan.
- Bilindik sözcükler veya sözcük grupları içermeyen.



Ayarlar

Tabletiniz uykuya geçtiğinde değiştirmek için, **Settings (Ayarlar) > Device (Aygıt) > Display (Ekran) > Sleep (Uyku)** ögesine gidin.

Girerken parolalarınızı görmek için, **Settings (Ayarlar) > Personal (Kişisel) > Security (Güvenlik) > Make passwords visible (Parolaları görünür yap)** ögesine gidin.

Tabletinizi şifreleme

Tabletinizdeki tüm verileri şifreleyebilirsiniz: Google Hesapları, uygulama verileri, müzik ve başka ortam, indirilen bilgiler vb. Şifrelerseniz, tabletinizi her açtığınızda sayısal bir PIN veya parola girmeniz gerekir. Bunun şifreleme olmadan tabletinizin kilidini açmak için kullandığınızla aynı PIN veya parola olduğunu ve ayrıca ayarlanmadığını unutmayın.

UYARI: Şifreleme geri alınamaz. Şifresiz bir tablete geri döndürmenin tek yolu tüm verilerinizi silen fabrika verilerine sıfırlama işlemi yapmaktır.

Şifreleme, tabletinizin çalınması durumunda ek koruma sağlar ve bazı kuruluşlarda gerekebilir veya önerilebilir. Açmadan önce sistem yöneticinize başvurun. Çoğu durumda şifreleme için ayarladığınız PIN veya parola sistem yöneticisi tarafından kontrol edilir.

Şifrelemeyi açmadan önce şu şekilde hazırlayın:

1. Bir kilit ekranı PIN'i veya parolası ayarlayın.
2. Pili şarj edin.
3. Tabletinizi takın.
4. Şifreleme süreci için bir saat veya daha fazla zamanlama yapın: yarıda kesmemeniz gerekir, aksi halde verilerinizin bir kısmını veya tamamını kaybedebilirsiniz.

Şifrelemeyi açmaya hazır olduğunuzda:

1. **Settings (Ayarlar) > Personal (Kişisel) > Security (Güvenlik) > Encryption (Şifreleme) > Encrypt tablet (Tableti şifrele)** ögesine dokununuz.
2. Şifreleme hakkındaki bilgileri dikkatlice okuyunuz.
Piliniz şarjlı değilse veya tabletiniz takılı değilse **Encrypt**

tablet (Tableti şifrele) düğmesi siliktir. Tabletinizi şifreleme hakkındaki fikrinizi değiştirirseniz, Geri düğmesine dokununuz.

UYARI: Şifreleme sürecini yarıda keserseniz verilerinizi kaybedebilirsiniz.

3. **Encrypt tablet (Tableti şifrele)** öğesine dokununuz.
4. Kilit ekranı PIN'i veya parolasını giriniz ve **Continue (Devam)** öğesine dokununuz.
5. **Encrypt tablet (Tableti şifrele)** öğesine tekrar dokununuz.

Şifreleme işlemi başlar ve süreç görüntülenir. Şifreleme bir saat veya daha uzun sürebilir, bu süre boyunca tabletiniz birçok kez yeniden başlayabilir.

Şifreleme tamamlandığında, PIN'inizi veya parolanızı girmeniz istenir.

Ardından, tabletinizi her açtığınızda şifresini açmak için PIN'inizi veya parolanızı girmeniz gerekir.

Sertifikalarla çalışma


Dijital sertifikaları VPN veya Wi-Fi ağı erişimi ve Email veya Chrome gibi uygulamalar tarafından sunuculara kimlik doğrulamayı içeren çeşitli amaçlarla aygıtınızı tanımlamak için kullanabilirsiniz. Aygıtınızı tanımlamak için bir sertifikayı kullanmak için, sistem yöneticinizin yardımıyla bunu edinmeniz ve aygıtınızın güvenilir kimlik bilgileri deposuna yüklemeniz gerekir.

Android, .crt veya .cer dosya uzantısıyla dosyalara kaydedilen DER-şifreli X.509 sertifikalarını destekler. Sertifika dosyanızda .der veya başka bir uzantı varsa, .crt veya .cer olarak değiştirmeniz gerekir, aksi halde yükleyemezsiniz.

Android, .p12 veya .pfx uzantısıyla PKCS#12 anahtarı depola dosyalarında kaydedilen X.509 sertifikalarını da destekler. Anahtar deponuz başka uzantılara sahipse, .p12 veya .pfx olarak değiştirmeniz gerekir, aksi halde yükleyemezsiniz. Bir PKCS#12 anahtar deposundan bir sertifika yüklediğinizde, Android birlikte özel anahtar veya sertifika yetkilisi sertifikalarını da yükler.

İstemci ve CA sertifikalarını yükleme

Tabletinizin dahili depolama alanından bir sertifika yüklemek için:

1. Sertifikayı veya anahtar deposunu bilgisayarınızdan aygıtınızın dahili depolama alanının köküne (yani, klasöre değil) kopyalayın.
2.  **Settings (Ayarlar) > Personal (Kişisel) > Security (Güvenlik) > Credential storage (Kimlik bilgileri deposu) > Install from storage (Depolama alanından yükle)** öğesine dokunun.
3. Yükleme için anahtar deposu veya sertifikanın dosya adına dokunun. Yalnızca henüz yüklediğiniz sertifikalar görüntülenir.
4. Sorulursa, anahtar deposu parolasını girin ve **OK (Tamam)** öğesine dokunun.
5. Sertifika için bir ad girin ve **OK (Tamam)** öğesine dokunun.

Tipik olarak, istemci sertifikasında bulunan bir CA sertifikası aynı zamanda yüklenir. Aynı adımları kullanarak ayrı CA sertifikaları da yükleyebilirsiniz.


Aygıtınız için henüz bir desen, PIN veya parola girmediyseniz, bir tane ayarlamanız istenir. Kabul edilebilir kilit türü sistem yöneticiniz tarafından önceden belirlenmiş olabilir.

Artık güvenli bir ağa bağlanırken veya Email, Chrome ve üçüncü taraf uygulamalarla istemci kimlik doğrulaması için yüklediğiniz sertifikayı kullanabilirsiniz. Bir sertifika başarılı bir şekilde yüklendikten sonra, depolama alanındaki kopya silinir.

ÖNEMLİ: Email gibi sertifikaları destekleyen uygulamalar doğrudan uygulamanın içinden sertifikaları yüklemenizi sağlar. Ayrıntılar için, Yardım'a veya her uygulamayla gelen diğer talimatlara bakın.

CA Sertifikalarıyla çalışma

Bir sertifika yetkilisi (CA) sertifikası güvenliği aşılsa veya başka bir nedenle kuruluşunuz buna güvenmek istemiyorsa, devre dışı bırakabilir veya kaldırabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izleyin:

1.  **Settings (Ayarlar) > Personal (Kişisel) > Credential storage (Kimlik bilgileri deposu) > Trusted credentials (Güvenilir kimlik bilgileri)** öğesine dokunun. Güvenilir kimlik bilgileri ekranında iki sekme bulunur: **System (Sistem)**, kalıcı olarak tabletinizin ROM'unda yüklü sertifika yetkilisi (CA) sertifikalarını görüntüler. **User (Kullanıcı)**, örneğin bir istemci sertifikası yükleme işleminde kendinizin yüklediği herhangi bir CA sertifikasını görüntüler.
2. CA sertifikası ayrıntılarını incelemek için adına dokunun. Kayan bir ekran ayrıntıları görüntüler.
3. Bir CA sertifikasını kaldırmak veya devre dışı bırakmak için, ayrıntılar ekranının en altına kaydırın ve sistem sertifikaları için **Disable (Devre dışı bırak)** veya kullanıcı sertifikaları için **Remove (Kaldır)** öğesine dokunun. Bir sistem CA sertifikasını devre dışı bıraktığınızda, ayrıntılar ekranının en altındaki düğme **Enable (Etkinleştir)** olarak değişir, böylece sertifikayı gerekirse yeniden etkinleştirebilirsiniz. Kullanıcının yüklediği bir CA sertifikasını kaldırdığınızda, kalıcı olarak gider ve geri getirmek isterseniz yeniden yüklemeniz gerekir.
4. Görünen onay iletişim kutusunda, **OK (Tamam)** öğesini tıklatın.

Erişilebilirlik

Erişilebilirliğe genel bakış

Tabletinizin erişilebilirlik özellikleri görme engelleriniz varsa tableti kullanımınızı kolaylaştırır:

TalkBack, Google'ın sağladığı önceden yüklü ekran okuyucu hizmetidir. Bir uygulamayı ve bildirimler gibi etkinlikleri açma gibi eylemlerin sonuçlarını açıklamak için sesli geri beslemeyi kullanır.

Explore by Touch (Dokunarak Keşfetme), TalkBack ile çalışan tabletinizin ekranına dokunmanıza izin veren ve sesli geri besleme ile parmağınızın altında ne olduğunu duymanızı sağlayan bir sistem özelliğidir. Bu özellik göremeyen kullanıcılar için kullanışlıdır.

Accessibility settings (Erişilebilirlik ayarları), metin boyutunu artırma, metni konuşma hızını değiştirme vb. gibi tabletinizin ekran ve ses seçeneklerini değiştirmenizi sağlar.

Az gören kullanıcılar

Az görebiliyorsanız ve Explore by Touch (Dokunarak Keşfetme) özelliğini kullanmayı planlamıyorsanız, az gören kullanıcılar için Yardım içeriğini görmek için support.google.com/nexus adresine gidin. Metin boyutunu artırarak bu malzemeyi daha kolay okuyabilir ve daha kolay dolaşabilirsiniz; **Settings (Ayarlar) > Accessibility (Erişilebilirlik)** ögesine gidin ve **Large text (Büyük metin)** seçeneğini işaretleyin.

İlgili Ayarlar

- Erişilebilirlik ayarlarını görüntülemek için, **Settings (Ayarlar) > Accessibility (Erişilebilirlik)** ögesine gidin.
- Ses geribildirimini ve diğer TalkBack davranışlarını kontrol etmek için, **Settings (Ayarlar) > Accessibility (Erişilebilirlik) > TalkBack** ögesine gidin ve ekranın sağ üstündeki **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.

Android 4.1 için erişilebilirlik hareketleri (Jelly Bean)

TalkBack ve Explore by Touch (Dokunarak Keşfetme) açıkken, Nexus 7'nize gitmek için basit hareketleri kullanabilirsiniz:

- **Bir parmağınızı sürükleyin.** Ekranınızı bulun ve neye dokunulmakta olduğuna dair sesli geri bildirimini dinleyin.
- **Ekranın herhangi bir yerinde çift dokununuz.** Son dokunduğunuz öğeyi açar veya etkinleştirir.
- **İki parmağınızı kullanarak yukarı veya aşağı kaydırın.** Listeler arasında kaydırın.
- **İki parmağınızı kullanarak sola veya sağa kaydırın.** Sayfaları veya ekranları değiştirin.
- **Bir parmağınızı kullanarak sağa (veya aşağı) kaydırın.** Sonraki öğeye gidin.
- **Bir parmağınızı kullanarak sola (veya yukarı) kaydırın.** Önceki öğeye gidin.

- **Tek bir hareket kullanarak aşağı sonra yukarı kaydırın.** Metin blokları okurken sonraki okuma düzeyine geçiş, sonra ileri doğru okumak için sağa geri gitmek için sola kaydırın.
- **Tek bir hareket kullanarak yukarı sonra aşağı kaydırın.** Metin blokları okurken önceki okuma düzeyine geçiş, sonra ileri doğru okumak için sağa geri gitmek için sola kaydırın.
- **Tek bir hareket kullanarak sağa sonra sola kaydırın.** Sonraki sayfaya gidin.
- **Tek bir hareket kullanarak sola sonra sağa kaydırın.** Önceki sayfaya gidin.

Bir parmağınızla bulurken, başka bir parmağınızı bir uygulamayı, pencere ögesini vb. açmak üzere çift dokunmak için kullanabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Bu hareketlerin yorumlanma şekli TalkBack'e özgüdür. Diğer erişilebilirlik hizmetleri aynı hareketleri farklı eylemler için kullanabilir

TalkBack'te kısayol hareketleri

Not: Bu hareketler yalnızca Explore by Touch (Dokunarak Keşfetme) açıkken çalışır.

TalkBack'in Ana ekranınıza gitmenize, geri gitmenize vb. yardımcı olacak kısayol hareketleri vardır. Bu kısayolları denemek için tek hareket kullanarak kaydırın:

- **Yukarı sonra sağa.** Bildirimleri açar
- **Yukarı sonra sola.** Ana düğmesi
- **Aşağı sonra sağa.** Son uygulamalar düğmesi
- **Aşağı sonra sola.** Geri düğmesi

Kısayol hareketlerinizi ve ilgili eylemleri TalkBack'te **Settings (Ayarlar) > Accessibility (Erişilebilirlik) > TalkBack > Settings (Ayarlar) > Manage shortcut gestures (Kısayol hareketlerini yönet)** ögesine giderek değiştirebilirsiniz.

Tabletinizi ayarlama

Nexus 7'niz ařađıdaki donanıma sahiptir:

- **Güç düđmesi/kilit tuřu.** Güç düđmesi tabletinizin sađ tarafında bulunur.
- **Ses düzeyi.** Ses düzeyi tuřu dođrudan Güç düđmesinin altındadır.
- **Kullanıcıya bakan kamera.** Kamera ekranınızın üst ortasında yer alır.
- **Mikro USB portu.** USB, tabletinizin alt tarafındadır.
- **Kulaklık jakı.** Kulaklık jakı tabletinizin altında, alt sađda bulunur.

Tabletinizi ilk kez açtıđınızda, bir Hoř Geldiniz ekranına erişirsiniz.

- TalkBack'i ve Explore by Touch (Dokunarak Keřfetme) özelliđini açmak için, ekranınıza iki parmađınızı biraz açarak yerleřtirin. Tabletiniz hareketi tanıdıđında sesli geri besleme duyarsınız. TalkBack'i ve Explore by Touch (Dokunarak Keřfetme) özelliđini etkinleřtirmek için parmaklarınızı iki saniye veya daha uzun süre basılı tutun. Bu özellikleri açtıktan sonra, Android'de dolařma deneyimi sađlayan Explore by Touch (Dokunarak Keřfetme) öğreticisi başlar. Öğreticiyi tamamladıđınızda, tablet Hoř Geldiniz ekranını yeniden görüntüler.
- Farklı bir dil seçmek için, sađa kaydırın ve menüye çift dokunun.
- Tabletinizi ayarlamayı bitirmek için, sađa kaydırın ve ekranın ortasına dođru **Start (Bařlat)** öđesine çift dokunun.

Bir dizi ekran, kurulum sürecinde size yardımcı olur.

İstendiđinde, Google Hesabınızın e-posta adresini ve parolasını kullanarak oturum açabilirsiniz. Bir Google Hesabıyla oturum açtıđınızda, tüm e-posta, kişiler, Takvim etkinlikleri ve o hesaba iliřkilendirilmiř diđer veriler otomatik olarak tabletinizle senkronize edilir. Birden fazla Google Hesabınız varsa, diđerlerini daha sonra eklersiniz.

Düzenler

Kurulum sürecini tamamladıktan sonra, tabletinizde çeşitli özelliklerin nasıl kullanılacağını açıklayan birçok düzenle karşılaşacaksınız. Bir düzeni kapatmak için, sağa kaydırın ve **OK (Tamam)** ögesine çift dokunun.

TalkBack'i kullanma

TalkBack, tabletinizde dolaşmanıza yardımcı olmak için neye dokunduğunuzu ve etkinleştirdiğinizi açıklayarak sesli geri besleme sağlar.

Not: Başlangıç kurulumu sırasında açılmamışsa göremeyen kullanıcıların TalkBack'i etkinleştirmeleri için görme yardımı gerekir.

TalkBack'i kapatmak veya açmak için:

1. **Settings (Ayarlar) > Accessibility (Erişilebilirlik) > TalkBack** ögesine gidin.
2. TalkBack anahtarını **On (Açık)** veya **Off (Kapalı)** konumuna kaydırın.
3. TalkBack'i açmak için **OK (Tamam)** ögesine dokunun.
4. Explore by Touch (Dokunarak Keşfetme) özelliğini etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda, yalnızca tabletinizin çalışma şeklini değiştirmek istiyorsanız **OK (Tamam)** ögesine dokunun ve parmağınız ekranda dolaşırken tabletinizin her ögeyi açıklamasını sağlayın.

Talkback'i açtığınızda, sesli geri besleme anında başlar. Tabletinizde dolaştıkça, TalkBack eylemlerinizi açıklar ve bildirimler ve diğer olaylar hakkında sizi uyarır.

Explore by Touch (Dokunarak Keşfetme) özelliğini de etkinleştirdiyse, ekranda parmağınızı dolaştırma dokunulan her ögenin açıklamasını tetikler. Çift dokunma son konuşulan ögeyi etkinleştirir ve iki parmakla kaydırma, normalde yalnızca bir parmak gerektiren kaydırma eylemlerini gerçekleştirir.

TalkBack ayarlarını deęiřtirme

TalkBack ayarlarını deęiřtirmek için, **Settings (Ayarlar) > Accessibility (Eriřilebilirlik) > TalkBack** öęesine gidin, sonra saę üst köřede **Settings (Ayarlar)** öęesine çift dokunun.

When to speak (Konuřma zamanı)

- **Speech volume (Konuřma ses düzeyi)**. Bunu ortam ses düzeyi yüzdesi olarak ayarlayabilirsiniz.
- **Use pitch changes (Perde deęiřikliklerini kullan)**. Düşük perdede klavye geri beslemeleri almak için iřaretleyin.
- **Speak when screen is off (Ekran kapandıęında söyle)**. Ekran kapandıęında sesli geri beslemeyi açmak için iřaretleyin.

Feedback settings (Geri besleme ayarları)

- **Sound feedback (Sesli geri besleme)**. Gezinme seslerini kontrol etmek için iřaretleyin.
- **Sound volume (Ses düzeyi)**. **Sound feedback (Sesli geri besleme)** iřaretlendięinde kullanılabilir. Bunu ortam ses düzeyi yüzdesi olarak ayarlayabilirsiniz.

Touch exploration (Dokunarak Keřfetme)

- **"Explore by touch" (Dokunarak Keřfetme) öęreticisini bařlar**.
- **Manage shortcut gestures (Kısayol hareketlerini yönet)**. Farklı hareketlerin tetikledięi iřlemleri atamanızı saęlar.

Control speed of Text-to-Speech (Metinden Konuřmaya kontrol hızı)

TalkBack'in konuřma hızını kontrol etmek için, **Settings (Ayarlar) > Accessibility (Eriřilebilirlik) > Text-to-speech output (Metinden konuřmaya çıkıř) > Speech rate (Konuřma hızı)** öęesine gidin.

Manage TalkBack volume (TalkBack ses düzeyini yönet)

TalkBack ses düzeyi ayarlarını deęiřtirmek için, **Settings (Ayarlar) > Sound (Ses) > Volumes (Ses Düzeyleri)** öęesine gidin. Ses düzeyini deęiřtirmek için **Music (Müzik), video, Games (Oyunlar) ve Other Media (Dięer ortam)** için olan kaydırıcıyı kullanın.

Sesli geri besleme duymak için tabletinizin sağ tarafındaki ses düzeyini kontrolünü de kullanabilirsiniz.

Enhance web accessibility (Web erişilebilirliğini geliştir)

Gmail ve Chrome gibi ürünler için tam erişilebilirlik desteğine sahip olmak için, **Enhance web accessibility (Web erişilebilirliğini geliştir)** seçeneğini açmanız gerekir. **Settings (Ayarlar) > Accessibility (Erişilebilirlik) > Enhance web accessibility (Web erişilebilirliğini geliştir)** ögesine gidin ve **Allow (İzin Ver)** ögesine çift dokununuz. Bu, uygulamaların web içeriğini daha erişilebilir yapan komut dosyalarını yüklemesini sağlar.

TalkBack Explore by Touch (Dokunarak Keşfetme) özelliğini kullanma

TalkBack açıldığında, Explore by Touch (Dokunarak Keşfetme) özelliğini kullanma seçeneğiniz vardır. Explore by Touch (Dokunarak Keşfetme) parmağınızı yavaşça ekranınız üzerinde sürüklemenizi sağlar ve parmağınızın dokunduğu her öğeyi açıklar.

Explore by Touch (Dokunarak Keşfetme) özelliğinin kullanılabilmesi için Talkback açılmalıdır. TalkBack'i ilk kez açtığınızda, Explore by Touch (Dokunarak Keşfetme) özelliğini açmanızı isteyen bir istem alırsınız.

Önemli: TalkBack'i açtığınızda Explore by Touch (Dokunarak Keşfetme) özelliğini açmamayı seçerseniz, TalkBack'i devre dışı bırakıp yeniden açarak sistemi geri getirebilirsiniz. **Settings (Ayarlar) > Accessibility (Erişilebilirlik) > TalkBack** ögesine gidin, sonra TalkBack anahtarını **Off (Kapat)** konumuna kaydırın. TalkBack'i açmak için adımları tekrarlayın. Explore by Touch (Dokunarak Keşfetme) özelliğini açtığınızda, fabrika verilerinizle tabletiniz sıfırlanmadığı sürece TalkBack'ten ayrı olarak kapatamazsınız.

Parmağınızla gerçekleştirdiğiniz her eylem sesli geri besleme ve ses (etkinse) ile sizi uyarır.

Explore by Touch (Dokunarak Keşfetme) özelliğini kullanarak tabletinizde dolaşmak için şunları yapabilirsiniz:

- **Explore your screen using one finger (Ekranı tek parmağınızla keşfetme)** ve seçilebildiğini duymak için bir parmağınızı kullanarak ekranınızı keşfedin.
- Simgeleri ve düğmeleri bulduktan sonra, uygulamaları, menüleri vb. açmak için ekrandaki bir yere **double-tap (çift dokunma)**.

TalkBack ve Explore by Touch (Dokunarak Keşfetme) ile kullanabileceğiniz hareketler hakkında bilgi için "Android 4.1 için erişilebilirlik hareketleri (Jelly Bean)", sayfa 80 adresini ziyaret edin.

Önerilen öğretici: Explore by Touch (Dokunarak Keşfetme) hakkında daha fazla bilgi için, **Settings (Ayarlar) > Accessibility (Erişilebilirlik) > TalkBack > Settings (Ayarlar) > Launch "Explore by touch" tutorial ("Dokunarak keşfetme" öğreticisini başlat)** ögesine gidin.

Erişilebilirlik ayarları

Tabletinizin Erişilebilirlik ayarlarını değiştirmek için, **Settings (Ayarlar) > Accessibility (Erişilebilirlik)** ögesine gidin.

Seçenekler listesi görünür:

- **TalkBack.** Görme engelli kullanıcılar için sesli geri beslemeyi kontrol eder.
- **Large text (Büyük metin).** Tabletinizin ekranında metin boyutunu büyütme için işaretleyin. *(Az gören kullanıcılar için)* Bu seçenek yazı tipi boyutunu kullanılabildiği en büyük boyuta değiştirir. Yazı tipini daha ayrıntılı kontrol etmek için, **Settings (Ayarlar) > Display (Ekran) > Font size (Yazı tipi boyutu)** ögesine gidin. Kendi metin ölçeklendirme kontrolü olduğundan bu ayarın Google Chrome uygulaması için olmadığını unutmayın.
- **Auto-rotate screen (Ekranı otomatik döndürme).** Tablet yönü değiştiğinde ekran döndürme işleminin otomatik yapılması için işaretleyin.
- **Speak passwords (Parolaları söyle).** Parolaları yazarken sesli geri besleme almak için işaretleyin.

Bu seçenek işaretli değilse, parolalar için yazdığınız harfleri duymak için bir kulaklığa ihtiyacınız olur.

- **Text-to-Speech output (Metinden Konuşmaya çıkışı).** Metinden konuşmaya motor ayrıntıları ve konuşma hızını belirtmenizi sağlar.
- **Touch & hold delay (Dokunma ve bekletme gecikmesi).** Bir öğeye dokunup basılı tuttuğunuzu bildirmek için tablet için gereken gecikmeyi ayarlamanızı sağlar (örneğin, bir uygulamayı Ana ekrana taşıma).
- **Enhance web accessibility (Web erişilebilirliğini geliştir).** Web sitelerine ve uygulamalara gözetirken ve etkileşime girerken ChromeVox'un sesli geri beslemesi için bu seçeneği etkinleştirin.
Özelleştirilmiş erişilebilirlik uygulamalarının tabletinizde düzgün çalışabildiğinden emin olmak için bu seçeneği açtığınızdan emin olun.

Ana ekrana gitme

Not: Bu talimatlar Explore by Touch (Dokunarak Keşfet) özelliğini açtığınızı varsaymaktadır.

Ekranın en altında üç Gezinme düğmesi bulunur. Bunlar her zaman kullanılabilir. Tabletinizle ne yapıyor olursanız olun, her zaman Ana ekrana geri gidebilir veya önceki ekranlara dönebilirsiniz:

- **Back (Geri).** Farklı bir uygulamada olsa bile önceki çalıştığınız ekranı açar. Ana ekrana geri gittiğinizde, artık geçmişte yaptıklarınıza geri gidemezsiniz.
- **Home (Ana).** Ana ekranı açar. Sol veya sağ Ana ekrandaysanız, bu düğme orta Ana ekranı açar.
- **Son uygulamalar.** Son çalıştığınız uygulamaların küçük resim görüntülerinin bir listesini açar. Bir uygulamayı açmak için dokunun ve çift dokunun. Listeden bir küçük resmi kaldırmak için sola veya sağa kaydırmak için iki parmağınızı kullanın.

Kullanılmadan geçen kısa bir süre sonra, geçerli uygulamaya bağlı olarak bu düğmeler nokta şeklinde küçülebilir veya kaybolabilir. Bunları geri getirmek için, uygun konumlarında çift dokunun.

Kolay hareketleri Gezinme düğmelerini etkinleştirmek ve bildirimlerinize erişmek için kullanabilirsiniz. Tek bir hareketle kaydırın:

- **Yukarı sonra sağa.** Bildirimleri açar
- **Yukarı sonra sola.** Ana düğmesi
- **Aşağı sonra sağa.** Son uygulamalar düğmesi
- **Aşağı sonra sola.** Geri düğmesi

Gezinme düğmelerinin hemen üstünde, Favoriler tepsisini bulursunuz. Tepside sakladığınız uygulamalar her Ana ekranda kullanılabilir.

Ortadaki uygulamalar simgesi kalıcıdır. Tüm uygulamalarınızı ve pencere öğelerinizi açmak için bulun ve çift dokunun.

An ekranınız uygulama ve pencere öğesi simgelerini, artı klasörleri tutabilir.

- Bir uygulamayı, klasörü veya pencere öğesini açmak için, simgesini bulun ve çift dokunun.
- Ek Ana ekranları görmek için, tek bir hareketle sola, sonra sağa, sonra sola kaydırın ya da iki parmak kullanarak sola veya sağa kaydırın.

Ekranınızın en üstünde durum çubuğunu bulacaksınız:

- **Durum simgeleri** soldadır, hangi uygulamaların bildirimlerinizi gönderdiğini belirtir, örneğin bir mesaj geldi veya toplantı zamanı. TalkBack veya başka bir erişebilirlik hizmeti çalışıyorsa, ilk görüldüğünde bildirim söyler.
- Bildirimleri bulmak için, bildirim gölgesini ekranın en üstünden indirmek için iki parmağınızı kullanın veya tek bir hareket kullanarak yukarı, sonra sağa kaydırın.
- **Sistem simgeleri** sağdadır, geçerli kablosuz ve ağ bağlantısı gücünü, pil düzeyini, zamanı vb. görüntüler.

Google Arama durum ve sistem simgelerinin hemen altındadır, tabletinizde veya Internet'te arama yapmanızı sağlar. **Search (Ara)** öğesini bulun ve arama terimlerinizi yazmak için çift dokunun veya konuşmak için **Voice Search (Sesli Arama)** öğesine dokunun.

Google Play'i deneme

Not: Bu talimatlar TalkBack ve Explore by Touch (Dokunarak Keşfet) özelliğini açtığınızı varsaymaktadır.

Google Play filmler, kitaplar, müzik, magazinler, uygulamalar vb. gibi tüm favori içeriğinizi bir yerde bir araya getirir, bu yüzden buna aygıtlarınızdan herhangi birinden erişebilirsiniz.

Google Play pencere öğelerini kullanma

Bu pencere öğelerime Ana ekranlarınızdan erişilebilir:

- **Recommended on Play (Play'de önerilir):** İlginizi çeken müzik, filmler ve diğer içeriği önerir. Öneriyi bulun ve daha fazla bilgi için öneriye çift dokununuz.
- **Recommended apps (Önerilen uygulamalar):** Ana ekranınıza ekleyebileceğiniz önerilen uygulamalardır. Öneriyi bulun ve daha fazla bilgi için öneriye çift dokununuz.

Bir pencere öğesini kaldırmak için, çift dokununuz ve ikinci dokunduğunuzda basılı tutunuz, sonra ekranın en üstündeki Kaldır simgesine sürükleyiniz.

Başka bir Google Play pencere öğesi eklemek için, Uygulamalar simgesini bulun ve çift dokununuz, sonra **Widgets (Pencere öğeleri)**'ne dokununuz ve sağdan doğru istediğinizi bulana kadar sürükleyiniz. Sonra çift dokununuz ve ikinci dokunduğunuzda basılı tutunuz; istediğiniz Ana ekran konumuna gidiniz.

Google Play'de alışveriş yapın

Google Play Mağazası uygulamasını açmak için, her Ana ekranın en altındaki Favoriler tepsinizde Play Store simgesini bulun ve çift dokununuz.

Google Play'de satın aldığınız çoğu şey bilgisayarınızdan ve Android mobil aygıtlarınızdan herhangi birinden kullanılabilir.

(Android uygulamalarının farkı yalnızca Android aygıtlarda çalışmalarıdır.) İstedığınız yerde eğlenmek için play.google.com adresinde oturum açın.

İçeriğinizi bulun

Google Play'den daha önce alışveriş yaptıysanız, Nexus 7'nizdeki bu içeriğe otomatik olarak erişmek için satın alırken kullandığınız aynı hesabı kullanarak oturum açtığınızdan emin olun.

Favoriler tepsinizde Google Play simgelerinden birini kullanarak Kitaplar, Magazinler, Filmler ve Müzik dahil içeriğinizi alabilirsiniz. (Not: *Metin modunda magazinleri okumak için, bu makalenin sonundaki **Reading in text mode (Metin modunda okuma)** konusunu ziyaret edin.*)

Ya da Google Play'i açmak için Store simgesini bulun ve çift dokununuz. Menü ve Arama simgelerinin solundaki sağ üst köşede, Geçerli olarak görüntülediğiniz Google Play bölümüyle ilgili bir Kitaplığım simgesi bulacaksınız. Örneğin, Filmler ve TV bölümüne gözetirken, sizi Film ve TV'lerime götürecektir olan Google Play Filmler uygulaması simgesini bulursunuz.

Farklı bir telefon veya tablet kullanarak Google Play'de orijinal olarak satın almış olsanız bile Google Play Mağaza uygulamasından içeriğinize hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Yeni bir aygıt alırsanız, gücünü açıp oturum açtığınızda tüm ortamınız otomatik olarak sizi burada bekler.

Google Play Ayarları

Google Play ayarlarını ayarlamak, hesaplarda geçiş yapmak veya yardım almak için, sağ üstte Menüden istediğiniz seçeneği seçin.

Google Play Ayarları ekranı uygulamalar ve oyunlarda güncellemeler bildirildiğinde, arama geçmişinizi temizlemeyi ve kullanıcı kontrollerini etkinleştirmeyi kontrol etmenizi sağlar. Olgunluk düzeyine göre Android uygulamalarını filtrelemek için veya satın alma işlemini tamamlamadan önce PIN istemek için, **Content filtering (İçerik filtreleme)** veya **Set or change PIN (PIN'i ayarlama veya değiştirme)** ögesini bulun ve çift dokununuz.

Google Play hakkında daha ayrıntılı bilgi için, support.google.com/googleplay adresini ziyaret edin.

Gmail'i kullanma

Not: Bu talimatlar TalkBack, Explore by Touch (Dokunarak Keşfet) ve Enhanced Web Accessibility (Gelişmiş Web Erişilebilirliği) özelliğini açtığınızı varsaymaktadır.

Mesajlarınızı okuma

- Bir Ana veya Uygulamalar ekranından, Gmail uygulamasını bulun ve açmak için çift dokununuz. Gmail Inbox'ınızı açar.

Konuşmalarınızın konu satırlarını duymak için sağa veya aşağı kaydırın. Duymak istediğiniz bir konuşma bulduğunuzda:

- Açmak için çift dokununuz. Gelişmiş web erişilebilirliğine izin vermeyi seçtiyseniz, konuşmayı duymak için bir kez dokunabilirsiniz.
- Gelen Kutunuza geri gitmek için, ekranın en üstündeki Gmail simgesini bulun ve çift dokununuz.

YA DA

Ekranın en altındaki gezinme düğmelerini kullanarak Geri düğmesini bulun ve çift dokununuz veya tek bir hareket kullanarak aşağı, sonra sola kaydırın.

Bir mesaj oluşturma ve gönderme

1. Bir konuşma listesinden, ekranın en üstündeki Oluştur simgesini bulun ve çift dokununuz.

2. **To (Kime), Subject (Konu) ve Compose email (E-posta oluřtur)** alanlarını doldurmak üzere klavyeyi kullanmak için, parmađınızı klavyede kaydırın ve metin girmek için seçtiđiniz tuřta parmađınızı kaldırın.
3. Mesajınızı göndermek için ekranın en üstündeki ana eylem çubuđunda Gönder simgesini bulun ve çift dokununuz.

Gelen kutunuzu arama

1. Bir konuşma listesinden, ekranın en üstündeki eylem çubuđunda Ara simgesini bulun ve çift dokununuz.
2. **Search mail (Posta ara)** alanını düzenlemek üzere klavyeyi kullanmak için, parmađınızı klavyede kaydırın ve metin girmek için seçtiđiniz tuřta parmađınızı kaldırın.
3. Yazdıķça, öneriler Arama alanının altında görünür. Bir öneri bulun ve hemen aramak için çift dokununuz.
4. Aramak için, klavyedeki ikinci satırın sađ tarafındaki Ara tuřunu bulun ve çift dokununuz.

Gmail ayarları

Birçok Gmail ayarlarını herhangi bir Gmail ekranından deđiřtirebilirsiniz.

- Ekranın sađ üst köşesindeki **More options (Diđer seçenekler)** öđesini bulun ve çift dokununuz, sonra **Settings (Ayarlar)** öđesini bulun ve çift dokununuz.

Genel ayarlar tüm Gmail hesaplarında kullanılabilir. Diđer ayarlar yalnızca belirli bir hesapta kullanılabilir.

Daha fazla Gmail yardımı

Konuşmalarınızı okurken, bir mesaj oluřtururken vb. daha ayrıntılı Yardım almak için, ekranın sađ üst köşesindeki **More options (Diđer seçenekler)** öđesini bulun ve çift dokununuz, sonra **Help (Yardım)** öđesini bulun ve çift dokununuz. Bulacađınız içeriđin genel Gmail davranıřını içerdiđini, ancak TalkBack ve Explore

by Touch (Dokunarak Keşfetme) gibi erişilebilirlik özelliklerini içermediğini unutmayın.

İlgili ayarlar

- Gmail mesajlarının yazı tipi boyutunu değiştirmek için, **More Options (Diğer Seçenekler) > Settings (Ayarlar) > General Settings (Genel Ayarlar) > Message Text Size (Mesaj Metin Boyut)** ögesine gidin.

Chrome'a gözetme

Bu talimatlar TalkBack, Explore by Touch (Dokunarak Keşfet) ve Enhanced Web Accessibility (Gelişmiş Web Erişilebilirliği) özelliğini açtığınızı varsaymaktadır.

- Bir Ana veya Uygulamalar ekranından, Chrome simgesini bulun ve açmak için çift dokununuz.

Chrome, ana sayfanızı veya gözettiğiniz en son sayfayı görüntülemek için açılır.

Geçerli sayfanın web adresi (URL) adres kutusundaki ekranın en üstünde bulunur (*çoklu kutu* olarak da adlandırılır).

Bir web adresini düzenlemek veya girmek için şunları yapabilirsiniz:

1. Ekranın en üstündeki çoklu kutuyu bulmak için sağa kaydırın ve düzenlemek için çift dokununuz.
2. Parmağınızı ekran klavyesi üzerinde kaydırın ve metin girmek için bir tuşu bırakın.
3. Yazdıkça, eşleşen önerilerin bir listesi görünür. Yazmaya devam edebilir veya bir öneri bulabilirsiniz ve sayfayı açmak için çift dokunabilirsiniz.
4. Çoklu kutunun içeriğini aramak veya içerdiği belirli bir web adresini açmak için, klavyenin ikinci satırında sağ taraftaki **Go (Git)** tuşunu bulun ve çift dokununuz.

Web sayfası içinde dolaşmak için şunları yapabilirsiniz:

- **İleri veya geri dolaşın.** İleri gitmek için soldan sağa ve geri gitmek için sağdan sola kaydırın.
- **Kaydır.** İki parmağınızı istediğiniz yönde kaydırın.
- **Sesli geri besleme alın.** Web sayfasının içeriğini duymak için ekranda herhangi bir yere dokununuz.
- **Okuma düzeyini değiştirin.** Metin bloğu okurken sonraki okuma düzeyine geçmek için tek bir hareket kullanarak aşağı, sonra yukarı kaydırın veya önceki okuma düzeyine geçmek için tek bir hareketle yukarı, sonra aşağı kaydırın.
- **Yakınlaştırın.** Uzaklaştırmak için, iki parmağınızla ekrana dokununuz ve daraltın. Yakınlaştırmak için parmaklarınızı birbirinden ayırın. Artan ve azalan sesler yakınlaştırma veya uzaklaştırma olduğunda sizi uyarır.

Web sayfası yakınlaştırmayı özelleştirmek için, **More options (Diğer seçenekler) > Settings (Ayarlar) > Accessibility (Erişilebilirlik)** ögesine gidin.

Incognito modunda da gözetebilirsiniz. Incognito sekmesini açmak için, **More options (Diğer seçenekler) > New Incognito tab (Yeni Incognito sekmesi)** ögesine çift dokununuz. Standart sekmeler ve Incognito sekmeleri arasında geçiş yapmak için, **Toggle tabs switcher (Sekmeleri değiştirme anahtarı)** ögesini bulun ve çift dokununuz veya sağ üst köşede **Incognito tabs (Incognito sekmeleri)** (veya **Non-Incognito tabs (Incognito olmayan sekmeler)**) düğmesini bulun.

Web sayfalarında metin boyutunu ayarlayın (az gören kullanıcılar için)

1. **Menu (Menü) > Settings (Ayarlar) > Accessibility (Erişilebilirlik)** öğelerine dokununuz.
2. Metin boyutu ölçeklendirmeyi ayarlamak için alttaki kaydırıcıyı sürükleyin. "Preview" (Önizleme) kutusunda, web sayfalarında nasıl görüneceğini görebilirsiniz.

Force enable zoom (Yakınlaştırmayı etkinleştirmeye zorla)

Mobil aygıtlar için tasarlanmış bazı sitelerde, yakınlaştıramazsınız veya uzaklaştıramazsınız. "Force enable zoom" (Yakınlaştırmayı etkinleştirmeye zorla), bu sitelerde yakınlaştırmanızı veya uzaklaştırmanızı sağlar.

More Chrome Help (Daha Fazla Chrome Yardımı)

Bir web sayfasında dolaşırken, sekmelerle çalışırken vb. daha ayrıntılı Yardım almak için, [Chrome Help Center](#) (Chrome Yardım Merkezi) ögesine gidin. Bulacağınız içeriğin TalkBack ve Explore by Touch (Dokunarak Keşfetme) gibi erişilebilirlik özelliklerini içermediğini unutmayın.

Kilit ekranını kullanma

Kilit ekranı hakkında

Aşağıdakilerden biri oluşursa tabletinizin kilit ekranı etkinleştirilir:

- Tablet uykuya geçtiğinde (ve otomatik olarak kilitlenir).
- Belirtilen bir zaman aşımından sonra ekran kapandığında (ekran ayarlarınıza bağlı olarak).
- Güç düğmesine basarak ekranınızı kapanmaya ve tabletinizi kilitlenmeye zorladığınızda.

Tabletinizin kilidini açma


1. Ekranı dikey modda tutun ve tabletinizin sağ tarafındaki Güç düğmesine basarak açın.
2. Ekranın alt ortasına dokunun.
3. Parmağınızı ekran boyunca sağa doğru kaydırın. Bunu başarıyla yaparsanız aygıtın kilidinin açıldığını belirten sözlü geri besleme alırsınız.

Ek: Donanım referansı


Kutudakiler



Nexus 7



Mikro USB kablolu



USB şarj ünitesi



Hızlı Başlatma
Kılavuzu




Garanti

Birlikte verilen USB şarj ünitesi ülkeye veya bölgeye göre değişir.


Çevrimiçi yardım ve destek için support.google.com/nexus adresini ziyaret edin.

Nexus 7



Pil

Pili şarj etmek için Mikro USB kablosunu Nexus 7'ye ve şarj ünitesine bağlayın ve şarj ünitesini prize bağlayın:



ÖNEMLİ: Nexus 7'nizle gelen şarj ünitesini ve mikro USB kablosunu kullanın. Diğer şarj üniteleri ve USB kabloları daha yavaş şarj edebilir veya hiç şarj edemeyebilir.

- USB şarj ünitesi ülkeye veya bölgeye göre değişir.
- Yalnızca Nexus 7'nizle gelen USB şarj ünitesini kullanın. Farklı bir şarj ünitesi kullanma tabletinize zarar verebilir.
- Yaralanma veya aygıtınıza zarar gelmesi riskini önlemek için, pili şarj etmeden önce koruyucu filmi USB şarj ünitesinden ve USB kablosundan çıkarın.
- Priz ve bu şarj ünitesi arasındaki giriş voltajı aralığı AC 100V–240V'dir ve şarj ünitesinin çıkış voltajı DC 5V, 2A'dır.
- Nexus 7'niz sadece uyku modundayken (ekran kapalı) veya kapalıyken bilgisayarın üzerindeki USB portu ile şarj edilebilir.

USB portundan şarj etme USB şarj ünitesi ile şarj etmeden uzun sürer.



Pili kentsel atıklarla birlikte ATMAYIN. Çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu sembolü pilin kentsel atıklara karıştırılmaması gerektiğini gösterir.

Nexus 7'yi kentsel atıklarla birlikte ATMAYIN. Bu ürün parçaların uygun biçimde yeniden kullanımına ve geri dönüşüme imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu sembolü, ürünün (elektrik, elektronik ekipman ve cıva içerikli düğme hücreli pil) kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikleri gözden geçirin.

Teknik Özellikler

Ekran 7" 1280x800 HD ekran (216 ppi)
Arkadan aydınlatmalı IPS ekran
Çizilmeye karşı dayanıklı Corning cam
1,2 MP Kullanıcıya bakan kamera

Boyut 198,5 x 120 x 10,45 mm

Ağırlık 340 g

Kablosuz WiFi 802.11 b/g/n
Bluetooth

Bellek 8 veya 16 GB dahili depolama alanı
1 GB RAM

USB Mikro USB

Pil 4325 mAh (en fazla 8 saat etkin kullanım)

İşletim Sistemi Android 4.1 (Jelly Bean)

CPU Dört çekirdekli Tegra 3 işlemci

Özellikler Mikrofon
NFC (Android Beam)
İvme Ölçer
GPS
Manyetometre
Jiroskop
