

ASUS Tablet

ELEKTROONILINE KASUTUSJUHEND

ASUS

EE10044

Jaanuar 2015
Esimene väljaanne

Autoriõiguste teave

Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei või reprodutseerida, edastada, transkribeerida, säilitada otsingusüsteemis ega tõlkida mistahes keelde mistahes vormis, välja arvatud ostja poolt varundamise eesmärgil säilitatavad dokumendid, ilma ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") kirjaliku loata.

ASUS VÄLJASTAB KASUTUSJUHENDI "NII, NAGU SEE ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KAASA ARVATUD KAUDSED KAUBANDUSLIKKUSE VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIID VÕI TINGIMUSED. MITTE MINGIL JUHUL EI OLE ASUS, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD VÕI AGENDID VASTUTAVAD MINGITE KONKREETSETE, JUHUSLIKE VÕI KAUDSETE KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD SAAMATA JÄÄNUD KASUMIGA SEOTUD KAHJUD, ÄRIAKTIIVSUSE LANGUS, ANDMETE KAOTAMINE, ÄRITEGEVUSE PEATUMINE JMS), ISEGI KUI ASUST ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSEST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS VÕI TOOTEL ESINEVA VEA TÕTTU.

Käesolevas kasutusjuhendis esinevad tootenimed ja ettevõtete nimed võivad, aga ei pruugi olla, vastavate ettevõtete registreeritud kaubamärgid või autoriõigused ning neid kasutatakse ainult selgitamise eesmärgil ja omanike huvides ilma kavatsuseta õigusi rikkuda.

KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS ESITATUD SPETSIFIKATSIOONE JA TEAVET KASUTATAKSE AINULT INFORMATIIVSEL EESMÄRGI LING NING TEAVE VÕIB IGAL AJAL ETTETEATAMATA MUUTUDA, MISTÕTTU EI SAA SEDA TÕLGENDADA KUI ASUSE KOHUSTUST. ASUS EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS NING SELLES KIRJELDATUD TOODETES JA TARKVARAS ESINEVATE VIGADE VÕI EBATÄPSUSTE EEST.

Autoriõigus © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Kõik õigused on reserveeritud.

Vastutuse piirang

Võib tekkida olukord, kus kas ASUSE vea või muu kohustuse tõttu on teil õigus saada ASUSelt hüvitist. Sellisel juhul, hoolimata teie ASUS'ile esitatud nõude alusest, ei vastuta ASUS rohkema eest kui kehavigastused (kaasa arvatud surm) ning reaalse vara ja materiaalse isikliku vara kahjustamine; või muud tegelikud ja kaudsed kahjud, mis tulenevad lüngast garantiis või õiguslike kohustuste täitmatajätmisest käesoleva garantii kohaselt, kuni iga toote lepingus toodud hinnani.

ASUS hüvitab käesoleva garantii kohaselt teile ainult kulud, kahjud või nõuded, mis põhinevad lepingul, lepinguvälisel kahjul või lepingurikkumisel.

See piirang kehtib ka ASUSE tarnijatele ja edasimüüjatele. See on maksimum, mille eest ASUS, selle tarnijad ja teie edasimüüja ühiselt vastutavad.

ASUS EI OLE MINGITEL TINGIMUSTEL JÄRGNEVA EEST VASTUTAV: (1) KOLMANDATE OSAPOOLTE KAHJUNÕUDED TEILE; (2) TEIE ANDMETE KADUMINE VÕI KAHJUSTUMINE; VÕI (3) SPETSIAALSED, JUHUSLIKUD VÕI KAUDSED KAHJUD VÕI MAJANDUSLIKUD KAUDSED KAHJUD (KAASA ARVATUD KASUMI VÕI SÄÄSTUDE KAOTAMINE), ISEGI KUI ASUST, TEMA TARNIAID VÕI TEIE EDASIMÜÜJAT ON SELLISEST VÕIMALUSEST TEAVITATUD.

Teenindus ja tugi

Külastage meie mitmekeelset veebilehte aadressil <http://support.asus.com>

Sisukord

	Juhendis kasutatavad märksõnad.....	7
	Hooldamine ja ohutus.....	7
1	Zeni kasutamiseks ettevalmistamine.	
	Osad ja nende otstarve	9
	Mikro-SIM-kaardi paigaldamine	10
	Mälukaardi paigaldamine.....	13
	ASUS Tablet laadimine.....	16
	ASUSe tahvelarvuti sisse- ja väljalülitamine	18
	Põhiomadused	19
	Esimene kasutamine	20
2	Pole paremat kohta kui kodu	
	Zeni kodu funktsioonid.....	22
	Kodukuva	22
	vakuva isikupärastamine	24
	Rakenduste otsteteed.....	24
	Vidinaid	25
	Taustapildid	26
	aiendatud avakuva.....	27
	uupäeva ja kellaaja seadmine.....	28
	elina ja märguandehelide seadmine.....	28
	Kiirsätted.....	29
	Lukustuskuva.....	31
	Lukustuskuva kohandamine	31
	iirpääsunuppude isikupärastamine	32
3	Hoiame sidet	
	Kõnede vastuvõtuviis.....	36
	Kahe SIMi funktsioon	36
	elistamine	38
	õne vastuvõtmine	42
	õnelogide haldamine.....	42
	uud valikud helistamisel	44
	Mitme kõne haldamine	45
	õne salvestamine.....	48
	Kontaktide haldamine.....	49
	ontaktirakenduse käivitamine	49
	Kontaktide sätted	49
	rofili häälestamine.....	49
	Kontaktide lisamine.....	50
	VIPide häälestamine	52
	emmikkontaktidele tähistamine.....	55
	Kontaktide importimine	56
	Kontaktide eksportimine	56

lokkimisloendi haldamine.....	57
otsiaalvõrgustiku kontaktid.....	57
Kõnelogide varundamine/taastamine.....	58
Saada sõnumeid jms.....	60
Sõnumside.....	60
Omlet Chat.....	62
4 Teie tähtsaimad hetked	
ildistamine	75
Kaamera rakenduse käivitamine.....	75
Kaamera esmakordne kasutamine.....	76
Kaamera kodukuva	77
Kaamera lisafunktsioonid.....	80
Galerii kasutamine	85
ailide kuvamine sotsiaalvõrgustikust või pilvemälust	85
oto asukoha kuvamine	86
Failide jagamine galeriist.....	87
Failide galeriist kustutamine	87
Pildi redigeerimine.....	87
unktsiooni MicroFilm kasutamine.....	89
5 Töötage kõvasti, mängige veelgi kõvemini	
Brauser.....	91
rauserirakenduse käivitamine.....	91
Lehekülje jagamine	92
Veebilehtede hilisem lugemine	92
ue vahelehe lisamine	92
ehkülgede tähistamine järjehoidjatega.....	92
utikas võrgus lugemine.....	93
rauseri vahemälu tühjendamine.....	94
E-post.....	94
E-posti konto algseadistamine	94
E-posti kontode lisamine	95
Gmaili konto algseadistamine	95
Kalender	96
ündmuste loomine	96
Konto lisamine kalendrisse	96
Sündmuse lisamine konto kaudu.....	97
ündmuste meeldetuletuste aktiveerimine	97
What's Next	98
ündmuste meeldetuletuste saamine	98
ündmuste kutsete vastuvõtmine ja tagasi lükkamine.....	99
Sündmuste märguannete saamine	100
ärskete ilmateadete saamine	102
päeva ilmaennustuse kuvamine	103

Do It Later	104
lesannete lisamine	104
lesannete korraldamine tähtsuse järgi	104
Tagasihelistamine nüüd	105
Veebilehtede hilisem lugemine	105
Vasta nüüd	105
lesannete kustutamine	105
Supernote	106
Uue märkmiku loomine	107
Märkmiku jagamine pilves	107
Märkmete jagamine pilves	107
Failihaldur	108
Sisemällu sisenemine	108
Välisesse mäluseadmesse sisenemine	108
Juurdepääs pilvemälule	108
Pilv	109
ASUS WebStorage	109
Andmeedastus	110
6 Lõbu ja meelelahutus	
Peakomplekti kasutamine	111
Helijuhtme seadmega ühendamine	111
Play Mängud	112
Play Mängudi kasutamine	112
Muusika	113
Rakenduse Music käivitamine	113
Laulude esitamine	113
ilvemuusika voogesitus	114
situsloendi loomine	115
Muusikapalade esitamine muude seadmetega	115
7 Ühenduses püsimine	
obiilvõrk	116
obiilvõrgu aktiveerimine	116
Wi-Fi	116
Wi-Fi aktiveerimine	116
Seadme ühendamine Wi-Fi-võrguga	117
Bluetooth®	117
Bluetooth®i aktiveerimine	117
ASUSe tahvelarvuti ja Bluetooth®-seadme vahelise paari katkestamine	118
Ühenduse jagamine	119
Wi-Fi pääsupunkt	119
Ühenduse jagamine üle Bluetoothi	120
PlayTo	121
PlayTo käivitamine	121

8 Reisimine ja kaardid

Ilm	122
Imateate rakenduse käivitamine	122
Rakenduse Weather kodukuva	123
Kell	124
Rakenduse Clock käivitamine	124
Maailmakell	124
Äratuskell.....	125
Stopper.....	125
Taimer.....	126

9 ZenLink

enLinki tutvustus.....	127
Party Link.....	127
Jagamislink	129
Arvutilink.....	131
Kauglink.....	133

10 Zen Everywhere (Zen on kõikjal)

Zeni eritööriistad	136
alkulaator.....	136
Kiirmärkmed.....	138
Helisalvestus.....	139
Audioviisard.....	141
Splendid.....	142
Energiasäästja	144

11 MZeni hooldamine

Seadme uuendamine	146
Opsüsteemi uuendamine.....	146
Mäluruum.....	146
Varundamine ja lähtestamine.....	146
ASUSe tahvelarvuti kaitsmine.....	147

Lisad

Märkused.....	153
----------------------	------------

Juhendis kasutatavad märksõnad

Tähtsa teabe esiletõstmiseks on selles juhendis oluline tekstiosa esitatud esitatud järgmiselt.

OLULINE! See teade sisaldab olulist teavet, mida tuleb toimingute lõpuleviimiseks järgida.

MÄRKUS: See teade sisaldab lisateavet ja täiendavaid näpunäiteid, mis aitavad toiminguid lõpule viia.

TÄHELEPANU! See teade sisaldab olulist teavet, mida tuleb järgida, et tagada turvalisus oluliste toimingute lõpuleviimisel ning vältida ASUS Tablet andmete ja komponentide kahjustamist.

Hooldamine ja ohutus

Juhised



Kõige olulisem on liiklusohutus. Soovitame tungivalt seadet autojuhtimise või mis tahes masina käitamise ajal mitte kasutada.



Seda seadet tohib kasutada vaid keskkonnas, kus õhutemperatuur on 0°C (32°F) kuni 35 °C (95°F).



Kohas, kus mobiilseadmete kasutamine pole lubatud, lülitage seade välja. Järgige alati reegleid ja eeskirju, mis kehtivad näiteks lennukis, kinos, haiglas, meditsiiniseadmete lähedal, gaasi- või kütusehoidla lähedal, ehitusplatsil, lõhkamiskohas ja muudel piirangualadel.



Ühendage seade ainult ASUSE tunnustatud toiteploki ja kaabliga. Vaadake seadme põhjal olevat silti ja veenduge, et toiteplokk vastab teie toitevõrgu pingele.



Ärge kasutage kahjustatud toitekaableid, tarvikuid ja välisseadmeid.



Hoidke seade kuivana. Ärge kasutage ega jätke seadet vedelike lähedusse, vihma kätte ja niiskesse kohta.



Võite panna seadme röntgenaparaati (näiteks lennujaama turvakontrollis kasutatavad konveierlindid), kuid vältige seadme kokkupuudet magnetdetektori ja metalliotsijaga.



Seadme ekraan on tehtud klaasist. Kui klaas puruneb, ärge seadet enam kasutage ning ärge puudutage klaasikilde. Saatke seade kohe ASUSE kvalifitseeritud hoolduskeskuse remonti.



Kõrvakuulmise kahjustamise vältimiseks ärge kuulake valju heli pika aja jooksul.



Enne seadme puhastamist eemaldage see vooluvõrgust. Puhastage seadme ekraani ainult puhta tsellulooskäsna või seemisnahast lapiga.



Saatke seade ASUSE kvalifitseeritud hoolduskeskuse remonti.

Nõuetekohane hävitamine



Kui aku asendatakse sobimatut tüüpi tootega, siis võib see plahvatada. Hävitage kasutatud akud vastavalt juhistele.



ÄRGE pange kasutuselt kõrvaldatud ASUS Tableti tava-majapidamisjätmete hulka. Selle toote valmistamisel on kasutatud materjale, mis on korduvkasutatavad ja ümbertöödeldavad. Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et toodet (elektrilist või elektroonilist seadet ning elavhõbedat sisaldavat nööppatareid) ei tohi olmeprügi hulka visata. Vt kohalikke elektroonikatoodete kõrvaldamise eeskirju.



ÄRGE visake kasutuselt kõrvaldatud akut tavaliste majapidamisjätmete hulka. Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et akut ei tohi olmeprügi hulka visata.



ÄRGE visake Tahvelarvuti ASUS Tableti tulle. ÄRGE lühistage kontakte. ÄRGE püüdke Tahvelarvuti ASUS Tableti lahti võtta.

Põhiomadused

1

Tere tulemast!

Tutvuge ASUS Zeni mugava intuiivselt kasutatava kasutajaliidesega!

ASUS Zen UI on kaunis ja intuiivne kasutajaliides, mis on installitud ainult ASUSe tahvelarvutitesse. Kasutajaliides sisaldab erirakendusi, mis töötavad koos muude rakendustega või nende osana, et ASUSe tahvelarvuti kasutamine oleks teie jaoks lihtsam ja mugavam.



[Kaamera](#)

PixelMaster on tehnoloogia, mis aitab teil elu hindamatuid hetki jäädvustada säravate ja kvaliteetsete fotode ja videotena.



[Tee hiljem](#)

See funktsioon võimaldab teil e-kirjade, SMSide, huvitavate veebilehtede või muu olulisega tegelda hiljem, kui selleks saabub sobiv hetk.



[Mida järgmiseks?](#)

Koondab info koosolekute, e-kirjade ning muude meeldetuletuste kohta otse avakuvale, lukustuskuvale ning rakendusse What's Next (Mida järgmiseks?).



[ZenLink](#)

ZenLink pakub võimalusi tööjõudluse maksimeerimiseks, koondades rakendused Remote Link, Share Link, PC Link ja Party Link (Kaugjuhtimine, Jagamine, Arvuti, Koosviibimine). Need rakendused võimaldavad luua ühendusi teiste seadmetega failide edastamiseks ja vastuvõtmiseks.

Märkus! ZenLinki rakenduste kasutatavus oleneb ASUSe tahvelarvuti mudelist.

Märkus! ASUS Zen UI rakenduste kasutatavus võib oleneda piirkonnast ja ASUSe tahvelarvuti mudelist. Toksake avakuval ■■■■, et kontrollida, millised rakendused on selles ASUSe tahvelarvutis kasutatavad.

Esimene kasutamine

Kui te oma ASUSe tahvelarvuti esmakordselt sisse lülitate, käivitub seadistusprogramm, mis juhhib teid läbi seadistusprotsessi. Valige ekraanile kuvatavaid juhiseid järgides sobiv keel ja sisestusviisid, seadistage mobiilvõrk ja Wi-Fi, sünkroonige kontod ning häälestage oma asukoha teenused.

Seadistage seadmes oma Google'i või ASUSe konto; kui teil ei ole veel Google'i või ASUSe kontot, võite need kohe luua.

Google'i konto

Google'i konto võimaldab teil ära kasutada Android OSi pakutavaid funktsioone.

- Info haldamine ja vaatamine asukohast sõltumata.
- Kõigi andmete automaatne varundamine.
- Google'i teenuste mugav kasutamine asukohast sõltumata.

ASUSe konto

ASUSe konto võimaldab teil nautida järgmisi teenuseid

- Personaalne ASUSe tugiteenus ja võimalus pikendada registreeritud toodete garantiiga.
- 5 GB tasuta salvestusruumi pilves.
- Kõik uuendused nii seadmele kui püsivarale.

MÄRKUS. Seadistusprogrammi võite igal ajal käivitada, kui soovite seadet uuesti häälestada. Avage ■■■ ning valige **Kõik rakendused > Häälestusvi.**

Kuidas säästa akuenergiat

Teie ASUSe tahvelarvuti vajab tööks laetud akut. Allpool leiame häid näpunäiteid ASUSe tahvelarvuti akuenergia säästmiseks.

- Kui te seadet ei kasuta, vajutage volunuppu, et lülitada seade unerežiimile.
- Avage energiasäästu rakendus ja aktiveerige nutikas säästurežiim.
- Lülitage heli energiasäästu režiimile.
- Vähendage ekraani eredust.
- Hoidke helitugevus väiksena.
- Lülitage Wi-Fi välja.
- Lülitage Bluetooth välja.
- Lülitage PlayTo välja.
- Lülitage GPS välja.
- Lülitage ekraani automaatpööramine välja.
- Keelake seadmes kõik automaatsed sünkronimised.

Puuteplaadi kasutamine

Viibete abil saab ASUSe tahvelarvutis käivitada programme, avada teatud sätteid ja seadmes liikuda.

Rakenduste käivitamine ja üksuste valimine

Valige üks järgmistest.


- Rakenduse käivitamiseks toksake seda.
- Üksuse, näiteks failihalduri käivitamiseks toksake seda.



Üksuste liigutamine ja kustutamine

Valige üks järgmistest.


- Rakenduse või vidina asukoha muutmiseks hoidke sõrme selle ikoonil ja lohitage ikoon teise kohta.
- Rakenduse või vidina kodukuvalt kustutamiseks hoidke sõrme ikoonil ja lohitage ikoon **X Remove (X Eemalda)** peale.



Lehekülgede või kuvade vahel liikumine


Valige üks järgmistest.

- Kuvade vahel liikumiseks või galeriis piltide sirvimiseks viibake sõrmega vasakule või paremale.
- Veebi või loendi sirvimiseks kerige sõrmega üles- või allapoole.




Suurendus

Galeriis foto või kaartide suurendamiseks libistage kaks sõrme ekraanil laiali.



Vähendus

Galeriis foto või kaartide vaate vähendamiseks libistage kaks sõrme ekraanil kokku.



Pole paremat kohta kui kodu


2

MÄRKUS. Eri mudelite puhul kuvatakse ekraanile erinevaid rakendusi. Järgmine ekraanipilt on ainult viitav.

Zeni kodu funktsioonid

Kodukuva

Oluliste sündmuste, rakenduste ja süsteemiuuenduste meeldetuletused, ilmateated ning tekstisõnumid teile olulistelt inimestelt saavad otse teie seadme kodukuvale.



Märkus! Juhiseid avakuvale lehekülgedele lisamise kohta vaadake jaotisest [Laiendatud avakuva](#).

Ikoonide tähendus

Järgmised ikoonid võivad ilmuda seadme tegumiribale ning näitavad teie ASUSe tahvelarvuti hetkeolekut.



Mobiilvõrk

Näitab kasutatava mobiilivõrgu signaali tugevust.



Mikro-SIM-kaart 1

Näitab, et mikro-SIM-kaart on sisestatud mikro-SIM-kaardi pessa 1.



Mikro-SIM-kaart 2

Näitab, et mikro-SIM-kaart on sisestatud mikro-SIM-kaardi pessa 2.

MÄRKUS. Kui SIM-kaardi ikoon on roheline, siis on see kaart häälestatud eelistatud võrgu kaardiks.



Sõnumid

Annab märku lugemata sõnumist.



Näitab Wi-Fi-ühenduse signaalitugevust.



Aku tööaeg

Näitab teie ASUSe tahvelarvuti aku olekut.



Mikro-SD-kaart

Näitab, et teie ASUSe tahvelarvutisse on sisestatud mikro-SD-kaart.



Ekraanipildid

Näitab, et tegite tömmise ASUSe tahvelarvuti ekraanikuvast.



Lennurežiim

Näitab, et teie ASUSe tahvelarvuti on režiimil Airplane (Lennurežiim).



Wi-Fi-pääsupunkt

Näitab, et teie ASUSe tahvelarvuti Wi-Fi pääsupunkt on aktiveeritud.



Nutikas säästurežiim

Näitab, et režiim Smart Saving (Nutikas säästurežiim) on aktiveeritud.

MÄRKUS. Lisateavet vaadake funktsiooni [Power Saver \(Akusäästur\)](#) **alt**.



Vaikne režiim

Näitab, et režiim Silent (Vaikne režiim) on aktiveeritud.



Värinarežiim

Näitab, et aktiveeritud on värinarežiim.



Allalaadimise olek

Näitab rakenduse või faili allalaadimisolekut.




Lugemisrežiim

Näitab, et aktiveeritud on lugemisrežiim.

MÄRKUS. Lisateavet vaadake funktsiooni [Lugemisrežiim](#) **alt**.

Avakuva isikupärastamine

Muutke oma seadme kodukuva isikupärasemaks. Valige pilkupüüdev taustapilt, lisage otseteid rakenduste kiireks käivitamiseks ning vidinaid, et oluline info oleks alati käepärast. Samas võite ka kodukuvale lehekülgi lisada, et hõlbustada juurdepääsu rakendustele või vidinatele ning neid paremini hallata.



Rakenduste otseteed

Avakuvale olevate rakenduste otseteede abil saab sageli kasutatavaid ja lemmikrakendusi kiiremini avada. Otseteid on võimalik lisada, eemaldada ja kaustadesse koondada.

Rakenduse otsetee lisamiseks

1. Hoidke sõrme kodukuva tühjal alal ning valige **Rakendused**.
2. Kõikide rakenduste kuvale hoidke sõrme rakendusel ja lohistage see tühja kohta kodukuval.

Rakenduse otsetee eemaldamiseks

Kodukuval hoidke sõrme rakendusel ja lohistage see üleval oleva ikooni **X Eemalda** peale. Avakuvale eemaldatud rakendused jäävad alles kuvale Kõik rakendused.

Rakendust otseteede kogumine kausta

Otseteede korrastamiseks avakuval võite luua kaustasid.

1. Kausta loomiseks toksake avakuval olevat rakendust ja lohistage see teise rakenduse peale.
2. Toksake loodud kausta ja toksake **Nimetu kaust**, et anda kaustale nimi.

Vidinaid

Avakuvale saab paigutada ka väikeseid dünaamilisi rakendusi, nn vidinaid. Vidinad annavad kiire ülevaate näiteks ilmateatest, kalendrist, seadme aku olekust jpm.

Vidinate lisamine

Vidina lisamiseks

1. Hoidke sõrme kodukuva tühjal alal ning valige **Vidinaid**.
2. Kuval **Vidinaid** hoidke sõrme vidinal ja lohistage see tühja kohta kodukuval.


Rakenduse otsetee eemaldamiseks

Kodukuval hoidke sõrme vidinal ja lohistage see üleval oleva ikooni **X Eemalda** peale.

MÄRKUS. Lisaks võite kodukuval toksata ikooni  et vaadata lehekülgi **Kõik rakendused** ja **Vidinaid**.


Taustapildid

Paigutage oma rakendused, ikoonid ja muud Zeni osad efektselt taustapildile. Loetavuse ja selguse parandamiseks võite taustapildile lisada läbikumava taustatooni. Kodukuva elavdamiseks võite kasutada taustapildina animatsioone.



Taustapildi ja taustatooni kasutamine

Taustapildi ja taustatooni kasutamiseks

1. Hoidke sõrme kodukuva tühjal alal ning valige **Taustapildid**.
2. Valige taustapildile asukoht: **kodukuvale**, **lukustuskuvale** või **kodukuvale ja lukustuskuvale**. Kui te ei soovi taustapildile lisada taustatooni, jätkake punktist 5.
3. Märkige ära **Taustavärvus** ning muutke läbipaistvust.
4. Toksake  ja valige värvus.
5. Valige taustapilt, seejärel toksake **Rakenda**.

MÄRKUSED. Taustatooni saab kasutada nii **kodukuval** kui **ka kodu- ja lukustuskuval**.

Animeeritud taustapildi kasutamine

Animeeritud taustapildi valimiseks



1. Hoidke sõrme kodukuva tühjal alal ning valige **Taustapildid**.
2. Valige taustapildile asukoht: **kodukuvale**, **lukustus kuvale** või **kodukuvale ja lukustus kuvale**.
3. Valige animeeritud taustapilt, seejärel toksake **Rakenda**.

MÄRKUS. Taustapildi sätete muutmiseks võite valida ka  > **Seaded** > **Kuva**.

Laiendatud avakuva

Avakuva laiendamine



Seadme avakuva on võimalik laiendada, et saada lisaruumi suurema hulga rakenduste otseteede ja vidinate jaoks.

1. Hoidke sõrme avakuva tühjal alal ja valige **Lehe muutmine**.
2. Toksake , et lisada uus lehekülg. Kui soovite laiendatud kodukuvalt lehekülje eemaldada, lohistage see  peale.

Kuupäeva ja kellaaja seadmine

Vaikimisi sünkroonib seade avakuval näidatavat kuupäeva ja kellaega teie mobiilioperaatori sätetega.

Kuupäeva ja kellaaja sätete muutmiseks tehke järgmist.



1. Avage kuva Sätted tehes üht järgmistest.
 - Käivitage Kiirsätted ja toksake .
 - Toksake  > **Sätted**.
2. Kerige kuva **Sätted** allapoole ning valige **Kuupäev ja kellaag**.
3. Tühistage valikud **Autom. kuup. ja kellaag** ning **Automaatne ajavöönd**.
4. Valige ajavöönd ning seadke kuupäev ja kellaag käsitsi.
5. Soovi korral võite kellaajale valida 24-tunni vormingu.
6. Valige sobiv kuupäevavorming.

MÄRKUS. Vadake lisaks jaotist [Clock \(Kell\)](#).

Helina ja märguandehelide seadmine

Seadke endale sobivad telefonihelinad ning tekstisõnumite, e-kirjade ja sündmuste märguandehelid. Lisaks võite sisse või välja lülitada klaviatuuri puutehelid ja ekraanilukustuse heli ning panna ASUSe tahvelarvuti ekraanipuudutustele värinaga reageerima.


Heli sätete muutmiseks tehke järgmist.

1. Avage kuva Sätted tehes üht järgmistest.
 - Käivitage Kiirsätted ja toksake .
 - Toksake  > **Sätted**.
2. Kerige kuva **Sätted** allapoole ja valige **Heli**.
3. Muutke sätted endale meeldivaks.

Kiirsätted


Kiirsätete teadete paneel võimaldab ühe puutega juurdepääsu teie ASUSe tahvelarvuti teatud juhtmevaba ühenduse funktsioonidele ja sätetele. Iga funktsiooni jaoks on eraldi nupp. Paneeli Kiirsätted avamiseks libistage sõrme ASUSe tahvelarvuti ekraani paremast ülanurgast allapoole.

MÄRKUS. Sinine nupp tähendab, et funktsioon on aktiveeritud; aktiveerimata funktsioonide nupud on hallid. Roheline nupp on mõeldud utiliitide jaoks, mida saab kiirelt avada ka paneeli Kiirsätete teated kaudu.




Nuppude lisamine ja eemaldamine

Nuppude lisamiseks ASUSE kiirsätete teadete paneelile ja nuppude eemaldamiseks

1. Käivitage kiirsätted ja toksake .
2. Toksake funktsiooni kõrval olevat ruutu, et funktsioon ASUSE kiirsätete teadete paneelile lisada või sellelt eemaldada.


MÄRKUS. Täidetud märkeruut tähendab, et funktsiooninupp on lisatud ASUSE kiirsätete teadete paneelile, täitmata märkeruut tähendab aga vastupidist.

3. Vajutage , et naasta ja vaadata üle hetkel kasutatav ASUS Quick Settings (Kiirsätted) teadaannete paneel.

Süsteemiteadete kasutamine

Süsteemiteadete all näete teie ASUSE tahvelarvuti viimaseid uuendusi ja süsteemimuutusi. Enamik muutustest puudutavad andmeid ja opsüsteemi.

Paneeli Süsteemiteated avamiseks libistage sõrme ASUSE tahvelarvuti ekraani vasakust ülanurgast allapoole.




Lukustuskuva


Lukustuskuva ilmub ekraanile tavaliselt seadme sisselülitamisel ja unerežiimist äratamiselt. Pärast lukustuskuval viipamist avaneb Android®i opsüsteemi kuva.

Seadme lukustuskuva on võimalik kohandada mobiilandmetele ja rakendustele juurdepääsu reguleerimiseks.


Lukustuskuva kohandamine

Kui soovite algseid **Swipe** valiku lukustuskuva sätteid muuta, toimige järgmiselt

1. Käivitage kiirsätted ja toksake .
2. Kerige läbi aken **Seaded** ja valige **Lukustuskuva**.



3. Järgmises aknas koputage **Ekraanilukk**.




4. Toksake ekraaniluku valikut, mida soovite kasutada.

MÄRKUS. Lisateavet vaadake funktsiooni ASUSe tahvelarvuti kaitsmine **alt**.

Kiirpääsunuppude isikupärastamine


Vaikimisi on seadme lukustuskuval järgmised rakenduste kiirpääsunupud: telefon, sõnumid ja kaamera. Vaikesätete ja nende nuppude otstarbe muutmiseks, et käivitada lukustuskuvalt muid rakendusi, toimige järgmiselt.

1. Käivitage kiirsätted ja toksake .
2. Kerige läbi aken **Seaded** ja valige **Lukustuskuva**.
3. Funktsiooni aktiveerimiseks lükake valiku **Kuva** all riba **Kiire juurdepääs** asendist **VÄLJAS** asendisse **SEES**.
4. Toksake **Kiire juurdepääs**.
5. Kuva Kiirpääs all valige nupp, mida soovite kohandada.



6. Toksake rakendust, mille soovite häälestatava kiirpääsunupuga käivitada.

MÄRKUS. Kerige häälestatavate rakenduste loendit üles või alla, kuni leiata otsitava rakenduse.





Häälotsing


Rakendus Häälotsing võimaldab teil öelda ASUSe tahvelarvutile häälkäsklusi. Rakenduse Voice Search abil saate häälkäsklustega juhtida järgmisi funktsioone.

- Andmete ja teabe Internetist otsimine ASUSe tahvelarvutiga
- ASUSe tahvelarvutis rakenduste käivitamine
- Liikumisjuhised sihtkohta saabumise kohta

OLULINE! Selle funktsiooni kasutamiseks peab ASUSe tahvelarvuti olema ühendatud Internetiga.

Häälotsingu käivitamine



1. Käivitage rakendus Häälotsing tehes üht järgmistest.
 - Toksake Google'i otsinguribal .
 - Toksake  > **Häälotsing**.
2. Kui mikrofoni ikoon muutub punaseks, öelge häälkäsklus




MÄRKUS. ASUSe tahvelarvutiga rääkides kõnelge selgelt ja kasutage lühifraase. Alustage käskluse andmist ASUSe tahvelarvuti funktsiooni puudutava tegusõnaga.


Häälotsingu tulemuste kohandamine tahvelarvuti otsingu all

Kui soovite määrata teie Google'i kontolt ja ASUSe tahvelarvuti andmetest kogutud häälotsingu tulemuste parameetreid, võite seda teha järgmiselt.


1. ASUSe tahvelarvuti kodukuval toksake  > **Häälotsing**.
2. Toksake  > **Seaded**.



3. Vajutage **Tahvelarvuti otsing**.




4. **Häälotsing** kasutamisel märgistage otsingugruppide märkeruudud, mida soovite otsingule lisada.



Kõnede vastuvõtuviis (ainult valitud mudelitel)

Kahe SIMi funktsioon

See kahe SIM-kaardiga ASUSe tahvelarvuti võimaldab hallata paigaldatud mikro-SIM-kaartide sätteid. Funktsioon võimaldab mikro-SIM-kaarte aktiveerida ja blokkida, anda SIMidele nimed ning määrata ühe SIMidest eelisvõrgu kaardiks.



Mikro-SIM-kaartide nime muutmine

Andke ASUSe tahvelarvutis olevatele mikro-SIM-kaartidele nimed, et neid oleks hõlpsam üksteisest eristada.

SIM-kaartide nimede muutmiseks toksake **SIM1 nimi: SIM1** või **SIM2 nimi: SIM2** ning tippige mikro-SIM-kaartidele uued nimed.

MÄRKUS. Kui kasutatavad SIMid töötavad eri mobiilivõrgus, soovitame kasutada vastavate mobiilioperaatorite nimesid. Kui mõlemad SIM-kaardid töötavad samas mobiilivõrgus, soovitame SIM-kaartide nimed asendada vastavate telefoninumbritega.

Eelistatud mikro-SIM-kaardi määramine

Võite määrata mikro-SIM-kaardi kõnede või mobiilandmeside jaoks eeliskaardiks.

SIM-kaart häälkõnede jaoks

Kui helistate, kasutab ASUSe tahvelarvuti automaatselt eelistatud mikro-SIM -kaarti.

Häälkõnede jaoks eelistatud mikro-SIM-kaardi määramiseks toksake **Kõne** ja toksake SIM-kaarti, mida soovite kasutada.

Kõne	
SIM 1 (Kättesaadav)	<input checked="" type="radio"/>
SIM 2 (Kättesaadav)	<input type="radio"/>
Küsi alati	<input type="radio"/>
Tühista	

OLULINE! Seda funktsiooni saate kasutada ainult siis, kui alustate kõnet kontaktide loendist.

SIM-kaart andmeteenuste jaoks

Andmeteenuste jaoks mikro-SIM-kaardi määramiseks toksake **Data service network (Andmeüsid esvõrk)** ja valige seejärel **SIM1** või **SIM2**.

Andmeühendusvõrk	
SIM 1 (Kättesaadav)	<input checked="" type="radio"/>
SIM 2 (Kättesaadav)	<input type="radio"/>
Tühista	



Helistamine

See ASUSE tahvelarvuti võimaldab helistada mitmel viisil. Helistage tuttavatele, valides numbri kontaktide loendist, kasutage nutikat numbrivalimist või sisestage kiirvalimisnumber, et helistada sageli valitud kontaktidele.

MÄRKUS. Kontaktide haldamiseks kasutage rakendust Kontaktid. Lisateavet vaadake jaotisest [Kontaktide haldamine](#).

Rakenduse Telefon käivitamine

Tehke avakuval üht järgmistest, et avada telefonirakendus.

- Toksake .
- Toksake  > **Phone (Telefon)**.

Telefoninumbri valimine

Valige telefoninumber otse telefonirakendusest.

1. Toksake avakuval **ASUS > Contacts (Asus > Kontaktid)** ning kasutage seejärel numbriklahve.
2. Numbri valimiseks valige helistamisnupp **SIM1** või **SIM2**.

MÄRKUS. Helistamisnuppude kujutised olenevad sellest, kuidas olete mikro-SIM-kaartide sätteid muutnud. Lisateavet vaadake jaotisest [Kahe SIMi funktsioon](#).

Numbrilaiendi valimine

Kui soovite kasutada numbrilaiendit, võite häälviipe vahele jätmiseks teha üht järgmistest.

Viip numbrilaiendi valimise kinnitamiseks

Võite sisestada kinnitusviiba numbrilaiendi sisestamiseks pärast põhinumbri valimist.


1. Telefonirakenduses sisestage põhinumber.
2. Hoidke sõrme märgil #, et sisestada kinnitusviip, mida ekraanil tähistab semikoolon (;).
3. Valige helistamiseks helistamisnupp **SIM1** või **SIM2**.
4. Vajadusel toksake Yes (Jah), et kinnitage numbrilaiendi sisestamist.

Numbrilaiendi automaatne valimine

Võite sisestada lühikese või pika pausi pärast põhinumbri valimist, mille möödumisel valib seade automaatselt numbrilaiendi.

1. Telefonirakenduses sisestage põhinumber.
2. Hoidke sõrme märgil *, et sisestada paus, mida ekraanil tähistab koma (,).

MÄRKUS. Kui soovite lisada pikema pausi, sisestage märk * veel üks kord.

3. Sisestage numbrilaiend.
4. Valige helistamiseks helistamisnupp **SIM1** või **SIM2**.
5. Kõne lõpetamiseks toksake .

Nutikas kontaktidele helistamine

Kui olete sisestanud paar esimest numbrit või tähte, filtrib Smart Dial teie kontaktide loendit ja helistamislogi ning pakub välja võimalikud vasted. Võite vaadata, kas vastete hulgas on number, mille soovisite valida, ning kohe helistamist alustada.

1. Käivitage telefonirakendus ja sisestage kontakti number või nimi.
2. Toksake vastete loendis kontakti, kellele soovite helistada. Kui loendis kontakti pole, sisestage kogu number või nimi.
3. Valige helistamiseks helistamisnupp **SIM1** või **SIM2**.

MÄRKUS. Helistamisnuppude kujutised olenevad sellest, kuidas olete mikro-SIM-kaartide sätteid muutnud. Lisateavet vaadake jaotisest [Kahe SIMi funktsioon](#).


Kontaktide numbrite kiirvalimine

Häälestage Kiirvalimine klahvid, et helistada vajalikele numbritele vaid ühe klahvi toksamise teel telefonirakenduses.

MÄRKUS. Numbrit 1 kasutatakse vaikimisi teie kõneposti numbri valimiseks. Kõneposti kuulamiseks toksake 1, kui vastav teenus on teil mobiilivõrgu operaatorilt tellitud.


Kiirvalimisnumbri loomine

Võite klahvidele **2** kuni **9** lisada kiirvalimifunktsiooni numbrite jaoks, millele sagedamini helistate.

1. Telefonirakenduses tehke üht järgmistest.
 - Hoidke sõrme numbril **2** kuni **9** ja kui ilmub kinnituskuva Kiirvalimine, toksake **OK**.
 - Toksake  > **Speed dial (Kiirvalimine)**, et avada kiirvalimise kuva.
3. Valige kontaktide loendist kontakt. Valitud kiirvalimise number salvestatakse kiirvalimise kuvale.


Kiirvalimisnumbri kustutamine

Kiirvalimisnumbri kustutamiseks tehke järgmist.

1. Toksake telefonirakenduses  > **Speed dial (Kiirvalimine)**, et avada kiirvalimise kuva.
2. Hoidke sõrme kiirvalimisnumbril ja seejärel toksake **Remove (Kõrvalda)**.
3. Toksake kinnitamiseks **OK (Nõus)**.

Kiirvalimisnumbri teise numbriga asendamine



Kiirvalimisklahvidele vastavaid numbreid saab asendada teise numbriga.

1. Toksake telefonirakenduses  > **Speed dial (Kiirvalimine)**, et avada kiirvalimise kuva.
2. Hoidke sõrme kiirvalimisnumbril ja seejärel toksake **Replace (Asenda)**.
3. Valige kontaktide loendist kontakt.
4. Toksake kinnitamiseks **OK (Nõus)**.

Koju helistamine

Välismaal viibides võimaldab säte Home dialing (Koju helistamine) teil hõlpsalt koju helistada.


Märkus. Rändlusteenuse kasutamine toob kaasa lisatasusid. Enne rändlusteenuse kasutamist küsige tariifiteavet oma mobiilioperaatorilt.

1. Avage kuva Sätted tehes üht järgmistest.
 - Käivitage Kiirsätteid ja toksake .
 - Toksake  > **Sätted**.
2. Toksake **Call settings (Kõnesätteid)** > **Home dialing (Koju helistamine)**.
3. Märkige ära **Home dialing (Koju helistamine)**.
4. Toksake **Home dialing settings (Koju helistamise sätted)**, häälestage sätted ja kui olete lõpetanud, toksake **OK (Nõus)**.

Märkus. Teavet muude helistamise sätete kohta vaadake jaotisest [Helistamise sätted](#).

Helistamine rakenduse Kontaktid kaudu



Kasutage kontaktirakendust helistamiseks kontaktide loendist.

1. Käivitage kontaktirakendus.
2. Toksake kontakti nime, kellele soovite helistada.
3. Kui seadmes on kaks SIM-kaarti, toksake SIM-kaarti, mida soovite helistamiseks kasutada.
4. Kõne lõpetamiseks toksake .

MÄRKUS. Kui soovite näha kõigi kontaktikontode kõiki kontakte, toksake **Contacts to display (Kuvatavad kontaktid)** ja märkige ära kõik kontod.

Lemmikkontaktidele helistamine

Kui olete loendisse Lemmikud lisanud kontakte, saate neile telefonirakenduse kaudu kiirelt helistada.




1. Käivitage kontakti- või telefonirakendus.
2. Toksake , et avada loend Favorites (Lemmikud), ja toksake kontakti, kellele soovite helistada.
3. Kõne lõpetamiseks toksake .

Kõne vastuvõtmine

Kui teile helistatakse, hakkab ASUSe tahvelarvuti puutekraan helendama. Vastuvõetava kõne kuva oleneb ASUSe tahvelarvuti olekust.

Kõnele vastamine

Kõnele vastamiseks on olenevalt ASUSe tahvelarvuti olekust kaks erinevat võimalust.

- Kui seade on aktiivne, toksake **Answer (Vasta)** või vastamisest keeldumiseks toksake **Decline (Keeldu)**.
- Kui seade on lukustatud, lohistage ikoon  vastamiseks ikooni  peale või vastamisest keeldumiseks ikooni  peale.

Tagasihelistamise sätted

Kui te ei saa kõnele kohe vastata, võite vastavale numbrile helistamise määrata hiljem helistamise toiminguks. Hiljem, sobival ajal saate toimingu käivitada ja lõpule viia rakenduse Tee hiljem kaudu.

1. Kui teile helistatakse, libistage sõrme ekraanil alt ülespoole.
2. Toksake **Can't talk now, will call you later (Praegu ei saa vastata, helistan hiljem)**. Seade saadab helistajale SMS-sõnumi.
3. Numbrile helistamiseks toksake kodukuval **ASUS > Do It Later (Tee hiljem)**.



MÄRKUS. Lisateavet tagasi helistamise kohta vaadake jaotisest [Tagasihelistamine nüüd](#).

Kõnelogide haldamine

Kõnelogi kaudu on teil võimalik valida vastamata kõnede numbreid, salvestada numbreid kontaktide loendisse, helistajaid blokkida ning hiljuti valitud numbreid uuesti valida.

Tagasihelistamine pärast vastamata kõnet



Vastamata kõned võite lisada hiljem helistamise toiminguks. Sobival ajal saate vastamata kõnesid rakenduse Do It Later (Tee hiljem) kaudu vaadata ja tagasi helistada.

1. Toksake telefonirakenduses , et kuvada kõnelogid.
2. Valige kõnelogi ja toksake  > **Call later (Helista hiljem)**.
3. Numbrile helistamiseks toksake kodukuval **ASUS > Do It Later (Tee hiljem)**.

MÄRKUS. Lisateavet tagasi helistamise kohta vaadake jaotisest [Tagasihelistamine nüüd](#).


Kõnede blokkimine

Kõnelogist saate lisada numbreid või kõnesid blokitud numbrite loendisse.

1. Toksake telefonirakenduses , et kuvada kõnelogid.
2. Valige number, mille soovite blokkida, toksake  > **Add to block list (Lisa blokkimisloendisse)** ja toksake **OK**.

Kõnede salvestamine kontaktide loendisse



Kõnelogidest saate lisada numbreid kontaktide loendisse.

1. Toksake telefonirakenduses , et kuvada kõnelogid.
2. Hoidke sõrme kõnelogis kõnel ning toksake **Add to contacts (Lisa kontaktidele)**.
3. Toksake **Create new contact (Loo uus kontakt)**, et kontaktiloendisse luua uus kirje.

Toksake **Add to existing contact (Lisa praegusele kontaktile)**, valige kontakt ja toksake **OK** (Nõustu), kui soovite kontakti praeguse numbri uuega asendada.

Viimati valitud numbri kordusvalimine

Viimati valitud numbri uuesti valimiseks tehke järgmist.

1. Toksake telefonirakenduses , et kuvada kõnelogid.
2. Toksake **Call (Helista)**, et kuvada viimati valitud numbrid, ja toksake uuesti Call (Helista), et number uuesti valida.
3. Kõne lõpetamiseks toksake .

Muud valikud helistamisel

Kui kõne on pooleli, toksake  ning toksake seejärel mõnel valikul.



Mikrofon

Lülitab kõne ajal mikrofoni sisse või välja. Kui mikrofon on välja lülitatud või vaigistatud, siis te kuulete teist kõne osapoolt, kuid tema teid ei kuule.



Valjuhääldi

Lülitab valjuhääldi sisse või välja.



Kõne ootele

Lülitab käimasoleva kõne ootele.



Konverentskõne

Kui olete telefonioperaatorilt tellinud konverentskõne teenuse, võimaldab see ikoon käimasolevale kõnele lisada kontaktide hulgast osalisi.

MÄRKUSED.

- Konverentskõnes osalejate arv oleneb tellitud konverentskõne teenusest. Lisateavet selle teenuse võimaluste kohta küsige oma mobiilioperaatorilt.
- Vaadake üksikasju konverentskõne kohta jaotisest [Mitme kõne haldamine](#).



SuperNote

Käivitab rakenduse SuperNote, millega saab kõne ajal teha märkmeid.

MÄRKUS. Lisateavet vaadake funktsiooni [SuperNote alt](#).



Salvesta

See funktsioon salvestab telefonikõne.

OLULINE! Enne kõne salvestamist tuleb kehtivate seaduste kohaselt enamasti teis(t)e osapool(t)e käest selleks luba küsida.

MÄRKUS. Täiendavat teavet vaadake jaotisest [Kõne salvestamine](#).


Mitme kõne haldamine


See ASUSE tahvelarvuti pakub mugavaid funktsioone mitme kõne samaaegseks helistamiseks või vastu võtmiseks. Lisaks võite alustada konverentskõne, mis sobib näiteks ärikohtumiste, ajaveetmise jms kõnede jaoks.

Teisele kõnele vastamine

Kõne ajal ASUSE tahvelarvutiga võite kuulda piikse, mis annavad märku teisest sisenevast kõnest. Toksake puutekraanil **Answer (Vasta)**, et kõne ajal vastata teisele vastu võetud kõnele.



Ümberlülitus kõnede vahel


Kõnede vahel liikumiseks toksake puutekraanil .





Konverentskõne alustamine

See GSM-funktsiooniga ASUSe tahvelarvuti võimaldab pidada kuni viie (5) osalisega konverentskõnesid. Kõne ajal saate lisada rohkem osalisi kontaktide hulgast ning kõned konverentskõneks ühendada.

1. Helistage kontaktile või valige number. Oodake, kuni teine pool teie kõnele vastab.
2. Kui teie kõnele on vastatud, toksake  ning toksake kontakti või sisestage number, mille soovite konverentskõnele lisada.
3. Toksake , et lisada järgmine kõne konverentskõnele.






4. Toksake , et lisada rohkem kontakte, ning seejärel toksake , et lisada ka järgmine kõne pooleli olevale konverentskõnele. Korrake seda, kui soovite konverentskõnele lisada veel mõne kontakti.


Konverentskõne haldamine


Konverentskõne ajal saate kontakte ka konverentsirühmast privaatse vestluse jaoks eemaldada ning kontakte konverentskõnest välja lülitada.

1. Konverentskõne kuvale toksake **Manage conference call (Halda konverentskõnet)**, et avada konverentsiga liidetud kontaktide loend.



2. Kontakti eemaldamiseks konverentskõnest toksake . Kontakti konverentskõnest välja lülitamiseks toksake .




3. Toksake , et siirduda tagasi konverentskõne kuvale.


Kõne salvestamine

See ASUSe tahvelarvuti võimaldab telefonivestlusi hilisemaks üle kuulamiseks salvestada.

1. Helistage kontaktile või valige number.


2. Kõne salvestamiseks toksake .

OLULINE! Enne kõne salvestamist küsige kõne teiselt osapoolelt või osalistelt selleks kindlasti luba.



3. Salvestamise peatamiseks toksake . Süsteemiteadete ribale ilmub ikoon .

4. Viibake ekraani vasakust ülanurgast allapoole ja toksake **Call recording saved (Salvestatud kõne)**, et vaadata salvestatud vestlust.




Kontaktide haldamine

Võite hallata kontakte ja pidada hõlpsalt ühendust helistamise, SMS-sõnumite, e-posti ja sotsiaalvõrgustike abil. Koondage oma kontakte kiireks ühenduse võtmiseks lemmikute alla või lisage VIP-rühma, et saada teateid saabuvatest sündmustest, vastamata kõnedest ja lugemata sõnumitest.

Lisaks võite kontakte sünkroonida e-posti- ja sotsiaalvõrgustike kontodega, ühendada kontaktide infot hõlpsaks juurdepääsuks ühest kohast ning sortida välja kontaktid, kellega soovite ühendust pidada.

Kontaktirakenduse käivitamine

Tehke avakuval üht järgmistest, et avada kontaktirakendus.

- Toksake **ASUS > Contacts (Kontaktid)**
- Toksake  **> Contacts (Kontaktid)**

Kontaktide sätted

Valige, kuidas soovite oma kontakte loendis kuvada. Loendis kuvamiseks saab valida näiteks ainult telefoninumbriga kontaktid ning loendi saab avada ees/perekonnanime järgi sordituna ja kuvatuna. Lisaks võite valida, millised järgmistest kaartidest kontaktikuvale ilmuvad: **Favorites (Lemmikud), Groups (Rühmad), VIP (Tähtsad)**.

Kontaktide sätete muutmiseks toksake kontaktirakenduses  **> Sätted**.


Profili häälestamine

Kohandage ASUSe tahvelarvuti ja selle kasutajaprofiil vastavalt enda eelistustele.

1. Käivitage kontaktirakendus ning toksake **Set up my profile (Häälesta profiili)** või **ME**.

Märkus. ME saab valida ainult pärast Google'i konto aktiveerimist ASUSe tahvelarvutis.

2. Sisestage enda andmed, nagu mobiili- või kodunumber. Muude andmete lisamiseks toksake **Add another field (Lisa veel üks väli)**.
3. Kui andmed on sisestatud, toksake **Done (Valmis)**. Profili andmete vaatamiseks viibake ekraani paremast ülanurgast allapoole, et avada kiirsätete paneel, ja seejärel toksake teie nimega nupul.



Kontaktide lisamine

Lisage enda seadme, töökoha, Google'i või teiste e-postikontod ning sisestage ka muud olulised kontaktandmed, nagu telefoninumbriid, e-postiaadressid, VIPide sündmused jms.

1. Käivitage kontaktirakendus ning toksake **+**.
2. Valige **Device (Seade)**.

MÄRKUSED.


- Võite kontakti salvestada ka SIM-kaardile või e-posti konto alla.
 - Kui teil ei ole e-posti kontot, toksake **Lisa uus konto**, ning looge konto.
-

3. Sisestage vajalikud andmed, nagu mobiili- või kodunumber, e-posti aadress või rühm, millesse soovite kontakti paigutada.
4. Kui pärast andmete sisestamist soovite lisada veel telefoninumbreid või e-posti aadresse, toksake **New (Uus)**.
5. Kui soovite lisada teise kontakti andmed, toksake **Add another field (Lisa veel üks väli)**.
6. Kui andmed on sisestatud, toksake **Done (Valmis)**.

Numbrilaiendi lisamine kontakti telefoninumbrile

Võite lisada kontaktile laiendiga numbri, et helistamise ajal häälviibad vahele jätta.

1. Täitke kuval Lisa kontakt vajalikud väljad.
2. Väljale Telefon sisestage põhinumbr ja toksake , või ; ning sisestage numbrilaiend.



MÄRKUSED.


- Eraldage põhinumbr laiendist komaga (,), kui soovite häälviiba vahele jätta.
 - Kui soovite enne helistamisega jätkamist numbrilaiendi kinnitada, eraldage põhinumbr laiendist semikooloniga (;).
-

3. Numbril salvestamiseks toksake **Done (Valmis)**.

Kontakti profiili kujundamine

Võite kontakti andmeid muuta, lisada kontaktile foto, määrata helina ning kontakti pildistada ning kasutada pilti profiili kaanepildina.

1. Käivitage rakendus Kontaktid ja valige kontakt, kelle andmeid või profiili soovite muuta või kohendada.
2. Tehke muutused kontakti profiili leheküljel.




VIPide häälestamine

Koostage tähtsate kontaktide ehk VIPide rühm, et saada meeldetuletusi saabuvatest täht- ja sünnipäevadest ning muudest sündmustest. VIP-rühma korral saate meeldetuletusi ka lugemata sõnumite ja e-kirjade ning vastamata kõnede kohta. Kõik need lisatakse rakenduse Mida järgmiseks? märguannete ja meeldetuletuste hulka.

MÄRKUS. Lisateavet vaadake funktsiooni [What's Next](#) alt.



Lisage kontakt VIP-rühma kontakti andmete kuval


Kontakt lisamiseks VIP-rühma toimige kontakti andmete kuval järgmiselt.

1. Käivitage rakendus Contacts (Kontaktid), toksake kontaktil, kelle soovite määrata VIPiks, ja toksake .
2. Valitud kontakti kuval valige välja **Group (Rühm)** alt **VIP**.
3. Seejärel toksake **Done (Valmis)**. Kontakt lisatakse teie VIP-loendisse.

VIPi rühma lisamine VIPide kuval


VIPi lisamiseks VIPide kuval tehke järgmist.


1. Käivitage kontaktirakendus.
2. Toksake  > **VIP**.
3. VIPide kuval toksake .
4. Valige kontakt või kontaktid, kelle soovite VIPideks lisada, ning toksake **Add (Lisa)**. Kontakt või kontaktid lisatakse VIP-loendisse.



Sündmuse lisamine VIP-kontaktile

Võite VIP-kontaktile lisada sündmuse, näiteks täht- või sünnipäeva ning muu olulise sündmuse.

1. Käivitage rakendus Kontaktid, toksake kontaktil, kellele soovite lisada sündmuse andmeid, ja toksake .
2. Kontakti andmete kuval toksake **Add another field (Lisa veel üks väli) > Events (Sündmused)**.





3. Valige sündmuse kuupäev ja toksake **Set (Sea)**.
4. Veenduge, et välja Group (Rühm) all on valitud **VIP**. Seejärel toksake **Done (Valmis)**.
5. Kontakti sündmused lisatakse teie sündmuste kalendrisse. Kui soovite sündmuse kohta märguannet, seadke kalendrirakenduses meeldetuletuse aeg.


MÄRKUSED.

- Rakenduses [Kalender](#) seadke sündmustele meeldetuletuse aeg, et võtta vastu rakenduse [Mida järgmiseks?](#) märguandeid ja meeldetuletusi.
 - Lisaks saabuvate sündmuste meeldetuletuste kohta saate rakenduse Mida järgmiseks? kaudu ka teateid uute e-kirjade/SMS-sõnumite ja vastamata kõnede kohta. Lisateavet vaadake jaotisest [Mida järgmiseks?](#).
-

Lemmikkontaktidele tähistamine



Võite kontakte, kellele sageli helistate, lisada lemmikute hulka, et neile telefonirakenduse kaudu kiirelt helistada.

1. Avage kontaktirakendus tehes üht järgmistest.
 - a. Toksake kodukuval **ASUS > Contacts (Kontaktid)**.
 - b. Kuval Kõik rakendused toksake **Contacts (Kontaktid)**.
2. Kuval Kontaktid toksake  ja seejärel toksake .
3. Märkige ära kontaktid, kelle soovite lisada lemmikute hulka.




4. Lõpuks toksake **Add (Lisa)**. Kõik lisatud kontaktid ilmuvad lemmikute kuvale.

MÄRKUSED.

- Lemmikute loendi kuvamiseks toksake avakuval  ja seejärel toksake .
 - Lisateavet vaadake jaotisest [Lemmikkontaktidele helistamine](#).
 - Võite lemmikkontakte lisada ka VIP-rühma. Lisateavet vaadake jaotisest [VIPide häälestamine](#).
-


Kontaktide importimine

Importige mujal, näiteks e-posti kontol või SIM-kaardil, olevad kontaktid ja nende andmed ASUSE tahvelarvutisse.

1. Tokskae **ASUS > Contacts (Kontaktid)** ja seejärel toksake  **> Manage contacts (Halda kontakte)**.
2. Toksake **Import/export (Impordi/ekspordi)** ning tehke importimiseks jägmised valikud.
 - a. Impordi SIM 1-kaardilt / Impordi SIM 2-kaardilt
 - b. Impordi salvestuskohast
3. Toksake kontot, mille soovite kontaktide hulka importida.
 - a. E-posti konto
 - b. Seade
 - c. SIM 1-kaart / SIM 2-kaart
4. Märkige ära kontaktid, mida soovite importida. Kui see on tehtud, toksake **Import (Impordi)**.

Kontaktide eksportimine



Võite oma kontaktid eksportida mis tahes konto alla ASUSE tahvelarvutis.

1. Tokskae **ASUS > Contacts (Kontaktid)** ja seejärel toksake  **> Manage contacts (Halda kontakte)**.
2. Toksake **Import/export (Impordi/ekspordi)** ning tehke eksportimiseks jägmised valikud.
 - a. Ekspordi SIM 1-kaardilt / Ekspordi SIM 2-kaardilt
 - b. Ekspordi salvestuskohast
3. Toksake kontaktide valimiseks järgmiste kontode alt
 - a. Kõik kontaktid
 - b. E-posti konto
 - c. Seade
 - d. SIM 1-kaart / SIM 2-kaart
4. Märkige ära kontaktid, mida tahate eksportida.
5. Kui see on tehtud, toksake **Export (Ekspordi)**.

Blokkimisloendi haldamine



Kontaktide või numbrite blokkimine

koostage loend blokitud kontaktidest või numbritest, et soovimatuid kõnesid või sõnumeid vältida. Blokitud kõned ja sõnumid salvestatakse blokkimisloendi arhiivi.

1. Toksake **ASUS > Contacts (Kontaktid)** ja seejärel toksake  > **Manage contacts (Halda kontakte) > Blocked list (Blokkimisloend)**.
2. Toksake  ja tehke üht järgmistest.
 - Kontakti blokkimiseks toksake **Choose from contacts (Vali kontaktide hulgast)** ning valige loendist kontakt, mille soovite blokkida.
 - Numbri blokkimiseks toksake **Enter a number (Sisesta number)** ning sisestage blokitav number.
3. Kui see on tehtud, toksake **OK (Nõus)**.

Kontaktide või numbrite bloki eemaldamine

Võite blokitud kontakti või numbri loendist eemaldada, et sellelt kontaktilt või numbrilt edaspidi kõnesid ja sõnumeid vastu võtta.

1. Toksake **ASUS > Contacts (Kontaktid)** ja seejärel toksake  > **Manage contacts (Halda kontakte) > Blocked list (Blokkimisloend)**.
2. Toksake  > **Remove blocked item (Eemalda blokitud üksus)**.
3. **Valige kontakt või number, mille bloki soovite eemaldada, toksake Remove from block list (Eemalda blokkimisloendist)** ja toksake **OK (Nõus)**.



Sotsiaalvõrgustiku kontaktid


Sotsiaalvõrgustike kontode lisamine seadme kontaktidele võimaldab teil vaadata sõprade profile, lugeda uudiseid ja postitusi. Olge kursis oma kontaktide tegevusega reaajas.

OLULINE! Enne sotsiaalvõrgustiku konto lisamist kontaktidele peate sisse logima sotsiaalvõrgustiku kontole ja selle sätted sünkroonima.

Sotsiaalvõrgustiku konto sünkroonimine

Sünkroonige oma sotsiaalvõrgustiku konto, et lisada sotsiaalvõrgustike kontod ASUSe tahvelarvuti kontaktidele.



1. Avage kuva Sätted tehes üht järgmistest.
 - Käivitage Kiirsätted ja toksake .
 - Toksake  > **Sätted**.
2. Kuval Sätted toksake jaotuse Accounts (Kontod) all sotsiaalvõrgustiku kontot.
3. Märkige ära **Contacts (Kontaktid)**, et sotsiaalvõrgustiku konto seadme kontaktidega sünkroonida.

4. Käivitage kontaktirakendus ja vaadake kontaktide loendit.
5. Ainult sotsiaalvõrgustiku konto kontaktide vaatamiseks toksake **Contacts to display (Kuvatavad kontaktid)**, eemaldage märged muude kontaktiallikate eest ja jätke sotsiaalvõrgustiku nimi aktiivseks.
6. Kui see on tehtud, toksake  või suvalist kohta ekraanil.




Kõnelogide varundamine/taastamine (ainult valitud mudelitel)

Salvestage oma kõnelogid ASUSe tahvelarvutisse, et saaksite hiljem jälgida vastu võetud, helistatud ja vastamata jäänud kõnesid. ASUSe tahvelarvutisse salvestatud kõnelogisid võite saata pilveketta kontole või e-posti aadressile, kasutades sobivat e-postirakendust.

Varukoopia loomine kõnelogist

1. Toksake lähtekuval **Phone (Telefon)** ning seejärel , et klaviatuur peita.
2. Toksake  ja seejärel **Backup call log (Varuda kõnelogi)**.
3. Toksake **Backup call log to device (Varuda kõnelogi seadmesse)**, et kõnelogi varukoopia salvestada ASUSe tahvelarvutisse. Kõnelogi varukoopia saatmiseks e-postiga toksake **Backup call log to device and send out (Salvesta kõnelogi seadmesse ja saada)**.
4. Sisestage varundusfaili nimi ja toksake **OK (Nõus)**. Kui varundus õnnestus, toksake **OK (Nõus)**.

Kõnelogi varukoopiast taastamine

1. Toksake lähtekuval **Phone (Telefon)** ning seejärel , et klaviatuur peita.
2. Toksake  ja seejärel **Restore call log (Taasta kõnelogi)**.
3. Toksake kõnelogi, mille soovite taastada, ja toksake **OK (Nõus)**.
4. Kui kõnelogi taastamine õnnestus, toksake **OK (Nõus)**. Toksake  ja vaadake taastatud kõnelogisid.

Helistamise sätted (ainult valitud mudelitel)

Seade võimaldab teil häälestada kõnede vastuvõtmise ja helistamise sätteid, kõnepiiranguid, koju helistamist jms.

1. Avage kuva Sätted tehes üht järgmistest.

- Käivitage Kiirsätteid ja toksake .
- Toksake  > **Sätted**.

2. Toksake **Call settings (Helistamise sätted)** ja valige säte, mille omadusi soovite muuta.

Incoming call settings (Kõnede vastuvõtmise sätted)	
Phone ringtone (Telefonihelin)	Määrake telefonihelin SIM 1 või SIM 2 jaoks.
Vibrate when ringing (Värin helina ajal)	Aktiveerige, kui soovite, et ASUSE tahvelarvuti väriseks telefonihelina ajal.
Call forwarding (Kõne suunamine)	Kõnede suunamiseks teisele numbrile, kui täidetud on mõni järgmistest tingimustest: Always forward (Suuna kõik kõned) , Forward when busy (Suuna, kui telefon on kinni) , Forward when unanswered (Suuna, kui telefon ie vasta) ja Forward when unreachable (Suuna, kui telefon on levist väljas) .
Call rejection message (Vastamisest keeldumise sõnum)	Valige või looge sõnum, mille soovite helistajale saata, kui te ei saa kõnele vastata.
Headset settings for incoming calls (Kõnele vastamine peakomplektiga)	Kui ASUSE tahvelarvutiga on Bluetoothi või juhtme abil ühendatud peakomplekt, võite seadistada kõnede kohese või ooteajaga automaatse vastuvõtmise.
Outgoing call settings (Väljahelistamise sätted)	
Dial pad touch tones (Klaviatuuri puutehelid)	Märkige ära või eemaldage märged telefonirakenduses klahvihelide sisse või välja lülitamiseks.
Connection alert settings (Ühenduse märguande sätted)	Võimaldab sisse või välja lülitada ühenduse märguandevärina.
Fixed Dialing Numbers (FDN) (Lubatud numbrid)	Kasutage seda sätet väljahelistamise piiramiseks ainult lubatud numbrite loendis FDN olevatele või teatud eesliitega numbritele. Küsige teavet FDN-teenuse kasutatavuse kohta oma mobiilioperaatorilt.
Home dialing (Kuju helistamine)	Võimaldab aktiveerida ja häälestada koju helistamise funktsiooni. Lisateavet vaadake jaotisest Kuju helistamine .
Other settings (Muud sätted)	
Call duration (Kõne kestus)	Võimaldab kuvada telefonikõne kestuse. Mobiilioperaatorid möödavad kõne kestust erinevalt.
Voice mail (Kõnepost)	Võimaldab häälestada kõneposti sätteid, kui kõneposti teenus on mobiilioperaatorilt tellitud.
Additional settings (Täiendavad sätted)	
TTY mode (TTY režiim)	Võimaldab sisse ja välja lülitada TTY (masinakiri/telefonitekst) režiimi, mis on kurtidele mõeldud suhtlustööriist.
Internet call settings (Internetikõnede sätted)	
SIP accounts (SIP-kontod)	Võimaldab interneti kaudu peetavate videokõnede jaoks seadistada SIP-konto. Küsige lisateavet SIP-konto tellimise kohta oma mobiilioperaatorilt.
Use Internet calling (Kasuta internetikõnesid)	Interneti kaudu peetavate videokõnede sätete muutmine.

Saada sõnumeid jms

Sõnumside (ainult valitud mudelitel)



Sõnumirakendus võimaldab teil sõnumeid saata ning sõnumitele kohe või hiljem vastata, kasutades seadmes olevaid SIM-kaarte. Lisaks võite sõnumilõime ja vestlusi e-postiga teistele edasi saata.

Sõnumirakenduse käivitamine

Tehke avakuval üht järgmistest, et avada sõnumirakendus.

- Toksake .
- Toksake  > **Messaging (Sõnumside)**.

Sõnumite saatmine



1. Käivitage sõnumirakendus ning toksake .
2. Väljale **Saaja** sisestage number või toksake , et valida loendist kontakt.
3. Väljale **Tippige sõnum** sisestage sõnumi tekst.
4. Seejärel valige SIMi konto, mille abil soovite sõnumi saata.

Sõnumile vastamine

1. Toksake avakuval või lukustuskuval sõnumi märguannet.
2. Väljale **Tippige sõnum** sisestage sõnumi tekst.
3. Seejärel valige SIMi konto, mille abil soovite sõnumile vastata.




Sõnumite blokkimine

Võite blokkida näiteks reklaamteated jm spämmisõnumid ning sõnumeid saatjatelt, kelle sõnumeid te ei soovi vastu võtta.


1. Toksake **Home screen (avakuval)**  ning seejärel toksake sellise saatja sõnumilõimel, kellelt te ei soovi sõnumeid saada.
2. Toksake  > **Blocked messages (Blokitud sõnumid)** ja seejärel **Add to block list (Lisa blokkimisloendisse)**.
3. Kinnitamiseks toksake **OK (Nõus)**.

Sõnumilõime edasi saatmine

Võite sõnumilõime või vestluse edasi saata ning seadistada märguande olulistele sõnumitele vastamiseks vestluse ajal.


1. Toksake **Home screen (avakuval)** .
2. Toksake sõnumilõime ja seejärel toksake  > **Forward SMS conversation (Saada SMS-vestlus edasi)**.
3. Toksake **Vali kõik** või toksake mõnel teisel lõime sõnumil, ning toksake **Edasta**.
4. Väljal **Saaja** toksake , et valida kontakti e-posti aadress või mobiilinumbrer.
5. Kui see on tehtud, vaige SIM-i konto, mille abil soovite sõnumi saata. Vestlus saadetakse edasi MMS-sõnumina (multimeediumsõnum).

MÄRKUSED.

- Selle funktsiooni kasutamiseks peab teie mobiilileping võimaldama MMSide saatmist.
 - Andmeside peab olema seadmes lubatud. Toksake kodukuval  > **Sätted** > **Veel...** > **Mobiilivõrgud**, ning märkige ära **Andmed lubatud**.
 - Vestluste edasi saatmisega võib kaasneda lisatasusid.
-


Hiljem vastamine

Võite olulistest sõnumitest luua hiljem vastamise toimingut ning neile vastata sobival ajal rakenduse Tee hiljem kaudu.

1. Toksake sõnumikuval .
2. Toksake **Vasta hiljem**. Sõnum lisatakse teie **Do It Later (Tee hiljem)** ülesannete hulka.
3. E-kirja avamiseks ja sellele vastamiseks toksake kodukuval **ASUS** > **Do It Later (Tee hiljem)**.

Märkus. Teavet sõnumitele hiljem vastamise kohta vaadake jaotisest [Vasta nüüd](#) (ainult valitud mudelitel).

Muud sõnumside valikud

Kui olete avanud sõnumilõime või koostate sõnumit, võite toksata  ja valida mõne järgmistest toimingutest.

Add subject (Lisa teema)	Toksake, et anda sõnumile pealkiri.
Insert smiley (Lisa emotikon)	Võimaldab sõnumi tekstile lisada emotikoni.
Insert text templates (Sisesta tekstimall)	Võimaldab sõnumi sisule lisada varem koostatud teksti.
Delete messages (Kustuta sõnumid)	Toksake seda käsku ja valige sõnumid, mille soovite lõimest kustutada.
Sätted	Toksake seda käsku, et muuta sõnumi sätteid.

Omlet Chat

Omlet Chat on avatud platvormil põhinev sõnumivahetus- ja jagamisrakendus, mis võimaldab teil sõpradega reaajas vestelda. Rakendus sisaldab ka andmehalduse vahendeid andmete turvaliseks salvestamiseks privaatsel pilvekontole.

MÄRKUS.

- Rakendus Omlet Chat võib olla saadaval vaid teatud riikides.
- Omlet Chati kasutamiseks peate esmalt külastama internetipoodi Play Store ja Omlet Chati uuendama. Omlet Chati uuendamiseks vajate Google'i kontot.

Omlet Chati konto registreerimine


Omlet Chati kasutajaks võite registreeruda järgmiste kontode abil:

- mobiiltelefoni number
- e-posti konto
- Gmaili konto
- Facebooki konto

Mobiiltelefoninumbri registreerimine

Omlet Chati sisselogimiseks kasutage oma mobiiltelefoninumbrit.

Mobiiltelefoninumbri registreerimiseks


1. Toksake  ja seejärel rakendust **Omlet Chat**.
2. Kval Omlet Introduction toksake **Skip (Jäta vahele)**, kui soovite tutvustuse vahele jätta, või viibake vasakule, et lugeda infot rakenduse Omlet Chat põhifunktsioonide kohta.
3. Konto registreerimise lehel valige riik ja sisestage oma mobiiltelefoninumber; seejärel toksake **Järgmine**. Rakendus Omlet Chat saadab registreerimise jätkamiseks teile tekstsõnumi, milles on PIN-kood.
4. Tippige PIN sisse ja toksake **Järgmine**.
5. Tippige sisse oma nimi ja toksake **Get Started (Alusta)**.

6. Kui soovite, et Omlet Chat uuendaks automaatselt kontaktiloendist teie sõprade andmeid, toksake **Okay! Let's do it! (Nõus, teeme nii)** Kui soovite sõpru lisada ise, toksake **No thanks (Tänan, ei)**.

MÄRKUS. Teie Omleti kontaktid lisatakse automaatselt seadme kontaktirakenduse kontaktide loendisse. Vaadake lisainfot jaotisest [Omleti kontaktide vaatamine seadme kontaktirakenduses](#).

Google™ i konto kasutamine

Registreerumiseks Google™i konto abil tehke järgmist.


1. Toksake  ja seejärel rakendust **Omlet Chat**.
2. Kuval Registreeru toksake **Connect a different account here (Ühenda teine konto)** ning seejärel toksake **Google**.
3. Toksake **OK (Nõus)**, et kasutada oma seadme registreerimiseks Google'i kontot.
4. Tippige sisse oma nimi ja toksake **Get Started (Alusta)**.
5. Kui soovite, et Omlet Chat uuendaks automaatselt kontaktiloendist teie sõprade andmeid, toksake **Okay! Let's do it! (Nõus, teeme nii)** Kui soovite sõpru lisada ise, toksake **No thanks (Tänan, ei)**.

MÄRKUS. Teie Omleti kontaktid lisatakse automaatselt seadme kontaktirakenduse kontaktide loendisse. Vaadake lisainfot jaotisest [Omleti kontaktide vaatamine seadme kontaktirakenduses](#).

6. Toksake , et avada Omlet Chati menüü.

E-posti konto kasutamine

Registreerumiseks e-posti konto abil tehke järgmist.


1. Toksake  ja seejärel rakendust **Omlet Chat**.
2. Kuval Registreeru toksake **Connect a different account here (Ühenda teine konto)** ning seejärel toksake **E-mail**.
3. Sisestage oma e-postikonto ja toksake **Next (Edasi)**. Rakendus Omlet Chat saadab kinnitussõnumi teie e-posti kontole.
4. Avage e-posti rakenduses Omleti saadetud kinnitussõnum ja toksake linki, et konto aktiveerida.
5. Tippige sisse oma nimi ja toksake **Get Started (Alusta)**.
6. Kui soovite, et Omlet Chat uuendaks automaatselt kontaktiloendist teie sõprade andmeid, toksake **Okay! Let's do it! (Nõus, teeme nii)** Kui soovite sõpru lisada ise, toksake **No thanks (Tänan, ei)**.

MÄRKUS. Teie Omleti kontaktid lisatakse automaatselt seadme kontaktirakenduse kontaktide loendisse. Vaadake lisainfot jaotisest [Omleti kontaktide vaatamine seadme kontaktirakenduses](#).

7. Toksake , et avada Omlet Chati menüü.

Facebook®i konto kasutamine

Registreerumiseks Facebooki konto abil tehke järgmist.

1. Toksake  ja seejärel rakendust **Omlet Chat**.
2. Kuval Registreeru toksake **Connect a different account here (Ühenda teine konto)** ning seejärel toksake **Facebook**. Avage rakenduse Omlet Chat kaudu Facebooki kuva, et Facebooki sisse logida.
3. Logige Facebooki sisse ja toksake **OK (Nõus)**.
4. Tippige sisse oma nimi ja toksake **Get Started (Alusta)**.
5. Kui soovite, et Omlet Chat uuendaks automaatselt kontaktiloendist teie sõprade andmeid, toksake **Okay! Let's do it! (Nõus, teeme nii)** Kui soovite sõpru lisada ise, toksake **No thanks (Tänan, ei)**.

MÄRKUS. Teie Omleti kontaktid lisatakse automaatselt seadme kontaktirakenduse kontaktide loendisse. Vaadake lisainfot jaotisest [Omleti kontaktide vaatamine seadme kontaktirakenduses](#).


6. Toksake , et avada Omlet Chati menüü.

Omleti kutsete saatmine



Kutsuge oma sõpru Omlet Chati kasutama, saates neile e-posti või Facebooki kaudu Omleti kutseid.

Omleti kutsete saatmine Facebooki kaudu

Omleti kutsete saatmiseks Facebooki kaudu tehke järgmist.

1. Omlet Chati kuval toksake , et kuvada Omlet Chati menüü.
2. Toksake **Contacts (Kontaktid)** ning seejärel toksake **Add/Invite friends (Lisa/kutsu sõpru)**.
3. Kuval Add contacts (Lisa kontakte) toksake **Invite Facebook friends (Kutsu Facebooki sõpru)**.
4. Logige Facebooki sisse ja toksake **OK (Nõus)**, et lubada Omlet Chatile juurdepääsu teie kontole.
5. Toksake kontaktide valimiseks **+** ning seejärel toksake **Send (Saada)**.



Omleti kutsete saatmine e-posti teel


1. Omlet Chati kuval toksake , et kuvada Omlet Chati menüü.
2. Toksake **Contacts (Kontaktid)** ning seejärel toksake **Add/Invite friends (Lisa/kutsu sõpru)**.
3. Kuval Add contacts (Lisa kontakte) toksake **Invite address book friends (Kutsu aadressiraamatu sõpru)**.
4. Märkige kutsutavad kontaktid ja ning seejärel toksake .

Omlet Chati kasutamine


Saatke tekst- ja multimeediumsõnumeid, et pidada lõbusaid, loovaid ja interaktiivseid vestlusi.

Vestluse alustamiseks tehke järgmist.

1. Omlet Chati koval toksake , et kuvada Omlet Chati menüü, ja siis toksake **Contacts (Kontaktid)**.
2. Toksake kontaktil, kellega soovite vestelda, ja seejärel toksake .



Vestluse sõnumi saatmine



Vestluse sõnumi saatmiseks tippige oma sõnum väljale **What's up (Mis toimub?)** ja toksake .

Häälsõnumi saatmine

Häälsõnumi saatmiseks hoidke sõrme ikoonil  ja öelge samal ajal oma sõnum; saatmiseks eemaldage sõrm ikoonilt .

Virtuaalkleebise saatmine


Virtuaalkleebise saatmiseks toksake  ning valige sobiv virtuaalkleebis.

MÄRKUS. Lisakleebiseid võite alla laadida Sticker Store'ist. Virtuaalkleebiste allalaadimiseks toksake  >  ja siis .

Sahtlirakenduste kasutamine

Omlet Chat sisaldab lisaomadustega sahtlirakendusi, mis võimaldavad jagada lõbusaid ja omapäraseid multimeediumsõnumeid.

Sahtlirakenduste kasutamiseks toksake vestluslõimes **+** ja valige multimeediumsõnumi saatmiseks rakendus sahtlirakenduste loendist.



Selle ikooni nägemiseks viibake ekraanil ülespoole.



Veel sahtlirakendusi

Sahtlirakenduste loendis on vaikerakenduste kõrval ka muid rakendusi, mida saate Omlet Chatis kasutada. Toksake vestluslõimes lihtsalt **+** ning seejärel toksake **+**, et vaadata muid sahtlirakendusi.

Muude sahtlirakenduste kasutamine

Muude sahtlirakenduste kasutamiseks toksake **+** ning seejärel toksake rakendust, et see käivitada.

Sahtlirakenduste lisamine loendisse


Toksake **+**, et kuvada rohkem rakendusi, seejärel hoidke sõrme rakendusel ja toksake **Pin it! (Kinnita)**.


MÄRKUS. Sahtlirakenduste valik võib oleneda teie asukohast.

Jagatud fotode vaatamine galeriirakenduses

Teie või sõprade Omlet Chati jututoas jagatud fotod salvestatakse kohe teie seadmesse. Jagatud fotosid saate vaadata galeriirakenduse abil.


Jagatud fotode vaatamiseks tehke järgmist.

1. Käivitage galeriirakendus tehes üht järgmistest.
 - a. Toksake lähtekuval **ASUS > Gallery (Galerii)**.
 - b. Kuval All Apps (Kõik rakendused) toksake rakendust **Gallery (Galerii)**.
2. Galerii põhikuval toksake  ja valige järgmiste võimaluste vahel:
 - a. kõik jagatud fotod
 - b. jututuba
 - c. jagaja




Kõigi jagatud fotode vaatamine

Toksake **All shared photos (Kõik jagatud fotod)**, et vaadata kõiki teie enda ja Omlet Chati kontaktide jagatud fotosid.




Jututoas jagatud fotode vaatamine

Toksake **Chat room (Jututuba)**, et vaadata jututoas või Social Hotspotis jagatud fotosid.



Jagaja jagatud fotode vaatamine


Toksake **Sharer (Jagaja)**, et vaadata mõne Omlet Chati kontakti jagatud fotosid.




Omleti kontaktide kuvamine kontaktirakenduses

Lisaks suhtlemisele Omleti kontaktidega rakenduses Omlet Chat, võimaldab rakendus Omleti kontakte vaadata ja nendega suhelda ka kontaktirakenduse kaudu. Omleti kontaktide ühendamine kontaktirakendusega lihtsustab suhtlemist Omleti kontaktidega ka siis, kui rakendus Omlet Chat ei ole käivitatud.


Omleti kontaktide vaatamiseks kontaktirakenduses tehke järgmist.

1. Avage kontaktirakendus tehes üht järgmistest.
 - a. Toksake kodukuval **ASUS > Contacts (Kontaktid)**.
 - b. Toksake lähtekuval rakendust **Phone (Telefon)** ja toksake seejärel .
 - c. Kuval Kõik rakendused toksake **Contacts (Kontaktid)**.

2. Toksake rippoendit **Contacts to display (Kuvatavad kontaktid)**, et vaadata kontakti rühmi.



3. Eemaldage märged kõigi kontaktirühmade eest peale **Omlet Chat** ja seejärel toksake ekraani. Seadme kontaktide kuva sisaldab nüüd kõiki Omleti kontakte.
4. Toksake Omleti kontakti, et valida ja vaadata kontakti üksikasju või selle kontaktiga otse vestelda.



Omlet Chati sünkroonimine pilvega

Kui teil on Dropbox®, Box® või Baidu PCS pilvekonto, võimaldab rakendus Omlet Chat teie privaatsaid vestlusi ja vestluslogisid vahetult üles laadida.

Enne kui Omlet Chat teie andmeid üles laadib, peate oma pilvekonto rakendusega Omlet Chat sünkroonima. Selleks tehke järgmist.

1. Omlet Chati menüüs toksake **Sätted**.
2. Toksake **Cloud Storage (Pilveketas)** ja valige üks järgmistest pilveteenustest:
 - a. Dropbox
 - b. Box
 - c. Baidu PCS
3. Sisestage pilvekontole sisselogimiseks oma kasutajanimi ja parool. Järgige juhiseid pilvekonto sünkroonimiseks rakendusega Omlet Chat.

Teie tähtsaimad hetked

4


MÄRKUS. Järgmine ekraanipilt on ainult viitav.

Pildistamine

Kaamera rakenduse käivitamine

ASUSe tahvelarvuti rakendus Camera võimaldab pildistada ja videoid salvestada. Rakenduse Camera saate avada järgmiselt.

Lukustuskuval

Lohistage ikooni  allapoole, kuni rakendus Camera käivitub.

Kaameravidina kasutamine

Libistage sõrme lukustuskuval vasakule, et käivitada kaameravidin ja automaatselt käivitada kaamerarakendus.

Kodukuval

Toksake .

Helitugevuse klahvi kasutamine

Kui teie ASUSe tahvelarvuti on unerežiimil, topeltklõpsake helitugevuse nuppu, et seade äratada ja käivitada rakendus Camera.

MÄRKUS. Enne rakenduse Camera käivitamist helitugevuse nupuga aktiveerige see funktsioon, valides **Seaded > Lukustuskuva** ning luibistades **Instant camera (Kiirkaamera)** lüliti asendisse Sees.

Kaamera esmakordne kasutamine

Pärast kaamera esmakordset käivitamist kuvatakse kaks juhust, mis hõlbustavad kaamera kasutussevõttu: Juhend ja piltide asukohad.

Juhend

Kui kasutate oma ASUSe tahvelarvuti kaamerat esimest korda, avaneb pärast rakenduse **ASUS kaamera** käivitamist järgmine juhendikuva. Sellelt kuvalt edasi liikumiseks toimige järgmiselt.

1. Kui soovite juhendi vahele jätta, toksake **Ignoreeri**, või kui soovite tutvuda kaamera põhifunktsioonidega, toksake **Käivita**.
2. Pärast seda avaneb kuva Image Locations (Piltide asukohad).

Piltide asukohad

Pärast juhendit ilmub kuva Remember Photo Locations (Mäleta pildistamiskohti), mis hõlbustab automaatsete asukohasiltide lisamist piltidele.

1. Kuval Remember Photo Locations (Mäleta pildistamiskohta) toksake **No thanks (Ei, tänan)**, et avada kaamerakuva, või toksake **Yes (Jah)**, et seadistada pildistatud fotodele asukohasildid.
2. Asukohasiltide funktsiooni lubamiseks libistage lüliti **Asukoht** asendisse **Sees**.
3. Toksake järgmisel kuval **Nõustun**, et funktsioon aktiveerida ja avada kaamera kuva.

Kaamera kodukuva

ASUSe tahvelarvuti kaamera on varustatud pildistamisolude automaattuvastuse ja automaatse pildi stabiliseerimise funktsiooniga. Lisaks on kaameral video stabiliseerimise funktsioon, mis kompenseerib värinad video salvestamise ajal.



Toksake ikooni kaamera käivitamiseks ning ASUSe tahvelarvuti foto- ja videofunktsioonide uurimiseks.



Pildisätted


Korrigeerige pildistatud fotode välimust, häälestades kaamera sätteid järgmiselt.

OLULINE! Kui soovite sätteid muuta, tehke seda enne pildistamist.

1. Toksake kaamera kodukuval  > .
2. Kerige allapoole ja tehke vajalikud hääletused.


Pilt

Nende valikute abil häälestate pildi kvaliteeti.




Pildistamisrežiim

Seadke katiku kiirus režiimile **Automaattaimer** või muutke **Sarivõte** Kiirust.



Säritus



Aktiveerige siin **Ühe puutega automaatsäritus** või **Näotuvastus**.



Video sätted


Korrigeerige salvestatud videote välimust, häälestades kaamera sätteid järgmiselt.

OLULINE! Kui soovite sätteid muuta, tehke seda enne pildistamist.

1. Toksake kaamera kodukuval  > .
2. Kerige allapoole ja tehke vajalikud hääletused.


Pilt

Nende valikute abil häälestate video kvaliteeti.



Säritus

Aktiveerige siin **Ühe puutega automaatsäritus**.



Kaamera lisafunktsioonid

Uurige uusi pildistamise või videote salvestamise viise ning jäädvustage kordumatuid hetki oma ASUSe tahvelarvuti kaamera lisafunktsioone kasutades.

OLULINE! Kui soovite sätteid muuta, tehke seda enne pildistamist. Eri mudelid võivad pakkuda erinevaid funktsioone.

Eelvõte

Kui valite **Time Rewind (Eelvõte)**, hakkab kaamera pildistama kaks sekundit enne katikunupu tegelikku allavajutamist. Seega pildistab kaamera hulga fotosid ning võimaldab teil galeriisse valida parima foto.

MÄRKUS. Funktsiooni Time Rewind saab kasutada ainult koos tagakaameraga.

Pildistamine režiimis Time Rewind

1. Toksake kaamera kodukuval .
2. Toksake  > **Tagasikerimine**.
3. Pildistamiseks toksake  või vajutage helitugevuse klahvi.

Time Rewindi vaaturi kasutamine

1. Pärast katiku nupu vajutamist ilmub ekraanile pildistatud fotost paremale Time Rewindi vaatur. Pöörake vaaturi nuppu, et äsja tehtud pilte sirvida.




MÄRKUS. Toksake **Best**, et vaadata ajatelje soovitatud parimat pilti.

2. Valige foto ja toksake **Valmis**, et foto galeriisse salvestada.

HDR

Kõrgdünaamilise vahemiku (HDR) funktsioon võimaldab vähese ning kontrastse valgustuse korral pildistada detailsemaid fotosid. HDRi on soovitatav kasutada pildistamiseks ereda valgustusega kohas, kuna see aitab foto värve tasakaalustada.




Pildistamine HDRi abil

1. Toksake kaamera kodukuval .
2. Toksake  > **HDR**.
3. HDRiga pildistamiseks toksake  või vajutage helitugevuse klahvi.

Panoraam

Funktsioon Panorama võimaldab pildistada erineva nurgaga. Laiema nurgaga pildistatud fotod ühendatakse automaatselt.

Panoraamfotode pildistamine

1. Toksake kaamera kodukuval .
2. Toksake  > **Panoraam**.
3. Toksake  või vajutage helitugevuse klahvi ning liigutage oma ASUSe tahvelarvutit pildistamiseks paremale või vasakule.

MÄRKUS. ASUSe tahvelarvuti liigutamise ajal ilmub kuva alla hulk pisipilte.

4. Lõpetamiseks toksake .

Öö

Teie ASUSe tahvelarvuti funktsioon Öö võimaldab pildistada hästi valgustatud fotosid isegi öösel ja hämaras.

MÄRKUS. Et pilt ei tuleks ähmane, hoidke oma käed enne ASUSe tahvelarvutiga pildistamist ja pildistamise ajal hästi paigal.




Öösel pildistamine

1. Rakenduse Camera kuval toksake .
2. Toksake  > **Öö**.
3. Ööfoto pildistamiseks toksake  või vajutage helitugevuse klahvi.

Autoportree

Võite seadme kvaliteetset tagakaamerat kasutada ka ilma katikunuppu vajutamata Näotuvastus võimaldab teie ASUSe tahvelarvutil tagakaamera abil leida kuni neli nägu ning seejärel automaatselt pildistada autoportreesid või grupipilte.






Autoportree pildistamine

1. Rakenduse Camera kuval toksake .
2. Toksake  > **Enesefoto**.
3. Toksake  ja valige, mitut inimest soovite pildistada.
4. Laske seadmel tagakaamerat kasutades leida näod ning oodake, kuni teie ASUSe tahvelarvutist kostavad nullilugemise piiksud ning kaamera pildistab.
5. Pildi ekraanivaate ülaosas kuvatakse vaatur Time Rewind. Pöörake vaaturi nuppu, et äsja tehtud pilte sirvida.
6. Valige foto ja toksake **Valmis**, et foto galeriisse salvestada.

Nutikas kärpimine

Funktsioon Smart remove võimaldab mittevajalikud osad fotolt kohe pärast pildistamist eemaldada.




Pildistamine nutika kärpimisega

1. Rakenduse Camera kuval toksake .
2. Toksake  > **Nutikas eemaldu**.
3. Toksake  või vajutage helitugevuse klahvi, et pildistada fotosid, mida saab nutika kärpimisega redigeerida.
4. Järgmisel kuval näete pildistatud fotot ja objekte, mille võite fotolt eemaldada.
5. Toksake , et leitud objektid kustutada, või , et foto kustutada ja naasta rakendusse Camera.

Kõik naeratavad

Funktsioon All Smiles võimaldab pildiseeria seast välja valida täiusliku naeratuse või kõige veidrama grimassi. Funktsiooniga pildistatakse pärast katikunupu vajutamist viis järjestikust fotot ning piltide võrdlemiseks tuvastab programm automaatselt näod.




Pildistamine funktsiooniga All smiles

1. Rakenduse Camera kuval toksake .
2. Toksake  > **Kõik naeratavad**.
3. Toksake  või vajutage helitugevuse klahvi, et pildistada fotosid, mida saab redigeerida funktsiooniga All smiles.
4. Järgige ekraanil nädatavaid juhiseid, et valida välja parimad fotod.

Viimistlemine

Lõbutsege oma sugulaste ja sõprade pildistamise ajal ja pärast seda ASUSe tahvelarevuti funktsiooniga Viimistlemine. Aktiveerituna võimaldab see funktsioon pildistatavate nägusid kaunimaks muuta, enne kui vajutate katikunuppu.




Kaunistustega fotode pildistamine

1. Rakenduse Camera kuval toksake .
2. Toksake  > **Viimistlemine**.
3. Toksake  või vajutage helitugevuse klahvi, et pildistada fotosid, mida saab kaunistamisega redigeerida.

GIF-animatsioon

Funktsiooniga GIF animation võite GIF (Graphics Interchange Format) pilte luua otse oma ASUSe tahvelarvuti kaameras.




Animeeritud GIF-fotode pildistamine

1. Rakenduse Camera kuval toksake .
2. Toksake  > **GIF-animatsioon**.
3. Toksake , et alustada fotode pildistamist, mida saab muuta animeeritud GIF-iks.

Aeglustus


ASUSe tahvelarvuti aegvõttevideo funktsioon võimaldab pildistada fotosid automaatseks aegvideona esitamiseks. Luuakse video, milles tegelikult aeglaselt talletatud ja pika aja vältel toimunud sündmused toimuvad justkui kiiresti.

Time Laps video salvestamine

1. Rakenduse Camera kuval toksake .
2. Toksake  > **Aeglustus**.
3. Toksake , et alustada Time Lapse video salvestamist.

Galerii kasutamine


Rakendusega Galerii saate vaadata oma ASUS Tabletis pilte ja esitada videoid. See rakendus võimaldab teil oma ASUS Tabletis salvestatud pilte ja videofaile redigeerida, jagada ja kustutada. Galeriiist saate kuvada pilte slaidiesituse jaoks või vaadata pilte ja videofaile kui neile koputate.


Galerii käivitamiseks toksake  > **Galerii**.

Failide kuvamine sotsiaalvõrgustikust või pilvemälust

Galeriis näidatakse vaikimisi kõiki teie ASUSe tahvelarvutis olevaid faile vastavalt nende albumikaustadele.

Mujal olevate ja ASUSe tahvelarvutiga avatavate failide vaatamiseks

1. Toksake põhikuval .
2. Toksake mõnd järgmistest allikatest, et vaadata vastavaid faile.



MÄRKUSED.



- Võite ASUSe tahvelarvutisse laadida fotosid oma pilvекontolt ning kasutada neid ekraani taustapildina või kontakti kaanepildina.
- Lähemat infot kontaktidele kaanepildi lisamise kohta vaadake jaotisest [Kontakti profiili kujundamine](#).
- Teavet fotode ja piltide kasutamise kohta taustapildina vaadake jaotisest [Taustapildid](#).


OLULINE! Allikate **Minu foto pilves** ja **Sõprade fotod** fotode ja videote vaatamiseks on vajalik internetiühendus.

Foto asukoha kuvamine



Fotodele asukohainfo lisamiseks lubage ASUSe tahvelarvutile juurdepääsu enda asukohale. Teie foto asukohainfo sisaldab pildistamise auskoha piirkonda ning asukoha kaarti Google Mapsi või Baidu (ainult Hiinas) kaudu.

Foto andmete vaatamiseks tehke järgmist.



1. Lülitage sisse juurdepääs asukohale, valides  > Sätted > **Location (Asukoht)**.
2. Veenduge, et olete enda asukoha Google Mapsis või Baidus jaganud.
3. Käivitage galeriirakendus ja valige foto, mille infot soovite vaadata.
4. Toksake fotot ja seejärel toksake .



Failide jagamine galeriist

1. Galerii kuval toksake kausta, mille pilte soovite jagada.
2. Kui kaust avaneb, toksake , et aktiveerida failide valimine.
3. Toksake faile, mida soovite jagada. Valitud piltide peale ilmub märged.
4. Toksake  ning valige loendist jagamiskoht.


Failide galeriist kustutamine

1. Galerii kuval toksake kausta, mille faile soovite kustutada.
2. Kui kaust avaneb, toksake , et aktiveerida failide valimine.
3. Toksake faile, mille soovite kustutada. Valitud piltide peale ilmub märged.
4. Toksake .

Pildi redigeerimine

Galerii pakub ka piltide redigeerimise tööriistu, mida võite kasutada ASUSe tahvelarvutiga salvestatud piltide redigeerimiseks.

Pildi redigeerimiseks tehke järgmist.




1. Galerii kuval toksake kausta, milles on vajalikud failid.
2. Pärast kausta avamist toksake pildil, mida soovite redigeerida.
3. Kui pilt on avatud, toksake seda veel kord, et kuvada funktsioonid.
4. Pildi redigeerimise tööriistariba avamiseks toksake .
5. Pildi muutmiseks toksake vastavaid ikooni tööriistaribal.

Pisipiltide või fotode suurendamine ja vähendamine

Galerii kuval või valitud pildil saate kuvatavat pilti vähendada, lükates sõrmed puutekraanil laiali. Pildi suurendamiseks tõmmake sõrmed puutekraanil kokku.


Fotode postitamine kalendrisündmuste seinale

Selle funktsiooni galeriis aktiveerimine võimaldab teil vaadata fotosid otse kalendrisündmuste kaudu. Lisaks saab pildistatud fotosid kohe rühmitada vastavalt sündmustele.

1. Pärast ASUSe tahvelarvutiga pildistamist käivitage rakendus **Gallery (Galerii)**.
2. Toksake  > **Events wall (Sündmuste sein)**.
3. Toksake **Tap here to enter name (Toksake nime lisamiseks)** ning sisestage kalendrirakendusse lisatava sündmuse nimi.
4. Toksake sündmuse ajal pildistatud fotode kausta paremas ülanurgas olevat ikooni .
5. Valige kalendrisündmus, mille soovite fotode kaustaga ühendada.
6. Icoon  ilmub fotode kausta paremasse ülanurka, näidates, et fotode postitamine sündmuse seinale õnnestus.
7. Sündmuse fotode vaatamiseks avage kalendrirakenduse kaudu sündmus ja seejärel toksake

OLULINE!



- See funktsioon on kasutatav alles pärast sündmuste seadmist kalendris. Lisateavet sündmuste seadmise kohta vaadake jaotisest [Kalender](#).
- Seda funktsiooni saab kasutada ainult kalendrisündmusega samal kuupäeval ja kellaajal ASUSe tahvelarvuti kaameraga pildistatud fotode puhul.




Funktsiooni MicroFilm kasutamine


Galerii funktsiooniga MiroFilm saate luua oma fotodest slaidiesituste. Funktsioon MicroFilm sisaldab slaidiesituste kujundusi, mida saate valitud fotode jaoks kohe kasutada.


Funktsiooni MicroFilm kasutamiseks oma fotode kausta jaoks tehke järgmist.

1. Käivitage Gallery ja toksake , et valida fotokausta asukoht.
2. Valige fotokaust ning toksake  > **Auto MicroFilm (Automaatne MicroFilm)**.
3. Valige MicroFilmi kujundus, mida soovite slaidiesituse jaoks kasutada.






Eelvaate kuvamiseks toksake üht kujundust.

4. Pärast kujunduse valimist toksake , et slaidiesitus salvestada.
5. Nüüd võite slaidiesitust jagada sotsiaalvõrgustike saitidele või saatmisega lühisõnumi rakendustega, nagu Facebook, Google Plus või Omlet Chat.




Valitud fotodest MicroFilmi koostamiseks tehke järgmist.

1. Käivitage Gallery ja toksake , et valida fotode asukoht.
2. Toksake , et aktiveerida failide valimine.
3. Pärast fotode valimist toksake **MicroFilm**.
4. Valige MicroFilmi kujundus, mida soovite slaidiesitusel kasutada.





Eelvaate kuvamiseks toksake üht kujundust.

5. Pärast teema valimist toksake , et slaidiesitus salvestada ja funktsioonist MicroFilm väljuda.

Funktsiooni PlayTo kasutamine (ainult valitud mudelitel)

Saate esitada oma galeriis olevaid faile funktsiooni PlayTo kasutavates ühilduvates voogedastuse seadmetes.

Selle funktsiooni kasutamiseks tehke järgmist.

1. Toksake galeriikuval  või toksake kasuta, milles on esitatav fail.
2. Toksake  > **PlayTo**.
3. Järgmisel kuval valige ühilduv seade, et käivitada videoedastus.

Töötage kõvasti, mängige veelgi kõvemini

5



Brauser


Kaasaegne Chromium-põhine brauser võimaldab sirvida Internetis suurtel laadimiskiirustel. Brauseri selge ja intuitiivne Zen-kasutajaliides tugineb teksti tagasivoolutehnikal, mis optimeerib ja kohandab veebisisu ASUSE tahvelarvuti ekraani jaoks. Brauseri nutikal lugemisfunktsioonil põhinev ajakirjavaade näitab veebisisu ekraanil parimal võimalikul moel nii ühendusega kui ka ühenduseta vaadates, ilma häirivate elementideta, nagu näiteks ribareklaamid. Võite huvitavaid internetilehti hiljem avamiseks ära märkida ja endale sobival ajal rakenduse Do It Later (Tee hiljem) kaudu uuesti avada.

OLULINE! Enne internetilehtede sirvimist või Internetiga seotud toiminguid veenduge, et ASUSE tahvelarvuti on ühendatud Wi-Fi või mobiilvõrguga. Lisateavet vaadake jaotisest [Ühenduses püsimine](#).

Brauserirakenduse käivitamine


Tehke avakuval üht järgmistest, et avada brauserirakendus.

- Toksake  .
- Toksake  > **Browser (Brauser)**.




Lehekülje jagamine

Võite huvitavaid veebilehti ASUSe tahvelarvuti kaudu teistega jagada, kasutades e-posti, pilvemälu kontot, Bluetoothi või muid ASUSe tahvelarvuti rakendusi.

1. Käivitage brauser.
2. Kui veebileht on kuvatud, toksake  > **Share page (Jaga lehekülge)**.
3. Toksake kontot või rakendust, mille vahendusel soovite lehekülge jagada.

Veebilehtede hilisem lugemine



Kui leiате veebist huvitavat infot, mida teil pole aega kohe lugeda, võite selle märgistada hilisemaks lugemiseks. Sobival ajal saate lehekülje hiljem avada rakenduse Tee hiljem kaudu.

1. Kui veebileht on kuvatud, toksake  > **Read later (Loe hiljem)**.
2. Lehekülje hilisemal avamisel toksake avakuval **ASUS > Do It Later (Tee hiljem)**.

Märkus. Teavet lehekülgede hilisema sirvimise kohta vaadake jaotisest [Veebilehtede hilisem lugemine](#).

Uue vahelehe lisamine

Võite peita kuvatud veebisaidi ja avada uue akna, et jätkata mõne teise veebisaidi sirvimist.

1. Kui veebileht on avatud, toksake  > **New tab (Uus vaheleht)** või toksake ikooni  praeguse vahelehe kõrval.
2. Sisestage URLi väljale veebilehe aadress ja jätkake Interneti sirvimist ASUSe tahvelarvutis.
3. Kui soovite lisada järgmise vahelehe, korrake 1. toimingut.


MÄRKUSED.

- Mitme veebisaidi samaaegne avamine brauseris muudab lehtede laadimise aeglasemaks.
- Kui internetiühendus aeglustub, proovige tühjendada vahemälu. Lisateavet vaadake jaotisest [Brauseri vahemälu tühjendamine](#).

Lehekülgede tähistamine järjehoidjatega

Tähistage oma lemmikleheküljed või veebisaidid järjehoidjaga, et neid hiljem kiiresti avada.

Lehele järjehoidja lisamiseks tehke järgmist.




Kui lehekülg on avatud, toksake  > **Save to bookmarks (Salvesta järjehoidja)**. Kui hiljem brauseri avate, võite lehekülje järjehoidja kaudu kiirelt avada.


Nutikas võrgus lugemine

Selles ASUSe tahvelarvutis on nutika lugemise režiim Smart Reader Mode lehekülgede jaoks, millel on rohkelt mittevajalikku või häirivat sisu, näiteks reklaamribad, ikoonid ja menüüelemendid. Brauser võimaldab need elemendid kõrvaldada ja lugeda ainult lehekülje põhisisu.

Märkus. Smart Reader Mode ühildub Wikipedia, CNN, ESPN, BCC ja NYTimesi saitidega.

Smart Reader Mode'i kasutamiseks toimige järgmiselt.

- Toksake Smart Reader Mode'i ikooni , et leheküljelt kõrvaldada automaatselt kõik mittevajalik ja häiriv ning kuvada ainult lehekülje põhisisu.
- Smart Reader Mode'i lehel tehke üht järgmistest.
 - Toksake , et kuvada Reader's List (Lugeja loend) või salvestatud leheküljed.
 - Toksake , et käivitada marker, valige sobiv värv ja seejärel võite hakata tähistama teksti, mida soovite esile tõsta.
 - Kuva suurendamiseks või vähendamiseks lükake sõrmed ekraanil lahku või tõmmake kokku.



Brauseri vahemälu tühjendamine

Tühjendage brauseri vahemälu, et kustutada ajutised internetifailid, veebisaidid ja küpsised, mis ASUSe tahvelarvutisse ajutiselt salvestatakse. See aitab brauseri laadimisvõimet parandada.

1. Käivitage brauser.
2. Toksake  > **Sätted** > **Privacy & security (Privaatsus ja turvalisus)** > **Clear cache (Tühjenda vahemälu)**.
3. Toksake kinnitamiseks **OK (Nõus)**.

E-post

Võite lisada Exchange'i, Gmaili, Yahoo! Maili, Outlook.comi ja POP3/IMAP kontosid, et e-kirju otse seadmesse vastu võtta, selles kirjutada ja sirvida. Lisaks saate neid e-postikontosid oma ASUSe tahvelarvutiga sünkroonida.

OLULINE! E-posti konto lisamiseks ning e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks lisatud kontode kaudu peab ASUSe tahvelarvuti olema ühendatud Wi-Fi või mobiilivõrguga. Lisateavet vaadake jaotisest [Ühenduses püsimine](#).

E-posti konto algseadistamine

ASUSe tahvelarvuti abil e-kirjade vastuvõtmiseks, lugemiseks ja saatmiseks häälestage seadmes olemasolev isiklik või töökoha e-posti konto.

1. Toksake kodukuval **Email**, et käivitada e-postirakendus.
2. Toksake postiteenust, mille soovite seadistada.
3. Sisestage oma e-postiaadress ja parool ning toksake **Järgmine**.


MÄRKUS. Oodake, kuni seade kontrollib automaatselt teie sissetuleva ja väljamineva e-posti serveri sätteid.

4. Määrake **Konto seadistamine**, näiteks postkasti kontrollimise sagedus, sünkroonimise päevad ja sissetulevate e-kirjade teavitussõnumid. Kui see on tehtud, koputage **Järgmine**.
5. Tippige sisse selle konto nimi, mida soovite näha väljuvatel sõnumitel, ja seejärel toksake postkasti sisse logimiseks **Järgmine**.

MÄRKUS. Kui soovite ASUSe tahvelarvutis kasutada töökoha e-posti kontot, küsige e-posti sätteid oma töökoha võrguhaldurilt.


E-posti kontode lisamine

Kui teil pole e-posti kontot, saate ASUSe tahvelarvuti abil e-kirjade vastuvõtmiseks, lugemiseks ja saatmiseks luua uue e-posti konto.

1. Toksake kodukuval **Email**, et käivitada e-postirakendus.
2. Toksake  > **Seaded** ja lisage e-postikonto.
3. Toksake postiteenust, mille soovite seadistada.
4. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid järgmise e-postikonto seadistamiseks.


MÄRKUS. Seadistamisel võite järgida ka selle juhendi peatüki [E-posti konto algseadistamine](#) punkte 3 kuni 5.

Gmaili konto algseadistamine

1. Toksake **Google** ning siis **Gmail**.
2. Koputage ikooni **Olemasolev** ja sisestage oma olemasolev **E-post** ja **Parool**, seejärel koputage ikooni .

MÄRKUS.

- Koputage ikooni **Uus**, kui teil pole Google Account (Google'i kontot).
 - Registreerimisel peate ootama, kuni teie seade suhtleb Google'i serveriga, et teie konto seadistada.
-

3. Oma sätete ja andmete varundamiseks ning taastamiseks kasutage Google kontot. Koputage , et sisse logida oma Gmaili kontosse.

OLULINE! Kui teil on lisaks Gmailile mitu meilikontot, siis kasutage kausta **E-post**, et säästa oma aega ja saada juurdepääs oma kõigile meilikontodele üheaegselt.

Kalender

Rakendus Calendar võimaldab teil ASUSe tahvelarvutit kasutada oluliste sündmuse meeles pidamiseks. Lisaks sündmuste loomisele võite seada meeldetuletusi või luua ajas muutuvaid sõnumeid, et olulisi sündmusi mitte unustada. Funktsioon salvestab ka VIP-kontaktidele seatud sündmused, näiteks sünnipäevad ja tähtpäevad.

Sündmuste loomine

Sündmuse loomiseks tehke järgmist.



1. Toksake **ASUS > Kalender**.
2. Toksake **Uus sündmus**, et alustada uue sündmuse lisamist.
3. Uue sündmuse kuvale sisestage sündmuse jaoks olulised üksikasjad.
4. Lülitage ajaarvesti **Sees**. Ajas muutuv teade ilmub süsteemi teadete paneelile, näidates sündmuse toimumiseni jäänud päevi.

Märkus. Teavet süsteemiteadete paneeli kohta vaadake jaotisest [Süsteemiteated](#).

5. Valige väljal **Reminders (Meeldetuletused)** aeg märguande või sündmuse meeldetuletuse saamiseks.
6. Pärast pildistmist vajutage salvestamiseks ja väljumiseks **Valmis**.

Konto lisamine kalendrisse

Lisaks sündmuste lisamisele ASUSe tahvelarvuti kalendrisse võite kalendrit kasutada teie internetikontodega automaatselt sünkroonitavate sündmuste jaoks. Esmalt tuleb aga need kontod lisada kalendrisse, mida saab teha järgmiselt.

1. Toksake **ASUS > Kalender**.
2. Toksake  > **Kontod** > .
3. Toksake kontot, mille soovite lisada.
4. Järgige ekraanijuhiseid kalendrisse uue konto lisamiseks.

Sündmuse lisamine konto kaudu

Kui olete lisanud internetikonto, mille sisu soovite kalendriga sünkroonida, saate hakata nendele internetikontodele teateid lisama, kasutades ASUSe tahvelarvutit järgmiselt.


MÄRKUS. Enne järgmisi toiminguid peab internetikonto olema kalendrisse lisatud. Lisateavet leiate selle e-juhendi jaotisest *Konto lisamine kalendrisse*.


1. Toksake **ASUS > Kalender**.
2. Toksake **Uus sündmus**, et alustada uue sündmuse lisamist.
3. Kuval Uus sündmus toksake **My Calendar (Minu kalender)**, et vaadata kõiki kalendriga sünkroonitavaid kontosid.
4. Toksake kontot, millele soovite lisada uue sündmuse.
5. Kuvale New event (Uus sündmus) sisestage kõik vajalikud andmed sündmuse kohta ja toksake **Done (Valmis)**.

MÄRKUS. Enne järgmise sammuga jätkamist peab teie võrguühenduse konto olema kalendrisse lisatud. Lisateavet vaadake jaotisest [Kontode kalendrisse lisamine](#).

Sündmuste meeldetuletuste aktiveerimine

Lülitage kalendrirakenduses sisse meeldetuletuse funktsioon, et saada meeldetuletusi ja teadandeid sünnipäevade, tähtpäevade, kohtumiste ning muude oluliste sündmuste kohta.

1. Toksake **ASUS > Kalender**.
2. Toksake  **> Kontod**.
3. Toksake kontosid, millest soovite märguandeid saada.



MÄRKUSED.

- Infot VIPidega seotud sündmuste meeldetuletuste saamise kohta vaadake jaotisest [Sündmuse lisamine VIP-kontaktile](#).
 - Võite märguanded või meeldetuletused saada rakendusse [What's Next \(Mida järgmiseks?\)](#).
-


What's Next

Ärge jätke vahele tähtsaid sündmusi, kui päikesepaistel nalja saab ja saatke sõpradele sõnumeid või e-kirju ning helistage. What's Next teadete ja meeldetuletuste saamiseks häälestage oma kalendris sündmused, lemmikud ja VIP-rühmad ning ilmateadete sätted. What's Next teateid võite vaadata lukustuskuval, süsteemiteadete paneelil ning What's Next vidina või rakenduse kaudu.

Sündmuste meeldetuletuste saamine

Rakenduse What's Next sündmuste meeldetuletuste ja märguannete saamiseks tehke järgmist.

- Määratlege kontaktirakenduses VIP-kontaktide sündmuste info, näiteks sünnipäevad ja tähtpäevad. Vaadake jaotist [Sündmuse lisamine VIP-kontaktile](#).
- Kalendrirakenduses võite luua sündmuse ja seada sellele meeldetuletuse aja. Lisateavet vaadake jaotisest [Sündmuste loomine](#).



Sündmuste kutsete vastuvõtmine ja tagasi lükkamine


Häälestage e-posti rakenduses oma e-posti konto, et saada ja vastu võtta e-kirju, näiteks kutseid sündmustele. Kui olete e-postiga saanud kutse vastu võtnud, sünkroonitakse sündmus teie kalendrirakendusega.

Märkus. Lisateavet vaadake jaotisest [Kalender](#).

OLULINE! E-postiga saadetud kutsete ja sündmuste meeldetuletuste vastuvõtmiseks vajab ASUSE tahvelarvuti ühendust Wi-Fi või mobiilvõrguga. Lisateavet vaadake jaotisest [Ühenduses püsimine](#).

Kutse vastu võtmiseks või tagasi lükkamiseks tehke järgmist.

1. Toksake e-postiga saadetud kutset, et see avada.
2. Toksake Yes (Jah), et kutse vastu võtta, või No (Ei), et see tagasi lükata. Teie vastus saadetakse e-postiga sündmuse korraldajale või võõrustajale.





Sündmuste märguannete saamine

Kui olete kutse vastu võtnud, hakkate saama märguandeid kõikidest sündmuse muudatustest, nagu edasi lükkamine, tühistamine, toimumispaiga või ajakava muutus. Sündmust puudutavad märguanded saadetakse seadme lukustuskuvale, süsteemi teadete paneelile ja vidinasse What's Next või rakendusse.


Sündmuse alguse märguanne

Paar minutit enne sündmuse algust saate meeldetuletuse sündmuse peatse algamise kohta. Kui olete sündmusele hilinemas, võite korraldajale või võõrustajale helistada.




Sündmuse tühistamise märguanne

Kui sündmuse korraldaja või võõrustaja sündmuse tühistab, saate e-posti teel tühistamise märguande.



Sündmuse ajakava muutmise märguanne


Saate märguande, kui sündmus lükatakse edasi või muudetakse selle ajakava või toimumispaika.



Värskete ilmateadete saamine

Võite vastu võtta enda asukohta või muid paiku puudutavaid värsked AccuWeather®i ilmateateid kord tunnis või kuni 12 tunni tagant. Võite teha kuni seitsme (7) päeva plaani tuginedes 7 päeva ilmaennustusele ja saate riietuda vastavalt AccuWeatheri RealFeel® tajutavale temperatuurile. Lisaks võite vaadata reaalaja UV-indeksit ja õhusaasteindeksit ning valida vajalikud kaitsemeetmed ohtliku ultraviolettkiirguse või õhusaate vastu.

1. Enne ilmateadete vastuvõtmist veenduge järgmises.
 - Kui olete ruumis, on Wi-Fi või mobiilvõrk on sisse lülitatud, ja kui olete väljas, siis on GPS aktiveeritud.
 - Lülitage sisse juurdepääs asukohale, valides **☰** > **Sätted** > **Location access (Juurdepääs asukohale)**.
2. Käivitage rakendus Weather tehes üht järgmistest.
 - Toksake **☰** > **Weather (Ilm)**.
 - ASUSe tahvelarvuti avakuval toksake ilmateate ikooni.




3. Toksake **☰** > **Edit (Muuda)** ja seejärel **+**.
4. **Sisestage otsingulahtrisse linn või piirkond**, mille ilmateated soovite saada.
5. Oodake veidi, kuni ASUSe tahvelarvuti võtab ilmateate vastu. Linna või piirkonna ilmateade lisatakse teie asukohtade loendisse. Toksake huvipakkuva linna või asukoha ilmateatel, et kuvada see avakuval vidinas What's Next.

7 päeva ilmaennustuse kuvamine

Kui võtate vastu AccuWeather®i ilmateateid enda praeguse asukoha jaoks, saate ühtlasi ka 7 päeva ilmaennustuse. Ilmaennustuse saab kuvada seadme avakuval What's Nexti vidinas.

1. Hoidke avakuval sõrme Weatheri vidinal, kuni vidina ümber ilmub raam.
2. Lohistage raami alaosa allapoole, kuni näete 7 päeva ennustust.



Lohistage alla, et kuvada 7 päeva ennustus

Do It Later

Kui olete väga hõivatud, võite vähem pakilised toimingud edasi lükata. Kui olete väga hõivatud, võite e-kirjadele, SMS-sõnumitele ja kõnedele vastata, lugeda võrgus uudiseid või teha muud olulist hiljem, teile sobival ajal.

Märkige lugemata sõnumid või e-kirjad, huvitavad veebilehed ja vastamata kõned tähisega **Vasta hiljem**, **Loe hiljem** või **Helista hiljem**. Tähistatud üksused lisatakse Do It Later (Edasi lükatud) toimingute loendisse, et saaksite nendega sobival ajal tegeleda.

MÄRKUSED.

- Levinumad rakendused, mis ühilduvad funktsiooniga **Do It Later (Lükka edasi)**, on Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube ja IMDb.
 - Kõik rakendused ei oska toiminguid siiski **funktsiooniga Do It Later (Lükka edasi)** jagada.
-

Ülesannete lisamine


Seadmes ülesannete loomine võimaldab teil oma tööd või ühiskondlikku tegevust paremini korraldada.

1. Toksake avakuval **ASUS > Do It Later (Tee hiljem)**.
2. Toksake **+** ja sisestage vajalik info.
3. Kui soovite määrata tähtsuse taseme, valige High (Kõrge) väljale Importance (Tähtsus).
4. Kui see on tehtud, toksake OK (Nõus).

Ülesannete korraldamine tähtsuse järgi

Määrake loodud ülesannetele tähtsuse tasemed, et saaksite neid selle järgi sortida ja vastavalt toimida.

1. Toksake avakuval **ASUS > Do It Later (Tee hiljem)**.
2. Toksake ülesannet, millele soovite määratleda kõige tähtsamaks.
3. Ülesande kuva välja **Importance (Tähtsus)** alla valige **High (Kõrge)**.
4. Kui see on tehtud, toksake **OK (Nõus)**.

Märkus. Kõrge tähtsusega ülesanded tähistatakse loendis Tee hiljem ikooniga . Selle järgi saate kiiresti otsustada, millised ülesanded nõuavad viivitamatut tegutsemist.

Tagasihelistamine nüüd (ainult valitud mudelitel)

Kui olete mõne tähtsa kõne lisanud hiljem helistamise ülesandeks, võite rakenduse Do It Later (Tee hiljem) kaudu selle kõne sobival ajal avada ja helistada.

1. Toksake avakuval **ASUS > Do It Later (Tee hiljem)**.
2. Valige kõne, mille soovite nüüd teha, ja toksake **Call now (Helista nüüd)**.

MÄRKUS. Lisainfot kõnede hiljem helindamiseks määramise kohta vaadake jaotisest:

- Tagasihelistamise sätted
 - Tagasihelistamine pärast vastamata kõnet
-

Veebilehtede hilisem lugemine

Rakenduse Tee hiljem abil võite varem lugemiseks märgitud veebilehti avada ja sobival ajal läbi lugeda.

1. Toksake avakuval **ASUS > Do It Later (Tee hiljem)**.
2. Valige veebileht või -lehed, mida soovite nüüd lugeda, ja toksake **Read now (Loe nüüd)**.

MÄRKUS. Lisainfot veebilehtede hilisemaks lugemiseks valimise kohta vaadake jaotisest [Veebilehtede hilisem lugemine](#).

Vasta nüüd (ainult valitud mudelitel)

Kui olete mõne tähtsa kõne lisanud hiljem helistamise ülesandeks, võite rakenduse Tee hiljem kaudu selle kõne sobival ajal avada ja helistada.

1. Toksake avakuval **ASUS > Do It Later (Tee hiljem)**.
2. Valige SMS-sõnum, millele soovite nüüd vastata, ja toksake Vasta nüüd.

MÄRKUS. Lisainfot sõnumite hilisemaks vastamiseks valimise kohta vaadake jaotisest [Hiljem vastamine](#).

Ülesannete kustutamine


Võite täidetud, tähtaja ületanud või mittevajalikud ülesanded rakendusest Tee hiljem kustutada.

1. Toksake avakuval **ASUS > Do It Later (Tee hiljem)**.
2. Toksake ülesannet, mille soovite loendist kustutada, ja toksake **Delete (Kustuta)**.

Supernote









Kui kasutate Supernote'i, muutub märkmete tegemine mõnusaks toiminguks, mis on sünkroonis teie mobiilandmetega.

See hõlbus rakendus võimaldab teil lihtsalt hallatavaid märkmeid teha otse puutekraanile kirjutades või joonistades. Tehtud märkmetele võite lisada multimeediumfaile teistest rakendustest ning lisaks saate oma märkmeid jagada sotsiaalvõrgustike või pilvemälu konto kaudu.




Ikonide tähendus

Valitud sisestusviisist olenevalt kuvatakse SuperNote'i kasutamise ajaks ekraanile järgmised ikoonid.

-  Valige see tippimisviis, kui soovite märkmeid sisestada ekraaniklaviatuuri kaustades.
-  Valige see kirjutusviis, kui soovite märkeid ekraanile kirjutada.
-  Valige see joonistusviis, kui soovite ekraanile joonistada.
-  Kui valisite kirjutamise või tippimise, toksake seda ikooni, et valida teksti suurus ja värv.
-  Kui valisite joonistamise, toksake seda ikooni, et valida kasutatav joonistustööriist, joone värvus ja paksus.
-  Kui olete valinud joonistamise, toksake seda ikooni märkme osade kustutamiseks.
-  Toksake seda ikooni, et lisada märkmele foto, salvestatud video või helilõik, ajatempel vms.
-  Toksake seda ikooni uue lehekülje lisamiseks märkmikku.

Uue märkmiku loomine

Supernote'is uute failide loomiseks toimige järgmiselt.

1. Toksake  > **Supernote**.
2. Stuknij pozycję **Uus märkmik**.
3. Pange failile nimi ja valige lehe suuruseks **Tahvelarvuti jaoks** või **Telefoni jaoks**.
4. Valige mall ja alustage märkmete kirjutamist.

Märkmiku jagamine pilves

Kui soovite oma märkmikku pilves jagada, tehke järgmist.

1. SuperNote'i kodukuval hoidke sõrme märkmikul, mida soovite jagada.
2. Valige avanenud menüüst **Luba pilve sünkroonimine**.
3. Sisestage oma ASUS WebStorage'i konto kasutajanimi ja parool, et märkmikku pilves sünkroonida.
4. Kui märkmiku sünkroonimine pilves õnnestus, ilmub jagatud märkmiku peale pilve ikoon.

Märkmete jagamine pilves

Lisaks märkmiku jagamisele võite pilvekontos jagada ka Supernote'i üksikuid märkmeid. Selleks tehke järgmist.



1. Avage märkmik, mis sisaldab jagatava märkme.
2. Hoidke sõrme märkmel, mida soovite jagada.
3. Ekraanile ilmunud menüüst valige **Ühiskasutus** ning valige jagamise jaoks failivorming.
4. Järgmisel kuval valige pilvekonto, mille kaudu soovite märkme jagada.
5. Valitud märkme jagamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Failihaldur

Failihaldur võimaldab teil hõlpsalt leida ja hallata ASUSe tahvelarvuti sisemälu või sellega ühendatud välises mäluseadmes olevaid andmeid.

Sisemällu sisenemine

Sisemällu sisenemiseks tehke järgmist.



1. Toksake  > **Failihaldur**.
2. Toksake  > **Sisemälu**, et vaadata oma ASUSe tahvelarvuti sisu, ja toksake valimiseks üksust.

Välisesse mäluseadmesse sisenemine

Välisesse mäluseadmesse sisenemiseks tehke järgmist.

1. Sisestage oma ASUSe tahvelarvutisse mikro-SD-kaart.



MÄRKUS. Lisateavet vaadake selle kasutusjuhendi jaotisest *Mälukaardi paigaldamine*.

2. Toksake  > **Failihaldur**.
3. Toksake  > **MicroSD**, et vaadata mikro-SD-kaardi sisu.

Juurdepääs pilvemälule

OLULINE! Veenduge, et Wi-Fi või mobiilvõrk on ASUSe tahvelarvutis aktiveeritud. Lisateavet vaadake jaotisest [Ühenduses püsimine](#).

Juurdepääsuks pilvekontodele salvestatud failidele

1. Toksake  > **Failihaldur**.
2. Toksake , seejärel toksake **Pillvesalvestus** all vastavat teenust.

Pilv


Pilvekonto võimaldab teil andmeid varundada, faile eri seadmete vahel sünkroonida ning faile turvaliselt ja privaatselt jagada, kasutades näiteks ASUS WebStorage'i, Drive'i, OneDrive'i või Dropboxi kontot.

ASUS WebStorage

Registreeruge või logige sisse ASUS WebStorage'i kontole, et kasutada tasuta andmeruumi pilvemälus. ASUSe WebStorage'i konto kaudu võite fotosid kohe pärast pildistamist automaatselt üles laadida, faile eri seadmete vahel sünkroonida või faile jagada.

MÄRKUS. Failide automaatseks üleslaadimiseks aktiveerige **Instant Upload (Vahetu üleslaadimine)**, valides ASUS WebStorage'i alt **Seaded > Instant Upload (Vahetu üleslaadimine)**.

OLULINE! Veenduge, et Wi-Fi või mobiilvõrk on ASUSe tahvelarvutis aktiveeritud. Lisateavet vaadake jaotisest [Ühenduses püsimine](#).



Andmeedastus


Edastage oma kontaktid, kalendrikirjed, SMS-sõnumid jms andmed oma vanast mobiilseadmest ASUSe tahvelarvutisse, kasutades Bluetooth-ühendust.

Andmeedastuse kasutamiseks tehke järgmist.

1. Ühildage oma vana mobiilseade Bluetoothi abil ASUSe tahvelarvutiga.

MÄRKUS. Lisateavet seadmete paari sidumise kohta vaadake jaotisest [ASUSe tahvelarvuti paari sidumine Bluetooth®-seadmega](#).

2. Kuval Kõik rakendused toksake **Data transfer (Andmeedastus)**.
3. Toksake **Transfer Wizard (Edastusviisard)** ja järgige edasisi juhiseid, et andmeedastus lõpule viia.



Lõbu ja meelelahutus

6

Peakomplekti kasutamine

Nautige vabadust muude asjadega tegelemisel, samal ajal kui kuulate peakomplektiga oma lemmikmuusikat.

Helijuhtme seadmega ühendamine

Ühendage seadme heliväljundiga 3,5 mm läbimõõduga kõrvaklapipistik.

HOIATUS!

- Ärge sisestage heliväljundi pessa muid esemeid.
- Ärge sisestage heliväljundi pessa kaablit, milles on elektrivool.
- Valju muusika kuulamine pika aja vältel võib teie kuulmist kahjustada.

MÄRKUSED.

- Soovitame koos selle seadmega kasutada ainult ühilduvaid peakomplekte.
 - Helikaabli eemaldamine seadmest muusika kuulamise ajal lülitab muusika automaatselt pausile.
 - Helikaabli eemaldamine seadmest video vaatamise ajal lülitab video automaatselt pausile.
-

Play Mängud


Rakendusega Play Mängud hangite Interneti kaudu uusi mänge ning jagate neid oma sotsiaalmeediumi kontode kaudu. Lisaks võite liituda ühismängudega ning muuta mängimise põnevamaks edetabeleid jälgides.

OLULINE! Play Mängudi kõigi funktsioonide kasutamiseks logige sisse oma Google'i kontole.

Play Mängudi kasutamine

Play Mängudi kasutamiseks

1. Toksake  > **Play Mängud**.
2. Toksake valikut, mida soovite kasutada.



Toksake kokkuvõtte vaatamiseks oma mängudest. Näitab ka teie Google+ kontaktide mängitavaid mänge.

Toksake oma mängude vaatamiseks järgmiste valikute alt: **KÕIK MINU MÄNGUD, HILJUTISED MÄNGITUD, INSTALLITUD**

Vajutage, et näha kõiki mänge, mida olete mänginud Google+ kontot kasutades.

Toksake, et vaadata kõiki Google'is olevaid mänguseltsilisi, kes Play Store'i kaudu mängivad. Võite neid sortida järgmiselt: **KÕIK, AKTIIVSED MÄNGURID, VÕITE TUNDA**

Toksake mängude sirvimiseks järgmiste kategooriate järgi **ESILE TOODUD, POPULAARSED, POPULAARSED MITME MÄNGIJAGA MÄNGUD**.


Toksake, et käivitada Play Store'i kategooria **Mängud**.

Muusika

Muusikarakendus otsib automaatselt ASUSe tahvelarvuti sise- ja väliskandjatel olevaid muusikafaile. Võite muusikafaile paigutada esitusloenditesse või lisada esitusjärjekorda järjest kuulamiseks. Lisaks võite kuulata muusikavoogu pilvekontode, nagu näiteks ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive ja Drive kaudu.

OLULINE! Enne muusika voogesitust pilvekontolt veenduge, et ASUSe tahvelarvuti on ühendatud Wi-Fi või mobiilvõrguga. Lisateavet vaadake jaotisest [Ühenduses püsimine](#).


Rakenduse Music käivitamine

Toksake  > **Muusika**.

Laulude esitamine

Muusikapala mängimiseks tehke järgmist.

1. Rakenduses Music toksake **Music (Muusika)** ja valige **Songs (Muusikapalad)**. Lisaks võite kasutada järgmisi valikuid muusikafailide sirvimiseks: **Album (Plaat)**, **Artist (Esitaja)**, **Genres (Žanr)**, **Composer (Autor)** või **Folder (Kaust)**.
2. Avatud loendis toksake muusikapala, mida soovite esitada. Toksake **Play All (Mängi kõiki)**, kui soovite kuulata kõiki muusikapalasisid.
3. Libistage sõrme loo pealkirjaribal ülespoole, et kuvada mängitav muusikapala täisekraanvaates.



- Toksake, et lisada muusikapala lemmikute hulka.
- Toksake, et muusikapala mängida või peatada
- Toksake, et mängida järgmist muusikapala
Hoidke, et kerida muusikapala edasi kuni järgmise looni
- Toksake, et lubada/keelata juhuesitus.
- Toksake, et mängida eelmist muusikapala
- Toksake, et muusikapala tagasi kerida
- Toksake, et korrata mängitavat muusikapala, kõiki muusikapalu või kordus välja lülitada

Märkus. Teavet mitme muusikapala esitusloendisse lisamise kohta vaadake jaotisest [Muusikapala lisamine esitusloendisse](#).

Muud muusika esitamise valikud

Taasesituse ajal võite toksata  ja kasutada järgmisi valikuid.

Add to playlist (Lisa esitusloendisse)	Toksake muusikapala lisamiseks varem loodud või uude esitusloendisse.
Play To (Mängi seadmega)	Toksake muusikapala mängimiseks muu lähedal oleva seadmega. Märkus. Lisateavet vaadake jaotisest Muusikapala esitamine muu seadmega .
Share (Jaga)	Toksake muusikapala jagamiseks mõne rakenduse või pilvekonto kaudu.
Add to queue / Clear queue (Lisa järjekorda / tühjenda järjekord)	Toksake Add to queue (Lisa järjekorda) , et lisada muusikapala esitusjärjekorda. Toksake Clear queue (Tühjenda järjekord) , et esitusjärjekord muusikapaladest tühjendada.
Equalizer (Ekvalaiser)	Toksake ekvalaiserisätete häälestamiseks ja muusikapalade helipildi parandamiseks.
Sätted	Toksake muusika sätete muutmiseks.


Pilvemuusika voogesitus

Kui registreerute või logite sisse pilvekontole, võite ASUSe tahvelarvuti abil kuulata pilve salvestatud muusikat.

OLULINE! Veenduge, et Wi-Fi või mobiilvõrk on ASUSe tahvelarvutis aktiveeritud. Lisateavet vaadake jaotisest [Ühenduses püsimine](#).


Pilvekonto lisamine

Pilvekonto lisamiseks tehke järgmist.

1. Muusika avakuval toksake .
2. Pilvemuusika all toksake **Add cloud service (Lisa pilveteenus)**.
3. Valige pilveteenus, millest soovite muusikafaile mängida.
4. Järgige juhiseid pilvekontole sisse logimiseks.


Muusika voogesitus pilvest

Muusika voogesitamiseks pilvest toimige järgmiselt.

1. Muusika avakuval toksake .
2. **Cloud Music (Pilvemuusika)** all toksake kontot, mille muusikat soovite voogesitada.
3. Valige muusikapala ja mängimiseks toksake seda.



Esitusloendi loomine

Saate kuulata oma lemmikmuusikat eri allikatest, nagu interneti mäluseadmed, välised mälukandjad või pilvekontod, ja jagada neid esitusloenditesse.

1. Muusika avakuval toksake .
2. **Playlist (Esitusloend)** all toksake **My playlist (Minu esitusloend)** ja seejärel toksake **+**.
3. Sisestage esitusloendi nimi ja toksake **Save (Salvesta)**.

Lugude esitusloendisse lisamine

Võite lisada kohalikust allikast (sisemiselt või väliselt kandjalt) või pilvekontolt esitusloendisse mitmeid lugusid.



1. Muusika avakuval toksake .
2. **Playlist (Esitusloend)** all toksake **My playlist (Minu esitusloend)** ja seejärel toksake esitusloendi nime.
3. Toksake  > **Add songs (Lisa lugusid)**.
4. Toksake allikat, milles olevat muusikat soovite oma esitusloendisse lisada.
5. Valige, kuidas soovite lugusid sirvida: **Album (Plaat)**, **Artist (Esitaja)**, **Genres (Žanr)**, **Composer (Autor)**, **Songs (Muusikapalad)** või **Folder (Kaust)**.
6. Valige muusikapalad, mis soovite esitusloendisse lisada. Toksake **Select All (Vali kõik)**, kui soovite kõik loendi, albumi, kausta või lemmikesitaja muusikapalad esitusloendisse lisada.

Märkus. Esitusloendisse saab lisada ka hetkel esitatava muusikapala. Lisateavet vaadake jaotisest [Muud muusika esitamise valikud](#).

Muusikapalade esitamine muude seadmetega

Kasutage funktsiooni Mängi seadmega ASUSe tahvelarvutis oleva muusika esitamiseks lähedal oleva Miracastiga või DLNaga ühilduva seadmega.

Funktsiooni PlayTo kasutamiseks tehke järgmist.

1. Kui muusika mängib, toksake  > **PlayTo (Muusikapalade esitamine)**.
2. Toksake seadet, mille kaudu soovite muusikapala kuulata. ASUSe tahvelarvutis mängitav muusikapala hakkab kostma teisest seadmest.
3. PlayTo peatamiseks toksake  > **Disconnect (Katkesta ühendus)**.



Ühenduses püsimine

7

Mobiilvõrk (ainult valitud mudelitel)

Kui lähedal pole ühtegi Wi-Fi-võrku, mida saaksite kasutada, saate internetiühenduse jaoks aktiveerida mobiilvõrgu.

Mobiilvõrgu aktiveerimine

1. Avage kuva Sätted tehes üht järgmistest.
 - Käivitage Kiirsätted ja toksake .
 - Toksake  > **Sätted**.
2. Toksake **More... (Veel...)** > **Mobile networks (Mobiilvõrgud)**.
3. Märkige ära **Data Enabled (Andmeside aktiveeritud)** ja määrake vajadusel muud mobiilvõrgu sätteid.



MÄRKUSED.

- Olenevalt teie mobiilside lepingust võivad mobiilvõrgu kasutamisele rakenduda lisatasud.
 - Lisateavet mobiilvõrgu kasutamise tariifide ja sätete kohta küsige oma mobiilioperaatorilt.
-

Wi-Fi

Teie ASUSE tahvelarvutis on Wi-Fi, mis võimaldab luua ühenduse juhtmeteta maailmaga. Võite ASUSE tahvelarvutis juhtmevabalt uuendada oma sotsiaalmeediumi kontosid, sirvida Internetti või vahetada andmeid ja sõnumeid.

Wi-Fi aktiveerimine

1. Avage kuva Sätted tehes üht järgmistest.
 - Käivitage Kiirsätted ja toksake .
 - Toksake  > **Sätted**.
2. Lükake Wi-Fi liugur paremale, et Wi-Fi sisse lülitada.

MÄRKUS. Võite Wi-Fi aktiveerida ka kuval Kiirsätted. Lisateavet [kiirsätete](#) käivitamise kohta vaadake jaotisest Kiirsätted.

Seadme ühendamine Wi-Fi-võrguga



1. Kuval Seaded toksake **Wi-Fi**, et vaadata kõiki leitud Wi-Fi-võrke.
2. Võrguühenduse loomiseks toksake selle nime. Kui võrk on kaitstud, võib avaneda väli parooli või muude kaitseandmete sisestamiseks.

MÄRKUSED.

- Tehe ASUSe tahvelarvuti loob automaatselt ühenduse võrguga, millega teil on olnud varem ühendus.
 - Akuenergia säästmiseks lülitage seadmes Wi-Fi välja.
-

Wi-Fi väljalülitamine

Wi-Fi väljalülitamiseks



1. Avage kuva Sätted tehes üht järgmistest.
 - Käivitage Kiirsätted ja toksake .
 - Toksake  > **Sätted**.
2. Lükake Wi-Fi liugur vasakule, et Wi-Fi välja lülitada.

MÄRKUS. Võite Wi-Fi välja lülitada ka kuval Kiirsätted. Lisateavet [kiirsätete](#) käivitamise kohta vaadake jaotisest Kiirsätted.

Bluetooth®

Kasutage funktsiooni Bluetooth ASUSe tahvelarvutis failide saatmiseks ja vastuvõtmiseks ning multimeediumfailide voogesitamiseks teistest lähedal asuvatest nutikatest seadmetest. Bluetoothiga võite jagada meediumfaile oma sõprade seadmetega, saata andmeid printimiseks Bluetooth-printeriga, või siis mängida muusikat kasutades Bluetooth-kõlarit.

Bluetooth®i aktiveerimine

1. Avage kuva Sätted tehes üht järgmistest.
 - Käivitage Kiirsätted ja toksake .
 - Toksake  > **Sätted**.
2. Lükake Bluetoothi liugur paremale, et Bluetooth sisse lülitada.

MÄRKUS. Võite Bluetoothi aktiveerida ka kuval Kiirsätted. Lisateavet [kiirsätete](#) käivitamise kohta vaadake jaotisest Kiirsätted.

Paari loomine ASUSe tahvelarvuti ja Bluetooth®-seadme vahel

Enne Bluetoothi kasutamist ASUSe tahvelarvutis peate looma teise Bluetooth-seadmega paari. ASUSe tahvelarvuti salvestab automaatselt Bluetooth-seadme andmed.

1. Kuval Seaded toksake **Bluetooth**, et vaadata kõiki leitud seadmeid.


OLULINE!

- Kui seadet, millega soovite paari luua, loendis ei ole, veenduge, et selles on Bluetooth sisse lülitatud ja on leidmiseks seadistatud.
 - Vaadake lisateavet seadmega kaasa antud juhenditest ja tehke kindlaks, kuidas Bluetooth sisse lülitada ja seade leitavaks muuta.
-

2. Toksake ASUSe tahvelarvutit, et muuta see teistele Bluetooth-seadmetele nähtavaks.
3. Toksake **Otsi seadmeid**, et otsida teisi Bluetooth-seadmeid.
4. Toksake saadaolevate seadmete loendis selle Bluetooth-funktsiooniga seadme nime, millega soovite oma seadme paari ühendada.
5. Veenduge, et mõlemas seadmes näidatakse sama parooli ja toksake **Pair (Paari ühendamine)**.

MÄRKUS. Akuenergia säästmiseks lülitage seadmes Bluetooth välja.

ASUSe tahvelarvuti ja Bluetooth®-seadme vahelise paari katkestamine

1. Kuval Seaded toksake Bluetooth, et kuvada kõik paari kuuluvad seadmed.
2. Bluetooth-seadmete loendis toksake  selle Bluetooth-seadme nime, millega soovite paari katkestada, ja toksake **Seo lahti**.

Ühenduse jagamine

Kui Wi-Fi-teenus pole kättesaadav, võite ASUSe tahvelarvutit kasutada modemina ja muuta selle Wi-Fi pääsupunktiks, et jagada internetiühendust oma sülearvuti, tahvelarvuti vm mobiilseadmetega.



OLULINE! Mobiilioperaator võib ühenduse jagamiseks kasutamiseks nõuda andmesidelepingu olemasolu. Andmesidelepingu sõlmimiseks pöörduge oma mobiilioperaatori poole.


MÄRKUSED.

- Jagatud ühenduse kaudu võib internetiühendus olla aeglasem kui Wi-Fi või mobiiliühendus.
- Selle ASUSe tahvelarvutiga saab interneti jaoks andmesidet jagada vaid piiratud arvu mobiilseadmetega.
- Kui te võrguühenduse jagamist ei kasuta, lülitage see funktsioon välja, et säästa akut.

Wi-Fi pääsupunkt

Muutke ASUSe tahvelarvuti Wi-Fi pääsupunktiks, et jagada internetiühendust teiste seadmetega.

1. Avage kuva Sätted tehes üht järgmistest.
 - Käivitage Kiirsätted ja toksake .
 - Toksake  > **Sätted**.
2. Toksake **More... (Veel...)** > **Tethering (Ühenduse jagamine)** > **Set up Wi-Fi hotspot (Häälesta Wi-Fi pääsupunkt)**.
3. Määrake oma Wi-Fi pääsupunktile SSID või võrgunimi ja selline 8-kohaline parool, mida pole kerge ära arvata. Kui see on tehtud, toksake **Save (Salvesta)**.



4. Ühenduse jagamise kuval toksake **Wi-Fi hotspot (Wi-Fi pääsupunkt)**, et muuta ASUSe tahvelarvuti Wi-Fi pääsupunktiks.



5. Nüüd võite teisi seadmeid ühendada ASUSe tahvelarvuti pääsupunktiga, nagu tavalise Wi-Fi-võrguga.

Ühenduse jagamine üle Bluetoothi

Aktiveerige ASUSe tahvelarvutis Bluetooth ja kasutage seadet Interneti jagamiseks teistele Bluetoothiga seadmetega, nagu süle- ja tahvelarvutid.

1. Aktiveerige ASUSe tahvelarvutis ja teises seadmes Bluetooth.
2. Siduge seadmed paari.

Märkus. Lisainfot vaadake jaotisest [ASUSe tahvelarvuti ühildamine Bluetooth®-seadmega](#).

3. Kuval Sätted toksake **More... (Veel...)** > **Tethering (Ühenduse jagamine)** > **Bluetooth tethering (Ühenduse jagamine üle Bluetoothi)**. Nüüd võite ASUSe tahvelarvutit kasutada internetilehtede sirvimiseks ja Internetiga seotud toiminguteks.



PlayTo

Rakendus PlayTo võimaldab teil oma ASUSe tahvelarvuti ekraanikuva näidata ühilduva kuvari ekraanil. Seega saate välise kuvari muuta oma ASUSe tahvelarvuti topeltkuvariks või teiseks ekraaniks.

OLULINE! Teie välisel kuvaril peab olema kasutusel Miracast™ või DLNA® tehnoloogia, et toetada mängurakendust PlayTo.

PlayTo käivitamine


Võite PlayTo oma ASUSe tahvelarvutis käivitada kahel viisil.

Kiirsätete alt

1. Seadistage voogedastust võimaldav kuvar, mida soovite kasutada koos oma ASUSe tahvelarvutiga.
2. Käivitage ASUSe tahvelarvutis kiirsätted ja toksake **PlayTo**.
3. Ühendamiseks kontrollige voogedastust võimaldava kuvari ekraanilt SSID ja valige sama SSID oma ASUSe tahvelarvutis.

Kui ühendus on loodud, hakkab väline kuvar näitama sama sisu, mida näitab teie ASUSe tahvelarvuti.

Sätete alt

1. Toksake  > **Seaded**.
2. Valikus Wireless & networks (Juhtmeta ühendus ja võrgud) toksake **Rohkem...** ja siis **PlayTo**.
3. Ühendamiseks kontrollige voogedastust võimaldava kuvari ekraanilt SSID ja valige sama SSID oma ASUSe tahvelarvutis.

Kui ühendus on loodud, hakkab väline kuvar näitama sama sisu, mida näitab teie ASUSe tahvelarvuti.

Reisimine ja kaardid


8


Ilm

Ilmarakendusega võite otse oma ASUSe tahvelarvutisse võtta vastu värsked ilmaennustusi. Rakendus Weather võimaldab teil vaadata, missugune on ilm mis tahes maailma punktis.

Ilmateate rakenduse käivitamine

Toimige ilmateate rakenduse käivitamiseks avakuval järgmiselt.

- Toksake  > **Weather (Ilm)**..
- ASUSe tahvelarvuti avakuval toksake ilmateate ikooni.




Rakenduse Weather kodukuva

Seadistage rakendus ning te saate ilmateateid enda praeguse asukoha ja muude paikade kohta. Võite kuvada ilmateateid või lähipäevade ilmaennustust What's Nexti vidinas või rakenduses ning kalendrirakenduses.

MÄRKUS. Lisainfot kõnede hiljem helindamiseks määramise kohta vaadake jaotisest:

- [Värskete ilmateadete saamine](#)
- [7 päeva ilmaennustuse kuvamine](#)





Kell

Rakendus Kell võimaldab teil ASUSE tahvelarvutis seadistada ajavööndi, äratusi ja kasutada ASUSE tahvelarvutit stopperina.


Rakenduse Clock käivitamine


Rakenduse Kell käivitamiseks toimige järgmiselt

- Toksake  > **Kell**.
- ASUSE tahvelarvuti kodukuval toksake digikella näidikut.



Maailmakell

Toksake , et oma ASUSE tahvelarvutis avada maailmakella sätted.





Toksake kella seadmiseks öisesse režiimi ning avada maailmakella sätted.

Toksake teie maailmakella loendisse lisatud linnade vaatamiseks.

Toksake uue linna lisamiseks maailmakella loendisse.

Äratuskell

ASUSe tahvelarvuti äratuskella seadistamiseks vajutage .




Toksake äratuskella sätete avamiseks.

Toksake varem seadistatud äratuste kustutamiseks.

Toksake uue äratuse lisamiseks.

Stopper

Toksake , et kasutada oma ASUSe tahvelarvutit stopperina.




Toksake seda nuppu, et stopper käivitada.

Taimer

Teie ASUSe tahvelarvuti võimaldab kasutada mitmeid taimerivalikuid. Nende seadistamiseks toimige järgmiselt.

Taimeri seadistamine

1. Toksake , et avada ASUSe tahvelarvutis taimer.



2. Sisestage numbriklahvide abil sihtaeg ning toksake Start, et taimer käivitada.

ZenLinki tutvustus

Püsige ühenduses, kasutades ainult ASUSe poolt pakutavat äärmiselt tõhusat ZenLinki. Need ZenLinki rakendused võimaldavad luua jagamiseks ühenduse teiste seadmetega ja faile vastu võtta.

ZenLink sisaldab järgmisi rakendusi: Party Link, Share Link, PC Link ja Remote Link

Märkus! Mõned ZenLinki rakendused ei tarvitse selles ASUSe tahvelarvutis töötada.



Party Link

Funktsioon Party Link võimaldab fotosid reaalajas jagada, luues selleks rühma või liitudes varem loodud rühmaga. Zeni abil võite värskelt tehtud pilte vahetada oma sõpradega isegi ilma internetiühenduseta.

OLULINE! See funktsioon toimib ainult nende seadmete vahel, milles töötab Party Link.

Fotode jagamine

Looge seadmerühm ja ühendage sellega kuni kolm läheduses olevate Party Linkiga ühilduvat seadet, et jagada ASUSe tahvelarvutiga pildistatud fotosid.



1. Toksake **Kaamera** ja siis .
2. Toksake  > **OK (Nõus)**, et aktiveerida Party Link.
3. (Variant) Toksake, et anda seadmerühmale nimi. Võite ka toksata **Set password (Sea parool)**, et luua parooliga kaitstud rühm.

OLULINE! Kui te loote parooliga kaitstud rühma, peate fotode jagamiseks parooli andma ka teistele rühmaga liitumiseks.

4. Toksake **Loor rühm**, et alustada ASUSe tahvelarvutiga pildistatud fotode jagamist.

Fotode vastuvõtmine

Fotode vastuvõtmiseks teistelt Party Linkiga seadmetelt

1. Toksake **Kaamera** ja siis .
2. Toksake  > **OK**.





3. Toksake **Ühine rühmaga** > **Otsi**, et otsida teisi seadmeid, mille töötab Party Link.
4. Toksake avanenud loendis rühma, millega soovite liituda, ning toksake **Liitu**.
5. (valikuline) Kui valitud rühm on kaitstud parooliga, küsige rühma omanikult parooli.

Jagamislink

Kui kasutate rakendust Share Link (ASUSe mobiiliseadmed) või rakendust SHAREit (muud mobiiliseadmed) üle Wi-Fi pääsupunkti, saate teiste Androidi mobiilseadmetega jagada ja vastu võtta faile, rakendusi ja meediasisu. See rakendus võimaldab saata ja vastu võtta ka üle 100 MB mahuga faile ning edastada mitut faili samal ajal. Rakendus Share Link võimaldab faile saata ja vastu võtta kiiremini, kui seda teeb Bluetooth.

Failide jagamine

1. Toksake kodukuval  ja seejärel toksake **Share Link (Jagamislink)**.
2. Toksake **Send file (Saada fail)** ning valige kuvatud saatmisvalikute vahel.




3. Toksake faile, mida soovite saata, ka seejärel toksake **Done (Valmis)**.

4. Kui ASUSE tahvelarvuti on leidnud teisi seadmeid, toksake seadet, millega soovite faile jagada.



Failide vastu võtmine

Failide vastu võtmiseks tehke järgmist.

1. Toksake kodukuval  ja seejärel toksake **Share Link (Jagamislink)**.
2. Toksake **Receive file (Võta fail vastu)**, et saatja edastatud fail vastu võtta.

Arvutilink


Kasutage rakendust PC Link juurdepääsuks sellesse ASUSE tahvelarvutisse ning selle juhtimiseks. Rakendus võimaldab ASUSE tahvelarvutit juhtida arvutiklaviatuuri ja hiirega.

MÄRKUS. Enne PC Linki kasutamist tuleb PC Link ka arvutisse installida. Laadige rakendus PC Link alla aadressilt <http://pmlink.asus.com> ja installige arvutisse.

PC Linki kasutamine

PC Linki kasutamiseks tehke järgmist.

1. Ühendage ASUSE tahvelarvuti USB-kaabli abil arvutiga.
2. ASUSE tahvelarvuti ekraanile kuvatakse aken **Allow US debugging (Luba US-silumist)**. Toksake **OK (Nõus)**, et lubada ühendust arvuti ja ASUSE tahvelarvuti vahel.
3. Käivitage arvuti töölaual **PC Link (Arvutilink)** ja klõpsake **Connect (Ühenda)**.
4. Klõpsake PC Linki kuvale **OK (Nõustu)**. Kui ühendus on loodud, võite hakata seadet juhtima arvuti klaviatuuri ja hiire abil.



PC Linki sätete kirjeldus



Klõpsake seda ikooni, et ASUSe tahvelarvuti kuva peegelpilt arvutiekraanil ümber pöörata.



Klõpsake seda ikooni, et helitugevust suurendada või vähendada.



Klõpsake, et hõivata ekraanipilt.



Klõpsake, et ASUSe tahvelarvuti üles äratada või uinutada.



Klõpsake seda ikooni, et kontrollida rakenduse PC Link uuendusi ja määrata ekraanipiltide salvestamiseks tee.

Kauglink


Muutke ASUSe tahvelarvuti juhtmeta sisestus- ja esitusseadmeks. See rakendus võimaldab ASUSe tahvelarvutit kasutada puuteplaadina, puutekraanina ja laserosutina esitluste ajal ning samuti arvuti Windows® Media Playeri juhtimiseks üle Bluetoothi.

MÄRKUSED.


- Enne Remote Linki kasutamist tuleb Remote Link arvutisse installida. Laadige rakendus Remote Link alla aadressilt <http://remotelink.asus.com> ja installige arvutisse.
- Lisaks tuleb arvuti ja ASUSe tahvelarvuti enne Remote Linki kasutamist ühildada.


Remote Linki kasutamine

Remote Linki kasutamiseks tehke järgmist.


1. Toksake kodukuval  ja seejärel toksake **Remote Link (Kauglink)**.
2. Toksake **Search device (Otsi seadet)** ja seejärel valige seade, mida soovite juhtida.


Remote Linki puuteplaat

Toksake , et aktiveerida rakendus ASUS Smart Gesture ja selle abil arvutis liikuda.




Esitluste juhtimine Remote Linkiga

Toksake , et juhtida arvutis esitluse slaidi.





Windows® Media Playeri juhtimine Remote Linkiga

Toksake , et juhtida Windows® Media Playerit.



Teksti sisestamine Remote Linkiga


Toksake  , et kasutada klaviatuuri. Lisaks saate kasutada mikrofoni ikooni hääle jaoks.



Zeni eritööriistad


Kalkulaator

Kalkulaatori käivitamiseks peate vaid korra sõrmega viipama ja toksama. Kui kiirsätete paneel on avatud, leiate kalkulaatori ikooni loendi ülaosast. Toksake ikooni, et alustada arvutamist.




Toksake, et käivitada kalkulaator.

Kalkulaatori kuva




Kiirmärkmed

Rakendus Quick Memo (Kiirmärkmed) on tööriist märkmete tegemiseks, millesse võite käsitsi kirjutada või tippida olulist infot. Pärast märkme tegemist võite seda jagada Share Linki kaudu ning sotsiaalmeedia saitides või muuta selle rakenduse Do It Later toiminguks.



Kleepmärkme loomine


Võite rakenduse Quick Memo märkmed muuta kleepmärkmeteks ja paigutada ASUSe tahvelarvuti ekraanile. Kleepmärkme loomiseks kirjutage märged valmis ja toksake Quick Memo paremas ülalurgas olevat nõopnõela ikooni.




Helisalvestus

Rakendusega Helisalvestus saate oma ASUSE tahvelarvutiga salvestada helifaile.

Helisalvesti käivitamine


Toksake  > **Helisalvestus**.



Toksake, kui soovite muuta helisalvesti sätteid.

Toksake salvestatud helifailide loendi vaatamiseks.


Toksake, et käivitada heli salvestamine.



Salvestamise ajal toksake seda nuppu, kui soovite salvestamise peatada või seda jätkata.


Salvestamise peatamine


Kui salvestamine on peatatud, võite valida salvestuse jätkamise, kustutamise või salvestise faili talletamise.



Helisalvestiste loend

Kuval Salvestiste loend saate helisalvestisi esitada, ümber nimetada, jagada ja kustutada.

Helisalvestiste loendi kuvamiseks toksake rakenduse Sound Recorder põhikuval .





Audioviisard

Heli reguleerimine võimaldab teil kohandada ASUS Tableti helirežiime selgehäälemaks heliväljundiks, mis sobib tegelikule kasutusele.

Heli reguleerimine kasutamine

Heli reguleerimine kasutamiseks tehke järgmist.

1. Toksake  > **Audioviisard**.
2. AudioWizardi aknas toksake helirežiimi ikooni, mille soovite aktiveerida, ning toksake **Valmis**, et säte salvestada ja programm sulgeda.



Kui funktsioon on lubatud, valib ASUSe tahvelarvuti rakendusele automaatselt parima helikvaliteedi.

Splendid


ASUS Splendid võimaldab ekraanisätteid hõlpsalt muuta. ASUS Splendid sisaldab kaks režiimi seadme ekraanivärvide kohandamiseks: **Vivid Mode (Elav režiim)** ja **Lugemisrežiim**.

Elav režiim

Valige Elav režiim ja kohandage kuvasätteid, nagu värvus, temperatuur, toon ja küllastatus.

1. Tehke avakuval üht järgmistest, et käivitada ASUS Splendid.

- Toksake **ASUS** > **Splendid**.
- Toksake  > **Splendid**.





2. Reguleerige ekraani värvitemperatuuri ja kontrastsust kaartidel **Temperatuur** ja **Enhancement Parandamine**.

3. Muutuste salvestamiseks toksake **Valmis**.

Lugemisrežiim

Lülitage sisse Lugemisrežiim, et automaatselt kohandada ekraanikuva teksti lugemise jaoks.

1. Lugemisrežiimi aktiveerimiseks tehke avakuval üht järgmistest.
 - Toksake kiirsätete paneelil **Lugemisrežiim**.
 - Toksake  > **Sätted** > **Kuva** > **Lugemisrežiim**.
2. Lugemisrežiimi kuval seadke liugur asendisse **Sees** ning valige üks järgmistest: **Pildi-ja tekstirežiim** või **Ainult tekstirežiim**.




Energiasäästja

Parandage ASUSe tahvelarvuti akukestvust ka siis, kui seade on puhkerežiimil ning ühendatud võrguga. Kohandage nutikalt energiakasutuse sätteid sagedaste toimingute jaoks, nagu näiteks e-kirjade lugemine või videote vaatamine.

Energiasäästja seadistamine

Parandage, optimeerige ja kohandage oma ASUSe tahvelarvuti energiakasutust nutikate energiasäästu valikute abil.

1. Tehke režiimi Akusäästur aktiveerimiseks üht järgmistest.
 - Libistage sõrme paremast ülanurgast alla, et käivitada kiirsätete paneel, ning toksake **Smart saving (Nutikas säästur)**.
 - Toksake ■■■■ > **Power Saver (Akusäästur)**.
2. Lülitage Smart saving (Nutikas säästja) asendisse **SEES**.




3. Valige üks järgmistest režiimidest.
 - **Ultra-saving mode (Eriti säästlik):** aku vastupidavuse maksimeerimiseks lülitatakse võrguühendus välja, kui ASUSe tahvelarvuti on puhkerežiimil.
 - **Optimized mode (Optimaalne):** suurendab aku vastupidavust, kuid hoiab ASUSe tahvelarvuti võrguga ühenduses.
 - **Customized mode (Kohandatud):** saate energiakasutuse sätteid seadistada oma sagedaste toimingute.

Energiasäästja kohandamine

Reguleerige ekraani eredus oma sagedaste toimingute järgi, nagu näiteks e-kirjade või raamatute lugemine, videote vaatamine, veebi sirvimine ning muusika kuulamine. Võite energiasäästu funktsiooni aktiveerida ka teatud rakenduste jaoks või valida võrguühenduse automaatse katkestamise, kui teie ASUSe tahvelarvuti lülitub puhkerežiimile.

Energiasäästja kohandamiseks


1. Aknas **Power Saver (Akusäästur)**, koputage **Customized mode (Kliendirežiim)**, seejärel koputage  .
2. Koputage tegevusel, seejärel määrake heleduse tase protsentides.
3. Kui soovite aktiveerida võrguühenduse automaatse katkestuse, valige **IM and other apps using push notification (IM ja muud rakendused tõuketeate abil)**. Teie ASUSe tahvelarvuti katkestab puhkerežiimi lülitumisel automaatselt võrguühenduse, kuid taastab selle kohe, kui ASUSe tahvelarvuti äratate.

Seadme uuendamine

Paigaldage oma ASUSe tahvelarvutisse alati Androidi opsüsteemi värskemad uuendused, rakendused ja funktsioonid.

Opsüsteemi uuendamine

ASUSe tahvelarvuti uuendamiseks

1. Toksake  ja siis **Seaded**.
2. Libistage kuva Seaded allapoole ülejäänud üksuste kuvamiseks ja toksake **About**.
3. Toksake **Süsteemi värskendus** ja toksake **Värskenduse kontroll**.


MÄRKUS. Inforeal **Viimane värskenduste kontroll:** aknas **Süsteemi värskendus** näete, millal ASUSe tahvelarvuti süsteemiuuendusi viimati otsiti.

Mäluruum

Võite ASUSe tahvelarvutis (sisemälus) olevaid andmeid, rakendusi ja faile salvestada välismällu või internetimällu. Internetimällu failide edastamiseks või sealt alla laadimiseks vajate internetiühendust. Kasutage seadmega kaasas olevat USB-kaablit failide kopeerimiseks ASUSe tahvelarvutist teise arvutisse või vastupidi.

Varundamine ja lähtestamine

ASUSe tahvelarvutit kasutades võite andmed, Wi-Fi paroolid ja muud sätted salvestada Google'i serveritesse. Selleks tehke järgmist.


1. Toksake  ja siis **Seaded > Varundamine ja lähtestamine**.
2. Aknas Backup & reset (Varundus ja lähtestamine) võite teha järgmist.
 - **Minu andmete varundamine:** võimaldab varundada andmed, Wi-Fi paroole ja muid sätteid Google'i serveritesse.
 - **Varukonto:** võimaldab valida konto, mida soovite kasutada oma varukoopiate hoidmiseks.
 - **Automaatne taastamine:** võimaldab taastada varundatud sätted ja andmed, kui rakendus uuesti installitakse.
 - **Tehaseandmete lähtestamine:** kustutab seadmest kõik andmed.

ASUSe tahvelarvuti kaitsmine

Kasutage oma ASUSe tahvelarvutis kaitsefunktsioone lubamatu helistamise ning andmete le juurdepääsu vältimiseks.

Ekraanilukustuse avamine

Kui ekraan on lukustatud, võite selle avada turvalise avamise valikutega, mida ASUSe tahvelarvuti teile pakub.

1. Toksake  ja siis **Seaded > Lukustuskuva**.
2. Toksake **Ekraanilukk** ning valige viis ASUSe tahvelarvuti lukust avamiseks.

MÄRKUSED.


- Vaadake lisateavet jaotisest **Ekraaniluku avamisviisid**.
 - Valitud ekraaniluku avamisviisi tühistamiseks toksake **Puudub** kuval Ekraanilukusti valimine.
-

Ekraaniluku avamisviisid

Valige üks järgmistest viisidest ASUSe tahvelarvuti lukust avamiseks.

Lihistamine

ASUSe tahvelarvuti lukust avamiseks libistage sõrme mis tahes suunas.



Face Unlock

ASUSe tahvelarvuti lukust avamiseks vaadake lukustuskuval olevasse musta aknasse.


OLULINE!

- Näo järgi avamine ei ole nii turvaline kui muster, PIN või parool.
 - Teile sarnane inimene võib samuti teie ASUSe tahvelarvutit lukust avada.
 - Teie näo tuvastamise andmeid hoitakse teie ASUSe tahvelarvutis.
-

Näo järgi avamise seadistamine.

1. Kuval Ekraanilukusti valimine toksake **Face Unlock**.
2. Lugege läbi näo järgi avamise tingimused ja toksake **Seadista**.
3. Lugege läbi näo järgi avamise juhend ja toksake **Jätka**.
4. Hoidke ASUSe tahvelarvutit silmade kõrgusel ja seadke oma nägu ekraaniga kohakuti, et näopilt salvestada.

MÄRKUS. Roheline punktiirjoon näitab, et ASUSe tahvelarvuti on teie näo tuvastanud ja töötleb salvestud pilti.




5. Kui teie näopilt on salvestatud, toksake **Jätka**.
6. Kui näo järgi avamine ei suuda teie nägu tuvastada, kuvatakse ekraanile alternatiivne viis ASUSe tahvelarvuti lukust avamiseks. Valige **Muster**, kui soovite oma ASUSe tahvelarvuti lukusta vada mustri abil, või **PIN-kood**, et seade avada PIN-iga, ning jätkake vastavalt kuvatavatele juhistele.

OLULINE! Jätke ekraaniluku salvestamise ajal sisestatud PIN või muster kindlasti meelde.

7. Kui olete näo järgi avamise seadistuse lõpetanud, toksake **OK**.

Muster

libistage oma sõrme punktide vahel, et joonistada muster.



OLULINE! Mustri joonistamiseks tuleb ühendada vähemalt neli punkti. Jätke ekraaniluku salvestamise ajal sisestatud muster kindlasti meelde.

PIN-kood


Sisestage vähemalt neljast numbrist koosnev PIN.

Mobile application interface for PIN setup. The screen title is "PIN-i seadmine". The instruction reads "Puudutage käsku Jätka, kui olete lõpetanud". A text input field contains "•••5". Below the input field are two buttons: "Tühista" and "Jätka". Below these is a numeric keypad with buttons for digits 1-9, 0, and a "Järgmine" button. The keypad also includes a backspace button (X) and a "Järgmine" button. The bottom of the screen shows the Android navigation bar.

OLULINE! Jätke ekraaniluku salvestamise ajal sisestatud PIN kindlasti meelde.

Parool

Sisestage vähemalt neljast tähest koosnev parool.



OLULINE! Jätke ekraaniluku salvestamise ajal sisestatud parool kindlasti meelde.

Muude ekraanikaitse funktsioonide häälestamine

Lisaks ekraanilukusti režiimil võite ekraanikaitse aknas teha järgmist.

- **Kiire juurdepääs:** libistage lüliti Kiire juurdepääs asendisse **SEES**, et saaksite rakendusi käivitada lukustuskuvalt.
- **Vidin What's Next:** libistage lüliti Vidin What's Next asendisse **SEES**, et see vidin lukustuskuvale kuvada.
- **Kiirkaamera:** seadke lüliti Kiirkaamera asendisse **SEES**, et helitugevuse klahvi topeltvajutusega lukustuskuval käivitada kaamera rakendus.
- **Teave omaniku kohta:** toksake, et muuta ja sisestada andmeid, mis peaksid ilmuma lukustatud ekraani kuvale.

ASUSe tahvelarvuti identiteedi seadmine

Märkige üles ASUSe tahvelarvuti põhiandmeid, nagu seerianumber, IMEI (International Mobile Equipment Identity) kood ja mudeli number.

Seda infot võib vaja minna, kui juhtute ASUSe tahvelarvuti kaotama, sel juhul võite pöörduda oma mobiilioperaatori poole ja paluda selle ASUSe tahvelarvuti andmete lisamist musta nimekirja.

ASUSe tahvelarvuti identiteedi kuvamiseks tehke järgmist.

1. Toksake **All Apps (Kõik rakendused)** ja seejärel **Sätted**.
2. Libistage sätete kuva allapoole ning toksake **About (Teave)**. Kuvalt Teave leiate ASUSe tahvelarvuti olekuinfo, juriidilise teabe, mudelinumbri, opsüsteemi versiooni ning riistvara ja tarkvara teabe.
3. ASUSe tahvelarvuti seerianumbri, SIMi kontaktinumbri ja IMEI-koodi vaatamiseks toksake **Status (Olek)**.

Tootja:	ASUSTeK Computer Inc.
Aadress:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Volitatud esindaja	ASUS Computer GmbH
Euroopas:	
Aadress:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

