




Guia de instalação do Keystone II

O Keystone (chave NFC) permite acessar configurações personalizáveis e acionar recursos compatíveis. As configurações do Keystone podem ser ajustadas através do aplicativo Armoury Crate e as configurações feitas após a vinculação serão associadas a esse Keystone.



Vincular o Keystone à sua conta ASUS

Insira o Keystone e abra o aplicativo Armoury Crate, acesse **Device** (Dispositivo) no menu principal > **Keystone** e selecione **Bind account** (Vincular conta). Após a conclusão da vinculação é possível começar a personalizar as configurações do Keystone nesta página.



OBSERVAÇÃO: Um Keystone pode ser vinculado a apenas uma conta ASUS. Caso já tenha vinculado o Keystone anteriormente à sua conta ASUS, a opção **Bind account** (Vincular conta) não estará disponível.

Personalizar seu Keystone

IMPORTANTE!

- O seu notebook deve estar conectado à Internet.
- É necessário inserir o Keystone antes de personalizar as configurações a seguir.

Comportamento Keystone encaixado

Clique para ativar ou desativar os recursos opcionais que podem ser ativados enquanto o Keystone está encaixado no slot.

Acesso rápido

Este menu permite usar seu Keystone para acionar recursos selecionados ao inserir e remover o Keystone.


Inserir Keystone

1. Clique em **off** (desativado) para ativar **Insert Keystone** (Inserir Keystone).
2. Marque o recurso que deseja ativar e poderá personalizá-lo selecionando as opções no menu suspenso ou pop-up.

OBSERVAÇÃO:

Antes de ativar a opção **Remember my account and restore system configurations** (Lembrar minha conta e restaurar as configurações do sistema), é necessário:

1. Vincular o Keystone à sua conta ASUS.
2. Fazer backup do perfil do sistema acessando **User Center** (Central do usuário) no menu principal do Armoury Crate > acessar sua conta ASUS > marcar **Auto-Backup and Restore** (Fazer backup automático e restaurar) no seu perfil de usuário.



Remover Keystone

1. Clique em **off** (desativado) para ativar **Remove Keystone** (Remover Keystone).
2. Marque o recurso que deseja ativar.

Configuração do seu Shadow Drive

Shadow Drive (Z:) é uma partição de armazenamento oculta que pode ser bloqueada (ocultar) ou desbloqueada (revelar) com sua conta ASUS ou Keystone autorizado (consulte a seção *Authorize Unlock Key* [Autorizar chave de desbloqueio]). Role a página de Configurações até alcançar a seção Shadow Drive.

IMPORTANTE!

- O seu Notebook deve estar conectado à Internet para poder ativar este recurso.
- Certifique-se que já se registrou uma conta de membro ASUS. Vá para <https://account.asus.com> para obter mais informações.

Shadow Drive

Caso esteja usando a partição Shadow Drive pela primeira vez, selecione **Activate Shadow Drive** (Ativar Shadow Drive) e defina sua conta ASUS como seu endereço de recuperação de senha para concluir a ativação.

Status da Shadow Drive

Para bloquear (ocultar) a Shadow Drive

Selecione **Lock** (Bloquear) e a partição Shadow Drive será oculta.

Para desbloquear (revelar) a Shadow Drive

1. Selecione **Unlock Shadow Drive (Desbloquear Shadow Drive)** para mudar o estado do drive bloqueado.
2. Digite a senha da sua conta ASUS e selecione **OK** para desbloquear (revelar) a Shadow Drive (Z:).

Configuração de criptografia

OBSERVAÇÃO:

- O recurso de criptografia está disponível apenas para modelos ROG com Windows 10 Professional Edition pré-carregado pela ASUS.
 - A opção Encryption Setup (Configuração de criptografia) está disponível apenas quando o status da Shadow Drive for Unlocked (Desbloqueada).
1. Clique em **off** (desativado) para ativar **Encryption Setup** (Configuração de criptografia).
 2. Digite a senha que deseja usar para criptografar a Shadow Drive e clique em **OK** para concluir a configuração.

IMPORTANTE!

- Sempre proteja sua senha de criptografia - não será possível recuperar seus dados se perder a senha de criptografia.
- A velocidade do processo de criptografia e descriptografia depende do tamanho dos dados e do número de arquivos armazenados na partição Shadow Drive.

Autorizar chave de desbloqueio

OBSERVAÇÃO: o recurso Authorize Unlock Key (Autorizar chave de desbloqueio) está disponível apenas quando o status da partição Shadow Drive for Unlocked (Desbloqueada).

É possível desbloquear (revelar) a Shadow Drive com o Keystone autorizado. Caso queira utilizar diversos Keystones para desbloquear (revelar) a Shadow Drive, é necessário autorizar cada Keystone individualmente.

Para autorizar o Keystone para desbloquear (revelar) a Shadow Drive

1. Selecione **Authorize** (Autorizar).
2. Digite a senha da sua conta ASUS e selecione **OK**.
3. Selecione Keystone caso queira autorizar e clique em **OK**.

Para desautorizar o Keystone para desbloquear (revelar) a Shadow Drive

1. Selecione **Authorize** (Autorizar).
2. Digite a senha da sua conta ASUS e selecione **OK**.
3. Cancele a seleção de Keystone caso queira desautorizar e clique em **OK**.